



# 易錄 Fun 系列 錄影功能使用手冊

## 版權說明

版權所有 · 不得翻印 ©2008 華碩電腦

本使用手冊包括但不限於其所包含的所有資訊受到著作權法之保護，未經華碩電腦股份有限公司（以下簡稱「華碩」）許可，不得任意地仿製、拷貝、謄抄、轉譯或為其他使用或處分。

## 免責聲明

本使用手冊沒有任何型式的擔保、立場表達或其它暗示。若有任何因本使用手冊或其所提到之產品的所有資訊，所引起直接或間接的資料流失、利益損失或事業終止，華碩及其所屬員工恕不為其擔負任何責任。除此之外，本使用手冊所提到的產品規格及資訊僅供參考，內容亦會隨時更新，恕不另行通知。華碩不負責本使用手冊的任何錯誤或疏失。

本使用手冊中所提及的產品名稱僅做為識別之用，而前述名稱可能是屬於其他公司的註冊商標或是著作權。

當下列兩種情況發生時，本產品將不再受到華碩公司之保固及服務：

- (1) 該產品曾經非華碩授權之維修、規格更改、零件替換。
- (2) 產品序號模糊不清或喪失。


產品規格或驅動程式改變，使用手冊都會隨之更新。更新的詳細說明請您造訪華碩的客戶服務網 <http://support.asus.com.tw>，或是直接與華碩資訊產品技術支援專線 0800-093-456 聯絡。

# 目錄

---

遙控器錄影功能介紹 .....	4
如何使用即時錄影 .....	5
如何使用即時錄影功能 .....	5
如何使用預約錄影 .....	7
G-GUIDE 簡介 .....	7
安裝與設定 .....	8
使用 G-GUIDE 預約錄影 .....	10
使用螢幕設定選單預約錄影 .....	14
已錄製清單 .....	17
如何查看已錄製清單 .....	17
如何刪除已錄製清單的檔案 .....	19
如何將已錄製檔案複製到 USB 外接式儲存裝置 .....	20
附錄 .....	21
USB 儲存裝置注意事項 .....	21
易錄 Fun TV 操作注意事項 .....	22
易錄 Fun TV 硬碟注意事項 .....	23

# 遙控器錄影功能介紹



# 如何使用即時錄影


## 如何使用即時錄影功能

本產品提供即時錄影功能，您可以依照以下步驟執行即時錄影。


### 按下遙控器的【錄影】鍵

#### 即時錄影

- 當節目正在播放，在任一收視中的電視節目，您想要錄影保存節目的時候，按下遙控器上的 **錄影** 鍵就會立即開始進行錄影。



- 在螢幕上方的錄影狀態視窗會顯示錄影中的相關訊息，包括有：已錄時間、剩餘時間、可錄時間。
- 即時錄影時，螢幕上的錄影狀態視窗，您可利用遙控器滑蓋內的 **顯示** 鍵做隱藏或顯示。




**注意** 最高可錄影時數會依硬碟剩餘空間及錄影品質設定有所增減。

按下遙控器的 **目錄** 鍵，使用  $\leftarrow \rightarrow$  方向鍵選擇 **CH (頻道設定)** 標籤頁，再使用  $\uparrow \downarrow$  方向鍵選擇 **錄影品質**，然後按下遙控器的 **OK** 鍵，來設定錄影的品質，預設值為最佳。

#### 錄影時間長度設定

重複按下遙控器上的 **錄影** 鍵，可用來設定錄影時間，依序為：30 分鐘、60 分鐘、120 分鐘、240 分鐘、12 小時。



**注意** 錄影鍵按一次，其預設值為 30 分鐘，請注意錄影時間長度設定是否正確。

## 錄影訊息

在錄影過程中，打開遙控器的滑蓋，按下遙控器的 **顯示** 鍵，即可顯示錄影相關的訊息視窗，如：錄影頻道、錄影時數等。



## 看甲台錄乙台

在錄影過程中，可切換收看其他頻道，不影響錄影的進行，或使用遙控器的 **分割畫面** 鍵即可同時收看正在錄影的節目與其他節目。在分割畫面狀態下，使用左、右方向鍵可以選擇左邊或右邊的畫面，使用 **頻道** 鍵可以切換收看頻道。



## 停止錄影

若要停止即時錄影，請確認將收視畫面切換回原錄影頻道。

您可用多種方式找到原錄影台，按下遙控器的 **訊息** 鍵、**分割畫面** 鍵或 **錄影** 鍵找到錄影台後，再按下遙控器的 **紅色鍵** 即可停止錄影。

系統會自動將錄影節目儲存在本產品內建的硬碟，您可再按 **綠色鍵** 進入 **已錄製清單** 查看該錄影檔案。



**說明** 在任何模式下（預約錄影或即時錄影）錄影時，均可以遙控器關閉電源，進入待機狀態，但請勿將電源線拔除。



# 如何使用預約錄影

## G-GUIDE 簡介

G-GUIDE 互動電視節目表單是一種互動式的節目指南，本項功能可以提供您未來七日內 100 台頻道的所有電視節目資訊，也會每日自動下載提供最新的節目資訊，並且可以用來執行預約錄影的功能。

**G-GUIDE 互動電視節目表**  
單可提供：  
· 節目表  
· 搜尋  
· 提醒清單  
· 資訊  
· 設定

透過上述功能，您將不會錯過任何精彩節目。

子母畫面（PIP）顯示方式，可讓您在瀏覽 G-GUIDE 互動電視節目表時，也不會錯失正在觀賞的節目。

本欄位會顯示更多更即時的附加資訊。

在本欄位中，將會顯示更多關於節目的介紹與相關資訊。

在此會顯示所有類比與數位的頻道供您選擇。

所有的節目名稱會依照播出時間的先後順序，清楚地顯示在本欄位。

若想要取得更多的廣告資訊，請單鍵點選本欄位後，G-GUIDE 便會告訴您相關資訊。

本功能可提供七天的節目資訊。

本欄位會顯示各功能所對應遙控器上的各式顏色按鍵，請依顏色（紅、綠、黃、藍）指示操作遙控器按鍵

频道	节目	时间
四	中視(10)	20:00
五	20:00 深情密碼	20:00 喜劇之王
六	21:00 多桑與紅玫瑰	35 生死拳速
日	22:15 非常男女	
二	23:15 新聞探索	05 魁星踢斗2
三	30:00 開心小舖	

## 安裝與設定

您只需要兩個步驟便可以設定 G-GUIDE 互動電視節目表單功能。

按下遙控器的 GUIDE/TV 鍵，當您初次進入 G-GUIDE 互動電視節目表單時，您將會看到以下的畫面。接下來，您必須進入設定頁面來設定本功能。藉由按下 目錄 鍵，游標會自動跳到 節目表標籤頁。接著，請按下 → 方向鍵四次來讓游標移至設定標籤頁。



## 地區設定

透過設定本項目，設定您的所在地區及有線電視系統業者公司名稱，以便下載最新的節目資訊。



- 請將游標移至地區設定選項，接著按下 ↓ 方向鍵來進入地區設定選項。
- 當游標移至地區設定選項後，請按下 OK 鍵。
- 請使用 ↑ ↓ 方向鍵並依照指示來選擇您的所在地並按下 OK 鍵。
- 最後，請選擇您的有線電視系統業者。



### 注意

- 若要使用 G-GUIDE 互動電視節目表單功能，請確定數位電視訊號連接埠已接上數位電視天線，請參考 TB-100R 使用手冊第 13 頁的說明，並在 數位電視模式 (DTV) 下進行頻道掃描。
- 由於目前 G-GUIDE 互動電視節目表單的節目資訊是由中國電視公司發送，因此請注意在頻道掃描時，需要先接收到 中國電視公司 的節目訊號才可接受其他所有節目資訊。
- 關於 G-GUIDE 互動電視節目表單功能的詳細說明，請參考 TB-100R 使用手冊第 26 頁的說明。

## 頻道設定

由於部份系統業者可能會變更頻道編號，因此選單中所顯示的資訊可能會與您所收視的頻道不符。在此狀況下，G-GUIDE 互動電視節目表單提供了一個頻道設定頁面，讓您可以透過手動的方式來進行頻道設定。



- 請至設定頁面並選擇頻道設定選項。
- 選擇您想要變更頻道編號的頻道，接著按下 OK 鍵。



- 進入頻道編輯畫面，並將游標移至您所要變更的選項。
- 設定完畢後請按下 OK 鍵，接著背景顏色便會改變。
- 接著，您可以編輯設定，並按下 OK 鍵加以確認。
- 最後請將游標移至 確定，並按下 OK 鍵來確認您所編輯的新設定值。



**注意** 有時您會發現在清單中存有太多的頻道，而有些頻道是您不會去收看的。有鑑於此，G-GUIDE 互動電視節目表單向您提供完全的控制權。在設定頁面中，您可關閉不想收看的頻道，藉由這個動作，您的選單將更加簡潔、易用，也更貼近您的使用習慣。

# 使用 G-GUIDE 預約錄影




## 說明

- 若要使用 G-GUIDE 互動電視節目表單執行預約錄影功能，請確定數位電視訊號連接埠已接上數位電視天線，並在 數位電視模式 (DTV) 下進行頻道掃描。
- 當您無法收到數位訊號時，請使用 螢幕設定選單 來設定預約錄影。（請參考第 14 頁）
- G-GUIDE 預約錄影 上限為 16 個，螢幕選單預約錄影 上限為 50 個。

## STEP 1 按下遙控器上的【GUIDE/TV】鍵

按下遙控器上的 GUIDE/TV 鍵，進入 G-GUIDE 互動電視節目表單。





本欄位會顯示各功能所對應遙控器上的各式顏色按鍵，請依顏色（紅、綠、黃、藍）指示操作遙控器按鍵

## STEP 2 透過【節目表】或【搜尋】功能表設定預約錄影


### • 透過【節目表】

1. 使用↑↓←→方向鍵選擇想要預約錄影的節目。
2. 選擇好想要預約錄影的節目之後，依照螢幕下方的說明，按下遙控器的 綠色鍵（預約錄影）設定預約錄影。



### • 透過【搜尋】功能表

1. 使用方向鍵選擇 搜尋 標籤頁，先選擇所要搜尋節目的主要類別，按下遙控器上的 OK 鍵，接著會出現次分類列表，選擇想要的分類選項後再按一次遙控器上的 OK 鍵。
2. 選擇好想要預約錄影的節目之後，依照螢幕下方的說明，按下遙控器的 綠色鍵（預約錄影）設定預約錄影。



### STEP 3 查看 G-GUIDE 預約錄影清單、編輯、取消預約設定

#### 查看預約錄影清單

按下遙控器的 紅色鍵（預約清單）進入預約清單，可以查看所有預約錄影節目的設定資訊。



**注意** DTV 錄影中的時段，僅可收看 CTV 頻道，無法再開啟 G-GUIDE 與收看 DTV 頻道。

#### 編輯預約設定

- 您可以再次編輯預約錄影的設定，可以變更的設定包括有：模式、加時與預定方式。使用 ↑ ↓ 方向鍵選擇想要變更設定的項目，按下遙控器的 紅色鍵（預約設定），再使用 ↑ ↓ 方向鍵在選項之間移動，按下遙控器的 紅色鍵（編輯）或 OK 鍵 進入編輯，設定完成後，再按一次 紅色鍵（確認）或 OK 鍵 即可。

若您在 STEP 2 選擇透過節目表，並使用頻道選單選擇欲錄影之節目時，可以變更的設定包括有：日期、開始時間、結束時間、頻道、節目名稱、模式、加時與預定方式。



**注意 加時** 功能用來延長錄影時間，例如當您想要錄影的節目時間長度超過預設的時間長度時，您可使用本功能來延長錄影時間。


2. 設定完成後，使用方向鍵選擇 確認，按下遙控器的 OK 鍵即可完成預約錄影。



3. 您可重複以上步驟，增加想要預約錄影的節目。

### 取消預約錄影

若是您想要取消預約錄影，在 預約清單 標籤頁中，使用↑↓方向鍵選擇想要取消的節目，按下遙控器的 綠色鍵（取消預定），使用←→方向鍵選擇 確認，再按下遙控器的 OK 鍵，即可取消該預約錄影。



#### 注意


- 也可在節目表中，直接按 綠色鍵 取消預約設定。
- 當透過 G-GUIDE 錄影的節目錄到一半時，仍可按 紅色鍵 停止錄影，並請記得返回 G-GUIDE 執行 取消預約錄影 步驟，才能將預約清單中的錄影記錄清除。

## 使用螢幕設定選單預約錄影

當您無法收到中視數位電視訊號，或是家中只有收看有線電視訊號的電視節目時，您可以透過螢幕設定選單來設定預約錄影的功能。


### STEP 1 按下遙控器的【目錄】鍵

打開遙控器的滑蓋，按下遙控器的 目錄 鍵，進入 螢幕設定選單。




### STEP 2 透過頻道設定來設定預約錄影

1. 使用←→方向鍵選擇 CH（頻道設定）標籤頁，再使用↑↓方向鍵選擇 錄影清單，然後按下遙控器的 OK 鍵。



2. 使用←→方向鍵選擇 新增預約，按下遙控器的 OK 鍵。



- 在新增預約選單中可以設定的項目包括有：日期、開始時間、結束時間、訊號源、頻道、模式。使用 ↑ ↓ 方向鍵選擇想要變更設定的項目，按下遙控器的 紅色鍵（編輯）或 OK 鍵 進入編輯，設定完成後，再按一次 紅色鍵（編輯）或 OK 鍵 即可。



**注意**

- 利用螢幕設定選單預約錄影時，僅能預約設定未來二週內的節目或時間，請確認輸入的時間與頻道的正確，若輸入的時間、日期、頻道為無效資訊，將會無法錄影。
- 在設定開始與結束時間時，請注意預約錄影時間最長可設置為 4 小時。


- 設定完成後，使用 ↑ ↓ ← → 方向鍵選擇 確認，然後按下遙控器的 OK 鍵即可。再按下遙控器的 藍色鍵（離開）即可退出選單。
- 您可重複以上步驟，增加想要預約錄影的節目。

### STEP 3

### 查看預約錄影清單與取消設定

#### 查看

1. 使用←→方向鍵選擇 CH (頻道設定) 標籤頁，再使用↑↓方向鍵選擇 錄影清單，然後按下遙控器的 OK 鍵，即可查看錄影清單。



#### 取消

2. 使用↑↓方向鍵選擇想要取消預約錄影的項目，再按下遙控器的 綠色鍵 (刪除預約)。
3. 接著會出現一個確認是否刪除的對話框，使用方向鍵選擇 確認，再按下遙控器的 OK 鍵即可。
4. 按下遙控器的 藍色鍵 (離開) 即可退出選單。



**祕訣** G-GUIDE 預約錄影上限為 16 個，當超出上限時，可使用 螢幕設定選單 錄影方式來替代。

# 已錄製清單


## 如何查看已錄製清單

您可以隨時查看已經錄製的節目檔案，並隨意播放欣賞該段節目，請依照以下步驟查看已錄製的檔案：

1. 按下遙控器上的 綠色鍵，進入已錄製清單。




2. 使用方向鍵在螢幕左側的清單中選擇節目檔案，若是錄影的檔案較多，您還可以使用 頻道 按鍵來快速跳至上一頁或下一頁，在右上角的視窗中可以預覽錄影的節目，而右下角則可以查看該檔案的錄影時間、錄影品質與檔案大小。




**說明** 在已錄製清單中無法自行編輯檔案名稱。


- 選擇好節目檔案後，按 OK 鍵即可播放該節目。
- 播放節目時，可以使用←→方向鍵來快轉或倒轉，或是使用四色按鍵（紅、綠、黃、藍）來執行停止播放、播放/暫停播放、倒轉、快轉等功能。




- 當您倒轉或快轉時，螢幕上方會顯示播放的狀態。倒轉或快轉的速度有：1 階（4 倍速）、2 階（16 倍速）。
- 播放節目檔案時，如要隱藏或顯示螢幕上方的播放狀態，按下遙控器滑蓋內的 顯示 鍵即可。




快轉 1 階



快轉 2 階



倒轉 1 階



倒轉 2 隆



#### 注意

- 倒轉或快轉時，不會有聲音輸出。
- 若是錄影的節目檔案存檔程序不完全而導致檔案毀損時，可能無法執行倒轉或快轉功能。

# 如何刪除已錄製清單的檔案

1. 使用↑↓方向鍵在螢幕左側的清單中選擇想要刪除的檔案，若是節目檔案的數量較多，您還可以使用 頻道 按鍵來快速跳至上一頁或下一頁。



2. 按一下方向鍵的 向右鍵 → 來選取該檔案，被選取檔案前方的勾選符號會以綠色顯示。重複執行步驟 1 與步驟 2，可以同時選取多個檔案。

按一下方向鍵的 向左鍵 ← 則可取消選取檔案。




3. 按下遙控器的 紅色鍵 (刪除)，接著會出現確認是否刪除的對話框，使用方向鍵選擇 確認，再按下遙控器的 OK 鍵，即可將選取的檔案刪除。




# 如何將已錄製檔案複製到 USB 外接式儲存裝置

- 先將 USB 外接式儲存裝置，例如：硬碟或隨身碟，連接至本產品的 USB 連接埠上。此時已錄製清單上方會出現 USB HD 項。
- 使用方向鍵在螢幕左側的清單中選擇想要複製的檔案，若是檔案的數量較多，您還可以使用頻道按鍵來快速跳至上一頁或下一頁。




- 按一下方向鍵的 **向右鍵 →** 來選取該檔案，被選取檔案前方的勾選符號會以綠色顯示。重複執行步驟 1 與步驟 2，可以同時選取多個檔案。

按一下方向鍵的 **向左鍵 ←** 則可取消選取檔案。



- 按下遙控器的 **綠色鍵 (複製)**，即可將選取的檔案複製到連接的外接式儲存裝置。



- 注意**
- 檔案越大，複製所需的時間越長。當欲複製的節目檔案大小超過 2GB 時（約 1 小時），為節省系統處理複製動作的時間，系統會自動將節目檔案切割為多個檔案，複製到外接式 USB 儲存裝置中。
  - USB 儲存裝置複製儲存的電視節目應遵守著作權法，禁止有公開播放送的行為。

## USB 儲存裝置注意事項

1. 華碩易錄 FUN 電視機的 USB 連接埠（輸入插口）僅可識別支援 FAT32 格式、單一磁碟或磁碟分割之USB 儲存裝置（例如：USB 硬碟機或 USB 隨身碟）。
2. 華碩易錄 FUN 電視機的 USB 連接埠，僅支援從電視硬碟複製存取的影音檔案，不支援照片、音樂...等其它格式檔案。
3. 使用 USB 儲存裝置複製存取的電視節目，可隨時連接回到華碩易錄 FUN 電視機的 USB 連接埠播放。
4. 不支援將外接式 USB 儲存裝置內的檔案複製存回電視內建硬碟中。
5. 華碩易錄 Fun 電視存取的節目檔案格式為 MPEG4，若您有在其他裝置，如筆記型電腦上播放的需求，建議下載 DivX 與 Xvid 解碼軟體。請至華碩官方網站下載該軟體，或連結至 <http://www.xvid.org/Downloads.15.0.html> 與 <http://www.divx-digest.com/software/divxcodec6.html#downloads> 下載並安裝 DivX 與 Xvid 解碼軟體即可播放。



**注意** 可能因其他播放裝置及其解碼軟體支援相容問題無法順利播放，此並非華碩產品服務責任範圍。

6. USB 儲存裝置複製儲存的電視節目應遵守著作權法，禁止有公開播送行為。
7. USB 儲存裝置如果未連接插入到 USB 連接埠，則無法辨識該 USB 儲存裝置。
8. 無法辨識使用特殊驅動器的 USB 儲存裝置。
9. USB 儲存裝置的搜尋辨識速度會因各儲存裝置的廠牌機型或檔案數量而異。
10. 可攜式 USB 硬碟機切勿摔落或搖晃、機體上勿堆積任何物品、通電動作中不可移動它、不要在潮濕、高溫環境下使用、USB 纜線短路將導致易錄放電視機故障。
11. 在可攜式 USB 硬碟機或 USB 隨身碟運作複製電視節目的過程中，不可突然關閉電源或卸除 USB 儲存裝置，避免操作任何其他功能；突然斷電或卸除裝置將會損壞已儲存的影音檔案或 USB 儲存裝置。
12. 電視機的 USB 連接埠切勿連接到電腦，以免造成產品故障或不能播放。
13. 請使用符合規格的 USB 傳輸線連接 USB 儲存裝置，若使用不符合規格或過長的傳輸線作連接，將可能無法辨識儲存裝置，導致不能順利地支援或操作 USB 儲存裝置。
14. USB 儲存裝置內的影音檔案有可能會毀損甚至遺失，請為重要的影音檔案進行備份，儲存裝置廠商不承擔影音檔案損壞、遺失的責任。
15. 可攜式 USB 硬碟機的儲存容量最大支援可達 1TB (1000GB)；USB 隨身碟最大支援可達 4GB。
16. 使用 USB 硬碟機外接盒時，要注意有些 USB 傳輸線可能無法提供足夠電力給 USB 儲存裝置，遇到這樣的狀況時，請將該 USB 儲存裝置另接外來電源，否則將無法辨識裝置導致不能順利地支援或操作 USB 儲存裝置。
17. 如果您有擴充 USB 儲存裝置的需求，強烈建議您選購華碩產品，以確保 USB 儲存裝置的相容性。

## 易錄 Fun TV 操作注意事項

1. 電視開啟後，需要數秒鐘等候錄影系統開啟，方能使用錄影相關功能。
2. 重要節目錄影前，建議您先試錄一小段節目，以確認錄影效果功能正常。
3. 當易錄 Fun TV 正在錄影或播放檔案時，請勿任意切斷電源總開關（拔插頭），避免造成錄影功能無法正常運作，或造成檔案毀損無法正常播放的現象。（仍可以遙控器操控電視關機至待機狀態，但不可以拔掉電源總開關）
4. 您可根據易錄 Fun TV 前面板的 LED 燈號顏色判斷電視的運作狀況，請參考下表的說明：

37RW1	
紅燈	開機觀賞時
橘燈	顯示器處於待機狀態
閃紅燈	顯示器待機（錄影中）
42RW1	
藍燈	開機觀賞時
橘燈	顯示器處於待機狀態
閃藍燈	顯示器待機（錄影中）
綠燈	顯示器待機（有設定提醒功能）

5. 若您無法收到中視數位訊號，可使用螢幕設定選單（OSD）設定預約錄影（請參考第 11 頁），設定預約錄影前，請務必確認電視系統的日期、時間為正確。
6. 若您的易錄 Fun TV 內儲存檔案已達到硬碟上限（160G/250G/500G），螢幕將顯示 **可錄時間不足，請刪除舊記錄** 的警示，需先將硬碟內部份檔案刪除，方能繼續進行錄影動作。（檔案刪除方式請參考第 19 頁的說明）
7. 家中電視訊號源的強弱與穩定性，將影響錄影節目輸出的畫質與音質，若訊號較差時，可與當地第四台業者聯繫改善。您也可依據個人喜好調整錄影品質的設定（普通/佳/最佳）（請參考第 5 頁的說明）
8. 易錄 Fun TV 僅支援錄製數位電視與類比電視訊號輸入，其他如 AV、HDMI、YPbPr 或 PC 輸入皆無法錄製存檔。
9. 當已設定甲台的預約錄影或即時錄影時，僅能同時欣賞乙台節目，但無法同時設定乙台錄影。
10. 錄影時，您可以隨時調整錄影時間長短的設定。（請參考第 5 頁的說明）
11. 易錄 Fun TV 儲存複製的電視節目，應遵守著作權法，禁止有公開播送的行為，以免觸法。
12. 錄影品質與可錄時數參考表（本表格所使用的硬碟容量為 250G，可錄時數僅供參考，請以實際狀況為準，若使用其他硬碟容量，請自行換算不同錄影品質的可錄時數）：

錄影品質	可錄時數
最佳	110小時
佳	190小時
普通	570小時

## 易錄 Fun TV 硬碟注意事項

1. 本產品已內建 160GB/250G/500G 硬碟（實際容量以產品出貨規格及標示為主）。
2. 本產品在出貨時皆經過層層嚴格的測試，在正常的環境使用下，可以幫助您更有效率的完成工作以及休閒娛樂的享受。但是，您的個人資料仍有可能因為以下原因而造成資料損失，譬如：意外刪除或覆蓋檔案、硬碟機損壞、天然災害致寶貴資料遺失等等。因此建議您平時做好資料備份的工作，可以將損失降低到最低點。
3. 硬碟最脆弱的時候是在開機及關機的時候。開機時，硬碟啟動馬達地轉速還未趨於穩定，若此時產生震動，則容易造成壞軌；而關機時，則是因為硬碟承軸未完全靜止，如任意搬動，此時也很容易造成硬碟的傷害。在您利用 USB 外接硬碟複製或讀取檔案時，也建議您關機後等待三十秒左右再移動您的硬碟。
4. 請勿自行拆卸硬碟或更換其他硬碟，人為拆卸的問題，將不予以保固。



**注意** 消費者於本公司提供維修服務時，應事先儲存備份資料或為保護資料免於損壞或遺失之措施，如有損壞本公司概不負責。



15G06J058331