

# ASUS J100 數位相機

## 快速使用手冊



### 預知事項

在使用J100數位相機時，請遵守以下所述的預知事項

- 請勿擅自打開機殼對相機進行修理，維修工作請交給授權代理商進行維修服務。
- 保持相機遠離水或別的液體，勿使相機受潮。請勿在雨天、雪天時於戶外，或是浴室以及海邊使用本相機。
- 請勿使相機遭受強烈的撞擊。強烈的碰撞容易導致內部機器的損壞。
- 請務必不要在飛機內，或是其他任何禁止使用相機的地方進行拍照。否則會有可能造成事故。

### 硬體安裝

J100 DSC為背蓋式數位相機，可裝於ASUS J100型手機。

1. 安裝時，請將ASUS J100手機之電池蓋拆下。
2. 將連接器由下方先插入J100 DSC中。
3. 待連接器安裝完成後，將J100 DSC如同原電池蓋之安裝方式裝於ASUS J100手機背面。  
(請注意此安裝順序，正確的安裝步驟可減少您J100 DSC接頭的故障率。)



注意：請勿以DSC電源開關在ON的情況下插入J100 DSC，此舉有可能導致手機電源供應不正常，因而當機。

### 電源

- J100 DSC之電源由手機供應，您無需另外添購電池或是為J100 DSC進行充電。
- 將J100 DSC安裝完成後，將J100 DSC上的電源鍵推向“on”的方向開啓電源。
- 手機將偵測到相機連接後，螢幕將出現訊息畫面“相機已連接”，代表J100 DSC已經準備妥當。
- J100 DSC之電源只能以DSC上之電源鍵開關，因此最好於使用相機模式前開啓DSC電源開關，當不使用時隨手關閉DSC電源開關。

### 如何進入數位相機模式

1. 進入主選單，選擇【娛樂】，按下@鍵進入
2. 選擇數位相機，按下@鍵進入【數位相機】畫面。

#### 注意：

- 進入數位相機模式前，請先安裝ASUS J100 DSC並且開啓相機電源，否則無法進入數位相機模式進行拍照。

### 影像拍攝

1. 在【數位相機】畫面下，選擇拍照，按下@鍵進入【拍照】畫面。
2. 選擇您要的取景範圍，待相機鏡頭收斂完成，需時約3秒，按下@鍵拍照。
3. 待處理完畢後，螢幕顯示方才已拍照片，按左下方鍵叫出選項，有以下選擇：儲存、無特效、油畫、負片、懷舊、模糊、黑白、霓虹。
4. 您可直接儲存或是選擇想要的效果按下@鍵執行，處理完畢後螢幕將顯示加入特效後的照片。
5. 按下選項，可選擇改用其他特效，或是選擇“無特效”取消所有特效。
6. 最後，選擇“儲存”儲存照片或是選擇“返回”放棄儲存並返回【拍照】畫面。
7. 儲存照片時，出現訊息視窗，詢問是否確定儲存照片，按下“是”開始儲存。

#### 小秘訣：

- 【拍照】畫面中，右方數字代表已儲存於相簿的照片張數。
- 利用上下鍵調整變焦，往上鏡頭拉近，往下鏡頭拉遠。遠近的倍數為1、1.5、2三種等級。
- 【拍照】畫面中，預設為室內模式，右鍵可選擇戶外模式，左鍵選擇夜間模式。

#### 注意：

- 照相過程中，關閉相機或是移除連接線，將返回【數位相機】畫面。

### 瀏覽照片

1. 依前步驟進入【數位相機】畫面，選擇“相簿”按下@鍵進入。
2. 選擇以“相片列表”或是“縮圖預覽”的方式瀏覽檔案。
3. 按下選項呼叫出選單：預覽（“相片列表”模式才有）、新增至大頭貼、新增至桌面、刪除、全部刪除。
4. 選擇欲執行的功能按下@鍵開始執行，或按返回跳出選單。

### 設定

1. 依前步驟進入【數位相機】畫面，選擇“設定”按下@鍵進入。
2. 【設定】有以下設定項目：曝光、白平衡、品質、對比。
3. 進入每一設定項目，游標移到想要設定的選項，按下@鍵改變設定，按返回儲存並離開。

- 曝光值的設定將影響您的照片亮度，數值增加，照片越亮，數值降低，照片越暗。
- 開啓白平衡的功能可以修正環境光對您照片所造成的色偏。
- 較高的品質選項能得到較佳的影像品質，不過相對的也會讓您的檔案增大。
- 增加對比能將您照片中的亮處與暗處更加凸顯，減少對比會讓照片亮處與暗處的差距減小。

### 警告

- 由於ASUS J100 DSC之電力由手機供應，若不需使用相機，請務必關閉相機電源以節省手機耗電。
- 若DSC之電源未關，即使手機電源已關閉，DSC仍將持續損耗手機之電源，時間過久將可能導致手機電池過放電，而須較長之充電時間方可完成電池之充電。