

ASUS®



•• **M530w**

TELEFON SMARTPHONE ••

**UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA**

# Kontaktní informace společnosti ASUS

## **ASUSTeK COMPUTER INC. (asijsko-pacifická oblast)**

Adresa 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 112  
Webové stránky [www.asus.com.tw](http://www.asus.com.tw)

### **Technická podpora**

Telephone +886-2-2894-3447  
Fax technické podpory +886-2-2890-7698  
Stažení softwaru [support.asus.com](http://support.asus.com)\*

## **ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (USA)**

Adresa 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA  
Fax +1-510-608-4555  
Webové stránky [usa.asus.com](http://usa.asus.com)

### **Technická podpora**

Telefon +1-502-995-0883  
Fax technické podpory +1-502-933-8713  
Stažení softwaru [support.asus.com](http://support.asus.com)\*

## **ASUS COMPUTER (Czech)**

Technická podpora Česká a Slovenská republika  
ASUS Czech s.r.o. (Ostrava)  
Česká republika: tel.+420 596 766 888  
Slovenská Republika: tel +421 232 162 621  
Asus web-stránky: [www.asus.cz](http://www.asus.cz)

\* Na těchto webových stránkách je k dispozici formulář pro kontaktování technické podpory.

**E3093**

**První vydání**

**Červenec 2007**

**Copyright® 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena.**

Žádná část této příručky, včetně popsaných výrobků a softwaru, nesmí být kopírována, přenášena, přepisována, ukládána do paměťového zařízení nebo překládána do jakéhokoliv jazyka v žádné formě ani žádnými prostředky vyjma dokumentace, které kupující vytvoří jako zálohu, bez výslovného písemného souhlasu společnosti ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

V následujících případech nebude záruka na výrobek nebo servis prodloužena: (1) byla provedena oprava, úprava nebo změna produktu, která nebyla písemně povolena společností ASUS; nebo (2) sériové číslo výrobku je poškozeno nebo chybí.

SPOLEČNOST ASUS POSKYTUJE TUTO PŘÍRUČKU "TAK JAK JE" BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, NA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. SPOLEČNOST ASUS, JEJÍ VEDOUČÍ A VÝKONNÍ ZAMĚSTNANCI, ZAMĚSTNANCI NEBO ZÁSTUPCI NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTY OBCHODNÍCH NABÍDEK, NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVÁNÍ NEBO ZTRÁTY DAT, PŘERUŠENÍM OBCHODNÍ ČINNOSTI APOD.), A TO I V PŘÍPADĚ, ZE SPOLEČNOST ASUS BYLA NA MOŽNOST TĚCHTO ŠKOD, KE KTERÝM MŮŽE DOJÍT V PŘÍPADĚ ZÁVADY NEBO CHYBY V TÉTO PŘÍRUČCE, UPOZORNĚNA.

SPECIFIKACE A INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE JSOU POUZE INFORMAČNÍ, MOHOU BÝT KDYKOLI BEZ UPOZORNĚNÍ ZMĚNĚNY A NEJSOU PRO SPOLEČNOST ASUS ZÁVAZNÉ. SPOLEČNOST ASUS NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA CHYBY NEBO NEPŘESNOSTI, KTERÉ SE MOHOU V TÉTO UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE OBJEVIT, VČETNĚ UVEDENÝCH VÝROBKŮ A SOFTWARE.

Microsoft, Activesync, Outlook, Pocket Outlook, Windows a logo Windows jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo v dalších zemích. Licence na produkty společnosti Microsoft uděluje výrobcům OEM dceřiná společnost Microsoft Licensing Inc., jejímž výhradním majitelem je společnost Microsoft Corporation.

# Bezpečnostní zásady

## Bezpečnostní zásady pro zdroj napájení a baterii

Používejte správný externí zdroj napájení. Napájecí adaptér tohoto výrobku lze připojit pouze ke zdroji napájení, jehož typ je uveden na typovém štítku. Nejste-li si jisti, jaký zdroj napájení je zapotřebí, obraťte se na autorizovaného poskytovatele služeb.

Péče o baterii. Tento výrobek obsahuje polymerovou Li-Ion baterii. Při nesprávné manipulaci s baterií hrozí nebezpečí požáru a popálení. Nepokoušejte se baterii otevřít nebo opravit.



### VAROVÁNÍ



V PŘÍPADĚ NESPRÁVNÉ VÝMĚNY HROZÍ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU BATERIE. ABY SE ZABRÁNILO NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBO POPÁLENÍ, NEDEMONTUJTE, NEDEFORMUJTE, NEPERFORUJTE ANI NEZKRATUJTE EXTERNÍ KONTAKTY NEBO OBVODY. NELIKVIDUJTE V OHNI ANI VODĚ ANI NEVYSTAVUJTE TEPLOTÁM NAD 60°C (140°C). PŘI VÝMĚNĚ BATERIE POUŽIJTE POUZE BATERIE SPECIFIKOVANÉ VÝROBCEM. POUŽITÉ BATERIE RECYKLUJTE NEBO ZLIKVIDUJTE V SOULADU S MÍSTNÍMI VYHLÁŠKAMI.

## Letadlo

Na vyzvání letištním nebo letovým personálem vždy vypněte vaše bezdrátové zařízení. Pokud je vaše zařízení vybaveno „režimem letadlo“ nebo podobnou funkcí, poraďte se s letovým personálem, zda můžete tuto funkci během letu používat.

## Řízení

Vždy věnujte plnou pozornost řízení. Je nezbytné dodržovat místní zákony a vyhlášky omezující používání bezdrátových zařízení během řízení.

## Nemocnice

Na vyzvání vždy vypněte mobilní telefon v nemocnicích, klinikách nebo ve zdravotnických zařízeních. Tato opatření mají zabránit možnému rušení citlivého zdravotnického zařízení.

## Čerpací stanice

Dodržujte veškeré pokyny ohledně používání bezdrátových zařízení nebo jiného rádiového vybavení, kterými jsou označena místa s hořlavým materiálem nebo chemickými látkami. Na vyzvání autorizovaným personálem vždy vypněte vaše bezdrátové zařízení.

## Rušení

Při používání telefonu v bezprostřední blízkosti osobních zdravotních prostředků, jako jsou například kardiostimulátory a naslouchadla, je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

## Kardiostimulátory

Aby se zabránilo možnému rušení s kardiostimulátorem, doporučují výrobci kardiostimulátorů dodržovat mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem minimální vzdálenost 15 cm. Z tohoto důvodu používejte telefon u ucha na opačné straně těla, než je umístěný kardiostimulátor, a nenoste telefon v náprsní kapse.

## Naslouchadla

Některé digitální bezdrátové telefony mohou rušit některá naslouchadla. V takovém případě se obraťte na výrobce vašeho naslouchadla a požádejte jej o náhradní řešení.

## Jiné zdravotní pomůcky

Obraťte se na vašeho lékaře a výrobce zařízení a zjistěte, zda používání vašeho telefonu může rušit provoz vaší zdravotnické pomůcky.

## Měrný absorbovaný výkon (SAR)

Váš M530w byl navržen, vyroben a testován tak, aby nepřekračoval limity pro vystavování elektromagnetickému poli, doporučené Radou Evropské unie. Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic vyvinutých nezávislými vědeckými organizacemi.

Evropské standardy stanovují, že množství elektromagnetické energie spektra rádiových vln absorbované lidským tělem při používání telefonu má být měřeno ve vztahu k tzv. měrnému absorbovanému výkonu (Specific Absorption Rate, SAR). Limitem SAR pro širokou veřejnost jsou v současné době 2 wattů na kilogram zprůměrované na 10 gramů živé tkáně.

Maximální hodnota SAR u M530w je GSM: 0.196W/kg@10g(CE); DCS: 0.413W/kg@10g(CE); a WCDMA: 0.323W/kg@10g(CE).

# Obsah

<b>Kapitola 1</b>	<b>Začínáme .....</b>	<b>1</b>
1-1	Seznámení s telefonem smartphone ASUS M530w .....	1
1-2	Seznámení s telefonem smartphone.....	2
1-3	Vložení karty SIM a baterie .....	7
1-4	Vložení a vyjmutí paměťové karty microSD .....	9
1-5	Nabíjení telefonu smartphone .....	10
1-6	Zapnutí/vypnutí telefonu smartphone.....	11
<b>Kapitola 2</b>	<b>Seznámení s používáním telefonusmartphone.....</b>	<b>12</b>
2-1	Navigace .....	12
2-2	Hlavní obrazovka.....	14
2-3	Nabídka Start .....	16
2-4	Rychlý seznam .....	17
<b>Kapitola 3</b>	<b>Používání funkcí volání .....</b>	<b>18</b>
3-1	Volání .....	18
3-2	Přijímání hlasového volání .....	22
3-3	Možnosti během volání .....	23
3-4	Uskutečnění videovolání .....	24
3-5	Přijímání videovolání .....	25
<b>Kapitola 4</b>	<b>Synchronizace s ActiveSync .....</b>	<b>26</b>
4-1	Microsoft ActiveSync .....	26
4-2	Instalace ActiveSync do počítače .....	27
4-3	Připojení telefonu smartphone k počítači .....	28

4-4	Vytvoření spojení.....	28
4-5	Synchronizace s počítačem .....	29
4-6	Synchronizace se serverem Exchange Server .....	31
4-7	Vytvoření plánu synchronizace.....	32
4-8	Vzdálená synchronizace .....	34
<b>Kapitola 5</b>	<b>Správa telefonu smartphone .....</b>	<b>35</b>
5-1	Přizpůsobení telefonu smartphone.....	35
5-2	Vylepšování výkonu.....	42
5-3	Zapnutí/vypnutí bezdrátového režimu .....	43
5-4	Zabezpečení telefonu smartphone.....	44
5-5	Restartování telefonu smartphone .....	47
5-7	Přidávání a odebrání programů.....	48
5-8	Správa a zálohování souborů.....	49
<b>Kapitola 6</b>	<b>Připojení.....</b>	<b>52</b>
6-1	Připojení k Internetu .....	52
6-2	Sdílení připojení k Internetu .....	55
6-3	Používání aplikace Internet Explorer Mobile .....	56
6-4	Používání rozhraní Bluetooth®.....	59
<b>Kapitola 7</b>	<b>Zasílání zpráv .....</b>	<b>64</b>
7-1	Zadávat textu, čísel a symbolů .....	64
7-2	Nastavení účtů .....	67
7-3	Správa účtů .....	68
7-4	Textové a e-mailové zprávy.....	68
7-5	Zprávy MMS .....	72
7-6	Windows® Live.....	75



<b>Kapitola 8</b>	<b>Přízpůsobení smartphonu.....</b>	<b>78</b>
8-1	Používání kontaktů .....	78
8-2	Používání kalendáře.....	81
8-3	Používání úkolů .....	83
8-4	Používání hlasových poznámek.....	84
<b>Kapitola 9</b>	<b>Multimédia .....</b>	<b>85</b>
9-1	Používání fotoaparátu .....	85
9-2	Práce s obrázky a videem .....	88
9-3	Poslech hudby a sledování videa.....	91
9-4	Používání aplikace Java (MIDlet Manager).....	95
<b>Kapitola 10</b>	<b>Voice Commander.....</b>	<b>97</b>
10-1	Používání nástroje Voice Commander .....	97
10-2	Používání nastavení Slovník .....	109
10-3	Vytvoření číslcového modelu.....	110
<b>Kapitola 11</b>	<b>Další funkce.....</b>	<b>111</b>
11-1	WorldCard Mobile.....	111
11-2	Správce úkolů.....	112
11-3	Kancelářské aplikace ClearVue.....	112
11-4	Spb® Zip.....	114
11-5	Výchozí nastavení.....	114
11-6	Přepínač režimů .....	115
11-7	Remote Presenter .....	116
<b>Dodatek</b>	<b>Poznámky .....</b>	<b>122</b>
<b>Rejstřík</b>	<b>.....</b>	<b>126</b>

# Technické údaje ASUS M530w

<b>Procesor</b>	Marvell PXA270 416 MHz třípásmový GSM/GPRS
<b>Operační systém</b>	Microsoft® Windows Mobile™ 6 (verze Standard)
<b>Síťový systém</b>	Třípásmový GSM/GPRS (900/1800/1900) + WCDMA(UMTS) (2100 MHz) GPRS třída 10
<b>Paměť</b>	256 MB paměti Flash ROM 64 MB paměti SDRAM
<b>Displej</b>	2,4palcový, 65 000 barev, TFT-LCD (240 x 320 pixelů)
<b>Fotoaparát</b>	Fotoaparát se dvěma snímači CMOS Hlavní: Hlavní fotoaparát se snímačem CMOS 2,0 megapixely, integrovaný blesk LED, režim makro a digitální zoom 4x Dodatečný: Dodatečný fotoaparát se snímačem CMOS s rozlišením VGA
<b>Rozšiřovací slot</b>	Jeden slot – pro paměťovou kartu Micro SD
<b>Možnosti připojení</b>	Bluetooth® v2.0 / USB 1.1 (klient +host) /WLAN 802.11b/g
<b>Zvuk</b>	Zdířka 2,5 mm pro připojení stereofonních sluchátek / integrovaný mikrofon / integrovaný hlasitý telefon
<b>Velikost</b>	117 mm x 65 mm x 13,8 mm
<b>Hmotnost</b>	135 gramů (s baterií)
<b>Baterie</b>	Vyjímatelná/nabíjecí baterie Li-ion s minimální kapacitou 1200 mAh
<b>Životnost baterie</b>	Pohotovostní doba 150 hodin / 4 hodiny hovoru v síti GSM a 2 hodiny hovoru v síti WCDMA *

\* Skutečný výkon závisí na řadě faktorů, včetně sítě a prostředí používání.

# Obsah balení

Balení obsahuje řadu příslušenství pro telefon smartphone. Po rozbalení zkontrolujte položky podle seznamu níže a ověřte, zda jsou v dobrém stavu. Pokud některá položka chybí nebo je poškozena, obraťte se ihned na prodejce.

## Standardní položky

- Telefon smartphone ASUS M530w
- Synchronizační kabel USB
- Napájecí adaptér
- Disk CD Microsoft Začínáme: obsahuje Microsoft® ActiveSync® 4.5
- Vyjímatelná/ nabíjecí baterie Li-ion 1200 mAh (baterie SBP-10 od výrobce Welldone)
- Headset
- Příručka
- Stručná příručka
- Záruční karta
- Ochranné pouzdro

## DŮLEŽITÉ

Aby se zabránilo poškození telefonu smartphone a jeho příslušenství, používejte toto zařízení (včetně ochranného pouzdra) při teplotě 20 ~ 30 °C (68 ~ 86 °F) a při vlhkosti 50%.

# Kapitola 1 Začínáme

## 1-1 Seznámení s telefonem smartphone ASUS M530w

Telefon smartphone ASUS® M530w 3G přináší nejnovější mobilní technologii, která vkládá svět do vašich rukou. M530w je třípásmový mobilní telefon s displejem LCD o vysokém rozlišení, integrovaným fotoaparátem se dvěma snímači CMOS a videokamerou, možností videohovorů a zasílání videozpráv, organizérem, GPRS a slotem pro paměťovou kartu SD.

Kromě 256 MB paměti telefonu lze úložný prostor rozšířit pomocí paměťové karty microSD, na kterou lze ukládat fotografie, zprávy, texty, obrázky a zvukové soubory jako u žádného jiného mobilního telefonu – díky tomu je tento telefon vynikajícím partnerem kdekoliv zrovna jste.


Díky těmto a mnoha dalším funkcím vám ASUS M530w zajistí poskytnout uspokojivý mobilní zážitek.

# 1-2 Seznámení s telefonem smartphone


## Rozvržení



Funkce na horní straně




Popis levé části




Popis přední části

### Součásti:


- 1 Tlačítko vypínače/rychlého seznamu
- 2 Indikátor napájení
- 3 Objektiv videokamery
- 4 Tlačítko volání
- 5 Levé softwarové tlačítko
- 6 Tlačítko Domů
- 7 Navigační tlačítka
- 8 Tlačítko akce
- 9 Pravé softwarové tlačítko
- 10 Tlačítko Zpět
- 11 Tlačítko pro ukončení
- 12 Klávesnice QWERTY
- 13 Tlačítko Vybrat
- 14 Ovladač hlasitosti



Popis dolní části



Popis zadní části



Popis pravé části

#### Součásti:

- 15 Zdířka sluchátka
- 16 Konektor Mini-USB
- 17 Objektiv fotoaparátu
- 18 Blesk fotoaparátu
- 19 Reprodukter
- 20 Příhrádka na baterie
- 21 Tlačítko Fotoaparát / boční klávesa funkcí

## Popis součástí zařízení

Č.	Položka	Popis
1	Tlačítko vypínače/ rychlého seznamu	Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete telefon. Stisknutím a rychlým uvolněním otevřete Rychlý seznam, který umožňuje přístup k funkci Bezdrátové sítě (pro aktivaci a deaktivaci bezdrátových funkcí), Zámek kláves a k přednastaveným profilům.
2	Indikátor oznámení	Vícebarevný indikátor signalizuje následující situace: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Svítí zeleně – telefon je zcela nabitý.</li> <li>• Bliká zeleně – byla rozpoznána síť.</li> <li>• Svítí červeně – telefon se nabíjí.</li> <li>• Bliká červeně – upozornění na událost.</li> <li>• Bliká modře – je aktivována komunikace Bluetooth® nebo WLAN(IEEE 802.11b/g).</li> </ul>
3	Objektiv videokamery	Tato zabudovaná kamera je určena pro videokonference.
4	Tlačítko volání	Stisknutím přijmete volání nebo vytočíte telefonní číslo. Stisknutím dvakrát vytočíte poslední volané číslo. Stisknutím a podržením během aktivního volání přejdete do režimu hlasitého telefonu. Jedním stisknutím přidržíte aktivní volání a přijmete další příchozí volání.
5	Levé softwarové tlačítko	Slouží k výběru příkazu přímo nad tlačítkem na hlavním displeji. Když je klávesnice zamknutá, můžete ji odemknout stisknutím tohoto tlačítka a rychlým stisknutím tlačítka hvězdičky.
6	Tlačítko Domů	Stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte na hlavní obrazovku.
7	Navigační tlačítka	Tato tlačítka slouží k posouvání nahoru, dolů, vpravo a vlevo mezi výběry na displeji. Primární funkcí navigačních tlačítek nahoru a dolů je pohyb v nabídkách a navigace mezi kontakty. Primární funkcí tlačítek vlevo a vpravo je změna nastavení a úprava textu.

Č.	Položka	Popis
8	Tlačítko akce	Tlačítko akce funguje stejně, jako klávesa Enter na klávesnici. Stisknutím tohoto tlačítka potvrdíte akci. Když přejdete na zaškrťovací políčko, stisknutím tlačítka akce zaškrtnete, nebo zrušíte zaškrtnutí tohoto políčka.
9	Pravé softwarové tlačítko	Provede úkol uvedený nad tlačítkem.
10	Tlačítko Zpět	Stisknutím tohoto tlačítka přejdete na předchozí obrazovku. Stisknutím vymažete textové pole.
11	Tlačítko pro ukončení	Stisknutím tlačítka ukončíte volání. Stisknutím a podržením zamkněte klávesnici.
12	Klávesnice QWERTY	Stisknutím tohoto tlačítka lze zadávat text, čísla a symboly. Další informace viz část <b>7-2 Zadávání textu, čísel a symbolů</b> .
13	Tlačítko Vybrat	Tlačítko Vybrat funguje velmi podobně, jako tlačítko Akce. Stisknutím tohoto tlačítka potvrdíte akci. Když přejdete na zaškrťovací políčko, stisknutím tohoto tlačítka zaškrtnete nebo zrušíte zaškrtnutí tohoto políčka.
14	Ovladač hlasitosti	Stisknutím tlačítek se šipkami upravte hlasitost. Stisknutím horního tlačítka hlasitosti aktivujete hlasové příkazy.
15	Port sluchátek	Slouží k připojení sady headset.
16	Konektor Mini-USB	Tento konektor slouží k synchronizaci dat nebo k nabíjení baterie.
17	Objektiv fotoaparátu	Tento 2megapixelový fotoaparát je vybaven objektivem s automatickým makrem (AM) a bleskem.
18	Blesk fotoaparátu	Umožňuje fotografovat snímky v tmavém prostředí.
19	Reproduktor	Umožňuje poslouchat zvuková média a volání.
20	Příhrádka na baterie	Obsahuje baterii, která napájí zařízení.



Č.	Položka	Popis
21	Tlačítko Fotoaparát / boční klávesa funkcí	<p>Ve výchozí konfiguraci toto tlačítko slouží k aktivaci aplikace Fotoaparát: Stisknutím spustíte hledáček fotoaparátu.</p> <p>V režimu fotoaparátu stisknutím vyfotografujete snímek.</p> <p>Chcete-li změnit přiřazení tlačítka a aktivovat tímto tlačítkem jiné aplikace, stisknete tlačítko <b>Start &gt; Další &gt; Nastavení &gt; Další &gt; Přiřazení kláves</b>. Z rozevíracího seznamu vyberte aplikaci, kterou chcete aktivovat tímto tlačítkem.</p>

## 1-3 Vložení karty SIM a baterie

Od telefonního operátora získáte kartu SIM (Subscriber Identity Module), na které je uloženo vaše číslo mobilního telefonu, telefonní seznam a zprávy SMS/MMS. Vložte kartu SIM před vložením baterie.


---

**POZNÁMKA** Karta SIM je obvykle k dispozici zapouzdřená v plastové kartičce. Před vyjmutím karty SIM si přečtete dokumentaci ke kartě. Před vložením karty SIM do telefonu smartphone odstraňte z karty nerovnosti na okrajích.

---



### Vložení karty SIM:

1. Sejměte víčko přihrádky baterie.
2. Vložte kartu SIM do slotu tak, aby zkosený roh směřoval dopředu a aby kontakty směřovaly dolů.
3. Nasadte víčko přihrádky baterie.



### Vložení baterie:

1. Zarovnejte zlaté kovové kontakty na baterii s kontakty v telefonu.
2. Zasuňte zadní víčko do telefonu.



---


**POZOR** Používejte pouze baterii dodanou v krabici s telefonem smarthphone. V případě použití nesprávného typu baterie může dojít ke zranění nebo výbuchu.

---

## 1-4 Vložení a vyjmutí paměťové karty microSD

### Vložení karty microSD

1. Sejměte víčko přihrádky baterie.
2. Uchopte kartu tak, aby strana se štítkem (obvykle strana karty se jménem výrobce) směřovala nahoru a aby strana s čárovým kódem/sériovým číslem směřovala dolů a zasuňte kartu do slotu microSD na pravé straně telefonu.
3. Zasuňte kartu do slotu tak, aby celá karta do něj zapadla.



### Vyjmutí karty microSD

1. Lehce kartu zatlačte, aby se vysunula. Potom můžete kartu bezpečně vyjmout.
2. Nasaďte víčko přihrádky baterie.

---

**POZOR**

Paměťovou kartu microSD lze vložit pouze jedním směrem. V případě správného vložení se karta hladce zasune do slotu. **NETLAČTE** paměťovou kartu do slotu silou.

---

# 1-5 Nabíjení telefonu smartphone

**VAROVÁNÍ** Používejte pouze nabíječku dodanou s telefonem smartphone.


Před prvním použitím telefonu smartphone baterii zcela nabijte. Prvotní nabíjení baterie může trvat přibližně osm (8) hodin. Baterii je možné nabíjet, když je telefon zapnutý nebo vypnutý.

Stav nabití baterie ukazuje ikona baterie na displeji. Indikace ikony baterie viz „Ikony stavových indikátorů“ v části **2-2 Hlavní obrazovka**.

## Nabíjení baterie



1. Připojte napájecí adaptér ke zdroji napájení.
2. Připojte zástrčku napájecího kabelu ke konektoru mini USB sync a k napájecímu konektoru.

**POZNÁMKA** Když se baterie nabíjí, indikátor napájení svítí oranžově; po úplném nabití baterie indikátor svítí zeleně.





## 1-6 Zapnutí/vypnutí telefonu smartphone

### Zapnutí telefonu

1. Stiskněte a podržte tlačítko **Vypínač**  přibližně tři sekundy, dokud se nerozsvítí displej.
2. Budete-li vyzváni k zadání kódu PIN (Personal Identification Number), zadejte jej pomocí klávesnice a potom stiskněte tlačítko **Akce** . Na hlavním displeji se zobrazí čekací obrazovka.
3. Zadejte váš kód PIN a stiskněte tlačítko **Hotovo**. Počkejte, až se načte Váš operátor a obrazovky Microsoft.

### Vypnutí telefonu

Postupujte jedním z následujících postupů:

- Stiskněte a podržte tlačítko **Vypínač**  přibližně tři sekundy, dokud se nezobrazí obrazovka vypnutí Microsoft Mobile, a počkejte, až zhasne displej.
- Stiskněte a rychle uvolněte tlačítko **Vypínač**  a na obrazovce Rychlý seznam vyberte položku **Vypnout**.

## Kapitola 2 Seznámení s používáním telefonu smartphone

### 2-1 Navigace

Telefon smartphone má řadu tlačítek, které pomáhají při navigaci obrazovkami telefonu smartphone a při výběru.


#### Navigační klávesnice

Navigační klávesnice se skládá ze čtyř tlačítek a umožňuje snadné procházení výběry na displeji.

Primární funkcí navigačních tlačítek nahoru a dolů je pohyb v nabídkách a navigace mezi kontakty. Primární funkcí tlačítek vlevo a vpravo je změna nastavení a úpravy textu.

#### Tlačítko Akce

Tlačítko akce funguje stejně, jako klávesa Enter na klávesnici. Stisknutím tlačítka Akce na zvýrazněné položce potvrzujete, že chcete danou funkci provést.



## Tlačítko Domů

Stisknutím tlačítka Domů přejdete na hlavní obrazovku.

## Tlačítko Zpět

Stisknutím tlačítka Zpět přejdete na předchozí obrazovku. V textovém poli umožňuje tlačítko Zpět vymazávat znaky vlevo od kurzoru.

## Softwarová tlačítka

Dvě softwarová tlačítka na telefonu smartphone se nacházejí přímo pod displejem. Každé softwarové tlačítko provádí akci zobrazenou přímo nad sebou na panelu softwarových tlačítek. Tato dvě softwarová tlačítka jsou kontextová, tzn. funkce těchto dvou tlačítek závisí na tom, co právě děláte.

## Klávesnice QWERTY


Alfanumerickou klávesnici můžete používat k rychlému výběru programů a nastavení v telefonu smartphone. Stiskněte číslo na klávesnici, které odpovídá číslu zobrazenému vedle programu nebo nastavení, které chcete změnit.






# 2-2 Hlavní obrazovka

Hlavní obrazovka se automaticky zobrazí po zapnutí telefonu smartphone nebo po delší době nečinnosti telefonu.

V horní části hlavní obrazovky je zobrazeno šest naposledy používaných programů. Uprostřed displeje je zobrazen operátor, čas, vaše další schůzka, váš aktuální profil a počet nových textových zpráv. Přejdete-li na některou z těchto položek a stisknete tlačítko **Akce** , otevře se přidružený program.











**POZNÁMKA** Stisknutím tlačítka **Domů**  se kdykoli vrátíte na tuto obrazovku.

Chcete-li hlavní obrazovku přizpůsobit (rozvržení, barevné schéma, obrázek na pozadí), stiskněte tlačítko **Start > Nastavení > Hlavní obrazovka**.



## Ikony stavových indikátorů


Stavové indikátory se zobrazují v horní části displeje a na hlavní obrazovce. V následující tabulce je uveden přehled běžných stavových indikátorů a jejich významy.

	Nový e-mail nebo textová zpráva (SMS)		Síla signálu		Roaming
	Nová rychlá zpráva		Žádný signál		3G Roaming
	Hlasové volání		Žádná služba		Síť 3G k dispozici
	Probíhá hlasové volání		Režim zadávání multipress, malá písmena		GPRS k dispozici
	Probíhá datové volání		Režim zadávání číslic		GPRS se používá
	Volání jsou přesměrována		Chyba synchronizace		WiFi k dispozici
	Přidržené volání		Zvuk zap.		Bluetooth zap
	Zmeškané volání		Vyzvánění vypnuto		
	Stav nabití baterie		Čekající alarm		
	Nízký stav baterie		Chybí karta SIM		
	Nabíjení baterie		Chyba SIM		

### 2-3 Nabídka Start

Telefon smartphone je dodáván s mnoha předinstalovanými programy, které můžete začít ihned používat. K těmto programům lze přistupovat z nabídky Start.

#### Používání nabídky Start

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start**.
2. Pomocí navigační klávesnice přejděte na program a stiskněte tlačítko **Akce** .

Programy můžete do nabídky Start přidávat stažením z Internetu do počítače a zkopírováním do telefonu pomocí aplikace ActiveSync.


#### Odebírání programů

- Stiskněte tlačítko **Start > Další > Nastavení > Další > Další > Odebrat programy**. Přejděte na program, který chcete odebrat, a potom stiskněte tlačítko **Nabídka > Odebrat**.

---

**POZNÁMKA** Můžete změnit rozvržení zobrazení nabídky Start. Stiskněte tlačítko **Start > Další > Nastavení > Nabídka Start** a vyberte možnost **Zobrazení mřížky** nebo **Zobrazení seznamu**.


---




## 2-4 Rychlý seznam

Rychlý seznam umožňuje rychlý a pohodlný přístup k seznamu běžných příkazů, například vypnutí telefonu, zamknutí telefonu, vypnutí bezdrátových funkcí a změna typu profilu.


### Používání Rychlého seznamu

1. Stisknutím a rychlým uvolněním tlačítka **Vypínač**  zobrazíte Rychlý seznam.

**POZNÁMKA:** Pokud stisknete a podržíte příliš dlouho, telefon se vypne.

2. Přejděte na příkaz, který chcete použít, a vyberte jej stisknutím tlačítka **Akce** , **Vybrat** nebo stisknutím odpovídajícího tlačítka na alfanumerické klávesnici.
3. Chcete-li se vrátit na hlavní obrazovku, stiskněte tlačítko **Storno**.



PŘÍKAZY RYCHLÉHO SEZNAMU	POPIS
Vypnout	Vypne telefon
Bezdrátové sítě	Zapne/vypne telefon a/nebo všechny bezdrátové funkce.
Zamknout	Zamkne klávesnici, aby se zabránilo náhodnému stisknutí tlačítek. Chcete-li klávesnici odemknout, stiskněte tlačítko <b>Odemknout</b> a potom stiskněte tlačítko *  .
Normální / Tichý / Vibrace / Venku / Automaticky	Vyberte předvolený profil, který chcete nastavit jako aktivní. Aktuální profil je označen zatržítkem. Chcete-li změnit nastavení profilu, vyberte profil a stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Upravit</b> .

# Kapitola 3 Používání funkcí volání



## 3-1 Volání

### Volání z hlavní obrazovky

#### Pokyny pro volání z hlavní obrazovky

1. Na hlavní obrazovce začněte pomocí klávesnice QWERTY zadávat telefonní číslo, které chcete volat.

Zadáte-li nesprávné číslo, stisknutím tlačítka **Zpět**  vymažete poslední číslici; stisknutím a podržením vymažete všechny číslice.

2. Po zadání uskutečnete volání stisknutím tlačítka **Odeslat** .
3. Stisknutím tlačítka **Konec**  ukončete volání.

---

**POZNÁMKA** Během zadávání telefonního čísla telefon smartphone vyhledává odpovídající jméno nebo číslo v seznamech Kontakty, Historie volání a Rychlé vytáčení. Když se zobrazí jméno nebo číslo osoby, kterou chcete volat, vyberte jej pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů.

Chcete-li znovu vytočit poslední volané číslo, stiskněte dvakrát tlačítko **Odeslat** na hlavní obrazovce.

---

## Volání položky seznamu Kontakty


### Pokyny pro volání položky seznamu Kontakty

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Kontakty**.
2. Pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů vyberte jméno kontaktu, kterému chcete volat.

---

**POZNÁMKA** Chcete-li rychle vyhledat kontakt v dlouhém seznamu kontaktů, můžete zúžit hledání zadáním prvních několika písmen jména kontaktu.

---

3. Stisknutím tlačítka **Odeslat**  vytočíte výchozí číslo přiřazené vybranému kontaktu.

---

**POZNÁMKA** Neuvedete-li jinak, bude při volání ze seznamu Kontakty ve výchozí konfiguraci vytočeno číslo mobilního telefonu (m) kontaktu.

---

### Pokyny pro změnu výchozího čísla kontaktu

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Kontakty**.
2. Vyberte kontakt, jehož výchozí telefonní číslo chcete změnit.
3. Pomocí navigačních tlačítek vpravo/vlevo změňte výchozí číslo. Písmeno vpravo od jména kontaktu označuje výchozí číslo — m (mobil), w (do práce) nebo h (domů).

## Volání čísla ze seznamu Historie volání

### Pokyny pro volání ze seznamu Historie volání

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Odeslat**  nebo stiskněte tlačítko **Start > Historie volání**.
2. Vyberte číslo nebo jméno, které chcete volat, a stiskněte tlačítko **Odeslat** .

### Volání pomocí rychlého vytáčení



Můžete vytvořit rychlá volání pro často volaná telefonní čísla nebo často používané položky stisknutím a podržením jednoho nebo dvou tlačítek. Můžete zvolit položky Rychlého vytáčení z 2-99. Můžete vytvořit Rychlé vytáčení pro telefonní číslo, pro program v nabídce Start, pro e-mailovou adresu nebo pro adresu webové stránky (URL), která je uložena v seznamu Kontakty a na kartě SIM.

---

**POZNÁMKA** Aby bylo možné používat funkci rychlého vytáčení, musíte přiřadit tlačítko rychlého vytáčení telefonnímu číslu.

---

### Vytvoření rychlého vytáčení pro telefonní číslo, e-mailovou adresu nebo adresu URL

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start > Kontakty**.
2. Vyberte kontakt a stisknutím tlačítka **Akce**  zobrazte podrobnosti o kontaktu.
3. Vyberte telefonní číslo, e-mailovou adresu nebo adresu URL, které chcete přiřadit rychlé vytáčení, a stiskněte tlačítko **Nabídka > Přidat do rychlého vytáčení**.
4. Zadejte příslušné podrobnosti do položek Jméno, Hodnota a Přiřazení tlačítka. V části **Přiřazení tlačítka** proveďte výběr pomocí navigačních tlačítek vlevo/vpravo nebo stisknutím tlačítka **Akce**  zobrazte kompletní seznam voleb.

---

**POZNÁMKA** Chcete-li ukončit vytváření rychlého vytáčení, stiskněte tlačítko **Nabídka > Storno** na obrazovce Rychlé vytáčení.

---

5. Stiskněte tlačítko **Hotovo**.

## Volání pomocí rychlého vytáčení

Na klávesnici na hlavní obrazovce stiskněte a podržte číslo, kterému jste přiřadili rychlé vytáčení. Pokud se přiřazení klávesnice skládá ze dvou číslic, stiskněte první číslici a potom stiskněte a podržte druhou číslici.

## Vytvoření rychlého vytáčení pro položku v nabídce Start

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start**.
2. Vyberte položku a stiskněte tlačítko **Nabídka > Přidat rychlé vytáčení**.
3. Zadejte příslušné podrobnosti do položek Jméno, Hodnota a Přiřazení tlačítka. V části **Přiřazení tlačítka** proveďte výběr pomocí navigačních tlačítek vlevo/vpravo nebo stisknutím tlačítka **Akce** zobrazte kompletní seznam voleb.
4. Stiskněte tlačítko **Hotovo**.

## Tísňová volání

Volání na čísla tísňových služeb lze provádět za jakýchkoli okolností, i když jste zamkli kartu SIM nebo telefon.

## Uskutečnění tísňového volání

Zadejte číslo tísňové služby platné pro vaši oblast a stiskněte tlačítko **Odeslat**.

## Uskutečňování mezinárodních volání

Chcete-li uskutečňovat mezinárodní volání, musíte nejdříve zadat mezinárodní předvolbu (+), potom směrové číslo země, číslo oblasti a telefonní číslo.



### Uskutečnění mezinárodního volání

1. Stisknutím a podržením tlačítka **+** na klávesnici zadejte znak plus.
2. Zadejte celé telefonní číslo včetně směrového kódu země, čísla oblasti a telefonního čísla a potom stiskněte tlačítko **Odeslat**.

## 3-2 Přijímání hlasového volání

V závislosti na vašich nastaveních telefon při příchozím volání vyzvání, vibruje nebo vyzvání a vibruje. Při příchozím volání se na displeji zobrazí jméno volajícího a telefonní číslo. Pokud volající není ve vašem seznamu Kontakty, na displeji se zobrazí pouze číslo. Příchozí volání můžete přijmout nebo ignorovat.

### Přijmutí hlasového volání

Stiskněte tlačítko **Odpovědět** nebo **Odeslat** .

### Ignorování hlasového volání

Stiskněte tlačítko **Ignorovat** nebo **Konec** .

---

**POZNÁMKA** Pokud je aktivována vaše hlasová schránka, bude volající stisknutím tlačítka **Ignorovat** nebo **Konec** přeměrován do vaší hlasové schránky. V opačném případě volající uslyší obsazovací tón.

---


### 3-3 Možnosti během volání

V tabulce níže jsou uvedeny možnosti nabídky, které jsou k dispozici během volání. Některé z těchto možností jsou k dispozici pouze pro více volání najednou nebo během konferenčního volání.


POLOŽKA NABÍDKY PŘÍCHOZÍHO VOLÁNÍ	POPIS
Přidržet	Přidrží aktivní volání.
Uvolnit	Aktivujte přidržené volání. Přidržené volání můžete rovněž uvolnit stisknutím tlačítka <b>Odeslat</b> .
Ztlumit	Vypne mikrofon aktivního volání (slyšíte volajícího, ale volající neslyší vás).
Zrušit ztlumení	Zapne mikrofon aktivního volání.
Hlasitý telefon zap./vyp.	Aktivuje/deaktivuje hlasitý telefon. <b>POZNÁMKA:</b> Rovněž můžete stisknout a podržet tlačítko <b>Odeslat</b> během aktivního volání.
Konference	Spojí všechna existující volání (pokud jste přihlášení k odběru této služby).
Hands-free zap./vyp.	Zapne funkci hands-free.
Kontakty	Otevře seznam Kontakty.
Uložit do kontaktů	Uloží volajícího do kontaktů.
Zobrazit kalendář	Otevře program Kalendář
Historie volání	Otevře seznam Historie volání.

# Řízení více volání

## Přijmutí dalšího volání

1. Stisknutím tlačítka **Odpovědět** přidržíte první volání a přijmete druhé volání. volat, nebo vyberte položku kontaktu v seznamu Kontakty.
2. Chcete-li ukončit druhé volání a vrátit se k prvnímu volání, stiskněte tlačítko **Konec** 

## Přidržení jednoho volání za účelem uskutečnění druhého volání

1. Stisknutím tlačítka **Nabídka > Přidržet** přidržíte první volání a zavolejte druhé číslo. Po dokončení druhého volání přejděte stisknutím tlačítka **Konec**  zpět na první volání.

## Přepínání volání

Chcete-li přepnout dvě volání, stiskněte tlačítko **Přepnout**.

## Vytvoření konferenčního volání

Jestliže probíhá více volání najednou, stiskněte tlačítko **Nabídka > Konference**.

# 3-4 Uskutečnění videovolání

Během videovolání vidíte záběr osoby, se kterou hovoříte, na hlavním displeji, stejně jako vás vidí druhá osoba. Aby bylo možné uskutečnit videovolání, musíte se nacházet v pokrytí sítě UMTS. Informace o dostupnosti a odběru služeb videovolání vám poskytne operátor sítě nebo poskytovatel služeb.

## Uskutečnění videovolání

1. Na hlavní obrazovce začnete pomocí klávesnice QWERTY zadávat telefonní číslo, které chcete volat, nebo vyberte položku kontaktu v seznamu Kontakty.
2. Po zadání čísla uskutečněte volání stisknutím tlačítka **Nabídka > Videovolání**.

Po připojení linky uvidíte dva obrazy videa a z reproduktoru uslyšíte zvuk.

3. Stisknutím tlačítka **Konec**  ukončete volání.

## 3-5 Přijímání videovolání

### Přijmutí videovolání

Stiskněte tlačítko **Odpovědět**  nebo **Odeslat** .

### Ignorování videovolání

Stiskněte tlačítko **Ignorovat**  nebo **Konec** .

---

**POZNÁMKA** Chcete-li konfigurovat nastavení videovolání, stiskněte tlačítko **Start > Další > Videotelefon > Obecné** a proveďte požadovaná nastavení videovolání.

---

# Kapitola 4 Synchronizace s ActiveSync

## 4-1 Microsoft ActiveSync

ActiveSync umožňuje synchronizovat informace ve vašem počítači s informacemi v telefonu smartphone. Během synchronizace jsou porovnávána data v telefonu s daty v počítači a aktualizována podle nejnovějších informací. Synchronizaci lze rovněž použít pro přidávání nových programů do telefonu.

Aby bylo možné synchronizovat telefon s vaším počítačem, je třeba provést následující kroky:

1. Nainstalujte aplikaci ActiveSync do počítače.
2. Připojte telefon k počítači.
3. Spárujte obě zařízení.

---

**POZNÁMKA** Další informace o synchronizaci viz nápověda k aplikaci ActiveSync v počítači.

---

## 4-2 Instalace ActiveSync do počítače

Program ActiveSync je již nainstalován v telefonu smartphone. Chcete-li synchronizovat informace ve vašem telefonu s počítačem, musíte nainstalovat program ActiveSync rovněž do počítače. Nainstalujte program ActiveSync s disku Začínáme, který byl dodán v krabici s výrobkem.

---

**POZNÁMKA** Než začnete instalovat program ActiveSync, zkontrolujte, zda je v počítači nainstalován program Microsoft® Outlook®.

---

**DŮLEŽITÉ** Dokud nedokončíte instalaci programu ActiveSync do počítače, nepřipojujte telefon k počítači.

---


### Instalace ActiveSync do počítače

1. Vložte disk CD Začínáme do optické jednotky v počítači a během instalace programu ActiveSync postupujte podle zobrazených pokynů.
2. Klepnutím na **Začít zde** zobrazíte obrazovku Přehled.
3. Klepněte na tlačítko **Instalovat ActiveSync** a dokončete instalaci podle zobrazených pokynů.

### 4-3 Připojení telefonu smartphone k počítači

#### Pokyny pro připojení telefonu smartphone k počítači

1. Po zobrazení výzvy připojte příslušný konec synchronizačního kabelu USB ke konektoru mini USB a napájecímu konektoru na spodní straně telefonu a druhý konec k portu USB v počítači.
2. Program ActiveSync se spustí automaticky po rozpoznání vašeho telefonu a spustí se průvodce nastavením synchronizace telefonu smartphone.



### 4-4 Vytvoření spojení

Průvodce vás provede kroky vytvořením spojení. Průvodce nastavením synchronizace můžete:

- Vytvořit synchronizační spojení mezi počítačem a telefonem.
- Konfigurovat připojení k serveru Exchange Server pro přímou synchronizaci se serverem Exchange Server. Chcete-li telefon synchronizovat se serverem Exchange Server, před dokončením průvodce získejte od vašeho správce název serveru Exchange Server, vaše uživatelské jméno, heslo a název domény.
- Zvolte typy informací (Kalendář, Kontakty, Úkoly, Pošta Outlook, Oblíbené) pro synchronizaci.

Po dokončení průvodce program ActiveSync automaticky synchronizuje telefon. Po dokončení synchronizace můžete odpojit telefon od počítače. Po první synchronizaci se vybrané informace z počítače zobrazí v telefonu smartphone.

## 4-5 Synchronizace s počítačem

### Změna synchronizovaných informací

Ve výchozí konfiguraci program ActiveSync nesynchronizuje automaticky všechny informace Outlook. Prostřednictvím možností programu ActiveSync můžete aktivovat a deaktivovat synchronizaci konkrétních typů informací:

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start > ActiveSync**.
2. Stiskněte tlačítko **Nabídka > Možnosti**.
3. Proveďte jeden z následujících kroků:
  - Zaškrtněte políčka u položek, které chcete synchronizovat.
  - Zrušte zaškrtnutí políček u položek, které nechcete synchronizovat.
  - Chcete-li přizpůsobit synchronizaci počítače, vyberte název počítače a potom stiskněte tlačítko **Nabídka > Nastavení**.
  - Chcete-li přizpůsobit synchronizaci konkrétního typu informací, vyberte typ informace a potom stiskněte tlačítko **Nastavení**.
  - Chcete-li zcela ukončit synchronizaci s počítačem, vyberte počítač a stiskněte tlačítko **Nabídka > Odstranit**.

---

**POZNÁMKA** Elektronickou poštu lze synchronizovat pouze s jedním počítačem.

---



### Používání synchronizačního kabelu USB

Po připojení telefonu k počítači program ActiveSync automaticky rozpozná telefon a zahájí synchronizaci.

1. Připojte telefon k počítači prostřednictvím synchronizačního kabelu USB.
2. Program ActiveSync automaticky rozpozná telefon a zahájí synchronizaci. V opačném případě na hlavní obrazovce stisknete tlačítko **Start > ActiveSync**.
3. Stisknutím tlačítka **Sync** zahajete synchronizaci.
4. Stisknutím tlačítka **Zastavit** ukončíte synchronizaci před dokončením.

### Používání rozhraní Bluetooth

Telefon můžete synchronizovat s vaším počítačem pomocí bezdrátové technologie Bluetooth.

1. Podle pokynů v nápovědě k programu ActiveSync Help v počítači nakonfigurujte rozhraní Bluetooth v počítači tak, aby podporovalo program ActiveSync.
2. Na hlavní obrazovce stisknete tlačítko **Start > ActiveSync**.
3. Stisknete tlačítko **Nabídka > Připojit prostřednictvím Bluetooth**. Zajistěte, aby se telefon a počítač nacházely blízko sebe.

---

**POZNÁMKA** Pokud se připojujete k tomuto počítači prostřednictvím rozhraní Bluetooth poprvé, musíte před synchronizací absolvovat průvodce Bluetooth v telefonu a nastavit spojení Bluetooth s počítačem. Další informace o nastavení partnerství Bluetooth viz „Vytvoření partnerství Bluetooth“ v části 6-4 Používání rozhraní Bluetooth.

---

4. Stisknete tlačítko **Sync**.
5. Po dokončení stisknete tlačítko **Nabídka > Odpojit Bluetooth**. Chcete-li šetřit energii baterie, vypnete rozhraní Bluetooth.

## 4-6 Synchronizace se serverem Exchange Server

Chcete-li vytvořit připojení k serveru Exchange Server, bude třeba od vašeho poskytovatele služeb nebo správce systému zjistit název serveru a název domény serveru. Rovněž musíte znát vaše uživatelské jméno a heslo Exchange.

---

**POZNÁMKA** Než změníte nastavení synchronizace v telefonu, odpojte jej od počítače.

---

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start > ActiveSync > Nabídka > Konfigurovat server**. Pokud jste dosud nenastavili synchronizaci se serverem Exchange Server, zobrazí se **položka Přidat zdrojový server**.
2. Do pole **Adresa serveru** zadejte název serveru, na kterém běží Exchange Server, a stiskněte tlačítko **Další**.
3. Zadejte vaše uživatelské jméno, heslo a název domény a stiskněte tlačítko **Další**. Chcete-li, aby se v telefonu uložilo vaše heslo, abyste jej nemuseli znovu zadávat při připojování, zaškrtněte políčko **Uložit heslo**.
4. Zaškrtněte políčka u typů informací, které chcete synchronizovat se serverem Exchange Server.
5. Chcete-li změnit dostupná nastavení synchronizace, vyberte typ informace a stiskněte tlačítko **Nabídka > Nastavení**.
6. Chcete-li změnit pravidla řešení synchronizačních konfliktů, stiskněte tlačítko **Nabídka > Upřesnit**.
7. Stiskněte tlačítko **Dokončit**.

### 4-7 Vytvoření plánu synchronizace

Můžete vytvořit plán automatické synchronizace informací ve vašem telefonu smartphone s počítačem nebo serverem Microsoft Exchange Server.

Aby bylo možné vytvořit plán synchronizace s počítačem, musíte použít aplikaci ActiveSync v počítači. Další informace o synchronizaci viz nápověda k aplikaci ActiveSync v počítači.

Aby bylo možné vytvořit plán synchronizace se serverem Exchange, musíte použít aplikaci ActiveSync v telefonu. Podrobnosti viz další část.

## Plánování synchronizace

Než změníte nastavení synchronizace v telefonu, odpojte jej od počítače.

### Pokyny pro plánování synchronizace

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start > ActiveSync > Nabídka > Plán**.
2. Proveďte jeden z následujících kroků:

CHCETE-LI SYNCHRONIZOVAT	PROVEĎTE
Automaticky při příchodu položek.	V části <b>Ve špičce</b> vyberte položku <b>Jak položky přicházejí</b> . Když je objem pošty velký, je efektivnější synchronizovat v pravidelných intervalech.  V části <b>Mimo špičku</b> vyberte položku <b>Jak položky přicházejí</b> . Když je objem pošty malý, je tato možnost efektivnější, než synchronizace v pravidelných intervalech.
Když pracujete nebo když je objem e-mailů vysoký.	Vyberte vhodně častý interval v seznamu <b>Ve špičce</b> .
Když je objem e-mailů malý.	Vyberte delší interval nebo položku <b>Jak položky přicházejí</b> v seznamu <b>Mimo špičku</b> .
Během roamingu	Zaškrtněte políčko <b>Použít výše uvedená nastavení během roamingu</b> . Chcete-li minimalizovat poplatky za roaming, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka a během roamingu proveďte synchronizaci ručně.
Když stisknete tlačítko Odeslat v části Zprávy v telefonu	Zaškrtněte políčko <b>Odeslat/přijmout při klepnutí na Odeslat</b> .

**POZNÁMKA** Chcete-li změnit nastavení špiček tak, aby přesněji odpovídaly vašim intervalům objemu e-mailů, stiskněte tlačítko **Nabídka > Ve špičce**.

### 4-8 Vzdálená synchronizace

Při vzdálené synchronizaci je telefon synchronizován prostřednictvím bezdrátového připojení, nikoli prostřednictvím přímého místního připojení k počítači. Vzdálená synchronizace s počítačem bude pravděpodobně záviset na vaší síťové konfiguraci. Například bude pravděpodobně třeba vytvořit připojení virtuální privátní sítě (VPN) k vaší síti.

Aby bylo možné provádět vzdálenou synchronizaci, je třeba nejdříve vytvořit připojení a potom nakonfigurovat telefon. Další informace o vzdálené synchronizaci viz nápověda k aplikaci ActiveSync v počítači.


# Kapitola 5 Správa telefonu smartphone


## 5-1 Přizpůsobení telefonu smartphone

### Obrazovky nastavení

Můžete zobrazovat a měnit nastavení ve vašem telefonu smartphone tak, aby vypadal a choval se tak, jak chcete. Patří sem změna rozvržení hlavní obrazovky, přidání vlastního vyzváněcího tónu a nastavení možností pro přijatá volání, například Přesměrování volání nebo Čekající volání.

Stisknutím tlačítka **Start > Další > Nastavení** na hlavní obrazovce zobrazíte obrazovku Nastavení.





---

**POZNÁMKA** Výběrem položky **Další** na obrazovce **Nastavení** zobrazíte další stránku možností **Nastavení**; stisknutím levého nebo pravého tlačítka na navigační klávesnici zobrazíte další nebo předchozí stránku možností **Nastavení**.

---

## Přizpůsobení hlavní obrazovky

### Pokyny pro přizpůsobení hlavní obrazovky

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start > Nastavení > Hlavní obrazovka**.
2. Proveďte požadované změny a stiskněte tlačítko **Hotovo**.

### Pokyny pro přizpůsobení hlavní obrazovky vlastním obrázkem

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start > Multimédia > Obrázky a videa**.
2. Vyberte obrázek, který chcete použít jako pozadí, a stiskněte tlačítko **Akce**.
3. Stiskněte tlačítko **Nabídka > Použít jako hlavní obrazovku**.
4. Pomocí navigačních tlačítek **Vlevo/vpravo** upravte průhlednost a stiskněte tlačítko **Dokončit**.

## Nastavení datumu, času a budíku

### Pokyny pro nastavení datumu a času

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start > Další > Nastavení > Hodiny a budík > Datum a čas**.
2. Zadejte přesné informace a stiskněte tlačítko **Hotovo**.

### Pokyny pro nastavení budíku

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start > Další > Nastavení > Hodiny a budík > Budík**.
2. Zadejte přesné informace a stiskněte tlačítko **Hotovo**.

## Změna místních nastavení

### Pokyny pro změnu místních nastavení

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start > Další > Nastavení > Další > Další > Místní nastavení**.



2. V části **Jazyk** vyberte požadovaný jazyk rozhraní a nabídek telefonu.
3. V části **Místní** vyberte vaše aktuální umístění. Položka Místní automaticky změní formát zbývajících položek, jako například datum, čas a měna podle konkrétního místa.
4. Po dokončení provádění změn stiskněte tlačítko **Hotovo**.

---

**POZNÁMKA** Nová nastavení jazyka se aktivují po vypnutí a zapnutí telefonu.

---

## Změny nastavení profilů

Profil určuje způsob, jakým budete upozorňováni na události, jako například na příchozí volání, na blížící se schůzky a na nové zprávy. Váš aktuální profil je zobrazen na hlavní obrazovce.

### Pokyny pro rychlou změnu profilu

Chcete-li rychle přejít na jiný profil, stiskněte a rychle uvolněte vypínač, na obrazovce Rychlý seznam přejděte na požadovaný profil a stiskněte tlačítko **Vybrat**. Chcete-li otevřít druhou stránku seznamu Rychlý seznam s dalšími možnostmi profilů, vyberte tlačítko **Další**.

---

**POZNÁMKA** Když je profil nastaven na **Automaticky**, telefon se automaticky přepne do tichého režimu vždy, když máte v Kalendáři nastavenou schůzku.

---

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start > Další > Nastavení > Profily**.
2. Přejděte na profil, který chcete změnit, a stiskněte tlačítko **Nabídka > Úpravy**.
3. Změňte nastavení a stiskněte tlačítko **Hotovo**.

---


**POZNÁMKA** Chcete-li obnovit výchozí nastavení profilu, stiskněte tlačítko **Nabídka** a vyberte položku **Obnovit výchozí**.

---

## Nastavení rozšířených zvuků

Nastavení Rozšířené zvuky slouží k přizpůsobení zvuků vyzváněcích tónů, upozornění, připomenutí, budíku, výstrah, varování, e-mailů, textových zpráv a tónů tlačítek. Telefon je dodáván s 13 předinstalovanými polyfonními vyzváněcími tóny, ze kterých můžete vybírat.

### Pokyny pro změnu zvuku

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start > Další > Nastavení > Rozšířené zvuky**.
2. Označte položku, pro kterou chcete změnit zvuk.
3. Postupujte jedním z následujících postupů:
  - Přejděte vlevo/vpravo a vyberte jiný zvuk.
  - Stisknutím tlačítka **Akce**  otevřete obrazovku **Vybrat položku**, na které si můžete vybrat z kompletního seznamu zvuků, které jsou pro danou událost k dispozici.

### Použití vlastního zvuku


1. Vyhledejte a zkopírujte zvukový soubor v počítači.

---

**POZNÁMKA** Soubor musí mít formát .wav, mid, wma nebo .mp3.aac.amr nebo .qcq.

---

2. Připojte telefon smartphone k počítači.
3. Spustěte aplikaci ActiveSync v počítači a klepněte na tlačítko **Vyhledat**.
4. Vložte soubor na libovolné místo v telefonu smartphone.
5. Na hlavní obrazovce telefonu smartphone stiskněte tlačítko **Start > Další > Nastavení > Rozšířené zvuky**.
6. Označte položku, pro kterou chcete použít vlastní zvuk.

7. Postupujte jedním z následujících postupů:
  - Stisknutím tlačítka **Nabídka > Přidat zvuky** otevřete obrazovku **Přidat zvuky**.
  - Stisknutím tlačítka **Akce**  otevřete obrazovku **Vybrat položku**. Výběrem položky **<Přidat zvuky>** otevřete obrazovku **Přidat zvuky**.
8. Vyhledejte a vyberte zvukový soubor v telefonu smartphone.
9. Stisknutím tlačítka **Hotovo** uložte změny a ukončete obrazovku **Rozšířené zvuky**.

## Zadávání vlastních kontaktních informací

Na obrazovce Informace o majiteli se zadávají a zobrazují osobní informace, například vaše jméno, telefonní číslo a e-mailová adresa. Důrazně doporučujeme tyto informace uvést, protože mohou usnadnit vrácení telefonu v případě ztráty.

### Pokyny pro zadání informací o majiteli

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start > Další > Nastavení > Další > Další > Další > Informace o majiteli**.
2. Zadejte vaše informace a stiskněte tlačítko **Hotovo**.

## Přřazování funkcí klávesnice

Tento telefon smartphone je dodáván s předinstalovanými programy, ke kterým mohou být přiřazeny výchozí funkce tlačítek. Nastavení Přřazení tlačítek slouží k přizpůsobení funkcí tlačítek pro spouštění často používaných programů nebo pro provádění rychlých operací, například vrácení na hlavní obrazovku nebo otevření Rychlého seznamu.

## Pokyny pro přiřazování funkcí tlačítek

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start > Další > Nastavení > Další > Přiřazení tlačítek**.
2. Vyberte funkci tlačítka, kterou chcete přiřadit k programu, a potom stiskněte tlačítko **Hotovo**.

## Změna zobrazení nabídky Start

Pomocí nastavení Nabídka Start změňte rozvržení zobrazení nabídky Start. Nabídku Start můžete zobrazit jako **Zobrazení mřížky** nebo **Zobrazení seznamu**.

## Pokyny pro změnu zobrazení nabídky Start

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start > Další > Nastavení > Další > Nabídka Start**.
2. Vyberte možnost **Zobrazení mřížky** nebo **Zobrazení seznamu** a potom stiskněte tlačítko **Hotovo**.

## Nastavení videovolání

Pomocí nastavení Videotelefon nastavte videovolání v telefonu smartphone.

## Pokyny pro nastavení videovolání

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start > Další > Nastavení > Další > Videotelefon > Obecné**.
2. Na obrazovce **Obecné** můžete zvolit následující nastavení:
  - Vyberte položku **Přijmout bez kamery**, chcete-li přijmout videovolání, i když druhá strana nemá telefon vybavený kamerou.
  - V části **Média ve videohovoru** můžete zvolit předvolbu obrázku, použít výchozí médium nebo nepoužít žádné médium.
  - V části **Výchozí výstup zvuku** můžete zvolit přenos zvuku z vašeho telefonu smartphone. Můžete zvolit možnost **Reproduktor** nebo **Příjemce**.

### Nastavení hlasitosti headsetové sady

Nastavení Omezovač hlasitosti headsetu slouží k úpravě hlasitosti headsetové sady.

#### Pokyny pro nastavení hlasitosti headsetové sady

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start > Další > Nastavení > Další > Omezovač hlasitosti headsetu**.
2. Pomocí levého a pravého softwarového tlačítka snižte nebo zvýšte hlasitost.
3. Stiskněte tlačítko **Hotovo**.

## 5-2 Vylepšování výkonu

### Změna nastavení dostupnosti

#### Pokyny pro změnu nastavení dostupnosti

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start > Další > Nastavení > Další > Další > Dostupnost**.
2. Nastavte vlastní preference následujících položek:

V části **Velikost systémového písma** nastavte velikost písma zobrazovaného v telefonu.

V části **Časový limit Multipress** nastavte interval čekání mezi stisknutím tlačítek při zadávání textu v režimu Multipress.

V části **Časový limit potvrzení** nastavte zpoždění před vypršením časového limitu nepotvrzené akce.

V části **Hlasitost upozornění na příchozí volání** nastavte hlasitost upozornění na příchozí volání nebo nové zprávy během telefonování.

3. Stiskněte tlačítko **Hotovo**.

## Změna nastavení napájení


Část Řízení spotřeby umožňuje zjistit stav baterie a konfigurovat nastavení řízení spotřeby, například časové limity podsvícení a displeje.

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start > Další > Nastavení > Další > Další > Řízení spotřeby**.
2. Upravte následující možnosti:  
 V části **Časový limit podsvícení s baterií** nastavte interval nečinnosti telefonu, po jehož uplynutí se vypne podsvícení.  
 V části **Časový limit podsvícení s AC** nastavte interval nečinnosti telefonu, po jehož uplynutí se při napájení z externího zdroje vypne podsvícení.  
 V části **Časový limit displeje** nastavte interval nečinnosti telefonu, po jehož uplynutí zhasne displej.
3. Stiskněte tlačítko **Hotovo**.



## 5-3 Zapnutí/vypnutí bezdrátového režimu

### Pokyny pro zapnutí/vypnutí Bluetooth

Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Stisknutím a rychlým uvolněním tlačítka **Vypínač**  zobrazte Rychlý seznam a vyberte položku **Bezdrátové sítě**. Vyberte položku **Bluetooth** a stiskněte tlačítko **Akce** .
- Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start > Další > Nastavení > Připojení > Bluetooth**. K dispozici jsou následující možnosti: **Nabídka > Vypnout Bluetooth**, **Nabídka > Zapnout Bluetooth**, **Nabídka > Zapnout viditelnost** nebo **Vypnout viditelnost**.

### Zapnutí/vypnutí režimu rádia

Stisknutím a rychlým uvolněním tlačítka **Vypínač**  zobrazte Rychlý seznam a vyberte položku **Bezdrátové sítě**. Vyberte položku **Vše vyp.** a stiskněte tlačítko **Akce** .

**POZNÁMKA** Vypněte veškerá rádiová rozhraní telefonu, nacházíte-li se v letadle nebo v nemocnici. Nebude možné volat ani odesílat zprávy/e-maily, ale bude možné používat funkce organizéru telefonu.



## 5-4 Zabezpečení telefonu smartphone

Přizpůsobte požadovanou úroveň zabezpečení telefonu zamknutím klávesnice, karty SIM nebo celého telefonu.


### Zamknutí klávesnice nebo ovládacích prvků přehrávače multimédií

#### Pokyny pro zamknutí klávesnice nebo ovládacích prvků přehrávače multimédií

Můžete provést jeden z následujících kroků:

- Stisknutím a rychlým uvolněním tlačítka **Vypínač**  zobrazte Rychlý seznam a vyberte položku **Zamknout**.
- Stiskněte a podržte tlačítko End .

#### Pokyny pro odemknutí klávesnice nebo ovládacích prvků přehrávače multimédií

Stiskněte tlačítko **Odemknout** a potom rychle stiskněte tlačítko \* .

## Zamknutí karty SIM

Zamknutím karty SIM lze zabránit používání telefonu smartphone, dokud nebude zadáno správné heslo; přesto bude možné uskutečnit tísňová volání. Po zapnutí telefonu budete vyzváni k zadání vašeho hesla PIN1.

### Pokyny pro zamknutí karty SIM a nastavení PIN

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start > Další > Nastavení > Další > Zabezpečení > Aktivovat SIM PIN**.
2. Zadejte heslo (kód PIN1 karty SIM) a stiskněte tlačítko **Hotovo**.

Po aktivaci kódu PIN budete při každém zapnutí telefonu smartphone vyzváni k zadání kódu PIN.

### Pokyny pro odemknutí karty SIM

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start > Další > Nastavení > Další > Zabezpečení > Deaktivovat SIM PIN**.
2. Zadejte heslo (kód PIN1 karty SIM) a stiskněte tlačítko **Hotovo**.

### Pokyny pro změnu kódu PIN

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start > Další > Nastavení > Další > Zabezpečení > Změnit SIM PIN**.
2. Zadejte původní kód PIN1.
3. Zadejte a potvrďte nový kód PIN a potom stiskněte tlačítko **Hotovo**.

### Pokyny pro změnu kódu PIN2


1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start > Další > Nastavení > Zabezpečení > Změnit PIN2**.



2. Zadejte původní kód PIN2 (kód PIN2 karty SIM).
3. Zadejte a potvrďte nový kód PIN2 a potom stiskněte tlačítko **Hotovo**.


## Zamknutí telefonu

### Pokyny pro zamknutí telefonu

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start > Další > Nastavení > Další > Zabezpečení > Zámek zařízení**.
2. Zaškrtněte políčko **Vyzvat pokud zařízení není používáno po dobu** stisknutím tlačítka **Akce** .
3. Přejděte na políčko níže a vyberte interval nečinnosti, po jehož uplynutí se telefon automaticky uzamkne.
4. V části **Typ hesla** vyberte typ hesla, který chcete použít.
5. Zadejte a potvrďte nové heslo a potom stiskněte tlačítko **Hotovo**.

## Kontrola odchozích volání

Pevné vytáčení umožňuje omezit vaše odchozí volání na vybraná telefonní čísla (pokud je tato funkce podporována vaší kartou SIM). Aby bylo možné tuto funkci používat, potřebujete kód PIN2. Když je tato funkce aktivní, můžete volat pouze čísla, která se nacházejí v seznamu pevného vytáčení. Blokování volání naopak blokuje konkrétní typy volání. Aby bylo možné pevné vytáčení používat, musíte nejdříve vytvořit seznam pevného vytáčení.

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start > Další > Nastavení > Telefon > Další > Pevné vytáčení**.
2. Vyberte možnost **Povolit pevné vytáčení** stisknutím tlačítka **Akce**  a potom stiskněte tlačítko **Hotovo**.
3. Zadejte kód PIN 2 vaší karty SIM a stiskněte tlačítko **Hotovo**. Po aktivaci pevného vytáčení můžete začít ukládat čísla pevného vytáčení.
4. Stiskněte tlačítko **Nabídka > Úpravy čísel**.
5. Stiskněte tlačítko **Nabídka > Přidat** a zadejte telefonní číslo, které chcete přidat do seznamu

pevného vytáčení.

6. Stiskněte tlačítko **Hotovo**.
7. Zopakováním kroků 2 až 6 přidejte další čísla.

## Blokování příchozích/odchozích volání

Tísňová volání lze uskutečňovat, i když je aktivní blokování volání.

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start > Další > Nastavení > Telefon > Blokování volání**.
2. V části **Blokování příchozích volání** vyberte možnost **Vypnuto**, **Při roamingu** nebo **Všechna volání**.
3. V části **Blokování odchozích volání** vyberte možnost **Vypnuto**, **Mezinárodní vyjma domů**, **Mezinárodní volání** nebo **Všechna volání**.
4. Stiskněte tlačítko **Hotovo**.

## 5-5 Restartování telefonu smartphone

Občas je třeba telefon restartovat; například když některý program nefunguje správně nebo když telefon nereaguje na stisknutí kláves.

### Pokyny pro restartování telefonu

1. Vyjměte baterii.
2. Znovu vložte baterii a zapněte telefon.

## 5-6 Resetování telefonu smartphone

Při resetování telefonu budou odstraněna veškerá data z paměti a budou obnovena výchozí nastavení výrobce telefonu.

**POZNÁMKA** Při resetování telefonu budou vymazána veškerá data uložená v paměti RAM, včetně všech souborů, systémových nastavení a doplňkových programů, které jste nainstalovali.

---

### Pokyny pro resetování telefonu

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start > Nástroje > Výchozí nastavení**.
2. Zadáním hesla **1234** potvrďte obnovení výchozích nastavení a stiskněte tlačítko **OK**.

Po resetování se telefon automaticky restartuje.

## 5-7 Přidávání a odebrání programů

Pro přidávání programů do telefonu můžete použít aplikaci ActiveSync nebo můžete přidat program přímo z Internetu.

### Pokyny pro přidávání programů

1. Stáhněte program do počítače.
2. Přečtěte si veškeré pokyny pro instalaci nebo dokumentaci dodanou s programem. Ke mnoha programům jsou k dispozici speciální pokyny pro instalaci.
3. Připojte telefon smartphone k počítači pomocí kabelu USB.
4. Pокlepejte na soubor \*.exe.
  - Pokud je spustitelný soubor průvodce instalací, postupujte podle zobrazených pokynů. Po nainstalování programu do počítače průvodce automaticky přenesení program do telefonu.
  - Pokud se nespustí průvodce instalací, zobrazí se chybová zpráva, že je platný, ale je určen

pro jiný typ počítače. Bude třeba zkopírovat tento program do telefonu. Pokud nemůžete najít pokyny pro instalaci programu, pomocí aplikace ActiveSync zkopírujte soubor s programem do složky Programy v telefonu.

## Odebrání programu

**POZNÁMKA** Programy dodané s telefonem nelze odebírat.

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start > Další > Nastavení > Další > Další > Odebrat programy**.
2. Přejděte na program, který chcete odebrat.
3. Stiskněte tlačítko **Nabídka > Odebrat**.

## 5-8 Správa a zálohování souborů

Existuje několik způsobů správy souborů. Můžete použít Průzkumníka souborů v telefonu smartphone nebo aplikaci ActiveSync v počítači.

Můžete zálohovat soubory v počítači pomocí aplikace ActiveSync nebo kopírovat soubory na paměťovou kartu v telefonu. Rovněž můžete efektivně spravovat vaše soubory a složky pomocí programu Průzkumník souborů v telefonu. Změny informací provedené v jednom počítači nemají vliv na informace v jiném počítači. Chcete-li automaticky aktualizovat informace v telefonu a v počítači, raději informace synchronizujte. Další informace o kopírování a synchronizování souborů viz nápověda k aplikaci ActiveSync v počítači.

### Pokyny pro kopírování souboru pomocí aplikace ActiveSync

Výsledkem kopírování souboru jsou dvě samostatné verze souboru v telefonu a v počítači. Vzhledem k tomu, že soubory nejsou synchronizovány, změny provedené v jednom souboru se neprojeví u druhého souboru.

1. Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
2. V aplikaci ActiveSync klepněte na příkaz **Vyhledat**.
3. Přejděte na soubor, kterých chcete zkopírovat do telefonu nebo do počítače.

4. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Chcete-li zkopírovat soubor do telefonu, klepněte na soubor pravým tlačítkem myši a klepněte na příkaz **Kopírovat**. Klepněte pravým tlačítkem myši na požadovanou složku v telefonu a klepněte na příkaz **Vložit**.

**POZNÁMKA** Chcete-li kopírovat soubory na paměťovou kartu, vložte kartu microSD (viz **1-4 Vložení a vyjmutí paměťové karty microSD**). Můžete přehrávat soubory MP3 a další soubory s médii přímo z karty microSD vložené v telefonu.

- Chcete-li zkopírovat soubor do počítače, klepněte na soubor pravým tlačítkem myši a klepněte na příkaz **Kopírovat**. Klepněte pravým tlačítkem myši na požadovanou složku v počítači a klepněte na příkaz **Vložit**.



## Používání Průzkumníka souborů

Průzkumník souborů umožňuje spravovat soubory a složky v telefonu stejným způsobem, jako v počítači.

### Spuštění Průzkumníka souborů

- Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start > Další > Průzkumník souborů**.

Průzkumník souborů umožňuje provádět následující operace:

CHCETE-LI	PROVEĎTE
Vytvořit novou složku	Přejděte na místo, na kterém chcete vytvořit novou složku. Stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Úpravy &gt; Nová složka</b> . Zadejte název nové složky a stiskněte tlačítko <b>Akce</b>  .
Přejmenovat soubor nebo složku	Vyberte soubor nebo složku, kterou chcete přejmenovat, a stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Úpravy &gt; Přejmenovat</b> . Zadejte nový název a stiskněte tlačítko <b>Akce</b>  .

CHCETE-LI	PROVEĎTE
Odstranit soubor nebo složku	Vyberte soubor nebo složku, kterou chcete odstranit, a stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Úpravy &gt; Odstranit</b> .
Odeslat soubor	Vyberte soubor, který chcete odeslat. Stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Odeslat</b> . Vyberte zařízení, do kterého chcete soubor odeslat, a stiskněte tlačítko <b>Přenést</b> .
Odeslat soubor e-mailem	Vyberte soubor, který chcete odeslat, a stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Odeslat</b> . Vyberte e-mailový účet, na který chcete soubor odeslat, a stiskněte tlačítko <b>Vybrat</b> . Bude vytvořena nová e-mailová zpráva s přiloženým souborem.
Zobrazit informace o souboru nebo o složce	Vyberte soubor nebo složku a stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Vlastnosti</b> .
Třdit soubory a složky	Stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Třdit podle</b> a vyberte možnost třídění.
Přesunout soubor nebo složku z jednoho místa na druhé	Vyberte soubor nebo složku, kterou chcete přesunout. Stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Úpravy &gt; Vyjmout</b> . Přejděte na nové místo a stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Úpravy &gt; Vložit</b> .
Duplikovat soubor nebo složku	Vyberte soubor nebo složku, kterou chcete duplikovat. Stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Úpravy &gt; Kopírovat</b> . Přejděte na nové místo a stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Úpravy &gt; Vložit</b> .

# Kapitola 6 Připojení

Můžete vytvořit připojení k Internetu a podnikové síti v zaměstnání, které vám umožní procházet Internet nebo intranet, odesílat a přijímat e-maily a rychlé zprávy a synchronizovat informace pomocí aplikace ActiveSync.

S aktivním připojením můžete procházet web, stahovat e-maily, konverzovat prostřednictvím služby MSN Messenger nebo provádět bezdrátovou synchronizaci se serverem. Obraťte se na vašeho poskytovatele internetových služeb a zjistěte, zda již bylo pro vás vytvořeno připojení a zda je podporována bezdrátová komunikace.

## 6-1 Připojení k Internetu

Stisknutím tlačítka **Start > Nastavení > Připojení** na hlavní obrazovce zobrazíte obrazovku Připojení. Nastavení Připojení umožňuje nastavit Vytáčené připojení, Virtuální privátní síť (VPN), připojení Bluetooth, připojení Proxy a připojení GPRS (General Packet Radio Service), takže se můžete připojit k Internetu nebo k podnikové síti.

### Vytáčené připojení

#### Vytvoření vytáčeného připojení

Každé síťové připojení je odlišné. Před zahájením tohoto procesu je třeba nashromáždit veškeré relevantní informace nebo síťová nastavení.

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start > Další > Nastavení > Připojení > Vytáčené připojení**.
2. Stiskněte tlačítko **Nabídka > Přidat**.
3. Zadejte odpovídající informace.

**POZNÁMKA** V části **Připojit k** vyberte možnost **Internet** pro připojení přímo k Internetu, položku **Zaměstnání** pro připojení k vaší podnikové síti, položku **Síť WAP** pro připojení k síti WAP nebo položku **Zabezpečená síť WAP** pro připojení k zabezpečeným serverům WAP, například do banky.

4. Stiskněte tlačítko **Hotovo**.

## Připojení GPRS, Proxy a VPN

Můžete vytvořit připojení GPRS, Proxy a VPN stejným postupem, jako u vytáčeného připojení.

### Připojení GPRS

GPRS je vysokorychlostní přenos mobilní telefonní sítě, který umožňuje trvalé připojení online. Aby bylo možné použít GPRS pro připojení k síti, je třeba požádat o službu GPRS vašeho poskytovatele internetových služeb.

### Připojení proxy

Pokud jste během synchronizace připojeni k vašemu poskytovateli internetových služeb nebo k privátní síti, váš telefon smartphone musí z vašeho počítače stáhnout správná nastavení proxy. Pokud tato nastavení nejsou ve vašem počítači nebo je třeba je změnit, požádejte vašeho poskytovatele internetových služeb nebo správce sítě o název serveru proxy, typ serveru, port, typ použitého protokolu Socks a uživatelské jméno a heslo. Připojení proxy se používá k přístupu k Internetu pomocí stávajícího připojení k vaší podnikové síti.

### Připojení VPN

Připojení VPN umožňuje bezpečné připojení k serverům, například k podnikové síti, pomocí stávajícího připojení k Internetu. Požádejte vašeho správce sítě o vaše uživatelské jméno, heslo, název domény, nastavení TCP/IP a název hostitele nebo adresu IP serveru VPN.



### Změny nastavení možností

Na obrazovce Možnosti můžete specifikovat počet pokusů vytáčení, čas čekání před odpojením a způsob, jak se počítač připojuje k síti.

#### Přístup k obrazovce Možnosti

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start > Další > Nastavení > Připojení**.
2. Stiskněte tlačítko **Nabídka > Upřesnit > Nabídka > Možnosti**.

#### Přidání výjimky URL

Některé společnosti používají tečky ve svých intranetových adresách URL (například intranet.názevspolečnosti.com). Výjimka adresy URL do zaměstnání říká programu Internet Explorer Mobile, aby vyhledal adresu URL v části Zaměstnání, nikoli v celém Internetu.

#### Pokyny pro přidání výjimky URL

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start > Další > Nastavení > Připojení**.
2. Stiskněte tlačítko **Nabídka > Upřesnit > Nabídka > Výjimky adres URL do zaměstnání**.
3. Stiskněte tlačítko **Nabídka > Přidat**.
4. V části **Vzor URL** zadejte adresu URL a stiskněte tlačítko **Hotovo**.

---

**POZNÁMKA** Více adres URL oddělte středníkem (;).

Nevytvářejte výjimky URL pro adresy URL v Internetu.

---

## 6-2 Sdílení připojení k Internetu

Funkce Sdílení připojení k Internetu umožňuje používat telefon smartphone jako externí modem počítače pro připojení k Internetu. Chcete-li připojit telefon smartphone k počítači za účelem připojení k Internetu, můžete použít zařízení USB nebo Bluetooth.

### Nastavení připojení USB

#### Pokyny pro nastavení připojení USB.

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start > Internet > Sdílení připojení k Internetu**.
2. V části **Připojení počítače** vyberte položku **USB**.
3. V části **Síťové připojení** vyberte typ připojení, který bude telefon smartphone používat pro připojení k Internetu.

---

**POZNÁMKA** Nejdříve musíte vytvořit síťové připojení. Viz část **6-1 Připojení k Internetu**.

---

4. Stiskněte tlačítko **Připojit**.
5. Připojte telefon smartphone k počítači prostřednictvím synchronizačního kabelu USB. Stav se změní na **Připojeno** a počítač je nyní připojen k Internetu.

### Nastavení připojení Bluetooth®

#### Pokyny pro nastavení připojení Bluetooth®

1. Vytvořte partnerství Bluetooth® mezi telefonem smartphone a počítačem.

---

**POZNÁMKA** Viz část „Vytvoření partnerství Bluetooth“ v části **6-4 Používání rozhraní Bluetooth®**.

---

2. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start > Internet > Sdílení připojení k Internetu**.
3. V části **Připojení počítače** vyberte položku **Bluetooth PAN**.
4. V části **Síťové připojení** vyberte typ připojení, který bude telefon smartphone používat pro připojení k Internetu.

---

**POZNÁMKA** Nejdříve musíte vytvořit síťové připojení. Viz část 6-1 Připojení k Internetu.

---

5. Stiskněte tlačítko **Připojit**.

## 6-3 Používání aplikace Internet Explorer Mobile

Aplikaci Internet Explorer Mobile můžete používat k procházení mobilními oblíbenými položkami a kanály, které byly staženy do vašeho zařízení bez připojení k Internetu. Můžete se rovněž připojit k Internetu prostřednictvím poskytovatele internetových služeb nebo síťového připojení a procházet web.

---

**POZNÁMKA** Nastavte připojení telefonu smartphone. Viz část 6-1 Připojení k Internetu.

---

## Spuštění aplikace Internet Explorer Mobile

### Pokyny pro spuštění aplikace Internet Explorer

Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start > Internet > Internet Explorer**.

Po spuštění aplikace Internet Explorer Mobile se na displeji místo hlavní stránky zobrazí seznamy Oblíbené a Historie, takže můžete snadno přecházet na oblíbené webové stránky. Do seznamu Oblíbené můžete přidávat často navštěvované webové stránky.

CHCETE-LI	PROVEĎTE
Změnit možnosti připojení	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Nástroje &gt; Možnosti &gt; Připojení</b>.</li> <li>2. Postupujte jedním z následujících postupů: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chcete-li, aby aplikace Internet Explorer vybrala síťová nastavení, vyberte možnost <b>Automaticky zjišťovat nastavení</b>.</li> <li>• Chcete-li vybrat síťová nastavení ručně, v části <b>Vybrat síť</b> vyberte síť, ke které se má aplikace Internet Explorer připojit.</li> </ul> </li> </ol>
Zobrazit seznam Oblíbené	Na libovolné webové stránce stiskněte tlačítko <b>Oblíbené</b> .
Přejít na webovou stránku	V aplikaci Internet Explorer stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Panel Adresa</b> . Zadejte adresu webové stránky a stiskněte tlačítko <b>Přejít</b> .
Přejít na webovou stránku v seznamu Historie	Stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Historie</b> . Vyberte webovou stránku a klepněte na tlačítko <b>Přejít</b> .
Vymazat historii, soubory cookie nebo dočasné soubory	Stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Nástroje &gt; Možnosti &gt; Paměť</b> .
Přidat webovou stránku do seznamu Oblíbené	Na webové stránce, kterou chcete přidat, stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Přidat k oblíbeným</b> .
Změnit velikost textu na webových stránkách	Stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Zobrazit &gt; Velikost textu</b> a vyberte požadovanou velikost.
Zobrazit nebo skrýt obrázky na webových stránkách	Stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Zobrazit &gt; Zobrazit obrázky</b> . Zatržítka vedle položky <b>Zobrazit obrázky</b> ukazuje, že na webových stránkách budou zobrazeny obrázky.
Zobrazit stránku na celou obrazovku	Stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Zobrazit &gt; Celá obrazovka</b> .
Ukončit režim zobrazení na celou obrazovku	Stiskněte některé ze softwarových tlačítek a potom stisknutím tlačítka <b>Nabídka &gt; Zobrazit &gt; Celá obrazovka</b> zrušte výběr.
Změnit možnosti zobrazení webové stránky	Stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Zobrazit</b> . Vyberte jednu z možností zobrazení.

## Kapitola 6

CHCETE-LI	PROVEĎTE
Vytvořit novou složku v části Oblíbené	Stiskněte tlačítko <b>Oblíbené &gt; Nabídka &gt; Přidat složku</b> .
Přesunout oblíbenou položku do složky	Stiskněte tlačítko <b>Oblíbené</b> . Vyberte oblíbenou položku, kterou chcete přesunout. Stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Úpravy</b> . V části <b>Složka</b> přejděte na složku, do které chcete přesunout oblíbenou položku, a stiskněte tlačítko <b>Hotovo</b> .
Odeslat odkaz e-mailem	Přejděte na webovou stránku, jejíž odkaz chcete odeslat, a stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Nástroje &gt; Odeslat odkaz... &gt; Outlook E-mail</b> .

## 6-4 Používání rozhraní Bluetooth®

Bluetooth® je technologie bezdrátové komunikace krátkého dosahu, která vám umožňuje komunikovat s jinými zařízeními, například s náhlavními sadami, tiskárnami, počítači, přijímači GPS a mobilními zařízeními jiných uživatelů. Zařízení vybavená technologií Bluetooth si mohou vyměňovat informace bez nutnosti fyzického spojení. Na rozdíl od infračervené komunikace není nutné v případě technologie Bluetooth zařízení spojovat, aby bylo možné vyměňovat informace. Zařízení se pouze musí nacházet v dosahu přibližně 10 metrů (30 stop) v otevřeném prostředí. Můžete dokonce přenášet informace na zařízení v jiné místnosti, pokud se nachází ve specifikovaném dosahu.


### Nastavení režimu Bluetooth

Ve výchozím nastavení je rozhraní Bluetooth vypnuté. Pokud jej zapnete a potom vypnete telefon, rozhraní Bluetooth se rovněž vypne. Když znovu zapnete telefon, rozhraní Bluetooth se automaticky zapne.

#### Pokyny pro nastavení rozhraní Bluetooth

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start > Nastavení > Připojení > Bluetooth > Nabídka**.
2. Vyberte **Zapnout/Vypnout Bluetooth, Zapnout/Vypnout viditelnost** a stiskněte tlačítko **Dokončit**.

---

**POZNÁMKA** Rozhraní Bluetooth můžete rovněž zapnout a vypnout tak, že stisknutím a rychlým uvolněním tlačítka **Vypínač** otevřete Rychlý seznam a vyberete položku **Bezdrátové sítě**. Chcete-li nastavit režim Bluetooth, stiskněte tlačítko **Nastavení > Nastavení Bluetooth**; chcete-li rychle zapnout nebo vypnout režim Bluetooth, vyberte položku **Bluetooth** a stiskněte tlačítko **Akce** .

---

REŽIM BLUETOOTH	POPIS
Zapnout Bluetooth	Rádíó Bluetooth je zapnuto a můžete používat funkce Bluetooth.
Vypnout Bluetooth	Rádíó Bluetooth je vypnuto. V některých případech je vhodné vypnout rádío pro úsporu energie baterie nebo na místech, kde je používání rádía zakázáno, například v letadlech nebo v nemocnicích.
Zapnout viditelnost	Rádíó Bluetooth je zapnuté a ostatní zařízení Bluetooth v dosahu (přibližně 10 metrů) mohou rozpoznat váš telefon.
Vypnout viditelnost	Rádíó Bluetooth je zapnuté, ale ostatní zařízení Bluetooth nemohou rozpoznat váš telefon.

## Vytvoření partnerství Bluetooth

Aby mohl váš telefon komunikovat s jiným zařízením, musíte vytvořit přátelství mezi telefonem a dalším zařízením vybaveným technologií Bluetooth. Tento telefon může vytvářet přátelství až s 10 jinými zařízeními Bluetooth.

### Pokyny pro vytvoření partnerství Bluetooth

1. Zkontrolujte, zda se obě zařízení nacházejí v blízkém dosahu a zda jsou obě zařízení vybavená technologií Bluetooth zjistitelná.
2. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start > Nastavení > Připojení > Bluetooth**.
3. Vyberte možnost **Přidat nové zařízení....** Telefon vyhledá ostatní zařízení vybavená technologií Bluetooth a zobrazí jejich seznam.
4. Vyberte zařízení, se kterým chcete vytvořit partnerství Bluetooth, a stiskněte tlačítko **Další**.
5. Zadejte osobní identifikační číslo (PIN) od 1 do 16 znaků a stiskněte tlačítko **Další**.
6. Zadejte stejné číslo PIN v druhém zařízení.

**POZNÁMKA** Jakmile vytvoříte partnerství, nemusíte aktivovat položku **Zapnout viditelnost**, aby bylo možné mezi zařízeními přenášet informace. Je pouze třeba, aby bylo zapnuté rozhraní Bluetooth.

## Párování náhlavní sady Bluetooth

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start > Další > Nastavení > Připojení > Bluetooth > Nabídka** a vyberte položku **Zapnout Bluetooth** a **Zapnout viditelnost**.
2. Zapněte vaši náhlavní sadu Bluetooth a umístěte ji v dosahu 10 metrů od telefonu smartphone.
3. Přepněte náhlavní sadu Bluetooth do párovacího režimu. Další pokyny viz uživatelská příručka k náhlavní sadě Bluetooth.
4. V telefonu stiskněte tlačítko **Přidat nové zařízení...**
5. V seznamu Přidat zařízení vyberte náhlavní sadu Bluetooth a stiskněte tlačítko **Další**.
6. Zadejte přístupový klíč uvedený v uživatelské příručce k náhlavní sadě. Telefon se spáruje s náhlavní sadou.
7. Nastavte režim Bluetooth v telefonu na **Zapnuto** a můžete hovořit hands-free.

## Poslech zvukových datových proudů prostřednictvím náhlavní sady Bluetooth

1. Spárujte telefon s náhlavní sadou Bluetooth podle pokynů v části „Párování náhlavní sady Bluetooth“.
2. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start > Další > Nastavení > Připojení > Bluetooth** a vyberte náhlavní sadu Bluetooth v seznamu **Zařízení Bluetooth**.
3. Spustěte přehrávač Windows Media Player a začněte přehrávat hudbu.



CHCETE-LI	PROVEĎTE
Přenést informace prostřednictvím rozhraní Bluetooth	Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth zapnuté a zda je zařízení, do kterého chcete přenášet, zjištěné. Vyberte položku, kterou chcete přenést, a stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Přenést [položka]</b> . Vyberte zařízení Bluetooth, do kterého chcete položku přenést, a stiskněte tlačítko <b>Přenést</b> .
Přijmout partnerství Bluetooth	Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth zapnuté a zda je váš telefon zjištěný. Po vyzvání k přijetí partnerství Bluetooth s dalším zařízením stiskněte tlačítko <b>Ano</b> . Do části <b>PIN</b> zadejte osobní identifikační číslo (PIN) od 1 do 16 znaků a stiskněte tlačítko <b>Hotovo</b> . Musíte zadat stejné číslo PIN, které bylo zadáno v zařízení, které požaduje partnerství Bluetooth.
Přijmout přenášené informace	Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko <b>Start &gt; Další &gt; Nastavení &gt; Připojení &gt; Přenést</b> . Vyberte možnost <b>Přijímat příchozí přenosy</b> . Stiskněte tlačítko <b>Ano</b> . Chcete-li přijímat přenosy pomocí rozhraní Bluetooth, zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth zapnuté a zda je váš telefon zjištěný a v blízkém dosahu.
Přejmenovat zařízení Bluetooth	Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko <b>Start &gt; Další &gt; Nastavení &gt; Připojení &gt; Bluetooth</b> . Vyberte zařízení Bluetooth, které chcete přejmenovat, a stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Úpravy</b> . Do pole <b>Název</b> zadejte nový název pro zařízení Bluetooth, stiskněte tlačítko <b>Další</b> a potom stiskněte tlačítko <b>Hotovo</b> .
Synchronizovat pomocí Bluetooth	Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko <b>Start &gt; Další &gt; ActiveSync &gt; Nabídka &gt; Připojit prostřednictvím Bluetooth</b> . Další informace viz „Používání rozhraní Bluetooth“ v části 4-5 <b>Synchronizace s počítačem</b> .
Ukončit partnerství Bluetooth	Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko <b>Start &gt; Další &gt; Nastavení &gt; Připojení &gt; Bluetooth</b> . Vyberte zařízení Bluetooth, se kterým chcete ukončit partnerství, a stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Odstranit</b> .
Určit složku pro obrázky přijaté ze serveru obrázků	Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko <b>Start &gt; Další &gt; Nastavení &gt; Připojení &gt; Profily Bluetooth &gt; Obrázky</b> . Do pole <b>Výchozí adresář obrázků</b> zadejte požadovaný adresář pro ukládání přijatých obrázků.

CHCETE-LI	PROVEĎTE
Otevřít obrázky přijaté ze serveru obrázků v prohlížeči obrázků	Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko <b>Start &gt; Další &gt; Nastavení &gt; Připojení &gt; Profily Bluetooth &gt; Obrázky</b> . Zaškrtněte políčko <b>Otevřít přijaté obrázky</b> .
Uložit miniatury přijatých obrázků do stejné složky jako přijaté obrázky	Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko <b>Start &gt; Další &gt; Nastavení &gt; Připojení &gt; Profily Bluetooth &gt; Obrázky</b> . Zaškrtněte políčko <b>Vyžádat miniaturu</b> .
Konfigurovat zabezpečení používání rozhraní Bluetooth	Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko <b>Start &gt; Další &gt; Nastavení &gt; Připojení &gt; Profily Bluetooth &gt; Zabezpečení</b> .
Určit složku v telefonu pro sdílení s jiným zařízením Bluetooth	Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko <b>Start &gt; Další &gt; Nastavení &gt; Připojení &gt; Profily Bluetooth &gt; Přenos souborů</b> . V části <b>Kořenový adresář</b> zadejte cestu ke složce. Vyžadujete-li ověření pokaždé, když se bude vzdálený klient chtít připojit, zaškrtněte políčko <b>Použít ověření serveru</b> .
Konfigurovat tiskárnu Bluetooth	Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko <b>Start &gt; Další &gt; Nastavení &gt; Připojení &gt; Profily Bluetooth &gt; Tiskárna</b> .
Zobrazit stav jednotlivých tiskových úloh	Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko <b>Start &gt; Další &gt; Nastavení &gt; Připojení &gt; Profily Bluetooth &gt; Tiskárna</b> . Stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Stav...</b>

# Kapitola 7 Zasilání zpráv

Tento telefon smartphone umožňuje sestavovat, odesílat a přijímat elektronické zprávy aplikace Outlook, internetové elektronické zprávy, zprávy MMS (Multimedia Messaging Service) a textové zprávy.

## 7-1 Zadávání textu, čísel a symbolů

Pomocí klávesnice QWERTY lze zadávat text, čísla a symboly.



Tento telefon smartphone podporuje dva režimy zadávání textu a čísel: **Multipress** a **Číselný**. Multipress se používá pro zadávání textu a Číselný režim se používá pro zadávání čísel. Když vyberete pole, které vyžaduje text nebo čísla, telefon automaticky vybere vhodný režim zadávání. Stavový indikátor na pravé horní straně displeje ukazuje aktuálně aktivní režim zadávání.

Symbody můžete zadávat prostřednictvím klávesnice QWERTY nebo z tabulky symbolů.

## Změna režimu zadávání

1. Stisknutím tlačítka na klávesnici změníte režim zadávání.

Stavový indikátor vybraného režimu zadávání se zobrazí v pravém horním rohu displeje.

INDIKÁTOR	REŽIM ZADÁVÁNÍ
<b>a/b</b>	Režim zadávání textu Multipress, malá písmena
<b>123</b>	Režim zadávání číslíc

## Používání režimu Multipress

Režim Multipress umožňuje zadávat text pomocí tlačítek na klávesnici.

### Texty s velkými písmeny





Chcete-li zadávat texty s velkými písmeny, přejděte do režimu zadávání Multipress (**a/b**) a potom stiskněte tlačítko .

## Změna časového limitu režimu Multipress

Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start > Další > Nastavení > Další > Další > Dostupnost**. V části **Časový limit multipress** vyberte délku pauzy mezi stisknutím tlačítek.

### Používání Číselného režimu

Číselný režim používejte k zadávání čísel. Pokud potřebujete zadat číslo do řádku textu, přejděte do Číselného režimu, zadejte číslo a potom přejděte zpět do režimu Multipress a dokončete zadávání textu.

1. Podle potřeby přejděte do Číselného režimu stisknutím tlačítka .
2. Chcete-li zadat číslo, stiskněte tlačítko  jednou. Chcete-li zadat čísla, stiskněte tlačítko  dvakrát.
3. Stisknutím tlačítka  jednou přejdete zpět do režimu Multipress.

---





**POZNÁMKA** Pokud lze do pole zadat pouze číselnou hodnotu, například telefonní číslo, bude Číselný režim nastaven automaticky jako výchozí.

---

### Zadávání symbolů

Symbody můžete zadávat prostřednictvím klávesnice QWERTY nebo ze seznamu dostupných symbolů.

#### Pokyny pro zadávání symbolů

- Chcete-li zadávat symboly prostřednictvím klávesnice QWERTY, stiskněte a podržte tlačítko  a potom krátce stiskněte tlačítko, které obsahuje symbol, který chcete vložit.  
Například chcete-li zadat symbol „+“: Stiskněte a podržte tlačítko  a krátce stiskněte tlačítko .
- Pokud symbol, který chcete použít, není k dispozici na klávesnici QWERTY, stisknutím tlačítka  zobrazíte seznam dostupných symbolů a vyberte symbol, který chcete použít.

## 7-2 Nastavení účtů

Aby bylo možné přijímat a odesílat e-maily, je třeba nastavit e-mailový účet, který máte u vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) nebo účet, ke kterému přistupujete pomocí připojení k serveru VPN (obvykle účet v zaměstnání). E-mailové zprávy můžete odesílat synchronizací nebo připojením přímo k e-mailovému serveru prostřednictvím poskytovatele internetových služeb nebo podnikové sítě.

---

**POZNÁMKA** Aby bylo možné nastavit e-mailovou adresu ve vašem telefonu smartphone, musíte mít internetový nebo e-mailový účet.

---

### Nastavení e-mailového účtu

1. Na hlavní obrazovce stisknete tlačítko **Start > Zprávy > Nový e-mailový účet...**
2. Do pole **E-mailová adresa** zadejte e-mailovou adresu pro tento účet.
3. Vyberte možnost **Pokusit se získat nastavení e-mailu automaticky z Internetu**. Automatická instalace se pokusí stáhnout nezbytná nastavení e-mailového serveru, aby je nebylo nutné zadávat ručně.
4. Dokončete nastavení podle zobrazených pokynů.

---

**POZNÁMKA** Pokud automatická instalace byla úspěšná, je vaše uživatelské jméno již zadáno; chcete-li nastavení vašeho účtu dokončit, stiskněte tlačítko **Další** a potom **Dokončit**; chcete-li přejít na doplňková nastavení, stiskněte tlačítko **Možnosti**.

Pokud automatická instalace nebyla úspěšná nebo pokud máte účet, ke kterému přistupujete prostřednictvím připojení k serveru VPN, musíte se obrátit na vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) nebo správce sítě a získat informace pro ruční zadání nastavení.



---

## 7-3 Správa účtů

CHCETE-LI	PROVEĎTE
Zobrazit seznam účtů	Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko <b>Start &gt; Zprávy</b> . Zobrazí se seznam účtů s počtem nepřečtených zpráv v Doručené poště každého účtu v závorkách.
Odesílat/přijímat internetové e-mailové zprávy	Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko <b>Start &gt; Zprávy</b> . Vyberte internetový e-mailový účet, který chcete použít k odesílání a přijímání zpráv, a stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Odeslat/přijmout</b> . Chcete-li tento proces ukončit, stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Ukončit odesílání/přijímání</b> .
Odstranit účet	Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko <b>Start &gt; Zprávy</b> . Vyberte účet a stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Odstranit</b> .
Přepínat mezi účty	Máte-li otevřený některý účet, stisknutím tlačítka <b>Nabídka &gt; Nástroje &gt; Přepnout účty</b> nebo pomocí navigačních tlačítek vlevo/vpravo můžete rychle přepnout na jiný účet.
Změnit možnosti účtu	Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko <b>Start &gt; Zprávy</b> . Vyberte účet a stiskněte tlačítko <b>Vybrat</b> . Stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Nástroje &gt; Možnosti</b> a potom vyberte typ možnosti, kterou chcete změnit. Potvrďte stisknutím tlačítka <b>Hotovo</b> .

## 7-4 Textové a e-mailové zprávy

### Vytvoření a odeslání textové nebo e-mailové zprávy

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start > Zprávy**.
2. Vyberte položku **Textové zprávy** nebo některý e-mailový účet a stiskněte tlačítko **Akce**  nebo **Vybrat**.
3. Stiskněte tlačítko **Nabídka > Nový**.
4. Do pole **Komu** zadejte číslo mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu osoby, které chcete odeslat zprávu nebo stiskněte tlačítko **Akce**  a vyberte osobu z vašich kontaktů.

**POZNÁMKA** Odesíláte-li zprávu více příjemcům, oddělte je středníkem (;).

Textové zprávy lze zasílat pouze kontaktům s číslem mobilního telefonu.

---

5. Stiskněte navigační tlačítko dolů a zadejte vaši zprávu.
  6. Po dokončení stiskněte tlačítko **Odeslat**.
- 

**POZNÁMKA** Pracujete-li v režimu off-line, jsou e-mailové zprávy ukládány do složky Pošta k odeslání a budou odeslány při příštím připojení.

---



CHCETE-LI	PROVEĎTE
Vložit obrázek do e-mailové zprávy	Při vytváření zprávy stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Vložit &gt; Obrázek</b> .
Vložit hlasovou nahrávku do e-mailové zprávy	Při vytváření zprávy stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Vložit &gt; Hlasová poznámka</b> .
Nastavit prioritu, zabezpečení a jazyk e-mailové zprávy	Při vytváření zprávy stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Možnosti zprávy</b> .
Zrušit zprávu	Při vytváření zprávy stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Zrušit zprávu</b> .
Uložit zprávu	Při vytváření zprávy stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Uložit do konceptů</b> .
Odstranit zprávu	Vyberte zprávu, kterou chcete odstranit, a stiskněte tlačítko <b>Odstranit</b> .
Přesunout zprávu do jiné složky	Vyberte zprávu, kterou chcete přesunout, a stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Přesunout</b> . Přejděte na novou složku a stiskněte tlačítko <b>Vybrat</b> .
Seřadit zprávy	Na obrazovce některého účtu stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Nástroje &gt; Možnosti &gt; Zobrazit</b> . V části <b>Seřadit zprávy podle</b> vyberte požadovanou metodu řazení.
Vložit podpis	Na obrazovce některého účtu stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Nástroje &gt; Možnosti &gt; Podpisy</b> .
Změnit možnosti zprávy	Na obrazovce některého účtu stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Nástroje &gt; Možnosti</b> .

## Stahování e-mailových zpráv

E-mailové zprávy lze odesílat a přijímat dvěma způsoby:

- Synchronizovat e-mailové zprávy s aplikací Microsoft Exchange nebo Microsoft Outlook v počítači
- Odesílat a přijímat e-mailové zprávy připojením přímo k e-mailovému serveru prostřednictvím poskytovatele internetových služeb (ISP) nebo sítě

## Synchronizace e-mailových zpráv

E-mailové zprávy můžete přijmout a odeslat v rámci běžné synchronizace. Bude třeba aktivovat synchronizaci pošty v aplikaci ActiveSync. Další informace o aktivaci synchronizace pošty viz nápověda k aplikaci ActiveSync v počítači.

---

**POZNÁMKA** Pokyny pro přímé připojení k e-mailovému serveru viz **4-6 Synchronizace se serverem Exchange Server**.

---

### Správa složek

Každý účet Zasílání zpráv má pět složek: Odstraněné položky, Koncepty, Doručená pošta, Pošta k odeslání a Odeslané položky. V těchto složkách jsou uloženy zprávy, které jste odeslali nebo přijali prostřednictvím daného účtu. V rámci jednoho účtu můžete zprávy přesouvat mezi složkami.

CHCETE-LI	PROVEĎTE
Zobrazit obsah složky se zprávami	Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko <b>Start &gt; Zprávy</b> . Vyberte účet, který chcete zobrazit. Stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Složky</b> a vyberte složku, kterou chcete zobrazit.
Přesunout zprávu do jiné složky	Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko <b>Start &gt; Zprávy</b> . Vyberte účet se zprávou, kterou chcete přesunout. Přejděte na zprávu, kterou chcete přesunout, a stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Přesunout</b> . Vyberte složku, do které chcete zprávu přesunout.

# 7-5 Zprávy MMS

Systém MMS (Multimedia Messaging System) umožňuje zasílat textové zprávy s více snímky. Na každém snímku může být obrázek, video, zvuk nebo text. Zprávy MMS jsou odesílány službou GPRS (General Packet Radio Service) na e-mailové účty nebo na jiná mobilní zařízení se systémem MMS.

**POZNÁMKA** Aby bylo možné odesílat a přijímat zprávy MMS, je třeba se přihlásit k odběru služeb GPRS a MMS u vašeho poskytovatele služeb. Požádejte vašeho telefonního operátora o pokyny k aktivaci funkce MMS. Zprávy MMS lze odesílat/přijímat pouze z mobilních telefonů s funkcí MMS.

V závislosti na službě, k jejímuž odběru se přihlásíte, nemusí být možné odesílat a přijímat zprávy MMS uživatelům, kteří používají odlišnou mobilní telefonní síť.

## Přístup k MMS

Postupujte jedním z následujících postupů:

- Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start > Zprávy > MMS**.
- Po zachycení obrázku nebo videoklipu stiskněte tlačítko **Nabídka > Odeslat > MMS**.





## Úpravy nastavení MMS

Na hlavní obrazovce MMS stisknutím tlačítka **Nabídka > Nástroje > Možnosti** otevřete obrazovku Předvolby a upravte nastavení MMS. Podle potřeby zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček.

Na hlavní obrazovce MMS stiskněte tlačítko **Nabídka > Nastavení MMS > Nastavení MMSC** a vyberte v seznamu vašeho poskytovatele služeb Internetu. Stisknutím tlačítka **Nabídka > Úpravy** přejděte na nastavení MMSC (Multimedia Messaging Service Center. Podrobnosti o těchto nastaveních vám poskytne váš mobilní operátor.

## Vytvoření a odeslání zprávy MMS

### Pokyny pro vytvoření a odeslání zprávy MMS

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start > Zprávy > MMS > Nabídka > Nový**.
2. Do pole Komu: zadejte číslo mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu příjemce. Můžete jej zadat pomocí klávesnice nebo stiskněte tlačítko **Nabídka > Přidat příjemce** a vyberte příjemce z vašich kontaktů. Zasíláte-li zprávu více příjemcům, oddělte je středníky.
3. Do pole Předmět zadejte předmět zprávy.
4. Zaškrtněte políčko Vložit obrázek/video a stiskněte tlačítko **Akce** . Všechny vaše obrázky a videoklipy budou zobrazeny jako miniatury.
5. Vyberte obrázek nebo videoklip a stiskněte tlačítko **Akce**  nebo **Vybrat**.
6. Zaškrtněte políčko Vložit zvuk a stiskněte tlačítko **Akce** . Všechny vaše dostupné zvukové klipy budou zobrazeny jako miniatury.
7. Vyberte zvukový klip, který chcete připojit, a potom stiskněte tlačítko **Akce**  nebo **Vybrat**.

---

**POZNÁMKA** Zvukový soubor nelze připojit ke snímku s videoklipem.

---

8. Stisknutím navigačního tlačítka dolů přejděte na textové pole a zadejte zprávu.
9. Stisknutím tlačítka **Odeslat** odešlete zprávu.

Následující tabulka vychází z předpokladu, že se nacházíte na obrazovce zpráv MMS.

CHCETE-LI	PROVEĎTE
Zkopírovat zprávu dalším příjemcům	Pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů přejděte na pole Kopie. Zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu příjemce nebo stiskněte tlačítko <b>Akce</b> a vyberte příjemce ze seznamu Kontakty.
Skrýt kontaktní informace příjemce před ostatními příjemci zprávy	Pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů přejděte na pole Skrytá. Zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu příjemce nebo stiskněte tlačítko <b>Akce</b> a vyberte příjemce ze seznamu Kontakty.
Skrýt informace o odesílateli	Stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Možnosti &gt; Možnosti odesílání</b> . Zaškrtněte políčko <b>Skrýt odesílatele</b> .
Přejít na další snímek	Stiskněte navigační tlačítko vpravo.
Přejít na předchozí snímek	Stiskněte navigační tlačítko vlevo.
Vytvořit zprávu MMS ze šablony	Stisknutím tlačítka <b>Nabídka &gt; Šablona &gt; Nový podle šablony</b> vytvoříte zprávu pomocí předdefinované šablony.
Vytvořit šablonu zprávy MMS	Vytvořte zprávu nebo otevřete existující zprávu a stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Šablona &gt; Uložit jako šablony</b> .
Přidat do zprávy přednastavené nebo často používané textové řetězce	V textovém poli stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Vložit &gt; Můj text</b> . Vyberte textový řetězec, který chcete přidat, a stiskněte tlačítko <b>Akce</b> nebo <b>Vložit</b> .
Vytvořit nebo upravit přednastavenou zprávu před přidáním do hlavního textu	V textovém poli stisknutím tlačítka <b>Nabídka &gt; Vložit &gt; Můj text</b> otevřete obrazovku Můj text. Stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Přidat můj text</b> nebo <b>Nabídka &gt; Upravit můj text</b> .
Vyžádat potvrzení o doručení zprávy	Stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Možnosti &gt; Možnosti odesílání</b> . Zaškrtněte políčko <b>Hlášení o doručení</b> .

## 7-6 Windows® Live

Windows® Live je software pro zasílání rychlých zpráv, který je předinstalován v tomto telefonu smartphone. Umožňuje:

- Odesílat a přijímat rychlé zprávy vašim kontaktům, kteří jsou online
- Přistupovat k vašemu účtu Hotmail® a odesílat a přijímat e-maily.

Aby bylo možné používat software Windows® Live, musíte mít účet Passport. Máte-li účet Hotmail® nebo MSN®, Passport účet již máte. Jakmile získáte účet Microsoft® Passport nebo Microsoft® Exchange Server, jste připraveni vytvořit váš účet.

---

**POZNÁMKA** By bylo možné používat aplikaci Windows Live®, musíte mít účet Microsoft® Passport. Nemáte-li účet Passport, získejte jej na webu [www.passport.com](http://www.passport.com).

---

### Používání služby Hotmail®

Aplikace Windows® Live slouží k přístupu k poštovní schránce služby Hotmail® a k přístupu k elektronické poště v telefonu smartphone.

#### Přihlášení ke službě Hotmail®

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start > Další > Windows Live**.
2. Na obrazovce Windows Live - Přihlášení stiskněte položku Přihlásit ke službě Windows Live a otevřete relaci Windows Live Setup.
3. Stiskněte tlačítko **Přijmout**. Potom zadejte e-mailovou adresu a heslo k vašemu účtu Hotmail®.
4. Pokud nechcete příště zadávat heslo znovu, vyberte možnost **Uložit heslo** a stiskněte tlačítko **Další**.

5. Chcete-li, aby se služba Windows Live zobrazila na hlavní obrazovce, zaškrtněte políčka.
6. Zaškrtnutím políček vyberte co chcete synchronizovat na vašem zařízení.
7. Proveďte synchronizaci e-mailu účtu Hotmail.

## Používání služby Windows® Live Messenger

### Přihlášení a odhlášení od služby Windows® Live Messenger

1. Nastavte e-mailovou adresu a heslo v aplikaci Windows® Live.
2. Po dokončení nastavení stiskněte na hlavní obrazovce tlačítko **Start > Další > Messenger**.
3. Na hlavní obrazovce služby Windows® Live Messenger stiskněte tlačítko **Přihlásit**.
4. Chcete-li se odhlásit, stiskněte tlačítko **Nabídka > Odhlásit**.

---

**POZNÁMKA** Pokud se od služby Windows® Live Messenger neodhlásíte, zůstanete připojeni. Následkem mohou být zvýšené poplatky vašemu poskytovateli služeb.

---

### Hlavní funkce služby Windows® Live Messenger

CHCETE-LI	PROVEĎTE
Přidat kontakt	Stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Přidat nový kontakt</b> a postupujte podle zobrazených pokynů.
Odstranit kontakt	Vyberte kontakt, který chcete odstranit, a stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Možnosti kontaktů &gt; Odebrat kontakt</b> .
Odeslat rychlou zprávu	V okně zobrazeném ve spodní části obrazovky vyberte příjemce rychlé zprávy. Zadejte zprávu a stiskněte tlačítko <b>Odeslat</b> .

CHCETE-LI	PROVEĎTE
Přidat další osoby do konverzace	V konverzační relaci stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Možnosti &gt; Přidat účastníka</b> a potom vyberte kontakt.
Přepnout na jinou konverzační relaci	V seznamu probíhajících konverzací zobrazeném v dolní části obrazovky vyberte jméno kontaktu, se kterým chcete konverzovat.
Vrátit zpět na seznam kontaktů	Seznam kontaktů je zobrazen na levé straně obrazovky.
Ukončit konverzační relaci	V konverzační relaci stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Ukončit konverzaci</b> .
Zobrazit všechny účastníky konverzace	V konverzační relaci stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Možnosti &gt; Zobrazit účastníky</b> .
Zabránit někomu v seznamu kontaktů Messenger, aby vás viděl a kontaktoval	V seznamu kontaktů Messenger vyberte jméno kontaktu. Stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Možnosti kontaktů &gt; Blokovat kontakt</b> . Kontakt nebude vidět váš stav a nebude vám moci posílat zprávy.
Odblokovat kontakt	V seznamu kontaktů Messenger vyberte jméno kontaktu. Stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Možnosti kontaktů &gt; Odblokovat kontakt</b> .
Změnit váš stav	V seznamu kontaktů Messenger vyberte vaše jméno. Vyberte popis stavu a stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Změnit stav</b> .
Odeslat hlasový klip	Stisknutím tlačítka Hlasový klip nahrajte a potom stiskněte tlačítko <b>Odeslat</b> .



# Kapitola 8 Přizpůsobení smartphonu

## 8-1 Používání kontaktů

Kontakty představují seznam vašich přátel a spolupracovníků, ve kterém lze snadno vyhledávat požadované informace z domu i na cestách. Pomocí rozhraní Bluetooth v zařízení můžete rychle sdílet kontaktní informace s uživateli dalších zařízení. Používáte-li v počítači aplikaci Outlook, můžete synchronizovat Kontakty mezi telefonem a počítačem.

### Zobrazení kontaktů

Chcete-li zobrazit seznam Kontaktů, proveďte některou z následujících akcí:

- Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start > Kontakty**.
- Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Kontakty**.

V seznamu kontaktů jsou zobrazena jména vašich kontaktů abecedně. Vedle každého jména v seznamu kontaktů je zkratka výchozí metody komunikace, například telefon do zaměstnání (w) nebo telefon domů (h). Pokud kontaktní informace obsahují telefonní číslo do zaměstnání, telefon smartphone jej automaticky nastaví jako výchozí.

Pokud jsou uložena telefonní čísla na vaší kartě SIM, budou tyto položky zobrazeny na konci seznamu a za každým jménem bude zobrazena ikona karty SIM.


CHCETE-LI	PROVEĎTE
Vytvořit nový kontakt	Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko <b>Start &gt; Kontakty &gt; Nový &gt; Kontakt Outlook</b> . Zadejte informace pro nový kontakt a stiskněte tlačítko <b>Hotovo</b> .
Vytvořit nový kontakt na kartě SIM	Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko <b>Start &gt; Kontakty &gt; Nový &gt; Kontakt SIM</b> . <b>POZNÁMKA:</b> Pro kontakt SIM lze uložit pouze jedno telefonní číslo.
Upravit informace kontaktu	Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko <b>Start &gt; Kontakty</b> . Vyberte kontakt, jehož informace chcete upravit, a stiskněte tlačítko <b>Akce</b> . Stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Úpravy</b> . Po dokončení změn stiskněte tlačítko <b>Hotovo</b> .
Zavolat kontakt ze seznamu kontaktů	Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko <b>Start &gt; Kontakty</b> . Vyberte kontakt, kterému chcete zavolat, a stiskněte tlačítko <b>Odeslat</b> . Chcete-li zavolat na jiné než výchozí číslo, vyberte kontakt, pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů přejděte na číslo, které chcete volat, a stiskněte tlačítko <b>Odeslat</b> .
Odeslat kontaktu textovou zprávu	Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko <b>Start &gt; Kontakty</b> . Vyberte kontakt, kterému chcete odeslat textovou zprávu, a stiskněte tlačítko <b>Akce</b> . Přejděte na položku <b>Odeslat textovou zprávu</b> .
Odeslat kontaktu zprávu MMS	Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko <b>Start &gt; Kontakty</b> . Vyberte kontakt, kterému chcete odeslat zprávu MMS, a stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Odeslat MMS</b> .
Přenést informace o kontaktu do jiného zařízení	Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko <b>Start &gt; Kontakty</b> . Vyberte kontakt, který chcete přenést, a stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Odeslat kontakt &gt; Přenést</b> . Vyberte zařízení a stiskněte tlačítko <b>Přenést</b> .
Najít kontakt podle jména	Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko <b>Start &gt; Kontakty</b> . Pokud se nenacházíte v zobrazení <b>Jméno</b> , stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Zobrazit podle &gt; Jméno</b> . Zadejte prvních několik písmen jména kontaktu nebo prvních několik číslic telefonního čísla, dokud se kontakt nezobrazí.
Najít kontakt podle společnosti	Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko <b>Start &gt; Kontakty</b> . Stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Zobrazit podle &gt; Společnost</b> . Vyberte společnost, u které váš kontakt pracuje, a stisknutím tlačítka <b>Akce</b> zobrazíte všechny kontakty, které u této společnosti pracují.

CHCETE-LI	PROVEĎTE
Najít kontakt pomocí filtru	V seznamu Kontakty stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Filtr</b> . Vyberte kategorii, kterou jste kontaktu přiřadili. Chcete-li znovu zobrazit všechny kontakty, vyberte možnost <b>Všechny kontakty</b> .
Přiřadit kontaktu vyzváněcí tón	Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko <b>Start &gt; Kontakty</b> . Vyberte kontakt, kterému chcete přiřadit vlastní vyzváněcí tón, a stiskněte tlačítko <b>Akce</b> . Stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Úpravy</b> a přejděte na Vlastní vyzváněcí tón. Pomocí navigačních tlačítek vlevo/vpravo vyberte vyzváněcí tón a stiskněte tlačítko <b>Hotovo</b> . <b>POZNÁMKA:</b> Vyzváněcí tón můžete přiřadit pouze ke kontaktu, který je ve vašem seznamu kontaktů Outlook.
Přidat obrázky ke kontaktu	Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko <b>Start &gt; Kontakty</b> . Vyberte kontakt, ke kterému chcete přidat obrázek, a stiskněte tlačítko <b>Akce</b> . Stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Úpravy</b> , přejděte na položku <b>Obrázek</b> a stiskněte tlačítko <b>Akce</b> . Vyberte existující obrázek a stiskněte tlačítko <b>Vybrat</b> , nebo vyberte možnost <b>Fotoaparát</b> a vyfotografujte požadovaný obrázek. <b>POZNÁMKA:</b> Obrázek můžete přiřadit pouze ke kontaktu, který je ve vašem seznamu kontaktů Outlook.

## 8-2 Používání kalendáře

Kalendář umožňuje plánovat události, včetně schůzek a dalších akcí. Vaše události pro daný den lze zobrazit na hlavní obrazovce. Můžete rovněž nastavit Kalendář tak, aby vám vaše události připomínal. Používáte-li v počítači aplikaci Outlook, můžete synchronizovat události mezi telefonem a počítačem.

Chcete-li zobrazit program Kalendář, proveďte některou z následujících akcí:

- Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start > Organizér > Kalendář**.
- Na hlavní obrazovce přejděte na nadcházející událost a stiskněte tlačítko **Akce** .

## Plánování události


### Pokyny pro plánování události

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start > Organizér > Kalendář**.
2. Stiskněte tlačítko **Nabídka > Nová událost**.
3. Zadejte informace o události.  
Chcete-li naplánovat celodenní událost, v části **Čas ukončení** vyberte možnost **Celodenní událost**.
4. Stiskněte tlačítko **Hotovo**.

CHCETE-LI	PROVEĎTE
Nastavit opakování události	Vyberte událost a stiskněte tlačítko <b>Akce</b> . Stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Úpravy</b> . Přejděte na položku <b>Opakování</b> a vyberte některou z možností opakování.
Odstranit událost	Vyberte událost, kterou chcete odstranit, a stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Odstranit událost</b> .
Přenést událost	Vyberte událost, kterou chcete přenést, a stiskněte tlačítko <b>Akce</b> . Stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Přenést událost</b> .

## Zobrazení události

### Pokyny pro zobrazení události

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start > Organizér > Kalendář**.
2. Vyberte událost a stiskněte tlačítko **Akce** .

### Zobrazení plánu

Váš plán v kalendáři lze zobrazit třemi různými způsoby: Zobrazení týdne, Zobrazení měsíce a Zobrazení programu.

### Pokyny pro zobrazení plánu

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start > Organizér > Kalendář**.
2. Stiskněte tlačítko **Nabídka** a potom vyberte požadované zobrazení.
  - **Zobrazení týdne**
  - **Zobrazení měsíce**
  - **Zobrazení programu**

CHCETE-LI	PROVEĎTE
Zobrazit dnešní program	V libovolném zobrazení Kalendáře stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Přejít na Dnes</b> .
Zobrazit program ke konkrétnímu datumu	V libovolném zobrazení Kalendáře stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Přejít na datum</b> . Zadejte datum, který chcete zobrazit, a stiskněte tlačítko <b>Hotovo</b> .
Zobrazit čísla týdnů	V libovolném zobrazení Kalendáře stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Nástroje &gt; Možnosti</b> . Přejděte na položku <b>Zobrazení měsíce</b> a vyberte možnost <b>Zobrazit čísla týdnů</b> .
Změnit zobrazení pracovního týdne	V libovolném zobrazení Kalendáře stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Nástroje &gt; Možnosti</b> a proveďte následující operace: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chcete-li určit první den týdne, v části <b>První den týdne</b> vyberte možnost <b>Neděle</b> nebo <b>Pondělí</b>.</li> <li>• Chcete-li určit počet dní, které se mají zobrazit v týdnu, v části <b>Zobrazení týdne</b> vyberte možnost <b>5denní týden</b>, <b>6denní týden</b> nebo <b>7denní týden</b>.</li> </ul>

## 8-3 Používání úkolů

Úkoly umožňují udržovat přehled o tom, co máte udělat.

### Seznam úkolů

Seznam úkolů je seznam věcí, které „máte udělat“. Když vytvoříte nebo upravíte úkoly v aplikaci Outlook v počítači a potom je synchronizujete s telefonem, mohou se zobrazit dodatečné informace, například termín, priorita a kategorie. Úkol, kterému byla přiřazena vysoká priorita, je označen vykřičníkem; úkol, kterému byla přiřazena nízká priorita, je označen šipkou směřující dolů. Úkoly nesplněné v termínu jsou zobrazeny tučným červeným písmem.

**POZNÁMKA** Můžete synchronizovat informace v telefonu s počítačem a udržovat seznam úkolů na obou místech aktuální.

CHCETE-LI	PROVEĎTE
Vytvořit úkol	Na hlavní obrazovce stisknete tlačítko <b>Start &gt; Organizér &gt; Úkoly</b> . Přejděte na pole <b>Zde zadejte nový úkol</b> v horní části obrazovky, zadejte název úkolu a stisknete tlačítko <b>Akce</b> .
Označit úkol jako splněný	Na hlavní obrazovce stisknete tlačítko <b>Start &gt; Organizér &gt; Úkoly</b> . Přejděte na úkol, který chcete označit jako dokončený, a potom stisknete tlačítko <b>Dokončit</b> .
Odstranit úkol	Na hlavní obrazovce stisknete tlačítko <b>Start &gt; Organizér &gt; Úkoly</b> . Přejděte na úkol, který chcete odstranit, a potom stisknete tlačítko <b>Nabídka &gt; Odstranit úkol</b> . Potvrďte stisknutím tlačítka <b>Ano</b> .
Změnit dokončený úkol na nedokončený	Na hlavní obrazovce stisknete tlačítko <b>Start &gt; Organizér &gt; Úkoly</b> . Přejděte na dokončený úkol a potom stisknutím tlačítka <b>Aktivovat</b> změňte jeho stav na nedokončený.
Najít úkol	Na hlavní obrazovce stisknete tlačítko <b>Start &gt; Organizér &gt; Úkoly</b> . Stisknete tlačítko <b>Nabídka &gt; Třídít podle</b> a vyberte možnost třídění nebo stisknete tlačítko <b>Nabídka &gt; Filtr</b> a vyberte kategorii.

## 8-4 Používání hlasových poznámek

Hlasové poznámky umožňují vytvořit a přehrát krátké hlasové nahrávky a slovní připomenutí. Nahrávky se nacházejí v seznamu Všechny poznámky a mají názvy jdoucí za sebou: Nahrávka 1, Nahrávka 2 atd.

CHCETE-LI	PROVEĎTE
Vytvořit hlasovou poznámku	Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko <b>Start &gt; Organizér &gt; Hlasové poznámky</b> . Zobrazí se obrazovka Všechny poznámky. Umístěte mikrofon telefonu do blízkosti úst. Stisknutím tlačítka <b>Nahrát</b> zahajete nahrávání vaší hlasové poznámky. Během nahrávání zobrazuje počítadlo uplynulé sekundy nahrávání. Stisknutím tlačítka <b>Zastavit</b> ukončete nahrávání.
Přehrát, přejmenovat nebo odstranit hlasovou poznámku	Na obrazovce Všechny poznámky vyberte hlasovou poznámku a potom stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Přehrát</b> , <b>Nabídka &gt; Přejmenovat</b> nebo <b>Nabídka &gt; Odstranit</b> .
Nastavit hlasovou poznámku jako vyzváněcí tón	Na obrazovce Všechny poznámky vyberte hlasovou poznámku, kterou chcete použít jako aktuální vyzváněcí tón, a potom stiskněte na tlačítko <b>Nabídka &gt; Nastavit jako vyzváněcí tón</b> . Potvrďte stisknutím tlačítka <b>OK</b> .

## 9-1 Používání fotoaparátu

Tento telefon smartphone je vybaven integrovaným duálním fotoaparátem se snímačem CMOS, s rozlišením 2,0 megapixely a s bleskem, který umožňuje snadno fotografovat a nahrávat videoklipy se zvukem a sdílet je s vačí rodinou a přáteli.

### Fotografování

#### Pokyny pro fotografování

1. Postupujte jedním z následujících postupů:
  - Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start > Multimédia > Fotoaparát**.
  - Stiskněte tlačítko **Fotoaparát** na pravé straně telefonu.

---

**POZNÁMKA** Pokud se fotoaparát nachází v režimu Video, stisknutím levého navigačního tlačítka přepněte na režim Fotoaparát.

---



2. Stisknutím tlačítka **Akce** nebo **Fotoaparát** vyfotografujte snímek. Snímek bude automaticky uložen ve formátu JPEG do určeného umístění



CHCETE-LI	PROVEĎTE
Změnit zoom	V režimu Fotoaparát stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Zoom</b> a pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů vyberte faktor zoomu.
Změnit jas	V režimu Fotoaparát stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Upřesnit &gt; Úpravy barev &gt; Jas</b> . Stisknutím levého nebo pravého navigačního tlačítka upravte úroveň jasu. Výchozí úroveň jasu je E.
Zapnout blesk	V režimu Fotoaparát stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Režim blesku &gt; Zapnout</b> .
Nastavit příponu souboru, předponu názvu souboru, razítko datumu a času, zvuk závěrky a interval dávek	V režimu Fotoaparát stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Upřesnit &gt; Fotoaparát</b> . Chcete-li zobrazit možnosti v rozevíracím seznamu položky, vyberte položku a stiskněte tlačítko <b>Akce</b> .
Vyfotografovat sérii (4 a 9 souvislých) obrázků	V režimu Fotoaparát stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Dávka</b> .
Nastavit časovač (zpoždění 5 - 10 sekund)	V režimu Fotoaparát stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Samospoušť</b> .
Pořídit snímek na krátkou vzdálenost (přepnout na režim makro)	Stisknutím tlačítka <b>Nabídka &gt; Režim makro &gt; Zapnout</b> v režimu Fotoaparát zapnete režim makro.
Nastavit velikost snímků pro zaslání e-mailem	V režimu Fotoaparát stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Velikost obrázku</b> . Vyberte požadovanou velikost.
Změnit předponu názvu souboru pořízených snímků	V režimu Fotoaparát stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Upřesnit &gt; Fotoaparát</b> . Do pole <b>Předpona názvu souboru</b> zadejte požadovanou předponu.
Uložit snímky	V režimu Fotoaparát stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Uložit do</b> . Snímky můžete uložit do telefonu nebo na paměťovou kartu. Před zvolením uložení na paměťovou kartu nezapomeňte vložit kartu microSD.

## Nahrávání videoklipu

### Pokyny pro nahrávání videoklipu

- Postupujte jedním z následujících postupů:
  - Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start > Multimédia > Fotoaparát**.
  - Stiskněte tlačítko **Fotoaparát** na pravé straně telefonu.
- Stiskněte tlačítko **Nabídka > Změnit režim > Režim videa** a stiskněte tlačítko **Hotovo > Konec**. Režim lze rovněž přepnout stisknutím pravého navigačního tlačítka.
- Stisknutím tlačítka **Akce**  nebo **Fotoaparát** zahajte nahrávání. Po zahájení nahrávání se barva indikátoru nahrávání změní ze zelené na červenou.
- Nahrávání ukončíte stisknutím tlačítka **Akce** , tlačítka **Fotoaparát** nebo tlačítka **Zastavit**.

CHCETE-LI	PROVEĎTE
Přidat zvukové klipy při nahrávání videoklipů	V režimu Video stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Upřesnit &gt; Video</b> .
Nastavit velikost videa pro nahrávání videoklipů	V režimu Video stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Velikost videa</b> . Vyberte požadovanou velikost.
Změnit zoom	V režimu Video stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Zoom</b> . Stisknutím tlačítek nahoru/dolů vyberte faktor zoomu.
Nastavit videoefekty	V režimu Video stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Efekt</b> . Vyberte požadovaný efekt.
Zapnout blesk	V režimu Video stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Režim blesku &gt; Zapnout</b> .
Pořídít video na krátkou vzdálenost	Stisknutím tlačítka <b>Nabídka &gt; Režim makro &gt; Zapnout</b> v režimu Video zapnete režim makro.
Uložit videoklipy	V režimu Video stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Uložit do</b> . Vyberte, zda chcete uložit videoklipy do telefonu nebo na paměťovou kartu. Před zvolením uložení na paměťovou kartu nezapomeňte vložit kartu microSD.

## 9-2 Práce s obrázky a videem


### Používání obrázků a videa

Program Obrázky a videa umožňuje pracovat s obrázky a videoklipy v telefonu smartphone. Pořízené obrázky a videa můžete uspořádat, upravovat, přenášet a také odesílat prostřednictvím poštovního programu.

Chcete-li otevřít program Obrázky a videa, proveďte některou z následujících akcí:

- Stiskněte tlačítko **Start > Multimédia > Obrázky a videa**.
- Stiskněte tlačítko **Fotoaparát** a potom stiskněte tlačítko **Miniatury**.

CHCETE-LI	PROVEĎTE
Zobrazit obrázek	Vyberte obrázek, který chcete zobrazit, a stiskněte tlačítko <b>Zobrazit</b> .
Přehrát videoklip	Vyberte videoklip označený ikonou Windows Media Player, který chcete přehrát, a stiskněte tlačítko <b>Přehrát</b> .
Odstranit obrázek nebo videoklip	Vyberte obrázek nebo videoklip, který chcete odstranit, a stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Odstranit</b> .
Zobrazit obrázky jako prezentaci	Stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Přehrát prezentaci</b> .
Nastavit obrázek jako hlavní obrazovku	Vyberte obrázek, který chcete použít jako hlavní obrazovku, a stiskněte tlačítko <b>Zobrazit &gt; Nabídka &gt; Použít jako hlavní obrazovku</b> . Upravte průhlednost a stiskněte tlačítko <b>Dokončit</b> .

CHCETE-LI	PROVEĎTE
<p>Upravit obrázek</p>	<p>Vyberte obrázek, který chcete upravit, a stiskněte tlačítko <b>Zobrazit</b>. Stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Úpravy</b> a proveďte následující kroky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chcete-li obrázek otočit o 90 stupňů, stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Otočit</b>.</li> <li>• Chcete-li obrázek oříznout, stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Oříznout</b>. Pomocí navigační klávesnice umístěte první roh oblasti oříznutí a stiskněte tlačítko <b>Další</b>. Umístěte druhý roh a stiskněte tlačítko <b>Dokončit</b>. Chcete-li začít znovu, stiskněte tlačítko <b>Předchozí</b>.</li> <li>• Chcete-li automaticky změnit úroveň jasu a kontrastu obrázku, stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Automatická korekce</b>.</li> </ul> <p>Chcete-li upravený obrázek uložit pod jiným názvem, stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Uložit jako</b>.</p>
<p>Odeslat obrázek nebo videoklip e-mailem</p> <p>(Musíte mít již nastaveno odesílání a přijímání zpráv – viz část 7-2 <b>Nastavování účtů</b>)</p>	<p>Vyberte obrázek nebo videoklip, který chcete odeslat, a stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Odeslat</b>. Vyberte e-mailový účet, na který chcete soubor s obrázkem/videem odeslat, a stiskněte tlačítko <b>Vybrat</b>. Bude vytvořena nová e-mailová zpráva s přiloženým souborem. Zadejte e-mailovou adresu příjemce, předmět a vaši zprávu a stiskněte tlačítko <b>Odeslat</b>.</p>
<p>Odeslat obrázek nebo videoklip prostřednictvím MMS</p>	<p>Vyberte obrázek nebo videoklip, který chcete odeslat, a stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Odeslat</b>. Vyberte položku <b>MMS</b> a stiskněte tlačítko <b>Vybrat</b>. Bude vytvořena nová zpráva MMS s přiloženým souborem. Zadejte číslo mobilního telefonu příjemce a předmět. Přejděte na položku <b>Vložit zvuk</b> (k dispozici pouze pro obrázky), stiskněte tlačítko <b>Akce</b> , a vyberte zvukový klip, který chcete přiložit. Přejděte na položku <b>Vložit text</b>, zadejte vaši zprávu a stiskněte tlačítko <b>Odeslat</b>.</p>
<p>Vytisknout obrázek na tiskárně kompatibilní s technologií Bluetooth</p>	<p>Vyberte obrázek, který chcete vytisknout, a stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Tisk prostřednictvím Bluetooth</b>.</p>

## Kapitola 9

CHCETE-LI	PROVEĎTE
Přenést obrázek nebo videoklip	Vyberte obrázek nebo videoklip, který chcete přenést, a stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Přenést obrázek...</b> Vyberte zařízení, do kterého chcete soubor odeslat, a stiskněte tlačítko <b>Přenést</b> .
Uložit na jiné místo	Zkopírujte a vložte soubor do požadované složky/umístění.
Nastavit otáčení obrázků po směru hodin nebo proti směru hodin.	Stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Možnosti &gt; Obecné</b> . Vyberte druhé posunovací pole a pomocí levého/pravého navigačního tlačítka vyberte položku <b>Vpravo</b> (po směru hodin) nebo <b>Vlevo</b> (proti směru hodin).
Nastavit přehrávání spořiče obrazovky, když je telefon připojen k počítači déle než dvě minuty	Stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Možnosti &gt; Presentace</b> . Vyberte druhé posunovací pole a pomocí levého/pravého navigačního tlačítka vyberte položku <b>Obrázky na výšku</b> nebo <b>Obrázky na šířku</b> .

## 9-3 Poslech hudby a sledování videa

K přehrávání souborů digitálního zvuku a videa, které jsou uloženy ve vašem telefonu nebo na webu, slouží přehrávač Microsoft® Windows Media™ Player Mobile for Smartphone. Soubory s médii můžete poslouchat prostřednictvím reproduktoru na zadní straně telefonu smartphone nebo prostřednictvím stereofonní náhlavní sady.

Přehrávač Windows Media Player Mobile přehrává následující typy souborů:

- Windows Media Audio (WMA)
- Windows Media Video (WMV)
- Motion Picture Experts Group-2 Audio Layer-E (MPE)
- Třetí generace základního standardu videa H.264 (H.264)

Ke kopírování digitálního zvuku a videa do telefonu použijte přehrávač Microsoft Windows Media Player v počítači.

### Obrazovky přehrávače Windows Media Player

#### Obrazovka přehrávání

Výchozí obrazovka, na které jsou zobrazeny prvky ovládání přehrávání (například Přehrát, Pozastavit, Další, Předchozí a Hlasitost) a okno videa. Podobu této obrazovky můžete změnit volbou odlišného vzhledu.

#### Obrazovka Přehrávání


Na této obrazovce je zobrazen seznam Přehrávání. Tento speciální seznam stop ukazuje aktuálně přehrávaný soubor a veškeré soubory, které čekají ve frontě na přehrávání.

### Obrazovka Knihovna

Tato obrazovka umožňuje rychle vyhledávat zvukové soubory, videosoubory a seznamy stop. Obsahuje různé kategorie, například Moje hudba, Moje videa, Moje TV a Moje seznamy stop.

### Přehrávání mediálních souborů

#### Pokyny pro přehrání mediálního souboru

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start > Multimédia > Windows Media**.
2. Stiskněte tlačítko **Nabídka > Knihovna**.
3. Postupujte jedním z následujících postupů:
  - Chcete-li přehrát soubor z knihovny, vyberte knihovnu, kterou chcete použít, v seznamu Knihovna a stiskněte tlačítko **Akce** .
  - Chcete-li přehrát soubor, který se nenachází v knihovně, stiskněte tlačítko **Nabídka > Otevřít soubor**.
  - Chcete-li přehrát soubor z webu, stiskněte tlačítko **Nabídka > Otevřít URL**. Do pole **URL** zadejte webovou adresu nebo vyberte server, který jste dříve navštívili, v části **Historie**.
4. Vyberte soubor, který chcete přehrát, a stiskněte tlačítko **Přehrát**.

## Možnosti obrazovky přehrávání

Během přehrávání zvukového klipu nebo videoklipu nabídka obsahuje následující možnosti.

VOLBA	POPIS
Knihovna	Zobrazí obrazovku Knihovna, na které můžete zvolit soubor k přehrávání.
Přehrát/pozastavit	Slouží ke spuštění přehrávání nebo k pozastavení přehrávání aktuálního souboru.
Zastavit	Slouží k zastavení přehrávání. Při dalším spuštění bude přehrávání zahájeno od začátku aktuálního souboru.
Náhodně/opakovat	Možnost <b>Náhodně</b> slouží k přehrávání položek v seznamu stop Přehrávání v náhodném pořadí; možnost <b>Opakovat</b> slouží k přehrávání položek v seznamu stop Přehrávání opakovaně.
Celá obrazovka	Během přehrávání se video zobrazí na celou obrazovku.
Možnosti	Umožňuje nastavovat různé možnosti přehrávače Media Player související s přehráváním, videem, sítí, knihovnou, vzhledy a přiřazení hardwarových tlačítek.
Vlastnosti	Zobrazí informace o aktuálně přehrávaném souboru.
O aplikaci	Zobrazí informace o aplikaci Windows Media Player.



# Ovládací prvky přehrávání

## Ovládací prvky klávesnice




**Přehrávání**  
Stisknutím přejdete na informace o přehrávaném souboru

**Nabídka**  
Stisknutím přejdete k možnostem přehrávání

## Ovládací prvky navigace

**Přehrát/pozastavit**  
Stisknutím spustíte/pozastavíte přehrávání aktuálního souboru

**Hlasitost**  
Stisknutím tlačítek nahoru/dolů upravte hlasitost



**Předchozí/další**  
Stisknutím levého softwarového tlačítka přejdete zpět na předchozí soubor. Stisknutím pravého softwarového tlačítka přejdete na další soubor

## 9-4 Používání aplikace Java (MIDlet Manager)

Tento telefon podporuje aplikaci Java 2 Edition, J2ME. Nástroj Java MIDlet Manager umožňuje stahovat aplikace Java, jako například hry a nástroje, které jsou určeny speciálně pro mobilní telefony, do kterých se snadno instalují a umožňují provádět správu.

Chcete-li instalovat, spouštět a spravovat programy MIDlet (MIDlets) ve vašem telefonu, nejdříve musíte stáhnout programy MIDlet přímo do zařízení

### Instalace programů Java MIDlet přímo z Internetu

#### Pokyny pro instalaci programů Java MIDlet přímo z Internetu

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start > Nástroje > Java**. Zobrazí se okno Java.
2. Stisknutím tlačítka **Nabídka > Instalovat > Internet** spustíte aplikaci Internet Explorer.
3. Po připojení k Internetu vyhledejte program MIDlet nebo sadu programů MIDlet.
4. Vyberte program MIDlet nebo sadu programů MIDlet, kterou chcete stáhnout.
5. Stisknutím tlačítka **Ano** zahajete instalaci programu MIDlet nebo sady programů MIDlet suite.
6. Potvrďte stisknutím tlačítka **Hotovo**.

### Instalace programů Java MIDlet z počítače


Programy MIDlet nebo sady programů MIDlet můžete nainstalovat do telefonu z počítače pomocí synchronizačního kabelu USB nebo rozhraní Bluetooth. Programy MIDlet zkopírované do telefonu smartphone prostřednictvím infračerveného rozhraní, rozhraní Bluetooth nebo jako přílohy elektronické pošty, jsou automaticky uloženy do složky Dokumenty.

### Instalace programů Java MIDlets z počítače

1. Stáhněte hry a nástroje, které chcete nainstalovat do telefonu smartphone, z počítače.
2. Spusťte aplikaci ActiveSync v počítači a klepněte na tlačítko **Vyhledat**.
3. V telefonu smartphone přejděte na složku **Moje zařízení** \ **Dokumenty** nebo **Moje zařízení** \ **Paměťová karta** a vložte soubory.
4. Na hlavní obrazovce telefonu stiskněte tlačítko **Start > Nástroje > Java**. Zobrazí se obrazovka esmertec Java.
5. Stiskněte tlačítko **Nabídka > Instalovat > Místní**. Zobrazí se seznam všech dostupných programů MIDlet nebo sad programů MIDlet.
6. Vyberte program MIDlet nebo sadu programů MIDlet, kterou chcete nainstalovat, a stiskněte tlačítko **Instalovat**.
7. Stisknutím tlačítka **Ano** spusťte instalaci.
8. Potvrďte stisknutím tlačítka **Hotovo**.

### Spouštění programů Java MIDlet

#### Pokyny pro spouštění programů Java MIDlet

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start > Nástroje > Java**. V telefonu se zobrazí seznam programů MIDlet.
2. Vyberte program MIDlet a potom stiskněte tlačítko **Akce** .

CHCETE-LI	PROVEĎTE
Odinstalovat program MIDlet	Na hlavní obrazovce Java vyberte program MIDlet, který chcete odinstalovat, a stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Odinstalovat</b> .
Zaktualizovat program MIDlet	Na hlavní obrazovce Java vyberte program MIDlet, který chcete zaktualizovat, a stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Aktualizovat</b> .
Změnit zobrazovaný název programu MIDlet	Na hlavní obrazovce Java vyberte program MIDlet, který chcete přejmenovat, a stiskněte tlačítko <b>Nabídka &gt; Úpravy</b> .

## Kapitola 10 Voice Commander

### 10-1 Používání nástroje Voice Commander

Nástroj Voice Commander umožňuje používat hlasové příkazy k telefonování nebo spouštění aplikací v telefonu smartphone. Umožňuje Vám přizpůsobovat příkazy a upravovat číslicový model podle adaptace.

Chcete-li spustit nástroj Voice Commander, proveďte některý z následujících kroků:

- Stiskněte tlačítko **Start > Nástroje > Voice Commander**.
- Stiskněte a dlouze podržte tlačítko pro zvýšení hlasitosti.

---

**POZNÁMKA** Aby bylo zajištěno efektivní rozpoznávání hlasových příkazů, vytvořte hlasová označení pro položky kontaktů nebo pro aplikace v telefonu smartphone. Pokyny pro vytváření hlasových označení viz část **10-2 Používání nastavení Slovník**.

---

### Funkce

Nástroj Voice Commander má řadu funkcí, mezi které patří například **hlasové volání podle jména**, **hlasové zobrazení kontaktu**, **hlasové volání/opakované volání/zpětné volání podle čísla** a další.

### Hlasové volání podle jména

Tato funkce slouží k volání telefonního čísla kontaktní osoby domů, do zaměstnání nebo na mobil.

#### Použití: Volat <kontakt> <domů/do zaměstnání/na mobil>

##### Příklad 1: Volání osoby domů.

1. Spustíte aplikaci Voice Commander a vyslovte příkaz.
2. Proběhne následující konverzace:

**Systém:** „Vyslovte příkaz“

**Uživatel:** „Volat John Doe domů“

**Systém:** „Volat John Doe domů, správně?“

**Uživatel:** „Ano“

**Systém:** „Vytáčení“, volám John Doe domů.

##### Příklad 2: Volání osoby, která má v systému pouze jedno kontaktní číslo, například do zaměstnání.

1. Spustíte aplikaci Voice Commander a vyslovte příkaz.
2. Proběhne následující konverzace:

**Systém:** „Vyslovte příkaz“

**Uživatel:** „Volat John Doe“

**Systém:** „Volat John Doe do zaměstnání, správně?“ <Systém zjistil, že John Doe má pouze telefonní číslo do zaměstnání>

**Uživatel:** „Ano“

**Systém:** „Vytáčení“, volám John Doe do zaměstnání

**Příklad 3: Volání osoby s více kontaktními čísly.**

1. Spustíte aplikaci Voice Commander a vyslovte příkaz.
2. Proběhne následující konverzace:

**Systém:** „Vyslovte příkaz“

**Uživatel:** „Volat John Doe“

---

**POZNÁMKA** Systém zobrazí všechna kontaktní čísla Johna Doe.

---

**Systém:** „Volat John Doe domů, do zaměstnání, na mobil nebo zrušit?“

**Uživatel:** „Domů“

**Systém:** „Vytáčení“, volám John Doe domů.

**Příklad 4: Volání osoby, jejíž jméno zní stejně, jako jméno jiné kontaktní osoby. For example: Příklad: Bryan Lee a Brian Li**

1. Spustíte aplikaci Voice Commander a vyslovte příkaz.
2. Proběhne následující konverzace:

**Systém:** „Vyslovte příkaz“

**Uživatel:** „Volat Bryan Lee“

**Systém:** „Více než jeden Bryan Lee, prosím vyberte“

---

**POZNÁMKA** Systém zobrazí všechny kontaktní osoby, jejichž jména zní stejně jako jméno osoby, kterou chcete volat. Můžete poklepat na kontaktní osobu, kterou chcete volat. Pokud má tato kontaktní osoba více než jedno telefonní číslo, systém zobrazí všechna čísla a zeptá se vás, které telefonní číslo chcete volat.

---

**Systém:** „Domů, do zaměstnání, na mobil nebo zrušit?“

**Uživatel:** Vyberte ze seznamu číslo mobilního telefonu.

**Systém:** „Vytáčení“, volám Bryan Lee na mobil

---

**POZNÁMKY** Pokud má kontaktní osoba pouze jedno kontaktní číslo, systém toto číslo automaticky vytočí.

Když systém zobrazí všechna telefonní čísla kontaktní osoby, můžete vybrat a poklepat na vybrané telefonní číslo. Systém automaticky vytočí toto číslo.

---

### Hlasové zobrazení kontaktu

Tato funkce slouží ke zjišťování informací o kontaktní osobě.

#### Použití: Zobrazit <Kontakt> [domů/do zaměstnání/na mobil]

##### Příklad 1: Zobrazení kontaktních informací osoby.

1. Spustíte aplikaci Voice Commander a vyslovte příkaz.
2. Proběhne následující konverzace:

**Systém:** „Vyslovte příkaz“

**Uživatel:** „Zobrazit John Doe“

Systém: „John Doe“!

---

**POZNÁMKA** Systém zobrazí kontaktní informace Johna Doe.

---

**Příklad 2: Vyžádání konkrétních informací.**

1. Spustíte aplikaci Voice Commander a vyslovte příkaz.
2. Proběhne následující konverzace:

**Systém:** „Vyslovte příkaz“

**Uživatel:** „Zobrazit John Doe do zaměstnání“

**Systém:** „John Doe, do zaměstnání, 0229109088“

---

**POZNÁMKA** Systém zobrazí kontaktní informace Johna Doe.

---

**Příklad 3: Osoba nemá kontaktní číslo.**

1. Spustíte aplikaci Voice Commander a vyslovte příkaz.
2. Proběhne následující konverzace:

**Systém:** „Vyslovte příkaz“

**Uživatel:** „Zobrazit John Doe domů“

**Systém:** „John Doe nemá žádné číslo domů“

---

**POZNÁMKA** Systém rovněž zobrazí osobní informace Johna Doe.

---

**Příklad 4: Jméno osoby zní stejně, jako jméno jiné kontaktní osoby nebo osob. Příklad: Bryan Lee a Brian Li**

1. Spustíte aplikaci Voice Commander a vyslovte příkaz.
2. Proběhne následující konverzace:

**Systém:** „Vyslovte příkaz“

**Uživatel:** „Zobrazit Bryan Lee do zaměstnání“



**Systém:** „Více než jeden Bryan Lee, prosím vyberte“

---

**POZNÁMKY** Systém zobrazí všechny kontaktní osoby, jejichž jména zní stejně jako jméno osoby, jejíž informace požadujete. Pklepejte na požadovanou kontaktní osobu. Jestliže kontaktní osoba nemá požadované kontaktní číslo, například domů, systém vás požádá: „<Kontakt> nemá žádné číslo domů“; systém přesto zobrazí ostatní kontaktní informace dané osoby.

---

### Hlasové volání/opakované volání/zpětné volání podle čísla

Tato funkce slouží k přímému vytočení telefonního čísla hlasem.

#### Použití: Hlasové volání podle čísla

1. Spusťte aplikaci Voice Commander a vyslovte příkaz. Proběhne následující konverzace:

**Systém:** „Vyslovte příkaz“

**Uživatel:** „Volat číslo“

**Systém:** „Jaké číslo?“

**Uživatel:** „0229109088“

**Systém:** „0229109088. Potvrdit, zrušit, jiné číslo?“

---

**POZNÁMKY** Jestliže vyslovíte příkaz „**Potvrdit**“, systém automaticky vytočí číslo. Jestliže vyslovíte příkaz „**Zrušit**“, systém se vrátí na hlavní obrazovku Voice Commander a požádá vás o další příkaz. Jestliže vyslovíte příkaz „**Jiné číslo**“, systém vás požádá o jiné číslo. Chcete-li zlepšit přesnost vytáčení čísel, vytvořte si osobní adaptaci číslicového modelu. Další podrobnosti viz část **10-3 Vytvoření číslicového modelu**.

---

## Použití: Opakované volání

Tento příkaz slouží k vytočení posledního odchozího volání v historii volání.

1. Spusťte aplikaci Voice Commander a vyslovte příkaz.
2. Proběhne následující konverzace:

**Systém:** „Vyslovte příkaz“

**Uživatel:** „Volat znovu“

**Systém:** „Volat John Doe domů, správně?“

**Uživatel:** „Ano“

**Systém:** „Vytáčení“

## Použití: Zpětné volání

Tento příkaz slouží k vytočení čísla posledního příchozího volání v historii volání.

1. Spusťte aplikaci Voice Commander a vyslovte příkaz.
2. Proběhne následující konverzace:

**Systém:** „Vyslovte příkaz“

**Uživatel:** „Volat zpět“

**Systém:** „Volat Bryan Lee domů, správně?“

**Uživatel:** „Ano“

**Systém:** „Vytáčení“

### Hlasové spuštění aplikace

Tato funkce umožňuje rychle spouštět aplikace v telefonu smartphone.

#### Použití: spustit <aplikace>

1. Spusťte aplikaci Voice Commander a vyslovte příkaz.
2. Proběhne následující konverzace:

**Systém:** „Vyslovte příkaz“

**Uživatel:** „Spustit Kalendář“

**Systém:** „Kalendář“

---

**POZNÁMKA** Systém spustí aplikaci Kalendář.

---

### Události dnes/zítra/tento týden

Tato funkce slouží k zobrazení událostí ve vašem kalendáři.

#### Použití: události dnes/zítra/tento týden

**Příklad: Na dnešek jsou v kalendáři tři události.**

1. Spusťte aplikaci Voice Commander a vyslovte příkaz. Proběhne následující konverzace:

**Systém:** „Vyslovte příkaz“

**Uživatel:** „Události dnes“

**Systém:** „3 události“ (Systém přehraje obsah každé události)

---

**POZNÁMKA** Stisknutím a dlouhým podržením tlačítka pro zvýšení hlasitosti zastavíte aktuální přehrávání a vrátíte se zpět na hlavní obrazovku aplikace Voice Commander.

---

## E-mail/SMS/Kolik je hodin

Tato funkce slouží k zobrazení nepřečtených e-mailů a SMS a ke zjištění času.

### Použití: Čtení e-mailů / SMS

Tento příkaz slouží ke čtení e-mailů a SMS.

**Příklad: V doručené poště jsou tři nepřečtené e-maily.**

1. Spustíte aplikaci Voice Commander a vyslovte příkaz. Proběhne následující konverzace:

**Systém:** „Vyslovte příkaz“

**Uživatel:** „Číst e-mail“

Systém: „Máte 3 e-maily“ (Systém přehraje obsah každého e-mailu)

---

**POZNÁMKA** Stisknutím a dlouhým podržením tlačítka pro zvýšení hlasitosti zastavíte aktuální přehrávání a vrátíte se zpět na hlavní obrazovku aplikace Voice Commander.

---

### Použití: Kolik je hodin

Tento příkaz slouží ke zjištění přesného času

1. Spustíte aplikaci Voice Commander a vyslovte příkaz. Proběhne následující konverzace:

**Systém:** „Vyslovte příkaz“

**Uživatel:** „Kolik je hodin?“ (Systém sdělí přesný čas).

### Režim Schůzka

Tato funkce slouží k vypnutí zvonění telefonu.

1. Spusťte aplikaci Voice Commander a vyslovte příkaz. Proběhne následující konverzace:

**Systém:** „Vyslovte příkaz“

**Uživatel:** „Režim Schůzka“

---

**POZNÁMKA** Systém vypne zvonění telefonu.

---

### Historie volání

Tato funkce slouží k zobrazení historie volání.

#### Použití: Historie volání

1. Spusťte aplikaci Voice Commander a vyslovte příkaz. Proběhne následující konverzace:

**Systém:** „Vyslovte příkaz“

**Uživatel:** „Historie volání“

---

**POZNÁMKA** Systém zobrazí historii volání.

---

### Hlasové přehrávání hudby

Tato funkce slouží k přehrávání skladeb ve vašem hudebním seznamu.

---

**POZNÁMKA** Tento systém podporuje soubory formátu .mp3 a .wma.

---

## Použití: Přehrát <název souboru se skladbou>

### Příklad 1: Chcete zvolit skladbu pro přehrávání.

1. Spustíte aplikaci Voice Commander a vyslovte příkaz. Proběhne následující konverzace:

**Systém:** „Vyslovte příkaz“

**Uživatel:** „Přehrát The Moment“

**Systém:** „The Moment“

---

**POZNÁMKA** Obrazovka přejde do režimu přehrávání a přehraje se skladba.

---

### Příklad 2: Chcete zvolit všechny skladby pro přehrávání.

1. Spustíte aplikaci Voice Commander a vyslovte příkaz. Proběhne následující konverzace:

**Systém:** „Vyslovte příkaz“

**Uživatel:** „Přehrát hudbu“

**Systém:** „Přehrát hudbu“

---

**POZNÁMKA** Obrazovka přejde do režimu přehrávání a přehrají se všechny skladby.

---

### Příklad 3: Chcete přeskočit skladbu během přehrávání.

1. Spustíte aplikaci Voice Commander a vyslovte příkaz. Proběhne následující konverzace:

**Systém:** „Vyslovte příkaz“

**Uživatel:** Chcete-li přehrát předchozí skladbu, použijte příkaz „**Předchozí**“; chcete-li přehrát další skladbu, použijte příkaz „**Další**“

### Příklad 4: Chcete pozastavit nebo obnovit přehrávání skladby.

1. Spustíte aplikaci Voice Commander a vyslovte příkaz. Proběhne následující konverzace:

**Systém:** „Vyslovte příkaz“

**Uživatel:** Chcete-li pozastavit přehrávání skladeb, použijte příkaz „**Pozastavit**“; chcete-li obnovit přehrávání skladeb, použijte příkaz „**Pokračovat**“.

### Co mohu říci

Tuto funkci použijte, pokud máte problémy s používáním aplikace Voice Commander. Tuto funkci můžete použít k vyhledávání dostupných hlasových příkazů

### Použití: Co mohu říci

1. Spustíte aplikaci Voice Commander a vyslovte příkaz. Proběhne následující konverzace:

**Systém:** „Vyslovte příkaz“

**Uživatel:** „Co mohu říci“

---

**POZNÁMKY** Systém zobrazí všechny dostupné hlasové příkazy.

Dostupné hlasové příkazy lze rovněž vyhledávat v části **Nabídka > Nápověda** na hlavní obrazovce aplikace Voice Commander.

---

## Na shledanou

Tato funkce slouží k ukončení aplikace Voice Commander.

### Použití: Na shledanou

1. Spustíte aplikaci Voice Commander a vyslovte příkaz. Proběhne následující konverzace:

**Systém:** „Vyslovte příkaz“

**Uživatel:** „Na shledanou“

**Systém:** „Na shledanou“

## 10-2 Používání nastavení Slovník

Nastavení Slovník umožňuje vytvářet hlasová označení pro položky ve vašem seznamu Kontakty nebo pro aplikace v telefonu smartphone. Hlasová označení usnadňují zařízení rozpoznat vaše hlasové příkazy.

### Používání nastavení Slovník

1. Stiskněte tlačítko **Start > Nástroje > Nastavení Slovník**.
2. Stiskněte tlačítko **Nabídka** a potom vyberte položku nabídky, pro kterou chcete vytvořit hlasové označení. Zobrazí se seznam dostupných dat pro zvolenou položku. Například když stisknete tlačítko **Nabídka > Kontakty**, zobrazí se seznam položek kontaktů.
3. V seznamu vyberte data, pro která chcete vytvořit hlasové označení.
4. Stiskněte tlačítko **Nabídka > Hlasové označení** a potom začněte nahrávat váš hlas. Například když vytváříte hlasové označení položky kontaktu, zřetelně vyslovte jméno kontaktu.
5. Pokud jste s nahrávkou spokojeni, stiskněte tlačítko **OK**. V opačném případě stiskněte tlačítko **Storno**.



### Citlivost hlasu

Tento telefon smartphone umožňuje nastavit úroveň citlivosti hlasu. Když vyslovíte příkaz do zařízení, telefon smartphone porovná vámi vyslovené příkazy s hlasovými označeními na základě následujících úrovní citlivosti: **Normální**, **Přesné** a **Citlivé**.

- Při nastavení **Normální** telefon smartphone nahrává hlasová označení bez šumu na pozadí.
- Při nastavení **Přesné** telefon smartphone nahrává hlasová označení přesně, jak jste je nahráli.
- Při nastavení **Citlivé** telefon smartphone nahrává všechny zvuky včetně šumu na pozadí.

### Pokyny pro nastavení úrovně citlivosti hlasu

1. Stiskněte tlačítko **Start > Nástroje > Nastavení Slovník**.
2. Stiskněte tlačítko **Nabídka** a potom vyberte položku nabídky, pro kterou chcete vytvořit hlasové označení. Zobrazí se seznam dostupných dat pro zvolenou položku.
3. Stiskněte tlačítko **Nabídka > Upřesnit nastavení**. Zvolte úroveň citlivosti.
4. Po dokončení stiskněte tlačítko **OK**.

## 10-3 Vytvoření číslicového modelu

Tato funkce umožňuje nahrát adaptaci číslicového modelu pro snadné rozpoznávání řeči.

### Pokyny pro vytvoření číslicového modelu

1. Stiskněte tlačítko **Start > Nástroje > Vytvoření číslicového modelu**.
2. Stiskněte tlačítko **Nahrát** a potom vyslovte číslice zobrazené na displeji.
3. Po dokončení nahrávání se zobrazí zpráva „Ja tato výslovnost správná?“. Potvrďte stisknutím tlačítka **Ano**.


## Kapitola 11 Další funkce

### 11-1 WorldCard Mobile

WorldCard Mobile je nástroj pro rozpoznávání znaků, který snímá a identifikuje tištěný text na vizitce, potom automaticky roztrídí informace a odešle je do vašeho seznamu kontaktů. Na základě souboru obrázku vizitky aplikace WorldCard Mobile analyzuje vzhled detailů na vizitce a převede je na upravitelný text pro seznamu kontaktů.

### Používání nástroje WorldCard Mobile

#### Digitalizace obrázku vizitky

1. Stiskněte tlačítko **Start > Organizér > WorldCard Mobile**. Zobrazí se obrazovka nástroje WorldCard Mobile.
2. Stisknutím tlačítka **Digitalizovat** vyfotografujte vizitku, kterou chcete zpracovat.
3. Uložte stisknutím tlačítka .
4. Na obrazovce BCRView stiskněte tlačítko **Rozpoznat**.

# 11-2 Správce úkolů





Správce úkolů zobrazuje dostupné aplikace v telefonu smartphone a umožňuje zobrazovat, zavírat, aktivovat nebo ukončovat všechny aplikace; rovněž poskytuje informace o prostředcích aplikací.

## Spuštění Správce úkolů

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start > Nástroje > Správce úkolů**.
2. Vyberte aplikaci a stiskněte tlačítko **Nabídka**. Ve výběru Nabídka zvolte, co chcete s aplikací provést.

# 11-3 Kancelářské aplikace ClearVue

Tento telefon smartphone je dodáván s předinstalovanými kancelářskými aplikacemi ClearVue, které umožňují zobrazovat dokumenty, tabulky, prezentace a soubory PDF.

IKONA	POPIS
	Aplikace Word Viewer slouží k otevření souboru Word.
	Aplikace PDF Viewer slouží k otevření souboru PDF.
	Aplikace PPT Viewer slouží k otevření souboru s prezentací Powerpoint.
	Aplikace Excel Viewer slouží k otevření tabulky Excel.

## Word Viewer

Tento prohlížeč zobrazuje dokumenty vytvořené v aplikacích Microsoft Word 97, 2000, 2002 (XP) a 2003. Rovněž umožňuje zobrazit dokumenty uložené ve formátu Rich Text Format (.rtf).

Tuto aplikaci spustíte stisknutím tlačítka **Start > Kancelář > Word Viewer**.

## PDF Viewer

Tento prohlížeč umožňuje zobrazit soubory formátu Portable Document Format (.pdf).

Tuto aplikaci spustíte stisknutím tlačítka **Start > Kancelář > PDF Viewer**.

## PPT Viewer

Tento prohlížeč zobrazuje prezentace vytvořené v aplikacích Microsoft PowerPoint 97, 2000, 2002 (XP) a 2003.

Tuto aplikaci spustíte stisknutím tlačítka **Start > Kancelář > PPT Viewer**.

## Excel Viewer

Tento prohlížeč zobrazuje tabulky vytvořené v aplikacích Microsoft Excel 97, 2000, 2002 (XP) a 2003.

Tuto aplikaci spustíte stisknutím tlačítka **Start > Kancelář > Excel Viewer**.

### 11-4 Spb® Zip

Spb® Zip je komprimační nástroj, který umožňuje zipováním zmenšit velikost vašich souborů a šetřit místo v telefonu smartphone.

#### Spuštění nástroje Spb Zip

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Start > Nástroje > Spb Zip**. Budou zobrazeny všechny složky souborů.
2. Vyberte soubory/složky, které chcete komprimovat.
3. Stiskněte tlačítko **Přidat do souboru ZIP**. Bude zahájena komprimace.

### 11-5 Výchozí nastavení

Tato volba umožňuje obnovit výchozí nastavení výrobce.

Obnovení výchozích nastavení:

1. Stiskněte tlačítko **Start > Nástroje > Výchozí nastavení**.
2. Do pole Heslo zadejte heslo **'1234'** a potvrďte, že chcete obnovit výchozí nastavení.
3. Stiskněte tlačítko **Ok**.


---

**VAROVÁNÍ** Tato operace odstraní všechny soubory uložené v tomto zařízení.

---

## 11-6 Přepínač režimů

Přepínač režimů umožňuje snadno přepínat mezi aplikacemi a úkoly. Chcete-li použít přepínač režimů, stiskněte tlačítko přepínače režimů na klávesnici zařízení. Dalším stisknutím můžete přepínat mezi aplikacemi.



Můžete nakonfigurovat přepínač režimů a definovat typ přepínače nebo vybrat položky, které se mají zobrazit v místní nabídce přepínače režimů.

### Definování typu přepínače

1. Stiskněte tlačítko **Start > Další > Nastavení > Další > Přepínač režimů**.
2. Stisknutím levého a pravého navigačního tlačítka vyberte položku Typ přepínače.
3. Stisknutím levého a pravého navigačního tlačítka nastavte položku Čekací doba přepnutí.

### Výběr položek pro zobrazení v místní nabídce přepínače

1. Stiskněte tlačítko **Start > Nastavení > Další > Přepínač režimů**.
2. Stiskněte tlačítko **Nabídka > Nastavení položky**.
3. Pomocí pravého softwarového tlačítka procházejte položky a zaškrtnutím políček vyberte maximálně čtyři aplikace, které se zobrazí na panelu přepínače režimů.

# 11-7 Remote Presenter

Nástroj Remote Presenter umožňuje z telefonu smartphone vzdáleně ovládat prezentace PowerPoint™ spuštěné ve stolním počítači nebo v notebooku. Díky bezdrátovému připojení Bluetooth nabízí pohodlný a volný pohyb během prezentace. Rovněž umožňuje prohlížet poznámky ke snímkům bez narušení sledování prezentace diváky.

## Používání nástroje Remote Presenter

**DŮLEŽITÉ** Než začnete, nainstalujte do počítače nástroj Remote Presenter. Instalační soubory jsou k dispozici na příloženém podpůrném disku CD.

Nástroj Remote Presenter funguje pouze s počítači, které jsou kompatibilní s rozhraním Bluetooth.

## Používání nástroje Remote Presenter

1. Stiskněte tlačítko **Start > Nástroje > Remote Presenter**.
2. Před vyhledáním zařízení Bluetooth proveďte následující kroky:
  - Aktivujte rozhraní Bluetooth v počítači.
  - Spusťte nástroj Remote Presenter v počítači.


Po dokončení klepněte na tlačítko **Další**.



V následující části je popsána nabídka nástroje Remote Presenter na obrazovce počítače.



- Ze seznamu vyhledaných zařízení Bluetooth vyberte název počítače, který obsahuje vaši prezentaci PowerPoint, a potom stiskněte tlačítko **Další**.






4. Po vyzvání zadejte v počítači a v telefonu smartphone ověřovací heslo.

---

**POZNÁMKA** Ověřovací heslo Bluetooth je vyžadováno pouze, pokud dosud nebylo provedeno spárování s druhým zařízením.

---



The screenshot shows a mobile phone screen with a teal header bar containing the word "Heslo" and a small icon with numbers 1, 2, 3. The main text area says "Zadejte heslo, aby se vytvořilo zabezpečené připojení s NERISSA." Below this is a label "Heslo:" followed by a text input field containing three asterisks "\*\*\*". At the bottom, there is a teal bar with two buttons: "Další" and "Storno".

5. Klepnutím na **Start** v nabídce nástroje Remote Controller v počítači navažte spojení. Stisknutím tlačítka **OK** zavřete připomenutí.




The screenshot shows a mobile phone screen with a teal header bar containing the text "Ukazatel dálkového ovládání" and a small icon with letters a, b, c. The main text area has the word "Informace" in large bold letters. Below it, the text says "Klepnutím na tlačítko [Spustit] v počítači/notebooku aktivujte Remote Presenter." At the bottom, there is a teal bar with a single button: "OK".

6. Po navázání spojení stiskněte tlačítko **OK**.




7. Klepnutím na název souboru PowerPoint (.ppt) zobrazíte a potom stiskněte tlačítko **Další**.




## Kapitola 11

Po provedení výběru bude v počítači automaticky spuštěna aplikace Microsoft® PowerPoint a otevře se vybraný soubor.



8. Nyní můžete vzdáleně ovládat prezentaci PowerPoint v počítači pomocí vašeho zařízení. V následující části je popsána nabídka ovládání ve vašem zařízení.



## Prohlášení Federálního výboru pro komunikace (FCC)

Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 předpisů komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami:

- 1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a
- 2) Toto zařízení musí akceptovat veškeré rušení, včetně toho, které by mohlo mít nežádoucí účinky na jeho provoz.

Toto zařízení a jeho anténa nesmí být nainstalovány společně nebo propojeny s žádnou jinou anténou nebo bezdrátovým vysílačem. Na základě testů bylo zjištěno, že toto zařízení vyhovuje limitům platným pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby představovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v bytových prostorách. Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, která může při nedodržení pokynů výrobce k instalaci a obsluze způsobovat rušení rozhlasového příjmu. Nelze však vyloučit, že u konkrétní instalace k rušení nedojde. Pokud skutečně dojde k rušení rozhlasového či televizního příjmu, jehož vznik lze jednoznačně určit vypínáním a zapínáním přístroje, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení omezit některým z následujících opatření:

- Změňte orientaci či umístění antény pro příjem.
- Zvětšete vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem.
- Zapojte zařízení do elektrické zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo se zkušeným radiotechnikem.

---

**VAROVÁNÍ!** Pro splnění předpisů FCC je požadováno, aby byl monitor připojen ke grafické kartě stíněnými kabely. V případě změn nebo úprav tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, hrozí uživateli ztráta oprávnění k provozování zařízení.

---

## Prohlášení kanadského ministerstva komunikací

Tento digitální přístroj nepřekračuje limity třídy B pro vyzařování rádiového rušení z digitálního přístroje stanovené vyhláškou o vysokofrekvenčním rušení ministerstva komunikací Kanady.

**Toto digitální zařízení třídy B splňuje kanadské předpisy ICES-003.**

## Bezpečnostní zásady UL

Na základě předpisu UL 1459 který se vztahuje na telekomunikační zařízení (telefon) určené k elektrickému připojení k telekomunikační síti, nesmí provozní napětí na uzemnění přesáhnout 200 V ve špičce, 300 V mezi špičkami a 105 V rms a zařízení musí být nainstalováno a používáno v souladu s národní zákonnou normou pro instalaci elektrických zařízení (NFPA 70).

Při používání tohoto telefonu smartphone je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní zásady, aby se omezilo nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob; mezi tyto bezpečnostní zásady patří:

- **Nepoužívejte** tento telefon smartphone v blízkosti, například u vany, umývadla, kuchyňského dřezu nebo pračky, ve vlhkém suterénu nebo v blízkosti bazénu.
- **Nepoužívejte** tento telefon smartphone během elektrické bouře. Existuje riziko vzdáleného zásahu elektrickým proudem od blesku.
- **Nepoužívejte** tento telefon smartphone v blízkosti místa úniku plynu.

Předpis UL 1642 se vztahuje na používání primárních (nenabíjecích) a sekundárních (nabíjecích) lithiových baterií jako zdrojů energie v zařízeních. Tyto baterie obsahují kovové lithium, slitinu lithia nebo lithium ion a mohou se skládat z jednoho elektrochemického článku nebo ze dvou či více článků spojených sériově, paralelně nebo obojím způsobem, které převádějí chemickou energii na elektrickou energii prostřednictvím nevratné nebo vratné chemické reakce.

- **Nevhazujte** baterii telefonu smartphone do ohně, protože může vybuchnout. Informujte se v místních vyhláškách o možných zvláštních pokynech pro likvidaci, aby bylo vyloučeno nebezpečí poranění požárem nebo výbuchem.
- **Nepoužívejte** napájecí adaptéry nebo baterie z jiných zařízení, aby bylo vyloučeno nebezpečí poranění požárem nebo výbuchem. Používejte pouze napájecí adaptéry nebo baterie s certifikací UL dodané výrobcem nebo autorizovanými prodejci.

# Kontrolní seznam předpisů

## 15.21

Upozorňujeme uživatele, že jakékoliv změny nebo úpravy, které nejsou výslovně povoleny v této příručce, mohou vést ke ztrátě oprávnění používat toto zařízení.

UPOZORNĚNÍ: V případě jakýchkoli změn nebo úprav tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, hrozí uživateli ztráta oprávnění používat toto zařízení.

### **Zákaz společné instalace**

Toto zařízení nesmí být nainstalováno společně nebo propojeno s žádnou jinou anténou nebo vysílačem

### **15.105 Požadavky Federálního výboru pro komunikace (FCC), část 15**

Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle směrnice FCC, část 15. Tyto limity jsou navrženy tak, aby představovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v bytových prostorách.

Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat elektromagnetické záření na rádiových frekvencích a při zanedbání pokynů pro instalaci a používání může způsobit nežádoucí rušení rozhlasového a televizního vysílání. Nelze však vyloučit, že u konkrétní instalace k rušení nedojde. Pokud skutečně dojde k rušení rozhlasového či televizního příjmu, jehož vznik lze jednoznačně určit vypínáním a zapínáním přístroje, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení omezit některým z následujících opatření:

- Změňte orientaci či umístění antény pro příjem.
- Zvětšete vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení k zásuvce na jiném okruhu, než k jakému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo se zkušeným radiotechnikem.

### **Prohlášení o shodě / omezení odpovědnosti**

Instalace a používání tohoto bezdrátového síťového zařízení musí splňovat pokyny uvedené v této uživatelské dokumentaci dodané s výrobkem. Jakékoli změny nebo úpravy (včetně antén) tohoto zařízení, které nebyly výslovně povoleny výrobcem, mohou způsobit ztrátu oprávnění uživatele k používání tohoto zařízení. Výrobce nenese odpovědnost za jakékoli rušení rozhlasového nebo televizního příjmu způsobené neoprávněnou úpravou tohoto zařízení, náhradou propojovacích kabelů nebo připojením příslušenství jiného, než bylo specifikováno výrobcem. Za nápravu rušení způsobeného neoprávněnou úpravou, náhradou nebo připojením zodpovídá uživatel. Výrobce a jeho autorizovaní prodejci nebo distributoři nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli poškození nebo porušení vládních předpisů v souvislosti s nedodržením těchto zásad.

**UPOZORNĚNÍ:** Aby byly dodrženy limity pro vystavení lidského organismu účinkům vysokofrekvenčního zařízení směrnice FCC, musí být toto zařízení nainstalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi zdrojem záření a lidským tělem. Používejte pouze anténu dodanou se zařízením. Použití neschválené antény, provádění neoprávněných úprav nebo připojení může poškodit vysílač a porušit směrnice FCC.

### **Prohlášení MPE (bezpečnostní informace)**

Toto zařízení obsahuje vysílač s nízkým výkonem. Během provozu zařízení vysílá radiofrekvenční (RF) signál.

### **Bezpečnostní zásady**

Aby byly dodrženy limity pro vystavení lidského organismu účinkům vysokofrekvenčního zařízení směrnice FCC, musí být toto zařízení nainstalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi zdrojem záření a lidským tělem. Používejte pouze dodanou anténu. Použití neschválené antény, provádění neoprávněných úprav nebo připojení může poškodit vysílač a porušit směrnice FCC.

### **Upozornění FCC na vystavení radiofrekvenčním signálům**

Toto bezdrátové síťové zařízení bylo testováno podle bulletinu FCC OET 65C a bylo zjištěno, že splňuje požadavky stanovené v CFR 47 části 2.1091, 2.1093 a 15.247(b)(4) ohledně vystavení radiofrekvenčním signálům ze zařízení využívající tyto signály. Výkon vyzařování tohoto bezdrátového síťového zařízení je výrazně nižší, než limity předpisů FCC o vystavení účinkům elektromagnetického záření. Nicméně toto zařízení musí být používáno takovým způsobem, aby potenciál pro kontakt s lidským tělem odpovídal normálnímu používání mobilního nebo přenosného zařízení; nošení na lidském těle je ovšem přísně zakázáno. Při používání tohoto zařízení musí být mezi anténou zařízení a okolními osobami zachována určitá vzdálenost pro zajištění kompatibility s vystavením radiofrekvenčním signálům. Aby byly splněny limity vystavení radiofrekvenčním signálům stanovené v normách ANSI CE5.1, nesmí být vzdálenost mezi anténami a uživatelem menší, než 20 cm.

## **Vyměnitelné baterie**

Pokud je zařízení dodáváno s vyměnitelnou baterií a pokud v případě výměny za nesprávný typ baterie může dojít k výbuchu (například u některých lithiových baterií), platí následující ustanovení:

- pokud se baterie nachází NA MÍSTĚ PŘÍSTUPNÉM UŽIVATELI, musí se v blízkosti baterie nacházet označení nebo musí být uvedeno upozornění v pokynech pro používání i údržbu;
- pokud se baterie nachází na jiném místě v zařízení, musí se v blízkosti baterie nacházet označení nebo musí být uvedeno upozornění v pokynech pro údržbu.

Označení nebo upozornění musí obsahovat následující nebo podobný text:

### **POZOR**

**PŘI VLOŽENÍ NESPRÁVNÉHO TYPU BATERIE HROZÍ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU.**

**POUŽITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE PODLE POKYNŮ**



## Rejstřík

### A

#### ActiveSync

- Instalace 27
- Kopírování souborů 49

### B

#### Baterie

- Nabíjení 10
- Bezdrátové sítě 4, 17
- Bezpečnostní zásady UL 123
- Blokování volání 47
- Bluetooth

- Náhlavní sada 61
- Nastavení na zjištění 59
- Partnerství 62
- Přejmenování zařízení 62
- Přenášení 62
- Přijímání informací 62
- Synchronizace 31, 62
- Tiskárna 63
- Vytvoření partnerství 60
- Zabezpečení 63
- Zapnutí/vypnutí 43, 59

#### Budík

- Nastavení 37

### C

#### Čas

- Nastavení 37
- Číselný režim 66

### D

#### Datum

- Nastavení 37

### E

#### E-mailové účty

- Nastavení 67

#### E-mailové zprávy

- Odesílání 71
- Sending 68
- Stahování 70
- Vytváření 68

### F

#### Fotoaparát

- Fotografování 85
- Nahrávání videoklipu 87
- Výchozí umístění obrazu 90
- Zapnutí blesku 86

### H

#### Hlasitý telefon 4

- Hlasové poznámky 84

#### Hlavní obrazovka 14

- Ikony stavových indikátorů 15
- Nastavení 88
- Přizpůsobení 37

### I

#### Ikony stavových indikátorů 15

#### Indikátory

- Stav 15

#### Instalace

- ActiveSync 27
- Karta Mini SD 9
- Paměťová karta 9
- Programy Java MIDlet
- Z Internetu 95
- Z počítače 95

#### Internet

- Připojení 52
- Internet Explorer Mobile 56
- Změna možností 57

### K

#### Kalendář

- Plánování událostí 81

#### Karta Mini SD

- Instalace 9
- Vyjmutí 9

#### Karta SIM

- Odemknutí 45
- Zamknutí 45

Klávesnice  
  Odemknutí 44  
  Zamknutí 44  
Klávesnice QWERTY 64  
Kontakty  
  Prohlížení 78

## M

Mezinárodní volání 21

## N

Nabídka Start 16  
Nabíjení  
  Baterie 10  
Nastavení  
  E-mailové účty 67  
Nastavení telefonu  
  Blokování volání 47  
  Pevné vytáčen 46

## O

O2 Xda Zinc  
  Levé softwarové tlačítko 2, 3  
Obrázky  
  Automatická korekce 89  
  Odeslání e-mailem 89  
  Odeslání jako MMS 89  
  Odstranění 88  
  Ořiznutí 89  
  Otáčení 89, 90  
  Přenášení 90  
  Prohlížení 88  
  Ukládání 89  
  Výchozí umístění 90

Obrázky a videa  
  Úpravy obrázku 89  
  Zobrazení obrázku 88  
Obrazovka  
  Nastavení 35  
Obrazovky nastavení 35  
Odebírání programů 48  
Odemykání  
  Karta SIM 45  
  klávesnice 44  
  Ovládací prvky přehrávače  
    multimédií 44  
Odmitání hlasových volání 22, 25  
Odstranit  
  Obrázky 88  
  Videoklipy 88  
Ovládací prvky přehrávače multimédií  
  Odemknutí 44  
  Zamknutí 44

## P

Paměťová karta  
  Instalace 9  
  Odebírání 9  
Partnerství  
  Vytvoření 28  
Pevné vytáčení 46  
PIN  
  Změna 45  
PIN2  
  Změna 45  
Plánování  
  Synchronizace 32  
Pocket MSN 75

Přenášení  
  Bluetooth 62  
  Obrázek 90  
  Videoklip 90  
Přidávání programů 48  
Přijímání hlasových volání 22, 25  
Připojení  
  GPRS 53  
  Internet 52  
  Proxy 53  
  Telefon k počítači 28  
  USB 55  
  VPN 53  
  Vytáčené připojení 52  
Připojení modemu 55  
  USB connection 55  
Připojení USB 55  
Přizpůsobení  
  Hlavní obrazovka 37  
Profily 17  
  Změna nastavení 38  
Programy  
  Hlasové poznámky 84  
  Internet Explorer Mobile 56  
  Java 95  
  Kalendář 81  
  Kontakty 78  
  Obrázky a videa 88  
  Odebírání 48  
  Pocket MSN 75  
  Přidávání 48  
  Připojení modemu 55  
  Průzkumník souborů 50  
    Vytváření složek 50  
  Úkoly 83  
  Windows Media Player 91  
  Ovládací prvky 94

Programy Java MIDlet  
  Instalace 95  
  Spuštění 96  
Programy MIDlet  
  Spuštění 96

## R

Resetování  
  Telefon 47  
Režim Multipress 65  
Režimy zadávání  
  Číselný režim 66  
  Režim Multipress 65  
  Změna 65  
Rychlé vytáčení 20  
Rychlý seznam 17

## S

Server Exchange  
  Synchronizace 31  
Settings  
  Budík 37  
  Čas 37  
  Nabídka Start 41  
  Nastavení 37  
  Omezovač hlasitosti náhlavní  
    sady 42  
  Profil 38  
  Telefon  
    Blokování volání 47  
    Pevné vytáčení 46  
  Videotelefon 41  
Soubory  
  Kopírování 49

Správce souborů  
  Odeslání souboru e-mailem 51  
  Odstraňování složek 51  
  Odstraňování souborů 51  
  Používání 50  
  Přejmenování složek 50  
  Přejmenování souborů 50  
  Přenášení souborů 51  
  Přesouvání složek 51  
  Přesouvání souborů 51  
  Spuštění 50  
  Vytváření složek 50  
Symbols  
  Zadávání 66  
Synchronizace  
  E-mailové zprávy 71  
  Pomocí Bluetooth 31  
  Pomocí synchronizačního kabelu  
    USB 30  
  Se serverem Exchange 31  
  S počítačem 29  
  Vytvoření plánu 32  
  Vzdáleně 34

## T

Telefon  
  Resetování 47  
  Vypnutí 11  
  Zamknutí 46  
  Zapnutí 11  
Textové zprávy  
  Odeslání 68  
  Vytváření 68  
Tiskárna  
  Konfigurování 63  
Tísňová volání 21

## U

Úkoly 83

## V

Videoklipy  
  Odeslání e-mailem 89  
  Odeslání jako MMS 89  
  Přehrávání 88  
  Přenášení 90  
Volání  
  Mezinárodní 21  
  Odmítnutí 22, 25  
  Používání rychlého vytáčení 20  
  Přijímání 22, 25  
  Tísňové 21  
  Z Historie volání 19  
  Z Kontaktů 19  
Výjimka URL 54  
Vytáčené připojení 52  
Vzdálená synchronizace 34

## W

Windows Media Player 91  
  Ovládací prvky 94

## Z

Zabezpečení  
  Bluetooth 63  
Zamknutí  
  Karta SIM 45  
  Telefon 46  
Zamknutí tlačítek 4, 17

## Zasílání zpráv

E-mail 68

MMS 72

Odstraňování účtů 68

Přepínání účtů 68

Správa složek 71

Správa účtů 68

Text 68

Vložení podpisu 70

Změna možností 68

## Zprávy MMS

Můj text 74

Odesílání

Obrázky 89

Videoklipy 89

Používání šablon 74

Požadování potvrzení o doručení  
74

Přednastavený text 74

Přístup 72

Skrytí odesílatele 74

Skrytí příjemce 74

Úpravy nastavení 72

## **ASUS COMPUTER GmbH (Německo a Rakousko)**

Adresa	Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Telefon	+49-2102-95990
Fax	+49-2102-959911
Kontakt online	<a href="http://www.asuscom.de/sales">www.asuscom.de/sales</a>

### **Technická podpora**

Telefon	+49-2102-95990
Fax	+49-2102-959911
Kontakt online	<a href="http://www.asuscom.de/support">www.asuscom.de/support</a>
Webové stránky	<a href="http://www.asuscom.de/news">www.asuscom.de/news</a>