

ASUS®



•• **M530w**
SMARTPHONE ••

BENUTZERHANDBUCH

ASUS Kontaktinformationen

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asien-Pazifik)

Adresse 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 112

Website www.asus.com.tw

Technische Unterstützung

Telefon +886-2-2894-3447

Unterstützung Fax +886-2-2890-7698

Software-Download [support.asus.com*](http://support.asus.com)

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adresse 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA

Fax +1-510-608-4555

Website usa.asus.com

Technische Unterstützung

Telefon +1-502-995-0883

Unterstützung Fax +1-502-933-8713

Software-Download [support.asus.com*](http://support.asus.com)

* Auf dieser Website finden Sie ein Online-Formular für technische Anfragen. Sie können dieses Formular ausfüllen, um technische Unterstützung zu bekommen.

E3093

Erstauflage

Mai 2007

Copyright © 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") reproduziert, abgeschrieben, in einem abrufbaren System gespeichert, in irgendeine Sprache übersetzt oder mit irgendwelchen Mitteln oder in irgendeiner Form elektronisch, mechanisch, optisch, chemisch, durch Fotokopieren, manuell oder anderweitig übertragen werden. Hiervon ausgenommen ist die Erstellung einer Sicherungskopie für den persönlichen Gebrauch.

Die Produktgarantie oder -dienstleistung erlischt, wenn (1) das Produkt ohne schriftliche Zustimmung von ASUS repariert, modifiziert oder geändert wurde oder (2) die Seriennummer des Produkts unleserlich gemacht wurde bzw. fehlt.

ASUS BIETET DIESES HANDBUCH OHNE AUSDRÜCKLICHE NOCH STILLSCHWEIGENDE MÄNGELGEWÄHR AN. DIES SCHLIESST DIE STILLSCHWEIGENDE ZUSICHERUNG EINER ALLGEMEINEN GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT UND DER ERFORDERLICHEN GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT EIN. AUF KEINEN FALL HAFTEN ASUS, IHRE GESCHÄFTSFÜHRER, VERANTWORTLICHEN, ANGESTELLTEN ODER VERTRETER FÜR INDIREKTE, BESONDERE, BEILÄUFIGE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (INKLUSIVE SCHÄDEN FÜR EINEN GEWINNAUSFALL, ENTGANGENE GESCHÄFTE, NUTZUNGS AUSFALL, DATENVERLUST, UNTERBRECHUNG DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT U. Ä.), SELBST WENN ASUS ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN, DIE DURCH MÄNGEL ODER FEHLER IN DIESEM HANDBUCH ODER PRODUKT ENTSTEHEN KÖNNEN, INFORMIERT WORDEN IST.

DIE IN DIESEM HANDBUCH ENTHALTENEN TECHNISCHEN DATEN UND INFORMATIONEN DIENEN NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN, KÖNNEN ZU JEDER ZEIT OHNE ANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN UND SOLLTEN NICHT ALS VERPFLICHTUNG VON ASUS INTERPRETIERT WERDEN. ASUS ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG ODER SCHULD FÜR FEHLER UND GENAUIGKEITEN IN DIESEM HANDBUCH, INKLUSIVE DER DARIN BESCHRIEBENEN PRODUKTE UND SOFTWARE.

Microsoft, Activesync, Outlook, Pocket Outlook, Windows und das Windows-Logo sind entweder Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Microsoft-Produkte werden für Originalcomputerhersteller (OEMs) durch Microsoft Licensing Inc., eine 100%ige Tochtergesellschaft der Microsoft Corporation, lizenziert.

Sicherheitshinweise

Vorsichtsmaßnahmen für das Netzteil und den Akku

Verwenden Sie die richtige externe Stromquelle. Die Stromversorgung des Netzteils dieses Produkts muss mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmen. Sind Sie sich hinsichtlich des Typs der benötigten Stromquelle unsicher, ziehen Sie bitte den autorisierten Dienstleistungsanbieter zu Rate.



Vorsicht beim Umgang mit dem Akku. Das Produkt enthält einen Li-Ionen-Akku. Es besteht Brandgefahr, wenn der Akku nicht sachgemäß behandelt wird. Versuchen Sie niemals den Akku auseinander zu bauen oder zu reparieren.



Li-ion

WARNUNG ES BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR, WENN DER AKKU DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT WIRD. UM BRÄNDEN ODER VERBRENNUNGEN VORZUBEUGEN, VERSUCHEN SIE NIEMALS AKKUS ZU ZERLEGEN, ZU ZERDRÜCKEN; DURCHZUSTECHEN, DIE KONTAKTE ODER SCHALTKREISE KURZZUSCHLIESSEN. SETZEN SIE AKKUS NICHT FEUER, WASSER ODER HÖHEREN TEMPERATUREN ALS 60° C (140° F) AUS. ERSETZEN SIE DEN AKKU NUR DURCH EINEN VOM HERSTELLER VORGESCHRIEBENEN AKKU. RECYCELN ODER ENTSORGEN SIE NACH DEN LOKALEN VORSCHRIFTEN FÜR GEBRAUCHTE BATTERIEN.



Flugzeug

Schalten Sie Ihr drahtloses Gerät aus, wenn Sie dazu vom Personal des Flughafens oder der Fluggesellschaft angewiesen werden. Falls Ihr Gerät einen "Flugmodus" oder eine ähnliche Funktion anbietet, stimmen Sie bitte mit dem Personal der Fluggesellschaft die Verwendung der Funktion während des Flugs ab.

Fahrt

Konzentrieren Sie sich immer auf das Fahren. Lokale Gesetze und Vorschriften, die die Verwendung drahtloser Geräte beschränken, müssen eingehalten werden.

Krankenhäuser

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, wann immer Sie dazu aufgefordert werden, wie z.B. in einem Krankenhaus, einer Klinik oder einer Ambulanz. Solche Aufforderungen dienen dazu, mögliche Interferenzen mit empfindlichen medizinischen Geräten zu vermeiden.

Tankstellen

Befolgen Sie alle aufgestellten Zeichen in Bezug auf die Verwendung drahtloser Geräte oder sonstiger Funkgeräte in Orten mit entflammaren Materialien und Chemikalien. Schalten Sie Ihr drahtloses Gerät aus, wenn Sie dazu vom autorisierten Personal angewiesen werden.

Interferenz

Vorsicht ist geboten, wenn Sie das Telefon in unmittelbarer Nähe persönlicher medizinischer Geräte wie z.B. Herzschrittmacher und Hörgeräte verwenden.

Für Herzschrittmacher

Herzschrittmacherhersteller empfehlen den Benutzern einen Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher zu halten, um Interferenzen mit dem Herzschrittmacher zu vermeiden. Halten Sie darum das Telefon nur an das Ohr, das möglichst weit vom Herzschrittmacher und seinen Zuleitungen entfernt ist, und tragen es nicht in der Brusttasche.

Für Hörgeräte

Manche digitale drahtlose Telefone können den Betrieb mancher Hörgeräte stören. Im Fall einer solchen Störung wenden Sie sich bitte an Ihren Hörgerätehersteller für mögliche Alternativen.

Für sonstige medizinische Geräte

Ziehen Sie Ihren Arzt und den Gerätehersteller zu Rate, ob der Betrieb Ihres Telefons den Betrieb Ihres medizinischen Gerätes beeinträchtigen kann.

Spezifische Absorptionsrate (SAR)

Ihr M530w wurde zur Einhaltung der Grenzwerte des Rates der Europäischen Union hinsichtlich elektromagnetischer Strahlungsaussetzung entworfen, hergestellt und darauf geprüft. Diese Grenzwerte sind Teil umfassender Richtlinien, die von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen entworfen wurden.

Europäische Richtlinien definieren den Umfang vom Körper absorbiertes elektromagnetischer Hochfrequenzenergie bei Nutzung eines Telefons anhand der spezifischen Absorptionsrate (SAR). Der SAR-Grenzwert für Anwendungen in der Öffentlichkeit liegt derzeit bei 2 Watt pro Kilogramm, gemittelt über 10 Gramm Körpergewebe.

Die maximalen SAR-Werte des M530w: GSM: 0,196 W/kg bei 10 g (CE); DCS: 0,413 W/kg bei 10 g (CE); WCDMA: 0,323 W/kg bei 10 g (CE).

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1	Erste Schritte.....	1
1-1	Einführung in das ASUS M530w Smartphone.....	1
1-2	Kennenlernen des Smartphones.....	2
1-3	Einlegen der SIM-Karte und des Akkus.....	7
1-4	Einstecken und Entfernen einer Micro SD-Karte.....	9
1-5	Aufladen des Akkus des Smartphones.....	10
1-6	Ein-/Ausschalten des Smartphones	11
Kapitel 2	Grundbedienung des Smartphones.....	12
2-1	Steuerung.....	12
2-2	Startseite	14
2-3	Startmenü.....	16
2-4	Schnellanzeige	17
Kapitel 3	Verwenden der Anruffunktionen.....	18
3-1	Tätigen eines Sprachanrufs	18
3-2	Entgegennehmen eines Sprachanrufs	22
3-3	Optionen während eines Anrufs	23
3-4	Tätigen eines Videoanrufs.....	24
3-5	Entgegennehmen eines Videoanrufs	25
Kapitel 4	Synchronisieren über ActiveSync.....	26
4-1	Microsoft ActiveSync	26
4-2	Installieren des ActiveSync auf dem PC.....	27
4-3	Verbinden des Smartphones mit einem PC	28

4-4	Erstellen einer Partnerschaft	28
4-5	Synchronisieren mit einem PC	29
4-6	Synchronisieren mit einem Exchange Server	31
4-7	Anlegen eines Synchronisationszeitplans	32
4-8	Fernsynchronisation	34
Kapitel 5	Verwalten des Smartphones	35
5-1	Individualisieren des Smartphones	35
5-2	Verbessern der Leistung	42
5-3	Ein-/Ausschalten des drahtlosen Modus	43
5-4	Schützen des Smartphones	44
5-5	Neustarten des Smartphones	47
5-7	Hinzufügen und Entfernen von Programmen	48
5-8	Verwalten und Sichern von Dateien	49
Kapitel 6	Herstellen einer Verbindung	52
6-1	Verbinden mit dem Internet	52
6-2	Internetfreigabe	55
6-3	Verwenden des Programms Internet Explorer Mobile	56
6-4	Verwenden der Bluetooth®-Funktion	59
Kapitel 7	Messaging	64
7-1	Eingeben von Texten, Zahlen und Symbolen	64
7-2	Einrichten von Konten	67
7-3	Verwalten von Konten	68
7-4	SMS- und E-Mail-Nachrichten	68
7-5	MMS-Nachrichtenübertragung	72
7-6	Windows® Live	75

Kapitel 8	Organisieren Ihres Tagesablaufs	78
	8-1 Verwenden von "Kontakte"	78
	8-2 Verwenden von "Kalender"	81
	8-3 Verwenden von "Aufgaben"	83
	8-4 Verwenden von Sprachnotizen	84
Kapitel 9	Multimedia	85
	9-1 Verwenden der Kamera	85
	9-2 Arbeiten mit Bildern und Videos	88
	9-3 Wiedergeben von Musik und Videos	91
	9-4 Verwenden von Java (MIDlet Manager)	95
Kapitel 10	Voice Command	97
	10-1 Verwenden des Voice Commander	97
	10-2 Verwenden der Vocab-Einstellungen	109
	10-3 Verwenden von Nummertraining	110
Kapitel 11	Weitere Funktionen	111
	11-1 WorldCard Mobile	111
	11-2 Aufgaben-Manager	112
	11-3 ClearVue Office-Applikationen	112
	11-4 Spb® Zip	114
	11-5 Default-Einstellungen	114
	11-6 Modusschalter	115
	11-7 Fernpräsentator	116
Anhang	Hinweise	122
Index	126

Technische Daten des ASUS M530w

Prozessor	Marvell PXA270 416MHz Triband GSM/GPRS
Betriebssystem	Microsoft® Windows Mobile™ 6 (Standardverson)
Netzsystem	Triband GSM/GPRS (900/1800/1900) + WCDMA(UMTS) (2100MHz) GPRS Klasse 10
Speicher	256MB Flash-ROM 64MB SDRAM
Anzeige	2,4-Zoll 65K Farb-TFT-LCD (240 x 320 Pixel)
Kamera	Dual-CMOS-Kamera Haupt: 2,0 Megapixel CMOS Hauptkamera mit integriertem LED-Blitz, Makromodus und 4x digitalem Zoomen Sekundär: CMOS sekundäre Kamera mit VGA-Auflösung
Erweiterungssteckplatz	Ein Platz - Micro-SD-Steckplatz
Verbindungsfähigkeit	Bluetooth® V2.0 / USB 1.1 (Client +Host) /WLAN 802.11b/g
Audio	2,5 mm Stereokopfhöreranschluss/ integriertes Mikrofon/ integriertes Lautsprechertelefon
Größe	117 mm x 65 mm x 13,8 mm
Gewicht	135 Gramm (mit Akku)
Akku	Minimum 1200mAh abnehmbarer Li-Ionen-Akku
Akkulaufzeit	150 Stunden Standby-Zeit / 4 Stunden Sprechzeit mit GSM und 2 Stunden Sprechzeit mit WCDMA *

* Die tatsächliche Leistung hängt von mehreren Faktoren inklusive Netz- und Nutzungsumgebung ab.

Lieferumfang

Das Paket enthält mehrere Zubehörteile für das Smartphone. Prüfen Sie nach dem Auspacken anhand der folgenden Liste die Artikel, und stellen Sie sicher, dass sie im guten Zustand sind. Wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihren Händler, falls irgendein Artikel fehlt oder beschädigt ist.

Standardartikel

- ASUS M530w Smartphone
- USB-Sync-Kabel
- Netzteil
- Microsoft Getting Started CD: Microsoft® ActiveSync® 4.5 inbegriffen
- Abnehmbarer 1200mAh Li-Ionen-Akku (SBP-10 Akku von Welldone)
- Headset
- Benutzerhandbuch
- Schnellstartanleitung
- Garantiekarte
- Etui

WICHTIG

Benutzen Sie das Gerät (inklusive der Schutztasche) nur bei Temperaturen zwischen 20°C und 30°C (68 ~ 86°F) und bei einer Luftfeuchtigkeit von 50%, um Schäden an Ihrem Smartphone und den Zubehörteilen zu vermeiden.

1-1 Einführung in das ASUS M530w Smartphone

Das ASUS® M530w 3G Smartphone verwendet die neueste Mobiltechnologie und lässt Sie die Welt in Ihren Händen halten. Das M530w ist ein Triband-Mobiltelefon, das mit einem hochauflösenden LCD, integrierter Dual-CMOS-Kamera mit Camcorder-, Videotelefonie- und Nachrichtenübertragungsfunktionen, einem Terminkalender, GPRS und einem Micro SD-Kartensteckplatz ausgestattet ist.

Das Telefon hat einen 256 MB internen Speicher. Sie können mit einer Micro SD-Karte die Speicherkapazität des Telefons erweitern. Dadurch können Sie eine Vielzahl von Fotos, Mitteilungen, Texten, Grafiken und Audiodateien ablegen und immer dabei haben - egal, wo Sie gerade sind.


Diese Funktionen und viele weitere garantieren Ihnen ein rundum zufriedenes Mobil-Erlebnis mit dem ASUS M530w.

1-2 Kennenlernen des Smartphones


Layout



Oberseite



Linke Seite




Frontseite

Komponenten:

- 1 Stromschalter/
Schnellanzeigetaste
- 2 Betriebs-LED
- 3 Zweitkameraobjektiv
- 4 Anruftaste
- 5 Linke Softtaste
- 6 Startseite-Taste
- 7 Navigationstasten
- 8 Aktionstaste
- 9 Rechte Softtaste
- 10 Rücktaste
- 11 Beendertaste
- 12 Die QWERTZ-Tastatur
- 13 Auswahltaste
- 14 Lautstärkereger



Unterseite



Rückseite



Rechte Seite

Komponenten:

- 15** Ohrhöreranschluss
- 16** Mini-USB-Anschluss
- 17** Kameraobjektiv
- 18** Kamerablitz
- 19** Lautsprecher
- 20** Akkufach
- 21** Kamerataste/ seitliche Funktionstaste

Beschreibung der Gerätekomponenten

Nr.	Element	Beschreibung
1	Stromschalter/ Schnellanzeigetaste	Drücken Sie die Taste für eine Weile, um das Telefon ein- oder auszuschalten. Drücken Sie kurz auf diese Taste, um die Schnellanzeige zu öffnen, mit der Sie schnell auf den Wireless Manager (zur Aktivierung und Deaktivierung drahtloser Funktionen), die Tastensperre und voreingestellte Profile zugreifen können.
2	Benachrichtigungs- LED	Diese mehrfarbige LED zeigt Folgendes an: <ul style="list-style-type: none"> • Grün - Der Akku des Telefons ist voll aufgeladen. • Grün blinkend - Netzwerk erkannt. • Rot - Der Akku des Telefons wird aufgeladen. • Rot blinkend - Ereignisbenachrichtigung. • Blau blinkend - Bluetooth® oder WLAN(IEEE 802.11b/g) ist ein.
3	Zweitkameraobjektiv	Die Zweitkamera ist für die Videokonferenzsitzung ausgelegt.
4	Anruftaste	Drücken Sie darauf, um einen Anruf entgegenzunehmen oder eine Rufnummer anzuwählen. Drücken Sie zweimal darauf, um die letzte gewählte Rufnummer wieder anzuwählen. Drücken Sie während eines Telefongesprächs für eine Weile diese Taste, um in den Lautsprechertelefonmodus umzuschalten. Drücken Sie kurz auf die Taste, um ein Telefongespräch in die Warteschlange zu stellen und einen anderen eingehenden Anruf entgegenzunehmen.
5	Linke Softtaste	Verwenden Sie diese Taste, um den Befehl direkt darüber auf dem Bildschirm zu wählen. Wenn die Tastatur gesperrt ist, können Sie diese freigeben, indem Sie diese Taste und gleich danach die Sterntaste (*) drücken.
6	Startseite-Taste	Drücken Sie diese Taste, um zur Startseite zurückzukehren.
7	Navigationstasten	Verwenden Sie diese Tasten, um die Auswahlmarkierung auf dem Bildschirm nach oben, unten, rechts oder links zu bewegen. Die obere und die untere Navigationstaste wird hauptsächlich zur Bewegung innerhalb von Menüs oder der Liste mit Kontakten verwendet. Die linke und die rechte Taste wird hauptsächlich zur Änderung einer Einstellung und zur Bearbeitung eines Texts verwendet.

Nr.	Element	Beschreibung
8	Aktionstaste	Die Aktionstaste funktioniert wie die Eingabetaste an einer Tastatur. Im Allgemeinen drücken Sie diese Taste, um eine Aktion zu bestätigen. Wenn Sie an einem Kontrollkästchen sind, drücken Sie die Aktionstaste, um eine Markierung dem Kontrollkästchen hinzuzufügen oder davon zu entfernen.
9	Rechte Softtaste	Mit dieser Taste führen Sie den Befehl aus, der über der Taste erscheint.
10	Rücktaste	Drücken Sie diese Taste, um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren. Drücken Sie darauf, um den Inhalt in einem Textfeld zu löschen.
11	Beendertaste	Drücken Sie darauf, um den Anruf zu beenden. Drücken Sie diese Taste für eine Weile, um die Tastatur zu sperren.
12	QWERTZ-Tastatur	Mit der Tastatur geben Sie Text, Zahlen und Symbole ein. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter 7-2 Eingeben von Texten, Zahlen und Symbolen .
13	Auswahlstaste	Die Auswahlstaste funktioniert ähnlich wie die Aktionstaste. Drücken Sie diese Taste, um eine Aktion zu bestätigen. Wenn Sie an einem Kontrollkästchen sind, drücken Sie diese Taste, um eine Markierung dem Kontrollkästchen hinzuzufügen oder davon zu entfernen.
14	Lautstärkeregler	Drücken Sie die Pfeiltasten, um die Lautstärke zu regeln. Drücken Sie die obere Lautstärketaste, um die Sprachbefehlfunktion zu aktivieren.
15	Ohrhöreranschluss	Stecken Sie das mitgelieferte Headset in diesen Anschluss ein.
16	Mini-USB-Anschluss	Verwenden Sie diesen Anschluss, um Ihre Daten zu synchronisieren oder den Akku aufzuladen.
17	Kameraobjektiv	Die 2-Megapixel-Kamera ist mit einem Auto-Makro (AM)-Objektiv und Blitz ausgestattet.
18	Kamerablitz	Damit können Sie Bilder in einer dunklen Umgebung aufnehmen.
19	Lautsprecher	Damit können Sie Audiomedien und Anrufen zuhören.
20	Akkufach	Hier befindet sich der Akku, der das Gerät mit Strom versorgt.

Nr.	Element	Beschreibung
21	Kamerataste/ seitliche Funktionstaste	<p>In der Standardeinstellung aktiviert diese Taste die Kameraapplikation: Drücken Sie darauf, um den Kamera-Sucher einzuschalten. Drücken Sie im Kameramodus darauf, um ein Bild aufzunehmen.</p> <p>Um die Tastenzuweisung zu ändern und mit dieser Taste andere Applikationen zu starten, wählen Sie bitte Start > Weitere > Einstellungen > Weitere > Tastenzuweisung. Wählen Sie aus der herunterklappenden Liste die Applikation aus, die Sie mit dieser Taste starten möchten.</p>


1-3 Einlegen der SIM-Karte und des Akkus

Vom Netzbetreiber haben Sie eine SIM-Karte (SIM = Subscriber Identity Module) erhalten, auf der Ihre Mobiltelefonnummer, Telefonbucheinträge und SMS/MMS-Mitteilungen gespeichert werden. Legen Sie die SIM-Karte ein, bevor Sie den Akku einlegen.

HINWEIS Üblicherweise wird eine SIM-Karte in eine Kunststoffkarte integriert. Lesen Sie die Dokumentation der SIM-Karte, bevor Sie die SIM-Karte abnehmen. Beseitigen Sie bitte vorsichtig die eventuell verbliebenen Grate, bevor Sie die SIM-Karte in das Smartphone einlegen.


So legen Sie eine SIM-Karte ein:

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Akkufachs.
2. Legen Sie die SIM-Karte mit den Kontakten nach unten gerichtet ein. Achten Sie dabei auf die richtige Lage der abgeschrägten Ecke.
3. Bringen Sie die Abdeckung des Akkufachs wieder an.



So legen Sie den Akku ein:

1. Richten Sie die goldenen Metallkontakte des Akkus auf die Kontakte am Telefon aus.
2. Bringen Sie durch Schieben die Abdeckung wieder an dem Telefon an.




VORSICHT Verwenden Sie nur den Akku, der mit dem Smartphone mitgeliefert wurde. Durch Verwendung eines falschen Batterietyps kann es zu Verletzungen oder einer Explosion kommen.

1-4 Einstecken und Entfernen einer Micro SD-Karte

So stecken Sie eine Micro SD-Karte ein

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Akkufachs.
2. Stecken Sie die Micro SD-Karte mit der Etikettenseite (üblicherweise mit dem Kartenherstellernamen darauf) nach oben und der Barcode/Seriennummernseite nach unten zeigend in den Kartensteckplatz an der rechten Seite des Telefons ein.
3. Drücken Sie die Karte voll in den Steckplatz hinein, bis sie richtig sitzt.



So entfernen Sie die Micro SD-Karte

1. Drücken Sie leicht auf die Karte, bis sie herausgeworfen wird. Dann können Sie die Karte sicher entfernen.
2. Bringen Sie die Abdeckung des Akkufachs wieder an.

VORSICHT Eine Micro SD-Karte passt nur in eine Richtung ein und lässt sich reibungslos in den Steckplatz einschieben, wenn die Richtung stimmt. Erzwingen Sie das Einstecken der Karte in den Steckplatz NICHT.

1-5 Aufladen des Akkus des Smartphones

WARNUNG Verwenden Sie nur das Ladegerät, das mit dem Smartphone mitgeliefert wurde.


Stellen Sie sicher, dass der Akku voll aufgeladen ist, bevor Sie das Smartphone in Betrieb nehmen. Das erstmalige Aufladen kann ca. acht (8) Stunden dauern. Sie können den Akku aufladen, wenn das Telefon ein- oder ausgeschaltet ist.

Ein Batteriesymbol auf dem Bildschirm zeigt den Akkuladungszustand an. Im Abschnitt "Statusanzeigesymbole" unter **2-2 Startseite** finden Sie die Beschreibung des Batteriesymbols.

So laden Sie den Akku auf

1. Verbinden Sie das Netzteil mit einer Stromquelle.
2. Verbinden Sie das Kabel von dem Netzteil mit dem Mini-USB-Sync- und Stromanschluss.

HINWEIS Die Betriebs-LED leuchtet orange, um Sie darauf aufmerksam zu machen, dass der Akku aufgeladen wird. Sie leuchtet grün, wenn der Akku voll aufgeladen ist.



1-6 Ein-/Ausschalten des Smartphones

So schalten Sie das Telefon ein

1. Halten Sie den **Stromschalter**  für ca. drei Sekunden gedrückt, bis der Bildschirm eingeschaltet ist.
2. Wenn Sie aufgefordert werden einen PIN (Personal Identification Number)-Code einzugeben, dann verwenden Sie bitte die Tastatur, um den Code einzugeben. Drücken Sie anschließend die **Aktionstaste** . Das Leerlaufbild erscheint auf dem Bildschirm.
3. Geben Sie Ihre PIN ein und drücken dann die Softtaste unter **Fertig**. Warten Sie auf das Laden der Bilder von Ihrem Netzbetreiber und von Microsoft.

So schalten Sie das Telefon aus

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

- Halten Sie den **Stromschalter**  für ca. drei Sekunden gedrückt, bis das Ausschaltbild von Microsoft Windows Mobile erscheint und bis der Bildschirm ausgeschaltet wird.
- Drücken Sie kurz auf den **Stromschalter**  und wählen dann **Telefon aus** von der Schnellanzeige.

Kapitel 2 Grundbedienung des Smartphones


2-1 Steuerung

Das Smartphone stellt Ihnen einige Tasten zum Umblättern der Funktionsseiten des Smartphones sowie zum Auswählen zur Verfügung.

Navigationstasten

Es gibt vier Navigationstasten, mit denen Sie sich leicht innerhalb einer oder zwischen verschiedenen Seiten bewegen können und eine Auswahl treffen können.

Die obere und die untere Navigationstaste wird hauptsächlich zur Bewegung innerhalb von Menüs oder der Liste mit Kontakten verwendet. Die linke und die rechte Taste wird hauptsächlich zur Änderung einer Einstellung und zur Bearbeitung eines Texts verwendet.



Aktionstaste

Die Aktionstaste funktioniert wie die Eingabetaste an einer Tastatur. Im Allgemeinen bestätigen Sie durch Drücken der Aktionstaste, dass Sie die Funktion des markierten Elements ausführen möchten.

Startseite-Taste

Die Startseite-Taste bringt Sie zu der Startseite.

Rücktaste

Die Rücktaste bringt Sie zu der vorherigen Seite. In einem Feld löscht die Rücktaste die Zeichen links vom Cursor.

Softtasten

Die zwei Softtasten des Smartphones befinden sich direkt unter dem Bildschirm. Jede Softtaste führt die Aktion aus, die direkt über der jeweiligen Softtaste erscheint. Die zwei Softtasten sind kontextabhängig. Das heißt, die Funktion der Tasten variiert je nach der aktuellen Operation.

QWERTZ-Tastatur

Sie können die alphanumerische Tastatur verwenden, um schnell Programme und Einstellungen auf dem Smartphone auszuwählen. Drücken Sie hierzu die entsprechende Zifferntaste an der Tastatur, die mit der Ziffer neben dem gewünschten Programm bzw. Einstellung übereinstimmt.



2-2 Startseite

Die Startseite erscheint automatisch, wenn Sie das Smartphone einschalten oder es im Leerlauf lassen.

Oben auf der Startseite werden die sechs zuletzt verwendeten Programme angezeigt. In der Mitte des Bildschirms wird der Dienstanbieter, die Zeit, Ihr nächster Termin, Ihr aktuelles Profil und die Anzahl der neuen Textnachrichten angezeigt. Gehen Sie zu einem dieser Elemente und drücken dann die **Aktionstaste**  um das verwandte Programm zu öffnen.

HINWEIS Wann immer die **Startseite-Taste**  gedrückt wird, kommen Sie zu dieser Seite.

Um die Startseite (hinsichtlich des Layouts, Farbschemas und des Hintergrundbildes) nach Ihren Wünschen anzupassen, drücken Sie bitte die Softtaste unter **Start > Einstellungen > Startseite**.



Statusanzeigesymbole

Statusanzeigen erscheinen oben auf dem Bildschirm und auf der Startseite. Die folgende Tabelle listet übliche Statusanzeigen und ihre Bedeutung auf.

	Neue E-Mail oder Textnachricht (SMS)		Signalstärke		Roaming
	Neue Sofortnachricht		Kein Signal		3G-Roaming
	Telefonanruf		Kein Dienst		3G-Netz verfügbar
	Telefonanruf wird durchgeführt		Mehrfachbetätigungs-Eingabemodus, Kleinschreibung		GPRS verfügbar
	Datenanruf wird durchgeführt		Numerischer Eingabemodus		GPRS wird verwendet
	Anrufe werden weitergeleitet		Synchronisationsfehler		WiFi verfügbar
	Verbindung wird gehalten		Ton ein		Bluetooth ein
	Nicht angenommener Anruf		Klingeln aus		
	Akkuladezustand		Bevorstehender Alarm		
	Akku schwach		SIM-Karte fehlt		
	Akku lädt		Falsche SIM		

2-3 Startmenü

In dem Smartphone wurden eine Reihe von Programmen vorab im Werk installiert, die Sie sofort verwenden können. Diese Programme sind über das Startmenü zugänglich.

So verwenden Sie das Startmenü

1. Drücken Sie die Softtaste unter **Start** auf der Startseite.
2. Wählen Sie mit den Navigationstasten ein Programm und drücken dann die **Aktionstaste** .



Sie können dem Startmenü weitere Programme hinzufügen. Hierzu laden Sie Programme aus dem Internet auf Ihren PC herunter und kopieren sie mit Hilfe der ActiveSync®-Funktion auf Ihr Telefon.

So entfernen Sie Programme

- Drücken Sie die Softtaste unter **Start > Weitere > Einstellungen > Weitere > Weitere > Programme entfernen**. Wählen Sie das zu entfernende Programm aus und drücken dann die Softtaste unter **Menü > Entfernen**.

HINWEIS Sie können die Ansicht des Startmenüs ändern. Drücken Sie hierzu die Softtaste unter **Start > Weitere > Einstellungen > Startmenü** und wählen dann **Rasteransicht** oder **Listenansicht**.

2-4 Schnellanzeige

Die Schnellanzeige ermöglicht einen schnellen und bequemen Zugriff auf eine Liste mit häufig gebrauchten Befehlen wie z.B. Ausschalten des Telefons, Sperren des Telefons, Ausschalten der drahtlosen Funktionen und Ändern des Profils.

So verwenden Sie die Schnellanzeige

1. Drücken Sie kurz auf den **Stromschalter** , um die Schnellanzeige zu öffnen.
HINWEIS: Wenn diese Taste zu lang gedrückt wird, wird das Telefon ausgeschaltet.
2. Wählen Sie den gewünschten Befehl, indem Sie die Markierung zu der Option bringen und dann die **Aktionstaste**  oder die Softtaste unter **Auswählen** drücken oder indem Sie die entsprechende Ziffer an der alphanumerischen Tastatur drücken.
3. Drücken Sie die Softtaste unter **Abbrechen**, um zur Startseite zurückzukehren.



BEFEHLE IN DER SCHNELLANZEIGE	BESCHREIBUNG
Telefon aus	Damit schalten Sie das Telefon aus.
Wireless Manager	Wireless Manager
Tastensperre	Damit sperren Sie die Tastatur, um das Ausführen eines Befehls durch versehentliches Drücken einer Taste zu vermeiden. Um die Tastatur zu entsperren, drücken Sie bitte die Softtaste unter Entsperren und dann auf die Sterntaste ().
Normal / Still / Vibrieren / Im Freien / Automatisch	Wählen und aktivieren Sie eines dieser voreingestellten Profile. Ein Häkchen kennzeichnet das momentan verwendete Profil. Um die Profileinstellungen zu ändern, wählen Sie bitte ein Profil und drücken dann die Softtaste unter Menü > Bearbeiten .

3-1 Tätigen eines Sprachanrufs

Anrufen aus der Startseite

So rufen Sie aus der Startseite an

1. Geben Sie mit Hilfe der QWERTZ-Tastatur die gewünschte Rufnummer ein, während die Startseite angezeigt ist.

Falls Sie eine falsche Nummer eingegeben haben, drücken Sie die **Rücktaste** , um die letzte Ziffer zu löschen. Halten Sie diese Taste gedrückt, um alle Ziffern zu löschen.

2. Drücken Sie nach dem Eingeben der Rufnummer die **Anruftaste** , um das Anwählen der Nummer zu starten.
3. Drücken Sie die **Beendertaste** , um den Anruf zu beenden.

HINWEIS Sobald Sie eine Rufnummer eingeben, sucht das Smartphone die Kontakte, den Anruferverlauf und die Kurzwahlliste durch, um einen passenden Namen oder eine passende Nummer zu finden. Wenn Sie sehen, dass der Name oder die Rufnummer der Person, die Sie anrufen möchten, aufgelistet ist, wählen Sie bitte mit Hilfe der oberen/unteren Navigationstaste den Eintrag.

Um die letzte angewählte Rufnummer wieder anzuwählen, drücken Sie bitte zweimal auf die **Anruftaste**, wenn die Startseite geöffnet ist.

Anrufen einer Person in der Liste “Kontakte”

So rufen Sie eine Person in der Liste “Kontakte” an

1. Drücken Sie die Softtaste unter **Kontakte** auf der Startseite.
2. Wählen Sie mit Hilfe der oberen/unteren Navigationstaste den Namen des gewünschten Kontaktes aus.

HINWEIS Um schneller einen Kontakt aus einer langen Liste zu finden, können Sie die ersten Buchstaben des Kontaktnamens eingeben, damit die Suche begrenzt wird.

3. Drücken Sie die **Anruftaste** , um die dem ausgewählten Kontakt zugeordnete Standardnummer anzuwählen.

HINWEIS Standardmäßig wird die Handynummer (m) eines Kontakts, sofern nicht anders festgelegt, angewählt, wenn Sie einen Anruf von “Kontakte” aus tätigen.

So ändern Sie die Standardnummer eines Kontakts

1. Drücken Sie die Softtaste unter **Kontakte** auf der Startseite.
2. Wählen Sie den Kontakt, dessen Standardrufnummer Sie ändern möchten.
3. Verwenden Sie die linke/rechte Navigationstaste, um die Standardnummer zu ändern. Der Buchstabe rechts neben dem Kontaktnamen zeigt die Standardrufnummer an – m (Mobil), w (Arbeit), h (zu Hause).

Anwählen einer Nummer aus der Liste “Anrufverlauf”

So tätigen Sie einen Anruf über die Liste “Anrufverlauf”

1. Drücken Sie, während die Startseite angezeigt ist, die **Anruftaste**  oder die Softtaste unter **Start > Anrufverlauf**.
2. Wählen Sie die gewünschte Nummer, bzw. Namen aus und drücken dann die **Anruftaste** .

Anrufen mit Hilfe der Kurzwahl

Sie können die Kurzwahlfunktion für häufig angewählte Rufnummern oder häufig zugegriffene Elemente verwenden, so dass Sie nur einfach auf eine oder zwei Tasten für etwas länger drücken müssen. Sie können einem Kurzwahleintrag eine Nummer von 2 bis 99 zuweisen. Sie können eine Kurzwahl für eine Rufnummer, ein Programm im Startmenü, eine E-Mail-Adresse oder eine Webseitenadresse (URL) anlegen, welche in "Kontakte" und in der SIM-Karte gespeichert ist.

HINWEIS Sie müssen einer Rufnummer eine Kurzwahltaste zuweisen, bevor Sie die Kurzwahlfunktion verwenden können.

So weisen Sie einer Rufnummer, E-Mail-Adresse oder einem URL eine Kurzwahltaste zu

1. Drücken Sie die Softtaste unter **Start > Kontakte** auf der Startseite.
2. Wählen Sie einen Kontakt und drücken dann die **Aktionstaste** , um die Kontaktdetails anzuzeigen.
3. Wählen Sie die Rufnummer, E-Mail-Adresse oder Webseitenadresse, der Sie eine Kurzwahltaste zuweisen möchten, und drücken dann die Softtaste unter **Menü > Kurzwahl zuweisen**.
4. Geben Sie entsprechende Daten in die Felder "Name", "Wert" und "Tastenzuweisung" ein. In **Tastenzuweisung** verwenden Sie bitte die linke/rechte Navigationstaste, um eine Taste auszuwählen. Oder drücken Sie die **Aktionstaste** , um eine Liste mit Auswahloptionen anzuzeigen.

HINWEIS Drücken Sie die Softtaste unter **Menü > Abbrechen** auf der Kurzwahlseite, um das Anlegen einer Kurzwahl abzubrechen.

5. Drücken Sie die Softtaste unter **Fertig**.

So tätigen Sie mit Hilfe der Kurzwahl einen Anruf

Wenn die Startseite angezeigt ist, drücken Sie für eine Weile die Ziffertaste an der Tastatur, die Sie als Kurzwahl einer Rufnummer zugewiesen haben. Wenn die Tastenzuweisung aus zwei Ziffern besteht, dann drücken Sie zuerst die erste Ziffer und drücken dann die zweite Ziffer etwas länger.

So legen Sie eine Kurzwahltaste für ein Element im Startmenü an

1. Drücken Sie die Softtaste unter Start auf der **Startseite**.
2. Wählen Sie ein Element aus und drücken dann die Softtaste unter **Menü > Kurzwahl zuweisen**.
4. Geben Sie entsprechende Daten in die Felder "Name", "Wert" und "Tastenzuweisung" ein. In **Tastenzuweisung** verwenden Sie bitte die linke/rechte Navigationstaste, um eine Taste auszuwählen. Oder drücken Sie die **Aktionstaste**, um eine Liste mit Auswahloptionen anzuzeigen.
5. Drücken Sie die Softtaste unter **Fertig**.

Tätigen eines Notrufs

Anrufe an die Notdienstnummern können unter allen Umständen getätigt werden, selbst wenn die SIM-Karte oder das Telefon gesperrt ist.

So tätigen Sie einen Notruf

Geben Sie die Notrufnummer für Ihre Region ein und drücken dann die **Anruftaste**.

Tätigen eines internationalen Anrufs

Um internationale Anrufe zu tätigen, müssen Sie zuerst das internationale Vorzeichen (+) und dann die Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Rufnummer eingeben.

So tätigen Sie einen internationalen Anruf

1. Drücken Sie für eine Weile die Taste + an der Tastatur, um ein Pluszeichen einzugeben.
2. Geben Sie die vollständige Rufnummer mit der Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Rufnummer ein und drücken dann die **Anruftaste**.

3-2 Entgegennehmen eines Sprachanrufs

Je nach Ihren Einstellungen klingelt, vibriert oder klingelt und vibriert das Telefon, wenn ein Anruf eingeht. Wenn ein Anruf eingeht, wird der Name und die Rufnummer des Anrufers auf dem Bildschirm angezeigt. Existiert der Anrufer in Ihrer Kontaktliste nicht, dann wird nur die Rufnummer angezeigt. Sie können wählen, ob Sie den eingehenden Anruf entgegennehmen oder ignorieren.

So nehmen Sie einen Sprachanruf entgegen

Drücken Sie die Softtaste unter **Antwort** oder die **Anruftaste** .

So lenken Sie einen Sprachanruf ab

Drücken Sie die Softtaste unter **Ignorieren** oder die **Beendertaste** .

HINWEIS Wenn Sie **Ignorieren** wählen oder die **Beendertaste** drücken, wird der Anruf an Ihre Mailbox weitergeleitet, sofern diese aktiviert ist. Wenn nicht, hört der Anrufer das Besetztzeichen.

3-3 Optionen während eines Anrufs

In der folgenden Tabelle finden Sie die möglichen Menüoptionen während eines Anrufs. Manche Optionen sind nur dann verfügbar, wenn mehrere Anrufe im Gang sind oder ein Konferenzgespräch stattfindet.

MENÜOPTION WÄHREND DES ANRUFES	BESCHREIBUNG
Halten	Damit stellen Sie den aktiven Anruf in die Warteschlange.
Rückfrage	Damit nehmen Sie einen gehaltenen Anruf wieder auf. Sie können auch durch Drücken der Anruftaste den gehaltenen Anruf wiederaufnehmen.
Stumm	Damit schalten Sie das Mikrofon für den aktiven Anruf aus (Sie hören den Anrufer, aber der Anrufer kann Sie nicht hören).
Nicht stumm	Damit schalten Sie das Mikrofon für den aktiven Anruf ein.
Lautsprechertelefon ein/aus	Damit aktivieren/deaktivieren Sie das Lautsprechertelefon. HINWEIS: Sie können auch hierzu während eines aktiven Anrufs die Anruftaste für eine Weile drücken.
Konferenz	Damit fügen Sie alle existierenden Anrufe zusammen, wenn Sie diesen Dienst bestellt haben.
Freisprechfunktion ein/aus	Damit schalten Sie die Freisprechfunktion ein/aus.
Kontakte	Damit öffnen Sie die Kontaktliste.
Unter Kontakte speichern	Damit speichern Sie den Anrufer unter "Kontakte" ab.
Kalender anzeigen	Damit öffnen Sie das Kalenderprogramm.
Anrufverlauf	Damit öffnen Sie die Liste "Anrufverlauf".

Umgang mit mehreren Anrufen

So nehmen Sie einen anderen Anruf an

1. Drücken Sie die Softtaste unter **Antwort**, um den ersten Anruf in die Warteschlange zu stellen und den zweiten Anruf entgegenzunehmen.
2. Drücken Sie die **Beendertaste** , um den zweiten Anruf zu beenden und den ersten Anruf heranzuholen

So stellen Sie einen Anruf in die Warteschlange, um einen zweiten Anruf zu tätigen

1. Drücken Sie die Softtaste unter **Menü > Halten**, um den ersten Anruf in die Warteschlange zu stellen und eine andere Rufnummer anzuwählen. Drücken Sie die **Beendertaste** , um den zweiten Anruf zu beenden und den ersten Anruf heranzuholen.

So schalten Sie zwischen Anrufen um

Drücken Sie die Softtaste unter **Makeln**, um zwischen zwei Anrufen umzuschalten.

So richten Sie einen Konferenzanruf ein

Wenn mehrere Anrufe im Gang sind, drücken Sie die Softtaste unter **Menü > Konferenz**.

3-4 Tätigen eines Videoanrufs

HINWEIS Sie können die Einstellungen für den Videoanruf ändern, indem Sie die Softtaste unter **Start > Weitere > Videoanruf > Allgemein** drücken.

Kapitel 4 Synchronisieren über ActiveSync

4-1 Microsoft ActiveSync

Über ActiveSync können Sie die Informationen auf Ihrem PC mit den Informationen in dem Smartphone synchronisieren. Die Synchronisation vergleicht die Daten in dem Telefon mit den entsprechenden auf Ihrem PC und aktualisiert die Daten in beiden Geräten mit den aktuellsten. Sie können auch die Synchronisationsfunktion verwenden, um neue Programme zu dem Telefon hinzuzufügen.

Bevor Sie das Telefon mit Ihrem PC synchronisieren können, müssen Sie folgende Schritte erledigen:

1. Installieren Sie ActiveSync auf Ihrem PC.
2. Verbinden Sie das Telefon mit dem PC.
3. Erstellen Sie eine Partnerschaft zwischen den beiden Geräten.

HINWEIS Weitere Informationen zur Synchronisierung finden Sie in der ActiveSync-Hilfe auf dem PC.

4-2 Installieren des ActiveSync auf dem PC

Auf Ihrem Smartphone ist das Programm ActiveSync bereits installiert. Um die Daten auf dem Telefon mit den entsprechenden auf Ihrem PC zu synchronisieren, müssen Sie auch das Programm ActiveSync auf Ihrem PC installieren. Installieren Sie ActiveSync von der Getting Started CD, die mit dem Gerät mitgeliefert ist.

HINWEIS Bevor Sie die ActiveSync-Installation starten, vergewissern Sie sich, dass Microsoft® Outlook® auf Ihrem PC installiert ist.

WICHTIG Verbinden Sie Ihr Telefon erst dann mit dem PC, wenn das Programm ActiveSync fertig installiert ist.


So installieren Sie das ActiveSync auf dem PC

1. Legen Sie die Getting Started CD in das optische Laufwerk Ihres PCs ein und folgen den Installationsanweisungen auf dem Bildschirm, um das Programm ActiveSync zu installieren.
2. Tippen Sie auf **Hier starten**, um die Überblickseite anzuzeigen.
3. Klicken Sie auf **ActiveSync installieren** und befolgen Sie dann die Bildschirmanweisungen, um die Installation fertig zu stellen.

4-3 Verbinden des Smartphones mit einem PC

So verbinden Sie das Smartphone mit einem PC

1. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, verbinden Sie das entsprechende Ende des USB-Sync-Kabels mit dem Mini-USB- und Strom-Anschluss an der Unterseite des Telefons und das andere Ende mit einem USB-Anschluss am PC.
2. ActiveSync startet automatisch, sobald Ihr Telefon erkannt wird. Daraufhin öffnet sich der Smartphone-Sync-Einrichtungsassistent.



4-4 Erstellen einer Partnerschaft

Der Assistent führt Sie durch die Schritte zur Erstellung einer Partnerschaft. In dem Sync-Einstellungsassistenten können Sie Folgendes vornehmen:

- Eine Synchronisationspartnerschaft zwischen Ihrem PC und dem Telefon erstellen.
- Eine Exchange Server-Verbindung konfigurieren, um die Synchronisation direkt mit einem Exchange Server auszuführen. Möchten Sie das Telefon mit Exchange Server synchronisieren, dann bringen Sie bitte den Namen des Exchange Servers, den Benutzernamen, das Kennwort und den Domännennamen von Ihrem Netzwerkadministrator in Erfahrung, bevor Sie die Einstellungen mit dem Assistenten vervollständigen.
- Wählen Sie die Informationstypen (Kalender, Kontakte, Aufgaben, Outlook E-Mail, Favoriten), die Sie synchronisieren möchten.

Nachdem Sie mit dem Assistenten fertig sind, synchronisiert ActiveSync automatisch das Telefon. Sobald die Synchronisation abgeschlossen wird, können Sie das Telefon von dem PC trennen. Nach der ersten Synchronisation werden Sie merken, dass die von Ihnen ausgewählten Daten auf Ihrem PC jetzt in Ihrem Smartphone erscheinen.

4-5 Synchronisieren mit einem PC

Ändern der zu synchronisierenden Informationen

Standardmäßig werden nicht sämtliche Outlook-Daten automatisch über ActiveSync synchronisiert. Mit den Optionen von dem Programm ActiveSync können Sie bestimmte Datentypen festlegen, die synchronisiert werden oder nicht werden sollen:

1. Drücken Sie die Softtaste unter **Start > ActiveSync** auf der Startseite.
2. Drücken Sie die Softtaste unter **Menü > Optionen**.
3. Sie können Folgendes vornehmen:
 - Haken Sie die Elemente, die Sie synchronisieren möchten.
 - Entfernen Sie die Häkchen von den Kontrollkästchen der Elemente, die Sie nicht synchronisieren möchten.
 - Um die Synchronisation eines PCs anzupassen, wählen Sie den PC-Namen aus und drücken dann die Softtaste unter **Menü > Einstellungen**.
 - Um die Synchronisation eines bestimmten Datentyps anzupassen, wählen Sie den Datentyp aus und drücken dann die Softtaste unter **Einstellungen**.
 - Um die Synchronisation mit einem PC total zu beenden, wählen Sie den PC-Namen aus und drücken dann die Softtaste unter **Menü > Löschen**.

HINWEIS E-Mails können nur mit einem einzigen PC synchronisiert werden.

Verwenden des USB-Sync-Kabels

ActiveSync erkennt normalerweise automatisch die Verbindung des Telefons mit dem PC und startet dann die Synchronisation.

1. Verbinden Sie das Telefon über das USB-Sync-Kabel mit dem PC.
2. ActiveSync erkennt normalerweise automatisch die Verbindung und die Synchronisation wird gestartet. Falls nicht, dann drücken Sie bitte die Softtaste unter **Start > ActiveSync** auf der Startseite.
3. Drücken Sie die Softtaste unter **Synchr**, um die Synchronisation zu starten.
4. Drücken Sie die Softtaste unter **Anhalten**, um die Synchronisation zu unterbrechen.

Verwenden der Bluetooth-Funktion

Sie können mit Hilfe der Bluetooth-Funktion das Telefon mit einem PC synchronisieren.

1. Lesen Sie in der ActiveSync-Hilfe auf dem PC nach, wie Sie die Bluetooth-Funktionalität Ihres PCs zur Unterstützung der ActiveSync-Funktion konfigurieren, und richten Sie die Bluetooth-Funktionen entsprechend ein.
2. Drücken Sie die Softtaste unter **Start > ActiveSync** auf der Startseite.
3. Drücken Sie die Softtaste unter **Menü > Verbinden via Bluetooth**. Stellen Sie sicher, dass sich das Telefon und der PC innerhalb der Reichweite befinden.

HINWEIS Wenn Sie zum ersten Mal das Telefon über Bluetooth mit dem PC verbinden, dann müssen Sie vor der Synchronisation die Einstellungen mit dem Bluetooth-Assistenten am Telefon vervollständigen und eine Bluetooth-Partnerschaft einrichten. Weitere Informationen zum Einrichten einer Bluetooth-Partnerschaft finden Sie im Abschnitt "Erstellen einer Bluetooth-Partnerschaft" unter 6-4 Verwenden der Bluetooth-Funktion.

4. Drücken Sie die Softtaste unter **Synchr**.
5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie bitte die Softtaste unter **Menü > Bluetooth abschalten**. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion aus, um Akkustrom zu sparen.

4-6 Synchronisieren mit einem Exchange Server

Um eine Exchange Server-Verbindung einzurichten, müssen Sie den Servernamen und den Serverdomännennamen von Ihrem Dienstanbieter oder Systemadministrator in Erfahrung bringen. Sie müssen auch Ihren Benutzernamen und das Kennwort für den Exchange Server wissen.

HINWEIS Trennen Sie das Telefon von Ihrem PC, bevor Sie die Synchronisationseinstellungen auf dem Telefon ändern.

1. Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter **Start > ActiveSync > Menü > Server konfigurieren**. Wenn Sie noch keine Synchronisation mit dem Exchange Server eingerichtet haben, dann erscheint die Aufforderung **Serverquelle hinzufügen**.
2. Geben Sie den Namen des Servers, auf dem Exchange Server läuft, in das Feld **Serveradresse** ein und drücken anschließend die Softtaste unter **Weiter**.
3. Geben Sie Ihren Benutzernamen, das Kennwort und den Domännennamen ein und drücken anschließend die Softtaste unter **Weiter**.
Möchten Sie, dass das Telefon Ihr Kennwort speichert, damit Sie es bei der nächsten Verbindung nicht erneut eingeben müssen, dann aktivieren Sie die Option **Kennwort speichern**.
4. Haken Sie die Datentypen an, die Sie mit dem Exchange Server synchronisieren möchten.
5. Um verfügbare Synchronisationseinstellungen zu ändern, wählen Sie bitte den Datentyp aus und drücken dann die Softtaste unter **Menü > Einstellungen**.
6. Um die Regeln zum Lösen möglicher Synchronisationskonflikte zu ändern, drücken Sie bitte die Softtaste unter **Menü > Erweitert**.
7. Drücken Sie die Softtaste unter **Fertig**.

4-7 Anlegen eines Synchronisationszeitplans

Sie können einen Zeitplan zur automatischen Synchronisierung der Daten im Smartphone mit den entsprechenden auf Ihrem PC oder Microsoft Exchange Server anlegen.

Sie müssen das Programm ActiveSync auf Ihrem PC verwenden, um einen Zeitplan zur Synchronisierung mit dem PC einzurichten. Weitere Informationen zur Synchronisierung finden Sie in der ActiveSync-Hilfe auf dem PC.

Sie müssen das Programm ActiveSync auf dem Telefon verwenden, um einen Zeitplan zur Synchronisierung mit einem Exchange Server einzurichten. Einzelheiten hierzu finden Sie im nächsten Abschnitt.

Ansetzen einer Synchronisation

Trennen Sie das Telefon von Ihrem PC, bevor Sie die Synchronisationseinstellungen auf dem Telefon ändern.

So setzen Sie eine Synchronisation an

1. Auf der Startseite drücken Sie die Softtaste unter **Start > ActiveSync > Menü > Zeitplan**.
2. Sie können Folgendes vornehmen:

SYNCHRONISIEREN	AKTION
Automatisch bei Elementeingang	Wählen Sie unter Spitzenzeiten die Option Bei Elementeingang . Diese Option ist bei hohem Mailaufkommen kostengünstiger als die Synchronisierung in regelmäßigen Abständen. Wählen Sie unter Normalzeiten die Option Bei Elementeingang . Diese Option kann bei niedrigem Mailaufkommen kostengünstiger als die Synchronisierung in regelmäßigen Abständen sein.
Beim Arbeiten oder bei hohem E-Mail-Aufkommen.	Wählen Sie ein angemessen kurzes Intervall aus der Liste für "Während der Spitzenzeiten".
Bei geringem E-Mail-Aufkommen.	Wählen Sie ein größeres Intervall oder die Option Bei Elementeingang aus der Liste für "Außerhalb Spitzenzeiten".
Bei Roaming	Aktivieren Sie die Option Obige Einstellungen bei Roaming-Betrieb verwenden . Um die Roaming-Gebühren zu minimieren, entfernen Sie das Häkchen von dem Kontrollkästchen und führen beim Roaming die Synchronisation manuell aus.
Bei Auswahl von Senden beim Versenden von Nachrichten auf dem Telefon.	Aktivieren Sie die Option Nachrichten sofort senden/empfangen .

HINWEIS Um die Spitzenzeiten-Einstellungen genauer an den Perioden des E-Mail-Aufkommens anzupassen, drücken Sie bitte auf **Menü > Spitzenzeiten**.

4-8 Fernsynchronisation

Man spricht von Fernsynchronisation, wenn das Telefon über eine drahtlose Verbindung statt eine direkte lokale Verbindung mit einem PC synchronisiert wird. Die Fernsynchronisation mit Ihrem PC kann auf Ihre Netzwerkkonfiguration angewiesen sein. Sie müssen möglicherweise z.B. eine VPN (virtuelles privates Netzwerk)-Verbindung mit Ihrem Netzwerk einrichten.

Um die Fernsynchronisationsfunktion zu nutzen, müssen Sie zuerst eine Verbindung einrichten und dann das Telefon konfigurieren. Weitere Informationen zur Fernsynchronisierung finden Sie in der ActiveSync-Hilfe auf dem PC.

Kapitel 5 Verwalten des Smartphones


5-1 Individualisieren des Smartphones

Einstellungsseiten

Sie können Einstellungen auf dem Smartphone betrachten und ändern, um das Aussehen und Verhalten des Gerätes nach Ihren Wünschen anzupassen. Dies schließt das Ändern des Layouts der Startseite, Hinzufügen eines eigenen Klingeltons und Festlegen der Optionen für empfangene Anrufe wie z.B. das Weiterleiten von Anrufen und das Anklopfen ein.

Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter **Start > Weitere > Einstellungen**, um die Seite "Einstellungen" zu öffnen.





HINWEIS Wählen Sie **Weitere** auf der Seite "Einstellungen", um die nächste Seite mit weiteren Elementen anzuzeigen. Oder drücken Sie die linke oder rechte Navigationstaste, um die nächste oder vorherige "Einstellungen"-Seite anzuzeigen.

Individualisieren der Startseite

So individualisieren Sie die Startseite

1. Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter **Start > Einstellungen > Startseite**.
2. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und drücken dann die Softtaste unter **Fertig**.

So individualisieren Sie die Startseite mit Ihrem Bild

1. Auf der Startseite drücken Sie die Softtaste unter **Start > Multimedia > Bilder & Videos**.
2. Wählen Sie ein Bild als Hintergrundbild aus und drücken dann die **Aktionstaste**.
3. Drücken Sie die Softtaste unter **Menü > Als Startseite verwenden**.
4. Verwenden Sie die **linke/rechte** Navigationstaste, um die Transparenz einzustellen. Drücken Sie zum Schluss die Softtaste unter **Fertig**.

Einstellen des Datums, der Uhrzeit und des Alarms

So stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein

1. Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter **Start > Weitere > Einstellungen > Uhr und Alarm > Datum und Uhrzeit**.
2. Geben Sie die richtigen Daten ein und drücken dann die Softtaste unter **Fertig**.

So stellen Sie den Alarm ein

1. Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter **Start > Weitere > Einstellungen > Uhr und Alarm > Alarm**.
2. Geben Sie die richtigen Daten ein und drücken dann die Softtaste unter **Fertig**.

Ändern der Regionseinstellungen

So ändern Sie Regionseinstellungen

1. Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter **Start > Weitere > Einstellungen > Weitere > Weitere > Ländereinstellungen**.

2. Wählen Sie unter **Sprache** die bevorzugte Sprache für die Telefonbenutzeroberfläche und die Menüs aus.
3. Wählen Sie unter **Gebietsschema** Ihren aktuellen Standort aus. Die Einstellung des Gebietsschemas ändert automatisch das Format der übrigen Optionen wie z.B. des Datums, der Uhrzeit und der Währung, um die örtlichen Gegebenheiten in diesem Gebiet wiederzugeben.
4. Drücken Sie die Softtaste unter **Fertig**, nachdem Sie mit den Änderungen fertig sind.

HINWEIS Um die neue Spracheinstellungen zu aktivieren, müssen Sie das Telefon aus- und dann wieder einschalten.

Ändern der Profileinstellungen

Ein Profil legt fest, wie Sie Benachrichtigungen über Ereignisse wie z.B. eingehende Anrufe, anstehende Termine und neue Nachrichten erhalten. Die Startseite zeigt Ihr momentan verwendetes Profil an.

So wechseln Sie schnell das aktive Profil

Um schnell zu einem anderen Profil zu wechseln, drücken Sie kurz auf den Stromschalter, wählen das gewünschte Profil aus der Schnellanzeige und drücken dann die **Auswahl**taste. Um die zweite Seite der Kurzanzeige für weitere Profiloptionen zu öffnen, wählen Sie bitte **Weitere**.

HINWEIS Wenn das Profil auf **Automatisch** gestellt ist, dann wechselt das Telefon automatisch in der Zeit, in der ein Treffen im Kalender eingeplant ist, in den Stillmodus.

1. Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter **Start > Weitere > Einstellungen > Profile**.
2. Wählen Sie das zu ändernde Profil aus und drücken dann die Softtaste unter **Menü > Bearbeiten**.
3. Ändern Sie die Einstellungen und drücken zum Schluss die Softtaste unter **Fertig**.

HINWEIS Um die Standardeinstellungen eines Profils wiederherzustellen, drücken Sie bitte die Softtaste unter **Menü** und wählen **Reset auf Defaultwerte**.

Erweiterte Toneinstellungen

Verwenden Sie die Option “Erweiterte Toneinstellungen”, um die Töne für Klingeltöne, Benachrichtigungen, Erinnerungen, Wecker, Alarm, Warnungen, E-Mails, Textnachrichten und Tastentöne individuell herzurichten. Das Telefon ist mit 13 polyfönen Klingeltönen ausgestattet. Sie können einen bevorzugten aus diesen auswählen.

So ändern Sie den Ton

1. Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter **Start > Weitere > Einstellungen > Erweiterte Toneinstellungen**.
2. Markieren Sie das Element, für das Sie den Ton ändern möchten.
3. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:
 - Rollen Sie nach links/rechts, um einen anderen Ton auszuwählen.
 - Drücken Sie die **Aktionstaste** , um die Seite **Element auswählen** zu öffnen. Auf dieser Seite können Sie eine Option aus einer Liste mit allen für das Ereignis verfügbaren Tönen auswählen.

So verwenden Sie einen eigenen Ton

1. Finden Sie die Audiodatei auf Ihrem PC und kopieren die Datei.

HINWEIS Die Datei muss im Format wav, mid, wma, mp3, aac, amr oder qcq sein.

2. Verbinden Sie das Smartphone mit Ihrem PC.
3. Öffnen Sie ActiveSync auf Ihrem PC und klicken dann auf **Durchsuchen**.
4. Fügen Sie die Datei in eine gewünschte Position in dem Smartphone ein.
5. Drücken Sie auf der Startseite des Smartphones die Softtaste unter **Start > Weitere > Einstellungen > Erweiterte Toneinstellungen**.
6. Markieren Sie das Element, für das Sie den eigenen Ton verwenden möchten.

7. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:
 - Drücken Sie die Softtaste unter **Menü > Töne hinzufügen**, um die Seite **Töne hinzufügen** zu öffnen.
 - Drücken Sie die **Aktionstaste** , um die Seite **Element auswählen** zu öffnen. Wählen Sie **<Töne hinzufügen>**, um die Seite **Töne hinzufügen** zu öffnen.
8. Suchen und wählen Sie die Audiodatei in dem Smartphone.
9. Drücken Sie die Softtaste unter **Fertig**, um die Änderungen zu speichern und die Seite **Töne hinzufügen** zu schließen.

Eingeben Ihrer Kontaktinformation

Auf der Seite "Besitzerinformationen" können Sie die persönlichen Informationen wie z.B. Ihren Namen, Ihre Rufnummer und Ihre E-Mail-Adresse eingeben und anzeigen. Es ist ratsam diese Informationen einzugeben, damit die Person, die das Telefon findet, falls das Telefon verloren gegangen ist, mit Ihnen Kontakt aufnehmen kann.

So geben Sie die Besitzerinformationen ein

1. Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter **Start > Weitere > Einstellungen > Weitere > Weitere > Weitere > Besitzerinfo**.
2. Geben Sie Ihre Daten ein und drücken dann die Softtaste unter **Fertig**.

Zuweisen der Tastenfunktionen

In dem Smartphone wurden eine Reihe von Programmen vorab im Werk installiert, denen möglicherweise Standardtastenfunktionen zugewiesen sind. Verwenden Sie die Funktion "Tastenzuweisung", um mit bestimmten Tasten die häufig verwendeten Programme direkt zu öffnen oder bestimmte Aktionen wie z.B. das Öffnen der Startseite oder der Schnellanzeige schnell auszuführen.

So weisen Sie Tasten Funktionen zu

1. Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter **Start > Weitere > Einstellungen > Weitere > Tastenzuweisung**.
2. Wählen Sie die Tastenfunktion aus, die Sie einem Programm zuweisen möchten. Drücken Sie zum Schluss die Softtaste unter **Fertig**.

Ändern der Startmenüansicht

Verwenden Sie die Startmenüeinstellungen, um das Layout der Startmenüansicht zu ändern. Sie können das Startmenü in **Rasteransicht** oder **Listenansicht** anzeigen lassen.

So ändern Sie die Startmenüansicht

1. Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter **Start > Weitere > Einstellungen > Weitere > Startmenü**.
2. Wählen Sie **Rasteransicht** oder **Listenansicht** und drücken dann die Softtaste unter **Fertig**.

Einstellen des Videoanrufs

Verwenden Sie die Videoanrufeinstellungen, um die Videoanrufeinstellungen auf dem Smartphone vorzunehmen.

So stellen Sie den Videoanruf ein

1. Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter **Start > Weitere > Einstellungen > Weitere > Videoanruf > Allgemein**.
2. Auf der Seite **Allgemein** können Sie Folgendes einstellen:
 - Wählen Sie die Option **Ohne Kamera akzeptieren**, um einen Videoanruf zu akzeptieren, selbst wenn der andere Teilnehmer keine Kamerafunktion an seinem Telefon hat.
 - Unter **Medium im Videoanruf** können Sie wählen, ob Sie ein Bild anzeigen lassen wollen, das Standardmedium verwenden wollen oder gar kein Medium verwenden wollen.
 - Unter **Standard-Audioausgang zu** können Sie wählen, wohin der Ton von dem Smartphone gesendet werden soll. Sie können **Lautsprecher** oder **Empfänger** wählen.

Einstellen der Headset-Lautstärke

Verwenden Sie die Funktion "Headset-Lautstärkebegrenzer", um den Lautstärkepegel des Headsets einzustellen.

So stellen Sie die Headset-Lautstärke ein

1. Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter **Start > Weitere > Einstellungen > Weitere > Headset-Lautstärkebegrenzer**.
2. Verwenden Sie die linke/rechte Navigationstaste, um die Lautstärke zu verringern oder zu erhöhen.
3. Drücken Sie die Softtaste unter **Fertig**.

5-2 Verbessern der Leistung

Einstellungen für Eingabehilfen

So konfigurieren Sie die Einstellungen für Eingabehilfen

1. Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter **Start > Weitere > Einstellungen > Weitere > Weitere > Eingabehilfen**.
2. Sie können Folgendes einstellen:
 - Unter **Systemschriftgrad** stellen Sie die auf dem Bildschirm Ihres Telefons zu verwendende Schriftgröße ein.
 - Unter **Bei Mehrfachdrücken** stellen Sie die Wartezeit zwischen Tastenanschlägen für die Texteingabe im Mehrfachbetätigungsmodus ein.
 - Unter **Timeout Bestätigung** stellen Sie das Zeitlimit für eine nicht bestätigte Aktion ein.
 - Unter **Hinweis bei Anruf** stellen Sie die Lautstärke der Benachrichtigungen über eingehende Anrufe oder beim Eingang neuer Nachrichten während eines Gesprächs ein.
3. Drücken Sie die Softtaste unter **Fertig**.

Ändern der Energieeinstellungen

Verwenden Sie die Funktion “Energieverwaltung”, um die Akkuladung zu prüfen und die Einstellungen wie z.B. “Timeout Beleuchtung” und “Timeout Anzeige” zu konfigurieren, mit denen die Akkunutzungsdauer verlängert werden kann.

1. Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter **Start > Weitere > Einstellungen > Weitere > Weitere > Energieverwaltung**.
2. Stellen Sie Folgendes ein:
 - Unter **Timeout Beleuchtung (Akku)** stellen Sie die Zeitspanne ein, nach welcher die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet wird, wenn das Telefon nicht bedient wird.
 - Unter **Timeout Beleuchtung (Netz)** stellen Sie die Zeitspanne ein, nach welcher die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet wird, wenn das Telefon nicht bedient wird, wenn Sie Netzstrom verwenden.
 - Unter **Timeout Anzeige** stellen Sie die Zeitspanne ein, nach welcher der Bildschirm ausgeschaltet wird, wenn das Telefon nicht bedient wird.
3. Drücken Sie die Softtaste unter **Fertig**.

5-3 Ein-/Ausschalten des drahtlosen Modus

So schalten Sie Bluetooth ein/aus

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

- Drücken Sie kurz auf den **Stromschalter** , um die Schnellanzeige zu öffnen. Wählen Sie **Wireless Manager**. Wählen Sie **Bluetooth** und drücken dann die **Aktionstaste** .
- Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter **Start > Weitere > Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth**. Sie können Folgendes auswählen: **Menü > Bluetooth aus**, **Menü > Bluetooth ein**, **Menü > Erkennbar** oder **Nicht erkennbar**.

So schalten Sie den Funkmodus ein/aus

Drücken Sie kurz auf den **Stromschalter** , um die Schnellanzeige zu öffnen. Wählen Sie **Wireless Manager**. Wählen Sie **Alles aus** und drücken dann die **Aktionstaste** .

HINWEIS Schalten Sie alle Funkschnittstellen des Telefons aus, wenn Sie in einem Flugzeug oder Krankenhaus sind. In diesem Fall können Sie weder telefonieren noch Mitteilungen/E-Mails versenden. Allerdings können Sie die Organizerfunktionen Ihres Telefons benutzen.

5-4 Schützen des Smartphones

Es gibt mehrere Sicherheitsstufen auf dem Telefon. Sie können die Tastatur, die SIM-Karte oder das ganze Telefon sperren.

Sperren der Tastatur und Multimedia-Player-Steuerung

So sperren Sie die Tastatur und Multimedia-Player-Steuerung

Sie können Folgendes vornehmen:

- Drücken Sie kurz auf den **Stromschalter** , um die Schnellanzeige zu öffnen. Wählen Sie **Tastensperre**.
- Drücken Sie die **Beendertaste**  für eine Weile.

So entsperren Sie die Tastatur und Multimedia-Player-Steuerung

Drücken Sie auf die Softtaste unter **Entsperren** und dann gleich die Sterntaste .

Sperrungen der SIM-Karte

Durch Sperrungen der SIM-Karte werden andere so lange daran gehindert das Smartphone zu verwenden, bis das richtige Kennwort eingegeben ist. Sie können trotzdem Notrufe machen. Wenn Sie das Telefon einschalten, werden Sie aufgefordert, das Kennwort PIN1 einzugeben.

So sperren Sie die SIM-Karte und stellen die PIN ein

1. Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter **Start > Weitere > Einstellungen > Weitere > Sicherheit > SIM PIN aktivieren**.
2. Geben Sie das Kennwort (PIN1 der SIM-Karte) ein und drücken dann die Softtaste unter **Fertig**. Nach dem Aktivieren der PIN werden Sie bei jedem Einschalten des Smartphones aufgefordert, die PIN einzugeben.

So entsperren Sie die SIM-Karte

1. Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter **Start > Weitere > Einstellungen > Weitere > Sicherheit > SIM PIN deaktivieren**.
2. Geben Sie das Kennwort (PIN1 der SIM-Karte) ein und drücken dann die Softtaste unter **Fertig**.

So ändern Sie die PIN

1. Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter **Start > Weitere > Einstellungen > Weitere > Sicherheit > SIM PIN ändern**.
2. Geben Sie die ursprüngliche PIN1-Nummer ein.
3. Geben Sie die neue PIN ein, bestätigen Sie die Eingabe und drücken dann die Softtaste unter **Fertig**.

So ändern Sie die PIN2

1. Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter **Start > Weitere > Einstellungen > Sicherheit > PIN2 ändern**.
2. Geben Sie die ursprüngliche PIN2-Nummer (PIN2 der SIM-Karte) ein.
3. Geben Sie die neue PIN2 ein, bestätigen Sie die Eingabe und drücken dann die Softtaste unter **Fertig**.

Sperrern des Telefons

So sperren Sie das Telefon

1. Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter **Start > Weitere > Einstellungen > Weitere > Sicherheit > Gerätesperre**.
2. Drücken Sie die **Aktionstaste** , um die Option **Telefon sperren nach** zu aktivieren.
3. Wählen Sie im unteren Feld aus, wie lange das Telefon inaktiv sein soll, bevor es automatisch gesperrt wird.
4. Unter **Kennworttyp** wählen Sie den Typ des Kennworts, das Sie verwenden möchten.
5. Geben Sie Ihr Kennwort ein, bestätigen Sie die Eingabe und drücken dann die Softtaste unter **Fertig**.

Beschränken von ausgehenden Anrufen

Die Funktion "Feste Rufnummern" erlaubt Ihnen ausgehende Anrufe auf bestimmte Rufnummern zu beschränken, sofern Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt. Sie benötigen die PIN2 für diese Funktion. Wenn diese Funktion aktiviert ist, dann können Sie nur die in der Liste der festen Rufnummern stehenden Nummern anwählen. Die Anrufsperre blockiert hingegen bestimmte Anruftypen. Bevor Sie die Funktion verwenden können, müssen Sie eine Liste mit festen Rufnummern anlegen.

1. Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter **Start > Weitere > Einstellungen > Telefon > Weitere > Feste Rufnummern**.
2. Drücken Sie die **Aktionstaste** , um die Option **Rufnummern einschränken** zu aktivieren. Drücken Sie anschließend die Softtaste unter **Fertig**.
3. Geben Sie Ihre SIM PIN2 ein und drücken dann die Softtaste unter **Fertig**. Nach dem Aktivieren der Funktion "Feste Rufnummern" können Sie beginnen in die Liste der festen Rufnummern Nummern einzufügen.
4. Drücken Sie die Softtaste unter **Menü > Nummern bearbeiten**.
5. Drücken Sie die Softtaste unter **Menü > Hinzufügen** und geben die Rufnummer ein, um die Nummer zur Liste der festen Rufnummern hinzuzufügen.
6. Drücken Sie die Softtaste unter **Fertig**.
7. Wiederholen Sie Schritt 2 und 6, um weitere Rufnummern hinzuzufügen.

Sperrern von eingehenden/ausgehenden Anrufen

Notrufe können trotz der Anrufsperrung gemacht werden.

1. Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter **Start > Weitere > Einstellungen > Telefon > Anrufsperrung**.
2. Unter **Eingehende Anrufe sperren** wählen Sie **Aus**, **Bei Roaming** oder **Alle Anrufe**.
3. Unter **Ausgehende Anrufe sperren** wählen Sie **Aus**, **Im Ausl. außer n. Hause**, **Auslandsgespräche** oder **Alle Anrufe**.
4. Drücken Sie die Softtaste unter **Fertig**.

5-5 Neustarten des Smartphones

Gelegentlich müssen Sie das Telefon neu starten, wenn z.B. ein Programm nicht richtig läuft oder das Telefon auf keine Tastenanschläge reagiert.

So starten Sie das Telefon neu

1. Nehmen Sie den Akku heraus.
2. Legen Sie erneut den Akku ein und schalten das Telefon ein.

5-6 Zurücksetzen des Smartphones

Das Zurücksetzen des Telefons entfernt alle Daten von dem Speicher und stellt die werkseitigen Standardeinstellungen wieder her.

HINWEIS Wenn Sie das Telefon zurücksetzen, werden alle Daten, die Sie ins RAM eingegeben haben, inklusive aller Dateien, Systemeinstellungen und von Ihnen installierten, zusätzlichen Programme gelöscht.

So setzen Sie das Telefon zurück

1. Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter **Start > Extras > Standardeinstellungen**.
2. Geben Sie **1234** ein und drücken dann auf **OK**, um zu bestätigen, dass Sie die Standardeinstellungen wiederherstellen möchten.

Nach dem Zurücksetzen wird das Telefon automatisch neu gestartet.

5-7 Hinzufügen und Entfernen von Programmen

Sie können mit Hilfe des Programms ActiveSync oder direkt über das Internet dem Telefon Programme hinzuzufügen.

So fügen Sie Programme hinzu

1. Laden Sie das gewünschte Programm auf Ihren PC herunter.
2. Lesen Sie die dem Programm beigelegten Installationsanweisungen oder die Dokumentation. Manche Programme haben besondere Installationsanweisungen.
3. Verbinden Sie das Smartphone über ein USB-Kabel mit dem PC.
4. Klicken Sie doppelt auf die Ausführungsdatei (*.exe).
 - Ist die ausführbare Datei ein Installationsassistent, dann folgen Sie bitte den Anweisungen auf dem Bildschirm. Sobald das Programm fertig auf Ihrem PC installiert ist, überträgt der Assistent das Programm automatisch zu dem Telefon.
 - Wurde kein Installationsassistent geöffnet, dann erscheint eine Fehlermeldung und weist darauf hin, dass das Programm für einen anderen Computertyp entwickelt wurde. Sie müssen das Programm in das Telefon kopieren. Falls Sie keine Installationshinweise für das Programm finden, dann kopieren Sie bitte mit Hilfe des Programms ActiveSync das Programm in den Ordner "Programm Files" in Ihrem Telefon.

So entfernen Sie ein Programm

HINWEIS Die mit dem Telefon mitgelieferten Programme können nicht entfernt werden.

1. Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter **Start > Weitere > Einstellungen > Weitere > Weitere > Programme entfernen**.
2. Wählen Sie das zu entfernende Programm aus.
3. Drücken Sie die Softtaste unter **Menü > Entfernen**.

5-8 Verwalten und Sichern von Dateien

Es gibt mehrere Möglichkeiten, um Ihre Dateien zu verwalten. Hierzu können Sie den Datei-Explorer Ihres Smartphones oder ActiveSync auf dem PC verwenden.

Sie können über ActiveSync Dateien auf Ihren PC sichern oder Dateien auf eine Speicherkarte in Ihrem Telefon kopieren. Sie können mit Hilfe des Programms Datei-Explorer im Telefon Ihre Dateien und Ordner effizient verwalten. Informationsänderungen, die Sie auf einem PC vornehmen, beeinflussen die Informationen auf einem anderen PC nicht. Möchten Sie Informationen auf dem Telefon und auf dem PC automatisch aktualisieren lassen, dann verwenden Sie bitte die Synchronisationsfunktion. Weitere Informationen zum Kopieren und Synchronisieren von Dateien finden Sie in der ActiveSync-Hilfe auf Ihrem PC.

So kopieren Sie über ActiveSync eine Datei

Das Kopieren einer Datei läuft auf separate Versionen einer Datei auf dem Telefon und dem PC hinaus. Da die Dateien nicht synchronisiert sind, beeinflussen die Änderungen an einer Datei die andere nicht.

1. Verbinden Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit dem PC.
2. Klicken Sie im Programm ActiveSync auf **Durchsuchen**.
3. Wählen Sie die Datei aus, die Sie in das Telefon oder den PC kopieren möchten.

4. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

- Um die Datei in das Telefon zu kopieren, klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste auf die Datei und klicken dann auf **Kopieren**. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Ordner im Telefon und klicken dann auf **Einfügen**.

HINWEIS Um Dateien in eine Speicherkarte zu kopieren, stecken Sie bitte eine Micro SD-Karte ein (siehe **1-4 Einstecken und Entfernen einer Micro SD-Karte**). Sie können MP3- und andere Mediendateien direkt von einer in Ihrem Telefon befindlichen Micro SD-Karte wiedergeben.

- Um die Datei in den PC zu kopieren, klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste auf die Datei und klicken dann auf **Kopieren**. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Ordner auf dem PC und klicken dann auf **Einfügen**.

Verwenden des Datei-Explorers

Datei-Explorer erlaubt ihnen die Dateien und Ordner im Telefon zu verwalten, genauso wie Sie es am PC tun.

So starten Sie Datei-Explorer

- Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter **Start > Weitere > Datei-Explorer**.

Sie können mit dem Datei-Explorer Folgendes vornehmen:

ZWECK	AKTION
Einen neuen Ordner erstellen	Gehen Sie zu der Stelle, wo Sie den neuen Ordner erstellen möchten. Drücken Sie die Softtaste unter Menü > Bearbeiten > Neuer Ordner . Geben Sie einen Namen für den neuen Ordner ein und drücken Sie dann die Aktionstaste  .

ZWECK	AKTION
Eine Datei bzw. Ordner umbenennen	Wählen Sie die Datei bzw. Ordner, die bzw. den Sie umbenennen möchten und drücken dann auf Menü > Bearbeiten > Umbenennen . Geben Sie einen neuen Namen ein und drücken dann die Aktionstaste  .
Eine Datei bzw. Ordner löschen	Wählen Sie die Datei bzw. Ordner, die bzw. den Sie löschen möchten und drücken dann auf Menü > Bearbeiten > Löschen .
Eine Datei übertragen	Wählen Sie die Datei, die Sie senden möchten. Drücken Sie die Softtaste unter Menü > Übertragen . Wählen Sie das Gerät, an das Sie die Datei senden möchten. Drücken Sie anschließend die Softtaste unter Übertragen .
Eine Datei per E-Mail senden	Wählen Sie die zu sendende Datei aus und drücken dann die Softtaste unter Menü > Senden . Wählen Sie das E-Mail-Konto, an das Sie die Datei senden möchten. Drücken Sie anschließend die Auswahlstaste . Eine neue E-Mail-Nachricht wird mit der Datei als Anhang erstellt.
Information zu einer Datei bzw. Ordner anzeigen	Wählen Sie die Datei bzw. den Ordner aus und drücken dann die Softtaste unter Menü > Eigenschaften .
Dateien und Ordner sortieren	Drücken Sie die Softtaste unter Menü > Sortieren nach und wählen dann eine Sortieroption aus.
Eine Datei bzw. Ordner von einer Position in eine anderen verschieben	Wählen Sie die Datei bzw. den Ordner aus, die bzw. den Sie verschieben möchten. Drücken Sie die Softtaste unter Menü > Bearbeiten > Ausschneiden . Gehen Sie zu der neuen Position und drücken dann die Softtaste unter Menü > Bearbeiten > Einfügen .
Eine Datei bzw. Ordner duplizieren	Wählen Sie die Datei bzw. den Ordner aus, die bzw. den Sie duplizieren möchten. Drücken Sie die Softtaste unter Menü > Bearbeiten > Kopieren . Gehen Sie zu der neuen Position und drücken dann die Softtaste unter Menü > Bearbeiten > Einfügen .

Kapitel 6 Herstellen einer Verbindung

Sie können eine Verbindung mit Ihrem Internetdienstanbieter oder einem Firmennetzwerk herstellen, um im Internet oder Intranet zu surfen, E-Mails und Sofortnachrichten zu senden und empfangen, und Informationen über ActiveSync zu synchronisieren.

Mit einer aktiven Verbindung können Sie im Web surfen, E-Mails downloaden, mit Hilfe von MSN Messenger chatten oder drahtlos eine Synchronisation mit dem Server ausführen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber, ob bereits eine Verbindung für Sie eingerichtet wurde und ob Funk-Konfigurationen unterstützt werden.

6-1 Verbinden mit dem Internet

Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter **Start > Einstellungen > Verbindungen**, um die Seite "Verbindungen" zu öffnen. Diese Seite erlaubt Ihnen DFÜ-, VPN (virtuelles privates Netzwerk)-, Bluetooth-, Proxy- und GPRS (General Packet Radio Service)-Verbindungen einzurichten, damit Sie eine Verbindung mit dem Internet oder Ihrem Firmennetzwerk herstellen können.

DFÜ-Verbindung

So richten Sie eine DFÜ-Verbindung ein

Jede Netzwerkverbindung ist unterschiedlich. Sie sollten alle relevanten Informationen oder benötigten Netzwerkeinstellungen zusammentragen, bevor Sie mit diesem Verfahren beginnen.

1. Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter **Start > Weitere > Einstellungen > Verbindungen > DFÜ**.
2. Drücken Sie die Softtaste unter **Menü > Hinzufügen**.
3. Geben Sie die passenden Informationen ein.

HINWEIS Unter **Verbindet mit** wählen Sie **Internet**, um eine direkte Verbindung mit dem Internet herzustellen; **Büro**, um eine Verbindung mit Ihrem Firmennetzwerk herzustellen; **WAP-Netzwerk**, um eine Verbindung mit einem WAP (Wireless Application Protocol)-Netzwerk herzustellen; oder **WAP-Netzwerk (Sicher)**, um eine Verbindung mit abgesicherten WAP-Sites wie z.B. einer Bank herzustellen.

4. Drücken Sie die Softtaste unter **Fertig**.

GPRS-, Proxy- und VPN-Verbindungen

Entsprechend der Vorgehensweise zur Einrichtung einer DFÜ-Verbindung, können Sie GPRS-, Proxy- und VPN-Verbindungen einrichten.

GPRS-Verbindung

GPRS ermöglicht eine superschnelle Übertragung über das Mobilfunknetz, das eine dauerhafte Online-Verbindung anbietet. Um den Dienst GPRS zu benutzen, müssen Sie den GPRS-Dienst bei Ihrem Netzbetreiber abonnieren.

Proxy-Verbindung

Wenn während der Synchronisierung eine Verbindung mit Ihrem ISP oder privaten Netzwerk besteht, dann sollte das Smartphone die richtigen Proxy-Einstellungen von dem PC downloaden. Falls diese Einstellungen nicht auf Ihrem PC erhältlich sind oder geändert werden müssen, dann fragen Sie bitte Ihren Internetdienstanbieter oder Netzwerkadministrator nach dem Proxy-Servernamen, dem Servertyp, dem Port, dem Typ des verwendeten SOCKS-Protokolls, Ihrem Benutzernamen und dem Kennwort. Eine Proxy-Verbindung wird verwendet, um Zugriff auf das Internet über eine vorhandene Verbindung mit Ihrem Firmennetzwerk zu erhalten.

VPN-Verbindung

Eine VPN-Verbindung hilft Ihnen eine abgesicherte Verbindung mit Servern wie z.B. einem Firmennetzwerk über eine vorhandene Internetverbindung herzustellen. Fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator nach Ihrem Benutzernamen, dem Kennwort, dem Domännennamen, den TCP/IP-Einstellungen und dem Hostnamen oder der IP-Adresse des VPN-Servers.

Ändern der Optionen der Verbindungen

Die Seite “Optionen” erlaubt Ihnen die Anzahl der Wahlwiederholungen, Wartezeit vor dem Trennen der Verbindung und den Netzwerktyp, mit dem Ihr PC eine Verbindung herstellt, einzustellen.

So öffnen Sie die Seite “Optionen”

1. Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter **Start > Weitere > Einstellungen > Verbindungen**.
2. Drücken Sie die Softtaste unter **Menü > Erweitert > Menü > Optionen**.

Hinzufügen einer URL-Ausnahme

Einige Unternehmen verwenden Punkte in ihren Intranet-URLs (z.B. Intranet.unternehmen.com). Eine Arbeits-URL-Ausnahme weist die Internet Explorer Mobile an, nicht im Internet, sondern im Firmennetzwerk nach dem URL zu suchen.

So fügen Sie eine URL-Ausnahme hinzu

1. Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter **Start > Weitere > Einstellungen > Verbindungen**.
2. Drücken Sie die Softtaste unter **Menü > Erweitert > Menü > Ausnahmen für Firmen-URLs**.
3. Drücken Sie die Softtaste unter **Menü > Hinzufügen**.
4. 4. Geben Sie unter **URL-Muster** den URL ein und drücken dann die Softtaste unter **Fertig**.

HINWEIS Trennen Sie mehrere URLs durch ein Semikolon (;).

Für URLs im Internet sollten keine URL-Ausnahmen erstellt werden.

6-2 Internetfreigabe

Die Funktion Internetfreigabe erlaubt Ihnen das Smartphone als ein externes Modem für Ihren Computer zur Verbindung mit dem Internet zu verwenden. Sie können ein USB- oder Bluetooth-Gerät verwenden, um das Smartphone mit Ihrem PC für die Internetverbindungsfähigkeit zu verbinden.

Einrichten einer USB-Verbindung

So richten Sie eine USB-Verbindung ein.

1. Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter **Start > Internet > Internetfreigabe**.
2. Wählen Sie unter **PC-Verbindung** die Option **USB**.
3. Wählen Sie unter **Netzwerkverbindung** den Verbindungstyp aus, den das Smartphone zur Verbindung mit dem Internet verwenden wird.

HINWEIS Sie müssen zuerst eine Netzwerkverbindung erstellen. Siehe **6-1 Verbinden mit dem Internet**.

4. Drücken Sie die Softtaste unter **Verbinden**.
5. 5. Verbinden Sie das Smartphone über das USB-Sync-Kabel mit Ihrem PC. Der Status ändert sich in **Verbunden**, und Ihr PC ist nun mit dem Internet verbunden.

Einrichten einer Bluetooth®-Verbindung

So richten Sie eine Bluetooth®-Verbindung ein

1. Erstellen Sie eine Bluetooth®-Partnerschaft zwischen dem Smartphone und Ihrem Computer.

HINWEIS Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Erstellen einer Bluetooth-Partnerschaft" unter **6-4 Verwenden der Bluetooth®-Funktion**.

2. Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter **Start > Internet > Internetfreigabe**.
3. Wählen Sie unter **PC-Verbindung** die Option Bluetooth **PAN**.
4. Wählen Sie unter **Netzwerkverbindung** den Verbindungstyp aus, den das Smartphone zur Verbindung mit dem Internet verwenden wird.

HINWEIS Sie müssen zuerst eine Netzwerkverbindung erstellen. Siehe **6-1 Verbinden mit dem Internet**.

5. Drücken Sie die Softtaste unter **Verbinden**.

6-3 Verwenden des Programms Internet Explorer Mobile

Mit Internet Explorer Mobile können Sie ohne Internetverbindung Ihre mobilen Favoriten und Kanäle öffnen, die Sie auf Ihr Gerät heruntergeladen haben. Sie können auch über einen ISP oder eine Netzwerkverbindung eine Verbindung mit dem Internet herstellen, um im Web zu surfen.

HINWEIS Stellen Sie sicher, dass bereits eine Verbindung auf dem Smartphone eingerichtet wurde. Siehe **6-1 Verbinden mit dem Internet**.

Öffnen des Programms Internet Explorer Mobile

So öffnen Sie Internet Explorer

Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter **Start > Internet > Internet Explorer**.

In Internet Explorer Mobile erscheinen statt einer Startseite, die Favoriten- und Verlaufslisten als Hauptanzeige. Damit können Sie Ihre Lieblingswebseiten einfach und bequem aufrufen. Sie können der Favoriten-Liste Websites, die Sie häufig besuchen, hinzufügen.

ZWECK	AKTION
Verbindungsoptionen ändern	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie die Softtaste unter Menü > Extras > Optionen > Verbindungen. 2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: <ul style="list-style-type: none"> • Aktivieren Sie Automatische Suche der Einstellungen, wenn Internet Explorer die Netzwerkeinstellungen auswählen soll. • Wenn Sie selber Netzwerkeinstellungen auswählen möchten, dann wählen Sie bitte unter Netzwerk auswählen das Netzwerk aus, mit dem Internet Explorer eine Verbindung herstellen soll.
Die Favoritenliste anzeigen	Drücken Sie, wenn eine Webseite geöffnet ist, die Softtaste unter Favoriten .
Zu einer Webseite wechseln	Drücken Sie im Internet Explorer die Softtaste unter Menü > Adressleiste . Geben Sie die Webseitenadresse ein und drücken dann die Softtaste unter Wechseln zu .
Zu einer Webseite in der Verlauffliste wechseln	Drücken Sie die Softtaste unter Menü > Verlauf . Wählen Sie die gewünschte Webseite aus und drücken dann die Softtaste unter Wechseln zu .
Verlauf, Cookies oder temporäre Dateien löschen	Drücken Sie die Softtaste unter Menü > Extras > Optionen > Speicher .
Der Favoritenliste eine Webseite hinzufügen	Drücken Sie, wenn die hinzuzufügende Webseite geöffnet ist, die Softtaste unter Menü > Favoriten hinzufügen .
Textgröße auf Webseiten ändern	Drücken Sie die Softtaste unter Menü > Ansicht > Textgröße und wählen dann die gewünschte Größe aus.
Bilder auf Webseite anzeigen oder ausblenden	Drücken Sie die Softtaste unter Menü > Ansicht > Bilder anzeigen . Das Häkchen neben Bilder anzeigen signalisiert, dass Bilder auf Webseiten angezeigt werden.
Eine Seite im Vollbildmodus anzeigen	Drücken Sie die Softtaste unter Menü > Ansicht > Ganzer Bildschirm .

Kapitel 6

ZWECK	AKTION
Vollbildmodus beenden	Drücken Sie eine der Softtasten und dann die Softtaste unter Menü > Ansicht > Ganzer Bildschirm , um die Auswahl aufzuheben.
Anzeigeeoptionen für Webseiten ändern	Drücken Sie die Softtaste unter Menü > Ansicht . Wählen Sie eine der Anzeigeeoptionen aus.
Einen neuen Ordner in den Favoriten erstellen	Drücken Sie die Softtaste unter Favoriten > Menü > Ordner hinzufügen .
Einen Favorit in einen Ordner verschieben	Drücken Sie die Softtaste unter Favoriten . Wählen Sie den Favoriten aus, den Sie verschieben möchten. Drücken Sie die Softtaste unter Menü > Bearbeiten . Scrollen Sie unter Ordner zu dem Ordner, in den Sie den Favoriten verschieben möchten. Drücken Sie zum Schluss die Softtaste unter Fertig .
Einen Link per E-Mail senden	Wechseln Sie zu der Webseite, deren Link Sie per E-Mail senden möchten. Drücken Sie anschließend die Softtaste unter Menü > Extras > Link senden... > Outlook E-Mail .

6-4 Verwenden der Bluetooth®-Funktion

Bluetooth® ist eine drahtlose Kommunikationstechnik für kurze Entfernungen und ermöglicht die Kommunikation mit anderen Geräten wie Headsets, Druckern, PCs, GPS-Empfängern und anderen mobilen Geräten. Geräte mit Bluetooth-Funktionen können Informationen austauschen, ohne dass sie auf physische Weise miteinander verbunden sind. Im Gegenteil zu Infrarot müssen Sie die Geräte nicht in einer Reihe aufstellen, um über Bluetooth Informationen auszutauschen. Die Geräte müssen sich lediglich innerhalb der Reichweite von ca. 10 Meter (30 Fuß) in einer offenen Umgebung befinden. Sie können sogar Informationen zu einem Gerät in einem anderen Raum übertragen, solange es sich in der Reichweite des Bluetooth-Signals befindet.

Einstellen des Bluetooth-Modus

Standardmäßig ist Bluetooth ausgeschaltet. Wenn Sie Bluetooth einschalten und dann das Telefon ausschalten, wird Bluetooth auch abgeschaltet. Wenn Sie das Telefon erneut einschalten, schaltet sich Bluetooth automatisch ein.

So stellen Sie den Bluetooth-Modus ein

1. Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter **Start > Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth > Menü**.
2. Wählen Sie **Bluetooth ein/aus, Erkennbar/Nicht erkennbar** und drücken dann die Softtaste unter **Fertig**.

HINWEIS Sie können ebenfalls Bluetooth ein- oder ausschalten, indem Sie kurz auf den **Stromschalter** drücken und damit die Schnellanzeige öffnen, um **Wireless Manager** zu wählen. Wählen Sie **Einstellungen > Bluetooth-Einstellungen**, um den Bluetooth-Modus einzustellen. Oder wählen Sie **Bluetooth** und drücken dann die **Aktionstaste**  um Bluetooth direkt ein- oder auszuschalten.

BLUETOOTH-MODUS	BESCHREIBUNG
Bluetooth ein	Der Bluetooth-Funk ist eingeschaltet. Sie können die Bluetooth-Funktionen verwenden.
Bluetooth aus	Der Bluetooth-Funk ist ausgeschaltet. Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie Akkustrom sparen möchten oder wenn die Benutzung von Funkverbindungen nicht erlaubt ist, z.B. in Flugzeugen und Krankenhäusern.
Erkennbar	Der Bluetooth-Funk ist eingeschaltet, und alle anderen Bluetooth-fähigen Geräte in Reichweite (ca. 10 Meter) können das Telefon erkennen.
Nicht erkennbar	Der Bluetooth-Funk ist eingeschaltet, aber andere Bluetooth-fähige Geräte können das Telefon nicht erkennen.

Erstellen einer Bluetooth-Partnerschaft

Bevor das Telefon mit einem anderen Gerät kommunizieren kann, müssen Sie eine Partnerschaft zwischen dem Telefon und dem anderen Bluetooth-fähigen Gerät erstellen. Das Telefon kann Partnerschaften mit bis zu 10 anderen Bluetooth-fähigen Geräten haben.

So erstellen Sie eine Bluetooth-Partnerschaft

1. Stellen Sie sicher, dass sich die beiden Geräte in geringer Entfernung zueinander befinden und Bluetooth auf beiden Geräten in den erkennbaren Modus geschaltet ist.
2. Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter **Start > Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth**.
3. Wählen Sie **Neues Gerät hinzufügen....** Das Telefon sucht nach anderen Bluetooth-fähigen Geräten und zeigt sie in der Liste an.
4. Wählen Sie das Gerät, mit dem Sie eine Bluetooth-Partnerschaft erstellen möchten, und drücken Sie anschließend die Softtaste unter **Weiter**.
5. Geben Sie eine PIN-Nummer mit 1 bis 16 Zeichen ein und drücken dann die Softtaste unter **Weiter**.
6. Geben Sie die gleiche PIN auf dem anderen Gerät ein.

HINWEIS Nachdem Sie eine Partnerschaft erstellt haben, müssen die Bluetooth-Geräte für den Informationsaustausch nicht erkennbar sein. Bluetooth muss lediglich aktiviert sein.

Koppeln mit einem Bluetooth-Headset

1. Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter **Start > Weitere > Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth > Menü** und wählen dann **Bluetooth** ein und **Erkennbar**.
2. Schalten Sie das Bluetooth-Headset ein und stellen es nicht weiter als 10 Meter von dem Smartphone entfernt auf.
3. Stellen Sie das Bluetooth-Headset in den Kopplungsmodus. Sehen Sie hierzu im Benutzerhandbuch des Bluetooth-Headsets für Anweisungen nach.
4. Drücken Sie auf dem Telefon die Softtaste unter **Neues Gerät hinzufügen...**
5. Wählen Sie das Bluetooth-Headset aus der Liste "Geräte hinzufügen" aus und drücken die Softtaste unter **Weiter**.
6. Geben Sie den Zugangsschlüssel ein, den Sie im Benutzerhandbuch des Headsets finden. Das Telefon wird jetzt mit dem Headset gekoppelt.
7. Stellen Sie den Bluetooth-Modus auf dem Telefon auf **Ein**, damit Sie freihändige Telefongespräche führen können.

Zuhören von Streaming Audio mit einem Bluetooth-Headset

1. Stellen Sie sicher, dass das Telefon nach den Anweisungen im Abschnitt "Koppeln mit einem Bluetooth-Headset" mit einem Bluetooth-Headset gekoppelt ist.
2. Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter **Start > Weitere > Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth** und wählen dann unter **Bluetooth-Geräte** ein Bluetooth-Headset aus.
3. Öffnen Sie Windows Media Player und starten die Musikwiedergabe.

Kapitel 6

ZWECK	AKTION
Informationen über Bluetooth übertragen	Stellen Sie sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist und das Gerät, zu dem Sie Informationen übertragen möchten, auf den Erkennbarmodus gestellt ist. Wählen Sie das Element, das Sie übertragen möchten, und drücken dann die Softtaste unter Menü > [Element] übertragen . Wählen Sie das Bluetooth-Gerät, zu dem Sie das Element übertragen möchten, und drücken anschließend die Softtaste unter Übertragen .
Eine Bluetooth-Partnerschaft annehmen	Stellen Sie sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist und Ihr Telefon auf den Erkennbarmodus gestellt ist. Wählen Sie Ja , wenn Sie aufgefordert werden, eine Bluetooth-Partnerschaft mit dem anderen Gerät anzunehmen. Geben Sie unter PIN eine PIN-Nummer mit 1 bis 16 Zeichen ein und drücken dann die Softtaste unter Fertig . Sie müssen die gleiche PIN eingeben, die beim Anfordern der Bluetooth-Partnerschaft auf dem Gerät eingegeben wurde.
Übertragene Informationen empfangen	Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter Start > Weitere > Einstellungen > Verbindungen > Übertragen . Wählen Sie Eingehende Übertragungen empfangen . Drücken Sie die Softtaste unter Ja . Stellen Sie sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist und Ihr Telefon erkennbar ist und sich in Empfangsreichweite befindet.
Ein Bluetooth-Gerät umbenennen	Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter Start > Weitere > Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth . Wählen Sie das Bluetooth-Gerät aus, das Sie umbenennen möchten. Drücken Sie anschließend die Softtaste unter Menü > Bearbeiten . Geben Sie einen neuen Namen für das Bluetooth-Gerät in das Feld Name ein. Drücken Sie anschließend die Softtaste unter Weiter und dann Fertig .
Über Bluetooth synchronisieren	Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter Start > Weitere > ActiveSync > Menü > Über Bluetooth verbinden . Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Verwenden der Bluetooth®-Funktion" unter 4-5 Synchronisieren mit einem PC .
Eine Bluetooth-Partnerschaft beenden	Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter Start > Weitere > Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth . Wählen Sie das Bluetooth-Gerät, mit dem die Bluetooth-Partnerschaft beendet werden soll. Drücken Sie anschließend die Softtaste unter Menü > Löschen .


ZWECK	AKTION
Einen Ordner für vom Bildserver empfangene Bilder angeben	Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter Start > Weitere > Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth-Profil > Bilder . Geben Sie unter Standard-Bildverzeichnis das gewünschte Verzeichnis zur Speicherung empfangener Bilder ein.
Vom Bildserver empfangene Bilder im Bild-Viewer öffnen	Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter Start > Weitere > Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth-Profil > Bilder . Aktivieren Sie die Option Empfangene Bilder öffnen .
Eine Miniaturversion empfangener Bilder in den gleichen Ordner empfangener Bilder speichern	Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter Start > Weitere > Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth-Profil > Bilder . Aktivieren Sie die Option Vorschaubild anfordern .
Sicherheit für die Nutzung der Bluetooth-Funktion konfigurieren	Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter Start > Weitere > Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth-Profil > Sicherheit .
Auf dem Telefon einen Freigabeordner für andere Bluetooth-fähige Geräte festlegen	Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter Start > Weitere > Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth-Profil > Dateiübertragung . Geben Sie unter Wurzelverzeichnis den Pfad des Ordners ein. Aktivieren Sie die Option Server-Autorisierung anfordern , damit eine Autorisierung erforderlich ist, wann immer ein Remote-Client eine Verbindung herstellen möchte.
Einen Bluetooth-Drucker konfigurieren	Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter Start > Weitere > Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth-Profil > Drucker .
Den Status einzelner Druckaufgaben anzeigen	Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter Start > Weitere > Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth-Profil > Drucker . Drücken Sie die Softtaste unter Menü > Status....

Kapitel 7 Messaging

Das Smartphone erlaubt Ihnen Outlook E-Mails, Webmails, MMS (Multimedia Messaging Service)-Nachrichten und Textmitteilungen (SMS) zu verfassen, senden und empfangen.

7-1 Eingeben von Texten, Zahlen und Symbolen

Verwenden Sie die QWERTZ-Tastatur, um Text, Zahlen und Symbole einzugeben.



Das Smartphone unterstützt zwei Eingabemodi zum Eingeben von Texten und Zahlen: **Mehrfachbetätigung** und **Numerisch**. Mehrfachbetätigung wird verwendet, um Text einzugeben. Der numerische Modus wird verwendet, um Zahlen einzugeben. Wenn Sie ein Feld wählen, das die Eingabe von Texten oder Zahlen auffordert, wählt das Telefon automatisch den passenden Eingabemodus. Die Statusanzeige oben rechts auf dem Bildschirm zeigt den derzeit aktiven Eingabemodus an.

Symbole können Sie über die QWERTZ-Tastatur oder die Symboltabelle eingeben.

So ändern Sie den Eingabemodus

1. Drücken Sie die Taste  an der Tastatur, um den Eingabemodus zu ändern.

ANZEIGE	EINGABEMODUS
a b _c	Mehrfachbetätigungs- Texteingabemodus, Kleinschreibung
1 ₂ 3	Numerischer Eingabemodus

Die Statusanzeige für den ausgewählten Eingabemodus erscheint oben rechts auf dem Bildschirm.

Verwenden des Mehrfachbetätigungsmodus

Der Mehrfachbetätigungsmodus erlaubt Ihnen Text durch Drücken der Tasten an der Tastatur einzugeben.

So geben Sie Großbuchstaben ein

Um Großbuchstaben einzugeben, stellen Sie bitte sicher, dass der Eingabemodus auf den Mehrfachbetätigungsmodus (**a**b_c), gestellt ist, und drücken Sie dann die Taste  key.

So ändern Sie die Zeitüberschreitung für den Mehrfachbetätigungsmodus

Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter **Start > Weitere > Einstellungen > Weitere > Weitere > Eingabehilfen**. Wählen Sie unter **Bei Mehrfachdrücken** die Wartezeit zwischen Tastenanschlägen.

Verwenden des numerischen Modus

Verwenden Sie den numerischen Modus, um Zahlen einzugeben. Wenn Sie eine Zahl in einer Textzeile eingeben müssen, wechseln Sie bitte in den numerischen Modus, um die Zahl einzugeben. Wechseln Sie anschließend wieder in den Mehrfachbetätigungsmodus zurück, um weiter Text einzugeben.

1. Drücken Sie gegebenenfalls die Taste , um in den numerischen Modus zu wechseln.
2. Drücken Sie einmal auf , um eine Zahl einzugeben. Drücken Sie zweimal auf , um Zahlen einzugeben.
3. Drücken Sie einmal die Taste , um in den Mehrfachbetätigungs-Eingabemodus zurück zu wechseln.

HINWEIS Wenn ein Feld nur einen numerischen Eintrag erlaubt, wie z.B. eine Rufnummer, dann wird der Eingabemodus automatisch auf den numerischen Modus gestellt.

Eingeben von Symbolen

Symbole können Sie entweder über die QWERTZ-Tastatur oder über die Liste mit verfügbaren Symbolen eingeben.

So geben Sie Symbole ein

- Um Symbole über die QWERTZ-Tastatur einzugeben, drücken Sie für eine Weile die Taste  und drücken dann kurz auf die Taste, die das gewünschte Symbol enthält.
Wenn Sie z.B. das Zeichen “+” eingeben möchten, drücken Sie bitte für eine Weile die Taste  und drücken dann kurz auf die Taste .
- Falls das gewünschte Symbol nicht an der QWERTZ-Tastatur zu finden ist, drücken Sie bitte die Taste , um die Liste mit verfügbaren Symbolen anzuzeigen. Wählen Sie dann das gewünschte Symbol aus.

7-2 Einrichten von Konten

Bevor Sie E-Mails senden und empfangen können, müssen Sie ein E-Mail-Konto, das Sie von einem Internetdienstanbieter (ISP) erhalten haben, oder ein Konto, auf das Sie mit einer VPN-Serververbindung zugreifen (i.d.R. ein Arbeitskonto), einrichten. Sie können E-Mail-Nachrichten senden, indem Sie eine Synchronisation ausführen oder direkt durch Ihren Internetdienstanbieter oder ein Firmennetzwerk eine Verbindung mit einem E-Mail-Server herstellen.

HINWEIS Bevor Sie eine E-Mail-Adresse auf dem Smartphone einrichten, müssen Sie ein Internetzugangs- oder E-Mail-Konto haben.

So richten Sie ein E-Mail-Konto ein

1. Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter **Start > Messaging > Neues E-Mail-Konto...**
2. Geben Sie unter E-Mail-Adresse die E-Mail-Adresse für dieses Konto ein.
3. Wählen Sie **E-Mail-Einstellungen, falls möglich, aus dem Internet abrufen**. Die Autokonfiguration versucht, einen Download der erforderlichen E-Mail-Servereinstellungen auszuführen, so dass Sie diese nicht manuell eingeben müssen.
4. Folgen Sie den Anweisungen, um das Verfahren abzuschließen.

HINWEIS Wenn die automatische Konfiguration erfolgreich abgeschlossen wurde, ist Ihr Benutzername bereits eingegeben und Sie können die Softtaste unter **Weiter** und anschließend unter **Fertig** drücken, um die Einrichtung Ihres Kontos abzuschließen. Sie können auch die Softtaste unter **Optionen** drücken, um auf zusätzliche Einstellungen zuzugreifen.

Wenn die automatische Konfiguration nicht erfolgreich abgeschlossen wurde oder Sie über ein Konto verfügen, auf das Sie über eine VPN-Serververbindung zugreifen, erfragen Sie bitte die notwendigen Informationen bei Ihrem Internetdienstanbieter oder Netzwerkadministrator, und geben Sie diese manuell ein.

7-3 Verwalten von Konten

ZWECK	AKTION
Eine Liste mit Konten anzeigen	Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter Start > Messaging . Eine Liste mit Konten wird mit der Anzahl ungelesener Nachrichten im Posteingang jedes Kontos in Klammern angezeigt.
E-Mail-Nachrichten senden/empfangen	Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter Start > Messaging . Wählen Sie das E-Mail-Konto, von dem bzw. für das Sie Nachrichten senden bzw. empfangen möchten. Drücken Sie anschließend die Softtaste unter Menü > Senden/Empfangen . Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie bitte die Softtaste unter Menü > Senden/Empfangen beenden .
Ein Konto löschen	Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter Start > Messaging . Wählen Sie das Konto aus und drücken dann die Softtaste unter Menü > Löschen .
Zwischen Konten umschalten	Drücken Sie, wenn ein Konto geöffnet ist, die Softtaste unter Menü > Extras > Konto wechseln . Oder verwenden Sie die linke/rechte Navigationstaste, um schnell zu einem anderen Konto zu wechseln.
Kontooptionen ändern	Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter Start > Messaging . Wählen Sie ein Konto aus und drücken dann die Softtaste unter Auswählen . Drücken Sie die Softtaste unter Menü > Extras > Optionen und wählen dann den Typ der Option, die Sie ändern möchten. Wählen Sie Fertig , um Ihre Auswahl zu bestätigen.

7-4 SMS- und E-Mail-Nachrichten

So verfassen und senden Sie eine SMS- oder E-Mail-Nachricht

1. Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter **Start > Messaging**.
2. Wählen Sie SMS oder ein E-Mail-Konto und drücken dann die **Aktionstaste** oder drücken die Softtaste unter **Auswählen**.
3. Drücken Sie die Softtaste unter **Menü > Neu**.
4. Geben Sie in das Feld **An** die Handynummer oder die E-Mail-Adresse der Person ein, an die Sie die Nachricht senden möchten. Oder drücken Sie die **Aktionstaste** , um die Person aus der Kontaktliste auszuwählen.

HINWEIS Wenn Sie eine Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, trennen Sie sie bitte mit einem Semikolon (;).

SMS-Nachrichten können Sie nur an Kontakte senden, die eine Handynummer haben.

5. Drücken Sie die untere Navigationstaste und geben Ihre Nachricht ein.
 6. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie bitte die Softtaste unter **Senden**.
-

HINWEIS Wenn Sie offline arbeiten, werden E-Mail-Nachrichten in den Postausgang gespeichert und bei der nächsten Verbindung gesendet.

Kapitel 7

ZWECK	AKTION
Ein Bild in eine E-Mail-Nachricht einfügen	Drücken Sie während des Verfassens der Nachricht die Softtaste unter Menü > Einfügen > Bild .
Eine Sprachaufnahme in eine E-Mail-Nachricht einfügen	Drücken Sie während des Verfassens der Nachricht die Softtaste unter Menü > Einfügen > Sprachnotiz .
Die Priorität, Sicherheit und Sprache einer E-Mail-Nachricht einstellen	Drücken Sie während des Verfassens der Nachricht die Softtaste unter Menü > Nachrichtenoptionen .
Eine Nachricht abbrechen	Drücken Sie während des Verfassens der Nachricht die Softtaste unter Menü > Nachricht abbrechen .
Eine Nachricht speichern	Drücken Sie während des Verfassens der Nachricht die Softtaste unter Menü > In Entwürfe speichern .
Eine Nachricht löschen	Wählen Sie die zu löschende Nachricht aus und drücken dann die Softtaste unter Löschen .
Eine Nachricht in einen Ordner verschieben	Wählen Sie die zu verschiebende Nachricht aus und drücken dann die Softtaste unter Menü > Verschieben . Scrollen Sie zu dem neuen Ordner und drücken dann die Softtaste unter Auswählen .
Nachrichten sortieren	Drücken Sie, während ein Konto geöffnet ist, die Softtaste unter Menü > Extras > Optionen > Anzeigen . Wählen Sie unter Nachrichten sortieren nach die gewünschte Sortieroption aus.
Eine Signatur einfügen	Drücken Sie, während ein Konto geöffnet ist, die Softtaste unter Menü > Extras > Optionen > Signaturen .
Nachrichtenoptionen ändern	Drücken Sie, während ein Konto geöffnet ist, die Softtaste unter Menü > Extras > Optionen .

Downloaden von E-Mail-Nachrichten

Verwenden Sie Messaging, um E-Mail-Nachrichten auf eine der folgenden Weise zu senden und zu empfangen:

- Synchronisieren Sie E-Mail-Nachrichten mit Microsoft Exchange oder Microsoft Outlook auf Ihrem PC
- Senden und empfangen Sie E-Mail-Nachrichten, indem Sie direkt über einen Internetdienstanbieter (ISP) oder ein Netzwerk eine Verbindung mit einem E-Mail-Server herstellen

Synchronisieren von E-Mail-Nachrichten

E-Mail kann als Teil des allgemeinen Synchronisierungsprozesses synchronisiert werden. Dazu müssen Sie die Posteingangssynchronisation in ActiveSync aktivieren. Weitere Informationen zur Aktivierung der Posteingangssynchronisation finden Sie in der ActiveSync-Hilfe auf dem PC.

HINWEIS Um direkt eine Verbindung mit einem E-Mail-Server herzustellen, folgen Sie bitte den Anweisungen unter **4-6 Synchronisieren mit einem Exchange Server**.

Verwalten von Ordnern

Jedes Messaging-Konto verfügt über eine eigene Ordnerhierarchie mit fünf Standardordnern: Gelöschte Objekte, Entwürfe, Posteingang, Postausgang und Gesendete Objekte. In diesen Ordnern werden die Nachrichten abgespeichert, die Sie über das Konto senden und empfangen. Sie können eine Nachricht in einen anderen Ordner innerhalb des gleichen Kontos verschieben.

ZWECK	AKTION
Nachrichtenordnerinhalt anzeigen	Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter Start > Messaging . Wählen Sie das Konto, das Sie betrachten möchten. Drücken Sie die Softtaste unter Menü > Ordner und wählen den Ordner, dessen Inhalt Sie anzeigen möchten.
Eine Nachricht in einen anderen Ordner verschieben	Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter Start > Messaging . Wählen Sie das Konto, dessen Nachricht Sie verschieben möchten. Scrollen Sie zu der Nachricht, die Sie verschieben möchten, und drücken Sie anschließend die Softtaste unter Menü > Verschieben . Wählen Sie den Ordner, in den Sie die Nachricht verschieben möchten.

7-5 MMS-Nachrichtenübertragung

MMS (Multimedia Messaging System) erlaubt Ihnen Textnachrichten mit mehreren Seiten zu senden. Jede Seite kann ein Bild, Videoclip, Audioclip oder Text enthalten. MMS-Nachrichten werden durch GPRS (General Packet Radio Service) an E-Mail-Konten oder andere MMS-fähige Mobilegeräte gesendet.

- HINWEIS** Um MMS-Mitteilungen senden und empfangen zu können, müssen Sie die Dienste GPRS und MMS bei Ihrem Netzbetreiber abonnieren. Fragen Sie bitte Ihren Netzbetreiber, wie Sie die MMS-Funktion aktivieren. Nur Mobiltelefone, die MMS unterstützen, können MMS-Nachrichten senden/empfangen.
- Je nachdem welchen Dienst Sie abonnieren, können Sie möglicherweise keine MMS-Nachrichten an und von Benutzer(n), die ein anderes Mobilfunknetz verwenden, senden und empfangen.
-

Zugreifen auf MMS

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter **Start > Messaging > MMS**.
- Drücken Sie nach dem Aufnehmen eines Bildes oder Videoclips die Softtaste unter **Menü > Senden > MMS**.

Bearbeiten der MMS-Einstellungen

Drücken Sie auf der MMS-Hauptseite die Softtaste unter **Menü > Extras > Optionen**, um die Voreinstellungen-Seite zu öffnen und MMS-Einstellungen zu bearbeiten. Aktivieren oder deaktivieren Sie nach Ihren Bedürfnissen die Optionen.

Drücken Sie auf der MMS-Hauptseite die Softtaste unter **Menü > MMS-Einstellungen > MMSC-Einstellungen** und wählen anschließend Ihren Dienstanbieter aus der Liste. Drücken Sie die Softtaste unter **Menü > Bearbeiten**, um auf die MMSC (Multimedia Messaging Service Center)-Einstellungen zuzugreifen. Beziehen Sie von Ihrem Netzbetreiber die Informationen für die Einstellungen.

Verfassen und Senden einer MMS-Nachricht

So verfassen und Senden Sie eine MMS-Nachricht

1. Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter **Start > Messaging > MMS > Menü > Neu**.
2. Geben Sie in das Feld **An**: die Handynummer oder E-Mail-Adresse Ihres Empfängers ein. Diese können Sie mit Hilfe der Tastatur eingeben. Sie können auch die Softtaste unter **Menü > Empfänger hinzufügen** drücken, um den Kontakt aus Ihrer Kontaktliste auszuwählen. Wenn Sie eine Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, trennen Sie sie bitte mit Semikolons.
3. Geben Sie einen Betreff Ihrer Nachricht in das Feld Betreff ein.
4. Wählen Sie **Bild/Video einfügen** und drücken dann die **Aktionstaste** . All Ihre Bilder und Videoclips werden in einer Miniaturansicht angezeigt.
5. Wählen Sie ein Bild oder einen Videoclip aus, und drücken Sie anschließend die **Aktionstaste**  oder die Softtaste unter **Auswählen**.
6. Wählen Sie Audio einfügen und drücken dann die **Aktionstaste** . All Ihre verfügbaren Audioclips werden in einer Miniaturansicht angezeigt.
7. Wählen Sie den Audioclip aus, den Sie beifügen möchten. Drücken Sie anschließend die **Aktionstaste**  oder drücken Sie die Softtaste unter **Auswählen**.

HINWEIS Sie können keinen Audioclip in eine Folie, die einen Videoclip enthält, einfügen.

8. Drücken Sie die untere Navigationstaste, um in das Textfeld zu gelangen. Geben Sie hier Ihre Nachricht ein.
9. Drücken Sie die Softtaste unter **Senden**, um die Nachricht zu senden.

Kapitel 7

Die folgenden Anweisungen gehen davon aus, dass die MMS-Nachrichtenseite geöffnet ist.

ZWECK	AKTION
Die Nachricht für andere Empfänger kopieren	Verwenden Sie die obere/untere Navigationstaste, um zu dem Feld Cc zu gelangen. Geben Sie die Rufnummer oder die E-Mail-Adresse des Empfängers ein. Oder drücken Sie die Aktionstaste , um einen Empfänger aus Ihrer Kontaktliste auszuwählen.
Die Kontaktdaten eines Empfängers vor anderen Empfängern verstecken	Verwenden Sie die obere/untere Navigationstaste, um zu dem Feld Bcc zu gelangen. Geben Sie die Rufnummer oder die E-Mail-Adresse des Empfängers ein. Oder drücken Sie die Aktionstaste , um einen Empfänger aus Ihrer Kontaktliste auszuwählen.
Absenderinformation verbergen	Drücken Sie die Softtaste unter Menü > Optionen > Sendeoptionen . Aktivieren Sie die Option Absender ausblenden .
Zur nächsten Folie gelangen	Drücken Sie die rechte Navigationstaste.
Zur vorherigen Folie gelangen	Drücken Sie die linke Navigationstaste.
Eine MMS-Nachricht von einer Vorlage erstellen	Drücken Sie die Softtaste unter Menü > Vorlage > Neu von Vorlage , um eine Nachricht unter Verwendung einer vordefinierten Vorlage zu verfassen.
Eine MMS-Nachricht als Vorlage erstellen	Erstellen Sie eine Nachricht oder öffnen Sie eine bestehende Nachricht, und drücken Sie anschließend die Softtaste unter Menü > Vorlage > Als Vorlage speichern .
Vordefinierten oder häufig verwendeten Kurztext einer Nachricht hinzufügen	Drücken Sie in einem Textfeld die Softtaste unter Menü > Einfügen > Kurztext . Wählen Sie den gewünschten Text aus und drücken Sie anschließend die Aktionstaste oder drücken Sie die Softtaste unter Einfügen .
Vordefinierten Text vor dem Einfügen in die Nachricht erstellen oder bearbeiten	Drücken Sie in einem Textfeld die Softtaste unter Menü > Einfügen > Kurztext , um die Seite "Kurztext" zu öffnen. Drücken Sie die Softtaste unter Menü > Kurztext hinzufügen oder Menü > Kurztext bearbeiten .
Zustellbestätigung für eine Nachricht anfordern	Drücken Sie die Softtaste unter Menü > Optionen > Sendeoptionen . Aktivieren Sie die Option Zustellbericht .

7-6 Windows® Live

Windows® Live ist ein Nachrichtensofortversandprogramm, das vorab im Werk in Ihrem Smartphone installiert wurde. Mit diesem Programm können Sie:

- Sofortnachrichten an/von Ihre(n) Kontakte(n), die online sind, senden/empfangen ;
- auf Ihr Hotmail®-Konto zugreifen, um E-Mails zu senden/empfangen.

Um Windows® Live zu verwenden, müssen Sie ein Passport-Konto haben. Haben Sie ein Hotmail®- oder MSN®-Konto, dann gilt es als Ihr Passport-Konto. Sobald Sie einen Microsoft® Passport oder ein Microsoft® Exchange Server-Konto erhalten, können Sie Ihr Konto einrichten.

HINWEIS Sie brauchen ein Microsoft® Passport-Konto, um die Applikation Windows Live® zu verwenden. Falls Sie kein Passport-Konto haben, besuchen Sie bitte www.passport.com, um eines zu erhalten.

Verwenden von Hotmail®

Verwenden Sie die Applikation Windows® Live, um auf Ihren Hotmail®-Briefkasten und Ihre E-Mails auf dem Smartphone zuzugreifen.

So melden Sie sich bei Hotmail® an

1. Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter **Start > Weitere > Windows Live**.
2. Drücken Sie auf der Windows Live-Anmeldeseite die Softtaste unter "Bei Windows Live anmelden", um in die Einstellungssitzung von Windows Live zu gelangen.
3. Drücken Sie die Softtaste unter **Akzeptieren**. Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort für Ihr Hotmail®-Konto ein.
4. Wählen Sie **Kennwort speichern**, wenn Sie in der Zukunft nicht wieder Ihr Kennwort eingeben möchten. Drücken Sie anschließend die Softtaste unter **Weiter**.

5. Fügen Sie ein Häkchen in die Kontrollkästchen der Elemente ein, die Windows Live auf der Startseite anzeigen soll.
6. Fügen Sie ein Häkchen in die Kontrollkästchen der Elemente ein, die Sie auf dem Gerät synchronisieren möchten.
7. Synchronisieren Sie E-Mails für das Hotmail-Konto.

Verwenden von Windows® Live Messenger

So melden Sie sich bei Windows® Live Messenger an/ab

1. Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort in Windows® Live ein.
2. Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter **Start > Weitere > Messenger**.
3. Drücken Sie auf der Startseite von Windows® Live Messenger die Softtaste unter **Anmelden**.
4. Um sich abzumelden, drücken Sie bitte die Softtaste unter **Menü > Abmelden**.

HINWEIS Solange Sie sich nicht von der Applikation Windows® Live Messenger abmelden, bleiben Sie damit verbunden. Dies kann zusätzliche Kosten für den Dienst verursachen.

Übliche Funktionen von Windows® Live Messenger

ZWECK	AKTION
Kontakt hinzufügen	Drücken Sie die Softtaste unter Menü > Neuen Kontakt hinzufügen . Folgen Sie anschließend den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Einen Kontakt löschen	Wählen Sie den zu löschenden Kontakt aus und drücken dann die Softtaste unter Menü > Kontaktoptionen > Kontakt entfernen .
Eine Sofortnachricht senden	Wählen Sie den Empfänger der Sofortnachricht aus dem Feld unten auf dem Bildschirm. Geben Sie Ihre Nachricht ein und drücken dann die Softtaste unter Senden .

ZWECK	AKTION
Andere Leute in ein Gespräch einladen	Drücken Sie bei einer Chat-Sitzung die Softtaste unter Menü > Optionen > Teilnehmer hinzufügen . Wählen Sie anschließend einen Kontakt aus.
Zu einer anderen Chat-Sitzung wechseln	Aus der Liste mit laufenden Chats unten auf dem Bildschirm wählen Sie den Namen eines Kontakts, mit dem Sie chatten möchten.
Zur Kontaktliste zurückkehren	Die Kontaktliste befindet sich links auf dem Bildschirm.
Eine Chat-Sitzung beenden	Drücken Sie bei einer Chat-Sitzung die Softtaste unter Menü > Unterhaltung beenden .
Alle Chat-Teilnehmer anzeigen	Drücken Sie bei einer Chat-Sitzung die Softtaste unter Menü > Optionen > Teilnehmer anzeigen .
Einen Kontakt in Ihrer Messenger-Kontaktliste daran hindern, Sie zu sehen und zu kontaktieren	Wählen Sie den Namen des Kontaktes aus der Messenger-Kontaktliste aus. Drücken Sie die Softtaste unter Menü > Kontaktoptionen > Kontakt blockieren . Der Kontakt kann nicht mehr Ihren Status beobachten oder Ihnen Nachrichten senden.
Die Blockierung eines Kontakts aufheben	Wählen Sie den Namen des Kontaktes aus der Messenger-Kontaktliste aus. Drücken Sie die Softtaste unter Menü > Kontaktoptionen > Kontakt freigeben .
Eigenen Messenger-Status ändern	Wählen Sie Ihren Namen aus der Messenger-Kontaktliste aus. Wählen Sie eine Statusbeschreibung und drücken dann die Softtaste unter Menü > Status ändern .
Einen Audioclip senden	Drücken Sie die Softtaste unter Audioclip , um einen Audioclip aufzuzeichnen. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Softtaste unter Senden .

8-1 Verwenden von “Kontakte”

Das Programm Kontakte enthält eine Liste mit Ihren Freunden und Kollegen, so dass Sie leicht die gesuchten Informationen finden können, egal ob Sie zu Hause oder unterwegs sind. Mit Hilfe der Bluetooth-Funktion des Gerätes können Sie schnell Kontaktinformationen mit anderen Gerätebenutzern teilen. Wenn Sie die Applikation Outlook auf Ihrem PC verwenden, können Sie Kontakte zwischen dem Telefon und Ihrem PC synchronisieren.

Anzeigen von Kontakten

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um die Kontaktliste anzuzeigen:

- Drücken Sie die Softtaste unter **Start > Kontakte** auf der Startseite.
- Drücken Sie die Softtaste unter **Kontakte** auf der Startseite.

Die Kontaktliste zeigt die Namen Ihrer Kontakte nach dem Alphabet. Neben jedem Namen in der Kontaktliste sehen Sie eine Abkürzung für die Standard-Kommunikationsmethode wie z.B. (w) für die Bürotelefonnummer oder (h) für die Heimtelefonnummer der Person. Wenn die Kontaktdaten eine Bürotelefonnummer enthält, legt das Smartphone diese automatisch als Standardnummer fest.

Wenn Telefonnummern in Ihrer SIM-Karte gespeichert sind, werden die Einträge am Ende der Liste angezeigt und mit einem SIM-Kartensymbol gekennzeichnet.

ZWECK	AKTION
Einen neuen Kontakt erstellen	Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter Start > Kontakte > Neu > Outlook Kontakt . Geben Sie Informationen für den neuen Kontakt ein und drücken dann die Softtaste unter Fertig .
Einen neuen Kontakt in der SIM-Karte erstellen	Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter Start > Kontakte > Neu > SIM-Kontakt . HINWEIS: Sie können nur eine Telefonnummer für einen SIM Kontakt speichern.
Informationen eines Kontakts bearbeiten	Drücken Sie die Softtaste unter Start > Kontakte auf der Startseite. Wählen Sie den Kontakt, dessen Informationen Sie bearbeiten möchten, und drücken dann die Anruftaste . Drücken Sie die Softtaste unter Menü > Bearbeiten . Wenn Sie mit den Änderungen fertig sind, drücken Sie bitte die Softtaste unter Fertig .
Einen Kontakt von der Kontaktliste aus anrufen	Drücken Sie die Softtaste unter Start > Kontakte auf der Startseite. Wählen Sie den Kontakt, den Sie anrufen möchten, und drücken dann die Anruftaste . Um eine Telefonnummer, die nicht als Standard festgelegt ist, anzuwählen, wählen Sie bitte den Kontakt, scrollen dann mit Hilfe der oberen/unteren Navigationstaste die gewünschte Rufnummer und drücken dann die Anruftaste .
Eine Textmitteilung an einen Kontakt senden	Drücken Sie die Softtaste unter Start > Kontakte auf der Startseite. Wählen Sie den Kontakt, an den Sie eine SMS-Nachricht senden möchten, und drücken dann die Aktionstaste . Scrollen Sie zur Option SMS senden .
Eine MMS-Nachricht an einen Kontakt senden	Drücken Sie die Softtaste unter Start > Kontakte auf der Startseite. Wählen Sie den Kontakt, an den Sie eine MMS-Nachricht senden möchten, und drücken dann die Softtaste unter Menu > MMS senden .
Informationen eines Kontakts zu einem anderen Gerät übertragen	Drücken Sie die Softtaste unter Start > Kontakte auf der Startseite. Wählen Sie den zu übertragenden Kontakt aus und drücken dann die Softtaste unter Menü > Kontakt senden > Übertragen . Wählen Sie das Gerät aus und drücken dann die Softtaste unter Übertragen .
Einen Kontakt nach Namen suchen	Drücken Sie die Softtaste unter Start > Kontakte auf der Startseite. Ist die Namenansicht nicht aktiviert, dann drücken Sie bitte die Softtaste unter Menü > Anzeigen nach > Name . Geben Sie die ersten Buchstaben des Kontaktnamens oder die ersten Ziffern dessen Telefonnummer ein, bis der Kontakt angezeigt wird.

ZWECK	AKTION
Einen Kontakt nach Firmen suchen	Drücken Sie die Softtaste unter Start > Kontakte auf der Startseite. Drücken Sie die Softtaste unter Menü > Anzeigen nach > Firma . Wählen Sie die Firma, in der Ihr Kontakt arbeitet, und drücken dann die Aktionstaste . Alle Kontakte, die in dieser Firma arbeiten, werden angezeigt.
Einen Kontakt mittels Filter suchen	Drücken Sie auf der Kontaktliste die Softtaste unter Menü > Filter . Wählen Sie die Kategorie, der Sie den Kontakt zugeordnet haben. Wählen Sie Alle Kontakte , um alle Kontakte anzuzeigen.
Einem Kontakt einen Klingelton zuweisen	Drücken Sie die Softtaste unter Start > Kontakte auf der Startseite. Wählen Sie den Kontakt, dem Sie einen benutzerdefinierten Klingelton zuweisen möchten und drücken dann die Aktionstaste . Drücken Sie die Softtaste unter Menü > Bearbeiten und scrollen zu der Option Rufton anpassen . Verwenden Sie die linke/rechte Navigationstaste, um einen Klingelton auszuwählen. Drücken Sie zum Schluss die Softtaste unter Fertig . HINWEIS: Sie können nur Kontakten, die sich in der Liste von Outlook Kontakte befinden, einen Klingelton zuweisen.
Einem Kontakt ein Bild zuweisen	Drücken Sie die Softtaste unter Start > Kontakte auf der Startseite. Wählen Sie den Kontakt, dem Sie ein Bild hinzufügen möchten und drücken anschließend die Aktionstaste . Drücken Sie die Softtaste unter Menü > Bearbeiten und scrollen zu der Option Bild . Drücken Sie anschließend die Aktionstaste . Wählen Sie ein bestehendes Bild und drücken dann die Softtaste unter Auswählen . Oder wählen Sie Kamera und nehmen ein Bild dafür auf. HINWEIS: Sie können nur Kontakten, die sich in der Liste von Outlook Kontakte befinden, ein Bild hinzufügen.

8-2 Verwenden von “Kalender”

Verwenden Sie den Kalender, um Termine, z.B. für Konferenzen und andere Ereignisse, zu planen. Ihre Termine für den Tag können auf der Startseite angezeigt werden. Sie können den Kalender so einstellen, dass Sie an Ihre Termine erinnert werden. Wenn Sie die Applikation Outlook auf Ihrem PC verwenden, können Sie Termine zwischen dem Telefon und Ihrem PC synchronisieren.

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um das Programm Kalender zu öffnen:

- Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter **Start > Organizer > Kalender**.
- Scrollen Sie auf der Startseite zu dem bevorstehenden Termin und drücken anschließend die **Aktionstaste** .

Planen eines Termins

So planen Sie einen Termin

1. Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter **Start > Organizer > Kalender**.
2. Drücken Sie die Softtaste unter **Menü > Neuer Termin**.
3. Geben Sie Informationen zu dem Termin ein.
Wählen Sie **Ganztägiges Ereignis** unter **Endzeit** aus, wenn Sie ein ganztägiges Ereignis planen.
4. Drücken Sie die Softtaste unter **Fertig**.

ZWECK	AKTION
Einen Termin wiederkehrend festlegen	Wählen Sie den Termin und drücken anschließend die Aktionstaste . Drücken Sie die Softtaste unter Menü > Bearbeiten . Scrollen Sie zu Häufigkeit und wählen eine der Wiederholungsoptionen aus.
Einen Termin löschen	Wählen Sie den zu löschenden Termin aus und drücken dann die Softtaste unter Menü > Termin löschen .
Einen Termin übertragen	Wählen Sie den zu übertragenden Termin und drücken anschließend die Aktionstaste . Drücken Sie die Softtaste unter Menü > Termin übertragen .

Anzeigen eines Termins

So zeigen Sie einen Termin an

1. Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter **Start > Organizer > Kalender**.
2. Wählen Sie den Termin und drücken anschließend die **Aktionstaste** .

Anzeigen Ihres Zeitplans

Sie können Ihren Zeitplan in Ihrem Kalender in drei unterschiedlichen Ansichten anzeigen: Wochenansicht, Monatsansicht und Agendaansicht.

So zeigen Sie Ihren Zeitplan an

1. Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter **Start > Organizer > Kalender**.
2. Drücken Sie die Softtaste unter **Menü** und wählen anschließend die gewünschte Ansicht aus.
 - **Wochenansicht**
 - **Monatsansicht**
 - **Agendaansicht**

ZWECK	AKTION
Heutige Agenda anzeigen	Drücken Sie bei einer beliebigen Kalenderansicht die Softtaste unter Menü > Zu heute wechseln .
Die Agenda für ein bestimmtes Datum anzeigen	Drücken Sie bei einer beliebigen Kalenderansicht die Softtaste unter Menü > Gehe zu Datum . Geben Sie das anzuzeigende Datum ein und drücken dann die Softtaste unter Fertig .
Wochennummern anzeigen	Drücken Sie bei einer beliebigen Kalenderansicht die Softtaste unter Menü > Extras > Optionen . Scrollen Sie Monatsansicht und wählen Wochennummern anzeigen .
Anzeige der Arbeitswoche ändern	Drücken Sie bei einer beliebigen Kalenderansicht die Softtaste unter Menü > Extras > Optionen . Nehmen Sie anschließend Folgendes vor: <ul style="list-style-type: none"> • Um den ersten Tag der Woche festzulegen, wählen Sie unter Erster Tag der Woche die Option Sonntag oder Montag. • Wählen Sie unter Wochenansicht die Option 5-Tage Woche, 6-Tage Woche oder 7-Tage Woche, um die Anzahl von Wochentagen festzulegen.

8-3 Verwenden von “Aufgaben”

Verwenden Sie das Programm Aufgaben, um Ihre zu erledigenden Tätigkeiten zu verfolgen.

Die Aufgabenliste

Die Aufgabenliste ist die Liste mit Ihren “zu erledigenden Tätigkeiten”. Wenn Sie Aufgaben mit Outlook auf Ihrem PC erstellen oder bearbeiten und dann mit Ihrem Telefon synchronisieren, können weitere Informationen wie Fälligkeitsdatum, Priorität und Kategorie angezeigt werden. Ein Ausrufezeichen steht vor einer Aufgabe, der eine hohe Priorität gegeben wurde. Ein nach unten weisender Pfeil signalisiert eine Aufgabe, die eine niedrige Priorität hat. Überfällige Aufgaben werden fett rot angezeigt.

HINWEIS Sie könne Informationen auf dem Telefon mit Ihrem PC synchronisieren, um Ihre Aufgabenliste auf beiden Geräten aktuell zu halten.

ZWECK	AKTION
Eine Aufgabe erstellen	Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter Start > Organizer > Aufgaben . Scrollen Sie zu dem Feld Neue Aufgabe oben auf dem Bildschirm und geben den Namen der Aufgabe ein. Drücken Sie anschließend die Aktionstaste .
Eine Ausgabe als erledigt markieren	Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter Start > Organizer > Aufgaben . Scrollen Sie zu der Aufgabe und drücken anschließend die Softtaste unter Erledigt .
Eine Aufgabe löschen	Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter Start > Organizer > Aufgaben . Scrollen Sie zu der zu löschenden Aufgabe und drücken anschließend die Softtaste unter Menü > Aufgabe löschen . Drücken Sie zur Bestätigung die Softtaste unter Ja .
Eine erledigte Aufgabe in eine unerledigte ändern	Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter Start > Organizer > Aufgaben . Scrollen Sie zu der erledigten Aufgabe und drücken anschließend die Softtaste unter Aktivieren , um den Status in “Unerledigt” zu ändern.
Eine Aufgabe suchen	Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter Start > Organizer > Aufgaben . Drücken Sie die Softtaste unter Menü > Sortieren nach und wählen dann eine Sortieroption aus. Oder drücken Sie die Softtaste unter Menü > Filter und wählen dann eine Kategorie aus.

8-4 Verwenden von Sprachnotizen

Mit Sprachnotizen können Sie kurz eine Sprachaufnahme und mündliche Erinnerungen erstellen und wiedergeben. Sprachaufnahmen werden in die Liste "Alle Notizen" gegeben und der Reihe nach benannt (Aufnahme1, Aufnahme2 usw).

ZWECK	AKTION
Sprachnotiz erstellen	Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter Start > Organizer > Sprachnotizen . Die Seite "Alle Notizen" wird angezeigt. Halten Sie das Mikrofon des Telefons nah an Ihren Mund. Drücken Sie die Softtaste unter Aufzeichnen , und sprechen Sie die Notiz. Ein Zähler zeigt die Länge der Aufnahme in Sekunden an. Mit Anhalten beenden Sie die Aufzeichnung.
Sprachnotiz wiedergeben, umbenennen oder löschen	Wählen Sie auf der Seite "Alle Notizen" die Sprachnotiz und drücken anschließend die Softtaste unter Menü > Wiedergabe , Menü > Umbenennen bzw. Menü > Löschen .
Sprachnotiz als Klingelton verwenden	Wählen Sie auf der Seite "Alle Notizen" die Sprachnotiz, die Sie als Klingelton verwenden möchten. Drücken Sie anschließend die Softtaste unter Menü > Als Klingelton verwenden . Drücken Sie zur Bestätigung die Softtaste unter OK .

9-1 Verwenden der Kamera

In dem Smartphone ist eine 2,0 Megapixel Dual-CMOS-Kamera mit Blitz integriert. Mit dieser integrierten Kamera können Sie bequem Fotos und Videoclips mit Tönen aufnehmen und mit Ihrer Familie und Ihren Freunden teilen.

Aufnehmen eines Bildes

So nehmen Sie ein Bild auf

1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter **Start > Multimedia > Kamera**.
 - Drücken Sie die **Kamerataste** an der rechten Seite des Telefons.

HINWEIS Falls die Kamera derzeit im Videomodus ist, drücken Sie bitte die linke Navigationstaste, um in den Kameramodus zu wechseln.

2. Drücken Sie **Aktionstaste** oder die **Kamerataste**, um das Bild aufzunehmen. Das Bild wird automatisch im JPEG-Format in die vorgegebene Position gespeichert

Kapitel 9

ZWECK	AKTION
Zoomfaktor ändern	Drücken Sie im Kameramodus die Softtaste unter Menü > Zoom und wählen einen Zoomfaktor aus. Oder drücken Sie die obere/untere Navigationstaste.
Helligkeit ändern	Drücken Sie im Kameramodus die Softtaste unter Menü > Erweitert > Farbeinstellungen > Helligkeit . Verwenden Sie die linke/rechte Navigationstaste, um die Helligkeitsstufe zu ändern. Die Standardhelligkeitsstufe ist 3.
Blitz einschalten	Drücken Sie im Kameramodus die Softtaste unter Drücken Sie im Kameramodus die Softtaste unter Menü > Blitzmodus > Ein .
Die Dateiendung, den Dateinamen-Vorspann, Datum- und Zeitstempel, Auslöser-Sound und Serienaufnahme-Intervall einstellen	Drücken Sie im Kameramodus die Softtaste unter Menü > Erweitert > Kamera . Wählen Sie das gewünschte Element und drücken anschließend die Aktionstaste , um die Optionen des Elements anzuzeigen.
Serienbild aufnehmen (4 oder 9 Bildfolgen).	Drücken Sie im Kameramodus die Softtaste unter Menü > Serienaufnahme .
Den Timer (5 bis 10 Sekunden Verzögerung) einstellen	Drücken Sie im Kameramodus die Softtaste unter Menü > Selbstauslöser .
Eine Nahaufnahme machen (in den Makromodus wechseln)	Drücken Sie im Kameramodus die Softtaste unter Menü > Makromodus > Ein , um in den Makromodus zu wechseln.
Die Bildgröße für die Aufnahme für E-Mails einstellen	Drücken Sie im Kameramodus die Softtaste unter Menü > Bildgröße . Wählen Sie die gewünschte Größe aus.
Den Dateinamen-Vorspann für aufgenommene Bilder ändern	Drücken Sie im Kameramodus die Softtaste unter Menü > Erweitert > Kamera . Geben Sie den gewünschten Vorspann in das Feld Dateinamen-Vorspann ein .
Bilder speichern	Drücken Sie im Kameramodus die Softtaste unter Menü > Speichern in . Sie können die Bilder in dem integrierten Speicher des Telefons oder in einer Speicherkarte ablegen. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Micro SD-Karte eingesteckt haben, bevor Sie wählen, die Bilder in die Speicherkarte zu speichern.

Aufzeichnen eines Videoclips

Zeichnen Sie einen Videoclip auf

- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter **Start > Multimedia > Kamera**.
 - Drücken Sie die **Kamerataste** an der rechten Seite des Telefons.
- Drücken Sie bitte die Softtaste unter **Menü > Modus wechseln > Videomodus** und dann **Fertig > Beenden**. Sie können auch die rechte Navigationstaste drücken, um den Modus zu wechseln.
- Drücken Sie die **Aktionstaste** oder **Kamerataste**, um die Aufzeichnung zu starten. Die Aufnahmeanzeige ändert seine Farbe von Grün in Rot, wenn die Aufzeichnung beginnt.
- Drücken Sie die **Aktionstaste** , **Kamerataste** oder die Softtaste unter **Anhalten**, um die Aufzeichnung zu beenden.

ZWECK	AKTION
Videoclips mit Tönen aufnehmen	Drücken Sie im Videomodus die Softtaste unter Menü > Erweitert > Video .
Die Videogröße für die aufzunehmenden Videoclips einstellen	Drücken Sie im Videomodus die Softtaste unter Menü > Videogröße . Wählen Sie die gewünschte Größe aus.
Zoomfaktor ändern	Drücken Sie im Videomodus die Softtaste unter Menü > Zoom . Drücken Sie die obere/untere Navigationstaste, um einen Zoomfaktor auszuwählen.
Videoeffekte einstellen	Drücken Sie im Videomodus die Softtaste unter Menü > Effekt . Wählen Sie den gewünschten Effekt aus.
Blitz einschalten	Drücken Sie im Videomodus die Softtaste unter Menü > Blitzmodus > Ein .
Eine Nahvideoaufnahme machen	Drücken Sie im Videomodus die Softtaste unter Menü > Makromodus > Ein , um in den Makromodus zu wechseln.
Videoclips speichern	Drücken Sie im Videomodus die Softtaste unter Menü > Speichern in . Wählen Sie die Videoclips in dem integrierten Speicher des Telefons oder in einer Speicherkarte abzulegen. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Micro SD-Karte eingesteckt haben, bevor Sie wählen, die Bilder in die Speicherkarte zu speichern.

9-2 Arbeiten mit Bildern und Videos

Verwenden vom Programm Bilder & Videos

Das Programm Bilder & Videos ermöglicht Ihnen mit Bildern oder Videoclips auf dem Smartphone zu arbeiten. Nachdem Sie Bilder und Videos aufgenommen haben, können Sie diese anordnen, bearbeiten, übertragen sowie mit einem Messaging-Programm senden.

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um das Programm Bilder & Videos zu öffnen:

- Drücken Sie die Softtaste unter **Start > Multimedia > Bilder & Videos**.
- Drücken Sie die **Kamerataste** und drücken anschließend die Softtaste unter **Minibilder**.

ZWECK	AKTION
Bild anzeigen	Wählen Sie das gewünschte Bild aus und drücken anschließend die Softtaste unter Ansicht .
Videoclip wiedergeben	Wählen Sie den gewünschten Videoclip (als Media Player Mobile-Symbol angezeigt) aus und drücken dann auf die Softtaste unter Abspielen .
Bild oder Videoclip löschen	Wählen Sie das Bild bzw. den Videoclip aus, das bzw. den Sie löschen möchten, und drücken anschließend die Softtaste unter Menü > Löschen .
Bilder in einer Bildschirmpräsentation anzeigen	Drücken Sie die Softtaste unter Menü > Bildschirmpräsentation .
Ein Bild als Startseite verwenden	Wählen Sie das Bild, das Sie als Hintergrund der Startseite verwenden möchten, und drücken anschließend die Softtaste unter Ansicht > Menü > Als Startseite verwenden . Passen Sie die Transparenz an und drücken zum Schluss die Softtaste unter Fertig .

ZWECK	AKTION
Bild bearbeiten	<p>Wählen Sie das Bild aus, das Sie bearbeiten möchten, und drücken anschließend die Softtaste unter Ansicht. Drücken Sie die Softtaste unter Menü > Bearbeiten, und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Um das Bild um 90 Grad zu drehen, drücken Sie die Softtaste unter Menü > Drehen. • Um das Bild zuzuschneiden, drücken Sie die Softtaste unter Menü > Kürzen. Verwenden Sie die Navigationstaste, um die erste Ecke der Zuschnittfläche zu markieren. Drücken Sie anschließend die Softtaste unter Weiter. Markieren Sie die zweite Ecke und drücken anschließend die Softtaste unter Fertig stellen. Um die Auswahl erneut vorzunehmen, drücken Sie die Softtaste unter Zurück. • Um die Helligkeit und Kontraststufen des Bildes automatisch neu anpassen zu lassen, drücken Sie die Softtaste unter Menü > AutoKorrektur. <p>Drücken Sie die Softtaste unter Menü > Speichern unter, um das bearbeitete Bild mit einem neuen Namen zu speichern.</p>
Bild oder Videoclip per E-Mail senden (Zunächst müssen Sie die Einstellungen für das Senden und Empfangen von Nachrichten vornehmen. Siehe 7-2 Einrichten von Konten .)	<p>Wählen Sie das Bild bzw. den Videoclip aus, das bzw. den Sie senden möchten, und drücken anschließend die Softtaste unter Menü > Senden. Wählen Sie das E-Mail-Konto, an das Sie die Bild-/Videodatei senden möchten. Drücken Sie anschließend die Softtaste unter Auswählen. Eine neue E-Mail-Nachricht wird mit der Datei als Anhang erstellt. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers, den Betreff und Ihre Nachricht ein. Drücken Sie anschließend die Softtaste unter Senden.</p>
Bild oder Videoclip per MMS senden	<p>Wählen Sie das Bild bzw. den Videoclip aus, das bzw. den Sie senden möchten, und drücken anschließend die Softtaste unter Menü > Senden. Wählen Sie MMS und drücken dann die Softtaste unter Auswählen. Eine neue MMS-Nachricht wird mit der Datei als Anhang erstellt. Geben Sie die Handynummer des Empfängers und den Betreff ein. Scrollen Sie zu Audio einfügen (nur für Bilder verfügbar), drücken anschließend die Aktionstaste , und wählen einen Audioclip aus. Scrollen Sie zu Text einfügen, geben Ihre Nachricht ein und drücken dann die Softtaste unter Senden.</p>
Bild über einen Bluetooth-fähigen Drucker drucken	<p>Wählen Sie das Bild aus, das Sie drucken möchten. Drücken Sie anschließend die Softtaste unter Menü > Über Bluetooth drucken.</p>

ZWECK	AKTION
Bild oder Videoclip übertragen	Wählen Sie das Bild bzw. den Videoclip aus, das bzw. den Sie übertragen möchten, und drücken anschließend die Softtaste unter Menü > Bild übertragen . Wählen Sie das Gerät, an das Sie die Datei senden möchten. Drücken Sie anschließend die Softtaste unter Übertragen .
An einem anderen Ort speichern	Kopieren Sie die Datei und fügen sie in den gewünschten Ordner/Ort ein.
Die Richtung, in die ein Bild gedreht wird, einstellen.	Drücken Sie die Softtaste unter Menü > Optionen > Allgemein . Wählen Sie das zweite Feld. Verwenden Sie die linke/rechte Navigationstaste, um Rechts (im Uhrzeigersinn) oder Links (entgegen dem Uhrzeigersinn) zu wählen.
Den Bildschirmschoner einstellen, der nach 2 Minuten Leerlauf bei einer Verbindung mit einem PC abgespielt wird	Drücken Sie die Softtaste unter Menü > Optionen > Bildschirmpräsentation . Wählen Sie das zweite Feld. Verwenden Sie die linke/rechte Navigationstaste, um Bilder im Hochformat oder Bilder im Querformat zu wählen.

9-3 Wiedergeben von Musik und Videos

Mit der Applikation Microsoft® Windows Media™ Player Mobile für Smartphone können Sie auf dem Telefon oder im Web gespeicherte digitale Audio- und Videodateien wiedergeben. Sie können über den Lautsprecher an der Rückseite des Smartphones oder ein Stereo-Headset die Mediendateien anhören.

Windows Media Player Mobile unterstützt die folgenden Dateitypen:

- Windows Media Audio (WMA)
- Windows Media Video (WMV)
- Motion Picture Experts Group-2 Audio Layer-3 (MP3)
- Third generation video standard H.263 baseline (3GP)

Verwenden Sie Windows Media Player auf Ihrem PC, um digitale Audio- und Videodateien auf das Telefon zu kopieren.

Windows Media Player Mobile-Seiten

Wiedergabeseite

Diese ist die Standardseite, auf der die Wiedergabesteuerbefehle (u.A. Wiedergabe, Pause, Nächste, Vorherige und Lautstärke) und das Videofenster angezeigt werden. Sie können die Erscheinung dieser Seite ändern, indem Sie ein anderes Design auswählen.

Aktuelle Wiedergabe-Seite

Diese Seite zeigt die Wiedergabeliste der aktuellen Wiedergabe. Auf dieser Wiedergabeliste sehen Sie die derzeit wiedergegebene Datei und die anderen Dateien, die in der Wiedergabewarteschlange steht.

Bibliothekseite

Diese Seite ermöglicht Ihnen schnell Ihre Audiodateien, Videodateien und Wiedergabelisten zu finden. Sie enthält Kategorien wie z.B. Eigene Musik, Eigene Videos, Eigene TV-Sendungen und Eigene Wiedergabelisten.

Wiedergeben von Mediendateien

So geben Sie eine Mediendatei wieder

1. Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter **Start > Multimedia > Windows Media**.
2. Drücken Sie die Softtaste unter **Menü > Bibliothek**.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Um eine Datei von einer Bibliothek wiederzugeben, wählen Sie die Bibliothek, die Sie verwenden möchten, aus der Bibliothekenliste aus und drücken anschließend die **Aktionstaste** .
 - Um eine Datei, die sich nicht in einer Bibliothek befindet, wiederzugeben, drücken Sie die Softtaste unter **Menü > Datei öffnen**.
 - Um eine Datei vom Web wiederzugeben, drücken Sie die Softtaste unter **Menü > URL öffnen**. Geben Sie die Webadresse in das Feld **URL** ein oder wählen aus **Verlauf** eine Website, die Sie kürzlich besucht haben.
4. Wählen Sie die Datei, die Sie wiedergeben möchten, und drücken anschließend die Softtaste unter **Wiedergeben**.

Optionen auf der Wiedergabeseite

Wenn ein Audio- oder Videoclip wiedergegeben wird, enthält das Menü die folgenden Optionen.

OPTION	BESCHREIBUNG
Bibliothek	Damit öffnen Sie die Bibliothekseite, auf der Sie eine Datei für die Wiedergabe auswählen können.
Wiedergabe/Pause	Damit können Sie die Wiedergabe der vorliegenden Datei starten oder kurz anhalten.
Anhalten	Damit beenden Sie die Wiedergabe. Wenn die Wiedergabe erneut gestartet wird, startet die Wiedergabe ab dem Anfang der vorliegenden Datei.
Zufällige Wiedergabe/ Wiederholen	Wählen Sie Zufällige Wiedergabe , um die Elemente in der aktuellen Wiedergabeliste in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben. Wählen Sie Wiederholen , um die Elemente in der aktuellen Wiedergabeliste wiederholend wiederzugeben.
Vollbild	Wenn ein Videoclip wiedergegeben wird, wird er auf dem ganzen Bildschirm angezeigt.
Optionen	Damit können Sie verschiedene Windows Media Player-Optionen in Bezug auf Wiedergabe, Video, Netzwerk, Medienbibliothek, Designs und Hardwaretastenzuweisung einstellen.
Eigenschaften	Damit zeigen Sie Informationen zu der derzeit wiedergegebenen Datei an.
Info	Damit zeigen Sie Informationen über Windows Media Player an.

Wiedergabesteuerung

Steuern über die Tastatur




Aktuelle Wiedergabe
Darauf drücken, um Informationen zu der derzeit wiedergegebenen Datei anzuzeigen

Menü
Darauf drücken, um auf die Wiedergabeoptionen zuzugreifen

Steuern über die Navigationstaste

Wiedergabe/Pause
Darauf drücken, um die Wiedergabe der vorliegenden Datei zu starten/ kurz anzuhalten

Lautstärke
Die obere/untere Taste drücken, um die Lautstärke zu regeln



Vorherige/Nächste
Die linke Taste drücken, um zur vorherigen Datei zurückzukehren. Die rechte Taste drücken, um zur nächsten Datei zurückzukehren

9-4 Verwenden von Java (MIDlet Manager)

Das Telefon unterstützt Java 2 Edition, J2ME. Der Java MIDlet Manager erlaubt Ihnen Java-Applikationen wie z.B. Spiele und Hilfsprogramme, die speziell für Mobiltelefone konzipiert sind, herunterzuladen und diese mühelos zu installieren und zu verwalten.

Um MIDlet-Programme (MIDlets) auf dem Telefon zu installieren, auszuführen und zu verwalten, müssen Sie zuerst die MIDlets direkt auf Ihr Gerät herunterladen

Installieren von Java MIDlets direkt vom Internet

So installieren Sie Java MIDlets direkt vom Internet

1. Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter **Start > Extras > Java**. Die Seite "Java" wird geöffnet.
2. Drücken Sie die Softtaste unter **Menü > Installieren > Internet**, um Internet Explorer zu öffnen.
3. Suchen Sie das MIDlet bzw. die MIDlet-Suite, wenn die Verbindung mit dem Internet besteht.
4. Wählen Sie das MIDlet bzw. die MIDlet-Suite, das/die Sie herunterladen möchten.
5. Drücken Sie die Softtaste unter **Ja**, um die Installation des/der MIDlet/MIDlet-Suite zu starten.
6. Drücken Sie zur Bestätigung die Softtaste unter **Fertig**.

Installieren von Java MIDlets von einem PC

Sie können die MIDlets/MIDlet-Suiten von einem PC auf das Telefon installieren, indem Sie eine Verbindung über das USB-Sync-Kabel oder über Bluetooth mit dem PC herstellen. Die über Infrarot, Bluetooth oder E-Mail-Anhänge auf das Telefon kopierten MIDlets werden automatisch in den Ordner "My Documents" gespeichert.

So installieren Sie Java MIDlets von einem PC

1. Laden Sie die Spiele und Hilfsprogramme, die Sie installieren möchten, von Ihrem PC auf das Telefon herunter.
2. Öffnen Sie ActiveSync auf Ihrem PC und klicken dann auf **Durchsuchen**.
3. Gehen Sie zu dem Ordner **Mein Gerät/My Documents** oder **Mein Gerät/Speicherkarte** auf dem Smartphone und fügen die Dateien ein.
4. Drücken Sie auf der Startseite des Telefons die Softtaste unter **Start > Extras > Java**. Die Seite "Esmertec Java" wird geöffnet.
5. Drücken Sie die Softtaste unter **Menü > Installieren > Lokal**. Eine Liste mit allen verfügbaren MIDlets/MIDlet-Suiten wird angezeigt.
6. Wählen Sie das MIDlet bzw. die MIDlet-Suite, das/die Sie installieren möchten. Drücken Sie anschließend die Softtaste unter **Installieren**.
7. Drücken Sie die Softtaste unter **Ja**, um die Installation auszuführen.
8. Drücken Sie zur Bestätigung die Softtaste unter **Fertig**.

Ausführen von Java MIDlets

So führen Sie Java MIDlets aus

1. Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter **Start > Extras > Java**. Das Telefon zeigt eine Liste mit MIDlets an.
2. Wählen Sie ein MIDlet aus und drücken anschließend die **Aktionstaste** .

ZWECK	AKTION
MIDlet deinstallieren	Wählen Sie auf der Hauptseite von Java das MIDlet, das Sie deinstallieren möchten, und drücken Sie anschließend auf Menü > Deinstallieren .
MIDlet aktualisieren	Wählen Sie auf der Hauptseite von Java das MIDlet, das Sie aktualisieren möchten, und drücken Sie anschließend auf Menü > Aktualisieren .
Anzeigenamen eines MIDlets ändern	Wählen Sie auf der Hauptseite von Java das MIDlet, das Sie umbenennen möchten, und drücken Sie anschließend auf Menü > Bearbeiten .

Kapitel 10 Voice Commander

10-1 Verwenden des Voice Commanders

Der Voice Commander erlaubt Ihnen Sprachbefehle zu verwenden, um Telefonanrufe zu tätigen und Applikationen auf dem Smartphone zu starten. Er erlaubt Ihnen Befehle zu definieren und das Ziffermodell durch Adaption anzupassen.

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um Voice Commander zu starten:

- Drücken Sie die Softtaste unter **Start > Extras > Voice Commander**.
- Drücken Sie die obere Lautstärke für eine Weile.

HINWEIS Erstellen Sie für eine effektive Sprachbefehlerkennung Stimmufnahmen für Einträge in der Kontaktliste oder für Applikationen auf dem Smartphone. Anweisungen zur Erstellung von Stimmufnahmen finden Sie unter **10-2 Verwenden der Vocab-Einstellungen**.

Funktionen

Der Voice Commander bietet mehrere Funktionen wie z.B. Anwählen durch Sprechen des Namens, Kontakte durch Sprechen anzeigen, Anwählen durch Sprechen der Rufnummer, Anwählen durch Sprechen wiederholen, Rückruf durch Sprechen und so weiter.

Anwählen durch Sprechen des Namens

Verwenden Sie diese Funktion, um die Heim-, Büro- oder Mobiltelefonnummer einer Kontaktperson anzuwählen.

Verwendung: Rufe <Kontaktperson> <Zuhause/Büro/Handy>

Beispiel 1: Eine Person zuhause anrufen.

1. Starten Sie Voice Commander und geben den Befehl.
2. Der folgende Prozess findet statt:
 - System:** "Bitte sprechen Sie"
 - Benutzer:** "Rufe John Doe zuhause"
 - System:** "Rufe John Doe zuhause. Richtig?"
 - Benutzer:** "Ja"
 - System:** "Anwählen" -- wählt John Does Rufnummer zuhause an.

Beispiel 2: Eine Kontaktperson, die nur eine Rufnummer hat, z.B. die Bürotelefonnummer in dem System, anrufen.

1. Starten Sie Voice Commander und geben den Befehl.
2. Der folgende Prozess findet statt:
 - System:** "Bitte sprechen Sie"
 - Benutzer:** "Rufe John Doe"
 - System:** "Rufe John Doe im Büro. Richtig?" <Das System erkennt, dass es nur die Bürotelefonnummer für John Doe gibt>
 - Benutzer:** "Ja"
 - System:** "Anwählen" -- wählt John Does Bürotelefonnummer an

Beispiel 3: Eine Person mit mehreren Rufnummern anrufen.

1. Starten Sie Voice Commander und geben den Befehl.
2. Der folgende Prozess findet statt:

System: "Bitte sprechen Sie"

Benutzer: "Rufe John Doe"

HINWEIS Das System zeigt daraufhin alle Rufnummern von John Doe an.

System: "Rufe John Doe Zuhause, Büro, Handy oder Abbrechen?"

Benutzer: "Zuhause"

System: "Anwählen" -- wählt John Does Rufnummer zuhause an.

**Beispiel 4: Eine Person, deren Name genauso wie eine andere Kontaktperson klingt, anrufen.
Beispiel: Bryan Lee und Brian Li**

1. Starten Sie Voice Commander und geben den Befehl.
2. Der folgende Prozess findet statt:

System: "Bitte sprechen Sie"

Benutzer: "Rufe Bryan Lee"

System: "Mehr als ein Bryan Lee. Bitte auswählen"

HINWEIS Das System zeigt alle Kontaktpersonnamen an, die gleich wie der Name der Person, die Sie anrufen möchten, klingen. Tippen Sie die Kontaktperson, die Sie anrufen möchten, doppelt an. Wenn die Kontaktperson mehr als eine Rufnummer hat, dann zeigt das System alle Rufnummern und fragt Sie, welche Rufnummer Sie anwählen möchten.

System: “Zuhause, Büro, Handy oder Abbrechen?”

Benutzer: Wähle Handynummer aus der Liste.

System: “Anwählen” -- wählt Handynummer von Bryan Lee an

HINWEISE Wenn die Kontaktperson nur eine Rufnummer hat, wählt das System automatisch diese Nummer an.
Wenn das System alle Telefonnummern der Kontaktperson anzeigt, können Sie doppelt auf die gewünschte Rufnummer tippen. Das System wählt daraufhin automatisch diese Rufnummer.

Kontakt durch Sprechen anzeigen

Verwenden Sie diese Funktion, um die Informationen zu einer Kontaktperson anzuzeigen.

Verwendung: Zeige <Kontaktperson> [Zuhause/Büro/Handy]

Beispiel 1: Kontaktinformationen einer Person anzeigen.

1. Starten Sie Voice Commander und geben den Befehl.
2. Der folgende Prozess findet statt:

System: “Bitte sprechen Sie”

Benutzer: “Zeige John Doe”

System: “John Doe!”

HINWEIS Das System zeigt daraufhin John Does Kontaktinformationen an.

Beispiel 2: Bestimmte Informationen nachschlagen.

1. Starten Sie Voice Commander und geben den Befehl.
2. Der folgende Prozess findet statt:

System: "Bitte sprechen Sie"

Benutzer: "Zeige John Doe, Büro"

System: "John Doe, Büro, 0229109088"

HINWEIS Das System zeigt daraufhin John Does Kontaktinformationen an.

Beispiel 3: Die Person hat keine Rufnummer.

1. Starten Sie Voice Commander und geben den Befehl.
2. Der folgende Prozess findet statt:

System: "Bitte sprechen Sie"

Benutzer: "Zeige John Doe zuhause"

System: "John Doe hat keine Rufnummer zuhause"

HINWEIS Das System wird ebenfalls John Does persönliche Informationen anzeigen.

Beispiel 4: Der Name der Person klingt genauso wie eine andere Kontaktperson.**Beispiel: Bryan Lee und Brian Li**

1. Starten Sie Voice Commander und geben den Befehl.
2. Der folgende Prozess findet statt:

System: "Bitte sprechen Sie"

Benutzer: "Zeige Bryan Lee, Büro"

System: "Mehr als eine Bryan Lee. Bitte auswählen"

HINWEISE Das System zeigt alle Kontaktpersonennamen an, deren Namen so klingt, wie der Name der Person, die Sie finden möchten. Tippen Sie doppelt auf die gewünschte Person.
Wenn die Kontaktperson nicht die Rufnummer hat die Sie suchen, wie z.B. die Heimtelefonnummer, dann meldet sich das System: "<Kontaktperson> hat keine Rufnummer zuhause". Trotzdem zeigt das System die anderen Kontaktinformationen dieser Person an.

Durch Sprechen Rufnummer anwählen/ wieder wählen/ zurückrufen

Verwenden Sie diese Funktion, um direkt eine anzuwählende Rufnummer zu sprechen.

Verwendung: Ziffernwahl

1. Starten Sie Voice Commander und geben den Befehl. Der folgende Prozess findet statt:

System: "Bitte sprechen Sie"

Benutzer: "Ziffernwahl"

System: "Welche Nummer"

Benutzer: "0229109088"

System: "0229109088. Bestätigen, Abbrechen, Wieder wählen?"

HINWEISE Das System wählt automatisch die Nummer, nachdem Sie "**Bestätigen**" gesagt haben. Wenn Sie "**Abbrechen**" sagen, dann kehrt das System zur Hauptseite des Voice Commander zurück und fordert Sie auf, erneut einen Befehl zu geben. Wenn Sie "**Wieder wählen**" sagen, dann zeigt das System eine andere Nummer an.
Arbeiten Sie an einem persönlichen Ziffernadaptionsmodell, um die Genauigkeit der Ziffernwahl zu verbessern. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter **10-3 Verwenden des Nummertraining**.

Verwendung: Wieder wählen

Verwenden Sie diesen Befehl, um die Rufnummer des letzten ausgehenden Anrufs im Anrufverlauf anzuwählen.

1. Starten Sie Voice Commander und geben den Befehl.
2. Der folgende Prozess findet statt:

System: "Bitte sprechen Sie"

Benutzer: "Wieder wählen"

System: "Rufe John Doe zuhause. Richtig?"

Benutzer: "Ja"

System: "Anwählen"

Verwendung: Zurückrufen

Verwenden Sie diesen Befehl, um die Rufnummer des letzten eingehenden Anrufs im Anrufverlauf anzuwählen.

1. Starten Sie Voice Commander und geben den Befehl.
2. Der folgende Prozess findet statt:

System: "Bitte sprechen Sie"

Benutzer: "Zurückrufen"

System: "Rufe Bryan Lee zuhause. Richtig?"

Benutzer: "Ja"

System: "Anwählen"

Applikation durch Sprechen starten

Verwenden Sie diese Funktion, um schnell Applikationen auf dem Smartphone zu starten.

Verwendung: Start <Applikation>

1. Starten Sie Voice Commander und geben den Befehl.
2. Der folgende Prozess findet statt:

System: "Bitte sprechen Sie"

Benutzer: "Start Kalender"

System: "Kalender"

HINWEIS Das System startet daraufhin die Applikation Kalender.

Termine für Heute / Morgen / diese Woche

Verwenden Sie diese Funktion, um Ihre Termine auf dem Kalender anzuzeigen.

Verwendung: Termine von <heute/morgen/dieser Woche>

Beispiel: Heute gibt es 3 Termine.

1. Starten Sie Voice Commander und geben den Befehl. Der folgende Prozess findet statt:

System: "Bitte sprechen Sie"

Benutzer: "Termin von heute"

System: "Es gibt drei Termine" (Das System gibt den Inhalt jedes Termins wieder)

HINWEIS Durch langes Drücken auf die obere Lautstärketaste beenden Sie die Wiedergabe und kehren zur Hauptseite des Voice Commander.

E-Mail/SMS/Wie spät ist es

Verwenden Sie diese Funktion, um die ungelesenen E-Mails und SMS anzuzeigen und die Uhrzeit sagen zu lassen.

Verwendung: E-Mail/SMS lesen

Verwenden Sie diesen Befehl, um Ihre E-Mails und SMS zu lesen.

Beispiel: Es gibt 3 ungelesene E-Mails.

1. Starten Sie Voice Commander und geben den Befehl. Der folgende Prozess findet statt:
 - System:** "Bitte sprechen Sie"
 - Benutzer:** "E-Mail lesen"
 - System:** "Sie haben drei E-Mails" (Das System gibt den Inhalt jeder E-Mail wieder)

HINWEIS Durch langes Drücken auf die obere Lautstärketaste beenden Sie die Wiedergabe und kehren zur Hauptseite des Voice Commander.

Verwendung: Wie spät ist es

Verwenden Sie diesen Befehl, um nach der aktuellen Uhrzeit zu fragen

1. Starten Sie Voice Commander und geben den Befehl. Der folgende Prozess findet statt:
 - System:** "Bitte sprechen Sie"
 - Benutzer:** "Wie spät ist es?" (Das System sagt Ihnen die Uhrzeit.).

Treffenmodus

Verwenden Sie diese Funktion, um das Klingeln des Telefons auszuschalten.

1. Starten Sie Voice Commander und geben den Befehl. Der folgende Prozess findet statt:

System: "Bitte sprechen Sie"

Benutzer: "Treffenmodus"

HINWEIS Das System schaltet daraufhin das Telefonklingeln stumm.

Anrufverlauf

Verwenden Sie diese Funktion, um Ihren Anrufverlauf anzuzeigen.

Verwendung: Anrufverlauf

1. Starten Sie Voice Commander und geben den Befehl. Der folgende Prozess findet statt:

System: "Bitte sprechen Sie"

Benutzer: "Anrufverlauf"

HINWEIS Das System zeigt daraufhin Ihren Anrufverlauf an.

Musikwiedergabe durch Sprechen steuern

Verwenden Sie diese Funktion, um Lieder in Ihrer Musikliste wiederzugeben.

HINWEIS Das System unterstützt die Formate mp3 und wma.

Verwendung: Spiele <Musikdatei>

Beispiel 1: Sie möchten ein Lied wiedergeben.

1. Starten Sie Voice Commander und geben den Befehl. Der folgende Prozess findet statt:
System: "Bitte sprechen Sie"
Benutzer: "Spiele The Moment"
System: "The Moment"

HINWEIS Diese Seite wechselt in den Wiedergabemodus und das Lied wird wiedergegeben.

Beispiel 2: Sie möchten alle Lieder wiedergeben.

1. Starten Sie Voice Commander und geben den Befehl. Der folgende Prozess findet statt:
System: "Bitte sprechen Sie"
Benutzer: "Spiele Musik"
System: "Spiele Musik"

HINWEIS Diese Seite wechselt in den Wiedergabemodus und alle Lieder werden wiedergegeben.

Beispiel 3: Sie möchten während der Wiedergabe ein Lied überspringen.

1. Starten Sie Voice Commander und geben den Befehl. Der folgende Prozess findet statt:
System: "Bitte sprechen Sie"
Benutzer: Sagen Sie "**Vorheriges**", um das vorherige Lied wiederzugeben. Oder sagen Sie "**Nächstes**", um das nächste Lied wiederzugeben.

Beispiel 4: Sie möchten die Musikwiedergabe kurz anhalten oder fortsetzen.

1. Starten Sie Voice Commander und geben den Befehl. Der folgende Prozess findet statt:

System: "Bitte sprechen Sie"

Benutzer: Sagen Sie "**Pause**" um die Wiedergabe kurz anzuhalten. Oder sagen Sie "**Fortsetzen**", um die Wiedergabe fortzusetzen.

Was kann ich sagen

Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie Probleme mit der Verwendung des Voice Commander haben. Mit dieser Funktion können Sie nach verfügbaren Sprachbefehlen suchen

Verwendung: Was kann ich sagen

1. Starten Sie Voice Commander und geben den Befehl. Der folgende Prozess findet statt:

System: "Bitte sprechen Sie"

Benutzer: "Was kann ich sagen?"

HINWEISE Das System zeigt daraufhin alle verfügbaren Sprachbefehle an. Sie können über **Menü > Hilfe** auf der Hauptseite des Voice Commander nach verfügbaren Sprachbefehlen suchen.

Auf Wiedersehen

Verwenden Sie diese Funktion, um Voice Commander zu beenden.

Verwendung: Auf Wiedersehen

1. Starten Sie Voice Commander und geben den Befehl. Der folgende Prozess findet statt:

System: "Bitte sprechen Sie"

Benutzer: "Auf Wiedersehen"

System: "Auf Wiedersehen"

10-2 Verwenden der Vocab-Einstellungen

In Vocab-Einstellungen können Sie Stimmufnahmen für Einträge in Ihrer Kontaktliste oder für Applikationen auf dem Smartphone erstellen. Das Erstellen von Stimmufnahmen erleichtert dem Gerät Sprachbefehle zu erkennen.

So verwenden Sie die Vocab-Einstellungen

1. Drücken Sie die Softtaste unter **Start > Extras > Vocab-Einstellungen**.
2. Drücken Sie die Softtaste unter **Menü** und wählen dann, für welches Element Sie einen Voice-Tag erstellen möchten. Eine Liste mit verfügbaren Daten für das gewählte Element wird angezeigt. Wenn Sie z.B. die Softtaste unter **Menü > Kontakte** drücken, dann wird Ihre Liste mit Kontakteinträgen angezeigt.
3. Wählen Sie aus der Liste den Eintrag, für den Sie einen Voice-Tag erstellen möchten.
4. Drücken Sie die Softtaste unter **Menu > Stimmufnahme** und beginnen dann Ihre Stimme aufzunehmen. Wenn Sie z.B. eine Stimmufnahme für einen Kontakteintrag erstellen, sprechen Sie deutlich den Namen des Kontakts.
5. Drücken Sie die Softtaste unter **OK**, wenn Sie mit Ihrer Aufnahme zufrieden sind. Drücken Sie andernfalls die Softtaste unter **Abbrechen**.

Empfindlichkeit

Das Smartphone erlaubt Ihnen die Stimmempfindlichkeit einzustellen. Wenn Sie einen Befehl an das Smartphone sprechen, vergleicht das Gerät nach der eingestellten Empfindlichkeitsstufe (**Normal**, **Genau** oder **Empfindlich**) Ihren gesprochenen Befehl mit den Stimmaufnahmen.

- Wenn **Normal** gewählt wird, vergleicht das Smartphone Ihren gesprochenen Befehl mit den Stimmaufnahmen ohne Hintergrundgeräusche.
- Wenn **Genau** gewählt wird, vergleicht das Smartphone Ihren gesprochenen Befehl ganz genau mit den Stimmaufnahmen.
- Wenn **Empfindlich** gewählt wird, vergleicht das Smartphone die Stimmen inklusive des Hintergrundgeräusches.

So stellen Sie die Stimmempfindlichkeit ein

1. Drücken Sie die Softtaste unter **Start > Extras > Vocab-Einstellungen**.
2. Drücken Sie die Softtaste unter **Menü** und wählen dann, für welches Element Sie einen Voice-Tag erstellen möchten. Eine Liste mit verfügbaren Daten für das gewählte Element wird angezeigt.
3. Drücken Sie die Softtaste unter **Menü > Weitere Einstellungen**. Wählen Sie eine Empfindlichkeitsstufe aus.
4. Drücken Sie die Softtaste unter **OK**, wenn Sie fertig sind.

10-3 Verwenden von Nummertraining

Das Nummertraining erlaubt Ihnen ein Ziffernanpassungsmodell zur Erleichterung der Spracherkennung aufzunehmen.

So verwenden Sie Nummertraining

1. Drücken Sie die Softtaste unter **Start > Extras > Nummertraining**.
2. Drücken Sie die Softtaste unter **Aufnahme** und lesen dann die auf dem Bildschirm angezeigten Ziffern vor.
3. Nach der Aufnahme erscheint die Meldung "Ist diese Äußerung richtig?". Drücken Sie zur Bestätigung die Softtaste unter **Ja**.

Kapitel 11 Weitere Funktionen

11-1 WorldCard Mobile

WorldCard Mobile ist ein Zeichenerkennungs-Hilfsprogramm, das den gedruckten Text auf einer Visitenkarte abtastet und identifiziert, dann automatisch die Information kategorisiert und zu Ihrer Kontaktliste sendet. Mit einer Bilddatei einer Visitenkarte analysiert WorldCard Mobile die Erscheinung der Details der Visitenkarte und wandelt sie in lesbaren Text in Ihrer Kontaktliste um.

Verwenden von WorldCard Mobile

So erstellen Sie eine Bilddatei einer Visitenkarte

1. Drücken Sie die Softtaste unter **Start > Organizer > WorldCard Mobile**. Die Seite "WorldCard Mobile" wird angezeigt.
2. Drücken Sie die Softtaste unter **Aufnahme**, um ein Bild von der Visitenkarte, die Sie verarbeiten möchten, aufzunehmen.
3. Drücken Sie auf  um die Datei zu speichern.
4. Drücken Sie auf der BCRView-Seite die Softtaste unter **Erkennen**.

11-2 Aufgaben-Manager

Der Aufgaben-Manager zeigt die verfügbaren Anwendungen auf dem Smartphone an und erlaubt Ihnen eine Anwendung anzuzeigen, zu schließen, zu aktivieren oder alle Anwendungen zu schließen sowie die Ressourcen einer Applikation abzufragen.

So starten Sie den Aufgaben-Manager

1. Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter **Start > Extras > Aufgaben-Manager**.
2. Wählen Sie eine gewünschte Anwendung und drücken anschließend die Softtaste unter **Menü**. Wählen Sie aus dem Menü die Aktion, die Sie mit der Anwendung vorhaben.

11-3 ClearVue Office-Applikationen

Auf dem Smartphone wurden vorab im Werk die ClearVue Office-Applikationen installiert, mit denen Sie Dokumente, Arbeitsblätter, Präsentationen und PDF-Dateien anzeigen können.

SYMBOL	BESCHREIBUNG
	Der Word Viewer öffnet eine Word-Datei.
	Der PDF Viewer öffnet eine Pdf-Datei.
	Der PPT Viewer öffnet eine Powerpoint-Präsentationsdatei.
	Der Excel Viewer öffnet eine Excel-Arbeitsblattdatei.

Word Viewer

Der Viewer zeigt Dokumente an, die mit Microsoft Word 97, 2000, 2002 (XP) und 2003 erstellt wurden. Er kann auch Dokumente im Rich Text-Format (.rtf) anzeigen.

Um diese Applikation zu starten, drücken Sie bitte die Softtaste unter **Start > Office > Word Viewer**.

PDF Viewer

Dieser Viewer zeigt Dateien im Portable Document Format (.pdf) an.

Um diese Applikation zu starten, drücken Sie bitte die Softtaste unter **Start > Office > PDF Viewer**.

PPT Viewer

Der Viewer zeigt Präsentationen an, die mit Microsoft PowerPoint 97, 2000, 2002 (XP) und 2003 erstellt wurden.

Um diese Applikation zu starten, drücken Sie bitte die Softtaste unter **Start > Office > PPT Viewer**.

Excel Viewer

Der Viewer zeigt Arbeitsblätter an, die mit Microsoft Excel 97, 2000, 2002 (XP) und 2003 erstellt wurden.

Um diese Applikation zu starten, drücken Sie bitte die Softtaste unter **Start > Office > Excel Viewer**.

11-4 Spb® Zip

Spb® Zip ist ein Komprimierungsprogramm, das Ihnen ermöglicht, Ihre Dateien zu komprimieren und damit die Größe der Dateien zu verringern, um Speicherplatz im Smartphone zu sparen

So starten Sie Spb Zip

1. Drücken Sie auf der Startseite die Softtaste unter **Start > Extras > Spb Zip**. Alle Ihre Dateiordner werden daraufhin angezeigt.
2. Wählen Sie die Dateien/Ordner, die Sie komprimieren möchten.
3. Drücken Sie die Softtaste unter **ZIP hinzufügen**. Der Komprimierungsvorgang startet.

11-5 Default-Einstellungen

Diese Funktion erlaubt Ihnen die werkseitigen Standardeinstellungen wieder herzustellen:

So stellen Sie die Standardeinstellungen wieder her:

1. Drücken Sie die Softtaste unter **Start > Extras > Default-Einstellungen**.
2. Geben Sie **"1234"** in das Feld "Kennwort" ein, um eine Bestätigung zu geben, dass Sie wirklich die Standardeinstellungen wiederherstellen möchten.
3. Drücken Sie die Softtaste unter **OK**.

WARNUNG Diese Funktion löscht alle von Ihnen in dem Gerät gespeicherten Dateien.

11-6 Modusschalter

Der Modusschalter erlaubt Ihnen mühelos zwischen Applikationen und Aufgaben zu wechseln. Drücken Sie den Modusschalter an dem Gerät, um den Modusschalter zu verwenden. Drücken Sie noch einmal darauf, um zwischen den Applikationen zu wechseln.



Modusschalter

Sie können den Modusschalter konfigurieren und den Schaltertyp definieren oder die Objekte, die in dem Modusschalter-Popup-Menü angezeigt werden, auswählen.

So definieren Sie den Schaltertyp

1. Drücken Sie die Softtaste unter **Start > Weitere > Einstellungen > Weitere > Modusschalter**.
2. Verwenden Sie die linke/rechte Navigationstaste, um den Schaltertyp zu wählen.
3. Verwenden Sie die linke/rechte Navigationstaste, um die Wartezeit der Umschaltung einzustellen.

So wählen Sie Elemente aus, die in dem Modusschalter-Popup-Menü angezeigt werden sollen

1. Drücken Sie die Softtaste unter **Start > Einstellungen > Weitere > Modusschalter**.
2. Drücken Sie die Softtaste unter **Menü > Elementeinstellungen**.
3. Verwenden Sie die rechte Softtaste, um die Elemente zu scrollen und bis zu vier Applikationen anzuhaken, die Sie in der Modusschalter-Leiste anzeigen möchten.

11-7 Fernpräsentator

Der Fernpräsentator erlaubt Ihnen von dem Smartphone aus PowerPoint™ Präsentationen am Desktop- oder Notebook-Computer fern zu bedienen. Der Betrieb über eine drahtlose Bluetooth-Verbindung erhöht die Bewegungsbequemlichkeit und -freiheit während der Präsentation. Dies erlaubt Ihnen die Foliennotizen durchzusehen, ohne die Zuschauer von der Vorführung abzulenken.

Verwenden des Fernpräsentators

WICHTIG Vor dem erstmaligen Verwenden des Fernpräsentators müssen Sie dieses Dienstprogramm auf Ihrem Computer installieren. Die Installationsdateien finden Sie auf der beigelegten Support-CD.

Der Fernpräsentator arbeitet nur mit einem Bluetooth-fähigen Computer.

So verwenden Sie den Fernpräsentator

1. Drücken Sie die Softtaste unter **Start > Extras > Fernpräsentator**.
2. Machen Sie Folgendes, bevor Sie nach Bluetooth-Geräten suchen:
 - Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Computer.
 - Öffnen Sie das Programm Fernpräsentator auf Ihrem Computer.

Drücken Sie die Softtaste unter **Weiter**, wenn Sie fertig sind.



Folgend finden Sie die Beschreibung des Fernpräsentator-Menüs auf Ihrem Computer




- Wählen Sie aus der Liste mit gefundenen Bluetooth-Geräten den Namen des Computers, der Ihre PowerPoint-Präsentation enthält, und drücken dann die Softtaste unter **Weiter**.




4. Geben Sie den Zugangsschlüssel auf dem Computer und dem Smartphone ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.


HINWEIS Der Bluetooth-Zugangsschlüssel ist nur dann erforderlich, wenn eine gekoppelte Partnerschaft mit dem anderen Gerät noch nicht hergestellt wurde..



5. Klicken Sie auf **Start** im Fernpräsentator-Menü auf Ihrem Computer, um eine Verbindung herzustellen. Drücken Sie die Softtaste unter **OK**, um die Info-Seite zu schließen



6. Wenn die Verbindung besteht, drücken Sie die Softtaste unter **OK**




7. Wählen Sie den Namen der gewünschten PowerPoint-Datei (.ppt) und drücken anschließend die Softtaste und dann auf **Weiter**.




Kapitel 11

Nach der Auswahl wird Microsoft® PowerPoint automatisch auf Ihrem Computer gestartet, und die ausgewählte Datei wird geöffnet.



8. Sie können jetzt mit dem Gerät die PowerPoint-Präsentation auf Ihrem Computer fern steuern. Folgend finden Sie die Beschreibung des Steuerungsmenüs auf dem Gerät.



Federal Communications Commission-Erklärung

Dieses Gerät erfüllt alle Anforderungen des Teils 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb muss die folgenden zwei Bedingungen erfüllen:

- 1) Das Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen
- 2) Das Gerät muss alle empfangenen Interferenzen inklusive der Interferenzen, die eventuell einen unerwünschten Betrieb verursachen, annehmen

Dieses Gerät und seine Antenne dürfen nicht mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender gemeinsam aufgestellt oder betrieben werden. Dieses Gerät wurde geprüft und hat sich als mit den Grenzwerten für ein Digitalgerät der Klasse B gemäß Teil 15 der Bestimmungen der amerikanischen Bundesbehörde für das Fernmeldewesen FCC (Federal Communications Commission) konform erwiesen. Diese Grenzwerte stellen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Funkstörungen innerhalb von Wohngebäuden sicher. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie, die ausgestrahlt werden kann und bei unsachgemäßer, nicht der Anleitung des Herstellers entsprechender Installation und Verwendung schädliche Störungen des Rundfunkempfangs verursachen kann. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Kommt es durch das Gerät zu Störungen im Radio- oder Fernsehempfang, was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts überprüfen lässt, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie Ihre Empfangsantenne neu aus, oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht von demselben Stromkreis wie die Steckdose des Empfängers versorgt wird.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

WARNUNG! Die Benutzung abgeschirmter Kabel zur Verbindung des Monitors mit der Grafikkarte ist erforderlich, um die Einhaltung der FCC-Bestimmungen zu gewährleisten. Ihre Betriebsbefugnis für dieses Gerät kann durch Änderungen oder Modifikationen des Gerätes ohne ausdrückliche Zustimmung von der für die Einhaltung zuständigen Seite ungültig werden.

Erklärung von der kanadischen Department of Communications

Dieses Digitalgerät überschreitet nicht die Grenzwerte für Funkrauschstrahlungen von Digitalgeräten der Klasse B. Diese Grenzwerte sind in den Bestimmungen zur Funkentstörung (Radio Interference Regulations) des Kanadischen Department of Communications festgelegt

Dieses Digitalgerät der Klasse B erfüllt alle Anforderungen der kanadischen ICES-003-Bestimmungen.

UL-Sicherheitshinweise

Erforderlich für ein dem UL 1459 unterliegendes Telekommunikations(Telefon)-Gerät, das elektrisch mit einem Telekommunikationsnetzwerk verbunden wird, eine Betriebsspannung hat, die eine Spitzenspannung von 200V, einen Spitze-Spitze-Wert von 300V und einen Effektivwert von 105 nicht überschreitet, und entsprechend dem National Electrical Code (NFPA 70) installiert oder verwendet wird.

Wenn das Smartphone verwendet wird, sind grundlegende Sicherheitsvorkehrungen inklusive Folgenden immer zu befolgen, um das Risiko eines Brands, Stromschlags und Personenschäden zu reduzieren.

- Verwenden Sie das Smartphone **nicht** in der Nähe von Wasser wie z.B. neben einer Badewanne, Waschbecken, Spülbecken, Waschwanne, Schwimmbecken oder in einem feuchten Keller.
- Verwenden Sie das Smartphone **nicht** während eines Gewitters. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags durch Blitzschlag.
- Verwenden Sie das Smartphone **nicht** in der Nähe eines Gaslecks.

Erforderlich für UL 1642 unterliegende primäre (nicht-wiederaufladbare) und sekundäre (wiederaufladbare) Lithium-Batterien, die als Stromquelle in Produkten verwendet werden. Die Batterien enthalten metallisches Lithium oder eine Lithiumlegierung oder Lithium-Ionen und bestehen möglicherweise aus einer einzigen Batteriezelle, zwei oder mehr Zellen seriell, parallel oder beidseitig verbunden, die chemische Energie in elektrische Energie durch eine irreversible oder reversible chemische Reaktion umwandeln.

- Setzen Sie den Akku des Smartphones **keinem** Feuer aus. Er kann explodieren. Erkundigen Sie sich nach lokalen gesetzlichen Vorschriften zur Entsorgung von Batterien, um das Risiko von Personenschäden infolge eines Brands oder einer Explosion zu reduzieren.
- Verwenden Sie **keine** Netzteile oder Batterien von anderen Geräten, um das Risiko von Personenschäden infolge eines Brands oder einer Explosion zu reduzieren. Verwenden Sie nur UL-zertifizierte Netzteile oder Batterien, die von dem Hersteller oder zugelassenen Einzelhändlern geliefert wurden..

Checkliste rechtlicher Erklärungen

15.21

Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass Ihre Betriebsbefugnis für dieses Gerät durch Änderungen oder Modifikationen des Gerätes ohne ausdrückliche Zustimmung von der für die Einhaltung zuständigen Seite ungültig werden kann.

VORSICHT: Ihre Betriebsbefugnis für dieses Gerät kann durch Änderungen oder Modifikationen des Gerätes ohne ausdrückliche Zustimmung von der für die Einhaltung zuständigen Seite ungültig werden.

Zusammenplatzierungsverbot

Das Gerät darf nicht mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender zusammen platziert oder betrieben werden

15.105 Federal Communications Commission (FCC)-Anforderungen, Teil 15

Dieses Gerät wurde geprüft und hat sich als mit den Grenzwerten für ein Digitalgerät der Klasse B gemäß Teil 15 der Bestimmungen der amerikanischen Bundesbehörde für das Fernmeldewesen FCC (Federal Communications Commission) konform erwiesen. Diese Grenzwerte geben einen angemessenen Schutz gegen schädliche Funkstörungen innerhalb von Wohngebäuden.

Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie, die ausgestrahlt werden kann und bei unsachgemäßer, nicht der Anleitung des Herstellers entsprechender Installation und Verwendung schädliche Störungen des Rundfunkempfangs verursachen kann. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Kommt es durch das Gerät zu Störungen im Radio- oder Fernsehempfang, was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts überprüfen lässt, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie Ihre Empfangsantenne neu aus, oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht von demselben Stromkreis wie die Steckdose des Empfängers versorgt wird.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker

Rechtliche Informationen/ Ausschlussklausel

Die Installation und die Benutzung dieses drahtlosen lokalen Netzwerkgerätes muss streng in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der dem Produkt beigelegten Dokumentation für Benutzer sein. Die Betriebsbefugnis des Benutzers kann durch Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät (inklusive der Antennen), die ohne ausdrückliche Zustimmung des Herstellers vorgenommen wurden, ungültig werden. Der Hersteller ist nicht für Radio- oder Fernsehstörungen verantwortlich, die durch nicht den Herstellerangaben entsprechendes unerlaubtes Modifizieren des Gerätes oder Ersetzen der Verbindungskabel und Vorrichtungen entstehen. Das Beseitigen von Interferenzen, die durch unerlaubtes Modifizieren, Auswechseln oder Verbinden entstehen, ist Aufgabe des Benutzers. Der Hersteller und seine autorisierten Händler sind nicht für Schäden oder die Verletzung staatlicher Bestimmungen verantwortlich, die ihre Ursache in der Nichtbeachtung der Anweisungen haben.

VORSICHT: Dieses Gerät sollte mit einem Abstand von mindestens 20cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper installiert und betrieben werden, um die Einhaltung der FCC-Richtlinien für eine Hochfrequenzstrahlenbelastung sicherzustellen. Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne. Nicht zugelassene Antennen, Modifikationen oder Zusatzteile können den Sender beschädigen und gegen die FCC-Bestimmungen verstoßen

MPE-Erklärung (Sicherheitshinweise)

Das Gerät enthält einen Kleinleistungssender. Während der Übertragung sendet das Gerät Hochfrequenzsignale ab.

Sicherheitshinweise

Dieses Gerät sollte mit einem Abstand von mindestens 20cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper installiert und betrieben werden, um die Einhaltung der FCC-Richtlinien für eine Hochfrequenzstrahlenbelastung sicherzustellen. Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne. Nicht zugelassene Antennen, Modifikationen oder Zusatzteile können den Sender beschädigen und gegen die FCC-Bestimmungen verstoßen.

Vorsichtserklärung von der FCC über Hochfrequenzstrahlenbelastung

Das drahtlose lokale Netzwerkgerät wurde nach FCC Bulletin OET 65C geprüft und hat erwiesen, dass es die Anforderungen erfüllt, die in CFR 47 Abschnitte 2.1091, 2.1093 und 15.247(b)(4) für Hochfrequenzstrahlbelastung von Hochfrequenzgeräten festgelegt sind. Die ausgestrahlte Energie von dem drahtlosen Netzwerkgerät liegt weit unter den von der FCC festgelegten Grenzwerten für die Hochfrequenzstrahlungsbelastung. Dennoch sollte das Gerät so wie ein mobiles oder tragbares Gerät verwendet werden, so dass der mögliche Kontakt während des normalen Betriebs minimiert wird; das Verwenden des Gerätes, während es am Körper getragen wird, ist streng verboten. Wenn das Gerät verwendet wird, ist ein bestimmter Abstand zwischen Antennen und sich in der Nähe befindenden Personen zu halten, um die Einhaltung der Grenzwerte für die Hochfrequenzstrahlenbelastung zu gewährleisten. Der Abstand zwischen den Antennen und dem Benutzer sollte mindestens 20 cm sein, um die Einhaltung der Hochfrequenzstrahlenbelastungs-Grenzwerte, die im ANSI C95.1 festgelegt sind, sicherzustellen.

Auswechselbare Batterien

Wenn ein Gerät mit einer auswechselbaren Batterie ausgestattet ist und damit Explosionsgefahr für den Fall besteht, dass die Batterie durch einen falschen Typ (z.B. bestimmte Lithium-Batterien) ersetzt wurde, dann gilt Folgendes:

- Befindet sich die Batterie in einem VOM BEDIENER ZUGÄNLICHEN BEREICH, dann sollte es eine Kennzeichnung in der Nähe der Batterie oder einen Hinweis in sowohl der Bedienungs- als auch Wartungsanleitungen geben;
- Befindet sich die Batterie an einer anderen Stelle am Gerät, dann sollte es eine Kennzeichnung in der Nähe der Batterie oder einen Hinweis in der Wartungsanleitung geben.

Die Kennzeichnung bzw. der Hinweis sollte den folgenden oder ähnlichen Text enthalten:

VORSICHT

**ES BESTEHT EIN EXPLOSIONSRISIKO, WENN DIE BATTERIE DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT WIRD.
ENTSORGEN SIE GEBRAUCHTE BATTERIEN NACH DEN ANWEISUNGEN**

Index

A

- Ablehnen von Sprachanrufen 25
- ActiveSync
 - Installieren 27
 - Kopieren von Dateien 49
- Akku
 - Aufladen 10
- Alarm
 - Einstellen 37
- Anrufe
 - Entgegennehmen 22, 25
 - International 21
 - Notfall 21
 - Verwenden der Kurzwahl 20
 - Von Anrufverlauf 25
 - Von der Startseite 18, 19
 - Von Kontakte 19
- Anrufsperrung 47
- Anzeigen
 - Status 15
- Aufgaben 83
- Aufladen
 - Akku 10

B

- Bilder
 - Anzeigen 88
 - Autom. korrigieren 89

- Drehen 89, 90
- Löschen 88
- Senden per E-Mail 89
- Senden per MMS 89
- Speichern 89
- Standardposition 90
- Übertragen 90
- Zuschneiden 89
- Bilder und Videos
 - Anzeigen eines Bildes 88
 - Bearbeiten eines Bildes 89
- Bildschirm 45
 - Einstellungen 35
- Bluetooth
 - Drucker 63
 - Ein-/Ausschalten 59
 - Einstellen auf Unerkennbar 59
 - Empfangen von Informationen 62
 - Erstellen einer Partnerschaft 60
 - Headset 61
 - Partnerschaft 62
 - Sicherheit 63
 - Synchronisieren 31, 62
 - Übertragen 62
 - Umbenennen des Gerätes 62

D

- Datei
 - Setting 37
- Datei-Explorer
 - Erstellen von Ordnern 50
 - Löschen von Dateien 51

- Löschen von Ordnern 51
- Senden einer Datei per E-Mail 51
- Starten 50
- Übertragen von Dateien 51
- Umbenennen von Dateien 51
- Umbenennen von Ordnern 51
- Verschieben von Dateien 51
- Verschieben von Ordnern 51
- Verwenden 50

Dateien

- Kopieren 49
- Datum 49
- DFÜ-Verbindung 52
- Drucker
 - Konfigurieren 63

E

- E-Mail-Konten
 - Einrichten 67
- E-Mail-Nachrichten
 - Downloaden 70
 - Senden 68
 - Synchronisieren 71
 - Verfassen 68
- Eingabemodi
 - Ändern 65
 - Mehrfachbetätigungsmodus 65
 - Numerischer Modus 66
- Einrichten
 - E-Mail-Konten 67

- Einstellungen
 - Datum 37
 - Zeit 37
- Einstellungen
 - Alarm 37
 - Headset-Lautstärkebegrenzer 42
 - Profil 38
 - Startmenü 41
 - Telefon
 - Anrufsperrung 47
 - Feste Rufnummern 46
 - Videoanruf 41
 - Einstellungsseiten 35
 - Entfernen von Programmen 48
 - Entgegennehmen von Sprachanrufen 22, 25
 - Entsperren
 - Multimedia-Player-Steuerung 44
 - SIM-Karte 45
 - Tastatur 44
 - Exchange Server
 - Synchronisieren 31

F

- Fernsynchronisation 34
- Feste Rufnummern 46

H

- Hinzufügen von Programmen 48

I

- Individualisieren
 - Startseite 37
- Installieren
 - ActiveSync 27

- Java MIDlets
 - Von dem Internet 95
 - Von einem PC 95
- Mini-SD-Karte 9
- Speicherkarte 9
- Internationale Anrufe 21
- Internet
 - Verbinden 52
- Internet Explorer Mobile 56
 - Ändern von Optionen 57

J

- Java MIDlets
 - Ausführen 96
 - Installieren 95

K

- Kamera
 - Aufnehmen eines Bildes 85
 - Aufzeichnen eines Videoclips 87
 - Einschalten des Blitzes 86
 - Standard-Bildposition 90
- Key lock 4, 17
- Kontakte
 - Anzeigen 78
- Kurzwahl 20

L

- Lautsprechertelefon 4
- Löschen
 - Bilder 88
 - Videoclips 88

M

- Mehrfachbetätigungsmodus
 - Locking 44
 - Unlocking 44
- Messaging
 - Ändern von Optionen 68
 - E-Mail 68
 - Einfügen einer Signatur 70
 - Löschen von Konten 68
 - MMS 72
 - Text 68
 - Verwalten von Konten 68
 - Verwalten von Ordnern 71
 - Wechseln von Konten 68
- MIDlets
 - Ausführen 96
- Mini-SD-Karte
 - Entfernen 9
 - Installieren 9
- MMS-Nachrichtenübertragung
 - Anfordern einer Zustellbestätigung 74
 - Ausblenden des Absenders 74
 - Ausblenden des Empfängers 74
 - Bearbeiten der Einstellungen 72
 - Kurztext 74
 - Senden
 - Bilder 89
 - Videoclips 89
 - Verwenden von Vorlagen 74
 - Voreingestellter Text 74
 - Zugreifen 72
- Modem-Link 55
- USB-Verbindung 55
- Multipress mode 65

N

Notrufe 21
Numerischer Modus 66

O

O2 Xda Zinc
Linke Softtaste 2

P

Partnerschaft
Erstellen 28
PIN
Ändern 45
PIN2
Ändern 45
Planen
Synchronisation 32
Pocket MSN 75
Profile
Ändern von Einstellungen 38
Programme
Aufgaben 83
Bilder & Videos 88
Datei-Explorer 50
Erstellen von Ordnern 50
Entfernen 48
Hinzufügen 48
Internet Explorer Mobile 56
Java 95
Kalender 81
Kontakte 78
Modem-Link 55
Pocket MSN 75
Sprachnotizen 84

Windows Media Player 91
Steuerung 94

Q

QWERTZ-Tastatur 17, 64

S

Sicherheit
Bluetooth 63
SIM-Karte
Entsperrern 45
Sperrern 45
Speicherkarte
Entfernen 9
Installieren 9
Sperrern
SIM-Karte 45
Telefon 46
Sprachnotizen 84
Startmenü 16
Startseite 14
Einstellen 88
Individualisieren 37
Statusanzeigesymbole 15
Statusanzeigesymbole 15
Symbole
Eingeben 66
Synchronisieren
Anlegen eines Zeitplans 32
E-Mail-Nachrichten 71
Entfernt 34
Mit einem Exchange Server 31
Mit einem PC 29
Verwenden der Bluetooth-Funktion 31

Verwenden des USB-Sync-Kabels
30

T

Tastatur
Entsperrern 44
Sperrern 44
Tastensperre
Planen eines Termins 81
Telefon
Ausschalten 11
Einschalten 11
Sperrern 46
Zurücksetzen 47
Telefonereinstellungen
Anrufsperrern 47
Feste Rufnummern 46
Textnachrichten
Sending 68
Verfassen 68

U

Übertragen
Bild 90
Bluetooth 62
Videoclip 90
UL-Sicherheitshinweise 123
URL-Ausnahme 54
USB-Verbindung 55

V

Verbinden

Internet 52

Telefon mit PC 28

Verbindungen

DFÜ 52

GPRS 53

Proxy 53

USB 55

VPN 53

Videoclips

Senden per E-Mail 89

Senden per MMS 89

Übertragen 90

Wiedergeben 88

W

Windows Media Player 91

Steuerung 94

Wireless Manager 4, 17

Z

Zeit

Einstellen 37

Zurücksetzen

Telefon 47

ASUS COMPUTER GmbH (Deutschland / Österreich / Schweiz)

Adresse Harkort Str. 21 - 23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax +49-2102-959911
Online-Kontakt www.asus.de/sales

Technische Unterstützung (Mobile-Produkte)

Deutschland	01805-010920	(Mo-Fr/9-17h)	(14ct/min)
Österreich	0820-240513	(Mo-Fr/9-17h)	
Schweiz (Deutsch)	0848-111010	(Mo-Fr/9-17h)	
Schweiz (Italienisch)	0848-111012	(Mo-Fr/9-17h)	
Schweiz (Französisch)	0848-111014	(Mo-Fr/9-17h)	

Fax +49-2102-959911
Online-Kontakt www.asus.de/support
Website www.asus.de/news