

ASUS®



∴ M530w

SMARTPHONE ∴

Manuel de l'utilisateur

Informations de contact ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asie-Pacifique)

Adresse 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taïwan 112
Site Web www.asus.com.tw

Support technique

Téléphone +886-2-2894-3447
Fax +886-2-2890-7698
Support en ligne support.asus.com*

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amérique)

Adresse 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Téléphone +1-502-995-0883
Fax +1-502-933-8713
Site Web usa.asus.com

ASUS France Sarl.

Adresse 27 Albert Einstein, 77420 Champs-sur-Marne, FRANCE
Fax +33-(0)1.64.73.30.40
Site Web france.asus.com

Support technique

Hotline +33-(0)8.21.23.27.87 (Numéro Indigo - 0.12€/min)
Fax +33-(0)1.64.73.30.41
Support en ligne support.asus.com*

* Ce site fournit un formulaire de demande d'assistance technique que vous pouvez remplir pour contacter le service après-vente.

F3364

Première édition

Juillet 2007

Copyright © 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. Tous droits réservés.

Aucun extrait de ce manuel, incluant les produits et logiciels qui y sont décrits, ne peut être reproduit, transmis, transcrit, stocké dans un système de restitution, ou traduit dans quelque langue que ce soit sous quelque forme ou quelque moyen que ce soit, à l'exception de la documentation conservée par l'acheteur dans un but de sauvegarde, sans la permission écrite expresse de ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

La garantie sur le produit ou le service ne sera pas prolongée si (1) le produit est réparé, modifié ou altéré, à moins que cette réparation, modification ou altération ne soit autorisée par écrit par ASUS; ou (2) si le numéro de série du produit est dégradé ou manquant.

ASUS FOURNIT CE MANUEL "TEL QUEL" SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, COMPRENANT MAIS SANS Y ETRE LIMITE LES GARANTIES OU CONDITIONS DE COMMERCIALISATION OU D'APTITUDE POUR UN Utilisation PARTICULIER. EN AUCUN CAS ASUS, SES DIRECTEURS, CADRES, EMPLOYES OU AGENTS NE POURRONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES POUR TOUT DOMMAGE INDIRECT, SPECIAL, SECONDAIRE OU CONSECUTIF (INCLUANT LES DOMMAGES POUR PERTE DE PROFIT, PERTE DE COMMERCE, PERTE D'UTILISATION DE DONNEES, INTERRUPTION DE COMMERCE ET EVENEMENTS SEMBLABLES), MEME SI ASUS A ETE INFORME DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES PROVENANT DE TOUT DEFAULT OU ERREUR DANS CE MANUEL OU DU PRODUIT.

LES SPECIFICATIONS ET INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL SONT FOURNIES A TITRE INFORMATIF SEULEMENT, ET SONT SUJETTES A CHANGEMENT A TOUT MOMENT SANS AVERTISSEMENT ET NE DOIVENT PAS ETRE INTERPRETEES COMME UN ENGAGEMENT DE LA PART D'ASUS. ASUS N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITE POUR TOUTE ERREUR OU INEXACTITUDE QUI POURRAIT APPARAÎTRE DANS CE MANUEL, INCLUANT LES PRODUITS ET LOGICIELS QUI Y SONT DECRITS.

Microsoft, Activesync, Outlook, Pocket Outlook, Windows, et le logo Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Les licences OEM des produits Microsoft sont attribuées par Microsoft Licensing, Inc., une filiale à cent pour cent de Microsoft Corporation.

Informations sur la sécurité

Précautions concernant la sécurité pour le module d'alimentation et la batterie

Utilisez une source d'alimentation correcte. L'adaptateur d'alimentation de ce produit ne peut être opéré qu'à partir du type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette des caractéristiques électriques. Si vous n'êtes pas certain du type de source d'alimentation requis, contactez votre revendeur.



Entretien de la batterie. Ce produit contient une batterie polymère Li-Ion. Il existe un risque de feu et de brûlures si la batterie n'est pas correctement manipulée. N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer la batterie vous-même.



AVERTISSEMENT



DANGER D'EXPLOSION SI LA BATTERIE N'EST PAS REMPLACÉE CORRECTEMENT. POUR REDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE BRÛLURES, NE PAS DESASSEMBLER, CONCASSER, PERCER, OU COURT-CIRCUITER LES CONTACTS EXTERNES OU LES CIRCUITS. NE PAS JETER AU FEU OU DANS L'EAU, OU EXPOSER À DES TEMPÉRATURES SUPÉRIEURES À 60°C (140°F). NE REMPLACER LA BATTERIE QU'AVEC UNE BATTERIE CERTIFIÉE PAR LE CONSTRUCTEUR. RECYCLEZ OU METTEZ AU REBUS VOS BATTERIES USÉES EN ACCORD AVEC VOS RÉGLEMENTATIONS LOCALES.

Avion

Eteignez votre dispositif sans fil lorsque vous y êtes invité par le personnel aéroportuaire ou volant. Si votre dispositif intègre un “mode avion” ou une fonction similaire, consultez le personnel volant pour plus d’informations sur l’utilisation de votre appareil lors d’un vol.

Conduite

Une attention particulière doit être apportée à la conduite et ce à tout moment. Les lois et les réglementations locales en matière d’utilisation de dispositifs sans fil lors de la conduite doivent être observées.

Hôpitaux

Les téléphones portables doivent être éteints si cela vous est notifié dans un hôpital, une clinique, ou un centre médical. Ces requêtes sont nécessaires pour prévenir les interférences éventuelles avec les équipements médicaux sensibles.

Stations-service

Conformez-vous aux signes d’interdiction en matière d’utilisation d’appareils sans fil ou autres équipements à fréquences radio dans des zones à atmosphères potentiellement explosives telles que les stations-service. Eteignez votre dispositif sans fil à chaque fois que cela vous est notifié par du personnel autorisé.

Interférences

Des précautions doivent être prises lors de l’utilisation du téléphone à proximité d’appareils médicaux personnels tels que les pacemakers et les sonotones.

Pour les Pacemakers

Les constructeurs de Pacemaker recommandent qu'un espace minimum de 15cm soit observé entre un téléphone mobile et un pacemaker pour éviter les interférences avec le pacemaker. Pour cela, utilisez ce téléphone sur l'oreille opposée à votre pacemaker et ne transportez pas le téléphone dans une poche poitrine.

Pour les sonotones

Certains téléphones numériques sans fil peuvent causer des interférences avec des modèles de sonotones. Au cas où une telle interférence se produisait, il est recommandé de consulter le fabricant de votre sonotone pour d'éventuelles alternatives.

Pour les autres appareils médicaux

Consultez votre médecin ainsi que le fabricant de l'appareil afin de déterminer si votre téléphone peut interférer avec le fonctionnement de votre appareil médical.

Débit d'absorption spécifique (DAS)

Votre M530w a été conçu, fabriqué et testé de façon à ne pas dépasser les limites d'exposition aux champs électromagnétiques recommandées par le Conseil de l'Union Européenne. Ces limites font partie d'une série de recommandations développées par des organisations scientifiques indépendantes.

Les normes européennes précisent que la quantité d'énergie électromagnétique des fréquences radio que le corps absorbe lors de l'utilisation d'un téléphone portable doit être mesurée par rapport au DAS (Débit d'absorption spécifique). La limite DAS pour le public est actuellement fixée à 2 watts par kilogramme en moyenne sur un tissu de 10 grammes.

La valeur DAS de votre M530w est de GSM: 0.196W/kg@10g(CE); DCS: 0.413W/kg@10g(CE); et WCDMA: 0.323W/kg@10g(CE).

Table des matières

Chapitre 1	Pour démarrer	1
1-1	Introduction du Smartphone ASUS M530w	1
1-2	Faire connaissance avec votre Smartphone	2
1-3	Installer la carte SIM et la batterie	7
1-4	Installer et retirer la carte microSD	9
1-5	Charger votre Smartphone	10
1-6	Eteindre et allumer votre Smartphone	11
Chapitre 2	Apprendre à utiliser votre Smartphone	12
2-1	Navigation	12
2-2	Ecran d'accueil	14
2-3	Menu Démarrer	16
2-4	Liste rapide	17
Chapitre 3	Utiliser les fonctions d'appel	18
3-1	Effectuer un appel vocal	18
3-2	Répondre à un appel vocal	22
3-3	Options d'appel	23
3-4	Effectuer un appel vidéo	24
3-5	Répondre à un appel vidéo	25
Chapitre 4	Synchronisation avec ActiveSync	26
4-1	Microsoft ActiveSync	26
4-2	Installer ActiveSync sur votre PC	27
4-3	Connecter votre Smartphone à un PC	28

4-4	Créer un partenariat	28
4-5	Synchronisation à un PC.....	29
4-6	Synchronisation avec Exchange Server.....	31
4-7	Créer une planification de synchronisation	32
4-8	Synchronisation à distance	34

Chapitre 5 Gérer votre Smartphone.....35

5-1	Personnaliser votre Smartphone.....	35
5-2	Améliorer les performances	42
5-3	Activer/désactiver le mode sans fil.....	43
5-4	Sécuriser votre Smartphone.....	44
5-5	Redémarrer votre Smartphone.....	47
5-5	Réinitialiser votre Smartphone	47
5-7	Ajouter et supprimer des programmes	48
5-8	Gérer et sauvegarder des fichiers	49

Chapitre 6 Se connecter52

6-1	Connexion à Internet.....	52
6-2	Partage Internet.....	55
6-3	Utiliser Internet Explorer Mobile	56
6-4	Utiliser la fonction Bluetooth®	59

Chapitre 7 Messagerie64

7-1	Saisie de texte, de chiffres et de symboles	64
7-2	Création de comptes	67
7-3	Gestion de comptes	68
7-4	Messages texte et email.....	68
7-5	Messagerie MMS	72
7-6	Windows® Live.....	75

Chapitre 8 Organisation.....	79
8-1 Utiliser Contacts	79
8-2 Utiliser Calendrier.....	82
8-3 Utiliser Tâches.....	84
8-4 Utiliser Notes vocales.....	85
Chapitre 9 Multimédia	86
9-1 Utiliser votre caméra	86
9-2 Travailler avec Images et vidéos.....	89
9-3 Ecouter de la musique et regarder des vidéos.....	92
9-4 Utiliser l'application Java (Gestionnaire de MIDlet).....	96
Chapitre 10 Autres fonctions	98
11-1 WorldCard Mobile.....	98
11-2 Gestionnaire des tâches.....	99
11-3 Applications bureautiques ClearVue	100
11-4 Spb® Zip.....	101
11-5 Paramètres par défaut.....	101
11-6 Sélecteur de mode	102
11-7 Présentation à distance.....	103
11-7 Voice Commander	111
Appendice Notes.....	112
Index	116

Spécifications du ASUS M530w

Processeur	Marvell PXA270 416MHz tri-bande GSM/GPRS
Système d'exploitation	Microsoft® Windows Mobile™ 6 (Version Standard)
Bande de fréquence	Tri-Bande GSM/GPRS (900/1800/1900) + WCDMA(UMTS) (2100MHz) GPRS classe 10
Mémoire	256Mo de ROM Flash 64Mo de SDRAM
Ecran	2.4", 65K couleurs, TFT-LCD (240 x 320 pixels)
Caméra	Deux caméras CMOS Caméra principale: Caméra CMOS de 2.0 mégapixels avec flash à LED embarqué, mode macro, et zoom numérique 4x Caméra secondaire: Caméra CMOS à résolution VGA
Slot d'extension	Slot carte MicroSD
Connectivité	Bluetooth® v2.0 / USB 1.1 (client + hôte) /WLAN 802.11b/g
Audio	Port casque 2.5 mm stéréo / microphone intégré / haut-parleur intégré
Dimensions	117 mm x 65 mm x 13.8 mm
Poids	135 grammes (avec batterie)
Batterie	Batterie 1200mAh Li-ion amovible/rechargeable
Autonomie	150 heures en veille / 4 heures en conversation en mode GSM et 2 heures en mode WCDMA *

* Varie selon l'utilisation et l'environnement réseau.

Contenu de la boîte

Le boîte de votre produit inclut divers accessoires destinés au Smartphone. Vérifiez que la boîte de votre M530w contient bien les éléments suivants et que ceux-ci sont en bonne condition. Si l'un des éléments ci-dessous était endommagé ou manquant, contactez votre revendeur.

Éléments standards

- Smartphone ASUS M530w
- Câble de synchronisation USB
- Adaptateur secteur
- CD de démarrage Microsoft, incluant Microsoft® ActiveSync® 4.5
- Batterie 1200mAh Li-ion amovible et rechargeable (Batterie SBP-10 fabriquée par Welldone)
- Ecouteurs
- Manuel de l'utilisateur
- Guide de démarrage rapide
- Carte de garantie
- Etui de protection

IMPORTANT

Cet appareil (étui de protection compris) doit être opéré dans une température comprise entre 20 et 30°C (68 ~ 86°F) et un taux d'humidité de 50% afin d'éviter d'endommager votre Smartphone et ses accessoires.

Chapitre 1 Pour démarrer

1-1 Introduction du Smartphone ASUS M530w


Le Smartphone 3G ASUS® M530w embarque les toutes dernières technologies mobiles vous permettant d'avoir le monde à portée de main. Le M530w est un téléphone mobile tri-bande supportant un écran LCD haute résolution, deux caméras CMOS, la téléphonie vidéo, un système de messagerie complet, un organisateur, le GPRS, et un slot microSD.

En plus d'une mémoire interne de 256 Mo, la carte microSD permet d'étendre l'espace de stockage, pour vous permettre de sauvegarder photos, messages, textes et fichiers audio comme nul autre téléphone mobile, pour faire de ce Smartphone le partenaire idéal, que vous soyez ou non, en déplacement.

Grâce à toutes ces fonctions et bien plus encore, le ASUS M530w offre une expérience inégalée en matière de téléphonie mobile.

1-2 Faire connaissance avec votre Smartphone

Caractéristiques




Composants:


- 1 Bouton d'alimentation/Liste rapide
- 2 LED d'alimentation
- 3 Objectif de la caméra secondaire
- 4 Touche Appel
- 5 Touche de sélection gauche
- 6 Touche Accueil
- 7 Bouton de navigation
- 8 Touche Action
- 9 Touche de sélection droite
- 10 Touche Retour
- 11 Touche Fin
- 12 Clavier AZERTY
- 13 Bouton de sélection
- 14 Contrôleur de volume



Vue du bas



Vue arrière



Vue latérale droite

Composants:

- 15** Port casque
- 16** Connecteur mini-USB
- 17** Objectif de la caméra
- 18** Flash
- 19** Haut-parleur
- 20** Compartiment batterie
- 21** Bouton Caméra / Touche de fonction latérale

Description des composants de l'appareil

No.	Elément	Description
1	Bouton d'alimentation/ Liste rapide	Maintenez ce bouton enfoncé pour allumer/éteindre le téléphone. Appuyez légèrement sur ce bouton pour lancer la Liste rapide, vous donnant accès au Gestionnaire sans fil (pour l'activation et la désactivation des fonctions sans fil), le verrouillage des touches, et aux profils.
2	LED de notification	Indications de la LED multicolore: <ul style="list-style-type: none">• Vert - Téléphone chargé.• Vert clignotant - Réseau détecté.• Rouge - Téléphone en cours de chargement.• Rouge clignotant - Notification d'évènement.• Bleu clignotant - Bluetooth® ou WLAN (IEEE 802.11b/g) activé.
3	Objectif de la caméra sec.	Cette caméra secondaire est destinée à la visioconférence.
4	Touche Appel	Appuyez sur ce bouton pour recevoir ou émettre un appel. Appuyez deux fois pour recomposer le dernier numéro. Maintenez enfoncée lors d'un appel pour activer le haut-parleur. Appuyez une fois pour placer un appel actif en attente et répondre à un autre appel.
5	Touche de sélection gauche	Exécute la commande indiquée au-dessus de cette touche. Lorsque le clavier est verrouillé, appuyez sur cette touche puis sur la touche Astérisque pour déverrouiller le téléphone.
6	Touche Accueil	Appuyez pour retourner à l'écran d'accueil.
7	Bouton de navigation	Utilisez ce bouton pour vous déplacer en haut, en bas, à droite, et à gauche dans les menus. Les touches de navigation Haut et Bas permettent de se déplacer dans les menus et les contacts. Les touches de navigation Gauche et Droite permettent de modifier les paramètres ou éditer un texte.

No.	Élément	Description
8	Touche Action	La touche Action est utilisée comme la touche Entrée d'un clavier traditionnel. De manière générale, appuyez sur ce bouton pour confirmer une action. Lorsque vous sélectionnez une case à cocher, une pression de la touche Action cochera ou décochera l'option.
9	Touche de sélection droite	Exécute la commande indiquée au-dessus de cette touche.
10	Bouton Retour	Appuyez pour retourner à un écran précédent. Appuyez pour supprimer du texte saisi.
11	Touche Fin	Appuyez pour mettre fin à un appel. Maintenir enfoncée pour verrouiller le clavier.
12	Clavier AZERTY	Appuyez sur l'une des touches du clavier pour saisir du texte, des chiffres et des symboles. Pour plus d'informations, voir la section 7-1 Saisie de texte, de chiffres et de symboles .
13	Bouton de sélection	Le bouton de sélection est semblable à la touche Action. Appuyez sur ce bouton pour confirmer une action. Lorsque vous sélectionnez une case à cocher, une pression de ce bouton cochera ou décochera l'option.
14	Contrôleur de volume	Appuyez sur les touches fléchées pour ajuster le volume sonore. Maintenez la touche de volume supérieure enfoncée pour lancer Voice Commander.
15	Port casque	Permet de brancher un casque sur ce port.
16	Connecteur mini-USB	Utilisez ce connecteur pour synchroniser vos données ou recharger la batterie.
17	Objectif de la caméra	Caméra de 2-mégapixels avec dispositif de mise au point automatique (Auto-Macro) et flash.

Chapitre 1

No.	Elément	Description
18	Flash	Permet de capturer des images dans un environnement sombre.
19	Haut-parleur	Permet d'écouter des fichiers audio et les appels téléphoniques.
20	Compartiment batterie	Contient la batterie fournissant l'alimentation de l'appareil.
21	Bouton Caméra / Touche de fonction latérale	<p>Par défaut, ce bouton est utilisé pour activer l'application de la caméra: Appuyez pour afficher le viseur de la caméra. Appuyez pour prendre une photo en mode caméra.</p> <p>Pour modifier l'attribution des touches et assigner d'autres applications à ce bouton, appuyez sur Démarrer > Plus > Paramètres > Plus > Attribution des touches. Depuis le menu déroulant, sélectionnez l'application que vous souhaitez assigner à ce bouton.</p>


1-3 Installer la carte SIM et la batterie

La carte SIM (Subscriber Identity Module), fournie par votre opérateur téléphonique, contient votre numéro de téléphone, votre répertoire téléphonique, et vos messages SMS/MMS. Installez la carte SIM avant d'installer la batterie.

NOTE La carte SIM est généralement incorporée à une carte en plastique similaire à une carte de crédit. Lisez la documentation accompagnant votre carte SIM avant de la retirer de l'appareil.

Pour installer la carte SIM:


1. Retirez le couvercle de la batterie.
2. Insérez la carte SIM en vous assurant que ses connecteurs dorés sont face vers le bas et que l'encoche est bien orientée vers le côté gauche.
3. Remplacez la batterie dans son compartiment.



Chapitre 1

Pour insérer la batterie:

1. Alignez les contacts en métal doré sur le conducteur en métal doré de l'appareil.
2. Remplacez le couvercle de la batterie.




ATTENTION N'utilisez que la batterie contenue dans la boîte de votre Smarthphone.
L'utilisation d'une batterie incorrecte peut endommager ou faire exploser l'appareil.

1-4 Installer et retirer la carte microSD

Pour installer une carte microSD

1. Retirez le couvercle de la batterie.
2. Avec l'étiquette (généralement le côté de la carte mentionnant le nom du fabricant) orientée vers le haut, et le code barre/numéro de série vers le bas, insérez la carte dans le slot microSD localisé sur le côté droit de votre téléphone.
3. Insérez complètement la carte dans son slot jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.



Pour retirer la carte microSD

1. Appuyez légèrement sur la carte jusqu'à ce qu'elle s'éjecte, puis retirez la carte de son slot.
2. Remplacez le couvercle de la batterie.

ATTENTION La carte microSD ne peut être insérée que dans un seul sens. Celle-ci s'introduira sans difficulté dans son slot si insérée correctement. NE PAS forcer la carte dans son slot.

1-5 Charger votre Smartphone

AVERTISSEMENT Utilisez uniquement le chargeur fourni avec votre Smartphone.


Assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant d'utiliser votre Smartphone pour la première fois. Le chargement initial de la batterie peut prendre environ huit (8) heures. Vous pouvez charger la batterie lorsque le téléphone est allumé ou éteint.

Une icône représentant une batterie apparaîtra à l'écran pour indiquer le niveau de charge de la batterie. Référez-vous au tableau "Icônes des indicateurs d'état" section **2-2 Ecran d'accueil** pour plus d'informations sur les icônes d'état de la batterie.

Pour charger la batterie



1. Connectez l'adaptateur secteur à une source d'alimentation.
2. Connectez la fiche d'alimentation au connecteur mini-USB.

NOTE La LED d'alimentation s'allume en ambré pour indiquer que la batterie est en cours de chargement et en vert lorsque la batterie est complètement chargée.





1-6 Eteindre et allumer votre Smartphone

Pour allumer votre téléphone

1. Maintenez le bouton d'alimentation  enfoncé pendant environ trois secondes jusqu'à ce que l'écran s'allume.
2. Si un code PIN (Personal Identification) vous est demandé, saisissez-le à l'aide du clavier, puis appuyez sur la touche **Action**  OU appuyez sur **Terminé** à l'aide de la touche de sélection gauche.

Pour éteindre le téléphone

Effectuez une des opérations suivantes:

- Maintenez le bouton d'alimentation  enfoncé pendant environ trois secondes jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.
- Appuyez normalement sur le bouton d'alimentation  et sélectionnez **Éteindre** depuis l'écran de la Liste rapide.

Chapitre 2 Apprendre à utiliser votre Smartphone

2-1 Navigation


Votre Smartphone possède de nombreuses touches visant à faciliter la navigation dans les menus et effectuer des sélections.

Bouton de navigation

Le joystick de navigation est constitué de quatre touches permettant de naviguer en toute simplicité entre les différents éléments apparaissant à l'écran.

Les touches de navigation Haut et Bas permettent de se déplacer dans les menus et les contacts.

Les touches de navigation Gauche et Droite permettent de modifier les paramètres ou éditer un texte.



Touche Action

La touche d'action est utilisée comme la touche Entrée d'un clavier traditionnel. De manière générale, appuyez sur ce bouton pour confirmer une action.

Touche Accueil

La touche Accueil permet de retourner à tout moment sur l'écran d'accueil.

Touche Retour

La touche Retour permet de retourner à l'écran précédent. Lors de la saisie de texte, cette touche supprime les caractères situés à gauche du curseur.

Touches de sélection

Les deux touches de sélection sont localisées sous l'écran. Chaque touche de sélection exécute la commande indiquée au-dessus de cette touche. Elles peuvent varier selon le contexte, ce qui veut dire que la fonction de ces touches de sélection varie selon ce que vous faites.

Clavier AZERTY

Vous pouvez utiliser le clavier alphanumérique pour sélectionner rapidement les programmes ou les paramètres de votre Smartphone. Appuyez sur l'un des chiffres du clavier correspondant au numéro du programme ou du paramètre que vous souhaitez sélectionner.



Chapitre 2


2-2 Ecran d'accueil

L'écran d'accueil s'affiche automatiquement lorsque vous allumez le Smartphone ou lorsque celui-ci passe en veille.

Le haut de l'écran d'accueil affiche les six programmes récemment utilisés. Le centre de l'écran affiche le nom de l'opérateur mobile, l'heure, votre prochain rendez-vous, votre profil actuel, et le nombre de nouveaux SMS. Sélectionnez un de ces éléments et appuyez sur le bouton d'action pour ouvrir le programme associé.






























NOTE Appuyer sur la touche **Accueil**  à n'importe quel moment vous ramènera sur l'écran d'accueil.

Pour personnaliser l'écran d'accueil (layout, jeu de couleurs, image d'arrière plan), appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Écran d'accueil**.



Indicateurs d'état


Les indicateurs d'état apparaissent en haut de l'écran d'accueil. Le tableau suivant liste les indicateurs d'état les plus courants et leur description.


	Nouvel e-mail ou SMS		Intensité du signal		Itinérance
	Nouveau message instantané		Pas de signal		Itinérance 3G
	Appel vocal		Pas de service		Réseau 3G disponible
	Appel vocal en cours		Mode de saisie Multipression, minuscules		Réseau GPRS disponible
	Appel de données en cours		Mode de saisie Numérique		Réseau GPRS en cours d'utilisation
	Appels transférés		Erreur de synchronisation		Réseau WiFi disponible
	Appel en attente		Son activé		Bluetooth activé
	Appel manqué		Son désactivé		
	Niveau de charge de la batterie		Alarme		
	Batterie faible		Carte SIM manquante		
	Batterie en cours de chargement		Carte SIM défectueuse		

2-3 Menu Démarrer

Votre Smartphone possède de nombreux programmes pré-installés que vous pouvez utiliser immédiatement. Ces programmes peuvent être exécutés depuis le menu Démarrer.

Pour utiliser le menu Démarrer

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer**.
2. Sélectionnez un programme via le bouton de navigation et appuyez sur le bouton **Action** .



Vous pouvez ajouter des programmes au menu Démarrer en les téléchargeant depuis Internet sur votre PC puis en les copiant sur votre téléphone à l'aide d'ActiveSync.

Pour supprimer des programmes

- Appuyez sur **Démarrer > Plus > Paramètres > Plus > Plus > Suppr. de programmes**. Sélectionnez le programme à supprimer, puis appuyez sur **Menu > Supprimer**.



NOTE


Vous pouvez changer le mode d'affichage du menu Démarrer. Pour cela, appuyez sur **Démarrer > Plus > Paramètres > Plus > Menu Démarrer**, et sélectionnez **Aligner sur la grille** ou **Afficher par liste**.


2-4 Liste rapide

La Liste rapide offre un moyen rapide et pratique d'accéder à une liste des commandes les plus courantes, comme l'extinction ou le verrouillage du téléphone, la désactivation des fonctions sans fil et le changement du type de profil.

Pour utiliser la Liste rapide

- Appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation  pour afficher la Liste rapide.
NOTE: Si vous appuyez trop longtemps sur le bouton, le téléphone s'éteindra.
- Sélectionnez une commande en appuyant sur le bouton **Action** , **Sélect.**, ou sur un des chiffres correspondants sur le clavier.
- Pour retourner à l'écran d'accueil, appuyez sur **Annuler**.



Commandes de la Liste rapide	Description
Éteindre	Eteint le téléphone.
Gestionnaire sans fil	Désactive le réseau téléphonique et/ou les fonctions sans fil.
Verrouiller	Verrouille le clavier pour éviter d'appuyer accidentellement sur un bouton. Pour déverrouiller le clavier, appuyez sur Déverrouiller puis sur la touche * ().
Normal / Silencieux / Vibreur / Extérieur / Automatique	Sélectionnez un des profils disponibles pour l'activer. Le profil en cours d'utilisation apparaîtra coché à l'écran. Pour modifier les paramètres d'un profil, appuyez sur Démarrer > Plus > Paramètres > Profils , sélectionnez un profil puis appuyez sur Menu > Modifier .




Chapitre 3 Utiliser les fonctions d'appel

3-1 Effectuer un appel vocal

Appeler depuis l'écran d'accueil

Pour appeler depuis l'écran d'accueil

1. Depuis l'écran d'accueil, entrez le numéro de téléphone que vous souhaitez appeler à l'aide du clavier AZERTY.

Si vous avez entré un mauvais numéro, appuyez sur la touche **Retour**  pour supprimer le dernier chiffre; maintenez cette touche enfoncée pour supprimer tous les chiffres.
2. Une fois le numéro entré, appuyez sur **Appel**  pour émettre l'appel.
3. Appuyez sur **Fin**  pour mettre fin à l'appel.

NOTE

Lors de la saisie d'un numéro de téléphone, le Smartphone effectuera une recherche dans la liste de vos contacts, de l'historique des appels, et de la numérotation rapide afin de trouver un nom ou un numéro de téléphone correspondant à celui que vous avez saisi. Si vous voyez le nom ou le numéro de téléphone de la personne que vous souhaitez appeler listé, sélectionnez-le à l'aide des touches de navigation Haut/Bas.

Pour rappeler le dernier numéro composé, appuyez deux fois sur la touche **Appel** depuis l'écran d'accueil.

Appeler depuis la liste des contacts

Pour appeler une entrée de la liste des contacts

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Contacts**.
2. Sélectionnez le nom du contact à l'aide des touches de navigation Haut/Bas.

NOTE Pour afficher rapidement une entrée d'une longue liste de contacts, vous pouvez entrer les premières lettres du nom du contact pour restreindre la recherche.

3. Appuyez sur la touche **Appel**  pour composer le numéro par défaut assigné au contact sélectionné.


NOTE Par défaut, le numéro de téléphone mobile du contact sélectionné est composé lorsque vous effectuez un appel depuis la liste de vos contacts.

Pour changer le numéro d'appel par défaut d'un contact

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Contacts**.
2. Sélectionnez le contact dont vous souhaitez changer le numéro d'appel par défaut.
3. Utilisez les touches de navigation Gauche/Droite pour changer le numéro par défaut. La lettre située à droite du nom du contact indique le numéro — m (mobile), b (bureau), ou d (domicile).

Appeler depuis l'historique des appels

Pour appeler depuis l'historique des appels



1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Appel**  ou appuyez sur **Démarrer > Historique des appels**.
2. Sélectionnez le numéro ou le nom que vous souhaitez appeler, et appuyez sur la touche **Appel** .

Appeler via la numérotation rapide

Vous pouvez créer des entrées de numérotation rapide pour les numéros les plus fréquemment appelés ou les éléments les plus utilisés en maintenant enfoncé une ou deux touches. Vous pouvez choisir des entrées de numérotation de 2-99. Il est possible de créer des entrées de numérotation rapide pour un numéro de téléphone, un programme du menu Démarrer, une adresse E-mail, ou une adresse de page Web (URL) stockée dans les Contacts et dans la carte SIM.

NOTE Vous devrez assigner une touche de numrotation rapide à un numéro de téléphone avant d'utiliser cette fonction.

Pour créer une entrée de numérotation rapide pour un numéro de téléphone, une adresse e-mail, ou une adresse Web

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Contacts**.
2. Sélectionnez un contact et appuyez sur le bouton **Action**  pour afficher les détails du contact.
3. Sélectionnez le numéro de téléphone, l'adresse email, ou l'adresse Web pour laquelle vous souhaitez assigner une entrée de numérotation rapide et appuyez sur **Menu > Ajouter à liste num. rapide**.
4. Entrez les informations nécessaires dans les champs Nom, Valeur, et Affectation touches. Dans le champ **Affectation touches**, utilisez les touches de navigation Gauche/Droite pour faire une sélection ou appuyez sur la touche **Action**  pour voir la liste des choix disponibles.


NOTE Pour annuler la création d'une entrée de numérotation rapide, appuyez sur **Menu > Annuler** depuis l'écran d'ajout d'un numéro rapide.

5. Appuyez sur **Terminé**.

Pour effectuer un appel via la numérotation rapide

Dans l'écran d'accueil, maintenez enfoncée une des touches de 2 à 99 du clavier à laquelle vous avez assigné une entrée de numérotation rapide. Si l'entrée se compose de deux chiffres, appuyez sur le premier chiffre puis maintenez enfoncé le deuxième chiffre.


Pour créer une entrée de numérotation rapide pour un élément du menu Démarrer

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer**.
2. Sélectionnez un élément puis appuyez sur **Menu > Ajouter numéro. rapide**.
4. Entrez les informations nécessaires dans les champs Nom, Valeur, et Affectation touches. Dans le champ **Affectation touches**, utilisez les touches de navigation Gauche/Droite pour faire une sélection ou appuyez sur la touche **Action**  pour voir la liste des choix disponibles.
5. Appuyez sur **Terminé**.

Emettre un appel d'urgence

Les appels émis vers des services d'urgence peuvent être effectués en toutes circonstances, même si la carte SIM ou le téléphone ont été verrouillés.

Pour émettre un appel d'urgence

Entrez le numéro d'urgence approprié à votre région, et appuyez sur la touche **Appel** .

Emettre un appel international

Pour émettre un appel international, vous devrez d'abord entrer le préfixe d'appel international (+), suivi par l'indicatif de pays, le code régional, et le numéro de téléphone.

Appeler un numéro à l'étranger

1. Appuyez sur le bouton **+** du clavier pour afficher le symbole plus.
2. Entrez le numéro complet incluant l'indicatif de pays, le code régional et le numéro de téléphone, puis appuyez sur la touche **Appel**.


3-2 Répondre à un appel vocal

Selon vos paramètres, le téléphone sonne, vibre, ou sonne et vibre lors d'un appel entrant. Lorsque vous recevez un appel, l'écran affichera le nom de l'appelant et son numéro de téléphone. Si l'émetteur de l'appel ne fait pas parti de la liste de vos contacts, l'écran n'affichera que le numéro de téléphone. Lors de la réception d'un appel, vous avez la possibilité d'y répondre ou de l'ignorer.

Pour répondre à un appel vocal

Appuyez sur **Répondre** ou sur la touche **Appel** .

Pour ignorer un appel vocal

Appuyez sur **Ignorer** ou sur la touche **Fin** .

NOTE Si vous sélectionnez **Ignorer** ou appuyez sur la touche **Fin**, l'appel sera transféré sur votre boîte vocale, si celle-ci est activée. Si elle ne l'est pas, l'appelant entendra une tonalité d'occupation.


3-3 Options d'appel

Le tableau ci-dessous liste toutes les options d'appel possibles lors d'un appel. Certaines de ces options ne sont disponibles que lorsque plusieurs appels sont en cours ou lors d'une visioconférence.


Option D'appel	Description
Mettre en attente	Place un appel actif en attente.
Basculer	Récupère l'appel en attente. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche Appel pour récupérer l'appel en attente.
Désactiver micro	Désactive le microphone lors d'un appel (vous pouvez entendre l'appelant mais ce dernier ne peut pas vous entendre).
Activer micro	Réactive le microphone.
Activer Haut-parleur	Active/désactive le haut-parleur. NOTE: Vous pouvez aussi appuyer longuement sur la touche Appel lors d'un appel.
Conférence	Regroupe les appels en cours si vous avez souscrit à ce service.
Act. Mains libres	Active/désactive la fonction mains libres.
Contacts	Ouvre la liste des contacts.
Enregistrer dans les contacts	Sauvegarde le numéro de l'appelant dans la liste des contacts.
Afficher calendrier	Ouvre le programme Calendrier.
Historique des appels	Ouvre l'historique des appels.

Gérer de multiples appels

Pour répondre à un nouvel appel

1. Appuyez sur **Répondre** pour placer le premier appel en attente et répondre au deuxième appel.
2. Pour mettre fin au deuxième appel et reprendre le premier appel, appuyez sur la touche **Fin** .

Pour mettre un appel en attente afin d'émettre un autre appel

1. Appuyez sur **Menu > Mettre en attente** pour placer le premier appel en attente et appeler un autre numéro. Lorsque vous avez terminé votre deuxième appel, appuyez sur la touche **Fin**  pour reprendre le premier appel.

Pour basculer d'un appel à l'autre

Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez sur **Basculer**.

Pour configurer une conférence téléphonique

Lorsque vous possédez de multiples appels en cours, appuyez sur **Menu > Conférence**.

3-4 Effectuer un appel vidéo

Lors d'un appel vidéo, vous pourrez voir apparaître à l'écran un flux vidéo de la personne avec laquelle vous discutez, la personne à l'autre bout de la ligne ayant un flux vidéo de vous. Pour pouvoir émettre un appel vidéo, vous devrez être à portée d'un réseau UMTS. Pour vérifier la disponibilité de ce service et/ou y souscrire, veuillez contacter votre opérateur de téléphonie mobile.

Pour effectuer un appel vidéo

1. Depuis l'écran d'accueil, composez le numéro de téléphone que vous souhaitez appeler à l'aide du clavier AZERTY ou sélectionnez une entrée de la liste de vos contacts.
2. Une fois le numéro composé, appuyez sur **Menu > Appel Visio** pour appeler.
Lorsque la ligne est connectée, vous pourrez voir deux flux d'images et entendre votre interlocuteur via le haut-parleur intégré.
3. Appuyez sur la touche **Fin** pour mettre fin à l'appel.

3-5 Répondre à un appel vidéo

Pour répondre à un appel vidéo

Appuyez sur **Répondre**  ou sur la touche **Appel** .

Pour ignorer un appel vidéo

Appuyez sur **Ignorer**  ou sur la touche **Fin** .

NOTE Pour configurer les paramètres d'appel vidéo, appuyez sur **Démarrer > Plus > Paramètres > Plus > Téléphonie vidéo > Général**, et réglez les options désirées.

Chapitre 4 Synchronisation avec ActiveSync

4-1 Microsoft ActiveSync

ActiveSync vous permet de synchroniser les données de votre Smartphone avec celles de votre PC. ActiveSync compare les données de votre appareil avec les données contenues dans votre PC ou sur Exchange Server, et met à jour toutes les données en accord avec les changements récents.

Avant de synchroniser votre téléphone avec votre PC, vous devrez compléter les étapes suivantes:

1. Installer ActiveSync sur votre PC.
2. Connecter votre téléphone à votre PC.
3. Créer un partenariat entre les deux dispositifs.

NOTE Pour plus d'informations sur la synchronisation, consultez le fichier d'aide d'ActiveSync sur votre PC.

4-2 Installer ActiveSync sur votre PC

ActiveSync est pré-installé sur votre Smartphone. Pour synchroniser les informations de votre téléphone avec celles de votre PC, vous devrez d'abord installer ActiveSync sur votre PC. Installez ActiveSync depuis le CD de démarrage accompagnant votre appareil.

NOTE Avant de démarrer l'installation de d'ActiveSync, assurez-vous d'avoir installé Microsoft® Outlook® sur votre PC.

IMPORTANT Ne connectez pas votre téléphone sur votre PC avant d'avoir terminé l'installation d'ActiveSync.


Pour installer ActiveSync sur votre PC

1. Placez le CD de démarrage dans le lecteur optique de votre ordinateur et suivez les instructions apparaissant à l'écran pour installer ActiveSync.
2. Cliquez sur **Démarrer ici** pour afficher l'écran de présentation.
3. Cliquez sur **Installer ActiveSync**, puis suivez les instructions apparaissant à l'écran pour terminer l'installation.

4-3 Connecter votre Smartphone à un PC

Pour connecter votre Smartphone à un PC

1. Lorsque cela vous est demandé, connectez l'extrémité appropriée du câble de synchronisation USB au connecteur mini-USB localisé sous le téléphone, et l'autre extrémité à l'un des ports USB de votre PC.
2. ActiveSync se lance automatiquement lorsqu'il détecte votre téléphone, et l'assistant de synchronisation se lancera.



4-4 Créer un partenariat

L'assistant vous guidera tout au long du processus de création de partenariat. Dans l'assistant de synchronisation, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Créer un partenariat entre votre PC et votre téléphone.
- Configurer une connexion Exchange Server. Pour synchroniser votre téléphone avec Exchange Server, assurez-vous d'obtenir les informations suivantes auprès de votre administrateur réseau : nom du serveur Exchange Server, nom d'utilisateur et mot de passe.
- Sélectionnez les données à synchroniser (Calendrier, Contacts, Tâches, Outlook, Favoris).

Une fois terminé, ActiveSync synchronisera votre téléphone automatiquement. La synchronisation terminée, vous pourrez déconnecter votre téléphone du PC. Après la première synchronisation, les informations que vous avez décidé de synchroniser apparaîtront sur votre Smartphone.

4-5 Synchronisation à un PC

Modifier les informations de synchronisation

Par défaut, ActiveSync ne synchronise pas automatiquement toutes les informations Outlook. Vous pouvez utiliser les options d'ActiveSync pour activer ou désactiver la synchronisation de certains types d'informations. Pour ce faire:

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > ActiveSync**.
2. Appuyez sur **Menu > Options**.
3. Effectuez une ou plusieurs des opérations suivantes:
 - Cochez la case des éléments que vous souhaitez synchroniser.
 - Décochez la case des éléments que vous ne souhaitez pas synchroniser.
 - Pour personnaliser la synchronisation d'un PC, sélectionnez le nom du PC puis appuyez sur **Menu > Paramètres**.
 - Pour personnaliser la synchronisation d'un type particulier d'informations, sélectionnez le type d'informations, puis appuyez sur **Paramètres**.
 - Pour mettre fin au processus de synchronisation, sélectionnez le nom du PC et appuyez sur **Menu > Supprimer**.

NOTE Les Emails ne peuvent être synchronisés qu'avec un seul PC.

Utiliser un câble de synchronisation USB

Lorsque vous connectez votre téléphone à un PC, ActiveSync devrait le détecter automatiquement et démarrer la synchronisation.

1. Connectez votre téléphone à un PC à l'aide du câble de synchronisation USB.
2. ActiveSync devrait le détecter automatiquement et démarrer la synchronisation. Dans le cas contraire, depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > ActiveSync**.
3. Appuyez sur **Synchroniser** pour démarrer le processus de synchronisation.
4. Appuyez sur **Arrêter** pour mettre fin au processus de synchronisation.

Utiliser la fonction Bluetooth

Vous pouvez synchroniser votre téléphone à un PC via la technologie sans fil Bluetooth.

1. Suivez les instructions contenues dans le fichier d'aide d'ActiveSync de votre PC pour configurer la fonction Bluetooth de votre PC afin de supporter ActiveSync.
2. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > ActiveSync**.
3. Appuyez sur **Menu > Connexion Bluetooth**. Vérifiez que le téléphone et le PC sont à proximité.

NOTE

S'il s'agit de votre première tentative de synchronisation via Bluetooth, vous devrez utiliser l'assistant Bluetooth de votre téléphone et configurer un partenariat Bluetooth avec le PC avant de les synchroniser. Pour plus d'informations sur la création d'un partenariat Bluetooth, reportez-vous à la section "Créer un partenariat Bluetooth" page 60.

4. Appuyez sur **Synchroniser**.
5. Une fois terminé, appuyez sur **Menu > Déconnexion Bluetooth**. Pour préserver la batterie, désactivez la fonction Bluetooth.

4-6 Synchronisation avec Exchange Server

Pour configurer une connexion Exchange Server, assurez-vous d'obtenir de la part de votre administrateur réseau ou de votre opérateur mobile le nom du serveur et le nom de domaine du serveur. Vous devrez aussi posséder votre nom d'utilisateur et votre mot de passe Exchange Server.

NOTE Avant de modifier les paramètres de synchronisation de votre téléphone, déconnectez-le de votre PC.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > ActiveSync > Menu > Configurer le serveur**. Si vous n'avez pas encore configuré de synchronisation avec Exchange Server, cliquez sur **Ajouter une source serveur**.
2. Dans le champ **Adresse du serveur**, entrez le nom du serveur exécutant Exchange Server, et appuyez sur **Suivant**.
3. Saisissez votre nom d'utilisateur, mot de passe, et nom de domaine, puis appuyez sur **Suivant**. Si vous souhaitez que le téléphone garde votre mot de passe en mémoire, cochez l'option **Enregistrer le mot de passe**.
4. Sélectionnez les données à synchroniser avec Exchange Server.
5. Pour modifier les paramètres de synchronisation disponibles, sélectionnez un type de données, puis appuyez sur **Menu > Paramètres**.
6. Pour changer les règles de résolution de conflits de synchronisation, appuyez sur **Menu > Avancés**.
7. Appuyez sur **Terminer**.

4-7 Créer une planification de synchronisation

Vous pouvez créer un emploi du temps pour la synchronisation automatique des informations de votre Smartphone avec un ordinateur ou Microsoft Exchange Server.

Pour configurer une planification de synchronisation avec votre PC, vous devrez utiliser ActiveSync sur votre PC. Pour plus d'informations sur la synchronisation, référez-vous au fichier d'aide d'ActiveSync sur votre PC.

Pour configurer la planification de synchronisation avec Exchange server, vous devrez utiliser ActiveSync sur votre téléphone. Voir la section suivante pour plus de détails.

Planification de synchronisation

Avant de changer les paramètres de synchronisation de votre téléphone, déconnectez ce dernier de votre PC.

Pour planifier une synchronisation

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > ActiveSync > Menu > Planifier**.
2. Définissez les paramètres de planification indiqués ci-après:

Pour synchroniser	Procédez comme suit
A l'arrivée de nouveaux éléments	Sous Périodes de pointe , sélectionnez A l'arrivée de nouveaux éléments . Il est plus productif de synchroniser à des intervalles réguliers lorsque le volume de courrier électronique est élevé. Sous Périodes hors-pointe , sélectionnez A l'arrivée de nouveaux éléments . La productivité est meilleure lors de la synchronisation à intervalles réguliers lorsque le volume de courrier électronique est faible.
Pendant que vous travaillez ou lors de l'échange d'un grand nombre de messages électroniques	Sélectionnez un intervalle plus court dans la liste Périodes de pointe .
Lors de l'échange de quelques messages électroniques	Sélectionnez un intervalle plus long ou l'option A l'arrivée de nouveaux éléments dans la liste Heures creuses .
Lorsque l'appareil est en itinérance	Sélectionnez Utiliser les paramètres ci-dessus en itinérance . Pour réduire les coûts liés à l'état itinérant, désactivez cette option et effectuez la synchronisation manuellement lorsque l'appareil est en itinérance.

NOTE Pour changer les paramètres d'heures de pointe, appuyez sur **Menu > Périodes de pointe**.

4-8 Synchronisation à distance

La synchronisation à distance permet de synchroniser votre appareil via une connexion sans fil. Ce type de synchronisation peut varier en fonction de votre configuration réseau. Par exemple, il peut être nécessaire de configurer une connexion VPN (Virtual Private Network) sur votre réseau.

Pour vous synchroniser à distance, vous devrez d'abord configurer une connexion puis paramétrer votre téléphone. Pour plus d'informations sur la synchronisation à distance, référez-vous au fichier d'aide d'ActiveSync sur votre PC.


Chapitre 5 Gérer votre Smartphone

5-1 Personnaliser votre Smartphone

Paramètres

Vous pouvez visualiser et modifier les paramètres de votre Smartphone afin qu'il vous ressemble. Ces paramètres incluent le changement de la disposition des éléments de l'écran d'accueil, l'ajout de vos propres sonneries, et le réglage des options d'appel telles que le transfert ou la mise en attente des appels.





Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Plus > Paramètres** pour afficher l'écran Paramètres.

NOTE Sélectionnez **Plus** depuis l'écran Paramètres pour afficher le reste des options, ou appuyez sur le bouton de navigation Gauche ou Droite pour afficher la page suivante ou précédente.

Personnaliser l'écran d'accueil

Pour personnaliser l'écran d'accueil

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Écran d'accueil**.
2. Effectuez les changements désirés et appuyez sur **Terminé**.

Pour personnaliser l'écran d'accueil avec votre propre image

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Multimédia > Images & vidéos**.
2. Sélectionnez une image à utiliser comme fond d'écran et appuyez sur la touche **Action**.
3. Appuyez sur **Menu > Util. comme écran d'accueil**.
4. Via les touches de navigation **Gauche/Droite** ajustez la transparence puis appuyez sur **Terminer**.

Régler la date, l'heure, et l'alarme

Pour régler la date et l'heure

1. Dans le menu d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Plus > Paramètres > Horloge et alarme > Date et heure**.
2. Entrez les informations pertinentes et appuyez sur **Terminé**.

Pour régler l'alarme

1. Dans le menu d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Plus > Paramètres > Horloge et alarme > Alarme**.
2. Entrez les informations pertinentes et appuyez sur **Terminé**.

Changer les paramètres régionaux

Pour changer les paramètres régionaux

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Plus > Paramètres > Plus > Plus > Paramètres régionaux**.

Chapitre 5

2. Dans **Langue**, sélectionnez la langue de l'interface et des menus du téléphone.
3. Dans **Paramètres régionaux**, sélectionnez votre emplacement actuel. Cette option change automatiquement le format des options restantes, telles que la date, l'heure, et la monnaie, pour refléter les options de la région d'utilisation.
4. Appuyez sur **Terminé** une fois les changements effectués.

NOTE Pour activer les nouveaux paramètres de langue, redémarrez l'appareil.

Changer les paramètres de profil

Un profil détermine la façon dont vous êtes informé sur certains événements tels que les appels entrants, les rendez-vous prévus, et les nouveaux messages. Le profil actuel est affiché dans l'écran d'accueil.

Pour changer rapidement de profil actuel

Pour changer rapidement de profil, appuyez légèrement sur le bouton d'alimentation et sélectionnez le profil désiré depuis l'écran Liste rapide et appuyez sur **Sélect**. Pour accéder à la page suivante de la Liste rapide et accéder à plus d'options de profil, sélectionnez **Plus**.

NOTE Si le profil est réglé sur **Automatique**, votre téléphone passera automatiquement en mode Silencieux si un rendez-vous est configuré dans Calendrier.


1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Plus > Paramètres > Profils**.
2. Sélectionnez le profil que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur **Menu > Modifier**.
3. Changez les paramètres et appuyez sur **Terminé**.

NOTE Pour restaurer les paramètres par défaut d'un profil, appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Param. par défaut**.

Configurer les sons avancés

Utiliser les paramètres Sons avancés pour personnaliser les sons liés aux sonneries, notifications, rappels, alarme, alertes, avertissements, emails, SMS, et à la tonalité des touches. Le téléphone intègre 13 sonneries polyphoniques pré-installées.

Pour changer les sons

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Plus > Paramètres > Sons avancés**.
2. Sélectionnez l'élément pour lequel vous souhaitez changer le son.
3. Définissez les paramètres indiqués ci-après:
 - Utilisez les touches de navigation droite/gauche pour sélectionner un son différent.
 - Appuyez sur la touche **Action**  pour ouvrir l'écran **Sélectionner un élément**, qui vous permet de sélectionner un son à partir de la liste des sons disponibles pour cet événement.


Pour utiliser vos propres sons

1. Localisez le fichier audio sur votre PC et copiez-le.

NOTE Le fichier doit être au format .wav, mid, .wma, ou .mp3, .aac, .amr, ou .qcp.

2. Connectez votre Smartphone à votre PC.
3. Ouvrez ActiveSync sur votre PC et cliquez sur **Explorer**.
4. Collez le fichier sur n'importe quel emplacement de votre Smartphone.
5. Depuis l'écran d'accueil de votre Smartphone, appuyez sur **Démarrer > Plus > Paramètres > Sons avancés**.
6. Sélectionnez l'élément pour lequel vous souhaitez utiliser votre propre son.
7. Effectuez une des opérations suivantes:

Chapitre 5

- Appuyez sur **Menu > Ajouter des sons** pour ouvrir l'écran **Ajouter des sons**.
 - Appuyez sur la touche **Action**  pour ouvrir l'écran **Sélectionner un élément**. Puis, sélectionnez **<Ajouter des sons>** pour ouvrir l'écran **Ajouter des sons**.
8. Localisez et sélectionnez le fichier son sur votre Smartphone.
 9. Appuyez sur **Terminé** pour sauvegarder les changements et quitter l'écran **Sons avancés**.

Entrer vos informations de contact

L'écran Infos du propriétaire permet de saisir des informations personnelles, telles que votre nom, numéro de téléphone, et adresse e-mail. La saisie de ces informations est fortement recommandée car en cas de perte cela permet à la personne trouvant le téléphone de vous contacter.

Pour saisir les informations du propriétaire

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Plus > Paramètres > Plus > Plus > Plus > Inf. du propriétaire**.
2. Entrez vos informations personnelles et appuyez sur **Terminé**.

Assigner des fonctions au clavier

Votre Smartphone intègre de nombreux programmes pré-installés pouvant pour certains être lancés via une touche du clavier. Utilisez la fonction d'assignation des touches pour personnaliser le clavier de sorte à utiliser certaines touches spécifiques pour le lancement de vos programmes favoris, ou pour créer des raccourcis clavier afin de retourner à l'écran d'accueil ou lancer la Liste rapide.

Pour assigner des fonctions au clavier

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Plus > Paramètres > Plus > Assignment des touches**.
2. Sélectionnez la touche du clavier à assigner à un programme, puis appuyez sur **Terminé**.

Changer l'affichage du menu Démarrer

Utilisez les paramètres du Menu Démarrer pour changer le type d'affiche du menu Démarrer. Vous pouvez sélectionner un des affichages suivants: **Aligner sur la grille** ou **Afficher par liste**.

Pour changer le type d'affichage du menu Démarrer

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Plus > Paramètres > Plus > Menu Démarrer**.
2. Sélectionnez **Aligner sur la grille** ou **Afficher par liste**, puis appuyez sur **Terminé**.

Configurer la téléphonie vidéo

Utilisez le menu Téléphonie vidéo pour configurer les options d'appels visio de votre Smartphone.

Pour configurer la téléphonie vidéo

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Plus > Paramètres > Plus > Téléphonie vidéo > Général**.
2. Dans l'écran **Général**, vous pouvez définir les options suivantes:
 - Sélectionnez l'option **Accepter sans caméra** pour accepter un appel vidéo même si l'appelant utilise un modèle de téléphone sans caméra.
 - Dans **Média joint à l'appel vidéo**, choisissez ou non d'afficher une image.
 - Dans **Sortie audio par défaut**, sélectionnez la sortie audio à utiliser. Vous pouvez choisir entre **Haut-parleur** ou **Récepteur**.

Chapitre 5

Ajuster le volume du kit piéton

Utilisez l'option Limiteur de volume du kit piéton pour ajuster le niveau de volume de votre kit mains libres.

Pour ajuster le volume du kit piéton

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Plus > Paramètres > Plus > Limiteur de volume du kit piéton**.
2. Utilisez les touches de navigation droite et gauche pour augmenter ou baisser le volume.
3. Appuyez sur **Ok**.

5-2 Améliorer les performances

Changer les paramètres d'accessibilité

Pour changer les paramètres d'accessibilité

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Plus > Paramètres > Plus > Plus > Accessibilité**.
2. Configurez un ou plusieurs des éléments suivants:
 - Dans **Taille police système**, sélectionnez la taille de la police de votre téléphone.
 - Dans **Délai d'attente multipression**, réglez le délai d'attente entre chaque pression des touches en mode de saisie multipression.
 - Dans **Délai d'attente confirmation**, réglez le délai d'attente pour les actions non confirmées.
 - Dans **Vol. alerte en cours d'appel**, réglez le volume des alertes d'appel ou de nouveau message lors d'un appel.
3. Appuyez sur **Terminé**.

Changer les paramètres d'alimentation



Utilisez l'option Gestion alimentation pour vérifier le niveau de charge de la batterie et configurer les paramètres d'économie d'énergie, tels que le rétro-éclairage et le délai de mise en veille.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Plus > Paramètres > Plus > Plus > Gestion alim..**
2. Ajustez les options suivantes:
 Dans **Durée du rétro-écl. sur batterie**, réglez le délai de désactivation du rétro-éclairage lors d'un fonctionnement sur batterie.
 Dans **Durée du rétro-éclairage sur AC**, réglez le délai de désactivation du rétro-éclairage lors d'un fonctionnement sur alimentation secteur.
 Dans **Délai de mise en veille**, réglez le délai de mise en veille de l'appareil.
3. Appuyez sur **Terminé**.

5-3 Activer/désactiver le mode sans fil

Pour activer/désactiver la fonction Bluetooth

Effectuez une des opérations suivantes:

- Appuyez sur le bouton d'alimentation  pour afficher l'écran Liste rapide et sélectionnez **Gestionnaire sans fil**. Sélectionnez **Bluetooth** et appuyez sur la touche **Action** .
- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Plus > Paramètres > Connexions > Bluetooth**. Vous pouvez sélectionner: **Menu > Désactiver Bluetooth**, **Menu > Activer Bluetooth**, **Menu > Activer la visibilité**, ou **Désactiver la visibilité**.

Chapitre 5

Pour activer/désactiver le mode radio

Appuyez sur le bouton d'alimentation  pour afficher l'écran Liste rapide et sélectionnez **Gestionnaire sans fil**. Sélectionnez **Tout désactiver** et appuyez sur la touche **Action** .

NOTE Désactivez toutes les interfaces radio de votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans un avion ou un hôpital. Vous ne pourrez pas émettre d'appels ou envoyer des messages/email, toutefois, toutes les fonctions d'organiseur de votre téléphone seront toujours disponibles.

5-4 Sécuriser votre Smartphone



Personnalisez le niveau de sécurité de votre téléphone en verrouillant le clavier, la carte SIM, ou le téléphone.

Verrouillage du clavier et des contrôles multimédia

Pour verrouiller le clavier et les contrôles multimédia

Appuyez sur le bouton d'alimentation  pour afficher l'écran Liste rapide et sélectionnez **Verrouiller**.

Pour déverrouiller le clavier et les contrôles multimédias

- Appuyez sur **Déverrouiller** suivi de la touche * .
- Appuyez longuement sur la touche **Fin** .

Verrouiller la carte SIM

Le verrouillage de la carte SIM permet d'interdire les accès non autorisés à votre Smartphone

jusqu'à ce que le mot de passe correct soit entré. Les appels d'urgence sont toutefois autorisés. Lorsque vous allumez le téléphone, il vous sera demandé d'entrer un code PIN1.

Pour verrouiller la carte SIM et configurer un code PIN

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Plus > Paramètres > Plus > Sécurité > Activer le code PIN SIM.**
2. Entrez le mot de passe (le code PIN1 de la carte SIM), et appuyez sur **Terminé**.

Une fois le code PIN activé, votre Smartphone vous demandera d'entrer un code PIN à chaque mise sous tension de l'appareil.

Pour déverrouiller la carte SIM

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Plus > Paramètres Plus > Sécurité > Désactiver le code PIN SIM.**
2. Entrez le mot de passe (le code PIN1 de la carte SIM), et appuyez sur **Terminé**.

Pour changer le code PIN


1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Plus > Paramètres > Plus > Sécurité > Modifier code PIN SIM.**
2. Entrez l'ancien code PIN.
3. Entrez et confirmez le nouveau code PIN, puis appuyez sur **Terminé**.

Pour changer le code PIN2

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Plus > Paramètres > Security > Change PIN2.**
2. Entrez l'ancien code PIN PIN2 (le code PIN2 de la carte SIM).
3. Entrez et confirmez le nouveau code PIN2, puis appuyez sur **Terminé**.

Verrouiller le téléphone

Pour verrouiller le téléphone

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Plus > Paramètres > Plus > Sécurité > Verrouill. appareil.**
2. Cochez l'option **Demander le mot de passe si l'appareil est inutilisé pendant** en appuyant sur la touche **Action** .
3. Puis, sélectionnez le délai de verrouillage automatique du téléphone.
4. Dans **Type de mot de passe**, sélectionnez le type de mot de passe à utiliser.
5. Entrez et confirmez votre mot de passe, puis appuyez sur **Terminé**.

Contrôler les appels sortants

La Restriction d'appels vous permet de restreindre vos appels sortants vers des numéros de téléphone spécifiques, si cela est supporté par votre carte SIM. Le code PIN2 est nécessaire pour cette fonction. Lorsque cette fonction est activée, vous ne pourrez appeler que les numéros de téléphone inclus dans la liste de numérotation fixe. Le Blocage d'appels, quant à lui, bloque certains types d'appels. Avant d'utiliser cette fonction, vous devrez configurer une liste de numérotation fixe.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Plus > Paramètres > Téléphone > Plus > Restriction d'appels.**
2. Sélectionnez **Activer la restriction d'appels** et appuyez sur **Terminé**.
3. Entrez le code PNI2 SIM, et appuyez sur **Terminé**. Une fois la restriction d'appels activée, vous pourrez stocker des entrées de numérotation fixe.
4. Appuyez sur **Menu > Modifier les numéros.**
5. Appuyez sur **Menu > Ajouter** et entrez le numéro de téléphone à ajouter à la liste de numérotation fixe.

6. Appuyez sur **Terminé** .
7. Répétez les étapes 2 à 6 pour ajouter d'autres numéros.

Bloquer des appels entrants/sortants

Les appels d'urgence peuvent être émis même lorsque la fonction Blocage d'appels est activée.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Plus > Paramètres > Téléphone > Blocage d'appels**.
2. Dans **Bloquer app. entrants**, sélectionnez **Désactivé**, **Si itinérant**, ou **Tous les appels**.
3. Dans **Bloquer app. sortants**, sélectionnez **Désactivé**, **Intern. sauf pays orig.**, **Appels internationaux**, ou **Tous les appels**.
4. Appuyez sur **Terminé** .

5-5 Redémarrer votre Smartphone

Occasionnellement, vous serez amené à redémarrer votre téléphone; par exemple, lorsqu'un programme ne fonctionne pas correctement ou si le téléphone ne répond pas à une commande.

Pour redémarrer le téléphone

1. Retirez la batterie.
2. Réinsérez la batterie et allumez votre téléphone.

5-6 Réinitialiser votre Smartphone

La réinitialisation a pour effet de supprimer toutes les données contenues dans la mémoire interne du téléphone et de restaurer ses paramètres par défaut.

Chapitre 5

NOTE

Lorsque vous réinitialisez le téléphone, toutes les données contenues dans la mémoire vive de l'appareil, incluant tous les fichiers, les paramètres système, et les programmes additionnels que vous avez installés, seront effacés.

Pour réinitialiser votre téléphone

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Outils > Réglages par défaut**.
2. Entrez **1234** pour confirmer la restauration des paramètres par défaut et appuyez sur **OK**.
Le téléphone redémarrera automatiquement une fois réinitialisé.

5-7 Ajouter et supprimer des programmes

Vous pouvez utiliser ActiveSync pour ajouter des programmes sur votre téléphone ou en télécharger directement depuis Internet.

Pour ajouter des programmes

1. Téléchargez le programme sur votre PC.
2. Lisez les instructions d'installation ou la documentation accompagnant le programme. De nombreux programmes sont accompagnés d'instructions d'installations spécifiques.
3. Connectez votre Smartphone à un PC via le câble USB.
4. Double-cliquez sur le fichier *.exe.
 - Si le fichier exécutable est un assistant d'installation, suivez les instructions apparaissant à l'écran. Une fois le programme installé sur votre PC, l'assistant transférera automatiquement le programme sur votre téléphone.
 - Si aucun assistant d'installation ne se lance, un message d'erreur apparaîtra indiquant que le programme est valide mais conçu pour un type de PC différent. Vous devrez alors copier ce programme sur votre téléphone. Si aucune instruction d'installation n'est disponible pour le programme, utilisez ActiveSync pour le copier dans le dossier Program Files de votre téléphone.

Pour supprimer un programme

NOTE Les programmes pré-installés sur votre téléphone ne peuvent pas être supprimés.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Plus > Paramètres > Plus > Plus > Suppr. de programmes**.
2. Sélectionnez le programme à supprimer.
3. Appuyez sur **Menu > Supprimer**.

5-8 Gérer et sauvegarder des fichiers

Il existe plusieurs façons de gérer vos fichiers. Vous pouvez utiliser l'application Explorateur de fichiers de votre Smartphone ou utiliser ActiveSync sur votre PC.

Vous pouvez sauvegarder des fichiers sur votre PC via ActiveSync ou copier les fichiers sur la carte de stockage de votre téléphone. Vous pouvez aussi gérer vos fichiers et vos dossiers efficacement via le programme Explorateur de fichiers de votre téléphone. Les modifications apportées à votre téléphone n'affecteront pas les informations du PC. Si vous souhaitez automatiquement mettre à jour les informations de votre téléphone et de votre PC, synchronisez-les via ActiveSync. Pour plus de détails sur la copie et la synchronisation de fichiers, voir le fichier d'aide d'ActiveSync sur votre PC.

Pour copier un fichier via ActiveSync

La copie de fichier permet d'avoir un même fichier sur le téléphone et le PC. Comme les fichiers ne sont pas synchronisés, les modifications apportées à un fichier n'affecteront pas l'autre.

1. Connectez votre téléphone à votre PC via le câble USB.
2. Dans ActiveSync, cliquez sur **Explorer**.
3. Localisez le fichier que vous souhaitez copier sur votre téléphone ou PC.

Chapitre 5

4. Effectuez une des opérations suivantes:

- Pour copier un fichier sur votre téléphone, faites un clic droit sur le fichier, et cliquez sur **Copier**. Faites un clic droit sur le dossier où vous souhaitez copier le fichier et cliquez sur **Coller**.

NOTE Pour copier un fichier sur une carte de stockage, insérez une carte microSD (voir **1-4 Installer et retirer une carte microSD**). Vous pouvez lire des fichiers MP3 et autres fichiers multimédia depuis la carte microSD de votre téléphone.

- Pour copier un fichier sur votre PC, faites un clic droit sur le fichier, et cliquez sur **Copier**. Faites un clic droit sur le dossier où vous souhaitez copier le fichier et cliquez sur **Coller**.

Utiliser l'Explorateur de fichiers

L'Explorateur de fichiers vous permet de gérer les fichiers et les dossiers de votre téléphone comme vous le feriez sur votre PC.

Pour démarrer l'Explorateur de fichiers

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Plus > Explorateur de fichiers**.

L'Explorateur de fichiers permet de:

Pour	Procédez comme suit
Créer un nouveau dossier	Localisez l'emplacement de création du dossier. Appuyez sur Menu > Édition > Nouveau dossier . Nommez le dossier et appuyez sur la touche Action .
Renommer un fichier ou un dossier	Sélectionnez le fichier ou le dossier que vous souhaitez renommer, et appuyez sur Menu > Édition > Renommer . Renommez le dossier et appuyez sur la touche Action .

Pour	Procédez comme suit
Supprimer un fichier ou dossier	Sélectionnez le fichier ou le dossier à supprimer, et appuyez sur Menu > Édition > Supprimer .
Transmettre un fichier	Sélectionnez le fichier à transmettre. Appuyez sur Menu > Transmettre... . Sélectionnez le périphérique auquel vous souhaitez transmettre le fichier et appuyez sur Envoyer .
Envoyer un fichier via email	Sélectionnez le fichier à envoyer, appuyez sur Menu > Envoyer . Sélectionnez le compte de messagerie auquel vous souhaitez envoyer le fichier et appuyez sur Sélectionner . Un nouveau message électronique sera créé avec le fichier en pièce jointe.
Afficher les informations d'un fichier ou d'un dossier	Sélectionnez un fichier ou un dossier, et appuyez sur Menu > Propriétés .
Trier des fichiers ou des dossiers	Appuyez sur Menu > Trier par , et sélectionnez une option de classification.
Déplacer un fichier ou un dossier	Sélectionnez le fichier ou le dossier à déplacer. Appuyez sur Menu > Édition > Couper . Localisez un nouvel emplacement et appuyez sur Menu > Édition > Coller .
Copier un fichier ou un dossier	Sélectionnez le fichier ou le dossier à copier. Appuyez sur Menu > Édition > Copier . Localisez un nouvel emplacement et appuyez sur Menu > Édition > Coller .

Chapitre 6 Se connecter

Vous pouvez configurer une connexion afin de vous connecter à Internet ou Intranet, envoyer et recevoir des emails ou des messages instantanés, et synchroniser des informations via ActiveSync.

Avec une connexion active, vous pouvez naviguer sur Internet, télécharger des emails, chatter via MSN Messenger, ou vous synchroniser sans fil à un serveur d'échange. Vérifiez auprès de votre opérateur mobile le statut de votre connexion, et si les configurations sans fil sont supportées.

6-1 Connexion à Internet

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Connexions** pour ouvrir l'écran Connexions. Ce menu vous permet de configurer des connexions téléphoniques, VPN (Virtual Private Network), Bluetooth, Proxy, et GPRS (General Packet Radio Service), pour vous permettre de vous connecter à Internet ou à votre réseau local.

Connexion téléphonique

Pour créer une connexion téléphonique

Chaque connexion réseau étant différente, il est recommandé de rassembler toutes les informations réseau nécessaires à la configuration de votre connexion.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Plus > Paramètres > Connexions > Connexion téléphonique**.
2. Appuyez sur **Menu > Ajouter**.
3. Entrez les informations appropriées.

NOTE Dans **Se connecter à**, sélectionnez **Internet** pour vous connecter directement à Internet, **Bureau** pour vous connecter à votre réseau local, **Réseau WAP** pour vous connecter à un réseau **WAP**, ou **Réseau WAP sécurisé** pour vous connecter à des sites WAP sécurisés, comme le site Web d'une banque.

4. Appuyez sur **Terminé**.

Connexion GPRS, Proxy, et VPN

Vous pouvez créer une connexion GPRS, Proxy, et VPN en utilisant la même procédure que pour la connexion à un réseau téléphonique.

Connexion GPRS

GPRS est un service de transmission numérique haut-débit sur réseau mobile offrant une connexion réseau permanente. Pour utiliser la fonction GPRS, il est nécessaire de souscrire à ce service auprès de votre opérateur de téléphonie mobile.

Connexion Proxy

Si vous êtes connecté à votre fournisseur d'accès à Internet (FAI) ou à un réseau privé lors d'une synchronisation, votre Smartphone devra télécharger les paramètres de proxy depuis votre PC. Si ces paramètres ne sont pas disponibles sur votre PC ou s'il doivent être modifiés, contactez votre FAI ou votre administrateur réseau pour obtenir le nom du serveur proxy, le type de serveur, le type de port utilisé pour le protocole Socks, ainsi que votre nom d'utilisateur et mot de passe. Une connexion proxy est utilisée pour accéder à Internet via la connexion à un réseau local d'entreprise existant.

Connexion VPN

Une connexion VPN vous permet de vous connecter en toute sécurité à des serveurs, tels que ceux utilisés dans un réseau local d'entreprise, via une connexion Internet existante. contactez votre administrateur réseau pour obtenir votre nom d'utilisateur, mot de passe, nom de domaine, paramètres TCP/IP, et nom d'hôte ou adresse IP du serveur VPN.

Modifier les options de connexion

L'écran Options vous permet de spécifier le nombre de tentatives d'appel, le délai de déconnexion, et le mode de connexion de votre PC.

Pour accéder à l'écran Options

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Plus > Paramètres > Connexions**.
2. Appuyez sur **Menu > Avancé > Menu > Options**.

Ajouter une exception d'URL

Certaines entreprises utilisent des segments (.) dans leur URL intranet (par exemple, intranet.nomdelacompanie.com). Une exception d'URL permet d'indiquer à l'application Internet Explorer Mobile de rechercher une URL dans le réseau d'entreprise au lieu d'Internet.

Pour ajouter une exception d'URL

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Plus > Paramètres > Connexions**.
2. Appuyez sur **Menu > Avancés > Menu > Exceptions d'URL**.
3. Appuyez sur **Menu > Ajouter**.
4. Dans **Type d'URL**, entrez l'URL, et appuyez sur **Terminé**.

NOTE

Séparez de multiples URL à l'aide d'un point-virgule (;).

Il est fortement recommandé de ne pas créer d'exceptions d'URL pour les URL Internet.

6-2 Partage Internet

La fonction Partage Internet vous offre la possibilité d'utiliser votre Smartphone comme modem externe pour permettre à votre ordinateur de se connecter à Internet. Pour accéder à Internet via votre PC, utilisez un périphérique USB ou Bluetooth.

Configurer une connexion USB

Pour configurer une connexion USB.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Internet > Partage Internet**.
2. Dans **Connexion au PC**, sélectionnez **USB**.
3. Dans **Connexion au réseau**, sélectionnez le type de connexion que votre Smartphone utilisera pour se connecter à Internet.

NOTE Vous devrez d'abord créer une connexion réseau. Référez-vous à la section **6-1 Connexion à Internet**.

4. Appuyez sur **Connecter**.
5. Connectez votre Smartphone à votre PC via le câble de synchronisation USB. Le statut de connexion basculera sur **Connecté**, et votre PC pourra dès lors se connecter à Internet.

Configurer une connexion Bluetooth®

Pour configurer une connexion Bluetooth®

1. Créez un partenariat Bluetooth® entre votre Smartphone et votre ordinateur.

NOTE Référez-vous à la section "Créer un partenariat Bluetooth" section **6-4**.

Chapitre 6

2. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Internet > Partage Internet**.
3. Dans **Connexion au PC**, sélectionnez **Bluetooth PAN**.
4. Dans **Connexion au réseau**, sélectionnez le type de connexion que votre Smartphone utilisera pour se connecter à Internet.

NOTE Vous devrez d'abord créer une connexion réseau. Référez-vous à la section **6-1 Connexion à Internet**.

5. Appuyez sur **Connecter**.

6-3 Utiliser Internet Explorer Mobile

Vous pouvez utiliser Internet Explorer Mobile pour parcourir les favoris de votre appareil mobile et les chaînes que vous avez téléchargées sur votre téléphone sans avoir à vous connecter à Internet. Vous pouvez aussi vous connecter à Internet via votre FAI ou une quelconque connexion réseau.

NOTE Vous devrez d'abord créer une connexion réseau. Référez-vous à la section **6-1 Connexion à Internet**.

Ouvrir Internet Explorer Mobile

Pour ouvrir Internet Explorer

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Internet > Internet Explorer**.

Avec Internet Explorer Mobile, les Favoris et l'Histoire apparaissent dans la page d'accueil, pour vous permettre d'accéder facilement à vos sites Web favoris. Vous pouvez ajouter les sites Web les plus fréquemment visités à la liste de vos favoris.

Pour	Procédez comme suit
Changer les options de connexion	<ol style="list-style-type: none"> Appuyez sur Menu > Outils > Options > Connexions. Ajustez un des paramètres suivants: <ul style="list-style-type: none"> Pour autoriser Internet Explorer à sélectionner les paramètres réseau, sélectionnez Détecter automatiquement les paramètres. Pour choisir manuellement les paramètres réseau, dans Sélection réseau, sélectionnez le réseau auquel Internet Explorer doit se connecter.
Visualiser la liste des favoris	Depuis n'importe quelle page Web, appuyez sur Favoris .
Atteindre une page Web	Sous Internet Explorer, appuyez sur Menu > Barre d'adresse . Entrez l'adresse de la page Web et appuyez sur OK .
Atteindre une page Web depuis l'historique	Appuyez sur Menu > Historique . Sélectionnez une page Web, et cliquez sur OK .
Effacer l'historique, les cookies, ou les fichiers temporaires	Appuyez sur Menu > Outils > Options > Mémoire .
Ajouter une page Web à la liste des favoris	Depuis la page Web que vous souhaitez ajouter, appuyez sur Menu > Ajouter aux favoris .
Modifier la taille du texte des pages Web	Appuyez sur Menu > Afficher > Taille du texte et sélectionnez la taille désirée.
Afficher ou masquer les images des pages Web	Appuyez sur Menu > Afficher > Afficher les images . Une coche à côté de l'option Afficher les images indique que les images seront affichées à l'écran.
Visualiser une page en mode plein écran	Appuyez sur Menu > Afficher > Plein écran .
Quitter le mode plein écran	Appuyez sur l'une des touches de sélection, puis sur Menu > Afficher > Plein écran pour annuler le mode d'affichage en plein écran.
Modifier les options d'affichage d'une page Web	Appuyez sur Menu > Afficher . Sélectionnez l'une des options d'affichage.

Chapitre 6

Pour	Procédez comme suit
Créer un nouveau dossier dans les Favoris	Appuyez sur Favoris > Menu > Ajouter un dossier .
Déplacer un favori dans un dossier	Appuyez sur Favoris . Sélectionnez le favori à déplacer. Appuyez sur Menu > Modifier . Sous Dossier , sélectionnez le dossier vers lequel vous souhaitez déplacer le favori et appuyez sur Terminé .
Envoyer un lien via email	Accédez à la page Web que vous souhaitez envoyer et appuyez sur Menu > Outils > Envoyer lien... > Outlook E-mail .

6-4 Utiliser la fonction Bluetooth®

Bluetooth® est une technologie de communication sans fil sur une courte distance pour vous permettre de communiquer avec d'autres appareils compatibles Bluetooth, tels que les casques, imprimantes, PC, récepteurs GPS, et autres périphériques portables. Les appareils intégrant la technologie Bluetooth peuvent échanger des informations sans utiliser de connexion physique. Contrairement à la technologie infrarouge, vous n'avez pas besoin de placer les appareils côte à côte pour échanger des informations via Bluetooth. Les dispositifs nécessitent simplement d'être placés dans un rayon de 10 mètres dans un environnement ouvert. Vous pouvez même transmettre des informations vers un appareil dans une pièce différente, tant qu'il se trouve à portée.


Configurer la fonction Bluetooth

Par défaut, la fonction Bluetooth est désactivée. Celle-ci est aussi automatiquement désactivée lorsque vous éteignez votre téléphone. Lorsque vous rallumez votre téléphone, la fonction Bluetooth sera réactivée.

Pour configurer la fonction Bluetooth

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Connexions > Bluetooth > Menu**.
2. Sélectionnez **Activer/Désactiver Bluetooth, Activer/ Désactiver la visibilité** et appuyez sur **Terminé**.

NOTE

Vous pouvez aussi activer ou désactiver la fonction Bluetooth en appuyant sur la touche d'alimentation et afficher l'écran Liste rapide, puis en sélectionnant **Gestionnaire sans fil**. Sélectionnez **Paramètres > Paramètres Bluetooth** pour configurer le mode Bluetooth ou sélectionnez **Bluetooth** et appuyez sur la touche **Action**  pour rapidement activer ou désactiver le Bluetooth.

Chapitre 6

Mode Bluetooth	Description
Activer Bluetooth	Le module radio Bluetooth est activé et vous pouvez utiliser les fonctions Bluetooth.
Désactiver Bluetooth	Le module radio Bluetooth est désactivé. Il est recommandé d'éteindre la fonction Bluetooth lorsqu'elle n'est pas utilisée, afin d'économiser de l'énergie, ou lorsqu'elle pourrait interférer avec d'autres appareils (dans un hôpital ou à bord d'un avion).
Activer la visibilité	Le module radio Bluetooth est activé, et d'autres appareils Bluetooth à portée de signal (environ 10 mètres) peuvent détecter votre téléphone.
Désactiver la visibilité	Le module radio Bluetooth est activé, mais les appareils Bluetooth environnants ne peuvent pas détecter votre téléphone.

Créer un partenariat Bluetooth

Avant que votre téléphone puisse communiquer avec un autre appareil, vous devrez créer un partenariat entre votre téléphone et l'autre appareil compatible Bluetooth. Votre téléphone peut supporter jusqu'à 10 partenariats.

Pour créer un partenariat Bluetooth

1. Assurez-vous que les deux dispositifs sont à proximité et qu'ils sont tous les deux détectables.
2. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Connexions > Bluetooth**.
3. Sélectionnez **Ajouter nouv. périphérique....** Votre téléphone lancera la recherche d'autres appareils Bluetooth et en affichera la liste à l'écran.
4. Sélectionnez l'appareil avec lequel vous souhaitez créer un partenariat Bluetooth, et appuyez sur **Suivant**.
5. Entrez un code d'authentification composé de 1 à 16 caractères, et appuyez sur **Suivant**.
6. Entrez le même code sur l'autre appareil.

NOTE Lorsqu'un partenariat est créé, il n'est plus nécessaire d'activer la visibilité afin de transmettre des informations. Activez seulement la fonction Bluetooth.

Se connecter à un casque Bluetooth

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Plus > Paramètres > Connexions > Bluetooth > Menu** et sélectionnez **Activer Bluetooth** et **Activer la visibilité**.
2. Allumez votre casque Bluetooth et assurez-vous qu'il est bien dans un rayon de 10 mètres de votre Smartphone.
3. Assurez-vous que votre casque Bluetooth est configuré de sorte à être détectable. Référez-vous à la documentation accompagnant votre casque Bluetooth pour plus d'informations.
4. Sur votre téléphone, appuyez sur **Ajouter nouv. périphérique...**
5. Sélectionnez le casque Bluetooth depuis la liste des appareils Bluetooth détectés et appuyez sur **Suivant**.
6. Entrez le mot de passe fourni dans le manuel d'utilisation du casque. Le téléphone se liera alors au casque Bluetooth.
7. Activez le mode Bluetooth de votre téléphone pour pouvoir commencer à utiliser le casque.

Ecouter de la musique via un casque Bluetooth

1. Assurez-vous que votre téléphone est apparié à un casque Bluetooth en suivant les instructions de la section "Se connecter à un casque Bluetooth."
2. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Plus > Paramètres > Connexions > Bluetooth** et sélectionnez un casque Bluetooth dans l'écran **Appareils Bluetooth**.
3. Ouvrez Windows Media Player et démarrez l'écoute.

Chapitre 6

Pour	Procédez comme suit
Transmettre des informations via Bluetooth	Assurez-vous que le module radio Bluetooth est activé et que l'appareil auquel vous souhaitez transmettre des informations est détectable. Sélectionnez l'élément à envoyer et appuyez sur Menu > Transmettre . Sélectionnez un appareil Bluetooth et appuyez sur Envoyer .
Accepter un partenariat Bluetooth	Assurez-vous que le module radio Bluetooth est activé et que votre téléphone est détectable. Lorsqu'il vous est demandé d'accepter un partenariat Bluetooth avec un autre appareil, appuyez sur Oui . Dans Code d'authentification , entrez un code d'authentification composé de 1 à 16 caractères, et appuyez sur Terminé . Vous devrez saisir le même code d'authentification sur l'appareil désirant créer un partenariat Bluetooth.
Recevoir des informations	Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Démarrer > Plus > Paramètres > Connexions > Envoyer . Sélectionnez Recevoir les données entrantes . Appuyez sur Terminé . Pour recevoir des données via Bluetooth, assurez-vous d'avoir activé le module radio Bluetooth, que votre téléphone est détectable et à proximité.
Renommer un périphérique Bluetooth	Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Démarrer > Plus > Paramètres > Connexions > Bluetooth . Sélectionnez l'appareil Bluetooth à renommer et appuyez sur Menu > Modifier . Renommez l'appareil, appuyez sur Suivant , puis sur Terminé .
Synchronisation via Bluetooth	Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Démarrer > Plus > ActiveSync > Menu > Connexion Bluetooth . Voir "Utiliser la fonction Bluetooth" dans la section 4-5 Synchronisation avec un PC pour plus d'informations.
Mettre fin à un partenariat Bluetooth	Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Démarrer > Plus > Paramètres > Connexions > Bluetooth . Sélectionnez un appareil Bluetooth et appuyez sur Menu > Supprimer pour mettre fin au partenariat.
Spécifier un dossier pour la réception d'images via un serveur	Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Démarrer > Plus > Paramètres > Connexions > Profils Bluetooth > Images . Dans Répertoire par défaut des images , sélectionnez l'emplacement de sauvegarde des images reçues.


Pour	Procédez comme suit
Ouvrir les images reçues depuis un serveur image	Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Démarrer > Plus > Paramètres > Connexions > Profils Bluetooth > Images . Cochez l'option Ouvrir les images reçues .
Sauvegarder une version miniature d'une image dans le même dossier que les images reçues	Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Démarrer > Plus > Paramètres > Connexions > Profils Bluetooth > Images . Cochez l'option Demander miniature .
Configurer la sécurité Bluetooth	Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Démarrer > Plus > Paramètres > Connexions > Profils Bluetooth > Sécurité .
Spécifier un dossier sur votre téléphone à partager avec un autre appareil Bluetooth	Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Démarrer > Plus > Paramètres > Connexions > Profils Bluetooth > Transfert de fichier . Dans Répertoire racine , sélectionnez l'emplacement du dossier. Cochez l'option Demande d'autorisation auprès du serveur si une autorisation est requise à chaque fois qu'un client distant souhaite se connecter.
Configurer une imprimante Bluetooth	Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Démarrer > Plus > Paramètres > Connexions > Profils Bluetooth > Imprimante .
Voir le statut des tâches d'impression individuelles	Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Démarrer > Plus > Paramètres > Connexions > Profils Bluetooth > Imprimante . Appuyez sur Menu > Statut...

Chapitre 7 Messagerie

Votre Smartphone est capable de composer, d'envoyer, et de recevoir des emails, des messages multimédia (MMS), et des SMS.

7-1 Saisir du texte, des chiffres et des symboles


Utilisez le clavier AZERTY pour saisir du texte, des chiffres, ou des symboles.



Votre Smartphone supporte deux modes d'entrée pour la saisie de texte et de chiffres: **Multipression**, et **Numérique**. Le mode Multipression est utilisé pour entrer du texte, le mode Numérique étant utilisé pour la saisie de chiffres. Lorsque vous sélectionnez un champ nécessitant la saisie de texte ou de chiffres, le téléphone sélectionnera automatiquement le mode de saisie approprié. L'indicateur de statut en haut à droite de votre écran affiche le mode de saisie en cours d'utilisation.

Vous pouvez entrer des symboles via le clavier AZERTY ou le tableau des symboles.

Pour changer le mode de saisie

1. Appuyez sur la touche  du clavier pour changer le mode de saisie.


L'indicateur de statut pour le mode de saisie sélectionné apparaît en haut à droite de l'écran.

Indicateur	Mode de saisie
a_bc	Mode de saisie Multipression, minuscules
1₂3	Mode de saisie Numérique

Utiliser le mode Multipression

Le mode Multipression vous permet de saisir du texte à l'aide des touches du clavier.

Pour saisir des lettres majuscules





Pour entrer des lettres majuscules, assurez-vous d'utiliser le mode Multipression (**a_bc**), puis appuyez sur la touche .

Pour modifier le délai d'attente du mode Multipression

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Plus > Paramètres > Plus > Plus > Accessibilité**. Dans **Délai d'attente multipression**, sélectionnez le délai d'attente à observer entre chaque pression des touches.

Utiliser le mode Numérique

Pour saisir des chiffres, utilisez le mode Numérique. Si vous souhaitez entrer un chiffre en milieu de texte, basculez en mode Numérique pour saisir des chiffres, puis repassez en mode multipression pour terminer la saisie de votre texte.





1. Si nécessaire, changez le mode Numérique en appuyant sur .
2. Pour entrer un seul chiffre, appuyez une fois sur . Pour entrer plusieurs chiffres, appuyez deux fois sur .
3. Repassez en mode Multipression en appuyant une fois sur .

NOTE Si un champ ne permet que la saisie de chiffres, comme un numéro de téléphone, le mode de saisie passe automatiquement en mode Numérique.

Saisir des symboles

Vous pouvez entrer des symboles via le clavier AZERTY ou le tableau des symboles.

Pour entrer des symboles

- Pour entrer des symboles sur votre clavier, maintenez la touche  enfoncée, puis appuyez sur le symbole que vous souhaitez entrer.
Par exemple, si vous souhaitez entrer le symbole "+", maintenez la touche  enfoncée, et appuyez sur la touche .
- Si le symbole que vous souhaitez utiliser ne se trouve pas sur le clavier, maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce que s'affiche la liste des symboles disponibles.

7-2 Créations de comptes

Avant de pouvoir recevoir et envoyer des emails, vous devrez configurer un compte de messagerie existant auprès de votre FAI ou un compte auquel vous accédez depuis une connexion à un serveur VPN (généralement un compte professionnel). Vous pouvez envoyer des emails en vous synchronisant ou en vous connectant directement à un serveur de messagerie électronique via Internet ou votre réseau d'entreprise.

NOTE Avant de configurer un compte de messagerie électronique sur votre Smartphone, vous devez posséder un compte Internet ou email.

Pour configurer un compte de messagerie

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Messagerie > Nouv. compte messagerie...**
3. Dans **Adresse de messagerie**, entrez l'adresse email de votre compte.
4. Sélectionnez **Essayer d'obtenir para. des e-mails auto. sur Internet**. pour récupérer automatiquement vos paramètres de compte.
5. Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour terminer la configuration.

NOTE Si la configuration automatique échoue ou si vous essayez d'accéder à un compte via une connexion à un serveur VPN, vous devrez contacter votre FAI ou votre administrateur réseau pour obtenir les informations relatives à votre compte de messagerie afin de pouvoir ensuite les saisir manuellement.

7-3 Gestion de comptes

Pour	Procédez comme suit
Voir la liste des comptes existants	Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Démarrer > Messagerie . Une liste des comptes existants est affichée avec le nombre de messages non lus dans la boîte de réception de chaque compte.
Envoyer/recevoir des emails	Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Démarrer > Messagerie . Sélectionnez le compte de messagerie Internet pour lequel vous souhaitez envoyer et recevoir des messages et appuyez sur Menu > Envoyer/Recevoir . Pour mettre fin à ce processus, appuyez sur Menu > Arrêter Envoi/Réception .
Supprimer un compte	Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Démarrer > Messagerie . Sélectionnez un compte et appuyez sur Menu > Supprimer .
Basculer d'un compte à l'autre	Lorsqu'un compte est ouvert, appuyez sur Menu > Outils > Changer de compte ou utilisez les touches de navigation Droite/Gauche pour passer rapidement d'un compte à l'autre.
Modifier les options de compte	Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Démarrer > Messagerie . Sélectionnez un compte et appuyez sur Sélectionner . Appuyez sur Menu > Outils > Options et ajustez les options désirées. Sélectionnez Terminé pour confirmer.

7-4 Messages SMS et emails

Pour rédiger et envoyer un SMS ou un email

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Messagerie**.
2. Sélectionnez **SMS** ou un compte de messagerie électronique et appuyez sur la touche **Action** .
3. Appuyez sur **Menu > Nouveau**.
4. Dans **À**, entrez le numéro de téléphone portable ou l'adresse email du destinataire ou appuyez sur la touche **Action**  pour sélectionner un de vos contacts.

NOTE Si vous envoyez un message destiné à plus d'un destinataire, séparez-les par un point-virgule (;).

Vous ne pouvez envoyer des SMS qu'à vos contacts possédant un numéro de téléphone mobile.

5. Appuyez sur la touche de navigation Bas, et saisissez votre message.
 6. Une fois terminé, appuyez sur **Envoyer**.
-

NOTE Si vous travaillez hors ligne, les emails rédigés seront sauvegardés dans le dossier Boîte d'envoi, et seront automatiquement envoyés à votre prochaine connexion.

Chapitre 7

Pour	Procédez comme suit
Insérer une image à un email	Lors de la rédaction d'un email, appuyez sur Menu > Insérer > Image .
Insérer une note vocale à un email	Lors de la rédaction d'un email, appuyez sur Menu > Insérer > Note vocale .
Régler la priorité, la sécurité, et la langue d'un email	Lors de la rédaction d'un email, appuyez sur Menu > Options de message .
Annuler un email	Lors de la rédaction d'un email, appuyez sur Menu > Annuler le message .
Sauvegarder un email	Lors de la rédaction d'un email, appuyez sur Menu > Enreg. ds brouillons .
Supprimer un email	Sélectionnez l'email à supprimer et appuyez sur Supprimer .
Déplacer un email vers un autre dossier	Sélectionnez l'email à déplacer et appuyez sur Menu > Déplacer . Localisez l'emplacement et appuyez sur Sélectionner .
Trier des emails	Depuis un compte, appuyez sur Menu > Outils > Options > Affichage . Dans Trier les messages par , sélectionnez votre méthode de trie.
Insérer une signature	Depuis un compte de messagerie, appuyez sur Menu > Outils > Options > Signatures .
Modifier les options d'un email	Depuis un compte de messagerie, appuyez sur Menu > Outils > Options .

Télécharger des emails

Utilisez l'application Messagerie pour recevoir et envoyer des emails de l'une des deux manières suivantes:

- Synchronisez les emails avec Microsoft Exchange Server ou Microsoft Outlook sur votre PC
- Envoyez et recevez des emails en vous connectant directement à un serveur de messagerie via votre FAI ou votre réseau local.

Synchroniser des emails

Vous pouvez ajouter les emails au processus général de synchronisation. Pour plus d'informations sur l'activation de la synchronisation d'emails, reportez-vous au fichier d'aide en ligne d'ActiveSync sur votre PC.

NOTE Pour vous connecter directement à un serveur de messagerie, voir la section **4-6 Synchronisation avec Exchange Server**.

Gérer des dossiers

Chaque compte de messagerie possède un ensemble de cinq dossiers: Éléments supprimés, Brouillons, Boîte de réception, Boîte d'envoi, et Éléments envoyés. Ces dossiers stockent les messages que vous envoyez ou recevez sur votre compte de messagerie. Vous pouvez déplacer un message vers un dossier différent du même compte.

Pour	Procédez comme suit
Visualiser le contenu d'un dossier	Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Démarrer > Messagerie . Sélectionnez le compte à visualiser. Appuyez sur Menu > Dossiers et sélectionnez le dossier auquel vous souhaitez accéder.
Déplacer un message vers un dossier différent	Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Démarrer > Messagerie . Sélectionnez le compte contenant le message à déplacer. Sélectionnez le message et appuyez sur Menu > Déplacer , puis sélectionnez le dossier de destination.

7-5 Messagerie MMS

Les messages MMS (Multimedia Messaging System) vous permettent de créer des messages contenant des fichiers multimédia. Les MMS peuvent contenir du texte, des images, de la vidéo, ou des sons. Ces messages peuvent être envoyés via GPRS (General Packet Radio Service) vers des comptes de messagerie électronique ou vers d'autres téléphones mobiles compatibles MMS.

NOTE Vous devrez souscrire aux services GPRS et MMS auprès de votre opérateur de téléphonie mobile avant de pouvoir envoyer ou recevoir des MMS. Seuls les téléphones mobiles intégrant une fonction MMS peuvent envoyer/recevoir des MMS. Selon le service auquel vous avez souscrit, vous pourrez ne pas être en mesure d'envoyer et/ou recevoir des MMS vers ou de la part d'utilisateurs possédant un réseau téléphonique différent.

Accéder à votre compte MMS

Effectuez une des opérations suivantes

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Messagerie > MMS**.
- Après avoir capturé une image ou un clip vidéo, appuyez sur **Menu > Envoyer > MMS**.





Modifier les paramètres MMS

Depuis l'écran MMS principal, appuyez sur **Menu > Outils > Options**. Sélectionnez l'une des options disponibles et effectuez les changements nécessaires selon vos besoins.

Depuis l'écran MMS principal, appuyez sur **Menu > Paramètres MMS > option Paramètres MMS**, et sélectionnez votre fournisseur d'accès Internet depuis la liste apparaissant à l'écran. Appuyez sur **Menu > Editer** pour accéder aux paramètres MMSC (Multimedia Messagerie Service Center). Contactez votre opérateur mobile pour plus d'informations sur ces réglages.

Rédiger et envoyer un MMS

Pour rédiger et envoyer un MMS

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Messagerie > MMS > Menu > Nouveau**.
2. Dans le champ **À:**, entrez le numéro de téléphone ou le nom du destinataire du message. Pour cela, utilisez le clavier ou appuyez sur **Menu > Ajouter destinataire** pour sélectionner un de vos contacts. Si vous envoyez le message à plus d'un destinataire, séparez chaque destinataire par un point-virgule (;).
3. Dans le champ **Sujet**, entrez le sujet du message.
4. Sélectionnez les champs **Insérer image/vidéo** et appuyez sur la touche **Action** . Tous vos clips vidéos et toutes vos images seront affichés à l'écran.
5. Sélectionnez une image ou un clip vidéo et appuyez sur la touche **Action**  ou sur **Sélectionner**.
6. Sélectionnez le champ **Insérer un fichier audio** et appuyez sur la touche **Action** . Tous vos clips audio disponibles apparaîtront à l'écran.
7. Sélectionnez le clip audio à joindre, puis appuyez sur la touche **Action**  ou sur **Sélectionner**.

NOTE Il n'est pas possible de joindre simultanément un clip vidéo et un fichier audio à un MMS.

8. Appuyez sur la touche de navigation Bas pour atteindre le champ **Insérer du texte** et rédiger votre message.
9. Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

Chapitre 7

Toutes les options du tableau suivant sont disponibles depuis l'écran MMS principal.

Pour	Procédez comme suit
Copier le message à d'autres destinataires	Utilisez les touches de navigation Haut/Bas pour sélectionner le champ Cc. Entrez l'adresse email ou le numéro de téléphone du destinataire ou appuyez sur la touche Action pour sélectionner un de vos contacts.
Masquer un destinataire	Utilisez les touches de navigation Haut/Bas pour sélectionner le champ Bcc. Entrez l'adresse email ou le numéro de téléphone du destinataire ou appuyez sur la touche Action pour sélectionner un de vos contacts.
Masquer les informations de l'expéditeur	Appuyez sur Menu > Options > Options d'envoi , puis sélectionner Masquer l'expéd.
Atteindre la vignette suivante	Appuyez sur la touche de navigation Droite.
Atteindre la vignette précédente	Appuyez sur la touche de navigation Gauche.
Créer un MMS depuis un modèle de message	Appuyez sur Menu > Modèle > Nouv. depuis modèle pour composer un message à l'aide d'un modèle pré-défini.
Créer un modèle de message MMS	Créer un nouveau message ou ouvrez un message existant, puis appuyez sur Menu > Modèle > Sauv. comme modèle .
Ajouter un message texte pré-défini à un MMS	Dans le champ Insérer du texte, appuyez sur Menu > Insérer > Mon texte . Sélectionnez un type de texte à ajouter et appuyez sur la touche Action ou sur Insérer .
Créer ou éditer un message texte pré-défini avant de l'ajouter à un MMS	Dans le champ Insérer du texte, appuyez sur Menu > Insérer > Mon texte . Appuyez sur Menu > Ajouter mon texte ou sur Menu > Editer mon texte .
Demander une confirmation de réception	Appuyez sur Menu > Options > Options d'envoi . Sélectionnez l'option Confirm. réception .

7-6 Windows® Live

Windows® Live est un logiciel de messagerie instantanée pré-installé sur votre Smartphone. Ce logiciel vous permet de :

- Envoyer/recevoir des messages instantanés vers/de vos contacts en ligne.
- Accéder à votre compte de messagerie Hotmail® pour l'envoi et la réception d'emails.

Pour utiliser Windows® Live, vous devez posséder un compte Microsoft Passport. Si vous possédez un compte de messagerie Hotmail® ou MSN®, vous êtes déjà en possession d'un compte Passport. Après avoir obtenu un compte Microsoft® Passport ou Microsoft® Exchange Server, vous serez en mesure d'utiliser Windows® Live Messenger.

NOTE Visitez le site Web www.passport.com pour obtenir un compte Passport.

Utiliser Hotmail®

Utilisez l'application Windows® Live pour accéder à votre boîte de réception Hotmail® sur votre Smartphone.

Pour se connecter à Hotmail®

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Plus > Windows Live**.
2. Depuis l'écran de connexion à Windows Live, appuyez sur **Connexion** pour accéder à l'écran de configuration Windows Live.
3. Appuyez sur **Accepter**, puis entrez l'adresse email et le mot de passe de votre compte Hotmail®.
4. Sélectionnez **Enregistrer le mot de passe** si vous souhaitez que votre appareil se souvienne de votre mot de passe lors de vos prochaines connexions, et appuyez sur **Suivant**.

Chapitre 7

5. Appuyez sur l'une des options pour afficher ou masquer les éléments Windows Live de l'écran d'accueil.
6. Cochez/décochez les éléments à synchroniser sur votre appareil.
7. Le processus de synchronisation se lancera automatiquement.

Utiliser Windows® Live Messenger

Pour se connecter et se déconnecter à/de Windows® Live Messenger

1. Configurez votre compte de messagerie à l'aide de l'application Windows® Live.
2. Une fois terminé, depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Plus > Messenger**.
3. Depuis l'écran principal de Windows® Live Messenger, appuyez sur **Connexion**.
4. Pour vous déconnecter, appuyez sur **Menu > Déconnexion**.

NOTE Si vous ne vous déconnectez pas de l'application Windows® Live Messenger, vous resterez connecté, et des coûts supplémentaires pourront en résulter.

Fonctions Windows® Live Messenger les plus courantes

Pour	Procédez comme suit
Ajouter un contact	Appuyez sur Menu > Ajouter un nouveau contact , et suivez les instructions apparaissant à l'écran.
Supprimer un contact	Sélectionnez le contact à supprimer et appuyez sur Menu > Options du contact > Supprimer le contact .
Envoyer un message instantané	Sélectionnez le destinataire du message instantané. Entrez votre message depuis la fenêtre de saisie apparaissant à l'écran, puis appuyez sur Envoyer .

Pour	Procédez comme suit
Inviter d'autres personnes à rejoindre une conversation	Lors d'une conversation, appuyez sur Menu > Options > Ajouter un participant , puis sélectionnez un contact.
Basculer d'une conversation à l'autre	Dans la liste des conversations affichée en bas de l'écran, sélectionnez le nom du contact avec lequel discuter.
Retourner à la liste des contacts	La liste des contacts apparaît en bas à gauche de l'écran.
Mettre fin à une conversation	Lors d'une conversation, appuyez sur Menu > Terminer la conversation .
Afficher la liste des participants d'une conversation	Lors d'une conversation, appuyez sur Menu > Options > Afficher les participants .
Bloquer un contact de votre liste Messenger	Dans la liste de vos contacts Messenger, sélectionnez un contact. Appuyez sur Menu > Options du contact > Bloquer le contact . Le contact ne sera plus en mesure de voir votre statut et de vous envoyer des messages instantanés.
Débloquer un contact	Dans la liste de vos contacts Messenger, sélectionnez un contact. Appuyez sur Menu > Options du contact > Autoriser le contact .
Modifier votre statut	Dans la liste de vos contacts Messenger, sélectionnez votre nom. Sélectionnez un statut de connexion et appuyez sur Menu > Modifier le statut .
Envoyer une note vocale	Appuyez sur Mess. voc. pour enregistrer votre message, puis appuyez sur Envoyer .

NOTES concernant l'application MSN Messenger:

Si votre FAI (Fournisseur d'Accès à Internet) n'autorise qu'une seule connexion à la fois, vous rencontrerez des problèmes lors de l'utilisation simultanée de MSN Messenger avec d'autres applications. Les problèmes suivants peuvent survenir:

1. Vous ne pouvez pas utiliser simultanément MSN Messenger et le service Blackberry sur votre appareil. Si vous avez activé les deux services au même moment, seul MSN Messenger pourra utiliser la connexion Internet.
2. Si votre compte MMS utilise différents paramètres réseau que MSN Messenger, et si vous utilisez d'abord MSN Messenger, vous ne pourrez pas envoyer/recevoir de MMS et utiliser MSN Messenger simultanément.

Nous vous recommandons donc de fermer MSN Messenger avant d'activer toute application nécessitant une connexion Internet telle que Internet Explorer, MMS, ou le service Blackberry.

Pour quitter l'application MSN

1. Déconnectez-vous de votre compte MSN.
2. Cliquez sur le bouton d'alimentation pour afficher l'écran Liste rapide, puis sélectionnez **B Gestionnaire sans fil**.
3. Désactivez l'élément **Données**.
4. Pour activer une application, réactivez l'élément **Données**, puis lancez l'application désirée (Internet Explorer, MMS, ou Blackberry).

Chapitre 8 Organisation

8-1 Utiliser Contacts

L'application Contacts maintient à jour une liste de vos amis et collègues afin de pouvoir trouver rapidement les informations que vous recherchez, que vous soyez chez vous ou en déplacement. Via la fonction Bluetooth de votre appareil, vous pouvez partager en toute simplicité la liste de vos Contacts avec d'autres utilisateurs. Si vous utilisez Outlook sur votre PC, vous pouvez synchroniser vos Contacts entre votre téléphone et un PC.

Afficher la liste des Contacts

Pour visualiser la liste des Contacts, effectuez une des opérations suivantes:

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Contacts**.
- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Contacts**.

La liste des contacts affiche les noms de vos contacts de manière alphabétique. Une lettre apparaît à côté de chaque entrée pour indiquer la méthode de communication par défaut, soit (b) pour le numéro de téléphone professionnel ou (d) pour le numéro du domicile. Si les informations de contact incluent un numéro professionnel, votre Smartphone configurera ce numéro comme numéro d'appel par défaut.

Si votre carte SIM stocke des numéros de téléphone, ces derniers seront affichés en fin de liste, et précédés par une icône représentant une carte SIM.

Chapitre 8


Pour	Procédez comme suit
Créer un nouveau contact	Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Contacts > Nouveau > Contact Outlook . Entrez les informations pour ce nouveau contact et appuyez sur Terminé .
Créer un nouveau contact sur la carte SIM	Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Contacts > Nouveau > Contact SIM . NOTE: Vous ne pourrez stocker qu'un seul numéro de téléphone par contact SIM.
Editer les informations d'un contact	Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Contacts . Sélectionnez le contact à éditer et appuyez sur la touche Action . Appuyez sur Menu > Modifier . Une fois terminé, appuyez sur Terminé .
Appeler un contact	Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Contacts . Sélectionnez le contact à appeler et appuyez sur la touche Appel . Pour appeler un numéro différent du numéro d'appel par défaut, sélectionnez le contact et utilisez les touches de navigation gauche/droite pour choisir le numéro à appeler, puis appuyez sur la touche Appel .
Envoyer un SMS	Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Contacts . Sélectionnez le contact auquel vous souhaitez envoyer un SMS et appuyez sur la touche Action , puis sélectionnez Envoyer un SMS .
Envoyer un MMS	Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Contacts . Sélectionnez le contact auquel vous souhaitez envoyer un MMS et appuyez sur la touche Action , puis sélectionnez Envoyer un MMS .
Transmettre les informations d'un contact à un autre appareil	Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Contacts . Sélectionnez le contact à transmettre et appuyez sur Menu > Envoyer contact > Envoyer . Sélectionnez le périphérique et appuyez sur Envoyer .
Trouver un contact par nom	Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Contacts . Si vous n'êtes pas en affichage par Nom, appuyez sur Menu > Afficher par > Nom . Entrez les premières lettres du nom du contact jusqu'à ce qu'il apparaisse à l'écran.
Trouver un contact par société	Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Contacts . Appuyez sur Menu > Afficher par > Société . Sélectionnez la société pour laquelle votre contact travaille puis appuyez sur la touche Action pour afficher la liste de vos contacts travaillant pour cette société.

Pour	Procédez comme suit
Trouver un contact à l'aide du filtre	Depuis la liste des contacts, appuyez sur Menu > Filtrer . Sélectionnez la catégorie assignée au contact. Pour réafficher la liste de vos contacts, sélectionnez Tous les contacts .
Assigner une sonnerie à un contact	Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Contacts . Sélectionnez le contact auquel vous souhaitez assigner une sonnerie personnalisée et appuyez sur la touche Action . Appuyez sur Menu > Modifier > champ Tonal. personnalisée . Utilisez les touches de navigation droite/gauche pour sélectionner une sonnerie et appuyez sur Terminé . Note: Les sonneries personnalisées ne peuvent être assignées qu'à vos contact Outlook
Assigner une image à un contact	Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Contacts . Sélectionnez le contact auquel vous souhaitez assigner une image et appuyez sur la touche Action . Appuyez sur Menu > Modifier > champ Image et appuyez sur la touche Action . Sélectionnez une image existante et appuyez sur Sélectionner ou sélectionnez Appareil photo pour capturer une image. Note: Les images ne peuvent être assignées qu'à vos contacts Outlook

8-2 Utiliser Calendrier

Utilisez Calendrier pour planifier vos rendez-vous, tels que des réunions ou d'autres événements importants. Vos rendez-vous de la journée peuvent être affichés sur l'écran d'accueil. Vous pouvez aussi configurer Calendrier afin qu'il vous rappelle vos rendez-vous. Si vous utilisez Outlook sur votre PC, vous pouvez synchroniser vos rendez-vous entre votre téléphone et un PC.

Pour ouvrir le programme Calendrier, effectuez une des opérations suivantes:

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Organiseur > Calendrier**.
- Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez un rendez-vous et appuyez sur la touche **Action** .

Planifier un rendez-vous

Pour planifier un rendez-vous

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Organiseur > Calendrier**.
2. Appuyez sur **Menu > Nouveau RDV**.
3. Entrez les informations relatives au rendez-vous.


Pour planifier un événement pour une journée entière, dans **Heure de fin**, sélectionnez **Journée entière**.

4. Appuyez sur **Terminé**.

Pour	Procédez comme suit
Créer un rendez-vous récurrent	Sélectionnez un rendez-vous et appuyez sur la touche Action . Appuyez sur Menu > Modifier . Sélectionnez le champ Fréquence et choisissez l'une des options disponibles.
Supprimer un rendez-vous	Sélectionnez un rendez-vous à supprimer et appuyez sur Menu > Supprimer un rendez-vous .
Transmettre un rendez-vous	Sélectionnez le rendez-vous à envoyer et appuyez sur la touche Action . Appuyez sur Menu > Envoyer rendez-vous .

Visualiser un rendez-vous

Pour visualiser un rendez-vous

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Organiseur > Calendrier**.
2. Sélectionnez le rendez-vous et appuyez sur la touche **Action** .

Visualiser vos rendez-vous planifiés

Vous pouvez afficher la liste de vos rendez-vous planifiés de trois manière distinctes: Semaine, Mois et Agenda.

Pour visualiser vos rendez-vous planifiés

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Organiseur > Calendrier**.
2. Appuyez sur la touche de sélection gauche pour choisir un mode d'affichage.
 - **Semaine**
 - **Mois**
 - **Agenda**

Pour	Procédez comme suit
Visualiser l'agenda de la journée	Dans Calendrier, appuyez sur Menu > Aujourd'hui .
Visualiser l'agenda d'une date spécifique	Dans Calendrier, appuyez sur Menu > Atteindre la date . Entrez la date à atteindre et appuyez sur Terminé .
Afficher les numéros de semaines	Dans Calendrier, appuyez sur Menu > Outils > Options . Dans Vue du mois , cochez Afficher les numéros de semaines .
Modifier l'affichage des jours de travail	Dans Calendrier, appuyez sur Menu > Outils > Options puis : <ul style="list-style-type: none"> • Pour spécifier le premier jour de la semaine, dans 1er jour de la semaine, sélectionnez Dimanche ou Lundi. • Pour spécifier le nombre de jours de la semaine, dans Vue de la semaine, sélectionnez Sem. de 5 jours, Sem. de 6 jours, ou Sem. de 7 jours.

8-3 Utiliser Tâches

Utilisez le programme Tâches pour conserver un suivi de ce que vous faites.

Liste des tâches

La liste des tâches fait office de “Liste de choses à faire”. Lorsque vous créez ou éditez des tâches à l’aide de Outlook sur votre PC pour ensuite les synchroniser avec votre téléphone, des informations additionnelles, telles que la date d’échéance, la priorité, et la catégorie, peuvent apparaître. Une tâche avec une priorité haute est précédée d’un point d’exclamation, une tâche possédant une priorité basse est précédée d’une flèche inversée. Les tâches en retard sont marquées en rouge et en gras.

NOTE Vous pouvez synchroniser les informations de votre téléphone avec votre PC pour garder votre liste des tâches à jour sur les deux emplacements.

Pour	Procédez comme suit
Créer une tâche	Depuis l’écran d’accueil, appuyez sur Démarrer > Organiseur > Tâches . Sélectionnez le champ Ajouter une tâche en haut de l’écran, entrez le nom de la tâche, et appuyez sur la touche Action .
Marquer une tâche comme terminée	Depuis l’écran d’accueil, appuyez sur Démarrer > Organiseur > Tâches . Sélectionnez la tâche à marquer comme terminée, puis appuyez sur Terminé .
Supprimer une tâche	Depuis l’écran d’accueil, appuyez sur Démarrer > Organiseur > Tâches . Sélectionnez la tâche à supprimer, puis appuyez sur Menu > Supprimer la tâche . Appuyez sur Oui pour confirmer la suppression.
Modifier le statut d’une tâche	Depuis l’écran d’accueil, appuyez sur Démarrer > Organiseur > Tâches . Sélectionnez la tâche dont vous souhaitez changer l’état, puis appuyez sur Activer .

Pour	Procédez comme suit
Trouver une tâche	Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Démarrer > Organiseur > Tâches . Appuyez sur Menu > Trier par et sélectionnez une option de triage ou appuyez sur Menu > Filtrer pour sélectionner une catégorie.

8-4 Utiliser Notes vocales

Vous pouvez utiliser l'application Notes vocales pour créer et lire de courts enregistrements ou des aides mémoires vocaux. Les enregistrements sont inclus dans la liste de l'écran Toutes les notes et sont nommés consécutivement Enregistrement1, Enregistrement2, et ainsi de suite.

TO	Procédez comme suit
Créer une note vocale	Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Démarrer > Organiseur > Notes vocales . L'écran Toutes les notes apparaît. Maintenez le microphone du téléphone près de votre bouche. Appuyez sur Enregistrer pour démarrer l'enregistrement. Un compteur affiche le nombre de secondes écoulées. Appuyez sur Arrêter pour mettre fin à l'enregistrement.
Lire, renommer, ou supprimer une note vocale	Depuis l'écran Toutes les notes, sélectionnez la note vocale puis appuyez sur Menu > Lecture , Menu > Renommer , ou Menu > Supprimer .
Définir une note vocale comme sonnerie	Depuis l'écran Toutes les notes, sélectionnez la note vocale à assigner comme sonnerie et appuyez sur Menu > Définir comme sonnerie . Appuyez sur OK pour confirmer.

Chapitre 9 Multimédia

9-1 Utiliser votre caméra

Votre Smartphone embarque deux caméras CMOS de 2.0 mégapixels avec flash intégré, vous permettant de prendre des photos ou d'enregistrer des clips vidéo en toute simplicité, et de les partager avec les membres de votre famille ou vos amis.

Prendre une photo

Pour prendre une photo

1. Effectuez une des opérations suivantes:
 - Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Multimédia > Caméra**.
 - Appuyez sur la touche **Caméra** située sur le côté droit de votre appareil.



NOTE Si la caméra est actuellement en mode vidéo, appuyez sur la touche de navigation gauche pour basculer en mode appareil photo.

2. Appuyez sur la touche **Action** ou **Caméra** pour prendre une photo. L'image est automatiquement sauvegardée au format JPEG.

Pour	Procédez comme suit
Changer le niveau de zoom	En mode appareil photo, appuyez sur Menu > Zoom et sélectionnez le niveau de zoom ou appuyez sur les touches de navigation haut/bas.
Changer la luminosité	En mode appareil photo, appuyez sur Menu > Avancé > Ajustement des couleurs > Luminosité . Appuyez sur la touche de navigation droite ou gauche pour ajuster la luminosité. Le niveau de luminosité par défaut est 3.
Activer le flash	En mode appareil photo, appuyez sur Menu > Mode flash > Activer .
Spécifiez l'extension du fichier, le préfixe du nom de fichier, la date et l'estampille, le son d'obturateur, et l'intervalle de rafale	En mode appareil photo, appuyez sur Menu > Avancé > Caméra . Pour afficher les options d'un menu déroulant, sélectionnez l'élément et appuyez sur la touche Action .
Prendre une série (4 ou 9) de photos	En mode appareil photo, appuyez sur Menu > Rafale .
Réglez le minuteur (5-10 secondes)	En mode appareil photo, appuyez sur Menu > Minuteur .
Activer le mode macro	En mode appareil photo, appuyez sur Menu > Mode macro > Activer pour basculer en mode macro.
Configurer la résolution de capture	En mode appareil photo, appuyez sur Menu > Taille de l'image . Sélectionnez la résolution désirée.
Changer le préfixe du nom de fichier pour les images capturées	En mode appareil photo, appuyez sur Menu > Avancé > Caméra . Dans Préfixe du nom de fichier , entrez le préfixe désiré.
Sauvegarder des images	En mode appareil photo, appuyez sur Menu > Sauvegarder sous . Vous pouvez faire une sauvegarde sur votre téléphone ou sur une carte de stockage. Assurez-vous d'avoir inséré une carte microSD avant d'essayer de sauvegarder vos photos sur la carte de stockage.

Enregistrer un clip vidéo

Pour enregistrer un clip vidéo

1. Effectuez une des opérations suivantes:
 - Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Multimédia > Caméra**.
 - Appuyez sur le bouton **Caméra** situé sur le côté droit de votre téléphone.
2. Appuyez sur **Menu > Changer le mode > Mode vidéo** et appuyez sur **Terminé > Quitter**. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton de navigation droit pour changer de mode.
3. Appuyez sur la touche **Action**  ou sur le bouton **Caméra** pour démarrer l'enregistrement. L'indicateur d'enregistrement passe du vert au rouge lorsque l'enregistrement démarre.
4. Appuyez sur la touche **Action** , ou sur le bouton **Caméra**, ou sur **Arrêter** pour arrêter l'enregistrement.

Pour	Procédez comme suit
Inclure un fichier audio à un clip vidéo	En mode vidéo, appuyez sur Menu > Avancé > Vidéo .
Régler la résolution du clip vidéo	En mode vidéo, appuyez sur Menu > Taille de la vidéo , puis sélectionnez la résolution désirée.
Changer le niveau de zoom	En mode vidéo, appuyez sur Menu > Zoom . Appuyez sur les touches de navigation haut/bas pour sélectionner un niveau de zoom.
Ajouter des effets	En mode vidéo, appuyez sur Menu > Effet , puis sélectionnez l'effet désiré.
Activer le flash	En mode vidéo, appuyez sur Menu > Mode flash > Activer .
Activer le mode macro	En mode vidéo, appuyez sur Menu > Mode macro > Activer .
Sauvegarder des clips vidéo	En mode vidéo, appuyez sur Menu > Sauvegarder sous . Sélectionnez l'emplacement de la sauvegarde. Assurez-vous d'avoir inséré une carte microSD avant d'essayer de sauvegarder vos vidéos sur la carte de stockage.

9-2 Utiliser Images et vidéos

Utiliser Images et vidéos

L'utilitaire Images et vidéos vous permet de gérer les images ou les vidéos stockées sur votre Smartphone. Une fois les images et les vidéos sauvegardées sur votre appareil, vous pourrez les organiser, les éditer, les transmettre, ou les joindre à un email.

Pour ouvrir l'utilitaire Images et vidéos, effectuez une des opérations suivantes:

- Appuyez sur **Démarrer > Multimédia > Images & vidéos**.
- Appuyez sur le bouton **Caméra**, puis appuyez sur **Vignettes**.

Pour	Procédez comme suit
Visualiser une image	Sélectionnez une image et appuyez sur Affichage .
Lire un clip vidéo	Sélectionnez un clip vidéo, apparaissant avec une icône Windows Media Player, et appuyez sur Lecture .
Supprimer une image ou un clip vidéo	Sélectionnez l'image ou le clip vidéo à supprimer et appuyez sur Menu > Supprimer .
Afficher le diaporama	Appuyez sur Menu > Afficher le diaporama .
Utiliser une image comme fond d'écran	Sélectionnez l'image à utiliser comme fond d'écran et appuyez sur Affichage > Menu > Util. comme écran d'accueil . Sélectionnez la zone d'affichage et ajustez la transparence puis appuyez sur Terminer .

Chapitre 9

Pour	Procédez comme suit
Editer une image	<p>Sélectionnez l'image à éditer et appuyez sur Affichage. Appuyez sur Menu > Modifier, et effectuez une des opérations suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pour faire pivoter l'image de 90 degrés, appuyez sur Menu > Faire pivoter.• Pour rogner l'image, appuyez sur Menu > Rogner. Utilisez le pad de navigation pour positionner le premier coin de la zone de rognage et appuyez sur Suivant. Placez le deuxième coin de rognage et appuyez sur Terminer. Pour recommencer, appuyez sur Précédent.• Pour ajuster automatiquement le niveau de luminosité et de contraste de l'image, appuyez sur Menu > Correction automatique. <p>Appuyez sur Menu > Enregistrer sous, pour sauvegarder l'image éditée sous un nom différent.</p>
Joindre une image ou un clip vidéo à un email (Un compte de messagerie doit être préalablement configuré - voir 7-2 Création de comptes)	<p>Sélectionnez l'image ou le clip vidéo à envoyer et appuyez sur Menu > Envoyer. Sélectionnez le compte de messagerie à utiliser et appuyez sur Sélectionner. Un nouvel email est créé avec le fichier en pièce jointe. Entrez l'adresse email du destinataire, le sujet, et votre message, puis appuyez sur Envoyer.</p>
Joindre une image ou un clip vidéo à un MMS	<p>Sélectionnez l'image ou le clip vidéo à envoyer et appuyez sur Menu > Envoyer. Sélectionnez MMS et appuyez sur Sélectionner. Un nouveau message MMS est créé avec le fichier en pièce jointe. Entrez le numéro de téléphone du destinataire et le sujet. Appuyez sur le champ Insérer un fichier audio (disponible que pour les fichiers audio) pour joindre un fichier audio. Dans Insérer du texte, saisissez votre message et appuyez sur Envoyer.</p>
Imprimer une image via une imprimante Bluetooth	<p>Sélectionnez l'image à imprimer et appuyez sur Menu > Impression via Bluetooth.</p>
Transmettre une image ou un clip vidéo	<p>Sélectionnez l'image ou le clip vidéo à transmettre et appuyez sur Menu > Transmettre... Sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez transmettre le fichier et appuyez sur Envoyer.</p>
Sauvegarder dans un emplacement différent	<p>Copiez et collez le fichier dans le dossier ou l'emplacement désiré.</p>

Pour	Procédez comme suit
Sélectionner le type de rotation des images	Appuyez sur Menu > Options > Général . Sélectionnez la seconde case de défilement, et à l'aide des touches de navigation droite et gauche choisissez Droite ou Gauche .
Configurer l'économiseur d'écran de sorte à ce qu'il se lance lorsque le téléphone est connecté à un PC plus de deux minutes	Appuyez sur Menu > Options > Slideshow . Sélectionnez la première case de défilement, et à l'aide des touches de navigation droite et gauche choisissez Portrait ou Paysage .

9-3 Ecouter de la musique et regarder des vidéos

Utilisez Microsoft® Windows Media™ Player Mobile pour lire des fichiers audio et vidéos numériques stockés sur votre téléphone ou sur Internet. Vous pouvez écouter des fichiers audio et vidéo grâce au haut-parleur intégré à l'arrière de votre Smartphone ou via un casque stéréo.

Windows Media Player Mobile peut lire les formats de fichiers suivants:

- Windows Media Audio (WMA)
- Windows Media Video (WMV)
- Motion Picture Experts Group-2 Audio Layer-3 (MP3)
- Third generation video standard H.263 baseline (3GP)

Utilisez Microsoft Windows Media Player sur votre PC pour copier des fichiers audio et vidéo sur votre téléphone.

Ecrans de Windows Media Player

Ecran principal

Ecran affichant les contrôles de lecture (soit Lecture, Pause, Suivant, Précédent, et Volume) et la fenêtre de lecture vidéo. Vous pouvez modifier l'apparence de cet écran via la sélection d'une apparence différente.

Ecran Lecture...


Ecran affichant la liste des fichiers à lire. Cette liste indique le fichier en cours de lecture ainsi que les fichiers en attente de lecture.

Ecran Bibliothèque

Ecran vous permettant de trouver rapidement vos fichiers audio, vidéo, et listes de lecture. Il contient de nombreuses catégories telles que Ma musique, Mes vidéos, Ma TV, et Mes sélections.

Lecture de fichiers multimédia

Pour lire un fichier multimédia

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Multimédia > Windows Media**.
2. Appuyez sur **Menu > Bibliothèque**.
3. Effectuez une des opérations suivantes:
 - Pour lire un fichier de la Bibliothèque, sélectionnez la bibliothèque contenant le fichier que vous souhaitez lire et appuyez sur la touche **Action** .
 - Pour lire un fichier ne faisant pas partie de la bibliothèque, appuyez sur **Menu > Ouvrir un fichier**.
 - Pour lire un fichier depuis Internet, appuyez sur **Menu > Ouvrir une URL**. Dans **URL**, entrez l'adresse Web, ou sélectionnez un site récemment visité dans **Historique**.
4. Sélectionnez le fichier à lire, puis appuyez sur **Lire**.

Options de lecture

Lorsqu'un fichier audio ou vidéo est en cours de lecture, les options suivantes sont disponibles:

Option	Description
Bibliothèque	Affiche l'écran Bibliothèque vous permettant de sélectionner un fichier à lire.
Lecture/Pause	Lecture ou pause du fichier en cours de lecture.
Arrêter	Arrête la lecture. Si la lecture est reprise, le fichier sera lu depuis le début.
Lecture aléatoire/Répéter	Sélectionnez Lecture aléatoire pour lire les éléments de la liste de lecture de manière aléatoire et Répéter pour lire les fichiers de la liste de lecture de manière discontinue.
Plein écran	Lors de la lecture d'un clip vidéo, cette option vous permet de passer en mode plein écran.
Options	Permet d'ajuster différentes options de Media Player liées à la lecture, aux fichiers vidéo, au réseau, à la bibliothèque, à l'apparence, et à l'assignation des boutons.
Propriétés	Affiche les informations relatives au fichier en cours de lecture.
À propos	Affiche les informations relatives à Windows Media Player .

Contrôles de lecture

Sur le clavier




Lecture en cours
Appuyez pour accéder
aux informations du
fichier en cours de lecture

Menu
Appuyez pour accéder
aux options de lecture

Volume
Appuyez sur
le bouton de
navigation haut/
bas pour ajuster
le volume

Bouton de navigation

Lecture/Pause
Appuyez pour lire ou mettre
en pause le fichier en cours
de lecture



Précédent/Suivant
Appuyez sur le bouton de
navigation droite/gauche
pour passer d'une piste à
l'autre

9-4 Utiliser l'application Java (Gestionnaire de MIDlet)

Votre téléphone supporte Java 2 Edition, J2ME. Le Gestionnaire de MIDlet Java vous permet de télécharger des applications Java, telles que des jeux et des utilitaires spécialement conçues pour les téléphones portables, ainsi que les installer et les gérer en toute simplicité.

Pour installer, exécuter, et gérer des programmes MIDlet (MIDlets) sur votre téléphone, vous devrez d'abord les télécharger sur votre appareil.

Installer des MIDlet Java depuis Internet

Pour installer des MIDlet Java depuis Internet

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Outils > Java**. L'écran Java apparaît.
2. Appuyez sur **Menu > Installer > Internet** pour ouvrir Internet Explorer.
3. Localisez le site Web hébergeant le MIDlet ou la suite MIDlet.
4. Sélectionnez le MIDlet ou la suite MIDlet à télécharger.
5. Appuyez sur **Oui** pour démarrer l'installation du MIDlet ou de la suite MIDlet.
6. Appuyez sur **Terminé** pour confirmer.

Installer des MIDlet Java depuis un PC


Vous pouvez installer des MIDlet sur votre téléphone à partir de votre PC à l'aide du câble de synchronisation USB, ou via Bluetooth. Les MIDlet copiés sur votre téléphone via infrarouge, Bluetooth, ou sous forme de pièces jointes à un email sont automatiquement sauvegardés dans le dossier My Documents.

Pour installer des MIDlet Java depuis un PC

1. Téléchargez les jeux/utilitaires que vous souhaitez installer sur votre Smartphone à partir d'un PC.
2. Ouvrez ActiveSync sur votre PC et cliquez sur **Explorer**.
3. Accédez au dossier **Mon appareil\My Documents** ou **Mon appareil\Storage Card** sur votre Smartphone et copiez-y les fichiers.
4. Depuis l'écran d'accueil de votre téléphone, appuyez sur **Démarrer > Outils > Java**. L'écran Esmertec Java apparaît.
5. Appuyez sur **Menu > Installer > Local**. Une liste de tous les MIDlets disponibles est affichée.
6. Sélectionnez les MIDlet à installer et appuyez sur **Installer**.
7. Appuyez sur **Oui** pour confirmer l'installation.
8. Appuyez sur **Ok**.

Exécuter des MIDlet Java

Pour exécuter des MIDlet Java

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Outils > Java**. Le téléphone affiche une liste de MIDlet.
2. Sélectionnez un MIDlet, puis appuyez sur la touche **Action** .

Pour	Procédez comme suit
Désinstaller un MIDlet	Depuis l'écran principal de l'application Java, sélectionnez le MIDlet à désinstaller et appuyez sur Menu > Désinstaller .
Mettre à jour un MIDlet	Depuis l'écran principal de l'application Java, sélectionnez le MIDlet à mettre à jour et appuyez sur Menu > Mise à jour .
Renommer un MIDlet	Depuis l'écran principal de l'application Java, sélectionnez le MIDlet à renommer et appuyez sur Menu > Editer .


Chapitre 10 Autres fonctions

11-1 WorldCard Mobile

WorldCard Mobile est un outil de reconnaissance de caractères qui scanne et identifie un texte imprimé sur une carte professionnelle. À l'aide d'une image de votre carte professionnelle, le lecteur de cartes de visite analyse les détails de votre carte et les numérise en texte éditable dans votre liste de contacts.

Utiliser WorldCard Mobile

Pour numériser les informations à partir de l'image d'une carte de visite

1. Appuyez sur **Démarrer > Organiseur > WorldCard Mobile**. L'écran principal de WorldCard Mobile apparaît.
2. Appuyez sur **Caméra** pour prendre une photo de la carte de visite que vous souhaitez numériser.
3. Appuyez sur la touche  pour capturer l'image.
4. Dans l'écran suivant, appuyez sur **Numériser**.

11-2 Gestionnaire des tâches





Le gestionnaire des tâches gère toutes les applications de votre Smartphone, et vous permet de visualiser, activer, fermer une ou plusieurs applications en cours d'exécution, ou visualiser les ressources utilisées par une application spécifique.

Pour lancer le Gestionnaire des tâches

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Outils > Gestionnaire des tâches**.
2. Sélectionnez une application, et appuyez sur **Menu**. Depuis le menu contextuel, sélectionnez une des options disponibles.

11-3 Applications bureautiques ClearVue

Votre Smartphone intègre les applications bureautiques ClearVue Office vous permettant de visualiser des documents, des feuilles de calcul, des présentations, et des fichiers au format .pdf.

Icône	Description
	Word Viewer ouvre les fichiers Word.
	PDF Viewer ouvre les fichiers PDF.
	PPT Viewer ouvre les fichiers de présentation Powerpoint.
	Excel Viewer ouvre les feuilles de calcul Excel.

Word Viewer

Cette application supporte les documents créés sous Microsoft Word 97, 2000, 2002 (XP), et 2003. Il supporte également les fichiers au format Rich Text Format (.rtf).

Pour démarrer cette application, appuyez sur **Démarrer > Office > Word Viewer**.

PDF Viewer

Cette application supporte les documents au format Portable Document Format (.pdf).

Pour démarrer cette application, appuyez sur **Démarrer > Office > PDF Viewer**.

PPT Viewer

Cette application supporte les présentations créées sous Microsoft PowerPoint 97, 2000, 2002 (XP), et 2003.

Pour démarrer cette application, appuyez sur **Démarrer > Office > PPT Viewer**.

Excel Viewer

Cette application supporte les feuilles de calcul créées sous Microsoft Excel 97, 2000, 2002 (XP), et 2003.

Pour démarrer cette application, appuyez sur **Démarrer > Office > Excel Viewer**.

11-4 Spb® Zip

Spb® Zip est un utilitaire de compression vous permettant de compresser vos fichiers pour en réduire la taille et économiser l'espace de stockage de votre Smartphone.

Pour lancer Spb Zip

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Outils > Spb Zip**. Tous les dossiers contenus sur votre appareil seront affichés.
2. Sélectionnez les fichiers/dossiers à compresser.
3. Appuyez sur **Ajouter au ZIP**. Le processus de compression se lance automatiquement.

11-5 Paramètres par défaut

Cette option vous permet de restaurer les paramètres par défaut de votre appareil.

Pour restaurer les paramètres par défaut

1. Appuyez sur **Démarrer > Outils > Réglages par défaut**.
2. Entrez '**1234**' dans le champ **Mot de passe** pour confirmer la restauration des paramètres par défaut du Smartphone.
3. Appuyez sur **Ok**.

AVERTISSEMENT

Cette option supprimera tous les fichiers stockés sur l'appareil.

11-6 Sélecteur de mode

Pour utiliser le sélecteur de mode, pressez le bouton de sélection de mode du clavier de votre appareil. Pressez-le de nouveau pour basculer entre les applications.



Vous pouvez configurer le sélecteur de mode et définir le type de sélection ou les applications apparaissant dans le menu contextuel du sélecteur de mode.

Pour définir le type de sélection

1. Appuyez sur **Démarrer > Plus > Paramètres > Plus > Sélecteur de mode**.
2. Appuyez sur les touches de navigation droite et gauche pour sélectionner le type de sélecteur.
3. Appuyez sur les touches de navigation droite et gauche pour choisir le délai d'attente.

Pour sélectionner les éléments apparaissant dans le menu contextuel du sélecteur de mode:

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Plus > Sélecteur de mode**.
2. Appuyez sur **Menu > Options**.
3. Cochez ou décochez les éléments souhaités à l'aide des touches de navigation droite et gauche.

11-7 Présentation à distance


L'utilitaire Présentation à distance vous permet de contrôler à distance les présentations PowerPoint™ se trouvant sur votre PC de bureau ou PC portable. Fonctionnant via une connexion sans fil Bluetooth, cet outil offre commodité et liberté de mouvement lors de votre présentation. Il permet aussi de visualiser des notes sans qu'elles soient repercutées sur l'affichage de la présentation.

Utiliser Présentation à distance

IMPORTANT Avant de commencer, assurez-vous d'avoir installé l'utilitaire Présentation à distance sur votre ordinateur. Vous pourrez trouver les fichiers d'installation sur le CD de support accompagnant votre appareil. L'outil Présentation à distance ne fonctionne qu'avec les ordinateurs compatibles Bluetooth.


Pour utiliser Présentation à distance

1. Appuyez sur **Démarrer > Outils > Présentation à distance**.
2. Effectuez les opérations suivantes avant de rechercher des périphériques Bluetooth:
 - Activer le module Bluetooth de votre ordinateur.
 - Lancez le programme Présentation à distance sur votre ordinateur.




Chapitre 10

L'écran suivant décrit le menu de Présentation à distance tel qu'il apparaît sur votre écran d'ordinateur.




3. Depuis la liste des périphériques Bluetooth trouvés, sélectionnez le nom de l'ordinateur contenant votre présentation PowerPoint, puis appuyez sur **Suivant**.




4. Lorsque demandé, saisissez la clé d'authentification sur votre ordinateur et votre Smartphone.

NOTE La clé d'authentification Bluetooth n'est requise que si un partenariat n'a pas été précédemment établi avec un autre périphérique.



5. Depuis le menu de l'utilitaire Présentation à distance sur votre ordinateur, cliquez sur **Démarrer** pour établir une connexion. Appuyez sur **OK** pour ignorer le message de rappel.




Chapitre 10

- Une fois la connexion établie, appuyez sur **OK**.




- Appuyez sur le nom du fichier PowerPoint (.ppt) à afficher puis appuyez sur **Suivant**.




Autres fonctions

Une fois la sélection du fichier effectuée, Microsoft® PowerPoint se lance automatiquement sur votre ordinateur et ouvre le fichier précédemment sélectionné.



Chapitre 10

8. Vous pouvez maintenant contrôler votre présentation PowerPoint à distance sur votre ordinateur via votre appareil. Les écrans suivants décrivent le menu de contrôle de votre fichier PowerPoint tel qu'il apparaît sur votre appareil.




Créer un nouveau port COM manuellement


Si le système d'exploitation de votre ordinateur est Windows® XP/Vista, l'application Présentation à distance peut ne pas fonctionner correctement même si votre appareil peut détecter votre ordinateur. Pour résoudre ce problème, configurez manuellement un nouveau port COM sur votre ordinateur.

Pour créer un nouveau port COM

1. Dans le panneau de configuration de Windows, cliquez sur l'icône **Périphériques Bluetooth**. La fenêtre "Périphériques Bluetooth" apparaît.




2. Cliquez sur l'onglet **Options**. Sous **Découverte**, sélectionnez **Autoriser les périphériques Bluetooth à rechercher cet ordinateur**.




Chapitre 10

3. Cliquez sur l'onglet **Ports COM**, puis cliquez sur **Ajouter**. La fenêtre "Ajouter un port COM" apparaît.



4. Sélectionnez **Entrant (le périphérique établit la connexion)**, et cliquez sur **OK**. Le port COM récemment créé est affiché dans la liste des ports COM disponibles.



NOTE Pour plus d'informations sur les ports COM, référez-vous aux sites Web suivants:
<http://support.microsoft.com/kb/885365/>
<http://support.microsoft.com/kb/883258/>

11-8 Voice Commander

Le programme Voice Commander vous permet d'utiliser des commandes vocales pour émettre des appels et lancer certaines applications de votre Smartphone.

Utiliser Voice Commander

Pour lancer Voice Commander, effectuez une des opérations suivantes:

- Appuyez sur **Démarrer > Outils > Voice Commander**.
- Appuyez longuement sur le bouton supérieur de l'ajustement du volume.

NOTE Pour une reconnaissance vocale efficace, créez un marqueur vocal pour chaque entrée de votre liste de contacts, ou pour les applications de votre Smartphone.



Fonctions

Voice Commander intègre de nombreuses fonctions telles que **l'appel par sélection vocale d'un nom, la recherche d'un contact par commande vocale, ou la/le numérotation/recomposition/rappel d'un numéro par commande vocale.**

Pour plus d'informations sur l'utilisation et les options de Voice Commander, référez-vous au fichier d'aide de l'application. Pour cela, depuis l'écran principal de Voice Commander, appuyez sur **Menu > Aide**.

Appendice Notes

Rapport Fédéral de la Commission des Communications

Cet dispositif est conforme à l'alinéa 15 des règles établies par la FCC. L'opération est sujette aux 2 conditions suivantes:

- 1) Ce dispositif ne peut causer d'interférence nuisible, et
 - 2) Ce dispositif se doit d'accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence pouvant causer des résultats indésirés.
- Cet appareil et ses antennes ne doivent pas être colocalisés ou opérés conjointement avec d'autres antennes ou émetteurs.

Cet équipement a été testé et s'est avéré être conforme aux limites établies pour un dispositif numérique de classe B, conformément à l'alinéa 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre l'interférence nuisible à une installation réseau. Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie à fréquence radio et, si non installé et utilisé selon les instructions du fabricant, peut causer une interférence nocive aux communications radio. Cependant, il n'est pas exclu qu'une interférence se produise lors d'une installation particulière. Si cet équipement cause une interférence nuisible au signal radio ou télévisé, ce qui peut-être déterminé par l'arrêt puis le réamorçage de celui-ci, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en s'aidant d'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou remplacez l'antenne de réception.
- Augmentez l'espace de séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Reliez l'équipement à une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié.
- Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté radio/TV pour de l'aide.

ATTENTION ! Les changements ou les modifications apportés à cette unité n'étant pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à manipuler cet équipement.

Rapport du Département Canadien des communications

Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de classe B en terme d'émissions de nuisances sonore, par radio, par des appareils numériques, et ce conformément aux réglementations d'interférence par radio établies par le département canadien des communications.

(Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.)

Note de Sécurité UL

Requis pour la norme UL 1459 couvrant les équipements de communication (téléphone) prévus pour être connectés de manière électrique à un réseau de télécommunication dont la tension de fonctionnement à la terre ne dépasse pas 200V crête, 300V crête à crête, et 105V rms, et qui sont installés ou utilisés conformément au NEC (National Electrical Code) (NFPA 70).

Lors de l'utilisation du Smartphone, les précautions de sécurité générales doivent être suivies pour réduire les risques de départ d'incendie, de choc électrique et de blessures aux personnes, ce qui suit inclus:

- **N'utilisez pas** le Smartphone à proximité d'une source d'eau, comme par exemple près d'une baignoire, d'un évier de cuisine ou d'un bac à lingerie, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
- **N'utilisez pas** le Smartphone lors d'un orage. Il peut y avoir une risque de choc électrique provoqué par la foudre.
- **N'utilisez pas** le Smartphone à proximité d'une fuite de gaz.

Requis pour la norme UL 1642 couvrant les batteries primaires (non-rechargeables) et secondaires (rechargeables) utilisées comme source d'alimentation. Ces batteries contiennent du lithium sous forme métallique, un alliage à base de lithium ou lithium-ion, et peut être constitué d'une seule cellule électromécanique ou de deux cellules supplémentaires connectées en série, en parallèle ou les deux, qui convertissent l'énergie chimique en énergie électrique par une réaction chimique réversible ou irréversible.

- **Ne jetez pas** la batterie du Smartphone au feu car elle pourrait exploser. Vérifiez vos réglementations locales en matière de recyclage de batteries afin de réduire les risques de blessures aux personnes provoquées par un feu ou une explosion.
- **N'utilisez pas** d'adaptateur de courant ou de piles provenant d'autres appareils afin de réduire les risques de blessures infligées aux personnes et provoquées par un feu ou une explosion. Utilisez uniquement des adaptateurs de courant certifiés UL ou des piles fournies par le fabricant ou un revendeur agréé.

Liste de contrôle des réglementations

15.21

Tout changement ou modification effectuée sur cet appareil qui n'a pas été expressément approuvée dans ce manuel peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet équipement.

ATTENTION: Tout changement ou modification effectuée sur cet appareil qui n'a pas été expressément approuvé par le constructeur peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet équipement..

Interdiction de colocalisation

Cet appareil ne doit pas être colocalisé ou opéré conjointement avec d'autres antennes ou émetteurs.

15.105 Exigence de la Commission Fédérale des Communications (FCC), Alinéa 15

Cet équipement a été testé et respecte les limites relatives aux dispositifs numériques de classe B conformément au chapitre 15 des règles FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles engendrées lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement résidentiel.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir l'absence de toute interférence. Si cet équipement provoque des interférences avec la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors tension puis sous tension, l'utilisateur peut corriger ce problème en prenant l'une des dispositions suivantes :

- Réorientez ou remplacez l'antenne de réception.
- Augmentez l'espace de séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Reliez l'équipement à une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié.
- Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté radio/TV pour de l'aide.

Informations réglementaires / Clause de non-responsabilité

L'installation et l'utilisation de ce périphérique LAN sans fil doit être en strict accord avec les instructions incluses dans le manuel d'utilisation accompagnant le produit. Les changements ou modifications (antennes incluse) faits à cet appareil et non expressément approuvés par le fabricant peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à opérer cet équipement.

Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou TV causées par la modification non autorisée de cet appareil, ou la substitution des câbles de connexion et équipements autres que ceux fournis par le fabricant. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de corriger toute interférence causée par de telles modifications, substitutions, ou connexions. Le fabricant ainsi que ses revendeurs ou distributeurs agréés n'assumeront aucune responsabilité pour tout dommage ou violation des réglementations gouvernementales afférentes au non respect de ces directives.

Déclaration MPE

Votre appareil intègre un transmetteur de faible puissance. Lorsque l'appareil est activé, celui-ci transmet des signaux radioélectriques (RF).

Informations sur la sécurité

Afin de satisfaire aux directives de la FCC concernant l'exposition aux radiations, ce équipement doit être installé et opéré à une distance minimum de [20cm] entre le radiateur et votre corps. N'utilisez que l'antenne fournie. Une antenne non autorisée, la modification, ou la connexion d'équipements non autorisés peut endommager le transmetteur et enfreindre les directives de la FCC.

Avertissement de la FCC concernant l'exposition aux fréquences radio

Cet adaptateur LAN sans fil a été testé sous le Bulletin OET 65C de la FCC et s'est avéré être conforme à la directive CFR 47 Sections 2.1091 et 15.247(b)(5) relative à l'exposition aux fréquences radio. Le taux de radiation émit par ce périphérique LAN sans fil se situe en dessous des limites FCC d'exposition aux fréquences radio. Toutefois, ce périphérique doit être utilisé de manière à ce qu'il n'y ait strictement aucun contact avec l'homme - contact dans le sens d'un appareil portable ou mobile porté à même le corps. Lors de l'utilisation de cet appareil, la distance de séparation entre l'antenne et les personnes environnantes doit être conforme aux limites d'exposition aux fréquences radio établies par la FCC. Afin de satisfaire aux directives d'exposition aux fréquences radio de la norme ANSI C95.1, la distance entre le(s) antenne(s) et l'utilisateur ne doit pas être inférieur à [20cm].

Batteries remplaçables

Si la batterie d'un appareil est remplaçable et si le remplacement par un type de batteries incorrect provoquait une explosion (avec certaines batteries lithium par ex.), suivez les instructions suivantes:

- Si la batterie est placée dans une ZONE D'ACCES OPERATEUR, il devrait y avoir une marque près de la batterie ou une déclaration dans les instructions de fonctionnement et de service.
- Si la batterie est placée ailleurs dans l'appareil, il devrait y avoir une marque près de la batterie ou une déclaration dans les instructions de service.

La marque ou la déclaration doit inclure le texte suivant:

**CAUTION
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS**

Index

Index

A

- ActiveSync
 - Copier des fichiers 49
 - Installation 27
- Ajouter des programmes 48
- Alarme
 - Réglage 37
- Appeler
 - Depuis l'historique des appels 19
 - Depuis l'écran d'accueil 18
 - Depuis la liste des contacts 19
 - International 21
 - Rejeter 22, 25
 - Répondre 22; 25
 - Urgence 21
 - Utiliser la numérotation rapide 20

B

- Batterie
 - Chargement 10
- Blocage des appels 47
- Bluetooth
 - Activer/désactiver 43, 59
 - Casque 61
 - Configurer la visibilité 59
 - Créer un partenariat 60
 - Envoi 62
 - Imprimante 63

- Partenariat 62
- Recevoir des informations 62
- Renommer un périphérique 62
- Sécurité 63

C

- Calendrier
 - Planifier un rendez-vous 81
- Caméra
 - Activer le flash 86
 - Emplacement par défaut 89
 - Enregistrer un clip vidéo 87
 - Prendre une photo 85
- Carte MicroSD
 - Installer 9
 - Retirer 9
- Carte de stockage
 - Installer 9
 - Retirer 9
- Carte SIM
 - Déverrouillage 45
 - Verrouillage 45
- Chargement
 - Batterie 10
- Clavier
 - Déverrouillage 44
 - Verrouillage 44
- Clavier AZERTY 64
- Clips vidéo
 - Envoi 89
 - Envoyer via email 89
 - Envoyer via MMS 89

- Lecture 88
- Comptes email
 - Configuration 67
- Connexion
 - Internet 52
 - Téléphone à PC 28
- Connexions
 - GPRS 53
 - Proxy 53
 - Téléphonique 53
 - USB 55
 - VPN 53
- Contacts
 - Visualisation 78
- Contrôles multimédia 44

D

- Date
 - Réglage 37
- Déverrouillage
 - Carte SIM 45
 - Clavier 44
 - Contrôles multimédia 44

E

- Ecran d'accueil
 - Icônes 15
 - Personnalisation 37
 - Réglages 88, 35
- Ecran Paramètres 35
- Envoyer

- Bluetooth 62
- Clip vidéo 89
- Image 89
- Exception d'URL 54
- Exchange Server
 - Synchronisation 31
- Explorateur de fichiers
 - Créations de dossiers 50
 - Démarrage 50
 - Déplacement de dossiers 51
 - Déplacement de fichiers 51
 - Envoyer des fichiers 51
 - Joindre un fichier à un email 51
 - Renommer des dossiers 50
 - Renommer des fichiers 50
 - Supprimer des dossiers 51
 - Supprimer des fichiers 51
 - Utilisation 50

F

- Fichiers
 - Copie 49

G

- Gestionnaire sans fil 4, 17

H

- Haut-parleur 4
- Heure
 - Réglage 37

I

- Images
 - Envoi 89

- Emplacement par défaut 90
- Joindre à un email 89
- Joindre à un MMS 89
- Pivoter 89, 90
- Rognage 89
- Sauvegarder 89
- Supprimer 88
- Visualiser 88
- Images et vidéos
 - Editer une image 89
 - Visualiser une image 88
- Imprimante
 - Configuration 63
- Indicateurs
 - Statut 15
- Internet
 - Connexion 52
- Internet Explorer Mobile 56
 - Modifier les options 57

L

- Lien modem 55
 - Connexion USB 55
- Liste rapide 17

M

- Menu Démarrer 16
- Messagerie
 - Basculer de compte 68
 - Email 68
 - Gestion de comptes 68
 - Gestion des dossiers 71
 - Insérer une signature 70
 - MMS 71-74
 - Modifier des options 68

- Supprimer des comptes 68
 - Texte 68
- Messages électroniques
 - Envoi 68
 - Rédaction 68
 - Synchronisation 71
 - Téléchargement 71
- MIDlet Java
 - Exécution 96
 - Installation 95
- Modes de saisie
 - Changement 65
 - Mode Multipression
 - Mode Numérique
- MSN Messenger 75

N

- Numérotation rapide 20
- Notes de sécurité UL 110
- Notes vocales 84

P

- Paramètres
 - Alarme 37
 - Date 37
 - Heure 37
 - Limiteur de volume du kit piéton 42
 - Menu Démarrer 41
 - Profil 38
 - Téléphone 46, 47
 - Téléphonie vidéo 41
- Partenariat
 - Création 28
- Personnalisation
 - Ecran d'accueil 37

- PIN
 - Modification 45
- PIN2
 - Modification 45
- Planification
 - Synchronisation 32
- Profils 17
 - Modification des paramètres 38
- Programmes
 - Ajouter 48
 - Calendrier 81
 - Contacts 78
 - Explorateur de fichiers 50
 - Créer des dossiers 50
 - Images et vidéos 88
 - Internet Explorer Mobile 56
 - Java 95
 - Notes vocales 84
 - Supprimer 48
 - Tâches 83
 - Windows Media Player 91
 - Contrôles 94

R

- Répondre à un appel vocal 22, 25
- Restriction d'appels 46
- Rejeter un appel vocal 22, 25
- Réinitialisation
 - Téléphone 47

S

- Sécurité
 - Bluetooth 63
- SMS
 - Rédaction 68

- Envoi 68
- Supprimer
 - Clips vidéo 88
 - Images 88
 - Programmes 48
- Symboles
 - Saisie 66
- Synchronisation
 - A distance 34
 - Créer une planification 32
 - Messages électroniques 71
 - Exchange Server 31
 - PC 29
 - Via Bluetooth 31
 - Via USB 30

T

- Téléphone
 - Allumer 11
 - Eteindre 11
 - Réinitialisation 47
 - Verrouillage 46
 - Paramètres
 - Blocage d'appels 47
 - Restriction d'appels 46
- Tâches 83

V

- Verrouillage
- Téléphone 46
- Carte SIM
- Verrouillage des touches 4, 17

W

- Windows Media Player 91
 - Contrôles 94