

ASUS®



.. **M530w**
SMARTPHONE ..


Οδηγός Γρήγορης Έναρξης

Γνωρίστε το Smartphone


Διάταξη



Λειτουργίες πάνω όψης




Λειτουργίες αριστερής πλευράς




Λειτουργίες πρόσψης

Εξαρτήματα:


- 1 Πλήκτρο Λειτουργίας/Ταχείας Προβολής
- 2 Λυχνία LED Λειτουργίας
- 3 Βοηθητική φωτογραφική μηχανή
- 4 Πλήκτρο κλήσης
- 5 Αριστερό πλήκτρο ελέγχου
- 6 Πλήκτρο 'Αρχική'
- 7 Πλήκτρα πλοήγησης
- 8 Πλήκτρο Ενεργειών
- 9 Δεξί πλήκτρο ελέγχου
- 10 Πλήκτρο 'Προηγούμενο'
- 11 Πλήκτρο Τερματισμού
- 12 Πληκτρολόγιο QWERTY
- 13 Πλήκτρο Επιλογής
- 14 Ρύθμιση έντασης ήχου



Λειτουργίες κάτω όψης



Λειτουργίες πίσω όψης



Λειτουργίες δεξιάς πλευράς

Εξαρτήματα:

- 15** Υποδοχή ακουστικών
- 16** Σύνδεση Mini-USB
- 17** Κύρια φωτογραφική μηχανή
- 18** Φλάς φωτογραφικής μηχανής
- 19** Ηχείο
- 20** Διαμέρισμα μπαταρίας
- 21** Πλήκτρο φωτογραφικής μηχανής / Πλευρικό πλήκτρο λειτουργίας

Περιγραφή εξαρτημάτων συσκευής




Αρ.	Στοιχείο	Περιγραφή
1	Πλήκτρο Λειτουργίας/Ταχείας Προβολής	Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για να ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ το τηλέφωνο. Πιέστε στιγμιαία και αφήστε για να ανοίξετε την Ταχεία Προβολή, η οποία σας παρέχει γρήγορη πρόσβαση στο Wireless Manager (Διαχείριση ασύρματης επικοινωνίας για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ασύρματων δυνατοτήτων), το Κλειδωμα πλήκτρων, το Κλειδωμα συσκευής και τα προκαθορισμένα προφίλ
2	Λυχνία LED ειδοποίησης	Η πολύχρωμη αυτή λυχνία LED ειδοποιεί για τα ακόλουθα: <ul style="list-style-type: none"> • Πράσινο – Το τηλέφωνο είναι πλήρως φορτισμένο. • Πράσινο που αναβοσβήνει – Ανιχνεύθηκε δίκτυο. • Κόκκινο – Το τηλέφωνο φορτίζει. • Κόκκινο που αναβοσβήνει – Ειδοποίηση συμβάντος. • Μπλε που αναβοσβήνει – ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Bluetooth® ή WLAN(IEEE 802.11b/g).
3	Βοηθητική φωτογραφική μηχανή	Η βοηθητική φωτογραφική μηχανή χρησιμεύει για εικονο-διάσκεψη.
4	Πλήκτρο κλήσης	Πιέστε για να απαντήσετε σε μια κλήση ή να καλέσετε έναν αριθμό. Πιέστε δύο φορές για να καλέσετε ξανά τον τελευταίο αριθμό. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο κατά τη διάρκεια μιας ενεργούς κλήσης για να μεταβείτε στην ανοιχτή ακρόαση.
5	Αριστερό πλήκτρο ελέγχου	Χρησιμοποιήστε το για να επιλέξετε την εντολή που εμφανίζεται κάτω αριστερά στην οθόνη. Όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, πιέστε το πλήκτρο αυτό και στη συνέχεια αμέσως το πλήκτρο με τον Αστερίσκο για να το ξεκλειδώσετε.
6	Πλήκτρο 'Αρχική'	Πιέστε για να επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη.

Αρ.	Στοιχείο	Περιγραφή
7	Navigation buttons	Χρησιμοποιήστε τα για να μετακινηθείτε πάνω, κάτω, δεξιά και αριστερά στις επιλογές που εμφανίζονται στην οθόνη. Η κύρια χρήση των πλήκτρων πλοήγησης Πάνω και Κάτω είναι για μετακίνηση μέσα στα μενού και πλοήγηση στις επαφές. Η κύρια χρήση των πλήκτρων πλοήγησης Αριστερά και Δεξιά είναι η αλλαγή ρυθμίσεων και η επεξεργασία κειμένου.
8	Πλήκτρο Ενεργειών	Το πλήκτρο Ενεργειών λειτουργεί πολύ παρόμοια με το πλήκτρο Enter του πληκτρολογίου. Γενικά, πιέστε το για να επιβεβαιώσετε μια ενέργεια. Όταν μετακινήστε σε ένα πλαίσιο ελέγχου, πιέστε το πλήκτρο Ενεργειών για να επιλέξετε ή να καθαρίσετε το πλαίσιο ελέγχου.
9	Δεξί πλήκτρο ελέγχου	Εκτελεί τη λειτουργία που βρίσκεται στην οθόνη κάτω δεξιά.
10	Πλήκτρο 'Προηγούμενο'	Πιέστε για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη. Πιέστε για να διαγράψετε κείμενο.
11	Πλήκτρο Τερματισμού	Πιέστε για να τερματίσετε μια κλήση. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο.
12	Πληκτρολόγιο QWERTY	Πιέστε για να εισάγετε κείμενο, αριθμούς και σύμβολα.
13	Πλήκτρο Επιλογής	Το πλήκτρο Επιλογής λειτουργεί πολύ παρόμοια με το πλήκτρο Ενεργειών. Πιέστε το για να επιβεβαιώσετε μια ενέργεια. Όταν μετακινήστε σε ένα πλαίσιο ελέγχου, πιέστε το πλήκτρο αυτό για να καθαρίσετε το πλαίσιο ελέγχου.
14	Ρύθμιση έντασης ήχου	Πιέστε τα κουμπιά με τα βέλη για να ρυθμίσετε την ένταση.
15	Υποδοχή ακουστικών	Εισάγετε τα ακουστικά στη θύρα αυτή.
16	Σύνδεση Mini-USB	Χρησιμοποιήστε αυτή την υποδοχή σύνδεσης για να συγχρονίζετε τα δεδομένα σας ή για να φορτίσετε τη μπαταρία.
17	Κύρια φωτογραφική μηχανή	Η φωτογραφική αυτή μηχανή των 2-megapixel διαθέτει Αυτόματη Εστίαση (AF) και δυνατότητες φλας.
18	Φλας της φωτογραφικής μηχανής	Σας επιτρέπει να λαμβάνετε φωτογραφίες σε σκοτεινό περιβάλλον. Πιέστε και κρατήστε το διακόπτη αλλαγής κατάστασης πιεσμένο για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το φλας.

Αρ.	Στοιχείο	Περιγραφή
19	Ηχείο	Σας επιτρέπει να ακούτε ηχητικά μέσα και τις τηλεφωνικές κλήσεις.
20	Διαμέρισμα μπαταρίας	Περιέχει τη μπαταρία η οποία τροφοδοτεί τη συσκευή με ενέργεια.
21	Πλήκτρο φωτογραφικής μηχανής / Πλήκτρο πλευρικής λειτουργίας	<p>Από προεπιλογή, το πλήκτρο αυτό έχει αντιστοιχιστεί για να ενεργοποιεί την εφαρμογή της Φωτογραφικής μηχανής:</p> <p>Πιέστε για εκκίνηση του viewfinder της φωτογραφικής μηχανής.</p> <p>Πιέστε για να τραβήξετε φωτογραφία αν είστε ήδη στην κατάσταση λειτουργίας της φωτογραφικής μηχανής.</p> <p>Για να αλλάξετε την αντιστοίχιση του πλήκτρου και να ενεργοποιήσετε άλλες εφαρμογές με τη χρήση του πλήκτρου, πατήστε Start ('Εναρξη') > More (Περισσότερα) > Settings (Ρυθμίσεις) > More (Περισσότερα) > Key Assignment (Αντιστοίχιση πλήκτρου). Από την αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να ενεργοποιήσετε με τη χρήση αυτού του πλήκτρου.</p>


Προετοιμασία του Smartphone Για να εγκαταστήσετε την κάρτα SIM

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα του διαμερίσματος της μπαταρίας.
2. Εισάγετε την κάρτα SIM μέσα στη σχισμή με τρόπο ώστε η κομμένη γωνία της και οι επαφές της να κοιτούν προς τα κάτω.
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα του διαμερίσματος της μπαταρίας.




Για να εγκαταστήσετε μια κάρτα microSD

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα του διαμερίσματος της μπαταρίας.
2. Με την πλευρά της ετικέτας (συνήθως η πλευρά με το όνομα του κατασκευαστή της κάρτας) να κοιτάζει προς τα πάνω και την πλευρά με τον γραμμικό κωδικό/σειριακό αριθμό να κοιτάζει προς τα κάτω, εισάγετε την κάρτα στην υποδοχή κάρτας microSD που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου.
3. Σπρώξτε την κάρτα σε όλο το μήκος της μέσα στην υποδοχή μέχρι να εισαχθεί τελείως.



Για να φορτίσετε τη μπαταρία

1. Συνδέστε το μετασχηματιστή AC σε μια πρίζα ρεύματος.
2. Συνδέστε το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας στη θύρα mini USB συγχρονισμού και τροφοδοσίας.




Για να ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ το τηλέφωνό σας

1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Power (Λειτουργία)** (⏻) για περίπου τρία δευτερόλεπτα μέχρι να ενεργοποιηθεί η οθόνη.
2. Αν σας ζητηθεί ο κωδικός PIN (Personal Identification Number), πληκτρολογήστε τον κωδικό από το πληκτρολόγιο, στη συνέχεια πιέστε **πίεστε Action (Ενέργεια)** (⏻). Η κύρια εικόνα δείχνει την οθόνη αδρανής.
3. Εισάγετε το PIN σας και πιέστε **Done (Ολοκληρώθηκε)**..Περιμένετε να ενεργοποιηθεί το δίκτυο του παρόχου σας και να φορτωθούν οι οθόνες της Microsoft.


Αρχική οθόνη

Η Αρχική οθόνη εμφανίζεται αυτόματα όταν ενεργοποιείτε το Smartphone ή όταν αυτό παραμένει αδρανές.




Μενού Start (Έναρξη)

Πιέστε **More**
(Περισσότερα) για να
εμφανιστούν οι επόμενες
οθόνες προγραμμάτων



Πληκτρολόγιο QWERTY

Πλήκτρο Caps lock
(Κεφαλαία)
Πιέστε για να
εισάγετε τα
κεφαλαία γράμματα






Πλήκτρο συμβόλων
Πιέστε και κρατήστε
πατημένο, στη συνέχεια
πιέστε το πλήκτρο που
περιέχει το σύμβολο που
θέλετε να εισάγετε.

Πλήκτρο Εισαγωγής
Πιέστε για να αλλάξετε
τον τρόπο εισαγωγής.

Πλήκτρο πίνακα
συμβόλων
Πιέστε για να
εμφανιστεί η λίστα
με τα διαθέσιμα
σύμβολα.

Η πρώτη σας κλήση

1. Στην Αρχική οθόνη, αρχίστε να εισάγετε το τηλεφωνικό νούμερο που θέλετε να καλέσετε από το πληκτρολόγιο QWERTY. Αν κάνατε λάθος στον αριθμό, πιέστε **Back (Πίσω)**  για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο, πιέστε και κρατήστε πατημένο για να διαγράψετε όλα τα ψηφία.
2. Μόλις εισάγετε τον αριθμό, πιέστε **Call (Κλήση)**  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.
3. Πιέστε **End (Τερματισμός)**  για να τερματίσετε την κλήση.

Δημιουργία λογαριασμού ηλ. ταχυδρομείου



1. Στην Αρχική οθόνη, πιέστε **Start ('Εναρξη) > Messaging (Μηνύματα) > New E-mail Account (Νέος Λογαριασμός Ηλ. Ταχυδρομείου)....**
2. Στο **Try to get e-mail settings automatically from the Internet (Προσπάθεια για λήψη ρυθμίσεων ηλ. ταχυδρομείου αυτόματα από το Διαδίκτυο)** εισάγετε τη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου για το λογαριασμό αυτόν.
3. Επιλέξτε **Try to get e-mail settings automatically from the Internet (Προσπάθεια για λήψη ρυθμίσεων ηλ. ταχυδρομείου αυτόματα από το Διαδίκτυο)**. Η αυτόματη ρύθμιση προσπαθεί να κάνει λήψη των απαραίτητων ρυθμίσεων διακομιστή ηλ. ταχυδρομείου έτσι ώστε να μην χρειαστεί να τα εισάγετε με μη αυτόματο τρόπο.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ If Automatic setup is unsuccessful, you will have to contact your ISP (Internet Service Provider) to obtain information for entering settings manually.

Editing MMS settings

Στην Αρχική οθόνη, πιέστε **Start ('Εναρξη) > Messaging (Μηνύματα) > MMS. Πιέστε Menu (Μενού) > Options (Επιλογές) > Account Options (Επιλογές Λογαριασμού) > MMS** για να ανοίξετε την οθόνη Preferences (Προτιμήσεις) και να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις MMS. Επιλέξτε ή καθαρίστε τα πλαίσια ελέγχου σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Πιέστε **Menu (Μενού) > MMS Settings (Ρυθμίσεις MMS) > MMSC Settings (Ρυθμίσεις MMSC)**, και επιλέξτε από τη λίστα τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) στον οποίο ανήκετε.

Αποστολή του πρώτου σας μηνύματος (κείμενο/MMS/ηλ.ταχυδρομείο)

1. Στην Αρχική οθόνη, πιέστε **Start (Έναρξη) > Messaging (Μηνύματα)**.
2. Επιλέξτε **Text Messages (Μηνύματα κειμένου)**, **MMS**, ή έναν λογαριασμό ηλ. ταχυδρομείου και πιέστε **Action (Ενέργεια)**  ή **Select (Επιλογή)**.
3. Πατήστε **New (Νέο)**.
4. Στην επιλογή **To (Προς)** εισάγετε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου (για κείμενο και μηνύματα MMS) ή μια διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου (για MMS και μηνύματα ηλ.ταχυδρομείου) του ατόμου στο οποίο θέλετε να στείλετε το μήνυμα ή πιέστε **Action (Ενέργεια)**  για να επιλέξετε το άτομο από τις επαφές σας.
5. Πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω και εισάγετε το μήνυμά σας.
6. Όταν τελειώσετε, πατήστε **Send (Αποστολή)**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αν εργάζεστε εκτός σύνδεσης, τα μηνύματα MMS και ηλ. ταχυδρομείου αποθηκεύονται στο φάκελο Εξερχόμενων και αποστέλλονται την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε.

Αλλαγή έντασης τόνου ήχου

1. Στην Αρχική οθόνη, πιέστε **Start (Έναρξη) > Settings (Ρυθμίσεις) > Profile (Προφίλ)**.
2. Μετακινηθείτε στο προφίλ που θέλετε να αλλάξετε, πιέστε **Menu (Μενού)**, ακαι επιλέξτε **Edit (Επεξεργασία)**.
3. Επιλέξτε την Ένταση του Ήχου και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης Αριστερά/Δεξιά για να ρυθμίσετε την ένταση.
4. Πιέστε **Done (Ολοκλήρωση)**.

Χρήση του ακουστικού και μικροφώνου Bluetooth

1. Στην Αρχική οθόνη, πιέστε **Start (Έναρξη) > Settings (Ρυθμίσεις) > More (Περισσότερα) > Connections (Συνδέσεις) > Bluetooth > Menu (Μενού)** και επιλέξτε **Turn On Bluetooth (Ενεργοποίηση Bluetooth)** και **Turn On Visibility (Ενεργοποίηση Ορατότητας)**.


2. Ενεργοποιήστε το headset (ακουστικό και μικρόφωνο) του Bluetooth σας και φέρτε το σε απόσταση έως 30 μέτρα από το Smartphone.
3. Θέστε το headset του Bluetooth σε κατάσταση ζεύξης. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του κατασκευαστή του headset Bluetooth σας για οδηγίες.
4. Στο τηλέφωνο σας, πιέστε **Add new device....(Προσθήκη νέας συσκευής...)**.
5. Επιλέξτε το headset Bluetooth στη λίστα Add Devices (Προσθήκη Συσκευών) και πατήστε **Next (Επόμενο)**.
6. Εισάγετε το κλειδί εισόδου που παρέχεται στο εγχειρίδιο χρήσης του headset. Το τηλέφωνο θα αποκτήσει τώρα ζεύξη με το σετ.
7. Ρυθμίστε τη λειτουργία του Bluetooth στο τηλέφωνο σας στο **On** (Ενεργοποίηση) και είστε έτοιμοι να μιλήσετε με ελεύθερα χέρια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ανατρέξτε στο **6 – Χρήση Bluetooth** του οδηγού χρήσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση των συνεργασιών Bluetooth.

Συγχρονισμός πληροφοριών με το ActiveSync

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Μην συνδέετε το τηλέφωνο σας στον Η/Υ πριν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ActiveSync.

1. Τοποθετήστε το CD Έναρξης στην οπτική μονάδα του Η/Υ και ακολουθήστε τις οδηγίες που θα εμφανιστούν στην οθόνη για να εγκαταστήσετε το ActiveSync.
2. Αφού ολοκληρώσετε την εγκατάσταση, συνδέστε το κατάλληλο άκρο του καλωδίου USB συγχρονισμού στην υποδοχή mini USB και τροφοδοσίας στο κάτω μέρος του Smartphone και το άλλο άκρο σε μια θύρα USB στον Η/Υ σας (δείτε το σχήμα).
3. Το ActiveSync ξεκινάει αυτόματα όταν ανιχνεύει το τηλέφωνό σας και ο οδηγός σύνδεσης θα ανοίξει. Δουλέψτε σε κάθε οθόνη του οδηγού και επιλέξτε την πληροφορία που θέλετε να συγχρονίσετε.



Εισαγωγή κειμένου, αριθμών και συμβόλων


Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο QWERTY για να εισάγετε κείμενο, αριθμούς και σύμβολα



Το Smartphone υποστηρίζει δύο τρόπους εισαγωγής κειμένου και αριθμών. **Multipress (Πολλαπλές πιέσεις)**, και **Numeric (Αριθμητικός)**. Ο τρόπος Multipress χρησιμοποιείται για εισαγωγή κειμένου και ο τρόπος Numeric χρησιμοποιείται για εισαγωγή αριθμών. Όταν επιλέγετε ένα πεδίο που χρειάζεται κείμενο ή αριθμούς το τηλέφωνο επιλέγει αυτόματα τον κατάλληλο τρόπο εισαγωγής. Η ένδειξη κατάστασης στην πάνω δεξιά πλευρά της οθόνης δείχνει τον τρόπο εισαγωγής που είναι επί του παρόντος ενεργός.

Μπορείτε να εισάγετε σύμβολα από το πληκτρολόγιο QWERTY ή από τη λίστα με τα διαθέσιμα σύμβολα.

Αλλαγή του τρόπου εισαγωγής


1. Πατήστε το πλήκτρο  στο πληκτρολόγιο για να αλλάξετε τον τρόπο εισαγωγής.
Η ένδειξη κατάστασης για τον επιλεγμένο τρόπο εισαγωγής εμφανίζεται στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

ΕΝΔΕΙΞΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
$\mathbf{a_b_c}$	Εισαγωγή κειμένου Multipress, μικρά γράμματα
$\mathbf{l_2_3}$	Τρόπος εισαγωγής αριθμών

Χρήση του τρόπου εισαγωγής Multipress

Ο τρόπος εισαγωγής Multipress σας επιτρέπει να εισάγετε κείμενο πιέζοντας τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο.

Για εισαγωγή κειμένου με κεφαλαία





Για να εισάγετε κείμενο με κεφαλαία γράμματα, σιγουρευτείτε ότι ο τρόπος εισαγωγής είναι ρυθμισμένος σε Multipress ($\mathbf{a_b_c}$), και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο .

Για να αλλάξετε το χρονικό όριο του Multipress

Στην Αρχική οθόνη, πιέστε **Start (Έναρξη) > More (Περισσότερα) > Settings (Ρυθμίσεις) > More (Περισσότερα) > More (Περισσότερα) > Accessibility (Προσβασιμότητα)**. Στην επιλογή **Multipress time out (Χρονικό όριο Multipress)**, επιλέξτε τη διάρκεια της παύσης μεταξύ των πιέσεων των πλήκτρων.

Χρήση του τρόπου εισαγωγής Numeric

Για να εισάγετε αριθμούς, χρησιμοποιείτε τον τρόπο εισαγωγής Numeric. Εάν χρειάζεται να εισάγετε αριθμό μέσα σε γραμμή κειμένου, αλλάξτε σε τρόπο λειτουργίας Numeric για να εισάγετε τον αριθμό, και στη συνέχεια αλλάξτε ξανά σε τρόπο λειτουργίας Multipress για να ολοκληρώσετε την εισαγωγή του κειμένου.





- 1 Εάν είναι απαραίτητο, αλλάξτε στον τρόπο λειτουργίας Numeric πατώντας .
- 2 Για να εισάγετε έναν αριθμό, πατήστε μια φορά . Για να εισάγετε αριθμούς, πατήστε δύο φορές  twice.
3. Γυρίστε πίσω στον τρόπο εισαγωγής Multipress πατώντας μια φορά .

Εισαγωγή συμβόλων Εάν ένα πεδίο επιτρέπει μόνο εισαγωγή αριθμών, όπως ο τηλεφωνικός αριθμός, ο τρόπος εισαγωγής αυτόματα αλλάζει σε Numeric.

Entering symbols

Μπορείτε να εισάγετε σύμβολα από το πληκτρολόγιο QWERTY ή από τη λίστα με τα διαθέσιμα σύμβολα.

Για να εισάγετε σύμβολα

- Για να εισάγετε σύμβολα από το πληκτρολόγιο QWERTY, πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο  και πιέστε σύντομα το πλήκτρο που περιέχει το σύμβολο που θέλετε να εισάγετε. Π.χ., εάν θέλετε να εισάγετε ένα σύμβολο "+": Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο , και πιέστε σύντομα το πλήκτρο .
- Εάν το σύμβολο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε δεν βρίσκεται στο πληκτρολόγιο QWERTY, πατήστε το πλήκτρο  για να εμφανίσετε τη λίστα με τα διαθέσιμα σύμβολα, στη συνέχεια επιλέξτε το σύμβολο που θέλετε να εισάγετε.

Βασική φροντίδα και συντήρηση

Καθαρισμός του τηλεφώνου σας

Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή διαβρωτικά υγρά για να καθαρίσετε το τηλέφωνό σας. Χρησιμοποιήστε μόνο ένα ελαφρά βρεγμένο πανί για να καθαρίσετε την εξωτερική επιφάνεια. Για να απομακρύνετε τη σκόνη από την επιφάνεια της οθόνης, χρησιμοποιήστε ένα πανί χωρίς κόμβους.

Χρήση και φροντίδα της μπαταρίας

Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας μόνο με τις μπαταρίες, τους φορτιστές και τα αξεσουάρ που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μην αφήνετε το τηλέφωνο σας συνδεδεμένο στο φορτιστή για περισσότερο από μια εβδομάδα καθώς η υπερβολική φόρτιση ενδέχεται να οδηγήσει σε μείωση του χρόνου ζωής της μπαταρίας. Όλες οι μπαταρίες έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής η οποία μειώνεται μετά από επαναλαμβανόμενες φορτίσεις. Όταν ο χρόνος λειτουργίας μειωθεί αισθητά σε σχέση με τον συνήθη, αντικαταστήστε τη μπαταρία με μια καινούρια..

Για περισσότερες πληροφορίες

Ανατρέξτε στις ακόλουθες πηγές για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το ASUS M530w Smartphone.

- Εγχειρίδιο Χρήστη ASUS M530w Smartphone
- ActiveSync® Ηλεκτρονική Βοήθεια (στον Η/Υ σας)

Διαδικτυακές διευθύνσεις και τεχνική υποστήριξη

Τεχνική υποστήριξη: +886-2-2894-3447

Φαξ υποστήριξης: +886-2-2890-7698

Διαδικτυακή διεύθυνση: www.asus.com.tw

Λήψη λογισμικού: support.asus.com.tw*

Διαδικτυακή διεύθυνση Smartphone: www.microsoft.com/windowsmobile/smartphone

* Στη διαδικτυακή αυτή τοποθεσία διατίθεται μια Φόρμα Τεχνικών Ερωτημάτων την οποία μπορείτε να συμπληρώσετε για τεχνική υποστήριξη.