


ASUS®



•• **M530w**  
**SMARTPHONE** ••

**Εγχειρίδιο Χρήσης**

## Στοιχεία Επικοινωνίας ASUS

### ASUSTeK COMPUTER INC. (Ασία-Ειρηνικός)

Διεύθυνση 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Ταϊβάν 112  
Ιστοσελίδα [www.asus.com.tw](http://www.asus.com.tw)

#### Τεχνική Υποστήριξη

Τηλέφωνο +886-2-2894-3447  
Φαξ Υποστήριξης +886-2-2890-7698  
Λήψη λογισμικού [support.asus.com](http://support.asus.com)\*

### ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Αμερική)

Διεύθυνση 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, ΗΠΑ  
Τηλέφωνο +1-502-955-0883  
Φαξ +1-502-933-8713  
Ιστοσελίδα [usa.asus.com](http://usa.asus.com)  
Λήψη λογισμικού [support.asus.com](http://support.asus.com)\*

### ASUS COMPUTER GmbH (Γερμανία και Αυστρία)

Διεύθυνση Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Γερμανία  
Τηλέφωνο +49-2102-95990  
Φαξ +49-2102-959911  
Ηλεκτρονική επικοινωνία [www.asuscom.de/sales](http://www.asuscom.de/sales)

#### Τεχνική Υποστήριξη

Τηλέφωνο +49-2102-95990  
Φαξ +49-2102-959911  
Ηλεκτρονική υποστήριξη [www.asuscom.de/support](http://www.asuscom.de/support)  
Ιστοσελίδα [www.asuscom.de/news](http://www.asuscom.de/news)

\* Σε αυτή την ιστοσελίδα διατίθεται ηλεκτρονικό Έντυπο Τεχνικών Ερωτήσεων, το οποίο μπορείτε να συμπληρώσετε για να επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη.

## **Πρώτη έκδοση**

**Ιούλιος 2007**

Πνευματικά Δικαιώματα © 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. Με Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος.

Κανένα μέρος του παρόντος εγχειριδίου, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και λογισμικών που αναφέρονται σε αυτό, δεν επιτρέπεται να αναπαράγεται, μεταδίδεται, αντιγράφεται, αποθηκεύεται σε σύστημα ανάκτησης, ή να μεταφράζεται σε οποιαδήποτε γλώσσα, σε οποιαδήποτε μορφή, ή από οποιαδήποτε μέσα, εκτός από τις τεκμηριώσεις που κατέχει ο αγοραστής για σκοπούς εφεδρικών αντιγράφων, χωρίς τη γραπτή άδεια της ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Η εγγύηση ή το σέρβις για το προϊόν δεν πρόκειται να επεκταθεί σε περίπτωση που: (1) το προϊόν έχει επισκευαστεί, τροποποιηθεί ή μεταβληθεί, εκτός και μια τέτοια επισκευή, τροποποίηση ή μεταβολή έχει εγκριθεί γραπτώς από την ASUS, ή (2) ο αύξων αριθμός του προϊόντος δεν είναι ευανάγνωστος ή δεν υπάρχει.

Η ASUS ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΙΤΕ ΕΚΠΕΦΡΑΣΜΕΝΗ ΕΙΤΕ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΩΣΤΟΣΟ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ, ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΟΡΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ Η ASUS, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ή ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΙΔΙΑΙΟΥΣΕΣ, ΑΚΟΥΣΙΕΣ Ή ΑΠΟΤΟΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ), ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ASUS ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΤΕΛΕΙΑ Ή ΣΦΑΛΜΑ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ή ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.

ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΜΗΝΕΥΟΝΤΑΙ ΩΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ASUS. Η ASUS ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ.

Τα Microsoft, Activesync, Outlook, Pocket Outlook, Windows, και το λογότυπο των Windows αποτελούν είτε σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες. Τα προϊόντα της Microsoft διαθέτουν άδεια OEM από την Microsoft Licensing, Inc., ελεγχόμενη και απόλυτα εξαρτώμενη εταιρεία της Microsoft Corporation.

# Πληροφορίες Ασφαλείας

## Προληπτικά μέτρα ασφαλείας για τη μονάδα παροχής ρεύματος και τη μπαταρία

Χρησιμοποιείτε τη σωστή εξωτερική πηγή ισχύος. Ο προσαρμογέας ισχύος του παρόντος προϊόντος μπορεί να λειτουργήσει μόνο μέσω του τύπου πηγής ισχύος που αναφέρεται στην ετικέτα ηλεκτρικών χαρακτηριστικών. Σε περίπτωση που δεν είστε βέβαιοι για τον απαιτούμενο τύπο πηγής ισχύος, συμβουλευθείτε έναν εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών.



Φροντίδα του πακέτου μπαταριών. Το παρόν προϊόν περιλαμβάνει μπαταρία Λιθίου-Ιόντων Πολυμερών. Σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης του πακέτου μπαταρίας, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε ή να επισκευάσετε το πακέτο μπαταριών.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ. ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ, ΜΗΝ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΕΙΤΕ, ΣΥΝΘΛΙΒΕΤΕ, ΤΡΥΠΑΤΕ Ή ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΝΕΤΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ Ή ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ. ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΣΕ ΦΩΤΙΑ Ή ΝΕΡΟ, ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΤΩΝ 600C (1400F). ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΝΟ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ Ή ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ.

## Αεροπλάνα

Απενεργοποιήστε την ασύρματη συσκευή σας κάθε φορά που λαμβάνετε σχετική εντολή από προσωπικό αερολιμένων ή αερογραμμών. Σε περίπτωση που η συσκευή σας διαθέτει “λειτουργία πτήσης” ή παρόμοια ιδιότητα, συμβουλευθείτε το προσωπικό της αερογραμμής σχετικά με τη χρήση της κατά τη διάρκεια μιας πτήσης.

## Οδήγηση

Ενόσω οδηγείτε, θα πρέπει να είστε πάντα εξαιρετικά προσεκτικοί. Πρέπει να τηρηθούν οι τοπικοί νόμοι και κανονισμοί οι οποίοι απαγορεύουν τη χρήση ασύρματων συσκευών κατά την οδήγηση.

## Νοσοκομεία

Τα κινητά τηλέφωνα πρέπει να απενεργοποιούνται κάθε φορά που σας ζητείται κάτι τέτοιο σε νοσοκομεία, κλινικές, ή μονάδες περίθαλψης. Τα αιτήματα αυτά αποσκοπούν σε αποτροπή πιθανών παρεμβολών με ευαίσθητο ιατρικό εξοπλισμό.

## Πρατήρια Καυσίμων

Τηρείτε όλες τις σημάνσεις σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών ή άλλου εξοπλισμού ραδιοκυμάτων σε χώρους με εύφλεκτα υλικά και χημικά. Απενεργοποιήστε την ασύρματη συσκευή σας κάθε φορά που λαμβάνετε σχετική εντολή από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

## Παρεμβολές

Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση του τηλεφώνου σε μικρή απόσταση από προσωπικές ιατρικές συσκευές, όπως βηματοδότες και ακουστικά βαρηκοΐας.

## Για Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών προτείνουν να διατηρείται ελάχιστη απόσταση 15εκ μεταξύ ενός κινητού τηλεφώνου και ενός βηματοδότη, προς αποτροπή παρεμβολών με το βηματοδότη. Προς επίτευξη αυτού, χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο στο αντίθετο αυτί από τη θέση του βηματοδότη και μη μεταφέρετε το τηλέφωνο σε τσέπη κοντά στο στήθος σας.

## Για Ακουστικά Βαρηκοΐας

Κάποια ψηφιακά, ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να παρεμβάλουν με κάποια ακουστικά βαρηκοΐας. Σε περίπτωση τέτοιου είδους παρεμβολής, ίσως πρέπει να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή του ακουστικού βαρηκοΐας σας, για να συζητήσετε τις εναλλακτικές.

## Για Άλλες Ιατρικές Συσκευές

Συμβουλευθείτε τον ιατρό σας και τον κατασκευαστή της συσκευής για να κρίνετε εάν η λειτουργία του τηλεφώνου σας δύναται να παρεμβάλει στη λειτουργία της ιατρικής συσκευής σας.

# πίνακας περιεχομένων

<b>Κεφάλαιο 1 Πρώτα Βήματα .....</b>	<b>1</b>
1-1 Παρουσίαση του ASUS M530w Smartphone .....	1
1-2 Γνωριμία με το Smartphone σας.....	2
1-3 Εγκατάσταση της κάρτας SIM και της μπαταρίας .....	7
1-4 Εγκατάσταση και αφαίρεση μιας κάρτας microSD .....	9
1-5 Εγκατάσταση και αφαίρεση μιας κάρτας microSD .....	10
1-6 Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση της λειτουργίας του Smartphone σας.....	11
 <b>Κεφάλαιο 2 Εκμάθηση της Χρήσης του Smartphone σας .....</b>	<b>12</b>
2-1 Πλοήγηση .....	12
2-2 Αρχική Οθόνη .....	14
2-3 Έναρξη .....	16
2-4 Λίστα Ταχείας Επιλογής .....	17
 <b>Κεφάλαιο 3 Χρήση των Λειτουργιών Κλήσης.....</b>	<b>18</b>
3-1 Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης .....	18
3-2 Ανταπόκριση σε φωνητική κλήση .....	22
3-3 Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης .....	23
3-4 Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης .....	24
3-5 Απάντηση σε βιντεοκλήση .....	25
 <b>Κεφάλαιο 4 Συγχρονισμός με το ActiveSync® .....</b>	<b>26</b>
4-1 Το Microsoft® ActiveSync® .....	26
4-2 Εγκατάσταση του ActiveSync στο PC .....	27
4-3 Σύνδεση του τηλεφώνου σας με το PC .....	28

4-4	Δημιουργία συνεργασίας συγχρονισμού.....	28
4-5	Συγχρονισμός με το PC.....	29
4-6	Συγχρονισμός με ένα Exchange Server.....	31
4-7	Δημιουργία χρονοδιαγράμματος συγχρονισμού.....	32
4-8	Συγχρονισμός εξ' αποστάσεως.....	34

## **Κεφάλαιο5 Κεφάλαιο 5 Συγχρονισμός με το ActiveSync® ..... 35**

5-1	Προσαρμογή του Smartphone στις προτιμήσεις σας.....	35
5-2	Βελτίωση της απόδοσης.....	43
5-3	Απενεργοποίηση της λειτουργίας ασύρματης μετάδοσης.....	44
5-4	Διατηρείτε το Smartphone σας ασφαλές.....	45
5-5	Επανεκκίνηση του Smartphone.....	49
5-6	Επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων του τηλεφώνου.....	49
5-7	Προσθαφαίρεση προγραμμάτων.....	50
5-8	Διαχείριση και εφεδρική αποθήκευση αρχείων.....	51

## **Κεφάλαιο 6 Συνδέσεις..... 54**

6-1	Σύνδεση στο Internet.....	54
6-2	Κοινή Χρήση Διαδικτύου.....	58
6-3	Χρησιμοποιώντας το Internet Explorer Mobile.....	59
6-4	Χρήση του Bluetooth®.....	62

## **Κεφάλαιο 7 Μηνύματα..... 68**

7-1	Εισαγωγή κειμένου, αριθμών και συμβόλων.....	68
7-2	Ορισμός Λογαριασμών.....	72
7-3	Διαχείριση λογαριασμών.....	73
7-4	Γραπτά μηνύματα και μηνύματα e-mail.....	74
7-5	Μηνύματα MMS.....	78
7-6	Windows® Live.....	82



<b>Κεφάλαιο 8 Οργανώστε τη Ζωή σας.....</b>	<b>85</b>
8-1 Χρήση των Επαφών .....	85
8-2 Χρήση του Ημερολογίου .....	88
8-3 Χρήση των Εργασιών .....	90
8-4 Χρήση των Φωνητικών Σημειώσεων .....	91
<b>Κεφάλαιο 9 Πολυμέσα .....</b>	<b>93</b>
9-1 Χρησιμοποιώντας την κάμερα .....	93
9-2 Εργασία με φωτογραφίες και βίντεο .....	97
9-3 Ακρόαση μουσικής και παρακολούθηση video .....	100
9-4 Χρήση της Java (MIDlet Manager).....	104
<b>Κεφάλαιο 10 Φωνητική Εντολή.....</b>	<b>106</b>
10-1 Χρησιμοποιώντας τη Φωνητική Εντολή .....	106
10-2 Χρησιμοποιώντας τις Φραστικές Ρυθμίσεις .....	119
10-2 Χρησιμοποιώντας τον Εξομοιωτή Ψηφίων .....	120
<b>Κεφάλαιο 11 Άλλες Ιδιότητες.....</b>	<b>121</b>
11-1 WorldCard Mobile.....	121
11-2 Διαχειριστής Εργασιών.....	122
11-3 Εφαρμογές ClearVue Office .....	122
11-4 Spb® Zip.....	124
11-5 Προεπιλεγμένες Ρυθμίσεις .....	124
11-6 Πρόγραμμα Αλλαγής Λειτουργίας.....	125
11-7 Remote Presenter .....	126
<b>Παράρτημα Γνωστοποιήσεις .....</b>	<b>134</b>
<b>ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ .....</b>	<b>139</b>

# ASUS M530w Προδιαγραφές

Επεξεργαστής	Marvell PXA270 416MHz tri-band GSM/GPRS
Λειτουργικό σύστημα	Microsoft® Windows Mobile™ 6 (Βασική έκδοση)
Σύστημα δικτύου	Tri-Band GSM/GPRS (900/1800/1900) + WCDMA(UMTS) (2100MHz) GPRS κατηγορία 10
Μνήμη	256MB Flash ROM 64MB SDRAM
Οθόνη	2,4-ίντσες 65.000 χρώματα TFT-LCD (240 x 320 εικονοστοιχεία)
Κάμερα	Διπλή κάμερα CMOS Βασική: 2,0 megapixel CMOS βασική κάμερα με ενσωματωμένη λυχνία φλας, λειτουργία μακροεντολής και ψηφιακό ζουμ 4x Δευτερεύουσα: Ανάλυση VGA δευτερεύουσα κάμερα CMOS
Υποδοχή καρτών επέκτασης	Μια υποδοχή – Υποδοχή κάρτας Micro SD
Συνδετικότητα	Bluetooth® v2.0 / USB 1.1 (πελάτης +ξένιος) /WLAN 802.11b/g
Ήχος	Βύσμα στερεοφωνικών ακουστικών 2.5 mm/ ενσωματωμένο μικρόφωνο/ ενσωματωμένο ακουστικό
Διαστάσεις	117 mm x 65 mm x 13.8 mm
Βάρος	135 γραμμάρια (με τη μπαταρία)
Μπαταρία	Αποσπώμενη/ επαναφορτιζόμενη Λιθίου-Ιόντων 1200mAh
Διάρκεια Μπαταρίας	150 ώρες χρόνος αναμονής / 4 ώρες χρόνος ομιλίας με GSM και 2 ώρες χρόνος ομιλίας με WCDMA *

\* Η πραγματική απόδοση εξαρτάται από πλήθος παραγόντων, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου και του περιβάλλοντος χρήσης.

## Περιεχόμενα της συσκευασίας

Το πακέτο σας περιλαμβάνει αρκετά αξεσουάρ για το Smartphone. Μετά την αποσυσκευασία, ελέγξτε τα στοιχεία σε αντιπαραβολή με τον κάτωθι κατάλογο και βεβαιωθείτε ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Αν κάποιο από αυτά λείπει ή έχει υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε αμέσως με την αντιπροσωπεία ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης.

### Στάνταρ είδη

- ASUS M530w Smartphone
- Καλώδιο συγχρονισμού USB
- Τροφοδοτικό AC
- Microsoft CD Εκκίνησης: περιλαμβάνει το Microsoft® ActiveSync® 4.5
- Αποσπώμενη/ επαναφορτιζόμενη μπαταρία Λιθίου-Ιόντων 1200mAh (Η μπαταρία SBP-10 έχει κατασκευαστεί από την Welldone)
- Ακουστικά
- Εγχειρίδιο
- Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης
- Κάρτα Εγγύηση
- Θήκη προστασίας

---

#### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Χρησιμοποιείτε αυτή τη μονάδα (συμπεριλαμβανομένης της θήκης προστασίας) εντός εύρους θερμοκρασίας 20 ~ 30 oC (68 ~ 86 oF) και υγρασία 50%, προς αποφυγή φθοράς στο Smartphone και τα αξεσουάρ του.

---

# Κεφάλαιο 1 Πρώτα Βήματα

## 1-1 Παρουσίαση του ASUS M530w Smartphone

Το ASUS® M530w 3G Smartphone διαθέτει την πιο πρόσφατη τεχνολογία κινητών τηλεφώνων, η οποία φέρνει ολόκληρο τον κόσμο σας στα χέρια σας. Το M530w αποτελεί tri-band κινητό τηλέφωνο με οθόνη υψηλής ευκρίνειας LCD, ενσωματωμένη διπλή κάμερα CMOS με βιντεοκάμερα, βιντεοκλήση και δυνατότητα μηνυμάτων, ατζέντα, GPRS, και υποδοχή κάρτας micro SD.

Πέρα από τη μνήμη του τηλεφώνου, 256 MB, η κάρτα microSD διευρύνει το χώρο αποθήκευσης, επιτρέποντάς σας να αποθηκεύετε φωτογραφίες, μηνύματα, κείμενα, γραφικά και αρχεία ήχου όπως σε κανένα άλλο κινητό τηλέφωνο, καθιστώντας το τηλέφωνό σας τον τέλειο συνεργάτη όπου και αν βρίσκεστε.


Με αυτές αλλά και με πλήθος άλλων ιδιοτήτων, το ASUS M530w είναι βέβαιο ότι θα σας προσφέρει μια ικανοποιητική εμπειρία χρήσης κινητού τηλεφώνου.

## 1-2 Γνωριμία με το Smartphone σας


### Διάταξη



Ιδιότητα άνω μέρους




Ιδιότητες αριστερής πλευράς




Εμπρός πλευρά

#### Εξαρτήματα:


- ❶ Πλήκτρο Ισχύος/ Γρήγορου Καταλόγου
- ❷ Λυχνία Ισχύος
- ❸ Φακός δευτερεύουσας κάμερας
- ❹ Πλήκτρο κλήσης
- ❺ Αριστερό πλήκτρο επιλογής
- ❻ Πλήκτρο Κεντρικής Οθόνης
- ❼ Πλήκτρα πλοήγησης
- ❽ Πλήκτρο ενέργειας
- ❾ Δεξί πλήκτρο επιλογής
- ❿ Πλήκτρο επιστροφής
- ⓫ Πλήκτρο τερματισμού
- ⓬ Το πληκτρολόγιο QWERTY
- ⓭ Πλήκτρο επιλογής
- ⓮ Ελεγκτής έντασης ήχου



Ιδιότητες βάσης



Οπίσθιες ιδιότητες



Στα πλάγια

#### Εξαρτήματα:

- 15 Βύσμα ακουστικών
- 16 Σύνδεσμος Mini-USB
- 17 Φακός κάμερας
- 18 Φλας κάμερας
- 19 Ηχείο
- 20 Θάλαμος μπαταρίας
- 21 Πλήκτρο κάμερας/ Πλευρικό πλήκτρο Λειτουργίας

## Περιγραφή εξαρτημάτων συσκευής

Αρ.	Στοιχείο	Περιγραφή
1	Πλήκτρο Ισχύος/ Γρήγορου Καταλόγου	<p>Πατήστε και κρατήστε πατημένο για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση [ON/OFF] του τηλεφώνου.</p> <p>Πατήστε και αποδεσμεύστε σύντομα για να ανοίξετε το Γρήγορο Κατάλογο, ο οποίος παρέχει γρήγορη πρόσβαση στον Ασύρματο Διαχειριστή (για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ασύρματων δυνατοτήτων), στο Κλειδίωμα Πλήκτρων και στα προεπιλεγμένα προφίλ.</p>
2	Λυχνία Ειδοποίησης	<p>Η παρούσα πολύχρωμη λυχνία ειδοποιεί για τα ακόλουθα:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Πράσινο – Το τηλέφωνο είναι πλήρως φορτισμένο.</li> <li>• Αναβοσβήνει πράσινο – Εντοπίστηκε δίκτυο.</li> <li>• Κόκκινο – Το τηλέφωνο φορτίζει.</li> <li>• Αναβοσβήνει κόκκινο – Ειδοποίηση γεγονότος.</li> <li>• Αναβοσβήνει μπλε – Ενεργό Bluetooth® ή WLAN (IEEE 802.11b/g).</li> </ul>
3	Φακός Δευτερεύουσας κάμερας	Η δευτερεύουσα κάμερα χρησιμοποιείται για βιντεοδιάσκεψη.
4	Πλήκτρο κλήσης	<p>Πατήστε για να καλέσετε ή να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό.</p> <p>Πατήστε δυο φορές για να καλέσετε ξανά τον τελευταίο αριθμό.</p> <p>Πατήστε και κρατήστε πατημένο κατά τη διάρκεια ενεργής κλήσης για να περάσετε στη λειτουργία ανοικτής ακρόασης.</p> <p>Πατήστε μια φορά για να θέσετε σε αναμονή μια ενεργή κλήση και να απαντήσετε σε μια άλλη εισερχόμενη κλήση.</p>
5	Αριστερό Πλήκτρο Επιλογής	<p>Χρησιμοποιήστε το για να επιλέξετε την εντολή ακριβώς από πάνω, στη βασική οθόνη.</p> <p>Όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, πατήστε αυτό το πλήκτρο και στη συνέχεια, γρήγορα, το πλήκτρο του Αστερίσκου για να το ξεκλειδώσετε.</p>

Αρ.	Στοιχείο	Περιγραφή
6	Πλήκτρο Κεντρικής Οθόνης	Πατήστε για να επιστρέψετε στην Κεντρική οθόνη.
7	Πλήκτρα πλοήγησης	Χρησιμοποιήστε τα για να κινηθείτε επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά, στις επιλογές της οθόνης. Η κύρια χρήση των πλήκτρων πλοήγησης Επάνω και Κάτω είναι για μετακίνηση στα μενού και πλοήγηση στις επαφές. Η κύρια χρήση του Αριστερού και Δεξιού πλήκτρου είναι αλλαγή ρυθμίσεων και επεξεργασία κειμένου.
8	Πλήκτρο ενέργειας	Το Πλήκτρο ενέργειας λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό όπως το πλήκτρο Enter σε ένα πληκτρολόγιο. Γενικά, πατήστε το για να επιβεβαιώσετε μια ενέργεια. Όταν πραγματοποιείτε κύλιση σε ένα πλαίσιο ελέγχου, πατώντας το Πλήκτρο ενέργειας επιλέγετε ή απειπλέγετε το πλαίσιο ελέγχου.
9	Δεξί Πλήκτρο επιλογής	Εκτελεί την εργασία που υποδηλώνεται επάνω από το πλήκτρο.
10	Πλήκτρο επιστροφής	Πατήστε για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη. Πατήστε για να διαγράψετε σε ένα πεδίο κειμένου.
11	Πλήκτρο τερματισμού	Πατήστε για να τερματίσετε μια κλήση. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο.
12	Πληκτρολόγιο QWERTY	Πατήστε για να εισάγετε κείμενο, αριθμούς και σύμβολα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο <b>7-2 Εισαγωγή κειμένου, αριθμών και συμβόλων</b> .
13	Πλήκτρο επιλογής	Το Πλήκτρο επιλογής λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό όπως το πλήκτρο Ενέργειας. Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να επιβεβαιώσετε μια ενέργεια. Όταν πραγματοποιείτε κύλιση σε ένα πλαίσιο ελέγχου, πατήστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε ή να απειπλέξετε το πλαίσιο ελέγχου.



Αρ.	Στοιχείο	Περιγραφή
14	Ελεγκτής έντασης ήχου	Πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου. Πατήστε το άνω πλήκτρο έντασης ήχου για να ενεργοποιήσετε τη φωνητική εντολή.
15	Θύρα ακουστικών	Συνδέστε το αξεσουάρ της συσκευής σε αυτή τη θύρα.
16	Σύνδεσμος Mini-USB	Χρησιμοποιήστε αυτό το σύνδεσμο για να συγχρονίσετε τα δεδομένα σας ή να φορτίσετε τη μπαταρία.
17	Φακός κάμερας	Η κάμερα των 2 megapixel διαθέτει φακό Auto-Macro (AM) και ιδιότητα φλας.
18	Φλας Κάμερας	Σας επιτρέπει να τραβήξετε φωτογραφίες σε σκοτεινό περιβάλλον.
19	Speaker	Σας επιτρέπει να ακούτε μέσα ήχου και τηλεφωνικές κλήσεις.
20	Θάλαμος μπαταρίας	Περιέχει τη μπαταρία η οποία τροφοδοτεί με ρεύμα τη συσκευή.
21	Πλήκτρο κάμερας/ Πλευρικό πλήκτρο Λειτουργίας	<p>Προεπιλεγμένα, το πλήκτρο αυτό χρησιμοποιείται για να ενεργοποιήσει την εφαρμογή της Κάμερας:</p> <p>Πατήστε για να ενεργοποιήσετε το εικονοληπτικό σκόπευτρο της κάμερας.</p> <p>Πατήστε για να τραβήξετε μια φωτογραφία, εάν βρίσκεται ήδη στη λειτουργία κάμερας.</p> <p>Για να αλλάξετε την εκχώρηση πλήκτρων και να ενεργοποιήσετε άλλες εφαρμογές χρησιμοποιώντας αυτό το πλήκτρο, πατήστε Έναρξη &gt; Περισσότερα &gt; Ρυθμίσεις &gt; Περισσότερα &gt; Εκχώρηση Πλήκτρου. Από τον πτυσσόμενο κατάλογο, επιλέξτε την εφαρμογή που επιθυμείτε να ενεργοποιείτε χρησιμοποιώντας αυτό το πλήκτρο.</p>




## 1-3 Εγκατάσταση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας παρέχει μια Κάρτα Αναγνώρισης Συνδρομητή (SIM), στην οποία αποθηκεύεται ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου σας, οι καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου και τα μηνύματα SMS/MMS. Τοποθετήστε την κάρτα SIM προτού τοποθετήσετε τη μπαταρία.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ** Η κάρτα SIM συνήθως είναι αρχικά ενσωματωμένη σε μια πλαστική κάρτα. Πριν την αφαιρέσετε, διαβάστε τις οδηγίες της κάρτας SIM. Αφαιρέστε προσεκτικά τυχόν προεξοχές στα άκρα της κάρτας πριν την τοποθετήσετε στο τηλέφωνο.



### Για να εγκαταστήσετε την κάρτα SIM:

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα του θαλάμου μπαταριών.
2. Εισάγετε την κάρτα SIM στην υποδοχή, με τη γωνία εγκοπής και τις επαφές να κοιτούν προς τα κάτω.
3. Ανατοποθετήστε το κάλυμμα του θαλάμου μπαταριών.



### Για να εγκαταστήσετε τη μπαταρία:

1. Ευθυγραμμίστε τις χρυσές μεταλλικές επαφές επάνω στη μπαταρία με τις επαφές του τηλεφώνου.
2. Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου σύροντάς το.



---


**ΠΡΟΣΟΧΗ** Χρησιμοποιείτε μόνο τη μπαταρία που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του Smartphone. Η χρήση λανθασμένου τύπου μπαταρίας δύναται να προκαλέσει τραυματισμό ή έκρηξη.

---

## 1-4 Εγκατάσταση και αφαίρεση μιας κάρτας microSD

### Εγκατάσταση κάρτας microSD

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα του θαλάμου μπαταριών.
2. Με την πλευρά της ετικέτας (συνήθως την πλευρά με το όνομα του κατασκευαστή της κάρτας) να κοιτά προς τα πάνω, και την πλευρά του γραμμοκώδικα/ αύξοντα αριθμού να κοιτά προς τα κάτω, εισάγετε την κάρτα στην υποδοχή κάρτας microSD η οποία βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου.
3. Σπρώξτε την κάρτα μέχρι το τέλος της υποδοχής, μέχρι να τοποθετηθεί καλά.



### Αφαίρεση κάρτας microSD

1. Πιέστε την κάρτα ελαφρώς, μέχρι να εξωθηθεί. Μπορείτε να αφαιρέσετε την κάρτα με ασφάλεια.
2. Ανατοποθετήστε το κάλυμμα του θαλάμου μπαταριών.

---

**ΠΡΟΣΟΧΗ** Μια κάρτα microSD ταιριάζει μόνο προς μια κατεύθυνση, και σε περίπτωση που εισαχθεί σωστά κυλάει ομαλά μέσα στην υποδοχή. ΜΗΝ σπρώχνετε με δύναμη την κάρτα για να μπει στην υποδοχή!

---

# 1-5 Φόρτιση του Smartphone σας


**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Μην χρησιμοποιείτε διαφορετικό μοντέλο φορτιστή από εκείνο που συνοδεύει το Smartphone σας ή κάποιο άλλο συμβατό μοντέλο.

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το τηλέφωνο. Η αρχική φόρτιση της μπαταρίας ενδέχεται να διαρκέσει περίπου οκτώ (8) ώρες. Μπορείτε να φορτίζετε τη μπαταρία είτε όταν το τηλέφωνο είναι σε λειτουργία είτε όταν είναι εκτός λειτουργίας.

Το εικονίδιο της μπαταρίας στην οθόνη υποδεικνύει τη στάθμη ισχύος της μπαταρίας. Ανατρέξτε στο “Εικονίδια ένδειξης κατάστασης” στο 2-2 Αρχική οθόνη για πληροφορίες σχετικά με τις ενδείξεις κατάστασης της μπαταρίας.

## Για να φορτίσετε τη μπαταρία



1. Συνδέστε το τροφοδοτικό AC σε μια πηγή ηλεκτρικού ρεύματος.
2. Συνδέστε το βύσμα του τροφοδοτικού στην αντίστοιχη υποδοχή του τηλεφώνου και στη mini θύρα USB.



**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ** Η λυχνία ισχύος ανάβει σε χρώμα πορτοκαλί για να υποδηλώσει ότι η μπαταρία βρίσκεται σε φόρτιση, ενώ ανάβει πράσινη μόλις φορτιστεί πλήρως η μπαταρία.



## 1-6 Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση της λειτουργίας του Smartphone σας

### Για να θέσετε σε λειτουργία (ON) το τηλέφωνό σας

1. Πιέστε κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Power  για περίπου τρία δευτερόλεπτα ώπου να ανάψει η οθόνη.
2. Αν σας ζητηθεί ο κωδικός PIN, πληκτρολογήστε τον και μετά πιέστε το Action  οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη αναμονής.
3. Εισάγετε το PIN σας και πατήστε Ολοκληρώθηκε. Περιμένετε μέχρι να φορτωθούν οι οθόνες του παροχέα σας και της Microsoft.

### Για να θέσετε εκτός λειτουργίας (OFF) το τηλέφωνό σας

Κάντε ένα από τα παρακάτω:

- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Power**  για περίπου τρία δευτερόλεπτα ώπου να εμφανιστεί η οθόνη τερματισμού των Windows Mobile® και περιμένετε ώπου να σβήσει η οθόνη.
- Πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο **Power**  και επιλέξτε το Σβήσιμο (Power Off) στην οθόνη του Καταλόγου Ταχείας Επιλογής (Quick List).

# Κεφάλαιο 2 Εκμάθηση της Χρήσης του Smartphone σας


## 2-1 Πλοήγηση

Το Smartphone σας διαθέτει διάφορα πλήκτρα που διευκολύνουν την πλοήγηση στις διάφορες οθόνες και την επιλογή των λειτουργιών.

### Πλήκτρο πλοήγησης

Το πλήκτρο πλοήγησης αποτελείται από τέσσερα πλήκτρα και παρέχει εύκολο τρόπο μετακίνηση ή κύλισης στις επιλογές της οθόνης.

Η κύρια χρήση των πλήκτρων πλοήγησης Επάνω και Κάτω είναι για μετακίνηση στα μενού και πλοήγηση στις επαφές. Οι θέσεις Αριστερά (Left) και Δεξιά (Right) χρησιμοποιούνται κυρίως για την αλλαγή των ρυθμίσεων και για την επεξεργασία κειμένου.



### Πλήκτρο Ενέργειας

Το Πλήκτρο ενέργειας λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό όπως το πλήκτρο Enter σε ένα πληκτρολόγιο. Γενικά, πατώντας το Πλήκτρο ενέργειας σε στοιχείο που έχει επισημανθεί, επιβεβαιώνει ότι επιθυμείτε να εκτελέσετε τη λειτουργία.

## Πλήκτρο Home

Με το πλήκτρο Home μεταβαίνετε στην Αρχική οθόνη.

## Πλήκτρο Back

Με το πλήκτρο Back μεταβαίνετε στην προηγούμενη οθόνη. Σε ένα πεδίο κειμένου, το πλήκτρο Back διαγράφει χαρακτήρες στα αριστερά του δρομέα.

## πλήκτρα πολλαπλών λειτουργιών

Τα δύο πλήκτρα πολλαπλών λειτουργιών του Smartphone σας βρίσκονται ακριβώς κάτω από την οθόνη. Κάθε πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών εκτελεί τη λειτουργία που εμφανίζεται ακριβώς πάνω από αυτό, στη γραμμή των πλήκτρων πολλαπλών λειτουργιών της οθόνης. Τα δυο αυτά πλήκτρα επιλογής εξαρτώνται από το περιεχόμενο, αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία των δυο αυτών πλήκτρων διαφέρει ανάλογα με το τι κάνετε.

## Πληκτρολόγιο QWERTY

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο για να επιλέγετε προγράμματα και ρυθμίσεις στο Smartphone σας. Πιέστε το πλήκτρο με τον αριθμό που απεικονίζεται δίπλα από το πρόγραμμα ή τη ρύθμιση που θέλετε να επιλέξετε.






## 2-2 Αρχική Οθόνη


Η Αρχική οθόνη εμφανίζεται αυτόματα όταν θέτετε σε λειτουργία το Smartphone σας.

Το άνω μέρος της Κεντρικής οθόνης προβάλλει τα έξι πιο πρόσφατα χρησιμοποιημένα προγράμματα. Το κέντρο της οθόνης προβάλλει τον πάροχο της υπηρεσίας, την ώρα, το επόμενο ραντεβού σας, το τρέχον προφίλ σας και τον αριθμό νέων μηνυμάτων κειμένου.

Μεταβαίνοντας σε οποιοδήποτε από αυτά τα στοιχεία και πιέζοντας το **Action**  ανοίγει το αντίστοιχο πρόγραμμα.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ** Πιέζοντας το **Home**  οποιαδήποτε στιγμή επιστρέφετε σε αυτή την οθόνη.

Για να προσαρμόσετε στις προτιμήσεις σας την Αρχική οθόνη (διάταξη, χρώματα, εικόνα φόντου), πιέστε το **Start** (**Έναρξη**)>**Settings** (**Ρυθμίσεις**)>**Home Screen** (**Αρχική Οθόνη**).



Γραμμή κατάστασης

- Κατάσταση ισχύος μπαταρίας
- Ένταση σήματος δικτύου
- Ημερομηνία/ Ώρα
- Πιο πρόσφατα χρησιμοποιημένα προγράμματα

Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε. Επιλέξτε και πιέστε το Action για να ανοίξει το Wireless Manager

Χωρίς SIM

1/1/2007

12:11 AM

Το επόμενο σας ραντεβού

Επιλέξτε και πιέστε το Action για να ανοίξει το Calendar (Ημερολόγιο)

Καμία προσεχής συνάντηση.

SMS (0)

Εναρξη

Επαφές

Εντολή δεξιού πολλαπλών λειτουργιών






























Πιέστε το δεξιά πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για να ανοίξει το Contacts (Επαφές), το Messages (Μηνύματα) ή το Call History (Ιστορικό Κλήσεων).

Εντολή αριστερού πλήκτρου επιλογής

Πατήστε το Αριστερό πλήκτρο επιλογής για να ξεκινήσετε το μενού Έναρξης, το οποίο προβάλλει όλα τα εγκατεστημένα προγράμματα και τις ρυθμίσεις.

## Εικονίδια ενδείκτη κατάστασης

Οι ενδείκτες κατάστασης εμφανίζονται στο πάνω μέρος της οθόνης και στην Κεντρική οθόνη. Ο ακόλουθος πίνακας συγκαταριθμεί όλα τα κοινά εικονίδια κατάστασης και τις έννοιές τους.


	Νέο e-mail ή μήνυμα κειμένου (SMS)		Ένταση σήματος		Περιοχή
	Νέο στιγμιαίο μήνυμα		Δεν υπάρχει σήμα		Περιοχή 3G
	Φωνητική κλήση		Εκτός υπηρεσίας		Διαθέσιμο δίκτυο 3G
	Φωνητική κλήση εν εξελίξει		Λειτουργία εισαγωγής κειμένου Multipress, πεζοί χαρακτήρες		GPRS διαθέσιμο
	Κλήση δεδομένων εν εξελίξει		Λειτουργία εισαγωγής αριθμητικών χαρακτήρων (Numeric)		GPRS σε χρήση
	Πρώτηση κλήσεων		Σφάλμα σύνδεσης συγχρονισμού		WiFi διαθέσιμο
	Κλήση σε αναμονή		ΕΝΕΡΓΟΣ ΗΧΟΣ.		Ενεργό Bluetooth
	Αναπάντητη κλήση		Ηχος κλήσης απενεργοποιημένος		
	Στάθμη ισχύος μπαταρίας		Αφύπνιση σε εκκρεμότητα		
	Χαμηλή ισχύς μπαταρίας		Λείπει η κάρτα SIM		
	Φόρτιση μπαταρίας		Ελαττωματική SIM		

### 2-3 Έναρξη

Το τηλέφωνό σας περιλαμβάνει διάφορα προεγκατεστημένα προγράμματα, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άμεσα. Η πρόσβαση σε αυτά τα προγράμματα γίνεται από το **Έναρξη**.

#### Για να χρησιμοποιήσετε το menu Start

1. Στην Αρχική οθόνη, πιέστε το **Έναρξη**.
2. Κυλήστε σε ένα πρόγραμμα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης και πατήστε Ενέργεια



Μπορείτε να προσθέσετε προ-γράμματα στο menu Έναρξη κάνοντας λήψη των προγραμμάτων από το Internet στο PC σας και χρησιμοποιώντας το ActiveSync® για να τα αντιγράψετε στο τηλέφωνο.

#### Για να αφαιρέσετε προγράμματα


- Πατήστε **Έναρξη > Περισσότερα > Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Περισσότερα > Αφαίρεση Προγραμμάτων**. Κυλήστε στο πρόγραμμα προς αφαίρεση και πατήστε **Μενού > Αφαίρεση**.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ** Μπορείτε να αλλάξετε τη διάταξη προβολής από το Μενού Έναρξης. Για να το κάνετε αυτό, πατήστε **Έναρξη > Περισσότερα > Ρυθμίσεις > Μενού Έναρξης**, και επιλέξτε είτε **Προβολή Πλέγματος** είτε **Προβολή Καταλόγου**.


## 2-4 Λίστα Ταχείας Επιλογής

Η Λίστα Ταχείας Επιλογής (Quick List) σας εξοικονομεί χρόνο παρέχοντας γρήγορη και βολική πρόσβαση σε μια λίστα συνηθισμένων εντολών, όπως το σβήσιμο του τηλεφώνου, το κλείδωμα του τηλεφώνου, απενεργοποίηση των δυνατοτήτων ασύρματης μετάδοσης και η αλλαγή του τύπου του προφίλ.


### Για να χρησιμοποιήσετε τη Λίστα Ταχείας Επιλογής

1. Πατήστε και αποδεσμεύστε γρήγορα το πλήκτρο **Ισχύς**  για να προβάλλετε το Γρήγορο Κατάλογο.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:** Αν κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο, το τηλέφωνο θα τεθεί εκτός λειτουργίας (off).

2. Επιλέξτε την εντολή που επιθυμείτε μέσω κύλισης και πατήστε **Ενέργεια** , **Επιλογή**, ή πατήστε τον αντίστοιχο αριθμό στο αφαριθμητικό πληκτρολόγιο.
3. Πιέστε το Cancel για να επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη.






ΕΝΤΟΛΗ ΛΙΣΤΑΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σβήσιμο	Θέτει εκτός λειτουργίας (off) το τηλέφωνο.
Wireless Manager	Ενεργοποιεί/ απενεργοποιεί το τηλέφωνο και/ή όλες τις ασύρματες δυνατότητες.
Κλείδωμα Πληκτρολογίου	Κλειδώνει το πληκτρολόγιο ώστε να μην πατηθούν ακούσια τα πλήκτρα. Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, πατήστε Ξεκλειδωμα, και στη συνέχεια το πλήκτρο  .
Κανονικό / Αθόρυβο / Σύσκεψη / Εξ. Χώρος / Αυτόματο	Επιλέγει και ενεργοποιεί ένα από αυτά τα προφίλ. Το τρέχον προφίλ είναι τσεκαρισμένο. Για να αλλάξετε ρυθμίσεις προφίλ, επιλέξτε ένα προφίλ και πατήστε Μενού>Επεξεργασία.

# Κεφάλαιο 3 Χρήση των Λειτουργιών Κλήσης

## 3-1 Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης

### Κλήση από την Αρχική οθόνη

#### Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση από την Αρχική οθόνη

1. Στην Κεντρική Οθόνη, αρχίστε να εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου που επιθυμείτε να καλέσετε χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο QWERTY.  
Αν κάνετε λάθος κατά την πληκτρολόγηση του αριθμού, πιέστε στιγμιαία το **Back**  για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο ή κρατήστε το πατημένο για να διαγραφούν όλα τα ψηφία.
2. Μόλις εισάγετε τον αριθμό, πατήστε το πλήκτρο Κλήση  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.
3. Πιέστε το **End**  για να τερματίσετε την κλήση.

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Καθώς πληκτρολογείτε τον αριθμό, το Smartphone ψάχνει στις Επαφές, στο Ιστορικό Κλήσεων και στη μνήμη Αριθμών Ταχείας Κλήσης για να βρει το αντίστοιχο όνομα και/ή τον αριθμό. Όταν δείτε στον κατάλογο το όνομα ή τον αριθμό του ατόπου που επιθυμείτε να καλέσετε, επιλέξτε το χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης Επάνω/ Κάτω.

Για να καλέσετε ξανά τον τελευταίο αριθμό που είχε κληθεί, πιέστε το Send δύο φορές από την Αρχική οθόνη.

## Κλήση από τις Επαφές


### Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση από τις Επαφές

1. Στην Αρχική οθόνη, πιέστε το **Contacts** (Επαφές).
2. Επιλέξτε το όνομα επαφής που επιθυμείτε να καλέσετε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης Επάνω/ Κάτω.

---

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ** Για να βρείτε μια επαφή σε μια μεγάλη λίστα επαφών μπορείτε να πληκτρολογήσετε τα πρώτα γράμματα του ονόματος της επαφής ώστε να μειωθεί το εύρος της αναζήτησης.

---

3. Πατήστε το πλήκτρο **Κλήση**  για να καλέσετε τον προεπιλεγμένο αριθμό που έχει εκχωρηθεί στην επιλεγμένη επαφή.

---

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ** Κανονικά, όταν πραγματοποιείτε κλήση από τις Επαφές, καλείται ο αριθμός του κινητού (m) της επιλεγμένης επαφής εκτός αν ορίσετε άλλον αριθμό.



---

### Για να αλλάξετε τον προκαθορισμένο αριθμό μιας Επαφής

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε το **Επαφές**.
2. Επιλέξτε την επαφή της οποίας θέλετε να αλλάξετε τον προκαθορισμένο αριθμό τηλεφώνου.
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης Αριστερά/ Δεξιά για να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο αριθμό. Το γράμμα στα δεξιά του ονόματος της επαφής υποδηλώνει τον προεπιλεγμένο αριθμό – κ (κινητό), ε (εργασία) ή ο (οικία).

## Κλήση αριθμού από το Ιστορικό Κλήσεων

### Για να πραγματοποιήσετε κλήση από το Ιστορικό Κλήσεων

1. Στην Κεντρική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο **Κλήση**  ή πατήστε **Έναρξη > Ιστορικό Κλήσεων**.
2. Επιλέξτε τον αριθμό ή το όνομα που επιθυμείτε να καλέσετε και πατήστε το πλήκτρο **Κλήση** .

### Κλήση με τη λειτουργία Ταχείας Κλήσης



Μπορείτε να δημιουργήσετε ταχείες κλήσεις για αριθμούς τηλεφώνων που καλείτε συχνά, ή στοιχεία τα οποία χρησιμοποιείτε συχνά, απλά πατώντας και κρατώντας πατημένο ένα ή δυο πλήκτρα. Μπορείτε να επιλέξετε κωδικούς ταχείας κλήσης από το 2 έως το 99. Μπορείτε να ορίσετε έναν κωδικό Ταχείας Κλήσης για έναν αριθμό τηλεφώνου, για ένα πρόγραμμα του menu Start (Έναρξη), για μια διεύθυνση e-mail ή για τη διεύθυνση μιας ιστοσελίδας (URL) που έχει ήδη αποθηκευτεί στις Επαφές.

---

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ** Για να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα ταχείας κλήσης, θα πρέπει πρώτα να εκχωρήσετε πλήκτρο ταχείας κλήσης σε έναν αριθμό τηλεφώνου.

---

**Για να ορίσετε ένα κωδικό ταχείας κλήσης για έναν αριθμό τηλεφώνου, μια διεύθυνση e-mail ή μια διεύθυνση URL.**

1. Στην Κεντρική οθόνη, πατήστε **Έναρξη > Επαφές**.
2. Επιλέξτε μια επαφή και πιέστε το **Action**  για να δείτε τα στοιχεία της επαφής.
3. Επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση e-mail ή τη διεύθυνση URL για την οποία θέλετε να ορίσετε έναν κωδικό ταχείας κλήσης και πιέστε το **Menu > προσθήκη Κωδικού Ταχείας Κλήσης**.
4. Εισάγετε τις κατάλληλες πληροφορίες για το Όνομα, τον Κωδικό και το αντίστοιχο πλήκτρο ταχείας κλήσης. Στο Ανάθεση Πλήκτρου χρησιμοποιήστε το Μοχλό Πλοήγησης ή πιέστε το **Action**  για να δείτε τον πλήρη κατάλογο των επιλογών.

---

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ** Για να διακόψετε τη διαδικασία, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να κάνετε κλικ στο **Menu > Άκυρο**

---

5. Πιέστε το **Τέλος**.

## Για να πραγματοποιήσετε μια ταχεία κλήση

Από την Αρχική οθόνη, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο που αντιστοιχεί στον αριθμό που θέλετε να καλέσετε. Αν ο κωδικός ταχείας κλήσης αποτελείται από δύο ψηφία, πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο του πρώτου ψηφίου και μετά πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο του δεύτερου ψηφίου.

## Για να ορίσετε έναν κωδικό ταχείας κλήσης για κάποιο στοιχείο του μενυ Έναρξη

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε το Έναρξη.
2. Επιλέξτε ένα στοιχείο και πατήστε **Μενού > Προσθήκη Ταχείας Κλήσης**.
3. Εισάγετε τις κατάλληλες λεπτομέρειες στο Όνομα, Τιμή και εκχώρηση Πληκτρολογίου. Στην Εκχώρηση πληκτρολογίου, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης Αριστερά/Δεξιά για να προβείτε σε επιλογή, ή πατήστε Ενέργεια για να δείτε τον πλήρη κατάλογο επιλογών.
4. Πιέστε το **Τέλος**.

## Πραγματοποίηση επείγουσας κλήσης

Κλήσεις προς υπηρεσίες επείγουσας ανταπόκρισης μπορούν να γίνουν υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, ακόμα κι αν έχετε κλειδώσει την κάρτα SIM, το τηλέφωνο ή και τα δύο.

## Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση

Εισάγετε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που απαιτείται για την περιοχή σας και πατήστε

Κλήση 

## Πραγματοποίηση διεθνών κλήσεων



Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς κλήσεις, θα πρέπει πρώτα να εισάγετε το διεθνές πρόθημα (+), και στη συνέχεια τον κωδικό χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.

### Για να πραγματοποιήσετε μια διεθνή κλήση

1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο + για να εισάγετε το σύμβολο συν.
2. Εισάγετε τον πλήρη αριθμό τηλεφώνου με τον κωδικό χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Κλήση.

## 3-2 Ανταπόκριση σε φωνητική κλήση

Ανάλογα με τις ρυθμίσεις, ακούγεται ο ήχος κλήσης ή το τηλέφωνο δονείται ή συμβαίνουν και τα δύο όταν υπάρχει μια εισερχόμενη κλήση. Όταν λαμβάνετε μια κλήση, στην οθόνη εμφανίζεται το όνομα και ο αριθμός τηλεφώνου του ατόμου που σας καλεί. Αν το άτομο αυτό δεν υπάρχει στις Επαφές σας, στην οθόνη εμφανίζεται μόνο ο αριθμός τηλεφώνου. Όταν λαμβάνετε μια τηλεφωνική κλήση, μπορείτε να επιλέξετε είτε να απαντήσετε είτε να την αγνοήσετε.

### Για να απαντήσετε σε μια φωνητική κλήση

Πατήστε **Απάντηση** ή **Κλήση** .

### Για να αγνοήσετε μια φωνητική κλήση

Πιέστε το **Ignore** ή το **End** .

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Επιλέγοντας το Ignore ή το End, η κλήση προωθείται στο φωνητικό σας ταχυδρομείο (αν είναι ενεργοποιημένο). Αν δεν είναι ενεργοποιημένο, αυτός που σας καλεί θα ακούσει τον ήχο κατειλημμένου.


### 3-3 Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Στον παρακάτω πίνακα δίδονται οι πιθανές επιλογές του menu κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Ορισμένες από αυτές τις επιλογές είναι διαθέσιμες μόνο όταν βρίσκονται σε εξέλιξη πολλαπλές κλήσεις ή κατά τη διάρκεια κλήσεων διάσκεψης.


ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ MENU ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΛΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αναμονή	Θέτει σε αναμονή μια ενεργή κλήση.
Ακύρωση αναμονής	Ενεργοποιεί μια κλήση που βρίσκεται σε αναμονή. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο Αποστολή για να ενεργοποιήσετε την κλήση που βρίσκεται σε αναμονή.
Σίγαση	Απενεργοποιεί το μικρόφωνο κατά τη διάρκεια της κλήσης, ώστε να ακούτε τον συνομιλητή σας χωρίς να σας ακούει αυτός.
Απενεργοποίηση σιγής	Ενεργοποιεί το μικρόφωνο για την ενεργή κλήση.
Μεγάφωνο On/Off)	Ενεργοποιεί / απενεργοποιεί το μεγάφωνο. <b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:</b> Μπορείτε επίσης να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο Αποστολή κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης.
Διάσκεψη	Συνδυάζει όλες τις υπάρχουσες κλήσεις (αν έχετε εγγραφεί σε αυτή την υπηρεσία).
Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση Handsfree	Ενεργοποιήστε τη λειτουργία hands-free.
Επαφές	Ανοίγει τη λίστα των Επαφών.
Αποθήκευση στις Επαφές	Αποθηκεύστε τον καλούντα στις επαφές.
προβολή Ημερολογίου	Ανοίγει το πρόγραμμα Calendar (Ημερολόγιο
Ιστορικό Κλήσεων	Ανοίγει το Ιστορικό Κλήσεων

### Διαχείριση πολλαπλών κλήσεων

#### Για να απαντήσετε σε μια άλλη κλήση

1. Πιέστε το Answer (Απάντηση) για να θέσετε σε αναμονή τη πρώτη κλήση και να απαντήσετε στη δεύτερη κλήση.
2. Για να τερματίσετε τη δεύτερη κλήση και να επιστρέψετε στην πρώτη, πιέστε το End .

#### Για να θέσετε σε αναμονή μια κλήση και να πραγματοποιήσετε μια δεύτερη κλήση

1. Πατήστε **Μενού > αναμονή** για να θέσετε την πρώτη κλήση σε αναμονή και να καλέσετε δεύτερο αριθμό. Αφού ολοκληρώσετε τη δεύτερη κλήση, πιέστε το **Τέλος**  για να επιστρέψετε στην πρώτη κλήση.

#### Για να επιλέξετε τη μία ή την άλλη κλήση

Για να επιλέξετε τη μία ή την άλλη κλήση, πιέστε το **Εναλλαγή**.


#### Για να ξεκινήσετε μια διάσκεψη

Όταν υπάρχουν σε εξέλιξη πολλές κλήσεις, πιέστε το **Menu> Διάσκεψη**

### 3-4 Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης

Κατά τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης, βλέπετε ζωντανή ροή βίντεο του ατόμου με το οποίο συνομιλείτε στην κεντρική οθόνη, ενώ σας βλέπει και το άλλο άτομο. Για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε βιντεοκλήση, θα πρέπει να βρίσκεστε εντός κάλυψης κάποιου δικτύου UMTS. Για διαθεσιμότητα και εγγραφή σε υπηρεσίες βιντεοκλήσεων, επικοινωνήστε με τον πάροχο του δικτύου σας ή τον πάροχο των υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

## Για να πραγματοποιήσετε βιντεοκλήση

1. Στην Κεντρική Οθόνη, αρχίστε να εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου που επιθυμείτε να καλέσετε χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο QWERTY ή καλέστε την επαφή απευθείας από τον κατάλογο Επαφών σας.
2. Μόλις εισάγετε τον αριθμό, πατήστε Μενού > Βιντεοκλήση για να πραγματοποιήσετε την κλήση.  
Όταν συνδεθεί η γραμμή, μπορείτε να δείτε δυο εικόνες βίντεο και να ακούσετε τον ήχο μέσω της ανοικτής ακρόασης.
3. Πατήστε **Τέλος**  για να τερματίσετε την κλήση.

## 3-5 Απάντηση σε βιντεοκλήση

### Για να απαντήσετε σε μια βιντεοκλήση

Πατήστε **Απάντηση**  ή **Κλήση** .

### Για να αγνοήσετε μια βιντεοκλήση

Πατήστε **Αγνόηση**  ή **Τερματισμός** .

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους για τη βιντεοκλήση σας, πατήστε **Έναρξη > Περισσότερα > Βιντεοτηλέφωνο > Γενικά**, και προβείτε στις επιθυμητές ρυθμίσεις βιντεοκλήσης.

# Κεφάλαιο 4 Συγχρονισμός με το ActiveSync®

## 4-1 Το Microsoft® ActiveSync®

Με την τεχνολογία ActiveSync® μπορείτε να συγχρονίζετε τις πληροφορίες που υπάρχουν στο PC σας με τις πληροφορίες που υπάρχουν στο Smartphone σας. Η λειτουργία συγχρονισμού συγκρίνει τα δεδομένα του τηλεφώνου με εκείνα του PC και ενημερώνει και τα δυο με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία συγχρονισμού για να προσθέσετε καινούρια προγράμματα στο τηλέφωνό σας.

Πριν συγχρονίσετε το τηλέφωνο με το PC σας, θα πρέπει να ολοκληρώσετε τα παρακάτω βήματα:

1. Εγκαταστήστε το ActiveSync® στο PC.
2. Συνδέστε το τηλέφωνό σας με το PC.
3. Δημιουργήστε μια συνεργασία συγχρονισμού (partnership) μεταξύ των δύο συσκευών.

---

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ** Δείτε τη Βοήθεια του ActiveSync® στο PC για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγχρονισμό.

---

## 4-2 Εγκατάσταση του ActiveSync στο PC

Το ActiveSync είναι ήδη εγκατεστημένο στο τηλέφωνό σας. Για να συγχρονίσετε πληροφορίες στο τηλέφωνό σας με τον Η/Υ σας, θα πρέπει να εγκαταστήσετε στον Η/Υ σας το ActiveSync. Εγκαταστήστε το ActiveSync από το CD Εκκίνησης το οποίο περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος.

---

<b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ</b>	Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση του ActiveSync® βεβαιωθείτε ότι στο PC σας υπάρχει εγκατεστημένο το Microsoft® Outlook®.
-------------------	--

---

<b>ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ</b>	Μη συνδέσετε το τηλέφωνό σας στο PC πριν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του ActiveSync®.
------------------	---

---


### Για να εγκαταστήσετε το ActiveSync® στο PC

1. Τοποθετήστε το Συνοδευτικό CD στον οδηγό οπτικών δίσκων του PC και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για την εγκατάσταση του ActiveSync®.
2. Πατήστε Έναρξη Εδώ για να προβάλετε την οθόνη Επισκόπησης.
3. Πατήστε Εγκατάσταση ActiveSync, και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

## 4-3 Σύνδεση του τηλεφώνου σας με το PC

### Για να συνδέσετε το Smartphone σας με το PC

1. Όταν σας ζητηθεί, συνδέστε το κατάλληλο άκρο του καλωδίου συγχρονισμού USB στη mini θύρα USB/ υποδοχή τροφοδοσίας στην κάτω πλευρά του τηλεφώνου σας και το άλλο άκρο του καλωδίου σε μια θύρα USB στο PC.
2. Το ActiveSync® θα ξεκινήσει αυτόματα όταν ανιχνεύσει το τηλέφωνό σας και θα ανοίξει ο Οδηγός Ρύθμισης Συγχρονισμού με το Smartphone (Smartphone Sync Setup Wizard).



## 4-4 Δημιουργία συνεργασίας συγχρονισμού

Ο οδηγός σας παρουσιάζει τα διαδοχικά βήματα που απαιτούνται για τη δημιουργία μιας συνεργασίας. Στον Οδηγό Ρύθμισης Συγχρονισμού μπορείτε να κάνετε τα εξής:

- Να δημιουργήσετε μια σχέση συγχρονισμού μεταξύ του PC και του τηλεφώνου.
- Να ρυθμίσετε τις παραμέτρους μιας σύνδεσης με το Exchange Server ώστε ο συγχρονισμός να γίνεται απευθείας με το Exchange Server. Για να συγχρονίσετε το τηλέφωνό σας με το Exchange Server, θα πρέπει να γνωρίζετε το όνομα του Exchange Server, το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε, τον κωδικό πρόσβασης και το όνομα του τομέα (από τον διαχειριστή του δικτύου) πριν ολοκληρώσετε τον οδηγό.
- Επιλέξτε τους τύπους των πληροφοριών (Ημερολόγιο, Επαφές, Εργασίες, E-mail του Outlook®, Αγαπημένα) που θα συγχρονίζονται.

Όταν ολοκληρώσετε τα βήματα του οδηγού, το ActiveSync® θα πραγματοποιήσει αυτόματα τον συγχρονισμό του τηλεφώνου σας. Αφού ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός, μπορείτε να αποσυνδέσετε το τηλέφωνό σας από το PC. Μετά από τον πρώτο συγχρονισμό, θα παρατηρήσετε ότι οι πληροφορίες που επιλέξατε από το PC σας εμφανίζονται πλέον στο Smartphone σας.

## 4-5 Συγχρονισμός με το PC

### Αλλαγή των πληροφοριών που θα συγχρονίζονται

Βάσει της προεπιλεγμένης ρύθμισης, το ActiveSync® δεν συγχρονίζει αυτόματα όλες τις πληροφορίες του Outlook®. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές του ActiveSync® για να ορίσετε συγκεκριμένους τύπους πληροφοριών που θα συγχρονίζονται.

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε το **Έναρξη >ActiveSync**.
2. Πιέστε το **Menu> Επιλογές**.
3. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
  - Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου των στοιχείων που θέλετε να συγχρονίζονται.
  - Αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου των στοιχείων που δεν θέλετε να συγχρονίζονται.
  - Για να προσαρμόσετε τη διαδικασία συγχρονισμού με ένα PC, επιλέξτε το όνομα του PC και πιέστε το **Menu> Ρυθμίσεις**.
  - Για να προσαρμόσετε τη διαδικασία συγχρονισμού συγκεκριμένων πληροφοριών, επιλέξτε τον τύπο των πληροφοριών και πιέστε το **Ρυθμίσεις**.
  - Για να σταματήσετε τελείως τον συγχρονισμό με το PC, επιλέξτε το όνομα του PC και πιέστε το **Menu > Διαγραφή**.

---

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ** Ο συγχρονισμός των e-mail μπορεί να γίνεται με ένα μόνο PC.

---



## Χρήση του καλωδίου συγχρονισμού USB

1. Συνδέστε το τηλέφωνό σας με το PC χρησιμοποιώντας το καλώδιο συγχρονισμού **USB**.
2. Το ActiveSync® εντοπίζει το Smartphone σας αυτόματα και ξεκινά το συγχρονισμό. Αν δεν γίνει αυτό, από την Αρχική οθόνη, πιάστε το **Έναρξη > ActiveSync**
3. Πιάστε το **Συγχρονισμός** για να ξεκινήσει ο συγχρονισμός.
4. Για να τερματίσετε το συγχρονισμό πριν αυτός ολοκληρωθεί, πιάστε το **Τερματισμός**.

## Χρήση του Bluetooth®

Μπορείτε να συγχρονίσετε το τηλέφωνό σας με το PC χρησιμοποιώντας την τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας Bluetooth.

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες του αρχείου Βοήθειας του ActiveSync® για να ρυθμίσετε το Bluetooth στο PC σας ώστε να υποστηρίζει το ActiveSync®.
2. Από την Αρχική οθόνη, πιάστε το **Έναρξη > ActiveSync**
3. Πιάστε το **Σύνδεση μέσω Bluetooth**. Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ του τηλεφώνου και του PC είναι μικρή.

---

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ** Αν αυτή είναι η πρώτη φορά που συνδέεστε με το PC μέσω του Bluetooth, θα πρέπει να ολοκληρώσετε τον οδηγό Bluetooth στο τηλέφωνο και να ορίσετε μια συνεργασία μέσω Bluetooth με το PC πριν εκτελέσετε τον συγχρονισμό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία μιας συνεργασίας συγχρονισμού μέσω του Bluetooth, βλ. “Δημιουργία συνεργασίας μέσω Bluetooth” στο 6-4 Χρήση του Bluetooth.

---

4. Πιάστε το **Sync (Συγχρονισμός)**.
5. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, πιάστε το **Menu> Αποσύνδεση Bluetooth**. Για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας απενεργοποιήστε τη λειτουργία του Bluetooth.

## 4-6 Συγχρονισμός με ένα Exchange Server

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να συγχρονίζεται με ένα Exchange Server, θα πρέπει να μάθετε το όνομα του server και το όνομα του τομέα του server από τον πάροχο υπηρεσιών τηλεφωνίας ή από τον διαχειριστή του συστήματός σας. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης στον Exchange Server.

---

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ** Πριν αλλάξετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού στο τηλέφωνο, θα πρέπει να το αποσυνδέσετε από το PC.

---

1. Στην Κεντρική οθόνη, πατήστε **Έναρξη > ActiveSync > Μενού > Διευθέτηση Διακομιστή**. Σε περίπτωση που δεν έχετε ακόμα ρυθμίσει το συγχρονισμό με το Διακομιστή Ανταλλαγής, το σύστημα θα προβάλλει το μήνυμα Προσθήκη Πηγής Διακομιστή.
2. Στο **Διεύθυνση Server** πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή στον οποίο εκτελείται το Exchange Server και μετά πιέστε το **Επόμενο**.
3. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης και τον τομέα και μετά πιέστε το **Επόμενο**.  
Αν θέλετε να αποθηκευτεί ο κωδικός πρόσβασης στη μνήμη του τηλεφώνου ώστε να μην χρειάζεται να τον πληκτρολογείτε κάθε φορά που συνδέεστε, επιλέξτε το πλαίσιο **Αποθήκευση κωδικού πρόσβασης**.
4. Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για τους τύπους των πληροφοριών που θέλετε να συγχρονίζονται με το Exchange Server.
5. Για να προσαρμόσετε τις διαθέσιμες ρυθμίσεις συγχρονισμού, επιλέξτε τον τύπο των πληροφοριών και μετά πιέστε το **Menu> Ρυθμίσεις**.
6. Για να αλλάξετε τους κανόνες επίλυσης διενέξεων (conflicts) κατά το συγχρονισμό, πιέστε το **Menu> Προηγμένες Ρυθμίσεις**.
7. Πιέστε το **Finish (Τέλος)**.

## 4-7 Δημιουργία χρονοδιαγράμματος συγχρονισμού

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα χρονοδιάγραμμα για τον αυτόματο συγχρονισμό των πληροφοριών του Smartphone σας με το PC ή με το Microsoft® Exchange Server.

Για να ορίσετε ένα χρονοδιάγραμμα συγχρονισμού με το PC θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το ActiveSync® στο PC. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη Βοήθεια του ActiveSync® στο PC.

Για να ορίσετε ένα χρονοδιάγραμμα συγχρονισμού με ένα διακομιστή Exchange Server θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το ActiveSync® στο τηλέφωνό σας. Για λεπτομέρειες, δείτε την επόμενη παράγραφο.

### Χρονοδιάγραμμα συγχρονισμού

Πριν αλλάξετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού στο τηλέφωνο, θα πρέπει να το αποσυνδέσετε από το PC.

#### Για να προγραμματίσετε έναν συγχρονισμό

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε το **Έναρξη > ActiveSync > Menu > Χρονοδιάγραμμα**.
2. Κάντε ένα από τα παρακάτω:

ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ	ΚΑΝΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ
Αυτόματα, καθώς φτάνουν . νέα μηνύματα	<p>Στο <b>Ώρες αιχμής</b>, επιλέξτε το <b>Όταν φτάνουν μηνύματα</b>. Είναι οικονομικά αποδοτικότερο να πραγματοποιείτε το συγχρονισμό σε τακτά χρονικά διαστήματα όταν ο όγκος των μηνυμάτων του ταχυδρομείου είναι υψηλός.</p> <p>Στο <b>Ώρες μη αιχμής</b>, επιλέξτε το <b>Όταν φτάνουν μηνύματα</b>. Αυτό μπορεί να είναι οικονομικά αποδοτικότερο από το συγχρονισμό ανά τακτά χρονικά διαστήματα όταν ο όγκος των μηνυμάτων του ταχυδρομείου είναι χαμηλός.</p>
Όταν εργάζεστε ή όταν ο όγκος των e-mail είναι μεγάλος.	Επιλέξτε ένα κατάλληλα συχνό μεσοδιάστημα από τη λίστα χρόνων αιχμής.
Όταν ο όγκος των e-mail είναι μικρός.	Επιλέξτε ένα μεγαλύτερο μεσοδιάστημα ή το <b>Όταν φτάνουν μηνύματα</b> από τη λίστα ωρών μη αιχμής.
Κατά την περιαγωγή	<p>Επιλέξτε το πλαίσιο <b>χρήση των παραπάνω ρυθμίσεων κατά την περιαγωγή</b>.</p> <p>Για να ελαχιστοποιήσετε τις χρεώσεις περιαγωγής, αποεπιλέξτε αυτό το πλαίσιο και πραγματοποιείτε μη αυτόματα (μόνοι σας) τον συγχρονισμό κατά την περιαγωγή.</p>
Όταν πιέζετε το Send (Αποστολή) στο Messaging (Μηνύματα) στο τηλέφωνο.	Επίλεξε Αποστολή/ λήψη όταν πατάω το πλαίσιο ελέγχου αποστολής.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ**

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των ωρών αιχμής ώστε να ρυθμίσετε με ακρίβεια τα μεσοδιαστήματα ανάλογα με τις περιόδους μεγάλου όγκου e-mail, πιέστε το **Menu > (Ώρες αιχμής)**.

### 4-8 Συγχρονισμός εξ' αποστάσεως

Ο συγχρονισμός εξ' αποστάσεως πραγματοποιείται όταν το τηλέφωνο συγχρονίζεται μέσω μιας ασύρματης σύνδεσης αντί μέσω τοπικής απευθείας σύνδεσης με το PC. Ο εξ' αποστάσεως συγχρονισμός με το PC μπορεί να εξαρτάται από τις ρυθμίσεις του δικτύου σας. Για παράδειγμα, μπορεί να χρειαστεί να ορίσετε μια σύνδεση εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.



Για να πραγματοποιήσετε συγχρονισμό εξ' αποστάσεως πρέπει πρώτα να ορίσετε μια σύνδεση και μετά να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγχρονισμό εξ' αποστάσεως, δείτε τη Βοήθεια του ActiveSync® στο PC.



# Κεφάλαιο 5 Συγχρονισμός με το ActiveSync®

## 5-1 Προσαρμογή του Smartphone στις προτιμήσεις σας Οθόνες ρυθμίσεων

Μπορείτε να δείτε και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του Smartphone, προσαρμόζοντας έτσι την όψη και τη συμπεριφορά του στις προτιμήσεις σας. Αυτό περιλαμβάνει τη διάταξη της Αρχικής οθόνης ή την προσθήκη του δικού σας ήχου κλήσης. Μπορείτε επίσης να ορίσετε επιλογές για τις λαμβανόμενες κλήσεις, για την προώθηση κλήσεων και για την αναμονή κλήσεων.

Στην Κεντρική οθόνη, πατήστε **Έναρξη > Περισσότερα > Ρυθμίσεις** για να προβάλλετε τις Ρυθμίσεις οθόνης.





#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Επιλέξτε **Περισσότερα** από την οθόνη Ρυθμίσεων για να προβάλετε την επόμενη σελίδα των επιλογών Ρυθμίσεων, ή πατήστε Αριστερά ή Δεξιά στο πλήκτρο πλοήγησης για να προβάλετε την επόμενη ή την προηγούμενη σελίδα στις επιλογές Ρυθμίσεων.

## Προσαρμογή της Αρχικής οθόνης στις προτιμήσεις σας

### Για να προσαρμόσετε την Αρχική οθόνη

1. Από την Αρχική οθόνη, πιάστε το **Start Έναρξη > Ρυθμίσεις > Αρχική Οθόνη**.
2. Κάνε τις ρυθμίσεις που επιθυμείτε και πιάστε το **Εντάξει**.

## Για να εξατομικεύσετε την Κεντρική οθόνη για τη φωτογραφία σας

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε το **Έναρξη > Media Πολυμέσα > Εικόνες & Video**.
2. Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να υπάρχει στο φόντο της οθόνης και πιέστε το Action.
3. Πιέστε το **Menu> Χρήση ως Αρχική Οθόνη**.
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης Αριστερά/ Δεξιά για να ρυθμίσετε τη διαφάνεια και πατήστε Τερματισμός.

## Ρύθμιση ημερομηνίας, ώρας και αφύπνισης

### Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα

1. Στην Κεντρική οθόνη, πατήστε **Έναρξη > Περισσότερα > Ρυθμίσεις > Ρολόι και Ξυπνητήρι> Ημερομηνία και Ώρα**.
2. Εισάγετε τη Ζώνη Ώρας, την Ημερομηνία και την Ώρα. Για να αλλάξετε την ώρα από ΠΜ σε ΜΜ, επισημάνετε το Εισαγωγή Ζώνης Ώρας και Ώρα. Για να αλλάξετε την ώρα από ΠΜ σε ΜΜ, επισημάνετε το ΠΜ και πατήστε το πλήκτρο P.

### Για να ορίσετε μια ώρα αφύπνισης

1. Στην Κεντρική οθόνη, πατήστε **Έναρξη > Περισσότερα > Ρυθμίσεις > Ρολόι και Ξυπνητήρι> Ξυπνητήρι**.
2. Πληκτρολογήστε τις σωστές πληροφορίες και πιέστε το **Εντάξει**.

## Αλλαγή τοπικών ρυθμίσεων



### Για να αλλάξετε τις τοπικές ρυθμίσεις

1. Στην Κεντρική οθόνη, πατήστε **Έναρξη > Περισσότερα > Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Περισσότερα > Περιφερειακές Ρυθμίσεις**.
2. Στο **Γλώσσα**, επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία προτιμάτε να εμφανίζονται τα στοιχεία της οθόνης και τα menu.
3. Στο **Ρυθμίσεις Χώρας** επιλέξτε την τρέχουσα τοποθεσία όπου βρίσκεστε. Η επιλογή Ρυθμίσεις Χώρας αλλάζει αυτόματα τον τρόπο εμφάνισης των υπόλοιπων επιλεγόμενων στοιχείων (όπως η ημερομηνία, η ώρα και η νομισματική μονάδα ανάλογα με τη χώρα που θα ορίσετε).
4. Όταν τελειώσετε, πιάστε το Εντάξει.

---

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ** Για να ενεργοποιήσετε τις νέες ρυθμίσεις γλώσσας, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε ξανά το τηλέφωνό σας.

---

### Αλλαγή ρυθμίσεων του προφίλ

Το προφίλ καθορίζει πώς θα ειδοποιείστε για συμβάντα όπως οι εισερχόμενες κλήσεις, τα επικείμενα ραντεβού και τα νέα μηνύματα. Το τρέχον προφίλ εμφανίζεται στην Αρχική οθόνη.

#### Για να αλλάξετε το τρέχον προφίλ

Για να επιλέξετε ένα διαφορετικό προφίλ πιάστε στιγμιαία το πλήκτρο Power και μετά μεταβείτε (με κύλιση) στο επιθυμητό προφίλ στην οθόνη της Λίστας Ταχείας Επιλογής και πιάστε το Select. Για να ανοίξετε τη δεύτερη σελίδα στην οθόνη Γρήγορου Καταλόγου για περισσότερες επιλογές προφίλ, πατήστε Περισσότερα.

---

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ** Όταν έχει επιλεγεί το προφίλ Automatic (Αυτόματο), το τηλέφωνο

---

μεταβαίνει αυτόματα στην Αθόρυβη (Silent) λειτουργία όταν έχετε ορίσει κάποια σύσκεψη στο Ημερολόγιο.


1. Στην Κεντρική οθόνη, πατήστε **Έναρξη > Επαφές > Ρυθμίσεις > Προφίλ**.
2. Κυλήστε στο προφίλ που επιθυμείτε να αλλάξετε, πατήστε **Μενού > Επεξεργασία**.
3. Τροποποιήστε τις ρυθμίσεις και πιέστε το **Εντάξει**.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ** Για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, πιέστε το Menu και επιλέξτε Επαναφορά προεπιλεγμένων.

## Ρύθμιση προηγμένων ήχων

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις Προηγμένου Ήχου για να προσαρμόσετε τους ήχους για κλήσεις, γνωστοποιήσεις, υπενθυμίσεις, ξυπνητήρι, ειδοποιήσεις, προειδοποιήσεις, email, μηνύματα κειμένου και ήχους πλήκτρων. Το τηλέφωνο διαθέτει 13 προεγκατεστημένους πολυφωνικούς ήχους κλήσης τους οποίους μπορείτε να επιλέξετε.

## Για να αλλάξετε τον ήχο

1. Στην Κεντρική οθόνη, πατήστε Έναρξη > Περισσότερα > Ρυθμίσεις > Προηγμένοι Ήχοι.
2. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να αλλάξετε.
3. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
  - Κυλήστε αριστερά/ δεξιά για να επιλέξετε διαφορετικό ήχο.
  - Πατήστε Ενέργεια  για να ανοίξετε την οθόνη Επιλογή Στοιχείου, η οποία σας επιτρέπει να επιλέξετε από έναν πλήρη κατάλογο ήχων που διατίθενται γι' αυτή την ενέργεια.


## Για να χρησιμοποιήσετε κάποιο δικό σας ήχο

1. Εντοπίστε το αρχείο ήχου στο PC και αντιγράψτε το στο τηλέφωνο.

---

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ** Ανατρέξτε στον πίνακα προδιαγραφών για έναν κατάλογο των αποδεκτών τύπων αρχείων ήχου.

---

2. Συνδέστε το τηλέφωνό σας με το PC.
3. Ανοίξτε το ActiveSync® στο PC και πιέστε το **Εξερεύνηση**.
4. Επικολλήστε το αρχείο σε οποιαδήποτε θέση επιθυμείτε στο Smartphone.
5. Στην Κεντρική οθόνη του Smartphone, πατήστε **Έναρξη > Περισσότερα > Ρυθμίσεις > Προηγμένοι Ήχοι**.
6. Επισημάνετε το στοιχείο στο οποίο επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τον προσωπικό ήχο σας.
7. Πράξτε κάποιο από τα ακόλουθα:
  - Πατήστε **Μενού > Προσθήκη** Ήχων για να ανοίξετε την οθόνη Προσθήκη Ήχων.
  - Πατήστε Ενέργεια  για να ανοίξετε την οθόνη Επιλογή Στοιχείου. Επιλέξτε **<Προσθήκη Ήχων>** για να ανοίξετε την οθόνη Προσθήκη Ήχων.
8. Εντοπίστε και επιλέξτε το αρχείο ήχου στο Smartphone.
9. Πατήστε Ολοκληρώθηκε για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να εξέλθετε από την οθόνη Προηγμένοι Ήχοι.

## Εισαγωγή πληροφοριών στην επαφή που αντιστοιχεί σε εσάς

Η οθόνη Πληροφοριών Κατόχου (Owner Information) χρησιμοποιείται για την εισαγωγή και την προβολή των προσωπικών σας στοιχείων, όπως το όνομα, ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση e-mail σας. Με την εισαγωγή των συγκεκριμένων πληροφοριών, προτείνει στο άτομο που βρήκε το τηλέφωνο να επικοινωνήσει μαζί σας σε περίπτωση που το χάσατε.

## Για να καταχωρήσετε τα στοιχεία του κατόχου

1. Στην Κεντρική οθόνη, πατήστε **Έναρξη > Περισσότερα > Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Περισσότερα > Πληροφορίες Κατόχου**.
2. Εισάγετε τα στοιχεία σας και πιάστε το **Done (Εντάξει)**.

## Εκχώρηση λειτουργιών πληκτρολογίου

Το Smartphone διαθέτει προεγκατεστημένα προγράμματα στα οποία ενδέχεται να έχουν εκχωρηθεί προεπιλεγμένες λειτουργίες πληκτρολογίου. Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις Εκχώρησης Πληκτρολογίου για να προσαρμόσετε τις λειτουργίες του πληκτρολογίου ώστε να ανοίγουν τα προγράμματα που χρησιμοποιείτε συχνά, ή για να εκτελέσετε συντομεύσεις όπως επιστροφή στην Κεντρική οθόνη ή έναρξη του Γρήγορου Καταλόγου.

## Για να εκχωρήσετε λειτουργίες πληκτρολογίου

1. Στην Κεντρική οθόνη, πατήστε **Έναρξη > Περισσότερα > Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Εκχώρηση Πλήκτρου**.
2. Επιλέξτε τη λειτουργία πληκτρολογίου που επιθυμείτε να εκχωρήσετε σε ένα πρόγραμμα και στη συνέχεια πατήστε **Ολοκληρώθηκε**.

## Αλλαγή της προβολής του Μενού Έναρξης

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις του Μενού Έναρξης για να αλλάξετε τη διάταξη προβολής του Μενού Έναρξης. Μπορείτε να δείτε το Μενού Έναρξης είτε σε **Προβολή Πλέγματος** είτε σε **Προβολή Καταλόγου**.

## Για να αλλάξετε την προβολή του Μενού Έναρξης

1. Στην Κεντρική οθόνη, πατήστε **Έναρξη > Περισσότερα > Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Μενού Έναρξης**.

2. Επιλέξτε είτε Προβολή Πλέγματος είτε Προβολή Καταλόγου, και πατήστε Ολοκληρώθηκε.

### Ρύθμιση της βιντεοκλήσης

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις του Βιντεοτηλεφώνου για να ρυθμίσετε τις βιντεοκλήσεις στο Smartphone.

#### Για να ρυθμίσετε τη βιντεοκλήση

1. Στην Κεντρική οθόνη, πατήστε **Έναρξη > Περισσότερα > Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Βιντεοτηλέφωνο > Γενικά**.
2. Στη Γενική οθόνη, μπορείτε να επιλέξετε ρύθμιση των ακόλουθων:
  - Επιλέξτε **Αποδοχή χωρίς κάμερα**, για αποδοχή βιντεοκλήσης ακόμα και αν το άλλο μέρος δεν έχει κάμερα στο τηλέφωνό του.
  - Στο **Μέσα σε βιντεοκλήση**, μπορείτε να επιλέξετε την προβολή μιας φωτογραφίας, τη χρήση του προεπιλεγμένου μέσου, ή να μη χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε μέσο.
  - Στο **Προεπιλεγμένη έξοδος ήχου σε**, μπορεί να επιλέξετε μετάδοση του ήχου μέσω του Smartphone. Μπορείτε να επιλέξετε **Ανοικτή Ακρόαση**, ή **Δέκτη**.

### Ρύθμιση της έντασης ήχου των ακουστικών

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις του Περιοριστή Έντασης Ήχου Ακουστικών για να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης ήχου στα ακουστικά σας.

#### Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου των ακουστικών

1. Στην Κεντρική οθόνη, πατήστε **Έναρξη > Περισσότερα > Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Περιοριστής Έντασης Ήχου Ακουστικών**.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επιλογής αριστερά και δεξιά για να μειώσετε ή να αυξήσετε

την ένταση ήχου.

3. Πατήστε Ολοκληρώθηκε.

## 5-2 Βελτίωση της απόδοσης

### Αλλαγή των ρυθμίσεων ευκολίας πρόσβασης

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ευκολίας πρόσβασης (ρυθμίσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες)

1. Στην Κεντρική οθόνη, πατήστε **Έναρξη > Περισσότερα > Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Περισσότερα > Προσβασιμότητα**.

2. Ρυθμίστε τις προτιμήσεις σας για τα ακόλουθα:

Στο Μέγεθος γραμματοσειράς συστήματος, ορίστε το μέγεθος γραμματοσειράς που θα προβάλλεται στο τηλέφωνό σας.

**Χρόνος αναμονής Multipress:** Καθορίζει το χρονικό διάστημα μεταξύ των πατημάτων των πλήκτρων κατά την εισαγωγή κειμένου με τη λειτουργία Multipress.

**Χρόνος αναμονής επιβεβαίωσης:** Ορίζει το χρόνο αναμονής για την επιβεβαίωση μιας ενέργειας.

**Ένταση ήχου ειδοποίησης κατά τη διάρκεια κλήσεων:** Ορίζει την ένταση του ήχου για τις εισερχόμενες κλήσεις ή τα νέα μηνύματα όταν συνομιλείτε στο τηλέφωνο.

3. Όταν τελειώσετε, πιέστε το **Done (Εντάξει)**.

### Αλλαγή ρυθμίσεων ισχύος της μπαταρίας

Χρησιμοποιήστε το Power Management (Διαχείριση Ισχύος) για να ελέγξετε τη στάθμη ισχύος της μπαταρίας και να ορίσετε τις ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας, όπως ο εσωτερικός

φωτισμός της οθόνης και ο χρόνος απενεργοποίησης της οθόνης.

1. Στην Κεντρική οθόνη, πατήστε **Έναρξη > Περισσότερα > Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Περισσότερα > Διαχείριση Ισχύος**.

2. Ρυθμίστε τις ακόλουθες επιλογές :

**Χρόνος απενεργοποίησης εσωτερικού φωτισμού οθόνης όταν το τηλέφωνο τροφοδοτείται από τη μπαταρία:** Ορίζει το χρονικό διάστημα που θα παραμένει φωτισμένη η οθόνη όταν το τηλέφωνο είναι αδρανές.

**Χρόνος απενεργοποίησης εσωτερικού φωτισμού οθόνης όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με το τροφοδοτικό AC:** Ορίζει το χρονικό διάστημα που θα παραμένει φωτισμένη η οθόνη όταν το τηλέφωνο είναι αδρανές και συνδεδεμένο με το τροφοδοτικό AC.



**Χρόνος απενεργοποίησης οθόνης:** Ορίζει το χρονικό διάστημα που θα παραμένει ενεργή η οθόνη όταν το τηλέφωνο είναι αδρανές.

3. Όταν τελειώσετε, πιάστε το **Εντάξει**.

## 5-3 Απενεργοποίηση της λειτουργίας ασύρματης μετάδοσης

### Για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το Bluetooth

Κάντε ένα από τα παρακάτω:

- Πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο **Power**  για να εμφανιστεί η Λίστα Ταχείας Επιλογής και επιλέξτε το **Διαχείριση Ασύρματης Μετάδοσης**. Επιλέξτε το Bluetooth και πιέστε το **Action** .
- Στην Κεντρική οθόνη, πατήστε **Έναρξη > Περισσότερα > Ρυθμίσεις > Συνδέσεις > Bluetooth**. Μπορείτε να επιλέξετε: **Μενού > Απενεργοποίηση Bluetooth, Μενού >**

**Ενεργοποίηση Bluetooth, Μενού > Ενεργοποίηση Ορατότητας, ή Απενεργοποίηση Ορατότητας.**

**Για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ραδιοεπικοινωνίας**

Πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο **Power**  για να εμφανιστεί η Λίστα Ταχείας Επιλογής και επιλέξτε το **Διαχείριση Ασύρματης Μετάδοσης**. Επιλέξτε Όλα Ανενεργά και πατήστε **Ενέργεια** .

#### **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ**

Απενεργοποιήστε όλες τις λειτουργίες ραδιοεπικοινωνίας του τηλεφώνου σας όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος ή νοσοκομείο. Δεν θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις ή να στείλετε μηνύματα/ email, ωστόσο θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις οργανωτικές λειτουργίες του τηλεφώνου σας.

## **5-4 Διατηρείτε το Smartphone σας ασφαλές**

Προσαρμόστε το επίπεδο ασφάλειας που θέλετε να έχει το τηλέφωνό σας κλειδώνοντας το πληκτρολόγιο, την κάρτα SIM ή ολόκληρο το τηλέφωνο.


### **Κλειδωμα του πληκτρολογίου και των χειριστηρίων αναπαραγωγής πολυμέσων**

**Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο και τους ελέγχους προγράμματος αναπαραγωγής πολυμέσων**


Κάντε ένα από τα παρακάτω:

- Πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο **Power**  για να εμφανιστεί Λίστα Ταχείας Επιλογής και επιλέξτε το **Κλειδωμα πληκτρολογίου**.



- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Τερματισμού .

**Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο και τους ελέγχους προγράμματος αναπαραγωγής πολυμέσων**

Πατήστε Σεκλείδωμα και αμέσως μετά το πλήκτρο \* .

## Κλείδωμα της κάρτας SIM

Κλειδώνοντας την κάρτα SIM δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, εσείς ή άλλοι, το Smartphone μέχρι να εισαχθεί ο σωστός κωδικός πρόσβασης, ωστόσο θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο, θα σας ζητηθεί να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης PIN1.

### Για να κλειδώσετε την κάρτα SIM και να ορίσετε το PIN

1. Στην Κεντρική οθόνη, πατήστε Έναρξη > Περισσότερα > Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Ασφάλεια > Ενεργοποίηση PIN SIM.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό (το PIN της κάρτας SIM) και μετά πιάστε το Done (Εντάξει).

Αφού ενεργοποιηθεί το PIN, κάθε φορά που θέτετε σε λειτουργία το τηλέφωνο θα σας ζητείται να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN.

### Για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM

1. Στην Κεντρική οθόνη, πατήστε Έναρξη > Περισσότερα > Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Ασφάλεια > Απενεργοποίηση PIN SIM.
2. Πληκτρολογήστε το κωδικό (το PIN της κάρτας SIM) και μετά πιάστε το Done (Εντάξει).

### Για να αλλάξετε το PIN

1. Στην Κεντρική οθόνη, πατήστε Έναρξη > Περισσότερα > Ρυθμίσεις > Περισσότερα >


**Ασφάλεια > Αλλαγή PIN SIM.**

2. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό PIN.
3. Πληκτρολογήστε και επιβεβαιώστε τον νέο κωδικό PIN και μετά πιέστε το **Done** (Εντάξει).

**Για να αλλάξετε το PIN2**

1. Στην Κεντρική οθόνη, πατήστε **Έναρξη > Περισσότερα > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Αλλαγή PIN2**.
2. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό PIN2 (2ος κωδικός PIN της κάρτας SIM)
3. Πληκτρολογήστε και επιβεβαιώστε τον νέο κωδικό PIN2 και μετά πιέστε το **Done** (Εντάξει).


**Κλείδωμα του τηλεφώνου****Για να κλειδώσετε το τηλέφωνο**

1. Στην Κεντρική οθόνη, πατήστε **Έναρξη > Περισσότερα > Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Ασφάλεια > Κλείδωμα Συσκευής**.
2. Επιλέξτε το **Ειδοποίηση όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για** πιέζοντας το .
3. Μεταβείτε (με κύλιση) στο παρακάτω πεδίο και επιλέξτε το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να παραμείνει ανενεργό το τηλέφωνο πριν κλειδώσει αυτόματα.
4. Στο **Τύπος κωδικού πρόσβασης**, επιλέξτε τον τύπο του κωδικού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
5. Πληκτρολογήστε και επιβεβαιώστε τον κωδικό πρόσβασης και μετά πιέστε το **Εντάξει**.

**Έλεγχος εξερχόμενων κλήσεων**

Οι προεπιλεγμένες κλήσεις σας επιτρέπουν να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις σας

σε επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου, εάν υποστηρίζονται από την κάρτα SIM σας. Για τη λειτουργία αυτή χρειάζεστε τον κωδικό PIN2. Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργή, μπορείτε να καλείτε μόνο τους αριθμούς τηλεφώνου που περιλαμβάνονται στη λίστα προεπιλεγμένων αριθμών κλήσης. Η φραγή εξερχόμενων κλήσεων, από την άλλη πλευρά, εμποδίζει την πραγματοποίηση συγκεκριμένων τύπων κλήσεων. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα πρέπει να δημιουργήσετε μια λίστα προεπιλεγμένων αριθμών τηλεφώνου.

1. Στην Κεντρική οθόνη, πατήστε **Έναρξη > Περισσότερα > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Περισσότερα > Προεπιλεγμένες Κλήσεις**.
2. Επιλέξτε το **Ενεργοποίηση περιορισμού κλήσεων** πιέζοντας το **Action**  Action και μετά πιέστε το **Εντάξει**.
3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN2 και πιέστε το **Εντάξει**. Αφού ενεργοποιηθεί ο περιορισμός κλήσεων, μπορείτε να αποθηκεύετε προεπιλεγμένους αριθμούς κλήσης.
4. Πιέστε το **Menu > Επεξεργασία Αριθμών**.
5. Πιέστε το **Menu > Προσθήκη** και πληκτρολογήστε τον αριθμό που θα προστεθεί στη λίστα προεπιλεγμένων αριθμών κλήσης.
6. Πιέστε το **Εντάξει**.
7. Επαναλάβετε βήματα 2 έως 6 για να προσθέσετε και άλλους αριθμούς.

### Φραγή εισερχόμενων/ εξερχόμενων κλήσεων

Μπορούν να πραγματοποιούνται επείγουσες κλήσεις ακόμα κι όταν η Φραγή Κλήσεων είναι ενεργοποιημένη.

1. Στην Κεντρική οθόνη, πατήστε **Έναρξη > Περισσότερα > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Φραγή Κλήσεων**.
2. Στο **Φραγή εισερχόμενων κλήσεων** επιλέξτε Off, **Κατά την περιαγωγή** ή **Όλες οι Κλήσεις**.
3. Στο **Φραγή εξερχόμενων κλήσεων** επιλέξτε Off, **Διεθνείς κλήσεις** πλην των κλήσεων στο

σπίτι. Διεθνείς κλήσεις ή Όλες οι κλήσεις.

4. Πέστε το **Εντάξει**.

## 5-5 Επανεκκίνηση του Smartphone

Περιστασιακά, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το τηλέφωνό σας. Για παράδειγμα, όταν ένα πρόγραμμα δεν εκτελείται σωστά ή όταν το τηλέφωνο δεν ανταποκρίνεται στα πατήματα πλήκτρων.

### Για να επανεκκινήσετε το τηλέφωνο

1. Αφαιρέστε τη μπαταρία.
2. Εισάγετε ξανά τη μπαταρία και ενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας.

## 5-6 Επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων του τηλεφώνου

Η επαναφορά του τηλεφώνου σας θα διαγράψει όλα τα στοιχεία από τη μνήμη και θα επαναφέρει το τηλέφωνο στις προεπιλεγμένες, εργοστασιακές ρυθμίσεις.

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Όταν επαναφέρετε το τηλέφωνό σας, όλα τα δεδομένα που έχετε εισάγει στη RAM, συμπεριλαμβανομένων όλων των αρχείων, ρυθμίσεων συστήματος και πρόσθετων προγραμμάτων που έχετε εγκαταστήσει, θα διαγραφούν.

### Για να κάνετε reset στο τηλέφωνό σας

1. Από την Αρχική οθόνη, πιάστε το **Έναρξη > Περισσότερα > Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις**.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό **1234** για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να γίνει επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων και πιάστε το **ΟΚ**.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, το τηλέφωνο θα επανεκκινηθεί αυτόματα.

# 5-7 Προσθαφαίρεση προγραμμάτων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ActiveSync® για να προσθέσετε προγράμματα στο τηλέφωνό σας ή μπορείτε να προσθέσετε προγράμματα απευθείας από το Internet.

## Για να προσθέσετε προγράμματα

1. Κάντε λήψη (download) του προγράμματος στο PC σας.
2. Διαβάστε τις οδηγίες εγκατάστασης ή τα αρχεία τεκμηρίωσης που συνοδεύουν το πρόγραμμα. Πολλά προγράμματα παρέχουν ειδικές οδηγίες εγκατάστασης.
3. Συνδέστε το Smartphone στον H/Y χρησιμοποιώντας καλώδιο USB.
4. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο \*.exe.
  - Αν το εκτελέσιμο αρχείο είναι οδηγός εγκατάστασης, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Αφού εγκατασταθεί το πρόγραμμα στο PC, ο οδηγός θα μεταφέρει αυτόματα το πρόγραμμα στο τηλέφωνο.
  - Αν ο οδηγός εγκατάστασης δεν εκκινείται, θα δείτε ένα μήνυμα σφάλματος που αναφέρει ότι το πρόγραμμα είναι εντάξει, αλλά είναι σχεδιασμένο για διαφορετικό τύπο υπολογιστή. Αντιγράψτε το πρόγραμμα στο τηλέφωνό σας. Αν δεν μπορείτε να βρείτε οδηγίες εγκατάστασης για το πρόγραμμα, χρησιμοποιήστε το ActiveSync® για να αντιγράψετε το αρχείο του προγράμματος στον φάκελο Program Files του τηλεφώνου σας.

## Για να αφαιρέσετε ένα πρόγραμμα

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Τα προγράμματα που είναι προεγκατεστημένα στο τηλέφωνο δεν μπορούν να αφαιρεθούν.

1. Στην Κεντρική οθόνη, πατήστε **Έναρξη > Περισσότερα > Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Περισσότερα > Αφαίρεση Προγραμμάτων**.

- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία κύλισης για να επιλέξετε το πρόγραμμα που θέλετε να αφαιρεθεί.
- Πιέστε το **Menu> Αφαίρεση**.

## 5-8 Διαχείριση και εφεδρική αποθήκευση αρχείων

Υπάρχουν δύο τρόποι για να διαχειριστείτε τα αρχεία σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το File Explorer (Εξερεύνηση Αρχείων) στο Smartphone ή το ActiveSync® στο PC.

Μπορείτε να δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα των αρχείων στο PC σας χρησιμοποιώντας το ActiveSync® ή να αντιγράφετε αρχεία σε μια κάρτα αποθήκευσης (κάρτα μνήμης) που έχετε εγκαταστήσει στο τηλέφωνο. Μπορείτε επίσης να διαχειρίζεστε αποτελεσματικά τα αρχεία και τους φακέλους σας χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα File Explorer (Εξερεύνηση Αρχείων) που είναι εγκατεστημένο στο τηλέφωνό σας. Οι αλλαγές που πραγματοποιείτε στις πληροφορίες του τηλεφώνου σας δεν πρόκειται να επηρεάσουν τις πληροφορίες στον Η/Υ σας. Αν θέλετε να ενημερώνονται αυτόματα οι πληροφορίες στο τηλέφωνο και στο PC σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία συγχρονισμού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιγραφή και τον συγχρονισμό αρχείων, βλ. το αρχείο Βοήθειας του ActiveSync® στο PC σας.

### Για να αντιγράψετε ένα αρχείο χρησιμοποιώντας το ActiveSync

Η αντιγραφή ενός αρχείου έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη διαφορετικών εκδόσεων του αρχείου στο τηλέφωνο και στο PC. Επειδή τα αρχεία δεν είναι συγχρονισμένα, οι αλλαγές που γίνονται στο ένα δεν επηρεάζουν το άλλο.

- Συνδέστε το τηλέφωνό σας στον Η/Υ χρησιμοποιώντας καλώδιο USB.
- Στο ActiveSync®, πιέστε το **Εξερεύνηση**.
- Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να αντιγράψετε στο τηλέφωνο ή στο PC.
- Πράξτε κάποιο από τα ακόλουθα:
  - Για να αντιγράψετε το αρχείο στο τηλέφωνό σας, κάντε δεξί κλικ στο αρχείο και

πατήστε Αντιγραφή. Κάντε δεξί κλικ στον επιθυμητό φάκελο στο τηλέφωνό σας, και πατήστε Επικόλληση.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Για να αντιγράψετε αρχεία σε κάρτα αποθήκευσης, εισάγετε μια κάρτα microSDd (βλ. 1-4 Εγκατάσταση και αφαίρεση κάρτας microSD). Μπορείτε να αναπαράγετε MP3 και άλλα αρχεία απευθείας από την κάρτα microSD που έχετε εισάγει στο τηλέφωνό σας.


- Για να αντιγράψετε το αρχείο στον Η/Υ σας, κάντε δεξί κλικ στο αρχείο και πατήστε Αντιγραφή. Κάντε δεξί κλικ στον επιθυμητό φάκελο στον Η/Υ σας, και πατήστε Επικόλληση.

## Χρήση του Εξερεύνηση Αρχείων

Το File Explorer σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε τα αρχεία και τους φακέλους που υπάρχουν στο τηλέφωνό σας, όπως τα διαχειρίζεστε και στο PC σας.

### Για να εκκινήσετε το File Explorer

- Από την Αρχική οθόνη, πιέστε το **Έναρξη > Περισσότερα > Εξερεύνηση Αρχείων**. Από την εφαρμογή File Explorer μπορείτε να κάνετε τα εξής:

ΓΙΑ ΝΑ	ΚΑΝΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ
Δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο	Μεταβείτε στο σημείο που επιθυμείτε να δημιουργήσετε το νέο φάκελο. Πιέστε το Menu>Edit (Επεξεργασία)>New Folder (Δημιουργία Φακέλου). Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο φάκελο και πιέστε το πλήκτρο <b>Action</b>  .

ΓΙΑ ΝΑ	ΚΑΝΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ
Μετονομάσετε ένα αρχείο ή ένα φάκελο	Επιλέξτε το αρχείο ή το φάκελο που θέλετε να μετονομάσετε και πιάστε το <b>Menu&gt;Edit Επεξεργασία&gt;Rename (Μετονομασία)</b> . Εισάγετε νέο όνομα και πατήστε Ενέργεια.  .
Διαγράψετε ένα αρχείο ή ένα φάκελο	Επιλέξτε το αρχείο ή το φάκελο που θέλετε να μετονομάσετε και πιάστε το <b>Menu&gt;Edit Επεξεργασία&gt;Delete (Διαγραφή)</b> .
Στείλετε ένα αρχείο	Επιλέξτε το αρχείο που θα αποσταλεί και πιάστε το <b>Menu&gt;Beam (Μετάδοση)</b> . Επιλέξτε τη συσκευή λήψης και πιάστε το <b>Beam (Μετάδοση)</b> .
Στείλετε ένα αρχείο με e-mail	Επιλέξτε το αρχείο προς αποστολή, πατήστε Μενού > Αποστολή. Επιλέξτε το λογαριασμό e-mail που επιθυμείτε να στείλετε το αρχείο και πατήστε Επιλογή. Δημιουργείται ένα νέο μήνυμα e-mail με το αρχείο που έχετε ήδη επισυνάψει.
Προβάλλετε πληροφορίες για ένα αρχείο ή φάκελο	Επιλέξτε το αρχείο ή το φάκελο και πιάστε το <b>Menu&gt;Properties (Ιδιότητες)</b> .
Ταξινομήσετε αρχεία και φακέλους	Πιάστε το <b>Menu&gt;Sort By (Ταξινόμηση βάσει)</b> και επιλέξτε έναν τρόπο ταξινόμησης.
Μετακινήστε ένα αρχείο ή φάκελο από μια θέση σε μια άλλη	Επιλέξτε το αρχείο ή το φάκελο που θα μετακινηθεί και πιάστε το <b>Menu&gt;Edit (Επεξεργασία)&gt;Cut (Αποκοπή)</b> . Μεταβείτε στη νέα θέση και πιάστε το <b>Menu&gt;Edit (Επεξεργασία)&gt;Paste (Επικόλληση)</b> .
Αντιγράψετε ένα αρχείο ή ένα φάκελο	Επιλέξτε το αρχείο ή το φάκελο που θα αντιγραφεί και πιάστε το <b>Menu&gt;Edit (Επεξεργασία)&gt;Copy (Αντιγραφή)</b> . Μεταβείτε στη νέα θέση και πιάστε το <b>Menu&gt;Edit (Επεξεργασία)&gt;Paste (Επικόλληση)</b> .



## Κεφάλαιο 6 Συνδέσεις

Μπορείτε να δημιουργήσετε συνδέσεις στο Διαδίκτυο και σε εταιρικό δίκτυο στην εργασία σας, για να πραγματοποιήσετε ενέργειες όπως πλοήγηση στο Διαδίκτυο ή στο Ενδοδίκτυο, αποστολή και λήψη email και άμεσα μηνύματα, καθώς επίσης συγχρονισμό πληροφοριών χρησιμοποιώντας το ActiveSync.

Με μια ενεργή σύνδεση, μπορείτε να πλοηγηθείτε στο δίκτυο, να πραγματοποιήσετε λήψη e-mail, να συνομιλήσετε χρησιμοποιώντας το MSN Messenger, ή να συγχρονιστείτε ασύρματα με το διακομιστή. Συμβουλευθείτε τον Πάροχο Υπηρεσιών Διαδικτύου που χρησιμοποιείτε για να ενημερωθείτε εάν έχει ρυθμιστεί ήδη κάποια σύνδεση για σας, και εάν υποστηρίζεται απομακρυσμένη ρύθμιση παραμέτρων.

### 6-1 Σύνδεση στο Internet

Από την Αρχική οθόνη, πιάστε το Start>Settings Ρυθμίσεις>Connections (Συνδέσεις) για να εμφανιστεί η οθόνη συνδέσεων. Οι ρυθμίσεις συνδέσεων σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε συνδέσεις Μέσω Τηλεφώνου, Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN), Bluetooth, Διακομιστή Μεσολάβησης και Γενικής Πακετομεταγόμενης Ραδιοϋπηρεσίας (GPRS), για να μπορέσετε να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο ή στο εταιρικό δίκτυό σας.

### Σύνδεση με τηλεφωνική κλήση

#### Για να δημιουργήσετε μια σύνδεση με τηλεφωνική κλήση

Κάθε σύνδεση στο δίκτυο είναι διαφορετική. Συγκεντρώστε όλες τις σχετικές πληροφορίες ή τις ρυθμίσεις δικτύου που χρειάζεστε πριν ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία.

1. Στην Κεντρική οθόνη, πατήστε **Έναρξη > Περισσότερα > Ρυθμίσεις > Συνδέσεις > Σύνδεση Μέσω Τηλεφώνου**.

2. Πιέστε το **Menu > Προσθήκη**.
3. Πληκτρολογήστε τις απαιτούμενες πληροφορίες.

---

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Στο Σύνδεση με, επιλέξτε Το Διαδίκτυο για να συνδεθείτε απευθείας στο Διαδίκτυο, Εργασία για να συνδεθείτε στο εταιρικό δίκτυό σας, Δίκτυο WAP για να συνδεθείτε σε δίκτυο Πρωτοκόλλου Ασύρματων Εφαρμογών, ή Ασφαλές Δίκτυο WAP για να συνδεθείτε σε ασφαλείς ιστότοπους WAP, όπως μια τράπεζα.

---

4. Πιέστε το **Εντάξει**.

## Συνδέσεις GPRS, Proxy και VPN

Μπορείτε να δημιουργήσετε συνδέσεις GRPS, Proxy και VPN χρησιμοποιώντας την ίδια διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω για τις συνδέσεις με τηλεφωνική κλήση.

### Σύνδεση GPRS

Το GPRS είναι ένα πρωτόκολλο μετάδοσης δεδομένων με υψηλή ταχύτητα μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, το οποίο παρέχει μόνιμη online σύνδεση. Για να χρησιμοποιήσετε το GPRS για να συνδεθείτε στο διαδίκτυο, πρέπει να αιτηθείτε υπηρεσία GPRS στον Πάροχο Υπηρεσιών Διαδικτύου που χρησιμοποιείτε.

### Σύνδεση Proxy

Αν είστε συνδεδεμένοι με τον ISP ή με το ιδιωτικό σας δίκτυο κατά τη διάρκεια του συγχρονισμού, το Smartphone σας θα πρέπει να λάβει τις κατάλληλες ρυθμίσεις του διακομιστή proxy από το PC σας. Αν αυτές οι ρυθμίσεις δεν υπάρχουν στο PC ή πρέπει να τροποποιηθούν, ζητήστε από τον ISP σας ή από τον διαχειριστή του δικτύου σας το όνομα του διακομιστή proxy, τον τύπο του διακομιστή, τη θύρα, τον τύπο του χρησιμοποιούμενου πρωτοκόλλου Socks και το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας. Μια σύνδεση

Proxy χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στο Internet μέσω μιας υπάρχουσας σύνδεσης με το δίκτυο του γραφείου σας.

### Σύνδεση VPN

Μια σύνδεση VPN σας επιτρέπει να συνδέεστε με ασφάλεια με διακομιστές, όπως ένα δίκτυο γραφείου, χρησιμοποιώντας μια υπάρχουσα σύνδεση με το Internet. Ζητήστε από τον διαχειριστή του δικτύου το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης, το όνομα του τομέα, τις ρυθμίσεις TCP/IP και το όνομα ή τη διεύθυνση IP του διακομιστή VPN.

### Αλλαγή των προαιρετικών ρυθμίσεων

Η οθόνη προαιρετικών ρυθμίσεων σας επιτρέπει να ορίσετε τις φορές που θα επιχειρείται επανάκληση, το χρόνο αναμονής πριν από την αποσύνδεση και τον τρόπο σύνδεσης του PC με το δίκτυο.

#### Για να μεταβείτε στην οθόνη Προαιρετικών Ρυθμίσεων

1. Στην Κεντρική οθόνη, πατήστε **Έναρξη > Περισσότερα > Ρυθμίσεις > Συνδέσεις**.
2. Πιέστε το **Menu>Advanced (Προηγμένες ρυθμίσεις)>Menu>Προαιρετικές Επιλογές**.

### Προσθήκη εξαιρούμενης διεύθυνσης URL (Μόνο για το Internet Explorer Mobile)

Ορισμένες εταιρείες χρησιμοποιούν τελείες στις διευθύνσεις URL των Intranet τους (π.χ. Intranet.companyname.com). Μια εξαιρούμενη διεύθυνση URL Εργασίας πληροφορεί την εφαρμογή Internet Explorer(r) Mobile ότι πρέπει να αναζητήσει τη διεύθυνση στο δίκτυο Εργασίας αντί στο Internet.

## Για να προσθέσετε μια εξαιρούμενη διεύθυνση URL

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε το **Έναρξη > Ρυθμίσεις > (Συνδέσεις.**
2. Πιέστε το **Menu > Προηγμένες ρυθμίσεις > Menu > Εξαιρέσεις URL Εργασίας.**
3. Πιέστε το **Menu > Προσθήκη.**
4. Στο Πρότυπο **URL Pattern**, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL και μετά πιέστε το **Εντάξει.**

---

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Για να προσθέσετε περισσότερες από μία διευθύνσεις URL, πληκτρολογήστε μεταξύ τους ένα ερωτηματικό (:).

Δεν θα πρέπει να δημιουργείτε εξαιρέσεις για διευθύνσεις URL στο Internet.

---

# 6-2 Κοινή Χρήση Διαδικτύου

Η ιδιότητα Κοινής Χρήσης Διαδικτύου σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε το Smartphone ως εξωτερικό μόντεμ για τον υπολογιστή σας, ώστε να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο. Για να συνδέσετε το Smartphone στον Η/Υ για σύνδεση στο Διαδίκτυο, μπορείτε να χρησιμοποιείτε συσκευή USB ή Bluetooth.

## Δημιουργία μιας σύνδεσης USB

Για να δημιουργήσετε μια σύνδεση USB

1. Στην Κεντρική οθόνη, πατήστε Έναρξη > Διαδίκτυο > Κοινή Χρήση Διαδικτύου.
2. Στο Connection (Σύνδεση), επιλέξτε USB
3. Στη Σύνδεση Δικτύου, επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης που θα χρησιμοποιήσει το Smartphone για να συνδεθεί στο Διαδίκτυο.

---

<b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ</b>	Για να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση του modem, πιέστε Menu>Deactivate (Απενεργοποίηση).
-------------------	--

---

4. Πατήστε **Σύνδεση**.
5. Συνδέστε το Smartphone με το PC χρησιμοποιώντας το καλώδιο συγχρονισμού USB και τοποθετήστε το Συνοδευτικό CD στον οδηγό CD-ROM του PC. Η κατάσταση θα αλλάξει σε Συνδεδεμένο, και ο Η/Υ σας θα συνδεθεί στο Διαδίκτυο.

## Ρύθμιση σύνδεσης Bluetooth®

Για να ρυθμίσετε μια σύνδεση Bluetooth®

1. Δημιουργήστε συνεργασία Bluetooth® μεταξύ του Smartphone και του υπολογιστή σας.

---

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Ανατρέξτε στο κεφάλαιο “Δημιουργία συνεργασίας Bluetooth” κάτω από το 6-4 Χρησιμοποιώντας Bluetooth®.

---

2. Στην Κεντρική οθόνη, πατήστε Έναρξη > Διαδίκτυο > Κοινή Χρήση Διαδικτύου.
  3. Στο Σύνδεση Η/Υ, επιλέξτε Bluetooth PAN.
  4. Στη Σύνδεση Δικτύου, επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης που θα χρησιμοποιήσει το Smartphone για να συνδεθεί στο Διαδίκτυο.
- 

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε σύνδεση δικτύου. Ανατρέξτε στο 6-1 Σύνδεση στο Διαδίκτυο.

---

5. Πατήστε Σύνδεση.

## 6-3 Χρησιμοποιώντας το Internet Explorer Mobile

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Internet Explorer Mobile για να πλοηγηθείτε στα καλύτερα κινητά και στα καλύτερα κανάλια που έχουν ληφθεί από τη συσκευή σας, χωρίς να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο. Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο μέσω ISP ή σύνδεσης δικτύου για να πλοηγηθείτε στον Παγκόσμιο Ιστό.

---

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ** Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει τη σύνδεση του Smartphone σας (Ανατρέξτε στο 6-1 Σύνδεση στο Διαδίκτυο).

---

### Άνοιγμα του Internet Explorer Mobile

#### Για να ανοίξετε το Internet Explorer

Στην Κεντρική οθόνη, πατήστε **Έναρξη > Διαδίκτυο > Internet Explorer**.

## Κεφάλαιο 6

Με το Internet Explorer Mobile, στην κεντρική οθόνη προβάλλονται κατάλογοι Αγαπημένων και Ιστορικού αντί της κεντρικής σελίδας, για να έχετε εύκολη πρόσβαση στις αγαπημένες σας ιστοσελίδες. Στον κατάλογο Αγαπημένων μπορείτε να προσθέσετε ιστοσελίδες που επισκέπτεστε συχνά.

ΓΙΑ ΝΑ	ΚΑΝΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ
Αλλάξετε τις επιλογές σύνδεσης	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Πατήστε <b>Μενού &gt; Εργαλεία &gt; Επιλογές &gt; Συνδέσεις</b>.</li><li>2. Πράξτε κάποιο από τα ακόλουθα:<ul style="list-style-type: none"><li>• Για να επιτρέψετε στο Internet Explorer να επιλέξει ρυθμίσεις δικτύου, επιλέξτε Αυτόματος εντοπισμός ρυθμίσεων.</li><li>• Για να επιλέξετε χειροκίνητα τις ρυθμίσεις δικτύου, στο Επιλογή Δικτύου επιλέξτε το δίκτυο στο οποίο πρέπει να συνδεθεί το Internet Explorer.</li></ul></li></ol>
Προβάλετε τον κατάλογο Αγαπημένων σας	Από οποιαδήποτε ιστοσελίδα, πατήστε Αγαπημένα.
Μεταβείτε σε κάποια ιστοσελίδα	Στο Internet Explorer, πατήστε <b>Μενού &gt; Γραμμή Διεύθυνσης</b> . Εισάγετε τη διεύθυνση ιστοσελίδας και πατήστε Πάμε.
Μεταβείτε σε μια ιστοσελίδα στον κατάλογο Ιστορικού	Πατήστε <b>Μενού &gt; Ιστορικό</b> . Επιλέξτε μια ιστοσελίδα και πατήστε Πάμε.
Καθαρίστε ιστορικά, cookies, ή προσωρινά αρχεία	Πατήστε <b>Μενού &gt; Εργαλεία &gt; Επιλογές &gt; Μνήμη</b> .
Προσθέστε μια ιστοσελίδα στον κατάλογο Αγαπημένων	Από την ιστοσελίδα που επιθυμείτε να προσθέσετε, πατήστε <b>Μενού &gt; Προσθήκη στα Αγαπημένα</b> .
Αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου των ιστοσελίδων	Πατήστε <b>Μενού &gt; Προβολή &gt; Μέγεθος Κειμένου</b> και επιλέξτε το μέγεθος που επιθυμείτε.
Εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τις εικόνες που υπάρχουν στις ιστοσελίδες	Πατήστε <b>Μενού &gt; Προβολή &gt; Προβολή Φωτογραφιών</b> . Ένα τικ δίπλα στο <b>Προβολή Φωτογραφιών</b> υποδηλώνει ότι οι φωτογραφίες θα προβληθούν στις ιστοσελίδες.

ΓΙΑ ΝΑ	ΚΑΝΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ
Δείτε μια ιστοσελίδα με προβολή πλήρους οθόνης	Πατήστε <b>Μενού &gt; Προβολή &gt; Πλήρης Οθόνη</b> .
Βγείτε από την προβολή πλήρους οθόνης	Πατήστε ένα από τα πλήκτρα επιλογής και στη συνέχεια πατήστε <b>Μενού &gt; Προβολή &gt; Πλήρης Οθόνη</b> για να ακυρώσετε την επιλογή.
Αλλάξετε τον τρόπο εμφάνισης των ιστοσελίδων	Πατήστε <b>Μενού &gt; Προβολή</b> . Επιλέξτε μια από τις επιλογές προβολής.
Δημιουργήστε νέο φάκελο στα Αγαπημένα	Πατήστε <b>Αγαπημένα &gt; Μενού &gt; Προσθήκη Φακέλου</b> .
Μετακινήστε ένα αγαπημένο σε ένα φάκελο	Πατήστε <b>Αγαπημένα</b> . Επιλέξτε το αγαπημένο προς μετακίνηση. Πατήστε <b>Μενού &gt; Επεξεργασία</b> . Κάτω από το <b>Φάκελος</b> , κυλήστε στο φάκελο που επιθυμείτε να μετακινήσετε το αγαπημένο και πατήστε <b>Ολοκληρώθηκε</b> .
Αποστείλετε σύνδεσμο μέσω e-mail	Μεταβείτε στην ιστοσελίδα που επιθυμείτε να αποστείλετε και πατήστε <b>Μενού &gt; Εργαλεία &gt; Αποστολή Συνδέσμου... &gt; Outlook E-mail</b> .



### 6-4 Χρήση του Bluetooth®

Η τεχνολογία Bluetooth® είναι ένα εργαλείο ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας, το οποίο σας επιτρέπει να επικοινωνείτε με άλλες συσκευές, όπως ακουστικά, εκτυπωτές, PC, δέκτες GPS και άλλες φορητές συσκευές. Οι συσκευές με δυνατότητες Bluetooth μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες χωρίς να απαιτείται φυσική σύνδεση μεταξύ τους. Δεν χρειάζεται να φέρνετε τη μία συσκευή απέναντι ακριβώς από την άλλη για να γίνει ανταλλαγή πληροφοριών μέσω του Bluetooth. Οι συσκευές πρέπει απλώς να βρίσκονται κοντά ή μία με την άλλη (σε απόσταση έως 10 μέτρα ή 30 πόδια) και σε ανοικτό χώρο. Μπορείτε ακόμα να αποστέλλετε πληροφορίες σε μια συσκευή που βρίσκεται σε άλλο δωμάτιο, αρκεί να βρίσκεται εντός της προδιαγραφόμενης εμβέλειας.

### Ρύθμιση της λειτουργίας Bluetooth mode


Βάσει προεπιλογής, το Bluetooth είναι απενεργοποιημένο. Αν το ενεργοποιήσετε και μετά θέσετε εκτός λειτουργίας το τηλέφωνό σας, θα τεθεί και το Bluetooth εκτός λειτουργίας. Όταν θέσετε ξανά σε λειτουργία το τηλέφωνό σας, το Bluetooth θα τεθεί αυτόματα σε λειτουργία.

#### Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία Bluetooth

1. Στην Κεντρική οθόνη, πατήστε **Έναρξη > Ρυθμίσεις > Συνδέσεις > Bluetooth > Μενού**.
2. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση Bluetooth, Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση Ορατότητας** και πατήστε **Ολοκληρώθηκε**.

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το Bluetooth πατώντας και αποδεσμεύοντας άμεσα το Ισχύς για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Γρήγορο Κατάλογο και να επιλέξετε Ασύρματο Διαχειριστή. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις Bluetooth

για να ρυθμίσετε τη λειτουργία Bluetooth ή επιλέξετε Bluetooth και πατήστε **Ενέργεια**  για γρήγορη εναλλαγή ενεργοποίησης και απενεργοποίησης Bluetooth.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BLUETOOTH	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ενεργοποίηση Bluetooth	Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητές του.
Απενεργοποίηση Bluetooth	Το Bluetooth είναι απενεργοποιημένο. Μπορείτε, όποτε θέλετε, να απενεργοποιείτε τη ραδιοεπικοινωνία μέσω του Bluetooth για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας ή σε περιπτώσεις όπου απαγορεύεται η χρήση της ραδιοεπικοινωνίας, π.χ. μέσα σε αεροπλάνα και νοσοκομεία.
Ενεργοποίηση Ορατότητας	Τα ραδιοκύματα Bluetooth έχουν ενεργοποιηθεί και οι άλλες συσκευές Bluetooth εντός του εύρους (περίπου 10 μέτρα) μπορούν να εντοπίσουν το τηλέφωνό σας.
Απενεργοποίηση Ορατότητας.	Τα ραδιοκύματα Bluetooth έχουν ενεργοποιηθεί αλλά οι άλλες συσκευές Bluetooth δεν μπορούν να εντοπίσουν το τηλέφωνό σας.

## Δημιουργία συνεργασίας (partnership) μέσω του Bluetooth

Για να μπορέσει το τηλέφωνό σας να επικοινωνήσει με κάποια άλλη συσκευή θα πρέπει να δημιουργήσετε μια συνεργασία μεταξύ του τηλεφώνου σας και της άλλης συσκευής Bluetooth. Το τηλέφωνό σας μπορεί να δημιουργήσει συνεργασίες με έως και 10 άλλες συσκευές Bluetooth.

### Για να δημιουργήσετε μια συνεργασία Bluetooth

1. Βεβαιωθείτε ότι οι δύο συσκευές βρίσκονται κοντά και ότι το Bluetooth είναι εντοπιζόμενο και στις δύο συσκευές.

2. Από την Αρχική οθόνη, κάντε κλικ στο **Έναρξη > Ρυθμίσεις > Συνδέσεις > Bluetooth**.
3. Πιέστε το **Menu>Συσκευές > Menu > Νέα Συσκευή**. Το τηλέφωνό σας ψάχνει για άλλες συσκευές Bluetooth και τις παρουσιάζει σε μια λίστα.
4. Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργηθεί συνεργασία μέσω του Bluetooth και πιέστε το **Επόμενο**.
5. Πληκτρολογήστε ένα προσωπικό κωδικό αναγνώρισης (PIN) (μέγιστο μήκος 16 χαρακτήρες) και πιέστε το **Επόμενο**.
6. Πληκτρολογήστε τον ίδιο κωδικό PIN στην άλλη συσκευή.

---

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ** Μόλις δημιουργήσετε συνεργασία, δεν απαιτείται Ενεργοποίηση Ορατότητας για μετάδοση πληροφοριών μεταξύ τους. Το Bluetooth χρειάζεται μόνο να ενεργοποιηθεί.

---

## Ζεύξη με ακουστικό Bluetooth®

1. Στην Κεντρική οθόνη, πατήστε **Έναρξη > Περισσότερα > Ρυθμίσεις > Συνδέσεις > Bluetooth > Μενού και επιλέξτε** Ενεργοποίηση Bluetooth και Ενεργοποίηση Ορατότητας.
2. Θέστε σε λειτουργία το ακουστικό Bluetooth και φέρτε το σε απόσταση έως 10 μέτρων από το Smartphone.
3. Θέστε το ακουστικό Bluetooth σε λειτουργία **ζεύξης (pairing)**. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του ακουστικού.
4. Πιέστε το **Menu> Συσκευές > Menu> Νέα Συσκευή**.
5. Επιλέξτε το ακουστικό Bluetooth από τη λίστα **Προσθήκη Συσκευών** και μετά πιέστε το **Επόμενο**.
6. Πληκτρολογήστε τον κωδικό που παρέχεται στο εγχειρίδιο οδηγιών του ακουστικού. Τώρα, το τηλέφωνο θα πραγματοποιήσει ζεύξη με τα ακουστικά.

7. Ρυθμίστε τη λειτουργία Bluetooth στο κινητό σας σε Ενεργή και τώρα μπορείτε να συνομιλήσετε με ελεύθερα τα χέρια.

## Ακρόαση συνεχούς ροής ήχου με ακουστικά Bluetooth

1. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας έχει πραγματοποιήσει ζεύξη με ακουστικό Bluetooth, ακολουθώντας τις οδηγίες στο “Ζεύξη με ακουστικό Bluetooth.”
2. Στην Κεντρική οθόνη, πατήστε **Έναρξη > Περισσότερα > Ρυθμίσεις > Συνδέσεις > Bluetooth > Μενού και επιλέξτε** ακουστικό Bluetooth στο Συσκευές Bluetooth.
3. Ανοίξτε το Windows Media Player και αρχίστε την αναπαραγωγή μουσικής.

ΓΙΑ ΝΑ	ΚΑΝΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ
Αποστέλλετε πληροφορίες με χρήση του Bluetooth	Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο και ότι η συσκευή στην οποία θέλετε να αποστείλετε πληροφορίες είναι εντοπιζόμενη. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να αποσταλεί και πιέστε το <b>Menu &gt; Beam [item] (Αποστολή [Στοιχείου])</b> . Επιλέξτε τη συσκευή Bluetooth στην οποία θέλετε να γίνει η αποστολή και πιέστε το <b>Beam (Μετάδοση)</b>

ΓΙΑ ΝΑ	ΚΑΝΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ
Αποδεχτείτε μια συνεργασία μέσω του Bluetooth	Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο και ότι το τηλέφωνό σας είναι εντοπιζόμενο. Όταν σας ζητηθεί να αποδεχτείτε μια συνεργασία μέσω Bluetooth με την άλλη συσκευή, πιέστε το <b>Yes (Ναι)</b> . Στο <b>PIN</b> , πληκτρολογήστε ένα προσωπικό κωδικό αναγνώρισης (PIN) (μέγιστο μήκος 16 χαρακτήρες) και πιέστε το <b>Done (Εντάξει)</b> . Πρέπει να πληκτρολογήσετε το ίδιο PIN που πληκτρολογήθηκε στη συσκευή που ζητά τη δημιουργία συνεργασίας μέσω Bluetooth.
Λάβετε αποστελλόμενες πληροφορίες	Στην Κεντρική οθόνη, πατήστε <b>Έναρξη &gt; Περισσότερα &gt; Ρυθμίσεις &gt; Συνδέσεις &gt; Μετάδοση</b> . Επιλέξτε Λήψη εισερχόμενης μετάδοσης. Πατήστε Ναι. Για να λάβετε μεταδόσεις μέσω Bluetooth, βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί το Bluetooth και πως το τηλέφωνό σας μπορεί να εντοπιστεί και βρίσκεται εντός κλειστού πεδίου.
Μετονομάστε μια συσκευή Bluetooth	Στην Κεντρική οθόνη, πατήστε <b>Έναρξη &gt; Περισσότερα &gt; Ρυθμίσεις &gt; Συνδέσεις &gt; Bluetooth</b> . Επιλέξτε τη συσκευή Bluetooth που θα μετονομαστεί και πιέστε το <b>Menu &gt; Rename (Μετονομασία) Name Done</b>
Πραγματοποιήστε συγχρονισμό μέσω του Bluetooth	Από την Αρχική οθόνη, κάντε κλικ στο <b>Start(Έναρξη) &gt; More (Περισσότερα) &gt; Activesync &gt; Menu &gt; connect via Bluetooth (Σύνδεση μέσω Bluetooth)</b> . Βλ “χρήση του Bluetooth” στο 4-5 <b>Συγχρονισμός με το PC</b> για περισσότερες πληροφορίες.
Τερματίστε μια συνεργασία μ μέσω του Bluetooth	Στην Κεντρική οθόνη, πατήστε <b>Έναρξη &gt; Περισσότερα &gt; Ρυθμίσεις &gt; Συνδέσεις &gt; Bluetooth</b> . Επιλέξτε τη συσκευή Bluetooth με την οποία θέλετε να τερματίσετε τη συνεργασία και πιέστε το <b>Menu &gt; Delete (Διαγραφή)</b> .

ΓΙΑ ΝΑ	ΚΑΝΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ
Ορίσετε ένα φάκελο για τις εικόνες που λαμβάνονται από τον διακομιστή εικόνων	Από την Αρχική οθόνη, πιάστε το <b>Start (Έναρξη) &gt; More (Περισσότερα) &gt; Settings (Ρυθμίσεις) &gt; Connections (Συνδέσεις) &gt; Bluetooth &gt; Profile (Προφίλ) &gt; Image (Εικόνα)</b> . Στο <b>Default image directory (Προεπιλεγμένος κατάλογος εικόνων)</b> επιλέξτε τον κατάλογο στον οποίο επιθυμείτε να αποθηκεύονται οι λαμβανόμενες εικόνες.
Ανοίξετε τις εικόνες που λαμβάνονται από το διακομιστή εικόνων με το Image Viewer.	Στην Κεντρική οθόνη, πατήστε <b>Έναρξη &gt; Περισσότερα &gt; Ρυθμίσεις &gt; Συνδέσεις &gt; Προφίλ Bluetooth &gt; Εικόνες</b> . Επιλέξτε το <b>Open received images (Άνοιγμα εικόνων που λαμβάνονται)</b> .
Αποθηκεύσετε μια μικρογραφία των λαμβανόμενων εικόνων στον ίδιο φάκελο με αυτές	Στην Κεντρική οθόνη, πατήστε <b>Έναρξη &gt; Περισσότερα &gt; Ρυθμίσεις &gt; Συνδέσεις &gt; Προφίλ Bluetooth &gt; Εικόνες</b> . Επιλέξτε το <b>Request thumbnail (Να ζητείται μικρογραφία)</b> .
Ρυθμίσετε την ασφάλεια για τη χρήση του Bluetooth	Στην Κεντρική οθόνη, πατήστε <b>Έναρξη &gt; Περισσότερα &gt; Ρυθμίσεις &gt; Συνδέσεις &gt; Προφίλ Bluetooth &gt; Ασφάλεια</b> .
Ορίσετε έναν κοινόχρηστο φάκελο στο τηλέφωνό σας για τις άλλες συσκευές Bluetooth	Στην Κεντρική οθόνη, πατήστε <b>Έναρξη &gt; Περισσότερα &gt; Ρυθμίσεις &gt; Συνδέσεις &gt; Προφίλ Bluetooth &gt; Μεταφορά Αρχείου</b> . Στο πεδίο <b>Root directory (Κεντρικός κατάλογος)</b> , πληκτρολογήστε τη διαδρομή (path) του καταλόγου. Επιλέξτε <b>Use server authorization (Χρήση εξουσιοδότησης διακομιστή)</b> αν απαιτείται εξουσιοδότηση κάθε φορά που θέλει να συνδεθεί μια απομακρυσμένη συσκευή client.
Ρυθμίσετε έναν εκτυπωτή Bluetooth	Στην Κεντρική οθόνη, πατήστε <b>Έναρξη &gt; Περισσότερα &gt; Ρυθμίσεις &gt; Συνδέσεις &gt; Προφίλ Bluetooth &gt; Εκτυπωτής</b> .
Δείτε την κατάσταση μεμονωμένων εργασιών εκτύπωσης	Στην Κεντρική οθόνη, πατήστε <b>Έναρξη &gt; Περισσότερα &gt; Ρυθμίσεις &gt; Συνδέσεις &gt; Προφίλ Bluetooth &gt; Εκτυπωτής</b> .

## Κεφάλαιο 7 Μηνύματα

Το Smartphone σας μπορεί να δημιουργεί, να στέλνει και να λαμβάνει e-mail του Outlook®, e-mail στο Internet, μηνύματα SMS και γραπτά μηνύματα.

### 7-1 Εισαγωγή κειμένου, αριθμών και συμβόλων


Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο QWERTY για να εισάγετε κείμενο, αριθμούς και σύμβολα.



Το τηλέφωνο Smartphone υποστηρίζει δυο λειτουργίες εισαγωγής για κείμενο και αριθμούς: Το Πολλαπλά πατήματα και το Αριθμητικό. Το Πολλαπλά Πατήματα χρησιμοποιείτε για την εισαγωγή κειμένου, ενώ η Αριθμητική λειτουργία χρησιμοποιείται για την εισαγωγή αριθμών. Όταν επιλέγετε ένα πεδίο το οποίο απαιτεί κείμενο ή αριθμούς, το τηλέφωνο επιλέγει αυτόματα την κατάλληλη λειτουργία εισαγωγής. Ο δείκτης κατάστασης στην άνω δεξιά πλευρά της οθόνης δείχνει τη λειτουργία εισαγωγής που έχει ενεργοποιηθεί.

Μπορείτε να εισάγετε σύμβολα από το πληκτρολόγιο QWERTY ή από τον κατάλογο διαθέσιμων συμβόλων.

## Για να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής

1. Πατήστε το πλήκτρο  στο πληκτρολόγιο, για να αλλάξετε τη

λειτουργία εισαγωγής.


Ο δείκτης κατάστασης για την επιλεγμένη λειτουργία εισαγωγής εμφανίζεται στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

INDICATOR	INPUT MODE
a b c	Multipress text input mode, lowercase
1 2 3	Numeric input mode

## Χρήση της λειτουργίας Multipress

Η λειτουργία Πολλαπλών Πατημάτων σας επιτρέπει να πληκτρολογήσετε κείμενο πατώντας πλήκτρα στο πληκτρολόγιο.

### Για να εισάγετε κείμενο με κεφαλαία

Για να εισάγετε κείμενο με κεφαλαία, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία εισαγωγής έχει οριστεί σε Πολλαπλών Πατημάτων (a b c), και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο .







### Για να αλλάξετε το χρόνο αναμονής της λειτουργίας Multipress

Στην Κεντρική οθόνη, πατήστε **Έναρξη > Περισσότερα > Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Περισσότερα > Προσβασιμότητα**. Στην παράμετρο **Χρόνος αναμονής Multipress**, επιλέξτε τη χρονική διάρκεια παύσης μεταξύ των πιέσεων του ίδιου πλήκτρου.

### Χρήση της λειτουργίας Numeric

Για να εισάγετε αριθμούς χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Numeric. Εάν θέλετε να εισάγετε έναν αριθμό σε μια γραμμή κειμένου, αλλάξτε σε Αριθμητική λειτουργία για να εισάγετε τον αριθμό και στη συνέχεια επιστρέψτε στη λειτουργία Πολλαπλών Πατημάτων για να ολοκληρώσετε την εισαγωγή κειμένου.

1. Εάν απαιτείται, αλλάξτε στην Αριθμητική λειτουργία πατώντας .
2. Για να εισάγετε έναν αριθμό, πατήστε μια φορά το . Για να εισάγετε αριθμούς, πατήστε δυο φορές το .
3. Επιστρέψτε στη λειτουργία Πολλαπλών Πατημάτων πατώντας μια φορά το .





#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Αν κάποιο πεδίο επιτρέπει μόνο την εισαγωγή αριθμητικών χαρακτήρων, π.χ. αριθμών τηλεφώνου, επιλέγεται αυτόματα η λειτουργία εισαγωγής Numeric.

### Εισαγωγή συμβόλων

Μπορείτε να εισάγετε σύμβολα από το πληκτρολόγιο QWERTY ή από τον κατάλογο διαθέσιμων συμβόλων.

## Για να εισάγετε σύμβολα

- Για να εισάγετε σύμβολα από το πληκτρολόγιο QWERTY, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο , και πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο που περιέχει το σύμβολο που επιθυμείτε να εισάγετε.  
Για παράδειγμα, εάν επιθυμείτε να εισάγετε το σύμβολο “+”: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο , και πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο .
- Σε περίπτωση που το σύμβολο που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε δεν βρίσκεται στο πληκτρολόγιο QWERTY, πατήστε το πλήκτρο  για να προβάλετε τον κατάλογο διαθέσιμων συμβόλων και στη συνέχεια επιλέξτε το σύμβολο που επιθυμείτε να εισάγετε.

### 7-2 Ορισμός Λογαριασμών

Με το <Vodafone Mobile Email>, τα e-mails σας παραδίδονται αυτόματα στο τηλέφωνό σας, οπότε τα εισερχόμενά σας είναι πάντοτε ενημερωμένα. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στους τρέχοντες λογαριασμούς e-mail σας (POP3 ή IMAP4) και στο εταιρικό σας e-mail (Exchange Sever ή Lotus server). Αν επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση στα εταιρικά σας e-mail, το τμήμα μηχανοργάνωσης της εταιρείας σας πιθανώς αναλαμβάνει να εκτελέσει τη διαδικασία ορισμού και ρύθμισης. Για οποιασδήποτε σχετικές απορίες, συνιστούμε να επικοινωνείτε με αυτό.

---

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Προτού ρυθμίσετε διεύθυνση e-mail στο Smartphone που διαθέτετε, θα πρέπει να έχετε σύνδεση στο Διαδίκτυο ή λογαριασμό e-mail.

---

#### Πα να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό e-mail του Outlook

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε το **Έναρξη > Μηνύματα > E-mail του Outlook...**
2. Στη Διεύθυνση e-mail, εισάγετε τη διεύθυνση e-mail γι' αυτό το λογαριασμό.
3. Επιλέξτε Προσπάθεια αυτόματης λήψης ρυθμίσεων e-mail μέσω Διαδικτύου. Η λειτουργία αυτόματης ρύθμισης επιχειρεί να λάβει (με download) τις απαιτούμενες ρυθμίσεις για τον διακομιστή e-mail ώστε να μην χρειαστεί να τις καθορίσετε μόνοι σας.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ**

Αν η αυτόματη ρύθμιση είναι επιτυχής, το όνομα χρήστη σας έχει ήδη καταχωρηθεί. Από εκεί, απλώς πιέστε το Επόμενο και μετά το Τέλος για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του λογαριασμού σας ή πιέστε το Επιλογές για να δείτε τις επιπλέον ρυθμίσεις.

Αν η Αυτόματη ρύθμιση αποτύχει ή αν έχετε έναν λογαριασμό στον οποίο συνδέεστε μέσω διακομιστή VPN, επικοινωνήστε με τον ISP ή με τον διαχειριστή του δικτύου σας για να μάθετε τις πληροφορίες που θα πρέπει να καταχωρήσετε μόνοι σας στο τηλέφωνο.

## 7-3 Διαχείριση λογαριασμών



ΓΙΑ ΝΑ	ΚΑΝΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ
Δείτε τη λίστα των λογαριασμών	Από την Αρχική οθόνη, πιέστε το <b>Έναρξη &gt; Μηνύματα</b> . Στην οθόνη εμφανίζεται μια λίστα με τους λογαριασμούς και τον αριθμό των αδιάβαστων μηνυμάτων στα Εισερχόμενα του κάθε λογαριασμού (μέσα σε παρένθεση).
Στείλετε / Λάβετε μηνύματα e-mail από το Internet	Από την Αρχική οθόνη, πιέστε το <b>Έναρξη &gt; Μηνύματα</b> . Επιλέξτε τον λογαριασμό e-mail του Internet μέσω του οποίου θέλετε να στείλετε και να λάβετε μηνύματα και πιέστε το <b>Menu &gt; Αποστολή/Λήψη</b> . Για να σταματήσετε αυτή τη διαδικασία, πιέστε το <b>Menu &gt; Διακοπή Αποστολής/ Λήψης</b> .
Διαγράψετε ένα λογαριασμό	Έχοντας ανοικτό ένα λογαριασμό, πατήστε <b>Μενού &gt; Εργαλεία &gt; Αλλαγή Λογαριασμών</b> ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης Αριστερά/ Δεξιά για να αλλάξετε γρήγορα σε άλλο λογαριασμό.
Μεταβείτε από τον ένα λογαριασμό στον άλλο	Έχοντας ανοικτό ένα λογαριασμό, πατήστε <b>Μενού &gt; Εργαλεία &gt; Αλλαγή Λογαριασμών</b> ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης Αριστερά/ Δεξιά για να αλλάξετε γρήγορα σε άλλο λογαριασμό.

Αλλάξτε τις επιλογές του λογαριασμού

Από την Αρχική οθόνη, πιάστε το **Έναρξη > Μηνύματα**. Επιλέξτε ένα λογαριασμό και πιάστε το **Select (Επιλογή)**. Πατήστε **Μενού > Εργαλεία > Επιλογές** και στη συνέχεια επιλέξτε τον τύπο επιλογής που επιθυμείτε να αλλάξετε. Επιλέξτε Ολοκληρώθηκε για επιβεβαίωση.

## 7-4 Γραπτά μηνύματα και μηνύματα e-mail

**Για να συνθέσετε και να στείλετε ένα γραπτό μήνυμα ή ένα μήνυμα e-mail**

1. Από την Αρχική οθόνη, πιάστε το **Έναρξη > Μηνύματα**.
2. Επιλέξτε **Γραπτά Μηνύματα** ή έναν λογαριασμό e-mail και πιάστε το **Action**  ή το **Επιλογή**.
3. Πιάστε το **Νέο**.
4. Στο πεδίο **Προς**, εισάγετε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου ή τη διεύθυνση e-mail του ατόμου στο οποίο θέλετε να στείλετε το μήνυμα ή πιάστε το **Action**  για να επιλέξετε το άτομο από τις επαφές.

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Αν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα σε πολλούς παραλήπτες, διαχωρίστε τα ονόματά τους με ένα ερωτηματικό (;). Μπορείτε να στέλνετε γραπτά μηνύματα μόνο σε επαφές που έχουν αριθμό κινητού τηλεφώνου.

5. Πιάστε το πλήκτρο πλοήγησης προς τα **Κάτω (Down)** και πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.
6. Όταν τελειώσετε, πιάστε το **Αποστολή**.

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Αν εργάζεστε χωρίς σύνδεση (offline), τα μηνύματα e-mail μετακινούνται στον φάκελο των Εξερχομένων και αποστέλλονται μόλις συνδεθείτε.

ΓΙΑ ΝΑ	ΚΑΝΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ
Εισάγετε μια εικόνα σε ένα μήνυμα e-mail	Πιέστε το <b>Menu &gt; Insert (Εισαγωγή) &gt; Picture (Εικόνα)</b> την ώρα που συνθέτετε το μήνυμά σας.
Εισάγετε μια εγγραφή ήχου σε ένα μήνυμα e-mail	Πιέστε το <b>Menu &gt; Insert (Εισαγωγή) &gt; Voice Note (Φωνητική σημείωση)</b> την ώρα που συνθέτετε το μήνυμά σας.
Ορίσετε την προτεραιότητα, την ασφάλεια και τη γλώσσα ενός μηνύματος e-mail	Πιέστε το <b>Menu &gt; Message Options (Επιλογές Μηνύματος)</b> την ώρα που συνθέτετε το μήνυμά σας.
Ακοθηκεύσετε ένα μήνυμα	Πιέστε το <b>Menu &gt; Cancel Message (Ακύρωση Μηνύματος)</b> την ώρα που συνθέτετε το μήνυμά σας.
Αποθηκεύσετε ένα μήνυμα	Πιέστε το <b>Menu &gt; Save to Drafts (Αποθήκευση στα Πρόχειρα Μην)</b> την ώρα που συνθέτετε το μήνυμά σας..
Διαγράψετε ένα μήνυμα Μετακινήσετε ένα μήνυμα σε άλλο φάκελο	Έχοντας επιλέξει το μήνυμα που επιθυμείτε να διαγράψετε, πατήστε Διαγραφή.
Ταξινομήσετε τα μηνύματα	Επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να μετακινηθεί και πιέστε το <b>Menu &gt; Move (Μετακίνηση)</b> . Μεταβείτε (μεκύλιση) στο νέο φάκελο και πιέστε το <b>Select (Επιλογή)</b> .
Ταξινομήσετε τα μηνύματα	Σε οποιαδήποτε οθόνη λογαριασμού, πατήστε <b>Μενού &gt; Εργαλεία &gt; Επιλογές &gt; Προβολή</b> . Στα Σύνομα Μηνύματα, επιλέξτε την επιθυμητή μέθοδο ταξινόμησης.
Insert a signature	On any account screen, press <b>Menu &gt; Tools &gt; Options &gt; Signatures</b> .
Change message options	On any account screen, press <b>Menu &gt; Tools &gt; Options</b> .

### Λήψη μηνυμάτων e-mail

Χρησιμοποιήστε την Αποστολή Μηνυμάτων για να στείλετε και να λάβετε μηνύματα e-mail με έναν από τους δυο ακόλουθους τρόπους:

- Πραγματοποιήστε συγχρονισμό των μηνυμάτων e-mail με το Microsoft® Exchange Server ή με το Microsoft® Outlook® στο PC σας.
- Πραγματοποιήστε αποστολή και λήψη μηνυμάτων συνδεδεμένοι απευθείας με κάποιον διακομιστή e-mail μέσω ενός ISP ή ενός δικτύου.

### Συγχρονισμός μηνυμάτων e-mail

Μπορείτε να συγχρονίζετε τα μηνύματα e-mail στα πλαίσια της γενικής διαδικασίας συγχρονισμού. Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τον συγχρονισμό των e-mail στο ActiveSync®. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγχρονισμό των e-mail, δείτε τη Βοήθεια του ActiveSync® στο PC.

---

#### **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ**

Για να συνδεθείτε με έναν διακομιστή e-mail, βλ. **4-6 Συγχρονισμός με ένα Exchange Server.**

---

### Διαχείριση φακέλων

Κάθε λογαριασμός Μηνυμάτων διαθέτει ένα σετ πέντε φακέλων: Διαγραμμένα (Deleted Items), Πρόχειρα (Drafts), Εισερχόμενα (Inbox), Εξερχόμενα (Outbox) και Απεσταλμένα (Sent Items). Σε αυτούς τους φακέλους αποθηκεύονται τα μηνύματα που στέλνετε και λαμβάνετε μέσω αυτού του λογαριασμού. Μπορείτε να μετακινείτε μηνύματα σε κάποιο άλλο φάκελο του ίδιου λογαριασμού.

ΓΙΑ ΝΑ	ΚΑΝΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ
Δείτε τα περιεχόμενα των φακέλων μηνυμάτων	Από την Αρχική οθόνη, πιάστε το <b>Start (Έναρξη)&gt;Messaging (Μηνύματα)</b> . Επιλέξτε το λογαριασμό που θέλετε να δείτε. Πιάστε το <b>Menu&gt;Folders (Φάκελοι)</b> και επιλέξτε το φάκελο που θέλετε να δείτε.
Μετακινήστε ένα μήνυμα σε άλλο φάκελο	Από την Αρχική οθόνη, πιάστε το <b>Start (Έναρξη)&gt;Messaging (Μηνύματα)</b> . Επιλέξτε το λογαριασμό που περιλαμβάνει το μήνυμα που θέλετε να μετακινήσετε. <b>Μεταβείτε (με κύλιση)</b> στο μήνυμα που θέλετε να μετακινήσετε και πιάστε το <b>Menu&gt;Move (Μετακίνηση)</b> . Επιλέξτε το φάκελο όπου θα μετακινηθεί το μήνυμα.



### 7-5 Μηνύματα MMS

Το MMS (Multimedia Messaging System) σας επιτρέπει να στέλνετε γραπτά μηνύματα με πολλαπλές σελίδες (slides). Κάθε slide μπορεί να περιέχει μια εικόνα, ένα video ή έναν ήχο και/ή κείμενο. Τα μηνύματα MMS αποστέλλονται μέσω του GPRS σε λογαριασμούς e-mail ή σε άλλες φορητές συσκευές με δυνατότητα λήψης MMS.

#### NOTE

Πρέπει να γίνετε συνδρομητές στις υπηρεσίες GPRS και MMS μέσω του παρόχου υπηρεσιών σας, για να μπορέσετε να στείλετε και να λάβετε μηνύματα MMS. Ρωτήστε την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας για τον τρόπο ενεργοποίησης της λειτουργίας MMS. Μόνο τα κινητά τηλέφωνα που διαθέτουν λειτουργία MMS μπορούν να στέλνουν και να λαμβάνουν μηνύματα MMS.

Ανάλογα με την υπηρεσία στην οποία θα εγγραφείτε, μπορεί να μην είναι δυνατόν να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα MMS σε χρήστες που χρησιμοποιούν διαφορετικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

### Πρόσβαση στα MMS

Κάντε ένα από τα παρακάτω:

- Από την Αρχική οθόνη, πιέστε το **Έναρξη > Μηνύματα > MMS**.
- Αφού τραβήξετε μια φωτογραφία ή ένα video clip, πιέστε το **Menu > Αποστολή > MMS**.





### Τροποποίηση των ρυθμίσεων για τα μηνύματα MMS

Στη βασική σελίδα των MMS, πατήστε **Μενού > Εργαλεία > Επιλογές** για να ανοίξετε την οθόνη Προτιμήσεων και να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις MMS. Επιλέξτε ή διαγράψτε τα πλαίσια ελέγχου, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Από την κεντρική οθόνη των μηνυμάτων MMS, πιάστε το **Menu > Ρυθμίσεις MMS > Ρυθμίσεις MMSC** και επιλέξτε τον ISP σας από τη λίστα. Πιάστε το **Menu > Επεξεργασία** για να δείτε τις ρυθμίσεις **Κέντρο Υπηρεσίας Μηνυμάτων Πολυμέσων**. Για λεπτομερείς ρυθμίσεις επικοινωνήστε με τη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας.

## Σύνθεση και αποστολή ενός μηνύματος MMS

### Για να συνθέσετε και να στείλετε ένα μήνυμα MMS

1. Από την Αρχική οθόνη, πιάστε το **Έναρξη > Μηνύματα > MMS > Νέο**.
2. **Στο πεδίο Το: (Προς)** εισάγετε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου ή το e-mail του παραλήπτη. Η εισαγωγή μπορεί να γίνει είτε πληκτρολόγηση είτε πιέζοντας το **Menu > Add Recipient (Προσθήκη παραλήπτη)** για να επιλέξετε τον παραλήπτη από τις Επαφές. Εάν έχετε περισσότερους από έναν αποδέκτες, διαχωρίστε τους με το σύμβολο του ελληνικού ερωτηματικού.
3. Στο πεδίο Θέματος, εισάγετε ένα θέμα για το μήνυμα.
4. Επιλέξτε το πλαίσιο **Εισαγωγή Εικόνας/Video** και πιάστε το **Action** , Όλες οι εικόνες και τα video που υπάρχουν στο τηλέφωνό σας εμφανίζονται σε μικρογραφία.
5. Επιλέξτε μια εικόνα ή κάποιο video clip και πιάστε το **Action**  ή το **Επιλογή**.
6. Επιλέξτε το πλαίσιο **Εισαγωγή Ήχου** και πιάστε το **Action** . Όλοι οι ήχοι που υπάρχουν στο τηλέφωνό σας εμφανίζονται σε μικρογραφία.
7. Επιλέξτε τον ήχο που θέλετε να επισυνάψετε και πιάστε το **Action**  ή το **Επιλογή**.

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Μπορείτε να επισυνάψετε ένα αρχείο ήχου σε ένα slide που περιέχει κάποιο video clip.

## Κεφάλαιο 7

8. Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης προς τα Κάτω (Down), στο πεδίο εισαγωγής κειμένου, και πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.
9. Πιέστε το **Αποστολή** για να στείλετε το μήνυμα.

Τα παρακάτω προϋποθέτουν ότι βρίσκεστε στην οθόνη των μηνυμάτων MMS.

ΓΙΑ ΝΑ	ΚΑΝΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ
Αντιγράψετε το μήνυμα ώστε να σταλεί σε άλλους παραλήπτες.	Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης Επάνω/ Κάτω για να κυλήσετε προς τα πάνω ώστε να προβληθεί το πεδίο Cc. Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη ή πιέστε το Action για να επιλέξετε τον παραλήπτη από τη λίστα των Επαφών.
Αποκρύψετε τα στοιχεία ενός παραλήπτη από τους άλλους παραλήπτες του μηνύματος	Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης Επάνω/ Κάτω για να κυλήσετε προς τα πάνω ώστε να προβληθεί το πεδίο Bcc. Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη ή πιέστε το Action για να επιλέξετε τον παραλήπτη από τη λίστα των Επαφών.
Αποκρύψετε τα στοιχεία του αποστολέα	Πατήστε <b>Μενού &gt; Επιλογές &gt; Επιλογές Αποστολής</b> . Επιλέξτε το <b>Απόκρυψη Αποστολέα</b> .
Μεταβείτε στο επόμενο slide	Πατήστε το Δεξί πλήκτρο πλοήγησης.
Μεταβείτε στο προηγούμενο slide	Πατήστε το Αριστερό πλήκτρο πλοήγησης.
Για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα MMS από ένα πρότυπο	Πιέστε το <b>Menu &gt; Πρότυπο &gt; Συλλογή</b> για να συνθέσετε ένα μήνυμα βασισμένο σε ένα προεπιλεγμένο πρότυπο.
Για να δημιουργήσετε ένα πρότυπο μήνυμα MMS	Δημιουργήστε ένα νέο μήνυμα ή ανοίξτε ένα υπάρχον μήνυμα και πιέστε το <b>Menu &gt; Πρότυπο &gt; Αποθήκευση</b> .

ΓΙΑ ΝΑ	ΚΑΝΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ
Προσθέσετε προεπιλεγμένα ή συχνά χρησιμοποιούμεν τμήματα κειμένου σε ένα μήνυμα	Σε ένα πεδίο κειμένου, πιέστε το <b>Menu &gt; Εισαγωγή&gt; Δικό μου Κείμενο</b> . Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να προσθέσετε και πιέστε το Action ή το <b>Εισαγωγή</b> .
να τροποποιήσετε ένα προεπιλεγμένο μήνυμα πριν το προσθέσετε στο κυρίως σώμα του μηνύματος MMS	Σε ένα πεδίο κειμένου, πιέστε το <b>Menu &gt; Εισαγωγή &gt; Δικό μου Κείμενο</b> για να ανοίξει η οθόνη των δικών σας κειμένων. Πιέστε το <b>Menu &gt; Προσθήκη δικού μου κειμένου</b> ή το <b>Menu &gt; Επεξεργασία δικού μου κειμένου</b> .
Να ζητήσετε ειδοποίηση για την παραλαβή του μηνύματος.	Πατήστε <b>Μενού &gt; Επιλογές &gt; Επιλογές Αποστολής</b> . Επιλέξτε το <b>Αναφορά Παραλαβής</b> .

### 7-6 Windows® Live

Το Windows® Live αποτελεί λογισμικό άμεσων μηνυμάτων το οποίο είναι προεγκατεστημένο στο Smartphone. Σας επιτρέπει να:

- Στέλνετε και λαμβάνετε άμεσα μηνύματα στις επαφές σας που είναι συνδεδεμένες, και
- Access your Hotmail® account to send and receive e-mails.

Για να χρησιμοποιήσετε το Windows® Live, θα πρέπει να διαθέτετε λογαριασμό Passport. Εάν έχετε λογαριασμό Hotmail® ή λογαριασμό MSN®, διαθέτετε ήδη Passport. Μόλις αποκτήσετε λογαριασμό είτε Microsoft® Passport είτε Microsoft® Exchange Server, είστε έτοιμοι να ρυθμίσετε το λογαριασμό σας.

---

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Windows® Live χρειάζεστε λογαριασμό Microsoft® Passport. Εάν δεν διαθέτετε λογαριασμό Passport, μεταβείτε στη διεύθυνση [www.passport.com](http://www.passport.com) για να αποκτήσετε.

---

### Χρησιμοποιώντας το Hotmail®

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Windows® Live για να έχετε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιό σας στο Hotmail® και διαβάστε τα e-mail σας από το Smartphone.

#### Για να συνδεθείτε στο Hotmail®

1. Από την Κεντρική οθόνη, πατήστε **Έναρξη > Περισσότερα > Windows Live**.
2. **Στην οθόνη Windows Live** – Σύνδεση, πατήστε Σύνδεση στο Windows Live για να εισέλθετε στη συνεδρία Ρύθμισης του Windows Live.
3. Πατήστε Αποδοχή. Στη συνέχεια εισάγετε τη διεύθυνση e-mail και τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό Hotmail® που διαθέτετε.

4. Επιλέξτε Αποθήκευση κωδικού πρόσβασης εάν δεν επιθυμείτε να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασής στο μέλλον και πατήστε Επόμενο.
5. Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου εάν επιθυμείτε εμφάνιση του Windows Live στην Κεντρική οθόνη.
6. Επιλέξτε αυτό που επιθυμείτε να συγχρονίσετε στη συσκευή σας επιλέγοντας τα πλαίσια ελέγχου.
7. Συγχρονίστε το e-mail για το λογαριασμό Hotmail.

## Χρησιμοποιώντας το Windows® Live Messenger

### Για να συνδεθείτε και να αποσυνδεθείτε από το Windows® Live Messenger

1. Ρυθμίστε τη διεύθυνση e-mail και τον κωδικό πρόσβασης στο Windows® Live.
2. Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, από την Κεντρική οθόνη, πατήστε **Έναρξη > Περισσότερα > Messenger**.
3. Από την κεντρική οθόνη του Windows® Live Messenger, πατήστε Σύνδεση.
4. Για να αποσυνδεθείτε, πατήστε **Μενού > Αποσύνδεση**.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Εάν δεν αποσυνδεθείτε από την εφαρμογή του Windows® Live Messenger, θα παραμείνετε συνδεδεμένοι. Αυτό ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα πρόσθετες χρεώσεις από τον πάροχο της υπηρεσίας.

## Κοινές ιδιότητες του Windows® Live Messenger

ΓΙΑ ΝΑ	ΠΡΑΞΤΕ ΑΥΤΟ
Προσθήκη επαφής	Πατήστε <b>Μενού &gt; Προσθήκη</b> νέας επαφής και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη

## Κεφάλαιο 7

ΓΙΑ ΝΑ	ΠΡΑΞΕΤΕ ΑΥΤΟ
Διαγραφή επαφής	Επιλέξτε την επαφή προς διαγραφή και πατήστε <b>Μενού &gt; Επιλογές Επαφής &gt; Αφαίρεση Επαφής</b> .
Επιλογή άμεσου μηνύματος	Επιλέξτε τον παραλήπτη του άμεσου μηνύματος από το προβαλλόμενο παράθυρο, στο κάτω μέρος της οθόνης. Εισάγετε το μήνυμά σας και πατήστε Αποστολή.
Προσθήκη άλλων ατόμων σε μια συζήτηση	Από μια συνεδρία τσατ, πατήστε <b>Μενού &gt; Επιλογές &gt; Προσθήκη παραλήπτη</b> , και στη συνέχεια επιλέξτε μια επαφή.
Αλλαγή σε μια άλλη συνεδρία τσατ	Στον κατάλογο με τα τρέχοντα τσατ που προβάλλονται στο κάτω μέρος της οθόνης, επιλέξτε το όνομα μιας επαφής με την οποία επιθυμείτε να κάνετε τσατ.
Επιστροφή στον κατάλογο επαφών	Ο κατάλογος επαφών βρίσκεται στα αριστερά της οθόνης.
Τερματισμός μιας συνεδρίας τσατ	Μετά από μια συνεδρία τσατ, πατήστε <b>Μενού &gt; Τερματισμός Συζήτησης</b> .
Προβολή όλων όσων κάνουν τσατ	Μετά από μια συνεδρία τσατ, πατήστε <b>Μενού &gt; Επιλογές &gt; Προβολή συμμετεχόντων</b> .
Παρεμπόδιση μελών του καταλόγου επαφών του Messenger να σας βλέπει και να επικοινωνεί μαζί σας	Στον κατάλογο επαφών του Messenger, επιλέξτε το όνομα μιας επαφής. Πατήστε <b>Μενού &gt; Επιλογές επαφών &gt; Παρεμπόδιση επαφής</b> . Η επαφή αυτή δεν θα μπορεί πλέον να βλέπει την κατάστασή σας ή να σας στέλνει μηνύματα.
Άρση παρεμπόδισης μιας επαφής	Στον κατάλογο επαφών του Messenger, επιλέξτε το όνομα μιας επαφής. Πατήστε <b>Μενού &gt; Επιλογές επαφών &gt; Άρση παρεμπόδισης επαφής</b> .
Αλλαγή της κατάστασής σας	Στον κατάλογο επαφών του Messenger, επιλέξτε το όνομά σας. Επιλέξτε περιγραφή κατάστασης και πατήστε <b>Μενού &gt; Αλλαγή κατάστασης</b> .
Αποστολή αποσπάσματος φωνής	Πατήστε Απόσπασμα Φωνής για να προβείτε σε ηχογράφηση και στη συνέχεια πατήστε Αποστολή.

## Κεφάλαιο 8    Οργανώστε τη Ζωή σας

### 8-1    Χρήση των Επαφών

Οι Επαφές (Contacts) περιλαμβάνουν μια λίστα των φίλων και συναδέλφων σας, επιτρέποντάς σας να βρίσκετε εύκολα τις πληροφορίες που χρειάζεστε, είτε βρίσκεστε στο σπίτι είτε στο δρόμο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε από κοινού με τους άλλους χρήστες τις πληροφορίες των Επαφών, χρησιμοποιώντας το Bluetooth στη συσκευή σας. Αν χρησιμοποιείτε το Outlook στο PC σας, μπορείτε να συγχρονίζετε τις επαφές μεταξύ του τηλεφώνου σας και του PC.

#### Προβολή των Επαφών

Για να δείτε τη λίστα των Επαφών, κάντε ένα από τα παρακάτω:

- Από την Αρχική οθόνη, πιέστε το **Έναρξη > Επαφές**.
- Από την Αρχική οθόνη, πιέστε το **Επαφές**.

Η λίστα των επαφών παρουσιάζει τα ονόματα των επαφών σας με αλφαβητική σειρά. Δίπλα σε κάθε όνομα στον κατάλογο επαφών, βρίσκεται μια συντόμευση για την προεπιλεγμένη μέθοδο επικοινωνίας, όπως ο αριθμός τηλεφώνου εργασίας (ε) του ατόμου ή ο αριθμός τηλεφώνου οικίας (ο). Σε περίπτωση που οι πληροφορίες της επαφής περιλαμβάνουν αριθμό τηλεφώνου εργασίας, το Smartphone ορίζει αυτόματα τον αριθμό σε προεπιλεγμένο.

Αν υπάρχουν αριθμοί τηλεφώνου αποθηκευμένοι στην κάρτα SIM, οι καταχωρήσεις εμφανίζονται στο τέλος της λίστας και δίπλα από κάθε όνομα υπάρχει ένα εικονίδιο που υποδηλώνει ότι τα στοιχεία βρίσκονται στην κάρτα SIM.




ΓΙΑ ΝΑ	ΚΑΝΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ
Δημιουργήστε μια νέα επαφή	Από τη Αρχική οθόνη, πιάστε το <b>Contacts (Επαφές)&gt;New (Νέα)&gt;outlook contact (outlook Επαφές)</b> . Πληκτρολογήστε τις πληροφορίες για τη νέα επαφή και πιάστε το <b>Done (Εντάξει)</b> .
Δημιουργήστε μια νέα επαφή στην κάρτα SIM	Από την Αρχική οθόνη, πιάστε το <b>Contacts (Επαφές)</b> . Πιάστε το <b>Menu&gt;New SIM Contact (Νέα επαφή στην κάρτα SIM)</b> . <b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:</b> Στις επαφές που αποθηκεύονται στην κάρτα SIM μπορείτε να καταχωρήσετε μόνο έναν αριθμό τηλεφώνου.
Τροποποιήστε τις πληροφορίες μιας επαφής	Από την Αρχική οθόνη, πιάστε το <b>Contacts (Επαφές)</b> . Επιλέξτε την επαφή της οποίας τις πληροφορίες θέλετε να τροποποιήσετε και πιάστε το Action. Πιάστε το <b>Menu&gt;Edit (Επεξεργασία)</b> . Αφού ολοκληρώσετε τις αλλαγές, πιάστε το <b>Εντάξει (Done)</b> .
Πραγματοποιήστε κλήση σε μια επαφή από τη λίστα επαφών	Από την Αρχική οθόνη, πιάστε το <b>Contacts (Επαφές)</b> . Επιλέξτε την επαφή που θέλετε να καλέσετε και πιάστε το πλήκτρο <b>Call (Κλήση)</b> . Για να καλέσετε κάποιον αριθμό διαφορετικό από τον προεπιλεγμένο, επιλέξτε επαφή, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία κύλισης (με το Μοχλό Πλοήγησης) για να επιλέξετε τον αριθμό που θέλετε να κληθεί και πιάστε το πλήκτρο <b>Call (Κλήση)</b> .
Αποστολή μηνύματος κειμένου σε μια επαφή	Στην Κεντρική οθόνη, πατήστε Επαφές. Επιλέξτε την επαφή στην οποία επιθυμείτε να αποστείλετε μήνυμα κειμένου και πατήστε Ενέργεια. Πραγματοποιήστε κύλιση στην Αποστολή Μηνύματος Κειμένου
Αποστολή μηνύματος MMS σε μια επαφή	Από την Αρχική οθόνη, πιάστε το <b>Contacts (Επαφές)</b> . Επιλέξτε την επαφή στην οποία θέλετε να στείλετε το γραπτό μήνυμα και πιάστε το Action. Πιάστε το <b>Menu&gt;Send SMS (Αποστολή SMS)</b> .
Μετάδοση πληροφοριών μιας επαφής σε άλλη συσκευή	Στην Κεντρική οθόνη, πατήστε Επαφές. Επιλέξτε την επαφή προς μετάδοση και πατήστε <b>Μενού &gt; Αποστολή Επαφής &gt; Μετάδοση</b> . Επιλέξτε τη συσκευή και πατήστε Μετάδοση.

ΓΙΑ ΝΑ	ΚΑΝΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ
Βρείτε μια επαφή βάσει του ονόματος.	Από την Αρχική οθόνη, πιάστε το <b>Contacts (Επαφές)</b> . Αν δεν βρίσκεστε στην προβολή Ονομάτων, πιάστε το <b>Menu&gt;View by (Προβολή βάσει)&gt;Name (Ονόματος)</b> . Πληκτρολογήστε τα πρώτα του ονόματος της επαφής ή τα πρώτα ψηφία του αριθμού τηλεφώνου της ώσπου να εμφανιστεί στην οθόνη η επαφή.
Βρείτε μια επαφή βάσει της εταιρείας (στην οποία εργάζεται)	Από την Αρχική οθόνη, πιάστε το <b>Contacts (Επαφές)</b> . Πιέστε το <b>Menu&gt;View By (Προβολή βάσει)&gt;Company (Εταιρείας)</b> . Επιλέξτε την εταιρεία στην οποία εργάζεται η επαφή και
Βρείτε μια επαφή χρησιμοποιώντας φίλτρο	πιέστε το Action για να δείτε όλες τις επαφές που εργάζονται εκεί. Στη λίστα επαφών, πιάστε το <b>Menu&gt;Filter (Φίλτρο)</b> . Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία έχετε κατατάξει την επαφή. Για να εμφανιστούν ξανά όλες οι επαφές, επιλέξτε <b>All Contacts ('Όλες οι Επαφές')</b> .
Εκχώρηση ήχου κλήσης σε μια επαφή	Στην Κεντρική οθόνη, πατήστε Επαφές. Επιλέξτε την επαφή στην οποία επιθυμείτε να εκχωρήσετε ήχο κλήσης και πατήστε Ενέργεια. Πατήστε <b>Μενού &gt; Επεξεργασία</b> και πραγματοποιήστε κύλιση στον Προεπιλεγμένο ήχο κλήσης. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης Αριστερά/ Δεξιά για να επιλέξετε έναν ήχο κλήσης και πατήστε Εκτελέστηκε. <b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:</b> Μπορείτε να εκχωρήσετε ήχο κλήσης μόνο σε επαφές που περιλαμβάνονται στον κατάλογο Επαφών του Outlook.
Προσθήκη φωτογραφίας σε μια επαφή	Στην Κεντρική οθόνη, πατήστε Επαφές. Επιλέξτε την επαφή στην οποία επιθυμείτε να προσθέσετε φωτογραφία και πατήστε Ενέργεια. Πατήστε <b>Μενού &gt; Επεξεργασία</b> και πραγματοποιήστε κύλιση στη Φωτογραφία και πατήστε Ενέργεια. Επιλέξτε μια ήδη υπάρχουσα φωτογραφία και πατήστε Επιλογή ή Επιλέξτε Κάμερα και τραβήξτε φωτογραφία για να τη χρησιμοποιήσετε. <b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:</b> Μπορείτε να προσθέσετε φωτογραφία μόνο σε επαφές που περιλαμβάνονται στον κατάλογο Επαφών του Outlook.

# 8-2 Χρήση του Ημερολογίου

Χρησιμοποιήστε το Ημερολόγιο (Calendar) για να προγραμματίσετε ραντεβού, συναντήσεις/ συσκέψεις και άλλα γεγονότα. Τα ραντεβού της ημέρας μπορούν να εμφανίζονται στην Αρχική οθόνη. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το Ημερολόγιο ώστε να σας υπενθυμίζει τα ραντεβού. Αν χρησιμοποιείτε το Outlook στο PC σας, μπορείτε να συγχρονίζετε τα ραντεβού μεταξύ του τηλεφώνου σας και του PC.

Για να ανοίξετε το πρόγραμμα του Ημερολογίου, κάντε ένα από τα παρακάτω:

- Από την Αρχική οθόνη, πιέστε το **Έναρξη > Ημερολόγιο**
- Από την Αρχική οθόνη, μεταβείτε (με κύλιση) στο επικείμενο ραντεβού και πιέστε το Action .

## Προγραμματισμός ενός ραντεβού

### Για να προγραμματίσετε ένα ραντεβού

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε το **Έναρξη > Ημερολόγιο**
2. Πιέστε το **Menu> Νέο Ραντεβού**.
3. Πληκτρολογήστε τις πληροφορίες για το ραντεβού.


Για να προγραμματίσετε ένα ολόημερο γεγονός, στο **Χρόνος Λήξης**, επιλέξτε **Ολόημερο Γεγονός**.

4. Πιέστε το **Εντάξει**.

ΓΙΑ ΝΑ	ΚΑΝΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ
Κάνετε ένα ραντεβού επαναλαμβανόμενο	Επιλέξτε το ραντεβού και πιέστε το Action. Πιέστε το <b>Επεξεργασία</b> . Με τη λειτουργία κύλισης επιλέξτε το <b>Συμβαίνει κάθε</b> και επιλέξτε μία από τις ρυθμίσεις επανάληψης.
Διαγράψετε ένα ραντεβού	Επιλέξτε το ραντεβού που θα διαγραφεί και πιέστε το <b>Μενού&gt;Διαγραφή Ραντεβού</b> και πιέστε το <b>Διαγραφή Ραντεβού</b> .
Μεταδώσετε τα στοιχεία ενός ραντεβού	Επιλέξτε το ραντεβού που θα μεταδοθεί και πιέστε το Action. Πιέστε το <b>Μενού&gt; Μετάδοση Ραντεβού</b> .

## Προβολή των ραντεβού

### Για να δείτε ένα ραντεβού

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε το **Έναρξη > Ατζέντα > Ημερολόγιο**.
2. Επιλέξτε το ραντεβού και πιέστε το **Action** .

### Προβολή του χρονοδιαγράμματος

Μπορείτε να δείτε το χρονοδιάγραμμα των ραντεβού σας στο ημερολόγιο με τρεις διαφορετικούς τρόπους: Προβολή Εβδομάδας, Προβολή Μήνα και Προβολή Ημερήσιας Διάταξης.

### Για να δείτε το χρονοδιάγραμμα των ραντεβού σας

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε το **Έναρξη > Ημερολόγιο**
2. Πατήστε Μενού και στη συνέχεια επιλέξτε την επιθυμητή προβολή.
  - Προβολή Εβδομάδας
  - Προβολή Μήνα
  - Προβολή Ημερήσιας Διάταξης

ΓΙΑ ΝΑ	ΚΑΝΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ
Δείτε τη σημερινή ημερήσια διάταξη	Από οποιαδήποτε προβολή του Ημερολογίου, πιέστε το <b>Menu &gt; Μετάβαση στη Σημερινή Ημερομηνία</b> .
Δείτε την ημερήσια διάταξη μιας συγκεκριμένης ημέρας	Από οποιαδήποτε προβολή του Ημερολογίου, πιέστε το <b>Menu&gt;Μετάβαση σε Ημερομηνία</b> . Πληκτρολογήστε την ημερομηνία που θέλετε και πιέστε το <b>Εντάξει</b> .
Εμφανιστούν οι αριθμοί των εβδομάδων	Από οποιαδήποτε προβολή του Ημερολογίου, πιέστε το <b>Menu &gt; Επιλογές</b> . Μεταβείτε (με κύλιση) στο <b>Προβολή Μήνα</b> και επιλέξτε το <b>Εμφάνιση αριθμών εβδομάδων</b> .
Αλλάξει η εμφανιζόμενη εβδομάδα εργασίας	Από οποιαδήποτε προβολή του Ημερολογίου, πιέστε το <b>Menu&gt; Επιλογές</b> και κάντε τα εξής: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Για να ορίσετε την πρώτη ημέρα της εβδομάδας, στο <b>First day of week</b> επιλέξτε <b>Κυριακή</b> ή <b>Δευτέρα</b>.</li> <li>• Για να ορίσετε τον αριθμό των ημερών της εβδομάδας που θέλετε να εμφανίζονται στην Προβολή Εβδομάδας, επιλέξτε <b>εβδομάδα 5 ημερών</b>, <b>εβδομάδα 6 ημερών</b> ή <b>εβδομάδα 7 ημερών</b>.</li> </ul>

## 8-3 Χρήση των Εργασιών

Χρησιμοποιήστε τις Εργασίες (Tasks) για να οργανώνετε και να παρακολουθείτε τα πράγματα που πρέπει να κάνετε.

### Η λίστα Εργασιών

Η λίστα εργασιών είναι ο κατάλογος των πραγμάτων “που πρέπει να κάνετε”. Όταν δημιουργείτε ή τροποποιείτε καταχωρήσεις εργασιών με το Outlook® στο PC σας και μετά πραγματοποιείτε συγχρονισμό με το τηλέφωνο, μπορεί να εμφανίζονται στην οθόνη επιπλέον πληροφορίες, όπως η καταληκτική ημερομηνία, η προτεραιότητα και η κατηγορία

της εργασίας. Μια εργασία που έχει καταχωρηθεί ως εργασία υψηλής προτεραιότητας έχει εμπρός της ένα σύμβολο θαυμαστικού, ενώ μια εργασία χαμηλής προτεραιότητας έχει ένα βέλος που δείχνει προς τα κάτω. Οι εργασίες που έχουν καθυστερήσει (δεν έχουν ξεκινήσει ή ολοκληρωθεί εγκαίρως) εμφανίζονται με έντονα κόκκινα γράμματα.

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Μπορείτε να συγχρονίζετε τις πληροφορίες που υπάρχουν στο τηλέφωνό σας με το PC σας ώστε να διατηρείται ενημερωμένη η λίστα εργασιών και στις δύο συσκευές.

ΓΙΑ ΝΑ	ΚΑΝΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ
Δημιουργία εργασίας	Στην Κεντρική οθόνη, πατήστε <b>Έναρξη &gt; Ατζέντα &gt; Εργασίες</b> . Πραγματοποιήστε κύλιση στο πλαίσιο Εισαγωγή νέας εργασίας εδώ, στο πάνω μέρος της οθόνης, εισάγετε όνομα εργασίας και πατήστε Ενέργεια.
Επισήμανση μιας εργασίας ως ολοκληρωμένη	Στην Κεντρική οθόνη, πατήστε <b>Έναρξη &gt; Ατζέντα &gt; Εργασίες</b> . Κυλήστε στην εργασία για να την επισημάνετε ως ολοκληρωμένη, και στη συνέχεια πατήστε Ολοκληρώθηκε.
Διαγραφή εργασίας	Στην Κεντρική οθόνη, πατήστε <b>Έναρξη &gt; Ατζέντα &gt; Εργασίες</b> . Κυλήστε στην εργασία προς διαγραφή και στη συνέχεια πατήστε <b>Μενού &gt; Διαγραφή Εργασίας</b> . Πατήστε Ναι για επιβεβαίωση.
Αλλάξτε μια ολοκληρωμένη εργασία σε μη ολοκληρωμένη.	Στην Κεντρική οθόνη, πατήστε <b>Έναρξη &gt; Ατζέντα &gt; Εργασίες</b> . Κυλήστε στην ολοκληρωμένη εργασία και στη συνέχεια πατήστε Ενεργοποίηση για να αλλάξετε την κατάσταση σε μη ολοκληρωμένη.
Εύρεση εργασίας	Στην Κεντρική οθόνη, πατήστε <b>Έναρξη &gt; Ατζέντα &gt; Εργασίες</b> . Πατήστε <b>Μενού &gt; Ταξινόμηση</b> βάσει και επιλέξτε επιλογή ταξινόμησης ή <b>Μενού &gt; Φίλτρο</b> και επιλέξτε μια κατηγορία.

## 8-4 Χρήση των Φωνητικών Σημειώσεων

## Κεφάλαιο 8

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις Φωνητικές Σημειώσεις (Voice Notes) για να δημιουργείτε σύντομες φωνητικές εγγραφές ή λεκτικές υπενθυμίσεις. Οι φωνητικές σημειώσεις περιλαμβάνονται στη λίστα All Notes (Όλες οι Σημειώσεις) και έχουν ονομασίες με διαδοχική αρίθμηση (Εγγραφή1, Εγγραφή2 κ.ο.κ.).

ΓΙΑ ΝΑ	ΚΑΝΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ
Δημιουργήσετε μια φωνητική σημείωση	Από την Αρχική οθόνη, πιέστε το <b>Start &gt; Ατζέντα &gt; Voice Notes</b> (Φωνητικές Σημειώσεις) για να εμφανιστεί η οθόνη Σημειώσεις. Κρατήστε το μικρόφωνο του τηλεφώνου κοντά στο στόμα σας. Πιέστε το Record για να ξεκινήσει η εγγραφή της φωνητικής σημείωσης. Ένας μετρητής δείχνει τα δευτερόλεπτα που έχουν περάσει από την έναρξη της εγγραφής. Πιέστε το Stop για να σταματήσει την εγγραφή.
Ακούσετε, μετονομάσετε ή για να διαγράψετε μια φωνητική σημείωση	Από την οθόνη Όλες οι Σημειώσεις, επιλέξτε τη φωνητική σημείωση και μετά πιέστε το Menu> Αναπαραγωγή, <b>Menu&gt; Μετονομασία</b> ή <b>Menu &gt; Διαγραφή</b> .
Ορίσετε μια φωνητική σημείωση ως ήχο κλήσης	Από την οθόνη Όλες οι Σημειώσεις, επιλέξτε τη φωνητική σημείωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως ήχο κλήσης και μετά πιέστε το <b>Menu&gt; Ορισμός ως Ήχος Κλήσης</b> . Πιέστε το OK για επιβεβαίωση.

# Κεφάλαιο 9 Πολυμέσα

## 9-1 Χρησιμοποιώντας την κάμερα

Το Smartphone διαθέτει ενσωματωμένη διπλή κάμερα CMOS 2.0 megapixel με φλας, καθιστώντας εύκολη τη λήψη φωτογραφιών και την εγγραφή βίντεο με ήχο, ώστε να τις μοιραστείτε με την οικογένεια και τους φίλους σας.

### Λήψη φωτογραφίας

#### Για να τραβήξετε μια φωτογραφία

1. Πράξτε κάποιο από τα ακόλουθα:

- Στην Κεντρική οθόνη, πατήστε **Έναρξη > Πολυμέσα > Κάμερα**
- Πατήστε το πλήκτρο **Κάμερα** στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου σας.

---

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Σε περίπτωση που η κάμερα βρίσκεται σε λειτουργία Βίντεο, πατήστε το αριστερό πλήκτρο πλοήγησης για να αλλάξετε σε λειτουργία Κάμερας.

---

2. Πατήστε το πλήκτρο **Ενέργεια** ή το πλήκτρο **Κάμερα** για να τραβήξετε τη φωτογραφία σας. Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα σε μορφή JPEG στη θέση που έχετε καθορίσει.





ΓΙΑ ΝΑ	ΚΑΝΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ
Αλλαγή του συντελεστή ζουμ	Στη λειτουργία Κάμερας, πατήστε <b>Μενού &gt; Ζουμ</b> και επιλέξτε συντελεστή ζουμ ή πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης Επάνω/Κάτω.
Αλλαγή της φωτεινότητας.	Στη λειτουργία Κάμερας, πατήστε <b>Μενού &gt; Προηγμένο &gt; Ρύθμιση Χρώματος &gt; Φωτεινότητα</b> . Πατήστε το αριστερό ή δεξιό πλήκτρο πλοήγησης για να ρυθμίσετε το επίπεδο φωτεινότητας. Το προεπιλεγμένο επίπεδο φωτεινότητας είναι 3.
Ενεργοποιήστε το φλας	Στη λειτουργία Κάμερας, πατήστε <b>Μενού &gt; Λειτουργία Φλας &gt; Ενεργό</b> .
Καθορίστε την επέκταση ονόματος αρχείου, το πρόθημα του ονόματος αρχείου που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε, τη σήμανση ημερομηνίας και ώρας, τον ήχο φωτοφράκτη και το διάστημα ριπής.	Στη λειτουργία Κάμερας, πατήστε <b>Μενού &gt; Προηγμένο &gt; Κάμερα</b> . Για να προβάλετε τις επιλογές από τον πτυσσόμενο κατάλογο ενός στοιχείου, επιλέξτε το στοιχείο και πατήστε Ενέργεια.
Τραβήξτε φωτογραφίες στη σειρά (4 και 9 συνεχόμενα)	Στη λειτουργία Κάμερας, πατήστε <b>Μενού &gt; Ριπή</b> .
Ρυθμίστε το χρονόμετρο (χρονική υστέρηση 5-10 δευτερόλεπτα)	Στη λειτουργία Κάμερας, πατήστε <b>Μενού &gt; Αυτόματο Χρονόμετρο</b> .
Τραβήξτε κοντινή φωτογραφία (αλλαγή σε λειτουργία μάκρο)	Στη λειτουργία Κάμερας, πατήστε <b>Μενού &gt; Λειτουργία Μάκρο &gt; Ενεργή</b> για να αλλάξετε σε λειτουργία μάκρο.
Ρυθμίστε το μέγεθος φωτογραφίας που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε όταν τραβάτε φωτογραφίες για αποστολή μέσω email	Στη λειτουργία Κάμερας, πατήστε <b>Μενού &gt; Μέγεθος Φωτογραφίας</b> . Επιλέξτε το επιθυμητό μέγεθος.

ΓΙΑ ΝΑ	ΚΑΝΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ
Αλλάξτε το πρόθημα του ονόματος αρχείου για τις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει	Στη λειτουργία Κάμερας, πατήστε <b>Μενού &gt; Προηγμένο &gt; Κάμερα</b> . Στο <b>Πρόθημα Ονόματος Αρχείου</b> , εισάγετε το επιθυμητό πρόθημα.
Αποθηκεύστε τις φωτογραφίες	Στη λειτουργία Κάμερας, πατήστε <b>Μενού &gt; Αποθήκευση</b> σε. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες στο τηλέφωνό σας ή στην κάρτα αποθήκευσης. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει κάρτα microSD προτού επιλέξετε αποθήκευση στην κάρτα αποθήκευσης.

## Εγγραφή βίντεο

### Για να εγγραψετε ένα βίντεο

1. Πράξτε κάποιο από τα ακόλουθα:
  - Στην Κεντρική οθόνη, πατήστε **Έναρξη > Πολυμέσα > Κάμερα**
  - Πατήστε το πλήκτρο **Κάμερα** στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου σας.
2. Πατήστε **Μενού > Αλλαγή Λειτουργίας > Λειτουργία Βίντεο** και πατήστε **Ολοκληρώθηκε > Έξοδος**. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το δεξί πλήκτρο πλοήγησης για να αλλάξετε τη λειτουργία.
3. Πατήστε το πλήκτρο **Ενέργεια**  ή Κάμερα για να ξεκινήσετε την εγγραφή. Ο δείκτης εγγραφής αλλάζει από πράσινος σε κόκκινος όταν ξεκινά η συσκευή την εγγραφή.
4. Πατήστε το πλήκτρο **Ενέργεια** , Κάμερα ή Διακοπή για να σταματήσετε την εγγραφή.

## Κεφάλαιο 9

ΓΙΑ ΝΑ	ΠΡΑΞΕΤΕ ΑΥΤΟ
Συμπερίληψη ηχητικών αποσπασμάτων κατά την εγγραφή βίντεο	Στη λειτουργία Βίντεο, πατήστε <b>Μενού &gt; Προηγμένο &gt; Βίντεο</b> .
Ρυθμίστε το μέγεθος του βίντεο που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε όταν εγγράφετε βίντεο	Στη λειτουργία Βίντεο, πατήστε <b>Μενού &gt; Μέγεθος Βίντεο</b> . Επιλέξτε το επιθυμητό μέγεθος.
Αλλαγή του συντελεστή ζουμ	Στη λειτουργία Βίντεο, πατήστε <b>Μενού &gt; Ζουμ</b> . Πατήστε τα πλήκτρα επάνω/ κάτω για να επιλέξετε συντελεστή ζουμ.
Ρύθμιση εφέ βίντεο	Στη λειτουργία Βίντεο, πατήστε <b>Μενού &gt; Εφέ</b> . Επιλέξτε το επιθυμητό εφέ.
Ενεργοποιήστε το φλας	Στη λειτουργία Βίντεο, πατήστε <b>Μενού &gt; Λειτουργία Φλας &gt; Ενεργό</b> .
Τραβήξτε κοντινό βίντεο	Στη λειτουργία Βίντεο, πατήστε <b>Μενού &gt; Λειτουργία Μάκρο &gt; Ενεργή</b> για να αλλάξετε σε λειτουργία μάκρο.
Αποθήκευση βίντεο	Στη λειτουργία Βίντεο, πατήστε <b>Μενού &gt; Αποθήκευση</b> σε. Επιλέξτε εάν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε τα βίντεο στο τηλέφωνο ή στην κάρτα αποθήκευσης. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει κάρτα microSD προτού επιλέξετε αποθήκευση στην κάρτα αποθήκευσης.

## 9-2 Εργασία με φωτογραφίες και βίντεο

### Χρήση Φωτογραφιών & Βίντεο

Το πρόγραμμα Φωτογραφίες & Βίντεο σας επιτρέπει να δουλεύετε με φωτογραφίες ή βίντεο στο Smartphone. Αφού τραβήξετε τις φωτογραφίες και τα βίντεο, μπορείτε να τις οργανώσετε, να τις επεξεργαστείτε, να τις μεταδώσετε, καθώς επίσης να τις στείλετε χρησιμοποιώντας κάποιο πρόγραμμα μηνυμάτων.

Για να ανοίξετε το πρόγραμμα Φωτογραφίες & Βίντεο, πιάξτε ένα από τα ακόλουθα:

- Πατήστε **Έναρξη > Πολυμέσα > Φωτογραφίες & Βίντεο**.
- Πατήστε το **πλήκτρο Κάμερα**, και στη συνέχεια πατήστε **Μικρογραφίες**.

ΓΙΑ ΝΑ	ΠΡΑΞΤΕ ΑΥΤΟ
Προβολή μιας φωτογραφίας	Επιλέξτε τη φωτογραφία που επιθυμείτε να δείτε και πατήστε Προβολή.
Αναπαραγωγή βίντεο	Επιλέξτε το βίντεο, εμφανίζεται ως εικονίδιο του Windows Media Player, που επιθυμείτε να δείτε και πατήστε Αναπαραγωγή.
Διαγραφή μιας εικόνας ή ενός βίντεο	Επιλέξτε τη φωτογραφία ή το βίντεο που επιθυμείτε να διαγράψετε και πατήστε <b>Μενού &gt; Διαγραφή</b> .
Προβολή των φωτογραφιών σας ως παρουσίαση διαφανειών	Πατήστε <b>Μενού &gt; Αναπαραγωγή</b> Παρουσίασης Διαφανειών.
Ρύθμιση μιας φωτογραφίας ως Κεντρική οθόνη	Επιλέξτε τη φωτογραφία που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ως Κεντρική οθόνη και πατήστε <b>Προβολή &gt; Μενού &gt; Χρήση ως Κεντρική Οθόνη</b> . Ρυθμίστε τη διαφάνεια και πατήστε Τερματισμός.

ΓΙΑ ΝΑ	ΠΡΑΞΤΕ ΑΥΤΟ
<p>Επεξεργασία μιας φωτογραφίας</p>	<p>Επιλέξτε τη φωτογραφία που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε και πατήστε Προβολή. Πατήστε <b>Μενού &gt; Επεξεργασία</b> και προβείτε στα ακόλουθα:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Για να περιστρέψετε τη φωτογραφία 90 μοίρες, πατήστε <b>Μενού &gt; Περιστροφή</b>.</li> <li>• Για να περικόψετε τη φωτογραφία, πατήστε Μενού &gt; Περικοπή. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να τοποθετήσετε την πρώτη γωνία της περιοχής περικοπής και στη συνέχεια πατήστε Επόμενο. Τοποθετήστε τη δεύτερη γωνία και πατήστε Τερματισμός. Για να ξεκινήσετε ξανά, πατήστε Προηγούμενο</li> <li>• Για να ρυθμίσετε αυτόματα τη φωτεινότητα και τα επίπεδα αντίθεσης της φωτογραφίας, πατήστε <b>Μενού &gt; Αυτόματη Διόρθωση</b>.</li> </ul> <p>Πατήστε <b>Μενού &gt; Αποθήκευση Ως</b>, για να αποθηκεύσετε την επεξεργασμένη φωτογραφία με διαφορετικό όνομα.</p>
<p>Αποστολή φωτογραφίας ή βίντεο μέσω e-mail</p> <p>(Θα πρέπει να έχετε πραγματοποιήσει ήδη ρύθμιση για αποστολή και λήψη μηνυμάτων – βλ. 7-2 <b>Ρύθμιση λογαριασμών</b>)</p>	<p>Επιλέξτε τη φωτογραφία ή το βίντεο που επιθυμείτε να αποστείλετε και πατήστε <b>Μενού &gt; Αποστολή</b>. Επιλέξτε το λογαριασμό e-mail στον οποίο επιθυμείτε να στείλετε το αρχείο φωτογραφίας/ βίντεο και πατήστε Επιλογή. Δημιουργείται ένα νέο μήνυμα e-mail με το αρχείο ως επισύναψη. Εισάγετε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη, το θέμα και το μήνυμά σας και πατήστε Αποστολή.</p>

ΓΙΑ ΝΑ	ΠΡΑΞΕΤΕ ΑΥΤΟ
Αποστολή φωτογραφίας ή βίντεο χρησιμοποιώντας MMS	Επιλέξτε τη φωτογραφία ή το βίντεο που επιθυμείτε να αποστείλετε και πατήστε <b>Μενού &gt; Αποστολή</b> . Επιλέξτε MMS και πατήστε <b>Επιλογή</b> . Δημιουργείται ένα νέο μήνυμα MMS με το αρχείο ως επισύναψη. Εισάγετε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη και το θέμα. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω για να Εισάγετε Ήχο (διαθέσιμο μόνο για φωτογραφίες) πατήστε <b>Ενέργεια</b> και επιλέξτε ένα απόσπασμα ήχου για να το επισυνάψετε. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω για να Εισάγετε Μήνυμα, εισάγετε το μήνυμά σας και πατήστε <b>Αποστολή</b> .
Εκτυπώστε μια φωτογραφία σε εκτυπωτή με Bluetoothprinter	Επιλέξτε τη φωτογραφία που επιθυμείτε να εκτυπώσετε και πατήστε <b>Μενού &gt; Εκτύπωση μέσω Bluetooth</b> .
Μετάδοση μιας φωτογραφίας ή ενός βίντεο	Επιλέξτε τη φωτογραφία ή το βίντεο που επιθυμείτε να μεταδώσετε και πατήστε <b>Μενού &gt; Μετάδοση φωτογραφίας...</b> Επιλέξτε τη συσκευή στην οποία επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε αποστολή και πατήστε <b>Μετάδοση</b> .
Αποθήκευση σε διαφορετική θέση	Αντιγράψτε και επικολλήστε το αρχείο στον επιθυμητό φάκελο/ θέση.
Ορίστε εάν οι φωτογραφίες περιστρέφονται δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα.	Πατήστε <b>Μενού &gt; Επιλογές &gt; Γενικά</b> . Επιλέξτε το δεύτερο ορθογώνιο κύλισης και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης <b>Αριστερά/ Δεξιά</b> για να επιλέξετε <b>Δεξιά</b> (δεξιόστροφα) ή <b>Αριστερά</b> (Αριστερόστροφα).
Ρυθμίστε την προστασία οθόνης να αναπαράγεται όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε H/Y για περισσότερα από δυο λεπτά	Πατήστε <b>Μενού &gt; Επιλογές &gt; Παρουσίαση διαφανειών</b> . Επιλέξτε το δεύτερο ορθογώνιο κύλισης και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης <b>Αριστερά/ Δεξιά</b> για να επιλέξετε <b>Φωτογραφίες Πορτραίτα ή Φωτογραφίες Τοπία</b> .

### 9-3 Ακρόαση μουσικής και παρακολούθηση video

Χρησιμοποιήστε το Windows Media® Player Mobile για να ακούσετε ψηφιακά αρχεία ήχου και να παρακολουθήσετε video από αρχεία που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνό σας ή που λαμβάνετε από το Web. Μπορείτε να ακούσετε τα αρχεία πολυμέσων από το μεγάφωνο που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του τηλεφώνου σας ή να χρησιμοποιήσετε ένα σετ στερεοφωνικών ακουστικών.

Το Windows Media Player® Mobile επιτρέπει την αναπαραγωγή των εξής τύπων αρχείων:

- Windows Media® Ήχος (WMA)
- Windows Media® Βίντεο (WMV)
- Motion Picture Experts Group-2 Audio Layer-3 (MP3)
- Τρίτης γενιάς πρότυπο video H.263 baseline (3GP)

Χρησιμοποιήστε το Windows Media Player® στο PC σας για να αντιγράψετε ψηφιακά αρχεία ήχου και video στο τηλέφωνό σας.

### Οθόνες του Windows Media Player®

#### Οθόνη Αναπαραγωγής

Απεικονίζει τα χειριστήρια αναπαραγωγής (Play [Αναπαραγωγή], Pause [Παύση], Next [Επόμενο], Previous [Προηγούμενο] και Volume [Ένταση Ήχου]) και το παράθυρο προβολής των video. Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση αυτής της οθόνης επιλέγοντας κάποιο διαφορετικό στυλ εμφάνισης (skin).

## Οθόνη Αναπαραγωγής σε Εξέλιξη


Απεικονίζει την τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής σε εξέλιξη (Playlist). Αυτή η λίστα υποδεικνύει το τρέχον αρχείο που αναπαράγεται και όλα τα υπόλοιπα αρχεία που είναι σε σειρά αναμονής για να αναπαραχθούν στη συνέχεια.

## Οθόνη βιβλιοθήκης

Η οθόνη που σας επιτρέπει να βρίσκετε γρήγορα τα αρχεία ήχου, τα αρχεία βίντεο και τους καταλόγους αναπαραγωγής. Περιέχει κατηγορίες όπως Η Μουσική Μου, Τα Βίντεό Μου, Η Τηλεόρασή Μου, και Οι Κατάλογοι Αναπαραγωγής Μου.

## Αναπαραγωγή αρχείων μέσω

### Για να αναπαράγετε ένα αρχείο μέσω

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε το **Έναρξη > Πολυμέσα > Windows Media**.
2. Πιέστε το **Menu>Βιβλιοθήκη**.
3. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
  - Για να ακούσετε / παρακολουθήσετε ένα αρχείο από μια βιβλιοθήκη, επιλέξτε τη βιβλιοθήκη που επιθυμείτε από το Library και μετά πιέστε το **Action** .
  - Για να ακούσετε / παρακολουθήσετε ένα αρχείο που δεν βρίσκεται σε κάποια βιβλιοθήκη, πιέστε το **Menu > Άνοιγμα Αρχείου**.
  - Για να ακούσετε / παρακολουθήσετε ένα αρχείο από το Web, πιέστε το **Menu > Άνοιγμα διεύθυνσης URL**. Στο πεδίο URL, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση Web ή επιλέξτε κάποια ιστοσελίδα που έχετε επισκεφτεί προγενέστερα, από το **Ιστορικό**.
4. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να αναπαραχθεί και πιέστε το **Αναπαραγωγή**.



## Χειριστήρια αναπαραγωγής πολυμέσων

### Χειριστήρια Πληκτρολογίου




**Now Playing**  
Πιέστε το για να δείτε  
πληροφορίες για το  
τρέχον αρχείο

**Menu**  
Πιέστε το για να  
δείτε τις επιλογές  
αναπαραγωγής

### Χειριστήρια Μοχλού Πλοήγησης

Πιέστε το για να ξεκινήσει /  
να σταματήσει προσωρινά η  
αναπαραγωγή του αρχείου

**Volume**  
Πατήστε τα πλήκτρα  
επάνω/ κάτω για  
να ρυθμίσετε την  
ένταση ήχου



**Προηγούμενο/ Επόμενο**  
Πατήστε το αριστερό  
πλήκτρο επιλογής για  
να επιστρέψετε στο  
προηγούμενο αρχείο.  
Πατήστε το δεξί πλήκτρο  
επιλογής για να μεταβείτε  
στο επόμενο αρχείο.

## Επιλογές της Οθόνης Αναπαραγωγής

Όταν βρίσκεται σε εξέλιξη η αναπαραγωγή ενός αρχείου ήχου ή ενός video clip. Το menu περιλαμβάνει τις εξής επιλογές:

ΕΠΙΛΟΓΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Βιβλιοθήκη	Εμφανίζει την οθόνη Βιβλιοθήκης για να επιλέξετε ένα αρχείο που θα αναπαραχθεί.
Αναπαραγωγή / Παύση	Ξεκινά / συνεχίζει ή σταματά προσωρινά την αναπαραγωγή του τρέχοντος αρχείου.
Τερματισμός	Τερματίζει την αναπαραγωγή. Αν η αναπαραγωγή ξεκινήσει ξανά, το τρέχον αρχείο θα αναπαραχθεί από την αρχή.
Τυχαία Σειρά / Επανάληψη	Επιλέξτε το <b>Shuffle</b> για να ακούσετε / παρακολουθήσετε τα αρχεία της λίστας αναπαραγωγής σε εξέλιξη με τυχαία σειρά ή το <b>Repeat</b> για να αρχίσει η επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή των αρχείων.
Πλήρης Οθόνη	Όταν προβάλλεται κάποιο video, καλύπτει ολόκληρη την οθόνη.
Επιλογές	Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε διάφορες επιλογές του Media Player, οι οποίες αφορούν την αναπαραγωγή, το video, το δίκτυο, τη βιβλιοθήκη, τα skins και την αντιστοίχιση των πλήκτρων της συσκευής.
Ιδιότητες	Εμφανίζει στη οθόνη πληροφορίες για το τρέχον αρχείο που αναπαράγεται.
Πληροφορίες για το πρόγραμμα	Εμφανίζει πληροφορίες για το Windows Media® Player.

### 9-4 Χρήση της Java (MIDlet Manager)

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει την Java 2 Edition, J2ME. Το Java MIDlet Manager σας επιτρέπει να κατεβάσετε εφαρμογές Java, όπως παιχνίδια ή βοηθήματα, τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα για κινητά τηλέφωνα και μπορείτε να τα εγκαταστήσετε και να τα διαχειριστείτε εύκολα.

Για να εγκαταστήσετε, να εκτελέσετε και να διαχειριστείτε τα προγράμματα MIDlet στο τηλέφωνό σας, θα πρέπει πρώτα να λάβετε (με download) τα MIDlet στη συσκευή σας είτε απευθείας από το Internet είτε από το PC σας.

#### Εγκατάσταση των Java MIDlets απευθείας από το Internet

##### Για να εγκαταστήσετε Java MIDlets απευθείας από το Internet

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε το **Έναρξη > Περισσότερα > Java**. Εμφανίζεται η οθόνη Esmertec Java.
2. Πιέστε το **Menu > Εγκατάσταση > Internet** για να ανοίξει το Internet Explorer.
3. Εντοπίστε το MIDlet ή την σουίτα των εφαρμογών MIDlet που επιθυμείτε ενώ είστε συνδεδεμένοι στο Internet.
4. Επιλέξτε για λήψη το MIDlet ή την σουίτα των MIDlet.
5. Πιέστε το **Ναι** για να ξεκινήσει η εγκατάσταση του MIDlet ή της σουίτας των MIDlet.
6. Πιέστε το **Εντάξει** για να επιβεβαιώσετε την εγκατάσταση.

#### Εγκατάσταση των Java MIDlets από το PC

Μπορείτε να εγκαταστήσετε MIDlets ή σουίτες εφαρμογών MIDlet στο τηλέφωνό σας από το PC σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο συγχρονισμού USB ή ασύρματη σύνδεση Bluetooth. Τα MIDlet που αντιγράφονται στο τηλέφωνό σας μέσω του Bluetooth ή που λαμβάνονται ως


συνημμένα σε e-mail, αποθηκεύονται αυτόματα στον φάκελο My Documents (Τα Έγγραφά μου).

## Για να εγκαταστήσετε Java MIDlets από το PC

1. Κάντε στο PC λήψη (download) των παιχνιδιών και των εργαλεία που θέλετε να εγκαταστήσετε στο τηλέφωνό σας.
2. Ανοίξτε το ActiveSync στο PC και κάντε κλικ στο Explore (Εξερεύνηση).
3. Μεταβείτε στο φάκελο **My Device\My Documents (Η Συσκευή μου\ Τα Έγγραφά μου** ή στον φάκελο **Η Συσκευή μου \ Κάρτα Αποθήκευσης** του τηλεφώνου και κάντε επικόλληση (paste) των αρχείων.
4. Από την Αρχική οθόνη του τηλεφώνου σας, πιέστε το **Έναρξη > Εργαλεία > Java**. Εμφανίζεται η οθόνη Esmertec Java.
5. Πιέστε το **Menu > Εγκατάσταση > Τοπική**. Εμφανίζεται μια λίστα με όλα τα διαθέσιμα MIDlets/ τις διαθέσιμες σουίτες MIDlets.
6. Επιλέξτε το MIDlet ή την σουίτα των MIDlet που επιθυμείτε και πιέστε το **Εγκατάσταση**.
7. Πιέστε το **Ναι** για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.
8. Πατήστε Ολοκληρώθηκε για επιβεβαίωση.

## Εκτέλεση εφαρμογών Java MIDlet

### Για να εκτελέσετε εφαρμογές Java MIDlet

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε το **Έναρξη > Εργαλεία > Java**. Στην οθόνη του τηλεφώνου εμφανίζεται η λίστα των MIDlets.
2. Επιλέξτε ένα MIDlet και πιέστε το **Action** .

## Κεφάλαιο 10 Φωνητική Εντολή

### 10-1 Χρησιμοποιώντας τη Φωνητική Εντολή

Η Φωνητική Εντολή σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε φωνητικές εντολές για να πραγματοποιήσετε τηλεφωνικές κλήσεις και να ενεργοποιήσετε εφαρμογές στο Smartphone. Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε εντολές και να εξατομικεύσετε το ψηφιακό μοντέλο μέσω προσαρμογής.

Για να ενεργοποιήσετε τη Φωνητική Εντολή, πράξτε ένα από τα ακόλουθα:

- Πατήστε **Έναρξη > Εργαλεία > Φωνητική Εντολή**.
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αύξησης της έντασης ήχου.

---

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Για αποτελεσματική αναγνώριση της φωνητικής εντολής, δημιουργήστε μια ετικέτα φωνής για τις επαφές ή για εφαρμογές στο Smartphone. Ανατρέξτε στο **10-2 Χρησιμοποιώντας τις Φραστικές Ρυθμίσεις** για οδηγίες σχετικά με τη δημιουργία ετικετών φωνής.

---

### Λειτουργίες

Η Φωνητική Εντολή διαθέτει αρκετές λειτουργίες, όπως **φωνητική κλήση ονόματος**, **φωνητική προβολή επαφής**, **φωνητική κλήση/ επανεπιλογή/ επανάκληση/ ψηφίων**, και άλλες λειτουργίες.

## Φωνητική Κλήση Ονόματος

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να καλέσετε τον αριθμό τηλεφώνου οικίας, εργασίας ή κινητού μιας επαφής.

### Χρήση: Καλέστε <Επαφή> στον αριθμό <Οικίας/Εργασίας/Κινητού>

**Παράδειγμα 1: Καλέστε ένα άτομο στην οικία του.**

1. Launch the Voice Commander and give the command.

2. Θα λάβει χώρα η ακόλουθη συνομιλία:

**Σύστημα:** “Πες την εντολή σου”

**Χρήστης:** “Κάλεσε τον John Doe στην οικία του”

**Σύστημα:** “Κάλεσε τον John Doe στην οικία του, σωστά;”

**Χρήστης:** “Ναι”

**Σύστημα:** “Καλώ”, το τηλέφωνο οικίας του John Doe.

**Παράδειγμα 2: Καλέστε ένα άτομο με μόνο έναν αριθμό επαφής στο σύστημα, όπως τον αριθμό τηλεφώνου στο γραφείο του.**

1. Ενεργοποιήστε τη Φωνητική Εντολή, και δώστε εντολή.

2. Θα λάβει χώρα η ακόλουθη συνομιλία:

**Σύστημα:** “Πες την εντολή σου”

**Χρήστης:** “Κάλεσε τον John Doe”

**Σύστημα:** “Κάλεσε τον John Doe στην εργασία του, σωστά;” <Το σύστημα εντόπισε ότι ο John Doe έχει μόνο αριθμό τηλεφώνου γραφείου>

**Χρήστης:** “Ναι”

**Σύστημα:** “Καλώ”, το τηλέφωνο στο γραφείο του John Doe.

### Παράδειγμα 3: Καλέστε ένα άτομο με πολλαπλούς αριθμούς επαφής.

1. Ενεργοποιήστε τη Φωνητική Εντολή, και δώστε εντολή.
2. Θα λάβει χώρα η ακόλουθη συνομιλία:

**Σύστημα:** “Πες την εντολή σου”

**Χρήστης:** “Κάλεσε τον John Doe”

---

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Το σύστημα θα προβάλει όλους τους αριθμούς επαφών του John Doe.

**Σύστημα:** “Κάλεσε τον John Doe στην οικία, στην εργασία, στο κινητό ή άκυρο;”

**Χρήστης:** “Οικία”

**Σύστημα:** “Καλώ”, το τηλέφωνο οικίας του John Doe.

### Παράδειγμα 4: Κάλεσε ένα άτομο το όνομα του οποίου ηχεί παρόμοια με την επαφή άλλου ατόμου. Για παράδειγμα: Bryan Lee και Brian Li

1. Ενεργοποιήστε τη Φωνητική Εντολή, και δώστε εντολή.
2. Θα λάβει χώρα η ακόλουθη συνομιλία:

**Σύστημα:** “Πες την εντολή σου”

**Χρήστης:** “Κάλεσε τον Bryan Lee”

**Σύστημα:** “Περισσότεροι από ένας Bryan Lee, παρακαλούμε επιλέξτε”

---

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Το σύστημα θα προβάλει όλες τις επαφές ατόμων τα ονόματα των οποίων ηχούν παρόμοια με αυτό του ατόμου που επιθυμείτε να καλέσετε. Μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ στην επαφή του ατόμου που επιθυμείτε να καλέσετε. Σε περίπτωση που η επαφή αυτού του ατόμου έχει περισσότερους του ενός αριθμούς, το σύστημα θα τους προβάλει όλους και θα σας ρωτήσει ποιον αριθμό τηλεφώνου επιθυμείτε να καλέσετε.

**Σύστημα:** “Οικία, εργασία, κινητό ή άκυρο;”

**Χρήστης:** Επίλεξε αριθμό Κινητού από τον κατάλογο.

**Σύστημα:** “Καλώ”, το κινητό τηλέφωνο του Bryan Lee.

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ** Σε περίπτωση που η επαφή του ατόμου έχει ένα αριθμό επαφής, το σύστημα θα καλέσει αυτόματα τον αριθμό αυτό. Όταν το σύστημα προβάλλει όλους τους αριθμούς τηλεφώνου της επαφής του ατόμου, μπορείτε να επιλέξετε και να κάνετε διπλό κλικ στον επιλεγμένο αριθμό επαφής. Το σύστημα θα καλέσει αυτό τον αριθμό αυτόματα.

## Φωνητική Προβολή Επαφής

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να ζητήσετε πληροφορίες για την επαφή ενός ατόμου.

### Χρήση: Προβολή <Επαφής> <στην Οικία/ στην Εργασία/ στο Κινητό>

**Παράδειγμα 1: Προβολή των πληροφοριών επαφής ενός ατόμου.**

1. Ενεργοποιήστε τη Φωνητική Εντολή, και δώστε εντολή.
2. Θα λάβει χώρα η ακόλουθη συνομιλία:

**Σύστημα:** “Πες την εντολή σου”

**Χρήστης:** “Προβολή του John Doe”

**Σύστημα:** “John Doe”!

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Το σύστημα θα προβάλλει τις πληροφορίες της επαφής του John Doe.

**Παράδειγμα 2: Ζητώντας συγκεκριμένες πληροφορίες.**



1. Ενεργοποιήστε τη Φωνητική Εντολή, και δώστε εντολή.
2. Θα λάβει χώρα η ακόλουθη συνομιλία:

**Σύστημα:** “Πες την εντολή σου”

**Χρήστης:** “Προβολή του John Doe στην εργασία”

**Σύστημα:** “John Doe, εργασία, 0229109088”

---

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Το σύστημα θα προβάλει τις πληροφορίες της επαφής του John Doe.

---

### Παράδειγμα 3: Το άτομο δεν διαθέτει αριθμό επαφής.

1. Ενεργοποιήστε τη Φωνητική Εντολή, και δώστε εντολή.
2. Θα λάβει χώρα η ακόλουθη συνομιλία:

**Σύστημα:** “Πες την εντολή σου”

**Χρήστης:** “Προβολή του John Doe στην οικία”

**Σύστημα:** “Ο John Doe δεν διαθέτει αριθμό οικίας”

---

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Το σύστημα θα προβάλει επίσης τις προσωπικές πληροφορίες του John Doe.

---

### Παράδειγμα 4: Το όνομα του ατόμου ηχεί παρόμοια με την επαφή άλλου ατόμου ή ατόμων.

Για παράδειγμα: Bryan Lee και Brian Li

1. Ενεργοποιήστε τη Φωνητική Εντολή, και δώστε εντολή.
2. Θα λάβει χώρα η ακόλουθη συνομιλία:

**Σύστημα:** “Πες την εντολή σου”

**Χρήστης:** “Προβολή του Bryan Lee στην εργασία”

**Σύστημα:** “Περισσότεροι από ένας Bryan Lee, παρακαλούμε επιλέξτε”

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Το σύστημα θα προβάλλει όλες τις επαφές ατόμων τα ονόματα των οποίων ηχούν παρόμοια με αυτό του ατόμου για το οποίο ζητάτε πληροφορίες. Κάντε διπλό κλικ στην επαφή του ατόμου που επιθυμείτε. Σε περίπτωση που η επαφή του ατόμου δεν περιλαμβάνει τον αριθμό επαφής που επιθυμείτε, όπως τον αριθμό της οικίας του, το σύστημα θα αποκριθεί: “Η <Επαφή> δεν διαθέτει αριθμό οικίας”, ωστόσο το σύστημα θα συνεχίσει να προβάλλει τις υπόλοιπες πληροφορίες επαφής του συγκεκριμένου ατόμου.

## Φωνητική Κλήση/ Επανεπιλογή/ Επανάκληση Ψηφίων

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να προφέρετε τον αριθμό τηλεφώνου που επιθυμείτε να καλέσετε.

### Χρήση: Ψηφιακή Κλήση

1. Ενεργοποιήστε τη Φωνητική Εντολή, και δώστε εντολή. Θα λάβει χώρα η ακόλουθη συνομιλία:

**Σύστημα:** “Πες την εντολή σου”

**Χρήστης:** “Ψηφιακή Κλήση”

**Σύστημα:** “Ποιον αριθμό;”

**Χρήστης:** “0229109088”

**Σύστημα:** “0229109088. Επιβεβαίωση, Ακύρωση, Επανεπιλογή;”

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ** Εάν πείτε “Επιβεβαίωση”, το σύστημα θα καλέσει τον αριθμό αυτόματα. Εάν πείτε “Ακύρωση”, το σύστημα θα επιστρέψει

στη βασική οθόνη της Φωνητικής Εντολής και θα σας παροτρύνει για νέα εντολή. Εάν πείτε “Επανεπιλογή”, το σύστημα θα σας παροτρύνει για άλλο αριθμό.

Για να βελτιώσετε την ακρίβεια του ψηφιακού επιλογέα, εκπαιδεύστε ένα προσωπικό μοντέλο προσαρμογής ψηφίων. Ανατρέξτε στο 10-3 Χρησιμοποιώντας τον Εξομοιωτή Ψηφίων για περισσότερες πληροφορίες.

### Χρήση: Επανεπιλογή

Χρησιμοποιήστε αυτή την εντολή για να καλέσετε τον τελευταίο εξερχόμενο αριθμό από το ιστορικό κλήσεων.

1. Ενεργοποιήστε τη Φωνητική Εντολή, και δώστε εντολή.
2. Θα λάβει χώρα η ακόλουθη συνομιλία:

**Σύστημα:** “Πες την εντολή σου”

**Χρήστης:** “Επανεπιλογή”

**Σύστημα:** “Κάλεσε τον John Doe στην οικία του, σωστά;”

**Χρήστης:** “Ναι”

**Σύστημα:** “Κλήση”

**Χρήση:** Επανάκληση

Χρησιμοποιήστε αυτή την εντολή για να καλέσετε τον τελευταίο εισερχόμενο αριθμό από το ιστορικό κλήσεων.

1. Ενεργοποιήστε τη Φωνητική Εντολή, και δώστε εντολή.
2. Θα λάβει χώρα η ακόλουθη συνομιλία:

**Σύστημα:** “Πες την εντολή σου”

**Χρήστης:** “Επανάκληση”

**Σύστημα:** “Κάλεσε τον Bryan Lee στην οικία του, σωστά;”

**Χρήστης:** “Ναι”

**Σύστημα:** “Κλήση”

## Φωνητική Έναρξη Εφαρμογής

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για γρήγορη εκκίνηση εφαρμογών στο Smartphone.

### Χρήση: Έναρξη <Εφαρμογής>

1. Ενεργοποιήστε τη Φωνητική Εντολή, και δώστε εντολή.

2. Θα λάβει χώρα η ακόλουθη συνομιλία:

**Σύστημα:** “Πες την εντολή σου”

**Χρήστης:** “Έναρξη Ημερολογίου”

**Σύστημα:** “Ημερολόγιο”

---

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Το σύστημα θα ενεργοποιήσει την εφαρμογή Ημερολόγιο.

---

## Ραντεβού Σήμερα/ Αύριο/ Αυτή την εβδομάδα

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να προβάλετε τα ραντεβού σας στο Ημερολόγιο.

### Χρήση: Ραντεβού Σήμερα/ Αύριο/ Αυτή την εβδομάδα

**Παράδειγμα:** Υπάρχουν τρία ραντεβού για σήμερα.

1. Ενεργοποιήστε τη Φωνητική Εντολή, και δώστε εντολή. Θα λάβει χώρα η ακόλουθη συνομιλία:

**Σύστημα:** “Πες την εντολή σου”

**Χρήστης:** “Σημερινά ραντεβού”

**Σύστημα:** “Υπάρχουν 3 ραντεβού” (Το σύστημα θα αναπαράγει τα περιεχόμενα κάθε ραντεβού)

---

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αύξησης έντασης ήχου για να διακόψετε την τρέχουσα αναπαραγωγή και να επιστρέψετε στη βασική οθόνη της Φωνητικής Εντολής.

---

## Email/SMS/Τι ώρα είναι

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να προβάλετε τα μη αναγνωσμένα email και SMS σας, και για να μάθετε την ώρα.

### Χρήση: Ανάγνωση Email / SMS

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να διαβάσετε τα e-mail και τα SMS σας.

#### Παράδειγμα: Υπάρχουν τρία μη αναγνωσμένα e-mail.

1. Ενεργοποιήστε τη Φωνητική Εντολή, και δώστε εντολή. Θα λάβει χώρα η ακόλουθη συνομιλία:

**Σύστημα:** “Πες την εντολή σου”

**Χρήστης:** “Ανάγνωση E-mail”

**Σύστημα:** “Έχετε 3 e-mail” (Το σύστημα θα αναπαράγει τα περιεχόμενα κάθε e-mail)

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αύξησης έντασης ήχου για να διακόψετε την τρέχουσα αναπαραγωγή και να επιστρέψετε στη βασική οθόνη της Φωνητικής Εντολής.

### Χρήση: Τι ώρα είναι

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να ρωτήσετε την τρέχουσα ώρα

1. Ενεργοποιήστε τη Φωνητική Εντολή, και δώστε εντολή. Θα λάβει χώρα η ακόλουθη συνομιλία:

**Σύστημα:** “Πες την εντολή σου”

**Χρήστης:** “Τι ώρα είναι;” (Το σύστημα θα σας πει την ώρα).

### Λειτουργία σύσκεψης

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να απενεργοποιήσετε το κουδούνι του τηλεφώνου σας.

1. Ενεργοποιήστε τη Φωνητική Εντολή, και δώστε εντολή. Θα λάβει χώρα η ακόλουθη συνομιλία:

**Σύστημα:** “Πες την εντολή σου”

**Χρήστης:** “Λειτουργία σύσκεψης”

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Το σύστημα θα θέσει σε σιγή το κουδούνι του τηλεφώνου σας.

### Ιστορικό Κλήσεων

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να προβάλετε το ιστορικό των κλήσεών σας.

### Χρήση: Ιστορικό Κλήσεων

1. Ενεργοποιήστε τη Φωνητική Εντολή, και δώστε εντολή. Θα λάβει χώρα η ακόλουθη συνομιλία:

**Σύστημα:** “Πες την εντολή σου”

**Χρήστης:** “Ιστορικό Κλήσεων”

---

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Το σύστημα θα προβάλει το ιστορικό των κλήσεων σας.

---

### Φωνητική Αναπαραγωγή Μουσικής

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να αναπαράγετε τραγούδια από τον κατάλογο μουσικής σας.

---

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Το σύστημα υποστηρίζει αρχεία μορφών .mp3 και .wma.

---

### Χρήση: Αναπαραγωγή <όνομα αρχείου τραγουδιού>

**Παράδειγμα 1:** Θέλετε να εκχωρήσετε αναπαραγωγή ενός τραγουδιού.

1. Ενεργοποιήστε τη Φωνητική Εντολή, και δώστε εντολή. Θα λάβει χώρα η ακόλουθη συνομιλία:

**Σύστημα:** “Πες την εντολή σου”

**Χρήστης:** “Αναπαρήγαγε το The Moment”

**Σύστημα:** “The Moment”

---

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Η οθόνη περνάει σε λειτουργία αναπαραγωγής και παίζει το τραγούδι.

---

**Παράδειγμα 2:** Θέλετε να εκχωρήσετε αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών.

1. Ενεργοποιήστε τη Φωνητική Εντολή, και δώστε εντολή. Θα λάβει χώρα η ακόλουθη συνομιλία:

**Σύστημα:** “Πες την εντολή σου”

**Χρήστης:** “Αναπαραγωγή μουσικής”

**Σύστημα:** “Αναπαραγωγή μουσικής”

---

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η οθόνη περνάει σε λειτουργία αναπαραγωγής και αναπαράγει όλα τα τραγούδια.

---

### **Παράδειγμα 3: Θέλετε να παραλείψετε ένα τραγούδι κατά την αναπαραγωγή.**

1. Ενεργοποιήστε τη Φωνητική Εντολή, και δώστε εντολή. Θα λάβει χώρα η ακόλουθη συνομιλία:

**Σύστημα:** “Πες την εντολή σου”

**Χρήστης:** Μπορείτε να πείτε “Προηγούμενο” για να αναπαράγει το προηγούμενο τραγούδι ή να πείτε “Επόμενο” για να αναπαράγει το επόμενο τραγούδι.

### **Παράδειγμα 4: Θέλετε να παύσετε ή να συνεχίσετε την αναπαραγωγή ενός τραγουδιού.**

1. Ενεργοποιήστε τη Φωνητική Εντολή, και δώστε εντολή. Θα λάβει χώρα η ακόλουθη συνομιλία:

**Σύστημα:** “Πες την εντολή σου”

**Χρήστης:** Μπορείτε να πείτε “Παύση” για να παύσετε τραγούδια που αναπαράγονται ή να πείτε “Συνέχιση” για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή τραγουδιών.

## **Τι μπορώ να πω**

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία εάν δυσκολεύεστε να χρησιμοποιήσετε τη Φωνητική



Εντολή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να δείτε τις διαθέσιμες φωνητικές εντολές.

### Χρήση: Τι μπορώ να πω

1. Ενεργοποιήστε τη Φωνητική Εντολή, και δώστε εντολή. Θα λάβει χώρα η ακόλουθη συνομιλία:

**Σύστημα:** “Πες την εντολή σου”

**Χρήστης:** “Τι μπορώ να πω”

---

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Το σύστημα θα προβάλει όλες τις διαθέσιμες φωνητικές εντολές. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε διαθέσιμες φωνητικές εντολές από το Μενού > Βοήθεια στη βασική οθόνη της Φωνητικής Εντολής.

---

### Αντίο

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να εξέλθετε από τη Φωνητική Εντολή.

### Χρήση: Αντίο

1. Ενεργοποιήστε τη Φωνητική Εντολή, και δώστε εντολή. Θα λάβει χώρα η ακόλουθη συνομιλία:

**Σύστημα:** “Πες την εντολή σου”

**Χρήστης:** “Αντίο”

**Σύστημα:** “Αντίο”

## 10-2 Χρησιμοποιώντας τις Φραστικές Ρυθμίσεις

Οι Φραστικές Ρυθμίσεις σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε ετικέτες φωνής για καταχωρήσεις στον κατάλογο Επαφών σας, ή για εφαρμογές στο Smartphone. Η δημιουργία φωνητικών ετικετών καθιστά πιο εύκολη για τη συσκευή σας την αναγνώριση φωνητικών εντολών.

### Για να χρησιμοποιήσετε τις Φραστικές Ρυθμίσεις

1. Πατήστε **Φωνητική Εντολή > Μενού > Φραστικές Ρυθμίσεις**.
2. Πατήστε **Μενού**, στη συνέχεια επιλέξτε για ποιο στοιχείο μενού επιθυμείτε να δημιουργήσετε ετικέτα φωνής. Προβάλλεται κατάλογος διαθέσιμων δεδομένων για το επιλεγμένο στοιχείο. Για παράδειγμα, εάν πατήσετε **Μενού > Επαφές**, θα προβληθεί κατάλογος με τις καταχωρημένες επαφές σας.
3. Από τον κατάλογο, επιλέξτε τα δεδομένα για τα οποία επιθυμείτε να δημιουργήσετε ετικέτα φωνής.
4. Πατήστε **Μενού > Ετικέτα Φωνής**, και στη συνέχεια αρχίστε να ηχογραφείτε τη φωνή σας. Για παράδειγμα, όταν δημιουργείτε ετικέτα φωνής για μια επαφή, προφέρετε το όνομα της επαφής καθαρά.
5. Πατήστε **ΟΚ** όταν είστε ικανοποιημένοι από την ηχογράφηση. Διαφορετικά, πατήστε **Άκυρο**.

### Ευαισθησία Φωνής

Το Smartphone σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το επίπεδο ευαισθησίας φωνής. Όταν προφέρετε μια εντολή στη συσκευή σας, το Smartphone συγκρίνει την εντολή που προφέρατε με τις ετικέτες φωνής, βάσει των επιπέδων ευαισθησίας: **Κανονικό, Ακριβές και Ευαίσθητο**.

- Όταν έχει ρυθμιστεί σε Κανονικό, το Smartphone θα ηχογραφήσει ετικέτες φωνής χωρίς θορύβους παρασκηνίου.
- Όταν έχει ρυθμιστεί σε Ακριβές, το Smartphone θα ηχογραφήσει ετικέτες φωνής ακριβώς όπως τις ηχογραφείτε.
- Όταν έχει ρυθμιστεί σε Ευαίσθητο, το Smartphone θα ηχογραφήσει όλους τους ήχους, συμπεριλαμβανομένων των θορύβων παρασκηνίου.

### Για να ρυθμίσετε το επίπεδο ευαισθησίας φωνής

1. Πατήστε Φωνητική **Εντολή > Μενού > Φραστικές Ρυθμίσεις**.
2. Πατήστε **Μενού**, στη συνέχεια επιλέξτε για ποιο στοιχείο μενού επιθυμείτε να δημιουργήσετε ετικέτα φωνής. Προβάλλεται κατάλογος διαθέσιμων δεδομένων για το επιλεγμένο στοιχείο.
3. Πατήστε **Μενού > Προηγμένες Ρυθμίσεις**. Επιλέξτε το επίπεδο ευαισθησίας.
4. Πατήστε **OK** όταν τελειώσετε.

## 10-3 Χρησιμοποιώντας τον Εξομοιωτή Ψηφίων

Το Εξομοιωτής Ψηφίων σας επιτρέπει να ηχογραφήσετε μοντέλο προσαρμογής ψηφίων για εύκολη αναγνώριση ομιλίας.

### Για να χρησιμοποιήσετε τον Εξομοιωτή Ψηφίων

1. Πατήστε **Φωνητική Εντολή > Μενού > Εξομοιωτής Ψηφίων**.
2. Πατήστε **Ηχογράφηση**, και στη συνέχεια προφέρετε τα ψηφία που προβάλλονται στην οθόνη.
3. Μετά την ηχογράφηση, εμφανίζεται το μήνυμα “Η συγκεκριμένη φραστική διατύπωση είναι σωστή;”. Πατήστε **Ναι** για επιβεβαίωση.


## Κεφάλαιο 11 Άλλες Ιδιότητες

### 11-1 WorldCard Mobile

Το WorldCard Mobile αποτελεί εργαλείο αναγνώρισης χαρακτήρων το οποίο σαρώνει και αναγνωρίζει το τυπωμένο κείμενο μιας επαγγελματικής κάρτας και στη συνέχεια κατηγοριοποιεί αυτόματα τις πληροφορίες και τις στέλνει στον κατάλογο Επαφών σας. Χρησιμοποιώντας ένα αρχείο εικόνας από μια επαγγελματική κάρτα, το WorldCard Mobile αναλύει την εμφάνιση των πληροφοριών στην επαγγελματική κάρτα και τις μετατρέπει σε επεξεργάσιμο κείμενο στον κατάλογο Επαφών σας.

### Χρησιμοποιώντας το WorldCard Mobile

#### Για να δημιουργήσετε αρχείο φωτογραφίας επαγγελματικής κάρτας

1. Πατήστε **Έναρξη > Ατζέντα > WorldCard Mobile**. Προβάλλεται η οθόνη του WorldCard Mobile.
2. Πατήστε **Δημιουργία Στιγμιότυπου** για να τραβήξετε φωτογραφία της επαγγελματικής κάρτας που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε.
3. Πατήστε  για αποθήκευση.
4. Από την οθόνη BCRView, πατήστε **Αναγνώριση**.

# 11-2 Διαχειριστής Εργασιών





Ο Διαχειριστής Εργασιών προβάλλει τις διαθέσιμες εφαρμογές στο Smartphone, και σας επιτρέπει να προβάλετε, κλείσετε, ενεργοποιήσετε ή κλείσετε όλες τις εφαρμογές, καθώς επίσης να δώσετε πληροφορίες πόρων σχετικά με μια εφαρμογή.

## Για να χρησιμοποιήσετε το Διαχειριστή Εργασιών

1. Από την Κεντρική οθόνη, πατήστε **Έναρξη > Εργαλεία > Διαχειριστής Εργασιών**.
2. Επιλέξτε την εφαρμογή και πατήστε **Μενού**. Από την επιλογή Μενού, επιλέξτε τι επιθυμείτε να κάνετε με την εφαρμογή.

# 11-3 Εφαρμογές ClearVue Office

Το Smartphone διαθέτει προεγκατεστημένες εφαρμογές ClearVue Office οι οποίες σας επιτρέπουν να προβάλετε έγγραφα, υπολογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις και αρχεία pdf.

ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Το Word Viewer ανοίγει ένα αρχείο Word.
	Το PDF Viewer ανοίγει ένα αρχείο pdf.
	Το PPT Viewer ανοίγει ένα αρχείο παρουσίασης Powerpoint.
	Το Excel Viewer ανοίγει ένα υπολογιστικό φύλλο Excel.

## Word Viewer

Αυτή η εφαρμογή προβολής δείχνει έγγραφα τα οποία δημιουργήθηκαν σε Microsoft Word 97, 2000, 2002 (XP), και 2003. Μπορεί επίσης να προβάλλει έγγραφα τα οποία έχουν αποθηκευτεί σε Rich Text Format (.rtf).

Για να ξεκινήσετε αυτή την εφαρμογή, πατήστε Έναρξη > Office > Word Viewer.

## PDF Viewer

Αυτή η εφαρμογή προβολής δείχνει αρχεία Portable Document Format (.pdf).

Για να ξεκινήσετε αυτή την εφαρμογή, πατήστε Έναρξη > Office > PDF Viewer.

## PPT Viewer

Αυτή η εφαρμογή προβολής δείχνει παρουσιάσεις οι οποίες δημιουργήθηκαν σε Microsoft PowerPoint 97, 2000, 2002 (XP), και 2003.

Για να ξεκινήσετε αυτή την εφαρμογή, πατήστε Έναρξη > Office > PPT Viewer.

## Excel Viewer

Αυτή η εφαρμογή προβολής δείχνει υπολογιστικά φύλλα τα οποία δημιουργήθηκαν σε Microsoft Excel 97, 2000, 2002 (XP), και 2003.

Για να ξεκινήσετε αυτή την εφαρμογή, πατήστε Έναρξη > Office > Excel Viewer.

### 11-4 Spb® Zip

Το Spb® Zip αποτελεί βοηθητικό πρόγραμμα συμπίεσης το οποίο σας επιτρέπει να συμπίεσετε τα αρχεία σας για να μειώσετε το μέγεθός τους ώστε να εξοικονομήσετε χώρο αποθήκευσης στο Smartphone.

#### Για να χρησιμοποιήσετε το Spb Zip

1. Από την Κεντρική οθόνη, πατήστε **Έναρξη > Εργαλεία > Spb Zip**. Θα προβληθούν όλα οι φάκελοι αρχείων.
2. Επιλέξτε τα αρχεία/ φακέλους προς συμπίεση.
3. Πατήστε **Προσθήκη στο ZIP**. Ξεκινά η διαδικασία συμπίεσης.

### 11-5 Προεπιλεγμένες Ρυθμίσεις

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

#### Για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις:

1. Πατήστε **Έναρξη > Εργαλεία > Προεπιλεγμένες Ρυθμίσεις**.
2. Εισάγετε **'1234'** στο πεδίο Κωδικού Πρόσβασης για να επιβεβαιώσετε ότι επιθυμείτε να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
3. Πατήστε **Οκ**.

---

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η επιλογή αυτή θα διαγράψει όλα τα αρχεία που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή.

---

## 11-6 Πρόγραμμα Αλλαγής Λειτουργίας

Το πρόγραμμα αλλαγής λειτουργίας σας επιτρέπει να αλλάζετε εύκολα μεταξύ εφαρμογών και εργασιών. Για να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα αλλαγής λειτουργίας, πατήστε το πλήκτρο του προγράμματος αλλαγής λειτουργίας στο πληκτρολόγιο της συσκευής. Πατήστε ξανά για να αλλάξετε μεταξύ εφαρμογών.



Πλήκτρο προγράμματος αλλαγής λειτουργίας

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του προγράμματος αλλαγής λειτουργίας και να ορίσετε τον τύπο του προγράμματος αλλαγής ή να επιλέξετε στοιχεία προς εμφάνιση στο αναδυόμενο μενού του προγράμματος αλλαγής λειτουργίας.

### Για να ορίσετε τον τύπο του προγράμματος αλλαγής

1. Πατήστε **Έναρξη > Περισσότερα > Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Πρόγραμμα Αλλαγής Λειτουργίας**.
2. Πατήστε το αριστερό και το δεξί πλήκτρο πλοήγησης για να επιλέξετε τον τύπο του προγράμματος Αλλαγής.
3. Πατήστε το αριστερό και το δεξί πλήκτρο πλοήγησης για να ρυθμίσετε το Χρόνο Αναμονής για την αλλαγή.

### Για να επιλέξετε στοιχεία προς εμφάνιση στο αναδυόμενο μενού του προγράμματος αλλαγής




1. Πατήστε **Έναρξη > Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Πρόγραμμα Αλλαγής Λειτουργίας**.
2. Πατήστε **Μενού > Ρυθμίσεις Στοιχείων**.
3. Χρησιμοποιήστε το δεξί πλήκτρο επιλογής για να κυλήσετε στα στοιχεία και να μαρκάρετε τα πλαίσια, για να επιλέξετε μέχρι και τέσσερις εφαρμογές προς προβολή στη Γραμμή του Προγράμματος Αλλαγής Λειτουργίας.

## 11-7 Remote Presenter

Από το Smartphone, το Remote Presenter σας επιτρέπει να ελέγχετε απομακρυσμένα παρουσιάσεις PowerPoint™ οι οποίες εκτελούνται στο σταθερό ή στο φορητό υπολογιστή σας. Εάν λειτουργεί μέσω ασύρματης σύνδεσης Bluetooth, προάγει την άνεση και την ελευθερία κίνησης κατά τη διάρκεια της παρουσιάσής σας. Σας επιτρέπει επίσης να αναθεωρείτε σημειώσεις διαφανειών χωρίς να επηρεάζεται η προβολή της παρουσίασης διαφανειών για το ακροατήριο.

### Χρησιμοποιώντας το Remote Presenter

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ** Προτού ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το βοηθητικό πρόγραμμα Remote Presenter. Μπορείτε να βρείτε τα αρχεία εγκατάστασης στο πακεταρισμένο CD υποστήριξης. Το Remote Presenter λειτουργεί μόνο με υπολογιστές οι οποίοι διαθέτουν λειτουργία Bluetooth.



## Για να χρησιμοποιήσετε το Remote Presenter


1. Πατήστε Έναρξη > Εργαλεία > Remote Presenter.
2. Προτού αναζητήσετε συσκευές Bluetooth, πράξτε τα ακόλουθα:
  - Ενεργοποιήστε το Bluetooth στον υπολογιστή σας.
  - Εκκινήστε το πρόγραμμα Remote Presenter στον υπολογιστή σας.

Μόλις τελειώσετε, πατήστε Επόμενο.

Τα ακόλουθα περιγράφουν το μενού του Remote Presenter στην οθόνη του υπολογιστή σας.

Διαδρομή  
του αρχείου  
PowerPoint.ppt

Θύρα Bluetooth  
COM




Πατήστε για να  
αλλάξετε διαδρομή

Πατήστε για έναρξη  
ή διακοπή


Πατήστε για να  
εξέλθετε

3. Από τον κατάλογο των συσκευών Bluetooth που εντοπίστηκαν, επιλέξτε το όνομα του υπολογιστή που περιέχει την παρουσίαση PowerPoint και στη συνέχεια πατήστε **Επόμενο**.




4. Όταν σας ζητηθεί, εισάγετε το αντικλείδι πιστοποίησης στον υπολογιστή σας και στο Smartphone.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Το αντικλείδι πιστοποίησης του Bluetooth απαιτείται μόνο σε περίπτωση που δεν έχει επιτευχθεί ζεύξη με την άλλη συσκευή.




5. Από το μενού του Remote Controller στον υπολογιστή σας, πατήστε **Έναρξη** για να δημιουργήσετε σύνδεση. Πατήστε **OK** για να εξέλθετε από την υπενθύμιση.



6. Όταν επιτευχθεί σύνδεση, πατήστε **OK**.




7. Πατήστε στο όνομα του αρχείου PowerPoint (.ppt) για να προβληθεί, και στη συνέχεια πατήστε **Επόμενο**.




## Κεφάλαιο 11

Κατά την επιλογή, το Microsoft® PowerPoint ενεργοποιείται αυτόματα στον υπολογιστή σας, ανοίγοντας το επιλεγμένο αρχείο.



8. Μπορείτε τώρα να ελέγξετε απομακρυσμένα την παρουσίαση PowerPoint στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας τη συσκευή. Τα ακόλουθα περιγράφουν το μενού ελέγχου στη συσκευή σας.




### Χειροκίνητη δημιουργία νέας θύρας COM

Εάν το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας είναι Windows® XP/Vista, το Remote Presenter ενδέχεται να μη λειτουργεί ακόμα και αν η συσκευή σας πραγματοποιεί επιτυχή αναζήτηση και εντοπίζει τον υπολογιστή σας. Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, δημιουργήστε χειροκίνητα μια νέα θύρα COM στον υπολογιστή σας.

#### Για να δημιουργήσετε νέα θύρα COM

1. Από τον Πίνακα Ελέγχου, ενεργοποιήστε το **Συσκευές Bluetooth**. Προβάλλεται η οθόνη Συσκευές Bluetooth.
2. Πατήστε την καρτέλα **Επιλογές**. Στο **Ανακάλυψη**, επιλέξτε **Να επιτρέπεται στις συσκευές Bluetooth να εντοπίζουν αυτό τον υπολογιστή**.



3. Πατήστε την καρτέλα **Θύρες COM**, και στη συνέχεια πατήστε **Προσθήκη**. Προβάλλεται η οθόνη Προσθήκη Θύρας COM.



4. Επιλέξτε **Εισερχόμενες (συσκευές αρχίζουν σύνδεση)**, και πατήστε **OK** όταν ολοκληρωθεί. Η νέα θύρα COM που δημιουργήθηκε εμφανίζεται στον κατάλογο διαθέσιμων θυρών COM.



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις θύρες COM, παρακαλούμε όπως αναφερθείτε στους ακόλουθους δικτυακούς τόπους:  
<http://support.microsoft.com/kb/885365/>  
<http://support.microsoft.com/kb/883258/>



## Παράρτημα Γνωστοποιήσεις

### Δήλωση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC)

Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με το Σημείο 15 των Κανόνων της FCC. Η λειτουργία της υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους:

- 1) Η παρούσα συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιζήμια παρεμβολή, και
- 2) Η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται κάθε ληφθείσα παρεμβολή, περιλαμβανομένης παρεμβολής που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία.

Η παρούσα συσκευή δεν πρέπει να εγκαθίσταται μαζί με την κεραία της ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό.

Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι είναι σύμμορφος με τα ανώτατα όρια για τις ψηφιακές συσκευές Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Σημείο 15 των Κανόνων της FCC. Αυτά τα ανώτατα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από την επιζήμια παρεμβολή σε εγκατάσταση σε αστική περιοχή. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ακτίνες ενέργειας ραδιοσυχνότητων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, μπορεί να προκαλέσει επιζήμια παρεμβολή στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα προκληθεί παρεμβολή σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση.

### Δήλωση Καναδικής Διεύθυνση Επικοινωνιών

Η παρούσα ψηφιακή συσκευή δεν υπερβαίνει τα όρια της Κατηγορίας Β περί εκπομπών ραδιοθορύβου από ψηφιακές συσκευές που παραθέτονται στους Κανονισμούς Ραδιοπαραστίτων της Καναδικής Διεύθυνσης Επικοινωνιών.

**Η παρούσα ψηφιακή συσκευή κατηγορίας Β είναι σύμμορφη με το Καναδικό ICES-003.**

## Οδηγίες Ασφαλείας UL

Όπως απαιτείται από το UL 1459 το οποίο καλύπτει εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών (τηλέφωνο) ο οποίος έχει σχεδιαστεί για ηλεκτρική σύνδεση σε δίκτυο τηλεπικοινωνιών με τάση λειτουργίας με γείωση η οποία δεν υπερβαίνει το μέγιστο 200V, το μέγιστο σε μέγιστο 300V, και το 105V rms, και είναι εγκατεστημένος ή χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον Εθνικό Ηλεκτρικό Κώδικα (NFPA 70).

Όταν χρησιμοποιείτε το Smartphone, θα πρέπει να τηρούνται πάντα οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και πρόσκλησης τραυματισμού σε άτομα, συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων:

- **Μη χρησιμοποιείτε** το Smartphone κοντά σε νερό, για παράδειγμα, κοντά σε μπανιέρα, νιπτήρα, νεροχύτη ή σκάφη για πλύσιμο, σε υγρό υπόγειο ή κοντά σε πισίνα.
- **Μη χρησιμοποιείτε** το Smartphone κατά τη διάρκεια ηλεκτρικής καταιγίδας. Ενδέχεται να υπάρξει απομακρυσμένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από αστραπές.
- **Μη χρησιμοποιείτε** το Smartphone κοντά σε διαρροή αερίου.

Όπως απαιτείται από το UL 1642, καλύπτεται η χρήση κύριων (μη επαναφορτιζόμενων) και δευτερευόντων (επαναφορτιζόμενων) μπαταριών λιθίου ως πηγές ισχύος στα προϊόντα. Οι μπαταρίες αυτές περιέχουν μεταλλικό λίθιο ή κράμα λιθίου, ή ιόντα λιθίου και ενδέχεται να αποτελούνται από ένα ηλεκτροχημικό στοιχείο ή δυο ή περισσότερα στοιχεία συνδεδεμένα σε σειρά, παράλληλα, ή αμφότερα, τα οποία μετατρέπουν χημική ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια μέσω μη αναστρέψιμης ή αναστρέψιμης χημικής αντίδρασης.

- Μην απορρίπτετε το πακέτο μπαταρίας του Smartphone στη φωτιά, καθώς υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με πιθανές ειδικές οδηγίες αποκομιδής, για μείωση του κινδύνου πρόκλησης τραυματισμού σε άτομα από πυρκαγιά ή έκρηξη.
- Μη χρησιμοποιείτε προσαρμογείς ισχύος ή μπαταρίες άλλων συσκευών, για μείωση του κινδύνου πρόκλησης τραυματισμού σε άτομα από πυρκαγιά ή έκρηξη. Χρησιμοποιείτε μόνο προσαρμογείς ισχύος και μπαταρίες με πιστοποίηση UL, τα οποία παρέχονται από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους.

# Κατάλογος Ελέγχου Ρυθμιστικής Δήλωσης

15.21

Προειδοποιείτε ότι τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί ρητά στο παρόν εγχειρίδιο, δύνανται να ακυρώσουν την άδειά σας για χρήση της συσκευής.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν εγκρίνονται ρητά από το μέρος που είναι αρμόδιο για τη συμμόρφωση, δύνανται να ακυρώσουν την άδεια του χρήστη να λειτουργεί το συγκεκριμένο εξοπλισμό.

## **Απαγόρευση συνεγκατάστασης**

Η παρούσα συσκευή δεν πρέπει να συνεγκατασταθεί ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με άλλες κεραίες ή πομπούς.

### **15.105 Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) Προϋποθέσεις, Μέρος 15**

Ο εξοπλισμός αυτός έχει ελεγχθεί και βρεθεί σύμφωνος με τα όρια που διέπουν τις ψηφιακές συσκευές κατηγορίας Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των Κανόνων FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις.

Ο εξοπλισμός αυτός παράγει, χρησιμοποιεί και δύνανται να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, σε περίπτωση που δεν έχει εγκατασταθεί και δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, δύνανται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές σε ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Σε περίπτωση που ο συγκεκριμένος εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές σε λήψεις ράδιο ή τηλεόρασης, το οποίο μπορείτε να εξακριβώσετε ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους:

- Εκ νέου προσανατολισμό ή τοποθέτηση της κεραίας λήψης.
- Αύξηση της απόστασης μεταξύ εξοπλισμού και δέκτη.
- Σύνδεση του εξοπλισμού σε έξοδο κυκλώματος διαφορετικό από αυτό που έχει συνδεθεί ο δέκτης.
- Συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων/ τηλεόρασης για βοήθεια.

### **Ρυθμιστικές Πληροφορίες/ Αποποιήσεις Ευθυνών**

Η εγκατάσταση και χρήση της παρούσας συσκευής Ασύρματου LAN πρέπει να πραγματοποιηθεί σε πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στα εγχειρίδια χρήστη, τα οποία συνοδεύουν το προϊόν. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις (συμπεριλαμβανομένων στις κεραίες) στην παρούσα συσκευή δεν εγκρίνονται ρητά από τον κατασκευαστή και δύνανται να ακυρώσουν την άδεια του χρήστη να λειτουργεί τον εξοπλισμό.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές παρεμβολές που προκαλούνται από μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση της παρούσας συσκευής, ή από αντικατάσταση των καλωδίων σύνδεσης και του εξοπλισμού σε αντίθεση με τα όσα ορίζει ο κατασκευαστής. Είναι ευθύνη του χρήστη να επιδιορθώσει τυχόν παρεμβολή που προκαλείται από μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, αντικατάσταση ή προσάρτηση. Ο κατασκευαστής και οι εξουσιοδοτημένοι μεταπωλητές ή διανομείς του δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν ζημιές ή παραβίαση κυβερνητικών κανονισμών, οι οποίες προκύπτουν από την αποτυχία συμμόρφωσης με τις παρούσες κατευθυντήριες οδηγίες.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να είστε σύμμορφοι με τις κατευθυντήριες οδηγίες περί έκθεσης RF της FCC, ο συγκεκριμένος εξοπλισμός πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 20εκ μεταξύ της συσκευής ακτινοβολίας και του σώματός σας. Χρησιμοποιήστε μόνο την παρεχόμενη κεραία. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις, δύνανται να προκαλέσουν βλάβη στον πομπό και ενδέχεται να παραβιάσουν τους κανονισμούς FCC.

### **Πληροφορίες Ασφαλείας**

Για να είστε σύμμορφοι με τις κατευθυντήριες οδηγίες περί έκθεσης RF της FCC, ο συγκεκριμένος εξοπλισμός πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 20εκ μεταξύ της συσκευής ακτινοβολίας και του σώματός σας. Χρησιμοποιήστε μόνο την παρεχόμενη κεραία. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις, δύνανται να προκαλέσουν βλάβη στον πομπό και ενδέχεται να παραβιάσουν τους κανονισμούς FCC.

### **Δήλωση Προσοχής της FCC σχετικά με την Έκθεση σε Ραδιοσυχνότητες**

Η παρούσα συσκευή ραδιοκυμάτων Ασύρματου LAN έχει αξιολογηθεί σύμφωνα με το Δελτίο OET 65C της FCC και έχει βρεθεί σύμμορφο προς τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο CFR 47 Κεφάλαια 2.1091, 2.1093, και 15.247(b)(4) σχετικά με την Έκθεση σε συσκευές ραδιοσυχνότητων RF. Η ισχύς εξόδου της ακτινοβολίας από τη συγκεκριμένη συσκευή Ασύρματου LAN είναι πολύ πιο χαμηλή από τα όρια έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες της FCC. Παρ' όλα αυτά, η παρούσα συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε το ενδεχόμενο ανθρώπινης επαφής κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας – όπως με κινητές ή φορητές συσκευές με επιβλαβή τρόπο για τον οργανισμό – να απαγορεύονται αυστηρά. Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, πρέπει να διατηρείτε συγκεκριμένη απόσταση μεταξύ κεραίας και παρευρισκομένων ατόμων, προς εξασφάλιση συμμόρφωσης σχετικά με την έκθεση σε RF. Για να είστε σύμμορφοι με τα όρια περί έκθεσης σε RF, σύμφωνα με τα πρότυπα ANSI C95.1, η απόσταση μεταξύ κεραίων και χρήστη δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 20εκ.

## Αντικαταστάσιμες μπαταρίες

Σε περίπτωση που ένας εξοπλισμός συνοδεύεται από αντικαταστάσιμη μπαταρία και υπάρξει αντικατάσταση με λανθασμένο τύπο, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης (π.χ. με κάποιες μπαταρίες λιθίου), ισχύουν τα ακόλουθα:

- σε περίπτωση που η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σε ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ, θα πρέπει να υπάρχει σήμανση κοντά στη μπαταρία ή δήλωση σε αμφότερες τις οδηγίες λειτουργίας και σέρβις,
- σε περίπτωση που η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σε άλλο σημείο του εξοπλισμού, θα πρέπει να υπάρχει σήμανση κοντά στη μπαταρία ή δήλωση στις οδηγίες σέρβις,

Η σήμανση ή η δήλωση θα πρέπει να περιλαμβάνουν το ακόλουθο ή παρόμοιο κείμενο:

### **ΠΡΟΣΟΧΗ**

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟ ΤΥΠΟ.  
ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**

## ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

### A

ActiveSync  
Αντιγραφή αρχείων 49  
Εγκατάσταση 27  
Προσθήκη προγραμμάτων 48  
Απάντηση σε φωνητικές κλήσεις  
22, 25

### B

Μπαταρία  
Φόρτιση 10  
Μετάδοση  
Bluetooth 62  
Φωτογραφία 89  
Βίντεο 89  
Bluetooth  
Μετάδοση 62  
Δημιουργία συνεργασίας 60  
Ακουστικά 61  
Συνεργασία 62  
Εκτυπώτης 63  
Λήψη πληροφοριών 62  
Μετονομασία συσκευής 62  
Ασφάλεια 63  
Ρύθμιση σε Εντοπίσιμη 59  
Συγχρονισμός 31, 62  
Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση  
43, 59

### C

Ημερολόγιο  
Προγραμματισμός ενός  
ραντεβού 81  
Φραγή κλήσεων 47  
Κλήσεις  
Απάντηση 22, 25  
Έκτακτη ανάγκη 21  
Από το Ιστορικό Κλήσεων 19  
Από τις Επαφές 19  
Από την Κεντρική οθόνη 18  
Διεθνείς 21  
Απόρριψη 22, 25  
Χρήση γρήγορης κλήσης 20  
Κάμερα  
Θέση προεπιλεγμένης εικόνας  
90  
Εγγραφή βίντεο 87  
Λήψη φωτογραφίας 85  
Ενεργοποίηση του φλας 86  
Φόρτιση  
Μπαταρία 10  
Σύνδεση  
Διαδίκτυο 52  
Τηλέφωνο σε H/Y 28  
Συνδέσεις  
Μέσω τηλεφωνικής γραμμής 52  
GPRS 53  
Proxy 53  
USB 55

VPN 53  
Επαφές  
Προβολή 78

### D

Ημερομηνία  
Ρύθμιση 37  
Διαγραφή  
Φωτογραφίες 88  
Βίντεο 88  
Σύνδεση μέσω τηλεφωνικής  
γραμμής 52

### E

Λογαριασμοί e-mail  
Ρύθμιση 67  
Μηνύματα e-mail  
Σύνθεση 68  
Λήψη 70  
Αποστολή 68  
Συγχρονισμός 71  
Κλήσεις έκτακτης ανάγκης 21  
Διακομιστής Ανταλλαγής  
Συγχρονισμού 31

### F

Εξερευνητής Αρχείου  
Μετάδοση αρχείων 51

Δημιουργία φακέλων 50  
Διαγραφή αρχείων 51  
Διαγραφή φακέλων 51  
Μετακίνηση αρχείων 51  
Μετακίνηση φακέλων 51  
Μετονομασία αρχείων 50  
Μετονομασία φακέλων 50  
Αποστολή αρχείου μέσω e-mail 51  
Έναρξη 50  
Χρήση 50  
Αρχεία  
Αντιγραφή 49  
Σταθερή τηλεφωνία 46

## H

Κεντρική οθόνη 14  
Εξατομίκευση 37  
Ρύθμιση 88  
Εικονίδια ενδείκτη κατάστασης 15  
Hotmail 75

## I

Ενδείκτες  
Κατάστασης 15  
Λειτουργίες εισαγωγής  
Αλλαγή 65  
Λειτουργία πολλαπλών πατημάτων 65  
Αριθμητική λειτουργία 66  
Εγκατάσταση  
ActiveSync 27  
Java MIDlets  
Από Η/Υ 95

Από το Διαδίκτυο 95  
Κάρτα MicroSD 9  
Κάρτα αποθήκευσης 9  
Διεθνείς κλήσεις 21  
Διαδίκτυο  
Σύνδεση 52  
Internet Explorer Mobile 56  
Αλλαγή επιλογών 57

## J

Java MIDlets  
Εγκατάσταση 95  
Εκτέλεση 96

## K

Κλείδωμα 4, 17  
Πληκτρολόγιο  
Κλείδωμα 44  
Ξεκλείδωμα 44

## L

Κλείδωμα  
Τηλέφωνο 46  
Κάρτα SIM 45

## M

Μηνύματα  
Αλλαγή επιλογών 68  
Διαγραφή λογαριασμών 68  
E-mail 68  
Εισαγωγή υπογραφής 70  
Διαχείριση λογαριασμών 68  
Διαχείριση φακέλων 71  
MMS 72

Εναλλαγή λογαριασμών 68  
Κείμενο 68  
Κάρτα MicroSD  
Εγκατάσταση 9  
Αφαίρεση 9  
MIDlets  
Εκτέλεση 96  
Μηνύματα MMS  
Πρόσβαση 72  
Επεξεργασία ρυθμίσεων 72  
Απόκρυψη παραλήπτη 74  
Απόκρυψη αποστολέα 74  
Το Κείμενό μου 74  
Προκαθορισμένο κείμενο 74  
Αίτηση για ειδοποίηση παράδοσης 74  
Αποστολή  
Φωτογραφίες 89  
Βίντεο 89  
Χρήση προτύπων 74  
Σύνδεσμος Μόντεμ 55  
Σύνδεση USB 55  
Έλεγχος συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων  
Κλείδωμα 44  
Ξεκλείδωμα 44  
Λειτουργία πολλαπλών πατημάτων 65

## N

Αριθμητική λειτουργία 66

## P

Συνεργασία

Δημιουργία 28  
Εξατομίκευση  
  Κεντρική οθόνη 37  
Τηλέφωνο  
  Κλείδωμα 46  
  Επαναφορά 47  
  Απενεργοποίηση 11  
  Ενεργοποίηση 11  
Ρυθμίσεις τηλεφώνου  
  Φραγή κλήσεων 47  
  Σταθερή τηλεφωνία 46  
Φωτογραφίες  
  Αυτόματη Διόρθωση 89  
  Μετάδοση 89  
  Περικοπή 89  
  Προεπιλεγμένη θέση 90  
  Διαγραφή 88  
  Αποστολή e-mail 89  
  Περιστροφή 89, 90  
  Αποθήκευση 89  
  Αποστολή μέσω MMS 89  
  Προβολή 88  
Φωτογραφίες & Βίντεο  
  Επεξεργασία μιας  
    φωτογραφίας 89  
  Προβολή μιας φωτογραφίας  
    88  
PIN  
  Αλλαγή 45  
PIN2  
  Αλλαγή 45  
Εκτυπωτής  
  Διευθέτηση 63  
Προφίλ 17  
  Αλλαγή ρυθμίσεων 38  
Προγράμματα

Προσθήκη 48  
Ημερολόγιο 81  
Επαφές 78  
Εξερευντής Αρχείου 50  
Δημιουργία φακέλων 50  
Internet Explorer Mobile 56  
Java 95  
Σύνδεσμος Μόντεμ 55  
Φωτογραφίες & Βίντεο 88  
Rocket MSN 75  
Αφαίρεση 48  
Εργασίες 83  
Φωνητικές Σημειώσεις 84  
Windows Media Player 91  
Έλεγχοι 94

## Q

Γρήγορος Κατάλογος 17  
Πληκτρολόγιο QWERTY 64

## R

Απόρριψη φωνητικών κλήσεων  
  22, 25  
Απομακρυσμένος συγχρονισμός  
  34  
Αφαίρεση προγραμμάτων 48  
Επαναφορά  
  Τηλέφωνο 47

## S

Προγραμματισμός  
  Συγχρονισμός 32  
Οθόνη  
  Ρυθμίσεις 35

Ασφάλεια  
  Bluetooth 63  
Ρυθμίσεις  
  Ημερομηνία 37  
  Περιοριστής Έντασης Ήχου  
    Ακουστικών 42

Τηλέφωνο  
  Φραγή κλήσεων 47  
  Σταθερή τηλεφωνία 46  
  Προφίλ 38  
  Μενού Έναρξης 41  
  Όρα 37  
  Βίντεο τηλεφώνου 41  
  Οθόνες ρυθμίσεων 35

Ρύθμιση  
  Λογαριασμοί e-mail 67  
Κάρτα SIM  
  Κλείδωμα 45  
  Ξεκλείδωμα 45  
  Ήχιο τηλεφώνου 4  
  Γρήγορη κλήση 20  
  Μενού έναρξης 16  
  Εικονίδια ενδεικτή κατάστασης  
    15

Κάρτα αποθήκευσης  
  Εγκατάσταση 9  
  Αφαίρεση 9

Σύμβολα  
  Εισαγωγή 66  
Συγχρονισμός  
  Δημιουργία προγράμματος 32  
  Μηνύματα e-mail 71  
  Απομακρυσμένα 34  
  Χρήση Bluetooth 31  
  Χρήση καλωδίου συγχρονισμού  
    USB 30  
  Με Διακομιστή Ανταλλαγής 31



Με Η/Υ 29

Windows Live Messenger 76

Windows Media Player 91

Έλεγχοι 94

Ασύρματος Διαχειριστής 4, 17

## T

Εργασίες 83

Μηνύματα κειμένου

Σύνθεση 68

Αποστολή 68

Χρόνος

Ρύθμιση 37

## U

Οδηγίες Ασφαλείας UL 123

Ξεκλείδωμα

πληκτρολόγιο 44

Έλεγχοι συσκευής

αναπαραγωγής πολυμέσων

44

Κάρτα SIM 45

Εξαίρεση URL 54

Σύνδεση USB 55

## V

Βίντεο

Μετάδοση 89

Αποστολή e-mail 89

Αναπαραγωγή 88

Αποστολή μέσω MMS 89

Φωνητικές Σημειώσεις

## W

Windows Live 75

Hotmail 75

