

ASUS®



•• **M530w**
SMARTPHONE ••

**MANUAL DO
UTILIZADOR**

Contactos ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC. (Ásia-Pacífico)

Endereço	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 112
Web site	www.asus.com.tw

Assistência técnica

Telefone	+886-2-2894-3447
Fax para assistência	+886-2-2890-7698
Transferência de software	support.asus.com *

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (América)

Endereço	44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Fax	+1-510-608-4555
Web site	usa.asus.com

ASUS COMPUTER Ibérica (Espanña)

Dirección	Plom 5-7, 08038, Barcelona, España
Fax	+34-934929801
Sitio Web	es.asus.com

Soporte Técnico

Teléfono	+34-902889688
Fax de Soporte Técnico	+34-902889677
Descarga de software	support.asus.com *

* Neste site está disponível um formulário para perguntas de natureza técnica. Preencha este formulário se necessitar de contactar a assistência técnica.

E3093

Primeira edição

Mai de 2007

Copyright © 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. Reservados todos os direitos.

Nenhuma parte deste manual, incluindo os produtos e software aqui descritos, pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada num sistema de recuperação, ou traduzida para outro idioma por qualquer forma ou por quaisquer meios, excepto a documentação mantida pelo comprador como cópia de segurança, sem o consentimento expresso e por escrito da ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

A garantia do produto ou o direito à assistência perderá a sua validade se: (1) o produto for reparado, modificado ou alterado, a não ser que tal reparação, modificação ou alteração seja autorizada por escrito pela ASUS; ou (2) caso o número de série do produto tenha sido apagado ou esteja em falta.

A ASUS FORNECE ESTE MANUAL "TAL COMO ESTÁ" SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA QUER EXPRESSA QUER IMPLÍCITA, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADA ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS OU CONDIÇÕES DE PRÁTICAS COMERCIAIS OU ADEQUABILIDADE PARA UM DETERMINADO FIM. EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA PODE A ASUS, SEUS DIRECTORES, OFICIAIS, EMPREGADOS OU AGENTES, SER RESPONSABILIZADA POR QUAISQUER DANOS INDIRECTOS, ESPECIAIS, ACIDENTAIS OU CONSEQUENTES (INCLUINDO DANOS PELA PERDA DE LUCROS, PERDA DE NEGÓCIO, PERDA DE UTILIZAÇÃO OU DE DADOS, INTERRUPÇÃO DA ACTIVIDADE, ETC.) MESMO QUE A ASUS TENHA SIDO ALERTADA PARA A POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE TAIS DANOS, RESULTANTES DE QUALQUER DEFEITO OU ERRO NESTE MANUAL OU NO PRODUTO.

AS ESPECIFICAÇÕES E INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL SÃO FORNECIDAS APENAS PARA FINS INFORMATIVOS E ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÃO EM QUALQUER ALTURA SEM AVISO PRÉVIO, NÃO CONSTITUINDO QUALQUER OBRIGAÇÃO POR PARTE DA ASUS. A ASUS NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER ERROS OU IMPRECIÇÕES QUE POSSAM APARECER NESTE MANUAL, INCLUINDO OS PRODUTOS E SOFTWARE NELE DESCRITOS.

Microsoft, Activesync, Outlook, Pocket Outlook, Windows e o logótipo Windows são marcas registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e noutros países. Os produtos Microsoft estão licenciados a OEMs pela Microsoft Licensing, Inc., uma empresa subsidiária da Microsoft Corporation.

Informações de segurança

Precauções a ter em atenção relativamente à fonte de alimentação e à bateria

Utilize apenas a fonte de alimentação externa correcta. O transformador deste dispositivo apenas deve funcionar com o tipo de potência indicado na etiqueta. Se não tem a certeza quanto ao tipo de alimentação disponível, consulte o seu fornecedor de serviços.



Cuidados a ter com a bateria. Este dispositivo inclui uma bateria de polímeros de lítio. Existe o risco de incêndio ou de queimaduras caso a bateria seja manuseada de forma incorrecta. Não tente abrir ou fazer você mesmo a manutenção da bateria.



AVISO



PERIGO DE EXPLOÇÃO SE A BATERIA FOR INCORRECTAMENTE SUBSTITUÍDA. PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU DE QUEIMADURAS, NÃO DESMONTE, AMACHUQUE, FURE OU CURTO-CIRCUITE OS CONTACTOS OU CIRCUITOS EXTERNOS. NÃO ELIMINE PELO FOGO OU DEIXE QUE A BATERIA ENTRE EM CONTACTO COM ÁGUA. TAMBÉM NÃO A DEVE EXPOR A TEMPERATURAS ACIMA DOS 60 °C (140 °F). SUBSTITUA A BATERIA APENAS POR OUTRA ESPECIFICADA PELO FABRICANTE. RECICLE OU ELIMINE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS REGRAS LOCAIS.

Aviões

Desligue o seu dispositivo sem fios sempre que tal lhe for pedido pelo pessoal que trabalha no aeroporto ou pelo pessoal de bordo. Se o seu dispositivo incluir um “modo de voo” ou algo semelhante, consulte o pessoal de bordo para saber se pode ou não utilizar este modo.

Condução

Se estiver a conduzir concentre toda a sua atenção na condução. Obedeça a todas as leis e regras locais que restrinjam a utilização de dispositivos sem fios enquanto conduz.

Hospitais

Os telemóveis devem ser desligados sempre que tal lhe for pedido em hospitais, clínicas ou centros de saúde. Estes pedidos têm como finalidade evitar possíveis interferências com o sensível equipamento médico.

Estações de combustível

Obedeça a todos os sinais afixados relativamente à utilização de dispositivos sem fios ou outros equipamentos de rádio em locais onde existam materiais ou produtos químicos inflamáveis. Desligue o seu dispositivo sem fios sempre que tal lhe for pedido por pessoal autorizado.

Interferências

Tenha cuidado ao utilizar o telefone próximo de dispositivos médicos pessoais tais como pacemakers e aparelhos de audição.

Pacemakers

Os fabricantes de pacemakers recomendam que seja observada uma distância mínima de 15 centímetros entre um telemóvel e um pacemaker de forma a evitar potenciais interferências com este. Para tal, utilize o telemóvel no ouvido no lado oposto ao do pacemaker e não transporte o telemóvel no bolso do peito.

Aparelhos de audição

Alguns telemóveis digitais sem fios podem interferir com alguns aparelhos de audição. Em caso de interferência, contacte o fabricante do aparelho de audição para ser informado de outras alternativas.

Outros dispositivos médicos

Consulte o seu médico e o fabricante do dispositivo para determinar se o seu telemóvel pode interferir com o dispositivo médico que usa.

Taxa de Absorção Específica (TAE)

O seu M530w foi concebido, fabricado e testado, de forma a não exceder os limites de exposição aos campos electromagnéticos, recomendados pelo Conselho da União Europeia. Estes limites fazem parte das linhas de orientação exaustivas, desenvolvidas por organizações científicas independentes.

Os padrões europeus prevêm que a quantidade de energia electromagnética de radiofrequência absorvida pelo corpo, ao utilizar um telefone, seja medida por referência à Taxa de Absorção Específica (TAE). O limite de TAE para o público, em geral, é de actualmente 2 Watts por cada Kg, em média 10 gramas de tecido corporal.

O valor máximo da TAE para o M530w é GSM: 0.196W/kg@10g (CE); DCS: 0.413W/kg@10g(CE); e WCDMA: 0.323W/kg@10g (CE).

Índice

Capítulo 1	Introdução	1
1-1	Apresentação do Smartphone M530w da ASUS	1
1-2	Familiarize-se com o seu Smartphone.....	2
1-3	Instalação do cartão SIM e da bateria.....	7
1-4	Instalação e remoção de um cartão de memória MicroSD	9
1-5	Carregamento do Smartphone.....	10
1-6	Ligar/Desligar o Smartphone.....	11
Capítulo 2	Utilização do Smartphone.....	12
2-1	Navegação	12
2-2	O ecrã principal	14
2-3	O menu Iniciar	16
2-4	A opção Lista rápida.....	17
Chapter 3	Utilizar as capacidades do telemóvel para fazer chamadas.....	18
3-1	Fazer chamadas.....	18
3-2	Para atender uma chamada de voz	22
3-3	Opções durante uma chamada	23
3-4	Fazer chamadas de vídeo	24
3-5	Para atender uma chamada de vídeo	25
Capítulo 4	Sincronização com o ActiveSync.....	26
4-1	O Microsoft ActiveSync	26
4-2	Instalação do ActiveSync no PC	27
4-3	Ligação do Smartphone a um PC	28

4-4	Criação de uma parceria	28
4-5	Sincronização com um PC	29
4-6	Sincronização com o Exchange Server	31
4-7	Para agendar uma operação de sincronização	32
4-8	Sincronização remota	34
Capítulo 5	Gestão do Smartphone	35
5-1	Personalização do Smartphone	35
5-2	Optimização do desempenho	42
5-3	Activar/desactivar o modo sem fios	43
5-4	Segurança do Smartphone	44
5-5	Reiniciar o Smartphone	47
5-7	Adicionar ou remover programas	48
5-8	Gestão e criação de cópias de segurança dos ficheiros	49
Capítulo 6	Ligar	52
6-1	Ligação à Internet	52
6-2	Partilha do acesso à Internet	55
6-3	Utilização do Internet Explorer Mobile	56
6-4	Utilização da função Bluetooth®	59
Capítulo 7	Enviar mensagens	64
7-1	Introdução de texto, de números e de símbolos	64
7-2	Configuração de contas	67
7-3	Gerir contas	68
7-4	Mensagens de texto e mensagens electrónicas	68
7-5	Mensagens MMS	72
7-6	O Windows® Live	75

Capítulo 8	Como organizar a sua vida	78
8-1	Utilização do programa Contactos	78
8-2	Utilização do programa Calendário	81
8-3	Utilização do programa Tarefas	83
8-4	Utilização do programa Notas de voz	84
Capítulo 9	Multimédia	85
9-1	Utilização da câmara	85
9-2	Trabalhar com imagens e clips de vídeo	88
9-3	Ouvir música e ver clips de vídeo	91
9-4	Utilização da especificação Java (MIDlet Manager)	95
Capítulo 10	O programa Comando de voz	97
10-1	Utilização Comando de voz	97
10-2	Utilização das definições de vocabulário	109
10-3	Utilização Modelo de treino	110
Capítulo 11	Outras capacidades	111
11-1	WorldCard Mobile	111
11-2	Gestor de tarefas	112
11-3	As aplicações ClearVue Office	112
11-4	Spb® Zip	114
11-5	A opção Predefinições	114
11-6	Comutador de modo	115
11-7	Apresentador de controlo remoto	116
Apêndice	Avisos	122
Índice	126

Especificações do M530w da ASUS

Processador	Marvell PXA270 de 416 MHz com tri-banda GSM/GPRS
Sistema operativo	Microsoft® Windows Mobile™ 6 (versão padrão)
Sistema de rede	Tri-banda GSM/GPRS (900/1800/1900) + WCDMA (UMTS) (2100 MHz) GPRS classe 10
Memória	256 MB de memória flash ROM 64 MB de memória SDRAM
Ecrã	LCD TFT a cores de 2,4", 240 x 320 píxeis, 65 mil cores
Câmara	Dupla câmara CMOS Principal: Principal: Câmara principal CMOS de 2,0 megapíxeis com flash de LEDs incorporado, modo macro e zoom digital de 4X Secundária: Resolução VGA para a câmara CMOS secundária
Ranhura de expansão	Uma ranhura para cartão de memória Micro SD
Ligações	Bluetooth® v2.0 / USB 1.1 (cliente +anfitrião) /WLAN 802.11b/g
Áudio	Tomada de 2,5 mm para auriculares estéreo / microfone incorporado / altifalante incorporado
Tamanho	117 mm x 65 mm x 13,8 mm
Peso	135 gramas (com bateria)
Bateria	Bateria de iões de lítio de 1200 mAh (mínimo) amovível/recarregável
Duração da bateria	150 horas no modo de suspensão / 4 horas de conversação com a especificação GSM e 2 horas de conversação com a especificação WCDMA *

* O desempenho deste dispositivo varia dependendo de vários factores entre os quais a rede e a forma como é utilizado.

Conteúdo da embalagem

A embalagem inclui vários acessórios para o Smartphone. Após retirar os itens da embalagem verifique a lista abaixo e certifique-se de que os itens estão em boas condições. Se qualquer um dos itens estiver em falta ou danificado, contacte imediatamente o fornecedor ou vendedor.

Itens padrão

- Smartphone M530w da ASUS
- Cabo de sincronização USB
- Transformador a.c.
- CD de introdução da Microsoft: incluindo o Microsoft® ActiveSync® 4.5
- Bateria de íões de lítio de 1200 mAh amovível/recarregável (bateria SBP-10 fabricada pela Welldone)
- Auriculares
- Manual
- Guia de consulta rápida
- Certificado de garantia
- Estojo de protecção

IMPORTANTE Para evitar danificar o seu Smartphone e acessórios, recomendamos-lhe que utilize o telemóvel a temperaturas entre 20 e 30 °C (68 - 86 °F) e com uma humidade relativa de 50%.

Capítulo 1 Introdução

1-1 Apresentação do Smartphone M530w da ASUS


O Smartphone M530w 3G da ASUS® inclui a mais recente tecnologia móvel que lhe permite ter o seu mundo nas suas mãos. O M530w é um telemóvel tri-banda com um ecrã LCD de alta resolução, uma câmara CMOS com camcorder, capacidades para chamadas de vídeo e envio de mensagens, agenda, GPRS e uma ranhura para cartões de memória micro SD.

Para além dos 256 MB de memória interna, pode também utilizar um cartão de memória micro SD para aumentar a capacidade de armazenamento, o que lhe permitirá guardar fotos, mensagens, textos, gráficos e ficheiros de áudio. Isto faz deste telemóvel o seu parceiro ideal onde quer que esteja.

Graças a estas capacidades e a muitas outras, o M530w da ASUS vai com certeza proporcionar-lhe uma experiência muito satisfatória.


1-2 Familiarize-se com o seu Smartphone

Disposição




Componentes:


- 1 Botão de alimentação/lista rápida
- 2 LED de alimentação
- 3 Lente da câmara secundária
- 4 Tecla Telefonar
- 5 Tecla de função esquerda
- 6 Tecla Home (Início)
- 7 Teclas de navegação
- 8 Tecla de confirmação
- 9 Tecla de função direita
- 10 Tecla Voltar
- 11 Tecla Terminar
- 12 Teclado QWERTY
- 13 Tecla de selecção
- 14 Tecla de controlo do volume



Parte inferior



Parte de trás



Lado direito

Componentes:

- 15 Tomada para auriculares
- 16 Conector mini USB
- 17 Lente da câmara
- 18 Flash da câmara
- 19 Altifalante
- 20 Compartimento da bateria
- 21 Tecla da função de câmara / de função lateral

Descrição dos componentes do dispositivo

Nº.	Item	Descrição
1	Botão de alimentação/ lista rápida	Mantenha este botão premido para LIGAR/DESLIGAR o telemóvel. Prima rapidamente a tecla de acesso à opção Lista rápida para poder depois aceder ao Gestor sem fios (para activar e desactivar as capacidades sem fios), à opção Bloqueio das teclas e aos perfis predefinidos.
2	LED de notificação	Este LED colorido notifica-o das seguintes situações: <ul style="list-style-type: none">• Verde – Telemóvel totalmente carregado.• Verde intermitente - Rede detectada.• Vermelho – O telemóvel está a ser carregado.• Vermelho intermitente – Notificação de eventos.• Azul intermitente – Função Bluetooth® ou WLAN (IEEE 802.11b) activada.
3	Lente da câmara secundária	Esta câmara secundária é utilizada para videoconferência.
4	Tecla Telefonar	Prima para atender uma chamada ou marcar um número. Prima duas vezes para remarcar o último número. Mantenha esta tecla premida durante uma chamada em curso para passar para o modo de altifalante. Prima esta tecla uma vez para colocar a primeira chamada em espera e atender a segunda chamada.
5	Tecla de função esquerda	Para seleccionar o comando situado imediatamente por cima da tecla no ecrã. Quando o teclado estiver bloqueado, prima esta tecla seguida de asterisco para o desbloquear.
6	Tecla Início	Prima para voltar ao ecrã principal.
7	Teclas de navegação	Para se deslocar para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda ao longo das opções apresentadas no ecrã. As teclas para cima e para baixo permitem-lhe navegar sobretudo pelos vários menus e contactos. As teclas para a esquerda e para a direita permitem-lhe alterar as definições e editar texto.

Nº.	Item	Descrição
8	Tecla de confirmação	Esta tecla funciona como a tecla Enter dos teclados. Prima para confirmar uma acção. Ao deslocar-se para uma caixa de verificação, prima esta tecla para seleccionar ou limpar a caixa de verificação.
9	Tecla de função direita	Executa a função que aparece indicada por cima da tecla.
10	Tecla Voltar	Prima para voltar ao ecrã anterior. Prima para eliminar texto num campo de texto.
11	Tecla Terminar	Prima para terminar uma chamada. Drücken Sie diese Taste für eine Weile, um die Tastatur zu sperren.
12	Teclado QWERTY	Utilize o teclado para introduzir texto, números e símbolos. Para mais informações consulte a secção 7-2 Introdução de texto, de números e de símbolos .
13	Tecla de selecção	Esta tecla funciona da mesma forma que a tecla de confirmação. Prima-a para confirmar uma acção. Ao deslocar-se para uma caixa de verificação, prima esta tecla para seleccionar ou limpar a caixa de verificação.
14	Tecla de controlo do volume	Prima as teclas de setas para ajustar o volume. Prima a tecla de aumento do volume para activar a função Comando de voz.
15	Porta dos auriculares	Ligue os auriculares a esta porta.
16	Conector mini USB	Utilize este conector para sincronizar os seus dados ou para carregar a bateria.
17	Lente da câmara	Esta câmara de 2 megapíxeis inclui uma lente de focagem automática e macro e um flash.
18	Flash da câmara	Permite-lhe tirar fotografias em ambientes com pouca luminosidade.
19	Altifalante	Permite-lhe ouvir ficheiros de áudio e as chamadas recebidas.
20	Compartimento da bateria	Contém a bateria que alimenta o dispositivo.

Capítulo 1

Nº.	Item	Descrição
21	Tecla da função de câmara / de função lateral	<p>Por predefinição, esta tecla é utilizada para activar a câmara.</p> <p>Prima-a para passar para o modo de câmara.</p> <p>Prima-a para tirar uma fotografia se o telemóvel já estiver definido para o modo de câmara.</p> <p>Para alterar a atribuição de teclas e activar outras aplicações com esta tecla, prima Iniciar > Mais > Definições > Mais > Atribuição de teclas. Na lista pendente, seleccione a aplicação que quer activar utilizando esta tecla.</p>

1-3 Instalação do cartão SIM e da bateria


A operadora do telemóvel fornece-lhe um cartão SIM (Subscriber Identity Module) que armazena o seu número de telemóvel, entradas da lista telefónica e mensagens SMS/MMS. Instale o cartão SIM antes de instalar a bateria.

NOTA

O cartão SIM vem geralmente incorporado num cartão de plástico. Leia a documentação do cartão SIM antes de o remover. Remova cuidadosamente quaisquer saliências que existam nas extremidades do cartão SIM antes de o instalar no Smartphone.



Para instalar o cartão SIM:

1. Remova a tampa do compartimento da bateria.
2. Introduza o cartão SIM na ranhura com o canto recortado e os contactos voltados para baixo.
3. Reponha a tampa do compartimento da bateria.



Para introduzir a bateria:

1. Alinhe os contactos metálicos de cor dourada da bateria com os contactos existentes no telemóvel.
2. Reponha a tampa traseira no telemóvel fazendo-a deslizar.




ATENÇÃO Utilize apenas a bateria que vem incluída na embalagem do Smartphone. A substituição da bateria por uma outra de outro tipo pode resultar em ferimentos ou na explosão da mesma.

1-4 Instalação e remoção de um cartão de memória MicroSD

Para instalar um cartão de memória MicroSD

1. Remova a tampa do compartimento da bateria.
2. Introduza o cartão de memória mini SD na ranhura existente no lado direito do telemóvel com a face da etiqueta (geralmente a face que contém o nome do fabricante) voltada para cima e com a face com o código de barras/número de série voltada para baixo.
3. Empurre o cartão para o interior da ranhura até ficar totalmente introduzido na mesma.



Para remover o cartão de memória MicroSD

1. Exerça uma ligeira pressão sobre o cartão até este ser ejectado. Desta forma, pode retirar o cartão de memória em segurança.
2. Reponha a tampa do compartimento da bateria.

ATENÇÃO O cartão de memória MicroSD apenas entra numa direcção, deslizando para o interior da ranhura, sem problemas, se for correctamente introduzido. NÃO force a introdução do cartão de memória na ranhura.

1-5 Carregamento do Smartphone

AVISO Utilize apenas o carregador incluído com o Smartphone.


Certifique-se de que a bateria está totalmente carregada antes de utilizar o Smartphone pela primeira vez. O carregamento inicial da bateria pode demorar oito (8) horas. A bateria pode ser carregada com o telemóvel ligado ou desligado.

O ícone de bateria apresentado no ecrã indica o nível de carga da mesma. Consulte a secção “Ícones indicadores de estado” em **2-2 O ecrã principal** para mais informações sobre o ícone da bateria.

Para carregar a bateria



1. Ligue o transformador a.c. a uma fonte de alimentação.
2. Ligue a ficha do cabo de alimentação ao conector de alimentação e ao conector mini USB.

NOTA O LED de alimentação fica âmbar como sinal de que a bateria está a ser carregada e fica verde quando esta fica totalmente carregada.





1-6 Ligar/Desligar o Smartphone

Para ligar o seu telemóvel

1. Mantenha premido o **botão de alimentação**  durante cerca de três segundos até o ecrã ligar.
2. Se lhe for pedido um código PIN, introduza o código com o teclado e depois prima a tecla de **confirmação** . O ecrã inicial é apresentado.
3. Introduza o seu código PIN e prima **Concluído**. Aguarde até o ecrã da sua operadora e da Microsoft ser carregado.

Para desligar o telemóvel

Escolha um dos procedimentos seguintes:

- Mantenha o **botão de alimentação**  premido durante cerca de três segundos até o ecrã de encerramento do Microsoft Mobile aparecer e aguarde até o ecrã se desligar.
- Prima rapidamente o **botão de alimentação**  e seleccione a opção **Desligar** no ecrã Lista rápida.

Capítulo 2 Utilização do Smartphone

2-1 Navegação

O seu Smartphone inclui várias teclas que lhe permitem navegar pelos vários ecrãs do telemóvel e escolher as opções pretendidas.


Botão de navegação

O teclado de navegação é composto por quatro teclas que lhe permitem deslocar-se facilmente pelas várias opções apresentadas no ecrã.

As teclas para cima e para baixo permitem-lhe navegar sobretudo pelos vários menus e contactos. As teclas para a esquerda e para a direita permitem-lhe alterar as definições e editar texto.

Tecla de confirmação

Esta tecla funciona como a tecla Enter dos teclados. De uma forma geral, se premir a tecla de confirmação sobre o item seleccionado está a dizer ao dispositivo que quer executar a função escolhida.



Tecla Home

Esta tecla permite-lhe aceder ao ecrã principal.

Tecla Voltar

Esta tecla permite-lhe voltar ao ecrã anterior. Num campo de texto, a tecla Voltar elimina os caracteres à esquerda do cursor.

Teclas de função

As duas teclas de função do seu Smartphone situam-se directamente por baixo do ecrã. Cada uma destas teclas permite-lhe executar a acção que corresponde à opção apresentada directamente por cima das mesmas no ecrã. Estas duas teclas de função são sensíveis ao contexto. Ou seja, as funções destas teclas dependem da operação que estiver a executar.


Teclado QWERTY

O teclado alfanumérico pode ser utilizado para seleccionar rapidamente programas e definições no seu Smartphone. Prima o número no teclado que corresponde ao número apresentado junto do programa ou definição que pretende seleccionar.



2-2 O ecrã principal

O ecrã principal é automaticamente apresentado ao ligar o seu Smartphone ou quando o deixa inactivo.

A parte superior do ecrã principal mostra os seis programas utilizados mais recentemente. Na área central do ecrã, pode ver o nome da operadora, a hora, o seu próximo compromisso, o seu perfil actual e o número de novas mensagens de texto. Desloque-se para qualquer um destes itens e prima a tecla de **confirmação**  para abrir o programa respectivo.

NOTA

Prima o botão **Home**  em qualquer altura para voltar ao ecrã principal.

Para personalizar o ecrã principal (disposição, esquema de cor, imagem de fundo), prima **Iniciar > Definições > Ecrã principal**.

Ícones indicadores de estado

A sua operadora de telemóvel
Selecione e prima a tecla de **confirmação** para abrir o Gestor sem fios

O seu próximo compromisso
Selecione e prima a tecla de **confirmação** para abrir a opção Calendário

Tecla de função esquerda
Prima esta tecla para abrir o menu Iniciar. Aqui pode ver todos os programas instalados e todas as definições



Estado da alimentação

Potência do sinal de rede




























Hora/Data

Programas utilizados mais recentemente

Tecla de função direita
Prima esta tecla para aceder às opções Contactos, Mensagens ou Histórico de chamadas.

Ícones indicadores de estado


Os ícones indicadores de estado aparecem no topo do ecrã e no ecrã principal. A tabela seguinte lista os ícones de estado mais comuns e seus significados.


	Nova mensagem de correio electrónico ou mensagem de texto (SMS)		Potência do sinal		Roaming
	Nova mensagem instantânea		Sem sinal		Roaming 3G
	Chamada de voz		Sem serviço		Rede 3G disponível
	Chamada de voz em curso		Modo de introdução de texto, minúsculas		GPRS disponível
	Chamada de dados em curso		Modo de introdução de números		GPRS em uso
	Reencaminhamento de chamadas		Erro de sincronização		Função WiFi disponível
	Chamada em espera		Som ligado.		Função Bluetooth activada
	Chamadas não atendidas		Toque desligado		
	Carga da bateria		Alerta pendente		
	Bateria fraca		Cartão SIM em falta		
	Bateria a carregar		Cartão SIM defeituoso		

2-3 O menu Iniciar

O seu Smartphone inclui muitos programas pré-instalados que pode começar a utilizar imediatamente. Estes programas podem ser acedidos a partir do menu Iniciar.

Para utilizar o menu Iniciar

1. No ecrã principal, prima **Iniciar**.
2. Desloque-se até um programa usando as teclas de navegação e prima a tecla de **confirmação** .



Pode adicionar programas ao menu Iniciar transferindo-os da Internet com o seu PC e utilizando a tecnologia ActiveSync para os copiar para o telemóvel.

Para remover programas


- Prima **Iniciar > Mais > Definições > Mais > Mais > Remover programas**. Desloque-se até ao programa que pretende remover e prima **Menu > Remover**.

NOTA É possível alterar a forma como vê o menu Iniciar. Para tal, prima **Iniciar > Mais > Definições > Menu Iniciar** e seleccione a opção **Ver grelha** ou **Ver lista**.


2-4 A opção Lista rápida

A opção Lista rápida permite-lhe aceder de forma rápida e conveniente a uma série de comandos comuns como, por exemplo, desligar ou bloquear o telemóvel, desligar as capacidades sem fios e alterar o tipo de perfil.


Para utilizar a opção Lista rápida

1. Prima rapidamente o **botão de alimentação**  para ver a opção Lista rápida no ecrã.

NOTA: Se mantiver o botão premido durante um longo período de tempo, o telemóvel desliga-se.

2. Seccione o comando que pretende deslocando-se até ele e premindo a tecla de **confirmação** , escolhendo a opção **Seleccionar** ou premindo o número correspondente no teclado alfanumérico.
3. Para voltar ao ecrã principal, prima **Cancelar**.






COMANDOS DA OPÇÃO LISTA RÁPIDA	DESCRIÇÃO
Desligar	Desliga o telemóvel
Gestor sem fios	Liga/desliga o telemóvel e/ou todas as capacidades sem fios.
Bloquear	Bloqueia o teclado para evitar a activação acidental das teclas. Para desbloquear o teclado, prima Desbloquear , e depois prima a tecla * ().
Normal / Silêncio / Vibrar / Exterior / Automático	Seccione um destes perfis para o predefinir. Uma marca de visto assinala o perfil actual. Para alterar as definições do perfil, seccione um perfil e prima Menu > Editar .

Capítulo 3 Utilizar as capacidades do telemóvel para fazer chamadas

3-1 Fazer chamadas

Fazer chamadas a partir do ecrã principal

Para fazer chamadas a partir do ecrã principal

1. No ecrã principal, introduza o número de telefone pretendido utilizando o teclado QWERTY.
Caso se tenha enganado no número, prima a tecla **Volta**  para eliminar o último dígito e mantenha esta tecla premida para eliminar todos os dígitos.
2. Depois de ter introduzido o número, prima a tecla **Envia**  para fazer a chamada.
3. Prima a tecla **Terminar**  para terminar a chamada.

NOTA

À medida que vai introduzindo o número de telefone, o Smartphone procura nas opções Contactos, Histórico de chamadas e nas listas de marcação rápida para tentar encontrar um nome ou número correspondente. Quando vir o nome ou o número da pessoa a quem quer telefonar, seleccione-o utilizando as teclas para cima/para baixo.

Para remarcar o último número de telefone para o qual ligou, prima duas vezes a tecla **Enviar** no ecrã principal.

Telefonar para uma entrada da opção Contactos

Para telefonar para uma entrada da opção Contactos

1. No ecrã principal, prima **Contactos**.
2. Seleccione o nome do contacto pretendido com as teclas para cima/para baixo.

NOTA Para encontrar rapidamente um contacto numa longa lista de contactos, pode introduzir as primeiras letras do nome da pessoa para limitar a pesquisa.

3. Prima a tecla **Enviar**  para marcar o número predefinido atribuído ao contacto seleccionado.



NOTA Por predefinição, o número de telemóvel (m) de um contacto é marcado ao fazer uma chamada a partir da opção Contactos, a não ser que dê instruções noutro sentido.

Para alterar o número predefinido de um contacto

1. No ecrã principal, prima **Contactos**.
2. Seleccione o contacto cujo número de telefone predefinido pretende alterar.
3. Utilize as teclas para a esquerda/para a direita para alterar o número predefinido. A letra à direita do nome do contacto indica o número predefinido — m (telemóvel), t (trabalho), ou r (residência).

Telefonar para um número a partir da Histórico de chamadas

Para fazer uma chamada a partir da opção Histórico de chamadas



1. No ecrã principal, prima a tecla **Enviar**  ou prima **Iniciar > Histórico de chamadas**.
2. Seleccione o número ou o nome para o qual pretende telefonar e depois prima a tecla **Enviar** .

Fazer chamadas utilizando a marcação rápida

Pode criar entradas de marcação rápida para os números de telefone utilizados mais frequentemente para os poder marcar premindo apenas uma ou duas teclas. As entradas de marcação rápida podem ir de 2-99. É possível criar uma entrada de marcação rápida para números de telefone, programas no menu Iniciar, endereços de correio electrónico ou endereços de páginas web (URLs) que tenha armazenado na opção Contactos e no cartão SIM.

NOTA Tem de atribuir uma tecla de marcação rápida a um número de telefone antes de poder utilizar a função de marcação rápida.

Para criar uma entrada de marcação rápida para um número de telefone, endereço de correio electrónico ou endereço URL

1. No ecrã principal, prima **Iniciar > Contactos**.
2. Seleccione um contacto e prima a tecla de **confirmação**  para ver os detalhes do contacto.
3. Seleccione o número de telefone, o endereço de correio electrónico ou o endereço URL ao qual pretende atribuir uma entrada de marcação rápida e prima **Menu > Adicionar a lista de marcação rápida**.
4. Introduza as informações correctas nos campos Nome, Valor e Teclado. No **campo Teclado**, utilize as teclas para a esquerda/para a direita para seleccionar ou prima a tecla de **confirmação**  para ver a lista completa de opções.

NOTA Para abandonar a operação de criação de entradas de marcação rápida, prima **Menu > Cancelar** no ecrã Marcação rápida.

5. Prima **Concluído**.

Para fazer chamadas utilizando as entradas de marcação rápida

No ecrã principal, mantenha premida no teclado a tecla de marcação rápida que corresponde ao número de telefone para o qual pretende ligar. Se a entrada de marcação rápida for composta por dois dígitos, prima primeiro a tecla do primeiro dígito e depois mantenha premida a tecla do segundo dígito.

Para criar uma entrada de marcação rápida para um item no menu Iniciar

1. No ecrã principal, prima **Iniciar**.
2. Selecciona um item e prima **Menu > Adicionar a lista de marcação rápida**.
4. Introduza as informações correctas nos campos Nome, Valor e Teclado. No **campo Teclado**, utilize as teclas para a esquerda/para a direita para seleccionar ou prima a tecla de **confirmação** para ver a lista completa de opções.
5. Prima **Concluído**.

Para fazer chamadas de emergência

As chamadas para números de serviços de emergência podem ser feitas em quaisquer circunstâncias, mesmo que tenha o cartão SIM ou o telemóvel bloqueados.

Para fazer uma chamada de emergência

Introduza o número de emergência que corresponde ao local onde se encontra e prima **Enviar**.

Fazer chamadas internacionais

Para fazer chamadas internacionais, introduza primeiro o prefixo internacional (+) seguido do indicativo do país, do indicativo de área e do restante número de telefone.


Para fazer uma chamada internacional

1. Mantenha premida a tecla **+** no teclado para introduzir o sinal de mais.
2. Introduza o número de telefone completo incluindo o indicativo do país, o indicativo de área e o número de telefone em si e depois prima **Enviar**.

3-2 Para atender uma chamada de voz

Dependendo das suas definições, o telemóvel toca, vibra ou toca e vibra ao receber uma chamada. Ao receber uma chamada, o ecrã mostra o nome e número de telefone do autor da chamada. Se o autor da chamada não constar da sua lista de contactos, o ecrã mostra apenas o número. Ao receber uma chamada, pode atendê-la ou rejeitá-la.

Para atender uma chamada de voz

Prima **Atender** ou **Enviar** .

Para rejeitar uma chamada de voz

Prima **Ignorar** ou **Terminar** .

NOTA

Ao escolher a opção **Ignorar** ou **Terminar**, a chamada é reencaminhada para a sua caixa de Voicemail caso esta esteja activada. Caso contrário, o autor da chamada ouvirá o sinal de linha impedida.


3-3 Opções durante uma chamada

Na tabela seguinte estão listadas as opções de menu que podem ser seleccionadas durante o decorrer de uma chamada. Algumas destas opções estão disponíveis apenas quando existem várias chamadas em curso ou durante uma chamada de conferência.


OPÇÕES DOS MENUS DURANTE AS CHAMADAS	DESCRIÇÃO
Colocar em espera	Coloca a chamada actual em espera.
Retirar chamada de espera	Activa a chamada que estava em espera. Pode também premir a tecla Enviar para activar a chamada que estava em espera.
Cortar o som	Desliga o microfone durante a chamada (pode ouvir o autor da chamada mas este não o pode ouvir a si).
Repor o som	Activa o microfone para a chamada em curso.
Ligar/desligar altifalante	Activa/desactiva o altifalante. NOTA: Pode também manter premida a tecla Enviar durante uma chamada em curso para activar/desactivar a função de altifalante.
Conferência	Junta todas as chamadas recebidas caso tenha subscrito este serviço.
Activar/desactivar a função mãos-livres	Activa a função mãos-livres.
Contactos	Abre a lista Contactos.
Guardar nos contactos	Guarda os dados do autor da chamada na lista de contactos.
Ver calendário	Abre o programa Calendário.
Histórico	Abre a lista Histórico de chamadas.

Gestão de várias chamadas

Para atender uma chamada

1. Prima a tecla **Atender** para colocar a primeira chamada em espera e atender a segunda chamada.
2. Para terminar a segunda chamada e voltar à primeira, prima a tecla **Termina** .

Para pôr uma chamada em espera e fazer uma segunda chamada

1. Prima **Menu > Pôr chamada em espera** para colocar a primeira chamada em espera e fazer a segunda chamada. Quando terminar a segunda chamada, prima a tecla **Terminar**  para voltar à primeira chamada.

Para alternar entre chamadas

Para alternar entre duas chamadas, prima **Alternar**.


Para realizar uma chamada de conferência

Quando tiver várias chamadas em curso, prima **Menu > Conferência**.

3-4 Fazer chamadas de vídeo

Durante uma chamada de vídeo, pode ver no ecrã do seu telemóvel a pessoa com que está a falar e esta pode vê-lo a si também. Para poder fazer chamadas de vídeo tem de estar abrangido por uma rede UMTS. Para se informar acerca da disponibilidade e subscrição deste tipo de serviço, contacte a sua operadora de telemóvel ou o fornecedor de serviços.

Para fazer chamadas de vídeo

1. No ecrã principal, introduza o número de telefone pretendido utilizando o teclado QWERTY ou seleccione um contacto na lista Contactos.
2. Depois de ter introduzido o número, prima **Menu > Chamada de vídeo** para fazer a chamada.
Quando a ligação for estabelecida, poderá ver duas imagens de vídeo e ouvir o som através do altifalante.
3. Prima a tecla **Terminar**  para terminar a chamada.

3-5 Para atender uma chamada de vídeo

Para atender uma chamada de vídeo

Prima **Atender**  ou **Enviar** .

Para rejeitar uma chamada de vídeo

Prima **Ignorar**  ou **Terminar** .

NOTA

Para configurar as definições da sua chamada de vídeo, prima **Iniciar > Mais > Videotelefone > Gerais**, e escolha as definições pretendidas.

Capítulo 4 Sincronização com o ActiveSync

4-1 O Microsoft ActiveSync

Com o ActiveSync, pode sincronizar a informação no seu PC com a informação no seu Smartphone. A sincronização compara os dados no seu telemóvel com os do PC e actualiza ambos com a informação mais recente. Pode também utilizar a sincronização para adicionar novos programas ao telemóvel.

Antes de sincronizar o seu telemóvel com o PC, tem de seguir as etapas seguintes:

1. Instale o ActiveSync no computador
2. Ligue o telemóvel ao PC.
3. Crie uma parceria entre os dois dispositivos.

NOTA Para mais informações sobre a sincronização, consulte a secção de ajuda do ActiveSync no PC.

4-2 Instalação do ActiveSync no PC

O programa ActiveSync vem já instalado no seu Smartphone. Para sincronizar a informação no telemóvel com o seu computador, tem de instalar também o ActiveSync no computador. Instale o ActiveSync a partir do CD incluído na embalagem do produto.

NOTA Antes de iniciar a instalação do ActiveSync, certifique-se de que tem o Microsoft® Outlook® instalado no computador.

IMPORTANTE Não ligue o seu telemóvel ao computador até ter terminado a instalação do ActiveSync.


Para instalar o ActiveSync no PC

1. Introduza o CD na unidade óptica do seu PC e siga as instruções apresentadas no ecrã para instalar o ActiveSync.
2. Clique em **Iniciar aqui** para ver o ecrã Resumo.
3. Clique em **Instalar o ActiveSync** e siga as instruções no ecrã para concluir a instalação.

4-3 Ligação do Smartphone a um PC

Para ligar o Smartphone a um PC

1. Quando tal lhe for pedido, ligue a extremidade correcta do cabo de sincronização USB ao mini conector USB e ao conector de alimentação existente na parte inferior do seu telemóvel e ligue a outra extremidade do cabo a uma porta USB no seu PC.
2. O ActiveSync é automaticamente iniciado ao detectar o telemóvel enquanto que o Assistente de configuração da sincronização do Smartphone é aberto.



4-4 Criação de uma parceria

O assistente guia-o ao longo das etapas necessárias para criar uma parceria. No Assistente de configuração da sincronização pode fazer o seguinte:

- Criar uma relação de sincronização entre o PC e o telemóvel.
- Configurar uma ligação através do Exchange Server para fazer a sincronização directa com este. Para sincronizar o seu telemóvel com o Exchange Server, obtenha o nome do Exchange Server, o seu nome de utilizador, a sua senha e o seu nome de domínio junto do seu administrador antes de concluir o assistente.
- Escolher o tipo de informação (Calendário, Contactos, Tarefas, Correio electrónico Outlook, Favoritos) a sincronizar.

Após concluir a configuração através do assistente, o ActiveSync faz a sincronização automática do seu telemóvel. Quando esta operação ficar concluída, pode desligar o telemóvel do PC. Após a primeira operação de sincronização, verá que a informação que seleccionou no PC aparece agora no Smartphone.

4-5 Sincronização com um PC

Alteração da informação a sincronizar

Por predefinição, o ActiveSync não sincroniza automaticamente todo o tipo de informação do Outlook. Utilize as opções do ActiveSync para activar ou desactivar a sincronização de tipos específicos de informação:

1. No ecrã principal, prima **Iniciar > ActiveSync**.
2. Prima **Menu > Opções**.
3. Escolha um dos procedimentos seguintes:
 - Selecciona as caixas de verificação dos itens que pretende sincronizar.
 - Limpe as caixas de verificação dos itens que não quer sincronizar.
 - Para personalizar a sincronização com o seu PC, seccione o nome do PC e prima **Menu > Definições**.
 - Para personalizar a sincronização de um tipo específico de informação, seccione o tipo de informação pretendido e depois prima **Definições**.
 - Para parar a operação de sincronização com o PC, seccione o nome do PC e prima **Menu > Eliminar**.

NOTA O correio electrónico apenas pode ser sincronizado com um PC.

Utilização do cabo de sincronização USB

Ao ligar o seu telemóvel ao PC, o ActiveSync deve detectá-lo automaticamente e iniciar a sincronização.

1. Ligue o telemóvel ao PC utilizando o cabo de sincronização USB.
2. O ActiveSync deve detectá-lo automaticamente e iniciar a sincronização. Se tal não acontecer, no ecrã principal prima **Iniciar > ActiveSync**.
3. Prima **Sincronizar** para iniciar a sincronização.
4. Prima **Parar** para parar a sincronização antes desta ficar concluída.

Utilização da função Bluetooth

Pode sincronizar o telemóvel com o PC utilizando a tecnologia sem fios Bluetooth.

1. Siga as instruções da secção de ajuda do ActiveSync no PC para configurar a função Bluetooth no PC para que a tecnologia ActiveSync seja suportada.
2. No ecrã principal, prima **Iniciar > ActiveSync**.
3. Prima **Menu > Ligar por Bluetooth**. Certifique-se de que o telemóvel e o PC estão próximos um do outro.

NOTA

Se esta for a primeira vez que está a ligar o PC utilizando a função Bluetooth, tem de concluir o assistente Bluetooth no telemóvel e configurar uma parceria Bluetooth com o PC antes de fazer a sincronização. Para mais informações acerca da configuração de uma parceria Bluetooth, consulte a secção “Criação de uma parceria Bluetooth” em 6-4 Utilização da função Bluetooth.

4. Prima **Sincronizar**.
5. Quando terminar, prima **Menu > Desligar Bluetooth**. Desactive a função Bluetooth, para poupar a bateria.

4-6 Sincronização com o Exchange Server

Para configurar uma ligação a um Exchange Server, tem de obter o nome do servidor e o nome de domínio do servidor junto do seu fornecedor de serviços ou administrador do sistema. Peça também o nome de utilizador e a senha do Exchange Server.

NOTA Antes de alterar as definições de sincronização no telemóvel, desligue-o do PC.

1. No ecrã principal, prima **Iniciar > ActiveSync > Menu > Configurar servidor**. Caso ainda não tenha configurado a sincronização com o Exchange Server, será mostrada a mensagem **Adicionar origem do servidor**.
2. No campo **Endereço do servidor**, introduza o nome do servidor que executa o Exchange Server e depois prima **Seguinte**.
3. Introduza o seu nome de utilizador, a senha e o nome domínio e depois prima **Seguinte**.
Se quiser que o telemóvel guarde a sua senha para não ter de a introduzir novamente ao ligar, seleccione a caixa de verificação **Guardar senha**.
4. Seleccione as caixas de verificação que correspondem aos tipos de informação que pretende sincronizar com o Exchange Server.
5. Para alterar as definições de sincronização, seleccione o tipo de informação e depois prima **Menu > Definições**.
6. Para alterar as regras utilizadas para resolver conflitos de sincronização, prima **Menu > Avançadas**.
7. Prima **Concluir**.

4-7 Para agendar uma operação de sincronização

É possível agendar uma operação de sincronização de forma a sincronizar automaticamente informação no seu Smartphone com o PC ou o Microsoft Exchange Server.

Para agendar uma operação de sincronização com o PC, tem de utilizar o ActiveSync no PC. Para mais informações sobre a sincronização, consulte a secção de ajuda do ActiveSync no PC.

Para agendar uma operação de sincronização com um servidor Exchange Server, tem de utilizar o ActiveSync no telemóvel. Consulte a secção seguinte para mais informações.

Agendamento da sincronização

Antes de alterar as definições de sincronização no telemóvel, desligue o telemóvel do PC.

Para agendar a sincronização

1. No ecrã principal prima **Iniciar > ActiveSync > Menu > Agendar**.
2. Escolha um dos procedimentos seguintes:

PARA SINCRONIZAR	FAÇA O SEGUINTE
Automaticamente à medida que os itens são recebidos.	Em Horas de grande tráfego seleccione a opção À medida que os itens são recebidos . Torna-se mais rentável fazer a sincronização a intervalos regulares quando o volume de correio é elevado. Em Horas de menos tráfego seleccione a opção À medida que os itens são recebidos . Esta operação pode ser mais rentável do que fazer a sincronização a intervalos regulares quando o volume de correio é baixo.
Quando estiver a trabalhar ou quando tiver um elevado volume de correio electrónico.	Selecione um intervalo de tempo apropriado na lista Horas de grande tráfego.
Quando o volume de correio electrónico for baixo.	Selecione um intervalo de tempo maior ou a opção À medida que os itens são recebidos na lista Horas de menos tráfego
Durante o roaming	Selecione a caixa de verificação Utilizar definições acima durante o roaming . De forma a reduzir as tarifas relacionadas com o roaming, limpe a caixa de verificação e faça a sincronização manualmente durante o roaming.
Ao premir Enviar no programa de mensagens instantâneas do telemóvel	Selecione a caixa de verificação Enviar/receber ao clicar em Enviar .

NOTA

Para alterar as definições de maneira a ajustar de forma precisa os períodos de tempo ao volume de correio electrónico, prima **Menu > Horas de grande tráfego**.

4-8 Sincronização remota

A sincronização remota acontece quando o telemóvel é sincronizado utilizando uma ligação sem fios em vez de uma ligação local e directa ao PC. A sincronização remota com o PC pode depender da configuração da sua rede. Por exemplo, pode ter de configurar uma ligação VPN (Virtual Private Network, rede privada virtual) à sua rede.

Para fazer a sincronização remota, tem de configurar primeiro uma ligação e depois configurar o telemóvel. Para mais informações sobre a sincronização, consulte a secção de ajuda do ActiveSync no PC.


Capítulo 5 Gestão do Smartphone



5-1 Personalização do Smartphone

O ecrã Definições

Pode ver e alterar as definições no seu Smartphone para que este assuma um aspecto e comportamento que esteja de acordo com as suas preferências. Isto inclui alterar a disposição do ecrã principal, adicionar o seu toque pessoal e definir opções para as chamadas recebidas como, por exemplo, o reencaminhamento de chamadas ou a colocação de chamadas em espera.

No ecrã principal, prima **Iniciar > Mais > Definições** para aceder ao ecrã Definições.





NOTA Seleccione a opção **Mais** no ecrã Definições para aceder à página de definições seguinte, ou prima a tecla para a esquerda ou para a direita para aceder à página seguinte ou anterior.

Personalização do seu ecrã principal

Para personalizar o seu ecrã principal

1. No ecrã principal, prima **Iniciar > Definições > Ecrã principal**.
2. Introduza as alterações pretendidas e prima **Concluído**.

Para personalizar o ecrã principal com a sua própria imagem

1. No ecrã principal, prima **Iniciar > Multimédia > Imagens e vídeos**.
2. Seleccione uma imagem para utilização como imagem de fundo e prima a tecla de confirmação.
3. Prima **Menu > Utilizar como ecrã principal**.
4. Utilize a tecla **para a esquerda/para a direita** para ajustar a transparência e prima **Concluir**.

Definição da data, da hora e do alarme

Para definir a data e a hora

1. No ecrã principal, prima **Iniciar > Mais > Definições > Relógio e alarme > Data a hora**.
2. Introduza a informação correcta e prima **Concluído**.

Para definir o alarme

1. No ecrã principal, prima **Iniciar > Mais > Definições > Relógio e alarme > Alarme**.
2. Introduza a informação correcta e prima **Concluído**.

Alteração das definições regionais

Para alterar as definições regionais

1. No ecrã principal, **Iniciar > Mais > Definições > Mais > Mais > Definições regionais**.

2. Em **Idioma**, seleccione o idioma pretendido para a interface do telemóvel e para os menus.
3. Em **Local** seleccione a sua localização actual. Esta opção altera automaticamente o formato das opções restantes como a data, a hora e a moeda de forma a reflectir as opções utilizadas no local escolhido.
4. Prima **Concluído** após ter feito todas as alterações pretendidas.

NOTA Para activar o novo idioma, tem de desligar e depois voltar a ligar o telemóvel.

Alteração das definições dos perfis

Um perfil determina a forma como é notificado de eventos tais como chamadas recebidas, compromissos futuros e novas mensagens. O seu perfil actual é mostrado no ecrã principal.

Para alterar rapidamente o perfil actual

Para mudar rapidamente para um perfil diferente, prima brevemente o botão de alimentação e desloque-se até ao perfil pretendido no ecrã Lista rápida e depois prima **Seleccionar**. Para abrir a segunda página do ecrã Lista rápida para aceder a mais opções relacionadas com o perfil, seleccione **Mais**.

NOTA Quando o perfil estiver definido como **Automático**, o telemóvel muda automaticamente para o modo silêncio sempre que tiver uma reunião definida no programa Calendário.


1. No ecrã principal, prima **Iniciar > Mais > Definições > Perfil**.
2. Vá até ao perfil que pretende alterar e prima **Menu > Editar**.
3. Altere as definições e prima **Concluído**.

NOTA Para restaurar as predefinições de um perfil, prima **Menu** e seleccione **Repor predefinições**.

Configuração avançada de sons

Utilize a opção Sons avançados para personalizar os sons dos toques, das notificações, dos lembretes, do relógio, do alarme, dos avisos, das mensagens de correio electrónico, das mensagens de texto e das teclas. O telemóvel inclui já 13 toques polifónicos pré-instalados para escolher o que preferir.

Para alterar o som


1. No ecrã principal, prima **Iniciar > Mais > Definições > Sons avançados**.
2. Seleccione o item cujo som pretende alterar.
3. Escolha um dos procedimentos seguintes:
 - Utilize a tecla para a esquerda/para a direita para seleccionar um som diferente.
 - Prima a tecla de **confirmação**  para abrir o ecrã **Seleccionar um item**. Este ecrã permite-lhe seleccionar o item pretendido numa lista de sons disponíveis para o evento específico.

Para utilizar o seu próprio som

1. Procure o ficheiro de som no PC e copie-o.

NOTA O ficheiro deve estar em formato .wav, mid, wma ou .mp3.aac.amr ou ainda em formato .qcq.

2. Ligue o Smartphone ao PC.
3. Abra o ActiveSync no PC e clique em **Explorar**.
4. Cole o ficheiro no local pretendido no Smartphone.
5. No ecrã principal do Smartphone, prima **Iniciar > Mais > Definições > Sons avançados**.
6. Seleccione o item com o qual pretende utilizar o seu próprio som.

- Escolha um dos procedimentos seguintes:
 - Prima **Menu > Adicionar sons** para abrir o ecrã **Adicionar sons**.
 - Prima a tecla de **confirmação**  para abrir o ecrã **Seleccionar um item**. Selecciona a opção **<Adicionar sons>** para abrir o ecrã **Adicionar sons**.
- Procure e selecciona o ficheiro de som no seu Smartphone.
- Prima **Concluído** para aguardar as alterações e sair do ecrã **Sons avançados**.

Introdução da sua informação de contacto

O ecrã Informação do proprietário permite-lhe introduzir e ver informação pessoal como, por exemplo, o nome, o número de telefone e o endereço de correio electrónico. Recomendamos vivamente a introdução desta informação pois caso perca o telemóvel ela permite à pessoa que o encontrar entrar em contacto consigo.

Para introduzir a informação do proprietário

- No ecrã principal, prima **Iniciar > Mais > Definições > Mais > Mais > Mais > Informação do proprietário**.
- Introduza a sua informação pessoal e prima **Concluído**.

Atribuição de combinações de teclas

O seu Smartphone inclui programas pré-instalados que podem incluir já determinadas combinações de teclas para execução de determinadas funções. Utilize as definições da opção Teclado para personalizar as teclas com as quais pretende abrir os programas que usa com maior frequência ou para executar determinadas operações mais rapidamente como, por exemplo, voltar ao ecrã principal ou aceder ao ecrã Lista rápida.

Para atribuir combinações de teclas

1. No ecrã principal, prima **Iniciar > Mais > Definições > Mais > Teclado**.
2. Seleccione a tecla que pretende atribuir a um programa e respectiva função e prima **Concluído**.

Alterar a forma de visualização do menu Iniciar

É possível alterar a forma como vê o menu Iniciar. Para tal, deve utilizar as respectivas definições. Escolha a opção **Ver grelha** ou **Ver lista** para definir a forma como pretende ver o menu Iniciar.

Para alterar a forma de visualização do menu Iniciar

1. No ecrã principal, prima **Iniciar > Mais > Definições > Mais > Menu Iniciar**.
2. Seleccione a opção **Ver grelha** ou **Ver lista** e prima **Concluído**.

Estabelecer uma chamada de vídeo

Utilize a opção de definição do videotelefone para configurar as chamadas de vídeo no seu Smartphone.

Para configurar uma chamada de vídeo

1. No ecrã principal, prima **Iniciar > Mais > Definições > Mais > Videotelefone > Gerais**.
2. No ecrã **Gerais**, pode escolher as seguintes opções:
 - Seleccione a opção **Aceitar sem câmara** para aceitar a chamada de video mesmo que a outra pessoa não tenha uma câmara no seu telemóvel.
 - Em **Multimédia na chamada de vídeo**, pode escolher entre mostrar uma imagem, utilizar o suporte multimédia predefinido ou não utilizar qualquer suporte multimédia.
 - Em **Predefinir saída de áudio para**, pode escolher o som que pretende transmitir através do seu Smartphone. Pode optar entre as definições **Altifalante** ou **Receptor**.

Ajuste do nível de volume dos auriculares

Ajuste o nível de volume de som dos auriculares usando as respectivas definições.

Para ajustar o nível de volume dos auriculares

1. No ecrã principal, prima **Iniciar > Mais > Definições > Mais > Auriculares**.
2. Utilize as teclas para a esquerda e para a direita para reduzir ou aumentar o nível de volume.
3. Prima **Concluído**.

5-2 Optimização do desempenho

Alteração das definições de acessibilidade

Para alterar as definições de acessibilidade

1. No ecrã principal, prima **Iniciar > Mais > Definições > Mais > Mais > Acessibilidade**.
2. Defina as suas preferências para as opções seguintes:
 - Em **Tamanho do tipo de letra**, defina o tamanho do tipo de letra que quer ver no telemóvel.
 - Em **Limite de tempo**, defina o período de tempo entre cada tecla premida ao introduzir texto no modo de introdução de texto.
 - Em **Limite de tempo para confirmação**, pode definir um intervalo até uma acção não confirmada atingir o seu limite de tempo.
 - Em **Volume do alerta**, pode definir o volume para os alertas de chamadas ou de novas mensagens recebidas enquanto está a falar ao telemóvel.
3. Prima **Concluído**.

Alteração das definições de energia

Utilize a opção Gestão de energia para verificar o nível de carga da bateria e configurar as definições de poupança de energia como, por exemplo, as referentes à luz de fundo e aos vários limites de tempo definidos para o telemóvel.

1. No ecrã principal, prima **Iniciar > Mais > Definições > Mais > Mais > Gestão de energia**.
2. Ajuste as opções seguintes:

Em **Limite de tempo da luz de fundo com a bateria**, pode definir o período de tempo durante o qual o telemóvel permanece inactivo antes da luz de fundo se desligar.

Em **Limite de tempo da luz de fundo com alimentação ac**, pode definir o período de tempo durante o qual o telemóvel permanece inactivo antes da luz de fundo se desligar e quando a alimentação provém da rede eléctrica.



Em **Limite de tempo do ecrã**, pode definir o período de tempo durante o qual o telemóvel permanece inactivo antes do ecrã se desligar.

3. Prima **Concluído**.

5-3 Activar/desactivar o modo sem fios

Para activar/desactivar a função Bluetooth

Escolha um dos procedimentos seguintes:

- Prima brevemente o **botão de alimentação**  para aceder ao ecrã Lista rápida e seleccione a opção **Gestor sem fios**. Seleccione a opção Bluetooth e prima a tecla de **confirmação** .
- No ecrã principal, prima **Iniciar > Mais > Definições > Ligações > Bluetooth**. Pode seleccionar: **Menu > Desactivar a função Bluetooth**, **Menu > Activar a função Bluetooth**, **Menu > Activar visibilidade** ou **Desactivar visibilidade**.

Para activar/desactivar o modo de rádio

Prima brevemente o **botão de alimentação**  para aceder ao ecrã Lista rápida e seleccione a opção **Gestor sem fios**. Seleccione a opção **Desactivar tudo** e prima a tecla de **confirmação** .

NOTA

Desactive todas as interfaces de rádio do seu telemóvel a bordo de aviões ou em hospitais. Não poderá fazer chamadas ou enviar mensagens/mensagens electrónicas mas poderá continuar a utilizar as funções de agenda do seu telemóvel.



5-4 Segurança do Smartphone

Personalize o nível de segurança que quer que o seu telemóvel tenha bloqueando o teclado, o cartão SIM ou todo o telemóvel.


Bloqueio do teclado e dos controlos do leitor multimédia

Para bloquear o teclado e os controlos do leitor multimédia

Pode executar uma das acções seguintes:

- Prima brevemente o **botão de alimentação**  para aceder ao ecrã Lista rápida e seleccione a opção **Bloquear**.
- Manter premida a tecla **Terminar** .

Para desbloquear o teclado e os controlos do leitor multimédia

Prima **Desbloquear** e logo de seguida prima a tecla .

Bloqueio do cartão SIM

O bloqueio do cartão SIM evita que tanto o utilizador como outras pessoas utilizem o Smartphone até a senha correcta ser introduzida. No entanto, continua a ser possível fazer chamadas de emergência. Ao ligar o telemóvel, é-lhe pedido para introduzir o código PIN1.

Para bloquear o cartão SIM e definir o código PIN

1. No ecrã principal, prima **Iniciar > Mais > Definições > Mais > Segurança > Activar PIN do cartão SIM**.
2. Introduza a senha (código PIN1 do cartão SIM) e prima **Concluído**.

Quando o código PIN estiver activado, o seu Smartphone pede-lhe para introduzir o código PIN sempre que ligar o telemóvel.

Para desbloquear o cartão SIM

1. No ecrã principal, prima **Iniciar > Mais > Definições > Mais > Segurança > Desactivar PIN do cartão SIM**.
2. Introduza a senha (código PIN1 do cartão SIM) e prima **Concluído**.

Para alterar o código PIN


1. No ecrã principal, prima **Iniciar > Mais > Definições > Mais > Segurança > Alterar PIN do cartão SIM**.
2. Introduza o código PIN1 original.
3. Introduza e confirme o novo código PIN e depois prima **Concluído**.

Para alterar o código PIN2

1. No ecrã principal, prima **Iniciar > Mais > Definições > Segurança > Alterar PIN2**.
2. Introduza o código PIN2 original (código PIN2 do cartão SIM).
3. Introduza e confirme o novo código PIN2 e depois prima **Concluído**.


Bloqueio do telemóvel

Para bloquear o telemóvel

1. No ecrã principal, prima **Iniciar > Mais > Definições > Mais > Segurança > Bloquear dispositivo**.
2. Selecciona a caixa de verificação **Perguntar se o dispositivo não for utilizado** premindo a tecla de **confirmação** .
3. Passe para o campo de baixo e seccione o período de tempo durante o qual o telemóvel pode permanecer inactivo até este ficar automaticamente bloqueado.
4. Na opção **Tipo de senha** seccione o tipo de senha que pretende usar.
5. Introduza e confirme a sua senha e depois prima **Concluído**.

Controlar as chamadas feitas

A marcação fixa permite-lhe restringir as chamadas feitas para os números de telefone seleccionados, caso esta capacidade seja suportada pelo seu cartão SIM. É necessário o código PIN2 para esta função. Quando esta função está activada, apenas pode telefonar para os números que constam da lista de marcação fixa. Por outro lado, o barramento de chamadas bloqueia determinados tipos de chamadas. Antes de poder usar esta opção tem de criar uma lista de marcação fixa.

1. No ecrã principal, prima **Iniciar > Mais > Definições > Telemóvel > Mais > Marcação fixa**.
2. Seccione a opção **Activar marcação fixa** premindo a tecla de **confirmação**  e depois **Concluído**.
3. Introduza o código PIN2 e prima **Concluído**. Após a activação da marcação fixa, pode começar a guardar os números de telefone pretendidos.
4. Prima **Menu > Editar números**.
5. Prima **Menu > Adicionar** e introduza o número de telefone que quer adicionar à lista de marcação fixa.
6. Prima **Concluído**.
7. Repita as etapas 2 a 6 para adicionar mais números.

Bloqueio de chamadas recebidas/feitas

Continua a ser possível fazer chamadas de emergência mesmo com o barramento de chamadas activado.

1. No ecrã principal, prima **Iniciar > Mais > Definições > Telemóvel > Barramento de chamadas**.
2. Na opção **Bloquear chamadas recebidas**, seleccione **Desactivar**, **Durante o roaming** ou **Todas as chamadas**.
3. Na opção **Bloquear chamadas feitas**, seleccione **Desactivar**, **Chamadas internacionais excepto para casa**, **Chamadas internacionais** ou **Todas as chamadas**.
4. Prima **Concluído**.

5-5 Reiniciar o Smartphone

Ocasionalmente, pode ter necessidade de reiniciar o seu telemóvel como, por exemplo, quando um programa não estiver a funcionar correctamente ou quando o telemóvel não responder às teclas premidas.

Para reiniciar o telemóvel

1. Remova a bateria.
2. Volte a reintroduzir a bateria e ligue o telemóvel.

5-6 Reposição do Smartphone

A reposição do telemóvel elimina todos os dados da memória e restaura o telemóvel para as predefinições de fábrica.

NOTA

Fazer a reposição do telemóvel significa que todos os dados da RAM, incluindo todos os ficheiros, definições do sistema e programas adicionais instalados, serão eliminados.

Para fazer a reposição do seu telemóvel

1. No ecrã principal, prima **Iniciar > Ferramentas > Predefinições**.
 2. Introduza **1234** para confirmar a sua intenção de restaurar as predefinições e prima **OK**.
- O telemóvel é automaticamente reiniciado após a respectiva reposição.

5-7 Adicionar ou remover programas

Pode utilizar o ActiveSync para adicionar programas ao seu telemóvel ou para adicionar um programa directamente a partir da Internet.

Para adicionar programas

1. Transfira o programa para o seu PC.
2. Leia as instruções de instalação ou a documentação que acompanha o programa. Muitos programas fornecem instruções de instalação especiais.
3. Ligue o Smartphone ao PC utilizando um cabo USB.
4. Faça um duplo clique sobre o ficheiro *.exe.
 - Se o ficheiro executável for um assistente de instalação, siga as instruções apresentadas no ecrã. Depois do programa ter sido instalado no PC, o assistente transfere automaticamente o programa para o telemóvel.
 - Se o assistente de instalação não for iniciado, verá uma mensagem de erro que lhe diz que o programa é válido mas que foi concebido para um outro tipo de PC. Terá de copiar este ficheiro para o seu telemóvel. Se não conseguir encontrar quaisquer instruções de instalação para o programa, utilize o ActiveSync para copiar o ficheiro do programa para a pasta Programas existente no seu telemóvel.

Para remover um programa

NOTA Os programas que vêm já incluídos no telemóvel não podem ser removidos.

1. No ecrã principal, prima **Iniciar > Mais > Definições > Mais > Mais > Remover programas**.
2. Desloque-se até ao programa que pretende remover.
3. Prima **Menu > Remover**.

5-8 Gestão e criação de cópias de segurança dos ficheiros

Existem várias formas pelas quais pode fazer a gestão dos seus ficheiros. Pode utilizar o Explorador de ficheiros no Smartphone ou utilizar o ActiveSync no PC.

Pode criar cópias de segurança para o PC utilizando o ActiveSync ou copiar os ficheiros para um cartão de memória introduzido no telemóvel. Pode também gerir os seus ficheiros e as suas pastas de forma eficiente utilizando o Explorador de ficheiros no telemóvel. As alterações que fizer à informação num PC não afectam a informação noutro PC. Se quiser actualizar automaticamente a informação tanto no telemóvel como no PC, opte por fazer a sincronização da informação. Para mais informações sobre a cópia e sincronização de ficheiros, consulte a secção de ajuda do ActiveSync no PC.

Para copiar um ficheiro utilizando o ActiveSync

A cópia de um ficheiro resulta na existência de várias versões desse ficheiro no telemóvel e no PC. Uma vez que os ficheiros não foram sincronizados, as alterações feitas a um ficheiro não afectam o outro.

1. Ligue o telemóvel ao PC utilizando um cabo USB.
2. No ActiveSync, clique em **Explorar**.
3. Vá até ao ficheiro que pretende copiar para o telemóvel ou PC.

4. Escolha um dos procedimentos seguintes:

- Para copiar o ficheiro para o telemóvel, prima a tecla direita do rato sobre o ficheiro e clique em **Copiar**. Prima a tecla direita do rato sobre a pasta pretendida no telemóvel e clique em **Colar**.

NOTA

Para copiar ficheiros para um cartão de memória, introduza um cartão micro SD no telemóvel (consulte a secção **1-4 Instalação e remoção do cartão de memória micro SD**). Pode reproduzir ficheiros MP3 e outros ficheiros multimédia directamente a partir de um cartão de memória micro SD introduzido no seu telemóvel.

- Para copiar o ficheiro para o PC, prima a tecla direita do rato sobre o ficheiro e clique em **Copiar**. Prima a tecla direita do rato sobre a pasta pretendida no PC e clique em **Colar**.



Utilização do Explorador de ficheiros

O Explorador de ficheiros permite-lhe gerir ficheiros e pastas no seu telemóvel tal como o faria no PC.

Para iniciar o Explorador de ficheiros

- No ecrã principal, prima **Iniciar > Mais > Explorador de ficheiros**.

Pode executar as acções seguintes:

PARA	FAÇA O SEGUINTE
Criar uma nova pasta	Vá até ao local onde pretende criar a pasta nova. Prima Menu > Editar > Nova pasta . Introduza um nome para a nova pasta e prima a tecla de confirmação  .
Mudar o nome de um ficheiro ou pasta	Selecione o ficheiro ou a pasta cujo nome pretende mudar e prima Menu > Editar > Mudar o nome . Introduza um novo nome e prima a tecla de confirmação  .

PARA	FAÇA O SEGUINTE
Eliminar um ficheiro ou pasta	Selecione o ficheiro ou a pasta que pretende eliminar e prima Menu > Editar > Eliminar .
Enviar um ficheiro	Selecione o ficheiro que quer enviar. Prima Menu > Enviar . Selecione o dispositivo para o qual pretende enviar e prima Enviar .
Enviar um ficheiro por correio electrónico	Selecione o ficheiro a enviar e prima Menu > Enviar . Selecione a conta de correio electrónico para a qual pretende enviar o ficheiro e prima Seleccionar . Uma nova mensagem de correio electrónico é criada com um ficheiro anexado.
Ver informação relativa a um ficheiro ou pasta	Selecione o ficheiro ou a pasta e prima Menu > Propriedades .
Ordenar ficheiros e pastas	Prima Menu > Ordenar por e selecione uma opção para ordenar.
Mover um ficheiro ou pasta de um local para outro	Selecione o ficheiro ou pasta que quer mover. Prima Menu > Editar > Cortar . Vá até ao novo local e prima Menu > Editar > Colar .
Criar uma cópia do ficheiro ou pasta	Selecione o ficheiro ou pasta que quer copiar. Prima Menu > Editar > Copiar . Vá até ao novo local e prima Menu > Editar > Colar .

Capítulo 6 Ligar

Pode configurar ligações à Internet e à rede da empresa a partir do seu local de trabalho, para poder navegar pela Internet ou pela intranet, enviar e receber correio electrónico e mensagens instantâneas e sincronizar a informação utilizando o ActiveSync.

Com uma ligação activa, pode navegar pela web, transferir mensagens de correio electrónico, conversar utilizando o MSN Messenger ou fazer a sincronização sem fios com o servidor. Consulte o seu ISP para determinar se já foi configurada alguma ligação por si e se a configuração por ar é suportada.

6-1 Ligação à Internet

No ecrã principal, prima **Iniciar > Definições > Ligações** para aceder ao ecrã Ligações. As definições da opção Ligações permitem-lhe configurar ligações do tipo Acesso telefónico, VPN, Bluetooth, Proxy ou GPRS para que possa ligar à Internet ou à rede da sua empresa.

Ligação por acesso telefónico

Para criar uma ligação por acesso telefónico

Todas as ligações de rede são diferentes. Antes de iniciar este processo, reúna toda a informação relevante ou as definições de rede de que necessita.

1. No ecrã principal, prima **Iniciar > Mais > Definições > Ligações > Acesso telefónico**.
2. Prima **Menu > Adicionar**.
3. Introduza a informação relevante.

NOTA Em Ligar a selecione a opção Internet para ligar directamente à **Internet**, **Trabalho** para ligar à rede da sua empresa, **Rede WAP** para ligar a uma rede WAP (Wireless Application Protocol), **Rede WAP segura** para ligar a sites WAP seguros como, por exemplo, ao site de um banco.

4. Prima **Concluído**.

Ligações por GPRS, Proxy e VPN

Pode criar ligações por GPRS, Proxy e VPN utilizando o mesmo procedimento descrito anteriormente para as ligações por acesso telefónico.

Ligação por GPRS

A tecnologia GPRS permite a transmissão a alta velocidade através de uma rede de telemóvel e proporciona uma ligação permanente. Para ligar à rede por GPRS, tem de subscrever o serviço GPRS junto do seu fornecedor de serviços Internet.

Ligação por proxy

Se estiver ligado ao seu ISP ou rede privada durante a sincronização, o seu Smartphone deve transferir as definições correctas do servidor proxy a partir do seu PC. Se estas definições não constarem do seu PC ou tiverem que ser alteradas, peça ao seu ISP ou administrador de rede que especifique o nome do servidor proxy, o tipo de servidor, a porta, o protocolo Socks utilizado e o nome do utilizador e a senha. Este tipo de ligação é utilizado para aceder à Internet utilizando uma ligação existente através da rede da empresa.

Ligação por VPN

Uma ligação VPN permite-lhe ligar a servidores de forma segura como, por exemplo, a uma rede da empresa utilizando uma ligação à Internet existente. Peça ao seu administrador de rede o seu nome de utilizador, senha, nome de domínio, definições TCP/IP e nome do anfitrião ou endereço IP do servidor VPN.

Alteração das definições do menu Opções

O ecrã Opções permite-lhe especificar o número de tentativas para remarcação, o tempo de espera antes de desligar e a forma como o PC liga à rede.

Para aceder ao ecrã Opções

1. No ecrã principal, prima **Iniciar > Mais > Definições > Ligações**.
2. Prima **Menu > Avançadas > Menu > Opções**.

Para adicionar uma excepção URL

Algumas empresas utilizam pontos nos seus endereços de Intranet (por exemplo, Intranet.companynome.com). Uma excepção URL em termos de um endereço de trabalho diz à aplicação Internet Explorer Mobile para procurar o URL na rede de trabalho em vez de procurar em toda a Internet.

Para adicionar uma excepção URL

1. No ecrã principal, prima **Iniciar > Mais > Definições > Ligações**.
2. Prima **Menu > Avançadas > Menu > Excepções URL de trabalho**.
3. Prima **Menu > Adicionar**.
4. No campo **Padrão do URL**, introduza o URL e prima **Concluído**.

NOTA

Separe vários URLs com um ponto e vírgula (;).
Não deve criar excepções para URLs com base na Internet.

6-2 Partilha do acesso à Internet

A função de partilha do acesso à Internet permite-lhe utilizar o Smartphone como um modem externo para ligação à Internet através do computador. Para ligar o Smartphone ao PC para aceder à Internet, pode utilizar um dispositivo USB ou um dispositivo Bluetooth.

Configuração de uma ligação por USB

Para configurar uma ligação por USB

1. No ecrã principal, prima **Iniciar > Internet > Partilha do acesso à Internet**.
2. Em **Ligação ao PC**, seleccione **USB**.
3. Em **Ligação de rede** seleccione o tipo de ligação que o seu Smartphone irá usar para ligar à Internet.

NOTA	Primeiro, tem de criar uma ligação de rede. Consulte a secção 6-1 Ligação à Internet .
-------------	---

4. Prima **Ligar**.
5. Ligue o Smartphone ao PC utilizando o cabo de sincronização USB. O estado da ligação é alterado para **Ligação estabelecida** e o PC fica ligado à Internet.

Setting up a Bluetooth® connection

Para configurar uma ligação por USB®

1. Crie uma relação de parceria Bluetooth® entre o seu Smartphone e o computador.

NOTA	Consulte a secção “Criação de uma parceria Bluetooth” em 6-4 Utilização da função Bluetooth® .
-------------	---

2. No ecrã principal, prima **Iniciar > Internet > Partilha do acesso à Internet**.
3. Em **Ligação ao PC**, seleccione a opção **PAN Bluetooth**.
4. Em **Ligação de rede** seleccione o tipo de ligação que o seu Smartphone irá usar para ligar à Internet.

NOTA Primeiro, tem de criar uma ligação de rede. Consulte a secção 6-1 Ligação à Internet

5. Prima **Ligar**.

6-3 Utilização do Internet Explorer Mobile

Pode utilizar o Internet Explorer Mobile para procurar favoritos móveis e canais que tenham sido transferidos para o seu dispositivo sem ligar à Internet. Pode também ligar à Internet através de um ISP ou de uma rede para navegar pela Web.

NOTA Certifique-se de que configurou a ligação através do seu Smartphone. Consulte a secção **6-1 Ligação à Internet**.

Abrir o Internet Explorer Mobile

Para abrir o Internet Explorer

No ecrã principal, prima **Iniciar > Internet > Internet Explorer**.

Com a aplicação Internet Explorer Mobile, a lista Favoritos e a lista Histórico é mostrada como ecrã principal em vez de uma página principal para que possa facilmente aceder aos seus web sites favoritos. Pode adicionar à lista de favoritos os web sites que visita frequentemente.

PARA	FAÇA O SEGUINTE
Alterar as opções de ligação	<p>1. Prima Menu > Ferramentas > Opções > Ligações.</p> <p>2. Escolha um dos procedimentos seguintes.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para que seja o Internet Explorer a escolher as definições de redeselecione a opção Detectar definições automaticamente. • Para escolher as definições de rede manualmente, em Seleccionar rede selecione a rede à qual o Internet Explorer deve ligar.
Ver a lista Favoritos.	A partir de qualquer página da web, prima Favoritos.
Ir para uma página web	No Internet Explorer, prima Menu > Menu > Barra de endereço. Introduza o endereço da página web e prima Ir para.
Ir para uma página web na lista Histórico.	Prima Menu > Histórico. Selecione uma página web e clique Ir para.
Limpar o histórico, cookies ou ficheiros temporários	Prima Menu > Ferramentas > Opções > Memória.
Adicionar uma página web à lista Favoritos	Na página web que pretende adicionar, prima Menu > Adicionar a favoritos.
Alterar o tamanho do texto nas páginas web	Prima Menu > Ver > Tamanho do texto e selecione o tamanho que pretende.
Mostrar ou ocultar imagens em páginas web	Prima Menu > Ver > Mostrar imagens. Um visto junto da opção Mostrar imagens indica que a imagem será mostrada em páginas web.
Ver uma página no modo de ecrã inteiro	Prima Menu > Ver > Ecrã inteiro.
Sair do modo de ecrã inteiro	Prima uma das teclas de função no ecrã e depois prima Menu > Ver > Ecrã inteiro para cancelar a selecção.
Alterar as opções de visualização da página web	Prima Menu > Ver. Selecione uma das opções de visualização.

Capítulo 6

PARA	FAÇA O SEGUINTE
Criar uma nova pasta na lista Favoritos	Prima Favoritos > Menu > Adicionar pasta.
Mover um favorito para uma pasta	Prima Favoritos . Selecciono o favorito que quer mover Prima Menu > Editar . Em Pasta , vá até à pasta para a qual pretende mover o favorito e prima Concluído .
Enviar uma ligação por correio electrónico	Vá até à página web que pretende enviar e prima Menu > Ferramentas > Enviar ligação... > Correio electrónico Outlook .

6-4 Utilização da função Bluetooth®

A tecnologia Bluetooth® é uma ferramenta para comunicação sem fios a curta distância que lhe permite comunicar com outros dispositivos como, por exemplo, auscultadores, impressoras, PCs, receptores de GPS e outros dispositivos móveis. Os dispositivos com capacidades Bluetooth podem trocar informação sem que seja necessária uma ligação física. Ao contrário dos dispositivos que utilizam a tecnologia de infravermelhos, não é necessário alinhar os dispositivos para proceder à troca de informação com a função Bluetooth. Os dispositivos apenas precisam de estar a uma distância de cerca de 10 metros e em espaço aberto. Pode até enviar informação para um dispositivo que se encontre numa outra sala, desde que este esteja dentro da área de alcance.


Definição do modo Bluetooth

Por predefinição, a função Bluetooth encontra-se desactivada. Se activar esta função e depois desligar o telemóvel, a função Bluetooth é igualmente desactivada. Ao voltar a ligar o seu telemóvel, a função Bluetooth é automaticamente activada.

Para activar o modo Bluetooth

1. No ecrã principal, prima **Iniciar > Definições > Ligações > Bluetooth > Menu**.
2. Seleccione a opção **Activar/Desactivar Bluetooth, Activar/Desactivar visibilidade** e prima **Concluído**.

NOTA

Pode também activar ou desactivar a função Bluetooth utilizando o **botão de alimentação** para aceder ao ecrã Lista rápida e à opção **Gestor sem fios**. Seleccione **Definições > Bluetooth** para activar o modo Bluetooth ou seleccione a opção **Bluetooth** e prima a tecla de **confirmação**  para activar ou desactivar a função Bluetooth.

MODO BLUETOOTH	DESCRIÇÃO
Activar a função Bluetooth	A função Bluetooth é activada para que possa utilizar as suas capacidades.
Desactivar a função Bluetooth	A função Bluetooth é desactivada. Pode querer desactivar esta função de vez em quando para poupar a bateria ou em situações em que a utilização desta função é proibida como, por exemplo, a bordo de aviões ou em hospitais.
Activar visibilidade	A função Bluetooth é activada de forma a que os outros dispositivos Bluetooth existentes dentro do raio de alcance (cerca de 10 metros) possam detectar o seu telemóvel.
Desactivar visibilidade	A função Bluetooth é activada mas os outros dispositivos Bluetooth não conseguem detectar o seu telemóvel.

Criação de uma parceria Bluetooth

Antes do seu telemóvel poder comunicar com outros dispositivos, tem de criar uma parceria entre o seu telemóvel e o outro dispositivo Bluetooth. O seu telemóvel permite-lhe criar parcerias com um máximo de 10 outros dispositivos Bluetooth.

Para criar uma parceria Bluetooth

1. Certifique-se de que os dois dispositivos Bluetooth estão próximos um do outro e de que ambos estão detectáveis.
2. No ecrã principal, prima **Iniciar > Definições > Ligações > Bluetooth**.
3. Selecione **Adicionar novo dispositivo....** O seu telemóvel procura assim outros dispositivos Bluetooth e mostra-os numa lista.
4. Selecione o dispositivo com o qual pretende criar uma relação de parceria e prima **Seguinte**.
5. Introduza um código PIN composto por 1 a 16 caracteres e depois prima **Seguinte**.
6. Introduza o mesmo código PIN no outro dispositivo.

NOTE Depois de ter criado a parceria, não é necessário activar a função **Activar visibilidade** para transferir informação entre os dispositivos. A função Bluetooth apenas tem de estar activada.

Emparelhamento com auriculares Bluetooth

1. No ecrã principal, prima **Iniciar > Mais > Definições > Ligações > Bluetooth > Menu** e seleccione **Activar a função Bluetooth** e **Activar visibilidade**.
2. Ligue os seus auriculares Bluetooth e coloque-os num raio de 10 metros do seu Smartphone.
3. Defina os auriculares Bluetooth para o modo de emparelhamento. Consulte o manual do utilizador dos auriculares Bluetooth para mais informações.
4. No telemóvel, prima **Adicionar novo dispositivo....**
5. Seleccione os auriculares Bluetooth na lista Adicionar dispositivos e depois prima **Seguinte**.
6. Introduza a senha incluída no manual do utilizador dos auriculares. O telemóvel fica assim emparelhado com os auriculares.
7. Defina o modo Bluetooth do telemóvel para **Activar** para poder começar a falar utilizando o perfil mãos-livres.

Ouvir áudio com os auriculares Bluetooth

1. Certifique-se de que o telemóvel está emparelhado com os auriculares Bluetooth seguindo as instruções da secção “Emparelhamento com auriculares Bluetooth.”
2. No ecrã principal, prima **Iniciar > Mais > Definições > Ligações > Bluetooth** e seleccione uns auriculares Bluetooth em **Dispositivos Bluetooth**.
3. Abra o Windows Media Player e dê início à reprodução dos ficheiros de música.

PARA	FAÇA O SEGUINTE
Enviar informação utilizando a função Bluetooth	Certifique-se de que a função Bluetooth está activada e de que o dispositivo para o qual pretende enviar a informação está detectável. Selecciono o item que pretende enviar e prima Menu > Enviar [item] . Selecciono o dispositivo Bluetooth para o qual pretende enviar o item e prima Enviar .
Aceitar uma parceria Bluetooth	Certifique-se de que a função Bluetooth está activada e de que o seu telemóvel está detectável. Quando lhe for pedido para aceitar uma parceria Bluetooth com outro dispositivo, prima Sim . No campo PIN , introduza um código PIN composto por 1 a 16 caracteres e depois prima Concluído . Tem de introduzir o mesmo código PIN que usou para o dispositivo que pediu a parceria Bluetooth.
Receber informação transmitida	No ecrã principal, prima Iniciar > Mais > Definições > Ligações > Enviar Selecciono a opção Receber transmissões recebidas Prima Sim . Para receber informação por Bluetooth, certifique-se de que a função Bluetooth está activada e de que o seu telemóvel está detectável e dentro do raio de alcance.
Mudar o nome a um dispositivo Bluetooth	No ecrã principal, prima Iniciar > Mais > Definições > Ligações > Bluetooth . Selecciono o dispositivo Bluetooth cujo nome pretende alterar e prima Menu > Editar . Na opção Nome , introduza o novo nome do dispositivo Bluetooth e prima Seguinte e depois Concluído .
Sincronizar utilizando a função Bluetooth	No ecrã principal, prima Iniciar > Mais > ActiveSync > Menu > Ligar por Bluetooth . Consulte a secção “Utilização da função Bluetooth” em 4-5 Sincronização com o PC para mais informações.
Terminar uma parceria Bluetooth	No ecrã principal, prima Iniciar > Mais > Definições > Ligações > Bluetooth . Selecciono o dispositivo Bluetooth com o qual pretende terminar a parceria e prima Menu > Eliminar
Especificar uma pasta para as imagens recebidas do servidor de imagens	No ecrã principal, prima Iniciar > Mais > Definições > Ligações > Perfis Bluetooth > Imagens . Na opção Directório de imagens predefinido especifique o directório onde pretende guardar as imagens recebidas.


PARA	FAÇA O SEGUINTE
Especificar uma pasta para as imagens recebidas do servidor de imagens	No ecrã principal, prima Iniciar > Mais > Definições > Ligações > Perfis Bluetooth > Imagens . Na opção Directório de imagens predefinido especifique o directório onde pretende guardar as imagens recebidas.
Abrir imagens recebidas através do servidor de imagens no visualizador de imagens	No ecrã principal, prima Iniciar > Mais > Definições > Ligações > Perfis Bluetooth > Imagens . Selecciona a caixa de verificação Pedir miniaturas .
Configurar a segurança para utilização com a função Bluetooth	No ecrã principal, prima Iniciar > Mais > Definições > Ligações > Perfis Bluetooth > Segurança .
Especificar uma pasta no telemóvel para partilha com outro dispositivo Bluetooth	No ecrã principal, prima Iniciar > Mais > Definições > Ligações > Perfis Bluetooth > Transferência de ficheiros . Na opção Directório raiz introduza o caminho para a pasta. Selecciona a caixa de verificação Utilizar autorização do servidor caso seja necessária autorização sempre que um cliente remoto pretenda estabelecer ligação.
Configurar uma impressora Bluetooth	No ecrã principal, prima Iniciar > Mais > Definições > Ligações > Perfis Bluetooth > Impressora .
Ver o estado de tarefas de impressão individuais	No ecrã principal, prima Iniciar > Mais > Definições > Ligações > Perfis Bluetooth > Impressora . Prima Menu > Estado....

Capítulo 7 Enviar mensagens

O Smartphone tem capacidade para compor, enviar e receber mensagens electrónicas através do Outlook, da Internet e ainda mensagens MMS e mensagens de texto.

7-1 Introdução de texto, de números e de símbolos


Utilize o QWERTY keypad to enter text, numbers, and symbols.





O Smartphone suporta dois modos para introdução de texto e de números: **Modo de introdução de texto** e **Modo de introdução de números**. O Modo de introdução de texto é utilizado para a introdução de texto enquanto que o modo Modo de introdução de números é utilizado para a introdução de números. Ao seleccionar um campo que requer a introdução de texto ou de números, o telemóvel selecciona automaticamente o modo de introdução apropriado. O indicador de estado visível no canto superior direito do ecrã mostra o modo de introdução actualmente activo.

Pode introduzir símbolos utilizando o teclado QWERTY ou a tabela de símbolos.

Para alterar o modo de introdução

1. Prima a tecla  para alterar o modo de introdução de texto.



O ícone de estado do modo de introdução seleccionado aparece no canto superior direito do ecrã.

ÍCONE	MODO DE INTRODUÇÃO
	Modo de introdução de texto, minúsculas
	Modo de introdução de números

Modo para introdução de texto

O modo Modo para introdução de texto permite-lhe introduzir texto utilizando as teclas do teclado.

Prima para utilizar letras maiúsculas





Para escrever texto com letras maiúsculas, certifique-se de que o modo de introdução escolhido é o modo Modo para introdução de texto () e depois prima a tecla ()

Para alterar o limite de tempo para este modo de introdução de texto

No ecrã principal, prima **Iniciar > Mais > Definições > Mais > Mais > Acessibilidade**. Na opção **Limite de tempo**, seleccione o período de tempo que pretende definir entre o premir de uma e outra tecla.

Utilização do modo de introdução de números

Para introduzir números utilize o modo Numeric (Modo para introdução de números). Se precisar de introduzir um número numa linha de texto, mude para o modo de introdução de números para introduzir o número e depois volte ao modo de introdução de texto para terminar o texto.

1. Se necessário, mude para o modo de introdução de números premindo a tecla .
2. Para introduzir um número, prima a tecla  uma vez. Para introduzir vários números, prima a tecla  duas vezes.
3. Mude para o modo de introdução de texto premindo a tecla  uma vez.





NOTA

Se um campo apenas permitir a introdução de um número como, por exemplo, um número de telefone, o modo de introdução é automaticamente definido para o modo de introdução de números.

Introdução de símbolos

Pode introduzir símbolos utilizando o teclado QWERTY ou a tabela de símbolos disponíveis.

Para introduzir símbolos

- Para introduzir símbolos com o teclado QWERTY, mantenha premida a tecla  e depois prima brevemente a tecla com o símbolo que pretende.
Por exemplo, se quiser introduzir o sinal de “+”: mantenha premida a tecla  e prima brevemente a tecla .
- Se o símbolo que quer introduzir não constar do teclado QWERTY, prima a tecla  para ver a lista de símbolos disponíveis e seleccione o símbolo pretendido.

7-2 Configuração de contas

Antes de poder enviar e receber mensagens electrónicas, tem de configurar uma conta de correio electrónico junto do seu ISP (fornecedor de serviços Internet) ou uma conta à qual possa aceder através de uma ligação a um servidor VPN (geralmente, trata-se de uma conta de trabalho). Pode enviar mensagens electrónicas através da sincronização ou ligando directamente a um servidor de correio electrónico através de um fornecedor de serviços Internet ou de uma rede da empresa

NOTA Antes de configurar o correio electrónico no seu Smartphone, tem de ter uma conta de Internet ou de correio electrónico.

Para criar uma conta de correio electrónico

1. No ecrã principal, prima **Iniciar > Mensagens > Nova conta de correio electrónico....**
2. Em **Endereço de correio electrónico**, introduza o endereço desta conta.
3. Selecciona a opção **Tentar obter definições de correio electrónico da Internet**.
A configuração automática tenta transferir as definições do servidor de correio electrónico necessárias para que não tenha que as introduzir manualmente.
4. Siga as instruções no ecrã para concluir a instalação.

NOTA Se a configuração automática for feita com êxito, o seu nome de utilizador é introduzido e pode premir **Seguinte** e depois **Concluir** para concluir a criação da sua conta. Para definições adicionais, pode premir **Opções**.

Se a configuração automática não for feita com êxito ou se tiver uma conta à qual acede através de um servidor VPN, terá de contactar o seu ISP ou administrador de rede para obter a informação necessária para posterior introdução manual das definições.

7-3 Gerir contas

PARA	FAÇA O SEGUINTE
Ver uma lista de contas	No ecrã principal, prima Iniciar > Mensagens . Uma lista de contas é mostrada juntamente com o número de mensagens não lidas na caixa A receber de cada conta mostrada entre parêntesis
Enviar/receber mensagens de correio electrónico pela Internet	No ecrã principal, prima Iniciar > Mensagens . Selecione a conta de correio electrónico da Internet através da qual pretende enviar e receber mensagens e prima Menu > Enviar/Receber . Para parar este processo, prima Menu > Parar enviar/receber .
Eliminar uma conta	No ecrã principal, prima Iniciar > Mensagens . Selecione uma conta e prima Menu > Eliminar .
Alternar entre contas	Com uma conta aberta, prima Menu > Ferramentas > Mudar de contas ou utilize as teclas de navegação para a esquerda/para a direita para passar para outra conta.
Alterar as opções da conta	No ecrã principal, prima Iniciar > Mensagens . Selecione uma conta e prima Seleccionar . Prima Menu > Ferramentas > Opções e selecione o tipo de opção que pretende alterar. Selecione Concluído para confirmar.

7-4 Mensagens de texto e mensagens electrónicas

Para compor e enviar uma mensagem de texto ou uma mensagem electrónica

1. No ecrã principal, prima **Iniciar > Mensagens**.
2. Selecione a opção **Mensagens de texto** ou uma conta de correio electrónico e prima a tecla de **confirmação** ☐ ou **Seleccionar**.
3. Prima **Menu > Nova**.
4. No campo **Para**, introduza o número de telemóvel ou o endereço de correio electrónico da pessoa para a qual pretende enviar a mensagem ou prima a tecla de **confirmação** ☐ para seleccionar a pessoa na sua lista de contactos.

NOTA Se quiser enviar uma mensagem para mais do que um destinatário, separe-os com um ponto e vírgula (;).
Apenas é possível enviar mensagens de texto a contactos que tenham um número de telemóvel.

5. Prima a tecla de navegação para baixo e introduza a sua mensagem.

6. Quando terminar, prima **Enviar**.

NOTA Se estiver a trabalhar offline, as mensagens de correio electrónico são movidas para a pasta A enviar e serão enviadas da próxima vez que estabelecer a ligação.

PARA	FAÇA O SEGUINTE
Introduzir uma imagem numa mensagem de correio electrónico	Prima Menu > Inserir > Imagem durante a composição da mensagem.
Introduzir um ficheiro de voz numa mensagem de correio electrónico	Prima Menu > Inserir > Nota de voz durante a composição da mensagem.
Definir a prioridade, o nível de segurança e o idioma de uma mensagem de correio electrónico	Prima Menu > Mensagem > Opções durante a composição da mensagem.
Cancelar uma mensagem	Prima Menu > Cancelar mensagem durante a composição da mensagem.
Guardar uma mensagem	Prima Menu > Guardar para rascunhos durante a composição da mensagem.
Eliminar uma mensagem	Selecione a mensagem que pretende eliminar e depois prima Eliminar .
Mover uma mensagem para outra pasta	Selecione a mensagem que pretende mover e depois prima Menu > Mover . Desloque-se até à nova pasta e prima Seleccionar .
Ordenar as mensagens	Menu > Ferramentas > Opções > Ver em qualquer ecrã da conta. Em Ordenar mensagens por , seleccione o método de ordenação pretendido.
Introduzir uma assinatura	Prima Menu > Ferramentas > Opções > Assinaturas em qualquer ecrã da conta.
Alterar as opções das mensagens	Prima Menu > Ferramentas > Opções em qualquer ecrã da conta.

Transferir mensagens de correio electrónico

Utilize o programa de mensagens instantâneas para enviar e receber mensagens de correio electrónico, através de uma das seguintes formas:

- Sincronize as mensagens de correio electrónico com o Microsoft Exchange ou com o Microsoft Outlook no seu PC.
- Envie e receba mensagens de correio electrónico ligando directamente a um servidor de correio electrónico através de um fornecedor de acesso à Internet (ISP) ou de uma rede

Sincronizar mensagens de correio electrónico

As mensagens de correio electrónico podem ser sincronizadas como parte do processo geral de sincronização. Terá de activar a sincronização do programa de correio electrónico no ActiveSync. Para mais informações sobre a activação da sincronização do programa de correio electrónico, consulte a ajuda online do ActiveSync no seu PC.

NOTA Para ligar directamente a um servidor de correio electrónico, consulte a secção **4-6 Sincronização com um Exchange Server**.

Gestão de pastas

Cada conta para envio de mensagens inclui um conjunto de cinco pastas: Itens eliminados, Rascunhos, A receber, A enviar e Itens enviados. Estas pastas servem para armazenar as mensagens que envia e recebe através da respectiva conta. Pode mover uma mensagem para uma outra pasta dentro da mesma conta.

PARA	FAÇA O SEGUINTE
Ver o conteúdo das pastas de mensagens	No ecrã principal, prima Iniciar > Mensagens . Selecione a conta que deseja ver. Prima Menu > Pastas e selecione a pasta que pretende ver.
Moving a message to a different folder	No ecrã principal, prima Iniciar > Mensagens . Selecione a conta com a mensagem que quer mover. Selecione a mensagem que quer mover e depois prima Menu > Mover . Selecione a pasta para a qual pretende mover a mensagem.

7-5 Mensagens MMS

O serviço MMS (Multimedia Messaging System) permite-lhe enviar mensagens de texto com vários diapositivos. Cada diapositivo pode incluir uma imagem, um clip de vídeo ou de áudio ou texto. As mensagens MMS são enviadas por GPRS (General Packet Radio Service) para contas de correio electrónico ou para outros dispositivos móveis com a capacidade MMS activada.

NOTA Terá de subscrever os serviços GPRS e MMS junto do seu fornecedor de serviços Internet para poder enviar e receber mensagens de MMS. Consulte a sua operadora para mais informações sobre a activação da capacidade MMS. Apenas os telemóveis com a capacidade MMS podem enviar/receber mensagens MMS.

Dependendo do serviço que tenha subscrito, pode não conseguir enviar e receber mensagens MMS de utilizadores que usem uma rede de telemóvel diferente.

Aceder a mensagens MMS

Escolha um dos procedimentos seguintes:

- No ecrã principal, prima **Iniciar > Mensagens > MMS**.
- Após capturar uma imagem ou clip de vídeo, prima **Menu > Enviar > MMS**.





Editar as definições de MMS

No ecrã principal da capacidade MMS, prima **Menu > Ferramentas > Opções** e abra o ecrã Preferências para editar as definições da capacidade MMS. Selecciona ou retire a selecção das caixas de verificação segundo o que pretende.

No ecrã principal da capacidade **Menu > Definições MMS > Definições MMSC** e selecciona o seu fornecedor de serviços Internet na lista. Prima **Menu > Editar** para aceder às definições MMSC (Multimedia Messaging Service Center). Contacte a operadora do seu telemóvel para obter informações mais detalhadas sobre as definições.

Composição e envio de mensagens MMS

Para compor e enviar mensagens MMS

1. No ecrã principal, prima **Iniciar > Mensagens > MMS > Menu > Nova**.
2. No campo **Para:**, introduza o número de telemóvel ou o endereço de correio electrónico do destinatário. Pode fazê-lo utilizando o teclado ou premindo **Menu > Adicionar destinatário** para seleccionar o destinatário a partir da opção **Contactos**. Se quiser especificar mais do que um destinatário, separe-os com ponto e vírgula.
3. No campo Assunto, introduza o assunto da mensagem.
4. Seleccione a opção Introduzir imagem/vídeo e prima a tecla de **confirmação**  Todas as suas imagens e clips de vídeo serão mostrados em miniatura.
5. Seleccione uma imagem ou clip de vídeo e prima a tecla de **confirmação**  ou Seleccionar.
6. Seleccione a opção Introduzir áudio e prima a tecla de **confirmação**  Todos os seus clips de áudio disponíveis são mostrados em miniatura.
7. Seleccione o clip de áudio que pretende anexar e prima a tecla de **confirmação**  ou Seleccionar.

NOTA

Não é possível anexar um ficheiro de áudio a um diapositivo com um clip de vídeo.

8. Prima a tecla de navegação para baixo para ir para o campo de texto e introduzir a sua mensagem.
9. Prima **Enviar** para enviar a mensagem.

A tabela seguinte parte do princípio de que se encontra no ecrã de mensagens MMS.

PARA	FAÇA O SEGUINTE
Copiar a mensagem para outros destinatários	Utilize as teclas de navegação para cima/para baixo para aceder ao campo Cc. Introduza o número de telefone ou o endereço de correio electrónico do destinatário ou prima a tecla de confirmação para seleccionar um destinatário na opção Contactos.
Ocultar a informação de contacto de um destinatário dos outros destinatários da mensagem	Utilize as teclas de navegação para cima/para baixo para aceder ao campo Bcc. Introduza o número de telefone ou o endereço de correio electrónico do destinatário ou prima a tecla de confirmação para seleccionar um destinatário na opção Contactos.
Ocultar informação acerca do remetente	Prima Menu > Opções > Opções de envio . Selecione a caixa de verificação Ocultar remetente .
Ir para o diapositivo seguinte	Prima a tecla para a direita.
Ir para o diapositivo anterior	Prima a tecla para a esquerda.
Criar uma mensagem MMS a partir de um modelo	Prima Menu > Modelo > Nova a partir de modelo para compor a mensagem utilizando um modelo predefinido.
Criar um modelo de mensagem MMS	Crie uma mensagem ou abra uma mensagem existente e prima Menu > Modelo > Guardar como modelo .
Adicionar cadeias de texto predefinidas ou utilizadas frequentemente a uma mensagem	Num campo de texto, prima Menu > Inserir > O meu texto . Selecione a cadeia de texto que pretende adicionar ou prima a tecla de confirmação ou Inserir .
Criar ou editar uma mensagem predefinida antes de a adicionar ao corpo da mensagem	Num campo de texto, prima Menu > Inserir > O meu texto para abrir O meu texto. Prima Menu > Adicionar o meu texto ou Menu > Editar o meu texto .
Pedir notificação de entrega da mensagem	Prima Menu > Opções > Opções de envio . Selecione a caixa de verificação Relatório de entrega .

7-6 O Windows® Live

O Windows® Live é um software para envio de mensagens instantâneas e que vem já pré-instalado no Smartphone. Este permite-lhe:

- Enviar e receber mensagens instantâneas dos seus contactos que estão online; e
- Aceder à sua conta Hotmail® para enviar e receber mensagens de correio electrónico.

Para utilizar o Windows Live®, tem de ter uma conta Passport. Se tiver uma conta Hotmail® ou MSN®, já tem uma conta Passport. Assim que tiver um Microsoft® Passport ou uma conta Microsoft® Exchange Server, está pronto para configurar a sua conta.

NOTA Tem de ter uma conta Microsoft® Passport para poder utilizar o Windows Live®. Se não tiver uma conta passport, vá até ao site www.passport.com para obter uma.

Utilização do Hotmail®

Utilize a aplicação Windows® Live para aceder à sua caixa de correio Hotmail® no Smartphone e assim aceder às suas mensagens de correio electrónico.

Para iniciar a sessão no Hotmail®

1. No ecrã principal, prima **Iniciar > Mais > Windows Live**.
2. No ecrã de início de sessão do Windows Live, prima **Iniciar sessão no Windows Live** para poder configurar o Windows Live.
3. Prima **Aceitar**. Introduza o endereço de correio electrónico e a senha da sua conta Hotmail®.
4. Selecciona a opção **Guardar senha** se não quiser ter de introduzir a senha novamente em situações futuras e prima **Seguinte**.

5. Selecione as caixas de verificação relevantes caso pretenda ver o Windows Live no ecrã principal.
6. Selecione o que pretende sincronizar no dispositivo assinalando as respectivas caixas de verificação.
7. Faça a sincronização do correio electrónico para a conta Hotmail.

Utilização do Windows® Live Messenger

Para iniciar e terminar a sessão no Windows® Live Messenger

1. Introduza o seu endereço electrónico e a senha no Windows® Live.
2. Quando terminar a configuração, prima **Iniciar > Mais > Messenger** no ecrã principal.
3. No ecrã principal do Windows® Live Messenger, prima **Iniciar sessão**.
4. Para terminar a sessão, prima **Menu > Terminar sessão**.

NOTA Se não terminar a sessão da aplicação Windows® Live Messenger, permanecerá ligado. Isto pode levar a que a sua operadora lhe cobre mais.

Capacidades comuns do Windows® Live Messenger

PARA	FAÇA O SEGUINTE
Adicionar um contacto	Prima Menu > Adicionar um novo contacto e siga as instruções no ecrã.
Eliminar um contacto	Selecione o contacto a eliminar e prima Menu > Opções para o contacto > Remover contacto .
Enviar uma mensagem instantânea	Selecione o destinatário da mensagem instantânea a partir da janela apresentada na parte inferior do ecrã. Introduza a sua mensagem e prima Enviar .

PARA	FAÇA O SEGUINTE
Adicionar outras pessoas a uma conversa	Numa sessão de conversação, prima Menu > Opções > Adicionar participante e depois seleccione um contacto.
Mudar para outra sessão	Na lista de sessões em curso, seleccione o nome de um contacto com o qual pretende conversar na parte inferior do ecrã.
Voltar à lista de contactos	A lista de contactos é mostrada no lado esquerdo do ecrã.
Terminar uma sessão de conversação	Numa sessão de conversação, prima Menu > Terminar conversa .
Ver quem está a conversar	Numa sessão de conversação, prima Menu > Opções > Ver participantes .
Bloquear alguém na sua lista de contactos do Messenger para que esta pessoa não o possa ver ou contactar	Na lista de contactos do Messenger, seleccione o nome do contacto pretendido. Prima Menu > Opções para o contacto > Bloquear contacto . Desta forma, o contacto seleccionado deixará de poder ver o seu estado ou enviar-lhe mensagens.
Desbloquear um contacto	Na lista de contactos do Messenger, seleccione o nome do contacto pretendido. Prima Menu > Opções para o contacto > Desbloquear contacto .
Alterar o seu estado	Na lista de contactos do Messenger, seleccione o seu nome. Seleccione a descrição do estado e prima Menu > Alterar estado .
Enviar um clip de voz	Clip de voz para gravar e depois prima Enviar .

Capítulo 8 Como organizar a sua vida

8-1 Utilização do programa Contactos

O programa Contactos guarda uma lista dos seus amigos e colegas para que possa facilmente encontrar a informação que procura, quer esteja em casa ou ande em viagem. Através da função Bluetooth existente no dispositivo, pode partilhar rapidamente a informação do programa Contactos com outros utilizadores do dispositivo. Se estiver a usar a aplicação Outlook no PC, pode fazer a sincronização dos contactos entre o telemóvel e o PC.

Visualização da lista Contactos

Para ver a lista Contactos, execute uma das operações seguintes:

- No ecrã principal, prima **Iniciar > Contactos**.
- No ecrã principal, prima **Contactos**.

Esta lista de contactos mostra os nomes dos seus contactos por ordem alfabética. Ao lado de cada nome constante da lista de contactos encontra uma abreviatura relativa ao método de comunicação predefinido como, por exemplo, o número de telefone do emprego aparece assinalado com a letra t e o número de telefone de casa aparece assinalado com a letra r. Se a informação de contacto incluir o número do local de trabalho, o Smartphone predefine este número automaticamente.

Se tiver números de telefone guardados no seu cartão SIM, estas entradas serão mostradas no final da lista com o ícone do cartão SIM junto ao nome.


PARA	FAÇA O SEGUINTE
Criar um novo contacto	No ecrã principal, prima Iniciar > Contactos > Novo > Contactos do Outlook . Introduza a informação do novo contacto e prima Concluído .
Criar um novo contacto no cartão SIM	No ecrã principal, prima Iniciar > Contactos > Novo > Contacto SIM . NOTA: Apenas pode armazenar um número de telefone para um contacto SIM.
Editar informação relativa a um contacto	No ecrã principal, prima Iniciar > Contactos . Selecciona o contacto cuja informação pretende editar e prima a tecla de confirmação . Prima Menu > Editar . Quando terminar as alterações, prima Concluído .
Telefonar a um contacto a partir da lista de contactos	No ecrã principal, prima Iniciar > Contactos . Selecciona o contacto ao qual pretende telefonar e prima a tecla Enviar . Para telefonar para um outro número para além do número predefinido, selecciona o contacto, utilize a tecla para cima/para baixo para se deslocar até ao número para o qual pretende telefonar e prima a tecla Enviar .
Enviar uma mensagem de texto a um contacto	No ecrã principal, prima Iniciar > Contactos . Selecciona o contacto ao qual deseja enviar uma mensagem de texto e prima a tecla de confirmação . Vá até à opção Enviar mensagem de texto .
Enviar uma mensagem MMS a um contacto	No ecrã principal, prima Iniciar > Contactos . Selecciona o contacto para o qual pretende enviar uma mensagem MMS e prima Menu > Enviar MMS .
Enviar a informação de um contacto para outro dispositivo	No ecrã principal, prima Iniciar > Contactos . Selecciona o contacto a enviar e prima Menu > Enviar contacto > Enviar . Selecciona o dispositivo e prima Enviar .
Localizar um contacto pelo nome	No ecrã principal, prima Iniciar > Contactos . Se não estiver na janela Nome, prima Menu > Ver por > Nome . Introduza as primeiras letras do nome do contacto ou os primeiros dígitos do número de telefone até o contacto pretendido aparecer.
Localizar um contacto pelo nome da empresa	No ecrã principal, prima Iniciar > Contactos . Prima Menu > Ver por > Empresa . Selecciona o nome da empresa onde o contacto pretendido trabalha e prima a tecla de confirmação para ver todos os contactos que trabalham nessa empresa.

PARA	FAÇA O SEGUINTE
Localizar um contacto através de um filtro	Na lista de contactos, prima Menu > Filtro . Seleccione a categoria que atribuiu ao contacto. Para voltar a visualizar todos os contactos, seleccione a opção Todos os contactos .
Atribuir um toque a um contacto	No ecrã principal, prima Iniciar > Contactos . Seleccione o contacto ao qual pretende atribuir um toque personalizado e prima a tecla de confirmação . Prima Menu > Editar e vá até à opção Personalizar toque. Utilize as teclas para a esquerda/para a direita para seleccionar um toque e prima Concluído . NOTA: Apenas pode atribuir toques a contactos que constem da sua lista de contactos do Outlook.
Adicionar imagens a um contacto	No ecrã principal, prima Iniciar > Contactos . Seleccione o contacto ao qual pretende adicionar a imagem e prima a tecla de confirmação . Prima Menu > Editar e vá até à opção Imagem e prima a tecla de confirmação . Seleccione uma imagem já existente e prima Seleccionar ou seleccione a opção Câmara para tirar uma fotografia para depois a adicionar ao contacto. NOTA: Apenas pode atribuir imagens a contactos que constem da sua lista de contactos do Outlook.

8-2 Utilização do programa Calendário

Utilize o programa Calendário para agendar compromissos, incluindo reuniões e outros eventos. Os compromissos para o próprio dia podem ser apresentados no ecrã principal. Pode também configurar o programa Calendário para o lembrar dos seus compromissos. Se estiver a usar a aplicação Outlook no PC, pode fazer a sincronização dos compromissos entre o telemóvel e o PC.

Para abrir o programa Calendário, execute uma das operações seguintes:

- No ecrã principal, prima **Iniciar > Agenda > Calendário**.
- No ecrã principal, desloque-se até ao compromisso e prima a tecla de **confirmação** .

Agendar um compromisso

Para agendar um compromisso

1. No ecrã principal, prima **Iniciar > Agenda > Calendário**.
2. Prima **Menu > Novo compromisso**.
3. Introduza a informação relativa ao compromisso.


Para agendar um evento para o dia todo, no campo **Hora de fim** seleccione a opção **Evento para o dia todo**.

4. Prima **Concluído**.

PARA	FAÇA O SEGUINTE
Criar um compromisso frequente	Selecione o compromisso e prima a tecla de confirmação . Prima Menu > Editar . Vá até a opção Ocorrência e seleccione as opções pretendidas.
Eliminar um compromisso	Selecione o compromisso a eliminar e depois prima Menu > Eliminar > Compromisso .
Enviar um compromisso	Selecione o compromisso a enviar e prima a tecla de confirmação . Prima Menu > Enviar compromisso .

Visualizar um compromisso

Para visualizar um compromisso

1. No ecrã principal, prima **Iniciar > Agenda > Calendário**.
2. Selecciona o compromisso e prima a tecla de **confirmação** .

Visualizar a agenda

Pode visualizar a sua agenda no calendário de três formas diferentes: através das janelas Semana, Mês, e Agenda Agenda.

Para ver a sua agenda

1. No ecrã principal, prima **Iniciar > Agenda > Calendário**.
2. Prima **Menu** e seccione a janela pretendida.
 - **Semana**
 - **Mês**
 - **Agenda**

PARA	FAÇA O SEGUINTE
Ver a agenda para o dia de hoje	Em qualquer uma das janelas do programa Calendário, prima Menu > Ir para o dia de hoje .
Ver a agenda para uma data específica	Em qualquer uma das janelas do programa Calendário, prima Menu > Ir para data . Introduza a data que quer ver e prima Concluído .
Mostrar os números das semanas	Em qualquer uma das janelas do programa Calendário, prima Menu > Ferramentas > Opções . Vá até a janela Month Mês e seccione a opção Mostrar números das semanas .
Alterar a apresentação da semana de trabalho	Em qualquer uma das janelas do programa Calendário, prima Menu > Ferramentas > Opções e faça o seguinte: <ul style="list-style-type: none">• Para especificar o primeiro dia da semana, em Primeiro dia da semana seccione Domingo ou Segunda-feira.• Para especificar o número de dias que quer que apareçam numa semana, na janela Semana seccione Semana de 5 dias, Semana de 6 dias ou Semana de 7 dias.

8-3 Utilização do programa Tarefas

Utilize o programa Tarefas para manter um registo das tarefas que tem de executar.

A lista Tasks

A lista de tarefas é a sua lista de tarefas “a fazer”. Ao criar ou editar tarefas com a aplicação Outlook no seu PC e ao sincronizar estas tarefas com o seu telemóvel, informação adicional como, por exemplo, a data de execução, a prioridade e a categoria pode também ser apresentada. Uma tarefa assinalada como sendo de alta prioridade é precedida de um ponto de exclamação enquanto que uma tarefa de baixa prioridade aparece assinalada com uma seta a apontar para baixo. As tarefas cuja data já passou são apresentadas a vermelho realçado.

NOTA Pode sincronizar informação no seu telemóvel com o PC para manter a sua lista de tarefas actualizada em ambos os dispositivos.

PARA	FAÇA O SEGUINTE
Criar uma tarefa	No ecrã principal, prima Iniciar > Agenda > Tarefas . Vá até a caixa Introduzir nova tarefa aqui existente no topo do ecrã e introduza o nome da tarefa. Depois, prima a tecla de confirmação .
Assinalar uma tarefa como concluída	No ecrã principal, prima Iniciar > Agenda > Tarefas . Vá até à tarefa que pretende assinalar como concluída e prima Concluída .
Eliminar uma tarefa	No ecrã principal, prima Iniciar > Agenda > Tarefas . Vá até à tarefa que pretende eliminar, depois prima Menu > Eliminar tarefa . Prima Sim para confirmar.
Alterar o estado de uma tarefa concluída para não concluída	No ecrã principal, prima Iniciar > Agenda > Tarefas . Vá até à tarefa concluída e prima Activar para mudar o estado da mesma para não concluída.
Localizar uma tarefa	No ecrã principal, prima Iniciar > Agenda > Tarefas . Prima Menu > Ordenar por e seleccione a opção pretendida ou prima Menu > Filtro e seleccione uma categoria.

8-4 Utilização do programa Notas de voz

O Notas de voz pode ser utilizado para criar e reproduzir ficheiros de voz de curta duração e lembretes falados. Os ficheiros gravados são incluídos na lista Todas as notas e são nomeados de forma consecutiva como, por exemplo, Recording 1, Recording 2, etc.

PARA	FAÇA O SEGUINTE
Criar uma mensagem de voz	No ecrã principal, prima Iniciar > Agenda > Notas de voz . O ecrã Todas as notas é mostrado. Coloque o microfone do telemóvel junto à boca. Prima Gravar para começar a gravar a sua nota de voz. Um contador mostra o número de segundos decorridos durante a gravação. Prima Parar para parar a gravação.
Reproduzir, mudar o nome ou eliminar uma nota de voz	No ecrã Todas as notas, seleccione a nota de voz pretendida e prima Menu > Reproduzir , Menu > Mudar o nome ou Menu > Eliminar .
Definir uma nota de voz como toque	No ecrã Todas as notas, seleccione a nota de voz a utilizar como toque e prima Menu > Definir como toque . Prima OK para confirmar.

Capítulo 9 Multimédia

9-1 Utilização da câmara

O Smartphone inclui uma câmara CMOS dupla de 2.0 megapíxeis com flash para que possa muito facilmente tirar fotografias e gravar clips de vídeo com áudio e partilhá-los com familiares e amigos.

Tirar fotos

Para tirar uma foto

1. Escolha um dos procedimentos seguintes:
 - No ecrã principal, prima **Iniciar > Multimédia > Câmara**.
 - Prima a tecla da função de **câmara** no lado direito do telemóvel.



NOTA Se a câmara se encontrar no modo de vídeo, prima a tecla para a esquerda para mudar para o modo de câmara.

2. Prima a tecla de **confirmação** ou a tecla da função de **câmara** para tirar a fotografia. A fotografia tirada é automaticamente guardada em formato JPEG no local especificado

PARA	FAÇA O SEGUINTE
Alterar o factor de zoom	No modo de câmara, prima Menu > Zoom e seleccione um factor de zoom ou prima a tecla para cima/para baixo.
Alterar o brilho	No modo de câmara, prima Menu > Avançadas > Ajuste da cor > Brilho . Prima a tecla para a esquerda ou para a direita para ajustar o brilho conforme desejar. O valor predefinido para o brilho é 3.
Ligar o flash	No modo de câmara, prima Menu > Modo do flash > Activar .
Especificar a extensão do ficheiro, o nome do ficheiro, o prefixo a usar, a impressão da data e da hora, o som do obturador e o intervalo de captura	No modo de câmara, prima Menu > Avançadas > Câmara . Para ver as opções existentes na lista pendente do item escolhido, seleccione um item e prima a tecla de confirmação .
Tirar uma série de fotografias (4 ou 9 fotos contínuas)	No modo de câmara, prima Menu > Captura contínua .
Definir o temporizador (atraso de 5-10 segundos)	No modo de câmara, prima Menu > Temporizador .
Tirar uma foto de grande plano (mudar para o modo macro)	No modo de câmara, prima Menu > Modo macro > Activar para mudar para o modo macro.
Definir o tamanho da imagem a usar para envio por correio electrónico	No modo de câmara, prima Menu > Tamanho da imagem . Seleccione o tamanho pretendido.
Alterar o prefixo do nome do ficheiro para as imagens capturadas	No modo de câmara, prima Menu > Avançadas > Câmara . Em Prefixo do nome de ficheiro , introduza o prefixo pretendido.
Guardar as imagens	No modo de câmara, prima Menu > Guardar para . Pode guardar as imagens no telemóvel ou no cartão de memória. Certifique-se de que introduziu um cartão de memória microSD antes de tentar guardar as imagens no cartão.

Gravação de um clip de vídeo

Para gravar um clip de vídeo

- Escolha um dos procedimentos seguintes:
 - No ecrã principal, prima **Iniciar > Multimédia > Câmara**.
 - Prima a tecla da função de **câmara** no lado direito do telemóvel.
- Prima **Menu > Alterar modo > Modo de vídeo** e de seguida prima **Concluído > Sair**. Pode também premir a tecla para a direita para mudar de modo.
- Prima a tecla de **confirmação**  ou a tecla da função de **câmara** para iniciar a gravação. O indicador de gravação passa de verde para vermelho quando o telemóvel começa a gravar.
- Prima a tecla de **confirmação** , a tecla da função de **câmara** ou escolha **Parar** para parar a gravação.

PARA	FAÇA O SEGUINTE
Incluir áudio ao gravar clips de vídeo	No modo de vídeo, prima Menu > Avançadas > Vídeo .
Definir um tamanho para os clips de vídeo aquando da gravação dos mesmos	No modo de vídeo, prima Menu > Tamanho do vídeo . Seleccione o tamanho pretendido.
Alterar o factor de zoom	No modo de vídeo, prima Menu > Zoom . Prima a tecla para cima/para baixo para seleccionar o factor de zoom pretendido.
Definir os efeitos a aplicar ao clip de vídeo	No modo de vídeo, prima Menu > Efeitos . Seleccione o efeito pretendido
Ligar o flash	No modo de vídeo, prima Menu > Modo do flash > Activar .
Gravar um clip de vídeo em grande plano	No modo de vídeo, prima Menu > Modo macro > Activar para mudar para o modo macro.
Guardar os clips de vídeo	No modo de vídeo, prima Menu > Guardar para . Pode guardar os clips de vídeo no telemóvel ou no cartão de memória. Certifique-se de que introduziu um cartão de memória microSD antes de tentar guardar os clips de vídeo no cartão.

9-2 Trabalhar com imagens e clips de vídeo


Utilização do programa Imagens e vídeos

O programa Imagens e vídeos permite-lhe trabalhar com as imagens e os clips de vídeo armazenados no seu Smartphone. Após a captura das imagens e dos clips de vídeo, pode organizá-los, editá-los e enviá-los utilizando um programa de envio de mensagens.

Para abrir o programa Imagens e vídeos, execute uma das operações seguintes:

- Prima **Iniciar > Multimédia > Imagens e vídeos**.
- Press **Camera** button, then press **Thumbnails**.

PARA	FAÇA O SEGUINTE
Ver uma imagem	Selecione a imagem que quer ver e prima Ver .
Reproduzir um clip de vídeo	Selecione o clip de vídeo, mostrado sob a forma de um ícone do Windows Media Player Mobile, que quer ver e prima Reproduzir .
Eliminar uma imagem ou um clip de vídeo	Selecione a imagem ou o clip de vídeo que pretende eliminar e prima Menu > Eliminar .
Ver as suas imagens sob a forma de uma apresentação de diapositivos	Prima Menu > Reproduzir apresentação de diapositivos .
Definir uma imagem como ecrã principal	Selecione a imagem que pretende usar como ecrã principal e prima Ver > Menu > Utilizar como ecrã principal . Ajuste a transparência e prima Concluir .

PARA	FAÇA O SEGUINTE
Editar uma imagem	<p>Selecione a imagem que quer editar e prima Ver. Menu > Editar e faça o seguinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para rodar a imagem em 90 graus, prima Menu > Rodar. • Para cortar a imagem, prima Menu > Cortar. Utilize as teclas de navegação para posicionar o primeiro canto da área de corte e prima Seguinte. Posicione o segundo canto e prima Concluir. Para começar tudo de novo, prima Anterior. • Para reajustar automaticamente o brilho e o contraste da imagem, prima Menu > Corrigir automaticamente. <p>Prima Menu > Guardar como para guardar a imagem editada com um nome diferente.</p>
Enviar uma imagem ou um clip de vídeo por correio electrónico (tem de ter já tudo preparado para poder enviar e receber mensagens – consulte a secção 7-2 Criação de contas)	<p>Selecione a imagem ou o clip de vídeo que pretende enviar e prima Menu > Enviar.</p> <p>Selecione a conta de correio electrónico para a qual pretende enviar o ficheiro de imagem/de vídeo e prima Seleccionar. Uma nova mensagem de correio electrónico é criada com um ficheiro anexado. Introduza o endereço de correio electrónico do destinatário, o assunto e a mensagem e prima Enviar.</p>
Enviar uma imagem ou clip de vídeo por MMS	<p>Selecione a imagem ou o clip de vídeo que pretende enviar e prima Menu > Enviar. Selecione a opção MMS e prima Seleccionar. Uma nova mensagem MMS é criada com um ficheiro anexado. Introduza o número de telemóvel do destinatário e o assunto. Vá até à opção Inserir áudio (disponível apenas para as imagens), prima a tecla de confirmação , e selecione um clip de áudio para anexar. Vá até à opção Inserir texto, introduza a mensagem e prima Enviar.</p>
Imprimir uma imagem numa impressora activada para Bluetooth	<p>Selecione a imagem que quer imprimir e prima Menu > Imprimir por Bluetooth.</p>

PARA	FAÇA O SEGUINTE
Enviar uma imagem ou um clip de vídeo	Selecione a imagem ou o clip de vídeo que quer enviar e prima Menu > Enviar imagem.... Selecione o dispositivo para o qual pretende enviar e prima Enviar .
Guardar num local diferente	Copie e cole o ficheiro na pasta/no local pretendido.
Definir se as imagens são rodadas no sentido dos ponteiros do relógio ou em sentido contrário	Prima Menu > Opções > Gerais . Selecione a segunda caixa de deslocação e utilize a tecla para a esquerda/para a direita para seleccionar a opção Direita (sentido dos ponteiros do relógio) ou Esquerda (sentido contrário ao dos ponteiros do relógio).
Definir uma protecção de ecrã para o telemóvel quando este está ligado ao PC por mais de dois minutos	Prima Menu > Opções > Apresentação de diapositivos . Selecione a segunda caixa de deslocação e utilize a tecla para a esquerda/para a direita para seleccionar a opção Retrato ou Paisagem .

9-3 Ouvir música e ver clips de vídeo

Utilize a aplicação Microsoft® Windows Media™ Player Mobile for Smartphone para reproduzir os ficheiros de áudio e de vídeo digital armazenados no telemóvel ou na web. Pode ouvir os ficheiros multimédia através do altifalante existente na parte de trás do Smartphone ou utilizando auriculares estéreo.

A aplicação Windows Media Player Mobile reproduz os seguintes tipos de ficheiros:

- Windows Media Audio (WMA)
- Windows Media Video (WMV)
- Motion Picture Experts Group-2 Audio Layer-3 (MP3)
- Vídeo de terceira geração H.263 (3GP)

Utilize o Microsoft Windows Media Player Mobile no PC para copiar ficheiros de áudio e de vídeo digital para o telemóvel.

Ecrãs do Windows Media Player

O ecrã Reproduzir

Ecrã predefinido que apresenta os comandos de reprodução (como, por exemplo, Reproduzir, Pausa, Seguinte, Anterior e Volume) e a janela de vídeo. O aspecto deste ecrã pode ser alterado escolhendo uma máscara diferente.

O ecrã Em reprodução


Este ecrã mostra a lista pessoal que está a ser reproduzida na altura. Esta lista pessoal especial apresenta informação sobre o ficheiro a ser reproduzido bem como sobre quaisquer ficheiros que estejam a aguardar reprodução.

O ecrã Biblioteca

Este ecrã permite-lhe localizar rapidamente os seus ficheiros de áudio, de vídeo e as suas listas pessoais. Este ecrã inclui as seguintes categorias: A minha música, Os meus vídeos, Os meus programas de TV, As minhas listas pessoais.

Reprodução de ficheiros multimédia

Para reproduzir um ficheiro multimédia

1. No ecrã principal, prima **Iniciar > Multimédia > Windows Media**.
2. Prima **Menu > Biblioteca**.
3. Escolha um dos procedimentos seguintes:
 - Para reproduzir um ficheiro a partir da biblioteca, seleccione a biblioteca que quer utilizar na lista Biblioteca e prima a tecla de **confirmação** .
 - Para reproduzir um ficheiro que não consta da biblioteca, prima **Menu > Abrir ficheiro**.
 - Para reproduzir um ficheiro da web, prima **Menu > Abrir URL**. Em **URL**, introduza o endereço web ou seleccione um site que tenha visitado anteriormente na opção **Histórico**.
4. Seleccione o ficheiro que pretende reproduzir e prima **Reproduzir**.

Opções do ecrã Reproduzir

Quando a reprodução de um ficheiro de áudio ou de vídeo está em curso, o menu apresenta as seguintes opções.

OPÇÃO	DESCRIÇÃO
Biblioteca	Mostra o ecrã Biblioteca para que possa escolher o ficheiro que quer reproduzir.
Reproduzir/Pausa	Para reproduzir ou fazer uma pausa no ficheiro actual.
Parar	Pára a reprodução. Se a reprodução for novamente iniciada, tal é feito a partir do início do ficheiro actual.
Aleatoriamente/Repetir	Selecione a opção Aleatoriamente para reproduzir os ficheiros na lista Em reprodução de forma aleatória e selecione a opção Repetir para reproduzir repetidamente estes mesmos ficheiros.
Ecrã inteiro	Quando um clip de vídeo é reproduzido, este é reproduzido em ecrã inteiro.
Opções	Aqui pode ajustar várias opções do Media Player relacionadas com a reprodução, os ficheiros de vídeo, a rede, a biblioteca, as máscaras e a atribuição de botões físicos.
Propriedades	Mostra informação acerca do ficheiro a ser reproduzido.
Acerca do	Mostra informação acerca do Windows Media Player.

Comandos da operação de reprodução

Comandos no teclado




Em reprodução
Prima para aceder a informação sobre o ficheiro a ser reproduzido

Menu
Prima para aceder às opções de reprodução

Teclas de navegação

Reproduzir/Pausa
Prima para reproduzir/ fazer uma pausa no ficheiro actual

Volume
Utilize as teclas para cima/para baixo para ajustar o volume



Anterior/Seguinte
Prima a tecla de função esquerda para voltar ao ficheiro anterior. Prima a tecla de função direita para ir para o ficheiro seguinte

9-4 Utilização da especificação Java (MIDlet Manager)

O seu telemóvel suporta a especificação Java 2 Edition, J2ME. O Java MIDlet Manager permite-lhe transferir aplicações Java como, por exemplo, jogos e utilitários que foram especificamente concebidos para telemóveis e instalá-los e geri-los facilmente.

Para instalar, executar e gerir programas MIDlet (MIDlets) no telemóvel, tem de transferir primeiro os MIDlets directamente para o dispositivo

Instalação dos MIDlets Java directamente a partir da Internet

Para instalar os MIDlets Java directamente a partir da Internet

1. No ecrã principal, prima **Iniciar > Ferramentas > Java**. O ecrã Java aparece.
2. Prima **Menu > Instalar > Internet** para abrir o Internet Explorer.
3. Procure o MIDlet/MIDlet suite enquanto estiver ligado à Internet.
4. Selecciona o MIDlet/MIDlet suite que pretende transferir.
5. Prima **Sim** para iniciar a instalação do MIDlet/MIDlet suite.
6. Prima **Concluído** para confirmar.

Instalação dos MIDlets Java a partir do PC


Pode instalar os MIDlets/MIDlet suites no telemóvel a partir do PC e através da utilização do cabo de sincronização USB ou da função Bluetooth. Os MIDlets copiados para o telemóvel por infravermelhos, através da função Bluetooth, ou através de anexos de correio electrónico são automaticamente guardados na pasta Os meus documentos.

Para instalar os MIDlets Java a partir do PC

1. Transfira para o PC os jogos e os utilitários que pretende instalar no Smartphone.
2. Abra o ActiveSync no PC e clique em **Explorar**.
3. Vá até à pasta **O meu dispositivo/Os meus documentos** ou **O meu dispositivo/Cartão de memória** existente no seu Smartphone e cole os ficheiros.
4. No ecrã principal do telemóvel, prima **Iniciar > Ferramentas > Java**. O ecrã Esmertec Java é apresentado.
5. Prima **Menu > Instalar > Local**. É apresentada uma lista de todos os MIDlets/MIDlet suites disponíveis.
6. Seleccione o MIDlet/MIDlet suite que pretende instalar e prima **Instalar**.
7. Prima **Sim** para instalar.
8. Prima **Concluído** para confirmar.

Execução de MIDlets Java

Para executar MIDlets Java

1. No ecrã principal, prima **Iniciar > Ferramentas > Java**. O telemóvel apresenta a lista de MIDlets.
2. Seleccione um MIDlet e prima a tecla de **confirmação** .

PARA	FAÇA O SEGUINTE
Desinstalar um MIDlet	No ecrã principal da especificação Java, seleccione o MIDlet a desinstalar e prima Menu > Desinstalar .
Actualizar um MIDlet	No ecrã principal da especificação Java, seleccione o MIDlet a actualizar e prima Menu > Actualizar .
Alterar o nome de um MIDlet	No ecrã principal da especificação Java, seleccione o MIDlet a renomear e prima Menu > Editar .

Capítulo 10 O programa Comando de voz

10-1 Utilização Comando de voz

O Comando de voz permite-lhe utilizar comandos de voz para fazer chamadas e para abrir aplicações no Smartphone. Permite-lhe também personalizar comandos e treinar a introdução de números falados.

Para abrir o Comando de voz, execute uma das operações seguintes:

- Prima **Iniciar > Ferramentas > Comando de voz**.
- Prima demoradamente o botão de aumento do volume.

NOTA

Para um eficaz reconhecimento dos comandos de voz, crie etiquetas de voz para os contactos ou para as aplicações que tem guardados no seu Smartphone. Consulte a secção **10-2 Utilização das definições de vocabulário** para obter mais informações sobre a criação de etiquetas de voz.

Funções

O Comando de voz inclui várias funções como, por exemplo, **realização de chamadas pelo nome, apresentação de contactos, marcação de números/remarcação/devolver chamadas** entre outras.

Marcação por voz

Utilize esta função para telefonar para o número de casa, do trabalho ou de telemóvel de uma pessoa.

Utilização: Telefonar <Contacto> em <casa/trabalho/telemóvel>

Exemplo 1: Telefonar para o número de casa de uma pessoa.

1. Abra o Comando de voz e diga o comando.
2. Tem lugar o seguinte diálogo:
Sistema: “Diga o comando”
Utilizador: “Telefonar para Zé Ninguém em casa”
Sistema: “Telefonar para Zé Ninguém em casa. Correcto?”
Utilizador: “Sim”
Sistema: “A marcar”, telefonar para a casa de Zé Ninguém.

Exemplo 2: Telefonar para um pessoa que apenas tem um número de contacto como, por exemplo, o número do local de trabalho.

1. Abra o Comando de voz e diga o comando.
2. Tem lugar o seguinte diálogo:
Sistema: “Telefonar para Zé Ninguém”
Utilizador: “Telefonar para Zé Ninguém”
Sistema: “Telefonar para Zé Ninguém no trabalho. Correcto?” <O sistema detectou que apenas dispõe do número do local de trabalho de Zé Ninguém>
Utilizador: “Sim”
Sistema: “A marcar”, telefonar para o local de trabalho de Zé Ninguém

Exemplo 3: Telefonar para uma pessoa com vários números de contacto.

1. Abra o Comando de voz e diga o comando.
2. Tem lugar o seguinte diálogo:

Sistema: “Diga o comando”

Utilizador: “Telefonar para Zé Ninguém”

NOTA O sistema apresenta todos os números de contacto de Zé Ninguém.

Sistema: “Telefonar para Zé Ninguém em casa, no trabalho, no telemóvel ou cancelar?”

Utilizador: “Em casa”

Sistema: “A marcar”, telefonar para a casa de Zé Ninguém.

Exemplo 4: Telefonar para uma pessoa cujo nome é pronunciado de forma igual ao de uma terceira pessoa. Por exemplo: Bryan Lee e Brian Li.

1. Abra o Comando de voz e diga o comando.
2. Tem lugar o seguinte diálogo:

Sistema: “Diga o comando”

Utilizador: “Telefonar para Bryan Lee”

Sistema: “Existe mais do que um Bryan Lee. Selecciona”

NOTA O sistema mostra todas as pessoas cujos nomes são pronunciados da mesma forma. Pode fazer um duplo clique sobre o nome da pessoa à qual pretende telefonar. Se esta pessoa tiver mais do que um número de telefone para contacto, o sistema mostra todos os números e pergunta-lhe qual o que pretende marcar.

Sistema: “Telefonar para casa, trabalho, telemóvel ou cancelar?”

Utilizador: Selecciona o número de telemóvel na lista.

Sistema: “A marcar”, marcar número de telemóvel de Bryan Lee

NOTAS Se um contacto tiver apenas um número de telefone, o sistema irá automaticamente seleccionar esse número.
Quando o sistema mostra todos os números de telefone de uma pessoa, pode seleccionar e fazer um duplo clique sobre o número que pretende usar. O sistema irá marcar este número automaticamente.

Apresentação de contactos

Utilize esta função para ver a informação de um contacto.

Utilização: **Mostrar > Contacto [em casa/no trabalho/telemóvel]**

Exemplo 1: Mostrar informação relativa a um contacto.

1. Abra o Comando de voz e diga o comando.
2. Tem lugar o seguinte diálogo:

Sistema: “Diga o comando”

Utilizador: “Mostrar Zé Ninguém”

Sistema: “Zé Ninguém”!

NOTA O sistema apresenta a informação relativa ao contacto Zé Ninguém.

Exemplo 2: Pedir informação específica.

1. Abra o Comando de voz e diga o comando.
2. Tem lugar o seguinte diálogo:
Sistema: “Diga o comando”
Utilizador: “Mostrar Zé Ninguém no trabalho”
Sistema: “Zé Ninguém no trabalho, 0229109088”

NOTA O sistema apresenta a informação relativa ao contacto Zé Ninguém.

Exemplo 3: O contacto não tem um número de telefone.

1. Abra o Comando de voz e diga o comando.
2. Tem lugar o seguinte diálogo:
Sistema: “Diga o comando”
Utilizador: “Mostrar Zé Ninguém em casa”
Sistema: “Zé Ninguém não tem número de telefone de casa”

NOTA O sistema apresenta também a informação pessoal relativa ao contacto Zé Ninguém.

Exemplo 4: O nome da pessoa é pronunciado de forma igual ao de outra pessoa ou pessoas. Por exemplo: Bryan Lee e Brian Li.

1. Abra o Voice Commander Comando de voz e diga o comando.
2. Tem lugar o seguinte diálogo:
Sistema: “Diga o comando”
Utilizador: “Mostrar Bryan Lee no trabalho”

Sistema: “Existe mais do que um Bryan Lee. Seleccione”

NOTAS O sistema mostra todas as pessoas cujos nomes são pronunciados da mesma forma que o nome da pessoa que pretende contactar. Pode fazer um duplo clique sobre o nome da pessoa pretendida.
Se a pessoa não tiver o número de telefone pretendido para contacto como, por exemplo, número de casa, o sistema diz: “<Contacto> não tem telefone de casa”; no entanto, o sistema continuará a mostrar a outra informação de contacto para a pessoa em questão.

Marcação de números/remarcação/devolver chamadas

Utilize esta função para dizer directamente o número de telefone para o qual pretende ligar.

Utilização: Marcação de números

1. Abra o Comando de voz e diga o comando. Tem lugar o seguinte diálogo:

Sistema: “Diga o comando”

Utilizador: “Marcar número”

Sistema: “Que número?”

Utilizador: “0229109088”

Sistema: “0229109088. Confirmar, cancelar, remarcar?”

NOTAS Se disser “**Confirmar**”, o sistema irá marcar o número automaticamente. Se disser “**Cancelar**”, o sistema irá voltar ao ecrã principal Comando de voz e pede-lhe que diga novamente um comando. Se disser “**Remarcar**”, o sistema irá pedir-lhe outro número.
Para melhorar a precisão desta capacidade, utilize um modelo para treino. Consulte a secção **10-3 Utilização Modelo de treino** para mais informações.

Utilização: Remarcar

Utilize este comando para remarcar o último número que consta do histórico de chamadas.

1. Abra o Comando de voz e diga o comando.
2. Tem lugar o seguinte diálogo:

Sistema: “Diga o comando”

Utilizador: “Remarcar”

Sistema: “Telefonar para Zé Ninguém em casa. Correcto?”

Utilizador: “Sim”

Sistema: “A marcar”

Utilização: Devolver chamada

Utilize este comando para marcar o número de telefone da última chamada que recebeu e que consta do histórico de chamadas.

1. Abra o Comando de voz e diga o comando.
2. Tem lugar o seguinte diálogo:

Sistema: “Diga o comando”

Utilizador: “Devolver chamada”

Sistema: “Telefonar para Bryan Lee em casa. Correcto?”

Utilizador: “Sim”

Sistema: “A marcar”

Iniciar uma aplicação através de comandos de voz

Utilize esta função para abrir rapidamente aplicações no Smartphone.

Utilização: Iniciar <Aplicação>

1. Abra o Comando de voz e diga o comando.
2. Tem lugar o seguinte diálogo:

Sistema: “Diga o comando”

Utilizador: “Iniciar Calendário”

Sistema: “Calendário”

NOTA O sistema irá abrir a aplicação Calendário.

Compromissos para hoje/amanhã/esta semana

Utilize esta função para ver os seus compromissos na aplicação Calendário.

Utilização: Compromissos para hoje/amanhã/esta semana

Exemplo: Existem três compromissos para hoje.

1. Abra o Comando de voz e diga o comando. Tem lugar o seguinte diálogo:

Sistema: “Diga o comando”

Utilizador: “Compromissos para hoje”

Sistema: “Existem 3 compromissos” (O sistema irá reproduzir a informação relativa a cada compromisso)

NOTA Prima demoradamente a tecla de aumento do volume para parar a operação de reprodução em curso e voltar ao ecrã principal Comando de voz.

Correio electrónico/SMS/que horas são?

Utilize esta função para ver as suas mensagens de correio electrónico e SMS não lidas e para saber as horas.

Utilização: Ler mensagens de correio electrónico / SMS

Utilize este comando para ler as suas mensagens de correio electrónico e SMS.

Exemplo: Existem três mensagens de correio electrónico por ler.

1. Abra o Comando de voz e diga o comando. Tem lugar o seguinte diálogo:

Sistema: “Diga o comando”

Utilizador: “Ler correio electrónico”

Sistema: “Existem 3 mensagens” (O sistema irá reproduzir todas as mensagens)

NOTA	Prima demoradamente a tecla de aumento do volume para parar a operação de reprodução em curso e voltar ao ecrã principal Comando de voz.
-------------	--

Utilização: Que horas são?

Utilize este comando para saber a hora actual

1. Abra o Comando de voz e diga o comando. Tem lugar o seguinte diálogo:

Sistema: “Diga o comando”

Utilizador: “Que horas são?” (O sistema diz-lhe as horas).

Modo de reunião

Utilize esta função para desactivar o toque do telemóvel.

1. Abra o Comando de voz e diga o comando. Tem lugar o seguinte diálogo:

Sistema: “Diga o comando”

Utilizador: “Modo de reunião”

NOTA O sistema irá desactivar o toque do telemóvel.

Histórico de chamadas

Utilize esta função para ver o histórico de chamadas.

Utilização: Histórico de chamadas

1. Abra o Comando de voz e diga o comando. Tem lugar o seguinte diálogo:

Sistema: “Diga o comando”

Utilizador: “Histórico de chamadas”

NOTA O sistema irá mostrar o histórico de chamadas.

Reproduzir música

Utilize esta função para reproduzir ficheiros de música que constem da sua lista pessoal.

NOTA O sistema suporta os seguintes formatos de ficheiros: .mp3 e .wma.

Utilização: Reproduzir <nome do ficheiro de música>

Exemplo 1: Quer escolher um ficheiro de música para reprodução.

1. Abra o Comando de voz e diga o comando. Tem lugar o seguinte diálogo:

Sistema: “Diga o comando”

Utilizador: “Reproduzir The Moment”

Sistema: “The Moment”

NOTA O ecrã passa para o modo de reprodução e o ficheiro de música escolhido é reproduzido.

Exemplo 2: Quer escolher todos os ficheiro de música para reprodução.

1. Abra o Comando de voz e diga o comando. Tem lugar o seguinte diálogo:

Sistema: “Diga o comando”

Utilizador: “Reproduzir música”

Sistema: “Reproduzir música”

NOTA O ecrã passa para o modo de reprodução e todos os ficheiros de música são reproduzidos.

Exemplo 3: Quer saltar uma canção durante a reprodução.

1. Abra o Comando de voz e diga o comando. Tem lugar o seguinte diálogo:

Sistema: “Diga o comando”

Utilizador: Pode dizer “**Anterior**” para reproduzir o ficheiro anterior ou “**Seguinte**” para reproduzir o ficheiro seguinte.

Exemplo 4: Quer fazer uma pausa ou retomar a reprodução.

1. Abra o Comando de voz e diga o comando. Tem lugar o seguinte diálogo:

Sistema: “Diga o comando”

Utilizador: Pode dizer “**Pausa**” para fazer uma pausa na reprodução ou “**Retomar**” para retomar a reprodução.

O que posso dizer?

Utilize esta função se estiver com dificuldades em utilizar o Comando de voz. Pode usar esta função para ver os comandos de voz disponíveis no telemóvel

Utilização: O que posso dizer?

1. Abra o Comando de voz e diga o comando. Tem lugar o seguinte diálogo:

Sistema: “Diga o comando”

Utilizador: “O que posso dizer?”

NOTAS

O sistema mostra todos os comandos de voz disponíveis.
Pode também procurar comandos de voz disponíveis em **Menu > Ajuda** no ecrã principal Comando de voz.

Adeus

Utilize esta função para sair Comando de voz.

Utilização: Adeus

1. Abra o Comando de voz e diga o comando. Tem lugar o seguinte diálogo:

Sistema: “Diga o comando”

Utilizador: “Adeus”

Sistema: “Adeus”

10-2 Utilização das definições de vocabulário

As definições de vocabulário permitem-lhe criar etiquetas de voz para as entradas que constam da sua lista de contactos ou das aplicações que tem instaladas no Smartphone. A criação de etiquetas de voz facilita o reconhecimento dos comandos de voz por parte do dispositivo.

Para utilizar as definições de vocabulário

1. Prima **Iniciar > Ferramentas > Definições de vocabulário**.
2. Prima **Menu** e seleccione o item para o qual pretende criar a etiqueta de voz. É mostrada uma lista de opções disponíveis para o item que escolheu. Por exemplo, se escolher **Menu > Contactos**, a sua lista de contactos é mostrada.
3. Nesta lista, escolha os dados para os quais pretende criar uma etiqueta de voz.
4. Prima **Menu > Etiqueta de voz** para iniciar a gravação. Por exemplo, quando estiver a criar uma etiqueta de voz para um contacto diga claramente o nome do mesmo.
5. Prima **OK** quando estiver satisfeito com a qualidade da gravação. Caso contrário, prima **Cancelar**.

Sensibilidade à voz

O Smartphone permite-lhe definir o nível de sensibilidade de voz. Ao dizer um comando, o Smartphone compara o comando que acabou de dizer com as etiquetas de voz tendo por base os seguintes níveis de sensibilidade: **Normal**, **Preciso** e **Sensível**.

- Quando definido para **Normal**, o Smartphone grava as etiquetas de voz sem qualquer ruído de fundo.
- Quando definido para **Preciso**, o Smartphone grava as etiquetas de voz sem introduzir quaisquer alterações.
- Quando definido para **Sensível**, o Smartphone grava as etiquetas de voz incluindo o ruído de fundo.

Para definir um nível de sensibilidade

1. Prima **Iniciar > Ferramentas > Definições de vocabulário**.
2. Prima **Menu** e seleccione o item para o qual pretende criar a etiqueta de voz. É mostrada uma lista de opções disponíveis para o item que escolheu.
3. Prima **Menu > Definições avançadas**. Escolha o nível de sensibilidade pretendido.
4. Prima **OK** quando terminar.

10-3 Utilização Modelo de treino

O Modelo de treino permite-lhe gravar um modelo de treino para um mais fácil reconhecimento dos comandos falados.

Para utilizar o Modelo de treino

1. Prima **Iniciar > Ferramentas > Modelo de treino**.
2. Prima **Gravar** e diga os números mostrados no ecrã.
3. Após feita a gravação, o ecrã apresenta a mensagem “Isto está correcto? ”. Prima **Sim** para confirmar.


Capítulo 11 Outras capacidades

11-1 WorldCard Mobile

A aplicação WorldCard Mobile é uma ferramenta para reconhecimento de caracteres que digitaliza e identifica o texto impresso num cartão de visita e que categoriza automaticamente a informação enviando-a para a lista Contactos. Utilizando um ficheiro de imagem de um cartão de visita, o WorldCard Mobile analisa os vários detalhes do cartão e converte-os em texto editável na sua lista Contactos.

Utilização do WorldCard Mobile

Para criar um ficheiro de imagem de um cartão de visita

1. Prima **Iniciar > Agenda > WorldCard Mobile**. O ecrã do WorldCard Mobile é apresentado.
2. Prima **Capturar** para fotografar o cartão de visita que pretende processar.
3. Prima  para guardar.
4. No ecrã Vista BCR, escolha a opção **Reconhecer**.

11-2 Gestor de tarefas





O Gestor de tarefas mostra as aplicações disponíveis no Smartphone e permite-lhe ver, fechar, activar ou fechar todas as aplicações bem como fornecer informação acerca dos recursos de uma aplicação.

Para abrir o Gestor de tarefas

1. No ecrã principal, prima **Iniciar > Ferramentas > Gestor de tarefas**.
2. Seleccione a aplicação pretendida e prima **Menu**. No menu, escolha o que quer fazer com a aplicação.

11-3 As aplicações ClearVue Office

O seu Smartphone inclui uma série de aplicações ClearVue Office pré-instaladas para visualização de documentos, folhas de cálculo, apresentações e ficheiros .pdf.

ÍCONE	DESCRIÇÃO
	O Word Viewer abre um ficheiro Word.
	O PDF Viewer abre um ficheiro PDF.
	O PPT Viewer abre uma apresentação em Powerpoint
	O Excel Viewer abre uma folha de cálculo Excel.

Word Viewer

Este programa permite-lhe ver documentos criados no Microsoft Word 97, 2000, 2002 (XP) e 2003. Mostra também documentos guardados em formato .rtf (Rich Text Format).

Para iniciar esta aplicação, prima **Iniciar > Office > Word Viewer**.

PDF Viewer

Esta aplicação permite-lhe ver os ficheiros em formato .pdf (Portable Document Format).

Para iniciar esta aplicação, prima **Iniciar > Office > PDF Viewer**.

PPT Viewer

Este programa permite-lhe ver as apresentações criadas no Microsoft PowerPoint 97, 2000, 2002 (XP) e 2003.

Para iniciar esta aplicação, prima **Iniciar > Office > PPT Viewer**.

Excel Viewer

Este programa permite-lhe ver as folhas de cálculo criadas no Microsoft Excel 97, 2000, 2002 (XP) e 2003.

Para iniciar esta aplicação, prima **Iniciar > Office > Excel Viewer**.

11-4 Spb® Zip

O Spb® Zip é um utilitário de compressão que lhe permite comprimir os seus ficheiros de forma a reduzir o tamanho destes para os guardar na memória do Smartphone.

Para abrir o Spb Zip

1. No ecrã principal, prima **Iniciar > Ferramentas > Spb Zip**. Todas as suas pastas/ficheiros são mostrados.
2. Seleccione os ficheiros/as pastas que quer comprimir.
3. Prima **Adicionar para comprimir**. O processo de compactação é iniciado.

11-5 A opção Predefinições

Esta opção permite-lhe restaurar as predefinições de fábrica.

Para restaurar as predefinições:


1. Prima **Iniciar > Ferramentas > Predefinições**.
2. Introduza a senha “**1234**” no campo Senha para confirmar que quer restaurar as predefinições.
3. Prima **Ok**.

AVISO

Esta opção irá eliminar todos os ficheiros armazenados neste dispositivo.

11-6 Computador de modo

O computador de modo permite-lhe alternar facilmente entre as aplicações e as tarefas. Para utilizar o computador de modo, prima o botão computador de modo no teclado do dispositivo. Prima este botão novamente para poder alternar entre as aplicações.



É possível configurar o computador de modo e definir o tipo de computador ou ainda seleccionar os itens que quer que apareçam no menu de contexto do computador de modo.

Para definir o tipo de computador de modo

1. Prima **Iniciar > Mais > Definições > Computador de modo**.
2. Prima a tecla para a esquerda ou para a direita para seleccionar o tipo de computador de modo.
3. Prima a tecla para a esquerda ou para a direita para definir o tempo de espera para a operação de comutação.

Para seleccionar os itens que quer que apareçam no menu de contexto do computador de modo

1. Prima **Iniciar > Definições > Mais > Computador de modo**.
2. Prima **Menu > Definições do item**.
3. Utilize a tecla de função direita para se deslocar pelos vários itens e assinale as caixas de verificação de, no máximo, quatro aplicações que quer que passem a constar da barra do computador de modo.

11-7 Apresentador de controlo remoto


O Apresentador de controlo remoto incluído no Smartphone permite-lhe controlar remotamente as apresentações em PowerPoint™ executadas no seu computador desktop ou notebook. Utilizando uma ligação sem fios Bluetooth, este programa permite-lhe uma grande liberdade de movimento durante a sua apresentação. Permite-lhe também rever as notas dos diapositivos sem afectar a visualização destes por parte do público que está a assistir.

Utilização do Apresentador de controlo remoto

IMPORTANTE Antes de começar, certifique-se de que instalou o Apresentador de controlo remoto no computador. Poderá encontrar os ficheiros de instalação no CD de suporte fornecido. O Apresentador de controlo remoto apenas funciona com computadores preparados para utilizarem a tecnologia Bluetooth.

Para utilizar o Apresentador de controlo remoto


1. Prima **Iniciar > Ferramentas > Apresentador de controlo remoto**.
2. Faça o seguinte antes de começar a procurar os dispositivos Bluetooth:
 - Active a função Bluetooth no computador.
 - Abra o Apresentador de controlo remoto no computador.



A tabela seguinte descreve o menu do Apresentador de controlo remoto que pode ver no ecrã do computador.




3. Na lista de dispositivos Bluetooth encontrados, seleccione o nome do computador onde está guardada a apresentação em PowerPoint e clique em **Seguinte**.




4. Quando tal lhe for pedido, introduza a senha de autenticação no computador e no Smartphone.

NOTA A senha para autenticação Bluetooth apenas é necessária se ainda não tiver estabelecido uma relação de parceria com o outro dispositivo.




5. No menu do Remote Controller, clique em **Iniciar** para estabelecer uma ligação. Prima **OK** para sair do lembrete.



6. Quando a ligação for estabelecida, prima **OK**.




7. Escolha o nome do ficheiro PowerPoint (.ppt) que quer ver e prima **Seguinte**.



Capítulo 11

Após seleccionar o ficheiro, o Microsoft® PowerPoint é automaticamente iniciado no computador apresentando também o ficheiro escolhido.



8. Agora, pode controlar remotamente a sua apresentação PowerPoint no computador e usando o seu dispositivo. A tabela seguinte descreve o menu de controlo que pode ver no ecrã do dispositivo.



Apêndice Avisos

Declaração da Federal Comissão Federal de Comunicações

Este dispositivo está conforme ao Artigo 15º das Regras da FCC. O seu funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:

- 1) Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e
- 2) Este dispositivo deve aceitar qualquer tipo de interferência recebida, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

Este dispositivo e a(s) sua(s) antena(s) não deve ser colocado próximo de ou utilizado em conjunto com outras antenas ou transmissores.

Este equipamento foi testado e é compatível com os limites estipulados para um dispositivo digital de Classe B, segundo o Artigo 15º das Regras da FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma razoável protecção contra interferências prejudiciais na instalação doméstica. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode interferir prejudicialmente com as comunicações via rádio. No entanto, não existe qualquer garantia de que a interferência não ocorra numa instalação particular. Caso este equipamento cause interferências prejudiciais à recepção via rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o aparelho, o utilizador deve tentar corrigir a interferência adoptando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou deslocar a antena receptora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o dispositivo receptor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o dispositivo receptor está ligado.
- Consultar o fornecedor ou um técnico de rádio/TV qualificado se precisar de ajuda.

AVISO!

É obrigatória a utilização de cabos blindados para ligar o monitor à placa gráfica de forma a garantir a conformidade com as regras da FCC. As alterações ou modificações feitas a este dispositivo e não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade do mesmo pode invalidar a autoridade do utilizador para usar o equipamento.

Declaração Departamento Canadiano de Comunicações

Este dispositivo digital não excede os limites estipulados para um dispositivo da Classe B, no que toca às emissões de ruídos radioeléctricos a partir de dispositivos digitais, tal como estipulado nos Regulamentos de Interferência Radioeléctrica do Departamento Canadiano de Comunicações.

Este dispositivo digital da Classe B satisfaz os requisitos da norma canadiana ICES-003.

Avisos de segurança UL

Ao abrigo do aviso de segurança UL 1459, os equipamentos de telecomunicações (telefone) devem ser ligados a uma rede de telecomunicações com uma tensão de serviço-terra que não exceda os 200 V como valor de pico, os 300 V pico a pico e os 105 V rms. Estes equipamentos devem ser instalados e utilizados de acordo com o NEC (NFPA 70).

Ao utilizar o Smartphone, devem ser sempre seguidas algumas regras de segurança de forma a reduzir o risco de incêndio, de choque eléctrico e de ferimentos pessoais, incluindo o seguinte:

- **Não utilizar** o Smartphone perto de água, por exemplo, perto de banheiras, recipientes de lavagem, lava-loiças, ou tanques, em caves húmidas ou perto de piscinas.
- **Não utilizar** o Smartphone durante tempestades eléctricas. Pode haver o risco remoto de choque eléctrico, devido aos relâmpagos.
- **Não utilizar** o Smartphone próximo de locais onde haja uma fuga de gás.

O aviso de segurança UL 1642 cobre as pilhas de lítio primárias (não recarregáveis) e secundárias (recarregáveis) para utilização como fonte de alimentação de determinados produtos. Estas baterias contêm lítio metálico ou uma liga de lítio ou iões de lítio, e podem ser compostas por uma única célula electroquímica ou por duas ou mais células ligadas em série, em paralelo ou ambas, convertendo a energia química em energia eléctrica, através de uma reacção química irreversível ou reversível.

- **Não** elimine a bateria do Smartphone pelo fogo, uma vez que esta pode explodir. Consulte os códigos locais para ver se existem instruções especiais quanto à eliminação das baterias, de forma a reduzir o risco de ferimentos pessoais devido a incêndio ou explosão.
- **Não** use power adapters or batteries from other devices to reduce the risk of injury to persons due to fire or explosion. Use only UL certified power adapters or batteries supplied by the manufacturer or authorized retailers.

Lista de declarações obrigatórias

15.21

Quaisquer modificações não expressamente aprovadas neste manual podem invalidar a sua autoridade para utilizar este equipamento.

ATENÇÃO: Quaisquer alterações não expressamente aprovadas pela entidade responsável pela compatibilidade do aparelho invalidam a autoridade do utilizador em operar o mesmo.

Proibição de colocação

Este dispositivo não deve ser colocado próximo de ou utilizado em conjunto com outras antenas ou transmissores

15.105 Regras da FCC (Federal Communications Commission), Artigo 15º

Este equipamento foi testado e é compatível com os limites estipulados para um dispositivo digital de Classe B, segundo o Artigo 15º das Regras da FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma razoável protecção contra interferências prejudiciais na instalação doméstica.

Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode interferir prejudicialmente com as comunicações via rádio. No entanto, não existe qualquer garantia de que a interferência não ocorra numa instalação particular. Caso este equipamento cause interferências prejudiciais à recepção via rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o aparelho, o utilizador deve tentar corrigir a interferência adoptando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou deslocar a antena receptora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o dispositivo receptor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o dispositivo receptor está ligado.
- Consultar o fornecedor ou um técnico de rádio/TV qualificado se precisar de ajuda.

Informação obrigatória / Cláusula de desresponsabilização

A instalação e a utilização deste dispositivo LAN sem fios deve ser feita de acordo com as instruções incluídas na documentação do utilizador fornecida juntamente com o produto. Quaisquer alterações (incluindo as antenas) feitas a este dispositivo e não expressamente aprovadas pelo fabricante podem invalidar a autoridade do utilizador em operar o equipamento. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer interferências ao nível das transmissões via rádio ou televisão resultantes da modificação não autorizada deste dispositivo, ou da substituição de cabos e de equipamentos para além dos especificados pelo fabricante. Compete ao utilizador corrigir quaisquer interferências provocadas por tais alterações, substituições ou adições não autorizadas. O fabricante e seus revendedores ou distribuidores autorizados não assumem qualquer responsabilidade por danos ou pela violação dos regulamentos governamentais resultantes do incumprimento destas orientações.

ATENÇÃO: Para manter a compatibilidade com as directrizes da FCC relativamente à exposição à radiofrequência, este equipamento deve ser instalado e utilizado com uma distância mínima de 20 cm entre o transmissor e o seu corpo. Utilize com a antena fornecida. A utilização de uma antena, a realização de modificações ou as adições não autorizadas podem danificar o transmissor e violar os regulamentos da FCC.

Declaração MPE (Informação de segurança)

O seu dispositivo inclui um transmissor de baixa potência. Durante a transmissão este dispositivo emite sinais de radiofrequência (RF).

Informações de segurança

Para manter a compatibilidade com as directrizes da FCC relativamente à exposição à radiofrequência, este equipamento deve ser instalado e utilizado com uma distância mínima de 20 cm entre o emissor e o seu corpo. Utilize o dispositivo apenas com a antena fornecida. A utilização de uma antena, a realização de modificações ou as adições não autorizadas podem danificar o transmissor e violar os regulamentos da FCC.

Declaração da FCC relativa à exposição à radiofrequência

Este dispositivo de rádio LAN sem fios foi testado no âmbito do boletim OET 65C da FCC e declarado compatível com os requisitos definidos no CFR 47 Secções 2.1091, 2.1093 e 15.247(b)(4) relativamente à exposição a radiofrequência por parte de dispositivos de radiofrequência. A radiação emitida por este dispositivo LAN sem fios fica muito aquém dos limites de exposição à radiofrequência estabelecidos pela FCC. No entanto, este dispositivo deve ser utilizado de forma a que o contacto entre o dispositivo e o utilizador durante o funcionamento normal seja o mínimo possível - enquanto telemóvel ou dispositivo portátil sendo estritamente proibida a sua utilização junto ao corpo. Ao utilizar este dispositivo é necessário manter uma determinada distância entre a antena e as pessoas que se encontram nas proximidades do dispositivo de forma a respeitar o estipulado pelas regras da FCC relativamente à exposição à radiofrequência. De forma a obedecer aos limites estabelecidos pelas normas ANSI C95.1 relativamente à exposição à radiofrequência, a distância entre as antenas e o utilizador não deve ser inferior a 20cm.

Baterias substituíveis

Se um equipamento for fornecido com uma bateria substituível e se esta for substituída por uma bateria de tipo incorrecto, pode haver o risco de explosão (e.g. com algumas baterias de lítio). Aplicam-se as seguintes regras:

- se a bateria for colocada numa ÁREA ACESSÍVEL POR PARTE DO UTILIZADOR, deve existir uma marca junto da bateria ou uma declaração tanto no manual de funcionamento, como nas instruções de manutenção;
- e a bateria for colocada num qualquer outro local do dispositivo, deve existir uma marca junto da bateria ou uma declaração nas instruções de manutenção.

A marca ou declaração deve incluir o texto seguinte ou semelhante:

ATENÇÃO

**RISCO DE EXPLOÇÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR OUTRA DE TIPO INCORRECTO.
ELIMINE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES**

Índice

A

- ActiveSync
 - Copiar ficheiros 49
 - Instalar 27
- Adicionar programas 48
- Agendar
 - Sincronização 32
- Alerta
 - Definir 37
- Altifalantes 4
- A opção File Explorer (Explorador de ficheiros)
 - Abrir 50
 - Criar pastas 50
 - Eliminar ficheiros 51
 - Eliminar pastas 51
 - Enviar um ficheiro por correio electrónico 51
 - Mover ficheiros 51
 - Mover pastas 51
 - Renomear ficheiros 50
 - Renomear pastas 50
 - Transmitir ficheiros 51
 - Utilizar 50
- Atender chamadas de voz 22, 25
- Avisos de segurança UL 123

B

- Barrar chamadas 47
- Bateria 25
 - Carregar 10
- Bloquear
 - Cartão SIM 45
 - Telemóvel 46
- Bloquear teclas 4, 17
- Bluetooth
 - Auriculares 61
 - Criar uma parceria 60
 - Definir para detecção 59
 - Impressora 63
 - Ligar/desligar 59
 - Mudar o nome do dispositivo 62
 - Parceria 62
 - Receber informação 62
 - Segurança 63
 - Sincronizar 31, 62
 - Transmitir 62

C

- Calendário
 - Agendar um compromisso 81
- Câmara
 - Gravação de um clip de vídeo 87
 - Ligar o flash 86
 - Localização predefinida das imagens 90
 - Tirar fotos 85

- Carregamento
 - Bateria 10
- Cartão de memória
 - Instalar 9
 - Remover 9
- Cartão de memória Mini SD
 - Instalar 9
 - Remover 9
- Cartão SIM
 - Bloquear 45
 - Desbloquear 45
- Chamadas
 - Atender 22, 25
 - Da lista de contactos 19
 - Do ecrã principal 18
 - Do histórico de chamadas 19
 - Emergência 21
 - Internacionais 21
 - Marcação rápida 20
 - Rejeitar 22, 25
- Chamadas de emergência 21
- Chamadas internacionais 21
- Clips de vídeo
 - Enviar por correio electrónico 89
 - Enviar por MMS 89
 - Reproduzir 88
 - Transmitir 90
- Código PIN 3
 - Alterar 45
- Código PIN 2 3
 - Alterar 45

- Comandos multimédia
 - Bloquear 44
 - Desbloquear 44
- Configurar
 - Contas de correio electrónico 67
- Contactos
 - Ver 78
- Contas de correio electrónico
 - Configurar 67

D

- Data
 - Definir 37
- Definição do telemóvel
 - Barrar chamadas 47
 - Marcação fixa 46
- Definições
 - Ajuste do nível de volume 42
 - Alerta 37
 - Data 37
 - Hora 37
 - Menu Iniciar 41
 - Perfil 38
 - Telemóvel
 - Barrar chamadas 47
 - Marcação fixa 46
 - Videotelefone 41
- Desbloquear
 - Cartão SIM 45
 - Comandos multimédia 44
 - Teclado 44

E

- Ecrã 84
 - Definições 35

- Ecrã principal 14
 - Definir 88
 - Ícones indicadores de estado 15
 - Personalizar 37
- Ecrãs de definições 35
- Eliminar 28
 - Clips de vídeo 88
 - Imagens 88
- Enviar mensagens
 - Alterar opções 68
 - Correio electrónico 68
 - Eliminar contas 68
 - Gerir contas 68
 - Gerir pastas 71
 - Introduzir uma assinatura 70
 - MMS 72
 - Mudar de conta 68
 - Texto 68
- Excepção URL 54
- Exchange Server
 - Sincronizar 31

F

- Ficheiros
 - Copiar 49

G

- Gestor sem fios 4, 17

H

- Hora
 - Definir 37

I

- Ícones indicadores de estado 15
- Imagens
 - Correcção automática 89
 - Cortar 89
 - Eliminar 88
 - Enviar por correio electrónico 89
 - Enviar por MMS 89
 - Guardar 89
 - Localização predefinida 90
 - Rodar 89, 90
 - Transmitir 90
 - Ver 88
- Imagens e vídeos
 - Editar uma imagem 89
 - Ver uma imagem 88
- Impressora
 - Configurar 63
- Instalar
 - ActiveSync 27
 - Cartão de memória 9
 - Cartão de memória Mini SD 9
 - MIDlets Java
 - A partir da Internet 95
 - A partir do PC 95
- Internet
 - Ligar 52
- Internet Explorer Mobile 56
 - Alterar opções 57

L

- LEDs indicadores
 - Estado 15
- Ligação de acesso telefónico 52

Ligação por modem 55

Ligação por USB 55

Ligação por USB 55

Ligações

Acesso telefónico 52

GPRS 53

Proxy 53

USB 55

VPN 53

Ligar

À Internet 52

O telemóvel ao PC 28

Lista rápida 17

M

Marcação fixa 46

Marcação rápida 20

Mensagens de correio electrónico

Compor 68

Enviar 68

Sincronizar 71

Transferir 70

Mensagens de texto

Compor 68

Enviar 68

Mensagens MMS

Aceder 72

Editar definições 72

Enviar

Clips de vídeo 89

Imagens 89

Ocultar destinatário 74

Ocultar remetente 74

O meu texto 74

Pedir relatório de entrega 74

Texto predefinido 74

Utilizar modelos 74

Menu Iniciar 16

MIDlets

Executar 96

MIDlets Java

Executar 96

Instalar 95

Modo de introdução de números 66

Modo de introdução de texto 65

Modos de introdução

Alterar 65

Modo de introdução de números
66

Modo de introdução de texto 65

N

Notas de voz 84

O

O2 Xda Zinc 9

Tecla de função esquerda 2, 3

P

Parceria

Criar 28

Perfis

Alterar definições 38

Personalizar

Ecrã principal 37

Pocket MSN 75

Programas

Adicionar 48

Calendário 81

Contactos 78

Explorador de ficheiros 50

Criar pastas 50

Imagens e vídeos 88

Internet Explorer Mobile 56

Java 95

Ligação por modem 55

Notas de voz 84

Pocket MSN 75

Remover 48

Tarefas 83

Windows Media Player 91

Comandos 94

R

Rejeitar chamadas de voz 22, 25

Remover programas 48

Repor

Telemóvel 47

S

Segurança

Bluetooth 63

Símbolos

Introduzir 66

Sincronização remota 34

Sincronizar

Com o cabo de sincronização USB
30

Com o Exchange Server 31

Com o PC 29

Criar uma agenda 32

Mensagens de correio electrónico
71

Remotamente 34

Utilização da função Bluetooth 31

T

Tarefas 83

Teclado 57

Bloquear 44

Desbloquear 44

Teclado QWERTY 64

Telemóvel

Bloquear 46

Desligar 11

Ligar 11

Repor 47

Transmitir

Bluetooth 62

Clip de vídeo 90

Imagem 90

W

Windows Media Player 91

Comandos 94

ASUS COMPUTER GmbH (Alemanha e Áustria)

Endereço	Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Telefone	+49-2102-95990
Fax	+49-2102-959911
Contacto online	www.asuscom.de/sales

Assistência técnica

Telefone	+49-2102-95990
Fax	+49-2102-959911
Contacto online	www.asuscom.de/support
Web site	www.asuscom.de/news