

ASUS®

M530w

快速指南



# 產品包裝內容


您的手機包裝盒中包含以下各項標準組件，若有任何缺少或損壞，請儘速與您購買的經銷商連絡。選購配件並不包含在本產品包裝盒中，請洽詢各經銷商自行購買。有關其他配件的相關訊息，請至華碩官方網站查詢 <http://tw.asus.com>。



手機



旅行充電器



電池



耳機




傳輸線




使用手冊



手機快速指南



保證卡



軟體光碟



皮套



注意：請妥善保管原始包裝盒及內容物件，以備將來需要重新包裝這些組件或需要把它們送去維修時使用。

# 認識您的 M530w

## 正面



## 背面



## 服務指示燈說明

燈號	狀態說明
亮紅燈	電池充電中
亮綠燈	電池已充飽電
閃綠燈	偵測到網路或訊號，待機狀態
閃藍燈	開啟藍牙、WiFi 功能；或偵測到藍牙裝置
閃紅燈	事件提醒/通知，有未接來電、未閱讀的簡訊、簡訊匣已滿

# 認識您的 M530w


## 頂部



電源/快速清單按鈕

- 按住以開啟或關閉電源
- 輕按一下進入快速清單，可以選擇進入無線管理員、按鍵及裝置鎖定、設定操作模式

## 底部



耳機接孔

麥克風

充電/傳輸線連接埠

可連接傳輸線與個人電腦交換資料，或連接電源進行充電

吊飾孔


## 左側



指撥方向鍵

音量調整鍵


## 右側



數位相機快速鍵

長按本鍵可進入數位相機功能

## 按鍵介紹



按鍵	功能說明
	左鍵。進入開始選單、選擇左側功能選項。
	右鍵。進入連絡人、功能表、選擇右側功能選項。
	主畫面。返回主螢幕顯示畫面
	返回。返回前一選單/畫面；清除螢幕內容或文字。
	撥號/接聽鍵。撥出或接聽電話、顯示已撥電話。
	掛斷鍵。結束通話、回待機畫面
	數字/功能選擇鍵。輸入數字/電話號碼/文字和特殊符號。
	確認鍵
	方向鍵。執行上、下、左、右功能的方向選擇鍵。
	0 鍵。按住此鍵，直到螢幕從 0 變為 +，可用來撥打國際電話時使用。

# 開始使用前的準備

若要順利使用本手機，您必須先向系統業者申請 SIM 卡，在手機中插入系統業者所提供的 SIM 卡，SIM 卡當中含有 PIN 碼與電話號碼，同時也可以讓您儲存電話號碼、訊息等資料，如果不慎遺失您的 SIM 卡，請儘速與您的系統業者連絡。

警告：在安裝或取出 SIM 卡之前，請務必將手機關機，取下電池。


## 安裝 SIM 卡、記憶卡與電池

請依照以下步驟安裝 SIM 卡與電池，並請參考圖示的示範。

1. 首先，請取下手機背面電池槽外蓋。
2. 手機背面電池槽的右上方有一個 SIM 卡插座，將 SIM 卡的缺角朝右下方、金色接觸區向下朝向手機，以與手機平行的方式，緩緩推入 SIM 卡槽內，推到底部。

警告：

- 插入 SIM 卡時，一定要與固定器以十分平行的角度置入，若有些微往上或往下的角度都不易插入，而且有可能使 SIM 卡遭到損毀。
- SIM 卡及其金屬觸點非常容易因刮痕或彎曲而損壞，因此在使用、插入與取出卡片時，都應該相當小心。
- 在安裝或取出 SIM 卡之前，請務必將手機關機，取下電池。






- SIM 卡放置完成之後，接著就是要將電池置入手機，將電池的二個凸片與金色接觸區朝下，且金屬接觸區靠左，插入對應的卡槽中。然後將電池往下壓，電池完全固定時會發出「喀」一聲。

**警告：**

- 插入電池時，請確認將電池的二個凸片完全的置入手機電池槽的凹槽，若沒有將凸片對準凹槽就強行將電池往下壓，可能使電池遭到損毀。
  - 電池如果更換不正確會有爆炸的危險，請依製造商說明（標示於電池上）處理使用過的電池。
- 將記憶卡的金色接觸區朝向手機、缺口朝下插入電池槽左上方的插槽中，輕推到底直到發出「喀」聲。
  - 將電池蓋裝回，背蓋完全固定時會發出「喀」一聲。

說明：當手機正在使用中，請勿任意拔除電池，若在手機使用中拔除電池，可能會造成資料遺失或操作暫時不順暢（資料損毀時，系統會嘗試進行資料修復，此間可能會造成系統操作不順暢）。



# 開始使用前的準備

## 電池充電

本手機採用充電式鋰電池，請使用經認可的電池和充電器。隨包裝盒所附的鋰電池可隨時充電且不影響手機的效能。電池充電中時仍然可以使用手機。

1. 請先確認電池已經裝在手機上。
2. 將旅行充電器的充電插頭插入手機底部的插槽。
3. 將旅行充電器的電源插頭連接到標準交流電源插座。



### 說明：

- 首次使用手機前，電池必須充滿電。新電池請至少充電四個小時。
- 若電池閒置很久沒有使用，則插上充電器後必須靜待一段時間後，充電指示燈才會亮起。

## 開啟電源

電源開關位於手機頂端，請按住電源按鍵以開啟電源。



電源按鍵

# 主畫面說明

當您開啟手機電源時，會看到如下圖的主畫面，在主畫面中顯示了以下重要資訊：狀態指示圖示（包含電池、網路、收訊狀態，以及未接來電或訊息）、最近使用過的程式圖示、近期約會、日期、時間、操作模式以及新簡訊等。



1. **狀態指示列：**狀態指示列除了會顯示電池及收訊狀態之外，還會顯示未接來電及新訊息提示，以及藍牙、GPRS 或 GSM 網路狀態。
2. **系統服務：**顯示系統服務供應商名稱。若您將【無線裝置管理員】的【電話】功能關閉，則主畫面會出現「電話關機」而不會出現系統服務供應商名稱。
3. **最近使用程式：**顯示最近使用的六個程式圖示，您可以利用方向鍵選取，然後按下確認鍵快速開啟此一程式。

4. **近期約會：**顯示近期約會，在本項目按下確認鍵進入【行事曆】功能。
5. **簡訊：**按一下開啟簡訊收件匣。
6. **電子郵件：**按一下開啟電子郵件收件匣。
7. **開始：**按一下開啟【開始】功能表。
8. **日期及時間：**顯示目前的日期及時間。
9. **連絡人：**按一下開啟【連絡人】功能。

## 開始功能表

1. 在手機的主畫面按左鍵  即可開啟開始功能表的第一頁。
2. 再按一下左鍵選擇【其他】即可跳到第二頁選單。欲回到前一頁選單，按一下  按鍵。
3. 用方向鍵選擇所需的項目後，按下確認鍵 ，即可進入此一功能。
4. 您也可以直接利用鍵盤上的數字鍵 1~9，快速選擇其相對應的程式。

說明：進入開始選單後，您可使用上、下、左、右方向鍵來選擇其他項目。

## 新增程式

若您要自行新增程式至開始功能表，請將手機連接您的電腦，然後將新程式複製到行動裝置的【Windows > Start Menu】資料夾下。

## 移除自行安裝的程式

1. 在手機的主畫面按【左鍵  > 設定 > 移除程式】。
2. 選擇欲移除的程式，按左鍵移除。

## 程式圖示說明

圖示	功能	說明	圖示	功能	說明
	網際網路	Auto Configuration 網路設定、Internet Explorer、網際網路共用，用來瀏覽 Internet 與 WAP 連結及下載新程式和檔案、查看或設定網路連線狀態		Office	內建 Excel、PDF、PPT、Word 瀏覽軟體
	訊息中心	收發電子郵件、簡訊及 MMS 多媒體訊息		工具	Java (可自行安裝其他 Java 程式或遊戲)、Spb Zip、小算盤、工作管理員、回復預設值、快速撥號、智慧聲控、簡報遙控器
	我的助理	名片辨識軟體、工作 (記錄工作內容)、行事曆 (紀錄每日行程、約會、會議及備忘事項等)、語音記事 (可隨時錄製生活中的聲音片段，並可設定為專屬鈴聲)		多媒體	相機、Streaming Player、Window Media (播放音樂和視訊檔案)、圖片與視訊 (檢視或播放拍攝的照片和影片)

圖示	功能	說明	圖示	功能	說明
	聯絡人	記錄聯絡人資訊		遊戲	內建泡泡球及接龍遊戲
	通話記錄	記錄所有已撥、已接電話及未接來電		Windows Live	使用 Windows Live 即時傳訊或網路搜尋功能
	設定	依自己的喜好進行手機的個人化設定，包括主畫面版面配置、鈴聲設定、操作模式、時鐘與鬧鐘、連線設定、安全性設定、電源管理、我的資訊等多項設定		ActiveSync	用來同步手機和電腦的資訊
	檔案總管	編輯檔案總管下的資料夾和檔案		QuickMark	使用手機上的照相機掃描條碼，透過內建軟體的解碼，自動辨識條碼的內容，並可進行撥打電話、上網、傳送簡訊等應用
	Messenger	使用 MSN 即時傳訊功能			

## 快速清單

輕按一下電源按鈕會開啟快速清單，提供您快速操作以下功能，包括：關機、無線裝置管理員、鎖定及操作模式的選擇等等。

1. 在開機狀態下，輕按一下手機頂端的電源按鈕開啟快速清單。注意：若按住電源鍵太久會直接關閉電源。
2. 用上、下鍵選擇您欲設定的項目，然後按下左鍵或確認鍵選取。清單上的選項左邊都有一個數字編號，您也可以直接按下鍵盤上的數字鍵，快速選擇該選項。
3. 若想回到主畫面，按一下右鍵取消。



電源按鈕

# 基本操作及設定

## 撥打語音電話

### 撥打一般電話

1. 在待機狀態輸入區碼和電話號碼，然後按通話鍵  或確認鍵。若是撥打行動電話號碼則不需要輸入區碼。
2. 若有輸入錯誤號碼數字時，按下退回鍵  可清除該數字。
3. 若是要取消螢幕上所有的號碼數字，按  鍵或  鍵，再重新輸入。
4. 完成通話輕按  鍵即可結束通話。

### 撥打國際電話

1. 按一下代表國際撥號的數字鍵 ，直至出現「+」號。
2. 輸入國家代碼、區碼和電話號碼，並按通話鍵 。

### 從電話記錄撥打電話

按下通話鍵 ，螢幕上會出現所有的通話記錄，包括已撥電話、未接電話以及已接電話，使用方向鍵選擇號碼，選定欲撥打的號碼後按通話鍵  即可撥打電話。

## 使用連絡人撥打電話

您可以將經常使用的電話號碼與姓名存在 SIM 卡或手機的連絡人中，然後使用連絡人來撥打電話。

1. 在待機狀態按右鍵進入連絡人。
2. 選擇欲撥打的姓名，按下確認鍵可以瀏覽該姓名的相關資訊與詳細欄位，可選擇撥打家中電話、公司電話或行動電話，再按通話鍵  即可撥打電話。
3. 或是您也可以直接在電話簿中選出對方姓名，然後直接按下通話鍵  即可直接撥打對方的行動電話。

## 撥打影像電話

### 撥打一般影像電話

1. 在待機狀態輸入支援 3G 之行動電話號碼，若有輸入錯誤號碼數字時，按下退回鍵  可清除該數字。
2. 若是要取消螢幕上所有的號碼數字，按  鍵或  鍵，再重新輸入。
3. 號碼輸入完成後，按右鍵（功能表），選擇【影像電話】後按確認鍵即可撥打一般影像電話。
4. 完成通話輕按  鍵即可結束通話。

## 從電話記錄撥打影像電話

按下通話鍵  螢幕上會出現所有的通話記錄，包括已撥電話、未接電話以及已接電話，使用方向鍵選擇號碼，選定欲撥打的號碼後按右鍵（功能表），選擇【影像電話】後按確認鍵即可撥打電話。

## 使用連絡人撥打影像電話

1. 在待機狀態按下右鍵（連絡人）進入連絡人。
2. 選擇欲撥打的姓名，按右鍵（功能表），選擇【影像電話】後按確認鍵即可撥打影像電話。

說明：若無法撥打視訊電話時，請先確認您的手機設定是否可以使用 3G 網路，請在主畫面按【左鍵  設定 > 電話 > GSM/3G 網路】，網路選擇設定為【自動】。

## 接聽語音電話

來電時手機會發出震動或鈴聲，螢幕上會顯示來電訊息。如果可以辨識來電者，螢幕上會顯示來電者的電話號碼或姓名（若「連絡人」中已經儲存該姓名，且在電話簿中有設定「圖片」則會顯示圖片）。

1. 按下左鍵（接聽）以接聽來電，若您按下右鍵（拒接來電），則會顯示您在忙線狀態。
2. 當您完成通話，輕按  鍵即可結束通話。

## 接聽第二通來電（來電插撥）

請依照以下步驟接聽來電插撥：

1. 當您在通話中聽到有嘟嘟聲出現時，表示有第二通來電（螢幕上會顯示撥入電話訊息）。
2. 您可按左鍵（接聽）或按  接聽第二通來電，第一通電話會自動被保留。按下右鍵「拒接來電」拒絕接聽第二通來電。
3. 如果您想在二個電話之間切換，按左鍵（切換）就可以切換至另一通電話。
4. 按  鍵可以結束當前的這通電話，結束後可立即與另一通電話通話。

洽詢：請先確認您的系統服務商有提供支援「來電插撥」的功能，並且您已經啟動「來電插撥」的功能。

## 通話保留

您可以將正在通話的電話設定為保留狀態，以便接聽第二通來電或撥打另一個電話等，操作方法如下：

1. **保留通話**：在通話中按下右鍵（功能表），選擇【保留】後按下確認鍵即可保留該通話。
2. **恢復通話**：在保留狀態下按下左鍵（解除保留）即可恢復通話。

## 免持聽筒（擴音功能）

在通話時手機可設定為擴音，讓您不必將話筒放在耳邊，就可以聽到對方的聲音，操作方法如下：

1. **啟動擴音：**在通話中按下右鍵（功能表），選擇【免持聽筒開】後按下確認鍵，即可開啟擴音功能。  
或是在通話中長按通話鍵  約二秒鐘，亦可啟動擴音功能。
2. **取消擴音：**按下右鍵（功能表），選擇【免持聽筒關】後按下確認鍵即可取消擴音功能。  
或是再次長按通話鍵  約二秒鐘，即可取消擴音功能。

說明：在使用耳機時，擴音功能會自動關閉。

## 通話記錄

您可以更快速的方法檢視所有的電話記錄，包括未接電話、已接來電以及已撥電話的電話號碼以及通話時間的相關記錄。

1. 按下通話鍵 ，螢幕就會顯示出所有通話記錄的「電話號碼」或「姓名」（若電話簿中已儲存該姓名）。
2. 使用方向鍵選擇欲查看的電話記錄，直接按下確認鍵，即可查看該通話記錄，包括日期、時間、傳送簡訊等。

使用方向鍵選擇欲儲存的電話記錄，按下左鍵（儲存）會跳到連絡人畫面，選取〈新增連絡人〉，輸入連絡人資訊後按左鍵（儲存）即可將該筆記錄儲存至連絡人。

使用方向鍵選擇某一筆電話記錄，按下右鍵（功能表）可以選擇的項目有：開啟連絡人、傳送簡訊、檢視 通話和連絡人/所有通話/快速撥號、影像電話等。

3. 若欲回覆該通話，使用方向鍵選擇欲回覆的電話號碼或姓名，按下通話鍵  即可撥號。

## 訊息中心介紹

您可以使用本手機來收送文字簡訊、Outlook 電子郵件以及 MMS 多媒體訊息。這三項主要的訊息功能均整合在開始功能表的「訊息中心」內。

在主畫面按下【左鍵  訊息中心】，接著您可以選擇「簡訊」、「Outlook 電子郵件」或「MMS」分別進入各項功能。

小技巧：「訊息中心」包含了簡訊、Outlook 電子郵件及 MMS 功能。當您使用簡訊功能時，欲切換到 Outlook 或 MMS，可使用左、右鍵直接切換，或是按下【右鍵（功能表）> 工具 > 切換帳號】來選擇其他二項功能。

小技巧：簡訊、Outlook 電子郵件及 MMS 功能都包含了五個資料夾：收件匣、刪除的郵件、草稿、寄件匣、寄件備份。欲在各資料夾之間做切換，請按下【右鍵（功能表）> 資料夾】選擇其他的資料夾。

## 簡訊（SMS）

當您收到簡訊時，會以響鈴或圖示來提醒您，並在螢幕上顯示，按下確認鍵  來查看簡訊內容。

## 編寫和發送簡訊

請依照以下說明來編寫和發送簡訊：

1. 在主畫面按下【左鍵  > 訊息中心 > 簡訊】。
2. 按【右鍵（功能表）> 新增】。
3. 在「收件者」欄位輸入收件人的電話，或按下確認鍵  亦或是按右鍵（功能表）> 新增收件者，從連絡人中選取收件者。
4. 在文字輸入框輸入您的文字訊息，或按下【右鍵（功能表）> 我的文字】選擇常用的文字訊息，按下左鍵（插入），還可以繼續輸入其他文字。
5. 輸入完成後按下左鍵（傳送）。
6. 若欲取消該訊息，按下【右鍵（功能表）> 取消訊息】。

## 多媒體訊息（MMS）

MMS 多媒體訊息服務透過 WAP/GPRS 的連線，可以傳送或接收具有聲音、影像、文字的多媒體訊息，比起單純的文字簡訊服務，可提供更豐富、更生動的訊息傳遞。

## 編寫新的多媒體訊息

請依照以下說明來編寫多媒體訊息：

1. 在主畫面按下【左鍵  > 訊息中心 > MMS】。
2. 按下【右鍵（功能表）> 新增】。
3. 在「收件者」欄位輸入收件人的電話，或按下【右鍵（功能表）> 新增收件者】從連絡人中選取收件者。
4. 在「主旨」欄位輸入信件的主旨。
5. 在「插入圖片/視訊...」欄位按下確認鍵  插入圖片或影片。
6. 在「插入音效...」欄位按下確認鍵  插入聲音檔案。
7. 選擇「插入文字...」欄位並輸入文字訊息。
8. 按下【右鍵（功能表）> 插入】，可選擇插入的項目有：圖片/視訊、音效、我的文字、vCalendar、vCard、檔案等。
9. 確定之後按下左鍵（傳送）。

## 使用 Outlook

您可以透過以下方式來收送電子郵件：

- 透過 USB 同步傳輸線或藍牙來與桌上型電腦的 Microsoft Exchange 或 Microsoft Outlook 做同步傳輸的動作。
- 透過 GPRS 直接連結 Microsoft Exchange/Outlook 或 POP3/IMAP 取得服務（關於 GPRS 的使用，請向系統供應商或網路供應商洽詢）。

## 與電子郵件同步

您可以使用同步傳輸線來連結本手機與電腦，若是您的桌上型電腦支援藍牙功能（請參考使用手冊第 40 與 59 頁關於藍牙連線與同步的說明），您也可以透過這二種方式來連結手機與電腦。每次當您將本裝置與電腦連結時，就會自動偵測比對電子郵件的內容並進行同步傳輸，如此一來您的二樣裝置可以同時擁有一樣的資訊。

## 在同步傳輸進行時

- 訊息會由電腦中的 Outlook 或 Exchange Server 的電子郵件檔案夾同步一份至手機的 Outlook 收件匣。
- 在手機寄件匣資料夾中的電子郵件訊息會傳送至電腦中的 Outlook 或 Exchange Server，然後透過電腦傳送出去。
- 在電腦的 ActiveSync® 軟體中，在子資料夾中的電子郵件訊息必須被選取，才能傳送至手機。

## 直接與電子郵件伺服器連結

若欲使用 GPRS 來傳送與接收信件，必須設定網路的連結，以及電子郵件伺服器或電子郵件供應商的設定。

當您連結至電子郵件伺服器，新信件會下載到 Outlook 電子郵件的收件匣，在寄件匣中的信件會被傳送出去，在電子郵件伺服器中被刪除的郵件，在手機收件匣中的郵件也會同樣被刪除。

當信件直接由電子郵件伺服器接收時，手機是直接與電子郵件伺服器連結，而不是與您的電腦連結。當您刪除手機的信件時，下次您再度依照 ActiveSync® 軟體中的設定與電子郵件伺服器連結時，該信件也會被刪除。

您可以連線或離線工作。連線工作時，與電子郵件伺服器連結時，您可以閱讀與回覆信件，當您點選「傳送」時，信件就會立即傳送出去，可以節省手機的記憶體空間。

離線工作時，當您必須下載新信件的標題或部份訊息時，可以選擇不與電子郵件伺服器連線，並決定完整下載哪個信件。下次再度連線時，收件匣會完整的下載之前所選擇的信件，並傳送編輯好的信件。

## 為您的 M530w 進行同步

首先請使用產品包裝中的軟體光碟來安裝 Microsoft ActiveSync™ 同步軟體到您的電腦中。ActiveSync™ 是一套可以同步您 M530w 資料到安裝有視窗作業系統之筆記型或桌上型電腦的資料同步軟體。在您的 M530w 裝置端已經預先安裝好 ActiveSync™ 資料同步軟體。

注意：在您連接 USB 同步傳輸排線至個人電腦前，請再次確認您的個人電腦中已安裝 Microsoft ActiveSync 軟體，並確認該版本為 4.5 以上的版本。

### 連接 USB 同步傳輸線

1. 將同步傳輸線的一端連接至手機底部的 mini USB 插槽，另一端連接至個人電腦的 USB 埠。
2. 開啟手機電源。
3. 當 ActiveSync 偵測到本手機時，會自動啟動 ActiveSync 軟體及同步設定精靈。

說明：連接 USB 同步傳輸線時可同時為手機充電。

### 使用藍牙進行同步

除了連接 USB 同步傳輸線之外，本手機還提供藍牙無線傳輸方式，與電腦的資訊進行同步化。在多部裝置之間切換時此方法很有用，因為不需要任何傳輸線或轉接器即可完成連線。

使用藍牙連線可以快速在行動裝置與桌上型電腦之間建立直接連線。

1. 按下手機的左鍵 ，接著請選擇  ActiveSync。
2. 在 ActiveSync 主畫面按右鍵（功能表），選擇【使用藍牙連線】後按確認鍵  即可。

### 使用 Exchange Server 進行同步

若您所在的位置或公司支援直接透過 Exchange Server 同步，則可以設定裝置與 Exchange Server 同步。

1. 手機進入 ActiveSync 主畫面按【右鍵（功能表）> 新增伺服器來源】。
2. 進入「編輯伺服器設定」頁面，在「伺服器位址」欄位內輸入 Outlook Web Access 伺服器位址，然後按下右鍵（下一步）。
3. 輸入使用者名稱、密碼及網域，並依照您的使用習慣決定是否勾選儲存密碼，再按下右鍵（下一步）。
4. 選擇要同步的資料，包括連絡人、行事曆、電子郵件及工作等，再按下左鍵（完成）。

注意：欲透過 Exchange Server 同步，您必須先取得伺服器位址、使用者名稱及密碼等資料。

## 連線設定

您可以在本項目調整手機的連線設定。請在主畫面按下【左鍵  > 其他 > 設定 > 連線】。

### 設定網際網路撥號連線

您必須建立撥號連線才能直接連線到網際網路，請依照以下步驟建立撥號連線：

1. 在主畫面按下【左鍵  > 其他 > 設定 > 連線 > 撥號】。
2. 選擇【新增...】，按確認鍵 。
3. 在「說明」欄位輸入連線名稱。
4. 在「連線到」欄位選擇【網際網路】。
5. 接著輸入電話號碼、使用者名稱、密碼及網域等資訊，然後點選左鍵（完成）。
6. 欲開始瀏覽網際網路，請在主畫面按下【左鍵  > 網際網路 > Internet Explorer】。

### 設定企業網路撥號連線

您必須建立撥號連線才能直接連線到公司的網路，請依照以下步驟建立撥號連線：

1. 在主畫面按下【左鍵  > 其他 > 設定 > 連線 > 撥號】。
2. 選擇【新增...】，按確認鍵 。
3. 在「說明」欄位輸入連線名稱。
4. 在「連線到」欄位選擇【公司】。

5. 接著輸入電話號碼、使用者名稱、密碼及網域等資訊，然後點選左鍵（完成）。

### 設定 GPRS 連線

若您所在區域中能接收 GPRS 訊號，您也可以建立 GPRS 連線來存取公司網路或網際網路，其速度比撥接還快。請依照以下步驟建立 GPRS 連線：

1. 在主畫面按下【左鍵  > 其他 > 設定 > 連線 > GPRS】。
2. 選擇【新增...】，按確認鍵 。
3. 在「說明」欄位輸入連線名稱。
4. 在「連線到」欄位選擇【網際網路】。
5. 接著輸入存取點、使用者名稱、密碼、DNS、IP 位址等資訊，然後點選左鍵（完成）。

### 設定 VPN 及 Proxy 連線

VPN 連線是利用現有的網際網路連線來存取公司網路，Proxy 連線則是使用現有公司網路或 WAP 網路連線來存取網際網路。如欲建立 VPN 及 Proxy 連線，請向公司的網路管理員取得所需的資訊。

### 進階選項

在連線設定畫面開啟進階選項，可設定重撥的次數、閒置中斷連線時間以及連線的網路等。

請在主畫面按下【左鍵  > 其他 > 設定 > 連線】，接著按【右鍵（功能表） > 進階】，然後再按【右鍵（功能表） > 選項】即可進行設定，設定完成後按下左鍵（完成）。

## 建立公司例外的 URL

有些企業內部網路的 URL 包含英文句點，例如 psdoc.asus.com.tw。若要在手機瀏覽器中檢視這些網頁，必須另外建立公司例外的 URL。新增公司例外的 URL 的方式如下：

1. 在主畫面按下【左鍵  > 其他 > 設定 > 連線】。
2. 按下【右鍵（功能表） > 進階】。
3. 按下【右鍵（功能表） > 公司例外的 URL】。
4. 按下【右鍵（功能表） > 新增】。
5. 在「URL 模式」欄位中輸入網址（若要輸入多個網址請用 “;” 分隔），輸入完成後按下左鍵（完成）。

說明：您不需要對網際網路的 URL 建立 URL 例外。

## 使用網際網路共用

本功能讓您可以透過 USB 或藍牙將本手機的 3G 或是 GPRS 網路分享給電腦，讓您可以不受時間地點的限制，隨時隨地都能上網。

說明：使用網際網路共用功能之前，請先設定撥號連線或 GPRS 連線。

## 透過 USB 傳輸線分享網路

1. 在主畫面按下【左鍵  > 網際網路 > 網際網路共用】。
2. 在「PC 連線」使用左右方向鍵選擇「USB」。
3. 在「網路連線」選擇您所使用 SIM 卡的電信業者。
4. 將 USB 傳輸線連接手機與電腦。
5. 按左鍵（連線）即可使用本手機的網路。
6. 若要中斷連線，再按一次左鍵（中斷連線）。

## 透過藍牙分享網路

1. 在主畫面按下【左鍵  > 網際網路 > 網際網路共用】。
2. 在「PC 連線」使用左右方向鍵選擇「Bluetooth 個人區域網路」。

3. 在「網路連線」選擇您所使用 SIM 卡的電信業者。
4. 按左鍵（連線）即可。

## 使用藍牙

本手機提供藍牙（Bluetooth）無線傳輸功能。藍牙功能是一種短距離無線傳輸技術。具備藍牙功能的裝置可以在 10 公尺（30 英尺）的範圍內進行無線的資料交換，而無須進行實體的連線。

當您透過藍牙功能進行傳輸時，您無須像紅外線功能須將連接埠對準其他裝置的連接埠以進行資料交換。只要在 10 公尺的有效範圍內，您甚至可以從別的房间透過藍牙將資料傳送到具備相同功能的裝置中。

## 開啟/關閉藍牙

欲開啟藍牙功能，輕按電源鍵開啟快速清單，再選擇【無線裝置管理員 > 藍牙】，並在藍牙項目按確認鍵 ，若欲關閉藍牙則再按一次確認鍵  即可。

藍牙功能開啟時，手機主畫面上方工作列的藍牙圖示  才會出現，而手機的訊息指示燈也會閃藍燈。

說明：本手機預設為關閉藍牙，當您開啟藍牙功能時，若關閉手機電源，藍牙也會隨之關閉，當您再度開機時，即會自動開啟藍牙。

說明：關閉藍牙可節省電池電力消耗，建議您不須使用時請保持藍牙關閉。

## 藍牙模式

在主畫面按下【左鍵  > 其他 > 設定 > 連線 > 藍牙 > 右鍵（功能表）】，您可以在這裡啟動或關閉藍牙，若設定為「開啟可見度」則可允許其他裝置尋找您的手機。

## 藍牙裝置配對

1. 在主畫面按下【左鍵  > 其他 > 設定 > 連線 > 藍牙】。
2. 選擇【新增新裝置】按下確認鍵，就會開始搜尋藍牙裝置。
3. 從清單中選擇您要配對的裝置名稱，按左鍵（下一步）。
4. 在手機上按數字鍵輸入自訂的個人識別碼（安全密碼），請注意密碼必須為 1~16 個字元內，按左鍵（下一步）。
5. 接著在另一裝置也輸入與步驟 4 同樣的個人識別碼，按確定完成驗證後即可完成配對。
6. 然後在手機按左鍵（確定），在顯示名稱頁面中可重新編輯裝置的顯示名稱，輸入完成後按左鍵（下一步）。

7. 使用方向鍵選擇想要使用的服務，在該選項上按確認鍵來進行勾選，完成後按左鍵（完成），即可開始和此一裝置交換檔案。

## 修改藍牙裝置名稱

1. 在主畫面按下【左鍵  > 其他 > 設定 > 連線 > 藍牙】。
2. 選擇欲修改名稱的裝置，按【右鍵（功能表） > 編輯】。
3. 輸入您要修改的裝置名稱，按【左鍵（下一步） > 左鍵（完成）】即可。

## 停止藍牙裝置連接

1. 在主畫面按下【左鍵  > 其他 > 設定 > 連線 > 藍牙】。
2. 選擇欲修改名稱的裝置，按【右鍵（功能表） > 刪除】，再按左鍵（是）來確定刪除。

## 藍牙應用設定

在主畫面按下【左鍵  > 其他 > 設定 > 連線 > 藍牙應用設定】

1. **檔案傳輸**：選擇檔案傳送的預設資料夾，另可勾選是否需要授權。
2. **影像**：選擇影像傳送的預設資料夾，另可勾選是否需要授權、打開接收的影像、請求縮圖。
3. **安全**：可在這裡設定搜尋逾時的時間。

4. **印表機**：選擇使用的印表機，按一下右鍵（選單）可選擇更新及查看印表機狀態。
5. **裝置識別**：可以設定本機藍牙名稱及顯示藍牙位址。

## Messenger

Messenger 是本手機內建的即時通訊程式，可以讓您：

- 在線上看到您的同儕友人
- 傳送與接收即時訊息
- 與群組連絡人以即時訊息的方式進行交談

## 如何使用 Messenger

若要使用 Messenger，您必須先具備 Microsoft Passport™ 帳號，或是 Microsoft Exchange 的電子郵件帳號。此外，若您擁有一組 Hotmail 或 MSN 的帳號，則您已具備 Passport 帳號可開始設定您的 MSN 帳號並開始使用 MSN。

- Microsoft Passport 帳號登錄網址：<http://www.passport.com>
- 申請免費 Microsoft Hotmail 電子郵件帳號：<http://www.hotmail.com>

## 開啟與登入 Messenger

1. 在主畫面按下【左鍵  > 其他 > Messenger】。
2. 按下左鍵（登入）。

3. 接著會出現「登入 Messenger 會將 Windows Live 連絡人新增至您電話的通訊錄中」訊息，按左鍵（確定）。
4. 在「電子郵件地址」欄位輸入 MSN 帳號並輸入密碼。可勾選是否儲存密碼。
5. 按下左鍵（登入）。

說明：若您已於桌上型電腦安裝 Messenger，則在手機中會自動顯示您的連絡人，無須進行新增。

## 與連絡人進行通訊

Messenger 的主視窗會顯示您線上連絡人的列表，並將其分為在線與離線兩大類。從主視窗中，當您連線後便可以與在線上的連絡人聊天、傳送電子郵件、封鎖連絡人與您通話，或是從跳出式選單中刪除連絡人。

您可以藉由點選連絡人的 MSN ID 來開啟交談視窗。接下來輸入您的訊息在交談視窗下方的文字輸入區，或是也可以點選我的文字來輸入程式預設的訊息，輸入完成後按左鍵（傳送）。

## Windows Live

Windows Live 是一個即時通訊整合軟體，讓您可以與線上的連絡人傳送與接收訊息，也可以使用 Hotmail 帳號傳送與接收電子郵件。

若要使用 Windows Live，必須先要有 Passport 帳號，若是您有 Hotmail 或是 MSN 帳號，就表示您已經擁有 Passport 帳號；而當您取得 Microsoft Passport 或 Microsoft Exchange Server 帳號，就表示你已經可以設定您的帳號了。

您可利用本手機內建的 Windows Live 功能來登入 Windows Live，可以瀏覽郵件或是與朋友傳送即時訊息。請依照下列步驟來使用 Windows Live 功能：

1. 在主畫面按下【左鍵  > Windows Live】來執行 Windows Live 功能。
2. 在 Windows Live 畫面，選擇【登入 Windows Live】後按確認鍵 。
3. 依照螢幕提示，輸入您用來登入 Windows Live 帳號的電子郵件地址與密碼，並按【左鍵（下一步）】。
4. 接下來，請依照螢幕的指示來選擇是否需要在 Today 畫面顯示 Windows Live，並選取裝置要同步的內容。
5. 系統會自動為您同步選定的項目，同步完成後，按【左鍵（完成）】。

您也可以用 Windows Live 頁面上方的 Live Search 功能在網際網路上尋找需要的資訊。

注意：

1. 若要使用 Windows Live，必須先要有 Passport 帳號，關於申請此帳號的訊息與相關註冊說明，請參考 <http://www.support.live.com>。
2. 當您的 Windows Live 登入時，GPRS 會自動進行連線。

## 相機功能

### 啟用相機功能

按一下手機右側的  按鈕快速開啟照相機。您也可以在主畫面按下【左鍵  > 多媒體 > Camera】進入相機功能。

### 切換拍照與視訊模式

進入相機功能時，預設為拍照模式，下方工作列的中間會看到   圖示，按一下向右方向鍵，即可切換至視訊模式，此時下方工作列中間的圖示會變為 ；若要切換為拍照模式，只要再按一下向左方向鍵即可。

### 拍照功能設定

進入拍照模式，按右鍵（功能表）會出現功能設定列表，使用左右方向鍵選擇想要設定的功能項目，按下左鍵（選取），然後再使用上下方向鍵選擇您要的設定值，確定後按左鍵（完成）。欲關閉功能表，按一下右鍵（離開）。

詳細功能設定如下表所示：

圖示	功能	選項
	改變模式	拍照模式、視訊模式
	場景	自動、夜景
	圖片大小	1600x1200、1280x960、640x480、320x240、96x72、MMS MODE
	圖片品質	超精細、精細、普通
	閃光模式	開啟、關閉、自動
	特寫	開啟、關閉
	顯示比例	2.5X、2.00X、1.50X、1.25X、1.00X
	自拍	關閉、5 秒、10 秒
	連拍	關閉、4 張、9 張
	相框	按左右鍵自行選擇喜歡的相框類型，或選擇無相框（圖片大小必須設為 320x240 才能使用本功能）
	特效	普通、黑白、底片、棕褐色
	儲存至	儲存卡、主記憶體
	進階選項	相機、視訊、顏色調整、MMS 模式、一般（請參考下一節「進階選項設定」的說明）

## 瀏覽照片

想要瀏覽已拍的照片，可直接在拍照模式下按下左鍵（縮圖），即會切換到「圖片與視訊」；或在主畫面按下【左鍵  > 多媒體 > 圖片與視訊。

使用方向鍵選擇想要瀏覽的縮圖，選定後按下左鍵（檢視）或按確認鍵  即可放大瀏覽，再按左右方向鍵可瀏覽上一張或下一張。

## 視訊功能設定

在主畫面按下【左鍵  > 多媒體 > Camera】進入相機功能，按一下向右方向鍵，切換至視訊模式，按右鍵（功能表）會出現功能設定列表，說明如下：

圖示	功能	選項
	改變模式	拍照模式、視訊模式
	顯示比例	2.50X、2.00X、1.50X、1.25X、1.00X
	視訊大小	176x144、96x72、320x240
	閃光模式	開啟、關閉
	特寫	開啟、關閉
	特效	普通、黑白、底片、棕褐色
	儲存至	儲存卡、主記憶體
	進階選項	相機、視訊、顏色調整、MMS 模式、一般（請參考 81 頁「進階選項設定」的說明）

## 開始錄影

當您做好相關的設定，對準拍照的主體並做好構圖之後，按上、下鍵可拉近或拉遠，按下確認鍵  或手機右側的  按鈕即可開始錄影，欲結束錄影再按一下確認鍵  或左鍵（停止）即可，影片會儲存在「圖片與視訊」中。

接著按下右鍵（功能表），可選擇：使用 MMS 傳送、使用電子郵件傳送、播放、刪除；按下左鍵（視訊）可繼續下一段錄影。

## 播放影片

想要瀏覽已拍的影片，可直接在視訊模式下按下左鍵（縮圖），即會切換到「圖片與視訊」的「My Videos」資料夾。

用方向鍵選擇想要瀏覽的影片檔案，選定後按下左鍵（播放）或確認鍵  即會開啟 Windows Media 並開始播放該段影片。播放結束後再按一次確認鍵  可再次播放，按下左、右鍵可跳到前一段或下一段視訊，按上、下鍵調整音量大小。