


ASUS®



⋮

# M930

Smartphone ⋮

# MANUEL D'UTILISATION

# Informations de contact ASUS

## ASUSTeK COMPUTER INC.

Adresse 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259  
Téléphone +886-2-2894-3447  
Fax +886-2-2890-7798

**Email** [info@asus.com.tw](mailto:info@asus.com.tw)  
Site Web [www.asus.com.tw](http://www.asus.com.tw)

## Support technique

Téléphone +86-21-38429911  
Support en ligne [support.asus.com](http://support.asus.com)

## ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (États-Unis)

Adresse 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, États-Unis  
Fax +1-510-608-4555  
Site Web [usa.asus.com](http://usa.asus.com)

## Support technique

Téléphone +1-812-282-2787  
Fax du support +1-812-284-0883  
Support en ligne [support.asus.com](http://support.asus.com)

## ASUS France Sarl.

Adresse 27 Albert Einstein, 77420 Champs-sur-Marne, FRANCE  
Fax +33-(0)1.64.73.30.40  
Site Web [france.asus.com](http://france.asus.com)

## Support technique

Hotline +33-(0)8.21.23.27.87 (Numéro Indigo - 0.12€/min)  
Fax +33-(0)1.64.73.30.41  
Support en ligne [support.asus.com\\*](http://support.asus.com)

\* Sur ce site est disponible un formulaire d'enquête technique en ligne que vous pouvez compléter pour entrer en contact avec le support technique.

**F3494**

**Première édition**

**Janvier 2008**

**Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Tous droits réservés.**

Aucune partie du présent manuel, y compris les produits et les logiciels qui y sont décrits, ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée dans une système de données, ou traduite dans un quelconque langage, sous toute forme ou par tout moyen, hormis la documentation conservée par l'acheteur à des fins de sauvegarde, sans la permission écrite expresse de ASUSTek COMPUTER INC. ("ASUS").

La garantie ou le service lié au produit n'est pas étendu si : (1) le produit est réparé, modifié, ou altéré, à moins qu'une telle réparation, modification ou altération ne soit autorisée par écrit par ASUS; ou (2) le numéro de série du produit est effacé ou manquant.

ASUS FOURNIT CE MANUEL "EN L'ÉTAT" SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES OU CONDITIONS IMPLICITES DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE. EN AUCUN CAS ASUS, SES DIRECTEURS, SES CADRES, SES EMPLOYÉS OU SES AGENTS NE SONT RESPONSABLES DE QUELQUE DOMMAGE INDIRECT, SPÉCIAL, FORTUIT, OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS LES DOMMAGES POUR PERTE DE PROFIT, PERTE PROFESSIONNELLE, PERTE DE JOUISSANCE OU DE DONNÉES, INTERRUPTION PROFESSIONNELLE ET ÉQUIVALENT), MÊME SI ASUS A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES RÉSULTANT DE N'IMPORTE QUEL DÉFAUT OU ERREUR DANS LE PRÉSENT MANUEL OU LE PRODUIT.

LES CARACTÉRISTIQUES ET LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PRÉSENT MANUEL SONT FOURNIES DANS UN BUT INFORMATIF UNIQUEMENT, SONT SUJETTES À MODIFICATIONS À TOUT MOMENT SANS PRÉAVIS, ET NE DOIVENT PAS ÊTRE INTERPRÉTÉES COMME UN ENGAGEMENT DE LA PART D'ASUS. ASUS N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ OU OBLIGATION POUR AUCUNE ERREUR OU INEXACTITUDE SUSCEPTIBLE D'APPARAÎTRE DANS CE MANUEL, Y COMPRIS LES PRODUITS ET LOGICIELS QUI Y SONT DÉCRITS.

Microsoft, Activesync, Outlook, Pocket Outlook, Windows, et le log Windows sont des marques commerciales déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Les produits Microsoft sont cédés sous licence aux assembleurs par Microsoft Licensing, Inc., filiale entièrement détenue par Microsoft Corporation.

## Informations relatives à la sécurité

### Mesures de sécurité pour le bloc d'alimentation et la batterie

Utilisez une source d'alimentation correcte. L'adaptateur d'alimentation de ce produit peut seulement être utilisé à partir du type de source électrique indiqué sur l'étiquette de valeurs électriques nominales. Si vous n'êtes pas sûr du type de source électrique requis, consultez votre prestataire de services agréé.

Entretien du bloc batterie. Ce produit contient une batterie au polymère Li-Ion. Il y a un risque d'incendie et de brûlure si le bloc batterie est manipulé incorrectement. Ne tentez pas d'ouvrir ou de réparer le bloc batterie.



Li-ion



**AVERTISSEMENT** DANGER D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE DE FAÇON INCORRECTE. POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE BRÛLURE, NE PAS DÉSAMBLER, ÉCRASER, PERFORER, OU COURT-CIRCUITER LES CONTACTS OU LES CIRCUITS EXTERNES. NE PAS JETER AU FEU OU DANS L'EAU, NI EXPOSER A DES TEMPÉRATURES PLUS HAUTES QUE 60°C (140°F). REMPLACER LE BLOC BATTERIE SEULEMENT PAR DES BATTERIES SPÉCIFIÉES PAR LE CONSTRUCTEUR. RECYCLER OU JETER LES BATTERIES USAGÉES EN ACCORD AVEC LES RÉGLEMENTATIONS LOCALES.

### Avion

Eteignez votre dispositif sans fil lorsque vous y êtes invité par le personnel aéroportuaire ou volant. Si votre dispositif intègre un "mode avion" ou une fonction similaire, consultez le personnel volant pour plus d'informations sur l'utilisation de votre appareil lors d'un vol.

### Conduite

Une attention particulière doit être apportée à la conduite, et ce, à tout moment. Les lois et les réglementations locales en matière d'utilisation de dispositifs sans fil lors de la conduite doivent être observées.

## Hôpitaux

Les téléphones portables doivent être éteints si cela vous est notifié dans un hôpital, une clinique, ou un centre médical. Ces requêtes sont nécessaires pour prévenir les interférences éventuelles avec les équipements médicaux sensibles.

## Stations service

Obéissez à tous les signes signalétiques en ce qui concerne l'utilisation des appareils sans fil ou de tout autre matériel radioélectrique dans les emplacements contenant des matériaux ou des produits chimiques inflammables. Éteignez votre appareil sans fil toutes les fois qu'il vous est demandé de le faire par le personnel autorisé.

## Interférences

Des précautions doivent être prises lors de l'utilisation du téléphone à proximité d'appareils médicaux personnels tels que les stimulateurs cardiaques et les prothèses auditives.

### Pour les stimulateurs cardiaques

Les constructeurs de stimulateurs recommandent qu'un espace minimum de 15cm soit observé entre un téléphone mobile et un stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence avec le stimulateur. Pour ce faire, utilisez le téléphone sur l'oreille opposée à votre stimulateur et ne transportez pas le téléphone dans une poche poitrine.

### Pour les prothèses auditives

Certains téléphones numériques sans fil peuvent causer des interférences avec des modèles de prothèses auditives. En cas d'une telle interférence, vous pouvez consulter votre constructeur de prothèse auditive pour discuter de solutions alternatives.

### Pour les autres appareils médicaux

Consultez votre médecin ainsi que le fabricant de l'appareil afin de déterminer si votre téléphone peut interférer avec le fonctionnement de votre appareil médical.

## Débit d'absorption spécifique (DAS)

Votre M930 a été conçu, fabriqué et testé de façon à ne pas dépasser les limites d'exposition aux champs électromagnétiques recommandées par le Conseil de l'Union Européenne. Ces limites font partie d'une série de recommandations développées par des organisations scientifiques indépendantes.

Les normes européennes précisent que la quantité d'énergie électromagnétique des fréquences radio que le corps absorbe lors de l'utilisation d'un téléphone portable doit être mesurée par rapport au DAS (Débit d'absorption spécifique). La limite DAS pour le public est actuellement fixée à 2 watts par kilogramme en moyenne sur un tissu de 10 grammes de tissu du corps.

### **Exposition aux fréquences radio (RF) pour une utilisation portée sur le corps:**

Pour assurer la conformité aux directives d'exposition RF, ce dispositif doit être utilisé avec un minimum de séparation de 1.5 cm (0.6 pouce) du corps. Le fait de ne pas observer ces instructions peut avoir comme conséquence une exposition RF dépassant les limites appropriées de la directive.

La valeur DAS maximale de votre M930 est de GSM: 0.47W/kg@10g(CE); DCS: 0.403W/kg@10g(CE); et WCDMA: 0.323W/kg@10g(CE).

## Bienvenue !

Le Smartphone ASUS® M930 3.5G embarque les toutes dernières technologies mobiles vous permettant d'avoir le monde à portée de main. Le M930 est un téléphone mobile tri-bande supportant un écran LCD haute résolution, deux caméras CMOS, la téléphonie vidéo, un système de messagerie complet, un organisateur, une Webcam USB et un slot pour carte micro SD.

En plus d'une mémoire interne de 256 Mo, la carte microSD permet d'étendre l'espace de stockage, pour vous permettre de sauvegarder photos, messages, texte, images et fichiers audio, pour faire du M930 le partenaire idéal, que vous soyez ou non, en déplacement.

Grâce à toutes ces fonctions et bien plus encore, le ASUS M930 offre une expérience inégalée en matière de téléphonie mobile.

# Table des matières

Informations de contact ASUS.....	ii
Informations relatives à la sécurité.....	iv
Bienvenue !.....	vii
Spécifications du ASUS M930.....	xiv
Contenu de la boîte.....	xv
<b>Chapitre 1 Apprendre à utiliser votre Smartphone.....</b>	<b>1</b>
1-1 Faire connaissance avec votre Smartphone.....	1
1-2 Installer la carte SIM et la batterie.....	6
Installer et retirer une carte microSD.....	8
1-3 Recharger votre Smartphone.....	9
1-4 Allumer/éteindre votre Smartphone.....	10
1-5 Écran d'accueil.....	11
Icônes des indicateurs d'état.....	12
Menu Démarrer.....	13
<b>Chapitre 2 Saisir des données.....</b>	<b>14</b>
2-1 Naviguer.....	14
Pavé de navigation.....	14
Touche Action.....	14
Touche Accueil.....	15
Touche Retour.....	15
Touche Appel / Touche Fin.....	15
Touches de sélection.....	15

	Clavier alphanumérique .....	15
	Clavier AZERTY .....	16
2-2	Saisir du texte, des chiffres et des symboles .....	17
	Utiliser le mode multipression .....	18
	Utiliser le mode numérique.....	19
	Saisir des symboles .....	19
<b>Chapitre 3</b>	<b>Personnaliser votre Smartphone .....</b>	<b>20</b>
3-1	Régler la date, l'heure et l'alarme .....	20
3-2	Configurer les sons avancés .....	21
3-3	Modifier les paramètres de profil .....	22
3-4	Personnaliser l'écran d'accueil .....	23
3-5	Modifier l'affichage du menu Démarrer .....	24
3-6	Saisir vos informations de contact.....	24
3-7	Assigner des fonctions aux touches numériques .....	24
<b>Chapitre 4</b>	<b>Utiliser les fonctions d'appel .....</b>	<b>25</b>
4-1	Effectuer un appel vocal .....	25
	Appeler depuis l'écran d'accueil.....	25
	Appeler depuis la liste des contacts .....	26
	Appeler depuis l'historique des appels.....	26
	Appeler via la numérotation rapide.....	27
	Émettre un appel d'urgence .....	28
	Émettre un appel international .....	28
4-2	Répondre à un appel vocal.....	29
4-3	Options d'appel.....	30
	Gérer plusieurs appels .....	31

4-4	Effectuer un appel vidéo .....	31
4-5	Répondre à un appel vidéo .....	32
<b>Chapitre 5</b>	<b>Organiser votre vie .....</b>	<b>33</b>
5-1	Utiliser Contacts .....	33
	Afficher la liste des Contacts .....	33
5-2	Utiliser Calendrier .....	36
	Planifier un rendez-vous .....	36
	Visualiser un rendez-vous .....	37
	Visualiser votre agenda .....	37
5-3	Utiliser Tâches .....	38
5-4	Utiliser Notes vocales .....	39
<b>Chapitre 6</b>	<b>Messagerie .....</b>	<b>40</b>
6-1	Création de comptes .....	40
	Gérer les comptes .....	41
6-2	Messages texte et Email .....	42
6-3	Messagerie MMS .....	44
	Accéder à votre compte MMS .....	44
	Rédiger et envoyer un message MMS .....	45
6-4	Utiliser Messenger .....	47
6-5	Windows® Live .....	49
	Utiliser Hotmail® .....	50
<b>Chapitre 7</b>	<b>Synchroniser avec ActiveSync® .....</b>	<b>51</b>
7-1	Microsoft® ActiveSync® .....	51
7-2	Installer ActiveSync sur votre PC .....	52

7-3	Synchroniser les informations .....	52
	Connecter votre Smartphone à un PC .....	52
	Créer un partenariat .....	53
	Synchronisation à un PC .....	54
	Synchronisation avec un Exchange Server .....	56
7-4	Créer une planification de synchronisation .....	57
<b>Chapitre 8</b>	<b>Multimédia .....</b>	<b>59</b>
8-1	Utiliser votre caméra .....	59
	Prendre une photo .....	59
	Enregistrer un clip vidéo .....	61
	Utiliser Images et vidéos .....	62
8-2	iCam — La Webcam USB .....	65
8-3	Windows® Media .....	66
	Écrans de Windows Media Player .....	66
	Lecture de fichiers multimédia .....	67
	Options de lecture .....	68
	Commandes de lecture .....	69
8-4	Lecteur vidéo .....	70
<b>Chapitre 9</b>	<b>Fonctions professionnelles .....</b>	<b>71</b>
9-1	Gérer et sauvegarder des fichiers .....	71
	Utiliser ActiveSync .....	71
	Utiliser l'Explorateur de fichiers .....	72
9-2	Spb® Zip .....	73
9-3	Voice Commander .....	74
	Fonctions .....	74
9-4	Présentation à distance .....	75

Utiliser Présentation à distance .....	75
Créer un nouveau port COM manuellement .....	77

## **Chapitre 10 Se connecter ..... 79**

10-1 Configuration automatique .....	79
10-2 Gestionnaire sans fil .....	79
10-3 Utiliser le Wi-Fi® .....	80
10-4 Utiliser la fonction Bluetooth® .....	81
Configurer le mode Bluetooth .....	81
Créer un partenariat Bluetooth .....	82
Se connecter à un casque Bluetooth .....	83
Écouter de la musique via un casque Bluetooth .....	83
10-5 Paramètres USB.....	85
10-6 Connexion à Internet.....	85
Connexion téléphonique.....	86
Connexion GPRS, Proxy et VPN .....	86
Modifier les options de connexion.....	87
Ajouter une exception d'URL .....	87
10-7 Utiliser Internet Explorer Mobile .....	89
Ouvrir Internet Explorer Mobile .....	89
10-8 Partage Internet.....	91
Configurer une connexion USB .....	91
Configurer une connexion Bluetooth® .....	92
10-9 Paramètres réseau .....	93
10-10 Dépannage de connexion réseau.....	93

<b>Chapitre 11 Configurer et gérer le système .....</b>	<b>94</b>
11-1 Configuration système .....	94
Gestion de l'alimentation .....	94
Réglage de la luminosité .....	94
Sélecteur de mode .....	95
Redémarrer votre Smartphone .....	96
Réinitialiser votre Smartphone .....	96
11-2 Gérer le système .....	97
Ajouter et supprimer des programmes .....	97
Sécuriser votre Smartphone .....	98
Verrouiller le téléphone .....	99
Contrôler les appels sortants .....	99
Bloquer les appels entrants/sortants .....	100
<b>Chapitre 12 Autres Fonctions .....</b>	<b>101</b>
12-1 Gestionnaire des tâches .....	101
Word Viewer .....	102
PDF Viewer .....	102
12-2 Applications ClearVue Office .....	102
PPT Viewer .....	103
Excel Viewer .....	103
<b>Appendice .....</b>	<b>10</b>

# Spécifications du ASUS M930

Processeur	TI OMAP 2431 450MHz
Système d'exploitation	Microsoft® Windows Mobile™ 6 (version Standard)
Système réseau	GSM (850/900/1800MHz) / GPRS (Classe 10) / EDGE / UMTS / HSDPA (3.Mbps)
Mémoire	256Mo de ROM Flash 64Mo de RAM
Ecran	Principal : 2.6" TFT, 65K couleurs (400 x 240 pixels) Secondaire : 2.0" TFT, 65K couleurs (240 x 320 pixels)
Caméra	Deux caméras CMOS Principale : Caméra CMOS 2.0 mégapixels avec zoom numérique 4x Secondaire : Caméra CMOS à résolution VGA
Slot d'extension	Un slot pour carte microSD et SDHC
Connectivité	Bluetooth® v2.0 / USB 2.0 /WLAN 802.11b/g
Audio	Port casque 2.5 mm stéréo / microphone intégré / haut-parleur intégré
Dimensions	113 mm x 54 mm x 18.7 mm
Poids	158 grammes (avec batterie)
Batterie	1100mAh Li-ion amovible/rechargeable
Autonomie batterie	150 heures en veille / 4 heures en conversation en mode GSM et 2 heures de conversation en mode WCDMA *

\* Les performances réelles varient selon l'environnement réseau et l'utilisation.

## Contenu de la boîte

La boîte de votre produit comprend inclut divers accessoires destinés au Smartphone. Après déballage, vérifiez que la boîte de votre M930 contient bien les éléments listés ci-dessous et que ceux-ci sont en bonne état. Si l'un des éléments ci-dessous était endommagé ou manquant, contactez votre revendeur.

### Éléments standards

- Smartphone ASUS M930
- Câble de synchronisation USB
- Chargeur secteur
- CD de démarrage Microsoft : comprend Microsoft® Activer® 4.5
- Batterie amovible/ rechargeable 1100mAh Li-ion (Batterie SBP-11 fabriquée par WELLDONE)
- Écouteurs
- Guide de démarrage rapide
- Carte de garantie
- Étui de protection

**IMPORTANT** Utilisez cet appareil (y compris l'étui de protection) dans une plage de températures de 20–30 °C (68–86 °F) et un taux d'humidité de 50% afin d'éviter d'endommager votre Smartphone et ses accessoires.




# Chapitre 1 Apprendre à utiliser votre Smartphone

## 1-1 Faire connaissance avec votre Smartphone



### Composants:

- 1 Bouton Alimentation/Liste rapide
- 2 Haut-parleur
- 3 Écran secondaire
- 4 Touche de sélection gauche
- 5 Touche Appel
- 6 Touche Accueil
- 7 Touches de navigation
- 8 Touche Action
- 9 Touche de sélection droite
- 10 Touche Fin
- 11 Touche Retour
- 12 Clavier numérique
- 13 Port casque écouteurs
- 14 Port mini USB
- 15 Slot pour carte microSD
- 16 Commande de volume
- 17 Bouton Caméra



Vue arrière



Vue interne

## Composants:

- 18 Objectif de la caméra
- 19 Compartiment batterie
- 20 Écran principal
- 21 Objectif de la caméra VGA
- 22 Clavier AZERTY

## Description des composants de l'appareil

N°	Élément	Description
1	Bouton Alimentation/Liste rapide LED de notification	Appuyez et maintenez enfoncé pour allumer/éteindre le téléphone. Appuyer et relâchez rapidement pour ouvrir la liste rapide, qui vous donne un accès rapide au gestionnaire sans fil (pour activer et désactiver les fonctions sans fil), au verrouillage des touches, au verrouillage de l'appareil, et aux profils pré-réglés. Cette LED multicolore informe sur ce qui suit : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verte – Le téléphone est complètement chargé</li> <li>• Verte clignotante – Réseau détecté</li> <li>• Rouge – Le téléphone est mis en charge</li> <li>• Rouge clignotante – Notification d'événement</li> <li>• Bleue clignotante – Bluetooth® ou WLAN (IEEE 802.11b/g) ACTIVÉ</li> </ul>
2	Haut-parleur	Permet d'écouter des fichiers audio et les appels téléphoniques.
3	Écran secondaire	Cet écran secondaire sert à l'utilisation du clavier alphanumérique.
4	Touche de sélection gauche	Appuyez pour choisir la commande située au-dessus de cette touche sur l'écran principal. Pour déverrouiller le pavé numérique, appuyez sur cette touche et sur la touche astérisque (*).
5	Touche Appel	Appuyez pour répondre à un appel ou pour composer un numéro. Appuyez deux fois pour recomposer le dernier numéro. Appuyez et maintenez enfoncé pendant un appel actif pour basculer en mode haut-parleur.
6	Touche Accueil	Appuyez pour retourner à l'écran d'accueil.

## Chapitre 1

N°	Élément	Description
7	Touches de navigation	Utilisez ces touches pour vous déplacer vers le haut, le bas, la droite ou la gauche parmi les choix à l'écran.
8	Touche Action	La touche Action agit comme la touche Entrée d'un clavier. En général, appuyez pour confirmer une action. Lorsque vous sélectionnez une case à cocher, une pression de la touche Action cochera ou décochera l'option.
9	Touche de sélection droite	Pour effectuer la tâche indiquée au-dessus de la touche.
10	Touche Fin	Appuyez pour mettre fin à un appel.
11	Touche Retour	Appuyez pour retourner à l'écran précédent. Dans un champ de texte, appuyez pour effacer les caractères situés à gauche du curseur.
12	Clavier alphanumérique	Appuyez pour saisir du texte, des numéros et des symboles.
13	Port casque	Branchez les écouteurs fournis sur ce port.
14	Port mini USB	Utilisez ce port pour synchroniser vos données ou pour recharger la batterie.
15	Slot pour carte microSD	Insérez votre carte microSD dans ce slot.
16	Commande de volume	Appuyez sur les touches fléchées pour régler le volume.

N°	Élément	Description
17	Bouton Caméra / Touche de fonction latérale	<p>Par défaut, ce bouton est utilisé pour activer l'application de la caméra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez pour lancer le viseur de la caméra.</li> <li>• Appuyez pour prendre une photo si vous êtes déjà en mode caméra.</li> </ul> <p>Pour changer l'affectation des touches et lancer d'autres applications à l'aide de ce bouton, appuyez sur <a href="#">Démarrer &gt; Paramètres &gt; Plus &gt; Assignation des touches</a>. A partir du menu déroulant, choisissez l'application que vous souhaitez activer à l'aide de ce bouton.</p>
18	Objectif de la caméra	Cette caméra 2 mégapixels comprend un objectif autofocus (AF) et une fonction flash.
19	Compartiment batterie	Contient la batterie qui alimente l'appareil.
20	Écran principal	Cet écran principal sert à l'utilisation du clavier AZERTY.
21	Objectif de la caméra VGA	Cette caméra VGA sert à la visioconférence.
22	Clavier AZERTY	Appuyez pour saisir du texte, des chiffres et des symboles.



# 1-2 Installer la carte SIM et la batterie

L'opérateur de téléphonie vous fournit une carte Subscriber Identity Module (SIM) qui mémorise votre numéro de téléphone mobile, vos entrées d'annuaire téléphonique, et les messages SMS/MMS. Installez la carte SIM avant d'installer la batterie.



**REMARQUE** La carte SIM est habituellement livrée encastrée dans une carte en plastique. Lisez la documentation de la carte SIM avant de détacher la carte SIM. Lisez la documentation accompagnant votre carte SIM avant de la retirer de l'appareil.

### Pour installer la carte SIM et la batterie:

1. Retirez le couvercle de la batterie.
2. Insérez la carte SIM dans la fente en orientant les contacts dorés vers le bas.



3. Alignez les contacts dorés de la batterie avec les contacts du téléphone.
4. Faites coulisser le couvercle du compartiment batterie vers l'intérieur de votre téléphone.



- 
- AVERTISSEMENT**
- Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect.
  - Vérifiez vos réglementations locales pour la mise au rebut des batteries usagées.
  - Utilisez uniquement la batterie livrée avec votre ASUS M930.
- 

### Informations relatives à la batterie


Fabricant : [WELLDONE Co., Ltd.](#)

N° modèle batterie : [SBP-11](#)

# Installer et retirer une carte microSD

## Pour installer une carte microSD

1. Faites coulisser le couvercle du slot microSD dans le sens contraire des aiguilles d'une montre vers le haut.
2. Avec la face étiquette (habituellement le côté avec le nom du fabricant de la carte) vers le haut, et la face code barre/numéro de série vers le bas, insérez la carte dans le slot pour carte microSD situé sur le côté droit du téléphone.
3. Enfoncez la carte complètement dans son slot jusqu'à ce qu'elle soit entièrement insérée.



## Pour enlever la carte microSD

1. Appuyez doucement sur la carte jusqu'à ce qu'elle s'éjecte. Vous pouvez alors enlever la carte en toute sécurité.
2. Remettez en place le couvercle du compartiment batterie.

---

**AVERTISSEMENT** La carte microSD ne peut être insérée que dans un seul sens. Celle-ci s'introduira sans difficulté dans son slot si insérée correctement. **NE PAS** forcer la carte dans son slot.

---

## 1-3 Recharger votre Smartphone

**AVERTISSEMENT** Utilisez seulement le chargeur livré avec votre Smartphone.


Assurez-vous que la batterie est entièrement chargée avant d'utiliser le Smartphone pour la première fois. La charge initiale de la batterie peut prendre environ huit (8) heures. Vous pouvez charger la batterie que le téléphone soit allumé ou éteint.

Une icône représentant une batterie apparaîtra à l'écran pour indiquer le niveau de charge de la batterie. Référez-vous au tableau "Icônes des indicateurs d'état" section 1-5 [Écran d'accueil](#) pour plus d'informations sur les icônes d'état de la batterie.

### Pour recharger la batterie

1. Connectez l'adaptateur secteur à une source d'alimentation.
2. Connectez la prise du câble d'alimentation sur le port mini USB.

**REMARQUE** La LED d'alimentation s'allume en ambré pour indiquer que la batterie est en charge et elle s'allume en vert lorsque la batterie est complètement chargée.



# 1-4 Allumer/éteindre votre Smartphone

## Pour allumer votre téléphone

1. Appuyez et maintenez enfoncée la touche **Alimentation**  pendant environ trois secondes jusqu'à ce que l'écran s'allume.
2. S'il vous est demandé de saisir un code d'identification personnel (PIN), saisissez le code à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur **Action** . L'écran externe affiche l'écran de veille.
3. Saisissez votre code PIN et appuyez sur **Terminé**. Attendez que les écrans de votre opérateur et de Microsoft se chargent.

---

**REMARQUE** Pendant que le système se charge, n'ouvrez pas l'appareil et n'utilisez pas l'écran principal.

---

## Pour éteindre le téléphone

Effectuez une des opérations suivantes:

- Appuyez et maintenez enfoncée la touche **Alimentation**  pendant environ trois secondes jusqu'à ce que l'écran d'arrêt de Microsoft Mobile s'affiche et attendez que l'écran s'éteigne.
- Appuyez et relâchez rapidement le bouton **Alimentation**  et choisissez **Arrêter** depuis l'écran de Liste rapide.

---

**REMARQUE** Lorsque l'appareil fonctionne lentement, vous pouvez fermer les programmes en cours d'exécution pour libérer de la mémoire ou simplement redémarrer votre appareil. Pour fermer des programmes, appuyez sur **Démarrer > Accessoires > Gestionnaire de tâches**, ou maintenez la touche de volume du bas située sur le côté droit de l'appareil pour accéder au **Gestionnaire de tâches** et fermer les programmes non nécessaires. Avant de redémarrer votre appareil, assurez-vous de sauvegarder vos données.

---

## 1-5 Écran d'accueil

L'écran d'accueil s'affiche automatiquement lorsque vous allumez votre Smartphone ou que vous le laissez inactif.

Le haut de l'écran d'accueil affiche le nom de l'opérateur et l'heure. Le centre de l'écran affiche les cinq programmes les plus récemment utilisés, votre rendez-vous suivant, votre profil actuel, et le nombre de nouveaux messages texte. Faites défiler jusqu'à l'un de ces éléments et appuyez sur **Action**  pour ouvrir le programme associé.

- REMARQUE**
- Appuyez sur Accueil  à tout moment pour revenir à cet écran.
  - Pour personnaliser l'écran d'accueil (disposition, palette de couleurs, image d'arrière-plan), appuyez sur Démarrer > Paramètres > Écran d'accueil .

Indicateurs de statut

Votre prestataire de services

Votre prochain rendez-vous

Choisissez et appuyez sur **Action** pour ouvrir le Calendrier

**Commande gauche**

Appuyez sur la touche de sélection gauche pour lancer le menu Démarrer, qui affiche tous les programmes installés



Statut d'alimentation

Intensité du signal réseau

Heure/Date

Programmes les plus récemment utilisés

**Commande droite**

Appuyez sur la touche de sélection droite pour ouvrir Contacts, Messages, ou l'Historique des appels.

# Icônes des indicateurs d'état

Les indicateurs d'état apparaissent en haut de l'écran et sur l'écran d'accueil. Le tableau suivant liste les indicateurs d'état les plus courants et leur signification.

	Nouvel e-mail ou nouveau message texte (SMS)		Intensité du signal		Itinérance 3G
	Nouveau message instantané		Aucun signal		Réseau 3G disponible
	Appel vocal		Pas de service		GPRS disponible
	Appel vocal en cours	abc	Mode de saisie Multipression, minuscules		GPRS en cours d'utilisation
	Appel de données en cours		Erreur de synchronisation		WiFi disponible
	Appels transférés		Son activé.		Bluetooth activé
	Appel en attente		Son désactivé	XT9	Méthode de saisie, mode XT9
	Appel manqué		Alarme activée		Vibreux activé
	Niveau de charge de la batterie		Carte SIM manquante		
	Batterie faible		Carte SIM défectueuse		
	Batterie en cours de chargement		Itinérance		

## Menu Démarrer

Votre Smartphone est livré avec de nombreux programmes préinstallés que vous pouvez commencer à utiliser immédiatement. Ces programmes sont accessibles depuis le menu Démarrer.

### Pour utiliser le Menu Démarrer

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer**.
2. Faites défiler jusqu'à un programme à l'aide du clavier de navigation et appuyez sur la touche **Action** .

Vous pouvez ajouter des programmes au menu Démarrer en les téléchargeant depuis Internet sur votre PC et en utilisant ActiveSync pour les copier sur votre téléphone.

### Pour supprimer des programmes

- Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Suppr. de programmes**. Faites défiler jusqu'au programme à supprimer, puis appuyez sur **Menu > Supprimer**.

**REMARQUE** Vous pouvez changer le mode d'affichage du menu Démarrer. Pour cela, appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Menu Démarrer**, et choisissez **Aligner sur la grille** ou **Afficher par liste**.



# Chapitre 2 Saisir des données


## 2-1 Naviguer

Votre Smartphone comprend plusieurs touches pour vous aider à naviguer à travers les écrans de votre Smartphone et effectuer des choix.

### Pavé de navigation

Le pavé de navigation consiste en quatre touches et constitue une manière facile de se déplacer ou de faire défiler les choix sur l'écran.

Les touches de navigation haut et bas servent à se déplacer dans les menus et dans les listes de contacts. Les touches gauche et droite servent à modifier les paramètres et à éditer du texte.



### Touche Action

La touche d'action est utilisée comme la touche Entrée d'un clavier traditionnel. De manière générale, appuyez sur ce bouton pour confirmer une action.

## Touche Accueil

La touche Accueil  permet de retourner à tout moment sur l'écran d'accueil.

## Touche Retour

La touche Retour  permet de retourner à l'écran précédent. Lors de la saisie de texte, cette touche supprime les caractères situés à gauche du curseur.

## Touche Appel / Touche Fin

La touche Appeler  et la touche Fin  vous permettent de recevoir et de terminer un appel téléphonique.

## Touches de sélection

Les deux touches de sélection sont localisées sous l'écran. Chaque touche de sélection exécute la commande indiquée au-dessus de cette touche. Elles peuvent varier selon le contexte, ce qui veut dire que la fonction de ces touches de sélection varie selon ce que vous faites.

## Clavier alphanumérique

Vous pouvez utiliser le clavier numérique pour composer un numéro de téléphone ou pour choisir rapidement des programmes et des paramètres sur votre Smartphone. Appuyez sur le numéro du clavier qui correspond au numéro affiché à côté du programme ou du paramètre que vous souhaitez sélectionner.



# Clavier AZERTY

Vous pouvez utiliser le clavier numérique pour composer un numéro de téléphone ou pour choisir rapidement des programmes et des paramètres sur votre Smartphone. Appuyez sur le numéro du clavier AZERTY qui correspond au numéro affiché à côté du programme ou du paramètre que vous souhaitez sélectionner.

Le clavier AZERTY offre plusieurs raccourcis, vous permettant de lancer facilement certaines fonctionnalités. Les touches de raccourcis sont les suivantes :



 : Appuyez pour basculer entre majuscules et minuscules ou double cliquez pour activer le verrouillage de majuscules.

 : Appuyez pour accéder à la messagerie.

 +  : Appuyez pour lancer rapidement le Gestionnaire sans fil.

 : Appuyez pour démarrer Microsoft® Internet Explorer Mobile.


 +  : Appuyez pour lancer rapidement le partage Internet.

 : Appuyez, lors de la saisie de texte, pour basculer entre les différentes méthodes de saisie.


 +  : Appuyez, lors de la saisie de texte, pour ouvrir le tableau des symboles.

## 2-2 Saisir du texte, des chiffres et des symboles

Utilisez le clavier alphanumérique ou le clavier AZERTY pour saisir du texte, des chiffres et des symboles.



Clavier alphanumérique  
(Sous-écran)



Clavier AZERTY  
(Écran principal)

Votre Smartphone supporte deux modes d'entrée pour la saisie de texte et de chiffres: Multipression, et Numérique. Le mode Multipression est utilisé pour entrer du texte, le mode Numérique étant utilisé pour la saisie de chiffres. Lorsque vous sélectionnez un champ nécessitant la saisie de texte ou de chiffres, le téléphone sélectionnera automatiquement le mode de saisie approprié. L'indicateur de statut en haut à droite de votre écran affiche le mode de saisie en cours d'utilisation.

Vous pouvez saisir des symboles avec le clavier alphanumérique/AZERTY ou le tableau des symboles.


**REMARQUE** Avec le clavier AZERTY, appuyez sur **Fn** + **a/A** pour ouvrir rapidement le tableau des symboles.

### Pour modifier le mode de saisie

1. Appuyez sur **a/A** sur le pavé numérique pour changer de mode de saisie.

Appuyez longuement sur **\*#0000** sur le clavier alphanumérique ou appuyez brièvement sur **a/A** sur le clavier AZERTY pour afficher la liste des modes de saisie et choisir le mode souhaité.

L'indicateur de statut pour le mode de saisie choisi apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran.



### Utiliser le mode multipression

Le mode Multipression vous permet de saisir du texte à l'aide des touches du clavier.

#### Pour saisir du texte en majuscule

Pour saisir du texte en majuscule, assurez-vous que le mode de saisie est le mode Multipression (abc), puis basculez le mode de saisie sur ABC en appuyant sur **\*#0000** sur le clavier alphanumérique ou **Shift** sur le clavier AZERTY. Lorsque l'indicateur de statut affiche ABC, le verrouillage des majuscules est activé.

#### Pour modifier le délai d'attente du mode multipression

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Plus > Accessibilité**. Dans **Délai d'attente multipression**, sélectionnez le délai d'attente à observer entre chaque pression des touches.

## Utiliser le mode numérique

Pour saisir des chiffres, utilisez le mode Numérique. Si vous souhaitez entrer un chiffre en milieu de texte, basculez en mode Numérique pour saisir des chiffres, puis repassez en mode multipression pour terminer la saisie de votre texte.

1. Si nécessaire, passez en mode numérique. Pour ce faire, appuyez sur  $\alpha/A$  sur le clavier alphanumérique/AZERTY, puis choisissez **12#** depuis la liste des modes de saisie.
2. Saisissez le(s) chiffre(s) à utiliser.
3. Repassez en mode Multipression en appuyant une fois sur  $\alpha/A$  .

---

**REMARQUE** Si un champ ne permet qu'une entrée numérique, comme par exemple un numéro de téléphone, le mode de saisie bascule automatiquement sur le mode numérique.

---

## Saisir des symboles

Vous pouvez saisir des symboles avec le clavier alphanumérique/AZERTY ou le tableau des symboles.

### Pour saisir des symboles depuis le clavier alphanumérique

Vous pouvez au choix :

- Appuyez brièvement sur  $\alpha/A$  pour modifier le mode de saisie vers Symboles.
- Appuyez longuement sur  $\alpha/A$  pour afficher la liste des modes de saisie puis choisir Symboles.

### Pour saisir des symboles depuis le clavier AZERTY

Vous pouvez au choix :

- Appuyez sur  $Fn$  +  $\alpha/A$  pour afficher la liste des Symboles. Choisissez le symbole que vous souhaitez puis appuyez sur  $\alpha/A$ .
- Appuyez sur  $Fn$  + un des symboles de couleur bleue sur le clavier AZERTY pour saisir un symbole.

# Chapitre 3 Personnaliser votre Smartphone

## 3-1 Régler la date, l'heure et l'alarme

### Pour régler la date et l'heure

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Horloge et alarme** > **Date et Heure**.
2. Saisissez le fuseau horaire, la date et l'heure. Pour modifier l'heure entre AM et PM, sélectionnez AM et appuyez sur la touche P.

### Pour régler l'alarme

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Horloge et alarme** > **Alarme**.
2. Saisissez les informations pertinentes et appuyez sur **Terminé**.

### Pour modifier les paramètres régionaux

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Plus** > **Paramètres régionaux**.
2. Dans **Langue**, choisissez votre langue préférée pour l'interface du téléphone et les menus.
3. Dans **Locale**, choisissez votre emplacement actuel. Après avoir choisi un emplacement, les options comme la date, l'heure et la devise sont modifiées en conséquence.
4. Appuyez sur **Terminé** une fois les changements effectués.

---

**REMARQUE** Pour activer les nouveaux paramètres de langue, redémarrez l'appareil.

---

## 3-2 Configurer les sons avancés

Utiliser les paramètres Sons avancés pour personnaliser les sons liés aux sonneries, notifications, rappels, alarme, alertes, avertissements, emails, SMS, et à la tonalité des touches. Le téléphone intègre 13 sonneries polyphoniques pré-installées.

### Pour changer les sons

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur [Démarrer > Paramètres > Sons avancés](#).
2. Sélectionnez l'élément pour lequel vous souhaitez modifier le son.
3. Définissez les paramètres indiqués ci-après:
  - Utilisez les touches de navigation droite/gauche pour sélectionner un son différent.
  - Appuyez sur la touche **Action**  pour ouvrir l'écran [Sélectionner un élément](#) qui vous permet de sélectionner un son à partir de la liste des sons disponibles pour cet évènement.

### Pour utiliser d'autres sons

1. Localisez le fichier audio sur votre PC et copiez-le.

---

**REMARQUE** Le fichier doit être au format .wav, .mid, .wma, ou .mp3, .aac, .amr, ou .qcp.

---

2. Connectez votre Smartphone à votre PC.
3. Ouvrez ActiveSync sur votre PC et cliquez sur [Explorer](#).
4. Collez le fichier vers la destination de votre choix sur votre Smartphone.
5. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur [Démarrer > Paramètres > Sons avancés](#).
6. Sélectionnez l'élément pour lequel vous souhaitez utiliser votre propre son.
7. Effectuez une des opérations suivantes:
  - Appuyez sur [Menu > Ajouter des sons](#) pour ouvrir l'écran [Ajouter des sons](#).

- Appuyez sur la touche **Action**  pour ouvrir l'écran **Sélectionner un élément**. Choisissez **<Ajouter des sons>** pour ouvrir l'écran d'ajout de sons.

8. Localisez et sélectionnez le fichier son sur votre Smartphone.
9. Appuyez sur **Terminé** pour enregistrer les modifications et quitter l'écran **Sons avancés**.

### 3-3 Modifier les paramètres de profil

Un profil détermine la façon dont vous êtes notifié d'événements tels que les appels entrants, les prochains rendez-vous et les nouveaux messages. Votre profil actuel s'affiche sur l'écran d'accueil.

#### Pour modifier rapidement le profil actuel

Pour basculer rapidement vers un profil différent, appuyez et relâchez rapidement sur le bouton **Alimentation**  pour ouvrir la Liste rapide, puis sélectionnez le profil souhaité et appuyez sur **Sélect.**

---

**REMARQUE** Lorsque le profil est réglé sur **Automatique**, votre téléphone bascule automatiquement en mode Silence à chaque fois que vous avez un rendez-vous planifié dans le Calendrier.

---

#### Pour modifier le profil actuel

Vous pouvez modifier les paramètres du profil actuel :

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Profils**.
2. Faites défiler jusqu'au profil que vous souhaitez modifier, appuyez sur **Menu > Modifier**.
3. Saisissez l'information correcte et appuyez sur **Terminé**.

---

**REMARQUE** Pour restaurer les paramètres par défaut d'un profil, appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Param. par défaut**.

---

## Ajuster le volume du kit piéton

Utilisez l'option Limiteur de volume du kit piéton pour ajuster le niveau de volume de vos écouteurs.

### Pour ajuster le volume du kit piéton

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Plus** > **Limiteur de volume du kit piéton**.
2. Utilisez les touches de navigation gauche et droite pour diminuer ou augmenter le volume.
- 3 Appuyez sur **Terminé**.

## 3-4 Personnaliser l'écran d'accueil

### Pour personnaliser l'écran d'accueil

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Écran d'accueil**.
2. Effectuez les changements désirés et appuyez sur **Terminé**.

### Pour personnaliser l'écran d'accueil avec votre image

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** > **Multimédia** > **Images et vidéos**.
2. Choisissez une image à utiliser comme arrière plan et appuyez sur la touche **Action**.
3. Appuyez sur **Menu** > **Util. comme écran d'accueil**.
4. Utilisez les touches de navigation pour choisir la zone d'affichage et régler la transparence.
5. Une fois terminé, appuyez sur **Terminer**.

**REMARQUE** Vous pouvez définir différents papiers-peints pour les écrans interne et externe. Allez dans **Paramètres** > **Écran d'accueil** > **Image d'arrière-plan** pour définir le papier peint de l'écran principal et de l'écran secondaire.

### 3-5 Modifier l'affichage du menu Démarrer

Utilisez les paramètres du menu Démarrer pour modifier la disposition d'affichage du menu Démarrer. Vous pouvez sélectionner un des affichages suivants: [Aligner sur la grille](#) ou [Afficher par liste](#).

#### Pour modifier l'affichage du Menu Démarrer

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur [Démarrer](#) > [Paramètres](#) > [Menu Démarrer](#).
2. Choisissez entre [Aligner sur la grille](#) ou [Afficher par liste](#), puis appuyez sur [Terminé](#).

### 3-6 Saisir vos informations de contact

L'écran Infos du propriétaire permet de saisir des informations personnelles, telles que votre nom, numéro de téléphone, et adresse e-mail. La saisie de ces informations est fortement recommandée car en cas de perte cela permet à la personne trouvant le téléphone de vous contacter.

#### Pour saisir vos informations de propriétaire

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur [Démarrer](#) > [Paramètres](#) > [Plus](#) > [Paramètres régionaux](#).
2. Saisissez votre code PIN et appuyez sur [Terminé](#).

### 3-7 Assigner des fonctions aux touches numériques

Votre Smartphone intègre de nombreux programmes pré-installés pouvant pour certains être lancés via une touche du clavier. Utilisez la fonction d'assignation des touches pour personnaliser le clavier de sorte à utiliser certaines touches spécifiques pour le lancement de vos programmes favoris, ou pour créer des raccourcis clavier afin de retourner à l'écran d'accueil ou lancer la Liste rapide.

#### Pour assigner des fonctions au clavier numérique

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur [Démarrer](#) > [Paramètres](#) > [Plus](#) > [Assignation des touches](#).
2. Sélectionnez la touche du clavier à assigner à un programme, puis appuyez sur [Terminé](#).

# Chapitre 4 Utiliser les fonctions d'appel

## 4-1 Effectuer un appel vocal

### Appeler depuis l'écran d'accueil

#### Pour appeler depuis l'écran d'accueil

1. Sur l'écran d'accueil, saisissez le numéro de téléphone que vous souhaitez appeler à l'aide du clavier alphanumérique/AZERTY.  
Si vous saisissez un mauvais numéro, appuyez sur **Retour** ← pour supprimer le dernier chiffre. Maintenez cette touche enfoncée pour supprimer tous les chiffres.
2. Après avoir saisi le numéro, appuyez sur la touche **Appel** 📞 pour émettre l'appel.
3. Appuyez sur la touche **Fin** ↵ pour mettre fin à l'appel.

- 
- REMARQUE** • Lors de la saisie d'un numéro de téléphone, le Smartphone effectuera une recherche dans la liste de vos contacts, de l'historique des appels, et de la numérotation rapide afin de trouver un nom ou un numéro de téléphone correspondant à celui que vous avez saisi. Si vous voyez le nom ou le numéro de téléphone de la personne que vous souhaitez appeler listé, sélectionnez-le à l'aide des touches de navigation Haut/Bas.
- Pour rappeler le dernier numéro composé, appuyez deux fois sur la touche **Appel** depuis l'écran d'accueil.
  - Quand vous passez un appel téléphonique depuis l'écran principal, votre Smartphone bascule automatiquement en mode haut-parleur si aucun écouteur n'est connecté.

# Appeler depuis la liste des contacts

## Pour appeler une entrée de la liste des contacts

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Contacts**.
2. Choisissez le nom du contact à appeler à l'aide des touches de navigation haut/bas.

**REMARQUE** Pour trouver rapidement un contact dans une longue liste de contacts, vous pouvez saisir les premières lettres du nom du contact pour limiter la recherche.

---

3. Appuyez sur la touche **Appel**  pour composer le numéro par défaut assigné au contact choisi.

**REMARQUE** Par défaut, le numéro de téléphone mobile du contact sélectionné est composé lorsque vous effectuez un appel depuis la liste de vos contacts.

---

## Pour modifier le numéro de téléphone d'un contact

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Contacts**.
2. Choisissez le contact dont vous souhaitez changer le numéro de téléphone.
3. Utilisez les touches de navigation gauche/droite pour modifier le numéro par défaut. La lettre à droite du nom de contact indique ce qui suit : m (mobile), b (bureau), ou d (domicile).

# Appeler depuis l'historique des appels

## Pour passer un appel depuis la liste de l'historique des appels

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Appel**  ou appuyez sur **Démarrer > Historique des appels**.
2. Choisissez le numéro ou le nom que vous souhaitez appeler, et appuyez sur la touche **Appel** .

## Appeler via la numérotation rapide

Vous pouvez créer des entrées de numérotation rapide pour les numéros les plus fréquemment appelés ou les éléments les plus utilisés en maintenant enfoncé une ou deux touches. Vous pouvez choisir des entrées de numérotation de 2-99. Il est possible de créer des entrées de numérotation rapide pour un numéro de téléphone, un programme du menu Démarrer, une adresse E-mail, ou une adresse de page Web (URL) stockée dans les Contacts et dans la carte SIM.

---

**REMARQUE** Vous devrez assigner une touche de numérotation rapide à un numéro de téléphone avant d'utiliser cette fonction.

---

### Pour créer une entrée de numérotation rapide pour un numéro de téléphone, une adresse e-mail, ou une adresse URL

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Contacts**.
2. Choisissez un contact et appuyez sur la touche **Action**  pour visualiser les détails du contact.
3. Sélectionnez le numéro de téléphone, l'adresse email, ou l'adresse URL pour laquelle vous souhaitez assigner une entrée de numérotation rapide et appuyez sur **Menu > Ajouter à liste num. rapide**.
4. Entrez les détails dans les champs Nom, Valeur, et Affectation touches. Dans **Assignation des touches**, utilisez les touches de navigation Gauche/Droite pour faire une sélection ou appuyez sur la touche **Action**  pour voir la liste des choix disponibles.

---

**REMARQUE** Pour annuler la création d'une entrée de numérotation rapide, appuyez sur **Menu > Annuler** à partir de l'écran de numérotation rapide.

---

- 5 Appuyez sur **Terminé**.

### Pour effectuer un appel via la numérotation rapide

Sur l'écran d'accueil, maintenez enfoncée la touche de numérotation rapide sur le clavier. Si le numéro affecté se compose de deux chiffres, appuyez sur le premier chiffre puis maintenez le second chiffre enfoncé.

### Pour créer une entrée de numérotation rapide pour un élément du menu Démarrer

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer**.
2. Choisissez un élément et appuyez sur **Menu > Ajouter numéro. rapide**.
4. Entrez les détails dans les champs Nom, Valeur, et Affectation touches. Dans **Assignation des touches**, utilisez les touches de navigation Gauche/Droite pour faire une sélection ou appuyez sur la touche **Action** pour voir la liste des choix disponibles.
- 5 Appuyez sur **Terminé**.

### Émettre un appel d'urgence

Les appels vers les numéros de services d'urgence peuvent être effectués en toutes circonstances, même si vous avez verrouillé la carte SIM ou votre téléphone.

### Pour émettre un appel d'urgence

Entrez le numéro d'urgence approprié à votre région, et appuyez sur la touche **Appel** .

### Émettre un appel international

Pour émettre un appel international, vous devrez d'abord entrer le préfixe d'appel international (+), suivi par l'indicatif de pays, le code régional, et le numéro de téléphone.

## Pour émettre un appel international

1. Appuyez et maintenez enfoncée la touche **+** du clavier pour saisir un signe plus.
2. Entrez le numéro de téléphone incluant l'indicatif de pays, le code régional et le numéro de téléphone, puis appuyez sur la touche **Appel**.

## 4-2 Répondre à un appel vocal

Selon vos paramètres, le téléphone sonne, vibre, ou sonne et vibre lors d'un appel entrant. Lorsque vous recevez un appel, l'écran affichera le nom de l'appelant et son numéro de téléphone. Si l'émetteur de l'appel ne fait pas parti de la liste de vos contacts, l'écran n'affichera que le numéro de téléphone. Lors de la réception d'un appel, vous avez la possibilité d'y répondre ou de l'ignorer.

### Pour répondre à un appel vocal

Appuyez sur **Répondre** ou sur la touche **Appel** .

### Pour ignorer un appel vocal

Appuyez sur **Ignorer** ou sur la touche **Fin** .

---

**REMARQUE** Si vous sélectionnez **Ignorer** ou appuyez sur la touche **Fin**, l'appel sera transféré sur votre boîte vocale si celle-ci est activée. Si elle ne l'est pas, l'appelant entendra une tonalité d'occupation.

---

### 4-3 Options d'appel

Le tableau ci-dessous liste les choix de menu possibles lorsqu'un appel est en cours. Certaines de ces options sont disponibles seulement lorsque plusieurs appels sont en cours ou lors d'une conférence téléphonique.

OPTION MENU EN-APPEL	DESCRIPTION
Mettre en attente	Place un appel actif en attente.
Basculer	Récupère l'appel en attente. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche <b>Appel</b> pour récupérer l'appel en attente.
Désactiver micro	Désactive le microphone lors d'un appel (vous pouvez entendre l'appelant mais ce dernier ne peut pas vous entendre).
Activer micro	Réactive le microphone.
Activer Haut-parleur	Pour activer/désactiver le haut-parleur. <b>REMARQUE:</b> Vous pouvez également appuyer et maintenir enfoncé Envoyer pendant un appel actif. Pendant un appel téléphonique depuis votre écran principal, votre Smartphone passe automatiquement en mode haut-parleur si aucun écouteur n'est connecté.
Conférence	Regroupe les appels en cours si vous avez souscrit à ce service.
Act. Mains libres	Active/désactive la fonction mains libres.
Contacts	Ouvre la liste des contacts.
Enregistrer dans les contacts	Sauvegarde le numéro de l'appelant dans la liste des contacts.
Afficher calendrier	Ouvre le programme Calendrier.
Historique des appels	Ouvre l'historique des appels.

## Gérer plusieurs appels

### Pour répondre à un autre appel

1. Appuyez sur **Répondre** pour placer le premier appel en attente et répondre au second appel.
2. Pour terminer le second appel et retourner au premier appel, appuyez sur la touche **Fin** .

### Pour mettre un appel en attente afin d'émettre un autre appel

1. Appuyez sur **Menu > Mettre en attente** pour placer le premier appel en attente et passer un second appel. Lorsque vous avez terminé le second appel, appuyez sur **Fin**  pour revenir au premier appel.

### Pour basculer entre les appels

Pour basculer entre deux appels, appuyez sur **Basculer**.

### Pour établir une téléconférence

Avec plusieurs appels en cours, appuyez sur **Menu > Conférence**.

## 4-4 Effectuer un appel vidéo

Lors d'un appel vidéo, vous pourrez voir apparaître à l'écran un flux vidéo de la personne avec laquelle vous discutez, la personne à l'autre bout de la ligne ayant un flux vidéo de vous. Pour pouvoir émettre un appel vidéo, vous devrez être à portée d'un réseau UMTS. Pour vérifier la disponibilité de ce service et/ou y souscrire, veuillez contacter votre opérateur de téléphonie mobile.

### Pour effectuer un appel vidéo

1. Sur l'écran d'accueil, saisissez le numéro de téléphone que vous souhaitez appeler à l'aide du clavier AZERTY ou choisissez un contact dans votre liste des contacts.

**REMARQUE** Vous ne pourrez pas voir votre propre image sur l'écran secondaire. Ouvrez le clavier AZERTY et affichez l'image depuis l'écran principal.

2. Après avoir saisi le numéro, appuyez sur **Menu > Appel Visio** ou appuyez sur la touche  pour passer l'appel.

Lorsque la ligne est connectée, vous pourrez voir deux flux images et entendre votre interlocuteur via le haut-parleur intégré.

3. Appuyez sur la touche **Fin**  pour mettre fin à l'appel.

### Pour configurer un appel vidéo

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Plus > Plus > Téléphonie vidéo > Général**.
2. Dans l'écran **Général**, vous pouvez choisir de configurer ce qui suit :
  - Dans **Média joint à l'appel vidéo**, vous pouvez choisir de présenter une image, d'utiliser le support par défaut ou de ne pas utiliser de support pour l'écran principal ni le secondaire.
  - Dans **Sortie audio par défaut**, vous pouvez choisir le son audio à transmettre depuis votre Smartphone. Vous pouvez choisir **Haut-parleur**, ou **Récepteur**.

## 4-5 Répondre à un appel vidéo

### Pour répondre à un appel vidéo

Appuyez sur **Répondre** ou sur la touche **Appel** .

### Pour ignorer un appel vidéo

Appuyez sur **Ignorer** ou sur la touche **Fin** .

## 5-1 Utiliser Contacts

L'application Contacts maintient à jour une liste de vos amis et collègues afin de pouvoir trouver rapidement les informations que vous recherchez, que vous soyez chez vous ou en déplacement. Via la fonction Bluetooth de votre appareil, vous pouvez partager en toute simplicité la liste de vos Contacts avec d'autres utilisateurs. Si vous utilisez Outlook sur votre PC, vous pouvez synchroniser vos Contacts entre votre téléphone et un PC.

### Afficher la liste des Contacts

Pour visualiser la liste des Contacts, effectuez une des opérations suivantes:

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Contacts**.
- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Contacts**.

La liste des contacts affiche les noms de vos contacts de manière alphabétique. Une lettre apparaît à côté de chaque entrée pour indiquer la méthode de communication par défaut, soit (b) pour le numéro de téléphone professionnel ou (d) pour le numéro du domicile. Si les informations de contact incluent un numéro professionnel, votre Smartphone configurera ce numéro comme numéro d'appel par défaut.

Pour	Procédez comme suit
Créer un nouveau contact	Sur l'écran d'accueil, appuyez sur <b>Contacts</b> > <b>Nouveau</b> > <b>Contact Outlook</b> . Saisissez l'information pour le nouveau contact et appuyez sur <b>Terminé</b> .
Créer un nouveau contact sur la carte SIM	Sur l'écran d'accueil, appuyez sur <b>Contacts</b> > <b>Nouveau</b> > <b>Contact SIM</b> . <b>REMARQUE</b> : Vous ne pouvez mémoriser qu'un numéro de téléphone par contact SIM.
Éditer les informations d'un contact	Sur l'écran d'accueil, appuyez sur <b>Contacts</b> . Choisissez le contact dont vous souhaitez éditer les informations. Appuyez sur <b>Menu</b> > <b>Éditer</b> . Une fois les modifications terminées, appuyez sur <b>Terminé</b> .
Appeler un contact depuis la liste des contacts	Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur <b>Contacts</b> . Sélectionnez le contact à appeler et appuyez sur la touche <b>Appel</b> . Pour appeler un numéro différent du numéro d'appel par défaut, sélectionnez le contact et utilisez les touches de navigation gauche/droite pour choisir le numéro à appeler, puis appuyez sur la touche <b>Appel</b> .
Envoyer un message texte vers un contact	Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur <b>Contacts</b> . Sélectionnez le contact auquel vous souhaitez envoyer un SMS et appuyez sur la touche <b>Action</b> , puis sélectionnez <b>Envoyer un SMS</b> .
Envoyer un message MMS vers a contact	Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur <b>Contacts</b> . Sélectionnez le contact auquel vous souhaitez envoyer un MMS et appuyez sur la touche <b>Action</b> , puis sélectionnez <b>Envoyer un MMS</b> .
Transmettre les informations d'un contact vers un autre appareil	Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur <b>Contacts</b> . Sélectionnez le contact à transmettre et appuyez sur <b>Menu</b> > <b>Envoyer contact</b> > <b>Envoyer</b> . Sélectionnez le périphérique et appuyez sur <b>Envoyer</b> .
Trouver un contact par nom	Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur <b>Contacts</b> . Si vous n'êtes pas en affichage par Nom, appuyez sur <b>Menu</b> > <b>Afficher par</b> > <b>Nom</b> . Entrez les premières lettres du nom du contact jusqu'à ce qu'il apparaisse à l'écran.
Trouver un contact par société	Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur <b>Contacts</b> . Appuyez sur <b>Menu</b> > <b>Afficher par</b> > <b>Société</b> . Sélectionnez la société pour laquelle votre contact travaille puis appuyez sur la touche <b>Action</b> pour afficher la liste de vos contacts travaillant pour cette société.

Pour	Procédez comme suit
Trouver un contact à l'aide du filtre	Depuis la liste des Contacts, appuyez sur <b>Menu &gt; Filtrer</b> . Choisissez la catégorie que vous avez assignée au contact. Pour afficher tous les contacts de nouveau, choisissez <b>Tous les contacts</b> .
Assigner une sonnerie à un contact	Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur <b>Contacts</b> . Sélectionnez le contact auquel vous souhaitez assigner une sonnerie personnalisée et appuyez sur la touche <b>Action</b> . Appuyez sur <b>Menu &gt; Modifier &gt; champ Tonal. personnalisée</b> . Utilisez les touches de navigation droite/gauche pour sélectionner une sonnerie et appuyez sur <b>Terminé</b> . <b>REMARQUE</b> : Vous ne pouvez assigner une sonnerie qu'aux contacts qui sont dans votre liste de contacts Outlook.
Ajouter une image à un contact	Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur <b>Contacts</b> . Sélectionnez le contact auquel vous souhaitez assigner une image et appuyez sur la touche <b>Action</b> . Appuyez sur <b>Menu &gt; Modifier &gt; champ Image</b> et appuyez sur la touche <b>Action</b> . Sélectionnez une image existante et appuyez sur <b>Sélectionner</b> ou sélectionnez <b>Appareil photo</b> pour capturer une image. <b>REMARQUE</b> : Vous ne pouvez assigner une image qu'aux contacts qui sont dans votre liste de contacts Outlook.

### 5-2 Utiliser Calendrier

Utilisez Calendrier pour planifier vos rendez-vous, tels que des réunions ou d'autres événements importants. Vos rendez-vous de la journée peuvent être affichés sur l'écran d'accueil. Vous pouvez aussi configurer Calendrier afin qu'il vous rappelle vos rendez-vous. Si vous utilisez Outlook sur votre PC, vous pouvez synchroniser vos rendez-vous entre votre téléphone et un PC.

Pour ouvrir le programme de calendrier, effectuez une des opérations suivantes:

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Organiseur > Calendrier**.
- Sur l'écran d'accueil, faites défiler jusqu'à l'événement à venir et appuyez sur **Action** .

### Planifier un rendez-vous

#### Pour planifier un rendez-vous

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Organiseur > Calendrier**.
2. Appuyez sur **Menu > Nouveau RDV**.
3. Saisissez les informations relatives au rendez-vous.  
Pour planifier un événement pour une journée entière, dans **Heure de fin**, choisissez cochez l'option **Journée entière**.
4. Appuyez sur **Terminé**.

Pour	Procédez comme suit
Créer un rendez-vous récurrent	Choisissez un rendez-vous et appuyez sur la touche <b>Action</b> . Appuyez sur <b>Menu &gt; Modifier</b> . Sélectionnez le champ <b>Fréquence</b> et choisissez l'une des options disponibles.
Supprimer un rendez-vous	Choisissez le rendez-vous à supprimer et appuyez sur <b>Menu &gt; Supprimer un rendez-vous</b> .
Transmettre un rendez-vous	Choisissez un rendez-vous à transmettre et appuyez sur la touche <b>Action</b> . Appuyez sur <b>Menu &gt; Envoyer rendez-vous</b> .

## Visualiser un rendez-vous

### Pour visualiser un rendez-vous

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** > **Organiseur** > **Calendrier**.
2. Choisissez un rendez-vous et appuyez sur la touche **Action** .

## Visualiser votre agenda

Vous pouvez afficher la liste de vos rendez-vous planifiés de trois manière distinctes: Semaine, Mois et Agenda.

### Pour visualiser les entrées de votre agenda

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** > **Organiseur** > **Calendrier**.
2. Appuyez sur **Menu** et choisissez un mode d'affichage.
  - **Semaine**
  - **Mois**
  - **Agenda**

**REMARQUE** L'élément **Agenda** apparaît seulement **après avoir choisi** Semaine / Mois et être entré dans le menu.

Pour	Procédez comme suit
Visualiser l'agenda de la journée	Dans <b>Calendrier</b> , appuyez sur <b>Menu</b> > <b>Aujourd'hui</b> .
Visualiser l'agenda d'une date spécifique	Dans <b>Calendrier</b> , appuyez sur <b>Menu</b> > <b>Atteindre la date</b> . Entrez la date à atteindre et appuyez sur <b>Terminé</b> .
Afficher les numéros de semaines	Dans <b>Calendrier</b> , appuyez sur <b>Menu</b> > <b>Outils</b> > <b>Options</b> . Dans <b>Vue du mois</b> , cochez <b>Afficher les numéros de semaines</b> .
Modifier l'affichage des jours de travail	Dans <b>Calendrier</b> , appuyez sur <b>Menu</b> > <b>Outils</b> > <b>Options</b> puis: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour spécifier le premier jour de la semaine, dans <b>1er jour de la semaine</b>, sélectionnez <b>Dimanche</b> ou <b>Lundi</b>.</li> <li>• Pour spécifier le nombre de jours de la semaine, dans <b>Vue de la semaine</b>, sélectionnez <b>Sem. de 5 jours</b>, <b>Sem. de 6 jours</b>, ou <b>Sem. de 7 jours</b>.</li> </ul>

### 5-3 Utiliser Tâches

Utilisez le programme Tâches pour conserver un suivi de ce que vous avez à faire.

#### La liste des tâches

La liste des tâches fait office de “Liste de choses à faire”. Lorsque vous créez ou éditez des tâches à l’aide de Outlook sur votre PC pour ensuite les synchroniser avec votre téléphone, des informations additionnelles, telles que la date d’échéance, la priorité, et la catégorie, peuvent apparaître. Une tâche avec une priorité haute est précédée d’un point d’exclamation, une tâche possédant une priorité basse est précédée d’une flèche inversée. Les tâches en retard sont marquées en rouge et en gras.

**REMARQUE** Vous pouvez synchroniser les informations de votre téléphone avec votre PC pour garder votre liste de tâches à jour aux deux endroits.

Pour	Procédez comme suit
Créer une tâche	Depuis l’écran d’accueil, appuyez sur <b>Démarrer &gt; Organiseur &gt; Tâches</b> . Sélectionnez le champ <b>Ajouter une tâche</b> en haut de l’écran, entrez le nom de la tâche, et appuyez sur la touche <b>Action</b> .
Marquer une tâche comme terminée	Depuis l’écran d’accueil, appuyez sur <b>Démarrer &gt; Organiseur &gt; Tâches</b> . Sélectionnez la tâche à marquer comme terminée, puis appuyez sur <b>Terminé</b> .
Supprimer une tâche	Depuis l’écran d’accueil, appuyez sur <b>Démarrer &gt; Organiseur &gt; Tâches</b> . Sélectionnez la tâche à supprimer, puis appuyez sur <b>Menu &gt; Supprimer la tâche</b> . Appuyez sur <b>Oui</b> pour confirmer la suppression.
Modifier le statut d’une tâche	Depuis l’écran d’accueil, appuyez sur <b>Démarrer &gt; Organiseur &gt; Tâches</b> . Sélectionnez la tâche dont vous souhaitez changer l’état, puis appuyez sur <b>Activer</b> .
Trouver une tâche	Depuis l’écran d’accueil, appuyez sur <b>Démarrer &gt; Organiseur &gt; Tâches</b> . Appuyez sur <b>Menu &gt; Trier par</b> et sélectionnez une option de triage ou appuyez sur <b>Menu &gt; Filtrer</b> pour sélectionner une catégorie.

## 5-4 Utiliser Notes vocales

Vous pouvez utiliser l'application Notes vocales pour créer et lire de courts enregistrements ou des aides mémoires vocaux. Les enregistrements sont inclus dans la liste de l'écran Toutes les notes et sont nommés consécutivement Enregistrement1, Enregistrement2, et ainsi de suite.

Pour	Procédez comme suit
Créer une note vocale	Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur <b>Démarrer &gt; Organiseur &gt; Notes vocales</b> . L'écran Toutes les notes apparaît. Maintenez le microphone du téléphone près de votre bouche. Appuyez sur <b>Enregistrer</b> pour démarrer l'enregistrement. Un compteur affiche le nombre de secondes écoulées. Appuyez sur <b>Arrêter</b> pour mettre fin à l'enregistrement.
Lire, renommer, ou supprimer une note vocale	Depuis l'écran Toutes les notes, sélectionnez la note vocale puis appuyez sur <b>Menu &gt; Lecture</b> , <b>Menu &gt; Renommer</b> , ou <b>Menu &gt; Supprimer</b> .
Définir une note vocale comme sonnerie	Depuis l'écran Toutes les notes, sélectionnez la note vocale à assigner comme sonnerie et appuyez sur <b>Menu &gt; Définir comme sonnerie</b> . Appuyez sur <b>OK</b> pour confirmer.

# Chapitre 6 Messagerie

Votre Smartphone est capable de composer, d'envoyer et de recevoir des e-mail Outlook, des e-mail Internet, des messages au format MMS et SMS.

## 6-1 Création de comptes

Avant de pouvoir recevoir et envoyer des emails, vous devrez configurer un compte de messagerie existant auprès de votre FAI ou un compte auquel vous accédez depuis une connexion à un serveur VPN (généralement un compte professionnel). Vous pouvez envoyer des emails en vous synchronisant ou en vous connectant directement à un serveur de messagerie électronique via Internet ou votre réseau d'entreprise.

---

**REMARQUE** Avant de configurer une adresse Email sur votre Smartphone, vous devez disposer d'un compte Email Internet ou d'un compte Email Outlook.

---

### Pour configurer un compte de messagerie

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Messagerie > Nouv. compte messagerie...**
3. Dans **Adresse de messagerie**, saisissez l'adresse Email pour ce compte.
4. Sélectionnez **Essayer d'obtenir para. des e-mails auto. sur Internet**. pour récupérer automatiquement vos paramètres de compte.
5. Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour terminer la configuration.

---

**REMARQUE** Si la configuration automatique réussit, votre identifiant est déjà saisi et vous pouvez appuyer sur **Suivant**, et puis sur **Terminer** pour terminer la configuration de votre compte, ou appuyer sur **s** pour accéder à des paramètres supplémentaires.

---

**REMARQUE** Si la configuration automatique échoue ou si vous essayez d'accéder à un compte via une connexion à un serveur VPN, vous devrez contacter votre FAI ou votre administrateur réseau pour obtenir les informations relatives à votre compte de messagerie afin de pouvoir ensuite les saisir manuellement.

## Gérer les comptes

POUR	FAIRE CECI
Visualiser une liste de comptes	Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur <b>Démarrer &gt; Messagerie</b> . Une liste des comptes existants est affichée avec le nombre de messages non lus dans la boîte de réception de chaque compte.
Envoyer/recevoir des messages e-mail Internet	Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur <b>Démarrer &gt; Messagerie</b> . Sélectionnez le compte de messagerie Internet pour lequel vous souhaitez envoyer et recevoir des messages et appuyez sur <b>Menu &gt; Envoyer/Recevoir</b> . Pour mettre fin à ce processus, appuyez sur <b>Menu &gt; Arrêter Envoi/Réception</b> .
Supprimer un compte	Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur <b>Démarrer &gt; Messagerie</b> . Sélectionnez un compte et appuyez sur <b>Menu &gt; Supprimer</b> .
Basculer entre les comptes	Lorsqu'un compte est ouvert, appuyez sur <b>Menu &gt; Outils &gt; Changer de compte</b> ou utilisez les touches de navigation Droite/Gauche pour passer rapidement d'un compte à l'autre.
Modifier les options de comptes	Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur <b>Démarrer &gt; Messagerie</b> . Sélectionnez un compte et appuyez sur <b>Sélectionner</b> . Appuyez sur <b>Menu &gt; Outils &gt; Options</b> et ajustez les options désirées. Sélectionnez <b>Terminé</b> pour confirmer.

# 6-2 Messages texte et Email

## Pour composer et envoyer des messages de texte ou Email

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Messagerie**.
2. Choisissez **SMS** ou un compte Email et appuyez sur la touche **Action**  ou sur **Sélectionner**.
3. Appuyez sur **Menu > Nouveau**.
4. Dans **À**, saisissez le numéro de téléphone mobile ou l'adresse Email de la personne à laquelle vous souhaitez envoyer le message, ou appuyez sur la touche **Action**  pour sélectionner un de vos contacts.

**REMARQUE** Si vous envoyez un message à plus d'un destinataire, séparez-les avec un point virgule (;). Vous ne pouvez envoyer de message texte que vers des contacts avec un numéro de téléphone mobile.

5. Appuyez sur la touche de navigation Bas, et saisissez votre message.
6. Une fois terminé, appuyez sur **Envoyer**.

**REMARQUE** Si vous travaillez déconnecté, les messages Email sont enregistrés dans la boîte d'envoi et envoyés à la prochaine connexion.

Pour	Procédez comme suit
Insérer une image à un email	Lors de la rédaction d'un email, appuyez sur <b>Menu &gt; Insérer &gt; Image</b> .
Insérer une note vocale à un email	Lors de la rédaction d'un email, appuyez sur <b>Menu &gt; Insérer &gt; Note vocale</b> .
Régler la priorité, la sécurité, et la langue d'un email	Lors de la rédaction d'un email, appuyez sur <b>Menu &gt; Options de message</b> .
Annuler un email	Lors de la rédaction d'un email, appuyez sur <b>Menu &gt; Annuler le message</b> .

Pour	Procédez comme suit
Sauvegarder un email	Lors de la rédaction d'un email, appuyez sur <b>Menu &gt; Enreg. ds brouillons.</b>
Supprimer un email	Sélectionnez l'email à supprimer et appuyez sur <b>Supprimer.</b>
Déplacer un email vers un autre dossier	Sélectionnez l'email à déplacer et appuyez sur <b>Menu &gt; Déplacer.</b> Localisez l'emplacement et appuyez sur <b>Sélectionner.</b>
Trier les email	Depuis un compte, appuyez sur <b>Menu &gt; Outils &gt; Options &gt; Affichage.</b> Dans <b>Trier les messages par</b> , sélectionnez votre méthode de trie.
Insérer une signature	Depuis un compte de messagerie, appuyez sur <b>Menu &gt; Outils &gt; Options &gt; Signatures.</b>
Modifier les options d'un email	Depuis un compte de messagerie, appuyez sur <b>Menu &gt; Outils &gt; Options.</b>

### 6-3 Messagerie MMS

Les messages MMS (Multimedia Messaging System) vous permettent de créer des messages contenant des fichiers multimédia. Les MMS peuvent contenir du texte, des images, de la vidéo, ou des sons. Ces messages peuvent être envoyés via GPRS (General Packet Radio Service) vers des comptes de messagerie électronique ou vers d'autres téléphones mobiles compatibles MMS.

- REMARQUE**
- Vous devrez souscrire aux services GPRS et MMS auprès de votre opérateur de téléphonie mobile avant de pouvoir envoyer ou recevoir des MMS. Seuls les téléphones mobiles intégrant une fonction MMS peuvent envoyer/recevoir des MMS.
  - Selon le service auquel vous avez souscrit, vous pourrez ne pas être en mesure d'envoyer et/ou recevoir des MMS vers ou de la part d'utilisateurs possédant un réseau téléphonique différent.

---

### Accéder à votre compte MMS

Effectuez une des opérations suivantes :

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Messagerie > MMS**.
- Après avoir capturé une image ou un clip vidéo, appuyez sur **Menu > Envoyer > MMS**.

### Modifier les Paramètres MMS

Depuis l'écran MMS principal, appuyez sur **Menu > Outils > Options** pour ouvrir l'écran des Préférences et Éditer les Paramètres MMS. Cochez ou décochez les cases selon vos besoins.

Depuis l'écran MMS principal, appuyez sur **Menu > Paramètres MMS > Paramètres MMS**, et choisissez votre fournisseur d'accès à Internet dans la liste. Appuyez sur **Menu > Éditer** pour accéder aux paramètres MMSC (Multimedia Messagerie Service Center). Contactez votre opérateur mobile pour plus d'informations sur ces réglages.

## Rédiger et envoyer un message MMS

### Pour rédiger et envoyer un message MMS

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Messagerie > MMS > Menu > Nouveau** .
2. Dans le champ **À**: saisissez le numéro de téléphone mobile ou l'email de votre destinataire. Vous pouvez faire la saisie à l'aide du clavier numérique, ou appuyer sur **Menu > Ajouter destinataire** pour sélectionner un de vos contacts. Si vous envoyez le message à plus d'un destinataire, séparez chaque destinataire par un point-virgule (;).
3. Dans le champ **Sujet**, entrez le sujet du message.
4. Choisissez la case **Insérer image/vidéo** et appuyez sur la touche **Action** . Toutes vos images et séquences vidéo s'affichent sous forme de miniatures.
5. Sélectionnez une image ou une séquence vidéo et appuyez sur la touche **Action**  ou sur **Sélectionner**.
6. Cochez la case **Insérer un fichier audio** et appuyez sur la touche **Action** . Toutes vos séquences vidéo disponibles s'affichent sous forme de miniatures.
7. Choisissez la séquence vidéo que vous souhaitez joindre, puis appuyez sur la touche **Action**  ou sur **Sélectionner**.

---

**REMARQUE** Vous pouvez ne pas être en mesure de joindre un fichier audio à une diapo qui comprend une séquence vidéo.

---

8. Appuyez sur la touche de navigation Bas pour atteindre le champ **Insérer du texte** et rédiger votre message.
9. Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

## Chapitre 6

Toutes les options du tableau suivant sont disponibles depuis l'écran MMS principal.

Pour	Procédez comme suit
Copier le message vers d'autres destinataires	Utilisez les touches de navigation Haut/Bas pour sélectionner le champ Cc. Entrez l'adresse email ou le numéro de téléphone du destinataire ou appuyez sur la touche <b>Action</b> pour sélectionner un de vos contacts.
Masquer les informations de contact d'un destinataire pour les autres destinataires du message	Utilisez les touches de navigation Haut/Bas pour sélectionner le champ Bcc. Entrez l'adresse email ou le numéro de téléphone du destinataire ou appuyez sur la touche <b>Action</b> pour sélectionner un de vos contacts.
Masquer les informations sur l'expéditeur	Appuyez sur <b>Menu &gt; Options &gt; Options d'envoi</b> , puis sélectionner <b>Masquer l'expéd.</b>
Passer à la diapo suivante	Appuyez sur la touche de navigation Droite.
Passer à la diapo précédente	Appuyez sur la touche de navigation Gauche.
Créer un message MMS à partir d'un modèle	Appuyez sur <b>Menu &gt; Modèle &gt; Nouv. depuis modèle</b> pour composer un message à l'aide d'un modèle pré-défini.
Créer un modèle de message MMS	Créer un nouveau message ou ouvrez un message existant, puis appuyez sur <b>Menu &gt; Modèle &gt; Sauv. comme modèle</b> .
Ajouter à un message des chaînes de caractères prédéfinies ou fréquemment utilisées	Dans le champ Insérer du texte, appuyez sur <b>Menu &gt; Insérer &gt; Mon texte</b> . Sélectionnez un type de texte à ajouter et appuyez sur la touche <b>Action</b> ou sur <b>Insérer</b> .
Créer ou éditer un message prédéfini avant de l'ajouter au corps du message	Dans le champ Insérer du texte, appuyez sur <b>Menu &gt; Insérer &gt; Mon texte</b> . Appuyez sur <b>Menu &gt; Ajouter mon texte</b> ou sur <b>Menu &gt; Editer mon texte</b> .
Demander une confirmation de réception	Appuyez sur <b>Menu &gt; Options &gt; Options d'envoi</b> . Sélectionnez l'option <b>Confirm. réception</b> .

## 6-4 Utiliser Messenger

### Pour vous connecter et vous déconnecter de Windows® Live Messenger

1. Configurez une adresse e-mail et un mot de passe dans Windows® Live.
2. Une fois le réglage terminé, depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Plus > Messenger**.
3. Sur l'écran principal de Windows® Live Messenger, appuyez sur **Connexion**.
4. Pour vous déconnecter, appuyez sur **Menu > Déconnexion**.

**REMARQUE** Si vous ne vous déconnectez pas de l'application Windows® Live Messenger, vous resterez connecté, et des coûts supplémentaires pourront en résulter.

### Fonctions Windows® Live Messenger les plus courantes

Pour	Procédez comme suit
Ajouter un contact	Appuyez sur <b>Menu &gt; Ajouter un nouveau contact</b> , et suivez les instructions apparaissant à l'écran.
Supprimer un contact	Sélectionnez le contact à supprimer et appuyez sur <b>Menu &gt; Options du contact &gt; Supprimer le contact</b> .
Envoyer un message instantané	Sélectionnez le destinataire du message instantané. Entrez votre message depuis la fenêtre de saisie apparaissant à l'écran, puis appuyez sur <b>Envoyer</b> .
Ajouter d'autres personnes à la conversation	Lors d'une conversation, appuyez sur <b>Menu &gt; Options &gt; Ajouter un participant</b> , puis sélectionnez un contact.
Basculer vers une autre session de chat	Dans la liste des conversations affichée en bas de l'écran, sélectionnez le nom du contact avec lequel discuter.
Retourner à la liste des contacts	La liste des contacts apparaît en bas à gauche de l'écran.

Pour	Procédez comme suit
Mettre fin à une conversation	Lors d'une conversation, appuyez sur <b>Menu &gt; Terminer la conversation.</b>
Afficher la liste des participants d'une conversation	Lors d'une conversation, appuyez sur <b>Menu &gt; Options &gt; Afficher les participants.</b>
Bloquer un contact de votre liste Messenger	Sélectionnez l'un de vos contacts Messenger. Appuyez sur <b>Menu &gt; Options du contact &gt; Bloquer le contact.</b> Le contact ne sera plus en mesure de voir votre statut et de vous envoyer des messages.
Débloquer un contact	Dans la liste de vos contacts Messenger, sélectionnez un contact. Appuyez sur <b>Menu &gt; Options du contact &gt; Autoriser le contact.</b>
Modifier votre statut	Dans la liste de vos contacts Messenger, sélectionnez votre nom. Sélectionnez un statut de connexion et appuyez sur <b>Menu &gt; Modifier le statut.</b>
Envoyer une note vocale	Appuyez sur <b>Mess. voc.</b> pour enregistrer votre message, puis appuyez sur <b>Envoyer.</b>

### REMARQUES concernant l'application MSN Messenger:

Si votre FAI (Fournisseur d'Accès à Internet) n'autorise qu'une seule connexion à la fois, vous rencontrerez des problèmes lors de l'utilisation simultanée de MSN Messenger avec d'autres applications. Les problèmes suivants peuvent survenir:

- Si votre compte MMS utilise différents paramètres réseau que MSN Messenger, et si vous utilisez d'abord MSN Messenger, vous ne pourrez pas envoyer/recevoir de MMS et utiliser MSN Messenger simultanément. Nous vous recommandons donc de fermer MSN Messenger avant d'activer toute application nécessitant une connexion Internet telle que Internet Explorer ou la messagerie MMS.
- Pour éviter les pertes de données, ne basculez pas l'affichage quand vous réglez les paramètres de MSN Messenger.

## Pour quitter l'application MSN

1. Déconnectez-vous de votre compte MSN.
2. Cliquez sur la touche d'alimentation et choisissez 2 pour accéder au [Gestionnaire sans fil](#).
3. Désactivez l'élément [Connexions de données](#).
4. Pour activer une application, réactivez [Connexions de données](#). Puis, lancez l'application désirée (Internet Explorer, messagerie MMS).

## 6-5 Windows® Live

Windows® Live est un logiciel de messagerie instantanée pré-installé sur votre Smartphone. Il vous permet de :

- Envoyer et recevoir des messages instantanés de/vers vos contacts qui sont en ligne ; et
- Accéder à votre compte Hotmail® pour envoyer et recevoir des emails.

Pour utiliser Windows® Live, vous devez avoir un compte Passport. Si vous avez un compte Hotmail® ou MSN®, vous êtes déjà en possession d'un compte Passport. Dès que vous avez obtenu un compte Microsoft® Passport ou un compte Microsoft® Exchange Server, vous êtes prêt à configurer votre compte.

---

**REMARQUE** Il vous faut un compte Microsoft® Passport pour utiliser l'application Windows Live®. Si vous n'avez pas de compte passport, allez sur [www.passport.com](http://www.passport.com) pour en obtenir un.

---

### Utiliser Hotmail®

Utilisez l'application Windows® Live pour accéder à votre boîte de réception Hotmail® sur votre Smartphone.

#### Pour vous connecter à Hotmail®

1. A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Plus > Windows Live**.
2. Sur l'écran de connexion de Windows Live, appuyez sur **Connexion** pour accéder à l'écran de configuration Windows Live.
3. Appuyez sur **Accepter**, puis entrez l'adresse email et le mot de passe de votre compte Hotmail®.
4. Sélectionnez **Enregistrer le mot de passe** si vous souhaitez que votre appareil se souvienne de votre mot de passe lors de vos prochaines connexions, et appuyez sur **Suivant**.
5. Cochez les cases si vous souhaitez que Windows Live s'affiche sur l'écran d'accueil.
6. Choisissez ce que vous souhaitez synchroniser sur votre appareil en cochant les cases appropriées.
7. Le processus de synchronisation se lancera automatiquement.

## 7-1 Microsoft® ActiveSync®

ActiveSync vous permet de synchroniser les données de votre Smartphone avec celles de votre PC. ActiveSync compare les données de votre appareil avec les données contenues dans votre PC ou sur Exchange Server, et met à jour toutes les données en accord avec les changements récents.

Avant de synchroniser votre téléphone avec votre PC, vous devrez compléter les étapes suivantes:

1. Installer ActiveSync sur votre PC.
2. Connecter votre téléphone à votre PC.
3. Créer un partenariat entre les deux appareils.

---

**REMARQUE** Pour plus d'informations sur la synchronisation, consultez le fichier d'aide d'ActiveSync sur votre PC.

---

# 7-2 Installer ActiveSync sur votre PC

Le programme est pré-installé sur votre Smartphone. Pour synchroniser les informations de votre téléphone avec celles de votre PC, vous devez d'abord installer ActiveSync sur votre PC. Installez ActiveSync depuis le CD de démarrage accompagnant votre appareil.

**REMARQUE** Avant de démarrer l'installation de d'ActiveSync, assurez-vous d'avoir installé Microsoft® Outlook® sur votre PC.

**IMPORTANT** Ne connectez pas votre téléphone sur votre PC avant d'avoir terminé l'installation d'ActiveSync.


## Pour installer ActiveSync sur votre PC

1. Placez le CD de démarrage dans le lecteur optique de votre PC et suivez les instructions à l'écran pour installer ActiveSync.
2. Cliquez sur **Démarrer ici** pour afficher l'écran de vue de présentation.
3. Cliquez sur **Installer ActiveSync**, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.

# 7-3 Synchroniser les informations

## Connecter votre Smartphone à un PC

1. A l'invite, branchez une extrémité du câble de synchronisation USB sur le port mini USB sous le téléphone et l'autre extrémité sur un port USB de votre PC.
2. ActiveSync se lance automatiquement lorsqu'il détecte votre téléphone, et l'assistant de synchronisation démarre.



## Créer un partenariat

L'assistant vous guidera tout au long du processus de création de partenariat. Dans l'assistant de synchronisation, vous pouvez effectuer les opérations suivantes:

- Créer un partenariat entre votre PC et votre téléphone.
- Configurer une connexion Exchange Server. Pour synchroniser votre téléphone avec Exchange Server, assurez-vous d'obtenir les informations suivantes auprès de votre administrateur réseau: nom du serveur Exchange Server, nom d'utilisateur et mot de passe.
- Sélectionnez les données à synchroniser (Calendrier, Contacts, Tâches, Emails, Outlook, Favoris).

Une fois terminé, ActiveSync synchronisera votre téléphone automatiquement. La synchronisation terminée, vous pourrez déconnecter votre téléphone du PC. Après la première synchronisation, les informations que vous avez décidé de synchroniser apparaîtront sur votre Smartphone.

# Synchronisation à un PC

## Modifier les informations de synchronisation

Par défaut, ActiveSync ne synchronise pas automatiquement toutes les informations Outlook. Vous pouvez utiliser les options d'ActiveSync pour activer et désactiver la synchronisation pour types particuliers d'informations :

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur [Démarrer > Messagerie](#).
2. Appuyez sur [Menu > Options](#).
3. Effectuez une ou plusieurs des opérations suivantes:
  - Cochez la case des éléments que vous souhaitez synchroniser.
  - Décochez la case des éléments que vous ne souhaitez pas synchroniser.
  - Pour personnaliser la synchronisation d'un PC, sélectionnez le nom du PC puis appuyez sur [Menu > Paramètres](#).
  - Pour personnaliser la synchronisation d'un type particulier d'informations, sélectionnez le type d'informations, puis appuyez sur [Paramètres](#).
  - Pour arrêter la synchronisation, sélectionnez le nom du PC et appuyez sur [Menu > Supprimer](#).

---

**REMARQUE** L'Email ne peut être synchronisé qu'avec un seul PC.

---

## Utiliser le câble de synchronisation USB

1. Connectez votre téléphone à un PC à l'aide du câble de synchronisation USB.
2. ActiveSync devrait le détecter automatiquement et démarrer la synchronisation. Dans le cas contraire, depuis l'écran d'accueil, appuyez sur [Démarrer > ActiveSync](#).
3. Appuyez sur [Synchroniser](#) pour démarrer le processus de synchronisation.
4. Appuyez sur [Arrêter](#) pour arrêter la synchronisation.

## Utiliser la fonction Bluetooth®

Vous pouvez synchroniser votre téléphone avec un PC à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth.

1. Suivez les instructions contenues dans le fichier d'aide d'ActiveSync de votre PC pour configurer la fonction Bluetooth de votre PC afin de supporter ActiveSync.
2. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Plus > ActiveSync**.
3. Appuyez sur **Menu > Connexion Bluetooth**. Assurez-vous que le téléphone et le PC sont à proximité.

---

**REMARQUE** S'il s'agit de votre première tentative de synchronisation via Bluetooth, vous devrez utiliser l'assistant Bluetooth de votre téléphone et configurer un partenariat Bluetooth avec le PC avant de les synchroniser. Pour plus d'informations sur la création d'un partenariat Bluetooth, reportez-vous à la section "**Créer un partenariat Bluetooth**" page 82.

---

4. Appuyez sur **Synchroniser**.
5. Une fois terminé, appuyez sur **Menu > Déconnexion Bluetooth**. Pour préserver la batterie, désactivez la fonction Bluetooth.

# Synchronisation avec un Exchange Server

Pour configurer une connexion Exchange Server, assurez-vous d'obtenir de la part de votre administrateur réseau ou de votre opérateur mobile le nom du serveur et le nom de domaine du serveur. Vous devrez aussi posséder votre nom d'utilisateur et votre mot de passe Exchange Server.

---

**REMARQUE** Avant de modifier les paramètres de synchronisation de votre téléphone, déconnectez-le de votre PC.

---

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > ActiveSync > Menu > Configurer le serveur**. Si vous n'avez pas encore configuré de synchronisation avec Exchange Server, cliquez sur **Ajoutez une source serveur**.
2. Dans le champ **Adresse du serveur**, saisissez le nom du serveur exécutant Exchange Server, et appuyez sur **Suivant**.
3. Saisissez votre identifiant, votre mot de passe, et le nom de domaine, et appuyez sur **Suivant**. Si vous souhaitez que le téléphone garde votre mot de passe en mémoire, cochez l'option **Enregistrer le mot de passe**.
4. Cochez les cases correspondantes aux types d'éléments d'informations que vous souhaitez synchroniser avec le Exchange Server.
5. Pour modifier les paramètres de synchronisation disponibles, sélectionnez un type de données, puis appuyez sur **Menu > Paramètres**.
6. Pour changer les règles de résolution des conflits de synchronisation, appuyez sur **Menu > Avancés**.
7. Appuyez sur **Terminer**.

## 7-4 Créer une planification de synchronisation

Vous pouvez créer un emploi du temps pour la synchronisation automatique des informations de votre Smartphone avec un ordinateur ou Microsoft Exchange Server.

Pour configurer une planification de synchronisation avec votre PC, vous devrez utiliser ActiveSync sur votre PC. Pour plus d'informations sur la synchronisation, référez-vous au fichier d'aide d'ActiveSync sur votre PC.

Pour configurer la planification de synchronisation avec Exchange server, vous devrez utiliser ActiveSync sur votre téléphone. Voir la section suivante pour plus de détails.

### Planification de synchronisation

Avant de changer les paramètres de synchronisation de votre téléphone, déconnectez ce dernier de votre PC.

#### Pour planifier une synchronisation

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > ActiveSync > Menu > Planifier**.
2. Définissez les paramètres de planification indiqués ci-après:

Pour synchroniser	Procédez comme suit
A l'arrivée de nouveaux éléments	<p>Sous <b>Périodes de pointe</b>, sélectionnez <b>A l'arrivée de nouveaux éléments</b>. Il est plus productif de synchroniser à des intervalles réguliers lorsque le volume de courrier électronique est élevé.</p> <p>Sous <b>Périodes hors-pointe</b>, sélectionnez <b>A l'arrivée de nouveaux éléments</b>. La productivité est meilleure lors de la synchronisation à intervalles réguliers lorsque le volume de courrier électronique est faible.</p>
Pendant que vous travaillez ou lors de l'échange d'un grand nombre de messages électroniques	Sélectionnez un intervalle plus court dans la liste <b>Périodes de pointe</b> .
Lors de l'échange de quelques messages électroniques	Sélectionnez un intervalle plus long ou l'option <b>A l'arrivée de nouveaux éléments</b> dans la liste <b>Heures creuses</b> .

Pour synchroniser	Procédez comme suit
En itinérance	Sélectionnez <a href="#">Utiliser les paramètres ci-dessus en itinérance</a> . Pour réduire les coûts liés à l'état itinérant, désactivez cette option et effectuez la synchronisation manuellement lorsque l'appareil est en itinérance.
Lorsque vous appuyez sur Envoyer dans la messagerie du téléphone	Cochez la case <a href="#">Envoyer/recevoir quand je clique sur envoyer</a> .

---

**REMARQUE** Pour changer les paramètres d'heures de pointe, appuyez sur [Menu > Périodes de pointe](#).

---

## 8-1 Utiliser votre caméra

Votre Smartphone embarque deux caméras CMOS de 2.0 mégapixels avec flash intégré, vous permettant de prendre des photos ou d'enregistrer des clips vidéo en toute simplicité, et de les partager avec les membres de votre famille ou vos amis.

### Prendre une photo

#### Pour prendre une photo

1. Effectuez une des opérations suivantes:
  - Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Multimédia > Caméra**.
  - Appuyez sur le bouton **Caméra** située sur le côté droit de votre téléphone.

---

**REMARQUE** • Si la caméra est actuellement en mode vidéo, appuyez sur la touche de navigation Haut pour basculer en mode appareil-photo.

- La prise de photos et l'enregistrement de séquences vidéo ne sont pas permis depuis l'écran principal.

---

2. Appuyez sur la touche **Action** ou sur le bouton **Caméra** pour prendre votre photo. L'image est automatiquement enregistrée au format JPEG dans l'emplacement spécifié.

Pour	Procédez comme suit
Modifier le taux de zoom	En mode caméra, appuyez sur <b>Menu &gt; Zoom</b> et choisissez un facteur de zoom ou appuyez sur les touches de navigation haut/bas. La taille maximale est de 1600 x 1200.
Modifier la luminosité	En mode caméra, appuyez sur <b>Menu &gt; Avancé &gt; Ajustement des couleurs &gt; Luminosité</b> . Appuyez sur les touches de navigation gauche ou droite pour régler le niveau de luminosité. Le niveau de luminosité par défaut est 3.
Spécifiez l'extension du fichier, le préfixe du nom de fichier, la date et l'estampille, le son d'obturateur, et l'intervalle de rafale	En mode caméra, appuyez sur <b>Menu &gt; Avancé &gt; Caméra</b> . Pour afficher les options dans le menu déroulant d'un élément, choisissez l'élément et appuyez la touche <b>Action</b> .
Prendre une série (4 ou 9) de photos	En mode appareil photo, appuyez sur <b>Menu &gt; Rafale</b> .
Réglez le minuteur (5-10 secondes)	En mode appareil photo, appuyez sur <b>Menu &gt; Retardateur</b> .
Réglez la taille d'image à utiliser lors de l'envoi par Email	En mode appareil photo, appuyez sur <b>Menu &gt; Taille de l'image</b> . Sélectionnez la résolution désirée.
Modifier le préfixe du nom de fichier pour les images capturées	En mode appareil photo, appuyez sur <b>Menu &gt; Avancé &gt; Caméra</b> . Dans <b>Préfixe du nom de fichier</b> , entrez le préfixe désiré.
Enregistrer les images	En mode appareil photo, appuyez sur <b>Menu &gt; Sauvegarder sous</b> . Vous pouvez faire une sauvegarde sur votre téléphone ou sur une carte de stockage. Assurez-vous d'avoir inséré une carte microSD avant d'essayer de sauvegarder vos photos sur la carte de stockage.

## Enregistrer un clip vidéo

### Pour enregistrer un clip vidéo

- Effectuez une des opérations suivantes:
  - Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Multimédia > Caméra**.
  - Appuyez sur le bouton **Caméra** situé sur le côté droit de votre téléphone.
- Appuyez sur **Menu > Changer le mode > Mode vidéo** et appuyez sur **Terminé > Quitter**. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton de navigation droit pour changer de mode.
- Appuyez sur la touche **Action**  ou sur le bouton **Caméra** pour démarrer l'enregistrement. L'indicateur d'enregistrement passe du vert au rouge lorsque l'enregistrement démarre.
- Appuyez sur la touche **Action** , sur le bouton **Caméra**, ou sur **Arrêter** pour arrêter l'enregistrement.

Pour	Procédez comme suit
Inclure un fichier audio à un clip vidéo	En mode vidéo, appuyez sur <b>Menu &gt; Avancé &gt; Vidéo</b> , puis activez l'élément "Inclure un fichier audio lors de l'enregistrement de fichiers vidéo".
Spécifiez l'extension de fichier, le format du nom de fichier, et le préfixe du nom de fichier à utiliser	En mode vidéo, appuyez sur <b>Menu &gt; Avancé &gt; Vidéo</b> . Pour afficher les options dans le menu déroulant d'un élément, choisissez l'élément et appuyez sur la touche <b>Action</b> .
Régler la taille de la vidéo à utiliser lors de l'enregistrement de clips vidéo	En mode vidéo, appuyez sur <b>Menu &gt; Taille de la vidéo</b> . Choisissez la taille souhaitée.
Modifier le taux de zoom	En mode vidéo, appuyez sur <b>Menu &gt; Zoom</b> . Utilisez les touches de navigation gauche/droite pour choisir le facteur de zoom.
Régler les effets vidéo	En mode vidéo, appuyez sur <b>Menu &gt; Effet</b> . Choisissez l'effet souhaité.
Enregistrer des clips vidéo	En mode vidéo, appuyez sur <b>Menu &gt; Sauvegarder sous</b> . Sélectionnez l'emplacement de la sauvegarde. Assurez-vous d'avoir inséré une carte microSD avant d'essayer de sauvegarder vos vidéos sur la carte de stockage.

# Utiliser Images et vidéos

Le programme Images et vidéos vous permet de gérer les images ou les vidéos stockées sur votre Smartphone. Une fois les images et les vidéos sauvegardées sur votre appareil, vous pourrez les organiser, les éditer, les transmettre, ou les joindre à un email.

Pour ouvrir le programme Images et vidéos, effectuez une des opérations suivantes:

- Appuyez sur **Démarrer > Multimédia > Images et vidéos.**
- Appuyez sur le bouton **Caméra**, puis appuyez sur **Vignettes.**

Pour	Procédez comme suit
Visualiser une image	Sélectionnez une image et appuyez sur <b>Affichage.</b>
Lire un clip vidéo	Sélectionnez un clip vidéo, apparaissant avec une icône Windows Media Player, et appuyez sur <b>Lecture.</b>
Supprimer une image ou un clip vidéo	Sélectionnez l'image ou le clip vidéo à supprimer et appuyez sur <b>Menu &gt; Supprimer.</b>
Afficher le diaporama	Appuyez sur <b>Menu &gt; Afficher le diaporama.</b>
Utiliser une image comme fond d'écran	Sélectionnez l'image à utiliser comme fond d'écran et appuyez sur <b>Affichage &gt; Menu &gt; Util. comme écran d'accueil.</b> Sélectionnez la zone d'affichage et ajustez la transparence puis appuyez sur <b>Terminer.</b>

Pour	Procédez comme suit
Editer une image	<p>Sélectionnez l'image à éditer et appuyez sur <b>Affichage</b>. Appuyez sur <b>Menu &gt; Modifier</b>, et effectuez une des opérations suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour faire pivoter l'image de 90 degrés, appuyez sur <b>Menu &gt; Faire pivoter</b>.</li> <li>• Pour rogner l'image, appuyez sur <b>Menu &gt; Rogner</b>. Utilisez le pad de navigation pour positionner le premier coin de la zone de rognage et appuyez sur <b>Suivant</b>. Placez le deuxième coin de rognage et appuyez sur <b>Terminer</b>. Pour recommencer, appuyez sur <b>Précédent</b>.</li> <li>• Pour ajuster automatiquement le niveau de luminosité et de contraste de l'image, appuyez sur <b>Menu &gt; Correction automatique</b>.</li> </ul> <p>Appuyez sur <b>Menu &gt; Enregistrer sous</b>, pour sauvegarder l'image éditée sous un nom différent.</p>
Joindre une image ou un clip vidéo à un email (Un compte de messagerie doit être préalablement configuré - voir <b>6-1 Création de comptes</b> )	<p>Sélectionnez l'image ou le clip vidéo à envoyer et appuyez sur <b>Menu &gt; Envoyer</b>. Sélectionnez le compte de messagerie à utiliser et appuyez sur <b>Sélectionner</b>. Un nouvel email est créé avec le fichier en pièce jointe. Entrez l'adresse email du destinataire, le sujet, et votre message, puis appuyez sur <b>Envoyer</b>.</p>
Joindre une image ou un clip vidéo à un MMS	<p>Sélectionnez l'image ou le clip vidéo à envoyer et appuyez sur <b>Menu &gt; Envoyer</b>. Sélectionnez <b>MMS</b> et appuyez sur <b>Sélectionner</b>. Un nouveau message MMS est créé avec le fichier en pièce jointe. Entrez le numéro de téléphone du destinataire et le sujet. Appuyez sur le champ <b>Insérer un fichier audio</b> (disponible que pour les fichiers audio) pour joindre un fichier audio. Dans <b>Insérer du texte</b>, saisissez votre message et appuyez sur <b>Envoyer</b>.</p>
Imprimer une image via une imprimante Bluetooth	<p>Sélectionnez l'image à imprimer et appuyez sur <b>Menu &gt; Impression via Bluetooth</b>.</p>
Transmettre une image ou un clip vidéo	<p>Sélectionnez l'image ou le clip vidéo à transmettre et appuyez sur <b>Menu &gt; Transmettre...</b> Sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez transmettre le fichier et appuyez sur <b>Envoyer</b>.</p>

## Chapitre 8

Pour	Procédez comme suit
Régler la taille de l'image à joindre à email.	Appuyez sur <b>Menu &gt; Options &gt; Général</b> . Choisissez la boîte déroulante et utilisez les touches de navigation gauche/droite pour choisir <b>Taille d'origine, Grand (640 x 480), Moyen (320 x 240), ou Petit (160 x 120)</b> .
Sélectionner le type de rotation des images	Appuyez sur <b>Menu &gt; Options &gt; Général</b> . Sélectionnez la seconde case de défilement, et à l'aide des touches de navigation droite et gauche choisissez <b>Droite</b> ou <b>Gauche</b> .
Optimiser l'affichage des images en mode diaporama.	Appuyez sur <b>Menu &gt; Options &gt; Diaporama</b> . Choisissez la boîte déroulante et utilisez les touches de navigation gauche/droite pour choisir <b>Portrait</b> ou <b>Paysage</b> .
Configurer l'économiseur d'écran de sorte à ce qu'il se lance lorsque le téléphone est connecté à un PC plus de deux minutes	Appuyez sur <b>Menu &gt; Options &gt; Diaporama</b> puis cochez l'option <b>Afficher l'écran de veille en cas de connexion à un PC et après 2 minutes d'inactivité</b> .

## 8-2 iCam — La Webcam USB


La caméra VGA peut servir de webcam USB lors du branchement sur un PC via un câble USB. Vous pouvez toutefois toujours utiliser les autres fonctions de Windows® Mobile.

### Pour activer la fonction webcam

1. Connectez votre téléphone à un PC à l'aide du câble de synchronisation USB.
2. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Plus > Plus > Paramètres USB**.
3. Faites défiler les options à l'aide des touches de navigation gauche et droite jusqu'à atteindre **Webcam USB**, et appuyez sur **Terminé**.

**REMARQUE**

- Lorsque vous utilisez le téléphone comme webcam, vous ne pouvez pas envoyer vos propres images avec la caméra VGA pendant un appel visio.
- La version de Skype est limitée si votre PC utilise le système d'exploitation Windows® Vista.



### 8-3 Windows® Media

Utilisez Microsoft® Windows Media™ Player Mobile pour lire des fichiers audio et vidéos numériques stockés sur votre téléphone ou sur Internet. Vous pouvez écouter des fichiers audio et vidéo grâce au haut-parleur intégré à l'arrière de votre Smartphone ou via un casque stéréo.

Windows Media Player Mobile peut lire les formats de fichiers suivants:

- Windows Media Audio (WMA)
- Windows Media Video (WMV)
- Motion Picture Experts Group-2 Audio Layer-3 (MP3)
- Norme de codage vidéo de troisième génération H.263 (3GP)

Utilisez Microsoft Windows Media Player sur votre PC pour copier des fichiers audio et vidéo sur votre téléphone.

## Écrans de Windows Media Player

### Écran de lecture

Écran affichant les contrôles de lecture (soit Lecture, Pause, Suivant, Précédent, et Volume) et la fenêtre de lecture vidéo. Vous pouvez modifier l'apparence de cet écran via la sélection d'une apparence différente.

### Écran Lecture...

Écran affichant la liste des fichiers à lire. Cette liste indique le fichier en cours de lecture ainsi que les fichiers en attente de lecture.

## Écran Bibliothèque

Ecran vous permettant de trouver rapidement vos fichiers audio, vidéo, et listes de lecture. Il contient de nombreuses catégories telles que Ma musique, Mes vidéos, Ma TV, et Mes sélections.

## Lecture de fichiers multimédia

### Pour lire un fichier multimédia

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur [Démarrer > Multimédia > Windows Média](#).
2. Appuyez sur [Menu > Bibliothèque](#).
3. Effectuez une des opérations suivantes:
  - Pour lire un fichier de la Bibliothèque, sélectionnez la bibliothèque contenant le fichier que vous souhaitez lire et appuyez sur la touche [Action](#) .
  - Pour lire un fichier ne faisant pas partie de la bibliothèque, appuyez sur [Menu > Ouvrir un fichier](#).
  - Pour lire un fichier depuis le Web, appuyez sur [Menu > Ouvrir une URL](#). Dans [URL](#), entrez l'adresse Web, ou sélectionnez un site récemment visité dans [Historique](#).
4. Sélectionnez le fichier à lire, puis appuyez sur [Lire](#).

# Options de lecture


Pendant la lecture d'une séquence audio ou vidéo, les options suivantes sont disponibles:

Option	Description
Bibliothèque	Affiche l'écran Bibliothèque vous permettant de sélectionner un fichier à lire.
Lecture/Pause	Lecture ou pause du fichier en cours de lecture.
Arrêter	Arrête la lecture. Si la lecture est reprise, le fichier sera lu depuis le début.
Lecture aléatoire/Répéter	Sélectionnez <b>Lecture aléatoire</b> pour lire les éléments de la liste de lecture de manière aléatoire et <b>Répéter</b> pour lire les fichiers de la liste de lecture de manière discontinue.
Plein écran	Lors de la lecture d'un clip vidéo, cette option vous permet de passer en mode plein écran.
Options	Permet d'ajuster différentes options de Media Player liées à la lecture, aux fichiers vidéo, au réseau, à la bibliothèque, à l'apparence, et à l'assignation des boutons.
Propriétés	Affiche les informations relatives au fichier en cours de lecture.
À propos	Affiche les informations relatives à Windows Media Player.

- REMARQUE**
- Lors de l'enregistrement de vos fichiers audio/vidéo favoris dans le téléphone, appuyez sur **Menu > Bibliothèque** pour vous assurer que les fichiers sont ajoutés à la bibliothèque.
  - Si vous souhaitez accélérer la lecture, vous pouvez basculer de mode CPU. Il est conseillé de charger la batterie en même temps pour assurer une alimentation électrique suffisante.

# Commandes de lecture

## Sur le clavier



**Lecture en cours**  
Appuyez pour accéder aux informations sur le fichier en cours de lecture

**Menu**  
Appuyez pour accéder aux options de lecture

## Bouton de navigation

**Lecture/Pause**  
Appuyez pour mettre en lecture/pause le fichier actuel

**Volume**  
Appuyez sur les touches haut/bas pour régler le volume



**Précédent/Suivant**  
Appuyez sur la touche de sélection gauche pour revenir au fichier précédent. Appuyez sur la touche de sélection droite pour aller au fichier suivant


### 8-4 Lecteur vidéo

Avec le lecteur vidéo, vous pouvez profiter des fichiers vidéo en ligne sur Internet aux formats suivants : 3gp et mp4.

#### Utiliser le Lecteur vidéo

Pour lire des fichiers audio/vidéo en ligne :

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Multimédia > Lecteur vidéo**.
2. Appuyez sur **Connexion**, puis saisissez l'adresse à laquelle vous souhaitez vous connecter.
3. Appuyez de nouveau sur **Connexion**.
4. Une fois la connexion réussie, appuyez sur  pour lire le fichier.  
Vous pouvez également appuyer sur **Menu** pour afficher la liste du menu et effectuer d'autres réglages.



---

**REMARQUE** Connectez votre appareil à Internet avec d'utiliser le Lecteur vidéo.

---

## Chapitre 9 Fonctions professionnelles

### 9-1 Gérer et sauvegarder des fichiers

Il existe plusieurs façons de gérer vos fichiers. Vous pouvez utiliser l'application Explorateur de fichiers de votre Smartphone ou utiliser ActiveSync sur votre PC.

Vous pouvez sauvegarder des fichiers sur votre PC via ActiveSync ou copier les fichiers sur la carte de stockage de votre téléphone. Vous pouvez aussi gérer vos fichiers et vos dossiers efficacement via le programme Explorateur de fichiers de votre téléphone. Les modifications apportées à votre téléphone n'affecteront pas les informations du PC. Si vous souhaitez automatiquement mettre à jour les informations de votre téléphone et de votre PC, synchronisez-les via ActiveSync. Pour plus de détails sur la copie et la synchronisation de fichiers, voir le fichier d'aide d'ActiveSync sur votre PC.

#### Utiliser ActiveSync

La copie de fichier permet d'avoir un même fichier sur le téléphone et le PC. Comme les fichiers ne sont pas synchronisés, les modifications apportées à un fichier n'affecteront pas l'autre.

1. Connectez votre téléphone à votre PC via le câble USB.
2. Dans ActiveSync, cliquez sur [Explorer](#).
3. Localisez le fichier que vous souhaitez copier sur votre téléphone ou sur le PC.
4. Effectuez une des opérations suivantes:
  - Pour copier un fichier sur votre téléphone, faites un clic droit sur le fichier, et cliquez sur [Copier](#). Faites un clic droit sur le dossier où vous souhaitez copier le fichier et cliquez sur [Coller](#).

**REMARQUE** Pour copier des fichiers vers une carte de stockage, insérez une carte microSD (voir [Installer et retirer une carte microSD](#) page 8). Vous pouvez lire des MP3 et d'autres fichiers de multimédia directement depuis la carte microSD insérée dans votre téléphone.

- Pour copier un fichier sur votre PC, faites un clic droit sur le fichier, et cliquez sur [Copier](#). Faites un clic droit sur le dossier où vous souhaitez copier le fichier et cliquez sur [Coller](#).

## Utiliser l'Explorateur de fichiers

L'Explorateur de fichiers vous permet de gérer les fichiers et les dossiers de votre téléphone comme vous le feriez sur votre PC.

### Pour démarrer l'Explorateur de fichiers

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur [Démarrer > Plus > Explorateur de fichiers](#).

Vous pouvez faire ce qui suit dans l'Explorateur de fichiers:

Pour	Procédez comme suit
Créer un nouveau dossier	Allez là où vous souhaitez créer le nouveau dossier. Appuyez sur <a href="#">Menu &gt; Éditer &gt; Nouveau dossier</a> . Saisissez un nom pour le nouveau dossier et appuyez sur la touche <a href="#">Action</a> <input type="checkbox"/> .
Renommer un fichier ou un dossier	Choisissez le fichier ou le dossier que vous souhaitez renommer, et appuyez sur <a href="#">Menu &gt; Éditer &gt; Renommer</a> . Saisissez un nouveau nom et appuyez sur la touche <a href="#">Action</a> <input type="checkbox"/> .
Supprimer un fichier ou un dossier	Choisissez le fichier ou le dossier que vous souhaitez renommer, et appuyez sur <a href="#">Menu &gt; Éditer &gt; Supprimer</a> .
Transmettre un fichier	Sélectionnez le fichier à transmettre. Appuyez sur <a href="#">Menu &gt; Transmettre...</a> . Sélectionnez le périphérique auquel vous souhaitez transmettre le fichier et appuyez sur <a href="#">Envoyer</a> .

Pour	Procédez comme suit
Envoyer un fichier par Email	Sélectionnez le fichier à envoyer, appuyez sur <b>Menu &gt; Envoyer</b> . Sélectionnez le compte de messagerie auquel vous souhaitez envoyer le fichier et appuyez sur <b>Sélectionner</b> . Un nouveau message électronique sera créé avec le fichier en pièce jointe.
Afficher les informations à propos du fichier ou du dossier	Choisissez le fichier ou le dossier, et appuyez sur <b>Menu &gt; Propriétés</b> .
Trier les fichiers et les dossiers	Appuyez sur <b>Menu &gt; Trier par</b> , et choisissez une option de tri.
Déplacer un fichier ou un dossier d'un emplacement à un autre	Choisissez le fichier ou le dossier que vous souhaitez déplacer. Appuyez sur <b>Menu &gt; Éditer &gt; Couper</b> . Naviguez jusqu'au nouvel emplacement et appuyez sur <b>Menu &gt; Éditer &gt; Coller</b> .
Dupliquer un fichier ou un dossier	Choisissez le fichier ou le dossier que vous souhaitez dupliquer. Appuyez sur <b>Menu &gt; Éditer &gt; Copier</b> . Naviguez jusqu'au nouvel emplacement et appuyez sur <b>Menu &gt; Éditer &gt; Coller</b> .

## 9-2 Spb® Zip

Spb® Zip est un utilitaire de compression vous permettant de compresser vos fichiers pour en réduire la taille et économiser l'espace de stockage de votre Smartphone.

### Pour lancer Spb Zip

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Accessoires > Spb Zip**. Tous les dossiers contenus sur votre appareil sont affichés.
2. Choisissez les fichiers/dossiers à compresser.
3. Appuyez sur **Ajouter au ZIP**. Le processus de compression démarre.

### 9-3 Voice Commander

Voice Commander vous permet d'utiliser des commandes vocales pour passer des appels téléphoniques et pour lancer des applications sur votre Smartphone. Il vous permet de personnaliser les commandes et le modèle digital par adaptation.

Pour lancer Voice Commander, au choix :

- Appuyez sur [Démarrer > Accessoires > Voice Commander](#).
- Appuyez longuement sur le bouton supérieur de l'ajustement du volume.

---

**REMARQUE** Pour une reconnaissance vocale efficace, créez un marqueur vocal pour chaque entrée de votre liste de contacts, ou pour les applications de votre Smartphone.

---

### Fonctions

Voice Commander intègre de nombreuses fonctions telles que [l'appel par sélection vocale d'un nom](#), [la recherche d'un contact par commande vocale](#), ou [la/le numérotation/recomposition/rappel d'un numéro par commande vocale](#).

Pour plus d'informations sur l'utilisation et les options de Voice Commander, référez-vous au fichier d'aide de l'application. Pour cela, depuis l'écran principal de Voice Commander, appuyez sur [Menu > Aide](#).

## 9-4 Présentation à distance

L'utilitaire Présentation à distance vous permet de contrôler à distance les présentations PowerPoint™ se trouvant sur votre PC de bureau ou PC portable. Fonctionnant via une connexion sans fil Bluetooth, cet outil offre commodité et liberté de mouvement lors de votre présentation. Il permet aussi de visualiser des notes sans qu'elles soient répercutées sur l'affichage de la présentation.

### Utiliser Présentation à distance

- IMPORTANT**
- Avant de commencer, assurez-vous d'installer l'utilitaire Présentation à distance sur votre ordinateur. Vous trouverez les fichiers d'installation sur le CD support fourni.
  - Présentation à distance ne fonctionne qu'avec les ordinateurs compatibles Bluetooth.


#### Pour utiliser Présentation à distance

1. Appuyez sur **Démarrer > Accessoires > Présentation à distance**.
2. Effectuez les opérations suivantes avant de rechercher des périphériques Bluetooth:
  - Activez le module Bluetooth sur votre ordinateur.
  - Lancez le programme Présentation à distance sur votre ordinateur.Une fois terminé, appuyez sur **Suivant**.
3. Dans la liste de dispositifs Bluetooth trouvés, choisissez le nom de l'ordinateur contenant votre présentation PowerPoint et appuyez sur **Suivant**.
4. Lorsque cela vous est demandé, saisissez la clé d'authentification sur votre ordinateur et votre Smartphone.

**REMARQUE** La clé d'authentification Bluetooth n'est requise que si un partenariat n'a pas été précédemment établi avec un autre périphérique.

## Chapitre 9

5. Depuis le menu de l'utilitaire Présentation à distance sur votre ordinateur, cliquez sur **Démarrer** pour établir une connexion. Appuyez sur **OK** pour ignorer le message de rappel.
6. Lorsque la connexion est établie, appuyez sur **OK**.
7. Pointez sur le nom du fichier PowerPoint (.ppt) à afficher puis appuyez sur **Suivant**. Une fois la sélection du fichier effectuée, Microsoft® PowerPoint se lance automatiquement sur votre ordinateur et ouvre le fichier précédemment sélectionné.




8. Vous pouvez maintenant contrôler votre présentation PowerPoint à distance sur votre ordinateur via votre appareil. Les écrans suivants décrivent le menu de contrôle de votre fichier PowerPoint tel qu'il apparaît sur votre appareil.

## Créer un nouveau port COM manuellement


Si le système d'exploitation de votre ordinateur est Windows® XP/Vista, l'application Présentation à distance peut ne pas fonctionner correctement même si votre appareil peut détecter votre ordinateur. Pour résoudre ce problème, configurez manuellement un nouveau port COM sur votre ordinateur.

### Pour créer un nouveau port COM


1. Dans le panneau de configuration de Windows, cliquez sur l'icône **Périphériques Bluetooth**. La fenêtre "Périphériques Bluetooth" apparaît.
2. Cliquez sur l'onglet **Options**. Sous **Découverte**, sélectionnez **Autoriser les périphériques Bluetooth à rechercher cet ordinateur**.



3. Cliquez sur l'onglet **Ports COM**, puis cliquez sur **Ajouter**. La fenêtre "Ajouter un port COM" apparaît.



4. Sélectionnez **Entrant (le périphérique établit la connexion)**, et cliquez sur **OK**. Le port COM récemment créé est affiché dans la liste des ports COM disponibles.



**REMARQUE** Pour plus d'informations sur les ports COM, référez-vous aux sites Web suivants :  
<http://support.microsoft.com/kb/885365/>  
<http://support.microsoft.com/kb/883258/>

# Chapitre 10 Se connecter

Vous pouvez configurer une connexion afin de vous connecter à Internet ou Intranet, envoyer et recevoir des emails ou des messages instantanés, et synchroniser des informations via ActiveSync.

Avec une connexion active, vous pouvez naviguer sur Internet, télécharger des emails, chatter via MSN Messenger, ou vous synchroniser sans fil à un serveur d'échange. Vérifiez auprès de votre opérateur mobile le statut de votre connexion, et si les configurations sans fil sont supportées.

## 10-1 Configuration automatique

Cette fonction ajuste automatiquement les paramètres réseau de votre Smartphone selon votre opérateur de téléphonie mobile et votre emplacement.

## 10-2 Gestionnaire sans fil

Le Gestionnaire sans fil vous permet d'activer ou de désactiver vos connexions sans fil depuis un emplacement unique. C'est une façon rapide de préserver l'énergie de la batterie et de préparer votre appareil pour un vol en avion.

### Pour lancer le gestionnaire sans fil

Pour lancer le gestionnaire sans fil, au choix:

- A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Connexions > Gestionnaire sans fil**.
- Avec le clavier AZERTY, appuyez sur  +  pour lancer rapidement le Gestionnaire sans fil.

# 10-3 Utiliser le Wi-Fi®

Le Wi-Fi vous offre la meilleure connexion disponible pour la mise en réseau informatique et pour les applications de loisirs - offrant la portée, la bande passante et les performances requises par les produits et les applications multimédia d'aujourd'hui.

## Pour activer le Wi-Fi

Utilisez le Gestionnaire sans fil pour activer ou désactiver le Wi-Fi sur votre appareil. Vous pouvez accéder au Gestionnaire sans fil en effectuant l'une des actions suivantes :

1. Lancez le Gestionnaire sans fil. Pour ce faire, au choix :
  - A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur [Démarrer](#) > [Paramètres](#) > [Connexions](#) > [Gestionnaire sans fil](#).
  - Avec le clavier AZERTY, appuyez sur  +  pour lancer rapidement le Gestionnaire sans fil.
2. A partir de l'écran du Gestionnaire sans fil, choisissez [Wi-Fi](#), puis appuyez sur la touche [Action](#) pour activer le [Wi-Fi](#).

## Pour ajouter un réseau sans fil

1. Pour lancer la page des paramètres Wi-Fi, au choix :
  - Appuyez sur [Paramètres](#) après avoir choisi un réseau sans fil sur lequel connecter votre appareil.
  - A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur [Démarrer](#) > [Paramètres](#) > [Connexions](#) > [Paramètres Wi-Fi](#) > [WiFi](#).

## 10-4 Utiliser la fonction Bluetooth®

Bluetooth® est une technologie de communication sans fil sur une courte distance pour vous permettre de communiquer avec d'autres appareils compatibles Bluetooth, tels que les casques, imprimantes, PC, récepteurs GPS, et autres périphériques portables. Les appareils intégrant la technologie Bluetooth peuvent échanger des informations sans utiliser de connexion physique. Contrairement à la technologie infrarouge, vous n'avez pas besoin de placer les appareils côte à côte pour échanger des informations via Bluetooth. Les dispositifs nécessitent simplement d'être placés dans un rayon de 10 mètres dans un environnement ouvert. Vous pouvez même transmettre des informations vers un appareil dans une pièce différente, tant qu'il se trouve à portée.

### Configurer le mode Bluetooth

Par défaut, la fonction Bluetooth est désactivée. Celle-ci est aussi automatiquement désactivée lorsque vous éteignez votre téléphone. Lorsque vous rallumez votre téléphone, la fonction Bluetooth sera réactivée.

#### Pour configurer le mode Bluetooth

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Connexions > Bluetooth > Menu**.
2. Choisissez **Activer/désactiver Bluetooth**, **Activer/désactiver la visibilité** et appuyez sur **Terminé**.

**REMARQUE** Vous pouvez aussi activer ou désactiver la fonction Bluetooth en appuyant sur la touche d'alimentation et afficher l'écran Liste rapide, puis en sélectionnant **Gestionnaire sans fil**. Sélectionnez **Paramètres > Paramètres Bluetooth** pour configurer le mode Bluetooth ou sélectionnez **Bluetooth** et appuyez sur la touche **Action**  pour basculer rapidement Bluetooth sur activé ou désactivé.

Mode Bluetooth	Description
Activer Bluetooth	Le module radio Bluetooth est activé et vous pouvez utiliser les fonctions Bluetooth.
Désactiver Bluetooth	Le module radio Bluetooth est désactivé. Il est recommandé d'éteindre la fonction Bluetooth lorsqu'elle n'est pas utilisée, afin d'économiser de l'énergie, ou lorsqu'elle pourrait interférer avec d'autres appareils (dans un hôpital ou à bord d'un avion).
Activer la visibilité	Le module radio Bluetooth est activé, et d'autres appareils Bluetooth à portée de signal (environ 10 mètres) peuvent détecter votre téléphone.
Désactiver la visibilité	Le module radio Bluetooth est activé, mais les appareils Bluetooth environnants ne peuvent pas détecter votre téléphone.

## Créer un partenariat Bluetooth

Avant que votre téléphone puisse communiquer avec un autre appareil, vous devrez créer un partenariat entre votre téléphone et l'autre appareil compatible Bluetooth. Votre téléphone peut supporter jusqu'à 10 partenariats.

### Pour créer un partenariat Bluetooth

1. Assurez-vous que les deux dispositifs sont à proximité et qu'ils sont tous les deux détectables.
2. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Connexions** > **Bluetooth** > **Menu**.
3. Choisissez **Ajouter nouv. périphérique....** Votre téléphone lancera la recherche d'autres appareils Bluetooth et en affichera la liste à l'écran.
4. Choisissez l'appareil avec lequel vous souhaitez créer un partenariat Bluetooth, et appuyez sur **Suivant**.
5. Entrez un code d'authentification composé de 1 à 16 caractères, et appuyez sur **Suivant**.
6. Entrez le même code sur l'autre appareil.

---

**REMARQUE** Lorsqu'un partenariat est créé, il n'est plus nécessaire d'activer la visibilité afin de transmettre des informations. Activez seulement la fonction Bluetooth.

---

## Se connecter à un casque Bluetooth

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Plus > Paramètres > Connexions > Bluetooth > Menu** et sélectionnez **Activer Bluetooth** et **Activer la visibilité**.
2. Allumez votre casque Bluetooth et assurez-vous qu'il est bien dans un rayon de 10 mètres de votre Smartphone.
3. Assurez-vous que votre casque Bluetooth est configuré de sorte à être détectable. Référez-vous à la documentation accompagnant votre casque Bluetooth pour plus d'informations.
4. Sur votre téléphone, appuyez sur **Ajouter nouv. périphérique...**
5. Sélectionnez le casque Bluetooth depuis la liste des appareils Bluetooth détectés et appuyez sur **Suivant**.
6. Entrez le mot de passe fourni dans le manuel d'utilisation du casque. Le téléphone se liera alors au casque Bluetooth.
7. Activez le mode Bluetooth de votre téléphone pour pouvoir commencer à utiliser le casque.

## Écouter de la musique via un casque Bluetooth

1. Assurez-vous que votre téléphone est apparié à un casque Bluetooth en suivant les instructions de la section "Se connecter à un casque Bluetooth."
2. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Plus > Paramètres > Connexions > Bluetooth** et sélectionnez un casque Bluetooth dans l'écran **Appareils Bluetooth**.
3. Ouvrez Windows Media Player et démarrez l'écoute.

Pour	Procédez comme suit
Transmettre des informations via Bluetooth	Assurez-vous que le module radio Bluetooth est activé et que l'appareil auquel vous souhaitez transmettre des informations est détectable. Sélectionnez l'élément à envoyer et appuyez sur <b>Menu &gt; Transmettre</b> . Sélectionnez un appareil Bluetooth et appuyez sur <b>Envoyer</b> .
Accepter un partenariat Bluetooth	Assurez-vous que le module radio Bluetooth est activé et que votre téléphone est détectable. Lorsqu'il vous est demandé d'accepter un partenariat Bluetooth avec un autre appareil, appuyez sur <b>Oui</b> . Dans <b>Code d'authentification</b> , entrez un code d'authentification composé de 1 à 16 caractères, et appuyez sur <b>Terminé</b> . Vous devrez saisir le même code d'authentification sur l'appareil désirant créer un partenariat Bluetooth.
Recevoir des informations	Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur <b>Démarrer &gt; Plus &gt; Paramètres &gt; Connexions &gt; Envoyer</b> . Sélectionnez <b>Recevoir les données entrantes</b> . Appuyez sur <b>Terminé</b> . Pour recevoir des données via Bluetooth, assurez-vous d'avoir activé le module radio Bluetooth, que votre téléphone est détectable et à proximité.
Renommer un périphérique Bluetooth	Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur <b>Démarrer &gt; Plus &gt; Paramètres &gt; Connexions &gt; Bluetooth</b> . Sélectionnez l'appareil Bluetooth à renommer et appuyez sur <b>Menu &gt; Modifier</b> . Renommez l'appareil, appuyez sur <b>Suivant</b> , puis sur <b>Terminé</b> .
Synchronisation via Bluetooth	Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur <b>Démarrer &gt; Plus &gt; ActiveSync &gt; Menu &gt; Connexion Bluetooth</b> . Voir "Utiliser la fonction Bluetooth" page 55.
Mettre fin à un partenariat Bluetooth	Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur <b>Démarrer &gt; Plus &gt; Paramètres &gt; Connexions &gt; Bluetooth</b> . Sélectionnez un appareil Bluetooth et appuyez sur <b>Menu &gt; Supprimer</b> pour mettre fin au partenariat.

## 10-5 Paramètres USB

La fonction de Paramètres USB vous permet d'utiliser votre Smartphone comme lecteur de carte mémoire ou comme webcam via une connexion USB.

### Pour choisir un mode de connexion USB

1. Connectez votre téléphone à un PC à l'aide du câble de synchronisation USB.
2. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Plus > Plus > Paramètres USB**.
3. Faites défiler jusqu'au mode de connexion USB à l'aide des touches de navigation gauche et droite, et appuyez sur **Terminé**.
  - Pour utiliser votre Smartphone comme lecteur de carte mémoire, choisissez **Périphérique de stockage de masse**.
  - Pour utiliser votre Smartphone comme webcam, choisissez **Webcam USB**.

---

**REMARQUE** Lorsque vous utilisez l'application ActiveSync™, assurez-vous que le mode de connexion USB est réglé sur ActiveSync (**Mode turbo**) ou **ActiveSync (Mode normal)**. Dans le cas contraire, l'application ne pourra pas fonctionner correctement.

---

## 10-6 Connexion à Internet

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Connexions** pour ouvrir l'écran Connexions. Ce menu vous permet de configurer des connexions Wi-Fi®, téléphoniques, VPN (Virtual Private Network), Bluetooth, Proxy, et GPRS (General Packet Radio Service), pour vous permettre de vous connecter à Internet ou à votre réseau d'entreprise.

# Connexion téléphonique

## Pour créer une connexion téléphonique

Chaque connexion réseau étant différente, il est recommandé de rassembler toutes les informations réseau nécessaires à la configuration de votre connexion.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Connexions > Bluetooth**.
2. Appuyez sur **Menu > Ajouter**.
3. Saisissez les informations appropriées.

---

**REMARQUE** Dans **Se connecter à**, sélectionnez **Internet** pour vous connecter directement à Internet, **Bureau** pour vous connecter à votre réseau local, **Réseau WAP** pour vous connecter à un réseau WAP, ou **Réseau WAP sécurisé** pour vous connecter à des sites WAP sécurisés, comme le site Web d'une banque.

---

4. Appuyez sur **Terminé**.

## Connexion GPRS, Proxy et VPN

Vous pouvez créer une connexion GPRS, Proxy, et VPN en utilisant la même procédure que pour la connexion à un réseau téléphonique.

### Connexion GPRS

Le GPRS est un service de transmission numérique haut-débit sur réseau mobile offrant une connexion réseau permanente. Pour utiliser la fonction GPRS, il est nécessaire de souscrire à ce service auprès de votre opérateur de téléphonie mobile.

## Connexion Proxy

Si vous êtes connecté à votre fournisseur d'accès à Internet (FAI) ou à un réseau privé lors d'une synchronisation, votre Smartphone devra télécharger les paramètres de proxy depuis votre PC. Si ces paramètres ne sont pas disponibles sur votre PC ou s'il doivent être modifiés, contactez votre FAI ou votre administrateur réseau pour obtenir le nom du serveur proxy, le type de serveur, le type de port utilisé pour le protocole Socks, ainsi que votre nom d'utilisateur et mot de passe. Une connexion proxy est utilisée pour accéder à Internet via la connexion à un réseau local d'entreprise existant.

## Connexion VPN

Une connexion VPN vous permet de vous connecter en toute sécurité à des serveurs, tels que ceux utilisés dans un réseau local d'entreprise, via une connexion Internet existante, contactez votre administrateur réseau pour obtenir votre nom d'utilisateur, mot de passe, nom de domaine, paramètres TCP/IP, et nom d'hôte ou adresse IP du serveur VPN.

## Modifier les options de connexion

L'écran Options vous permet de spécifier le nombre de tentatives d'appel, le délai de déconnexion, et le mode de connexion de votre PC.

### Pour accéder à l'écran Options

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Connexions**.
2. Appuyez sur **Menu > Avancés > Menu > Options**.

## Ajouter une exception d'URL

Certaines entreprises utilisent des segments (.) dans leur URL intranet (par exemple, intranet.nomdelacompanie.com). Une exception d'URL permet d'indiquer à l'application Internet Explorer Mobile de rechercher une URL dans le réseau d'entreprise au lieu d'Internet.

### Pour ajouter une exception d'URL

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Connexion**.
2. Appuyez sur **Menu > Avancés > Menu > Exceptions d'URL**.
3. Appuyez sur **Menu > Ajouter**.
4. Dans **Type d'URL**, saisissez l'URL, et appuyez sur **Terminé**.

- 
- REMARQUE**
- Séparez de multiples URL à l'aide d'un point-virgule (;).
  - Il est fortement recommandé de ne pas créer d'exceptions d'URL pour les URL Internet.
-

## 10-7 Utiliser Internet Explorer Mobile

Vous pouvez utiliser Internet Explorer Mobile pour parcourir les favoris de votre appareil mobile et les chaînes que vous avez téléchargées sur votre téléphone sans avoir à vous connecter à Internet. Vous pouvez aussi vous connecter à Internet via votre FAI ou une quelconque connexion réseau.

---

**REMARQUE** Vous devrez d'abord créer une connexion réseau. Référez-vous à la section [10-6 Connexion à Internet](#).

---

## Ouvrir Internet Explorer Mobile

### Pour ouvrir Internet Explorer

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur [Démarrer > Internet > Internet Explorer](#).

Avec Internet Explorer Mobile, les Favoris et l'Historique apparaissent dans la page d'accueil, pour vous permettre d'accéder facilement à vos sites Web favoris. Vous pouvez ajouter les sites Web les plus fréquemment visités à la liste de vos favoris.

Pour	Procédez comme suit
Changer les options de connexion	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Appuyez sur <b>Menu &gt; Outils &gt; Options &gt; Connexions</b>.</li><li>2. Ajustez un des paramètres suivants:<ul style="list-style-type: none"><li>• Pour autoriser Internet Explorer à sélectionner les paramètres réseau, sélectionnez <b>Détecter automatiquement les paramètres</b>.</li><li>• Pour choisir manuellement les paramètres réseau, dans <b>Sélection réseau</b>, sélectionnez le réseau auquel Internet Explorer doit se connecter.</li></ul></li></ol>
Visualiser la liste des favoris	Depuis n'importe quelle page Web, appuyez sur <b>Favoris</b> .
Atteindre une page Web	Sous Internet Explorer, appuyez sur <b>Menu &gt; Barre d'adresse</b> . Entrez l'adresse de la page Web et appuyez sur <b>OK</b> .
Atteindre une page Web depuis l'historique	Appuyez sur <b>Menu &gt; Historique</b> . Sélectionnez une page Web, et cliquez sur <b>OK</b> .
Effacer l'historique, les cookies, ou les fichiers temporaires	Appuyez sur <b>Menu &gt; Outils &gt; Options &gt; Mémoire</b> .
Ajouter une page Web à la liste des favoris	Depuis la page Web que vous souhaitez ajouter, appuyez sur <b>Menu &gt; Ajouter aux favoris</b> .
Modifier la taille du texte des pages Web	Appuyez sur <b>Menu &gt; Afficher &gt; Taille du texte</b> et sélectionnez la taille désirée.
Afficher ou masquer les images des pages Web	Appuyez sur <b>Menu &gt; Afficher &gt; Afficher les images</b> . Une coche à côté de l'option <b>Afficher les images</b> indique que les images seront affichées à l'écran.
Visualiser une page en mode plein écran	Appuyez sur <b>Menu &gt; Afficher &gt; Plein écran</b> .
Quitter le mode plein écran	Appuyez sur l'une des touches de sélection, puis sur <b>Menu &gt; Afficher &gt; Plein écran</b> pour annuler le mode d'affichage en plein écran.
Modifier les options d'affichage d'une page Web	Appuyez sur <b>Menu &gt; Afficher</b> . Sélectionnez l'une des options d'affichage.

Pour	Procédez comme suit
Créer un nouveau dossier dans les Favoris	Appuyez sur <b>Favoris &gt; Menu &gt; Ajouter un dossier.</b>
Déplacer un favori dans un dossier	Appuyez sur <b>Favoris</b> . Sélectionnez le favori à déplacer. Appuyez sur <b>Menu &gt; Modifier</b> . Sous <b>Dossier</b> , sélectionnez le dossier vers lequel vous souhaitez déplacer le favori et appuyez sur <b>Terminé</b> .
Envoyer un lien via email	Accédez à la page Web que vous souhaitez envoyer et appuyez sur <b>Menu &gt; Outils &gt; Envoyer lien... &gt; Outlook E-mail</b> .

## 10-8 Partage Internet

La fonction Partage Internet vous offre la possibilité d'utiliser votre Smartphone comme modem externe pour permettre à votre ordinateur de se connecter à Internet. Pour accéder à Internet via votre PC, utilisez un périphérique USB ou Bluetooth.

**REMARQUE** Vous pouvez rapidement lancer la fonction Partage Internet en appuyant sur  +  sur le clavier AZERTY.

## Configurer une connexion USB

### Pour configurer une connexion USB

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Internet > Partage Internet**.
2. Dans **Connexion au PC**, choisissez **USB**.
3. Dans **Connexion au réseau**, choisissez le type de connexion que votre Smartphone utilise pour se connecter à Internet.

**REMARQUE** Vous devez d'abord créer une connexion au réseau. Référez-vous à **10-6 Connexion à Internet**.

- 4 Appuyez sur [Connecter](#).
5. Connectez votre Smartphone à votre PC via le câble de synchronisation USB. Le statut de connexion basculera sur [Connecté](#), et votre PC pourra dès lors se connecter à Internet.

## Configurer une connexion Bluetooth®

### Pour configurer une connexion Bluetooth®

1. Créez un partenariat Bluetooth® entre votre Smartphone et votre ordinateur.

---

**REMARQUE** Référez-vous à la section “Créer un partenariat Bluetooth” sous [10-4 Utiliser la fonction Bluetooth®](#).

---

2. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur [Démarrer > Internet > Partage Internet](#).
3. Dans [Connexion au PC](#), choisissez [Bluetooth PAN](#).
4. Dans [Connexion au réseau](#), choisissez le type de connexion que votre Smartphone utilise pour se connecter à Internet.

---

**REMARQUE** Vous devez d'abord créer une connexion au réseau. Référez-vous à la section [10-6 Connexion à Internet](#).

---

- 5 Appuyez sur [Connecter](#).

## 10-9 Paramètres réseau

Cette fonction vous aide à configurer les paramètres réseau manuellement ou automatiquement selon votre carte SIM et votre emplacement.

### Pour utiliser les paramètres réseau

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Internet > Configuration auto**.
2. Appuyez sur **Menu > Détecter automatiquement**. L'appareil détecte automatiquement votre emplacement et le bon opérateur de service.  
Vérifiez le menu déroulant **Lister tous les opérateurs** si vous souhaitez voir tous les opérateurs d'un pays donné.  
Vous pouvez choisir manuellement le pays et les opérateurs dont vous avez besoin.
3. Appuyez sur **Terminé**.

## 10-10 Dépannage de connexion réseau

Vous pouvez rencontrer les problèmes suivants en utilisant MSN Messenger via la connexion GPRS:

- MSN Messenger et la messagerie MMS ne peuvent pas fonctionner simultanément. Si vous démarrez MSN messenger en premier, vous ne pourrez pas recevoir ni envoyer de messages MMS normalement même sous une autre connexion réseau.

Il est recommandé de fermer d'abord MSN Messenger, puis de démarrer la fonction MMS.

Pour déconnecter MSN Messenger, procédez comme suit :

1. Déconnectez-vous de votre compte MSN.
2. Appuyez et relâchez rapidement le bouton **Alimentation**  pour ouvrir la Liste rapide, puis choisissez le Gestionnaire sans fil.
3. Désactivez la connexion de données en appuyant sur la touche **Action** .

# Chapitre 11 Configurer et gérer le système

## 11-1 Configuration système

### Gestion de l'alimentation

Utilisez l'option Gestion alimentation pour vérifier le niveau de charge de la batterie et configurer les paramètres d'économie d'énergie, tels que le rétro-éclairage et le délai de mise en veille.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Plus** > **Gestion alim.**.
2. Réglez les options suivantes :
  - Dans **Durée du rétro-écl. sur batterie**, réglez le délai de désactivation du rétro-éclairage lors d'un fonctionnement sur batterie.
  - Dans **Durée du rétro-éclairage sur CA**, réglez le délai de désactivation du rétro-éclairage lors d'un fonctionnement sur alimentation secteur.
  - Dans **Délai de mise en veille**, réglez le délai de mise en veille de l'appareil.
- 3 Appuyez sur **Terminé**.

### Réglage de la luminosité

Vous pouvez réduire la luminosité de l'écran pour diminuer la consommation électrique.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Plus** > **Plus** > **Luminosité**.
2. Appuyez sur les touches de navigation gauche ou droite pour régler le niveau de luminosité.

## Sélecteur de mode

Le sélecteur de mode vous permet de basculer en toute simplicité entre les applications et les tâches. Pour utiliser le sélecteur de mode, pressez le bouton de sélection de mode du clavier de votre appareil. Pressez-le de nouveau pour basculer entre les applications.



Bouton Sélecteur de mode

Vous pouvez configurer le sélecteur de mode et définir le type de basculement ou les éléments qui doivent apparaître dans le menu du pop-up de basculement.

### Pour définir le type de sélecteur

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Plus > Plus > Sélecteur de mode**.
2. Appuyez sur les touches de navigation gauche et droite pour choisir le type de sélecteur.
3. Appuyez sur les touches de navigation droite et gauche pour régler le délai d'attente.

### Pour choisir les éléments à afficher dans le menu contextuel du sélecteur de mode

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Plus > Plus > Sélecteur de mode**.
2. Appuyez sur **Menu > Options**.
3. Sélectionnez une application, puis appuyez sur **Menu > Éditer**. Choisissez l'application à afficher dans le menu contextuel et appuyez sur **Terminé**. Répétez cette étape pour choisir une autre application.

Utilisez les touches de sélection gauche/droite pour faire défiler les icônes. Cochez ou décochez les éléments souhaités.

## Redémarrer votre Smartphone

Occasionnellement, vous serez amené à redémarrer votre téléphone; par exemple, lorsqu'un programme ne fonctionne pas correctement ou si les touches du téléphone ne répondent pas.

### Pour redémarrer le téléphone

1. Retirez la batterie.
2. Réinsérez la batterie et allumez votre téléphone.

## Réinitialiser votre Smartphone

La réinitialisation a pour effet de supprimer toutes les données contenues dans la mémoire interne du téléphone et de restaurer ses paramètres par défaut.

---

**REMARQUE** Lorsque vous réinitialisez le téléphone, toutes les données contenues dans la mémoire vive de l'appareil, incluant tous les fichiers, les paramètres système, et les programmes additionnels que vous avez installés, seront effacés.

---

### Pour réinitialiser votre téléphone

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Réglages par défaut**.
2. Saisissez **1234** pour confirmer la restauration des paramètres par défaut et appuyez sur **OK**.  
Le téléphone redémarre automatiquement après la réinitialisation.

## 11-2 Gérer le système

### Ajouter et supprimer des programmes

Vous pouvez utiliser ActiveSync pour ajouter des programmes sur votre téléphone ou en télécharger directement depuis Internet.

#### Pour ajouter des programmes

1. Télécharger le programme sur votre PC.
2. Lisez les instructions d'installation ou la documentation accompagnant le programme. De nombreux programmes sont accompagnés d'instructions d'installations spécifiques.
3. Connectez votre Smartphone à un PC via le câble USB.
4. Double-cliquez sur le fichier \*.exe.
  - Si le fichier exécutable est un assistant d'installation, suivez les instructions apparaissant à l'écran. Une fois le programme installé sur votre PC, l'assistant transférera automatiquement le programme sur votre téléphone.
  - Si aucun assistant d'installation ne se lance, un message d'erreur apparaîtra indiquant que le programme est valide mais conçu pour un type de PC différent. Vous devrez alors copier ce programme sur votre téléphone. Si aucune instruction d'installation n'est disponible pour le programme, utilisez ActiveSync pour le copier dans le dossier Program Files de votre téléphone.

#### Pour supprimer un programme

---

**REMARQUE** Les programmes pré-installés sur votre téléphone ne peuvent pas être supprimés.

---

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Suppr. de programmes**.
2. Sélectionnez le programme à supprimer.
3. Appuyez sur **Menu > Supprimer**.

## Sécuriser votre Smartphone

Personnalisez le niveau de sécurité de votre téléphone en verrouillant le clavier, la carte SIM, ou le téléphone.

### Pour verrouiller le clavier numérique et les commandes du lecteur multimédia

Vous pouvez au choix :

- Appuyez et relâchez rapidement le bouton **Alimentation**  pour afficher l'écran de la Liste rapide et sélectionnez **Verrouiller**.
- Appuyez et maintenez enfoncée la touche **Fin** .

### Pour déverrouiller le clavier numérique et les commandes du lecteur multimédia

Appuyez sur **Déverrouiller** suivi rapidement de la touche \* (astérisque) .

### Verrouiller la carte SIM

Le verrouillage de la carte SIM permet d'interdire les accès non autorisés à votre Smartphone jusqu'à ce que le mot de passe correct soit entré. Les appels d'urgence sont toutefois autorisés. Lorsque vous allumez le téléphone, il vous sera demandé d'entrer un code PIN1.

### Pour verrouiller la carte SIM et régler un code PIN

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Sécurité > Activer le code PIN SIM**.
2. Saisissez le mot de passe (le code PIN1 de la carte SIM), et appuyez sur **Terminé**.

Une fois le code PIN activé, votre Smartphone vous demandera d'entrer un code PIN à chaque mise sous tension de l'appareil.

### Pour déverrouiller la carte SIM

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Sécurité > Désactiver le code PIN SIM**.
2. Saisissez le mot de passe (le code PIN1 de la carte SIM), et appuyez sur **Terminé**.

## Pour modifier le PIN

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Sécurité > Modifier code PIN SIM**.
2. Saisissez l'ancien code PIN1.
3. Saisissez et confirmez le nouveau code PIN, puis appuyez sur **Terminé**.

## Pour modifier le PIN2

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Sécurité > Modifier code PIN2**.
2. Saisissez l'ancien code PIN2 (le code PIN2 de la carte SIM).
3. Saisissez et confirmez le nouveau PIN2, puis appuyez sur **Terminé**.

## Verrouiller le téléphone

### Pour verrouiller le téléphone

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Sécurité > Verrouill. appareil**.
2. Cochez l'option **Demandez le mot de passe si l'appareil est inutilisé pendant** en appuyant sur la touche **Action** .
3. Puis, sélectionnez le délai de verrouillage automatique du téléphone.
4. Dans **Type de mot de passe**, choisissez le type de mot de passe que vous souhaitez utiliser.
5. Saisissez et confirmez le nouveau mot de passe, puis appuyez sur **Terminé**.

## Contrôler les appels sortants

La Restriction d'appels vous permet de restreindre vos appels sortants vers des numéros de téléphone spécifiques, si cela est supporté par votre carte SIM. Le code PIN2 est nécessaire pour cette fonction. Lorsque cette fonction est activée, vous ne pourrez appeler que les numéros de téléphone inclus dans la liste de numérotation fixe. Le Blocage d'appels, quant à lui, bloque certains types d'appels. Avant d'utiliser cette fonction, vous devrez configurer une liste de numérotation fixe.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Téléphone > Blocage d'appels**.

2. Choisissez **Activer la restriction d'appels** en appuyant sur la touche **Action**  puis appuyez sur **Terminé**.
3. Saisissez le code PIN2 SIM et appuyez sur **Terminé**. Une fois la restriction d'appels activée, vous pourrez stocker des entrées de numérotation fixe.
4. Appuyez sur **Menu > Modifier les numéros**.
5. Appuyez sur **Menu > Ajouter** et entrez le numéro de téléphone à ajouter à la liste de numérotation fixe.
6. Appuyez sur **Terminé**.
7. Répétez les étapes 2 à 6 pour ajouter d'autres numéros.

## Bloquer les appels entrants/sortants

Les appels d'urgence peuvent être émis même lorsque la fonction Blocage d'appels est activée.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Téléphone > Blocage d'appels**.
2. Dans **Bloquer app. entrants**, choisissez **Désactiver**, **Si itinérant**, ou **Tous les appels**.
3. Dans **Bloquer app. sortants**, choisissez **Désactiver**, **Intern. sauf pays orig.**, **Appels internationaux**, ou **Tous les appels**.
4. Appuyez sur **Terminé**.

## Chapitre 12 Autres Fonctions

### 12-1 Gestionnaire des tâches

Le gestionnaire des tâches gère toutes les applications de votre Smartphone, et vous permet de visualiser, activer, fermer une ou plusieurs applications en cours d'exécution, ou visualiser les ressources utilisées par une application spécifique.

#### Pour lancer le Gestionnaire des tâches

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** > **Accessoires** > **Gestionnaire des tâches**.
2. Choisissez l'application et appuyez sur **Menu**. Depuis le menu contextuel, sélectionnez l'une des options disponibles.

# 12-2 Applications ClearVue Office

Votre Smartphone intègre les applications bureautiques ClearVue Office vous permettant de visualiser des documents, des feuilles de calcul, des présentations, et des fichiers au format .pdf.

DESCRIPTION	DESCRIPTION
	Word Viewer ouvre les fichiers Word.
	PDF Viewer ouvre les fichiers pdf.
	PPT ouvre les fichiers de présentations Powerpoint.
	Excel Viewer ouvre les feuilles de calcul Excel.

## Word Viewer

Cette application supporte les documents créés sous Microsoft Word 97, 2000, 2002 (XP), et 2003. Il supporte également les fichiers au format Rich Text Format (.rtf).

Pour démarrer cette application, appuyez sur [Démarrer > Office > Word Viewer](#).

## PDF Viewer

Cette application supporte les documents au format Portable Document Format (.pdf).

Pour démarrer cette application, appuyez sur [Démarrer > Office > PDF Viewer](#).

## PPT Viewer

Cette application supporte les présentations créées sous Microsoft PowerPoint 97, 2000, 2002 (XP), et 2003.

Pour démarrer cette application, appuyez sur [Démarrer > Office > PPT Viewer](#).

## Excel Viewer

Cette application supporte les feuilles de calcul créées sous Microsoft Excel 97, 2000, 2002 (XP), et 2003.

Pour démarrer cette application, appuyez sur [Démarrer > Office > Excel Viewer](#).

# Utiliser l'application Java (Gestionnaire de MIDlet)

Votre téléphone supporte Java 2 Edition, J2ME. Le Gestionnaire de MIDlet Java vous permet de télécharger des applications Java, telles que des jeux et des utilitaires spécialement conçues pour les téléphones portables, ainsi que les installer et les gérer en toute simplicité.

Pour installer, exécuter, et gérer des programmes MIDlet (MIDlets) sur votre téléphone, vous devrez d'abord les télécharger sur votre appareil.

## Installer des MIDlet Java depuis Internet

### Pour installer des MIDlet Java directement depuis Internet

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** > **Accessoires** > **Java**. L'écran Java apparaît.
2. Appuyez sur **Menu** > **Installer** > **Internet** pour ouvrir Internet Explorer.
3. Localisez le site Web hébergeant le MIDlet ou la suite MIDlet.
4. Sélectionnez le MIDlet ou la suite MIDlet à télécharger.
5. Appuyez sur **Oui** pour commencer à installer l'ensemble MIDlet/MIDlet.
6. Appuyez sur **Terminé** pour confirmer.

## Installer des MIDlet Java depuis un PC

Vous pouvez installer des MIDlet sur votre téléphone à partir de votre PC à l'aide du câble de synchronisation USB, ou via Bluetooth. Les MIDlet copiés sur votre téléphone via infrarouge, Bluetooth, ou sous forme de pièces jointes à un email sont automatiquement sauvegardés dans le dossier My Documents.

### Pour installer des MIDlet Java depuis votre PC

1. Téléchargez les jeux et les utilitaires que vous souhaitez installer sur votre Smartphone depuis votre PC.

- Ouvrez ActiveSync sur votre PC et cliquez sur [Explorer](#).
- Accédez au dossier [Mon appareil\My Documents](#) ou [Mon appareil\Storage Card](#) de votre Smartphone et copiez-y les fichiers.
- Sur l'écran d'accueil de votre téléphone, appuyez sur [Démarrer > Outils > Java](#). L'écran Esmertec Java apparaît.
- Appuyez sur [Menu > Installer > Local](#). Une liste de tous les MIDlets disponibles est affichée.
- Sélectionnez les MIDlet à installer et appuyez sur [Installer](#).
- Appuyez sur [Oui](#) pour confirmer l'installation.
- Appuyez sur [Terminé](#).

## Exécuter des MIDlet Java

### Pour exécuter des MIDlet Java

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur [Démarrer > Outils > Java](#). Le téléphone affiche une liste de MIDlet.
- Choisissez un MIDlet et appuyez sur la touche [Action](#) .

Pour	Procédez comme suit
Désinstaller un MIDlet	Depuis l'écran principal de l'application Java, sélectionnez le MIDlet à désinstaller et appuyez sur <a href="#">Menu &gt; Désinstaller</a> .
Mettre à jour un MIDlet	Depuis l'écran principal de l'application Java, sélectionnez le MIDlet à mettre à jour et appuyez sur <a href="#">Menu &gt; Mise à jour</a> .
Renommer un MIDlet	Depuis l'écran principal de l'application Java, sélectionnez le MIDlet à renommer et appuyez sur <a href="#">Menu &gt; Editer</a> .

# Appendice

## Rapport de la Commission Fédérale des Communications

Ce dispositif est conforme à l'alinéa 15 des règles établies par la FCC. L'opération est sujette aux 2 conditions suivantes:

- 1) Ce dispositif ne peut causer d'interférence nuisible, et
- 2) Ce dispositif se doit d'accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence pouvant causer des résultats indésirés.

Cet appareil et ses antennes ne doivent pas être colocalisés ou opérés conjointement avec d'autres antennes ou émetteurs.

Cet équipement a été testé et s'est avéré être conforme aux limites établies pour un dispositif numérique de classe B, conformément à l'alinéa 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre l'interférence nuisible à une installation réseau. Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie à fréquence radio et, si non installé et utilisé selon les instructions du fabricant, peut causer une interférence nocive aux communications radio. Cependant, il n'est pas exclu qu'une interférence se produise lors d'une installation particulière.

## Rapport du Département Canadien des communications

Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de classe B en terme d'émissions de nuisances sonore, par radio, par des appareils numériques, et ce conformément aux régulations d'interférence par radio établies par le département canadien des communications.

**(Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.)**

## Notes de sécurité UL

Requis pour la norme UL 1459 couvrant les équipements de communication (téléphone) prévus pour être connectés de manière électrique à un réseau de télécommunication dont la tension de fonctionnement à la terre ne dépasse pas 200V crête, 300V crête à crête, et 105V rms, et qui sont installés ou utilisés conformément au NEC (National Electrical Code) (NFPA 70).

Lors de l'utilisation du Smartphone, les précautions de sécurité générales doivent être suivies pour réduire les risques de départ d'incendie, de choc électrique et de blessures aux personnes, ce qui suit inclus:

- **N'utilisez pas** le Smartphone à proximité d'une source d'eau, comme par exemple près d'une baignoire, d'un évier de cuisine ou d'un bac à lingerie, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
- **N'utilisez pas** le Smartphone lors d'un orage. Il peut y avoir une risque de choc électrique provoqué par la foudre.
- **N'utilisez pas** le Smartphone à proximité d'une fuite de gaz.

Requis pour la norme UL 1642 couvrant les batteries primaires (non-rechargeables) et secondaires (rechargeables) utilisées comme source d'alimentation. Ces batteries contiennent du lithium sous forme métallique, un alliage à base de lithium ou lithium-ion, et peut être constitué d'une seule cellule électromécanique ou de deux cellules supplémentaires connectées en série, en parallèle ou les deux, qui convertissent l'énergie chimique en énergie électrique par une réaction chimique réversible ou irréversible.

- **Ne jetez pas** la batterie du Smartphone au feu car elle pourrait exploser. Vérifiez vos réglementations locales en matière de recyclage de batteries afin de réduire les risques de blessures aux personnes provoquées par un feu ou une explosion.
- **N'utilisez pas** d'adaptateur de courant ou de piles provenant d'autres appareils afin de réduire les risques de blessures infligées aux personnes et provoquées par un feu ou une explosion. Utilisez uniquement des adaptateurs de courant certifiés UL ou des piles fournies par le fabricant ou un revendeur agréé.

# Liste de contrôle des règlementation

## 15.21

Tout changement ou modification effectuée sur cet appareil qui n'a pas été expressément approuvée dans ce manuel peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet équipement.

ATTENTION: Tout changement ou modification effectuée sur cet appareil qui n'a pas été expressément approuvé par le constructeur peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet équipement..

### **Interdiction de colocalisation**

Cet appareil ne doit pas être colocalisé ou opéré conjointement avec d'autres antennes ou émetteurs.

### **15.105 Exigence de la Commission Fédérale des Communications (FCC), Alinéa 15**

Cet équipement a été testé et respecte les limites relatives aux dispositifs numériques de classe B conformément au chapitre 15 des règles FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles engendrées lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement résidentiel.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir l'absence de toute interférence. Si cet équipement provoque des interférences avec la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors tension puis sous tension, l'utilisateur peut corriger ce problème en prenant l'une des dispositions suivantes :

- Réorientez ou remplacez l'antenne de réception.
- Augmentez l'espace de séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Reliez l'équipement à une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié.
- Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté radio/TV pour de l'aide.

### **Informations réglementaires / Clause de non-responsabilité**

L'installation et l'utilisation de ce périphérique LAN sans fil doit être en strict accord avec les instructions incluses dans le manuel d'utilisation accompagnant le produit. Les changements ou modifications (antennes incluse) faits à cet appareil et non expressément approuvés par le fabricant peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à opérer cet équipement. Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou TV causées par la modification non autorisée de cet appareil, ou la substitution des câbles de connexion et équipements autres que ceux fournis par le fabricant. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de corriger toute interférence causée par de telles modifications, substitutions, ou connexions. Le fabricant ainsi que ses revendeurs ou distributeurs agréés n'assumeront aucune responsabilité pour tout dommage ou violation des réglementations gouvernementales afférentes au non respect de ces directives.

## **Déclaration MPE**

Votre appareil intègre un transmetteur de faible puissance. Lorsque l'appareil est activé, celui-ci transmet des signaux radioélectriques (RF).

## **Informations sur la sécurité**

Afin de satisfaire aux directives de la FCC concernant l'exposition aux radiations, ce équipement doit être installé et opéré à une distance minimum de [20cm] entre le radiateur et votre corps. N'utilisez que l'antenne fournie. Une antenne non autorisée, la modification, ou la connexion d'équipements non autorisés peut endommager le transmetteur et enfreindre les directives de la FCC.

## **Avertissement de la FCC concernant l'exposition aux fréquences radio**

Cet adaptateur LAN sans fil a été testé sous le Bulletin OET 65C de la FCC et s'est avéré être conforme à la directive CFR 47 Sections 2.1091 et 15.247(b)(5) relative à l'exposition aux fréquences radio. Le taux de radiation émit par ce périphérique LAN sans fil se situe en dessous des limites FCC d'exposition aux fréquences radio. Toutefois, ce périphérique doit être utilisé de manière à ce qu'il n'y ait strictement aucun contact avec l'homme - contact dans le sens d'un appareil portable ou mobile porté à même le corps. Lors de l'utilisation de cet appareil, la distance de séparation entre l'antenne et les personnes environnantes doit être conforme aux limites d'exposition aux fréquences radio établies par la FCC. Afin de satisfaire aux directives d'exposition aux fréquences radio de la norme ANSI C95.1, la distance entre le(s) antenne(s) et l'utilisateur ne doit pas être inférieur à [20cm].

## **Batteries remplaçables**

Si la batterie d'un appareil est remplaçable et si le remplacement par un type de batteries incorrect provoquait une explosion (avec certaines batteries lithium par ex.), suivez les instructions suivantes:

- Si la batterie est placée dans une ZONE D'ACCES OPERATEUR, il devrait y avoir une marque près de la batterie ou une déclaration dans les instructions de fonctionnement et de service.
- Si la batterie est placée ailleurs dans l'appareil, il devrait y avoir une marque près de la batterie ou une déclaration dans les instructions de service.

La marque ou la déclaration doit inclure le texte suivant:

**CAUTION**  
**RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.**  
**DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS**

