

M930

Smartphone

MANUALE D'USO

Recapiti ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC.

Indirizzo	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefono	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2890-7798
Posta elettronica	**info@asus.com.tw**
Sito Internet	www.asus.com.tw
Supporto tecnico	
Telefono	+86-21-38429911
Supporto in linea	support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Indirizzo	44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Fax	+1-510-608-4555
Sito Internet	usa.asus.com
Supporto tecnico	
Telefono	+1-812-282-2787
Supporto via fax	+1-812-284-0883
Supporto in linea	support.asus.com

ASUSTeK Italy S.r.l. (Italia)

Indirizzo	Centro Direzionale Villa Fiorita Palazzo B Via Piero Gobetti 2/B 20063 Cernusco Sul Naviglio (MI)
Per informazioni pre/post-vendita	
Smart Phone & PDA:	199-400059
E-mail informazioni pre-vendita:	info@asus.it
WWW:	http://www.asus.it

* Su questo sito c'è a disposizione un modulo per richieste tecniche da completare e da inviare al supporto tecnico.

I3494

Prima edizione

Gennaio 2008

Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte di questo manuale, compresi i prodotti ed il software in esso contenuti, può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, archiviata in sistemi d'archiviazione o tradotta in qualsiasi lingua, in nessuna forma o tramite alcun mezzo, fatta eccezione per la documentazione conservata a scopi di backup, senza espressa autorizzazione scritta della ASUSTeK COMPUTER INC ("ASUS").

L'assistenza o la garanzia del prodotto non può essere estesa nei seguenti casi: (1) il prodotto è stato riparato, modificato o alterato, salvo che tale riparazione, modifica o alterazione sia stata autorizzata per iscritto dalla ASUS; oppure (2) il numero di serie del prodotto manca o è stato cancellato.

ASUS FORNISCE QUESTO MANUALE "COME È" SENZA GARANZIA DI ALCUN TIPO, SIA ESSA ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUDENDO SENZA LIMITAZIONE LE GARANZIE IMPLICITE O CONDIZIONI DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE. IN NESSUN CASO LA ASUS, I SUOI DIRETTORI, I SUOI FUNZIONARI, I SUOI DIPENDENTI O I SUOI AGENTI, SARANNO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO INDIRETTO, SPECIALE, INCIDENTALI O CONSEQUENZIALE (COMPRESI I DANNI DERIVANTI DA PERDITA DI PROFITTI, PERDITA DI CONTRATTI, PERDITA D'USO O DATI, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ E SIMILI), ANCHE SE LA ASUS È STATA INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ CHE TALI DANNI SI POSSANO VERIFICARE IN SEGUITO A DIFETTI O ERRORI DI QUESTO MANUALE O PRODOTTO.

LE SPECIFICHE E LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO MANUALE SONO FORNITE SOLO A SCOPO INFORMATIVO E SONO SOGGETTE A CAMBIAMENTO IN QUALSIASI MOMENTO SENZA PREAVVISO, E NON POSSONO ESSERE INTESE COME UN IMPEGNO DA PARTE DI ASUS. LA ASUS NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ E NON SI FA CARICO DI NESSUN ERRORE O INESATTEZZA CHE PUÒ APPARIRE IN QUESTO MANUALE, COMPRESI I PRODOTTI ED IL SOFTWARE IN ESSO DESCRITTI.

Microsoft, Activesync, Outlook, Pocket Outlook, Windows ed il logo Windows sono marchi di fabbrica della Microsoft Corporation registrati negli Stati Uniti e/o in altre nazioni. I prodotti Microsoft sono concessi in licenza ai produttori OEM dalla Microsoft Licensing, Inc., una società sussidiaria la cui proprietà è interamente della Microsoft Corporation.

Informazioni sulla sicurezza

Norme di sicurezza per l'alimentatore e la batteria

Usare una fonte di alimentazione esterna corretta. L'adattatore di corrente di questo prodotto può essere usato solamente con il tipo di corrente elettrica indicato sulle sue etichette. In caso di dubbio sul tipo di alimentazione elettrica necessaria, rivolgersi ad un fornitore autorizzato.

Precauzioni per la batteria. Questo prodotto contiene una batteria ai polimeri di ioni di Litio. Vi è il rischio di incendio ed ustioni se la batteria è utilizzata in modo improprio. Non tentare di aprire o di riparare la batteria.

AVVISO C'È PERICOLO DI ESPLOSIONI SE LA BATTERIA È SOSTITUITA IN MODO SCORRETTO. PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI O USTIONI, NON SMONTARE, COMPRIMERE, FORARE, CORTOCIRCUITARE I CONTATTI O CIRCUITI ESTERNI. NON SMALTIRE NEL FUOCO O IN ACQUA, O ESPORRE A TEMPERATURE SUPERIORI A 60° C (140° F). SOSTITUIRE IL PACCO BATTERIA SOLO CON BATTERIE SPECIFICATE DAL PRODUTTORE. RICICLARE O SMALTIRE LE BATTERIE USATE SECONDO LE NORME LOCALI.

Aeromobili

Spengere il dispositivo wireless ogni volta che si è istruiti a farlo dal personale dell'aeroporto o dell'aeromobile. Se il dispositivo offre la "modalità aereo" o funzione simile, consultare il personale di bordo per l'uso durante il volo.

Guida

Deve sempre essere prestata la massima attenzione durante la guida. Devono essere osservate le leggi e le normative locali che limitano l'uso dei dispositivi wireless mentre si è alla guida.

Ospedali

I telefoni cellulari devono essere spenti ogni volta che si è istruiti a farlo in ospedali, cliniche o case di cura. Questa richiesta serve a prevenire possibili interferenze con attrezzature mediche sensibili.

Stazioni di rifornimento

Osservare tutta la segnaletica relativa all'uso dei dispositivi mobili o altre attrezzature radio in luoghi dove sono stoccati materiali infiammabili e sostanze chimiche. Spengere il dispositivo wireless ogni volta che si è istruiti a farlo dal personale autorizzato.

Interferenze

Deve essere prestata attenzione quando si usa il telefono vicino ad apparecchi medici personali come pacemaker ed apparecchi acustici.

Portatori di pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15 cm tra il cellulare ed il pacemaker per evitare interferenze col pacemaker. Per ottenere questo risultato, usare l'orecchio opposto al pacemaker quando si utilizza il telefono e non mettere il telefono nel taschino della giacca.

Portatori di apparecchi acustici

Alcuni telefoni cellulari possono interferire con alcuni apparecchi acustici. Nel caso di tali interferenze, consultare il produttore dell'apparecchio acustico per discutere le alternative.

Altri apparecchi medici

Consultare il medico ed il produttore dell'apparecchio per determinare se il funzionamento del telefono può interferire con il funzionamento dell'apparecchio medico.

Portata specifica di assorbimento (SAR)

L'M930 è stato progettato, prodotto e controllato per non eccedere i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici raccomandati dal Consiglio dell'Unione Europea. Questi limiti sono parte di linee guida dettagliate sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti.

Gli standard Europei indicano che la quantità di energia elettromagnetica di frequenza radio assorbita dal corpo quando si usa un telefono deve essere misurata usando il tasso d'assorbimento specifico SAR (Specific Absorption Rate). Correntemente il limite SAR per il pubblico è 2 Watt/Kg su una media di 10 grammi di tessuto corporeo.

Esposizione alle radiazioni di frequenza radio (RF) per dispositivi che si trovano a contatto col corpo: Per garantire la conformità con le linee guida sull'esposizione RF, questo dispositivo deve essere usato ad una distanza minima dal corpo di 1,5 cm (0.6 pollici). L'inosservanza di queste istruzioni può provocare un'esposizione RF che eccede i limiti previsti dalle linee guida.

Il valore SAR massimo di M930 è GSM: 0,47W/kg a 10g (CE); DCS: 0,403W/kg a 10g (CE); WCDMA: 0,496W/kg a 10g (CE).

Benvenuto!

Lo® Smartphone ASUS® M930 3.5G è dotato della più avanzata tecnologia mobile che mette il mondo nelle tue mani. L'M930 è un telefono cellulare triband con schermo LCD ad alta risoluzione, fotocamera integrata con doppio sensore CMOS e funzione di videocamera, capacità di videochiamata e messaggistica, organizer, webcam USB ed alloggio scheda micro SD.

Oltre alla memoria integrata da 256 MB, la scheda microSD espande la capacità d'archiviazione, consentendo di salvare foto, messaggi, file di testo, grafici ed audio, rendendo il telefono il compagno ideale in ogni situazione, non solo per i viaggi.

Grazie a queste e molte altre caratteristiche, l'ASUS M930 soddisfa sicuramente tutte le esigenze.

Contenuti

Recapiti ASUS ii

Informazioni sulla sicurezza iv

Specifiche tecniche di ASUS M930 xiv

Contenuto della confezione xv

Capitolo 1 Uso dello Smartphone 1

1-1 Presentazione dello Smartphone 1

1-2 Inserimento della scheda SIM e della batteria 6

Inserimento e rimozione di una scheda microSD 8

1-3 Caricamento dello Smartphone 9

1-4 Accensione/spegnimento dello Smartphone 10

1-5 Schermata Home 11

Icone degli indicatori di stato 12

Menu Start 13

Capitolo 2 Inserimento dei dati 14

2-1 Navigazione 14

Tastierino di navigazione 14

Tasto Azione 14

Tasto Home 15

Tasto Indietro 15

Tasto Chiama / tasto Fine 15

Soft key 15

Tastierino alfanumerico 15

Tastiera QWERTY 16
2-2 Inserimento di testo, numeri e simboli 17
Uso della Modalità Selezione carattere 18
Uso della modalità Numerica 19
Inserimento di simboli 19

Capitolo 3 Personalizzare lo Smartphone 20

3-1 Impostazione di data, ora e sveglia 20
3-2 Configurare le impostazioni avanzate audio 21
3-3 Cambiare le impostazioni del profilo 22
3-4 Personalizzare la schermata Home 23
3-5 Cambiare la visualizzazione del menu Start 24
3-6 Inserire le informazioni di contatto 24
3-7 Assegnare le funzioni del tastierino 24

Capitolo 4 Uso delle funzioni di chiamata 25

4-1 Eseguire una chiamata 25
Chiamare dalla schermata Home 25
Chiamare un contatto 26
Chiamare un numero dall'elenco Cronologia chiamate 26
Chiamare usando la funzione Composizione rapida 27
Eseguire chiamate d'emergenza 28
Eseguire chiamate internazionali 28
4-2 Rispondere ad una chiamata 29
4-3 Opzioni possibili durante una chiamata 30
Gestione di più chiamate 31
4-4 Eseguire una chiamata 31

4-5 Rispondere ad una chiamata....32

Capitolo 5 Organizzare la propria vita....33

5-1 Uso dei Contatti....33
Visualizzazione dei contatti....33
5-2 Uso del Calendario....36
Pianificazione degli appuntamenti....36
Visualizzazione di un appuntamento....37
Visualizzazione della pianificazione....37
5-3 Uso di Attività....38
5-4 Uso di Promemoria vocali....39

Capitolo 6 Messaggistica....40

6-1 Configurazione degli account....40
Gestione degli account....41
6-2 SMS e messaggi di posta elettronica....42
6-3 Messaggi MMS....44
Accesso agli MMS....44
Composizione ed invio di un messaggio MMS....45
6-4 Uso di Messenger....47
6-5 Windows® Live....49
Uso di Hotmail®....50

Capitolo 7 Sincronizzazione con ActiveSync®....51

7-1 include Microsoft®ActiveSync®....51
7-2 Installare ActiveSync sul PC....52
7-3 Sincronizzazione delle informazioni....52

Collegamento dello Smartphone al PC 52
Creazione di una relazione....53
Sincronizzazione con un PC 54
Uso del cavo di sincronizzazione USB....54
Uso del Bluetooth® 55
Sincronizzazione con un server Exchange 56
7-4 Creare una sincronizzazione pianificata....57

Capitolo 8 Funzioni multimediali 59

8-1 Uso della fotocamera....59
Registrazione di una sequenza video 61
Uso del programma Immagini e video....62
8-2 iCam – La Webcam USB....65
8-3 Windows® Live....66
Schermate di Windows Media Player....66
Esecuzione dei file multimediali 67
Opzioni della schermata di riproduzione 68
Controlli di riproduzione....69
8-4 Streaming Player....70

Chapter 9 Business features 71

9-1 Gestione e backup dei file 71
Uso di ActiveSync....71
Uso di Esplora file 72
9-2 Spb® Zip....73
9-3 Voice Commander....74
Funzioni....74
Posta elettronica/SMS/Che ora è 81
Uso di Impostazioni Vocabolario 85

Uso di Trainer numerico 86
9-4 Remote Presenter 87
Uso di Remote Presenter 87
Creazione manuale di una nuova porta COM 89

Capitolo 10 Connessioni 91

10-1 Configurazione automatica 91
10-2 Gestione Wireless 91
10-3 Uso della funzione Wi-Fi® 92
10-4 Uso del Bluetooth® 93
Impostazione della modalità Bluetooth 93
Creare una relazione Bluetooth 94
Accoppiamento con un auricolare Bluetooth 95
Ascoltare la musica in streaming usando l'auricolare Bluetooth 95
10-5 Impostazione USB 97
10-6 Connessione ad Internet 97
Connessione remota 98
Connessioni GPRS, Proxy e VPN 98
Modificare le impostazioni delle opzioni 99
Aggiungere una eccezione per gli indirizzi 99
10-7 Uso di Internet Explorer Mobile 101
Aprire Internet Explorer Mobile 101
10-8 Condivisione Internet 103
Configurazione di una connessione USB 103
Configurazione di una connessione Bluetooth® 104
10-9 Impostazioni di rete 105
10-10 Risoluzione dei problemi della connessione di rete 105

Capitolo 11 Impostazione e gestione del sistema 106

11-1 Impostazione del sistema 106
Gestione energetica 106
Regolazione luminosità 106
Commutatore modalità 107
Riavviare lo Smartphone 108
Ripristinare lo Smartphone 108

11-2 Gestione del sistema 109
Aggiungere e rimuovere i programmi 109
Protezione dello Smartphone 110
Blocco del telefono 111
Controllo delle chiamate in uscita 111
Blocco delle chiamate in arrivo/uscita 112

Capitolo 12 Altre funzioni 113

12-1 Task Manager 113
Word Viewer 114
PDF Viewer 114

12-2 Applicazioni ClearVue Office 114
PPT Viewer 115
Excel Viewer 115

12-3 Uso di Java (Gestione MIDlet) 116
Installazione delle MIDlet Java direttamente da Internet 116
Installazione delle MIDlet Java dal PC 116
Esecuzione delle MIDlet Java 117

Appendice 118

Specifiche tecniche di ASUS M930

Processore	TI OMAP 2431 450MHz
Sistema operativo	Microsoft® Windows Mobile™ 6 (versione standard)
Sistema di rete	GSM (850, 900, 1800, 1900MHz) / GPRS (classe 10) / EDGE /UMTS / HSDPA (3,6Mbps)
Memoria	ROM Flash 256MB RAM 64MB
Schermo	Principale: 2.6 pollici, 65.000 colori (400 x 240 pixel) Secondaria: 2.0 pollici, 65.000 colori (240 x 320 pixel)
Fotocamera	Fotocamera con doppio sensore CMOS Principale: Fotocamera principale, sensore CMOS 2.0 Megapixel e zoom digitale 4x Secondaria: Fotocamera secondaria, sensore CMOS risoluzione VGA
Alloggio espansione	Un alloggio - Alloggio per scheda microSD, schede SDHC supportate
Connettività	Bluetooth® v2.0 / USB 2.0 /WLAN 802.11b/g
Audio	Connettore auricolare stereo da 2,5 mm / microfono integrato / altoparlante integrato
Dimensioni	113 mm x 54 mm x 18,7 mm
Peso	158 grammi (con batteria)
Batteria	Ioni di Litio da 1100mAh rimovibile/ricaricabile
Durata della batteria	150 ore in standby / 4 ore operative con GSM e 2 ore operative con WCDMA *

* Le prestazioni effettive dipendono da molti fattori, inclusi la rete e l'ambiente in cui è usato il telefono.

Contenuto della confezione

La confezione contiene diversi accessori per lo Smartphone. Controllare che ci siano tutti gli articoli, e che siano in buone condizioni, facendo riferimento al seguente elenco. Contattare immediatamente il rivenditore nel caso un articolo non sia presente o danneggiato.

Articoli standard

- Smartphone ASUS M930
- Cavo di sincronizzazione USB
- Adattatore CA
- CD Microsoft – Per iniziare : include Microsoft® ActiveSync® 4.5
- Batteria agli ioni di Litio da 1100mAh rimovibile/ricaricabile (batteria SBP-11 prodotta da WELLDONE)
- Auricolare
- Guida rapida
- Scheda garanzia
- Custodia protettiva

IMPORTANTE Usare questa unità (includendo la custodia protettiva) ad una temperatura compresa tra 20–30 ˚C (68–86 ˚F) ed il 50% di umidità per evitare di danneggiare lo Smartphone e gli accessori.

Capitolo 1 Uso dello Smartphone

1-1 Presentazione dello Smartphone



Funzioni della parte inferiore

Funzioni lato anteriore



Funzioni del lato destro

Componenti:

1. **Tasto di accensione e spegnimento/Comandi Rapidi**
2. **Altoparlante**
3. **Schermo secondario**
4. **Soft key sinistro**
5. **Tasto Chiama**
6. **Tasto Home**
7. **Tasti di navigazione**
8. **Tasto Azione**
9. **Soft key destro**
10. **Tasto Fine**
11. **Tasto Indietro**
12. **Tastierino numerico**
13. **Connettore auricolare**
14. **Porta USB mini**
15. **Alloggio scheda MicroSD**
16. **Controllo del volume**
17. **Tasto Fotocamera**



Funzioni lato posteriore

Funzioni della parte interna

Componenti:

18 **Obiettivo fotocamera**
19 **Scomparto batteria**
20 **Schermo principale**
21 **Obiettivo videocamera VGA**
22 **Tastiera QWERTY**

Descrizione dei componenti

Numero	Elemento	Descrizione
1	Tasto di accensione e spegnimento/ Comandi Rapidi LED di notifica	Tenere premuto il tasto per accendere/spegnere il telefono. Premere brevemente per aprire l'elenco Comandi Rapidi che consente di accedere rapidamente a Gestione Wireless (per abilitare e disabilitare le funzioni wireless), Blocco Tasti, Blocco Dispositivo ed ai profili predefiniti. Questo LED, utilizzando colori diversi, fornisce le seguenti informazioni: • Verde – Il telefono è completamente carico • Verde lampeggiante – Rete rilevata • Rosso – Il telefono è in carica • Rosso lampeggiante – Notifica evento • Blu lampeggiante - Bluetooth® o WLAN (IEEE 802.11b/g) attiva
2	Altoparlante	Consente di ascoltare l'audio multimediale e le chiamate telefoniche.
3	Schermo secondario	Questo schermo secondario serve per usare il tastierino alfanumerico.
4	Soft key sinistro	Premere per selezionare il comando visualizzato sullo schermo sopra questo tasto. Premere questo tasto ed il tasto asterisco (*) per sbloccare il tastierino.
5	Tasto Chiama	Premere per rispondere ad una chiamata o per comporre un numero. Premere due volte per ricomporre l'ultimo numero chiamato. Tenere premuto durante una chiamata attiva per passare alla modalità vivavoce.
6	Tasto Home	Premere per tornare alla schermata principale.

Numero	Elemento	Descrizione
7	Tasti di navigazione	Usarli per spostarsi in alto, in basso, verso sinistra e verso destra e scorrere tra le selezioni visualizzate sullo schermo.
8	Tasto Azione	Il tasto Azione funziona come il tasto Invio di una tastiera. In generale, premerlo per confermare un'azione. Quando si scorre fino ad una casella di selezione, premendo il tasto Azione si seleziona o deseleziona la casella.
9	Soft key destro	Esegue la funzione indicata sopra il tasto.
10	Tasto Fine	Premere per terminare una chiamata.
11	Tasto Indietro	Premere per tornare alla schermata precedente. In un campo di testo, premere per cancellare i caratteri a sinistra del cursore.
12	Tastierino alfanumerico	Usare per inserire testo, numeri e simboli.
13	Porta auricolare	Collegare a questa porta l'auricolare accessorio.
14	Porta USB mini	Usare questa porta per sincronizzare i dati o per caricare la batteria.
15	Alloggio scheda MicroSD	Inserire la scheda microSD in questo alloggio.
16	Controllo del volume	Premere le frecce per regolare il volume.

Numero	Elemento	Descrizione
17	Tasto Fotocamera / Tasto funzione laterale	Per impostazione predefinita, questo tasto attiva l'applicazione Fotocamera: • Premere per visualizzare il mirino della fotocamera. • In modalità Fotocamera, premere per acquisire un'immagine. Per cambiare l'assegnazione del tasto ed attivare altre applicazioni da avviare con questo tasto, premere Start > Altro > Impostazioni > Altro > Assegnazione dei Tasti. Dall'elenco a discesa, selezionare l'applicazione che si vuole attivare usando questo tasto.
18	Obiettivo fotocamera	Questa fotocamera 2 Megapixel è dotata di obiettivo con messa a fuoco automatica (AF) e di flash.
19	Coperchio scomparto batterie	Contiene la batteria che fornisce l'alimentazione al dispositivo.
20	Schermo principale	Lo schermo principale serve per usare la tastiera QWERTY.
21	Obiettivo videocamera VGA	Questa videocamera VGA serve per le videoconferenze.
22	Tastiera QWERTY	Usare per inserire testo, numeri e simboli.

1-2 Inserimento della scheda SIM e della batteria

Il gestore di telefonia mobile fornisce una scheda SIM (Subscriber Identity Module) che archivia il numero di telefono del cellulare, le voci della rubrica ed i messaggi SMS/MMS. Inserire la scheda SIM prima di inserire la batteria.

NOTA Solitamente la scheda SIM è integrata in una scheda di plastica. Leggere la documentazione relativa alla scheda SIM prima di rimuoverla dalla scheda di plastica. Limare le protuberanze sui lati della scheda SIM prima di inserirla nello Smartphone.

Inserire una scheda SIM e la batteria:

1. Aprire il coperchio dello scomparto batteria.
2. Inserire la scheda SIM nell'alloggio con i contatti dorati rivolti verso il basso.



3. Allineare i contatti metallici dorati della batteria con quelli del telefono.
4. Far scorrere il coperchio dello scomparto batteria sul telefono.



AVVISO
- Vi è il rischio di esplosioni se la batteria è sostituita con una di tipo errato.
- Controllare le normative locali riguardo lo smaltimento delle batterie usate.
- Usare solo la batteria fornita in dotazione con l'ASUS M930.

Informazioni sulla batteria

Produttore: WELLDONE Co., Ltd.

Numero di modello della batteria: SBP-11

Inserimento e rimozione di una scheda microSD

Inserire una scheda microSD

1. Fare scorrere il coperchio dell'alloggio microSD in senso antiorario e portarlo verso l'alto.
2. Con l'etichetta rivolta verso l'alto (di solito il lato con la stampa del nome del produttore) ed il lato con il codice a barra/numero di serie rivolto verso il basso, inserire la scheda nell'alloggio microSD che si trova sul lato destro del telefono.
3. Spingere la scheda fino in fondo nell'alloggio.



Rimuove la scheda microSD

1. Premere delicatamente la scheda finché fuoriesce. Dopodiché si può rimuovere in sicurezza la scheda.
2. Chiudere il coperchio dello scomparto batterie.

AVVISO La scheda microSD si inserisce in una sola direzione e scorre liberamente nell'alloggio se è orientata in modo corretto. NON forzare la scheda nell'alloggio.

1-3 Caricamento dello Smartphone

AVVISO Usare soltanto il caricatore fornito in dotazione con lo Smartphone.

Assicurarsi che la batteria sia completamente carica quando si utilizza lo Smartphone per la prima volta. Per la ricarica iniziale della batteria possono essere necessarie fino ad otto (8) ore. La batteria può essere caricata con il telefono sia acceso che spento

L'icona della batteria sullo schermo indica il livello di carica. Fare riferimento alla sezione "Icone degli indicatori di stato", del paragrafo 1-5 Schermata Home, per informazioni sulle indicazioni dell'icona della batteria.

Caricare la batteria

1. Collegare all'adattatore CA ad una presa di corrente.
2. Collegare il connettore del cavo d'alimentazione alla porta USB mini.

NOTA Il LED d'alimentazione si illumina di colore ambra per indicare che la batteria si sta caricando e si illumina di colore verde quando la batteria è completamente carica.



1-4 Accensione/spegnimento dello Smartphone

Accendere il telefono

1. Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento per tre secondi circa finché lo schermo si accende.
2. Se è richiesto di inserire il PIN (Personal Identification Number), inserire il codice usando il tastierino e poi premere il tasto Azione . Lo schermo esterno mostra la schermata d'inattività.
3. Eseguire le modifiche volute e premere Eseguito. Attendere durante il caricamento della schermata dell'operatore di rete e quella di Microsoft.

NOTA Mentre il sistema esegue il caricamento non aprire il dispositivo e non usare lo schermo principale.

Spegnere il telefono

Eseguire una delle azioni descritte di seguito:

- Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento per circa tre secondi finché è visualizzata la schermata di spegnimento di Microsoft Mobile, poi attendere che lo schermo si spenga.
- Premere e rilasciare rapidamente il tasto di accensione e spegnimento e selezionare Spegnimento dall'elenco Comandi Rapidi.

NOTA Se il dispositivo si rallenta, chiudere i programmi attivi per liberare spazio in memoria o riavviare il dispositivo. Per chiudere i programmi, premere Start > Accessori >Task Manager, o tenere premuto il pulsante Volume giù (-) sul lato destro per accedere a Task Manager e chiudere i programmi non necessari. Prima di riavviare il dispositivo, salvare le impostazioni correnti.

1-5 Schermata Home

La schermata Home è visualizzata automaticamente quando si accende lo Smartphone o quando non viene utilizzo.

La parte superiore della schermata Home visualizza l'operatore di rete e l'ora. La parte centrale dello schermo visualizza i cinque programmi usati di recente, l'appuntamento successivo, il profilo corrente ed il numero di nuovi SMS. Scorrendo su uno di questi elementi e premendo il tasto Azione si apre il programma associato.

NOTA
- Premere il tasto Home in qualsiasi momento per tornare a questa schermata.
- Per personalizzare la schermata Home (layout, schema colori, immagine di fondo), premere Avvia > Impostazioni > Schermata Home.



Indicatori di stato

Indicatore livello di carica batteria

Potenza del segnale di rete

Operatore di rete

Ora/Data

Programmi usati di recente

Appuntamento successivo

Selezionare e premere il tasto Azione per aprire il Calendario

Comando per il soft key sinistro

Premere il soft key sinistro per aprire il menu Start, che visualizza tutti i programmi installati.

Comando del soft key destro

Premere il soft key destro per aprire Contatti, Messaggi o Cronologia chiamate.

Icone degli indicatori di stato

Gli indicatori di stato appaiono in alto sullo schermo e nella schermata Home. La tabella che segue elenca gli indicatori di stato comuni ed il loro significato.

	Muovo messaggio di posta o SMS		Potenza del segnale		Roaming 3G
	Nuovo messaggio immediato		Nessun segnale		Rete 3G disponibile
	Chiamata vocale		Assenza servizio		GPRS disponibile
	Chiamata vocale in corso	abc	Modalità d'inserimento Selezione carattere, minuscole		GPRS in uso
	Chiamata dati in corso		Errore di sincronizzazione		WiFi disponibile
	Le chiamate sono inoltrate		Sonoro attivo.		Bluetooth attivo
	Chiamata in attesa		Suoneria disattiva	XT9	Metodo d'inserimento, modalità XT9
	Chiamata persa		Allarme in sospeso		Modalità vibrazione selezionata
	Livello di carica della batteria		Scheda SIM assente		
	Batteria scarica		Scheda SIM guasta		
	Caricamento batteria		Roaming		

Menu Start



Lo Smartphone viene fornito con molti programmi che possono essere usati immediatamente. A questi programmi si accede dal menu Start.

Uso del menu Start

1. Nella schermata principale, premere Start.
2. Scorrere fino ad un programma usando il tastierino di navigazione e premere il tasto Azione.

Si possono aggiungere programmi al menu Start scaricandoli da Internet sul PC e poi usando ActiveSync per copiarli sul telefono.

Rimuovere programmi

- Premere Start > Impostazioni > Rimuovi programmi. Scorrere fino al programma da rimuovere e poi premere Menu > Rimuovi.

NOTA Il layout di visualizzazione può essere modificato dal menu Start. Per fare ciò, premere Start > Impostazioni > Menu Start e selezionare Visualizza griglia o Visualizza elenco.

Capitolo 2 Inserimento dei dati

2-1 Navigazione

Lo Smartphone ha molti tasti che aiutano a spostarsi nelle schermate e ad eseguire le selezioni.

Tastierino di navigazione

Il tastierino di navigazione consiste di quattro tasti e fornisce un modo semplice per spostarsi e scorrere tra le selezioni visualizzate sullo schermo.

I tasti di navigazione Su e Giù sono usati per spostarsi tra i menu e per scorrere l'elenco dei contatti. I tasti Sinistra e Destra sono usati per modificare le impostazioni ed il testo.



Tasto Azione

Il tasto Azione funziona come il tasto Invio di una tastiera. In generale, premendo il tasto Azione su una voce evidenziata si conferma che si vuole usare quella funzione.

Tasto Home

Il tasto Home porta alla schermata principale.

Tasto Indietro

Il tasto Indietro porta alla schermata precedente. In un campo di testo, il tasto Indietro elimina i caratteri a sinistra del cursore.

Tasto Chiama / tasto Fine

Il tasto Chiama ed il tasto Fine permettono di rispondere e di terminare una chiamata.

Soft key

I due soft key dello Smartphone si trovano sotto lo schermo. Ciascun soft key esegue l'azione visualizzata sopra di esso sulla barra delle funzioni.

Tastierino alfanumerico

Il tastierino è usato per comporre il numero telefonico oppure per selezionare rapidamente i programmi e le impostazioni dello Smartphone. Premere il numero del tastierino che corrisponde al numero mostrato a fianco del programma o dell'impostazione che si vuole selezionare.





Tastiera QWERTY

Il tastierino è usato per comporre il numero telefonico oppure per selezionare rapidamente i programmi e le impostazioni dello Smartphone. Sulla tastiera QWERTY premere il numero che corrisponde al numero mostrato a fianco del programma o dell'impostazione che si vuole selezionare.

La tastiera QWERTY mette a disposizione diversi tasti di scelta rapida che consentono di avviare facilmente alcune funzioni. I tasti di scelta rapida sono:

Caps Shift : Premerlo per passare tra maiuscole e minuscole; premerlo due volte per abilitare il blocco maiuscole.

Alt : Premere per aprire la funzione di messaggistica.

Fn + Alt : Premere per avviare rapidamente la Gestione Wireless.

: Premere per avviare Microsoft® Internet Explorer Mobile.

Fn + : Premere per avviare rapidamente Internet Sharing (Condivisione Internet).

Sym a/A : Mentre si inserisce il testo, premere per cambiare metodo d'inserimento.

Fn + Sym a/A : Mentre si inserisce il testo, premere per aprire la tabella dei simboli.

2-2 Inserimento di testo, numeri e simboli

Usare il tastierino alfanumerico o la tastiera QWERTY per inserire testo, numeri e simboli.



Tastierino alfanumerico
(Schermo secondario)



Tastiera QWERTY
(Schermo principale)

Lo smartphone supporta due modalità d'inserimento per l'immissione di testo e numeri: Selezione carattere e Numerica. La modalità Selezione carattere serve per l'inserimento del testo. Quando si seleziona un campo che richiede l'inserimento di testo o numeri, il telefono passa automaticamente alla modalità d'inserimento appropriata. L'indicatore di stato, nell'angolo in alto a destra dello schermo, mostra la modalità d'inserimento correntemente attiva.

I simboli possono essere inseriti usando il tastierino alfanumerico/la tastiera QWERTY oppure usando la tabella dei simboli disponibili.

NOTA Dalla tastiera QWERTY premere Fn + Sym a/A per aprire rapidamente la tabella dei simboli.

Cambiare la modalità d'inserimento

1. Sul tastierino, premere a/A per cambiare la modalità d'inserimento.

   Sul tastierino alfanumerico premere a lungo *, oppure sulla tastiera QWERTY premere brevemente Shift a/A per visualizzare l'elenco delle modalità d'inserimento e selezionare quella voluta.



L'indicatore di stato della modalità d'inserimento selezionata apparirà nell'angolo in alto a destra dello schermo.

Uso della Modalità Selezione carattere

La modalità Selezione carattere permette di inserire il testo premendo i tasti del tastierino.

Inserire il testo in maiuscolo

Per inserire il testo in maiuscolo, assicurarsi che la modalità d'inserimento sia Selezione carattere abc, poi cambiare la modalità su ABC premendo * sul tastierino alfanumerico, o Caps Shift sulla tastiera QWERTY. Quando l'indicatore di stato visualizza ABC, il blocco maiuscole è stato abilitato.

Modificare il timeout Selezione carattere

Nella schermata Home, premere Start > Impostazioni > Altro > Accessibilità. In Timeout Selezione carattere, selezionare la durata della pausa tra le pressioni dei tasti.

Uso della modalità Numerica

Usare la modalità Numerica per inserire i numeri. Se si deve inserire un numero all'interno di una riga di testo, passare alla modalità Numerica per inserire i numeri, quindi passare alla modalità Selezione carattere per terminare l'inserimento del testo.

1. Se necessario, passare alla modalità Numerica. Per fare ciò, premere a/A sul tastierino alfanumerico o sulla tastiera QWERTY, poi selezionare **12#** dall'elenco delle modalità d'inserimento.
2. Inserire il numero o i numeri che si vogliono usare.
3. Tornare alla modalità Selezione carattere premendo una volta a/A .

NOTA Se un campo consente il solo inserimento di numeri, come il campo del numero di telefono, la modalità d'inserimento passa automaticamente alla modalità Numerica.

Inserimento di simboli

I simboli possono essere inseriti usando il tastierino alfanumerico/la tastiera QWERTY oppure usando la tabella dei simboli disponibili.

Inserire i simboli usando il tastierino alfanumerico

Fare come segue:

- Premere brevemente *+ per modificare la modalità d'inserimento su Simboli.
- Premere a lungo *+ per visualizzare l'elenco delle modalità d'inserimento e poi selezionare Simboli.

Inserire i simboli usando la tastiera QWERTY

Fare come segue:

- Premere Fn + Sym a/A per visualizzare l'elenco dei simboli. Selezionare il simbolo voluto e poi premere .
- Premere Fn + uno dei simboli di colore blu sulla tastiera QWERTY per inserire un simbolo.

Capitolo 3 Personalizzare lo Smartphone

3-1 Impostazione di data, ora e sveglia

Impostazione di data e ora

1. Nella schermata principale, premere Start > Impostazioni > Orologio e Sveglia > Data e Ora.
2. Inserire il fuso orario, la data e l'ora. Per cambiare da AM a PM, evidenziare AM e premere il tasto P.

Impostare la sveglia

1. Nella schermata principale, premere Start > Altro > Orologio e Sveglia > Sveglia.
2. Inserire l'ora e premere Eseguito.

Cambiare le impostazioni internazionali

1. Nella schermata principale, premere Start > Impostazioni > Altri > Impostazioni internazionali.
2. Alla voce Lingua, selezionare la lingua preferita per l'interfaccia ed i menu del telefono.
3. Alla voce Locale, selezionare la posizione corrente. Dopo avere selezionato la posizione, le opzioni quali data, ora e valuta saranno modificate di conseguenza.
4. Quando la modifica delle impostazioni è terminata, premere Eseguito.

NOTA Per attivare le nuove impostazioni della lingua, è necessario spegnere e riaccendere il telefono.

3-2 Configurare le impostazioni avanzate audio

Usare le Impostazioni Avanzate Audio per personalizzare i suoni di suonerie, notifiche, promemoria, sveglie, avvisi, messaggi di posta elettronica, SMS e suoni dei tasti. Il telefono è dotato di 13 suonerie polifoniche tra le quali scegliere.

Cambiare l'audio

1. Nella schermata principale, premere Start > Impostazioni > Impostazioni Avanzate Audio.
2. Evidenziare la voce per la quale si vuole cambiare l'audio.
3. Eseguire una delle azioni descritte di seguito:
   - Scorrere verso sinistra/destra per selezionare un altro tono.
   - Premere il tasto Azione per aprire la schermata Seleziona un elemento e selezionare un suono dall'elenco.

Usare altri toni

1. Trovare il file multimediale sul PC e copiarlo.

NOTAIl file deve essere nel formato .wav, .mid, .wma, o .mp3, .aac, .amr, o .qcp.

2. Collegare lo Smartphone al PC.
3. Sul PC, aprire ActiveSync e fare clic su Esplora.
4. Incollare il file nella cartella desiderata di Smartphone.
5. Nella schermata principale di Smartphone, premere Start > Impostazioni > Impostazioni Avanzate Audio.
6. Evidenziare la voce che si vuole sia sostituita dal file multimediale.
7. Eseguire una delle azioni descritte di seguito:
   - Premere Menu > Aggiungi suoni per aprire la schermata Aggiungi suoni.
   - Premere il tasto Azione per aprire la schermata Seleziona un elemento. Selezionare

<Aggiungi suoni> per aprire la schermata Aggiungi suoni.

8. Sullo Smartphone, trovare e selezionare il file multimediale.
9. Premere Eseguito per salvare le modifiche ed uscire dalla schermata Impostazioni Avanzate Audio.

3-3 Cambiare le impostazioni del profilo

Un profilo determina in che modo si ricevono le notifiche di eventi come chiamate in arrivo, appuntamenti in scadenza o messaggi in arrivo. Il profilo corrente è visualizzato sulla schermata Home.

Cambiare in modo rapido il profilo

Per passare rapidamente ad un altro profilo, premere e rilasciare rapidamente il tasto di accensione e spegnimento per aprire i Comandi rapidi, poi evidenziare il profilo desiderato premere Seleziona.

NOTA Quando il profilo è impostato su Automatico, il telefono passerà automaticamente alla modalità Silenziosa ogni volta che nel calendario è pianificata una riunione.

Modificare il profilo corrente

Le impostazioni del profilo corrente possono essere modificate:

1. Nella schermata principale, premere Start > Impostazioni > Profili.
2. Selezionare il profilo che si vuole modificare, poi premere Menu > Modifica.
3. Cambiare le impostazioni e premere Eseguito.

NOTA Per ripristinare le impostazioni predefinite di un profilo, premere Menu e selezionare Ripristina su predefiniti.

Regolare il livello del volume dell'auricolare

Usare l'impostazione Limitatore volume auricolare per regolare il livello di volume dell'auricolare.

Regolare il livello del volume dell'auricolare

1. Nella schermata principale, premere Start > Impostazioni > Altro > Limitatore volume auricolare.
2. Usare il tasto di navigazione sinistra e destra per diminuire o aumentare il livello del volume.
3 Premere Eseguito.

3-4 Personalizzare la schermata Home

Personalizzare la schermata Home

1. Nella schermata principale, premere Start > Impostazioni > Schermata Home.
2. Eseguire le modifiche volute e premere Eseguito.

Personalizzare la schermata Home usando la propria immagine

1. Nella schermata principale, premere Start > Altro > Immagini e Video.
2. Selezionare l'immagine da usare come sfondo e premere il tasto Azione.
3. Premere Menu > Usa come schermata principale.
4. Usare tasti di navigazione per selezionare l'area di visualizzazione e regolare la trasparenza.
5. Al termine premere Fine.

NOTA Si possono impostare sfondi diversi per lo schermo esterno e quello interno. Andare su Impostazioni > Schermata Home > Immagine sfondo per impostare lo sfondo dello schermo principale e di quello secondario.

3-5 Cambiare la visualizzazione del menu Start

Usare le impostazioni del mene Start per cambiare il layout di visualizzazione del menu Start. Il menu Start può essere impostato su Visualizza griglia o Visualizza elenco.

Cambiare la visualizzazione del menu Start

1. Nella schermata principale, premere Start > Impostazioni > Menu Start.
2. Selezionare Visualizza griglia o Visualizza elenco, poi premere Eseguito.

3-6 Inserire le informazioni di contatto

La schermata Informazioni proprietario serve per inserire e visualizzare informazioni personali come nome, numero di telefono ed indirizzo di posta elettronica. Si raccomanda di inserire le informazioni, perché permettono a chiunque trovi il telefono di contattare il proprietario e restituirlo, in caso di smarrimento.

Inserirere le informazioni del proprietario

1. Nella schermata principale, premere Start > Impostazioni > Altro > Informazioni del proprietario.
2. Eseguire le modifiche volute e premere Eseguito.

3-7 Assegnare le funzioni del tastierino

Lo Smartphone è fornito di programmi che hanno delle funzioni predefinite dei tasti assegnate. Usare le impostazioni Assegnazione tasti per personalizzare le funzioni del tastierino ed aprire i programmi usati di frequente, oppure per creare collegamenti come tornare alla schermata principale oppure avviare i Comandi Rapidi.

Assegnare le funzioni del tastierino

1. Nella schermata principale, premere Start > Impostazioni > Altro > Assegnazione dei Tasti.
2. Selezionare la funzione tastierino che si desidera assegnare ad un programma, poi premere Eseguito.

Capitolo 4 Uso delle funzioni di chiamata

4-1 Eseguire una chiamata

Chiamare dalla schermata Home

Chiamare usando la schermata Home

1. Nella schermata Home, inserire il numero che si vuole chiamare usando il tastierino alfanumerico/la tastiera QWERTY.

   Se si inserisce un numero sbagliato, premere il tasto Indietro ← per eliminare l'ultima cifra. Tenerlo premuto per eliminare tutte le cifre.
2. Dopo avere inserito il numero, premere Chiama per eseguire la chiamata.
3. Premere **Fine** per terminare la chiamata.

NOTA
- Come si inserisce un numero di telefono, lo Smartphone cerca tra i Contatti, l'elenco Cronologia chiamate e l'elenco Composizione rapida per trovare il nome o il numero corrispondente. Quando nell'elenco si vede il nome il numero della persona che si vuole chiamare, selezionarlo usando il tasto di navigazione Su/Giù.
- Per ricomporre l'ultimo numero chiamato, premere due volte il tasto Chiama nella schermata Home.
- Quando si riceve una chiamata nello schermo principale, lo Smartphone passa automaticamente alla modalità altoparlante se non è collegato un auricolare.

Chiamare un contatto

Chiamare un contatto

1. Nella schermata principale, premere Contatti.
2. Selezionare un nome da chiamare usando i tasti di navigazione Su/Giù.

NOTA Se l'elenco dei contatti è lungo, si possono inserire le prime lettere del nome del contatto per ridurre la ricerca.

3. Premere Chiama per chiamare il numero predefinito assegnato al contatto selezionato.

NOTA Per impostazione predefinita, viene composto il numero di cellulare del contatto quando si esegue una chiamata usando l'elenco Contatti, salvo sia specificato diversamente.

Modificare il numero di telefono di un contatto

1. Nella schermata principale, premere Contatti.
2. Selezionare il contatto di cui si vuol modificare il numero predefinito.
3. Usare il tasto di navigazione sinistra/destra per modificare il numero. La lettera sulla destra del nome del contatto indica quanto segue: m (cellulare), w (ufficio), h (abitazione).

Chiamare un numero dall'elenco Cronologia chiamate

Eseguire una chiamata dall'elenco Cronologia chiamate

1. Nella schermata principale, premere Chiama oppure Start > Cronologia chiamate.
2. Selezionare il numero o il nome che si vuole chiamare e poi premere Chiama.

Chiamare usando la funzione Composizione rapida

Si possono creare numeri di composizione rapida per i numeri di telefono e le voci usati di frequente tenendo premuti uno o due tasti. Si possono creare numeri di composizione rapida per numeri di telefono, programmi del menu Start, indirizzi di posta elettronica, indirizzi di pagine Web (URL) archiviati nei Contatti o nella scheda SIM.

NOTA È necessario assegnare un numero di composizione rapida ad un numero di telefono prima di poter usare la funzione di composizione rapida.

Definire la composizione rapida per un numero di telefono, indirizzo di posta elettronica o di pagina Web

1. Nella schermata principale, premere Start > Contatti.
2. Selezionare un contatto e premere il tasto Azione per visualizzare i dettagli del contatto.
3. Selezionare il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica o di pagina Web al quale si vuole assegnare un numero di composizione rapida e premere Menu > Aggiungi a composizione rapida.
4. Inserire i dettagli nei campi Nome, Valore e Assegnazione tasti. In Menu > Aggiungi a composizione rapida, usare il tasto di navigazione sinistra/Destra per selezionare, oppure premere il tasto Azione per visualizzare l'elenco completo delle opzioni.

NOTA Per abbandonare la creazione di una composizione rapida, premere Menu > Annulla dalla schermata Composizione rapida.

5. Premere Eseguito.

Eseguire una chiamata usando la funzione Composizione rapida

Nella schermata Home, tenere premuto il numero di composizione rapida sul tastierino. Se il numero assegnato alla composizione rapida è composto di due cifre, premere la prima cifra e poi tenere premuta la seconda.

Definire una composizione rapida per una voce del menu Start

1. Nella schermata principale, premere Start.
2. Selezionare una voce e premere Menu > Aggiungi a composizione rapida.
4. Inserire i dettagli nei campi Nome, Valore e Assegnazione tasti. In Assegnazione tasti, usare il tasto di navigazione sinistra/destra per selezionare, oppure premere il tasto Azione per visualizzare l'elenco completo delle opzioni.
5. Premere Eseguito.

Eseguire chiamate d'emergenza

Le chiamate ai numeri d'emergenza possono essere fatte in tutte le circostanze, anche se la scheda SIM o il telefono è bloccato.

Eseguire una chiamata d'emergenza

Inserire il numero d'emergenza appropriato per la località e premere Chiama .

Eseguire chiamate internazionali

Per seguire una chiamata internazionale, è necessario per prima cosa inserire il prefisso internazionale (+), seguito dal prefisso nazionale ed il numero di telefono.

Eseguire una chiamata internazionale

1. Tenere premuto il tasto **+**sul tastierino per inserire il simbolo più (+).
2. Inserire il numero di telefono anteponendo il prefisso internazionale, il prefisso interurbano, il numero di telefono e poi premere Chiama.

4-2 Rispondere ad una chiamata

In base alle impostazioni, il telefono suona, vibra oppure suona e vibra quando è ricevuta una chiamata. Quando si riceve una chiamata, lo schermo visualizza il nome ed il numero di telefono del chiamante. Se il nome del chiamante non è inserito nell'elenco dei Contatti, sarà visualizzato solo il numero di telefono. Quando si riceve una chiamata, si può rispondere o ignorarla.

Rispondere ad una chiamata

Premere Rispondi o Chiama .

Ignorare una chiamata

Premere Ignora o Fine .

NOTA Selezionando Ignora o Fine il chiamante sarà indirizzato alla casella vocale (se abilitata). In caso contrario, il chiamante riceverà il segnale di occupato.

4-3 Opzioni possibili durante una chiamata

Nella tabella che segue sono elencate le opzioni di menu che possono essere eseguite mentre è corso una chiamata. Alcune di queste opzioni sono disponibili solo quando sono in corso più chiamate, oppure durante una teleconferenza.

CHIAMATA IN CORSO - OPZIONI DEL MENU	DESCRIZIONE
Attesa	Mette in attesa la chiamata attiva.
Annulla attesa	Attiva la chiamata che è in attesa. Si può anche premere Invia per attivare la chiamata che è in attesa.
Disattiva microfono	Disattiva il microfono per la chiamata attiva (si può sentire il chiamante, ma il chiamante non può sentirvi).
Attiva microfono	Riattiva il microfono per la chiamata attiva.
Attiva/Disattiva altoparlante	Attiva/Disattiva l'altoparlante. NOTA: Si può anche tenere premuto Invia durante una chiamata attiva. Quando si riceve una chiamata nello schermo principale, lo Smartphone passa automaticamente alla modalità altoparlante se non è collegato un auricolare.
Teleconferenza	Unisce tutte le chiamate esistenti; è necessario essere abbonati al servizio.
Attiva/Disattiva vivavoce	Attiva la funzione vivavoce.
Contatti	Apre l'elenco dei Contatti.
Salva su Contatti	Salva il chiamante nell'elenco dei Contatti.
Visualizza calendario	Apre il programma Calendario.
Cronologia chiamate	Apre l'elenco Cronologia chiamate.

Gestione di più chiamate

Rispondere ad un'altra chiamata

1. Premere Rispondi per mettere in attesa la prima chiamata, e rispondere alla seconda chiamata.
2. Premere Fine per terminare la seconda chiamata e tornare alla prima.

Mettere in attesa una chiamata per eseguire una seconda chiamata

1. Premere Menu > Attesa per mettere in attesa la prima chiamata e chiamare un secondo numero. Quando la seconda chiamata è terminata, premere il tasto Fine per tornare alla prima chiamata.

Passare da una chiamata all'altra

Premere Scambio per passare da una chiamata all'altra.

Impostare una teleconferenza

Con più chiamate in corso, premere Menu > Teleconferenza.

4-4 Eseguire una chiamata

Durante una videochiamata sullo schermo principale si vede il video dal vivo della persona con la quale si sta parlando, ed anche l'altra persona può vedervi. Per poter eseguire una videochiamata è necessario essere nell'area di copertura di una rete UMTS. Per l'abbonamento e per la disponibilità dei servizi di videochiamata, mettersi in contatto con l'operatore di rete o con il gestore dei servizi di telefonia.

Eseguire una videochiamata

1. Nello schermo principale, inserire il numero di telefono che si vuole chiamare usando la tastiera QWERTY, oppure selezionare un contatto dall'elenco Contatti.

NOTA Non si può vedere la propria immagine nello schermo secondario. Aprire la tastiera QWERTY per vedere l'immagine dallo schermo principale.

2. Dopo avere inserito il numero, premere Menu > Videochiamata, oppure premere per eseguire la chiamata.

   La connessione della videochiamata è riuscita quando si vedono le due immagini video e l'audio viene ascoltato dall'altoparlante.

3. Premere Fine per terminare la chiamata.

Configurare le videochiamate

1. Nella schermata principale, premere Start > Impostazioni > Altri > Altri > Video Telefono > Generale**.**
2. Nella schermata Generali si può configurare quanto segue:
   - In Supporto in videochiamata, si può scegliere di presentare un'immagine usando il supporto predefinito oppure nessun supporto per lo schermo principale e secondario.
   - In Uscita audio predefinita, è possibile scegliere il mezzo di trasmissione audio dello Smartphone. Si può scegliere Altoparlante o Ricevitore.

4-5 Rispondere ad una chiamata

Rispondere ad una videochiamata

Premere Rispondi o Chiama .

Ignorare una videochiamata

Premere Ignora o Fine .

Capitolo5 Organizzare la propria vita

5-1 Uso dei Contatti

Contatti mantiene un elenco di dati di amici e colleghi così da trovare facilmente le informazioni necessarie, sia casa che in viaggio. Usando la funzione Bluetooth le informazioni dei Contatti possono essere condivise rapidamente con altri utenti. Se sul PC si usa Outlook, si possono sincronizzare i Contatti tra il telefono ed il PC.

Visualizzazione dei contatti

Fare come segue per visualizzare l'elenco dei Contatti:

- Nella schermata principale, premere Start > Contatti.
- Nella schermata Home premere Contatti.

L'elenco dei contatti visualizza in ordine alfabetico i nomi dei contatti. A fianco di ciascun nome dell'elenco dei contatti si trova l'abbreviazione del metodo di comunicazione predefinito, come il numero telefonico dell'ufficio (w) o il numero telefonico dell'abitazione (h). Se le informazioni del contatto includono un numero telefonico dell'ufficio, Smartphone lo imposta automaticamente come numero predefinito.

PER	FARE COSÌ
Creare un nuovo contatto	Nella schermata Home, premere Contatti > Nuovo > Contatti di Outlook. Inserire le informazioni del nuovo contatto e premere Eseguito.
Creare un uovo contatto nella scheda SIM	Nella schermata Home, premere Contatti > Nuovo > Contatto SIM. NOTA: Si può archiviare un solo numero telefonico per ciascun contatto SIM.
Modificare le informazioni di un contatto	Nella schermata Home premere Contatti. Selezionare il contatto di cui si vogliono modificare le informazioni. Premere Menu > Modifica. Al termine della modifica, premere Eseguito.
Chiamare un contatto dall'elenco dei Contatti	Nella schermata Home premere Contatti. Selezionare il contatto da chiamare e premere Chiama. Per chiamare un numero diverso da quello predefinito, selezionare il contatto, usare il tasto di navigazione Su/Giù per scorrere la numero voluto e poi premere Chiama.
Inviare un SMS ad un contatto	Nella schermata Home premere Contatti. Selezionare il contatto a cui si vuole mandare il messaggio di testo e premere il tasto Azione. Scorrere a Invia SMS, poi premere Testo.
Inviare un messaggio MMS ad un contatto	Nella schermata Home premere Contatti. Selezionare il contatto a cui si vuole mandare il messaggio MMS e premere Menu > Invia MMS.
Trasmettere le informazioni del contatto a un altro dispositivo	Nella schermata Home premere Contatti. Selezionare il contatto da trasmettere e premere Menu > Invia contatto > Trasmetti. Selezionare il dispositivo e premere Trasmetti.
Ricerca di un contatto per nome	Nella schermata Home premere Contatti. Se non si è in visualizzazione nominativi, premere Menu > Visualizza per > Nome. Inserire le lettere del nome finchè non viene visualizzato il contatto.
Ricerca di un contatto per azienda	Nella schermata Home premere Contatti. Premere Menu > Visualizza per > Azienda. Selezionare l'azienda nella quale lavora il contatto e premere il tasto Azione per vedere tutti contatti che lavorano in quell'azienda.

PER	FARE COSÌ
Ricerca di un contatto usando il filtro	Dall'elenco dei Contatti, premere Menu > Filtro. Selezionare la categoria assegnata al contatto. Per mostrare di nuovo tutti i contatti, selezionare Tutti i contatti.
Assegnare una suoneria ad un contatto	Nella schermata Home premere Contatti. Selezionare il contatto a cui si vuole assegnare la suoneria e premere il tasto Azione. Premere Menu > Modifica e scorrere a Suoneria personalizzata. Usare il tasto di navigazione Sinistra/Destra per selezionare la suoneria e premere Eseguito. NOTA: Si possono assegnare le suonerie solo ai contatti dell'elenco Contatti di Outlook.
Aggiungere l'immagine ad un contatto	Nella schermata Home premere Contatti. Selezionare il contatto a cui si vuole aggiungere l'immagine e premere il tasto Azione. Premere Menu > Modifica e scorrere ad Immagine, poi premere il tasto Azione. Selezionare un'immagine esistente e premere Seleziona oppure selezionare Fotocamera ed acquisire un'immagine da usare. NOTA: NOTA: Si possono aggiungere le immagini solo ai contatti dell'elenco Contatti di Outlook.

5-2 Uso del Calendario

Usare il calendario per pianificare gli appuntamenti, includendo riunioni ed altri eventi. Gli appuntamenti della giornata possono essere visualizzati nella schermata Home. Il Calendario può anche essere impostato per ricordare gli appuntamenti. Se sul PC si usa Outlook, si possono sincronizzare gli appuntamenti tra il telefono ed il PC.

Fare come segue per aprire il programma Calendario:

- Nella schermata Home, premere Avvia > Agenda > Calendario.
- Nella schermata Home, scorrere all'appuntamento in scadenza e premere il tastoAzione ☐.

Pianificazione degli appuntamenti

Pianificare gli appuntamenti

1. Nella schermata Home, premere Avvia > Agenda > Calendario.
2. Premere Menu > Nuovo appuntamento.
3. Inserire le informazioni sull'appuntamento.

   Per pianificare un appuntamento che dura tutta la giornata, nel campo Orario di fine, selezionare Tutta la giornata.
4. Premere Eseguito.

PER	FARE COSÌ
Impostare un appuntamento come ricorrente	Selezionare l'appuntamento e premere il tasto Azione. Premere Menu > Modifica. Scorrere ad Ricorre e selezionare una delle opzioni di ricorrenza.
Eliminare un appuntamento	Selezionare l'appuntamento e premere Menu > Elimina appuntamento.
Trasmettere un appuntamento	Selezionare l'appuntamento da trasmettere e premere il tasto Azione. Premere Menu > Trasmetti appuntamento.

Visualizzazione di un appuntamento

Visualizzare un appuntamento

1. Nella schermata Home, premere Avvia > Agenda > Calendario.
2. Selezionare l'appuntamento e premere il tasto Azione .

Visualizzazione della pianificazione

La pianificazione può essere visualizzata in tre modi diversi sul calendario: Visualizzazione settimanale, Visualizzazione mensile e Visualizzazione agenda.

Visualizzare la pianificazione

1. Nella schermata Home, premere Avvia > Agenda > Calendario.
2. Premere Menu e selezionare la visualizzazione desiderata.
   - **Visualizzazione settimanale**
   - **Visualizzazione mensile**
   - **Visualizzazione agenda**

NOTA La Visualizzazione agenda viene visualizzata solo dopo avere selezionato Visualizzazione settimanale / Visualizzazione mensile e si accede al Menu.

PER	FARE COSÌ
Visualizzare l'agenda di oggi	Da qualsiasi visualizzazione del calendario, premere Menu > Vai a Oggi.
Visualizzare una data specifica dell'agenda	Da qualsiasi visualizzazione del calendario, premere Menu > Vai a data. Inserire la data da visualizzare e premere Eseguito.
Mostrare i numeri delle settimane	Da qualsiasi visualizzazione del calendario, premere Menu > Strumenti > Opzioni. Scorrere a Visualizzazione mese e selezionare Mostra numeri delle settimane.
Modificare la visualizzazione della settimana lavorativa	Da qualsiasi visualizzazione del calendario, premere Menu > Strumenti > Opzioni e fare come segue: • Per specificare il primo giorno della settimana, nel campo Primo giorno della settimana, selezionare Domenica o Lunedì. • Per specificare il numero di giorni che devono apparire nella settimana, nella schermata Visualizzazione settimana, selezionare Settimana di 5 giorni, Settimana di 6 giorni o Settimana di 7 giorni.

5-3 Uso di Attività

Usare Attività per gestire le cose da fare.

L'elenco Attività

L'elenco delle attività è l'elenco delle "cose da fare". Quando si creano o si modificano le attività usando Outlook del PC e poi sono sincronizzate col telefono, potrebbero essere visualizzate informazioni aggiuntive come data di scadenza, priorità e categoria. Le attività a cui è stata assegnata una priorità alta, sono precedute da un punto esclamativo, mentre quelle con una priorità bassa sono contrassegnate con una freccia che punta verso il basso. Le attività scadute sono visualizzate in grassetto di colore rosso.

NOTA Si possono sincronizzare le informazioni del telefono col PC per tenere aggiornato l'elenco delle attività su entrambi i dispositivi.

PER	FARE COSÌ
Creare una attività	Nella schermata Home, premere Start > Agenda > Attività. Scorrere alla casella Inserisci qui la nuova attività, in alto sulla schermata, poi inserire il nome dell'attività e premere il tasto Azione.
Contrassegnare una attività come completata	Nella schermata Home, premere Start > Agenda > Attività. Scorrere all'attività da contrassegnare come completata e poi premere Completa.
Eliminare una attività	Nella schermata Home, premere Start > Agenda > Attività. Scorrere all'attività da eliminare, poi premere Menu > Elimina attività. Premere Sì per confermare.
Cambiare una attività da completata a non completata	Nella schermata Home, premere Start > Agenda > Attività. Scorrere all'attività completata e poi premere Attiva per cambiare lo stato su incompleta.
Trovare una attività	Nella schermata Home, premere Start > Agenda > Attività. Premere Menu > Ordina per e selezionare l'opzione d'ordinamento, oppure premere Menu > Filtro e selezionare una categoria.

5-4 Uso di Promemoria vocali

Si può usare la funzione Promemoria vocali per creare e riprodurre brevi registrazioni vocali e promemoria verbali. Le registrazioni sono incluse nell'elenco Tutti i promemoria e sono nominate consecutivamente (Registrazione 1, Registrazione 2, e così via).

PER	FARE COSÌ
Creare un promemoria vocale	Nella schermata Home, premere Avvia > Agenda > Promemoria vocali. È visualizzata la schermata Tutti i promemoria. Tenere il microfono di vicino alla bocca. Premere il tastoRegistra per iniziare a registrare il promemoria. Un contatore visualizza il numero di secondi trascorsi durante la registrazione. Premere il tasto Termina per terminare la registrazione.
Eseguire, rinominare o eliminare un promemoria vocale	Dalla schermata Tutti i promemoria, selezionare il promemoria e poi premere Menu > Esegui, Menu > Rinomina o Menu > Elimina.
Impostare un promemoria come suoneria	Dalla schermata Tutti i promemoria, selezionare il promemoria da usare come suoneria e poi premere Menu > Imposta come suoneria. Premere OK per confermare.

Capitolo 6 Messaggistica

Lo Smartphone è in grado di comporre, inviare e ricevere messaggi di posta elettronica di Outlook e di Internet, messaggi MMS (Multimedia Messaging Service) e messaggi di testo SMS.

6-1 Configurazione degli account

Prima di poter inviare e ricevere i messaggi di posta elettronica, è necessario configurare un account di posta elettronica con un ISP (Internet Service Provider) o un account al quale si ha accesso usando una connessione server VPN (tipicamente un account aziendale) I messaggi di posta elettronica possono essere inviati sincronizzandosi o collegandosi direttamente al server di posta usando i servizi dell'ISP (Internet Service Provider) oppure usando la rete aziendale.

NOTA Prima di configurare l'indirizzo di posta elettronica su Smartphone, è necessario possedere un account di posta elettronica Internet o Outlook.

Configurare un account di posta elettronica

1. Nella schermata principale, premere Start > Messaggistica > Nuovo account di posta elettronica....
3. Nel campo Indirizzo di posta elettronica, inserire l'indirizzo di posta elettronica per questo account.
4. Selezionare Prova ad ottenere automaticamente le impostazioni di posta elettronica da Internet . Questa funzione scarica automaticamente le impostazioni necessarie del server di posta elettronica in modo da non doverle inserire manualmente.
5. Seguire le istruzioni su schermo per completare l'installazione.

NOTA Se la configurazione automatica viene completata, il nome utente viene inserito nel campo e si può premere Avanti e poi Fine per completare la configurazione dell'account, oppure premere s per accedere alle altre impostazioni.

NOTA Se la configurazione automatica non viene completata, oppure se si possiede un account al quale si accede usando la connessione al server VPN, mettersi in contatto con l'ISP (Internet Service Provider) o con l'amministratore di rete per ottenere le informazioni per eseguire manualmente la configurazione.

Gestione degli account

PER	FARE COSÌ
Visualizzare un elenco di tutti gli account	Nella schermata Home, premere Start > Messaggistica. Viene visualizzato l'elenco degli account che riporta, tra parentesi, il numero di messaggi non letti nella cartella Posta in arrivo di ciascun account.
Inviare/Ricevere messaggi di posta elettronica Internet	Nella schermata Home, premere Start > Messaggistica. Selezionare l'account di posta elettronica Internet per il quale si vogliono inviare e ricevere i messaggi e premere Menu > Invia/Ricevi. Per terminare questa procedura, premere Menu > Termina invio/ricezione.
Eliminare un account	Nella schermata Home, premere Start > Messaggistica. Selezionare un account e premere Menu > Elimina.
Passare da un account all'altro	Con un account aperto, premere Menu > Strumenti > Cambia account oppure usare il tasto di navigazione Sinistra/Destra per passare rapidamente da un account all'altro.
Modificare le opzioni dell'account	Nella schermata Home, premere Start > Messaggistica. Selezionare un account e premere Seleziona. Premere Menu > Strumenti > Opzioni e poi selezionare il tipo di opzione che si vuole modificare. Selezionare **Eseguito** per confermare.

6-2 SMS e messaggi di posta elettronica

Comporre e inviare SMS o messaggi di posta elettronica

1. Nella schermata principale, premere Start > Messaggi.
2. Selezionare SMS, MMS, o un account di posta elettronica, poi premere il tasto Azione ☐ o Seleziona.
3. Premere Menu > Nuovo.
4. Nel campo A, inserire il numero di cellulare o l'indirizzo di posta elettronica della persona alla quale si vuole inviare il messaggio, oppure mere il tasto Azione ☐ per selezionare il nominativo della persona dai contatti.

NOTE If you are sending a message to more than one recipient, separate them with a semicolon (;). Gli SMS possono essere inviati solo ai contatti che hanno un numero di cellulare.

5. Premere il tasto di navigazione Giù ed inserire il messaggio.
6. Al termine premere Invia.

NOTA Se si lavora Non in linea, i messaggi di posta elettronica vengono spostati nella cartella Posta in uscita e inviati alla connessione successiva.

PER	FARE COSÌ
Inserire un'immagine in un messaggio di posta elettronica	Durante la composizione del messaggio, premere Menu > Inserisci > Immagine.
Inserire una registrazione vocale in un messaggio di posta elettronica	Durante la composizione del messaggio, premere Menu > Inserisci > Promemoria vocale.
Impostare priorità, protezione e lingua di un messaggio di posta elettronica	Durante la composizione del messaggio, premere Menu > Opzioni messaggio.

PER	FARE COSÌ
Annullare un messaggio	Durante la composizione del messaggio, premere Menu > Annulla messaggio.
Salvare un messaggio	Durante la composizione del messaggio, premere Menu > Salva su Bozze.
Eliminare un messaggio	Con il messaggio da eliminare evidenziato, premere Elimina.
Spostare un messaggio in un'altra cartella	Con il messaggio da spostare evidenziato, premere Menu > Sposta. Scorrere alla nuova cartella e premere Seleziona.
Ordinare i messaggi	Nella schermata di qualsiasi account, premere Menu > Strumenti > Opzioni > Visualizza. Nel campo Ordina messaggi per, selezionare il metodo di ordinamento preferito.
Inserire una firma	Nella schermata di qualsiasi account, premere Menu > Strumenti > Opzioni > Firme.
Modificare le opzioni del messaggio	Nella schermata di qualsiasi account, premere Menu > Strumenti > Opzioni.

6-3 Messaggi MMS

Il sistema MMS (Multimedia Messaging System) permette di inviare i messaggi di testo composti di più diapositive. In ciascuna diapositiva possono essere inserite immagini, video, audio o testo. I messaggi MMS sono inviati dal servizio GPRS (General Packet Radio Service) agli account di posta elettronica o altri dispositivi abilitati MMS.

NOTA
- È necessario abbonarsi con il gestore di telefonia mobile ai servizi GPRS e MMS prima di potere inviare e ricevere messaggi MMS. Rivolgersi all'operatore di rete per informazioni su come attivare la funzione MMS. Solo i cellulari con la funzione MMS abilitata possono inviare/ricevere i messaggi MMS.
- In relazione al servizio a cui si esegue l'abbonamento, potrebbe non essere possibile inviare e ricevere messaggi MMS a/da utenti che utilizzano una rete di telefonia mobile diversa.

Accesso agli MMS

Eseguire una delle azioni descritte di seguito:

- Nella schermata principale, premere Avvia > Messaggistica > MMS.
- Dopo avere acquisito un'immagine o una sequenza video, premere Menu > Invia > MMS.

Modifica delle impostazioni MMS

Nella schermata principale MMS, premere Menu > Strumenti > Opzioni per aprire la schermata Preferenze e modificare le impostazioni MMS. Selezionare o deselezionare le caselle in base alle proprie necessità.

Nella schermata principale MMS, premere Menu > Impostazioni MMS > Impostazioni MMSC, e selezionare l'ISP (Internet Service Provider) dall'elenco. Premere Menu > Modifica per accedere alle impostazioni MMSC (Multimedia Messaging Service Center). Mettersi in contatto con l'operatore di telefonia mobile per i dettagli sulle impostazioni.

Composizione ed invio di un messaggio MMS

Comporre e inviare un messaggio MMS

1. Nella schermata Home, premere Start > Messaggistica > MMS > Menu > Nuovo.
2. Nel campo A: inserire il numero di cellulare o l'indirizzo di posta elettronica del destinatario. L'inserimento si può eseguire usando il tastierino, oppure premendo Menu > Aggiungi destinatario ed eseguire la selezione dai Contatti. Se c'è più di un destinatario, separare i numeri o gli indirizzi usando il punto e virgola (;).
3. Nel campo Oggetto, inserire l'oggetto del messaggio.
4. Selezionare la casella Inserisci immagine/video e premere il tasto Azione. Tutte le immagini e le sequenze video saranno visualizzate come miniature.
5. Selezionare un'immagine o una sequenza video e premere il tasto Azione o Seleziona.
6. Selezionare la casella Inserisci Audio e premere il tasto Azione. Tutte le sequenze audio disponibili saranno visualizzate come miniature.
7. Selezionare la sequenza audio che si vuole allegare e poi premere il tasto Azione o Seleziona.

NOTA Non si possono allegare file audio a diapositive con sequenze video.

8. Premere il tasto di navigazione Giù per scorrere al campo di testo ed inserire il messaggio.
9. Premere Invia per inviare il messaggio.

Quando ci si trova nella schermata dei messaggi MMS è possibile.

PER	FARE COSÌ
Copiare il messaggio ad altri destinatari	Premere il tasto di navigazione Su/Giù per scorrere al campo Cc. Inserire il numero do telefono o l'indirizzo di posta elettronica dei destinatari, oppure premere il tasto Azione per selezionare i destinatari dall'elenco dei Contatti.
Nacondere le informazioni contatto del destinatario agli altri destinatari	Premere il tasto di navigazione Su/Giù per scorrere al campo Ccn. Inserire il numero do telefono o l'indirizzo di posta elettronica dei destinatari, oppure premere il tasto Azione per selezionare i destinatari dall'elenco dei Contatti.
Nascondere le informazioni del mittente	Creare un messaggio e premere Menu > Opzioni > Opzioni d'invio. Selezionare la casella Nascondi mittente.
Andare alla diapositiva successiva	Premere il tasto di navigazione Destra.
Andare alla diapositiva precedente	Premere il tasto di navigazione Sinistra.
Creare un messaggio MMS da un modello	Creare un messaggio, poi premere Menu > Modelli > Nuovo da Modelli per comporre un messaggio usando un modello predefinito.
Creare un modello di messaggio MMS	Creare un messaggio aprendone uno esistente, poi premere Menu > Modelli > Salva come modello.
Aggiungere ad un messaggio stringhe di testo predefinite oppure usate di frequente	In un campo di testo, premere Menu > Inserisci > Testo. Selezionare la stringa di testo che si vuole aggiungere e premere il tasto Azione o Inserisci.
Creare o modificare un messaggio predefinito prima di aggiungerlo al corpo del messaggio	In un campo di testo, premere Menu > Inserisci > Testo per aprire la schermata Testo. Premere Menu > Aggiungi testo o Menu > Modifica Testo.
Richiedere la notifica di lettura	Premere Menu > Opzioni > Opzioni d'invio. Selezionare la casella Rapporto consegna.

6-4 Uso di Messenger

Accedere e uscire da Windows® Live Messenger

1. Impostare l'indirizzo di posta elettronica e password su Windows® Live.
2. Al termine dell'impostazione, dallo schermo principale/secondario, premere Start > Altro > Messenger.
3. Nella schermata principale di Windows® Live Messenger, premere Accedi.
4. Per uscire, premere Menu > Esci.

NOTA Se non si esce da Windows® Live Messenger, si resterà connessi. Questo può determinare ulteriori addebiti da parte del gestore dei servizi.

Funzioni comuni di Messenger

PER	FARE COSÌ
Aggiungere un contatto	Premere Menu > Aggiungi nuovo contatto, e seguire le istruzioni su schermo.
Eliminare un contatto	Selezionare il contatto da eliminare e premere Menu > Opzioni contatto > Rimuovi contatto.
Invio di un messaggio immediato	Selezionare il destinatario del messaggio immediato dalla finestra visualizzata in basso sullo schermo. Inserire il messaggio e premere Invia.
Aggiungere un'altra persona alla conversazione	Da una sessione di chat, premere Menu > Opzioni > Aggiungi partecipante, poi selezionare un contatto.
Passare ad un'altra sessione di chat	Nell'elenco delle chat in corso, visualizzato in basso sullo schermo, selezionare il nome di un contatto col quale conversare.
Tornare all'elenco dei contatti	L'elenco dei contatti si trova a sinistra dello schermo.

PER	FARE COSÌ
Terminare una sessione di chat	Da una sessione di chat, premere Menu > Termina conversazione.
Vedere tutte le persone che sono in chat	Da una sessione di chat, premere Menu > Opzioni > Visualizza partecipanti.
Bloccare qualcuno dell'elenco contatti Messenger per impedirgli di vedervi e contattarvi	Nell'elenco dei contatti di Messenger, selezionare il nome del contatto. Premere Menu > Opzioni contatto > Blocca contatto. Il contatto non sarà più n grado di vedere in vostro stato ed inviarvi messaggi.
Sbloccare un contatto	Nell'elenco dei contatti di Messenger, selezionare il nome del contatto. Premere Menu > Opzioni contatto > Sblocca contatto.
Modificare il proprio stato	Nell'elenco dei contatti di Messenger, selezionare il proprio nome. Selezionare la descrizione dello stato e premere Menu > Cambia stato.
Inviare una sequenza audio	Premere Sequenza vocale per registrare e poi premere Invia.

NOTE per il servizio MSN Messenger:

Se l'ISP (Internet Service Provider) consente una sola connessione alla volta, si rincontreranno problemi quando si usa MSN Messenger insieme ad altre applicazioni. Possono verificarsi i seguenti problemi:

- Sul dispositivo non si possono usare contemporaneamente i servizi MSN Messenger e Blackberry. Se la connessione al servizio Blackberry è già stata attivata, e poi si attiva la connessione a MSN Messenger, MSN Messenger avrà sempre la priorità sulla connessione.
- Per evitare di perdere i dati, non cambiare la visualizzazione mentre si configurano le impostazioni di MSN Messenger.

Chiudere MSN

1. Uscire dall'account MSN.
2. Fare clic sul tasto di accensione e spegnimento e scegliere B per accedere a Gestione periferiche wireless.
3. Chiudere Connessione dati.
4. Per attivare una applicazione, avviare di nuovo la Connessione dati. Poi aprire il servizio di connessione desiderato (Internet Explorer, MMS o Blackberry).

6-5 Windows® Live

Windows® Live è un software di messaggistica immediata installato sullo Smartphone. Permette di:

- Inviare e ricevere messaggi immediati ai/dai contatti che sono in linea.
- Accedere all'account Hotmail® per inviare e ricevere messaggi di posta elettronica.

Per usare il servizio Windows® Live è necessario avere un account Passport. Se si possiede un account Hotmail® o MSN®, si possiede già il Passport. Una volta ottenuto l'account un Microsoft® Passport o Microsoft® Exchange Server, si è pronti per configurare l'account.

NOTA È necessario disposrre di un account Microsoft® Passport per utilizzare l'applicazione Windows Live®. Se non si possiede un account Passport, visitare il sito www.passport.com per ottenerne uno.

Uso di Hotmail®

Usare l'applicazione Windows® Live per accedere alla casella di posta ® ed accedere alla posta elettronica dallo Smartphone.

Accedere ad Hotmail®

1. Dalla schermata principale, premere Start > Altro > Windows Live.
2. Nella schermata Windows Live - Accesso, premere Accedi a Windows Live per accedere alla sessione per la Configurazione di Windows Live.
3. Premere Accetta. Quindi, inserire l'indirizzo di posta elettronica e la password dell'account Hotmail®.
4. Selezionare Salva password se in futuro non si vuole più inserire la password e premere Avanti.
5. Selezionare le caselle se si vuole che Windows Live sia visualizzato sulla schermata Home.
6. Selezionare i contenuti che si desidera sincronizzare sul dispositivo selezionando le caselle.
7. Sincronizzare la posta elettronica dell'account Hotmail.

Capitolo 7 Sincronizzazione con ActiveSync®

7-1 include Microsoft®ActiveSync®

Con ActiveSync si possono sincronizzare le informazioni del PC con quelle dello Smartphone. La sincronizzazione confronta i dati del telefono con quelli del PC ed aggiorna entrambi con le informazioni più recenti. La sincronizzazione può anche essere usata per aggiungere nuovi programmi al telefono.

Prima di poter sincronizzare il telefono con il PC, è necessario completare le fasi che seguono:

1. Installare ActiveSync sul PC.
2. Collegare il telefono al PC.
3. Creare una relazione tra i due dispositivi.

NOTA Fare riferimento alla Guida di ActiveSync sul PC per altre informazioni sulla sincronizzazione.

7-2 Installare ActiveSync sul PC.

Il programma ActiveSync è già installato sullo Smartphone. Per sincronizzare le informazioni del telefono col PC, ActiveSync deve essere installato anche sul PC. Installare ActiveSync dal CD Per iniziare fornito in dotazione al prodotto.

NOTA Prima di iniziare l'installazione di ActiveSync, verificare che sul PC ci sia Microsoft® Outlook® installato.

IMPORTANTE Non collegare il telefono al PC finché l'installazione di ActiveSync non è stata completata..

Installare ActiveSync sul PC

1. Inserire il CD Per iniziare nell'unità ottica del PC e seguire le istruzioni su schermo per installare ActiveSync.
2. Fare clic su Inizia qui per visualizzare la schermata Panoramica.
3. Fare clic su Installa ActiveSync, quindi seguire le istruzioni su schermo per completare l'installazione.

7-3 Sincronizzazione delle informazioni

Collegamento dello Smartphone al PC

1. Quando richiesto, collegare una estremità del cavo di sincronizzazione USB alla porta USB mini sulla parte inferiore del telefono, e l'altra estremità ad una porta USB del PC.
2. ActiveSync si avvierà automaticamente quando rileva il telefono, dopodiché si aprirà la procedura guidata di sincronizzazione per lo Smartphone.



Creazione di una relazione

La procedura guidata aiuta a completare le fasi per creare una relazione. Nella Configurazione guidata di sincronizzazione è possibile:

- Creare una relazione di sincronizzazione tra il PC ed il telefono.
- Configurare una connessione al server Exchange® per sincronizzare direttamente col server Exchange. Prima di eseguire la configurazione guidata per sincronizzare il telefono usando il server Exchange, ottenere il nome del server Exchange, il nome utente, la password ed il nome del dominio dall'amministratore.
- Scegliere i tipi di informazioni (Calendario, Contatti, Attività, Posta di Outlook, Preferiti) da sincronizzare.

Al termine della procedura guidata, ActiveSync sincronizza automaticamente il telefono. Al termine della sincronizzazione, si può scollegare il telefono dal PC. Dopo la prima sincronizzazione, si noterà che le informazioni del PC che erano state selezionate, adesso appaiono sullo Smartphone.

Sincronizzazione con un PC

Modifica delle informazioni da sincronizzare

Per impostazione predefinita ActiveSync non sincronizza automaticamente tutti tipi di informazioni di Outlook. Si possono usare le opzioni di ActiveSync per attivare e disattivare la sincronizzazione di tipi specifici d'informazione:

1. Nella schermata principale premere Start > ActiveSync.
2. Premere Menu > Aggiungi.
3. Eseguire una o più delle seguenti azioni:

   Selezionare le caselle delle voci che si vogliono sincronizzare.

   Deselezionare le caselle delle voci che non si vogliono sincronizzare.

   - Per personalizzare la sincronizzazione di un PC, selezionare il nome del PC e poi premere Menu > Impostazioni.
   - Per personalizzare la sincronizzazione di un tipo particolare di informazioni, selezionare il tipo di informazioni e premere Impostazioni.
   - Per terminare completamente la sincronizzazione con un PC, selezionare il nome del PC e premere Menu > Elimina.

NOTA I messaggi di posta elettronica possono essere sincronizzati con un solo PC.

Uso del cavo di sincronizzazione USB

1. Collegare il telefono al PC usando il cavo di sincronizzazione USB.
2. ActiveSync rileverà automaticamente il telefono ed avvierà la sincronizzazione. In caso contrario, nella schermata Home premere Start > ActiveSync.
3. Premere Sincronizza per iniziare la sincronizzazione.
4. Premere Sincronizza per iniziare la sincronizzazione.

Uso del Bluetooth®

Il telefono può essere sincronizzato col PC usando la tecnologia wireless Bluetooth.

1. Seguire le istruzioni della Guida di ActiveSync per configurare le impostazioni Bluetooth sul PC in modo da supportare ActiveSync.
2. Nella schermata principale premere Start > ActiveSync.
3. Premere Menu > Collega usando Bluetooth . Assicurarsi che il telefono ed il PC siano vicini a sufficienza.

NOTA La prima volta che si collega il telefono al PC usando Bluetooth, completare le istruzioni della procedura guidata Bluetooth sul telefono e configurare una relazione con il PC prima di Per altre informazioni sulla configurazione di una relazione Bluetooth, fare riferimento alla sezione “Creazione di una relazione Bluetooth” nel paragrafo 10-4 Uso del Bluetooth.

4. Premere Sincronizza.
5. Al termine, premere Menu > Disconnetti Bluetooth. Disattivare il Bluetooth per una maggiore autonomia della batteria.

Sincronizzazione con un server Exchange

Per configurare una connessione al server Exchange è necessario ottenere il nome del server ed il nome del dominio del server dall'ISP (Internet Service Provider) o dall'amministratore del sistema. È necessario anche conoscere il nome utente e la password di Exchange.

NOTA Scollegare il telefono dal PC prima di modificare le impostazioni di sincronizzazione del telefono.

1. Nella schermata principale premere Start > ActiveSync > Menu > Configura server. Se la sincronizzazione col server Exchange non è ancora stata configurata, il telefono visualizza il messaggio Aggiungere origine server.
2. Nel campo Server address Indirizzo del server, inserire il nome del server in cui è presente Exchange, poi premere Avanti.
3. Inserire il nome utente, la password ed il nome del dominio, poi premere Avanti.

   Se si vuole che il telefono salvi la password così da non doverla inserire ogni volta che è eseguita la connessione, selezionare la casella Salva password.
4. Selezionare le caselle dei tipi di informazioni che si vogliono sincronizzare col server Exchange.
5. Per modificare le impostazioni di sincronizzazione disponibili, selezionare il tipo di informazioni e premere Menu > Impostazioni.
6. Per modificare le regole di soluzione dei conflitti di sincronizzazione, premere Menu > Avanzate.
7. Premere Fine.

7-4 Creare una sincronizzazione pianificata

È possibile creare una pianificazione per sincronizzare automaticamente le informazioni di Smartphone con il computer o server Microsoft Exchange.

Per configurare una sincronizzazione pianificata con il PC, è necessario usare ActiveSync sul PC. Per altre informazioni sulla sincronizzazione, fare riferimento alla Guida di ActiveSync sul PC.

Per impostare una sincronizzazione pianificata con un server Exchange, è necessario utilizzare ActiveSync sul telefono. Fare riferimento alla prossima sezione per i dettagli.

Pianificare la sincronizzazione

Scollegare il telefono dal PC prima di modificare le impostazioni di sincronizzazione del telefono.

Pianificare una sincronizzazione

1. Nella schermata principale premere Start > ActiveSync > Menu > Pianifica.
2. Eseguire una o più delle seguenti azioni:

PER SINCRONIZZARE	FARE COSÌ
Automaticamente, all'arrivano degli elementi.	Sotto Fascia oraria intera, selezionare Come arrivano gli elementi. È più economico sincronizzare ad intervalli regolari quando il volume di posta è notevole. Sotto Fascia oraria ridotta), selezionare Come arrivano gli elementi. Può essere più economico che sincronizzare ad intervalli regolari quando il volume di posta è ridotto.
Quando si lavora, oppure il volume di posta è notevole.	Selezionare una frequenza appropriata per l'intervallo nell'elenco Fascia oraria intera.
Quando il volume di posta è ridotto.	Selezionare un intervallo più lungo oppure Come arrivano gli elementi nell'elenco Fascia oraria ridotta.

PER SINCRONIZZARE	FARE COSÌ
Durante il roaming	Selezionare la casella Usa le impostazioni di cui sopra quando in roaming. Per ridurre al minimo gli addebiti del roaming, deselezionare la cesella e sincronizzare manualmente quando si è in roaming.
Quando si preme Invia nella schermata Messaggistica del telefono	Selezionare la casella Invia/ricevi quando si fa clic su Invia .

NOTA Per regolare le impostazioni delle fasce orarie su valori più accurati in relazione al volume della posta elettronica, premere Menu > Fascia oraria intera.

Capitolo 8 Funzioni multimediali

8-1 Uso della fotocamera

Lo Smartphone è dotato di una fotocamera integrata 2.0 Megapixel con doppio sensore CMOS e flash, che rende semplice l'acquisizione delle foto e la registrazione di sequenze video con audio e la loro condivisione con familiari ed amici.

Scattare una foto

Scattare una foto

1. Eseguire una delle azioni descritte di seguito:
   - Nella schermata Home, premere Avvia > Messaggistica > Fotocamera.
   - Premere il tasto Fotocamera in alto a destra sul telefono.

NOTA
- Se la fotocamera è attualmente in modalità Video, premere il tasto di navigazione Su per passare alla modalità Fotocamera.
- L'acquisizione delle foto e la registrazione delle sequenze video è consentita solo dallo schermo secondario.

2. Premere il tasto Azione o Fotocamera per fotografare. L'immagine viene salvata automaticamente nel percorso specificato in formato JPEG.

PER	FARE COSÌ
Cambiare il fattore di zoom	In modalità Fotocamera, premere Menu > Zoom e selezionare un fattore di zoom, oppure premere il tasto di navigazione Su/Giù. Le dimensioni massime sono di 1600 x 1200.
Cambiare la luminosità	In modalità Fotocamera, premere Menu > Avanzate > Regolazione colore > Luminosità. Premere il tasto di navigazione Destra o Sinistra per regolare il livello di luminosità. Il livello predefinito della luminosità è 3.
Specificare l'estensione, il prefisso del nome file da usare, stampa di data e ora, sonoro otturatore ed intervallo della sequenza scatti	In modalità Fotocamera, premere Menu > Avanzate > Fotocamera. Per visualizzare le opzioni da un elenco a discesa di una voce specifica, selezionare la voce e premere il tasto Azione.
Scattare una serie di immagini (4 e 9 in sequenza)	In modalità Fotocamera, premere Menu > Sequenza scatti.
Impostare l'autoscatto (intervallo d'attesa di 5-10 secondi)	In modalità Fotocamera, premere Menu > Autoscatto.
Impostare le dimensioni da usare per le immagini quando si acquisiscono immagini da inviare per posta elettronica	In modalità Fotocamera, premere Menu > Dimensione immagine. Selezionare le dimensioni volute.
Cambiare il prefisso del nome file delle immagini acquisite	In modalità Fotocamera, premere Menu > Avanzate > Fotocamera. In Prefisso del nome file, inserire il prefisso desiderato.
Salvare le foto	In modalità Fotocamera, premere Menu > Salva su. Le immagini possono essere salvate sul telefono oppure sulla scheda d'archiviazione. Assicurarsi di avere inserito una scheda microSD prima di scegliere di salvare le immagini sulla scheda d'archiviazione.

Registrazione di una sequenza video

Per registrare una sequenza video

1. Eseguire una delle azioni descritte di seguito:
   - Nella schermata Home, premere Avvia > Messaggistica > Fotocamera.
   - Premere il tasto Fotocamerain alto a destra sul telefono.
2. Premere Menu > Cambia modalità > Modalità video e premere Eseguito > Esci. Si può anche premere il tasto di navigazione Giù per cambiare modalità.
3. Premere il tasto Azione odFotocamera per avviare la registrazione. L'indicatore di registrazione cambia colore, da verde a rosso, ed il dispositivo inizia a registrare.
4. Premere il tasto Azione , Fotocamera o Stop per terminare la registrazione.

PER	FARE COSÌ
Includere sequenze audio quando si registrano sequenze video	In Video mode, press Menu > Advanced > Video, then enable the "Include audio when recording video files" item.
Specify the file extension, file name format, and file name prefix to use	In Video mode, press Menu > Advanced > Video. To view the options from an item's dropdown list, select the item and press Action.
Set a video size to use when recording video clips	In Video mode, press Menu > Video Size. Select the desired size.
Change the zoom factor	In Video mode, press Menu > Zoom. Press the left/right navigation keys to select a zoom factor.
Set video effects	In Video mode, press Menu > Effect. Select the desired effect.
Save video clips	In Video mode, press Menu > Save to. Select if you want to save the video clips to the phone or to the storage card. Make sure that you have inserted a microSD card before choosing to save to the storage card.

Uso del programma Immagini e video

Il programma Immagini e video permette di lavorare con immagini o sequenze video sullo Smartphone. Dopo l'acquisizione, le immagini ed i video possono essere organizzati, modificati, trasmessi come anche inviati usando un programma di messaggistica.

Fare come segue per aprire il programma Immagini e video:

- Premere Start > Altro > Immagini e Video.
- Premere il tasto Fotocamera e poi premere Miniature.

PER	FARE COSÌ
Visualizzare un'immagine	Selezionare l'immagine che si vuole vedere e poi premere Visualizza.
Riprodurre una sequenza video	Selezionare la sequenza video, mostrata come una icona di Windows Media Player, che si vuole riprodurre quindi premere Esegui.
Eliminare un'immagine o una sequenza video	Selezionare l'immagine o la sequenza video che si vuole eliminare e premere Menu > Elimina.
Visualizzare le immagini come una presentazione	Premere Menu > Esegui presentazione.
Impostare un'immagine come schermata Home	Selezionare l'immagine che si vuole usare come schermata Home e premere Visualizza > Menu > Usa come schermata Home. Regolare la trasparenza e premere Fine.

PER	FARE COSÌ
Modificare un'immagine	Selezionare l'immagine che si vuole modificare quindi premere Visualizza. Premere Menu > Modifica, quindi: • Premere Menu > Ruota per ruotare la foto di 90 gradi. • Premere Menu > Ritaglia per ritagliare l'immagine. Usare i tasti di navigazione per collocare il primo angolo dell'area di ritaglio e poi premere Avanti. Collocare il secondo angolo e poi premere Fine. Per ricominciare premere Precedente • Premere Menu > Correzione automatica per regolare automaticamente il livello di luminosità e contrasto dell'immagine. Premere Menu > Salva come, per salvare l'immagine modificata con un nome diverso.
Inviare un'immagine o una sequenza video per posta elettronica (È necessario avere già eseguito la configurazione per inviare e ricevere messaggi – fare riferimento al paragrafo 6-1 Configurazione degli account)	Selezionare l'immagine o la sequenza video che si vuole inviare e premere Menu > Invia. Selezionare l'account di posta elettronica che si vuole usare per inviare il file immagine/video e poi premere Seleziona. Viene creato un nuovo messaggio di posta elettronica con il file allegato. Inserire l'indirizzo di posta elettronica del destinatario, l'oggetto, il messaggio e premere Invia.
Inviare un'immagine o una sequenza video usando il servizio MMS	Selezionare l'immagine o la sequenza video che si vuole inviare e premere Menu > Invia. Selezionare MMS e premere Seleziona. Viene creato un nuovo messaggio MMS con il file allegato. Inserire il numero di cellulare del destinatario e l'oggetto. Scorrere a Inserisci Audio (disponibile solo per le immagini), premere il tastoAzione □, e selezionare la sequenza audio da allegare. Scorrere a Inserisci testo…, inserire il messaggio e premere Invia.
Stampare un'immagine usando una stampante Bluetooth	Selezionare l'immagine che si vuole stampare e premere Menu > Stampa via Bluetooth.
Trasmettere un'immagine o una sequenza video	Selezionare l'immagine o la sequenza video che si vuole trasmettere e premere Menu > Trasmetti immagine… Selezionare il dispositivo al quale si vuole eseguire l'invio e premere Trasmetti.

PER	FARE COSÌ
Impostare le dimensioni dell'immagine da inviare tramite posta elettronica.	Premere Menu > Opzioni > Generale. Selezionare la casella scorrevole ed usare il tasto di navigazione Sinistra/Destra per selezionare Dimensioni originali, Grande (640 x 480), Media (320 x 240) o Piccola (160 x 120).
Scegliere se ruotare le immagini in senso orario o in senso antiorario.	Premere Menu > Opzioni > Generale. Selezionare la casella scorrevole ed usare il tasto di navigazione Sinistra/Destra per selezionare Destra (senso orario) o Sinistra (senso antiorario).
Ottimizzare le immagini in modalità presentazione.	Premere Menu > Opzioni > Presentazione. Selezionare la casella scorrevole ed usare il tasto di navigazione Sinistra/Destra per selezionare Immagini verticali o Immagini orizzontali.
Scegliere se seguire lo screensaver quando il telefono è collegato al PC per più di due minuti	Premere Menu > Opzioni > Presentazione, quindi attivare la voce"Esegui screensaver quando collegato al PC ed inattivo per più di 2 minuti".

8-2 iCam – La Webcam USB

La fotocamera VGA Può essere utilizzata come una webcam USB quando si collega il telefono al PC usando il cavo USB. Nel frattempo, si possono sempre usare altre funzioni Windows® Mobile.



Attivare la funzione webcam

1. Collegare il telefono al PC usando il cavo di sincronizzazione USB.
2. Nella schermata principale, premere Start > Impostazioni > Impostazione USB.
3. Scorrere alla modalità Webcam-USB usando il tasto di navigazione Sinistra/Destra e premere Eseguito.

NOTA
- Quando si usa il telefono come una webcam, durante una videochiamata non si possono trasmettere le immagini usando la fotocamera VGA.
- La versione Skype è limitata se il PC usa il sistema operativo ® Vista.

8-3 Windows® Live

Usare Microsoft® Windows Media™ Player Mobile per Smartphone per riprodurre file audio e video digitali archiviati nel telefono o nella rete. I file multimediali possono esser ascoltati usando l'altoparlante sul retro dello Smartphone oppure usando degli auricolari stero.

Windows Media Player può riprodurre i seguenti tipi di file:

- WMA (Windows Media Audio)
- WMV (Windows Media Video)
- MP3 (Motion Picture Experts Group-2 Audio Layer-3)
- 3GP (Third generation video standard H.263 baseline)

Usare Microsoft Windows Media Player del PC per copiare file digitali audio e video sul telefono.

Schermate di Windows Media Player

Schermata di riproduzione

La schermata predefinita visualizza i controlli di riproduzione (come Esegui, Pausa, Successivo, Precedente e Volume) e la finestra video. L'aspetto di questa schermata può essere modificato scegliendo un'altra interfaccia.

Schermata Informazioni esecuzione

La schermata che mostra le informazioni d'esecuzione. Questo speciale elenco di riproduzione indica il file correntemente in esecuzione e tutti i file accodati in attesa d'esecuzione.

Catalogo multimediale

La schermata che permette di trovare rapidamente i file audio, video e gli elenchi di riproduzione. Contiene categorie come Tutti i file musicali, Tutti i file video, Tutti i programmi TV e Elenchi di riproduzione personali.

Esecuzione dei file multimediali

Eseguire un file multimediale

1. Nella schermata Home, premere Avvia > Multimediale > Windows Media.
2. Premere Menu > Catalogo.
3. Eseguire una delle azioni descritte di seguito:
   - Per eseguire n file al catalogo, selezionare il catalogo che si vuole usare nell'elenco Catalogo multimediale e premere il tasto Azione ▢.
   - Per eseguire un file che non si trova in un catalogo, premere Menu > Apri file.
   - Per eseguire un file da Internet, premere Menu > Apri pagina. In URL, inserire l'indirizzo della pagina Web, oppure selezionare un sito visitato in precedenza dall'elenco Cronologia.
4. Selezionare il file che si vuole eseguire, poi premere Esegui.

Opzioni della schermata di riproduzione

Mentre è in corso la riproduzione di sequenze audio o video, nel menu vengono visualizzate le seguenti opzioni:

OPZIONE	DESCRIZIONE
Catalogo multimediale	Visualizza la schermata del catalogo multimediale che permette di scegliere i file da eseguire.
Esegui/Pausa	Permette di eseguire o mettere in pausa la riproduzione del file corrente.
Termina	Termina la riproduzione. Se la riproduzione è riavviata, inizierà dal principio del file corrente.
Casuale/Ripeti	Selezionare **Riproduzione casuale** per seguire le voci dell'elenco di riproduzione in ordine casuale, oppure selezionare **Ripeti** per eseguire ripetutamente le voci dell'elenco di riproduzione.
Schermo intero	Il video viene visualizzato usando l'intero schermo.
Opzioni	Permette di regolare varie opzioni di Media Player relative a riproduzione, video, rete, cataloghi, interfaccia ed assegnazione tasti
Proprietà	Visualizza informazioni sul file in esecuzione.
Informazioni su	Visualizza informazioni su Windows Media Player.

NOTA
- Quando si salvano i file musicali o video preferiti nelle cartelle del telefono, premere Menu > Aggiorna catalogo per assicurarsi che i file siano aggiunti a Catalogo.
- Se si vuole accelerare la riproduzione, andare su Avvia > Impostazioni > Modalità CPU e selezionare modalità Turbo. Caricare la batteria mentre si eseguono i file multimediali in modalità Turbo per garantire una autonomia sufficiente.

Controlli di riproduzione

Controlli del tastierino



In esecuzione
Premere per accedere alle informazioni sul file in esecuzione

Menu
Premere per accedere alle opzioni di riproduzione

Controlli di navigazione

Esegui/Pausa
Premere per eseguire/mettere in pausa il file corrente

Volume
Premere il tasto Su/Giù per regolare il volume



Precedente/Successivo
Premere il soft key sinistro per andare al file precedente. Premere il soft key destro per passare al file successivo.

8-4 Streaming Player

Con Streaming Player, è possibile utilizzare file video da Internet online nei seguenti formati compatibili: 3gp e mp4.

Uso di Streaming Player



Riproduzione di file audio/video in linea:

1. Nella schermata Home, premere Start > Multimediale > Streaming Player.
2. Premere Connetti, poi inserire l'indirizzo al quale ci si vuole collegare.
3. Premere di nuovo Connettiv .
4. Quando la connessione è stata stabilita, premere per eseguire il file.
   Si può anche premere Menu per visualizzare l'elenco del menu ed eseguire altre operazioni.

NOTA Collegare il dispositivo ad Internet prima di usare Streaming Player.

Chapter 9 Business features

9-1 Gestione e backup dei file

È possibile gestire i file in un paio di modi. Si può usare Esplora file su Smartphone oppure usare ActiveSync sul PC.

Si può eseguire il backup dei file sul PC usando ActiveSync oppure si possono copiare i file su una scheda d'archiviazione del telefono. La gestione dei file può anche essere fatta in modo soddisfacente usando il programma Esplora file del telefono. Le modifiche eseguite alle informazioni del telefono non influenzeranno le informazioni del PC. Se si vogliono aggiornare automaticamente le informazioni su entrambi i dispositivi, telefono e PC, sincronizzare le informazioni. Per altre informazioni sulla copia e la sincronizzazione dei file, fare riferimento alla Guida di ActiveSync sul PC.

Uso di ActiveSync

La copia di un file produce versioni diverse del file sul telefono e sul PC. Poiché i file non sono sincronizzati, le modifiche eseguite ad un file non influenzeranno l'altro.

1. Collegare il telefono al PC usando il cavo USB.
2. In ActiveSync fare clic su Esplora.
3. Sul telefono o sul PC, andare al file che si vuole copiare.
4. Eseguire una delle azioni descritte di seguito:
   - Per copiare il file sul telefono, fare clic col tasto destro del mouse sul file e selezionare Copia**.** Fare clic col tasto destro sulla cartella voluta del telefono, e fare clic su Incolla.

NOTA Per copiare i file in una scheda d'archiviazione, inserire una scheda microSD (fare riferimento alla sezione Inserire una scheda microSD a pagina 8). I file MP3 ed altri file multimediali possono essere eseguiti direttamente dalla scheda microSD inserita nel sul telefono.

- Per copiare i file sul PC, fare clic col tasto destro sul file e selezionare Copia. Fare clic col tasto destro del mouse sulla cartella voluta del PC, e fare clic su Incolla.

Uso di Esplora file

Esplora file permette di gestire i file e le cartelle del telefono come si fa sul PC.

Avviare Esplora file

Nella schermata Home premere Start > Altro > Esplora file.

Con Esplora file è possibile:

PER	FARE COSÌ
Crea una nuova cartella	Andare nella posizione in cui si desidera creare la nuova cartella. Premere Menu > Modifica > Nuova cartella. Inserire un nome per la nuova cartella e premere il tasto Azione.
Rinominare un file o una cartella	Selezionare il file o la cartella che si vuole rinominare, poi premere Menu > Modifica > Rinomina. Inserire un nuovo nome e premere il tasto Azione.
Eliminare un file o una cartella	Selezionare il file o la cartella che si vuole eliminare, poi premere Menu > Modifica > Elmina.
Trasmettere un file	Selezionare il file che si vuole inviare. Premere Menu > Trasmetti. Selezionare il dispositivo al quale si vuole eseguire l'invio e premere Trasmetti.

PER	FARE COSÌ
Inviare un file per posta elettronica	Selezionare il file da inviare, premere Menu > Invia. Selezionare l'account di posta elettronica che si vuole usare per inviare il file quindi premere Seleziona. Viene creato un nuovo messaggio di posta elettronica con il file già allegato.
Visualizzare le informazioni su un file o una cartella	Selezionare il file o la cartella, quindi premere Menu > Proprietà.
Ordinare file e cartelle	Premere Menu > Ordina per e selezionare una opzione d'ordinamento.
Spostare un file o una cartella da una posizione all'altra	Selezionare il file o la cartella che si vuole spostare. Premere Menu > Modifica > Taglia. Portarsi alla nuova posizione e premere Menu > Modifica > Incolla.
Duplicare un file o una cartella	Selezionare il file o la cartella che si vuole duplicare. Premere Menu > Modifica > Copia. Portarsi alla nuova posizione e premere Menu > Modifica > Incolla.

9-2 Spb® Zip

Spb® Zip è una utilità di compressione che permette di ridurre le dimensioni dei file e quindi di risparmiare spazio d'archiviazione su Smartphone.

Avviare Spb Zip

1. Dalla schermata Home, premere Start > Accessori > Spb Zip. Vengono visualizzate tutte le cartelle.
2. Selezionare i file/le cartelle da comprimere.
3. Premere Aggiungi a ZIP. La procedura di compressione si avvia.

9-3 Voice Commander

Voice Commander consente di usare i comandi vocali per eseguire chiamate e per avviare le applicazioni di Smartphone. Permette di personalizzare i comandi e il modello di composizione numerica per adattamento.

Fare come segue per avviare Voice Commander:

- Premere Avvia > Accessori > Voice Commander.
- Premere a lungo il tasto per alzare il volume.

NOTA Per un riconoscimento efficiente dei comandi vocali, creare comandi per i contatti o per le applicazioni di Smartphone. Fare riferimento alla sezione **"**Usoo di Impostazioni Vocabolario**"** a pagina 85, per istruzioni su come creare i comandi vocali.

Funzioni

Voice Commander ha diverse funzioni come comando di chiamata per nominativo, comando di visualizzazione contatti, comando di composizione numerica/composizione ultimo numero/risposta a chiamata ed altre funzioni.

Chiamata per nominativo

Usare questa funzione per chiamare il numero di casa, dell'ufficio o di cellulare della persona.

Utilizzo: Chiamare un <Contatto> al numero di <Casa/Lavoro/Cellulare>

Esempio 1: Chiamare una persona al suo numero di casa.

1. Avviare Voice Commander e dare il comando.
2. Avviene il seguente scambio:

   Sistema: "Dire il comando"

Utente: "Chiamare Mario Rossi a Casa, corretto?"

Sistema: "Chiamare Mario Rossi a Casa, corretto?"

Utente: "Sì"

Sistema: "Composizione in corso". Viene chiamato il numero di Casa di Mario Rossi.

Esempio 2: Chiamare una persona con un solo numero di contatto sul sistema, ad esempio il numero dell'ufficio.

1. Avviare Voice Commander e dare il comando.
2. Avviene il seguente scambio:

Sistema: "Dire il comando"

Utente: "Chiama Mario Rossi"

Sistema: "Chiamare Mario Rossi al Lavoro, corretto?" <Il sistema ha rilevato che Mario Rossi ha un solo numero di telefono ed è quello del lavoro>

Utente: "Sì"

Sistema: "Composizione in corso". Viene chiamato il numero di Casa di Mario Rossi.

Esempio 3: Chiamare una persona con più numeri di contatto.

1. Avviare Voice Commander e dare il comando.
2. Avviene il seguente scambio:

Sistema: "Dire il comando"

Utente: "Chiama Mario Rossi"

NOTA Il sistema visualizzerà tutti i numeri di contatto di Mario Rossi.

Sistema: "Chiamare Mario Rossi a Casa, al Lavoro, al Cellulare o Annullare?"

Utente: “Home”

Sistema: “Composizione in corso”. Viene chiamato il numero di Casa di Mario Rossi.

Esempio 4: Chiamare una persona il cui nome è simile a quello di un altro contatto. Ad esempio: Bryan Lee e Brian Li

1. Avviare Voice Commander e dare il comando.
2. Avviene il seguente scambio:

Sistema: “Dire il comando”

Utente: “Chiama Bryan Lee”

Sistema: “È presente più di un Bryan Lee, selezionare”

NOTA Il sistema mostra tutti i contatti il cui nome suona esattamente come quello della persona che si vuole chiamare. Fare doppio clic sul contatto che si vuole chiamare. Se questo contatto ha più di un numero di telefono, il sistema visualizza tutti i numeri e chiede quale numero si vuole chiamare.

Sistema: “Chiamare Mario Rossi a Casa, al Lavoro, al Cellulare o Annullare?”

Utente: Selezionare il numero di cellulare dall’elenco.

Sistema: “Composizione in corso”. Viene chiamato il numero di cellulare di Bryan Lee.

NOTA
- Se la persona ha un solo numero di contatto, il sistema compone automaticamente quel numero.
- Quando il sistema mostra tutti i numeri di telefono del contatto, è possibile selezionare un numero e fare doppio clic sul numero selezionato. Il sistema comporrà automaticamente questo numero.

Comando di visualizzazione contatti

Usare questa funzione per richiedere le informazioni di un contatto.

Utilizzo: Mostra <Contatto> [al numero di Casa/Lavoro/Cellulare]

Esempio 1: Visualizzare le informazioni di un contatto.

1. Avviare Voice Commander e dare il comando.
2. Avviene il seguente scambio:

   Sistema: “Dire il comando”

   Utente: “Chiama Mario Rossi”

   Sistema: “Mario Rossi”!

NOTA Il sistema mostrerà le informazioni di Mario Rossi.

Esempio 2: Richiedere informazioni specifiche.

1. Avviare Voice Commander e dare il comando.
2. Avviene il seguente scambio:

   Sistema: “Dire il comando”

   Utente: “Chiama Mario Rossi”

   Sistema: “Mario Rossi, Lavoro, 0229109088”

NOTA Il sistema mostrerà le informazioni di Mario Rossi.

Esempio 3: La persona non ha numero di contatto.

1. Avviare Voice Commander e dare il comando.
2. Avviene il seguente scambio:

Sistema: “Dire il comando”

Utente: “Chiama Mario Rossi”

Sistema: “Mario Rossi non ha numero di Casa”

NOTA Il sistema mostrerà le informazioni di Mario Rossi.

Esempio 4: Il nome della persona suona esattamente come quello di un altro contatto. Ad esempio: Bryan Lee e Brian Li

1. Avviare Voice Commander e dare il comando.
2. Avviene il seguente scambio:

Sistema: “Dire il comando”

Utente: “Chiama Mario Rossi”

Sistema: “È presente più di un Bryan Lee, selezionare”

NOTA
- Il sistema mostra tutti i contatti il cui nome suona esattamente come quello della persona della quale si richiedono le informazioni. Fare doppio clic sul contatto voluto.
- Se la persona non ha il numero di contatto voluto, da esempio il numero di casa, il sistema informerà: “Il <Contatto> non ha numero di Casa”; ma il sistema mostrerà le altre informazioni di contatto di quella persona.

Comando di composizione numerica/composizione ultimo numero/risposta a chiamata

Usare questa funzione per dire direttamente un numero di telefono da comporre.

Utilizzo: Composizione numerica

1. Avviare Voice Commander e dare il comando. Avviene il seguente scambio:

Sistema: “Dire il comando”

Utente: “Composizione numerica”

Sistema: “Quale numero?”

Utente: “0229109088”

Sistema: “0229109088. Conferma, Annulla, Ricomponi?”

NOTA
- Pronunciando “Conferma”, il sistema comporrà automaticamente il numero. Pronunciando “Annulla”, il sistema tornerà alla schermata principale di Voice Commander e richiederà un altro comando. Pronunciando “Ricomponi”, il sistema chiederà un altro numero.
- Per migliorare l’accuratezza della composizione numerica, creare un modello personale d’adattamento numerico. Fare riferimento alla sezione “Uso di Trainer numerico” ,a pagina 87, per i dettagli.

Utilizzo: Ricomposizione

Usare questo comando per comporre il numero dell’ultima chiamata in uscita dalla cronologia chiamate.

1. Avviare Voice Commander e dare il comando.
2. Avviene il seguente scambio:

   Sistema: “Dire il comando”

   Utente: “Ricomposizione”

   Sistema: “Chiamare Mario Rossi a Casa, corretto?”

   Utente: “Sì”

   Sistema: “Composizione in corso”

Utilizzo: Risposta a chiamata

Usare questo comando per comporre il numero dell’ultima chiamata in arrivo dalla cronologia chiamate.

1. Avviare Voice Commander e dare il comando.
2. Avviene il seguente scambio:

Sistema: “Dire il comando”

Utente: “Richiama”

Sistema: “Chiamare Mario Rossi a Casa, corretto?”

Utente: “Sì”

Sistema: “Composizione in corso”

Comando d’avvio applicazione

Usare questa funzione per avviare rapidamente le applicazioni dello Smartphone.

Utilizzo: Avvio <Applicazione>

1. Avviare Voice Commander e dare il comando.
2. Avviene il seguente scambio:

Sistema: “Dire il comando”

Utente: “Avvia calendario”

Sistema: “Calendario”

NOTAIl sistema avvierà l’applicazione Calendario.

Appuntamenti di Oggi/Domani/Questa settimana

Usare questa funzione per visualizzare gli appuntamenti nel Calendario.

Utilizzo:Appuntamenti di Oggi/Domani/Questa settimana

Esempio: Oggi ci sono tre appuntamenti.

1. Avviare Voice Commander e dare il comando. Avviene il seguente scambio:

Sistema: “Dire il comando”

Utente: “Appuntamenti di oggi”

Sistema: “Ci sono 3 appuntamenti”. (Il sistema visualizza i contenuti di ogni appuntamento)

NOTA Premere a lungo il tasto per alzare il volume per terminare la riproduzione corrente e terminare alla schermata principale di Voice Commander.

Posta elettronica/SMS/Che ora è

Usare questa funzione per visualizzare i messaggi di posta elettronica e gli SMS non letti e per sapere che ora è.

Utilizzo: Lettura messaggi di posta elettronica / SMS

Usare questo comando per leggere i messaggi di posta elettronica e SMS.

Esempio: Ci sono tre messaggi di posta elettronica non letti.

1. Avviare Voice Commander e dare il comando. Avviene il seguente scambio:

   Sistema: “Dire il comando”

   Utente: “Leggi posta elettronica”.

   Sistema: “Ci sono 3 messaggi”. (Il sistema visualizza i contenuti di ciascun messaggio di posta elettronica)

NOTAPremere a lungo il tasto per alzare il volume per terminare la riproduzione corrente e terminare alla schermata principale di Voice Commander.

Utilizzo: Richiesta ora

Usare questo comando per chiedere l’ora corrente

1. Avviare Voice Commander e dare il comando. Avviene il seguente scambio:

   Sistema: “Dire il comando”

   Utente: “Che ora è?” (Il sistema dirà l’ora).

Modalità riunione

Usare questa funzione per disattivare la funzione del telefono.

1. Avviare Voice Commander e dare il comando. Avviene il seguente scambio:

   Sistema: “Dire il comando”

   Utente: “Modalità riunione”

NOTA Il sistema disattiverà la suoneria del telefono.

Cronologia chiamate

Usare questa funzione per visualizzare la cronologia delle chiamate.

Utilizzo: Cronologia chiamate

1. Avviare Voice Commander e dare il comando. Avviene il seguente scambio:

   Sistema: “Dire il comando”

   Utente: “Cronologia chiamate”

NOTA Il sistema visualizzerà la cronologia delle chiamate.

Comando esecuzione musica

Usare questa funzione per eseguire i brani dell’elenco musicale.

NOTA Il sistema supporta i file di formato .mp3 e .wma.

Utilizzo: Esecuzione di <nome file del brano musicale>

Esempio 1: Si vuole assegnare un brano alla riproduzione.

1. Avviare Voice Commander e dare il comando. Avviene il seguente scambio:

Sistema: “Dire il comando”

Utente: “Esegui The Moment”

Sistema: “Esegui The Moment”

NOTALo schermo passa alla modalità d’esecuzione ed esegue il brano.

Esempio 2: Si vuole assegnare tutti i brani alla riproduzione.

1. Avviare Voice Commander e dare il comando. Avviene il seguente scambio:

Sistema: “Dire il comando”

Utente: “Esegui musica”

Sistema: “Esegui musica”

NOTALo schermo passa alla modalità d’esecuzione ed esegue il brano.

Esempio 3: Si vuole ignorare un brano durante la riproduzione.

1. Avviare Voice Commander e dare il comando. Avviene il seguente scambio:

Sistema: “Dire il comando”

Utente: Pronunciare ”**Precedente”** per eseguire il brano precedente, oppure ”**Successivo**” per eseguire il brano successivo.

Esempio 4: Si vuole mettere in pausa o riprendere l’esecuzione di un brano.

1. Avviare Voice Commander e dare il comando. Avviene il seguente scambio:

Sistema: “Dire il comando”

Utente: Pronunciare ”**Pausa**” per mettere in pausa l’esecuzione dei brani, oppure ”**Riprendi**” per riprendere l’esecuzione dei brani.

Cosa si può dire

Usare questa funzione se si hanno problemi con l'uso di Voice Commander. La funzione permette di vedere i comandi vocali disponibili.

Utilizzo: Cosa si può dire

1. Avviare Voice Commander e dare il comando. Avviene il seguente scambio:

   Sistema: “Dire il comando”

   Utente: “Cosa si può dire”

NOTA
- Il sistema visualizzerà tutti i comandi vocali disponibili.
- I comandi vocali disponibili si trovano che su Menu > Guida nella schermata principale di Voice Commander.

Uscita dal programma

Usare questa funzione per abbandonare Voice Commander.

Utilizzo: Uscita dal programma

1. Avviare Voice Commander e dare il comando. Avviene il seguente scambio:

   Sistema: “Dire il comando”

   Utente: “Arrivederci”

   Sistema: “Arrivederci”

Uso di Impostazioni Vocabolario

Impostazioni Vocabolario consente di creare comandi vocali per voci dell'elenco Contatti, o applicazioni di Smartphone. La creazione di comando vocali semplifica il riconoscimento dei comandi vocali da parte del dispositivo.

Uso di Impostazioni Vocabolario

1. Premere Comando vocale > Menu > Impostazioni.
2. Premere Menu, poi selezionare la voce di menu per la quale si vuole creare un comando vocale. Viene visualizzato un elenco di dati disponibili per l'elemento selezionato. Ad esempio, se si premere Menu > Contatti, viene visualizzato l'elenco dei contatti.
3. Dall'elenco, selezionare i dati per i quali si vuole creare un comando vocale.
4. Premere Menu > Comando vocale, poi iniziare a registrare la propria voce. Ad esempio: quando si crea un comando vocale per un contatto, dire chiaramente il nome del contatto.
5. Premere OK quando si è soddisfatti della registrazione. Diversamente, premere Annulla.

Sensibilità vocale

Lo Smartphone permette d impostare il livello di sensibilità della voce. Quando si dice un comando al dispositivo, Smartphone confronta il comando detto ai comandi vocali in base ai seguenti livelli di sensibilità: Normale, Accurato e Sensibile.

- Quando il livello è impostato su Normale, lo Smartphone registrerà i comandi vocali senza nessun rumore di sottofondo.
- Quando il livello è impostato su Accurato, lo Smartphone registrerà i comandi vocali esattamente come sono registrati.
- Quando il livello è impostato su Sensibile, lo Smartphone registrerà i comandi vocali includendo i rumori di sottofondo.

Impostare il livello di sensibilità vocale

1. Premere Comando vocale > Menu > Impostazioni Vocabolario.
2. Premere Menu, poi selezionare la voce di menu per la quale si vuole creare un comando vocale. Viene visualizzato un elenco di dati disponibili per l'elemento selezionato.
3. Premere Menu > Impostazioni avanzate. Scegliere il livello di sensibilità.
4. Al termine premere OK.

Uso di Trainer numerico

Trainer numerico permette di registrare un modello d'adattamento numerico per un facile riconoscimento vocale.

Uso di Trainer numerico

1. Premere Comando vocale > Menu > Trainer numerico.
2. Premere Registra, quindi pronunciare i numeri visualizzati sullo schermo.
3. Dopo la registrazione, appare il messaggio "L'espressione è corretta? ". Premere Sì per confermare.

9-4 Remote Presenter

Sullo Smartphone, Remote Presenter consente di controllare da remoto le presentazioni PowerPoint™ in esecuzione sul computer Desktop o Notebook. Il funzionamento tramite connessione Bluetooth, permette comodità e libertà di movimento durante la presentazione. Permette inoltre di vedere le annotazioni delle diapositive senza influenzare la visione degli spettatori.

Uso di Remote Presenter

IMPORTANTE
- Prima di iniziare, assicurarsi di avere installato l'utilità Remote Presenter sul computer. I file di installazione si trovano nel CD di supporto fornito in dotazione.
- Remote Presenter funziona solo con computer abilitati Bluetooth.

Uso di Remote Presenter

1. Premere Start > Accessori > Remote Presenter.
2. Fare come segue prima di cercare i dispositivi Bluetooth:
   - Attivare il Bluetooth sul computer.
   - Avviare il programma Remote Presenter sul computer.

   Terminato, premere Avanti.
3. Dall'elenco dei dispositivi Bluetooth trovati, selezionare il nome del computer dove si trova la presentazione PowerPoint e poi premere Avanti.
4. Quando richiesto, inserire la chiave d'autenticazione sul computer e su Smartphone.

NOTA La chiave d'autenticazione Bluetooth viene richiesta solo se non è ancora stata stabilita una relazione con l'altro dispositivo.

5. Dal menu di Remote Controller del computer, fare clic su Start per stabilire una connessione. Premere OK per uscire dal promemoria.
6. Premere OK quando la connessione è stabilita.
7. Toccare il nome del file PowerPoint (.ppt) da mostrare e poi premere Avanti.

   Eseguita la selezione, Microsoft® PowerPoint viene avviato automaticamente sul computer con il file selezionato aperto.



8. A questo punto è possibile controllare da remoto la presentazione PowerPoint sul computer usando il dispositivo. Quanto segue descrive il menu di controllo del dispositivo.

Creazione manuale di una nuova porta COM

Se il sistema operativo del computer è Windows® XP/Vista, Remote Presenter potrebbe non funzionare anche se il dispositivo riesce a cercare e trovare il computer. Per risolvere questo problema, impostare manualmente una nuova porta COM sul computer.

Creare una nuova porta COM

1. Avviare Periferiche Bluetooth dal Pannello di controllo. Viene visualizzata la schermata Periferiche Bluetooth.
2. Fare clic sulla scheda Opzioni. In Rilevamento, selezionare Consenti alle periferiche Bluetooth di trovare questo computer.



3. Fare clic sulla scheda Porte COM, poi fare clic su Aggiungi. Viene visualizzata la schermata Aggiungi porta COM.



4. Selezionare In arrivo (la periferica avvia la connessione) e al termine fare clic su OK. La porta COM appena creata è visualizzata nell'elenco delle porte COM disponibili.



NOTA Fare riferimento ai seguenti siti per altre informazioni sulle porte COM:
http://support.microsoft/com/kb/885365/SFIb
http://support.microsoft/com/kb/883258/

Capitolo 10 Connessioni

Si possono configurare connessioni ad Internet e a reti aziendali per eseguire attività come navigazione su Internet o Intranet, invio e ricezione di posta elettronica e messaggi immediati, e per la sincronizzazione delle informazioni usando ActiveSync.

Con una connessione attiva, si può navigare in Internet, scaricare messaggi di posta elettronica, conversare in linea usando MSN Messenger, oppure sincronizzare i dati con il server. Verificare con l'ISP (Internet Service Provider) per vedere se è già stata configurata una connessione.

10-1 Configurazione automatica

Questa funzione regola automaticamente le impostazioni di rete dello Smartphone in base all'operatore di telefonia ed alla località.

10-2 Gestione Wireless

La Gestione Wireless consente di abilitare o disabilitare le connessioni wireless in una singola posizione. È in modo rapido per aumentare l'autonomia della batteria e per preparare il dispositivo quando si viaggia in aereo.

Avviare la Gestione Wireless

La Gestione Wireless può essere avviata:

- Dalla schermata principale, premere Start > Impostazioni > Connessioni > Gestione Wireless.
- Dalla tastiera QWERTY, premere [Fn] + [ ] per aprire rapidamente la Gestione Wireless.

10-3 Uso della funzione Wi-Fi®

La funzione Wi-Fi fornisce la migliore connessione possibile per il collegamento in rete di computer come anche per le applicazioni di intrattenimento, fornendo la capacità di copertura, la ampiezza di banda e le prestazioni che le applicazioni multimediali di oggi esigono.

Attivare la funzione Wi-Fi

Usare la Gestione Wireless per abilitare o disabilitare la funzione Wi-Fi del dispositivo. Si può accedere alla Gestione Wireless utilizzando una delle procedure descritte di seguito:

1. Avviare la Gestione Wireless. Eseguire una delle procedure descritte di seguito:
   - Dalla schermata principale, premere Start > Impostazioni > Connessioni > Gestione Wireless.
   - Dalla tastiera QWERTY, premere Fn + [F1] per aprire rapidamente la Gestione Wireless.
2. Dalla schermata Gestione Wireless, selezionare Wi-Fi, poi premere il tasto Azione per attivare la funzione Wi-Fi .

Aggiungere una rete wireless:

1. Utilizzare una delle procedure descritte di seguito per aprire la pagina delle impostazioni Wi-Fi:
   - Premere Impostazioni dopo avere selezionato la rete wireless a cui collegare il dispositivo.
   - Dalla schermata principale, premere Start > Impostazioni > Connessioni > Impostazioni Wi-Fi.

10-4 Uso del Bluetooth®

Bluetooth® è una tecnologia di comunicazione a breve raggio che consente di comunicare con altri dispositivi come auricolari, stampanti, PC, ricevitori GPS ed altri dispostivi. I dispositivi con la funzione Bluetooth possono scambiare informazioni senza richiedere un collegamento fisico. A differenza dagli infrarossi con Bluetooth non è necessario allineare i dispositivi per trasmettere le informazioni. I dispositivi devono trovarsi ad una distanza massima di circa 10 metri (30 piedi) in uno spazio aperto. Le informazioni possono anche essere trasmesse tra dispositivi in stanze diverse, fintanto che si trovano entro la distanza specificata.

Impostazione della modalità Bluetooth

Per impostazione predefinita Bluetooth è disattivato. Se è attivato, e poi si spegne il telefono, Bluetooth è disattivato. Quando si riaccende il telefono, Bluetooth è riattivato automaticamente.

Impostare la modalità Bluetooth

1. Nella schermata principale, premere Start > Impostazioni > Connessioni > Bluetooth > Menu.
2. Selezionare Attiva/disattiva Bluetooth, Attiva/disattiva visibilità e premere Eseguito.

NOTA Bluetooth può anche essere attivato e disattivato premendo e rilasciando rapidamente il tasto di accensione e spegnimento per accedere all'elenco Comandi Rapidi e selezionando Gestione Wireless. SelezionareImpostazioni > Impostazioni Bluetooth per impostare la modalità Bluetooth o selezionare Bluetooth e premere Azione per attivare o disattivare rapidamente la funzione Bluetooth.

MODALITÀ BLUETOOTH	DESCRIZIONE
Attiva Bluetooth	La funzione radio di Bluetooth è attiva e si possono usare le funzioni Bluetooth.
Disattiva Bluetooth	La funzione radio di Bluetooth è disattivata. A volte si può disattivare la funzione radio per conservare l'autonomia batteria, oppure quando ci si trova in situazioni nelle quali la comunicazione radio è proibita, come sugli aerei o negli ospedali.
Attiva visibilità	La funzione radio Bluetooth è attivata ed altri dispositivi Bluetooth entro il campo di copertura (circa 10 metri) possono rilevare il telefono.
Disattiva visibilità	La funzione radio Bluetooth è attivata, però gli altri dispositivi Bluetooth non possono rilevare il telefono.

Creare una relazione Bluetooth

Prima che il telefono possa comunicare con altri dispositivi, è necessario creare una relazione tra il telefono e gli altri dispositivi abilitati Bluetooth. Il telefono può creare relazioni con un massimo di 10 dispositivi Bluetooth.

Per creare una relazione Bluetooth

1. Assicurarsi che i due dispositivi siano vicini e che entrambi i dispositivi abilitati Bluetooth siano rilevabili.
2. Nella schermata principale, premere Start > Impostazioni > Connessioni > Bluetooth.
3. Selezionare Aggiungi nuovo dispositivo.... Il telefono cerca gli altri dispositivi abilitati Bluetooth e li visualizza nell'elenco.
4. Selezionare il dispositivo col quale si vuole creare una relazione e premere Avanti.
5. Inserire il PIN (Personal Identification Number) composto di un minimo di 1 ed un massimo di 16 caratteri, poi premere Avanti.
6. Inserire lo stesso PIN nell'altro dispositivo.

NOTE Una volta che la relazione è stata creata, non è necessario attivare la funzione Attiva visibilità per trasmettere le informazioni tra i due dispositivi. Basta solo attivare Bluetooth.

Accoppiamento con un auricolare Bluetooth

1. Nella schermata principale, premere Start > Impostazioni > Connessioni > Bluetooth > Menu e selezionare Attiva Bluetooth e Attiva visibilità.
2. Accendere l'auricolare Bluetooth e portarlo ad una distanza non superiore ai 10 metri dallo Smartphone.
3. Impostare l'auricolare Bluetooth sulla modalità d'accoppiamento. Fare riferimento al Manuale d'uso dell'auricolare Bluetooth per le istruzioni.
4. Sul telefono, premere Aggiungi nuovo dispositivo....
5. Nell'elenco Aggiungi Dispositivi selezionare l'auricolare Bluetooth e premere Avanti.
6. Inserire il codice fornito nel Manuale dall'auricolare. Il telefono crea così una relazione con l'auricolare.
7. Impostare la modalità Bluetooth del telefono su Sì e si è pronti per conversare senza usare il telefono.

Ascoltare la musica in streaming usando l'auricolare Bluetooth

1. Assicurarsi che il telefono sia stato accoppiato con un auricolare Bluetooth seguendo le istruzioni della sezione "Accoppiamento con un auricolare Bluetooth".
2. Nella schermata principale, premere Start > Impostazioni > Connessioni > Bluetooth e selezionare un auricolare Bluetooth in Dispositivi Bluetooth.
3. Aprire Windows Media Player ed avviare la riproduzione della musica.

PER	FARE COSÌ
Trasmettere informazioni usando Bluetooth	Assicurarsi che Bluetooth sia attivato e che il dispositivo al quale si stanno trasmettendo le informazioni sia rilevabile. Selezionare le informazioni che si vogliono trasmettere e premere Menu > Trasmetti [elemento]. Selezionare il dispositivo Bluetooth al quale si vogliono trasmettere le informazioni e premere Trasmetti.
Accettare una relazione Bluetooth	Assicurarsi che Bluetooth sia attivato e che il telefono sia rilevabile. Quando è richiesto di accettare una relazione Bluetooth con un altro dispositivo, premere Sì. Nel campo PIN, inserire il PIN (Personal Identification Number) composto di un minimo di 1 ed un massimo di 16 caratteri, poi premere **Eseguito**. È necessario inserire lo stesso PIN che è stato inserito sul dispositivo che richiede la relazione Bluetooth.
Ricezione delle informazioni trasmesse	Nella schermata principale, premere Start > Impostazioni > Connessioni > Trasmetti. Selezionare Ricevi trasmissioni in arrivo. Premere Sì. Per ricevere le trasmissioni usando Bluetooth, assicurarsi che Bluetooth sia attivato e che il telefono sia rilevabile e che si trovi nel campo di copertura.
Rinominare un dispositivo Bluetooth	Nella schermata principale, premere Start > Impostazioni > Connessioni > Bluetooth. Selezionare il dispositivo Bluetooth da rinominare e premere Menu > Modifica. Nel campo Nome, inserire un nuovo nome per il dispositivo Bluetooth, premere Avanti, e poi premere Eseguito.
Sincronizzazione usando Bluetooth	Nella schermata principale, premere Start > ActiveSync > Menu > Connessione tramite Bluetooth. Fare riferimento alla sezione “Uso di Bluetooth”, a pagina 55, per maggiori informazioni.
Terminare una relazione Bluetooth	Nella schermata principale, premere Start > Impostazioni > Connessioni > Bluetooth. Selezionare il dispositivo Bluetooth con il quale si vuole terminare la relazione e premere Menu > Elimina.

10-5Impostazione USB

La funzione Impostazione USB consente di utilizzare lo Smartphone come un lettore di schede oppure come una webcam usando la connessione USB.

Selezionare una modalità di connessione USB

1. Collegare il telefono al PC usando il cavo di sincronizzazione USB.
2. Nella schermata principale, premere Start > Impostazioni > Impostazione USB.
3. Scorrere alla modalità di connessione USB usando il tasto di navigazione Sinistra/Destra e premere Eseguito.
   - Selezionare Dispositivo d'archiviazione di massa per usare lo Smartphone come un lettore di schede.
   - Selezionare Webcam-USB per usare lo Smartphone come una webcam.

NOTA Quando si usa l'applicazione ActiveSync™, assicurarsi che la modalità di connessione USB sia impostata su ActiveSync (modalità Turbo) o ActiveSync (modalità Normale). In caso contrario l'applicazione potrebbe non funzionare in modo normale.

10-6Connessione ad Internet

Nella schermata principale, premere Start > Impostazioni > Connessioni per aprire la schermata Connessioni. Le Impostazioni di Connessione consentono di configurare connessioni Wi-Fi®, connessioni remote, VPN (Virtual Private Network), Bluetooth, Proxy e GPRS (General Packet Radio Service) in modo da poter effettuare il collegamento ad Internet o alla rete aziendale.

Connessione remota

Configurare una connessione remota

Ogni connessione di rete è diversa. Prima di iniziare questa procedura è necessario raccogliere tutte le informazioni o le impostazioni di rete.

1. Nella schermata principale, premere Start > Impostazioni > Connessioni > Connessione remota.
2. Premere Menu > Aggiungi.
3. Inserire le informazioni relative.

NOTA In Connetti a, selezionare Internet per effettuare una connessione direttamente ad Internet, Ufficio per effettuare una connessione alla rete aziendale, WAP Network (Rete WAP) per collegarsi alla rete WAP (Wireless Application Protocol) rete, oppure rete WAP protetta per collegarsi a siti WAP protetti come quelli delle banche.

4. Premere Eseguito.

Connessioni GPRS, Proxy e VPN

Si possono creare connessioni GPRS, Proxy e VPN usando le stesse procedure per la creazione della connessione remota.

Connessione GPRS

Il servizio GPRS è una trasmissione ad alta velocità sulla rete di telefonia mobile, che fornisce connessioni in linea permanenti. Per utilizzare il servizio GPRS per collegarsi alla rete, è necessario abbonarsi a detto servizio con il proprio gestore di telefonia.

Connessione Proxy

Se il PC è collegato all'ISP (Internet Service Provider) o alla rete privata durante la sincronizzazione, lo Smartphone dovrebbe scaricare le impostazioni Proxy appropriate dal PC. Se queste impostazioni non sono sul PC, oppure devono essere modificate, chiedere all'ISP (Internet Service Provider) o all'amministratore il nome del server Proxy, il tipo di server, la porta, il tipo di protocollo Socks usato ed il nome utente e la password. La connessione Proxy si utilizza per accedere ad Internet attraverso la connessione alla rete aziendale esistente.

Connessione VPN

La connessione VPN consente di collegarsi in modo sicuro a server, come reti aziendali, usando una connessione ad Internet esistente. Chiedere all'amministratore della rete il nome utente, la password, il nome del dominio, le impostazioni TCP/IP ed il nome host o l'indirizzo IP del server VPN.

Modificare le impostazioni delle opzioni

La schermata Opzioni permette di specificare il numero di tentativi di connessione, l'intervallo d'attesa prima della disconnessione e la modalità utilizzata dal PC per il collegamento alla rete.

Per accedere alla schermata Opzioni

1. Nella schermata principale, premere Start > Impostazioni > Connessioni.
2. Premere Menu > Avanzate > Menu > Opzioni.

Aggiungere una eccezione per gli indirizzi

Alcune aziende usano i punti nei loro indirizzi Intranet (ad esempio: intranet.nomeazienda.com). Una eccezione per un Indirizzo aziendale informa Internet Explorer Mobile di cercare l'indirizzo nella rete aziendale, invece che su Internet.

Per aggiungere una eccezione per gli indirizzi

1. Nella schermata principale, premere Start > Impostazioni > Connessioni.
2. Premere Menu > Avanzate > Menu > Eccezioni indirizzi aziendali.
3. Premere Menu > Aggiungi.
4. Nel campo Formato indirizzo, inserire l'indirizzo e premere Eseguito.

NOTA
- Separare più indirizzi usando il punto e virgola (;).
- Non si possono creare eccezioni per gli indirizzi di Internet.

10-7Uso di Internet Explorer Mobile

Si può usare Internet Explorer Mobile per navigare sui siti ed i canali preferiti che sono stati scaricati sul dispositivo senza doversi collegare ad Internet. Ci si può anche collegare ad Internet usando un ISP (Internet Service Provider) oppure la connessione di rete per navigare su Internet.

NOTA Verificare di aver configurato la connessione dello Smartphone. Fare riferimento al paragrafo 10-6 Connessione ad Internet.

Aprire Internet Explorer Mobile

Per aprire Internet Explorer

Nella schermata principale, premere Start > Internet > Internet Explorer**.**

Con Internet Explorer Mobile, l'elenco Preferiti e Cronologia sono visualizzati come una schermata principale invece che una pagina Web, quindi si può andare facilmente alla pagina preferita. Si può anche fare doppio clic sui siti visitati di frequente nell'elenco Preferiti.

PER	FARE COSÌ
Cambiare le opzioni di connessione	1. Premere Menu > Strumenti > Opzioni > Memoria. 2. Eseguire una delle azioni descritte di seguito: • Per consentire ad Internet Explorer di selezionare le impostazioni di rete, selezionare Impostazioni di rilevazione automatica. • Per scegliere manualmente le impostazioni di rete, alla voce Seleziona Rete, selezionare la rete alla quale si deve collegare Internet Explorer.
Visualizzare l'elenco Preferiti	Da qualsiasi pagina Web, premere Preferiti.
Andare ad una pagina Web	Internet Explorer, premere Menu > Barra degli indirizzi. Inserire l'indirizzo di una pagina Web e premere Vai.
Andare ad una pagina Web dell'elenco Cronologia	Premere Menu > Cronologia. Selezionare una pagina Web e fare clic su Vai.
Cancellare la cronologia, i cookie o i file temporanei	Premere Menu > Strumenti > Opzioni > Memoria.
Aggiungere una pagina Web all'elenco Preferiti	Dalla pagina Web che si vuole aggiungere, premere Menu > AAggiungi a Preferiti.
Cambiare le dimensioni del testo delle pagine Web	Premere Menu > Visualizza > Dimensione testo e poi selezionare le dimensioni volute.
Mostrare o nascondere le immagini nelle pagine Web	Premere Menu > Visualizza > Mostra immagini. Un segno di spunta a fianco di Mostra immagini indica che saranno visualizzate le immagini delle pagine Web.
Visualizzare una pagina in modalità schermo intero	Premere Menu > Visualizza > Schermo Intero.
Uscire dalla modalità schermo intero	Premere uno dei tasti di funzione, poi premere Menu > Visualizza > Schermo Intero per annullare la selezione.
Modificare le opzioni d visualizzazione delle pagine Web	Premere Menu > Visualizza. Selezionare una delle opzioni di visualizzazione.
Creare una nuova cartella nei Preferiti	Premere Preferiti > Menu > Nuova cartella.

PER	FARE COSÌ
Spostare uno dei preferito in una cartella	Premere Preferiti. Selezionare il preferito da spostare. Premere Menu > Modifica. Sotto Cartella, scorrere alla cartella nella quale si vuole spostare il preferito e premere Eseguito.
Inviare un collegamento per posta elettronica	Andare alla pagina Web che si vuole inviare e premere Menu > Strumenti > Invia collegamento... > Posta elettronica Outlook.

10-8Condivisione Internet

La funzione Condivisione Internet consente di usare lo Smartphone come modem esterno per collegare il computer ad Internet. Per collegare lo Smartphone al PC per la connettività Internet, usare un dispositivo USB o Bluetooth.

NOTA La funzione Internet Sharing (Condivisione Internet) può essere avviata rapidamente premendo Fn + e sulla tastiera QWERTY.

Configurazione di una connessione USB

Come si configura una connessione USB

1. Nella schermata principale, premere Avvia > Altro > Condivisione Internet.
2. Nella schermata Connessione PC, selezionare USB.
3. Nella schermata Connessione di rete, selezionare il tipo di connessione usata dallo Smartphone per collegarsi ad Internet.

NOTAPrima è necessario creare una connessione di rete. Fare riferimento al paragrafo 10-6 Connessione ad Internet.

4. Premere Connetti.

5. Collegare lo Smartphone al PC usando il cavo di sincronizzazione USB. Lo stato cambierà in Connesso; adesso il PC è connesso ad Internet.

Configurazione di una connessione Bluetooth®

Per configurare una connessione Bluetooth®

1. Creazione di una relazione Bluetooth® tra lo Smartphone ed il computer.

NOTA Consultare la sezione “Creazione di una relazione Bluetooth” in 10-4 Uso di Bluetooth®.

2. Nella schermata principale, premere Start > Condivisione Internet.
3. Nella schermata Connessione PC, selezionare Bluetooth PAN.
4. Nella schermata Connessione di rete, selezionare il tipo di connessione usata dallo Smartphone per collegarsi ad Internet.

NOTA Prima è necessario creare una connessione di rete. Fare riferimento al paragrafo 10-6 Connessione ad Internet.

5. Premere Connetti.

10-9Impostazioni di rete

Questa funzione aiuta a configurare manualmente o automaticamente le impostazioni di rete in base alla scheda SIM ed alla località.

Uso delle Impostazioni di rete

1. Nella schermata principale, premere Start > Internet > Configurazione automatica.
2. Premere Menu > Rilevamento automatico. Il dispositivo rileva automaticamente la località e l'operatore dei servizi di telefonia corretto.
   Selezionare la casella Elenca tutti gli operatori se si vogliono vedere tutti gli operatori di una nazione specifica.
   Il paese e gli operatori necessari possono essere selezionati manualmente.
3. Al termine premere OK.

10-10Risoluzione dei problemi della connessione di rete

Si potrebbero riscontrare i seguenti problemi quando si usa MSN Messenger con la connessione GPRS:

- MSN Messenger ed il servizio MMS non possono funzionare simultaneamente. Se MSN Messenger è avviato per primo, non si possono ricevere ed inviare messaggi MMS come di solito, anche se si usano connessioni di rete diverse.

Si raccomanda di chiudere MSN Messenger e poi di avviare la funzione MMS.

Eseguire le operazioni indicate di seguito per disconnettere MSN Messenger:

1. Uscire dall'account MSN.
2. Premere e rilasciare rapidamente il tasto di accensione e spegnimento per aprire i Comandi rapidi, poi selezionare Gestione Wireless.
3. Disattivare la Connessione dati premendo il tasto Azione.

Capitolo 11 Impostazione e gestione del sistema

11-1 Impostazione del sistema

Gestione energetica

Usare la gestione energetica per controllare il livello di carica della batteria e per configurare le impostazioni di risparmio energetico come la disattivazione della retroilluminazione e dello schermo.

1. Nella schermata principale, premere Start > Impostazioni > Altro > Gestione energetica.
2. Regolare le opzioni che seguono:
   - Alla voce Disattivazione retroilluminazione quando alimentato a batteria, impostare l'intervallo d'inattività del telefono prima di disattivare la retroilluminazione.
   - Alla voce Disattivazione retroilluminazione quando alimentato a batteria, impostare l'intervallo d'inattività del telefono prima di disattivare la retroilluminazione quando si usa la corrente elettrica.
   - Alla voce Disattivazione schermo, impostare l'intervallo d'inattività del telefono prima di disattivare lo schermo.
3. Premere Eseguito.

Regolazione luminosità

La luminosità dello schermo può essere ridotta per risparmiare energia.

1. Nella schermata principale, premere Start > Impostazioni > Altro > Luminosità.
2. Regolare la luminosità premendo il tasto di navigazione Destra o Sinistra.

Commutatore modalità

Il Commutatore modalità consente di passare facilmente tra applicazioni e attività. Per usare il Commutatore modalità, premere il tasto Commutatore modalità sulla tastiera QWERTY. Premere di nuovo per cambiare applicazione.

Il Commutatore modalità può essere configurato e si possono definire i tipi di commutatore o selezionare le voci che appaiono nel menu a comparsa del Commutatore modalità.

Definizione del tipo di commutatore

1. Nella schermata principale premere Start > Altro > Commutatore modalità.
2. Premere il tasto di navigazione Destra o Sinistra per selezionare il Tipo di commutatore.
3. Premere il tasto di navigazione Destra o Sinistra per impostare il Tempo d'attesa per la commutazione.

Selezionare le voci che appaiono nel menu a comparsa del Commutatore modalità

1. Nella schermata principale premere Start > Altro > Commutatore modalità.
2. Premere Menu > Impostazioni degli elementi.
3. Evidenziare l'icona di una applicazione, poi premere Menu > Modifica. Selezionare l'applicazione da visualizzare nel menu a comparsa e poi premereEseguito. Ripetere la stessa procedura per selezionare un'altra applicazione.

   Usare il tasto di funzione sinistro/destro per scorrere tra le icone. Selezionare le caselle delle applicazioni da visualizzare nella barra del Commutatore modalità.

Riavviare lo Smartphone

In alcune circostanze potrebbe essere necessario riavviare il telefono, come quando un programma non funziona in modo appropriato, oppure quando il telefono non risponde alla pressione dei tasti.

Riavviare il telefono

1. Rimuovere la batteria.
2. Inserire di nuovo la batteria ed accendere il telefono.

Ripristinare lo Smartphone

Se si ripristina il telefono, tutti i dati verranno cancellati dalla memoria e le impostazioni verranno ripristinare sui valori predefiniti.

NOTA Quando si ripristina il telefono tutti i dati archiviati nella memoria RAM vengono cancellati, compresi tutti i file, le impostazioni di sistema ed altri programmi installati.

Per eseguire il ripristino del telefono

1. Nella schermata principale, premere Start > Impostazioni pred.
2. Inserire 1234 per confermare la scelta di ripristinare le impostazioni predefinite e premere OK.
   Il telefono si riavvierà automaticamente a ripristino eseguito.

11-2 Gestione del sistema

Aggiungere e rimuovere i programmi

Si può usare ActiveSync per aggiungere i programmi al telefono o per aggiungere un programma direttamente da Internet.

Aggiungere i programmi

1. Scaricare il programma sul PC.
2. Leggere tutte le istruzioni d'installazione, o la documentazione in dotazione al programma. Molti programmi forniscono istruzioni speciali per l'installazione.
3. Collegare lo Smartphone al PC usando un cavo USB.
4. Fare doppio clic sul file *.exe.
   - Se il programma eseguibile è una procedura d'installazione, seguire le istruzioni su schermo. Una volta che il programma è stato installato sul PC, la procedura guidata trasferirà automaticamente il programma al telefono.
   - Se non si avvia una procedura guidata d'installazione, verrà visualizzato un messaggio d'errore che avvisa che il programma è valido però è designato per un tipo diverso di computer. Sarà necessario copiare questo programma sul telefono. Se non si riescono a trovare istruzioni per l'installazione del programma, usare ActiveSync per copiare il file del programma nella cartella Programmi del telefono.

Rimuovere un programma

NOTA Le applicazioni pre-installate di Smartphone non possono essere rimosse.

1. Nella schermata principale, premere Start > Impostazioni > Altro > Rimuovi programmi.
2. Scorrere al programma che si vuole rimuovere.
3. Premere Menu > Rimuovi.

Protezione dello Smartphone

Personalizzare il livello di protezione voluta per il telefono bloccando il tastierino, la scheda SIM o l'intero telefono.

Bloccare il tastierino ed i controlli del lettore multimediale

È possibile seguire una delle procedure descritte di seguito:

- Premere e rilasciare rapidamente il tasto diaccensione e spegnimento per visualizzare la schermata Comandi Rapidi e selezionare Blocca.
- Tenere premuto il tasto Fine .

Sbloccare il tastierino ed i controlli del lettore multimediale

Premere Sblocca seguito da una rapida pressione del tasto Asterisco *a/A.

Blocco della scheda SIM

Se si blocca la scheda SIM si impedisce l'uso dello Smartphone finché non è inserita la password corretta; tuttavia sarà sempre possibile effettuare chiamate di emergenza. Quando si accende il telefono, viene chiesto di inserire il PIN1.

Blocco della scheda SIM e impostazione del PIN

1. Nella schermata principale, premere Start > Impostazioni > Protezione > Abilita PIN SIM.
2. Inserire la password (il PIN1 della scheda SIM) e premere Eseguito.

   Una volta abilitato il PIN, lo Smartphone richiederà di inserire il PIN ad ogni accensione.

Sbloccare la scheda SIM

1. Nella schermata principale, premere Start > Impostazioni > Protezione > Disabilita PIN SIM.
2. Inserire la password (il PIN1 della scheda SIM) e premere Eseguito.

Modifica del PIN

1. Nella schermata principale, premere Start > Altro > Impostazioni > Altro > Protezione > Modifica PIN SIM.
2. Inserire il codice PIN1 originale.
3. Inserire e confermare un nuovo PIN, poi premere Eseguito.

Modifica del PIN2

1. Nella schermata principale, premere Start > Altro > Impostazioni > Protezione > Modifica PIN2.
2. Inserire il codice PIN2 originale (PIN2 della scheda SIM).
3. Inserire e confermare un nuovo PIN, poi premere Eseguito.

Blocco del telefono

Per bloccare il telefono

1. Nella schermata principale, premere Start > Altro > Impostazioni > Altro > Protezione > Blocco Dispositivo.
2. Selezionare la casella Avvisa se il dispositivo non è utilizzato per premendo il tasto Azione ☐.
3. Scorrere al campo sottostante e selezionare l'intervallo d'inattività del telefono prima che sia bloccato automaticamente.
4. Alla voce Tipo di password, selezionare il tipo di password che si vuole usare.
5. Inserire e confermare la nuova password, poi premere Eseguito.

Controllo delle chiamate in uscita

La composizione fissa consente di limitare le chiamate in uscita a numeri di telefono selezionati, a condizione che la scheda SIM supporti questo servizio. Per questa funzione è necessario il codice PIN2. Quando questa funzione è attiva, si possono chiamare solo i numeri compresi nell'elenco della composizione fissa. Il blocco chiamate, d'altra parte, blocca alcuni tipi di chiamata. Prima di potere usare la funzione, è necessario configurare un elenco di numeri a composizione fissa.

1. Nella schermata principale, premere Start > Impostazioni > Telefono > Altro > Composizione fissa.
2. Selezionare Abilita composizione fissa premendo il tasto Azione e poi premere Eseguito.
3. Inserire il PIN 2 SIM e poi premere Eseguito. Una volta che è stata attivata la composizione fissa, si può iniziare ad archiviare i numeri.
4. Premere Menu > Modifica numeri.
5. Premere Menu > Aggiungi e poi inserire il numero di telefono da aggiungere all'elenco della composizione fissa.
6. Premere Eseguito.
7. Ripetere le fasi da 2 a 6 per aggiungere altri numeri.

Blocco delle chiamate in arrivo/uscita

Le chiamate d'emergenza possono essere eseguite anche quando il blocco chiamate è stato attivato.

1. Nella schermata principale, premere Start > Impostazioni > Telefono > Blocco chiamate.
2. Nella voce Blocca chiamate in arrivo, selezionare Disattiva, In roaming o Tutte le chiamate.
3. Alla voce Blocca chiamate in uscita, selezionare Disattiva, Internazionali eccetto Casa, Chiamate internazionali o Tutte le chiamate.
4. Premere Eseguito.

Capitolo 12 Altre funzioni

12-1Task Manager

Task Manager visualizza le applicazioni disponibili sullo Smartphone e consente di visualizzare, attivare o chiudere una o tutte le applicazioni; fornisce inoltre le informazioni sulle risorse per un'applicazione.

Avviare Task Manager

1. Dalla schermata Home, premere Start > Accessori > Task Manager.
2. Selezionare l'applicazione e premere Menu. Dalle scelte messe a disposizione dal Menu, scegliere che cosa fare con l'applicazione.

12-2Applicazioni ClearVue Office

Lo Smartphone è dotato di applicazioni ClearVue Office pre-installate che consentono di visualizzare documenti, fogli di lavoro, presentazioni e file PDF.

ICONA	DESCRIZIONE
	Word Viewer apre i file Word.
	PDF Viewer apre i file PDF.
	PTP Viewer apre le presentazioni PowerPoint.
	Excel Viewer apre i fogli di lavoro Excel.

Word Viewer

Questa applicazione visualizza documenti creati con Microsoft Word 97, 2000, 2002 (XP) e 2003. Può anche visualizzare documenti di formato .rtf (Rich Text Format).

Premere Start > Office > Word Viewer per avviare questa applicazione.

PDF Viewer

Questa applicazione visualizza file .pdf (Portable Document Format).

Premere Start > Office > PDF Viewer per avviare questa applicazione.

PPT Viewer

Questa applicazione visualizza presentazioni create con Microsoft PowerPoint 97, 2000, 2002 (XP) e 2003.

Premere Start > Office > PPT Viewer per avviare questa applicazione.

Excel Viewer

Questa applicazione visualizza fogli di lavoro creati con Microsoft Excel 97, 2000, 2002 (XP) e 2003.

Premere Start > Office> Excel Viewer per avviare questa applicazione.

12-3Uso di Java (Gestione MIDlet)

Il telefono supporta Java 2 Edition, J2ME. Java MIDlet Manager (Gestione MIDlet Java) consente di scaricare le applicazioni Java, come giochi e utilità, progettate specificatamente per i telefoni cellulari, e poi di istallarle e gestirle con facilità.

Per installare, eseguire e gestire i programmi MIDlet (MIDlet) sul telefono, prima è necessario scaricare direttamente da Internet o dal PC le MIDlet sul dispositivo

Installazione delle MIDlet Java direttamente da Internet

Installare le MIDlet Java direttamente da Internet

1. Nella schermata Home, premere Start > Accessori > Java. Appare la schermata Java.
2. Premere Menu > Installa > Internet per aprire Internet Explorer.
3. Trovare la MIDlet/MIDlet Suite mentre il collegamento ad Internet è attivo.
4. Selezionare la MIDlet/MIDlet Suite da scaricare.
5. Premere **Sì** per iniziare ad installare la MIDlet/MIDlet Suite.
6. Premere **OK** per confermare.

Installazione delle MIDlet Java dal PC

Le MIDlet/MIDlet Suite possono essere installate sul telefono dal PC usando il cavo di sincronizzazione USB oppure Bluetooth. Le MIDlet copiate sul telefono usando gli infrarossi, Bluetooth oppure allegati di posta elettronica, sono salavate automaticamente nella cartella Documenti.

Installare le MIDlet dal PC

1. Scaricare sul PC i giochi e le utilità che si vogliono installare sullo Smartphone.

2. Sul PC, aprire ActiveSync e fare clic su Esplora.
3. Andare alla cartella Dispositivo\Documenti oppure alla cartella Dispositivo\Scheda d'archiviazione di Smartphone ed incollare i file.
4. Nella schermata Home, premere Start > Strumenti > Java. Appare la schermata Esmertec Java.
5. Premere Menu > Installa > Locale. Viene visualizzato un elenco di tutte le MIDlet/MIDlet Suite disponibili.
6. Selezionare la MIDlet/MIDlet Suite da installare e premere Installa.
7. Premere Fine.
8. Premere OKper confermare.

Esecuzione delle MIDlet Java

Eseguire le MIDlet Java

1. Nella schermata Home, premere Start > Accessori > Java. Il telefono visualizza un elenco di MIDlet.
2. Selezionare una MIDlet e poi premere il tasto Azione .

PER	FARE COSÌ
Rimuovere una MIDlet	Dalla schermata principale Java, selezionare la MIDlet da rimuovere e premere Menu > Rimuovi.
Aggiornare una MIDlet	Dalla schermata principale Java, selezionare la MIDlet da aggiornare e premere Menu > Aggiorna.
Modificare il nome visualizzato di una MIDlet	Dalla schermata principale Java, selezionare la MIDlet da rinominare e premere Menu > Modifica.

Appendice

Dichiarazione FCC (Federal Communications Commission)

Questo prodotto è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1) Questo dispositivo non può provocare interferenze dannose.
2) Questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento non voluto.

Questo dispositivo e la sua antenna non devono essere collocati nelle vicinanze, oppure fatti funzionare contemporaneamente ad un'altra antenna o trasmettitore.

Questa attrezzatura è stata collaudata e trovata conforme ai limiti di un apparecchio digitale di Classe B, in conformità alla parte 15 delle Regole della FCC. Questi limiti sono designati per fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose in una installazione residenziale. Questa attrezzatura genera, utilizza e può irradiare energia di frequenza radio e, se non è installata ed utilizzata in accordo alle istruzioni del produttore, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non c'è tuttavia garanzia che non si verifichino interferenze in un'installazione particolare.

Dichiarazione del Dipartimento delle Comunicazioni Canadese

Questo apparato digitale non eccede i limiti di Classe B per l'emissione d'interferenze radio da parte di apparati digitali, come dichiarato nelle Normative sulle Interferenze Radio del Dipartimento delle Comunicazioni Canadese.

Questo apparato digitale di Classe B è conforme alle norme Canadesi ICES-003.

Avvisi per la sicurezza UL

UL 1459 richiede che le attrezzature di telecomunicazione (telefoni) intese per il collegamento elettrico alla rete di telefonia abbiano una tensione operativa a terra che non ecceda il picco di 200V, 300V da picco a picco e 105V rms, e che siano installate ed usate in conformità al Codice Elettrico Nazionale (NFPA 70).

Quando si usa loSmartphone, ci si deve attenere alle norme di sicurezza di base in mdo da ridurre il rischio di incendio, folgorazione elettrica, e lesioni personali, compreso quanto di seguito specificato:

- **Non usare** lo Smartphone vicino all'acqua, ad esempio vicino ad una vasca da bagno, lavandino, lavabo di cucina o lavanderia, in una cantina umida, vicino alle piscine, e luoghi simili.
- **Non usare** Smartphone durante i temporali. Ci potrebbe essere il rischio di folgorazione elettrica causato da fulmini.
- **Non usare** lo Smartphone nelle vicinanze di perdite di gas.

Requisito UL 1642 che copre le batterie al litio principali (non-ricaricabili) e secondarie (ricaricabili) da usare come fonte di energia dei prodotti. Queste batterie contengono Litio, o una lega di Litio, o ioni di Litio e possono essere composte da una singola cella elettrochimica oppure da due o più celle collegate in serie, o in parallelo, o in entrambe le modalità, che convertono l'energia chimica in energia elettrica tramite reazione chimica reversibile o irreversibile.

- **Non** smaltire la batteria di Smartphone nel fuoco perché può esplodere. Verificare se le normative locali prevedono disposizioni speciali per quanto riguarda lo smaltimento, al fine di ridurre il rischio di lesioni personali dovute a incendi o esplosioni.
- **Non** usare adattatori di corrente o batterie di altri dispositivi al fine di ridurre il rischio di lesioni alle persone provocate da incendi o esplosioni. Usare solo adattatori di corrente o batterie certificate UL fornite dal produttore o dal rivenditore autorizzato.

Elenco di controllo delle regolamentazioni

15.21

Si avvisa che tutti i cambiamenti e le modifiche, non espressamente approvate dalla parte responsabile alla conformità, possono annullare l'autorità dell'utente all'utilizzo dell'attrezzatura.

ATTENZIONE: Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata dalla parte responsabile alla conformità, può far decadere il diritto dell'utente ad utilizzare l'apparecchiatura.

Proibizione di uso congiunto

Questo dispositivo non deve essere o fatto funzionare insieme ad un'altra antenna o trasmettitore.

15.105 Requisiti FCC (Federal Communications Commission), Parte 15

Questa attrezzatura è stata collaudata e trovata conforme ai limiti di un apparecchio digitale di Classe B, in conformità alla parte 15 delle Regole della FCC. Questi limiti sono designati per fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose in una installazione residenziale.

Questa attrezzatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non è installata ed utilizzata in accordo alle istruzioni date, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non c'è tuttavia garanzia che non si verifichino interferenze in un'installazione particolare. Se questa attrezzatura provoca interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate accendendo o spegnendo l'attrezzatura, si raccomanda all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna.
- Aumentare la distanza tra l'attrezzatura ed il ricevitore.
- Collegare l'attrezzatura ad una presa di corrente che sia su un circuito diverso da quello a cui è collegata l'antenna.
- Consultare il rivenditore o un tecnico specializzato radio / TV per aiuto

Informazioni sulle normative / Limitazioni delle responsabilità

L'installazione e l'uso di questo dispositivo WLAN devono essere effettuati in stretto accordo con le istruzioni allegate alla documentazione in dotazione al prodotto. Qualsiasi cambiamento o modifica apportata a questo dispositivo (incluse le antenne) non espressamente approvata dal produttore, può annullare l'autorità all'uso da parte dell'utente di questa attrezzatura. Il produttore non è responsabile per alcuna interferenza radiofonica o televisiva provocata dalle modifiche non autorizzate a questo dispositivo, oppure dalla sostituzione dei cavi di collegamento e di attrezzature diverse da quelle specificate dal produttore. È responsabilità dell'utente correggere qualsiasi interferenza provocata da modifiche non autorizzate, sostituzioni o collegamenti. Il produttore ed i suoi rivenditori o concessionari non si assumeranno alcuna responsabilità per qualsiasi danno o violazione delle normative nazionali provocato dalla mancata osservazione delle istruzioni.

ATTENZIONE: Per mantenere la conformità alle normative FCC sull'esposizione RF, questa attrezzatura deve essere installata e fatta funzionare ad una distanza minima di 20 cm tra l'elemento radiante ed il corpo umano. Usare solamente l'antenna fornita in dotazione. Antenne non autorizzate, modifiche o l'aggiunta di accessori possono danneggiare il trasmettitore e possono violare le normative FCC.

Informazioni sulla sicurezza

Per mantenere la conformità alle normative FCC sull'esposizione RF, questa attrezzatura deve essere installata e fatta funzionare ad una distanza minima di 20 cm tra l'elemento radiante ed il corpo umano. Utilizzare solamente l'antenna fornita. Antenne non autorizzate, modifiche o l'aggiunta di accessori possono danneggiare il trasmettitore e possono violare le normative FCC.

Dichiarazione cautelativa sull'esposizione alla frequenza radio FCC

Questo dispositivo WLAN è stato valutato in base al Bollettino 65C dell'ufficio di ingegneria ed elettronica (OET) FCC, ed è stato trovato conforme ai requisiti esposti nelle Sezioni 2.1091, 2.1093 e 15.247 (b) (4) del Codice delle regole federali (CFR) 47 relativo all'esposizione alla frequenza radio da parte di dispositivi RF. L'emissione di potenza irradiata dal dispositivo WLAN è notevolmente inferiore ai limiti FCC sulle esposizioni alle frequenze radio. Tuttavia, questo dispositivo deve essere usato in modo tale che il potenziale di contatto umano durante le normali operazioni sia minimo perché è strettamente proibito l'uso di dispositivi cellulari o portatili a contatto diretto con il corpo. Quando si usa questo dispositivo, deve essere mantenuta una certa distanza tra l'antenna e la persona per mantenere la conformità all'esposizione RF. Per la conformità con i limiti alle esposizioni RF stabiliti dagli standard ANSI C95.1, la distanza tra le antenne e l'utente non deve essere inferiore ai 20 cm.

Batterie sostituibili

Se una attrezzatura è fornita con una batteria sostituibile, la sostituzione con batterie di altro tipo può provocare esplosioni (come ad esempio l'uso di alcune batterie al Litio in sostituzione), si applica quanto segue:

- Se la batteria si trova in una ZONA ACCESSIBILE DA PARTE DELL'OPERATORE, ci dovranno essere delle indicazioni vicino alla batteria oppure una dichiarazione sia nelle istruzioni operative, sia nelle istruzioni di manutenzione.
- Se la batteria si trova altrove nell'attrezzatura, ci dovranno essere delle indicazioni vicino alla batteria oppure una dichiarazione nelle istruzioni di manutenzione.

Le indicazioni o la dichiarazione devono includere il seguente testo, o simile:

ATTENZIONE
RISCHIO DI ESPLOSIONI SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON ALTRA BATTERIA DI TIPO DIVERSO.
CONTROLLARE LE NORME LOCALI PER LO SMALTIMENTO DELLE BATTERIE USATE