


ASUS®



∴ **M930**
Smartphone ∴

Podręcznik użytkownika

Informacje kontaktowe firmy ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC.

Adres	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefon	+886-2-2894-3447
Faks	+886-2-2890-7798

Adres e-mail

info@asus.com.tw

Strona sieci Web

www.asus.com.tw

Pomoc techniczna

Telefon	+86-21-38429911
Pomoc techniczna Online	support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL.

Adres	44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Faks	+1-510-608-4555
Strona sieci Web	usa.asus.com

Pomoc techniczna

Telefon	+1-812-282-2787
Faks pomocy technicznej	+1-812-284-0883
Pomoc techniczna Online	support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Niemcy oraz Austria)

Adres	Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Telefon	+49-2102-95990
Faks	+49-2102-959911
Strona sieci Web	www.asus.de
Kontakt Online	www.asus.de/sales

Pomoc techniczna

Telefon	+49-1805-010923
Faks pomocy technicznej	+49-2102-9599-11
Pomoc techniczna Online	support.asus.com

* Na tej stronie sieci Web dostępny jest Formularz zapytań technicznych, który można wypełnić, aby skontaktować się z pomocą techniczną.

PL3494

Pierwsza edycja

Styczeń 2008

Copyright © 2008, ASUSTeK COMPUTER (P) INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bez uzyskania przedniej pisemnej zgody firmy ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") nie jest dozwolone powielanie, transmitowanie, przepisywanie, zapisywanie w systemach wyszukiwania danych lub tłumaczenie na dowolny język żadnej części niniejszej instrukcji, w tym produktów i oprogramowania opisanego w niej, w jakiegokolwiek postaci ani jakimkolwiek sposobem, oprócz dokumentacji przechowywanej przez Kupującego w celach archiwizacyjnych.

Gwarancja lub obsługa techniczna produktu nie zostanie przedłużona, jeżeli: (1) produkt był naprawiany, modyfikowany lub zmieniony, jeśli na taką naprawę, modyfikację lub zmianę firma ASUS nie udzieliła pisemnego upoważnienia, lub (2) etykieta z numerem seryjnym produktu została zniszczona bądź usunięta.

FIRMA ASUS DOSTARCZA TĘ INSTRUKCJĘ W TAKIM STANIE "W JAKIM JEST" NIE UDZIELAJĄC ŻADNYCH GWARANCJI, ANI WYRAŻNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO ZASTOSOWANIA. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, PRACOWNICY LUB AJENCI NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYJĄTKOWE, INCYDENTALNE LUB WTÓRNE (W TYM SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY DOCHODÓW, UTRATY MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA LUB UTRATY DANYCH ALBO PRZERWY W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI I TEMU PODOBNYCH), NAWET JEŚLI FIRMA ASUS BYŁA INFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD Z POWODU JAKIEJKOLWIEK WADY BĄDŹ BŁĘDU W INSTRUKCJI LUB PRODUKCIE.

DANE TECHNICZNE ORAZ INNE INFORMACJE ZAWARTE W TEJ INSTRUKCJI SĄ PODAWANE JEDYNIE W CELACH INFORMACYJNYCH I W DOWOLNEJ CHWILI MOGĄ ULEĆ ZMIANOM BEZ POWIADOMIENIA I NIE MOGĄ BYĆ TRAKTOWANE JAKO ZOBOWIĄZANIE FIRMY ASUS. FIRMA ASUS NIE PRZYJMUJE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI ZOBOWIĄZANIA W ZWIĄZKU Z JAKIMIKOLWIEK BŁĘDAMI LUB NIEŚCISŁOŚCIAMI, JAKIE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TEJ INSTRUKCJI, W TYM RÓWNIEŻ OBEJMUJĄCYMI PRODUKTY I OPROGRAMOWANIE OPISANE W NIEJ.

Microsoft, Activesync, Outlook, Pocket Outlook, Windows oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Producenci wyrobów finalnych otrzymują licencje na produkty Microsoft od firmy Microsoft Licensing, Inc., filii firmy Microsoft Corporation, stanowiącej jej wyłączną własność.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa dla zespołu zasilania oraz baterii

Stosować właściwe zewnętrzne źródło zasilania. Zasilacz produktu może być używany jedynie z typami źródeł zasilania zgodnymi z parametrami elektrycznymi określonymi na tabliczce znamionowej. W przypadku wątpliwości co do typu wymaganego źródła zasilania, należy skonsultować się z autoryzowanym punktem usługowym.



Obsługa pakietu baterii. Produkt zawiera litowo-jonową baterię polimerową. Niewłaściwe obchodzenie się z baterią stwarza ryzyko pożaru i poparzeń. Nie otwierać i nie serwisować pakietu baterii.



OSTRZEŻENIE NIEWŁAŚCIWIE WYMIENIONA BATERIA STWARZA NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU. ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB POPARZEŃ NIE NALEŻY ROZBIERAĆ, ZGNIATAĆ, DZIURAWIĆ, ZWIERAĆ ZEWNĘTRZNYCH STYKÓW BATERII. NIE WYRZUCAĆ DO OGNIANI DO WODY I NIE WYSTAWIAĆ NA DZIAŁANIE TEMPERATUR WYŻSZYCH NIŻ 60OC(140OF). PAKIET BATERII WYMIENIAĆ TYLKO NA BATERIE OKREŚLONE PRZEZ PRODUCENTA. AKUMULATORY NALEŻY UTYLIZOWAĆ LUB ZAWRACAĆ DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA W SPOSÓB ZGODNY Z LOKALNYMI PRZEPISAMI.

Samolot

Wyłączać swoje urządzenie bezprzewodowe kiedy tylko zażąda tego personel lotniska lub linii lotniczej. Jeżeli urządzenie jest wyposażone w "tryb samolotu" lub podobną funkcję, skonsultować z personelem linii lotniczej sposób korzystania z niej podczas lotu.

Kierowanie pojazdem

Zawsze należy całą uwagę poświęcać kierowaniu. Stosować się do wymagań lokalnych przepisów i zarządzeń dotyczących ograniczenia korzystania z urządzeń bezprzewodowych podczas kierowania.

Szpitale

Podczas pobytu w szpitalach, klinikach i innych ośrodkach opieki zdrowotnej należy wyłączać telefony komórkowe, kiedy tylko zostanie wydane takie polecenie. Takie żądania mają na celu uniknięcie występowania możliwych zakłóceń pracy wrażliwego sprzętu medycznego.

Stacje benzynowe

Stosować się do wszystkich ustawionych znaków dotyczących korzystania z urządzeń bezprzewodowych lub innego sprzętu radiowego w miejscach, gdzie znajdują się palne materiały lub chemikalia. Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe, kiedy tylko takie polecenie wyda uprawniony personel.

Zakłócenia pracy

Należy zachować ostrożność, korzystając z telefonu w pobliżu osobistego sprzętu medycznego, na przykład rozruszników serca lub aparatów słuchowych.

rozzruszników serca

Producenci rozruszników serca zalecają utrzymywanie odległości przynajmniej 15 cm pomiędzy telefonem komórkowym i rozrusznikiem serca, aby uniknąć zakłóceń pracy rozrusznika. W tym celu należy przykładać telefon do ucha po przeciwnej stronie względem rozrusznika serca i nie nosić telefonu w kieszeni na piersiach.

aparatów słuchowych

Niektóre cyfrowe telefony bezprzewodowe mogą zakłócać działanie niektórych aparatów słuchowych. W przypadku występowania takich zakłóceń, może okazać się potrzebne przedyskutowanie rozwiązań alternatywnych z producentem aparatu słuchowego.

innych urządzeń medycznych

Zwrócić się do swego lekarza oraz producenta urządzenia w celu określenia, czy działanie telefonu może powodować zakłócenia pracy danego urządzenia medycznego.

Współczynnik absorpcji właściwej (SAR)

Urządzenie M930 zostało zaprojektowane, wyprodukowane i przetestowane pod względem nie przekraczania wartości granicznych oddziaływania pól elektromagnetycznych, zalecanych przez Radę Unii Europejskiej. Te wartości graniczne stanowią część wszechstronnych wytycznych, opracowanych przez niezależne organizacje naukowe.

Normy europejskie podają ilość energii elektromagnetycznej fal radiowych pochłoniętej przez ciało podczas użytkowania telefonu, mierzonej jako współczynnik absorpcji właściwej (SAR). Wartość graniczna SAR dla powszechnych zastosowań publicznych wynosi obecnie 2 waty na kilogram ciała jako wartość średnia w przeliczeniu na 10 gramów tkanki ciała.

Narażenie na działanie fal radiowych w warunkach noszenia na ciele: Aby spełnić wymagania wytycznych dotyczących narażenia na działanie fal radiowych, z urządzenia należy korzystać z zachowaniem odległości przynajmniej 1,5 cm (0,6 cala) od ciała. Skutkiem nieprzestrzegania tych zaleceń może być przekroczenie stosownych wartości granicznych narażenia na działanie fal radiowych.

Maksymalna wartość współczynnika SAR dla telefonu M930 równa się w trybie pracy GSM: 0,196 W/kg w przeliczeniu na 10g(RE), w trybie pracy DCS: 0,413 W/kg w przeliczeniu na 10g (RE) i w trybie pracy WCDMA: 0,323 W/kg w przeliczeniu 10g (RE).

Witamy!

Urządzenie ASUS® M930 3,5G Smartphone jest wyposażone w najnowsze technologie komórkowe, które oddają świat w Twoje ręce. Urządzenie M930 to trójkresowy telefon komórkowy z wyświetlaczem LCD o wysokiej rozdzielczości, posiada wbudowany aparat fotograficzny CMOS z funkcją cyfrowej kamery wideo, funkcję połączeń wideo oraz obsługi wiadomości, organizator, kamerę internetową USB oraz gniazdo kart micro SD.

Smartphone posiada 256MB pamięci, natomiast opcjonalna, karta microSD pozwala rozszerzyć pamięć urządzenia, co pozwala zapisywać zdjęcia, wiadomości, teksty, grafiki oraz pliki audio powodując, że jest on idealnym partnerem, bez względu na to, czy jesteś w. Powoduje to czy nie.

Dzięki tym i innym funkcjom urządzenie ASUS M930 z pewnością dostarczy Ci niezapomnianych wrażeń z użytkowania telefonu komórkowego.

Spis treści

Informacje kontaktowe firmy ASUS	ii
Informacje dotyczące bezpieczeństwa	iv
Dane techniczne urządzenia ASUS M930	xiv
Zawartość opakowania	xv

Rozdział 1 Nauka obsługi urządzenia Smartphone 1

1.1	Poznaj telefon	1
1.2	Instalowanie karty SIM i baterii	6
	Instalowanie i wyjmowanie karty microSD	8
1-3	Ładowanie urządzenia Smartphone	9
1-4	Włączanie/wyłączanie urządzenia Smartphone	10
1-5	Ekran Główny	11
	Ikony wskaźnika stanu	12
	Menu Start	13

Rozdział 2 Wprowadzanie danych 14

2-1	Nawigowanie	14
	Panel nawigacyjny	14
	Klawisz Akcja	14
	Klawisz Ekran główny	15
	Klawisz Wstecz	15
	Klawisz Połączenie / klawisz Zakończ	15
	Klawisze kontekstowe	15
	Klawiatura alfanumeryczna	15

	Klawiatura QWERTY	16
2-2	Wprowadzanie tekstu, cyfr oraz symboli	17
	Korzystanie z trybu Multipress	18
	Korzystanie z trybu Numerycznego.....	19
	Wprowadzanie symboli	19
Rozdział 3	Personalizowanie urządzenia Smartphone	20
3-1	Ustawianie daty, godziny oraz alarmu	20
3-2	Ustawianie zaawansowanych dźwięków	21
3-3	Zmiana ustawień profilu.....	22
	Ustawienia głośności dla słuchawek	23
3-4	Personalizowanie ekranu Głównego	23
3-5	Zmiana widoku menu Start.....	24
3-6	Wprowadzanie swych informacji kontaktowych.....	24
3-7	Przypisywanie funkcji klawiszy	24
Rozdział 4	Korzystanie z funkcji połączeń.....	25
4-1	Wykonywanie połączeń głosowych	25
	Wykonywanie połączenia z ekranu Głównego.....	25
	Wykonywanie połączenia z użyciem wpisu Kontaktów	26
	Wykonywanie połączenia z numerem z listy Historia połączeń	26
	Wykonywanie połączeń z wykorzystaniem funkcji szybkiego wybierania numerów	27
	Wykonywanie połączeń alarmowych.....	28
	Wykonywanie połączeń międzynarodowych	28
4-2	Odpowiadanie na połączenia głosowe	29
4-3	Opcje dostępne podczas połączenia.....	30
	Zarządzanie wieloma połączeniami	31

4-4	Wykonywanie połączenia wideo	31
4-5	Odpowiadanie na połączenia wideo	32

Rozdział 5 Organizowanie czasu 33

5-1	Korzystanie z Kontaktów	33
	Wyświetlanie Kontaktów.....	33
5-2	Korzystanie z Kalendarza.....	36
	Planowanie terminów	36
	Wyświetlanie terminów.....	37
	Wyświetlanie harmonogramu	37
5-3	Korzystanie z programu Zadania.....	38
	Lista Zadania.....	38
5-4	Korzystanie z programu Notatki głosowe	39

Rozdział 6 Obsługa wiadomości 40

6-1	Konfigurowanie kont.....	40
	Zarządzanie kontami	41
6-2	Wiadomości tekstowe i wiadomości e-mail	42
6-3	Obsługa wiadomości MMS	44
	Dostęp do wiadomości MMS.....	44
	Redagowanie i wysyłanie wiadomości MMS.....	45
6-4	Korzystanie z programu Messenger	47
6-5	Windows® Live.....	49
	Korzystanie z Hotmail®	50

Rozdział 7 Synchronizacja przy użyciu programu ActiveSync® 51

7-1	Microsoft® ActiveSync®	51
-----	------------------------------	----

7-2	Instalowanie programu ActiveSync w komputerze PC	52
7-3	Synchronizowanie informacji	52
	Łączenie urządzenia Smartphone z komputerem PC	52
	Tworzenie powiązania	53
	Synchronizacja z komputerem PC	54
	Synchronizacja z serwerem Exchange	56
7-4	Tworzenie harmonogramu synchronizacji	57
Rozdział 8	Multimedia	59
8-1	Korzystanie z aparatu fotograficznego	59
	Wykonywanie zdjęć	59
	Nagrywanie klipów wideo	61
	Korzystanie z programu Obrazy i wideo	62
8-2	iCam — Kamera internetowa USB	65
8-3	Windows® Media	66
	Ekran programu Windows Media Player	66
	Odtwarzanie plików multimedialnych	67
	Opcje ekranu Odtwarzanie	68
	Regulatory odtwarzania	69
8-4	Odtwarzacz strumieniowy	70
Rozdział 9	Funkcje biznesowe	71
9-1	Zarządzanie plikami i tworzenie kopii zapasowych	71
	Korzystanie z programu ActiveSync	71
	Korzystanie z Eksploratora plików	72
9-2	Spb® Zip	73
9-3	Voice Commander	74
	Funkcje	74

Wiadomości e-mail/SMS/Która godzina	81
Korzystanie z ustawień Vocab Settings	85
Korzystanie z programu Trener wybierania cyfr	86
9-4 Prezentor pilota zdalnego sterowania	87
Korzystanie z funkcji Prezentor pilota zdalnego sterowania	87
Ręczne tworzenie portu COM	89

Rozdział 10 Łączymy się..... 91

10-1 Konfiguracja automatyczna	91
10-2 Menedżer bezprzew.	91
10-3 Połączenie Wi-Fi®	92
10-4 Korzystanie z łącza Bluetooth®.....	93
Konfiguracja trybu Bluetooth	93
Tworzenie powiązania Bluetooth.....	94
Tworzenie pary ze słuchawkami Bluetooth	95
Słuchanie strumieni dźwiękowych poprzez słuchawki Bluetooth	95
10-5 Ustawienia USB.....	97
10-6 Łączenie z Internetem	97
Połączenie telefoniczne.....	98
Połączenia GPRS, Proxy oraz VPN	98
Zmienianie opcji ustawień	99
Dodawanie wyjątków adresów URL	99
10-7 Korzystanie z programu Internet Explorer Mobile	101
Otwieranie programu Internet Explorer Mobile.....	101
10-8 Udostępnianie Internetu	103
Konfiguracja połączenia USB.....	103
Konfiguracja połączenia Bluetooth®.....	104
10-9 Ustawienia sieciowe	105

10-10 Rozwiązywanie problemów z połączeniem sieciowym.....	105
Rozdział 11 Konfiguracja i zarządzanie systemem	106
11-1 Ustawienia systemowe	106
Zarządzanie energią.....	106
Regulacja jasności	106
Przełącznik trybów	107
Ponowne uruchamianie urządzenia Smartphone.....	108
Resetowanie urządzenia Smartphone	108
11-2 Zarządzanie systemem	109
Dodawanie i usuwanie programów	109
Zabezpieczanie urządzenia Smartphone	110
Blokada telefonu.....	111
Kontrolowanie połączeń wychodzących.....	111
Blokowanie połączeń przychodzących/wychodzących	112
Rozdział 12 Inna funkcje.....	113
12-1 Menedżer zadań.....	113
Word Viewer.....	114
PDF Viewer	114
12-2 Aplikacje ClearVue Office	114
PPT Viewer	115
Excel Viewer.....	115
12-3 Korzystanie ze środowiska Java (Menedżer MIDletów)	116
Instalowanie MIDletów Java bezpośrednio z Internetu	116
Instalowanie MIDletów Java z komputera PC	116
Wykonywanie MIDletów Java.....	117
Dodatek	118

Dane techniczne urządzenia ASUS M930

Procesor	TI OMAP 2431 195 MHz
System operacyjny	Microsoft® Windows Mobile™ 6 (wersja Standard)
System sieci	GSM (850, 900,1800,1900 MHz) /GPRS (klasa 10) /EDGE/UMTS (2100 MHz) /HSDPA (3,6 Mb/s)
Pamięć	256 MB pamięci Flash ROM 64 MB pamięci RAM
Wyświetlacz	Główna: 2,6 cala 65K kolorów (400 x 240 pikseli) Dodatkowa: 2.0 cala 65K kolorów, TFT (240 x 320 pikseli)
Aparat fotograficzny	Dwie kamery CMOS Główna: 2,0 megapikselowy główny aparat fotograficzny CMOS z 4-krotnym cyfrowym powiększeniem Dodatkowa: dodatkowa kamera CMOS o rozdzielczości VGA
Gniazdo rozszerzenia	Jedno gniazdo - gniazdo kart microSD z obsługą SDHC
Możliwości połączeń	Bluetooth® v2.0 / USB 2.0 /WLAN 802.11b/g
Dźwięk	Gniazdo słuchawek stereo 2,5 mm / wbudowany mikrofon / wbudowany głośnik
Rozmiar	113 mm x 54 mm x 18,7 mm
Masa	158 gramów (wraz z baterią)
Bateria	pojemność 1100 mAh, wyjmowana/ładowana, litowo-jonowa
Trwałość baterii	150 godzin w trybie gotowości / 4 godziny rozmów w zasięgu GSM i 2 godziny rozmów w zasięgu sieci UMTS *

* Rzeczywista wydajność zależy od wielu czynników, w tym od środowiska sieciowego oraz trybu użytkowania.

Zawartość opakowania

Opakowanie zawiera kilka akcesoriów przeznaczonych dla urządzenia Smartphone. Po rozpakowaniu należy sprawdzić zgodność tych elementów z poniższą listą oraz upewnić się, czy są w dobrym stanie. Jeśli brakuje któregośkolwiek z elementów lub jest uszkodzony, należy kontaktować się z dostawcą lub sprzedawcą detalicznym.


Elementy standardowe

- ASUS M930 Smartphone
- Przewód synchronizacyjny USB
- Zasilacz prądu przemiennego
- Dysk CD Microsoft Getting Started CD: zawiera program Microsoft® ActiveSync® 4.5
- Wyjmowana/ładowana bateria litowo-jonowa o pojemności 1100 mAh (bateria SBP-11 produkowana przez firmę WELLDONE)
- Słuchawki
- Skrócony poradnik obsługi
- Karta gwarancyjna
- Pokrowiec ochronny

WAŻNE Urządzenie (wraz z futerałem ochronnym) można użytkować w temperaturach w zakresie 20–30 °C (68–86 °F) przy wilgotności 50%, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia i jego akcesoriów.

Rozdział 1 Nauka obsługi urządzenia Smartphone


1.1 Poznaj telefon



Widok z dołu




Widok z przodu



Widok z prawej strony

Części składowe:

- 1 Klawisz Zasilanie/Lista szybkiego wybierania
- 2 Głośnik
- 3 Wyświetlacz podrzędny
- 4 Lewy klawisz kontekstowy
- 5 Klawisz Połączenie
- 6 Klawisz Ekran Główny
- 7 Klawisze nawigacyjne
- 8 Klawisz Akcja
- 9 Prawy klawisz kontekstowy
- 10 Klawisz Zakończ
- 11 Klawisz Wstecz
- 12 Klawiatura numeryczna
- 13 Gniazdo słuchawek
- 14 Port Mini USB
- 15 Gniazdo kart microSD
- 16 Regulacja głośności
- 17 Klawisz Aparat fotograficzny



Widok z tyłu



Elementy wewnętrzne

Części składowe:

- 18 Obiektyw aparatu fotograficznego
- 19 Komora baterii
- 20 Ekran Główny
- 21 Kamera VGA
- 22 Klawiatura QWERTY

Opis części składowych urządzenia

Nr	Element	Opis
1	Klawisz Zasilanie/ Lista szybkiego wybierania Diody LED powiadomień	<p>Przyciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć telefon.</p> <p>Przyciśnij i szybko zwolnij, aby otworzyć Listę szybkiego wybierania, która umożliwia szybki dostęp do Menedżera bezprzewodowego (do włączania i wyłączania funkcji bezprzewodowych), Blokadę przycisku, Blokadę urządzenia oraz profili ustawień.</p> <p>Kilkukolorowa dioda LED powiadamia o następujących zdarzeniach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zielona - Telefon w pełni naładowany • Migająca zielona - Wykryto sieć • Czerwona - Telefon w trakcie ładowania • Migająca czerwona - Powiadomienie o zdarzeniu • Migająca niebieska - Bluetooth® lub WLAN (IEEE 802,11b/g) włączony
2	Głośnik	Pozwala odsłuchiwać media dźwiękowe oraz rozmowy telefoniczne.
3	Wyświetlacz podrzędny	Wyświetlacz podrzędny przeznaczony jest do wykorzystywania z klawiaturą alfanumeryczną.
4	Lewy klawisz kontekstowy	<p>Naciśnij, aby wybrać funkcję wyświetloną nad klawiszem na głównym wyświetlaczu.</p> <p>Aby odblokować klawiaturę, naciśnij ten klawisz oraz klawisz z gwiazdką (*).</p>
5	Klawisz Połączenie	<p>Naciśnij, aby odebrać połączenie lub wybrać numer.</p> <p>Naciśnij dwukrotnie, aby ponownie wybrać ostatnio wybierany numer.</p> <p>Naciśnij i przytrzymaj w trakcie aktywnego połączenia, aby przejść do trybu głośnomówiącego.</p>
6	Klawisz Ekran Główny	Naciśnij, aby przejść na ekran Główny.

Nr	Element	Opis
7	Klawisze nawigacyjne	Naciskaj, aby poruszać się w górę, w dół, w prawo oraz w lewo wśród elementów na ekranie.
8	Klawisz Akcja	Klawisz Akcja działa bardzo podobnie do klawisza Enter na klawiaturze. Zasadniczo, trzeba go nacisnąć, aby potwierdzić akcję. Po przejściu do pola wyboru, naciśnięcie klawisza Akcja spowoduje zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia tego pola.
9	Prawy klawisz kontekstowy	Wykonuje funkcję wyświetloną nad klawiszem.
10	Klawisz Zakończ	Naciśnięcie tego przycisku powoduje zakończenie połączenia.
11	Klawisz Wstecz	Naciśnij, aby przejść do poprzedniego ekranu. W przypadku pola tekstowego naciskaj, aby usunąć znaki z lewej strony kursora.
12	Klawiatura alfanumeryczna	Naciśnij, aby wprowadzić tekst, cyfry lub symbole.
13	Gniazdo słuchawek	Do tego gniazda podłączane są słuchawki.
14	Port Mini USB	Ten port wykorzystuje się do synchronizacji danych lub do ładowania baterii.
15	Gniazdo kart microSD	Wsuń kartę microSD do tego gniazda.
16	Regulacja głośności	Naciskaj klawisze strzałek, aby ustawić głośność.

Nr	Element	Opis
17	Klawisz Aparat fotograficzny / Boczny klawisz funkcyjny	<p>Domyślnie, do tego klawisza przypisana jest funkcja uruchomienia aplikacji Aparat fotograficzny:</p> <ul style="list-style-type: none"> Naciśnięcie powoduje włączenie aparatu fotograficznego. W trybie aparatu fotograficznego, naciśnij, aby zrobić zdjęcie. <p>Aby zmienić przypisanie klawiszy i włączyć uruchamianie innej aplikacji tym przyciskiem, naciśnij Start > Więcej > Ustawienia > Więcej > Przydziel przycisków. Z listy rozwijanej wybierz aplikację ma być uruchamiana przy użyciu tego klawisza.</p>
18	Obiektyw aparatu fotograficznego	2-megapikselowy aparat fotograficzny jest wyposażony w obiektyw z funkcją automatycznego ustawiania ostrości (AF) oraz w lampę błyskową.
19	Pokrywa komory baterii	Przykrywa baterię zasilającą urządzenie.
20	Ekran Główny	Wyświetlacz Główny przeznaczony jest do wykorzystywania z klawiaturą QWERTY.
21	Obiektyw kamery VGA	Kamera VGA przeznaczona jest do wykonywania połączeń konferencyjnych wideo.
22	Klawiatura QWERTY	Naciskaj, aby wprowadzić tekst, cyfry lub symbole.



1.2 Instalowanie karty SIM i baterii

Operator sieci komórkowej zaopatruje użytkownika w kartę Subscriber Identity Module (SIM), która przechowuje numer telefonu komórkowego, wpisy książki telefonicznej oraz wiadomości SMS/MMS. Przed zainstalowaniem baterii należy zainstalować kartę SIM.



UWAGA Karta SIM jest zazwyczaj osadzona w karcie z tworzywa sztucznego. Należy zapoznać się z dokumentacją karty SIM przed wyjęciem karty. Usunąć wszelkie ostre krawędzie na karcie SIM przed zainstalowaniem jej w urządzeniu Smartphone.

Instalowanie karty SIM i baterii

1. Zdejmij pokrywkę komory na baterię.
2. Wsuń kartę SIM do gniazda karty, zwracając w dół złote styki.



3. Wyrównaj złote styki baterii ze stykami telefonu.
4. Wsuń pokrywkę komory na baterię na telefon.



-
- OSTRZEŻENIE**
- Istnieje ryzyko eksplozji w przypadku wymiany baterii na nieodpowiedni typ.
 - Sprawdź lokalne regulacje prawne dotyczące utylizacji zużytych baterii.
 - Używać tylko baterię dostarczoną wraz z urządzeniem ASUS M930.
-

Informacja o baterii


Producent: **WELLDONE Co., Ltd.**

Numer modelu baterii.: **SBP-11**

Instalowanie i wyjmowanie karty microSD

Instalowanie karty microSD

1. Przesuń osłonę gniazda karty microSD w górę, obracając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2. Wsuń kartę do gniazda kart microSD zlokalizowanego z prawej strony telefonu, stroną z etykietą (przeważnie jest to strona z nazwą producenta karty) zwróconą do góry oraz stroną z kodem paskowym/numerem seryjnym zwróconą w dół.
3. Wsuń kartę do końca gniazda, aż do pełnego osadzenia.



Wyjmowanie karty microSD

1. Naciśnij delikatnie kartę, do momentu aż sama wysunie się. Można wtedy bezpiecznie wyjąć kartę.
2. Załóż pokrywę komory baterii.

OSTRZEŻENIE Kartę microSD można zainstalować tylko w jednym położeniu. Wsuwa się bez oporów do gniazda, jeśli zostanie prawidłowo wstawiona. **NIE STOSOWAĆ** siły przy wsuwaniu karty do gniazda.

1-3 Ładowanie urządzenia Smartphone

OSTRZEŻENIE Używać wyłącznie ładowarki dostarczonej wraz z urządzeniem Smartphone.


Przed pierwszym użyciem urządzenia Smartphone zadbać o pełne naładowanie baterii. Pierwsze ładowanie baterii może potrwać około osiem (8) godzin. Baterię można ładować, kiedy telefon jest włączony lub wyłączony.

Ikona baterii na ekranie wskazuje poziom naładowania baterii. Należy zapoznać się z punktem "Ikony wskaźnika stanu" w podrozdziale 2-2 **Ekran główny**, gdzie przedstawiono wskazania ikony baterii.

Ładowanie baterii



1. Przyłączyć zasilacz prądu przemiennego do źródła zasilania.
2. Przyłączyć wtyk przewodu zasilającego do portu mini USB.

UWAGA Dioda LED zasilania świeci żółtym światłem, sygnalizując ładowanie baterii i świeci zielonym światłem, kiedy bateria jest w pełni naładowana.



1-4 Włączanie/wyłączanie urządzenia Smartphone



Włączanie telefonu

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz **Zasilanie**  przez około trzy sekundy, aż włączy się wyświetlacz.
2. Gdy zostanie wyświetlone żądanie wprowadzenia numeru identyfikacji osobistej (PIN), wpisz ten numer korzystając z klawiatury cyfrowej, a następnie naciśnij klawisz **Akcja** . Na zewnętrznym wyświetlaczu pojawi się ekran gotowości.
3. Wpisz swój PIN i naciśnij **Gotowe**. Poczekać na załadowanie ekranu operatora oraz systemu Microsoft.

UWAGA Kiedy system łąduje się, nie należy otwierać urządzenia i korzystać z ekranu głównego.

Wyłączanie telefonu


Wykonaj jedną z następujących czynności:


- Naciśnij i przytrzymaj klawisz **Zasilanie**  przez około trzy sekundy, aż pojawi się ekran wyłączenia systemu Microsoft Mobile i poczekaj na wyłączenie wyświetlacza.
- Naciśnij i szybko zwolnij klawisz **Zasilanie**  oraz wybierz **Wyłącz** na ekranie Lista szybkiego wybierania.

UWAGA Kiedy urządzenie zaczyna wolniej pracować, można zamknąć aktywne programy, aby zwolnić miejsce w pamięci lub po prostu ponownie uruchomić urządzenie. W celu zamknięcia programów naciśnij **Start** > **Aksesoria** > **Menedżer** zadań lub długo naciśnij klawisz Zmniejszenie głośności z prawej strony, aby przejść do programu **Menedżer zadań** i zamknąć niepotrzebne programy. Przed ponownym uruchomieniem urządzenia należy zadbać o zapisanie bieżących ustawień.

1-5 Ekran Główny

Ekran Główny pojawia się automatycznie po włączeniu urządzenia Smartphone lub po pewnym okresie bezczynności.

W górnej części ekranu Głównego wyświetlana jest nazwa usługodawcy oraz godzina. Na środku ekranu wyświetlanych jest pięć ostatnio używanych programów, najbliższy z terminów, bieżący profil oraz liczba nowych wiadomości tekstowych. Przewinięcie do któregoś z elementów i naciśnięcie klawisza **Akcja**  powoduje otwarcie skojarzonego programu.

- UWAGA**
- Naciśnięcie klawisza Ekran Główny  w dowolnej chwili powoduje przejście z powrotem do ekranu Głównego.
 - Aby dostosować ekran Główny (układ, schemat kolorów, obraz tła), naciśnij **Start > Ustawienia > Ekran Główny**.

Wskaźniki stanu


W przypadku aktywnej karty SIM, widoczna jest nazwa operatora

Następny termin

Wybierz i naciśnij **Akcja**, aby otworzyć Kalendarz.

Funkcja lewego klawisza kontekstowego

Naciśnij Lewy klawisz kontekstowy, aby otworzyć menu Start, które wyświetla wszystkie zainstalowane programy.



Stan zasilania

Moc sygnału sieciowego

Godzina/Data






Ostatnio używane programy

Funkcja prawego klawisza kontekstowego

Naciśnij Prawy klawisz kontekstowy, aby otworzyć Kontakty, Wiadomości lub Historię połączeń.

Ikony wskaźnika stanu


Wskaźniki stanu pojawiają się w górnej części ekranu oraz na ekranie Głównym. W poniższej tabeli przedstawiono najczęściej występujące wskaźniki stanu oraz ich znaczenia.

	Nowa wiadomość e-mail lub wiadomość tekstowa (SMS)		Moc sygnału:		Roaming w sieci 3G
	Nowa wiadomość błyskawiczna		Brak sygnału.		Sieć 3G jest dostępna
	Połączenie głosowe		Brak usługi		Połączenie GPRS jest dostępne
	Trwa połączenie głosowe	Tryb abc	Tryb wprowadzania danych Multipress, małe litery		Połączenie GPRS jest wykorzystywane
	Trwa połączenie transmisji danych		Błąd synchronizacji		Połączenie WiFi jest dostępne
	Połączenia są przekazywane		Dźwięk włączony.		Protokół Bluetooth włączony
	Połączenie jest zawieszone		Dzwonek wyłączony	Tryb XT9	Metoda wprowadzania danych, tryb XT9
	Połączenie nieodebrane		Alarm aktywny		Jest wybrany tryb wibracji
	Poziom naładowania akumulatora		Brak karty SIM		
	Rozładowany akumulator		Wadliwa karta SIM		
	Ładowanie akumulatora		Roaming		

Menu Start

Urządzenie Smartphone jest dostarczane z wieloma preinstalowanymi programami, abyś mógł rozpocząć używanie od zaraz. Programy te można uruchomić z menu Start.


Korzystanie z Menu Start

1. Na ekranie Głównym naciśnij **Start**.
2. Przejdź do programu przy pomocy klawiszy nawigacyjnych i naciśnij **Akcja** .

Możesz dodawać programy do menu Start pobierając je z Internetu do komputera PC oraz skopiować je do telefonu przy użyciu programu ActiveSync.

Usuwanie programów

- Naciśnij **Start > Ustawienia > Usuwanie programów**. Przejdź do programu, którym ma być usunięty i naciśnij **Menu > Usuń**.



UWAGA Możesz zmienić układ wyświetlania Menu Start. Naciśnij w tym celu **Start > Ustawienia > Menu Start** oraz wybierz **Widok Wypełnienia** lub **Widok Listy**.

Rozdział 2 Wprowadzanie danych


2-1 Nawigowanie

Urządzenie Smartphone posiada kilka klawiszy pomagających nawigować pośród jego ekranów oraz dokonywać wyborów.

Panel nawigacyjny

Panel nawigacyjny składa się z czterech klawiszy i zapewnia łatwy sposób przechodzenia lub przewijania opcji wyboru na ekranie.


Klawisze nawigacji W górę i W dół wykorzystuje się do przemieszczania się wśród pozycji menu i do przewijania listy kontaktów. Klawisze W prawo i W lewo wykorzystuje się do zmiany wartości ustawień oraz do edycji tekstu.




Klawisz Akcja

Klawisz Akcja działa bardzo podobnie do klawisza Enter na klawiaturze. Zasadniczo, naciśnięcie klawisza Akcja na wyróżnionym elemencie potwierdza chęć użytkownika skorzystania z danej funkcji.



Klawisz Ekran główny

Klawisz Ekran główny  powoduje przejście do ekranu Głównego.

Klawisz Wstecz

Klawisz Wstecz  powoduje przejście do poprzedniego ekranu. W przypadku pola tekstowego klawisz Wstecz umożliwia usuwanie znaków znajdujących się z lewej strony kursora.

Klawisz Połączenie / klawisz Zakończ


Klawisz Połączenie  oraz klawisz Zakończ  umożliwiają odbieranie i kończenie połączeń telefonicznych.

Klawisze kontekstowe

Tuż poniżej ekranu wyświetlacza znajdują się dwa klawisze kontekstowe urządzenia Smartphone. Każdy z klawiszy kontekstowych realizuje akcje wyświetlane powyżej nich na pasku klawiszy kontekstowych.

Klawiatura alfanumeryczna

Tej klawiatury można użyć do wybrania numeru telefonu lub do szybkiego wybierania programów bądź ustawień urządzenia Smartphone. Należy nacisnąć cyfrę na klawiaturze, która odpowiada cyfrze wyświetlanej obok programu bądź ustawienia, które użytkownik chce wybrać.





Klawiatura QWERTY

Tej klawiatury można użyć do wybrania numeru telefonu lub do szybkiego wybierania programów bądź ustawień urządzenia Smartphone. Należy nacisnąć cyfrę na klawiaturze, która odpowiada cyfrze wyświetlanej obok programu bądź ustawienia, które użytkownik chce wybrać.

Klawiatura QWERTY oferuje kilka klawiszy skrótów, pozwalających w łatwy sposób włączać pewne funkcje. Klawisze skrótów są następujące:




 : Naciskaj, aby przełączać wielkie i małe litery lub kliknij dwukrotnie, aby włączyć funkcję Caps Lock.

 : Naciśnij, aby otworzyć program Obsługa wiadomości.

 +  : Naciśnij, aby szybko uruchomić Menedżera bezprzewodowego.

 : Naciśnij, aby uruchomić program Microsoft® Internet Explorer Mobile.


 +  : Naciśnij, aby szybko uruchomić Udostępnianie Internetu.

 : Naciskaj podczas wprowadzania tekstu, aby przełączać tryby wprowadzania tekstu.


 +  : Naciśnij podczas wprowadzania tekstu, aby otworzyć Tabelę symboli.

2-2 Wprowadzanie tekstu, cyfr oraz symboli

Do wprowadzania tekstu, cyfr oraz symboli używaj klawiatury alfanumerycznej lub klawiatury QWERTY.



Klawiatura alfanumeryczna
(wyświetlacz podrzędny)



Klawiatura QWERTY
(wyświetlacz główny)

Urządzenie Smartphone obsługuje dwa tryby wprowadzania tekstu oraz cyfr: **Multipress** oraz **Numeryczny**. Tryb Multipress jest używany do wprowadzania tekstu. Po wybraniu pola, które wymaga wprowadzenia tekstu lub cyfr, telefon automatycznie wybierze odpowiedni tryb wprowadzania. Wskaźnik stanu umieszczony w górnym prawym rogu ekranu wyświetlacza przedstawia aktualnie stosowany tryb wprowadzania danych.

Symbolle można wprowadzać z klawiatury alfanumerycznej/QWERTY lub z tabeli dostępnych symboli.


UWAGA Naciśnij **Fn** + **SYM a/A** na klawiaturze QWERTY, aby w szybki sposób otworzyć tabelę Symbolle.

Zmiana trybu wprowadzania danych

1. Naciśnij **a/A** na klawiaturze numerycznej, aby zmienić tryb wprowadzania danych.

Długie naciśnięcie **↵** na klawiaturze alfanumerycznej lub krótkie naciśnięcie **a/A** na klawiaturze QWERTY spowoduje wyświetlenie listy trybów wprowadzania danych i pozwoli wybrać jeden z nich.

Wskaźnik stanu wybranego trybu wprowadzania pojawi się w górnym prawym rogu ekranu.



Korzystanie z trybu Multipress

Tryb Multipress pozwala na wprowadzanie tekstu przy pomocy klawiatury numerycznej.

Wprowadzanie tekstu wielkimi literami

Aby wprowadzić tekst wielkimi literami, upewnij się, że wybrany jest tryb Multipress (abc), następnie przełącz tryb na ABC naciskając **↵** na klawiaturze alfanumerycznej lub **Cap Lock** na klawiaturze QWERTY. Jeśli wskaźnik stanu pokazuje tryb ABC, oznacza to, że funkcja Caps Lock została włączona.

Zmiana limitu czasu dla trybu Multipress

Na ekranie Głównym naciśnij **Start > Ustawienia > Więcej > Dostępność**. W polu **Limit czasu dla trybu Multipress** wybierz długość przerwy pomiędzy naciśnięciami klawisza.

Korzystanie z trybu Numerycznego

Aby wprowadzić cyfry, użyj trybu Numerycznego. Jeśli potrzebujesz wpisać numer w ciągu tekstu, zmień tryb na Numeryczny oraz przełącz z powrotem do trybu Multipress, aby dokończyć wprowadzanie tekstu.

1. W razie potrzeby przełącz do trybu Numerycznego. Aby to zrobić, naciśnij **a/A** na klawiaturze alfanumerycznej/QWERTY, a następnie wybierz **12#** z listy trybów wprowadzania danych.
2. Na klawiaturze numerycznej wprowadź żądaną cyfrę lub cyfry.
3. Przełącz z powrotem do trybu Multipress naciskając jeden raz **a/A**.



UWAGA Gdy w polu tekstowym można wprowadzać tylko dane liczbowe, takie jak numer telefonu, tryb wprowadzania danych domyślnie przełącza się do trybu Numerycznego.

Wprowadzanie symboli

Symbolle można wprowadzać z klawiatury alfanumerycznej/QWERTY lub z tabeli dostępnych symboli.





Wprowadzanie symboli z klawiatury alfanumerycznej

Możesz wykonać którąkolwiek z poniższych czynności:

- Naciśnij krótko , aby zmienić tryb wprowadzania danych na Symbole.
- Naciśnij długo , aby wyświetlić listę trybów wprowadzania danych, a następnie wybierz Symbole.

Wprowadzanie symboli z klawiatury QWERTY

Możesz wykonać jedną z poniższych czynności:

- Naciśnij  + , aby wyświetlić listę Symboli. Wybierz żądany symbol, a następnie naciśnij .
- Naciśnij  + jeden z niebieskich symboli na klawiaturze QWERTY, aby wprowadzić symbol.

Rozdział 3 Personalizowanie urządzenia Smartphone

3-1 Ustawianie daty, godziny oraz alarmu

Ustawianie daty i godziny

1. Na ekranie Głównym naciśnij **Start > Ustawienia > Zegar i alarmy > Data i godzina**.
2. Wprowadź Strefę czasową, Datę i Godzinę. Aby zmienić godzinę z AM na PM, zaznacz AM i naciśnij klawisz P.

Ustawianie alarmu

1. Na Ekranie Głównym naciśnij **Start > Ustawienia > Zegar i alarmy > Alarm**.
2. Wprowadź poprawne informacje i naciśnij przycisk **Gotowe**.

Zmiana ustawień regionalnych


1. Na ekranie Głównym naciśnij **Start > Ustawienia > Więcej > Ustawienia regionalne**.
2. W polu **Język**, wybierz język interfejsu telefonu oraz menu.
3. W polu **Ustawienia regionalne**, wybierz aktualną lokalizację. Po wybraniu lokalizacji, takie opcje, jak data, godzina oraz waluta zostaną odpowiednio zmienione.
4. Po wprowadzeniu zmian naciśnij przycisk **Gotowe**.

UWAGA Aby uaktywnić nowe ustawienia językowe, należy wyłączyć i ponownie włączyć telefon.

3-2 Ustawianie zaawansowanych dźwięków

Użyj ustawień Zaawansowane dźwięki, aby dostosować dźwięki dzwonków, powiadomień, przypomnień, sygnału alarmu, alertów, ostrzeżeń, wiadomości email, wiadomości tekstowych oraz dźwięków klawiszy. Telefon zapewnia możliwość dokonania wyboru spośród 13 preinstalowanych polifonicznych dźwięków dzwonków

Zmiana dźwięków


1. Na ekranie Głównym naciśnij **Start > Ustawienia > Zaawansowane dźwięki**.
2. Zaznacz element, dla którego chcesz zmienić dźwięk.
3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Przejdź w lewo/w prawo, aby wybrać inny dźwięk.
 - Naciśnij klawisz **Akcja** , aby otworzyć ekran **Wybierz element** oraz wybierz dźwięk z listy dźwięków.

Używanie innych dźwięków

1. Znajdź plik dźwiękowy w komputerze PC i skopiuj go.

UWAGA Plik musi być w formacie .wav, .mid, .wma lub .mp3, .aac, .amr lub .qcp.

2. Połącz urządzenie Smartphone z komputerem PC.
3. Otwórz program ActiveSync w komputerze PC i kliknij **Eksploruj**.
4. Wklej plik w dowolne miejsce w urządzeniu Smartphone.
5. Na ekranie Głównym naciśnij **Start > Ustawienia > Zaawansowane dźwięki**.
6. Zaznacz element, który chcesz zastąpić wybranym plikiem dźwiękowym.
7. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Naciśnij **Menu > Dodaj dźwięki**, aby otworzyć ekran **Dodaj dźwięki**.

- Naciśnij klawisz **Akcja** , aby otworzyć ekran **Wybierz element**. Wybierz **<Dodaj dźwięki>**, aby otworzyć ekran **Dodaj dźwięki**.


8. Znajdź i wybierz plik dźwiękowy w urządzeniu Smartphone.

9. Naciśnij **Gotowe**, aby zapisać zmiany i zamknąć ekran **Zaawansowane dźwięki**.

3-3 Zmiana ustawień profilu

Profil określa sposób informowania o zdarzeniach, takich jak połączenia przychodzące, zbliżające się terminy oraz nowe wiadomości. Bieżący profil wyświetlany jest na ekranie Głównym.

Szybka zmiana bieżącego profilu

Aby szybko przełączyć się do innego profilu, należy nacisnąć i szybko zwolnić klawisz **Zasilanie** , aby otworzyć Listę szybkiego wyboru, a następnie zaznaczyć żądany profil i nacisnąć **Wybierz**.

UWAGA Jeśli profil ustawiony został na **Automatyczny**, telefon automatycznie przełączy się do trybu dyskretnego, jeśli tylko w Kalendarzu zaplanowane jest spotkanie.

Edycja bieżącego profilu

Ustawienia bieżącego profilu można zmienić w następujący sposób:

1. Na ekranie Głównym naciśnij **Start > Ustawienia > Profile**.
2. Przejdź do profilu, który chcesz zmienić i naciśnij **Menu > Edytuj**.
3. Zmień ustawienia i naciśnij **Gotowe**.

UWAGA Aby przywrócić domyślne ustawienia profilu naciśnij **Menu** oraz wybierz **Przywróć domyślne**.

Ustawienia głośności dla słuchawek

Użyj ustawień Ogranicznika głośności słuchawek, aby dostosować poziom głośności dla słuchawek.

Ustawienia głośności dla słuchawek

1. Na Ekranie Głównym naciśnij **Start > Więcej > Ustawienia > Więcej > Ogranicznik głośności słuchawek**.
2. Użyj klawiszy nawigacji w lewo i w prawo, aby zmniejszyć lub zwiększyć głośność.
3. Naciśnij **Gotowe**.

3-4 Personalizowanie ekranu Głównego

Personalizacja Ekranu Głównego

1. Na ekranie Głównym naciśnij **Start > Ustawienia > Ekran Główny**.
2. Wprowadź żądane zmiany i naciśnij **Gotowe**.

Personalizacja ekranu Głównego przy pomocy własnego obrazu

1. Na ekranie Głównym naciśnij **Start > Więcej > Obrazy i wideo**.
2. Wybierz obraz, którego chcesz użyć jako tła i naciśnij **Akcja**.
3. Naciśnij **Menu > Użyj jako ekranu głównego**.
4. Użyj klawiszy nawigacyjnych do określenia obszaru wyświetlania oraz dostosowania przezroczystości.
5. Po zakończeniu naciśnij **Zakończ**.

UWAGA Można zdefiniować różne tapety dla wyświetlacza zewnętrznego i wewnętrznego. Wybrać **Ustawienia > Ekran Główny > Deseń tła**, aby ustawić tapetę dla ekranu głównego i podrzędnego.

3-5 Zmiana widoku menu Start

Aby zmienić układ widoku menu Start, należy skorzystać z ustawień Menu Start. Menu Start można wyświetlać jako **Widok Wypełnienia** lub **Widok Listy**.

Zmiana widoku Menu Start

1. Na ekranie Głównym, naciśnij **Start > Ustawienia > Menu Start**.
2. Wybierz **Widok Wypełnienia** lub **Widok Listy**, a następnie naciśnij **Gotowe**.

3-6 Wprowadzanie swych informacji kontaktowych

Ekran Informacje o właścicielu służy do wprowadzania i wyświetlania informacji osobistych, takich jak nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. Wprowadzenie tych informacji jest zalecane, gdyż w przypadku zgubienia telefonu umożliwia osobie, która go odnalazła, skontaktowanie się z Tobą.

Wprowadzanie informacji o właścicielu

1. Na Ekranie Głównym naciśnij **Start > Ustawienia > Więcej > Informacje o właścicielu**.
2. Wprowadź swoje dane i naciśnij **Gotowe**.

3-7 Przypisywanie funkcji klawiszy

Urządzenie Smartphone ma preinstalowane programy, które mają już przypisane domyślne funkcje klawiszy. Użyj ustawień Przydział przycisków, aby dostosować funkcje klawiszy do otwierania często używanych programów lub wykonywania skróconych czynności, jak powrót do ekranu Głównego lub uruchamianie Listy szybkiego wybierania.

Przypisywanie funkcji klawiszy




1. Na ekranie Głównym naciśnij **Start > Ustawienia > Więcej > Przydział przycisków**.
2. Wybierz funkcję klawisza, którą chcesz przypisać programowi, a następnie naciśnij **Gotowe**.

Rozdział 4 Korzystanie z funkcji połączeń

4-1 Wykonywanie połączeń głosowych

Wykonywanie połączenia z ekranu Głównego

Wykonywanie połączenia z ekranu Głównego

1. Na ekranie Głównym wprowadź numer telefonu, z którym chcesz się połączyć, korzystając z klawiatury alfanumerycznej/klawiatury QWERTY.
Jeżeli wprowadziłeś niepoprawny numer, naciśnij **Wstecz** , aby usunąć ostatnią cyfrę.
Naciśnij i przytrzymaj, aby usunąć wszystkie cyfry.
2. Po wprowadzeniu numeru, naciśnij klawisz **Połączenie** , aby wykonać połączenie.
3. Naciśnij klawisz **Zakończ** , aby zakończyć połączenie.

-
- UWAGA**
- Podczas wprowadzania numeru telefonu urządzenie Smartphone przeszukuje Kontakty, Historię połączeń oraz listy Szybkiego wybierania numerów w celu znalezienia odpowiadającej nazwy lub numeru. Kiedy wyszukuje się na liście nazwę lub numer osoby, do której ma być wykonane połączenie, należy wybrać tę pozycję przy użyciu klawiszy nawigacyjnych W górę/W dół.
 - W celu ponownego wybrania ostatnio wybranego numeru należy nacisnąć **Połącz** dwukrotnie z ekranu Głównego.
 - Podczas połączenia telefonicznego wykonywanego z ekranu wyświetlacza głównego, urządzenie Smartphone automatycznie przełącza się do trybu z włączonym głośnikiem, jeśli nie została przyłączona słuchawka.

Wykonywanie połączenia z użyciem wpisu Kontaktów

Wykonywanie połączenia z użyciem wpisu Kontaktów

1. Na ekranie Głównym naciśnij **Kontakty**.
2. Wybierz nazwę kontaktu korzystając z klawiszy nawigacyjnych W górę/W dół.

UWAGA Aby szybko znaleźć kontakt na długiej liście kontaktów, można wprowadzić kilka pierwszych liter nazwy kontaktu w celu zawężenia wyszukiwania.

3. Naciśnij klawisz **Połączenie** , aby wybrać domyślny numer przypisany do wybranego kontaktu.



UWAGA Domyślnie wybierany jest numer telefonu komórkowego, gdy wykonywane jest połączenie z Kontaktów, jeśli nie zostało to zdefiniowane inaczej.

Zmiana numeru telefonu kontaktu

1. Na ekranie Głównym naciśnij **Kontakty**.
2. Wybierz kontakt, którego numer chcesz zmienić.
3. Skorzystaj z klawiszy nawigacyjnych W lewo/W prawo, aby zmienić domyślny numer. Litery znajdujące się z prawej strony nazw kontaktów mają następujące znaczenie: m (telefon komórkowy), w (praca) lub h (dom).

Wykonywanie połączenia z numerem z listy Historia połączeń

Wykonywanie połączenia z numerem z listy Historia połączeń



1. Na ekranie Głównym naciśnij **Połączenie**  lub naciśnij **Start > Historia połączeń**.
2. Wybierz nazwę lub numer, na który chcesz wykonać połączenie i naciśnij **Połączenie** .

Wykonywanie połączeń z wykorzystaniem funkcji szybkiego wybierania numerów

Można wykonać szybkie wybieranie numerów dla często wybieranych numerów telefonów lub elementów, do których często uzyskiwany jest dostęp, poprzez zwykłe naciśnięcie i przytrzymanie jednego lub dwóch klawiszy. Wpisy Szybkiego wybierania numerów można wybierać z zakresu 2-99. Wpis Szybkiego wybierania można utworzyć dla numeru telefonu, programu umieszczonego a menu Start, adresu poczty e-mail lub dla adresu strony sieci Web (URL), który jest zapisany w Kontaktach i na karcie SIM.

UWAGA Przed skorzystaniem z funkcji szybkiego wybierania numerów klawisz szybkiego wybierania musi być przypisany do numeru telefonu.

Tworzenie wpisu szybkiego wybierania numerów dla numeru telefonu, adresu poczty e-mail lub adresu URL

1. Na ekranie Głównym naciśnij **Start > Kontakty**.
2. Wybierz kontakt i naciśnij klawisz **Akcja** , aby przejrzeć szczegółowe informacje o kontakcie.
3. Wybierz numer telefonu, adres poczty e-mail lub adres URL, któremu chcesz przypisać numer szybkiego wybierania i naciśnij **Menu > Dodaj do szyb. wyb. numerów**.
4. Wprowadź właściwą Nazwę, Wartość i przypisanie Klawiatury numerycznej. W polu **Przypisanie klawiszy**, użyj klawiszy nawigacyjnych W lewo/W prawo do wybrania pozycji albo naciśnij klawisz **Akcja**  w celu przejrzania pełnej listy możliwości wyboru.

Uwaga Aby zakończyć tworzenie wpisów szybkiego wybierania, naciśnij **Menu > Anuluj** na ekranie Szybkie wybieranie numerów.

5. Naciśnij **Gotowe**.

Wykonywanie połączeń z użyciem funkcji szybkiego wybierania numerów

Na ekranie Głównym, naciśnij i przytrzymaj numer szybkiego wybierania na klawiaturze numerycznej. Jeśli przypisanie klawiszy obejmuje dwie cyfry, naciśnij pierwszą cyfrę, a następnie naciśnij i przytrzymaj drugą cyfrę.

Tworzenie wpisu szybkiego wybierania dla elementu w menu Start

1. Na ekranie Głównym naciśnij **Start**.
2. Wybierz element i naciśnij **Menu > Dodaw. szyb. wyb. num..**
3. Wprowadź właściwą Nazwę, Wartość i Przypisanie klawiszy. W polu **Przypisanie klawiszy**, użyj klawiszy nawigacyjnych W lewo/W prawo do wybrania pozycji albo naciśnij klawisz **Akcja** w celu przejrzania pełnej listy możliwości wyboru.
4. Naciśnij **Gotowe**.

Wykonywanie połączeń alarmowych

Połączenia ze służbami ratunkowymi można wykonywać w każdych okolicznościach, nawet gdy karta SIM lub telefon jest zablokowany.

Wykonanie połączenia alarmowego

Wprowadź numer alarmowy obowiązujący w swojej lokalizacji i naciśnij klawisz **Połączenie** .

Wykonywanie połączeń międzynarodowych

Aby wykonać połączenie międzynarodowe, należy najpierw wprowadzić prefiks międzynarodowy (+), następnie kod kraju, numer kierunkowy oraz numer telefonu.

Wykonanie połączenia międzynarodowego

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz + na klawiaturze cyfrowej, aby wprowadzić znak plus.
2. Wprowadź numer z kodem kraju, numerem kierunkowym i numerem telefonu, a następnie naciśnij klawisz **Połączenie**.

4-2 Odpowiadanie na połączenia głosowe

Zależnie od wprowadzonych ustawień, telefon dzwoni, wibruje lub dzwoni i wibruje po otrzymaniu połączenia przychodzącego. Kiedy otrzymujesz połączenie, na ekranie jest wyświetlana nazwa rozmówcy i numer telefonu. Jeżeli ten rozmówca nie znajduje się na liście Kontakty, na ekranie jest wyświetlany tylko numer. W chwili nadejścia połączenia telefonicznego, możesz zdecydować, czy je odbierzesz, czy też odrzucisz.

Odpowiadanie na połączenie głosowe

Naciśnij **Odbierz** lub **Połączenie** .

Odrzucanie połączenia głosowego

Naciśnij **Ignoruj** lub **Zakończ** .

UWAGA Wybranie opcji **Ignoruj** lub **Zakończ** spowoduje przesłanie do rozmówcy Twojej poczty głosowej, jeśli została włączona. Jeśli nie jest włączona, rozmówca usłyszy sygnał dźwiękowy zajętości.


4-3 Opcje dostępne podczas połączenia

W poniższej tabeli zostały wymienione możliwe opcje menu dostępne podczas połączenia w toku. Niektóre z nich są dostępne tylko w przypadku wielu połączeń w toku lub podczas połączenia konferencyjnego.


OPCJE DOSTĘPNE W MENU PODCZAS POŁĄCZENIA	OPIS
Zawieś	Powoduje zawieszenie aktywnego połączenia.
Wznów	Uaktywnia zawieszone połączenie. Można również nacisnąć Wyślij w celu uaktywnienia zawieszonego połączenia.
Wyłącz mikrofon	Powoduje wyłączenie mikrofonu dla aktywnego połączenia (użytkownik słyszy rozmówcę, lecz rozmówca nie słyszy użytkownika).
Włącz mikrofon	Z powrotem włącza mikrofon dla aktywnego połączenia.
Włącz/Wyłącz głośnik	Uaktywnia/dezaktywuje głośnik. UWAGA: Można również nacisnąć i przytrzymać przycisk Wyślij podczas aktywnego połączenia. Podczas połączenia telefonicznego wykonywanego z ekranu wyświetlacza głównego, urządzenie Smartphone automatycznie przełącza się do trybu z włączonym głośnikiem, jeśli nie została przyłączona słuchawka.
Konferencja	Powoduje połączenie wszystkich trwających połączeń, jeśli użytkownik posiada subskrypcję na taką usługę.
Włącz/Wyłącz urządzenie głośnomówiące	Włącza funkcję urządzenia głośnomówiącego.
Kontakty	Otwiera listę Kontaktów.
Zapisz w Kontaktach	Zapisuje rozmówcę na liście Kontaktów.
Przeglądaj Kalendarz	Otwiera program Kalendarz.
Historia połączeń	Otwiera listę Historia połączeń.

Zarządzanie wieloma połączeniami

Odbieranie drugiego połączenia

1. Naciśnij **Odbierz**, aby zawiesić pierwsze połączenie i odebrać drugie.
2. Aby zakończyć drugie połączenie i powrócić do pierwszego, naciśnij **Zakończ** .

Zawieszanie połączenia w celu wykonania drugiego połączenia

1. Naciśnij **Menu > Zawieś**, aby zawiesić pierwsze połączenie i wykonać połączenie z drugim numerem. Po zakończeniu drugiego połączenia naciśnij **Zakończ** , aby powrócić do pierwszego połączenia.

Przełączanie dwóch połączeń

Aby przełączać się pomiędzy dwoma połączeniami, naciskaj **Zamień**.

Zestawianie połączenia konferencyjnego

Kiedy w toku jest kilka połączeń, naciśnij **Menu > Konferencja**.

4-4 Wykonywanie połączenia wideo

Podczas połączenia wideo oglądasz strumień wideo osoby, z którą rozmawiasz, wyświetlany na głównym wyświetlaczu, a rozmówca widzi także Ciebie. Aby można było wykonywać połączenia wideo, trzeba znajdować się w zasięgu sieci UMTS. W sprawach dotyczących dostępności i subskrypcji usług połączeń wideo należy kontaktować się z operatorem sieci bądź usługodawcą.


Wykonywanie połączenia wideo

1. Na ekranie Głównym wprowadź numer telefonu, z którym chcesz połączyć się, wykorzystując klawiaturę QWERTY albo wybierz wpis kontaktu z listy Kontakty.

UWAGA Na wyświetlaczu podrzędnym nie można oglądać własnego obrazu. Otwórz klawiaturę QWERTY i oglądaj obraz na wyświetlaczu głównym.

2. Po wprowadzeniu numeru naciśnij **Menu > Połączenie wideo** lub naciśnij , aby wykonać połączenie.

Kiedy nastąpi połączenie linii, zobaczysz dwa obrazy wideo i będziesz słyszeć dźwięk z głośnika.


3. Naciśnij klawisz **Zakończ**, aby zakończyć połączenie .

Konfigurowanie połączenia wideo

1. Na Ekranie Głównym naciśnij **Start > Ustawienia > Więcej > Więcej > Wideotelefon > Ogólne**.
2. Na ekranie **Ogólne**, możesz ustawić następujące opcje:
 - W polu **Media w połączeniu wideo** możesz wybrać wyświetlanie obrazu, użycie domyślnego medium albo nie prezentować żadnych mediów zarówno na wyświetlaczu głównym, jak i podrzędnym.
 - W polu **Domyślne wyjście audio na** możesz wybrać sposób transmisji dźwięku z urządzenia Smartphone. Wybór obejmuje **Głośnik** lub **Słuchawka**.

4-5 Odpowiadanie na połączenia wideo

Odpowiadanie na połączenie wideo

Naciśnij **Odbierz** lub **Połączenie** .

Odrzucanie połączenia wideo

Naciśnij **Ignoruj** lub **Zakończ** .

Rozdział 5 Organizowanie czasu

5-1 Korzystanie z Kontaktów

Program Kontakty utrzymuje listę Twoich przyjaciół i kolegów, tak abyś mógł łatwo znaleźć informację, której szukasz, niezależnie od tego, czy jesteś w domu, czy w podróży. Korzystając z funkcji Bluetooth w urządzeniu, możesz szybko udostępnić informacje Kontaktów użytkownikom innych urządzeń. Jeżeli korzystasz z programu Outlook w swoim komputerze PC, możesz synchronizować Kontakty pomiędzy swym telefonem i komputerem PC.

Wyświetlanie Kontaktów

Aby wyświetlić listę Kontakty, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Na ekranie Głównym naciśnij **Start > Kontakty**.
- Na ekranie Głównym naciśnij **Kontakty**.

Nazwy kontaktów są wyświetlane na liście w kolejności alfabetycznej. Obok każdej nazwy na liście kontaktów znajduje się skrót określający domyślną metodę komunikowania się, numer telefonu do pracy danej osoby (w) albo domowy numer telefonu danej osoby (h). Jeśli informacje o kontakcie zawierają numer telefonu do pracy, urządzenie Smartphone ustawi go automatycznie jako domyślny numer telefonu.


ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Utworzyć nowy kontakt	Na ekranie Głównym naciśnij Kontakty > Nowy > Kontakt z programu Outlook . Wprowadź informacje dla nowego kontaktu i naciśnij Gotowe .
Utworzyć nowy kontakt na karcie SIM	Na ekranie Głównym naciśnij Kontakty > Nowy > Kontakt na karcie SIM . UWAGA: Dla kontaktu na karcie SIM można zapisać tylko jeden numer telefonu.
Dokonać edycji informacji o kontakcie	Na ekranie Głównym naciśnij Kontakty . Wybierz kontakt, którego informacje chcesz poddać edycji. Naciśnij Menu > Edycja . Po zakończeniu wprowadzania zmian naciśnij Gotowe .
Wykonać połączenie z kontaktem z listy kontaktów	Na ekranie Głównym naciśnij Kontakty . Wybierz kontakt, z którym chcesz wykonać połączenie i naciśnij Połącz . Aby wykonać połączenie z innym numerem telefonu niż domyślny, wybierz kontakt, korzystając z klawiszy nawigacyjnych W górę/W dół przewiń ekran do numeru, z którym chcesz się połączyć i naciśnij Połącz .
Wysłać wiadomość tekstową do kontaktu	Na ekranie Głównym naciśnij Kontakty . Wybierz kontakt, do którego chcesz wysłać wiadomość i naciśnij klawisz Akcja . Przewiń do pozycji Wyślij wiadomość SMS , a następnie naciśnij Tekst .
Wysłać wiadomość MMS	Na ekranie Głównym naciśnij Kontakty . Wybierz kontakt, do którego chcesz wysłać wiadomość MMS i naciśnij Menu > Wyślij MMS .
Transmitować informacje o kontakcie do innego urządzenia	Na ekranie Głównym naciśnij Kontakty . Wybierz kontakt, którego informacje chcesz transmitować i naciśnij Menu > Wyślij kontakt > Transmisja . Wybierz urządzenie i naciśnij Transmituj .
Znaleźć kontakt według nazwy	Na ekranie Głównym naciśnij Kontakty . Jeśli widok jest inny niż Nazwa, naciśnij Menu > Wyświetl według > Nazwa . Wprowadzaj pierwsze litery nazwy kontaktu, aż kontakt zostanie wyświetlony.
Znaleźć kontakt według firmy	Na ekranie Głównym naciśnij Kontakty . Naciśnij Menu > Wyświetl według > Firma . Wybierz firmę, w której pracuje dany kontakt i naciśnij klawisz Akcja , aby wyświetlić wszystkie kontakty, które tam pracują.

ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Znaleźć kontakt korzystając z filtru	Na liście kontaktów naciśnij Menu > Filtruj . Wybierz kategorię, która chcesz przypisać kontaktowi. Aby wyświetlić wszystkie kontakty, wybierz Wszystkie kontakty .
Przypisać kontaktowi dźwięk dzwonka	Na ekranie Głównym naciśnij Kontakty . Wybierz kontakt, któremu chcesz przypisać niestandardowy dźwięk dzwonka i naciśnij klawisz Akcja . Naciśnij Menu > Edycja i przewiń do pozycji Niestand. dzwonek . Używając klawiszy nawigacyjnych, wybierz dźwięk dzwonka i naciśnij Gotowe . UWAGA: Dźwięk dzwonka można przypisać tylko kontaktowi z listy Kontakt z programu.
Dodać zdjęcie do kontaktu	Na ekranie Głównym naciśnij Kontakty . Wybierz kontakt, do którego chcesz dodać zdjęcie i naciśnij klawisz Akcja . Naciśnij Menu > Edycja i naciśnij Zdjęcie oraz naciśnij klawisz Akcja . Wybierz już istniejące zdjęcie i naciśnij Wybierz albo wybierz Aparat fotograficzny i wykonaj zdjęcie, które ma być dodane. UWAGA: Zdjęcie można przypisać tylko kontaktowi z listy Kontakt z programu.

5-2 Korzystanie z Kalendarza

Kalendarz wykorzystuj do planowania terminów, w tym terminów spotkań i innych wydarzeń. Terminy danego dnia można wyświetlać na ekranie Głównym. Można również tak skonfigurować Kalendarz, aby przypominał o terminach. Jeżeli korzystasz z programu Outlook w swoim komputerze PC, możesz synchronizować terminy pomiędzy swym telefonem i komputerem PC.

Aby otworzyć program Kalendarz, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Na ekranie Głównym naciśnij **Start > Organizator > Kalendarz**.
- Na ekranie Głównym przewiń do zbliżającego się terminu i naciśnij klawisz **Akcja** .

Planowanie terminów


Planowanie terminu

1. Na ekranie Głównym naciśnij **Start > Organizator > Kalendarz**.
2. Naciśnij **Menu > Nowy termin**.
3. Wprowadź informacje o terminie. Aby zaplanować zdarzenie całodzienne, w polu Czas zakończenia wybierz Wydarzenie całodzienne.
4. Naciśnij **Gotowe**.

ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Utworzyć termin cykliczny	Wybierz termin i naciśnij klawisz Akcja . Naciśnij Menu > Edycja . Przewiń ekran do pozycji Występuje i wybierz jedną z opcji cykliczności.
Usunąć termin	Wybierz termin do usunięcia i naciśnij Menu > Usuń termin .
Transmitować termin	Wybierz termin do transmisji i naciśnij klawisz Akcja . Naciśnij Menu > Transmituj termin .

Wyświetlanie terminów

Wyświetlanie terminu

1. Na ekranie Głównym naciśnij **Start > Organizator > Kalendarz**.
2. Wybierz termin i naciśnij klawisz **Akcja** .

Wyświetlanie harmonogramu

Harmonogram można przeglądać w kalendarzu w trzech różnych widokach: Widok tygodnia, Widok miesiąca i Widok planu.

Przeglądanie harmonogramu

1. Na ekranie Głównym naciśnij **Start > Organizator > Kalendarz**.
2. Naciśnij **Menu**, a następnie wybierz żądany widok.
 - **Widok tygodnia**
 - **Widok miesiąca**
 - **Widok planu**

UWAGA Element **Widok planu** występuje tylko wtedy, gdy wybierzesz Widok tygodnia / Widok miesiąca i przejdziesz do Menu.

ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Wyświetlić plan na dzisiaj	W dowolnym widoku Kalendarza naciśnij Menu > Przejdź do Dzisiaj .
Wyświetlić plan na określony dzień	W dowolnym widoku Kalendarza naciśnij Menu > Przejdź do daty . Wprowadź datę do wyświetlenia i naciśnij Gotowe .
Wyświetlać numery tygodni	W dowolnym widoku Kalendarza naciśnij Menu > Narzędzia > Opcje . Przewiń ekran do pozycji Widok miesiąca i wybierz Pokaż numery tygodni .
Zmieniać wyświetlanie tygodnia roboczego	<p>W dowolnym widoku Kalendarza naciśnij Menu > Narzędzia > Opcje i wykonaj poniższe czynności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aby zdefiniować pierwszy dzień tygodnia, w polu Pierwszy dzień tygodnia, Wybierz Niedziela lub Poniedziałek. • Aby określić liczbę dni tygodnia, w polu Widok tygodnia wybierz Tydzień 5-dniowy, Tydzień 6-dniowy lub Tydzień 7-dniowy.

5-3 Korzystanie z programu Zadania

Używaj programu Zadania, aby utrzymywać na bieżąco informacje o sprawach do załatwienia.

Lista Zadania

Lista zadań stanowi Twoją listę “rzeczy do zrobienia”. Kiedy przy pomocy programu Outlook w swoim komputerze PC utworzysz lub dokonasz edycji zadania, a następnie zsynchronizujesz je z telefonem, mogą pojawić się dodatkowe informacje, takie jak data ukończenia, priorytet i kategoria. Zadanie, które zostało oznaczone jako zadanie o wysokim priorytecie, jest poprzedzone znakiem wykrzyknika, a zadanie o niskim priorytecie jest oznaczone strzałką skierowaną w dół. Zadania zaległe są wyświetlane w kolorze czerwonym.

UWAGA Informacje w telefonie można zsynchronizować z komputerem PC, aby utrzymywać aktualną listę zadań w obu lokalizacjach.

ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Utworzyć zadanie	Na ekranie Głównym naciśnij Start > Organizator > Zadania . Przejdź do pola Tu wprowadź nowe zadanie w górnej części, wprowadź nazwę zadania i naciśnij klawisz Akcja .
Oznaczyć zadanie jako wykonane	Na ekranie Głównym naciśnij Start > Organizator > Zadania . Przewiń ekran do zadania, które ma być oznaczone jako zakończone, a następnie naciśnij Ukończono .
Usunąć zadanie	Na ekranie Głównym naciśnij Start > Organizator > Zadania . Przewiń ekran do zadania, które ma być usunięte, a następnie naciśnij Menu > Usuń zadanie . Naciśnij Tak w celu potwierdzenia.
Zmienić zadanie zakończone na niezakończone	Na ekranie Głównym naciśnij Start > Organizator > Zadania . Przewiń ekran do tego zakończonego zadania, a następnie naciśnij Uaktywnij , aby zmienić jego status na niezakończone.
Znaleźć zadanie	Na ekranie Głównym naciśnij Start > Organizator > Zadania . Naciśnij Menu > Sortuj według i wybierz sposób sortowania lub naciśnij Menu > Filtr i wybierz kategorię.

5-4 Korzystanie z programu Notatki głosowe

Program Notatki głosowe można wykorzystywać do tworzenia i odtwarzania krótkich nagrań głosu i słownych przypomnień. Nagrania są zawarte na liście Wszystkie notatki i są opatrywane nazwami w kolejności powstawania (Nagranie1, Nagranie2 itd.).

ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Utworzyć notatkę głosową	Na ekranie Głównym naciśnij Start > Organizator > Notatki głosowe . Zostanie wyświetlony ekran Wszystkie notatki. Mikrofon telefonu trzymaj w pobliżu ust. Naciśnij Nagraj w celu nagrania notatki głosowej. Licznik wyświetla liczbę sekund, jakie upływają podczas nagrywania. Naciśnij Zatrzymaj w celu zatrzymania nagrania.
Odtworzyć, zmienić nazwę lub usunąć notatkę głosową	Z ekranu Wszystkie notatki wybierz żadaną notatkę głosową, a następnie naciśnij Menu > Odtwórz , Menu > Zmień nazwę albo Menu > Usuń .
Ustawienie notatki głosowej jako dźwięku dzwonka	Z ekranu Wszystkie notatki wybierz notatkę głosową, która ma być używana jako bieżący dźwięk dzwonka, a następnie naciśnij Menu > Ustaw jako dźwięk dzwonka . Naciśnij OK w celu potwierdzenia.

Rozdział 6 Obsługa wiadomości

Urządzenie Smartphone może tworzyć, wysyłać oraz odbierać wiadomości e-mail programu Outlook, wiadomości internetowej poczty e-mail, wiadomości multimedialne (MMS) oraz wiadomości tekstowe.

6-1 Konfigurowanie kont

Zanim będziesz mógł wysyłać i odbierać pocztę e-mail, musisz skonfigurować konto poczty e-mail, które posiadasz u usługodawcy internetowego (ISP) lub konto, do którego dostęp uzyskujesz wykorzystując połączenie z serwerem VPN (zwykle konto w pracy). Wiadomości e-mail możesz wysyłać korzystając z synchronizacji lub łącząc się bezpośrednio z serwerem poczty e-mail poprzez swego usługodawcę internetowego albo poprzez sieć korporacyjną.

UWAGA Przed skonfigurowaniem adresu e-mail w urządzeniu Smartphone, musisz posiadać konto internetowej poczty lub konto poczty e-mail programu Outlook.

Konfiguracja konta e-mail

1. Na ekranie Głównym, naciśnij **Start > Obsługa wiadomości > Nowe konto poczty e-mail....**
2. W polu **Adres e-mail**, wprowadź adres e-mail.
3. Wybierz opcję **Próbuj automatycznie pobrać ustaw. poczty e-mail z Internetu**. Funkcja ta automatycznie pobierze niezbędne ustawienia serwera poczty e-mail, abyś nie musiał wprowadzać ich ręcznie.
4. W celu wykonania konfiguracji postępuj zgodnie z instrukcjami.

UWAGA Jeśli automatyczna konfiguracja powiedzie się, nazwa użytkownika będzie już wprowadzona i można nacisnąć przycisk **Dalej**, a następnie **Zakończ** w celu zakończenia konfiguracji konta lub nacisnąć klawisz **s** w celu uzyskania dostępu do dodatkowych ustawień.



UWAGA Jeśli automatyczna konfiguracja nie powiedzie się lub użytkownik posiada konto, do którego dostęp uzyskuje poprzez połączenie z serwerem, należy zwrócić się do usługodawcy internetowego (ISP) lub administratora sieci w celu uzyskania informacji potrzebnych do ręcznego wprowadzenia ustawień.

Zarządzanie kontami

ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Przeglądać listę kont	Na ekranie Głównym naciśnij Start > Obsługa wiadomości . Na liście kont wyświetlana jest w nawiasie liczba nieprzeczytanych wiadomości w Skrzynce odbiorczej każdego konta.
Wysłać/odebrać wiadomość internetowej poczty e-mail	Na ekranie Głównym naciśnij Start > Obsługa wiadomości . Wybierz konto internetowej poczty e-mail, którego wiadomość ma być wysłana lub odebrana oraz naciśnij Menu > Wyślij/Odbierz . Aby zatrzymać tę operację, naciśnij Menu > Zatrzymaj wysyłanie/odbior .
Usuwanie konta	Na ekranie Głównym naciśnij Start > Obsługa wiadomości . Zaznacz konto i naciśnij Menu > Usuń .
Przełączanie kont	Mając otwarte konto, naciśnij Menu > Narzędzia > Zmień konto lub użyj klawiszy nawigacyjnych W lewo/W prawo, aby szybko przejść do innego konta.
Zmiana opcji konta	Na ekranie Głównym naciśnij Start > Obsługa wiadomości . Zaznacz konto i naciśnij Wybierz . Naciśnij Menu > Narzędzia > Opcje , a następnie zaznacz typ opcji, którą chcesz zmienić. Wybierz Gotowe w celu potwierdzenia.

6-2 Wiadomości tekstowe i wiadomości e-mail

Redagowanie i wysyłanie wiadomości tekstowej lub wiadomości e-mail

1. Na ekranie Głównym naciśnij **Start > Obsługa wiadomości**.
2. Wybierz **Wiadomości tekstowe** lub konto e-mail i naciśnij **Akcja**  lub **Wybierz**.
3. Naciśnij **Menu > Nowa**.
4. W polu **Do** wprowadź numer telefonu komórkowego lub adres e-mail osoby, do której chcesz wysłać wiadomość, albo naciśnij klawisz **Akcja** , aby wybrać tę osobę z kontaktów.

UWAGA Jeżeli wiadomość jest wysyłana do więcej niż jednego odbiorcy, ich nazwy należy oddzielać średnikami (;). Wiadomości tekstowe można wysyłać tylko do kontaktów posiadających telefony komórkowe.

5. Naciśnij przycisk nawigacyjny **W dół** i wprowadź treść wiadomości.
6. Po zakończeniu naciśnij **Wyślij**.

UWAGA Jeśli pracuje się bez połączenia (w trybie offline), wiadomości e-mail są przenoszone do folderu Skrzynka nadawcza i zostaną wysłane przy następnym połączeniu.

ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Wstawić obraz do wiadomości e-mail	Redagując wiadomość naciśnij Menu > Wstaw > Obraz .
Wstawić nagranie głosu do wiadomości e-mail	Redagując wiadomość naciśnij Menu > Wstaw > Notatka głosowa .
Ustawić priorytet, zabezpieczenia i język wiadomości e-mail	Redagując wiadomość naciśnij Menu > Opcje wiadomości .

ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Anulować wiadomość	Redagując wiadomość naciśnij Menu > Anuluj wiadomość .
Zapisać wiadomość	Redagując wiadomość naciśnij Menu > Zapisz w folderze wersji roboczych .
Usunąć wiadomość	Po wybraniu wiadomości, którą chcesz usunąć naciśnij Usuń .
Przenieść wiadomość do innego folderu	Po wybraniu wiadomości, którą chcesz przenieść naciśnij Menu > Przenieś . Przewiń ekran do nowego folderu i naciśnij Wybierz .
Posortować wiadomości	Na ekranie dowolnego konta pocztowego naciśnij Menu > Narzędzia > Opcje > Wyświetl . W polu Sortuj wiadomości według wybierz żadaną metodę sortowania.
Wstawić podpis	Na ekranie dowolnego konta pocztowego naciśnij Menu > Narzędzia > Opcje > Podpisy .
Zmienić opcje wiadomości	Na ekranie dowolnego konta pocztowego naciśnij Menu > Narzędzia > Opcje .

6-3 Obsługa wiadomości MMS

System obsługi wiadomości multimedialnych (MMS) umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych zawierających wiele slajdów. Każdy slajd może zawierać obraz, wideo, audio lub tekst. Wiadomości MMS są wysyłane poprzez General Packet Radio Service (GPRS) na konta poczty e-mail lub inne urządzenia mobilne z funkcją MMS.

- UWAGA**
- Konieczne jest wcześniejsze wykupienie subskrypcji na usługi GPRS i MMS u usługodawcy, aby można było wysyłać i odbierać wiadomości MMS. Trzeba zapytać swego operatora telefonicznego, jak uaktywnić funkcję MMS. Tylko telefony z funkcją MMS mogą wysyłać/odbierać wiadomości MMS.
 - W zależności od wykupionej subskrypcji na usługi, może okazać się niemożliwe wysyłanie i odbieranie wiadomości MMS od użytkowników korzystających z innej sieci telefonii komórkowej.

Dostęp do wiadomości MMS

Wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Na ekranie Głównym naciśnij **Start > Obsługa wiadomości > MMS**.
- Po przechwyceniu zdjęcia lub klipu wideo naciśnij **Menu > Wyślij > MMS**.





Edycja ustawień MMS

Na głównym ekranie MMS naciśnij **Menu > Narzędzia > Opcje**, aby otworzyć ekran Preferencje i dokonać edycji ustawień MMS. Zaznaczaj lub usuwaj zaznaczenia pół wyboru stosownie do swych potrzeb.

Na głównym ekranie MMS naciśnij **Menu > Ustawienia MMS > Ustawienia MMSC** i wybierz z listy swego usługodawcę internetowego. Naciśnij **Menu > Edycja**, aby uzyskać dostęp do Centrum usługowego obsługi wiadomości multimedialnych (MMSC). Szczegółowe informacje na temat ustawień należy uzyskać od swego operatora usług sieci komórkowej.

Redagowanie i wysyłanie wiadomości MMS

Redagowanie i wysyłanie wiadomości MMS

1. Na ekranie Głównym naciśnij **Start > Obsługa wiadomości > MMS > Menu > Nowa**.
2. W polu Do: wprowadź numer telefonu komórkowego lub adres e-mail odbiorcy. Te dane możesz wprowadzić przy użyciu klawiatury lub naciśnij **Menu > Dodaj odbiorcę** w celu dokonania wyboru z Kontaktów. Jeśli masz więcej niż jednego odbiorcę, rozdzielaj ich nazwy średnikami.
3. W polu Temat wpisz temat wiadomości.
4. Wybierz pole Obraz/Wideo i naciśnij klawisz **Akcja** . Wszystkie Twoje obrazy i klipy wideo zostaną wyświetlone w widoku miniatur.
5. Zaznacz obraz lub klip wideo i naciśnij klawisz **Akcja**  lub **Wybierz**.
6. Wybierz pole Wstaw Audio i naciśnij klawisz **Akcja** . Wszystkie dostępne klipy audio zostaną wyświetlone w widoku miniatur.
7. Zaznacz klip audio, który chcesz dołączyć, a następnie naciśnij klawisz **Akcja**  lub **Wybierz**.

UWAGA Nie będzie można dołączyć klipu audio do slajdu zawierającego już klip wideo.

8. Naciśnij klawisz nawigacyjny W dół, aby przewinąć ekran do pola tekstowego i wpisz swoją wiadomość.
9. Naciśnij klawisz **Wyślij**, aby wysłać tę wiadomość.

Dla celów poniższej tabeli zakłada się, że użytkownik otworzył ekran wiadomości MMS.

ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Skopiować wiadomość do innych odbiorców	Przy użyciu klawiszy nawigacyjnych W górę/W dół przewiń ekran, aby wyświetlić pole DW. Wprowadź numer telefonu odbiorcy lub jego adres e-mail albo naciśnij klawisz Akcja , aby wybrać odbiorcę z listy Kontakty.
Ukryć informacje o odbiorcy przed innymi odbiorcami tej wiadomości	Przy użyciu klawiszy nawigacyjnych W górę/W dół przewiń ekran, aby wyświetlić pole DW. Wprowadź numer telefonu odbiorcy lub jego adres e-mail albo naciśnij klawisz Akcja , aby wybrać odbiorcę z listy Kontakty.
Ukryć informacje o nadawcy	Utwórz wiadomość oraz naciśnij Menu > Opcje > Opcje wysyłania . Zaznacz pole wyboru Ukryj nadawcę .
Przejsć do następnego slajdu	Naciśnij klawisz nawigacyjny W prawo.
Przejsć do poprzedniego slajdu	Naciśnij klawisz nawigacyjny W lewo.
Utworzyć wiadomość MMS korzystając z szablonu	Utwórz wiadomość, a następnie naciśnij Menu > Szablon > Nowy z szablonu , aby zredagować wiadomość korzystając z predefiniowanego szablonu.
Utworzyć szablon wiadomości MMS	Utwórz wiadomość lub otwórz istniejącą wiadomość, a następnie naciśnij Menu > Szablon > Zapisz jako szablon .
Dodać do wiadomości wstępnie zaprogramowany lub często wykorzystywany tekst	W polu tekstowym naciśnij Menu > Wstaw > Mój tekst . Wybierz ciąg tekstowy, który chcesz wstawić i naciśnij Akcja lub Wstaw .
Utworzyć lub edytować wstępnie zaprogramowaną wiadomość przed wstawieniem jej do treści wiadomości	W polu tekstowym naciśnij Menu > Wstaw > Mój tekst , aby otworzyć ekran Mój tekst. Naciśnij Menu > Dodaj mój tekst lub Menu > Edytuj mój tekst .
Zażądać potwierdzenia dostarczenia wiadomości	Naciśnij Menu > Opcje > Opcje wysyłania . Zaznacz pole wyboru Raport dostarczenia .

6-4 Korzystanie z programu Messenger

Rejestrowanie i wyrejestrowanie z Windows® Live Messenger

1. Wprowadź adres e-mail oraz hasło w programie Windows® Live.
2. Po zakończeniu konfiguracji, na ekranie Głównym naciśnij **Start > Więcej > Messenger**.
3. Na ekranie głównym programu Windows® Live Messenger naciśnij **Zarejestruj się**.
4. Aby wyrejestrować się, naciśnij **Menu > Wyrejestruj się**.

UWAGA Jeśli nie wyrejestrujesz się z Windows® Live Messenger, połączenie nadal będzie aktywne. Może to spowodować naliczenie dodatkowej opłaty przez usługodawcę.

Typowe funkcje programu Messenger

ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Dodać kontakt	Naciśnij Menu > Dodaj nowy kontakt , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Usunąć kontakt	Wybierz kontakt, który chcesz usunąć i naciśnij Menu > Opcje kontaktu > Usuń kontakt .
Wysłać wiadomość błyskawiczną	Wybierz odbiorcę wiadomości błyskawicznej z wyświetlonego okna w dolnej części ekranu. Wprowadź wiadomość i naciśnij Wyślij .
Dodać inne osoby do konwersacji	Na ekranie sesji konwersacji naciśnij Menu > Opcje > Dodaj uczestnika , a następnie wybierz kontakt.
Przełączyć się do innej sesji konwersacji	Na liście trwających konwersacji, wyświetlanej w dolnej części ekranu, wybierz nazwę kontaktu, z którą chcesz prowadzić konwersację.
Powrócić do listy kontaktów	Lista kontaktów znajduje się z lewej strony ekranu.

ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Zakończ sesję konwersacji	Na ekranie sesji konwersacji naciśnij Menu > Zakończ konwersację .
Zobaczyć wszystkich uczestników konwersacji	Na ekranie sesji konwersacji naciśnij Menu > Opcje > Wyświetl uczestników .
Zablokować osobę z listy kontaktów programu Messenger, aby nie widziała Cię i nie mogła się z Tobą kontaktować.	Wybierz nazwę kontaktu na liście kontaktów programu Messenger. Naciśnij Menu > Opcje kontaktu > Zablokuj kontakt . Kontakt nie będzie już mógł zobaczyć Twojego stanu ani wysłać wiadomości.
Odblokować kontakt	Wybierz nazwę kontaktu na liście kontaktów programu Messenger. Naciśnij Menu > Opcje kontaktu > Odblokuj kontakt .
Zmienić swój stan	Na liście kontaktów programu Messenger, wybierz nazwę kontaktu. Wybierz opis stanu oraz naciśnij Menu > Zmień stan .
Wysłać klip głosowy	Naciśnij Klip głosowy, aby sporządzić nagranie, a następnie naciśnij Wyślij .

UWAGI dotyczące usługi MSN Messenger:

Jeśli Twój usługodawca dopuszcza tylko jedno połączenie w danym czasie, możesz natknąć się na utrudnienia podczas korzystania z programu MSN Messenger równocześnie z innymi aplikacjami. Mogą wystąpić przedstawione poniżej problemy:

- Jeśli usługa MMS używa innego ustawienia sieci razem z aplikacją MSN Messenger oraz najpierw korzystasz z aplikacji MSN Messenger, nie będziesz mógł wysyłać/ odbierać wiadomości MMS oraz korzystać z aplikacji MSN Messenger w tym samym czasie. Dlatego, zaleca się zamknięcie aplikacji MSN Messenger przed uruchomieniem dowolnej aplikacji wymagającej połączenia z Internetem, takiej jak Internet Explorer lub MMS.
- Aby zapobiec utracie danych, nie należy przełączać wyświetlaczy podczas konfigurowania ustawień aplikacji MSN Messenger.

Zamykanie programu MSN

1. Wyloguj się z konta MSN.
2. Kliknij przycisk zasilania i wybierz **B**, aby przejść do **Menedżera urządzeń bezprzewodowych**.
3. Zamknij **Połączenie transmisji danych**.
4. Aby uaktywnić aplikację, ponownie uruchom **Połączenie transmisji danych**. Następnie uruchom wybraną usługę połączeń (Internet Explorer lub MMS).

6-5 Windows® Live

Windows® Live jest oprogramowaniem obsługującym wiadomości błyskawiczne, preinstalowanym w urządzeniu Smartphone. Umożliwia ono:

- Wysyłanie i odbieranie wiadomości błyskawicznych do/od osób z listy kontaktów, które są aktualnie połączone z siecią oraz
- Dostęp do konta pocztowego Hotmail® w celu wysyłania i odbierania wiadomości e-mail.

Aby korzystać z programu Windows® Live, musisz posiadać konto Passport. Jeśli posiadasz konto Hotmail® lub MSN®, to znaczy, że już posiadasz konto Passport. Jeśli posiadasz już konto Microsoft® Passport lub Microsoft® Exchange Server, możesz rozpocząć konfigurowanie konta.

UWAGA Potrzebne jest konto Microsoft® Passport, aby można było używać aplikacji Windows Live®. Jeśli nie posiadasz konta passport, przejdź na stronę www.passport.com, aby je uzyskać.

Korzystanie z Hotmail®

Użyj aplikacji Windows® Live, aby uzyskać dostęp do skrzynki pocztowej Hotmail® oraz do wiadomości e-mail w urządzeniu Smartphone.

Rejestracja w Hotmail®

1. Na ekranie Głównym naciśnij [Start > Więcej > Więcej > Windows Live](#).
2. Na ekranie Windows Live - Rejestracja, naciśnij Zarejestruj się w Windows Live, aby rozpocząć sesję Instalatora usługi Windows Live.
3. Naciśnij [Akceptuję](#). Wpisz adres e-mail oraz hasło dla konta Hotmail®.
4. Wybierz [Zapisz hasło](#), jeśli nie chcesz wpisywać ponownie hasła w przyszłości i naciśnij [Dalej](#).
5. Zaznacz pola wyboru, jeśli chcesz, aby Windows Live był wyświetlany na ekranie Głównym.
6. Zaznaczając odpowiednie pola wyboru, wybierz elementy w urządzeniu, które mają być synchronizowane.
7. Synchronizuj wiadomości e-mail dla konta Hotmail.

7-1 Microsoft® ActiveSync®

Korzystając z programu ActiveSync, można synchronizować informacje w komputerze PC z informacjami w urządzeniu Smartphone. W procesie synchronizacji następuje porównanie danych w telefonie z danymi w komputerze PC oraz zaktualizowanie informacji w obu urządzeniach najbardziej aktualnymi danymi. Synchronizację można również wykorzystywać do dodawania nowych programów do telefonu.

Zanim będzie można zsynchronizować telefon z komputerem PC, należy wykonać następujące czynności:

1. Zainstalować program ActiveSync w komputerze PC.
2. Połączyć telefon z komputerem PC.
3. Utworzyć powiązanie pomiędzy tymi dwoma urządzeniami.

UWAGA Zobacz Pomoc (Help) programu ActiveSync w komputerze PC, aby uzyskać więcej informacji o synchronizacji.

7-2 Instalowanie programu ActiveSync w komputerze PC

Program ActiveSync został już zainstalowany w urządzeniu Smartphone. Aby można było synchronizować telefon z komputerem PC, trzeba zainstalować program ActiveSync także w komputerze PC. Program ActiveSync instaluje się z dysku CD Getting Started, dostarczanego wraz z telefonem.

UWAGA Przed rozpoczęciem instalowania ActiveSync, upewnić się, czy program Microsoft® Outlook® został zainstalowany w komputerze PC.

WAŻNE Nie przyłączać telefonu do komputera PC, dopóki nie zostanie zakończone instalowanie programu ActiveSync.


Instalowanie programu ActiveSync w komputerze PC

1. Umieść dysk CD Getting Started w napędzie optycznym komputera PC i wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie w celu zainstalowania programu ActiveSync.
2. Kliknij [Zacznij tutaj](#), aby wyświetlić ekran Przegląd.
3. Kliknij [Zainstaluj ActiveSync](#), a następnie wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby przeprowadzić instalację.

7-3 Synchronizowanie informacji

Łączenie urządzenia Smartphone z komputerem PC

1. Po wyświetleniu monitu, przyłączyć jeden koniec przewodu synchronizacyjnego USB do portu mini USB w dolnej części telefonu, a drugi koniec tego przewodu przyłączyć do portu USB komputera PC.
2. Program ActiveSync uruchomi się automatycznie z chwilą wykrycia telefonu oraz zostanie otwarty Kreator konfiguracji synchronizacji urządzenia Smartphone.



Tworzenie powiązania

Kreator poprowadzi przez czynności wymagane dla utworzenia powiązania. W Kreatorze konfiguracji synchronizacji można:

- Utworzyć relację synchronizacji między urządzeniem a komputerem PC.
- Skonfigurować połączenie do bezpośredniej synchronizacji informacji z serwerem Exchange®. Aby synchronizować swój telefon z serwerem Exchange, należy uzyskać nazwę tego serwera Exchange, swą nazwę użytkownika, hasło oraz nazwę domeny przed zakończeniem kreatora.
- Wybrać typy informacji (Kalendarz, Kontakty, Zadania, poczta e-mail programu Outlook, Ulubione), jakie mają być synchronizowane.

Po zakończeniu pracy kreatora, ActiveSync automatycznie zsynchronizuje telefon. Po zakończeniu synchronizacji urządzenie można odłączyć od komputera PC. Po zakończeniu pierwszej synchronizacji użytkownik zauważy, że informacje wybrane z komputera PC są obecnie w urządzeniu Smartphone.

Synchronizacja z komputerem PC

Zmiana synchronizowanych informacji

Program ActiveSync domyślnie nie wykonuje automatycznie synchronizacji wszystkich typów informacji programu Outlook. Wykorzystując opcje ActiveSync można włączać i wyłączać synchronizowanie określonych typów informacji:

1. Na ekranie Głównym naciśnij **Start > ActiveSync**.
2. Naciśnij **Menu > Opcje**.
3. Wykonaj jedną lub więcej poniższych czynności:
 - Zaznacz pola wyboru przy każdym elemencie, który ma być synchronizowany.
 - Usuń zaznaczenie pola wyboru dla każdego z elementów, które mają pozostać niesynchronizowane.
 - W celu dostosowania synchronizacji komputera PC, wybrać nazwę komputera PC oraz nacisnąć **Menu > Ustawienia**.
 - W celu dostosowania synchronizacji określonego typu informacji, wybrać typ informacji oraz nacisnąć **Ustawienia**.
 - Aby całkowicie zatrzymać synchronizowanie z komputerem PC, wybrać nazwę tego komputera PC i nacisnąć **Menu > Usuń**.

UWAGA Poczta e-mail można synchronizować tylko z jednym komputerem PC.

Korzystanie z przewodu synchronizacyjnego USB

1. Połącz telefon z komputerem PC przy użyciu przewodu synchronizacyjnego USB.

2. ActiveSync automatycznie wykryje telefon i rozpocznie synchronizowanie. Jeśli tak się nie stanie, na ekranie Głównym naciśnij **Start > ActiveSync**.
3. Naciśnij **Synchr.** w celu rozpoczęcia synchronizowania.
4. Naciśnij **Stop** w celu zatrzymania synchronizowania.

Korzystanie z łącza Bluetooth®

Synchronizację telefonu z komputerem PC można przeprowadzać korzystając z technologii bezprzewodowej Bluetooth.

1. Wykonaj instrukcje zamieszczone w Pomocy programu ActiveSync, aby skonfigurować ustawienia Bluetooth w komputerze PC zapewniające obsługę programu ActiveSync.
2. Na ekranie Głównym naciśnij **Start > ActiveSync**.
3. Naciśnij **Menu > Połącz przez Bluetooth**. Zadbaj, aby telefon i komputer PC były dostatecznie blisko siebie.

UWAGA Podczas pierwszego połączenia telefonu z komputerem PC przy użyciu łącza Bluetooth, należy wykonać instrukcje kreatora Bluetooth w telefonie i skonfigurować powiązanie Bluetooth w komputerze PC przed rozpoczęciem synchronizacji. Więcej informacji dotyczących tworzenia powiązania Bluetooth można znaleźć punkcie "Tworzenie. powiązania Bluetooth" w podrozdziale **10-4 Korzystanie z łącza Bluetooth**.

4. Naciśnij **Synchr.**
5. Po zakończeniu, naciśnij **Menu > Odłącz Bluetooth**. Wyłącz Bluetooth w celu oszczędzania energii baterii.

Synchronizacja z serwerem Exchange

Do skonfigurowania połączenia z serwerem Exchange trzeba uzyskać nazwę serwera oraz nazwę domeny serwera od swego usługodawcy lub od administratora systemu. Trzeba także znać swą nazwę użytkownika Exchange oraz hasło.

UWAGA Przed wprowadzeniem zmian ustawień synchronizacji w telefonie trzeba odłączyć go od komputera PC.

1. Na ekranie Głównym naciśnij **Start > ActiveSync > Menu > Konfiguruj serwer**. Jeżeli synchronizacja z serwerem Exchange nie była jeszcze konfigurowana, telefon wyświetli komunikat **Dodaj źródło serwera**.
2. W polu **Adres serwera** wprowadź nazwę serwera z uruchomionym oprogramowaniem Exchange i naciśnij przycisk **Dalej**.
3. Wprowadź nazwę użytkownika, hasło oraz nazwę domeny i naciśnij przycisk **Dalej**. Zaznacz pole wyboru **Zapisz hasło**, jeśli chcesz aby telefon zapisał Twoje hasło. Wtedy przy następnym połączeniu nie trzeba będzie wprowadzać je ponownie.
4. Zaznacz pola wyboru przy typach elementów informacyjnych, które chcesz synchronizować z serwerem Exchange.
5. Aby zmienić dostępne ustawienia synchronizacji, wybierz typ informacji, a następnie naciśnij **Menu > Ustawienia**.
6. Aby zmienić zasady rozwiązywania ewentualnych konfliktów występujących podczas synchronizacji, naciśnij przycisk **Zaawansowane**.
7. Naciśnij przycisk **Zakończ**.

7-4 Tworzenie harmonogramu synchronizacji

Można utworzyć harmonogram automatycznej synchronizacji informacji w urządzeniu Smartphone z komputerem PC lub z serwerem Microsoft Exchange.

W celu skonfigurowania harmonogramu synchronizacji z komputerem PC konieczne jest użycie programu ActiveSync w komputerze PC. Zobacz Pomoc programu ActiveSync w komputerze PC, aby uzyskać więcej informacji o synchronizacji.

Aby skonfigurować harmonogram synchronizacji z serwerem Exchange konieczne jest użycie programu ActiveSync w telefonie. Zobacz następny punkt w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Tworzenie harmonogramów synchronizacji

Przed zmianą ustawień synchronizacji w telefonie należy odłączyć go od komputera PC.

Tworzenie harmonogramu synchronizacji

1. Na ekranie Głównym naciśnij **Start > ActiveSync > Menu > Harmonogram**.
2. Wykonaj jedną lub więcej poniższych czynności:

ABY SYNCHRONIZOWAĆ	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Kiedy nadchodzą elementy.	W polu Pory szczytu , wybierz Po odebraniu elementów . Wykonywanie synchronizacji w regularnych odstępach, gdy liczba odbieranych wiadomości jest duża, stanowi tańsze rozwiązanie. W polu Pory poza szczytem , wybierz Po odebraniu elementów . To może być tańsze rozwiązanie, niż wykonywanie synchronizacji zgodnie z harmonogramem, w okresach kiedy liczba odbieranych wiadomości jest mała.
Gdy pracuję lub, gdy liczba odbieranych wiadomości e-mail jest duża.	Z listy Pory szczytu wybierz odpowiednią częstotliwość synchronizacji.
Kiedy liczba odbieranych wiadomości jest mała.	Wybierz dłuższy odstęp albo opcję Po odebraniu elementów na liście Pory poza szczytem.

ABY SYNCHRONIZOWAĆ	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Podczas roamingu	Zaznacz pole wyboru Używaj tych ustawień podczas roamingu . Aby zminimalizować opłaty za roaming, usuń zaznaczenie tego pola wyboru i podczas roamingu wykonuj ręcznie synchronizację.
Kiedy naciskam przycisk Wyślij na ekranie Obsługa wiadomości w telefonie	Zaznacz pole wyboru Wys./odbieraj po kliknięciu prz. Wyślij .

UWAGA Aby zmienić ustawienia pór szczytu w celu dostosowania jej do okresów dużych ilości wiadomości e-mail, należy nacisnąć [Menu > Poru szczytu](#).

Rozdział 8 Multimedia

8-1 Korzystanie z aparatu fotograficznego

Urządzenie Smartphone jest wyposażone w 2,0-megapikselowy, podwójny aparat fotograficzny CMOS z lampą błyskową, który umożliwia łatwe wykonywanie zdjęć i nagrywanie klipów wideo z podkładem dźwiękowym oraz udostępnianie ich rodzinie i przyjaciołom.

Wykonywanie zdjęć

Wykonywanie zdjęcia

1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Na ekranie Głównym naciśnij **Start > Multimedia > Aparat fotograficzny**.
 - Naciśnij klawisz **Aparat fotograficzny** z prawej strony telefonu.

UWAGA • Jeśli aparat fotograficzny jest aktualnie w trybie Wideo, należy nacisnąć klawisz nawigacji W górę, aby przełączyć go do trybu Aparat fotograficzny.



- Wykonywanie zdjęć i nagrywanie klipów wideo jest możliwe tylko z ekranu wyświetlacza Podrzednego.

2. Naciśnij klawisz **Akcja** lub klawisz **Aparat fotograficzny**, aby wykonać zdjęcie. Zdjęcie jest automatycznie zapisywane w formacie JPEG w określonej lokalizacji.

ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Zmienić współczynnik powiększenia	Naciśnij Menu > Powiększenie , kiedy aktywny jest tryb Aparat fotograficzny i wybierz współczynnik powiększenia lub naciśnij klawisze nawigacyjne W górę/W dół. Rozmiar maksymalny to 1600 x 1200.
Zmienić jasność	Kiedy aktywny jest tryb Aparat fotograficzny, naciśnij Menu > Zaawansowane > Regulacja kolorów > Jasność . Naciśnij klawisze nawigacyjne W lewo lub W prawo, aby dostosować poziom jasności. Domyślnym poziomem jasności jest 3.
Określić rozszerzenie pliku, stosowany prefiks nazwy pliku, sygnaturę daty i godziny, dźwięk migawki oraz odstęp zdjęć w serii	Kiedy aktywny jest tryb Aparat fotograficzny, naciśnij Menu > Zaawansowane > Aparat fotograficzny . W celu wyświetlenia opcji na rozwijanej liście elementów wybierz element i naciśnij klawisz Akcja .
Wykonać serię (4 i 9 kolejnych) zdjęć	Kiedy aktywny jest tryb Aparat fotograficzny, naciśnij Menu > Seria .
Ustawić układ zegarowy (5-10 sekund opóźnienia)	Kiedy aktywny jest tryb Aparat fotograficzny, naciśnij Menu > Samowyzwalacz .
Ustawić rozmiar zdjęć wykonywanych w celu wysłania w wiadomości e-mail	Kiedy aktywny jest tryb Aparat fotograficzny, naciśnij Menu > Rozmiar obrazu . Wybierz żądany rozmiar.
Zmienić prefiks nazwy pliku dla przechwytywanych zdjęć	Kiedy aktywny jest tryb Aparat fotograficzny, naciśnij Menu > Zaawansowane > Aparat fotograficzny . W polu Prefiks nazwy pliku wprowadź żądany prefiks.
Zapisać obrazy	Kiedy aktywny jest tryb Aparat fotograficzny, naciśnij Menu > Zapisz do . Zdjęcia mogą być zapisywane w telefonie lub na karcie pamięci. Przed wybraniem opcji zapisu na karcie pamięci należy zadbać o włożenie karty microSD do gniazda.

Nagrywanie klipów wideo

Nagrywanie klipu wideo

- Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Na ekranie Głównym naciśnij **Start > Multimedia > Aparat fotograficzny**.
 - Naciśnij klawisz **Aparat fotograficzny** z prawej strony telefonu.
- Naciśnij **Menu > Zmień tryb > Tryb wideo** i naciśnij **Gotowe > Zakończ**. Możesz również zmienić tryb, naciskając klawisz nawigacyjny **W** dół.
- Naciśnij klawisz **Akcja**  lub **Aparat fotograficzny**, aby rozpocząć nagrywanie. Kiedy urządzenie rozpocznie nagrywanie, wskaźnik nagrywania zmieni kolor z zielonego na czerwony.
- Naciśnij klawisz **Akcja** , **Aparat fotograficzny** lub **Stop**, aby zatrzymać nagrywanie.

ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Dołączać klipy audio podczas nagrywania klipów wideo	W trybie Wideo, naciśnij Menu > Zaawansowane > Wideo , a następnie włącz element "Dołącz dźwięk podczas nagrywania plików wideo".
Określić rozszerzenie pliku, format nazwy pliku oraz przedrostek nazwy pliku.	W trybie Wideo, naciśnij Menu > Zaawansowane > Wideo . W celu wyświetlenia opcji na rozwijanej liście elementów wybierz element i naciśnij klawisz Akcja .
Ustawić rozmiar obrazu wideo, który ma być stosowany podczas nagrywania	W trybie Wideo, naciśnij Menu > Rozmiar wideo . Wybierz żądany rozmiar.
Zmienić współczynnik powiększenia	W trybie Wideo, naciśnij Menu > Powiększenie . Użyj klawiszy nawigacyjnych W lewo/W prawo , aby wybrać współczynnik powiększenia.
Ustawić efekty wideo	W trybie Wideo, naciśnij Menu > Efekt . Wybierz żądany efekt
Zapisać klipy wideo	W trybie Wideo, naciśnij Menu > Zapisz do . Wybierz, czy klipy wideo mają być zapisane w telefonie, czy na karcie pamięci. Przed wybraniem opcji zapisu na karcie pamięci należy zadbać o włożenie karty microSD do gniazda.

Korzystanie z programu Obrazy i wideo

Program Obrazy i wideo umożliwia pracę z obrazami i klipami wideo w urządzeniu Smartphone. Po wykonaniu zdjęć i nagraniu klipów wideo możesz organizować je, poddawać edycji, transmitować je oraz wysyłać przy użyciu programu obsługi wiadomości.

Aby otworzyć program Obrazy i wideo wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Wybierz **Start > Multimedia > Obrazy i wideo**.
- Naciśnij klawisz **Aparat fotograficzny**, a następnie naciśnij **Miniatury**.

ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Wyświetlić obraz	Wybierz obraz, który chcesz obejrzeć i naciśnij Wyświetl .
Odtworzyć klip wideo	Wybierz klip wideo, przedstawiany jako ikoną programu Windows Media Player, który chcesz obejrzeć i naciśnij Odtwórz .
Usunąć obraz lub klip wideo	Wybierz obraz lub klip wideo, który chcesz usunąć i naciśnij Menu > Usuń .
Wyświetlać swoje obrazy jako pokaz slajdów	Naciśnij Menu > Wyświetl pokaz slajdów .
Ustawić obraz jako ekran Główny	Wybierz obraz, który chcesz użyć jako ekran Główny i naciśnij Wyświetl > Menu > Użyj jako ekranu głównego . Dostosuj przezroczystość i naciśnij Zakończ .

ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Dokonać edycji obrazu	<p>Wybierz obraz, który chcesz edytować i naciśnij Wyświetl. Naciśnij Menu > Edycja i wykonaj poniższe czynności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aby obrócić obraz o 90 stopni, naciśnij Menu > Obróć. • Aby przyciąć obraz, naciśnij Menu > Przytnij. Przy użyciu panelu nawigacyjnego ustaw położenie pierwszego narożnika obszaru przycinania i naciśnij Dalej. Ustaw położenie drugiego narożnika i naciśnij Zakończ. Aby zacząć od początku, naciśnij Poprzedni. • Aby automatycznie dostosować poziom jasności i kontrastu obrazu, naciśnij Menu > Autokorekta. <p>Naciśnij Menu > Zapisz jako, aby zapisać z inną nazwą obraz poddany edycji.</p>
Wysłać obraz lub klip wideo korzystając z wiadomości e-mail (Musisz mieć już skonfigurowaną funkcję wysyłania i odbierania wiadomości- zobacz podrozdział 6-1 Konfigurowanie kont)	<p>Wybierz obraz lub klip wideo, który chcesz wysłać i naciśnij Menu > Wyślij. Zaznacz konto poczty e-mail, które chcesz użyć do wysłania pliku obrazu/wideo i naciśnij Wybierz. Zostanie utworzona nowa wiadomość z dołączonym plikiem. Wpisz adres e-mail odbiorcy, temat oraz treść swej wiadomości i naciśnij Wyślij.</p>
Wysłać obraz lub klip wideo korzystając z MMS	<p>Wybierz obraz lub klip wideo, który chcesz wysłać i naciśnij Menu > Wyślij. Wybierz MMS i naciśnij Wybierz. Zostanie utworzona nowa wiadomość MMS z dołączonym plikiem. Wprowadź numer telefonu komórkowego odbiorcy i temat. Przewiń ekran w dół do pozycji Wstaw Audio (dostępna tylko w przypadku obrazów), naciśnij klawisz Akcja <input type="checkbox"/> i wybierz klip audio, który ma być dołączony. Przewiń ekran w dół do pozycji Wstaw tekst, wprowadź treść swej wiadomości oraz naciśnij Wyślij.</p>
Wydrukować obraz na drukarce z funkcją Bluetooth	<p>Wybierz obraz, który chcesz wydrukować i naciśnij Menu > Drukuj poprzez Bluetooth.</p>


ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Transmitować obraz lub klip wideo	Wybierz obraz lub klip wideo, który chcesz transmitować i naciśnij Menu > Transmituj obraz... Wybierz urządzenie, do którego chcesz transmitować i naciśnij Transmituj .
Ustawić wielkość obrazu wysyłanego w wiadomości e-mail.	Naciśnij Menu > Opcje > Ogólne . Wybierz pole przewijane i przy użyciu klawiszy nawigacyjnych W lewo/W prawo wybierz Rozmiar oryginalny , Duży (640 x 480) , Średni (320 x 240) lub Mały (160 x 120) .
Ustawić obracanie obrazów w kierunku zgodnym lub przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara.	Naciśnij Menu > Opcje > Ogólne . Wybierz pole przewijane i przy użyciu klawiszy nawigacyjnych W lewo/W prawo wybierz W prawo (a kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara) lub W lewo (w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara).
Zoptymalizować wyświetlanie obrazów w trybie pokazu slajdów.	Naciśnij Menu > Opcje > Pokaz slajdów . Wybierz pole przewijane i przy użyciu klawiszy nawigacyjnych W lewo/W prawo wybierz Obrazy pionowe lub Obrazy poziome .
Ustawić odtwarzanie wygaszacza ekranu, kiedy telefon jest połączony z komputerem PC dłużej niż przez dwie minuty	Naciśnij Menu > Opcje > Pokaz slajdów , a następnie włącz element "Odtwarzaj wygaszacz ekranu, gdy telefon jest połączony z komputerem PC i jest bezczynny przez 2 minuty".

8-2 iCam — Kamera internetowa USB

Kamerę VGA można wykorzystywać jako kamerę internetową USB po przyłączeniu jej przewodem USB do komputera PC. Poza tym można korzystać z innych funkcji Windows® Mobile.

Włączanie funkcji kamery internetowej

1. Połącz telefon z komputerem PC przy użyciu przewodu synchronizacyjnego USB.
2. Na ekranie Głównym naciśnij **Start > Ustawienia > Ustawienia USB**.
3. Przejdź do trybu **Kamera internetowa USB** korzystając z klawiszy nawigacyjnych W lewo i W prawo i naciśnij **Gotowe**.



- UWAGA**
- Kiedy telefon jest używany jako kamera internetowa, podczas połączenia wideo nie można przesyłać własnego obrazu korzystając z kamery VGA.
 - Występuje ograniczenie wersji programu Skype, jeśli komputer PC pracuje w środowisku systemu operacyjnego Windows® Vista.

8-3 Windows® Media

Używaj program Microsoft® Windows Media™ Player Mobile dla urządzenia Smartphone do odtwarzania cyfrowych plików audio i wideo, zapisanych w telefonie lub w sieci Web. Pliki multimedialne można słuchać poprzez głośnik umieszczony z tyłu urządzenia Smartphone lub poprzez słuchawki stereofoniczne.

Windows Media Player Mobile może odtwarzać następujące typy plików:

- Windows Media Audio (WMA)
- Windows Media Video (WMV)
- Motion Picture Experts Group-2 Audio Layer-3 (MP3)
- Wideo trzeciej generacji w standardzie H.263 baseline (3GP)

Programu Microsoft Windows Media Player w swoim komputerze PC używaj do kopiowania cyfrowych plików audio i wideo do telefonu.

Ekran programu Windows Media Player

Ekran Odtwarzanie

Jest to domyślny ekran, na którym są wyświetlane regulatory odtwarzania (takie jak Odtwórz, Wstrzymaj, Następny, Poprzedni i Głośność) oraz okno wideo. Wygląd tego ekranu można zmienić, wybierając inną karnację.

Ekran Teraz odtwarzane


Na tym ekranie wyświetlana jest lista Teraz odtwarzane. Jest to specjalna lista, na której widoczne są plik aktualnie odtwarzany oraz pliki czekające "w kolejce" na odtworzenie.

Ekran Biblioteka

Na tym ekranie można szybko odnaleźć pliki audio i wideo oraz listy odtwarzania. Są tu takie kategorie jak Moja muzyka, Moje wideo, Moja telewizja oraz Moje listy odtwarzania.

Odtwarzanie plików multimedialnych

Odtwarzanie pliku multimedialnego

1. Na ekranie Głównym naciśnij **Start > Multimedia > Windows Media**.
2. Naciśnij **Menu > Biblioteka**.
3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Aby odtworzyć plik z biblioteki, z listy Biblioteka wybierz bibliotekę, z jakiej chcesz skorzystać i naciśnij klawisz **Akcja** .
 - Aby odtworzyć plik, który nie znajduje się w bibliotece, naciśnij **Menu > Otwórz plik**.
 - Aby odtworzyć plik z sieci Web, naciśnij **Menu > Otwórz adres URL**. W polu **Adres URL**, wpisz adres sieci Web lub wybierz odwiedzaną poprzednio stronę z listy **Historia**.
4. Wybierz plik, który chcesz odtworzyć, a następnie naciśnij **Odtwórz**.

Opcje ekranu Odtwarzanie


Kiedy trwa odtwarzanie klipu audio lub wideo, menu zawiera następujące opcje:

OPCJA	OPIS
Biblioteka	Powoduje wyświetlanie ekranu Biblioteka, aby można było wybrać plik do odtwarzania.
Odtwórz/Wstrzymaj	Odtwarza lub wstrzymuje odtwarzanie bieżącego pliku.
Zatrzymaj	Zatrzymuje odtwarzanie. Jeżeli odtwarzanie zostało uruchomione ponownie, rozpoczyna się od początku bieżącego pliku.
Losowo/Powtórz	Wybierz Losowo , aby odtwarzać elementy z listy odtwarzania Teraz odtwarzane w kolejności przypadkowej albo Powtórz , aby odtwarzać elementy z listy odtwarzania Teraz odtwarzane w sposób powtarzany.
Pełny ekran	Kiedy wyświetlany jest klip wideo, wyświetla się on na całym ekranie.
Opcje	Pozwala ustawiać różne opcje programu Media Player dotyczące odtwarzania, obrazów wideo, sieci, biblioteki, karnacji oraz przydziału przycisków.
Właściwości	Wyświetla informacje o pliku, który jest bieżąco odtwarzany.
Informacje	Wyświetla informacje o programie Windows Media Player.

- UWAGA**
- Podczas zapisywania ulubionych plików dźwiękowych lub wideo w folderach telefonu naciśnij **Menu > Aktualizuj bibliotekę**, aby zapewnić dodanie tych plików do biblioteki.
 - Jeśli chcesz przyspieszyć odtwarzanie, przejdź do **Start > Ustawienia > Tryb procesora** i wybierz **Tryb turbo**. Włącz ładowanie baterii podczas odtwarzania plików multimedialnych w Trybie turbo, aby zapewnić odpowiednie zasilanie.

Regulatory odtwarzania

Klawisze klawiatury



Odtwarzane
Naciśnij, aby uzyskać dostęp do informacji o odtwarzanym pliku

Menu
Naciśnij, aby uzyskać dostęp do opcji odtwarzania

Klawisze nawigacyjne

Odtwórz/Wstrzymaj
Naciśnij, aby odtworzyć/
wstrzymaj odtwarzanie
bieżącego pliku

Głośność
Naciskaj klawisze
W górę/W dół,
aby dostosować
głośność




Poprzedni/Następny
Naciśnij lewy klawisz
kontekstowy, aby wrócić do
poprzedniego pliku. Naciśnij
prawy klawisz kontekstowy,
aby przejść do następnego
pliku


8-4 Odtwarzacz strumieniowy

Dzięki Odtwarzaczowi strumieniowemu możesz korzystać z plików wideo online z Internetu w następujących zgodnych formatach: 3gp oraz mp4.

Korzystanie z odtwarzacza strumieniowego

Aby odtworzyć pliki dźwiękowe/wideo online:

1. Na ekranie Głównym naciśnij **Start > Multimedia > Odtwarzacz strumieniowy**.
2. Naciśnij **Połącz**, a następnie wprowadź adres, z którym chcesz się połączyć.
3. Naciśnij **Połącz** jeszcze raz.
4. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia, naciśnij  , aby odtworzyć plik.
Możesz również nacisnąć Menu, aby wyświetlić listę menu oraz wykonać inne operacje.



UWAGA Połącz urządzenie z Internetem przed użyciem Odtwarzacza strumieniowego.

Rozdział 9 Funkcje biznesowe

9-1 Zarządzanie plikami i tworzenie kopii zapasowych

Jest kilka sposobów zarządzania plikami. Może użyć Eksploratora plików w urządzeniu Smartphone lub programu ActiveSync w komputerze PC.

Możesz tworzyć kopie zapasowe plików w komputerze PC wykorzystując program ActiveSync lub skopiować pliki na kartę pamięci umieszczoną w urządzeniu. Możesz również efektywnie zarządzać plikami oraz folderami przy użyciu Eksploratora plików w telefonie. Zmiany wprowadzone w informacjach w telefonie nie mają wpływu na informacje znajdujące się w komputerze PC. Jeśli informacje mają być automatycznie uaktualniane w obu urządzeniach, zamiast kopiowania należy zastosować synchronizację informacji. Dodatkowe informacje o kopiowaniu i synchronizowaniu plików można znaleźć w Pomocy programu ActiveSync w komputerze.

Korzystanie z programu ActiveSync

W wyniku skopiowania pliku powstają jego dwie oddzielne wersje w telefonie i w komputerze PC. Ponieważ pliki te nie są zsynchronizowane, wprowadzenie zmian w jednym z nich nie ma wpływu na drugi plik.

1. Przyłącz telefon do komputera PC wykorzystując przewód USB.
2. W programie ActiveSync, kliknij [Eksploruj](#).
3. Przejdź do pliku, który chcesz skopiować do telefonu lub komputera PC.
4. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Aby skopiować plik do telefonu, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie **Kopiuuj**. Prawym przyciskiem myszy kliknij żądany folder w telefonie i kliknij **Wklej**.

UWAGA Aby skopiować pliki na kartę pamięci, należy włożyć kartę microSD (Patrz **Instalowanie karty microSD** na **stronie 8**). Pliki MP3 oraz inne pliki multimedialne można odtwarzać bezpośrednio z karty microSD zainstalowanej w telefonie

- Aby skopiować plik do komputera PC, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie **Kopiuuj**. Prawym przyciskiem myszy kliknij żądany folder w komputerze PC i kliknij **Wklej**.



Korzystanie z Eksploratora plików

Eksplorator plików pozwala zarządzać plikami oraz folderami w telefonie w ten sam sposób jak w komputerze PC.

Uruchamianie Eksploratora plików

Na ekranie Głównym naciśnij **Start > Więcej > Eksplorator plików**.

Wykorzystując Eksplorator plików można wykonać następujące operacje:

ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Utworzyć nowy folder	Przejdź do lokalizacji, w której chcesz utworzyć nowy folder. Naciśnij Menu > Edycja > Nowy folder . Wprowadź nazwę nowego folderu i naciśnij klawisz Akcja  .
Zmienić nazwę pliku lub folderu	Wybierz plik lub folder, którego nazwę chcesz zmienić i naciśnij Menu > Edycja > Zmień nazwę . Wprowadź nową nazwę i naciśnij klawisz Akcja  .
Usunąć plik lub folder	Wybierz plik lub folder, który chcesz usunąć i naciśnij Menu > Edycja > Usuń .
Transmitować plik	Wybierz plik, który chcesz wysłać. Naciśnij Menu > Transmisja . Wybierz urządzenie, do którego chcesz wysłać plik i naciśnij Transmituj .

ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Wysłać plik korzystając z poczty e-mail	Wybierz plik, który ma być wysłany i naciśnij Menu > Wyślij . Zaznacz konto poczty e-mail, które chcesz użyć do wysłania pliku i naciśnij Wybierz . Zostanie utworzona nowa wiadomość z dołączonym plikiem.
Wyświetlić informacje o pliku lub folderze	Wybierz plik lub folder i naciśnij Menu > Właściwości .
Przesortować pliki lub foldery	Naciśnij Menu > Sortuj według o wybierz opcję sortowania.
Przenieść plik lub folder z jednej lokalizacji do drugiej	Wybierz plik lub folder, który chcesz przenieść. Naciśnij Menu > Edycja > Wytnij . Przejdź do nowej lokalizacji i naciśnij Menu > Edycja > Wklej .
Powielić plik lub folder	Wybierz plik, który chcesz powielić. Naciśnij Menu > Edycja > Kopiuj . Przejdź do nowej lokalizacji i naciśnij Menu > Edycja > Wklej .

9-2 Spb® Zip

Spb® Zip jest programem narzędziowym do kompresji, który pozwala zmniejszyć objętość plików i przez to zaoszczędzić przestrzeń przechowywania w urządzeniu Smartphone.

Uruchamianie programu Spb Zip

1. Na ekranie Głównym naciśnij **Start > Akcesoria > Spb Zip**. Zostaną wyświetlone wszystkie foldery plików.
2. Wybierz pliki/foldery do kompresji.
3. Naciśnij **Dodaj do ZIP**. Rozpocznie się proces kompresji.

9-3 Voice Commander

Program Voice Commander umożliwia korzystanie z poleceń głosowych w celu wykonywania połączeń oraz uruchamiania aplikacji w urządzeniu. Dzięki niemu można dostosowywać polecenia i personalizować model cyfrowy w procesie adaptacji.

W celu uruchomienia programu Voice Commander wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Naciśnij **Start > Akcesoria > Voice Commander**.
- Naciśnij i długo przytrzymaj klawisz zwiększania głośności.

UWAGA Dla zapewnienia skutecznego rozpoznawania poleceń głosowych należy utworzyć znaczniki głosowe dla wpisów kontaktów lub dla aplikacji w urządzeniu Smartphone. Przejdź do punktu **“Korzystanie z funkcji Vocab Settings”** na stronie 85 w celu zapoznania się z instrukcjami tworzenia znaczników głosowych.

Funkcje

Program Voice Commander realizuje kilka funkcji, takich jak **głosowe wybieranie nazwy**, **głosowe pokazywanie kontaktu**, **głosowe wybieranie numeru/głosowe ponowne wybieranie/głosowe oddzwanianie** oraz inne funkcje.

Głosowe wybieranie nazwy

Z tej funkcji korzysta się w celu wywołania numeru telefonu kontaktu w domu, w pracy lub telefonu komórkowego.

Instrukcja: Zadzwoń do <kontakt> <Dom/Praca/Komórkowy>

Przykład 1: Łączenie z osobą na numer telefonu w domu.

1. Uruchom program Voice Commander i wydaj polecenie.
2. Będzie miała miejsce następująca wymiana poleceń:

- System:** "Wypowiedz polecenie"
Użytkownik: "Zadzwoń do John Doe, dom"
System: "Zadzwoń do John Doe, dom. Czy tak jest poprawnie?"
Użytkownik: "Tak"
System: "Wybieranie", wybiera numer telefonu domowego Johna Doe.

Przykład 2: Łączenie z osobą, która posiada tylko jeden kontaktowy numer telefonu w systemie, na przykład numer telefonu do biura.

1. Uruchom program Voice Commander i wydaj polecenie.
2. Będzie miała miejsce następująca wymiana poleceń:
System: "Wypowiedz polecenie"
Użytkownik: "Zadzwoń do John Doe"
System: "Zadzwoń do John Doe, praca. Czy tak jest poprawnie?" <System wykrył, że John Doe posiada tylko numer telefonu w biurze>
Użytkownik: "Tak"
System: "Wybieranie", wybiera numer telefonu domowego Johna Doe.

Przykład 3: Łączenie z osobą posiadającą wiele kontaktowych numerów telefonów.

1. Uruchom program Voice Commander i wydaj polecenie.
2. Będzie miała miejsce następująca wymiana poleceń:
System: "Wypowiedz polecenie"
Użytkownik: "Zadzwoń do John Doe"

UWAGA System wyświetli wszystkie kontaktowe numery telefonów Johna Doe.

- System:** "Zadzwoń do John Doe, dom, praca, komórkowy, czy anuluj?"

Użytkownik: “Dom”

System: “Wybieranie”, wybiera numer telefonu domowego Johna Doe.

Przykład 4: Łączenie z osobą, której nazwisko brzmi dokładnie tak samo, jak innego kontaktu. Na przykład: Bryan Lee i Brian Li

1. Uruchom program Voice Commander i wydaj polecenie.
2. Będzie miała miejsce następująca wymiana poleceń:

System: “Wypowiedz polecenie”

Użytkownik: “Zadzwoń do Bryan Lee”

System: “Więcej niż jeden Bryan Lee, proszę wybrać”

UWAGA System wyświetli wszystkie kontakty, których nazwiska brzmią tak samo, jak nazwisko osoby, z którą chcesz się połączyć. Możesz dwukrotnie kliknąć osobę, z którą chcesz połączyć się. Jeśli ten kontakt posiada więcej niż jeden numer telefonu, system wyświetli je wszystkie i zapyta, z którym numerem chcesz się połączyć.

System: “Dom, praca, komórkowy, czy anulować?”

Użytkownik: Wybierz numer komórkowy z listy.

System: “Wybieranie”, wybiera numer telefonu komórkowego Bryana Lee

- UWAGI**
- Jeżeli dany kontakt posiada tylko jeden kontaktowy numer telefonu, system automatycznie wybiera ten numer.
 - Gdy system wyświetli wszystkie numery telefonów kontaktu, możesz wybrać i dwukrotnie kliknąć wybrany numer telefonu kontaktu. System wybierze automatycznie ten numer.
-

Głosowe pokazywanie kontaktu

Korzystaj z tej funkcji do wybierania informacji o kontakcie.

Instrukcja: Pokaż <Kontakt>, [Dom/Praca/Komórkowy]

Przykład 1: Wyświetlanie informacji o kontakcie.

1. Uruchom program Voice Commander i wydaj polecenie.
2. Będzie miała miejsce następująca wymiana poleceń:

System: "Wypowiedz polecenie"

Użytkownik: "Pokaż John Doe"

System: "John Doe"!

UWAGA Teraz system wyświetli informacje kontaktowe Johna Doe.

Przykład 2: Żądanie wyświetlenia określonej informacji.

1. Uruchom program Voice Commander i wydaj polecenie.
2. Będzie miała miejsce następująca wymiana poleceń:

System: "Wypowiedz polecenie"

Użytkownik: "Pokaż John Doe, praca"

System: "John Doe, praca, 0229109088"

UWAGA Teraz system wyświetli informacje kontaktowe Johna Doe.

Przykład 3: Osoba nie posiada kontaktowego numeru telefonu.

1. Uruchom program Voice Commander i wydaj polecenie.
2. Będzie miała miejsce następująca wymiana poleceń:

System: "Wypowiedz polecenie"

Użytkownik: "Pokaż John Doe, dom"

System: "John Doe nie ma numeru domowego"

UWAGA System wyświetli także informacje osobiste Johna Doe.

Przykład 4: Nazwisko osoby brzmi tak samo, jak nazwisko innej osoby lub osób. Na przykład: Bryan Lee i Brian Li

1. Uruchom program Voice Commander i wydaj polecenie.
2. Będzie miała miejsce następująca wymiana poleceń:

System: "Wypowiedz polecenie"

Użytkownik: "Pokaż Bryan Lee, praca"

System: "Więcej niż jeden Bryan Lee, proszę wybrać"

- UWAGI**
- System wyświetli wszystkie kontakty, których nazwiska brzmią tak samo, jak nazwisko osoby, której dotyczy zapytanie. Dwukrotnie kliknij żądany kontakt.
 - Jeśli dany kontakt nie posiada żadanego kontaktowego numeru telefonu, na przykład Dom, system powiadomi o tym wyświetlając komunikat: "<Kontakt> nie posiada numeru telefonu Dom", ale nadal będzie wyświetlał inne informacje kontaktowe tej osoby.
-

Głosowe wybieranie numeru/głosowe ponowne wybieranie/głosowe oddzwanianie

Korzystaj z tej funkcji, aby wypowiedzieć bezpośrednio numer telefonu, który ma być wybrany.

Instrukcja: Wybieranie numeru

1. Uruchom program Voice Commander i wydaj polecenie. Będzie miała miejsce następująca wymiana poleceń:

- System:** "Wypowiedz polecenie"
Użytkownik: "Wybieranie numeru"
System: "Podaj numer?"
Użytkownik: "0229109088"
System: "0229109088. Potwierdź, anuluj, wybierz ponownie?"
-

- UWAGA**
- Jeśli powiesz "**Potwierdzam**", system automatycznie wybierze ten numer telefonu. Jeśli powiesz "**Anuluj**", system powróci do ekranu głównego programu Voice Commander i zażąda ponownego wprowadzenia polecenia. Jeśli powiesz "**Wybierz ponownie**", system zażąda podania numeru.
 - Aby poprawić dokładność wybierania cyfr numeru, przećwicz osobisty model adaptacji cyfr. Zapoznaj się z punktem "**Korzystanie z programu Trener wybierania cyfrowego**" na stronie 86, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji.
-

Sposób użycia: Ponowne wybieranie

Użyj tego polecenia, aby z historii połączeń wybrać numer ostatniego połączenia wychodzącego.

1. Uruchom program Voice Commander i wydaj polecenie.
2. Będzie miała miejsce następująca wymiana poleceń:

- System:** "Wypowiedz polecenie"
Użytkownik: "Ponowne wybieranie"
System: "Zadzwoń do John Doe, dom. Czy tak jest poprawnie?"
Użytkownik: "Tak"
System: "Wybieranie"

Instrukcja: Oddzwoń

Użyj tego polecenia, aby z historii połączeń wybrać numer ostatniego połączenia przychodzącego.

1. Uruchom program Voice Commander i wydaj polecenie.

2. Będzie miała miejsce następująca wymiana poleceń:

System: "Wypowiedz polecenie"

Użytkownik: "Oddzwon"

System: "Zadzwoń do John Doe, dom. Czy tak jest poprawnie?"

Użytkownik: "Tak"

System: "Wybieranie"

Głosowe uruchomienie aplikacji

Używaj tej funkcji do szybkiego uruchamiania aplikacji w urządzeniu Smartphone.

Sposób użycia: Uruchom <Aplikacja>

1. Uruchom program Voice Commander i wydaj polecenie.
2. Będzie miała miejsce następująca wymiana poleceń:

System: "Wypowiedz polecenie"

Użytkownik: "Uruchom Kalendarz"

System: "Kalendarz"

UWAGA System uruchomi aplikację Kalendarz.

Terminy na dzisiaj/jutro/ten tydzień

Używaj tej funkcji do wyświetlania terminów w Kalendarzu.

Instrukcja: Terminy na dzisiaj/jutro/ten tydzień

Przykład: Posiadasz trzy terminy dla dnia dzisiejszego.

1. Uruchom program Voice Commander i wydaj polecenie. Będzie miała miejsce następująca wymiana poleceń:

System: "Wypowiedz polecenie"

Użytkownik: "Terminy na dzisiaj"

System: "Masz 3 terminy" (System odtworzy całą zawartość każdego terminu)

UWAGA Długie naciśnięcie klawisza zwiększającego głośność powoduje zatrzymanie bieżącego odtwarzania i powrót na ekran główny programu Voice Commander.

Wiadomości e-mail/SMS/Która godzina

Używaj tej funkcji do wyświetlania nieprzeczytanych wiadomości e-mail i SMS oraz odsłuchania komunikatu z aktualną godziną.

Instrukcja: Przeczytaj wiadomości e-mail / SMS

Użyj tego polecenia do odczytania wiadomości e-mail oraz SMS.

Przykład: Posiadasz trzy nieprzeczytane wiadomości e-mail.

1. Uruchom program Voice Commander i wydaj polecenie. Będzie miała miejsce następująca wymiana poleceń:

System: "Wydaj polecenie"

Użytkownik: "Przeczytaj wiadomości e-mail"

System: "Masz 3 wiadomości e-mail" (System odtworzy całą zawartość każdej wiadomości e-mail)

UWAGA Długie naciśnięcie klawisza zwiększającego głośność powoduje zatrzymanie bieżącego odtwarzania i powrót na ekran główny programu Voice Commander.

Instrukcja: Która godzina?

Użyj tego polecenia, aby zapytać o aktualną godzinę

1. Uruchom program Voice Commander i wydaj polecenie. Będzie miała miejsce następująca wymiana poleceń:

System: "Wypowiedz polecenie"

Użytkownik: "Która godzina?" (System odtworzy komunikat z aktualną godziną).

Profil Spotkanie

Użyj tej funkcji, aby wyłączyć dzwonek telefonu.

1. Uruchom program Voice Commander i wydaj polecenie. Będzie miała miejsce następująca wymiana poleceń:

System: "Wypowiedz polecenie"

Użytkownik: "Profil Spotkanie"

UWAGA System wyciszy dzwonek telefonu.

Historia połączeń:

Użyj tej funkcji, aby wyświetlić historię połączeń.

Instrukcja: Historia połączeń

1. Uruchom program Voice Commander i wydaj polecenie. Będzie miała miejsce następująca wymiana poleceń:

System: "Wypowiedz polecenie"

Użytkownik: "Historia połączeń"

UWAGA System wyświetli historię połączeń.

Funkcja głosowego odtwarzania muzyki

Użyj tej funkcji do odtwarzania utworów z listy muzyki.

UWAGA System obsługuje pliki w formatach .mp3 oraz .wma.

Instrukcja: Odtwórz <nazwa pliku utworu>

Przykład 1: Chcesz zlecić odtworzenie utworu.

1. Uruchom program Voice Commander i wydaj polecenie. Będzie miała miejsce następująca wymiana poleceń:

System: "Wypowiedz polecenie"

Użytkownik: "Odtwórz The Moment"

System: "The Moment"

UWAGA Ekran zostanie przełączony do trybu odtwarzania i rozpocznie się odtwarzanie utworu.

Przykład 2: Chcesz zlecić odtwarzanie wszystkich utworów.

1. Uruchom program Voice Commander i wydaj polecenie. Będzie miała miejsce następująca wymiana poleceń:

System: "Wypowiedz polecenie"

Użytkownik: "Odtwórz muzykę"

System: "Odtwórz muzykę"

UWAGA Ekran zostanie przełączony do trybu odtwarzania i rozpocznie się odtwarzanie wszystkich utworów.

Przykład 3: Chcesz pominąć jakiś utwór podczas odtwarzania.

1. Uruchom program Voice Commander i wydaj polecenie. Będzie miała miejsce następująca wymiana poleceń:

System: "Wypowiedz polecenie"

Użytkownik: Możesz wydać polecenie "**Poprzedni**", aby odtworzyć poprzedni utwór lub "**Następny**" aby odtworzyć następny utwór.

Przykład 4: Chcesz wstrzymać lub wznowić odtwarzanie utworu.

1. Uruchom program Voice Commander i wydaj polecenie. Będzie miała miejsce następująca wymiana poleceń:

System: “Wypowiedz polecenie”

Użytkownik: Możesz wydać polecenie “**Wstrzymaj**”, aby wstrzymać odtwarzanie utworów lub “**Wznów**”, aby wznowić odtwarzanie utworów.

Co mam powiedzieć

Użyj tej funkcji, jeśli masz problemy z korzystaniem z programu Voice Commander. Możesz użyć tej funkcji, aby wyszukać dostępne polecenia głosowe

Instrukcja: Co mam powiedzieć?

1. Uruchom program Voice Commander i wydaj polecenie. Będzie miała miejsce następująca wymiana poleceń:

System: “Wypowiedz polecenie”

Użytkownik: “Co mam powiedzieć”

UWAGA

- System wyświetli wszystkie dostępne polecenia głosowe.
- Możesz również wyszukać dostępne polecenia głosowe naciskając [Menu > Pomoc](#) na ekranie głównym programu Voice Commander.

Do widzenia

Użyj tej funkcji do zakończenia programu Voice Commander.

Instrukcja: Do widzenia

1. Uruchom program Voice Commander i wydaj polecenie. Będzie miała miejsce następująca wymiana poleceń:

System: “Wypowiedz polecenie”

Użytkownik: “Do widzenia”

System: "Do widzenia"

Korzystanie z ustawień Vocab Settings

Ustawienia Vocab Settings umożliwiają tworzenie znaczników głosowych dla wpisów na liście kontaktów lub dla aplikacji w urządzeniu Smartphone. Tworzenie znaczników głosowych ułatwia urządzeniu rozpoznawanie poleceń głosowych.

Korzystanie z funkcji Vocab Settings

1. Naciśnij **Voice Command > Menu > Ustawienia**.
2. Naciśnij **Menu**, a następnie wybierz element z menu, dla którego chcesz utworzyć znacznik głosowy. Zostanie wyświetlona lista dostępnych danych dla wybranego elementu. Na przykład, jeśli naciśniesz **Menu > Kontakty**, zostanie wyświetlona lista wpisów kontaktów.
3. Wybierz dane z listy, dla których chcesz utworzyć znacznik głosowy.
4. Naciśnij **Menu > Znacznik głosowy**, a następnie rozpocznij nagrywanie głosu. Na przykład, jeśli stworzysz znacznik głosowy dla kontaktu, wymów wyraźnie nazwę kontaktu.
5. Naciśnij **OK**, jeśli nagranie jest satysfakcjonujące. W przeciwnym razie naciśnij **Anuluj**.

Czułość identyfikacji głosu

Urządzenie Smartphone pozwala ustawić poziom czułości identyfikacji głosu. Podczas wypowiadania poleceń urządzenie Smartphone porównuje wypowiedziane polecenie ze znacznikami głosowymi właśnie na podstawie tych poziomów czułości: **Normalny**, **Surowy** oraz **Wrażliwy**.

- Przy ustawieniu poziomu **Normalny** urządzenie Smartphone nagra znaczniki głosowe bez żadnych szumów otoczenia.
- Kiedy poziom czułości zostanie ustawiony jako **Surowy**, urządzenie Smartphone zarejestruje znaczniki głosowe dokładnie tak, jak je nagrałeś.
- W przypadku ustawienia poziomu czułości jako **Wrażliwy**, urządzenie Smartphone zarejestruje wszystkie dźwięki łącznie z szumem otoczenia.

Ustawianie poziomu czułości na głos

1. Naciśnij **Polecenie głosowe > Menu > Vocab Settings**.
2. Naciśnij **Menu**, a następnie wybierz element z menu, dla którego chcesz utworzyć znacznik głosowy. Zostaje wyświetlona lista dostępnych danych dla wybranego elementu.
3. Naciśnij **Menu > Ustawienia zaawansowane**. Wybierz poziom czułości.
4. Naciśnij **OK**, kiedy zakończysz.

Korzystanie z programu Trener wybierania cyfr

Program Trener wybierania cyfr pozwala nagrywać model adaptacyjny cyfr dla ułatwienia rozpoznawania mowy.

Korzystanie z programu Trener wybierania cyfr

1. Naciśnij **Voice Command > Menu > Trener wybierania cyfr**.
2. Naciśnij **Nagraj**, a następnie przeczytaj cyfry wyświetlone na ekranie.
3. Po zakończeniu nagrywania, pojawi się komunikat “Czy ta wypowiedź jest poprawna?”. Naciśnij **Tak** w celu potwierdzenia.

9-4 Prezenter pilota zdalnego sterowania

Prezenter pilota zdalnego sterowania w urządzeniu Smartphone, pozwala zdalnie sterować prezentacjami programu PowerPoint™ działającemu w komputerze stacjonarnym lub notebooku. Obsługa poprzez bezprzewodowe łącze Bluetooth zapewnia wygodę oraz swobodę ruchów podczas prezentacji. Umożliwia również przeglądanie notatek do slajdów, nie wpływając na odbiór slajdów przez publiczność.

Korzystanie z funkcji Prezenter pilota zdalnego sterowania


- WAŻNE**
- Przed rozpoczęciem, upewnij się, że program obsługi Prezentera pilota zdalnego sterowania jest zainstalowany w Twoim komputerze. Pliki instalacyjne znajdują się na dołączonym dysku CD.
 - Prezenter pilota zdalnego sterowania współpracuje jedynie z komputerami z włączoną funkcją Bluetooth.

Korzystanie z funkcji Prezenter pilota zdalnego sterowania

1. Naciśnij **Start > Akcesoria > Prezenter pilota zdalnego sterowania**.
2. Wykonaj poniższe czynności przed rozpoczęciem wyszukiwania urządzeń Bluetooth:
 - Włącz funkcję Bluetooth w komputerze.
 - Uruchom w komputerze program Prezenter pilota zdalnego sterowania.Po zakończeniu naciśnij **Dalej**.
3. Z listy wyszukanych urządzeń Bluetooth wybierz nazwę komputera z prezentacją PowerPoint i naciśnij **Dalej**.
4. Po wyświetleniu monitu wprowadź w komputerze oraz w urządzeniu Smartphone uwierzytelniający kod dostępu.


UWAGA Uwierzytelniający kod dostępu Bluetooth jest wymagany jedynie w przypadku, gdy powiązanie tworzenia pary nie zostało jeszcze ustanowione z drugim urządzeniem.

5. Z menu Prezenter pilota zdalnego sterowania w komputerze, kliknij **Start**, aby nawiązać połączenie. Naciśnij **OK**, aby zamknąć przypomnienie.
6. Po nawiązaniu połączenia naciśnij **OK**.
7. Naciśnij nazwę pliku PowerPoint (.ppt), który ma zostać prezentowany i naciśnij **Dalej**.
Po dokonaniu wyboru, program Microsoft® PowerPoint zostanie automatycznie uruchomiony w komputerze wraz z otwartym wskazanym plikiem.




8. Teraz można już zdalnie sterować prezentacją programu PowerPoint w komputerze korzystając z tego urządzenia. Poniżej znajdują się opisy menu sterowania w urządzeniu.

3. Kliknij kartę **Porty COM**, a następnie kliknij **Dodaj**. Pojawi się ekran **Dodaj port COM**.



4. Wybierz **Połączenie przychodzące** (połączenie jest inicjowane przez urządzenie) i kliknij **OK** po zakończeniu. Nowo utworzony port COM jest wyświetlany na liście dostępnych portów COM.



UWAGA Więcej informacji na temat portów COM można znaleźć na następujących stronach sieci Web:

<http://support.microsoft.com/kb/885365/>
<http://support.microsoft.com/kb/883258/>

Rozdział 10 Łączymy się

Można skonfigurować połączenia Internetem i siecią korporacyjną w pracy, aby przeglądać zasoby Internetu lub intranetu, wysyłać i odbierać wiadomości e-mail oraz wiadomości błyskawiczne i synchronizować informacje przy użyciu programu ActiveSync.

Mając aktywne połączenie można przeglądać sieć, pobierać wiadomości e-mail, prowadzić pogawędki przy użyciu programu MSN Messenger lub synchronizować informacje z serwerem korzystając z łącza bezprzewodowego. Sprawdź u swego usługodawcy internetowego, czy takie połączenie zostało już skonfigurowane dla Ciebie.

10-1 Konfiguracja automatyczna



Ta funkcja zapewnia automatyczne dostosowanie ustawień sieciowych urządzenia Smartphone w oparciu o informacje o operatorze telefonii komórkowej oraz Twojej lokalizacji.

10-2 Menedżer bezprzew.

Menedżer bezprzew. umożliwia włączanie lub wyłączanie połączeń bezprzewodowych w jednej lokalizacji. Stanowi to szybki sposób na oszczędzanie energii baterii lub przygotowania urządzenia do lotu samolotem.

Uruchamianie Menedżera bezprzew.

W celu uruchomienia Menedżera bezprzew. możesz wykonać jedną z poniższych czynności:



- Na ekranie Głównym naciśnij **Start > Ustawienia > Połączenia > Menedżer bezprzew.**
- Na klawiaturze QWERTY naciśnij  + , aby w szybki sposób uruchomić Menedżera bezprzew.

10-3 Połączenie Wi-Fi®

Łącze Wi-Fi oferuje najlepsze połączenie, jakie jest dostępne dla pracy w sieci oraz aplikacji rozrywki domowej, zapewniając zasięg, pasmo i wydajność, jakiej wymagają współczesne aplikacje i produkty multimedialne.

Włączanie sieci Wi-Fi

Użyj Menedżera bezprzew. do włączania lub wyłączania sieci Wi-Fi w urządzeniu. Aby uruchomić Menedżera bezprzew., można wykonać dowolną z poniższych czynności:

1. Uruchom Menedżera bezprzew. W tym celu możesz wykonać jedną poniższych czynności:
 - Na ekranie Głównym naciśnij **Start > Ustawienia > Połączenia > Menedżer bezprzew.**
 - Na klawiaturze QWERTY naciśnij  + , aby w szybki sposób uruchomić Menedżera bezprzew.
2. Na ekranie Menedżera bezprzew. wybierz **Wi-Fi**, a następnie naciśnij **Akcja**, aby włączyć **Wi-Fi**.

Dodawanie sieci bezprzewodowej

1. Aby otworzyć stronę ustawień Wi-Fi, możesz wykonać dowolną z poniższych czynności:
 - Naciśnij **Ustawienia** po wybraniu sieci, do której chcesz przyłączyć urządzenie.
 - Na ekranie Głównym naciśnij **Start > Ustawienia > Połączenia > Ustawienia sieci Wi-Fi**.

10-4 Korzystanie z łącza Bluetooth®



Bluetooth® jest technologią komunikacji bezprzewodowej o krótkim zasięgu, pozwalającą na komunikację z innymi urządzeniami, takimi jak słuchawki, drukarki, komputery PC, odbiorniki GPS oraz z urządzeniami przenośnymi innych użytkowników. Urządzenia z możliwością komunikacji poprzez Bluetooth mogą wymieniać informacje bez fizycznego połączenia. Aby wymieniać informacje poprzez łącze Bluetooth, w odróżnieniu od łącza podczerwieni, nie jest wymagane ustawienie urządzeń w linii. Urządzenia muszą znajdować się jedynie w około 10-metrowym zasięgu (30 stóp) w otwartej przestrzeni. Informacje można przysyłać nawet do urządzenia znajdującego się w innym pomieszczeniu, aby tylko znajdował się w obrębie zasięgu.

Konfiguracja trybu Bluetooth

Domyślnie protokół Bluetooth jest wyłączony. Jeżeli go włączysz, a następnie wyłączysz telefon, wyłączy się także protokół Bluetooth. Ponowne włączenie telefonu spowoduje automatyczne włączenie protokołu Bluetooth.

Konfigurowanie trybu Bluetooth

1. Na ekranie Głównym kliknij **Start > Ustawienia > Połączenia > Bluetooth > Menu**.
2. Wybierz **Włącz/Wyłącz Bluetooth**, **Włącz/Wyłącz widoczność** i naciśnij **Gotowe**.

UWAGA Możesz również włączyć lub wyłączyć Bluetooth naciskając i szybko zwalniając klawisz **Zasilanie**  w celu uzyskania dostępu do Listy szybkiego wybierania i wybrania pozycji **Menedżer bezprzew.** Wybierz **Ustawienia > Ustawienia Bluetooth**, aby ustawić tryb lub wybierz **Bluetooth** i naciśnij klawisz **Akcja** , aby szybko włączać lub wyłączać Bluetooth.

TRYB BLUETOOTH	OPIS
Włącz protokół Bluetooth	Radio Bluetooth jest włączone i można korzystać z funkcji Bluetooth.
Wyłącz protokół Bluetooth	Radio Bluetooth jest wyłączone. Możesz czasami wyłączyć radio, aby oszczędzać energię baterii lub w sytuacjach, gdy używanie urządzenia radiowego jest zabronione, na przykład w samolotach lub w szpitalach.
Włącz widoczność	Radio Bluetooth jest włączone i inne urządzenia Bluetooth znajdujące się w zasięgu (około 10 metrów) mogą wykrywać telefon.
Wyłącz widoczność	Radio Bluetooth jest włączone, lecz inne urządzenia Bluetooth nie mogą wykrywać telefonu.

Tworzenie powiązania Bluetooth

Zanim telefon będzie mógł komunikować się z innym urządzeniem, należy utworzyć powiązanie pomiędzy telefonem oraz tym innym urządzeniem z funkcją Bluetooth. Telefon może utworzyć do 10 powiązań z innymi urządzeniami Bluetooth.

Tworzenie powiązania Bluetooth

1. Upewnij się, że obydwa urządzenia znajdują się w bliskiej odległości od siebie oraz, że obydwa urządzenia z funkcją Bluetooth są wykrywalne.
2. Na ekranie Głównym naciśnij **Start > Ustawienia > Połączenia > Bluetooth**.
3. Wybierz **Dodaj nowe urządzenie....** Telefon wyszuka inne urządzenia z funkcją Bluetooth i wyświetli je na liście.
4. Wybierz urządzenie, z którym chcesz utworzyć powiązanie Bluetooth i naciśnij **Dalej**.
5. Wprowadź numer identyfikacji osobistej (PIN) o długości od 1 do 16 znaków oraz naciśnij **Dalej**.
6. Taki sam kod PIN wprowadź w drugim urządzeniu.

UWAGA Kiedy powiązanie zostanie już utworzone, nie jest konieczne włączanie opcji **Włącz widoczność**, aby transmitować informacje pomiędzy urządzeniami. Należy jedynie włączyć protokół Bluetooth.

Tworzenie pary ze słuchawkami Bluetooth

1. Na ekranie Głównym naciśnij **Start > Ustawienia > Połączenia > Bluetooth > Menu** oraz wybierz **Włącz protokół Bluetooth** oraz **Włącz widoczność**.
2. Włącz słuchawki Bluetooth oraz umieść je w zasięgu 10 metrów od urządzenia Smartphone.
3. Przełącz słuchawki Bluetooth do trybu tworzenia pary. Zapoznaj się z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi słuchawek Bluetooth.
4. W telefonie naciśnij **Dodaj nowe urządzenie....**
5. Wybierz słuchawki Bluetooth na liście Dodawanie urządzeń i naciśnij **Dalej**.
6. Wprowadź klucz dostępu znajdujący się w instrukcji obsługi słuchawek. Telefon utworzy parę ze słuchawkami.
7. Ustaw tryb Bluetooth w telefonie jako **Włączony** i teraz będziesz mógł wykonywać połączenia bez konieczności trzymania telefonu w dłoniach.

Słuchanie strumieniowego dźwięku poprzez słuchawki Bluetooth

1. Upewnij się, że telefon posiada utworzoną parę ze słuchawkami Bluetooth zgodnie z instrukcjami zawartymi w punkcie "Tworzenie pary ze słuchawkami Bluetooth".
2. Na ekranie Głównym naciśnij **Start > Ustawienia > Połączenia > Bluetooth** oraz wybierz słuchawki Bluetooth w polu **Urządzenia Bluetooth**.
3. Uruchom program Windows Media Player oraz rozpocznij odtwarzanie muzyki.

ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Transmitować informacje przy użyciu łącza Bluetooth	Zadbaj, aby został włączony protokół Bluetooth oraz, aby było wykrywalne urządzenie, do którego chcesz transmitować informacje. Wybierz element, który chcesz transmitować i naciśnij Menu > Transmituj [element] . Wybierz urządzenie Bluetooth, do którego chcesz transmitować ten element i naciśnij Transmituj .
Zaakceptować powiązanie Bluetooth	Zadbaj, aby został włączony protokół Bluetooth oraz, aby Twój telefon był wykrywalny. Kiedy zostanie wyświetlony monit o zaakceptowanie powiązania Bluetooth z innym urządzeniem, naciśnij Tak . W polu PIN wprowadź numer identyfikacji osobistej (PIN) o długości od 1 do 16 znaków oraz naciśnij Gotowe . Musisz wprowadzić taki sam PIN, jaki został wprowadzony w urządzeniu żądającym utworzenia powiązania Bluetooth.
Odebrać transmitowane informacje	Na ekranie Głównym naciśnij Start > Ustawienia > Połączenia > Transmisja . Wybierz Odbierz transmisje przychodzące . Naciśnij Tak . W celu odbierania transmisji korzystając z łącza Bluetooth zadbaj, aby protokół Bluetooth był włączony oraz, aby Twój telefon był wykrywalny i znajdował się w zasięgu.
Zmienić nazwę urządzenia Bluetooth	Na ekranie Głównym naciśnij Start > Ustawienia > Połączenia > Bluetooth . Wybierz urządzenie Bluetooth do zmiany nazwy i naciśnij Menu > Edycja . W polu Nazwa wprowadź nową nazwę dla urządzenia Bluetooth, naciśnij Dalej , a następnie naciśnij Gotowe .
Synchronizować korzystając z łącza Bluetooth	Na ekranie Głównym naciśnij Start > ActiveSync > Menu > Połącz przez Bluetooth . Zobacz punkt "Korzystanie z łącza Bluetooth" na stronie 55, aby uzyskać więcej informacji.
Zakończyć powiązanie Bluetooth	Na ekranie Głównym naciśnij Start > Ustawienia > Połączenia > Bluetooth . Wybierz urządzenie Bluetooth, powiązanie z którym chcesz zakończyć i naciśnij Menu > Usuń .

10-5 Ustawienia USB

Funkcja Ustawienia USB umożliwia używanie urządzenia Smartphone jako czytnika kart pamięci lub kamery internetowej korzystając z połączenia USB.

Wybieranie trybu połączenia USB

1. Połącz telefon z komputerem PC przy użyciu przewodu synchronizacyjnego USB.
2. Na ekranie Głównym naciśnij **Start > Ustawienia > Ustawienia USB**.
3. Przejdź do trybu połączenia USB korzystając z klawiszy nawigacyjnych W lewo i W prawo i naciśnij **Gotowe**.
 - Aby używać urządzenia Smartphone jako czytnik kart pamięci, wybierz **Urządzenie pamięci masowej**.
 - Aby używać urządzenia Smartphone jako kamerę sieci Web, wybierz **Kamera internetowa USB**.

UWAGA Kiedy korzysta się z aplikacji ActiveSync™, należy zadbać, aby tryb połączenia USB został ustawiony albo jako ActiveSync (Tryb turbo) albo jako ActiveSync (Tryb normalny). W przeciwnym razie aplikacja nie będzie poprawnie działać.

10-6 Łączenie z Internetem

Na ekranie Głównym naciśnij **Start > Ustawienia > Połączenia**, aby otworzyć ekran Połączenia. Ustawienia Połączenia pozwalają skonfigurować połączenie Wi-Fi®, połączenie telefoniczne, wirtualną sieć prywatną (VPN), Bluetooth, Proxy oraz General Packet Radio Service (GPRS), aby zapewnić możliwość połączenia z Internetem lub siecią korporacyjną.

Połączenie telefoniczne

Tworzenie połączenia telefonicznego

Każde połączenie sieciowe jest inne. Należy zebrać wszystkie stosowne informacje lub ustawienia sieci przed rozpoczęciem tego procesu.

1. Na ekranie Głównym naciśnij **Start > Ustawienia > Połączenia > Połączenie telefoniczne**.
2. Naciśnij **Menu > Dodaj**.
3. Wprowadź niezbędne informacje.

UWAGA W polu **Połączenie do**, wybierz **Internet**, aby połączyć się bezpośrednio z siecią Internet, **Praca**, aby połączyć się z siecią korporacyjną, **Sieć WAP**, aby połączyć się z siecią Wireless Application Protocol lub **Bezpieczna sieć WAP**, aby połączyć się z zabezpieczonymi stronami WAP, np. bankowym.

4. Naciśnij **Gotowe**.

Połączenia GPRS, Proxy oraz VPN

Możesz utworzyć połączenia GPRS, Proxy oraz VPN przy użyciu tej samej procedury, co w przypadku połączenia telefonicznego.

Połączenie GPRS

GPRS jest techniką transmisji wysokiej prędkości poprzez sieć telefonii komórkowej, która zapewnia stałe połączenie z siecią. Aby użyć transmisji GPRS do połączenia z siecią, należy zamówić usługę GPRS u swojego usługodawcy internetowego.

Połączenie Proxy

Jeśli podczas synchronizacji komputer PC jest podłączony z siecią ISP lub siecią prywatną, urządzenie Smartphone powinno pobrać właściwe ustawienia Proxy z komputera PC. Jeśli ustawienia te nie znajdują się w komputerze PC lub wymagają zmiany, zapytaj swego usługodawcę internetowego (ISP) lub administratora sieci o nazwę serwera Proxy, typ serwera, port, typ użytego protokołu Socks oraz nazwę użytkownika i hasło. Połączenia Proxy używa się dla uzyskania dostępu do Internetu wykorzystując istniejące połączenie z siecią korporacyjną.

Połączenie VPN

Połączenie VPN pozwala na bezpieczne połączenie z takimi serwerami, jak sieć korporacyjna, wykorzystując istniejące połączenie z siecią Internet. Zapytaj administratora sieci o swą nazwę użytkownika, hasło, nazwę domeny, ustawienia TCP/IP oraz nazwę hosta lub adres IP serwera VPN.

Zmienianie opcji ustawień

Ekran Opcje umożliwia określenie liczby prób ponownego wybierania, czas oczekiwania przed rozłączeniem oraz sposób połączenia komputera PC z siecią.

Dostęp do ekranu Opcje

1. Na ekranie Głównym naciśnij **Start > Ustawienia > Połączenia**.
2. Naciśnij **Menu > Zaawansowane > Menu > Opcje**.

Dodawanie wyjątków adresów URL

Niektóre firmy dodają kropki do intranetowych adresów URL (na przykład, intranet.companyname.com). Wyjątek URL firmy informuje program Internet Explorer Mobile, aby przeszukiwał sieć w pracy w poszukiwaniu adresu URL zamiast przeszukiwać sieć Internet.

Dodawanie wyjątku URL

1. Na ekranie Głównym naciśnij **Start > Ustawienia > Połączenia**.
2. Naciśnij **Menu > Zaawansowane > Menu > Wyjątki URL firmy**.
3. Naciśnij **Menu > Dodaj**.
4. W polu **Wzorzec URL**, wprowadź URL i naciśnij **Gotowe**.

UWAGA

- Kilka adresów URL należy oddzielać średnikami (;).
- Nie można utworzyć wyjątku URL dla adresów URL w sieci Internet.

10-7 Korzystanie z programu Internet Explorer Mobile

Programu Internet Explorer Mobile można używać do przeglądania ulubionych stron dla telefonów komórkowych oraz kanałów pobranych na urządzenie, bez aktywnego połączenia z Internetem. Aby przeglądać strony sieci Web, można również połączyć się z Internetem poprzez łącze ISP lub połączenie sieciowe.

UWAGA Upewnij się, że połączenie urządzenia Smartphone zostało skonfigurowane. Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w podrozdziale [10-6 Łączenie z Internetem](#).

Otwieranie programu Internet Explorer Mobile

Otwieranie programu Internet Explorer

Na ekranie Głównym naciśnij [Start > Internet > Internet Explorer](#).



Dzięki programowi Internet Explorer Mobile, Ulubione oraz lista Historia są wyświetlone na wyświetlaczu głównym zamiast strony głównej, aby ułatwić odwiedzanie ulubionych stron internetowych. Do listy Ulubione możesz dodać często odwiedzane strony sieci Web.

ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Zmienić opcje połączenia	<ol style="list-style-type: none"> Naciśnij Menu > Narzędzia > Opcje > Połączenia. Wykonaj jedną z poniższych czynności: <ul style="list-style-type: none"> Aby umożliwić programowi Internet Explorer wybieranie ustawień połączenia sieciowego, wybierz Automatycznie wykryj ustawienia. Aby ręcznie wybrać ustawienia sieciowe, w polu Wybierz sieć zaznacz sieć, z którą powinien łączyć się program Internet Explorer.
Wyświetlić listę Ulubione	Na dowolnej stronie sieci Web naciśnij Ulubione .
Przejdź na stronę sieci Web	W programie Internet Explorer kliknij Menu > Pasek adresu . Wprowadź adres strony sieci Web i naciśnij Przejdź .
Przejsć na stronę sieci Web na liście Historia	Naciśnij Menu > Historia . Wybierz stronę sieci Web i naciśnij Przejdź .
Wyczyścić historię, pliki cookie oraz pliki tymczasowe	Naciśnij Menu > Narzędzia > Opcje > Pamięć .
Dodać stronę sieci Web do listy Ulubione	Na stronie sieci Web, którą chcesz dodać, naciśnij Menu > Dodaj do Ulubionych .
Zmienić rozmiar tekstu stron sieci Web	Naciśnij Menu > Widok > Rozmiar tekstu i wybierz żądany rozmiar.
Wyświetlać lub ukrywać obrazy na stronach sieci Web	Naciśnij Menu > Widok > Pokaż obrazy . Znak zaznaczenia obok opcji Pokaż obrazy oznacza, że obrazy na stronach sieci Web będą wyświetlane.
Wyświetlić stronę w widoku pełnoekranowym	Naciśnij Menu > Widok > Pełny ekran .
Zakończyć tryb pełnoekranowy	Naciśnij jeden z klawiszy kontekstowych, a następnie naciśnij Menu > Widok > Pełny ekran , aby anulować ten wybór.
Zmienić opcje wyświetlania stron sieci Web	Naciśnij Menu > Widok . Wybierz jedną z opcji wyświetlania.

ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Utworzyć nowy folder na liście Ulubione	Naciśnij Ulubione > Menu > Dodaj folder .
Przenieść ulubiony element do folderu	Naciśnij Ulubione . Wybierz ulubiony element, który ma być przeniesiony. Naciśnij Menu > Edycja . W polu Folder przewiń ekran do folderu, do którego chcesz przenieść ulubiony element i naciśnij Gotowe .
Wysłać łącze w wiadomości e-mail	Przejdź na stronę, którą chcesz wysłać i naciśnij Menu > Narzędzia > Wyślij łącze... > Poczta Outlook .

10-8 Udostępnianie Internetu

Funkcja Udostępnianie Internetu umożliwia wykorzystanie urządzenia Smartphone jako zewnętrznego modemu dla komputera do połączenia z Internetem. Aby połączyć urządzenie Smartphone z komputerem PC w celu zapewnienia połączenia z Internetem, można skorzystać z urządzenia USB albo Bluetooth.

UWAGA Na klawiaturze QWERTY naciśnij  + , aby w szybki sposób uruchomić funkcję Udostępnianie Internetu.

Konfiguracja połączenia USB

Konfigurowanie połączenia USB

1. Na ekranie Głównym naciśnij **Start** > **Więcej** > **Udostępnianie Internetu**.
2. W polu **Połączenie z komputerem PC**, wybierz **USB**.
3. W polu **Połączenie sieciowe**, wybierz typ połączenia, jakie urządzenie Smartphone ma wykorzystać do połączenia z Internetem.

UWAGA Najpierw należy utworzyć połączenie sieciowe. Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w podrozdziale **10-6 Łączenie z Internetem**.

4. Naciśnij **Połącz**.
5. Połącz urządzenie Smartphone z komputerem PC przy użyciu przewodu synchronizacyjnego USB. Stan zmieni się na **Połączono**, a komputer PC będzie połączony z siecią Internet.

Konfiguracja połączenia Bluetooth®

Konfigurowanie połączenia Bluetooth®

1. Utwórz powiązanie Bluetooth® pomiędzy urządzeniem Smartphone oraz komputerem.

UWAGA Zapoznaj się z punktem **Tworzenie powiązania Bluetooth** w podrozdziale **10-4 Korzystanie z łącza Bluetooth®**.

2. Na ekranie Głównym naciśnij **Start > Udostępnianie Internetu**.
3. W polu **Połączenie z komputerem PC**, wybierz **Bluetooth PAN**.
4. W polu **Połączenie sieciowe**, wybierz typ połączenia, jakie urządzenie Smartphone ma wykorzystać do połączenia z Internetem.

UWAGA Najpierw należy utworzyć połączenie sieciowe. Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w podrozdziale **10-6 Łączenie z Internetem**.

5. Naciśnij **Połącz**.

10-9 Ustawienia sieciowe

Ta funkcja pomaga konfigurować ustawienia sieciowe ręcznie lub automatycznie stosownie do karty SIM i lokalizacji.

Korzystanie z funkcji Ustawienia sieciowe

1. Na ekranie Głównym naciśnij **Start > Internet > Konfiguracja automatyczna**.
2. Naciśnij **Menu > Autowykrywanie**. Urządzenie automatycznie wykrywa lokalizację i właściwego operatora usług.
Zaznacz pole Lista wszystkich operatorów, jeśli chcesz przejrzeć wykaz wszystkich operatorów w danym kraju.
Możesz ręcznie wybrać kraj i operatorów, stosownie do potrzeby.
3. Naciśnij **Gotowe**, kiedy zakończysz.



10-10 Rozwiązywanie problemów z połączeniem sieciowym

Korzystając z programu MSN messenger poprzez połączenie GPRS, możesz natknąć się na następujące problemy:

- MSN messenger i MMS nie mogą działać równocześnie. Jeśli najpierw uruchomisz program MSN messenger, nie będziesz mógł normalnie wysyłać i odbierać wiadomości MMS, nawet korzystając z różnych połączeń sieciowych.

Zaleca się najpierw zamknąć program MSN messenger, a następnie uruchomić funkcję MMS.

W celu odłączenia programu MSN messenger wykonaj poniższe czynności:

1. Wyrejestruj się z konta MSN.
2. Naciśnij i szybko zwolnij klawisz **Zasilanie** , aby otworzyć Listę szybkiego wybierania, a następnie wybierz Menedżer bezprzew..
3. Wyłącz połączenie transmisji danych naciskając klawisz **Akcja** .

Rozdział 11 Konfiguracja i zarządzanie systemem

11-1 Ustawienia systemowe

Zarządzanie energią

Funkcji Zarządzanie energią należy używać do sprawdzania poziomu naładowania baterii, oraz do konfigurowania takich ustawień oszczędzania energii, jak podświetlanie oraz limity czasu wyświetlacza.

1. Na ekranie Głównym naciśnij **Start > Ustawienia > Więcej > Zarządzanie energią**.
2. Dostosuj następujące opcje:
 - W polu **Limit czasu podświetl. (zas. bat.)**, ustaw długość okresu bezczynności telefonu zanim podświetlanie wyłączy się.
 - W polu **Limit czasu podświetl. (zas. siec.)**, ustaw długość okresu bezczynności telefonu zanim podświetlanie wyłączy się.
 - W polu **Limit czasu wyświetlacza** ustaw limit czasu dla okresu bezczynności telefonu przed wyłączeniem ekranu.
3. Naciśnij **Gotowe**.



Regulacja jasności

W celu oszczędzania energii można zredukować jasność ekranu.

1. Na ekranie Głównym naciśnij **Start > Ustawienia > Więcej > Jasność**.
2. Ustaw jasność, naciskając klawisze nawigacyjne W lewo lub W prawo.

Przełącznik trybów

Przełącznik trybów umożliwia łatwe przełączanie pomiędzy aplikacjami i zadaniami. Aby użyć przełącznika trybów, należy nacisnąć klawisz przełącznika trybów na klawiaturze QWERTY. Ponowne naciskanie pozwala przełączać aplikacje.



Można skonfigurować przełącznik trybów oraz zdefiniować typ przełącznika oraz wybrać elementy wyświetlane w menu kontekstowym przełącznika trybów.

Definiowanie typu przełącznika

1. Naciśnij **Start > Ustawienia > Więcej > Przełącznik trybów**.
2. Naciskać klawisze nawigacyjne W lewo i W prawo w celu wybrania Typu przełącznika.
3. Naciskać klawisze nawigacyjne W lewo i W prawo, aby ustawić Czas oczekiwania przełącznika.

Wybieranie elementów wyświetlanych w menu kontekstowym przełącznika

1. Naciśnij **Start > Ustawienia > Więcej > Przełącznik trybów**.
2. Naciśnij **Menu > Ustawienia elementu**.
3. Zaznacz ikonę aplikacji, a następnie naciśnij **Menu > Edycja**. Wybierz aplikację jaka ma być wyświetlana w menu kontekstowym i naciśnij przycisk **Gotowe**. Wykonaj ponownie takie same czynności, aby wybrać inną aplikację.

Lewy i prawy klawisz kontekstowy pozwalają przewijać ikony. Zaznacz pola wyboru aplikacji, jakie mają być wyświetlane na pasku przełączania trybów.

Ponowne uruchamianie urządzenia Smartphone

Od czasu do czasu może wystąpić potrzeba ponownego uruchomienia telefonu, na przykład kiedy jakiś program działa niepoprawnie lub telefon nie reaguje na naciśnięcia klawiszy.

Ponowne uruchamianie telefonu

1. Wyjmij baterię.
2. Ponownie włóż baterię i włącz telefon.

Resetowanie urządzenia Smartphone

Zresetowanie urządzenia spowoduje usunięcie wszystkich danych z pamięci oraz przywróci domyślne ustawienia fabryczne.

UWAGA Jeśli zresetujesz telefon, zostaną usunięte wszystkie dane z pamięci RAM, łącznie z plikami, ustawieniami systemowymi oraz dodatkowymi programami, które zainstalowałeś.

Resetowanie telefonu

1. Na ekranie Głównym naciśnij **Start > Domyślne ustawienia**.
2. Wpisz **1234**, aby potwierdzić, że chcesz przywrócić ustawienia domyślne i naciśnij **OK**.
Telefon uruchomi się ponownie po wykonaniu resetu.

11-2 Zarządzanie systemem

Dodawanie i usuwanie programów

Programy można dodawać do urządzenia przy użyciu programu ActiveSync lub też można je dodawać bezpośrednio z Internetu.

Dodawanie programów

1. Pobierz program do swojego komputera PC.
2. Przeczytaj instrukcję lub dokumentację instalacji dołączoną do programu. W przypadku wielu programów należy przestrzegać specjalnych instrukcji instalacji.
3. Przyłącz urządzenie Smartphone do komputera PC wykorzystując przewód USB.
4. Dwukrotnie kliknij plik *.exe.
 - Jeśli plik wykonywalny jest kreatorem instalacji, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po zainstalowaniu programu w komputerze PC kreator automatycznie prześle go do telefonu.
 - Jeśli kreator nie uruchomi się, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie informujący, że program jest prawidłowy, ale przeznaczony dla innego typu komputera PC. Program ten należy wtedy skopiować do telefonu. Jeśli nie możesz znaleźć instrukcji instalacji programu, skopiuj plik programu do folderu Program Files w telefonie za pomocą programu ActiveSync.

Usuwanie programu

UWAGA Z urządzenia Smartphone nie można usuwać preinstalowanych programów.



1. Na ekranie Głównym naciśnij **Start > Ustawienia > Więcej > Usuwanie programów**.
2. Przewiń ekran do programu, który ma być usunięty.
3. Naciśnij **Menu > Usuń**.

Zabezpieczanie urządzenia Smartphone

Dostosuj żądany poziom zabezpieczenia telefonu poprzez zastosowanie blokowania klawiatury, karty SIM albo obu zabezpieczeń.

Zablokowanie klawiatury i regulatorów odtwarzacza multimedialnego

Możesz wykonać którąkolwiek z poniższych czynności:

- Naciśnij i szybko zwolnij klawisz **Zasilanie** , aby wyświetlić ekran Lista szybkiego wybierania i wybierz **Zablokuj**.
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz **Zakończ** .

Odblokowanie klawiatury i regulatorów odtwarzacza multimedialnego

Naciśnij **Odblokuj**, a następnie szybko naciśnij klawisz Gwiazdka .

Blokowanie karty SIM

Zablokowanie karty SIM uniemożliwia innym osobom korzystanie z urządzenia Smartphone, dopóki nie zostanie wprowadzone poprawne hasło, lecz nadal istnieje możliwość wykonywania połączeń alarmowych. Po włączeniu telefonu zostanie wyświetlone żądanie wprowadzenia hasła PIN1.

Blokowanie karty SIM i ustawienie kodu PIN

1. Na ekranie Głównym naciśnij **Start > Ustawienia > Zabezpieczenia > Włącz kod PIN karty SIM**.
2. Wprowadź hasło (kod PIN1 karty SIM) i naciśnij **Gotowe**.

Po włączeniu kodu PIN, urządzenie Smartphone będzie żądać wprowadzenia kodu PIN przy każdym włączeniu.

Odblokowanie karty SIM

1. Na ekranie Głównym naciśnij **Start > Ustawienia > Zabezpieczenia > Wyłącz kod PIN karty SIM**.
2. Wprowadź hasło (kod PIN1 karty SIM) i naciśnij **Gotowe**.

Zmiana kodu PIN


1. Na ekranie Głównym naciśnij **Start > Ustawienia > Zabezpieczenia > Zmień kod PIN karty SIM**.
2. Wprowadź pierwotny kod PIN1.
3. Wprowadź i potwierdź nowy kod PIN, a następnie naciśnij **Gotowe**.

Zmiana kodu PIN2

1. Na ekranie Głównym naciśnij **Start > Więcej > Ustawienia > Zabezpieczenia > Zmień kod PIN2**.
2. Wprowadź oryginalny kod PIN2 (kod PIN2 karty SIM).
3. Wprowadź i potwierdź nowy kod PIN2, a następnie naciśnij **Gotowe**.


Blokada telefonu

Blokowanie telefonu

1. Na ekranie Głównym naciśnij **Start > Więcej > Ustawienia > Zabezpieczenia > Zablokuj urządzenie**.
2. Zaznacz pole wyboru **Monituj**, jeśli urządzenie było nieużywane przez, naciskając klawisz **Akcja** .
3. Przewiń do pola znajdującego się poniżej i wybierz okres czasu nieaktywności telefonu, po którym ma być automatycznie zablokowany.
4. W polu **Typ hasła** wybierz typ hasła, jakie ma być używane.
5. Wprowadź i potwierdź swoje hasło, a następnie naciśnij przycisk **Gotowe**.

Kontrolowanie połączeń wychodzących

Funkcja wybierania ustalonych numerów umożliwia ograniczenie połączeń wychodzących tylko do wybranych numerów telefonów, jeżeli karta SIM obsługuje taką kontrolę. Aby korzystać z tej funkcji potrzebny jest kod PIN2. Kiedy funkcja jest aktywna, można wykonywać połączenia tylko z numerami zawartymi na liście wybierania ustalonych numerów. Z drugiej strony, funkcja blokowania połączeń blokuje pewne rodzaje połączeń. Zanim będzie można z niej korzystać, należy najpierw skonfigurować Listę wybierania ustalonych numerów.

1. Na ekranie Głównym naciśnij **Start > Ustawienia > Telefon > Więcej > Wybieranie ustalonych numerów**.
2. Wybierz opcję **Włącz wyb. ustalonych numerów**, naciskając klawisz **Akcja**  i naciśnij **Gotowe**.
3. Wpisz swój kod PIN2 karty SIM i naciśnij **Gotowe**. Po włączeniu funkcji wybierania ustalonych numerów można zacząć zapisywać numery wybierania ustalonego.
4. Naciśnij **Menu > Edytuj numery**.
5. Naciśnij **Menu > Dodaj** i wpisz numer telefonu, aby dodać go do listy wybierania ustalonych numerów.
6. Naciśnij **Gotowe**.
7. W celu dodania następnych numerów powtarzaj czynności 2 do 6.

Blokowanie połączeń przychodzących/wychodzących

Mimo włączenia funkcji Blokowanie połączeń można wykonywać połączenia alarmowe.

1. Na ekranie Głównym naciśnij **Start > Ustawienia > Telefon > Blokowanie połączeń**.
2. W polu **Blokuj połączenia przychodzące** wybierz **Wyłączone**, **Podczas roamingu** lub **Wszystkie połączenia**.
3. W polu **Blokuj połączenia wychodzące** wybierz **Wyłączone**, **Międz. oprócz poł. z krajem zamiesz.**, **Międz. połączenia** lub **Wszystkie połączenia**.
4. Naciśnij **Gotowe**.

Rozdział 12 Inna funkcje

12-1 Menedżer zadań





Menedżer zadań wyświetla aplikacje dostępne w urządzeniu Smartphone i umożliwia przeglądanie, otwieranie, uaktywnianie i zamykanie wszystkich aplikacji, a także podaje informacje źródłowe na temat aplikacji.

Uruchamianie Menedżera zadań

1. Na ekranie Głównym naciśnij **Start > Akcesoria > Menedżer zadań**.
2. Wybierz aplikację i naciśnij **Menu**. Spośród elementów Menu wybierz operację, którą chcesz wykonać w odniesieniu do tej aplikacji.

12-2 Aplikacje ClearVue Office

Urządzenie Smartphone jest dostarczane wraz z preinstalowanymi aplikacjami pakietu ClearVue Office, które umożliwiają przeglądanie dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji oraz plików PDF.

IKONA	OPIS
	Word Viewer otwiera pliki programu Word.
	PDF Viewer otwiera pliki PDF.
	PPT Viewer otwiera pliki prezentacji programu Powerpoint.
	Excel Viewer otwiera arkusze programu Excel.

Word Viewer

Ta przeglądarka pozwala wyświetlić dokumenty utworzone w programach Microsoft Word 97, 2000, 2002 (XP) oraz 2003. Pozwala również wyświetlać dokumenty w zapisane formacie Rich Text Format (.rtf).

Aby uruchomić tę aplikację, naciśnij [Start > Biuro > Word Viewer](#).

PDF Viewer

Ta przeglądarka wyświetla pliki Portable Document Format (.pdf).

Aby uruchomić tę aplikację, naciśnij [Start > Biuro > PDF Viewer](#).

PPT Viewer

Ta przeglądarka wyświetla prezentacje utworzone w programach Microsoft PowerPoint 97, 2000, 2002 (XP) oraz 2003.

Aby uruchomić tę aplikację, naciśnij [Start > Biuro > PPT Viewer](#).

Excel Viewer

Ta przeglądarka wyświetla arkusze kalkulacyjne utworzone w programach Microsoft Excel 97, 2000, 2002 (XP) oraz 2003.

Aby uruchomić tę aplikację, naciśnij [Start > Biuro > Excel Viewer](#).

12-3 Korzystanie ze środowiska Java (Menedżer MIDletów)

Twój telefon obsługuje standard Java 2 Edition, J2ME. Program Menedżer MIDletów Java umożliwia pobieranie takich aplikacji Java, jak gry i programy narzędziowe, które są specjalnie przeznaczone dla telefonów komórkowych, a następnie instalowanie ich i zarządzanie nimi w łatwy sposób.

Aby zainstalować, uruchamiać oraz zarządzać programami MIDlet (MIDletami) w telefonie, najpierw musisz pobrać te MIDlety bezpośrednio do swego urządzenia.

Instalowanie MIDletów Java bezpośrednio z Internetu

Instalowanie MIDletów Java bezpośrednio z Internetu

1. Na ekranie Głównym naciśnij **Start > Akcesoria > Java**. Pojawi się ekran Java.
2. Naciśnij **Menu > Zainstaluj > Internet**, aby otworzyć program Internet Explorer.
3. Podczas połączenia z Internetem zlokalizuj MIDlet lub pakiet MIDletów w sieci.
4. Wybierz MIDlet lub pakiet MIDletów do pobrania.
5. Naciśnij **Tak**, aby rozpocząć instalowanie MIDletu/pakietu MIDletów.
6. Wybierz **Gotowe** w celu potwierdzenia.

Instalowanie MIDletów Java z komputera PC


MIDlety lub pakiety MIDletów można zainstalować w telefonie z komputera PC korzystając z przewodu USB do synchronizacji lub łącza Bluetooth. MIDlety kopiowane do telefonu przez podczerwień, Bluetooth lub jako załączniki e-mail są automatycznie zapisywane w katalogu My Documents.

Instalowanie MIDletu Java z komputera PC

1. Pobierz z komputera PC gry i programy narzędziowe, które chcesz zainstalować w urządzeniu Smartphone.
2. Otwórz program ActiveSync w komputerze PC i kliknij [Eksploruj](#).
3. Przejdź do folderu [Moje urządzenie\My Documents](#) albo [Moje urządzenie\Karta pamięci](#) w urządzeniu Smartphone i wklej pliki.
4. Na ekranie Głównym telefonu naciśnij [Start > Narzędzia > Java](#). Pojawi się ekran Esmertec Java.
5. Naciśnij [Menu > Zainstaluj > Lokalnie](#). Zostanie wyświetlona lista wszystkich dostępnych MIDletów/pakietów MIDletów.
6. Wybierz MIDlet/pakiet MIDletów do zainstalowania i naciśnij [Zainstaluj](#).
7. Naciśnij [Tak](#) w celu zainstalowania.
8. Naciśnij [Gotowe](#) w celu potwierdzenia.

Wykonywanie MIDletów Java

Wykonanie MIDletu Java

1. Na ekranie Głównym naciśnij [Start > Akcesoria > Java](#). Telefon wyświetli listę MIDletów.
2. Wybierz MIDlet, a następnie naciśnij klawisz [Akcja](#) .

ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Odinstalować MIDlet	Na głównym ekranie Java zaznacz MIDlet, który ma być odinstalowany i naciśnij Menu > Odinstaluj .
Zaktualizować MIDlet	Na głównym ekranie Java zaznacz MIDlet, który ma być zaktualizowany i naciśnij Menu > Aktualizuj .
Zmienić wyświetlaną nazwę MIDletu	Na głównym ekranie Java zaznacz MIDlet, którego nazwa ma być zmieniona i naciśnij Menu > Edycja .

Dodatek

Deklaracja Federalnej Komisji Komunikacji (FCC)

Urządzenie to spełnia wymagania części 15 przepisów FCC. Eksploatacja wymaga spełnienia następujących dwóch warunków:

- 1) Urządzenie to może nie powodować szkodliwych zakłóceń, oraz
- 2) Urządzenie to musi być odporne na zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działania urządzenia.

Nie wolno umieszczać ani eksploatować tego urządzenia i jego anteny w połączeniu z jakąkolwiek inną anteną lub nadajnikiem.

Opisywane urządzenie przetestowano pod kątem zgodności z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 normy FCC. Ograniczenia te mają na celu ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i w przypadku zainstalowania oraz użytkowania niezgodnie z zaleceniami może powodować uciążliwe zakłócenia w łączności radiowej. Nie gwarantuje się jednak, że takie zakłócenia nie wystąpią w przypadku konkretnej instalacji.

Deklaracja Canadian Department of Communications

To urządzenie cyfrowe nie przekracza ograniczeń Klasy B dla emisji zakłóceń radiowych z urządzeń cyfrowych określonych w przepisach Radio Interference Regulations wydanych przez Canadian Department of Communications.

To urządzenie cyfrowe Klasy B spełnia wymagania przepisów kanadyjskich ICES-003.

Informacje organizacji UL dotyczące bezpieczeństwa

Wymagane przez regulację UL 1459, obejmującą sprzęt telekomunikacyjny (telefon) przeznaczony do użytkowania przy występowaniu połączenia elektrycznego z siecią telekomunikacyjną, która posiada robocze napięcie względem ziemi nie przekraczające 200 V wartości szczytowej, 300 V wartości międzyszczytowej oraz 105 V wartości skutecznej, oraz jest instalowany i użytkowany zgodnie z wymaganiami Krajowego Kodeksu Elektrycznego (NEC) (NFPA 70).

Używając urządzenie Smartphone należy zawsze podejmować podstawowe środki ostrożności, aby zmniejszyć zagrożenie pożarem, porażeniem prądem elektrycznym oraz obrażeniami ciała, w tym między innymi:

- **Nie używać** urządzenia Smartphone w pobliżu wody, na przykład, obok wanny, umywalki, zlewozmywaka kuchennego lub kadzi pralniczej, w wilgotnej piwnicy albo obok basenu.
- **Nie używać** urządzenia Smartphone podczas burzy z piorunami. Może wystąpić niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym w wyniku wyładowania atmosferycznego.
- **Nie używać** urządzenia Smartphone w sąsiedztwie miejsca ulatniania się gazu.

Wymagane przez regulację UL 1642 obejmującą litowe baterie galwaniczne (nie ładowane) oraz litowe baterie akumulatorowe (ładowane) wykorzystywane jako źródła zasilania w tych produktach. Baterie te zawierają metaliczny lit lub stop litowy lub jony litu i mogą składać się z jednego ogniwa elektrochemicznego lub z dwóch bądź większej liczby ogniw połączonych szeregowo, równolegle lub oboma metodami, które przekształcają energię chemiczną w energię elektryczną w wyniku odwracalnej lub nieodwracalnej reakcji chemicznej.

- **Nie likwidować** pakietu baterii urządzenia Smartphone w ogniu, ponieważ może dojść do eksplozji. Sprawdzić, czy w miejscowych przepisach nie zostały zawarte specjalne zalecenia dotyczące redukcji zagrożeń obrażeniami ciała w wyniku pożaru lub eksplozji.
- **Nie używać** zasilaczy lub baterii pochodzących z innych urządzeń, aby zmniejszyć zagrożenie obrażeniami ciała w wyniku pożaru lub eksplozji. Stosować tylko posiadające świadectwa UL zasilacze lub baterie dostarczane przez producenta lub autoryzowanych sprzedawców detalicznych.

Lista kontrolna oświadczeń organów nadzorujących

15.21

Użytkownik jest niniejszym ostrzegany, że wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone w niniejszym podręczniku, mogą spowodować unieważnienie jego uprawnień do użytkowania urządzenia.

PRZESTROGA: Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały w sposób wyraźny zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie uprawnień użytkownika do użytkowania urządzenia.

Zakaz umieszczania razem

Nie wolno umieszczać ani eksploatować tego urządzenia i jego anteny w połączeniu z jakąkolwiek inną anteną lub nadajnikiem.

Wymagania 15.105 Federalnej Komisji Komunikacji (FCC), część 15

Urządzenie zostało przetestowane i stwierdzono jego zgodność z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych Klasy B zawartymi w części 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i w przypadku zainstalowania oraz użytkowania niezgodnie z zaleceniami może powodować szkodliwe zakłócenia w łączności radiowej. Nie gwarantuje się jednak, że takie zakłócenia nie wystąpią w przypadku konkretnej instalacji. Jeżeli urządzenie to powoduje uciążliwe zakłócenia odbioru radia i telewizji, co można sprawdzić włączając i wyłączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń przez wykonanie przynajmniej jednej z następujących czynności:

- Zmienić ustawienie lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększyć odległość pomiędzy tym urządzeniem i odbiornikiem
- Podłączyć urządzenie do gniazdka elektrycznego zasilanego z innego obwodu zasilania niż odbiornik.
- Zwrócić się o pomoc do dostawcy urządzenia lub doświadczonego technika radiowego/telewizyjnego.

Informacje prawne / Deklaracje ograniczenia odpowiedzialności

Instalowanie i użytkowanie tego urządzenia bezprzewodowej sieci lokalnej musi być ściśle zgodne z zaleceniami zamieszczonymi w dokumentacji dla użytkownika, dostarczanej wraz z urządzeniem. Wszelkie zmiany i modyfikacje (w tym dotyczące anten) dokonywane w tym urządzeniu, które nie uzyskały wyraźnej aprobaty producenta, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z urządzenia. Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego spowodowane przez nieuprawnione modyfikacje tego urządzenia lub zastąpienie przewodów łączących i wyposażenia innymi elementami niż określone przez producenta. Użytkownik odpowiada za wyeliminowanie wszelkich zakłóceń spowodowanych przez takie nieuprawnione modyfikacje, zastąpienia lub przyłączenia. Producent i jego autoryzowani sprzedawcy detaliczni nie przyjmują żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub naruszenia rządowych regulacji prawnych, wynikające z niestosowania się do niniejszych zaleceń.

PRZESTROGA: Aby zachować zgodność z wytycznymi FCC dotyczącymi oddziaływania fal radiowych, niniejsze urządzenie powinno być instalowane oraz użytkowane z zachowaniem minimalnej odległości 20 cm pomiędzy radiatorem i ciałem użytkownika. Należy używać dostarczonej anteny. Stosowanie nieautoryzowanej anteny, zmodyfikowanych lub przyłączanych elementów może spowodować uszkodzenie nadajnika i może naruszać regulacje prawne FCC.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

PRZESTROGA: Aby zachować zgodność z wytycznymi FCC dotyczącymi oddziaływania fal radiowych, niniejsze urządzenie powinno być instalowane oraz użytkowane z zachowaniem minimalnej odległości 20 cm pomiędzy radiatorem i ciałem użytkownika. Stosować tylko z dostarczoną anteną. Stosowanie nieautoryzowanej anteny, zmodyfikowanych lub przyłączanych elementów może spowodować uszkodzenie nadajnika i może naruszać regulacje prawne FCC.

Ostrzeżenie FCC w sprawie oddziaływania fal radiowych

Niniejsze urządzenie radiowe było oceniane zgodnie z wytycznymi Biuletynu FCC OET 65C i stwierdzono jego zgodność z wymaganiami określonymi w CFR 47, rozdziały 2.1091, 2.1093 i 15.247(b)(4), dotyczącymi oddziaływania fal radiowych z urządzeń radiowych. Moc wyjściowa promieniowania tego urządzenia bezprzewodowej sieci lokalnej jest znacznie niższa od wartości granicznych oddziaływania fal radiowych, określonych przez FCC. Niemniej jednak, urządzenie to powinno być użytkowane w taki sposób, aby ograniczyć możliwość narażenia człowieka podczas normalnej eksploatacji urządzenia jako urządzenia mobilnego lub przenośnego, przy czym surowo zabrania się użytkowania urządzenia noszonego przy ciele. Używając tego urządzenia, należy utrzymywać pewien odstęp pomiędzy anteną i osobami znajdującymi się w sąsiedztwie, aby zapewnić zgodność z wymaganiami dotyczącymi oddziaływania fal radiowych. Zachowanie zgodności z wartościami granicznymi oddziaływania fal radiowych, określonymi przez normy ANSI C95.1 wymaga utrzymywania odległości nie mniejszej niż 20 cm pomiędzy antenami i użytkownikiem.

Zamienne baterie

Jeżeli sprzęt jest dostarczany z zamienną baterią, gdy skutkiem zastąpienia przez baterię nieodpowiedniego typu może być eksplozja, wtedy obowiązują następujące zalecenia:

- jeżeli bateria znajduje się w MIEJSCU DOSTĘPNYM DLA UŻYTKOWNIKA, wtedy obok baterii powinno być umieszczone oznakowanie lub stosowna deklaracja w instrukcji obsługi oraz instrukcji serwisowej,
- jeżeli bateria znajduje się w jakimś innym miejscu, wtedy obok baterii powinno być umieszczone oznakowanie lub stosowna deklaracja w instrukcji serwisowej.

Oznakowanie lub deklaracja powinna zawierać poniższy lub podobny tekst:

OSTRZEŻENIE:

**ISTNIEJE RYZYKO EKSPLOZJI W PRZYPADKU WYMIANY BATERII NA BATERIĘ NIEODPOWIEDNIEGO TYPU.
SPRAWDŹ LOKALNE REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI ZUŻYTYCH BATERII.**

