


ASUS®



M930^{..}

SMARTPHONE^{..}

Guia de Iniciação Rápida

Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Reservados todos os direitos.

Nenhuma parte deste manual, incluindo os produtos e software aqui descritos, pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada num sistema de recuperação, ou traduzida para outro idioma por qualquer forma ou por quaisquer meios, excepto a documentação mantida pelo comprador como cópia de segurança, sem o consentimento expresso e por escrito da ASUSTeK COMPUTER INC. (ASUS).

A garantia do produto ou o direito à assistência perderá a sua validade se: (1) o produto for reparado, modificado ou alterado, a não ser que tal reparação, modificação ou alteração seja autorizada por escrito pela ASUS; ou (2) caso o número de série do produto tenha sido apagado ou esteja em falta.

A ASUS FORNECE ESTE MANUAL “TAL COMO ESTÁ” SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA QUER EXPRESSA QUER IMPLÍCITA, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADA ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS OU CONDIÇÕES DE PRÁTICAS COMERCIAIS OU ADEQUABILIDADE PARA UM DETERMINADO FIM. EM CIRCUNSTÂNCIA ÁLGUMA PODE A ASUS, SEUS DIRECTORES, OFICIAIS, EMPREGADOS OU AGENTES, SER RESPONSABILIZADA POR QUAISQUER DANOS INDIRECTOS, ESPECIAIS, ACIDENTAIS OU CONSEQUENTES (INCLUINDO DANOS PELA PERDA DE LUCROS, PERDA DE NEGÓCIO, PERDA DE UTILIZAÇÃO OU DE DADOS, INTERRUPÇÃO DA ACTIVIDADE, ETC.) MESMO QUE A ASUS TENHA SIDO ALERTADA PARA A POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE TAIS DANOS, RESULTANTES DE QUALQUER DEFEITO OU ERRO NESTE MANUAL OU NO PRODUTO.

AS ESPECIFICAÇÕES E INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL SÃO FORNECIDAS APENAS PARA FINS INFORMATIVOS E ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÃO EM QUALQUER ALTURA SEM AVISO PRÉVIO, NÃO CONSTITUINDO QUALQUER OBRIGAÇÃO POR PARTE DA ASUS. A ASUS NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER ERROS OU IMPRECIÇÕES QUE POSSAM APARECER NESTE MANUAL, INCLUINDO OS PRODUTOS E SOFTWARE NELE DESCRITOS.

Microsoft, Activesync, Outlook, Pocket Outlook, Windows, e o logotipo Windows são marcas registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e noutros países. Os produtos Microsoft estão licenciados para OEMs pela Microsoft Licensing, Inc., uma empresa subsidiária da Microsoft Corporation.

Índice

Informação de Contacto	4
Informação de segurança	5
Conteúdos da embalagem	6
Conhecer o seu Smartphone	7
Instalar um cartão SIM e carregar a bateria	12
Como Começar	14
Fazer uma chamada	26
Enviar a sua mensagem (texto/MMS/e-mail)	29
Usar o Window [®] Live	31
Ficar Ligado33	
Imagens e Vídeos	42

Informação de Contacto

ASUSTeK COMPUTER INC.

Morada	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefone	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Website	www.asus.com.tw

Apoio Técnico

Telefone	+86-21-38429911
Apoio on-line	support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (América)

Morada	44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Fax	+1-510-608-4555
Website	usa.asus.com

Apoio Técnico

Telefone	+1-812-282-2787
Fax de apoio	+1-812-284-0883
Apoio on-line	support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Alemanha e Áustria)

Morada	Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Telefone	+49-2102-95990
Fax	+49-2102-959911
Website	www.asus.de
Contacto on-line	www.asus.de/sales

Apoio Técnico

Telefone	+49-1805-010923
Fax de apoio	+49-2102-9599-11
Apoio on-line	support.asus.com

* Está disponível neste site um Formulário Técnico on-line para que possa preencher para o nosso contacto do apoio técnico.

Informação de segurança

Precauções de segurança para a unidade de fornecimento de energia e bateria

Use a fonte de energia externa correcta. O adaptador de energia deste produto pode apenas ser operado com o tipo de fonte de energia indicado na etiqueta das classificações eléctricas. Se não tem a certeza do tipo de fonte de energia necessário, consulte o seu operador de serviço autorizado.



Cuidados a ter com a bateria. Este produto contém uma bateria de Polímero de Lítio. Existe o risco de fogo e queimaduras se a bateria for manuseada de modo inadequado. Não tentar abrir ou fazer manutenção à bateria.



Li-ion

Informação da bateria

Fabricante: [WELLDONE Co., Ltd.](#)

Nº Modelo da Bateria: [SBP-11](#)

-
- CUIDADO**
- Risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorrecto.
 - Descarte de baterias usadas de acordo com as instruções.
 - Usar apenas a bateria que vem com o seu ASUS M930.
-



O símbolo do recipiente com cruz indica que o produto (equipamento eléctrico, electrónico e bateria com célula de mercúrio) não deve ser colocado no lixo municipal. Verificar as regulações locais para descarte de produtos electrónicos.

Conteúdos da embalagem

Verifique a sua embalagem do M930 para estes itens. Se algum destes itens não estiver presente ou estiver danificado, contacte o seu vendedor.



Smartphone
ASUS M930



Bateria 1100 mAh
Li-ion




Carregador AC




Cabo sinc USB



Auriculares



Guia de Iniciação
Rápida



CD Microsoft
Getting Started



Cartão de
garantia




Caixa de protecção

NOTA Visitar o website ASUS (<http://www.asus.com>) para o manual de utilizador actualizado.


Conhecer o seu Smartphone

Panorâmica


Características frontais




Características traseiras




Características lado direito










Características interiores






Características parte de baixo




Descrição das funções das teclas

Item	Descrição
 <p>Botão de Energia/Lista Rápida LED de Notificação</p>	<p>Premir e manter premido ON/OFF para ligar o telefone. Premir e soltar rapidamente para abrir a Lista Rápida, que lhe dá um rápido acesso ao Wireless Manager (para activar e desactivar as capacidades sem fio), bloqueio de tecla, bloqueio de dispositivo e perfis pré-configurados.</p> <p>Este LED multicolor notifica o seguinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verde – O telefone está completamente carregado • Verde a piscar - Rede detectada • Vermelho - O telefone está a carregar • Vermelho a piscar - notificação de evento • Azul a piscar - Bluetooth® ou WLAN (IEEE 802,11b/g) LIGADO
 <p>Tecla multifunção esquerda</p>	<p>Premir para seleccionar o comando exibido no visor principal acima desta tecla. Para desbloquear o teclado, premir esta tecla e a tecla Asterisco (*).</p>
 <p>Tecla multifunção direita</p>	<p>Desempenha a tarefa indicada acima desta tecla.</p>
 <p>Tecla de chamada</p>	<p>Premir para atender uma chamada ou marcar um número. Premir duas vezes para tornar a marcar o último número. Premir e manter premido durante uma chamada activa para mudar para o modo altifalante.</p>
 <p>Tecla Fim</p>	<p>Premir para terminar uma chamada.</p>
 <p>Tecla Home</p>	<p>Premir para regressar ao ecrã Home.</p>
 <p>Tecla Atrás</p>	<p>Premir para ir para o ecrã anterior. Num campo de texto, premir para apagar caracteres à esquerda do cursor.</p>

Item	Descrição
	<p>Botões de Navegação</p> <p>Premir para subir, descer, ir para a direita e para a esquerda através das selecções no visor.</p>
	<p>Tecla Acção</p> <p>A tecla Acção actua de modo parecido com a tecla Enter num teclado. Em geral, premir para confirmar uma acção.</p> <p>Quando desliza para verificar uma caixa de verificação, premindo a tecla acção selecciona ou limpa a caixa de verificação.</p>
	<p>Botão da Câmara / Tecla de Função Lateral</p> <p>Por defeito, este botão está preparado para activar a aplicação câmara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Premir para lançar o visor da câmara. • Premir para tirar uma fotografia se já estiver no modo câmara. <p>Para alterar a função da tecla de atribuição e activar outras aplicações usando este botão, premir Iniciar > Mais > Definições > Mais > Tecla de Atribuição. A partir da lista descendente, seleccionar a aplicação que quer activar usando este botão.</p>
<p>Teclado Alfanumérico/QWERTY</p>	<p>Premir para introduzir texto, números e símbolos.</p>

Teclado QWERTY



: Premir para mudar entre maiúsculas e minúsculas ou fazer duplo clique para activar Caps Lock.

: Premir para abrir a função Mensagens.

+ : Premir para iniciar rapidamente o Gestor Sem Fios.

: Premir para iniciar o Microsoft® Internet Explorer Mobile.

+ : Premir para iniciar rapidamente o Internet Sharing.


: Premir enquanto introduzir textos para trocar métodos de entrada.

+ : Premir enquanto introduzir textos para abrir a tabela de Símbolos.

Instalar um cartão SIM e carregar a bateria

Instalar um cartão SIM e a bateria

1. Retirar a tampa do compartimento da bateria.
2. Inserir o cartão SIM na ranhura com os contactos dourados para baixo.
3. Alinhar os contactos dourados de metal na bateria com os contactos do telefone.
4. Deslizar a tampa do compartimento da bateria no telefone.



CUIDADO Usar apenas a bateria que vem com a embalagem do seu Smartphone. O uso de um tipo de bateria incorrecto pode causar danos ou explosão.

Instalar um cartão microSD

1. Deslizar a tampa da ranhura microSD para cima.
2. Com o lado da etiqueta (normalmente o lado com o nome do fabricante do cartão) para cima, e o lado do código de barras/número de série para baixo, inserir o cartão na ranhura do cartão microSD localizado no lado direito do telefone.
3. Empurrar o cartão na ranhura até que encaixe completamente.



Verificar o nível de energia da bateria


AVISO Usar apenas o carregador que vem com o seu Smartphone.

Certificar-se que a bateria está completamente carregada antes de usar o Smartphone pela primeira vez. O carregamento inicial da bateria pode durar cerca de oito (8) horas. Pode carregar a bateria com o telefone ligado ou desligado.

Um ícone da bateria no ecrã indica o nível de energia da bateria.

A carregar a bateria

1. Ligar o adaptador AC a uma fonte de alimentação.
2. Ligar a ficha do cabo de alimentação à porta mini USB.



Como Começar

LIGAR o seu telefone

1. Premir e manter premido o **botão de Energia** (⏻) durante aproximadamente três segundos até que o visor ligue.
2. Se lhe pedir para introduzir o código Número de Identificação Pessoal (PIN), introduzir o código usando o teclado, depois premir **Acção** (⏻). O visor principal mostra o ecrã em standby.

Ecrã Home

O ecrã Home mostra automaticamente quando liga o seu Smartphone ou está em standby.

Indicadores de estado


O seu operador de serviço

O seu próximo compromisso

Seleccionar e premir **Acção** para abrir Calendário.

Comando da multifunção esquerda

Premir a tecla multifunção esquerda para iniciar o menu Iniciar, que mostra todos os programas instalados.



Estado de energia

Força do sinal de rede

Hora/Data

Os programas usados mais recentemente


Comando da multifunção direita

Premir a tecla multifunção direita para abrir Contactos, Mensagens ou Histórico de Chamadas.


Menu Iniciar

O seu Smartphone já tem muitos programas pré-instalados, que pode começar a usar de imediato. Estes programas podem ser acedidos através do menu Iniciar.

Para usar o menu Iniciar

1. No ecrã Home, premir **Iniciar**.
2. Deslocar até um programa usando o teclado de navegação e premir **Ação** .

NOTA Quando o seu dispositivo está a funcionar de modo lento, pode desligar os programas activos para libertar espaço de memória. Prima **Iniciar > Acessórios > Gestor de tarefas**, ou prima longamente a tecla de Volume para baixo no lado direito para introduzir o **Gestor de tarefas** e fechar programas desnecessários.



Pode adicionar programas ao menu Iniciar descarregando-os pela Internet no seu PC e usando o ActiveSync para os copiar para o seu telefone.

Para alterar a vista do Menu Iniciar


1. No ecrã Home, premir **Iniciar > Definições > Menu Iniciar**.
2. Seleccionar ou **Vista em Grelha** ou **Vista em Lista**, depois premir **Concluído**.

Para retirar programas


Premir **Iniciar > Definições > Retirar Programas**. Deslizar até ao programa que quer retirar, depois premir **Menu > Retirar**.

Introduzir texto, números e símbolos

Usar o teclado alfanumérico ou o teclado QWERTY para introduzir texto, números e símbolos.



Teclado alfanumérico
(ecrã Sub)



Teclado
QWERTY
(ecrã principal)

O seu Smartphone suporta dois modos de inserção de texto e números: **Multipress**, e **Numérico**. Multipress é usado para introduzir texto. Quando selecciona um campo que requer texto ou números, o telefone selecciona automaticamente o modo de entrada apropriado. O indicador de estado no canto superior direito do ecrã mostra o modo de entrada que está actualmente activo.

Pode introduzir símbolos do teclado alfanumérico/QWERTY ou da tabela dos símbolos disponíveis.




NOTA No teclado QWERTY, premir **Fn** + **a/A** para abrir rapidamente a tabela de Símbolos.

Personalizar o seu Smartphone

Ecrã Definições

Pode ver e alterar as definições do seu Smartphone para fazer com que o telefone fique e esteja como deseja. Pode alterar o layout do ecrã Main/Sub, adicionar o seu próprio toque e configurar opções para chamadas que recebe, tais como Reencaminhamento de Chamadas e Chamada em Espera.

No ecrã Home, premir **Iniciar > Definições** para mostrar o ecrã Definições.




NOTA Seleccionar **Mais** do ecrã de Definições para mostrar a próxima página de opções de Definições, ou premir as teclas de navegação Esquerda/Direita para mostrar a próxima ou a página anterior das opções de Definições.

Personalizar o seu ecrã Home

Para personalizar o seu ecrã Home

1. No ecrã Home, premir **Iniciar** > **Definições** > ecrã Home.
2. Fazer as suas alterações desejadas e premir **Concluído**.

Para personalizar o ecrã com a sua própria imagem

1. No ecrã Home, premir **Iniciar** > **Imagens e Vídeos**.
2. Seleccionar uma imagem para usar como imagem de fundo e premir .
3. Premir **Menu** > **Usar como Ecrã Home**.
4. Usar as teclas de navegação **Esquerda/Direita** para ajustar a transparência e premir **Terminar**.

Configurar a data, hora e alarme

Para configurar a data e hora

1. No ecrã Home, premir **Iniciar** > **Definições** > **Relógio e Alarme** > **Data e Hora**.
2. Introduzir o fuso horário, Data e Hora. Para alterar a hora de AM para PM, realçar **AM** e premir a tecla **P**.

Para configurar o alarme

1. No ecrã Home, premir **Iniciar** > **Mais** > **Relógio e Alarme** > **Alarme**.
2. Introduzir a hora e premir **Concluído**.

Alterar as definições regionais

Para alterar as definições regionais


1. No menu Home, premir **Iniciar > Mais > Definições > Mais > Definições Regionais**.
2. Em **Idioma**, seleccionar o seu idioma preferido para a interface do telefone e menus.
3. Em **Locais**, seleccionar a sua localização actual. Após ser seleccionada uma localização, opções como a data, hora e moeda irão ser alteradas em conformidade.
4. Premir **Concluído** depois de ter terminado de fazer as alterações.

NOTA Para activar as novas definições de idioma, irá precisar de desligar o telefone e ligar novamente.

Alterar definições de perfil

Um perfil determina como pode ser notificado de eventos, tais como chamadas recebidas, próximos compromissos e novas mensagens. O seu perfil actual é mostrado no ecrã Home.

Para alterar rapidamente o perfil actual

Para mudar rapidamente para um diferente perfil, premir , depois realçar o perfil desejado no ecrã Lista Rápida e premir **Seleccionar**. Para abrir a segunda página do ecrã Lista Rápida para mais opções de perfil, seleccionar **Mais**.

NOTA Quando o perfil está definido para **Automático**, o seu telefone irá mudar automaticamente para o modo Silêncio sempre que tenha uma reunião agendada no Calendário.


1. No ecrã Home, premir **Iniciar > Definições > Perfis**.
2. Seleccionar o perfil que deseja para alterar, depois premir **Menu > Editar**.
3. Alterar as definições e premir **Concluído**.

NOTA Para restaurar as definições de fábrica de um perfil, premir **Menu** e seleccionar **Restaurar para definições de fábrica**.

Configurar Sons avançados

Usar as definições de Sons Avançados para personalizar os sons dos toques, notificações, lembretes, alarme, alerta, avisos, mensagem de texto e tons das teclas.

Para alterar o som


1. No ecrã Home, premir **Iniciar > Definições > sons Avançados**.
2. Realçar o item para o som que deseja alterar.
3. Fazer um dos seguintes:
 - Deslocar esquerda/direita para seleccionar um som diferente.
 - Premir **Ação**  para abrir o ecrã **Seleccionar um Item** e seleccionar um som da lista de sons.

Para usar outros sons

1. Localizar o ficheiro media no seu PC e copiar o ficheiro.

NOTA O ficheiro deverá ser no formato .wav, .mid, .wma, ou .mp3, .aac, .amr, ou .qcp.

2. Ligar o seu Smartphone ao seu PC.
3. Abrir ActiveSync no seu PC e clicar **Explorar**.
4. Colar o ficheiro para qualquer localização que deseja no seu Smartphone.

5. No ecrã Home do seu Smartphone, premir **Iniciar > Definições > Sons Avançados**.
6. Realçar o item que deseja substituir pelo ficheiro media.
7. Fazer um dos seguintes:
 - Premir **Menu > Adicionar Sons** para abrir o ecrã **Adicionar Sons**.
 - Premir **Ação**  para abrir o ecrã **Seleccionar um Item**. Seleccionar **<Adicionar Sons>** para abrir o ecrã **Adicionar Sons**.
8. Localizar e seleccionar o ficheiro média no seu Smartphone.
9. Premir **Concluído** para guardar as alterações e sair do ecrã **Sons Avançados**.

Introduzir a sua informação de contacto

O ecrã Informações do Proprietário serve para introduzir e mostrar informações pessoais, tais como o nome, número de telefone e endereço de e-mail. Introduzir a informação é fortemente recomendado, pois permite a quem encontrar o seu telefone contactá-lo se perder o seu telefone.

Para introduzir as informações de proprietário

1. No ecrã Home, premir **Iniciar > Definições > Mais > Informações de Proprietário**.
2. Introduzir os seus dados e premir **Concluído**.

Atribuir funções de teclado

O seu Smartphone traz programas pré-instalados que têm funções de teclado atribuídas de fábrica. Usar as definições de Atribuição de Teclado para personalizar as funções de teclado para abrir programas que usa com regularidade, ou para ter atalhos tais como regressar ao ecrã Main/Sub ou iniciar a Lista Rápida.

Para atribuir funções de teclado

1. No ecrã Home, premir **Iniciar > Definições > Mais > Atribuição de Teclado**.
2. Seleccionar a função de teclado que deseja atribuir para um programa e depois premir **Concluído**.

Configurar uma vídeo-chamada

Usar as definições de Vídeo do Telefone para configurar as definições de vídeo-chamada no seu Smartphone.

Para configurar uma vídeo-chamada

1. No ecrã Home, premir **Iniciar > Definições > Mais > Mais > Telefone Vídeo > Geral**.
2. No ecrã **Geral**, pode escolher para configurar o seguinte:
 - Através da opção **Multimédia na Vídeo-chamada**, pode escolher apresentar uma imagem usando o meio predefinido ou sem meio para ambos os ecrãs Main e Sub.
 - Através da opção **Saída de áudio predefinida para**, pode escolher **Altifalante** ou **Receptor** para transmitir sons áudio do seu Smartphone.

Ajustar o nível de volume dos auriculares

Usar o Limitador de Volume dos Auriculares para ajustar o nível de volume dos seus auriculares.

Para ajustar o nível de volume dos auriculares

1. No menu Home, premir **Iniciar > Mais > Definições > Mais > Limitador de Volume de Auriculares**.
2. Usar as teclas de navegação esquerda e direita para diminuir ou aumentar o nível do volume.
3. Premir **Concluído**.

Reconfigurar o seu Smartphone

Reconfigurar o seu telefone irá retirar todos os dados da memória e restaurar o telefone para as definições de fábrica.

NOTA Quando reconfigurar o seu telefone, todos os dados armazenados na RAM, incluindo todos os ficheiros, configurações de sistema e programas que tenha instalado irão ser apagados.

Para reconfigurar o seu telefone

1. No ecrã Home, premir **Iniciar > Ferramentas > Definições de Fábrica**.
2. Introduzir **1234** para confirmar a sua escolha de restaurar as definições de fábrica e premir **OK**.
O telefone irá reiniciar automaticamente depois de ser reconfigurado.


Sincronizar informação com o ActiveSync

IMPORTANTE Não ligar o seu telefone ao seu PC até terminar de instalar o ActiveSync.

NOTA Antes de iniciar a instalação do ActiveSync, certifique-se que tem o Microsoft® Outlook® instalado no seu PC.

1. Colocar o CD Getting Started na drive óptica do seu PC e seguir as instruções no ecrã para instalar o ActiveSync.

2. Depois de estar completa a instalação, ligar uma ponta do cabo USB à porta mini USB na parte de baixo do seu Smartphone e a outra ponta a uma porta USB do seu PC (ver imagem).
3. O ActiveSync irá iniciar automaticamente quando detectar o seu telefone e o assistente de ligação irá abrir. Trabalhar através de cada ecrã do assistente e seleccionar a informação que deseja sincronizar.



Usar o cabo sinc USB

1. Ligar o seu telefone ao seu PC usando o cabo sinc USB.
2. O ActiveSync irá detectar o seu telefone automaticamente e começar a sincronizar. Se não, no ecrã Home, premir **Iniciar > ActiveSync**.
3. Premir **Sync** para iniciar a sincronização.
4. Premir **Parar** para parar a sincronização.

Usar o Bluetooth

Pode sincronizar o seu telefone com um PC usando a tecnologia sem fios Bluetooth.

1. Seguir as instruções na Ajuda ActiveSync para configurar as definições Bluetooth no seu PC para apoiar o ActiveSync.
2. No ecrã Home, premir **Iniciar > ActiveSync**.
3. Premir **Menu > Ligar via Bluetooth**. Assegurar que o telefone e o PC estão suficientemente perto.

NOTA A primeira vez que ligar o seu telefone ao PC usando o Bluetooth, complete as instruções do assistente Bluetooth no telefone e configure a parceria Bluetooth com o PC antes de sincronizar.

4. Premir **Sync**.
5. Quando terminar, premir **Menu > Desligar Bluetooth**. Para preservar a energia da bateria, desligar o Bluetooth.

Sincronizar com um Exchange Server

Para configurar uma ligação Exchange Server, irá precisar de ter o nome do servidor e o nome do domínio do servidor do seu operador de serviço ou administrador do sistema. Deve também saber o seu nome de utilizador e palavra-passe do Exchange.

NOTA Antes de alterar as definições de sincronização no telefone, desligue-o do seu PC.

1. No ecrã Home, premir **Iniciar > ActiveSync > Menu > Configurar Servidor**. Se ainda não tiver configurado a sincronização com o Exchange Server, o telefone mostra a mensagem **Adicionar Fonte de Servidor**.
2. No **Endereço de servidor**, introduzir o nome do servidor a usar o Exchange Server e premir **Seguinte**.
3. Introduzir o seu nome de utilizador, a palavra-passe e o nome do domínio e premir **Seguinte**. Se deseja que o telefone guarde a sua senha para que não precise de a introduzir novamente quando ligar, marque a caixa **Guardar senha**.
4. Marque as caixas dos tipos de itens de informação que precisa de sincronizar com o Exchange Server.
5. Para alterar as definições de sincronização disponíveis, seleccionar o tipo de informação e premir **Menu > Definições**.
6. Para alterar as regras para resolver conflitos de sincronização, **Menu > Avançado**.
7. Premir **Terminar**.

Fazer uma chamada

Fazer uma chamada de voz

A chamar através do ecrã Home

1. No ecrã Home, começar por introduzir o número de telefone que quer chamar usando o teclado alfanumérico/QWERTY. Se introduzir o número errado, premir **Atrás** ← para apagar o último número, premir e manter premido para apagar todos os números.
2. Depois de introduzir o número, premir **Chamar** 📞 para fazer a chamada.
3. Premir **Fim** 📞 para terminar a chamada.

NOTA Quando está a usar o teclado QWERTY, inicia automaticamente o modo mãos-livres.



Chamar uma entrada em Contactos

1. No ecrã Home, premir **Contactos**.
2. Seleccionar o nome do contacto para chamar usando as teclas de navegação Cima/Baixo.
3. Premir **Chamar** 📞 para fazer a chamada.

Para alterar o número de telefone de um Contacto



1. No ecrã Home, premir **Contactos**.
2. Seleccionar o contacto cujo número de telefone deseja alterar.
3. Usar as teclas de navegação Esquerda/Direita para alterar os números. A letra à direita do nome do contacto indica o seguinte: m (telemóvel), w (trabalho), ou h (casa).

Chamar um número da lista Histórico de Chamadas

1. No ecrã Home, premir **Chamar**  ou premir **Iniciar > Histórico de Chamadas**.
2. Seleccionar o número ou nome que deseja chamar, e premir **Chamar** .

Chamar usando a marcação rápida

Para criar uma marcação rápida para um nome de telefone, endereço de e-mail ou endereço URL

1. No ecrã Home, premir **Iniciar > Contactos**.
2. Seleccionar um contacto e premir **Acção**  para ver os detalhes do contacto.
3. Seleccionar o número de telefone, endereço de e-mail ou endereço URL para o qual deseja atribuir um número de marcação rápida e premir **Menu > Adicionar Marcação Rápida**.
4. Introduzir detalhes em Nome, Valor e atribuição Teclado. Na **Atribuição teclado**, usar as teclas de navegação Esquerda/Direita para seleccionar, ou premir **Acção**  para ver a lista completa de escolhas.
5. Premir **Concluído**.

Para fazer uma chamada usando a marcação rápida

No ecrã Home, premir e manter premido o número de marcação rápida do teclado. Se a atribuição de teclado consistir em dois números, premir o primeiro número e depois premir e manter premido o segundo número.

Para criar uma marcação rápida de um item no menu Iniciar


1. No ecrã Home, premir **Iniciar**.
2. Seleccionar um item e premir **Menu > Adicionar Marcação Rápida**.

3. Introduzir detalhes em Nome, Valor e atribuição Teclado. Na **Atribuição teclado**, usar as teclas de navegação Esquerda/Direita para seleccionar, ou premir **Acção** para ver a lista completa de escolhas.
4. Premir **Concluído**.

Fazer chamadas de emergência

Introduzir o número de emergência apropriado à sua localidade e premir **Chamar** .

Fazer chamadas internacionais

1. Premir e manter premido **+** no teclado para introduzir o sinal mais.
2. Introduzir o número de telefone completo com o código do país, código da área e depois premir .

Fazer uma vídeo-chamada

1. No ecrã Main, introduzir o número de telefone que deseja chamar usando o teclado QWERTY ou seleccionar uma entrada de contacto da sua lista de Contactos.

NOTA Não pode ver a sua própria imagem do ecrã Sub. Abrir o teclado QWERTY e ver a imagem do ecrã Main.



2. Depois de introduzir o número, premir **Menu > Vídeo-chamada** ou premir  para fazer a chamada.

Quando a ligação está efectuada, pode ver duas imagens de vídeo e ouvir o som através do altifalante.

3. Premir **Fim**  para terminar a chamada.

Enviar a sua mensagem (texto/MMS/e-mail)

Enviar a sua mensagem (texto/MMS/e-mail)

1. No ecrã Home, premir Iniciar > Mensagens.
2. Seleccionar Mensagens de Texto, MMS, ou uma conta de e-mail, e premir **Acção**  ou Seleccionar.
3. Premir Novo.
4. Em Para, introduzir o número de telemóvel (para mensagens de texto e MMS) ou endereço de e-mail (para mensagens MMS e e-mail) da pessoa a quem deseja enviar a mensagem ou premir **Acção**  para seleccionar a pessoa dos seus contactos.
5. Premir a tecla de navegação Baixo, e introduzir a sua mensagem.
6. Quando terminar, premir Enviar.

NOTA Se o telefone não estiver ligado à Internet, as mensagens MMS e e-mail são guardadas na pasta Outbox e enviadas quando o telefone estiver on-line.

Configuração de uma conta de e-mail

1. No ecrã Home, premir Iniciar > Mensagens > Nova Conta de E-mail....
2. No **Endereço de e-mail**, introduzir o endereço de e-mail.
3. Seleccionar **Tentar obter automaticamente as configurações do e-mail da Internet**. Esta função descarrega automaticamente as configurações do servidor necessárias para que não precise de as introduzir manualmente.
4. Seguir as instruções para terminar a configuração.

NOTA Se a configuração Automática não for realizada com sucesso, contacte o seu ISP (Internet Service Provider - Operador de Serviço de Internet) para obter informações para introduzir as configurações manualmente.

Descarregar e-mails

Usar a opção Mensagens para enviar e receber e-mails num dos seguintes:

- Sincronizar e-mails com o Microsoft Exchange ou Microsoft Outlook no seu PC.
- Enviar e receber e-mails ligando directamente a um servidor de e-mail através da rede.

Sincronizar e-mails

Precisa de activar a sincronização de e-mail no ActiveSync para sincronizar e-mails. Para mais informações para activar sincronização de e-mails, consultar a ajuda on-line ActiveSync no seu PC.

NOTA Para ligar directamente a um servidor de e-mail, consultar a secção [Sincronizar com um Exchange Server em 7-3 Informação de Sincronização no manual de utilizador](#).

Gerir pastas

Cada conta Messaging tem um conjunto de cinco pastas: Itens Apagados, Rascunhos, A Receber, A Enviar e Itens Enviados. Estas pastas armazenam mensagens que envia e recebe através da conta. Pode mover uma mensagem para uma pasta diferente dentro da mesma conta.

Usar o Window® Live

Windows® Live

O Windows® Live é um software de mensagens instantâneas que está pré-instalado no seu Smartphone. Permite-lhe:

- Enviar e receber mensagens instantâneas de/para os seus contactos que estão on-line, e
- Aceder à sua conta Hotmail® para enviar e receber e-mails.

Para usar o Windows® Live, deve ter uma conta Passport. Se tem uma conta Hotmail® ou MSN® já tem um Passport. Uma vez que tenha recebido ou uma conta Microsoft® Passport ou Microsoft® Exchange Server, está pronto para configurar a sua conta.

NOTA Precisa de uma conta Microsoft® Passport para usar a aplicação Windows Live®. Se não tem uma conta passport, vá a www.passport.com para obter uma.

Usar o Hotmail®

Usar a aplicação Windows® Live para aceder à sua caixa de correio Hotmail® e aceder aos seus e-mails no seu Smartphone.

Para iniciar sessão no Hotmail®

1. Do ecrã Home, premir **Iniciar > Mais > Mais > Windows Live**.
2. No ecrã Windows Live - Iniciar Sessão, premir Iniciar Sessão no Windows Live para entrar na sessão Windows Live Setup.
3. Premir **Aceitar**. Depois introduzir o endereço de e-mail e a senha para a sua conta Hotmail®.

4. Seleccionar **Guardar palavra-passe** se não quiser introduzir novamente a sua palavra-passe no futuro e premir **Seguinte**.
5. Seleccionar as caixas de verificação que deseja que o Windows Live mostre no ecrã Main/Sub.
6. Seleccionar o que deseja sincronizar no seu dispositivo marcando as caixas de verificação.
7. Sincronizar e-mail para conta Hotmail.

Usar o Windows® Live Messenger

Para iniciar e terminar sessão no Windows® Live Messenger

1. Configurar endereço de e-mail e palavra-passe no Windows® Live.
2. Quando a configuração estiver terminada, no ecrã Main/Sub, premir **Iniciar > Mais > Messenger**.
3. No ecrã principal do Windows® Live Messenger, premir **Iniciar Sessão**.
4. Para terminar sessão, premir **Menu > Terminar Sessão**.

NOTA Se não terminar sessão do Windows® Live Messenger, irá permanecer ligado. Isto poderá resultar em custos adicionais pelo seu operador de serviço.

Para fechar o MSN

1. Terminar sessão da sua conta MSN.
2. Clicar na tecla de Energia e escolher **B** para introduzir **Gestor de Dispositivo Sem Fios**.
3. Fechar **Ligação Dados**.
4. Para activar uma aplicação, iniciar novamente **Ligação Dados**. Depois abrir o seu serviço de ligação desejado (Internet Explorer, ou MMS).

Ficar Ligado



Ligação à Internet

No ecrã Home, premir **Iniciar** > **Definições** > **Ligações** para abrir o ecrã Ligações. As definições de Ligações permitem-lhe configurar as ligações Dial-up, Virtual Private Network (VPN), Bluetooth, Proxy, e General Packet Radio Service (GPRS), portanto pode ligar-se à Internet ou à sua rede empresarial.

Usar Wi-Fi®

Para ligar o Wi-Fi

Usar o Gestor Sem Fios para activar ou desactivar Wi-Fi no seu dispositivo. Pode aceder ao Gestor Sem Fios seguindo um dos seguintes passos:

1. Iniciar o Gestor Sem Fios. Para fazer isto, pode:
 - Do ecrã Main/Sub, premir **Iniciar** > **Definições** > **Ligações** > **Gestor Sem Fios**.
 - Do teclado QWERTY, premir  +  para iniciar rapidamente o Gestor Sem Fios.
2. Do ecrã Gestor Sem Fios, seleccionar **Wi-Fi**, depois premir **Ação** para ligar o **Wi-Fi**.

Para adicionar uma rede sem fios

1. Para iniciar a página de definições Wi-Fi, pode:
 - Premir **Definições** depois de seleccionar uma rede sem fios para ligar o dispositivo.
 - Do ecrã Main/Sub, premir **Iniciar** > **Definições** > **Ligações** > **Definições Wi-Fi**.

Seleccionar **Novo**, depois premir **Ação**.

2. Introduzir um nome para a rede e seleccionar um item do **tipo de rede** usando as teclas de navegação Esquerda/Direita. Depois clicar **Seguinte**.
3. Configurar autenticação, encriptação de dados, tecla rede e índice de teclas. Pedir ao seu administrador de rede por informações. Depois premir **Seguinte**.
4. Se precisar de alterar o tipo EAP, verifique a caixa do adaptador e depois alterar o tipo EAP.
5. Clicar **Terminar** quando estiver pronto.

Ligação Dial-up

Para criar uma ligação Dial-up

Cada ligação de rede é diferente. Deverá juntar toda a informação relevante ou definições de rede antes de começar este processo.

1. No ecrã Home, premir **Iniciar > Definições > Ligações > Dial-up**.
2. Premir **Menu > Adicionar**.
3. Introduzir as informações relevantes.

NOTA Em Ligar a, seleccionar a Internet a ligar directamente à Internet, Trabalho para ligar à sua rede empresarial, Rede WAP para ligar a uma rede Wireless Application Protocol, ou Rede Secure WAP Network para ligar a websites seguros WAP, tais como bancos.

4. Premir **Concluído**.

Ligações GPRS, Proxy e VPN

Pode criar ligações GPRS, Proxy e VPN usando o mesmo procedimento que para a ligação Dial-up.

Ligação GPRS

O GPRS é uma transmissão de alta velocidade através da rede do telemóvel, que fornece ligação permanente on-line. Para usar o GPRS para ligar à rede, precisa de pedir o serviço GPRS ao seu Internet Service Provider.

Ligação Proxy

Se o seu PC está ligado ao seu ISP ou rede privada durante a sincronização, o seu Smartphone deverá descarregar as definições proxy apropriadas do seu PC. Se estas definições não estão no seu PC ou precisam de ser alteradas, peça ao seu operador de serviço Internet ou administrador de serviço o nome de servidor proxy, tipo de servidor, porta, tipo de protocolo Socks usado e o seu nome de utilizador e palavra-passe. É usada uma ligação proxy para aceder à Internet usando uma ligação existente na sua rede empresarial.

Ligação VPN

Uma Ligação VPN permite-lhe ligar-se de modo seguro a servidores, tais como rede empresarial, usando uma ligação de Internet existente. Pedir ao seu administrador da rede o seu nome de utilizador, palavra-passe, nome de domínio, definições TCP/IP e nome host ou endereço IP do servidor VPN.

Alterar as definições de opção

O ecrã Opções permite-lhe especificar o número de tentativas de chamada, o tempo de espera antes de desligar e como ligar o seu PC à rede.

Para aceder ao ecrã Opções

1. No ecrã Home, premir **Iniciar > Definições > Ligações**.
2. Premir **Menu > Avançado > Menu > Opções**.

Adicionar uma excepção URL

Algumas empresas usam períodos nos URLs da Internet (por exemplo intranet.nomedaempresa.com). Uma excepção URL de Trabalho informar o Internet Explorer Mobile para ver a rede Trabalho para encontrar o URL em vez de procurar na Internet.


Para adicionar uma excepção URL

1. No ecrã Home, premir **Iniciar > Definições > Ligações**.
2. Premir **Menu > Avançado > Menu > Excepções URL Trabalho**.
3. Premir **Menu > Adicionar**.
4. No **Padrão URL**, introduzir o URL e premir **Concluído**.

NOTA Separar múltiplos URLs com um ponto e vírgula (;). Não pode criar excepções URL para URLs na Internet.

Partilhar Internet

A característica Partilhar Internet permite-lhe que use o seu Smartphone como um modem externo para o seu computador para se ligar à Internet. Para ligar o seu Smartphone ao seu PC para ter ligação à Internet, use ou um dispositivo USB ou Bluetooth.

NOTA Pode iniciar rapidamente a característica Partilhar Internet premindo  +  no teclado QWERTY.

Configurar uma ligação USB

Para configurar uma ligação USB

1. No ecrã Home, premir **Iniciar > Partilhar Internet**.
2. Na **Ligação PC**, seleccionar **USB**.
3. Na **Ligação Rede**, seleccionar o tipo de ligação que o seu Smartphone irá usar para ligar à Internet.

NOTA Deve primeiro criar uma ligação à rede. Consultar **10-6 Ligar à Internet** no manual de utilizador.

4. Premir **Ligar**.
5. Ligar o seu Smartphone ao seu PC usando o cabo USB. O estado irá mudar para **Ligado**, e o seu PC está agora ligado à Internet.

Configurar uma ligação Bluetooth®

Para configurar uma ligação Bluetooth®

1. Criar uma parceria Bluetooth® entre o seu Smartphone e o seu computador.

NOTA Consultar a secção **Criar uma parceria Bluetooth** em **10-4 Usar o Bluetooth®** no manual de utilizador.

2. No ecrã Home, premir **Iniciar > Partilhar Internet**.
3. Na **Ligação PC**, seleccionar **Bluetooth PAN**.
4. Na **Ligação Rede**, seleccionar o tipo de ligação que o seu Smartphone irá usar para ligar à Internet.

NOTA Deve primeiro criar uma ligação à rede. Consultar 10-6 [Ligar à Internet](#) no manual de utilizador.

5. Premir [Ligar](#).

Usar Internet Explorer Mobile

Pode usar o Internet Explorer Mobile para procurar os favoritos móveis e canais que tenham sido descarregados no seu dispositivo sem ligar à Internet. Pode também ligar à Internet através de uma ligação ISP ou rede para procurar páginas web.

NOTA Certifique-se que configurou a ligação do seu Smartphone. Consultar [10-6 Ligar à Internet](#) no manual de utilizador.

Abrir o Internet Explorer Mobile

Para abrir o Internet Explorer

No ecrã Home, premir [Iniciar](#) > [Internet](#) > [Internet Explorer](#).

Com o Internet Explorer Mobile, as listas Favoritos e Histórico são mostradas como ecrã principal em vez de página principal, para que possa ir facilmente aos seus websites favoritos. Pode adicionar websites favoritos que visita com frequência na lista Favoritos.

Usar o Bluetooth®


O Bluetooth® é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto-alcance que lhe permite comunicar com outros dispositivos, tais como auriculares, impressoras, PCs, receptores GPS e outros dispositivos móveis. Os dispositivos com capacidade Bluetooth podem trocar informação sem ser necessária uma ligação física. Ao contrário dos infravermelhos, não precisa alinhar os dispositivos para trocar informações através do Bluetooth. Os dispositivos precisam apenas de um alcance de 10 metros (30 pés) num espaço ambiente livre. Pode até transmitir informação para um dispositivo num quarto diferente, desde que esteja dentro do alcance especificado.

Configurar o modo Bluetooth

Por defeito o Bluetooth está desligado. Se o ligar, e depois desligar o seu telefone, o Bluetooth também desliga. Quando ligar novamente o seu telefone, o Bluetooth liga automaticamente.

Para configurar o modo Bluetooth

1. No ecrã Home, premir [Iniciar](#) > [Definições](#) > [Ligações](#) > [Bluetooth](#) > [Menu](#).
2. Seleccionar [Ligar/Desligar Bluetooth](#), [Ligar/Desligar Visibilidade](#) e premir [Concluído](#).

NOTA Pode também ligar e desligar o Bluetooth premindo e soltando rapidamente [a tecla de Energia](#) para aceder a Lista Rápida e seleccionar [Gestor Sem Fios](#). Seleccionar [Definições](#) > [Definições Bluetooth](#) para definir o modo Bluetooth ou seleccionar [Bluetooth](#) e premir [Acção](#)  para mudar rapidamente entre ligar e desligar o Bluetooth.

Criar uma parceria Bluetooth

Antes do seu telefone poder comunicar com outro dispositivo, precisa de criar uma parceria entre o seu telefone e outro dispositivo com Bluetooth. O seu telefone pode criar parcerias com até 10 dispositivos com Bluetooth.

Para criar uma parceria Bluetooth

1. Assegurar que os dois dispositivos estão dentro de uma distância próxima e que ambos os dispositivos com Bluetooth são detectáveis.
2. No ecrã Home, premir **Iniciar > Definições > Ligações > Bluetooth**.
3. Seleccionar **Adicionar novo Dispositivo....** O seu telefone procura por outros dispositivos com Bluetooth e mostra-os na lista.
4. Seleccionar o dispositivo com o qual quer criar a parceria Bluetooth e premir **Seguinte**.
5. Introduzir um número de identificação pessoal (PIN) entre 1 e 16 caracteres e premir **Seguinte**.
6. Introduzir o mesmo PIN no outro dispositivo.

NOTA Uma vez criada uma parceria, não precisa de **Ligar Visibilidade** para a troca de informação entre eles. O Bluetooth precisa apenas de estar ligado.

Emparelhamento com um auricular Bluetooth

1. No ecrã Home, premir **Iniciar > Definições > Ligações > Bluetooth > Menu** e seleccionar **Ligar Bluetooth** e **Ligar Visibilidade**.
2. Ligar o seu auricular Bluetooth e mantê-lo dentro de 10 metros do seu Smartphone.
3. Colocar o seu auricular Bluetooth no modo de emparelhamento. Consultar o manual de utilizador do auricular Bluetooth para instruções.

4. No seu telefone, premir [Adicionar novo dispositivo...](#)
5. Seleccionar o auricular Bluetooth na lista Adicionar Dispositivos e premir [Seguinte](#).
6. Introduzir o código fornecido no manual de utilizador do auricular. O telefone irá agora emparelhar com o auricular.
7. Configurar o modo Bluetooth no seu telefone para [ON \(Ligado\)](#) e está pronto para uma conversa mãos-livres.

Ouvir o fluxo áudio com um auricular Bluetooth

1. Certificar-se que o seu telefone está emparelhado com um auricular Bluetooth seguindo as instruções em [Emparelhar com um auricular Bluetooth na página 40](#).
2. No ecrã Home, premir [Iniciar > Definições > Ligações > Bluetooth](#) e seleccionar um auricular Bluetooth em [Dispositivos Bluetooth](#).
3. Abrir o Windows Media Player e começar a tocar música.

Imagens e Vídeos

Tirar uma fotografia

Para tirar uma fotografia

1. Fazer um dos seguintes:
 - No ecrã Home, premir **Iniciar > Imagens e Vídeos** e seleccionar **Câmara**.
 - Premir o botão **Câmara no lado direito do seu telefone**.



NOTA • Se a câmara está actualmente no modo Vídeo, premir a tecla de navegação cima para mudar para o modo Câmara.

• Não pode usar a função Câmara do ecrã Principal.

2. Premir o botão **Acção** ou o botão **Câmara** para tirar a sua fotografia. A fotografia é guardada automaticamente no formato JPEG na localização especificada.

Gravar um videoclip

Para gravar um videoclip

1. Fazer um dos seguintes:
 - No ecrã Home, premir **Iniciar > Imagens e Vídeos** e seleccionar **Câmara**.
 - Premir o botão **Câmara no lado direito do seu telefone**.
2. Premir **Menu > Alterar Modo > Modo Vídeo** e premir **Concluído > Sair**. Pode também premir a tecla de navegação baixo para mudar de modo.
3. Premir o botão **Acção**  ou **Câmara para começar a gravar**. O indicador de gravação passa de verde para vermelho quando o dispositivo começa a gravar.
4. Premir o botão **Acção** , **Câmara** ou **Parar** para parar de gravar.