


ASUS®

∴  
**P320**  
∴



快速指南

# 版权说明

版权所有 · 不得翻印 © 2008 华硕电脑

本用户手册包括但不限于其所包含的所有信息受到著作权法之保护，未经华硕电脑股份有限公司（以下简称“华硕”）许可，不得任意地仿制、拷贝、誊抄、转译或为其他使用或处分。本用户手册没有任何形式的担保、立场表达或其它暗示。若有任何因本用户手册或其所提到的产品的所有信息，所引起直接或间接的数据流失、利益损失或事业终止，华硕及其所属员工恕不为其担负任何责任。除此之外，本用户手册所提到的产品规格及信息仅供参考，内容亦会随时更新，恕不另行通知。华硕不负责本用户手册的任何错误或疏失。本用户手册中所提及的产品名称仅做为识别之用，而前述名称可能是属于其他公司的注册商标或是著作权。关于产品更新的详细说明请您到华硕的全球信息网浏览或是直接与华硕联络。

## SAR认证信息

Specific Absorption Rate, SAR（特定吸收率）是使用手机时，身体所吸收的射频辐射（RF）的衡量单位。SAR值是在实验室状况下，以标准姿势操作手机，在所有的测试频率中发射的最高功率。虽然SAR值是在宣称的最高功率下测得，但使用手机时的实际SAR值远低于最大值。一般来说，越靠近基站，手机发射的功率越低。

- 减少电磁波影响，请妥善使用。
- SAR 标准值 2.0W/Kg；送测产品实测值：1. CE：0.319 W/Kg（头部）；0.86 W/Kg（身体），2. FCC：0.213 W/Kg（头部附近）；0.652 W/Kg（身体附近），符合国际及国家标准。

手册编号：C3592

手册版本：1.00 版

出版日期：2008 年 7 月

# 目录

版权说明.....	2	设置壁纸.....	19
SAR认证信息.....	2	自定义开始菜单.....	19
目录.....	3	主人信息.....	20
产品规格.....	5	自定义功能键.....	20
安全说明.....	6	操作模式设置.....	20
产品包装内容.....	7	拨打及接听电话.....	21
认识您的手机.....	8	拨打电话.....	21
产品外观介绍.....	8	接听电话.....	21
安装 SIM 卡、microSD 卡与充电 ...	10	快速搜索功能（Smart Dialer）.....	21
安装 SIM 卡与电池.....	10	快速拨号.....	21
电池充电.....	10	其他话机功能.....	22
检查电池电力.....	10	话机菜单.....	22
安装与移除 microSD 卡.....	11	关闭电话功能（飞行模式）.....	22
基本操作与设置.....	11	调整话机音量.....	22
开机与关机.....	11	操作模式管理员.....	23
首次开机设置.....	11	发送信息与电子邮件.....	24
调整屏幕.....	11	信息.....	24
其他设置.....	11	收发 Threaded SMS 信息.....	24
「今日」主画面.....	12	收发 MMS 信息.....	24
ASUS Today 程序.....	13	电子邮件设置.....	25
华硕菜单.....	16	使用 Windows Live 功能.....	26
使用华硕小帮手.....	17	与电脑进行同步.....	26
文字输入.....	17	使用 ActiveSync™ 同步数据.....	26
输入方式.....	17	Windows® Mobile 设备中心... ..	27
输入设置.....	18	同步设置.....	27
个性化您的手机.....	19	通过 USB 进行同步.....	28
设置铃声.....	19	通过蓝牙进行同步.....	28
新增铃声.....	19	拍照与录像.....	29

# 目录

启动与关闭相机功能 .....	29	心脏起搏器 .....	38
拍照模式 .....	29	助听器 .....	38
拍摄相片 .....	29	其他医疗设备 .....	38
视频模式 .....	29	运输工具 .....	38
发送视频 .....	30	贴出公告的场所 .....	38
拍摄视频 .....	30	磁性物品 .....	38
观赏与删除视频 .....	31	联络信息 .....	39
其他连接设置 .....	31		
使用蓝牙功能 .....	31		
启动蓝牙功能 .....	31		
建立蓝牙合作关系 .....	32		
USB 设置 .....	32		
GPRS 连接设置 .....	33		
编辑 GPRS 连接 .....	33		
连接与中断 GPRS 连接 .....	34		
使用 GPRS 连接工具 .....	34		
Internet 共享功能 .....	34		
网络设置 .....	34		
使用 IE 上网 .....	35		
SAR 认证信息 .....	35		
安全性信息 .....	36		
使用话机的注意事项 .....	36		
电池 .....	36		
充电器 .....	36		
存储卡 .....	37		
清洁与保存 .....	37		
驾车安全性 .....	37		
电子设备 .....	37		

## 产品规格

处理器	TI OMAP 850 200MHz
操作系统	Microsoft Windows® Mobile 6.1 Professional
内存	128MB Flash ROM、64MB DDR RAM
显示屏幕	2.6寸 TFT 触控屏幕、65,536 色、分辨率支持 240x320 像素
通讯频率	双频 EDGE/GPRS/GSM 900/1800 MHz
GPS	内置式天线 SiRF Star III 芯片
GPRS	EGPRS Class B, Multislot Class 10
数码相机	内置两百万像素数码相机，并支持自动对焦功能
传输连接	支持 Bluetooth™ V2.0+EDR、USB Client 1.1
电池	1100 mAh 充电式锂电池*
扩展插槽	microSD 卡插槽
外观尺寸	99mm (长) x 54.5mm (宽) x 13.35mm (高)
重量	105克 (含电池)
待机/通话时间	200小时/4小时 (依所处网络环境不同而会有所差异)

规格若有任何变更，恕不另行通知。

\*制造商：统振；型号：SBP-17 LION HARD-PACK

### 注意

- 经型式认证合格的低功率射频电机，非经许可，公司、商号或用户均不得擅自更改频率、加大功率或变更原设计之特性及功能。低功率射频电机的使用不得影响飞行安全及干扰合法通信，经发现有干扰现象时，应立即停用，并改善至无干扰时方得继续使用。
- 前项合法通信，指依电信法规定操作之无线电通信。
- 低功率射频电机须忍受合法通信或工业、科学及医疗用电波辐射性电机设备的干扰。

### 警告

若不正确更换本电池会有爆炸危险，请依制造商说明书处理使用过的电池。

# 安全说明

在您使用本手机之前，请仔细阅读以下指引的使用原则，并遵守这些规则，以避免发生危险或触犯法律。



驾驶汽车或骑乘摩托车时，请勿使用手机。驾驶中如要使用手机，请使用免提设备，或停靠在安全的地方再使用。



进入加油站时请关机。在加油站或靠近易燃物品和化学剂时，请勿使用手机。



进入医院时请关机。在医院或医疗设备附近，请勿使用手机。



搭乘飞机时请关机。在飞机上使用手机会造成仪器的干扰，影响飞行安全，而且也是违法的。



遵守特别规定。在禁止使用手机的地方，或使用手机可能会产生危险或干扰的地方时，请勿使用手机。



干扰。手机都可能受到电波干扰，影响通话品质。



合理并小心使用。使用手机时请以正常习惯使用，非必要时请勿无故触摸天线。



让专业人员维修手机。请勿自行修理手机，只有合格的专业人员才可以安装或维修。



使用合格的电池与配件。只能使用原厂认可或推荐的电池与配件，请勿使用其他类别或不知是否兼容产品或配件，例如电池、配件或连接线，否则可能会损坏手机。



紧急通话。确认手机为开机状态，并位于系统服务区域内，输入紧急服务号码，例如112或其他正式紧急号码，然后按下通话键。说明您所处的位置，待对方答复之后才可结束通话。



避免高温曝晒并保持手机干燥。手机没有防水功能，请远离潮湿、过热/过冷的环境，并避免放置于阳光直射或烈日下等高温的地方。



减少电磁波影响，请妥善使用。请妥善使用本手机，以减少电磁波对人体的影响。



SAR 标准值 2.0W/Kg；送测产品实测值最高为：0.86 W/Kg（CE 身体实测值）。符合国际及国家标准。

## 产品包装内容

请检查您的产品包装中是否包含以下物件：

• 华硕 P320 PDA 手机	• 安装光盘
• 充电式锂电池	• 快速使用指南
• 交流电电源供应器	• 保固卡
• Mini-USB 传输线	• 华硕 Bonus CD (内含用户手册)
• 耳机	• 保护套 <sup>◎</sup>
• 触控笔	• GPS 外接天线转接头 <sup>◆</sup>
• 车用套件* 【包含车用托架、车用充电器与底座】	• 卫星导航 CD 与用户手册*
• microSD 存储卡*	

\* 为选购配件，视销售地区而定。

◎ 请注意，此保护套仅供保护用途，并非可穿戴的配件。


◆ GPS 外接天线转接头可连接 MMCX 规格的 GPS 天线。

**注意** 若上述任何物件有任何损坏或遗漏，请立即与您的经销商联系。


- 警告**
1. 为了避免可能导致着火的风险，请使用原厂认可的电池，并参照「安装 SIM 卡与电池」一节的介绍来安装或移除电池。
  2. 请勿尝试自行拆装电池组件。
  3. 本电池如果更换不正确会有爆炸的危险，请依照制造厂商的说明书处理使用过的电池。

# 认识您的手机

## 产品外观介绍



顶部外观




前方外观

左侧外观



No.	功能叙述
1	话机放音端：收听来电或拨出的话机声音。
2	功能指示灯：亮红灯代表话机正在充电中；亮绿灯代表话机已完全充满电。闪蓝灯代表已开启蓝牙或 GPS 功能；闪红灯代表有事件提示；闪绿灯代表 GSM 网络已被侦测。
3	触控式屏幕：此 2.6 英寸、65536 色、240 x 320 像素的 TFT 显示屏幕可让您进行书写、绘图，或是使用触控笔点击菜单选项。
4	左/右功能键：执行对应按键的功能。
5	结束通话键：按下本键可终止通话。
6	ok 键：按下此键以关闭/退出某个应用程序。
7	五方向键：让您上下左右移动以选择项目，若要选取或进入项目请按中央圆钮。
8	开始键：按下此键以开启「开始」菜单。
9	拨号/通话键：接听来电或是拨打电话。
10	microSD卡插槽：可插入 microSD 存储卡。
11	音量控制键：可直接使用此按键调整音量。
12	录音键：长按本键以启动录音便笺功能。
13	触控笔：您可使用此触控笔在 LCD 屏幕上输入数据并操作应用程序。
14	电源键：按下本键以开启或关闭本设备的背光功能；按住本键约三秒钟便会开启或关闭本设备的电源。

# 产品外观介绍

背面外观



右侧外观



底部外观

No.	功能叙述
15	数码相机镜头：此两百万像素的数码相机镜头可用于拍照或录像。
16	电池槽外盖：开启此外盖便可将电池安装到电池槽中。
17	GPS 外接天线连接端口：您可以连接外接 GPS 天线以取得更好的信号接收效果。P320 附 GPS 外接天线转接头，可连接 MMCX 规格的天线。
18	锁定开关：将本开关往下推至底端便可将所有按键与触控屏幕的功能关闭。
19	相机功能键：长按本键来运行相机功能。在拍照模式下可按下本键进行拍照。在视频模式下，按下本键便会开始进行影像的录制。
20	miniUSB 连接插座：您可以使用本插座连接 USB 传输线进行数据同步；或 AC 电源充电器为设备充电；或连接 USB 耳机。
21	手机吊饰孔：可让您连接手机吊饰。
22	话机收音孔：当进行通话时，请将口靠近此收音孔让通话更清晰。
23	复位按键：使用触控笔的尖端来压下复位按键以进行您设备的软件重置动作。

# 安装 SIM 卡、microSD 卡与充电

## 安装 SIM 卡与电池


在您开始使用本产品前，您必须将包含有您电话号码、注册信息、电话簿与其他信息的 SIM 卡安装到手机中。请依照以下步骤来安装 SIM 卡：

1. 如下图所示以拇指抵住电池槽外盖向下推加以移除。




**说明** 您的产品包装盒中包含一块可充电式的锂电池。

2. 将 SIM 卡的金属接触端朝下且 SIM 卡的缺角朝左下方（如下图所示），接着将 SIM 卡轻轻推入插槽中。



**重要** 安装 SIM 卡时，请务必将 SIM 卡插至底端。

3. 将电池的金属凹槽对准机身电池槽中对应的金色接脚处，接着再将电池插入电池槽中并向下压。



**重要** 安装电池时请先倾斜放置电池，先往前推，再下压进行安装，切勿直接下压电池以免伤及金属接脚。

4. 最后请将电池槽外盖如右图所示重新推回原位。



**重要** 请使用说明书载明的原厂电池，以免造成对本设备的损害。

## 电池充电

当您第一次使用产品包装盒中的电池时，该电池仅剩余部份电力。建议您先依照下列步骤为电池进行充电。

1. 将电源供应器的 Mini-USB 接头端连接到机身底部的 Mini-USB 连接插孔。
2. 接着将电源供应器插入室内电源插座或是电源延长线的插座上，便可为手机充电。

**注意** 红色 LED 指示灯亮起且充电图标显示于触控屏幕上，代表本设备正在充电中。

**重要** 当您初次为本手机进行充电时，建议使用前进行充电四小时以上。  
当电池完全耗尽后，您需要充电至少 20 分钟以后，方能再次开机。

## 检查电池电力


您可以使用以下方法来检查电池电力：

点击「今日」主画面上的电池图标。或是点击 **开始** > **设置** > **系统** 标签页 > **电源管理**。

## 安装与移除 microSD 卡

请依照下列步骤安装 microSD 卡：

1. 以拇指抵住电池槽外盖向下推以移除外盖。
2. 开启 microSD 卡槽外盖。
3. 将 microSD 卡金属面朝上插入插槽中，然后盖上插槽外盖。
4. 将电池槽外盖推回原位。



请依照下列步骤取出 microSD 卡：

1. 以拇指抵住电池槽外盖向下推以移除外盖。
2. 开启 microSD 卡槽外盖。
3. 轻推 microSD 卡直到它弹出，然后小心将其抽出并盖回插槽外盖。
4. 将电池槽外盖推回原位。



## 基本操作与设置

### 开机与关机

在您第一次使用本手机前，请先确认您的手机已经完全充满电。开机或是关机皆请长按位于机身顶部的电源键。

### 首次开机设置

在您首次开机后，系统会要求您完成使用手机前的初始设置，请依照屏幕画面指示，使用触控笔进行设置动作。

### 调整屏幕

为了确保日后使用触控笔在屏幕上点击的准确性，系统首先即进入调整屏幕画面。按照画面指示，请用触控笔准确地按住十字中心点，随着十字往各个角落的移动，依序按住十字中心点，以完成屏幕校正的工作。当您使用一段时间之后，若发现触控笔在点击触控屏幕时不够灵敏、或者点击有误差时，你也可以重新调整屏幕，细节请参照 92 页的说明。

### 其他设置

其他设置包括时间及日期、密码与电子邮件用户名设置等（这些项目亦可在日后自行更调整），完成设置之后，即可开始使用本手机。

## 「今日」主画面

「今日」主画面上显示许多有用的信息，您也可以依照自己的需要设置「今日」主画面选项，以显示所有您需要的重要信息。

- 若要自定义「今日」主画面，请点击 **开始 > 设置 > 个人 标签页 > 今日**。

下图为默认状况下，您可以在「今日」主画面所看到的信息：



## ASUS Today 程序

ASUS Today 是个将时间日期、通话短信、日历、气象、新闻实时通以及 Windows Media Player 影音播放程序等功能整合于一身的程序，以图像化的界面呈现，方便您直接在主画面中选取所需功能。



### 日期时间设置

在 ASUS Today 画面中点击  图标便会显示时间日期，若您要变更设置，直接点击屏幕即可进入时间日期设置画面以更改时间日期或闹钟设置。

### 查看通话信息提示

ASUS Today 会提示您未接来电以及新的 SMS/MMS/e-mail 等信息。

在 ASUS Today 画面中点击  图标，接着再点击欲查看的提示图标。

- 点击  图标查看您的未接来电。
- 点击  图标查看新的 SMS 信息。
- 点击  图标查看新的 MMS 信息。
- 点击  图标查看新的电子邮件信息。

**注意** 若要读取您的 e-mail，请先确认您已经通过 GPRS 连上互联网。GPRS 上网部份请参考手册中相关章节的说明。

### 查看您的日历

在 ASUS Today 画面中点击  图标便会显示日历安排事项，若您想要变更安排事项，直接点击屏幕即可进入日历编辑画面以更改日历的内容。

### 获得最新气象信息

ASUS Today 可让您在世界上任何一个地方得到最新的气象信息。

- 注意**
1. 使用本功能前，请先确认您已经 GPRS 连上互联网。GPRS 上网部份请参考手册中相关章节的说明。
  2. 使用本功能前，请先确认您已经完成气象以及网络设置。请参考下文的说明。

## 气象设置：

1. 点击 **开始 > 设置**。
2. 在 **个人** 标签中点击 **ASUS Today** 图标。
3. 在 **天气** 标签中勾选 **开启天气自动更新** 对话框，接着请在下拉菜单中分别选择国家与城市。
4. 若要在漫游时更新天气，请勾选 **漫游时更新** 对话框。
5. 设置完成后请点击画面右上角的 **ok** 保存设置。

## 目前气象更新：

在 ASUS Today 画面中点击  图标，接着点击气象画面从服务器接收最新的气象信息。

**注意** 在获得最新气象信息前请先确认您已经连上互联网。

## 实时新闻更新下载

1. 点击  图标，接着点击上方实时新闻画面便会进入新闻实时通画面。
2. 请从目录中选择您要更新的新闻分类。
3. 点击画面右下角的 **菜单 > 更新**。您所下载更新的新闻会以提供手机浏览的 RSS 格式显示在 ASUS Today 画面中。

- 注意**
1. 在下载实时新闻前，请先确认您已经通过 GPRS 连上互联网。GPRS 上网部份请参考手册中相关章节的说明。
  2. 无需连上网络您也可以 **在 ASUS Today 画面中** 阅读所储存的新闻内容。

## 播放影音文件

ASUS Today 程序可让您快速开启 Windows Media Player 程序，以播放储存在手机存储卡中的数码音频与影像文件。您可以通过手机扬声器或耳机聆听音乐与音频。

**注意** 如果您将文件储存在您的手机中，您的手机可能会因为内存不足而影响运行速度。建议您将文件储存在存储卡中。

1. 点击  图标，接着点击上方显示画面以运行 Windows Media player 程序。
2. 从媒体库或存储卡中选择要播放的文件。
  - 从媒体库选择文件，请点击 **菜单 > 媒体库**，接着在分类项目中选择要播放的文件。
  - 若要选择不在于媒体库中的文件，请点击 **菜单 > 打开文件**。
3. 在 ASUS Today 画面中按住  图标即可播放您所选择的文件。

## 状态列图标说明

「今日」主画面中各类图标与功能说明请参考下表。

图标	说明
	显示您的时间/日期设置
	 未接来电提示
	 新的 SMS 信息提示
	 新的 MMS 信息提示
	 新的 e-mail 提示
	显示您今天的日历事项
	显示目前气象
	显示最新的新闻
	让您新增或播放影音文件
	通话中
	启动来电转接
	通话保留中
	有未接来电
	代表您目前可以使用 GPRS 连接服务
	代表 GPRS 连接中
	代表 GPRS 已连接

图标	说明
	ActiveSync™ 同步作业进行中
	可进行 ActiveSync™ 同步作业
	未进行 ActiveSync™ 同步连接
	开启声音
	关闭声音
	振动或会议功能开启
	蓝牙耳机已连接
	蓝牙耳机已连接并且使用中
	漫游中
	当您设置闹铃功能时，本图标会出现
	未插入 SIM 卡
	通知提示

## 华硕菜单

华硕菜单提供您便捷的开启应用程序的方式。华硕菜单采用 12 宫格的排列方式，可提供用户 12 种分类，包括：电话、公文包、操作模式、相机、信息中心、娱乐、档案管理、联系人、电话记录、个人中心、我的最爱 与 设置。

您可以通过以下三种方式进入华硕菜单：

1. 在「今日」主画面，按左功能键进入华硕菜单。
2. 点击「今日」主画面左下方的 华硕菜单。
3. 在「今日」主画面点击 开始 > 程序 > 华硕菜单，即可进入华硕菜单的主画面。



## 新增或删除功能至华硕菜单

您可以根据需要来新增或删除华硕菜单中的项目。

1. 进入华硕菜单的主画面后，点击 菜单 > 编辑功能列表。
2. 若要新增功能至华硕菜单，从左侧下拉式菜单中选择 程序 或 设置，并点击欲新增的项目名称，接着在右侧下拉式菜单中选择需要新增到华硕菜单的位置，点击中间的「>」按钮即可。
3. 若要从华硕菜单中删除项目，从右侧下拉式菜单中选择该项目位于华硕菜单中的位置，并点击欲删除的项目名称，接着在左侧下拉式菜单中选择欲删除至的位置，点击中间的「<」按钮。

## 调整功能顺序

您可以自行重新排序功能的顺序，把最常用的功能放在较上方的菜单中。

1. 进入华硕菜单的主画面后，点击 菜单 > 重新排列。
2. 在下拉式菜单中选择需要重新排列顺序的项目，并在下方列表中选择您想要调整的子项目名称。
3. 点击右侧的「向上」、「向下」按钮，即可调整项目的显示顺序。

**说明** 本手机未内置华硕菜单程序，请由附赠的华硕 Bonus CD 安装该程序。

## 文字输入

### 输入方式

当您开启一个应用程序或选择需要输入文字、数字、符号的栏位时，输入面板的图标会显示在菜单下方。输入面板有多种输入方式可供您选择。这些输入方式包括有：中英文虚拟键盘输入、手写输入、全屏手写输入等多种方式，其中手写输入与全屏手写输入支持文字识别功能。请点击输入法旁的 ▲ 符号切换输入法。

### 使用手写输入

使用手写输入可以让您直接使用触控笔来书写文字、数字、符号，或标点符号，而上述您所输入的文字、符号等都会被转换为如同使用虚拟键盘所输入的文字与符号。

1. 在应用程序中，点击画面下方输入法旁的箭头图标 ▲，接着请选择手写板。
2. 在画面下方特定的手写区直接书写文字、数字、符号，或标点符号。

若要输入特殊的符号或标点符号或其他特别的数字，请点击位于画面右下角的特殊符号选择键，并在特殊符号列表中选择您要输入的符号即可。

若您在使用手写板的过程中有任何疑问，您可以随时点击画面右下方的「？」键，接着点击您要查询的功能按键，屏幕上便会显示对应的说明。

## 使用华硕小帮手

华硕小帮手图标 ▲ 位在「今日」页面右下方，可以让您快速了解并设置本手机的硬件状态，包括电池、内存等选项。您也可以通过点击 开始 > 设置 > 系统 > 华硕小帮手 选择您欲显示于华硕小帮手列表中的设备状态有哪些。



**说明** 若您有安装 microSD 卡，则华硕小帮手内会增加 microSD 卡的内存使用程度显示。

## 使用屏幕虚拟键盘

在需要进行文字输入时，您可以通过使用屏幕虚拟键盘，来输入文字、符号，或其他特殊符号。

请依照下列步骤来使用屏幕虚拟键盘：

1. 在应用程序中，点击画面下方输入法旁边的箭头图标 ▲，接着请选择拼音输入。在英文键盘时可以点击 Shift 来切换英文大小写及符号。
2. 接着您便可以使用屏幕虚拟键盘配合拼音输入法来输入中文。
3. 若您想要输入英文、数字或特殊符号，请点击虚拟键盘左下角的 英、符 键来切换不同的虚拟键盘。

## 使用全屏手写识别功能

在应用程序中，点击画面下方输入法旁边的箭头图标 ▲，接着请选择 全屏手写输入，即可切换为全屏手写输入。此时，您可以不需局限在手写输入的手写区域，而可以用触控笔在屏幕上的任何位置书写文字，系统同样会自动识别，识别完成后的文字随即会出现在您的文件中。

当您欲输入英文字母或数字时，请在屏幕下方的工具栏上点击 英、数，以使系统识别更为准确。点击 全部 则还可输入日文等其他语言的文字。

## 输入设置

1. 在 Today 画面中，点击 开始 > 设置。
2. 在 个人 标签页中点击 输入 图标。

手写板设置：

1. 在输入法标签页中，从输入法下拉式菜单点击 手写输入，接着点击 选项。
2. 手写输入选项共有三项，分别为 左手习惯布局、显示三个手写输入框 与 对手写辨识使用超时，可视需要勾选；超时秒数可以手动输入。

全屏手写设置：

1. 在输入法标签页中，从输入法下拉式菜单点击 全屏手写输入，接着点击 选项。
2. 在 识别选项 标签页中，若需要在写字输入时有语音提醒，请勾选 写字发声。
3. 要调整提笔等待时间，请以触控笔拖曳拉杆左右移动调整时间长短。
4. 输出设置共有三个选项，分别为 半角字符转成全角字符、大写字母转成小写字母 与 小写字母转成大写字母，可视需要勾选。
5. 在 笔迹选项 标签页中则可选择需要的笔迹类型、笔迹粗细、笔迹颜色 与 变化速度，旁边的预览功能可让您实时查看设置效果。
6. 完成设置后，请点击画面右上角的 ok 退出。

# 个性化您的手机

## 设置铃声

请依照下列步骤来设置话机铃声：

1. 点击 **开始** > **设置** > **个人** 标签页。
2. 点击 **电话**。
3. 在响铃方式中可选择渐强铃声、响铃一次、振动、振动并响铃、振动后响铃等方式。并在来电铃声下拉菜单中，选择您所偏好的铃声。
4. 当输入完成后，请点击 **ok** 退出。

## 新增铃声

请依照下列步骤来新增铃声：

1. 点击 **开始** > **设置** > **个人** 标签页。
2. 点击 **铃声**。
3. 在设置画面中，选择您要新增的音源文件类型。
4. 从符合文件类型的列表中，选择要新增的铃声后点击 **ok**。

## 设置壁纸

请依照下列步骤来自定义「今日」主题：

1. 点击 **开始** > **设置** > **个人** > **今日**。
2. 在 **外观** 标签页中，请选取您设备所要设置的主题。
3. 若您想用自定义图片来当作壁纸，请勾选 **使用此图片作为背景** 的对话框。
4. 接着点击 **浏览**，用下拉菜单选取图片所在的文件夹与类型，接着点击要设为背景的图片即可。
5. 按下 **ok** 键退出设置即完成。

## 自定义开始菜单

请依照下列步骤来自定义开始菜单：

1. 点击 **开始** > **设置** > **个人** 标签页。
2. 点击 **菜单**。
3. 勾选您想要显示在开始菜单上的项目。
4. 当输入完成后，请点击 **ok** 退出。

---

**注意** 最多只能选择七个菜单项目。

---

## 主人信息

请依照下列步骤输入主人信息：

1. 在 Today主画面中，点击 **开始** > **设置** > **个人** 标签页 > **主人信息**。
2. 输入您的各项主人信息。
3. 输入完成后，请点击 **ok** 退出。

## 自定义功能键

请依照下列步骤自定义功能键：

1. 点击 **开始** > **设置**，在 **个人** 标签页中点击 **按键** 图标。
2. 在程序功能键标签页中，先选取要指定的功能键，接着在下方下拉式菜单中选择所要指定的程序。
3. 重复步骤 2，依序为其他三个功能键指定程序。
4. 点击 **滚动旋钮** 标签页则可自定义上/下功能键的重复速度，包括 **首次重复前的延迟** 时间长短与 **重复速率** 的快慢。
5. 输入完成后，请点击 **ok** 退出。

## 操作模式设置

请依照下列步骤来设置操作模式：

1. 点击 **开始** > **设置** > **个人** 标签页，接着点击 **情景模式管理员** 图标。

2. 在操作模式设置画面中，你可以视需要选择 **标准**、**会议**、**静音** 或 **自动** 模式。点击 **标准模式**，然后在下拉式菜单中选择 **默认**、**户外** 或 **个人**。
3. 接着点击画面左下角的 **编辑**，在 **铃声** 标签页中可以选择 **来电铃声**、**响铃方式**、**短信铃声** 与 **提醒铃声**；在 **音量** 标签页中可以调整 **系统音量**、**来电铃声音量** 以及 **通话音量**；在 **名称** 标签页中则可以自行更改操作模式名称。
4. 设置完成后，请点击画面右上角的 **ok** 回到操作模式设置画面。

## 拨打及接听电话

### 拨打电话

您可以通过以下几种方法拨打电话：

1. 按下通话键即会进入拨号画面。
2. 点击「今日」主画面左下方的 **华硕菜单** > **电话**，即会进入拨号画面。
3. 点击「今日」主画面右下方的 **联系人**，从联系人列表中以触控笔点住您所要拨打电话的联系人，并选择拨打电话的选项即可。

### 接听电话

您可以通过以下两种方法接听电话：

1. 按下通话键即可接听来电。
2. 来电通知出现后，点击「今日」主画面左下方的 **接听** 或按下左功能键即可接听来电。

### 快速搜索功能（Smart Dialer）

本设备的每个虚拟数字按键都对应若干英文字母和注音符号（如虚拟数字键 2 代表 abc）。您可以在虚拟数字键盘画面中，以触控笔按住与联系人名称对应的虚拟数字键，本手机会自动帮您从联系人中寻找合适的配对。

举例来说，若您想从联系人中查找 Allen，只需在虚拟数字键盘画面中依序按下 2 5 5 3 6（分别代表字母 A L L E N）即可；若想搜索「张大明」的电话，只需在虚拟数字键盘画面下依序按下 9 4 2 6 4（「张」字的拼音拼法为「zhang」），即可快速找到联系人。

## 快速拨号

快速拨号功能让您只需按下一个键便可拨打您较常拨打的电话号码。举例来说，若您将一个常拨的电话号码指定数字键 2 为快速拨号键，则当您按住数字键 2 便会自动拨打该电话号码。

请依照以下步骤建立一个快速拨号：

1. 请先确认您要建立快速拨号的电话号码已经储存在联系人列表中。
2. 点击「今日」主画面左上方的 **开始**，接着点击 **电话**。
3. 从联系人列表中点击一位联系人，并点击窗口下方的 **菜单** > **添加到快速拨号**。
4. 接着在快速拨号设置窗口的 **地点** 栏位中，使用下拉式菜单选择一个可用的快速拨号键，接着点击 **ok** 确认。

从联系人列表中建立快速拨号：

1. 在联系人列表中，点击一个联系人名字。
2. 进入该联系人的摘要页面后，点击 **菜单** > **添加到快速拨号**。
3. 在快速拨号设置窗口的 **地点** 栏位中，使用下拉式菜单选择一个可用的快速拨号键，接着点击 **ok** 确认。

若要删除快速拨号，请在快速拨号列表中，点住你想要清除的快速拨号，接着在子菜单选择 **删除**。或在快速拨号列表中选择欲删除的快速拨号，点击 **菜单** > **删除**。

## 其他话机功能

### 话机菜单

在话机模式下，您可以使用触控笔或是右功能键选择画面右下方的 **菜单 > 选项** 来开启电话设置以进行各项话机功能设置。

1. 在 **电话** 标签页中，您可以设置 **铃声类型**、**铃声与键区**。
1. 在 **安全** 标签页中，您可以勾选 **使用通话时需要 PIN 码** 以启用或停用 PIN 码，以及更改 PIN 与 PIN 2 码。
2. 在 **服务** 标签页中，您可以设置呼叫限制、本机号码、呼叫转移、呼叫等待、语音邮件和短信与固定拨号功能。
3. 在 **网络** 标签页中，您可以选择电信运营商的网络选取方式，本选项建议采用默认值 **自动**。
4. 在 **自动接听** 标签页中，您可以勾选 **启动自动接听** 项目并在下拉式菜单中选择自动接听前的等待秒数。
5. 在 **通话设置** 标签页中，您可以点击 **关闭** 拨通提示、开启 **振动** 或 **屏幕闪烁**。
6. 在 **频道** 标签页中，您可以启动广播信息，点击下方按钮以设置语言与最多 10 组频道。
7. 设置完成后，请点击画面右上角 **ok** 退出。

## 关闭电话功能（飞行模式）

一般来说，当您搭乘飞机并处于起飞或降落的过程中，相关法规会要求您在机舱内关闭手机。当您关闭电话功能时，虽然话机功能是关闭的，但您的设备仍可正常使用话机以外的其他功能。

请依照下列步骤来关闭电话功能：

- 点击屏幕上方的信号图标  并点击 **无线管理器**，接着点击 **电话** 将其设为关闭。
- 若要恢复话机功能，请点击画面上方的信号图标  并点击无线管理器，接着点击 **电话** 将其设为打开。

## 调整话机音量

请依照下列步骤来调整话机音量：

1. 点击「今日」主画面上方的扬声器图标。
2. 接着便会出现音量菜单，在音量菜单中您可以：
  - A. 使用触控笔拖曳滑块来调整话机  或设备  功能的音量。
  - B. 点击 **打开**、**振动**、**关闭** 来变更系统与铃声音量的设置。

您也可以使用机身左侧的音量控制键来调整系统音量及话机音量。

## 操作模式管理员

情景模式管理员可让您视个人偏好或场合需要，选择自定义或切换至不同的铃声响铃模式。

### 情景模式管理员的四种模式：

- **标准模式**：此模式可让您自定义来电铃声、响铃方式、信息铃声以及提醒铃声。
- **会议模式**：在此模式下，来电铃声音量将会关闭，响铃方式则改为振动提示。
- **静音模式**：在此模式下，来电铃声音量与响铃方式都将改为无声。
- **自动模式**：在此模式下，本设备的来电铃声与响铃方式设置会自动依标准模式或日历设置会议而定。

### 切换至标准模式：

1. 在「今日」主画面点击 **开始 > 设置**，在 **个人** 标签页中点击 **情景模式管理员** 图标。
2. 点击 **标准**，接着在下拉式菜单中选择 **默认、户外** 或 **个人**。若您想改变任一项目的设置，请点击画面左下角的 **编辑**。
3. 在 **铃声** 标签页中，您可以更改来电铃声、响铃方式、短信铃声以及提醒铃声。
4. 在 **音量** 标签页中，您可以更改系统、来电铃声以及通话音量。
5. 在 **名称** 标签页中，您可以更改操作模式名称。
6. 设置完成后，请点击画面右上角的 **ok**。

### 切换至会议模式：

1. 在「今日」主画面点击 **开始 > 设置**，在 **个人** 标签页中点击 **情景模式管理员** 图标。
2. 点击 **会议**。
3. 若您想更改通话中音量，请点击画面左下角的 **编辑**。
4. 设置完成后，请点击画面右上角的 **ok**。

### 切换至静音模式：

1. 在「今日」主画面点击 **开始 > 设置**，在 **个人** 标签页中点击 **情景模式管理员** 图标。
2. 点击 **静音**。
3. 若您想更改通话中音量，请点击画面左下角的 **编辑**。
4. 设置完成后，请点击画面右上角的 **ok**。

### 切换至自动模式：

1. 在「今日」主画面点击 **开始 > 设置**，在 **个人** 标签页中点击 **情景模式管理员** 图标。
2. 点击 **自动**。
3. 设置完成后，请点击画面右上角的 **ok**。

---

**说明** 如果目前为您在日历上设置的工作时间，在自动模式下，本设备的铃声与提醒设置会自动从标准模式切换至会议模式。

---

# 发送信息与电子邮件

## 信息

当您的手机在已建立网络连接的情况下，您可使用它来收发电子邮件、短信与 MMS 彩信。请依照以下步骤来编写与传送信息。

## 收发 Threaded SMS 信息

在 Windows Mobile 6.1 版中，信息新增了 Threaded SMS 信息功能，现在相同发件人或相同收件人的信息都会以群组方式集中在同一交谈文件夹中，点入该文件夹，所有的信息内容会以如 MSN 般的交谈方式呈现，若要答复信息，直接在下方的栏位输入文字即可。

1. 点击 **开始** > **信息** > **短信**。
2. 点击 **菜单** > **新建**。
3. 输入电子邮件地址或是更多收件人的电话号码，并以分号将这些号码分隔开。您也可以从联系人列表中选取收件人，请点击 **收件人**。
5. 输入信息内容，完成后请点击 **发送**。
6. 要答复信息，请在收件箱中点击欲答复的文件夹；或点住该文件夹后在弹出菜单中选取 **答复**；或点击画面右下角的 **菜单** > **答复(R)** > **答复(R)** 进入短信画面。
7. 请在对话记录下方的栏位输入欲答复的信息。
8. 完成后请点击画面左下角的 **发送**。
9. 您也可以直接点击收件人进行拨号或查询通话记录。

## 收发 MMS 信息

1. 点击 **开始** > **信息** > **MMS**。
2. 点击 **菜单** > **新建**。
3. 输入电子邮件地址或是更多收件人的电话号码，并以分号将这些号码分隔开。若要显示联系人列表，则请点击 **收件人**。
4. 按住 **插入图片/视频**，即会进入 **我的图片** 文件夹，请点击欲发送的图片或影像文件。
5. 按住 **插入音频**，即会进入 **我的音乐** 文件夹，请点击欲传送的音频文件。
6. 按住 **插入文字信息**，即可输入信息内容。
7. 编辑完成后，请点击 **发送**。

---

**注意** 若您要使用 Push Mail 的功能，请参考本手册第 49 页的相关设置与使用说明。

---

### 常用选项：

- 若要添加更多收件人，请点击 **菜单** > **添加收件人**。
- 若要新增常用短语，您可点击 **菜单** > **常用短语**，接着选择您所需要的信息。
- 若要检查名称，请点击 **菜单** > **检查名称**。
- 若要保存信息为草稿，请点击 **菜单** > **保存至草稿箱**。
- 若要取消信息，请点击 **菜单** > **取消信息**。

## 电子邮件设置

### 编辑、发送及接收 E-mail

若您要通过电子邮件来发送信息，首先必须先行设置您的电子邮件用户名。

请依照下列步骤来设置您的电子邮件用户名：

1. 点击「今日」主画面上的 **信息** 选项，或点击 **开始 > 信息**。
2. 在 **信息** 窗口中，点击 **设置电子邮件点击以设置新账户** 即可设置新用户名。
3. 输入您的电子邮件地址，并按 **下一步**。接着请依照屏幕指示输入外寄、内送的电子邮件服务器地址与您的电子邮件用户名与密码，并点击 **完成** 即可。

### Push E-mail 设置（Exchange Server 同步）

您可以使用本功能通过 GPRS 等连接方式上网，并同步 Exchange Server 上的信件，让您随时掌握重要信息。

请依照下列步骤设置 Push Mail 功能：

1. 请先确认您所使用的门号已开通 GPRS 连接上网服务。
2. 点击 **开始 > 程序 > ActiveSync™**。
3. 在 ActiveSync™ 设置画面中，请点击右下角的 **菜单**，并选择 **添加源服务器**。

4. 请向 MIS 人员取得 Exchange Server 服务器地址并输入在 **服务器地址** 栏位，若此服务器是需要加密的（SSL）连接，则请勾选左侧的复选框，输入完成后请点击 **下一步**。
5. 接着请输入您连接 Exchange Server 所使用的用户名、密码与域。若要自动同步，请勾选 **保存密码**，完成后请点击 **下一步**。
6. 最后请勾选您所要同步的项目，接着点击 **完成** 即可。
7. 设置后您便可以在选项中看到 Exchange Server。用户另可利用日程安排功能来设置何时自动进行同步。

---

**注意** 同步项目在 PC 与 Server 间只能择一进行同步。

---

## 使用 Windows Live 功能

您可利用设备内置的 Windows Live 功能来登录 Windows Live，此功能可用来搜索网站，浏览邮件或是与朋友传送实时信息。请依照下列步骤使用 Windows Live 功能：

1. 点击 **开始** > **程序** > **Windows Live** 执行 Windows Live 功能。
2. 接着点击 **登录至 Windows Live**。
3. 依照屏幕提示，输入您用来登录 Windows Live 用户名的电子邮件地址与密码，并点击 **下一步**。
4. 接下来，请依照屏幕的指示选择是否需要要在「今日」画面显示 Windows Live，并选取设备要同步的内容。
5. 系统会自动为您同步选定的项目，同步完成后，点击 **完成**。

您也可以使用 Windows Live 页面上方的 Windows Search 功能在互联网上搜索需要的信息。

- 注意**
1. 若您要使用 Windows Live，您必须拥有一组微软 Windows Live 使用用户名，关于此用户名的申请与相关注册说明，请参考 <http://www.support.live.com>。
  2. 当 Windows Live 登录时，GPRS 会自动进行连接。

## 与电脑进行同步

### 使用 ActiveSync™ 同步数据

ActiveSync™/Windows Mobile 设备中心可以让您同步本设备与个人电脑中的数据。此外，若您的系统服务商提供网络连接服务且您公司采用 Microsoft Exchange Server，则 ActiveSync™/Windows Mobile 设备中心也可以通过话机网络服务的方式与 Microsoft Exchange Server 进行同步。当本设备与 Exchange Server 同步时，即使您的电脑没有开机，也可以获得最新的同步信息。

当同步作业进行时，ActiveSync™/Windows Mobile 设备中心会自动比对本设备与您的电脑或 Exchange Server 中的数据，并自动更新最新的数据到设备中。

您可以选择使用 ActiveSync™/Windows Mobile 设备中心来同步的项目包括有：联系人、日历、电子邮件、任务、便笺、收藏夹、文件。

**注意** 便笺、收藏夹、文件等项目只有在连接USB同步传输线时才会同步。

您也可以在未进行同步时交换个人电脑/笔记本电脑与本设备中的数据。

ActiveSync™ 程序/Windows Mobile 设备中心已预先安装在本设备中，但在进行同步前，您必须先在电脑端安装 ActiveSync™/Windows Mobile 设备中心。请使用产品包装盒中的软件光盘来安装本程序。

在您安装完 ActiveSync™/Windows Mobile 设备中心并设置好电脑与本设备之间的同步关系后，ActiveSync™/Windows Mobile 设备中心会自动识别，并开始发送您先前设置的同步选项到本设备中。

若您想要通过公司或系统运营商来同步本设备与 Exchange Server，在您使用同步设置向导前，请先向您的网络管理者取得 Exchange Server 名称及用户帐号、密码与域等数据。

请依照下列步骤，通过软件光盘在您的电脑端安装与设置 ActiveSync™ 程序/Windows Mobile 设备中心：

1. 将产品包装中内附的软件光盘置入光驱中。
2. 依照屏幕指示来完成安装。
3. 在程序安装完成后，当您连接好本设备与个人电脑后，设置向导会自动出现。请依照屏幕指示输入相关信息以完成安装向导所需的设置。
4. 在同步设置向导中，您可以：
  - 设置一组可直接与 Exchange Server 进行同步的 Exchange Server 连接，而这项设置需要由您的网络管理者提供相关的设置参数以进行输入。
  - 在本设备与个人电脑间建立一组同步关系。
5. 选择您想要进行同步的数据种类。
6. 完成安装向导的设置后，ActiveSync™ /Windows Mobile 设备中心会自动同步您的设备。在同步作业完毕之后，您可以选择解除设备间的连接。

---

**注意**

1. 当与电脑连接时，本手机会与电脑自动进行同步，并同时更新手机与电脑中的信息。
  2. 若您想要获得更多关于 ActiveSync™ 功能的相关信息，请参考 Microsoft Windows Mobile 操作系统中的说明文件。
- 

## 使用 Windows® Mobile 设备中心同步数据 (Windows® Vista)

ActiveSync 在 Windows Vista 操作系统中已被 Windows® Mobile 设备中心所取代，通过该程序便能完成手机与电脑同步的动作。

---

**注意**

Windows® Vista 有些版本已经安装 Windows® Mobile 设备中心。若您的 Windows® Vista 尚未安装 Windows® Mobile 设备中心，请利用您电脑附赠的入门光盘安装。

---

## 同步设置

当您第一次将设备连接至电脑，并启动 Windows® Mobile 设备中心时，系统会要求您建立设备与 Windows® Mobile 的合作关系。请依照下列步骤进行：

1. 当您将设备连接至电脑，Windows® Mobile 设备中心会自行启动。
2. 在授权画面中点击 **接受**。
3. 在 Windows® Mobile 设备中心首页点击 **设置设备**。
4. 选择欲同步的信息类型，接着点击 **下一步**。
5. 输入设备名称后，点击 **设置**。

结束设置向导后，Windows® Mobile 设备中心会自动同步设备。在同步后，Outlook 电子邮件以及其他信息汇总出现在设备上。

---

**注意**

若您只想传输文件、检查更新或浏览设备而不想同步 Outlook 信息，请选取在不设置设备的情况下进行连接

---

## 启动 Windows® Mobile 设备中心

要开启 Windows® Mobile 设备中心，请点击 **开始** > **所有程序** > **Windows® Mobile 设备中心**。

1. 点击 **移动设备设置**，以变更同步设置。
2. 点击 **图片、音乐和视频** > **新图片/视频剪辑可供导入**，请随精灵引导标示照片，并将照片从设备传输至 Windows® Vista® 电脑上的 Photo Gallery。
3. 点击 **图片、音乐和视频** > **从 Windows® Media Player 向设备添加媒体**，以使用 Windows® Media Player 同步音乐和视频文件。
4. 点击 **文件管理** > **浏览设备上的内容**，查看设备上的文件与文件。

## 通过 USB 进行同步

您可以使用产品包装中内含的 USB 连接线来连接本手机与个人电脑以进行同步作业。

请依照下列步骤通过 USB 进行同步：

1. 在您将 ActiveSync™ 安装到电脑之后，请将 USB 连接线的小头端（Mini-USB）连接到本手机底部的 Mini-USB 连接插孔。
2. 接着请将 USB 连接线的另一端（大头端）连接到您电脑上的 USB 连接端口。当您连接好本手机与电脑后，ActiveSync™ 便会开始自动同步设备中的数据。

## 通过蓝牙进行同步

您可以使用 Bluetooth™ 蓝牙无线技术，来进行本设备与电脑之间的连接（电脑端必须支持蓝牙功能）。请依照下列步骤通过蓝牙功能进行同步：

1. 在您的电脑端设置蓝牙功能支持 ActiveSync™/Windows Mobile 设备中心。请参考您电脑中的 ActiveSync™/Windows Mobile 设备中心帮助文件进行设置。
2. 在本设备端，点击 **开始** > **程序** > **ActiveSync**。
3. 点击右下角 **菜单** > **通过蓝牙连接**，接着会出现设置合作关系的询问对话框，点击 **是**，并确定本设备与电脑的距离在信号可接收的范围内。
4. 勾选 **打开蓝牙** 与 **使此设备对其他设备可见**。
5. 点击 **设备** 标签页 > **添加新设备...**。待屏幕显示搜索到的电脑后，点击您要进行 ActiveSync™ 的电脑，再点击 **下一步**。
6. 接下来，请输入配对密码然后点击 **下一步**，在您要连接的电脑中也输入同样的密码，接下来在本设备上点击想要使用的服务，包括有：无线立体声、串行端口与免提，然后按 **保存**，再按 **ok**。
7. 点击 **同步** 即可。

# 拍照与录像

## 启动与关闭相机功能

1. 启动相机功能：请点击 **开始 > 程序 > 图片与视频 > 相机**，或是长按机身右侧的相机功能键 。
2. 关闭相机功能：欲退出相机功能请点击相机功能画面左上角的  图标或按下结束通话键。

- 注意**
1. 数码相机默认的预览画面为横向显示模式。
  2. 在执行相机功能后，您的手机即以相机功能为默认模式。
  3. 在拍照模式下，相机功能键会变为快门键。

## 拍照模式

拍照模式可以让您拍摄相片，并将其保存在设备内或是microSD存储卡中。您也可以依照环境的需要进行设备的调整，例如设置相片大小、显示比例、调整相片品质，与调整其他高级设置。

## 拍摄相片

启动相机功能后，本设备默认值为进入拍照模式。请依照下列步骤拍摄相片：

1. 将本设备的数码相机镜头对准被拍摄的物体，半按快门键进行自动对焦。当您半按快门时，画面中央会出现自动对焦框，当对焦确认时，对焦框会由白色转变成绿色。
2. 确认对焦后请彻底按下快门键或是方向键中间的确认键来拍摄相片。
3. 拍完自动回到相机画面。
4. 重复步骤1至3继续拍摄其他相片。

- 注意**
1. 拍摄的相片会自动保存在 **\\My Documents\\我的图片** 并可使用图片和视频进行预览。
  2. 进行拍摄时要注意尽可能不要手抖，当画面上方出现手抖图标  时，表示正在成像，请将相机拿稳。另外，拍照前请注意镜头是否清洁，若有污垢附着，请以拭镜纸轻轻擦拭清洁镜头表面。

## 视频模式

视频模式可以让您录制影音文件，在视频模式中，您可以设置显示比例、闪光灯开关功能、选择视频大小、开启近拍模式、套用特效功能、选择保存路径，与调整其他高级设置等。

## 拍摄视频

在拍摄视频前，请确认数码相机功能已经切换到视频模式。

请依照下列步骤设置视频模式：

1. 点击 **菜单** > **改变模式** > **视频模式**。
2. 您也可以**在模式显示时的方向时**，往下推一下**指拨摇杆**，直接切换到 **视频模式** 图标，如下图所示。

**注意** 若您要设置拍摄视频的文件格式，请在菜单的高级菜单中，利用下拉菜单选择扩展名，并指定您所要保存的文件格式为3gp或mp4。

请依照下列步骤来录制视频：

1. 将设备的数码相机镜头对准被摄物，接着半按相机功能键/快门键来进行自动对焦。当进行自动对焦时，您可以在画面中央看到一个和拍照模式一样的自动对焦框，当对焦框由白色转为绿色时即表示对焦成功。
2. 对焦完毕后请彻底按下相机功能/快门键来进行视频录制。此时录制指示灯号也会由绿色转变为红色。
3. 在录影过程中您可以使用模式显示时的指拨摇杆往左或往右推，来将影像拉近或拉远。
4. 若要停止录制，请再次按下相机功能/快门键即可。
5. 请重复步骤1至4来录制其他的视频。
6. 若要观看您所录制的视频，可点击缩略图进入 **图片和视频** 应用程序，直接点击视频文件，即会自动开启Windows Media播放程序并自动开始播放。

- 注意**
1. 视频文件会被自动保存到默认的文件保存位置。
  2. 使用Windows媒体程序在您的设备中播放视频文件。
  3. 若您想要在您的电脑播放该视频文件，请使用Apple QuickTime播放程序。您可以从www.apple.com/quicktime下载QuickTime播放程序安装文件，或是由包装内附的光盘中取得该网站的链接。

## 发送视频

在视频模式下点击 **缩略图** 回到 **图片和视频** 文件夹，点击右下角的 **菜单** 并选择 **发送** 便可通过电子邮件或MMS来发送视频。

### 通过电子邮件发送

1. 点击 **菜单** 选择 **发送**，再选择Outlook电子邮件。
2. 输入收件人或是点击 **收件人** 以显示联系人列表。
3. 输入主题。
4. 输入信息。
5. 点击 **发送**。

### 通过MMS发送

1. 点击 **菜单** 选择 **发送**，再选择 **MMS**。
2. 直接手动输入收件人，或是点击 **收件人** 利用联系人列表选取收件人。
3. 输入主题。
4. 点击 **发送**。

## 观赏与删除视频

在拍摄完视频后，您可以立即观看刚刚所拍摄的视频，并决定是否要保存或删除。

请按照下列步骤来观看或删除视频：

1. 视频拍摄完毕后，请点击 **缩略图** 返回 **图片和视频** 文件夹。
2. 选择您刚才拍摄的视频视频并点击页面左下角的 **播放**。
3. 本设备会开启媒体播放程序并播放您刚刚所拍摄的视频。
4. 播放完毕后，您可点击 **X** 键关闭媒体播放程序，并回到 **图片和视频** 文件夹。
5. 若您要删除这段视频，请在 **图片和视频** 文件夹中点击 **菜单** 并选择 **删除**。
6. 选择删除后，会出现一确认信息询问您是否确定要删除该文件，请选择 **是** 便可将文件删除。

---

**注意** 须先将所播放的视频从「正在播放」列表删除后才可删除该视频文件。

---

## 其他连接设置

### 使用蓝牙功能

蓝牙 (Bluetooth™) 功能是一种短距离的无线连接技术，可让兼容蓝牙技术的设备，在10米（30英尺）的距离内进行物理连接与数据交换。若本设备开启蓝牙功能，您将可以：

- 与其他支持蓝牙技术的设备进行连接与信息同步（例如发送文件、任务，与联系人数据）。
- 使用蓝牙连接服务。在您使用蓝牙与其他设备或电脑连接之后，您便可以使用该设备所支持的蓝牙无线传输服务。

### 启动蓝牙功能

请依照下列步骤来启用本手机的蓝牙功能：

- 在「今日」主画面点击屏幕上方的信号图标  并点击 **无线管理器**；或是点击 Today主画面第二栏进入无线管理器，接着点击 **蓝牙** 将其设为开。
- 点击 **开始** > **设置** > **连接** 标签页，并点击蓝牙图标 .

## 建立蓝牙合作关系

您可以在您的设备与其他具有蓝牙功能之设备之间建立合作关系。

1. 确定两个设备已经开启蓝牙功能，并且设置为可被搜索的，接着将配对的设备放距离本设备十米的范围内（越靠近越容易搜索到）。
2. 点击 **开始 > 设置 > 连接** 标签页，并点击蓝牙图标 。
3. 点击 **设备** 标签页 > **添加新设备**，本设备会搜索其他具有蓝牙功能的设备，并将它们显示在列表中。
4. 请点击您所要连接的蓝牙设备的名称，接着点击 **下一步**。
5. 接下来，请输入配对密码然后点击 **下一步**，在您要连接的电脑中也输入同样的密码，接下来可以在 **显示名称** 变更配对设备的名称，以及设置想要使用的服务，包括有：无线立体声、串行端口与免提，然后按 **保存**，再按 **ok**。
6. 若与蓝牙耳机已配对，但连接暂时中断，您无需重新配对，请点击并按住该设备，并在子菜单中选择 **连接** 即可。

---

**注意** 为确保蓝牙耳机收信品质，以蓝牙耳机通话时，请避免以手掌环绕键盘及下方电池盖。

---

## USB 设置

通过 USB 设置，您可以通过本设备的USB接口进行同步作业，或是模拟成一部microSD卡的读卡设备。

1. 点击 **开始 > 设置 > 连接** 标签页，再点击 **USB 设置**。
2. 在默认值中USB接口是指定作为网络接口传输之用。在此设置窗口中，您可以选择使用 ActiveSync（加速模式）、ActiveSync（标准模式）大容量存储设备（读卡器），选择完毕后请点击 **ok** 即可。
3. 若您选择 大容量存储设备（读卡器）选项，便可以将本设备模拟为读卡器。

---

**注意** 当您使用 ActiveSync™ 时，须将USB设置为网络接口传输，才可正确进行同步操作。

---

## GPRS 连接设置

### 设置 GPRS 连接

请依照下列步骤设置 GPRS 连接：

1. 点击 **开始** > **设置** > **连接** 标签页，接着点击 **连接**。
2. 在互联网项目点击 **添加新调制解调器连接**，接着请输入连接名称，并在选择调制解调器栏位中，在下拉菜单选择 **电话线路（GPRS）**，点击 **下一步**。
3. 输入访问点名称，点击 **下一步**。在接下来的画面中，请依序输入您的 **用户名、密码、域**，输入完毕后请点击 **完成**。

---

**注意** GPRS 与 USB 连接无法同时存在。

---

## 编辑 GPRS 连接

请依照下列步骤以手动方式编辑 GPRS 连接：

1. 点击 **开始** > **设置** > **连接** 标签页，接着点击 **连接**。
2. 在互联网（Internet）项目点击 **管理现有连接**。
3. 以触控笔点住一组既有的连接并从下拉菜单中选择 **连接**。若你要删除该组连接设置，则请在弹出式菜单中选择 **删除** 即可。
4. 当连接建立后，请点击 **ok** 退出。
5. 若您将 GPRS 连接设置为默认连接，则当您执行需要 Internet 连接的程序时，便会自动进行 GPRS 的连接。
  - 执行任何需要 Internet 连接的程序（例如 Internet Explorer），则设备便会自动通过您默认的 GPRS 连接设置进行连接，并显示连接状态。
  - 当连接建立后，默认的连接网站便会显示，您也可以在网址列输入其他网址来浏览其他互联网的网站内容。

## 连接与中断 GPRS 连接

请依照下列步骤来连接 GPRS 连接：

1. 请点击您所要使用需要网络连接的应用程序，例如 Internet Explorer。
2. 接着程序便会跳出连接 GPRS 的提示，请加以确认即可进行连接。

请依照下列步骤来中断 GPRS 连接：

1. 请点击屏幕上方的 GPRS 连接图标 。
2. 接着程序便会跳出 **连接性** 信息，若您要中断连接，请选择 **断开连接** 选项即可。

### 注意

1. 如果您的 ActiveSync™ 已与 Exchange Server 设置自动同步，这时就算已手动关掉 GPRS 连接，与 Server 同步时间到了仍会自动连接。
2. 若您使用 MSN 功能时也会产生上述的状况。

## 使用 GPRS 连接工具

GPRS 连接工具可让您轻松选择并与您的 GPRS 系统运营商建立连接。

1. 在「今日」主画面下，点击 **开始 > 设置 > 连接** 标签页。接着点击 **网络设置** 图标。您也可以直接点击在「今日」主画面状态列中的  图标，接着从弹出窗口中点击 **设置**。
2. 在 **网络设置** 画面中，从列表中选择您的 GPRS 网络运营商。

### 注意

GPRS 与 USB 连接无法同时存在。

## Internet共享功能

除了通过内置的无线网络功能来连接至互联网之外，本功能让您可以通过USB连接将本设备的GPRS网络分享给个人电脑或笔记本电脑，让您可以不受时间地点的限制，随时随地都能上网。

通过USB传输线分享网络：

1. 点击 **开始 > 程序 > Internet共享**。
2. 在 **PC连接** 的下拉菜单选择 **USB**，并将USB传输线连接至本设备与您的电脑。
3. 若您已进行相关的连接设置，则 **网络连接** 栏位的下拉菜单会出现您所建立的连接。
4. 请选择您要拨号的连接。
5. 点击屏幕左下角的 **连接** 选项，您的电脑即可连接至互联网。

## 网络设置

本功能让您可以变更或自动侦测您所安装SIM卡的网络设置。当本设备电话功能无法执行，且确认SIM卡正常时，可以使用本功能来选择正确的网络设置。您可以依照以下步骤来进行网络设置。

1. 点击 **开始 > 设置 > 系统** 标签页 > **网络设置**。
2. 点击 **自动侦测**，本设备会开始自动侦测您所在的国家与电信运营商。若您想要浏览所有的电信运营商，在点击自动侦测之前，先勾选 **显示所有运营商**。或是您也可以自行勾选您所在的国家与使用的电信运营商。
3. 设置完成后请点击右上角的 **ok**。

## 使用 IE 上网

在 Windows Mobile 6.1 版中，Internet Explorer 亦新增了多项功能，最主要的就是加入缩小功能，您现在毋需上下左右移动滚动条便可以在您设备屏幕上看见完整的网页，对于并非专为 PDA 设备设计的网页来说，此功能让网页浏览更为便利。此外，在缩小的画面中会出现方框，标示点击放大后的浏览范围。

1. 在「今日」主画面中，点击 **开始** > **Internet Explorer**。
2. 直接点击网址列或点击 **菜单** > **地址栏** 输入您要连上网站的网址，完成后，请按住  图标连接。
3. 若要将所浏览网页加入我的最爱，请点击画面右下角的 **菜单** > **添加到收藏夹**。
4. 若要查看完整网页，请点击画面右下角的 **菜单** > **缩小**，此时可以看到画面中出现一个方框，代表执行拉远前的网页查看位置，若要放大查看网页其他部份，请移动滚动条，然后点击画面左下角的 **放大**，或直接点击欲查看页面处即可。
5. 您还可以调整网页的缩放比例，点击画面右下角的 **菜单** > **视图** > **缩放级别**，或按住画面，在弹出式窗口中选取 **缩放级别**，接着选择您所需的缩放级别。
6. 在 **视图** 项目下，您也可以视需要更改网页的呈现方式，如 **单行**、**适应屏幕大小** 或 **桌面**，或选择 **全屏** 查看以及决定网页图片显示与否。
7. 您也可以将网页分享给您的朋友，点击 **菜单** > **工具** > **发送链接**，接着选择短信类型，输入收件人后点击画面左下角的 **发送** 发送短信即可。

## SAR 认证信息

本手机的设计符合欧盟（EU）有关暴露在无线电波下使用的安全要求。

您的手机是一个可发射及接收无线电的设备，设计符合欧盟理事会建议有关暴露在射频能量下使用的安全标准。此标准建基于科学准则，并为公众制定暴露在射频能量下使用的安全要求。此种要求通过独立的科研机构针对科研数据作定期而详尽的评估后所制定，并包括可确保公众安全的设计标准，范围涵盖各年龄层民众，以及他们的各种健康状况。

手机无线电波暴露准则采用一种测量单位，即 SAR (Specific Absorption Rate)，欧盟理事会建议的 SAR 限制为 2.0 瓦特/千克。

符合公众安全准则的手机 SAR 限制为每十公克组织平均 2.0 瓦特/千克。此限制包含重要的安全准则，可为公众提供额外保障，及考虑到可能出现的测量误差，SAR 值根据各国公布的标准及系统网络频率而有所不同。

- SAR 标准值 2.0W/Kg；送测产品实测值：1. CE：0.319 W/Kg（头部）；0.86 W/Kg（身体），2. FCC：0.213 W/Kg（头部附近）；0.652 W/Kg（身体附近），符合国际及国家标准。
- 为减少电磁波影响、请妥善使用本手机。

# 安全性信息

## 使用话机的注意事项

**不要**尝试打开话机机壳。机壳内不包含任何用户可操作的部分，而且您可能损坏机器内的电路与元件。未经授权而拆开机会丧失机器的保修。

**不要**长时间将话机放在汽车的窗口位置或放置在阳光直射的地方或高温环境下，这样可能会损坏话机。

**不要**用潮湿的手操作话机，不要将其暴露于潮湿的环境，或接触任何液体。将话机从寒冷环境迅速移至温暖的环境可能会导致话机内部结露，从而导致元件的腐蚀并可能造成话机的损坏。

若您在旅行中将话机置于行李箱中，请特别注意可能发生的损坏。挤压行李箱可能会使LCD屏幕破裂。在乘坐飞机时，请关闭您话机的无线功能。

与其他的无线电设备一样，在打电话过程中触摸话机内置的天线可能会引响通话品质，并可能减少电池的待机时间，因为此一动作会增加电源损耗。

## 电池

您的话机由高品质的锂电池供电。若您想要选购电池，请与您的经销商咨询其可兼容的电池类型。请遵守以下电池保养指南，以取得更长的电池使用寿命。

- 电池在刚开始使用时，请完全充电放电三次。
- **不要**让锂电池过度充电，这样可能导致电池效能的降低，并可能缩短电池寿命。建议最长充电时间为2.5小时。

- 避免在强烈高温或极度寒冷的环境下充电。最合适的温度是室温。电池发挥最佳效能的温度范围为+5°C至+50°C。
- **不要**将电池存放于靠近火源或其他热源的地方。
- 请使用制造厂商认可的电池。
- 切勿更换未经厂商认可的电池。
- **不要**将电池浸入水中或其他任何液体中。
- **不要**尝试将电池拆开。吞下电池内的物质或让其接触未经保护的皮肤可能对人体造成伤害。
- **不要**将电池短路，这样可能会导致高温并引起火灾。请将电池远离首饰或其他金属物品。
- **不要**将电池置入火中。这样可能会引起爆炸，且电池内的有害物质可能会散入周围环境中。
- **不要**将电池与其他生活垃圾一起丢弃。请将废弃电池放至危险品收集点统一处理。
- **不要**触摸电池的金属接点。

## 充电器

- 仅使用您的话机所配备的充电器。
- 充电完成后，请先从电源插座拔下充电器，而不是将话机从充电器的一端拔下。
- 避免在充电的同时使用话机。

---

**注意** 若您更换了不正确类型的电池，可能会有爆炸的危险。

---

## 存储卡

- 当正在编辑卡上的数据时，不要将卡从设备中取出或关闭设备。
- **不要**用手或金属物品接触存储卡的金属接点。
- 避免弯折或强烈撞击存储卡。让存储卡远离水和高温环境。
- 将存储卡放在小孩拿不到的地方。
- **不要**造成存储卡的金属接点短路或将其置于潮湿的环境。当不使用时，请将其保存在购买时附带的防静电盒子内。
- 请勿强行插入或操作存储卡。不要将存储卡放置于高温环境或靠近强磁场。

## 清洁与保存

- 您的话机必须妥善保管，远离污物、灰尘与潮气。为避免刮伤，请勿将您的话机正面朝下放置。
- 当需要清洁时，首先将话机的电源关闭，用一块柔软干净且略湿（不是完全潮湿）的布轻轻擦拭。用棉布清洁相机镜头。再次开机之前，必须先让话机已完全晾干。不要用溶剂来清洁话机。
- 若您有一段时间不使用话机，请将电池充满电并将话机保存在避免阳光直射的干燥处。在保存时，您的话机电源必须关闭。每隔6至12个月，您需要为话机充一次电。

- **不要**将话机放在高温环境或阳光直射的地方。
- **不要**将电池浸入水中或其他任何液体中。
- **不要**在话机上绘图，或用贴纸封住键盘、麦克风或耳机接头。

**警告** 若未依照上述说明操作，可能会导致严重的人员伤害或财产损失。

## 驾车安全性

- 开车时请勿使用手机。在拨打电话、发送短信或使用其他任何与移动通讯相关的功能时，请不要手持话机或将其夹在脖子下。您可以使用全套的车架设备，或使用其他免提设备。
- 为了安全的考虑，我们建议您在使用免提设备的时候，使用车架来固定话机。
- 在驾车时，建议您在可能的情况下使用语音邮件，并最好不要在车内的時候收听信息。若您必须在开车时打电话，请尽量让通话简短。
- 安全气囊膨胀时，力量非常大。请不要将物品，包括安装好的便携式无线设备放在安全气囊区域内。若是车内的无线设备安装不正确，当气囊膨胀时，可能会对人造成严重的损伤。

## 电子设备

大多数现代电子设备是有防RF功能的。

但是，有些设备可能无法防止您电话的RF信号的干扰。

## 心脏起搏器

Health Industry Manufacturers Association协会建议，手机与心脏起搏器之间的最小距离必须保持在六英寸以上，以避免电话信号对心脏起搏器可能存在的干扰。这些建议与无线技术研究（Wireless Technology Research）所做的独立调查以及给出的建议是一致的。

若您有心脏起搏器：

- 当您的心脏起搏器打开时，请确保您的电话与心脏起搏器的距离超过六英寸。
- 不要将手机放在靠近胸部的口袋里。
- 用远离心脏起搏器一边的耳朵来拨打或接听电话，以使干扰减至最小。
- 若您发现任何迹象显示您的电话已经对心脏起搏器产生干扰，请立即关闭电话的电源。

## 助听器

有些数字电话可能会对助听器产生干扰。在产生此干扰时，请致电客户服务中心来寻求解决途径。

## 其他医疗设备

若您在使用其他个人医疗设备，请联系此医疗设备的制造商来确定该设备是否可防止外部RF信号的干扰。您的医生可以帮助您取得此信息。

在医疗场所，当有规章制度要求时，请**关闭**您的手机。

医院或保健中心可能使用了对RF信号十分敏感的医疗设备。

## 运输工具

RF信号可能会干扰运输工具上不正确安装或未经过适当保护的电子系统。请与运输工具制造商或代表处确认此信息。此外，您还应该联系您的运输工具制造商以取得车上安装的所有设备之相关信息。

## 贴出公告的场所

在所有贴出有要求**关闭**手机公告的场所，请依照规定关闭手机电源。

## 磁性物品

由电话产生的磁场可能损坏具有磁性物品上保存的数据，如信用卡、电脑磁片或磁带。不要将电话靠近这些物品。

不要将话机放在强磁场内，这样可能会导致话机暂时失效。

## 联络信息

请依照以下所提供的信息以取得本手机的相关信息：

操作说明	用户手册
在线说明	Windows® Mobile 说明（内置于设备中） ActiveSync™ 说明（安装于您的 PC 中）
软件下载	<a href="http://support.asus.com/download/download.aspx?model=P320">http://support.asus.com/download/download.aspx?model=P320</a>
Windows® Mobile 网站	<a href="http://www.microsoft.com/windowsmobile">www.microsoft.com/windowsmobile</a>

### 华硕电脑公司 ASUSTeK COMPUTER INC.（亚太地区）

技术支持电话	0800-093-456 转 6 · 服务时间为周一至周五 09:00~18:00
技术支持 E-mail	<a href="http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx?SLanguage=zh-tw">http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx?SLanguage=zh-tw</a>
官方网站	<a href="http://tw.asus.com">http://tw.asus.com</a>

### ASUS COMPUTER INTERNATIONAL（美国）

技术支持电话	+1-812-282-0883
技术支持传真	+1-812-284-8713
在线支持	<a href="http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx">http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx</a>

### ASUS COMPUTER GmbH（德国/奥地利）

电话	+49-2102-9599-10
全球资讯网	<a href="http://www.asus.de">http://www.asus.de</a>