


ASUS[®]

P320

Manuel



F3592

Première édition

Mai 2008

Copyright © 2008 ASUSTeK Computers, Inc. Tous droits réservés.

Aucun extrait de ce manuel, incluant les produits et logiciels qui y sont décrits, ne peut être reproduit, transmis, transcrit, stocké dans un système de restitution, ou traduit dans quelque langue que ce soit sous quelque forme ou quelque moyen que ce soit, à l'exception de la documentation conservée par l'acheteur dans un but de sauvegarde, sans la permission écrite expresse de ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

La garantie sur le produit ou le service ne sera pas prolongée si (1) le produit est réparé, modifié ou altéré, à moins que cette réparation, modification ou altération ne soit autorisée par écrit par ASUS; ou (2) si le numéro de série du produit est dégradé ou manquant.

ASUS FOURNIT CE MANUEL "TEL QUEL" SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, COMPRENANT MAIS SANS Y ETRE LIMITE LES GARANTIES OU CONDITIONS DE COMMERCIALISATION OU D'APTITUDE POUR UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS ASUS, SES DIRECTEURS, CADRES, EMPLOYES OU AGENTS NE POURRONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES POUR TOUT DOMMAGE INDIRECT, SPECIAL, SECONDAIRE OU CONSECUTIF (INCLUANT LES DOMMAGES POUR PERTE DE PROFIT, PERTE DE COMMERCE, PERTE D'UTILISATION DE DONNEES, INTERRUPTION DE COMMERCE ET EVENEMENTS SEMBLABLES), MEME SI ASUS A ETE INFORME DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES PROVENANT DE TOUT DEFAUT OU ERREUR DANS CE MANUEL OU DU PRODUIT.

LES SPECIFICATIONS ET INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL SONT FOURNIES A TITRE INFORMATIF SEULEMENT, ET SONT SUJETTES A CHANGEMENT A TOUT MOMENT SANS AVERTISSEMENT ET NE DOIVENT PAS ETRE INTERPRETEES COMME UN ENGAGEMENT DE LA PART D'ASUS. ASUS N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITE POUR TOUTE ERREUR OU INEXACTITUDE QUI POURRAIT APPARAÎTRE DANS CE MANUEL, INCLUANT LES PRODUITS ET LOGICIELS QUI Y SONT DECRITS.

Les produits et noms de sociétés qui apparaissent dans ce manuel peuvent être ou non des marques commerciales déposées ou être sujets à des droits d'auteur de leur compagnie respectives, et ne sont utilisés que dans un but d'identification ou d'explication dans l'intérêt du propriétaire, sans intention de contrefaçon.

Table des matières

Consignes de sécurité	12
Spécifications du P320.....	19
Contenu de la boîte	20

Chapitre 1 : Pour démarrer

Se familiariser avec le P320.....	22
Caractéristiques	22
Préparer votre appareil	26
Installer la carte SIM et la batterie.....	26
Charger la batterie	28
Installer et retirer une carte microSD	28
Démarrer.....	30
Allumer votre appareil	30
Utiliser le stylet.....	30
Calibrer le P320	31
Verrouiller les touches et les boutons	31
Écran d'accueil	32
ASUS Today.....	33
Écran Aujourd'hui	39

ASUS Launcher.....	43
Rechercher des informations	44
Obtenir de l'aide.....	44

Chapitre 2 : Saisir des données

Utiliser le Panneau de saisie	46
Utiliser la reconnaissance des blocs.....	46
Utiliser le clavier virtuel	47
Utiliser la Reconnaissance des lettres	47
Utiliser le Transcripteur	48
Ecrire et dessiner sur l'écran	49
Enregistrement vocal	50
Synchroniser votre appareil	54

Chapitre 3 : Synchronisation de l'appareil

Microsoft® ActiveSync.....	54
Synchronisation via mini-USB.....	56
Synchronisation via Bluetooth®	57
Synchronisation avec Exchange Server	58

Chapitre 4 : Fonctions du téléphone

Utiliser le téléphone	60
Clavier téléphonique virtuel.....	60
Numérotation intelligente	60
Désactiver la connexion téléphonique	61
Ajuster le volume.....	61
Appeler	62
Utiliser le clavier téléphonique virtuel.....	62
Appeler depuis la liste des contacts.....	64
Appeler depuis l'historique des appels.....	64
Appeler via la numérotation rapide	65
Appeler via Voice Commander.....	66
Émettre un appel d'urgence	67
Émettre un appel international	67
Recevoir un appel	67
Options d'appel	68
Gérer plusieurs appels.....	69
ASUS CallFilter	70
Ouvrir le menu contextuel	70
Gérer la liste verte.....	71
Gérer la liste rouge.....	72

Chapitre 5 : Messagerie

Messagerie électronique	74
Configurer un compte de messagerie électronique	74
Envoyer un courrier électronique	76
Gestion de SMS	79
Créer un suivi de SMS	79
Messagerie MMS	80
Accéder à votre compte MMS.....	80
Envoyer un MMS.....	81
Windows® Live	83
Utiliser Hotmail®	83
Utiliser Windows® Live Messenger.....	84

Chapitre 6 : Organiser votre vie

Utiliser Contacts	86
Afficher la liste des Contacts.....	86
Utiliser Calendrier	88
Planifier un rendez-vous	88
Visualiser un rendez-vous.....	89
Visualiser votre agenda.....	89
Utiliser Tâches	90
La liste des tâches	90

Chapitre 7 : Personnaliser votre appareil

Personnaliser le menu Démarrer	92
Utiliser le Gestionnaire de profil	92
Utiliser le Gestionnaire de thèmes.....	94
Personnaliser l'écran Aujourd'hui	95
Entrer vos informations de contact	95
Régler les sons et notifications.....	96
Régler la date, l'heure et l'alarme.....	96
Régler la sonnerie.....	97
Ajouter une sonnerie	97
Modifier la sonnerie.....	97
Paramètres de réveil.....	98

Chapitre 8 : Se connecter

Utiliser le Gestionnaire sans fil	100
Utiliser la fonction Bluetooth®	100
Activer la fonction Bluetooth.....	101
Ajouter des périphériques Bluetooth	101
Se connecter à un casque/oreillette Bluetooth	102
Utiliser le Wi-Fi.....	103
Activer le Wi-Fi.....	103
Configuration de réseaux sans fil.....	103

Ajouter un réseau sans fil.....	104
Utiliser le Gestionnaire Wi-Fi.....	105
Configurer une connexion GPRS.....	106
Connexion GPRS.....	107
Déconnexion du GPRS.....	108
Utiliser l'outil GPRS.....	108
Configurer le réseau.....	109
Paramétrage du réseau	109
Définir votre réseau favori.....	109
 Chapitre 9 : Fonctions GPS	
GPS Catcher.....	112
Mettre à jour les données GPS.....	112
Configurer GPS Catcher	112
GPS externe	113
Configurer un périphérique GPS externe.....	113
 Chapitre 10 : Fonctions multimédia	
Utiliser la caméra.....	116
Lancer la caméra	116
Fonctions du mode appareil photo.....	118
Prendre des photos.....	122

Fonctions du mode vidéo	123
Enregistrer des vidéos	126
Visualiser images et vidéos	127
Editer des images	127
Lecteur vidéo	129
Utiliser le lecteur vidéo	130

Chapitre 11 : Fonctions professionnelles

Ur Time	132
Régler l'heure	132
Régler l'alarme	132
Régler l'horloge mondiale	133
e-Agenda	134
Synchroniser votre agenda	134
Configurer e-Agenda	135

Chapitre 12 : Fonctions spéciales ASUS

icône ASUS Status	138
Paramètres USB	139
Luminosité.....	139
Batterie	139
Mémoire programme.....	139
Mémoire de stockage.....	139
Programmes exécutés	139
Réglages	139
ASUS Zip	140
Utilitaire de sauvegarde	141
Sauvegarder des fichiers	141
Paramètres.....	142
Restaurer des fichiers	142
Newstation	143
Utiliser Newstation	143
Menus Newstation.....	144
Auto Cleaner	146
Configurer Auto Cleaner.....	146

Chapitre 13 : Autres fonctions

Restaurer les paramètres par défaut	148
Informations système.....	148
Gestionnaire des tâches	149

Appendice

Notes.....	152
Débit d'absorption spécifique (DAS)	154
Informations de contact ASUS	159

Consignes de sécurité

Entretien du téléphone

N'essayez jamais d'ouvrir la coque du téléphone. Celle-ci ne contient aucune pièce réparable et vous pourriez endommager des circuits électroniques sensibles et des composants. Un désassemblage non autorisé annule la garantie du produit.

Ne laissez jamais votre téléphone près du pare-brise de votre véhicule ou sujet à une exposition prolongée au soleil ou une chaleur excessive pour éviter d'endommager votre appareil.

Ne manipulez jamais votre téléphone avec des mains humides et évitez de l'exposer à l'humidité ou au contact de liquides quelconques. Des changements d'environnements climatiques continus peuvent amener l'intérieur de l'appareil à se condenser et entraîner de la corrosion et de possibles dommages aux composants.

Comme pour tous les dispositifs à ondes radio, toucher la zone dédiée à l'antenne lors d'une conversation téléphonique peut détériorer la qualité du signal et décroître la durée de vie de la batterie en raison d'une consommation électrique accrue.

La batterie

Votre téléphone est équipé d'une batterie Li-Ion hautement performante. Si nécessaire, contactez votre revendeur pour l'achat d'une batterie optionnelle. Respectez les instructions de maintenance de la batterie pour garantir une durée de vie conséquente.

- Ne surchargez pas la batterie Li-Ion. Cela peut réduire ses performances et sa durée de vie. Le temps de chargement maximum recommandé est de trois heures.
- Évitez les chargement brefs et répétés. Il est préférable de laisser la batterie se décharger complètement pour ensuite la recharger pendant une période de trois heures.
- Évitez de charger la batterie dans des environnements trop chauds ou trop froids. Une température ambiante est préférable. Une température ambiante de +5 °C à +50 °C est recommandée.
- Ne placez pas la batterie à proximité d'un feu ou d'une source de chaleur.
- N'utilisez qu'une batterie agréée par le fabricant de votre appareil.

- Ne remplacez jamais la batterie avec une batterie non certifiée par le fabricant.
- Ne placez jamais la batterie dans de l'eau ou un dans liquide quelconque.
- N'essayez jamais d'ouvrir la batterie. Celle-ci contient des substances nocives si elles sont ingérées ou si elles entrent en contact avec la peau.
- Ne court-circuitez pas la batterie. Celle-ci peut exploser et causer un incendie. Maintenez-la à distance de bijoux et de tout autre objet métallique.
- Ne jetez jamais la batterie dans un feu. La batterie peut exploser et libérer des substances nocives dans l'environnement.
- Ne jetez pas la batterie avec vos déchets domestiques. Recyclez la batterie en accord avec vos réglementations locales en matière de mise au rebut de produits électroniques.
- Ne touchez pas les connecteurs métalliques de la batterie.

Le chargeur

- Evitez d'utiliser le téléphone lorsque ce dernier est en cours de chargement.
- N'utilisez que le chargeur accompagnant votre téléphone.
- Ne débranchez pas le chargeur en tirant sur son cordon.

AVERTISSEMENT !

Utiliser une batterie incorrecte peut entraîner son explosion.

Carte mémoire

- Ne pas retirer ou insérer la carte mémoire ou éteindre le téléphone lorsque des données sont éditées sur la carte.
- Ne pas toucher les connecteurs avec les doigts ou un objet métallique.
- Ne pas tordre ou soumettre à des impacts violents. Maintenir à distance de l'eau et de fortes températures.
- Garder à distance des enfants en bas âge.

- Ne pas court-circuiter les connecteurs métalliques ou exposer au contact de liquides ou de l'humidité. Si inutilisée, rangez la carte dans son emballage antistatique d'origine.
- Ne pas forcer la carte dans son slot et ne pas l'exposer à une chaleur excessive ou à des champs électromagnétiques.

Entretien et stockage

- **Votre téléphone doit être manipulé avec précaution et protégé contre la saleté, la poussière et l'humidité.** Pour éviter les éraflures, ne placez jamais votre téléphone face avant vers le bas.
- Lors du nettoyage du téléphone, éteignez-le et nettoyez délicatement sa surface à l'aide d'un chiffon doux et légèrement humide. Utilisez un coton-tige pour nettoyer la lentille de la caméra. Laissez le téléphone sécher complètement avant de le rallumer. N'utilisez jamais de solvants pour le nettoyage de l'appareil.
- Si vous ne comptez pas utiliser votre téléphone pendant une période prolongée, chargez complètement la batterie et placez le téléphone dans un endroit sec et sombre. Rechargez-le une fois tous les 6 à 12 mois.
- **N'exposez jamais votre téléphone à des températures excessives ou aux rayons du soleil.**
- N'exposez jamais votre téléphone à l'humidité ou au contact de liquides quelconques.
- N'endiguez pas votre téléphone de peinture ou de toute autre substance pouvant bloquer le clavier, le microphone ou l'écouteur.
- Ne placez pas d'autocollants pouvant bloquer les touches ou perturber d'autres fonctions telles que le microphone, l'écouteur ou l'objectif de la caméra.

AVERTISSEMENT ! Tout manquement à ces instructions peut causer des blessures physiques sérieuses et des dégâts matériels.

Sécurité routière

N'utilisez jamais votre téléphone lors de la conduite de votre véhicule. L'usage d'un téléphone tenu en main pour émettre ou recevoir un appel, un message texte ou toutes autres données liées à la communication cellulaire, par le conducteur d'un véhicule en circulation, constitue un délit. L'usage de kits voiture ou de kits mains libres sont toutefois tolérés.

Pour des raisons de sécurité, il est recommandé d'utiliser un socle de synchronisation lors de l'emploi de toute forme d'accessoires mains libres.

Lors de la conduite, nous vous recommandons d'utiliser la messagerie vocale aussi souvent que possible, et de consulter vos messages lorsque le véhicule est à l'arrêt. Si vous devez émettre ou recevoir un appel via votre kit mains libres, limitez la durée de l'appel.

Un airbag se déclenche brutalement. Ne placez pas d'objets, y compris des équipements sans fil portables ou fixés à l'intérieur du véhicule, dans la zone de déploiement ou au dessus de l'airbag. Si un équipement sans fil fixé à l'intérieur du véhicule n'est pas correctement installé et que l'airbag se déploie, des blessures physiques sérieuses peuvent s'ensuivre.

Appareils électroniques

La plupart des équipements électroniques modernes sont protégés contre les ondes radio.

Cependant, certains appareils électroniques peuvent ne pas être blindés contre les ondes radio de votre téléphone Pocket PC.

Stimulateurs cardiaques

La Health Industry Manufacturers Association recommande de maintenir une distance minimum de 15 cm entre un téléphone mobile et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence avec ce dernier. Ces recommandations sont conformes aux recherches indépendantes et aux recommandations de la Wireless Technology Research.

Si vous portez un stimulateur cardiaque:

- Maintenez toujours votre téléphone à une distance supérieure à 15 cm de votre stimulateur cardiaque lorsqu'il est allumé.
- Ne transportez pas votre téléphone dans une poche poitrine.
- Utilisez l'oreille opposée au stimulateur cardiaque pour minimiser les risques d'interférences.
- Si vous avez le moindre doute quant à la présence d'une interférence, éteignez immédiatement votre téléphone.

Prothèses auditives

Certains téléphones cellulaires numériques peuvent causer des interférences avec certains modèles de prothèses auditives. Au cas où une telle interférence se produisait, il est recommandé de consulter le service clientèle ASUS ou le fabricant de votre prothèse auditive pour d'éventuelles alternatives.

Autres appareils médicaux

Consultez votre médecin ainsi que le fabricant de l'appareil afin de déterminer si votre téléphone peut interférer avec le fonctionnement de votre appareil médical.

Les téléphones portables doivent être éteints dans les établissements de soins de santé si cela vous est notifié. Ces requêtes sont nécessaires pour prévenir les interférences éventuelles avec les équipements médicaux sensibles.

Véhicules

Les ondes radio peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou inadéquatement protégés des véhicules motorisés. Veuillez consulter le fabricant ou son représentant pour plus d'informations sur votre véhicule. Il est aussi souhaitable de consulter le fabricant de tout équipement ajouté à votre véhicule.

Etablissements identifiés

Eteignez votre téléphone dans tout endroit où un écriteau vous y invite.

Support magnétique

Les champs magnétiques générés par les téléphones Pocket PC peuvent endommager les données contenues sur les supports de stockage magnétiques, tels que les disques ou les disquettes d'ordinateur et les cartes de crédit. Ne placez pas votre téléphone à proximité de ces types de support.

N'exposez jamais votre téléphone à des champs magnétiques trop forts, ceci peut causer des dysfonctionnements temporaires.

Autres précautions de sécurité

Avion

Les réglementations internationales interdisent l'utilisation en vol de votre téléphone. Eteignez votre téléphone ou ses connexions sans fil avant d'embarquer à bord d'un avion.

Zones de dynamitage

Pour éviter les interférences avec les opérations de dynamitage, veuillez éteindre votre téléphone si vous vous trouvez à proximité d'une 'zone de dynamitage' ou si un écriteau indique: 'Eteindre les appareils de communication radio bidirectionnelle.' Respectez tous les écriteaux et les instructions.

Atmosphères potentiellement explosives

Eteignez votre téléphone à proximité d'une zone à atmosphères potentiellement explosives et respectez tous les écriteaux et les instructions.

Une étincelle dans de tels endroits pourrait provoquer une explosion ou un incendie entraînant des blessures corporelles ou même la mort.

Les zones à atmosphères potentiellement explosives sont souvent, mais pas toujours, clairement signalées. Celles-ci incluent les zones de ravitaillement de carburant comme les stations service, les cales de bateaux, les postes de stockage ou de transfert de carburant ou de produits chimiques, les véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfiés (comme le propane ou le butane), les zones où l'air contient des produits chimiques ou des particules, comme le grain, la poussière ou des poudres métalliques et tout autre endroit où il est normalement recommandé de couper le moteur du véhicule.

Risque de suffocation

Maintenez votre téléphone hors de portée des enfants. La carte SIM et les autres petites pièces posent un risque d'étouffement.

Avertissements

Votre téléphone Pocket PC est un appareil électronique de haute qualité. Avant de l'utiliser, lisez toutes les instructions et les mises en garde sur (1) l'adaptateur d'alimentation (2) la batterie et (3) les produits utilisant une batterie.

- N'utilisez pas cet équipement dans un environnement extrême où la température est trop élevée ou trop humide.
- Evitez les abus et la mauvaise utilisation du téléphone. Evitez au possible les rayures et les chocs. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, posez-le sur une surface stable pour éviter de l'endommager.
- N'exposez pas cet équipement à la pluie et ne renversez pas de liquides sur sa surface.
- N'utilisez pas d'accessoires tiers non autorisés.
- Ne désassemblez pas le téléphone et ses accessoires. Si une réparation est nécessaire, envoyer l'appareil à un centre de service agréé. Un risque de choc électrique ou d'incendie est possible si l'appareil est désassemblé.
- Ne court-circuitez pas les connecteurs de la batterie avec des objets métalliques.

Spécifications du P320

Processeur	TI OMAP 850 200MHz
Système d'exploitation	Microsoft® Windows Mobile™ 6.1 Professionnel
Mémoire	128 Mo de mémoire Flash 64 Mo de mémoire vive DDR
Ecran	2.6", résolution de 240 x 320, écran tactile TFT LCD de 65,536 couleurs et rétro-éclairage à LED
Bande de fréquence	Quadri-bande GSM (850/900/1800/1900 MHz) Technologies GSM/GPRS/EDGE et GPS avec antenne interne
GPS	Puce SiRF Star III embarquée
GPRS	Classe B, Multi-slot classe 10
Caméra	Caméra de 2.0 mégapixels avec Auto Focus
Connectivité	Bluetooth : V2.0+EDR USB : USB Client 1.1 WLAN : IEEE 802.11b+g
Batterie	Lithium Ion 1100 mAh (Fabricant: Welldone; Modèle: SBP-17 LION HARD-PACK)
Slot d'extension	Slot pour carte MicroSD
Audio	Microphone et haut-parleur stéréo intégrés
Poids	105g (avec batterie)
Dimensions	99 mm x 54.5 mm x 13.35 mm
Autonomie en conversation*	4 heures (*varie selon l'environnement réseau et l'utilisation)
Autonomie en veille*	200 heures (*varie selon l'environnement réseau et l'utilisation)

NOTE : Les spécifications peuvent changer sans avertissement.

Contenu de la boîte

Vérifiez que la boîte de votre P320 contient bien les éléments suivants:

Eléments standards

- Téléphone PDA ASUS P320
- Batterie
- Adaptateur secteur
- Câble de synchronisation mini-USB
- Ecouteurs
- Stylet
- CD Bonus (Inclus le manuel d'utilisation)
- Guide de démarrage rapide
- Etui de protection
- Connecteur pour antenne GPS externe
- Carte de garantie
- CD de démarrage
- Kit voiture (base et col de cygne)*
- Chargeur allume cigare*
- Carte microSD*
- CD de navigation & manuel*

*Optionnel

NOTES :

- L'étui de protection est réservé à la protection de l'appareil et n'est pas un accessoire à porter sur le corps.
 - Le connecteur pour antenne GPS externe est compatible MMCX.
 - Si l'un des éléments ci-dessus était endommagé ou manquant, contactez votre revendeur.
-


Chapitre 1

Pour démarrer


- **Se familiariser avec le P320**
- **Préparer votre appareil**
- **Démarrer**
- **ASUS Today**
- **ASUS Launcher**
- **Rechercher des informations**
- **Obtenir de l'aide**

Se familiariser avec le P320


Caractéristiques




Vue du haut




Vue avant




Vue latérale gauche



Vue arrière



Vue latérale droite



Vue du dessous

N°.	Élément	Description
1	Bouton Alimentation	Appuyez et maintenez enfoncé pour allumer/éteindre le téléphone. Appuyez une fois pour basculer ou sortir l'appareil du mode veille.
2	LED de notification	Cette LED multicolore informe sur ce qui suit : <ul style="list-style-type: none"> • Vert - Téléphone chargé. • Vert clignotant - Réseau détecté. • Rouge - Téléphone en cours de chargement. • Rouge clignotant - Notification d'évènement. • Bleu clignotant: Bluetooth®, Wi-Fi, ou GPS activé.
3	Ecran LCD tactile	Cet écran TFT LCD de 2.6", 240 x 320-pixels, 65536 couleurs permet d'écrire, dessiner, ou sélectionner un élément via le stylet
4	Touche de sélection droite/gauche	Exécute la commande indiquée au-dessus de cette touche.
5	Touche Fin	Appuyez sur cette touche pour mettre fin à un appel.
6	Touche OK	Appuyez pour confirmer une commande ou pour fermer/quitter une application.
7	Touche de navigation	Permet de se déplacer dans les menus. Pressez son centre pour exécuter une commande.
8	Touche Démarrer	Appuyez pour ouvrir le menu Démarrer.
9	Touche Appel	Appuyez sur cette touche pour recevoir ou effectuer un appel vocal.
10	Ecouteur	Permet d'entendre les appels entrants/sortants.
11	Stylet	Utilisez le stylet pour écrire, dessiner, ou sélectionner un des éléments de l'écran tactile.

N°.	Élément	Description
12	Bouton d'enregistrement	Maintenez ce bouton enfoncé pour lancer l'enregistreur vocal.
13	Boutons de volume	Permet d'ajuster le volume.
14	Slot microSD	Permet d'insérer une carte de stockage MicroSD.
15	Objectif de la caméra	Cette caméra 2 mégapixels comprend un objectif autofocus (AF) pour la prise de photos ou l'enregistrement de clips vidéo.
16	Compartiment batterie	Contient la batterie qui alimente l'appareil.
17	Connecteur antenne GPS	Permet d'installer une antenne GPS externe pour une meilleure réception du signal. Un connecteur compatible MMCX accompagne l'appareil.
18	Touche Hold	Déplacez cette touche vers le bas ou le haut pour verrouiller ou déverrouiller les touches et l'écran LCD tactile.
19	Bouton Caméra	Appuyez pour prendre des photos ou enregistrer un clip vidéo.
20	Bouton de réinitialisation	Avec le stylet, pressez ce bouton pour effectuer une réinitialisation logicielle.
21	Microphone	Permet de converser lors d'un appel, dicter des commandes vocales, et enregistrer des sons ou de la voix.
22	Connecteur mini-USB	Utilisez ce connecteur pour synchroniser vos données ou recharger la batterie ou insérer les écouteurs.
23	Ouvertures pour dragonne de cou	Permet d'attacher une dragonne à l'appareil.

Préparer votre appareil

Installer la carte SIM et la batterie

Avant d'émettre un appel, il est nécessaire d'installer une carte SIM (Subscriber Identity Module). La carte SIM contient votre numéro de téléphone, des informations sur votre fournisseur de téléphonie mobile, votre répertoire ainsi que de la mémoire additionnelle.



Votre appareil est accompagné d'une batterie rechargeable Lithium-Ion.

La batterie accompagnant votre appareil est partiellement déchargée et doit être complètement chargée avant toute utilisation.


ATTENTION: N'utilisez qu'une batterie certifiées par ASUS.

Pour installer la carte SIM et la batterie :


1. Retirez le couvercle de la batterie.
2. Insérez la carte SIM de telle sorte que ses connecteurs dorés soient face vers le bas et que l'encoche est orientée vers le côté en bas à gauche du slot.



3. Remplacez la batterie dans son compartiment avec ses connecteurs en cuivre alignés sur le conducteur en cuivre de l'appareil.



4. Remplacez le couvercle de la batterie.



Charger la batterie

La batterie accompagnant votre appareil n'est que partiellement chargée. Chargez la batterie pendant un minimum de quatre (4) heures avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Pour charger la batterie :

1. Connectez l'adaptateur secteur au connecteur mini-USB localisé sous l'appareil.
2. Connectez la prise de l'adaptateur secteur à une source d'alimentation électrique.

NOTES :

- La LED de notification devient verte et l'icône de chargement de la batterie apparaît à l'écran pour indiquer que la batterie est en cours de chargement.
 - Si votre batterie est complètement déchargée, il est nécessaire de la recharger pendant un minimum de vingt minutes avant de pouvoir redémarrer l'appareil.
-


Installer et retirer une carte microSD

Votre appareil est équipé d'un slot pour carte microSD. Une carte microSD vous offre un espace de stockage supplémentaire pour le stockage de vos fichiers.


Pour installer une carte microSD :

1. Retirez le couvercle de la batterie.

NOTE : Il n'est pas nécessaire de retirer la batterie.



2. Localisez le slot pour carte microSD sur le côté gauche de l'appareil. Soulevez et faites légèrement pivoter le cache.
3. Avec les connecteurs dorés face vers le haut, insérez la carte microSD dans son slot jusqu'à ce que celle-ci soit entièrement insérée.
4. Repositionnez le cache de protection.
5. Remplacez le couvercle du compartiment batterie.



Pour retirer la carte microSD :

1. Retirez le couvercle de la batterie.
2. Retirez le cache et appuyez doucement sur la carte jusqu'à ce qu'elle s'éjecte. Vous pouvez alors enlever la carte en toute sécurité.
3. Remplacez le cache de protection.
4. Remplacez le couvercle du compartiment batterie.


Démarrer

Allumer votre appareil

Assurez-vous que votre appareil est complètement chargé avant de de l'allumer pour la première fois.

Pour allumer votre smartphone :


1. Appuyez et maintenez enfoncée le bouton d'alimentation.



2. Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour aligner l'écran et régler le fuseau horaire.

Utiliser le stylet

Le stylet est un stylo électronique localisé dans le coin supérieur gauche de votre appareil.



- Utilisez le stylet pour écrire, dessiner, sélectionner, ou faire glisser un élément à l'écran.
- Appuyez sur un élément pour le sélectionner.
- Maintenez le stylet appuyé sur un élément pour afficher un menu contextuel.

Calibrer le P320

La calibration de votre appareil permet de s'assurer que l'élément sur lequel vous avez appuyé sur l'écran est bien activé. Ceci implique d'appuyer au centre des cibles apparaissant à divers coordonnées de l'écran.

Pour calibrer votre appareil :


1. Appuyez sur  > **Paramètres** > onglet **Système** > **Ecran**.
2. Dans l'onglet **Général**, appuyez sur **Aligner l'écran** et suivez les instructions de calibration apparaissant à l'écran.

Verrouiller les touches et les boutons

Vous pouvez verrouiller les touches et les boutons de votre appareil pour vous éviter de composer un numéro par mégarde ou d'exécuter une quelconque application.


Pour verrouiller les touches et les boutons :

1. Localisez la touche Hold sur le côté droit de votre appareil.
 2. Déplacez la touche Hold vers le bas pour verrouiller le P320.
- Pour déverrouiller l'appareil, déplacez la touche Hold vers le haut.



Écran d'accueil

L'écran d'accueil de votre appareil se compose de deux parties : l'écran ASUS Today et l'écran Aujourd'hui.



ASUS Today

L'écran ASUS Today vous permet de consulter la date et l'heure, les rendez-vous, les prévisions météorologiques et les dernières actualités de la journée, de visualiser les appels manqués ou les messages au format SMS/MMS/email et d'ajouter ou lire des fichiers multimédia sur votre appareil.



NOTE: Vous pouvez désactiver l'écran ASUS Today en suivant les instructions ci-dessous.

Pour désactiver l'écran ASUS Today :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Aujourd'hui** > onglet **Éléments**.
2. Décochez la case **Asus Today**, puis appuyez sur .

Icônes

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour une vue d'ensemble des icône de l'écran ASUS Today.

Icône		Description
Date/heure		Affiche la date et l'heure.
Alerte		Vous notifie sur les appels manqués et les nouveaux messages au format SMS/MMS/email.
		Notification d'appel(s) manqué(s).
		Notification de réception d'un nouveau SMS.
		Notification de réception d'un nouveau MMS.
		Notification de réception d'un nouvel email.
Calendrier		Affiche vos rendez-vous de la journée.
Météo		Affiche les prévisions météorologiques de la journée.
Actualités		Affiche les actualités de la journée.
Multimédia		Vous permet d'ajouter ou de lire des fichiers multimédia.

Visualiser les alertes

ASUS Today vous alerte des appels manqués et de la réception de messages au format SMS/MMS/ email.

Pour visualiser les alertes :

1. Appuyez d'abord sur , puis sur l'une des icônes pour afficher les informations souhaitées.
 - Appuyez sur  pour visualiser les appels manqués.
 - Appuyez sur  pour visualiser/lire vos nouveaux SMS.
 - Appuyez sur  pour visualiser/lire vos nouveaux MMS.
 - Appuyez sur  pour visualiser/lire vos nouveaux emails.

NOTE :

Avant d'essayer de lire un email, assurez-vous d'être connecté à Internet via une connexion Wi-Fi ou GPRS. Reportez-vous aux sections relatives aux connexions Wi-Fi ou GPRS de ce manuel pour plus de détails.

Visualiser vos rendez-vous de la journée

Pour visualiser vos rendez-vous :

- Appuyez sur  pour afficher la liste de vos rendez-vous à l'écran. Si vous souhaitez modifier les détails d'un rendez-vous, cliquez simplement sur l'écran, puis apportez les changements nécessaires sur l'écran de l'application Calendrier.

NOTE :

Vous pouvez aussi créer un calendrier d'activités ou de rendez-vous depuis l'écran ASUS Today. Appuyez sur , puis sur saisissez les détails du rendez-vous ou de l'activité. Une notification sera affichée à l'écran le jour du rendez-vous.

Obtenir les dernières données météorologiques

ASUS Today vous permet d'obtenir et de visualiser les dernières données météorologiques du monde entier.

NOTES :

- Assurez-vous d'être connecté à Internet via une connexion Wi-Fi ou GPRS. Reportez-vous aux sections relatives aux connexions Wi-Fi ou GPRS de ce manuel pour plus de détails.
 - Avant d'utiliser cette fonction, assurez-vous d'avoir configuré les paramètres météo et réseau. Pour plus de détails sur la configuration d'un réseau, référez-vous à la section **Configurer le réseau** du Chapitre 8 de ce manuel.
-

Pour configurer les paramètres météo :

1. Ouvrez la page des paramètres météo. Pour ce faire :
 - Appuyez sur l'icône Météo de l'écran ASUS Today. OU
 - Appuyez sur  > **Paramètres** > **Asus Today**.
2. Sélectionnez **Activer la mise à jour météo**.
3. Sélectionnez le **Pays** et la **Ville** pour lesquels vous souhaitez obtenir les dernières prévisions météorologiques.
4. Appuyez sur  une fois terminé.

Pour obtenir les dernières prévisions météorologiques :

Dans l'écran ASUS Today, appuyez d'abord sur , puis appuyez sur la fenêtre contextuelle pour obtenir les dernières prévisions météo.

Télécharger les dernières actualités

Pour télécharger les dernières actualités :

NOTE :

Avant tout téléchargement, assurez-vous d'être connecté à Internet via une connexion Wi-Fi ou GPRS. Reportez-vous aux sections relatives aux connexions Wi-Fi ou GPRS de ce manuel pour plus de détails.

1. Appuyez sur , puis sur la fenêtre contextuelle. L'écran de l'application Newstation apparaît.
2. Sélectionnez une catégorie, puis la chaîne pour laquelle vous souhaitez obtenir les dernières actualités.

NOTE : Avant toute mise à jour de chaîne, assurez-vous d'être connecté à Internet.

3. Appuyez sur **Menu > Mise à jour**. Vos téléchargements sont stockés sous forme de fils RSS sur votre appareil et affichés sur l'écran ASUS Today.

NOTES:

- Par la suite, vous pourrez lire ces fils RSS depuis l'écran ASUS Today même si vous n'êtes pas connecté à Internet.
 - Vous pouvez aussi ouvrir l'application Newstation et télécharger les dernières actualités en appuyant sur  > **Programmes > Newstation**. Reportez-vous à la section **Newstation** de ce manuel pour plus de détails sur l'application Newstation.
-

Lire des fichiers audio/vidéo

ASUS Today offre un accès rapide à Windows® Media Player, pour vous permettre de lire les fichiers audio numériques stockés sur votre appareil ou sur une carte de stockage. Vous pouvez écouter vos fichiers audio via le haut-parleur de l'appareil ou des écouteurs.

NOTE :

Votre appareil peut fonctionner lentement et manquer de mémoire si vous y stockez un trop grand nombre de fichiers. Il est recommandé de stocker vos fichiers audio et vidéo sur une carte mémoire.

Pour lire un fichier audio :

1. Appuyez sur , puis sur la fenêtre contextuelle. Windows® Media Player démarre.
2. Sélectionnez un fichier à lire depuis la Bibliothèque, une carte de stockage, ou un site Web.
 - Pour sélectionner un fichier de la Bibliothèque de WMP, appuyez sur **Menu > Bibliothèque** et localisez le fichier.
 - Pour sélectionner un fichier ne faisant pas parti de la Bibliothèque de WMP, appuyez sur **Menu > Ouvrir un fichier**.
 - Pour sélectionner un fichier à partir d'un site Web, appuyez sur **Menu > Ouvrir une URL**, puis entrez l'adresse Web ou sélectionnez une des entrées de l'historique de navigation.
3. Appuyez sur  pour lire le fichier audio sélectionné.

Écran Aujourd'hui

L'écran Aujourd'hui affiche les informations importantes de la journée. Vous pouvez configurer l'écran Aujourd'hui de sorte à ce qu'il affiche les informations dont vous avez besoin.

NOTE: Pour plus d'informations sur la personnalisation de l'écran Aujourd'hui, reportez-vous à la section **Personnaliser l'écran Aujourd'hui** du Chapitre 7 de ce manuel.



Indicateurs d'état

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour la liste des indicateurs d'état.

Icône	Description
Statut d'appel	 Appel en cours
	 Appel transféré
	 Appel en attente
	 Appel manqué
Statut de connexion GPRS (General Packet Radio Service)*	 Réseau GPRS disponible
	 Connexion GPRS en cours
	 Connecté au réseau GPRS
Connexion Bluetooth	 Connexion Bluetooth
	 Oreillette Bluetooth connectée
	 Casque audio Bluetooth connecté

NOTE :

*L'icône représentant le statut de connexion au réseau GPRS peut varier selon la région et l'opérateur de téléphonie mobile.

Icône	Description
Statut de connexion ActiveSync	 Synchronisation ActiveSync en cours
	 Connexion à ActiveSync
	 Connexion ActiveSync désactivée
	 Erreur de synchronisation
Statut de connexion Wi-Fi	 Wi-Fi désactivé
	 Wi-Fi activé
Sons	 Son activé
	 Son désactivé
	 Mode vibreur ou réunion activé
Itinérance	 Itinérance. Cette icône n'apparaît que si vous possédez une fonction de roaming international.
Statut de l'alarme	 Apparaît lorsque vous réglez l'alarme.
Statut de la carte SIM	 Aucune carte SIM installée
Notifications	 Cercle d'option. Appuyez sur cette bulle pour afficher un message.

Orientation de l'écran

Vous pouvez configurer l'écran dans deux orientations différentes :

1. Portrait
2. Paysage

Utilisez le mode Portrait pour un meilleur confort de visualisation ou pour un meilleur fonctionnement de certaines applications de votre appareil. Utilisez le mode Paysage lors de la visualisation d'images, vidéos, ou de longs fichiers texte.

Pour changer l'orientation de l'écran, appuyez sur  > **Paramètres** > onglet **Système** > **Ecran** puis sélectionnez l'orientation souhaitée.

Vous pouvez aussi changer l'orientation en appuyant sur l'icône .

Menu Démarrer

Le menu démarrer contient les programmes et applications les plus fréquemment utilisés. Appuyez sur  pour afficher les éléments du menu Démarrer.

Vous pouvez aussi personnaliser les éléments du menu Démarrer. Pour ce faire :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Menus**.
2. Sélectionnez les cases des éléments que vous souhaitez voir apparaître dans le menu Démarrer. Vous pouvez sélectionner jusqu'à sept (7) éléments.

ASUS Launcher

ASUS Launcher est un programme alternatif vous permettant de manière rapide et simple de lancer des applications, effectuer des tâches, et changer les paramètres de l'appareil.

Pour lancer ASUS Launcher :

- Appuyez sur  > Programmes > ASUS Launcher.
- Appuyez sur **ASUS Launcher** à partir de l'écran Aujourd'hui.
- Depuis l'écran Aujourd'hui, appuyez sur la touche de sélection gauche.

Appuyez pour accéder aux outils de messagerie permettant d'écrire/lire des email, MMS, ou SMS.

Appuyez sur  pour utiliser la fonction téléphone

Appuyez pour lancer la caméra.

Appuyez pour lancer le Gestionnaire de fichiers pour voir des images/vidéos, ou rechercher des fichiers.

Appuyez pour lancer ActiveSync ou la calculatrice.

Appuyez pour afficher la liste des Contacts



Appuyez pour accéder à MS Office, la liste des tâches et des rendez-vous, ou à l'utilitaire Notes.

Appuyez pour modifier le profil de votre appareil. Vous pouvez aussi ajuster les paramètres audio.

Appuyez pour lancer des jeux et certaines applications.

Appuyez pour afficher l'historique des appels. Vous pouvez aussi émettre un appel, envoyer un message, supprimer des entrées de l'historique des appels, et vérifier/réinitialiser les compteurs d'appel dans cette section.

Appuyez pour modifier les paramètres audio, personnels, système, et de connexion. Vous pouvez aussi afficher les informations de votre appareil ou restaurer les paramètres par défaut de votre appareil.

Appuyez pour afficher les éléments du dossier Mes favoris.

NOTE :

Vous pouvez installer **ASUS Launcher** depuis le CD de bonus accompagnant votre appareil.

Rechercher des informations

A l'aide de l'outil de recherche, vous pouvez rechercher des fichiers et autres objets stockés sur votre appareil ou sur la carte MicroSD externe. Vous pouvez effectuer une recherche par nom de fichier ou par mots-clés localisés dans diverses applications tel que le Calendrier, les Contacts, Excel Mobile, Word Mobile, Outlook Mobile, l'Aide, les Messages, les Notes, et les Tâches. Vous pouvez aussi filtrer votre recherche pour les fichiers excédant 64 Ko.

Pour rechercher un fichier ou un objet :

1. Appuyez sur  > **Programmes > Recherche**.
2. Dans le champ Rechercher, saisissez le nom de fichier, mot-clé, ou autre information que vous souhaitez rechercher.
3. Dans Type, sélectionnez le type de données pour vous aidez à filtrer votre recherche.
4. Appuyez sur Rechercher. Les éléments trouvés sont listés dans Résultats.
5. Dans la liste des résultats, appuyez sur l'élément que vous souhaitez ouvrir.

Obtenir de l'aide

Pour accéder au fichier d'aide d'un programme :

- Dans l'écran Aujourd'hui ou depuis un programme, appuyez sur  > **Aide**. Une page s'affichera contenant des liens vers des sujets vous expliquant comment utiliser le programme.

Chapitre 2

Saisir des données

- Utiliser le Panneau de saisie
- Ecrire et dessiner sur l'écran
- Enregistrement vocal

Utiliser le Panneau de saisie


Lorsque vous démarrez une application ou sélectionnez un champ qui requiert du texte, des symboles, ou des chiffres, l'icône du Panneau de saisie apparaît sur la barre de menu. Le Panneau de saisie vous permet de sélectionner diverses méthodes de saisie disponibles sur votre appareil, incluant la **reconnaissance des blocs** et des **lettres**, le **clavier**, et le **transcripteur**.

Utiliser la reconnaissance des blocs

La Reconnaissance des blocs vous permet d'utiliser le stylet pour écrire des lettres, des chiffres, des symboles, ou des ponctuations, qui seront alors converties en texte saisi à l'écran.

Pour utiliser la reconnaissance des blocs :

1. Sous une application, appuyez sur la flèche du Panneau de saisie, puis appuyez sur **Reconnaissance des blocs**.
2. Ecrivez des lettres, des chiffres, des symboles, ou de la ponctuation dans la zone spécifiée.
 - Ecrivez des lettres dans le côté marqué **abc** (gauche) du carré.
 - Ecrivez des chiffres dans le côté marqué **123** (droite) du carré.
 - Appuyez sur les boutons spéciaux de droite pour saisir des symboles, de la ponctuation et autres caractères spéciaux.
 - Appuyez sur le bouton Aide  pour obtenir de l'aide sur l'écriture des caractères.



Panneau de saisie

Appuyez pour insérer des caractères spéciaux

Utiliser le clavier virtuel

Grâce au clavier logiciel vous pouvez saisir du texte, des symboles, des chiffres, ou autres caractères spéciaux lorsque la saisie est possible.

Pour saisir du texte à l'aide du clavier logiciel :

1. Sous une application, appuyez sur la flèche du Panneau de saisie, puis appuyez sur **Clavier**.
2. Appuyez sur les touches avec le stylet pour saisir des informations.

Pour agrandir le clavier logiciel :

1. Appuyez sur la flèche du panneau de saisie, puis appuyez sur **Options**.
2. Sélectionnez **Clavier** depuis la liste des méthodes de saisie.
3. Appuyez sur **Grandes touches**.

Utiliser la Reconnaissance des lettres

Grâce à la Reconnaissance des lettres, vous pouvez écrire des lettres sur l'écran avec le stylet comme vous le feriez sur un papier.

Pour utiliser la reconnaissance des lettres :

1. Sous une application, appuyez sur la flèche du Panneau de saisie, puis appuyez sur Reconnaissance des lettres.
2. Ecrivez des lettres, des chiffres, des symboles, ou de la ponctuation dans la zone d'écriture spécifiée.
 - Ecrivez des lettres majuscules dans le côté marqué **ABC** (gauche) du carré.
 - Ecrivez des lettres minuscules dans le côté marqué **abc** (centre) du carré.
 - Ecrivez des chiffres dans le côté marqué **123** (droite) du carré.
 - Appuyez sur les boutons spéciaux de droite pour saisir des symboles, de la ponctuation et autres caractères spéciaux.
 - Appuyez sur le bouton Aide  pour obtenir de l'aide sur l'écriture des caractères.

Utiliser le Transcripteur

Le transcripteur est un programme de reconnaissance d'écriture vous permettant d'écrire n'importe où sur l'écran, comme vous l'auriez fait sur une feuille. Ce programme permet de reconnaître non seulement du texte mais aussi des chiffres ou des symboles. Assurez-vous d'écrire lisiblement. Consultez l'Aide pour plus d'informations sur le transcripteur.

Pour utiliser le transcripteur :

1. Démarrez une application supportant la saisie, tel que Notes ou Word Mobile.
2. Appuyez sur la flèche du Panneau de saisie, puis appuyez sur **Transcriber**.

Pour écrire avec le transcripteur (avec Notes) :

1. Appuyez sur l'écran pour positionner le curseur dans la zone où vous souhaitez voir le texte apparaître.
2. Utilisez le stylet pour écrire sur l'écran. L'écriture sera convertie en texte une fois le stylet levé de l'écran.

Pour éditer du texte :

1. Tracez une ligne d'un bout à l'autre du texte que vous souhaitez éditer. La ligne disparaît et le texte sélectionné apparaît en surbrillance.
2. Vous pouvez maintenant réécrire le texte ou utiliser le transcripteur pour éditer le texte sélectionné. Voir l'Aide  pour plus d'informations sur le Transcripteur.

Ecrire et dessiner sur l'écran

Vous pouvez écrire et dessiner directement sur l'écran et sauvegarder des notes avec votre propre écriture. Si vous souhaitez utiliser votre propre écriture ou ajouter des dessins à vos notes, réglez le mode de saisie par défaut sur **Ecriture**. Si vous préférez du texte, réglez le mode de saisie par défaut sur **Saisie**.

Pour configurer le mode de saisie par défaut des notes :

1. Appuyez sur  > **Programmes** > **Notes**.
2. Depuis la liste des Notes, appuyez sur **Menu** > **Options**.
3. Dans le champ **Mode par défaut**, sélectionnez une des options suivantes depuis le menu déroulant:
 - **Ecriture** - si vous souhaitez dessiner ou saisir du texte avec votre propre écriture dans une note.
 - **Saisie** - si vous souhaitez créer une note.
4. Réglez les autres options selon vos préférences.
5. Appuyez sur  une fois terminé.

Pour écrire/dessiner sur une note :

1. Appuyez sur  > **Programmes** > **Notes**.
2. Depuis la liste des Notes, appuyez sur **Nouv**.

Si vous utilisez le mode **Saisie**, une page blanche apparaît pour la saisie de texte.

Si vous utilisez le mode **Ecriture**, une page contenant des lignes horizontales apparaît pour dessiner ou écrire à la main.

Appuyez sur **Menu** et sélectionnez/désélectionnez l'option **Mode de saisie** pour basculer d'un mode à l'autre.

3. Ecrivez/dessinez sur l'écran.
4. Une fois terminé, appuyez sur  pour sauvegarder la note.

Enregistrement vocal


A tout moment, que votre téléphone soit activé ou en mode veille, vous pouvez enregistrer des sons, de la voix, ou ajouter un enregistrement à une note à l'aide de votre appareil.

Pour créer un enregistrement vocal :

1. Appuyez sur  > **Programmes** > **Notes**.
2. Depuis la liste des Notes, appuyez sur **Nouv**.
3. Si vous ne pouvez pas voir la barre d'enregistrement, appuyez sur **Menu** > **Afficher la barre d'enregistrement**.
4. Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement.
5. Placez le récepteur proche de votre bouche ou d'une autre source sonore.
6. Appuyez sur l'icône noire pour stopper l'enregistrement. Une icône d'enregistrement apparaît sur la note.
7. Appuyez sur .

NOTE :

Vous pouvez maintenir enfoncé le bouton Voice Commander pour démarrer un enregistrement.



Maintenez ce bouton enfoncé pour démarrer l'enregistrement

Pour ajouter un enregistrement à une note sauvegardée :

1. Appuyez sur  > **Programmes > Notes.**
2. Depuis la liste des notes, sélectionnez une note sauvegardée.
3. Si vous ne pouvez pas voir la barre d'enregistrement, appuyez sur **Menu > Afficher la barre d'enregistrement.**
4. Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement.
5. Placez le récepteur proche de votre bouche ou d'une autre source sonore.
6. Appuyez sur l'icône noire pour stopper l'enregistrement. Une icône d'enregistrement apparaît sur la note.
7. Appuyez sur .

Chapitre 3

Synchronisation de l'appareil

- Synchroniser votre appareil
- Microsoft® ActiveSync

Synchroniser votre appareil

Votre appareil vous permet de synchroniser ses données avec celles de votre PC. Vous pouvez synchroniser et transférer des données entre votre appareil et votre ordinateur via Microsoft® ActiveSync sur Windows XP™, Vista™ ou tout autre appareil supportant Windows Mobile.

NOTE :

Pour la synchronisation sous Windows Vista™, référez-vous au site Web de Windows Mobile : <http://www.microsoft.com/windowsmobile/devicecenter.mspx>

Microsoft® ActiveSync

ActiveSync™ vous permet de synchroniser les données de votre appareil avec celles de votre PC. ActiveSync peut aussi synchroniser des données via un réseau sans fil ou cellulaire grâce à Microsoft Exchange Server, à condition que votre société ou votre opérateur de téléphonie mobile supporte Microsoft Exchange Server avec Exchange ActiveSync. Lorsque synchronisé directement avec Exchange Server, vous pouvez rester à jour même quand votre PC est éteint.

Lors de la synchronisation, ActiveSync compare les données de votre appareil avec les données contenues dans votre PC ou sur Exchange Server, et met à jour toutes les données en accord avec les changements récents.

Vous pouvez sélectionner et synchroniser les données des applications suivantes via ActiveSync:

- Contacts
- Calendrier
- Email
- Tâches
- Notes
- Favoris

- Fichiers
- Media

Vous pouvez aussi échanger des données entre votre ordinateur et votre appareil sans avoir à les synchroniser.

ActiveSync est pré installé sur votre appareil, mais avant toute synchronisation des données avec votre PC, il est nécessaire d'installer ActiveSync sur votre ordinateur. Installez ActiveSync depuis le CD de démarrage accompagnant votre P320.

Une fois ActiveSync installé, établissez une connexion entre votre appareil et votre PC. ActiveSync reconnaît votre appareil et transfère automatiquement les paramètres de synchronisation contenus dans votre appareil.

Si vous souhaitez synchroniser votre appareil avec Exchange Server via votre société ou opérateur de téléphonie mobile, vous devrez obtenir le nom d'utilisateur, mot de passe, et nom de domaine de votre administrateur réseau ou opérateur avant d'exécuter l'assistant d'installation d'ActiveSync.

Pour installer et configurer ActiveSync sur votre ordinateur :

1. Insérez le CD de support Microsoft accompagnant votre appareil.
2. Suivez les instructions apparaissant à l'écran.
3. Une fois l'installation terminée, l'Assistant d'Installation de la synchronisation démarre automatiquement lorsque vous connectez votre appareil à un ordinateur. Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour terminer la configuration d'ActiveSync.
4. Depuis l'Assistant d'Installation de la synchronisation, vous pouvez:
 - Configurer une connexion Exchange Server. Obtenez au préalable auprès de votre administrateur réseau les paramètres de configuration.
 - Créer une relation de synchronisation entre votre ordinateur et votre appareil.
5. Sélectionnez le type d'informations que vous souhaitez synchroniser.

6. Une fois terminé, ActiveSync synchronise automatiquement votre appareil. Vous pouvez déconnecter l'appareil une fois la synchronisation terminée.

NOTES :

- Une fois connecté, votre appareil est automatiquement synchronisé avec votre PC. ActiveSync synchronise les données à chaque changement effectué sur votre appareil ou sur votre ordinateur.
 - Vous ne pouvez pas synchroniser vos données via une connexion réseau sans fil.
 - Reportez-vous à l'Aide de Windows® Mobile, pour plus d'informations sur la synchronisation ActiveSync.
 - Une connexion sans fil peut nécessiter l'achat d'équipements optionnels (ex. Routeur sans fil ou point d'accès).
-

Synchronisation via mini-USB

Vous pouvez connecter votre appareil à l'aide du câble USB fourni pour vous synchroniser à votre ordinateur.

Pour synchroniser votre appareil via USB :

1. Une fois ActiveSync installé sur votre ordinateur, connectez une extrémité du câble USB au connecteur système situé sous l'appareil.
2. Connectez l'autre extrémité du câble USB à votre ordinateur. Une fois la connexion établie, ActiveSync synchronisera automatiquement votre appareil.

Synchronisation via Bluetooth®

NOTE :

Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée à la fois sur votre appareil et sur votre ordinateur.

Pour synchroniser votre appareil via Bluetooth :

1. Configurez les paramètres ActiveSync et Bluetooth sur votre ordinateur.
-

NOTE :

Référez-vous au fichier d'Aide de Microsoft® ActiveSync sur votre ordinateur pour plus de détails.

2. Connectez votre appareil à votre ordinateur via la fonction Bluetooth.
-

NOTE :

Référez-vous à la section **Utiliser la fonction Bluetooth®** de ce manuel pour plus d'informations.

3. Dans la liste des périphériques connectés, appuyez sur le nom de l'ordinateur auquel vous souhaitez vous connecter.
 4. Sélectionnez **ActiveSync**, puis appuyez sur **Enregistrer**.
 5. Appuyez sur  pour quitter.
 6. Sur votre appareil, appuyez sur  > **Programmes > ActiveSync > Menu > Connexion Bluetooth**. L'appareil lance le processus de synchronisation.
 7. Une fois connecté, appuyez sur **Sync** pour synchroniser les données.
-

NOTE :

Les fichiers multimédia, tels que les fichiers audio et vidéo, ne peuvent être synchronisés que via une connexion USB.

Synchronisation avec Exchange Server

Pour synchroniser votre appareil avec Exchange Server :

1. Depuis le menu principal d'ActiveSync, appuyez sur **Menu > Ajouter une source serveur**.
2. Entrez votre adresse email, puis appuyez sur **Suivant**. Si vous souhaitez que l'appareil détecte les paramètres du serveur d'échange automatiquement, cochez la case **Tenter de détecter automatiquement les paramètres Exchange Server**.
3. Dans le champ Adresse du serveur, saisissez le nom du serveur exécutant Exchange Server puis appuyez sur **Suivant**. Si nécessaire, cochez la case **Ce serveur nécessite une connexion cryptée (SSL)**.
4. Saisissez votre nom, mot de passe, et nom de domaine puis appuyez sur **Suivant**.
5. Cochez les cases des éléments que vous souhaitez synchroniser avec Exchange Server. Pour modifier les paramètres de synchronisation disponibles, sélectionnez un élément de la liste puis appuyez sur **Paramètres**. Appuyez sur **Terminer**.
6. Démarrez le processus de synchronisation.

Configurer la planification de synchronisation

Pour se synchroniser avec Exchange Server :

1. Depuis le menu principal d'ActiveSync, appuyez sur **Menu > Planification**.
2. Reportez-vous au tableau pour les détails de saisie.

Volume	Action
Abondant	Sélectionnez un intervalle plus court dans la liste Périodes de pointe .
Faible	Sélectionnez un intervalle plus long ou A l'arrivée de nouveaux éléments dans la liste Période hors pointe .
En itinérance	Sélectionnez Utilisez les paramètres ci-dessus en itinérance .
Lors de l'envoi de messages	Activez la case à cocher Envoyer/recevoir lorsque je clique sur Envoyer .

Chapitre 4

Fonctions du téléphone

- Utiliser le téléphone
- Appeler
- Recevoir un appel
- Options d'appel

Utiliser le téléphone

Tout comme un téléphone standard, vous pouvez utiliser votre P320 pour émettre ou recevoir des appels. Vous pouvez aussi garder un historique des appels émis ou reçus, envoyer des messages au format SMS ou MMS, prendre des notes lors d'un appel, effectuer un appel depuis la liste des Contacts, et copier la liste des contacts de la carte SIM sur votre appareil.

Clavier téléphonique virtuel

Le clavier téléphonique virtuel permet une numérotation simplifiée ainsi qu'un accès rapide à vos contacts, l'historique des appels, la numérotation rapide et aux paramètres du téléphone. Pour afficher le clavier virtuel effectuez une des actions suivantes:

Pour afficher le clavier virtuel effectuez une des actions suivantes:

- Appuyez sur  > **Téléphone**.
- Appuyez sur la touche Appel .

Numérotation intelligente

Cet appareil intègre une fonction de numérotation intelligente vous permettant de trouver un contact plus rapidement. Numérotez simplement les premières lettres du contact que vous souhaitez appeler. En suivant la séquence des touches pressées, votre appareil affiche les entrées de votre liste de Contacts contenant les lettres assignées aux touches pressées.

Pour utiliser la numérotation intelligente :

1. Sur le clavier téléphonique virtuel, entrez les premières lettres du contact.
2. Dans la liste apparaissant à l'écran, appuyez sur le contact à appeler.
3. Appuyez sur **Appeler** ou sur la touche .
4. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur  ou sur la touche Fin .

Désactiver la connexion téléphonique

Pour désactiver le téléphone :

1. Appuyez sur l'icône , ou sur  > **Paramètres** > **Connexions**.
2. Appuyez sur **Gestionnaire sans fil**.
3. Appuyez sur **Téléphone** pour activer/désactiver la connexion téléphonique.

NOTE :

Vous pouvez toujours utiliser d'autres fonctions même lorsque la connexion téléphonique a été désactivée.


Ajuster le volume

Pour ajuster le volume de l'appareil :

1. Appuyez sur l'icône  de la barre d'état.
2. Dans la fenêtre contextuelle d'ajustement du volume, vous pouvez :
 - Ajuster le volume du téléphone ou de l'appareil en déplaçant le curseur au niveau de volume désiré.
 - Appuyer sur **Activé**, **Vibreur**, ou **Désact.** pour changer les paramètres de volume du système et de sonnerie.

NOTE :

Vous pouvez aussi appuyer sur les boutons de contrôle du volume situés sur le côté gauche de l'appareil.



Appeler

Vous pouvez effectuer un appel à l'aide du clavier téléphonique virtuel. Vous pouvez aussi émettre des appels depuis la liste des Contacts, l'Historique des appels, la Numérotation rapide, ou Voice Commander.

Utiliser le clavier téléphonique virtuel

Pour effectuer un appel via le clavier virtuel :


1. Pour afficher le clavier virtuel effectuez une des actions suivantes:
 - Appuyez sur  > **Téléphone**.
 - Appuyez sur la touche Appel .
2. Composez le numéro du destinataire ou sélectionnez un contact ou un numéro de téléphone récemment appelé depuis la liste située au dessus du clavier téléphonique virtuel.
Si vous avez pressé le mauvais numéro, appuyez sur la touche fléchée pour l'effacer.
3. Appuyez sur  ou sur  pour émettre l'appel.
4. une fois terminé, appuyez sur  ou sur  pour mettre fin à l'appel.

Caractéristiques du clavier virtuel



Flèche noire

Bouton d'appel



Affiche le statut de l'appel

Désactive le son

Affiche la liste des contacts

Active/désactive le haut-parleur

Met un appel en attente

Appuyez pour prendre des notes

Met fin à un appel

Affiche le clavier numérique

Affiche le menu d'appel

Appeler depuis la liste des contacts

Pour appeler depuis la liste des contacts :

1. Appuyez sur la touche de sélection droite ou sur l'écran Aujourd'hui, appuyez sur **Contacts**.
2. Vous pouvez effectuer une des actions suivantes pour émettre un appel :
 - Sélectionnez un contact puis appuyez sur Appeler.
 - Sélectionnez un contact, puis appuyez sur la touche Appel .
 - Vous pouvez aussi maintenir le stylet sur un contact et sélectionner **Appeler bureau**, **Appeler domicile**, **Appeler mobile** depuis le menu contextuel apparaissant à l'écran.
 - Appuyez sur **Entrer un nom** puis saisissez le nom de la personne que vous souhaitez appeler. Appuyez sur  pour effectuer l'appel.
3. Appuyez sur  ou sur  pour mettre fin à l'appel.

Appeler depuis l'historique des appels

Pour appeler depuis l'historique des appels :

1. Pour afficher l'historique des appels, vous pouvez :
 - Appuyer sur  > **Téléphone**, puis appuyer sur .
 - Appuyer sur **Asus Launcher**, puis appuyer sur l'icône .

L'écran de l'historique des appels intègre les onglets suivants :

- **Tous**: Ceci est l'onglet par défaut. Il affiche tous les appels émis, reçus ou manqués.
 - **Manqués**: Affiche tous les appels manqués.
 - **Sortant**: Affiche tous les appels effectués.
 - **Entrant**: Affiche tous les appels reçus.
2. Sélectionnez un contact ou un numéro de téléphone depuis le menu déroulant, et appuyez sur **Appeler** ou sur la touche .

Appuyez sur **Menu** pour effectuer d'autres tâches comme l'enregistrement du numéro de téléphone de l'appelant dans la liste des contacts, l'envoi de SMS à un appelant, la suppression d'une entrée ou le filtrage des appels.

3. Appuyez sur  ou sur  pour mettre fin à l'appel.

Appeler via la numérotation rapide

Vous pouvez créer des entrées de numérotation rapide pour les numéros les plus fréquemment appelés ou les éléments les plus utilisés en maintenant enfoncé une ou deux touches. Vous pouvez choisir des entrées de numérotation de 2-99.

Pour créer une entrée de numérotation rapide :

1. Assurez-vous que l'entrée que vous souhaitez créer est contenue dans la liste de vos contacts.
2. Appuyez sur  > **Téléphone**.
3. Appuyez sur .
4. Appuyez sur **Menu** > **Nouveau**.
5. Sélectionnez un contact de la liste.
6. Dans le champ **Emplacem.**, sélectionnez une touche disponible et appuyez sur .

Pour supprimer une entrée de numérotation rapide :

- Dans la liste de numérotation rapide, maintenez le stylet sur une entrée et appuyez sur **Supprimer**.

Pour appeler une entrée de numérotation rapide :

1. Appuyez sur  > **Téléphone**, puis appuyez sur la touche assignée au contact que vous souhaitez appeler.
2. Appuyez sur  ou sur  pour mettre fin à l'appel.

Appeler via Voice Commander

Pour appeler via une commande vocale :

1. Appuyez sur  > **Programmes** > **Voice Commander**.
2. Au lancement de Voice Commander l'appareil vous demandera d'énoncer une commande "Commander."
3. Énoncez clairement "Appeler" suivi du nom du contact à appeler.
4. Dites "Oui" ou "Non" pour confirmer l'appel.
Si vous avez dit "Oui", le numéro du contact énoncé sera composé; sinon, vous serez redirigé vers le menu principal de la commande vocale.
5. Dites "Au revoir" ou appuyez sur  pour quitter Voice Commander.

Pour assigner un raccourci pour Voice Commander :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Boutons**.
2. Dans le champ **Sélectionnez un bouton**, sélectionnez le bouton à assigner à Voice Commander.
3. Dans le champ **Affectez un programme**, sélectionnez **Voice Commander** dans la liste.
4. Appuyez sur  une fois terminé.

NOTE :

Selon le bouton que vous avez sélectionné, vous pouvez appuyer longuement ou brièvement sur le bouton d'enregistrement situé sur le côté gauche de l'appareil pour lancer Voice Commander.

Émettre un appel d'urgence

Les appels vers les numéros de services d'urgence peuvent être effectués en toutes circonstances, même si vous avez verrouillé la carte SIM ou votre téléphone.

Pour émettre un appel d'urgence :

Entrez le numéro d'urgence approprié à votre région, et appuyez sur la touche **Appel** .

Émettre un appel international

Pour émettre un appel international :

1. Appuyez et maintenez enfoncée la touche + du clavier pour saisir un signe plus.
2. Entrez le numéro de téléphone incluant l'indicatif de pays, le code régional et le numéro de téléphone, puis appuyez sur la touche **Appel** .

Recevoir un appel

Lors de la réception d'un appel, vous avez la possibilité d'y répondre ou de l'ignorer.

Pour répondre ou ignorer un appel entrant :

- Pour répondre, appuyez sur **Répondre** ou sur la touche **Appel** .
- Pour ignorer l'appel, appuyez sur **Ignorer** ou sur la touche **Fin** .

NOTE :

Maintenez la touche  enfoncée pour basculer en mode haut-parleur.

Pour mettre fin à un appel :

- Appuyez sur  ou sur  pour mettre fin à un appel entrant ou sortant.

Options d'appel

Le tableau ci-dessous liste les choix de menu possibles lorsqu'un appel est en cours. Certaines de ces options sont disponibles seulement lorsque plusieurs appels sont en cours ou lors d'une conférence téléphonique.

OPTION MENU EN-APPEL	DESCRIPTION
Mettre en attente	Place un appel actif en attente.
Basculer	Récupère l'appel en attente. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche  pour récupérer l'appel en attente.
Désactiver micro	Désactive le microphone lors d'un appel (vous pouvez entendre l'appelant mais ce dernier ne peut pas vous entendre).
Activer micro	Réactive le microphone.
Activer/Désact. le haut-parleur	Active/désactive le haut-parleur.
Afficher contact	Ouvre la liste des contacts.
Enregistrer	Sauvegarde le numéro de l'appelant dans la liste des contacts.
Créer une note	Permet de créer une note lors d'un appel actif.
Historique des appels	Ouvre l'historique des appels.
Num. rapide	Ouvre la liste de numérotation rapide.
Options	Ouvre la fenêtre des paramètres téléphoniques.

Gérer plusieurs appels

Pour répondre à un autre appel :

1. Appuyez sur le bouton **Mise en att.** pour placer le premier appel en attente et répondre au deuxième appel.
2. Pour terminer le second appel et retourner au premier appel, appuyez sur la touche **Fin** .

Pour mettre un appel en attente afin d'émettre un autre appel :

- Appuyez sur **Menu > Mettre en attente** pour placer le premier appel en attente et passer un second appel. Lorsque vous avez terminé le second appel, appuyez sur **Fin**  pour revenir au premier appel.

Pour basculer entre les appels :

- Pour basculer entre deux appels, appuyez sur **Basculer**.

ASUS CallFilter

ASUS CallFilter est un utilitaire simple et efficace permettant de contrôler tous vos appels entrants. A l'aide de cet utilitaire, vous pouvez gérer une liste de numéros de téléphone depuis la liste de vos contacts, l'historique des appels, les messages texte, ou tout numéro de téléphone non listé que vous souhaitez accepter ou rejeter.

Ouvrir le menu contextuel

Le menu contextuel vous permet d'activer la liste verte ou la liste rouge en toute simplicité.

Pour ouvrir le menu contextuel :

- Appuyez sur l'icône  de l'écran Aujourd'hui.

A partir du menu contextuel, vous pouvez :

- Appuyer sur **Liste verte** pour activer la liste verte et ne recevoir que les appels dont les numéros font partie de la liste verte.
- Appuyer sur **Liste rouge** pour activer la liste rouge et bloquer tous les appels dont les numéros font partie de la liste rouge.
- Appuyer sur **Editer** pour ouvrir l'écran de configuration de CallFilter.
- Appuyer sur **Fermer** pour désactiver CallFilter.

Gérer la liste verte

La Liste verte permet de sélectionner les numéros de téléphone que vous souhaitez recevoir. Tout appel entrant ne faisant pas partie de la liste verte sera automatiquement rejeté.

Pour ajouter une entrée à la liste verte :

1. Depuis le menu contextuel ASUS Call Filter, sélectionnez **Editer**.
2. Sélectionnez **Liste verte**.
3. Sélectionnez la source des données. Vous pouvez choisir entre la liste des contacts, l'historique des appels, les messages, ou taper un numéro de téléphone anonyme.
4. Depuis la liste (ex: Contacts), sélectionnez une entrée puis appuyez sur **Ajouter** ou sur  pour ajouter un contact à la liste verte.
5. Appuyez sur  pour quitter.

Pour supprimer une entrée de la Liste verte, sélectionnez un contact puis appuyez sur **Supprimer** ou sur 





Gérer la liste rouge

La Liste rouge permet de sélectionner les numéros de téléphone que vous souhaitez rejeter. Tout appel entrant faisant partie de la liste rouge sera automatiquement rejeté.

Pour ajouter une entrée à la liste rouge :

1. Depuis le menu contextuel ASUS Call Filter, sélectionnez **Editer**.
2. Sélectionnez **Liste rouge**.
3. Sélectionnez la source des données. Vous pouvez choisir entre la liste des contacts, l'historique des appels, les messages, ou taper un numéro de téléphone anonyme.
4. Depuis la liste (ex: Contacts), sélectionnez une entrée puis appuyez sur **Ajouter** ou sur  pour ajouter un contact à la liste rouge.
5. Appuyez sur  pour quitter.

Pour supprimer une entrée de la Liste rouge, sélectionnez un contact puis appuyez sur **Supprimer** ou sur .



Chapitre 5

Messagerie

- Messagerie électronique
- Gestion de SMS
- Messagerie MMS
- Windows® Live

Messagerie électronique

Configurer un compte de messagerie électronique

Avant de pouvoir recevoir et envoyer des emails, vous devrez configurer un compte de messagerie existant auprès de votre FAI ou un compte auquel vous accédez depuis une connexion à un serveur VPN (généralement un compte professionnel). Vous pouvez envoyer des emails en vous synchronisant ou en vous connectant directement à un serveur de messagerie électronique via Internet ou votre réseau d'entreprise.

NOTE :

Avant de configurer une adresse Email sur votre Smartphone, vous devez disposer d'un compte Email Internet ou d'un compte Email Outlook.

Pour configurer un compte de messagerie électronique :

1. Appuyez sur  > **Messagerie > Configurer la messagerie.**
2. Entrez les informations pertinentes aux champs **Adresse de messagerie** et **Mot de passe**, puis appuyez sur **Suivant**.

NOTE :

Par défaut, votre appareil tentera d'obtenir vos paramètres de messagerie sur Internet. Ceci est généralement le cas pour les comptes Yahoo ou Hotmail.

3. Si vous souhaitez entrer vos paramètres de messagerie manuellement, décochez la case **Essayer d'obtenir les paramètres de messagerie automatiquement sur Internet**. Sinon, appuyez sur **Suivant**.

NOTE :

Contactez votre opérateur mobile pour les informations relatives au serveur de messagerie.

4. Complétez les champs **Votre nom** et **Nom d’affichage du compte**, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Dans le menu déroulant, sélectionnez l’intervalle d’envoi et de réception des emails. Si vous souhaitez consulter d’autres paramètres de téléchargement, appuyez sur **Consulter tous les param. de téléchargement**, et sélectionnez vos options de téléchargement favorites.
6. Une fois terminé, appuyez sur **Terminer**.

Gestion des comptes de messagerie électronique

Pour	Procédez comme suit
Visualiser une liste de comptes	Appuyez sur  > Messagerie . Une liste des comptes existants est affichée avec le nombre de messages non lus dans la boîte de réception de chaque compte.
Envoyer/recevoir des messages électroniques Internet	Appuyez sur  > Messagerie . Sélectionnez le compte de messagerie Internet pour lequel vous souhaitez envoyer et recevoir des messages et appuyez sur Menu > Envoyer/ Recevoir . Pour mettre fin à ce processus, appuyez sur Menu > Arrêter Envoi/Réception .
Supprimer un compte	Appuyez sur  > Messagerie . Sélectionnez un compte et appuyez sur Menu > Supprimer .
Basculer entre les comptes	Lorsqu’un compte est ouvert, appuyez sur Menu > Outils > Changer de compte pour passer rapidement d’un compte à l’autre.
Modifier les options de comptes	Appuyez sur  > Messagerie . Sélectionnez un compte et appuyez sur Sélectionner. Appuyez sur Menu > Outils > Options et ajustez les options désirées. Sélectionnez Terminé pour confirmer.

Envoyer un courrier électronique

Pour envoyer un courrier électronique :

1. Appuyez sur  > **Messagerie**.
2. Sélectionnez un compte de messagerie électronique.
3. Appuyez sur **Menu > Nouveau** .
4. Dans le champ **À**, saisissez le numéro de téléphone mobile ou l'adresse Email de la personne à laquelle vous souhaitez envoyer le message, ou appuyez sur **Menu > Ajouter destinataire** pour sélectionner un de vos contacts.

NOTE :

Si vous envoyez un message à plus d'un destinataire, séparez-les avec un point virgule (;). Vous ne pouvez envoyer de message texte que vers des contacts avec un numéro de téléphone mobile.

5. Rédigez votre message.
6. Une fois terminé, appuyez sur **Envoyer** .

NOTE :

Si vous travaillez déconnecté, les messages Email sont enregistrés dans la boîte d'envoi et envoyés à la prochaine connexion.

Pour	Procédez comme suit
Insérer un fichier/une image/une note vocale à un email	Lors de la rédaction d'un email, appuyez sur Menu > Insérer > Image/Note vocale/Fichier .
Régler la priorité, la sécurité, et la langue d'un email	Lors de la rédaction d'un email, appuyez sur Menu > Options de message .
Annuler un email	Lors de la rédaction d'un email, appuyez sur Menu > Annuler le message .
Sauvegarder un email	Lors de la rédaction d'un email, appuyez sur Menu > Enreg. ds brouillons .
Supprimer un email	Sélectionnez l'email à supprimer et appuyez sur Supprimer .
Déplacer un email vers un autre dossier	Sélectionnez l'email à déplacer et appuyez sur Menu > Déplacer . Localisez l'emplacement et appuyez sur Sélectionner .
Trier les email	Depuis un compte, appuyez sur Menu > Outils > Options > Affichage . Dans Trier par , sélectionnez une méthode de trie.
Insérer une signature	Depuis un compte de messagerie, appuyez sur Menu > Outils > Options > Signatures .
Modifier les options d'un email	Depuis un compte de messagerie, appuyez sur Menu > Outils > Options .

Télécharger des courriers électroniques

Utilisez le programme Messagerie pour envoyer et recevoir des email de deux manières différentes :

- Synchronisez vos email avec Microsoft Exchange ou Microsoft Outlook sur votre ordinateur.
- Envoyer et recevez des email en vous connectant directement à un serveur de messagerie électronique via une Fournisseur d'Accès à Internet (FAI) ou un réseau.

Synchroniser des courriers électroniques

Vous pouvez inclure des messages électroniques au processus de synchronisation. Sur Windows® XP, vous devez activer la synchronisation du courrier électronique sous Microsoft® ActiveSync. Pour plus d'informations sur l'activation de la synchronisation de courrier électronique, consultez le fichier d'Aide en ligne de ActiveSync sur votre ordinateur. Sur Windows® Vista, vous pouvez synchroniser votre courrier électronique via Windows® Mobile Device Center.

NOTES :

- Pour la synchronisation sous Windows Vista™, référez-vous au site Web Windows® Mobile Device Center sur <http://www.microsoft.com/windowsmobile/devicecenter.mspx>
 - Pour une connexion directe au serveur de messagerie, voir la section **Synchronisation avec Exchange Server** de ce manuel.
-

Gestion de dossiers

Chaque compte de messagerie possède un ensemble de cinq dossiers: **Éléments supprimés**, **Brouillons**, **Boîte de réception**, **Boîte d'envoi**, **Éléments envoyés**. Ces dossiers stockent les messages reçus et envoyés du compte sélectionné. Vous pouvez déplacer un message vers un dossier différent du même compte.

Pour	Procédez comme suit
Visualiser le contenu d'un dossier	Appuyez sur  > Messagerie . Sélectionnez un compte. Appuyez sur Menu > Atteindre > Dossier et sélectionnez le dossier à visualiser.
Déplacer un message vers un dossier différent	Appuyez sur  > Messagerie . Sélectionnez un compte. Sélectionnez le message à déplacer et appuyez sur Menu > Déplacer . Sélectionnez le dossier vers lequel déplacer le message.

Gestion de SMS

Votre appareil peut organiser les messages SMS d'un contact ou d'un numéro de téléphone en un fil unique de conversation afin de faciliter le suivi des messages et envoyer les réponses appropriées.

Créer un suivi de SMS

Pour créer un suivi de SMS :

1. Appuyez sur  > **Messagerie** > **SMS** > **Menu** > **Nouveau**.
2. Entrez le numéro de téléphone du destinataire du message ou appuyez sur **À** pour sélectionner l'un de vos contacts. Séparez de multiples destinataires à l'aide d'un point virgule (;).
3. Rédigez votre message.
4. Une fois terminé, appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

NOTE :

Lorsque le destinataire répond à votre message, votre appareil affichera l'historique de conversation pour simplifier la conversation.

Messagerie MMS

Les messages MMS (Multimedia Messaging System) vous permettent de créer des messages contenant des fichiers multimédia. Les MMS peuvent contenir du texte, des images, de la vidéo, ou des sons. Ces messages peuvent être envoyés via GPRS (General Packet Radio Service) vers des comptes de messagerie électronique ou vers d'autres téléphones mobiles compatibles MMS.

NOTES :

- Vous devrez souscrire aux services GPRS et MMS auprès de votre opérateur de téléphonie mobile avant de pouvoir envoyer ou recevoir des MMS. Seuls les téléphones mobiles intégrant une fonction MMS peuvent envoyer/recevoir des MMS.
 - Selon le service auquel vous avez souscrit, vous pourrez ne pas être en mesure d'envoyer et/ou recevoir des MMS vers ou de la part d'utilisateurs possédant un réseau téléphonique différent.
-

Accéder à votre compte MMS

Pour accéder à votre compte MMS :

- Appuyez sur  > **Messagerie** > **MMS**.
- Après la prise d'une photo ou l'enregistrement d'un clip vidéo, appuyez sur **Menu** > **Envoyer**.

Editer les paramètres MMS

1. Depuis l'écran MMS principal, appuyez sur **Menu** > **Outils** > **Options**.
2. Dans l'onglet **Comptes**, appuyez sur **MMS**.
3. Dans l'onglet **Paramètres MMS**, sélectionnez votre fournisseur d'accès à Internet dans la liste. Appuyez sur **Editer** pour accéder aux paramètres MMS.

NOTE :

Contactez votre opérateur de téléphonie mobile pour plus d'informations.

Envoyer un MMS

Pour envoyer un MMS :

1. Appuyez sur  > **Messagerie** > **MMS** > **Menu** > **Nouveau**.
2. Dans le champ **À**, saisissez le numéro de téléphone mobile ou l'adresse Email de la personne à laquelle vous souhaitez envoyer le message, ou appuyez sur **Menu** > **Ajouter destinataire** pour sélectionner un de vos contacts. Séparez de multiples destinataires à l'aide d'un point virgule (;).
3. Dans le champ **Sujet**, entrez le sujet du message.
4. Appuyez sur **Insérer image/vidéo**.
5. Sélectionnez une image ou une séquence vidéo.
6. Appuyez sur **Insérer un fichier audio**.
7. Choisissez la séquence vidéo que vous souhaitez joindre, puis appuyez sur **Sélectionner**.

NOTE :

Vous pouvez ne pas être en mesure de joindre un fichier audio à une diapo qui comprend une séquence vidéo.

8. Appuyez sur **Insérer du texte** et rédigez votre message.
9. Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

Toutes les options du tableau suivant sont disponibles depuis l'écran MMS principal.

Pour	Procédez comme suit
Copier le message vers d'autres destinataires	Utilisez le stylet pour sélectionner le champ Cc . Entrez l'adresse email ou le numéro de téléphone du destinataire ou appuyez sur Menu > Ajouter destinataire pour sélectionner l'un de vos contacts.
Masquer les informations de contact d'un destinataire pour les autres destinataires du message	Utilisez le stylet pour sélectionner le champ Bcc . Entrez l'adresse email ou le numéro de téléphone du destinataire ou appuyez sur Menu > Ajouter destinataire pour sélectionner l'un de vos contacts.
Masquer les informations de l'expéditeur	Appuyez sur Menu > Options > Options d'envoi , puis cochez la case Masquer l'expéd.
Créer un message MMS à partir d'un modèle	Appuyez sur Menu > Modèle > Nouv. depuis modèle pour composer un message à l'aide d'un modèle pré-défini.
Créer un modèle de message MMS	Créer un nouveau message ou ouvrez un message existant, puis appuyez sur Menu > Modèle > Sauv. comme modèle .
Ajouter à un message des chaînes de caractères prédéfinies ou fréquemment utilisées	Dans le champ Insérer du texte , appuyez sur Menu > Insérer > Mon texte . Sélectionnez un type de texte à ajouter et appuyez sur Insérer .
Créer ou éditer un message prédéfini	Dans le champ Insérer du texte , appuyez sur Menu > Insérer > Mon texte .
Demander une confirmation de réception	Appuyez sur Menu > Options > Options d'envoi . Cochez la case Confirm. Réception .

Windows® Live

Windows® Live™ est un logiciel de messagerie et de recherche sur Internet instantanée et pré-installé sur votre appareil. Il vous permet de :

- Accédez à votre compte Hotmail, MSN, ou Microsoft Exchange pour recevoir et envoyer des emails
- Chattez avec vos contacts via l'envoi et la réception de messages instantanés.
- Recherchez des informations sur Internet via le moteur de recherche Windows Live Search.

Pour utiliser Windows® Live, vous devez avoir un compte Passport. Si vous avez un compte Hotmail® ou MSN®, vous êtes déjà en possession d'un compte Passport. Dès que vous avez obtenu un compte Microsoft® Passport ou un compte Microsoft® Exchange Server, vous êtes prêt à configurer votre compte.

NOTE : Il vous faut un compte Microsoft® Passport pour utiliser l'application Windows Live®. Si vous n'avez pas de compte passport, allez sur www.passport.com pour en obtenir un.

Utiliser Hotmail®

Pour vous connecter à Hotmail® :

1. Appuyez sur  > **Programmes > Windows Live.**
2. Sur l'écran de connexion de Windows Live, appuyez sur **Connexion à Windows Live** pour accéder à l'écran de configuration Windows Live.
3. Appuyez sur **Accepter**, puis entrez l'adresse email et le mot de passe de votre compte Hotmail®.
4. Sélectionnez **Enregistrer le mot de passe** et appuyez sur **Suivant**.
5. Cochez les cases si vous souhaitez que Windows Live s'affiche sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Suivant**.
6. Choisissez ce que vous souhaitez synchroniser sur votre appareil en cochant les cases appropriées, puis appuyez sur **Suivant**. Patientez quelques minutes le temps que le processus de synchronisation se termine.

A votre prochaine connexion à Windows® Live, votre nom d'utilisateur et mot de passe seront affichés.

Utiliser Windows® Live Messenger

Pour vous connecter et vous déconnecter de Windows® Live Messenger :

1. Configurez une adresse email et un mot de passe dans Windows® Live.
2. Une fois le réglage terminé, depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Programmes > Messenger.**
3. Sur l'écran principal de Windows® Live Messenger, appuyez sur **Connexion.**
4. Pour vous déconnecter, appuyez sur **Menu > Déconnexion.**

NOTE :

Si vous ne vous déconnectez pas de l'application Windows® Live Messenger, vous resterez connecté, et des coûts supplémentaires pourront en résulter.

Chapitre 6

Organiser votre vie

- Utiliser Contacts
- Utiliser Calendrier
- Utiliser Tâches

Utiliser Contacts

L'application Contacts maintient à jour une liste de vos amis et collègues afin de pouvoir trouver rapidement les informations que vous recherchez. Via la fonction Bluetooth de votre appareil, vous pouvez partager en toute simplicité la liste de vos Contacts avec d'autres utilisateurs. Si vous utilisez Outlook sur votre PC, vous pouvez synchroniser vos Contacts entre votre appareil et un PC.

Afficher la liste des Contacts

Pour visualiser la liste des Contacts, effectuez une des opérations suivantes:

- Sur l'écran Aujourd'hui, appuyez sur **Contacts**. (Vous pouvez aussi utiliser la touche de sélection droite.)
- Appuyez sur  > **Contacts**.

La liste des contacts affiche les noms de vos contacts de manière alphabétique. Une lettre apparaît à côté de chaque entrée pour indiquer la méthode de communication par défaut, soit (b) pour le numéro de téléphone professionnel ou (d) pour le numéro du domicile. Si les informations de contact incluent un numéro professionnel, votre Smartphone configurera ce numéro comme numéro d'appel par défaut.

Si des numéros de téléphone sont stockés sur votre carte SIM, les entrées seront affichées en fin de liste et suivies d'une icône représentant une carte SIM.

Pour	Procédez comme suit
Créer un nouveau contact	Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Contacts > Nouveau > Contact Outlook . Saisissez l'information pour le nouveau contact et appuyez sur  .
Créer un nouveau contact sur la SIM	Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Contacts > Nouveau > Contact SIM . NOTE : Vous ne pouvez mémoriser qu'un No. de téléphone par contact SIM.
Éditer les informations d'un contact	Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Contacts . Choisissez le contact dont vous souhaitez éditer les informations. Appuyez sur Menu > Éditer . Une fois les modifications terminées, appuyez sur  .
Appeler un contact depuis la liste des contacts	Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Contacts . Sélectionnez le contact à appeler et appuyez sur la touche Appel . Pour appeler un numéro différent du numéro d'appel par défaut, sélectionnez le contact et utilisez le stylet pour choisir le numéro à appeler, puis appuyez sur la touche Appel .

Pour	Procédez comme suit
Envoyer un message texte vers un contact	Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Contacts . Sélectionnez le contact auquel vous souhaitez envoyer un SMS et appuyez sur Envoyer un SMS .
Envoyer un message MMS vers a contact	Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Contacts . Sélectionnez le contact auquel vous souhaitez envoyer un SMS et appuyez sur Envoyer un MMS .
Transmettre les informations d'un contact vers un autre appareil	Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Contacts . Sélectionnez le contact à transmettre et appuyez sur Menu > Envoyer contact > Envoyer . Sélectionnez le périphérique et appuyez sur Envoyer .
Trouver un contact par nom	Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Contacts . Si vous n'êtes pas en affichage par Nom, appuyez sur Menu > Afficher par > Nom . Entrez les premières lettres du nom du contact jusqu'à ce qu'il apparaisse à l'écran.
Trouver un contact par société	Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Contacts . Appuyez sur Menu > Afficher par > Société . Sélectionnez une société pour afficher la liste de vos contacts travaillant pour cette société.
Trouver un contact à l'aide du filtre	Depuis la liste des Contacts , appuyez sur Menu > Filtrer . Choisissez la catégorie que vous avez assignée au contact. Pour afficher tous les contacts de nouveau, choisissez Tous les contacts .
Assigner une sonnerie à un contact	Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Contacts . Sélectionnez le contact auquel vous souhaitez assigner une sonnerie personnalisée. Appuyez sur Menu > Modifier > champ Tonal. personnalisée . Sélectionnez une sonnerie et appuyez sur ok . NOTE : Vous ne pouvez assigner une sonnerie qu'aux entrées de votre liste de contacts Outlook.
Ajouter une image à un contact	Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Contacts . Sélectionnez le contact auquel vous souhaitez assigner une image. Appuyez sur Menu > Modifier > champ Image . Sélectionnez une image existante et appuyez sur Sélectionner . NOTE : Vous ne pouvez assigner une image qu'aux entrées de votre liste de contacts Outlook.
Copier un contact sur votre carte SIM	Dans la liste de vos contacts, sélectionnez un contact, puis appuyez sur Menu > Copier sur SIM . Appuyez sur Copier .

Utiliser Calendrier

Utilisez Calendrier pour planifier vos rendez-vous, tels que des réunions ou d'autres évènements importants. Vos rendez-vous de la journée peuvent être affichés sur l'écran d'accueil. Vous pouvez aussi configurer Calendrier afin qu'il vous rappelle vos rendez-vous. Si vous utilisez Outlook sur votre PC, vous pouvez synchroniser vos rendez-vous entre votre téléphone et un PC.

Pour ouvrir le programme Calendrier, effectuez une des opérations suivantes :

- Appuyez sur  > **Calendrier**.
- Dans l'écran Aujourd'hui, appuyez sur .

Planifier un rendez-vous

Pour planifier un rendez-vous :

1. Appuyez sur  > **Calendrier**.
2. Appuyez sur **Menu > Nouveau rendez-vous**.
3. Saisissez les informations relatives au rendez-vous.
Pour planifier un évènement pour une journée entière, dans le champ **Journée ent.**, sélectionnez **Oui**.
4. Appuyez sur .

Pour	Procédez comme suit
Créer un rendez-vous récurrent	Choisissez un rendez-vous et appuyez sur Menu > Modifier . Sélectionnez le champ Fréquence et choisissez l'une des options disponibles.
Supprimer un rendez-vous	Choisissez le rendez-vous à supprimer et appuyez sur Menu > Supprimer un rendez-vous .
Transmettre un rendez-vous	Choisissez un rendez-vous à transmettre et appuyez sur Menu > Transférer rendez-vous .

Visualiser un rendez-vous

Pour visualiser un rendez-vous :

1. Appuyez sur  > **Calendrier**.
2. Appuyez sur le rendez-vous à afficher.

Visualiser votre agenda

Pour visualiser les entrées de votre agenda :

1. Appuyez sur  > **Calendrier**.
2. Appuyez sur **Menu > Affichage** et choisissez un mode d'affichage.
 - **Agenda**
 - **Jour**
 - **Semaine**
 - **Mois**
 - **Année**

Pour	Procédez comme suit
Visualiser l'agenda de la journée	Dans Calendrier, appuyez sur Menu > Aujourd'hui .
Visualiser l'agenda d'une date spécifique	Dans Calendrier, appuyez sur Menu > Atteindre la date . Entrez la date à atteindre et appuyez sur Terminé .
Afficher les numéros de semaines	Dans Calendrier, appuyez sur Menu > Outils > Options . Cochez Afficher les numéros de semaines .
Modifier l'affichage des jours de travail	Dans Calendrier, appuyez sur Menu > Outils > Options puis: <ul style="list-style-type: none">• Pour spécifier le premier jour de la semaine, dans 1er jour sem., sélectionnez Dimanche ou Lundi.• Pour spécifier le nombre de jours de la semaine, dans Vue semaine, sélectionnez Sem. de 5 jours, Sem. de 6 jours, ou Sem. de 7 jours.

Utiliser Tâches

Utilisez le programme Tâches pour conserver un suivi de ce que vous avez à faire.

La liste des tâches

La liste des tâches fait office de “Liste de choses à faire”. Lorsque vous créez ou éditez des tâches à l’aide de Outlook sur votre PC pour ensuite les synchroniser avec votre téléphone, des informations additionnelles, telles que la date d’échéance, la priorité, et la catégorie, peuvent apparaître. Une tâche avec une priorité haute est précédée d’un point d’exclamation, une tâche possédant une priorité basse est précédée d’une flèche inversée. Les tâches en retard sont marquées en rouge et en gras.

NOTE :

Vous pouvez synchroniser les informations de votre téléphone avec votre PC pour garder votre liste de tâches à jour aux deux endroits.

Pour	Procédez comme suit
Créer une tâche	Appuyez sur  > Programmes > Tâches . Entrez le nom de la tâche dans le champ Ajouter une tâche .
Marquer une tâche comme terminée	Appuyez sur  > Programmes > Tâches . Sélectionnez la tâche à marquer comme terminée, puis appuyez sur Terminé .
Supprimer une tâche	Appuyez sur  > Programmes > Tâches . Sélectionnez la tâche à supprimer, puis appuyez sur Menu > Supprimer la tâche . Appuyez sur Oui pour confirmer la suppression.
Modifier le statut d'une tâche	Appuyez sur  > Programmes > Tâches . Sélectionnez la tâche dont vous souhaitez changer l'état, puis appuyez sur Activer .
Trouver une tâche	Appuyez sur  > Programmes > Tâches . Appuyez sur Menu > Trier par et sélectionnez une option de triage ou appuyez sur Menu > Filtrer pour sélectionner une catégorie.

Chapitre 7

Personnaliser votre appareil

- Personnaliser le menu Démarrer
- Utiliser le Gestionnaire de profil
- Utiliser le Gestionnaire de thèmes
- Personnaliser l'écran Aujourd'hui
- Entrer vos informations de contact
- Régler les sons et notifications
- Régler la date, l'heure et l'alarme
- Régler la sonnerie
- Paramètres de réveil

Personnaliser le menu Démarrer

Vous pouvez choisir d'afficher un maximum de sept programmes dans le menu Démarrer .

Pour personnaliser le menu Démarrer :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Menus**.
2. Sélectionnez un maximum de sept programmes à afficher dans le menu Démarrer.
3. Appuyez sur .

Utiliser le Gestionnaire de profil

Le Gestionnaire de profil permet de personnaliser les paramètres de son et de notification de votre appareil en toute simplicité et selon vos besoins.

Quatre types de profils sont disponibles :

- **Normal**: Ce mode permet de personnaliser la sonnerie des appels entrants, des messages, et des alertes.
- **Réunion**: Sur ce mode, le son est désactivé et le téléphone vibre pour vous alerter d'un appel entrant.
- **Silence**: Ce mode désactive le son et le vibreur du mode.
- **Automatique**: Sur ce mode, les paramètres de sonnerie et de notification de votre appareil changent automatiquement du mode Normal au mode Réunion selon les entrées du Calendrier.

Pour modifier le mode Normal :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Gestionnaire de profil**.
2. Sélectionnez **Normal**, puis sélectionnez l'une des options du menu déroulant : **Par défaut**, **Extérieur**, et **Personnel**. Si vous souhaitez modifier les paramètres d'une option, appuyez sur **Editer**.
3. Appuyez sur les onglets **Sons**, **Volume**, ou **Nom** et effectuez les changements nécessaires.
4. Une fois terminé, appuyez sur .

Pour modifier le mode Réunion :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Gestionnaire de profil**.
2. Sélectionnez **Réunion**.
3. Si vous souhaitez modifier les paramètres d'une option, appuyez sur **Editer**.
4. Déplacez le curseur pour ajuster le volume de conversation.
5. Une fois terminé, appuyez sur .

Pour modifier le mode Silence :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Gestionnaire de profil**.
2. Sélectionnez **Silence**.
3. Si vous souhaitez modifier les paramètres d'une option, appuyez sur **Editer**.
4. Déplacez le curseur pour ajuster le volume de conversation.
5. Une fois terminé, appuyez sur .

Pour modifier le mode Automatique :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Gestionnaire de profil**.
2. Sélectionnez **Automatique**.

NOTE :

Lorsque le profil est réglé sur Automatique, les paramètres de son et de notification basculeront automatiquement en mode Normal ou Réunion.

3. Appuyez sur .

Utiliser le Gestionnaire de thèmes

Le gestionnaire de thèmes vous permet de modifier l'apparence de l'interface logicielle de votre appareil comme le fond d'écran, les éléments de l'écran Aujourd'hui et l'habillage de Windows® Media Player.

Pour personnaliser le thème :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Gestionnaire de thèmes**.
2. Dans l'onglet **Thème**, sélectionnez l'un des thèmes disponibles.
3. dans l'onglet **Planification**, vous pouvez automatiquement changer le thème pour les jours de semaine et les week-ends. Pour ce faire :
 - Sélectionnez **Activer le changement de thème**, et sélectionnez les thèmes pour **La semaine** et **Le week-end**.
4. Appuyez sur .

Pour éditer un thème :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Gestionnaire de thèmes**.
2. Dans l'onglet **Thème**, sélectionnez le thème à éditer.
3. Appuyez sur **Menu** > **Editer**. Sélectionnez les éléments à éditer dans les quatre onglets suivants :
 - Dans l'onglet **Aujourd'hui**, sélectionnez l'apparence de l'écran Aujourd'hui. Pour changer de thème selon l'heure du jour cochez la case **Thème de nuit**. Vous pouvez aussi sélectionner l'option **Fond d'écran** pour ajouter un fond d'écran à l'écran Aujourd'hui.
 - Dans l'onglet **Eléments**, sélectionnez les éléments à afficher sur l'écran Aujourd'hui.
 - Dans l'onglet **Habillage**, sélectionnez l'apparence du clavier virtuel et de Windows® Media Player.
 - Dans l'onglet **Nom**, spécifiez le nom du thème.
4. Appuyez sur  une fois terminé.

Personnaliser l'écran Aujourd'hui

Pour personnaliser l'écran Aujourd'hui :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Aujourd'hui**.
2. Dans l'onglet **Apparence**, sélectionnez le fond d'écran de l'écran Aujourd'hui.
Si vous souhaitez utiliser une image comme fond d'écran, sélectionnez **Utiliser cette image comme arrière-plan** et appuyez sur **Parcourir** pour localiser l'image à utiliser.
3. Dans l'onglet **Éléments**, sélectionnez les éléments à afficher sur l'écran Aujourd'hui.
4. Une fois terminé, appuyez sur .

Pour personnaliser l'écran d'accueil avec votre image :

1. Appuyez sur  > **Programmes** > **Images & vidéos**.
2. Choisissez une image à utiliser comme arrière plan.
3. Appuyez sur **Menu** > **Arrière-plan Aujourd'hui**.
4. Ajustez le niveau de transparence et appuyez sur .

Entrer vos informations de contact

L'écran Infos du propriétaire permet de saisir des informations personnelles, telles que votre nom, numéro de téléphone, et adresse email.

NOTE :

Il est recommandé de saisir vos informations personnelles en cas de perte de votre appareil.

Pour saisir vos informations de propriétaire :

1. Pour accéder à l'écran de saisie des informations de propriétaire :
 - Sur l'écran Aujourd'hui, appuyez sur **Définir les infos du propriétaire**.

- Appuyez sur  > **Paramètres** > **Info. du propriétaire**.
2. Entrez vos informations personnelles et appuyez sur .

Régler les sons et notifications

Utilisez l'outil Sons et notifications pour personnaliser les sons liés aux sonneries, notifications, rappels, alarme, alertes, avertissements, emails, SMS, etc.

Pour régler les sons et notifications :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Sons et notifications**.
2. Dans l'onglet **Notifications**, sélectionnez un évènement et réglez le **Type de sonnerie** et la **Tonalité**.
3. Appuyez sur .

Régler la date, l'heure et l'alarme

Pour régler la date et l'heure :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > onglet **Système** > **Horloge et alarmes**.
2. Dans l'onglet **Heure**, entrez le fuseau horaire, la date et l'heure.
3. Appuyez sur .

Pour régler l'alarme :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > onglet **Système** > **Horloge et alarmes**.
2. Dans l'onglet **Alarme**, réglez les paramètres d'alarme.
3. Appuyez sur .

NOTE :

Vous pouvez aussi configurer la date et l'heure directement depuis l'écran ASUS Today. Appuyez sur  et entrez les paramètres nécessaires.

Régler la sonnerie

Grâce à votre P320, vous pouvez ajouter et configurer vos musiques favorites comme sonnerie de votre téléphone. Vous pouvez facilement configurer vos sons ou musiques préférées comme sonnerie dans les formats audio suivants: aac, amr, .mp3, .wav, .wma et .mid.

Ajouter une sonnerie

Pour ajouter une sonnerie à votre téléphone :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Sonneries**.
2. Sélectionnez un fichier d'extension spécifique depuis le menu déroulant.
3. Appuyez pour cocher un fichier audio à ajouter.
Appuyez sur  pour avoir un aperçu de la sonnerie, et sur  pour arrêter.
4. Appuyez sur  une fois terminé.

Modifier la sonnerie

Pour changer de sonnerie :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Téléphone**.
2. Dans l'onglet **Téléphone**, sélectionnez une sonnerie depuis le menu déroulant **Tonalité**. Les chansons ou les sons ajoutés apparaissent dans cette liste en plus des sonneries par défaut de l'appareil.
Appuyez sur  pour avoir un aperçu de la sonnerie, et sur  pour arrêter.
3. Appuyez sur  une fois terminé.

Paramètres de réveil

Vous pouvez configurer des sources de réveil à chaque fois que votre appareil est en mode veille.

Pour configurer une source de réveil :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Source de réveil**.
2. Sélectionnez l'une des sources de réveil disponibles.

Appuyez sur **Sélectionner tout** pour sélectionner toutes les sources ou sur **Décocher tout** pour désélectionner toutes les options disponibles.

3. Appuyez sur  une fois terminé.

Chapitre 8

Se connecter

- Utiliser le Gestionnaire sans fil
- Utiliser la fonction Bluetooth®
- Utiliser le Wi-Fi
- Configurer une connexion GPRS
- Configurer le réseau

Utiliser le Gestionnaire sans fil

Le Gestionnaire sans fil vous permet d'activer ou de désactiver vos connexions sans fil depuis un emplacement unique. C'est une façon rapide de préserver l'énergie de la batterie et de préparer votre appareil pour un vol en avion.

Pour utiliser Le Gestionnaire sans fil :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > onglet **Connexions**.
2. Appuyez sur **Gestionnaire sans fil**.
3. Depuis l'écran du Gestionnaire sans fil, effectuez une des actions suivantes :
 - Appuyez sur un des boutons pour activer ou désactiver un type de connexion sans fil.
 - Appuyez sur  pour activer/désactiver toutes les connexions sans fil.
 - Appuyez sur **Paramètres** pour modifier les paramètres d'un des types de connexion sans fil.
4. Appuyez sur **Quitter** ou sur  pour fermer le Gestionnaire sans fil.

Utiliser la fonction Bluetooth®

Bluetooth® est une technologie de communication sans fil de courte portée permettant aux appareils compatibles Bluetooth d'échanger des données dans un rayon de 10 mètres sans avoir recours à une connexion physique. Grâce à la fonction Bluetooth de votre appareil, vous pouvez :

- Vous connecter et communiquer (ex: envoyer des fichiers, des tâches, ou des contacts) avec d'autres appareils supportant la technologie Bluetooth.
- Utiliser les services Bluetooth. Après vous être connecté à un appareil ou un ordinateur compatible Bluetooth, vous pouvez utiliser les services disponibles sur cet appareil.

NOTE :

Les fonctions Bluetooth et WiFi partagent la même bande de fréquence selon l'environnement et les équipements sans fils utilisés. Les performances peuvent donc varier si les connexions Bluetooth et WiFi de l'appareil sont utilisées simultanément.

Activer la fonction Bluetooth

Utilisez le Gestionnaire sans fil pour activer ou désactiver la fonction Bluetooth de votre appareil. Pour activer la fonction Bluetooth:

1. Lancez le Gestionnaire sans fil. Pour ce faire :
 - Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Connexions > Gestionnaire sans fil.**
 - Appuyez sur l'icône Gestionnaire sans fil de l'écran Aujourd'hui.
2. Dans l'écran Gestionnaire sans fil, appuyez sur Bluetooth.

NOTE :

Si inutilisée, désactivez la fonction Bluetooth de votre appareil pour économiser la charge de la batterie.

Ajouter des périphériques Bluetooth

1. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est bien activée sur votre périphérique Bluetooth et que l'appareil est configuré de sorte à être visible par les autres périphériques Bluetooth.
2. Appuyez sur  > **Paramètres > onglet Connexions > Bluetooth.**
3. Appuyez sur **Ajouter nouv. périphérique...** pour rechercher les périphériques Bluetooth disponibles.
4. Sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter, puis appuyez sur **Suivant** ou sur la touche de sélection droite.
5. Lorsque demandé, entrez le mot de passe alphanumérique de l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter, puis appuyez sur **Suivant** ou sur la touche de sélection droite. Vous pourrez trouver le mot de passe de l'appareil dans la documentation l'accompagnant.

6. Saisissez le nom d'affichage pour cette connexion.
7. Répétez les étapes 3 à 6 pour connecter d'autres périphériques Bluetooth.

Se connecter à un casque/oreillette Bluetooth

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Connexions** > **Gestionnaire sans fil**.
2. Appuyez sur **Bluetooth** pour activer la connexion Bluetooth.
3. Allumez votre casque Bluetooth et assurez-vous qu'il est bien dans un rayon de 10 mètres de votre appareil.
4. Assurez-vous que votre casque Bluetooth est configuré de sorte à être détectable. Référez-vous à la documentation accompagnant votre casque Bluetooth pour plus d'informations.
5. Sur votre téléphone, appuyez sur  > **Paramètres** > **Bluetooth**, puis sur **Ajouter nouv. périphérique....**
6. Sélectionnez le casque ou l'oreillette Bluetooth depuis la liste des appareils Bluetooth détectés et appuyez sur **Suivant**.
7. Entrez le mot de passe fourni dans le manuel d'utilisation du casque. Le téléphone se liera alors au casque Bluetooth.
8. L'icône Bluetooth  apparaît dans la barre d'état pour indiquer qu'un casque ou une oreillette Bluetooth est connecté.

NOTE :

Pour assurer une bonne qualité de signal, ne couvrez pas le clavier ou le couvercle de la batterie avec vos mains lors d'une conversation mains libres via un casque ou une oreillette Bluetooth.

Utiliser le Wi-Fi

L'icône Wi-Fi de l'écran Aujourd'hui offre un accès aisé à la fonction Wi-Fi de votre appareil. Appuyez sur cette icône pour afficher un menu vous permettant de : **Activer ou désactiver le Wi-Fi** et accéder au **Gestionnaire Wi-Fi**.

Activer le Wi-Fi

Pour activer la connexion Wi-Fi :

1. Depuis l'écran Aujourd'hui, appuyez sur  > **Activer Wi-Fi**.
L'appareil recherchera alors tous les réseaux sans fil disponibles.
2. Depuis la liste des réseaux détectés, sélectionnez le réseau sans fil auquel vous souhaitez vous connecter.
3. Sélectionnez si le réseau sans fil se connecte à Internet ou à un réseau d'entreprise.
4. Appuyez sur **Connexion**.

Configuration de réseaux sans fil

Pour configurer un réseau sans fil :

1. Pour accéder la page des paramètres Wi-Fi, vous pouvez :
 - Appuyez sur **Paramètres** après avoir sélectionné un réseau sans fil.
 - Appuyez sur  > **Paramètres** > onglet **Connexions** > **Wi-Fi**.
2. Depuis l'écran Configuration réseaux sans fil, appuyez sur un réseau sans fil disponible, puis effectuez les changements nécessaires.

Si le réseau sans fil auquel vous souhaitez vous connecter n'apparaît pas dans la liste, appuyez sur **Ajouter un nou....**

- 3 Appuyez sur l'onglet **Cartes réseau** et sélectionnez une carte réseau. Si nécessaire, appuyez sur une carte réseau pour en définir les paramètres.
4. Appuyez sur  une fois terminé.

Ajouter un réseau sans fil

Si l'appareil n'est pas en mesure de détecter automatiquement le réseau sans fil auquel vous souhaitez vous connecter, vous pouvez ajouter le réseau manuellement. Demandez à votre administrateur réseau les paramètres de réseau sans fil.

Pour ajouter un réseau sans fil :

1. Pour accéder la page des paramètres Wi-Fi, vous pouvez :
 - Appuyez sur **Paramètres** après avoir sélectionné un réseau sans fil.
 - Appuyez sur  > **Paramètres** > onglet **Connexions** > **Wi-Fi**.
2. Appuyez sur **Sans fil > Ajouter un nou....**
3. Entrez un nom pour le réseau et sélectionnez un des éléments du menu déroulant **Se connecter à:**. Puis, appuyez sur **Suivant**.

NOTE :

Vous pouvez configurer les options d'authentification, de cryptage et de clé réseau. Demandez ces informations à votre administrateur réseau.

4. Configurez les options d'authentification, de cryptage et de clé réseau, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Si vous souhaitez modifier le type EAP, cochez la case **Utiliser le contrôle d'accès réseau IEEE 802.1X**.
6. Appuyez sur **Terminer** une fois fini.

Utiliser le Gestionnaire Wi-Fi

Le Gestionnaire Wi-Fi affiche le statut de connexion et les informations relatives à votre réseau sans fil, et permet de rechercher manuellement les réseaux sans fil disponibles.

Pour ouvrir le Gestionnaire Wi-Fi, vous pouvez :

- Appuyez sur  > **Gestionnaire Wi-Fi**.
- Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Connexions** > **Gestionnaire Wi-Fi**.

Le gestionnaire Wi-Fi intègre quatre onglets :

- **Statut Wi-Fi** : Cette page affiche le statut de connexion actuel et les informations de lien.
- **Paramètres** : Cette page permet de définir les paramètres de connexion sans fil d'appareil à appareil ainsi que les paramètres d'économie d'énergie.

NOTE :

Il est recommandé d'activer l'économie d'énergie.

- **Infos IP** : Cette page affiche les informations réseau et offre la possibilité d'obtenir une nouvelle adresse IP via un serveur DHCP.
Le bouton **Renouveler** vous permet d'obtenir une nouvelle adresse IP via le serveur DHCP. Cette fonction nécessite quelques secondes avant l'obtention d'une nouvelle adresse IP.
Le bouton **Ping** sert d'outil de diagnostic du réseau. Il vous permet de détecter si votre appareil est connecté au réseau.
- **Analyse de site** : Cette page affiche les réseaux sans fil disponibles.
Chaque réseau sans fil est précédé d'une icône pour une identification simplifiée. Le canal réseau, le RSSI et le BSSID sont aussi affichés sous formes de colonnes.

Configurer une connexion GPRS

Votre P320 vous permet de vous connecter via GPRS (General Packet Radio Service). GPRS est un standard de communication fonctionnant à un débit allant jusqu'à 115 kbps. En comparaison le débit du standard GSM (Global System for Mobile Communications) n'atteint que 9.6 kbps. La fonction GPRS supporte un grand nombre de bandes passantes vous permettant d'envoyer et de recevoir des petits paquets de données, pour la réception d'email ou la navigation sur Internet.

Pour configurer une connexion GPRS :

1. Depuis l'écran Aujourd'hui, appuyez sur l'icône **G** de la barre d'état.
2. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Paramètres**.
3. Depuis l'écran Paramètres, sélectionnez l'onglet Connexions puis appuyez sur l'icône **Connexions**.
4. Depuis l'écran Connexions, appuyez sur **Ajouter une nouvelle connexion modem**.
5. Saisissez un nom de connexion unique, puis sélectionnez **Ligne cellulaire (GPRS)** dans la liste des modems.
6. Saisissez le nom du point d'accès.
7. Saisissez votre nom d'utilisateur, mot de passe, et domaine, puis appuyez sur **Terminer**. Si nécessaire, contactez votre administrateur réseau pour de l'aide.

NOTES :

- La connexion réseau peut varier selon les régions et les opérateurs de téléphonie mobile. Contactez votre opérateur pour le type de connexion réseau disponible dans votre région.
 - Le coût ainsi que les paramètres de connexion du service GPRS peuvent varier d'un opérateur à l'autre. Consultez votre opérateur de téléphonie mobile pour plus d'informations.
 - Les connexions GPRS et USB ne peuvent pas être utilisées simultanément.
-

Connexion GPRS

Pour se connecter au réseau GPRS :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > onglet **Connexions** > **Connexions**.
2. Depuis l'écran des connexions, appuyez sur **Gérer des connexions existantes**.
3. Maintenez le stylet sur une connexion existante, puis à partir du menu contextuel apparaissant à l'écran, appuyez sur **Se connecter**.

Appuyez sur **Supprimer** si vous souhaitez supprimer les paramètres de connexion.

4. Une fois connecté, appuyez sur  pour quitter.

NOTES :

- Lorsque la fonction WLAN est utilisée simultanément avec la fonction GPRS, cette dernière aura la priorité du signal.
 - Il est recommandé de ne pas utiliser ces deux fonctions au même moment.
-

Se connecter à Internet

Si vous avez configuré une connexion GPRS par défaut, le GPRS se connectera automatiquement lorsque vous démarrerez une application se connectant à Internet.

Pour surfer sur Internet :

1. Lancez une quelconque application se connectant à Internet (ex. Internet Explorer).
L'appareil connectera automatiquement votre connexion GPRS par défaut. Un menu contextuel apparaîtra pour afficher le statut de la connexion.
2. Une fois connecté, vous pourrez accéder à Internet. Si vous utilisez Internet Explorer, le site web par défaut sera affiché.

Déconnexion du GPRS

Pour se déconnecter du réseau GPRS :

1. Appuyez sur  dans la barre d'état.
2. Depuis le menu contextuel, appuyez sur **Déconnecter**.

NOTES :

- Si ActiveSync se connecte via Exchange Server, la synchronisation sera rétablie lorsque vous vous reconnectez.
 - Le GPRS se reconnectera automatiquement à chaque exécution d'une application nécessitant une connexion GPRS (ex: Internet Explorer ou Windows Live).
-

Utiliser l'outil GPRS

L'outil GPRS vous permet de sélectionner et de vous connecter, en toute simplicité, à un fournisseur de service GPRS.

Pour se connecter via l'outil GPRS :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > onglet **Connections** > **Paramètres réseau**.
Vous pouvez aussi appuyez sur l'icône  de la barre d'état puis sur **Paramètres** depuis le menu contextuel.
2. Sélectionnez votre opérateur GPRS ans le menu déroulant **Opérateur**.

NOTES :

- Les opérateurs varient selon les pays/régions.
 - Les connexions GPRS et USB ne peuvent être utilisées simultanément.
-

Configurer le réseau

Votre appareil vous permet de configurer la connexion réseau ainsi que de définir l'ordre d'accès de multiples réseaux.

Paramétrage du réseau

Pour configurer les paramètres réseau :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > onglet **Connections** > **Paramètres réseau**.
2. Sélectionnez votre **Pays** et votre **Opérateur** dans leur menu déroulant respectif. Si votre opérateur n'est pas listé, appuyez sur le bouton **Détection auto..**
3. Une fois terminé, appuyez sur .

Définir votre réseau favori

Pour définir votre réseau favori :

1. A partir du clavier téléphonique virtuel, appuyez sur **Menu** > **Options** > onglet **Réseau**.
2. Appuyez sur **Définir réseaux** et suivez les instructions apparaissant à l'écran.
3. Une fois terminé, appuyez sur  pour retourner sur l'onglet **Réseau**. Dans la liste **Sélection du réseau**, appuyez sur **Automatique**.

Chapitre 9

Fonctions GPS

- GPS Catcher
- GPS externe

GPS Catcher

GPS Catcher vous permet de mettre à jour les données GPS de votre appareil. Les données GPS contiennent des informations importantes sur le statut, la date et l'heure du satellite afin d'en déterminer la position.

NOTE :

Toutes les fonctions GPS ou similaires ne sont pas destinées à la localisation de personnes; tout particulièrement pour des applications pouvant mettre ou non en danger la vie de personnes.

Mettre à jour les données GPS

Pour mettre à jour les données GPS :

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > GPS Catcher**.
 2. Appuyez sur **Mise à jour** pour lancer le processus de mise à jour démarre.
 3. Appuyez sur  une fois terminé.
-

NOTES :

- Avant toute mise à jour, assurez-vous que l'appareil est connecté à Internet.
 - Le délai d'expiration des données GPS est de trois jours. Veuillez mettre à jour les données GPS lorsque celles-ci ont expirées. Vous pouvez aussi configurer GPS Catcher de sorte à ce qu'il mette à jour les données GPS automatiquement.
-


Configurer GPS Catcher

Pour configurer GPS Catcher :

1. Depuis le menu principal de GPS Catcher, appuyez sur **Menu > Paramètres**.
2. Cochez une ou plusieurs des options disponibles.
3. Appuyez sur  une fois terminé.

GPS externe

Le P320 offre la possibilité de connecter un périphérique GPS externe pour la réception de données GPS. Pour utiliser un périphérique GPS externe, il est d'abord nécessaire de configurer une connexion entre le P320 et le dispositif GPS externe. Un connecteur GPS compatible MMCX est livré avec votre appareil. Insérez ce connecteur sur l'appareil pour connecter une antenne GPS externe.



Configurer un périphérique GPS externe

Pour configurer un périphérique GPS externe :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > onglet **Système** > **GPS externe**.
2. Dans l'onglet **Programmes**, sélectionnez un port.

NOTE :

Les autres applications GPS du P320 utiliseront le même port COM configuré ici. Assurez-vous que ce port est aussi disponible dans les autres applications GPS.

3. Dans l'onglet **Matériel**, spécifiez un port matériel et le débit en bauds pour votre périphérique GPS externe.

NOTE : Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique GPS externe pour plus de détails.

4. Dans l'onglet **Accès**, cochez l'option **Gérer GPS automatiquement (recommandé)**.

IMPORTANT:

Si vous ne cochez pas cette option, certaines applications GPS du P320 pourront ne pas recevoir de données GPS.

Chapitre 10

Fonctions multimédia

- Utiliser la caméra
- Visualiser images et vidéos
- Lecteur vidéo

Utiliser la caméra

La caméra de deux mégapixels intégrée vous permet de prendre des photos et enregistrer des fichiers audio/vidéo.

Lancer la caméra

Pour lancer la caméra :

- Appuyez sur  > **Programmes > Images et vidéos > Caméra.**
- Maintenez enfoncé le bouton Caméra situé sur le côté droit de l'appareil.



NOTES :

- Par défaut, l'écran d'aperçu est réglé sur paysage.
 - Après avoir lancé la caméra, votre appareil est réglé par défaut en mode caméra.
 - En mode caméra, le bouton caméra sert à la capture.
-

Pour quitter le mode caméra :

- Appuyez sur l'icône  localisée sur l'écran de la caméra.

Modes de capture disponibles

Votre caméra possède deux modes de fonctionnement :

- **Mode appareil photo** : Ce mode vous permet de prendre des photos et de les enregistrer sur votre appareil ou sur une carte MicroSD. Vous pouvez aussi configurer votre caméra de manière à correspondre à un environnement spécifique, régler la taille des photos, sélectionner l'agrandissement, ajuster la qualité de l'image, ajouter des effets, et modifier d'autres paramètres avancés.
- **Mode vidéo** - ce mode vous permet d'enregistrer des clips audio/vidéo. Comme en mode caméra, il est aussi possible de sélectionner l'agrandissement, régler la taille des vidéos, ajouter des effets, sélectionner l'emplacement de stockage, et modifier d'autres paramètres avancés.


Formats supportés

Lors de l'utilisation des modes appareil-photo ou vidéo, les images ou les clips vidéo/audio sont sauvegardés dans les formats suivants :


- **Image fixe (mode appareil photo)** : JPEG (.jpg)
- **Vidéo (mode vidéo)**: 3GP (.3gp), MPEG4 (.mp4)

Fonctions du mode appareil photo

Les éléments suivants décrivent les icônes affichées sur l'écran en mode appareil photo :



Icônes du mode appareil photo

Icône		Description
Mode de capture		Indique le mode de capture en cours d'utilisation.
Qualité d'image		Indique la qualité d'image utilisée.
Stockage par défaut		Indique l'emplacement de stockage par défaut.
Mode scène		Indique le mode de scène utilisé.
Retardateur		Lorsque le minuteur de la caméra est activé (5 ou 10 secondes), l'icône du retardateur apparaît. Pressez le bouton de capture ou le bouton de navigation pour prendre une photo, le compte à rebours démarre et la photo est prise après le temps défini.
Mode rafale		Indique le nombre de clichés pris en mode rafale.
Effets		Indique les effets utilisés.
Résolution		Affiche la résolution utilisée. En résolution 1600x1200 ou supérieure le zoom est désactivé.
Quitter		Appuyez pour quitter.
Zoom avant		Appuyez pour faire un zoom avant.

Icône		Description
Zoom arrière		Appuyez pour faire un zoom arrière screen.
Miniatures		Appuyez pour lancer l'application Images et vidéo et avoir un aperçu de vos images sous formes de vignettes.
Menu		Appuyez pour afficher le menu d'options.

Menu d'options

Le menu d'options vous permet de modifier de nombreux paramètres d'image ou de caméra.

Pour ouvrir le menu d'options :

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Depuis le menu contextuel, appuyez sur une icône pour en afficher le contenu.

Changer le mode

Les options de ce menu vous permettent de basculer en mode appareil photo ou vidéo.

Scène

L'option Scène vous permet de sélectionner une des options de capture pré définies, tel que **Nuit** ou **Sports**, selon l'environnement de capture. Sélectionnez **Auto** pour utiliser le meilleur paramètre.

Résolution

Permet de régler la résolution de l'image.

Qualité d'image

Cette option offre trois pré réglages de qualité d'image: **Normale**, **Fine**, et **Super fine**. La qualité d'image par défaut est réglée sur Super Fine.

Zoom

Permet de modifier le taux d'agrandissement maximum.

Retardateur

Permet de régler le délai de capture sur 5 ou 10 secondes après avoir pressé le bouton caméra/capture.

Rafale

Vous permet de prendre 4 ou 9 images successives lors de la pression du bouton caméra/capture.

Cadre

Vous permet d'ajouter un cadre à une image.

NOTE :

Assurez-vous d'avoir réglé la résolution de l'écran sur 320 x 240 avant d'utiliser cette option.

Effet

L'option Effet vous permet d'ajouter des effets à une image. Sélectionnez une des options de configuration suivantes: **Noir et blanc**, **Négatif**, **Sépia** et **Solaire**. Réglez cette option sur Normal pour n'utiliser aucun effet.

Sauvegarder sous

Vous permet de sélectionner le support de stockage par défaut pour les images ou les vidéos capturées.

NOTE :

Préparez une carte MicroSD avant de sélectionner **Carte de stockage** comme périphérique de stockage par défaut.

Avancé

Cette option vous permet de configurer les paramètres suivants : **Format de préfixe du nom**, **Préfixe du nom de fichier**, **Numéro de fichier**, **Infos de date et d'heure**, **Son d'obturateur** et **Intervalle de rafale**.

Prendre des photos

Après avoir lancé la caméra, votre appareil est, par défaut, configuré en mode caméra. Si cela n'était pas le cas, appuyez sur **Menu > Changer le mode > Mode caméra**, puis appuyez sur **Quitter**.

Vous pouvez aussi régler le mode caméra en appuyant sur l'icône du mode caméra apparaissant à l'écran.

Pour prendre une photo :

1. Dirigez l'appareil sur votre sujet puis pressez légèrement sur le bouton caméra/capture.
2. Lorsque l'icône «» apparaît, assurez-vous que l'appareil est stable.
3. Répétez les étapes 1 à 2 pour prendre d'autres photos.




NOTE :

L'image est automatiquement sauvegardée dans l'emplacement de stockage par défaut et peut être visualisée via l'application Images et vidéos.

Fonctions du mode vidéo

Les éléments suivants décrivent les icônes affichées sur l'écran en mode vidéo :



Icônes du mode vidéo

Icône		Description
Mode de capture		Indique le mode de capture en cours d'utilisation.
Stockage par défaut		Indique l'emplacement de stockage par défaut.
Effets		Indique les effets utilisés.
Taille de la vidéo		Affiche la résolution utilisée.
Quitter		Appuyez pour quitter.
Zoom avant		Appuyez pour faire un zoom avant.
Zoom arrière		Appuyez pour faire un zoom arrière.
Miniatures		Appuyez pour lancer l'application Images et vidéo et avoir un aperçu de vos images sous formes de vignettes.
Menu		Appuyez pour afficher le menu d'options.

Menu d'options vidéo

Le menu d'options vidéo vous permet de modifier de nombreux paramètres vidéo.

Pour ouvrir le menu d'options :

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Depuis le menu contextuel, appuyez sur une icône pour en afficher le contenu.

Changer le mode

Les options de ce menu vous permettent de basculer en mode appareil photo ou vidéo.

Zoom

Permet de modifier le taux d'agrandissement maximum.

Taille de l'image

Permet de régler la résolution de l'image.

Sauvegarder sous

Vous permet de sélectionner le support de stockage par défaut pour les images ou les vidéos capturées.

NOTE :

Préparez une carte MicroSD avant de sélectionner **Carte de stockage** comme périphérique de stockage par défaut.

Effet

L'option Effet vous permet d'ajouter des effets à une image. Sélectionnez une des options de configuration suivantes: **Noir et blanc**, **Négatif**, **Sépia** et **Solaire**. Réglez cette option sur Normal pour n'utiliser aucun effet.

Avancé

Cette option vous permet de configurer les paramètres suivants : **Format de préfixe du nom**, **Préfixe du nom de fichier**, **Numéro de fichier** et **Inclure un fichier audio lors de l'enregistrement de fichiers vidéo**.

Enregistrer des vidéos

Réglez l'appareil en mode vidéo pour pouvoir capturer des clips vidéo.

Pour régler le mode vidéo :

- Appuyez sur **Menu > Changer le mode > Mode vidéo** puis appuyez sur **Quitter**.
- Appuyez sur l'icône du mode caméra apparaissant à l'écran.

Pour enregistrer un clip vidéo :

1. Dirigez l'appareil sur votre sujet puis appuyez sur le bouton caméra/capture. L'indicateur d'enregistrement passe du vert au rouge lors de la capture d'un clip vidéo.
2. Pressez de nouveau sur le bouton caméra/capture pour mettre fin à l'enregistrement.

NOTES :

- Le clip vidéo est automatiquement sauvegardé dans l'emplacement de stockage par défaut.
 - Utilisez Windows Media Player Mobile pour la lecture des clips vidéo stockés dans votre appareil.
 - Utilisez le lecteur Apple® QuickTime™, si vous souhaitez lire les clips vidéo de votre ordinateur. Vous pouvez télécharger QuickTime™ depuis www.apple.com/quicktime.
-

Visualiser images et vidéos

Utilisez l'application Images et vidéos pour avoir un aperçu des images et des clips vidéo sauvegardés.

Pour visualiser des images ou des clips vidéo :

1. Appuyez sur  > **Programmes > Images et vidéos.**
2. Appuyez sur l'image ou le clip vidéo que vous souhaitez visionner.
 - Pour visualiser des images ou des vidéos stockées sur une carte MicroSD, sélectionnez le menu déroulant **Mes images**, et appuyez sur **MicroSD Card**.
 - Pour visualiser les images sauvegardées dans votre appareil, sélectionnez le dossier **Mes images**, puis appuyez sur l'image dont vous souhaitez avoir un aperçu.
 - Pour lire les clips vidéo sauvegardés dans votre appareil, sélectionnez le dossier **Mes vidéos**, puis appuyez sur la vidéo que vous souhaitez visualiser.

Editer des images

Pour éditer des images :

1. Appuyez sur  > **Programmes > Images et vidéos.** Appuyez sur l'image à éditer.
2. Appuyez sur **Menu > Editeur d'image.**
3. Editez l'image.
Reportez-vous à la page suivante pour la description des icônes de cet utilitaire.

Barre d'outils

Icône	Description	Icône	Description
	Appuyez pour masquer la barre d'outils		Appuyez pour afficher la palette de gommage
	Appuyez pour afficher la palette des couleurs		Appuyez pour annuler l'édition
	Appuyez pour afficher la palette des traits		Appuyez pour sauvegarder l'image
	Appuyez pour afficher la palette des tampons		Appuyez pour quitter
	Appuyez pour afficher les paramètres de police		

NOTES :

- Cet outil d'édition d'image ne peut être utilisé qu'avec les images dont la résolution est de 320 x 240.
 - Les images dont la résolution est supérieure à 320 x 240 seront automatiquement redimensionnées sur une résolution de 320 x 240.
-

4. Appuyez sur  pour sauvegarder l'image. Puis, appuyez sur **Oui** pour confirmer.
-

NOTE :

L'image ou la photo d'origine sera remplacée par celle éditée.


Pour conserver l'image ou la photo d'origine, vous pouvez appuyer sur  dans la barre des outils et sélectionner **Sauvegarder sous** pour sauvegarder l'image éditée sous un nom différent.

Lecteur vidéo

Grâce au lecteur vidéo, vous pouvez lire des fichiers audio et vidéo en ligne aux formats suivants: 3gp, 3g2, mp4, et sdp.

NOTE :

Avant d'utiliser le Lecteur vidéo, assurez-vous que vous êtes bien connecté à Internet via une connexion Wi-Fi ou GPRS. Référez-vous aux sections Wi-Fi ou GPRS de ce manuel pour l'activation de ces connexions sur votre appareil.



NOTE :

Un site Web RTSP (Real Time Streaming Protocol) offre du contenu multimédia tel que des fichiers audio ou vidéo.

Utiliser le lecteur vidéo


Pour lire un flux audio/vidéo sur Internet :

1. Appuyez sur  > **Programmes** > **Lecteur vidéo**, puis appuyez sur **Connexion**.
2. Entrez l'adresse à laquelle vous souhaitez vous connecter, puis appuyez sur **Connexion**.

NOTE :

Ce programme ne reconnaît que les adresses Internet de type **rstp:// URL**.

3. Appuyez sur  pour lire le flux audio/vidéo.
Vous pouvez aussi appuyer sur **Menu** pour afficher la liste du menu et effectuer d'autres réglages.



Chapitre 11

Fonctions professionnelles

- Ur Time
- e-Agenda

Ur Time

Ur Time vous permet de régler l'heure et l'alarme pour votre emplacement actuel et définir l'heure pour un maximum de quatre villes.

NOTE :

Vous pouvez installer **Ur Time** depuis le CD de bonus accompagnant votre appareil.

Régler l'heure

Pour régler l'heure :

1. Appuyez sur  > **Programmes** > **Ur Time**.
2. Appuyez sur **Menu** > **Heure**.
3. Appuyez sur  une fois terminé.

Régler l'alarme

Pour régler l'alarme :

1. Appuyez sur  > **Programmes** > **Ur Time**.
2. Appuyez sur **Menu** > **Alarme**, puis appuyez sur **Nouvelle** pour ajouter une alarme, ou sélectionnez une alarme existante et appuyez sur **Editer**.
3. Réglez les détails de l'alarme. Pour activer le rappel d'alarme, cochez la case **Rappel d'alarme** et réglez un intervalle.
4. Appuyez sur  une fois terminé.

Régler l'horloge mondiale

Pour régler l'horloge mondiale :

1. Appuyez sur  > **Programmes > Ur Time.**
2. Appuyez sur Menu > Horloge mondiale. Vous pouvez régler l'heure pour un maximum de quatre villes.
3. Appuyez sur  . L'horloge mondiale apparaît sur l'écran Aujourd'hui.

e-Agenda

e-Agenda vous permet d'accéder à l'application Google Agenda depuis votre appareil. Vous pouvez soit visualiser les entrées de votre agenda, soit en synchroniser les données avec Google Agenda de manière bidirectionnelle. Télécharger des événements directement sur votre appareil ou vers Google.

IMPORTANT :

- Créez un compte Google avant d'utiliser cette fonction. Visitez le site Web www.google.com/calendar pour créer un compte Google.
 - Assurez-vous que votre appareil est connecté à Internet via une connexion GPRS.
-

Synchroniser votre agenda

Télécharger un événement depuis Google Agenda

Pour Télécharger un événement depuis Google Agenda :

1. Appuyez sur  > **Programmes** > **e-Agenda**
2. Entrez votre nom d'utilisateur et mot de passe, puis appuyez sur **Sync** pour démarrer le processus de synchronisation.
3. Lorsque l'agenda est synchronisé, un message contextuel apparaît. Appuyez sur **Oui** pour ouvrir le calendrier ou appuyez sur **Non** pour quitter.



Exporter un évènement sur Google Agenda

Pour exporter un évènement sur Google Agenda :


1. Appuyez sur  > **Calendrier**.
2. Sélectionnez l'évènement à envoyer sur Google Agenda, then tap **Menu** > **Exportation vers Google Agenda**.

Configurer e-Agenda

e-Agenda vous permet de régler le mode de synchronisation.

Pour configurer e-Agenda :

1. Appuyez sur  > **Programmes** > **e-Agenda** > **Options** > **Paramètres**.
2. Définissez votre mode de synchronisation favori, puis appuyez sur  ou sur **Annuler** pour quitter.



Appuyez pour sélectionner un mode de synchronisation

Appuyez pour sélectionner l'intervalle de synchronisation.

Cet élément est inactif lorsque le mode de synchronisation est défini sur Manuel

Appuyez pour sélectionner le type de synchronisation

Appuyez pour sélectionner la priorité lors de conflits

Chapitre 12


Fonctions spéciales ASUS

- Icône ASUS Status
- ASUS Zip
- Utilitaire de sauvegarde
- Newstation
- Auto Cleaner

icône ASUS Status

L'icône ASUS Status vous permet de vérifier les statuts des composants système suivants: USB, luminosité, batterie, mémoire et carte microSD.

Pour vérifier le statut de ces composants, appuyez sur l'icône ASUS Status  de l'écran Aujourd'hui.



Paramètres USB

Vous permet de configurer le mode de connexion USB.

Luminosité

Ajuste la luminosité de l'écran LCD en fonctionnement par batterie ou en alimentation externe.

Batterie

Affiche le statut de la charge batterie.

Les paramètres avancés vous permettent de configurer le délai de mise hors tension de l'appareil s'il n'est pas utilisé.

Mémoire programme

Affiche la quantité mémoire totale, utilisée, et disponible de l'appareil pour l'installation de programmes.

Mémoire de stockage

Affiche la quantité mémoire totale, utilisée, et disponible de la carte MicroSD.

Programmes exécutés

Affiche la quantité mémoire programme totale, utilisée, et disponible.

Réglages

Vous permet de sélectionner les éléments à afficher dans le menu contextuel d'ASUS Status.

ASUS Zip


ASUS Zip est un utilitaire de compression vous permettant de compresser vos fichiers pour en réduire la taille et économiser l'espace de stockage de votre appareil.

NOTE :

Vous pouvez installer **ASUS ZIP** depuis le CD de bonus accompagnant votre appareil.

Pour compresser des fichiers :

1. Appuyez sur  > **Programmes > ASUS Zip.**
2. Sélectionnez **Nouveau fichier compressé**, puis appuyez sur **Suivant.**
3. Sélectionnez les fichiers ou dossiers à compresser et appuyez sur **Ajouter.** Puis, appuyez sur **Suivant.**
4. Renommez le fichier et sélectionnez un emplacement et un mode de compression. Cochez la case **Mot de passe** si vous souhaitez protéger le fichier avec un mot de passe. Appuyez sur **Suivant.**
5. Appuyez sur **Terminé** pour quitter. Cochez la case **Quitter et ouvrir un dossier** si vous souhaitez ouvrir le dossier hébergeant les fichiers compressés.



Pour ajouter des fichiers à un fichier compressé existant :

1. Appuyez sur  > **Programmes > ASUS Zip.**
2. Sélectionnez **Ajouter le fichier à un fichier compressé existant**, puis appuyez sur **Suivant.**
3. Sélectionnez un fichier compressé puis appuyez sur **Suivant.**
4. Sélectionnez les fichiers ou les dossiers à ajouter et appuyez sur **Ajouter.** Puis, appuyez sur **Suivant.**
5. Appuyez sur **Terminé** pour quitter. Cochez la case **Quitter et ouvrir un dossier** si vous souhaitez ouvrir le dossier hébergeant les fichiers compressés.

Pour extraire des fichiers :

1. Appuyez sur  > **Programmes** > **ASUS Zip**.
2. Sélectionnez **Extraire un fichier**, puis appuyez sur **Suivant**.
3. Sélectionnez un fichier compressé, puis appuyez sur **Suivant**.
4. Sélectionnez l'emplacement de sauvegarde des fichiers à extraire, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Appuyez sur **Terminé** pour quitter. Cochez la case **Quitter et ouvrir un dossier** si vous souhaitez ouvrir le dossier hébergeant les fichiers compressés.

Utilitaire de sauvegarde

L'utilitaire de sauvegarde vous permet de faire une copie de sauvegarde et/ou restaurer des fichiers et des données sur votre appareil ou sur une carte de stockage.

NOTE :

Vous pouvez installer l'**Utilitaire de sauvegarde** depuis le CD de bonus accompagnant votre appareil.

Sauvegarder des fichiers

Pour sauvegarder des fichiers:

1. Appuyez sur  > **Programmes** > **Utilitaire de sauvegarde** > **Sauvegarder**.
2. Sélectionnez les éléments à sauvegarder, puis appuyez sur **Suivant**.
3. Renommez le fichier et sélectionnez l'emplacement de sauvegarde, puis appuyez sur **Suivant**.
4. Entrez un mot de passe à quatre chiffres pour sécuriser le fichier de sauvegarde et appuyez sur **Suivant**.
5. Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le processus de sauvegarde. Appuyez sur **Précédent** pour retourner à l'écran précédent.

NOTE : Le système arrêtera toutes les applications en cours d'exécution lors de la sauvegarde de fichiers.

6. Appuyez sur **Réinitialiser** pour redémarrer l'appareil.

Restaurer des fichiers

Pour restaurer des fichiers :


1. Appuyez sur  > **Programmes** > **Utilitaire de sauvegarde** > **Restaurer**.
2. Sélectionnez un fichier à restaurer et appuyez sur **Suivant**.
3. Entrez le mot de passe à quatre chiffres de ce fichier et appuyez sur **Suivant**.
4. Sélectionnez les éléments à restaurer, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Appuyez sur **Démarrer** pour lancer la restauration, ou appuyez sur **Précédent** pour retourner à l'écran précédent.

NOTE : Le système arrêtera toutes les applications en cours d'exécution lors de la sauvegarde de fichiers.

Paramètres

Pour configurer l'utilitaire de sauvegarde :

1. Appuyez sur  > **Programmes** > **Utilitaire de sauvegarde**, puis appuyez sur **Options**.
2. Cochez cette case si vous souhaitez redémarrer l'appareil après une sauvegarde de fichiers. Puis, appuyez sur  pour quitter.



Newstation

Grâce à l'application NewStation, vous pouvez aisément et rapidement avoir accès aux actualités et aux blogs du monde entier où que vous soyez.

NOTE : Assurez-vous que votre appareil est connecté à Internet lors de l'utilisation de NewStation.

Utiliser Newstation

Pour lire des flux RSS :

1. Appuyez sur  > **Programmes** > **Newstation**.
2. Sélectionnez une catégorie.
3. Appuyez sur l'une des chaînes disponibles.
4. Parcourez vos sujets favoris.

Créer une nouvelle catégorie :

1. Appuyez sur  > **Programmes** > **Newstation**.
2. Appuyez sur **Menu** > **Nouvelle catégorie** et nommez la catégorie.

Pour ajouter une chaîne :

1. Appuyez sur  > **Programmes** > **Newstation**, puis appuyez sur une catégorie.
2. Appuyez sur **Menu** > **Nouvelle chaîne**. Vous pouvez ajouter une chaîne à partir d'Internet ou d'un fichier existant.
 - **Saisir l'URL**
Sélectionnez l'option Saisir l'URL et entrez l'URL de la chaîne à ajouter. Puis, appuyez sur **Suivant**.
Sélectionnez la catégorie vers laquelle ajouter la chaîne. Puis, appuyez sur **Terminé**.



- **Importer une chaîne depuis un fichier**

Sélectionnez l'option Importer depuis un fichier, puis appuyez sur **Suivant**.

Sélectionnez un dossier puis un fichier de la liste.

Sélectionnez une ou plusieurs chaînes de la liste, puis appuyez sur **Suivant**.

Choisissez la catégorie ou vous souhaitez placer la chaîne, puis appuyez sur **Terminé**.

Menus Newstation

Menu des catégories

Pour accéder au menu des catégories :

1. Appuyez sur  > **Programmes > Newstation**.
2. Sélectionnez une catégorie, puis appuyez sur **Menu**. La liste du menu s'affiche.
3. Appuyez sur l'une des options disponibles.



Menu des chaînes

Pour accéder au menu des chaînes :

1. Appuyez sur  > **Programmes > Newstation**.
2. Sélectionnez une catégorie puis une chaîne et appuyez sur **Menu**.
3. Appuyez sur l'une des options disponibles.

Menu des sujets

Pour accéder au menu des sujets :

1. Appuyez sur  > **Programmes** > **Newstation**.
2. Appuyez sur une catégorie puis sur une chaîne. Sélectionnez un sujet et appuyez sur **Menu**. La liste du menu s'affiche.
3. Appuyez sur l'une des options disponibles.


Auto Cleaner

Pour libérer de l'espace mémoire, vous pouvez utiliser cette fonction pour fermer en toute simplicité les applications en cours d'exécution et que vous n'utilisez pas.

Configurer Auto Cleaner

Pour configurer Auto Cleaner :

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Système > Auto Cleaner**.
2. Sélectionnez la case à cocher pour activer la fonction Auto Cleaner. Puis, sélectionnez la méthode de fermeture des programmes **Maintenir X ou Appuyer sur X pour fermer le programme**.
3. Appuyez sur l'un des boutons **Paramètres** pour configurer la liste des exception et des programmes que vous souhaitez forcer à quitter.
4. Appuyez sur **ok** une fois terminé.



Chapitre 13

Autres fonctions

- Restaurer les paramètres par défaut
- Informations système
- Gestionnaire des tâches

Restaurer les paramètres par défaut

Cette option vous permet de restaurer les paramètres par défaut de l'appareil.

Pour restaurer les paramètres par défaut :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > onglet **Système** > **Paramètres par défaut**.
2. Saisissez '1234' dans le champ Mot de passe pour confirmer la restauration des paramètres par défaut.
3. Appuyez sur .

AVERTISSEMENT :

Cette option supprimera tous les fichiers sauvegardés sur votre appareil.

Informations système

Le menu Informations système contient des informations importantes sur l'appareil comme les paramètres actuels de l'appareil et sa version.

Pour visualiser les informations système de votre appareil :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > onglet **Système** > **Informations système**.
2. Appuyez sur l'onglet **Infos appareil** pour afficher des informations matérielles.
3. Appuyez sur l'onglet **Versión** pour afficher les versions de ROM, Boot, Radio, MP et de batterie.

Gestionnaire des tâches

Le Gestionnaire des tâches vous permet de surveiller les programmes en cours d'exécution, le montant de mémoire utilisée et la charge du CPU. Vous pouvez utiliser cette fonction pour fermer ou basculer d'un programme à l'autre de manière aisée et rapide.

Pour utiliser le gestionnaire des tâches :

- Pour lancer le Gestionnaire des tâches, appuyez sur  > **Programmes > Gestionnaire des tâches**.
- Pour mettre fin à un programme, sélectionnez le programme à arrêter et appuyez sur **Interrompre**.
- Pour mettre fin à toutes les tâches, appuyez sur **Menu > Arrêter toutes les tâches**.
- Pour basculer rapidement vers un programme, sélectionnez un programme et appuyez sur la touche de navigation, ou appuyez sur **Menu > Basculer vers**.

Appendice

Appendice

- Notes
- Débit d'absorption spécifique (DAS)
- Informations de contact ASUS

Notes

Rapport de la Commission Fédérale des Communications

Ce dispositif est conforme à l'alinéa 15 des règles établies par la FCC. L'opération est sujette aux 2 conditions suivantes:

1. Ce dispositif ne peut causer d'interférence nuisible, et
2. Ce dispositif se doit d'accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence pouvant causer des résultats indésirés.

Cet équipement a été testé et s'est avéré être conforme aux limites établies pour un dispositif numérique de classe B, conformément à l'alinéa 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre l'interférence nuisible à une installation réseau. Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie à fréquence radio et, si non installé et utilisé selon les instructions du fabricant, peut causer une interférence nocive aux communications radio. Cependant, il n'est pas exclu qu'une interférence se produise lors d'une installation particulière. Si cet équipement cause une interférence nuisible au signal radio ou télévisé, ce qui peut-être déterminé par l'arrêt puis le réamorçage de celui-ci, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en s'aidant d'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou remplacez l'antenne de réception.
- Augmentez l'espace de séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Reliez l'équipement à une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié.
- Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté radio/TV pour de l'aide.

Tout changement ou modification effectuée sur cet appareil qui n'a pas été expressément approuvé par le constructeur peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet équipement.

Rapport du Département Canadien des Communications

La sélection de l'indicatif de pays est désactivée pour les produits vendus aux Etats-Unis et au Canada. L'utilisation de cet appareil est sujette aux deux conditions suivantes :

1. Ce dispositif ne peut causer d'interférence, et
2. Ce dispositif se doit d'accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence pouvant causer des résultats indésirés.

This Class [B] digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This Category II radiocommunication device complies with Industry Canada Standard RSS-310.

Ce dispositif de radiocommunication de catégorie II respecte la norme CNR-310 d'Industrie Canada.

Batteries remplaçables

Si la batterie d'un appareil est remplaçable et si le remplacement par un type de batteries incorrect provoquait une explosion (avec certaines batteries lithium par ex.), suivez les instructions suivantes:

- Si la batterie est placée dans une ZONE D'ACCES OPERATEUR, il devrait y avoir une marque près de la batterie ou une déclaration dans les instructions de fonctionnement et de service.
- Si la batterie est placée ailleurs dans l'appareil, il devrait y avoir une marque près de la batterie ou une déclaration dans les instructions de service.

La marque ou la déclaration doit inclure le texte suivant:

CAUTION:

- RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.
 - DISPOSE USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.
-

Accès opérateur avec un outil

Si un OUTIL est nécessaire pour accéder à une ZONE D'ACCES OPERATEUR, ou à tous les autres compartiments dans cette zone contenant un risque, ils devraient être inaccessibles à l'OPERATEUR par l'utilisation du même OUTIL, ou de tels compartiments devraient être marqués pour empêcher l'accès OPERATEUR.

Une marque acceptable pour des risques de chocs électriques est (ISO 3864, No. 5036).

Équipement pour des emplacements à l'accès restreint

Pour des équipements uniquement destinés à l'installation dans une ZONE D'ACCES RESTREINT, les instructions d'installation doivent contenir une déclaration à cet effet.

AVERTISSEMENT :

L'utilisateur se doit d'éteindre l'appareil lorsque ce dernier est exposé à certaines zones à atmosphères potentiellement explosives telles que des stations services, des dépôts de stockage de produits chimiques ou opérations de dynamitage.

Débit d'absorption spécifique (DAS)

Utilisation portée sur le corps

Cet appareil a été testé et s'est avéré être conforme aux directives de la FCC relatives à l'exposition aux fréquences radio pour une utilisation avec un accessoire non métallique et observant une distance de séparation minimum de 1.5 cm entre l'appareil et le corps. L'utilisation d'autres améliorations peuvent ne pas assurer la conformité aux directives de la FCC relatives à l'exposition aux fréquences radio. Si vous n'utilisez pas d'accessoire à même le corps et ne portez pas l'appareil à votre oreille, maintenez une distance minimum de 1.5 cm entre votre corps et l'appareil lorsque ce dernier est sous tension.

Exposition aux ondes radio

CE MODÈLE SATISFAIT AUX NORMES INTERNATIONALES EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO

Votre dispositif portable est un émetteur et récepteur d'ondes radio. Il a été conçu afin de ne pas excéder les limites d'exposition aux ondes radio recommandées par les normes internationales. Ces normes ont été développées par l'organisation scientifique indépendante ICNIRP et incluent des marges de sécurité conçues pour assurer la protection de toutes les personnes, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les normes utilisent une unité de mesure connue sous le nom de Specific Absorption Rate (Débit d'absorption spécifique) ou SAR. La limite SAR ICNIRP pour les dispositifs portables utilisés par le grand public est de 2 W/kg et la valeur SAR la plus haute pour cet appareil testé à l'oreille est de 0.319 W/kg* et 0.86W/kg* sur le corps.

Le taux SAR étant mesuré via l'utilisation de la puissance de transmission maximale du dispositif, la valeur SAR réelle de cet appareil en opération est généralement en dessous des valeurs indiquées plus haut. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour opérer à des niveaux de puissance multiples afin de n'utiliser que la puissance exigée pour atteindre le réseau.

Alors qu'il peut y avoir des différences entre les niveaux SAR de divers téléphones dans diverses positions, ils répondent tous aux exigences gouvernementales en matière d'exposition aux ondes radio. Veuillez noter que d'éventuelles améliorations matérielles ou logicielles de ce produit peuvent causer des différences au niveau des valeurs SAR; dans tous les cas, la grande majorité des produits commercialisés ont été conçus pour répondre aux directives internationales en matières d'exposition aux ondes radio.

L'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S) a déclaré que les données scientifiques actuelles n'indiquent pas le besoin d'avoir recours à des précautions spécifiques quant à l'utilisation de dispositifs portables. L'OMS note également que si vous souhaitez réduire votre exposition aux ondes radio, il est possible de limiter la durée de vos appels ou utiliser un kit mains-libres pour garder le téléphone portable à distance de votre tête et de votre corps.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site Web de l'Organisation mondiale de la Santé (<http://www.who.int/emf>).

*Les tests ont été effectués en accord avec les normes internationales en matière de test. Les valeurs SAR incluent une marge de sécurité substantielle afin de fournir une protection supplémentaire au public et pour palier à toute variation dans les mesures.

Déclaration de Conformité

Nous, Fabricant/Importateur
(adresse complète)

**ASUS COMPUTER GmbH HARKORT STR. 25
40880 RATINGEN, BRD. ALLEMAGNE**

déclarons que le produit
(description de l'appareil, système, installation à laquelle il se réfère)

Téléphone PDA P320

est en conformité avec
(référence aux spécifications avec lesquelles la conformité est déclarée)
conformément à la Directive 2004/108/EC-EMC et à la Directive 1995/5 EC-R &TTE

- EN 300328** Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; systèmes de transmission de données à large bande fonctionnant dans la bande ISM à 2,4 GHz et utilisant des techniques de modulation à étalement de spectre. Partie 1 : caractéristiques techniques et conditions de test ; Partie 2 : norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3.2 de la directive R&TTE
- EN 300440-2** Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; appareil à courte portée ; équipements radio prévus pour une utilisation dans la gamme de fréquences de 1 GHz à 40 GHz ; Partie 2 : norme harmonisée en accord avec l'article 3.2 de la directive R&TTE
- EN 301489** Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements de communication et services radio ; Partie 17 : Conditions spécifiques pour les données large bande et les équipements HIPER-LAN
- EN 301511** Système global de communications mobiles (GSM) ; norme harmonisée pour les stations mobiles dans les bandes GSM 900 et GSM 1800 couvrant les exigences essentielles de l'article 3.2 de la directive R&TTE (1995/5EC)

- EN 301908-1
EN 301908-2 Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; Station de base (BS), Répéteurs et Équipements d'Utilisateur (UE) pour Réseaux cellulaires de Troisième Génération IMT-2000 ; - Partie 1 : norme harmonisée pour IMT-2000, Introduction et spécifications communes, couvrant les exigences essentielles de l'article 3.2 de la directive R&TTE ; Partie2 : norme harmonisée pour IMT-2000, CDMA Direct Spread (UTRD FDD) (UE) couvrant les exigences essentielles de l'article 3.2 de la directive R&TTE.
- EN 55002:2006 Limites et méthodes des mesures des caractéristiques des interférences radio des équipements de technologie de l'information
- EN 55024:
1998+A1:2
001+A2:2003 Équipements de technologie de l'information - Caractéristiques d'immunité - Limites et méthodes des mesures
- EN 50360
EN 50361 La limite de l'exposition du public aux champs de réseau électromagnétique (0 Hz à 300 GHz)
Commission internationale sur la protection des radiations non ionisantes (1998), Directives pour limiter l'exposition aux champs électriques, magnétiques, et électromagnétiques
- EN 61000-3-2 :
2000+A2:2005 Perturbations dans les systèmes d'alimentation
- EN 61000-3-3 :
1995+A1:2001 Perturbations dans les systèmes d'alimentation
- EN 55013 Limites et méthodes de la mesure des caractéristiques des perturbations radio des récepteurs radio et des équipements associés
- EN 55020 Immunité contre les interférences radio des récepteurs radio et des équipements associés
- EN 50332-1 Équipement du système audio – Les casques et les écouteurs associés avec l'équipement audio portable - Méthodologie de mesure du niveau de pression sonore et considérations de la limite – Première partie : Méthode générale pour « un ensemble d'équipement »
- CE marking
- 

(marquage de conformité CE)
- Le fabricant déclare également la conformité du produit nommé ci-dessus avec les standards de sécurité requis conformément avec la directive LVD 2006/95 EC**
- EN 60065 Exigences de sécurité pour les appareils électroniques alimentés et appareils associés utilisés pour des applications domestiques ou similaires
- EN 60335 Sécurité des appareils électroménagers ou appareils électriques similaires
- EN 60950-1 Sécurité pour les équipements de technologie de l'information incluant les équipements électriques commerciaux
- EN 50091-1 Exigences générales et exigences de sécurité pour les systèmes d'alimentation sans coupure (UPS)

Date : le 26 mars 2008

ASUS

Adresse: 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan

Tél: 886228943447; Fax: 886228907698

Déclaration

Nous certifions que les codes IMEI pour ce produit, **P320**, sont uniques à chaque appareil et spécifiques à ce modèle. Le code IMEI de chaque appareil est configuré en usine, ne peut être altéré par l'utilisateur, et est conforme aux normes IMEI énoncées dans les standards GSM.

Pour toute question ou commentaire relatif à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter.

Cordialement,

ASUSTeK COMPUTER INC.

Tél: 886228943447

Fax: 886228907698

Email: <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>

Informations de contact ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asie-Pacifique)

Adresse 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Site Web www.asus.com.tw

Support technique

Téléphone +886228943447
Fax +886228907698
Support en ligne [support.asus.com*](http://support.asus.com)

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amérique)

Adresse 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Téléphone +15029550883
Fax +15029338713
Site Web usa.asus.com
Support en ligne [support.asus.com*](http://support.asus.com)

ASUS France Sarl.

Adresse 27 Albert Einstein, 77420 Champs-sur-Marne, FRANCE
Fax +33-(0)1.64.73.30.40
Site Web france.asus.com

Support technique

Hotline +33-(0)8.21.23.27.87 (Numéro Indigo - 0.12€/min)
Fax +33-(0)1.64.73.30.41
Support en ligne [support.asus.com*](http://support.asus.com)

*Sur ce site est disponible un formulaire d'enquête technique en ligne que vous pouvez compléter pour entrer en contact avec le support technique.