




P320

Gebruikershandleiding



Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rechten voorbehouden.

Geen enkel deel van deze handleiding, inclusief de beschreven producten en software, mag worden gekopieerd, overgedragen, bewerkt, opgeslagen in een retrievalsysteem, of vertaald in elke willekeurige taal in eender welke vorm of door eender welk middel, behalve documentatie die door de aankoper wordt bewaard voor back-updoeleinden, zonder de expliciete schriftelijke toestemming van ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

De productgarantie of het onderhoud zal niet geldig zijn indien: (1) het product is gerepareerd, gewijzigd of aangepast, tenzij dergelijke reparatie, wijziging of aanpassing schriftelijk is goedgekeurd door ASUS; of (2) het serienummer van het product is beschadigd of ontbreekt.

ASUS LEVERT DEZE HANDLEIDING ZONDER ENIGE GARANTIE, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET GELIMITEERD TOT DE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN ENKEL GEVAL ZULLEN ASUS, HAAR DIRECTIELEDEN, BEDRIJFSLEIDERS, WERKNEMERS OF AGENTEN VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ELKE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTIËLE, OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF SCHADE DOOR VERLIES VAN WINSTEN, VERLIES VAN HANDEL, VERLIES VAN GEBRUIK VAN GEGEVENS, WERKONDERBREKING OF ENIG ANDER GELIJKWAARDIG VERLIES), ZELFS INDIEN ASUS OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE VOORTKOMENDE UIT ENIG DEFECT OF ENIGE FOUT IN DEZE HANDLEIDING OF AAN DIT PRODUCT.

DE SPECIFICATIES EN INFORMATIE IN DEZE HANDLEIDING WORDEN ALLEEN GELEVERD VOOR INFORMATIEF GEBRUIK, EN ZIJN ONDERHEVIG AAN WIJZIGINGEN OP ELK OGENBLIK ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING EN MOGEN NIET WORDEN BESCHOUWD ALS EEN VERBINTENIS VAN ASUS. ASUS AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN DIE IN DEZE HANDLEIDING KUNNEN VOORKOMEN, MET INBEGRIJ VAN DE PRODUCTEN EN SOFTWARE DIE WORDEN BESCHREVEN.

Microsoft, ActiveSync, Outlook, Pocket Outlook, Windows, Word, Excel en het Windows logo zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van de Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of in andere landen. Voor Microsoft producten is een licentie verleend aan OEM's door Microsoft Licensing, Inc., een dochteronderneming in volle eigendom van Microsoft Corporation.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Veiligheidsinformatie.....	12
Etiquette voor de mobiele telefoon.....	18
Mobiele telefoonmanieren.....	18
Specificaties van de P320	19
Inhoud verpakking	20

Hoofdstuk 1: Aan de slag

Kennismaken met uw apparaat	22
Lay-out	22
Uw apparaat voorbereiden.....	26
De SIM-kaart en batterij installeren.....	26
De batterij opladen.....	28
Een microSD-kaart installeren en verwijderen	28
Opstarten	30
Uw apparaat inschakelen.....	30
De pen gebruiken.....	30
Uw apparaat kalibreren.....	31
De toetsen en knoppen vergrendelen.....	31
Het startscherm	32
ASUS Vandaag	33

Het scherm Vandaag.....	39
Statusindicators.....	40
Schermandstand	42
Startmenu	42
ASUS Launcher.....	43
Informatie zoeken	44
Help-informatie weergeven.....	44

Hoofdstuk 2: Gegevens invoeren

Het invoerpaneel gebruiken.....	46
Het toetsenbord op het scherm gebruiken	46
Schrijven en tekenen op het scherm	47
Spraak opnemen.....	48

Hoofdstuk 3: Apparaatsynchronisatie

Uw apparaat synchroniseren	54
Microsoft® ActiveSync.....	54
Synchroniseren via mini-USB	56
Synchroniseren via Bluetooth®.....	57
Synchroniseren met Exchange Server.....	58

Hoofdstuk 4: Telefoonfuncties

De telefoon gebruiken	60
Telefoontoetsenblok	60
Snelkiezer	60
De telefoonfunctie uitschakelen	61
Het volume regelen	61
Een nummer kiezen	62
Het telefoontoetsenblok gebruiken.....	62
Een nummer kiezen vanaf Contacten.....	64
Nummers kiezen vanaf de Oproepen	64
Bellen met de functie Snelkeuze.....	65
Bellen met Voice Commander.....	66
Een alarmnummer bellen.....	67
Internationale gesprekken voeren.....	67
Een oproep ontvangen.....	67
Opties tijdens een gesprek	68
Meerdere oproepen beheren	69
ASUS Oproepfilter	70
Het snelmenu starten.....	70
De lijst Accepteren beheren	71
De lijst Weigeren beheren.....	72

Hoofdstuk 5: Berichten

E-mailberichten	74
Een e-mailaccount instellen	74
Een e-mailbericht verzenden	76
Threaded SMS	79
Een threaded SMS-bericht opstellen en verzenden	79
MMS-berichten	80
MMS openen	80
Een MMS-bericht verzenden	81
Windows® Live	83
Hotmail®	83
Windows® Live Messenger	84

Hoofdstuk 6: Uw leven organiseren

Contacten gebruiken	86
Contacten weergeven	86
Agenda gebruiken	88
Een afspraak plannen	88
Een afspraak weergeven	89
Uw schema weergeven	89
Taken gebruiken	90
De takenlijst	90

Hoofdstuk 7: Uw apparaat aanpassen

Het menu Start aanpassen.....	92
Profielmanager gebruiken	92
Themabeheer gebruiken	94
Het scherm Vandaag aanpassen.....	95
Uw contactgegevens invoeren.....	95
Geluiden en meldingen instellen.....	96
De datum, tijd en alarmsignalen instellen	96
De beltoon instellen.....	97
Een beltoon toevoegen aan de selectie	97
De beltoon wijzigen.....	97
Activeringsinstellingen	98

Hoofdstuk 8:Een verbinding maken

Draadloos beheer gebruiken	100
Bluetooth® gebruiken	101
Bluetooth activeren op uw apparaat.....	101
Bluetooth-apparaten toevoegen.....	102
Koppelen met een Bluetooth-headset.....	102
WiFi gebruiken	103
Wi-Fi inschakelen.....	103
Draadloze netwerken configureren	103

Een draadloos netwerk toevoegen.....	104
WiFi Manager gebruiken	105
Een GPRS-verbinding instellen.....	106
GPRS verbinden	107
De GPRS-verbinding verbreken.....	108
Het GPRS-hulpprogramma gebruiken	108
Het netwerk instellen.....	109
Het netwerk configureren	109
Uw voorkeursnetwerk instellen	109

Hoofdstuk 9:GPS-functies

GPS-vanger	112
GPS-gegevens bijwerken.....	112
GPS-vanger instellen	112
Externe GPS.....	113
Een extern GPS-apparaat instellen.....	113

Hoofdstuk 10:Multimediasfuncties

De camera gebruiken	116
De camera starten.....	116
Cameramodus.....	118
Foto's maken.....	122
Videomodus	123

Video's opnemen	126
Afbeeldingen en video's weergeven.....	127
Afbeeldingen en video's weergeven	127
Foto's bewerken.....	127
Streaming Player	129
Streaming Player gebruiken.....	130

Hoofdstuk 11:Zakelijke functies

Ur Time	132
De tijd instellen.....	132
Het alarm instellen	132
De wereldklok instellen	133
Externe agenda	134
Uw agenda synchroniseren.....	134
De Externe agenda instellen.....	135

Hoofdstuk 12:Speciale ASUS-functies

ASUS-statuspictogram.....	138
USB-instelling.....	139
LCD-helderheid	139
Batterij	139
Geheugen	139
Geheugen opslagkaart.....	139

Programmageheugen	139
Instellingen	139
ASUS Zip	140
Back-up.....	141
Een back-up maken van bestanden.....	141
Back-upinstelling	142
Bestanden herstellen	142
Newstation.....	143
Newstation gebruiken	143
Newstation-menu's gebruiken.....	144
Automatisch opruimen.....	146
Automatisch opruimen instellen	146
 Hoofdstuk 13:Overige eigenschappen	
De standaardwaarden herstellen	148
Systeem informatie.....	148
Taakbeheer	149

Bijlage

Mededelingen	152
FCC-voorschriften (Federale communicatiecommissie)	152
Verklaring Canadees Ministerie voor Communicatie	153
Vervangbare batterijen	153
Operatortoegang met een gereedschap	154
Specifieke absorptiesnelheid (SAR)	154
Gebruik tijdens het dragen op het lichaam	154
Blootstelling aan radiogolven	154
Contactgegevens ASUS	159

Veiligheidsinformatie

Onderhoud van de telefoon

Probeer nooit de telefoonbehuizing te openen. Het toestel bevat geen door de gebruiker repareerbare onderdelen en u kunt gevoelige elektronische circuits en onderdelen beschadigen. Niet toegelaten demontage zal de garantie ongeldig maken.

Zorg dat de telefoon niet gedurende lange tijd wordt blootgesteld aan sterk zonlicht of overmatige warmte. Dit kan het toestel beschadigen.

Gebruik de telefoon nooit met natte handen of stel het toestel niet bloot aan vocht of vloeistoffen. Het voortdurend veranderen van een koude naar een warme omgeving, kan condensatie in de telefoon veroorzaken wat kan leiden tot corrosie en mogelijke schade.

Zorg dat uw telefoon geen schade oploopt wanneer u het toestel in uw bagage meeneemt als u op reis gaat. Wanneer u de telefoon in een valies propt, kan het LCD-scherm barsten. Denk eraan uw draadloze verbindingen te verbreken tijdens een vlucht.

Net als bij andere radio-apparatuur, kan het aanraken van de ingebouwde antenne tijdens een telefoongesprek de kwaliteit negatief beïnvloeden en leiden tot een kortere stand-bytijd door het hogere vermogensgebruik.

De batterij

Uw telefoon is uitgerust met een krachtige Li-ion-batterij. Er kunnen optionele batterijtypes beschikbaar zijn. Raadpleeg hiervoor uw lokale kleinhandelaar. Leef de onderhoudsrichtlijnen na voor een langer levensduur van de batterij.

- Zorg dat u de li-ionbatterij niet overbelast, anders kan die leiden tot een zwakkere werking en kortere levensduur van de batterij. De aanbevolen maximale duur voor het opladen bedraagt drie uur.
- Vermijd herhaaldelijk kort opladen. Het is aanbevolen de batterij te gebruiken tot deze leeg is en de batterij vervolgens volledig opnieuw op te laden.
- Vermijd het opladen bij een extreem hoge of lage temperatuur. De batterij levert optimale prestaties bij een omgevingstemperatuur van +5°C tot +50°C.
- Bewaar de batterij niet in de buurt van vuur of een warmtebron.
- Gebruik uitsluitend de batterij die door de fabrikant is goedgekeurd.

- Vervang de batterij niet door een niet-goedgekeurde batterij.
- Dompel de batterij nooit onder in water of een andere vloeistof.
- Probeer nooit de batterij te openen omdat het bestanddelen bevat die schadelijk kunnen zijn wanneer ze worden ingeslikt of in contact komen met onbeschermdde huid.
- Voorkom kortsluiting aan de batterij omdat dit oververhitting en brand kan veroorzaken. Houd de batterij uit de buurt van juwelen en andere metalen objecten.
- Stel de batterij nooit bloot aan vuur. Hierdoor kan de batterij ontploffen waardoor stoffen die schadelijk zijn voor het milieu, kunnen vrijkomen.
- Gooi de batterij nooit weg bij uw gewoon huishoudafval. Breng het naar een inzamelpunt voor gevaarlijke materialen.
- Raak de contacten van de batterij niet aan.

De lader

- Vermijd het gebruik van de telefoon tijdens het opladen.
- Gebruik alleen de lader die bij uw telefoon is geleverd.
- **Trek nooit aan de kabel van de lader om deze uit het stopcontact te trekken, maar trek aan de lader zelf.**

WAARSCHUWING!

Er is explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door het verkeerde type.

Geheugenkaart

- Verwijder of plaats geen geheugenkaart of schakel de handset niet uit terwijl de gegevens op de kaart worden gelezen.
- Raak de metalen contacten niet aan met uw handen of metalen objecten.
- Plooi de geheugenkaart niet of onderwerp de kaart niet aan krachtige impact. Houd de kaart uit de buurt van water en hoge temperaturen.
- Houd alle geheugenkaarten buiten het bereik van kleine kinderen.

- Zorg dat u geen kortsluiting veroorzaakt aan de contactpunten of stel ze niet bloot aan vocht of vloeistoffen. Bewaar het apparaat in een antistatische houder wanneer u het niet gebruikt;
- Gebruik geen kracht wanneer u de kaart plaatst of hanteert en stel de kaart niet bloot aan overmatige warmte of krachtige magnetische velden.

Reinigen en opslaan

- Uw telefoon moet altijd met zorg worden gehanteerd en beschermd worden tegen vuil, stof en vocht. Leg uw telefoon nooit neer met de voorkant omlaag om krassen te voorkomen.
- Als u de telefoon wilt reinigen, schakelt u het toestel uit en veegt u het voorzichtig schoon met een zachte, licht bevochtigde (geen natte) doek. Gebruik een wattenstokje om de cameralens te reinigen. Laat de telefoon volledig drogen voordat u deze inschakelt. Gebruik nooit oplosmiddelen voor het reinigen.
- Als u de telefoon langere tijd niet zult gebruiken, moet u de batterij volledig opladen en de telefoon bewaren op een droge plaats uit de buurt van direct zonlicht. Tijdens de opslagperiode moet uw telefoon uitgeschakeld zijn. Laad de batterij elke 6 tot 12 maanden opnieuw op.
- Stel uw telefoon nooit bloot aan warmte of sterk zonlicht.
- Stel uw telefoon nooit bloot aan vocht of vloeistoffen.
- Teken niet op uw telefoon of blokkeer het toetsenblok, de microfoon of de aansluiting voor het oortje niet.
- Plak geen stickers op het toestel waardoor het toetsenblok kan worden geblokkeerd of andere functies, zoals de microfoon, het oorstukje of de cameralens, kunnen worden gehinderd.

WAARSCHUWING! Als u deze instructies niet naleeft, kan dit leiden tot ernstige lichamelijke letsels en mogelijke materiële schade.

Veilig rijden

Gebruik nooit handheld-telefoons tijdens het rijden. Het is een overtreding wanneer u tijdens het rijden een telefoon vasthoudt of tussen uw oor en schouder klemt, een telefoongesprek, tekstbericht of andere gegevensverwante mobiele start of beantwoordt. Het gebruik van volledig geïnstalleerde autokits en alternatieve handsfree accessoires is nog steeds toegelaten.

Voor uw veiligheid raden wij u het gebruik van een houder aan wanneer u enige vorm van handsfree accessoires gebruikt.

Wij raden u aan om tijdens het rijden altijd voicemail te gebruiken en uw berichten te beluisteren wanneer u niet rijdt. Als u tijdens het rijden een handsfree gesprek moet voeren, houd het dan kort.

Plaats geen objecten, inclusief geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in het gebied voor de airbag of binnen het bereik van een opgeblazen airbag. Een airbag wordt met grote kracht opgeblazen. Als de airbag wordt opgeblazen, kunt u ernstige letsels oplopen.

Elektronische apparaten

De meeste moderne elektronische apparaten zijn beschermd tegen RF-energie.

Het is echter mogelijk dat bepaalde elektronische apparaten niet beschermd zijn tegen de RF-signalen van uw apparaat.

Pacemakers

De Vereniging van fabrikanten in de gezondheidssector beveelt een minimale afstand van 15 cm (6") tussen een telefoon en een pacemaker aan om potentiële storing met de pacemaker te vermijden. Deze aanbevelingen zijn consistent met het onafhankelijke onderzoek door en aanbevelingen van Wireless Technology Research.

Als u een pacemaker hebt:

- Houd uw telefoon **altijd** op meer dan 15 cm afstand van uw pacemaker wanneer deze telefoon is ingeschakeld.
- Draag uw telefoon niet in een borstzakje.
- Gebruik het oor aan de andere kant van de pacemaker om potentiële storingen te minimaliseren.
- Als u vermoedt dat er toch storing is, schakel uw telefoon dan onmiddellijk **uit**.

Hoorapparaten

Sommige digitale telefoons kunnen storingen veroorzaken in hoorapparaten. Als een dergelijke storing optreedt, moet u contact opnemen met de klantendienst van ASUS om alternatieve oplossingen te bespreken.

Andere medische apparatuur

Als u andere persoonlijke medische apparatuur draagt, raadpleeg dan de fabrikant van uw apparaat om vast te stellen of het voldoende beschermd is tegen externe RF-energie. Uw arts kan u mogelijk helpen bij het verkrijgen van deze informatie.

Schakel uw telefoon uit in de gezondheidszorginstanties wanneer er op deze locaties voorschriften zijn die u deze instructies geven.

Ziekenhuizen of gezondheidszorginstanties kunnen apparatuur gebruiken die gevoelig kan zijn voor externe RF-energie.

Voertuigen

RF-signalen kunnen verkeerd geïnstalleerde of onvoldoende beschermde elektronische systemen in motorvoertuigen beïnvloeden. Raadpleeg de fabrikant of zijn vertegenwoordiger met betrekking tot uw voertuig. U moet ook de fabrikant van elke uitrusting die aan uw voertuig is toegevoegd, raadplegen.

Aangeplakte mededelingen

Schakel uw telefoon uit waar aangeplakte mededelingen dit vereisen.

Magnetische media

Magnetische velden die door mobiele apparaten worden gegenereerd, kunnen de gegevens op magnetische opslagmedia, zoals creditcard, computerschijven of tapes, beschadigen. Leg uw telefoon niet naast dergelijke media.

Stel uw telefoon nooit bloot aan krachtige magnetische velden aangezien dit een tijdelijke storing kan veroorzaken.

Andere veiligheidsrichtlijnen

Vliegtuig

Reglementeringen verbieden het gebruik van uw telefoon tijdens de vlucht. Schakel uw telefoon uit voordat u in een vliegtuig stapt of verbreek de draadloze verbindingen.

Explosiegebieden

Om het storen van explosiewerkzaamheden te vermijden, moet u de telefoon uitschakelen wanneer u zich in een "explosiegebied" bevindt of op plaatsen waar een mededeling van deze aard is aangeplakt: "Tweeweg-radio uitschakelen." Leef alle aanwijzingen en instructies na.

Potentiële explosieve omgevingen

Schakel uw telefoon uit wanneer u zich op een locatie bevindt met een potentieel explosieve omgeving en leef alle aanwijzingen en instructies na.

Vonken op dergelijke locaties kunnen een explosie of brand veroorzaken die kunnen leiden tot lichamelijke letsels of zelfs overlijden.

Gebieden met een potentieel explosieve omgeving worden vaak, maar niet altijd, duidelijk gemarkeerd. Deze gebieden omvatten tanklocaties zoals benzinstations, benedendeks op boten, faciliteiten voor de overdracht of opslag van brandstof of chemische stoffen, voertuigen die vloeibaar gas (zoals propaan of butaan) gebruiken, gebieden waar de lucht chemische elementen of kleine deeltjes bevat, zoals graan, stof of metaalpoeder en elk ander gebied waar u normaal wordt geadviseerd de motor van uw voertuig uit te schakelen.

Verstikking

Houd uw telefoon uit de buurt van kinderen omdat de SIM-kaarten en andere kleine onderdelen verstikkingsgevaar inhouden.

Waarschuwingen

Uw apparaat is een toestel met een hoge kwaliteit. Lees voor het gebruik alle instructies en waarschuwingsmarkeringen over de (1) wisselstroomadapter, (2) de batterij en (3) het product dat de batterij gebruikt.

- Gebruik dit apparaat niet in extreme omgevingsomstandigheden met een hoge temperatuur of een hoge vochtigheidsgraad.
- Misbruik het apparaat niet. Zorg dat u niet slaat op of schudt met het toestel en vermijd schokken. Leg het toestel neer wanneer u het niet gebruikt om mogelijke schade door instabiliteit te voorkomen.
- Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vloeistoffen.
- Gebruik geen niet-toegelaten accessoires.
- Demonteer de telefoon of zijn accessoires niet. Als het toestel moet worden onderhouden of gerepareerd, moet u het terugbrengen naar een erkend onderhoudscentrum. Als het apparaat is gedemonteerd, kan dit leiden tot elektrische schok of brand.
- Veroorzaak geen kortsluiting op de contacten van de batterij met metalen objecten.

Etiquette voor de mobiele telefoon

Omdat het gebruik van mobiele telefoons nog steeds toeneemt, is de behoefte ontstaan een reeks gedragsregels op te stellen voor het gebruik van de mobiele telefoon in professionele en sociale omgevingen. In dit gedeelte vindt u basistips met betrekking tot het respecteren van anderen terwijl u uw mobiele telefoon gebruikt.

Mobiele telefoonmanieren

- Vermijd het gebruik van uw mobiele telefoon wanneer u zich op ingesloten openbare plaatsen bevindt, zoals theaters, bibliotheken, musea, godsdienstige instellingen, liften of auditoriums.
- Vermijd het gebruik van uw mobiele telefoon terwijl u andere taken uitvoert, zoals rijden, winkelen, bankieren, wachten in de rij of andere persoonlijke zaken.
- Vermijd het gebruik van vervelende beltonen.
- Vermijd het beantwoorden van een oproep tijdens zakelijke vergaderingen, afspraken of interviews.
- Zoek een private locatie om een oproep te beantwoorden en houd uw gesprekken kort.
- Spreek op gedempte toon in uw mobiele telefoon en roep niet.
- Zet uw mobiele telefoon in de stille of trilmodus om te vermijden dat u anderen stoort.
- Vraag toestemming voordat u een foto of een videoclip maakt van een andere persoon.
- Vermijd het gebruik van hoofdletters wanneer u SMS-berichten verzendt omdat dit kan worden geïnterpreteerd als roepen.
- Wanneer u iemand belt, stel u dan voor aan de persoon aan de andere kant van de lijn en hang niet op zonder afscheid te nemen.

Specificaties van de P320

Processor	TI OMAP 850 200MHz
Besturingssysteem	Microsoft® Windows Mobile™ 6.1 Professional
Geheugen	128 MB Flash ROM 64 MB DDR RAM
Beeldscherm	2,6", 240 x 320 TFT LCD (Liquid Crystal Display) aanraakscherm met 65,536 kleuren en LED-achtergrondverlichting
Frequentiebandbreedte	Quadband GSM (850/900/1800/1900 MHz) Geïntegreerde GSM/GPRS/EDGE en GPS met interne antenne
GPS	Ingebouwde SiRF star III-chipset
GPRS	Klasse B, multisleuf klasse 10
Camera	Camera 2.0 megapixels met automatische scherpstelling
Connectiviteit	Bluetooth: V2.0+EDR USB: USB-client 1.1 WLAN: IEEE 802.11b+g
Batterijcapaciteit	1100 mAh lithium-ion (Fabrikant: Welldone; Model: SBP-17 LION HARD-PACK)
Uitbreidingsleuf	MicroSD-kaartsleuf
Audio	Ingebouwde microfoon en luidspreker met stereo-uitgang
Gewicht	105g (met batterij)
Afmetingen	99 mm (L) x 54,5 mm (B) x 13,35 mm (T)
Spreektijd*	4 uren (*verschilt in verschillende netwerkomgevingen en scenario's)
Stand-bytijd*	200 uren (*verschilt in verschillende netwerkomgevingen en scenario's)

OPMERKING: De specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.

Inhoud verpakking

Controleer of de volgende items aanwezig zijn in de verpakking van het apparaat:

Standaarditems

- | | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| • ASUS P320 PDA-telefoon | • Beschermhoes |
| • Batterij | • Externe GPS-antenne-aansluiting |
| • Wisselstroomadapter | • Garantiekaart |
| • Mini-USB-synchronisatiekabel | • Cd Aan de slag |
| • Headset | • Autokit(PDA-houder en voet voor zuignap voorruit)* |
| • Pen | • Autolader mobiele telefoon* |
| • Bonus-cd (gebruikershandleiding inbegrepen) | • microSD-kaart* |
| • Snelstartgids | • Navigatie-cd en handleiding* |

* Optioneel

OPMERKINGEN:

- De beschermhoes is alleen voor beschermend gebruik en is geen accessoire dat op het lichaam wordt gedragen.
 - De externe GPS-antenne-aansluiting is MMCX-compatibel.
 - Als een van de bovenstaande items beschadigd is of ontbreekt, moet u contact opnemen met uw leverancier.
-


Hoofdstuk 1

Aan de slag


- Kennismaken met uw apparaat
- Uw apparaat voorbereiden
- Opstarten
- ASUS Vandaag
- ASUS Launcher
- Informatie zoeken
- Help-informatie weergeven

Kennismaken met uw apparaat


Lay-out




Funcities bovenkant




Funcities voorkant




Funcities linkerkant



Functies achterkant



Functies rechterkant



Functies onderkant

Nr.	Item	Beschrijving
1	Voedingsknop	Houd de knop ingedrukt om de voeding in of uit te schakelen. Druk eenmaal om de slaapstand in te stellen of om het apparaat uit de slaapstand te activeren.
2	LED-indicator voeding	Deze meerkleurige LED meldt het volgende: <ul style="list-style-type: none"> • Groen: telefoon volledig opgeladen. • Knipperend groen: Netwerk gedetecteerd. • Rood: de telefoon is bezig met opladen. • Knipperend groen: Gebeurtenismelding. • Knipperend groen: Bluetooth®, Wi-Fi of GPS is INGESCHAKELD.
3	LCD-aanraakscherm	Op dit 2,6" TFT-LCD-aanraakscherm met 65.536-kleuren en een resolutie van 240 x 320, kunt u schrijven, tekenen of selecties maken met de pen.
4	Schermtoetsen links en rechts	De opdracht die boven de knop is aangegeven, uitvoeren.
5	Toets Beëindigen	Indrukken om een gesprek te beëindigen.
6	Knop OK	Indrukken om een opdracht te bevestigen of om een geopende toepassing te sluiten/af te sluiten.
7	Navigatietoets	Met deze vijfrichtingsnavigatietoets kunt u navigeren door de menu's. Indrukken om een opdracht te bevestigen.
8	Toets Start	Indrukken om het Startmenu te openen.
9	Toets Kiezen	Indrukken om een binnenkomend gesprek aan te nemen of een nummer te kiezen.
10	Ontvanger oortje	Hiermee kunt u actieve oproep beluisteren.
11	Pen	Gebruik de pen om items te schrijven, te tekenen of te selecteren op het aanraakscherm.

Nr.	Item	Beschrijving
12	Toets Opname	Ingedrukt houden om de spraakopname te starten.
13	Knop Volume	Hiermee kunt u het volume regelen.
14	MicroSD-sleuf	Plaats een MicroSD-geheugenkaart in deze sleuf.
15	Cameralens	Deze camera met 2.0 megapixels wordt geleverd met een lens voor automatisch scherpstellen waarmee u foto's kunt maken en videoclipps kunt opnemen.
16	Batterijvak	Bevat de batterij die stroom levert aan het apparaat.
17	GPS-antenne-aansluiting	Hiermee kunt u een externe GPS-antenne installeren voor een betere signaalontvangst. In de verpakking is een MMCX-compatibele aansluiting inbegrepen.
18	Knop Vergrendelen	Schuiven om alle toetsen, inclusief deze van het LCD-aanraakscherm, in of uit te schakelen.
19	Camera-toets	Indrukken om foto's te maken of video's op te nemen.
20	Knop Reset	Gebruik de pen om de resetknop in te drukken en een softwarematige reset van uw apparaat uit te voeren.
21	Microfoon	U kunt de ingebouwde microfoon gebruiken om telefoongesprekken te voeren of te ontvangen, geluiden en spraak op te nemen of spraakopdrachten te geven.
22	Mini-USB-aansluiting	Gebruik deze aansluiting om uw gegevens te synchroniseren, de batterij op te laden of de headset aan te sluiten.
23	Opening draagriem	Via deze opening kunt u een riem aan uw apparaat vastmaken.

Uw apparaat voorbereiden

De SIM-kaart en batterij installeren

Voordat u een telefoongesprek kunt voeren met uw apparaat, moet u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module) installeren. Een SIM-kaart bevat uw telefoonnummer, abonnementgegevens, telefoonboek en extra telefoongegeugen.


Uw apparaat wordt geleverd met een oplaadbare lithium-ionbatterij (Li-ion).

Nieuwe batterijen zijn bij de levering gedeeltelijk ontladen. Daarom moet u ze volledig opladen voordat u ze gebruikt.


WAARSCHUWING: gebruik alleen een batterij die door ASUS is goedgekeurd.

Een SIM-kaart en batterij installeren:


1. Verwijder het deksel van het batterijvak.




2. Plaats de SIM-kaart met de gouden contacten omlaag gericht en de schuine kant in de richting van de linkerbovenhoek van de sleuf, zoals weergegeven.



3. Plaats de batterij in het vak en zorg ervoor dat de koperen contacten zijn uitgelijnd op de koperen geleider op het apparaat.



4. Sluit het deksel van het batterijvak.



De batterij opladen

De bijgeleverde Batterij is bij de levering slechts gedeeltelijk opgeladen. Laat de batterij volledig opladen gedurende vier (4) uren voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt.

De batterij opladen:

1. Sluit de AC-adapter aan op de mini-USB-aansluiting op de onderkant van het apparaat.
2. Sluit de adapter aan op een geaarde wandcontactdoos of multistekker.

OPMERKING:

- De meldings-LED wordt rood en het pictogram voor het opladen van de batterij verschijnt in de statusbalk om aan te geven dat de batterij wordt opgeladen.
 - Als uw batterij volledig is ontladen, moet u deze minstens twintig minuten laten opladen voordat u het apparaat opnieuw kunt inschakelen.
-


Een microSD-kaart installeren en verwijderen

Uw apparaat is uitgerust met een microSD-kaartsleuf. Een microSD-kaart biedt u extra geheugenruimte om uw bestanden op te slaan.


De microSD-kaart installeren:

1. Verwijder de klep van het batterijvak.

OPMERKING: U hoeft de batterij niet te verwijderen.



2. Zoek de microSD-kaartsleuf aan de linkerzijde van het apparaat. Til de sleufklep op en draai deze een beetje om de klep te openen.
3. Stop de microSD-kaart met de gouden contacten omhoog gericht in de sleuf tot de kaart op zijn plaats klikt.
4. Duw de sleufklep terug om de klep te sluiten.
5. Plaats de klep van het batterijvak terug.



De microSD-kaart verwijderen:

1. Verwijder de klep van het batterijvak.
2. Open de sleufklep, duw op de kaart tot deze uit de sleuf springt en neem vervolgens de kaart veilig uit het apparaat.
3. Duw de klep terug om de sleuf te sluiten.
4. Plaats de klep van het batterijvak terug.


Opstarten

Uw apparaat inschakelen

Zorg dat uw apparaat volledig is opgeladen voordat u het voor de eerste keer gebruikt.

De voeding inschakelen:


1. Houd de voedingsknop ingedrukt.



2. Volg de instructies op het scherm om het scherm uit te lijnen en de lokale tijdzone in te stellen.

De pen gebruiken

De pen bevindt zich achter de linkerbovenhoek van uw apparaat.




- Gebruik de pen om een item te schrijven, te tekenen, te selecteren of te slepen op het scherm.
- Tik eenmaal op een item om het te selecteren.
- Tik en houd de pen op een item om een menu weer te geven.

Uw apparaat kalibreren

Door de kalibratie van uw apparaat bent u zeker dat het item waarop u tikt op het scherm, ook wordt geactiveerd. Hiervoor moet u op het scherm tikken in het midden van de doelschijven die verschijnen op verschillende locaties op het scherm.

Uw apparaat kalibreren:

1. Tik op  > **Instellingen** > tabblad **Systeem** > **Scherf**.
2. Tik op het tabblad **Algemeen** op **Scherf uitlijnen** en volg de opeenvolgende kalibratie-instructies op het scherm.


De toetsen en knoppen vergrendelen

U kunt de toetsen en knoppen van uw apparaat vergrendelen om te vermijden dat u per ongeluk nummers kiest of een toepassing start.

De toetsen en knoppen vergrendelen:

1. Zoek de knop Hold (Vergrendelen) op de rechterkant van uw apparaat.
2. Schuif de vergrendelingsknop omlaag om te vergrendelen.

Schuif de vergrendelingsknop omhoog om te ontgrendelen.



Het startscherm

Het startscherm op uw apparaat bestaat uit twee delen: Het scherm ASUS Vandaag en het scherm Vandaag.



ASUS Vandaag

Met ASUS Vandaag op het hoofdscherm van uw apparaat kunt tijd/datuminstellingen weergeven of wijzigen, krijgt u een melding bij gemiste oproepen en SMS/MMS/e-mailberichten, worden uw dagelijkse afspraken weergegeven, worden de huidige weerberichten en het nieuws bijgewerkt en kunt u mediabestanden op uw apparaat toevoegen en afspeelen.













OMPERKING: U kunt ASUS Vandaag uitschakelen vanaf uw startscherm met de onderstaande instructies.

ASUS Vandaag uitschakelen:

1. Tik op  > **Instellingen** > **Persoonlijk** > **Vandaag** > tabblad **Items**.
2. Schakel het selectievakje van **Vandaag** uit en tik vervolgens op .

Pictogrammen






Raadpleeg de onderstaande tabel voor de pictogrammen van ASUS Vandaag.

Pictogram	Beschrijving
Pictogram Datum/tijd	 Toont uw datum/tijdstellingen.
Waarschuwpictogram	 Waarschuwt u bij gemiste oproepen en nieuwe SMS/MMS/e-mailberichten.
	 Waarschuwt u bij gemiste oproepen.
	 Waarschuwt u bij nieuwe SMS-berichten.
	 Waarschuwt u bij nieuwe MMS-berichten.
	 Waarschuwt u bij nieuwe e-mailberichten.
Kalenderpictogram	 Toont uw afspraken voor de dag.
Weerpictogram	 Toont het huidige weer.
Nieuwspictogram	 Toont het laatste nieuws.
Mediapictogram	 Biedt u de mogelijkheid mediabestanden toe te voegen en af te spelen.

Waarschuwingen weergeven

ASUS Vandaag waarschuwt u bij gemiste oproepen en nieuwe SMS/MMS/e-mailberichten.

Waarschuwingen weergeven:


1. Tik op  en tik vervolgens op een pictogram voor de informatie die u wilt weergeven.
 - Tik op  om uw gemiste oproepen weer te geven.
 - Tik op  om uw nieuwe SMS-berichten weer te geven/te lezen.
 - Tik op  om uw nieuwe MMS-berichten weer te geven/te lezen.
 - Tik op  om uw nieuwe e-mailberichten weer te geven/te lezen.

OPMERKING:

Om uw e-mailberichten te lezen, moet u ervoor zorgen dat u verbonden bent met het internet via een WiFi- of GRPS-verbinding. Raadpleeg de sectie WiFi of GPRS in deze handleiding voor meer details.

Uw afspraak voor de dag weergeven

Uw afspraak voor de dag weergeven:

- Tik op  om uw dagafpraak op het beeldscherm weer te geven. Als u de informatie wilt wijzigen, klikt u op het beeldscherm en brengt u de nodige wijzigingen aan op het kalenderscherm.

OPMERKING:

Via het scherm ASUS Vandaag kunt ook uw activiteitenkalender of afspraken invoeren. Tik op , tik vervolgens op het beeldscherm en voer de informatie voor uw afspraken in. Op de dag zelf krijgt u een melding van uw afspraak.



De huidige weergegevens ophalen

Via ASUS Vandaag kunt u de recentste weerberichten uit de hele wereld ophalen en weergeven.

OPMERKINGEN:

- Zorg dat u verbonden bent met het internet via een WiFi- of GPRS-verbinding. Raadpleeg de sectie WiFi of GPRS in deze handleiding voor meer details.
 - Controleer voordat u deze functie gebruikt, of u de weer- en netwerkinstellingen hebt geconfigureerd. Raadpleeg het gedeelte **Het netwerk instellen** in Hoofdstuk 8 van deze handleiding voor meer details over het configureren van de netwerkinstellingen.
-

De weerinstellingen configureren:

1. Om de pagina Weerinstellingen te openen, kunt u een van de volgende zaken doen:
 - Tik op het weerpictogram op het scherm ASUS Vandaag.
 - Tik op  > **Instellingen** > **Vandaag**.
2. Selecteer **Weerupdate inschakelen**.
3. Selecteer het **Land** en de **Plaats** waarvoor u de recentste weerberichten wilt ophalen.
4. Tik op  wanneer u klaar bent.


De huidige weergegevens ophalen:

1. Tik op het scherm ASUS Vandaag op  en tik vervolgens op het beeldscherm om de recentste weerupdates van de server op te halen.

De recentste nieuwsupdates downloaden

De recentste nieuwsupdates downloaden:

OPMERKING: Zorg dat u verbonden bent met het internet via een WiFi- of GPRS-verbinding voordat u de nieuwsupdates downloadt. Raadpleeg de sectie WiFi of GPRS in deze handleiding voor meer details.

1. Tik op  en tik vervolgens op het beeldscherm. Het scherm Newstation wordt weergegeven.
2. Selecteer in de lijst Categorieën het kanaal waarvan u de recentste nieuwsupdates wilt ophalen.

OPMERKING: Zorg dat u verbonden bent met het internet om de recentste nieuwsupdates op te halen.

3. Tik op **Menu > Update**. Uw nieuwsdownloads worden opgeslagen als RSS-nieuwsfeeds op uw apparaat en weergegeven op het scherm ASUS Vandaag.

OPMERKING:



- U kunt deze opgeslagen RSS-nieuwsfeeds lezen op het scherm ASUS Vandaag, zelfs zonder dat u met het internet bent verbonden.
 - U kunt de toepassing Newstation ook openen en nieuwsupdates downloaden door te tikken op  > **Programma's > Newstation**. Raadpleeg de sectie **Newstation** in deze gebruikershandleiding voor meer details over de Newstation-toepassing.
-

Audiobestanden afspelen

ASUS Vandaag biedt u snelle toegang tot Windows® Media Player, waardoor u digitale audiobestanden kunt afspelen die op uw apparaat of op een opslagkaart zijn opgeslagen. U kunt audiobestanden beluisteren via de luidspreker van uw apparaat of via een headset.

OPMERKING: Als u bestanden op uw apparaat opslaat, kan het geheugen van uw apparaat vol raken en kan het apparaat vertragen. Wij raden u aan uw audio- en videobestanden op een opslagkaart te bewaren.

Een audiobestand afspelen:

1. Tik op  en tik vervolgens op het beeldscherm. Windows® Media Player wordt gestart.
2. Selecteer een bestand dat u wilt afspelen in de lijst Bibliotheek, op een opslagkaart of vanaf uw favoriete website.
 - Om een bestand in de lijst Bibliotheek te selecteren, tikt u op **Menu > Bibliotheek** en zoekt u het bestand.
 - Om een bestand te selecteren dat zich niet in de lijst Bibliotheek bevindt, tikt u op **Menu > Bestand openen**.
 - Om een bestand vanaf uw favoriete website te selecteren, tikt u op **Menu > URL openen** en voert u het webadres in of maakt u een keuze uit de **Geschiedeni** list.
3. Tik op  om het geselecteerde audiobestand af te spelen.

Het scherm Vandaag











Het scherm Vandaag toont nuttige informatie. U kunt het scherm Vandaag configureren zodat u over alle benodigde belangrijke informatie beschikt.

OPMERKING: Raadpleeg het hoofdstuk **Het scherm ASUS Vandaag aanpassen** in Hoofdstuk 7 van deze gebruikershandleiding voor meer informatie over het aanpassen van het scherm Vandaag.



Statusindicators

Raadpleeg de onderstaande tabel voor de statusindicators.

Pictogram	Beschrijving	
Oproepstatus		Bezig met bellen
		Oproep doorgestuurd
		Gesprek in wacht
		Gemiste oproep
Status GPRS-verbinding (General Packet Radio Services)		GPRS beschikbaar
		Verbinden via GPRS
		Verbonden via GPRS
Bluetooth-verbinding		Verbinden met Bluetooth
		Bluetooth-headset aangesloten
		Bluetooth-headset aangesloten met geluid

OPMERKING: *Het pictogram dat wordt weergegeven voor uw Pakketserviceverbinding zal afhankelijk zijn van uw locatie en uw mobiele serviceprovider.


Pictogram		Beschrijving
ActiveSync-verbindingsstatus		Bezig met synchronisatie via ActiveSync
		Verbinden via ActiveSync
		ActiveSync-verbinding niet actief
		Synchronisatiefout
WiFi-verbindingsstatus		WiFi is niet verbonden
		WiFi verbonden
Geluidsstatus		Geluid AAN
		Geluid UIT
		Modus Trillen of Vergadering aan
Roamingstatus		Dit pictogram verschijnt als uw apparaat een abonnement bij uw mobiele serviceprovider heeft voor de roamingstatus.
Alarmstatus		Verschijnt wanneer u het alarm instelt
SIM-kaartstatus		Geen SIM-kaart geïnstalleerd
Meldingsstatus		Indicator mededeling


Schermandstand

U kunt het scherm in twee verschillende standen instellen:

1. Staand
2. Liggend

Stel de modus Staand in voor een betere weergave of een beter gebruik van bepaalde toepassingen op uw apparaat. Stel de modus Liggend in om foto's, video's of langere tekstbestanden weer te geven.


Om de schermstand te wijzigen, tikt u op  > **Instellingen** > tabblad **Systeem** > **Schermandstand** en selecteert u vervolgens de gewenste stand.

U kunt de stand ook wijzigen door op het pictogram  te tikken.

Startmenu

Het Startmenu bevat verschillende programma's en toepassingen die u vaak gebruikt. Tik op  om de items van het startmenu weer te geven.


U kunt de items die in het menu Start verschijnen ook aanpassen. Ga hiervoor als volgt te werk:

1. Tik op  > **Instellingen** > tabblad **Persoonlijk** > **Menu's**.
2. Schakel de selectievakjes in naast de items die u wilt weergeven in het menu Start. U kunt maximaal zeven items selecteren.

ASUS Launcher

ASUS Launcher is een alternatief programma waarmee u toepassingen eenvoudig en snel kunt starten, taken kunt uitvoeren en apparaatinstellingen kunt wijzigen.

ASUS Launcher starten:

- Tik op  > **Programma's > ASUS Launcher.**
- Tik op het scherm Vandaag op **ASUS Launcher.**
- Druk op de linkersoftwaretoets terwijl u in het scherm Vandaag bent.

Tik om de berichtenhulpprogramma's te openen waarmee u e-mails, MMS- of tekstberichten kunt schrijven/lezen.

Tik op de telefoonfunctie te gebruiken.

Tik om de camera te starten.

Tik om Verkenner te starten en foto's/video weer te geven of bestanden te zoeken.

Tik om Rekenmachine of ActiveSync te starten.

Tik om de lijst met Contacten weer te geven.



Tik om MS Office te openen, taken weer te geven, afspraken in te stellen of notities te maken.

Tik om uw apparaatprofiel te wijzigen. U kunt de audio en het geluid van het apparaat ook aanpassen.

Tik om games en het toepassingsmenu te starten.

Tik om de lijst met de Oproepen weer te geven. Vanaf deze sectie kunt u ook een nummer kiezen, een bericht verzenden, een Oproepen verwijderen en de beltimer controleren of opnieuw instellen.


Tik om submenu's te openen en de instellingen voor Audio, Persoonlijk, Systeem en Verbinding te wijzigen. Via deze optie kunt u ook apparaat-informatie weergeven of de standaardinstellingen van uw apparaat herstellen.

Tik om items van Mijn favorieten weer te geven.

Informatie zoeken

Met het zoekhulpprogramma kunt u bestanden en andere items zoeken die op uw apparaat of op de externe MicroSD-kaart zijn opgeslagen. U kunt zoeken op bestandsnaam of op woorden die zich in de verschillende toepassingen bevinden, met inbegrip van Agenda, Contacten, Excel Mobile, Word Mobile, Help, Berichten, Notities en Taken. U kunt uw zoekopdracht ook filteren om bestanden die groter zijn dan 64 KB te zoeken.

Een bestand of item zoeken:

1. Tik op  > **Programma's** > **Zoeken**.
2. Geef de bestandsnaam, het woord of andere informatie die u wilt zoeken op in het veld **Zoeken naar**.
3. Selecteer het gegevenstype in het veld **Type** om u te helpen uw zoekopdracht te filteren.
4. Tik op **Zoeken**. De gevonden items worden weergegeven in Resultaten.
5. Tik in de lijst Resultaten op het item waarover u informatie nodig hebt.

Help-informatie weergeven

Help-informatie voor een programma weergeven:

- Tik in het scherm of programma Vandaag op  > **Help**. Een pagina wordt geopend met koppelingen naar onderwerpen die u uitleg geven over de manier waarop u het programma kunt gebruiken.

Hoofdstuk 2

Gegevens invoeren

- Het invoerpaneel gebruiken
- Schrijven en tekenen op het scherm
- Spraak opnemen

Het invoerpaneel gebruiken

Wanneer u een toepassing start of een veld selecteert dat tekst, symbolen of cijfers bevat, verschijnt het pictogram van het invoerpaneel op de menubalk. Via het invoerpaneel kunt u verschillende invoermethodes selecteren, met inbegrip van: **Toetsenbord**.

Het toetsenbord op het scherm gebruiken


Via het toetsenbord op het scherm kunt u tekst, symbolen, cijfers of andere speciale tekens invoeren wanneer invoer mogelijk is.

Tekst invoeren via het toetsenbord op het scherm:

1. Tik in een toepassing op de pijl van het invoerpaneel en tik vervolgens op **Toetsenbord**.
2. Typ tekst in door te tikken op de toetsen van het toetsenbord op het scherm.

Het toetsenbord op het scherm vergroten:



1. Tik op de pijl van het invoerpaneel en tik daarna op **Opties**.
2. Selecteer **Toetsenbord** in de lijst Input Invoermethode.
3. Tik op **Grote toetsen**.




Schrijven en tekenen op het scherm

U kunt rechtstreeks op het scherm schrijven of tekenen en notities in uw eigen handschrift opslaan. Als u er de voorkeur aan geeft uw eigen handschrift of tekeningen te gebruiken in uw notities, stelt u de standaard invoermodus in op **Schrijven**. Als u de voorkeur geeft aan tekst, stel dan de standaardmodus in op **Invoeren**.

De standaard invoermodus instellen voor Notities:

1. Tik op  > **Programma's** > **Notities**.
2. Tik in de lijst Notities op **Menu** > **Opties**.
3. Tik in het vak **Standaardmodus**: op de pijl omlaag en selecteer een van de volgende opties:
 - **Schrijven** - als u wilt tekenen of handgeschreven tekst wilt invoeren in een notitie.
 - **Invoeren** - als u een getypte notitie wilt maken.
4. Stel de overige opties in volgens uw voorkeur.
5. Tik op  wanneer u klaar bent.

Een notitie schrijven:

1. Tik op  > **Programma's** > **Notities**.
2. Tik in de lijst Notities op **Nieuw**.

Als u de **Standaardmodus** instelt op **Invoeren**, verschijnt een blanco pagina voor getypte tekst.

Als u de **Standaardmodus** instelt op **Schrijven**, verschijnt een pagina met horizontale lijnen voor handgeschreven tekst.




U kunt ook op Menu tikken en vervolgens de optie **Tekenen** selecteren of de selectie opheffen om te schakelen tussen de typ- en schrijfmodus.

3. Schrijven/tekenen op het scherm.
4. Tik op  wanneer u klaar bent om de notitie op te slaan en terug te keren naar de lijst Notities.


Spraak opnemen

U kunt op elk ogenblik, ongeacht of uw telefoon in stand-by of in actieve modus is, geluid of spraak opnemen of een opname toevoegen aan een notitie via uw apparaat.




Een spraakopname maken met Notities:

1. Tik op  > **Programma's** > **Notities**.
2. Tik in de lijst Notities op **Nieuw**.
3. Als u geen opnamewerkbalk ziet, tik dan op **Menu** > **Opnamewerkbalk weergeven**.
4. Tik  om de opname te starten.
5. Plaats de ontvanger dicht bij uw mond of geluidsbron.
6. Tik op het pictogram Stop wanneer u klaar bent met opnemen. Een opnamepictogram verschijnt op de notitie.
7. Tik op .

OPMERKING: U kunt ook de knop Voice Commander ingedrukt houden om de opname te starten.



Een opname toevoegen aan een opgeslagen notitie:

1. Tik op  > **Programma's > Notities**.
2. Tik in de lijst Notities om een opgeslagen notitie te openen.
3. Als u geen opnamewerkbalk ziet, tik dan op **Menu > Opnamewerkbalk weergeven**.
4. Tik  om de opname te starten.
5. Plaats de ontvanger dicht bij uw mond of geluidsbron.
6. Tik op het pictogram Stop wanneer u klaar bent met opnemen. Een opnamepictogram verschijnt op de notitie.
7. Tik op .

This image shows a single sheet of white paper with horizontal green ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Hoofdstuk 3

Apparaatsynchronisatie

- Uw apparaat synchroniseren
- Microsoft® ActiveSync

Uw apparaat synchroniseren

Uw apparaat biedt u de mogelijkheid de gegevens op uw apparaat te synchroniseren met de gegevens op uw computer. U kunt de inhoud synchroniseren en gegevens overdragen tussen uw apparaat en uw computer met behulp van Microsoft® ActiveSync op het platform Windows XP™ of met Windows Mobile Device Center op het Windows Vista™-platform.

OPMERKING: Meer informatie over het synchroniseren op het Windows Vista™-platform vindt u op de website van Windows Mobile Device Center op <http://www.microsoft.com/windowsmobile/devicecenter.mspx>

Microsoft® ActiveSync

Met ActiveSync™ kunt u de gegevens in uw apparaat synchroniseren met de gegevens in uw computer. ActiveSync kan ook synchroniseren via een draadloos of mobiel netwerk met Microsoft Exchange Server, op voorwaarde dat uw mobiele telefoonservice of het mobiele telefoonbedrijf Microsoft Exchange Server uitvoert met Exchange ActiveSync. Wanneer u rechtstreeks synchroniseert met Exchange Server kunt u up-to-date blijven, zelfs als uw pc is uitgeschakeld.

Tijdens de synchronisatie, vergelijkt Active Sync de gegevens op uw apparaat met de gegevens van uw computer of Exchange Server en werkt alle gegevens met recente wijzigingen bij.

U kunt de gegevens op de volgende locaties selecteren en synchroniseren met ActiveSync:

- Contacten
- Agenda
- E-mail
- Taken
- Notities
- Favorieten
- Bestanden
- Media

U kunt ook gegevens tussen uw computer en apparaat uitwisselen zonder te synchroniseren.

ActiveSync is al op uw apparaat geïnstalleerd, maar voordat u gegevens kunt synchroniseren met uw computer, moet u eerst ActiveSync op de computer installeren. U kunt het recentste ActiveSync-programma downloaden van www.microsoft.com.

Nadat u ActiveSync hebt geïnstalleerd, kunt u een synchronisatielatie tot stand brengen tussen uw apparaat en uw computer. ActiveSync herkent uw apparaat en draagt de synchronisatie-instellingen van uw apparaat automatisch over.

Als u uw apparaat wilt synchroniseren met Exchange Server via uw bedrijf of serviceprovider, moet u uw netwerkbeheerder vragen u de naam van de Exchange Server, de gebruikersnaam, het wachtwoord en de domeinnaam te bezorgen voordat u de Wizard Instelling synchronisatie start.

ActiveSync installeren en configureren op uw computer:

1. Installeer ActiveSync vanaf de Microsoft companion CD die bij de verpakking van uw apparaat is geleverd.
2. Volg de opeenvolgende scherm instructies.
3. Nadat de setup is voltooid, wordt de Wizard Instelling synchronisatie automatisch opgestart wanneer u uw apparaat aansluit op uw computer. Volg de instructies op het scherm om de wizard te voltooien.
4. Via de Wizard Instelling synchronisatie, kunt u:
 - een Exchange Server-verbinding configureren om rechtstreeks met een Exchange Server te synchroniseren. Vraag uw netwerkbeheerder u de vereiste parameters voor de invoer te bezorgen.
 - Breng een synchronisatielatie tot stand tussen uw computer en uw apparaat.
5. Selecteer het gegevenstype dat u wilt synchroniseren.

6. Nadat de wizard is voltooid, zal ActiveSync uw apparaat automatisch synchroniseren. Nadat de synchronisatie is voltooid, kunt u het apparaat loskoppelen.

OPMERKING:

- Bij de aansluiting wordt uw apparaat automatisch gesynchroniseerd met uw computer. Telkens wanneer u een wijziging uitvoert op het apparaat of de computer, zal ActiveSync de synchronisatie uitvoeren.
 - U kunt WLAN niet gebruiken om de database te synchroniseren.
 - Raadpleeg het Help-bestand van uw Windows® Mobile voor meer informatie over de ActiveSync-synchronisatie.
 - De draadloze verbinding kan afzonderlijk aangeschafte apparatuur vereisen (bijv. draadloze router of toegangspunt). De draadloze verbinding kan afzonderlijk aangeschafte apparatuur vereisen (bijv. draadloze router of toegangspunt).
-

Synchroniseren via mini-USB

U kunt uw apparaat via de bijgeleverde mini-USB-kabel aansluiten om uw computer te synchroniseren.

Uw apparaat synchroniseren via mini-USB:

1. Sluit de USB-stekker aan op de mini-USB-aansluiting op de onderkant van het apparaat nadat u ActiveSync op uw computer hebt geïnstalleerd.
2. Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op uw computer. Wanneer de verbinding is gemaakt, synchroniseert ActiveSync uw apparaat automatisch.

Synchroniseren via Bluetooth®

OPMERKING: Zorg dat Bluetooth is ingeschakeld op uw apparaat en op uw computer.



Uw apparaat synchroniseren via Bluetooth:

1. Configureer de instellingen van ActiveSync en Bluetooth op uw computer.

OPMERKING: Raadpleeg Microsoft® ActiveSync Help op uw computer voor details.

2. Sluit uw apparaat op uw computer aan via Bluetooth.

OPMERKING: Raadpleeg de sectie **Bluetooth® gebruiken** in deze gebruikershandleiding voor meer details.

3. Tik in de lijst van aangesloten apparaten, op de naam van de computer waarmee u wilt synchroniseren.
4. Selecteer **ActiveSync** en tik vervolgens op **Opslaan**.
5. Tik op  om de Bluetooth-instellingen af te sluiten.
6. Tik op uw apparaat op  > **Programma's > ActiveSync > Menu > Verbinden via Bluetooth**. De apparaten beginnen met het maken van een verbinding met uw computer.
7. Tik op **Synchroniseren** nadat u de verbinding hebt gemaakt om de gegevens te synchroniseren.

OPMERKING: Mediabestanden, zoals muziek- en videobestanden, kunnen alleen via een USB-kabel worden gesynchroniseerd.

Synchroniseren met Exchange Server

Uw apparaat synchroniseren met Exchange Server:

1. Tik in het menu ActiveSync op **Menu > Serverbron toevoegen**.
2. Voer uw e-mailadres in en tik vervolgens op **Volgende**. Als u er de voorkeur aan geeft de instellingen van de Exchange Server automatisch te detecteren, schakelt u het selectievakje **Instellingen van Exchange Server automatisch opsporen**.
3. Voer in het veld **Serveradres** de naam in van de server die Exchange Server uitvoert en tik vervolgens op **Volgende**. Tik, indien nodig, in het selectievakje **Deze server vereist een verslencelde verbinding (SSL)**.
4. Voer uw naam, wachtwoord en domein in en tik daarna op **Volgende**.
5. Tik in de selectievakjes om de gegevensitems te selecteren die u wilt synchroniseren met Exchange Server. Om de beschikbare synchronisatie-instellingen te wijzigen, selecteert u een gegevensitem en tikt u vervolgens **Instellingen**. Tik op **Voltoeien** wanneer u klaar bent.
6. Start het synchronisatieproces.

De synchronisatieplanning instellen

De synchronisatie instellen met Exchange Server:

1. Tik in het menu ActiveSync op **Menu > Schema**.
2. Raadpleeg de tabel voor invoerdetails.

Volume	Aanbevolen instelling
Hoog	Selecteer een korter interval in de lijst Piektijden.
Laag	Selecteer de optie Bij binnenkomst van items of kies een langer interval in de lijst Buiten piektijden.
Tijdens roaming	Schakel het selectievakje Bovenstaande instellingen gebruiken tijdens roamen .
Berichten verzenden	Schakel de optie Verzenden/ontvangen wanneer ik op Verzenden klik .

Hoofdstuk 4

Telefoonfuncties

- De telefoon gebruiken
- Een nummer kiezen
- Een oproep ontvangen
- Opties tijdens een gesprek
- ASUS Oproepfilter

De telefoon gebruiken

U kunt uw apparaat gebruiken om oproepen te maken en te ontvangen, net als bij een standaard mobiele telefoon. U kunt ook een geschiedenis bijhouden van de uitgaande en binnenkomende gesprekken, SMS- of MMS-berichten verzenden, notities maken tijdens het gesprek, bellen vanaf Contacten en Contacten van uw SIM-kaart kopiëren naar uw apparaat.

Telefoontoetsenblok

Via het telefoontoetsenblok kunt u gemakkelijk bellen en de instellingen voor Contacten, Oproepen, Snelkeuze en Telefoon openen.



Om het telefoontoetsenblok te openen, voert u een van de volgende bewerkingen uit:

- Tik op  > **Telefoon**.
- Druk op de toets Oproepen .

Snelkiezer


Met de functie Snelkiezer op uw apparaat kunt u een contactpersoon sneller vinden. Voer de eerste letters in van de contactpersoon die u wilt bellen. Uw apparaat stemt deze invoer op intelligente wijze af met uw lijst Contacten en toont de mogelijke overeenkomsten.

Snelkiezer gebruiken:

1. Voer via het telefoontoetsenblok de eerste letters van de naam van de contactpersoon in.
2. Tik in de weergegeven lijst op de contactpersoon die u wilt bellen.
3. Tik op **Oproepen** of druk op .
4. Om het gesprek te beëindigen, tikt u op  of drukt u op de toets Beëindigen .

De telefoonfunctie uitschakelen


De telefoonfunctie uitschakelen:

1. Tik op het signaalpictogram  of tik op  > **Instellingen**> **Verbindingen**.
2. Tik op **Draadloos beheer**.
3. Tik op **Telefoon** om de telefoonverbinding Aan/uit te schakelen.


OPMERKING: U kunt nog steeds andere functies gebruiken, zelfs wanneer de telefoonfunctie van uw apparaat is uitgeschakeld.

Het volume regelen

Het volume van de telefoon of het apparaat regelen:

1. Tik op  in de statusbalk.
2. Van het volumemenu, kunt u het volgende doen:
 - Verplaats de schuifregelaar om het volume van het apparaat of de telefoon aan te passen.
 - Tik op **Aan**, **Trillen** of **Uit** om de system- en belvolume-instellingen te wijzigen.

OPMERKING: U kunt ook op de regeltoetsen voor het volume aan de linkerkant van het apparaat drukken om het volume aan te passen.









Een nummer kiezen

U kunt een nummer kiezen via het telefoontoetsenblok. U kunt ook rechtstreeks nummers kiezen vanaf Contacten, Oproepen, Snelkeuze of Voice Commander.

Het telefoontoetsenblok gebruiken

Een nummer kiezen via het telefoontoetsenblok:

1. Om het telefoontoetsenblok te openen, voert u een van de volgende bewerkingen uit:
 - Tik op  > **Telefoon**.
 - Druk op .
2. Tik op het scherm Telefoon op het nummer of kies een contactpersoon of recent gekozen nummer in de lijst boven het toetsenblok.

Als u op een verkeerd nummer hebt getikt, tik dan op de pijl achteruit om het cijfer links van de cursor te wissen.
3. Tik op  of druk op  om het nummer te kiezen.
4. Tik op  wanneer u klaar bent of druk op  om het gesprek te beëindigen.

Functies van het telefoontoetsenblok



Pijl achteruit

De knop Spreken



Toont de huidige gespreksstatus

Tikken om een actief gesprek te dempen

Tik om de lijst met Contacten te openen

Tik om de luidspreker
Aan/UIT te schakelen

Tik om notities te maken

Tik om het toetsenblok te
openen





Tijdens een actief gesprek, tikt u om het gesprek
in wacht te zetten

Tik om het gesprek te beëindigen

Tik om het menu te openen

Een nummer kiezen vanaf Contacten




Rechtstreeks vanaf Contacten een nummer kiezen:

1. Druk met de rechterschermttoets of tik op het scherm Vandaag op **Contacten**.
2. You can do any of the following to make a call:
 - Tik op de naam van de contactpersoon en druk vervolgens op **Oproepen**.
 - Tik op de naam van de contactpersoon en druk vervolgens op .
 - U kunt de pen ook tikken en houden op de contactpersoon en vervolgens in het snelmenu tikken op **Werk bellen**, **Thuis bellen** of **Mobiel bellen**.
 - Tik op **Geef een naam op** en voer de naam of het nummer in van de contactpersoon die u wilt bellen. Druk op  om het gemarkeerde item te kiezen.
3. Tik op  of druk op  om het gesprek te beëindigen.

Nummers kiezen vanaf de Oproepen



Met dit apparaat kunt u uw oproeplogboeken, zoals gemiste, ontvangen of uitgaande oproepen, opslaan.

Een nummer kiezen vanaf de Oproepen:

1. Om de Oproepen te starten, kunt u een van de volgende zaken doen:
 - Tik op  > **Telefoon** en tik vervolgens op  vanaf het telefoontoetsenblok.
 - Tik op **Asus Launcher** en tik vervolgens op het pictogram Oproepen .

Het scherm Oproepen bevat de volgende tabbladen:




- **Alles oproepen**: toont alle gemaakte, ontvangen of gemiste oproepen.
- **Gemist**: toont alle gemiste oproepen.
- **Uitgaand**: toont alle nummers die u hebt gekozen.
- **Inkomend**: toont alle oproepen die u hebt ontvangen.

2. Schuif naar de gewenste contactpersoon of het gewenste telefoonnummer en tik op **Oproep** of druk op .
- Tik op **Menu** om andere taken uit te voeren, zoals het opslaan van de telefoongegevens van de beller in uw lijst met contactpersonen, het verzenden van een tekstbericht naar een beller, het verwijderen van een oproeplogboek of het filteren van oproeplogboeken.
3. Druk op  om het gesprek te beëindigen.

Bellen met de functie Snelkeuze

Met de functie Snelkeuze kunt u snel en gemakkelijk vaak gekozen nummers bellen. U kunt snelkeuzegegevens toewijzen van 2 tot 99.




Een snelkeuzegegeven maken:

1. Controleer of het gegeven dat u wilt maken al in de lijst Contacten is opgeslagen.
2. Tik op  > **Telefoon**.
3. Tik op  op het telefoontoetsenblok.
4. Tik op **Menu** > **Nieuw**.
5. Tik op een contactpersoon in de lijst.
6. Selecteer een beschikbare sleutel in het vak **Locatie** en tik vervolgens op .

Een snelkeuzegegeven verwijderen:



- Tik en houd de pen in de snelkeuzelijst op het gewenste gegeven en tik vervolgens op **Verwijderen**.

Een snelkeuzegegeven bellen:



1. Tik op  > **Telefoon** en voer vervolgens de toegewezen snelkeuze in voor de contactpersoon die u wilt bellen.
2. Tik op  of druk op  om het gesprek te beëindigen.

Bellen met Voice Commander

Een nummer kiezen met Voice Commander:

1. Tik op  > **Programma's > Voice Commander.**
2. In het promptscherm vraagt uw apparaat "Zeg opdracht".
3. Zeg duidelijk hoorbaar "Kiezen", gevolgd door de naam van de persoon in de lijst Contacten die u wilt bellen.
4. Zeg "Ja" of "Nee" na de bevestigingsvraag.
Als u "Ja" hebt gezegd, gaat de toepassing door en wordt het nummer gekozen. Anders keert u terug naar het menu van de Voice Commander.
5. Zeg "Tot ziens" of tik op  om Voice Commander af te sluiten.

Een sneltoets toewijzen voor Voice Commander:

1. Tik op  > **Instellingen> tabblad Persoonlijk > Knoppen.**
2. Selecteer in het veld **Kies een knop** de knop die u wilt toewijzen aan de Voice Commander.
3. Selecteer in het veld **Wijs een Programma toe** de optie **Voice Commander** in de lijst.
4. Tik op  wanneer u klaar bent.

OPMERKING: Afhankelijk van de knop die u hebt geselecteerd, kunt u de knop Opname aan de linkerzijde van het apparaat kort of lang ingedrukt houden om Voice Commander te starten.

Een alarmnummer bellen


U kunt op elk ogenblik een nummer van een hulpdienst bellen, zelfs als u de SIM-kaart of uw telefoon hebt vergrendeld.

Een alarmnummer bellen:

Voer het noodnummer in dat hoort bij voor uw locatie en druk op .

Internationale gesprekken voeren

Een internationaal gesprek voeren:


1. Houd **+** op het toetsenblok ingedrukt om een plusteken (+) in te voeren.
2. Voer het volledige telefoonnummer in met de landcode, het netnummer en het telefoonnummer en druk vervolgens op .

Een oproep ontvangen

Als u een oproep ontvangt, verschijnt een bericht waarin u de keuze hebt het binnenkomende gesprek te beantwoorden of te weigeren.

Een binnenkomende gesprek beantwoorden of negeren:

- Om een oproep te beantwoorden, tikt u op **Beantwoorden** of drukt u op .
- Om een binnenkomende oproep te weigeren, tikt u op **Negeren** of drukt u op .

OPMERKING: Houd de toets **Kiezen** ingedrukt  om de ontvanger te schakelen naar de luidsprekertelefoonmodus.

Een oproep beëindigen:

- Tik op  of druk op  om een binnenkomend of uitgaand gesprek te beëindigen.


Opties tijdens een gesprek

In de onderstaande tabel vindt u de mogelijke menuopties die kunnen worden gebruikt tijdens een oproep. Sommige opties zijn alleen beschikbaar wanneer er meerdere gesprekken actief zijn.


MENU-OPTIE TIJDENS GESPREK	BESCHRIJVING
In wachtrij	Plaatst het actieve gesprek in wachtstand.
Uit wachtrij	Activeert het gesprek dat in wachtstand is geplaatst. U kunt ook op  drukken om het gesprek in wacht te activeren.
Dempen	Schakelt de microfoon voor het actieve gesprek uit (u kunt de beller horen, maar de beller kan u niet horen).
Dempen uit	Schakelt de microfoon opnieuw in voor het actieve gesprek.
Luidspreker aan/uit	Schakelt de luidspreker van de telefoon in of uit.
Contactpersoon weergeven	Opent de lijst met Contacten.
Opslaan in Contacten	Hiermee slaat u de beller op in de lijst Contacten.
Notitie maken	Hiermee kunt u een notitie maken tijdens een actieve oproep.
Oproepen	Opent de lijst Oproepen.
Snelkeuze	Opent de lijst Snelkeuze.
Opties	Opent de telefooninstellingen.

Meerdere oproepen beheren

Een andere oproep beantwoorden:

1. Tik op **In wachtrij** om de eerste oproep in wacht te zetten en de tweede oproep te beantwoorden.
2. Om de tweede oproep te beëindigen en terug te keren naar de eerste oproep, drukt u op .

Een oproep in wachtstand zetten om een tweede oproep te doen:

- Tik op **Menu > In wachtrij** om de eerste oproep in wacht te zetten en een tweede nummer te bellen.
Wanneer u klaar bent met de tweede oproep, drukt u op  om terug te keren naar de eerste oproep.

Schakelen tussen oproepen:

- Druk op **Wisselen** om te schakelen tussen twee oproepen.

ASUS Oproepfilter

De Oproepfilter van ASUS is een hulpprogramma waarmee u alle binnenkomende oproepen kunt beheren. Met dit hulpprogramma kunt u het beheer voeren van een lijst van telefoonnummers van uw Contactenlijst, een oproeplogboek, een berichtenlogboek of elk geheim telefoonnummer dat u wilt accepteren of weigeren.

Het snelmenu starten

Via het snelmenu kunt u de lijst Accepteren of Weigeren gemakkelijk activeren.

Het snelmenu starten:

- Tik op  vanaf het scherm ASUS Vandaag.

Voer een van de volgende bewerkingen uit via het snelmenu:


- **Tik op Lijst Accepteren** om alleen binnenkomende oproepen te accepteren waarvan de nummers in de lijst Accepteren zijn opgenomen.
- **Tik op Lijst weigeren** om alle binnenkomende oproepen waarvan de nummers in de lijst Weigeren zijn opgenomen, te weigeren.
- Tik op **Bewerken** om het scherm van het hulpprogramma Oproepfilter te openen.
- Tik op **Sluiten** om de Oproepfilter te deactiveren.


De lijst Accepteren beheren

Via de lijst Accepteren kunt u de telefoonnummers die u wilt accepteren, selecteren. Inkomende gesprekken die niet in de lijst Accepteren zijn opgenomen, worden automatisch geweigerd.

Items toevoegen aan de lijst Accepteren:

1. Selecteer **Bewerken** in het snelmenu van ASUS Oproepfilter.
2. Selecteer **Lijst Accepteren** in het vak Lijst bewerken.
3. Selecteer uw gegevensbron. U kunt gegevens ophalen van uw Contacten, Oproeplogboek, Nummer afzender bericht of u kunt een niet weergegeven nummer toevoegen en nieuwe nummers invoeren.
4. Selecteer een item van uw gegevensbron en tik vervolgens op **Toevoegen** of  om een nieuw item toe te voegen aan de lijst Accepteren.
5. Tik op  om af te sluiten.



Om items uit de lijst Accepteren te verwijderen, selecteert u een contactpersoon in de lijst Accepteren en tikt u op **Verwijderen** of .





De lijst Weigeren beheren

Via de lijst Weigeren kunt u de telefoonnummers die u wilt weigeren, selecteren. Binnenkomende oproepen die in de lijst Weigeren zijn opgenomen, worden geweigerd.

Items toevoegen aan de lijst Weigeren:

1. Selecteer **Bewerken** in het snelmenu van ASUS Gespreksfilter.
2. Selecteer **Lijst Weigeren** in het vak Lijst bewerken.
3. Selecteer de gegevensbron. U kunt gegevens ophalen van uw Contacten, Oproeplogboek, Nummer afzender bericht of u kunt een niet weergegeven nummer toevoegen en nieuwe nummers invoeren.
4. Selecteer een item in de lijst (bijv. Contacten) en tik vervolgens op **Toevoegen** of  om een nieuw item toe te voegen aan de lijst Weigeren.
5. Tik op  om af te sluiten.

Om items uit de lijst Weigeren te verwijderen, selecteert u een contactpersoon in de lijst Weigeren en tikt u op **Verwijderen** of .



Hoofdstuk 5

Berichten

- E-mailberichten
- Threaded SMS
- MMS-berichten
- Windows® Live

E-mailberichten

Een e-mailaccount instellen

Voordat u e-mails kunt verzenden en ontvangen, moet u een e-mailaccount die u bij een internetprovider (ISP) hebt of een account die u opent via een VPN-serververbinding (standaard een bedrijfsaccount), instellen. U kunt e-mailberichten verzenden door te synchroniseren of door via uw internet-provider of een bedrijfsnetwerk een rechtstreekse verbinding te maken met een e-mailserver.

OPMERKING: Voordat u een E-mailadres op uw apparaat kunt instellen, moet u een internet- of e-mailaccount hebben.

Een e-mailaccount instellen:

1. Tik op  > **Berichten > E-mail instellen.**
2. Voer uw **E-mailadres** en **Wachtwoord** in en tik vervolgens op **Volgende.**

OPMERKING: Standaard probeert uw apparaat uw e-mailinstellingen van het internet te halen, in het bijzonder voor internet-e-mailaccounts, zoals Yahoo- of Hotmail-accounts.





3. Als u uw e-mailinstellingen handmatig wilt invoeren, schakelt u het selectievakje **E-mailinstellingen automatisch proberen te verkrijgen van het internet** uit. Tik anders op **Volgende.**

OPMERKING: Haal de informatie van de e-mailserver van uw mobiele serviceprovider op.

4. Voer **Uw naam** en de **Weergavenaam voor account** in en tik vervolgens op **Volgende.**

5. Selecteer het tijdsinterval voor het automatisch verzenden/ontvangen van e-mailberichten in de vervolgkeuzelijst. Als u meer downloadinstellingen wilt weergeven, tikt u op **Alle downloadinstellingen controleren** en selecteert u de downloadinstellingen van uw voorkeur.
6. Tik op **Voltooien** wanneer u klaar bent.

E-mailaccounts beheren

OM	DOET U DIT
Een lijst van accounts weer te geven	Tik op  > Berichten . Een lijst van accounts wordt weergegeven waarbij het aantal ongelezen berichten in het Postvak IN van elke account tussen haakjes wordt weergegeven.
Internet-e-mailberichten verzenden/ontvangen	Tik op  > Berichten . Selecteer de internet-e-mailaccount waarvoor u berichten wilt verzenden en ontvangen en tik op Menu > Verzenden/ontvangen . Om dit proces te stoppen, tikt u op Menu > Verzenden/ontvangen stoppen .
Een account verwijderen	Tik op  > Berichten . Selecteer een account en tik op Menu > Verwijderen .
Schakelen tussen accounts	Tik, terwijl een account is geopend, op Menu > Ga naar en tik vervolgens op de account waarnaar u wilt schakelen.
Accountopties wijzigen	Tik op  > Berichten . Selecteer een e-mailaccount en tik op Selecteren . Tik op Menu > Extra > Opties en selecteer vervolgens het type optie dat u wilt wijzigen. Selecteer Gereed om te bevestigen.

Een e-mailbericht verzenden

Een e-mailbericht verzenden:

1. Tik op  > **Berichten**.
2. Tik op een e-mailaccount.
3. Tik op **Menu** > **Nieuw**.
4. Voer in het veld **Aan**: het mobiele telefoonnummer of het e-mailadres in van de persoon naar wie u het bericht wilt verzenden of tik op **Menu** > **Geadresseerde toevoegen** om de persoon te selecteren in uw lijst Contacten.

OPMERKING: Als u een bericht naar meer dan één ontvanger verzendt, moet u de ontvangers scheiden door een puntkomma (;). U kunt alleen tekstberichten verzenden naar Contacten met een mobiel telefoonnummer.

5. Typ uw bericht in het tekstveld van het bericht.
6. Tik op **Verzenden** wanneer u klaar bent.

OPMERKING: Als u offline werkt, worden e-mailberichten opgeslagen in de map Postvak UIT en worden ze verzonden wanneer u de volgende keer een verbinding maakt.

OM	DOET U DIT
Een afbeelding in een e-mailbericht invoegen	Tik tijdens het samenstellen van uw bericht op Menu > Invoegen > Afbeelding .
Een spraakopname in een e-mailbericht invoegen	Tik tijdens het samenstellen van uw bericht op Menu > Invoegen > Spraaknotitie .
De prioriteit, beveiliging en taal van een e-mailbericht instellen	Tik tijdens het samenstellen van uw bericht op Menu > Berichtopties .
Een bericht annuleren	Tik tijdens het samenstellen van uw bericht op Menu > Bericht annuleren .
Een bericht opslaan	Tik tijdens het samenstellen van uw bericht op Menu > Opslaan in Concepten .
Een bericht verwijderen	Druk op Verwijderen wanneer het bericht dat u wilt verwijderen, is geselecteerd.
Een bericht naar een andere map verplaatsen	Tik op Menu > Verplaatsen wanneer het bericht dat u wilt verplaatsen, is geselecteerd. Blader naar de nieuwe map en druk op Selecteren .
Berichten sorteren	Tik op het scherm van een account op Menu > Extra > Sorteren op en selecteer de gewenste sorteermethode.
Een handtekening invoegen	Tik op een accountscherm op Menu > Extra > Opties > Handtekeningen .
De berichtopties wijzigen	Tik op een accountscherm op Menu > Extra > Opties .

E-mailberichten downloaden

Gebruik Berichten om e-mailberichten op een of twee manieren te verzenden en te ontvangen.

- Synchroniseer e-mailberichten met Microsoft Exchange of Microsoft Outlook op uw computer.
- Verzend en ontvang e-mailberichten door via een internet-provider (ISP) of een netwerk een rechtstreekse verbinding te maken met een e-mailserver.

E-mailberichten synchroniseren

U kunt e-mailberichten opnemen als onderdeel van het algemene synchronisatieproces. Op het Windows® XP-platform, moet u de e-mailsynchronisatie kunnen inschakelen in Microsoft® ActiveSync. Raadpleeg het Help-bestand van ActiveSync op de computer voor meer informatie over het inschakelen van e-mailsynchronisatie. Op het Windows® Vista-platform kunt u uw e-mailberichten synchroniseren via het Windows® Mobile Device Center.

OPMERKINGEN:

- Meer informatie over het synchroniseren op het Windows Vista™-platform vindt u op de website van Windows® Mobile Device Center op <http://www.microsoft.com/windowsmobile/devicecenter.mspx>
 - Zie **Synchroniseren met een Exchange Server** in deze gebruikershandleiding om rechtstreeks een verbinding te maken met een e-mailserver.
-

Mappen beheren

Elke e-mailaccount heeft een reeks van vijf mappen: **Verwijderde items**, **Concepten**, **Postvak IN**, **Postvak UIT** en **Verzonden items**. Deze mappen slaan berichten op die u via de account verzendt en ontvangt. U kunt een bericht naar een andere map binnen dezelfde account verplaatsen.

OM	DOET U DIT
De inhoud van berichtenmappen weergeven	Tik op  > Berichten . Selecteer de account die u wilt weergeven. Tik op Menu > Ga naar > Mappen en selecteer de map die u wilt weergeven.
Een bericht naar een andere map verplaatsen	Tik op  > Berichten . Selecteer de account met het bericht dat u wilt verplaatsen. Blader naar het bericht dat u wilt verplaatsen en tik op Menu > Verplaatsen . Selecteer de map waarnaar u het bericht wilt verplaatsen.

Threaded SMS

Uw apparaat organiseert uw SMS-berichten van één contactpersoon of nummer in één conversatiethread, waardoor het gemakkelijk voor u is om de berichtenstroom te volgen en de geschikte antwoorden te verzenden.

Een threaded SMS-bericht opstellen en verzenden

Een threaded SMS-bericht opstellen en verzenden:

1. Tik op  > **Berichten** > **Tekstberichten** > **Menu** > **Nieuw**.
2. Voer het telefoonnummer van de ontvanger in of tik op **Aan**: om een ontvanger te selecteren in de lijst met Contacten. Scheid meerdere ontvangers door een puntkomma.
3. Typ uw bericht.
4. Tik op **Verzenden** wanneer u klaar bent om het bericht te verzenden.

OPMERKING: nadat de ontvanger uw bericht heeft beantwoord, toont uw apparaat de berichtenlijn zodat u de mobiele conversatie met uw ontvanger gemakkelijker kunt volgen.

MMS-berichten


Met MMS (Multimedia Messaging System) kunt u tekstberichten met meerdere dia's verzenden. Elke dia kan een afbeelding, video of audio, of tekst bevatten. MMS-berichten worden via GPRS (General Packet Radio Service) verzonden naar e-mailaccounts of andere mobiele apparaten met MMS-ondersteuning.

OPMERKINGEN:

- U moet een abonnement nemen op de GPRS- en MMS-diensten van uw serviceprovider voordat u MMS-berichten kunt verzenden, en ontvangen. Vraag uw mobiele serviceprovider hoe u de MMS-functie kunt activeren. Alleen mobiele telefoons met de MMS-functie kunnen MMS-berichten verzenden/ontvangen.
 - Afhankelijk van de service waarvoor een abonnement neemt, zult u mogelijk geen MMS-berichten kunnen ontvangen van en verzenden naar gebruikers die een andere mobiel telefoonnetwerk gebruiken.
-

MMS openen

MMS openen:

- Tik op  > **Berichten > MMS**.
- Tik op **Menu > Verzenden** nadat u een foto of videoclip hebt opgenomen.

MMS-instellingen bewerken

1. Tik op het hoofdscherm van de MMS op **Menu > Extra > Opties**.
2. Tik in de lijst met accounts op **MMS**.
3. Selecteer uw internetprovider in de lijst op het tabblad **MMSC-instellingen**. Tik op **Bewerken** om de MMSC-instellingen (Multimedia Messaging Service Center) te openen.

OPMERKING: Neem contact op met uw mobiele serviceprovider voor gedetailleerde instellingen.

Een MMS-bericht verzenden

Een MMS-bericht verzenden:

1. Tik op  > **Berichten** > **MMS** > **Menu** > **Nieuw**.
2. Voer in het veld **Aan**: het mobiele telefoonnummer of e-mailadres van uw ontvanger in. U kunt dit invoeren via het toetsenblok of door te tikken op **Menu** > **Geadresseerde toevoegen aan** om uw Contacten te selecteren. Als u meer dan één ontvanger hebt, moet u ze scheiden door een puntkomma (;).
3. Voer een onderwerp voor het bericht in het veld **Onderwerp** in.
4. Tik op het veld **Afbeelding/Video invoegen** field.
5. Tik om een foto of videoclip die in de miniatuurweergave wordt weergegeven, te selecteren.
6. Tik op het veld **Audio invoegen** field.
7. Tik om de audioclip die u wilt koppelen te selecteren en tik vervolgens op **Selecteren** .

OPMERKING: Het is niet mogelijk een audiobestand toe te voegen aan een dia met een videoclip.

8. Tik op het veld **Tekst invoegen** en voer uw bericht in.
9. Tik op **Verzenden** om het bericht te verzenden.

Het volgende veronderstelt dat u zich in het MMS-berichtschermbekijkt.

OM	DOET U DIT
Het bericht naar andere geadresseerden kopiëren	Verplaats de schuifbalk met de pen om het veld Cc weer te geven. Voer het telefoonnummer of e-mailadres van de geadresseerde in of tik op Menu > Geadresseerde toevoegen om een geadresseerde in uw lijst Contacten te selecteren.
De contactgegevens van een geadresseerde verbergen voor andere geadresseerden van het bericht	Verplaats de schuifbalk met de pen om het veld Bcc weer te geven. Voer het telefoonnummer of e-mailadres van de geadresseerde in of tik op Menu > Geadresseerde toevoegen om een geadresseerde te selecteren in uw lijst Contacten.
De informatie van de afzender verbergen	Tik op Menu > Opties > Verzendopties . Schakel het selectievakje Afzender verbergen in.
Een MMS-bericht maken op basis van een sjabloon	Tik op Menu > Sjabloon > Nieuw vanaf sjabloon om een bericht samen te stellen op basis van een vooraf gedefinieerde sjabloon.
Een MMS-berichtsjabloon maken	Maak een bericht of open een bestaand bericht en tik op Menu > Sjabloon > Opslaan als sjabloon .
Vooraf ingestelde of vaak gebruikte teksttekenreeksen toevoegen aan een bericht	Tik in het tekstveld op Menu > Mijn tekst . Selecteer de teksttekenreeks die u wilt toevoegen.
Een vooraf ingesteld bericht bewerken	Tik op Menu > Mijn tekst om de teksttekenreeks die u wilt bewerken, te openen.
Een ontvangstbevestiging van een bericht vragen	Tik op Menu > Opties > Verzendopties . Schakel het selectievakje Leveringsrapport in.

Windows® Live

Windows® Live biedt een reeks services inclusief e-mail, berichten en zoekacties, zodat u tegelijkertijd over alle online benodigdheden beschikt. Met Windows® Live kunt u gemakkelijk het volgende doen op uw apparaat:


- Uw Hotmail-, MSN- of Microsoft Exchange-account openen en e-mails verzenden of ontvangen.
- Start een chat met uw vrienden die online zijn.
- Zoek op het web met de zoekmachine van Windows® Live.

Om Windows® Live te gebruiken, moet u een Passport-account hebben. Als u een Hotmail®- of MSN®-account hebt, beschikt u al over een Passport. Zodra u een Microsoft® Passport of Microsoft® Exchange Server-account hebt verkregen, bent u klaar om uw account in te stellen.

OPMERKING: U hebt een Microsoft® Passport-account nodig om de Windows Live®-toepassing te gebruiken. Als u geen passport-account hebt, ga dan naar www.passport.com om een account te krijgen.

Hotmail®


Aanmelden bij Hotmail®:

1. Tik op  > **Programma's > Windows Live.**
2. Tik op het aanmeldingsscherm van Windows Live op **Aanmelden bij Windows Live** om de installatiesessie van Windows Live te openen.
3. Tik op **Accepteren** en voer vervolgens het e-mailadres en het wachtwoord voor uw Hotmail®-account in.
4. Selecteer **Wachtwoord opslaan** en tik vervolgens op **Volgende.**
5. Tik op de selectievakjes om items van Windows® Live weer te geven of te verbergen op het scherm Vandaag en tik daarna op **Volgende.**
6. Selecteer de items die u wilt synchroniseren op uw apparaat en tik daarna op **Volgende.** Wacht enkele minuten tot het synchronisatieproces is voltooid.

Wanneer u zich de volgende keer aanmeldt bij Windows® Live, worden uw gebruikersnaam en wachtwoord weergegeven.

Windows® Live Messenger

Aanmelden bij en afmelden van Windows® Live Messenger:

1. Stel een e-mailadres en wachtwoord in Windows® Live in.
2. Wanneer u uw account hebt ingesteld, tikt u op  > **Programma's > Messenger**.
3. Tik in het hoofdscherm van Windows® Live Messenger op **Aanmelden**.
4. Tik op **Menu > Afmelden** om u af te melden.

OPMERKING: Als u zich niet afmeldt van de toepassing Windows® Live Messenger, blijft u verbonden. Dit kan leiden tot extra kosten van uw serviceprovider.

Hoofdstuk 6

Uw leven organiseren


- Contacten gebruiken
- Agenda gebruiken
- Taken gebruiken

Contacten gebruiken

Onder Contacten vindt u de lijst met contactgegevens, zoals mobiele nummers, nummers op het werk en e-mailadressen. Wanneer u Bluetooth® gebruikt op het apparaat, kunt u de gegevens van de Contacten snel delen met andere apparaatgebruikers. Als u Outlook op uw computer gebruikt, kunt u de Contacten synchroniseren tussen uw apparaat en computer.

Contacten weergeven



Om de Contactenlijst weer te geven, voert u een van de volgende bewerkingen uit:

- Tik op het scherm Vandaag op **Contacten**.
- Tik op  > **Contacten**.
- Druk op het scherm Vandaag op de rechtersoftwaretoets.

De Contactenlijst geeft de namen van uw Contacten in alfabetische volgorde weer. Naast elke naam in de Contactenlijst wordt een afkorting weergegeven voor de standaard communicatiemethode, zoals het telefoonnummer van die persoon op het werk (w) of thuis (h). Uw apparaat stelt het mobiele telefoonnummer van een contactpersoon automatisch in als het standaardnummer voor die contactpersoon.

Als er telefoonnummers zijn opgeslagen op uw SIM-kaart, worden de gegevens weergegeven aan het einde van de lijst met het pictogram van een SIM-kaart na de naam.



OM	DOET U DIT
Een nieuwe contactpersoon maken	Tik op Contacten > Nieuw > Outlook-contactpersoon . Voer de informatie voor de nieuwe contactpersoon in en tik op  .
Een nieuwe contactpersoon op de SIM-kaart maken	Tik op Contacten > Nieuw > SIM-contactpersoon . Voer de informatie voor de nieuwe contactpersoon in en tik op  OPMERKING: U kunt slechts één telefoonnummer opslaan voor een SIM-contactpersoon.
De gegevens van een contactpersoon bewerken	Tik op Contacten . Selecteer de contactpersoon waarvan u de informatie wilt bewerken en tik op Menu > Bewerken . Wanneer u klaar bent met de wijzigingen, tikt u op  .
Een contactpersoon uit de Contactenlijst bellen	Tik op Contacten . Tik op de contactpersoon die u wilt bellen en tik op Oproepen . Om een ander telefoonnummer dan het standaardnummer te bellen, selecteert u de contactpersoon, gebruikt u de pen om naar het nummer dat u wilt bellen te schuiven en tikt u op Oproepen .

OM	DOET U DIT
Een tekstbericht naar een contactpersoon verzenden	Tik op Contacten . Tik op de contactpersoon naar wie u een tekstbericht wilt verzenden en tik vervolgens op Tekstbericht verzenden .
Een MMS-bericht naar een contactpersoon verzenden	Tik op Contacten . Selecteer de contactpersoon naar wie u een MMS-bericht wilt verzenden en tik op Menu > MMS verzenden .
Gegevens van een contactpersoon verzenden naar een ander apparaat	Tik op Contacten . Selecteer de contactpersoon die u wilt verzenden en tik op Menu > Contactpersoon verzenden > Verzenden . Selecteer het apparaat en druk op Verzenden .
Een contactpersoon op naam zoeken	Tik op Contacten . Als u niet in de naamweergave bent, tikt u op Menu > Weergeven op > Naam . Voer de eerste letters van de naam van de contactpersoon in tot deze persoon wordt weergegeven.
Een contactpersoon op bedrijf zoeken	Tik op Contacten . Tik op Menu > Weergeven op > Bedrijf . Tik op het bedrijf om alle Contacten die bij het bedrijf zijn opgeslagen, weer te geven.
Een contactpersoon zoeken met een filter	Tik in de lijst Contacten op Menu > Filter . Selecteer de filtercategorie. Om alle Contacten opnieuw weer te geven, selecteert u Alle Contacten .
Een beltoon toewijzen aan een contactpersoon	Tik op Contacten . Tik op de contactpersoon aan wie u een aangepaste beltoon wilt toewijzen. Tik op Menu > Bewerken en blader naar Beltoon . Selecteer een beltoon en tik op  . OPMERKING: U kunt alleen een beltoon toewijzen aan Contacten die zich in de Contactenlijst van Outlook bevinden.
Een afbeelding toevoegen aan een contactpersoon	Tik op Contacten . Tik op de contactpersoon voor wie u een afbeelding wilt toewijzen. Tik op Menu > Bewerken en blader naar Afbeelding . Tik in het veld Afbeelding op Een afbeelding selecteren en kies de afbeelding die u wilt gebruiken. OPMERKING: U kunt alleen een afbeelding toevoegen aan Contacten die zich in de Contactenlijst van Outlook bevinden.
Een contactpersoon naar uw SIM-kaart kopiëren.	Tik op Contacten . Tik in de lijst op de contactpersoon en tik vervolgens op Menu > Kopiëren naar SIM . Selecteer de contactpersoon die u wilt kopiëren en tik vervolgens op Kopiëren . Tik op  wanneer u klaar bent.

Agenda gebruiken


Gebruik Agenda om afspraken, inclusief vergaderingen en andere gebeurtenissen, te plannen. Uw afspraken voor de dag kunnen worden weergegeven op het scherm Vandaag. U kunt de Agenda ook instellen om u te herinneren aan uw afspraken. Als u Outlook op uw computer gebruikt, kunt u de afspraken synchroniseren tussen uw telefoon en computer.

Om het programma Agenda te openen, voert u een van de volgende bewerkingen uit:

- Tik op  > **Agenda**.
- Tik op het scherm Vandaag op .

Een afspraak plannen

Een afspraak plannen:

1. Tik op  > **Agenda**.
2. Tik op **Menu > Nieuwe afspraak**.
3. Voer informatie over de afspraak in.


Om een gebeurtenis van een volledige dag te plannen, selecteert u onder **De hele dag** de optie **Ja**.

4. Tik op .

OM	DOET U DIT
Een terugkerende afspraak maken	Selecteer de afspraak en tik op Menu > Bewerken . Schuif naar Vindt plaats en selecteer een van de terugkerende opties.
Een afspraak verwijderen	Selecteer de afspraak die u wilt verwijderen en tik op Menu > Afspraak verwijderen .
Een afspraak verzenden	Selecteer de afspraak die u wilt verzenden en tik op Menu > Afspraak verzenden .

Een afspraak weergeven

Een afspraak weergeven:

1. Tik op  > **Agenda**.
2. Tik op de afspraak die moet worden weergegeven.

Uw schema weergeven

Uw schema weergeven:

1. Tik op  > **Agenda**.
2. Tik op **Menu** en selecteer een van deze weergaven:
 - **Agenda**
 - **Dag**
 - **Week**
 - **Maand**
 - **Jaar**

OM	DOET U DIT
De agenda van vandaag weergeven	Tik vanaf een agendaweergave op Menu > Ga naar vandaag .
Uw agenda weergeven voor een specifieke datum	Tik vanaf een agendaweergave op Menu > Ga naar datum . Tik op de datum die moet worden weergegeven.
De weeknummers weergeven	Tik vanaf een agendaweergave op Menu > Extra > Opties . Schakel het selectievakje Weeknummers weergeven .
De weergave van de werkweek wijzigen	Tik in een agendaweergave op Menu > Extra > Opties en doe het volgende: <ul style="list-style-type: none">• Om de eerste dag van de week op te geven, selecteert u onder Eerste dag van de week de optie Zondag of Maandag.• Om het aantal dagen dat in een week moet worden weergegeven op te geven, selecteert u onder Weekweergave de optie 5-daagse week, 6-daagse week of 7-daagse week.

Taken gebruiken

Gebruik Taken om bij te houden wat u nog moet doen.

De takenlijst

De takenlijst is uw "te doen"-lijst. Wanneer u taken maakt of bewerkt met Outlook op uw computer en deze vervolgens synchroniseert met uw apparaat, kan extra informatie zoals de vervaldatum, de prioriteit en de categorie, worden weergegeven. Een taak die is gemarkeerd als hoge prioriteit, wordt voorafgegaan door een uitroepingsteken en een taak die is gemarkeerd als lage prioriteit door een omlaag gerichte pijl. Achterstallige taken worden vet rood weergegeven.

OPMERKING: U kunt de informatie op uw telefoon synchroniseren met uw computer om uw takenlijst up-to-date te houden op beide locaties.


OM	DOET U DIT
Een taak maken	Tik op  > Programma's > Taken . Voer de taaknaam in het veld Tik hier voor nieuwe taak in.
Een taak als voltooid markeren	Tik op  > Programma's > Taken . Selecteer de taak die u als voltooid wilt markeren en tik vervolgens op Voltooid .
Een taak verwijderen	Tik op  > Programma's > Taken . Selecteer de taak die u wilt verwijderen en tik vervolgens op Menu > Taak verwijderen . Tik op Ja om te bevestigen.
Een voltooide taak wijzigen naar onvoltooid	Tik op  > Programma's > Taken . Selecteer de voltooide taak en tik vervolgens op Activeren om de status naar onvoltooid te wijzigen.
Een taak zoeken	Tik op  > Programma's > Taken . Tik op Menu > Sorteren op en selecteer een sorteroptie. U kunt ook op Menu > Filter tikken en een categorie selecteren.

Hoofdstuk 7



Uw apparaat aanpassen

- Het menu Start aanpassen
- Profielmanager gebruiken
- Themabeheer gebruiken
- Het scherm ASUS Vandaag aanpassen
- Uw contactgegevens invoeren
- Geluiden en meldingen instellen
- De datum, tijd en alarmsignalen instellen
- De beltoon instellen
- Activeringsinstellingen

Het menu Start aanpassen

U kunt tot zeven programma's selecteren om ze in het menu Start  weer te geven.

Het menu Start aanpassen:

1. Tik op  > **Instellingen** > tabblad **Persoonlijk** > **Menu's**.
2. Selecteer tot zeven programma's die u in het menu Start wilt weergeven.
3. Tik op .



Profielmanager gebruiken

Profielmanager biedt u een handige manier om de beltoon en de meldingsinstellingen van uw apparaat aan te passen volgens verschillende scenario's.



U hebt de keuze uit vier profielmodi:

- **Normaal:** Met deze modus kunt u de beltoon voor binnenkomende oproepen, berichten en waarschuwingsmeldingen aanpassen.
- **Vergadering:** in deze modus wordt het volume uitgeschakeld en trilt uw telefoon om u te waarschuwen voor een binnenkomende oproep.
- **Stil:** deze modus dempt zowel het volume als de beltoon van uw apparaat.
- **Automatisch:** Wanneer deze modus is ingesteld, worden het geluid en de alarminstellingen van uw apparaat geschakeld van de modus Normaal naar Vergadering op basis van uw Agenda.



Schakelen naar de modus Normaal:

1. Tik op  > **Instellingen** > tabblad **Persoonlijk** > **Profielmanager**.
2. Selecteer **Normaal** en selecteer vervolgens een van deze opties in de vervolgkeuzelijst: **Standaard**, **Buiten** en **Persoonlijk**. Als u de instellingen van een optie wilt wijzigen, tikt u op **Bewerken**.
3. Tik op het tabblad **Toon**, **Volume** of **Naam** en breng de nodige wijzigingen aan.
4. Tik op  wanneer u klaar bent.

Schakelen naar de modus Vergadering:

1. Tik op  > **Instellingen** > tabblad **Persoonlijk** > **Profielmanager**.
2. Selecteer **Vergadering**.
3. Als u de instellingen wilt wijzigen, tikt u op **Bewerken**.
4. Tik op de schuifregelaar om de spraakvolume-instelling aan te passen.
5. Tik op  wanneer u klaar bent.


Schakelen naar de modus Stil:

1. Tik op  > **Instellingen** > tabblad **Persoonlijk** > **Profielmanager**.
2. Selecteer **Stil**.
3. Als u de instellingen wilt wijzigen, tikt u op **Bewerken**.
4. Tik op de schuifregelaar om de spraakvolume-instelling aan te passen.
5. Tik op  wanneer u klaar bent.

Schakelen naar de modus Automatisch:

1. Tik op  > **Instellingen** > **Persoonlijk** tab > **Profielmanager**.
2. Selecteer **Automatisch**.



OPMERKING: Als het systeem detecteert dat u op basis van uw Agenda momenteel bezet bent, worden de geluids- en waarschuwingsinstellingen op uw apparaat automatisch overgeschakeld van de modus Normaal naar de modus Vergadering.

3. Tik op  .



Themabeheer gebruiken

Met Themabeheer kunt u het uiterlijk van uw apparaat, zoals de achtergrond, de items die op het scherm worden weergegeven en de skin van Windows® Media Player, wijzigen.

Het thema aanpassen:

1. Tik op  > **Instellingen** > tabblad **Persoonlijk** > > **Themabeheer**.
2. Selecteer een van de thema's op het tabblad **Thema**.
3. Op het tabblad **Planning** kunt u het thema zo instellen, dat het automatisch wordt gewijzigd op werkdagen en tijdens weekends. Ga hiervoor als volgt te werk:
 - Selecteer **Themaschakelaar inschakelen** en selecteer de thema's voor **Werkdagthema** en **Weekend thema**.
4. Tik op .

Het thema bewerken:



1. Tik op  > **Instellingen** > tabblad **Persoonlijk** > > **Themabeheer**.
2. Selecteer het thema dat u wilt bewerken op het tabblad **Thema**.
3. Tik op **Menu** > **Bewerken**. Selecteer de items die u wilt bewerken vanaf deze vier tabbladen:
 - Selecteer het uiterlijk voor het scherm Vandaag in de vervolgkeuzelijst op het tabblad **Vandaag**. Om het thema te wijzigen van 6:00 p.m. naar 6:00 a.m., schakelt u **Nachtthema** in. U kunt ook **Achtergrondafbeelding** te selecteren om een achtergrondafbeelding toe te voegen aan het scherm Vandaag.
 - Selecteer de items die u op het scherm Vandaag wilt weergeven op het tabblad **Items**.
 - Selecteer op het tabblad **Skin** de skins voor de keizer en voor Windows® Media Player.
 - Voer de naam in voor het thema op het tabblad **Naam**.
4. Tik op  wanneer u klaar bent.

Het scherm Vandaag aanpassen

Het scherm Vandaag aanpassen:

1. Tik op  > **Instellingen** > tabblad **Persoonlijk** > **Vandaag**.
2. Selecteer de achtergrond voor het scherm Vandaag op het tabblad **Weergave**.
Als u een afbeelding wilt gebruiken als de achtergrond voor het scherm Vandaag, selecteert u **Deze afbeelding als achtergrond gebruiken** en tikt u op **Bladeren** om de afbeelding die u wilt gebruiken, te zoeken.
3. Selecteer de items die u wilt weergeven op het scherm Vandaag op het tabblad **Items**.
4. Tik op  wanneer u klaar bent.

Het scherm Vandaag aanpassen met uw eigen afbeelding:

1. Tik op  > **Programma's** > **Afbeeldingen en video's**.
2. Tik op de afbeelding die u als achtergrondaafbeelding wilt gebruiken
3. Tik op **Menu** > **Instellen als achtergrond...**
4. Pas het transparantieniveau aan en tik op .

Uw contactgegevens invoeren

Met de functie Informatie over eigenaar kunt u persoonlijke contactgegevens, zoals uw naam, alternatieve contactnummers en e-mailadres op uw apparaat invoeren en weergeven.

OPMERKINGEN: Wij raden u aan uw contactgegevens in te voeren zodat men u gemakkelijk kan bereiken in het geval u uw apparaat verliest.

Info over de eigenaar invoeren:



1. Voer een van de volgende bewerkingen uit om het scherm Informatie over eigenaar te openen:
 - Tik op het scherm Vandaag op het veld **Tik hier om Informatie over eigenaar in te voeren**.

- Tik op  > **Instellingen** > **Persoonlijk** > **Informatie over eigenaar**.
2. Voer uw gegevens in en tik op .

Geluiden en meldingen instellen



Gebruik de instellingen Geluiden en meldingen om geluiden in te schakelen en de beltonen voor binnenkomende oproepen, herinneringen, waarschuwingen en bericht aan te passen.

Geluiden en meldingen instellen:



1. Tik op  > **Instellingen** > tabblad **Persoonlijk** > **Geluiden en meldingen**.
2. Selecteer een gebeurtenis op het tabblad **Meldingen** en stel **Beltoon**type en **Beltoon** in.
3. Tik op .


De datum, tijd en alarmsignalen instellen

Datum en tijd instellen:

1. Tik op  > **Instellingen** > tabblad **Systeem** > **Klok en alarmsignalen**.
2. Voer de tijdzone, datum- en tijdstellingen in op het tabblad **Tijd**.
3. Tik op .

Het alarmsignaal instellen:

1. Tik op  > **Instellingen** > tabblad **Systeem** > **Klok en alarmsignalen**.
2. Voer de benodigde alarminstellingen in op het tabblad **Alarm**.
3. Tik op .

OPMERKINGEN: Vanaf het scherm Vandaag kunt u ook rechtstreeks de datum/tijdstellingen configureren. Tik op  en geef de benodigde instellingen op.

De beltoon instellen

Met uw apparaat kunt u uw favoriete muziek toevoegen en configureren als de beltoon van uw telefoon. U kunt uw favoriete nummer of geluid gemakkelijk als uw beltoon configureren met de volgende compatibele audio-indelingen: aac, amr, .mp3, .wav, .wma, en .mid.

Een beltoon toevoegen aan de selectie

Een beltoon toevoegen aan de selectiecategorie onder de telefooninstelling:

1. Tik op  > **Instellingen** > **Beltonen**.
2. Selecteer een specifieke bestandsextensie in de keuzelijst.
3. Tik om een beltoonbestand dat u wilt toevoegen, aan te vinken.
Tik op  om de beltoon af te spelen en tik op  om te stoppen.
4. Tik op  wanneer u klaar bent.

De beltoon wijzigen

De beltoon wijzigen:

1. Tik op  > **Instellingen** > **Persoonlijk** > **Telefoon**.
2. Selecteer op het tabblad Phone (Telefoon) een beltoon in de keuzelijst Ring tone (Beltoon). De nummers of geluiden die u als beltoon hebt toegevoegd, verschijnen in de lijst samen met de standaard beltonen die bij het apparaat zijn geleverd.
Tik op  om het beltoongeluid te controleren en tik op  om te stoppen.
3. Tik op  wanneer u klaar bent.

Activeringsinstellingen

Wanneer uw apparaat in de slaapstand is, kunt u de acties voor de activering instellen.

De activeringsactie instellen:

1. Tik op  > **Instellingen** > **Persoonlijk** tab > **Activering bron**.

2. Maak uw keuze uit de beschikbare activeringsacties.

Tik op **Alles selecteren** om alle acties te selecteren of tik op **Niets selecteren** om de selectie van alle beschikbare acties op te heffen.

3. Tik op  wanneer u klaar bent.

Hoofdstuk 8




Een verbinding maken

- Draadloos beheer gebruiken
- Bluetooth® gebruiken
- WiFi gebruiken
- Een GPRS-verbinding instellen
- Het netwerk instellen

Draadloos beheer gebruiken

Met Draadloos beheer kunt u de draadloze verbindingen op één locatie in- of uitschakelen. Dit is een snelle manier om batterijvermogen te besparen of om de functies op uw apparaat, zoals de telefoon of Bluetooth-functie, uit te schakelen.

Draadloos beheer gebruiken:

1. Tik op  > **Instellingen** > tabblad **Verbindingen**.
2. Tik op **Draadloos beheer**.
3. Voer een van de volgende bewerkingen uit vanaf het scherm Draadloos beheer:
 - Tik op de knop voor het gewenste draadloze verbindingstype om het in of uit te schakelen.
 - Tik op  om alle draadloze verbindingen uit te schakelen.
 - Tap **Instellingen** om de instellingen te wijzigen voor een van de weergegeven draadloze verbindingstypes.
4. Tik op **Afsluiten** or  om Draadloos beheer af te sluiten.

Bluetooth® gebruiken



Bluetooth® is een draadloze communicatietechnologie op korte afstand waarmee apparaten met Bluetooth-capaciteiten in staat zijn gegevens uit te wisselen binnen een straal van ongeveer 10 meter (30 ft) zonder enige fysieke verbinding. Als Bluetooth is ingeschakeld op uw apparaat, kunt u:

- Verbinden en communiceren, zoals het verzenden van bestanden, taken of Contacten, met andere apparaten met Bluetooth-functies.
- De Bluetooth-service gebruiken. Nadat u via Bluetooth een verbinding hebt gemaakt met een ander apparaat of een computer, kunt u alle services gebruiken die op dat apparaat beschikbaar zijn.

OPMERKING: Bluetooth en Wi-Fi delen dezelfde frequentieband, afhankelijk van de omgeving en de draadloze apparatuur die is verbonden. Hierdoor kunnen de prestaties variëren als de Bluetooth- en Wi-Fi-functies van het apparaat gelijktijdig worden gebruikt.

Bluetooth activeren op uw apparaat

Gebruik Draadloos beheer om Bluetooth op uw apparaat in of uit te schakelen. U kunt het Draadloos beheer op een van de volgende manieren openen:

1. Draadloos beheer starten. Hiervoor kunt een van de volgende bewerkingen uitvoeren:
 - Tik op  > **Instellingen** > tabblad **Verbindingen** en tik vervolgens op het pictogram **Draadloos beheer**.
 - Tik op  > **Draadloos beheer**.
2. Tik op het scherm Draadloos beheer op Bluetooth.

OPMERKING: Wanneer u geen Bluetooth gebruikt, deactiveer deze optie dan op uw apparaat om batterijvermogen te sparen.

Bluetooth-apparaten toevoegen

1. Controleer of het andere Bluetooth-apparaat zichtbaar is en zich dichtbij bevindt.
2. Tik op  > **Instellingen** > tabblad **Verbindingen** > **Bluetooth**.
3. Tik op **Nieuw app. toevoegen...** om beschikbare Bluetooth-apparaten te zoeken. De zoekactie kan enkele minuten duren.
4. Selecteer het apparaat waarmee u een verbinding wilt maken en tik vervolgens op **Volgende** of druk op de rechterschermtaets.
5. Voer het alfanumerieke wachtwoord van het apparaat waarmee u een verbinding wilt maken in en tik vervolgens op **Volgende** of druk op de rechterschermtaets. U kunt het wachtwoord vinden in de documentatie die bij het andere apparaat is geleverd.
6. Voer de weergavenaam in voor deze verbinding.
7. Herhaal stappen 3-6 om meer apparaten te verbinden.

Koppelen met een Bluetooth-headset

1. Tik op  > **Instellingen** > **Verbindingen** > **Draadloos beheer**.
2. Tik op **Bluetooth** om de Bluetooth-verbinding te activeren.
3. Schakel uw Bluetooth-headset in en breng het tot binnen een bereik van vijf tot tien meter van uw apparaat.
4. Stel uw Bluetooth-headset in op de koppelingsmodus. Raadpleeg de handleiding van uw Bluetooth-headset voor instructies.
5. Tik op uw apparaat op  > **Instellingen** > **Bluetooth** en tik vervolgens op **Nieuw app. toevoegen...** Uw apparaat zoekt Bluetooth-apparaten binnen zijn bereik.
6. Selecteer uw Bluetooth-headset in de lijst Apparaten toevoegen en druk op **Volgende**.
7. Voer de wachtwoordsleutel in die in de handleiding van de headset is vermeld. Uw apparaat wordt nu gekoppeld met de headset.
8. Het Bluetooth-pictogram  verschijnt op de statusbalk en geeft aan dat u nu handsfree kunt bellen.

OPMERKING:


Om een betere signaalontvangst te garanderen, mag u het toetsenblok of de klep van het batterijvak niet afdekken met uw hand terwijl u handsfree belt op uw apparaat met behulp van een Bluetooth-headset.

WiFi gebruiken

Het WiFi-pictogram op het scherm Vandaag biedt u gemakkelijk toegang tot de WiFi-functie op uw apparaat. Wanneer u op het pictogram tikt, wordt een menu weergegeven waarmee u het volgende kunt doen: **WiFi in/uitschakelen** en **Wi-Fi Manager** openen.



Wi-Fi inschakelen

Wi-Fi inschakelen:

1. Tik op het scherm Vandaag op  > **WiFi inschakelen**.
Het apparaat zoekt vervolgens automatisch alle beschikbare draadloze netwerken binnen het WiFi-bereik.
2. Selecteer in de lijst van gedetecteerde draadloze netwerken, het draadloos netwerk waarmee u het apparaat wilt verbinden.
3. Selecteer of het draadloos netwerk een verbinding moet maken met **Internet** of het **Werk**-netwerk.
4. Tik op **Verbinden**.

Draadloze netwerken configureren


Een draadloos netwerk configureren:

1. Om de pagina met de WiFi-instellingen te openen, voert u een van de volgende bewerkingen uit:
 - Tik op **Instellingen** nadat u een draadloos netwerk hebt geselecteerd waarmee u het apparaat wilt verbinden.
 - Tik op  > **Instellingen** > tabblad **Verbindingen** > **WiFi**.
2. Tik in het scherm Draadloze netwerken configureren op een beschikbaar draadloos netwerk en breng vervolgens de nodige wijzigingen aan.
Als het draadloos netwerk niet in de lijst voorkomt, tikt u op **Nieuw toevoegen...**
3. Tik op het tabblad **Netwerkadapters** en selecteer een adapter. Tik op een adapter om deze, indien nodig, in te stellen.
4. Tik op  wanneer u klaar bent.

Een draadloos netwerk toevoegen

Als het apparaat het draadloos netwerk waarmee u een verbinding wilt maken niet automatisch kan detecteren, kunt u het netwerk handmatig toevoegen. Vraag de instellingen voor het draadloos netwerk aan uw netwerkbeheerder.

Een draadloos netwerk toevoegen:

1. Om de pagina met de WiFi-instellingen te openen, voert u een van de volgende bewerkingen uit:
 - Tik op **Instellingen** nadat u een draadloos netwerk hebt geselecteerd waarmee u het apparaat wilt verbinden.
 - Tik op  > **Instellingen** > **tabblad** Verbindingen > **WiFi**.
2. Tik op **Menu** > **Nieuw toevoegen...**
3. Voer een naam in voor het netwerk en selecteer item in het vervolgkeuzemenu **Maakt verbinding met:** en tik daarna op **Volgende**.

OPMERKING: U kunt de verificatie-, gegevenscoderings- en netwerksleutel van uw netwerkbeheerder krijgen.

4. Stel de verificatie-, gegevenscoderings- en netwerksleutel in en tik daarna op **Volgende**.
5. Als u het EAP-type wilt wijzigen, schakelt u het adaptervakje in en wijzigt u vervolgens het EAP-type.
6. Tik op **Voltooien** wanneer u klaar bent.

WiFi Manager gebruiken

De WiFi Manager toont de verbindingstatus van en informatie over een draadloos netwerk en biedt u de mogelijkheid handmatig beschikbare draadloze netwerken te zoeken in uw gebied.

Om WiFi Manager te openen, kunt u een van de volgende zaken doen:

- Tik op  > **WiFi Manager**.
- Tik op **Start** > **Instellingen** > tabblad **Verbindingen** > **WiFi Manager**.

WiFi Manager bevat vier tabbladen:

- **WiFi toestand:** Deze pagina toont de huidige verbindingstatus en -informatie.
- **Instelling:** Op deze pagina kunt u de instellingen definiëren voor het maken van een draadloze verbinding tussen apparaten en voor de energiebesparing.

OPMERKING: Wij raden u aan Energiebesparing in te stellen op Inschakelen.

- **IP-info:** Deze pagina toont de netwerkinformatie en biedt een manier om het nieuwe IP-adres op te halen van de DHCP-server.
Met de knop **IP Vernieuwen** kunt u de DHCP-server een nieuw IP-adres vragen. Deze functie zal meerdere seconden nodig hebben om het nieuwe IP-adres op te halen.
Deze knop **Ping** doet dienst als het diagnostische hulpmiddel van het netwerk. Hiermee kunt u detecteren of uw apparaat met het netwerk is verbonden.
- **Site onderzoek:** Deze pagina toont het dichtstbijzijnde beschikbare draadloze netwerk. Elk draadloos netwerk wordt voorafgegaan door een pictogram voor een gemakkelijke identificatie. Het netwerkkanaal, RSSI en BSSID worden ook weergegeven in kolommen.

Een GPRS-verbinding instellen

Met uw apparaat kunt u een verbinding maken via GPRS (General Packet Radio Service). GPRS is een draadloze communicatiestandaard die werkt aan snelheden tot 115 kbps, in vergelijking met 9,6 kbps van de huidige GSM (Global System for Mobile Communications = Algemeen systeem voor mobiele communicatie). Dit ondersteunt een breed bereik bandbreedten waarmee kleine bursts gegevens, zoals e-mails en webbrowsers, kunnen worden verzonden en ontvangen.

Een GPRS-verbinding instellen op uw apparaat:


1. Tik vanaf het scherm **Vandaag** op **G** in de statusbalk.
2. Tik op **Instellingen** bij de berichtprompt.
3. Selecteer het tabblad **Verbindingen** vanaf het scherm **Instellingen** en tik vervolgens op het pictogram **Verbindingen**.
4. Tik op het scherm **Verbindingen** op **Een nieuwe modemverbinding toevoegen**.
5. Voer een unieke naam in voor de verbinding en selecteer vervolgens **Mobiele verbinding (GPRS)** in de modemplijst.
6. Voer de naam in voor het Toegangspunt.
7. Voer uw gebruikersnaam, wachtwoord en domein in en tik daarna op **Voltooien**. Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor hulp.

OPMERKINGEN:

- De netwerkverbinding kan verschillen afhankelijk van verschillende locaties en mobiele serviceproviders. Raadpleeg uw mobiele serviceprovider voor de toepasselijke netwerkverbinding in uw gebied.
 - De kosten van GPRS-services en de GPRS-verbindinginstellingen kunnen verschillen afhankelijk van de operator. Raadpleeg uw serviceprovider voor de geschikte oplossing.
 - De GPRS- en USB-verbindingen kunnen niet tegelijk worden gebruikt.
-

GPRS verbinden

GPRS verbinden:

1. Tik op  > **Instellingen** > tabblad **Verbindingen** > **Verbindingen**.
2. Tik op het scherm Verbindingen op **Bestaande verbindingen beheren**.
3. Tik en houd de pen op een bestaande verbinding en tik vervolgens in het pop-upmenu op **Verbinden**.

Tik op **Verwijderen** als u de geselecteerde verbindingsoptelling wilt verwijderen.

4. Wanneer de verbinding is gemaakt, tikt u op  om af te sluiten.

OPMERKINGEN:

- Als WLAN simultaan met de GPRS wordt gebruikt, krijgt de laatste de signaalprioriteit.
 - Wij raden u af WLAN en GPRS tegelijk te gebruiken.
-

Surfen op het internet


Als u een standaard GPRS-verbinding hebt ingesteld, wordt deze automatisch verbonden wanneer u een toepassing start die een verbinding maakt met het internet.

Zoeken op het internet:

1. Start een willekeurige toepassing die een verbinding maakt met het internet, zoals Internet Explorer. Het apparaat zal automatisch een verbinding maken met uw standaard GPRS-verbinding. Een pop-upvenster verschijnt om de verbindingsoptelling aan te geven.
2. Wanneer u verbonden bent, kunt u het surfen op het internet starten. Als u Internet Explorer gebruikt, wordt de standaardsoorteweergegeven.

De GPRS-verbinding verbreken

De GPRS-verbinding verbreken:

1. Tik op  in de statusbalk.
2. Tik in het pop-upvenster op **Verbinding verbreken**.



OPMERKINGEN:

- Als uw ActiveSync is ingesteld om automatisch te synchroniseren met Exchange Server, wordt de synchronisatie uitgevoerd nadat u opnieuw een verbinding hebt gemaakt.
 - GPRS zal telkens opnieuw een verbinding maken wanneer u een toepassing start die een GPRS-verbinding vereist, zoals Internet Explorer en Windows® Live.
-

Het GPRS-hulpprogramma gebruiken

Met het GPRS Tool (GPRS-hulpprogramma) kunt u uw GPRS-serviceprovider gemakkelijk selecteren en probleemloos een verbinding maken met deze provider.

Een verbinding maken via GPRS Tool:

1. Tik op  > **Instellingen** > tabblad **Verbindingen** > **Netwerkinstelling**.
U kunt ook in de statusbalk op  tikken en vervolgens in het pop-upvenster op **Instellingen** tikken.
2. Selecteer uw GPRS-provider in de lijst op het scherm Netwerkinstelling.

OPMERKINGEN:



- De operators variëren in de verschillende regio's.
 - De GPRS- en USB-verbindingen kunnen niet tegelijk worden gebruikt.
-

Het netwerk instellen

Met uw apparaat kunt u de netwerkverbinding van uw apparaat configureren en meerdere netwerken instellen in de volgorde waarin u toegang wilt krijgen.


Het netwerk configureren

De netwerkinstellingen configureren:

1. Tik op  > **Instellingen** > tabblad **Verbindingen** > **Netwerkinstelling**.
2. Selecteer het **Land** en de **Operator** in de vervolgkeuzelijsten. Als uw mobiele service-operator niet in de lijst voorkomt, tikt u op de knop **Auto detectie**.
3. Tik op  wanneer u klaar bent.

Uw voorkeursnetwerk instellen

Uw voorkeursnetwerk instellen:

1. Tik op het telefoontoetsenblok op **Menu** > **Opties** > tabblad **Netwerk**.
2. Tik op **Netwerken instellen** en volg de instructies op het scherm.
3. Tik op  nadat u uw voorkeursnetwerken hebt ingesteld om terug te keren naar het tabblad **Netwerk**. Tik in de lijst **Netwerkselectie** op **Automatisch**.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal green ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Hoofdstuk 9

GPS-functies

- GPS-vanger
- Externe GPS

GPS-vanger

Met GPS-vanger kunt u de GPS-gegevens (Global Positioning System) op uw apparaat bijwerken. De GPS-gegevens bevatten belangrijke informatie over de status van de satelliet, de huidige datum en het tijdstip om de satellietpositie te bepalen.

OPMERKING: Alle functies voor de GPS of gelijksoortige apparaten zijn niet bedoeld om te worden gebruikt voor het zoeken van personen, vooral voor toepassingen voor "levensveiligheid" of "niet-levensveiligheid".

GPS-gegevens bijwerken

GPS-gegevens bijwerken:

1. Tik op  > **Programma's** > **GPS-vanger**.
2. Tik op **Update** om de update te starten.
3. Tik op  wanneer u klaar bent.

OPMERKINGEN:

- Om een gelukte update uit te voeren, moet u ervoor zorgen dat uw apparaat verbonden is met het internet.
 - De GPS-gegevens vervallen na drie dagen. U moet de gegevens opnieuw bijwerken wanneer ze vervallen zijn. U kunt ook GPS-vanger instellen om automatisch een update uit te voeren.
-

GPS-vanger instellen


GPS-vanger instellen:

1. Tik op het scherm GPS-vanger op **Menu** > **Instelling**.
2. Stel de opties in volgens uw voorkeur.
3. Tik op  wanneer u klaar bent.

Externe GPS


Met uw apparaat kunt u een extern GPS-apparaat gebruiken om GPS-gegevens te ontvangen. Om een extern apparaat te gebruiken, moet u een verbinding maken tussen uw apparaat en uw extern GPS-apparaat.

OPMERKING: In de verpakking is een MMCX-compatibele externe GPS-antenneaansluiting inbegrepen. Sluit deze aansluiting aan op een externe GPS-antenne.



Een extern GPS-apparaat instellen

Een extern GPS-apparaat instellen:

1. Tik op  > **Instellingen** > tabblad **Systeem** > **Externe GPS**.
2. Selecteer een programmapoort op het tabblad **Programma's**.

OPMERKING: Andere GPS-toepassingen op uw apparaat zullen dezelfde COM-poort gebruiken als de poort die u hier instelt. Zorg dat deze poort ook beschikbaar is in de andere GPS-toepassingen.

3. Geef op het tabblad **Hardware** een hardwarepoort en baudsnelheid op voor het externe GPS-apparaat dat u wilt gebruiken.

OPMERKING: Raadpleeg de handleiding van uw extern GPS-apparaat voor details.

4. Schakel op het tabblad **Toegang** het selectievakje **GPS automatisch beheren (aanbevolen)** in.

BELANGRIJK: Als u dit selectievakje uitschakelt, zullen sommige GPS-verwante toepassingen in het apparaat mogelijk geen GPS-gegevens kunnen ophalen.

Hoofdstuk 10

Multimediafuncties

- De camera gebruiken
- Afbeeldingen en video's weergeven
- Streaming Player


De camera gebruiken

Met de ingebouwde 2.0 megapixels camera kunt u foto's maken en audio/videoclips opnemen.

De camera starten

De camera starten:

- Tik op  > **Programma's** > **Afbeeldingen en video's** > **Camera**.
- Houd de Cameraknop op de rechterkant van uw apparaat ingedrukt.



OPMERKINGEN:

- Het voorbeeldscherm is standaard ingesteld in liggende stand.
 - Nadat de camera is gestart, wordt uw apparaat automatisch ingesteld op de cameramodus.
 - In de cameramodus werkt de functieknop van de camera als ontspanknop.
-

De camera afsluiten:

- Tik op het camerascherm op het pictogram .

Beschikbare opnamemodi

Uw apparaatcamera kan worden ingesteld in twee opnamemodi:

- **Cameramodus** - Met de camera kunt u foto's maken en ze opslaan op uw apparaat of microSD-kaart. U kunt de camera ook aanpassen aan de omgevingsomstandigheden, de grootte van de foto's aanpassen, de vergrotingsfactor selecteren, de fotokwaliteit aanpassen, effecten toepassen en andere geavanceerde instellingen wijzigen.
- **Videomodus** - In de Videomodus kunt u audio/videoclips opnemen. Net als in de cameramodus kunt u ook de vergrotingsfactor selecteren, het videoformaat instellen, sommige effecten toepassen, de doelopslagruimte selecteren en de geavanceerde video-instellingen wijzigen.


Ondersteunde indelingen

Wanneer u de camera- of videomodus gebruikt, worden de foto's of opgenomen videoclips opgeslagen in de volgende indelingen:

- **Foto (Cameramodus):** JPEG (.jpg)
- **Video (Videomodus):** 3GP (.3gp), MPEG4 (.mp4)










Cameramodus





Hieronder worden de scherm pictogrammen in de Cameramodus beschreven:



Pictogrammen cameramodus

Raadpleeg de onderstaande tabel voor de pictogrammen van de cameramodus.

Pictogram		Beschrijving
Opnamemodus		Geeft de huidige opnamemodus aan.
Afbeeldingskwaliteit		Geeft aan welke afbeeldingskwaliteit wordt gebruikt.
Standaardopslag		Geeft de standaardlocatie aan voor het opslaan van foto's en videoclips.
Scènemodus		Geeft de scènemodus aan die wordt gebruikt.
Timer		Wanneer de cameratimer is ingeschakeld (5 of 10 seconden), verschijnt het overeenkomende timerpictogram. Wanneer u op de ontspanknop of de navigatieknop drukt om een foto te maken, begint het aftellen en wordt de foto gemaakt na de ingestelde tijd.
Burst-modus		Geeft het aantal frames aan in de burst-modus.
Effecten		Geeft de gebruikte effecten aan.
Beeldformaat		Toont de resolutie die wordt gebruikt. Wanneer de resolutie op 1600x1200 is ingesteld, wordt de functie inzoomen/uitzoomen uitgeschakeld.
Afsluiten		Tik om de camera af te sluiten.

Pictogram		Beschrijving
Inzoomen		Tik om in te zoomen op het onderwerp op het scherm.
Uitzoomen		Tik om uit te zoomen op het onderwerp op het scherm.
Miniaturen		Tik om de toepassing Afbeeldingen en video's te starten en een voorbeeld van uw afbeelding als miniatures weer te geven.
Menu		Tik om de opties van het cameramenu te openen.

Menu Camera-opties

In het menu met de cameraopties kunt u verschillende camera- en opname-instellingen wijzigen. Het optiemenu openen:

1. Tik op het camerascherm op **Menu**.
2. Tik in het snelmenu op een pictogram om de inhoud weer te geven.

Modus wijzigen

Met de optie Modus wijzigen kunt u de opnamemodus instellen op de Camera- of Videomodus.

Scène

Met de optie Scène kunt u voorinstellingen selecteren die geschikt zijn voor de opname van een nachtsce ne of van een sportevenement. Selecteer **Auto** om de beste instelling voor elke sc ne te gebruiken.

Afbeeldingsformaat

Hiermee kunt u de framegrootte van de opname instellen.

Afbeeldingskwaliteit

Deze optie biedt drie vooraf ingestelde fotokwaliteiten: Normaal, Fijn en Superfijn. De fotokwaliteit is standaard ingesteld op Superfijn.

Zoom

Hiermee kunt u de maximale toegelaten zoomfactor wijzigen.

Zelfontspanner

Hiermee kunt u de vertraging van de sluitersonspanning instellen op 5 of 10 seconden nadat u op de camera/ontspanknop hebt gedrukt.

Burst

Hiermee kunt u 4 of 9 opeenvolgende foto's maken met één druk op camera/ontspanknop.

Frame

Hiermee kunt u een frame instellen.

OPMERKING: Zorg dat u de schermresolutie hebt ingesteld op 320 x 240 voordat u het frame instelt.

Effect

Met de optie Effect kunt u bepaalde effecten toepassen op het onderwerp. Selecteer een van de volgende configuratie-opties: **Zwart-wit**, **Negatief** en **Sepia**. Selecteer **Normaal** als u geen effecten wilt toepassen.

Opslaan als

Hiermee kunt u de standaard opslagruimte voor de opnamen selecteren.

OPMERKING: Bereid een Mini-SD-kaart voor voordat u de standaardopslagruimte instelt op **Opslagkaart**.

Geavanceerd


Met deze optie kunt u de volgende items instellen: **Bestandsextensie**, **Prefixindeling**, **Prefix bestandsnaam**, **Bestandsnummer**, **Geluid ontspanknop** en **Burst-interval**.

Foto's maken

Nadat de camera is gestart, wordt uw apparaat automatisch ingesteld op de cameramodus. Als dit anders is ingesteld, tikt u op **Menu** > **Modus wijzigen** > **Cameramodus** en vervolgens op **Afsluiten**.

U kunt ook op het pictogram van de cameramodus tikken om de cameramodus in te stellen.

Een foto maken:


1. Richt uw apparaat op het onderwerp en druk vervolgens op de camera-/ontspanknop.
2. Controleer of uw apparaat stabiel is wanneer het pictogram «» verschijnt.
3. Herhaal stappen 1 tot 2 om meer foto's te maken.



OPMERKING: De opname wordt automatisch opgeslagen op de standaard opslaglocatie en u kunt een voorbeeld weergeven met behulp van de toepassing Afbeeldingen en video's.










Videomodus

Hieronder worden de scherm pictogrammen in de Videomodus beschreven:



Pictogrammen videomodus

Raadpleeg de onderstaande tabel voor de pictogrammen van de videomodus.

Pictogram	Beschrijving
Opnamemodus	 Geeft de huidige opnamemodus aan.
Standaardopslag	 Geeft de standaardlocatie aan voor het opslaan van foto's en videoclips.
Effecten	 Geeft de gebruikte effecten aan.
Videoformaat	 Toont de resolutie die wordt gebruikt.
Afsluiten	 Tik om video af te sluiten.
Inzoomen	 Tik om in te zoomen op het onderwerp op het scherm.
Uitzoomen	 Tik om uit te zoomen op het onderwerp op het scherm.
Miniaturen	 Tik om de toepassing Afbeeldingen en video's te starten en uw video af te spelen.
Menu	 Tik om de opties van het videomenu te openen.

Menu video-opties

In het menu met de video-opties kunt u verschillende video- en weergave-instellingen wijzigen.

Het menu met de video-opties openen:

1. Tik op het videoscherm op **Menu**.
2. Tik in het snelmenu op een pictogram om de inhoud weer te geven.

Modus wijzigen

Met de optie Modus wijzigen kunt u uw apparaat instellen in de camera- of video-opnamemodus.

Zoom

Hiermee kunt u de maximale toegelaten zoomfactor wijzigen.

Videoformaat

Hiermee kunt u de framegrootte van de video instellen.

Opslaan als

Hiermee kunt u de standaard opslaglocatie voor de opnamen selecteren.

OPMERKING: Bereid een Mini-SD-kaart voor voordat u de standaardopslagruimte instelt op **Opslagkaart**.

Effect

Met de optie Effect kunt u bepaalde effecten toepassen op het onderwerp. Selecteer een van de volgende configuratie-opties: **Zwart-wit**, **Negatief** en **Sepia**. Selecteer **Normaal** als u geen effecten wilt toepassen.

Geavanceerd

Met deze optie kunt u de volgende items instellen: **Bestandsextensie**, **Prefixindeling**, **Prefix bestandsnaam** en **Bestandsnummer**.

Video's opnemen

Stel het apparaat in op de video-opnamemodus om video's op te nemen.

De videomodus instellen:

- Tik op **Menu > Modus wijzigen > Videomodus** en tik vervolgens **Afsluiten**.
- Tik op het scherm op het pictogram van de videomodus.

Een video opnemen:

1. Richt uw apparaat naar het onderwerp en druk vervolgens op de camera-/ontspanknop om de opname te starten. De opname-indicator verandert van groen naar rood terwijl de video bezig is met opnemen.
2. Druk opnieuw op de camera-/ontspanknop om de opname te stoppen.

OPMERKINGEN:

- De videoclip wordt automatisch opgeslagen naar de standaard opslaglocatie.
 - Gebruik Windows Media Player Mobile om de videoclip op uw apparaat af te spelen.
 - Gebruik de Apple® QuickTime™ player als u de videoclips op uw computer wilt afspelen. U kunt het QuickTime™-installatieprogramma downloaden van www.apple.com/quicktime.
-

Afbeeldingen en video's weergeven

Gebruik de toepassing Afbeeldingen en video's om een voorbeeld te bekijken van opgeslagen foto's en videoclips af te spelen.


Afbeeldingen en video's weergeven

Afbeeldingen en video's weergeven:

1. Tik op  > **Programma's > Afbeeldingen en video's**.
2. Tik op de foto of videoclip die u wilt bekijken.
 - Om foto's of videoclips die op de Mini-SD-kaart zijn opgeslagen te bekijken, tikt u in de mappenlijst (met de naam **Mijn afbeeldingen**) en tikt u op **MiniSD Card**.
 - Om foto's die in de map **Mijn afbeeldingen** op uw apparaat zijn opgeslagen, tikt u op **Mijn afbeeldingen** en tikt u vervolgens op de miniatuurafbeelding van de opname.
 - Om videoclips die in de map **Mijn video's** op uw apparaat zijn opgeslagen, tikt u op **Mijn video's** en tikt u vervolgens op de miniatuurafbeelding van de opname.










Foto's bewerken

Foto's bewerken:

1. Tik op  > **Programma's > Afbeeldingen en video's**. Tik op de foto die u wilt bewerken.
2. Tik op **Menu > Afbeelding bewerken**.
3. Bewerk de afbeelding.

Raadpleeg de werkbalkpictogrammen en hun beschrijvingen op de volgende pagina.

Werkbalk

Pictogrammen	Beschrijving	Pictogrammen	Beschrijving
	Tik om de werkbalk te verbergen		Tik om sommige delen in de afbeelding te wissen
	Tik om de kleur voor de pennenstreek voor het bewerken te selecteren		Tik om de bewerking ongedaan te maken
	Tik om de grootte van de pennenstreek te selecteren		Tik om de afbeelding op te slaan
	Tik om enkele stempels toe te voegen aan de afbeelding		Tik om het bewerken af te sluiten
	Tik om tekst toe te voegen		

OPMERKINGEN:

- Deze afbeeldingsbewerkingsfunctie kan alleen worden toegepast op afbeeldingen of foto's met een resolutie van 320 x 240.
- Een afbeelding die een hogere resolutie heeft dan 320 x 240, wordt ingezoomd tot een resolutie van 320 x 240.

4. Tik op  om de afbeelding op te slaan en tik vervolgens op **Ja** om te bevestigen.


OPMERKING: In deze optie wordt de originele afbeelding vervangen door het bewerkte bestand.

U kunt ook op  tikken in de werkbalk en **Opslaan als** kiezen om de bewerkte afbeelding op te slaan met een andere bestandsnaam.

Streaming Player

Met Streaming Player kunt u audio- of videobestanden afspelen die naar uw apparaat stromen vanaf het internet. Ondersteunde indelingen omvatten 3gp, 3g2, mp4 en sdv.


OPMERKING: Zorg dat u verbonden bent met het internet via een WiFi- of GPRS-verbinding voordat u Streaming Player gebruikt. Raadpleeg de secties over WiFi of GPRS in deze gebruikershandleiding om een van deze verbindingen op uw apparaat te activeren.




OPMERKING: Een RTSP-website (Real Time Streaming Protocol) biedt multimediategevoensstromen zoals audio- of videoclips.

Streaming Player gebruiken

Een streaming-bestand afspelen:

1. Tik op  > **Programma's** > **Streaming Player** en tik vervolgens op **Verbinden**.
2. Voer het webadres in en tik vervolgens op **Verbinden**.

OPMERKING: Streaming Player herkent alleen een **rtsp://** URL-webadres.

3. Tik op  om een streaming-bestand af te spelen vanaf de rtsp-website van uw voorkeur.
U kunt ook op **Menu** tikken om de menulijst weer te geven en andere bewerkingen toe te passen.



Hoofdstuk 11

Zakelijke functies

- Ur Time
- Externe agenda

Ur Time

Met Ur Time kunt u de tijd en het alarm voor uw huidige locatie en de tijd voor maximaal vier steden instellen.

OPMERKING: Installeer **Ur Time** vanaf de bonus-cd die in de verpakking van uw apparaat is geleverd.



De tijd instellen

De tijd instellen:

1. Tik op  > **Programma's** > **Ur time**.
2. Tik op **Menu** > **Tijd**. Stel de lokale tijd in op uw huidige locatie.
3. Tik op  wanneer u klaar bent.

Het alarm instellen

Het alarmsignaal instellen:

1. Tik op  > **Programma's** > **Ur time**.
2. Tik op **Menu** > **Alarm**, en tik vervolgens op **Nieuw** om een nieuw alarm toe te voegen of selecteer een bestaand alarm en tik op **Bewerken**.
3. Stel de alarmdetails in. Om de anti-sluimerfunctie te activeren, schakelt u het selectievakje **Sluimeren** in en stelt u het sluimerinterval in.
4. Tik op  wanneer u klaar bent.

De wereldklok instellen

De wereldklok instellen:

1. Tik op  > **Programma's** > **Ur Time**.
2. Tik op **Menu** > **Wereldklok**. U kunt de tijd instellen voor maximaal vier steden.
3. Tik op . De wereldklok verschijnt op het scherm Vandaag.

Externe agenda

Met Externe agenda krijgt u vanaf uw apparaat toegang tot Google Agenda. U kunt de agenda weergeven of gebeurtenissen en de agenda in twee richtingen synchroniseren met Google Agenda. Download gebeurtenissen vanaf Google Agenda of upload gebeurtenissen naar Google Agenda met uw apparaat.

BELANGRIJK:

- Zorg dat u een Google-account aanvraagt voordat u deze functie gebruikt. Bezoek www.google.com/calendar om te registreren voor een Google account.
 - Zorg dat uw apparaat met het internet is verbonden via GPRS.
-

Uw agenda synchroniseren

Gebeurtenissen downloaden vanaf Google Agenda

Een agenda of gebeurtenissen downloaden vanaf Google Agenda:

1. Tik op  > **Programma's** > **Externe Agenda**.
2. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in en tik vervolgens op **Sync** om de synchronisatie te starten.
3. Wanneer de agenda is gesynchroniseerd, verschijnt een pop-upbericht. Tik op **Ja** om de agenda te openen of tik op **Nee** om af te sluiten.



Gebeurtenissen naar Google Agenda uploaden



Nieuwe of gewijzigde gebeurtenissen uploaden naar Google Agenda:


1. Tik op  > **Agenda**.
2. Selecteer de gebeurtenis die u naar Google Agenda wilt uploaden en tik vervolgens op **Menu** > **Uploaden naar Google**.

De Externe agenda instellen

Met Externe agenda kunt u de synchronisatiemodus instellen.

Uw Externe agenda instellen:

1. Tik op  > **Programma's** > **Externe Agenda** > **Optie** > **Instelling**.
2. Stel de gewenste synchronisatiemodus in en tik vervolgens op  om de wijzigingen toe te passen of tik op **Annuleren** om af te sluiten.



Tik om de synchronisatiemodus te selecteren.

Tik om het synchronisatie-interval te selecteren.

Dit item is inactief wanneer de synchronisatiemodus is ingesteld op Handmatig.

Tik om de synchronisatierichting te selecteren.

Tik om de prioriteit te selecteren wanneer zich een gebeurtenisconflict voordoet.

[illegible]


Hoofdstuk 12

Speciale ASUS-functies

- ASUS-statuspictogram
- ASUS Zip
- Back-up
- Newstation
- Automatisch opruimen

ASUS-statuspictogram

Via het ASUS-statuspictogram kunt u de huidige status van de volgende apparaatonderdelen gemakkelijk controleren of zien: **USB-instelling, Helderheid, batterij, Geheugen, mini-SD-kaart.**

Om de status van deze onderdelen te controleren, tikt u op het ASUS-statuspictogram  op het scherm Vandaag.



USB-instelling: hiermee kunt u de USB-aansluitmodus instellen.

Helderheid: tik om de LCD-helderheid aan het batterijvermogen of de externe voeding.

Batterij: toont het resterende batterijvermogen en biedt u de mogelijkheid de geavanceerde energiebesparingsfuncties in te stellen.

Programma: toont het totale, het momenteel gebruikte en het resterende beschikbare geheugen.

Opslagkaartgeheugen: toont het totale, het gebruikte en het resterende geheugen op de opslagkaart.

MicroSD-kaart: tik om de inhoud van de geïnstalleerde mini-SD-kaart weer te geven.

Instellingen: hiermee kunt u instellen welke items moeten worden weergegeven in het pop-upmenu van de ASUS-status.

USB-instelling

Hiermee kunt u de USB-aansluitmodus instellen.

LCD-helderheid

Past de LCD-helderheid aan volgens het batterijvermogen of de externe voeding.

Batterij

Toont de status van het batterijvermogen.

Via Geavanceerde instellingen kunt u een tijdstip instellen om het apparaat uit te schakelen wanneer het niet wordt gebruikt.

Geheugen

Toont het totale, gebruikte en beschikbare geheugen.

Geheugen opslagkaart

Toont het totale, het gebruikte en het beschikbare geheugen op de opslagkaart.

Programmageheugen

Toont het totale, het gebruikte en het beschikbare programmeergeheugen.

Instellingen


Hiermee kunt u instellen welke items moeten worden weergegeven in het pop-upmenu van de ASUS-instellingen.


ASUS Zip

Met ASUS Zip kunt u bestanden comprimeren en ruimte op uw geheugenkaart of apparaat besparen.

OPMERKING: Installeer **ASUS Zip** vanaf de bonus-cd die in de verpakking van uw apparaat is geleverd.

Bestanden comprimeren:


1. Tik op  > **Programma's > ASUS Zip**.
2. Selecteer het keuzerondje voor **Nieuw gecompriemd bestand** en tik op **Volgende**.
3. Selecteer bestanden of mappen en tik op de knop **Toevoegen**. Tik daarna op **Volgende**.
4. Geef het bestand een andere naam en selecteer de locatie en compressiemodus. Schakel het selectievakje **Wachtwoord** in als u een wachtwoord wilt instellen voor het bestand. Tik op **Volgende**.
5. Tik op **Gereedom** af te sluiten. Schakel het selectievakje **Afsluiten en map openen** in als u de map wilt openen waarin de gecompriemde bestanden zijn opgeslagen.



Bestanden toevoegen aan een bestaand gecompriemd bestand:

1. Tik op  > **Programma's > ASUS Zip**.
2. Selecteer het keuzerondje voor **Best. toev. aan bestaand archief** en tik op **Volgende**.
3. Selecteer een gecompriemd bestand en tik daarna op **Volgende**.
4. Selecteer bestanden of mappen die u wilt toevoegen en tik op de knop **Toevoegen**. Tik daarna op **Volgende**.
5. Tik op **Gereedom** af te sluiten. Schakel het selectievakje **Afsluiten en map openen** in als u de map wilt openen waarin de gecompriemde bestanden zijn opgeslagen.

Bestanden uitpakken vanaf een gecomprimeerd bestand:

1. Tik op  > **Programma's** > **ASUS Zip**.
2. Selecteer het keuzerondje voor **Bestand uitpakken** en tik op **Volgende**.
3. Selecteer een gecomprimeerd bestand en tik daarna op **Volgende**.
4. Selecteer een map voor het opslaan van uitgepakte bestanden en tik vervolgens op **Volgende**.
5. Tik op **Gereed** om af te sluiten. Schakel het selectievakje **Afsluiten en map openen** in als u de map wilt openen waarin de gecomprimeerde bestanden zijn opgeslagen.

Back-up

Met Back-up kunt u zowel een back-up maken als een herstel uitvoeren van uw bestanden en gegevens op uw apparaat en opslagkaart.

OPMERKING: Installeer **Back-up** vanaf de bonus-cd die in de verpakking van uw apparaat is geleverd.

Een back-up maken van bestanden

Een back-up maken van bestanden:

1. Tik op  > **Programma's** > **Back-up** > **Back-up**.
2. Selecteer de items waarvan u een back-up wilt maken en tik daarna op **Volgende**.
3. Wijzig de naam van het bestand en selecteer de opslaglocatie voor de back-up. Tik daarna op **Volgende**.
4. Voer een 4-cijferig nummer in als uw wachtwoord om het back-upbestand te coderen en tik daarna op **Volgende**.
5. Tik **Start** om de back-up te starten. Tik op **Vorige** om terug te keren naar het vorige scherm.

OPMERKING: Het systeem zal alle verwerkingstoepassingen uitschakelen wanneer een back-up wordt gemaakt van bestanden.

6. Tik op **Opnieuw instellen** om het apparaat opnieuw in te stellen.

Bestanden herstellen

Bestanden herstellen:



1. Tik op  > **Programma's** > **Back-up** > **Herstellen**.
2. Selecteer een bestand dat u wilt herstellen maken en tik daarna op **Volgende**.
3. Voer het 4-cijferige wachtwoord in om het back-upbestand te decoderen en tik daarna op **Volgende**.
4. Selecteer de items die u wilt herstellen en tik daarna op **Volgende**.
5. Tik op **Start** om het herstel te starten of tik op **Vorige** om terug te keren naar het laatste scherm.

OPMERKING: Het systeem zal alle verwerkingstoepassingen uitschakelen tijdens het herstellen van bestanden.

Back-upinstelling

Back-up instellen:

1. Tik op  > **Programma's** > **Back-up** > **Optie**.
2. Schakel het selectievakje in als u het apparaat opnieuw wilt instellen na de back-up en tik vervolgens op  om de bewerking te voltooien.




Newstation

Met Newstation op uw apparaat kunt u altijd en overal nieuws en blogs zoeken.


OPMERKING: zorg dat uw apparaat verbonden is met internet wanneer u Newstation gebruikt.

Newstation gebruiken

RSS-nieuws lezen:


1. Tik op  > **Programma's** > **Newstation**.
2. Tik op een categorieënmap die u wilt openen.
3. Tik op de naam van een kanaal dat u wilt openen.
4. Zoek uw favoriete onderwerpen.

Een nieuwe categoriemap maken:

1. Tik op  > **Programma's** > **Newstation**.
2. Tik op **Menu** > **Nieuwe categorie** en bewerk vervolgens de categorienaam.

Een kanaal toevoegen:

1. Tik op  > **Programma's** > **Newstation** en tik vervolgens op een categoriemap die u wilt openen.
2. Tik op **Menu** > **Nieuw kanaal**. U kunt een kanaal toevoegen vanaf het internet of vanaf een bestaand bestand.
 - **Invoer van URL**
Schakel het keuzerondje **Invoer van URL** in, voer het URL-adres in en tik op **Volgende**.
Selecteer een categorie waaraan u het kanaal wilt toevoegen en tik op **Voltooien**.



- **Van een bestand importeren**

Selecteer het keuzerondje **Van een bestand importeren** en tik op **Volgende**.

Selecteer een map en kies een bestand in de lijst.


Kies de kanalen in de lijst en tik daarna op **Volgende**.

Selecteer een categorie waaraan u het kanaal wilt toevoegen en tik op **Voltooien**.

Newstation-menu's gebruiken


Het menu Categorie


Het menu Categorie gebruiken:

1. Tik op  > **Programma's** > **Newstation**.
2. Selecteer een categoriemap. Tik vervolgens op **Menu**. De menulijst wordt weergegeven.
3. Tik op een optie die u nodig hebt.

Het menu Kanaal

Het menu Kanaal gebruiken:

1. Tik op  > **Programma's** > **Newstation**.
2. Tik op een categoriemap, selecteer een kanaal en tik op **Menu**.
3. Tik op een optie die u nodig hebt.



Het menu Onderwerp

Het menu Onderwerp gebruiken:

1. Tik op  > **Programma's** > **Newstation**.
2. Tik op een categoriemap. Tik vervolgens op een kanaal dat u wilt openen. Selecteer een onderwerp en tik op **Menu**. De menulijst wordt weergegeven.
3. Tik op een optie die u nodig hebt.



Automatisch opruimen

Om geheugen vrij te maken op uw apparaat kunt u deze functie gebruiken om de actieve toepassingen die u niet gebruikt, gemakkelijk te sluiten.

Automatisch opruimen instellen

Automatisch opruimen instellen:

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Systeem > Automatisch opruimen**.
2. Schakel het selectievakje in om de functie Automatisch opruimen te activeren. Selecteer vervolgens **Druk even of lang op X om het programm te sluiten**.
3. Tik op de knop **Instellen** om **Uitzondering** en **Geforceerd gesloten lijst** in te stellen.
4. Tik op **ok** wanneer u klaar bent.



Hoofdstuk 13



Overige eigenschappen

- De standaardwaarden herstellen
- Systeeminformatie
- Taakbeheer

De standaardwaarden herstellen

Met deze optie kunt u de standaardinstellingen herstellen.

De standaardinstellingen herstellen:


1. Tik op  > **Instellingen** > tabblad **Systeem** > **Standaardinstellingen**.
2. Typ '1234' in het veld Wachtwoord om te bevestigen dat u de standaardinstellingen wilt herstellen.
3. Tik op .

WAARSCHUWING: Deze optie zal alle bestanden die op het apparaat zijn opgeslagen, verwijderen.

Systeeminformatie

Systeeminformatie bevat belangrijke apparaatinformatie, inclusief de huidige apparaatinstellingen en de versie.

Systeeminformatie starten:

1. Tik op  > **Instellingen** > tabblad **Systeem** > **Systeeminformatie**.
2. Tik op het tabblad **Apparaatgegevens** voor informatie over de apparaathardware.
3. Tik op het tabblad **Versie** om de versies van de ROM, Boot, Radio, MP en batterij weer te geven.

Taakbeheer

Met Taakbeheer kunt u de momenteel actieve programma's, het geheugen en de CPU-belasting controleren. U kunt deze functie gebruiken om deze programma's gemakkelijk af te sluiten. U kunt ook schakelen naar alle andere programma's die op het scherm Taakbeheer worden weergegeven.

Taakbeheer gebruiken:

- Om Taakbeheer te starten, tikt u op  > **Programma's > Taakbeheer**.
- Om een programma te beëindigen, selecteert u het programma dat u wilt beëindigen en tikt u op **Beëindigen**.
- Om alle taken te beëindigen, tikt u op **Menu > Alle taken beëindigen**.
- Om te schakelen naar een programma, selecteert u een programma en drukt u op de navigatietoets of tikt u op **Menu > Schakelen naar**.

Bijlage

Bijlage

- Mededelingen
- Specifieke absorptiesnelheid (SAR)
- Contactgegevens ASUS

Mededelingen

FCC-voorschriften (Federale communicatiecommissie)

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en
2. Dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip van storing die ongewenste werking kan veroorzaken.

Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een klasse B digitaal apparaat, in naleving van deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn vastgesteld om een redelijke beveiliging te bieden tegen schadelijke storingen in een residentiële installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storing veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een particuliere installatie. Indien dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan vastgesteld worden door het apparaat in en uit te schakelen, moet de gebruiker deze storing proberen te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/Tv-technicus voor hulp.

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen nietig verklaren.

Verklaring Canadees Ministerie voor Communicatie

De functie voor het selecteren van de landcode moet worden uitgeschakeld voor producten die op Amerikaanse/Canadese markt worden verhandeld. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen storing veroorzaken en
2. Dit apparaat moet elke storing aanvaarden, met inbegrip van storing die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Dit digitale apparaat van Klasse [B] voldoet aan de Canadese ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Dit radiocommunicatie-apparaat van categorie II voldoet aan de Canadese industriestandaard RSS-310.

Ce dispositif de radiocommunication de catégorie II respecte la norme CNR-310 d'Industrie Canada.

Vervangbare batterijen

Als een apparaat wordt geleverd met een vervangbare batterij en deze wordt vervangen door een verkeerd type, kan dit leiden tot een explosie (bijv. met sommige lithiumbatterijen). Het volgende is van toepassing:

- als de batterij in een OPERATORTOEGANGSGEBIED is geplaatst, moet er dicht bij de batterij een markering zijn voorzien of moet er een verklaring worden vermeld in de gebruiks- en onderhoudsinstructies;
- als de batterij op een andere plaats in het apparaat is geplaatst, moet er dicht bij de batterij een markering zijn voorzien of moet er een verklaring worden vermeld in de onderhoudsinstructies.

De markering of vermelding moet de volgende of een gelijkaardige tekst bevatten:

LET OP:

- EXPLOSIEGEVAAR ALS DE BATTERIJ DOOR EEN VERKEERD TYPE WORDT VERVANGEN.
 - GOOI DE LEGE BATTERIJEN WEG VOLGENS DE INSTRUCTIES.
-

Operatortoegang met een gereedschap

Als een GEREEDSCHAP nodig is om toegang te krijgen tot een OPERATORTOEGANGSGEBIED, moeten alle overige compartimenten binnen dat gebied die gevaarlijk zijn ontoegankelijk zijn voor de OPERATOR door middel van hetzelfde GEREEDSCHAP of moeten alle dergelijke compartimenten worden gemarkeerd om de OPERATOR-toegang te vermijden.

Een aanvaardbare markering voor gevaar op elektrische schokken is (ISO 3864, Nr. 5036).

Apparatuur voor locaties met beperkte toegang

Voor apparatuur die uitsluitend bedoeld is voor de installatie in een LOCATIE MET BEPERKTE TOEGANG, moeten de installatie-instructies een verklaring van deze strekking bevatten:

WAARSCHUWING: De gebruiker moet het apparaat uitschakelen wanneer het wordt blootgesteld aan gebieden met een potentieel explosieve atmosfeer, zoals benzinstations, chemische opslagplaatsen en dynamietactiviteiten.

Specifieke absorptiesnelheid (SAR)

Gebruik tijdens het dragen op het lichaam

Voor gebruik tijdens het dragen op het lichaam, werd dit apparaat getest en voldoet het aan de RF-blootstellingsrichtlijnen van de FCC voor gebruik met een accessoire dat geen metaal bevat en waarvan de handset minstens 1,5 cm van het lichaam is verwijderd. Het gebruik van andere verbeteringen zal mogelijk het naleven van de RF-blootstellingsrichtlijnen niet garanderen. Als u geen accessoire dat op het lichaam wordt gedragen gebruikt en u het apparaat niet bij het oor houdt, moet u de handset minstens 1,5 cm van uw lichaam houden wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.

Blootstelling aan radiogolven

DIT MODEL VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Uw mobiel apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is ontwikkeld om de beperkingen op de blootstelling aan radiogolven zoals aanbevolen door de internationale richtlijnen, niet te overschrijden. Deze richtlijnen werden ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en omvatten veiligheidsmarges die zijn ontwikkeld om de bescherming van alle personen, ongeacht hun leeftijd of gezondheid, te garanderen.

De richtlijnen gebruiken een meeteenheid die bekend is als de SAR (Specific Absorption Rate = specifiek absorptietempo). De SAR-limiet van de ICNIRP voor mobiele apparaten die door het grote publiek worden gebruikt, is 2 W/kg en de hoogste SAR-waarde voor dit apparaat was 0,319 W/kg* wanneer het bij het oor werd getest en 0,86 W/kg* wanneer het op het lichaam werd getest.

Omdat SAR wordt gemeten met het hoogste zendvermogen van het apparaat, is het werkelijke SAR van dit apparaat tijdens het gebruik, doorgaans lager dan de hierboven aangegeven waarde. Dit is te wijten aan automatische wijzigingen aan het energieniveau van het apparaat om te garanderen dat het uitsluitend het minimaal vereiste niveau gebruikt om het netwerk te bereiken.

Hoewel er verschillen kunnen zijn tussen de SAR-niveaus van verschillende telefoons en op verschillende posities, voldoen ze allemaal aan de overheidsvereisten voor veilige blootstelling. Houd ermee rekening dat verbeteringen aan dit productmodel verschillen kan veroorzaken in de SAR-waarde voor latere producten. In alle gevallen worden de producten ontworpen om te voldoen aan deze richtlijnen.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft bepaald dat de huidige wetenschappelijke informatie geen behoefte aangeeft voor speciale voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van mobiele apparaten. Als u uw blootstelling wilt verminderen, kunt u de duur van de oproepen beperken of een "handenvrij" apparaat gebruiken om de mobiele telefoon weg van het hoofd en het lichaam te houden.

U kunt aanvullende informatie vinden op de website van de Wereldgezondheidsorganisatie (<http://www.who.int/emf>).

* De tests worden uitgevoerd in overeenstemming met de internationale richtlijnen voor het testen. De beperking bevat een aanzienlijke veiligheidsmarge om het publiek extra bescherming te bieden en om rekening te houden met alle variaties in de metingen. Aanvullende verwante informatie omvat het ASUS-testprotocol, de beoordelingsprocedure en het onzekerheidsbereik van de meting voor dit product.

Verklaring van overeenstemming

Wij, fabrikant/importeur
(volledig adres)


**ASUS COMPUTER GmbH HARKORT STR. 25
40880 RATINGEN, Duitsland**

verklaren dat het product
(beschrijving van het betreffende toestel, systeem, installatie)

PDA Phone P320

in overeenstemming is met
(verwijzing naar de specificatie waaronder de overeenstemming valt)
2004/108/EC-EMC-richtlijn en 1995/5 EC-R & TTE-richtlijn

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | EN 300328 | Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumzaken (ERM); breedband transmissiesystemen werkend in de 2,4Ghz ISM-band op basis van spread spectrum modulatie; Deel 1: technische karakteristieken en testcondities Deel2: Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de wezenlijke vereisten, neergelegd in artikel 3.2 van de R&TTE |
| <input checked="" type="checkbox"/> | EN 300440-2 | Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumzaken (ERM); breedband transmissiesystemen werkend in de 2,4Ghz ISM-band op basis van spread spectrum modulatie; Deel 1: technische karakteristieken en testcondities Deel2: Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de wezenlijke vereisten, neergelegd in artikel 3.2 van de R&TTE |
| <input checked="" type="checkbox"/> | EN 301489 | Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumzaken (ERM); Norm voor Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) voor radioapparatuur -en diensten; Deel 17: Specifieke voorwaarden voor breedbandgegevens en HIPER-LAN-apparatuur |
| <input checked="" type="checkbox"/> | EN 301511 | Wereldwijd Systeem voor Mobiele Communicatie (GSM) Geharmoniseerde EN voor mobiele apparatuur in de GSM 900 en GSM 1800 frequentiebanden ter afdekking van de essentiële voorwaarden onder artikel 3.2 van de R&TTE-richtlijn (1999/5EC) |

- ☐ **EN 301908-1**
EN 301908-2 Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumzaken (ERM); Basisstations (BS), Repeaters en Gebruikersapparatuur (UE) voor IMT-2000 derde generatie mobiele netwerken;-Deel1: Geharmoniseerde EN voor IMT-2000 inleiding en gemeenschappelijke eisen, welke invulling geeft aan de wezenlijke vereisten, neergelegd in artikel 3.2 van de R&TTE-richtlijn; Deel2: Geharmoniseerde EN voor IMT-2000, CDMA Direct Spread (UTRD FDD) (UE), welke invulling geeft aan de essentiële vereisten van artikel 3.2 van de R&TTE-richtlijn.
- ☒ **EN 55022:2006** Grenswaarden en meetmethoden van radiostoringskenmerken van gegevensverwerkende apparatuur
- ☒ **EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003** Gegevensverwerkende apparatuur-Immuneiteitskenmerken-Grenswaarden en meetmethoden
- ☒ **EN 50360**
EN 50361 De maximumnormen voor de blootstelling van het menselijk lichaam aan elektromagnetische velden (0 Hz tot 300 GHz) | International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (1998), Richtlijnen voor het beperken van blootstelling aan variabele elektrische, magnetische en elektromagnetische velden
- ☐ **EN 61000-3-2 : 2000+A2:2005** Storingen veroorzaakt in voedingen
- ☐ **EN 61000-3-3 : 1995+A1:2001** Storingen veroorzaakt in voedingen
- ☐ **EN 55013** Grenswaarden en meetmethoden van radiostoringskenmerken van breedbandontvangers en aanverwante apparatuur
- ☐ **EN 55020** Immuniteit voor radiostoring van breedbandontvangers en aanverwante apparatuur
- ☐ **EN 50332-1** Geluidsapparatuur-Hoofdtelefoons en oordopjes voor draagbare geluidsapparatuur-Meetmethodes en limietvoorwaarden voor maximaal geluidsdruk-niveau-Deel1:Algemene methode voor "alles-in-één apparatuur"
- ☒ **CE marking**
- 

(EC-confirmiteitsmarkering)
- De fabrikant verklaart tevens dat bovengenoemd apparaat voldoet aan de actuele vereiste veiligheidsnormen in overeenstemming met LVD 2006/95 EC**
- ☐ **EN 60065** Veiligheidseisen voor elektronische en gerelateerde toestellen voor huishoudelijk en soortgelijk algemeen gebruik
- ☐ **EN 60335** Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten
- ☒ **EN 60950-1** Veiligheid van apparatuur voor informatietechniek, waaronder elektrische zakelijke apparatuur
- ☐ **EN 50091-1** Algemene en veiligheidsvereisten voor ononderbroken stroomsystemen (UPS)

Datum: 26 maart 2008

ASUS

Adres: 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan

Tel: 886228943447; Fax: 886228907698

Verklaring

Wij verklaren dat de IMEI-codes voor dit product, **P320**, uniek zijn voor elke eenheid en alleen aan dit model zijn toegewezen. De IMEI van elke eenheid wordt in de fabriek ingesteld en kan niet door de gebruiker worden gewijzigd. De IMEI voldoet aan de relevante vereisten met betrekking tot de IMEI-integriteit zoals beschreven in de GSM-standaarden.

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze kwestie, kunt u altijd met mij contact opnemen.

Hoogachtend,

ASUSTeK COMPUTER INC.

Tel: 886228943447

Fax: 886228907698

E-mail: <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>

Contactgegevens ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC. (AsiaPacific)

Adres 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Website www.asus.com.tw

Technische ondersteuning

Telefoon +886228943447
Fax ondersteuning +886228907698
Softwaredownload [support.asus.com*](http://support.asus.com)

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Adres 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Telefoon +15029550883
Fax +15029338713
Website usa.asus.com
Softwaredownload [support.asus.com*](http://support.asus.com)

ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria)

Adres Harkort Str. 21-23, D40880 Ratingen, Germany
Telefoon +49210295990
Fax +492102959911
Online contact www.asus.com.de/sales

Technical Support

Telefoon +49180595990
Fax +492102959911
Online support www.asus.com.de/support
Website www.asus.com.de/news

ASUS Holland B.V. (Nederland)

Technical support: +31-591-570290
Support e-mail: <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>
Web site: <http://nl.asus.com/>

* Op deze site is een online technisch aanvraagformulier voorzien dat u kunt invullen om contact op te nemen met de technische ondersteuning.