


ASUS®



P320



快速指南

版權說明

版權所有 · 不得翻印 © 2008 華碩電腦

本使用手冊包括但不限於其所包含的所有資訊受到著作權法之保護，未經華碩電腦股份有限公司（以下簡稱「華碩」）許可，不得任意地仿製、拷貝、謄抄、轉譯或為其他使用或處分。本使用手冊沒有任何型式的擔保、立場表達或其它暗示。若有任何因本使用手冊或其所提到之產品的所有資訊，所引起直接或間接的資料流失、利益損失或事業終止，華碩及其所屬員工恕不為其擔負任何責任。除此之外，本使用手冊所提到的產品規格及資訊僅供參考，內容亦會隨時更新，恕不另行通知。華碩不負責本使用手冊的任何錯誤或疏失。本使用手冊中所提及的產品名稱僅做為識別之用，而前述名稱可能是屬於其他公司的註冊商標或是著作權。關於產品更新的詳細說明請您到華碩的全球資訊網瀏覽或是直接與華碩聯絡。

SAR認證資訊

Specific Absorption Rate, SAR（特定吸收率）是使用手機時，身體所吸收的射頻輻射（RF）的衡量單位。SAR值是在實驗室狀況下，以標準姿勢操作行動電話，在所有的測試頻率中發射的最高功率。雖然SAR值是在宣稱的最高功率下測得，但使用行動電話時的實際SAR值遠低於最大值。一般來說，越靠近基地台，行動電話發射的功率越低。

- 減少電磁波影響，請妥適使用。
- SAR標準值 2.0W/Kg；送測產品實測值：1. CE：0.319 W/Kg（頭部）；0.86 W/Kg（身體），2. FCC：0.213 W/Kg（頭部附近）；0.652 W/Kg（身體附近），符合國際及國家標準。

手冊編號：T3594

手冊版本：1.00 版

出版日期：2008 年 5 月

目錄

版權說明.....	2	使用者資訊.....	20
SAR認證資訊.....	2	自訂功能鍵.....	20
目錄.....	3	操作模式設定.....	20
產品規格.....	5	撥打及接聽電話.....	21
安全說明.....	6	撥打電話.....	21
產品包裝內容.....	7	接聽電話.....	21
認識您的手機.....	8	快速搜尋功能 (Smart Dialer).....	21
產品外觀介紹.....	8	快速撥號.....	21
安裝 SIM 卡、microSD 卡與充電. 10		其他話機功能.....	22
安裝 SIM 卡與電池.....	10	關閉電話功能 (飛航模式).....	22
電池充電.....	10	調整話機音量.....	22
安裝與移除 microSD 卡.....	11	操作模式管理員.....	23
基本操作與設定..... 11		發送訊息與電子郵件..... 24	
開機與關機.....	11	訊息中心.....	24
首次開機設定.....	11	收發 Threaded SMS 簡訊.....	24
校準螢幕.....	11	收發 MMS 訊息.....	24
其他設定.....	11	電子郵件設定.....	25
Today 主畫面.....	12	使用 Windows Live 功能.....	26
ASUS Today 程式.....	13	與電腦進行同步..... 26	
華碩選單.....	16	使用 ActiveSync™ 同步資料.....	26
使用華碩小幫手.....	17	Windows® Mobile 裝置中心.....	27
文字輸入..... 17		透過 USB 進行同步.....	28
輸入方式.....	17	透過藍牙進行同步.....	28
輸入設定.....	18	拍照與錄影..... 29	
個人化您的手機..... 19		啟動與關閉相機功能.....	29
設定鈴聲.....	19	拍機模式.....	29
新增鈴聲.....	19	拍攝相片.....	29
設定桌布.....	19	影片模式.....	29
自訂開始選單.....	19	傳送影片.....	30

目錄

拍攝影片	30	磁性物品	39
觀賞與刪除影片	31	連絡資訊	40
無線上網與其他連線設定	31		
無線裝置管理員	31		
啟動無線網路功能	32		
設定無線網路	32		
使用藍牙功能	33		
USB 設定	34		
GPRS 連線設定	34		
編輯 GPRS 連線	34		
連接與中斷 GPRS 連線	35		
使用 GPRS 連線工具	35		
網際網路共用功能	35		
網路設定	35		
使用 IE 上網	36		
SAR 認證資訊	36		
安全性資訊	37		
使用話機的注意事項	37		
電池	37		
充電器	37		
記憶卡	38		
清潔與儲存	38		
駕車安全性	38		
電子裝置	38		
心律調整器	39		
助聽器	39		
其他醫療裝置	39		
運輸工具	39		
貼出公告的場所	39		

產品規格

處理器	TI OMAP 850 200MHz
作業系統	Microsoft Windows® Mobile 6.1 Professional
記憶體	128MB Flash ROM、64MB DDR RAM
顯示螢幕	2.6吋 TFT 觸控螢幕、65,536 色、解析度支援 240x320 像素
通訊頻率	四頻 EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900 MHz
GPS	內建式天線 SiRF Star III 晶片
GPRS	EGPRS Class B、Multislot Class 10
數位相機	內建兩百萬像素數位相機，並支援自動對焦功能
傳輸連結	支援 Bluetooth™ V2.0+EDR、USB Client 1.1 與 Wi-Fi 802.11b+g
電池	1100 mAh 充電式鋰電池*
擴充插槽	microSD 卡插槽
外觀尺寸	99mm (長) x 54.5mm (寬) x 13.35mm (高)
重量	105克 (含電池)
待機/通話時間	200小時/4小時 (依所處網路環境不同而會有所差異)

規格若有任何變更，恕不另行通知。

*製造商：統振；型號：SBP-17 LION HARD-PACK

注意 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自更改頻率、加大功率，或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信，經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

警告 若不正确更換本電池會有爆炸危險，請依製造商說明書處理使用過之電池。

安全說明

在您使用本手機之前，請詳細閱讀以下指引的使用原則，並遵守這些規則，以避免發生危險或觸犯法律。



駕駛汽車或騎乘機車時，請勿使用行動電話。駕駛中如要使用手機，請使用免持裝置，或停靠在安全的地方再使用。



進入加油站時請關機。在加油站或靠近易燃物品和化學劑時，請勿使用行動電話。



進入醫院時請關機。在醫院或醫療設備附近，請勿使用行動電話。



搭乘飛機時請關機。在飛機上使用行動電話會造成儀器的干擾，影響飛行安全，而且也是違法的。



遵守特別規定。在禁止使用行動電話的地方，或使用手機可能會產生危險或干擾的地方時，請勿使用行動電話。



干擾。行動電話都可能受到電波干擾，影響通話品質。



合理並小心使用。使用手機時請以正常習慣使用，非必要時請勿無故觸摸天線。



讓專業人員維修手機。請勿自行修理行動電話，只有合格的專業人員才可以安裝或維修。



使用合格的電池與配件。只能使用原廠認可或推薦的電池與配件，請勿使用其他類別或不知是否相容產品或配件，例如電池、配件或連接線，否則可能會損壞話機。



緊急通話。確認行動電話為開機狀態，並位於系統服務區域內，輸入緊急服務號碼，例如 112 或其他正式緊急號碼，然後按下通話鍵。說明您所處的位置，待對方回覆之後才可結束通話。



避免高溫曝曬並保持手機乾燥。行動電話沒有防水功能，請遠離潮溼、過熱/過冷的環境，並避免放置於陽光直射或烈日下等高溫的地方。



減少電磁波影響，請妥適使用。請妥適使用本話機，以減少電磁波對人體的影響。



SAR 標準值 2.0W/Kg；送測產品實測值最高為：0.86 W/Kg（CE 身體實測值）。符合國際及國家標準。

產品包裝內容

請檢查您的產品包裝中是否包含以下物件：

• 華碩 P320 PDA 手機	• 安裝光碟
• 充電式鋰電池	• 快速使用指南
• 交流電電源供應器	• 保固卡
• Mini-USB 同步連接線	• 華碩 Bonus CD (內含使用手冊)
• 耳機	• 保護套 [◎]
• 觸控筆	• GPS 外接天線轉接頭 [◆]
• 車用套件* 【包含車用托架、車用充電器與底座】	• 衛星導航 CD 與使用手冊*
• microSD 記憶卡*	

*為選購配件，視銷售地區而定。

◎ 請注意，此保護套僅供保護用途，並非可穿戴之配件。

◆ GPS 外接天線轉接頭可連接 MMCX 規格之 GPS 天線。


注意 若上述任何物件有任何損壞或遺漏，請立即與您的經銷商聯繫。

警告

1. 為了避免可能導致著火的危險，請使用原廠認可之電池，並參照「安裝 SIM 卡與電池」一節的介紹來安裝或移除電池。
2. 請勿嘗試自行拆裝電池組件。
3. 本電池如果更換不正確會有爆炸的危險，請依照製造廠商的說明書處理使用過之電池。

認識您的手機

產品外觀介紹




8 左側外觀

前方外觀

No.	功能敘述
1	話機放音端：收聽來電或撥出的話機聲音。
2	功能指示燈：亮紅燈代表話機正在充電中；亮綠燈代表話機已完全充電。閃藍燈代表已開啟藍牙、WiFi 或 GPS 功能；閃紅燈代表有事件提示；閃綠燈代表 GSM 網路已被偵測。
3	觸控式螢幕：此 2.6 英吋、65536 色、240 x 320 畫素的 TFT 顯示螢幕可讓您進行書寫、繪圖，或是使用觸控筆點選選項。
4	左右功能鍵：執行對應按鍵的功能。
5	結束通話鍵：按下本鍵可終止通話。
6	ok 鍵：按下此鍵以關閉/離開某個應用程式。
7	五方向鍵：讓您上下左右移動以選擇項目，若要選取或進入項目請按中央圓鈕。
8	開始鍵：按下此鍵以開啟「開始」功能表。
9	撥號/通話鍵：接聽來電或是撥打電話。
10	microSD 卡插槽：可插入 microSD 記憶卡。
11	音量控制鍵：可直接使用此按鍵調整音量。
12	錄音鍵：長按本鍵以啟動錄音記事功能。
13	觸控筆：您可使用此觸控筆在 LCD 螢幕上輸入資料並操作應用程式。
14	電源鍵：按下本鍵以開啟或關閉本裝置的背光功能；按住本鍵約三秒鐘便會開啟或關閉本裝置的電源。

產品外觀介紹



No.	功能敘述
15	數位相機鏡頭：此兩百萬像素之數位相機鏡頭可用於拍照或錄影。
16	電池槽外蓋：開啟此外蓋便可將電池安裝到電池槽中。
17	GPS 外接天線連接埠：您可以連接外接 GPS 天線以取得更好的訊號接收效果。P320 附 GPS 外接天線轉接頭，可連接 MMCX 規格之天線。
18	鎖定開關：將本開關往下推至底端便可將所有按鍵與觸控螢幕的功能關閉。
19	相機功能鍵：長按本鍵來執行相機功能。在拍照模式下可按下本鍵進行拍照。在視訊模式下，按下本鍵便會開始進行影像的錄製。
20	miniUSB 連接插座：您可以使用本插座連接 USB 連接線進行資料同步；或 AC 電源充電器為裝置充電；或連接 USB 耳機。
21	手機吊飾孔：可讓您連結手機吊飾。
22	話機收音孔：當進行通話時，請將口靠近此收音孔讓通話更清晰。
23	重置按鍵：使用觸控筆的尖端來壓下重置按鍵以進行您裝置的軟體重置動作。

安裝 SIM 卡、microSD 卡與充電

安裝 SIM 卡與電池


在您開始使用本產品前，您必須將包含有您電話號碼、註冊資料、電話簿與其他資料的 SIM 卡安裝到手機中。請依照以下步驟來安裝 SIM 卡：

- 如下圖所示以拇指抵住電池槽外蓋向下推加以移除。




說明 您的產品包裝盒中包含一顆可充電式的鋰電池。

- 將 SIM 卡的金屬接觸端朝下且 SIM 卡的缺角朝左下方（如下圖所示），接著將 SIM 卡輕輕推入插槽中。




重要 安裝 SIM 卡時，請務必將 SIM 卡插至底端。

- 將電池的金屬凹槽對準機身電池槽中對應的金色接觸處，接著再將電池插入電池槽中並向下壓。



重要 安裝電池時請傾斜放置電池，先往前推，再下壓安裝，切勿直接下壓電池以免傷及金屬接觸。

- 最後請將電池槽外蓋如右圖所示重新推回原位。



重要 請使用說明書載明之原廠電池，以免損害本裝置。

電池充電

當您第一次使用產品包裝盒中的電池時，該電池僅剩餘部份電力。建議您先依照下列步驟為電池進行充電。

- 將電源供應器的 Mini-USB 接頭端連接到機身底部的 Mini-USB 連接插孔。
- 接著將電源供應器插入室內電源插座或是電源延長線的插座上，便可為手機充電。

注意 紅色 LED 燈號亮起且充電圖示顯示於觸控螢幕上，代表本裝置正在充電中。

重要 當您初次為本手機進行充電時，建議使用前進行充電四小時以上。
當電池完全耗盡後，您需要充電至少 20 分鐘以後，方能再次開機。

檢查電池電力



您可以使用以下方法來檢查電池電力：

點選 Today 主畫面上的電池圖示。或是點選 **開始 > 設定 > 系統 標籤頁 > 電源管理**。

安裝與移除 microSD 卡

請依照下列步驟安裝 microSD 卡：

1. 以拇指抵住電池槽外蓋向下推以移除外蓋。
2. 開啟 microSD 卡槽外蓋。
3. 將 microSD 卡金屬面朝上插入插槽中，然後蓋上插槽外蓋。
4. 將電池槽外蓋推回原位。



請依照下列步驟
移除 microSD 卡：

1. 以拇指抵住電池槽外蓋向下推以移除外蓋。
2. 開啟 microSD 卡槽外蓋。
3. 輕推 microSD 卡直到它彈出，然後小心將其抽出並蓋回插槽外蓋。
4. 將電池槽外蓋推回原位。

基本操作與設定

開機與關機

在您第一次使用本手機前，請先確認您的手機已經完全充飽電。開機或是關機皆請久按位於機身頂部的電源鍵。

首次開機設定

在您首次開機後，系統會要求您完成使用手機前的初始設定，請依照螢幕畫面指示，使用觸控筆進行設定動作。

校準螢幕

為了確保日後使用觸控筆在螢幕上點選的準確性，系統首先即進入校準螢幕畫面。按照畫面指示，請用觸控筆準確地點按十字中心點，隨著十字往各個角落的移動，依序點按十字中心點，以完成螢幕校正的工作。當您使用一段時間之後，若發現觸控筆在點選觸控螢幕時不夠靈敏、或者點選有誤差時，您也可以重新校準螢幕，細節請參照 92 頁的說明。

其他設定

其他設定包括時間及日期、密碼與電子郵件帳號設定等（這些項目亦可在日後自行更改調整），完成設定之後，即可開始使用本手機。

Today 主畫面

Today 主畫面上顯示許多有用的資訊，您也可以依照自己的需要設定 Today 主畫面選項，以顯示所有您需要的重要資訊。

- 若要自定 Today 主畫面，請點選 **開始 > 設定 > 個人 標籤頁 > Today**。

下圖為預設狀況下，您可以在 Today 主畫面所看到的資訊：



ASUS Today 程式

ASUS Today 是個將時間日期、通話簡訊、行事曆、氣象、新聞即時通以及 Windows Media Player 影音播放程式等功能整合於一身的程式，以圖像化的介面呈現，方便您直接在主畫面中選取所需功能。



日期時間設定

在 ASUS Today 畫面中點選  圖示便會顯示時間日期，若您要變更設定，直接點按螢幕即可進入時間日期設定畫面以更改時間日期或鬧鐘設定。

查看通話訊息提示

ASUS Today 會提示您未接來電以及新的 SMS/MMS/e-mail 等訊息。

在 ASUS Today 畫面中點選  圖示，接著再點選欲查看的提示圖示。

- 點選  圖示查看您的未接來電。
- 點選  圖示查看新的 SMS 訊息。
- 點選  圖示查看新的 MMS 訊息。
- 點選  圖示查看新的電子郵件訊息。

注意 若要讀取您的 e-mail，請先確認您已經透過 Wi-Fi 無線網路或是 GPRS 連上網際網路。Wi-Fi 無線上網以及 GPRS 上網部份請參考手冊中相關章節的說明。

查看您的行事曆

在 ASUS Today 畫面中點選  圖示便會顯示行事曆安排事項，若您想要變更安排事項，直接點按螢幕即可進入行事曆編輯畫面以更改行事曆的內容。

獲得最新氣象訊息

ASUS Today 可讓您在世界上任何一個地方得到最新的氣象訊息。

- 注意**
1. 使用本功能前，請先確認您已經透過 Wi-Fi 無線網路或是 GPRS 連上網際網路。Wi-Fi 無線上網以及 GPRS 上網部份請參考手冊中相關章節的說明。
 2. 使用本功能前，請先確認您已經完成氣象以及網路設定。請參考下文的說明。

氣象設定：

1. 點選 **開始 > 設定**。
2. 在 **個人** 標籤中點選 **ASUS Today** 圖示。
3. 在 **天氣** 標籤中勾選 **開啟天氣自動更新** 對話框，接著請在下拉選單中分別選擇國家與城市。
4. 若要在漫遊時更新天氣，請勾選 **漫遊時更新** 對話框。
5. 設定完成後請點選畫面右上角的 **ok** 儲存設定。

目前氣象更新：

在 ASUS Today 畫面中點選  圖示，接著點按氣象畫面從伺服器接收最新的氣象訊息。

注意 在獲得最新氣象訊息前請先確認您已經連上網際網路。

即時新聞更新下載

1. 點選  圖示，接著點按上方即時新聞畫面便會進入新聞即時通畫面。
2. 請從目錄中選擇您要更新的新聞分類。
3. 點選畫面右下角的 **選單 > 更新**。您所下載更新的新聞會以提供手機瀏覽的 **RSS** 格式顯示在 ASUS Today 畫面中。

- 注意**
1. 在下載即時新聞前，請先確認您已經透過 **Wi-Fi** 無線網路或是 **GPRS** 連上網際網路。**Wi-Fi** 無線上網以及 **GPRS** 上網部份請參考手冊中相關章節的說明。
 2. 無需連上網路您也可以 **在 ASUS Today 畫面中** 閱讀所儲存的新聞內容。

播放影音檔案

ASUS Today 程式可讓您快速開啟 **Windows Media Player** 程式，以播放儲存在手機記憶卡中的數位音效與影像檔案。您可以透過手機喇叭或耳機聆聽音樂與音效。

注意 如果您將檔案儲存在您的手機中，您的手機可能會因為記憶體不足而影響運作速度。建議您將檔案儲存在記憶卡中。

1. 點選  圖示，接著點按上方顯示畫面以執行 **Windows Media player** 程式。
2. 從媒體櫃或記憶卡中選擇要播放的檔案。
 - 從媒體櫃選擇檔案，請點選 **功能表 > 媒體櫃**，接著在分類項目中選擇要播放的檔案。
 - 若要選擇不在媒體櫃中的檔案，請點選 **功能表 > 開啟檔案**。
3. 在 ASUS Today 畫面中點按  圖示即可播放您所選擇的檔案。

狀態列圖示說明

Today 主畫面中各類圖示與功能說明請參考下表。

圖示	說明
	顯示您的時間/日期設定
	未接來電提示
	新的 SMS 訊息提示
	新的 MMS 訊息提示
	新的 e-mail 提示
	顯示您今天的行事曆事項
	顯示目前氣象
	顯示最新的新聞
	讓您增加或播放影音檔案
	通話中
	啟動來電轉接
	通話保留中
	有未接來電
	代表您目前可以使用 GPRS 連線服務
	代表 GPRS 連線中
	代表 GPRS 已連線

圖示	說明
	ActiveSync™ 同步作業進行中
	可進行 ActiveSync™ 同步作業
	未進行 ActiveSync™ 同步連線
	Wi-Fi 連線使用中
	搜尋 Wi-Fi 連線中
	開啟聲音
	關閉聲音
	震動或會議功能開啟
	藍牙耳機已連線
	藍牙耳機已連線並且使用中
	漫遊中
	當您設置鬧鈴功能時，本圖示會出現
	未插入 SIM 卡
	通知提示

華碩選單

華碩選單提供您便捷的開啟應用程式的方式。華碩選單採用 12 宮格的排列方式，可提供使用者 12 種分類，包括：電話、公事包、操作模式、相機、訊息中心、娛樂、檔案管理、連絡人、電話記錄、個人助理、我的最愛 與 設定。

您可以透過以下三種方式進入華碩選單：

1. 在 Today 主畫面，按左功能鍵進入華碩選單。
2. 點選 Today 主畫面左下方的 華碩選單。
3. 在 Today 主畫面點選 開始 > 程式集 > 華碩選單，即可進入華碩選單的主畫面。



新增或移除功能至華碩選單

您可以根據需要來新增或移除華碩選單中的項目。

1. 進入華碩選單的主畫面後，點選 **功能表 > 編輯功能列表**。
2. 若要新增功能至華碩選單，從左側下拉式選單中選擇 **程式集** 或 **設定**，並點選欲新增的項目名稱，接著在右側下拉式選單中選擇需要新增到華碩選單的位置，點選中間的「>」按鈕即可。
3. 若要從華碩選單中移除項目，從右側下拉式選單中選擇該項目位於華碩選單中的位置，並點選欲移除的項目名稱，接著在左側下拉式選單中選擇欲移除至的位置，點選中間的「<」按鈕。

調整功能順序

您可以自行重新排序功能的順序，把最常用的功能放在較上方的選單中。

1. 進入華碩選單的主畫面後，點選 **功能表 > 重新排列**。
2. 在下拉式選單中選擇需要重新排列順序的項目，並在下方清單中選擇您想要調整的子項目名稱。
3. 點選右側的「向上」、「向下」按鈕，即可調整項目的顯示順序。

說明 本手機未內建華碩選單程式，請隨附的華碩 Bonus CD 安裝該程式。

使用華碩小幫手

華碩小幫手圖示  位在 **Today** 頁面右下方，可以讓您快速了解並設定本手機的硬體狀態，包括電池、記憶體等選項。您也可以透過點選 **開始 > 設定 > 系統 > 華碩小幫手** 選擇您欲顯示於華碩小幫手列表中的裝置狀態有哪些。



說明 若您有安裝 microSD 卡，則華碩小幫手內會增加 microSD 卡的記憶體使用程度顯示。

文字輸入

輸入方式

當您開啟一個應用程式或選擇需要輸入文字、數字、符號的欄位時，輸入面板的圖示會顯示在選單下方。輸入面板有多種輸入方式可供您選擇。這些輸入方式包括有：中英文虛擬鍵盤輸入、手寫板、全螢幕手寫等多種方式，其中手寫板與全螢幕手寫支援文字辨識功能。請點選輸入法旁的  符號切換輸入法。

使用手寫板

使用手寫板可以讓您直接使用觸控筆來書寫文字、數字、符號，或標點符號，而上述您所輸入的文字、符號等都會被轉換為如同使用虛擬鍵盤所輸入的文字與符號。

1. 在應用程式中，點選畫面下方輸入法旁的箭頭圖示 ，接著請選擇手寫板。
2. 在畫面下方特定的手寫區直接書寫文字、數字、符號，或標點符號。

若要輸入特殊的符號或標點符號或其他特別的數字，請點選位於畫面右下角的特殊符號選擇鍵，並在特殊符號列表中選擇您要輸入的符號即可。若您在用手寫板的過程中有任何疑問，您可以隨時點選畫面右下方的「？」鍵，接著點選您要查詢的功能按鍵，螢幕上便會顯示對應的說明。

使用螢幕虛擬鍵盤

在需要進行文字輸入時，藉由螢幕虛擬鍵盤，您可以使用不同的輸入法以輸入文字、符號，或其他特殊符號。

請依照下列步驟來使用螢幕虛擬鍵盤：

1. 在應用程式中，點選畫面下方輸入法旁邊的箭頭圖示 ▲，接著請選擇注音或倉頡輸入。在英文鍵盤時可以點選 **Shift** 來切換英文大小寫及符號。
2. 接著您便可以使用螢幕虛擬鍵盤配合注音或倉頡輸入法來輸入中文。
3. 若您想要輸入英文、數字或特殊符號，請點選虛擬鍵盤左下角的 **英、符** 鍵來切換不同的虛擬鍵盤。

使用全螢幕手寫辨識功能

在應用程式中，點選畫面下方輸入法旁邊的箭頭圖示 ▲，接著請選擇 **全螢幕手寫**，即可切換為全螢幕手寫輸入。此時，您可以不需侷限在手寫板的手寫區域，而可以用觸控筆在螢幕上的任何位置書寫文字，系統同樣會自動辨識，辨識完成後的文字隨即會出現在您的文件中。

當您欲輸入英文字母或數字時，請在螢幕下方的工作列上點選 **英、數**，以使系統辨識更為準確。點選 **全部** 則還可輸入日文等其他語言的文字。

輸入設定

1. 在 **Today** 畫面中，點選 **開始 > 設定**。
2. 在 **個人** 標籤頁中點選 **輸入** 圖示。

手寫板設定：

1. 在輸入法標籤頁中，從輸入法下拉式選單點選 **手寫板**，接著點選 **選項**。
2. 手寫輸入選項共有三項，分別為 **供左撇子使用的手寫輸入法配置**、**顯示三個手寫輸入方塊** 與 **使用手寫辨識的逾時值**，可視需要勾選；逾時值秒數可以手動輸入。

全螢幕手寫設定：

1. 在輸入法標籤頁中，從輸入法下拉式選單點選 **全螢幕手寫**，接著點選 **選項**。
2. 在 **辨識選項** 標籤頁中，若需要在寫字輸入時有語音提醒，請勾選 **寫字發聲**。
3. 要調整提筆等待時間，請以觸控筆拖曳拉桿左右移動調整時間長短。
4. 輸出設定共有三個選項，分別為 **半形字元轉成全形字元**、**大寫字母轉成小寫字母** 與 **小寫字母轉成大寫字母**，可視需要勾選。
5. 在 **筆跡選項** 標籤頁中則可選擇需要的筆跡類型、筆跡粗細、筆跡顏色 與 變化速度，旁邊的預覽功能可讓您即時檢視設定效果。
6. 完成設定後，請點選畫面右上角的 **ok** 離開。

個人化您的手機

設定鈴聲

請依照下列步驟來設定話機鈴聲：

1. 點選 **開始 > 設定 > 個人** 標籤頁。
2. 點選 **電話**。
3. 在響鈴方式中可選擇鈴聲漸強、響鈴一次、震動、震動並響鈴、震動後響鈴等方式。並在來電鈴聲下拉選單中，選擇您所偏好的鈴聲。
4. 當輸入完成後，請點選 **ok** 退出。

新增鈴聲

請依照下列步驟來新增鈴聲：

1. 點選 **開始 > 設定 > 個人** 標籤頁。
2. 點選 **鈴聲設定**。
3. 在設定畫面中，選擇您要新增的音源檔類型。
4. 從符合檔案類型的清單中，選擇要新增的鈴聲後點選 **ok**。

設定桌布

請依照下列步驟來自定 Today 主題：

1. 點選 **開始 > 設定 > 個人 > Today**。
2. 在 **外觀** 標籤頁中，請選取您裝置所要設定的主題。
3. 若您想用自定圖片來當作桌布，請勾選 **使用此圖片作為背景** 之對話框。
4. 接著點選 **瀏覽**，用下拉選單選取圖片所在的資料夾與類型，接著點選要設為背景的圖片即可。
5. 按下 **ok** 鍵離開設定即完成。

自訂開始選單

請依照下列步驟來自定開始選單：

1. 點選 **開始 > 設定 > 個人** 標籤頁。
2. 點選 **功能表**。
3. 勾選您想要顯示在開始功能表上的項目。
4. 當輸入完成後，請點選 **ok** 退出。

注意 最多只能選擇七個功能表項目。

使用者資訊

請依照下列步驟輸入使用者資訊：

1. 在 Today 主畫面中，點選 **開始 > 設定 > 個人 標籤頁 > 我的資訊**。
2. 輸入您的各項使用者資訊。
3. 輸入完成後，請點選 **ok** 退出。

自訂功能鍵

請依照下列步驟自訂功能鍵：

1. 點選 **開始 > 設定**，在 **個人** 標籤頁中點選 **功能鍵** 圖示。
2. 在程式功能鍵標籤頁中，先選取要指定的功能鍵，接著在下方下拉式選單中選擇所要指定的程式。
3. 重複步驟 2，依序為其他三個功能鍵指定程式。
4. 點選 **上/下控制** 標籤頁則可自訂上/下功能鍵的重複速度，包括 **第一次重複之前的延遲** 時間長短與 **重複速度** 的快慢。
5. 輸入完成後，請點選 **ok** 退出。

操作模式設定

請依照下列步驟來設定操作模式：

1. 點選 **開始 > 設定 > 個人** 標籤頁，接著點選 **操作模式管理員** 圖示。

2. 在操作模式設定畫面中，你可以視需要選擇 **標準**、**會議**、**靜音** 或 **自動** 模式。點選 **標準模式**，然後在下拉式選單中選擇 **Default**、**Outdoor** 或 **Personal**。
3. 接著點選畫面左下角的 **編輯**，在 **鈴聲** 標籤頁中可以選擇 **來電鈴聲**、**響鈴方式**、**訊息鈴聲** 與 **提醒鈴聲**；在 **音量** 標籤頁中可以調整 **系統音量**、**來電鈴聲音量** 以及 **通話中音量**；在 **名稱** 標籤頁中則可以自行更改操作模式名稱。
4. 設定完成後，請點選畫面右上角的 **ok** 回到操作模式設定畫面。

撥打及接聽電話

撥打電話

您可以透過以下幾種方法撥打電話：

1. 按下通話鍵即會進入撥號畫面。
2. 點選 Today 主畫面左下方的 **華碩選單 > 電話**，即會進入撥號畫面。
3. 點選 Today 主畫面右下方的 **連絡人**，從連絡人清單中以觸控筆點住您所要撥打電話的連絡人，並選擇撥打電話的選項即可。

接聽電話

您可以透過以下兩種方法接聽電話：

1. 按下通話鍵即可接聽來電。
2. 來電通知出現後，點選 Today 主畫面左下方的 **接聽** 或按下左功能鍵即可接聽來電。

快速搜尋功能（Smart Dialer）

本裝置的每個虛擬數字按鍵都對應若干英文字母和注音符號（如虛擬數字鍵 2 代表 abc 與ㄆㄑㄒ）。您可以在虛擬數字鍵盤畫面中，以觸控筆點按與連絡人名稱對應的虛擬數字鍵，本手機會自動幫您從連絡人中尋找合適的配對。

舉例來說，若您想從連絡人中查找 Allen，只需在虛擬數字鍵盤畫面中依序按下 2 5 5 3 6（分別代表字母 ALLEN）即可；若想搜尋「張大明」的電話，只需在虛擬數字鍵盤畫面中依序按下 3 9（「張」字的注音拼法為「ㄓㄨㄤ」），即可快速找到連絡人。

快速撥號

快速撥號功能讓您只需按下一個鍵便可撥打您較常撥打的電話號碼。舉例來說，若您將一個常撥的電話號碼指定數字鍵 2 為快速撥號鍵，則當您按住數字鍵 2 便會自動撥打該電話號碼。

請依照以下步驟建立一個快速撥號：

1. 請先確認您要建立快速撥號的電話號碼已經儲存在連絡人清單中。
2. 點選 Today 主畫面上方的 **開始**，接著點選 **電話**。
3. 從連絡人清單中點選一位連絡人，並點選視窗下方的 **功能表 > 加到快速撥號**。
4. 接著在快速撥號設定視窗的 **位置** 欄位中，使用下拉式選單選擇一個可用的快速撥號鍵，接著點選 **ok** 確認。

從連絡人清單中建立快速撥號：

1. 在連絡人清單中，點選一個連絡人名字。
2. 進入該連絡人的摘要頁面後，點選 **功能表 > 加到快速撥號**。
3. 在快速撥號設定視窗的 **位置** 欄位中，使用下拉式選單選擇一個可用的快速撥號鍵，接著點選 **ok** 確認。

若要刪除快速撥號，請在快速撥號清單中，點住你想要清除的快速撥號，接著在子選單選擇 **刪除**。或在快速撥號清單中選擇欲刪除的快速撥號，點選 **功能表 > 刪除**。

其他話機功能

話機功能表

在話機模式下，您可以使用觸控筆或是右功能鍵選擇畫面右下方的 **功能表 > 選項** 來開啟電話設定以進行各項話機功能設定。

1. 在 **電話** 標籤頁中，您可以設定 **響鈴方式**、**來電鈴聲** 與 **鍵盤**。
1. 在 **安全性** 標籤頁中，您可以勾選 **使用通話時需要 PIN 碼** 以啟用或停用 PIN 碼，以及變更 PIN 與 PIN 2 碼。
2. 在 **服務** 標籤頁中，您可以設定通話限制、本機號碼、來電轉接、插撥功能、語音信箱與簡訊與限制撥號功能。
3. 在 **網路** 標籤頁中，您可以選擇電信服務業者的網路選取方式，本選項建議採用預設值 **自動**。
4. 在 **自動接聽** 標籤頁中，您可以勾選 **啟動自動接聽** 項目並在下拉式選單中選擇自動接聽前的等待秒數。
5. 在 **通話設定** 標籤頁中，您可以點選 **關閉** 撥通提示、開啟 **震動提示** 或 **閃爍提示**。
6. 在 **廣播訊息** 標籤頁中，您可以啟動廣播訊息，點選下方按鈕以設定語言與最多 10 個頻道。
7. 設定完成後，請點選畫面右上角 **ok** 離開。

關閉電話功能（飛航模式）

一般來說，當您搭乘飛機並處於起飛或降落的過程時，相關法規會要求您在機艙內關閉行動電話。當您關閉電話功能時，雖然話機功能是關閉的，但您的裝置仍可正常使用話機以外的其他功能。

請依照下列步驟來關閉電話功能：

- 點選螢幕上方的訊號圖示  並點選 **無線裝置管理員**，接著點選 **電話** 將其設為關。
- 若要恢復話機功能，請點選畫面上方的訊號圖示  並點選無線裝置管理員，接著點選 **電話** 將其設為開。

調整話機音量

請依照下列步驟來調整話機音量：

1. 點選 **Today** 主畫面上方的喇叭圖示。
2. 接著便會出現音量選單，在音量選單中您可以：
 - A. 使用觸控筆拖曳滑動來調整話機  或裝置  功能的音量。
 - B. 點選 **開**、**震動**、**關** 來變更系統與鈴聲音量的設定。

您也可以使用機身左側的音量控制鍵來調整系統音量及話機音量。

操作模式管理員

操作模式管理員可讓您視個人偏好或場合需要，選擇自訂或切換至不同的鈴聲響鈴模式。

操作模式管理員的四種模式：

- **標準模式**：此模式可讓您自訂來電鈴聲、響鈴方式、訊息鈴聲以及提醒鈴聲。
- **會議模式**：在此模式下，來電鈴聲音量將會關閉，響鈴方式則改為震動提示。
- **靜音模式**：在此模式下，來電鈴聲音量與響鈴方式都將改為無聲。
- **自動模式**：在此模式下，本裝置的來電鈴聲與響鈴方式設定會自動依標準模式或行事曆設定會議而定。

切換至標準模式：

1. 在 Today 主畫面點選 **開始 > 設定**，在 **個人** 標籤頁中點選 **操作模式管理員** 圖示。
2. 點選 **標準**，接著在下拉式選單中選擇 **預設**、**戶外** 或 **個人**。若您想改變任一項目的設定，請點選畫面左下角的 **編輯**。
3. 在 **鈴聲** 標籤頁中，您可以更改來電鈴聲、響鈴方式、訊息鈴聲以及提醒鈴聲。
4. 在 **音量** 標籤頁中，您可以更改系統、來電鈴聲以及通話中音量。
5. 在 **名稱** 標籤頁中，您可以更改操作模式名稱。
6. 設定完成後，請點選畫面右上角的 **ok**。

切換至會議模式：

1. 在 Today 主畫面點選 **開始 > 設定**，在 **個人** 標籤頁中點選 **操作模式管理員** 圖示。
2. 點選 **會議**。
3. 若您想更改通話中音量，請點選畫面左下角的 **編輯**。
4. 設定完成後，請點選畫面右上角的 **ok**。

切換至靜音模式：

1. 在 Today 主畫面點選 **開始 > 設定**，在 **個人** 標籤頁中點選 **操作模式管理員** 圖示。
2. 點選 **靜音**。
3. 若您想更改通話中音量，請點選畫面左下角的 **編輯**。
4. 設定完成後，請點選畫面右上角的 **ok**。

切換至自動模式：

1. 在 Today 主畫面點選 **開始 > 設定**，在 **個人** 標籤頁中點選 **操作模式管理員** 圖示。
2. 點選 **自動**。
3. 設定完成後，請點選畫面右上角的 **ok**。

說明 如果目前為您在行事曆上設定的工作時間，在自動模式下，本裝置的鈴聲與提醒設定會自動從標準模式切換至會議模式。

發送訊息與電子郵件

訊息中心

當您的手機在已建立網路連線的情況下，您可以使用它來收發電子郵件、簡訊與 MMS 多媒體簡訊。

收發 Threaded SMS 簡訊

在 Windows Mobile 6.1 版中，訊息中心新增了 Threaded SMS 訊息功能，現在相同寄件者或相同收件者的訊息都會以群組方式集中在同一交談資料夾中，點入該資料夾，所有的訊息內容會以如 MSN 般的交談方式呈現，若要回覆訊息，直接在下方的欄位輸入文字即可。

1. 點選 **開始 > 訊息中心 > 簡訊**。
2. 點選 **功能表 > 新增**。
3. 輸入電子郵件地址或是更多收件者的電話號碼，並以分號將這些號碼分隔開。您也可以從連絡人清單中選取收件者，請點選 **收件者**。
5. 輸入訊息內容，完成後請點選 **傳送**。
6. 要回覆訊息，請在收件匣中點選欲回覆的資料夾；或點住該資料夾後在彈出式選單中選取 **回覆**；或點選畫面右下角的 **功能表 > 回覆(R) > 回覆(R)** 進入簡訊畫面。
7. 請在對話記錄下方的欄位輸入欲回覆的訊息。
8. 完成後請點選畫面左下角的 **傳送**。
9. 您也可以直接點選收件者進行撥號或查詢通話記錄。

收發 MMS 訊息

1. 點選 **開始 > 訊息中心 > MMS**。
2. 點選 **功能表 > 新增**。
3. 輸入電子郵件地址或是更多收件者的電話號碼，並以分號將這些號碼分隔開。若要顯示連絡人清單，則請點選 **收件者**。
4. 點按 **插入圖片/視訊**，即會進入 **我的圖片** 資料夾，請點選欲傳送的圖片或影像檔案。
5. 點按 **插入音效**，即會進入 **我的音樂** 資料夾，請點選欲傳送的音效檔案。
6. 點按 **插入文字**，即可輸入訊息內容。
7. 編輯完成後，請點選 **傳送**。

注意 若您要使用 **Push Mail** 的功能，請參考使用手冊第 30 頁的相關設定與使用說明。

常用選項：

- 若要新增更多收件者，請點選 **功能表 > 新增收件者**。
- 若要新增常用訊息，您可點選 **功能表 > 我的文字**，接著選擇您所需要的訊息。
- 若要檢查名稱，請點選 **功能表 > 檢查名稱**。
- 若要儲存訊息為草稿，請點選 **功能表 > 儲存至草稿**。
- 若要取消訊息，請點選 **功能表 > 取消訊息**。

電子郵件設定

編輯、傳送及接收 E-mail

若您要透過電子郵件來傳送訊息，首先必須先行設定您的電子郵件帳號。

請依照下列步驟來設定您的電子郵件帳號：

1. 點選 **Today** 主畫面上的 **訊息中心** 選項，或點選 **開始 > 訊息中心**。
2. 在 **訊息中心** 視窗中，點選 **設定電子郵件** 即可設定新帳號。
3. 輸入您的電子郵件位址，並按 **下一步**。接著請依照螢幕指示輸入外寄、內送的電子郵件伺服器位址與您的電子郵件帳號與密碼，並點選 **完成** 即可。

Push E-mail 設定 (Exchange Server 同步)

您可以使用本功能透過 GPRS、Wi-Fi 等連線方式上網，並同步 Exchange Server 上的信件，讓您隨時掌握重要訊息。

請依照下列步驟設定 Push Mail 功能：

1. 請先確認您所使用的門號已開通 GPRS 連線上網服務，或是已連上無線網路。
2. 點選 **開始 > 程式集 > ActiveSync™**。
3. 在 ActiveSync™ 設定畫面中，請點選右下角的 **功能表**，並選擇 **設定伺服器**。

4. 請向 MIS 人員取得 Exchange Server 伺服器位址並輸入在 **伺服器位址** 欄位，若此伺服器是需要加密的 (SSL) 連線，則請勾選左側的對話框，輸入完成後請點選 **下一步**。
5. 接著請輸入您連接 Exchange Server 所使用的帳號、密碼與網域。若要自動同步，請勾選 **儲存密碼**，完成後請點選 **下一步**。
6. 最後請勾選您所要同步的項目，接著點選 **完成** 即可。
7. 設定後您便可以在選項中看到 Exchange Server。使用者另可利用排程功能來設定何時自動進行同步。

注意 同步項目在 PC 與 Server 間只能擇一進行同步。

使用 Windows Live 功能

您可利用裝置內建的 Windows Live 功能來登入 Windows Live，此功能可用來搜尋網站，瀏覽郵件或是與朋友傳送即時訊息。請依照下列步驟使用 Windows Live 功能：

1. 點選 **開始 > 程式集 > Windows Live** 執行 Windows Live 功能。
2. 接著點選 **登入 Windows Live**。
3. 依照螢幕提示，輸入您用來登入 Windows Live 帳號的電子郵件地址與密碼，並點選 **下一步**。
4. 接下來，請依照螢幕的指示選擇是否需要今天在畫面顯示 Windows Live，並選取裝置要同步的內容。
5. 系統會自動為您同步選定的項目，同步完成後，點選 **完成**。

您也可以使用 Windows Live 頁面上方的 Windows Search 功能在網際網路上搜尋需要的資訊。

- 注意**
1. 若您要使用 Windows Live，您必須擁有一組微軟 Windows Live 使用帳號，關於此帳號的申請與相關註冊說明，請參考 <http://www.support.live.com>。
 2. 當 Windows Live 登入時，GPRS 會自動進行連線。

與電腦進行同步

使用 ActiveSync™ 同步資料

ActiveSync™ 功能可讓您同步本手機與個人電腦中的資料。此外，若您的系統服務商提供網路連線服務且您公司採用 Microsoft Exchange Server，則 ActiveSync™ 功能也可以透過無線或是話機網路服務的方式與 Microsoft Exchange Server 進行同步。當您的手機與 Exchange Server 同步時，即使您的電腦沒有開機，也可以獲得最新的同步訊息。

當同步作業進行時，ActiveSync™ 功能會自動比對手機與您的電腦或 Exchange Server 中的資料，並自動更新最新的資料到本手機中。

您可以使用 ActiveSync™ 功能來同步包括連絡人、行事曆、電子郵件、工作、記事、檔案、媒體檔案與我的最愛等項目。

注意 記事、我的最愛、檔案及媒體檔案只有在連接 USB 同步傳輸線時才會同步。

您也可以在未進行同步時交換個人電腦/筆記型電腦與手機中的資料。

ActiveSync™ 程式已預先安裝在本手機中，但在進行同步前，您必須先在電腦端安裝 ActiveSync™ 軟體。請使用產品包裝中的安裝光碟來安裝本程式。

在您安裝完 ActiveSync™ 並設定好電腦與本裝置之間的同步關係後，ActiveSync™ 功能會自動辨識，並開始傳送您先前設定的同步選項到裝置中。

若您想要透過公司或系統服務商來同步手機與 Exchange Server，在您使用同步設定精靈前，請先向您的網路管理者取得 Exchange Server 名稱及使用者帳號、密碼與網域等資料。

請依照下列步驟，透過安裝光碟在您的電腦端安裝與設定 ActiveSync™ 程式：

1. 將產品包裝中內附的安裝光碟置入光碟機中。
2. 依照螢幕指示完成安裝。
3. 在程式安裝完成、並將本手機與個人電腦連結之後，設定精靈會自動出現。請依照螢幕指示輸入相關資訊以完成安裝精靈所需的設定。
4. 在同步設定精靈中，您可以：
 - 設定一組可直接與 Exchange Server 進行同步的 Exchange Server 連線，而這項設定需要由您的網路管理者提供相關的設定參數以進行輸入。
 - 在您的手機與個人電腦間建立一組同步關係。
5. 選擇您想要進行同步的資料種類。
6. 在您完成安裝精靈的設定後，ActiveSync™ 會自動同步您的裝置。在同步作業完畢之後，您可以選擇解除裝置間的連線。

注意 1. 當與電腦連線時，本手機會與電腦自動進行同步，並同時更新手機與電腦中的資料。
2. 您無法使用 Wi-Fi 無線網路同步資料庫。
3. 若您想要獲得更多關於 ActiveSync™ 功能的相關資訊，請參考 Microsoft Windows Mobile 作業系統中的說明檔。

使用 Windows® Mobile 裝置中心同步資料 (Windows® Vista)

ActiveSync 在 Windows Vista 作業系統中已被 Windows® Mobile 裝置中心所取代，透過該程式便能完成手機與電腦同步的動作。

注意 Windows® Vista 有些版本已經安裝 Windows® Mobile 裝置中心。若您的 Windows® Vista 尚未安裝 Windows® Mobile 裝置中心，請利用您電腦隨附的入門光碟安裝。

同步設定

當您第一次將裝置連接至電腦，並啟動 Windows® Mobile 裝置中心時，系統會要求您建立裝置與 Windows® Mobile 的合作關係。請依照下列步驟進行：

1. 當您將裝置連接至電腦，Windows® Mobile 裝置中心會自行啟動。
2. 在授權畫面中點選 **接受**。
3. 在 Windows® Mobile 裝置中心首頁點選 **設定裝置**。
4. 選擇欲同步的資訊類型，接著點選 **下一步**。
5. 輸入裝置名稱後，點選 **設定**。

結束設定精靈後，Windows® Mobile 裝置中心會自動同步裝置。在同步後，Outlook 電子郵件以及其他資訊匯出現在裝置上。

注意 若您只想傳輸檔案、檢查更新或瀏覽裝置而不想同步 Outlook 資訊，請選取在不設定裝置的情況下進行連線

啟動 Windows® Mobile 裝置中心

要開啟 Windows® Mobile 裝置中心，請點選 **開始** > **所有程式** > **Windows® Mobile 裝置中心**。

1. 點選 **行動裝置設定**，以變更同步設定。
2. 點選 **圖片、音樂和視訊** > **可匯入新圖片/視訊素材**，請隨精靈導引標示照片，並將照片從裝置傳輸至 Windows® Vista® 電腦上的 Photo Gallery。
3. 點選 **圖片、音樂和視訊** > **從 Windows® Media Player 新增媒體到裝置**，以使用 Windows® Media Player 同步音樂和視訊檔案。
4. 點選 **檔案管理** > **瀏覽裝置內容**，檢視裝置上的文件與檔案。

透過 USB 進行同步

您可以使用產品包裝中內含的 USB 連接線來連接本手機與個人電腦以進行同步作業。

請依照下列步驟透過 USB 進行同步：

1. 在您將 ActiveSync™ 安裝到電腦之後，請將 USB 連接線的小頭端（Mini-USB）連接到本手機底部的 Mini-USB 連接插孔。
2. 接著請將 USB 連接線的另一端（大頭端）連接到您電腦上的 USB 連接埠。當連接好本手機與電腦後，ActiveSync™ 便會開始自動同步裝置中的資料。

透過藍牙進行同步

您可以使用 Bluetooth™ 藍牙無線技術，來進行本手機與電腦間的連線。（電腦端必須支援藍牙功能）

請依照下列步驟透過 Bluetooth™ 功能進行同步：

1. 在您的電腦端設定藍牙功能支援 ActiveSync™。請參考您電腦中的 ActiveSync™ 說明檔進行設定。
2. 在本手機端，點選 **開始** > **程式集** > **ActiveSync**。
3. 點選右下角 **功能表** > **使用藍牙連線**，接著會出現設定合作關係的詢問對話框，點選 **是**，並確定本裝置與電腦的距離在訊號可接收的範圍內。
4. 勾選啟動藍牙與使其他裝置可看見這個裝置。
5. 點選 **裝置 標籤頁** > **新增新裝置...**。待螢幕顯示搜尋到的電腦後，點選您要進行 ActiveSync™ 的電腦，再點選 **下一步**。
6. 接下來，請輸入配對密碼然後點選 **下一步**，在您要連線的電腦中也輸入同樣的密碼，接下來在手機上點選想要使用的服務，包括有：無線立體聲耳機、序列埠與免持聽筒，然後按 **完成**，再按 **ok**。
7. 點選 **同步** 即可。

拍照與錄影

啟動與關閉相機功能

1. 啟動相機功能：請點選 開始 > 程式集 > 圖片與視訊 > 相機，或是長按機身右側的相機功能鍵 。
2. 關閉相機功能：欲退出相機功能請點選相機功能畫面左上角的  圖示或按下結束通話鍵。

- 注意**
1. 數位相機預設的預覽畫面為橫向顯示模式。
 2. 在執行相機功能後，您的手機即以相機功能為預設模式。
 3. 在相機模式下，相機功能鍵會變為快門鍵。

相機模式

相機模式可以讓您拍攝照片，並將其儲存在裝置內或是 microSD 記憶卡中。您也可以依照環境的需要進行裝置的調整，例如設定相片尺寸、選擇倍率、調整相片品質，與調整其他進階設定。

拍攝相片

啟動相機功能後，預設為進入相機模式。

請依照下列步驟拍攝照片：

1. 將本手機的數位相機鏡頭對準被拍攝的物體，半按快門鍵進行自動對焦。當您半按快門時，畫面中央會出現自動對焦框，當對焦確認時，對焦框會由白色轉變成綠色。
2. 確認對焦後請徹底按下快門鍵或是方向鍵中間的確認鍵來拍攝相片。
3. 拍完自動回到相機畫面。
4. 重複步驟 1 至 3 繼續拍攝其他相片。

- 注意**
1. 拍攝的照片會自動儲存在 **My Documents** 我的圖片 並可使用圖片與視訊進行預覽。
 2. 進行拍攝時要注意儘可能不要手震，當畫面上方出現手震圖示  時，表示正在成像中，請將相機拿穩。另外，拍照前請注意鏡頭是否清潔，若有污垢附著，請以拭鏡紙輕輕擦拭清潔鏡頭表面。

影片模式

影片模式可以讓您錄製影音檔案，在影片模式中，您可以設定影格尺寸、閃光燈開關功能、選擇倍率、開啟近拍模式、套用特效功能、選擇儲存媒體，與調整其他進階設定等。

拍攝影片

在拍攝影片前，請確認數位相機功能已經切換到視訊模式。

請依照下列步驟設定影片模式：

1. 點選 **功能表** > **改變模式** > **視訊模式**。
2. 您也可以在此顯示時的方向時，以觸控筆點按切換到視訊模式圖示。

注意 若您要設定拍攝影片的檔案格式，請在功能表的進階選單中，利用下拉選單選擇副檔名，並指定您所要儲存的檔案格式為 3gp 或 mp4。

請依照下列步驟來錄製影片：

1. 將裝置的數位相機鏡頭對準被攝物，接著半按相機功能鍵/快門鍵來進行自動對焦。當進行自動對焦時，您可以在畫面中央看到一個和相機模式一樣的自動對焦框，當對焦框由白色轉為綠色時即表示對焦成功。
2. 對焦完畢後請徹底按下相機功能/快門鍵錄製影片。此時錄製指示燈號也會由綠色轉變為紅色。
3. 在錄影過程中您可以使用左右方向鍵，將影像拉近或拉遠。
4. 若要停止錄製，請再次按下相機功能/快門鍵。
5. 請重複步驟 1 至 4 來錄製其他的影片檔。
6. 若要觀看您所錄製的影片，可點選縮圖進入圖片與視訊應用程式，直接點選影片檔案，即會自動呼叫 Windows Media 播放程式並自動開始播放。

- 注意**
1. 影片檔會被自動儲存到預設的檔案儲存位置。
 2. 使用 Windows 媒體程式在您的裝置中播放影片檔。
 3. 若您想要在您的電腦播放該影片檔，請使用 Apple QuickTime 播放程式。您可以從 www.apple.com/quicktime 下載 QuickTime 播放程式安裝檔，或是由包裝內附的光碟中取得該網站之連結。

傳送影片

透過電子郵件傳送

請按照下列步驟來透過電子郵件傳送：

1. 點選 **功能表** > **傳送**，再選擇 Outlook 電子郵件。
2. 輸入收件人或是點選 **收件者** 以顯示連絡人清單。
3. 輸入主旨。
4. 輸入訊息。
5. 點選 **傳送**。

透過 MMS 傳送

請按照下列步驟來透過 MMS 傳送：

1. 點選 **功能表** 選擇 **傳送**，再選擇 MMS。
2. 直接手動輸入收件者，或是點選 **收件者** 利用連絡人清單選取收件者。
3. 輸入主旨。
4. 點選 **傳送**。

觀賞與刪除影片

在拍攝完影片後，您可以立即觀看剛剛所拍攝的影片，並決定是否要儲存或刪除。

請按照下列步驟來觀看或刪除影片：

1. 影片拍攝完畢後，請點選 **縮圖** 返回 **我的視訊** 資料夾。
2. 選擇您剛才拍攝的視訊影片並點選頁面左下角的播放。
3. 本裝置會開啟媒體播放程式並播放您剛剛所拍攝的影片。
4. 播放完畢後，您可點選 **X** 鍵關閉媒體播放程式，並回到 **我的視訊** 資料夾。
5. 若您要刪除這段影片，請在 **我的視訊** 資料夾中點選 **功能表** 並選擇 **刪除**。
6. 選擇刪除後，會出現一確認訊息詢問您是否確定要刪除該檔案，請選擇 **是** 便可將檔案刪除。

注意 須先將所播放之影片從「現正播放清單」移除後才可刪除該影片檔。

無線上網與其他連線設定

無線裝置管理員

在無線裝置管理員介面中，將會依序顯示無線網路、藍牙、電話的連線狀態，您可以在此一介面中選擇開啟/關閉任一連線。

依下列方式開啟無線管理員主畫面：

- 在 **Today** 主畫面點選螢幕上方的訊號圖示  並點選 **無線裝置管理員**。



- 點選 **開始** > **設定** > **連線**，接著點選 **無線裝置管理員** 即可。

注意 關閉電話功能，即進入所謂的飛安模式。

啟動無線網路功能

請照下列方式啟動本手機的 Wi-Fi 無線網路功能：

1. 在 **Today** 主畫面點選螢幕上方的訊號圖示 ，並點選 **無線裝置管理員**，接著點選 **無線網路** 將其設為 **開**。
2. 開啟無線網路之後，本裝置會自動偵測網路，並在螢幕上列出偵測到的網路，請點選您所要連線的基地台，然後點選 **確定**，並視需要輸入連線金鑰密碼後（請洽詢該基地台管理者），便可以透過無線網路來上網。

注意 1. Wi-Fi 與 USB 連線只能同時存在一個。

2. 當同時使用 Wi-Fi 與 GPRS 時，GPRS 會取得訊號的優先權，因此建議請勿同時使用 Wi-Fi 與 GPRS 功能。
3. 當電池電力少於 20% 時，本裝置會顯示提醒訊息詢問是否繼續使用 Wi-Fi 功能。請點選 **是** 來繼續使用本功能或是點選 **否** 切斷連線。在此狀況下，建議您立即插上外部的電源供應器以避免儲存於本裝置內之資料的遺失與損毀。

設定無線網路

請依照下列步驟設定 Wi-Fi 無線網路功能：

1. 點選 **開始** > **設定** > **連線** 標籤，接著點選 **無線裝置管理員** 圖示，即可進入設定無線網路頁面。
點選螢幕上方的訊號圖示 ，接著點選 **無線裝置管理員**，其後點選畫面右下方的 **設定** > **無線網路設定** 以進入設定頁面。
2. 進入設定頁面後，在 **網路狀態** 標籤頁中可以檢視網路狀態；在 **設定** 標籤頁中可以利用下拉式選單選擇 **Adhoc 頻道**、或開啟/關閉 **省電模式** 以及設定 **自動關閉無線網路** 的時間；在 **IP 資訊** 標籤頁中，點按 **更新 IP** 鈕以更新 IP 位址或點按 **Ping** 鈕進行網路診斷分析；在 **網路搜尋** 標籤頁中，點選 **重新搜尋** 鈕以搜尋可用的無線網路。
3. 若要進行網路卡設定，請點選設定畫面左下角的 **功能表** > **網路卡設定**。在 **無線通訊** 標籤頁中可以選擇要存取的網路；在 **網路介面卡** 標籤頁中則可以在下拉式選單中點選介面卡以修改設定。
4. 若要變更您已設定的網路設定，請點選該網路，然後遵循畫面的指示進行設定。
5. 在設定完成之後，在 **無線通訊** 標籤頁中，點選並按住連線名稱，然後在快顯選單中點選 **連線**，以連線至網路。

注意 您可以點選  圖示進入無線網路管理員說明檔。

使用藍牙功能

藍牙 (Bluetooth™) 功能是一種短距離的無線連線技術，可讓相容於藍牙技術的裝置，在 10 公尺 (30 英尺) 的距離內進行實體的連線與資料的交換。若本手機已開啟藍牙功能，您將可以：

- 與其他支援藍牙技術的裝置進行連線與資訊的同步 (例如傳送檔案、工作，與連絡人資料)。
- 使用藍牙連線服務。在您使用藍牙與其他裝置或電腦連線之後，您便可以使用該裝置所支援的藍牙無線傳輸服務。

啟動藍牙功能

請依照下列步驟來啟用本手機的藍牙功能：

- 在 Today 主畫面點選螢幕上方的訊號圖示  並點選 **無線裝置管理員**，接著點選 **藍牙** 將其設為開。
- 點選 **開始 > 設定 > 連線** 標籤頁，並點選藍牙圖示 。

建立藍牙合作關係

您可以在您的裝置與其他具有藍牙功能之裝置之間建立合作關係。

請依照下列步驟來建立藍牙合作關係：

1. 確定兩個裝置已經開啟藍牙功能，並且設定為可被搜尋的，接著將配對的裝置放距離本手機十公尺的範圍內 (越靠近越容易搜尋到)。
2. 點選 **開始 > 設定 > 連線** 標籤頁，並點選藍牙圖示 。
3. 點選 **裝置** 標籤頁 > **新增新裝置**，本手機會搜尋其他具有藍牙功能的裝置，並將它們顯示在清單中。
4. 請點選您所要連線的藍牙裝置的名稱，接著點選 **下一步**。
5. 接下來，請輸入配對密碼然後點選 **下一步**，在您要連線的電腦中也輸入同樣的密碼，接下來可以在 **顯示名稱** 變更配對裝置的名稱，以及設定想要使用的服務，包括有：無線立體聲耳機、序列埠與免持聽筒，然後按 **完成**，再按 **ok**。
6. 若與藍牙耳機已配對，但連線暫時中斷，您無需重新配對，請點選並按住該裝置，並在子選單中選擇 **連線** 即可。

-
- 注意**
1. 為確保藍牙耳機收訊品質，以藍牙耳機通話時，請避免以手掌環繞鍵盤及下方電池蓋。
 2. 由於藍牙與無線網路 (Wi-Fi) 使用相同無線頻段，當兩者同時開啟時可能會因為使用環境與連接之藍牙或無線網路設備不同而影響傳輸效能。

USB 設定

您可以透過本手機的 USB 介面進行同步作業，或是模擬成 microSD 卡的讀卡裝置。

1. 點選 **開始 > 設定 > 連線** 標籤頁，再點選 USB 設定。
2. 預設值中 USB 介面是指定作為網路介面傳輸之用。在此設定視窗中您可以選擇使用 ActiveSync (加速模式)、ActiveSync (標準模式) 或儲存裝置 (讀卡機)，完畢後請點選 **ok**。
3. 若您選擇 **儲存裝置 (讀卡機)** 選項，便可以將本手機模擬為讀卡機。

注意 當您要使用 ActiveSync™ 時，須將 USB 設定為網路介面傳輸，才可正確進行同步作業。

GPRS 連線設定

設定 GPRS 連線

請依照下列步驟設定 GPRS 連線：

1. 點選 **開始 > 設定 > 連線** 標籤頁，接著點選 **連線**。
2. 在網際網路項目點選 **新增數據機連線**，接著請輸入連線名稱，並在選取數據機欄位中，在下拉式選單選擇 **行動電話通訊線路 (GPRS)**，點選 **下一步**。
3. 輸入存取點名稱，點選 **下一步**。然後在接下來的畫面中，請依序輸入您的 **使用者名稱**、**密碼**、**網域**，輸入完畢後請點選 **完成**。

注意 GPRS 與 USB 連線連接無法同時存在。

編輯 GPRS 連線

請依照下列步驟以手動方式編輯 GPRS 連線：

1. 點選 **開始 > 設定 > 連線** 標籤頁，接著點選 **連線**。
 2. 在網際網路項目點選 **管理現有的連線**。
 3. 以觸控筆點住一組既有的連線並從下拉式選單中選擇 **連線**。若您要刪除該組連線設定，則請在跳出式選單中選擇 **刪除** 即可。
 4. 當連線建立後，請點選 **ok** 退出。
 5. 若您將 GPRS 連線設定為預設連線，則當您執行需要 Internet 連線的程式時，便會自動進行 GPRS 的連線。
- 執行任何需要 Internet 連線的程式 (例如 Internet Explorer)，則裝置便會自動透過您預設的 GPRS 連線設定進行連線，並顯示連線狀態。
 - 當連線建立後，預設的連線網站便會顯示，您也可以網址列輸入其他網址來瀏覽其他網際網路的網站內容。

連接與中斷 GPRS 連線

請依照下列步驟來連接 GPRS 連線：

1. 請點選您所要使用需要網路連線的應用程式，例如 Internet Explorer。
2. 接著程式便會跳出連接 GPRS 的提示，請加以確認即可進行連線。

請依照下列步驟來中斷 GPRS 連線：

1. 請點選視窗上方的 GPRS 連線圖示 。
2. 接著程式便會跳出 **連接性** 訊息，若您要中斷連線，請選擇 **中斷連線** 選項即可。

- 注意**
1. 如果您的 ActiveSync™ 已與 Exchange Server 設定自動同步，這時就算已手動關掉 GPRS 連線，與 Server 同步時間到了仍會自動連線。
 2. 若您使用 MSN 功能時也會產生上述的狀況。
 3. 請注意！Wi-Fi 與 GPRS 連線可同時存在，如果二者同時存在時，GPRS 會被優先使用。

使用 GPRS 連線工具

讓您選擇您的 GPRS 系統服務業者以建立連線。

1. 在 Today 主畫面下，點選 **開始 > 設定 > 連線** 標籤頁。接著點選 **網路設定** 圖示。您也可以直接點選在 Today 主畫面狀態列中的  圖示，接著從彈出式視窗中點選 **設定**。
2. 在 **網路設定** 畫面中，從清單中選擇您的 GPRS 系統業者。

- 注意** GPRS 與 USB 連線連接無法同時存在。

網際網路共用功能

除了透過內建無線網路功能來連線至網際網路之外，本功能可讓您透過 USB 或藍牙連線將本裝置的 GPRS 網路分享給個人電腦或筆記型電腦，讓您可以不受時間地點的限制，隨時隨地都能上網。

1. 點選 **開始 > 程式集** 中的 **網際網路共用**。
2. 在 **PC 連線** 的使用下拉式選單選擇 **USB**，並將 USB 訊號線連接至本裝置與您的電腦。
3. 若您已進行相關的 GPRS 連線設定，則 **網路連線** 欄位的下拉式選單會出現您所建立的連線。
4. 請選擇您要進行撥號的連線。
5. 點選視窗左下角的 **連線** 選項，您的電腦即可連線至網際網路。

網路設定

本功能可讓您變更或自動偵測您所安裝 SIM 卡的網路設定。請依照下列步驟進行網路設定：

1. 在 Today 主畫面點選 **開始 > 設定 > 連線** 標籤頁 > **網路設定**。
2. 點選 **自動偵測**，本裝置會開始自動偵測您所在的國家與系統電信業者。若您想要瀏覽所有的電信業者，在點選自動偵測之前，請先勾選 **列出所有電信業者**。
或是您也可以自行勾選您所在的國家與使用的系統電信業者。
3. 設定完成後，請點選右上角的 **ok**。

使用 IE 上網

在 Windows Mobile 6.1 版中，Internet Explorer 亦新增了多項功能，最主要的就是加入拉遠功能，您現在毋需上下左右移動捲軸便可以在您裝置螢幕上看見完整的網頁，對於並非專為 PDA 裝置設計的網頁來說，此功能讓網頁瀏覽更為便利。此外，在拉遠的畫面中會出現方框，標示點選 拉近 後的瀏覽範圍。

1. 在 Today 主畫面中，點選 **開始 > Internet Explorer**。
2. 直接點選網址列或點選 **功能表 > 網址列** 輸入您所要連線的網址，完成後請點按  圖示連線。
3. 若要将所瀏覽網頁加入我的最愛，請點選畫面右下角的 **功能表 > 加入我的最愛**。
4. 若要檢視完整網頁，請點選畫面右下角的 **功能表 > 拉遠**，此時可以看到畫面中出現一個方框，代表執行拉遠前的網頁檢視位置，若要放大檢視網頁其他部份，請移動捲軸，然後點選畫面左下角的 **拉近**，或直接點選欲檢視頁面處即可。
5. 您還可以調整網頁的縮放比例，點選畫面右下角的 **功能表 > 檢視 > 縮放比例**，或點按畫面在彈出式視窗中選取 **縮放比例**，接著選擇您所需的縮放比例。
6. 在 **檢視** 項目下，您也可以更改網頁呈現方式，如 **單欄**、**調整為螢幕大小** 或 **桌上型電腦**，或選擇 **全螢幕** 檢視以及決定網頁圖片顯示與否。
4. 您也可以將網頁分享給您的朋友，點選 **功能表 > 工具 > 傳送連結**，接著選擇簡訊類型，輸入收件者後點選畫面左下角的 **傳送** 發送簡訊即可。

SAR 認證資訊

本手機的設計符合歐盟（EU）有關暴露在無線電波下使用的安全要求。

您的手機是一個可發射及接收無線電的裝置，設計符合歐盟理事會建議有關暴露在射頻能量下使用的安全標準。此標準建基於科學準則，並為公眾制定暴露在射頻能量下使用的安全要求。此種要求經由獨立的科研機構針對科研資料作定期而詳盡的評估後所制定，並包括可確保公眾安全的設計標準，範圍涵蓋各年齡層民眾，以及他們的各種健康狀況。

手機無線電波暴露準則採用一種測量單位，即 SAR（Specific Absorption Rate），歐盟理事會建議的 SAR 限制為 2.0 瓦特/千克。而當本裝置置於耳邊的最高實測值則為 0.319 瓦特/千克。

符合公眾安全準則的行動電話 SAR 限制為每十公克組織平均 2.0 瓦特/千克。此限制包含重要的安全準則，可為公眾提供額外保障，及考慮到可能出現的測量誤差，SAR 值根據各國公佈的標準及系統網路頻率而有所不同。

- **SAR 標準值 2.0W/Kg**；送測產品實測值：**1. CE：0.319 W/Kg（頭部）；0.86 W/Kg（身體）；2. FCC：0.213 W/Kg（頭部附近）；0.652 W/Kg（身體附近）**，符合國際及國家標準。
- 為減少電磁波影響、請妥善使用

安全性資訊

使用話機的注意事項

不要 嘗試打開話機機殼。機殼內不包含任何使用者可操作的部分，而且您可能損壞機器內的電路與元件。未經授權而拆開機器會喪失機器的保固。

不要 長時間將話機放在汽車的窗口位置或放置在陽光直射之處或高溫環境下，這樣可能會損壞話機。

不要 用潮濕的手操作話機，不要將其暴露於潮濕的環境，或接觸任何液體。將話機從寒冷環境迅速移至溫暖的環境可能會導致話機內部結露，從而導致元件的腐蝕並可能造成話機的損壞。

若您在旅行中將話機置於行李箱中，請特別注意可能發生的損壞。擠壓行李箱可能會使LCD螢幕破裂。在乘坐飛機時，請關閉您話機的無線功能。

與其他的無線電裝置一樣，在打電話過程中觸摸話機內建的天線可能會影響通話品質，並可能減少電池的待機時間，因為此一動作會增加電源損耗。

電池

本裝置由高品質的鋰電池供電。若您想要選購電池，請與您的經銷商諮詢其可相容的電池類型。請遵守以下電池保養指南，以取得更長的電池使用壽命。

- 電池在剛開始使用時，請完全充電放電三次。
- **不要** 讓鋰電池過度充電，這樣可能導致電池效能的降低，並可能縮短電池壽命。建議最長充電時間為 3 小時。

- 盡量避免頻繁的短時間充電。最好是在電池電量完全耗盡後，再將其充飽。
- 避免在強烈高溫或極度寒冷的環境下充電。最合適的溫度是室溫。電池發揮最佳效能的溫度範圍為 +5°C 至 +50°C。
- **不要** 將電池存放於靠近火源或其他熱源的地方。
- 請使用製造廠商認可的電池。
- 切勿更換未經廠商認可的電池。
- **不要** 將電池浸入水中或其他任何液體中。
- **不要** 嘗試將電池拆開。吞下電池內的物質或讓其接觸未經保護的皮膚可能對人體造成損害。
- **不要** 將電池短路，這樣可能會導致高溫並引起火災。請將電池遠離首飾或其他金屬物品。
- **不要** 將電池置入火中。這樣可能會引起爆炸，且電池內的有害物質可能會散入周圍環境中。
- **不要** 將電池與其他生活垃圾一起去棄。請將廢棄電池放至危險品收集點統一處理。
- **不要** 觸摸電池的金屬接點。

充電器

- 僅使用您的話機所配備的充電器。
- 充電完成後，請先從電源插座拔下充電器，而不是將話機從充電器的一端拔下。
- 避免在充電的同時使用話機。

注意 若更換錯誤類型的電池，可能會有爆炸的危險。

記憶卡

- 當正在編輯卡上的資料時，不要將卡從裝置中取出或關閉裝置。
- **不要** 用手或金屬物品接觸記憶卡的金屬接點。
- 避免彎折或強烈撞擊記憶卡。讓記憶卡遠離水和高溫環境。
- 將記憶卡放在小孩拿不到的地方。
- **不要** 造成記憶卡的金屬接點短路或將其置於潮濕的環境。當不使用時，請將其儲存在購買時附帶的防靜電盒子內。
- 請勿強行插入或操作記憶卡。不要將記憶卡放置於高溫環境或靠近強磁場。

清潔與儲存

- 您的話機必須妥善保管，遠離污物、灰塵與潮氣。為避免刮傷，請勿將您的話機正面朝下放置。
- 當需要清潔時，首先將話機的電源關閉，用一塊柔軟乾淨且略濕（不是完全潮濕）的布輕輕擦拭。用棉布清潔相機鏡頭。在再次開機之前，必須先讓話機已完全晾乾。不要用溶劑來清潔話機。
- 若您有一段時間不使用話機，請將電池充飽電並將話機儲存在避免陽光直射的乾燥處。在儲存時，您的話機電源必須關閉。每隔6至12個月，您需要為話機充一次電。

- **不要** 將話機放在高溫環境或陽光直射的地方。
- **不要** 將電池浸入水中或其他任何液體中。
- **不要** 在話機上繪圖，或用貼紙封住鍵盤、麥克風或耳機接頭。

警告 若未依照上述說明操作，可能會導致嚴重的人員傷害或財產損失。

駕車安全性

- 開車時請勿使用行動電話。在撥打電話、傳送簡訊或使用其他任何與行動通訊相關的功能時，請不要手持話機或將其夾在脖子下。您可以使用全套的車架裝置，或使用其他免持裝置。
- 為了安全的考慮，我們建議您在使用免持裝置的時候，使用車架來固定話機。
- 在駕車時，建議您在可能的情況下使用語音郵件，並最好不要在車內的時候收聽訊息。若您必須在開車時打電話，請盡量讓通話簡短。
- 安全氣囊膨脹時，力量非常大。請不要將物品，包括安裝好的可攜式無線裝置放在安全氣囊區域內。若是車內的無線裝置安裝不正確，當氣囊膨脹時，可能會對人造成嚴重的損傷。

電子裝置

大多數現代電子裝置是有防RF功能的。

但是，有些裝置可能無法防止您電話的RF訊號的干擾。

心律調整器

Health Industry Manufacturers Association協會建議，行動電話與心律調整器之間的最小距離必須保持在六英吋以上，以避免電話訊號對心律調整器可能存在的干擾。這些建議與無線技術研究（Wireless Technology Research）所做的獨立調查以及給出的建議是一致的。

若您有心律調整器：

- 當您的心律調整器打開時，請確保您的電話與心律調整器的距離超過六英吋。
- **不要** 將行動電話放在靠近胸部的口袋裡。
- 用遠離心律調整器一邊的耳朵來撥打或接聽電話，以使干擾減至最小。
- 若您發現任何跡象顯示您的電話已經對心律調整器產生干擾，請立即關閉電話的電源。

助聽器

有些數位電話可能會對助聽器產生干擾。在產生此一干擾時，請致電客戶服務中心來尋求解決途徑。

其他醫療裝置

若您在使用其他個人醫療裝置，請連絡此醫療裝置的製造商來確定該裝置是否可防止外部RF訊號的干擾。您的醫生可以幫助您取得此一資訊。

在醫療場所，當有規章制度要求時，請 **關閉** 您的行動電話。

醫院或保健中心可能使用了對RF訊號十分敏感的醫療裝置。

運輸工具

RF訊號可能會干擾運輸工具上不正確安裝或未經過適當保護的電子系統。請與運輸工具製造商或代表處確認此資訊。此外，您還應該連絡您的運輸工具製造商以取得車上安裝的所有裝置之相關資訊。

貼出公告的場所

在所有貼出有要求 **關閉** 行動電話公告的場所，請依照規定關閉行動電話電源。

磁性物品

由電話產生的磁場可能損壞具有磁性物品上儲存的資料，如信用卡、電腦磁片或磁帶。不要將電話靠近這些物品。

不要 將話機放在強磁場內，這樣可能會導致話機暫時失效。

連絡資訊

請依照以下所提供之資訊以取得本手機的相關資訊：

操作說明	使用手冊
線上說明	Windows® Mobile 說明（內建於裝置中） ActiveSync™ 說明（安裝於您的 PC 中）
軟體下載	http://support.asus.com/download/download.aspx?model=P320
Windows® Mobile 網站	www.microsoft.com/windowsmobile

華碩電腦公司 *ASUSTeK COMPUTER INC.*（亞太地區）

技術支援電話	0800-093-456 轉 6，服務時間為週一至週五 09:00~18:00
技術支援 E-mail	http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx?SLanguage=zh-tw
官方網站	http://tw.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL（美國）

技術支援電話	+1-812-282-0883
技術支援傳真	+1-812-284-8713
線上支援	http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH（德國/奧地利）

電話	+49-2102-9599-10
全球資訊網	http://www.asus.de