


ASUS®



歡迎使用
welcome

ASUS J501

手冊編號：T2855
手冊版本：1.00 版
出版日期：2006 年 10 月

版權說明

版權所有· 不得翻印 © 2006 華碩電腦

本產品的所有部分，包括配件與軟體等，其所有權都歸華碩電腦公司（以下簡稱華碩）所有，未經華碩公司許可，不得任意地仿製、拷貝、謄抄或轉譯。使用手冊中所談論到的產品名稱僅做識別之用，而這些名稱可能是屬於其他公司的註冊商標或是版權。

免責聲明

本使用手冊沒有任何型式的擔保、立場表達或其他暗示，若有任何因本使用手冊或其所提到之產品的所有資訊，所引起直接或間接的資料流失、利益損失或事業終止，華碩及其所屬員工恕不為其擔負任何責任。除此之外，本使用手冊所提到的產品規格及資訊僅供參考，內容亦會隨時更新，恕不另行通知。本使用手冊的所有部分，包括硬體及軟體，若有任何錯誤，華碩沒有義務為其擔負任何責任。

SAR 認證資訊

Specific Absorption Rate, SAR（特定吸收率）是使用手機時，身體所吸收的射頻輻射（RF）的衡量單位。SAR 值是在實驗室狀況下，以標準姿勢操作行動電話，在所有的測試頻率中發射的最高功率。雖然 SAR 值是在宣稱的最高功率下測得，但使用行動電話時的實際 SAR 值遠低於最大值。一般來說，越靠近基地台，行動電話發射的功率越低。

- 減少電磁波影響，請妥適使用。
- SAR 標準值 2.0W/Kg；送測產品實測值為：0.271W/Kg。

歡迎使用 ASUS J501 手機

ASUS J501 是一隻薄型滑蓋照相機，擁有高階的三頻功能，26 萬色的 TFT 超大內螢幕，內建 200 萬畫素相機、具有 10 段數位變焦，以及 1/3/5 連拍、錄影等超強功能，讓您隨身捕捉每一刻，不遺漏生活中任何一個精彩鏡頭。

本手機支援使用 micro SD 記憶卡，可儲存大量的照片、影片、個人圖檔、手機圖檔或多媒體簡訊（MMS），透過接收多媒體簡訊，可以與友人即刻分享您的動感生活。

內建數款刺激好玩的 Java 遊戲，並支援 WAP 2.0，讓您可以自在遨遊行動網路世界、自由下載 Java 遊戲，此外並具有 64 和弦優美動人的個性化手機鈴聲，讓手機變成行動遊戲機。

ASUS J501 經典細緻的輕巧造型，能展現您獨樹一格的時尚品味，特殊的按鍵設計，讓您指尖能流暢自然地操作，掌握 ASUS J501，您就掌握時尚潮流的脈動。

安全說明

在您使用本手機之前，請詳細閱讀以下指引的使用原則，並遵守這些規則，以避免發生危險或觸犯法律。



駕駛汽車或騎乘機車時，請勿使用行動電話。駕駛中如要使用手機，請使用免持裝置，或停靠在安全的地方再使用。



進入加油站時請關機。在加油站或靠近易燃物品和化學劑時，請勿使用行動電話。



進入醫院時請關機。在醫院或醫療設備附近，請勿使用行動電話。



搭乘飛機時請關機。在飛機上使用行動電話會造成儀器的干擾，影響飛行安全，而且也是違法的。



遵守特別規定。在禁止使用行動電話的地方，或使用手機可能會產生危險或干擾的地方時，請勿使用行動電話。



干擾。行動電話都可能受到電波干擾，影響通話品質。



合理並小心使用。使用手機時請以正常習慣使用，非必要時請勿無故觸摸天線。



讓專業人員維修手機。請勿自行修理行動電話，只有合格的專業人員才可以安裝或維修。



使用合格的電池與配件。只能使用原廠認可或推薦的電池與配件，請勿使用其他類別或不知是否相容產品或配件，例如電池、配件或連接線，否則可能會損壞手機。



緊急通話。確認行動電話為開機狀態，並位於系統服務區域內，輸入緊急服務號碼，例如 112 或其他正式緊急號碼，然後按下通話鍵。說明您所處的位置，待對方回覆之後才可結束通話。



避免高溫曝曬並保持手機乾燥。行動電話沒有防水功能，請遠離潮溼、過熱／過冷的環境，並避免放置於陽光直射或烈日下等高溫的地方。



減少電磁波影響，請妥適使用。請妥適使用本行動電話，以減少電磁波對人體的影響。



SAR 標準值 2.0W/Kg；送測產品實測值為：0.271W/Kg。符合國際及國家標準。

華碩的聯絡資訊

華碩電腦公司 ASUSTeK COMPUTER INC. (亞太地區)

市場訊息

地址 : 台灣臺北市北投區立德路 15號
電話 : 886-2-2894-3447

技術支援

免付費電話 : 0800-093-456
傳真 : 886-2-2890-7698
全球資訊網 : tw.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (美國)

市場訊息

地址 : 44370 Nobel Drive, Fremont ,CA
94538, USA
電話 : +1-502-995-0883
傳真 : +1-502-933-8713
電子郵件 : tmdl@asus.com

技術支援

電話 : +1-502-995-0883
傳真 : +1-502-933-8713
線上支援 : <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>
全球資訊網 : www.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (德國/奧地利)

市場訊息

地址 : Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen,
Germany
電話 : 49-2102-95990
傳真 : 49-2102-959911
全球資訊網 : www.asuscom.de
線上聯絡 : www.asuscom.de/sales

技術支援


電話 : 49-2102-95990
傳真 : 49-2102-959911
線上支援 : www.asuscom.de/support

包裝盒內容清單


您的手機包裝盒中包含以下各項標準組件，若有任何缺少或損壞，請儘速與您購買的經銷商連絡。選購配件並不包含在本產品包裝盒中，請洽詢各經銷商自行購買。有關其他配件的相關訊息，請至華碩官方網站查詢 <http://tw.asus.com>。



手機



旅行充電器



電池



耳機



傳輸線




使用手冊



手機快速指南



保證卡



軟體光碟

512MB MicroSD
記憶卡

注意：請妥善保管原始包裝盒及內容物件，以備將來需要重新包裝這些組件或需要把它們送去維修時使用。

歡迎使用 ASUS J501 手機	3
安全說明	4
華碩的聯絡資訊	5
包裝盒內容清單	6
目錄	7

基本功能

手機外觀介紹	11
開始使用本手機	12
安裝 SIM 卡、記憶卡與電池	12
取出 SIM 卡、記憶卡與電池	14
電池充電	14
1. 開始充電	15
2. 使用 USB 傳輸線充電	15
3. 充電完成	16
開機和關機	16
1. 緊急呼叫	16
2. 輸入 PIN 碼	16
打電話	16
1. 撥打一般電話	16
2. 更快的撥號方式	17
3. 撥打國際電話	17
結束通話	17
調節通話音量	17
擴音功能	17
接聽電話	17

1. 通話中可使用的功能	18
電話簿	18
1. 新增連絡人	18
2. 搜尋連絡人	19
3. 複製全部電話簿	19
4. 複製單筆連絡人	19
5. 刪除連絡人	19
6. 刪除單筆連絡人	19
7. 編輯來電群組	20
8. 其他號碼設定	20
其他功能	21
1. 拒接來電	21
2. 顯示或隱藏個人資訊	21
3. 來電插撥	21
4. 通話限制	21
5. 來電轉接	22
6. 封閉群組	23
7. 其他通話設定	23
通話記錄	23
1. 未接電話	24
2. 已撥電話	24
3. 已接電話	24
4. 刪除記錄	24
5. 通話時間	25
安全設定	25
1. SIM 卡鎖	25

2. 電話鎖.....	25	設定情境模式	35
3. 自動按鍵鎖與滑蓋鍵盤鎖	25	1. 選用情境模式	35
4. 固定撥號.....	26	2. 變更情境的設定	35
5. 禁止撥號.....	26	待機模式	35
6. 更改密碼.....	26	功能選單介紹	37
7. 資料保護.....	27	USB 傳輸線連接埠設定.....	38
文字輸入	27	訊息	
1. 選擇輸入語言／輸入法	28	簡訊 (SMS)	39
2. 基本操作.....	28	1. 讀取簡訊／收件箱	39
3. ㄅㄆㄇ (注音) 輸入法	28	2. 編寫和發送簡訊	39
4. 筆劃輸入法	29	3. 寄件箱.....	41
5. 英文輸入法	30	4. 常用字詞.....	41
6. 智慧英文輸入法	30	5. 訊息設定.....	42
檔案管理	31	多媒體訊息 (MMS)	42
1. DRM 檔案.....	31	1. 讀取多媒體訊息／收件箱	42
2. DRM 權限列表.....	31	2. 編寫多媒體訊息	42
3. 如何使用檔案管理功能	31	3. 發送 MMS 訊息.....	43
手機常用設定		4. MMS 訊息設定	44
時間設定	33	5. 範本.....	45
語言設定	33	6. 草稿.....	46
自訂捷徑	33	聊天室.....	46
自訂歡迎辭	34	1. 設定聊天室	46
設定快速撥號	34	2. 開始聊天 (啟動聊天室)	46
飛航模式	34	3. 聊天室中可用功能選項	47
恢復原廠設定	34	電子郵件	47

1. 郵件設定.....	47
2. 傳送及接收郵件.....	48
3. 編輯電子郵件.....	48
語音郵件.....	49
廣播訊息.....	49
影像功能	
螢幕顯示.....	50
1. 螢幕主題設定.....	50
2. 桌布設定.....	50
3. 螢幕保護設定.....	50
4. 待機畫面設定.....	50
照相機.....	51
拍照.....	51
1. 瀏覽照片.....	52
2. 拍照時可用的快速鍵.....	52
3. 照片設定.....	53
4. 進階設定.....	54
錄影.....	54
1. 影片播放.....	55
2. 錄影時可用的快速鍵.....	55
3. 錄影器設定.....	55
照片處理.....	56
1. 相簿.....	56
2. 照片藝術家.....	57
影片處理.....	58
音樂娛樂	
鈴聲設定.....	59
音樂播放器.....	59
1. 播放 MP3 音樂.....	59
2. MP3 播放介面說明.....	59
3. 新增播放清單.....	60
4. 編輯播放清單.....	60
5. 音樂播放器設定.....	60
6. 重新整理.....	61
調頻廣播.....	61
1. 收聽廣播.....	61
2. 調頻廣播介面說明.....	62
3. 收音機選項設定.....	62
FM 定時錄音.....	63
錄音.....	64
1. 新增一筆錄音檔.....	64
2. 其他操作選項.....	64
音樂編輯器.....	64
遊戲.....	66
1. 爪哇設定.....	66
2. 遊戲設定.....	66
網路藍芽	
網路.....	67
如何設定 WAP.....	67
1. WAP 設定.....	67

網頁瀏覽操作	68
1. 服務收件箱	69
網路設定	69
1. 網路選擇	69
2. GPRS 連結	69
藍芽	69
1. 新增裝置至手機	69
2. 使用藍芽免持裝置	70
3. 傳輸檔案	70
4. 其他藍芽設定	72
遠程控制	72

其他功能

設定鬧鈴	75
日曆功能	75
1. 瀏覽日曆	75
2. 新增待辦事項	75
世界時間	76
計算機	76
3. 檢視和編輯待辦事項	76
單位換算	77
1. 換算重量	77
2. 換算長度	77
匯率換算	77
健康管理	78
1. 身體質量指數	78

2. 女性生理週期	78
譯碼姬	78

Skype


安裝 Skype	79
安裝 Skyddle	79
硬體需求	79
軟體需求 (Skype 需求)	79
如何使用 USB 藍芽接收器	79
建立藍芽連線	80
使用 Skyddle 來設定手機	80
Skyddle 選單功能介紹	81
使用 Skype 撥打電話	81
Skype 選單	82

手機良伴


安裝「手機良伴」軟體	83
移除「手機良伴」軟體	84
「手機良伴」功能介紹	84
1. 使用環境說明	84
2. 主畫面說明	85
3. 啟動軟體	85
4. 「手機良伴」狀態	85
5. 其他注意事項	87

手機外觀介紹

正面功能



背面功能



開始使用本手機


若要使用本手機，請先向系統業者申請 SIM 卡，在手機中插入系統業者所提供的 SIM 卡，SIM 卡當中含有 PIN 碼與電話號碼，同時也可以讓您儲存電話號碼、簡訊等資料，如果不慎遺失您的 SIM 卡，請儘速與您的系統業者連絡。

警告：

- SIM 卡及其金屬觸點非常容易因刮痕或彎曲而損壞，因此在使用、插入與取出卡片時，都應該相當小心。
- 在安裝或取出 SIM 卡之前，請務必將手機關機，取下電池。


安裝 SIM 卡、記憶卡與電池

1. 將 SIM 卡金色接腳朝下、缺口朝左，以與手機平行的方式，往手機前端緩緩推入 SIM 卡槽內，推到底部。




警告：插入 SIM 卡時一定要與凹槽以十分平行的角度置入，若有些微往上或往下的角度都不易插入，而且可能使 SIM 卡遭到損毀。


- 將電池的凸片與金屬接腳朝 SIM 卡方向插入手機對應的卡槽中，然後將電池往下壓。



- 將手機背蓋裝回，背蓋完全固定時會發出「喀」一聲。



- 打開記憶卡插槽上蓋，將 micro SD 卡的金色接腳朝上、缺角朝向左方，以與手機平行的方式，往手機前端緩緩推入插槽內，再將記憶卡尾端往下壓到底，記憶卡完全插入時會發出「喀」一聲。




警告：


- 插入電池時，請確認將電池的二個凸片完全的置入手機電池槽的底部凹槽，若沒有將凸片對準凹槽就強行將電池往下壓，可能使電池遭到損毀。
- 電池如果更換不正確會有爆炸的危險，請依製造商說明（標示於電池上）處理使用過的電池。

取出 SIM 卡、記憶卡與電池


1. 用手指按住手機背蓋，依圖示箭頭方向將手機背蓋推出。



2. 在電池下方與手機交界處，在手機端有一微微的凹陷，以手指指頭深入凹陷處將電池往下方壓下，然後往上提，即可將電池與手機的機身分離。



3. 以與手機平行的方式，將 SIM 卡緩緩的推出，就可將 SIM 卡取出。
4. 打開記憶卡插槽上蓋，將記憶卡尾端往下壓到底，會發出「喀」一聲，記憶卡就會自動彈起，即可取出記憶卡。



電池充電

本手機採用充電式鋰電池，請使用經認可的電池和充電器。隨包裝盒所附的鋰電池可隨時充電且不影響手機的效能。電池充電中時仍然可以使用手機。

說明：若電池閒置很久沒有使用，則插上充電器後必須靜待約三十分鐘後，充電指示燈才會亮起。

注意：

1. 因充電時電流較大，若靠近人體可能影響健康，強烈建議您不要在充電時接聽或撥打電話。
2. 首次充電須四個小時才能完全將電池充滿電，接下來每次充電約需二個小時。

1. 開始充電

1. 請先確認電池已經裝在手機上。
2. 將旅行充電器的充電插頭插入手機左側的插槽。
3. 將旅行充電器的電源插頭連接到標準交流電源插座。



2. 使用 USB 傳輸線充電

1. 將 USB 接頭連接到電腦的 USB 連接埠，將 Mini/usb 接頭連接到手機左側的傳輸線連接埠上。
2. 手機螢幕上會顯示五個功能選項，分別為：僅限充電、讀卡機、儲存裝置、網路攝影機、序列埠。
3. 若只要充電，可選擇「僅限充電」，按左鍵（確定）即可開始充電。

2-1. 充電顯示說明

1. 若行動電話為「開機」狀態，螢幕右上角的電池強度圖示會有**動畫圖示**表示正在充電。充電之時仍然可以使用手機做撥打、接聽電話或收發訊息等動作，但充電時間會延長。
2. 若行動電話為「關機」狀態，螢幕會顯示正在充電的動畫圖示。充電完成會顯示充電完成的圖示。

2-2. 電量不足指示

螢幕右上角電池圖示會顯示目前電池剩餘電量。當電池電量不足時，手機會發出聲音提醒您，螢幕上也會出現電量不足訊息。

3. 充電完成

充電完畢時，手機會以不同的圖示來顯示，說明如下。

1. 若手機為「開機」狀態，右上角的電池強度動畫圖示會停止。
2. 若手機為「關機」狀態，螢幕上會顯示電池充飽的圖示。

開機和關機

按住電源鍵  可開機或關機。

1. 緊急呼叫

若手機未插入 SIM 卡，開機之後螢幕會出現「插入 SIM 卡」，此時可以撥出緊急電話（例如：112），直接按 112，再按 ，或是按右鍵（緊急），再按左鍵（是）即可撥打緊急電話，或按  取消。注意：此功能只能在緊急時使用。

注意：各個國家（地區）的緊急號碼不盡相同，請在旅行前檢查這些緊急號碼。某些時候，網路或地域因素會造成您無法撥打緊急號碼。請洽詢當地行動電話系統服務商。

2. 輸入 PIN 碼

為防止盜用，SIM 卡附有一組 PIN 碼。若螢幕要求輸入 PIN 碼，請輸入 PIN 碼，螢幕會顯示「****」。輸入錯誤時可按右鍵清除，並重新輸入。輸入完成請按左鍵確定即可。

接下來手機搜尋網路需要幾分鐘時間，當系統業者名稱出現在螢幕時，表示手機已在待機狀態，可以隨時使用。

注意：當您已插入 SIM 卡並開機後，螢幕仍出現「請插入 SIM 卡」之訊息時，請洽詢您的系統業者，或檢查 SIM 卡是否確實插入凹槽。

打電話

1. 撥打一般電話

1. 滑開手機上蓋，輸入要撥打的號碼，輸入錯誤時可按一下右鍵清除最後一位數字，並重新輸入。要清除全部號碼，請按住右鍵。
2. 號碼輸入完成後按左鍵（儲存）可以儲存此號碼至電話簿。

3. 號碼輸入完成後按  開始撥號。

說明：撥打家用電話請輸入區碼和電話號碼，撥打行動電話則不需要輸入區碼。

2. 更快的撥號方式

2-1. 使用電話簿撥打電話

您可將常用的電話號碼存在「電話簿」，然後使用電話簿來撥打電話。

在待機狀態按右鍵進入電話簿，按方向鍵從電話簿清單選擇欲撥打的電話，再按  開始撥號。

2-2. 重撥電話（使用通話記錄撥打電話）

按  會出現曾經接聽或撥打的通話記錄，再按方向鍵可從通話記錄清單選擇欲撥打的電話，選定後按  即可撥打電話。

3. 撥打國際電話

撥打國際電話請按住  直到出現「+」再輸入國家代碼、區碼和電話號碼。

結束通話

按  結束通話。

調節通話音量

在通話中按手機的左右方向鍵可調整通話音量大小。

擴音功能

在通話中按右鍵（免持）可以啟動擴音功能，再按一次右鍵（手持）即可關閉擴音功能。

接聽電話

您必須先開機（待機模式）才能接聽電話。來電時手機會依照情境模式的設定發出震動或鈴聲，螢幕會顯示來電號碼、姓名或隱藏號碼（電話簿中已儲存該姓名時螢幕才會出現姓名）。若您在電話簿中有設定「圖片」則來電時螢幕會顯示相片。

1. 按接聽鍵  即可接聽電話。
2. 若您在「情境模式／xx模式（xx代表您目前選用的模式）／個人化設定／應答模式」中設定為「滑蓋應答」，則在推開手機滑蓋後即可接聽電話。

1. 通話中可使用的功能

1. 當您的手機正在通話中，按  可以開啟或關閉「通話暫停」功能。
2. 當您的手機正在通話中，您可以按左鍵（選項）使用以下的功能：

通話選項	說明
暫停	保留此通電話
結束	結束通話
新通話	保留此通電話，撥打第二通電話
電話簿	通話中查詢電話簿
訊息	通話中查詢簡訊、聊天、語音郵件、廣播訊息等選項
錄音	將此通電話錄音
靜音	啟動或關閉靜音功能
雙音多頻	開啟或關閉發送雙音多頻音功能

電話簿

電話簿用於儲存連絡人資訊，包括電話、傳真號碼、生日和電子郵件等。您也可以為連絡人設定專屬鈴聲、圖片、影像檔案和群組等資訊。

1. 新增連絡人

進入功能表選擇「電話簿」，選擇「新增」之後，再選擇新增的連絡人要儲存在「至 SIM 卡」或「至手機」，按一下左鍵（確定）即可開始編輯新增連絡人的資料。

1. 在欄位中輸入連絡人姓名、電話號碼、住家電話、公司名稱、電子信箱、公司電話、傳真號碼、生日、圖片連結、影片連結、鈴聲連結、來電群組等資料。使用上下方向鍵可在欄位之間移動。
2. 輸入完成按左鍵（確定），再按左鍵（是）儲存即可。

說明：

1. 若選擇儲存在「SIM 卡」，則只能儲存姓名及電話號碼。
2. 您必須輸入連絡人姓名或是電話才能進行儲存。

小秘訣：在待機螢幕中直接輸入電話號碼，然後按一下左鍵（儲存），選擇儲存至 SIM 卡或手機後，輸入姓名及其他資料後按一下左鍵（確定），即可快速儲存電話簿。

2. 搜尋連絡人

- 進入「電話簿／快速尋找」，按  切換至欲使用的輸入法，輸入字母、拼音或筆畫即可進行連絡人的搜尋，此搜尋方式會依姓名字母由前至後搜尋。
- 進入「電話簿／搜尋」，直接輸入連絡人姓名即可搜尋連絡人。
- 在電話簿清單中直接按數字鍵，會以 ABC 英文字母為索引進行搜尋。

3. 複製全部電話簿

進入「電話簿／複製所有資料」。

- 選擇「從 SIM 卡」可將姓名及電話號碼從 SIM 卡複製到手機。
- 選擇「從手機」可將姓名及電話號碼從手機複製到 SIM 卡。
- 在複製過程中，可以按右鍵（取消）中斷複製資料的動作。

4. 複製單筆連絡人

- 在待機畫面按右鍵進入「電話簿」，選擇欲複製的連絡人，按左鍵（選項）／「複製」，再按左鍵（是）。

- 該筆資料若是儲存在手機則會自動複製至 SIM 卡，反之亦然。

5. 刪除連絡人

進入「電話簿／刪除」。

- 選擇「從 SIM 卡」會刪除 SIM 卡中所有的連絡人。
- 選擇「從手機」會刪除手機中所有的連絡人。
- 選擇「逐筆刪除」可以逐筆選擇是否刪除該連絡人。
- 若選擇「從 SIM 卡」或「從手機」，需要先通過話機鎖密碼驗證後才可進行刪除動作。
- 在刪除過程中，可以按右鍵（取消）中斷刪除資料的動作。

6. 刪除單筆連絡人

在待機畫面按右鍵進入「電話簿」，選擇欲刪除的連絡人，按左鍵（選項）／刪除，再按左鍵（是）即可刪除該筆連絡人資料。

7. 編輯來電群組

1. 進入「電話簿／來電群組」，用上下方向鍵選擇欲編輯的群組，然後按左鍵（確定）。
2. 接著出現五個可編輯的選項，包括有：群組名稱、鈴聲連結、圖片連結、影片連結、群組成員等欄位。進入欲編輯的欄位並選擇想要的圖片和響鈴等。

7-1. 群組成員

1. 若您要設定群組成員，進入「電話簿／來電群組」，用上下方向鍵選擇欲編輯的群組。
2. 進入「群組成員／新增」，按左鍵（確定），用上下方向鍵在電話簿中選擇要加入的成員，按左鍵（新增），再按左鍵（是），即可將該成員加入群組。
3. 重複步驟 2 即可新增或刪除群組成員。

注意：儲存在手機電話簿中的連絡人才能被加入至群組成員。

本手機中有五個預先設定的群組：朋友、家人、重要人士、工作、其他。本手機只有這五個群組，您可以在群組名稱欄位中輸入新名稱來修改成您需要的群組名稱。

8. 其他號碼設定

進入「電話簿／其他號碼」可以設定本機號碼、服務電話、緊急號碼。

1. 本機號碼：進入「電話簿／其他號碼／本機號碼」，選擇欲儲存的位置，輸入名稱與電話號碼後，再儲存即可。可使用的本機號碼項目會因不同 SIM 卡而有差異，最多可儲存四組，依序為：線路一、線路二、資料，以及傳真。
2. 服務電話：本項目由系統業者提供，不同系統業者會提供不同的服務電話。
3. 緊急電話：本項目由系統業者提供，不同系統業者會提供不同的緊急電話。

注意：若您有設定「本機號碼」，當您啟動「設定／話機設定／個性化顯示設定／顯示本機號碼」功能時，待機畫面上就會出現您的電話號碼。

其他功能

1. 拒接來電

當有來電時，若您想拒絕接聽來電，請按 ，對方可能會被轉移到您的語音信箱，或聽到忙線中的聲音，這取決於您的系統服務商及您的服務設定。

2. 顯示或隱藏個人資訊

當您打電話給其他人時，您的電話號碼會顯示在對方的手機螢幕上。

如果您要隱藏電話號碼，在待機狀態進入「設定／通話設定／本機號碼／隱藏號碼」即可（預設值為「系統預設」）。

3. 來電插撥

如果系統服務商支援來電插撥功能，您可以在通話中，再接聽另一通來電。

進入「設定／通話設定／電話插撥」，可以選擇「啟動」或「關閉」；或是選擇「查詢」可查看是否已經啟動來電插撥功能。

1. 如果在通話時有另一個電話打進來，可按  接聽第二個來電。

2. 再按  可以回到第一個電話。使用  按鍵可以在兩通電話之間切換，或是按左鍵（選項）／「切換」也可以。

4. 通話限制

要使用通話限制功能需要系統服務商支援。本服務可限制各種類型的撥入和撥出電話。本項服務需要輸入網路密碼後才能使用。

在「設定／通話設定／通話限制」中可以找到所有可設定的通話限制選項。

以「撥出電話」中的「所有電話」為例。進入「設定／通話設定／通話限制／撥出電話／所有電話／啟動」，輸入禁止密碼後按左鍵（確定）即可啟動禁止撥出所有電話的功能。

注意：

1. 「通話限制」所有選項設定的成功與否，係依據系統服務商所回應的結果而定。
2. 密碼的預設值依系統業者而定。
3. 可至「設定／通話設定／通話限制／變更禁撥密碼」來變更密碼。

4-1. 禁撥電話

通話限制中「撥出電話」的選項如下：

選項	說明
所有電話	所有電話都禁止撥出
國際電話	禁止撥打國際電話
國際不含國內	只能撥打系統服務商所在的地區或國家，系統服務商以外的地區或國家都無法撥打電話，即使是漫遊狀態下，也只能撥打至系統服務商所在的地區或國家

4-2. 限制來電

通話限制中「來電」的選項如下：

選項	說明
所有電話	禁止接聽所有來電
漫遊中	漫遊時禁止接聽所有來電

4-3. 取消所有通話限制

您可以直接使用本項目將所有的通話限制一次取消。進入「設定／通話設定／通話限制／取消所有」，輸入禁止密碼後按左鍵（確定）即可。

洽詢：「通話限制」所有選項設定的成功與否，依據系統服務商回應的結果而定。

5. 來電轉接

本項目能讓您將電話轉移至另一個電話號碼上。進入「設定／通話設定／通話轉換／轉接所有語音來電／啟動」，直接輸入欲轉接過去的電話號碼，或是按下左鍵（確定）進入電話簿搜尋號碼，輸入完成後，再按左鍵（確定）二次即可。

可設定來電轉接的選項如下：

選項	說明
轉接所有語音來電	轉接所有來電
無法接通時轉接來電	無法接聽或手機收不到訊息、手機關機時轉接所有來電
無人接聽時轉接來電	無人接聽時轉接來電，而不會轉入語音信箱
忙線時轉接來電	忙線（佔線）時轉接所有來電
轉接所有數據來電	轉接所有數據來電
取消所有來電轉接	取消所有來電轉接

洽詢：「來電轉接」所有選項設定的成功與否，依據系統服務商回應的結果而定。

說明：啟動轉接功能後，在待機畫面中會出現  的圖示。

6. 封閉群組

封閉群組是指在群組中的電話號碼可以享受有一些特定的功能。但本功能與拒接來電並不相同，例如，有些電信業者有設定封閉群組中的人員可以減低費用等功能。

進入「設定／通話設定／封閉群組」，按左鍵（新增），輸入名稱之後，按左鍵（選項）／「完成」，接著在「增加目錄」螢幕中輸入數字，再按左鍵（確定）即可。

洽詢：請洽詢您的系統服務商是否支援本功能。

7. 其他通話設定

在「設定／通話設定」中還有其他設定，說明如下：

選項	說明
用戶線路切換	可依需要選擇「線路一」或「線路二」
通話時間提示	設定當您在通話時，間隔多久時間以聲響提示您通話時間
通話時間顯示	設定是否在螢幕上顯示通話時間
自動重新撥號	設定是否在撥號不通之後，本手機自動重新撥號

通話記錄

按  或在待機畫面按左鍵／「通話記錄」，在「未接電話」、「已撥電話」、「已接電話」每個項目中最多可以儲存 50 筆最新通話記錄，超過 50 筆時，最早的通話記錄將被刪除。

1. 未接電話

當您有未接電話時，螢幕上會出現「X 未接電話」提醒您。

1. 此時您可以直接按左鍵（讀取）查看電話號碼。
2. 再按左鍵（確定）查看該未接電話最近五次的日期及時間。
3. 若是再按左鍵（選項）可選擇刪除此筆未接電話記錄或是進行撥號、編輯、簡訊回覆、將電話號碼儲存至電話簿等動作。

若螢幕上的「X通未接電話」訊息消失，則必須由待機畫面進入「通話記錄／未接電話」。

1. 按上下方向鍵選擇未接來電，接著按左鍵（確定）查看來電時間等資訊。
2. 再按左鍵（選項）可選擇刪除此筆未接電話記錄或是進行撥號、編輯、簡訊回覆、將電話號碼儲存至電話簿等動作。

2. 已撥電話

進入「通話記錄／已撥電話」，您可以按上下方向鍵選擇某一已撥電話。

1. 按左鍵（確定）查看該已撥電話最近五次的日期及時間。
2. 再按左鍵（選項）可選擇刪除此筆已撥電話記錄或是進行撥號、編輯、簡訊回覆、將電話號碼儲存至電話簿等動作。

3. 已接電話

進入「通話記錄／已接電話」，您可以按上下方向鍵選擇某一已接電話。

1. 按左鍵（確定）查看該已接電話最近五次的日期及時間。
2. 再按左鍵（選項）可選擇刪除此筆未接電話記錄或是進行撥號、編輯、簡訊回覆、將電話號碼儲存至電話簿等動作。

4. 刪除記錄

進入「通話記錄／刪除通話記錄」，您可以按上下方向鍵選擇未接電話、已撥電話或已接電話，然後按左鍵（確定），即可將所選項目中的電話記錄全部刪除。

若是選擇「通話記錄／刪除記錄／全部刪除」，則可直接將所有的電話記錄，包含未接電話、已撥電話與已接電話的記錄全部刪除。

5. 通話時間

根據服務的類型，有些依照通話時間付費的使用者可能希望監控通話時間，本手機可以方便、準確地記錄通話時間，您只需進入「通話記錄／通話時間」，就可以查看「上次通話時間」、「已撥電話總計」、「已接電話總計」等項目的通話時間。

您可以每隔一段時間將計時器歸零，進入「通話記錄／通話時間／所有計時歸零」，按左鍵（確定），然後選擇是否歸零即可。

安全設定

1. SIM 卡鎖

為防止您的手機被擅自使用，您可以啟動 PIN（個人識別號）保護。啟動 SIM 卡鎖功能可防止其他人查閱您手機上的資訊或使用您的 SIM 卡打電話。在開機時，您必須先輸入 PIN 碼才能使用手機。

1. 要設定 SIM 卡鎖，請進入「設定／安全設定／SIM 鎖定」。
2. 按數字鍵輸入 PIN 碼，即可啟動或關閉 SIM 卡鎖功能。

3. 如果連續三次輸入錯誤 PIN 碼，則 SIM 卡將被鎖住而無法使用，您必須與 SIM 卡的系統服務商聯繫，獲取 PIN 解鎖密碼（PUK）才能再度啟用 SIM 卡。

2. 電話鎖

電話鎖可以為您的手機提供額外的保護，當話機鎖功能啟動時，即使有插入 SIM 卡，但沒有輸入電話鎖密碼，則無法使用本手機，如此可防止他人使用您的手機。

1. 進入「設定／安全設定／電話鎖」。
2. 按數字鍵輸入手機密碼，以啟動或關閉話機鎖功能。

說明：電話鎖的預設值為「1122」。

3. 自動按鍵鎖與滑蓋鍵盤鎖

啟動「自動按鍵鎖」功能可以防止意外撥號或執行其他功能。

1. 進入「設定／安全設定／自動按鍵鎖」。
2. 選擇手機閒置多久後，鍵盤自動上鎖的時間，然後按左鍵（確定）。

基本功能介紹

啟動「**滑蓋鍵盤鎖**」，當您將滑蓋推開時會自動解除鍵盤鎖，關上滑蓋時會自動啟動鍵盤鎖。

1. 進入「設定／安全設定／滑蓋鍵盤鎖」。
2. 按左鍵選擇開啟或關閉本功能。

在鍵盤鎖住時，仍然可以按  接聽電話，且在通話期間，手機可以正常操作其他功能，當通話結束後或拒接電話時，鍵盤會自動鎖上。

要暫時解除按鍵鎖或滑蓋鍵盤鎖，先按右鍵再按左鍵即可解除。

說明：您也可以在待機狀態下長按  即可啟動或解除鍵盤鎖。

4. 固定撥號

固定撥號功能可以限制本手機只能撥打您設定在列表上的電話號碼。

4-1. 啟動固定撥號功能

1. 進入「設定／安全設定／固定撥號／模式」。
2. 按數字鍵輸入 PIN2 碼，即可啟動或關閉固定撥號功能。

4-2. 設定號碼列表

1. 進入「設定／安全設定／固定撥號／固定撥號清單／左鍵（新增）」。
2. 編輯「姓名」與「電話號碼」後按左鍵（確定），再按左鍵（是）儲存。
3. 按數字鍵輸入 PIN2 碼即可。

5. 禁止撥號

要使用禁止撥號功能，需要系統服務商的支援，這項服務可以限制各種類型的撥出電話。

這項服務需要系統服務商提供密碼。在「設定／安全設定／禁止撥號」可以設定本功能。

洽詢：「禁止撥號」功能需要系統服務商的支援才能使用。

6. 更改密碼

啟動 SIM 卡鎖後，您可進入「設定／安全設定／密碼變更／PIN」，設定個人喜歡的 PIN 密碼。

如果連續三次輸入錯誤 PIN 碼，則 SIM 卡將被鎖住而無法使用，您必須與 SIM 卡的系統服務商連繫，獲取 PIN 解鎖密碼（PUK 碼）才能再度啟用 SIM 卡。

進入「設定／安全設定／密碼變更」，也可以變更「PIN 2」與「話機鎖號碼」的密碼。

說明：

1. 輸入新密碼時，最多為八個數字。
2. PIN 與 PIN2 碼的預設值由系統服務商提供。
3. 話機鎖號碼的預設值為「1122」。

7. 資料保護

本手機提供重視個人資料隱私的您，可以將幾項功能設定密碼，當其他人想要查看時，必須輸入密碼才能進入該功能。可設定的功能包括有：電話簿、簡訊、多媒體訊息、相簿、檔案管理。

進入「設定／安全設定／資料保護」，使用上下方向鍵選擇欲設定的功能，按左鍵（開），輸入電話鎖密碼之後即可開啟保護功能。

文字輸入

在新增電話簿、發送簡訊、電子郵件或使用 WAP 瀏覽器時，您需要輸入文字。您可以使用「中文」或「英文」輸入訊息或電話簿中的姓名。

為了方便不同的使用者輸入中文，本手機提供了「ㄅㄆㄇ」、「繁體筆劃輸入」輸入法。英文輸入法則有「大寫字母」、「首字大寫」、「小寫字母」，以及有預測功能的「智慧英文大寫」、「智慧首字大寫」、「智慧英文小寫」輸入法。除此之外，您還可以輸入數字、特殊符號（包括標點符號）。

注意：您所能選擇的輸入法取決於您所選擇的輸入語言。根據您購買行動電話之國家或地區不同，可供選擇的語言以及輸入法也會有所不同。

1. 選擇輸入語言／輸入法

在任何文字輸入視窗中，按左鍵（選項）／「輸入法」選擇您要使用的語言或輸入法或是按 **[*]** 可以快速在輸入法之間切換。輕按 **[O]** 可直接輸入空格，長按 **[O]** 可以快速進入選擇符號。

2. 基本操作

- **清除**：按右鍵（清除）可在輸入有誤時清除字母。
- **輸入空格**：除了注音、拼音、與數字輸入法之外，在任何一種輸入法中，都可以直接輕按 **[O]** 輸入空格。
- **標點符號與特殊符號**：在任何一種輸入法中，都可以長按 **[O]** 選擇標點或特殊符號。

3. ㄅ ㄆ ㄇ（注音）輸入法

1. **輸入注音符號**：連續按下注音符號相對應的按鍵，直到出現所需的注音符號。輸入錯誤按右鍵（清除）並重新輸入。
2. **選擇中文字**：按上下左右方向鍵選擇您需要的字，再按左鍵選定。

3. **預測文字**：輸入文字之後，手機會根據第一個字，從內建的詞彙中預測下一個可能的文字，使用上下方向鍵選擇需要的文字，按下左右方向鍵或左鍵（選擇）選定所需的文字。
4. **結束預測**：若無需要或不想使用預測清單，請按右鍵（返回）即可清除預測清單，重新輸入所需的注音符號。或是也可以直接輸入下一個注音符號。
5. **刪除已輸入的文字**：輸入錯誤時按一下右鍵（清除）可以刪除螢幕上已經鍵入的文字，並由最右方的文字開始刪除。

3-1. 注音輸入範例一「早安你好」

1. **確認輸入法已經切換至「ㄅ ㄆ ㄇ」輸入法。**
2. **早**：按一下數字鍵 **[6]**，按三下數字鍵 **[8]**，按一下右方向鍵，按下左鍵（選擇）選取「早」字。
3. **安**：不需清除預測清單畫面，直接按一下數字鍵 **[9]**，按一下右方向鍵，按下左鍵（選擇）選取「安」字。
4. **你**：不需清除預測清單畫面，直接按三下數字鍵 **[2]**，按一下 **[O]**，按下左鍵（選擇）選取「你」字。

5. 好：不需清除預測清單畫面，直接按三下數字鍵 **[3]**，按三下數字鍵 **[8]**，按下左鍵（選擇）選取「好」字。

下表顯示鍵盤上的按鍵與注音符號及四聲符號的對應方式，以及需要按幾下才能出現所需要的符號。

按鍵	一次	二次	三次	四次	五次
[1]	ㄅ	ㄆ	ㄇ	ㄏ	
[2]	ㄉ	ㄊ	ㄋ	ㄏ	
[3]	ㄍ	ㄎ	ㄌ		
[4]	ㄐ	ㄑ	ㄒ		
[5]	ㄓ	ㄔ	ㄕ	ㄖ	
[6]	ㄗ	ㄘ	ㄙ		
[7]	ㄗ	ㄘ	ㄙ	ㄖ	
[8]	ㄗ	ㄘ	ㄙ	ㄖ	
[9]	ㄗ	ㄘ	ㄙ	ㄖ	儿
[0]	-	×	␣		

4. 筆劃輸入法

這種輸入法依照筆劃的順序輸入中文字筆劃，即「從上到下」，「從左到右」。我們將中文字體的架構區分為八種筆劃，分別為：「橫」、「豎」、「撇」、「點」、「拐」、「厥」、「鉤」、「乙」。

輸入筆劃時，請按下最相近筆劃標記的按鍵，下表列出筆劃與按鍵的關係。

基本筆劃	數字按鍵	範例文字	說明
一	[1]	在、七、羽、冰	基本運筆方向為：左→右
丨	[2]	是、了、小、利	基本運筆方向為：上→下
丿	[3]	人、川、牛、常	基本運筆方向為：上→左下
丶	[4]	資、心、家、入	基本運筆方向為：左上→右下
→	[5]	了、選、口、凹	包含各種帶有轉折的筆劃

4-1. 使用筆劃輸入法

根據中文字標準筆劃順序，按下手機相對應的按鍵，輸入所需中文字的筆劃符號，每一筆劃需按一次按鍵。

在筆劃區會顯示筆劃，並在選擇區出現可選擇的中文字。

如果需要的字出現在選擇區上，則不用再輸入筆劃即可選字。

按下右鍵刪除筆劃，當筆劃區清空時，按右鍵刪除文字區中的文字。

小祕訣：如果您不確定正確的筆劃或分類，在每個有問題的筆劃處可以按下 **6** 代替該筆劃，然後繼續輸入下一個筆劃，筆劃取代的位置會出現問號（？）代表該筆劃。

5. 英文輸入法

英文輸入法讓您可以輸入單個字母，適用於新增電話簿或輸入 WAP 地址。

輸入簡訊時，按鍵對應的字元將顯示在螢幕，重複按該鍵可在這些字元間移動，暫停時，選定的字母將顯示在螢幕上。

5-1. 英文輸入範例－「my phone」

以英文「小寫字母」輸入法為範例來輸入「my phone」。

1. 按一次數字鍵 **6** 選擇「m」。
2. 按三次數字鍵 **9** 選擇「y」。
3. 按一下數字鍵 **0** 空一格。
4. 按一下 **7** 輸入「p」，按兩次 **4** 輸入「h」，按三下 **6** 輸入「o」，略停一下，再按二下 **6** 輸入「n」，按二下 **3** 輸入「e」。

6. 智慧英文輸入法

有預測功能的「智慧英文輸入法」可以加快您輸入英文的速度，每個字母只需按一次按鍵。以「智慧英文小寫」輸入法來輸入「book」為例：

1. 按一下數字鍵 **2**。
2. 按一下數字鍵 **6**，略停一下，再按一次數字鍵 **6**。此時按上下方向鍵可以循環切換不同字詞。
3. 按一次數字鍵 **5**。

- 此時雖然螢幕上出現的不是「book」，您可以按下向下方向鍵就會出現「book」，同理，按上下方向鍵還會出現其他與這四個按鍵組合可相對應的英文字。

檔案管理

您可以進入「檔案管理」來瀏覽圖庫、音樂、動畫等資料夾中各功能項目中的圖片、照片、檔案、音樂或鈴聲。

1. DRM 檔案

DRM機制的出現是用來保護音樂、圖片、影片等的智慧財產權，並提供安全有效的版權管理機制暨靈活的授權機制。

- 請先進入「網路服務/WAP/設定/網路設定」是否正確，網路設定必須選擇您正在使用的系統服務商。
- 進入「網路服務/WAP/移至網址」，輸入欲前往的網頁。
- 在網頁中選擇欲下載的檔案。

2. DRM 權限列表

您可以在「檔案管理/DRM 權限列表」中執行刪除 DRM 檔案的版權資訊的動作。

- 進入「檔案管理/DRM 權限列表」，選擇欲執行的檔案。
- 按左鍵（刪除）即可將權限刪除。

3. 如何使用檔案管理功能

3-1. 如何使用檔案

- 進入「檔案管理」，選擇手機或記憶卡，按左鍵（選項）/「開啟」。
- 選擇資料夾，按左鍵（選項）/「開啟」。
- 使用上下方向鍵選擇欲使用的檔案，按左鍵（選項）即可執行您欲使用的功能。

3-2. 更改檔案或子資料夾的名稱

- 進入「檔案管理」，選擇手機或記憶卡，按左鍵（選項）/「開啟」。
- 選擇欲使用的檔案或資料夾，按左鍵（選項）/「更名」，輸入新的檔案或資料夾名稱。

3. 按左鍵（選項）／「完成」即可。

3-3. 移動或複製檔案至其他位置

1. 進入「檔案管理」，選擇手機或記憶卡，按左鍵（選項）／「開啟」。
2. 選擇欲移動或複製的檔案，按左鍵（選項）／「搬移檔案」或「複製檔案」，選擇至記憶卡或至手機記憶體，再選擇移動或複製的目的資料夾位置。
3. 按左鍵（選項）／「完成」即可。

3-4. 新增資料夾

1. 進入「檔案管理」，選擇手機或記憶卡，按左鍵（選項）／「開啟」。
2. 再按左鍵（選項）／「建立資料夾」，輸入新的資料夾名稱。
3. 按左鍵（選項）／「完成」即可。

3-5. 刪除檔案或資料夾

1. 進入「檔案管理」，選擇手機或記憶卡，按左鍵（選項）／「開啟」。
2. 選擇欲刪除的檔案或資料夾，按左鍵（選項）／「刪除」，再按左鍵（是）即可。

3-6. 將檔案或資料夾排序

1. 進入「檔案管理」，選擇手機或記憶卡，按左鍵（選項）／「開啟」。
2. 選擇欲使用的檔案或資料夾，按左鍵（選項）／「排序」。
3. 排序的方式有以下四種：依名稱、依類型、依時間、依大小。
4. 選擇欲使用的排序方式後，按左鍵（確定）即可。

3-7. 格式化手機或記憶卡資料

使用格式化功能可以刪除手機或記憶卡中全部的資料，或是用來修復記憶卡。

進入「檔案管理」，選擇手機或記憶卡，按左鍵（選項）／「格式化」。

說明：若不慎刪除隨貨附贈記憶卡之內容，請至 <http://support.asus.com/download/download.aspx?Language=zh-tw> 下載。

手機常用設定

在功能表的「設定」部分，您可以編輯個人喜好設定，如螢幕顯示及鈴聲類型等。您也可以設定時間、日期或安全性等。本節介紹一些較常用的功能。

時間設定

設定日期和時間讓您可以透過手機查看目前的日期和時間。

進入「設定／話機設定／時間與日期」。

1. 進入「設定城市」，用上下方向鍵選擇您所在的城市，再按左鍵（確定）即可。
2. 進入「時間/日期設定」後，用數字按鍵直接輸入時間與日期，還可啟動或關閉調整日光時間功能，輸入完成後再按左鍵（確定）即可。
3. 進入「格式設定」，「時間格式」可選擇 12 小時制或 24 小時制。而「日期格式」可選擇日期顯示的格式。
4. 「設定第二時區」：當您出國時，可以啟動並設定第二時區，如此一來，您所在城市的時間和將要前往的國家時間都會顯示在螢幕上。設定方法如步驟 5。

5. 反白選項停在「設定第二時區」後，按左鍵開啟本功能，按右鍵（選擇），使用上下方向鍵設定欲前往的城市，再按左鍵（確定）即可。
6. 您必須將「設定／話機設定／個性化顯示設定／顯示日期時間」設定為「開」，日期與時間才會顯示在螢幕的待機螢幕上。

語言設定

設定螢幕和功能表使用的語言。進入「設定／話機設定／語言」選擇欲使用的語言。

自訂捷徑

四向方向鍵為快捷功能鍵，本功能可以將預設的快捷功能選項變更為您需要的選項。

進入「設定／話機設定／方向功能鍵」，選擇欲變更的項目，按左鍵（編輯）進入更詳細的選項，選擇完成後，按左鍵（確定）即可。

或是在待機畫面下長按欲變更的方向鍵（上／下／左／右），進入並選擇欲更換的選項後，按左鍵（確定）即可。

自訂歡迎辭

您可以自訂開機時螢幕上出現的開機訊息。進入「設定／話機設定／歡迎辭」，在「狀態」選擇開啟或關閉，在「問候語」輸入開機時想要在螢幕上出現的文字，輸入完成按左鍵（選項）／「完成」，接著按右鍵（完成），選擇「是」即可。

設定快速撥號

本功能讓您可以按一個鍵就能撥打電話號碼。將快速撥號號碼指派給連絡人的方法如下：

1. 進入「設定／話機設定／快速撥號／撥號清單」。
2. 螢幕上顯示「2」到「9」，這些數字對應著鍵盤上的數字鍵 2 到 9。用上下方向鍵選擇欲設定的數字，按左鍵（選項）／「編輯」，從電話簿中選擇要指派的姓名，再按左鍵（確定）。
3. 設定完成後，若要啟動快速撥號功能，進入「設定／話機設定／快速撥號／狀態」，按左鍵開啟或關閉本功能。

飛航模式

本功能可以讓您在飛機上使用本手機，但啟動本功能之後，無法執行「撥打電話」、「接聽電話」功能。

1. 進入「設定／話機設定／飛航模式」。
2. 使用上下方向鍵可以選擇「飛航模式」或「開機時詢問」。
3. 若是選擇飛航模式，選擇後按左鍵（確定），再按一次左鍵（是），本手機就切換為飛航模式。
4. 在本模式中，按左鍵（主選單）可以操作的選單有：電話簿、多媒體、檔案管理、娛樂和遊戲、情境模式、行動秘書、附加功能、設定。
5. 按左鍵（主選單）／設定／話機設定／飛航模式，可以進行模式的切換，回復到正常模式。

恢復原廠設定

本功能可以讓手機所有的設定值回到出廠時的設定，但是並不會刪除您在「電話簿」、「行動秘書」、「訊息」中的資料。

1. 進入「設定／恢復原廠設定」。

- 按數字鍵輸入手機密碼（預設值為 1122）後即可。

設定情境模式

在「情境模式」選單中，您可以選用「一般」、「會議」、「戶外」、「室內」、「耳機」、「藍芽」等情境模式，並可以將選用的情境模式再進行個人化的設定。

1. 選用情境模式

在待機狀態下按左鍵（主選單）／「情境模式」，使用上下方向鍵選擇欲使用的情境模式，按左鍵（選項）／「啟動」，然後按左鍵（確定）即可選取使用該模式。

2. 變更情境的設定

- 在待機狀態下按左鍵（選項）／「情境模式」，使用上下方向鍵選擇欲變更設定的情境模式。
- 按左鍵（選項）／個人化設定／左鍵（確定）。
- 您可變更的設定如右上方表格所示：

選項	說明
鈴聲設定	可變更來電、開／關機、開蓋、闔蓋、訊息、按鍵的鈴聲
音量	可變更響鈴音量、按鍵音量、簡訊鈴聲音量
提示音類型	選項有：響鈴、振動、振動及響鈴、振動後響鈴
鈴聲類型	選項有：一聲、連續、漸強
自訂鈴聲	您可以自訂其他選項的鈴聲類型，選項有：警告音、錯誤、網路連接音、連結
應答模式	選項有：滑蓋應答、任意鍵 若為「耳機模式」，在本模式中會有自動的選項

待機模式

在手機開啟但未使用時即處於待機模式。待機模式時，螢幕上會顯示多種圖示。

螢幕的左下角是主選單，右下角是電話簿。按左鍵查看功能表，按右鍵使用電話簿。待機模式螢幕圖示說明如下頁表格所示：

圖示	說明
	訊號強度。直條越多表示收訊狀態越好
	有未接電話尚未檢視
	電話轉接已啟動（所有電話來電轉接）
	使用線路 1
	鈴聲為有聲模式
	鍵盤已鎖定
	來電震動已啟動
	鬧鐘已設定
	收到或有未閱讀的簡訊
	收到或有未閱讀的 MMS 訊息
	收到或有未閱讀的電子郵件
	系統服務進入漫遊狀態
	聊天室功能已啟動
	電池剩餘電力
	藍芽功能已啟動

待機模式可使用的快速鍵

當您在待機模式時，可以使用的快速鍵如下表所示。

圖示	快速鍵說明
	進入音樂播放器選單。長按可以更改本快速鍵代表的功能設定
	進入寫訊息畫面。長按可以更改本快速鍵代表的功能設定
	進入收件箱。長按可以更改本快速鍵代表的功能設定
	進入鈴聲設定選單。長按可以更改本快速鍵代表的功能設定
	進入快捷功能選單
	左鍵：進入主選單
	右鍵：進入電話簿
	顯示已撥電話
	按一下為回到待機模式、關閉螢幕顯示文字；長按為開關機

功能選單介紹

欲查看功能選單，請在待機狀態按左鍵，進入功能選單後，按上下左右方向鍵可在各選單項目間移動。選單左側為「確定」，右側為「返回」，按左鍵選定功能項目，按右鍵退出該選單，按  也可退出功能表。進入子功能表之後，同樣可按上下左右方向鍵在各選單項目間移動。

下表為主功能表中的各類圖示及功能說明：

圖示	說明
	電話簿 可以儲存姓名、電話號碼等個人資料，便於記憶、查閱號碼和識別來電
	訊息 查看或編寫簡訊、多媒體訊息、電子郵件、語音、聊天室等訊息，還可設定區域廣播等選項
	通話記錄 查看未接電話、已撥電話、已接電話，管理通話時間、通話計費、簡訊及 GPRS 計數等資訊

圖示	說明
	設定 包括手機設定、螢幕設定、通話設定、網路設定、安全設定、回復原廠設定值等，讓您可以調整時間、語言、螢幕、安全性等設定
	多媒體 可以用手機播放 MP3 音樂、編輯鈴聲、圖形編輯器等
	檔案管理 可以讓您管理、查看、編輯、刪除手機及記憶卡中的檔案、照片、音樂或其他資料
	娛樂和遊戲 可以使用 Java、Java 遊戲、一般遊戲等功能
	情境模式 讓您設定情境模式，包括鈴聲設定、音量、來電提示方式、自訂鈴聲、應答模式等
	行動秘書 可以讓您設定鬧鈴、安排約會の日曆、待辦事項、世界時間等
	網路服務 使用系統服務商提供的增值服務（取決於系統服務商是否提供），讓您可以使用 STK 增值服務、GPRS 無線上網和設定 WAP、帳號資料等

圖示	說明
	附加功能 可以讓您設定計算機、單位換算、貨幣換算、藍芽功能等
	Skype 使用 Skype 功能

USB 傳輸線連接埠設定

當您將 USB 傳輸線連接至手機左側的傳輸線連接埠時，會出現以下的設定選項供您選擇使用。

- 僅限充電：**開啟充電功能，僅供充電。當您將傳輸線連接上手機時，若是沒有選擇欲使用的功能選項，數秒後本手機會自動選擇「僅限充電」功能，並進入待機畫面。
- 讀卡機：**手機不會關機，同時開啟充電功能以及模擬讀卡機的功能，此時您在電腦端的「我的電腦」中即可看到「抽取式磁碟」的磁碟槽，即可存取安裝在手機中記憶卡的空間。

- 儲存裝置：**手機會自動關機，接著開啟充電功能，此時您在電腦端的「我的電腦」中即可看到「抽取式磁碟」的磁碟槽，除了可以存取安裝在手機中記憶卡的空間，也可以存取手機內建的記憶體空間。
- 網路攝影機：**手機不會關機，同時開啟充電功能以及模擬網路攝影機的功能。

說明：

- 若您所使用的作業系統為 Window 2000，請先安裝驅動程式。您可以在包裝盒中的軟體光碟裡找到驅動程式。
- 當您將本手機作為網路攝影機使用時，無法使用本手機的其他功能，例如：接聽電話等。
- 序列埠：**手機不會關機，開啟充電功能，並且啟動序列埠的功能。

訊息

本手機支援 SMS、EMS 簡短訊息服務以及 MMS 多媒體訊息服務。當您收到新訊息時，待機螢幕上會出現信封圖示。

SMS 讓您可以閱讀、編寫、傳送與接收文字訊息；而 MMS 可讓您傳送與接收文字、聲音、影像等動態的影音訊息，讓您的生活更精彩，溝通更容易。若手機螢幕上出現記憶體已滿的圖示，那麼您必須先刪除收件箱或寄件箱的訊息才能再接收新訊息。

簡訊 (SMS)

1. 讀取簡訊／收件箱

當您收到簡訊時，螢幕上會出現新訊息的動畫通知，此時按左鍵（讀取）即可讀取訊息內容。您也可以直接進入「訊息／簡訊／收件箱」讀取已收到的訊息。

1-1. 讀取簡訊時可使用的功能

在收件箱列表中選擇欲讀取的訊息，按左鍵（確定）讀取訊息內容。進入讀取訊息的畫面，按左鍵（選項）可使用右表所列的功能。

選項	說明
回覆	回覆訊息給發訊者
刪除	刪除此一訊息
編輯	編輯此一訊息
轉寄	轉寄此一訊息
複製至手機或 SIM 卡	將選擇的訊息由 SIM 卡或手機複製至手機或 SIM 卡
搬移至手機或 SIM 卡	將選擇的訊息由 SIM 卡或手機移動至手機或 SIM 卡
聊天	與發訊者使用聊天室收發訊息
刪除全部	刪除收件箱中所有簡訊
複製全部	將所有的訊息從 SIM 卡複製至手機，或從手機複製至 SIM 卡
搬移全部	將所有的訊息從 SIM 卡移動至手機，或從手機移動至 SIM 卡
使用號碼	儲存發訊者的電話號碼至電話簿，或是撥號給發訊者
使用連結	直接透過網路連接訊息中提到的網址，或是將網址存入書籤
使用電子郵件	將訊息中的電子郵件存入電話簿，或是寄信至該電子郵件
儲存項目	儲存簡訊中附帶的物件

2. 編寫和發送簡訊

請依照以下說明來編寫和發送簡訊：

1. 選擇「訊息／簡訊／寫訊息」。

2. 出現文字輸入框，輸入您的文字訊息。或按左鍵（選項），可以選擇「使用範本」、「插入物件」、「文件格式」（說明一）、選擇「輸入法」（說明二）等加以編輯新簡訊。
3. 編輯完成後，按左鍵（選項）選擇「完成／傳送」（說明三）。
4. 輸入號碼或按左鍵（搜尋）選擇電話簿，再選擇號碼。然後按「確定」。

說明一：編寫簡訊時可使用的功能

編寫簡訊時，在文字輸入框中按左鍵（選項）會進入以下選項供您選擇：

選項	說明
完成	簡訊內容輸入完成後，選此項目可選擇傳送訊息的選項，包括有：傳送、存檔與傳送、儲存、多方傳送、群組傳送
使用範本	可在簡訊中插入手機內建的常用字詞，例如：「回覆我」、「好久不見」、「謝謝」等
插入物件	可在簡訊中插入圖片、動畫、音樂聲音等物件

選項	說明
文字格式	可以設定簡訊的「文字型態」，包括有：粗體、斜體、底線、刪除線等。還可設定文字「對齊」方向、設定「新段落」可增加間隔來重新設定段落格式
輸入法	切換輸入法

說明：「插入物件」與「文字格式」屬於 EMS 簡訊的功能選項，若是對方的手機不支援 EMS 簡訊，可能無法正常讀取該訊息。

本手機支援多種文字輸入法。有關的詳細資訊，請參閱「文字輸入」一節的說明。

說明二：輸入法

選擇「訊息／簡訊／寫訊息／左鍵（選項）／輸入法」可選擇輸入法。按 **[*]** 可在不同的文字輸入方式之間切換，本手機提供的輸入法有：英文大寫字母、英文首字大寫、英文小寫字母、數字、智慧英文大寫、智慧英文首字大寫、智慧英文小寫、注音、繁體筆劃、插入符號等。

說明三：傳送簡訊時可使用的選項

選項	說明
傳送	直接傳送訊息
存檔與傳送	將訊息儲存在「寄件箱」，並同時傳送訊息
儲存	將訊息儲存在「草稿」，但沒有將訊息傳送出去
多方傳送	可同時傳給十個人
群組傳送	選擇「電話簿」中的「來電群組」，訊息會傳送給該群組中的所有人

3. 寄件箱

傳送訊息時若選擇「儲存與傳送」，訊息會儲存在「寄件箱」，選擇欲讀取的訊息，按左鍵（選項）會進入以下選項供您選擇：

選項	說明
傳送	可以直接傳送該訊息，也可以選擇「多方傳送」或「群組傳送」
編輯	再次編輯訊息，編輯方法可參考「編寫和發送簡訊」一節的說明
刪除	刪除該訊息

選項	說明
複製至 SIM 卡或手機	將選擇的訊息複製至 SIM 卡或手機
搬移至 SIM 卡或手機	將選擇的訊息移動至 SIM 卡或手機
刪除全部	刪除寄件箱中所有簡訊
複製全部	將所有的訊息從 SIM 卡複製至手機，或從手機複製至 SIM 卡
搬移全部	將所有的訊息從 SIM 卡移動至手機，或從手機移動至 SIM 卡
使用號碼	查看該訊息發送對象的電話號碼
使用電子郵件	將訊息中的電子郵件存入電話簿，或是寄信至該電子郵件
使用連結	直接透過網路連接上訊息中提到的網址

4. 常用字詞

本手機內建一些常用的用語，稱為「範本」，您可以在編輯簡訊時使用，也可以將範本內容編輯修改為您自己常用的字詞。

進入「訊息／簡訊／範本」，選擇欲編輯的項目，按左鍵（確定），即可編輯或刪除該字詞。

5. 訊息設定

您可以在「訊息／簡訊／訊息設定」中編輯訊息設定，說明如下：

選項	說明
訊息設定組	可設定數種模式（視 SIM 卡類型而定），在各模式中可設定名稱、訊息中心號碼、訊息保留有效時間、訊息發送格式
一般設定	設定是否啟動「訊息報告」、「回覆路徑」
記憶體狀態	查看簡訊儲存在 SIM 卡和手機中佔用的記憶體狀態
訊息傳送設定	可設定 GPRS 優先或 GSM 優先

多媒體訊息（MMS）

MMS 多媒體訊息服務透過 WAP/GPRS 的連線，可以傳送或接收具有聲音、影像、文字的多媒體訊息，比起單純的文字簡訊服務，可提供更豐富、更生動的訊息傳遞。

1. 讀取多媒體訊息／收件箱

當您收到多媒體訊息時，螢幕上會出現多媒體訊息圖示，且內螢幕上會出現「1則新多媒體訊息」文字框。此時選擇「讀取」，進入多媒體訊息「收件箱」會列出所有訊息，並從新到舊的順序排列。

2. 編寫多媒體訊息

2-1. 編寫文字

1. 進入「訊息／多媒體訊息／寫訊息」。
2. 選擇「編輯內容」後按左鍵（編輯），可以直接編輯文字內容，選取文字時請按左鍵（選擇）。
3. 輸入完成後按左鍵（選項）可以繼續編輯加入圖片或聲音等附件。

2-2. 加入圖片

1. 文字加入完成後，按左鍵（選項）／加入圖片／左鍵（確定），選擇手機上照片及圖片的儲存位置。
2. 選擇欲加入的照片或圖片後按左鍵（確定），照片就會自動加入至 MMS 訊息。在 MMS 訊息主畫面中可以看到文字和圖像已經組合在一起。

2-3. 加入聲音

1. 圖片加入完成後，按左鍵（選項）／加入聲音／左鍵（確定），選擇手機上音樂或聲音的儲存位置。
2. 選擇欲加入的聲音後按左鍵（確定），聲音就會自動至 MMS 訊息。在 MMS 訊息主畫面中可以看到文字、圖像與聲音已經組合在一起。

2-4. 加入附件

1. 聲音加入完成後，按左鍵（選項）／加入附件／左鍵（確定），選擇手機上附件的儲存位置。
2. 選擇欲加入的附件後按左鍵（確定），即可將附件加入。一則 MMS 訊息只能有一個附件。

2-5. 插入新的一頁

1. 一個頁面中只能加入一則文字、一張圖像及一段聲音，若要再增加第二張圖像或聲音，要先增加一個頁面。
2. 按左鍵（選項）／「插入新的一頁」，接下來即可重複前述的步驟再加入新的文字、圖像與聲音。

在編寫 MMS 訊息主畫面按左鍵（選項）顯示以下選項：

選項	說明
完成	簡訊編輯完成
輸入法	輸入文字時若需變更輸入法，需到本選項變更
編輯圖片	變更使用其他圖片
移除圖片	將已加入的圖片移除
編輯聲音	變更使用其他聲音或音樂
移除音樂	將已加入的聲音移除
編輯附件	變更使用其他的附件
移除附件	將已加入的附件移除
插入新的一頁	插入新頁面
移除這一頁	將所選擇的頁面刪除
前一頁／下一頁	移動至前一個或下一個頁面
預覽	在發送前預覽訊息
間隔時間	設定此張頁面的播放時間

編輯完成後按左鍵（選項）／「完成」。

3. 發送 MMS 訊息

1. 螢幕上顯示「收信人」、「副本」、「密件副本」、「主旨」四個欄位。

2. 您無法直接在欄位上輸入電話號碼，選擇「收信人」，按左鍵（編輯）／加入號碼或加入電子郵件／確定，直接輸入電話號碼或電子郵件，或是再按左鍵（搜尋），從電話簿中選擇電話號碼或電子郵件，然後按左鍵（確定）。
3. 您可以按左鍵（選項），重複進行步驟 2 來增加其他的收件人，編輯完成後按右鍵（完成）。副本、密件副本的編輯方法同步驟 2。
4. 主旨也編輯完成後，按右鍵（完成）／傳送／確定。
5. 在步驟 4 中除了傳送選項外，其他可選擇的傳送選項如下表所示。

選項	說明
傳送	傳送訊息
存檔與傳送	將訊息儲存至寄件箱並傳送訊息
儲存至草稿	將訊息儲存至草稿，尚未發送訊息。 請注意： 儲存至草稿時，若有附件，會將附件移除以節省記憶體空間
傳送選項	可設定傳送訊息的選項，請參考 4-1.「傳送設定」表格說明
離開	離開編輯的 MMS，會詢問是否儲存該訊息

4. MMS 訊息設定

4-1. 傳送設定

進入「訊息／多媒體訊息／訊息設定／傳送設定」。

選項	說明
使用期內	設定系統服務商繼續嘗試發送訊息的天數
傳送回報	系統服務商回報是否已發送訊息
讀取回報	請求收件人在收到訊息後提供回條。注意：本項目只有在收件人同意發送時才有效
優先權	設定訊息傳送的重要性
間隔時間	每張頁面預設的播放時間
傳送時間	系統服務商傳遞的時間

4-2. 接收設定

進入「訊息／多媒體訊息／訊息設定／接收設定」。

選項	說明
主網路	設定主網路訊息接收的狀態
漫遊網路	設定當進入漫遊時，訊息接收的狀態

選項	說明
傳送閱讀報告	設定是否傳送閱讀報告給發信人
允許傳送報告	啟動或關閉傳送報告功能

4-3. 過濾器

進入「訊息／多媒體訊息／訊息設定／過濾器」。

選項	說明
匿名寄信人	設定是否接收沒有寄信人電話號碼或電子郵件的訊息
最大接收容量	設定 MMS 訊息可接收的最大容量，超過該容量則不接收
廣告訊息	設定是否接收廣告訊息

4-4. 伺服器設定

編輯與選用您所使用的 SIM 卡系統服務商的設定檔，建議您不要自行編輯，使用預設值即可。進入「訊息／多媒體訊息／訊息設定／伺服器設定」後，請參考 WAP 設定一節的說明。

4-5. 編輯設定

進入「訊息／多媒體訊息／訊息設定／編輯設定」，可以進行「編輯模式」、「圖片縮小」與「自動簽名」等功能的設定。按左右方向鍵來選擇設定。按上下方向鍵來切換功能項目。

在「自動簽名」選項，再按一下向下方向鍵，然後按左鍵（編輯）即可輸入簽名檔的內容。編輯完成後按左鍵（選項）／「完成」，再按右鍵（完成），然後按左鍵（是）即可。

4-6. 記憶體狀態

進入「訊息／多媒體訊息／訊息設定／記憶體狀態」查看手機記憶體的使用狀況。

5. 範本

本手機內建一些常用的用語、圖片與音效，稱為「範本」，您可以在編寫 MMS 訊息時使用。

進入「訊息／多媒體訊息／範本」，選擇欲編輯的項目，按左鍵（選項），即可瀏覽、編輯（即從範本產生新訊息）或查看訊息詳情。

6. 草稿

傳送訊息時，若選擇「存檔與傳送」，訊息會儲存在「寄件箱」；若選擇「儲存至草稿」，訊息會儲存在「草稿」中，選擇欲讀取的訊息，按左鍵（選項）會顯示如表所示的選項供您選擇。

選項	說明
觀看	瀏覽訊息內容
訊息詳情	查看訊息的收信人、副本、主旨、日期及容量等資訊
傳送	傳送訊息
編輯訊息	編輯該訊息
刪除	刪除所查看的訊息
全部刪除	刪除儲存在「草稿」資料夾中所有的訊息
使用號碼	可以將訊息收件者的電話號碼存入電話簿，或是直接撥號

聊天室

本項目提供使用者如 MSN 般的聊天室，經過設定並啟動後，特定號碼的簡訊會被直接放入特定的「聊天室」中，而非「簡訊收件箱」。

您可以直接在聊天室中傳送簡訊給對方，不須至「編輯簡訊」中撰寫簡訊，同時您所傳送出去的簡訊也會被記錄至聊天室中。

1. 設定聊天室

1. 選擇「訊息／聊天／聊天室－／聊天室設定」。
2. 編輯「我的暱稱」及「對方電話號碼」，編輯完成後按左鍵（確定），再按左鍵（是）儲存聊天室設定。

2. 開始聊天（啟動聊天室）

1. 選擇「訊息／聊天／聊天室－／開始聊天」。
2. 輸入欲聊天的訊息後，按左鍵（選項）／「傳送」。
3. 在步驟 2 中按左鍵（選項）時，除了「傳送」還有其他可操作的功能，如下所示：

選項	說明
傳送	傳送訊息
使用範本	使用手機內建的常用字詞作為聊天的訊息內容
插入電話號碼	在訊息中加入電話號碼

選項	說明
插入電話簿姓名	在訊息中加入電話簿姓名
輸入法	輸入訊息內容時，必須利用本功能才能切換輸入法

3. 聊天室中可用功能選項

啟動聊天室且開始聊天後，在聊天室中按左鍵（選項）可使用以下功能選項：

選項	說明
回覆	回覆訊息
使用號碼	擷取聊天對象的電話號碼，可以撥號給該號碼，也可以將電話號碼存入電話簿
清空聊天室	清空聊天室中所有的訊息
暫時離開	暫時離開聊天室，保留對話內容
結束	結束對話離開聊天室，並刪除所有內容
聊天室設定	設定我的暱稱與對方電話號碼

電子郵件

要收發電子郵件之前，必須先進行「郵件設定」，才能編輯、傳送及接收電子郵件。

1. 郵件設定

1-1. 傳輸設定

1. 進入「訊息／電子郵件／郵件設定／設定檔 1／左鍵（選項）／編輯／傳輸設定」。
2. 可自行編輯「設定檔名稱」、「傳輸帳號」、「通訊協定」、「自動接收郵件」、「最大接收容量」等項目。
3. 編輯完成後按左鍵（確定），再按左鍵（是）儲存即可。

1-2. 外送伺服器設定

1. 進入「訊息／電子郵件／郵件設定／設定檔 1／左鍵（選項）／編輯／外送伺服器設定」。
2. 編輯「外送伺服器」、「外送連接埠」、「顯示名稱」、「電子郵件地址」、「使用者名稱」、「密碼」。

3. 編輯完成後按右鍵（完成），然後按左鍵（是）儲存即可。

1-3. 內送伺服器設定

1. 進入「訊息／電子郵件／郵件設定／設定檔 1／左鍵（選項）／編輯／內送伺服器設定」。
2. 編輯「內送伺服器」、「內送連接埠」、「使用者名稱」、「密碼」。
3. 編輯完成後按右鍵（完成），然後按左鍵（是）儲存即可。

1-4. 簽名檔

您可以編輯擁有個人風格的簽名檔，啟動本功能後，當您寄送電子郵件時就會在郵件附上簽名檔。

1. 進入「訊息／電子郵件／郵件設定／設定檔 1／左鍵（選項）／編輯／簽名檔」。
2. 按左右方向鍵來啟動或關閉簽名檔功能。
3. 按左右方向鍵來選擇是否使用圖片。
4. 輸入簽名檔中想要展現的文字，按左鍵（選項）／完成／左鍵（是）即可。

1-5. 啟動郵件設定

「傳輸設定」、「外送伺服器設定」、「內送伺服器設定」、「簽名檔」設定完成後，回到設定檔選項，選擇「啟動」，按左鍵（確定），即可開始使用電子郵件的傳送與接收功能。

2. 傳送及接收郵件

「郵件設定」完成之後，選擇「訊息／電子郵件／傳送及接收」即可接收電子郵件，並將郵件儲存在「收件箱」。

執行本功能時，若「寄件箱」中儲存有未寄出的電子郵件，也會同時寄出。

3. 編輯電子郵件

1. 進入「訊息／電子郵件／編輯電子郵件」。
2. 編輯「收件者」、「副本」、「主旨」、「附加檔案」、「優先順序」，以及郵件的文字「內容」。
3. 編輯完成後按右鍵（完成）／「傳送」。

- 除了「傳送」之外，您也可以選擇「傳送並儲存」（會儲存在「草稿」資料夾）、「存至草稿」或「不儲存離開」。

語音郵件

語音郵件是由系統服務商提供的。語音郵件儲存在網路伺服器而非您的手機 SIM 卡上。系統服務商會為您提供一個號碼，撥打該號碼即可收聽語音訊息（留言）。本功能由各系統服務商提供，若要了解詳細的服務內容，請向您的系統服務商洽詢。

- 您可以直接撥打號碼，也可以透過「訊息／語音郵件／左鍵（選項）」進行編輯設定及撥打語音信箱。
- 在「訊息／語音郵件／左鍵（選項）／編輯」輸入用於語音郵件的電話號碼。
- 在「訊息／語音郵件」按  可以直接撥打語音信箱。

廣播訊息

區域廣播會以文字資訊的方式發佈有關天氣、新聞和金融市場方面的內容。您可在「訊息／廣播訊息」中管理此項服務。

預設情況下，廣播已經設定好，但您需要啟動多個設定才能使用廣播訊息：

選項	說明
接收模式	啟動或關閉廣播訊息功能
讀取廣播訊息	讀取已經接收的廣播訊息，若是服務商不提供，則無法使用本功能
語言	設定接收訊息的語言
頻道設定	編輯欲接收廣播訊息的標題

注意：「廣播訊息」這項功能由各系統服務商提供，若要了解詳細的服務內容，請向您的系統服務商洽詢。

螢幕顯示

1. 螢幕主題設定

進入「設定／話機設定／個性化顯示設定／主題」，選擇欲使用的主題按左鍵（選項）／「啟動」，即可選用該主題。

除了單一種主題顏色可以使用之外，也可以設定自動輪流變換主題，「更新頻率」用來設定間隔多久的時間自動變更主題，「設定順序」可以設定主題變換的順序。

2. 桌布設定

本功能用來設定螢幕在待機模式時顯示在背景中的畫面。也可以將圖片或照片設定為桌布。

2-1. 將內建圖片設定為桌布

1. 進入「設定／話機設定／個性化顯示設定／桌布／系統」。
2. 按左鍵（瀏覽）可瀏覽手機內建的圖片，使用左右方向鍵可以瀏覽上一張或下一張，再按左鍵（確定）即可選擇該圖片作為桌布。

2-2. 將圖片或照片設定為桌布

1. 要將手機照相機拍攝的照片作為桌布，請進入「設定／話機設定／個性化顯示設定／桌布／使用者自訂」。
2. 在檔案管理中選擇圖片或照片儲存的路徑，選擇想要的照片或圖片，按左鍵（確定）即可。

3. 螢幕保護設定

在手機停止活動一段時間後可顯示螢幕保護動畫。進入「設定／話機設定／個性化顯示設定／螢幕保護／選擇」。

進入「系統」可以選擇手機內建的螢幕保護。進入「使用者自訂」可以使用自己拍攝的照片或其他圖片。

接著在「設定／話機設定／個性化顯示設定／螢幕保護／設定」，在「狀態」選擇開啟或關閉，在「等候：」設定閒置多少時間後啟動螢幕保護。

4. 待機畫面設定

您可以設定在手機待機時，待機畫面上要顯示哪些訊息。

1. **顯示日期時間**：進入「設定／話機設定／個性化顯示設定／顯示日期時間」，按左鍵可以開啟或關閉在待機螢幕上顯示日期時間功能。
2. **顯示本機號碼**：進入「設定／話機設定／個性化顯示設定／顯示本機號碼」，按左鍵可以開啟或關閉顯示本機號碼。
3. **顯示服務業者名稱**：進入「設定／話機設定／個性化顯示設定／顯示服務業者名稱」，按左鍵可以開啟或關閉顯示系統服務商的名稱。
4. **顯示方向功能鍵**：進入「設定／話機設定／個性化顯示設定／顯示方向功能鍵」，按左鍵可以開啟或關閉待機畫面上方向鍵的功能圖示。
5. **時鐘類型**：進入「設定／話機設定／個性化顯示設定／時鐘類型」，您可以選擇待機畫面上顯示時鐘的方式，選項有：類比時鐘、數位時鐘、商務時鐘、日曆時鐘。

說明：若您啟動「顯示本機號碼」功能，則必須在「電話簿／其他號碼／本機號碼」中輸入有電話號碼，待機螢幕上才會顯示您的電話號碼。

照相機

本手機內建 200 萬畫素數位相機，可以拍照、連拍、錄製影片等，使用相機拍攝完照片或影片後，可以將這些照片、影片利用 MMS 或電子郵件發送給您的家人或朋友，也可以把它們設定為桌布或開關機動畫，甚至可以在電話簿中插入照片，這樣一來，當對方打電話給您時就會顯示來電者的照片（即來電大頭貼）。

拍照

1. 推開滑蓋，進入「多媒體／照相機」，或是在待機畫面按一下手機右側的快速鍵  進入拍照預覽視窗。
2. 螢幕上顯示相機鏡頭拍攝到的物件。
3. 將手機鏡頭對準欲拍攝的物件或人物。
4. 本手機支援自動對焦功能，輕壓手機右側的快速鍵  進行對焦，對焦完成螢幕上的對焦屏會亮綠燈，再按一下快速鍵  即可拍照。若是您不使用自動對焦功能，也可以按一下  拍照。

- 照片圖像會顯示在螢幕上，如果對照片效果滿意，可按左鍵（儲存）將照片儲存至「相簿」中，如果不想儲存照片，按右鍵（清除）；或是按  可以儲存照片，並啟動 MMS 訊息編輯器，編輯內容後可將照片透過 MMS 訊息發送出去。

1. 瀏覽照片

- 進入「多媒體／相簿」即可瀏覽照片。
- 按下手機右側快速鍵 ，再按左鍵（選項）／「相簿」，也可以瀏覽您所拍的照片。
- 瀏覽照片時，按以下按鍵可執行其他功能：
 - 按鍵 ：將照片放大，最大為放大至照片的原始大小，本功能只支援 JPG 與 BMP 檔案。
 - 按鍵 ：將照片縮小，最小為縮小至照片的原始大小，本功能只支援 JPG 與 BMP 檔案。
 - 按鍵 ：旋轉螢幕畫面，即旋轉照片觀看方向。

- 按鍵 ：以幻燈片方式播放照片，播放的時間間隔可以在選項中的「幻燈片延遲」更改，請參考 57 頁表格中「幻燈片延遲」的說明。

2. 拍照時可用的快速鍵

本手機提供多種的快速鍵，進入「拍照」的預覽視窗時，按下如下表所列的按鍵，可以更有效率的操作相機功能。

表列中的功能，您也可以按左鍵（選項）後找到這些功能設定。

2-1. 快速鍵列表

選項	說明
	在「橫拍」時為拉近／拉遠拍攝物體，僅在照片大小為 240x320、320x240 時可以使用 在「直拍」時為減少／增加曝光補償
	在「橫拍」時為減少／增加曝光補償 在「直拍」時為拉近／拉遠拍攝物體，僅在照片大小為 240x320、320x240 時可以使用

選項	說明
1	特效設定。重複按下可以在不同的特效間切換
2	白平衡。重複按下可以在不同的白平衡設定中切換
4	延遲拍攝。重複按下可以在不同秒數的延遲拍照設定中切換
5	連拍設定。重複按下可在不同的連拍張數設定中切換
6	情境模式。設定使用自動模式或夜拍模式模式
7	照片品質。重複按下可設定相片品質
8	照片大小。重複按下可設定不同的相片尺寸
*	切換使用「橫拍」或「直拍」
#	關閉或開啟螢幕上照相設定的 icon 圖示

3. 照片設定

進入「多媒體／照相機」，按左鍵（選項）可以設定以下選項。

- 特效設定：使用上下方向鍵選擇欲使用的特效，按左鍵（選擇），然後按右鍵（返回）（可參考「快速鍵列表」）。
- 白平衡：使用上下方向鍵選擇欲使用的設定，按左鍵（選擇），然後按右鍵（返回）（可參考「快速鍵列表」）。
- 情境模式：使用上下方向鍵選擇欲使用的設定，按左鍵（選擇），然後按右鍵（返回）（可參考「快速鍵列表」）。
- 曝光補償：使用上下方向鍵選擇欲使用的設定，按左鍵（選擇），然後按右鍵（返回）（可參考「快速鍵列表」）。
- 避免閃爍：使用上下方向鍵選擇欲使用的設定，選項有：50Hz、60Hz，按左鍵（選擇），然後按右鍵（返回）。
- 照片品質：使用上下方向鍵選擇欲使用的設定，按左鍵（選擇），然後按右鍵（返回）（可參考「快速鍵列表」）。
- 儲存路徑：使用上下方向鍵選擇要將照片儲存在手機或記憶卡，按左鍵（選擇），然後按右鍵（返回）。
- 照片大小：使用上下方向鍵選擇相片尺寸，選項有：240x320、320x240、640x480、800x600、1024x768、1280x1024、1600x1200），按左鍵（選擇），然後按右鍵（返回）（可參考「快速鍵列表」）。

9. 相簿：瀏覽照片。

4. 進階設定

進入「多媒體／照相機」，按左鍵（選項）／「進階設定」，還可以設定以下其他選項。

1. **拍照聲音**：按左鍵（選擇），使用上下方向鍵選擇欲使用的設定，按左鍵（選擇），然後按右鍵（返回）。
2. **對焦聲音**：按左鍵（選擇），使用上下方向鍵選擇欲使用的設定，按左鍵（選擇），然後按右鍵（返回）。
3. **測光**：按左鍵（選擇），使用上下方向鍵選擇測光方式，選項有：自動、點測光、重點測光、平均測光。按左鍵（選擇），然後按右鍵（返回）。
4. **延遲拍攝**：按左鍵（選擇），使用上下方向鍵選擇延遲幾秒之後，手機會自動按下快門拍照，按左鍵（選擇），然後按右鍵（返回）（可參考「快速鍵列表」）。
5. **連拍設定**：按左鍵（選擇），使用上下方向鍵選擇欲使用的連拍選項，按左鍵（選擇），然後按右鍵（返回）（可參考「快速鍵列表」）。

6. **加圖框**：按左鍵（選擇），使用上下方向鍵選擇欲使用的外框，按左鍵（選擇），然後按右鍵（返回）。**請注意**：只有螢幕照片大小（即 240×320），且 OSD 方向為直向拍攝才可使用本功能。
7. **OSD 方向**：按左鍵（選擇），使用上下方向鍵選擇欲使用橫向或直向拍攝，按左鍵（選擇），然後按右鍵（返回）（可參考「快速鍵列表」）。

錄影

1. 進入「多媒體／動畫錄影器」，螢幕上會顯示相機鏡頭拍攝到的物件。
2. 將手機鏡頭對準欲拍攝的物件或人物。
3. 按  或手機右側的快速鍵  開始錄製影片。
4. 開始錄製後，按  或手機右側的快速鍵  可以暫停或繼續錄製影片，錄製完成後按右鍵（停止），本手機會自動儲存該段影片。

1. 影片播放

進入「多媒體／動畫播放器」，使用上下方向鍵選擇欲播放的影片，按左鍵（選項）／「播放」或「全螢幕播放」，即可瀏覽您所拍的影片。在播放影片時，還可執行如表列所示的功能：

選項	說明
按左鍵或 	開啟或關閉「全螢幕播放」
按 	調整音量大小
按 	可快轉或倒轉播放的影片
按 	按一下暫停播放，再按一下可以繼續播放影片
按手機右側快速鍵 	將影片中所需的某一幕快照下來，照片會儲存在「多媒體／相簿」中，本功能僅在非全螢幕播放時才可使用

2. 錄影時可用的快速鍵

本手機提供多種的快速鍵，進入「多媒體／動畫錄影器」的預覽視窗時，按下列表的按鍵，可以更有效率的操作錄影功能。

2-1. 快速鍵列表

選項	說明
	拉近／拉遠拍攝物體
	減少／增加曝光補償
	特效設定。 使用方向鍵選擇欲使用的設定，按左鍵確定後，再按右鍵返回
	白平衡。 使用方向鍵選擇欲使用的設定，按左鍵確定後，再按右鍵返回
	夜拍模式。 使用方向鍵選擇欲使用的設定，按左鍵確定後，再按右鍵返回

3. 錄影器設定

進入「多媒體／動畫錄影器」，按左鍵（選項）可以設定以下選項。

- 特效設定：**使用方向鍵選擇欲使用的設定，按左鍵確定後，再按右鍵返回（可參考「快速鍵列表」）。
- 白平衡：**使用方向鍵選擇欲使用的設定，按左鍵確定後，再按右鍵返回（可參考「快速鍵列表」）。

3. **夜拍模式**：使用方向鍵選擇啟動或關閉夜拍模式，按左鍵確定後，再按右鍵返回（可參考「快速鍵列表」）。
4. **曝光補償**：使用方向鍵選擇欲使用的設定，按左鍵確定後，再按右鍵返回。
5. **避免閃爍**：使用方向鍵選擇欲使用的設定，選項有：50Hz、60Hz，按左鍵確定後，再按右鍵返回。
6. **動畫品質**：使用方向鍵選擇欲使用的設定，按左鍵確定後，再按右鍵返回。
7. **檔案大小限制**：使用方向鍵選擇影片錄製的檔案大小，當您錄製影片到達所設定的檔案大小時，會自動停止錄影。選項有：無限制、95k、195k、295k。按左鍵確定後，再按右鍵返回。
8. **錄影時間限制**：使用方向鍵選擇影片錄製的時間，當您錄製影片到達所設定的錄影時間時，會自動停止錄影。選項有：無限制、15秒、30秒、60秒。按左鍵確定後，再按右鍵返回。
9. **收錄音效**：使用方向鍵選擇錄音時是否同時將聲音錄製進去。選項有：錄音關閉、錄音開啟。按左鍵確定後，再按右鍵返回。
10. **壓縮格式**：使用方向鍵選擇錄影的壓縮格式。選項有：H.263、Mpeg4。按左鍵確定後，再按右鍵返回。
11. **儲存路徑**：使用方向鍵選擇要將影片儲存在手機或記憶卡，按左鍵（選擇），然後按右鍵（返回）。
12. **還原設定**：按一下左鍵即可將播放器的設定還原至出廠時的設定值。
13. **到播放器**：按一下左鍵即可移動至「動畫播放器」，可以瀏覽錄製的影片。

照片處理

1. 相簿

拍照所得的照片會儲存在「相簿」中，進入「多媒體／相簿」。

按左鍵（選項）可以執行如下表所示的功能：

選項	說明
瀏覽	1. 瀏覽所選擇的照片 2. 或是在進入「多媒體／相簿」，出現檔案列表後，不須進入本選項，直接按 [D] 鍵即可瀏覽照片，瀏覽時，按左右方向鍵可以切換上一張或下一張照片

選項	說明
瀏覽模式	選擇以「列表模式」或「矩陣模式」來瀏覽照片
傳送	將照片傳送至桌布／螢幕保護／開機動畫／關機動畫／電話簿／多媒體訊息／電子郵件／藍芽等功能選項，並可再做進一步的編輯設定
更名	將照片重新命名
刪除	將所選的照片刪除
刪除全部檔案	將「相簿」中所有照片全部刪除
排序	將照片依照名稱或類型、時間、大小來排序
儲存路徑	選擇拍照時，照片預設的儲存位置，選項有：手機、記憶卡
幻燈片延遲	設定幻燈片延遲時間，選項有：1秒、3秒、5秒、10秒

2. 照片藝術家

您所拍得的照片還可以透過本功能編輯出不同的風格與內容。

進入「多媒體／照片藝術家／手機或記憶卡／Photos」，選擇欲編輯的照片，按左鍵（確定）。

1. 自動改變大小：按左鍵（選項）有以下選項讓您編輯照片。

選項	說明
另存新檔	可將照片以新檔名再存一張
臉部變形	可將照片做變形處理，選項有：靜態臉部變形、臉部變形動畫
套用特效	有灰階、復古、復古綠、復古藍等十三種特效讓您選擇
套用圖框	有十種靜態外框、五種動態外框可用來編輯照片
加上小戳章	本手機內建多種可愛有趣的小圖示，可將小圖示加入照片中，並移動小圖示在照片中的位置，如同市面上的大頭貼一般
加上文字	可在照片中加上文字
調整	「影像調整」可調整：明亮度、對比、色彩飽和度、色相；「顏色調整」可調整：紅、綠、藍三種顏色（三原色）的比例
翻轉	按上下左右方向鍵可以將照片做不同角度的翻轉
擴展畫布	當您的照片尺寸不是內螢幕的全螢幕尺寸時，可使用本功能將照片擴展至全螢幕
說明	各項特效、外框、小圖示、文字等功能的詳細使用說明

2. **主螢幕大小裁切**：使用上下左右方向鍵選擇想要的照片部位，按 **[1]** 可以放大裁切範圍、按 **[3]** 可以縮小裁切範圍。按下左鍵（確定）後，即可裁切並只留下想要的部份。

影片處理

錄製影片所得的影像會儲存在「動畫播放器」中，進入「多媒體／動畫播放器」，按左鍵（選項）可以執行以下功能：

選項	說明
播放	播放所選擇的影片
全螢幕播放	以全螢幕方式播放影片
傳送	將影片傳送至電話簿／螢幕保護／開機動畫／關機動畫／多媒體訊息／電子郵件／藍芽等功能選項，並可再做進一步的編輯設定
更名	將影片重新命名
刪除	將所選的影片刪除
刪除全部檔案	將「動畫播放器」中所有影片全部刪除
排序	將影片依照名稱或類型、時間、大小來排序
儲存路徑	選擇影片預設的儲存位置，選項有：手機、記憶卡

鈴聲設定

進入「情境模式／xx 模式（xx 代表選用的模式名稱）／個人化設定／鈴聲設定」，您可以設定來電、開機、關機、開蓋、闔蓋、訊息、按鍵等鈴聲，本手機內建多種音樂讓您選擇。

您也可以進入「多媒體／鈴聲編輯」來編輯具有個人風格的音樂。

音樂播放器

本手機提供播放 MP3 音樂功能，讓您的手機搖身一變成為 MP3 隨身聽，您不再需要帶著手機又帶著 MP3 隨身聽，本手機讓您一機搞定。


進入「多媒體／音樂播放器」，可以看到如右圖所示的介面。在待機模式下，您也可以按向上方向鍵直接進入播放器。

1. 播放 MP3 音樂

1. 進入「多媒體／音樂播放器」。
2. 您可以在「播放清單」、「演出者」、「專輯」、「等級清單」或「所有音樂」選項中選擇欲播放的歌曲。

3. 使用左右方向鍵選擇上一首或下一首歌曲，使用上下方向鍵可以調整音量大小，按一下  可播放或暫停播放音樂。按左鍵可查看播放清單。

2. MP3 播放介面說明



說明：

1. 您可以透過包裝盒內附贈的傳輸線，將您喜愛的音樂或 MP3 歌曲儲存在「檔案管理／手機／開啟／My music」資料夾中。
2. 也可以在記憶卡中建立 My music 資料夾，將檔案儲存在「檔案管理／記憶卡／開啟／My music」資料夾中。

3. 新增播放清單

1. 進入「多媒體／音樂播放器／播放清單」。
2. 按功能左鍵（選項）／「新增播放清單」，輸入新的播放列表名稱後按左鍵（選項）／「完成」。
3. 再按左鍵（選項）／開啟／左鍵（選項）／新增歌曲／從手機（或從記憶卡）。
4. 選擇要加入的歌曲，或是一整個資料夾／專輯／演唱者等，按左鍵即可。

說明：若是選擇「從記憶卡」，請先將歌曲儲存在記憶卡上的「My Music」資料夾中。

4. 編輯播放清單

播放清單建立完成後，若想要再次編輯清單內容，進入「多媒體／音樂播放器／播放清單」，選擇欲編輯的清單，按左鍵（開啟），再按左鍵（選項），可以執行如右上方表格中功能選項的設定。

選項	說明
播放	播放歌曲
等級	可以為歌曲設定喜愛的等級
詳細	顯示所選歌曲的詳細資訊，包括：檔案名稱、聲道、音質、檔案大小、歌曲時間長度、演唱者、音樂專輯名稱、音樂類別、歌曲發行年份，但無法進行編輯
加入鈴聲庫	將選擇的歌曲新增至鈴聲，可以作為鈴聲設定時的選項
新增歌曲	將歌曲從手機或記憶卡新增至該清單
移除	將選擇的歌曲從清單上移除
全部移除	將清單中所有的歌曲移除

5. 音樂播放器設定

1. 進入「多媒體／音樂播放器／設定」，可以設定以下選項：

選項	說明
外觀	按左右方向鍵選擇播放器的外觀
重複	按左右方向鍵選擇音樂播放的方式，選項有：關、單曲、全部

選項	說明
隨機	按左右方向鍵選擇開啟或關閉隨機播放功能
背景播放	按左右方向鍵選擇開啟或關閉背景播放功能
等化器	選擇欲使用的等化器的類型
詞曲同步	啟動或關閉詞曲同步的功能。若要使用詞曲同步功能，您必須將 .LRC 歌詞檔的名稱更名為與該 MP3 歌曲檔案同名，並放至於同一目錄下，才能使用本功能

- 設定完成後按左鍵（確定）即可。

6. 重新整理

本功能可以手動更新「演出者」、「專輯」及「所有音樂」中的歌曲。

- 進入「多媒體／音樂播放器／重新整理」。
- 按左鍵（確定）即可完成更新。

說明：一般新增歌曲時，本手機會自動更新演出者、專輯及所有音樂中的歌曲。

調頻廣播

本手機提供您收聽 FM 調頻廣播的功能。

1. 收聽廣播

- 插上耳機，進入「多媒體／調頻廣播」，即可收聽廣播。
- 按上下方向鍵可以調整音量大小，按左右方向鍵選擇頻道，按住左或右方向鍵會開始搜尋頻道，搜尋到有節目的頻道時，會自動停止搜尋。
- 或是按左鍵（選項）／「手動輸入」，輸入欲收聽頻道的頻率後按左鍵（確定）即可。按 **[#]** 可輸入小數點。
- 若是您有將頻道儲存在清單中，可以直接按數字鍵切換至清單中對應的頻道，清單的設定方式請參考「自動設定清單」一節的說明。
- 收聽廣播時，按住 **[REC]** 會開始錄音，將正在收聽的內容錄音下來，若要停止錄音，再按住 **[REC]** 即可。聲音檔案會儲存在「多媒體／錄音」。
- 若要關閉廣播時，按住 **[FM]** 即可。
- 按 **[O]** 鍵可以切換擴音／耳機。

注意：使用本功能之前，請務必先將耳機插上本手機左側的耳機連接埠。

2. 調頻廣播介面說明



3. 收音機選項設定

進入「多媒體／調頻廣播」，按左鍵（選項），可設定頻道清單、手動輸入、自動設定清單、設定等功能。

3-1. 頻道清單

您可以將喜愛的頻道編輯記錄在頻道清單中，日後可以直接由此選擇想收聽的頻道。

1. 進入「多媒體／頻道廣播」，按左鍵（選項）／「頻道清單」。
2. 選擇欲設定的位置，按左鍵（選項）／「編輯」，輸入頻道名稱和頻率，然後按左鍵（確定），再按左鍵（是）儲存。按 **[#]** 可輸入小數點。

3-2. 自動搜索並設定清單

您可以使用本功能搜尋頻道，並自動將搜尋到的頻道加入「頻道清單」中。

1. 按左鍵（選項）／「自動搜索並設定」，按左鍵（確定）／左鍵（是）。
2. 在「頻道清單」中就可看到搜索到的頻道清單。

注意：搜索頻道時暫時無法收聽廣播，待搜索完成後自動恢復廣播。

3-3. 收音機其他設定

1. **設定**：在調頻廣播介面中，按左鍵（選項）／「設定」。

您可以按左右方向鍵來開啟或關閉收音機介面的「背景播放」功能。

或是變更收音機的「錄音格式」，選項有：AMR、WAV。

在「儲存裝置」中，可以選擇錄音後的檔案儲存在「手機」或是「記憶卡」。

2. **錄音**：在調頻廣播介面中，按左鍵（選項）／「錄音」。

接著會開始將廣播內容錄音下來，按左鍵（暫停）可以暫時停止錄音，按右鍵（停止）可以停止錄音。輸入名稱後，按左鍵（選項）／「儲存」即可。

錄音的檔案會儲存在「多媒體／錄音」。

1. 進入「多媒體／FM 定時錄音」，選擇欲編輯的位置，按左鍵（編輯）。
2. 按上下方向鍵在欄位間切換。按左右方向鍵啟動或關閉「FM 定時錄音」功能。
3. 按數字鍵輸入日期，以及想要錄音的節目的播出與結束時間。
4. 按左右方向鍵選擇錄音頻率，選擇「日」的話，可以接著選擇設定在星期幾，並且可以設定不只一天。
5. 在「頻道設定」按左鍵（編輯），可以從「頻道清單」或「手動輸入」選擇欲錄音的頻道。
6. 在「錄音設定」按左鍵（編輯），可以設定錄音格式、儲存裝置、儲存檔案等項目，設定完成後，按右鍵（完成）／右鍵（完成）／左鍵（儲存）即可。待設定的時間到時，手機就會開始自動錄音。

FM 定時錄音

您可以使用本功能來設定時間，預約錄音您想聽的廣播節目。

注意：使用本功能之前，請先將耳機插上手機左側的耳機連接埠。

錄音

本功能讓您可以記錄一段聲響、演講、或任何您想要記錄下來的聲音，也可以播放在收聽廣播時錄製下來的聲音，並可對這些聲音檔案進行再次編輯。

1. 新增一筆錄音檔

1. 進入「多媒體／錄音」。
2. 按左鍵（選項）／「錄音」即可開始錄音。
3. 在錄音中若是按左鍵（暫停），就會暫時停止錄音，再按一次左鍵（繼續）就可繼續錄音；按右鍵（停止）就可停止錄音，輸入檔名後，按左鍵（選項）／「儲存」即可。

2. 其他操作選項

進入「多媒體／錄音」，選擇一筆欲操作的紀錄，按左鍵（選項）可執行如下表所示的功能：

選項	說明
錄音	錄製一個新的聲音檔案
播放	播放選擇的聲音檔案

選項	說明
附加	選擇一段已錄製的聲音檔案，再錄製一段聲音在其後
更名	將選擇的檔案名稱重新命名
刪除	刪除選擇的檔案
全部刪除	將所有的聲音檔案刪除
設定	設定檔案預設 儲存位置 為手機或記憶卡，以及設定錄音的 檔案格式 為 AMR 或 WAV
傳送	將選擇的檔案傳送至情境模式可作為鈴聲設定的選項，或以多媒體訊息、電子郵件、藍芽等方式將檔案傳送給其他人

音樂編輯器

音樂編輯器提供一個編曲的工具，您可以創作和編輯屬於自己的旋律。

1. 進入「多媒體／鈴聲編輯」，按左鍵（新增）。
2. 螢幕上顯示空白五線譜，您可以按下與音符相對應的數字鍵來進行編曲。
3. 輸入完成後，按左鍵（選項）／「播放」，可收聽您所編輯的曲子。

4. 您還可以根據需要進入「播放速度」選項，選擇樂曲播放的速度，以及進入「選取樂器」選項，選擇以何種樂器播放您所編輯的曲子。
5. 編輯完成後，按左鍵（選項）／「儲存」，輸入檔名，按左鍵（選項）／「完成」即可。

按鍵與音符對照表

按鍵	說明
	Do
	Re
	Me
	Fa
	So
	La
	Ti
	在樂曲中加入震動，按上下方向鍵切換開啟／關閉震動
	在樂曲中加入螢幕背光，按上下方向鍵切換開啟／關閉螢幕背光
	休止符
	選擇音符及休止符的型態與添加附點
	升／降記號
	升高或降低八度音

編輯器其他選項

進入「多媒體／鈴聲編輯」，使用上下方向鍵選擇檔案，按左鍵（選項），還可以執行下列其他功能選項。

選項	說明
播放	播放選擇的樂曲
編輯	編輯選擇的樂曲
新增	編輯新的曲子
更名	將選擇的樂曲重新命名
刪除	刪除選擇的樂曲
刪除全部檔案	將編輯器中所有樂曲刪除
傳送	將選擇的樂曲傳送至「情境模式」可作為鈴聲設定的選項、或以多媒體訊息、電子郵件、訊息、藍芽的方式傳送給其他人

遊戲

本手機內建多款遊戲，您可進入「娛樂和遊戲／爪哇或遊戲」來享受這些迷人又好玩的遊戲。

1. 爪哇設定

進入「娛樂和遊戲／爪哇設定」。

選項	說明
爪哇音效	按左右方向鍵選擇關閉音效或調整音效的聲音大小
爪哇震動	按左右方向鍵開啟或關閉震動功能
爪哇網路	選擇欲使用的網路
可用資料空間	查看手機內建記憶體的剩餘容量
執行記憶體大小	查看已使用多少記憶體

2. 遊戲設定

進入「娛樂和遊戲／遊戲設定」。

選項	說明
背景音效	按左右方向鍵選擇關閉背景音效或調整背景音效的聲音大小
音效	按左右方向鍵選擇關閉音效或調整音效的聲音大小
遊戲震動	按左右方向鍵開啟或關閉震動功能

網路

本手機內建支援 WAP 1.2.1 與 WAP 2.0 瀏覽器，可以瀏覽大多數以 WML 語言撰寫的 WAP 網頁，除了支援 WAP 之外也支援 GPRS Multi-slot Class 12。

而「服務收件箱」可以收取來自系統服務商所提供的各種服務訊息，例如新聞連接或 MMS 信件通知等，若訊息內有網址連結，點選後即可直接進入 WAP 瀏覽器去觀看該網址的內容。

如何設定 WAP

無線應用協定 (WAP) 讓您可以利用手機上網，就像在一般電腦上瀏覽網頁一樣。

注意：網路服務是由系統服務商所提供，請先向您 SIM 卡所屬的系統服務商確認是否有支援或啟動這項服務功能。

1. WAP 設定

在開始使用 WAP 前，您需要申請 WAP 服務並在手機上輸入正確的設定。您的設定可能已經在 SIM 卡上，或系統供服務商會藉由簡訊發送給您。

有關 WAP 設定的資訊，請與您的系統服務商聯繫。

1. 進入「網路服務/WAP/設定/編輯設定檔」，會顯示系統服務商列表。
2. 按上下方向鍵選擇 SIM 卡所屬的系統服務商，按左鍵（確定）/啟動設定檔/左鍵（是），即可啟動 WAP 功能。

1-1. 編輯 WAP 設定（設定檔）

若是您所使用的系統供應商沒有出現在設定檔的列表中，可以自己編輯設定檔。

1. 進入「網路服務/WAP/設定/編輯設定檔」，任意選擇一個設定檔，按左鍵（確定）/「編輯設定檔」。
2. 出現多個設定欄位，請從系統服務商獲取要在這些欄位中輸入的資訊。欄位說明如下表所示：

選項	說明
更改設定檔名	輸入系統服務商的名稱
首頁	輸入要在打開 Web 瀏覽器時使用的主頁 URL 或 Web 地址
網路帳號	選擇使用「GSM 數據傳輸」或「GPRS」作為網路帳號
表格未完，下頁繼續	

(表格續上頁)

選項	說明
連線型態	選擇連線的型態為「持續連結」、「間斷連結」或「HTTP」。若要變更 IP Address，請進入本選項
使用者名稱	編輯使用者名稱
密碼	編輯使用者密碼

1-2. 設定 WAP 選項

進入「網路服務/WAP/設定/瀏覽選項」，可以設定連結網頁的「等待時間」，以及開啟或關閉「顯示圖片」功能。

1-3. 其他 WAP 設定

「網路服務/WAP/設定」中還有其他 WAP 設定。

選項	說明
服務訊息設定	開啟或關閉接收服務訊息功能
清除快取	清除快取
清除個人資料	清除個人資料
信任憑證	瀏覽信任憑證內容

網頁瀏覽操作

設定完成後，進入「網路服務/WAP/首頁」打開瀏覽器，就會自動連線至前述設定檔中所設定的首頁。

在瀏覽網頁時，按左鍵（選項）還可操作其他功能如下（以下選項僅供參考，使用不同系統服務業者，會有不同的選項）：

- 前往
- 接受
- 首頁：回到首頁
- 重新整理
- 書籤：將當前位址增加到書籤中
- 網頁歷史記錄
- 請輸入網址
- 設定成首頁
- 另存照片
- 服務收件箱
- 設定
- 結束：停止連線，退出瀏覽器

1. 服務收件箱

「服務收件箱」提供瀏覽與閱讀 WAP 訊息的功能。本手機可以接收系統服務商傳送過來的服務訊息，此服務訊息為通知事項，例如：社會新聞、頭條新聞等，訊息中可能包含文字訊息或 WAP 服務的位址。

網路設定

1. 網路選擇

進入「設定／網路設定／網路選取」，選擇「自動」將自動搜尋 SIM 卡所使用的網路。選擇「手動」稍待片刻會出現網路列表供您選擇。除非搜尋不到網路，否則一般設為「自動」即可。

2. GPRS 連結

進入「設定／網路設定／GPRS 連結」，按左鍵（轉換），可切換選擇「需要時連接」或「永久連接」。

藍芽

本手機內建 Bluetooth（藍芽）無線技術，可以無線的方式連接其他藍芽裝置，例如：藍芽耳機。

注意：要將手機與其他藍芽裝置連線時，二個物體間的距離不要超過十公尺，且中間沒有其他物體時的連線效果最好。

1. 新增裝置至手機

以藍芽耳機為例說明設定方式。

1. 進入「附加功能／藍芽／啟動藍芽」。
2. 確認「啟動藍芽」的狀態為「開啟」，若為「關閉」請按下左鍵（開啟）來啟動本手機的藍芽功能。
3. 藍芽耳機電源需先開啟，且不在隱藏的狀態即可進入配對模式。
4. 進入「附加功能／藍芽／搜尋免持裝置」，就會開始搜尋其他的藍芽裝置。
5. 成功搜尋到藍芽裝置後，按下左鍵（是），在手機中輸入密碼。

說明：藍芽耳機的密碼一般為「1234」或「0000」。

- 選擇連線藍芽，手機將與藍芽耳機建立連線狀態。
- 在步驟 6 若與其他藍芽裝置配對時，在本手機輸入您自訂的密碼後，另一藍芽裝置接著輸入您自訂的密碼，同時按下左鍵（確定、連結或配對）即可進行配對。
- 連線過的裝置會自動加入「我的裝置」，日後需要使用時，將藍芽裝置開機後連線就可使用，不需重新進行配對動作。
- 在步驟 8 中，若要重新連線的裝置支援立體聲、免持服務等功能，按功能左鍵（選項）／「連線」，可依照您的裝置選擇使用以下服務，分別有：立體聲服務、耳機裝置服務、免持裝置服務，選擇之後，按功能左鍵（連線）即可。

小祕訣：當您正在聆聽 MP3 音樂時，若欲切換至藍芽（立體聲）耳機，只需執行步驟 9 即可立即切換至藍芽（立體聲）耳機。

2. 使用藍芽免持裝置

- 當有來電時，按下藍芽耳機上的接聽鍵，即可透過藍芽耳機接聽電話，若通話中要切換回手機的聽筒接聽電話，按左鍵選擇「切換藍芽語音輸出」。再按一次接聽鍵即可掛斷電話。
- 若要解除藍芽耳機連線，可進入「附加功能／藍芽／連線中裝置」，按下左鍵（斷線），若不再繼續使用手機的藍芽功能，中斷連線後返回上一層可選擇關閉藍芽。

3. 傳輸檔案

您可以使用本手機內建的藍芽功能來與其他藍芽裝置互相傳送電話簿的連絡人、照片、影片、MP3、行事曆等資料。

下列以傳送「名片（電話簿連絡人）」與「照片」為例說明。

注意：傳送檔案之前，請先確認已經與另一藍芽裝置配對成功（請參考「新增裝置至手機」一節的說明。

3-1. 傳送與接收名片（電話簿連絡人）

1. **傳送名片：**進入電話簿，選擇欲傳送的連絡人。按左鍵（選項）／傳送名片／透過藍芽，再按功能左鍵（確定）。
2. 選擇欲傳送的藍芽裝置，按左鍵（傳送），等對方確定接收資料即可完成名片的傳送。
3. **接收名片：**當其他藍芽裝置傳送名片至本手機，並選擇接收資料後，選擇將資料儲存至「SIM卡」或「手機」，按二次左鍵（儲存）即可。

3-2. 傳送與接收照片

1. **傳送照片：**進入「多媒體／相簿」，選擇一張欲傳送的照片。按左鍵（選項）／傳送／至藍芽。
2. 選擇欲傳送的藍芽裝置，按左鍵（傳送），等對方確定接收資料即可完成照片的傳送。
3. **接收照片：**當其他藍芽裝置傳送照片至本手機時，在詢問「是否透過藍芽接收資料」畫面中選擇「是」，即可接收照片。

說明：

1. 傳送檔案之前，請先確認已經與另一藍芽裝置配對成功。所有透過藍芽功能傳送過來的資料，包括：名片、照片、影片、MP3、行事曆等，都會儲存一份備份資料在「檔案管理／手機／開啟／Received」資料夾中。
2. 在「檔案管理」中的所有檔案都可以透過藍芽功能傳送。

3-3. 使用藍芽印表機列印照片

1. 進入「多媒體／相簿」，選擇一張欲傳送的照片，按左鍵（選項）／傳送／至藍芽印表機。
2. 選擇欲傳送的藍芽裝置，按左鍵（傳送），等對方確定接收資料即可完成照片的傳送。

4. 其他藍芽設定

進入「附加功能／藍芽／設定」。

選項	說明
本機可被搜尋	當您要與其他藍芽裝置連線，並欲被其他藍芽裝置搜尋，必須先開啟本功能
本機裝置名稱	變更本機的名稱，當其他藍芽裝置搜尋到本機時，會出現該名稱
認證需要	當本功能設定為「開啟」時，其他藍芽裝置搜尋到本機時，需經本手機認證才能與本手機連線
設置聲音路徑	您可設定將聲音設定「留在手機」或是「轉到免持裝置」上
檔案傳輸設定	「分享目錄」項目可指定分享本手機的某個資料夾；「目錄權限」項目可指定分享的目錄，使用者能使用的權限，包括有：可自由存取、只允許讀取

遠程控制

透過本手機的藍芽功能，您可以使用本手機來遙控支援藍芽功能電腦的桌面、媒體播放器、幻燈片等功能。

1. 進入「附加功能／藍芽／啟動藍芽」，或按一下方向右鍵／啟動藍芽，按左鍵（開）來啟動手機的藍芽功能。

2. 與支援藍芽功能的電腦進行配對，若您的電腦沒有內建藍芽功能，可以選購 USB 藍芽接收器來搭配使用。配對方法請參考「新增裝置至手機」一節的說明。
3. 若已經配對過，則可在「我的裝置」中找到電腦名稱。
4. 配對成功後，您可以透過藍芽功能將檔案從手機傳送至電腦，也可從電腦傳送至手機。
5. 除了檔案傳遞之外，您還可以進入「遠程控制」來執行其他功能，包括有：桌面、媒體播放器、幻燈片等。


注意：本手機只有在與電腦成功配對連線後才能使用遠端控制功能。您必須先由電腦端與本手機連線成功後，再將本手機與電腦連線。

注意：


1. 若您是 IVT 的使用者，請打開程式集中的 BlueSoleil，尋找 J501 的藍牙人機輸入裝置服務。
 2. 若您是 Windcomm 的使用者，在 Windcomm 5.0 上找到 Mouse & Keyboard 功能後，按右鍵選擇「連線裝置」即可順利完成連接。
6. 選擇「桌面」，您可以將手機當作滑鼠來控制電腦桌面，只要按下與手機螢幕上相對應的手機按鍵，就可執行該功能。使用介面說明如下圖所示。



7. 選擇「媒體播放器」，您可以將手機當作遙控器來操作電腦上的 Media Player 軟體，只要按下與手機螢幕上相對應的手機按鍵，就可執行該功能。使用介面說明如下圖所示：



8. 選擇「幻燈片」，您可以將手機當作遙控器來操作電腦上的 PowerPoint 軟體，只要按下與手機螢幕上相對應的手機按鍵，就可執行該功能。使用介面說明如下圖所示：



設定鬧鈴

本手機提供三組鬧鈴，讓您可以設定早上的起床時間，或提醒您處理重要事項的時間。

1. 進入「行動秘書／鬧鈴」，按左鍵（編輯）。按上下方向鍵在欄位間切換。
2. 按左右方向鍵啟動或關閉鬧鈴功能。
3. 使用數字鍵輸入「鬧鈴時間」。
4. 選擇「響鈴方式」，按左右方向鍵選擇「一次」、「每天」、「日」。選擇「日」的話，可以接著選擇設定在星期幾，並且可以設定不只一天。
5. 選擇「響鈴設定」，按左右方向鍵選擇鈴聲、震動或 FM 廣播。若選擇鈴聲或廣播，還可選擇欲使用的鈴聲或廣播頻道。設定好之後，按右鍵（完成）。
6. 鬧鈴響的時候，按左鍵（停止）關閉鬧鈴功能，按右鍵（重響）啟動懶人鬧鐘，四分鐘後鬧鈴會再度響起。最多可啟動十次懶人鬧鐘。

日曆功能

本手機具有可記錄個人約會、重要會議、親友生日的日曆功能。

1. 瀏覽日曆

- 進入「行動秘書／日曆」。按上下左右方向鍵可在月曆上的「天」中移動。
- 手機日期當天會以綠色方框顯示，有記錄事項的日期會以紅色方框顯示。
- 若是開啟左鍵（選項）／「農曆」功能，會顯示該天的農曆事項。

1-1. 快速檢視其他日期

1. 進入「行動秘書／日曆」。
2. 按左鍵（選項）／「跳至指定日期」，按左鍵（確定）。
3. 輸入欲檢視的年／月／日後，按左鍵（確定）即可。

2. 新增待辦事項

1. 在月曆中移動到要設定的那一天。
2. 按左鍵（選項）／行程表／左鍵（加入）。
3. 使用數字按鍵編輯「日期」、「起始與結束時間」，並自行輸入「內容註記」、啟動或關閉「鬧鈴」，以及設定「鬧鈴格式」。

4. 編輯完成後，按右鍵（完成），然後按左鍵（是）即可。

只要在日曆中設定了待辦事項，手機就會在時間到時會跳出提醒畫面或發出聲響與震動提醒。

3. 檢視和編輯待辦事項

新增待辦事項後，您可以查看或編輯它。

1. 進入「行動秘書／待辦事項」可以查看所有的待辦事項。
2. 按左鍵（選項）可以瀏覽、新增、編輯、刪除記錄、全部刪除，或將事項以簡訊、MMS、檔案、藍芽的方式傳送給其他人（傳送方式請參考「訊息」、「藍芽」章節中的說明）。
3. 在步驟 2 中若是將「顯示最進行程」選項開啟，可設定是否「張貼」該行程，若是開啟張貼功能，則該待辦事項會顯示在待機畫面上。
4. 或是進入「行動秘書／日曆」。從月曆中選擇有紅色方框的日期，按左鍵（選項）／「行程表」來查看當天的記錄。

世界時間

進入「行動秘書／世界時間」，按左右方向鍵可以查看世界各地的時間，日期與時間會顯示在螢幕的下方。按左鍵（選項）／「其它城市啟動日光節約時間」，可以啟動或關閉其他城市日光節約時間。

計算機

計算機提供了加、減、乘、除等基本計算功能，進入「附加功能／計算機」。下表為計算機的操作按鍵說明：

計算機功能	手機按鍵
輸入數字	手機鍵盤上的數字按鍵
$+-\times\div$	使用上下左右方向鍵選擇 $+-\times\div$ 。當前的運算方式顯示在計算機螢幕視窗的左側
=	按 [=] 執行計算
清除／刪除	按右鍵清除前一次輸入的數字，也可用於在計算出數值後清除計算機螢幕上的數字
小數點	按 [.] 鍵輸入小數點
M+ M- MC MR	按二下上下左右方向鍵可選擇 M+ / M- / MC / MR
正負號轉換	先按數字再按 [+/-]

單位換算

本功能可以換算重量、長度、容量、溫度、速度與面積，本手冊以重量和長度為例說明操作方法，其他單位換算方式皆相同，可參考使用。

1. 換算重量

1. 進入「附加功能／單位換算／重量」。
2. 使用上下方向鍵可在欄位間切換，共有四個欄位。先在第一個和第三個欄位按左右方向鍵切換要換算的單位。
3. 在第二個欄位按數字鍵輸入數字，第四個欄位中就會出現換算出來的數值。
4. 若要換算一公斤為多少磅，在第一個欄位按左右方向鍵選擇「公斤」，在第三個欄位按左右方向鍵選擇「磅」，在第二個欄位輸入數字 1，第四個欄位就會立即換算出成果為 2.20462。
5. 按右鍵（清除）會從最右側的數字開始清除，按左鍵（重設）會將所有數字消除。

2. 換算長度

1. 進入「附加功能／單位換算／長度」。
2. 使用上下方向鍵可在欄位間切換，共有四個欄位。先在第一個和第三個欄位按左右方向鍵切換要換算的單位。
3. 在第二個欄位按數字鍵輸入數字，第四個欄位中就會出現換算出來的數值。
4. 若要換算一公里為多少英里，可以在第一個欄位按左右方向鍵選擇「公里」，在第三個欄位按左右方向鍵選擇「英里」，在第二個欄位輸入數字 1，第四個欄位就會立即換算出成果為 0.62137。
5. 按右鍵（清除）會從最右側的數字開始清除，按左鍵（重設）會將所有數字消除。

匯率換算

1. 進入「附加功能／匯率換算」。
2. 按數字鍵輸入匯率值，然後按左鍵（確定）。
3. 按左右方向鍵選擇本國與外國的匯率比。

- 按上下方向鍵可執行匯率比和本國欄位的切換。
- 在本國欄位輸入金額數字後，按左鍵（確定），外國欄位就會出現換算所得的金額數字。
- 按數字鍵輸入平均週期日，然後按左鍵（確定）。
- 螢幕上會以黃色顯示排卵期，以紅色顯示生理週期。

健康管理

本功能幫助您計算您的體脂（BMI），以及管理您的生理週期。

1. 身體質量指數

- 進入「健康管理／身體質量指數」。
- 使用左右方向鍵選擇性別。使用上下方向鍵在性別、身高、體重欄位間切換。
- 按數字鍵輸入身高、體重，然後按左鍵（確定）即可得到計算結果。

2. 女性生理週期

- 進入「健康管理／女性生理週期」。
- 按數字鍵輸入上次生理週期日，使用上下方向鍵在上次生理週期日、平均週期日切換。

注意：生理週期計算僅供參考，請以醫生的判斷為主要依據。

譯碼姬

本功能是利用手機上的數位相機讀取二維條碼，解碼後可以進行上網、發送簡訊等功能。

- 進入「附加功能／譯碼姬」。
- 將手機上的相機與條碼位置調整至螢幕顯示最清楚的距離，靜止數秒至解碼成功為止。
- 解碼成功時會發出訊號聲，並且會在螢幕上指引您可以進行的進一步動作，例如：上網、發送簡訊或電子郵件、加入電話簿或進行撥號等功能。
- 目前支援的條碼種類包括有：QR Code、Magiccode。

安裝 Skype

在透過本手機使用 Skype 之前，必須先在電腦上安裝 Skype 軟體，您可以至 Skype 的網站下載最新的版本，安裝完成之後，請依照線上的指示來建立新帳號。

說明：請使用 2.0 版本或 2.0 以上的 Skype 軟體。

安裝 Skyddle

若要設定您的手機來使用電腦上的 Skype，您必須先安裝 Skyddle 軟體。

1. 將手機良伴光碟片插入光碟機。
2. 光碟片中包含有手機良伴與 Skyddle 軟體，點選 Skyddle 圖示。
2. 接著會出現軟體安裝精靈，請依照螢幕畫面的指示來進行軟體的安裝。

硬體需求

1. J501 手機。
2. 支援一組可用的 USB 連接埠的桌上型或筆記型電腦。
3. 華碩專用 USB 藍芽接收器。

軟體需求 (Skype 需求)

1. Windows 2000/XP
2. 128MB 或更高的記憶體
3. 至少 15MB 的硬碟空間
4. 網路連線

如何使用 USB 藍芽接收器

安裝完前述的軟體之後，接下來請將藍芽接收器插入電腦。

1. 找到電腦上閒置的 USB 連接埠。
2. 將 USB 藍芽接收器插入 USB 連接埠。
3. 電腦會自動偵測到新的硬體，並跳出視窗畫面。
4. 請參考藍芽接收器的使用手冊來安裝驅動程式。

注意：當您將 USB 藍芽接收器插入電腦時，請先確認「Bluetooth Port Service」功能已啟動，否則本手機無法作為 Skype 手機使用。

建立藍芽連線

請依照以下步驟建立電腦與本手機的連線。

1. 在待機畫面中按下向右方向鍵進入藍芽選單。
2. 確認「啟動藍芽」的狀態為「開」，若為「關」請按下左鍵（開）來啟動本手機的藍芽功能。
3. 從選單中選擇「我的裝置」。
4. 按下左鍵（選項）。
5. 選擇「搜尋新裝置」。
6. 從選單上選擇您的電腦。
7. 按下左鍵（聯結）。
8. 輸入密碼與手機進行配對，配對完成後即可與手機連線。
9. 電腦螢幕上會彈出一個視窗訊息，使用滑鼠點一下這個訊息。
10. 在手機端輸入相同的密碼，如此一來，藍芽的連線即可完成建立。

使用 Skyddle 來設定手機

Skyddle 軟體可用來設定本手機，如此一來，您可以輕鬆的使用本手機來作為 Skype 手機。

1. 點選桌面上的 Skyddle 圖示。
2. 當程式開始執行時，會跳出一個視窗訊息，這個訊息會提示您有其他的程式也要使用 Skype，點選「永久開放此程式使用 Skype」，然後點選「確定」，接著會出現搜尋手機精靈。
3. 確認本手機的藍芽功能已經開啟，以及藍芽接收器已經正確的安裝在電腦上，點選「我已確認上列事項」，然後點選「下一步」。
4. 選擇 USB 藍芽接收器的型式，然後點選「下一步」。
5. 安裝精靈會開始搜尋可使用的藍芽手機裝置，從選單中選擇欲使用的裝置，然後點選「下一步」。
6. 此時 Skyddle 會顯示搜尋您要連線的手機，若尚未將藍芽接收器打開，現在可以為手機和軟體進行配對，在電腦視窗畫面中輸入密碼後點選「下一步」。

- 接著手機也會跳出一個視窗畫面，在手機輸入相同的密碼即可完成配對，配對完成即可進行連線。
- 當手機與電腦連結後，請在裝置名稱下尋找「ASUS-J501」，點選本項目後按「下一步」，系統將會自動幫您設定藍芽接收的所有步驟。
- 接下來您就可以進行藍芽音效裝置、PC 音效卡輸出與輸入的設定。從下拉式選單中選擇選項，您必須點選適當的藍芽音效裝置，建議您按下「藍芽音效裝置」右方的音效測試按鈕，來測試聲音是否會由手機發出，設定成功後點選「下一步」。
- 現在連線建立已經完成，點選「完成」來關閉安裝精靈。
- 電腦會傳送一個訊息到手機，在手機彈出的視窗訊息中可以選擇是否啟動 Skype，按下左鍵來啟動本功能。

現在您就可以透過 Skype 在電腦上撥打電話，Skyddle 選單會出現在電腦桌面上，在選單上可以查看連線資訊，並可進行必要的調整。

Skyddle 選單功能介紹



-  Skype 連線狀態
-  手機連線狀態
-  點選本項目進入安裝精靈
-  點選本項目將視窗最小化
-  點選本項目變更顯示語言
-  點選本項目進入輔助選單
-  點選本項目離開程式

使用 Skype 撥打電話

建議：請使用 ASUS 藍芽配件包，以確保 Skype 通話品質有 100% 相容性。

說明：第一次使用 Skype 撥打電話時，電腦右下方工作列上會跳出一個訊息，提示您有藍芽裝置要使用 Bluetooth Audio Gateway service，點選訊息後會跳出另一個對話框，請點選「永遠允許本裝置存取該項服務」，然後點選「確定」，如果未完成此動作，撥打 Skype 電話時，從本手機將聽不到任何聲音。

1. 從手機待機畫面進入「Skype／啟動 Skype」進入 skype 選單。
2. 接著會出現連絡人選單，使用方向鍵來搜尋連絡人，然後按下  撥打電話。
3. 按下  即可結束通話。

Skype 選單

您可以透過本手機的 Skype 選單來編輯 Skype 帳號資訊。

1. 選擇連絡人後按下左鍵（選項）來進入選單。
2. 使用方向鍵來選擇選項，使用確認鍵來進入選項。

- 撥給對方：選擇本項目可以撥打電話給所選擇的連絡人。
- 連絡人資料：本項目可以查看所選擇的連絡人的資料。
- SkypeOut：選擇本項目可以透過 SkypeOut 撥打電話給一般市話或手機電話號碼。若要使用本功能，必須先付費購買 SkypeOut calling credit。

注意：透過 SkypeOut 撥打電話需要加上國碼，例如：

0933-000000 → +886933000000

或是

(02)2894-3447 → +886228943447

- 即時訊息：選擇本項目可以發送即時訊息給所選擇的連絡人，您也可以讀取透過 Skype 帳號送達的即時訊息。
- 個人資料：選擇本項目可以查看或編輯您的個人資料。
- 停用 Skype：選擇本項目來關閉 Skype 功能。
- 關於：選擇本項目來查看版本資訊。

安裝「手機良伴」軟體

1. 步驟一：將手機良伴光碟置入光碟機中，光碟會自動執行，並出現如下圖的安裝畫面。



2. 步驟二：在安裝程式啟動的畫面上，請選擇您欲安裝的手機型號與選擇連接線，點選【確定】以繼續下一步的選擇。

說明：在「選擇連接線」項目中，可以選擇「手機傳輸線」。

3. 步驟三：當點選【確定】之後，若電腦未安裝過驅動程式，請先點選「安裝 Mobile Action 驅動程式」，之後再點選【安裝手機良伴應用程式】安裝本軟體。



4. 步驟四：接著出現【歡迎使用 ASUS J501 USB 手機良伴安裝程式】的安裝畫面，點選【下一步】。
5. 步驟五：您可選擇【標準】或【自訂安裝】，若選擇自訂安裝，可選擇安裝項目或改變安裝的位置，請點選【瀏覽(R)】，再選擇欲安裝的目錄，選擇確定之後，點選【安裝(I)】繼續安裝。

接著您會看到安裝精靈正在複製檔案到電腦中。

6. 步驟六：安裝完畢之後，請點選【完成】結束安裝程式。

說明：本光碟除了「手機良伴」軟體之外，還有「安裝多媒體範例檔案」、「安裝其他軟體」二個選項在手機良伴安裝完成後，會自動安裝上述二個項目。

移除「手機良伴」軟體

1. 步驟一：請點選【開始／程式集／ASUS J501 USB-手機良伴】中的【移除手機良伴】。或點選【開始／設定／控制台／新增/移除程式】中的【ASUS J501 USB-手機良伴】後，點選【移除】。
2. 步驟二：所有手機良伴軟體的組件移除完畢後，請選按【確定】退出。

「手機良伴」功能介紹

1. 使用環境說明

- 作業系統：Windows 2000、XP
- 支援語系：繁體中文、簡體中文或英文等九國語言
- Microsoft Outlook 2000/XP/2003

2. 主畫面說明

手機良伴控制面板讓您能夠對於所支援的所有功能和手機的連線狀態都一目了然。您可以點選不同的圖示開啟手機良伴功能。請注意：您必須先結束一個功能才能開啟另一個功能。



3. 啟動軟體

請點選【開始／程式集／ASUS J501 USB-手機良伴】中的【ASUS J501 USB-手機良伴】，或以滑鼠連按兩下桌面上的「ASUS J501 USB-手機良伴」軟體捷徑，以進入軟體主畫面。

以 USB 傳輸線連接手機與電腦，當手機出現「USB 設定」時，選擇「序列埠」以進行連線。

注意：當手機與手機良伴連線傳輸時，請勿移除傳輸線。

4. 「手機良伴」狀態

「手機良伴」縮小到工具列時，請在手機良伴的圖示上按右鍵並選擇手機良伴、SyncManager、SyncManager 設定和結束。



手機良伴與手機已成功連線



SyncManager 已啟動自動同步功能



手機與手機良伴未連線



【通訊錄】

可以將連絡人資料備份永無後顧之憂，不用擔心遺失、毀損、更換手機或是電信業者。



【簡訊】

可以透過手機良伴傳送簡訊，不必痛苦地在手機上輸入簡訊。也可以將簡訊分門別類，易於管理。



【相簿】

可以在電腦上創作自己的圖片和編輯動畫，然後上傳到手機上，讓您的手機更具有自己的風格。



【MMS】

只需要在影像檔或是音樂檔案上點滑鼠二下或是直接拖曳到投影片上，就可以創作屬於自己的 MMS 訊息。



【檔案管理員】

可以將手機裡喜愛的遊戲、圖片和重要訊息備份在電腦上，運用本功能可以隨意的手機和電腦之間拖曳檔案。



【影片】

運用手機良伴可以將影片加入轉場特效、片頭、影像邊框、片尾和錄音，讓您的影片更加豐富。



【音律】

您可以創作、混音、編輯甚至錄製聲音以達到最佳效果，創作屬於自己的音樂與手機鈴聲。



【Music Manager】

您可以從資料庫挑選喜愛的影音檔案，依您的喜好整理。您也可以指定條件來建立智慧型清單，輕鬆地將建好的播放清單或選擇的檔案上傳至手機



【Sync Manager】

運用 Sync Manager 您可以將 Outlook/Outlook Express 和手機中的通訊錄與行事曆項目進行同步。

當您使用「手機良伴」軟體時，若有使用上的問題時，請點選手機良伴軟體使用介面中，右上角的  圖示（說明與設定），再點選「說明索引」即可查詢線上使用說明。

5. 其他注意事項

除了使用說明之外，以下並列出本軟體使用時的其他注意事項。

1. 檔案在電腦與手機之間傳輸時，請勿將傳輸線移除。
2. 「通訊錄」中的 CSV 檔案僅作為資料匯出、匯入用途，不能直接以 Excel 進行編輯，否則資料可能被 Excel 破壞。
3. 「編輯簡訊」：可使用上傳  與下載  功能做 SMS 簡訊的同步。
 - 3.1 將 SMS 簡訊儲存於「本機資料夾」中的任意的資料夾，若移動至手機，請放在「未送出」的資料夾。
 - 3.2 可使用插入物件功能將 MIDI 鈴聲、動畫等物件加入簡訊。
 - 3.3 如果做過通訊錄下載的動作，可以直接在編輯簡訊時，按「收件者」可以直接點選人名傳送。
4. 「相簿管理」：上傳的圖片在手機的「Images」資料夾。
 - 4.1 在手機的視窗中點選滑鼠右鍵選擇【下載】，將圖檔儲存在欲儲存的資料夾中。
 - 4.2 可點選  圖示對資料夾狀態做更新。
 - 4.3 儲存到手機內螢幕桌布的圖片會自動轉成 176x220 的大小。
5. 「編輯 MMS 訊息」：在下載 MMS 訊息時，可將收件箱、寄件箱、範本中已存的 MMS 訊息任意下載，但在上傳 MMS 時只可將 MMS 訊息儲存在「草稿」的資料夾中。
 - 5.1 MMS 訊息不可使用本軟體的「檔案管理員」功能做上傳與下載。
 - 可點選  圖示對資料夾狀態做更新。
 - 5.2 當手機正在使用 MMS 功能或在 MMS 的目錄中時，請勿同時操作手機良伴的 MMS 功能。
6. 「檔案管理員」：在做大檔案傳輸時（MB以上），需要數分鐘以上，請耐心等待，或將手機當成大量儲存裝置，可減少手機傳輸時間。

7. Java 遊戲安裝說明：上方視窗移至 Java Installation。然後點選 PC 上的一個 .jar 檔。按  圖示。如果安裝成功，會顯示 Java 應用程式安裝成功訊息。當手機執行 Java 遊戲時，請勿同時透過手機良伴安裝其他 Java 遊戲。
8. 「影片管理」：上傳的影片在手機的「Video」資料夾。
9. 「Audio」：上傳的音樂在手機的「Audio」資料夾。
 - 9.1 在手機的視窗中點選滑鼠右鍵選擇【下載】，將音樂檔儲存在欲儲存的資料夾中。
 - 9.2 可點選  圖示對資料夾狀態做更新。
10. 「SyncManager」：開始使用 SyncManager 之前，您必須先在電腦安裝 Microsoft Outlook/ Outlook Express。
 - 10.1 通訊錄同步將會變更 Outlook/ Outlook Express 和手機通訊錄的內容。手機連絡人資料的任何變更也會影響在 Outlook/Outlook Express 已經完成同步的連絡人資料。
 - 10.2 如果您只想要將 Outlook/Outlook Express 的連絡人寫入手機，而不想變更或刪除 Outlook/Outlook Express 的連絡人，請將所有 Outlook/ Outlook Express 連絡人的打勾去掉，再次進行同步。
 - 10.3 由於手機與 Outlook/Outlook Express 的連絡人欄位有相當大的差異，SyncManager 已經盡量對應相近的欄位，但是某些欄位，例如在地址或姓名欄位進行同步轉換可能無法符合您的期望。如果這些對應的欄位還是不符合您的期望，請以手動的方式對應欄位。
 - 10.4 手機的連絡人欄位有字數限制，SyncManager 會自動將 Outlook/ Outlook Express 連絡人多餘的字數截斷。