




925P

# Instrukcja szybkiego uruchomienia

---



# Zawartość opakowania

Sprawdź, czy w opakowaniu z P526 znajdują się następujące elementy:

- ✓ Urządzenie ASUS P526
- ✓ Bateria
- ✓ Adapter prądu zmiennego
- ✓ Kabel Mini-USB
- ✓ Słuchawki
- ✓ Piórko
- ✓ Ładowarka samochodowa do telefonów komórkowych\*
- ✓ Zestaw samochodowy (uchwyt PDA z przyssawką do mocowania na szybie przedniej)\*
- ✓ Torba ochronna
- ✓ Dysk CD Getting Started
- ✓ Podręcznik użytkownika
- ✓ Instrukcja szybkiego uruchomienia
- ✓ Karta gwarancyjna

*\* elementy opcjonalne*

---

## UWAGA:

- Jeśli okaże się, że którekolwiek z wymienionych powyżej elementów są uszkodzone lub ich brakuje należy skontaktować się z dostawcą.
- Samochodowa ładowarka telefonu i zestaw samochodowy nie są dostępne w niektórych krajach /regionach.

---

## OSTRZEŻENIE:


- W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, należy stosować wyłącznie baterie prawidłowego typu. Sprawdź część "Instalacja karty SIM i baterii" w celu uzyskania szczegółowych informacji.
- Nie należy próbować rozbierać zestawu baterii.
- Zużyte baterie należy usuwać w prawidłowy sposób. Informacje dotyczące prawidłowego usuwania baterii można uzyskać u lokalnych władz..

# Poznanie budowy P526


## Układ




Elementy w części górnej




Elementy z lewej strony



Elementy z przodu



Elementy w części  
tylnej



Elementy z prawej  
strony



Elementy w części dolnej

## Opis komponentów urządzenia

| Nr. | Element                                     | Opis  |
|-----|---|---|
| 1   | Przycisk zasilania                          | Pojedyncze naciśnięcie ustawia tryb zawieszenia lub wybudza urządzenie z trybu uśpienia. Naciśnij i przytrzymaj w celu WŁĄCZENIA lub WYŁĄCZENIA zasilania.  |
| 2   | Pokrętko wybierania                         | To trzy-kierunkowe pokrętko wybierania umożliwia wygodną nawigację poprzez menu, bez konieczności używania rysika.  |
| 3   | Przycisk OK                                 | Naciśnięcie potwierdza komendę lub powoduje zamknięcie/zakończenie otwartej aplikacji.  |
| 4   | Notification LED                            | Wielokolorowa dioda LED informuje o następujących sytuacjach:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Zielone światło</b> - Pełne naładowanie telefonu.</li> <li>• <b>Migające zielone światło</b> - Wykryto sieć.</li> <li>• <b>Czerwone światło</b> - Ładowanie telefonu.</li> <li>• <b>Migające czerwone światło</b> - Powiadomienie o zdarzeniu.</li> <li>• <b>Migające niebieskie światło</b> - Włączone Bluetooth® lub GPS.</li> </ul> |
| 5   | Odbiornik słuchawek dousznych               | Umożliwia słuchanie nadchodzących/wychodzących połączeń.  |
| 6   | Dotykowy ekran LCD                          | Ten 2,6-calowy, obsługujący 65536-kolorów, dotykowy ekran TFT LCD (transreflective) o rozdzielczości 240 x 320, umożliwia pisanie, rysowanie lub wykonywanie wyborów poprzez wykorzystanie piórka.  |
| 7   | Lewy przycisk funkcyjny                     | Wykonuje komendy oznaczone nad przyciskiem.   |
| 8   | Przycisk Start                              | Naciśnij, aby uruchomić menu Start.   |
| 9   | Przycisk Voice Commander /Record (Nagrywaj) | Naciśnij, aby uruchomić aplikację Voice Commander.<br>Naciśnij i przytrzymaj, aby uruchomić aplikację nagrywania głosu.   |
| 10  | Prawy przycisk funkcyjny                    | Wykonuje komendy oznaczone nad przyciskiem.   |
| 11  | Przycisk połączenia                         | Naciśnij, aby odebrać nadchodzące połączenie lub wykonać połączenie.  |
| 12  | Przycisk Koniec                             | Naciśnięcie tego przycisku powoduje zakończenie połączenia.   |

## Opis komponentów urządzenia

| Nr. | Element                            | Opis  |
|-----|------------------------------------|---|
| 13  | Przycisk przełącznika tryb/zadanie | Umożliwia przełączanie aplikacji i zadań.   |
| 14  | Keypad alfanumeryczny              | Umożliwia wprowadzanie tekstu i liczb.  |
| 15  | przycisk usuwania                  | Naciśnij, aby usunąć wprowadzony znak do lewej.   |
| 16  | Mikrofon                           | Do wykonywania lub odbioru połączeń telefonicznych, wypowiadania komend głosowych i nagrywania dźwięków lub głosu.  |
| 17  | Złącze anteny GPS                  | Umożliwia instalację zewnętrznej anteny GPS w celu poprawienia odbioru sygnału.   |
| 18  | Głośnik stereo                     | Umożliwia słuchanie audio i nadchodzących połączeń telefonicznych.  |
| 19  | Obiektyw aparatu                   | 2-megapikselowy stały obiektyw do wykonywania zdjęć.  |
| 20  | Wnęk na baterię                    | Miejsce na baterię zasilającą urządzenie.   |
| 21  | Przycisk Hold (Zatrzymanie)        | Przesuń, aby włączyć lub wyłączyć wszystkie przyciski włącznie z ekranem dotykowym LCD.   |
| 22  | Przycisk Aparat                    | Naciśnij i przytrzymaj na trzy sekundy w celu uruchomienia aparatu. W trybie aparatu, naciśnij w celu wykonania zdjęcia. W trybie wideo, naciśnij w celu rozpoczęcia nagrywania wideo i naciśnij ponownie w celu zatrzymania. |
| 23  | Przycisk Reset                     | Używając piórka, naciśnij przycisk reset w celu wykonania miękkiego resetu urządzenia.  |
| 24  | Gniazdo Micro-SD                   | Umożliwia wkładanie karty Micro-SD do przechowywania danych.  |
| 25  | Piórko                             | Piórko służy do pisania, rysowania lub wybierania elementów na ekranie dotykowym.   |
| 26  | Port słuchawek dousznych           | Port, do którego podłączane są słuchawki.   |
| 27  | Złącze Mini-USB                    | Złącze to służy do synchronizacji danych lub ładowania baterii.   |

# Przygotowanie urządzenia

Przed wykonaniem połączenia telefonicznego z wykorzystaniem P526, wymagana jest instalacja karty SIM (Subscriber Identity Module [Moduł identyfikacji abonenta]). Karta SIM zawiera numer telefoniczny abonenta, szczegółowe informacje dotyczące abonenta, książkę telefoniczną oraz dodatkową pamięć telefonu.

## Instalacja karty SIM i baterii

1. Odłącz pokrywę wnętrza na baterię i wyjmij baterię.

---

**UWAGA:** Aby zabezpieczyć przed utratą danych, urządzenie jest automatycznie wyłączane po otwarciu wnętrza na baterię.

---

2. Wstaw kartę SIM stroną ze złotymi stykami skierowaną do dołu, a stroną z naciętym rogami w kierunku górnego, lewego narożnika gniazda.
3. Włóż baterię do wnętrza stroną z miedzianymi stykami w kierunku miedzianego przewodnika we wnęce urządzenia.
4. Załóż pokrywę wnętrza na baterię.

---

**OSTRZEŻENIE:** Należy używać wyłącznie baterii kwalifikowanych przez firmę ASUS.

---

## Ładowanie baterii

Zestaw baterii po dostarczeniu jest częściowo naładowany. Przed pierwszym użyciem, baterię należy ładować przez co najmniej 4 godziny.

Ładowanie baterii:

1. Podłącz wtyczkę adaptera prądu zmiennego do złącza mini-USB w dolnej części urządzenia.
2. Podłącz wtyczkę zasilania prądem zmiennym do uziemionego gniazda ściennego lub do listwy zasilającej. Zmiana koloru wskaźnika LED na bursztynowy, informuje o ładowaniu telefonu.

---

**UWAGA:**

- Podczas ładowania baterii dioda LED powiadomienia zmienia kolor na czerwony, a w pasku stanu pojawia się ikona baterii.
  - Po całkowitym rozładowaniu baterii, należy ją ładować przed ponownym włączeniem urządzenia, przez co najmniej dwadzieścia minut.
-

# Zasilanie urządzenia

Po naładowaniu baterii, można rozpocząć używanie urządzenia.

Włączenie zasilania urządzenia:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania w celu WŁĄCZENIA urządzenia.
2. Wykonaj kolejne, wyświetlane na ekranie instrukcje w celu wykonania ustawień urządzenia wykorzystującego system operacyjny Windows Mobile.


## Ekran Dzisiaj


Na ekranie Dzisiaj wyświetlane są użyteczne informacje.



## Ikona stanu ASUS

Ikona stanu ASUS umożliwia łatwe sprawdzenie i wyświetlenie bieżącego stanu następujących komponentów urządzenia: USB, Jasność LCD, stan naładowania baterii, pamięć, karta MicroSD i pamięć masowa.

W celu sprawdzenia stanu tych komponentów, stuknij ikonę Stan ASUS  na ekranie Dzisiaj.



USB: Umożliwia ustawienie trybu połączenia USB.

Jasność (Brightness): Stuknij, aby wyregulować jasność LCD na zasilaniu bateryjnym lub na zasilaniu zewnętrznym.

Zasilanie (Power): Wyświetla pozostałą ilość energii baterii i umożliwia ustawienie zaawansowanych funkcji oszczędzania energii.

Pamięć (Memory): Wyświetla informację o łącznej, wykorzystanej i wolnej pojemności pamięci.

Pamięć na karcie pamięci (Storage card memory): Wyświetla informację o łącznej, wykorzystanej i wolnej pojemności pamięci na karcie pamięci.

Karta Micro SD: Stuknij w celu wyświetlenia zawartości zainstalowanej karty microSD.

Ustawienia: Umożliwia wybranie elementów do wyświetlenia w tym menu podręcznym stanu ASUS.



# Wprowadzanie informacji

## Wykorzystanie panela wprowadzania

Panel wprowadzania umożliwia wybór różnych metod wprowadzania dostępnych w urządzeniu, takich jak: **Klawiatura** i **T9**.

Stuknij ikonę panela wprowadzania w celu wyświetlenia menu skrótów i wyboru metody wprowadzania.



Ikona panela wprowadzania

## Metody panela wprowadzania

Klawiatura



T9



# Wiadomości

## Wysyłanie wiadomości

Po połączeniu z siecią, urządzenie umożliwia wysyłanie i odbiór wiadomości email, SMS i MMS. Poniżej znajduje się opis komponowania i wysyłania wiadomości.

### Komponowanie i wysyłanie wiadomości


1. Stuknij **Start**, a **Obsługa wiadomości**.
2. Na ekranie Messaging (Obsługa wiadomości), stuknij element w celu wybrania konta:
  - Wiadomości SMS
  - Poczta Outlook
  - MMS
3. Stuknij **Menu>Nowe**.
4. Wprowadź adres e-mail lub numer telefoniczny jednego lub więcej odbiorców, oddzielając je średnikami. W celu uruchomienia pozycji Lista kontaktów, stuknij **Do**.
5. Wprowadź wiadomość.
6. Stuknij **Wyślij**.



# Synchronizacja z serwerem Exchange Server

Przed synchronizacją urządzenia z serwerem Exchange Server, należy zainstalować w komputerze Microsoft® ActiveSync™ poprzez użycie dostarczonego w pakiecie dysku CD P526 Getting Started. Activesync™ to oprogramowanie do synchronizacji P526 z komputerem Windows®. P526 jest dostarczany z wstępnie zainstalowanym oprogramowaniem ActiveSync™. W celu synchronizacji urządzenia z serwerem Exchange Server:

1. W menu ActiveSync, stuknij **Menu > Dodaj źródło serwera.**



2. W polu Adres serwera, wprowadź nazwę uruchomionego serwera Exchange Server, a następnie stuknij **Dalej.**
3. Wprowadź nazwę, hasło i domenę, a następnie stuknij **Dalej.**

4. Stuknij okna opcji w celu wyboru danych do synchronizacji z serwerem Exchange Server. W celu zmiany dostępnych ustawień synchronizacji, wybierz element danych i następnie stuknij **Ustawienia.** Po zakończeniu stuknij **Zakończ.**
5. Rozpocznij proces synchronizacji.




**UWAGA:** Szczegółowe informacje dotyczące zmiany harmonogramu synchronizacji znajdują się w podręczniku użytkownika.

## Personalizacja urządzenia


Można dostosować wygląd i działanie urządzenia według wymaganych ustawień.

## Wprowadzanie informacji o właścicielu

Aktualizacja informacji o właścicielu:

1. Stuknij **Start** > **Ustawienia** > **Osobiste**, a następnie stuknij ikonę **Informacje o właścicielu** lub stuknij ikonę  na ekranie **Dzisiaj**.
2. Wprowadź informację.
3. Po zakończeniu stuknij **OK**.

Stuknij w celu ustawienia informacji o użytkowniku



**Stuknij w celu ustawienia informacji o użytkowniku**

W celu dostosowania menu Start:

1. Stuknij **Start** > **Ustawienia** > zakładka **Osobiste**.
2. Stuknij ikonę **Menu**.
3. Zaznacz elementy, które mają być wyświetlane w menu.
4. Po zakończeniu stuknij **OK**.



## Ustawienie dźwięku telefonu (typ dzwonka, sygnał dzwonka i dźwięk keypadu)

W celu ustawienia dźwięków telefonu:


1. Stuknij **Start** > **Ustawienia** > zakładka **Osobiste**.
2. Stuknij ikonę **Telefon**.
3. Na ekranie Telefon, stuknij okno **Typ dzwonka** w celu wyboru wymaganego typu dzwonka.  
Stuknij okno **Dźwięk dzwonka** w celu wyboru wymaganego typu dzwonka.  
Stuknij okno **Klaw. num.** w celu wyboru dźwięku keypadu.
4. Po zakończeniu stuknij **OK**.



## Ustawienie tematu

W celu ustawienia tematu:

1. Stuknij **Start** > **Ustawienia** > zakładka **Osobiste** > **Dzisiaj**.
2. Wybierz temat z listy.  
Stuknij okno opcji **Użyj tego obrazu jako tła**, aby wykorzystać ten obraz jako tło ekranu urządzenia.
3. Po zakończeniu stuknij **OK**.





# Funkcje bezprzewodowe

## Używanie Bluetooth™ - Dodawanie urządzeń Bluetooth

1. Upewnij się, że w dodawanym urządzeniu włączony jest Bluetooth oraz, że urządzenie jest ustawione na Wykrywalne.
2. Stuknij **Start > Ustawienia > zakładkę Połączenia**, a następnie stuknij ikonę **Bluetooth**.
3. Stuknij **Dodaj nowe urządzenie...**, aby wyszukać dostępne urządzenia Bluetooth. Wyszukiwanie może trochę potrwać.
4. Wybierz urządzenie do połączenia, a następnie stuknij **Dalej** lub naciśnij Prawy przycisk programowy.



5. Po wyświetleniu polecenia, wprowadź długie hasło alfanumeryczne podłączanego urządzenia, a następnie stuknij **Dalej** lub naciśnij Prawy przycisk programowy. Długie hasło można odszukać w dokumentacji dostarczonej z podłączanym urządzeniem.



6. Wprowadź wyświetlaną nazwę dla tego połączenia.



7. Powtórz czynności 3 - 6 w celu podłączenia dalszych urządzeń.





# Używanie programu GPRS Tool

Program GPRS Tool umożliwia wygodny wybór i łączenie z dostawcą usługi GPRS.

W celu połączenia poprzez GPRS Tool:

1. Stuknij **Start** > **Ustawienia** > zakładka **Połączenia**, a następnie stuknij ikonę **Ustawienie sieci**.

Można także stuknąć **G** na pasku stanu, a następnie stuknąć **Ustawienia** z menu podręcznego.



2. Na ekranie Ustawienie sieci, wybierz z listy dostawcę GPRS.

---

## UWAGA:

- Operatorzy mogą być zróżnicowani w zależności od regionu.
  - W tym samym czasie nie można używać połączeń GPRS i USB.
- 



## Połączenie GPRS

W celu nawiązania połączenia GPRS:

1. Uruchom dowolną aplikację łączącą się z Internetem (np. Internet Explorer). Urządzenie automatycznie połączy z domyślnym połączeniem GPRS. Zostanie wyświetlone menu podręczne pokazujące status połączenia
2. Po połączeniu, można rozpocząć przeglądanie Internetu. Jeśli stosowany jest program Internet Explorer, wyświetlana jest domyślna strona.



Wyświetlenie okna pomocniczego

## Odłączenie GPRS

W celu odłączenia GPRS:

1. Stuknij **G** na pasku stanu.
2. W menu pomocniczym, stuknij **Rozłącz**.

### UWAGA:

- Jeśli program ActiveSync jest ustawiony na automatyczną synchronizację z serwerem Exchange Server, synchronizacja zostanie wykonana po ponownym połączeniu.
- Połączenie GPRS zostanie automatycznie ponownie nawiązane po każdorazowym uruchomieniu aplikacji, która wymaga połączenia GPRS (np. Windows Live).



# Uwagi

## Wymienne baterie

Jeśli dostarczone urządzenie posiada wymienną baterię, wymiana baterii na nieprawidłowego typu może spowodować wybuch (np. niektóre baterie litowe). Mają zastosowanie następujące uwagi:

- jeśli bateria znajduje się w OBSZARZE DZIAŁANIA OPERATORA, w pobliżu miejsca jej usytuowania powinno znajdować się oznaczenie lub stwierdzenie w instrukcji obsługi i serwisowania;
- jeśli bateria znajduje się w innym miejscu urządzenia, w pobliżu miejsca jej usytuowania powinno znajdować się oznaczenie lub stwierdzenie w instrukcji serwisowania.

Oznaczenie lub stwierdzenie powinno zawierać następujący lub podobny tekst:

### **PRZESTROGA**

WYMIANA BATERII NA BATERIĘ NIEPRAWIDŁOWEGO TYPU MOŻE  
SPOWODOWAĆ EKSPLOZJĘ.

ZUŻYTE BATERIE NALEŻY USUWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI

## **Dostęp operatora poprzez użycie narzędzia**

Jeśli w celu uzyskania dostępu do OBSZARU DOSTĘPU OPERATORA potrzebne jest NARZĘDZIE, użycie tego narzędzia nie powinno umożliwiać dostępu przez OPERATORA do wszystkich innych wnęk w obrębie tego niebezpiecznego obszaru lub powinny zawierać oznaczenia zakazujące dostępu przez OPERATORA.

Przyjęte oznaczenie w przypadku niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym to (ISO 3864, Nr 5036).

### **Urządzenia do miejsc o ograniczonym dostępie**

Instrukcje instalacyjne urządzeń przeznaczonych do stosowania wyłącznie w instalacjach o OGRANICZONYM DOSTĘPIE, powinny zawierać odpowiednie stwierdzenie.

## **OSTRZEŻENIE**

Użytkownik powinien wyłączyć urządzenie w miejscach szczególnie narażonych na niebezpieczeństwo wybuchu takich jak, stacje benzynowe, magazyny substancji chemicznych i środków wybuchowych.

ASUS

Adres: 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan

Telefon: 886-2-2894-3447; Faks: 886-2-2890-7698

### **Deklaracja**

Niniejszym deklarujemy, że kody IMEI dla tego produktu, **P526**, są niepowtarzalne dla każdego modułu i przydzielone wyłącznie temu modelowi. Kod IMEI dla każdego modułu jest ustawiany fabrycznie, nie może zostać zmieniony przez użytkownika i jest zgodny z właściwą integralnością IMEI, odnoszącą się do wymagań wyrażonych w standardach GSM.

Wszelkie pytania lub komentarze dotyczące tego zagadnienia, zostaną uważnie rozpatrzone.

Z poważaniem,

ASUSTeK COMPUTER INC.

Tel: 886-2-2894-3447

Fax: 886-2-2890-7698

E-mail: <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>

# Informacje kontaktowe

## **ASUSTeK COMPUTER INC. (Tajwan)**

Hotline: 0800-093-456 (połączenia bezpłatne wyłącznie z Tajwanu)

Faks: 886-2-2895-9254

E-mail: <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>

WWW: <http://tw.asus.com>

## **ASUSTeK COMPUTER INC. (Region Azji i Pacyfiku)**

Hotline: 886-2-2894-3447

Faks: 886-2-2890-7698

E-mail: <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>

WWW: <http://www.asus.com>

## **ASUS COMPUTER GmbH (Niemcy/Austria)**

Hotline: +49-2102-9599-10

Faks: +49-2102-9599-11

E-mail: <http://www.asus.de/support/support.htm>

WWW: <http://www.asus.de>

## **ASUS COMPUTER (Chiny)**

Telefon: +86-10-82667575

E-Mail: <http://vip.asus.com.cn/eservice/techserv.aspx>.

