




P526

Kullanıcı Kılavuzu



Telif hakkı © 2007 ASUSTek COMPUTER INC. Tüm Hakları Saklıdır.

Kılavuzda tanımlanan ürünler ve yazılım da dahil olmak üzere bu kılavuzun hiçbir bölümü ASUSTek COMPUTER INC.'in ("ASUS") açık yazılı izni olmadan, alıcının belgeyi yedekleme amaçlı saklaması dışında çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, yenileme sisteminde saklanamaz veya hiçbir şekilde başka bir dile çevrilemez.

Şu durumlarda ürün garantisi veya servis sağlanmayacaktır: (1) Ürünün, ASUS'un yazılı izni dışında tamir edilmesi, değiştirilmesi veya değişiklik yapılması durumunda; veya (2) ürünün seri numarasının tahrif edilmesi veya kaybolması durumunda.

ASUS, SINIRLAMA OLMAKSIZIN BELİRLİ BİR AMAÇ İÇİN ORTALAMA KALİTE VE UYGUNLUK GARANTİLERİ VEYA KOŞULLARI DAHİL OLMAK ÜZERE YAZILI VEYA SÖZLÜ HERHANGİ BİR TÜRDE GARANTİ OLMAKSIZIN BU KULLANIM KILAVUZUNU "OLDUĞU GİBİ" TEMİN ETMEKTEDİR. BU KULLANIM KILAVUZU VEYA ÜRÜNDEKİ HASAR VEYA ARIZADAN DOLAYI MEYDANA GELEN HASARLARIN OLASILIĞI ASUS'A BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ HERHANGİ BİR ŞEKİLDE ASUS, YÖNETİCİLERİ, MEMURLARI, ÇALIŞANLARI VEYA ACENTELERİ DOLAYI, ÖZEL, KAZAI VEYA ARDIŞIK HASARLARDAN (KAR KAYBI, İŞ KAYBI, VERİLERİN VEYA KULLANIMIN KAYBI, İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI VE BENZERLERİ DAHİL) DOLAYI SORUMLU TUTULMAYACAKTIR.

BU KULLANIM KILAVUZUNDA BELİRTİLMİŞ OLAN ÖZELLİKLER VE BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR VE ÖNCEDEN BİLDİRİ OLMAKSIZIN DEĞİŞMEYE TABİDİR VE ASUS TAAHHÜDÜ OLARAK YORUMLANMAYACAKLARDIR. BURADA AÇIKLANMIŞ OLAN ÜRÜNLER VE YAZILIMLAR DAHİL BU KULLANIM KILAVUZUNDA BULUNAN HATALARDAN VEYA YANLIŞLIKLARDAN DOLAYI ASUS HİÇBİR SORUMLULUK VEYA YÜKÜMLÜLÜK TAŞIMAMAKTADIR.

Bu kullanım kılavuzunda bulunan ürünler ve kurum isimleri, ilgili firmalarının tescilli ticari markaları olabilir veya olmayabilir ve ihlal kastı olmadan sadece sahiplerinin çıkarlarının tanımlanması veya açıklanması için kullanılmıştır.

İçindekiler

P526 teknik özellikleri	8
Paket içeriği	9

1. Bölüm: Başlangıç

P526'nızı Tanıyın	12
Yerleşim düzeni	12
Cihaz bileşenlerinin tanımları	14
Cihazınızın hazırlanması	16
SIM kartın ve pilin takılması	16
Pilin şarj edilmesi	18
Çalıştırma	19
Cihazınıza güç sağlanması	19
Stylus kalem kullanılması	19
P526'nın ayarlanması	20
Tuşların ve düğmelerin kilitlemesi	20
Bugün ekranı	21
Durum göstergesi	22
Ekran düzeni	25
Başlat menüsü	26

2. Bölüm: Veri girişi

Giriş Panelinin Kullanılması	28
Blok Tanıyıcının kullanılması	28
Ekran klavyesinin kullanılması	29
Harf Tanıyıcının kullanılması	30
T9 girişinin kullanılması	31
Metin tanıyıcının kullanılması	32
Ekrana yazı yazma ve çizim yapma	33
Ses kaydetme	34
ActiveSync™'in kullanılması	36
Mini-USB yoluyla senkronize etme	38
Exchange Sunucusu ile Senkronize Etme	39
Senkronizasyon çizelgesinin ayarlanması	41
Arama bilgileri	42
Yardım.....	43

3. Bölüm: Telefon özellikleri

Telefonun kullanılması	46
Telefon takımı	46
Cihaz sesinin ayarlanması	46
Arama yapma	47
Alfanümerik tuş takımının kullanılması	47
Kişiler'den arama yapılması	49
Arama Geçmişi'nden arama yapılması	49

Hızlı aramanın kullanılması	50
Sesli komutun kullanılması	51
Arama alma	52

4. Bölüm: Kablosuz özellikler

Kablosuz Yöneticisi Kullanımı	54
Bluetooth® Kullanımı	55
Genel bakış	55
Cihazınızda Bluetooth'un etkinleştirilmesi	55
GPRS Bağlantısının Ayarlanması	59
GPRS bağlantısı	62
GPRS bağlantısının kesilmesi	63
GPRS Aracı'nın kullanılması	64

5. Bölüm: Multimedya özellikler

Kameranın kullanılması	66
Kameranın başlatılması	66
Kamera modu ekranı	68
Resim çekme	75
Video modu ekranı	76
Video kaydı	81
Resimlerin ve videoların görüntülenmesi	82
Resimlerin ve videoların görüntülenmesi	82

6. Bölüm: Diğer özellikler

ASUS Launcher	84
ASUS Launcher'ın Kullanılması	84
ASUS CallFilter	85
ASUS CallFilter'in Başlatılması	85
ASUS CallFilter'in Kullanılması	87
Uzak Sunucu	90
Uzak Sunucunun Kullanılması	90
Windows Live™	97
Oturum açma	97
Toplantı Planlayıcı	102
Zil sesinin ayarlanması	103
Seçime zil sesi eklenmesi	103
Zil sesinin ayarlanması	104
Uyandırma ayarı	105
Mod değiştirici	106
Sistem bilgileri	107
Varsayılan fabrika ayarlarının geri yüklenmesi	108

7. Bölüm: Cihaz bileşenleri durumu

ASUS durum simgesi	110
USB ayarı	111
LCD Parlaklığı	112

Pil	112
Hafıza	113
Depolama kartı belleđi	113
Bellekte yürütölen programlar	114
Ayarlar	114
Bildiriler	116
İrtibat bilgileri	120

P526 teknik özellikleri

İşlemci	TI OMAP 850
İşletim Sistemi	Microsoft® Windows Mobile™ 6.0
Bellek	128 MB NAND Flash ROM 64 MB SDRAM
Ekran	2.6-inç, 320 x 240 TFT dokunmatik ekran sıvı kristal ekran (LCD), 65,536 renk ve LED arka ışığı ile
Frekans bandı	Dört bant GSM (850/900/1800/1900MHz) Dahili anten ile entegre GSM/GPRS/EDGE ve GPS
GPS	Yerleşik SiRF star III yonga seti
GPRS	B Sınıfı, 10 Sınıfı çoklu yuva
Kamera	2.0 mega piksel sabit odaklı kamera
Bağlanılabilirlik	Bluetooth : V1.2 USB : USB istemci 1.1
Pil kapasitesi	1300 mAh Lityum İyon
Genişleme yuvaları	MicroSD kart yuvası
Ses	2.5 mm ses portu Yerleşik mikrofon ve stereo hoparlör
Ağırlık	115g (pil ile birlikte)
Boyut	110 x 58 x 15.4 mm
Konuşma süresi**	4 saat (*farklı şebeke ortamı ve planı ile değişir)
Bekleme süresi*	150 saat (*farklı şebeke ortamı ve planı ile değişir)

NOT: Teknik özellikler bildiri olmadan değişmeye tabidir.

Paket içeriđi

P526 paketinizde ařađıdaki maddelerin bulunup bulunmadıđını kontrol edin:

- ASUS P526 cihazı
- Pil
- AC adaptörü
- Mini-USB kablosu
- Kulaklık
- Stylus kalem
- Araç içi cep telefonu řarjı*
- Araç Kiti (PDA tutacađı ve ön cam vantuzu)*
- Koruma kılıfı
- Bařlangıç CD'si
- Kullanıcı Kılavuzu
- Hızlı Bařlangıç Kılavuzu
- Garanti Belgesi

NOT:

- Yukarıdaki maddelerden herhangi biri zarar görmüşse veya eksikse satıcınızla irtibata geçin.
- Araç cep telefonu řarjı ve araç kiti bazı ülkelerde/bölgelerde mevcut değildir.

İKAZ:

- Yangın riskini azaltmak için yalnızca doğru pil çeşidini kullanın. Ayrıntılı bilgi için "SIM kartın ve pilin yerleştirilmesi" bölümüne bařvurun.
- Pil paketini sökmeye çalışmayın.
- Kullanılan pilleri uygun şekilde atın. Pili uygun şekilde atma hakkında yerel yetkililere danışın.

Bölüm



Başlangıç


- P526'inizi tanıyın
- Cihazınızın hazırlanması
- Çalıştırma
- Bugün ekranı

P526'ınızı tanıyın


Yerleşim düzeni



Üst taraf özellikleri



Sol taraf özellikleri




Ön taraf özellikleri

Bileşenler:

- 1 Güç tuşu
- 2 Basarak arama
- 3 OK tuşu
- 4 LED bildirimi
- 5 Kulaklık alıcı
- 6 LCD dokunmatik ekran
- 7 Sol tuş
- 8 Başlatma tuşu
- 9 Sesli Komut/Kaydetme tuşu
- 10 Sağ tuş
- 11 Call (Ara) tuşu
- 12 End (Sonlandır) tuşu
- 13 Mod/Görev geçişi düğmesi
- 14 Alfanümerik tuş takımı
- 15 Clear (Temizle) tuşu
- 16 Mikrofon

P526'inızı tanıyın



Arka taraf özellikleri



Sağ taraf özellikleri



Alt taraf özellikleri

Bileşenler:

- 17 GPS anten konektörü
- 18 Stereo hoparlör
- 19 Kamera lensi
- 20 Pil bölmesi
- 21 Hold (Beklet) tuşu
- 22 Kamera tuşu
- 23 Reset (Sıfırla) tuşu
- 24 MicroSD yuvası
- 25 Stylus kalem
- 26 Kulaklık girişi
- 27 Mini-USB konektörü

Cihaz Bileşenlerinin Tanımları

No.	Madde	Açıklama
1	Güç düğmesi	Bekleme modunu ayarlamak veya cihazı uyku modundan çıkartmak için bir kez basın. Telefonu AÇMAK veya KAPATMAK için bu düğmeye basılı tutun.
2	Basarak arama	Bu üç yönlü basarak arama, stylus kalemi kullanmadan menüler arasında rahatça gezmenizi sağlar.
3	OK Tuşu	Bir komutu onaylamak için basın veya açık bir uygulamayı kapatmak/çıkarmak için basın.
4	LED Bildirimi	Bu çok renkli LED aşağıdakileri bildirir: <ul style="list-style-type: none"> • Yeşil - Telefonun tamamen şarj edildişi • Yanıp sönen yeşil - Şebeke bulundu. • Kırmızı - Telefon şarj ediyor. • Yanıp sönen kırmızı - Olay bildirimi. • Yanıp sönen mavi - Bluetooth® veya GPS açık.
5	Kulaklık alıcı	Gelen/giden aramaları dinlemenizi sağlar.
6	LCD dokunmatik ekran	Bu 2.6-inç, 65536 renkli, 240 x 320-çözünürlüklü, dokunmatik ekran TFT LCD, stylus kalemi kullanarak yazmanızı, çizmenizi ve seçim yapmanızı sağlar.
7	Sol tuş	Düğmenin üstünde gösterilen komutu uygulamanızı sağlar.
8	Başlatma tuşu	Başlat menüsünü açmak için basın.
9	Sesli Komut/ Kaydetme tuşu	Sesli Komut uygulamasını açmak için basın. Ses kaydını başlatmak için basılı tutun.
10	Sağ tuş	Düğmenin üstünde gösterilen görevi uygular.
11	Ara tuşu	Bir gelen aramayı cevaplamak veya bir arama yapmak için basın.
12	Sonlandır tuşu	Bir aramayı veya bir GPRS bağlantısını sonlandırmak için basın.
13	Mod/Görev geçişi düğmesi	Uygulamalar ve görevler arasında geçiş yapmanızı sağlar.

Cihaz Bileşenlerinin Tanımları

No.	Madde	Açıklama
14	Alfanümerik tuş takımı	Metin ve sayı girmenizi sağlar.
15	Temizle tuşu	Sola doğru karakter silmek için basın.
16	Mikrofon	Arama yapmak veya almak, ses kaydetmek veya sesli komut vermek için kullanılır.
17	GPS anten konektörü	Daha iyi sinyal alımı için bir harici GPS anteni takmanızı sağlar.
18	Stereo hoparlör	Ses medyası ve telefon aramalarını dinlemenizi sağlar.
19	Kamera lensi	Resim çekmek için 2 megapiksel sabit lens.
20	Pil bölmesi	Cihaza güç sağlayan pili içerir.
21	Beklet tuşu	LCD dokunmatik ekran dahil tüm tuşları devre dışı bırakmak için basın.
22	Kamera tuşu	Kamerayı başlatmak için üç saniye basılı tutun. Kamera modunda, bir resim çekmek için basın. Video modunda, video kaydını başlatmak için basın ve durdurmak için tekrar basın.
23	Sıfırla tuşu	Stylus kalem kullanarak, cihazınıza hafif sıfırlama yapmak için sıfırla tuşuna basın.
24	Micro-SD yuvası	Bu yuvaya bir Micro-SD depolama kartı yerleştirin.
25	Stylus kalem	Dokunmatik ekran üzerinde yazmak, çizmek veya maddeler seçmek için stylus kalem kullanın.
26	Kulaklık girişi	Kulaklık aksesuarını bu girişe takın.
27	Mini-USB konektör	Verilerinizi senkronize etmek veya pili şarj etmek için bu konektörü kullanın.

Cihazınızın hazırlanması

SIM kartın ve pilin takılması

P526'ınızı kullanarak arama yapmadan önce bir Subscriber Identity Module (SIM) (Abone Kimliği Modülü) kartı yerleştirmeniz gerekir. Bir SIM kart telefon numaranızı, abone ayrıntılarını, telefon defterini ve ek telefon belleğini içerir.

P526'ınız yeniden şarj edilebilir bir Lityum-İyon pille birlikte gelir.

Yeni piller kısmen şarj edilmiş olarak gönderilirler ve kullanmadan önce tamamen şarj edilmelidirler. En az dört (4) kez şarj edilip şarjları boşalana kadar hesaplanmış kapasitelerine genellikle ulaşamazlar. Yeni piller birkaç saat sonra şarjın tamamen dolu olduğunu gösterecekler de tüm gece şarj edilmelerini öneririz. Bazen ilk şarj sırasında şarj durabilir ve pili yaklaşık on beş (15) dakika çıkartmanız ardından yeniden şarja takmanız gerekir.

İKAZ:


Sadece ASUS tarafından onaylanmış bir pil kullanın.

Bir SIM kartı ve pili yerleştirmek için:


1. Pil bölmesi kapağını çıkartın.

NOT:


Veri kaybını önlemek için cihaz açıksa, siz pil bölmesini açtıktan sonra otomatik olarak kapanır.




2. Pili çıkartın.




3. Altın renkli yüzeyi aşağı dönük olacak ve dişli köşesi yuvanın sol üst kenarına gelecek şekilde SIM kartı gösterildiği gibi yerleştirin.



4. Bakır yüzeyleri cihazın üzerindeki bakır iletkenle aynı hizada olacak şekilde pili yerleştirin.



5. Pil bölmesi kapağını geri takın.



Pilin řarj edilmesi

Gelen pil paketi, kısmen řarj edilmiř olarak gnderilir. İlk kez kullanmadan nce pili drt (4) saate kadar řarj edin.

Pili řarj etmek iin:

1. AC adaptr fiřini cihazın altındaki mini-USB konektrne takın.
2. AC g fiřini topraklanmıř bir duvar prizine veya uzatmaya takın.



NOT:


- LED bildirimi kırmızı renge dner ve durum ubuęu zerinde pilin řarj edildięini gsteren řarj edilen pil simgesi ıkar.
 - Pilinizin řarjı tamamen bořalırsa, tekrar aabilmek iin ncelikle en az yirmi dakika řarj etmeniz gerekir.
-

Çalıştırma

Cihazınıza güç sağlanması

Cihazı ilk kez başlatmadan önce P526'nızın tamamen şarj edilmiş olduğundan emin olun. Gücü açmak için:

1. Güç düğmesine basılı tutun.




2. Ekranınızı düzenlemek ve yerel zaman diliminizi ayarlamak için ekran talimatlarını

Stylus kalemin kullanılması

Stylus kalem, P526'nızın sağ üst köşesinin arkasında bulunan kalem benzeri bir cihazdır.

- Ekrana yazmak, çizmek, bir maddeyi seçmek veya sürüklemek için stylus kalemi kullanın.
- Bir maddeyi seçmek için maddeye bir kez basın.
- Bir menüyü görmek için maddeye basılı tutun.



P526'nın ayarlanması

Cihazınızın ayarlanması, ekranda seçtiğiniz maddenin etkinleştirilmesini sağlar. Ekranda çeşitli koordinasyonlarda beliren hedeflerin ortasına basılmasını da içerir.

Ekranınızı ayarlamak için:


1. **Başlat > Ayarlar > Sistem** sekmesine basın ve ardından **Ekran** simgesine tıklayın.
2. **Genel** sekmesi üzerinde **Ekranı Hizala**'ya basın ve onu takip eden ayarlama ekranı talimatlarını izleyin



Tuşların ve düğmelerin kilitlenmesi

You can lock the keys and buttons of your device to avoid inadvertently dialing numbers or launching any application. To lock the keys and buttons:

1. Cihazınızın sağ tarafında bulunan Beklet düğmesini bulun.
2. Kilitlemek için beklet düğmesini aşağı doğru kaydırın.
3. Kilidi açmak için beklet düğmesini yukarı doğru kaydırın.




Bugün ekranı

Bugün ekranı sizin için yararlı bilgiler sunar. İhtiyacınız olan tüm önemli bilgilere sahip olmak için Bugün ekranını yapılandırabilirsiniz.













- Bugün ekranına erişmek için, **Başlat > Bugün**'e basın.
- Bugün ekranını kişiselleştirmek için, **Başlat > Ayarlar > Kişisel** sekmesi > **Bugün**'e basın.

Aşağıda verilmekte olan resim bugün ekranında bulunan bilgileri anlatmaktadır:















Durum Göstergeleri









Bugün ekranı simgesi durum göstergeleri için aşağıdaki tabloya başvurun.

Simge	Açıklama
	General Packet Radio Services (GPRS) (Genel Paket Radyo Servisi) kullanılabilir.
	GPRS yoluyla bağlanıyor.
	GPRS yoluyla bağlı.
	ActiveSync yoluyla bağlanıyor.
	ActiveSync bağlantısı etkin değil.
	ActiveSync senkronizasyonu yürütülüyor.
	Senkronizasyon hatası.
	Arama yönlendirildi.
	Arama
	Arama beklemede
	Cevapsız arama
	Yeni Kısa Mesaj Servisi (SMS) mesajı

Durum Göstergeleri

İSimge	Açıklama
	Yeni sesli mesaj.
	Yeni Multimedya Mesaj Servisi (MMS) mesajı
	Cep telefonu servisi yok.
	Sinyal yok.
	Cep telefonu servisi arıyor.
	Sinyal gücünü gösterir.
	Ses KAPALI.
	Ses AÇIK.
	Pil düşük.
	Pil oldukça düşük.
	Pil kısmen şarj edilmiş.
	Pil şarj ediliyor.

Durum Göstergeleri

Simge	Açıklama
	Pil tamamen şarj edilmiş.
	Uluslararası dolaşım. Bu simge sadece uluslararası dolaşım özelliğine sahipseniz çıkar.
	Titreşim veya toplantı modu açık.
	Bluetooth kulaklığı takılı.
	Bluetooth kulaklığı ses ile bağlı.
	Çalar saati ayarladığınızda çıkar.
	SIM kart takılı değil.
	Bildiri göstergesi. Bildiriyi görüntülemek için basın.

Ekran düzeni

Ekranı iki farklı yönde ayarlayabilirsiniz.

1. Dikey
2. Yatay

Cihazınızdaki bazı uygulamaları daha iyi bir görüntülemek veya işletmek için Dikey moduna ayarlayın. Resim, video veya daha uzun metin dosyalarını görüntülerken Yatay'a ayarlayın.

Ekran düzenini değiştirmek için, **Başlat > Ayarlar > Sistem** sekmesi > **Sistem**'e basın ve ardından istediğiniz yönü seçin.

Ayrıca  simgesine basarak yönü değiştirebilirsiniz.



Dikey mod



Yatay mod

Başlat menüsü

Başlat menüsü çoğunlukla kullandığınız çeşitli programları ve uygulamaları içerir.

Başlat menüsü maddelerini görüntülemek için **Başlat**'a basın:



Portrait mode




Landscape mode

Ayrıca Başlat menüsünde çıkan maddeleri uyarlayabilirsiniz.

Bunun için:

1. **Başlat > Ayarlar > Kişisel** sekmesi > **Menüler**'e basın.
2. Başlat menüsünde çıkmasını istediğiniz maddelerin onay kutularını seçin. Yedi (7) maddeye kadar seçebilirsiniz.



Bölüm



Veri girişi

- Giriş Panelinin Kullanılması
- Ekran yazı yazma ve çizim yapma
- Ses kaydı
- ActiveSync™ kullanımı
- Exchange Sunucusu ile Senkronize Etme
- Arama bilgileri
- Yardım

Giriş Panelinin Kullanılması

Bir uygulama başlattığınızda veya metin, simge veya sayı gerektiren bir alan seçtiğinizde menü çubuğunda Giriş Paneli simgesi çıkar. Giriş Paneli, çeşitli giriş yöntemlerini seçmenizi sağlar: Blok Tanıyıcı, Klavye, Harf Tanıyıcı ve Metin Tanıyıcı.

Blok Tanıyıcının Kullanılması

Blok Tanıyıcı yazılı metne dönüşen harf, sayı, simge veya noktalama işaretlerini yazmak için tek bir dokunuş kullanmanızı sağlar.

Blok Tanıyıcı'yı kullanmak için:

1. Bir uygulamada Giriş Paneli okuna basın ve ardından **Blok Tanıyıcı**'ya basın.
2. Atanmış yazma alanına harf, sayı, simge veya noktalama işareti yazın.



Giriş Paneli

- Kutunun **abc** (sol) alanına harfleri yazın.
- Kutunun **123** (sağ) alanına sayıları yazın.
- Simgeleri, noktalama işaretlerini ve diğer özel karakterleri girmek için özel simgeler düğmesine basın.
- Karakterlerin nasıl yazılacağı hakkında yardım almak için Yardım "?" düğmesine basın.

Özel karakterler
için basın

Ekran klavyesinin kullanılması

Giriş mümkün olduğunda ekran klavyesiyle metin, simge, sayı veya diğer özel karakterleri girebilirsiniz.

Ekran klavyesi kullanarak metin girmek için:

1. Bir uygulamada Giriş Paneli okuna basın ve ardından **Klavye**'ye basın.
2. Ekran klavyesi üzerindeki tuşlara basarak metni girin.



Giriş paneli

Ekran klavyesini büyütmek için:

1. Giriş Paneli okuna basın ve ardından **Seçenekler**'e basın.
2. Giriş Yöntemi listesinden **Klavye**'yi seçin.
3. **Büyük Harfler**'e basın.

Harf Tanıyıcının Kullanılması

Harf Tanıyıcı ile yazılı metne dönüşen ayrı harf, sayı veya özel karakterler yazabilirsiniz.

Harf Tanıyıcı'yı kullanmak için:

1. Bir uygulamada Giriş Paneli okuna basın ve ardından Harf Tanıyıcı'ya basın.
2. Atanmış yazma alanına harfleri, sayıları, simgeleri veya noktalama işaretlerini yazın.
 - Kutunun ABC (sol) alanına büyük harfleri yazın.
 - Kutunun abc (orta) alanına küçük harfleri yazın.
 - Kutunun 123 (sağ) alanına sayıları yazın.
 - Simgeleri, noktalama işaretlerini ve diğer özel karakterleri girmek için özel simgeler düğmesine basın.
 - Karakterlerin nasıl yazılacağı hakkında yardım almak için Yardım "?" düğmesine basın.



Giriş Paneli


Özel karakterler
için basın


T9 girişinin kullanılması

T9, alfanümerik formatta metin girmenizi sağlar. Tuş takımı üzerinde alfanümerik metin girdiğinizde, T9 otomatik olarak girişinizi benzeyen tamamlanmış kelime ile eşleştirir.

T9 girişine geçişi için, Giriş Paneli okuna basın ve ardından **T9'a** basın.

T9 girişi kısa yolları

- Bir kelime veya sayı girmek için tuş takımı üzerindeki tuşlara basın.
- Kelime listesinden bir kelime veya sayı girmek için:
 - a. İşaretli çubuğu listede hareket ettirmek için basılı aramayı kullanın.
 - b. Seçili kelime veya sayıyı eklemek için basılı aramayı kullanın.
 - c. Önceki karakter veya işaretli metni silmek için  basın.



Kelime listesi

Alfanümerik tuş takımı

Karakter veya seçili metni
sola doğru silmek için basın

Metin Tanıyıcının Kullanılması

Yazıcı el yazısı, daktilo harfleri veya karışık biçimlerde yazmanızı sağlayan bir el yazısı tanıma programıdır. Sadece yazılı metin değil sayıları ve simgeleri de güvenli bir şekilde tanır. Okunaklı yazdığınızdan emin olun. Yazıcı hakkında ayrıntılı bilgi için Yardım'a bakın.


Yazıcı'yı kullanmak için:

1. Notlar veya Word Mobile gibi kullanıcı girişini kabul eden bir uygulama başlatın.
2. Giriş Paneli okuna basın ve ardından **Metin Tanıyıcı**'ya basın.

Metin Tanıyıcı kullanarak yazmak için (Notlar'ı kullanarak):

1. İmleci metnin belirmesini istediğiniz yere getirmek için ekrana basın.
2. Ekrana yazmak için stylus kalem kullanın. Stylus kalem ekrandan çektiğinizde el yazısı metne dönüşecektir.

Metin düzenlemek için:

1. Düzenlemek istediğiniz metnin üzerine bir çizgi çizin. Stylus kalem ekrandan çektiğinizde çizgi kaybolacaktır ve seçili metin işaretlenecektir.
2. Metni yeniden yazabilirsiniz veya seçili metninizi düzenlemek için Metin Tanıyıcı işaretlerini kullanabilirsiniz. Metin Tanıyıcı işaretleri için Yardım'a  bakın.




Yardım için basın

Giriş Paneli


Ekranaya yazı yazma ve çizim yapma

Ekranaya doğrudan yazı yazabilir veya çizim yapabilirsiniz ve kendi el yazınızla notlar kaydedebilirsiniz. Notlarınızda kendi el yazınızı kullanmayı ve çizimler kullanmayı tercih ederseniz, varsayılan giriş modunu **Yazı**'ya ayarlayın. Metni tercih ederseniz varsayılan modu **Giriş**'e ayarlayın.

Varsayılan giriş modunu Notlar'a ayarlamak için:

1. **Başlat > Programlar > Notlar'a** basın.
2. Notlar listesinden **Menü> Seçenekler**'e basın.
3. **Varsayılan modda:** kutu, aşağı oka basın ve aşağıdakilerden birini seçin:
 - **Yazı-** Bir nota çizim yapmak veya el yazısı metin girmek isterseniz
 - **Giriş-** Girilen bir metin oluşturmak isterseniz.
4. Tercihinize göre diğer seçenekleri ayarlayın.
5. Bittiğinde  basın.

Bir not yazmak için:


1. **Başlat > Programlar > Notlar'a** basın.
2. Notlar listesinden **Yeni**'ye basın.
3. Ekranaya metninizi yazın.
4. Bittiğinde Notlar listesine geri dönmek için  basın.

Ses kaydı

Telefonunuz ister bekleme modunda ister aktif modda olsun, cihazınızı kullanırken ses kaydedebilir veya bir nota kayıt ekleyebilirsiniz.

Bir sesli kayıt oluşturmak için:

Ses kaydına başlamak için Sesli Komut tuşuna basın.




Ses kaydediciyi başlatmak için basılı tutun.

Veya, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

1. **Başlat > Programlar > Notlar**'a basın.
2. Notlar listesinden **Yeni**'ye basın.
3. Kayıt araç çubuğunu görmüyorsanız **Menü > Kayıt Araç Çubuğu Görüntüle**'ye basın.
4. Kayda başlamak için kayıt simgesine basın.
5. Alıcıyı ağızınıza veya ses kaynağına yakınlaştırın.
6. Kayıt bittiğinde durdur simgesine basın. Notun üzerinde bir kayıt simgesi çıkar.
7. **ok** basın.



Kayıtlı bir nota kayıt eklemek için:

1. **Başlat > Programlar > Notlar**'a basın.
2. Notlar listesinden açmak için kayıtlı bir nota basın.
3. Kayıt araç çubuğunu görmüyorsanız, **Menu > Kayıt Araç Çubuğunu Görüntüle**'ye basın.
4. Kaydı başlatmak için kayıt simgesine basın.
5. Alıcıyı ağzınıza veya ses kaynağına yaklaştırın.
6. Kayıt tamamlandığında durdur simgesine basın. Notun üzerinde bir kayıt simgesi çıkar.
7.  basın.

ActiveSync™'in Kullanılması

ActiveSync™, bilgisayarınızdaki veriyle cihazınızdaki veriyi senkronize etmenizi sağlar. Cep telefonu servisinizin veya firmanızın Microsoft Exchange Server'ı Exchange ActiveSync ile yürütmesi koşuluyla ActiveSync aynı zamanda kablosuz veya hücresel bir ağ üzerinden Microsoft Exchange Server ile senkronize etmenizi sağlar. Exchange Sunucusu ile doğrudan senkronize edildiğinde, bilgisayarınız kapalı olduğunda dahi güncel kalabilirsiniz.

Senkronizasyon sırasında ActiveSync bilgisayardaki veya Exchange Sunucusu'ndaki veriyle cihazınızdaki veriyi karşılaştırır ve tüm veriyi son değişikliklerle güncelleştirir.

ActiveSync kullanarak aşağıdaki konumlarda bulunan verileri seçebilir ve senkronize edebilirsiniz:

- Kişiler
- Takvim
- E-posta
- Görevler
- Notlar
- Sık kullanılanlar
- Dosyalar
- Ortam

Ayrıca senkronize etmeden bilgisayarınız ve cihazınız arasında veri değiştirebilirsiniz.

ActiveSync cihazınıza önceden yüklenmiştir ancak veriyi bilgisayarınızla senkronize etmeden önce ilk olarak bilgisayarınıza ActiveSync'i yüklemeniz gerekir. Cihaz paketinizle birlikte gelen Microsoft Başlangıç CD'sinden ActiveSync'i yükleyin.

ActiveSync'i yükledikten sonra cihazınız ve bilgisayarınız arasında bir senkronizasyon ilişkisi kurun. ActiveSync, cihazınızı tanıır ve cihazınızda bulunan senkronizasyon ayarlarını otomatik olarak aktarır.

Cihazınızı firma veya servis sağlayıcısı üzerinden Exchange Sunucusu ile senkronize etmek isterseniz, Senkronizasyon Kurulumu Sihirbazı'nı başlatmadan önce ağ yöneticisinden Exchange Sunucusu'nun adı, kullanıcı adı, şifre ve alanı adını edinin.

Bilgisayarınıza ActiveSync'i yüklemek ve yapılandırmak için:

1. Cihaz paketinizle birlikte gelen Microsoft Başlangıç CD'sini yerleştirin.
2. Ekran talimatlarını izleyin.
3. Kurulum tamamlandıktan sonra cihazınızı bilgisayarınıza bağladığınızda Senkronizasyon Kurulum Sihirbazı otomatik olarak başlar. Sihirbazı tamamlamak için ekran talimatlarını izleyin.
4. Senkronizasyon Kurulum Sihirbazı'ndan aşağıdakileri yapabilirsiniz:
 - Bir Exchange Sunucusu ile doğrudan senkronize etmek için bir Exchange Sunucusu yapılandırabilirsiniz. Giriş için gerekli parametreleri ağ yöneticisinden edinin.
 - Bilgisayarınız ve cihazınız arasında bir senkronizasyon ilişkisi oluşturabilirsiniz.
5. Senkronize etmek istediğiniz bilgi çeşidini seçin.
6. Sihirbazı tamamladıktan sonra ActiveSync, cihazınızı otomatik olarak senkronize eder. Senkronizasyon tamamlandıktan sonra cihazınızı çıkartabilirsiniz.

NOT:


- Bağlıyken, cihazınız bilgisayarla otomatik olarak senkronize edilir. Cihazınızda veya bilgisayarınızda her değişiklik yaptığınızda ActiveSync senkronize eder.
 - Veritabanını senkronize etmek için WLAN kullanamazsınız.
 - ActiveSync senkronizasyonu hakkında ayrıntılı bilgi için Windows® Mobile Yardım'a başvurun.
-

Mini-USB yoluyla senkronize etme

Bilgisayarınıza senkronize etmek için donanımla gelen USB kablosunu kullanarak bilgisayarınıza bağlanabilirsiniz.

Cihazınızı mini-USB yoluyla senkronize etmek için:


1. Bilgisayarınıza ActiveSync'i yükledikten sonra mini-USB fişini cihazın altında bulunan mini-USB konektörüne takın.
2. USB kablosunun diğer ucunu bilgisayarınıza takın. Bağlantıyla birlikte ActiveSync cihazınızı otomatik olarak senkronize eder.



Exchange Sunucusu ile Senkronize

Cihazınızı Exchange Sunucusu ile senkronize etmek için:

1. ActiveSync menüsünden, **Menü > Servis Kaynağı Ekle**'ye basın.



2. Servis Adresi alanında, Exchange Sunucusu'nu yürüten sunucunun adını girin ve ardından İleri'ye basın. Gerekirse şu onay kutusuna basın.

Bu sunucu bir şifreli (SSL) bağlantısı gerektirir.



3. Adınızı, şifrenizi ve alan adını girin, ardından **İleri**'ye basın.



4. Exchange Sunucusu'yla senkronize etmek istediğiniz veri maddelerini seçmek için onay kutularına basın. Mevcut senkronizasyon ayarlarını değiştirmek için bir veri maddesi seçin ve ardından **Ayarlar**'a basın. Tamamlandığında **Bitti**'ye basın.



5. Senkronizasyon işlemini başlatın.



Senkronizasyon çizelgesinin ayarlanması

Senkronizasyonu, Exchange Sunucusu'yla ayarlamak için:

1. ActiveSync ekranından, **Menü > Çizelge**'ye basın.



2. Giriş ayrıntıları için tabloya başvurun.



Ses	Tavsiye edilen kurulum
Yüksek	Tepe süreler listesinden daha kısa bir aralık seçin.
Düşük	Öğeler ulaştığında seçeneğini veya düşük süreler listesinden daha uzun bir aralık seçin.
Uluslararası dolaşımda	Uluslararası dolaşımda yukarıdaki ayarları kullan seçeneğini işaretleyin.
Mesaj gönderme	Giden öğeleri hemen gönder seçeneğini işaretleyin.

Arama bilgileri

Arama aracını kullanarak cihazınızda veya harici MiniSD kartında saklı dosyaları veya diğer maddeleri arayabilirsiniz. Takvim, Kişiler, Excel Mobile, Word Mobile, Outlook Mobile, Yardım, Mesajlar, Notlar ve Görevler dahil çeşitli uygulamalarda bulunan dosya adına veya kelimelere göre arayabilirsiniz. Aramanızı 64KB'tan büyük dosyalara karşı filtreleyebilirsiniz.

Bir dosya veya bir madde aramak için:

1. **Başlat > Programlar > Bul'a** basın.
2. **Ara** alanında, bulmak istediğiniz dosya adını, kelimeyi veya diğer bilgiyi girin.
3. **Tür** alanında, aramanızı filtrelemenize yardımcı olacak veri çeşidini seçin.
4. **Bul'a** basın. Bulunan öğeler Sonuçlar'da listelenir.
5. Sonuçlar listesinde ihtiyacınız olan bilgiye sahip maddeye basın.



Yardım

Cihazınızda bulunan herhangi bir programın kullanımı hakkında Yardım'ı kolaylıkla bulabilirsiniz.

Bir program için yardım almak için:

- Bugün ekranından veya programdan, Başlat > Yardım'a basın.

Programı nasıl kullanacağınızı açıklayan konular içeren linklere sahip bir sayfa açılır.



Bölüm



Telefon özellikleri

- Telefonun kullanılması
- Arama yapma
- Arama alma


Telefonun kullanılması

P526'nızı standart bir cep telefonu gibi arama yapmak ve arama almak için kullanabilirsiniz. Ayrıca yapılan ve alınan aramaların geçmişini saklayabilir, SMS veya MMS mesajı gönderebilir, konuşurken notlar alabilir, Kişiler'den arama yapabilir ve SIM kartta kayıtlı kişileri cihazınıza kopyalayabilirsiniz.

Telefon takımı


Telefon takımı kolay arama yapmanızı ve Kişiler, Arama Geçmişi, Hızlı Arama ve Telefon ayarlarına kolayca erişmenizi sağlar. Telefon takımını başlatmak için, aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

- **Başlat > Telefon**'a basın.

-  tuşuna basın.

Cihaz sesinin ayarlanması

Cihaz sesini ayarlamak için:

1. Durum çubuğundan  tuşuna basın.
2. Ses menüsünde şunları yapabilirsiniz:
 - Cihaz veya telefon sesini ayarlamak için kaydırıcıyı oynatın.
 - Sistem veya zil sesi ayarını değiştirmek için **Açık**, **Titreşim** veya **Kapalı**'ya basın.
 - Sesi ayarlamak veya modu düzenlemek için basılı aramayı kullanın.



Arama yapma

Telefon takımını kullanarak arama yapabilirsiniz. Ayrıca Kişiler, Arama Geçmişi, Hızlı Arama veya Sesli Komut'tan doğrudan arama yapabilirsiniz.


Alfanümerik tuş takımının kullanılması

Alfanümerik tuş takımını kullanarak arama yapmak için:

1. Cihazın beklemede olmadığından emin olun.
2. Aramak istediğiniz kişinin numarasını girin ve ardından Ara tuşuna basın. Yanlış numaraya bastıysanız, numarayı sola doğru silmek için Temizle tuşuna basın.
3. Bağlandığında aranan kişiyle konuşun.
4. Bittiğinde aramayı sonlandırmak için Sonlandır tuşuna basın.



Telefon takımı özellikleri




Akıllı arayıcının kullanılması

Akıllı Arayıcı 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tuşlarına atanmış olan önceden tanımlı alfabe veya harfleri kullanır. Örneğin; **2 abc** üzerinde a, b ve c harfleri vardır. **3 def** üzerinde d, e ve f harfleri vardır. Basılan tuşların sırasını takiben, Akıllı Arayıcı size basılı olan tuştaki harfleri içeren Kişileriniz veya önceki aramaları gösterir. Örnekte gösterildiği gibi, **3, 4 ve 2** tuşlarına basılmıştır ve böylece ilk harfi d, e veya f, ikinci harfi g, h, veya i ve üçüncü harfi a, b veya c olan maddeler gösterilir.



Kişiler'den arama yapılması

Doğrudan Kişiler'den arama yapmak için:

1. Sağ tuşa veya Bugün ekranından **Kişiler**'e basın.
2. Bir arama yapmak için aşağıdakilerden herhangi birini yapabilirsiniz:
 - Bir kişi seçmek için basın ve ardından Kişiler listesinden **Ara**'ya basın.
 - Bir kişi seçmek için basın ve ardından  . basın.
 - Ayrıca, kişiye basabilir ve beklemeye alabilir ve kısa yol menüsünden **İşi Ara, Evi Ara** veya **Cebi Ara**'ya basabilirsiniz.
 - **Ad veya numara girin**'e basın ve ardından Kişiler'den aramak istediğiniz adı veya numarayı girin. Seçilen maddeyi aramak için **Ara**'ya basın veya Sol tuşa basın.


Arama Geçmişi'nden arama yapılması

Arama geçmişinden arama yapmak için:

1. **Başlat > Telefon**'a basın.
2. Telefon takımında, **Arama Geçmişi** düğmesine basın.
3. İstenen kişiye veya telefon numarasına ilerleyin ve **Ara**'ya basın.


Diğer kategorilerdeki daha fazla numaraya aramak için **Menü > Filtrele**'ye basın ve bir kategori seçin

Ayrıca Bugün ekranında Sol tuşa basarak da Arama Geçmişi'ni başlatabilirsiniz.



Call History button

Hızlı aramanın kullanılması

Hızlı Arama ile sık aranan numaraları tek bir dokunuşla arayabilirsiniz. Örneğin, Hızlı Arama'da 2 numaralı tuşa bir kişi atarsanız, kişinin numarasını çevirmek için Telefon takımında sadece  basılı tutabilirsiniz.

Bir Hızlı Arama girişi oluşturmak için :


1. Oluşturmak istediğiniz girişin önceden Kişiler'de bulunduğundan emin olun.
2. **Başlat > Telefon**'a basın.
3. Telefon takımında, **Hızlı Arama** düğmesine basın.
4. **Menü > Yeni**'ye basın.
5. Listedeki bir kişiye basın ve ardından **Seç**'e basın.
6. **Konum** kutusunda, yeni hızlı arama için uygun bir konum seçin ve ardından **OK**'e (tamam) basın.

Bir Hızlı Arama girişi silmek için:

- Hızlı Arama listesinde istenen girişe basılı tutun ve **Sil**'e basın.

Sesli komutun kullanılması

Sesli komut kullanarak arama yapmak için:

1. Sağ tuşun yanında bulunan sesli komut düğmesine basın.
2. Çıkan ekranda cihazınız sizden “Komut söyle” ister.
3. Sesli olarak “Ara” deyin ve ardından Kişiler listesinden arayacağınız ismi söyleyin.
4. Onay sorusundan sonra “Evet” veya “Hayır” deyin.
“Evet” dediyseniz sesli komut devam eder ve numarayı çevirir; aksi halde sesli komut menüsüne geri döner.
5. Sesli komuttan çıkış yapmak için “Hoşça kal” deyin veya  basın.



Sesli Komutu başlatmak için basın

NOTLAR:

Bir kulaklık kullanırken sesli komutu kullanmak için kulaklık üzerindeki cevapla düğmesine* basın ve ardından verilen talimatları izleyin. (* Cevapla düğmesi, bazı kulaklık modellerinde mevcut olmayabilir.)

Arama alma


Bir arama aldığınızda size gelen aramayı cevaplama veya reddetme seçeneği sunan bir mesaj çıkacaktır.

Gelen aramayı cevaplamak veya reddetmek için:

- Bir aramayı cevaplamak için **Cevapla**'ya basın veya Ara tuşuna basın.
- Gelen aramayı reddetmek için **Reddet**'e basın veya Sonlandır tuşuna basın.

İPUCU:

Alıcıyı hoparlör moduna değiştirmek için Ara tuşuna basılı tutun.




Aşağıdaki açılır ekran gelen arama boyunca çıkar:

- Arama almak için Cevapla'ya basın veya.
- Aramayı reddetmek için Reddet'e basın.

Bir aramayı sonlandırmak için:

- Gelen veya giden aramayı sonlandırmak için Sonlandır'a basın veya Sonlandır tuşuna basın.



Bölüm



Kablosuz özellikler


- Kablosuz Yöneticisi Kullanımı
- Bluetooth® Kullanımı
- GPRS Bağlantısının Ayarlanması

Kablosuz Yöneticisi Kullanımı

Kablosuz Yöneticisi, tek bir konumda kablosuz bağlantılarınızı kapatmanızı veya açmanızı sağlar. Pil gücünü korumak veya cihazınızı uçuşa hazırlamak için hızlı bir yoldur.

TKablosuz Yöneticisi'ni kullanmak için:

1. **Başlat > Ayarlar > Bağlantılar** sekmesine basın.
2. **Kablosuz Yöneticisi**'ne basın.
3. Kablosuz Yöneticisi ekranından aşağıdakilerden herhangi birini yapabilirsiniz:
 - İstenen bir kablosuz bağlantıyı açmak veya kapatmak için düğmeye basın. Önceden kapatılmışsa, düğme daha açık renktedir ve X işaretli bir simge görüntüler.
 - Tüm kablosuz bağlantıları açmak veya kapatmak için **All** düğmesine basın.
 - Görüntülenen kablosuz bağlantı çeşitlerinden birine ait ayarları değiştirmek için **Menü**'ye basın.



4. Kablosuz Yöneticisi'nden çıkmak için Bitti'ye veya **X** basın.

Genel bakış

Bluetooth®, fiziksel bir bağlantı gerektirmeden yaklaşık 10 metrelik (30 fit) bir yarıçap içinde Bluetooth kapasitesiyle veri değişimi yapılmasını sağlayan kısa mesafeli bir kablolu iletişim teknolojisidir. Cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirerek aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Bluetooth özellikleriyle diğer cihazlara bağlanabilir ve iletişim kurabilirsiniz. (yani dosya, görev, kişi iletilebilir.)
- Bluetooth servisini kullanabilirsiniz. Bluetooth kullanarak başka bir cihaza veya bilgisayara bağlandıktan sonra, o cihazda mevcut olan hizmetleri kullanabilirsiniz.


Cihazınızda Bluetooth'un etkinleştirilmesi

Cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Kablosuz Yöneticisini kullanın. Kablosuz Yöneticisine aşağıda gösterildiği şekilde erişebilirsiniz:

1. **Başlat > Ayarlar > Bağlantılar** sekmesine basın ve ardından **Kablosuz Yöneticisi** simgesine basın.
2. Kablosuz Yöneticisi ekranında **Bluetooth** simgesine basın.

Ayrıca Bugün ekranından veya Kablosuz Yöneticisi'ni kullanarak da Bluetooth'u Açabilir veya Kapatabilirsiniz.

Kablosuz Yöneticisi'ni
başlatmak için basın



NOT:

Bluetooth'u kullanmadığınız durumlarda kapalı tutmanız, güç tüketimini azaltarak pili daha uzun ömürlü kullanmanızı sağlar.

Bluetooth cihazlarının eklenmesi

1. Ekleme istediğiniz cihazda Bluetooth'un etkin olduğundan ve cihazın Bulunabilir olarak ayarlandığından emin olun.
2. **Başlat > Ayarlar > Bağlantılar** sekmesine basın ve ardından **Bluetooth** simgesine basın.
3. Mevcut Bluetooth cihazlarını aramak için **Yeni cihaz ekle...** basın. Arama biraz uzun sürebilir.
4. Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin ve ardından İleri'ye veya sağ tuşa basın.



5. İstendiğinde, bağlanmak istediğiniz cihazın alfanümerik şifresini girin ve ardından İleri'ye veya sağ tuşa basın. Şifreyi, bağlantı cihazı ile birlikte gelen dokümantasyonda bulabilirsiniz.



6. Bu bağlantı için görüntüleme adını girin.



7. Daha fazla cihaz eklemek için adım 3
– 6'yı tekrar edin.



GPRS bağlantısının ayarlanması

P526'nız General Packet Radio Service (GPRS) (Genel Paket Radyo Servisi) yoluyla bağlanmanızı sağlar. GPRS, 9.6 kbps'lik mevcut Global System for Mobile Communications (GSM) (Cep İletişimi için Global Sistem) ile kıyaslandığında 115 kbps'ye kadar çıkan hızda çalışmakta olan bir kablosuz iletişim standardıdır. E-posta ve web tarama gibi küçük yoğunlukta veriler göndermeyi ve almayı sağlayan çeşitli bant genişliklerini destekler. Cihazınızda bir GPRS bağlantısı kurmak için:

1. Bugün ekranından, durum çubuğu üzerindeki **G** basın.
2. Açılan belirtme çizgisinde **Ayarlar**'a basın.



3. Ayarlar ekranından Bağlantılar sekmesini seçin ve ardından **Bağlantılar** simgesine basın.



4. Bağlantılar ekranından **Yeni tip bağlantı ekle**'ye basın.



5. Bağlantı için benzeri olmayan bir ad girin ve ardından modem listesinden **Cellular Line'ı (GPRS)** (Hücresel Hat) seçin.



6. Erişim noktası adını girin.



7. Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve alan adını girin. Ardından **Bitir**'e basın. Yardım için şebeke yöneticinizle irtibata geçin.



NOTLAR:

GPRS ve USB bağlantıları aynı anda kullanılamaz.

GPRS bağlantısı


GPRS bağlantısı için:

1. **Başlat > Ayarlar > Bağlantılar** sekmesine basın ve ardından **Bağlantılar** simgesine basın.
2. Bağlantılar ekranından **Mevcut bağlantıları yönet**'e basın.



3. Mevcut bir bağlantı üzerine basılı tutun ve ardından açılan menüde **Bağlan**'a basın.

Seçili bağlantı ayarını silmek isterseniz **Sil**'e basın.

4. Bağlı olduğunda çıkış yapmak için  basın.

NOT:

WLAN ile GPRS aynı anda kullanıldıklarında, sinyal önceliğini GPRS alacaktır. WLAN ve GPRS'i aynı anda kullanmamanızı önerir.



Varsayılan bir GPRS bağlantısı ayarladıysanız, Internet'e bağlanan bir uygulama başlattığınızda otomatik olarak bağlanır.

1. Internet'e bağlanan herhangi bir uygulama başlatın (örn. Internet Explorer).

Cihaz varsayılan GPRS bağlantısını otomatik olarak bağlar. Bağlantı durumunu göstermek için açılır belirtme çizgisi çıkar.

2. Bağlandığında, Internet'e göz atmaya başlayabilirsiniz. Internet Explorer kullanıyorsanız varsayılan site görüntülenecektir.



Açılır belirtme çizgisi

GPRS bağlantısının kesilmesi

GPRS bağlantısını kesmek için:

1. Durum çubuğundan **G** basın.
2. Açılan belirtme çizgisinden Bağlantıyı kes'e basın.

NOTLAR:

- If your ActiveSync is set to sync with Exchange Server automatically, synchronization will occur after you connect again.
- GPRS will automatically reconnect everytime you launch an application that requires GPRS connection (e.g., Internet Explorer or Pocket MSN).



GPRS Aracı'nın kullanılması

GPRS Aracı, GPRS servis sağlayıcısını uygun şekilde seçmenizi ve bağlanmanızı sağlar.

GPRS Aracı yoluyla bağlanmak için:

1. **Başlat > Ayarlar > Bağlantılar** sekmesine basın ve ardından **Şebeke Ayarları** simgesine basın.

Ayrıca durum çubuğu üzerindeki **G** basabilir ve ardından açılan belirtme çizgisinden **Ayarlar**'a basabilirsiniz.



2. Şebeke Ayarları ekranındaki listeden GPRS sağlayıcınızı seçin.

NOT:

- Operatörler, farklı bölgelerde değişebilir.
 - GPRS ve USB bağlantıları aynı anda kullanılamaz.
-



Bölüm



Multimedya özellikleri

- Kameranın kullanılması
- Resimlerin ve videoların görüntülenmesi

Kameranın kullanılması

İki megapiksel yerleşik kamera fotoğraf çekmenizi ve ses/video klipleri kaydetmenizi sağlar.

Kameranın başlatılması

Kamerayı kullanmaya başlamak için:

- **Başlat > Programlar > Resimler ve Videolar > Kamera** simgesine basın veya
- Cihazınızın sol tarafında bulunan Kamera düğmesine basın.



Kamera düğmesi



Kamera/kapak düğmesi

NOTLAR:

- Varsayılanla göre, ön izleme ekranı yatay olarak ayarlanmıştır.
- Kameranın başlatılmasından sonra varsayılanla göre cihazınız kamera moduna ayarlanır.
- Kamera modunda, kamera düğmesi kapak işlevi görür.

Kameradan çıkmak için:

- Kamera ekranındaki çıkış  simgesine basın.

Kullanılabilir çekme modları

Cihazınızın kamerası iki çekme moduna ayarlanabilir:

- **Kamera modu** – Kamera modu, fotoğraf çekmenizi ve çektiğiniz fotoğrafları cihazınıza veya MiniSD kartınıza kaydetmenizi sağlar. Ayrıca kameranın bir ortama uyum sağlamasını yapılandırabilir, resim boyutunu ayarlayabilir, büyütmeyi seçebilir, resim kalitesini ayarlayabilir, efekt uygulayabilir ve diğer gelişmiş ayarları değiştirebilirsiniz.
- **Video modu** – Video modu ses/ video klipleri kaydetmenizi sağlar. Ayrıca kamera modunda olduğu gibi büyütmeyi seçmenizi, video boyutunu ayarlamanızı, makro modu etkinleştirmenizi, bazı efektler uygulamanızı, hedef depolamayı seçmenizi ve gelişmiş video ayarlarını değiştirmenizi sağlar.


Desteklenen formatlar

Kamera modu veya video modu kullanılarak çekilen görüntüler veya video klipler, aşağıdaki formatlarda kaydedilir:

- **Hareketsiz Görüntü (Kamera modu)** – JPEG (.jpg)
- **Video (Video modu)** – 3GP (.3gp), MPEG-4 (.mp4)

Kamera modu ekranı

Aşağıda kamera modundaki ekran simgeleri açıklanmaktadır:



Kamera modu simgeleri

- **Çekme modu simgesi** [ / ] - mevcut çekme modunu gösterir.
- **Resim kalitesi simgesi** [ /  / ] - kullanılan resim kalitesini gösterir.
- **Varsayılan depolama simgesi** [ / ] – çekilen görüntüler veya video klipler için varsayılan kaydetmeyi gösterir.
- **Sahne modu simgesi** [ /  / ] - kullanılan sahne modunu gösterir.
- **Zamanlayıcı simgesi** [ / ] – kamera zamanlayıcı etkin olduğunda (5 saniye veya 10 saniye), ilgili zamanlayıcı simgesi çıkar. Resim çekmek için kapak düğmesine veya gezinti düğmesine bastığınızda geri sayım başlar ve ayarlanan süreden sonra resim çekilir.
- **Çoğuşma modu simgesi** [ / ] - çoğuşma modundaki çerçeve sayısını gösterir.
- **Efektler simgesi** [ /  /  / ] – kullanılan efektleri gösterir.
- **Resim çözünürlüğü** [ /  /  /  /  / ] - kullanılan çözünürlüğü gösterir. 1600 x 1200 çözünürlüğe ayarlandığında yakınlaştırma/ uzaklaştırma işlevi devre dışı bırakılır.
- **Çıkış simgesi** [] - kameradan çıkmak için basın.
- **Yakınlaştırma** [] - ekrandaki nesnenin görüntüsünü yakınlaştırmak için basın.
- **Uzaklaştırma** [] - ekrandaki nesnenin görüntüsünü uzaklaştırmak için basın.
- **Küçük resimler** [] - Resimler ve Videolar uygulamasını başlatmak ve küçük resimler şeklinde görüntülerinize ön izleme yapmak için basın.
- **Menü** [] - kamera menüsü seçeneklerini başlatmak için basın.
- **Kalan çekim bilgisi** - mevcut ayarlara göre kalan, kullanılabilir resim çekimlerini gösterir.

Kamera seçenekleri menüsü

Kamera seçenekleri menüsü, çeşitli kamera ve resim ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

Seçenekler menüsünü başlatmak için:

1. Kamera ekranından **Menü**'ye basın.



2. Kısa yol menüsünden içindekileri görüntülemek üzere bir simgeye basın.



Kamera seçenekleri
kısa yol menüsü

Mod Deęiřtir

Mod Deęiřtir seeneęi, ekme modunu Kamera veya Video moduna ayarlamanızı saęlar.



Ekran

Ekran seeneęi, bir gece sahnesi veya spor etkinlięi iin uygun n ayarlar semenizi saęlar. Herhangi bir sahneye en iyi ayarı semek iin **Otomatik'e** basın.



Resim Boyutu

Resmin ereve boyutunu ayarlamanızı saęlar.



Resim Kalitesi

Bu seçenek, ön ayarlı üç resim kalitesi sağlar: Normal, İyi, Çok İyi. Resim kalitesi, varsayılabildiği gibi Çok İyi olarak ayarlanır.



Zum

İzin verilen maksimum büyütme değişimlerinizi sağlar.



Otomatik Zamanlayıcı

Kamera/kapak düğmesine bastıktan sonra kapağı bırakmayı geciktirme süresini 5 veya 10 saniye olarak ayarlar.



Çoğuşma

Kamera/kapak düğmesine sadece bir kez basarak birbirini izleyen 4 veya 9 resim çekmenizi sağlar.



Çerçeve

Bir çerçeve ayarlamanızı sağlar.


Not:

Çerçeveyi ayarlamadan ekran çözünürlüğünü 320 x 240'a ayarladığınızdan emin olun.



Efekt

Efekt seçeneği, nesneye bazı efektler uygulamanızı sağlar. Aşağıdaki yapılandırma seçeneklerinden seçin: **Siyah-Beyaz**, **Negatif** ve **Sepya**. Efekt kullanmayacaksanız **Normal**'e ayarlayın.



Kaydet

Çekilen resimler için varsayılan kaydetmeyi seçmenizi sağlar.

NOT:


Varsayılan kaydetmeyi **Depolama Kartı'na** ayarlamadan önce bir MiniSD kart hazırlayın.



Gelişmiş

Bu seçenek aşağıdakileri ayarlamanızı sağlar:

- Dosya adı önek formatı
- Dosya adı öneki
- Dosya numarası
- Tarih ve saat damgası
- Kamera sesi
- Çoğuşma aralığı




Resim çekme

Kamerayı başlattıktan sonra varsayılanı göre cihazınız Kamera moduna ayarlanır. Başka şekilde ayarlanmışsa, **Menü > Mod Değiştir > Kamera Modu**'na basın, ardından Bitti'ye basın.

Ayrıca ekrandaki kamera modu simgesine basarak da kamera moduna ayarlayabilirsiniz.

Bir resim çekmek için:

1. Cihazı nesneye yöneltin ve ardından nesneye otomatik odak yapmak için kamera/kapak düğmesine yarım basın.
2.  simgesi çıktığında cihazın sabit olduğundan ve sallanmadığından emin olun.
3. Daha fazla fotoğraf çekmek için 1 ile 2 arasındaki adımları tekrarlayın.



NOT:
















Görüntü, otomatik olarak varsayılan kaydetme konumuna kaydedilir ve Resimler ve Videolar uygulaması kullanılarak ön izleme yapılabilir.

Video modu ekranı

Aşağıda, video modundaki simgeler açıklanmaktadır:



Video modu simgeleri


- **Çekme modu simgesi** [ / ] - mevcut çekme modunu gösterir.
- **Varsayılan depolama simgesi** [ / ] – çekilen video klipler için varsayılan kaydetmeyi gösterir.
- **Efektler simgesi** [ /  /  / ] -kullanılan efektleri gösterir.
- **Resim çözünürlüğü** [ / ] - kullanılan çözünürlüğü gösterir.
- **Çıkış simgesi** [] - kameradan çıkmak için basın.
- **Yakınlaştırma** [] - ekrandaki nesnenin görüntüsünü yakınlaştırmak için basın.
- **Uzaklaştırma** [] - ekrandaki nesnenin görüntüsünü uzaklaştırmak için basın.
- **Küçük resimler** []- Resimler ve Videolar uygulamasını başlatmak ve videonuzu oynatmak için basın.
- **Menü** [] - video menüsü seçeneklerini başlatmak için basın.
- **Kalan video kaydı süresi bilgisi** - mevcut ayarlara dayanan kalan video kaydı süresini gösterir.

Video seçenekleri menüsü

Video seçenekleri menüsü, çeşitli video ve tekrar oynatma ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

Video seçenekleri menüsünü başlatmak için:

1. Video ekranından **Menü**'ye basın.



2. İçindekileri görüntülemek üzere kısa yol menüsünden bir simgeye basın.



Video seçenekleri
kısa yol menüsü

Mod Deęiřtir

Mod Deęiřtir seeneęi, cihazınızı Kamera veya Video ekme moduna ayarlamanızı saęlar.



Zum

İzin verilen maksimum bytmeyi deęiřtirmenizi saęlar.



Video Boyutu

Videonun ereve boyutunu ayarlamanızı saęlar.



Kaydet

Çekilen resimler için varsayılan hafızayı seçmenizi sağlar.

NOT:

Varsayılan kaydetmeyi **Depolama Kartı**'na ayarlamadan önce bir MiniSD kart hazırlayın.



Efekt

Efekt seçeneği, nesneye bazı efektler uygulamanızı sağlar. Aşağıdaki yapılandırma seçenekleri arasından seçin: **Siyah-Beyaz**, **Negatif** ve **Sepya**. Efekt kullanmayacaksanız **Normal**'e ayarlayın.



Gelişmiş

Bu seçenek aşağıdakileri ayarlamanızı sağlar:

- Video dosyası çeşidi
- Dosya adı önek formatı
- Dosya adı öneki
- Dosya numarası
- Kayıt sırasında sesin etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması



Video kaydı

Video kaydetmek için cihazı video çekme moduna ayarlayın.

Video modunu ayarlamak için:

- **Menü > Mod Değiştir > Video Modu**'na basın ve ardından **Bitti**'ye basın.
- Ayrıca gösterildiği şekilde, ekrandaki video modu simgesine basarak da video modunu ayarlayabilirsiniz.



Video kaydetmek için:

1. Cihazı nesneye yöneltin, ardından nesneye otomatik odak yapmak için kamera/kapak düğmesine yarım basın.
Video kaydedilirken kayıt göstergesi yeşil renkten kırmızı renge döner.
2. Kaydı durdurmak için tekrar kamera/kapak düğmesine tam basın.



NOT:

- Video klip, otomatik olarak varsayılan kaydetme konumuna kaydedilir.
- Cihazınızdaki video klipi tekrar oynatmak için Windows Media Player Mobile kullanın.
- Video klipleri bilgisayarınızda oynatmak isterseniz Apple® QuickTime™ oynatıcı kullanın. www.apple.com/quicktime adresinden QuickTime™ yükleyiciyi indirebilirsiniz.

Resimlerin ve videoların görüntülenmesi

Kaydedilmiş görüntülere ön izleme yapmak ve video klipleri tekrar oynatmak için Resimler ve Videolar Uygulaması'nı kullanın.

Resimlerin ve videoların görüntülenmesi

Resimleri ve videoları görüntülemek için:

1. **Başlat > Programlar > Resimler ve Videolar**'a basın.
 2. Bakmak istediğiniz resme veya video klipe basın.
- MicroSD karta kaydedilmiş resimleri veya video klipleri görüntülemek için klasör listesine (**Resimlerim etiketli**) ve **MicroSD Kart**'a basın.
 - Cihazınızdaki **Resimlerim** klasörüne kaydedilmiş resimleri görüntülemek için **Resimlerim**'e basın ve ardından küçük resimlere basın.
 - Cihazınızdaki **Videolarım** klasörüne kaydedilmiş video klipleri tekrar oynatmak için **Videolarım**'a basın ve ardından küçük video resimlerine basın.

Bölüm



Diğer özellikler

- ASUS Launcher
- ASUS CallFilter
- Uzak Sunucu
- Windows Live™
- Zil sesinin ayarlanması
- Uyandırma ayarı
- Mod değiştirici
- Sistem bilgileri
- Varsayılan fabrika ayarlarının geri yüklenmesi

ASUS Launcher

ASUS Launcher, uygulamaları rahat ve hızlı bir şekilde açmanızı, görevleri gerçekleştirmenizi ve cihaz ayarlarını değiştirmenizi sağlayan bir alternatif programdır. Varsayılan olarak, ASUS Launcher menüsü cihazınız çalıştıktan sonra açılır.

Programı ayrıca manuel olarak **Başlat > Programlar > ASUS Launcher**'dan da çalıştırabilirsiniz.

ASUS Launcher'ın Kullanılması



The screenshot shows the ASUS Launcher interface with a grid of icons. Lines connect specific icons to descriptive text blocks on either side of the interface.

- E-mail, MMS, veya metin mesajları yazmanızı/okumanızı sağlayan mesajlaşma araçlarına erişmek için basın.** (Points to the Messages icon)
- Telefon takımini başlatmak ve bir arama yapmak için basın.** (Points to the Phone icon)
- Kamerayı başlatmak ve resim veya video çekmek için basın.** (Points to the Camera icon)
- Ortam Merkezi'ni başlatmak ve resimleri/ videoları görüntülemek veya dosya aramak için basın.** (Points to the Media Center icon)
- Toplantı planlamanıza, cihazı PC ile senkronize etmenize, sunumlar yapmanıza veya Sesli Komutu başlatmanıza yardımcı olan araçlara erişmek için basın.** (Points to the Organizer icon)
- Kişiler listesini görüntülemek için basın.** (Points to the My Favorites icon)
- MS Office'e erişmek, görevleri listelemek, randevuları düzenlemek veya not girmek için basın.** (Points to the Office icon)
- Cihaz profilinizi değiştirmek için basın. Ayrıca cihaz sesini de ayarlayabilirsiniz.** (Points to the Profiles icon)
- Oyunlar ve uygulamalar menüsünü başlatmak için basın.** (Points to the Games & Apps icon)
- Arama geçmişi listenizi görüntülemek için basın. Bu bölümden ayrıca bir arama yapabilir, bir mesaj gönderebilir, arama geçmişini silebilir ve arama zamanlayıcısını kontrol edebilir veya sıfırlayabilirsiniz.** (Points to the Calls icon)
- Alt menülere erişmek ve Ses, Kişisel sistem ve Bağlantı ayarlarını değiştirmek için basın. Bu seçenekten ayrıca cihaz bilgilerini görüntüleyebilir veya cihazınızın varsayılan ayarlarını geri yükleyebilirsiniz.** (Points to the Settings icon)
- Sık Kullanılanlar klasöründe bulunanları görüntülemek için basın.** (Points to the Menu icon)

ASUS CallFilter

ASUS CallFilter, bütün gelen aramalarınızı kontrol etmenizi sağlayan basit ama etkili bir hizmet yazılımıdır. Bu hizmet yazılımını kullanarak Kişiler listenizden, arama kaydından, mesaj kaydından telefon numaralarının veya kabul veya reddetmek istediğiniz listelenmemiş telefon numaralarının bir listesini yapabilirsiniz.


ASUS CallFilter'in Başlatılması

ASUS CallFilter'i başlatmak için Bugün ekranından  basın.



CallFilter'i başlatmak
için basın

ASUS CallFilter'i ilk kez başlattığınızda, ASUS CallFilter için depolama konumunu kurmalı ve seçmelisiniz. Aşağıda verilmiş olanlar, ASUS CallFilter ilk kez çalıştırıldığında takip edilecek adımları göstermektedir.

1. Bugün ekranından  , bastıktan sonra, hizmet yazılımı gerekli kabin (.cab) dosyalarını cihazınıza yükler. İşlemi tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin.
2. İstenildiğinde, depolama konumu seçin ve ardından **Kur'a** basın.




ÖNEMLİ:

Kurulumun tamamlanması birkaç saniye sürebilir. Kurulum işlemi sırasında cihazınızı KAPATMAYIN.



3. Tamamlandığında, cihazınızı yeniden başlatmak için **Tamam'a** basın.




ASUS CallFilter'in Kullanılması

Gerekli dosyaları kurduktan sonra, ASUS CallFilter kısa yol menüsünü başlatmak için  basın. Kısa yol menüsü, Kabul veya Ret listesini rahat bir şekilde etkinleştirmenizi sağlar.

Kısa yol menüsünden, şunlardan birini yapabilirsiniz:

- Kabul listesini etkinleştirmek için **Kabul Listesi**'ne basın ve sadece Kabul listesinde olanlardan arama alın.
- Ret listesini etkinleştirmek için **Ret Listesi**'ne basın ve sadece Ret listesinde olanlardan gelen aramaların hepsini reddedin.
- CallFilter hizmet yazılımını açmak için **Düzenle**'ye basın.
- CallFilter'i devre dışı bırakmak için **Kapat**'a basın.



CallFilter kısa yol menüsü



Kabul listesinin yönetilmesi

Kabul listesi, sadece kabul etmek istediğiniz telefon numaralarını seçmenizi sağlar. Kabul listesinde olmayan gelen aramalar otomatik olarak reddedilir.

Kabul listesine ekleme yapmak için:

1. ASUS CallFilter kısa yol menüsünden **Düzenle**'yi seçin.
2. Liste Düzenle kutusundan **Kabul Listesi**'ni seçin.
3. Veri kaynağını seçin. Kişiler, Arama kaydı, Mesaj kaydından veri alabilir veya isimsiz bir numara girebilirsiniz.
4. Listedeki (örn. Kişiler), bir madde seçin ve ardından **Ekle**'ye basın.
Yeni bir Kabul listesi maddesi eklemek için **->** basabilirsiniz.
5. Çıkmak için **ok** basın.

Kabul listesinden madde çıkartmak için, Kabul listesinden bir madde seçin ve ardından Kaldır veya **<-** basın.




Ret listesinin yönetilmesi

Ret listesi, reddetmek istediğiniz telefon numaralarını seçmenizi sağlar. Ret listesinde olan gelen aramalar reddedilir.

Ret listesine ekleme yapmak için:

1. ASUS CallFilter kısa yol menüsünden **Düzenle**'yi seçin.
2. Liste Düzenle kutusundan **Ret Listesi**'ni seçin.
3. Veri kaynağını seçin. Kişiler, Arama kaydı, Mesaj kaydından veri alabilir veya isimsiz bir numara girebilirsiniz.
4. Listedeki (örn. Kişiler), bir madde seçin ve ardından **Ekle**'ye basın.
Yeni bir Ret listesi maddesi eklemek için **->** basabilirsiniz.
5. Çıkmak için **ok** basın.

Ret listesinden madde çıkartmak için, Ret listesinden bir madde seçin ve ardından Kaldır veya **<-** basın.



Uzak Sunucu

Uzak Sunucu, masaüstü bilgisayarınızda veya notebook bilgisayarınızda yürütülen PowerPoint™ sunumlarını uzak şekilde P526 cihazınızdan denetlemenizi sağlar. Bir Bluetooth kablolu bağlantı üzerinden çalışarak, sunumunuz sırasında hareket rahatlığını ve serbestliğini artırır. Aynı zamanda izleyicilerin slayt gösterisini izlemesini etkilemeden slayt notları incelemenizi sağlar.

Uzak Sunucu'nun Kullanılması

ÖNEMLİ:

- Başlamadan önce, bilgisayarınıza Uzak Sunucu hizmet yazılımını yüklediğinizden emin olun. Verilen destek CD'sinde kurulum dosyalarını bulabilirsiniz.
- Uzak Sunucu, yalnızca Bluetooth-etkin cihazlarla birlikte çalışır.
- Aşağıdaki kurulumda bulunan ekran görüntüleri sadece başvuru amaçlıdır ve sisteminizde uygulanan önceki Bluetooth yapılandırmasına bağlı olarak sırası farklı görünebilir.

Uzak Sunucu'yu kullanmak için:

1. **Başlat > Programlar > Uzak Sunucu**'ya basın.

Uzak Sunucuyu ayrıca ASUS Launcher menüsünden de çalıştırabilirsiniz. ASUS Launcher menüsünden, **Ajanda**'ya ve ardından **Uzak Kontrol Sunucusu**'na basın.

2. Bluetooth cihazları aramadan önce aşağıdakileri yapın:

- Bilgisayarınızda Bluetooth'u etkinleştirin.
- Bilgisayarınızda Uzak Sunucu programını başlatın.
Bunu yapmak için, bilgisayarınızın, masaüstünden **Başlat > Programlar > ASUS > Uzak Sunucu**'ya basın.

Hazır olduğunda, cihazınızda **İleri**'ye basın.



Aşağıda, bilgisayar ekranınızdaki Uzak Sunucu menüsü anlatılmaktadır.




4. İstendiğinde, bilgisayarınıza ve P526'nıza doğrulama şifresini girin.



3. Bulunan Bluetooth cihazları listesinden PowerPoint sunumunuzu içeren bilgisayarın adını seçin, ardından **ileri**'ye basın.



5. Bilgisayar ekranınızda aşağıdaki mesaj çıkar. P526'nızın bilgisayarın ActiveSync cihazına erişimine izin vermek için mesaj istemine basın.



6. Bilgisayarın cihaza bağlanmasına izin vermek için **Evet**'e basın.



7. Bilgisayarınızdan, bir doğrulama şifresi girin ve ardından **Tamam**'a basın.
Doğrulama şifresi, bağlantınızı güvence almak için kullanılır.



8. İstendiğinde, P526'nıza aynı doğrulama şifresini girin.




NOT: Bluetooth doğrulama şifresi, yalnızca diğer cihazla henüz eşli bir ilişki kurulmamışsa gerekir.

9. Cihazınız için servisleri seçmek için onay kutularına basın ve ardından **Bitir**'e basın.



10. Bilgisayarınıza bağlanmak için **Bağlan**'a basın.



11. Bir bağlantı sağlamak için, bilgisayarınızdaki Uzak Denetleyici menüsünden  basın.

Bluetooth Servis Doğrulama mesajı çıktığında **Tamam**'a basın. .




12. Başarılı bir bağlantı kurulduğunda, cihazınızda aşağıdaki ekran çıkar. Bağlantının başarısız olması durumunda, 1. adımdan itibaren tekrar edin.




13. Gösterilecek olan PowerPoint (.ppt) dosyasının adına basın ve ardından **Seç**'e basın.



Seimin ardından seilen dosyanın aılmasıyla Microsoft® PowerPoint otomatik olarak bilgisayarınızda başlatılır.



14. Artık bilgisayarınızdaki PowerPoint sunumunu cihazınızı kullanarak uzaktan denetleyebilirsiniz. Aşağıda, cihazınızdaki denetim menüsü anlatılmaktadır.



Windows Live™

Windows Live™, bütün çevrimiçi ihtiyaçlarınızı bir araya getiren başta e-mail, mesajlaşma ve arama olmak üzere bir dizi hizmet sağlar. Windows Live ile, aşağıda verilmiş olanları rahatlıkla cihazınızda yapabilirsiniz:

- Hotmail, MSN veya Microsoft Exchange hesabınıza erişim ve e-mail gönderme veya alma.
- Arkadaşlarınızdan kimlerin çevrimiçi olduğunu görme ve bir sohbet başlatma.
- Basit ve titiz Windows Live arama motorunu kullanarak web'de arama yapma.

Oturum açma

Cihazınızda Windows Live kullanmaya başlamadan önce bir Windows Live kimliği, Microsoft Passport veya Microsoft Exchange e-mail hesabınız olması gerekmektedir. Daha önceden bir Hotmail veya MSN Messenger hesabınız mevcutsa, bu zaten sizin Passport hesabınızdır. Windows Live'da oturum açmak için bunu kullanabilirsiniz.

Bir hesabınız yoksa, aşağıdaki web sitelerine gidin ve ücretsiz bir hesap kurun:

www.live.com

www.passport.com

www.hotmail.com

ÖNEMLİ:


Cep telefonu hattı veya SIM kartınızın Internet'e bağlanmanıza izin veren Genel Paket Radyo Servisi (GPRS) gibi bir mobil veri hizmetiyle geldiğinden emin olun. Ayrıntılar için cep telefonu şirketiniz ile irtibata geçin.

Windows Live'da oturum açmak için:

1. **Başlat > Programlar > Windows Live'a** basın.
Windows Live'ı ayrıca ASUS Launcher menüsünden de başlatabilirsiniz. Bunu yapmak için, **Oyunlar ve Uygulamalar'a** basın ve ardından **Windows Live'a** basın.
2. **Windows Live'da Oturum Aç'a** basın.
İnternet'e bağlı değilseniz, cihazınız otomatik olarak GPRS aracılığıyla bağlanır.

ÖNEMLİ:

Cihazınızda GPRS bağlantısını yapılandırdığınızdan emin olun.



3. Windows Live Kullanım Şartlarını okuyun ve ardından **Kabul Et'e** basın. Kabul etmiyorsanız **Reddet'e** basın.
Reddet seçeneğini seçmeniz durumunda, sistem Bugün ekranına döner.



4. E-mail adresiniz ve şifrenizi girin ve ardından **İleri**'ye basın.



5. Bugün ekranında Windows Live maddelerini göstermek veya gizlemek için onay kutularını işaretleyin. Tamamlandığında **İleri**'ye basın.



6. Cihazınızda senkronize etmek istediğiniz maddeleri seçin ve ardından **İleri**'ye basın.



Windows Live cihazınızdaki maddeleri senkronize ederken, aşağıdaki ekranda gösterildiği şekilde senkronizasyon durumu görüntülenir.




Senkronizasyonun ardından, aşağıdaki ekran çıkar. Posta, Messenger veya Sync hizmetleri için maddeleri görüntülemek için oklara basın.

Windows Live ve hesap seçeneklerine erişim için **Menu**'ye basın.



Windows Live'in Bugün ekranında görüntülenmesini etkinleştirdiyseniz, Windows Live kullanıcı adı ve.

Windows Live, Posta, Messenger veya Sync menülerine erişmek için oklara basın.



Toplantı Planlayıcı

Toplantı Planlayıcı, farklı zaman dilimlerindeki katılımcılarla bir görüntülü konferans, telefon veya net toplantısı için uygun bir zaman bulmanızı sağlar.

Toplantı Planlayıcının Kullanılması

Toplantı Planlayıcıyı kullanmak için:

1. **Başlat > Programlar > Toplantı Planlayıcı**'ya basın.
2. Tarih ve şehirleri seçin.

Toplantı için en iyi zamanı teşhis etmenizi sağlayarak, seçilen şehirlerin renk kodlu bir 24 saatlik tablosu çıkar. Koyu mavi gecenin geç saatleri / sabahın erken saatleridir, açık mavi yoğun olmayan saatler ve beyaz ise yoğun gün içi saatlerdir. Ayrıca, ekranın sağ alt köşesinde bulunan Zaman **Aralığı**'na basarak gösterilen zaman aralığını da değiştirebilirsiniz

3. Toplantınız için saat seçin ve **Yeni Tarih**'e basın.
4. Toplantı bilgilerini doldurun ve tarihinizi Takvim'e eklemek için **Tamam**'a basın.

Taipei	Hawaii	Central US
Fri 04:00	Thu 10:00	Thu 14:00
Fri 05:00	Thu 11:00	Thu 15:00
Fri 06:00	Thu 12:00	Thu 16:00
Fri 07:00	Thu 13:00	Thu 17:00
Fri 08:00	Thu 14:00	Thu 18:00
Fri 09:00	Thu 15:00	Thu 19:00
Fri 10:00	Thu 16:00	Thu 20:00
Fri 11:00	Thu 17:00	Thu 21:00

NOT:

Zaman Aralığı > Yaz Saati'ne basarak yaz saatini kullanabilirsiniz.


Zil sesinin ayarlanması


P526 ile sevdiğiniz müziği telefonunuzun zil sesi olarak ekleyebilir ve yapılandırabilirsiniz. Aşağıdaki uyumlu ses formatlarıyla sevdiğiniz şarkıyı veya sesi, zil sesiniz olarak kolayca yapılandırabilirsiniz: aac/aac+, amr, .mp3, .wav, .wma ve .mid.

Seçime zil sesi eklenmesi

Telefon ayarları altındaki seçim kategorisine zil sesi eklemek için:




1. **Başlat > Ayarlar > Kişisel > Zil Sesi** simgesine basın.
2. Liste kutusundan belli bir dosya uzantısı seçin.
3. Eklemek istediğiniz zil sesi dosyasını işaretlemek için basın.

Zil sesini denemek için  basın ve durdurmak için  basın.



Zil sesinin ayarlanması

Zil sesini ayarlamak için:

1. Başlat > Ayarlar > Kişisel > Telefon simgesine basın.
2. Zil sesi liste kutusunda bir zil sesi seçin. Zil sesi olarak eklediğiniz şarkılar veya sesler, cihazınızla birlikte gelen varsayılan zil sesleriyle birlikte bu listede çıkar.
Zil sesini denemek için  basın ve durdurmak için  basın.
3. Bittiğinde  basın.



Uyandırma uyarı


Cihazınız her uyku modunda olduğunda uyandırma işlemlerini ayarlayabilirsiniz.

Uyandırma işlemini ayarlamak için:

1. **Başlat > Ayarlar > Kişisel > Uyandırma kaynağı** simgesine basın.
2. Mevcut uyandırma işlemlerinden birini seçin.

Tüm işlemleri seçmek için **Tümünü Seç**'e basın veya mevcut tüm işlemlerin seçimini kaldırmak için **Hiçbirini Seçme**'ye basın.


3. Bittiğinde **ok** basın.



Mod Deęiřtirici

Mode switcher allows you to easily switch between applications and tasks.

To use the mode switcher, press the mode switcher button on your device keypad. Press again to shift between applications.



Mod deęiřtiriciyi yapılandırabilirsiniz ve deęiřtirici çęsidini tanımlayabilirsiniz veya açılan mod deęiřtirici menüde çıkacak maddeleri seçebilirsiniz.

Deęiřtirici çęsidini tanımlamak için:

1. **Başlat > Ayarlar > Sistem > Mod Deęiřtirici** simgesine basın.
2. Deęiřtirici çęsidini seçmek için radyo dğđmelerine basın.
3. Geçiş **Bekleme Süresi**'ni ayarlamak için dosya aracı çubuęunu sürükleyerek bırakın.

Açılan mod deęiřtirici menüde çıkacak maddeleri seçmek için:

1. **Başlat > Ayarlar > Sistem > Mod Deęiřtirici** simgesine basın.
2. Maddeler sekmesine basın.
3. Onay kutularını sürükleyerek bırakarak maddeleri seçin.

Sistem bilgileri

Sistem bilgileri, mevcut cihaz ayarları ve sürümü dahil olmak üzere önemli cihaz bilgilerini içermektedir.

Sistem bilgilerini başlatmak için:

To launch the System Information:

1. **Başlat > Ayarlar > Sistem > Sistem Bilgileri** simgesine basın.
2. Cihazın donanım bilgileri için **Cihaz Bilgileri** sekmesine basın.
3. ROM, Önyükleme, Radyo, MP ve Pil sürümünü görüntülemek için **Sürüm** sekmesine basın.

Cihaz Bilgileri



Item	Description
Device name :	ASUS P526
UUID :	7ABF5000-2268-0001-130B-0077D5580374
IMEI :	353472010004996
Flash size :	120 MB
RAM size :	64 MB
Screen resolution :	240 x 320
Color :	#5536
BT MAC address :	0012d1dc239c

Device Info Version

Sürüm



Item	Description
ROM date :	2007/2/16
ROM version :	A4.77
Boot version :	A4.77
Radio version :	WS.6.31
Battery version :	B1.3
Extended ROM v...	Unknown

Device Info Version

Varsayılan fabrika ayarlarının geri

Bu seçenek, varsayılan fabrika ayarlarını geri yüklemenizi sağlar.

Varsayılan ayarları geri yüklemek için:

1. **Başlat > Programlar > Varsayılan Ayarlar**'a basın.
2. Varsayılan ayarları geri yüklemek istediğinizi doğrulamak için Şifre alanına '1234' girin.
3. **Ok**'e (Tamam) basın.

Ayrıca, aynı anda basmalı arama ve sıfırlama tuşuna basarak varsayılan fabrika ayarlarına dönebilirsiniz.



UYARI:

Bu seçenek, bu cihaza kaydedilen tüm dosyaları silecektir.

Bölüm




Cihaz bileşenleri durumu

- ASUS Durum Simgesi

ASUS Durum simgesi

ASUS durum simgesi, aşağıdaki cihaz bileşenlerinin mevcut durumlarını kolayca kontrol etmenizi ve görmenizi sağlar: CPU, USB, LCD Parlaklığı, Pil gücü, Bellek, MiniSD kart ve depolama.

Bu bileşenlerin durumlarını kontrol etmek için Bugün ekranında ASUS Durum simgesine  basın.



USB: USB bağlantısı modunu ayarlamanızı sağlar.

Parlaklık: Pil gücü veya harici güç üzerinde LCD parlaklığını ayarlamak için basın.

Güç: Kalan pil gücünü gösterir ve gelişmiş güç tasarrufu özelliklerini ayarlamanızı sağlar.

Bellek: Toplam, kullanılan ve kalan kullanılabilir belleği gösterir.


Depolama kartı belleği: Toplam, kullanılan ve kalan kullanılabilir depolama kartı belleğini gösterir.

MicroSD kart: Takılı MicroSD kartın içindekileri görüntülemek için basın.

Ayarlar: Bu açılan ASUS Durum menüsünde görüntülemek üzere maddeleri seçmenizi sağlar.


USB ayarı

USB bağlantısı modunu ayarlamanızı sağlar.




Bellek

Toplam, kullanılmakta olan ve boş depolama kartı belleğini gösterir.




Pil

Pilin güç durumunu gösterir.



Bellek

Toplam, kullanılmakta olan ve boş depolama kartı belleğini gösterir.



Depolama kartı belleği

Toplam, kullanılmakta olan ve kullanılabilir depolama kartı belleğini gösterir.



Bellekte yürütülen programlar

Bellekte yürütülen herhangi bir programı etkinleştirmenizi veya durdurmanızı sağlar.

İMÖNEMLİ:

Yürütülen bir programdan çıktığınızda, aslında bu programı sadece simge durumuna küçültmüş olursunuz ve program bellekte kalır. Bu seçeneği kullanarak bu programların arka planda yürütülmesini durdurabilirsiniz.



Ayarlar

Açılan ASUS Ayarları menüsünde görüntülenecek maddeleri seçmenizi sağlar.



Ek

- Bildiriler
- İrtibat bilgileri

Bildiriler

Değiştirilebilir piller

Değiştirilebilir pile sahip bir cihaz sağlanırsa ve yanlış tipte bir pille değiştirilmesi patlamaya (örn. bazı lityum piller) neden olabileceği için aşağıdakiler uygulanır:

- pil, OPERATÖR ERİŞİM ALANI'na yerleştirilirse, pilin yakınında bir işaret veya hem işletim hem de hizmet talimatlarında bir ifade bulunmalıdır;
- pil, cihazın içinde başka bir yere yerleştirilirse, pilin yakınında bir işaret veya hizmet talimatlarının içinde bir ifade bulunmalıdır.

İşaret veya ifade, aşağıdakini veya benzerini içermelidir:

İKAZ

YANLIŞ TİPTE BİR PİLLE DEĞİŞTİRİLMESİ DURUMUNDA PATLAMA TEHLİKESİ.
KULLANILMIŞ PİLLERİ TALİMATLARA UYGUN ŞEKİLDE ATIN

Bir araç ile operatör erişimi

OPERATÖR ERİŞİM ALANI'na erişim kazanmak için bir ARAÇ gerekiyorsa, tehlike içeren bir alanın sınırları içindeki diğer tüm bölmelerin hiçbirisi aynı ARAÇ'ın kullanımıyla OPERATÖR'e erişememelidir veya OPERATÖR erişimini önlemek için bu gibi bölmeler işaretlenmelidir.

Bir elektrik çarpması tehlikesi için kabul edilebilir işaret (ISO 3864, No.5036)'dır.

Sınırlı erişim konumları için ekipman

Sadece SINIRLI ERİŞİM KONUMU'na kurulum için tasarlanmış ekipmana ait kurulum talimatları bu etkiye ilişkin bir ifade içermelidir.

UYARI

Benzin istasyonları, kimyasal depolar ve patlama işlemleri yapılan yerler gibi potansiyel olarak patlayıcı atmosfere sahip alanlara maruz kalındığında kullanıcının cihazı kapatması gerekir.

ASUS

Adres: 15 Li-Te Yolu, Peitou, Taipei, Tayvan
Tel: 886-2-2894-3447; Faxes: 886-2-2890-7698

Beyanat

Bu ürüne, **P526**, ait IMEI kodlarının her birim için benzersiz olduğunu ve sadece bu modele atandığını beyan ederiz. Her birime ait IMEI kodu, fabrika ayarlıdır ve kullanıcı tarafından değiştirilemez ve GSM standartlarında belirtilmiş gereksinimlere ilişkin ilgili IMEI bütünlüğüyle uyumludur.

Bu konuyla ilgili sorularınız ve görüşleriniz için lütfen bize başvurun.

Saygılarımızla,

ASUSTeK COMPUTER INC.

Tel: 886-2-2894-3447

Faxes: 886-2-2890-7698

E-posta: <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>

İrtibat Bilgileri

ASUSTek COMPUTER INC. (Tayvan)

Tüketici Hattı : 0800-093-456 (Yalnızca Tayvan'dan ücretsiz görüşme)
Faks : 886-2-2895-9254
Çevrimiçi hizmet : <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>
WWW : <http://tw.asus.com>

ASUSTek COMPUTER INC. (Asya-Pasifik)

Tüketici Hattı : 886-2-2894-3447
Faks : 886-2-2890-7698
Çevrimiçi hizmet : <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>
WWW : www.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Almanya-Avusturya)

Tüketici Hattı : +49-2102-9599-10
Faks : +49-2102-9599-11
Çevrimiçi hizmet : <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>
WWW : www.asus.de

ASUS COMPUTER (Çin)

Tel : +86-10-82667575
Çevrimiçi hizmet : <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>