


925F



# 快速指南

---

# 產品包裝內容

請檢查您的 P526 產品包裝中是否包含以下物件:

- 華碩 P526 手機
- 充電式鋰電池
- AC 電源供應器
- USB 同步連接線
- 觸控筆
- 保護套
- 耳機
- 車載充電器
- 車用套件（包含車用托架與底座）
- 安裝光碟
- 使用手冊
- 快速使用指南
- 保固卡

---

注意:


若上述任何物件有任何損壞或遺漏，請立即與您的經銷商連絡。

---

警告：

1. 為了避免可能導致著火的危險，請使用原廠認可之電池，並參照“安裝 SIM 卡與電池”一節的介紹來安裝或移除電池。
  2. 請勿嘗試自行拆裝電池組件。
  3. 本電池如果更換不正確會有爆炸的危險，請依照製造廠商的說明書處理使用過之電池。
-


# 認識您的 P526



上方外觀



左側外觀




前方外觀


## 組成份介紹：

- ① 電源鍵
- ② 三向滾輪鍵
- ③ ok 鍵
- ④ 功能指示燈
- ⑤ 話機聽筒
- ⑥ LCD 觸控螢幕
- ⑦ 左功能鍵
- ⑧ 開始鍵
- ⑨ 智慧聲控功能鍵 / 錄音功能鍵
- ⑩ 右功能鍵
- ⑪ 撥號/通話鍵
- ⑫ 結束通話鍵
- ⑬ 模式切換鍵
- ⑭ 數字按鍵
- ⑮ 清除鍵
- ⑯ 話機收音端

# 認識您的 P526



後方外觀



右側外觀



底部外觀

組成份介紹：

- 17 GPS 天線連接埠
- 18 內建揚聲器
- 19 數位相機鏡頭
- 20 電池槽外蓋
- 21 鎖定開關
- 22 數位相機功能鍵
- 23 重置按鍵
- 24 MicroSD 插槽
- 25 觸控筆
- 26 耳機插孔
- 27 Mini-USB 系統連接插座

## 裝置組成部份功能敘述

No.	物件名稱	功能敘述
1	電源按鍵	按下本鍵以開啟或關閉本裝置的背光功能。若是按住本鍵約三秒鐘便會開啟或關閉本裝置的電源。
2	三向滾輪鍵	上下滾動鍵用來選擇上下式條列選項，按下滾輪鍵用來選取或進入此項功能。
3	ok 鍵	按下此鍵以確認某一指令，或關閉/離開某個應用程式。
4	功能指示燈	亮紅燈代表話機正在充電中； 亮綠燈代表話機已完全充飽電。 閃藍燈代表已開啟藍芽功能； 閃紅燈代表有事件提示； 閃綠燈代表 GSM 網路已被偵測。
5	話機聽筒	當通話時，請將此聽筒靠近耳朵以聽取來電者的聲音。
6	觸控式螢幕	此 2.6 英吋、65536 色、240 x 320-像素的 TFT 顯示螢幕可讓您進行書寫、繪圖，或是使用觸控筆進行選單中選項的選擇。
7	左功能鍵	執行位於按鍵上方的對應功能。
8	開始鍵	按下此鍵以開啟「開始」功能表。
9	智慧聲控/錄音功能鍵	按下本鍵來開啟「智慧聲控」功能；長按此鍵則會啟動記事錄音功能。
10	右功能鍵	執行位於按鍵上方的對應功能。
11	撥號/通話鍵	按下本鍵以接聽來電或是撥打電話。
12	結束通話鍵	按下本鍵可終止通話或 GPRS 連線。
13	模式切換鍵	本按鍵可讓您變更裝置執行中的應用程式。

## 裝置組成部份功能敘述

No.	物件名稱	功能敘述
14	數字按鍵	本按鍵可輸入欲撥打的電話號碼或進行快速撥號。
15	清除鍵	按下此鍵可清除光標左側的字符。
16	話機收音端	當進行通話時，請將嘴巴靠近此收音孔讓通話可以更加清晰。
17	GPS 天線連接埠	您可以連接外接 GPS 天線以取得更好的訊號接收效果。
18	內建揚聲器	此內建揚聲器可讓您收聽音樂或是聆聽來電。
19	數位相機鏡頭	此兩百萬像素之數位相機鏡頭可用於拍照或錄影。
20	電池槽外蓋	開啟此外蓋便可將電池安裝到電池槽中。
21	鎖定開關	將本開關推至 Hold 端便可將所有按鍵與觸控螢幕的功能關閉。
22	相機功能鍵	長按本鍵來執行相機功能。在相機模式下可按下本鍵進行拍照。在影像模式下，則按下本鍵便會開始進行影像的錄製。
23	重置按鍵	使用觸控筆的尖端來壓下重置按鍵以進行您裝置的軟體重置動作。
24	Micro-SD 卡插槽	可讓您插入 Micro-SD 記憶卡。
25	觸控筆	您可使用此觸控筆在 LCD 螢幕上輸入資料並操作應用程式。
26	耳機插孔	您可將耳機插入此插孔中。
27	miniUSB 系統連接插座	您可使用本插座來連接 USB 連接線與 AC 電源供應器，來進行資料的同步或為裝置充電。

# 開始使用前的準備

在您開始使用本裝置前，您需要將 SIM 卡與已充飽電的電池裝入本裝置中。在 SIM 卡中包含有您的行動電話號碼、系統註冊資訊、電話簿與其他的記憶空間。

## 安裝 SIM 卡與電池

1. 向下推開電池槽外蓋便可看到電池槽與 SIM 卡插槽。
2. 將 SIM 卡的金屬面朝下並將 SIM 卡缺角對準 SIM 卡插槽上對應的方向，接著輕輕地將 SIM 卡推入 SIM 卡插槽中。
3. 接著將電池的金屬接線對準裝置插槽上的對應端，並以傾斜的方式將電池推入電池槽後，將電池向下按入電池槽中。
4. 將電池槽外蓋重新裝回原位。

重要：

請使用原廠核可之電池。

## 為電池充電

由於產品包裝中內含的電池並未充飽電。因此當您剛裝好電池，請務必依照下列步驟為電池進行充電動作：

### 透過 AC 電源供應器進行充電

1. 將 AC 電源供應器的 USB 接頭端連接到裝置底部的 miniUSB 連接孔上。
2. 接著將 AC 電源供應器的變壓器端插入室內插座，便可為裝置進行充電。

注意：

1. 當電池已完全沒電時，請至少充電約二十分鐘後方可再度開機。
2. 當電池槽外蓋被移除時，話機會自行關閉電源以避免資料遺失。




## 透過 USB 連接線進行充電

1. 將 USB 連接線的小頭端連接至裝置底部的 miniUSB 連接孔。
2. 接著將 USB 連接線的另一端連接到桌上型電腦或是筆記型電腦的 USB 連接埠，便可進行充電。

注意：

若是裝置上的紅色指示燈亮起螢幕顯示充電圖示，便表示本裝置正在進行充電。為保護您的電腦，本裝置只會自電腦抽取有限電量，欲完全充電請透過 AC 電源供應器進行充電。



## 檢查電池的電量

請依照下列步驟來檢查電池的電力

點選 Today 主畫面中的電池圖示。

或是

點選 **開始 > 設定 > 系統 標籤頁 > 電源管理**。





# Today 主畫面

Today 主畫面上顯示有許多有用的資訊。此外，您也可以依照自己需要設定 Today 主畫面以顯示所有您需要的重要資訊。

- 若要顯示 Today 主畫面，請點選 **開始 > Today**。
- 若要自定 Today 主畫面，請點選 **開始 > 設定 > 個人 標籤頁 > Today**。

下圖為預設狀況下，您可以在 Today 主畫面所看到的資訊：



## 使用華碩小幫手

華碩小幫手圖示位在 Today 頁面的下方，可以讓您快速了解並設定 P526 的硬體狀態，這些狀態包括電池、記憶體等選項。或是您可透過點選 **開始 > 設定 > 系統 > 華碩小幫手** 來選擇您欲顯示於「華碩小幫手」列表中的裝置狀態有哪些。




注意：

若您的裝置安裝了 Micro SD 卡，則華碩小幫手顯示項目中會增加 Micro SD 卡的記憶體使用程度。

## 開啟裝置的電源

在您首次開啟您的 P526 之前，請先確認您的 P526 已經進行完全的充電動作。接著請依照下列步驟來開啟您的裝置電源：

1. 按下位於裝置上方的電源鍵。
2. 接著依照螢幕上的指示進行螢幕校正與設定時區的動作。



螢幕校正畫面



設定所在地時區

## 使用觸控筆

觸控筆為一外型像筆的輔助輸入裝置，位於您 P526 機身下部的右後方，使用時請將其抽出即可。

- 您可使用觸控筆在 P526 的觸控螢幕上進行書寫、繪圖、點選，或拖曳選項的動作。
- 使用觸控筆單點選項來加以選擇。
- 使用觸控筆點按住選項來檢視該選項的子選單。

## 輸入資訊


您可以透過以下幾種方式在 P526 中輸入各類資訊：

- 虛擬鍵盤 請先點選螢幕正下方以呼叫虛擬鍵盤，接著請以觸控筆點選虛擬鍵盤進行文字或數字的輸入。
- 書寫 使用觸控筆在螢幕上進行書寫。
- 繪圖 使用觸控筆在螢幕上進行繪圖。


虛擬鍵盤



書寫



繪圖



- 錄音
- 使用智慧聲控功能



點選錄音工作列上的錄音鍵進行語音的錄製。

按下位於機身正面的智慧聲控鍵，並輸入語音指令。請確認您的發音清楚且音量適中。

錄音



智慧聲控



## 撥打電話

當您按下話機的通話／撥打鍵後，便會進入如下圖所示的話機模式。

在話機模式下，請依照下列步驟來撥打電話：

1. 輸入您想要撥打的電話號碼，接著請按通話鍵。
2. 當電話接通後，便可進行語音通話。
3. 當通話完畢後，請點選結束通話鍵來終止通話。



注意：

P526 具備 Smart Dial 功能，您可以在 Today 畫面下，直接按數字鍵（如 2 代表 abc 與 << ㄣ ㄝ），P526 會自動幫您從連絡人中尋找適當的配對。

## 傳送訊息

當您的 P526 已建立網路連線的情況下，您可使用 P526 來收發電子郵件、SMS，與 MMS 簡訊。請依照以下步驟的介紹來編寫並傳送訊息。

### 編寫與傳送訊息

1. 點選 **開始** 接著選擇 **訊息中心**。
2. 選擇訊息類型，進入對應的收件匣。
3. 點選 **功能表 > 新增**。



4. 輸入電子郵件地址或是更多收件者的電話號碼，並以分號將這些號碼分隔開。若要顯示連絡人清單，則請點選 **收件者**。
5. 輸入您的訊息內容。

常用選項：

- 若要新增更多收件者，請點選 **功能表 > 新增收件者**。
- 若要新增常用訊息，您可點選 **功能表 > 我的文字**，接著選擇您所需要的訊息。
- 若要檢查名稱，請點選 **功能表 > 檢查名稱**。
- 若要檢查拼字，請點選 **功能表 > 拼字檢查**。
- 若要儲存訊息為草稿，請點選 **功能表 > 儲存至草稿**。
- 若要取消訊息，請點選 **功能表 > 取消訊息**。

6. 點選 **傳送** 將訊息發送出去。

## 設定電子郵件信箱

若您要透過電子郵件來傳送訊息，首先必須先行設定您的電子郵件帳號。

請依照下列步驟來設定您的電子郵件帳號：


1. 點選 **開始** 接著選擇 **訊息中心**。
2. 在 **選取帳號** 視窗中，選擇 **新增電子郵件帳號** 點選可設定新帳號。
3. 輸入您所使用的電子郵件地址，並按 **下一步**。接著請依照螢幕指示輸入電子郵件提供者、外寄、內送的電子郵件伺服器位址與您的電子郵件帳號與密碼等資訊，並點選 **完成** 即可。

## 使用 Windows Live 功能

您可利用 P526 內建的 Windows Live 功能來登入 Windows Live，瀏覽郵件或是與朋友傳送即時訊息。請依照下列步驟來使用 Windows Live 功能：

1. 點選 **開始 > 程式集 > Windows Live** 圖示來執行 Windows Live 功能。
2. 在 Windows Live 畫面，點選 **登入 Windows Live**。
3. 依照螢幕提示，輸入您用來登入 Windows Live 帳號的電子郵件地址與密碼，並點選 **下一步**。
4. 接下來，請依照螢幕的指示來選擇是否需要在 Today 畫面顯示 Windows Live，並選取裝置要同步的內容。
5. 系統會自動為您同步選定的項目，同步完成後，點選 **完成**。

您也可以用 Windows Live 頁面上方的 Windows Search 功能在網際網路上查找資訊。



注意：

- 若您要使用 Windows Live，您必須擁有一組微軟 Windows Live 使用帳號，關於申請此帳號的訊息與相關註冊說明，請參考 <http://www.support.live.com>。
- 當您的 Windows Live 登入時，則 GPRS 會自動進行連線。



## 為您的 P526 進行同步

首先請使用產品包裝中的軟體光碟來安裝 Microsoft ActiveSync™ 同步軟體到您的電腦中。ActiveSync™ 是一套可以同步您 P526 資料到安裝有視窗作業系統之筆記型或桌上型電腦的資料同步軟體。在您的 P526 裝置端已經預先安裝好 ActiveSync™ 資料同步軟體。

請依照下列步驟來為您的 P526 進行資料同步：

1. 在您安裝 ActiveSync 到您的電腦後，請將產品包裝中的 USB 連接線的小頭端連接到 P526 底部的 miniUSB 連接孔上。
2. 接著將 USB 連接線的另一端連接到您電腦的 USB 連接埠。
3. 連接完畢後，您的裝置便會自動同步 P526 與電腦的資料。

注意

當進行同步作業時，裝置內的電池也會透過 USB 連接埠進行充電。



## 如何與 Exchange Server 同步 (Push E-mail)

您可以使用本功能透過 GPRS 等連線方式上網，並同步 Exchange Server 上的信件，讓您隨時掌握重要訊息。

請依照下列步驟設定 Push Mail 功能：

1. 請先確認您所使用的門號已開通 GPRS 連線上網服務。
2. 點選 **開始 > 程式集 > ActiveSync**。
3. 在 ActiveSync 設定畫面中，請點選右下角的功能表，並選擇 **新增伺服器來源**。
4. 請向您欲連接之 Exchange Server 的 MIS 人員取得伺服器位置並輸入在伺服器位址欄位，若此伺服器是需要加密的(SSL)連線，則請勾選左側的對話框，輸入完成後請點選 **下一步**。
5. 接著請輸入您連接 Exchange Server 所使用的帳號、密碼與網域。若要自動同步，請勾選儲存密碼，完成後請點選 **下一步**。
6. 最後請勾選您所要同步的項目，接著點選 **完成** 即可。
7. 設定後，您便可以選項中看到 Exchange Server 與 Windows PC。使用者另可利用排程功能來設定何時自動進行同步。

注意：

同步項目在 PC 與 Server 間只能擇一進行同步。



1. 選擇新增伺服器來源



2. 輸入伺服器位址與選擇加密與否



3. 輸入使用者名稱、密碼與網域



4. 選擇您所要同步的項目

# 個人化您的裝置

您可以依據喜好的設定來自定使用環境的外觀與風格。

## 輸入使用者資訊

請依照下列步驟來輸入使用者資訊：

1. 點選 **開始 > 設定 > 個人** 標籤頁。
2. 點選 **我的資訊** 圖示。
3. 輸入您的各項使用者資訊。
4. 輸入完成後，請點選 **ok** 退出。



請在各欄位中輸入您的個人資訊

## 自定開始選單

請依照下列步驟來自定開始選單：

1. 點選 **開始 > 設定 > 個人** 標籤頁。
2. 點選 **功能表** 圖示。
3. 勾選您想要顯示在選單上的選項。
4. 當輸入完成後，請點選 **ok** 退出。



請勾選您所想要顯示在開始功能列之選項左側的對話框

注意：

您最多可以選擇 7 個功能表圖示。

## 設定鈴聲類型

請依照下列步驟來設定話機鈴聲：

1. 點選 **開始 > 設定 > 個人** 標籤頁。
2. 點選 **電話** 圖示。
3. 在電話設定視窗中，在來電鈴聲下拉選單中，選擇您所偏好的鈴聲。
4. 當輸入完成後，請點選 **ok** 退出。



## 設定 Today 背景圖案


請依照下列步驟來自定 Today 主題：

1. 點選 **開始 > 設定 > Today**。
2. 在 **外觀** 標籤頁中，請選取您裝置所要設定的主題。
3. 若您想用自定圖片來當作桌布，請勾選 **使用此圖片作為背景** 之對話框。
4. 用下拉選單選取圖片所在的資料夾與類型，接著點選要設為背景的圖片即可。
5. 按下 **ok** 鍵離開設定即完成。



## 設定時間與日期

請依照下列步驟來設定時間與日期：

1. 點選 Today 主畫面中的  圖示。
2. 請選擇正確的時區並設定正確的時間和日期。

注意：


當進行同步作業時，您個人電腦上的時間與日期會自動更新至您的話機。



## 設定操作模式（標準、會議、靜音、自動）

請依照下列步驟來設定操作模式：

1. 點選 **開始 > 設定 > 個人** 標籤頁，接著點選 **操作模式** 圖示。或是您也可以直接點選 Today 主畫面上的 **操作模式** 欄位。
2. 依序調整各項操作模式與系統音量、響鈴音量，此外也可以點選 **聲音與通知** 連結來進行設定。



# GPRS 連線設定

## 使用 網路設定 設定 GPRS 連線

請依照下列步驟使用網路設定功能來設定 GPRS 連線：

1. 點選 **開始 > 設定 > 連線** 標籤頁，接著 **網路設定** 圖示。
2. 請使用下拉選單選擇您所使用的系統業者名稱並勾選您所使用的電信服務業者。
3. 選擇完畢後，請點選 **ok** 退出選單即可。




1. 在連線設定頁中，點選 網路設定 圖示。



2. 使用下拉選單，選擇您的系統業者名稱。

## 手動新增 GPRS 連線

請依照下列步驟來以手動方式設定 GPRS 連線：

1. 在 Today 主畫面中，請點選畫面上方狀態列的  圖示，並點選跳出式選單中的 **設定** 選項。
2. 在設定視窗中，請選擇 **連線** 標籤頁並點選 **連線** 圖示。
3. 在連線畫面中，請點選 **新增數據機連線** 選項。接著請輸入連線名稱，並在選取數據機欄位中，以下拉式選單選擇 **行動電話通訊線路 (GPRS)**。
4. 輸入存取點名稱，並點選 **下一步**。然後在接下來的畫面中，請依序輸入您的使用者名稱、密碼、網域，輸入完畢後請點選 **完成**。

---


注意：

GPRS 與 USB 連線無法同時存在，請勿同時使用 GPRS 與 USB 連線。

---

## 手動編輯 GPRS 連線

請依照下列步驟來以手動方式進行 GPRS 連線：

1. 點選 **開始 > 設定 > 連線** 標籤頁，接著請點選 **連線** 圖示。
2. 在連線畫面中，請點選 **管理現有的連線**。
3. 以觸控筆點住一組既有的連線並從下拉式選單中選擇 **連線**。若您要刪除該組連線設定，則請在跳出式選單中選擇 **刪除** 即可。
4. 當連線建立後，請點選  退出。
5. 若您將 GPRS 連線設定為預設連線，則當您執行需要 Internet 連線的程式時，便會自動進行 GPRS 的連線。
  - 執行任何需要 Internet 連線的程式（例如 Internet Explorer），則裝置便會自動透過您預設的 GPRS 連線設定進行連線，並顯示連線狀態。
  - 當連線建立後，預設的連線網站便會顯示，您也可以網址列輸入其他網址來瀏覽其他網際網路的網站內容。

# 藍芽功能設定

## 啟動 P526 的 Bluetooth 藍芽功能

請依照下列步驟來啟用 P526 的 Bluetooth 藍芽功能：

1. 點選 **開始 > 設定 > 連線** 標籤頁，接著點選 **無線裝置管理員** 圖示。
2. 點選畫面上的 **藍芽**。接著藍芽狀態便會顯示為開。

您也可以直接點選 Today 主畫面第二欄的 **無線裝置管理員** 圖示來開啟此一介面。

## 建立藍芽合作關係

您可以在您的裝置與其他具有藍芽功能之裝置之間建立合作關係。

請依照下列步驟來建立藍芽合作關係：

1. 確定兩個裝置已經開啟，已顯示並且在近距離內。
2. 點選 **開始 > 設定 > 連線** 標籤頁，並點選 **藍芽** 小圖示。
3. 在 **藍芽** 頁面，點選 **裝置** 標籤頁，接著點選 **新增新裝置**。





4. P526 會搜尋其他具有藍芽功能的裝置，並將它們顯示在清單中。
5. 請點選您所要連線的藍芽裝置的名稱，接著點選 **下一步**。
6. 若要使用密碼（建議使用以增強安全性），請在 **密碼** 中輸入 1 到 16 個字元之間的英數字元密碼，接著點選 **下一步**。否則，請將密碼留白，並點選 **下一步**。
7. 在其他裝置輸入相同的密碼。
8. 若要賦予合作關係更有意義的名稱，請在 **顯示名稱** 內變更裝置的名稱。
9. 設定裝置要使用的服務類型，並點選 **完成**，即可完成藍芽裝置的配對連線。



# 連絡資訊

請依照以下所提供之資訊來取得關於您 P526 的相關資訊。

操作說明  
線上說明

P526 使用手冊  
Windows® Pocket PC 說明（內建於裝置中）  
ActiveSync® 說明（安裝於您的 PC 中）

網站與技術支援

技術支援電話  
技術支援傳真電話  
技術支援 E-mail  
官方網站  
軟體下載  
Pocket PC 網站

+886-2-2894-3447 ext. 7122  
+886-2-2890-7698  
tsd@asus.com.tw  
tw.asus.com  
download.asus.com.tw  
www.microsoft.com/mobile/pocketpc