


129P



快速使用指南

產品包裝內容

請檢查產品包裝中是否包含以下物件：

| | |
|------------------------------|------------------|
| • 華碩 P527 手機 | • 安裝光碟 |
| • 充電式鋰電池 | • 使用手冊 |
| • 交流電電源供應器 | • 快速使用指南 |
| • Mini-USB 同步連接線 | • 保固卡 |
| • 耳機 | • microSD 記憶卡* |
| • 觸控筆 | • 華碩 Bonus CD* |
| • 車用套件 【包含車用托架、車用充電器與底座】* | • 衛星導航 CD 與使用手冊* |
| • 保護套** | |

*為選購配件，視銷售地區而定。


**請注意，此保護套僅供保護用途，並非可穿戴之配件。

注意：若上述物件有任何損壞或遺漏，請立即與您的經銷商聯繫。


警告：

1. 為了避免可能導致著火的危險，請使用原廠認可之電池，並參照“安裝 SIM 卡與電池”一節的介紹來安裝或移除電池。
2. 請勿嘗試自行拆裝電池組件。
3. 本電池如果更換不正確會有爆炸的危險，請依照製造廠商的說明書處理使用過之電池。


認識您的 P527




頂部外觀 1




左側外觀




正面外觀



背面外觀



右側外觀



底部外觀

組成份介紹：

- 1 電源鍵
- 2 三向滾輪
- 3 ok 鍵
- 4 功能指示燈
- 5 LCD 觸控螢幕
- 6 左功能鍵
- 7 開始鍵
- 8 指撥搖桿
- 9 ok 鍵
- 10 右功能鍵
- 11 撥號/通話鍵
- 12 結束通話鍵
- 13 Location courier鍵
- 14 清除鍵
- 15 Travelog/地圖鍵
- 16 數字按鍵
- 17 藍牙鍵
- 18 FM 廣播鍵
- 19 訊息鍵
- 20 模式切換鍵
- 21 智慧聲控/錄音功能鍵
- 22 主數位相機鏡頭
- 23 內建揚聲器
- 24 電池槽外蓋
- 25 鎖定開關
- 26 重置按鍵
- 27 數位相機功能鍵
- 28 microSD 插槽
- 29 觸控筆
- 30 耳機插孔
- 31 Mini-USB 連接插座

裝置組成部份功能敘述

| No. | 物件名稱 | 功能敘述 |
|-----|--------|---|
| 1 | 電源按鍵 | 按下本鍵以開啟或關閉本裝置的背光功能；按住本鍵約三秒鐘便會開啟或關閉本裝置的電源。 |
| 2 | 三向滾輪鍵 | 上下滾動鍵用來選擇上下式條列選項，按下滾輪鍵用來選取或進入此項功能。 |
| 3 | ok 鍵 | 按下此鍵以關閉/離開某個應用程式；按住本鍵約三秒鐘便會開啟音量控制調整選單。 |
| 4 | 功能指示燈 | 亮紅燈代表話機正在充電中；亮綠燈代表話機已完全充電。 閃藍燈代表已開啟藍牙、WiFi 或 GPS 功能；閃紅燈代表有事件提示； 閃綠燈代表 GSM 網路已被偵測。 |
| 5 | 觸控式螢幕 | 此 2.6 英吋、65536 色、240 x 320 畫素的 TFT 顯示螢幕可讓您進行書寫、繪圖，或是使用觸控筆進行選單中選項的選擇。 |
| 6 | 左功能鍵 | 執行位於按鍵上方的對應功能。 |
| 7 | 開始鍵 | 按下此鍵以開啟「開始」功能表。 |
| 8 | 指撥搖桿 | 用手指往上下左右撥動這個搖桿用來選擇上下左右的選項；壓一下指撥搖桿可以確認執行某一指令。 |
| 9 | ok 鍵 | 按下此鍵確認某一指令或關閉/離開某個應用程式。 |
| 10 | 右功能鍵 | 執行位於按鍵上方的對應功能。 |
| 11 | 撥號/通話鍵 | 按下本鍵以接聽來電或是撥打電話。 |
| 12 | 結束通話鍵 | 按下本鍵可終止通話或 GPRS 連線。 |
| 13 | 我的位置鍵 | 按下本鍵可直接進入 我的位置 功能畫面。 |
| 14 | 清除鍵 | 按下此鍵可清除游標左側的字符。 |
| 15 | 我的旅遊誌鍵 | 按下本鍵可直接進入 我的旅遊誌 功能畫面。 |

裝置組成部份功能敘述

| No. | 物件名稱 | 功能敘述 |
|-----|---------------|--|
| 16 | 數字按鍵 | 本按鍵可輸入欲撥打的電話號碼或進行快速撥號。 |
| 17 | 藍牙鍵 | 本按鍵可讓您直接開啟藍牙與無線上網功能。 |
| 18 | FM 廣播鍵 | 本按鍵可讓您直接開啟 FM 廣播功能。 |
| 19 | 訊息鍵 | 本按鍵可讓您快速進入訊息選單。 |
| 20 | 模式切換鍵 | 本按鍵可讓您切換裝置執行中的應用程式。 |
| 21 | 智慧聲控/錄音功能鍵 | 按下本鍵來開啟「智慧聲控」功能；長按此鍵則會啟動記事錄音功能。 |
| 22 | 數位相機鏡頭 | 此兩百萬像素之數位相機鏡頭可用於拍照或錄影。 |
| 23 | 內建揚聲器 | 此內建揚聲器可讓您收聽音樂或是聆聽來電。 |
| 24 | 電池槽外蓋 | 開啟此外蓋便可將電池安裝到電池槽中。 |
| 25 | 鎖定開關 | 將本開關推至 Hold 端便可將所有按鍵與觸控螢幕的功能關閉。 |
| 26 | 重置按鍵 | 使用觸控筆的尖端來壓下重置按鍵以進行您裝置的軟體重置動作。 |
| 27 | 相機功能鍵 | 長按本鍵來執行相機功能。在拍照模式下可按下本鍵進行拍照。在視訊模式下，則按下本鍵便會開始進行影像的錄製。 |
| 28 | microSD 卡插槽 | 可讓您插入 microSD 記憶卡。 |
| 29 | 觸控筆 | 您可使用此觸控筆在 LCD 螢幕上輸入資料並操作應用程式。 |
| 30 | 耳機插孔 | 您可將耳機插入此插孔中。 |
| 31 | Mini-USB 連接插座 | 您可使用本插座來連接 USB 連接線與 AC 電源供應器，來進行資料的同步或為裝置充電。 |

開始使用前的準備

在您開始使用本裝置前，請先安裝 SIM 卡與電池。SIM 卡中包含有您的行動電話號碼、系統註冊資訊、電話簿與其他的記憶空間。

安裝 SIM 卡與電池

1. 向下推開電池槽外蓋便可看到電池槽與 SIM 卡插槽。
2. 將 SIM 卡的金屬面朝下並將 SIM 卡缺角對準 SIM 卡插槽上對應的方向，接著輕輕地將 SIM 卡推入 SIM 卡插槽中。
3. 接著將電池的金屬接緣對準裝置插槽上的對應端，並以傾斜的方式將電池推入電池槽後，將電池向下按入電池槽中。
4. 將電池槽外蓋重新裝回原位。

重要：請使用原廠核可之電池。

為電池充電




由於產品包裝中內含的電池並未充飽電，因此當您第一次裝上電池時，請務必依照下列步驟為電池進行充電：

透過 AC 電源供應器進行充電：

1. 將 AC 電源供應器的 USB 接頭端連接到裝置底部的系統連接插座上。
2. 將 AC 電源供應器的變壓器端插入室內插座即可開始充電。

注意：

1. 當電池已完全沒電時，請至少充電約二十分鐘後方可再度開機。
2. 當電池槽外蓋被移除時，話機會自行關閉電源以避免資料遺失。



基本操作

開啟裝置電源

在您首次開啟本裝置之前，請先確認您已經進行完全的充電動作，接著請依照下列步驟開啟裝置的電源：

1. 按住位於裝置頂部的電源鍵，直到開機畫面出現。
2. 接著依照螢幕上的指示進行螢幕校正與設定時區的動作。



注意：按一下電源鍵僅會開啟或關閉裝置的背光功能，若要開啟或關閉本裝置的電源，請按住電源鍵約三秒鐘，直到電源已被開啟或關閉。

使用觸控筆

觸控筆為一外型像筆的輔助輸入裝置，位於裝置的右後方，使用時請將其抽出即可。

- 您可使用觸控筆在觸控螢幕上進行書寫、繪圖、點選，或拖曳選項等動作。
- 使用觸控筆單點一下選項來加以選擇。
- 使用觸控筆點按住選項可檢視該選項的子選單。

Today 主畫面


今日主畫面包含許多實用的資訊，您還可以依照自己的需要設定今日主畫面的內容，以顯示所有您需要的重要資訊。

- 若要顯示今日主畫面，請點選 開始 > Today。
- 若要自定今日主畫面，請點選 開始 > 設定 > 個人 標籤頁 > Today。

下圖為預設狀況下，您可以在今日主畫面所看到的資訊：



使用華碩小幫手

華碩小幫手圖示  位於今日主畫面右下方，點選此圖示會出現如下圖的華碩小幫手畫面，讓您快速了解並設定裝置的硬體狀態，包括電池、記憶體等選項。

您也可以透過點選「開始 > 設定 > 系統 > 華碩小幫手」選擇您欲顯示於「華碩小幫手」列表中的裝置狀態。



輸入資訊


您可以透過以下幾種方式輸入各類資訊：

- 虛擬鍵盤 用觸控筆點選螢幕正下方的 ▲ 符號以呼叫出虛擬鍵盤，接著可選擇以手寫板、全螢幕手寫、T9、注音、倉頡或英數輸入法來輸入文字、數字或符號。
- 書寫 使用觸控筆在螢幕上進行書寫。
- 繪圖 使用觸控筆在螢幕上進行繪圖。


虛擬鍵盤



書寫



繪圖



- 錄音

按住裝置鍵盤上的錄音快捷鍵或點選錄音工作列上的錄音鍵以進行語音錄製。

- 使用智慧聲控功能

按下裝置鍵盤上的智慧聲控快捷鍵，並輸入語音指令。請確認您的發音清楚且音量適中。

錄音



智慧語音聲控



撥打電話

請按下【**通話鍵**】進入話機模式：

當您按下話機的通話／撥號鍵後，便會進入如下圖所示的話機模式。

在話機模式下，請依照下列步驟撥打電話：

1. 輸入您想要撥打的電話號碼，接著按下通話鍵。
2. 當電話接通後，便可進行語音通話。
3. 通話完畢後請按下結束通話鍵來結束通話。

快速搜尋功能 (Smart Dialer)

您可以鍵入您想要撥打的電話號碼，上方的快速搜尋區即會根據您輸入的按鍵所對應的數字/英文字母/注音符號，自動查詢您的連絡人及電話記錄中相符合的連絡人或電話號碼，因此，您將不需要完全輸入所有數字，即可快速找到要撥打的連絡人及電話。



按下【**通話鍵**】
進入話機模式

結束通話鍵

傳送訊息

當您的裝置已建立網路連線的情況下，您可使用 P527 來收發電子郵件、SMS，與 MMS 簡訊。請依照以下步驟來編寫並傳送訊息：

編寫與傳送訊息

1. 點選 **開始 > 訊息中心**。
2. 選擇訊息類型，進入對應的收件匣，可選擇 簡訊、MMS、Outlook 電子郵件。
3. 點選 **功能表 > 新增**。
4. 輸入電子郵件地址或是更多收件者的電話號碼，並以分號將這些號碼分隔開。若要顯示連絡人清單，則請點選 收件者。
5. 輸入您的訊息內容。

常用選項：

- 若要新增更多收件者，請點選 **功能表 > 新增收件者**。
 - 若要新增常用訊息，您可點選 **功能表 > 我的文字**，接著選擇您所需要的訊息。
 - 若要檢查拼字，請點選 **功能表 > 拼字檢查（英文）**。
 - 若要檢查名稱，請點選 **功能表 > 檢查名稱**。
 - 若要儲存訊息為草稿，請點選 **功能表 > 儲存至草稿**。
 - 若要取消訊息，請點選 **功能表 > 取消訊息**。
6. 編輯完成後，點選 **傳送** 將訊息發送出去。



設定電子郵件信箱

若您要透過電子郵件來傳送訊息，首先須設定您的電子郵件帳號。請依照下列步驟來設定您的電子郵件帳號：

1. 點選今日主畫面上的 **訊息中心** 選項。
2. 在訊息中心畫面中，點選 **新增電子郵件帳號** 選項。
3. 輸入您所使用的電子郵件位址，並按 **下一步**。接著請依照螢幕指示輸入外寄、內送的電子郵件伺服器位址與您的電子郵件帳號與密碼，並點選 **完成** 即可。

使用 Windows Live 功能

您可利用裝置內建的 Windows Live 功能來登入 Windows Live，此功能可用來搜尋網站，瀏覽郵件或是與朋友傳送即時訊息。請依照下列步驟來使用 Windows Live 功能：

1. 點選 **開始 > 程式集 > Windows Live** 來執行 Windows Live 功能。
2. 在 Windows Live 畫面，點選 **登入 Windows Live**。
3. 依照螢幕提示，輸入您用來登入 Windows Live 帳號的電子郵件地址與密碼，並點選 **下一步**。
4. 接下來，請依照螢幕的指示來選擇是否需要在 Today 畫面顯示 Windows Live，並選取裝置要同步的內容。
5. 系統會自動為您同步選定的項目，同步完成後，點選 **完成**。

您也可以用 Windows Live 頁面上方的 Windows Search 功能在網際網路上搜尋需要的資訊。




注意：

- 若您要使用 Windows Live，您必須擁有一組微軟 Windows Live 使用帳號，關於申請此帳號的訊息與相關註冊說明，請參考 <http://www.support.live.com>。
- 當您的 Windows Live 登入時，則 GPRS 會自動進行連線。

為您的 P527 進行同步

首先請使用產品包裝中的軟體光碟來安裝 Microsoft ActiveSync™ 同步軟體到您的電腦中。Activesync™ 是一套可以同步資料到安裝有視窗作業系統的筆記型或桌上型電腦的資料同步軟體。在您的 P527 裝置端已經預先安裝好 ActiveSync™ 資料同步軟體。請依照下列步驟來為您的 P527 進行資料同步：

1. 當您安裝 ActiveSync 到電腦之後，請將產品包裝中的 USB 連接線的小頭端連接到 P527 底部的系統連接插座上。
2. 接著將 USB 連接線的另一端連接到電腦的 USB 連接埠。
3. 連接完畢後，您的裝置便會自動同步 P527 與電腦的資料。



注意：ActiveSync™ 除了可以讓您的裝置和電腦進行同步之外，還可與 Microsoft Exchange Server 進行同步，請參考使用手冊的詳細說明。

如何與 Exchange Server 同步 (Push E-mail)

您可以使用本功能透過 GPRS 等連線方式上網，並同步 Exchange Server 上的信件，讓您隨時掌握重要訊息。

請依照下列步驟設定 Push Mail 功能：

1. 請先確認您所使用的門號已開通 GPRS 連線上網服務。
2. 點選 **開始 > 程式集 > ActiveSync**。
3. 在 ActiveSync 設定畫面中，請點選右下角的功能表，並選擇 **新增伺服器來源**。
4. 請向您欲連接之 Exchange Server 的 MIS 人員取得伺服器位置並輸入在伺服器位址欄位，若此伺服器需要加密 (SSL) 連線，則請勾選左側的對話框，輸入完成後請點選 **下一步**。
5. 接著請輸入您連接 Exchange Server 所使用的帳號、密碼與網域。若要自動同步，請勾選儲存密碼，完成後請點選 **下一步**。
6. 最後請勾選您所要同步的項目，接著點選 **完成** 即可。
7. 設定後，您便可以選項中看到 Exchange Server 與 Windows PC。使用者另可利用排程功能來設定何時自動進行同步。

注意：同步項目在 PC 與 Server 間只能擇一進行同步。



1. 選擇新增伺服器來源



2. 輸入伺服器位址與選擇加密與否



3. 輸入使用者名稱、密碼與網域



4. 選擇您所要同步的項目

個人化您的裝置

您可以依據個人的喜好，自行設定使用環境的外觀與風格。

輸入使用者資訊

請依照下列步驟輸入使用者資訊：

1. 點選 **開始 > 設定 > 個人** 標籤頁
2. 點選 **我的資訊** 圖示。
3. 輸入您的各項使用者資訊。
4. 輸入完成後，請點選 **ok** 退出。



請在各欄位中
輸入您的個人
資訊

自定開始選單

請依照下列步驟自定開始選單：

1. 點選 **開始 > 設定 > 個人** 標籤頁。
2. 點選 **功能表** 圖示。
3. 勾選您想要顯示在開始選單上的選項。
4. 當輸入完成後，請點選 **ok** 退出。



請勾選要顯示
在「開始」功
能表的項目

設定鈴聲類型及音調

請依照下列步驟設定話機鈴聲：

1. 點選 **開始 > 設定 > 個人** 標籤頁。
2. 點選 **電話** 圖示。
3. 在電話設定視窗的 **來電鈴聲** 下拉選單中，選擇您所偏好的鈴聲類型。
4. 輸入完成後請點選 **ok** 退出。



新增鈴聲

請依照下列步驟來新增鈴聲：

1. 點選 **開始 > 設定 > 個人 > 鈴聲設定**。
2. 在設定畫面中，選擇您所所要新增的音源檔類型。
3. 從符合的檔案類型清單中，選擇要新增的鈴聲後點選 **ok**。



設定 Today 背景圖案

請依照下列步驟來自定 Today 主題：

1. 點選 **開始 > 設定 > 個人** 標籤頁，再點選 **Today**。
2. 在 **外觀** 標籤頁中，請選取您所所要設定的主題。
3. 若您想使用自定圖片作為桌布，請勾選 **使用此圖片作為背景** 之對話框。
4. 用下拉選單選取圖片所在的資料夾與類型，接著點選要設為背景的图片即可。
5. 按下 **ok** 鍵離開設定即完成。



設定操作模式（標準、會議、靜音與自動）

請依照下列步驟來設定操作模式：


1. 點選 **開始 > 設定 > 個人** 標籤頁，接著點選 **操作模式** 圖示。或是您也可以直接點選 Today 主畫面上的操作模式欄位。
2. 依序調整各項操作模式與系統音量、響鈴音量，此外也可以點選 **聲音通知** 連結以進行設定。



GPRS 連線設定

使用 GPRS 連線工具

GPRS 連線工具可讓您輕鬆選擇並與您的 GPRS 系統服務業者建立連線。

1. 在 Today 主畫面下，點選 **開始 > 設定 > 連線** 標籤頁。接著點選 **網路設定** 圖示。您也可以直接點選在 Today 主畫面狀態列中的  圖示，接著從彈出式視窗中點選 **設定**。
2. 在 **網路設定** 畫面中，從清單中選擇您的 GPRS 系統業者。

注意：GPRS 與 USB 連線連接無法同時存在。



編輯 GPRS 連線

請依照下列步驟以手動方式編輯 GPRS 連線：

1. 點選 **開始 > 設定 > 連線** 標籤頁，接著點選 **連線**。
2. 在網路網路項目點選 **管理現有的連線**。
3. 以觸控筆點住一組既有的連線並從下拉式選單中選擇 **連線**。若你要刪除該組連線設定，則請在跳出式選單中選擇 **刪除** 即可。
4. 當連線建立後，請點選 **ok** 退出。
5. 若您將 GPRS 連線設定為預設連線，則當您執行需要 Internet 連線的程式時，便會自動進行 GPRS 的連線。
 - 執行任何需要 Internet 連線的程式（例如 Internet Explorer），則裝置便會自動透過您預設的 GPRS 連線設定進行連線，並顯示連線狀態。
 - 當連線建立後，預設的連線網站便會顯示，您也可以在此網址輸入其他網址來瀏覽其他網際網路的網站內容。


連接與中斷 GPRS 連線

請依照下列步驟來連接 GPRS 連線：

1. 請點選您所要使用需要網路連線的應用程式，例如 Internet Explorer。
2. 接著程式便會跳出連接 GPRS 的提示，請加以確認即可進行連線。



請依照下列步驟來中斷 GPRS 連線：

1. 請點選視窗上方的 GPRS 連線圖示 。
2. 接著程式便會跳出 **連接性** 訊息，若您要中斷連線，請選擇 **中斷連線** 選項即可。
3. 或在 Today 主畫面下，請按下終止通話鍵，便可以中斷 GPRS 的連線。




如欲中斷連線，請選擇 **中斷連線** 即可

注意：


1. 如果您的 ActiveSync™ 已與 Exchange Server 設定自動同步，這時就算已手動關掉 GPRS 連線，與 Server 同步時間到了仍會自動連線。
2. 若您使用 MSN 功能時也會產生上述的狀況。
3. 請注意！Wi-Fi 與 GPRS 連線可同時存在，如果二者同時存在時，GPRS 會被優先使用。

設定無線網路功能

請依照下列步驟來設定 Wi-Fi (802.11b/g) 無線網路功能：

1. 點選 **開始 > 設定 > 連線** 標籤，接著點選 **Wi-Fi** 圖示，即可進入設定無線網路頁面。
點選螢幕上方的訊號圖示 ，接著點選 **無線裝置管理員**；或是點選 **Today** 主畫面的第二欄直接進入無線裝置管理員，其後點選畫面右下方的 **功能表 > Wi-Fi 設定** 以進入設定無線網路頁面。
2. 進入設定無線網路頁面之後，在 **要存取的網路** 下拉式選單中，內有 **所有可用的網路**、**僅存取點** 或 **僅電腦至電腦** 三個選項，可讓您依照所需的網路連線類型選取。
3. 若是您並未看到所需的網路，請點選 **新增**，然後遵循畫面的指示進行設定。
4. 若要變更您已設定的網路設定，請點選該網路，然後遵循畫面的指示進行設定。
5. 在設定完成之後，在 **無線通訊** 標籤頁中，點選並按住連線名稱，然後在彈出式選單中點選 **連線**，以連線至網路。

注意：

- 您的裝置可能會顯示 網路卡，而非 Wi-Fi。
- 您可以點選  圖示進入 Wi-Fi 無線網路說明檔。



選擇要存取的網路類型



輸入認證金鑰（非必需）





點按完成設定的連線名稱並選取連線

藍牙功能設定

啟動藍牙功能

請依照下列步驟來啟用 P527 的藍牙功能：


- 在 Today 主畫面點選螢幕上方的訊號圖示  並點選 **無線裝置管理員**；或是點選 Today 主畫面第二欄進入無線裝置管理員，接著點選 **藍牙** 將其設為開。
- 點選 **開始 > 設定 > 連線** 標籤頁，並點選藍牙圖示 .



建立藍牙合作關係

您可以在您的裝置與其他具有藍牙功能之裝置之間建立合作關係。

請依照下列步驟來建立藍牙合作關係：

- 確定兩個裝置已經開啟藍牙功能，並且設定為可被搜尋的，接著將配對的裝置放距離 P527 十公尺的範圍內（越靠近越容易搜尋到）。
- 點選 **開始 > 設定 > 連線** 標籤頁，並點選藍牙圖示 .



- 點選 **裝置 標籤頁** > **新增新裝置**，P527 會搜尋其他具有藍牙功能的裝置，並將它們顯示在清單中。
- 請點選您所要連線的藍牙裝置的名稱，接著點選 **下一步**。



- 接下來，請輸入配對密碼然後點選 **下一步**，在您要連線的電腦中也輸入同樣的密碼，接下來可以在 **顯示名稱** 變更配對裝置的名稱，以及設定想要使用的服務，包括有：無線立體聲耳機、序列埠與免持聽筒，然後按 **完成**，再按 **ok**。
- 若與藍牙耳機已配對，但連線暫時中斷，您無需重新配對，請點選並按住該裝置，並在子選單中選擇 **連線** 即可。



連絡資訊

請依照以下所提供的資訊以取得關於 P527 的相關資訊：

| | |
|------|---|
| 操作說明 | P527 使用手冊 |
| 線上說明 | Windows Pocket PC 說明（內建於裝置中） ActiveSync 說明（安裝於您的 PC 中） |

華碩電腦公司 ASUSTeK COMPUTER INC.(亞太地區)

| | |
|-------------|---|
| 技術支援電話 | 0800-093-456 轉 6，服務時間為週一至週五 09:00 ~ 18:00 |
| 技術支援 E-mail | http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx?SLanguage=zh-tw |
| 官方網站 | http://tw.asus.com |

ASUS COMPUTER GmbH（德國／奧地利）

| | |
|----------------|---|
| 電話 | +49-2102-9599-10 |
| 全球資訊網 | http://www.asus.de |
| 軟體下載 | http://support.asus.com/download/download.aspx?model=P527 |
| Pocket PC 官方網站 | www.microsoft.com/mobile/pocketpc |

A blank sheet of white paper with horizontal ruling lines, set against a green background. The paper has rounded corners and is framed by a thin black border. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines, typical of notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

A blank sheet of white paper with horizontal ruling lines, set against a green background. The paper has rounded corners and is framed by a thin black border. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.