P527

Manual do Utilizador



PG3361
Primeira Edição
setembro 2007

Copyright © 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. Reservados todos os direitos.

Nenhuma parte deste manual, incluindo os produtos e software aqui descritos, pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada num sistema de recuperação, ou traduzida para outro idioma por qualquer forma ou por quaisquer meios, excepto a documentação mantida pelo comprador como cópia de segurança, sem o consentimento expresso e por escrito da ASUSTeK COMPUTER INC.(“ASUS”).

A garantia do produto ou a manutenção não será alargada se: (1) o produto for reparado, modificado ou alterado, a não ser que tal reparação, modificação ou alteração seja autorizada por escrito pela ASUS; ou (2) caso o número de série do produto tenha sido apagado ou esteja em falta.

A ASUS FORNECE ESTE MANUAL “TAL COMO ESTÁ” SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA QUER EXPRESSA QUER IMPLÍCITA, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADA ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS OU CONDIÇÕES DE PRÁTICAS COMERCIAIS OU ADEQUABILIDADE PARA UM DETERMINADO FIM. EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA PODE A ASUS, SEUS DIRECTORES, OFICIAIS, EMPREGADOS OU AGENTES SER RESPONSABILIZADA POR QUAISQUER DANOS INDIRECTOS, ESPECIAIS, ACIDENTAIS OU CONSEQUENTES.(INCLUINDO DANOS PELA PERDA DE LUCROS, PERDA DE NEGÓCIO, PERDA DE UTILIZAÇÃO OU DE DADOS, INTERRUPÇÃO DA ACTIVIDADE, ETC.) MESMO QUE A ASUS TENHA SIDO ALERTADA PARA A POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE TAIS DANOS, RESULTANTES DE QUALQUER DEFEITO OU ERRO NESTE MANUAL OU NO PRODUTO.

AS ESPECIFICAÇÕES E INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL SÃO FORNECIDAS APENAS PARA FINS INFORMATIVOS E ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÃO EM QUALQUER ALTURA SEM AVISO PRÉVIO, NÃO CONSTITUINDO QUALQUER OBRIGAÇÃO POR PARTE DA ASUS. A ASUS NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER ERROS OU IMPRECISÕES QUE POSSAM APARECER NESTE MANUAL, INCLUINDO OS PRODUTOS E SOFTWARE NELE DESCRITOS.

Microsoft, Activesync, Outlook, Pocket Outlook, Windows e o logótipo Windows são marcas registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e noutros países. Os produtos Microsoft estão licenciados para OEMs pela Microsoft Lincensing, Inc., uma empresa subsidiária da Microsoft Corporation.

Índice

Especificações do P527 9
Conteúdo do Pacote 10

Capítulo 1: Introdução

Familiarize-se com o seu P527 12
Disposição 12
Descrição dos componentes do dispositivo 14
Preparação do dispositivo 16
Instalação do cartão SIM e da bateria 16
Carregamento da bateria 18
Primeiras operações 19
Alimentação do dispositivo 19
Utilização da caneta 19
Calibração do P527 20
Bloqueio das teclas e dos botões 20
O ecrã Hoje 21
Ícones indicadores de estado 22
Orientação do ecrã 25
O menu Iniciar 26
O ASUS Launcher 27
Utilização do programa ASUS Launcher 27

Capítulo 2: Introdução de dados

Utilização do Painel de introdução 30
Utilização do teclado apresentado no ecrã 30
Utilização do XT9 31
Escrever e desenhar no ecrã 32
Gravação de voz 33
Utilização do ActiveSync™ 35
Sincronização por mini-USB 37
Sincronização com o Exchange Server 38
Definição de uma agenda de sincronização 40
Procurar informação 41
Obter ajuda 42

Capítulo 3: Características do telemóvel

Utilização do telemóvel 45
O teclado do telemóvel apresentado no ecrã 45
Ajuste o volume 45
Fazer chamadas 46
Utilização do teclado alfanumérico 46
Fazer chamadas a partir da opção Contactos 48
Fazer chamadas a partir da opção Registo de Chamadas 48
Utilização da função Marcação rápida 49
Receber chamadas 50

O ASUS CallFilter 51
Para abrir o ASUS CallFilter 51
Utilização do programa Filtro de chamadas da ASUS 53

Capítulo 4: Funções sem fios

Utilização do Gestor Sem Fios 58
Utilização da função Bluetooth® 59
Resumo 59
Activação da função Bluetooth no dispositivo 59
Ligar o Wi-Fi 63
Configurar redes sem fios 64
Adicionar uma rede sem fios 64
Definição da ligação por GPRS 67
Ligação por GPRS 70
Terminar a ligação por GPRS 71
Utilização da opção Ferramenta GPRS 72

Capítulo 5: Funções GPS

Receptor GPS 74
Actualizar os dados GPS 74
Definir o Receptor GPS 75
Travelog 76
Ligar o GPS 76
Gravar o Percurso da Viagem 77

Exportar a Rota 80
Criar um Novo POI 83
Definições de Travelog 84
Location Courier 91
Utilizar o Location Courier 91
GPS Externo 94
Definir o dispositivo de GPS externo 94

Capítulo 6: Capacidades multimédia

Utilização da câmara 97
Abrir a câmara 97
O ecrã do modo de câmara 99
Tirar fotografias 106
O ecrã do modo de vídeo 107
Gravação de clips de vídeo 112
Visualização de imagens e de vídeos 113
Visualização de imagens e de vídeos 113

Capítulo 7: Funções empresariais

Remote Presenter 115
Utilização do Remote Presenter 115
Backup 122
Fazer cópias de segurança de ficheiros 122
Restaurar ficheiros 124

Definição de Backup 126
Utilização do Meeting Time Planner 127

Capítulo 8: Funções especiais

NewStation 129
Ler notícias RSS 129
Criar uma nova categoria 129
Adicionar um novo canal 130
Menus NewStation 133
Rádio FM 134
Ouvir Rádio FM 134
Adicionar um novo canal 134
Gerir a lista de Os Meus Canais 135
Configurar Definições FM 136
O Windows Live™ 137
Iniciar a sessão 137
Definição do toque 142
Adicionar um toque à lista de selecção 142
Alterar o toque de chamada 143
Definição de activação 144
Comutador de modo 145
Reposição das predefinições de fábrica 148

Capítulo 9: Estado dos componentesdo dispositivo

O ícone Estado ASUS 150
Definição USB 151
Brilho do LCD 152
Bateria 152
Memória 153
Cartão de memória 153
Programas em execução 154
Definições 154

Apêndice

Avisos 156
Informação de exposição à radiofrequência (SAR) 160
Informação sobre Segurança 162
Contactos 170

Especificações do P527

Processador	TI OMAP 850
Sistema operativo	Microsoft® Windows Mobile™ 6 Professional
Memória	128 MB NAND Flash ROM 64 MB de memória SDRAM
Ecrã	Ecrã táctil LCD (Liquid Crystal Display) TFT de 2,6”, 320 x 240, com 65,536 cores e iluminação por LEDs
Banda de frequência	Quatro bandas GSM (850/900/1800/1900 MHz) Serviços GSM/GPRS/EDGE integrados e GPS com antena interna
GPS	Chipset SiRF star III incorporado
GPRS	Classe B, várias ranhuras de classe 10
Câmara	Câmara de focagem fixa e 2,0 Megapíxeis
Ligações	Bluetooth : V2.0+EDR USB : USB Client 1.1 WLAN : IEEE 802.11b+g
Capacidade da bateria	Bateria de iões de lítio de 1300 mAh
Ranhuras de expansão	Ranhura para cartão de memória MicroSD
Áudio	Porta de áudio de 2,5 mm Microfone e saída para altifalante estéreo incorporados
Peso	129g (com bateria)
Dimensões	113mm(L) x 58mm(W) x 15.4 mm(T)
Tempo de conversação*	4 hrs (*depende das condições da rede e do local)
Em espera*	150 hrs (*depende das condições da rede e do local)

NOTA: As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Conteúdo da embalagem

Verifique a embalagem do seu P527 para ver se os seguintes itens constam da mesma:

✓ Dispositivo P527 da ASUS	✓ Estojo de protecção
✓ Bateria	✓ CD de introdução
✓ Transformador a.c.	✓ Manual do utilizador
✓ Cabo mini USB	✓ Guia de consulta rápida
✓ Auriculares	✓ Certificado de garantia
✓ Caneta	✓ Micro SD*
✓ Carregador de viatura*	✓ CD de Bónus*
✓ Car Kit (suporte para PDA e pedestal com ventosa de pára-brisas)*	✓ CD & Manual de Navegação*

*Opcional, depende da área

NOTA:
- A caixa de protecção é apenas para fins de protecção e não um acessório para usar no corpo.
- Caso qualquer um dos itens acima esteja danificado ou em falta, contacte o vendedor.

ATENÇÃO:
- Para reduzir o risco de incêndio, utilize apenas o tipo de bateria correcto. Consulte a secção “Instalação do cartão SIM e da bateria” para mais informações.
- Não tente desmontar, nem fazer a manutenção do conjunto de pilhas.
- Elimine correctamente as baterias usadas. Para tal, consulte as entidades locais.

Capítulo 1

Introdução

- Familiarize-se com o seu P527
- Preparação do dispositivo
- Primeiras operações
- O ecrã Hoje

Familiarize-se com o seu P527

Disposição



Componentes:

1. Botão de alimentação
2. Botão Jog Dial
3. Tecla OK
4. LED de notificação
5. Receptor do auricular
6. Ecrã LCD táctil
7. Tecla Chamar
8. Tecla para função apresentada à esquerda do ecrã
9. Tecla Iniciar
10. Tecla de navegação
11. Tecla OK
12. Tecla para função apresentada à direita do ecrã
13. Tecla Terminar chamada
14. Tecla Location Courier
15. Tecla Limpar
16. Tecla Travelog
17. Teclado alfanumérico
18. Tecla Bluetooth
19. Tecla FM
20. Tecla Mensagem
21. Comutador de modo
22. Botão do Comando de voz / de gravação



Parte de trás



Lado direito



Parte inferior

Componentes:

23 Lente da câmara
24 Altifalante estéreo
25 Compartimento da bateria
26 Botão Hold
27 Botão Reset
28 Botão da câmara
29 Ranhura para cartões de memória MicroSD
30 Caneta
31 Porta do auricular
32 Conector mini USB

Descrição dos componentes do dispositivo

Nº.	Item	Descrição
1	Botão de alimentação	Prima uma vez para colocar o dispositivo no modo de suspensão ou para o reactivar. Mantenha este botão premido para ligar e desligar o dispositivo.
2	Botão Jog Dial	Este botão permite-lhe deslocar-se facilmente pelos menus sem ter de utilizar a caneta.
3	Tecla OK	Prima para confirmar um comando ou para fechar/sair de uma aplicação aberta. Prima prolongadamente para ajustar o volume de voz.
4	LED de notificação	Este LED colorido notifica-o das seguintes situações: • **Verde -** Telemóvel totalmente carregado. • **Verde intermitente -** Rede detectada. • **Vermelho -** O telemóvel está a ser carregado. • **Vermelho intermitente -** Notificação de eventos. • **Azul intermitente -** Bluetooth® ,WiFi, or GPS is ON.
5	Receptor do auricular	Permite-lhe ouvir as chamadas recebidas/feitas.
6	Ecrã LCD táctil	Este ecrã táctil LCD TFT, de 2,6", de 65536 cores, com uma resolução de 240 x 320 e transreflectivo, permite-lhe escrever, desenhar ou seleccionar itens utilizando a caneta.
7	Tecla Chamar	Prima esta tecla para receber ou fazer uma chamada.
8	Tecla para função apresentada à esquerda do ecrã	Executa a função que aparece indicada por cima da tecla.
9	Tecla Iniciar	Prima para abrir o menu Iniciar.
10	Tecla de navegação	Esta tecla de navegação de cinco direcções permite-lhe navegar através dos menus. Prima para confirmar uma ordem.
11	Tecla OK	Prima para confirmar um comando ou para fechar/sair de uma aplicação aberta.
12	Tecla para função apresentada à direita do ecrã	Executa a função que aparece indicada por cima da tecla.
13	Tecla Terminar chamada	Prima para terminar uma chamada ou ligação por GPRS.

Nº.	Item	Descrição
14	Tecla Location Courier	Prima prolongadamente a tecla para iniciar o Location Courier.
15	Tecla Limpar	Prima para apagar o carácter digitado para a esquerda.
16	Tecla Travelog	Prima para iniciar a aplicação Travelog.
17	Teclado alfanumérico	Prima prolongadamente a tecla para iniciar o Location Courier.
18	Tecla Bluetooth	Permite-lhe activar ou desactivar a aplicação Bluetooth.
19	Tecla FM	Prima para iniciar a aplicação Rádio FM.
20	Tecla Mensagem	Prima para iniciar a aplicação Messaging.
21	Comutador de modo	Permite-lhe alternar entre aplicações.
22	Botão do Comando de voz / de gravação	Prima este botão para iniciar o Comando de voz. Mantenha este botão premido para iniciar a aplicação de gravação para gravar ficheiros de voz.
23	Lente da câmara	2-mega pixel fixed lens for taking pictures.
24	Altifalante estéreo	Permite-lhe ouvir meios de áudio e chamadas telefónicas.
25	Compartimento da bateria	Contém a bateria que alimenta o dispositivo.
26	Botão Hold	Deslize para baixo, para desactivar todas as teclas, incluindo o ecrã táctil LCD.
27	Botão Reset	Utilize a caneta para premir o botão Reset para proceder à reposição do software do seu dispositivo.
28	Botão da câmara	Mantenha esta tecla premida durante dois segundos para activar a função de câmara. No modo de câmara, prima esta tecla para tirar uma fotografia. No modo de vídeo, prima esta tecla para iniciar a gravação de vídeo e prima novamente para parar.
29	Ranhura para cartões de memória MicroSD	Introduza um cartão de memória MicroSD nesta ranhura.
30	Caneta	Utilize a caneta para escrever, desenhar ou seleccionar itens no ecrã táctil.
31	Porta do auricular	Ligue o auricular a esta porta.
32	Conector mini USB	Utilize este conector para sincronizar os seus dados ou para carregar a bateria.

Preparação do dispositivo

Instalação do cartão SIM e da bateria

Antes de fazer uma chamada telefónica com o P527, tem de instalar um cartão SIM (Subscriber Identity Module). Um cartão SIM inclui o seu número de telefone, os seus dados de assinante, a sua lista telefónica e uma memória adicional para o telemóvel.

O P527 inclui uma bateria recarregável de iões de lítio.

As baterias novas vêm parcialmente descarregadas devendo ser totalmente carregadas antes de serem utilizadas. Por norma, as baterias só atingem a sua capacidade máxima após terem sido carregadas e descarregadas pelo menos quatro (4) vezes. Recomendamos-lhe que proceda ao carregamento das baterias novas durante a noite mesmo que estas dêem indicação de estarem completamente carregadas após algumas horas. Por vezes, durante o carregamento inicial, este pode parar. Neste caso, torna-se necessário remover a bateria, aguardar cerca de quinze (15) minutos e depois voltar a carregá-la.

ATENÇÃO:
Utilize apenas baterias aprovadas pela ASUS.

Para instalar um cartão SIM e a bateria:

1. Remova a tampa do compartimento da bateria.

NOTA:
Se o dispositivo estiver ligado, este desliga-se automaticamente após a abertura do compartimento da bateria para evitar perda de dados.



2. Remova a bateria.



3. Insira o cartão SIM com os contactos dourados virados para baixo e o canto recortado virado para o canto superior direito da ranhura, conforme mostrado.



4. Reponha a bateria no compartimento com os contactos de cobre alinhados com o condutor de cobre do dispositivo.



5. Reponha a tampa do compartimento da bateria.



Carregamento da bateria

A bateria incluída na embalagem encontra-se parcialmente carregada. Carregue a bateria durante cerca de quatro (4) horas antes de a utilizar pela primeira vez.

Para carregar a bateria:

1. Ligue a ficha do transformador a.c. ao conector mini-USB do sistema existente na parte inferior do dispositivo.
2. Ligue a ficha de alimentação a.c. a uma tomada eléctrica ou extensão com ligação à terra.



NOTA:

- O LED de notificação fica vermelho e o ícone de carregamento da bateria aparece na barra de estado como sinal de que a bateria está a ser carregada.
- Se a bateria ficar totalmente descarregada, terá de a recarregar durante pelo menos vinte minutes antes de poder voltar a ligar o dispositivo.

Primeiras operações

Alimentação do dispositivo

Certifique-se de que o P527 está totalmente carregado antes de o utilizar pela primeira vez.

Para ligar:

1. Mantenha premido o botão de alimentação.



2. Siga as instruções no ecrã para proceder ao seu alinhamento e definir o fuso horário.

Utilização da caneta

A caneta é um dispositivo que se encontra por trás do canto superior direito do P527.

- Utilize a caneta para escrever, desenhar, seleccionar ou arrastar um item no ecrã.
- Prima a caneta uma vez sobre um item para o seleccionar.
- Mantenha a caneta premida sobre um item para aceder ao menu.



Calibração do P527

A calibração do seu dispositivo assegura a activação dos itens mostrados no ecrã e sobre os quais premiu a caneta. Esta operação de calibração envolve premir a caneta sobre a parte central dos alvos mostrados em vários pontos do ecrã.

Para calibrar o ecrã:

1. Prima **Iniciar** > **Definições** > separador **Sistema** e depois prima a caneta sobre o ícone **Ecrã**.
2. No separador **Geral** prima a caneta sobre a opção **Alinhar ecrã** e siga as instruções apresentadas no ecrã para calibração do mesmo.

Bloqueio das teclas e dos botões

É possível bloquear as teclas e os botões do seu dispositivo para evitar a marcação de números de telefone ou a execução acidental de qualquer aplicação. Para bloquear as teclas e os botões:

1. Procure o botão Hold que se encontra no lado direito do dispositivo.
2. Deslize o botão para baixo para bloquear.
3. Para desbloquear, deslize o botão para cima.



O ecrã Hoje

O ecrã Hoje apresenta informação que lhe é útil. Pode configurar o ecrã Hoje de forma a que este inclua toda a informação importante de que necessita.

- Para aceder ao ecrã Hoje, prima **Iniciar** > **Hoje**.
- Para personalizar o ecrã Hoje, prima **Iniciar** > **Definições** > separador **Pessoais** > **Hoje**.

Segue-se uma descrição da informação normalmente apresentada no ecrã Hoje:

Ícones indicadores de estado

Consulte a tabela seguinte para ficar a conhecer os ícones apresentados no ecrã Hoje.

Ícone	Descrição
	Serviço GPRS (General Packet Radio Services) disponível.
	Ligação por GPRS.
	Ligação estabelecida por GPRS.
	Ligação através do ActiveSync.
	Ligação através do ActiveSync não activada.
	Sincronização em curso através do ActiveSync.
	Erro de sincronização.
	Chamada reencaminhada.
	Chamada em curso.
	Chamada em espera.
	Chamada não atendida.
	Nova mensagem SMS (Short Messaging Service)

Ícone	Descrição
	Nova mensagem de voz.
	Nova mensagem MMS (Multimedia Messaging Service)
	Sem rede.
	Sem sinal.
	A procurar a rede.
	Potência do sinal.
	Som desligado.
	Som ligado.
	Bateria fraca.
	Bateria muito fraca.
	Bateria parcialmente carregada.
	A carregar bateria.

Ícone	Descrição
	Bateria totalmente carregada.
	Roaming. Este ícone é apresentado apenas se tiver o serviço de roaming internacional.
	Modo de vibração ou de silêncio activado.
	Auriculares Bluetooth ligados.
	Auriculares Bluetooth ligados e com som.
	Alerta definido
	Sem SIM instalado.
	Indicador de aviso. Toque para ver o aviso.

Orientação do ecrã

Pode definir o ecrã para duas orientações diferentes:

1. Vertical
2. Horizontal

Defina a orientação do ecrã para o modo vertical para uma melhor visualização ou utilização de determinadas aplicações do seu dispositivo. Defina para o modo horizontal para ver imagens, clips de vídeo ou para visualizar ficheiros de texto maiores.

Para alterar a orientação do ecrã, prima **Iniciar** > **Definições** > separador **Sistema** > **Ecrã** e depois escolha a orientação pretendida.

Pode também alterar a orientação do ecrã premindo o ícone .

Modo vertical

Modo horizontal

O menu Iniciar

O menu Iniciar contém vários programas e várias aplicações que costuma utilizar.

Prima **Iniciar** para ver os vários itens do menu:

Modo vertical



Modo horizontal

Pode também personalizar os itens que aparecem no menu Iniciar. Para tal:

1. Prima **Iniciar** > **Definições** > separador **Pessoal** > **Menus**.
2. Seleccione as caixas de verificação dos itens que quer que constem do menu Iniciar. Pode escolher até sete (7) itens.

O ASUS Launcher

O ASUS Launcher é um programa alternativo que lhe permite abrir aplicações de forma fácil e rápida, executar tarefas e alterar as definições do dispositivo.

Pode executar o Programa a partir de **Iniciar** > **Programas** > **ASUS Launcher**, ou tocar em ASUS Launcher no canto inferior esquerdo do ecrã Hoje.

Utilização do programa ASUS Launcher

Prima para aceder aos programas para envio de mensagens para que possa escrever/ler mensagens de correio electrónico, mensagens MMS ou mensagens de texto.

Toque para iniciar o Internet Explorer, o Messenger e o Windows Live.

Toque para iniciar a câmara.

Toque para iniciar o Explorador de Ficheiros e visualizar imagens/vídeo ou procurar ficheiros.

Toque para iniciar as aplicações.

Toque para exibir a lista de Contactos.

Prima para aceder ao MS Office, para fazer listas de tarefas, definir compromissos ou tomar notas.

Prima para alterar o perfil do dispositivo. Pode também ajustar o áudio do dispositivo.

Prima para abrir jogos ou aplicações.

Prima para ver o histórico de chamadas. Pode também fazer chamadas, enviar mensagens, eliminar o histórico de chamadas e verificar ou repor o temporizador de chamadas.

Prima para aceder aos sub menus e modificar as definições Áudio, Pessoais, Sistema e Ligação. Pode também ver informação acerca do dispositivo ou restaurar as predefinições do mesmo.

Toque para exibir itens de aplicações relacionadas com GPS.

Capítulo 2

Introdução de dados

- Utilização do Painel de introdução
- Escrever e desenhar no ecrã
- Gravação de voz
- Utilização do ActiveSync™
- Sincronização com o Exchange Server
- Procurar informação
- Obter ajuda

Utilização do Painel de introdução

Ao iniciar uma aplicação ou ao seleccionar um campo que requer a introdução de texto, de símbolos ou de números, o ícone do Painel de introdução aparece na barra de menus. O Painel de introdução permite-lhe seleccionar vários métodos para introdução de dados, incluindo: O teclado.

Utilização do teclado apresentado no ecrã

Com o teclado apresentado no ecrã pode introduzir texto, símbolos, números ou outros caracteres especiais sempre que tal seja possível.

Para introduzir texto através do teclado apresentado no ecrã:

1. Numa aplicação, prima a caneta sobre a seta do Painel de introdução e de seguida prima a caneta sobre a opção **Teclado**.
2. Introduza o texto pretendido premindo as teclas correspondentes no teclado apresentado no ecrã.

Painel de introdução

Para ampliar o teclado:

1. Prima a caneta sobre a seta do Painel de introdução e depois prima a opção **Opções**.
2. Seleccione a opção **Teclado** na lista Métodos de introdução.
3. Prima a caneta sobre a opção **Teclas grandes**.

Utilização do XT9

O T9 permite-lhe introduzir texto em formato alfanumérico. À medida que digita textos alfanuméricos no teclado, a função XT9 faz corresponder automaticamente as suas entradas com possíveis correspondências de palavras.

Para mudar para o modo de introdução XT9, prima a caneta sobre a seta Painel de introdução e de seguida prima a caneta sobre a opção X**T9**.

Atalhos do XT9

- Para digitar uma palavra ou número, toque nas teclas do teclado exibido no ecrã.
- Para introduzir uma palavra ou um número a partir da lista de palavras:
  a. Para mover a barra seleccionada pela lista de palavras, use a tecla de navegação/direccional
  b. Para adicionar a palavra ou número desejado, prima a tecla de navegação/ direccional.
  c. Prima a tecla [C] para eliminar o carácter anterior ou o texto seleccionado.

Definições XT9

Para definir a função XT9, de acordo com a sua preferência:

1. Toque em **Start** (Iniciar) > **Programs** (Programas) > **XT9 Settings** (Definições XT9).
2. Seleccione as funções desejadas, a partir dos itens enunciados:
3. Toque [ok].

Escrever e desenhar no ecrã

É possível escrever ou desenhar directamente no ecrã e ainda guardar notas na sua própria letra. Se preferir utilizar a sua própria letra ou desenhos nas suas notas, deve definir o modo de introdução para **Escrever**. Se preferir utilizar texto, defina o modo de introdução para **Introduzir**.

Para definir o modo de introdução no Notas:

1. Prima **Iniciar** > **Programas** > **Notas**.
2. Na lista Notas, prima **Menu** > **Opções**.
3. Na caixa **Modo predefinido**: prima a seta para baixo e seleccione uma das seguintes opções:
   - **Escrever**- se quiser desenhar ou introduzir texto manuscrito numa nota.
   - **Introduzir**- se quiser criar uma nota digitada.
4. Defina as outras opções conforme as suas preferências.
5. Prima a tecla ok quando terminar.

Para escrever uma nota:

1. Prima **Iniciar** > **Programas** > **Notas**.
2. Na lista Notas, prima **Novo**.

   Se definir o Modo predefinido para Digitar, aparece uma página em branco para o texto digitado.

   Se definir o Modo predefinido para Escrever, aparece uma página com linhas horizontais, para texto manuscrito.

   Pode também tocar em Menu e depois marcar/desmarcar a opção Desenhar para alternar entre o modo digitar e o modo escrever.
3. Escreva/Desenhe no ecrã.
4. Quando terminar, prima a tecla ok para voltar à lista Notas.

Gravação de voz

A qualquer altura, quer o seu telefone esteja em modo de espera ou em modo activo, poderá gravar com o seu dispositivo ficheiros de som, de voz, ou adicionar uma gravação a uma nota.

Para gravar um ficheiro de voz:

Mantenha premida a tecla do Voice Comando de voz para iniciar a gravação.

Ou, pode seguir as etapas seguintes:

1. Prima **Iniciar** > **Programas** > **Notas**.
2. Na lista Notas, prima **Novo**.
3. Se não conseguir ver a barra de ferramentas de gravação, prima **Menu** > **Ver Barra de Ferramentas de Gravação**.
4. Prima o ícone de gravação para iniciar a gravação.
5. Coloque o microfone próximo da sua boca ou da origem do som.
6. Prima a caneta sobre o botão Parar para terminar a gravação. Um ícone de gravação aparece na nota.
7. Prima ok.



Para adicionar um ficheiro gravado a uma nota guardada:

1. Prima **Iniciar** > **Programas** > **Notas**.
2. Na lista Notas, prima a caneta sobre uma nota guardada para a abrir.
3. Se não conseguir ver a barra de ferramentas de gravação, prima **Menu** > **Ver Barra de Ferramentas de Gravação**.
4. Prima o ícone de gravação para iniciar a gravação.
5. Coloque o microfone próximo da sua boca ou da origem do som.
6. Prima a caneta sobre o botão Parar para terminar a gravação. Um ícone de gravação aparece na nota.
7. Prima ok.

Utilização do ActiveSync™

O ActiveSync™ permite-lhe sincronizar os dados no seu dispositivo com os dados no seu computador. O ActiveSync permite-lhe também fazer a sincronização através de uma rede sem fios ou de telemóvel utilizando o Microsoft Exchange Server e desde que a sua operadora de telemóvel ou empresa utilize o Microsoft Exchange Server com o Exchange ActiveSync. Ao fazer a sincronização directa com o Exchange Server, pode manter-se actualizado mesmo com o seu PC desligado.

Durante a sincronização, o ActiveSync compara os dados do seu dispositivo com os dados no seu computador ou no Exchange Server, e actualiza todos os dados com as alterações mais recentes.

Pode seleccionar e sincronizar dados nos seguintes locais e utilizando o ActiveSync:

- Contactos
- Calendário
- Correio electrónico
- Tarefas
- Notas
- Favoritos
- Ficheiros
- Suporte de armazenamento

Pode também trocar dados entre o seu computador e o dispositivo sem fazer a sincronização.

O ActiveSync encontra-se já instalado no seu dispositivo no entanto, antes de poder sincronizar os dados com o computador, terá de instalar primeiro o ActiveSync no computador. Instale o ActiveSync a partir do CD da Microsoft incluído na embalagem do dispositivo.

Após a instalação do ActiveSync, configure uma relação de sincronização entre o dispositivo e o computador. O ActiveSync reconhece o dispositivo e transfere automaticamente as definições de sincronização que tiver guardadas no mesmo.

Se quiser fazer a sincronização do seu dispositivo utilizando o Exchange Server e através da sua empresa ou fornecedor de serviços, obtenha o nome do Exchange Server, o nome de utilizador, a senha e o nome de domínio junto do seu administrador de rede antes de abrir o Assistente de configuração da sincronização.

Para instalar e configurar o ActiveSync no seu computador:

1. Introduza o CD da Microsoft incluído na embalagem do dispositivo na respectiva unidade.
2. Siga as instruções que aparecem no ecrã.
3. Após concluída a configuração, o Assistente de configuração da sincronização é automaticamente iniciado ao ligar o dispositivo ao computador. Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração com o assistente.
4. Através do Assistente de configuração da sincronização, pode:
   - Configurar uma ligação através do Exchange Server para fazer a sincronização directa com este. Obtenha junto do seu administrador de rede as informações necessárias.
   - Criar uma relação de sincronização entre o computador e o dispositivo.
5. Seleccione o tipo de informação que pretende sincronizar.
6. Após concluir a configuração através do assistente, o ActiveSync faz a sincronização automática do seu dispositivo. Pode desligar o dispositivo após concluída a operação de sincronização.

NOTA:
- Aquando da ligação, o seu dispositivo é automaticamente sincronizado com o seu computador. O ActiveSync faz a sincronização sempre que é feita qualquer alteração quer no dispositivo quer no computador.
- Não é possível utilizar a WLAN para sincronizar a base de dados.
- Consulte a ajuda do seu Windows® Mobile para mais informações acerca da sincronização com o ActiveSync.

Sincronização por mini-USB

Pode fazer a sincronização entre o seu dispositivo e o computador utilizando o cabo mini-USB que vem incluído na embalagem.

Para sincronizar o seu dispositivo por mini-USB:

1. Após a instalação do ActiveSync no computador, ligue a ficha mini-USB ao conector mini USB existente na parte inferior do dispositivo.
2. Ligue a outra extremidade do cabo USB ao computador. Aquando da ligação, o ActiveSync faz a sincronização automática do seu dispositivo.



Sincronização com o Exchange Server

Para sincronizar o dispositivo com o Exchange Server:

1. No menu do ActiveSync, prima **Menu** > **Adicionar Origem do Servidor**.



2. No campo **Endereço do servidor**, introduza o nome do servidor que está a executar o Exchange Server e depois prima **Seguinte**.
   Se necessário, prima a caneta sobre a caixa de verificação **Este servidor requer uma ligação encriptada (SSL)**.

3. Introduza o seu nome de utilizador, a senha e o domínio e depois prima **Seguinte**.

4. Prima a caneta sobre as caixas de verificação para seleccionar os itens de dados que pretende sincronizar com o Exchange Server. Para alterar as definições de sincronização disponíveis, seleccione um item de dados e depois prima **Definições**. Prima **Concluir** quando terminar.

5. Inicie o processo de sincronização.

Definição de uma agenda de sincronização

Para definir a sincronização com o Exchange Server:

1. No ecrã do ActiveSync, prima **Menu** > **Agenda**.

2. Consulte a tabela para mais informações.

Volume	Configuração recomendada
Alto	Seleccione um intervalo menor na lista Horas de grande tráfego.
Baixo	Seleccione a opção **Assim que os itens são recebidos** ou um intervalo maior na lista Horas de menos tráfego.
Durante o roaming	Assinale a opção **Em roaming, utilizar definições acima**.
Enviar Mensagens	Verifique **Enviar mensagens de saída imediatamente**.

Procurar informação

Com a ferramenta de pesquisa pode procurar ficheiros e outros itens armazenados no seu dispositivo ou cartão de memória externo MiniSD. A pesquisa pode ser feita por nome de ficheiro ou por palavras que constem de ficheiros nas várias aplicações, incluindo as opções Calendário, Contactos, Excel Mobile, Word Mobile, Outlook Mobile, Ajuda, Mensagens, Notas e Tarefas. Pode também filtrar a sua pesquisa especificando apenas ficheiros com um tamanho superior a 64 KB.

Para procurar um ficheiro ou um outro item:

1. Prima **Iniciar** > **Programas** > **Procurar**.
2. No campo **Procurar**, a palavra ou outra informação que pretenda procurar.
3. No campo **Tipo**, seleccione o tipo de dados para filtrar a sua pesquisa.
4. Prima **Procurar**. Os itens encontrados são apresentados na lista Resultados.
5. Na lista Resultados, toque sobre o item com a informação de que necessita.

Obter ajuda

Pode muito facilmente obter ajuda para utilizar qualquer programa instalado no dispositivo.

Para obter ajuda para um programa:

- No ecrã Hoje ou no próprio programa, prima **Iniciar** > **Ajuda**.

  É aberta uma página com ligações a tópicos que explicam a forma de utilização do programa.

Capítulo 3

Características do telemóvel

- Utilização do telemóvel
- Fazer chamadas
- Receber chamadas
- O ASUS CallFilter

Utilização do telemóvel

Pode utilizar o seu P527 como um telemóvel vulgar para fazer e receber chamadas. Pode também manter um histórico de chamadas feitas e recebidas, enviar SMS ou MMS, tirar apontamentos enquanto fala, fazer chamadas a partir do programa Contactos e copiar os contactos do cartão SIM para o dispositivo.

O teclado do telemóvel apresentado no ecrã

O teclado do telemóvel apresentado no ecrã permite-lhe aceder e contactar facilmente os seus contactos a partir das opções Contactos, Registo de Chamadas, Marcação Rápida e ainda a partir das definições do telemóvel. Para aceder ao teclado do telemóvel apresentado no ecrã, escolha uma das opções seguintes:

- Prima **Iniciar** > **Telefone**.
- Prima o botão .

Ajustar o volume

Para ajustar o volume do telemóvel:

1. Prima na barra de estado.
2. No menu de ajuste do volume pode:
   - Mova a barra deslizante para ajustar o volume do telemóvel.
   - Premir a caneta sobre a opção **Ligar**, **Vibrar** ou **Desligar** para alterar as definições do sistema e do volume do toque.
   - Use o botão jog dial para ajustar o volume ou definir um modo.

Fazer chamadas

Pode fazer chamadas utilizando o teclado virtual. Pode também fazer chamadas directamente a partir das opções Contactos, Registo de Chamadas ou Marcação Rápida.

Utilização do teclado alfanumérico

Para fazer uma chamada utilizando o teclado alfanumérico:

1. Certifique-se de que o telemóvel está ligado.
2. Introduza o número de telefone pretendido e prima a tecla Telefonar para fazer a chamada. Caso tenha introduzido o número errado, prima a tecla Limpar para eliminar o número à esquerda.
3. Após feita a ligação pode falar com a outra pessoa.
4. Quando terminar, prima a tecla Terminar para terminar a chamada.

Características do teclado do telemóvel apresentado no ecrã



Apresenta o estado actual da chamada

Prima para cortar o som

Prima para abrir a lista Contactos

Prima para LIGAR/DESLIGAR o altifalante

Prima para pôr a chamada em espera

Prima para tirar apontamentos

Prima para terminar a chamada

Prima para aceder ao teclado numérico apresentado no ecrã

Prima para aceder ao menu

Utilização do Smart Dialer

O Smart Dialer utiliza as letras atribuídas às teclas com os números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Por exemplo: a tecla [2 abc] inclui as letras a, b e c. A tecla [def 3] inclui as teclas d, e, f. Tendo em conta a sequência de teclas premidas, o Smart Dialer mostra informação a partir da lista Contactos ou as chamadas feitas anteriormente que incluam as letras atribuídas às teclas premidas.

Tal como mostrado no exemplo, as teclas **3**, **4** e **2** foram premidas e por isso são mostrados todos os itens com as letras d, e ou f ou com as letras g, h ou i ou ainda com as letras a, b ou c.

Fazer chamadas a partir da opção Contactos

Para fazer uma chamada directamente a partir da opção Contactos:

1. Prima a tecla de função direita no ecrã Hoje e depois prima **Contactos**.
2. Utilize um dos procedimentos seguintes para fazer uma chamada:
   - Prima a caneta sobre o nome do contacto, depois na lista Contactos, prima a opção **Telefonar**.
   - Toque no nome do contacto e prima a tecla de Chamada.
   - Pode também manter a caneta premida sobre o contacto e, no menu de atalho, premir a caneta sobre a opção **Telefonar para o emprego**, **Telefonar para casa** ou **Telefonar para o telemóvel**.
   - Toque em **Introduzir um nome ou número** e depois introduza o nome ou o número que pretender chamar a partir de Contactos. Prima a tecla de Chamada para marcar o item seleccionado.

Fazer chamadas a partir da opção Registo de Chamadas

Para fazer uma chamada a partir da opção Registo de Chamadas:

1. Prima **Iniciar** > **Telefone**.
2. No teclado do telemóvel apresentado no ecrã, prima o botão **Registo de Chamadas**.
3. Desloque-se até ao contacto ou número de telefone pretendido e prima a caneta sobre a opção **Chamar**.

   Para procurar mais números noutras categorias, prima a caneta sobre a opção **Menu** > **Filtro** e depois escolha a categoria pretendida.

O botão Registo de Chamadas

Utilização da função Marcação rápida

Com a função Marcação rápida pode, com o premir de um único botão, telefonar para os números que utiliza mais frequentemente. Por exemplo, se atribuir um contacto à tecla número 2 através da opção Marcação rápida, pode muito simplesmente manter a caneta premida sobre a tecla para marcar o respectivo número de telefone.

Para criar uma entrada de marcação rápida:

1. Certifique-se de que a entrada que pretende criar consta já da opção Contactos.
2. Prima **Iniciar** > **Telefone**.
3. No teclado do telemóvel apresentado no ecrã, prima o botão **Marcação Rápida**.
4. Prima **Menu** > **Novo**.
5. Prima a caneta sobre um contacto da lista e depois prima o botão **Seleccionar**.
6. Na caixa **Localização**, seleccione uma localização disponível para a nova entrada de marcação rápida e prima **OK**.

Para eliminar uma entrada de marcação rápida:

- Na lista Marcação rápida, mantenha a caneta premida sobre a entrada pretendida e prima Eliminar.

Receber chamadas

Ao receber uma chamada, é apresentada uma mensagem que lhe dá a escolher entre atender ou rejeitar a chamada recebida.

Para atender ou rejeitar uma chamada recebida:

- Para atender uma chamada prima a caneta sobre a opção **Responder**, ou prima o Tecla Chamada.
- Para rejeitar uma chamada recebida, prima a caneta sobre a opção **Ignorar** ou prima o Tecla Terminar chamada.

SUGESTÃO:
Prima demoradamente o botão Chamada para passar o receptor para o modo de altifalante.



O seguinte ecrã é apresentado durante a recepção da chamada:

- Prima a caneta sobre a opção **Responder** para atender a chamada ou
- Prima a caneta sobre a opção **Ignorar** para rejeitar a chamada.

Para terminar uma chamada:

- Toque sobre a opção **Terminar** ou prima o botão de terminar no dispositivo para terminar uma chamada recebida ou efectuada.

O ASUS CallFilter

O ASUS CallFilter (Filtro de chamadas da ASUS) é um utilitário simples mas eficaz que lhe permite controlar todas as chamadas recebidas. Use este utilitário para gerir a sua lista de números de telefone a partir da opção Contactos, o registo de chamadas, o registo de mensagens ou qualquer número de telefone não listado que queira aceitar ou rejeitar.

Para abrir o ASUS CallFilter

No ecrã Hoje, prima a opção para abrir o ASUS CallFilter.

Prima para abrir o Filtro de chamadas

Ao abrir o ASUS CallFilter pela primeira vez, tem de instalar e seleccionar o respectivo suporte de armazenamento. As etapas seguintes descrevem o procedimento a seguir ao executar o ASUS CallFilter pela primeira vez.

1. Após premir , no ecrã Hoje, o utilitário instala os ficheiros .cab necessários no dispositivo. Siga as instruções no ecrã para concluir a esta operação.

IMPORTANTE:
A instalação pode demorar alguns segundos até ficar concluída. NÃO desligue o seu dispositivo durante a instalação.

2. Quando tal lhe for pedido, seleccione o local para armazenamento e prima **Instalar**

3. Quando terminar, prima **OK** para reiniciar o dispositivo.

Utilização do programa Filtro de chamadas da ASUS

Após ter instalado os ficheiros necessários, prima para aceder ao menu de atalho do ASUS CallFilter. Este menu de atalho permite-lhe activar a lista Aceitar ou Rejeitar.

No menu de atalho, escolha uma das opções seguintes:

- Prima **Lista Aceitar** para activar a lista Aceitar e receber apenas chamadas de números que constem desta lista.
- Prima **Lista Rejeitar** para activar a lista Rejeitar e rejeitar todas as chamadas de números que constem desta lista.
- Prima **Editar** para abrir o ecrã do utilitário Filtro de chamadas.
- Prima **Fechar** para desactivar o Filtro de chamadas.

Menu de atalho do CallFilter

Gestão da lista Aceitar

A lista Aceitar permite-lhe seleccionar apenas os números de telefone que pretende aceitar. As chamadas recebidas de números que não constem da lista Aceitar são automaticamente rejeitadas.

Para adicionar itens à lista Aceitar:

1. No menu de atalho do ASUS CallFilter, seleccione **Editar**.
2. Seleccione a opção **Lista Aceitar** na caixa Editar lista.
3. Seleccione a origem dos dados. Pode obter os dados a partir do programa Contactos, da opção Registo de chamadas,Registo de mensagens ou pode introduzir um qualquer número anónimo.
4. Na lista em questão (e.g. Contactos), seleccione um item e prima **Adicionar**.

   Pode também premir -> para adicionar um novo item a **Lista Aceitar**.
5. Clique em ok para sair.



Para remover itens da lista Aceitar,seleccione um contacto na lista e depois prima **Remover**

Gestão da lista Rejeitar

A lista Aceitar permite-lhe seleccionar apenas os números de telefone que pretende aceitar. As chamadas recebidas de números que não constem da lista Aceitar são automaticamente rejeitadas.

Para adicionar itens à lista Aceitar:

1. No menu de atalho do ASUS CallFilter, seleccione **Editar**.
2. Seleccione a opção **Lista Aceitar** na caixa Editar lista.
3. Seleccione a origem dos dados. Pode obter os dados a partir do programa Contactos, da opção Registo de chamadas, Registo de mensagens ou pode introduzir um qualquer número anónimo.
4. Na lista em questão (e.g.Contactos), seleccione um item e prima **Adicionar**.

   Pode também premir -> para adicionar um novo item a **Lista Rejeitar**.
5. Clique em ok para sair.





Para remover itens da lista Aceitar, seleccione um contacto na lista e depois

Capítulo 4

Funções sem fios

- Utilização do Gestor Sem Fios
- Utilização da função Bluetooth®
- Utilizar o Wi-Fi®
- Definição da ligação por GPRS

Utilização do Gestor Sem Fios

O Gestor do dispositivo sem-fios permite-lhe desligar ou ligar as suas ligações sem fios num só local. É um modo rápido para preservar a bateria ou para preparar o seu dispositivo para a entrada num avião.

Utilização do Wireless Manager:

1. Prima **Iniciar** > **Definições** > separador **Ligações**.
2. Toque sobre o **Gestor do dispositivo sem-fios**.
3. A partir do ecrã Gestor do dispositivo sem-fios, escolha uma das opções seguintes:
   - Toque no botão para ligar ou desligar um tipo de ligação sem fios pretendida.
   - Toque em Tudo para desligar todas as ligações sem fios.
   - Toque em **Menu** para alterar as configurações de um dos tipos de ligações sem fios.



4. Toque em Sair ou em ok para sair do Gestor Wireless.

Utilização da função Bluetooth®

Resumo

A tecnologia Bluetooth® é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que permite aos dispositivos com funções Bluetooth procederem à troca de dados num raio de cerca de 10 metros e sem que seja necessária uma ligação física.

Com a função Bluetooth activada no seu dispositivo, pode:

- Ligue e comunique, enviando ficheiros, tarefas ou contactos, a outros dispositivos que tenham o Bluetooth activado.
- Utilizar os serviços da função Bluetooth. Após a ligação a um outro dispositivo ou computador utilizando a capacidade Bluetooth, pode utilizar os serviços disponíveis nesse dispositivo.

Activação da função Bluetooth no dispositivo

Utilize o Gestor sem fios para activar ou desactivar a função Bluetooth no telemóvel.

Para activar o Bluetooth no seu dispositivo:

1. Inicie o Gestor Wireless. Para o fazer, pode:
   - **Iniciar > Definições > separador Ligações** e de seguida prima a caneta sobre o ícone **Gestor sem fios**.
   - Tocar no ícone do Gestor Wireless, a partir do ecrã Hoje.
2. No ecrã Gestor sem fios, prima a caneta sobre a opção **Bluetooth**.



Prima para iniciar o Gestor sem fios

NOTAS:
Quando não estiver a ser utilizado, desactive a ligação Bluetooth do seu dispositivo para economizar bateria.

Adicionar dispositivos Bluetooth

1. Certifique-se de que a função Bluetooth está activada no dispositivo que pretende adicionar e que este se encontra definido como Detectável.
2. **Iniciar > Definições > separador Ligações** e depois prima a caneta sobre o ícone **Bluetooth**.
3. Prima **Adicionar novo dispositivo…** para procurar os dispositivos Bluetooth disponíveis. A operação de pesquisa pode demorar algum tempo.

4. Seleccione o dispositivo ao qual pretende ligar e prima **Seguinte** ou prima a tecla de função direita.

5. Digite o código alfanumérico do dispositivo ao qual se quer ligar e toque em Seguinte ou prima a tecla multifunções direita.

   Pode encontrar o código na documentação que veio com o outro dispositivo.

6. Introduza o nome da ligação.

7. Repita as etapas 3-6 para ligar mais dispositivos.

Utilizar o Wi-Fi®

O Wi-Fi proporciona a melhor ligação disponível para trabalho em redes informáticas e para todo o tipo de aplicações de entretenimento em casa – permitindo o alcance, largura de banda e desempenho que as aplicações multimédia e os produtos actuais exigem.

Ligar o Wi-Fi

Use o gestor de redes sem fios para activar ou desactivar a função wi-fi do seu dispositivo. Pode aceder ao gestor de redes sem fios seguindo os pontos abaixo:

1. Execute o gestor de redes sem fios. Para fazê-lo pode:
   - Toque em **Iniciar** > **Definições** > Separador **Ligações** > **Gerenciador** sem fio.
   - Toque no ícone Gestor de redes sem fios no ecrã Hoje.
2. A partir do ecrã do Gestor de Redes sem fios toque em **Wi-Fi**.



Configurar redes sem fios

Para configurar uma rede wireless, necessita de iniciar a página de definições Wi-Fi:

1. Para iniciar a página de definições Wi-Fi, pode:
   - Tocar em **Definições** após seleccionar uma rede sem fios à qual ligar o seu dispositivo.
   - Tocar em **Iniciar** > **Definições** > separador **Ligações** > **Wi-Fi**.
2. No ecrã Configurar Redes Sem Fios, toque numa rede sem fios disponível e faça as alterações necessárias.

   Se a rede sem fios à qual se quer ligar não estiver na lista, toque em **Adicionar Nova...**.
3. Toque no separador **Adaptadores de Rede** e seleccione um adaptador. Toque num adaptador para o definir, se necessário.
4. Toque em ok para concluir a operação.



Adicionar uma rede sem fios

Se o dispositivo não detectar automaticamente a rede sem fios à qual se quer ligar, pode adicionar a rede. Solicite as definições da rede sem fios ao seu administrador de rede.

Para adicionar uma rede sem fios:

1. Para iniciar a página de definições Wi-Fi, pode:
   - Tocar em **Definições** após seleccionar uma rede sem fios à qual ligar o seu dispositivo.
   - Tocar em **Iniciar** > **Definições** > separador **Ligações** > **Wi-Fi**.
2. Toque em **Wireless** > **Adicionar Nova...**.
3. Digite um nome para a rede e seleccione um item no menu desdobrável **Liga a**: Depois toque em **Seguinte**.

4. Defina a autenticação, a encriptação de dados e a chave de rede.
   Solicite estas informações ao seu administrador de rede. Depois, toque em **Next** (Seguinte).

5. Se necessita de mudar o tipo EAP, marque a caixa do adaptador e depois altere o tipo de EAP.
6. Toque em **Finish** (Terminar) para concluir a operação.

Definição da ligação por GPRS

O P527 permite-lhe ligar utilizando o serviço GPRS (General Packet Radio Service). O GPRS é uma norma de comunicação sem fios que pode atingir uma velocidade de 115 kbps, contra uma velocidade de 9,6 kbps do actual serviço GSM (Global System for Mobile Communications). Esta norma suporta uma vasta gama de larguras de banda que permitem o envio e a recepção de pequenas quantidades de dados, como é o caso das mensagens electrónicas e da navegação pela web. Para definir uma ligação por GPRS no dispositivo:

1. No ecrã Hoje, prima o botão **G** que encontra na barra de estado.
2. No menu de contexto que é apresentado de seguida, prima a caneta sobre a opção **Definições**.

Menu de contexto

3. No ecrã Definições, seleccione o separador Ligações e depois prima a caneta sobre o ícone **Ligações**.

4. No ecrã Ligações, prima a caneta sobre a opção **Adicionar uma nova ligação por modem**.

5. Introduza um nome exclusivo para a ligação e depois seleccione a opção **Linha Móvel (GPRS)** na lista de modems.

6. No campo Nome do ponto de acesso introduza um nome para o ponto de acesso.

7. Introduza o seu nome de utilizador, a senha e o domínio e depois prima **Concluir**. Contacte o seu administrador de rede para obter assistência.

NOTA:

- O preço dos serviços GPRS e as definições da ligação GPRS podem variar, de acordo com os diferentes operadores. Consulte o seu fornecedor de serviços.
- As ligações por GPRS e USB não podem ser usadas ao mesmo tempo.

Ligação por GPRS

Para ligar através do GPRS:

1. Prima **Iniciar** > **Definições** > separador **Ligações** e depois prima a caneta sobre o ícone **Ligações**.
2. No ecrã Ligações, prima a caneta sobre a opção **Gerir ligações existentes**.

3. Mantenha a caneta premida sobre uma ligação existente e no menu de contexto escolha a opção **Ligar**.

   Prima **Eliminar** se quiser eliminar a definição da ligação escolhida.
4. Durante a ligação, prima o botão ok para sair.

NOTA:

- Quando a função WLAN é utilizada em simultâneo com a função GPRS, esta última tem prioridade em termos do sinal. Recomendamos-lhe que não utilize as funções WLAN e GPRS ao mesmo tempo.

Caso tenha predefinido uma ligação por GPRS, esta ligação é feita automaticamente sempre que abrir uma aplicação que ligue à Internet.

1. Abra uma qualquer aplicação de ligação à Internet (e.g. Internet Explorer).

   O dispositivo irá automaticamente utilizar a sua ligação por GPRS predefinida. Um menu de contexto é apresentado para poder ver o estado da ligação.
2. Após feita a ligação, poderá navegar pela Internet. Se estiver a utilizar o Internet Explorer, será apresentado o site predefinido.

Menu de contexto

Terminar a ligação por GPRS

Para terminar a ligação por GPRS:

1. Prima o **G** na barra de estado.
2. No menu de contexto que é apresentado de seguida, prima a caneta sobre a opção **Desligar**.

NOTA:

- Se o seu ActiveSync estiver definido para fazer a sincronização automática com o Exchange Server, a sincronização terá lugar após o restabelecimento da ligação.
- A ligação por GPRS é feita automaticamente sempre que abrir uma aplicação que requeira este tipo de ligação (e.g. Internet Explorer, Pocket MSN).

Utilização da opção Ferramenta GPRS

A opção Ferramenta GPRS permite-lhe seleccionar e ligar de forma conveniente ao seu fornecedor de serviços GPRS.

Para fazer a ligação através da Ferramenta GPRS:

1. Prima **Iniciar** > **Definições** > separador **Ligações** e de seguida prima a caneta sobre o ícone da função Definições de rede.

   Pode também premir o botão G na barra de estado e depois premir a caneta sobre a opção **Definições** no menu de contexto.

2. No ecrã Definições de rede, seleccione o seu fornecedor de serviços GPRS na lista.

NOTA:
- O operadores variam de região para região.
- As ligações por GPRS e USB não podem ser usadas ao mesmo tempo.

Capítulo 5

Funções GPS

- Receptor GPS
- Travelog
- Location Courier
- GPS Externo

Receptor GPS

O Receptor GPS permite-lhe actualizar os dados GPS no seu dispositivo. Os dados GPS contêm informações importantes sobre o estado do satélite, bem como sobre a data e hora correctas, para determinar a posição do satélite.

Actualizar os dados GPS

Para actualizar os dados GPS:

1. Toque em **Iniciar** > **Programas** > **Receptor GPS**.

2. Ligue o seu dispositivo ao PC, através do cabo USB. De seguida, toque em **Actualizar**. O processo de actualização é iniciado.

NOTA:
Para que a actualização seja bem sucedida, certifique-se que o ActiveSync 4.5 está instalado no seu PC e que este está ligado à Internet.

3. Toque em ok para concluir a operação.

NOTA:
A validade dos dados GPS expira em três dias. Quando expirar, terá que o actualizar. Pode também definir o Receptor GPS para se actualizar automaticamente, consultando, para tal, a secção seguinte **Definir** o **Receptor GPS**.

Definir o Receptor GPS

Para definir o Receptor GPS:

1. No ecrã Receptor GPS, toque em **Menu** > **Definições**.

2. Marque as opções, conforme preferir. Toque em ok para concluir a operação.



Travelog

O Travelog permite-lhe gravar o percurso da sua viagem e exportar o ficheiro KMZ, para ser exibido no Google Earth, no seu PC.

Ligar o GPS

Para ligar o GPS:

1. Toque em **Iniciar** > **Programas** > **Travelog** > **Menu**.



1. Distância física
2. Escala
3. Tecla Ampliar
4. Tecla Reduzir
5. Hora actual
6. Barra de estado

2. Toque em **Ligar GPS**. O dispositivo começará a procurar um sinal GPS

Gravar o Percurso da Viagem

Para gravar o percurso da viagem:

1. Toque em **Iniciar** > **Programas** > **Travelog** > **Menu** > **Nova Rota**. Digite um nome para a rota.

   Se quer gravar o ponto de verificação, marque a caixa **Gravar Ponto de Verificação** e defina um intervalo.

   Consulte a **Definições GPS** na secção de Definições de Travelog, para saber mais detalhes sobre a definição GPS e a poupança de energia.

2. Toque em **Iniciar** para começar a gravar o percurso da sua viagem.

   Quando o sinal GPS é recebido, toque na tecla **Gravar** para começar a gravar o percurso.

   Toque em **Parar/Retomar** para parar ou retomar a gravação.

A aguardar sinal GPS

A gravar

Enquanto grava, pode ver o estado relacionado, na Barra de Estado.

- Quando a Barra de Estado exibe a posição GPS actual, E 121.385345° N 31.088508° em formato de Longitude/Latitude, toque na barra, para exibir o ecrã Estado GPS.
- Quando a Barra de Estado exibe a distância da viagem e o tempo decorrido Distance = 10m 00:04:26, toque na barra, para exibir o ecrã Velocidade.
- Quando a Barra de Estado exibe a velocidade 0.0km/h 14m N, a elevação e a direcção, toque na barra, para exibir a Bússola.
- Quando a Barra de Estado exibe o número de POI (Pontos de Interesse) e o ponto de verificação 0 POI 0 Check Point, toque na barra, para exibir o ecrã Estado GPS.



3.Toque em **Menu** > **Parar** para parar a gravação. As gravações dos percursos são guardadas em Os Meus Favoritos.

- **Novo POI**: Toque para criar um novo POI. Consulte a secção seguinte **Criar um Novo POI** para mais detalhes.
- **Os Meus Favoritos**: Gerir toda a viagem e dados POI. Esta função está desactivada durante a gravação da viagem.
- **Pausa**: Toque para suspender a gravação de uma viagem. O GPS ainda está ligado neste modo.
- **Parar**: Toque para parar a gravação de uma viagem e desligue o GPS.

Exportar a Rota

Pode exportar a rota da sua viagem para um ficheiro KMZ e carregá-lo no Google Earth.

Para exportar uma rota:

1. No ecrã Percurso, toque em **Menu** > **Os Meus Favoritos**.

2. Na lista de rotas, seleccione uma rota e toque na tecla Exportar.

3. Edite o nome da rota e seleccione a pasta de destino e o local de armazenamento. Depois, toque em **Seguinte**..

   Pode também configurar as definições de exportação. Consulte o item **Definições de Exportação** na secção de Definição de Travelog, para mais detalhes.



4. Ao exportar, pode tocar em **Cancelar** para parar a exportação.
5. Quando estiver concluído, surgirá uma mensagem de notificação. De seguida, toque em ok.



Os modos de exibição das rotas, no Google Earth, variam em função do modo de saída e do modo de apresentação avançada que definir em Definições de Exportação. Veja os exemplos na próxima página.



Modo Normal

Modo de Velocidade sem Apresentação 2-D

Modo de Velocidade com Apresentação 3-D



Criar um Novo POI

Durante a gravação do registo de viagem, pode criar um novo Ponto de Interesse (POI), na posição actual.

Para criar um novo POI:

1. No ecrã Percurso, toque em **Menu** > **Novo POI**.

2. No separador Info, pode editar o nome do POI, alterar o ícone e adicionar até três imagens ao POI.



3. No separador Conteúdos, pode adicionar uma descrição ao POI. Pode também mudar a fonte e a cor da letra do texto em Edição Avançada.

4. Toque em ok para concluir a operação.



NOTA:
A função de Novo POI está desactivada quando o GPS está desligado.

Definições de Travelog

Definições GPS

As Definições GPS permitem-lhe definir o modo GPS e o modo de poupança de energia, enquanto utiliza o GPS.

Para definir o GPS e o modo de poupança de energia:

1. No ecrã de Percurso, toque em **Menu** > **Definições** > **Definições GPS**.

2. São exibidas as definições actuais do GPS. Pode tocar em **Definições do Hardware GPS** para alterar as definições.



NOTA:
Consulte a secção **GPS** Externo para mais detalhes.

3. Toque em **Configurar as Definições de Energia**. Marque as opções e os valores definidos, conforme preferir.

4. Toque em ok para concluir a operação.



Definições do Sistema

As Definições do Sistema permitem-lhe definir o estilo do visor da unidade, a retroiluminação e o aviso de limite de velocidade.

Para configurar as definições do sistema:

1. No ecrã de Percurso, toque em **Menu** > **Definições** > **Definições do Sistema**.

2. Defina o estilo do visor da unidade, o modo de retroiluminação e o limite de velocidade.



3. Toque em ok para concluir a operação.

Definições de Exportação

As Definições de Exportação incluem a Definição de Pontos e a Definição de Modos.

- **Definição de Pontos**

  A Definição de Pontos permite-lhe alterar o nome e o ícone do ponto de partida/chegada, do ponto de verificação (ponto de referência) e do POI. Pode também definir uma etiqueta de marcação de informação para os pontos.

Para configurar a Definição de Pontos:

1. No ecrã de Percurso, toque em **Menu** > **Definições** > **Definições de Exportação** > **Definição de Pontos**.

2. Toque nos separadores de pontos, no fundo do ecrã, para definir cada um dos pontos.

   Toque em **Alterar** para alterar o ícone.

3. Toque em ok para concluir a operação.



• **Definição de Modos**

A Definição de Modos permite-lhe definir as características de apresentação dos dados exportados, tais como intervalo numérico, cor e tamanho da linha. Pode também definir o tamanho e o efeito de visualização dos dados exportados.

Para configurar a Definição de Modos:

1. No ecrã de Percurso, toque em **Menu** > **Definições** > **Definições de Exportação** > **Definições de Modos**.



2. Digite o nome de modo, para iniciar as definições detalhadas de modo.

3. Escolha a cor e o tamanho da linha.

4. Toque em ok para concluir a operação.

Definição de Teclas de Atalho

Esta função permite-lhe atribuir teclas de atalho e aplicar funções convenientemente, durante a utilização do Travelog.

Para atribuir teclas de atalho:

1. No ecrã de Percurso, toque em **Menu** > **Definições** > **Definição de Teclas de Atalho**.

2. Toque em ok quando surgirem as dicas.

   Se não o quer exibir da próxima vez, marque a caixa **Não mostrar** dicas.



3. No menu desdobrável, escolha as funções que quer atribuir às teclas. Toque em **Seguinte** para continuar.



4. No menu desdobrável, escolha as funções que quer atribuir às teclas. Toque em ok para concluir a operação.

   Pode também tocar na tecla Redefinir para restaurar as definições para os valores originais.



Teclas	Descrição
Tecla esquerda	Empurre a tecla de navegação para a esquerda.
Tecla direita	Empurre a tecla de navegação para a direita.
Tecla superior	Empurre a tecla de navegação para cima.
Tecla inferior	Empurre a tecla de navegação para baixo.
Tecla central	Prima a tecla de navegação.

Redefinir Tudo

Esta função permite-lhe redefinir todas as definições do Travelog para os valores originais, bem como reparar e recuperar a base de dados.

Para redefinir as definições e recuperar a base de dados:

1. Na caixa de diálogo de Definições, toque na tecla **Redefinir** Tudo.
2. Toque na tecla **Reparar** para reparar e recuperar a base de dados.

   Toque na tecla **Redefinir Tudo** para redefinir todas as definições para os valores originais. Depois, toque em Sim na janela que surgir, para confirmar.

   Marque a caixa **Apagar a base de dados** se quer limpar toda a base de dados.



Acerca de

Pode ver a versão e a informação sobre direitos de autor da aplicação Travelog.

Para ver a versão e os direitos de autor de Travelog:

No ecrã de Percurso, toque em **Menu** > **Definições** > **Acerca de**.

Location Courier

O Location Courier permite-lhe enviar a sua posição, através de mensagens SMS, para um máximo de cinco receptores em simultâneo. Pode também definir um temporizador, para enviar mensagens SMS periodicamente.

Utilizar o Location Courier

Para utilizar o Location Courier:

1. Toque em **Iniciar** > **Programas** > **Location Courier**.

2. Toque em **Menu** > **Definições** para editar o conteúdo da mensagem e definir as propriedades do Location Courier.

NOTA:
O GPS liga-se automaticamente quando inicia a aplicação Location Courier.

3. Digite o número para onde quer enviar o SMS. Toque na tecla **Adicionar** para adicionar um contacto, a partir da lista de Contactos.

4. Toque no separador **Conteúdos** e depois digite a mensagem.

5. Toque no separador **Opções** e depois marque as propriedades desejadas.



6. Toque no separador **Regra de Envio de SMS**, seleccione o intervalo de tempo e marque as propriedades desejadas. Toque em **ok** para concluir as definições.



7. A mensagem e os receptores que definir aparecem no ecrã do Location Courier. Toque em **Iniciar** para obter e enviar a informação de localização por SMS. Pode também ligar/desligar o GPS ou sair da aplicação do Location Courier, a partir do **Menu**.



Surge uma mensagem. Notifica que a sua mensagem SMS foi enviada com sucesso e quando é que será enviada a próxima mensagem SMS.

Enquanto estiver a executar o Location Courier, pode visualizar o estado GPS, a partir da barra de tarefas do ecrã Hoje. Pode tocar no ícone de estado para abrir o ecrã do Location Courier.



GPS Externo

O P527 permite-lhe utilizar um GPS externo para receber dados GPS. Para utilizar um dispositivo externo, necessita de definir uma ligação entre o P527 e o seu dispositivo GPS externo.

Definir o dispositivo de GPS externo

Para definir um dispositivo de GPS externo:

1. Toque em **Iniciar** > **Definições** > separador **Sistema** >**GPS Externo**.

2. No separador Programas , seleccione uma porta de programa.

NOTA:
A outra aplicação GPS no P750 usará a mesma porta COM que definir aqui. Certifique-se que esta porta está também disponível nas outras aplicações GPS.

3. No separador Hardware , especifique uma porta de hardware e a velocidade de transmissão que o seu dispositivo externo GPS irá usar.

   Para mais detalhes, consulte o guia do utilizador do seu dispositivo de GPS externo.

4. No separador Acesso , marque a caixa **Gerir GPS automaticamente** (recomendado).

NOTA:
Se não marcar esta caixa de verificação, algumas aplicações ligadas ao GPS do P527 podem não conseguir obter dados GPS.

Capítulo 6

Capacidades multimédia

- Utilização da câmara
- Visualização de imagens e de vídeo

Utilização da câmara

A câmara incorporada de dois megapíxeis permite-lhe tirar fotografias e gravar clips de áudio/vídeo.

Abrir a câmara

Para começar a utilizar a câmara:

- Prima **Iniciar** > **Programas** > **Imagens e Vídeos** > ícone **Câmara** ou
- Mantenha premida a tecla de função de câmara no lado direito do dispositivo.



NOTA:

- Por predefinição, o ecrã de pré-visualização encontra-se na horizontal.
- Após abrir a câmara, o seu dispositivo fica predefinido para o modo de câmara.
- No modo de câmara, o botão da câmara funciona como botão do obturador.

Para sair:

- Prima a caneta sobre o ícone ✕ no ecrã do modo de câmara.

Modos de captura disponíveis

A câmara do seu dispositivo pode ser definida para dois modos:

- **Modo de câmara**- Este modo permite-lhe tirar fotografias e guardá-las no dispositivo ou no cartão de memória MicroSD. Pode também configurar a câmara para um determinado ambiente, definir a resolução da fotografia, seleccionar o factor de zoom, ajustar a qualidade da imagem, aplicar efeitos e modificar outras definições avançadas.
- **Modo de vídeo**- Este modo permite-lhe gravar clips de áudio/vídeo. Tal como acontece no modo de câmara, pode seleccionar o factor de zoom, definir a resolução de vídeo, aplicar alguns efeitos, seleccionar o suporte de armazenamento e modificar algumas definições avançadas.

Formatos suportados

As imagens ou os clips de vídeo capturados nos modos de câmara ou de vídeo são guardados nos seguintes formatos:

• **Fotografias (modo de câmara)** - JPEG (.jpg)

• **Vídeo (modo de vídeo)** - 3GP (.3gp), MPEG-4 (.mp4)

O ecrã do modo de câmara

A secção seguinte descreve os ícones que são apresentados no modo de câmara:

Ícone do modo de captura
Ícone de qualidade da imagem
Ícone do suporte de armazenamento predefinido
Ícone do modo cenário
Ícone do temporizador
Estado do modo de captura contínua
Ícone de efeitos
Resolução da imagem
Prima para fechar a câmara
Número de fotos disponíveis
Prima para fechar a câmara
Modos de captura:
Modo de câmara
Modo de vídeo
Prima para aplicar menos zoom
Prima para aplicar mais zoom
Prima para abrir o programa Imagens e vídeos

Ícones do modo de câmara

- **Ícone do modo de captura** [ ] - assinala o actual modo de captura.
- **Ícone de qualidade da imagem** [ ]- assinala a qualidade escolhida para a imagem.
- **Ícone de suporte de armazenamento predefinido** [ ] - assinala o suporte de armazenamento predefinido para as imagens e clips de vídeo capturados.
- **Ícone do modo cenário** [ ] - assinala o modo cenário utilizado.
- **Ícone do temporizador** [ ] - quando o temporizador da câmara está activado (para 5 ou 10 segundos), é apresentado o ícone correspondente. Quando premir o botão do obturador ou o botão de navegação para tirar uma fotografia, a contagem decrescente é iniciada e a fotografia é tirada após decorrido o período de tempo especificado.
- **Ícone do modo de captura contínua** [ ] - assinala o número de imagens capturadas no modo de captura contínua.
- **Ícone de efeitos** [ ] - assinala os efeitos utilizados.
- **Resolução da imagem** [ ] - assinala a resolução utilizada. Quando a resolução está definida para 1600x1200, as funções mais zoom/ menos zoom são desactivadas.
- **Ícone da função Sair** [ ] - prima para sair do modo de câmara.
- **Mais zoom** [ ] - prima para aplicar mais zoom à imagem apresentada no ecrã.
- **Menos zoom** [ ] - prima para aplicar menos zoom à imagem apresentada no ecrã.
- **Miniaturas** [ ] - prima para abrir a aplicação Imagens e vídeos e para pré-visualizar as imagens em formato miniatura.
- **Menu** [ ] - prima para abrir o menu de opções do modo de câmara.
- **Eliminar** [ ] - prima para eliminar a imagem.
- **Número de fotos disponíveis** - sassinala o número de fotos que ainda pode tirar com base nas definições actuais.

O menu de opções do modo de câmara

O menu de opções do modo de câmara permite-lhe alterar várias definições relativas ao modo de câmara e às fotografias.

Para aceder ao menu:

1. Prima **Menu** no ecrã do modo de câmara.

2. No menu de atalho, prima a caneta sobre um ícone para aceder às respectivas opções.

Menu de atalho para as opções da câmara

Alterar modo

Esta opção permite-lhe definir o modo de captura para câmara ou vídeo.

Cenário

Esta opção permite-lhe seleccionar as predefinições que melhor se adequam à captura de imagens nocturnas ou de cariz desportivo. Seleccione a opção **Auto** para utilizar a melhor definição para cada situação.

Resolução da imagem

Permite-lhe definir a resolução da imagem.

Qualidade da imagem

Esta opção inclui três predefinições em termos da qualidade da imagem: Normal, Boa e Excelente. Por predefinição, a qualidade da imagem está definida para Excelente.

Zoom

Permite-lhe alterar o valor do factor de zoom.

Temporizador

Esta opção permite-lhe definir o período de tempo (5 ou 10 segundos) após o qual o obturador dispara depois de ter premido o botão da câmara/do obturador.

Captura contínua

Permite-lhe tirar 4 ou 9 fotografias seguidas premindo uma única vez o botão da câmara/ do obturador.

Moldura

Permite-lhe definir uma moldura.

NOTA:
Certifique-se de que definiu a resolução do ecrã para 320 x 240.

Efeito

Esta opção permite-lhe aplicar alguns efeitos às fotografias. Pode seleccionar uma das seguintes opções: **Preto e branco, Negativo, Solarizar** e **Sépia**. Escolha a opção Normal para não aplicar qualquer efeito.

Guardar para

Esta opção permite-lhe predefinir o suporte de armazenamento para as imagens capturadas.

NOTA:
Prepare um cartão de memória MicroSD antes de definir esta opção para Cartão de memória.

Opções avançadas

Esta opção permite-lhe definir os seguintes itens:

- Formato do prefixo do nome de ficheiro
- Prefixo do nome de ficheiro
- Número de ficheiros
- Impressão de data e hora
- Som do obturador
- Intervalo de captura

Tirar fotografias

Após abrir a câmara, o seu dispositivo fica predefinido para o modo de câmara. Se o dispositivo estiver definido para outro modo, prima **Menu** > **Alterar modo** > **Modo de câmara** e de seguida prima **Concluído**.

Pode também definir o modo de câmara premindo a caneta sobre o ícone do modo de câmara apresentado no ecrã.

Para tirar uma fotografia:

1. Aponte o dispositivo ao objecto pretendido e depois prima a tecla de função de câmara/do obturador.
2. Quando o ícone surgir, assegure-se de que o dispositivo está estável.
3. Repita as etapas 1 a 2 para tirar mais fotografias.

NOTA:
A fotografia tirada é automaticamente guardada no suporte de armazenamento predefinido e pode ser visualizada utilizando a aplicação Imagens e vídeos.

O ecrã do modo de vídeo

A secção seguinte descreve os ícones que são apresentados no modo de vídeo:

Ícone do modo de captura

Tempo restante para gravação de vídeo

Ícone do suporte de armazenamento predefinido

Ícone de efeitos

Resolução de vídeo

Prima para fechar a câmara

Indicador de gravação
Verde: Pronto
Vermelho: A gravar

Prima para abrir o menu de vídeo

Ícones do modo de captura: Modo de câmara

Modo de vídeo

Prima para aplicar menos zoom

Prima para aplicar mais zoom

Prima para iniciar o programa Imagens e vídeos

Ícones do modo de vídeo

- **Ícone do modo de captura** [ ] - assinala o actual modo de captura.
- **Ícone de suporte de armazenamento predefinido** [ ] - assinala o suporte de armazenamento predefinido para os clips de vídeo capturados.
- **Ícone de efeitos** [] - assinala os efeitos utilizados.
- **Resolução do vídeo** [] – mostra a resolução de vídeo utilizada.
- **Ícone da função Sair** [ ] - prima para sair do modo de vídeo.
- **Mais zoom** [ ] - prima para aplicar mais zoom à imagem apresentada no ecrã.
- **Menos zoom** [ ] - prima para aplicar menos zoom à imagem apresentada no ecrã.
- **Miniaturas** [ ] - prima para abrir a aplicação Imagens e vídeos e para reproduzir os seus clips de vídeo.
- **Menu** [ ] - prima para abrir o menu de opções do modo de vídeo.
- **Informação sobre o tempo restante para gravação de vídeo** - mostra o tempo restante para gravação do vídeo com base nas actuais definições.

O menu de opções do modo de vídeo

O menu de opções do modo de vídeo permite-lhe alterar várias definições relativas ao modo de vídeo e à reprodução.

Para aceder ao menu de opções do modo de vídeo:

1. Prima **Menu** no ecrã do modo de vídeo.



2. No menu de atalho, prima a caneta sobre um ícone para aceder às respectivas opções.

O menu de atalho do modo de vídeo

Alterar modo

Esta opção permite-lhe definir o modo de captura para câmara ou vídeo.

Zoom

Permite-lhe alterar o valor do factor de zoom.

Resolução do vídeo

Permite-lhe definir a resolução em termos do vídeo.

Guardar para

Esta opção permite-lhe predefinir o suporte de armazenamento para as imagens capturadas.

NOTA:
Prepare um cartão de memória MicroSD antes de definir esta opção para **Cartão de memória**.

Efeito

Esta opção permite-lhe aplicar alguns efeitos às imagens. Pode seleccionar uma das seguintes opções: **Preto e branco**, **Negativo, Solarizar** e **Sépia**. Escolha a opção **Normal** para não aplicar qualquer efeito.

Opções avançadas

Esta opção permite-lhe definir os seguintes itens:

- Tipo do ficheiro de vídeo
- Formato do prefixo do nome de ficheiro
- Prefixo do nome de ficheiro
- Número de ficheiros
- Activar ou desactivar o áudio durante a gravação

Gravação de clips de vídeo

Defina o dispositivo para o modo de captura de vídeo para poder gravar clips de vídeo.

Para definir o dispositivo para o modo de vídeo:

- Prima **Menu** > **Alterar modo** > **Modo de vídeo** e de seguida prima **Concluído**.
- Pode também definir o modo de vídeo premindo a caneta sobre o ícone do modo de vídeo apresentado no ecrã e tal como mostrado.



Para gravar vídeo:

1. Aponte o dispositivo ao objecto pretendido e depois prima a tecla de função de câmara/do obturador antes de iniciar a gravação.
   O indicador de gravação passa de verde para vermelho durante a gravação do clip de vídeo.
2. Prima novamente a tecla de função de câmara/do obturador para parar a gravação.

NOTA:

- O clip de vídeo é automaticamente guardado no suporte de armazenamento predefinido.
- Utilize o Windows Media Player Mobile para reproduzir o clip de vídeo no dispositivo.
- Utilize o leitor Apple® QuickTime™ se quiser reproduzir os clips de vídeo no computador. Pode transferir o programa de instalação do QuickTime™ a partir do site www.apple.com/quicktime.

Visualização de imagens e de vídeos

Utilize a aplicação Imagens e vídeos para pré-visualizar as imagens guardadas e para reproduzir clips de vídeo.

Visualização de imagens e de vídeos

Para ver imagens e clips de vídeo:

1. Prima **Iniciar** > **Programas** > **Imagens e vídeos**.
2. Prima a caneta sobre a imagem ou o clip de vídeo que quer ver.
   - Para ver as imagens ou os clips de vídeo armazenados no cartão de memória MiniSD, prima a caneta sobre a lista de pastas (chamada **As minhas imagens**), e de seguida sobre a opção **Cartão de memória MicroSD**.
   - Para ver as imagens armazenadas na pasta **As minhas imagens** do seu dispositivo, prima a caneta sobre a pasta **As minhas imagens** e depois sobre uma miniatura.
   - Para reproduzir os clips de vídeo armazenadas na pasta **Os meus vídeos** do seu dispositivo, prima a caneta sobre a pasta **Os meus vídeos** e depois sobre uma miniatura.

Capítulo 7

Funções empresariais

- Remote Presenter
- Backup
- O Meeting Time Planner

Remote Presenter

O Remote Presenter incluído no P750 permite-lhe controlar remotamente as apresentações em PowerPoint™ executadas no seu computador desktop ou notebook. Através de uma ligação sem fios Bluetooth, proporciona um grande conforto e liberdade de movimentos durante a sua apresentação. Também permite rever notas de diapositivos sem afectar a visualização por parte do público da apresentação de diapositivos.

Utilização do Remote Presenter

IMPORTANTE:

- Antes de iniciar, assegure-se de que o utilitário Remote Presenter está instalado no seu computador. Poderá encontrar os ficheiros de instalação no CD de apoio que acompanha o aparelho.
- O Remote Presenter trabalha unicamente com computadores equipados com Bluetooth.
- As capturas do ecrã, na seguinte configuração, servem apenas como referência e a sequência pode aparecer de forma diferente, dependendo da configuração Bluetooth anterior executada no seu sistema.

Para utilizar o Remote Presenter:

1. Toque em **Iniciar** > **Programas** > **Apresentador de controlo remoto**.

   Pode também executar o Remote Presenter a partir do menu do Launcher da ASUS. No menu de ASUS Launcher, toque em Aplicação e depois toque em Apresentador Remoto.

2. Faça o seguinte antes de procurar dispositivos Bluetooth:
   - Active a função Bluetooth no seu computador.
   - Lance o programa Remote Presenter no seu computador.
     Para tal, no computador desktop, clique em **Iniciar > Todos os programas > ASUS > Remote Presenter**.



Quando terminar, prima **Seguinte** no dispositivo

O menu do Remote Presenter é descrito a seguir no ecrã do seu computador.

3. A partir da lista de dispositivos Bluetooth encontrados, escolha o nome do computador que contém a sua apresentação em PowerPoint e depois toque em **Seguinte**.

4. Leia a mensagem apresentada pelo P527 no ecrã do computador:

5. A mensagem seguinte é apresentada no ecrã do seu computador. Clique na mensagem para que o P527 aceda ao serviço ActiveSync do seu computador.



6. Prima **Sim** para que o computador ligue ao dispositivo.ligue ao dispositivo.



7. No computador, introduza a senha de autenticação e clique em **OK**. A senha de autenticação é usada para garantir a segurança da ligação.

8. Quando tal lhe for pedido, introduza a mesma senha de autenticação no P527.

NOTA: A chave de autenticação de Bluetooth é necessária apenas se ainda não tiver sido estabelecida uma relação de sincronização com o outro dispositivo.

9. Assinale as caixas de verificação dos serviços que pretende seleccionar para o dispositivo e clique em **Concluir**.

10. Prima **Ligar** para fazer a ligação ao computador.

11. A partir do menu do Remote Controller no seu computador, clique em para estabelecer uma ligação.

Quando aparecer a mensagem do serviço de autorização Bluetooth, clique em **OK**.

12. O seguinte ecrã é mostrado no dispositivo quando a ligação é estabelecida com êxito.
    Se a ligação falhar, repita a operação a partir da etapa 1.

13. Toque no nome do ficheiro em PowerPoint (.ppt) a apresentar e depois toque em **Seleccionar**.

Depois da selecção, o Microsoft® PowerPoint é lançado automaticamente no seu computador com o ficheiro seleccionado já aberto.

14. Poderá agora controlar à distância a sua apresentação em PowerPoint no seu computador a partir do seu dispositivo. O menu de controlo é descrito a seguir no ecrã do seu dispositivo.



Número de diapositivo

Toque para sair

Toque para escolher o diapositivo

Indica o sinal Bluetooth®

Temporizador

Toque para alternar entre a visualização Normal e de Apresentação de Diapositivos

Diapositivo anterior

Diapositivo Seguinte

Toque para exibir as Notas

Toque para ver as opções de menu

Toque para regressar ao painel de controlo

Backup

O Backup permite-lhe fazer cópias de segurança, bem como restaurar os ficheiros e dados para o seu dispositivo e cartão de memória.

Fazer cópias de segurança de ficheiros

Para fazer cópias de segurança de ficheiros:

1. No ecrã Hoje, toque em **Iniciar** > **Programas** > **Backup** > **Backup**.

2. Seleccione os itens dos quais quer fazer uma cópia de segurança. Depois, toque em **Seguinte**.

3. Dê um novo nome ao ficheiro e seleccione onde quer guardar a cópia de segurança. Depois, toque em **Seguinte**.

4. Digite quatro dígitos, como palavra-passe para encriptar o ficheiro da cópia de segurança. Depois, toque em **Seguinte**.

5. Toque em **Iniciar** para iniciar a cópia de segurança. Toque em **Retroceder** para voltar ao último ecrã.

NOTA:
O sistema irá fechar todas as aplicações em processamento, ao fazer cópias de segurança de ficheiros.

6. Toque em **Redefinir** para redefinir o dispositivo.

Restaurar ficheiros

Para restaurar ficheiros:

1. No ecrã Hoje, toque em **Iniciar** > **Programas** > **Backup** > **Restaurar**.

2. Seleccione um ficheiro que queira restaurar. Depois, toque em **Seguinte**.

3. Digite a palavra-passe de quatro dígitos, para descodificar o ficheiro da cópia de segurança. Depois, toque em **Seguinte**.

4. Seleccione os itens que quer restaurar. Depois, toque em **Seguinte**.

5. Toque em **Iniciar** para começar a restaurar. Toque em **Retroceder** para voltar ao último ecrã.

NOTA:
O sistema irá fechar todas as aplicações em processamento, ao restaurar ficheiros.

6. Toque em **Redefinir** para redefinir o dispositivo.

Definição de Backup

Para definir o Backup:

1. No ecrã Hoje, toque em **Iniciar** >**Programas** > **Backup**. Depois, toque em **Opção**.

2. Marque a caixa, se quer redefinir o dispositivo, após a cópia de segurança. Depois, toque em ok para concluir a operação.

O Meeting Time Planner

O Meeting Time Planner (Organizador de reuniões) permite-lhe encontrar uma hora adequada para a realização de uma videoconferência, de uma chamada telefónica ou de uma reunião pela Internet com participantes que vivem em fusos horários diferentes.

Utilização do Meeting Time Planner

Para utilizar o Meeting Time Planner:

1. Prima **Iniciar** > **Programas** > **Meeting Time Planner**.
2. Defina a data e as cidades.

   Uma tabela de 24 horas com um código de cores é mostrada para as cidades escolhidas, permitindo-lhe identificar a melhor hora para realização da reunião. A cor azul escuro corresponde à noite/manhã cedo, azul claro corresponde às horas de menor actividade e o branco corresponde às horas de ponta. Pode também alterar o intervalo de tempo premindo a caneta sobre a opção **Intervalo** no canto inferior direito do ecrã
3. Seleccione a hora pretendida para a reunião e prima **Nova data**.
4. Introduza a informação referente à reunião e prima **OK** para adicionar a data escolhida ao calendário.

NOTA:
Prima **Intervalo** > **Hora de Verão** para utilizar a hora de Verão.

Capítulo 8

Funções especiais

- NewStation
- Rádio FM
- O Windows Live™
- Definição do toque
- Definição de activação
- Comutador de modo
- System information
- Reposição das predefinições de fábrica

NewStation

Com a NewStation no P527, pode, de forma prática, pesquisar notícias e blogs, em qualquer local, a qualquer hora.

NOTA:
Quando usar a NewStation, certifique-se que o seu dispositivo está ligado à Internet.

Ler notícias RSS

Para ler notícias RSS

1. Toque em **Iniciar** > **Programas** > **NewStation**.
2. Toque na pasta de uma categoria, para abrir.
3. Toque num nome de canal, para abrir.
4. Pesquise os seus assuntos favoritos.

Criar uma nova categoria

Para criar uma nova pasta de categoria:

1. Toque em **Iniciar** > **Programas** > **NewStation**.
2. Toque em **Nome** > **Nova Categoria** e depois edite o nome da categoria.

Adicionar um novo canal

Antes de usar esta função, necessita primeiro de adicionar os seus canais favoritos.

Para adicionar um canal:

1. Toque em **Iniciar** > **Programas** > **NewStation** e depois toque numa pasta de categoria, para abrir.

2. Toque em **Menu** > **Novo Canal**. Pode adicionar um canal, quer a partir da Internet, quer de um ficheiro já existente.

Digitar a partir do URL

Seleccione a tecla de rádio de **Input from URL** (Digitar a partir do URL) e digite o endereço URL. Depois, toque em **Next** (Seguinte).

Seleccione uma categoria onde quer adicionar o canal. Depois, toque em **Terminar**.

Importar de um ficheiro

Seleccione a tecla de rádio **Importar de um ficheiro**.Depois, toque em **Seguinte**.

Seleccione uma pasta e escolha um ficheiro da lista.

Escolha canais da lista. Depois, toque em **Seguinte**.

Seleccione uma categoria onde quer adicionar o canal. Depois, toque em **Terminar**.

Menus NewStation

Menu de Categorias

Para usar o menu de categorias:

1. Toque em **Iniciar** > **Programas** > **NewStation** .
2. Seleccione uma pasta de categorias. De seguida, toque em **Menu**.
3. Toque na opção que desejar.



Menu de Canais

Para usar o menu de canais:

1. Toque em **Iniciar** > **Programas** > **NewStation**
2. Toque numa pasta de categorias. Depois, seleccione um canal e toque em **Menu**.
3. Tap an option as you need.



Menu de Temas

Para usar o menu de temas:

1. Toque em **Iniciar** > **Programas** > **NewStation** .
2. Toque numa pasta de categorias. Depois, toque num canal para abrir. Seleccione um tema e toque em **Menu**.
3. Toque na opção que desejar.

Rádio FM

No seu dispositivo P527, Rádio FM permite-lhe ouvir rádio FM em qualquer lugar, a qualquer hora.

Ouvir Rádio FM

Para ouvir Rádio FM:

1. Toque em **Start** (Iniciar) > **Programs** (Programas) > **FM Rádio** (Rádio FM).
2. Toque em **Menu** > **Turn On/Off** (Ligar/Desligar), para abrir o Rádio FM.
3. Toque num nome de canal, para abrir.

Adicionar um novo canal

Antes de usar esta função, necessita primeiro de adicionar os seus canais favoritos.

1. Toque em **Start** (Iniciar) > **Programs** (Programas) > **FM Rádio** (Rádio FM).
2. Toque em **Menu** > **Turn On/Off** (Ligar/Desligar), para abrir o Rádio FM.
   - Toque em **Auto Search** (Pesquisa Automática) para adicionar um canal automaticamente.
   - Toque em **Manual Input** (Introdução Manual) para adicionar um canal manualmente.



Gerir a lista de Os Meus Canais

A lista de Os Meus Canais permite-lhe adicionar ou apagar itens. Pode também substituir ou dar outro nome à lista de Canais FM.

Para adicionar itens à lista de Os Meus Canais:

1. No menu Rádio FM, seleccione **My Channel** (O Meu Canal).
2. Na lista, toque em **Add** (Adicionar). O dispositivo começa a pesquisar na lista de canais.



3. Quando a pesquisa está terminada, toque em **Add** (Adicionar), para adicionar a lista de canais de pesquisa.
4. Clique ok para sair.

   Pode também tocar em Add to my channels (Adicionar aos meus canais), para adicionar o canal actual à lista de Os Meus Canais.

Para remover itens da lista de Os Meus Canais, seleccione um item da lista de Os Meus Canais e toque em **Delete** (Apagar).

Para substituir e mudar o nome de itens da lista de Os Meus Canais:

1. Seleccione um item da lista de Os Meus Canais e toque em **Edit** (Editar).
2. Toque em **Replace** (Substituir) ou **Rename** (Mudar o nome).
3. Clique ok para sair.



Configurar Definições FM

Para configurar as suas Definições FM:

1. Toque em **Start** (Iniciar) > **Programs** (Programas) > **FM Rádio** (Rádio FM).
2. Toque em **Menu** > **Setting** (Definições), para abrir a página de definições FM.
3. Seleccione **Loudspeaker** (Altifalante) ou **Earphone** (Auricular), no campo de Dispositivo Áudio.
4. Seleccione o item Procurar Valor de Entrada de 3 a 11.
5. Toque em **Done** (Concluir) ou **OK** para sair.



O Windows Live™

O Windows Live™ fornece uma série de serviços incluindo correio electrónico, envio de mensagens e pesquisa. Desta forma, todas as suas necessidades em termos da utilização online estão concentradas num único programa. Com o Windows Live, pode muito facilmente levar a cabo as seguintes operações no seu dispositivo:

- Aceder à sua conta Hotmail, MSN ou Microsoft Exchange para enviar e receber mensagens de correio electrónico.
- Ver quais dos seus amigos estão online e iniciar uma conversa com eles.
- Pesquisar a web utilizando o simples e preciso motor de busca do Windows Live.

Iniciar a sessão

Antes de poder começar a usar o Windows Live no seu dispositivo, tem de ter uma ID para o Windows Live, uma conta de correio electrónico Microsoft Passport ou Microsoft Exchange. Se tiver uma conta Hotmail ou MSN Messenger, já tem uma conta Passport. Pode utilizar estas contas para iniciar a sessão no Windows Live.

Se não tiver nenhuma conta, vá até um dos seguintes web sites para criar uma conta gratuita:

www.live.com

www.passport.com

www.hotmail.com

IMPORTANTE:

Certifique-se de que o seu telemóvel ou cartão SIM inclui um serviço de dados móvel como o GPRS (General Packet Radio Service) para poder fazer a ligação à Internet. Contacte a sua operadora de telemóvel para mais informações.

Para iniciar a sessão no Windows Live:

1. Prima **Iniciar > Programas > Windows Live**.Pode também executar o Windows Live a partir do menu do Launcher da ASUS. Para tal, prima **Jogos e aplicações** e depois prima **Windows Live**.
2. Prima **Iniciar sessão no Windows Live**. Se ainda não estiver ligado à Internet, o seu dispositivo faz a ligação automaticamente com o serviço GPRS.

IMPORTANTE:

Garanta que configurou a conexão GPRS no seu dispositivo.

3. .Leia os termos de utilização do Windows Live e prima **Aceitar**. Se não concordar com estes termos, prima **Rejeitar**.

   Se premir Rejeitar, será encaminhado para o ecrã Hoje.



4. Introduza o seu endereço de correio electrónico e a senha e depois prima **Seguinte**.

5. Assinale as caixas de verificação correspondentes conforme pretender mostrar ou ocultar itens do Windows Live no ecrã Hoje.
   Prima **Seguinte** quando terminar.

6. Assinale os itens que quer sincronizar no dispositivo e prima **Seguinte**.

O estado da operação de sincronização é mostrado no ecrã seguinte enquanto o Windows Live sincroniza os itens no seu dispositivo. Isto demorará alguns minutos.

Após a sincronização, o ecrã seguinte aparece. Prima as setas para ver os itens dos serviços Correio electrónico, Messenger ou Sincronizar.

Prima **Menu** para aceder ao Windows Live e às seguintes opções da conta.

Caso tenha activado a apresentação do Windows Live no ecrã Hoje, o seu nome de utilizador do Windows Live e o estado da conta são apresentados tal como mostrado.

Prima as setas para ver os menus dos serviços Correio electrónico,Messenger ou Sincronizar do Windows Live.

Definição do toque

Com o P527 pode adicionar e configurar a sua música favorita como toque para o telemóvel. É possível configurar facilmente a sua canção ou som favorito como toque do telemóvel utilizando os seguintes formatos de áudio: acc, amr, .mp3, .wav, .wma e .mid.

Adicionar um toque à lista de selecção

Para adicionar um toque à lista de selecção do telemóvel:

1. Prima **Iniciar** > **Definições** > **Pessoal** > ícone **Toques**.
2. Seleccione uma extensão de ficheiro específica na lista.
3. Prima a caneta sobre um ficheiro de toque que pretenda adicionar.
   Prima o botão ▶ para experimentar o toque e prima o botão ■ para parar.
4. Prima o botão ok quando terminar.

Alterar o toque de chamada

Para alterar o toque de chamada:

1. Prima **Iniciar** > **Definições** > **Pessoal** > ícone **Telefone**.
2. Seleccione um toque na lista **Sinal de toque**: As canções ou sons que adicionou como toques aparecem nesta lista juntamente com os toques predefinidos e que vinham já incluídos no dispositivo.

   Prima o botão ▶ para experimentar o toque e prima o botão ■ para parar.
3. Prima o botão ok quando terminar.

Definição de activação

Pode definir as acções de reactivação para quando o seu dispositivo estiver no modo de suspensão.

Para definir uma acção de reactivação:

1. Prima **Iniciar** > **Definições** > **Pessoal** > ícone **Origem de activação**.
2. Seleccione a acção de activação pretendida na lista de opções disponíveis.

   Prima **Seleccionar tudo** para seleccionar todas as acções ou **Não seleccionar nenhuma** para retirar a selecção de todas as opções disponíveis.
3. Prima o botão ok quando terminar.



Comutador de modo

O comutador de modo permite-lhe alternar facilmente entre as aplicações e as tarefas.

Para utilizar o comutador de modo, prima o botão comutador de modo no teclado do dispositivo. Prima este botão novamente para poder alternar entre as aplicações.



Menu de contexto do comutador de modo

É possível configurar o comutador de modo e definir o tipo de comutador ou ainda seleccionar os itens que quer que apareçam no menu de contexto do comutador de modo.

Para definir o tipo de comutador de modo:

1. Prima **Iniciar** > **Definições** > **Sistema** > ícone **Comutador de modo**.
2. Prima a caneta sobre os botões de opção para seleccionar o tipo de comutador de modo.
3. Prima a caneta sobre a guia e arraste-a para definir a opção Tempo de espera do comutador.

Para seleccionar os itens que quer que apareçam no menu de contexto do comutador de modo:

1. Prima **Iniciar** > **Definições** > **Sistema** > ícone **Comutador de modo**.
2. Prima a caneta sobre o separador Itens.
3. Seleccione os itens premindo a caneta sobre as respectivas caixas de verificação.

Auto Cleaner

Para libertar memória, pode usar esta função para, de forma conveniente, fechar todas as aplicações que estão em funcionamento, mas que não está a usar.

Definir o Auto Cleaner

para definir o Auto Cleaner:

1. Toque em **Iniciar** > **Definições** > separador **Sistema** > **Auto Cleaner**.
2. Seleccione a caixa de verificação, para activar a função Auto Cleaner. Depois, seleccione quer **Premir breve** ou prolongadamente X para fechar o programa.
3. Toque na tecla Definir , para definir a **Excepção** e a **Lista fechada à força**.
4. Toque em ok para concluir a operação..



Informação do sistema

A opção Informação do sistema contém informação importante acerca do dispositivo incluindo as suas definições actuais e a versão.

Para aceder à janela Informação do sistema:

1. Prima **Iniciar** > **Definições** > **Sistema** > ícone **Informação do sistema**.
2. Prima a caneta sobre o separador **Informação sobre o dispositivo** para aceder a informação sobre o hardware do dispositivo.
3. Prima a caneta sobre o separador **Versão** para aceder às seguintes opções: ROM, Arranque, Rádio, MP e Versão da bateria.

Informação sobre o dispositivo

Versão

Reposição das predefinições de fábrica

Esta opção permite-lhe restaurar as predefinições de fábrica.

. Para restaurar as predefinições:

1. Prima **Iniciar** > **Definições** > **Predefinições**.
2. Introduza a senha “1234” no campo Senha para confirmar que quer restaurar as predefinições.
3. Prima **OK**.

Pode também repor as predefinições de fábrica premindo o botão jog dial para cima e o botão de reposição em simultâneo.



AVISO:
Esta opção irá eliminar todos os ficheiros armazenados neste dispositivo.

Capítulo 8

Estado dos componentes do dispositivo

- O ícone Estado ASUS

O ícone Estado ASUS

O ícone Estado ASUS permite-lhe verificar facilmente o estado actual dos seguintes componentes do dispositivo: USB, brilho do ecrã LCD, carga da bateria, memória, cartão de memória MicroSD e armazenamento.

Para verificar o estado destes componentes, prima a caneta sobre o ícone Estado ASUS no ecrã Hoje.



USB: Permite-lhe definir o modo de ligação por USB.

Brilho: Prima a caneta sobre esta opção para ajustar o brilho do ecrã LCD quando o dispositivo estiver a ser alimentado pela bateria ou por uma fonte de alimentação externa.

Alimentação: Apresenta a carga restante da bateria e permite-lhe definir as capacidades avançadas de poupança de energia.

Memória do Programa: Mostra a memória total, a memória actualmente utilizada e a memória de armazenamento restante.

Memória de armazenamento: Mostra a memória total, a memória actualmente utilizada e a memória de armazenamento restante.

Cartão de memória MicroSD: Prima a caneta sobre esta opção para ver o conteúdo do cartão de memória MicroSD instalado no dispositivo.

Definições: Permite-lhe seleccionar os itens que devem constar deste menu de contexto.

Definição USB

Permite-lhe definir o modo de ligação por USB.



Brilho do LCD

Ajusta o brilho do ecrã LCD quando o dispositivo está a ser alimentado pela bateria ou por uma fonte de alimentação externa.



Bateria

Mostra a carga da bateria.



As definições avançadas permitem-lhe definir um período de tempo após o qual o dispositivo se desliga caso não seja utilizado.



Memória

Mostra a capacidade total, a capacidade em utilização e a capacidade restante da memória.

Cartão de memória

Apresenta a capacidade total, a capacidade em utilização e a capacidade restante do cartão de memória.

Programas em execução

Esta opção permite-lhe activar ou parar qualquer programa que esteja a ser executado na memória.

IMPORTANTE:
Ao sair de um programa em execução, na verdade só o está a minimizar uma vez que o programa permanece na memória. Pode fazer com que estes programas deixem de funcionar em segundo plano utilizando esta opção.

Definições

Permite-lhe seleccionar os itens que devem constar deste menu de contexto.



Apêndice

- **Avisos**
- **Informação de exposição à radiofrequência (SAR)**
- **Informação sobre Segurança**
- **Contactos**

Avisos

Baterias substituíveis

Se um equipamento for fornecido com uma bateria substituível e se esta for substituída por uma bateria de tipo incorrecto, pode haver o risco de explosão (e.g. com algumas baterias de lítio). Aplicam-se as seguintes regras:

– se a bateria for colocada numa ÁREA ACESSÍVEL POR PARTE DO UTILIZADOR, deve existir uma marca junto da bateria ou uma declaração tanto no manual de funcionamento, como nas instruções de manutenção;
– se a bateria for colocada num qualquer outro local do dispositivo, deve existir uma marca junto da bateria ou uma declaração nas instruções de manutenção.

A marca ou declaração deve incluir o texto seguinte ou semelhante:

ATENÇÃO

RISCO DE EXPLOSÃO SE A BATERIA FOR
SUBSTITUÍDA POR OUTRA DE TIPO INCORRECTO.
ELIMINE AS BATERIAS USADAS
SEGUNDO AS INSTRUÇÕES

Acesso por parte do utilizador com ferramentas

Se for necessária uma FERRAMENTA para aceder à ÁREA ACESSÍVEL POR PARTE DO UTILIZADOR, poderá ser impossível aceder a todos os outros compartimentos nessa área através da utilização da mesma FERRAMENTA, ou tais compartimentos devem estar assinalados de forma a desencorajar o acesso aos mesmos por parte do UTILIZADOR.

Uma marca aceitável para o risco de choque eléctrico é (ISO 3864, No. 5036).

Equipamento para acesso a áreas restritas

No que toca ao equipamento a ser utilizado em LOCAIS DE ACESSO RESTRITO, as instruções de instalação devem conter uma declaração para este efeito.

AVISO

O utilizador tem de desligar o dispositivo quando estiver exposto a ambientes potencialmente explosivos como, por exemplo, estações de serviço, depósitos de produtos químicos e operações de rebentamento.

ASUS

Endereço: 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan

Tel: 886-2-2894-3447; Fax: 886-2-2890-7698

Declaração

Declaramos que os códigos IMEI para este produto, **P526**, foram atribuídos exclusivamente a cada dispositivo e apenas para este modelo. O código IMEI de cada dispositivo é definido na fábrica e não pode ser alterado pelo utilizador. Este código está em conformidade com os requisitos relevantes da especificação IMEI tal como definidos nas normas do GSM.

Se tiver qualquer pergunta ou comentário, não hesite em contactar-nos.

Cumprimentos,

ASUSTeK COMPUTER INC.

Tel: 886-2-2894-3447

Fax: 886-2-2890-7698

Correio electrónico: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

Informação de exposição à radiofrequência (SAR)

ESTE MODELO SEGUE AS DIRECTRIZES INTERNACIONAIS RELATIVAS À EXPOSIÇÃO ÀS ONDAS DE RÁDIO

O seu telemóvel é um transmissor-receptor de rádio. Este foi concebido para não exceder os limites de exposição às ondas de rádio recomendados pelas directrizes internacionais. Estas directrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança cuja finalidade é assegurar a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.

Estas directrizes utilizam uma medida conhecida como SAR (Specific Absorption Rate, Taxa de absorção específica) O limite SAR definido pela ICNIRP para os dispositivos móveis utilizados pelo público em geral é de 2 W/kg sendo o valor SAR mais elevado detectado neste dispositivo quando testado junto ao ouvido de 0,712 W/kg*. Uma vez que os dispositivos móveis oferecem uma série de funções estes podem ser utilizados noutras posições como, por exemplo, no corpo tal como descrito neste guia do utilizador. Neste caso, o valor SAR mais elevado aquando da realização dos testes foi de 0.351 W/kg*.

Uma vez que o valor SAR é medido utilizando a potência máxima de transmissão do dispositivo, o valor SAR actual deste durante o seu funcionamento é inferior ao indicado acima. Isto deve-se a alterações automáticas ao nível da potência do dispositivo de forma a garantir apenas a utilização dos níveis mínimos necessários para estabelecer ligação à rede.

Embora possam existir diferenças entre os valores SAR de vários telemóveis em várias posições, todos eles satisfazem os requisitos governamentais em termos de uma exposição segura. Tenha em atenção que os melhoramentos feitos aos produtos futuros podem dar origem a valores SAR diferentes; seja como for, estes são sempre concebidos de forma a respeitarem as directrizes.

A Organização Mundial de Saúde emitiu uma declaração afirmando que a informação científica existente hoje em dia não indica a necessidade de precauções especiais por parte dos utilizadores de telemóveis. Esta organização chama a atenção para o facto de que se os utilizadores pretenderem reduzir a exposição podem fazê-lo limitando a duração das chamadas ou utilizando o serviço “mãos-livres” de forma a manter o telemóvel afastado da cabeça e do corpo.

Pode encontrar informação adicional no web site da Organização Mundial de Saúde (http://www.who.int/emf).

* Os testes são levados a cabo de acordo com as directrizes internacionais elaboradas para o efeito. Os valores limite incluem uma margem de segurança significativa para protecção adicional do público e também para ter em atenção as diversas variações em termos das medições feitas. A informação adicional relacionada inclui o protocolo de teste da ASUS, os procedimentos de avaliação e a variação dos valores medidos para este produto.

Informação sobre Segurança

Cuidados com o telefone

Nunca deve tentar abrir o invólucro do telefone. Não há partes internas que sejam susceptíveis de manutenção e pode danificar circuitos electrónicos e componentes sensíveis. A desmontagem não autorizada invalidará a garantia.

Nunca deve deixar o seu telefone na janela do carro ou de qualquer outra forma exposto à luz forte do Sol ou a um calor excessivo, durante um período prolongado. Tal poderá danificá-lo.

Nunca deve manusear o seu telefone com as mãos molhadas, nem o expor à humidade ou a qualquer tipo de líquidos. As mudanças contínuas de um ambiente frio para um ambiente quente podem provocar condensação dentro do telefone, causando corrosão e possíveis danos.

Se levar o seu telefone numa mala durante a viagem, acautele-se contra os danos. Encher demasiado uma mala pode partir o ecrã LCD. Lembre-se de desligar as suas ligações sem fios durante as viagens aéreas.

Tal como acontece com todos os outros dispositivos de rádio, tocar na área da antena integrada, durante a conversação telefónica, pode prejudicar a qualidade e diminuir o período de standby, devido ao maior consumo de energia.

A bateria

O seu telefone está equipado com uma bateria de ião lítio de alto desempenho. Poderão estar disponíveis outros tipos de baterias opcionais; verifique a informação junto do seu fornecedor local. Observe as linhas de orientação no que se refere à manutenção e a sua bateria deverá ter uma longa vida útil.

- No início da vida útil da bateria, carregue-a e descarregue-a completamente (deixe-a desligar) três vezes.
- Não sobrecarregue a bateria de ião lítio, pois tal poderá levar a uma redução no desempenho e na vida útil da bateria. O tempo de carregamento máximo recomendado é de três horas.
- Evite repetir vários carregamentos curtos. É preferível deixar a bateria descarregar e depois carregá-la completamente.
- Evite carregá-la em ambientes de calor intenso ou frio extremo. É preferível uma sala à temperatura ambiente. A bateria tem o seu melhor desempenho a uma temperatura ambiente de +5 °C a +50 °C.
- Não guarde a bateria junto a uma lareira ou fonte de calor.
- Use apenas a bateria aprovada pelo fabricante.
- Nunca substitua a bateria por uma não aprovada.
- Nunca mergulhe a bateria em água, nem em qualquer outro fluido.
- Nunca tente abrir a bateria, pois contém substâncias que podem ser prejudiciais se forem engolidas ou entrarem em contacto directo com a pele.
- Nunca coloque a bateria em curto-circuito, pois poderá ser sobreaquecida e causar um incêndio. Mantenha-a afastada de jóias e de outros objectos metálicos.
- Nunca descarte a bateria no fogo. Poderá explodir e libertar substâncias perigosas para o ambiente.
- Nunca descarte a bateria juntamente com os seus resíduos domésticos normais. Leve-a para um ponto de recolha de material perigoso.
- Não toque nos terminais da bateria.

O carregador

- Use apenas o carregador fornecido com o seu telefone.
- Nunca puxe o cabo do carregador para o tirar da tomada – segure o carregador e puxe-o.

AVISO!
Se a bateria for substituída por outra de tipo incorrecto, há risco de explosão.

Cartão de memória

- Não retire nem introduza um cartão de memória, nem desligue o aparelho enquanto estiverem a ser editados dados do cartão.
- Não toque nos terminais de metal com as mãos, nem com objectos metálicos.
- Não dobre o cartão de memória, nem o sujeite a impactos violentos. Mantenha-o afastado da água e de temperaturas elevadas.
- Mantenha todo e qualquer cartão de memória afastado do alcance de crianças.
- Não coloque os pontos de contacto em curto-circuito, nem os exponha a líquidos ou humidade. Quando não estiver a ser utilizado, mantenha-o na embalagem anti-estática onde veio.
- Não aplique força ao inserir ou manusear o cartão e não o exponha a um calor excessivo, nem a campos magnéticos fortes.

Limpeza e armazenamento

- O seu telefone deve ser sempre manuseado com cuidado e protegido da sujidade, pó e humidade. Para evitar riscos, nunca coloque o seu telefone com a parte da frente virada para baixo.
- Se for necessário limpar o telefone, desligue-o e limpe-o cuidadosamente com um pano suave e ligeiramente húmido (não molhado). Use um cotonete para limpar as lentes da câmara. Antes de ligar o telefone, aguarde até que seque completamente. Nunca use solventes para limpá-lo.
- Se não vai usar o seu telefone durante algum tempo, carregue completamente a bateria e guarde o telefone num local seco, afastado da luz directa do Sol. Durante o armazenamento, o seu telefone deve ser sempre desligado. Recarregue a cada 6 a 12 meses.

- Nunca exponha o seu telefone ao calor ou à luz forte do Sol.
- Nunca exponha o seu telefone à humidade, nem a qualquer tipo de líquidos.
- Não pinte o seu telefone, nem de qualquer forma bloqueie o teclado, o microfone ou a função de auscultador, por exemplo, com autocolantes.

AVISO!
A não-observância destas instruções pode provocar graves lesões pessoais e possíveis danos materiais.

Segurança na condução

Nunca use os telefones portáteis enquanto está a conduzir. É considerado uma infracção conduzir com o telefone na mão ou segurando-o com o pescoço, em qualquer altura, durante a configuração, elaboração ou recepção de chamadas, mensagens de texto ou de qualquer outra comunicação móvel relacionada com dados. O uso de kits mãos-livres completamente instalados ainda é permitido, bem como o uso de acessórios mãos-livres alternativos.

No interesse da segurança, recomendamos-lhe o uso de um suporte ao usar qualquer tipo de acessório mãos-livres.

Enquanto conduzir, recomendamos-lhe que use o correio de voz, sempre que possível e que ouça as suas mensagens quando já não estiver no carro. Se tiver que atender uma chamada em mãos-livres ao conduzir, seja breve.

Os airbags inflam com muita força. Não coloque objectos, incluindo o equipamento sem fios, quer portátil, quer instalado, na área por cima do airbag ou na área de alcance do mesmo. Se o equipamento sem fios integrado no veículo for instalado incorrectamente e o airbag inflar, pode dar origem a graves lesões.

Dispositivos electrónicos

A maioria dos equipamentos electrónicos modernos está protegida da energia RF.

Porém, certos equipamentos electrónicos podem não estar protegidos contra os sinais RF, emitidos pelo seu Pocket PC.

Pacemakers

A Health Industry Manufacturers' Association recomenda que seja mantida uma separação mínima de seis (6") polegadas entre um telefone e um pacemaker, para evitar potenciais interferências com este último. Estas recomendações são coerentes com a pesquisa independente e com as recomendações da "Wireless Technology Research".

Se tem um pacemaker:

- **Mantenha sempre** o seu telefone a mais de seis polegadas do seu pacemaker, quando estiver ligado.
- Não transporte o seu telefone num bolso perto do peito.
- Use o ouvido oposto ao pacemaker para minimizar o potencial para interferências
- Se tem motivos para suspeitar que está a ocorrer interferência, **desligue o telefone** imediatamente.

Aparelhos auditivos

Alguns telefones digitais podem interferir com certos aparelhos auditivos. Na eventualidade de ocorrer interferência,contacte o Serviço ao Cliente da ASUS para debater alternativas.

Outros dispositivos médicos

Se utiliza qualquer outro dispositivo médico pessoal, consulte o fabricante do seu dispositivo, para determinar se está adequadamente protegido contra energia RF externa. O seu médico poderá ajudá-lo a obter estas informações.

Desligue o seu telefone em instalações hospitalares, sempre que quaisquer avisos afixados nestas áreas o instruírem nesse sentido.

Os hospitais ou instalações hospitalares podem estar a usar equipamento que pode ser sensível à energia RF externa.

Veículos

Os sinais RF podem afectar sistemas electrónicos em veículos motorizados, se estes estiverem incorrectamente instalados ou indevidamente protegidos. Verifique, junto do fabricante ou do seu representante, no que se refere ao seu veículo. Deve também consultar o fabricante de qualquer equipamento adicionado ao seu veículo.

Instalações com avisos afixados

Desligue o seu telefone sempre que tal for indicado em avisos afixados.

Suportes magnéticos

Os campos magnéticos gerados pelos telefones Pocket PC pode danificar dados em suportes de armazenamento magnético, tais como cartões de crédito, discos de computador ou cassetes. Não coloque o seu telefone junto de tais suportes.

Nunca deve expor o seu telefone a campos magnéticos fortes, pois tal poderá provocar mau funcionamento temporário.

Outras Directrizes de Segurança

Aviões

As normas proíbem o uso do seu telefone durante as viagens aéreas. Antes de embarcar no avião, desligue o seu telefone ou desligue as ligações sem fios.

Áreas de explosões

Para evitar interferir com operações de explosão, desligue o seu telefone quando estiver numa ‘área de explosão ou em áreas com este aviso afixado: ‘Desligue o rádio de duas vias. Cumpra com todos os sinais e instruções.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o seu telefone, quando estiver numa área com um ambiente potencialmente explosivo e cumpra com todos os sinais e instruções.

As faúlhas em tais áreas podem provocar uma explosão ou incêndio, resultando em lesões corporais ou mesmo na morte.

As áreas com um ambiente potencialmente explosivo estão muitas vezes, mas não sempre, claramente identificadas. Incluem áreas de combustíveis, tais como bombas de gasolina, debaixo de deques nos barcos, instalações de armazenamento ou transferência química de combustível, veículos que usem gás de petróleo liquefeito (tal como propano ou butano), áreas onde o ar contém químicos ou partículas, tais como granulado, pó ou limalha de metal e qualquer outra área onde seria normalmente avisado para desligar o motor do seu veículo.

Sufocamento

Mantenha o seu telefone afastado do alcance de crianças, bem como o cartão SIM e outras pequenas peças que apresentem risco de sufocamento.

Precauções

O seu Telefone Pocket PC é um equipamento de alta qualidade. Antes de o pôr em funcionamento, leia todas as instruções e símbolos de precaução sobre o (1) Adaptador CA (2) a Bateria e (3) os Produtos que Utilizam Bateria.

- Não use este equipamento num ambiente extremo, onde se verifiquem altas temperaturas ou alta humidade.
- Não use o equipamento de forma abusiva. Evite bater, agitar ou aplicar-lhe impacto. Quando não estiver a usar a unidade, pouse-a, para evitar possíveis danos devido à instabilidade.
- Não exponha este equipamento à chuva nem derrame bebida em cima dele.
- Não use acessórios não autorizados.
- Não desmonte o telefone nem os seus acessórios. Se for necessária manutenção ou reparação, devolva a unidade a um centro de serviço autorizado. Se a unidade for desmontada, pode haver risco de choque eléctrico ou incêndio.
- Não coloque os terminais da bateria em curto-circuito com itens de metal.

Contactos

ASUSTek COMPUTER INC. (Taiwan)

Linha gratuita:	0800-093-456 (Toll-Free call from Taiwan only)
Fax:	886-2-2895-9254
Correio electrónico:	http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx
WWW:	http://tw.asus.com

ASUSTek COMPUTER INC. (Ásia-Pacífico)

Linha gratuita:	886-2-2894-3447
Fax:	886-2-2890-7698
Correio electrónico:	http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Linha gratuita:	+1-812-282-2787
Fax:	+1-812-284-0883
Correio electrónico:	http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx.
WWW:	http://www.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Alemanha/Áustria)

Linha gratuita:	+49-2102-9599-10
Fax:	+49-2102-9599-11
Correio electrónico:	http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx
WWW:	http://www.asus.de

ASUS COMPUTER (China)

Tel:	+86-10-82667575
Correio electrónico:	http://vip.asus.com.cn/eservice/techserv.aspx.
WWW:	http://www.asus.com