


ASUS



快速指南

產品包裝內容

請檢查產品包裝中是否包含以下物件：


- 華碩 P535 手機
- 充電式鋰電池
- 交流電電源供應器
- USB 同步連接線
- 車用套件【包含車用托架、車用充電器與底座】（視銷售地區而定）
- 觸控筆
- Mini SD 記憶卡
- 保護套
- 耳機
- 保固卡
- 安裝光碟
- 使用手冊
- 快速使用指南
- 導航軟體快速使用指南

注意：若上述物件有任何損壞或遺漏，請立即與您的經銷商聯繫。


警告：

1. 為了避免可能導致著火的危險，請使用原廠認可之電池，並參照“安裝 SIM 卡與電池”一節的介紹來安裝或移除電池。
 2. 請勿嘗試自行拆裝電池組件。
 3. 本電池如果更換不正確會有爆炸的危險，請依照製造廠商的說明書處理使用過之電池。
-


認識您的 P535




頂部外觀



左側外觀



正面外觀



背面外觀



右側外觀



底部外觀

裝置組成部位介紹：

1. 電源鍵
2. Mini-SD 卡插槽
3. 相機功能鍵
4. 音量控制鍵
5. 重置按鍵
6. 功能指示燈
7. 話機聽筒
8. 觸控式螢幕
9. 左功能鍵
10. 右功能鍵
11. 模式切換鍵
12. 確認鍵
13. 通話/撥號鍵
14. 結束通話鍵
15. 外接式 GPS 天線插孔
16. 揚聲器
17. 自拍鏡
18. 數位相機鏡頭
19. 補光燈
20. 電池槽外蓋
21. 觸控筆
22. 錄音功能鍵
23. 鎖定開關
24. 耳機插孔
25. MiniUSB 連接孔
26. 話機收音端

裝置組成部位功能敘述

| 編號 | 物件名稱 | 功能敘述 |
|----|-------------|---|
| 1 | 電源按鍵 | 按下本鍵以開啟或關閉裝置的背光功能；若是按住本鍵約三秒鐘即可開啟或關閉裝置的電源。 |
| 2 | Mini-SD 卡插槽 | 可讓您插入 Mini-SD 記憶卡。 |
| 3 | 相機功能鍵 | 按下本鍵以執行相機功能。在相機模式下按本鍵可進行對焦，若是按住本鍵便會進行拍照；在影像模式下按本鍵會開始進行影像的錄製。 |
| 4 | 音量控制鍵 | 按下本按鍵的上下箭頭來調整音量。 |
| 5 | 重置按鍵 | 使用觸控筆的尖端壓下此鍵以進行裝置的軟體重置動作。 |
| 6 | 功能指示燈 | 亮紅燈代表話機正在充電中；亮綠燈表示話機已完全充飽電；閃藍燈則代表已開啟藍芽或 WLAN 無線網路（802.11b+g）功能；閃紅燈代表有事件提示；閃綠燈則代表 GSM 網路已被偵測；藍綠燈號交互閃爍表示 GPS 功能已開啟。 |
| 7 | 話機聽筒 | 通話時請將此聽筒靠近耳朵以聽取來電者的聲音。 |
| 8 | 觸控式螢幕 | 此 2.8 英吋、240 x 320 像素、65000 色的 TFT 顯示幕可讓您進行書寫、繪圖，或是使用觸控筆進行選單中選項的選擇。 |
| 9 | 左功能鍵 | 執行位於按鍵上方的對應功能。 |
| 10 | 右功能鍵 | 執行位於按鍵上方的對應功能。 |
| 11 | 模式切換按鍵 | 本按鍵可讓您變更裝置執行中的應用程式。此外，若是您長按本鍵，便會開啟手電筒功能讓話機內建的補光燈持續亮起，再長按本鍵即可關閉。 |
| 12 | 確認鍵 | 按下本鍵以確認執行您在應用程式與設定中的選擇。 |

裝置組成部位功能敘述



| 編號 | 物件名稱 | 功能敘述 |
|----|--------------|---|
| 13 | 撥號鍵 | 按下本鍵以接聽來電或是撥打電話。 |
| 14 | 結束通話鍵 | 按下本鍵可終止通話。 |
| 15 | 外接式 GPS 天線插孔 | 本插孔可用來連接選購的外接式 GPS 天線。 |
| 16 | 揚聲器 | 揚聲器可讓您收聽音樂及來電鈴聲等。 |
| 17 | 自拍鏡 | 當需要進行自拍時，請將此自拍鏡對準被攝物。 |
| 18 | 數位相機鏡頭 | 此一兩百萬像素的數位相機鏡頭具備自動對焦(AF) 與補光燈功能。 |
| 19 | 補光燈 | 補光燈可協助您在陰暗的環境拍攝照片。當長按模式切換鍵後，此補光燈會持續亮起，可用來充當手電筒照明之用。再長按一次模式切換鍵即可關閉補光燈。 |
| 20 | 電池槽外蓋 | 開啟此外蓋便可將電池安裝到電池槽中。 |
| 21 | 觸控筆 | 觸控筆可用來書寫、繪圖，或選擇觸控式螢幕上的選項。 |
| 22 | 錄音功能鍵 | 按下本鍵開啟語音辨識功能；按住本鍵則會啟動錄音功能。 |
| 23 | 鎖定開關 | 將本開關推至 Hold 端可將所有按鍵與觸控螢幕功能關閉。 |
| 24 | 耳機插孔 | 將耳機插入此插孔中以收聽音樂。 |
| 25 | MINI USB 連接孔 | 本插孔用來連接 USB 連接線與 AC 電源供應器，以進行資料的同步或為裝置充電。 |
| 26 | 話機收音端 | 通話時請將嘴巴靠近此收音孔讓通話可以更加清晰。 |

開始使用前的準備

在您開始使用本裝置前，請先安裝 SIM 卡與電池。SIM 卡中包含有您的行動電話號碼、系統註冊資訊、電話簿與其他的記憶空間。

安裝 SIM 卡與電池

1. 向下推開電池槽外蓋便可看到電池槽與 SIM 卡插槽。
2. 將 SIM 卡的金屬面朝下並將 SIM 卡缺角對準 SIM 卡插槽上對應的方向，接著輕輕地將 SIM 卡推入 SIM 卡插槽中。
3. 接著將電池的金屬接線對準裝置插槽上的對應端，並以傾斜的方式將電池推入電池槽後，將電池向下按入電池槽中。
4. 將電池槽外蓋重新裝回原位。



重要：請使用原廠認可之電池。

為電池充電


由於產品包裝中內含的電池並未充飽電，因此當您第一次裝上電池時，請務必依照下列步驟為電池進行充電：

透過 AC 電源供應器進行充電：

1. 將 AC 電源供應器的 USB 接頭端連接到裝置底部的系統連接插座上。
2. 將 AC 電源供應器的變壓器端插入室內插座即可開始充電。

注意：

1. 當電池已完全沒電時，請至少充電約二十分鐘後方可再度開機。
2. 當電池槽外蓋被移除時，話機會自行關閉電源以避免資料遺失。




基本操作

開啟裝置電源

在您首次開啟本裝置之前，請先確認您已經進行完全的充電動作，接著請依照下列步驟開啟裝置的電源：

1. 按住位於裝置頂部的電源鍵，直到開機畫面出現。
2. 接著依照螢幕上的指示進行螢幕校正與設定時區的動作。

注意：按一下電源鍵僅會開啟或關閉裝置的背光功能，若要開啟或關閉本裝置的電源，請按住電源鍵約三秒鐘，直到電源已被開啟或關閉。



電源按鍵

使用觸控筆

觸控筆為一外型像筆的輔助輸入裝置，位於裝置的右後方，使用時請將其抽出即可。


- 您可使用觸控筆在觸控螢幕上進行書寫、繪圖、點選，或拖曳選項等動作。
- 使用觸控筆單點一下選項來加以選擇。
- 使用觸控筆點按住選項可檢視該選項的子選單。

今日主畫面


今日主畫面包含許多實用的資訊，您還可以依照自己的需要設定今日主畫面的內容，以顯示所有您需要的資訊。

- 若要顯示今日主畫面，請點選 開始 > Today。
- 若要自定今日主畫面，請點選 開始 > 設定 > 個人 標籤頁 > Today。


下圖為預設狀況下，您可以在今日主畫面所看到的資訊：



使用華碩小幫手

華碩小幫手圖示  位於今日主畫面右下方，點選此圖示會出現如下圖的華碩小幫手畫面，讓您快速了解並設定裝置的硬體狀態，包括電池、記憶體等選項。

您也可以透過點選「開始 > 設定 > 系統 > 華碩小幫手」選擇您欲顯示於「華碩小幫手」列表中的裝置狀態。




輸入資訊


您可以透過以下幾種方式輸入各類資訊：

- 虛擬鍵盤 用觸控筆點選螢幕正下方的 ▲ 符號以呼叫出虛擬鍵盤，接著可選擇以注音、倉頡或英數輸入法來輸入文字、數字或符號。
- 書寫 使用觸控筆在螢幕上進行書寫。
- 繪圖 使用觸控筆在螢幕上進行繪圖。


虛擬鍵盤



書寫



繪圖




- 錄音
- 使用智慧聲控功能
- 使用螢幕數字鍵


按住機身右側錄音鍵或點選錄音工作列上的錄音鍵以進行語音錄製。
按下機身右側的智慧聲控鍵，並輸入語音指令。請確認您的發音清楚且音量適中。

按下裝置的通話鍵開啟撥號畫面，並利用螢幕數字鍵來輸入欲撥打的號碼或是進行文字輸入。

錄音



語音聲控



螢幕數字鍵



撥打電話

請按下【通話鍵】進入話機模式：

當您按下話機的通話／撥號鍵後，便會進入如下圖所示的話機模式。

在話機模式下，請依照下列步驟撥打電話：

1. 輸入您想要撥打的電話號碼，接著按下通話鍵。
2. 當電話接通後，便可進行語音通話。
3. 通話完畢後請按下結束通話鍵來結束通話。



傳送訊息

當您的裝置已建立網路連線的情況下，您可使用 P535 來收發電子郵件、SMS，與 MMS 簡訊。請依照以下步驟來編寫並傳送訊息：

編寫與傳送訊息

1. 點選 **開始**，接著選擇 **訊息中心**。
2. 點選 **收件匣**，接著選擇 **訊息類型**。
3. 點選 **新增**。
4. 輸入電子郵件地址或是更多收件者的電話號碼，並用分號將這些號碼分隔開來。若要顯示連絡人清單，請點選 **收件者**。
5. 輸入您的訊息內容。
常用選項：
 - 新增更多收件者，請點選 **功能表 > 新增收件者**。
 - 新增常用訊息，您可點選 **功能表 > 我的文字**，接著選擇您所需要的訊息。
 - 檢查拼字，請點選 **功能表 > 拼字檢查**。
 - 檢查名稱，請點選 **功能表 > 檢查名稱**。
 - 儲存訊息為草稿，請點選 **功能表 > 儲存至草稿**。
 - 取消訊息，請點選 **功能表 > 取消訊息**。
6. 點選 **傳送** 將訊息發送出去。



設定電子郵件信箱

若您要透過電子郵件來傳送訊息，首先須設定您的電子郵件帳號。請依照下列步驟來設定您的電子郵件帳號：

1. 點選今日主畫面上的訊息中心選項。
2. 在 Outlook 電子郵件選項的視窗中，選擇畫面右下角的 功能表。接著在跳出式選單中選擇 工具 > 新增帳號。
3. 輸入您所使用的電子郵件位址，並按 下一步。接著請依照螢幕指示輸入外寄、內送的電子郵件伺服器位址與您的電子郵件帳號與密碼，並點選 完成 即可。

使用 Pocket MSN 功能

若您想要與朋友傳送即時訊息，則您可以利用 P535 內建的 Pocket MSN 來滿足上述的需求。請依照下列步驟來使用 Pocket MSN 功能：

1. 在今日主畫面點選 MSN 圖示來執行 Pocket MSN 功能。
2. 在登入視窗中，請依序輸入您用來申請 MSN 帳號的電子郵件地址與密碼，輸入完畢後，請點選 登入 鍵。
3. 接下來，請依照螢幕顯示的指示來設定 Pocket MSN 功能。

注意：


- 若要使用 MSN Messenger，您必須先申請一組 Microsoft .NET Passport。請至 www.passport.com 來取得一組 Passport。
- 當您的 Pocket MSN 狀態為線上時，則 GPRS 會自動重新進行連線。



為您的 P535 進行同步

首先請使用產品包裝中的軟體光碟來安裝 Microsoft ActiveSync™ 同步軟體到您的電腦中。ActiveSync™ 是一套可以同步資料到安裝有視窗作業系統的筆記型或桌上型電腦的資料同步軟體。在您的 P535 裝置端已經預先安裝好 ActiveSync™ 資料同步軟體。請依照下列步驟來為您的 P535 進行資料同步：

1. 當您安裝 ActiveSync 到電腦之後，請將產品包裝中的 USB 連接線的小頭端連接到 P535 底部的系統連接插座上。
2. 接著將 USB 連接線的另一端連接到電腦的 USB 連接埠。
3. 連接完畢後，您的裝置便會自動同步 P535 與電腦的資料。




注意：ActiveSync™ 除了可以讓您的裝置和電腦進行同步之外，還可與 Microsoft Exchange Server 進行同步，請參考使用手冊的詳細說明。

個人化您的裝置

您可以依據個人的喜好，自行設定使用環境的外觀與風格。

輸入使用者資訊

請依照下列步驟輸入使用者資訊：

1. 點選 開始 > 設定 > 個人 標籤頁
2. 點選 我的資訊  圖示。
3. 輸入您的各項使用者資訊。
4. 輸入完成後，請點選 OK 退出。


點選以輸入
使用者資訊



自定開始選單

請依照下列步驟自定開始選單：


1. 點選 開始 > 設定 > 個人 標籤頁。
2. 點選 功能表 圖示。
3. 勾選您想要顯示在開始選單上的選項。
4. 當輸入完成後，請點選 OK 退出。



設定鈴聲類型及音調

請依照下列步驟設定手機鈴聲：

1. 點選 開始 > 設定 > 個人 標籤頁。
2. 點選 電話 圖示。
3. 在電話設定視窗的鈴聲音調下拉選單中，選擇您所偏好的鈴聲類型。
4. 輸入完成後請點選 OK 退出。



設定 Today 背景圖案


請依照下列步驟自訂 Today 背景圖案：

1. 點選 開始 > 程式集 > 圖片與視訊。
2. 點選您所要設定為桌布的图片檔案。
3. 點選 功能表 > 設成 Today 背景。



設定日期與時間

請依照下列步驟設定日期與時間：

1. 點選今日主畫面中的  圖示。
2. 請選擇正確的時區並設定正確的日期與時間。


注意：當進行同步作業時，您話機上的日期與時間會自動更新至您的個人電腦。



設定操作模式

請依照下列步驟來設定操作模式：


1. 點選 開始 > 設定 > 個人 標籤頁。
2. 調整目前的操作模式，並進行話機與 Pocket PC 模式下的音量調整。



GPRS 連線設定


使用 GPRS Tool 設定 GPRS 連線

請依照下列步驟使用 GPRS Tool 設定 GPRS 連線：

1. 點選 開始 > 設定 > 連線標籤頁，接著點選 連線管理員 圖示。
2. 請使用下拉選單選擇您所使用的系統業者名稱。
3. 選擇完畢後，請點選  退出選單即可。




1. 在連線設定頁面中，點選 網路設定 圖示。



2. 使用下拉選單選擇您的系統業者名稱。

手動設定 GPRS 連線


請依照下列步驟以手動方式設定 GPRS 連線：

1. 在今日主畫面中點選畫面上方狀態列的  圖示，並點選跳出式選單中的 設定 選項。
2. 在設定視窗中，請選擇 連線 標籤頁並點選 連線 圖示。
3. 在連線畫面中，請點選 新增數據機連線 選項。接著請輸入連線名稱，並在選取數據機欄位中，以下拉式選單選擇 行動電話通訊線路（GPRS）。
4. 輸入存取點名稱，並點選 下一步。然後在接下來的畫面中，請依序輸入您的 使用者名稱、密碼、網域，輸入完畢後請點選 完成。

注意：GPRS 與 USB 連線連接無法同時存在。

手動進行 GPRS 連線

請依照下列步驟以手動方式進行 GPRS 連線：


1. 點選 開始 > 設定 > 連線 標籤頁，接著請點選 連線 圖示。
2. 在連線畫面中，請點選 管理現有的連線。
3. 以觸控筆點住一組既有的連線並從下拉式選單中選擇 連線。若您要刪除該組連線設定，則請在跳出式選單中選擇 刪除 即可。
4. 當連線建立後，請點選  退出。
5. 若您將 GPRS 連線設定為預設連線，則當您執行需要 Internet 連線的程式時，便會自動進行 GPRS 的連線。
 - 執行任何需要 Internet 連線的程式（例如 Internet Explorer），則裝置便會自動透過您預設的 GPRS 連線設定進行連線，並顯示連線狀態。
 - 當連線建立後，預設的連線網站便會顯示，您也可以網址列輸入其他網址來瀏覽其他網際網路的網站內容。

設定 WLAN 無線網路功能

請依照下列步驟開啟並使用 WLAN (802.11b/g) 無線網路功能：

1. 點選 **開始 > 設定 > 連線** 標籤頁，接著點選 **無線網路管理員** 圖示。或是，您也可以直接點選今日主畫面右下角的 WiFi 圖示來開啟該功能。
2. 在 **無線網路管理員** 視窗中，請點選畫面右下角的 **功能表**，接著選擇 **開啟無線網路**，稍待片刻後系統便會開啟無線網路功能。
3. 接著請選擇 **無線網路管理員** 視窗中的 **網路搜尋** 標籤頁，並點選 **重新搜尋** 鍵來搜尋可供連線的無線網路基地台。
4. 偵測完畢後，系統會跳出提示訊息詢問您要連結哪一個無線基地台，此時請點選您所連線的基地台，並視需要輸入連線金鑰密碼後（請洽詢該基地台管理者），便可以透過無線網路來上網。


注意：您可點選  圖示進入 Wi-Fi 無線網路說明檔。



1. 開啟無線網路



2. 選擇所要連線的基地台



3. 輸入認證金鑰（非必需）


使用藍芽功能

請依照下列步驟來使用 Bluetooth™ 功能連接其他裝置：

1. 點選 **開始 > 設定 > 連線** 標籤頁，接著點選 **Bluetooth** 設定 圖示，並將 Bluetooth 功能設定為開啟。
2. 將欲連線的其他藍芽裝置功能開啟，並設定為配對模式，然後將其放置在距離 P535 三十公尺的範圍內。
3. 在您的 P535 點選 **開始 > 設定 > 連線** 標籤頁 > Bluetooth  設定，接著點選畫面下方的 **Bluetooth 管理員** 連結。
4. 在 **Bluetooth 管理員** 視窗中，請點選 **新增**，接著選擇您所要連線之裝置的 Bluetooth 服務類型，選擇完畢後請點選 **下一步**。接下來 P535 便會開始搜尋藍芽裝置。
5. 請點選您所要連線的藍芽裝置，並輸入配對時需要的密碼，即可完成藍芽裝置的配對連線。

連接一般藍芽耳機


請依下列步驟進行設定以連接一般的藍芽免持裝置：

1. 請確定您裝置的藍芽功能已經開啟。接著請點選今日主畫面上的 Bluetooth  管理員圖示。
2. 在 **Bluetooth 管理員** 視窗中，請點選 **新增**。接著在連線精靈中，請選擇 **免持裝置/耳機設定** 選項，接著點選 **下一步**。
3. 請確認您的免持裝置為可被搜尋的狀態，並可接收外來的連線要求，接著請點選 **下一步**。
4. 點選您已開啟藍芽功能的免持裝置，並點選 **下一步**。
5. 在通行碼視窗中，請輸入您免持裝置的對應通行密碼，接著點選 **確定**。關於免持裝置的通行碼，請查閱免持裝置的相關說明文件。
6. 最後請點選 **完成**。接下來您便可以開始使用您的免持裝置。

注意：若本裝置與免持裝置的連線中斷，則請在 Bluetooth 管理員中再次選擇免持裝置的圖示，接著再選擇 **重新連線** 即可，您無須進行重新配對的工作。

連接藍芽立體聲耳機

P535 支援 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 規格，可以連接同樣支援 A2DP 規格的藍芽立體聲耳機。請依下列步驟進行設定：

1. 點選今日主畫面右下角的藍芽圖示，接著請選擇 **Bluetooth**  **管理員**。接著在 Bluetooth 管理員畫面中，請點選 **新增**，接著請選擇 **高音質設定**。
2. 請確定您的藍芽立體聲耳機是處於配對模式並可接收外來的連線訊息，然後按下 **下一步**。
3. 在搜尋清單中請點選您所要連線的藍芽立體聲耳機，並點選 **下一步**。
 - 若您想要建立此連線的捷徑，請勾選「為這個連線建立一個捷徑」的對話框，並輸入該連線的名稱。
 - 若您想要使用安全連線，請勾選「安全使用，加密連線」的對話框，以加密連線。
4. 設定完畢後請點選 **完成** 以進行連線的初始化。

注意：當您不使用藍芽耳機時，建議關閉藍芽耳機的電源與本裝置的藍芽連線功能，以達到減低電源消耗的目的。

連絡資訊

請依照以下所提供的資訊以取得關於 P535 的相關資訊：

| | |
|------|---|
| 操作說明 | P535 使用手冊 |
| 線上說明 | Windows Pocket PC 說明（內建於裝置中） ActiveSync 說明（安裝於您的 PC 中） |

華碩電腦公司 ASUSTeK COMPUTER INC.(亞太地區)

| | |
|-------------|---|
| 技術支援電話 | 0800-093-456 轉 6，服務時間為週一至週五 09:00 ~ 18:00 |
| 技術支援 E-mail | http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx?SLanguage=zh-tw |
| 官方網站 | http://tw.asus.com |

ASUS COMPUTER GmbH（德國／奧地利）

| | |
|----------------|---|
| 電話 | +49-2102-9599-10 |
| 全球資訊網 | http://www.asus.de |
| 軟體下載 | http://support.asus.com/download/download.aspx?model=P535 |
| Pocket PC 官方網站 | www.microsoft.com/mobile/pocketpc |