P535
Manual del Usuario



S3218
Segunda Edición
Enero 2007

Copyright © 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de este manual, incluido los productos o el software descrito en él, podrá ser reproducido, transmitido, almacenado en sistemas de recuperación, o traducido a ningún idioma en forma o medio alguno, exceptuando documentación almacenada por el comprador para realizar copias de seguridad, sin expreso consentimiento previo y por escrito de ASUSTeK COMPUTER INC. (ASUS).

La garantía del producto o servicio no será extendida si: (1) el producto es reparado, modificado o alterado, a menos que la reparación, modificación o alteración sea autorizada por escrito por ASUS; o (2) el número de serie del producto no pueda leerse claramente o no esté presente.

ASUS PROPORCIONA ESTE MANUAL "TAL COMO SE PRESENTA" SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITÁNDOSE A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, CONDICIONES DE MERCADO O AJUSTES A CUALQUIER PROPÓSITO. EN NINGÚN CASO ASUS, SUS DIRECTORES, OFICIALES, EMPLEADOS O AGENTES SERÁN RESPONSABLES POR CUALQUIER DAÑO, YA SEA INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL, O CONSECUENCIAL (INCLUYENDO DAÑOS POR Pérdida DE BENEFICIOS, NEGOCIOS, PÉRDIDAS DE USO O DATOS, INTERRUPCIÓN DE NEGOCIO O SIMILARES), INCLUSO SI ASUS HA SIDO ADVERTIDO DE QUE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS PUEDE SURGIR POR CUALQUIER DEFECTO O ERROR EN SUS MANUALES O PRODUCTOS.

LAS ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE MANUAL ESTÁ ORIENTADA A PROPÓSITOS INFORMATIVOS Y ESTÁ SUJETA A CAMBIOS EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO, POR LO QUE NO PUEDE SER UTILIZADA COMO COMPROMISO POR PARTE DE ASUS. ASUS NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR ERRORES O INEXACTITUDES QUE PUDIERAN APARECER EN ESTE MANUAL, INCLUYENDO LOS PRODUCTOS Y/O EL SOFTWARE DESCRITO EN ÉL.

Los productos y nombres corporativos que aparecen en este manual podrían (o no) ser marcas registradas o copyright de sus respectivas compañías, y son utilizadas aquí sólo por motivos de identificación o explicativos y en beneficio del dueño, sin intención de infringir dichas normas.

Tabla de contenidos

Especificaciones técnicas **8**
Contenidos del embalaje **9**

Capítulo 1: Introducción

Conociendo su unidad P535 ..... **12**
Distribución 12
Descripción de los componentes 14
Preparando su dispositivo **16**
Instalando una tarjeta SIM y la batería 16
Carga de la batería 18
Iniciando su P535 ..... **19**
Iniciando su dispositivo 19
Usando el lápiz Stylus 19
Calibrando su P535 20
Bloqueo de teclas y botones 20
La pantalla Hoy **21**
Indicadores de estado 22
Orientación de la pantalla 25
Menú de inicio 26

Capítulo 2: Introduciendo datos

Usando el panel de entrada 28
Usando Trazos Aprendidos 28
Usando el teclado en pantalla 29
Usando Trazos Naturales 30
Escritura y dibujo en pantalla 31
Grabación de voz 32
Usando ActiveSync™ 34
Sincronización vía mini-USB 36
Sincronización con Exchange Server 37
Creación de un programa de sincronización 39
Búsqueda de información 40
Ayuda 41

Capítulo 3: Funciones del teléfono

Usando el teléfono 43
Teclado en pantalla 43
Desactivar función de teléfono 43
Ajuste de volumen en el dispositivo 44
Realización de llamadas 45
Usando el teclado virtual 45
Haciendo llamadas desde Contactos 47
Haciendo llamadas desde el Histórico de llamadas 47
Uso de Smart Dialer 48

Recepción de llamadas **49**

Capítulo 4: Funciones inalámbricas

Usando el Administrador Inalámbrico **52**

Usando Bluetooth® 53

Introducción 53

Activación de Bluetooth en su dispositivo 53

Configuración de Bluetooth 54

Usando WLAN (IEEE 802.11b/g) **60**

Introducción 60

Activación de WLAN en su dispositivo 60

Configuración WLAN 61

Configuración de una conexión GPRS **63**

Conexión GPRS 66

Desconexión GPRS 67

Usando la herramienta GPRS 68

Capítulo 5: Mis Secretos

Usando Mis Secretos **70**

Activando Mis Secretos 70

Desbloqueando Mis Secretos 72

Bloqueando Mis Secretos 73

Configuración de Mis Secretos 74

Desactivando Mis Secretos 77

Capítulo 6: Funciones Multimedia

Usando la cámara 82
Activando la cámara 82
Funciones de los botones de navegación en modo cámara 83
Pantalla en modo cámara 85
Haciendo fotografías 93
Pantalla en modo Vídeo 94
Grabación de vídeos 100
Visualización de imágenes y vídeos 102
Visualización de imágenes y vídeos 102

Capítulo 7: Otras funciones

Windows Live 104
WorldCard Mobile 106
Usando la aplicación WorldCard Mobile 107
Presentación Remota 109
Uso de la herramienta de Presentación Remota 109
Configuración de melodías 115
Agregando una melodía a su selección 115
Configuración de melodías 116
Reactivación desde el modo suspendido 117
Intercambiador de modos 118
Información del sistema 119
Restauración de valores de fábrica 120

Capítulo 8: Estado de los componentes del dispositivo

Icono de estados ASUS 122

Configuración de modos en CPU 123
Configuración USB 123
Brillo en LCD 124
Batería 124
Memoria 125
Memoria en tarjeta de almacenamiento 125
Programas ejecutándose en memoria 126
Configuración 126

Apéndice

Precauciones 128
Nota de exposición RF (SAR) 131
Información de contacto 133

Especificaciones técnicas

Procesador	Procesador Intel® XScale™ 520MHz
Sistema Operativo	Microsoft® Windows Mobile™ 6.0 Professional
Memoria	256 MB Flash ROM 64 MB SDRAM
Pantalla	Pantalla LCD TFT de 2.8 pulgadas y 65536 colores, con resolución de 240 x 320 píxels.
Banda de frecuencias	GSM de tres bandas (900/1800/1900 MHz)
GPRS	Clase B, Multislot clase 10
Cámara	Cámara CMOS de 2.0 megapíxels con auto enfoque (AF) y flash integrado
Conectividad	WLAN : 802.11b/g Bluetooth : V2.0+EDR USB : USB Cliente 1.1
Batería	1300 mAh Ión Litio
Zócalos de expansión	Zócalo para tarjetas MiniSD
Sonido	Puerto de sonido de 2.5 mm Micrófono y altavoces integrados
Peso	145g (con batería)
Dimensiones	109 x 59 x 19 mm
GPS	Chipset integrado SiRF III GPS
Duración en uso	4~5 horas (*variable según entorno de red y escenario)
Duración en espera	150~200 horas (*variable según entorno de red y escenario)

NOTA: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Contenidos del embalaje

Compruebe que su unidad P535 incluye los siguientes elementos

- ✓ Unidad ASUS P535
- ✓ Batería
- ✓ Adaptador de corriente AC
- ✓ Cable mini-USB
- ✓ Auriculares
- ✓ Lápiz Stylus
- ✓ Cargador de teléfono*
- ✓ Kit de coche (sistema de sujección de PDA con ventosa y pedestal)*
- ✓ Funda protectora
- ✓ CD de introducción
- ✓ Manual del usuario
- ✓ Guía rápida
- ✓ Tarjeta de garantía

* *opcional*

NOTA:
Contacte con su punto de venta si cualquiera de esos elementos ha sido dañado o no se encuentra.

PRECAUCIÓN:
- Para reducir el riesgo de incendio, utilice solo el tipo de batería correcta. Consulte la sección “Instalación de la tarjeta SIM y la batería” para más detalles.
- No intente desmontar o manipular la batería.
- Deseche la batería de forma apropiada. Consulte con las autoridades locales para información sobre puntos de desecho de baterías.

Capítulo 1

Introducción

- Conociendo su unidad P535
- Preparando su dispositivo
- Iniciando su P535
- La pantalla Hoy

Conociendo su unidad P535

Distribución



Parte superior



Parte lateral izquierda



Parte frontal

Componentes:

1. Zócalo MiniSD
2. Botón de encendido
3. Lápiz Stylus
4. Botón de cámara
5. Control de volumen
6. Botón de reinicio
7. LED de notificación
8. Puerto para auriculares
9. Pantalla LCD táctil
10. Tecla de llamada
11. Tecla programable izquierda
12. Tecla intercambio modos/tareas
13. Botones de navegación
14. Botón de acción
15. Tecla programable derecha
16. Tecla OK o Cerrar
17. Tecla de Terminación

Conociendo su unidad P535



Parte trasera



Parte lateral derecha



Parte inferior

Componentes:

18 Luz Flash de la cámara
19 Lentes de la cámara
20 Conector para antena GPS
21 Altavoz
22 Compartimento de la batería
23 Voice Commander / Botón de grabación de sonidos
24 Botón de bloqueo
25 Puerto para auriculares
26 Conector Mini-USB
27 Micrófono

Descripción de los componentes

No.	Elemento	Descripción
1	Zócalo MiniSD	Permite el uso de tarjetas de almacenamiento de tipo MiniSD.
2	Botón de encendido	Pulse para entrar en modo suspendido, o para activar el dispositivo tras entrar en modo suspendido. Mantenga el botón pulsado para encender/apagar el dispositivo.
3	Lápiz Stylus	Utilice el lápiz Stylus para escribir, dibujar, o seleccionar elementos en la pantalla táctil.
4	Botón de cámara / disparador	Pulse para activar la cámara. En este modo, pulse suavemente para hacer un enfoque automático, presionando completamente para realizar la fotografía. Pulse completamente para iniciar/detener grabaciones de vídeo.
5	Control de volumen	Pulse sobre los botones con flecha para ajustar el volumen.
6	Botón de reinicio	Pulse sobre este botón (reset) con el lápiz Stylus para hacer un reinicio por software de su dispositivo.
7	LED de notificación	Esta luz LED multicolor notifica lo siguiente: • **Verde** - Batería en teléfono completamente cargada. • **Verde intermitente** - Red detectada. • **Rojo** - Batería cargándose. • **Rojo intermitente** - Notificación de evento. • **Azul intermitente** - Bluetooth® o WLAN(IEEE 802.11b/g) activado. • **Azul intermitente** - GPS activado.
8	Receptor de sonido	Permite escuchar llamadas entrantes y salientes.
9	Pantalla LCD táctil	Esta pantalla TFT LCD táctil de 2.8 pulgadas, con 65536 colores y una resolución de 240 x 320, permite escribir, dibujar, o seleccionar elementos usando el lápiz Stylus.
10	Tecla de llamada	Pulse para recibir o hacer llamadas.
11	Tecla programable izquierda	Realiza la función indicada sobre el botón.

Descripción de los componentes

No.	Elemento	Descripción
12	Tecla intercambiadora de modos/tareas	Permite el intercambio entre aplicaciones o tareas. Mantenga la tecla pulsada para activar/desactivar el modo linterna.
13	Botones de navegación	Utilice estos botones para navegar entre menús. Pulse sobre el centro para ejecutar una aplicación.
14	Botón de acción	Pulse para realizar la tarea asociada con el elemento seleccionado.
15	Tecla programable derecha	Realiza la función indicada sobre el botón.
16	Tecla Ok o Cerrar	Pulse para confirmar un comando o Cerrar/Salir de una aplicación abierta.
17	Tecla de terminación	Pulse para finalizar llamadas.
18	Luz Flash de la cámara	Permite la captura de imágenes en ambientes oscuros. Pulse completamente para iniciar/detener grabaciones de vídeo.
19	Lentes de la cámara	La cámara integrada de 2 megapíxels incluye lentes con enfoque automático (AF) y Flash.
20	Conector para antena GPS	Permite la instalación de una antena GPS externa para una mejor recepción de la señal.
21	Altavoz	Permite la escucha de contenidos multimedia y llamadas.
22	Compartimento para batería	Contiene la batería que alimenta al dispositivo.
23	Voice Commander / Botón de grabación de sonidos	Pulse para ejecutar la aplicación de grabación de voz.
24	Botón de bloqueo	Deslice este botón en la dirección de la flecha para desactivar todas las teclas incluyendo la pantalla LCD táctil.
25	Puerto para auriculares	Conecte los auriculares a este puerto.
26	Conector Mini-USB	Utilice este conector para sincronizar sus datos o cargar la batería.
27	Micrófono	Se utiliza para responder llamadas, usar comandos de voz, y grabar audio o voz.

Preparando su dispositivo

Instalando una tarjeta SIM y la batería

Antes de realizar llamadas con su P535 necesitará instalar una tarjeta SIM (Subscriber Identity Module). Esta tarjeta contiene su número de teléfono, detalles de subscripción, guía telefónica, y memoria adicional para su teléfono.

Su P535 incluye una batería de Ión-Litio recargable.

Su nueva batería viene parcialmente cargada, pero deberá ser cargada completamente antes de usar su unidad. En general estas baterías no alcanzan su capacidad total testada hasta que son cargadas y descargadas al menos cuatro veces. Es recomendable cargar sus baterías durante un largo periodo de tiempo (p.e. toda la noche) incluso cuando la unidad indique que la carga ha sido completada tras un par de horas. Si el proceso de carga inicial es detenido necesitará retirar la batería durante unos quince minutos y colocarla de nuevo para continuar la carga.

PRECAUCIÓN:
Utilice solo baterías autorizadas por ASUS.

Para instalar una tarjeta SIM y la batería:

1. Retire la cubierta del compartimento para baterías.



NOTA:
Si su unidad está encendida, ésta se apagará al abrir la cubierta del compartimento para baterías.

2. Retire la batería.



3. Inserte la tarjeta SIM con los contactos dorados apuntando hacia abajo y la esquina de la muesca orientada con la parte superior izquierda del zócalo como se indica en la imagen.



4. Vuelva a colocar la batería en su compartimento con los contactos de cobre alineados con los del dispositivo.



5. Vuelva a colocar la cubierta del compartimento de la batería.



Carga de la batería

La batería incluida viene de fábrica parcialmente cargada. Asegúrese de cargar la batería al menos durante cuatro horas antes de usar el dispositivo por primera vez.

Para cargar la batería:

1. Conecte el adaptador de corriente AC al conector mini-USB en la parte inferior del dispositivo.
2. Conecte el adaptador de corriente AC a un enchufe o regleta de alimentación.



NOTA:

- Cuando la batería se está cargando, el LED de notificación se ilumina en rojo y el icono de carga de batería aparecerá en la barra de estado.
- Si su batería está totalmente descargada, necesitará cargarla durante al menos veinte minutos antes de poder encender su unidad de nuevo.

Iniciando su P535

Iniciando su dispositivo

Asegúrese de que su unidad P535 ha sido cargada completamente antes de iniciar el dispositivo por primera vez.

Para encender su dispositivo :

1. Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido.



2. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para alinear la pantalla y ajustar la zona horaria actual.

Usando el lápiz Stylus

El Stylus es un dispositivo con forma de lápiz que podrá encontrar bajo la esquina superior derecha de su unidad P535.

- Utilice el lápiz Stylus para escribir, dibujar, seleccionar o arrastrar objetos en la pantalla.
- Pulse una vez sobre un objeto para seleccionarlo.
- Pulse y mantenga pulsado sobre un objeto para acceder a su menú.



Calibrando su P535

Una correcta calibración de su dispositivo asegura que el objeto marcado en la pantalla será correctamente seleccionado. Es proceso de calibración incluye la pulsación sobre el centro de los objetivos que aparecerán en diferentes coordenadas de la pantalla.

Para calibrar su pantalla:

1. Pulse en **Inicio > Configuración** > Ficha **Sistema**. Haga clic sobre el icono **Pantalla**.
2. Desde la ficha **General**, pulse sobre **Alinear pantalla** y siga las instrucciones de calibración.

También puede seleccionar la pantalla de calibración presionando sobre los botones de Modo y Borrado al mismo tiempo.

Bloqueo de teclas y botones

Puede bloquear las teclas y botones de su dispositivo para evitar una marcación de teléfonos o ejecución de aplicaciones de forma inadvertida. Para bloquear las teclas y botones siga los siguientes pasos:

1. Localice el botón de bloqueo en la parte derecha de su dispositivo.
2. Arrastre el botón de bloqueo hacia abajo para bloquear su unidad.
3. Arrastre el botón de bloqueo hacia abajo para desbloquear su unidad.



La pantalla Hoy

La pantalla Hoy muestra información útil. Puede configurar la pantalla Hoy para disponer de cualquier información que necesite.

- Para acceder a la pantalla Hoy, pulse sobre **Inicio > Hoy**.
- Para personalizar la pantalla Hoy, pulse sobre **Inicio > Configuración** > Ficha **Personal** > **Hoy**.

La siguiente figura describe los elementos más comunes de la pantalla Hoy:

Indicadores de estado

Consulte la siguiente tabla para una descripción de los iconos indicadores de estado de la pantalla Hoy.

Icono	Descripción
	General Packet Radio Services (GPRS) disponible.
	Conectando a través de GPRS.
	Conectado a través de GPRS.
	Conectando con ActiveSync
	Conexión ActiveSync inactiva.
	Sincronización con ActiveSync en progreso.
	Error de sincronización.
	Llamada reenviada.
	Llamada en progreso.
	Llamada en espera.
	Llamada perdida.
	Nuevo mensaje.

Indicadores de estado

Icono	Descripción
	Nuevo correo de voz.
	Sin servicio telefónico móvil.
	Sin señal.
	Buscando servicio de telefonía móvil.
	Fuerza de la señal.
	Sonido ACTIVADO.
	Sonido DESACTIVADO.
	Batería baja.
	Batería extremadamente baja.
	Batería parcialmente cargada.
	Batería cargándose.
	Batería completamente cargada.

Indicadores de estado

Icono	Descripción
	Buscando conexión Wi-Fi.
	Wi-Fi activo.
	En modo itinerante (Roaming). Este icono aparecerá solo si dispone de funciones itinerantes internacionales (international roaming).
	El modo de Vibración o Reunión está activado.
	Auriculares Bluetooth conectados.
	Auriculares Bluetooth conectados con sonido.
	Alarma activada.
	No hay tarjeta SIM instalada.
	Indicador de aviso. Pulse para ver el aviso.
	Notificación de Windows Live Messenger.
	Pocket MSN chat online.

Orientación de la pantalla

La pantalla puede ser orientada en tres posiciones distintas:

1. Modo vertical
2. Modo horizontal (a la derecha)
3. Modo horizontal (a la izquierda)

Seleccione el modo vertical para una mejor visión u operación con ciertas aplicaciones. Seleccione el modo horizontal para ver imágenes, vídeos o archivos de texto grandes.

Para modificar la orientación de la pantalla, pulse sobre **Inicio > Configuración >** Ficha **Sistema** > **Pantalla** y seleccione la orientación deseada.

También puede modificar la orientación pulsando sobre el icono .

Modo vertical

Modo horizontal

Menú de inicio

El menú de inicio contiene varias aplicaciones de uso común.

Pulse en Inicio para mostrar los elementos del menú de inicio:

Modo vertical

Modo horizontal

Puede personalizar los elementos que aparecen en el menú de inicio. Para ello, haga lo siguiente:

1. Pulse en **Inicio > Configuración** > Ficha **Personal** > **Menús**.
2. Marque las casillas de los elementos que desea que aparezcan en el menú de inicio. Puede seleccionar hasta un máximo de siete elementos.

Capítulo 2

Introduciendo datos

- Usando el panel de entrada
- Escritura y dibujo en pantalla
- Grabación de voz
- Usando ActiveSync™
- Sincronización con Exchange Server
- Búsqueda de información
- Ayuda

Usando el panel de entrada

Cuando inicia una aplicación o selecciona un campo que requiera la introducción de texto, símbolos, o números, el icono del panel de entrada aparecerá en la barra de menús. Este panel permite la selección de diferentes métodos de entrada de datos en su dispositivo incluyendo “Trazos aprendidos”, “Teclado”, y “Trazos naturales”.

Usando Trazos Aprendidos

“Trazos aprendidos” permite el uso de un solo trazo para escribir letras, números, símbolos, o puntuaciones, que serán convertidos en texto escrito.

Para usar Trazos Aprendidos:

1. En cualquier aplicación, pulse sobre la flecha del panel de entrada, y pulse sobre **Trazos aprendidos**.
2. Introduzca letras, números, símbolos, o puntuaciones en el área de escritura designada.

- Escriba letras en el área **abc** (izquierda) del cuadro.
- Escriba números en el área **123** (derecha) del cuadro
- Pulse sobre el botón de símbolos especiales para introducir símbolos, puntuaciones, y otros caracteres especiales.
- Pulse sobre el botón de ayuda “?” para obtener ayuda sobre cómo introducir caracteres.

Usando el teclado en pantalla

Con el teclado en pantalla puede introducir texto, símbolos, números, u otros caracteres especiales siempre que la introducción sea posible.

Para introducir texto usando el teclado en pantalla:

1. En una aplicación, pulse sobre la flecha del panel de entrada, y pulse sobre **Teclado**.
2. Introduzca texto pulsando sobre el teclado en pantalla.

Panel de entrada

Para aumentar el tamaño del teclado en pantalla:

1. Pulse en la flecha del panel de entrada, y pulse sobre **Opciones**.
2. Seleccione **Teclado** desde la Ficha de Método de entrada.
3. Pulse en **Teclas grandes**.

Usando Trazos Naturales

Con Trazos Naturales puede introducir letras individuales, números, o caracteres especiales, que serán convertidos en texto escrito.

Para usar Trazos Naturales:

1. En una aplicación, pulse sobre la flecha del panel de entrada, y pulse sobre **Trazos Naturales**.
2. Introduzca letras, números, símbolos, o puntuaciones en el área de escritura designada.
   - Introduzca letras mayúsculas en el área **ABC** (izquierda) del cuadro.
   - Introduzca letras mayúsculas en el área **abc** (media) del cuadro.
   - Introduzca números en el área **123** (derecha) del cuadro.
   - Pulse en el botón de símbolos especiales para introducir símbolos, puntuaciones y otros caracteres especiales.
   - Pulse sobre el botón de ayuda "?" para obtener ayuda sobre cómo introducir caracteres.

Escritura y dibujo en pantalla

Puede escribir o dibujar directamente en la pantalla y guardar notas de su propio puño y letra. Si prefiere usar su propia escritura o usar dibujos en sus notas, seleccione el modo predeterminado como **Escritura**. Si prefiere usar texto, seleccione el modo predeterminado como **Escritura con teclado**.

Para seleccionar el método de entrada predeterminado para Notas:

1. Pulse en **Inicio > Programas > Notas**.
2. Desde la lista de notas, pulse sobre **Menú > Opciones**.
3. En el cuadro **Modo predeterminado:** Pulse sobre la flecha hacia abajo y seleccione una de las siguientes opciones:
   - **Escritura** - Si desea dibujar o introducir texto escrito a mano en una nota.
   - **Escritura con teclado** - Si desea crear una nota escrita.
4. Seleccione otras opciones de acuerdo a sus preferencias.
5. Pulse en ok cuando haya terminado.

Para escribir una nota:

1. Pulse en **Inicio > Programas > Notas**.
2. Desde la lista de notas, pulse sobre **Nuevo**.
3. Escriba su texto en la pantalla.
4. Cuando haya terminado, pulse sobre ok para volver a la lista de Notas.

Grabación de voz

Puede usar su dispositivo para grabar sonidos, voz, o agregar una grabación a una nota.

Para comenzar una grabación de voz:

1. Pulse prolongadamente el botón Record (Grabar) para abrir la aplicación de grabación de voz.
2. Pulse el icono de grabación para iniciar la grabación.
3. Coloque el receptor cerca de la boca o de la fuente de sonido.
4. Pulse el icono de parada cuando haya finalizado la grabación.
5. Pulse ok.



Para crear una grabación en Notas:

1. Pulse en **Inicio > Programas > Notas**.
2. Desde la lista de Notas, pulse sobre **Nuevo**.
3. Si no puede ver la barra de grabación, pulse sobre **Menú > Ver barra de grabación**.
4. Pulse en el icono de grabación para iniciar ésta.
5. Coloque el receptor de sonido cerca de su boca o fuente de sonido a grabar.
6. Pulse sobre el icono “Detener” para terminar la grabación. Un icono de grabación aparecerá en la nota.
7. Pulse en ok.



Para agregar una grabación a una nota guardada:

1. Pulse en **Inicio > Programas > Notas**.
2. Desde la lista de Notas, pulse sobre la nota guardada para abrir ésta.
3. Si no puede ver la barra de grabación, pulse sobre **Menú > Ver barra de grabación**.
4. Pulse en el icono de grabación para iniciar ésta.
5. Coloque el receptor de sonido cerca de su boca o fuente de sonido a grabar.
6. Pulse sobre el icono “Detener” para terminar la grabación. Un icono de grabación aparecerá en la nota.
7. Pulse en ok.

Usando ActiveSync™

ActiveSync™ permite la sincronización de datos entre su unidad P535 y su PC. ActiveSync también permite la sincronización sobre redes inalámbricas o móviles con Microsoft Exchange Server, siempre que su servicio de telefonía móvil o empresa disponga de Microsoft Exchange Server con Exchange ActiveSync. Sincronizando directamente con Exchange Server podrá estar actualizado incluso si su PC está apagado.

Durante el proceso de sincronización, ActiveSync compara los datos de su dispositivo con los datos de su PC o Exchange Server, y actualiza todos los cambios realizados.

Puede seleccionar y sincronizar los siguientes datos usando ActiveSync:

- Contactos
- Calendario
- Email
- Tareas
- Notas
- Favoritos
- Archivos
- Contenido multimedia

También puede intercambiar datos entre su dispositivo y su PC sin sincronización.

ActiveSync viene ya instalado en su dispositivo, pero antes de sincronizar datos con su PC deberá instalar ActiveSync en éste. Instale ActiveSync desde el CD de acompañamiento de Microsoft incluido en su dispositivo.

Una vez que haya instalado ActiveSync, configure una relación de sincronización entre su dispositivo y su PC. ActiveSync reconocerá el dispositivo automáticamente y transferirá la configuración de sincronización de su dispositivo.

Si desea sincronizar su dispositivo con Exchange Server a través de su empresa o proveedor de servicios, obtenga el nombre del servidor Exchange Server, nombre de usuario, contraseña, y nombre de dominio del administrador de red antes de iniciar el asistente de configuración del programa de sincronización.

Para instalar y configurar ActiveSync en su PC:

1. Inserte el CD de acompañamiento de Microsoft incluido en su unidad P535.
2. Siga las instrucciones en pantalla.
3. Una vez completada la configuración, el asistente de sincronización se iniciará automáticamente al conectar su unidad P535 a su PC. Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación.
4. Desde el asistente de configuración de sincronización, podrá:

   • Configurar una conexión para sincronizar directamente con un servidor Exchange Server. Solicite a su administrador de red los parámetros requeridos.

   • Crear una relación de sincronización entre su PC y su unidad P535.
5. Seleccione el tipo de información que desea sincronizar.
6. Una vez finalizada la configuración con el asistente, ActiveSync sincronizará automáticamente con su unidad P535. Podrá desconectar su dispositivo una vez que la sincronización haya sido completada.

NOTA:

- Cuando esté conectado, su dispositivo será sincronizado automáticamente con su PC. ActiveSync sincronizará automáticamente cada vez que haga cambios en el dispositivo o su unidad P535.
- No podrá usar WLAN para sincronizar una base de datos.
- Consulte la ayuda de Windows® Mobile para más información sobre la sincronización con ActiveSync.

Sincronización vía mini-USB

Puede usar el cable USB incluido para conectar su dispositivo a su PC para hacer sincronizaciones.

Para sincronizar su dispositivo vía mini-USB:

1. Tras instalar ActiveSync en su PC, conecte un extremo del cable mini-USB al conector mini-USB en la parte inferior del dispositivo.
2. Conecte el otro extremo del cable USB a su PC. Una vez conectados, ActiveSync sincronizará automáticamente ambos dispositivos.



Sincronización con Exchange Server

Para sincronizar su dispositivo con Exchange Server:

1. Desde el menú ActiveSync, pulse sobre **Menú > Agregar origen de servidor**.

2. En el campo de dirección del servidor, introduzca el nombre del servidor que ejecuta Exchange Server y pulse en **Siguiente**.
   Si fuera necesario, seleccione el cuadro **"Este servidor requiere una conexión cifrada (SSL)"**.

3. Introduzca su nombre, contraseña, y dominio, y pulse en **Siguiente**.

4. Pulse los cuadros para seleccionar los datos que desea sincronizar con Exchange Server. Para modificar los elementos de sincronización disponibles, seleccione un elemento y haga clic en **Configuración**. Pulse en **Terminar** cuando haya terminado.

5. Inicie el proceso de sincronización.

Creación de un programa de sincronización

Para crear un programa de sincronización con Exchange Server:

1. Desde la pantalla ActiveSync, pulse sobre **Menú > Programación**.

2. Consulte la siguiente tabla para detalles:

Volumen de sincronización	Configuración recomendada
Alto	Seleccione la opción As items arrive (Conforme lleguen elementos) o un intervalo menor en la lista de tiempos de pico.
Bajo	Seleccione **Al recibir nuevos elementos** o un intervalo largo en la lista **Horas de mínima actividad**.
Internacional	Marque la casilla **Utilizar esta configuración en itinerancia**.
Enviando mensajes	Marque la casilla **Enviar elementos salientes al instante**.

Búsqueda de información

Usando la herramienta de búsquedas, es posible buscar archivos y otros elementos almacenados en su dispositivo o en una tarjeta MiniSD externa. Podrá hacer búsquedas a través del nombre de archivo o a través de palabras localizadas incluyendo el Calendario, Contactos, Excel Mobile, Word Mobile, Outlook Mobile, Ayuda, Mensajes, Notas, y Tareas. También podrá aplicar filtros a sus búsquedas en archivos de tamaño superior a 64 KB.

Para buscar archivos o elementos:

1. Pulse en **Inicio > Programas > Buscar**.
2. En **Buscar por**, introduzca el nombre del archivo, palabra u otra información que desee buscar.
3. En **Tipo**, seleccione el tipo de datos para ayudar a filtrar la búsqueda.
4. Pulse en **Buscar**. Los elementos encontrados serán listados en el campo **Resultados**.
5. En la lista de resultados, pulse sobre el elemento deseado para obtener información sobre éste.

Ayuda

Con Ayuda puede buscar con facilidad ayuda sobre el uso de cualquier programa del dispositivo.

Para obtener ayuda para un programa:

- Desde la pantalla Hoy o desde el programa, pulse sobre **Inicio > Ayuda**.

  Una página aparecerá con enlaces a temas que explicarán cómo usar dicho programa.

Capítulo 3

Funciones del teléfono

- Usando el teléfono
- Realización de llamadas
- Recepción de llamadas

Usando el teléfono

Puede usar la unidad P535 para realizar y responder llamadas, de la misma forma que usaría un teléfono móvil. También podrá mantener un histórico de llamadas, y también enviar y recibir mensajes SMS o MMS, tomar notas mientras habla, llamar a sus contactos, y copiar contactos entre su tarjeta SIM y su dispositivo.

Teclado en pantalla

El teclado en pantalla permite una fácil marcación de números y acceso a Contactos, Histórico de llamadas, Llamadas rápidas, y Configuración telefónica. Para activar el teclado en pantalla, realice una de las acciones siguientes:

- Pulse en **Inicio > Teléfono**.
- Pulse en el botón de llamada

.

Desactivar función de teléfono

Generalmente es necesario apagar su teléfono móvil en aviones (durante el despegue y aterrizaje del avión). El modo vuelo permite el apagado de las funciones de teléfono pero mantendrá el dispositivo encendido para poder realizar otras funciones.

Para usar el modo vuelo:

1. Toque en el icono la señal , o en **Inicio** > **Configuración** > **Conexiones**.
2. Toque en **Admin.inalámbrico**.
3. Toque en **Teléfono** para activar / desactivar la conexión telefónica.

Ajuste de volumen en el dispositivo

Para ajustar el volumen del dispositivo:

1. Pulse en el icono del altavoz.
2. Desde el menú de volumen, podrá:
   - Ajustar el volumen del teléfono o dispositivo moviendo la barra de desplazamiento hacia el nivel deseado.
   - Pulse en **Encendido**, **Vibración**, o **Apagado** para cambiar el volumen en el sistema y timbre

También puede ajustar el volumen del dispositivo presionando sobre los botones de control del volumen en la parte izquierda del dispositivo.



Realización de llamadas

Puede hacer llamadas telefónicas usando el teclado en pantalla. También puede hacer llamadas directamente desde Contactos, Histórico de llamadas, Llamadas rápidas, o Comandos de voz.

Usando el teclado (virtual)

Para hacer llamadas usando el teclado virtual:

1. Pulse en **Inicio > Teléfono**.
2. Desde la pantalla del teléfono, pulse sobre los números para marcar el teléfono del usuario al cual desea llamar, y pulse Llamar.

   Si presionó una tecla equivocada, pulse sobre el botón de borrado (flecha a la izquierda) para borrar el número de la izquierda.
3. Podrá hablar una vez que haya conectado con el número marcado.
4. Pulse Fin para finalizar la llamada.

También puede acceder al teclado virtual pulsando la tecla de llamada.



Funciones del teclado virtual

Nombre del operador

Teclado numérico

Pulse para ocultar el teclado

Pulse para borrar el número de la izquierda

Pulse para marcaciones rápidas

Pulse para acceder al histórico de llamadas

Pulse para realizar llamadas

Pulse para acceder al menú

Estado actual de la llamada

Pulse para silenciar su micrófono

Pulse para mostrar su lista de contactos

Pulse para activar/desactivar el altavoz

Pulse para tomar notas

Pulse para mostrar el teclado numérico

Pulse para retener la llamada

Pulse para terminar la llamada

Pulse para acceder al menú

Haciendo llamadas desde Contactos

Para hacer llamadas directamente desde Contactos:

1. En la pantalla Hoy, toque en Contactos en la barra de menú o pulse el botón derecho.
2. Para hacer llamadas haga cualquiera de lo siguiente:
   - Pulse sobre un contacto para seleccionarlo, y desde la lista de Contactos, pulse sobre Llamar.
   - También puede mantener pulsado sobre el contacto, y en el menú desplegable pulse sobre **Llamar al trabajo, Llamar a casa o Llamar a móvil.**
   - Toque en Enter a name (Introducir un nombre) e introduzca después el nombre al que desee llamar desde Contactos. Toque en Call (Llamar) o pulse el botón izquierdo para marcar el elemento seleccionado.

Haciendo llamadas desde el Histórico de llamadas

Para hacer llamadas desde el histórico de llamadas:

1. Pulse en **Inicio > Teléfono.**
2. En el teclado virtual, pulse sobre el botón **Histórico de llamadas**.
3. Utilice la barra de desplazamiento para localizar el contacto o número de teléfono, y pulse sobre **Llamar**.

   Para localizar más números en otras categorías, pulse sobre **Menú > Filtro** y seleccione una categoría.

También puede ejecutar la función de histórico de llamadas a través de la pantalla Hoy presionando la tecla programable izquierda.

Botón de Histórico dellamadas

Uso de Smart Dialer

Con Smart Dialer podrá encontrar un contacto con más rapidez. Por ejemplo, si desea llamar a un contacto llamado “Clara”, sólo tiene que tocar , y el dispositivo lo enlazará directamente con su lista de contactos, mostrando el contacto coincidente.

Uso de Smart Dialer:

1. En el panel del teléfono, toque las primeras letras del nombre del contacto.
2. Toque el nombre de contacto que desee en la lista que aparece sobre el panel del teléfono.

Recepción de llamadas

Al recibir llamadas, un mensaje aparecerá dándole la opción de responder a la llamada o ignorarla.

Para responder o rechazar una llamada entrante:

- Para responder a la llamada pulse en **Responder**, o sobre la tecla de llamada.
- Para rechazar la llamada pulse en **Ignorar**, o sobre la tecla de terminación.



CONSEJO:
Mantenga pulsada la tecla de Llamada para cambiar la recepción de la llamada al altavoz.

La siguiente pantalla aparecerá durante la llamada entrante:

- Pulse en **Responder** para recibir la llamada o;
- Pulse en **Ignorar** para descartar la llamada.

Para terminar una llamada:

- Pulse en **Terminar** o sobre la tecla de terminación en el dispositivo para terminar una llamada en progreso, ya sea recibida o realizada.

Capítulo 4

Funciones inalámbricas

- Usando el Administrador Inalámbrico
- Usando Bluetooth®
- Usando WLAN (IEEE 802.11b/g)
- Configuración de una conexión GPRS

Usando el Administrador Inalámbrico

El Administrador Inalámbrico permite activar o desactivar todos los elementos inalámbricos desde un mismo menú. Esta es una forma rápida para preservar la batería o preparar su dispositivo antes de volar en avión.

Para usar el Administrador Inalámbrico:

1. Pulse **Inicio** > **Configuración** > Ficha **Conexiones**.
2. Pulse sobre el icono **Administrador Inalámbrico**.
3. Desde la ventana del Administrador Inalámbrico, podrá hacer lo siguiente:

   • Pulse sobre el elemento inalámbrico deseado para activar o desactivar el mismo. Cuando un elemento está desactivado, éste se muestra de un color más claro, con una “X” junto a su icono.

   • Pulse

para activar todos los elementos inalámbricos.

   • Pulse en **Menú** para modificar la configuración de cualquiera de los elementos mostrados.

Pulse para activar/desactivar WLAN (IEEE 802.11b/g)

Pulse para activar/desactivar la función del teléfono

Pulse para salir del Administrador Inalámbrico

Pulse para activar/desactivar todos los elementos inalámbricos

Pulse para activar/desactivar Bluetooth®

Pulse para cambiar la configuración

4. Pulse en **Hecho** o para salir del Administrador Inalámbrico.

Usando Bluetooth®

Introducción

Bluetooth® es una tecnología inalámbrica de rango corto que permite a dispositivos con Bluetooth intercambiar datos en un radio máximo de unos 10 metros (30 pies) sin requerir de una conexión física.

Con Bluetooth activado en su dispositivo, podrá:

- Conectar y comunicar (p.e. enviar archivos, tareas, o contactos) con otros dispositivos con funciones Bluetooth.
- Usar servicios de otro dispositivo Bluetooth. Tras conectar a otro dispositivo o PC usando Bluetooth, podrá usar los servicios disponibles en éste.

Activación de Bluetooth en su dispositivo

Para activar (encender) Bluetooth en su dispositivo:

1. Pulse en **Inicio > Configuración >** Ficha **Conexiones** y pulse sobre el icono **Bluetooth**.
2. Desde la pantalla Bluetooth, pulse sobre Ficha **General**.
3. Pulse en el botón **Encender**. La barra de estado de Bluetooth aparecerá sobre los botones **Encender**/Apagar.

También puede activar o desactivar Bluetooth desde la pantalla Hoy o usando el Administrador Inalámbrico. Para ello:

1. Localice el icono Bluetooth en la parte inferior derecha de la pantalla Hoy.
2. Pulse en para mostrar un menú de accesos directos, y pulse sobre **Active Bluetooth**

   Si el Bluetooth está desactivado, su icono aparecerá como .

Consulte la página anterior para activar o desactivar el Bluetooth a través del Administrador Inalámbrico.

NOTAS:

Si no se encuentra en uso, desactive su dispositivo Bluetooth para ahorrar energía en la batería.

Configuración de Bluetooth

Para configurar Bluetooth en su dispositivo:

1. Vaya a **Inicio > Configuración >** Ficha **Conexiones** y pulse sobre el icono **Bluetooth**.
2. Desde la pantalla Bluetooth, podrá acceder a las siguientes fichas:
   - **General** - Permite configurar el perfil del usuario, activar y desactivar Bluetooth, comprobar el estado de Bluetooth, y acceder al administrador Bluetooth.
   - **Accesibilidad** - Permite definir el nombre y la dirección del dispositivo Bluetooth, seleccionar el dispositivo remoto al cual desea conectarse, y definir si desea que otros dispositivos remotos puedan ver el suyo.
   - **Servicios** - Activa y desactiva los servicios Bluetooth disponibles, solicita autorizaciones, define claves de autorización, y solicita codificaciones. También puede acceder a configuraciones avanzadas desde esta ficha.

La configuración de los servicios disponibles son activados al seleccionar un servicio Bluetooth. Seleccione un servicio desde la lista para establecer su configuración.

Servicio Bluetooth	Descripción
Transferencia de archivos	Seleccione el directorio de nivel más alto en su dispositivo al cual los dispositivos remotos pueden acceder.
Intercambio de información	Define la tarjeta de visita por defecto.
Puerto serie	Muestra la dirección del puerto. Ésta no puede ser modificada.
Servidor de red personal	Permite la personalización de la configuración de los servicios para su servidor de red personal.
“Manos Libres”	Activa el teléfono y/o el perfil del sonido.
Servidor de red telefónica	Permite activar, autentificar, o ambas, en las conexiones al servidor de red telefónica.

NOTAS:
Si no se encuentra en uso, desactive su dispositivo Bluetooth para ahorrar energía en la batería.

Usando auriculares Bluetooth

Configuración de auriculares Mono

1. Asegúrese de que Bluetooth ha sido activado en su dispositivo.
2. Pulse en en la pantalla Hoy y en el elemento del menú **Administrador Bluetooth**.

3. Desde el Administrador Bluetooth, pulse sobre **Nuevo.**
4. Desde el Asistente de conexión Bluetooth, pulse sobre **Dispositivo de manos libres** y pulse sobre **Siguiente**.

5. Asegúrese de que sus altavoces están en modo emparejado y listos para recibir peticiones de conexión. Pulse sobre **Siguiente**.
6. Pulse en el nombre de su dispositivo auricular Bluetooth y pulse sobre **Siguiente**.

7. En el cuadro de contraseña, introduzca la clave de su dispositivo auricular y pulse sobre **ok**. Esta clave aparecerá en la documentación incluida con su dispositivo auricular.
8. Pulse en **Finalizar**. Los auriculares estarán listos para ser usados.

NOTAS:
Si la conexión entre el dispositivo y los auriculares Bluetooth falla, pulse sobre el icono del dispositivo auricular y haga clic en “Reconectar”. No necesitará emparejar los dispositivos de nuevo.

Configuración de auriculares estéreo

La unidad P535 soporta A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), que es utilizado por auriculares estéreo Bluetooth. Asegúrese de que sus auriculares estéreo también lo soporta.

1. Pulse en el icono de la pantalla Hoy y en el del menú **Administrador Bluetooth**.
2. Desde el Administrador Bluetooth, pulse sobre **Nuevo** y seleccione **Audio de alta calidad**.
3. Asegúrese de que sus auriculares estéreo están en modo emparejado y listos para recibir peticiones de conexión. Pulse sobre **Siguiente**.

4. Pulse en el nombre de su dispositivo auricular Bluetooth y pulse sobre **Siguiente**.

   • Si desea crear un acceso directo, seleccione la casilla **Crear un acceso directo** e introduzca el nombre de la conexión.

   • Si desea usar una conexión segura, seleccione la casilla **Usar una conexión segura codificada**.

5. Pulse en **Finalizar** para iniciar la conexión.

NOTAS:

• Para responder a una llamada telefónica usando sus auriculares estéreo, asegúrese de que dispone de conexiones mono y estéreo al mismo tiempo.

• Para usar los comandos de voz mientras utiliza auriculares, pulse el botón de llamada* en el auricular y siga las instrucciones. (* El botón de llamada podría no estar disponible en algunos modelos de auriculares.)

Usando un GPS Bluetooth

Para configurar un dispositivo con GPS Bluetooth:

1. Asegúrese de que Bluetooth ha sido activado en su dispositivo.
2. Pulse en el icono de la pantalla Hoy y en elemento de menú **Administrador Bluetooth.**
3. Desde el Administrador Bluetooth, pulse sobre **Nuevo.**
4. Asegúrese de que su dispositivo GPS está en modo emparejado y listo para recibir peticiones de conexión.
5. Desde el Asistente de conexión, pulse sobre **Explorar dispositivo Bluetooth** y pulse sobre **Siguiente**.

6. Pulse en nombre del dispositivo GPS Bluetooth y pulse sobre **Siguiente**.
7. Seleccione **Esclavo SPP** en la lista de selección de servicios y pulse sobre **Siguiente**.

8. Pulse en **Finalizar**.
9. Mantenga pulsado sobre el icono de acceso directo para mostrar el menú de este elemento y pulse sobre **Conectar**.

10. En el campo contraseña, introduzca la clave alfanumérica de su dispositivo Bluetooth y pulse sobre **OK**.
Puede encontrar esta clave en la documentación incluida con éste.

Usando WLAN (IEEE 802.11b/g)

Introducción

WLAN (IEEE 802.11b/g) se refiere a ciertos tipos de redes inalámbricas de área local (WLAN) que usan especificaciones de la familia 802.11. La alianza Wi-Fi es una organización internacional sin ánimo de lucro que certifica la interoperatibilidad de productos para redes inalámbricas de área local, y cualquier dispositivo comprobado y aprobado por la alianza Wi-Fi estará certificado como interoperable con otros incluso si han sido creados por fabricantes distintos.

Activación de WLAN en su dispositivo

Para activar WLAN en su dispositivo:

1. Pulse en **Inicio > Configuración >** Ficha **Conexiones** y pulse sobre el icono **Administrador Wi-Fi**.
2. Desde la pantalla del Administrador Wi-Fi, pulse sobre **Menú** y en **Activar Wi-Fi**.

También puede activar o desactivar Wi-Fi desde la pantalla Hoy:

1. Pulse en el icono Wi-Fi o en la barra de estado.
2. Desde la ventana emergente, pulse sobre **activar Wi-Fi**.

Consulte la página 52 para activar o desactivar Wi-Fi usando el Administrador Inalámbrico.

NOTA:

- Cuando WLAN se usa a la vez que el GPRS, éste último tendrá prioridad en la señal. Recomendamos no usar WLAN y GPRS al mismo tiempo.
- Recomendamos no usar WLAN y la función Bluetooth al mismo tiempo. Es posible que ocurran alteraciones en la transmisión de datos ya que ambos sistemas usan el mismo canal inalámbrico.
- Las conexiones WLAN y USB no pueden ser usadas al mismo tiempo.
- Cuando la alimentación en batería es inferior al 20% el dispositivo mostrará un mensaje de advertencia indicando si desea continuar usando WiFi o no. Pulse en “Si” para continuar usando WiFi o “No” para desconectar. En cualquier caso, recomendamos conectar la unidad inmediatamente a una fuente de alimentación para evitar una pérdida de datos.

Configuración WLAN

Para configurar WLAN en su dispositivo:

1. Pulse en **Inicio > Configuración >** Ficha **Conexiones** y pulse sobre el icono del **Administrador Wi-Fi**.
2. Desde la pantalla del Administrador Wi-Fi podrá acceder a las siguientes fichas:
   - **Estado de Wi-Fi**
   - **Ajustes**
   - **Información IP**
   - **Informe de sitio**

NOTA:
Pulse en ? para obtener ayuda sobre Wi-Fi.

Estado de Wi-Fi

Muestra los Estados Wi-Fi, ESSID, BSSID, BSS modo, canal, tasa de datos, dirección IP, y fuerza de la señal.

Ajustes

Permite definir el canal Adhoc, preámbulo, activar o desactivar la función de ahorro de energía, fuerza de la señal.

NOTA:
La función de ahorro de energía reduce la transmisión de datos pero aumenta la duración de la energía restante en la batería.

Información IP

Muestra la información de red y permite renovar la dirección IP o hacer ping a una conexión de red.

Información de sitio

Muestra las redes inalámbricas disponibles en el área.

Configuración de una conexión GPRS

Su unidad P535 permite la conexión vía GPRS (General Packet Radio Service). GPRS es un estándar para comunicaciones inalámbricas que puede trabajar a velocidades de hasta 115 kbps (comparados con los 9.6 kbps del sistema GSM (Global System for Mobile Communications). GPRS soporta un gran rango de anchos de banda que permiten el envío y recepción de pequeños grupos de datos, como email o navegación por Internet. Para establecer una conexión GPRS en su dispositivo haga lo siguiente:

1. Desde La pantalla Hoy, pulse sobre **G** en la barra de estado.
2. Desde la ventana emergente que aparecerá, pulse sobre **Configuración**.

Ventana emergente

3. Desde la pantalla de configuración, seleccione la ficha Conexiones y pulse sobre el icono **Conexiones**.

4. Desde la pantalla de Conexiones, pulse sobre **Agregar nueva conexión de módem.**

5. Introduzca un nombre único para la conexión y seleccione **Línea de teléfono móvil (GPRS)** Desde la lista de módems.

6. Escriba el nombre del punto de acceso.

7. Escriba su nombre de usuario, contraseña, y dominio y pulse sobre **Finalizar**. Para más información contacte con su administrador de red.

NOTA:
Las conexiones GPRS y USB no pueden ser usadas al mismo tiempo.

Conexión GPRS

Para conectar a GPRS:

1. Pulse en **Inicio > Configuración >** Ficha **Conexiones** y pulse sobre el icono **Conexiones**.
2. Desde la pantalla de Conexiones, pulse sobre **Administrar conexiones existentes**.

3. Pulse y mantenga pulsado sobre una conexión existente y desde la ventana emergente pulse sobre **Conectar**.

   Pulse en **Borrar** si desea borrar la configuración de conexión seleccionada.
4. Cuando se haya conectado, pulse sobre ok para terminar.

NOTA:

- Al usar WLAN y GPRS simultaneamente, el último obtendrá la prioridad de la señal. Es recomendable no usar WLAN y GPRS al mismo tiempo.

Si la conexión GPRS ha sido seleccionada como conexión por defecto, ésta se conectará automáticamente cuando ejecute cualquier aplicación que conecte con Internet.

1. Ejecute cualquier aplicación que conecte con Internet (p.e. Internet Explorer).

   El dispositivo conectará automáticamente con su conexión GPRS por defecto. Una ventana emergente aparecerá para mostrar el estado de la conexión.
2. Una vez conectado, podrá navegar en Internet. Si esta usando Internet Explorer, el sitio Web por defecto aparecerá.

Ventana emergente

Desconexión GPRS

Para desconectar GPRS:

1. Pulse en desde la barra de estado.
2. Desde la ventana emergente, pulse sobre **Desconectar**.
3. Pulse en ok para salir.

NOTA:

- Si ActiveSync ha sido configurado para sincronizar con Exchange Server automáticamente, la sincronización ocurrirá tras conectar de nuevo.
- El GPRS reconectará automáticamente cada vez que ejecute una aplicación que requiera de una conexión GPRS (p.e. Internet Explorer, Pocket MSN).

Usando la herramienta GPRS

La herramienta GPRS permite seleccionar y conectar convenientemente a su proveedor de servicios GPRS.

Para conectarse a través de la herramienta GPRS:

1. Pulse en **Inicio > Configuración >** Ficha **Conexiones** y pulse sobre el icono de **Configuración de red**.

   También puede pulsar sobre en la barra de estado y después en **Configuración** desde la ventana emergente.

2. Desde la pantalla de configuración de red, seleccione el proveedor GPRS desde la lista.

NOTA:
- Los operadores varían en función de la región.
- Las conexiones GPRS y USB no pueden ser usadas al mismo tiempo.

Capítulo 5

Mis Secretos

- Usando Mis Secretos

Usando Mis Secretos

"Mis Secretos" es un archivo secreto para proteger sus documentos clasificados, imágenes y vídeo. Los elementos colocados en la carpeta Mis Secretos están codificados, y necesitará una clave definida por usuario para desbloquear la carpeta o cambiar la configuración.

Activando Mis Secretos

Para activar Mis Secretos usando el modo Expreso (recomendado):

1. Pulse en **Inicio > Programas** y pulse sobre el icono **Mis Secretos**.
2. Pulse en **Modo Expreso (Recomendado)** y pulse sobre **Siguiente**.



3. Introduzca una contraseña de 4 dígitos.
4. Cuando se solicite, introduzca la misma contraseña para confirmarla.



5. Pulse en **Terminar**.

   Cuando haya finalizado, la carpeta **Mis Documentos\Mis Secretos** será codificada, y podrá comenzar a usar esta carpeta.

IMPORTANTE:

- Cuando la carpeta **Mis Secretos** está bloqueada ésta no es visible. Use la contraseña para bloquear la carpeta y acceder a sus archivos.
- Puede pulsar sobre el icono Mis Secretos en la pantalla Hoy para bloquear, desbloquear, o configurar **Mis Secretos**. Para más información consulte la siguiente página.

Desbloqueando Mis Secretos

Para desbloquear Mis Secretos:

1. Pulse en el icono Mis Secretos de la pantalla Hoy.
2. Desde el menú que aparecerá, pulse sobre **Desbloquear**.

3. Introduzca la contraseña correcta.

   Ahora ya puede usar la carpeta Mis Secretos.



Bloqueando Mis Secretos

Para bloquear Mis Secretos:

1. Pulse en el icono Mis Secretos de la pantalla Hoy
2. Desde el menú que aparecerá, pulse sobre **Bloquear**.

   El icono de Mis Secretos cambia a indicando que esta carpeta ha sido bloqueada.

Configuración de Mis Secretos

Para modificar la configuración de Mis Secretos:

1. Pulse en el icono Mis Secretos de la pantalla Hoy.
2. Desde el menú que aparecerá, pulse sobre **Configuración de Mis Secretos**.

3. Introduzca la contraseña correcta.

   La configuración de Mis Secretos le permitirá modificar cualquiera de los siguientes elementos:

   - **Configuración de seguridad**
   - **Contraseña**
   - **Pista para la contraseña**



Configuración de seguridad

La configuración de seguridad permite activar o desactivar autobloqueo cuando el dispositivo entra en modo suspendido, bloquear el dispositivo ahora, o detener la función de seguridad.



Contraseña

La ficha de contraseña permite modificar la contraseña y el tipo de contraseña.

Pista

Define una pista para ayudarle en caso de que olvide su contraseña.

- Seleccione la casilla para activar o desactivar esta función.
- Seleccione una de las preguntas predefinidas e introduzca su respuesta.

4. Pulse en ok cuando haya terminado.



Desactivando Mis Secretos

Para desactivar Mis Secretos:

1. Desde la pantalla Hoy, pulse sobre **Inicio > Programas > Mis Secretos**

   o

   Pulse en el icono Mis Secretos desde la pantalla Hoy y desde el menú de accesos directos pulse sobre **Configuración de Mis Secretos**.

2. Seleccione la ficha **Configuración de Seguridad**, y pulse sobre **Desactivar seguridad**.



3. Cuando sea indicado, pulse en **Sí** para confirmar.

4. Pulse en **Siguiente** para detener todos los programas en ejecución.

5. Pulse en **Siguiente** para iniciar la decodificación de la carpeta “Mis Secretos”.

6. Pulse en **Hecho** cuando haya terminado.

Capítulo 6

Funciones Multimedia

- Usando la cámara
- Visualización de imágenes y vídeos

Usando la cámara

La cámara de dos megapíxels integrada permite tomar fotos y grabar clips de audio/vídeo.

Activando la cámara

Para comenzar a usar la cámara:

- Pulse en **Inicio > Programas > Imágenes y vídeos** > icono **Cámara** o
- Pulse sobre el botón de Cámara en la parte izquierda de su dispositivo.



NOTA:

- Por defecto, la pantalla de previo está configurada en modo horizontal.
- Tras activar la cámara, su dispositivo aparece por defecto en modo cámara.
- En modo cámara, el botón de cámara actúa como disparador.

Para salir de la aplicación Cámara:

- Pulse en el icono de salida ✕ de la pantalla cámara o pulse sobre el botón (ok) .

Funciones de los botones de navegación en modo cámara

La siguiente tabla describe las funciones de los botones de navegación en modo cámara:



Arriba	En modo previo de cámara, pulse para acceder al modo vídeo. En modo de menú de opciones de cámara o vídeo, pulse para seleccionar elementos del menú.
Abajo	En modo previo de vídeo, pulse para acceder al modo cámara. En modo de menú de opciones de cámara o vídeo, pulse para seleccionar elementos del menú.
Atrás	En modo cámara, y siempre que la resolución no sea 1600x1200, pulse para hacer un zoom de acercamiento.
Adelante	En modo cámara, y siempre que la resolución no sea 1600x1200, pulse para hacer un zoom de alejamiento.
Botón Entrar/Acción	Pulse para tomar una foto o comenzar una grabación de vídeo. Pulse de nuevo para detener la grabación. Pulse para ejecutar el elemento de menú seleccionado o mostrar más elementos del menú.

Modos de captura disponibles

La cámara integrada en su dispositivo dispone de dos modos de captura:

- Modo **cámara** - El modo cámara permite tomar fotos y almacenarlas en su dispositivo o MiniSD. También puede configurar la cámara para que se ajuste a un ambiente determinado, definir el tamaño de imagen, hacer zooms, ajustar la calidad de imagen, aplicar efectos, y modificar otros ajustes avanzados.
- **Modo vídeo** - El modo vídeo permite grabar clips de audio/video. Al igual que en el modo cámara, también permite seleccionar el aumento, ajustar el tamaño de vídeo, activar modo macro, aplicar efectos, seleccionar el destino, y modificar otros ajustes avanzados.

Formatos soportados

Usando los modos cámara o vídeo, las imágenes o vídeos pueden ser capturados en los siguientes formatos:

- **Imágenes (Modo cámara)** - JPEG (.jpg)
- **Vídeo (Modo vídeo)** - 3GP (.3gp), MPEG-4 (.mp4)

Pantalla en modo cámara

Esta sección describe los iconos de la pantalla en modo cámara:



Icono del modo cámara

- **Icono del modo captura** [ ] - Indica el modo de captura actual.
- **Icono de calidad de imagen** [ ]- Indica la calidad de imagen en uso.
- **Icono de estado del Flash** [ ] - Indica el estado del Flash de la cámara.
- **Icono del modo Macro** [ ] - Este icono aparece cuando la cámara esta en modo macro.
- **Icono de almacenamiento por defecto** [] - Indica el lugar de almacenamiento por defecto para imágenes y videos capturados.
- **Icono del modo escena** [] - Indica el modo de escena usado.
- **Icono del temporizador** [] - Este icono aparece al activar el temporizador (5 segundos o 10 segundos). Al presionar el disparador o el botón de acción para tomar una foto, dispondrá de 5/10 segundos antes de que la foto sea tomada.
- **Icono del modo disparador** [ ] - Indica el número de fotos que serán tomadas por cada disparo.
- **Icono de efectos** [ ] - Indica los efectos en uso.
- **Resolución de imagen** [] - Muestra la resolución usada. Por favor tenga en cuenta de que cuando utilice el modo de resolución de 1600x1200, la función de zoom será desactivada.
- **Icono "Salir"** [ ] - Pulse sobre este icono para salir de la función cámara.
- **Zoom +** [ ] - Pulse sobre este icono para aumentar el zoom sobre la imagen a tomar.
- **Zoom -** [ ] - Pulse sobre este icono para reducir el zoom sobre la imagen a tomar
- **Miniaturas** [ ]- Pulse sobre este icono para lanzar la aplicación de Imágenes y Vídeos y ver sus imágenes en miniatura.
- **Menú** [ ] - Pulse sobre este icono para acceder al menú de opciones de la cámara.
- **Imágenes restantes** - Muestra los disparos restantes disponibles, dependiendo de la configuración actual.

Opciones del menú Cámara

El menú de opciones de la cámara permite modificar ajustes para la cámara y para las imágenes.

Para acceder al menú de opciones:

1. Desde la función de cámara, pulse en **Menú**

2. Desde el menú de accesos directos, pulse sobre un icono para mostrar sus contenidos.

Menú de acceso directo a las opciones de Cámara

Cambiar modo

La opción de cambio de modo permite definir el modo de captura como Cámara o Vídeo.

Escena

La opción de escena permite seleccionar el entorno apropiado para un uso nocturno o deportivo. Seleccione el modo “Auto” para un ajuste automático en cualquier entorno.

Tamaño de imagen

Permite definir el tamaño del archivo de imagen que será almacenado.

Calidad de imagen

Esta opción proporciona tres modos de calidad predeterminados: Normal, Fino, y Super Fino. La calidad de imagen seleccionada por defecto es Super Fino.

Modo Flash

Esta opción permite cambiar el modo Flash para ajustarlo a diferentes entornos lumínicos.

Modo Macro

Activa o desactiva el modo fotográfico de Macros para hacer fotos a objetos pequeños o cercanos.

Zoom

Permite modificar el zoom de la cámara.

Temporizador automático

Define el retraso del disparador. Los valores predeterminados son 5 o 10 segundos, que será el tiempo del que dispondrá entre la pulsación del disparador y la toma de la fotografía.

Multidisparo

Permite tomar una sucesión automática de 4 o 9 fotografías al presionar el disparador.

Encuadre

Permite definir un marco para su imagen.

Efectos

La opción de efectos permite aplicar ciertos efectos sobre la imagen. Los efectos disponibles son: **Blanco y Negro**, **Negativo**, y **Sepia**. Seleccione **Normal** para no aplicar ningún efecto.

Guardar a

Permite seleccionar el lugar donde serán almacenadas sus imágenes

NOTA:
Necesitará insertar una tarjeta MiniSD para almacenar datos en la **Tarjeta de almacenamiento**.

Avanzado

Esta opción permite modificar los siguientes elementos:

- Formato del prefijo para el nombre del archivo de imagen.
- Prefijo para el nombre del archivo de imagen.
- Número de archivo.
- Insertar Fecha y hora en la imagen.
- Sonido en disparador.
- Intervalo de multidisparo.

Haciendo fotografías

Tras activar la función Cámara, su dispositivo estará por defecto en modo cámara. Si está definido como vídeo, pulse sobre **Menú > Cambiar modo** > **Modo cámara** y pulse sobre **Hecho**.

También puede cambiar al modo Cámara pulsando sobre el icono de modo Cámara en la pantalla.

Para hacer fotografías:

1. Apunte al objeto que desee fotografiar, y pulse el disparador a la mitad de su recorrido para activar la función de enfoque automático. Podrá ver un marco blanco, que se volverá verde indicando que la imagen esta enfocada.

Icono del modo Cámara

Marco de enfoque automático

IMPORTANTE:
El rango del modo automático solo es efectivo entre 8~80 cm. Si no desea hacer enfoques automáticos, puede usar el botón de acción para tomar fotografías.

2. Pulse sobre el botón del disparador completamente (o sobre el botón de acción) para hacer la captura.
   Cuando aparezca el icono asegúrese de que el dispositivo está estabilizado.
3. Repita los pasos 1 a 2 para tomar otras fotos.

NOTA:
La imagen es almacenada automáticamente en su lugar predeterminado y puede ser visualizada a través de la aplicación "Imágenes y vídeos"

Pantalla en modo Vídeo

La siguiente ilustración describe los iconos de pantalla en modo vídeo:

Icono de modo de captura
Tiempo de grabación restante
Icono de almacenamiento por defecto
Resolución de vídeo
Pulse para cerrar la cámara
Pulse para acceder a Imágenes y vídeos
Indicador de grabación
Verde: Listo
Rojo: Grabando
Pulse para hacer un zoom de acercamiento
Modos de captura:
Modo cámara
Modo vídeo
Pulse para hacer un zoom de alejamiento
Pulse para acceder al menú de vídeo

Iconos del modo vídeo

- **Icono del modo captura** [ ] - Indica el modo de captura actual.
- **Icono de estado del Flash** [ ] - Este icono aparece si la luz del Flash ha sido activada.
- **Icono del modo Macro** [ ] - Este icono aparece cuando el vídeo esta en modo macro.
- **Icono de almacenamiento por defecto** [ ] - Indica el lugar de almacenamiento por defecto para imágenes y videos capturados.
- **Icono de efectos** [] - Indica los efectos en uso.
- **Resolución de imagen** [ ] - Muestra la resolución en uso.
- **Icono "Salir"** [ ] - Pulse sobre este icono para salir de la función de vídeo.
- **Zoom +** [ ] - Pulse sobre este icono para aumentar el zoom sobre el objeto.
- **Zoom -** [ ] - Pulse sobre este icono para reducir el zoom sobre el objeto.
- **Miniaturas** [ ]- Pulse sobre este icono para lanzar la aplicación de Imágenes y Vídeos y reproducir su vídeo.
- **Menú** [ ] - Pulse sobre este icono para acceder al menú de opciones de vídeo.
- **Borrar** [ ] - Pulse sobre este icono para borrar el vídeo.
- **Información del tiempo de grabación restante** - Muestra el tiempo restante de vídeo basado principalmente en el espacio disponible.

Menú de opciones en vídeo

El menú de opciones de vídeo permite modificar las condiciones de grabación y reproducción de vídeo.

Para acceder al menú de opciones de vídeo:

1. Pulse en **Menú** desde la pantalla de vídeo



2. Desde el menú que aparecerá, seleccione un icono para acceder a sus contenidos.

Menú de accesos directos a opciones de vídeo

Cambiar modo

Esta opción permite cambiar entre el modo cámara o el modo vídeo.

Zoom

Esta opción permite la modificación del aumento.

Tamaño de vídeo

Esta opción permite definir el tamaño de vídeo en píxels.

Modo Flash

Esta opción permite cambiar el modo de Flash para acomodarlo a diferentes condiciones lumínicas.

Modo Macro

Activa o desactiva el modo fotográfico de Macros para hacer fotos a objetos pequeños o cercanos.

Guardar a

Permite seleccionar el lugar donde serán almacenadas sus imágenes

NOTA:
Necesitará insertar una tarjeta MiniSD para almacenar datos en la **Tarjeta de almacenamiento**.

Efectos

La opción de efectos permite aplicar ciertos efectos sobre la imagen. Los efectos disponibles son: **Blanco y Negro**, **Negativo**, y **Sepia**. Seleccione **Normal** para no aplicar ningún efecto.

Pulse para mostrar más opciones

Avanzado

Esta opción permite modificar los siguientes elementos:

- Formato del prefijo para el nombre del archivo de vídeo.
- Prefijo para el nombre del archivo de vídeo.
- Número de archivo.
- Activar/Desactivar sonido durante grabaciones.

Grabación de vídeos

Para hacer grabaciones deberá en primer lugar cambiar al modo vídeo

Para cambiar a modo vídeo:

• Pulse en **Menú > Cambiar modo** > **Modo vídeo** y pulse sobre **Hecho**.

• También puede cambiar al modo vídeo simplemente pulsando sobre el icono del modo vídeo como se muestra en la ilustración.



Icono del modo vídeo

Para grabar vídeos:

1. Apunte con la cámara de la unidad P535 al objeto de su grabación y pulse levemente sobre el disparador para hacer un enfoque automático.

   Mientras este botón este medio presionado, el marco de enfoque aparecerá en el centro de la pantalla.



Marco de auto enfoque

2. Pulse completamente sobre el disparador para comenzar la grabación.

   El indicador de grabación aparecerá de color rojo mientras dure la grabación.

3. Pulse de nuevo completamente sobre el disparador para detener la grabación.



Indicador de grabación

4. Repita los pasos 1 a 3 para grabar otro vídeo.

NOTA:

- El clip de vídeo es almacenado automáticamente en el lugar de almacenamiento por defecto.
- Utilice el reproductor multimedia de Windows de su dispositivo.
- Utilice el reproductor Apple® QuickTime™ para reproducir vídeos en su PC. Puede descargar el instalador de QuickTime™ desde el sitio Web www.apple.com/quicktime.

Visualización de imágenes y vídeos

Utilice la aplicación **Imágenes y Vídeos** para visualizar imágenes almacenadas y reproducir vídeos.

Visualización de imágenes y vídeos

Para acceder a la función de imágenes y vídeos:

1. Pulse en **Inicio > Programas > Imágenes y vídeos**.
2. Pulse en la imagen o vídeo que desee visualizar.
   - Para visualizar imágenes o vídeos almacenados en una tarjeta MiniSD, pulse sobre la lista de carpetas (etiquetada **Mis Imágenes**), y pulse sobre **Tarjeta MiniSD**.
   - Para visualizar imágenes almacenadas en la carpeta **Mis Imágenes** de su dispositivo, pulse sobre **Mis Imágenes** y luego sobre la imagen en miniatura.
   - Para reproducir vídeos almacenados en la carpeta **Mis Vídeos** de su dispositivo, pulse sobre **Mis Vídeos** y luego sobre el vídeo en miniatura.

Capítulo 7

Otras funciones

- Windows Live
- WorldCard Mobile
- Remote Presenter
- Configuración de melodías
- Configuración del despertador
- Intercambiador de modos
- Información del sistema
- Restauración de la configuración original de fábrica

Windows Live

Windows Live

Windows Live le ofrece un conjunto de servicios, incluyendo e-mail, mensajería instantánea y búsqueda.

- Puede ver cuales de sus contactos tienen conexión y hablar con ellos, enviando y recibiendo mensajes instantáneos.
- Puede acceder a su cuenta de hotmail, si la tiene, y enviar y recibir correos electrónicos.
- Puede buscar en la web y recibir resultados en su teléfono en un formato de fácil lectura.

Para utilizar Windows Live Messenger:

Debe tener una cuenta Microsoft Passport™ o una cuenta Microsoft Exchange.

Debe tener una cuenta Passport para utilizar el servicio MSN Messenger. Si dispone de una cuenta de Hotmail® o MSN, ya tiene una cuenta Passport. Una vez que haya obtenido una cuenta Microsoft Passport o Microsoft Exchange, estará preparado para configurar su cuenta.

Solicite una cuenta Microsoft Passport en **http://www.passport.com**.

Obtenga una cuenta de correo electrónico gratuita de Microsoft Hotmail en **http://www.hotmail.com**.

Iniciar sesión en Windows Live Messenger

1. Pulse en **Inicio > Programas > Windows Live**

Si ya está utilizando MSN Messenger en su equipo, se mostrarán sus contactos en su dispositivo.

2. Toque en “Sign in” (Iniciar sesión) para acceder a Windows Live. Si aparece la pantalla, toque en **Aceptar**.



3. Introduzca su dirección de e-mail y contraseña. Toque en **Siguiente**.

Windows Live Search:

Gracias a Windows Live Search podrá buscar rápidamente información, direcciones, mapas e imágenes en la web.

1. Toque en **Inicio > Programas > Windows Live**
2. Introduzca la información que desee en la barra de búsqueda, y toque el botón

WorldCard Mobile

WorldCard Mobile es una utilidad de reconocimiento de caracteres que explora e identifica texto impreso o los caracteres de una tarjeta de visita, clasificando después la información automáticamente y enviándola a su lista de contactos. Desde un archivo de imagen o una tarjeta de visita, WorldCard Mobile analiza la apariencia de los detalles de la tarjeta de visita y los convierte en texto editable para su lista de Contactos.

Usando la aplicación WorldCard Mobile

Para procesar una tarjeta de visita en WorldCard Mobile:

1. Pulse en **Inicio > Programas > WorldCard Mobile**.
2. Toque el botón Enter para tomar una imagen de la tarjeta de visita.

   Consulte las etiquetas siguientes para más información sobre la pantalla principal de WorldCard Mobile.

IMPORTANTE:

- Asegúrese de que la lente de la cámara está limpia y que hay luz suficiente antes de hacer una fotografía de una tarjeta de visita.
- Utilice una resolución de “1280x960” para tomar fotografías de tarjetas de visita.

3. Tome una fotografía clara de su tarjeta de visita.
4. Toque WorldCard Mobile desde esta pantalla.

5. Si es necesario, seleccione el Idioma y Región adecuados o ajuste la orientación de la imagen.
6. Pulse **Reconocer**.

7. Pulse **Exportar** para guardar la información en Contactos. Consulte la siguiente imagen para obtener información sobre otras opciones y funciones de esta pantalla.



8. Toque ok para salir de Biz Card Recognition.

Presentación Remota

La aplicación de Presentación incluida en su P535 permite controlar remotamente presentaciones de PowerPoint™ en su PC de sobremesa o portátil. Usando Bluetooth, esta es una herramienta que hará que sus presentaciones sean realizadas de forma conveniente y con una libertad de movimientos total. Tambien permite revisar notas en páginas sin afectar la visualización de la audiencia.

Uso de la herramienta de Presentación Remota

IMPORTANTE:
- Antes de comenzar, instale la utilidad de Presentación Remota en su PC. Los archivos de instalación se encuentran en el CD de soporte.
- La herramienta de Presentación Remota sólo funciona con PCs con Bluetooth activado.

Para usar la herramienta de Presentación Remota:

1. Pulse **Inicio** > **Programas** > **Presentación Remota**.
2. Haga lo siguiente antes de buscar el PC al cual será conectado:

   • Active Bluetooth en su PC.

   • Ejecute la herramienta de Presentación Remota en su PC.

   Cuando haya completado estos pasos, haga clic en **Siguiente**.

La siguiente imagen muestra el menú de la herramienta de Presentación Remota:

3. Desde la lista de dispositivos Bluetooth encontrados, seleccione el PC al cual va a conectarse para hacer la presentación remota y pulse en **Siguiente**.



4. Introduzca la clave de autenticación cuando sea requerido.

NOTA: El proceso de autenticación sólo es requerido si no ha establecido una asociación entre su PC y su P535 previamente.

5. Desde el menú de la herramienta de Presentación Remota en su PC, haga clic en para establecer la conexión.

   Pulse para cerrar el mensaje recordatorio.

6. Cuando la conexión haya sido iniciada en su PC, haga clic en **Conectar**.

7. P535 le avisará si la conexión ha sido realizada o no con éxito. Si hay un fallo de conexión repita todos los pasos desde el paso 1.

8. Pulse sobre el nombre del archivo PowerPoint (.ppt) que desea mostrar y haga clic en **Seleccionar**.

Tras hacer su selección, Microsoft® PowerPoint será ejecutado y el archivo seleccionado será abierto.

9. Ahora ya puede controlar remotamente su presentación usando su P535. Las siguientes imágenes describen el menú de control en su dispositivo.



Panel de notas

Configuración de melodías

La unidad P535 permite la configuración de melodías para su teléfono. Podrá usar su canción favorita como melodía para el timbre de su teléfono, siempre que ésta esté almacenada en uno de los formatos compatibles: .mp3, .wav, .wma, y .mid.

Agregando una melodía a su selección

Para agregar una melodía a su selección en la configuración de su teléfono:

1. Pulse en **Inicio > Configuración** > Ficha **Personal** > Icono **Melodías**.
2. Seleccione la extensión del archivo desde la lista desplegable.
3. Marque la melodía que desee agregar.

   Pulse en ▶ para escuchar la melodía y ■ para detenerla.

Configuración de melodías

Para ajustar una melodía:

1. Pulse en **Inicio > Configuración** > Ficha **Personal** > Icono **Teléfono**.
2. Seleccione una melodía desde la lista desplegable **Tono**. Las canciones o sonidos agregados como tonos aparecerán en esta lista junto a las melodías por defecto incluidas en esta unidad.

   Pulse en ▶ para comprobar el sonido de su melodía y pulse sobre ■ para detenerla.
3. Pulse en ok cuando haya terminado.

Reactivación desde el modo suspendido

Puede definir las acciones que reactivarán su unidad P535 desde el modo suspendido.

Para definir una acción de reactivación:

1. Pulse en **Inicio > Configuración** > Ficha **Personal** > Icono **Origen de reactivación**.
2. Seleccione una acción entre las que se encuentren disponibles.

   Pulse en **Seleccionar todo** para seleccionar todas las acciones o pulse sobre **Deseleccionar todo** para deseleccionar todas las acciones disponibles.
3. Pulse en ok cuando haya terminado.



Intercambiador de modos

El Intercambiador de modos permite un intercambio rápido entre aplicaciones y tareas.

Para usar el Intercambiador de modos, pulse este botón en su teclado. Pulse de nuevo para cambiar de aplicación.

Tambien puede utilizar el botón Intercambiador de modos para activar o desactivar la luz Flash de la cámara. Pulse y mantenga pulsado el botón Intercambiador de modos para usar esta función.



Puede configurar el Intercambiador de modos y definir el tipo de intercambiador o seleccionar los elementos que aparecerán en su menú emergente.

Para definir el tipo de intercambiador:

1. Pulse en **Inicio > Configuración** > Ficha **Sistema** > Icono **Intercambiador de modos**.
2. Seleccione el tipo de intercambiador.
3. Pulse y arrastre la barra de desplazamiento para definir el tiempo de espera.

Para seleccionar los elementos que aparecerán en el menú emergente:

1. Pulse en **Inicio > Configuración** > Ficha **Sistema** > Icono **Intercambiador de modos**.
2. Pulse en la ficha Elementos.
3. Seleccione los objetos pulsando en sus casillas correspondientes.

Información del sistema

La pantalla de Información del sistema contiene IMPORTANTE información sobre su dispositivo, incluyendo detalles sobre la configuración y la versión.

Para acceder a la pantalla de Información del sistema:

1. Pulse en **Inicio > Configuración** > Ficha **Sistema** > Icono **Información del sistema**.
2. Pulse en la ficha **Información del Dispositivo** para información sobre el Hardware.
3. Pulse en la ficha **Versión** para mostrar la versión de la ROM, archivo de inicio, Radio, MP y batería.

Información del Dispositivo

Versión

Restauración de valores de fábrica

Esta opción permite restaurar los valores predeterminados de fábrica.

Para restaurar los valores por defecto:

1. Pulse en **Inicio > Programas > Configuración por defecto**.
2. Introduzca '1234' en el campo "contraseña" para confirmar que desea restaurar los valores por defecto.
3. Pulse en **Ok**.

También puede restaurar las valores de fábrica en pulsando el botón arriba de los botones de navegación y el botón de reinicio al mismo tiempo.

NOTA:
Este dispositivo no podrá leer una tarjeta de almacenamiento bloqueada después de restaurar la configuración predeterminada de fábrica. Desbloquee la tarjeta de almacenamiento y haga una copia de seguridad de los archivos si la ha configurado para que sólo pueda ser leída por este dispositivo.

ADVERTENCIA:
Esta opción borrará todos los archivos almacenados su unidad P535.

Capítulo 8

Estado de los componentes del dispositivo

- Icono de estados ASUS

Icono de estados ASUS

El icono de estados ASUS permite comprobar con facilidad el estado actual de los siguientes componentes del dispositivo: CPU, USB, brillo de la pantalla LCD, Energía restante en batería, memoria, tarjeta miniSD, y capacidad de almacenamiento.

Para comprobar el estado de estos componentes, pulse sobre el icono de estados ASUS en la pantalla Hoy.

CPU: Permite configurar el modo de la CPU. Seleccione el modo automático para que la velocidad de la CPU sea modificada automáticamente en función de la carga de ésta.

USB: Permite ajustar el modo de conexión USB.

Brillo: Pulse para ajustar el brillo de la pantalla LCD en modo batería o con alimentación externa.

Alimentación: Muestra la energía restante en la batería y permite establecer funciones de ahorro de energía avanzadas.

Memoria: Muestra la memoria total, usada en estos momentos, y disponible.

Tarjeta de memoria: Muestra la memoria total, usada, y disponible en la tarjeta de memoria insertada.

Tarjeta miniSD: Pulse para mostrar los contenidos de la tarjeta miniSD instalada.

Configuración: Permite seleccionar los elementos que serán mostrados en el menú de estados ASUS.

Configuración de modos en CPU

Permite seleccionar el modo CPU (Turbo, Estándar, Ahorro de energía). Seleccione la casilla **Modo automático** para cambiar automáticamente la velocidad de la CPU según su carga.



Configuración USB

Permite definir el modo de conexión USB.



Brillo en LCD

Ajusta el brillo en LCD para los modos con batería o con alimentación externa.



Batería

Muestra el estado de la batería.

La ficha **Avanzado** permite definir un temporizador para apagar el dispositivo si no se usa tras un periodo determinado de tiempo .

Memoria

Muestra la memoria total, usada y libre.

Memoria en tarjeta de almacenamiento

Muestra la memoria total, usada y libre en la tarjeta de almacenamiento instalada.

Programas ejecutándose en memoria

Permite activar o detener cualquier programa que este ejecutándose en memoria.

IMPORTANTE:
Cuando sale de un programa en ejecución, está en realidad minimizando éste, pero dejándolo activo en memoria. Esta opción permitirá detener estos programas.

Configuración

Permite seleccionar los elementos a mostrar en la ventana emergente de configuración ASUS.



Apéndice

- **Precauciones**
- **Nota de exposición RF (SAR)**
- **Información de contacto**

Precauciones

Baterías reemplazables

Si su equipo incluye una batería reemplazable, recuerde que insertar un tipo de batería incorrecto podría resultar en explosiones (p.e. algunas baterías de litio), lo siguiente se aplica:

– Si la batería es colocada en una ÁREA DE ACCESO PARA OPERADORES, se deberá mostra cerca de la misma una nota o declaración tanto en las instrucciones de operación como en las instrucciones de servicios;
– Si la batería es colocada en cualquier otra parte de su equipo, se deberá mostrar cerca de la batería una nota o declaración en las instrucciones de servicio.

La nota o declaración deberá incluir el siguiente texto:

PRECAUCIÓN

RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA ES REEMPLAZADA POR OTRA DE TIPO INCORRECTO.
DESECHE BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES.

Acceso por operadores con herramientas

Si una HERRAMIENTA es necesaria para acceder al ÁREA DE ACCESO PARA OPERADORES, cualquier compartimiento que sea peligroso deberá ser inaccesible para el OPERADOR usando dicha HERRAMIENTA. Dichos compartimientos deberán ser marcados con notas que avisen al OPERADOR de que no debe acceder a éstos.

Una marcación aceptada para riesgos eléctricos es ISO 3864, No. 5036.

Equipamiento para localizaciones con acceso restringido

Para equipos previstos para ser instalados en LOCALIZACIONES CON ACCESO RESTRINGIDO, las instrucciones de instalación deberán contener una declaración a este efecto.

ADVERTENCIA

Es necesario apagar este dispositivo en áreas con atmósferas potencialmente peligrosas, tales como estaciones de servicio, depósitos de almacenamiento químicos y zonas con operaciones explosivas.

ASUS

Dirección: 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan

Tel: 886-2-2894-3447; Fax: 886-2-2890-7698

Declaración

Declaramos que el código IMEI para este producto, **P535** , es único para cada unidad y solamente asignado a este modelo. El código IMEI de cada unidad es definido de fábrica y no puede ser alterado por usuarios, y que cumple con los requerimientos de integridad IMEI relacionados expresados por los estándares GSM.

Si tiene alguna pregunta o comentario relacionado, puede contactar con nuestro departamento que le dedicará la mejor de nuestras atenciones.

Sinceramente suyo,

Persona de Contacto: Jonathan Wu

Empresa: ASUSTeK COMPUTER INC.

Tel: 886-2-2894-3447 Ext: 7225

Fax: 886-2-2890-7698

E-mail: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

Nota de exposición RF (SAR)

ESTE MODELO SATISFACE LAS DIRECTIVAS INTERNACIONALES DE EXPOSICIÓN A ONDAS DE RADIO

Su dispositivo móvil es un transmisor y receptor de radio. Ha sido diseñado para no superar los límites de exposición a ondas de radio recomendados por las principales normas internacionales. Dichas normas han sido desarrolladas por la organización científica independiente ICNIRP, e incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la protección de todas las personas, independientemente de su edad y estado de salud. Estas normas utilizan una unidad de medida conocida como Tasa de Absorción Específica (SAR por sus siglas en inglés). El límite SAR establecido por la asociación ICNIRP para dispositivos móviles para su uso por el público en general es de 2 W / Kg, mientras que el valor SAR más alto medido en este dispositivo junto al oído fue de 0,712 W/kg*.

Dado que los dispositivos móviles ofrecen una amplia variedad de funciones y se pueden utilizar en otras posiciones según lo descrito en este manual de usuario. En tal caso, el valor SAR más alto probado es de 0,848 W/Kg *. Un valor SAR se mide utilizando la máxima potencia de transmisión del dispositivo. El valor SAR real de este dispositivo durante su funcionamiento será normalmente inferior al valor indicado anteriormente. Ello se debe a los cambios automáticos en el nivel de potencia destinados a garantizar que el dispositivo utilice únicamente el mínimo nivel para comunicarse con la red.

Aunque pueden existir diferencias entre los niveles SAR de los distintos teléfonos en diferentes posiciones, todos ellos cumplen los requisitos gubernamentales de exposición. Recuerde que las mejoras realizadas sobre este modelo podrían provocar diferencias en el valor SAR de productos posteriores; en todos los casos, los productos se diseñarán siguiendo las directivas vigentes.

La Organización Mundial de la Salud ha declarado que la información científica actual no indica la necesidad de tomar ninguna precaución especial por el uso de dispositivos móviles. Sugieren que si desea reducir su exposición, puede hacerlo limitando la duración de sus llamadas o utilizando un dispositivo de “manos libres” para mantener el teléfono alejado de la cabeza y el cuerpo.

Más información en las páginas web de la Organización Mundial de la Salud (http://www.who.int/emf).

* Las pruebas han sido realizadas de acuerdo con las directivas de certificación internacionales. El límite incorpora un margen sustancial de seguridad que ofrece protección adicional al público y considera variaciones en las medidas. Para más información, consulte el protocolo de certificación de ASUS, el procedimiento de valoración y el rango de incertidumbre de las medidas realizadas sobre este producto.

* P535 SAR:

-GSM: 0.247 mW/g

-DCS: 0.321 mW/g

Información de contacto

SEDE CENTRAL

ASUSTeK COMPUTER INC. (Taiwan)

Tel General:	0800-093-456 (Llamada sin coste solo desde Taiwan)
Fax General:	+886-2-2895-9254
Formulario de e-mail:	http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx
Sitio Web:	http://tw.asus.com

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia Pacífico)

Tel General:	+886-2-2894-3447
Fax General:	+886-2-2894-7798
Formulario de e-mail:	http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx
Sitio Web:	http://www.asus.com

SEDE CENTRAL EUROPEA

ASUS COMPUTER GmbH (Alemania/Austria)

Tel General (Alemania):	+49-(0)2102/9599-10
Tel General (Austria):	0820/240513
Fax General:	+1-502-933-8713
Formulario de e-mail:	http://vip.asus.de/support/support.htm
Sitio Web:	http://www.asus.de

OFICINAS ESPAÑOLAS

ASUS IBÉRICA S.L. (España)

Soporte técnico:	+34 934 929 806 902 889 688 (para llamadas locales desde España)
Fax de soporte:	+34 934 929 801
Sitio web:	http://es.asus.com
Dirección:	Plomo, 5-7 4ª Planta. CP 08038. Barcelona, ESPAÑA
E-mail de soporte:	tsd_acib@asus.com