


OS55P



快速使用指南

產品包裝內容

請檢查您的 P550 產品包裝中是否包含以下物件：


- 華碩 P550 手機
- 充電式鋰電池
- 交流電電源供應器
- USB 同步連接線
- 觸控筆
- 保護套
- 耳機
- 安裝光碟
- 使用手冊
- 快速使用指南
- 保固卡

注意：若上述任何物件有任何損壞或遺漏，請立即與您的經銷商連絡。

警告：

1. 為了避免可能導致著火的危險，請使用原廠認可之電池，並參照“安裝 SIM 卡與電池”一節的介紹來安裝或移除電池。
 2. 請勿嘗試自行拆裝電池組件。
 3. 本電池如果更換不正確會有爆炸的危險，請依照製造廠商的說明書處理使用過之電池。
-

認識您的 P550




組成份份介紹：


- 1 上網功能鍵
- 2 三向滾輪鍵
- 3 ok 鍵
- 4 重置按鍵
- 5 電源開關（手機頂端）
- 6 話機聽筒
- 7 功能指示燈
- 8 LCD 觸控螢幕
- 9 左功能鍵
- 10 模式切換鍵
- 11 錄音功能鍵
- 12 右功能鍵
- 13 撥號/通話鍵
- 14 開始鍵
- 15 ok 鍵
- 16 結束通話鍵
- 17 確認鍵
- 18 方向鍵

說明：功能按鍵 1、10、11、14、15 可以在 開始 > 設定 > 功能鍵 中自由指定選取的程式。


認識您的 P550



後方外觀



右側外觀



底部外觀

組成部份介紹：

- 19 數位相機鏡頭
- 20 內建揚聲器
- 21 電池槽外蓋
- 22 觸控筆
- 23 GPS 天線連接埠
- 24 MiniSD 插槽
- 25 鎖定開關
- 26 數位相機功能鍵
- 27 耳機插孔
- 28 Mini USB 連接插座
- 29 吊飾孔

裝置組成部份功能敘述

No.	物件名稱	功能敘述
1	上網功能鍵	按下本鍵執行上網功能
2	三向滾輪鍵	上下滾動鍵用來選擇上下式條列選項，按下滾輪鍵用來選取或進入此項功能。
3	ok 鍵	按下本鍵可以確認執行某一指令，或關閉/離開某個應用程式。
4	重置按鍵	使用觸控筆的尖端壓下這個按鍵以進行您裝置的重新開機動作
5	電源開關	按住本鍵稍待幾秒即可開啟或關閉電源
6	話機聽筒	當通話時，請將此聽筒靠近耳朵以聽取來電者的聲音。
7	功能指示燈	亮紅燈代表話機正在充電中；亮綠燈代表話機已完全充飽電。 閃藍燈代表已開啟藍牙或 WiFi、GPS 功能；閃紅燈代表有事件提示。 閃綠燈代表 GSM 網路已被偵測。
8	觸控式螢幕	此 3.5 英吋、65536 色、240 x 320 畫素的 TFT 顯示螢幕可讓您進行書寫、繪圖，或是使用觸控筆進行選單中選項的選擇。
9	左功能鍵	執行位於本鍵上方的對應功能
10	模式切換鍵	本按鍵可讓您切換裝置執行中的應用程式 長按約七秒執行 Location Courier 我的位置
11	錄音功能鍵	長按此鍵則會啟動記事錄音功能
12	右功能鍵	執行位於本鍵上方的對應功能
13	撥號/通話鍵	按下本鍵接聽來電或是撥打電話

裝置組成部份功能敘述


No.	物件名稱	功能敘述
14	開始鍵	按下此鍵開啟「開始」功能表
15	ok 鍵	按下本鍵可以確認執行某一指令，或關閉/離開某個應用程式。
16	結束通話鍵	按下本鍵可終止通話
17	確認鍵	按下本鍵可以確認執行某一指令
18	方向鍵	本鍵有上、下、左、右四個方向按鍵，可執行各個方向鍵所代表的功能
19	數位相機鏡頭	二百萬像素之數位相機鏡頭可用於拍照或錄影
20	內建揚聲器	內建揚聲器可讓您收聽音樂或是聆聽來電
21	電池槽外蓋	開啟此外蓋便可將電池安裝到電池槽中
22	觸控筆	您可使用觸控筆在 LCD 螢幕上輸入資料並操作應用程式
23	GPS 天線連接埠	您可以連接外接 GPS 天線以取得更好的訊號接收效果
24	MiniSD 卡插槽	可讓您插入 Mini-SD 記憶卡
25	按鍵鎖定開關	將本開關推至 Hold 端便可將所有按鍵與觸控螢幕的功能關閉
26	數位相機功能鍵	長按本鍵來執行相機功能。在拍照模式下可按下本鍵進行拍照。在視訊模式下，則按下本鍵便會開始進行影像的錄製。
27	耳機插孔	您可將耳機插入此插孔中
28	miniUSB 連接插座	您可使用本插座來連接 USB 連接線與 AC 電源供應器，來進行資料的同步或為裝置充電。
29	吊飾孔	您可以將喜愛的吊飾放置在這個吊飾孔上

開始使用前的準備

在您開始使用本裝置前，您需要將 SIM 卡與已充飽電的電池裝入本裝置中。在 SIM 卡中包含有您的行動電話號碼、系統註冊資訊、電話簿與其他的記憶空間。

安裝 SIM 卡與電池

1. 向下推開電池槽外蓋便可看到電池槽與 SIM 卡插槽。
2. 將 SIM 卡的金屬面朝下並將 SIM 卡缺角朝向右側，接著輕輕地將 SIM 卡推入 SIM 卡插槽中。
3. 接著將電池的金屬接線對準裝置插槽上的對應端，並以傾斜的方式將電池推入電池槽後，將電池向下按入電池槽中。
4. 將電池槽外蓋重新裝回原位。



重要：請使用原廠核可之電池。

為電池充電


由於產品包裝中內含的電池並未充飽電。因此當您剛裝好電池，請務必依照下列步驟為電池進行充電動作。

使用電源供應器進行充電：

1. 將電源供應器的 miniUSB 接頭端連接到機身底部的 Mini USB 連接插孔。
2. 接著將電源供應器插入室內電源插座或是電源延長線的插座上，便可為本裝置進行充電。

重要：

1. 當您初次為 P550 進行充電時，建議使用前進行充電四小時以上。
2. 當電池完全耗盡後，您需要充電至少 20 分鐘以後，方能再次開機。




透過 USB 連接線進行充電

1. 將 USB 連接線的小頭端連接至裝置底部的 miniUSB 連接孔。
2. 接著將 USB 連接線的另一端連接到桌上型電腦或是筆記型電腦的 USB 連接埠，便可進行充電。

注意：

1. 若是裝置上的紅色指示燈亮起螢幕顯示充電圖示，便表示本裝置正在進行充電。為保護您的電腦，本裝置只會自電腦抽取有限電量，欲完全充電請透過電源供應器進行充電。
2. 當電池已完全沒電時，請至少充電約二十分鐘後方可再度開機。



檢查電池的電量

您可使用以下方法來檢查電池電力：

點選 Today 主畫面上的電池圖示。

或是

點選 **開始 > 設定 > 系統 標籤頁 > 電源管理**。




基本操作及設定

開啟裝置的電源


在您第一次使用本裝置前，請先確認您的 P550 已經完全充飽電。接著請依照下列步驟來啟用本裝置：

1. 按住手機頂端的電源開關，稍待幾秒即可開啟電源。



電源按鍵

2. 按照螢幕上的指示來進行校正螢幕的工作，並學習使用觸控筆點選呼叫選單的功能。



螢幕校正畫面



設定所在地時區

使用華碩小幫手

華碩小幫手圖示位在 Today 頁面的下方，可以讓您快速了解並設定 P550 的硬體狀態，這些狀態包括電池、記憶體等選項。或是您可透過點選 **開始 > 設定 > 系統 > 華碩小幫手** 選擇您欲顯示於「華碩小幫手」列表中的裝置狀態有哪些。



注意：若您的裝置安裝了 Mini SD 卡，則華碩小幫手顯示項目中會增加 Mini SD 卡的記憶體使用程度。

Today 主畫面

Today 主畫面上顯示許多有用的資訊，您也可以依照自己的需要設定 Today 主畫面選項，以顯示所有您需要的重要資訊。

- 若要顯示 Today 主畫面，請點選 **開始 > Today**。
- 若要自定 Today 主畫面，請點選 **開始 > 設定 > 個人 標籤頁 > Today**。

下圖為預設狀況下，您可以在 Today 主畫面所看到的資訊：



個人化您的裝置

您可以依據個人的喜好自定使用環境的外觀與風格。

輸入使用者資訊

請依照下列步驟來輸入使用者資訊：

1. 從 Today主畫面第三欄點選 **我的資訊**。
或是點選 **開始 > 設定 > 個人 標籤頁 > 我的資訊**。
2. 輸入您的各項使用者資訊。
3. 輸入完成後，請點選 **ok** 退出。



請在各欄位
中輸入您的
個人資訊

自定開始選單

請依照下列步驟來自定開始選單：

1. 點選 **開始 > 設定 > 個人 標籤頁**。
2. 點選 **功能表**。
3. 勾選您想要顯示在開始功能表上的項目。
4. 當輸入完成後，請點選 **ok** 退出。




請勾選您所
想要顯示在
開始功能
列之選項
左側的
對話框

注意：最多只能選擇七個功能表項目。

設定鈴聲類型

請依照下列步驟來設定話機鈴聲：

1. 點選 **開始 > 設定 > 個人** 標籤頁。
2. 點選 **電話**。
3. 在響鈴方式中可選擇鈴聲漸強、響鈴一次、震動、震動並響鈴、震動後響鈴等方式。並在來電鈴聲下拉選單中，選擇您所偏好的鈴聲。
4. 當輸入完成後，請點選 **ok** 退出。



使用下拉選單選擇預設的響鈴音調，並在響鈴類型中設定是否要開啟震動提示功能

4. 接著點選 **瀏覽**，用下拉選單選取圖片所在的資料夾與類型，接著點選要設為背景的图片即可。
5. 按下 **ok** 鍵離開設定即完成。



選擇 **外觀** 標籤頁，並由列表中選擇您要設定為主題的設定檔

設定時間與日期

請依照下列步驟來設定時間與日期：

1. 點選 **開始 > 設定 > 系統** 標籤頁 > **時鐘與鬧鐘**。
2. 在 **時間** 標籤頁請選擇正確的時區並設定正確的時間和日期。



設定 Today 背景圖案

請依照下列步驟來自定 Today 主題：


1. 點選 **開始 > 設定 > Today**。
2. 在 **外觀** 標籤頁中，請選取您裝置所要設定的主題。
3. 若您想用自定圖片來當作桌布，請勾選 **使用此圖片作為背景** 之對話框。

注意：當進行同步作業時，您個人電腦上的時間與日期會自動更新至您的話機。

設定操作模式 (標準、會議、靜音、自動)

請依照下列步驟來設定操作模式：


- 點選 **開始 > 設定 > 個人** 標籤頁，接著點選 **操作模式**。或是您也可以直接點選 Today 主畫面上的 **操作模式** 欄位。
- 請依照您的需要點選您所要使用的操作模式，並以拖曳滑軌的方式來變更系統與話機的音量。此外也可以點選 **聲音與通知** 來進行其他設定。



使用觸控筆

觸控筆為一外型像筆的輔助輸入裝置，位於您 P550 的右上方，使用時請將其抽出即可。

- 您可使用觸控筆在觸控螢幕上進行書寫、繪圖、點選，或拖曳選項等動作。
- 使用觸控筆單點選項來加以選擇。
- 使用觸控筆按住選項來檢視該選項的子選單。



鎖定數字與功能鍵

您可以藉由鎖定裝置的功能鍵來避免因一時誤觸某些按鍵而啟動程式的狀況發生。

請依照下列步驟來鎖定數字鍵與功能鍵：

- 找出位於機身右側的鎖定鍵。
- 將鎖定鍵向下推即可**鎖定按鍵**。
- 若要解除鎖定，請將鎖定鍵推回原位即可。


輸入資訊

您可以透過以下幾種方式在 P550 中輸入各類資訊：

- 虛擬鍵盤：先點選螢幕正下方以呼叫虛擬鍵盤，接著以觸控筆點選虛擬鍵盤進行文字或數字的輸入。



- 書寫：使用觸控筆在螢幕上進行書寫。



- 繪圖：使用觸控筆在螢幕上進行繪圖。



- 錄音：點選錄音工作列上的錄音鍵進行語音的錄製。



與電腦進行同步

首先請使用產品包裝中的軟體光碟來安裝 Microsoft ActiveSync™ 同步軟體到您的電腦中。ActiveSync™ 是一套可以同步您 P550 資料到安裝有視窗作業系統之筆記型或桌上型電腦的資料同步軟體。在您的 P550 裝置端已經預先安裝好 ActiveSync™ 資料同步軟體。


請依照下列步驟來為您的 P550 進行資料同步：

1. 在您安裝 ActiveSync 到您的電腦後，請將產品包裝中的 USB 連接線的小頭端連接到 P550 底部的 miniUSB 連接孔上。
2. 接著將 USB 連接線的另一端連接到您電腦的 USB 連接埠。
3. 連接完畢後，您的裝置便會自動同步 P550 與電腦的資料。

注意：當進行同步作業時，裝置內的電池也會透過 USB 連接埠進行充電。



撥打電話

當您按下話機的通話/撥打鍵  後，便會進入如下圖所示的話機模式。

在話機模式下，請依照下列步驟來撥打電話：

1. 輸入您想要撥打的電話號碼，接著請按通話鍵。
2. 當電話接通後，便可進行語音通話。
3. 當通話完畢後，請點選結束通話鍵來終止通話。

注意：P550 具備 Smart Dial 功能，您可以在 Today 畫面下，直接按數字鍵（如 2 代表 abc 與 <ㄌㄚ>），P550 會自動幫您從連絡人中尋找適當的配對。



交換訊息

傳送訊息

當您的 P550 已建立網路連線的情況下，您可使用 P550 來收發電子郵件、SMS，與 MMS 簡訊。請依照以下步驟的介紹來編寫並傳送訊息。

編寫與傳送訊息

1. 點選 **開始 > 訊息中心**。
2. 選擇訊息類型，進入對應的收件匣，可選擇簡訊、MMS、Outlook 電子郵件。
3. 點選 **功能表 > 新增**。
4. 輸入電子郵件地址或是更多收件者的電話號碼，並以分號將這些號碼分隔開。若要顯示連絡人清單，則請點選 **收件者**。
5. 輸入您的訊息內容。



常用選項：

- 若要新增更多收件者，請點選 **功能表 > 新增收件者**。
 - 若要新增常用訊息，您可點選 **功能表 > 我的文字**，接著選擇您所需要的訊息。
 - 若要檢查拼字，請點選 **功能表 > 拼字檢查**。
 - 若要檢查名稱，請點選 **功能表 > 檢查名稱**。
 - 若要儲存訊息為草稿，請點選 **功能表 > 儲存至草稿**。
 - 若要取消訊息，請點選 **功能表 > 取消訊息**。
6. 編輯完成後，點選 **傳送** 將訊息發送出去。

注意：


- MMS 沒有拼字檢查功能。
- 若您要使用 Push Mail 的功能，請參考本手冊第 19 頁的相關設定與使用說明。

設定電子郵件信箱

若您要透過電子郵件來傳送訊息，首先必須先行設定您的電子郵件帳號。

請依照下列步驟來設定您的電子郵件帳號：

1. 點選 **Today** 主畫面上的 **訊息中心** 選項，或點選 **開始 > 訊息中心**。
2. 在 **選取帳號** 視窗中，點選 **新增電子郵件帳號** 即可設定新帳號。
3. 輸入您的電子郵件位址，並按 **下一步**。接著請依照螢幕指示輸入外寄、內送的電子郵件伺服器位址與您的電子郵件帳號與密碼，並點選 **完成** 即可。



選擇 新增電子郵件帳號 點選可設定新帳號



輸入電子郵件地址並按下一步，依畫面指示完成電子郵件設定

使用 Windows Live 功能

您可利用裝置內建的 Windows Live 功能來登入 Windows Live，此功能可用來搜尋網站，瀏覽郵件或是與朋友傳送即時訊息。請依照下列步驟來使用 Windows Live 功能：

1. 點選 **開始 > 程式集 > Windows Live** 來執行 Windows Live 功能。
2. 在 Windows Live 畫面，點選 **登入 Windows Live**。
3. 依照螢幕提示，輸入您用來登入 Windows Live 帳號的電子郵件地址與密碼，並點選 **下一步**。
4. 接下來，請依照螢幕的指示來選擇是否需要在 **Today** 畫面顯示 Windows Live，並選取裝置要同步的內容。
5. 系統會自動為您同步選定的項目，同步完成後，點選 **完成**。



您也可以用 Windows Live 頁面上方的 Windows Search 功能在網際網路上搜尋需要的資訊。

注意：

- 若您要使用 Windows Live，您必須擁有一組微軟 Windows Live 使用帳號，關於申請此帳號的訊息與相關註冊說明，請參考 <http://www.support.live.com>。
- 當您的 Windows Live 登入時，則 GPRS 會自動進行連線。

如何與 Exchange Server 同步 (Push E-mail)

您可以使用本功能透過 GPRS、WLAN 等連線方式上網，並同步 Exchange Server 上的信件，讓您隨時掌握重要訊息。


請依照下列步驟設定 Push Mail 功能：

1. 請先確認您所使用的門號已開通 GPRS 連線上網服務，或是已連上無線網路。
2. 點選 **開始 > 程式集 > ActiveSync™**。
3. 在 ActiveSync™ 設定畫面中，請點選右下角的 **功能表**，並選擇 **新增伺服器來源**。
4. 請向 MIS 人員取得 Exchange Server 伺服器位址並輸入在 **伺服器位址** 欄位，若此伺服器是需要加密的 (SSL) 連線，則請勾選左側的對話框，輸入完成後請點選 **下一步**。
5. 接著請輸入您連接 Exchange Server 所使用的帳號、密碼與網域。若要自動同步，請勾選 **儲存密碼**，完成後請點選 **下一步**。
6. 最後請勾選您所要同步的項目，接著點選 **完成** 即可。
7. 設定後您便可以在選項中看到 Exchange Server。使用者另可利用排程功能來設定何時自動進行同步。

注意：同步項目在 PC 與 Server 間只能擇一進行同步。



1. 選擇新增伺服器來源



2. 輸入伺服器位址與選擇加密與否



3. 輸入使用者名稱、密碼與網域



4. 選擇您所要同步的項目

無線裝置設定

使用無線網路

啟動 WLAN 無線網路功能

請依照下列方式來啟動 P550 的 WLAN 無線網路功能：

1. 在 Today 主畫面點選螢幕上方的訊號

圖示  並點選 **無線裝置管理員**，接著點選 **無線網路** 將其設為開。

或是在 Today 主畫面下點選工作列上的 WLAN 圖

示  並點選 **開啟無線網路**。





2. 開啟無線網路之後，本裝置會自動偵測網路，並在螢幕上列出偵測到的網路，請點選您所要連線的基地台，然後點選 **確定**，並視需要輸入連線金鑰密碼後（請洽詢該基地台管理者），便可以透過無線網路來上網。


注意：

1. WLAN 與 USB 連線只能同時存在一個。
2. 當同時使用 WLAN 與 GPRS 時，GPRS 會取得訊號的優先權，因此建議請勿同時使用 WLAN 與 GPRS 功能。
3. 建議勿同時使用 WLAN 與藍牙功能，由於兩者的資料傳輸會用到相同的無線頻道，因此若是同時使用將會導致兩者傳輸效能降低。
4. 當電池電力少於 20% 時，本裝置會顯示提醒訊息詢問是否繼續使用 WLAN 功能。請點選 **是** 來繼續使用本功能或是點選 **否** 切斷連線。在此狀況下，建議您立即插上外部的電源供應器以避免儲存於本裝置內之資料的遺失與損毀。

設定 WLAN 無線網路功能


請依照下列步驟來設定 WLAN (802.11b/g) 無線網路功能：

1. 點選 Today 主畫面右下角的 WiFi 圖示 ，若已經連線則請點選圖示  來開啟無線網路管理員。

或是點選點選螢幕上方的訊號圖示  並點選 **無線裝置管理員**，接著點選 **設定 > 無線網路設定**。

2. 接著在 **網路狀態、設定、IP 資訊、網路搜尋** 標籤頁中可以查看與進行各項設定。
3. 點選 **網路搜尋** 標籤頁，並點選 **重新搜尋** 鍵來搜尋可以再次搜尋可供連線的無線網路基地台。

4. 點選 **功能表** 還可進行 **關閉無線網路、連線設定、網路卡設定** 的相關設定。

注意：您可點選  圖示進入 Wi-Fi 無線網路說明檔。



開啟無線網路



選擇所要連線的基地台



輸入認證金鑰（非必需）



使用藍牙功能

藍牙（Bluetooth™）功能是一種短距離的無線連線技術，可讓相容於藍牙技術的裝置，在 10 公尺（30 英呎）的距離內進行實體的連線與資料的交換。若您的 P550 開啟藍牙功能，您將可以：

- 與其他支援藍牙技術的裝置進行連線與資訊的同步（例如傳送檔案、工作，與連絡人資料）。
- 使用藍牙連線服務。在您使用藍牙與其他裝置或電腦連線之後，您便可以使用該裝置所支援的藍牙無線傳輸服務。

啟動藍牙功能


請依照下列步驟來啟用 P550 的藍牙功能：

- 在 Today 主畫面點選螢幕上方的訊號圖示  並點選 **無線裝置管理員**，接著點選 **藍牙** 將其設為開。
- 或是您也可以從 Today 主畫面第二欄點選藍牙圖示  進入無線裝置管理員，接著點選 **藍牙** 將其設為開。

建立藍牙合作關係

您可以在您的裝置與其他具有藍牙功能之裝置之間建立合作關係。

請依照下列步驟來建立藍牙合作關係：

1. 確定兩個裝置已經開啟藍牙功能，並且設定為可被搜尋的，接著將配對的裝置放距離 P550 十公尺的範圍內（越靠近越容易搜尋到）。
2. 點選 **開始 > 設定 > 連線** 標籤頁，並點選藍牙圖示 .
3. 點選 **裝置** 標籤頁 > **新增新裝置**，P550 會搜尋其他具有藍牙功能的裝置，並將它們顯示在清單中。
4. 請點選您所要連線的藍牙裝置的名稱，接著點選 **下一步**。



5. 接下來，請輸入配對密碼然後點選 **下一步**，在您要連線的電腦中也輸入同樣的密碼，接下來可以在 **顯示名稱** 變更配對裝置的名稱，以及設定想要使用的服務，包括有：無線立體聲耳機、序列埠與免持聽筒，然後按 **完成**，再按 **ok**。
6. 若與藍牙耳機已配對，但連線暫時中斷，您無需重新配對，請點選並按住該裝置，並在子選單中選擇 **連線** 即可。

USB 設定

藉由 USB 設定，您可以透過 P550 的 USB 介面進行同步作業，或是模擬成一部 Mini SD 卡的讀卡裝置。

1. 點選 **開始 > 設定 > 連線** 標籤頁，再點選 **USB 設定**。
2. 在預設值中 USB 介面是指定作為網路介面傳輸之用。在此設定視窗中，您可以選擇使用 ActiveSync（加速模式）、ActiveSync（標準模式）或儲存裝置（讀卡機），選擇完畢後請點選 **ok** 即可。
3. 若您選擇 **儲存裝置（讀卡機）** 選項，便可以將 P550 模擬為讀卡機。

注意：當您要使用 ActiveSync™ 時，須將 USB 設定為網路介面傳輸，才可正確進行同步作業。



GPRS 連線設定

設定 GPRS 連線

請依照下列步驟來使用網路設定來設定 GPRS 連線：

1. 點選 **開始 > 設定 > 連線** 標籤頁，接著點選 **連線**。
2. 在網際網路項目點選 **新增數據機連線**，接著請輸入連線名稱，並在選取數據機欄位中，在下拉式選單選擇 **行動電話通訊線路 (GPRS)**，點選 **下一步**。
3. 輸入存取點名稱，點選 **下一步**。然後在接下來的畫面中，請依序輸入您的 **使用者名稱、密碼、網域**，輸入完畢後請點選 **完成**。

注意：GPRS 與 USB 連線連接無法同時存在。

編輯 GPRS 連線

請依照下列步驟以手動方式編輯 GPRS 連線：

1. 點選 **開始 > 設定 > 連線** 標籤頁，接著點選 **連線**。
2. 在網際網路項目點選 **管理現有的連線**。
3. 以觸控筆點住一組既有的連線並從下拉式選單中選擇 **連線**。若您要刪除該組連線設定，則請在跳出式選單中選擇 **刪除** 即可。
4. 當連線建立後，請點選 **ok** 退出。
5. 若您將 GPRS 連線設定為預設連線，則當您執行需要 Internet 連線的程式時，便會自動進行 GPRS 的連線。

- 執行任何需要 Internet 連線的程式（例如 Internet Explorer），則裝置便會自動透過您預設的 GPRS 連線設定進行連線，並顯示連線狀態。
- 當連線建立後，預設的連線網站便會顯示，您也可以在網址列輸入其他網址來瀏覽其他網際網路的網站內容。


連接與中斷 GPRS 連線

請依照下列步驟來連接 GPRS 連線：

1. 請點選您所需要使用需要網路連線的應用程式，例如 Internet Explorer。
2. 接著程式便會跳出連接 GPRS 的提示，請加以確認即可進行連線。



請依照下列步驟來中斷 GPRS 連線：

1. 請點選視窗上方的 GPRS 連線圖示  或 **3G**。
2. 接著程式便會跳出 **連接性** 訊息，若您要中斷連線，請選擇 **中斷連線** 選項即可。

注意：

1. 如果您的 ActiveSync™ 已與 Exchange Server 設定自動同步，這時就算已手動關掉 GPRS 連線，與 Server 同步時間到了仍會自動連線。
2. 若您使用 MSN 功能時也會產生上述的狀況。
3. 請注意！WLAN 與 GPRS 連線可同時存在，如果二者同時存在時，GPRS 會被優先使用。



如欲中斷連線，請選擇 **中斷連線** 即可


無線裝置管理員

無線裝置管理員介面

在無線裝置管理員介面中，將會依序顯示無線網路、藍牙、話機的連線狀態，您可以在此一介面中選擇開啟/關閉任一連線。

您可以有下列三種方式來開啟無線管理員主畫面：

方法一：

在 Today 主畫面點選螢幕上方的訊號圖示  並點選 **無線裝置管理員**。

方法二：

請如圖所示，直接點選 Today 主畫面第二欄。

方法三：

點選 **開始 > 設定 > 連線** 開啟連線設定視窗，接著點選 **無線裝置管理員** 即可。




注意：關閉電話功能，即進入所謂的飛航模式。

GSM/3G 網路選用

本功能讓您可以切換使用不同的網路類型，可選用的網路項目包括有：自動、3G、GSM，預設值為自動，當您使用本裝置時，會自動搜尋適合本裝置的網路服務。請依照以下步驟選擇網路類型。

1. 在 Today 主畫面點選 **開始 > 設定 > 連線** 標籤頁 > **GSM/3G 網路**。
2. 選擇欲使用的網路類型，然後點選右上角的 ok。
3. 接著會出現一個網路變更的訊息對話框，點選 ok，然後將電話關機並重新啟動，變更設定才會生效。



網路設定

本功能讓您可以變更或自動偵測您所安裝 SIM 卡的網路設定。當您的 P550 電話功能無法執行，且確認 SIM 卡正常時，可以使用本功能來選擇正確的網路設定。您可以依照以下步驟來進行網路設定。

1. 在 Today 主畫面點選 **開始 > 設定 > 系統** 標籤頁 > **網路設定**。
2. 點選 **自動偵測**，本裝置會開始自動偵測您所在的國家與電信業者。若您想要瀏覽所有的電信業者，在點選自動偵測之前，先勾選 **列出所有電信業者**。
或是您也可以自行勾選您所在的國家與使用的電信業者。
3. 設定完成後請點選右上角的 ok。





使用數位相機

相機模式

華碩 P550 內建二百萬畫素的數位相機，可讓您進行相片的拍攝與影音檔案的錄製。

啟動與關閉相機功能

1. 啟動相機功能：請點選 **開始 > 程式集 > 圖片與視訊 > 相機**，或是長按機身右側的相機功能鍵 。
2. 關閉相機功能：欲退出相機功能請點選相機功能畫面左上角的  圖示或按下結束通話鍵。



拍攝模式

您的 P550 具備兩種拍攝模式：

- **相機模式**：相機模式可以讓您拍攝照片，並將其儲存在裝置內或是 Mini SD 記憶卡中。您也可以依照環境的需要進行裝置的調整，例如設定相片尺寸、選擇倍率、調整相片品質，與調整其他進階設定。
- **影片模式**：影片模式可以讓您錄製影音檔案，在影片模式中，您可以設定影格尺寸、選擇倍率、開啟近拍模式、套用特效功能、選擇儲存媒體，與調整其他進階設定等。

支援檔案格式

使用相機或影片模式來拍攝照片或是錄製影片，這些檔案都會儲存成以下的檔案格式：

- **靜態影像（相機模式）**：JPEG (.jpg)
- **影片（影片模式）**：3GP (.3gp)，支援解析度為 176x144、128x96 兩種解析度；MPEG-4 (.mp4)，支援解析度為 320x240（全螢幕）、160x120、80x60 三種解析度。

若要切換解析度，請在攝影模式下點選 **功能表**，並點選 **視訊大小** 選項，即可調整錄製影像的解析度設定值。


拍攝相片

啟動相機功能後，預設值為進入相機模式。

請依照下列步驟拍攝照片：


1. 將 P550 的數位相機鏡頭對準被拍攝的物體，按快門鍵或是方向鍵中間的確認鍵來拍攝相片。
2. 拍完自動回到相機畫面。
3. 重複步驟 1 至 2 繼續拍攝其他相片。

注意：

1. 拍攝的照片會自動儲存在 **(My Documents)我的圖片** 並可使用圖片與視訊進行預覽。
2. 進行拍攝時要注意儘可能不要手震，當畫面上方出現手震圖示  時，表示正在成像中，請將相機拿穩。另外，拍照前請注意鏡頭是否清潔，若有污垢附著，請以拭鏡紙輕輕擦拭清潔鏡頭表面。

相機模式畫面說明

下圖為在相機模式下各個圖示的功能說明。



拍攝影片

在拍攝影片前，請**確認數位相機功能已經切換到視訊模式**。

請依照下列步驟設定影片模式：

1. 點選 **功能表 > 改變模式 > 視訊模式**。
2. 您也可以**在橫式顯示時的方向時，往下推一下指撥搖桿，直接切換到視訊模式** 圖示，如右圖所示。
3. 若您想使用全螢幕來錄製檔案，請至 **功能表 > 進階選項** 選單，將 **副檔名** 選項設定為 **mp4** 即可。


注意：若您要設定拍攝影片的檔案格式，請在功能表的進階選單中，利用下拉選單選擇副檔名，並指定您所要儲存的檔案格式為 3gp 或 mp4。

請依照下列步驟來錄製影片：

1. 將裝置的數位相機鏡頭對準被攝物，按下相機功能/快門鍵來進行影片錄製。此時錄製指示燈號也會由綠色轉變為紅色。
2. 在錄製過程中您可以使用橫式顯示時的指撥搖桿往左或往右推，來將影像拉近或拉遠。
3. 若要停止錄製，請再次按下相機功能/快門鍵即可。
4. 請重複步驟 1 至 4 來錄製其他的影片檔。
5. 若要觀看您所錄製的影片，可點選縮圖進入 **圖片與視訊** 應用程式，直接點選影片檔案，即會自動呼叫 Windows Media 播放程式並自動開始播放。

注意：

- 影片檔會被自動儲存到預設的檔案儲存位置。
- 使用 Windows 媒體程式在您的裝置中播放影片檔。
- 若您想要在您的電腦播放該影片檔，請使用 Apple QuickTime 播放程式。您可以從 www.apple.com/quicktime 下載 QuickTime 播放程式安裝檔，或是由包裝內附的光碟中取得該網站之連結。



連絡資訊

請依照以下所提供之資訊以取得 P550 的相關資訊：

操作說明	P550 使用手冊
線上說明	Windows® Mobile 說明（內建於裝置中） ActiveSync™ 說明（安裝於您的 PC 中）
軟體下載	http://support.asus.com/download/download.aspx?model=P550
Windows® Mobile 網站	www.microsoft.com/windowsmobile

華碩電腦公司 ASUSTeK COMPUTER INC.（亞太地區）

技術支援電話	0800-093-456 轉 6，服務時間為週一至週五 09:00～18:00
技術支援 E-mail	http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx?SLanguage=zh-tw
官方網站	http://tw.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL（美國）

技術支援電話	+1-812-282-2787
技術支援傳真	+1-812-284-0883
線上支援	http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH（德國/奧地利）

電話	+49-2102-9599-10
全球資訊網	http://www.asus.de

