

ASUS[®]

P552w

Uživatelská příručka



Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena.

Bez výslovného písemného povolení firmy ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") nesmí být žádná část této příručky včetně výrobků a softwaru v ní popsaných kopírována, přenášena, přepisována, ukládána nebo přeložena do jakéhokoliv jazyka jakoukoliv formou, s výjimkou záložní dokumentace kupujícího.

Záruka na výrobek nebo servis se ruší, je-li výrobek: (1) opraven, změnen nebo upraven bez písemného povolení firmou ASUS; nebo (2) bylo odstraněno, či chybí výrobní číslo.

FIRMA ASUS POSKYTUJE TUTO PŘÍRUČKU, V TOMTO ZNĚNÍ, BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY VYSLOVENÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ, NEJEN NA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY SOUVISEJÍCÍ S PRODEJEM, NEBO POUŽITÍM K URČITÉMU ÚČELU. FIRMA ASUS, JEJÍ ŘEDITELÉ, VEDOUcí PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI NEBO ZÁSTUPCI NEODPOVÍDAJÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, SPECIÁLNÍ, NAHODILÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ÚŠLÉHO ZISKU, ZTRÁTY ZAKÁZEK, NEMOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ ČI ZTRÁTY DAT, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI A PODOBNĚ), I KDYŽ BYL ASUS OBEZNÁMEN S MOŽNOSTÍ VZNIKU TAKOVÝCHTO ŠKOD ZPŮSOBENÝCH NEDOSTATKY NEBO CHYBAMI V TÉTO PŘÍRUČCE NEBO VÝROBKU.

SPECIFIKACE A INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO PŘÍRUČCE JSOU POSKYTOVÁNY JEN PRO INFORMAČNÍ ÚČELY, MOHOU SE KDYKOLIV BEZ UPOZORNĚNÍ ZMĚNIT A NESMÍ BÝT CHÁPÁNY JAKO ZÁVAZEK FIRMY ASUS. ASUS NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST NEBO RUČENÍ ZA JAKÉKOLIV CHYBY NEBO NEPŘESNOSTI, KTERÉ SE MOHOU OBJEVIT V TÉTO PŘÍRUČCE, VČETNĚ VÝROBKŮ A PROGRAMŮ V NÍ POPSANÝCH.

Názvy produktů a společností uvedené v této příručce mohou, ale nemusejí být registrované ochranné známky nebo autorská práva příslušných vlastníků a jsou zmiňovány pouze pro označení nebo vysvětlení a pro dobro vlastníků bez úmyslu zneužívat tyto registrované ochranné známky nebo porušovat tato autorská práva.

Obsah

Bezpečnostní zásady	14
Etiketa mobilního telefonu.....	22
Etiketa mobilního telefonu.....	22
Specifikace.....	23
Obsah Balení.....	24
 Kapitola 1: Začínáme	
Seznámení se zařízením.....	26
Rozvržení	26
Příprava zařízení	30
Vložení SIM karty a baterie	30
Nabíjení baterie.....	32
Vložení a vyjmutí paměťové karty microSD	33
Zapnutí.....	34
Zapnutí zařízení	34
Používání stylusu.....	34

Kalibrování zařízení	35
Zamknutí zařízení	35
Obrazovka Hlavní.....	36
ASUS Today (ASUS Dnes)	37
Obrazovka Dnes	44
Používání MultiHome	49
AnyTime Launcher	50
Vyhledávání informací.....	52
Jak získat nápovědu.....	52

Kapitola 2: Zadávání dat

Používání vstupního panelu	54
Používání klávesnice na displeji	54
Psaní a kreslení na displeji	55
Nahrávání hlasu	56

Kapitola 3: Synchronizace zařízení

Synchronizace zařízení	58
Microsoft® ActiveSync.....	58
Synchronizace prostřednictvím rozhraní Mini-USB.....	60

Synchronizace prostřednictvím rozhraní Bluetooth®	61
Synchronizace se serverem Exchange Server	62

Kapitola 4: Funkce telefonu

Používání telefonu	65
Klávesnice telefonu	65
Vypnutí funkce telefonu	65
Nastavení hlasitosti	66
Hovor	67
Hlasové volání	67
Tísňová volání	73
Mezinárodní volání	73
Příjem hovoru	73
Možnosti během volání	74
Více volání	75
Filtr volání	76
Spouštění z místní nabídky	76
Správa Seznamu Přijmout	77
Správa Seznamu Odmítnout	78

Kapitola 5: Zasílání zpráv

Zasílání e-mailů.....	80
Nastavení e-mailového účtu.....	80
Odeslání e-mailové zprávy.....	82
Zprávy SMS zobrazované po vláknech.....	86
Odeslání zprávy SMS zobrazované po vláknech.....	86
Zprávy MMS.....	87
Přístup k MMS.....	87
Úpravy nastavení MMS.....	87
Odeslání zprávy MMS.....	88
Windows® Live	90
Používání služby Hotmail®	90
Používání služby Windows® Live Messenger	91

Kapitola 6: Organizování života

Používání kontaktů	95
Zobrazení kontaktů	95
Používání nástroje Správce SIM.....	98

Používání kalendáře	99
Plánování události	99
Zobrazení události	100
Zobrazení plánu	100
Používání úkolů	101
Seznam úkolů	101

Kapitola 7: Přizpůsobení zařízení

Přizpůsobení nabídky Start	103
Používání Správce profilů	103
Přizpůsobení obrazovky Dnes.....	105
Zadávání vlastních kontaktních informací	106
Nastavení zvuků a oznámení	107
Nastavení datumu, času a budíku	107
Nastavení vyzváněcí melodie	109
Přidání vyzváněcí melodie do výběru	109
Nastavení vyzváněcí melodie	109

Nastavení buzení	110
Kapitola 8: Připojení	
Používání programu Bezdrátové sítě.....	112
Zapnutí/vypnutí leteckého režimu	112
Zapnutí/vypnutí bezdrátových připojení	112
Jak používat váš PDA telefon jako externí modem.....	113
Jak používat Direct Push	114
Používání rozhraní Bluetooth®	115
Aktivace rozhraní Bluetooth v zařízení.....	115
Přidávání zařízení Bluetooth.....	116
Používání Wi-Fi	116
Zapnutí funkce Wi-Fi.....	116
Konfigurování bezdrátových sítí.....	117
Přidání bezdrátové sítě	118
Nastavení připojení GPRS	119
Připojení GPRS.....	120
Odpojení GPRS	121

Používání nástroje GPRS Tool.....	121
Nastavení sítě.....	122
Konfigurování sítě	122
Nastavení upřednostňované sítě	122
Sítě GSM/3G	123
 Kapitola 9: Funkce GPS	
GPS Catcher.....	125
Aktualizování dat GPS	125
Nastavení nástroje GPS Catcher	125
Externí GPS	126
 Kapitola 10: Multimediální funkce	
Používání fotoaparátu	128
Zapnutí fotoaparátu.....	128
Režim fotoaparátu.....	129
Fotografování	131
Režim videa	132

Nahrávání videa	133
Prohlížení obrázků a videa.....	134
Prohlížení obrázků a videa.....	134
Úpravy obrázků	134
Datový přehrávač.....	136
Používání datového přehrávače	137
Připojování se záložkami	137
EziMusic	139
EziPhoto	140
YouTube&Flickr.....	141
Používání YouTube.....	141
Používání Flickr.....	142

Kapitola 11: Funkce pro podniky

Ur Time	145
Nastavení času	145
Nastavení budíku	145
Nastavení světového času.....	146

Remote Calendar (Vzdálený kalendář)	146
Synchronizace kalendáře	147
Nastavení vzdáleného kalendáře	148
Organizátor schůzek	149

Kapitola 12: Speciální funkce ASUS

Gester	151
Jak zapnout Gester	151
Jak používat gesta pro Gester	152
ASUS Zip	153
Zálohování	154
Zálohování souborů	154
Obnova souborů	155
Newstation	159
Používání funkce Newstation	156
Používání nabídek Newstation	158

Kapitola 13: Další funkce

Microsoft® Office Mobile	160
Excel® Mobile	161
OneNote® Mobile.....	162
Word® Mobile	164
PowerPoint® Mobile.....	166
ClearVue PDF	168
Automatický čistič.....	169
Obnovení výchozích nastavení výrobce	170
Informace o systému.....	170
Správce úloh	171
Odebírání programů	172
Hledání Google	172
Odkaz na umístění SMS	173

Dodatky

Poznámky	176
Vyměnitelná baterie	176
Přístup uživatele s nástrojem	176
Měrný absorbovaný výkon (SAR)	177
Nošení na těle	177
Vystavení rádiovým vlnám	177
Kontaktní informace společnosti ASUS	180

Bezpečnostní zásady

Údržba telefonu

Nepokoušejte se otevřít plášť telefonu. Uvnitř nejsou žádné součásti, které by mohl uživatel opravit vlastními silami a mohlo by dojít k poškození citlivých elektronických obvodů a součástí. V případě neodborné demontáže dojde k propadnutí záruky.

Nevystavujte telefon dlouhodobě silnému slunečnímu záření nebo nadměrnému teplu. Může dojít k jeho poškození.

Nemanipulujte s telefonem mokřýma rukama ani jej nevystavujte vlhku nebo tekutinám jakéhokoli druhu. Opakované změny okolní teploty mohou způsobit vytvoření kondenzace uvnitř telefonu s následkem koroze a možného poškození.

Při ukládání telefonu do zavazadla během cesty dávejte pozor na poškození. V přeplněném zavazadle může dojít k prasknutí displeje LCD. Před cestováním letadlem nezapomeňte vypnout bezdrátová připojení.

Podobně jako u ostatních rádiových zařízení může dotýkání oblasti zabudované antény během telefonní konverzace zhoršit kvalitu a zkrátit pohotovostní dobu z důvodu zvýšené spotřeby energie.

Baterie

Tento telefon je vybaven vysoce výkonnou baterií Li-Ion. Budete-li dodržovat zásady údržby, prodloužíte životnost baterie.

- Nenabíjejte baterii při extrémně vysoké nebo nízké teplotě. Optimální provozní teplota baterie je +5 °C až +50 °C.
- Baterii neuchovávejte v blízkosti zdrojů ohně nebo horka.
- Používejte pouze baterii schválenou výrobcem.
- Nikdy nepoužívejte neschválený typ baterie.
- Nikdy neponořujte baterii do vody nebo jiné tekutiny.

- Nikdy se nepokoušejte baterii otevřít, protože obsahuje látky, které mohou být škodlivé v případě požáru nebo potřísnění nechráněné pokožky.
- Nikdy baterii nezkratujte, protože může dojít k jejímu přehřátí a požáru. Uchovávejte baterii mimo šperky a další kovové předměty.
- Nikdy nevhazujte použitou baterii do ohně. Mohlo by dojít k výbuchu a úniku nebezpečných látek do životního prostředí.
- Nikdy nelikvidujte baterii s běžným domácím odpadem. Odevzdejte ji ve sběrně nebezpečného odpadu.
- Nedotýkejte se vývodů baterie.

Nabíječka

- Během nabíjení telefon nepoužívejte.
- Používejte pouze nabíječku dodanou s telefonem.
- Nikdy neodpojujte nabíječku z elektrické zásuvky za kabel – odpojte samotnou nabíječku.

VAROVÁNÍ! Při vložení nesprávného typu baterie hrozí nebezpečí výbuchu.

Paměťová karta

- Nevyjímejte ani nevkládejte paměťovou kartu ani nevypínejte telefon, pokud jsou upravována data na kartě.
- Nedotýkejte se kovových výstupů rukama ani kovovými předměty.
- Neohýbejte paměťovou kartu ani ji nevystavujte silným nárazům. Uchovávejte ji mimo vody a vysokých teplot.
- Uchovávejte všechny paměťové karty mimo dosah malých dětí.
- Nezpůsobujte zkrat kontaktních bodů ani je nevystavujte tekutinám nebo vlhkosti. Mimo používání paměťovou kartu uchovávejte v antistatickém pouzdře, ve kterém byla dodána.
- Při vkládání nebo manipulaci s paměťovou kartou nepoužívejte sílu a nevystavujte ji nadměrnému teplu nebo silným magnetickým polím.

Čištění a uchování

- S telefonem manipulujte vždy opatrně a chraňte jej před nečistotami, prachem a vlhkostí. Nikdy nepokládejte telefon přední stranou dolů, aby se zabránilo poškrábání.
- Je-li třeba telefon vyčistit, vypněte jej a opatrně otřete měkkým lehce navlhčeným (nikoli mokrým) hadříkem. Objektiv fotoaparátu očistěte bavlněným hadříkem. Před zapnutím nechte telefon zcela oschnout. K čištění nikdy nepoužívejte rozpouštědla.
- Nebudete-li telefon po určitou dobu používat, zcela nabijte baterii a uložte telefon na suché místo chráněné před přímým slunečním světlem. Během skladování musí být telefon vypnutý. Telefon znovu nabijte každých 6 až 12 měsíců.
- Nikdy nevystavujte telefon horku nebo přímému slunečnímu záření.
- Nikdy nevystavujte telefon vlhku nebo tekutinám jakéhokoli druhu.
- Na telefon nenanášejte žádné nátěry ani jinak neomezujte fungování klávesnice, mikrofonu nebo sluchátka.

- Nelepte na telefon nálepky, které by mohly blokovat klávesnici nebo narušovat další funkce, jako například mikrofon, sluchátko nebo objektiv fotoaparátu.

VAROVÁNÍ! Nedodržování těchto pokynů může vést k vážnému zranění a možnému poškození majetku.

Bezpečnost při řízení

Nikdy nepoužívejte ruční telefony při řízení. Držet telefon nebo jej ukládat do držáku kdykoli během nastavování, uskutečňování nebo přijímání hovorů, odesílání nebo přijímáním textové zprávy nebo jakýchkoli jiných dat souvisejících s mobilní komunikací při řízení je trestné. Používání kompletně nainstalovaných sad do auta je povoleno stejně, jako používání alternativního příslušenství handsfree.

V zájmu bezpečnosti doporučujeme používat s jakýmkoli typem příslušenství handsfree držák.

Při řízení doporučujeme používat pokud možno hlasovou poštu a poslouchat své zprávy mimo automobil. Pokud musíte uskutečnit hovor prostřednictvím sady handsfree při řízení, snažte se jej co nejvíce zkrátit.

Neumísťujte žádné předměty, včetně zabudovaného nebo přenosného bezdrátového vybavení, do prostoru před airbag nebo do prostoru, který airbag zaplní po nafouknutí. Airbag se nafukuje velkou silou. Dojde-li k nafouknutí airbagu, může dojít k vážnému zranění.

Elektronická zařízení

Většina moderních zařízení je vybavena stíněním proti vysokofrekvenční energii.

Nicméně některá elektronická zařízení nemusí být stíněna proti vysokofrekvenčním signálům z tohoto zařízení.

Kardiostimulátory

Aby se zabránilo možnému rušení, asociace Health Industry Manufacturers (Asociace výrobců zdravotní techniky) doporučuje dodržovat mezi telefonem a kardiostimulátorem vzdálenost minimálně 15 cm. Tato doporučení odpovídají nezávislému průzkumu a doporučení výzkumu Wireless Technology Research.

Používáte-li kardiostimulátor:

- Vždy udržujte zapnutý telefon dále než 15 cm od kardiostimulátoru.
- Nenoste telefon v náprsni kapse.
- Používejte sluchátko na uchu na opačné straně těla, než je umístěn kardiostimulátor, aby se minimalizovalo nebezpečí rušení.
- Máte-li podezření, že dochází k rušení, ihned telefon vypněte.

Naslouchadla

Některé digitální telefony mohou rušit některá naslouchadla. V případě takového rušení zavolejte na Zákaznickou službu ASUS a požádejte o náhradní řešení.

Jiné zdravotní pomůcky

Používáte-li jiné zdravotní pomůcky, požádejte jejich výrobce, zda jsou dostatečně stíněné proti vnějšímu vysokofrekvenčnímu záření. Tyto informace Vám může pomoci získat Váš lékař.

Je-li při vstupu do zdravotnických zařízení uvedena žádost, abyste vypnuli telefon, učiňte tak.

Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat vybavení, které je citlivé na vnější vysokofrekvenční záření.

Vozidla

Vysokofrekvenční signály mohou mít negativní vliv na nesprávně nainstalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy v motorových vozidlech. O informace týkající se Vašeho vozidla požádejte výrobce nebo jeho obchodního zástupce. Rovněž se poraďte s výrobcem vozidla ohledně jakéhokoli vybavení nainstalovaného do vozidla.

Místa s výstražným označením

Vypněte telefon na místech, která jsou takto označena.

Magnetická média

Mobilní zařízení vytvářejí magnetická pole, která mohou poškodit data na magnetických paměťových médiích, například na kreditních kartách, počítačových discích nebo páskách. Neumísťujte telefon do blízkosti takových médií.

Nikdy nevystavujte telefon silným magnetickým polím, která ho mohou dočasně vyřadit z provozu.

Další bezpečnostní zásady

Letadlo

Vyhlášky zakazují používat tento telefon za letu v letadle. Před nástupem do letadla telefon vypněte nebo vypněte bezdrátová připojení.

Místa odstřelů

Aby nedošlo k rušení odstřelů, vypněte telefon na místech odstřelů nebo na místech s označením: 'Vypněte dvoucestné radiostanice'. Dodržujte veškerá značení a pokyny.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

Pokud se dostanete do prostředí s nebezpečím výbuchu, vypněte telefon a dodržujte veškerá značení a pokyny. V prostředí s nebezpečím výbuchu mohou jiskry způsobit výbuch nebo požár s nebezpečím zranění nebo dokonce smrti.

Prostředí s nebezpečím výbuchu bývají často (ale nikoli vždy) jasně označena.

Patří sem místa, kde se čerpají pohonné hmoty, například čerpací stanice, podpalubí lodí, překladiště nebo skladiště paliv a chemických látek, vozidla používající zkapalněná paliva (například propan nebo butan), dále místa, na kterých vzduch obsahuje chemické látky nebo částice, jako například zrno, prach nebo kovový prach a veškerá další místa, na kterých je běžně vyžadováno vypnutí motoru automobilu.

Zadušení

Uchovávejte telefon mimo dosah dětí, protože SIM karta a další malé části představují nebezpečí zadušení.

Upozornění

Toto je vysoce kvalitní zařízení. Před používáním se seznamte se všemi pokyny a výstražnými značkami na (1) napájecím adaptéru, (2) baterii a (3) výrobku, který baterii používá.

- Nepoužívejte toto zařízení v prostředí s extrémně vysokou teplotou nebo vlhkostí. Zařízení dosahuje optimální výkon při okolní teplotě 0~40°C.
- Nepoužívejte zařízení hrubým způsobem. Se zařízením netlučte, netřeste a zabraňte jeho nárazu. Když zařízení nepoužíváte, položte jej, aby se zabránilo možnému poškození způsobenému nestabilitou.
- Nevystavujte toto zařízení dešti nebo rozlitém nápojem.
- Nepoužívejte neschválené příslušenství.
- Nedemontujte telefon ani jeho příslušenství. Pokud zařízení vyžaduje servis nebo opravu, obraťte se na autorizované servisní středisko. V případě demontáže zařízení hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nezkratujte výstupy baterie kovovými předměty.

Etiketa mobilního telefonu

Vzhledem k rozšiřování používání mobilních telefonů je zapotřebí stanovit několik zásad používání mobilního telefonu v pracovním a společenském prostředí. Tato část obsahuje základní tipy pro dodržování ohleduplnosti vůči ostatním při používání mobilního telefonu.

Zásady používání mobilního telefonu

- Nehovořte do mobilního telefonu na uzavřených veřejných místech, jako například v divadle, v knihovně, v muzeu, na místech bohoslužeb, na jezdících schodech nebo v hledišti.
- Nepoužívejte mobilní telefon při provádění jiné činnosti, například při řízení, nakupování, při provádění bankovních operací, při čekání ve frontě nebo při provádění jiných osobních činností.
- Nepoužívejte rušivé vyzváněcí tóny.
- Nevolejte prostřednictvím mobilního telefonu během obchodních porad, schůzek nebo rozhovorů.
- Pokud si potřebujete zatelefonovat, vyhledejte odlehlé místo a hovořte co nejkratší dobu.
- Hovořte do mobilního telefonu slabým hlasem a nekřičte.
- Nastavte tiché nebo vibrační vyzvánění mobilního telefonu, abyste nerušili ostatní.
- Před vyfotografováním nebo nahráváním videoklipu jiné osoby požádejte o svolení.
- Při odesílání zpráv SMS nepoužívejte pouze velká písmena, protože to může být považováno za křičení.
- Během volání se představte osobě na druhé straně linky a nezavěšujte, aniž byste se rozloučili.

Specifikace

Procesor	Marvell Tavor (624MHz)
Operační systém	Microsoft® Windows Mobile™ 6.1 Professional
Paměť	256 MB NAND Flash ROM 128 MB DDR
Displej	2.8 palcový dotykový TFT LCD displej, QVGA 320 x 240 pixelů, 65000 barev
Frekvenční pásmo	Čtyřpásmová síť GSM (900/1800/1900MHz)/UMTS 2100 MHz/ HSDPA integrované sítě GSM/GPRS/EDGE
GPS	čipset SiRF Star III
GPRS	Třída B, Multislot třída 10
Fotoaparát	Fotoaparát 2.0 megapixelu s pevným ostřením
Připojení	Bluetooth : V2.0 EDR USB : USB 1.1 (FS) WLAN : 802.11b/g
Kapacita baterie	1100 mAh Lithium Ion (Model: SBP-18)
Rozšiřovací sloty	Slot pro kartu microSD Podporuje úložné karty Secure Digital High Capacity (SDHC)
Zvuk	Port zvuku Mini-USB Built-in microphone and output speaker
Hmotnost	105g (bez baterie)
Rozměry	10.2 x 6.05 x 1.45 cm
Doba hovoru*	3G: 3 hodin; 2G: 5 hodin
Pohotovostní doba*	3G: 300 hodin; 2G: 250 hodin

* V závislosti na síťovém prostředí a používání telefonu.

POZNÁMKA:

Údaje mohou být bez předchozího upozornění změněny.

Obsah Balení

Zkontrolujte, zda krabice se zařízením obsahuje následující položky:

Standardní položky

- | | |
|--|--|
| • PDA telefon ASUS P552w | • Disk CD Začínáme |
| • Baterie | • Stručná příručka |
| • Napájecí adaptér | • Záruční karta |
| • Kabel Mini-USB | • Karta microSD* |
| • Náhlavní souprava | • Autonabíječka* |
| • Stylus pero | • Sada do auta (držák PDA a přísavka na čelní sklo)* |
| • Ochranné pouzdro | |
| • Bonusové CD (s uživatelskou příručkou v elektronickém souboru) | |

* Volitelné

POZNÁMKA: Pokud je některá z výše uvedených položek poškozena nebo chybí, obraťte se na prodejce.

Kapitola 1

Začínáme

- Seznámení se zařízením
- Příprava zařízení
- Zapnutí
- Obrazovka Hlavní
- Používání MultiHome
- AnyTime Launcher
- Vyhledávání informací
- Jak získat nápovědu

Seznámení se zařízením

Rozvržení

Popis přední části




Popis zadní části



Č.	Položka	Popis
1	Reproduktor sluchátka	Umožňuje poslouchat aktivní hovory.
2	Dotykový displej LCD	Tento 2,8 palcový transreflexivní dotykový displej LCD s 65 536 miliony barev a rozlišením 240 x 320 umožňuje psát, kreslit nebo provádět výběr pomocí stylusu.
3	Tlačítko ukončení	Stisknutím tlačítka ukončíte volání.
4	Tlačítko OK	Stisknutím potvrdíte příkaz nebo zavřete/ukončíte spuštěnou aplikaci.
5	Navigační tlačítko	Toto pětisměrné navigační tlačítko umožňuje procházet nabídkami. Stisknutím potvrdíte příkaz.
6	Tlačítko AnyTime Launcher	Stisknutím spustíte aplikaci AnyTime Launcher
7	Tlačítko hovoru	Stiskem přijmete příchozí hovor nebo voláte.
8	Indikátor LED napájení	Vícebarevný indikátor signalizuje následující situace: <ul style="list-style-type: none"> • Svítil zeleně - telefon je plně nabitý. • Bliká zeleně - byla rozpoznána síť. • Svítil červeně - nabíjí se. • Bliká červeně - upozornění na událost. • Bliká modře - Služby Bluetooth®, Wi-Fi nebo GPS jsou aktivovány.
9	Zadní objektiv fotoaparátu	Tento fotoaparát 2.0 megapixelu se dodává s pevně zaostřeným objektivem, a umožňuje fotografování a natáčení videa.
10	Příhrádka na baterie	Obsahuje baterii, která napájí zařízení.
11	Výstupní reproduktor	Umožňuje poslouchat zvuková média a telefonní hovor.

Popis levé části



Popis pravé části



Popis horní části



Popis dolní části



Č.	Položka	Popis
12	Port pro anténu GPS	Umožňuje nainstalovat vnější anténu GPS pro lepší příjem signálu.
13	Tlačítko Hlasitost	Slouží k nastavení hlasitosti.
14	Stylus pero	Stylus pero slouží pro psaní, kreslení nebo výběr položek na dotykovém displeji LCD.
15	Tlačítko Zámek	Posunutím dolů zamknete všechna tlačítka včetně dotykového displeje LCD.
16	Tlačítko fotoaparátu	Stisknutím spustíte fotoaparát. V režimu fotoaparátu namáčknutím zaostříte objekt a domáčknutím vyfotografujete snímek. V režimu videa jedním stisknutím spustíte nahrávání a dalším stisknutím nahrávání ukončíte.
17	Tlačítko Vypínač	Stisknutím a podržením zapnete/vypnete zařízení. Stisknutím přepnete zařízení do/z režimu spánku.
18	Vestavěný mikrofon	Umožňuje vám volat a přijímat hovory, nebo zaznamenávat zvuky.
19	Konektor Mini-USB	Otevřete, chcete-li používat konektor Mini-USB pro synchronizaci dat, nabíjení baterie nebo připojení náhlavní sady.
20	Otvor pro popruh pro nošení	Umožňuje připevnit k zařízení popruh.
21	Otvor pro reset	Vložte stylus do tohoto otvoru, chcete-li resetovat vaše zařízení.

Příprava zařízení

Vložení SIM karty a baterie

Než začnete používat toto zařízení, je třeba nainstalovat kartu SIM (Subscriber Identity Module). Karta SIM obsahuje telefonní číslo, údaje odběratele služeb, telefonní seznam a dodatečnou telefonní paměť.


Toto zařízení je dodáváno s nabíjecí lithium-ionovou (Li-Ion) baterií.

Nová baterie se dodává částečně vybitá a měla by se nabíjet asi čtyři hodiny, než ji použijete.


UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze baterii schválenou společností ASUS (SBP-18).

Vložení SIM karty a baterie:


1. Sejměte kryt přihrádky pro baterie stiskem a tlakem nahoru.



2. Vložte kartu SIM tak, aby zlaté kontakty směřovaly směrem dolů a aby zkosený roh směřoval do horního levého rohu slotu (viz obrázek).



3. Vložte baterii do přihrádky tak, aby byly měděné kontakty správně zorientovány s měděným konektorem na zařízení.



4. Nasadíte kryt přihrádky baterie.



POZNÁMKA: Aby se zabránilo ztrátě vašich vlastních nastavení, vraťte baterii zpět do 5 minut po vyjmutí.

Nabíjení baterie

Baterie dodaná se zařízením je částečně nabitá. Před prvním použitím nechte baterii nabíjet alespoň 4 hodiny.

Nabíjení baterie:

1. Připojte zástrčku napájecího adaptéru ke konektoru mini-USB na spodní straně zařízení.
2. Připojte napájecí zástrčku do uzemněné elektrické zásuvky nebo rozvodu.

POZNÁMKA:


- Indikátor oznámení začne svítit červeně a na stavovém panelu se zobrazí ikona nabíjení baterie.
 - Pokud se baterie zcela vybijí, je třeba ji před zapnutím zařízení nechat nabíjet alespoň dvacet minut.
-

Vložení a vyjmutí paměťové karty microSD

Toto zařízení je vybaveno slotem pro kartu microSD. Karta microSD poskytuje rozšířený paměťový prostor pro ukládání souborů.

Pokyny pro vložení/vyjmutí karty microSD:

1. Najděte štěrbinu microSD kartu pod štěrbinou pro SIM kartu uvnitř zařízení.
2. Otočte kartu microSD zlatými konektory směrem dolů a zasuňte ji do slotu tak, aby byla správně usazena.
3. Při vyjímání lehce na kartu zatlačte, dokud se nevysune, a potom ji bezpečně vyjměte.



POZNÁMKA: Karta microSD je volitelné příslušenství.

Zapnutí

Zapnutí zařízení

Před prvním použitím musí být zařízení zcela nabito.

Pokyny pro zapnutí napájení:


1. Stiskněte a podržte vypínač na horní straně zařízení.



2. Stylus je nástroj podobný peru, který se nachází za levým horním rohem zařízení.

Používání stylusu

Stylus je nástroj podobný peru, který se nachází za pravým horním rohem zařízení.




- Stylus slouží pro psaní, kreslení, výběr nebo přetahování položek na dotykovém displeji.
- Jedním klepnutím vyberete položku.
- Klepnutím a podržením zobrazíte nabídku.

Kalibrování zařízení

Kalibrování zařízení zajistí, že se klepnutím na displej aktivuje vybraná položka. Chcete-li upravit formát displeje, klepejte na středy terčů, které se zobrazují na různých místech na displeji.

Kalibrace displeje:

1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > **Systém** a potom klepněte na ikonu **Displej**.
2. Na kartě **Obecné** klepněte na položku **Kalibrovat displej** a postupujte podle pokynů pro kalibraci obrazovky.

Zamknutí zařízení

Tlačítka, klávesy a dotyková obrazovka lze zamknout, aby se zabránilo nechtěnému vytáčení čísel nebo spuštění aplikace.



- Vyhledejte tlačítko Zámek a posunutím zamkněte klávesy a tlačítka.
- Posunutím nahoru klávesy a tlačítka odemknete.


Obrazovka Hlavní

Obrazovka Hlavní na zařízení zobrazuje dvě části: obrazovku ASUS Today (ASUS Dnes) a obrazovku Dnes.





ASUS Today (ASUS Dnes)

ASUS Dnes je doplňkový nástroj na obrazovce Dnes, který umožňuje zobrazit nebo měnit nastavení času/datumu, upozorňuje zmeškaná volání a zprávy SMS/MMS/e-mail, zobrazuje události dne, aktuální předpověď počasí a zprávy a umožňuje přidávat a přehrávat soubory s médií v zařízení.



POZNÁMKA: Chcete-li deaktivovat ASUS Dnes na obrazovce Hlavní, postupujte podle následujících pokynů.

Pokyny pro deaktivaci ASUS Dnes

1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > **Dnes** > karta **Položky**.
2. Zrušte zaškrtnutí políčka **Asus Today (ASUS Dnes)** a potom klepněte na ikonu .

Ikona

V následující tabulce je popsán význam ikon nástroje ASUS Dnes.





Ikona	Popis	
Ikona Upozornění 		Upozorňuje na zmeškaná volání a na nové zprávy SMS/MMS/e-mailů.
		Upozorňuje na zmeškaná volání.
		Upozorňuje na nové zprávy SMS.
		Upozorňuje na nové zprávy MMS.
		Upozorňuje na nové e-mailové zprávy.
Ikona Kalendář		Zobrazuje události pro daný den.
Ikona Datum/čas		Zobrazuje nastavení datumu/času.
Ikona Média		Umožňuje přidávat a přehrávat soubory s médii.
Ikona Zprávy		Zobrazuje nejnovější zprávy.
Ikona Počasí		Zobrazuje aktuální předpověď počasí.

Zobrazování upozornění

Nástroj ASUS Dnes upozorňuje na zmeškaná volání a na nové zprávy SMS/MMS/e-mailů.

Pokyny pro zobrazení upozornění:

Klepněte na ikonu , a potom klepněte na ikonu informací, které chcete zobrazit.


- Klepněte na ikonu  zobrazíte zmeškaná volání.
- Klepněte na ikonu  zobrazíte/přečtete nové zprávy SMS.
- Klepněte na ikonu  zobrazíte/přečtete nové zprávy MMS.
- Klepněte na ikonu  zobrazíte/přečtete nové e-mailové zprávy.

POZNÁMKA:

Chcete-li číst e-mailové zprávy, musíte být připojeni k Internetu prostřednictvím připojení Wi-Fi nebo GPRS. Další podrobnosti viz část Wi-Fi nebo GPRS v této uživatelské příručce.

Zobrazení události dne

Pokyny pro zobrazení události dne:

Klepnutím na ikonu  zobrazíte na displeji událost dne. Chcete-li změnit informace, klepněte na displej a proveďte nezbytné změny na obrazovce Kalendář.

POZNÁMKA:

Z obrazovky ASUS Dnes lze rovněž přejít do kalendáře aktivit nebo událostí. Klepněte na ikonu , potom klepněte na displej a zadejte informace o událostech. V příslušný den budete upozorněni na událost.



Získávání aktuálních informací o počasí

Nástroj ASUS Dnes umožňuje získávat a zobrazovat nejaktuálnější informace o počasí na jakémkoli místě na světě.



POZNÁMKAS:

- Musíte být připojeni k Internetu prostřednictvím připojení Wi-Fi nebo GPRS. Další podrobnosti viz část Wi-Fi nebo GPRS v této uživatelské příručce.
 - Před použitím této funkce musíte nakonfigurovat nastavení počasí a síťová nastavení. Další podrobnosti o konfigurování síťových nastavení viz část Nastavení sítě v kapitole 8 této uživatelské příručky.
-

Pokyny pro konfigurování nastavení počasí

1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > **Asus Today**.
2. Vyberte možnost **Povolit aktualizaci počasí**.
3. Vyberte **Země** a **Město**, pro které chcete získat nejaktuálnější informace o počasí.
4. Po dokončení klepněte na tlačítko .

Pokyny pro konfigurování nastavení sítě

1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > **Připojení** > **Nastavení sítě**.
2. Z rozevíracího seznamu vyberte položku **Země a Operátor**. Pokud váš mobilní operátor není v seznamu, klepněte na tlačítko **Rozpoznat automaticky**.
3. Po dokončení klepněte na tlačítko .


Pokyny pro získávání aktuálních informací o počasí:

1. Na obrazovce ASUS Dnes klepněte na ikonu  a potom klepnutím na displej načtete nejaktuálnější informace o počasí ze serveru.

Stahování nejaktuálnějšího zpravodajství

Pokyny pro stahování nejaktuálnějšího zpravodajství

POZNÁMKA: Před stahováním nejaktuálnějšího zpravodajství musíte být připojeni k Internetu prostřednictvím připojení Wi-Fi nebo GPRS. Další podrobnosti viz část Wi-Fi nebo GPRS v této uživatelské příručce.

1. Klepněte na ikonu  na a potom klepněte na displej. Zobrazí se obrazovka Newstation.
2. Ze seznamu Kategorie vyberte kanál, ze kterého chcete získat nejaktuálnější zpravodajství.

POZNÁMKA: Aby bylo možné získat nejaktuálnější zpravodajství, musíte být připojeni k Internetu.

3. Klepněte **Nabídka > Aktualizovat**. Stahované zpravodajství je uloženo v zařízení jako zprávy RSS a zobrazeno na obrazovce ASUS Dnes.


POZNÁMKA: Tyto uložené zprávy RSS můžete číst na obrazovce ASUS Dnes i bez připojení k Internetu.

Přehrávání zvukových souborů

Nástroj ASUS Dnes umožňuje rychlý přístup k přehrávači EziMusic a přehrávání digitálních zvukových souborů uložených v zařízení nebo na paměťové kartě. Zvukové soubory lze poslouchat prostřednictvím reproduktoru zařízení nebo náhlavní sady.

POZNÁMKA: Ukládání zvukových souborů do zařízení může zabrat paměť zařízení a zpomalit jeho fungování. Doporučujeme ukládat zvukové soubory a videosoubory na paměťovou kartu.

Pokyny pro přehrání zvukového souboru

Klepněte na ikonu  a potom klepněte na displej. Spustí se přehrávač EziMusic. Podrobnější pokyny pro přehrávání souborů s médii viz část EziMusic této uživatelské příručky.

Obrazovka Dnes















Na obrazovce Dnes jsou zobrazeny užitečné informace. Obrazovku Dnes můžete nakonfigurovat tak, aby zobrazovala veškeré důležité informace, které požadujete.

POZNÁMKA: Další pokyny pro přizpůsobení obrazovky Dnes viz část **Přizpůsobení obrazovky Dnes** v kapitole 7 této uživatelské příručky.

































Stavové indikátory

Význam stavových indikátorů viz tabulka níže.

Ikona	Popis	
Stav volání 		Přesměrovaný hovor
		Probíhá hovor
		Přidržený hovor
		Zmeškaný hovor
Stav připojení ke službě GPRS (General Packet Radio Services)* 		GPRS k dispozici
		Připojování prostřednictvím GPRS
		Připojeno prostřednictvím GPRS
		K dispozici včetně služeb 3. generace (3G)
Stav zasílání zpráv 		Nová zpráva SMS
		Nová hlasová zpráva
		Nová zpráva MMS

* Ikona zobrazená pro připojení paketové služby se bude lišit v závislosti na vašem umístění a poskytovateli mobilních služeb.

Ikona	Popis	
Stav baterie 		Baterie zcela nabitá
		Částečně nabitá baterie
		Nabíjení baterie
		Nízký stav baterie
Stav signálu 		Není mobilní telefonní služba
		Není signál
		Hledání mobilní telefonní služby
		Ukazuje intenzitu signálu
		Telefon je vypnutý
Stav připojení ActiveSync 		Probíhá synchronizace ActiveSync
		Připojování prostřednictvím ActiveSync
		Připojení ActiveSync není aktivní
		Chyba synchronizace


Ikona	Popis	
Stav zvuku 		Zvuk zapnutý
		Zvuk vypnutý
Stav Wi-Fi 		Wi-Fi nepripojeno
		Wi-Fi pripojeno
Pripojení náhlavní sady Bluetooth		Stereofonní náhlavní sada Bluetooth pripojena
		Hands-free zapnuto
Služba roamingu		Služba roamingu. Tato ikona se zobrazí pouze, pokud máte k dispozici mezinárodní roaming
Stav režimu		Vibrace nebo tichý režim zapnut
Stav hlasitého telefonu		Hlasitý telefon zapnutý
Stav upozornění		Zobrazí se po nastavení budíku
Stav karty SIM		Není nainstalována žádná SIM karta
Stav oznámení		Indikátor upozornění

Orientace obrazovky

Lze možné nastavit dvě různé orientace obrazovky:

1. Na výšku
2. Na šířku (pro praváky)
3. Na šířku (pro leváky)

Režim na výšku je vhodný pro lepší zobrazení nebo lepší ovládání některých aplikací v zařízení. Režim na šířku je vhodný pro prohlížení obrázků, videa nebo delších textových souborů.


Chcete-li změnit orientaci obrazovky, klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Systém** > **displej** a potom vyberte požadovanou orientaci.

Nabídka Start

Nabídka Start obsahuje celou řadu běžně používaných programů a aplikací. Klepnutím na  zobrazíte položky nabídky.

Můžete také upravovat položky zobrazené v nabídce Start.


Pokyny pro přizpůsobení nabídky Start:

1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Osobní** > **Nabídky**.
2. Zaškrtněte políčka u položek, které chcete, aby se zobrazovaly v nabídce Start. Můžete vybrat až sedm položek.

Používání MultiHome

MultiHome nabízí tři motivy obrazovky ASUS Dnes: **Původní**, **Zaměstnání** a **Život**. Můžete měnit motiv podle vlastních preferencí.

Pokyny pro změnu motivu:

1. Klepnutím na položku  na obrazovce ASUS Dnes spustíte MultiHome.
2. Pro pohyb mezi tématy **Původní**, **Zaměstnání**, a **Život** mačkejte navigační tlačítko doleva nebo doprava, nebo nakreslete stylusem vodorovnou čáru na obrazovce.
3. Klepnutím na obrazovku použijete vybraný motiv.




Klepnutím použijete motiv na obrazovce ASUS Dnes



Motiv Život



Klepnutím použijete motiv na obrazovce ASUS Dnes



Motiv Zaměstnání

AnyTime Launcher

AnyTime Launcher je alternativní program, který Vám umožňuje pohodlně a rychle spouštět aplikace, provádět úkoly a měnit nastavení zařízení.








Jak spustit AnyTime Launcher:

- Stiskněte na klávesnic .



Ikony


Pomocí navigačního tlačítka můžete procházet následující ikony a otevírat seznam aplikací nebo kontaktů pod nimi.

Ikona	Popis
	Oblíbené programy: Umožňuje přidávat oblíbené programy.
	Poslední programy: Zobrazí nedávno otevřené programy.
	Oblíbené kontakty: Umožňuje přidávat oblíbené kontakty.
	Centrum zpráv: Umožňuje přistupovat k funkci zaslání zpráv a zobrazovat zmeškaná volání.
	Internet: Umožňuje používat internetové aplikace.
	Multimédia: Umožňuje používat multimediální aplikace.
	Moje nastavení: Umožňuje konfigurovat nastavení zařízení.

Vyhledávání informací

Pomocí nástroje pro vyhledávání můžete vyhledávat soubory nebo jiné položky uložené v zařízení nebo na externí paměťové kartě MicroSD. Můžete vyhledávat podle názvu souboru nebo podle slov v různých aplikacích včetně Kalendáře, Kontaktů, Excel Mobile, Word Mobile, Outlook Mobile, Náповědy, Zpráv, Poznámek a Úkolů. Rovněž můžete omezit vyhledávání pouze na soubory větší než 64 kB.


Vyhledání souboru nebo položky:

1. Klepněte na tlačítko  > **Programy** > **Hledání**.
2. Do pole **Hledat** zadejte název souboru, slovo nebo jiné informace, které chcete vyhledat.
3. V poli **Typ** vyberte typ dat, který pomůže zúžit Vaše hledání
4. Klepněte na tlačítko **Hledat**. Nalezené položky budou zobrazeny v seznamu Výsledky.
5. Klepnutím na položku v seznamu Výsledky zobrazíte požadované informace.

Jak získat nápovědu

Můžete snadno vyhledat nápovědu pro používání libovolného programu v zařízení.

Získání nápovědy k programu:

- Na obrazovce Dnes nebo v programu klepněte na tlačítko  > **Nápověda**. Zobrazí se stránka s odkazy na témata, která popisují používání programu.

Kapitola 2

Zadávání dat

- Používání vstupního panelu
- Psaní a kreslení na displeji
- Nahrávání hlasu

Používání vstupního panelu

Po spuštění některé aplikace nebo výběru pole, které vyžaduje text, symboly nebo čísla se zobrazí na panelu nabídek ikona vstupního panelu. Klepnutím na položku Vstupní panel se vám na displeji zobrazí **Klávesnice** pro zadávání.

Používání klávesnice na displeji

Pomocí klávesnice na displeji můžete zadávat text, symboly, čísla nebo jiné speciální znaky (pokud je zadávání možné).

Zadávání textu pomocí klávesnice na displeji:

1. V libovolné aplikaci klepněte na šipku Vstupní panel a potom na položku **Klávesnice**.
2. Zadejte text klepáním na klávesy na klávesnici na obrazovce.



Zvětšení klávesnice na displeji:

1. Klepněte na šipku Vstupní panel a potom klepněte na položku **Možnosti...**
2. V seznamu Metoda zadávání vyberte možnost **Klávesnice**.
3. Klepněte na možnost **Velká tlačítka**.


Psaní a kreslení na displeji

Můžete psát nebo kreslit přímo na displeji a ukládat poznámky napsané vlastním rukopisem. Chcete-li raději použít Váš vlastní rukopis nebo chcete-li si do poznámek kreslit, nastavte výchozí režim zadávání na **Psaní rukou**. Chcete-li raději zadávat text, nastavte výchozí režim **Zadávání**.

Nastavení výchozího režimu zadávání pro aplikaci Poznámky:


1. Klepněte na tlačítko  > **Programy > Poznámky**.
2. V seznamu Poznámky klepněte na položku **Nabídka > Možnosti...**
3. V poli **Výchozí režim:** klepněte na šipku dolů a vyberte některou z následujících možností:
 - **Psaní rukou** – chcete-li kreslit nebo vložit rukopis do poznámky.
 - **Zadávání** – chcete-li napsat textovou poznámku
4. Nastavte další možnosti podle vlastních požadavků.
5. Po dokončení klepněte na tlačítko .

Napsání poznámky:

1. Klepněte na tlačítko  > **Programy > Poznámky**.
2. V seznamu Poznámky klepněte na položku **Nový**.

Nastavíte-li položku **Výchozí režim** na **Zadávání**, zobrazí se prázdná stránka pro zadávaný text.







Nastavíte-li položku **Výchozí režim** na **Psaní rukou**, zobrazí se stránka s vodorovnými čarami pro ručně psaný text.

Mezi režimem zadávání a psaní můžete rovněž přepínat klepnutím na položku **Nabídka** a potom výběrem/zrušením výběru volby **Psaní rukou**.
3. Zapište text/nakreslete kresbu na displej.
4. Po dokončení klepnutím na tlačítko  uložte poznámku a vraťte se do seznamu Poznámky.







Nahrávání hlasu

Toto zařízení umožňuje kdykoli nahrávat zvuk, hlas nebo přidat nahrávku k poznámce bez ohledu na to, zda se nachází v pohotovostním nebo aktivním režimu.

Spuštění nahrávání hlasu:

1. Klepněte na tlačítko  > **Programy > Poznámky.**
2. V seznamu Poznámky klepněte na položku **Nový.**
3. Pokud není zobrazen panel nahrávání, klepněte na položku **Nabídka > Zobrazit panel nástrojů Záznam.**
4. Klepnutím na tlačítko  spusťte nahrávání.
5. Umístěte přijímač do blízkosti úst nebo zdroje zvuku.
6. Po dokončení nahrávání klepněte na tlačítko . Na poznámce se zobrazí ikona hlasové nahrávky . Klepnutím na  můžete hlasovou nahrávku přehrát.
7. Klepněte na tlačítko .

Přidání nahrávky k uložené poznámce:

1. Klepněte na tlačítko  > **Programy > Poznámky.**
2. Klepnutím v seznamu Poznámky otevřete uloženou poznámku.
3. Pokud není zobrazen panel nahrávání, klepněte na položku **Nabídka > Zobrazit panel nástrojů Záznam.**
4. Klepnutím na tlačítko  spusťte nahrávání.
5. Umístěte přijímač do blízkosti úst nebo zdroje zvuku.
6. Po dokončení nahrávání klepněte na tlačítko Zastavit . Na poznámce se zobrazí ikona hlasové nahrávky . Klepnutím na  můžete hlasovou nahrávku přehrát.
7. Klepněte na tlačítko .

Kapitola 3

Synchronizace zařízení

- Synchronizace zařízení
- Microsoft® ActiveSync

Synchronizace zařízení

Toto zařízení umožňuje synchronizovat data v zařízení s daty v počítači. Můžete synchronizovat obsah a přenášet data mezi zařízení a počítačem pomocí nástroje Microsoft® ActiveSync na platformě Windows XP™ nebo pomocí nástroje Windows Mobile Device Center na platformě Windows Vista™.

POZNÁMKA: Pokyny pro synchronizaci na platformě Windows Vista™ viz webové stránky Windows Mobile Device Center na adrese <http://www.microsoft.com/windowsmobile/devicecenter.mspx>.

Microsoft® ActiveSync

Aplikace ActiveSync™ umožňuje synchronizovat data v zařízení s daty v počítači. Nástroj ActiveSync umožňuje rovněž provádět synchronizaci prostřednictvím bezdrátové nebo mobilní sítě se serverem Microsoft Exchange Server. Mobilní telefonní služba nebo poskytovatel musí ovšem používat server Microsoft Exchange Server se službou Exchange ActiveSync. V případě přímé synchronizace se serverem Exchange Server můžete udržovat data v zařízení aktuální, i když je počítač vypnutý.

Během synchronizace aplikace ActiveSync porovnává data v zařízení s daty v počítači nebo na serveru Exchange Server a aktualizuje všechna data podle posledních změn.

Pomocí aplikace ActiveSync můžete vybírat a synchronizovat data v následujícím umístění:

- Kontakty
- Kalendář
- E-mail
- Úkoly
- Poznámky
- Oblíbené
- Soubory
- Média

Můžete také přenášet data mezi počítačem a zařízením bez synchronizace.

Aplikace ActiveSync je již nainstalována v zařízení, ale aby bylo možné synchronizovat data s počítačem, musíte nejdříve nainstalovat aplikaci ActiveSync do počítače. Nainstalujte aplikaci ActiveSync z doprovodného disku Microsoft, který byl dodán v krabici se zařízením.

Po nainstalování aplikace ActiveSync nastavte synchronizační vztah mezi zařízením a počítačem. Aplikace ActiveSync rozpozná zařízení a automaticky přenese synchronizační nastavení, která máte v zařízení.

Chcete-li synchronizovat zařízení se serverem Exchange Server prostřednictvím organizace nebo poskytovatele služeb, před spuštěním průvodce Sync Setup Wizard získejte od správce sítě název serveru Exchange Server, uživatelské jméno, heslo a název domény.

Jak na vašem počítači instalovat a konfigurovat ActiveSync:

POZNÁMKA:	Zkontrolujte zda máte nainstalován Microsoft ActiveSync 4.5 nebo novější.
------------------	---

1. Vložte doprovodný disk Microsoft, který byl dodán v krabici se zařízením.
2. Postupujte podle pokynů na další obrazovce.
3. Po dokončení instalace se po připojení zařízení k počítači automaticky spustí průvodce Sync Setup Wizard. Podle zobrazených pokynů dokončete průvodce.
4. Průvodce Sync Setup Wizard umožňuje:
 - Nakonfigurovat připojení k serveru Exchange Server pro přímou synchronizaci se serverem Exchange Server. Požadované parametry pro zadání získáte od správce sítě.
 - Vytvořit synchronizační vztah mezi počítačem a zařízením.
5. Vyberte typ údajů, které chcete synchronizovat.

6. Po dokončení průvodce aplikace ActiveSync automaticky synchronizuje zařízení. Po dokončení synchronizace můžete odpojit zařízení.

POZNÁMKA:

- Po připojení se zařízení automaticky synchronizuje s počítačem. Aplikace ActiveSync provede synchronizaci při každé změně, kterou provedete v zařízení nebo v počítači.
 - Nelze použít WLAN pro synchronizaci databáze.
 - Další informace o synchronizaci ActiveSync najdete v nápovědě Windows® Mobile Help.
 - Bezdrátové připojení může vyžadovat vybavení, které je třeba zakoupit samostatně (například bezdrátový směrovač nebo přístupový bod).
-

Synchronizace prostřednictvím rozhraní Mini-USB

Chcete-li synchronizovat zařízení s počítačem, můžete jej připojit pomocí dodaného kabelu Mini-USB.

Synchronizace zařízení prostřednictvím rozhraní Mini-USB:

1. Po nainstalování aplikace ActiveSync do počítače připojte zástrčku Mini-USB do konektoru Mini-USB v dolní části zařízení.
2. Připojte druhý konec kabelu USB k počítači. Po připojení aplikace ActiveSync automaticky synchronizuje zařízení.

Synchronizace prostřednictvím rozhraní Bluetooth®

POZNÁMKA: Rozhraní Bluetooth musí být aktivováno v zařízení a v počítači.



Pokyny pro synchronizaci zařízení prostřednictvím rozhraní Bluetooth:

1. Nakonfigurujte nastavení nástroje ActiveSync a rozhraní Bluetooth v počítači.

POZNÁMKA: Podrobné pokyny viz nápověda k nástroji Microsoft® ActiveSync v počítači.

2. Připojte zařízení k počítači prostřednictvím rozhraní Bluetooth.

POZNÁMKA: Další podrobnosti viz část **Používání rozhraní Bluetooth®** v této uživatelské příručce.

3. V seznamu připojených zařízení klepněte na název počítače, se kterým chcete provést synchronizaci.
4. Vyberte položku **Active Sync** a potom klepněte na tlačítko **Uložit**.
5. Klepnutím na tlačítko  ukončete nastavení rozhraní Bluetooth.
6. V zařízení klepněte na  > **Programy > ActiveSync > Nabídka > Připojit portem Bluetooth**. Zařízení se začne připojovat k počítači.
7. Po připojení proveďte synchronizaci dat klepnutím na tlačítko **Synchron**.

POZNÁMKA: Soubory s médii, například hudební soubory nebo videosoubory, lze synchronizovat pouze prostřednictvím kabelu USB.

Synchronizace se serverem Exchange Server

Synchronizace zařízení se serverem Exchange Server:

1. V nabídce ActiveSync klepněte na položku **Nabídka > Přidat zdroj serveru...**
2. Zadejte vaši e-mailovou adresu a potom klepněte na tlačítko **Další**. Chcete-li, aby zařízení rozpoznalo nastavení serveru Exchange Server automaticky, klepnutím zaškrtněte políčko **Pokusit se automaticky zjistit nastavení serveru Exchange**.
3. Do pole **Adresa serveru** zadejte název serveru, na kterém je spuštěna služba Exchange Server, a potom klepněte na tlačítko **Další**. V případě potřeby zaškrtněte políčko **Tento server vyžaduje šifrované připojení (SSL)**.
4. Zadejte vaše jméno, heslo a doménu a potom klepněte na tlačítko **Další**.
5. Zaškrtnutím políček vyberte položku dat, které chcete synchronizovat se serverem Exchange Server. Chcete-li změnit stávající nastavení synchronizace, vyberte položku dat a potom klepněte na tlačítko **Nastavení**. Po dokončení klepněte na tlačítko **Dokončit**.
6. Spusťte synchronizaci.

Vytvoření plánu synchronizace

Naplánování synchronizace zařízení se serverem Exchange Server:

1. Na obrazovce ActiveSync klepněte na položku **Nápověda > Plán**.
2. Nastavte plán podle vlastních požadavků. Podrobnosti zadání najdete v následující tabulce.

Intenzita	Doporučené nastavení
Vysoká	V seznamu Ve špičce vyberte kratší interval.
Nízká	Vyberte položku Při doručení položek nebo vyberte v seznamu Mimo špičku delší interval.
Během roamingu	Zaškrtněte možnost Použít uvedené nastavení při roamingu .
Odeslání zpráv	Zaškrtněte políčko Odeslat/přijmout po klepnutí na Odeslat .

Kapitola 4

Funkce telefonu

- Používání telefonu
- Hovor
- Příjem hovorů
- Možnosti během volání
- Filtr volání

Používání telefonu

Zařízení můžete používat k volání a k přijímání volání stejně, jako běžný mobilní telefon. Dále můžete udržovat historii odchozích a příchozích hovorů, odesílat zprávy SMS nebo MMS, dělat poznámky během hovoru, volat z Kontaktů a kopírovat kontakty na SIM kartě do zařízení.

Klávesnice telefonu



Klávesnice telefonu umožňuje snadné vytáčení a přístup do kontaktů, historie hovorů a nastavení telefonu. Chcete-li zobrazit klávesnici telefonu, postupujte některým z následujících způsobů:

- Klepněte na tlačítko  > **Programy > Telefon**.
- Klepněte na tlačítko .

Vypnutí funkce telefonu


Když je funkce telefonu zařízení vypnutá, lze nadále používat ostatní funkce.

Pokyny pro vypnutí funkce telefonu:

1. Klepněte na ikonu signálu  nebo klepněte na tlačítko  > **Nastavení > karta Připojení > Bezdrátové sítě**.
2. Klepněte na ikonu **Telefon**.

Nastavení hlasitosti

Pokyny pro nastavení hlasitosti telefonu nebo zařízení:

1. Klepněte na  na stavovém panelu.
2. V nabídce hlasitosti lze provádět následující operace:
 - Posunutím posuvníku upravit hlasitost zařízení nebo telefonu.
 - Klepnutím na možnost **Zapnuto**, **Vibrace** nebo **Vypnuto** lze změnit režim a hlasitost vyzvánění.



POZNÁMKA:
zařízení

Hlasitost zařízení lze rovněž upravit stisknutím tlačítek ovládání hlasitosti na levé straně






Hovor

Hovor můžete uskutečnit pomocí klávesnice přístroje nebo klávesnice telefonu. Rovněž můžete volat přímo z kontaktů, historie hovorů, rychlého vytáčení nebo hlasových příkazů.

Hlasové volání



Volání pomocí klávesnice telefonu

Pokyny pro volání pomocí klávesnice telefonu:

1. Klepněte na tlačítko  > **Programy** > **Telefon** nebo stisknutím tlačítka  spustíte klávesnici telefonu.
2. Zadejte číslo nebo zvolte kontakt nebo poslední volané číslo ze seznamu nad klávesnicí.
Zadáte-li nesprávné číslo, klepnutím na tlačítko  vymažete číslo vlevo.
3. Stisknutím tlačítka  uskutečnete volání.
4. Po dokončení ukončete volání stisknutím tlačítka .

Volání z Kontaktů

Přímé volání z Kontaktů:

1. Stiskněte pravé softwarové tlačítko nebo na obrazovce Dnes klepněte na **Kontakty**.
2. Při volání můžete postupovat některým z následujících způsobů:
 - Klepněte na název kontaktu a potom klepněte na tlačítko **Volat**.
 - Klepněte na jméno kontaktu a potom stiskněte .
 - Rovněž můžete klepnout a přidržet kontakt a v místní nabídce klepnout na tlačítko **Volat do zaměstnání**, **Volat domů** nebo **Volat na mobil**.
 - Klepněte na položku **Zadejte jméno...** a potom zadejte jméno nebo číslo, které chcete volat, v kontaktech. Stisknutím tlačítka  vytočte zvýrazněnou položku.





Volání z historie volání


Toto zařízení umožňuje prohlížet protokoly volání, například zmeškaná, příchozí nebo odchozí volání.

Volání z historie hovorů:

1. Spusťte **Historii hovorů**. To můžete udělat jednou z následujících metod:
 - Klepněte na  > **Programy > Telefon**, potom klepněte na **Nabídka > Historii hovorů**.
 - Až dokončíte hovor, klepněte na .

Zobrazí se obrazovka Historie volání s následujícími kartami:

-  (výchozí): Zobrazí všechna uskutečněná, přijatá nebo zmeškaná volání.
- : Zobrazí všechna zmeškaná volání.
- : Zobrazí všechna uskutečněná volání.
- : Zobrazí všechna přijatá volání.

2. Přejděte na požadovaný kontakt nebo telefonní číslo a potom klepněte na tlačítko **Volat** nebo stiskněte tlačítko .



Chcete-li provést jiné úkoly, například uložit informace o volajícím do seznamu Kontakty, odeslat textovou zprávu volajícímu, odstranit protokol volání nebo filtrovat protokoly volání, klepněte na tlačítko **Nabídka**.

3. Klepnutím na tlačítko  ukončete volání.

Volání pomocí funkce Smart Dialer

Funkce Smart Dialer v zařízení umožňuje rychleji vyhledávat kontakty. Stačí zadat první písmena kontaktu, kterému chcete volat. Zařízení inteligentně vyhledá shody s vaším seznamem kontaktů a zobrazí možnosti.


Pokyny pro používání funkce Smart Dialer:

1. Pomocí klávesnice telefonu zadejte první písmena jména kontaktu.
2. V zobrazeném seznamu klepněte na kontakt, kterému chcete zavolat.
3. Klepnutím na tlačítko .
4. Klepnutím na tlačítko  ukončete volání.



Volání pomocí funkce rychlého vytáčení

Funkce rychlého vytáčení umožňuje rychle a pohodlně volat často vytáčená čísla. Lze přiřadit záznamy rychlého vytáčení od 2 do 99.


Vytvoření položky rychlého vytáčení:

1. Zkontrolujte, zda se položka, kterou chcete vytvořit, již nachází v seznamu Kontakty.
2. Na obrazovce ASUS Dnes klepněte na položku **Kontakty**.
3. Klepněte na číslo kontaktu, které chcete přidat do seznamu rychlého vytáčení. Potom klepněte na položku **Nabídka > Přidat do rychlého vytáčení...**
4. Upravte jméno a číslo a vyberte číselné tlačítko pro tento kontakt.
5. Po dokončení ukončete volání stisknutím tlačítka .

Pokyny pro volání čísla rychlého vytáčení:



1. Klepněte na tlačítko  > **Programy > Telefon**. Stiskněte a podržte číselné tlačítko přiřazené ke kontaktu, který chcete volat.
2. Klepnutím na tlačítko  ukončete volání.

Odstranění položky rychlého vytáčení:

1. Klepněte na tlačítko  > **Telefon > Nabídka > Zobrazit > Speed Dial (Rychlé vytáčení)**.
2. Klepněte na kontakt, který chcete odstranit ze seznamu rychlého vytáčení, a potom klepněte na tlačítko **Odstranit**.
3. V místním okně klepněte na tlačítko **Ano**.

Volání pomocí nástroje Voice Commander




Volání pomocí hlasových příkazů:

1. Klepněte na tlačítko  > **Programy > Voice Commander.**
2. Na následující obrazovce zařízení zobrazí výzvu Vyslovte příkaz.
3. Slyšitelně vyslovte „Volat“ a potom vyslovte jméno, které chcete volat ze seznamu kontaktů.
4. Po zobrazení žádosti o potvrzení vyslovte „Ano“ nebo „Ne“.
Vyslovíte-li „Ano“, aplikace vytočí číslo; v opačném případě se vrátíte do nabídky Voice Commander.
5. Chcete-li ukončit Voice Commander, vyslovte „Nashledanou“ nebo klepněte na .

POZNÁMKAS:

- Chcete-li používat Voice Commander s handsfree soupravou, stiskněte tlačítko pro příjem hovorů* na handsfree soupravě a postupujte podle pokynů. (* Tlačítko pro příjem hovorů nemusí být u některých modelů handsfree souprav k dispozici.)
 - Některé jazyky nemusí funkci Voice Commander podporovat.
-

Pokyny pro přizpůsobení hlasových příkazů:

1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení > karta Osobní > Nastavení Voice Commander.**
2. Nastavte funkci Voice Commander podle vlastních požadavků.
Podrobnosti viz centrum nápovědy v zařízení.
Centrum nápovědy spustíte klepnutím na tlačítko  > **Nápověda.**
3. Po dokončení klepněte na tlačítko .

Tísňová volání



Volání na číslo tísňové služby lze provádět za jakýchkoli okolností, i když jste zamkli kartu SIM.

Pokyny pro tísňové volání:

zadejte číslo tísňové služby platné pro vaši oblast a stiskněte tlačítko .

Mezinárodní volání



Pokyny pro mezinárodní volání:

1. Stisknutím a podržením tlačítka  na klávesnici zadejte znak plus (+).
2. Zadejte celé telefonní číslo včetně směrového kódu země, čísla oblasti a telefonního čísla a potom stiskněte tlačítko .

Příjem hovoru


V případě příchozího hovoru se zobrazí zpráva s možnostmi odpovědět nebo ignorovat příchozí hovor.

Přijetí nebo odmítnutí příchozího hovoru:

- Chcete-li přijmout hovor, klepněte na tlačítko **Přijmout** nebo stiskněte tlačítko .
- Chcete-li odmítnout příchozí hovor, klepněte na tlačítko **Ignorovat** nebo stiskněte tlačítko .




POZNÁMKA: Stisknutím a podržením tlačítka  přepnete přijímač do režimu hlasitého telefonu.

Ukončení hovoru:

- Klepněte na tlačítko .



Možnosti během volání

V tabulce níže jsou uvedeny možnosti nabídky, které jsou k dispozici během volání. Některé z těchto možností jsou k dispozici pouze pro více volání najednou nebo během konferenčního volání.



POLOŽKA NABÍDKY	PŘÍCHOZÍHO VOLÁNÍ POPIS
Přidržet	Přidrží aktivní volání. Přidržené volání můžete rovněž uvolnit stisknutím tlačítka  .
Uvolnit	Aktivujte přidržené volání. Přidržené volání můžete rovněž uvolnit stisknutím tlačítka  .
Ztlumit	Vypne mikrofon aktivního volání (slyšíte volajícího, ale volající neslyší vás).
Zruš. ztlum.	Zapne mikrofon aktivního volání.
Hlasitě zap./Hlasitě vyp.	Aktivuje/deaktivuje hlasitý poslech.
Hands-free zap./vyp.	Zapne funkci hands-free. Funkci hands-free můžete rovněž zapnout/vypnout stisknutím a podržením tlačítka  .
Konference	Spojí všechna existující volání (pokud jste přihlášení k odběru této služby).
Vložit	Vloží telefonní číslo zkopírované ze zpráv, poznámek nebo kontaktů do klávesnice telefonu místo ručního zadání čísla.
Kontakty	Otevře seznam Kontakty.
Uložit do kontaktů	Uloží volajícího do seznamu Kontakty.
Vytvořit poznámku	Umožňuje vytvořit poznámku během aktivního volání.
Seznam hovorů	Otevře seznam historie volání.
Rychlá volba	Otevře seznam rychlého vytáčení.
Zobrazit možnosti...	Otevře nastavení telefonu.

Více volání

Pokyny pro příjem dalšího volání:

1. Klepnutím na tlačítko  přidržíte první volání a přijmete druhé volání.
2. Chcete-li ukončit druhé volání a vrátit se k prvnímu volání, stiskněte tlačítko .

Pokyny pro přidržení jednoho volání za účelem uskutečnění druhého volání:

Klepnutím na tlačítko  přidržíte první volání a můžete volat druhé číslo. Stisknutím tlačítka  ukončíte druhé volání a vrátíte se k prvnímu.

Pokyny pro přepínání volání:

Chcete-li přepnout dvě volání, stiskněte tlačítko .

Pokyny pro navázání více volání najednou:

Jestliže probíhá více volání najednou, klepněte na tlačítko **Nabídka > Konference**.

Filtr volání

Filtr volání je jednoduchý, ale účinný nástroj pro kontrolu všech příchozích hovorů. Pomocí tohoto nástroje můžete spravovat seznam telefonních čísel z Vašeho seznamu kontaktů, protokol hovorů, protokol zpráv nebo jakékoli neuvedené číslo, které chcete přijmout nebo odmítnout.

Spouštění z místní nabídky

Místní nabídka umožňuje pohodlně aktivovat seznam **Seznam Přijmout** nebo **Seznam Odmítnout**.




Pokyny pro spuštění místní nabídky:


- Klepněte na položku  > **Programy** > **Filtr volání**.



Správa Seznamu Přijmout

Seznam Přijmout umožňuje vybrat pouze telefoní čísla, která chcete přijímat. Příchozí hovory z čísel, která nejsou v Seznamu Přijmout, budou odmítnuta.

Pokyny pro přidávání položek do Seznamu Přijmout:

1. Klepněte na položku  > **Programy** > **Filtr volání**.
2. V poli se seznamem Úpravy vyberte možnost Seznam Přijmout.
3. Vyberte zdroj dat. Můžete načíst data z kontaktů, protokolu hovorů, protokolu zpráv nebo můžete zadat jakékoli anonymní číslo.
4. V seznamu, například Kontakty, vyberte položku a klepněte na tlačítko **Přidat**.
Klepnutím na  můžete rovněž přidat novou položku do Seznamu Přijmout.
5. Klepnutím na  ukončete.




Chcete-li odebrat položky ze Seznamu Přijmout, vyberte kontakt v Seznamu Přijmout a klepněte na tlačítko **Odebrat** nebo .






Správa Seznamu Odmítnout

Seznam Odmítnout umožňuje vybrat telefonní čísla, která chcete odmítat. Příchozí hovory z čísel, která jsou v Seznamu Odmítnout, budou odmítnuta.

Pokyny pro přidávání položek do Seznamu Odmítnout:

1. Klepněte na položku  > **Programy > Filtr volání**.
2. V poli se seznamem Úpravy vyberte možnost **Seznam Odmítnout**.
3. Vyberte zdroj dat. Můžete načíst data z kontaktů, protokolu hovorů, protokolu zpráv nebo můžete zadat jakékoli anonymní číslo.
4. V seznamu, například Kontakty, vyberte položku a klepněte na tlačítko **Přidat**.
Klepnutím na  můžete rovněž přidat novou položku do Seznamu Odmítnout.
5. Klepnutím na  ukončete.

Chcete-li odebrat položky ze Seznamu Přijmout, vyberte kontakt v Seznamu Přijmout a klepněte na tlačítko **Odebrat** nebo .



Kapitola 5

Zasílání zpráv

- Zasílání e-mailů
- Zprávy SMS zobrazované po vláknech
- Zprávy MMS
- Windows® Live


Zasílání e-mailů

Nastavení e-mailového účtu

Aby bylo možné přijímat a odesílat e-mailové zprávy, je třeba nastavit e-mailový účet, který máte u vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) nebo účet, ke kterému přistupujete pomocí připojení k serveru VPN (obvykle účet v zaměstnání). E-mailové zprávy můžete odesílat synchronizací nebo připojením přímo k e-mailovému serveru prostřednictvím poskytovatele internetových služeb nebo podnikové sítě.

POZNÁMKA: Aby bylo možné nastavit e-mailovou adresu v zařízení, musíte mít internetový nebo e-mailový účet.

Pokyny pro nastavení e-mailového účtu:

1. Klepněte na tlačítko  > **Zpráv** > **Nastavení e-mailu**.
2. Zadejte vaši **E-mailová adresa** a **Heslo** a potom klepněte na tlačítko **Další**.

POZNÁMKA: Ve výchozí konfiguraci se zařízení pokusí získat vaše nastavení e-mailu z Internetu, zejména pro internetové e-mailové účty, jako například účty Yahoo nebo Hotmail.

3. Chcete-li zadat vaše nastavení e-mailu ručně, zrušte zaškrtnutí políčka **Automaticky získat nastavení e-mailu z Internetu**. V opačném případě klepněte na tlačítko **Další**.

POZNÁMKA: Získejte informace o e-mailovém serveru od vašeho poskytovatele mobilních služeb.

4. Zadejte **Vaše jméno** a **Zobrazený název účtu** a potom klepněte na tlačítko **Další**.


5. Z rozevíracího seznamu vyberte požadovaný časový interval automatického odesílání/přijímání e-mailových zpráv. Chcete-li zobrazit další nastavení stahování, klepněte na položku **Zobrazit všechna nastavení stahování** a vyberte upřednostňovaná nastavení stahování.
6. Po dokončení klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Správa e-mailových účtů

CHCETE-LI	PROVEĎTE
Zobrazit seznam účtů	Klepněte na tlačítko  > Zpráv . Zobrazí se seznam účtů s počtem nepřečtených zpráv v Doručené poště každého účtu v závorkách.
Odeslat/přijmout internetové e-mailové zprávy	Klepněte na tlačítko  > Zpráv . Vyberte internetový e-mailový účet, který chcete použít k odeslání a příjmu zpráv, a klepněte na tlačítko Nabídka > Odeslat a přijmout . Chcete-li tento proces ukončit, klepněte na tlačítko Nabídka > Ukončit odesílání a přijímání .
Odstranit účet	Klepněte na tlačítko  > Zpráv . Vyberte účet a klepněte na tlačítko Nabídka > Odstranit .
Přepínat mezi účty	Je-li otevřen některý účet, klepněte na tlačítko Nabídka > Přejít a potom klepněte na účet, na který chcete přepnout. Nebo posunutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo rychle přepněte na jiný účet.
Změnit možnosti účtu	Klepněte na tlačítko  > Zpráv . Vyberte e-mailový účet a klepněte na tlačítko Vybrat . Klepněte na tlačítko Nabídka > Nástroje > Možnosti... a potom vyberte typ možnosti, kterou chcete změnit. Potvrďte stisknutím tlačítka Hotovo .

Odeslání e-mailové zprávy

Pokyny pro odeslání e-mailové zprávy:

1. Klepněte na tlačítko  > **Zpráv**.
2. Klepněte na e-mailový účet.
3. Klepněte na tlačítko **Nabídka** > **Nová**.
4. Do pole **Komu**: zadejte číslo mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu osoby, které chcete odeslat zprávu nebo klepněte na tlačítko **Nabídka** > **Přidat příjemce...** a vyberte osobu z vašich kontaktů.

POZNÁMKA: Odesíláte-li zprávu více příjemcům, oddělte je středníkem (;).

5. Zadejte zprávu do pole textu zprávy.
6. Po dokončení stiskněte tlačítko **Odeslat**.

POZNÁMKA: Pracujete-li v režimu off-line, jsou e-mailové zprávy ukládány do složky Pošta k odeslání a budou odeslány při příštím připojení.

CHCETE-LI	PROVEĎTE
Vložení obrázku/hlasové poznámky/souboru do e-mailové zprávy	Při vytváření zprávy klepněte na tlačítko Nabídka > Vložit > Hlasová poznámka/soubor..
Nastavit prioritu, zabezpečení a jazyk e-mailové zprávy	Při vytváření zprávy klepněte na tlačítko Nabídka > Možnosti zprávy...
Zrušit zprávu	Při vytváření zprávy klepněte na tlačítko Nabídka > Zrušit zprávu.
Uložit zprávu	Při vytváření zprávy klepněte na tlačítko Nabídka > Uložit do složky Koncepty..
Odstranit zprávu	Vyberte zprávu, kterou chcete odstranit, a klepněte na tlačítko Odstranit.
Přesunout zprávu do jiné složky	Vyberte zprávu, kterou chcete přesunout, a klepněte na tlačítko Nabídka > Přesunout.... Přejděte na novou složku a stiskněte tlačítko Vybrat.
Seřadit zprávy	Na obrazovce některého účtu klepněte na tlačítko Nabídka > Nástroje > Seřadit podle a vyberte požadovanou metodu řazení.
Vložit podpis	Na obrazovce některého účtu klepněte na tlačítko Nabídka > Nástroje > Možnosti > Podpisy....
Změnit možnosti zprávy	Na obrazovce některého účtu stiskněte tlačítko Nabídka > Nástroje > Možnosti.

Stahování e-mailových zpráv

E-mailové zprávy lze odesílat a přijímat dvěma způsoby:

- Synchronizovat e-mailové zprávy s aplikací Microsoft Exchange nebo Microsoft Outlook v počítači.
- Odesílat a přijímat e-mailové zprávy připojením přímo k e-mailovému serveru prostřednictvím

Synchronizace e-mailových zpráv



E-mailové zprávy lze zahrnout do běžné synchronizace. Na platformě Windows® XP bude třeba aktivovat synchronizaci pošty v aplikaci Microsoft® ActiveSync. Další informace o aktivaci synchronizace pošty viz návod k aplikaci ActiveSync v počítači. Na platformě Windows Vista lze synchronizovat e-mailové zprávy prostřednictvím Windows® Mobile Device Center.

POZNÁMKA:

- Pokyny pro synchronizaci na platformě Windows Vista™ viz webové stránky Windows® Mobile Device Center na adrese <http://www.microsoft.com/windowsmobile/devicecenter.mspx>
 - Pokyny pro přímé připojení k e-mailovému serveru viz část **Synchronizace se serverem Exchange Server** v této uživatelské příručce.
-

Správa složek

Každý e-mailový účet má pět složek: **Odstraněné**, **Koncepty**, **Doručená**, **K odeslání** a **Odeslané**. V těchto složkách jsou uloženy zprávy, které jste odeslali nebo přijali prostřednictvím daného účtu. V rámci jednoho účtu můžete zprávy přesouvat mezi složkami.


CHCETE-LI	PROVEĎTE
Zobrazit obsah složky se zprávami	Klepněte na tlačítko  > Zpráv . Vyberte účet, který chcete zobrazit. Klepněte na tlačítko Nabídka > Přejít > Složky a vyberte složku, kterou chcete zobrazit.
Přesunout zprávu do jiné složky	Klepněte na tlačítko  > Zpráv . Vyberte účet se zprávou, kterou chcete přesunout. Přejděte na zprávu, kterou chcete přesunout, a klepněte na tlačítko Nabídka > Přesunout.... Vyberte složku, do které chcete zprávu přesunout.

Zprávy SMS zobrazované po vláknech

Toto zařízení organizuje zprávy SMS z jednoho kontaktu nebo čísla do jednoho vlákna konverzace, což usnadňuje sledování toku zpráv a odpovídání na zprávy.

Odeslání zprávy SMS zobrazované po vláknech

Pokyny pro odeslání zprávy SMS zobrazované po vláknech:

1. Klepněte na tlačítko  > **Zpráv** > **Zprávy SMS** > **Nabídka** > **Nová**.
2. Zadejte telefonní číslo příjemce nebo klepnutím na **Komu**: vyberte příjemce ze seznamu Kontakty. Více příjemců oddělte středníkem.
3. Zadejte zprávu.
4. Po dokončení odešlete zprávu klepnutím na tlačítko **Odeslat**.

POZNÁMKA: Jakmile příjemce odpoví na vaši zprávu, zařízení zobrazí vlákno zprávy, které usnadňuje sledování mobilní konverzace s příjemcem.

Zprávy MMS


Systém MMS (Multimedia Messaging System) umožňuje zasílat textové zprávy s více snímky. Každý snímek může obsahovat obrázek, video, zvuk nebo text. Zprávy MMS jsou odesílány službou GPRS (General Packet Radio Service) na e-mailové účty nebo na jiná mobilní zařízení se systémem MMS.

POZNÁMKA:

- Aby bylo možné odesílat a přijímat zprávy MMS, je třeba se přihlásit k odběru služeb GPRS a MMS u vašeho poskytovatele služeb. Požádejte vašeho poskytovatele mobilních služeb o pokyny k aktivaci funkce MMS. Zprávy MMS lze odesílat/přijímat pouze z mobilních telefonů s funkcí MMS.
 - V závislosti na službě, k jejímuž odběru se přihlásíte, nemusí být možné odesílat a přijímat zprávy MMS uživatelům, kteří používají odlišnou mobilní telefonní síť.
-

Přístup k MMS

Pokyny pro přístup k MMS:

- Klepněte na tlačítko  > **Zpráv** > **MMS**.
- Po zachycení obrázku nebo videoklipu klepněte na tlačítko **Nabídka** > **Odeslat**.

Úpravy nastavení MMS


1. Na hlavní stránce MMS klepněte na tlačítko **Nabídka** > **Nástroje** > **Možnosti....**
2. V seznamu účtů klepněte na **MMS**.

3. Na kartě **Nastavení MMSC** vyberte v seznamu vašeho poskytovatele internetových služeb. Klepnutím na tlačítko **Úpravy** přejdete na nastavení MMSC (Multimedia Messaging Service Center).

POZNÁMKA: Podrobná nastavení vám poskytne váš poskytovatel mobilních služeb.

Odeslání zprávy MMS

Pokyny pro odeslání zprávy MMS:

1. Klepněte na tlačítko  > **Zpráv > MMS > Nabídka > Nová.**
2. Do pole **Komu:** zadejte číslo mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu příjemce. Můžete zadat pomocí klávesnice telefonu nebo klepněte na tlačítko **Nabídka > Přidat příjemce...** a vyberte příjemce z vašich kontaktů. Zasíláte-li zprávu více příjemcům, oddělte je středníkem (;).
3. Do pole **Předmět** zadejte předmět zprávy.
4. Klepněte na pole **Vložit obrázek/video.**
5. Klepnutím vyberte obrázek nebo videoklip zobrazený jako miniatura.
6. Klepněte na pole **Vložit zvuk.**
7. Klepnutím vyberte zvukový klip, který chcete připojit, a potom klepněte na tlačítko **Vybrat.**

POZNÁMKA: Zvukový soubor nelze připojit ke snímku s videoklipem.

8. Klepněte na pole **Vložit text** a zadejte zprávu.
9. Klepnutím na tlačítko **Odeslat** odešlete zprávu.

Následující tabulka vychází z předpokladu, že se nacházíte na obrazovce zpráv MMS.

CHCETE-LI	PROVEĎTE
Zkopírovat zprávu dalším příjemcům	Pomocí stylusu posuňte posuvník, aby se zobrazilo pole Kopie . Zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu příjemce nebo klepněte na tlačítko Nabídka > Přidat příjemce a vyberte příjemce ze seznamu Kontakty.
Skrýt kontaktní informace příjemce před ostatními příjemci zprávy	Pomocí stylusu posuňte posuvník, aby se zobrazilo pole Skrýtá . Zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu příjemce nebo klepněte na tlačítko Nabídka > Přidat příjemce a vyberte příjemce ze seznamu Kontakty.
Skrýt informace o odesílateli	Klepněte na tlačítko Nabídka > Možnosti > Možnosti odeslání . Zaškrtněte políčko Skrýt odesílatele .
Vytvořit zprávu MMS ze šablony	Klepnutím na tlačítko Nabídka > Šablona > Vybrat šablonu vytvoříte zprávu pomocí předdefinované šablony.
Vytvořit šablonu zprávy MMS	Vytvořte zprávu nebo otevřete existující zprávu a klepněte na tlačítko Nabídka > Šablona > Uložit jako šablonu .
Přidat do zprávy přednastavené nebo často používané textové řetězce	V textovém poli klepněte na tlačítko Nabídka > Můj text . Vyberte textový řetězec, který chcete přidat.
Upravit přednastavenou zprávu	V textovém poli klepněte na tlačítko Nabídka > Můj text > Upravit moje textové zprávy .
Vyžádat potvrzení o přečtení zprávy	Klepněte na tlačítko Nabídka > Možnosti > Možnosti odeslání . Zaškrtněte políčko Potvrzení o přečtení .
Vyžádat potvrzení o doručení zprávy	Klepněte na tlačítko Nabídka > Možnosti > Možnosti odeslání . Zaškrtněte políčko Hlášení o doručení .

Windows® Live

Nástroj Windows® Live nabízí řadu služeb včetně e-mailu, zasílání zpráv a vyhledávání a uspokojuje veškeré požadavky online. Služba Windows® Live umožňuje provádět pomocí zařízení pohodlně následující operace:

- Používat účty Hotmail, MSN nebo Microsoft Exchange pro odesílání nebo příjem e-mailů.
- Zahájit konverzaci s přáteli, kteří jsou online.
- Vyhledávat na webu pomocí jednoduchého a přesného vyhledávacího mikrojádra Windows® Live.


Aby bylo možné používat službu Windows® Live, musíte mít účet Passport. Máte-li účet Hotmail nebo MSN®, již máte účet Passport. Jakmile získáte účet Microsoft Passport nebo Microsoft Exchange Server, jste připraveni vytvořit svůj účet.

POZNÁMKA: By bylo možné používat službu Windows Live®, musíte mít účet Microsoft® Passport. Nemáte-li účet Passport, získajte jej na webu www.passport.com.

Používání služby Hotmail®

Aplikace Windows® Live slouží k přístupu k poštovní schránce služby Hotmail® a k přístupu k elektronické poště v zařízení.


Pokyny pro přihlášení ke službě Hotmail®:

1. Klepněte na tlačítko  > **Programy > Windows Live.**
2. Na obrazovce Windows Live – Přihlášení klepněte na položku **Přihlásit ke službě Windows Live** a vstupte do relace Windows Live Setup.
3. Klepněte na tlačítko **Přijmout** a potom zadejte e-mailovou adresu a heslo k vašemu účtu služby Hotmail.
4. Vyberte možnost **Uložit heslo** a klepněte na tlačítko **Další**.

5. Klepnutím na zaškrťovací políčka zobrazte nebo skryjte položky Windows Live na obrazovce Dnes a potom klepněte na tlačítko **Další**.
6. Vyberte položky, které chcete synchronizovat v zařízení, a potom klepněte na tlačítko **Další**. Počkejte několik minut na dokončení procesu synchronizace.
Při příštím přihlášení ke službě Windows® Live se zobrazí vaše uživatelské jméno a heslo.

Používání služby Windows® Live Messenger

Pokyny pro přihlášení a odhlášení od služby Windows® Live Messenger:

1. Nastavte e-mailovou adresu a heslo v aplikaci Windows® Live.
2. Po vytvoření účtu klepněte na tlačítko  > **Programy > Messenger**.
3. Na hlavní obrazovce služby Windows® Live Messenger klepněte na tlačítko **Přihlásit**.
4. Chcete-li se odhlásit, klepněte na tlačítko **Nabídka > Odhlásit**.

POZNÁMKA: Pokud se od služby Windows® Live Messenger neodhlásíte, zůstanete připojeni. Následkem mohou být zvýšené poplatky vašemu poskytovateli služeb.

Hlavní funkce služby Windows® Live Messenger

CHCETE-LI	PROVEĎTE
Přidat kontakt	Stiskněte tlačítko Nabídka > Přidat nový kontakt a postupujte podle zobrazených pokynů.
Odstranit kontakt	Vyberte kontakt, který chcete odstranit, a stiskněte tlačítko Nabídka > Možnosti kontaktů > Odebrat kontakt .
Odeslat rychlou zprávu	Vyberte příjemce, se kterým chcete konverzovat, a klepněte na tlačítko Odeslat IM . Zadejte zprávu a klepněte na tlačítko Odeslat .
Přidat další osoby do konverzace	V konverzační relaci stiskněte tlačítko Nabídka > Možnosti > Přidat účastníka , vyberte kontakt a klepněte na tlačítko Přidat .
Přepnout na jinou konverzační relaci	V seznamu probíhajících konverzací zobrazeném v dolní části obrazovky klepněte na jméno kontaktu, se kterým chcete konverzovat.
Vrátit zpět na seznam kontaktů	Klepněte na ikonu  v dolní části obrazovky.
Ukončit konverzační relaci	V konverzační relaci klepněte na Nabídka > Ukončit konverzaci .
Zobrazit všechny účastníky konverzace	V konverzační relaci klepněte na Nabídka > Možnosti > Zobrazit účastníky .

CHCETE-LI	PROVEĎTE
Zabránit někomu v seznamu kontaktů Messenger, aby vás viděl a kontaktoval	V seznamu kontaktů Messenger vyberte jméno kontaktu. Klepněte na Nabídka > Možnosti kontaktů > Blokovat kontakt . Kontakt nebude vidět váš stav a nebude vám moci posílat zprávy.
Odblokovat kontakt	V seznamu kontaktů Messenger vyberte jméno kontaktu. Klepněte na Nabídka > Možnosti kontaktů > Odblokovat kontakt .
Změnit váš stav	Nad seznamem kontaktů Messenger klepněte na vaše jméno a potom klepněte na popis stavu, kterých chcete použít. Nebo klepněte na tlačítko Nabídka > Změnit stav a potom klepněte na popis stavu.
Odeslat hlasový klip	Klepnutím na tlačítko Hlasový klip v konverzační relaci nahraje a potom klepněte na tlačítko Odeslat .

POZNÁMKAS:

- Pokud váš poskytovatel internetových služeb (ISP) umožňuje pouze jedno připojení Access Point Name (APN) najednou, pravděpodobně se setkáte s problémy při používání aplikace MSN Messenger společně s dalšími internetovými aplikacemi.
- Doporučujeme ukončit aplikaci MSN Messenger před aktivací jiných aplikací, které vyžadují připojení k Internetu, například Internet Explorer, MMS nebo přehrávač datových proudů.

Kapitola 6

Organizování života


- Používání kontaktů
- Používání kalendáře
- Používání úkolů

Používání kontaktů

Kontakty obsahují seznam kontaktních informací, například čísla mobilů, čísla do zaměstnání a e-mailové adresy. Pomocí rozhraní Bluetooth® v zařízení můžete rychle sdílet kontaktní informace s uživateli dalších zařízení. Používáte-li v počítači aplikaci Outlook, můžete synchronizovat Kontakty mezi zařízením a počítačem.


Zobrazení kontaktů

Chcete-li zobrazit seznam Kontakty, proveďte některou z následujících akcí:

- Klepněte na tlačítko  > **Kontakty**.
- Na obrazovce Dnes klepněte na položku **Kontakty**.

V seznamu kontaktů jsou zobrazena jména vašich kontaktů abecedně. Vedle každého jména v seznamu kontaktů je zkratka výchozí metody komunikace, například telefon do zaměstnání (w), číslo mobilního telefonu (m), nebo telefon domů (h). Zařízení automaticky nastaví číslo mobilního telefonu kontaktu jako výchozí číslo kontaktu.

Pokud jsou uložena telefonní čísla na vaší kartě SIM, budou tyto položky zobrazeny na konci seznamu a za každým jménem bude zobrazena ikona karty SIM.

CHCETE-LI	PROVEĎTE
Vytvořit nový kontakt Vytvořit nový kontakt	Z obrazovky Dnes klepněte na tlačítko položku Kontakty > Nový > Kontakt aplikace Outlook . Zadejte informace pro nový kontakt a klepněte na tlačítko  .
Vytvořit nový kontakt na kartě SIM	Z obrazovky Dnes klepněte na položku Kontakty > Nový > Kontakt na kartě SIM . POZNÁMKA: Pro kontakt SIM lze uložit pouze jedno telefonní číslo.

CHCETE-LI	PROVEĎTE
Upravit informace kontaktu	Z obrazovky Dnes klepněte na položku Kontakty . Vyberte kontakt, jehož informace chcete upravit, a klepněte na položku Nabídka > Úpravy . Po dokončení změn klepněte na tlačítko Ok .
Zavolat kontakt ze seznamu kontaktů	Z obrazovky Dnes klepněte na položku Kontakty . Klepněte na kontakt, který chcete volat, pomocí stylusu přejděte na číslo, které chcete volat, a klepněte na tlačítko Volat .
Odeslat kontaktu textovou zprávu	Z obrazovky Dnes klepněte na položku Kontakty . Klepněte na kontakt, kterému chcete odeslat textovou zprávu, a klepněte na tlačítko Zprávy SMS .
Odeslat kontaktu zprávu MMS	Z obrazovky Dnes klepněte na položku Kontakty . Vyberte kontakt, kterému chcete odeslat zprávu MMS, a klepněte na tlačítko Nabídka > Poslat MMS .
Přenést informace o kontaktu do jiného zařízení	Z obrazovky Dnes klepněte na položku Kontakty . Vyberte kontakt, který chcete přenést, a klepněte na tlačítko Nabídka > Odeslat kontakt > Přenést . Vyberte zařízení a stiskněte tlačítko Přenést .
Najít kontakt podle jména	Z obrazovky Dnes klepněte na položku Kontakty . Pokud se nenacházíte v zobrazení Jméno , klepněte na tlačítko Nabídka > Zobrazit podle > Jméno . Zadejte několik počátečních písmen jména kontaktu, dokud se kontakt nezobrazí.
Najít kontakt podle společnosti	Z obrazovky Dnes klepněte na položku Kontakty . Klepněte na tlačítko Nabídka > Zobrazit podle > Společnost . Klepnutím na společnost zobrazíte všechny kontakty uvedené pod společností.
Najít kontakt pomocí filtru	V seznamu Kontakty klepněte na tlačítko Nabídka > Filtr . Vyberte kategorii filtru. Chcete-li znovu zobrazit všechny kontakty, vyberte možnost Všechny kontakty .
Přiřadit kontaktu vyzváněcí tón	Z obrazovky Dnes klepněte na položku Kontakty . Vyberte kontakt, kterému chcete přiřadit vlastní vyzváněcí tón, potom klepněte na tlačítko Nabídka > Konec a přejděte na vyzváněcí tón. Klepněte na položku Vyzváněcí tón , vyberte vyzváněcí tón a potom klepněte na tlačítko Ok . POZNÁMKA: Vyzváněcí tón můžete přiřadit pouze ke kontaktům, které jsou ve vašem seznamu kontaktů Outlook.

CHCETE-LI	PROVEĎTE
Přidat obrázek ke kontaktu	<p>Z obrazovky Dnes, klepněte na položku Kontakty. Vyberte kontakt, ke kterému chcete přidat obrázek, a klepněte na položku Nabídka > Úpravy. Klepněte na položku Vybrat obrázek... a klepněte na obrázek nebo vyberte položku Fotoaparát a poříďte snímek, který chcete použít.</p> <p>POZNÁMKA: Obrázek můžete přiřadit pouze ke kontaktům, které jsou ve vašem seznamu kontaktů Outlook.</p>
Pošlete vaši přibližnou polohu	<p>Z obrazovky Dnes klepněte na Kontakty. Klepněte na kontakt, kterému chcete poslat svou polohu, a potom klepněte na Nabídka > Poslat moji polohu.</p>

Používání nástroje Správce SIM

Správce SIM vám umožňuje spravovat vaše kontakty uložené na SIM kartě, a také kopírovat kontakty z vašeho zařízení na SIM kartu a zpět.

Chcete-li spustit nástroj SIM Manager, klepněte na tlačítko  > **Programy** > **Správce SIM**.

CHCETE-LI	PROVEĎTE
Vytvořit nový kontakt na kartě SIM	Klepněte na tlačítko Nový a zadejte jméno kontaktu a telefonní číslo. Po dokončení klepněte na tlačítko Hotovo .
Zvolit/zrušit zvolení všech kontaktů na SIM kartě	Chcete-li zvolit všechny kontakty na SIM kartě, klepněte na Nabídka > Zvolit vše . Chcete-li zrušit volbu všech kontaktů, klepněte na Nabídka > Zrušit volbu všech .
Zkopírovat položku kontaktu z karty SIM do seznamu kontaktů Outlook v zařízení	Vyberte kontakt, který chcete kopírovat. Klepněte na Nabídka > Kopírovat do kontaktů , potom klepněte na Kopírovat .
Kopírování nebo načtení kontaktu ze seznamu Kontakty do SIM karty	Klepněte na Nabídka > Načíst z kontaktů . Zobrazí se kontakty, uložené ve vašem zařízení. Zvolte položku kontaktů, kterou chcete kopírovat nebo načíst z vašeho zařízení do SIM karty, a potom klepněte na Načíst .
Odstranit kontakt na SIM kartě	Zvolte kontakt, který chcete odstranit, a potom klepněte na Nabídka > Odstranit . Na potvrzovací obrazovce klepněte na Odstranit .
Volání nebo úprava kontaktu	Klepněte a podržte stylus na kontaktu, který chcete volat nebo upravit, a potom klepněte na Volat nebo Úpravy .

Používání kalendáře


Kalendář umožňuje plánovat události, včetně schůzek a dalších akcí. Vaše události pro daný den lze zobrazit na obrazovce Dnes. Můžete rovněž nastavit Kalendář tak, aby vám události připomínal. Používáte-li v počítači aplikaci Outlook, můžete synchronizovat události mezi telefonem a počítačem.

Chcete-li spustit program Kalendář, proveďte některou z následujících akcí:


- Klepněte na tlačítko  > **Kalendář**.
- Na obrazovce ASUS Dnes klepněte na položku .

Plánování události

Pokyny pro plánování události:

1. Klepněte na tlačítko  > **Kalendář**.
2. Klepněte na tlačítko **Nabídka** > **Nová událost**.
3. Zadejte informace o události.


Chcete-li naplánovat celodenní událost, vyberte možnost **Ano** v části **Celý den**.

4. Klepněte na tlačítko  .

CHCETE-LI	PROVEĎTE
Nastavit opakování události	Vyberte událost a klepněte na tlačítko Nabídka > Úpravy . Přejděte na položku Opakování a vyberte některou z možností opakování.
Odstranit událost	Vyberte událost, kterou chcete odstranit, a klepněte na tlačítko Nabídka > Odstranit událost .
Přenést událost	Vyberte událost, kterou chcete přenést, a klepněte na tlačítko Nabídka > Přenést událost....


Zobrazení události

Pokyny pro zobrazení události:

1. Klepněte na tlačítko  > **Kalendář**.
2. Událost zobrazíte klepnutím na požadovanou událost.

Zobrazení plánu

Pokyny pro zobrazení plánu:

1. Klepněte na tlačítko  > **Kalendář**.
2. Klepněte na tlačítko **Nabídka** a vyberte některé z následujících zobrazení:
 - **Prog. jednání**
 - **Den**
 - **Týden**
 - **Měsíc**
 - **Rok**

CHCETE-LI	PROVEĎTE
Zobrazit dnešní program	V libovolném zobrazení Kalendáře klepněte na tlačítko Nabídka > Přejít na dnešek .
Zobrazit program ke konkrétnímu datumu	V libovolném zobrazení Kalendáře klepněte na tlačítko Nabídka > Přejít na datum . Program zobrazíte klepnutím na datum.
Zobrazit čísla týdnů	V libovolném zobrazení Kalendáře klepněte na tlačítko Nabídka > Nástroje > Možnosti . Zaškrtněte políčko Zobrazit čísla týdnů .
Změnit zobrazení pracovního týdne	V libovolném zobrazení Kalendáře klepněte na tlačítko Nabídka > Nástroje > Možnosti a proveďte následující operace: <ul style="list-style-type: none">• Chcete-li určit první den týdne, v části První den týdne vyberte možnost Neděle nebo Pondělí.• Chcete-li určit počet dní, které se mají zobrazit v týdnu, v části Zobrazení týdne vyberte možnost Pětidenní týden, šestidenní týden nebo sedmidenní týden.

Používání úkolů

Úkoly umožňují udržovat přehled o tom, co máte udělat.

Seznam úkolů

Seznam úkolů je seznam věcí, které „máte udělat“. Když vytvoříte nebo upravíte úkoly v aplikaci Outlook v počítači a potom je synchronizujete se zařízením, mohou se zobrazit dodatečné informace, například termín, priorita a kategorie. Úkol, kterému byla přiřazena vysoká priorita, je označen vykřičníkem; úkol, kterému byla přiřazena nízká priorita, je označen šipkou směřující dolů. Úkoly nesplněné v termínu jsou zobrazeny tučným červeným písmem.

POZNÁMKA: Můžete synchronizovat informace v telefonu s počítačem a udržovat seznam úkolů na obou místech aktuální.

CHCETE-LI	PROVEĎTE
Vytvořit úkol	Klepněte na tlačítko  > Programy > Úkoly . Do pole Klepn. sem přidáte nový úkol. zadejte název úkolu.
Označit úkol jako splněný	Klepněte na tlačítko  > Programy > Úkoly . Vyberte úkol, který chcete označit jako splněný, a potom klepněte na tlačítko Dokončení .
Odstranit úkol	Klepněte na tlačítko  > Programy > Úkoly . Vyberte úkol, který chcete odstranit, a potom klepněte na tlačítko Nabídka > Odstranit úkol . Potvrďte klepnutím na tlačítko Ano .
Změnit dokončený úkol na nedokončený	Klepněte na tlačítko  > Programy > Úkoly . Vyberte dokončený úkol a potom klepnutím na tlačítko Aktivovat změňte jeho stav na nedokončený.
Najít úkol	Klepněte na tlačítko  > Programy > Úkoly . Klepněte na tlačítko Nabídka > Seřadit podle a vyberte možnost třídění. Rovněž můžete klepnutím na tlačítko Nabídka > Filtr vybrat kategorii.

Kapitola 7



Přizpůsobení zařízení

- Přizpůsobení nabídky Start
- Používání Správce profilů
- Přizpůsobení obrazovky Dnes
- Zadávání vlastních kontaktních informací
- Nastavení zvuků a oznámení
- Nastavení datumu, času a budíku
- Nastavení vyzváněcí melodie
- Nastavení buzení

Přizpůsobení nabídky Start

Můžete zvolit až sedm programů, které budou zobrazeny v nabídce Start.

Pokyny pro přizpůsobení nabídky Start:

1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Osobní** > **Nabídky**.
2. Vyberte maximálně sedm programů, které mají být zobrazeny v nabídce Start.
3. Klepněte na tlačítko .



Používání Správce profilů

Správce profilů umožňuje pohodlně přizpůsobit vyzváněcí tón a nastavení oznamování zařízení pro různé situace.



Můžete zvolit některý ze čtyř režimů profilu:

- **Normální:** Tento režim umožňuje přizpůsobit vyzváněcí tón pro příchozí volání, zprávy a oznámení.
- **Schůzka:** V tomto režimu je vypnutý zvuk a telefon vibracemi upozorňuje na příchozí volání.
- **Tichý:** V tomto režimu je vypnutý zvuk a vyzvánění zařízení.
- **Automatický:** Je-li nastaven režim Automatický, zvuk zařízení a nastavení oznamování jsou automaticky přepnuty z normálního režimu na režim schůzky podle Kalendáře.



Pokyny pro přepnutí na normální režim:

1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Osobní** > **Správce profilů**.
2. Vyberte možnost **Normální** a potom vyberte z rozevíracího seznamu jednu z následujících možností: **Výchozí**, **Venku** a **Osobní**. Chcete-li změnit nastavení některé možnosti, klepněte na tlačítko **Úpravy**.
3. Klepněte na karty **Tón**, **Hlasitost** nebo **Název** a proveďte nezbytné změny.
4. Po dokončení klepněte na tlačítko .

Pokyny pro přepnutí na režim schůzky:

1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Osobní** > **Správce profilů**.
2. Vyberte položku **Schůzka**.
3. Chcete-li změnit nastavení, klepněte na tlačítko **Úpravy**.
4. Klepnutím na posuvník nastavte hlasitost řeči.
5. Po dokončení klepněte na tlačítko .

Pokyny pro přepnutí na tichý režim:

1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Osobní** > **Správce profilů**.
2. Vyberte položku **Tichý**.
3. Chcete-li změnit nastavení, klepněte na tlačítko **Úpravy**.
4. Klepnutím na posuvník nastavte hlasitost řeči.
5. Po dokončení klepněte na tlačítko .

Pokyny pro přepnutí na automatický režim:



1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Osobní** > **Správce profilů**.
2. Vyberte položku **Automatický**.

POZNÁMKA: Pokud systém rozpozná, že jste podle Kalendáře aktuálně zaneprázdněni, zvuk zařízení a nastavení oznamování v zařízení budou automaticky přepnuty z normálního režimu na režim schůzky.



3. Klepněte na tlačítko .

Přizpůsobení obrazovky Dnes



Pokyny pro změnu motivu zařízení:

1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > **Dnes**.
2. Na kartě Vzhled vyberte motiv pro zařízení.
3. Po dokončení klepněte na tlačítko .

Pokyny pro přizpůsobení položek zobrazených na obrazovce ASUS Today:

1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > **Dnes**.
2. Na kartě Položky zaškrtněte položky, které chcete zobrazit na obrazovce ASUS Today.
4. Po dokončení klepněte na tlačítko .

Pokyny pro změnu obrázku na pozadí:

1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > **Dnes**.
2. Chcete-li jako pozadí obrazovky Dnes použít obrázek, zaškrtněte políčko **Použít tento obrázek jako pozadí** a klepnutím na tlačítko **Procházet** vyhledejte obrázek, který chcete použít.
3. Po dokončení klepněte na tlačítko .



Zadávání vlastních kontaktních informací

Funkce Informace o majiteli umožňuje zadat a zobrazit v zařízení vaše osobní kontaktní informace, například vaše jméno, alternativní kontaktní čísla a e-mailovou adresu.

POZNÁMKA:
případě ztráty.

Doporučujeme zadat osobní kontaktní informace, aby vás bylo možné snadno kontaktovat v



Pokyny pro zadání informací o majiteli:

1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > **Informace o majiteli**.
2. Zadejte vaše informace a klepněte na tlačítko .



Nastavení zvuků a oznámení

Tato funkce umožňuje přizpůsobovat zvuky vyzváněcích tónů, oznámení, připomenutí, budíku, varování, e-mailů, textových zpráv a tónů tlačítek. Telefon je dodáván s několika polyfonními vyzváněcími tóny, ze kterých můžete vybírat.

Pokyny pro nastavení zvuků


1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Osobní** > **Zvuky a upozornění**.
2. Na kartě **Zvuky** zaškrtněte políčka před položkami, pro které chcete aktivovat zvuky.
3. When done, tap .

Pokyny pro nastavení oznámení:

1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Osobní** > **Zvuky a upozornění**.
2. Na kartě **Upozornění** vyberte z rozevřacího seznamu událost a změňte nastavení.
3. Klepněte na tlačítko .

Nastavení datumu, času a budíku

Pokyny pro nastavení datumu a času:

1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Systém** > **Hodiny a připomenutí**.
2. Na kartě **Čas** zadejte nastavení časového pásma, datumu a času.



3. Zaškrtněte políčko **Synchronizovat podle aktuálního časového pásma**, pokud chcete synchronizovat čas ve vašem zařízení s vaším poskytovatelem mobilních služeb.


POZNÁMKAS:

- Pokud zrušíte výběr této volby, při synchronizaci zařízení s počítačem bude synchronizován čas v zařízení.
 - Pokud vyberete tuto volbu, při synchronizaci zařízení s počítačem bude čas v zařízení zachován.
-

4. Klepněte na tlačítko .

Pokyny pro nastavení budíku:

1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Systém** > **Hodiny a připomenutí**.
2. Na kartě **připomenutí** proveďte nezbytná nastavení budíku.
3. Klepněte na tlačítko .





POZNÁMKA: Nastavení datumu/času lze rovněž konfigurovat přímo z obrazovky ASUS Dnes. Klepněte na tlačítko  a zadejte nezbytná nastavení.

Nastavení vyzváněcí melodie

Toto zařízení umožňuje přidávat a konfigurovat oblíbenou hudbu jako vyzváněcí tón. Můžete snadno nakonfigurovat Vaši oblíbenou skladbu nebo zvuk jako vyzváněcí melodii s následujícími kompatibilními formáty zvuku: .aac, .amr, .mp3, .wav, .wma a .mid.

Přidání vyzváněcí melodie do výběru





Přidání vyzváněcí melodie do kategorie výběru v nastavení telefonu:

1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Osobní** > **Vyzváněcí tony**.
2. V poli se seznamem vyberte konkrétní příponu souboru.
3. Klepnutím vyberte soubor vyzváněcí melodie, který chcete přidat.
Klepnutím na tlačítko  vyzkoušíte vyzváněcí melodii a klepnutím na tlačítko  melodii ukončíte.
4. Po dokončení klepněte na tlačítko .



Nastavení vyzváněcí melodie

Změna vyzváněcí melodie:

1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > **Telefon**.
2. Na kartě **Telefon** vyberte v poli se seznamem Vyzváněcí tón vyzváněcí tón. Skladby nebo zvuky, které přidáte jako vyzváněcí tóny, se zobrazí v tomto seznamu vedle výchozích vyzváněcích tónů, které byly dodány v zařízení.
Klepnutím na tlačítko  vyzkoušíte vyzváněcí melodii a klepnutím na tlačítko  melodii ukončíte.
3. Po dokončení klepněte na tlačítko .

POZNÁMKA: Viz předinstalované vyzváněcí tóny v okně se seznamem.

Nastavení buzení

Můžete nastavit způsoby buzení pro případ, že zařízení přejde do režimu spánku.

Nastavení způsobu buzení:

1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Osobní** > **Zdroj probuzení**.

2. Vyberte některý z dostupných způsobů buzení.

Klepnutím na tlačítko **Vybrat vše** vyberete všechny způsoby. Klepnutím na tlačítko **Nevybrat nic** zrušíte výběr všech dostupných způsobů.

3. Po dokončení klepněte na tlačítko .

Kapitola 8

Připojení

- Používání programu Bezdrátové sítě
- Používání rozhraní Bluetooth®
- Používání Wi-Fi
- Nastavení připojení GPRS
- Nastavení sítě
- Sítě GSM/3G


Používání programu Bezdrátové sítě

Položka Bezdrátové sítě vám dovoluje zapnout a vypnout letecký režim; zapnout/vypnout Wi-Fi, Bluetooth a telefonní připojení; použít vaše zařízení jako externí modem; a vypnout/zapnout Direct Push.

Zapnutí/vypnutí leteckého režimu

Vaše zařízení vám umožňuje zapnout letecký režim, než letadlo vzlétne. Letecký režim vypne bezdrátová připojení a vysílací funkci vašeho zařízení, ale umožňuje vám používat jeho základní funkce, např. poslouchat hudbu a hrát hry na palubě letadla. Při zapnutém leteckém režimu nemůžete posílat SMS ani telefonovat.

Jak zapnout/vypnout letecký režim:

1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Bezdrátové sítě**.
2. Klepněte na ikonu **Letecký režim**. Po zapnutí ikona zmodrá.

Chcete-li vypnout letecký režim, klepněte na ikonu **Letecký režim**. Po vypnutí ikona zešedne.

Zapnutí/vypnutí bezdrátových připojení

Můžete vypnout/zapnout bezdrátová připojení vašeho zařízení, např. Wi-Fi, Bluetooth, a GPRS z aplikace Bezdrátové sítě.

Jak zapnout/vypnout bezdrátová připojení:

1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Bezdrátové sítě**.

2. Klepněte na ikony **Wi-Fi** nebo **Bluetooth**, chcete-li zapnout některé z těchto bezdrátových připojení. Po zapnutí zvolená ikona zmodrá.

Chcete-li vypnout bezdrátové připojení, klepněte na ikonu bezdrátového připojení, které chcete vypnout. Po vypnutí ikona zešedne.

Jak používat váš PDA telefon jako externí modem

Pomocí sdílení internetu můžete používat vaše zařízení k připojení vašeho PC k internetu. Chcete-li připojit vaše zařízení k vašemu PC, můžete použít USB Bluetooth dongle.


POZNÁMKA: Zajistěte si internetové připojení pomocí Wi-Fi nebo GPRS. Další informace najdete v částech o Wi-Fi nebo GPRS v této uživatelské příručce.

Jak použít kabel USB k připojení vašeho zařízení k vašemu PC

POZNÁMKA: Zkontrolujte zda máte nainstalován Microsoft ActiveSync 4.5 nebo novější.

Jak použít kabel USB k připojení vašeho zařízení k vašemu PC:


1. Zajistěte, aby připojení ActiveSync USB k vašemu PC bylo vypnuto. Jak vypnout:
 - Otevřte ActiveSync na vašem PC, a klepněte na **Soubor > Nastavení připojení**.
 - Smažte zaškrtačací políčko **Povolit USB připojení**.

2. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Bezdrátové sítě** > **Sdílení internetu**.
3. Zvolte **USB** z rozevřacího seznamu **Připojení PC**.
4. Ze seznamu síťové připojení zvolte síť, kterou vaše zařízení použije k připojení k internetu.
5. Klepněte na **Připojit**. Počkejte několik sekund, až vaše zařízení vytvoří připojení k internetu.

Jak používat Direct Push

Direct Push je technologie, která vám umožňuje spojitě načítat emailové zprávy i bez synchronizace vašeho zařízení s vaším PC.

Jak používat Direct Push:

1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Bezdrátové sítě**.
2. Klepněte na ikonu **Direct Push** a tím zapněte funkci Direct Push. Po zapnutí ikona zmodrá.
Chcete-li vypnout Direct Push, klepněte na ikonu **Direct Push**. Po vypnutí ikona zešedne.

Používání rozhraní Bluetooth®

Bluetooth® je komunikační bezdrátová technologie na krátké vzdálenosti, která umožňuje zařízením s funkcí Bluetooth výměnu dat na vzdálenost 7-10 metrů bez nutnosti fyzického připojení. Technologie Bluetooth integrovaná v tomto zařízení umožňuje:



- Připojit se a komunikovat, například přenášet soubory, úkoly, kontakty, s jinými zařízeními s funkcemi Bluetooth.
- Používat službu Bluetooth. Po připojení k jinému zařízení nebo počítači prostřednictvím rozhraní Bluetooth můžete používat služby, které jsou v zařízení k dispozici.

POZNÁMKA: Skutečná vzdálenost bude různá podle prostředí a překážek.

Aktivace rozhraní Bluetooth v zařízení

Použijte program Bezdrátové sítě k aktivaci nebo deaktivaci rozhraní Bluetooth ve Vašem zařízení.


Pokyny pro aktivaci rozhraní Bluetooth v zařízení:

1. Spusťte Bezdrátové sítě. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Bezdrátové sítě**.
 - Klepněte na tlačítko  > **Bezdrátové sítě**.
2. Klepnutím na ikonu Bluetooth zapnete/vypnete připojení Bluetooth. Ikona je modrá, když je zapnutá, a šedá, když je vypnutá.

POZNÁMKA: Pokud jej nepoužíváte, vypněte rozhraní Bluetooth v zařízení, aby se šetřila baterie.

Přidávání zařízení Bluetooth


Pokyny pro přidávání zařízení Bluetooth:

1. Zkontrolujte, zda je v zařízení, které chcete přidat, aktivováno rozhraní Bluetooth, a zda je zařízení nastaveno jako zjištěitelné.
2. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Bluetooth**.
3. Klepnutím na tlačítko **Přidat nové zařízení...** vyhledejte dostupná zařízení Bluetooth. Vyhledávání může chvíli trvat.
4. Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit, a potom klepněte na tlačítko **Další** nebo stiskněte pravé softwarové tlačítko.
5. Zadejte alfanumerické heslo zařízení, které chcete připojit, a potom stiskněte tlačítko **Další** nebo pravé softwarové tlačítko. Heslo najdete v dokumentaci dodané s druhým zařízením.
6. Zadejte zobrazený název tohoto připojení.
7. Chcete-li připojit více zařízení, opakujte kroky 3 - 6.

Používání Wi-Fi



Zapnutí funkce Wi-Fi

Pokyny pro zapnutí funkce Wi-Fi:

1. Klepněte na  > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Wi-Fi** > **Nabídka** > **Zapnout Wi-Fi**.
Zařízení automaticky vyhledá všechny dostupné bezdrátové sítě v dosahu Wi-Fi.
2. V seznamu vyhledaných bezdrátových sítí vyberte bezdrátovou síť, ke které chcete připojit zařízení, a potom klepněte na tlačítko **OK**.
3. Vyberte, zda je bezdrátové síť připojena k síti Internet nebo Zaměstnání, a potom klepněte na tlačítko **Připojit**.
4. Zadejte heslo a klepněte na tlačítko **Připojit**. Není-li vyžadováno heslo, klepněte na tlačítko **Připojit**.
Zařízení se připojí k vybrané síti.


Konfigurování bezdrátových sítí

Pokyny pro konfigurování bezdrátové sítě:

1. Některým z následujících postupů otevřete stránku nastavení Wi-Fi:
 - Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Wi-Fi**.
 - Na  stavovém panelu klepněte na tlačítko a potom klepněte na položku **Nastavení** > **Wi-Fi**.
2. Na obrazovce Konfigurovat bezdrátové sítě klepněte na některou dostupnou bezdrátovou síť a potom proveďte nezbytné změny.

Pokud se bezdrátová síť, ke které se chcete připojit, nenachází v seznamu, klepněte na **Přidat nový....**



Pokyny pro přidávání nových bezdrátových sítí viz následující části.

Klepněte na kartu Síťové adaptéry a vyberte adaptér. Podle potřeby klepněte na adaptér a proveďte nastavení.
3. Po dokončení klepněte na tlačítko .

Přidání bezdrátové sítě

Pokud zařízení automaticky nerozpozná bezdrátovou síť, ke které se chcete připojit, můžete síť přidat. Požádejte svého správce sítě o nastavení bezdrátové sítě.

Pokyny pro přidání bezdrátové sítě:

1. Některým z následujících postupů otevřete stránku nastavení Wi-Fi:
 - Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Wi-Fi**.
 - Na  stavovém panelu klepněte na tlačítko a potom klepněte na položku **Nastavení** > **Wi-Fi**. Potom klepněte na položku **Přidat nový...** z karty **Bezdrát**.
2. Zadejte název sítě a vyberte položku z rozevírací nabídky **Připojuje se k:** Potom klepněte na tlačítko **Další**.
3. Nastavte ověřování, šifrování dat a síťový klíč. Požádejte o tyto údaje Vašeho správce sítě. Potom klepněte na tlačítko **Další**.

POZNÁMKA: Ověřování, šifrování dat a síťový klíč vám poskytne správce sítě.

4. Je-li třeba změnit typ EAP, zaškrtněte políčko a potom změňte typ EAP.
5. Po dokončení klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Nastavení připojení GPRS

Toto zařízení umožňuje připojení prostřednictvím služby GPRS (General Packet Radio Service). GPRS je standard bezdrátové komunikace, který běží na rychlostech až 144 kb/s (v porovnání s rychlostí 9,6 kb/s současné komunikace GSM). Podporuje celou řadu šířek pásma, které umožňují odesílání a přijímání malých dávek dat, například elektronické pošty a prohlížení internet. Nastavení připojení GPRS v zařízení:



1. Na obrazovce ASUS Today klepněte na tlačítko **G** / **3G** na stavovém panelu a potom klepněte na položku **Nastavení > Připojení**. Nebo na obrazovce Nastavení klepněte na kartu **Připojení > Připojení**.
2. Na obrazovce **Připojení** klepněte na tlačítko **Přidat nové připojení modemu**.
3. Zadejte jedinečný název připojení a potom vyberte v seznamu modemů položku **Mobilní linka (GPRS)**.
4. Zadejte název přístupového bodu. Název přístupového bodu vám sdělí poskytovatel síťových služeb.
5. Zadejte uživatelské jméno, heslo a doménu a potom klepněte na tlačítko **Dokončit**. Požádejte o pomoc správce sítě.

POZNÁMKAS:

- Připojení k síti se může v různých lokalitách a u různých poskytovatelů mobilních služeb lišit. Poradte se s vaším poskytovatelem mobilních služeb o vhodném síťovém připojení ve vaší oblasti.
 - Poplatky za služby GPRS a nastavení připojení GPRS se mohou u různých operátorů lišit. Poradte se o vhodném řešení s vaším poskytovatelem služeb.
 - Připojení GPRS a USB nelze používat současně.
-

Připojení GPRS

Připojení GPRS:

1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Připojení**.
2. Na obrazovce Připojení klepněte na položku **Spravovat stávající připojení**.
3. Klepněte a podržte na stávajícím připojení a potom v místní nabídce klepněte na příkaz **Připojit**.
Chcete-li odstranit nastavení vybraného připojení, klepněte na tlačítko **Odstranit**.
4. Jste-li připojeni, klepnutím na tlačítko .


POZNÁMKA: Pokud je rozhraní WLAN používáno současně s rozhraním GPRS, má rozhraní GPRS prioritu signálu. Doporučujeme nepoužívat rozhraní WLAN a GPRS současně.

Pokud jste nastavili výchozí připojení GPRS, po spuštění aplikace, která se připojuje k Internetu, bude připojení automaticky navázáno.

1. Spusťte libovolnou aplikaci s připojením k Internetu (např. Internet Explorer).
Zařízení automaticky naváže standardně nastavené spojení GPRS. Zobrazí se místní okno se stavem připojení.
2. Po připojení můžete začít používat Internet. Používáte-li aplikaci Internet Explorer, zobrazí se výchozí stránka.

Odpojení GPRS

Pro odpojení GPRS:

1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Bezdrátové sítě**.
2. Klepněte na ikonu GPRS. Po vypnutí ikona zežedne.



POZNÁMKA:

- V aplikaci Bezdrátové sítě můžete jen odpojit, ale nemůžete zapnout připojení GPRS.
 - Pokud je funkce ActiveSync nastavena na automatickou synchronizaci se serverem Exchange Server, synchronizace bude provedena při dalším připojení.
 - Rozhraní GPRS se automaticky připojí pokaždé, když spustíte aplikaci, která vyžaduje GPRS připojení (např. Internet Explorer, Pocket MSN).
-

Používání nástroje GPRS Tool

Nástroj GPRS Tool umožňuje jednoduše vybrat a připojit se k poskytovateli služeb GPRS.

Připojení prostřednictvím nástroje GPRS Tool:

1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Nastavení poč. sítě**.
Můžete rovněž klepnout na tlačítko  /  na stavovém panelu a potom klepnout na položku **Nastavení** v místní nabídce.
2. Na obrazovce Nastavení sítě vyberte ze seznamu vašeho poskytovatele služeb GPRS.

POZNÁMKA:



- Operátoři se liší v závislosti na oblasti.
 - Připojení GPRS a USB nelze používat současně.
-

Nastavení sítě

Toto zařízení umožňuje konfigurovat své síťové připojení a také nastavit více sítí v pořadí, v jakém k nim chcete přistupovat.

Konfigurování sítě


Pokyny pro konfigurování nastavení sítě:

1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Nastavení poč. sítě**.
2. Z rozevíracího seznamu vyberte zemi a operátora. Pokud váš mobilní operátor není v seznamu, klepněte na tlačítko **Auto detekce**.
3. Po dokončení klepněte na tlačítko .

Nastavení upřednostňované sítě

Toto zařízení umožňuje nastavit více sítí v pořadí, v jakém chcete, aby k nim zařízení přistupovalo. Pokud vaše primární síť není dostupná, zařízení se automaticky pokusí připojit k dostupné síti v seznamu sítí.



Pokyny pro nastavení upřednostňované sítě:

1. Prostřednictvím klávesnice telefonu klepněte na **Nabídka** > **Zobrazit možnosti...** > **Sítě**.
2. Klepněte na tlačítko **Nastavit síť** a postupujte podle zobrazených pokynů.
3. Po nastavení upřednostňovaných sítí se klepnutím na tlačítko  vraťte na kartu **Sítě**. V seznamu **Výběr sítě** klepněte na položku **Automaticky**.

Sítě GSM/3G

Funkce GSM/3G Networks (Sítě GSM/3G) umožňuje pohodlně přepínat typ sítě. Mezi možností sítí patří Automatic (Automaticky), 3G a GSM. Výchozí nastavení je Automatic (Automaticky), což umožňuje zařízení automaticky vyhledávat vhodnou službu.

Pokyny pro volbu typu sítě

1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Připojení** > **Sítě GSM/3G**.
2. Vyberte vhodný typ sítě a potom klepněte na tlačítko .

Upřednostňujete-li používání služby, kterou karta SIM automaticky rozpoznala, vyberte možnost **Automaticky**.

3. Po vyzvání klepnutím na tlačítko  restartujte počítač a použijte změny.

POZNÁMKAS:

- Typ sítě se u různých poskytovatelů služeb liší.
 - Zvolte správný typ sítě pro vaši kartu SIM.
-

Kapitola 9

Funkce GPS



- GPS Catcher
- Externí GPS

GPS Catcher

GPS Catcher umožňuje aktualizovat data GPS ve Vašem zařízení. Data GPS obsahují důležité informace o stavu satelitu, aktuálním času a času pro určování polohy satelitu.

Aktualizování dat GPS

Pokyny pro aktualizování dat GPS:

1. Klepněte na tlačítko  > **Programy** > **GPS Catcher**.
2. Klepnutím na tlačítko **Aktualizovat** zahajte aktualizaci.
3. Po dokončení klepněte na tlačítko .

POZNÁMKAS:

- Aby byla aktualizace úspěšná, musí být zařízení připojeno k Internetu.
 - Platnost dat GPS vyprší za tři dny. Po vypršení platnosti je třeba data znovu zaktualizovat.
 - V nástroji GPS Catcher lze rovněž nastavit automatické aktualizování, podrobnosti viz část **Nastavení nástroje GPS Catcher**.
-

Nastavení nástroje GPS Catcher

Pokyny pro nastavení nástroje GPS Catcher:

1. Na obrazovce nástroje GPS Catcher klepněte na položku **Nabídka** > **Nastavení**.
2. Nastavte možnosti podle vlastních požadavků. Po dokončení klepněte na tlačítko **Hotovo**.


Externí GPS

Toto zařízení umožňuje přijímat data GPS prostřednictvím externího zařízení GPS.

POZNÁMKA:

- Toto zařízení Pocket PC podporuje pouze externí zařízení GPS vybavené technologií Bluetooth.
 - Před používáním externího zařízení připojte externí zařízení GPS k zařízení Pocket PC prostřednictvím rozhraní Bluetooth. Podrobnosti viz část **Používání rozhraní Bluetooth®**.
-

Pokyny pro nastavení externího GPS:

1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Systém** > **Externí zařízení GPS**.
2. Na kartě **Programy** vyberte port programu.

POZNÁMKA: Ve výchozí konfiguraci je nastaven port **GPD1**. Doporučujeme NEMĚNIT výchozí nastavení

3. Na kartě **Hardware** zadejte hardwarový port a přenosovou rychlost pro externí GPS.

POZNÁMKA: Ve výchozí konfiguraci je hardwarový port nastaven na **COM2** a přenosová rychlost je nastavena na **57600**. Podrobnosti viz uživatelská příručka k externímu zařízení GPS.

4. Na kartě **Přístup** zaškrtněte políčko **Spravovat zařízení GPS automaticky (doporučeno)**.

DŮLEŽITÉ: Pokud zrušíte zaškrtnutí políčka, některé aplikace GPS v tomto zařízení pravděpodobně nebudou moci získat data GPS.

Kapitola 10

Multimediální funkce


- Používání fotoaparátu
- Prohlížení obrázků a videa
- Datový přehrávač
- EziMusic
- EziPhoto
- YouTube&Flickr

Používání fotoaparátu

Vestavěná kamera vám dovoluje pořizovat fotografie a zaznamenávat audio/video snímky.

Zapnutí fotoaparátu

Pokyny pro spuštění kamery:

- Klepněte na tlačítko  > **Programy** > **Obrázky a videa** > **Fotoaparát**.
- Stiskněte tlačítko fotoaparátu na pravé straně zařízení.

Klepněte na ikonu **Konec**  na obrazovce fotoaparátu.


Podporované formáty

Při používání zařízení v režimu fotoaparátu nebo videa lze fotografie nebo videoklipy ukládat v následujících formátech:

- **Fotografie (režim fotoaparátu):** JPEG (.jpg)
- **Video (režim videa):** 3GP (.3gp), MPEG-4 (.mp4)

Režim fotoaparátu

V následující části jsou popsány ikony na obrazovce v režimu fotoaparátu:



POZNÁMKA:

- Ve výchozí konfiguraci je obrazovka náhledu zorientována na šířku.
- Po spuštění fotoaparátu bude zařízení ve výchozí konfiguraci nastaveno na režim fotoaparátu.
- V režimu fotoaparátu funguje tlačítko fotoaparátu jako závěrka.

Nabídka možností fotoaparátu

V nabídce možností fotoaparátu lze měnit různá nastavení fotoaparátu a videa.


Spuštění nabídky možností:

1. Na obrazovce fotoaparátu klepněte na tlačítko **Nabídka**.
2. Klepnutím na některou ikonu v místní nabídce zobrazíte obsah.
 - **Záběr**: Tato volba umožňuje vybrat přednastavení vhodná pro fotografování v noci nebo při sportu. Výběrem možnosti **Auto** se použijí optimální nastavení pro daný záběr.
 - **Samospoušť**: Slouží k nastavení zpoždění závěrky na 5 nebo 10 sekund po stisknutí tlačítka fotoaparátu/závěrky.
 - **Dávka**: Umožňuje pořídit 4 nebo 9 snímků po sobě jediným stisknutím tlačítka fotoaparátu/závěrky.
 - **Velikost snímku**: Umožňuje nastavit velikost obrazu.
 - **Upřesnit**: Tato možnost vám dovoluje provést následující nastavení: **Kamera**, **Video**, **Nastavení barev** a **Obecně**.

Fotografování

Po spuštění fotoaparátu bude zařízení ve výchozí konfiguraci nastaveno na režim fotoaparátu. Režimy fotoaparátu a videa můžete rovněž přepínat klepnutím na ikonu režimu fotoaparátu/video na obrazovce.

Fotografování:

1. Domáčknete tlačítko fotoaparátu. Když se zobrazí tato ikona  zajistěte, aby zařízení bylo stabilní a nebylo vystaveno otřesům.
2. Klepněte na **Fotoaparát** a zopakováním kroků 1 až 2 vyfotografujte další snímky.

POZNÁMKA:
Obrázky a videa.

Snímek bude automaticky uložen do výchozího úložiště a jeho náhled lze zobrazit v aplikaci

Režim videa

V následující části jsou popsány ikony na obrazovce v režimu videa:



Nabídka možností videa

V nabídce možností videa lze měnit různá nastavení videa a přehrávání.

Spuštění nabídky možností videa:

1. Na obrazovce videa klepněte na tlačítko **Nabídka**.
2. Klepnutím na některou ikonu v místní nabídce zobrazíte obsah.
 - **Velikost videa:** Umožňuje nastavit rozlišení rámce videa.
 - **Upřesnit:** Tato možnost vám dovoluje provést následující nastavení: **Kamera**, **Video**, **Nastavení barev** a **Obecně**.

Nahrávání videa

Před nahráváním videa nastavte zařízení na režim záznamu videa.

Pokyny pro nastavení režimu videa:

- Klepněte na ikonu režimu videa na obrazovce.

Nahrávání videa:

1. Zamiřte zařízení na váš objekt.
2. Domáčknutím tlačítka fotoaparátu spustíte nahrávání. Barva indikátoru nahrávání se během nahrávání změní ze zelené na červenou.
3. Dalším stisknutím tlačítka fotoaparátu/závěrky nahrávání ukončíte.

POZNÁMKAS:


- Videoklip bude automaticky uložen do výchozího úložiště.
 - Pro přehrávání videoklipu v zařízení použijte aplikaci Windows Media Player Mobile.
 - Chcete-li přehrávat videoklipy v počítači, použijte přehrávač Apple® QuickTime™. Instalační program přehrávače QuickTime™ je k dispozici ke stažení na webu.
-

Prohlížení obrázků a videa

V aplikaci Obrázky a videa můžete zobrazit náhled pořízených fotografií a přehrávat videoklipy.


Prohlížení obrázků a videa

Prohlížení obrázků a videa:

1. Klepněte na tlačítko  > **Programy > Obrázky a videa.**
2. Klepněte na obrázek nebo video, které chcete zobrazit.
 - Chcete-li si prohlížet snímky nebo přehrávat videoklipy uložené na paměťové kartě MicroSD, klepněte na seznam složek (označený **Moje obrázky**) a potom klepněte na položku **Karta MicroSD**.
 - Chcete-li zobrazit obrázky uložené ve složce **Moje obrázky** v zařízení, klepněte na položku **Moje obrázky** a potom klepněte na miniaturu obrázku.
 - Chcete-li přehrávat videoklipy uložené ve složce **Moje videa** v zařízení, klepněte na položku **Moje videa** a potom klepněte na miniaturu videa.

Úpravy obrázků

Pokyny pro úpravy obrázků:










1. Klepněte na tlačítko  > **Programy > Obrázky a videa.** Otevřete obrázek nebo fotografii klepnutím na jejich miniaturu.
2. Klepněte na tlačítko **Nabídka > Editor obrázků.**
3. Upravte obrázek.

Pomocí nástrojů kreslete, vložte razítko nebo vepište do obrázku text.

Úpravy můžete rovněž vymazat a vrátit pomocí nástroje Guma a Zpět.

Ikony nástrojů a jejich popis viz další stránka.

Panel nástrojů


Ikony	Popis	Ikony	Popis
	Klepnutím skryjete panel nástrojů		Klepnutím vymažete některé části v obrázku
	Klepnutím vyberte barvu tahu úprav		Klepnutím vrátíte úpravy
	Klepnutím vyberte velikost tahu tužky		Klepnutím uložte obrázek
	Klepnutím přidáte další razítka do obrázku		Klepnutím ukončíte úpravy
	Klepnutím přidáte text		

POZNÁMKA:

- Funkci editoru obrázků lze použít pouze u obrázků nebo fotografií s rozlišením 320 x 240.
 - Obrázek, jehož rozlišení je větší než 320 x 240, bude zmenšen na rozlišení 320 x 240.
-

4. Klepněte na tlačítko  uložte obrázek. Potom potvrďte klepnutím na položku **Ano**.

POZNÁMKA: V tomto případě bude původní obrázek nahrazen upraveným obrázkem.

Chcete-li uložit upravený obrázek pod jiným názvem souboru, můžete rovněž klepnout na tlačítko  na panelu nástrojů a zvolit příkaz **Uložit jako**.

Datový přehrávač

Přehrávač datových proudů umožňuje přehrávat zvukové soubory nebo videosoubory vysílané do zařízení z Internetu. Mezi podporované formáty patří 3gp, 3g2, mp4 a sdp.


POZNÁMKA: Před používáním přehrávače datových proudů musíte být připojeni k Internetu prostřednictvím připojení Wi-Fi nebo GPRS. Pokyny pro aktivaci těchto připojení v zařízení viz části věnované Wi-Fi nebo GPRS v této uživatelské příručce.




POZNÁMKA: Webové stránky RTSP (Real Time Streaming Protocol) nabízejí multimediální datové proudy, jako například zvukové klipy nebo videoklipy.

Používání datového přehrávače

Pokyny pro přehrání souboru datového proudu:

1. Klepněte na tlačítko  > **Programy** > **Datový přehrávač**, potom klepněte na tlačítko **Otevřít**.
2. Vyberte možnost **Připojit ze záznamu historie nebo ručním zadáním**.
3. Zadejte webovou adresu a potom klepněte na tlačítko **Připojit**.

POZNÁMKA: Přehrávač multimediálních proudů rozpoznává pouze webové adresy **rtsp:// URL**.

4. Klepněte na tlačítko  přehrajete soubor datového proudu z upřednostňovaného webu rtsp.

POZNÁMKA: Můžete označit vaše oblíbené weby rtsp://URL záložkou. Další pokyny viz následující část.

Připojování se záložkami



Toto zařízení umožňuje ukládat a přehrávat soubory datových proudů z oblíbených webů rtsp.

POZNÁMKA: Před připojením k oblíbenému webu rtsp musíte nejdříve přidat web do seznamu Záložka.



Pokyny pro vytvoření záložky:

1. Na obrazovce přehrávače datových proudů klepněte na tlačítko **Nabídka > Správce záložek**.
2. Klepněte na položku **Nová složka** a potom zadejte název pro složku.
3. Klepnutím na tlačítko **Uložit** uložte název složky. Při příštím připojení k Internetu můžete přidat web `rtsp://URL` do vytvořené složky.

Pokyny pro označení webové adresy `rtsp://URL` záložkou:

1. Klepněte na tlačítko  > **Programy > Datový přehrávač** a potom klepněte na tlačítko **Otevřít**.
2. Vyberte možnost **Připojit ze záznamu historie nebo ručním zadáním**.
3. Zadejte webovou adresu `rtsp://URL` a potom klepněte na tlačítko **Připojit**.
4. Klepnutím na tlačítko  přehrajete soubor datového proudu z upřednostňovaného webu `rtsp`. Během přehrávání datového proudu klepněte na tlačítko **Nabídka > Přidat k mé záložkám**.
5. Přiřaďte specifický název pro soubor datového proudu, který chcete uložit.
6. Vyberte složku v seznamu záložek, do které chcete soubor uložit.



Pokyny pro přehrání souboru datového proudu označeného záložkou:

1. Klepněte na tlačítko  > **Programy > Datový přehrávač**, a potom klepněte na tlačítko **Otevřít**.
2. Vyberte možnost **Připojit ze záložkou**.
3. Vyberte soubor ze složek Záložka a potom klepněte na tlačítko **Připojit**.
4. Klepnutím na tlačítko  přehrajete soubor datového proudu z oblíbeného webu `rtsp`.


EziMusic

Program EziMusic umožňuje poslouchat hudbu a jednoduše spravovat hudební soubory.

Chcete-li spustit program EziMusic, použijte některý z následujících postupů:

- Klepněte na tlačítko  > **Programy** > **EziMusic**.
- Stiskněte tlačítko AnyTime Launcher a potom klepněte na tlačítko  > **EziMusic**.

V následující části je popsán profil EziMusic v tomto zařízení.





POZNÁMKA: Další informace najdete v Příručce o hlavních funkcích.


EziPhoto

Program EziPhoto umožňuje pohodlně zobrazovat a spravovat fotografie.

Chcete-li spustit program EziPhoto, použijte některý z následujících postupů:

- Klepněte na tlačítko  > **Programy > EziPhoto.**
- Stiskněte tlačítko AnyTime Launcher a potom klepněte na tlačítko  > **EziPhoto.**

V následující části je popsán profil EziPhoto v tomto zařízení.



POZNÁMKA: Další informace najdete v Příručce o hlavních funkcích.

YouTube&Flickr

YouTube&Flickr umožňuje odesílat videa na web YouTube a obrázky na web Flickr prostřednictvím zpráv MMS a e-mailu.

DŮLEŽITÉ:

- Před odesláním videí nebo obrázků prostřednictvím zpráv MMS zaregistrujte službu MMS u vašeho poskytovatele mobilních služeb.
 - Před odesláním videí nebo obrázků prostřednictvím e-mailových zpráv vytvořte v zařízení e-mailový účet. Podrobnosti viz část **Vytváření účtů** v Kapitole 5: Zaslání zpráv.
-


Používání YouTube

Z tohoto zařízení můžete odesílat videa přímo na web YouTube prostřednictvím zpráv MMS a e-mailových zpráv.

DŮLEŽITÉ:

Před používáním YouTube si zaregistrujte účet YouTube a vytvořte Mobilní profil na webu YouTube na adrese <http://www.youtube.com>. YouTube vám poskytne speciální e-mailovou adresu končící @mms.youtube.com.

Pokyny pro odesílání videoklipů na web YouTube:

1. Klepněte na tlačítko  > **Programy** > **YouTube&Flickr** > **YouTube**.
2. Klepněte na tlačítko **Nabídka** > **Nastavení prostoru**.
3. Do části **Odesílání e-mailu pro YouTube** zadejte vaši e-mailovou adresu a potom klepněte na

tlačítko **Hotovo**.

4. Z rozevíracího seznamu vyberte účet **MMS** nebo e-mailový účet.
5. Klepněte na tlačítko **Přidat** a potom klepněte na některý videoklip v seznamu.

POZNÁMKA: Od vašeho poskytovatele mobilních služeb zjistěte limit velikosti zprávy MMS. V rámci tohoto limitu můžete odesílat několik videoklipů najednou.

5. Zadejte název a popis videoklipu.
6. Klepnutím na tlačítko **Odeslat** odešlete videoklip na web YouTube.

Používání Flickr

Z tohoto zařízení můžete odesílat fotografie přímo na web Flickr prostřednictvím zpráv MMS a e-mailových zpráv.

DŮLEŽITÉ: Před používáním Flickr si zaregistrujte účet Flickr na webu Flickr na adrese <http://www.flickr.com>.

Pokyny pro odesílání fotografií na Flickr:

1. Klepněte na tlačítko  > **Programy > YouTube&Flickr > Flickr**.
2. Klepněte na tlačítko **Nabídka > Nastavení prostoru**.

3. Do části **Odesílání e-mailu pro YouTube** zadejte <vaše uživatelské jméno> @photos.flickr.com a potom klepněte na tlačítko **Hotovo**.
4. Z rozevíracího seznamu vyberte účet **MMS** nebo e-mailový účet.
5. Klepněte na tlačítko **Přidat** a potom klepněte na některý videoklip v seznamu.

POZNÁMKA: Od vašeho poskytovatele mobilních služeb zjistěte limit velikosti zprávy MMS. V rámci tohoto limitu můžete odesílat několik fotografií najednou.

6. Zadejte název, popis a značku obrázku.
7. Klepnutím na tlačítko **Odeslat** odešlete obrázek na web Flickr.

Kapitola 11

Funkce pro podniky



- Ur Time
- Remote Calendar (Vzdálený kalendář)
- Organizátor schůzek

Ur Time

Nástroj Ur Time umožňuje nastavit čas a upozornění v aktuálním umístění a také nastavit čas až pro čtyři města.

Nastavení času



Pokyny pro nastavení času:

1. Klepněte na tlačítko  > **Programy** > **Ur Time**.
2. Klepněte na tlačítko **Nabídka** > **Čas**. Nastavte místní čas ve vašem aktuálním umístění.
3. Po dokončení klepněte na tlačítko .





Nastavení budíku

Pokyny pro nastavení budíku:

1. Klepněte na tlačítko  > **Programy** > **Ur Time**.
2. Klepněte na tlačítko **Nabídka** > **Budík**, a potom klepnutím na tlačítko **Nový** přidejte nové buzení nebo vyberte stávající buzení a klepněte na tlačítko **Úpravy**.
3. Nastavte podrobnosti buzení. Chcete-li aktivovat funkci připomenutí budíku, zaškrtněte políčko **Dřímát** a nastavte interval připomenutí.
4. Po dokončení klepněte na tlačítko .

Nastavení světového času

Pokyny pro nastavení světového času:

1. Klepněte na tlačítko  > **Programy** > **Ur Time**.
2. Klepněte na tlačítko **Menu** > **Světové hodiny**. Můžete nastavit až pro čtyři města.
3. Klepněte na tlačítko . Světový čas se zobrazí na obrazovce Dnes.

Remote Calendar (Vzdálený kalendář)

Vzdálený kalendář umožňuje přístup ke kalendáři Google ze zařízení. Můžete zobrazit kalendář nebo obousměrně synchronizovat události a program s kalendářem Google. S tímto zařízením můžete stahovat události z kalendáře Google nebo odesílat události do kalendáře Google.


DŮLEŽITÉ:

- Před používáním této funkce získajte účet Google. Zaregistrujte si účet Google na webu www.google.com/calendar.
 - Zařízení musí být připojeno k Internetu prostřednictvím služby GPRS.
-

Synchronizace kalendáře


Stahování událostí z kalendáře Google


Pokyny pro stahování programu nebo událostí z kalendáře Google:

1. Klepněte na tlačítko  > **Programy** > **Vzdálený kalendář**.
2. Zadejte uživatelské jméno a heslo a potom klepnutím na tlačítko **Sync** zahajte synchronizaci.
3. Po úspěšné synchronizaci kalendáře se zobrazí místní zpráva. Klepnutím na tlačítko **Ano** otevřete kalendář; klepnutím na tlačítko **Ne** ukončíte operaci.

Odesílání událostí do kalendáře Google

Pokyny pro odesílání nových nebo upravených událostí do kalendáře Google:


1. Klepněte na tlačítko  > **Kalendář**.
2. Vyberte událost, kterou chcete odeslat do kalendáře Google, a potom klepněte na tlačítko **Nabídka** > **Odeslat na Google**.




Nastavení vzdáleného kalendáře

Vzdálený kalendář umožňuje nastavit režim synchronizace.

Pokyny pro nastavení vzdáleného kalendáře:

1. Klepněte na tlačítko  > **Programy** > **Vzdálený kalendář** > **Volba** > **Nastavení**.
2. Nastavte požadovaný režim synchronizace a potom klepnutím na tlačítko **OK** použijte změny nebo klepnutím na tlačítko **Storno** ukončete operaci.



Klepnutím vyberte režim synchronizace.

Klepnutím vyberte směr synchronizace. Tato položka není aktivní, když je režim synchronizace nastaven na Ruční.

Klepnutím vyberte interval synchronizace.direction.

Klepnutím vyberte prioritu v případě konfliktu událostí.

Organizátor schůzek


Nástroj Organizátor schůzek umožňuje najít vhodný čas pro videokonferenci, telefonickou nebo síťovou schůzku s účastníky v různých časových pásmech.


Pokyny pro používání nástroje Organizátor schůzek:

1. Klepněte na tlačítko  > **Programy > Organizátor schůzek.**

2. Vyberte datum a město.

Zobrazí se barevně rozlišená 24hodinová tabulka zvolených měst, podle které můžete stanovit optimální čas pro vaši schůzku. Tmavě modrá označuje večer/brzo ráno, světle modrá označuje hodinu mimo špičku a bílá označuje špičku. Můžete rovněž změnit interval zobrazeného času klepnutím na položku **Interval** v pravém dolním rohu obrazovky.

3. Vyberte čas schůzky a klepněte na položku **Nová schůzka.**
4. Vyplňte informace o schůzce a klepnutím na  přidejte schůzku do kalendáře.



Organizátor schůzek

Vyberte prosím datum a město:

Led 01 2008

Vaše poloha Kwajalein -12

Město 1 Kwajalein -12

Město 2 Samoa, Midwayské ostrovy

Kwajalein	Kwajalein	Samoa, Mid...
Út 00:00	Út 00:00	Út 01:00
Út 01:00	Út 01:00	Út 02:00
Út 02:00	Út 02:00	Út 03:00
Út 03:00	Út 03:00	Út 04:00
Út 04:00	Út 04:00	Út 05:00
Út 05:00	Út 05:00	Út 06:00
Út 06:00	Út 06:00	Út 07:00
Út 07:00	Út 07:00	Út 08:00

Nové datum Interval

POZNÁMKA: Klepnutím na položku **Interval > Letní čas** můžete použít letní čas.

Kapitola 12

Speciální funkce ASUS


- Gester
- ASUS Zip
- Zálohování
- Newstation

Gester

Tato funkce detekuje pohyby vašich prstů na obrazovce a tím zapíná zvláštní efekty, např. posun, švenk a zoom.

Jak zapnout Gester













Jak zapnout Gester:

1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Systém** > **Dotyk**.
2. Zvolte zaškrťovací políčko **Zapnout funkci Gester**.
3. Zvolením **Zapnout zvukové efekty** aktivujete zvukové efekty pro funkci Gester.

POZNÁMKA: Zvuky jsou k dispozici pouze pro některá gesta.

4. Po dokončení klepněte na tlačítko .


Jak používat gesta pro Gester


Akce	Gesto		Popis
Posouvání			Posouvání nahoru/dolů: Posouvejte prst po displeji nahoru/dolů. POZNÁMKA: Chcete-li posouvání ukončit, klepněte prstem na displej.
			Zobrazení předchozí stránky/další stránky v aplikaci Internet Explorer a EziPhoto: Posouvejte prst po displeji doleva/doprava.
Panorámování			Panorámování nahoru/dolů: Posouvejte prst po displeji nahoru/dolů a zastavte na vaší destinaci.
			Panorámování vlevo/vpravo: Posouvejte prst po displeji doleva/doprava a zastavte na vaší destinaci.
			Panorámování shora-vlevo/zdola-vpravo: Posouvejte prst po displeji šikmo vlevo nahoru/šikmo vpravo dolů a zastavte na vaší destinaci.
Přiblížení/ oddálení			Přiblížení v aplikaci Internet Explorer a EziPhoto: Posouvejte prstem po displeji šikmo vpravo nahoru.
			Oddálení v aplikaci Internet Explorer a EziPhoto: Posouvejte prstem po displeji šikmo vlevo dolů.

ASUS Zip


Program ASUS Zip umožňuje komprimovat soubory a šetřit místo na paměťové kartě nebo v zařízení.

Pokyny pro komprimování souborů:


1. Klepněte na tlačítko  > **Programy > AsusZip.**
2. Klepněte na přepínač před položkou **Nový komprimovaný soubor** a potom klepněte na tlačítko **Další.**
3. Vyberte soubory nebo složky a klepněte na tlačítko **Přidat** a potom klepněte na tlačítko **Další.**
4. Přejmenujte soubor a vyberte umístění a kompresní režim. Chcete-li nastavit pro soubor heslo, zaškrtněte políčko **Heslo.** Klepněte na tlačítko **Další.**
5. Ukončete klepnutím na tlačítko **Hotovo.** Chcete-li otevřít složku s uloženými komprimovanými soubory, zaškrtněte políčko **Ukončit a otevřít složku.**



Pokyny pro přidání souborů do stávajícího komprimovaného souboru:

1. Klepněte na tlačítko  > **Programy > AsusZip.**
2. Klepněte na přepínač před položkou **Přidat soub. do exist. komprim. soub.** a potom klepněte na tlačítko **Další.**
3. Vyberte komprimovaný soubor a potom klepněte na tlačítko **Další.**
4. Vyberte soubory nebo složky, které chcete přidat, klepněte na tlačítko **Přidat** a potom klepněte na tlačítko **Další.**
5. Ukončete klepnutím na tlačítko **Hotovo.** Chcete-li otevřít složku s uloženými komprimovanými soubory, zaškrtněte políčko **Ukončit a otevřít složku.**

Pokyny pro extrahování souborů z komprimovaného souboru:


1. Klepněte na tlačítko  > **Programy** > **AsusZip**.
2. Klepněte na přepínač před položkou **Extrahovat soubor** a potom klepněte na tlačítko **Další**.
3. Vyberte komprimovaný soubor a potom klepněte na tlačítko **Další**.
4. Vyberte složku, do které chcete uložit extrahované soubory, a potom klepněte na tlačítko **Další**.
5. Ukončete klepnutím na tlačítko **Hotovo**. Chcete-li otevřít složku s uloženými komprimovanými soubory, zaškrtněte políčko **Ukončit a otevřít složku**.

Zálohování

Zálohování umožňuje zálohovat a obnovovat soubory a data v zařízení a na paměťové kartě.

Zálohování souborů

Pokyny pro zálohování souborů:



1. Klepněte na tlačítko  > **Programy** > **AsusBackup** > **Záloha**.
2. Vyberte položky které chcete zálohovat. Potom klepněte na tlačítko **Další**.
3. Přejmenujte soubor a vyberte umístění pro uložení zálohy. Potom klepněte na tlačítko **Další**.
4. Chcete-li soubor zálohy zašifrovat, zadejte čtyři číslice jako Vaše heslo. Potom klepněte na tlačítko **Další**.
5. Klepnutím na tlačítko **Start** zahajete zálohování. Klepnutím na tlačítko **Zpět** se vrátíte na poslední obrazovku.

POZNÁMKA: Při zálohování souborů systém ukončí všechny spuštěné aplikace.

6. Klepnutím na tlačítko **Resetovat** resetujete zařízení.


Nastavení zálohování

Pokyny pro nastavení zálohování:

1. Klepněte na tlačítko  > **Programy** > **AsusBackup** a potom na položku **Možnosti**.
2. Chcete-li po zálohování resetovat zařízení, zaškrtněte toto políčko. Dokončete klepnutím na tlačítko .

Obnova souborů

Pokyny pro obnovu souborů:

1. Klepněte na tlačítko  > **Programy** > **AsusBackup** > **Obnovit**.
2. Vyberte umístění a položky, které chcete obnovit. Potom klepněte na tlačítko **Další**.
3. Přejmenujte soubor, vyberte umístění pro uložení zálohy. Potom klepněte na tlačítko **Další**.
4. Zadejte heslo pro rozšifrování souboru zálohy. Potom klepněte na tlačítko **Další**.
5. Vyberte položky, které chcete obnovit. Potom klepněte na tlačítko **Další**.
6. Klepnutím na tlačítko **Start** spusťte obnovu nebo klepnutím na tlačítko **Zpět** přejděte zpět na poslední obrazovku.

POZNÁMKA: Při obnovování souborů systém ukončí všechny spuštěné aplikace.

7. Po dokončení resetujte zařízení klepnutím na tlačítko **Resetovat**.


Newstation

Funkce Newstation zařízení umožňuje kdekoli a kdykoli pohodlně procházet zprávy a blogy.


POZNÁMKA: Zajistěte, aby během používání funkce NewStation bylo zařízení připojeno k Internetu.

Používání funkce Newstation

Pokyny pro čtení zpráv RSS:


1. Klepněte na tlačítko  > **Programy** > **Newstation**.
2. Klepnutím otevřete složku kategorie.
3. Klepnutím na název otevřete kanál.
4. Procházejte oblíbená témata.

Pokyny pro vytvoření složky nové kategorie:

1. Klepněte na tlačítko  > **Programy** > **Newstation**.
2. Klepněte na tlačítko **Nabídka** > **Nová kategorie** upravte název kategorie.



Pokyny pro přidání kanálu:

1. Klepněte na tlačítko  > **Programy** > **Newstation** a potom klepnutím otevřete složku kategorie.
2. Klepněte na tlačítko **Nabídka** > **Nový kanál**. Můžete přidat kanál z Internetu nebo ze stávajícího souboru.

- **Vložit z adresy URL**

Klepněte na přepínač **Vložit z adresy URL** a zadejte adresu URL. Potom klepněte na tlačítko **Další**.

Vyberte kategorii, do které chcete přidat kanál. Potom klepněte na tlačítko **Dokončit**.

- **Importovat ze souboru**

Klepněte na přepínač **Importovat ze souboru**. Potom klepněte na tlačítko **Další**.

Vyberte složku a zvolte soubor ze seznamu.


Zvolte kanály ze seznamu. Potom klepněte na tlačítko **Další**.

Vyberte kategorii, do které chcete přidat kanál. Potom klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Používání nabídek Newstation


Nabídka kategorie


Pokyny pro používání nabídky kategorie:

1. Klepněte na tlačítko  > **Programy** > **Newstation**.
2. Vyberte složku kategorie. Potom klepněte na tlačítko **Nabídka**. Zobrazí se obsah nabídky.
3. Klepněte na požadovanou volbu.

Nabídka kanálu


Pokyny pro používání nabídky kanálu:

1. Klepněte na tlačítko  > **Programy** > **Newstation**.
2. Klepněte na složku kategorie. Potom vyberte kanál a klepněte na tlačítko **Nabídka**. Zobrazí se obsah nabídky.
3. Klepněte na požadovanou volbu.



Nabídka předmětu

Pokyny pro používání nabídky předmětu:

1. Klepněte na tlačítko  > **Programy** > **Newstation**.
2. Klepněte na složku kategorie. Potom klepnutím otevřete kanál. Vyberte předmět a klepněte na tlačítko **Nabídka**. Zobrazí se obsah nabídky.
3. Klepněte na požadovanou volbu.


Kapitola 13





Další funkce

- Microsoft® Office Mobile
- ClearVue PDF
- Automatický čistič
- Obnovení výchozích nastavení výrobce
- Informace o systému
- Správce úloh
- Odebírání programů
- Hledání Google
- Odkaz na umístění SMS

Microsoft® Office Mobile

Toto zařízení je dodáváno s předinstalovanými aplikacemi Microsoft® Office Mobile, které umožňují vytvářet, prohlížet a upravovat soubory s tabulkami, prezentacemi, poznámkami a textem v zařízení. Tyto aplikace můžete používat stejně, jako používáte aplikace Office ve vašem počítači.

Chcete-li získat přístup k aplikacím Office Mobile, klepněte na tlačítko  > **Programy > Office Mobile**.
Vyberte aplikaci, kterou chcete použít.

IKONA	POPIS
	Excel Mobile umožňuje zobrazit, vytvořit a upravovat tabulku Excel.
	OneNote Mobile umožňuje zobrazit, vytvořit a upravovat soubor OneNote.
	Powerpoint Mobile umožňuje zobrazit prezentaci PowerPoint.
	Word Mobile umožňuje zobrazit, vytvořit a upravovat textový soubor.

Excel® Mobile

Excel® Mobile vám dovoluje vytvářet, prohlížet a upravovat tabulky na vašem zařízení. Jakékoliv úpravy nebo formátování tabulkového souboru zůstane neporušené, i když otevřete soubor s tabulkou ve vašem počítači. Excel® Mobile je kompatibilní s Microsoft® Office Excel 2007.

Excel® Mobile spustíte klepnutím na  > **Office Mobile** > **Excel Mobile**.


CHCETE-LI	PROVEĎTE
Vytvořit novou tabulku	Klepnutím na Nový vytvoříte novou tabulku; nebo Klepněte na Nabídka > Soubor > Nový , aby se vytvořila nová tabulka během práce s aktuálním souborem. Zobrazí se prázdný pracovní sešit. Zadejte data pro vaši novou tabulku. Až budete hotovi, klepněte na ok .
Smazat obsah, formátování nebo obojí	Pomocí stylusu zvýrazněte buňky, řádky nebo sloupce, které chcete smazat. Klepněte na Nabídka > Úpravy > Smazat . Klepnutím na Obsah smažete obsah zvýrazněné buňky nebo zvýrazněných buněk; klepnutím na Formát smažete formát, aplikovaný na buňky, řádky nebo sloupce; a klepnutím na Vše smažete obsah a formáty, použité na buňky, řádky nebo sloupce.
Formátovat buňky, řádky nebo sloupce	Klepněte na Nabídka > Formát . Proveďte nezbytné formátování buněk, řádků nebo sloupců.
Upravit listy	Klepněte na Nabídka > Formát > Upravit listy . Listy můžete přejmenovat, vložit, odstranit, přesunout nahoru nebo dolů.
Vložit buňky (řádky nebo sloupce), graf, symbol, funkci	Klepněte na Nabídka > Vložit . Zvolte položku, kterou chcete vložit. Můžete vložit řádky, sloupce, grafy, symboly, nebo funkce.
Třídít data	Klepněte na Nabídka > Třídít . Zvolte sloupce, které chcete třídít. Zrušte zaškrtnutí zaškrťovacího políčka Vzestupný , pokud chcete data třídít sestupně.
Uložit soubor	Klepněte na Nabídka > Soubor > Uložit jako... Zadejte název, složku a umístění souboru. Klepněte na Uložit .

CHCETE-LI	PROVEĎTE
Přejmenovat nebo přesunout soubor s tabulkou	Klepněte na Nabídka > Soubor > Přejmenovat/Přesunout.... Zadejte nový název do pole Název . Chcete-li přesunout soubor na jiné místo, zvolte složku nebo umístění, kam chcete soubor přesunout. Až budete hotovi, klepněte na  .
Poslat soubor emailem	Klepněte na Nabídka > Soubor > Poslat emailem.... > Outlook Email. Zobrazí se nová emailová šablona s připojeným souborem Excel. Zadejte emailovou adresu příjemce, předmět a vaši zprávu. Klepněte na Poslat .
Přenést soubor	Klepněte na Nabídka > Soubor > Přenést.... Ze seznamu zařízení klepněte na zařízení, do kterého chcete soubor přenést, potom klepněte na Klepnutím pošlete .
Odstranit soubor	Klepněte na Nabídka > Soubor > Odstranit . V potvrzovací zprávě klepněte na Ano .

OneNote® Mobile

OneNote Mobile je aplikace pro zapisování poznámek. Umožňuje zachycovat informace mnoha způsoby a organizovat je podle vlastní potřeby. Kromě textu můžete do poznámek vkládat zvukové nahrávky a obrázky.

OneNote® Mobile spustíte klepnutím na  > **Office Mobile > OneNote Mobile**.

CHCETE-LI	PROVEĎTE
Vytvořit novou poznámku	Klepněte na Nový . Až budete hotovi, klepněte na  nebo Hotovo .
Aplikovat formátování textu	Zvýrazněte text, na který chcete aplikovat formátování. Klepněte na Nabídka > Formát . Můžete použít tučné, skloněné, podtržené, nebo přeškrtnuté formátování textu.
Smazat všechny formátovací styly	Zvýrazněte text, pro který chcete smazat formáty. Klepněte na Nabídka > Formát > Smazat vše .

CHCETE-LI	PROVEĎTE
Vytvoření odrážkového nebo číselného seznamu	Klepněte na Nabídka > Seznam . Zvolte typ seznamu, který chcete vytvořit.
Smazat použitý seznam	Zvýrazněte řádky textu, potom klepněte na Nabídka > Seznam > Smazat .
Vymout, kopírovat nebo vložit text	Klepněte na Vymout, Kopírovat nebo Vložit v Nabídce .
Pořídit snímek pro vložení do vaší poznámky	Klepněte na Nabídka > Pořídit snímek . Až pořídíte snímek, klepněte na název vaší poznámky v pravém dolním rohu obrazovky. Snímek se objeví na vaší poznámce.
Vložit existující snímek do vaší poznámky	Klepněte na Nabídka > Vložit obrázek . Ze zobrazených existujících snímků klepněte na snímek, který chcete vložit do vaší poznámky.
Přiložit nahrávku k vaší poznámce	Klepněte na Nabídka > Vložit nahrávku . Vytvořte svou nahrávku, a až budete hotovi, klepněte na OK .
Odstranit poznámku	Ze seznamu existujících poznámek klepněte na Nabídka > Odstranit . Potvrďte odstranění klepnutím na Ano .
Přejmenovat poznámku	Ze seznamu existujících poznámek klepněte na Nabídka > Přejmenovat . Zadejte nový název poznámky. Až budete hotovi, klepněte na ok nebo Hotovo .
Třdit poznámky dle názvu nebo data úpravy	Ze seznamu existujících poznámek klepněte na Nabídka > Možnosti . Z rozevíracího seznamu v poli Třdit poznámky dle zvolte typ třídění. Až budete hotovi, klepněte na ok nebo Hotovo .

Word® Mobile

Word® Mobile vám umožňuje prohlížet a upravovat dokumenty Word na vašem zařízení. Ukládá úpravy a formátování, které v dokumentu Word provedete na vašem PDA telefonu, i když otevřete dokument Word ve vašem počítači. Word® Mobile je kompatibilní s Microsoft® Office Word 2007.

Word® Mobile spustíte klepnutím na  > **Office Mobile** > **Word Mobile**.



CHCETE-LI	PROVEĎTE
Vytvořit nový soubor Word	Klepnutím na Nový vytvoříte nový soubor typu Word; nebo Klepněte na Nabídka > Soubor > Nový , aby se vytvořil nový soubor během práce s aktuálním souborem. Zadejte obsah vašeho nového souboru typu Word. Až budete hotovi, klepněte na  .
Uložit existující soubor jako jiný soubor	Klepněte na Nabídka > Soubor > Uložit jako.... Zadejte název, složku a umístění souboru. Klepněte na Uložit .
Přejmenovat nebo přesunout soubor	Klepněte na Nabídka > Soubor > Přejmenovat/Přesunout... Zadejte nový název do pole Název . Chcete-li přesunout soubor na jiné místo, zvolte složku nebo umístění, kam chcete soubor přesunout.
Poslat soubor emailem	Klepněte na Nabídka > Soubor > Poslat emailem... > Outlook Email . Zobrazí se nová emailová šablona s připojeným souborem Word. Zadejte emailovou adresu příjemce, předmět a vaši zprávu. Klepněte na Poslat .
Přenést soubor	Klepněte na Nabídka > Soubor > Přenést.... Ze seznamu zařízení klepněte na zařízení, do kterého chcete soubor přenést, potom klepněte na Klepnutím pošlete .
Odstranit soubor	Klepněte na Nabídka > Soubor > Odstranit . V potvrzovací zprávě klepněte na Ano .
Použít formátování písma	Klepněte na Nabídka > Formát > Písmo . Nastavte váš vybraný formát písma. Až budete hotovi, klepněte na  .
Použít formátování odstavce	Klepněte na Nabídka > Formát > Odstavec . Nastavte váš vybraný formát odstavce. Až budete hotovi, klepněte na  .

CHCETE-LI	PROVEĎTE
Zkontrolovat pravopis v souboru	Klepněte na Nabídka > Nástroje > Pravopis.
Spočítat slova nebo písmena v souboru	Klepněte na Nabídka > Nástroje > Počet slov.
Vložit datum	Klepněte na Nabídka > Nástroje > Vložit datum.
Najít nebo nahradit text	Klepněte na Nabídka > Úpravy > Najít/Vyměnit...
Vymout, kopírovat nebo vložit text	Klepněte na Vymout, Kopírovat nebo Vložit v Nabídce.
Smazat obsah	Klepněte na Nabídka > Úpravy > Smazat.
Zvolit veškerý obsah	Klepněte na Nabídka > Úpravy > Zvolit vše.
Vytvořit kopii souboru	Ze seznamu existujících souborů klepněte a podržte soubor, ze kterého chcete vytvořit kopii. Objeví se seznam nabídky pro soubor. Klepněte na Vytvořit kopii.

PowerPoint® Mobile

PowerPoint® Mobile vám dovoluje prohlížet prezentační soubory na vašem PDA telefonu. Je kompatibilní s Microsoft® Office PowerPoint 2007.

PowerPoint® Mobile spustíte klepnutím na  > **Office Mobile** > **PowerPoint Mobile**.

CHCETE-LI	PROVEĎTE
Vytvoření nastavení prezentace, např. orientace, animace snímků nebo přechod snímků	Klepněte na Nabídka > Vytvořit promítání . Nastavte vaše zvolená nastavení. Až budete hotovi, klepněte na  .
Prohlížet prezentační soubor	Ze seznamu existujících souborů klepněte na soubor, který chcete prohlížet. Během prohlížení prezentace snímků klepněte a podržte obrazovku zařízení. Z nabídkového seznamu, který se objeví, klepněte na kterékoliv položce nabídky.
Kopírovat existující soubor	Ze seznamu existujících souborů klepněte a podržte soubor, který chcete kopírovat. Objeví se seznam nabídky pro soubor. Klepněte na Vytvořit kopii .
Odstranit soubor	Ze seznamu existujících souborů klepněte a podržte soubor, který chcete odstranit. Objeví se seznam nabídky pro soubor. Klepněte na Odstranit .
Přejmenovat nebo přesunout soubor	Ze seznamu existujících souborů klepněte a podržte soubor, který chcete přejmenovat nebo přesunout. Objeví se seznam nabídky pro soubor. Klepněte na Přejmenovat/Přesunout... . Zadejte nový název do pole Název . Chcete-li přesunout soubor na jiné místo, zvolte složku nebo umístění, kam chcete soubor přesunout. Až budete hotovi, klepněte na  .

CHCETE-LI	PROVEĎTE
Vytvořit kopii souboru	Ze seznamu existujících souborů klepněte a podržte soubor, ze kterého chcete vytvořit kopii. Objeví se seznam nabídky pro soubor. Klepněte na Vytvořit kopii .
Poslat soubor emailem	Klepněte na Nabídka > Soubor > Poslat emailem.... > Outlook Email. Zobrazí se nová emailová šablona s připojeným souborem Excel. Zadejte emailovou adresu příjemce, předmět a vaši zprávu. Klepněte na Poslat .
Přenést soubor	Klepněte na Nabídka > Soubor > Přenést.... Ze seznamu zařízení klepněte na zařízení, do kterého chcete soubor přenést, potom klepněte na Klepnutím pošlete .

ClearVue PDF

ClearVue PDF umožňuje zobrazit dokumenty ve formátu PDF (Portable Document Format).

Pokyny pro spuštění aplikace ClearVue PDF:

- Klepněte na tlačítko  > **Programy** > **ClearVue PDF**.

Pokyny pro ukončení aplikace ClearVue PDF:



- Klepněte na tlačítko **Soubor** > **Konec**.


CHCETE-LI	PROVEĎTE
Otevřít soubor PDF	Klepněte na tlačítko Soubor > Otevřít.... Klepnutím na soubor jej otevřete.
Zavřít otevřený soubor	Klepněte na tlačítko Soubor > Zavřít .
Otevřít poslední otevřený soubor	Klepněte na tlačítko Soubor > Naposledy otevřené soubory . Zobrazí se seznam naposledy otevřených souborů. Klepněte na soubor, který chcete otevřít.
Zvětšit obsah otevřeného souboru	Klepněte na tlačítko Lupa . Vyberte měřítko, které chcete použít, nebo klepnutím na tlačítko Vlastní... přizpůsobte měřítko.

Automatický čistič

Tato funkce umožňuje pohodlně uvolnit paměť ukončením nepoužívaných spuštěných aplikací.

Pokyny pro nastavení automatického uvolnění paměti:


1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > karta **Systém** > **Automatický čistič**.
2. Zaškrtnutím tohoto políčka aktivujete funkci automatického uvolnění paměti. Potom vyberte možnost **Stisknout X** nebo **Stisknout a podržet X**.
3. Klepnutím na tlačítko **Nastavení** nastavte položku **Výjimka** a **Nucené ukončení**.
4. Po dokončení klepněte na tlačítko .



Obnovení výchozích nastavení výrobce

Tato volba umožňuje obnovit výchozí nastavení výrobce.

Obnovení výchozích nastavení:


1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > **Systém** > **Výchozí nastavení**.
2. Do pole Heslo zadejte heslo '1234' a potvrďte, že chcete obnovit výchozí nastavení.
3. Klepnutím na tlačítko **Ano** zahájíte obnovu.

VAROVÁNÍ: Tato operace odstraní všechny soubory uložené v tomto zařízení. Před obnovením výchozích nastavení zázalohujte důležitá data na paměťovou kartu nebo do počítače. Než budete pokračovat v obnovení výchozích nastavení, zkontrolujte, zda jste vyjmuli kartu microSD ze zařízení.

Informace o systému

Informace o systému obsahují důležité informace o zařízení, včetně aktuálního nastavení zařízení a verze.

Zobrazení informací o systému:

1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > **Systém** > **Systémové informace**.
2. Klepnutím na **Informace o zařízení** zobrazíte informace o hardwaru.
3. Klepnutím na kartu **Verze** zobrazíte informace o verzi ROM, Boot, rádia, MP a baterie.

Správce úloh

Správce úloh umožňuje sledovat aktuálně spuštěné programy, využití paměti a procesoru (CPU). Tuto funkci lze používat ke snadnému ukončování těchto programů. Na obrazovce Správce úloh lze rovněž přepínat mezi uvedenými programy.

Chcete-li spustit Správce úloh:

Klepněte na tlačítko  > **Programy** > **Správce úloh**.

Chcete-li ukončit některý program:

Vyberte jej a klepněte na tlačítko **Ukončit úlohu**.

Chcete-li ukončit všechny úlohy, klepněte na tlačítko **Nabídka** > **Ukončit všechny úlohy**.


Chcete-li přepnout na některý program:

Vyberte jej a stiskněte tlačítko Navigace nebo klepněte na tlačítko **Nabídka** > **Přepnout na**.

Odebírání programů

Aby bylo možné uvolnit úložnou paměť zařízení, můžete odebrat nainstalované programy. Nicméně programy předinstalované v počítači nelze odebrat.

Pokyny pro odebrání programu:

1. Klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > > karta **Systém** > **Odebrat programy**.
2. Vyberte program, který chcete odebrat, a potom klepněte na tlačítko **Odebrat**.
3. Na displeji se zobrazí výstražná zpráva. Potvrďte klepnutím na tlačítko **Ano**.

Hledání Google

Hledání Google vám dovoluje hledat na webu z vašeho zařízení, jako byste hledali pomocí Google na vašem počítači.

Jak zobrazit lištu Hledání Google na obrazovce Dnes:


1. Klepněte na  > **Nastavení** > karta **Osobní** > **Dnes**.
2. Ze seznamu na kartě Položky zvolte **Hledání Google**.
3. Po dokončení klepněte na tlačítko . Lišta Hledání Google se zobrazí na obrazovce Dnes.

Odkaz na umístění SMS

Tato funkce vám dovoluje poslat vaši aktuální polohu a odkaz na polohu na Google Maps pomocí SMS.

POZNÁMKA: Před použitím této funkce zapněte GPS na vašem zařízení.

Jak poslat vaše umístění a odkaz na umístění pomocí SMS:

1. Klepněte na  > **Zprávy**, klepněte na **Textová zpráva**.
Klepněte na **Nabídka** > **Poslat moji polohu**.
2. Zadejte číslo příjemce nebo klepněte na oblast **Příjemce**: chcete-li přidat příjemce z vašeho seznamu kontaktů.
3. Zadejte vaši zprávu a až budete hotoví, klepněte na **Poslat**.

Také můžete poslat vaši polohu přímo jednomu z kontaktů ve vašem seznamu kontaktů. Jak na to:

- Klepněte na **Kontakty** na obrazovce ASUS Dnes, zvolte kontakt ze seznamu, a Klepněte na **Nabídka** > **Poslat moji polohu**.

Dodatky

- **Poznámky**
- **Měrný absorbovaný výkon (SAR)**
- **Kontaktní informace společnosti ASUS**

Poznámky

Vyměnitelná baterie

Pokud je zařízení dodáváno s vyměnitelnou baterií, v případě výměny za nesprávný typ baterie může dojít k výbuchu (například u některých lithiových baterií). V tomto případě platí následující ustanovení:

- pokud se baterie nachází NA MÍSTĚ PŘÍSTUPNÉM UŽIVATELI, musí se v blízkosti baterie nacházet označení nebo musí být uvedeno toto upozornění v pokynech pro používání i údržbu;
- pokud se baterie nachází na jiném místě v zařízení, musí se v blízkosti baterie nacházet označení nebo musí být uvedeno toto upozornění v pokynech pro údržbu.

Označení nebo upozornění musí obsahovat následující nebo podobný text:

UPOZORNĚNÍ:

- PŘI VLOŽENÍ NESPRÁVNÉHO TYPU BATERIE HROZÍ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU.
 - POUŽITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE PODLE POKYNŮ.
-

Přístup uživatele s nástrojem

Pokud je pro přístup do MÍSTA PŘÍSTUPNÉHO UŽIVATELI zapotřebí použít NÁSTROJ, nesmí být pomocí stejného NÁSTROJE UŽIVATELI přístupná žádná jiná část zařízení v daném místě, která představuje nebezpečí, nebo musí být tato část označena zákazem přístupu UŽIVATELE.

ISO 3864, č.5036 je vhodné označení nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Zařízení pro místa s omezeným přístupem:

V případě zařízení, které je určeno pouze pro instalaci na MÍSTO S OMEZENÝM PŘÍSTUPEM, musí pokyny pro instalaci obsahovat upozornění v tomto smyslu.

VAROVÁNÍ: Je zapotřebí, aby uživatel vypnul zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu, například na čerpacích stanicích, v chemických skladištích a v místech odstřelů.

Měrný absorbovaný výkon (SAR)

Nošení na těle

Toto zařízení bylo testováno ohledně nošení na těle a splňuje zásady vystavení lidského organismu účinkům vysokofrekvenčního (RF) záření FCC pro používání s příslušenstvím, které neobsahuje žádný kov, a v poloze sluchátka minimálně 1,5 cm od těla. Používání jiných doplňků nemusí zaručovat shodu se zásadami vystavení lidského organismu účinkům vysokofrekvenčního (RF) záření FCC. Pokud nepoužíváte příslušenství nošené na těle a nedržíte zařízení na uchu, udržujte sluchátko zapnutého zařízení minimálně 1,5 cm od těla.

Vystavení rádiovým vlnám

TENTO MODEL SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO EXPOZICI RÁDIOVÝM VLNÁM

Toto mobilní zařízení představuje rádiový vysílač a přijímač. Bylo zkonstruováno tak, aby nepřesahovalo limity expozice rádiovým vlnám doporučené mezinárodními směrnicemi. Směrnice vypracovala nezávislá mezinárodní komise expertů ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) a obsahuje bezpečnostní limity pro zajištění ochrany všech osob bez ohledu na věk a zdraví.

Tyto směrnice používají jako měrnou jednotku měrný absorbovaný výkon (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR ICNIRP pro mobilní zařízení používané veřejností je 2 W/kg. Nejvyšší hodnota CE SAR pro toto zařízení během testování na hlavě byla 0,977 W/kg* a 0,779 W/kg* na těle.

Vzhledem k tomu, že je hodnota SAR měřena při použití nejvyššího vysílacího výkonu zařízení, je skutečná hodnota SAR tohoto zařízení při provozu obvykle nižší, než je uvedeno výše. Je to způsobeno automatickými změnami výkonu zařízení, aby bylo zajištěno, že k dosažení sítě používá pouze minimální

úroveň výkonu.

Ačkoli mohou existovat rozdíly mezi hodnotami SAR různých telefonů a v různých polohách, všechny splňují vládní požadavky na bezpečnost expozice. Vylepšení tohoto modelu produktu mohou způsobit odlišnou hodnotu SAR u pozdějších produktů; v každém případě jsou produkty zkonstruovány tak, aby splňovaly tyto směrnice.

Světová zdravotnická organizace (WHO) prohlásila, že podle současných vědeckých informací není třeba při používání mobilních zařízení přijímat žádná zvláštní opatření. Chcete-li omezit vaši expozici, můžete tak podle této organizace učinit zkrácením délky hovorů nebo používáním zařízení „handsfree“, které udržuje mobilní telefon v bezpečné vzdálenosti od hlavy a těla.

Dodatečné informace jsou k dispozici na webu Světové zdravotnické organizace (WHO) (<http://www.who.int/emf>).

* Tyto testy jsou prováděny v souladu s mezinárodními směrnicemi pro testování. Tyto limity jsou dostatečně přísné, aby zajišťovaly bezpečnost a poskytovaly rozšířenou ochranu veřejnosti a počítaly s možnými odchylkami měření. Mezi dodatečné související informace patří protokol o testování společnosti ASUS, postup vyhodnocení a rozsah kolísání měření pro tento produkt.

ASUS

Adresa : 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan

Tel: 886228943447; Fax: 886228907698

Prohlášení

Prohlašujeme, že kódy IMEI tohoto výrobku, **ASUS P552w**, jsou pro každé zařízení jedinečné a jsou přiřazeny pouze tomuto modelu. Kód IMEI každého zařízení je nastaven výrobcem a nemůže být uživatelem změněn, aby byly zajištěny požadavky související s příslušnou integritou IMEI vyjádřenou ve standardech GSM.

Neváhejte se na naši společnost obrátit s veškerými dotazy a připomínkami k této záležitosti.

S pozdravem,

ASUSTeK COMPUTER INC.

Tel: 886228943447

Fax: 886228907698

Email: <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>

Kontaktní informace společnosti ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC. (asijsko-pacifická oblast)

Adresa	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Webové stránky	www.asus.com.tw

Technická podpora

Telefon	+886228943447
Fax technické podpory	+886228907698
Stažení softwaru	support.asus.com*

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Adresa	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Fax	+15106084555
Webové stránky	usa.asus.com
Stažení softwaru	support.asus.com*

ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria)

Adresa	Harkort Str. 25, D40880 Ratingen, Germany
Telefon	+49210295990
Fax	+492102959911
Podpora online	www.asus.com.de/sales

Technická podpora

Telefon	+49210295990
Fax	+492102959911
Podpora online	www.asus.com.de/support
Webové stránky	www.asus.com.de/news

* Na těchto webových stránkách je k dispozici formulář pro kontaktování technické podpory.

Prohlášení o shodě

My, výrobce/dovozce
(plná adresa)

**ASUS COMPUTER GmbH HARKORT STR. 25
40880 RATINGEN, BRD. Německo**


prohlašujeme, že produkt
(popis přístroje, systému nebo instalace, které se prohlášení týká)

PDA Phone P552w

je ve shodě s

(odkazy na technické specifikace, na jejichž základě je prohlášena shoda)
v souladu s direktivami 2004/108/EC-EMC a 1995/5 EC-R &TTE

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 300328 | Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Širokopásmové přenosové systémy; Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky modulace s rozprostřeným spektrem; Část 1: technické charakteristiky a podmínky testu Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 300440-2 | Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Přístroje s krátkým dosahem (SRD); Rádiové zařízení v kmitočtovém rozsahu 1GHz až 40 GHz; Část 2: Harmonizovaná EN v článku 3.2 Směrnice R&TTE |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 301489 | Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb; Část 17: Specifické podmínky pro širokopásmovou datovou zařízení a zařízení HIPERLAN |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 301511 | Globální systém pro mobilní komunikaci (GSM); Harmonizovaná norma pro pohyblivé stanice v pásmech GSM 900 a DCS 1800 pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE |

- ☒ **EN 301908-1** Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT 2000 třetí generace; Část 1: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT 2000, úvod a společné požadavky; Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT 2000, CDMA s přímým rozptěním (UTRA FDD) (UE).
- ☒ **EN 55022:2006** Meze a metody měření charakteristik rádiového rušení zařízením informační techniky
- ☒ **EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003** Zařízení informační techniky – Charakteristiky odolnosti – Meze a metody měření
- ☒ **EN 50360** Norma výrobku pro prokazování shody mobilních telefonů se základními omezeními z hlediska expozice člověka elektromagnetickými poli (0 Hz až 300 GHz) Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (1998). Směrnice pro omezení expozice v elektrických, magnetických a elektromagnetických polích proměnlivých v čase.
- ☐ **EN 61000-3-2 : 2000+A2:2005** Rušení v napájecích systémech způsobené
- ☐ **EN 61000-3-3 : 1995+A1:2001** Rušení v napájecích systémech způsobené
- ☐ **EN 55013** Meze a metody měření charakteristik rádiového rušení způsobeného rozhlasovými a televizními přijímači a přidruženými zařízeními.
- ☐ **EN 55020** Elektromagnetická odolnost rozhlasových a televizních přijímačů a přidružených zařízení
- ☒ **EN 50332-1** Elektroakustická zařízení – Náhavní sluchátka a sluchátka tvořící součást přenosného zvukového zařízení – Metodika měření maximální hladiny akustického tlaku a stanovení limitní hodnoty – Část 1: Všeobecná metoda pro "originální soupravu zařízení"
- ☒ **CE marking**
-  (Označení o shodě CE)
- Výrobce prohlašuje shodu výše uvedeného výrobku s aktuálními požadovanými bezpečnostními standardy v souladu s normou LVD 2006/95 EC.**
- ☐ **EN 60065** Požadavky na bezpečnost elektronických a podobných přístrojů napájených ze sítě pro domácí a podobné použití
- ☐ **EN 60335** Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely
- ☒ **EN 60950-1** Bezpečnost zařízení informační technologie včetně kancelářského zařízení
- ☐ **EN 50091-1** Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro zdroje nepřerušovaného napájení (UPS)

Datum: 07/01/2008