

ASUS PDA telefon

Guide til funktionshøjdepunkter


Indhold


Sådan anvender du MultiHome	1
Original-temaet.....	2
Arbejde-temaet.....	2
Liv-temaet	3
AnyTime Startfil	4
Sådan anvender du Favoritprogrammer	6
Sådan starter du Nyligt anvendte programmer	6
Sådan anvender du Favoritkontaktpersoner.....	7
Sådan anvender du Meddelelsescentret	8
Sådan anvender du Internetprogrammer	8
Sådan anvender du Multimedier	10
Sådan indstiller du din telefon.....	11
EziPhoto	12
Fremvisning af alle fotos	12
Fuld skærm-modus	13
Diasshow-modus.....	18
Fremvisning af albummer.....	20
Fremvisning af kalender.....	22
EziMusic	24
Sådan afspiller du musikfiler	24
Sådan anvender du biblioteket.....	26

Sådan anvender du MultiHome

MultiHome tilbyder tre temaer for ASUS Idag-skærmen: **Original**, **Arbejde**, og **Liv**. Som default vises Original-temaet. Du kan ændre temaet ud fra din præference.

Sådan ændrer du temaet:

1. Prik på  fra ASUS Idag-skærmen for at starte MultiHome.
2. For at navigere gennem **Original**, **Arbejde**, og **Liv**-temaerne, gør et af følgende:
 - Skub navigationstasten til venstre eller højre.
 - Kør din finger mod venstre/højre på skærmen.
3. Prik på skærmen for at benytte det valgte tema.



Original-temaet

I Original-temaet giver ASUS I dag dig let adgang til Ur & Alarm, Meddelelsescenter, Kalender, Vejr, Newstation og EziMusic.

BEMÆRK: Henvis til afsnittet ASUS I dag i Brugsvejledningen for yderligere oplysninger.



Prik på skærmen for at bruge temaet på ASUS I dag-skærmen.



Original-tema

Arbejde-temaet

Arbejde-temaet giver dig et formelt tema på ASUS I dag. Uret viser både lokal- og besøgsbyens tidspunkt; og vejrinformationen viser også både lokal- og besøgsbyen, hvilket er utroligt nyttigt, når du er på forretningsrejse. Du kan også tjekke dine beskeder, Kalender og RSS Nyheder uden besvær.

BEMÆRK: Henvis til afsnittet ASUS I dag i Brugsvejledningen for yderligere oplysninger.



Prik på skærmen for at bruge temaet på ASUS I dag-skærmen.



Arbejde-tema

Sådan indstiller du tidspunktet, der vises på ASUS Idag-skærmen:


1. I Arbejde-tilstand prik på skærmen for at åbne Tidspunkt.
2. Prik på **Menu > Tid**. Sæt indstillingerne under **Hjem**, og **Besøg** punkter.
3. Prik **ok** når du er færdig.

Liv-temaet

Liv-temaet tilbyder en afslappet tilstand. Udover Ur & Alarm, Meddelelsescenter og Vejr kan du let nyde musik med hurtig adgang til EziMusic og se dine favoritmaler.

BEMÆRK: Henvi til afsnittet ASUS Idag i Brugsvejledningen for yderligere oplysninger.

Sådan ser du dine favoritmaler:

1. Prik .
2. Prik på det viste billede for kun at vise baggrunden.
3. Kør din finger til venstre/højre på skærmen for at se den foregående/næste baggrund.
Du kan vælge alle de viste billeder som din baggrund.



Prik på skærmen for at bruge temaet på ASUS Idag-skærmen.



Liv-temaet

AnyTime Startfil

AnyTime Startfil er et alternativt program, der nemt og hurtigt lader dig starte programmer, udføre opgaver og ændre telefonindstillinger.

Sådan kører du AnyTime Startfilen:

Tryk på  på tastaturet.



Ikoner

Brug navigationsnøglen til at scrolle igennem følgende ikoner og åbne listen over programmer eller kontaktpersoner herunder.

Ikon	Beskrivelse
	Favoritprogrammer: Lader dig tilføje dine favoritprogrammer.
	Nyligt anvendte programmer: Viser de programmer, der har været åbnet for nylig.
	Favoritkontaktpersoner: Lader dig tilføje dine favoritkontaktpersoner.
	Meddelelsescenter: Giver dig adgang til Messaging-funktionen og lader dig se glippede opkald.
	Internet: Lader dig anvende Internetrelaterede programmer.
	Multimedier: Lader dig anvende multimedieprogrammer.
	Mine indstillinger: Lader dig konfigurere din telefons indstillinger.

Sådan anvender du Favoritprogrammer

Du kan tilføje de programmer, du anvender hyppigt for nem adgang.

FOR AT	GØR DETTE
Tilføje et program	Prik på Tilføj . Prik på et program fra listen, og prik på Vælg .
Starte et program fra Favoritprogrammerne	Gør et af følgende: <ul style="list-style-type: none">• Dobbeltprik på et program for at starte det. Prik på et program fra listen Favoritprogrammer, og prik derefter på Start.
Fjerne et program	Prik på Fjern . Vælg et program, som du ønsker at fjerne, og prik på Fjern .

Sådan starter du Nyligt anvendte programmer

Din telefon har en historie over nyligt anvendte programmer.

FOR AT	GØR DETTE
Starte et nyligt anvendt program	Prik på et program, du ønsker at starte fra listen Nyligt anvendte programmer, og prik derefter på Start .

Sådan anvender du Favoritkontaktpersoner

Du kan let nå dine favoritkontakter fra listen over dine Favoritkontaktpersoner.

FOR AT	GØR DETTE
Tilføje en kontaktperson	Prik på Tilføj , og prik på en kontaktperson for at åbne. Prik på det nummer eller e-mail adresse, du ønsker at tilføje, og prik på Vælg . BEMÆRK: Du kan kun tilføje et nummer eller e-mail adresse på en kontaktperson, som skal vises i listen Favoritkontaktpersoner.
Ringe til en kontaktperson i Favoritkontaktpersoner	Gør et af følgende: <ul style="list-style-type: none">• Prik på en kontaktperson fra listen Favoritkontaktpersoner, og prik derefter på Ring til for at ringe til det viste nummer.• Dobbeltklik på en kontaktperson for se kontaktoplysningerne, og prik derefter på Ring til mobil, Ring til arbejde, eller Ring hjem.
Sende meddelelser til en kontaktperson i Favoritkontakter	Dobbeltklik på en kontaktperson for at se kontaktoplysningerne, og prik derefter på Send tekstbesked eller Send e-mail . Forfat din meddelelse, og prik på Send .
Fjerne en kontaktperson	Prik på Fjern . Vælg en kontaktperson, som du ønsker at fjerne, og prik på Fjern .

Sådan anvender du Meddelelsescentret

Meddelelsescentret omfatter en liste over Glippede opkald, og SMS-/MMS-/E-mail beskeder.

FOR AT	GØR DETTE
Se dine glippede opkald	Gør et af følgende: <ul style="list-style-type: none">• Dobbelttryk på Glippede opkald.• Vælg Glippede opkald, og prik derefter på Glippede opkald i skærmens nederste venstre hjørne.
Se dine SMS-/MMS-/E-mail beskeder	Gør et af følgende: <ul style="list-style-type: none">• Dobbelttryk på SMS/MMS/E-Mail for at få adgang til Indbakken.• Vælg SMS/MMS/E-Mail, og prik derefter på SMS-indbakke/ MMS-indbakke/E-Mail Indbakke i skærmens nederste højre hjørne.
Send en ny besked	Prik på SMS/MMS/E-Mail , og prik derefter på Ny SMS/Ny MMS/Ny E-Mail i skærmens nederste venstre hjørne. Forfat din meddelelse, og prik derefter på Send .

Sådan anvender du Internetprogrammer

ASUS Anytime Startfil giver dig nem adgang til Internetbaserede programmer såsom Internet Explorer, Windows Live Messenger, YouTube&Flickr, Streaming Player og Newstation.

BEMÆRK: Sørg for, at din telefon er koblet til Internettet ved brug af Internetbaserede programmer.

FOR AT	GØR DETTE
Anvende Internet Explorer	Vælg Internet Explorer , og prik derefter på Start .
Åbne et punkt i Bogmærker	Vælg Bogmærker , og prik derefter på Start . Fra Åbn -fanen prik på et punkt fra listen, der skal åbnes.
Tilføj et punkt til Bogmærker	Vælg Bogmærker , og prik på Start . Fra Tilføj-/Slet -fanen prik på Tilføj Indtast et Navn og Adresse , og vælg en mappe fra dropdown-listen Opret i: , og prik derefter på Tilføj .
Oprette en ny folder i Bogmærker	Vælg Bogmærker , og prik derefter på Start . Fra Tilføj-/Slet -fanen prik på Ny mappe . Indtast et Navn , og prik derefter på Tilføj .
Se de nyligt besøgte sites	Prik på Browse historie , og prik derefter på Start . Listen over de websider, du har besøgt for nylig, vil blive vist. Prik på et punkt for at åbne webside.
Starte Windows® Live Messenger	Vælg Messenger , og prik derefter på Start . BEMÆRK: Henvis til afsnittet Windows® Live i Brugsvejledningen for oplysninger om, hvordan Window® Live Messenger anvendes.
Dele billeder/videoer	Vælg Del billeder/Del videoer , og prik derefter på Start . BEMÆRK: Henvis til afsnittet Youtube&Flickr i Brugsvejledningen for oplysninger om, hvordan du deler billeder og videoer.
Anvende Streaming Player	Vælg Streaming Player , og prik derefter på Start . BEMÆRK: Henvis til afsnittet Streaming Player i Brugsvejledningen for oplysninger.
Starte Newstation	Vælg Newstation , og prik derefter på Start . BEMÆRK: Henvis til afsnittet Newstation i Brugsvejledningen for oplysninger, om hvordan du ser RSS-nyheder.

Sådan anvender du Multimedier

Anytime Startfilen giver dig let adgang til multimediefunktioner såsom EziMusic, EziPhoto, kamera og videokamera.

FOR AT	GØR DETTE
Starte EziPhoto	Prik på EziPhoto , og prik derefter på Start . BEMÆRK: Henvi til afsnittet EziPhoto i denne vejledning for oplysninger.
Se fotos i diasshow-modus	Vælg EziPhoto , og prik derefter på Diasshow , eller tryk på den venstre softkey. Prik på Menu > Afspil diasshow .
Vise alle fotos	Vælg EziPhoto , og prik derefter på Alle fotos , eller tryk på den højre softkey.
Starte EziMusic	Prik på EziMusic , og prik derefter på Åbn . BEMÆRK: Henvi til afsnittet EziMusic i denne vejledning for oplysninger.
Vise alle sange	Prik på EziMusic , og prik derefter på Alle sange .
Tage fotos	Prik på Kamera , og tryk derefter på Indfang , eller tryk på den venstre softkey. Tryk på Kamera-knappen for at tage fotos. BEMÆRK: Henvi til afsnittet Sådan tager du fotos i Brugsvejledningen for oplysninger om, hvordan du tager fotos.
Vise alle fotos	Vælg Kamera , og prik derefter på Alle fotos , eller tryk på den højre softkey.
Starte videokameraet	Prik på Videokamera , og tryk derefter på Optag , eller tryk på den venstre softkey. Tryk på Kamera-knappen for at starte med at optage. BEMÆRK: Henvi til afsnittet Sådan optager du videoer i Brugsvejledningen for oplysninger om, hvordan du optager videoer.
Vise alle videoer	Prik på Videokamera , og prik derefter på Alle videoer , eller tryk på den højre softkey.

Sådan indstiller du din telefon

Funktionen Mine Indstillinger i Anytime Startfilen indeholder de hyppigt anvendte indstillinger. Fra Mine Indstillinger kan du ændre din telefons profil, tema og ringetoner, indstille alarmen, anvende Task Manager, aktivere flytilstand og låse din telefon.



FOR AT	GØR DETTE
Ændre profil	Prik på Profil for at åbne Profilmanger. Vælg din foretrukne profil. Hvis du ønsker at individualisere din profil, prik på Rediger for at ændre indstillingerne.
Starte Task Manager	Prik på Task Manager , og prik derefter på Start . BEMÆRK: Henvis til afsnittet Task Manager i Brugsvejledningen for yderligere oplysninger.
Aktivere/deaktivere flytilstand	Prik på Flytilstand , og prik derefter på On/Off i skærmens nederste venstre hjørne.
Sætte alarm	Prik på Alarm , og prik derefter på Start . Sæt dine alarmer. BEMÆRK: Henvis til afsnittet Sådan indstiller du dato, tidspunkt og alarm i Brugsvejledningen for yderligere oplysninger.
Ændre ringetone	Prik på Ringetone , og prik derefter på Start . På Telefon -fanen vælg din foretrukne ringetone fra feltet Ringetone liste.
Ændre temaet	Prik på Tema , og prik derefter på Start . Vælg et tema fra listen.
Sikre din telefon med password	Prik på Telefonlås , og prik på Lås . Vælg afkrydsningsfeltet for Prompt, hvis telefonen er uanvendt i , og vælg gennemløbstiden. Vælg password-type, og sæt derefter dit password.

EziPhoto


EziPhoto lader dig skabe albummer til at organisere dine fotos. EziPhoto gør dig også i stand til at se dine fotos, såvel som at se dem i diasshow-modus.

BEMÆRK: Kun de fotos, som er lagret i mappen Mine Billeder under Mine Dokumenter i din telefon, vises automatisk i EziPhoto. Hvis du ønsker at vise fotos på dit lagringskort, prik på **Menu > Importer**.

For at starte EziPhoto skal du gøre et af følgende:

- Prik på  > **Programmer > EziPhoto**.
- Tryk på Anytime Startfilstasten, og prik derefter på  > **EziPhoto**.

Fremvisning af alle fotos



FOR AT	GØR DETTE
Se et foto i fuld skærm-modus	Prik på et foto for at vælge det, og prik derefter på det igen for at se det i fuld skærm-modus.
Tilføj et foto til et album	Prik på et foto for at vælge det, og prik derefter på Menu > Tilføj til . Vælg et album, og prik på Færdig . Fra bekræftelsesmeddelelsen prik på OK .
Importere et foto fra et installeret lagringskort	Prik på Menu > Importer , vælg en mappe med fotos, og prik derefter på Færdig . Fra bekræftelsesmeddelelsen prik på Ja .
Slette et foto	Prik på et foto for at vælge det, og prik derefter på Menu > Slet . Fra bekræftelsesmeddelelsen prik på Ja .
Sende et foto	Prik på et foto for at vælge det, og prik derefter på Menu > Send til . Vælg Upload til Flickr , Send via MMS , Send via E-mail eller Bluetooth , og prik derefter på Vælg .
Multivælg fotos	Prik på Menu > Multivælg , og prik derefter på dine foretrukne fotos. For at annullere multivælg prik på Tilbage .

Fuld skærm-modus

Når du ser et foto i fuld skærm-modus, kan du bruge din finger til at zoome, rotere og trække fotoet i stedet for at bruge stylusen. Du kan også sætte et foto som Idag-skærmens baggrund eller sætte det som en kontaktpersons billede.


For at se et foto i fuld skærm-modus skal du gøre et af følgende:

- Fra Fremvisning af alle fotos skal du dobbeltprikke på et foto.
- Fra Fremvisning af albummer skal du prikke på et album for at åbne det, og derefter dobbeltprikke på et foto.
- Fra Fremvisning af Kalender skal du dobbeltprikke en dato med fotos, og derefter dobbeltprikke på et foto.

FOR AT	GØR DETTE
Sætte et foto som Idag-skærmens baggrund	Prik på Menu > Sæt som Idag-baggrund , og prik derefter på Ja fra bekræftelsesmeddelelsen.
Gemme et foto som en kontaktpersons profil	Prik på Menu > Sæt som kontaktperson , og prik derefter på en kontaktperson. BEMÆRK: Du kan kun tilføje et billede til kontaktpersoner, som er lagret i din Outlook kontaktpersonsliste.


Sådan ser du det foregående/næste foto:

Kør din finger til venstre/højre på skærmen for at se det foregående/næste foto.




Sådan zoomer du ind på et foto:

Kør din finger skråt op mod højre på skærmen.



Sådan zoomer du ud fra et foto:


Kør din finger skråt ned mod venstre på skærmen.



Sådan trækker du et foto:


Du kan trække et foto for at se detaljerne, når du ser på et forstørret foto.

1. Prik på skærmen i fuld skærm-modus Et håndformet ikon vil komme frem i skærmens øverste venstre hjørne.
2. Med din finger prik på og hold på skærmen i nogle få sekunder for at aktivere trækkeværktøjet.
3. Med din finger træk fotoet i alle retninger for at flytte det på skærmen.



Sådan roterer du et foto:

Kør din finger på skærmen med eller mod uret.









Diasshow-modus

EziPhoto gør dig i stand til at se dine fotos i diasshow-modus.

For at se fotos i diasshow-modus skal du gøre et af følgende:


- Fra Fremvisning af alle fotos prik på **Menu > Diasshow**.
- Fra Fremvisning af albummer prik på et album for at åbne det, og prik derefter på **Menu > Diasshow**.
- Fra Fremvisning af Kalender prik på en dato med fotos, og prik derefter på **Menu > Diasshow**.

Sådan anvender du kontrolpanelet for diasshow:

1. I diasshow-modus prik på skærmen for at vise kontrolpanelet.
2. Anvend kontrolpanelet til at foretage en af følgende handlinger:
 - Prik  for at forlade diasshow-modus.
 - Prik  for at vise det foregående foto.
 - Prik  for at suspendere et diasshow.
 - Prik  for at afspille et diasshow.
 - Prik  for at vise det næste foto.
 - Prik  for at justere lydstyrken på baggrundsmusikken.


Sådan indstiller du diasshow-effekter:


1. Prik på **Menu > Indstilling > Diasshow indstillinger**.
2. Vælg din foretrukne overgangseffekt. Du kan se effekten på forhånd fra forudvisningsvinduet til højre på skærmen.
3. Vælg dit foretrukne overgangsinterval. Vælg **Grooving**, hvis du vil have systemet til at justere intervallet i henhold til baggrundsmusikkens rytme.
4. Vælg din foretrukne skærmlacering for at se diasshowet.
5. Vælg feltet for **Spil baggrundsmusik**, hvis du ønsker at spille baggrundsmusik, mens du ser diasshowet. Prik på **Browse** for at vælge din foretrukne musikfil.
6. Prik på **OK**, når du er færdig.



Fremvisning af albummer

For at starte Fremvisning af albummer skal du gøre et af følgende:

- Prik .
- Prik på **Albummer** fra skærmen Alle fotos.



FOR AT	GØR DETTE
Se et foto i fuld skærm-modus	Prik på et album for at åbne det. Alle fotos i albummet vil blive vist. Prik på et foto for at vælge det, og prik derefter på det igen for at se det i fuld skærm-modus.
Tilføj fotos til albummet	Prik på Menu > Tilføj billede . Vælg fotoerne, og prik på Færdig .
Eksporter et album til et installeret lagringskort	Prik på Menu > Eksporter .
Skab et nyt album	Fra skærmen Albummer prik på Menu > Nyt album . Indtast et navn på albummet, og prik derefter på OK .
Omdøbe et album	Fra skærmen Albummer prik på Menu > Omdøb . Rediger navnet, og prik på OK .
Slette et album	Fra skærmen Albummer prik på Menu > Slet . Fra bekræftelsesmeddelelsen prik på Ja .
Slette et foto fra albummet	Prik på et album for at åbne det. Alle fotos i albummet bliver vist. Prik på et foto for at vælge det, og prik derefter på Menu > Slet . Fra bekræftelsesmeddelelsen prik på Ja .
Multivælg fotos	Prik på et album for at åbne det. Prik på Menu > Multivælg , og prik derefter på dine foretrukne fotos. For at annullere multivælg prik på Tilbage .

Fremvisning af kalender

I Fremvisning af kalender sorteres dine fotos ud fra den dato, de blev taget.

For at starte Fremvisning af kalender skal du gøre et af følgende:

- Prik .
- Prik på **Kalender** fra skærmen Albummer.





FOR AT	GØR DETTE
Se et foto i fuld skærm-modus	Dobbelttryk på et foto i kalenderen for at vise alle de fotos, som blev taget på en specifik dag. Tryk på et foto for at vælge det, og tryk derefter på det igen for at se det i fuld skærm-modus.
Tilføje alle fotos, som blev taget på en specifik dag, til et album	Tryk på et foto på kalenderskærmen. Tryk på Menu > Tilføj til . Tryk på et albumnavn, og tryk derefter på OK fra bekræftelsesmeddelelsen.
Slette alle fotos, som blev taget på en specifik dag	Tryk på et foto på kalenderskærmen, og tryk derefter på Menu > Slet . Fra bekræftelsesmeddelelsen tryk på Ja .
Sende alle fotos, som blev taget på en specifik dag	Tryk på et foto på kalenderskærmen, og tryk derefter på Menu > Send til . Vælg Upload til Flickr , Send via MMS , Send via E-mail eller Bluetooth , og tryk derefter på Vælg .


EziMusic

EziMusic sorterer automatisk musikfiler, som er lagret i din telefon og lagringskort ud fra Kunstner, Album, Genre og Beskyttet. Du kan også sætte en sang eller et klip som din ringtone.

For at starte EziMusic skal du gøre et af følgende:

- Prik på  > **Programmer** > **EziMusic**.
- Tryk på Anytime Startfilstasten, og prik derefter på  > **EziMusic**.

Sådan afspiller du musikfiler





FOR AT	GØR DETTE
Tilføje musikfiler fra biblioteket	Prik på Bibliotek , og åbn derefter en kategorimappe. Vælg de filer, du ønsker at spille, og prik derefter på Menu > Spil .
Fjerne en musikfil fra listen Afspilles nu	Vælg en musikfil, og prik derefter på Menu > Fjern .
Ændre blande- og gentagemodi	Fra skærmen Afspilles nu prik på Menu > Gentag/Bland... , vælg derefter din fortrukne modus. Du kan også ændre gentage- og blandemodi ved at prikke på  (Bland)/  (Gentag alle)/  (Gentage + Blande).
Gemme listen Afspilles nu som en playliste	Prik på Menu > Gem som en playliste . Indtaste navnet, og prik på OK .
Sætte en sang som din ringetone	Prik på Menu > Sæt som ringetone , og prik derefter på Gem .
Sætte et sangklip som din ringetone	Prik på Menu > Sæt som ringetone . Indstille udgangs- og endepunktet, og prik derefter på Gem . BEMÆRK: Du kan ikke redigere en beskyttet musikfil.
Konfigurere din afspilningsindstillinger	Prik på Menu > Indstillinger . Vælg dine foretrukne indstillinger, og prik på Færdig .
Se en musikfils egenskaber	Vælg en fil, og prik derefter på Menu > Egenskaber .

Sådan anvender du biblioteket

Inden du kan lytte til musik ved hjælp af EziMusic, er du nødt til at opdatere biblioteket. Du kan afspille musikfiler, som er lagret både i din telefon og på lagringskortet, efter du har opdateret biblioteket.

Sådan åbner du biblioteket:

Fra skærmen Afspilles nu prik på  eller **Bibliotek**.



FOR AT	GØR DETTE
Opdatere biblioteket	Prik på Opdater, og vælg derefter Både, Fra telefonhukommelsen eller Fra Lagringskortet .
Fjerne en musikfil fra biblioteket	Dobbelttryk på Alle for at åbne. Vælg musikfilen, og prik derefter på Menu > Fjern > Slet kun filen fra biblioteket eller Slet filen fra både biblioteket og telefonen . Prik på OK .
Tilføj alle sange fra en kunstner til listen Afspilles nu	Dobbelttryk på Kunstner for at åbne. Prik på en kunstner for at vælge, og prik derefter på Spil .
Tilføj alle sange i et album til listen Afspilles nu	Dobbelttryk på Album for at åbne. Prik på et album for at vælge, og prik derefter på Spil .
Tilføj alle sange fra en genre til listen Afspilles nu	Dobbelttryk på Genre for at åbne. Prik på en genre for at vælge, og prik derefter på Spil .
Afspille sangene på en playliste	Dobbelttryk på Playliste for at åbne. Vælg de filer, du ønsker at spille, og prik derefter på Menu > Spil .
Fjerne en playliste	Dobbelttryk på Playliste for at åbne. Vælg de filer, du ønsker at slette, og prik derefter på Menu > Fjern .
Afspille en sang beskyttet af copyright	Dobbelttryk på Beskyttet for at åbne. Prik på en musikfil for at vælge, og prik derefter på Spil .
Se en musikfils egenskaber	Vælg en fil, og prik derefter på Menu > Egenskaber .

