



ASUS PDA telefon




Põhifunktsioonide juhend


| | |
|---|-----------|
| Funktsiooni MultiHome kasutamine | 1 |
| Original (esialgne) teema | 2 |
| Business (äri) teema | 2 |
| Life (elu) teema | 3 |
| AnyTime Launcher | 4 |
| Favorite programs (lemmikprogrammid) funktsiooni kasutamine | 6 |
| Hiljuti kasutatud programmi käivitamine..... | 6 |
| Favorite Contacts (lemmikkontaktid) loendi kasutamine..... | 7 |
| Message Center (sõnumikeskus) funktsiooni kasutamine | 8 |
| Interneti-rakenduste kasutamine..... | 8 |
| Multimeedia kasutamine | 10 |
| Seadme seadistamine..... | 11 |
| EziPhoto | 12 |
| Kõikide fotode vaatamine..... | 12 |
| Täisekraanirežiim | 13 |
| Slaidiesitluse režiim..... | 18 |
| Albumite vaade | 20 |
| Kalendri vaade | 22 |
| EziMusic | 24 |
| Muusikafailide taasesitamine | 24 |
| Failikogu kasutamine | 26 |

Funktsiooni MultiHome kasutamine

MultiHome pakub ASUS Today ekraani jaoks kolme teemat: **Original (esialgne)**, **Business (äri)** ja **Life (elu)**. Vaikimisi olekus esitab seade Original (esialgne) teemat. Teemat saab valida vastavalt oma eelistustele.

Teema muutmiseks:

1. Toksake  ASUS Today ekraanil, et käivitada MultiHome.
2. Selleks, et valida **Original (esialgne)**, **Business (äri)** ja **Life (elu)** teemasid, toimige järgmiselt:
 - Vajutage liikumisklahvi vasakule või paremale.
 - Libistage sõrme ekraanil vasakule või paremale.
3. Valitud teema rakendamiseks toksake ekraanile.



Original (esialgne) teema

Original (esialgne) teema korral võimaldab ASUS Today teil lihtsasti ligi pääseda Clock & Alarm (kell ja äratus), Message Center (sõnumikeskus), Calendar (kalender), Weather (ilm), Newstation (uudistekeskus) ja EziMusic (Ezimusic muusika haldamine) teenustele.

MÄRKUS: Detailsemat informatsiooni leiab kasutajajuhendi ASUS Today peatükist.



Toksake ekraanile, et rakendada teemat ASUS Today ekraanil.



Original (esialgne) teema


Business (äri) teema

Business (äri) teema muudab ASUS Today ametlikuks. Selle teema korral kuvatakse nii kohaliku kui ka külastatava linna kellaaegu ning nii kohaliku kui ka külastatava linna ilmateadet, mis on väga kasulik informatsioon ärireisi korral. Väga mugavalt saab vaadata sõnumeid ja kasutada Calendar (kalender) ning RSS News (uudised) teenuseid.

MÄRKUS: Detailsemat informatsiooni leiab kasutajajuhendi ASUS Today peatükist.



Toksake ekraanile, et rakendada teemat ASUS Today ekraanil.



Business (äri) teema

Kellaaja seadistamine ASUS Today's:

1. Business (äri) režiimis toksake ekraani, et avada Ur Time funktsioon.
2. Toksake **Menu (menüü) > Time (aeg)**. Seadistage valikud **Home (kodu)** ja **Visiting (külastamine)** objektide alt.
3. Toksake **ok**, kui olete lõpetanud.


Life (elu) teema

Life (elu) teema on pehmem ja igapäevasem. Lisaks Clock & Alarm (kell ja äratus), Message Center (sõnumikeskus) ja Weather (ilm) teenustele saate tänu kiirele ligipääsetavusele Ezimusic teenusele nautida lihtsasti ka muusikat ning vaadata oma lemmikpilte.

MÄRKUS: Detailsemat informatsiooni leiab kasutajajuhendi ASUS Today peatükist.



Toksake ekraanile, et rakendada teemat ASUS Today ekraanil.



Life (elu) teema

Lemmikpiltide vaatamine:

1. Toksake **Life**.
2. Toksake kuvatud pilti, et seda esitataks ainult taustapildina.
3. Eelmise/järgmise taustapildi vaatamiseks libistage sõrme ekraanil vasakule/paremale. Taustapildiks saab valida kõiki esitatud pilte.

AnyTime Launcher

AnyTime Launcher kujutab endast alternatiivset programmi, mis võimaldab kiiresti ja mugavalt rakendusi käivitada, erinevaid ülesandeid täita ning seadme määranguid muuta.


Anytime Launcher programmi käivitamine:

Vajutage klahvistikul  klahvi.

Toksake valikut, et lisada rakendust Favorite Programs (lemmikprogrammid) loendisse.

Toksake valikut, et eemaldada rakendust Favorite Programs (lemmikprogrammid) loendist.

Toksake valikut, et soovitud rakendust avada.



Rakenduse avamiseks toksake seda.

Valiku tegemiseks kasutage liikumisklahvi.

Toksake valikut, et näha kõiki seadme rakendusi.

Ikoonid

Rakenduste loendi või nende all olevate kontaktide avamiseks kerige liikumisklahvi abil järgmisi ikoone.

| Ikon | Kirjeldus |
|---|---|
|  | Favorite Programs (lemmikprogrammid): Võimaldab lemmikprogrammide lisamist. |
|  | Recent Programs (hiljutised programmid): Kuvab hiljuti avatud programme. |
|  | Favorite Contacts (lemmikkontaktid): Võimaldab lemmikkontaktide lisamist. |
|  | Message Center (sõnumikeskus): Võimaldab kasutada sõnumifunktsiooni ja kuvada vastamata kõned. |
|  | Internet: Võimaldab kasutada Internetiga seotud rakendusi. |
|  | Multimedia (multimeedia): Võimaldab kasutada multimeediaga seotud rakendusi. |
|  | My Settings (minu seaded): Võimaldab konfigureerida seadme seadeid. |

Favorite programs (lemmikprogrammid) funktsiooni kasutamine

Saate lisada sageli kasutatavaid programme, et neid oleks mugav kasutada.

| ET | SEDA TEHA |
|--|---|
| Programmi lisamine | Toksake Add (lisa) . Toksake loendis soovitud programmi ning toksake Select (vali) valikut. |
| Favorite Programs (lemmikprogrammid) funktsioonist programmi käivitamine | Toimige järgmiselt: <ul style="list-style-type: none">Programmi käivitamiseks toksake seda kaks korda kiiresti. Toksake programmi Favorite Programs (lemmikprogrammid) loendis ja siis toksake Launch (käivita) valikut. |
| Programmi eemaldamine | Toksake Remove (eemalda) . Valige eemaldatav programm ning toksake Remove (eemalda) . |

Hiljuti kasutatud programmi käivitamine

Seade haldab ajalugu hiljuti kasutatud programmide kohta.

| ET | SEDA TEHA |
|---|--|
| Hiljuti kasutatud programmi käivitamine | Toksake programmi Recent Programs (hiljutised programmid) loendis ja siis toksake Launch (käivita) valikut. |

Favorite Contacts (lemmikkontaktid) loendi kasutamine

Päasete oma lemmikkontaktidele lihtsasti ligi Favorite Contacts (lemmikkontaktid) loendi abil.

| ET | SEDA TEHA |
|--|---|
| Kontakti lisamine | <p>Toksake Add (lisa) ja toksake kontakti, et see avaneks. Toksige sisse number või e-posti aadress, mida soovite lisada, ning toksake Select (vali) valikut.</p> <p>MÄRKUS: Favorite Contacts (lemmikkontaktid) loendi kontaktile saate lisada ainult ühe numbrī või e-posti aadressi.</p> |
| Favorite Contacts (lemmikkontaktid) loendi kontaktile helistamine | <p>Toimige järgmiselt:</p> <ul style="list-style-type: none">• Toksake Favorite Contacts (lemmikkontaktid) loendis kontakti ning siis toksake Call (helista) valikut, et helistada kuvatud numbrile.• Toksake kaks korda kiiresti, et näha kontakti detaile, ning siis toksake Call mobile (helista mobiilile), Call work (helista tööle), või Call home (helista koju). |
| Sõnumite saatmine Favorite Contacts (lemmikkontaktide) loendi kontaktile | <p>Toksake kaks korda kiiresti, et näha kontakti detaile, ning siis toksake Send text message (saada tekstisõnum) või Send e-mail (saada e-post). Koostage sõnum ning toksake Send (saada).</p> |
| Kontakti eemaldamine | <p>Toksake Remove (eemalda). Valige kontakt, mida soovite eemaldada, ja toksake Remove (eemalda).</p> |

Message Center (sõnumikeskus) funktsiooni kasutamine

Message Center (sõnumikeskus) funktsioon salvestab vastamata kõned ning SMS/MMS-sõnumid ja e-posti kirjad.

| ET | SEDA TEHA |
|---|---|
| Vastamata kõnede vaatamine | Toimige järgmiselt: <ul style="list-style-type: none">• Toksake kaks korda kiiresti Missed Calls (vastamata kõned) valikut.• Valige Missed Calls (vastamata kõned) ning siis toksake Missed Calls (vastamata kõned) valikule ekraani alumises vasakpoolses nurgas. |
| SMS/MMS-sõnumite ja e-kirjade vaatamine | Toimige järgmiselt: <ul style="list-style-type: none">• Toksake kaks korda kiiresti SMS/MMS/E-Mail valikut, et kirjakastile ligi pääseda.• Valige SMS/MMS/E-Mail ja siis toksake SMS Inbox (SMSide kirjakast)/MMS Inbox (MMSide kirjakast)/E-Mail Inbox (E-posti kirjakast) valikut ekraani alumises parempoolses nurgas. |
| Uue sõnumi saatmine | Toksake SMS/MMS/E-Mail valikut, siis toksake New SMS (uus SMS)/New MMS (uus MMS)/New E-Mail (uus e-kiri) valikut ekraani allpool vasakpoolses nurgas. Koostage teade ning toksake Send (saada) . |

Interneti-rakenduste kasutamine

ASUS Anytime Launcher võimaldab mugavat ligipääsu Interneti-põhistele rakendustele, sealhulgas veebilehitsejale Internet Explorer, kiirsõnumiprogrammile Windows Live Messenger, portaaliidele YouTube ja Flickr, multimeedia taasesitajale Streaming Player (voogmängija) ja funktsioonile Newstation.

MÄRKUS: Veenduge, et seade on Internetiga ühenduses, kui kasutate Interneti-põhiseid rakendusi.

| ET | SEDA TEHA |
|---|---|
| Veebilehitseja Internet Explorer kasutamine | Valige Internet Explorer ja siis toksake Launch (käivita) valikut. |
| Objekti avamine Bookmarks (järjehoidja) funktsioonist | Valige Bookmarks (järjehoidja) ja seejärel toksake Launch (käivita) valikut. Toksake Open (ava) saki objekti, mida soovite avada. |
| Objekti lisamine Bookmarks (järjehoidja) funktsiooni | Valige Bookmarks (järjehoidja) and toksake Launch (käivita) . Toksake Add/Delete (liisa/kustuta) sakil Add (liisa) . Sisestage Name (nimi) ja Address (aadress) ning valige kaust Create in: rippmenüü loendist ja siis toksake Add (liisa) . |
| Uue kausta loomine Bookmarks (järjehoidja) funktsiooni | Valige Bookmarks (järjehoidja) ning siis toksake Launch (käivita) . Sakil Add/Delete (liisa/kustuta) toksake New Folder (uus kaust) . Sisestage nimi ja siis toksake Add (liisa) . |
| Hiljuti külastatud lehekülgede vaatamine | Toksake Browse History (sirvi ajalugu) valikut ning siis toksake Launch (käivita) . Kuvatakse loend hiljuti külastatud veebilehekülgedest. Lehekülje avamiseks toksake objekti. |
| Kiirsõnumiprogrammi Windows® Live Messenger käivitamine | Valige Messenger ja siis toksake Launch (käivita) . MÄRKUS: Lugege kasutajajuhendi Windows® Live peatükist detailsemalt, kuidas käivitada kiirsõnumiprogrammi Windows® Live Messenger. |
| Piltide/videote jagamine | Valige Share pictures/Share videos (piltide/videote jagamine) ja siis toksake Launch (käivita) . MÄRKUS: Detailsemat informatsiooni piltide ja videote jagamise kohta leiab kasutajajuhendi Youtube&Flickr peatükist. |
| Multimeedia taasesitaja Streaming Player (voogmängija) kasutamine | Valige Streaming Player (voogmängija) ja siis toksake Launch (käivita) . MÄRKUS: Detailsemat informatsiooni leiab kasutajajuhendi Streaming Player (voogmängija) peatükist. |
| Funktsiooni Newstation käivitamine | Valige funktsioon Newstation ja siis toksake Launch (käivita) . MÄRKUS: Detailsemat informatsiooni RSS-uudiste vaatamise kohta leiab kasutajajuhendi Newstation (uudistekeskus) peatükist. |

Multimeedia kasutamine

Programm Anytime Launcher võimaldab lihtsat ligipääsu multimeediafunktsioonidele, sealhulgas Ezimusic muusika taasesitamisele, Eziphoto fotode haldamisele, fotokaamerale ja videokaamerale.

| ET | SEDA TEHA |
|--|---|
| EziPhoto käivitamine | Toksake EziPhoto valikut ja siis toksake Launch (käivita) . MÄRKUS: Detailsemat infot leiab käesoleva juhendi EziPhoto peatükist. |
| Fotode vaatamine slaidiesitlusena | Valige EziPhoto ja siis toksake Slideshow (slaidiesitus) valikut või vajutage vasakpoolset pehmet klahvi. Toksake Menu (menüü) > Play Slide Show (esita slaidiesitus) . |
| Kõikide fotode kuvamine | Valige EziPhoto ja siis toksake All Photos (kõik fotod) valikut või vajutage parempoolset valikuklahvi. |
| EziMusic muusika taasesitamise käivitamine | Toksake EziMusic valikut ja seejärel toksake Open (ava) . MÄRKUS: Detailsemat informatsiooni leiab käesoleva juhendi EziMusic peatükist. |
| Kõikide palade kuvamine | Toksake EziMusic valikut ja seejärel toksake All Songs (kõik palad) . |
| Fotode tegemine | Toksake Camera (kaamera) valikut ja seejärel toksake Capture (jäädvusta) või vajutage vasakpoolset valikuklahvi. Fotode tegemiseks vajutage kaameraklahvi. MÄRKUS: Detailsemat informatsiooni fotode tegemise kohta leiab kasutajajuhendi Taking photos (fotode tegemine) peatükist. |
| Kõikide fotode kuvamine | Valige Camera (kaamera) valik ja seejärel toksake All Photos (kõik fotod) või vajutage parempoolset valikuklahvi. |
| Video salvestaja käivitamine | Toksake Camcorder (videokaamera) ja siis toksake Record (lindista) või vajutage vasakpoolset valikuklahvi. Salvestamise alustamiseks vajutage kaameraklahvi. MÄRKUS: Detailsemat informatsiooni videote salvestamise kohta leiab kasutusjuhendi Recording videos peatükist. |
| Kõikide videote kuvamine | Toksake Camcorder (videokaamera) valikut ja siis toksake All Videos (kõik videod) või vajutage parempoolset valikuklahvi. |

Seadme seadistamine

Programmi Anytime Launcher My Settings (minu seaded) funktsioon hõlmab kõige sagedamini reguleeritavaid seadistusi. My Settings (minu seaded) funktsiooni alt saab vahetada seadme profiili, teemat, helinate toone, määrata äratust, kasutada Task Manager (ülesandehaldur) funktsiooni, käivitada lennurežiimi ja seadet lukustada.



| ET | SEDA TEHA |
|---|--|
| Profiili vahetamine | Toksake Profile (profiil) valikut, et avada Profile Manager (profiilihaldur) funktsioon. Valige eelistatud profiil. Kui soovite profiili isikupäraseks teha, siis toksake Edit (redigeeri) , et seadeid muuta. |
| Task Manager (ülesandehaldur) funktsiooni käivitamine | Toksake Task Manager (ülesandehaldur) valikut ja siis toksake Launch (käivita) . MÄRKUS: Detailsemat informatsiooni leiab kasutusjuhendi Task Manager (ülesandehaldur) peatükist. |
| Lennurežiimi sisse/välja lülitamine | Toksake Flight mode (lennurežiim) ja seejärel On/Off (sisse/välja) valikut ekraani alumises vasakus nurgas. |
| Äratuse määramine | Toksake Alarm (äratus) valikut ja seejärel toksake Launch (käivita) . Määrake äratuse aeg. MÄRKUS: Detailsemat informatsiooni leiab kasutusjuhendi kuupäeva, aja, ja äratuse seadistamine peatükist. |
| Helina tooni muutmine | Toksake Ring Tone (helina toon) ja siis toksake Launch (käivita) . Sakilt Phone (telefon) valige eelistatud helinatoon Ring tone (helinatoon) loendi kastist. |
| Teema vahetamine | Toksake Theme (teema) valikut ja siis toksake Launch (käivita) . Valige loendist teema. |
| Seadmele ligipääsu reguleerimine salasõna abil | Toksake Device Lock (seadme lukustamine) valikut ja siis toksake Lock (lukusta) . Märgistage kastike Prompt if device unused for (salasõna küsimine, kui seadet ei ole kasutatud) ja valige sisendusaeg. Valige salasõna tüüp ning siis sisestage salasõna. |

EziPhoto


EziPhoto võimaldab luua fotode korrastamiseks albumeid. EziPhoto võimaldab fotosid vaadata ükshaaval ning ka slaidiesitlusena.

MÄRKUS: EziPhoto kuvab automaatselt ainult need fotod, mis on salvestatud seadme My Documents (minu dokumendid) kausta My Pictures (minu fotod) kausta. Mälukaardil olevate piltide kuvamiseks toksake **Menu** (menüü) > **Import** (impordi).

EziPhoto käivitamiseks toimige järgmiselt:

- Toksake  > **Programs (programmid)** > **EziPhoto**.
- Vajutage Anytime Launcher klahvi ja siis toksake  > **EziPhoto**.

Kõikide fotode vaatamine



| ET | SEDA TEHA |
|---|--|
| Foto vaatamine täisekraanirežiimis | Toksake fotole, et seda valida, ning siis toksake sellele uuesti, et seda täisekraanirežiimis vaadata. |
| Foto lisamine albumisse | Toksake fotole, et seda valida, ning siis toksake Menu (menüü) > Add to (lisa) . Valige album ja toksake Done (valmis) . Kinnitusteate aktsepteerimiseks toksake OK . |
| Paigaldatud mälukaardilt foto importimine | Toksake Menu (menüü) > Import (impordi) , valige fotodega kaust ning siis toksake Done (valmis) valikut. Kinnitusteate aktsepteerimiseks toksake Yes (jah) . |
| Foto kustutamine | Toksake fotole, et seda valida, ning siis toksake Menu (menüü) valikut > Delete (kustuta) valikut. Kinnitusteate aktsepteerimises toksake Yes (jah) . |
| Foto saatmine | Toksake fotole, et seda valida, ning siis toksake Menu (menüü) > Send to (saada) . Valige Upload to Flickr (üleslaadimine Flickr leheküljele) , Send by MMS (saatmine MMS-sõnumina) , Send by E-mail (saatmine e-kirjana) või Bluetooth (Bluetooth mobiilside abil) ja siis toksake Select (vali) . |
| Mitme foto valimine | Toksake Menu (menüü) > Multi-Select (mitme valimine) ja siis toksake soovitud fotodele. Mitme foto valiku katkestamiseks toksake Back (tagasi) . |

Täisekraanirežiim

Vaadates fotot täisekraanirežiimis, saate suumimiseks, keeramiseks ja liigutamiseks kasutada krihvli asemel sõrme. Fotot saab määrata ka Today ekraani taustapildiks või kontaktkujutiseks.

Selleks, et vaadata fotot täisekraanirežiimis, toimige järgmiselt:

- All Photo (kõik fotod) vaate ajal toksake fotole kaks korda kiiresti.
- Albums (albumid) vaates toksake albumile, et seda avada, ning siis toksake fotole kaks korda kiiresti.
- Calendar (kalender) vaates toksake kaks korda kiiresti fotodega kuupäevale ja siis toksake kaks korda kiiresti fotole.

| ET | SEDA TEHA |
|---------------------------------------|--|
| Today ekraani taustapildiks määramine | Toksake Menu (menüü) > Set as Today Background (Today taustapildiks määramine) , siis toksake Yes (jah) , et aktsepteerida kinnitusteadet. |
| Foto salvestamine kontakti profiilina | Toksake Menu (menüü) > Set as Contact (kontaktiks määramine) ja siis toksake kontakti. MÄRKUS: Pildi saab lisada ainult nendele kontaktidele, kes on Outlooki kontaktide nimistus. |

Järgmise/eelmise foto vaatamine:

Eelmise/järgmise foto vaatamiseks libistage sõrme ekraanil paremale/vasakule.





Foto suumimine:

Libistage sõrme ekraanil paremale kalduva suunaga ülespoole.



Fotost välja suumimine:

Libistage sõrme ekraanil vasakule kalduva suunaga allapoole.




Foto liigutamine:

Suurendatud fotot vaadates saab vaadata ka foto detaile, kui seda liigutada.

1. Täisekraanirežiimis toksake ekraani. Ekraani vasakpoolsesse ülaossa tekib käekujuline ikoon.
2. Liigutamistööriista aktiveerimiseks toksake sõrmega ekraanile ning hoidke seda mõned sekundid.
3. Liigutage sõrmega ekraanil fotot mis tahes suunas.





Foto keeramine:

Libistage sõrmega ekraanil päripäeva või vastupäeva.









Slaidiesitluse režiim

EziPhoto võimaldab vaadata fotosid slaidiesitlusena.

Selleks, et vaadata fotosid slaidiesitlusena, toimige järgmiselt:


- All Photo (kõik fotod) vaates toksake **Menu (menüü) > Slideshow (slaidiesitlus)**.
- Albums (albumid) vaates toksake albumit, et see avaneks, ning siis toksake **Menu (menüü) > Slideshow (slaidiesitlus)**.
- Calendar (kalender) vaates toksake fotodega kuupäeva ning siis **Menu (menüü) > Slideshow (slaidiesitlus)**.

Slaidiesitluse juhtpaneeli kasutamine:

1. Slaidiesitluse režiimis toksake ekraani, et juhtpaneel avaneks.
2. Kasutage juhtpaneeli järgmiste tegevuste jaoks:
 - Toksake  slaidiesitluse režiimi lõpetamiseks.
 - Toksake  eelmise foto kuvamiseks.
 - Toksake  slaidiesitluse peatamiseks.
 - Toksake  slaidiesitluse käivitamiseks.
 - Toksake  järgmise foto kuvamiseks.
 - Toksake  taustamuusika helitugevuse reguleerimiseks.


Slaidiesitluse efekti määramine:


1. Toksake **Menu (menüü) > Setting (seaded) > Slideshow Settings (slaidiesitluse seaded)**.
2. Valige soovitud üleminekuefekt. Ekraani parempoolsest eelvaateaknast saab vaadata efekti eelvaadet.
3. Valige soovitud üleminekuintervall. Valige **Grooving (rütmika)**, kui soovite, et süsteem reguleeriks intervalli vastavalt taustamuusika rütmile.
4. Valige slaidiesitluse vaatamiseks sobiv ekraanipaigutus.
5. Tähistage **Play background music (mängi taustamuusikat) kastike**, kui soovite slaidiesitluse vaatamise ajaks taustamuusika taasesitamist. Toksake **Browse (sirvi)** valikut, et valida soovitud muusikafail.
6. Pärast lõpetamist toksake **OK**.



Albumite vaade

Albumite vaate käivitamiseks tuleb toimida ühel järgmistest viisidest:

- Toksake .
- Toksake **Albums (albumid)** valikut All Photo (kõik fotod) ekraanilt.



| ET | SEDA TEHA |
|---|--|
| Foto vaatamine täisekraanirežiimis | Toksake albumil, et see avada. Kuvatakse kõik albumi fotod. Toksake fotot, et seda valida, ning toksake seda uuesti, et vaadata seda täisekraanirežiimis. |
| Fotode lisamine albumisse | Toksake Menu (menüü) > Add Picture (lisa pilt) . Valige fotod ja toksake Done (valmis) valikut. |
| Albumi importimine paigaldatud mälukaardile | Toksake Menu (menüü) > Export (eksporti) . |
| Uue albumi loomine | Albums (albumid) ekraanil toksake Menu (menüü) > New Album (uus album) . Sisestage albumi nimi ja toksake OK . |
| Albumi ümbernimetamine | Albums (albumid) ekraanil toksake Menu (menüü) > Rename (nimeta ümber) . Redigeerige nimi ja toksake OK . |
| Albumi kustutamine | Albums (albumid) ekraanil toksake Menu (menüü) > Delete (kustuta) . Kinnitusteate aktsepteerimiseks toksake Yes (jah) . |
| Foto kustutamine albumist | Toksake albumit, et seda avada. Kuvatakse kõik albumi fotod. Toksake fotot, et seda valida, ning siis toksake Menu (menüü) > Delete (kustuta) . Kinnitusteate aktsepteerimiseks toksake Yes (jah) . |
| Mitme foto valimine | Toksake albumile, et seda avada. Toksake Menu (menüü) > Multi-Select (mitme valimine) ja seejärel toksake soovitud fotodele. Mitme foto valimise katkestamiseks toksake Back (tagasi) . |

Kalendri vaade

Calendar (kalender) vaates sorteeritakse fotod pildistamise kuupäevast lähtuvalt.

Calendar (kalender) vaate käivitamiseks tuleb toimida ühel järgmistest viisidest:

- Toksake .
- Toksake **Calendar (kalender)** valikut Albums (albumid) ekraanilt.





| ET | SEDA TEHA |
|---|---|
| Foto vaatamine täisekraanirežiimis | Toksake kaks korda kiiresti kalendri fotole, et kuvada ühel kindlal päeval tehtud fotosid. Toksake fotole, et seda valida, ja siis toksake seda uuesti, et vaadata seda täisekraanirežiimis. |
| Kõikide kindlal päeval tehtud fotode lisamine albumisse | Toksake fotot kalendri ekraanil. Toksake Menu (menüü) > Add to (lisa) . Toksake albumi nime ja siis toksake OK , et kinnitusteadet aktsepteerida. |
| Kõikide kindlal päeval tehtud fotode kustutamine | Toksake fotot kalendri ekraanil ja siis toksake Menu (menüü) > Delete (kustuta) . Kinnitusteate aktsepteerimiseks toksake Yes (jah) . |
| Kõikide kindlal päeval tehtud fotode saatmine | Toksake fotot kalendri ekraanil ja siis toksake Menu (menüü) > Send to (saada) . Valige Upload to Flickr (üleslaadimine Flickr veebilehele) , Send by MMS (saatmine MMS-sõnumina) , Send by E-mail (saatmine e-kirjana) või Bluetooth (saatmine Bluetooth mobiilside abil) ja siis toksake Select (vali) . |


EziMusic

EziMusic sorteerib automaatselt seadmesse ja mälukaardile salvestatud muusikafailid esitaja, albumi, žanri ja kaitstud funktsiooni alusel. Pala või klippi saab määrata ka helina tooniks.

Programmi EziMusic käivitamiseks tuleb toimida ühel järgmistest viisidest:

- Toksake  > **Programs (programmid)** > **EziMusic**.
- Vajutage Anytime Launcher klahvi ning siis toksake  > **EziMusic**.

Muusikafailide taasesitamine




| ET | SEDA TEHA |
|--|---|
| Muusikafailide lisamine failikogusse | Toksake Library (failikogu) valikut ja siis avage kategooria kaust. Valige taasesitamiseks soovitud failid, siis toksake Menu (menüü) > Play (taasesita) . |
| Muusikafaili eemaldamine praegu taasesitavate palade loendist | Valige muusikafail, siis toksake Menu (menüü) > Remove (eemalda) . |
| Juhusliku taasesitamise/ kordamise režiimi muutmine | Now Playing (praegu esitatav) ekraanil toksake Menu (menüü) > Repeat/Shuffle... (kordus/juhuslik taasesitamine) ja siis valige soovitud režiim. Korduse ja juhusliku taasesitamise režiimi saab ka vahetada, toksates  (Shuffle)/ (juhuslik taasesitamine)  (Repeat all)/ (kõige kordamine)  (Repeat + Shuffle) (kordus + juhuslik taasesitamine). |
| Praegu taasesitavate palade salvestamine taasesitavate palade loendina | Toksake Menu (menüü) > Save as a Playlist (salvesta taasesitavate palade loendina) . Sisestage pealkiri ja toksake OK . |
| Pala määramine helina tooniks | Toksake Menu (menüü) > Set as Ringtone (määra helina tooniks) ja siis toksake Save (salvesta) . |
| Klipi määramine helina tooniks | Toksake Menu (menüü) > Set as Ringtone (määra helina tooniks) . Määrake algus ja lõpp ning toksake Save (salvesta) . MÄRKUS: Kaitstud muusikapala ei saa redigeerida. |
| Taasesituse seadete konfigureerimine | Toksake Menu (menüü) > Settings (seaded) . Valige soovitud seaded ja siis toksake Done (valmis) . |
| Muusikafaili atribuutide vaatamine | Valige fail ja toksake Menu (menüü) > Properties (atribuudid) . |

Failikogu kasutamine

Enne kui programmiga EziMusic saab hakata muusikat kuulama, tuleb uuendada failikogu. Pärast failikogu uuendamist saab taasesitada nii seadmes kui ka mälukaardil säilitatavat muusikat.

Failikogu avamine

Now Playing (praegu esitatav) ekraanil toksake  või **Library (failikogu)** valikut.



| ET | SEDA TEHA |
|--|--|
| Failikogu uuendamine | Toksake Update (uuendamine) valikut ja siis valige Both (mõlemad), From device memory (seadme mälu) või From Storage Card (mälukaartilt) . |
| Failikogust muusikafaili eemaldamine | Toksake kaks korda kiiresti All (kõik) valikut, et seda avada. Valige muusikafail, siis toksake Menu (menüü) > Remove (eemalda) > Delete file from library only (kustuta fail ainult failikogust) või Delete file from both the library and device (kustuta fail failikogust ja seadmest) . Toksake OK . |
| Kõikide kindla esitaja palade lisamine praegu esitatavate palade loendisse | Toksake kaks korda kiiresti Artist (esitaja) valikut, et seda avada. Toksake esitajat, et seda valida, ning seejärel toksake Play (taasesita) . |
| Kõikide kindla albumi lugude lisamine praegu esitatavate palade loendisse | Toksake kaks korda kiiresti Album (album) valikut, et seda avada. Toksake albumit, et seda valida, ja siis toksake Play (taasesita) . |
| Kõikide kindla žanri palade lisamine praegu esitatavate palade loendisse | Toksake kaks korda kiiresti Genre (žanr) valikut, et seda avada. Toksake žanri, et seda valida, ja siis toksake Play (taasesita) . |
| Taasesitavate palade loendi palade taasesitamine | Toksake kaks korda kiiresti Playlist (taasesitavate palade loend) valikut, et see avaneks. Valige soovitud taasesitavate palade loend ja siis toksake Menu (menüü) > Play (taasesita) . |
| Taasesitavate palade loendi eemaldamine | Toksake kaks korda kiiresti Playlist (taasesitavate palade loend) valikut, et see avaneks. Valige kustutatav taasesitavate palade loend ja siis toksake Menu (menüü) > Remove (eemalda) . |
| Autoriõigustega kaitstud pala taasesitamine | Toksake kaks korda kiiresti Protected (kaitstud) valikut, et see avaneks. Toksake muusikafaili, et seda valida, ning seejärel toksake Play (taasesita) . |
| Muusikafaili atribuutide vaatamine | Valige fail ja seejärel toksake Menu (menüü) > Properties (atribuudid) . |

