

ASUS®

P552w

Kasutusjuhend



EE3816

Esimene trükk

Juuli, 2008

Copyright © 2008 ASUSTeK Computers, Inc. Kõik õigused on reserveeritud.

Mitte ühtegi antud käsiraamatu osa, selles kirjeldatud tooted ja tarkvara kaasa arvatud, ei ole lubatud ilma firma ASUS Telecom (ASUS) kirjaliku loata mitte üheski vormis reprodutseerida, edastada, kopeerida, salvestada või erinevate vahendite abil muudesse keeltesse tõlkida või ümber salvestada, välja arvatud toote ostja poolt andmevarundamise eesmärgil.

Toote garantii kaotab kehtivuse juhul, kui: (1) toodet remonditakse, ehitatakse ümber või muudetakse ilma firma ASUS kirjaliku loata; või (2) toote seerianumber on kustutatud või puudub.

ASUS KÄSITLEB ANTUD KÄSIRAAMATUT JUHENDINA, MIS EI ANNA OTSESEID VÕI KAUDSEID GARANTIISID EGA TAGATISI TOOTE MÜÜGIKÕLBLIKKUSE VÕI TEATUD OTSTARBEKS SOBIMISE OSAS. ETTEVÕTE, SELLE JUHTKOND, TÖÖTAJAD, AMETNIKUD VÕI ESINDAJAD EI VASTUTA ANTUD KÄSIRAAMATU VÕI TOOTE KASUTAMISEL KANTUD OTSESTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI JÄRELDUVATE KAHJUDE EEST (KAASA ARVATUD SAAMATA JÄÄNUD KASUM, KLIENTIDE KAOTAMINE, ANDMETE KASUTUSKÕLBMATUKS MUUTUMINE, MAJANDUSTEGEVUSE KATKEMINE, JMS.) ISEGI JUHUL, KUI ASUS ON VIIDANUD NIISUGUSTE DEFJEKTIDE VÕI PROBLEEMIDE TEKKIMISE VÕIMALUSELE.

KÄSIRAAMATUS SISALDUVAD TEHNILISED ANDMED JA INFO ON MÕELDUD KASUTAMISEKS ÜKSNES TEATMELISE MATERJALINA NING NEID VÕIDAKSE ILMA SELLEST EELNEVALT ETTE TEATAMATA MUUTA. SAMUTI EI TOHIKS NEID KÄSITLEDA ASUS'E POOLT VÕETUD KOHUSTUSENA. ASUS EI VASTUTA KÄSIRAAMATUS, KAASA ARVATUD TOODET JA TARKVARA KIRJELDAVAS MATERJALIS ESINEVATE VIGADE EEST.

Antud käsiraamatus kasutatud toote- ja ärinimed võivad olla asjaomaste ettevõtete registreeritud kaubamärgid, millega on seotud asjaomased autoriõigused, ning neid kasutatakse üksnes selgitavatel eesmärkidel, kahjustamata seejuures nende omanike õiguseid.

Sisukord

Sisukord	3
Ohutusalaane info	14
Mobiiltelefoni kasutamise etikett	22
Käitumine mobiiltelefoni kasutamisel	22
Tehniline kirjeldus	23
Pakendi sisu.....	24

Peatükk 1: Alustamine

Seadmega tutvumine.....	26
Üldvaade.....	26
Seadme töökorda seadmine	30
SIM-kaardi ja aku paigaldamine.....	30
Aku laadimine.....	32
MicroSD kaardi paigaldamine ja eemaldamine.....	33
Käivitamine.....	34
Seadme sisselülitamine	34
Krihvli kasutamine	34
Seadme kalibreerimine	35
Seadme lukustamine.....	35

Lähtekuva	36
ASUS Today (ASUS täna)	37
Today (täna) kuva	44
Funktsiooni MultiHome kasutamine	49
AnyTime Launcher	50
Informatsiooni otsimine	52
Abi funktsioon.....	52

Peatükk 2: Andmete sisestamine

Sisestuspaneeli kasutamine.....	54
Block Recognizeri (plokitivastus) funktsiooni kasutamine.....	54
Ekraaniklaviatuuri kasutamine	55
Letter Recognizeri (täheleidja) funktsiooni kasutamine	56
Transcriberi (transkriptsioon) funktsiooni kasutamine.....	56
Ekraanile kirjutamine ja joonistamine	57
Heli salvestamine.....	59

Peatükk 3: Seadme sünkroniseerimine

Seadme sünkroonimine	62
Microsoft® ActiveSync.....	62
Sünkroniseerimine mini-USB kaudu	64
Sünkroniseerimine Bluetooth®-i kaudu.....	65
Sünkroniseerimine Exchange Serveri abil	66

Peatükk 4: Telefoni funktsioonid

Telefoni kasutamine	70
Telefoni klaviatuur	70
Telefoni funktsiooni väljalülitamine.....	70
Helitugevuse reguleerimine.....	71
Helistamine.....	72
Helistamine	72
Hädaabikõned.....	78
Rahvusvahelised kõned.....	78
Kõne vastuvõtmine.....	78
Võimalused kõne ajal	79
Mitme samaaegse kõne haldamine	80

ASUSe kõnefilter.....	81
Otseteede menüü käivitamine.....	81
Vastuvõetavate kõnede loendi haldamine	82
Tagasilükatavate kõnede loendi haldamine	83

Peatükk 5: Sõnumid

E-posti sõnumid.....	86
E-posti konto seadistamine	86
E-kirja saatmine	88
Lõim-SMS	92
Seotud SMS-i saatmine	92
MMS-sõnumid	93
MMS-i vaatamine	93
MMS-sätete muutmine	93
MMS-sõnumi saatmine	94
Windows® Live	96
Hotmail®	96
Windows® Live Messengeri kasutamine	97

Peatükk 6: Elu korraldamine

Kontaktide kasutamine	102
Kontaktide sirvimine	102
Rakenduse SIM Manager kasutamine	105
Kalendri kasutamine.....	106
Kohtumise kavandamine.....	106
Kohtumise vaatamine.....	107
Tegevuskava vaatamine	107
Ülesannete kasutamine.....	108
Ülesannete nimistu.....	108

Peatükk 7: Seadme personaliseerimine

Start-menüü kohandamine	110
Rakenduse Profile Manager kasutamine.....	110
Today (täna) ekraani kohandamine.....	112
Teie kontaktinformatsiooni sisestamine	113
Helide ja märguannete seadistamine.....	114
Kuupäeva, kellaaja ja äratuse seadmine	115
Helina määramine	116
Helina tooni lisamine valikusse	116
Helina muutmine	116
Äratuskella seadistused.....	117

Peatükk 8: Ühenduse loomine

Wireless Manager rakenduse kasutamine	120
Lennurežiimi aktiveerimine/desaktiveerimine.....	120
Traadita ühenduste aktiveerimine/desaktiveerimine.....	121
PDA-telefoni kasutamine välise modemina.....	121
Direct Push funktsiooni kasutamine.....	122
Bluetooth®i kasutamine.....	123
Bluetooth'i rakenduse aktiveerimine oma seadmes.....	123
Bluetooth-seadmete lisamine.....	124
Wi-Fi kasutamine	124
Wi-Fi sisselülitamine	124
Juhtmevabade võrkude konfigureerimine	125
Juhtmevaba võrguühenduse lisamine.....	126
GPRS-ühenduse seadistamine.....	127
GPRS-ühenduse loomine	128
GPRS-ühenduse katkestamine.....	129
GPRS Tool'i (GPRS-tööriist) kasutamine.....	129
Võrgu seadistamine.....	130
Võrgu konfigureerimine	130
Eelistatud võrkude seadistamine	130
GSM/3G Networks (GSM/3G võrgud)	131

Peatükk 9: GPSi funktsioonid

Rakendus GPS Catcher.....	134
GPS-andmete uuendamine.....	134
Rakenduse GPS Catcher seadistamine.....	134
Väline GPS-rakendus	135

Peatükk 10: Multimeediafunktsioonid

Kaamera kasutamine.....	138
Kaamera käivitamine.....	138
Kaamerarežiim	139
Pildistamine.....	141
Videorežiim	142
Videote salvestamine.....	143
Piltide ja videote vaatamine.....	144
Piltide ja videote vaatamine	144
Piltide ja videote redigeerimine	144
Streaming Player (voogmängija).....	146
Voogfaili mängimine.....	147
Järjehoidjatega ühenduse loomine	147

EziMusic	149
EziPhoto	150
YouTube&Flickr	151
YouTube'i kasutamine.....	151
Flickr'i kasutamine	152

Peatükk 11: Ärirakendused

Ur Time	156
Kellaaja seadmine.....	156
Äratuse seadmine	156
Maailmakella seadmine.....	157
Kaugkalender	157
Kalendri sünkroonimine.....	158
Kaugkalendri seadistamine	159
Meeting Time Planner (aja planeerimise rakendus)	160

Peatükk 12: ASUSE erifunktsioonid

Gester	162
Gesteri aktiveerimine	162
Gester žestide kasutamine.....	163
ASUS Zip	164
Varundus	165
Failidest varukoopiate tegemine	165
Failide taastamine	166
Newstation.....	167
Newstationi kasutamine	167
Newstationi menüüde kasutamine	169

Peatükk 13: Täiendavad funktsioonid

Microsoft® Office Mobile	172
Excel® Mobile	173
OneNote® Mobile.....	174
Word® Mobile	176
PowerPoint® Mobile.....	178
ClearVue PDF	180
Automaatpuhastus	181
Tehaseseadete taastamine	182
System information (süsteemi informatsioon)	182
Task Manager (ülesandehaldur).....	183
Programmide eemaldamine.....	184
Google'i otsing.....	184
SMS Location Link.....	185

Lisad

Teated	190
Asendatav aku	190
Operaatori juurdepääs tööriista abil	190
Erineelduvuskiirus (SAR).....	191
Kehal kandmine	191
Kokkupuude raadiolainetega.....	191
ASUSe kontaktinfo	194

Ohutuslaine info

Telefoni hooldamine

Ärge püüdke telefoni korpust avada. Selles ei ole osi, mida kasutaja hooldada või parandada saaks ning korpuse avamisel tekib tundlike elektrooniliste süsteemide ja komponentide kahjustamise oht. Volitamata lahtimonteerimine muudab garantii kehtetuks.

Ärge jätke telefoni pikemaks ajaks otsese päikesevalguse ega liigse kuumuse kätte. See võib telefoni kahjustada.

Ärge kasutage telefoni märgade kätega ning vältige selle kokkupuudet vedeliku või niiskusega. Pidevad üleminekud külmast keskkonnast sooja ja vastupidi võivad põhjustada kondensaatide kogunemist telefoni, mille tagajärjeks on omakorda korrosioon ja seadme kahjustumine.

Juhul kui pakite telefoni reisi ajaks kohvrissi, vältige selle vigastamist. Kohvri hoolimatu käsitlemise tagajärjel võib telefoni LCD ekraan puruneda. Lülitage juhtmeta ühendusseadmed lennureisi ajaks alati välja.

Sarnaselt teiste raadioseadmetega võib ka telefoni puhul antenni puudutamine kõne ajal kõne kvaliteeti kahjustada ning suurenenud voolutarbimine toob endaga kaasa aku tööaja lühenemise.

Aku

Telefon on varustatud võimsa liitium-ioonakuga. Jälgige hooldusjuhiseid, et aku eluiga oleks pikem.

- Vältige laadimist väga madala või väga kõrge temperatuuri juures. Aku toimib optimaalselt temperatuuridel, mis jäävad vahemikku +5 °C kuni +50 °C.
- Ärge hoidke akut lahtise tule või küttekeha läheduses.
- Kasutage üksnes tuntud tootjate poolt valmistatud akusid.

- Ärge asendage akut sobimatu mudeliga.
- Vältige aku sattumist vette või muudesse vedelikesse.
- Ärge püüdke akut avada; see sisaldab aineid, mis võivad neelamisel või kaitsmata nahaga kokkupuutumisel kahjulikud olla.
- Vältige lühise tekkimist, aku võib ülekuumeneda ning tulekahju tekitada. Vältige aku kokkupuudet ehete ja teiste metallist esemetega.
- Aku utiliseerimine põletades on keelatud. See võib plahvatada ning paisata keskkonda kahjulikke aineid.
- Vältige aku utiliseerimist koos majapidamisjäätmatega. Viige kasutatud akud ohtlike jäätmete kogumispunkti.
- Ärge puudutage aku klemme.

Laadija

- Vältige telefoni kasutamist laadimise ajal.
- Kasutage üksnes telefoniga komplektis olevat laadijat.
- Ärge tõmmake laadija vooluvõrgust eemaldamiseks juhet – hoidke alati pistikust.

HOIATUS! Aku asendamisel mittesobivaga tekib plahvatusoht.

Mälukaart

- Ärge eemaldage või paigaldage mälukaarti ega lülitage telefoni välja ajal, mil toimub kaardil oleva info lugemine.
- Ärge puudutage metallist klemme käe või metallist esemetega.
- Ärge painutage mälukaarti; vältige selle tugevat pörutamist. Vältige selle kokkupuudet vee ja kõrgete temperatuuridega.
- Hoidke mälukaarte väikelastele kättesaamatus kohas.
- Vältige kontaktide lühistumist ja nende kokkupuudet vee või niiskusega. Hoidke mälukaarti kasutamisel ajal antistaatilises pakendis.
- Ärge kasutage kaardi paigaldamisel või käsitlemisel jõudu. Vältige selle sattumist liigse kuumuse või tugeva magnetvälja mõju alla.

Puhastamine ja hoidmine

- Telefoni tuleb alati käsitseda ettevaatuse ja hoolega, kaitstes seda mustuse, tolmu ja niiskuse eest. Kriimustuste vältimiseks ärge pange telefoni käest nii, et selle esikülj jääb allapoole.
- Juhul, kui vajalik on puhastamine, lülitage telefon välja ja pühkige seda ettevaatlikult pehme, pisut niiske (mitte märja) lapiga. Kasutage kaamera objektiivi puhastamiseks vatipatja. Laske telefonil enne sisselülitamist täielikult kuivada. Ärge kasutage puhastamiseks lahusteid.
- Juhul, kui te ei kasuta telefoni mõnda aega, laadige aku täis ja hoidke telefoni kuivas, otsese päikesevalguse eest kaitstud kohas. Telefon tuleb välja lülitada. Laadige seda uuesti iga 6 kuni 12 kuu järel.
- Hoidke telefoni kuumuse või tugeva päikesevalguse kätte sattumise eest.
- Vältige telefoni kokkupuudet niiskuse või vedelikega.

- Ärge värvige telefoni või piirake muul moel klahvistiku, mikrofoni või kuulari funktsioone.
- Ärge asetage telefonile kleepse, mis võivad klahvistikku blokeerida või häirida teisi funktsioone, nt mikrofoni, kõlar, fotoaparaadi lääts.

HOIATUS! Eeltoodud tingimuste eiramise tagajärjeks võivad olla kehavigastused või materiaalse vara kahjustamine.

Sõiduohutus

Vältige käes hoitava telefoni kasutamist sõiduki juhtimise ajal. Autot juhtides telefoni käes või õlale surutuna hoidmine on seadusega keelatud; samuti ei ole sõidu ajal lubatud kõnesid või sõnumeid või muid mobiilside vahendusel edastatavaid andmeid vastu võtta või välja helistada/saata. Spetsiaalse autovarustuse või "käed-vabad" komplektide kasutamine on lubatud.

Ohutuse huvides soovitame mobiilside- ja "käed-vabad" seadmete kasutamist koos spetsiaalsete alustega.

Sõitmise ajal on soovitatav kasutada kõneposti teenust ning kuulata teile jäetud sõnumeid ajal, mil te ei asu autos. Kui te peate auto juhtimise ajal tegema "käed vabad" kõne, tehke seda lühidalt.

Ärge paigutage erinevaid esemeid, kaasa arvatud paigsed ja teiseldatavad juhtmeta seadmed, õhkpadja ümbrise pinnale või selle mõjualasse. Õhkpadri avaneb väga suure jõuga. Kui õhkpadri täitub, võib see põhjustada raskeid vigastusi.

Elektroonikaseadmed

Suurem osa kaasaegsetest elektroonikaseadmetest on RF energia eest kaitstud.

Sellele vaatamata ei pruugi mõned elektroonikaseadmed olla varustatud teie seadmest kiirguva RF signaali eest kaitsvate vahenditega.

Südamestimulaatorid

Tervishoiutööstuse Tootjate Ühing soovib südamestimulaatori töö häirimise vältimiseks jälgida, et telefoni ja südamestimulaatori vaheline kaugus oleks vähemalt kuus (6") tolli. Need soovitused on kooskõlas Juhtmeta Tehnoloogia Uurimiskeskuse spetsialistide poolt sõltumatute uuringute tulemuste ja nende põhjal antud soovitustega.

Juhul, kui kasutate südamestimulaatorit:

- Jälgige et sisse lülitatud telefoni ja südamestimulaatori vaheline kaugus oleks alati vähemalt kuus tolli (15 cm).
- Ärge kandke telefoni rinnataskus.
- Hoidke võimaliku interferentsi välistamiseks telefoni alati südamestimulaatorist kaugema kõrva vastas.
- Juhul, kui teil on põhjust kahtlustada interferentsi teket, lülitage oma telefon koheselt välja.

Kuulmisaparaadid

Mõned digitaaltelefonid võivad kuulmisaparaatide tööd häirida. Niisuguse olukorra tekkimisel võtke alternatiivide arutamiseks ühendust ASUSe klienditeenindusega.

Muud meditsiiniseadmed

Juhul, kui kasutate erinevaid meditsiiniseadmeid, konsulteerige nende tootja või edasimüüjaga otsustamaks, kas need on välise RF energia eest piisavalt kaitstud. Asjaomase info hankimisel võib abiks olla teie raviarst.

Lülitage telefon välja kõigis meditsiinasutustes, kus vastavad teated sellist käitumist nõuavad.

Haiglates või tervishoiuasutustes võidakse kasutada seadmeid, mis on väliste RF energia allikate suhtes tundlikud.

Sõidukid

RF signaal võib avaldada mootorsõidukis olevatele halvasti või ebapiisava varjestusega paigaldatud elektroonikaseadmetele kahjulikku mõju. Oma sõidukiga seonduvat saate kontrollida sõiduki tootjalt või müügiesindajalt. Lisaks võite info saamiseks pöörduda kahtluste objektiks oleva seadme tootja või edasimüüja poole.

Erinevad asutused

Lülitage telefon välja kõigis asutustes, kus seda nõutakse.

Magnetseadmed

Mobiiltelefoni poolt tekitatav magnetväli võib avaldada kahjulikku mõju magnetiseeritud mäluseadmetele, näiteks krediitkaardid, arvutikettad või linnid. Vältige telefoni hoidmist selliste mäluseadmete vahetus läheduses.

Vältige telefoni sattumist tugeva magnetvälja mõjupiirkonda, kuna sellega võivad kaasneda ajutised häired telefoni töös.

Muud ohutusnõuded

Õhusõidukid

Reeglid keelavad telefoni kasutamise õhus olles. Lülitage telefon ja juhtmeta ühendused enne õhusõiduki pardale minekut välja.

Lõhkamiskohad

Selleks, et vältida lõhkamistoimingute häirimist, lülitage oma telefon välja lõhkamistsoonides või kohtades, kuhu on paigutatud infotahvlid tekstiga: “Lülitage kahesuunaline raadioseade välja.” Järgige kõiki silte ja juhiseid.

Plahvatusohtlikud kohad

Lülitage telefon plahvatusohtlikes kohtades välja ning järgige kõiki sealseid nõudeid ja eeskirju.

Sellistes kohtades tekkivad sädemed võivad põhjustada plahvatusse või tulekahju puhkemise, mille tagajärjeks on omakorda kehavigastused või surm.

Kohad, mida iseloomustab plahvatusohtlikkus, on sageli, kuid siiski mitte alati, selgelt tähistatud. Sellisteks kohtadeks on bensiinijaamad, laevade alumised tekid, kütuse- või kemikaaliterminalid või laod, vedelgaasil (propan või butaan) töötavad sõidukid; kohad, mille õhk sisaldab kemikaale või viljatolmu, tolmu või metallipulbreid ja kõik kohad, kus reeglina soovitatakse mootorsõidukite mootor seisata.

Lämbumisoht

Hoidke telefoni lastele kättesaamatus kohas, kuna SIM-kaart ja teised väikesed osad on lämbumisohtlikud.

Hoiatused

Teie telefon on väga kvaliteetne tehniline seadeldis. Enne selle kasutamist lugege läbi kõik kasutusjuhendid ja (1) AC adapteril, (2) akul ja (3) akutoitega seadmel olevad juhised ja hoiatusmärgid.

- Ärge kasutage seadet ekstreemsetes keskkondades, mida iseloomustab kõrge temperatuur või väga suur õhuniiskus. Seade toimib optimaalselt temperatuuridel, mis jäävad vahemikku 0~40°C.
- Ärge kasutage seadet ebasihipäraselt. Vältige selle pöramist, raputamist või löömist. Selleks, et hoida ära ebastabiilsusest tulenevaid kahjustusi, pange seade kasutamist vaheliseks perioodideks käest ära.
- Vältige seadme sattumist vihma või muu vedeliku kätte.
- Ärge lubage seadet kasutada kõrvalistel isikutel.
- Ärge monteeri telefoni või selle lisaseadmeid ise lahti. Juhul, kui vajalikuks osutuvad teenindus- või hooldustööd, toimetage seade volitatud töökotta. Seadme lahtivõtmisel võib tagajärjeks olla elektrilöökk või põleng.
- Vältige aku klemmide lühistamist metallist esemetega.

Mobiiltelefoni kasutamise etikett

Mobiiltelefonide kasutamise sagenemise tõttu on vajadus õppida mobiiltelefoni kasutamist professionaalses ja sotsiaalses keskkonnas. Selles lõigus on toodud põhinõuanded selle kohta, kuidas mobiiltelefoni kasutada nii, et te ei häiriks teisi inimesi.

Käitumine mobiiltelefoni kasutamisel

- Vältige mobiiltelefoniga rääkimist suletud avalikes paikades, nt teatrid, raamatukogud, muuseumid, pühakojad, liftid või auditooriumid.
- Vältige mobiiltelefoni kasutamist muude tegevuste ajal nagu auto juhtimine, sisseostude tegemine, pangatoimingute tegemine, järjekorras ootamine või muud isiklikud asjatoimetused.
- Vältige tüütute helinate kasutamist.
- Vältige mobiiltelefoniga helistamist ärikoosolekutel, -kohtumistel või -intervjuudel.
- Otsige kõne pidamiseks eraldatud koht ning hoidke kõned lühidalt.
- Rääkige telefoniga vaikelt, ärge karjuge.
- Teiste segamise vältimiseks seadke oma mobiiltelefon vaiksele või väärinrežiimile.
- Enne teise inimese pildistamist või filmimist küsige luba.
- Vältige SMS-sõnumite kirjutamisel suurtähtede kasutamist, kuna seda võib tõlgendada karjumisena.
- Helistades tutvustage end ning ärge lõpetage kõnet ilma hüvasti jätmata.

Tehniline kirjeldus

Protsessor	Marvell Tavor (624MHz)
Operatsioonisüsteem	Microsoft® Windows Mobile™ 6.1 Professional
Mälu	256 MB NAND Flash ROM 128 MB DDR
Ekraan	2,8-tolline TFT vedelkristall-puuteekraan (LCD), QVGA 320 x 240 pikslit 65k värvides
Sagedusriba	HSDPA 3,6Mbps, UMTS 2100Mhz, EDGE/GPRS/GSM (900/1800/1900Mhz): Klass 10
GPS	SiRF täht III kiibistik
GPRS	Klass B, multislot klass 10
Kaamera	2,0 megapiksline fikseeritud fookusega kaamera
Ühilduvus	Bluetooth : V2.0 EDR USB : USB 1.1 (FS) WLAN : 802,11b/g
Aku võimsus	1100 mAh liitiumioon (Mudel: SBP-18)
Laienduspesa	MicroSD kaardi pesa Toetab SDHC (Secure Digital High Capacity) mälukaarti
Heli	Mini-USB audioport Sisse ehitatud mikrofoni ja stereoväljundiga kõlar
Kaal	105g (koos akuga)
Mõõtmed	10,2 x 6,05 x 1,42 cm
Kõneaeg*	3G: 3 tundi; 2G: 5 tundi
Ooteaeg*	3G: 300 tundi; 2G: 250 tundi

* Oleneb võrgukeskkonnast ja telefoni kasutamisest.

MÄRGE: Tehnilised andmed võivad ette teatamata muutuda.

Pakendi sisu

Kontrollige, kas teie telefoni pakendis on olemas järgmised komponendid:

Standardkomponendid

- | | |
|---|---|
| • ASUS P552w PDA telefon | • Juhendiga CD |
| • Aku | • Kiirkasutusjuhend |
| • AC-adapter | • Garantiitunnistus |
| • Mini-USB kaabel | • MicroSD kaart* |
| • Juhtmetega peakomplekt | • Autolaadija* |
| • Krihvel | • Autokomplekt (PDA hoidja ja tuuleklaasi imialus)* |
| • Ümbris | |
| • Boonus-CD (elektroonilise kasutusjuhendiga) | |

* Lisavarustus

MÄRGE: Kui mõni ülalmainitud komponentidest puudub või on kahjustatud, võtke ühendust edasimüüjaga.

Peatükk 1

Alustamine

- Seadmega tutvumine
- Seadme töökorda seadmine
- Käivitamine
- Lähtekuva
- Funktsiooni MultiHome kasutamine
- AnyTime Launcher
- Informatsiooni otsimine
- Abi funktsioon

Seadmega tutvumine

Üldvaade

Esimesed funktsioonid




Tagumised funktsioonid



Nr.	Detail	Kirjeldus
1	Kuular	Võimaldab käesoleva kõne kuulamist.
2	Puutetundlik LCD-ekraan	See 2,8-tolline, 65536 värviga, 240 x 320 lahutusvõimega puutetundlik TFT LCD võimaldab krihveli abil kirjutada, joonistada või valikuid teha.
3	Lõpetamise klahv	Vajutage kõne lõpetamiseks.
4	OK-klahv	Klahvi vajutatakse käskluse kinnitamiseks või rakenduse sulgemiseks/rakendusest väljumiseks.
5	Navigeerimisklahv	Viiesuunaline navigeerimisklahv annab võimaluse läbi menüüde navigeerimiseks. Käskluse kinnitamiseks vajutage keskele.
6	AnyTime'i käivitusklahv	Vajutage AnyTime'i rakenduse käivitamiseks.
7	Helistamisklahv	Vajutage sissetulevale kõnele vastamiseks või helistamiseks.
8	Indikaator-LED	Mitmevärviline LED annab teada järgmist: <ul style="list-style-type: none"> • Roheline - telefon on täielikult laetud. • Vilkuv roheline - võrk leitud. • Punane - telefoni akut laetakse. • Vilkuv punane - sündmuse teavitus. • Vilkuv sinine - Bluetooth®, Wi-Fi® või GPS on sisse lülitatud.
9	Kaameraobjektiiv	2,0-megapiksline kaamera on varustatud fikseeritud objektiiviga fotode ja videote tegemiseks.
10	Aku pesa	Sisaldab seadmele toidet andvat akut.
11	Kõlar	Võimaldab kuulata helifaile ja telefonikõnesid.

Vasakpoolsed funktsioonid



Parempoolsed funktsioonid



Ülemised funktsioonid



Alumised funktsioonid



Nr.	Detail	Kirjeldus
12	GPS-antenni port	Võimaldab paigaldada välise GPS-antenni paremaks signaali vastuvõtmiseks.
13	Helitugevuse klahv	Võimaldab reguleerida helitugevust.
14	Krihvel	Kasutatakse kirjutamiseks, joonistamiseks või puutetundlikul ekraanil valikute tegemiseks.
15	Lukustusnupp	Lükake kõigi klahvide, kaasa arvatud puutetundliku LCD-ekraani väljaülitamiseks.
16	Kaameraklahv	Vajutage seda kaamera käivitamiseks. Kaamerarežiimis vajutage pooleldi alla, et fokuseerida objekt, ja vajutage lõpuni, et teha pilt. Videorežiimis vajutage salvestamiseks; lõpetamiseks vajutage uuesti klahvile.
17	Lülitusklahv	Seadme sisse/välja lülitamiseks vajutage seda ja hoidke all. Vajutage ooterežiimi käivitamiseks või lõpetamiseks.
18	Sisseehitatud mikrofoni	Võimaldab helistada või kõnesid vastu võtta või helisid salvestada.
19	Mini-USB konnektor	Kasutage seda konnektorit andmete sünkroniseerimiseks, aku laadimiseks või peakomplekti ühendamiseks.
20	Auk kanderihma kinnitamiseks	Võimaldab rihma kinnitamist seadme külge.
21	Lähtestusvõtme ava	Seadme lähtestamiseks sisestage krihvel sellesse avasse.

Seadme töökorda seadmine

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Enne oma seadmega helistamist tuleb paigaldada SIM-kaart. SIM-kaart sisaldab teie telefoninumbrit, abonendi andmeid, telefoniraamatut ja telefoni lisamälu.


Teie seade on varustatud laetava liitium-ioonakuga.

Uued akud on vaid osaliselt laetud ning tuleb enne kasutusele võtmist korralikult ligikaudu nelja tunni vältel laadida.


TÄHELEPANU: Kasutage üksnes ASUSe nõuetele vastavaid akusid (SBP-18).

SIM-kaardi ja aku paigaldamiseks:

1. Akupesa katte eemaldamiseks vajutage seda allapoole ja lükake üles.




2. Sisestage SIM-kaart kuldne külg allpool ja sälguga nurk üleval vasakul, nagu joonisel näidatud.



3. Paigaldage aku avasse nii, et selle vasksed kontaktid oleksid seadme vaskkonduktori suhtes õiges asendis.

Märkus: Aku tuleb viie minuti vältel pärast eemaldamist seadmesse tagasi paigaldada, et teie personaalsed seadistused säiliks.



4. Paigaldage akupesa kate.



Aku laadimine

Akukomplekt tarnitakse osaliselt laetuna. Laske akul enne esmakordset kasutuselevõttu vähemalt neli tundi laadida.

Aku laadimiseks:

1. Ühendage AC-adaptteri otsik mini-USB kontaktiga, mis asub seadme põhja all.
2. Ühendage vahelduvvoolupistik maandatud seinakontakti või toiteallikaga.

MÄRKUSED:


- Süttib punane indikaator-LED ja ekraanile ilmub sümbol, mis teatab aku laadimisest.
 - Juhul, kui aku on täiesti tühi, tuleb seda enne, kui saate telefoni uuesti sisse lülitada, vähemalt kakskümmend minutit laadida.
-

MicroSD kaardi paigaldamine ja eemaldamine

Teie seadmel on MicroSD kaardipesa. MicroSD kaart pakub failide ja andmete salvestamiseks lisamälu.

MicroSD kaardi paigaldamiseks:

1. Leidke seadme SIM-kaardi pilu all paiknev MicroSD kaardi pilu.
2. Sisestage MicroSD kaart pilusse, kuldkontaktid all, kuni see õigesti kinni klõpsab.
3. Eemaldamiseks vajutage kaardile, kuni see lahti klõpsab, siis eemaldage ettevaatlikult.



MÄRGE: MicroSD kaart kuulub lisavarustusse.

Käivitamine

Seadme sisselülitamine

Jälgige, et seade oleks enne esmakordset kasutust täis laetud.

Sisselülitamiseks:

1. Vajutage ja hoidke all seadme peal olevat lülitusklahvi.



2. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, mis annavad võimalusi erinevate funktsioonide kasutamiseks ja kohaliku ajavööndi valimiseks.

Krihvli kasutamine

Krihvel on sulepead meenutav seadeldis, mis asub seadme parema ülanurga taga.




- Kasutage krihvliit kirjutamiseks, joonistamiseks, valikute tegemiseks või objektide lohistamiseks ekraanil.
- Puudutage objekti, mida soovite valida või avada.
- Menüü vaatamiseks puudutage objekti ja ärge katkestage kontakti.

Seadme kalibreerimine


Seadme kalibreerimine tagab puudutatava objekti aktiveerumise. Selleks vajutatakse ekraani eri kohtadesse ilmuvate objektide keskohti.

Ekraani kalibreerimiseks:

1. Klõpsake  > **Settings (seaded)** > **System (süsteem)**, seejärel **Screen (ekraan)**.
2. Vajuta vahekaardil **General (üldist)** käsku **Align Screen (joonda ekraan)** ning järgi seejärel ekraanile ilmuvaid kalibreerimisjuhiseid.

Seadme lukustamine


Telefoni klahve, nuppe ja puuteekraani on võimalik juhuslike numbrite valimise ja rakenduste käivitamise vältimiseks lukustada.



- Lukustamiseks leidke lukustusnupp ja lükake alla.
- Lukust vabastamiseks lükake üles.

Lähtekuva

Seadme lähtekuva koosneb kahest osast: ASUS Today (ASUS täna) ja Today (täna) kuvadest.





ASUS Today (ASUS täna)

ASUS Today teie telefoni lähtekuval võimaldab teil vaadata või muuta kuupäeva/kellaaja sätteid, teatab teile vastamata kõnedest ja saabunud SMS-, MMS-sõnumitest ja e-kirjadest, kuvab päeva jooksul toimuvad kohtumised, hetke ilma ja viimased uudised ning võimaldab teil lisada meediafaile oma telefoni ning neid esitada.














MÄRGE: ASUS Today saate blokeerida lähtekuvalt, järgides allolevaid juhiseid.

ASUS Today desaktiveerimine:

1. Klõpsake  > **Settings (seaded)** > **Today (täna)** > **Items (osad)**.
2. Tühjendage **Asus Today (Asus täna)** märkeruut, seejärel klõpsake .

Ikoonid

ASUS Today ikoonide kohta vaadake allolevast tabelist.





Ikoon	Kirjeldus	
		Teavitab vastamata kõnedest ja uutest SMS-/MMS-/e-posti sõnumitest.
		Teavitab vastamata kõnedest.
		Teavitab uutest SMS-sõnumitest.
		Teavitab uutest MMS-sõnumitest.
		Teavitab uutest meilisõnumitest.
Kalendri ikoon		Kuvab päeva kohtumist.
Kuupäeva/kellaaja ikoon		Kuvab kuupäeva/kellaaja seaded.
Meedia ikoon		Võimaldab lisada ja esitada meediafaile.
Uudiste ikoon		Kuvab viimaseid uudiseid.
Ilma ikoon		Kuvab hetke ilma.

Teadete vaatamine

ASUS Today teavitab vastamata kõnedest ja uutest SMS-, MMS-sõnumitest ning e-kirjadest.

Teadete vaatamiseks:


Klõpsake  ja seejärel suvalist ikooni, mille kohta soovite infot vaadata.

- Vastamata kõnede nägemiseks vajutage .
- Vajutage  uute SMS-sõnumite kuvamiseks/lugemiseks.
- Vajutage  uute MMS-sõnumite kuvamiseks/lugemiseks.
- Vajutage  uute e-posti sõnumite kuvamiseks/lugemiseks.


MÄRGE: E-kirjade lugemiseks veenduge, et olete Wi-Fi või GPRS-i kaudu Internetiga ühendatud. Lisateavet vt kasutusjuhendi Wi-Fi või GPRS-i kohta käivatest peatükkidest.

Päeva kohtumiste vaatamine

Päeva kohtumiste vaatamiseks:

Päeva kohtumiste vaatamiseks vajutage . Kui soovite nendes olevat teavet muuta, vajutage ekraani ja tehke kuval Calendar (kalender) vajalikud muudatused.

MÄRGE: Kalendrisse saab tegevusi või kohtumisi sisestada ka kuva ASUS Today kaudu.

Vajutage  ja seejärel ekraani ning sisestage info kohtumiste kohta. Teid teavitatakse kohtumisest selle toimumise päeval.



Uusima ilmateate saamine

ASUS Today võimaldab saada ilmateadet suvalise koha kohta maailmas.



MÄRKUSED:

- Veenduge, et olete Wi-Fi või GPRS-ühenduse kaudu Internetis. Lisateavet vt kasutusjuhendi Wi-Fi või GPRS-i kohta käivatest peatükkidest.
 - Enne selle funktsiooni kasutamist veenduge, et olete konfigureerinud ilma ja võrgu sätteid. Lisateavet võrgusätete konfigureerimise kohta vt sissejuhataval CD-l oleva kasutusjuhendi pkt 8, "**Võrgu seadistamine**".
-

Ilma sätete konfigureerimiseks:

1. Klõpsake  > **Settings (seaded)** > **ASUS Today (Asus täna)**.
2. Valige **Enable Weather Update** (luba ilmateate uuendamist).
3. Valige **Country (riik)** ja **City (linn)**, mille kohta soovite saada uusimat ilmateadet.
4. Klõpsake , kui valmis.

Võrguseadistuste konfigureerimine:

1. Klõpsake  > **Settings (seaded)** > **Connections (ühendused)** > **Network Setting (võrguseaded)**.
2. Valige rippmenüüst **Country (riik)** ja **Operator (operaator)**. Kui teie mobiiliteenuste operaator ei ole nimistus, klõpsake nuppu **Auto Detect (automaatne tuvastus)**.
3. Kui olete lõpetanud, klõpsake .


Uusima ilmateate saamiseks:

Vajutage kuval ASUS Today  ja seejärel ekraani, et saada serverist uusim ilmateade.

Viimaste uudiste allalaadimine

Viimaste uudiste allalaadimiseks:

MÄRGE: Enne uudiste allalaadimist veenduge, et olete Wi-Fi või GPRS-ühenduse kaudu Internetis. Lisateavet vt kasutusjuhendi Wi-Fi või GPRS-i kohta käivatest peatükkidest.

1. Vajutage  ja seejärel ekraani. Kuvatakse kuva Newstation.
2. Valige loendist Categories (kategooriad) kanal, millest soovite saada uudiseid.

MÄRGE: Uudiste allalaadimiseks veenduge, et olete Interneti ühendatud.

3. Vajutage **Menu (menüü) > Update (uuenda)**. Allalaaditud uudised salvestatakse seadmes RSS-uudistena ning kuvatakse ekraanil ASUS Today.

MÄRGE: Salvestatud RSS-uudiseid saab ekraanilt ASUS Today lugeda ka ilma Interneti-ühendusega.

Meediafailide mängimine

ASUS Today võimaldab kiirjuurdepääsu programmile EziMusic, mille abil saab esitada telefonile või mälukaardile salvestatud digitaalseid audiofaile. Saate audiofaile kuulata telefoni kõlarite või kõrvaklappide kaudu.

MÄRGE: Failide salvestamisel telefoni võib selle mälumaht väheneda ning tegevus aeglustuda. Soovitame audio- ja videofailid mälukaardile salvestada.


Meediafailide mängimine:

Vajutage  ja seejärel ekraani. Lugege meediafailide mängimise kohta lisateavet kasutusjuhendi peatükist **EziMusic**.

Today (täna) kuva















Today (täna) kuval on teile vajalik info. Teil on võimalik Today ekraani nii konfigureerida, et see sisaldaks teie jaoks olulist informatsiooni.

MÄRGE: Kuva Today kohandamise kohta lugege selle kasutusjuhendi 7 peatükis olevat osa "Today ekraani kohandamine".

































Oleku indikaatorid

Olekuindikaatorite kohta vaadake allolevast tabelist.

Ikoon	Kirjeldus	
Kõne olek 		Kõne käimas
		Kõne edastatud
		Kõne ootel
		Vastamata kõne
Üldise raadio-pakettandmeside teenuse (GPRS) ühenduse olek* 		GPRS saadaval
		Ühendamine GPRS-i kaudu
		Ühendatud GPRS-i kaudu
		3. generatsiooni teenus (3G) on kasutusel
Sõnumivahetuse olek 		Uus tekstisõnum (SMS)
		Uus häälsõnum
		Uus MMS (multimeedia sõnumiteenus)

* See ikoon sõltub teie asukohast ja mobiilteenuse pakkujust.

Ikoon	Kirjeldus	
Aku olek 		Aku täielikult laetud
		Aku osaliselt laetud
		Aku laadimine
		Aku tühjeneb
Signaali olek 		Mobiilsideteenus puudub
		Signaal puudub
		Mobiilsideteenuse otsing
		Näitab signaali tugevust
		Telefon väljas
ActiveSync'i ühenduse olek 		Käimas ActiveSync'i sünkroniseerimine
		Ühendamine ActiveSync'iga
		ActiveSync'i ühendus ei ole aktiivne
		Sünkroniseerimisviga

Icoon	Kirjeldus	
Heli olek 		Heli sees
		Heli väljas
Wi-Fi olek 		Wi-Fi ei ole ühendatud
		Wi-Fi ühendatud
Bluetoothi peakomplekt ühendatud		Bluetoothi stereo peakomplekt ühendatud
		Käed-vabad sees
Rändlusteenus		Rändlusteenus. Selline ikoon ilmub üksnes juhul, kui te olete rahvusvahelise rändlusteenuse kasutaja.
Režiimi olek		Vibra- või koosolekurežiim sees
Valjuhääldi olek		Valjuhääldi sees
Äratuskella olek		Ilmub siis, kui olete äratuskella sisse lülitanud
SIM-kaardi olek		SIM-kaart puudub
Teadistuse olek		Teadistuse indikaator

Ekraani paigutus


Ekraani on võimalik seadistada kahte eri moodi:

1. Portrait (portree)
2. Landscape (right-handed) (maastik, paremakäeline)
3. Landscape (left-handed) (maastik, vasakukäeline)

Kasutage paigutust Portrait siis, kui soovite oma seadme teatud rakendusi paremini vaadata või kasutada. Valige paigutus Landscape siis, kui vaatate pilte, videoid või pikemaid tekstifaile.

Ekraanipaigutuse muutmiseks vajutage  > **Settings (seaded)** > vahekaart **System (süsteem)** > **Screen (ekraan)** ja seejärel valige soovitud paigutus.

Menüü Start (Käivita)

Menüü Start sisaldab erinevaid enimkasutatavaid programme ja rakendusi. Menüü Start kuvamiseks vajutage .

Menüüs Start kuvatavaid elemente saab ka ise kohandada.


Start menu kohandamiseks:

1. Vajutage  > **Settings (seaded)** > vahekaart **Personal (isiklik)** > **Menus (menüüd)**.
2. Valige märkeruudud elementide juures, mida soovite menüüs Start kuvada. Saate valida kuni seitse elementi.

Funktsiooni MultiHome kasutamine

MultiHome pakub ASUS Today ekraani jaoks kolme teemat: **Original (originaalne)**, **Business (äri)** ja **Life (elu)**. Võid valida teema vastavalt oma eelistustele.

Teema muutmiseks:

1. Vajutage funktsiooni MultiHome käivitamiseks kuval ASUS Today .
2. Teemades **Original (algupärane)**, **Business (äri)** ja **Life (elu)** navigeerimiseks vajutage vasakul või paremal olevat navigatsiooniklahvi või libistage ekraanil sõrme või krihvlit vasakule või paremale.
3. Vajutage ekraanil soovitud teema rakendamiseks.



Teema rakendamine ekraanile
ASUS Today.



Teema Life (elu)



Teema rakendamine ekraanile
ASUS Today.




Teema Business (äri)

AnyTime Launcher

AnyTime Launcher kujutab endast alternatiivset programmi, mis võimaldab kiiresti ja mugavalt rakendusi käivitada, erinevaid ülesandeid täita ning seadme määranguid muuta.

AnyTime Launcher programmi käivitamiseks:

- Vajutage klahvi AnyTime Launcher .



Ikoonid


Rakenduste loendi või nende all olevate kontaktide avamiseks kerige navigeerimisklahvi abil järgmisi ikoone.

Ikon	Kirjeldus
	Favorite Programs (lemmikprogrammid): Võimaldab lisada lemmikprogramme.
	Recent Programs (viimased programmid): Kuvab viimati avatud programmid.
	Favorite Contacts (lemmikkontaktid): Võimaldab lisada lemmikkontakte.
	Message Center (sõnumikeskus): Võimaldab kasutada sõnumifunktsiooni ja kuvada vastamata kõned.
	Internet: Võimaldab kasutada Internetiga seotud rakendusi.
	Multimedia (multimeedia): Võimaldab kasutada multimeediaga seotud rakendusi.
	My Settings (minu seaded): Võimaldab konfigureerida seadme seadeid.

Informatsiooni otsimine

Otsingu tööriist (Search) võimaldab otsida seadmesse või välisele MicroSD kaardile salvestatud faile ja muud infot. Faile on võimalik otsida faili nime järgi või erinevates rakendustes, kaasa arvatud Calendar (kalender), Contacts (kontaktid), Excel Mobile (Exceli mobiil), Word Mobile (Wordi mobiil), Outlook Mobile (Outlooki mobiil), Help (abi), Messaging (sõnumid), Notes (märkmed) ja Tasks (ülesanded). Samuti on võimalik otsingut filtreerida ning otsida üksnes faile, mis on suuremad kui 64 KB.

Faili või muu vajaliku objekti otsimiseks:

1. Vajutage  > **Programs (programmid)** > **Search (otsi)**.
2. Sisestage väljale **Search for (otsi)** faili nimi, sõna või muu info, mida soovite leida.
3. Sisestage väljale **Type (tüüp)** otsingut filtreerida aitav andmetüüp.
4. Vajutage **Search (otsi)**. Leitud objektid esitatakse loetelus Results (tulemused).
5. Vajutage loetelus Results (tulemused) vajalikule objektile.

Abi funktsioon

Help- (abi) funktsiooni on võimalik kasutada suvalistes programmides.

Abi funktsiooni kasutamiseks:

Valige kuva või programm Today (täna) ja vajutage  > **Help (abi)**. Avaneb lehekülg, mis pakub viiteid teemadele, mis selgitavad programmi kasutamisega seonduvat.

Peatükk 2

Andmete sisestamine

- Sisestuspaneeli kasutamine
- Ekraanile kirjutamine ja joonistamine
- Heli salvestamine

Sisestuspaneeli kasutamine




Teksti, sümbolite või numbrite kasutamist eeldava rakenduse käivitamisel või välja valimisel ilmub menüüribale sisestuspaneeli ikoon. Sisestuspaneel võimaldab teil valida erinevaid sisestusmeetodeid:

Block Recognizer (plokituvastus), **Keyboard (klaviatuur)**, **Letter Recognizer (tähetuvastus)** ja **Transcriber (transkribeerija)**.

Block Recognizeri (plokituvastus) funktsiooni kasutamine

Plokituvastaja annab võimaluse sisestada ühe liigutusega tähti, numbreid, sümboleid või kirjavahemärke, mis muudetakse trükitud tekstiks.

Plokituvastusfunktsiooni kasutamiseks:

1. Klõpsake kasutajapoolset sisestust lubavas rakenduses sisestuspaneeli noolele, seejärel funktsioonile **Block Recognizer (plokituvastaja)**.
2. Kirjutage selleks ettenähtud väljale tähti, numbreid, sümboleid või kirjavahemärke.
 - Tähed kirjutage ruudu **abc** (vasakpoolne) väljale.
 - Numbrid kirjutage ruudu **123** (parempoolne) väljale.
 - Tühiku lisamiseks vajutage tühikuklahvi .
 - Sümbolite, kirjavahemärkide ja muude eriotstarbeliste märkide sisestamiseks klõpsake vastaval nupul .
 - Juhul kui vajate sümbolite sisestamisel abi, klõpsake abinupul .

Ekraaniklaviatuuri kasutamine

Ekraaniklaviatuuri abil saate sisestada tekste, sümboleid, numbreid ja muid erisümboleid.

Teksti sisestamiseks ekraaniklaviatuuri kaudu:

1. Klõpsake valitud rakenduses sisestuspaneeli noolele, seejärel funktsioonile **Keyboard (klaviatuur)**.
2. Klõpsake sisestamiseks ekraanil oleva klaviatuuri klahve.




Ekraaniklaviatuuri suurendamiseks:

1. Klõpsake sisestuspaneeli noolele, seejärel funktsioonile **Options... (valikud...)**.
2. Valige sisestusmeetodi menüüst **Keyboard (klaviatuur)**.
3. Klõpsake käsklusel **Large Keys (suured klahvid)**.

Letter Recognizeri (täheleidja) funktsiooni kasutamine

Täheleidja annab võimaluse sisestada ühe liigutusega tähti, numbreid, sümboleid või kirjavahemärke, mis muudetakse trükitud tekstiks.


Täheleidja funktsiooni kasutamiseks:

1. Klõpsake kasutajapoolset sisestust lubavas rakenduses sisestuspaneeli noolele, seejärel funktsioonile **Letter Recognizer (tähetuvastaja)**.
2. Kirjutage selleks ettenähtud väljale tähti, numbreid, sümboleid või kirjavahemärke.
 - Suurtähed kirjutage ruudu **ABC** (vasakpoolne) väljale.
 - Väiketähed kirjutage **abc** (keskel) kasti keskele.
 - Numbrid kirjutage ruudu **123** (parempoolne) väljale.
 - Tühiku lisamiseks vajutage tühikuklahvi .
 - Sümbolite, kirjavahemärkide ja muude eriotstarbeliste märkide sisestamiseks klõpsake vastaval nupul .
 - Juhul kui vajate sümbolite sisestamisel abi, klõpsake abinupul .

Transcriberi (transkriptsioon) funktsiooni kasutamine

Transkriptsioonifunktsioon on programm, mis tunneb ära käsitsi kirjutatud teksti ning võimaldab teil kasutada kaldkirja, trükitähti või segastiili. See mitte üksnes ei tunne ära käsikirjalist teksti, vaid ka numbreid ja sümboleid. Püüdke kirjutada loetavalt. Täiendavat infot Transcriberi funktsiooni kohta leiate Help (abi) rakendusest.


Transcriberi funktsiooni kasutamiseks:

1. Käivitage rakendus, mis aktsepteerib kasutajapoolseid sisestusi, nt Notes või Word Mobile.
2. Klõpsake rakenduses sisestuspaneeli noolele, seejärel funktsioonile **Transcriber (transkriptsioon)**.
3. Kuvatakse Transcriberi funktsiooni sissejuhatav kuva. Sissejuhatuse sulgemiseks vajutage , lisajuhiste saamiseks vajutage **Help (abi)**.

Transcriberi abil kirjutamine:

1. Klõpsake ekraanil, et paigutada kursorit kohta, kuhu soovite teksti sisestada.
2. Kasutage ekraanile kirjutamiseks krihvliit. Teie poolt käsitsi kirjutatu konverteeritakse tekstiks kohe, kui krihvli ekraanilt tõstate.



Teksti toimetamiseks:

1. Klõpsake ekraanil, et paigutada kursorit kohta, kuhu soovite teksti sisestada.
2. Nüüd on võimalik tekst ümber kirjutada või kasutada Transcriber funktsiooni poolt pakutavaid võimalusi valitud teksti redigeerimiseks. Transcriberi funktsiooni poolt pakutavate võimalustega tutvumiseks vaadake Help .

Ekraanile kirjutamine ja joonistamine

Teil on võimalik kirjutada või joonistada otse ekraanile ning omakäelisi märkmeid salvestada. Juhul, kui eelistate kasutada omaenda käekirja või lisada märkmetele jooniseid, määrake vaikimisi sisestusrežiimiks **Writing (käsitsi)**. Trükitud teksti eelistamise korral valige vaikimisi sisestusrežiimiks **Typing (trükk)**.

Vaikimisi sisestusrežiimi määramiseks märkmete tegemisel:

1. Klõpsake  > **Programs (programmid)** > **Notes (märkmed)**.
2. Valige loetelust Notes (märkmed) **Menu (menüü)** > **Options (valikud)**.
3. **Mode (vaikerežiimis):** ruut, klõpsake alla suunatud noolel ja valige üks järgmistest variantidest:
 - **Writing (käsitsi)** - juhul, kui soovite lisada märkmetele jooniseid või käsitsi kirjutatud teksti.
 - **Typing (trükk)** - juhul, kui soovite saada trükitud märkmeid.
4. Muud valikud tehke vastavalt oma eelistustele.
5. Kui olete valmis, vajutage .

Märkme sees kirjutamine/joonistamine:

1. Klõpsake  > **Programs (programmid)** > **Notes (märkmed)**.

2. Valige loetelust Notes (märkmed) **New (uus)**.

Juhul, kui valisite rakenduses **Default mode (vaikerežiimis)** funktsiooni **Typing (trükk)**, ilmub teksti trükkimiseks ekraanile tühi lehekülg.

Juhul, kui valisite rakenduses **Default mode (vaikerežiimis)** funktsiooni **Writing (käsitsi)**, ilmub teksti kirjutamiseks ekraanile horisontaaljoontega leht.







Teise võimalusena võite valida **Menu (menüü)** ning seejärel käsi- ja trükitud kirja vahel valimiseks märgistada/tühistada valiku **Draw (joonista)**.

3. Kirjutage/joonistage ekraanile.
4. Lõpetamisel klõpsake märkmete salvestamiseks ja Notes loetellu tagasi pöördumiseks .







Heli salvestamine

Teil on ajal, mil telefon on aktiivsel või ooterežiimil, võimalik salvestada heli, hääli või lisada märkmetele helilõike.

Helisalvestuse loomiseks:

1. Klõpsake  > **Programs (programmid)** > **Notes (märkmed)**.
2. Valige loetelust Notes (märkmed) **New (uus)**.
3. Juhul, kui te ei näe salvestamise tööriistariba, klõpsake **Menu (menüü)** > **View Recording Toolbar (vaata salvestamise tööriistariba)**.
4. Salvestamise alustamiseks vajutage .
5. Asetage vastuvõtja oma suu või heliallika lähedusse.
6. Lõpetamise järel klõpsake . Märkme juurde ilmub vastav ikoon . Salvestise kuulamiseks vajutage .
7. Klõpsake .

Helisalvestuse lisamiseks salvestatud märkmele:

1. Klõpsake  > **Programs (programmid)** > **Notes (märkmed)**.
2. Valige loendist Notes (märkmed) salvestatud info ja klõpsake sellel avamiseks.
3. Juhul, kui te ei näe salvestamise tööriistariba, klõpsake **Menu (menüü)** > **View Recording Toolbar (vaata salvestamise tööriistariba)**.
4. Salvestamise alustamiseks vajutage .
5. Asetage vastuvõtja oma suu või heliallika lähedusse.
6. Pärast salvestamise lõpetamist klõpsake lõpetamise nupule . Märkme juurde ilmub vastav ikoon . Salvestise kuulamiseks vajutage .
7. Klõpsake .

Peatükk 3

Seadme sünkroniseerimine

- Seadme sünkroonimine
- Microsoft® ActiveSync

Seadme sünkroonimine

Selle seadme abil on võimalik sünkroniseerida seadmes olevaid andmeid arvutis olevate andmetega. Võite sünkroniseerida seadme ja arvuti sisu ja kanda üle andmeid Microsoft® ActiveSync Windows XP™ platvormil või Microsoft® Windows Mobile Device Center Windows Vista™ platvormil.

MÄRGE: Windows Vista™ puhul vt sünkroonimise kohta® Windows® Mobile Device Center'i kodulehte aadressil <http://www.microsoft.com/windowsmobile/devicecenter.mspx>.

Microsoft® ActiveSync

ActiveSync programmi abil on võimalik sünkroniseerida seadmes olevaid andmeid arvutis olevate andmetega. ActiveSync'i abil on võimalik sünkroniseerida ka läbi juhtmevaba või mobiilivõrgu Microsoft Exchange Serveriga, selle eelduseks on, et teie mobiiltelefoni teenusepakkuja pakub Microsoft Exchange Serverit koos Exchange ActiveSync'i võimalusega. Sünkroniseerides otse Exchange Serveriga saate andmeid värskendada ka siis, kui arvuti on välja lülitatud.

Sünkroniseerimise käigus võrdleb ActiveSync seadmes olevaid andmeid arvuti või Exchange Serveri andmetega ning värskendab kõiki andmeid, mida on viimati muudetud.

Võite valida ja sünkroniseerida andmeid ActiveSync abil järgmistest asukohtades:

- Kontaktid
- Kalender
- E-mail
- Ülesanded

- Märkused
- Lemmikud
- Failid
- Meedia

Saate andmeid arvuti ja seadme vahel vahetada ka ilma sünkroniseerimata.

ActiveSync'i on seadmesse juba eelnevalt installeeritud, kuid enne, kui saate andmeid arvutis sünkroniseerida, peate kõigepealt installeerima ActiveSync'i programmi oma arvutis. Värskeima ActiveSync'i programmi versiooni saate alla laadida aadressilt www.microsoft.com.

Kui olete ActiveSync'i programmi installeerinud, siduge seade ja arvuti omavahel sünkroniseerimiseks. ActiveSync'i tunneb seadme ära ja edastab seadmes olevad sünkroonimiseseadmed automaatselt arvutile.

Kui soovite oma seadet sünkroniseerida üle oma arvuti või teenusepakkuja Exchange Serveri, uurige võrguadministraatorilt Exchange Serveri nimetus, kasutajanimi, salasõna ja domeeninimi enne Sync Setup Wizardi käivitamist.

ActiveSync'i programmi arvutisse installeerimiseks ja konfigureerimiseks:

MÄRGE: Tehke kindlaks, et installeerite Microsoft ActiveSync 4.5 või uuemat versiooni.

1. Sisestage juhendiga CD, mis on seadmega pakendis kaasas.
2. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
3. Kui seadistus on lõpetatud, käivitub Sync Setup Wizard automaatselt, kui seadme arvutiga ühendate. Järgige selle lõpuleviimiseks ekraanile ilmuvaid juhiseid.

4. Sync Setup Wizardi abil saate:
 - Konfigureerida Exchange Serveri ühendust otse Exchange Serveri abil sünkroniseerimiseks. Pärida võrguadministraatorilt sisestamiseks nõutavaid parameetreid.
 - Luua sünkroniseerimisühenduse oma arvuti ja seadme vahel.
5. Valige informatsiooni tüüp, mida soovite sünkroonida.
6. Kui olete viisardi lõpetanud, sünkroniseerib ActiveSync/Microsoft® Windows Mobile Device Center teie seadme automaatselt. Võite seadme pärast sünkroonimist lahti ühendada.

MÄRKUSED:

- Kui seade arvutiga ühendatakse, sünkroonitakse andmed automaatselt. ActiveSync sünkroniseerib andmed iga kord, kui teete muudatusi kas seadmes või arvutis.
 - WLAN-i ei saa kasutada andmebaasi sünkroonimiseks.
 - ActiveSync'i abil sünkroniseerimiseks vt Windows® Mobile Help (mobili abi).
 - Juhtmevaba ühenduse loomiseks võivad olla vajalikud eraldi seadmed (nt traadita ühenduse ruuter või pääsupunkt).
-

Sünkroniseerimine mini-USB kaudu

Arvutiga sünkroniseerimiseks võite seadme ühendada mini-USB kaabli abil.

Seadme sünkroniseerimiseks mini-USB kaabli kaudu:

1. Pärast ActiveSync'i rakenduse installeerimist arvutisse ühendage mini-USB pistik seadme paremal küljel asuva mini-USB kontaktiga.
2. USB juhtme teine ots ühendage oma arvutiga. Ühendamise järel sünkroniseerib ActiveSync'i rakendus automaatselt teie seadme.

Sünkroniseerimine Bluetooth®-i kaudu

MÄRGE: Veenduge, et nii seadme kui ka arvuti Bluetooth oleks sisse lülitatud.



Seadme sünkroniseerimiseks Bluetooth'i rakenduse kaudu:

1. Konfigureerige oma arvuti ActiveSync'i ja Bluetooth'i seaded.

MÄRGE: Lisainfot leiate Microsoft® ActiveSync'i abifailist oma arvutis.

2. Ühendage seade arvutiga Bluetooth-rakenduse abil.

MÄRGE: Lisateavet vt kasutusjuhendi jaotisest **Bluetooth'i kasutamine®**.

3. Ühendatud seadmete loendist klõpsake oma arvuti nimel, millega soovite seadet sünkroniseerida.
4. Valige **ActiveSync**, seejärel **Save (salvesta)**.
5. Bluetooth'i seadetest väljumiseks klõpsake .
6. Seadmel klõpsake  > **Programs (programmid)** > **ActiveSync** > **Menu (menüü)** > **Connect via Bluetooth (loo ühendus Bluetooth'i kaudu)**. Seade hakkab arvutiga ühendust looma.
7. Kui ühendus on loodud, klõpsake andmete sünkroniseerimiseks **Sync (sünkroniseeri)**.

MÄRGE: Meediafaile, nagu nt muusika- ja videofaile, on võimalik sünkroonida üksnes USB-kaabli abil.

Sünkroniseerimine Exchange Serveri abil

Seadme sünkroniseerimiseks Exchange Serveri kaudu:

1. Valige ActiveSync'i ekraanilt **Menu (menüü) > Add Server Source... (lisa server...)**.
2. Trükkige sisse oma E-mail address (e-posti aadress) ja vajutage **Next (edasi)**. Kui soovite, et seade tuvastaks Exchange Serveri seaded automaatselt, märgistage vastav märkeruut.
3. Väljale **Server Address (serveri aadress)** sisestage serveri nimi, kus Exchange Server paikneb, seejärel klõpsake **Next (edasi)**. Vajadusel märgistage ruut **This server requires an encrypted (SSL) connection (see server nõuab krüpteeritud (SSL) ühendust)**.
4. Sisestage kasutajanimi, salasõna ja domeen, seejärel klõpsake **Next (edasi)**.
5. Klõpsates märkeruutudel valige andmed, mida soovite Exchange Serveriga sünkroonida. Saadavalolevate sünkroonimiseadete muutmiseks valige andmed ning vajutage seejärel **Settings (seaded)**. Kui olete valmis, klõpsake **Finish (lõpp)**.
6. Käivitage sünkroonimisprotsess.

Sünkronimisgraafiku seadistamine

Sünkroniseerimise seadistamine Exchange Serveri abil:

1. Valige ActiveSync ekraanilt **Menu (menüü) > Add Server Source... (lisa server...)**.
2. Seadistage graafik vastavalt oma eelistustele. Sisestatavate andmete kohta leiate täpsemat infot tabelist.

Maht	Soovitav seadistus
Kõrge	Valige Peak times (maksimumajad) loendist lühem intervall.
Madal	Valige As items arrive (vastavalt saabumisele) või miinimumaegade tabelist (Off-peak times) pikem intervall.
Rändluse ajal	Märgistage Use above settings when roaming (kasuta ülalmainitud sätteid rändluse ajal).
Sõnumite saatmine	Märkige ruut Send/Receive when I click Send (saada/võta vastu, kui ma klõpsan Send (saada)).

Peatükk 4

Telefoni funktsioonid



- Telefoni kasutamine
- Helistamine
- Kõne vastuvõtmine
- Võimalused kõne ajal
- ASUSe kõnefilter

Telefoni kasutamine

Sarnaselt tavalisele mobiiltelefonile võib seadet kasutada kõnede ja videokõnede tegemiseks ja vastuvõtmiseks. Samuti on võimalik pidada kõneregistrit välja helistatud, vastuvõtmata ja vastuvõetud kõnede kohta, saata SMS- või MMS-sõnumeid, teha kõnelemise ajal märkmeid, helistada kontaktide nimekirja kasutades ning kopeerida SIM-kaardilt andmeid seadmesse.

Telefoni klaviatuur



Telefoni klaviatuur võimaldab mugavalt numbreid valida ning pääseda kontaktide, kõneregistri ja telefoni seadete menüüdesse. Telefoni klaviatuuri käivitamiseks toimige nii:

- Vajutage  > **Programs (programmid)** > **Phone (telefon)**.
- Vajutage .

Telefoni funktsiooni väljalülitamine


Võid kasutada teisi funktsioone ka siis, kui seadme telefonifunktsioon on välja lülitatud.

Telefoni funktsiooni väljalülitamiseks:

1. Vajutage signaali ikoonile  või  > **Settings (seaded)** > **Connections (ühendused)** > **Wireless Manager**.
2. Klõpsake ikoonil **Phone (telefon)**.

Helitugevuse reguleerimine

Telefoni või seadme helitugevuse reguleerimiseks:

1. Klõpsake olekuribal .
2. Helitugevuse menüüst on võimalik teha järgmisi valikuid:
 - Nihutage seadme või telefoni helitugevuse reguleerimiseks liugurit.
 - Klõpsake **On (sees)**, **Vibrate (vibreerimine)** või **Off (väljas)** helina režiimi ja helitugevuse muutmiseks.



Lükake üles helitugevuse suurendamiseks.

Lükake alla helitugevuse vähendamiseks.

MÄRGE: Helitugevuse reguleerimiseks võib vajutada ka helitugevuse nuppu seadme vasakpoolsel küljel.






Helistamine

Helistada on võimalik telefoni numbrilauda kasutades. Samuti on võimalik helistada otse kontaktidest, kõneregistrist, kiirvalimisest või häälvalimisest.


Helistamine

Helistamine numbrilaua abil

Helistamiseks numbrilauda kasutades:



1. Klõpsake  > **Programs (programmid)** > **Phone (telefon)** või vajutage  numbrilaua käivitamiseks.
2. Tõksake numbritel või valige kontakt või viimati valitud number loetelus numbrilaua kohal.
Kui valisite vale numbri, vajutage vasakul asuva numbri kustutamiseks .
3. Helistamiseks vajutage nupule .
4. Lõpetamiseks vajutage .

Telefoniklaviatuuri funktsioonid



Kontaktidest helistamine



Helistamiseks otse Contacts (kontaktid) menüüst:

1. Vajutage paremat funktsiooniklahvi või kuval Today **Contacts (kontaktid)**.
2. Helistamiseks on teil võimalik:
 - Klõpsake kontakti nimel, seejärel vajutage **Call (helista)**.
 - Vajutage kontakti nimel ja seejärel .
 - Võite ka kontakti nimel klõpsata ja klahvi all hoida või valida otsetee menüüst **Call Work (helista tööle)**, **Call Home (helista koju)**, **Call Mobile (helista mobiilile)**.
 - Klõpsake **Enter a name... (sisesta nimi...)**, seejärel sisestage kontaktidest nimi või number, kellele soovite helistada. Vajutage valitud objekti numbrile helistamiseks .





Helistamine kõneregistrist


Seade võimaldab vaadata teie helistamislogisid - vastamata, sissetulevad ja väljaminevad kõned.

Kõneregistris olevale numbrile helistamiseks:

1. **Call History (kõneregister)** avamine. Selleks tuleb toimida järgmiselt:
 - Klõpsake  > **Programs (programmid)** > **Phone (telefon)**, seejärel **Menu (menüü)** > **Call History (kõneregister)**.
 - Kõne lõppedes klõpsake .

Call History (kõneregistri) ekraanil on järgmised sakid:

-  (vaikesäte): Sellel kuvatakse kõik kõned - väljaminevad, vastuvõetud ja vastamata.
-  : Kuvab kõik vastamata kõned.
-  : Kuvab kõik väljuvad kõned.
-  : Kuvab kõik väljuvad kõned.

2. Kerige soovitud kontakti või telefoninumbrini, seejärel klõpsake **Call (helista)** või vajutage .



Klõpsake **Menu (menüü)** muude toimingute tegemiseks, nagu nt helistaja andmete salvestamiseks kontaktide loetellu, tekstõnumi saatmiseks helistajale, helistamislogi kustutamiseks, helistamislogide filtreerimiseks.

3. Vajutage kõne lõpetamiseks .

Smart dialeri abil helistamine

Funktsioon Smart dialer (nutikas valija) võimaldab kontakti kiiremini leida. Sisestage esimesed tähed kontakti nimest, kellele soovite helistada. Seade sobitab need kontaktide loendiga ning kuvab tulemused.


Funktsiooni Smart dialer (nutikas valija) kasutamiseks:

1. Sisestage telefoni klahvatuuril kontakti nime esimesed tähed.
2. Vajutage kuvatavas loendis kontakti nime, kellele soovite helistada.
3. Vajutage .
4. Vajutage kõne lõpetamiseks .



Speed Dial'i (kiirvalimine) funktsiooni kasutamine

Funktsioon Speed Dial (kiirvalimine) võimaldab kiiresti ja mugavalt helistada sageli kasutatavatele numbritele. Kiirvaliku saab salvestada numbritele 2-99.


Kiirvalimisnumbri loomine:

1. Veenduge, et isik on kontaktide loetelus juba olemas.
2. Vajutage kuval Today nuppu **Contacts (kontaktid)**.
3. Vajutage kontakti numbril, mida soovite lisada kiirvalimisnumbrite loendisse. Seejärel vajutage **Menu (menüü) > Add to Speed Dial... (lisa kiirvalikusse...)**.
4. Redigeerige nime ja numbrit ja valige selle kontakti jaoks numbriklahv.
5. Kui olete valmis, vajutage .

Kiirvaliku kasutamiseks:



1. Vajutage  > **Programs (programmid) > Phone (telefon)**. Vajutage ja hoidke all numbriklahvi, mis on määratud isikule, kellele soovite helistada.
2. Vajutage kõne lõpetamiseks .

Kiirvalimisnimekirja kande kustutamiseks:

1. Klõpsake  > **Programs (programmid) > Phone (telefon) > Menu (menüü) > View (vaade) > Speed Dial (kiirvalik)**.
2. Vajutage kontakti numbril, mida soovite kustutada kiirvalimisnumbrite loendist, ja vajutage **Delete (kustuta)**.
3. Vajutage hüpiku nupul **Yes (jah)**.

Voice Commander (häälvalimine) funktsiooni kasutamine




Helistamiseks häälvalimisfunktsiooni abil:

1. Klõpsake  > **Programs (programmid)** > **Voice Commander (häälvalimine)**.
2. Teie telefon nõuab ilmuvalt ekraanilt käsklust "Say command".
3. Õelge selgelt "Call" (helista), nimetades seejärel kontaktisikute nimekirjas oleva isiku nime.
4. Kinnitavale küsimusele vastake "Yes" (jah) või "No" (ei).
Kui te ütlesite "Yes" (jah), valib rakendus numbri. Vastasel korral naaseb see menüüsse Voice Commander (häälvalimine).
5. Häälvalimise funktsioonist väljumiseks õelge "Goodbye" (head aega) või vajutage .

MÄRKUSED:

- Häälvalimise kasutamiseks koos kõrvaklappidega vajutage klappidel olevat kõnele vastamise nuppu* ja järgige teile antud juhiseid. (* Vastamisnupp ei pruugi kõikidel kõrvaklappidel olemas olla.)
 - Mõned keeled võivad häälvalimisfunktsiooni mitte toetada.
-

Häälvalimise isikupärastamiseks:

1. Vajutage  > **Settings (seaded)** > **Personal (isiklik)** > **Commander Settings (häälvalimise seaded)**.
2. Seadke häälvalimine vastavalt oma eelistustele.
Lisateavet vaadake oma seadme abikeskusest.
Abikeskuse käivitamiseks vajutage  > **Help (abi)**.
3. Klõpsake , kui valmis.

Hädaabikõned



Hädaabinumbritele saab alati helistada, isegi kui olete lukustanud oma SIM-kaardi või telefoni.

Hädaabikõne tegemiseks:

Sisestage hädaabinumber ning vajutage .

Rahvusvahelised kõned



Rahvusvahelise kõne tegemiseks:

1. Plussmärgi (+) sisestamiseks vajutage klahvile  ja hoidke seda all.
2. Sisestage täielik telefoninumber koos riigikoodi ja piirkonna koodiga ning seejärel vajutage klahvi .

Kõne vastuvõtmine

Sissetuleva kõne korral ilmub teade, mis annab teile võimaluse kõnele vastata või selle vastuvõtmisest loobuda.

Sissetulevale kõnele vastamiseks või sellest loobumiseks:

- Kõnele vastamiseks vajutage **Answer (vasta)** või .
- Sissetulevast kõnest keeldumiseks vajutage **Ignore (eira)** või .




SOOVITUS: Vajutage ja hoidke all , et lülitada valjuhääldi sisse.

Kõne lõpetamiseks:

- Vajutage .



Võimalused kõne ajal

Allpool toodud tabelis on võimalikud menüüvalikud kõne ajal. Mõned neist valikutest on kasutatavad vaid siis, kui käimas on mitu kõnet või konverentskõne ajal.



SISSETULEVA KÕNE MENÜÜVALIKUD	KIRJELDUS
Hold (ootel)	Paneb aktiivse kõne ootele. Käimasoleva kõne ootele panemiseks vajutage  .
Unhold (aktiveeri)	Aktiveerib ootel oleva kõne. Ootel kõne aktiveerimiseks võib vajutada ka  .
Mute (hääletu)	Lülitab välja aktiivse kõne mikrofoni (teie kuulete helistajat, kuid tema ei kuule teid).
Unmute (hääletu oleku lõpetamine)	Lülitab aktiivse kõne mikrofoni uuesti sisse.
Speakerphone On/Off (kõlar sees/väljas)	Aktiveerib/desaktiveerib kõlari.
Turn Hands-free On/Off (lülita vabakäesüsteem sisse/välja)	Lülitab vabakäefunktsiooni sisse. Vabakäefunktsiooni saab sisse/välja lülitada ka nupu  vajutamisel.
Conference (konverents)	Kui olete teenusega liitunud, ühendab kõik käimasolevad kõned.
Paste (kleebi)	Kleebib sõnumist, märkmetest või kontaktidest kopeeritud numbri klaviatuurile, nii et seda ei pea käsitsi sisestama.
View Contacts (kontaktide kuvamine)	Avab kontaktide loendi.
Save to Contacts (Salvesta kontaktide hulka)	Salvestab helistaja kontaktide loendisse.
Create Note (loo märkmeid)	Võimaldab aktiivse kõne ajal luua märkmeid.
Call History (kõnede ajalugu)	Avab kõnede ajaloo loendi.
Speed Dial (kiirvalimine)	Avab kiirvalimise loendi.
Options (valikud)	Avab telefoni sätteid.

Mitme samaaegse kõne haldamine

Teisele kõnele vastamiseks:

1. Vajutage , et esimene kõne ootele panna ning vastata teisele kõnele.
2. Teise kõne lõpetamiseks ja esimese aktiveerimiseks vajutage .

Kõne panemine ootele, et teha teine kõne:

Vajutage  esimese kõne ootele panemiseks ning teisele numbrile helistamiseks. Vajutage  teise kõne lõpetamiseks ja esimese jätkamiseks.

Kõnede ümberlülitamiseks:

Kahe kõne vahel lülitamiseks vajutage .

Hulgikõne seadmiseks:

Mitme käimaseoleva kõne korral vajutage **Menu (menüü) > Conference (konverentskõne)**.

ASUSe kõnefilter

ASUSe kõnefilteri utiliit võimaldab kontrollida sissetulevaid kõnesid. Selle funktsiooni abil võite kontaktide nimekirjas ja kõneregistris olevaid numbreid, sõnumeid saatnud numbreid või võõralt numbrilt tulevaid kõnesid hallata.

Otseteede menüü käivitamine

Antud menüü annab hea võimaluse kas vastu võetavate või vastamata jäetavate kõnede loendi aktiveerimiseks.



Otseteede menüü käivitamiseks:


- Klõpsake  > **Programs (programmid)** > **Call Filter (kõnefilter)**.



Vastuvõetavate kõnede loendi haldamine

Vastuvõetavate kõnede loend annab teile võimaluse valida telefoninumbreid, millelt tulevatele kõnedele te soovite vastata. Kõned, mis ei ole nimekirja kantud, jäävad automaatselt vastamata.

Objektide lisamiseks loendisse:

1. Klõpsake  > **Programs (programmid)** > **Call Filter (kõnefilter)**.
2. Valige Edit List kastist **Accept List (aktsepteeri loend)**.
3. Valige andmete allikas. Võite andmed saada kontaktide hulgast, helistamislogist, sõnumi saatjate hulgast või lisada numbri, mis pole üheski loetelus, või lisada uue numbri.
4. Valige loendist (nt Contacts (kontaktid)) objekt ja vajutage **Add (lisa)** või , et lisada uus lubatavate kõnede loendi number.
5. Klõpsake väljumiseks **ok**.




Nimetuste eemaldamiseks lubatud või tõkestatud kõnede loendist valige kontakt, seejärel vajutage **Remove (eemalda)** või .






Tagasilükatavate kõnede loendi haldamine

Tagasilükatavate kõnede loend annab teile võimaluse valida telefoninumbreid, millelt tulevatele kõnedele te ei soovi vastata. Kõned, mis on nimekirja kantud, jäävad automaatselt vastamata.

Objektide lisamiseks loendisse:

1. Klõpsake  > **Programs (programmid)** > **Call Filter (kõnefilter)**.
2. Valige Edit List ruudust funktsioon **Reject List (tagasilükatavate kõnede loend)**.
3. Valige andmete allikas. Võite andmed saada kontaktide hulgast, helistamislogist, sõnumi saatjate hulgast või lisada numbri, mis pole üheski loetelus, või lisada uue numbri.
4. Valige loendist (nt Contacts (kontaktid)) objekt ja vajutage **Add (lisa)** või , et lisada uus tagasilükatavate kõnede loendi number.
5. Klõpsake väljumiseks .

Numbrite eemaldamiseks tagasilükatavate kõnede loendist vali loendist kontakt, seejärel klõpsake käsklusel **Remove (eemalda)** või .



Peatükk 5

Sõnumid

- E-posti sõnumid
- Lõim-SMS
- MMS-sõnumid
- Windows® Live


E-posti sõnumid

E-posti konto seadistamine

Enne e-kirjade saatmist ja saamist peate seadistama Interneti teenusepakkuja (ITP) poolt antud e-posti konto või konto, mida kasutate VPN-serveri abil (enamasti tööl kasutatav e-posti konto). Saate saata e-kirju sünkroniseerimise abil või ühendades seadme otse e-posti serveriga, kasutades selleks Interneti teenusepakkuja või ühist võrku.

MÄRGE: Enne e-posti konto seadistamist peab teil Interneti-ühendus ja e-posti konto olemas olema.

E-posti konto seadistamiseks:

1. Klõpsake  > **Messaging (sõnumivahetus)** > **Setup E-mail (e-posti seadistamine)**.
2. Sisestage oma **E-posti aadress** ja **salasõna**, seejärel klõpsake **Next (edasi)**.

MÄRGE: Vaikimisi püüab seade saada Internetist teie e-posti sätted, eriti kui e-post on kontodel nagu Yahoo või Hotmail.

3. Kui soovite e-posti sätted sisestada käsitsi, tühjendage märkeruut **Try to get e-mail settings automatically from the Internet (püüa e-posti sätted saada Internetist automaatselt)**. Muudel juhtudel vajutage **Next (edasi)**.

MÄRGE: Informatsiooni e-posti serveri kohta hankige mobiilside teenusepakujalt.

4. Sisestage **Oma nimi** ja **Konto nimi**, seejärel klõpsake **Next (edasi)**.


5. Valige rippmenüüst ajaintervall, mis on vajalik e-posti teadete automaatseks saatmiseks ja vastuvõtmiseks. Kui soovite vaadata rohkem allalaadimise sätteid, vajutage **Review all download settings (vaata kõiki allalaadimise sätteid)** ning valige eelistatavad allalaadimise sätteid.
6. Kui olete lõpetanud, vajutale **Finish (Lõpeta)**.

E-posti kontode haldamine

ET	SEDA TEHA
Kontode loendi vaatamine	Klõpsake  > Messaging (sõnumivahetus) . Kuvatakse kontode loend, iga konto järel on sulgudes toodud lugemata kirjade arv selles kontos.
E-posti sõnumite saatmine ja vastuvõtmine Internetist	Klõpsake  > Messaging (sõnumivahetus) . Valige Interneti e-posti konto, mida soovite kasutada ning vajutage Menu (menüü) > Send/Receive (saada/võta vastu) . Selle protsessi peatamiseks vajutage Menu (menüü) > Stop Send/Receive (peata saatmine/vastuvõtmine) .
Konto kustutamine	Klõpsake  > Messaging (sõnumivahetus) . Valige konto ja vajutage Menu (menüü) > Delete (kustuta) .
Kontode ümberlülitamine	Kui konto on avatud, klõpsake Menu (menüü) > Go To (mine) , seejärel puudutage kontot, millele soovite ümberlülituda. Või vajutage kiireks lülitumiseks teisele kontole navigeerimisklahvi vasakule või paremale.
Konto suvandite muutmine	Klõpsake  > Messaging (sõnumivahetus) . Valige konto ja vajutage Menu (menüü) > Options (valikud) ning seejärel valige suvand, mida soovite muuta. Kui olete valmis, vajutage ok .

E-kirja saatmine

E-kirja saatmiseks:

1. Klõpsake  > **Messaging (sõnumivahetus)**.
2. Vajutage e-posti kontot.
3. Vajutage **Menu (menüü)** > **New (uus)**.
4. Väljale **To (saaja)**: sisestage saaja mobiilinumbr või e-posti aadress või vajutage **Menu (menüü)** > **Add Recipient (lisa saaja)**, et valida saaja loendist Contacts (kontaktid).

MÄRGE: Kui saadate kirja rohkem kui ühele saajale, eraldage need semikooloniga (;).

5. Trükkige oma sõnum sõnumiväljale.
6. Kui olete lõpetanud, klõpsake **Send (saada)**.

MÄRGE: Kui töotate võrgust väljas, salvestatakse e-kirjad kaustas Outbox (väljaminevad) ning saadetakse järgmisel korral, kui tekib Interneti-ühendus.

ET	SEDA TEHA
Sisestada e-kirja pilt/häälmärkus/fail	Sõnumi koostamisel vajutage Menu (menüü) > Insert (sisesta) > Picture/Voice Note/File (pilt/häälmärkus/fail) .
E-kirja prioriteedi, turvalisuse ja keele seadistamine	Sõnumi koostamisel vajutage Menu (menüü) > Message Options (sõnumi suvandid) .
Sõnumi tühistamine	Sõnumi koostamisel vajutage Menu (menüü) > Cancel Message (tühistä sõnum) .
Sõnumi salvestamine	Sõnumi koostamisel vajutage Menu (menüü) > Save to Drafts (salvesta mustanditesse) .
Sõnumi kustutamine	Valige sõnum kustutamiseks ning vajutage Delete (kustuta) .
Sõnumite üleviimine teise kausta	Valige üleviidav sõnum ning vajutage Menu (menüü) > Move (liiguta) . Vajuta uuel kaustal ja vajuta Select (vali) .
Sõnumite sorteerimine	Suvalise konto ekraanil vajutage Menu (menüü) > Tools (tööriistad) > Sort By (sorteeri) ja valige sorteerimismeetod.
Allkirja sisestamine	Suvalise konto ekraanil vajutage Menu (menüü) > Tools (tööriistad) > Options (suvandid) > Signatures (allkirjad) .
Sõnumi suvandite muutmine	Suvalise konto ekraanil vajutage Menu (menüü) > Tools (tööriistad) > Options... (suvandid...) .

E-kirjade allalaadimine

E-kirja saatmiseks ja vastuvõtmiseks:

- Sünkroonige e-kirjad oma arvutis oleva programmiga Microsoft Exchange või Microsoft Outlook.
- E-kirjade saatmine ja vastuvõtmine, ühendades seadme otse e-posti serverisse Interneti teenusepakkuja (ITP) või võrgu kaudu.

E-kirjade sünkroonimine

Võite e-kirjad lisada üldise sünkroonimisprotsessi osana. Operatsioonisüsteemis Windows® XP peate e-posti sünkroonima funktsiooni Microsoft® ActiveSync abil. Lisateavet e-posti sünkroonimise kohta vt ActiveSync arvutis olevast spikrist. Operatsioonisüsteemis Windows® Vista saate e-kirjad sünkroniseerida Windows® Mobile Device Center kaudu.

MÄRKUSED:

- Windows Vista™ puhul vt sünkroonimise kohta Windows® Mobile Device Center veebilehte aadressil <http://www.microsoft.com/windowsmobile/devicecenter.mspx>.
 - E-posti serveriga otseühenduse loomiseks vt kasutusjuhendist ptk "**Exchange serveriga sünkroonimine**".
-

Kaustade haldamine

Igal e-posti kontol on komplekt viiest kaustast: **Deleted Items (kustutatud)**, **Drafts (mustandid)**, **Inbox (sissetulevad)**, **Outbox (väljaminevad)** ja **Sent Items (saadetud)**. Need kaustad sisaldavad sõnumeid, mida te antud konto kaudu saadate ja vastu võtate. Saad sõnumi sama konto piires üle viia teise kausta.


ET	SEDA TEHA
Vt sõnumikausta sisu	Klõpsake  > Messaging (sõnumivahetus) . Valige konto, mida soovite vaadata. Vajutage Menu (menüü) > Go To (mine) > Folders (kaustad) ja valige kaust, mida soovite vaadelda.
Sõnumite üleviimine teise kausta	Klõpsake  > Messaging (sõnumivahetus) . Valige konto, milles on sõnum, mida soovite üle viia. Valige sõnum üleviimiseks ning vajutage Menu (menüü) > Move... (liiguta...) . Valige kaust, kuhu sõnum teisaldada.

Lõim-SMS

Seade organiseerib samalt kontaktilt või numbrilt pärinevad SMS-sõnumid ühte seotud vestluse, mis võimaldab teil kergemini sõnumivoogu järgida ning saata sobivad vastused.

Seotud SMS-i saatmine

Seotud SMS-sõnumite saatmiseks:

1. Klõpsake  > **Messaging (sõnumivahetus)** > **Text Messages (tekstsõnumid)** > **Menu (menüü)** > **New (uus)**.
2. Sisestage adressaadi telefoninumber või klõpsake **To (kellele)**: valimaks adressaati loendist Contacts (kontaktid). Eraldage erinevad adressaadid semikooloniga (;).
3. Sisestage sõnum.
4. Kui valmis, klõpsake sõnumi saatmiseks **Send (saada)**.

MÄRGE: Kui adressaat vastab sõnumile, kuvab seade sõnumi jutulõime, tehes mobiilvestluse jälgimise ja vastuse kirjutamise lihtsaks.

MMS-sõnumid


Multimeedia sõnumside (MMS) võimaldab saata tekstisõnumeid mitme slaidina. Igal slaidil võib olla pilt, video, helifail või tekst. MMS-sõnumid saadetakse üldise raadio-pakettandmeside teenuse (GPRS) kaudu e-posti kontodele või teistele MMS-i toetavatele mobiilsetele seadmetele.

MÄRKUSED:

- Enne MMS-sõnumite saatmist peab teil teenusepakkujaga olema leping GPRS-i ja MMS-teenuste kasutamise kohta. Küsige mobiilside teenusepakkujalt, kuidas MMS-funktsiooni aktiveerida. Vaid MMS-funktsiooniga mobiiltelefonid saavad MMS-seadmeid saata ja vastu võtta.
 - Sõltuvalt valitud teenusest ei pruugi teil olla võimalik MMS-sõnumite saatmine ja vastuvõtmine, kui te ei ole saaja või saatjaga samas mobiilsidevõrgus.
-

MMS-i vaatamine

MMS-i vaatamiseks tuleb toimida järgmiselt:

- Klõpsake  > **Messaging (sõnumivahetus)** > **MMS**.
- Pärast pildi või videoklipi tegemist vajutage **Menu (menüü)** > **Send via MMS (saada MMS-iga)**.


MMS-sätete muutmine

1. MMS-i põhikuval vajutage **Menu (menüü)** > **Tools (tööriistad)** > **Options (suvandid)**.
2. Kontode loendis vajutage **MMS**.
3. Vahekaardil **MMSC Settings (MMSC sätted)** valige loendist enda Interneti teenusepakkuja. Vajutage **Edit (redigeeri)**, et pääseda multimeedia sõnumside teeninduskeskuse (MMSC) sätete juurde.

MÄRGE: Võtke täpsemate sätete saamiseks ühendust mobiilside teenusepakkujaga.

MMS-sõnumi saatmine

MMS-sõnumi saatmiseks:

1. Klõpsake  > **Messaging (sõnumivahetus)** > **MMS** > **Menu (menüü)** > **New (uus)**.
 2. Väljale **To (saaja)**: sisestage saaja mobiiltelefoni number või e-kirja aadress. Saate sisestada selle telefoniklaviatuuri abil või vajutada **Menu (menüü)** > **Add Recipient (lisa saaja)**, et valida see oma loendist Contacts (kontaktid). Kui saadate kirja rohkem kui ühele saajale, eraldage need semikooloniga (;).
 3. Väljale **Subject (teema)** sisestage sõnumi teema.
 4. Vajutage loendit **Insert Picture/Video (sisesta pilt/video)**. Kõik pildid ja videod kuvatakse pisipiltidena.
 5. Vajutage pilti või videot selle lisamiseks sõnumisse.
 6. Vajutage välja **Insert Audio (sisesta audio)**. Kõik audioklipid kuvatakse pisipiltidena.
 7. Valige audioklipp, mida soovite lisada ja klõpsake seejärel **Select (vali)**.
-
- MÄRGE:** Te ei saa lisada audiofaili slaidile, kus juba on videoklipp.
-
8. Vajutage välja **Insert Text (sisesta tekst)** ning sisestage oma sõnum.
 9. Sõnumi saatmiseks vajutage **Send (saada)**.

Järgmine eeldab, et te olete avanud MMS-sõnumite ekraani.

ET	SEDA TEHA
Sõnumi kopeerimine teiste saajate jaoks	Liigutage kühvli abil kerimisriba, et kuvada Cc (koopia): väli. Sisestage saaja telefoninumber või e-posti aadress või vajutage Menu (menüü) > Add (lisa) saaja, et valida saaja kontaktide loendist.
Saaja kontaktandmete peitmine sõnumi teiste saajate eest	Liigutage kühvli abil kerimisriba, et kuvada Bcc (koopia): väli. Sisestage saaja telefoninumber või e-posti aadress või vajutage Menu (menüü) > Add (lisa) saaja, et valida saaja kontaktide loendist.
Saatja andmete peitmine	Klõpsake Menu (menüü) > Options (suvandid) > Send Options (saatmisviisid) . Valige märkeruut Hide Sender (peida saatja) .
MMS-sõnumi loomine mallist	Vajutage Menu (menüü) > Template (mall) > New from Template (uus mallist) eelnevalt määratletud malli põhjal sõnumi koostamiseks.
MMS-sõnumi malli loomine	Koostage või avage sõnum ja klõpsake Menu (menüü) > Template (mall) > Save as Templates (salvesta mallina) .
Lisage sõnumile eelnevalt määratletud või sageli kasutatud tekst	Tekstiväljal klõpsake Menu (menüü) > My Text (minu tekst) . Valige tekst, mida soovite lisada.
Eelnevalt seadistatud sõnumi redigeerimine	Tekstiväljal klõpsake Menu (menüü) > My Text (minu tekst) > Edit My Text Messages (redigeeri minu tekstisõnumeid) .
Sõnumi lugemise teate tellimine	Klõpsake Menu (menüü) > Options (suvandid) > Send Options (saatmisviisid) . Valige märkeruut Read Report (kättesaamise raport) .
Sõnumi kättesaamise teate tellimine	Klõpsake Menu (menüü) > Options (suvandid) > Send Options (saatmisviisid) . Valige märkeruut Delivery Report (kättesaamisraport) .

Windows® Live

Windows® Live pakub erinevaid teenuseid, kaasa arvatud e-post, sõnumite saatmine ja otsingufunktsioonid, mis hõlmavad praktiliselt kõiki sidusrakendusi. Windows® Live rakendust kasutades on sul võimalik oma seadme abil probleemideta järgmisi toiminguid sooritada:

- Juurdepääs Hotmail, MSN või Microsoft Exchange kontodele ning e-kirjade vastuvõtmine või saatmine.
- Vestluse alustamine sisselogitud sõpradega.
- Veebiotsingute teostamine Windows® Live otsingumootorit kasutades.


Rakenduse Windows® Live kasutamiseks peab olema olemas Passport-konto. Kui teil on Hotmail®i või MSN®-i konto, on teil Passport juba olemas. Kui olete hankinud kas Microsoft® Passporti või Microsoft® Exchange Serveri konto, olete valmis oma konto seadistamiseks.

MÄRGE: Microsoft® Passport kontot on vaja Windows Live® rakenduse kasutamiseks. Kui teil kontot pole, minge selle hankimiseks aadressile www.passport.com.

Hotmail®

Kasutage Windows® Live rakendust oma Hotmail®i kontole juurdepääsemiseks ning oma seadme kaudu e-kirjade lugemiseks.

Hotmail® kontosse sisselogimiseks:


1. Klõpsake  > **Programs (programmid) > Windows Live (logi sisse).**
2. Windows Live - sisselogimise ekraanil klõpsake **Sign in to Windows Live (logi sisse Windows Live'i)**, et siseneda Windows Live Setup'i seanssi.
3. Klõpsake **Accept (aktsepteeri)**, seejärel sisestage oma Hotmail®i konto e-posti aadress ja salasõna.

4. Valige **Save password (salvesta salasõna)** ja klõpsake **Next (edasi)**.
5. Vajutage erinevate Windows® Live valikute esitamiseks või varjamiseks kuva Today vastavatel märkeruutudel, seejärel vajutage **Next (edasi)**.
6. Valige objektid, mida soovite oma seadmel sünkroniseerida; puudutage **Next (edasi)**. Oodake mõned hetked, kuni sünkroonimisprotsess valmis saab.

Järgmine kord, kui Windows® Live sisse logite, kuvatakse teie kasutajanimi ja salasõna.


Windows® Live Messengeri kasutamine

Windows® Live Messengeri sisse ja sellest väljalogimine:

1. Seadistage e-posti aadress ja salasõna Windows® Live'i jaoks.
2. Kui olete valmis, vajutage  > **Programs (programmid)** > **Messenger (sõnumivahetus)**.
3. Windows® Live Messengeri peaekraanil klõpsake **Signing In (sisselogimine)**.
4. Väljalogimiseks vajutage **Menu (menüü)** > **Sign Out (väljalogimine)**.

MÄRGE: Kui Windows® Live Messengeri rakendusest välja ei logita, jääte sellega ühendusse. See võib tähendada suuremaid arveid teenusepakkuja poolt.

Windows® Live Messengeri tavafunktsioonid

ET	SEDA TEHA
Kontakti lisamine	Klõpsake Menu (menüü) > Add new contact (lisa uus kontakt) ja järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.
Kontakti kustutamine	Valige kontakt, mida kustutada ja vajutage Menu (menüü) > Contact options (kontakti valikud) > Remove Contact (eemalda kontakt) .
Vahetu sõnumi saatmine	Valige saaja, kellega soovite vestelda, ja vajutage Send IM (saada IM) . Sisestage sõnum ja vajutage Send (saada) .
Lisa vestlusesse muid inimesi	Vajutage vestlusest Menu (menüü) > Options (suvandid) > Add participant (lisa osaleja) , seejärel valige kontakt ja klõpsake Add (lisa) .
Teisele vestlusele lülitumine	Vajutage ekraani alumises osas kuvatavate käimasolevate vestluste loendis kontakti nimel, kellega soovite vestelda.
Kontaktide loendisse naasmine	Vajutage ekraani alumises osas olevale ikoonile  .
Vestluse lõpetamine	Vajutage vestluses Menu (menüü) > End Conversation (lõpeta vestlus) .
Kõigi vestlejate kuvamine	Valige vestluses Menu (menüü) > Options (suvandid) > View participants (kuva osalejad) .
MSN-i kontaktides oleva isiku blokeerimine, nii et ta ei näe teid ega saa teiega ühendust võtta	Valige MSN-i kontaktide loendist kontakti nimi. Vajutage Menu (menüü) > Contact options (kontakti suvandid) > Block contact (blokeeri kontakt) . Kontakt ei näe enam teie olekut ega saada teile sõnumeid.

ET	SEDA TEHA
Kontakti blokeeringu eemaldamine	Valige MSN-i kontaktide loendist kontakti nimi. Vajutage Menu (menüü) > Contact options (kontakti suvandid) > Unblock contact (vabasta kontakt blokeeringust) .
Oleku muutmine	Vajutage MSN-i kontaktiloendi kohal oma nimel ja ja seejärel olekukirjeldust, mida soovite kasutada. Või klõpsake Menu (menüü) > Change Status (muuda olekut) ja seejärel olekukirjeldust.
Häälsõnumi saatmine	Vajutage häälsõnumi salvestamiseks vestluses Voice clip (häälsõnum) ning seejärel Send (saada) .

MÄRKUSED:

- Kui teie Interneti teenusepakkuja (ITP) võimaldab ainult ühte pääsupunkti nime (APN) ühendust korraga, võib tekkida Windows Live Messengeri samaaegsel kasutamisel teiste Interneti-rakendustega probleeme.
 - Soovitame Windows Live Messengeri sulgeda, kui soovite aktiveerida muu Interneti vajava rakenduse, nt Internet Exploreri, MMS-i või voogmängija.
-

Peatükk 6

Elu korraldamine

- Kontaktide kasutamine
- Kalendri kasutamine
- Ülesannete kasutamine

Kontaktide kasutamine

Kontaktid sisaldavad sinu kontaktide andmeid, nagu mobiili või töötelefoni numbrid ja e-posti aadressid. Kasutades Bluetooth®i rakendust, võid kontaktide andmeid kiirelt teiste seadmetega jagada. Kui kasutad oma arvutis Outlooki meiliklienti, saad sünkroniseerida telefonis ja arvutis salvestatud kontaktid.


Kontaktide sirvimine

Kontaktide nimistu sirvimiseks on mitu võimalust:

- Klõpsake  > **Contacts (kontaktid)**.
- Kuval Today vajutage **Contacts (kontaktid)**.

Kontaktide nimistus kuvatakse kõik kontaktid tähestikulises järjekorras. Iga nime kõrval kontaktide nimistus on lühend vaikimisi valitud sidevahendi kohta, nagu töötelefoni (w), mobiiltelefoni (m) või koduse telefoni number (h). Seade salvestab automaatselt kontakti mobiiltelefoni numbriga vaikimisi valitud numbriks.

Kui teie SIM-kaardile on salvestatud telefoninumbreid, kuvatakse need koos nende ees oleva SIM-kaardi ikooniga.

ET	SEDA TEHA
Uue kontakti loomine seadmes	Kuval Today klõpsake Contacts (kontaktid) > New (uus) > Outlook Contact (Outlook kontakt) . Sisestage teave uue kontakti kohta ja vajutage  .
Uue kontakti loomine SIM-kaardile	Kuval Today vajutage Contacts (kontaktid) > New (uus) > SIM Contact (SIM-kontakt) . MÄRGE: SIM-kontaktile saab salvestada ainult ühe telefoninumbri.

ET	SEDA TEHA
Kontakti andmete muutmine	Kuval Today vajutage Contacts (kontaktid) . Valige kontakt, kelle andmeid soovite muuta ja vajutage Menu (menüü) > Edit (redigeeri) . Kui olete muudatused teinud, vajutage ok .
Kontakti andmete kuvamine kontaktide nimistust	Kuval Today vajutage Contacts (kontaktid) . Vajutage kontaktil, kellele soovite helistada ja kerige soovitava numbrini ning vajutage Call (helista) .
Tekstisõnumi saatmine kontaktile	Kuval Today vajutage Contacts (kontaktid) . Vajutage kontaktil, kellele soovite tekstisõnumit saata, ja kerige soovitud numbrini. Klõpsake Send text message (saada tekstisõnum) .
MMS-sõnumi saatmine kontaktile	Kuval Today vajutage Contacts (kontaktid) . Vajutage kontaktil, kellele soovite MMS-sõnumit saata, ja kerige soovitud numbrini. Klõpsake Menu (menüü) > Send MMS (saada MMS) .
Kontakti andmete edastamine teisele seadmele	Kuval Today vajutage Contacts (kontaktid) . Vajutage soovitud kontaktil ja kerige vajaliku numbrini. Klõpsake Menu (menüü) > Send Contact (saada kontakt) > Beam (suuna) . Vajutage seadme nimel, kuhu soovite kontakti saata.
Kontakti leidmine nime järgi	Kuval Today vajutage Contacts (kontaktid) . Kui te ei ole nimede vaates, klõpsake Menu (menüü) > View By (vaatle) > Name (nime järgi) . Sisestage kontakti nime esimesed tähed, kuni kontakti nimi kuvatakse ekraanile.
Kontakti leidmine ettevõtte järgi	Kuval Today vajutage Contacts (kontaktid) . Klõpsake Menu (menüü) > View By (vaatle) > Company (firma) . Vajutage ettevõttel, et vaadata kõiki selle alla salvestatud nimesid.
Kontakti leidmine filtri abil	Loendis Contact (kontakt) klõpsake Menu (menüü) > Filter (filter) . Vajutage kategoorial. Selleks, et vaadata uuesti kõiki kontakte, vajutage All Contacts (kõik kontaktid) .

ET	SEDA TEHA
Kontaktile helina määramine	<p>Kuval Today vajutage Contacts (kontaktid). Valige kontakt, millele soovite helinat määrata ja vajutage Menu (menüü) > Edit (redigeeri) ja kerige kuni valikuni Ring tone (helin). Klõpsake Ring tone (helin) ja valige helin, seejärel klõpsake ok.</p> <p>MÄRGE: Helina tooni saab määrata ainult nendele kontaktidele, kes on Outlooki kontaktide nimistus.</p>
Pildi lisamine kontaktile	<p>Kuval Today vajutage Contacts (kontaktid). Valige kontakt, kellele soovite lisada pilti ja vajutage Menu (menüü) > Edit (redigeeri). Vajutage Select a picture... (vali pilt...) ja klõpsake pildil või valige Camera (kaamera) ning tehke soovitud pilt.</p> <p>MÄRGE: Pildi saab lisada ainult nendele kontaktidele, kes on Outlooki kontaktide nimistus.</p>
Ligikaudse asukoha saatmine	<p>Kuval Today vajutage Contacts (kontaktid). Valige kontakt, kellele soovite saata oma asukohta, ja klõpsake Menu (menüü) > Send My Location (saada minu asukoht).</p>

Rakenduse SIM Manager kasutamine

SIM Manager võimaldab teil hallata SIM-kaardile salvestatud kontakte ning kopeerida kontakte seadmest SIM-kaardile ja vastupidi.



Rakenduse SIM Manager käivitamiseks vajutage  > **Programs (programmid)** > **SIM Manager**.

ET	SEDA TEHA
Uue kontakti loomine SIM-kaardile	Vajutage New (uus) ja sisestage kontakti nimi ja telefoninumber. Pärast lõpetamist vajuta Done (valmis) .
Kõigi SIM-kaardil olevate kontaktide valimine/desaktiveerimine	Kõigi SIM-kaardil olevate kontaktide valimiseks klõpsake Menu (menüü) > Select All (vali kõik) . Kõigi SIM-kaardil olevate kontaktide desaktiveerimiseks klõpsake Menu (menüü) > Deselect All (desaktiveeri kõik) .
SIM-kaardi kontakti kopeerimine seadme kontaktide loendisse	Valige kontakt, mida soovite kopeerida. Klõpsake Menu (menüü) > Copy to Contacts (kopeeri kontaktidesse) , seejärel Copy (kopeeri) .
Kontaktide loendist kontakti kopeerimine SIM-kaardile	Klõpsake Menu (menüü) > Retrieve from Contacts (otsi kontaktidest) . Kuvatakse seadmesse salvestatud kontaktid. Valige kontakt, mida soovite kopeerida seadmest SIM-kaardile ja klõpsake Retrieve (otsi) .
SIM-kaardilt kontakti kustutamine	Valige kontakt, mida soovite kustutada ja vajutage Menu (menüü) > Delete (kustuta) . Kinnitusekraanil klõpsake Delete (kustuta) .
Kontaktile helistamine või selle redigeerimine	Klõpsake kontaktil, kellele soovite helistada või keda redigeerida ja hoidke seda, seejärel klõpsake Dial (vali) või Edit (redigeeri) .

Kalendri kasutamine



Kasutage kalendrit kohtumiste, koosolekute ja muude sündmuste planeerimiseks. Kalendri saab seadistada ka kohtumisi meelde tuletama. Kui kasutate oma arvutis Outlooki meiliklienti, saate sünkroniseerida telefonis ja arvutis salvestatud kohtumised.

Kalendri programmi avamiseks on mitu võimalust:

- Klõpsake  > **Calendar (kalender)**.
- Vajutage kuval ASUS Today .

Kohtumise kavandamine


Kohtumise planeerimiseks:

1. Klõpsake  > **Calendar (kalender)**.
2. Klõpsake **Menu (menüü)** > **New Appointment (uus kohtumine)**.
3. Sisestage kohtumise andmed.
Kogu päeva kestva ürituse planeerimiseks **All Day (kogu päev)** menüüs, valige **Yes (jah)**.
4. Klõpsake .

ET	SEDA TEHA
Korduvate kohtumiste salvestamine	Valige kohtumine ja klõpsake Menu (menüü) > Edit (redigeeri) . Klõpsake Occurs (toimumine) ja valige üks kordumiste võimalustest.
Kohtumise kustutamine	Valige kohtumine, mida soovite kustutada ja klõpsake Menu (menüü) > Delete (kustuta) .
Kohtumise edastamine kiirega	Valige kohtumine, mida kustutada ja vajutage Menu (menüü) > Beam... (suuna...) .


Kohtumise vaatamine

Kohtumise vaatamiseks:

1. Klõpsake  > **Calendar (kalender)**.
2. Vajutage kohtumisel, mida soovite vaadata.

Tegevuskava vaatamine

Tegevuskava vaatamiseks:

1. Klõpsake  > **Calendar (kalender)**.
2. Klõpsake **Menu (menüü)** ja valige soovitud vaade.
 - **Agenda (kava)**
 - **Day (päev)**
 - **Week (nädal)**
 - **Month (kuu)**
 - **Year (aasta)**

ET	SEDA TEHA
Tänase päeva kava vaatamine	Vajutage mis tahes kuval Calendar (kalender) Menu (menüü) > Go to Today (mine tänasele päevale) .
Teatud kuupäeva tegevuskava vaatamine	Vajutage mis tahes kuva Calendar (kalender) Menu (menüü) > Go to Date (mine kuupäevale) . Vajutage soovitud kuupäeval.
Nädalanumbrite kuvamine	Vajutage mis tahes kuval Calendar (kalender) Menu (menüü) > Tools (tööriistad) > Options... (valikud...) . Valige märkeruut Show week numbers (näita nädalanumbreid) .
Töönädala kuvamise muutmine	Valige mis tahes kuval Calendar (kalender) Menu (menüü) > Tools (tööriistad) > Options... (suvandid...) ja tehke järgmist: <ul style="list-style-type: none">• Selleks, et määrata nädala esimene päev kuval 1st day of week (nädala 1. päev), valige Sunday (pühapäev) või Monday (esmaspäev).• Selleks, et määrata päevade arv nädalas nädalakuval Week view, valige 5-day week (5-päevane nädal), 6-day week (6-päevane nädal) või 7-day week (7-päevane nädal).

Ülesannete kasutamine

Kasutage ülesannete funktsiooni, et pidada meeles, mida peate tegema.

Ülesannete nimistu

Ülesannete nimistus loetletakse need "tegevused, mida peate tegema". Kui sisestate või muudate ülesandeid oma arvuti Outlook meilikliendis ja seejärel sünkroniseerite selle oma seadmega, võidakse ekraanile kuvada ka lisateave, nagu tähtaeg, tähtsus ja kategooria. Ülesande ees, mis on salvestatud kui suure tähtsusega, on hüüumärk. Madalama tähtsusega ülesande ees on allapoole suunatud nool. Ülesanded, mille tähtaeg on juba läbi, on tähistatud punase rasvase kirjaga.

MÄRGE: Teabe sünkroniseerimine telefoni ja arvuti vahel uuendab ülesande nimistut mõlemas kohas korraga.

ET	SEDA TEHA
Ülesande loomine	Klõpsake  > Programs (programmid) > Tasks (ülesanded) > Menu (menüü) > New Task (uus ülesanne) . Sisestage ülesande nimi ja üksikasjad ning vajutage ok .
Ülesande märkimine lõpetatuks	Klõpsake  > Programs (programmid) > Tasks (ülesanded) . Valige ülesanne, mida lõpetatuks märkida, ja vajutage Complete (lõpeta) .
Ülesande kustutamine	Klõpsake  > Programs (programmid) > Tasks (ülesanded) . Valige ülesanne, mida kustutada, ja seejärel vajutage Menu (menüü) > Delete Task (kustuta ülesanne) . Kinnitamiseks vajutage Yes (jah) .
Lõpetatud ülesande muutmine mittelõpetatuks	Klõpsake  > Programs (programmid) > Tasks (ülesanded) . Valige lõpetatud ülesanne ja vajutage seejärel Activate , et muuta olek mittelõpetatuks.
Ülesande leidmine	Klõpsake  > Programs (programmid) > Tasks (ülesanded) . Klõpsake Menu (menüü) > Sort by (sorteeri) ja vali sortimissuvand või Menu (menüü) > Filter (filter) ja valige kategooria.

Peatükk 7



Seadme personaliseerimine

- Start-menüü kohandamine
- Rakenduse Profile Manager kasutamine
- Today (täna) ekraani kohandamine
- Teie kontaktinformatsiooni sisestamine
- Helide ja märguannete seadistamine
- Kuupäeva, kellaaja ja äratuse seadmine
- Helina määramine
- Äratuskella seadistused

Start-menüü kohandamine

Võite valida kuni seitse programmi, mida salvestada Start-menüüsse.

Start-menüü kohandamiseks:

1. Klõpsake  > **Settings (seaded)** > **Menus (menüüd)**.
2. Valige kuni seitse programmi, mida soovite Start-menüüsse salvestada.
3. Klõpsake .



Rakenduse Profile Manager kasutamine

Rakendus Profile Manager on mugav võimalus helina- ja märguandetooni personaliseerimiseks, mis sobiks erinevatesse olukordadesse.



Valikus on neli profiilirežiimi:

- **Tavaline:** See režiim võimaldab personaliseerida sissetulevate kõnede, sõnumite ja märguannete helinatoonid.
- **Koosolek:** Selles režiimis on helina tugevus välja lülitatud ja sissetulevast kõnest annab märku telefoni vibreerimine.
- **Hääletu:** Selles režiimis on helina tugevus ja toon hääletul režiimil.
- **Automaatne:** Selles režiimis lülitatakse seadme heli ja märguande seadistused automaatselt tavaliselt režiimilt koosoleku režiimile vastavalt kalendrisse sisestatud sündmustele.



Tavalise režiimi aktiveerimine:

1. Klõpsake  > **Settings (seaded)** > **Profile Manager (profiilihaldur)**.
2. Valige **Normal (tavaline)**, seejärel valige üks järgmistest rippmenüü võimalustest: **Default (vaikimisi)**, **Outdoor (õues)** ja **Personal (personaalne)**. Kui soovite seadistust muuta, klõpsake **Edit (redigeeri)**.
3. Vajutage vahekaardil **Tone (toon)**, **Volume (helitugevus)** või **Name (nimi)** ja tehke vajalikud seadistused.
4. Seejärel vajutage .


Koosoleku režiimi aktiveerimine:

1. Klõpsake  > **Settings (seaded)** > **Profile Manager (profiilihaldur)**.
2. Valige **Meeting (Koosolek)**.
3. Seadistuse muutmiseks vajutage **Edit (redigeeri)**.
4. Hääle tugevuse muutmiseks kasutage liugnuppu.
5. Seejärel vajutage .

Hääletu režiimi aktiveerimine:

1. Klõpsake  > **Settings (seaded)** > **Profile Manager (profiilihaldur)**.
2. Valige **Silent (hääletu)**.
3. Seadistuse muutmiseks vajutage **Edit (redigeeri)**.
4. Hääle tugevuse muutmiseks kasutage liugnuppu.
5. Seejärel vajutage .

Automaatrežiimi aktiveerimine:



1. Klõpsake  > **Settings (seaded)** > **Profile Manager (profiilihaldur)**.
2. Valige **Automatic (automaatne)**.

MÄRGE: Kui süsteem tuvastab, et kalendrisse tehtud märkmete põhjal olete sel ajal hõivatud, lülituvad seadme heli ja märguandehelid automaatselt tavalisest režiimist koosoleku režiimile.



3. Seejärel vajutage .

Today (täna) ekraani kohandamine



Teie seadme teema vahetamiseks:

1. Klõpsake  > **Settings (seaded)** > **Today (Asus täna)**.
2. Vahelehel **Appearance (välimus)** valige oma seadme teema.
3. Kui olete valmis, vajutage .

Today (täna) ekraanil kuvatavate nimetuste kohandamine:

1. Klõpsake  > **Settings (seaded)** > **Today (Asus täna)**.
2. **Items (nimetused)** vahelehel valige nimetused, mida soovite näha Today (täna) ekraanil.
3. Kui olete valmis, vajutage .

Taustapildi muutmiseks:



1. Klõpsake  > **Settings (seaded)** > **Today (Asus täna)**.
2. Vahekaardil **Appearance (välimus)** märkige ruut **Use this picture as the background (kasuta seda pilti taustana)** ja vajutage Browse (sirvi). Seejärel vajutage kujutisel, mida soovite taustaks kasutada.
3. Kui olete valmis, vajutage .

Teie kontaktinformatsiooni sisestamine

Owner Informationi (omaniku andmete) funktsioon võimaldab seadmesse sisestada ja hiljem kuvada isiklikke kontaktandmeid, nagu nimi, alternatiivsed telefoninumbriid ja e-posti aadress.

MÄRGE: Soovitame enda kontaktandmed telefoni salvestada, sest see hõlbustab telefoni omaniku leidmist, kui telefon peaks ära kaduma.



Omaniku andmete sisestamiseks:

1. Klõpsake  > **Settings (seaded)** > **Owner Information (omaniku andmed)**.
2. Sisestage oma andmed ja vajutage .



Helide ja märguannete seadistamine

See funktsioon võimaldab kohandada helinate, teadete, meeldetuletuste, häirete, hoiatuste, e-posti, tekstisõnumite ja klahvitoonide helisid. Telefoniga on kaasas mõned polüfoonilised helinad.

Heli muutmiseks:


1. Klõpsake  > **Settings (seaded)** > **Personal (personaalne)** > **Sounds & Notifications (helid ja märguanded)**.
2. Märkige vahekaardil **Sounds (helid)** need märkeruudud, mille helid soovite aktiveerida.
3. Seejärel vajutage .

Teadete muutmiseks:

1. Klõpsake  > **Settings (seaded)** > **Personal (personaalne)** > **Sounds & Notifications (helid ja märguanded)**.
2. Valige vahekaardil **Notifications (märguanded)** ripploendist sündmus ja muutke selle seadeid.
3. Seejärel vajutage .

Kuupäeva, kellaaja ja äratuse seadmine

Kuupäeva ja kellaaja seadistamiseks:



1. Klõpsake  > **Settings (seaded)** > **System (süsteem)** > **Clock & Alarms (kell ja äratused)**.
 2. Sisestage vahekaardil **Time (aeg)** valikute Time zone (ajavöönd), Date (kuupäev) ja Time (kellaaja) seadistused.
 3. Märgige ruut **Sync to current time zone (sünkrooni praeguse ajavööndiga)**, kui soovite sünkroonida seadme aja mobiilside teenusepakkujaga.
-


MÄRKUSED:

- Kui desaktiveerite selle suvandi, sünkroonitakse teie seadme aeg, kui sünkroonite seadet arvutiga.
 - Kui valite selle suvandi, jääb teie seadme aeg samaks, kui sünkroonite seadet arvutiga.
-

4. Klõpsake .

Äratuse määramiseks:

1. Klõpsake  > **Settings (seaded)** > **System (süsteem)** > **Clock & Alarms (kell ja äratused)**.
 2. Klõpsake **Alarm (äratus)** sakil sisestage vajalikud äratuse seaded.
 3. Klõpsake .
-





MÄRGE: Kuupäeva ja kellaaja seadistusi saab teha ka otse ASUS Today ekraanil. Vajutage  ja konfigureerige vajalikud seaded.

Helina määramine

Seadme abil on võimalik lisada ja konfigureerida telefoni helina toonina oma lemmikmuusikat. Sul on võimalik valida helina tooniks oma lemmiklaul või heli, kasutades selleks järgmisi ühilduvaid audioformate: aac, amr, .mp3, .wav, .wma, ja .mid.




Helina tooni lisamine valikusse


Helina tooni valimiseks telefoni seadete all olevasse valikusse:

1. Klõpsake  > **Settings (seaded)** > **Ring tones (helinad)**.
2. Valige loetelust konkreetne failinime laiend.
3. Klõpsake kontrollimiseks lisada soovitava helinatooni failil.
Helina tooni lõpetamiseks vajutage  ja lõpetamiseks .
4. Kui olete valmis, vajutage .

Helina muutmine

Helina muutmiseks:

1. Klõpsake  > **Settings (seaded)** > **Phone (telefon)**.
2. Valige vahekaardil **Phone (telefon)** helina toon ripploendist **Ring tone (helina toon)**. Teie poolt helina toonidena lisatud laulud või meloodiad ilmuvad nimekirjas koos seadmega komplektis olnud vaikimisi valikutega.
Helina tooni lõpetamiseks vajutage  ja lõpetamiseks .
3. Kui olete valmis, vajutage .




MÄRGE: Seadmesse eelnevalt installeeritud helinad leiata loendiaknast.

Äratuskella seadistused

Äratuskella seadistust on võimalik kasutada ka siis, kui seade on ooterežiimil.

Äratuskella seadistamiseks:

1. Klõpsake  > **Settings (seaded)** > **Wakeup Source (äratuse allikas)**.

2. Valige sobiv variant äratusvalikute hulgast.

Klõpsake kõikide tegevuste valimiseks **Select All (vali kõik)** või **Select None (ära vali ühtegi)**, et tühistada kõik võimalikud tegevused.

3. Kui olete valmis, vajutage .

Peatükk 8

Ühenduse loomine

- **Wireless Manager rakenduse kasutamine**
- **Bluetooth®i kasutamine**
- **Wi-Fi kasutamine**
- **GPRS-ühenduse seadistamine**
- **Võrgu seadistamine**
- **GSM/3G Networks (GSM/3G võrgud)**


Wireless Manager rakenduse kasutamine

Wireless Manageri funktsioon võimaldab teil lennurežiimi funktsiooni aktiveerida/desaktiveerida; aktiveerida/desaktiveerida Wi-Fi, Bluetooth'i ja telefoniühendusi; kasutada seadet välise modemina ning desaktiveerida/aktiveerida funktsiooni Direct Push.

Lennurežiimi aktiveerimine/desaktiveerimine

Teie seadet on võimalik enne pardaleminekut lennurežiimi lülitada. Lennurežiim võimaldab lülitada välja seadme traadita ühendused ja andmete edastamise funktsiooni, kuid võimaldab kasutada selle põhifunktsioone, nagu nt kuulata muusikat ja mängida mängu olles ise lennuki pardal. Lennurežiimis pole võimalik saata SMS-e ega helistada.


Lennurežiimi aktiveerimiseks/desaktiveerimiseks:

1. Klõpsake  > **Settings (seaded)** > **Connections (ühendused)** > **Wireless Manager (jagatud Internet)**.
2. Klõpsake ikoonil **Flight Mode (lennurežiim)**. Kui lennurežiim on aktiveeritud, muutub ikoon siniseks. Lennurežiimi funktsiooni desaktiveerimiseks klõpsake **Flight Mode (lennurežiim)** ikoonil. Desaktiveerituna muutub ikoon halliks.

Traadita ühenduste aktiveerimine/desaktiveerimine

Võite oma seadme traadita ühendusi, nagu nt Wi-Fi, Bluetooth ja GPRS, sisse/välja lülitada Wireless Manageri rakenduse abil.

Traadita ühenduste aktiveerimiseks/desaktiveerimiseks:

1. Klõpsake  > **Settings (seaded)** > **Connections (ühendused)** > **Wireless Manager (jagatud Internet)**.
2. Traadita ühenduste sisselülitamiseks klõpsake **Wi-Fi** või **Bluetoothi** ikoonidel. Kui ühendus on aktiveeritud, muutub valitud ikoon siniseks.

Traadita ühenduse desaktiveerimiseks klõpsake sellel traadita ühenduse ikoonil, mida soovite välja lülitada. Desaktiveerituna muutub ikoon halliks.

PDA-telefoni kasutamine välise modemina


Jagatud Interneti korral saate oma seadme abil arvutit Interneti ühendada. Seadme arvutiga ühendamiseks võite kasutada USB Bluetoothi pordilukku.

MÄRGE: Veenduge, et teil on olemas Interneti-ühendus läbi Wi-Fi või GPRS. Lisateavet vt kasutusjuhendi Wi-Fi või GPRS-i kohta käivatest peatükkidest.

Seadme ja arvuti ühendamiseks USB-kaabli kasutamine

MÄRGE: Veenduge, et teie arvutisse on installeeritud Microsoft® ActiveSync 4.5 või uuem versioon.


Seadme ja arvuti ühendamiseks USB-kaabli kasutamine

1. Veenduge, et teie arvutis on desaktiveeritud ActiveSync USB-ühendus. Desaktiveerimiseks:
 - Avage ActiveSync'i programm oma arvutis ja klõpsake nupul **File (fail) > Connection Settings (ühenduse seaded)**.
 - Tühjendage **Allow USB connections (võimalda USB-ühendused)** märkeruut.
2. Klõpsake  > **Settings (seaded) > Connections (ühendused) > Wireless Manager > Internet Sharing (jagatud Internet)**.
3. Valige **USB PC Connection (arvutiühendus)** ripploendist.
4. Väljal Network Connection valige võrk, mida teie seade kasutab Interneti-ühenduse loomiseks.
5. Klõpsake **Connect (ühenda)**. Laske oma seadmel mõne sekundi vältel Interneti-ühendus luua.

Direct Push funktsiooni kasutamine

Direct Push on tehnika, mis võimaldab pidevalt e-posti sõnumeid saada ilma seadet arvutiga sünkroniseerimata.

Direct Push funktsiooni kasutamiseks:

1. Klõpsake  > **Settings (seaded) > Connections (ühendused) > Wireless Manager**.
2. Klõpsake **Direct Push** ikoonil Direct Push funktsiooni aktiveerimiseks. Kui lennurežiim on aktiveeritud, muutub ikoon siniseks.

Direct Push funktsiooni desaktiveerimiseks klõpsake **Direct Push** ikoonil. Desaktiveerituna muutub ikoon halliks.

Bluetooth®i kasutamine

Bluetooth® on lühimaa juhtmeta ühenduse tehnoloogia, mis võimaldab Bluetooth'i rakendusega seadmetel 7-10 meetri (21-30 jala) raadiuses andmeid vahetada ilma, et selleks läheks vaja füüsilist ühendust.

Bluetoothi rakendusega seadme abil on võimalik:



- Ühendust saada ja suhelda (nt faile, ülesandeid, kontakte edastada) teiste Bluetooth'i rakendust omavate seadmetega.
- Kasutada Bluetoothi teenuseid. Pärast teise seadme või arvutiga Bluetoothi rakenduse abil ühendust võtmist on võimalik kasutada seadme poolt pakutavaid teenuseid.

MÄRGE: Tegelik vahemaa sõltub keskkonnast ning takistustest.

Bluetooth'i rakenduse aktiveerimine oma seadmes

Kasutage Bluetoothi funktsiooni aktiveerimiseks või väljalülitamiseks oma seadmes Wireless Manageri funktsiooni.


Bluetooth'i aktiveerimine:

1. Käivitage Wireless Manager (juhtmeta haldur). Selleks:
 - Klõpsake  > **Settings (seaded)** > **Connections (ühendused)** > **Wireless Manager**.
 - Klõpsake  > **Wireless Manager**.
2. Bluetooth'i ühenduse sisse-/väljalülitamiseks klõpsake Bluetooth'i ikoonil. Aktiveerituna muutub ikoon siniseks ja desaktiveerituna halliks.

SOOVITUS: Ajal, mil te Bluetooth'i rakendust ei kasuta, lülitage see seadme aku säästmiseks välja.

Bluetooth-seadmete lisamine


Bluetooth-seadme lisamiseks:

1. Veenduge, et Bluetooth on lisatavas seadmes sisse lülitatud ja seadme seadistus võimaldab selle leidmist (Visible – nähtav).
2. Klõpsake  > **Settings (seaded)** > **Connections (ühendused)** > **Bluetooth**.
3. Klõpsake **Add new device... (lisa uus seade...)**, et otsida olemasolevaid Bluetooth'i seadmeid. Otsimine võib võtta veidi aega.
4. Valige seade, millega ühendust saada soovite, klõpsake **Next (edasi)** või vajutage paremat pehmet klahvi.
5. Sisestage ühendatava seadme tähestikulis-numbriline parool, klõpsates seejärel nuppu **Next (edasi)**, või vajutage parempoolsele funktsiooniklahvile. Parooli leiате sihtseadmega komplektis olnud dokumentidest.
6. Sisestage ühenduse puhul kasutatav nimetus.
7. Korra täiendavate seadmete lisamiseks samme 3 – 6.

Wi-Fi kasutamine



Wi-Fi sisselülitamine

Wi-Fi käivitaamiseks:

1. Klõpsake  > **Settings (seaded)** > **Connections (ühendused)** > **Wi-Fi > Menu (menüü)** > **Turn On Wi-Fi (lülita Wi-Fi sisse)**.
Seade otsib automaatselt Wi-Fi ulatuses olevaid juhtmeta võrke.
2. Leidud juhtmeta võrkude loendist valige juhtmeta võrk, millega soovite ühenduda, ning klõpsake **OK**.
3. Valige, kas juhtmeta võrk ühendatakse võrguga **The Internet (Internetist)** või **Work (töö)**, seejärel vajutage **Connect (ühenda)**.
4. Sisestage salasõna ja klõpsake **Connect (ühenda)**. Kui salasõna ei nõuta, vajutage lihtsalt **Connect (ühenda)**. Seade ühendub seepeale valitud võrguga.

Juhtmevabade võrkude konfigureerimine

Juhtmevaba võrguühenduse häälestamiseks:

1. Wi-Fi seadistuste lehekülje avamiseks on järgmised võimalused:
 - Klõpsake  > **Settings (seaded)** > **Connections (ühendused)** > **Wi-Fi**.
 - Klõpsake  olekuribalt ja seejärel klõpsake **Settings (seaded)** > **Wi-Fi**.
2. Configure Wireless Networks (juhtmeta võrkude konfigureerimine) ekraanil vajutage kättesaadavale juhtmeta võrgule, siis viige sisse vajalikud muudatused.

Kui soovitud juhtmeta võrku pole loendis, klõpsake **Add New... (lisa uus...)**.

Vaadake täpsemalt järgnevatest lõikudest, kuidas lisada uusi juhtmeta võrguühendusi.



Klõpsake **Network Adapters (võrguadapterid)** ja valige adapter. Seadistamiseks klõpsake adapteril.

3. Kui olete valmis, vajutage .

Juhtmevaba võrguühenduse lisamine

Juhul, kui seade ei leia juhtmeta võrku automaatselt, on võimalik võrk endal lisada. Juhtmeta võrgu seadistused küsige oma võrguadministraatorilt.

Juhtmevaba võrguühenduse lisamiseks:

1. Wi-Fi seadistuste lehekülje avamiseks on järgmised võimalused:
 - Klõpsake  > **Settings (seaded)** > **Connections (ühendused)** > **Wi-Fi**.
 - Klõpsake  olekuribalt ja seejärel klõpsake **Settings (seaded)** > **Wi-Fi**.
Seejärel klõpsake **Wireless'i** vahelehel **Add New... (lisa uus...)**.
2. Sisestage võrgu nimi ja valige objekt rippmenüüst **Connects to (ühenduse loomine)**:. Seejärel klõpsake **Next (edasi)**.
3. Määrake autentimine, andmete krüpteerimine ning võrguvõti. Selle teabe saamiseks pöörduge oma võrguadministraatori poole. Seejärel vajutage **Next (edasi)**.

MÄRGE: Autentimise, andmete krüpteerimise ja võrgu salasõna saate võrgu administraatorilt.

4. Juhul, kui te soovite muuta EAP-tüüpi, märkige märkeruut ja muutke ära EAP-tüüp.
5. Kui olete valmis, klõpsake **Finish (lõpp)**.

GPRS-ühenduse seadistamine

Teie seade annab teile võimaluse ühenduse loomiseks üldise raadio-pakettandmeside teenuse (GPRS) vahendusel. GPRS on juhtmeta ühendus, mis reeglina toimib kiirusel kuni 144 kbps (võrreldes GSM süsteemi 9,6 kbps-ga). See toetab paljusid ribalaiusi, mis võimaldavad väikeste andmekoguste saatmist ja vastuvõtmist – näiteks e-kirjad – ja veebi lehitsemist. GPRS-ühenduse seadistamiseks oma seadmes:



1. Valige ekraanilt Today olekuribalt ikoon **G** / **3G**, seejärel vajutage **Settings (seaded)** > **Connections (ühendused)**. Vajutage seadete kuval vahekaardilt **Connections (ühendused)** > **Connections (ühendused)**.
2. Vajutage kuval Connections (ühendused) **Add a new modem connection (lisa uus modemiühendus)**.
3. Sisestage ühendusele uus, ainulaadne nimetus ning seejärel valige modemite loendist **Cellular Line (GPRS)**.
4. Sisestage juurdepääsupunkti nimetus. Juurdepääsupunkti kohta küsige võrguteenuse pakkuvalt.
5. Sisestage oma kasutajanimi, parool ja domeen, seejärel vajutage **Finish (lõpeta)**. Abi saate oma võrguadministraatorilt.

MÄRKUSED:

- Võrguühendus ei pruugi erinevates piirkondades ja mobiiliteenuste pakkujatel ühesugune olla. Konsulteerige oma mobiiliteenuse pakkujaga teie piirkonnas rakenduva võrguühenduse küsimustes.
 - Tasu GPRS-teenuste ja GPRS-ühenduse seadistuste eest võib operaatoritel olla erinev. Sobiva lahenduse saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.
 - GPRS- ja USB-ühendusi ei ole võimalik samaaegselt kasutada.
-

GPRS-ühenduse loomine

GPRS-ühenduse loomiseks:

1. Klõpsake  > **Settings (seeded)** > **Connections (ühendused)** > **Connections (ühendused)**.
2. Connections (ühendused) ekraanil vajutage **Manage existing connections (halda olemasolevaid ühendusi)**.
3. Klõpsake olemasoleval ühendusel ja hoidke peal; seejärel valige hüpikmenüüst **Connect (ühenda)**. Klõpsake **Delete (kustuta)**, kui soovite valitud ühenduse kustutada.
4. Kui ühendus on loodud, klõpsake , et seadistusest väljuda.


MÄRKUS: WLAN -i samaaegsel kasutamisel GPRS-iga saab GPRS signaali osas eesõiguse. Soovitame mitte kasutada WLANi ja GPRS-i samaaegselt.

Juhul, kui teil on vaikimisi määratud GPRS-ühendus, hakkab see Interneti-ühendust eeldava rakenduse käivitamisel automaatselt tööle.

1. Käivitage mõni Interneti-ühendust kasutada võimaldavatest rakendustest (nt. Internet Explorer). Seade loob automaatselt ühenduse teie poolt vaikimisi ühenduse loomiseks määratud GPRS võrguga. Ilmub ühenduse olekut kuvav hüpiktekst.
2. Pärast ühenduse loomist võite alustada Internetis navigeerimist. Juhul, kui kasutada Internet Explorerit, kuvatakse vaikimisi kasutatav esileht.

GPRS-ühenduse katkestamine

GPRS-ühenduse katkestamiseks:

1. Klõpsake  > **Settings (seaded)** > **Connections (ühendused)** > **Wireless Manager**.
2. Klõpsake ikoonil GPRS. Desaktiveerituna muutub ikoon halliks.




MÄRKUSED:

- Wireless Manageri rakenduses on võimalik GPRS-ühendust üksnes välja lülitada.
 - Kui ActiveSync on seadistatud sünkroniseerima Exchange serveriga automaatselt, toimub sünkroniseerimine pärast uuesti ühendamist.
 - GPRS ühendab uuesti automaatselt iga kord, kui alustate toimingut, mis nõuab GPRS-ühendust, nt Internet Explorer ja Windows® Live.
-

GPRS Tool'i (GPRS-tööriist) kasutamine

GPRS Tooli (GPRS-tööriist) abil on võimalik valida ning luua ühendus oma GPRS-teenusepakkuja võrguga.

Ühenduse loomine GPRS Tooli abil:

1. Klõpsake  > **Settings (seaded)** > **Connections (ühendused)** > **Network Setting (võrguseaded)**.
Samuti võite klõpsata  /  olekuribal ja seejärel **Settings (seaded)** hüpikteate kuvamiseks.
2. Valige Network Setting (Võrguseadistused) ekraanipildile kuvatavast valikust oma GPRS võrguteenuse operaator.

MÄRKUSED:



- Erinevates piirkondades on erinevad operaatorid.
 - GPRS- ja USB-ühendusi ei ole võimalik samaaegselt kasutada.
-

Võrgu seadistamine

Seade võimaldab konfigureerida seadme võrguühendusi ja seadistada mitmeid võrke sellises järjekorras, milles soovite neid kasutada.

Võrgu konfigureerimine


Võrguseadistuste konfigureerimine:

1. Klõpsake  > **Settings (seaded)** > **Connections (ühendused)** > **Network Setting (võrguseaded)**.
2. Valige rippmenüüst **Country (riik)** ja **Operator (operaator)**. Kui teie mobiiliteenuste operaator ei ole nimistus, klõpsake nuppu **Auto Detect (automaatne tuvastus)**.
3. Seejärel vajutage .

Eelistatud võrkude seadistamine

Teie seade võimaldab teil seada mitu võrku sellisesse järjekorda, milles te soovite nendega ühenduse luua. Kui põhivõrk ei ole kättesaadav, püüab seade pääseda automaatselt ligi võrguloendis olevale kättesaadavale võrgule.




Eelistatud võrgu seadistamiseks:

1. Vajutage telefoni klaviatuurilt **Menu (menüü)** > **Options (suvandid)** > **Network (võrk)**.
2. Vajutage **Set Networks (määra võrgud)** ja järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.
3. Kui eelistatud võrk on seadistatud, klõpsake  et naasta ekraanile **Network (võrk)**. Loendis **Network selection (võrgu valik)** klõpsake **Automatic (automaatne)**.

GSM/3G Networks (GSM/3G võrgud)

GSM/3G Networks võimaldab võrgutüüpi lihtsal viisil vahetada. Võrgusuvandid on Automatic (automaatne), 3G ja GSM. Vaikeseade on Automatic (automaatne), mis võimaldab seadmel automaatselt sobivat teenust otsida.

Võrguliigi valimiseks:

1. Klõpsake  > **Settings (seaded)** > **Connections (ühendused)** > **GSM/3G Networks (GSM/3G võrgud)**.
2. Valige sobiv võrguliik ja klõpsake .
3. Vajadusel vajutage seadme taaskäivitamiseks ja muudatuste rakendamiseks .

MÄRKUSED:

- Võrguliigid erinevad operaatorite lõikes.
 - Valige oma SIM-kaardiga sobiv võrguliik.
-

Peatükk 9

GPSi funktsioonid



- Rakendus GPS Catcher
- Väline GPS-rakendus

Rakendus GPS Catcher

GPS Catcher võimaldab uuendada Global Positioning Systemi (GPS) andmeid oma seadmes. GPS-andmed sisaldavad olulist teavet satelliitide seisundi ning satelliitide asukoha määramise aja ja kuupäevade kohta.

GPS-andmete uuendamine

GPS-andmete uuendamiseks:

1. Klõpsake  > **Programs (programmid)** > **GPS Catcher (GPS-püüdja)**.
2. Vajutage **Update (uuenda)** uuendamise käivitamiseks.
3. Kui olete valmis, vajutage .

MÄRKUSED:

- Edukaks uuendamiseks veenduge, et seade on Internetiga ühendatud.
 - GPS-andmed aeguvad kolme päevaga. Aegunud andmed tuleb uuendada.
 - Võite GPS-püüdja seada ka automaatselt andmeid uuendama, lugege kasutusjuhendi osa **GPS-püüdja seadistamine**.
-

Rakenduse GPS Catcher seadistamine

Rakenduse GPS Catcher seadistamiseks:

1. Vajutage kuval GPS-püüdja **Menu (menüü)** > **Setting (seadistamine)**.
2. Muud valikud tehke vastavalt oma eelistustele. Pärast lõpetamist vajutage **Done (valmis)**.


Väline GPS-rakendus

Seade annab võimaluse kasutada GPS-andmete vastuvõtmiseks välist GPS-seadet.

MÄRKUSED:

- Teie Pocket PC toetab ainult aktiveeritud Bluetoothiga väliseid GPS-seadmeid.
 - Enne välise seadme kasutamist ühendage oma väline GPS oma Pocket PC Bluetoothi kaudu. Lisateavet vt osast **Bluetooth®-i kasutamine**.
-

Välise GPS-seadme seadistamiseks:

1. Klõpsake  > **Settings (seaded)** > **System (süsteem)** > **External GPS (väline GPS)**.
 2. Valige vahekaardilt **Programs (programmid)** programmi port.
-

MÄRGE: Vaikimisi on pordiks **GPD1**. Soovitame vaikeseadistust MITTE muuta.

3. Määrake vahekaardil **Hardware (riistvara)** riistvara port ja baudi kiirus, mida soovite oma välise GPS-seadmega kasutada.
-

MÄRGE: Vaikimisi on riistvaraport seatud väärtusele **COM2** ja boodikiirus on **57600**. Täpsemat infot leiate vastava GPS-seadme kasutusjuhendist.

4. Valige kuval **Access** märkeruut **Manage GPS automatically (recommended) (GPS-rakenduse automaatrežiim (soovituslik))**.
-

TÄHTIS TEADA: Juhul, kui eemaldate antud märkeruudust märke, ei pruugi mõned GPS rakendused enam GPS andmeid kätte saada.

Peatükk 10

Multimeediafunktsioonid


- Kaamera kasutamine
- Piltide ja videote vaatamine
- Streaming Player (voogmängija)
- EziMusic
- EziPhoto
- YouTube&Flickr

Kaamera kasutamine

Seadmesse sisseehitatud kaamera võimaldab fotode tegemist ja audio/videosalvestuste tegemist.

Kaamera käivitamine

Kaamera kasutamiseks toimi ühel viisil järgmistest:

- Klõpsake  > **Programs (programmid)** > **Pictures & Videos (pildid ja videod)** > **Camera (kaamera)**.
- Vajutage kaameranuppu, mis asub seadme paremal küljel.

Väljumiseks klõpsake kaamera ekraanil olevale lõpetamisikoonile .


Toetatavad vormingud

Kaamera või videorežiimil kasutatakse kujutiste või videoklippide salvestamiseks järgmisi formaate:

- **Still image (staatiline kujutis) (kaamera):** - JPEG (.jpg)
- **Video (videorežiim):** - 3GP (.3gp), MPEG-4 (.mp4)

Kaamerarežiim

Alljärgnevalt on kirjeldatud kaamerarežiimis ekraanile ilmuvaid ikoone:



MÄRKUSED:

- Vaikimisi on eelvaate ekraan seatud maastikukuvale
- Pärast kaamera käivitamist on seade vaikimisi valmis kaamerarežiimis töötamiseks.
- Kaamerarežiimis töötab kaameranupp katikunupuna.

Kaamera valikute menüü

Kaamera menüü pakub erinevaid võimalusi kaamera ja piltide seadistamiseks.

Menüü käivitamiseks:


1. Klõpsake kaamera ekraanil **Menu (menüü)** nuppu.
2. Valige otseteede menüüst sobiv ikoon ja klõpsake sellel sisu nägemiseks.
 - **Stseen:** Võimaldab valida õiste võtete tegemiseks ja spordivõistluste pildistamiseks sobivat režiimi. Vali mis tahes stseenis parima seadistuse tagamiseks nupp **Auto**.
 - **Self-Timer (automaattaimer):** Selle funktsiooni abil määratakse katiku sulgemisel viitajaks 5 kuni 10 sekundit, st võte sooritatakse valitud aja möödudes kaamera/katikunupu vajutamise hetkest.
 - **Vallandumine:** Võimaldab teha ühe vajutusega kaamera/katikunupule järjest 4 kuni 9 pilti.
 - **Kaadri suurus:** Võimaldab valida kaadri suurust.
 - **Uusim:** Seda funktsiooni on võimalik kasutada järgmiste seadistuste tegemiseks: **Camera** (kaamera), **Video** (video), **Color Adjustment** (värvide kohaldamine) ja **General** (üldine).

Pildistamine

Pärast kaamera käivitamist on seade vaikimisi valmis kaamerarežiimil töötamiseks.

Kaamera- ja videorežiimi vahel saab vahetada ka ekraanil oleval kaamera/video ikoonil klõpsates.

Pildistamiseks:

1. Vajutage kaameranupp täiesti alla. Kui ilmub ikoon , veenduge, et seadet hoitakse kindlalt ja see ei väriseks.
2. Klõpsake **Camera (kaamera)** ja korrake punkte 1 ja 2 ning tehke veel fotosid.

MÄRGE: Kujutis salvestatakse automaatselt vaikimisi määratud salvestuskohta ning seda on võimalik vaadata rakenduse Pildid ja videod abil.

Videorežiim

Alljärgnevalt on kirjeldatud videorežiimis ekraanile ilmuvaid ikoone:



Videovõtterežiimi valikute menüü

Videovõtterežiimi menüü pakub erinevaid võimaluse video- ja taasesitusseadistuste tegemiseks.

Menüü käivitamiseks:

1. Klõpsake video ekraanilt **Menu (menüü)** nuppu.
2. Valige otseteede menüüst sobiv ikoon ja klõpsake sellel sisu nägemiseks.
 - **Video Size (video suurus)**: Võimaldab videokaadri suuruse valimist.
 - **Uusim**: Seda funktsiooni on võimalik kasutada järgmiste seadistuste tegemiseks: **Camera (kaamera)**, **Video (video)**, **Color Adjustment (värvide kohaldamine)** ja **General (üldine)**.

Videote salvestamine

Käivitage videote salvestamiseks vajalik rakendus.

Selleks:

- Puudutage ekraanil videorežiimi ikooni.

Videote salvestamine:

1. Suunake seade soovitud punkti.
2. Salvestamise alustamiseks vajutage kaameranupp lõpuni. Salvestusindikaator muutub salvestamisel rohelisest punaseks.
3. Salvestamise lõpetamiseks vajutage uuesti kaameranupule.

MÄRKUSED:


- Videoklipp salvestatakse automaatselt vaikimisi määratud salvestuskohta.
 - Kasutage salvestatud videoklipi ettemängimiseks rakendust Windows Media Player Mobile.
 - Kui soovite videoklippe arvutis esitada, kasutage selleks Apple® QuickTime™ programmi. QuickTime™ installeerimiseks minge koduleheküljele www.apple.com/quicktime.
-

Piltide ja videote vaatamine

Kasutage rakendust Pictures and Video (pildi- ja videorakendus) eelnevalt salvestatud kujutiste vaatamiseks ja videote esitamiseks.


Piltide ja videote vaatamine

Piltide ja videote vaatamiseks:

1. Klõpsake  > **Programs (programmid)** > **Pictures & Videos (pildid ja videod)**.
2. Klõpsake pildil või videol, mida soovite vaadata.
 - MicroSD-kaardile salvestatud piltide vaatamiseks klõpsa kaustaloendit (märgistusega **My Pictures (minu pildid)**) ja klõpsake **Storage Card (mälukaart)**.
 - Kausta **My Pictures (minu pildid)** salvestatud piltide vaatamiseks klõpsake **My Pictures (minu pildid)**, seejärel pisipildil.
 - Kausta **My Pictures (minu pildid)** salvestatud videote esitamiseks klõpsake **My Pictures (minu pildid)**, seejärel videol.

Piltide ja videote redigeerimine

Piltide ja videote redigeerimiseks:










1. Klõpsake  > **Programs (programmid)** > **Pictures & Videos (pildid ja videod)**. Klõpsake avamiseks pildi või foto pisipildil.
2. Klõpsake **Menu (menüü)** > **Image Editor (pildiredaktor)**.
3. Redigeeri pilti.

Tööriistad võimaldavad pildile joonistada, templeid ja teksti lisada.

Muudatusi saab kustutustööriista ja tagasivõtu tööriistaga ka tagasi võtta.

Vt järgmisel lehel toodud tööriistaikoone ja nende kirjeldusi.

Tööriistariba


Ikonid	Kirjeldus	Ikonid	Kirjeldus
	Tööriistariba peitmine		Klõpsake pildi teatud osade kustutamiseks
	Klõpsake oma redigeerimiskäigu värvi valimiseks		Klõpsake redigeerimise tagasivõtmiseks
	Klõpsake pliiatsitõmbe valimiseks		Klõpsake pildi salvestamiseks
	Klõpsake pildile templite lisamiseks		Klõpsake redigeerimisest väljumiseks
	Klõpsake teksti lisamiseks		

MÄRKUSED:

- Seda funktsiooni saab kasutada ainult 320 x 240 resolutsiooniga pildidel või fotodel.
- Suurema kui 320 x 240 resolutsiooniga pilt suurendatakse 320 x 240 resolutsiooniga.

4. Pildi salvestamiseks klõpsake . Seejärel klõpsake kinnitamiseks **Yes (jah)**.


MÄRGE: Sel juhul kirjutatakse originaalpilt muudetud pildiga üle.

Samuti võid vajutada tööriistaribal  ja valida redigeeritud pildi salvestamiseks muu failinime all käsu **Save as (salvesta nimega)**.

Streaming Player (voogmängija)

Voogmängija võimaldab seadmes mängida Internetist pärit audio- või videofaile. Toetatavad vormingud on: 3gp, 3g2, mp4 ja sdp.


MÄRGE: Enne voogmängija kasutamist tuleb veenduda, et Wi-Fi või GPRS-ühenduse kaudu on loodud Interneti-ühendus. Vt Wi-Fi ja GPRS-ühenduse loomise kohta kasutusjuhendi vastavaid osi.



MÄRKUS: Reaalajas voogprotokolli (RTSP) veebileht pakub multimeedia-andmevooge, nt video- ja audioklipid.

Voogfaili mängimine

Voogfaili mängimine:

1. Klõpsake  > **Programs (programmid)** > **Streaming Player (voogmängija)** seejärel **Open (ava)**.
2. Valige **Connect with tracking history or manual input of URL (ühenda jälgimisajaloo või URL-i käsitsi sisestamisega)**.
3. Sisestage veebilehe aadress ja klõpsake **Connect (ühenda)**.

MÄRGE: Voogmängija tuvastab ainult veebiaadressid, mis on esitatud kujul **rtsp:// URL**.

4. Klõpsake  voogfaili mängimiseks eelistatavalt rtsp-veebilehelt.

MÄRGE: Saad oma lemmikveebilehe (rtsp://veebilehe URL) järjehoidja panna. Lisateavet vt järgmisest osast.

Järjehoidjatega ühenduse loomine



Seade võimaldab salvestada ja mängida voogfaile lemmik-rtsp-veebilehtedelt.

MÄRGE: Enne lemmikveebilehega ühenduse loomist tuleb see lisada järjehoidjaloendisse



Järjehoidja loomiseks:

1. Vajutage kuval Streaming Player (voogmängija) **Menu (menüü) > Bookmark Manager (järjehoidjahaldur)**.
2. Vajutage **New Folder (uus kaust)** ja sisestage seejärel kausta nimi.
3. Vajutage kausta nime salvestamiseks **Save (salvesta)**. Saate loodud kausta lisada rtsp://URL-veebilehe järgmisel korral Internetti minnes.

Veebilehele rtsp://URL järjehoidja panemine:

1. Klõpsake  > **Programs (programmid) > Streaming Player (voogmängija)** seejäre **Open (ava)**.
2. Valige **Connect with tracking history or manual input of URL (ühenda jälgimisajaloo või URL-i käsitsi sisestamisega)**.
3. Sisestage veebilehe aadress ja klõpsake **Connect (ühenda)**.
4. Tap Klõpsake  voogfaili mängimiseks eelistatavalt rtsp-veebilehelt. Voogfaili mängimise ajal vajutage **Menu (menüü) > Add to My Bookmark (lisa järjehoidja)**.
5. Määrake salvestatavale voogfailile nimi.
6. Valige järjehoidjaloendist kaust, kuhu soovite faili salvestada.



Järjehoidjal oleva voogfaili mängimine:

1. Klõpsake  > **Programs (programmid) > Streaming Player (voogmängija)** seejäre **Open (ava)**.
2. Valige **Connect with Bookmark (loo järjehoidjaga ühendus)**.
3. Valige järjehoidjakaustadest fail ja vajutage **Connect (ühenda)**.
4. Klõpsake  voogfaili mängimiseks eelistatavalt rtsp-veebilehelt.


EziMusic

EziMusic võimaldab nautida muusikat ja hallata muusikafaile.

Programmi EziMusici käivitamiseks tuleb toimida ühel järgmistest viisidest:

- Klõpsake  > **Programs (programmid)** > **EziMusic**.
- Vajutage klahvi AnyTime Launcher, seejärel  > **EziMusic**.

Alljärgnevalt on kirjeldatud seadme EziMusici profiili.




MÄRGE: Täpsemat infot leiate funktsioone tutvustavast juhendist.


EziPhoto

EziPhoto võimaldab mugavalt vaadata ja hallata fotosid.

EziPhoto käivitamiseks tuleb toimida ühel järgmistest viisidest:

- Klõpsake  > **Programs (programmid)** > **EziPhoto**.
- Vajutage klahvi AnyTime Launcher, seejärel  > **EziPhoto**.

Alljärgnevalt on kirjeldatud seadme EziPhoto profiili.



MÄRGE: Täpsemat infot leiate funktsioone tutvustavast juhendist.

YouTube&Flickr

YouTube&Flickr võimaldab laadida videoid YouTube'i veebilehele ja fotosid Flickr'i veebilehele MMS-i ja e-posti sõnumite abil.

TÄHTIS TEADA:


- Kontrollige, kas olete MMS-teenusekasutamise oma mobiiliteenuse pakkuja juures registreeritud, enne kui hakkate pilte MMS-i kaudu üles laadima.
 - Loo enne videote ja piltide üleslaadimist e-posti sõnumite kaudu e-posti konto. Vt peatükis 5 olevat osa "**Kontode seadistamine: sõnumivahetus**".
-

YouTube'i kasutamine

Saate laadida oma seadmest videoid otse YouTube'i veebilehele, kasutades MMS-i ja e-posti sõnumeid.

TÄHTIS TEADA: Enne YouTube'i kasutamist tuleb luua YouTube'i konto ja seadistada seal Mobile Profile (aadress <http://www.youtube.com>). YouTube pakub spetsiaalseid e-posti aadresse lõpuga@mms.youtube.com.

Videoklippide laadimine YouTube'i:

1. Klõpsake  > **Programs (programmid)** > **YouTube&Flickr** > **YouTube**.
2. Klõpsake **Menu (menüü)** > **Space Setting (ruumiseaded)**.
3. Sisestage väljale **Email for YouTube uploading (saada YouTube'i laadimiseks e-kiri)** oma e-posti aadress, seejärel klõpsake **Done (valmis)**.
4. Valige ripploendist **MMS** või e-posti konto.
5. Vajutage **Add (lisa)**, seejärel klõpsake loendis videoklipil.

MÄRGE: Küsige MMS-sõnumi suurusepiirangu kohta oma mobiiliteenuse pakkujalt. Võite laadida üles mitut videoklipi korraga, kui need jäävad lubatud mahu piiridesse.


6. Sisestage videoklipi pealkiri ja kirjeldus.
7. Vajutage videoklipi üleslaadimiseks YouTube'i veebilehele **Send (saada)**.

Flickr'i kasutamine

Saate laadida oma seadmest fotosid otse Flickr'i veebilehele, kasutades MMS-i ja e-posti sõnumeid.

TÄHTIS TEADA: Enne Flickr'i kasutamist tuleb selle veebilehel <http://www.flickr.com> luua oma le konto.

Fotode laadimiseks Flickrile:

1. Klõpsake  > **Programs (programmid)** > **YouTube&Flickr** > **Flickr**.
2. Klõpsake **Menu (menüü)** > **Space Setting (ruumiseaded)**.
3. Sisestage väljale **Email for Flickr uploading (saada Flickrisse laadimiseks e-kiri)** <your username>@photos.flickr.com ja vajutage seejärel **Done (valmis)**.
4. Valige ripploendist **MMS** või e-posti konto.
5. Klõpsake **Add (lisa)**, seejärel valige loendist foto.

MÄRGE: Küsi MMS-sõnumi suurusepiirangu kohta oma mobiilteenuse pakkuajalt. Võite laadida üles mitu fotot korraga, kui need jäävad lubatud mahu piiridesse.

6. Sisestage pildi pealkiri, kirjeldus ja tunnus.
7. Klõpsake foto Flickr'i veebilehele üleslaadimiseks **Send (saada)**.

Peatükk 11

Ärirakendused



- Ur Time
- Kaugkalender
- Meeting Time Planner (aja planeerimise rakendus)

Ur Time

Funktsioon Ur Time võimaldab seada aega ja alarmi praeguses asukohas ning seada aeg veel kuni neljale asukohale.



Kellaaja seadmine

Aja seadmine:

1. Klõpsake  > **Programs (programmid)** > **Ur Time**.
2. Klõpsake **Menu (menüü)** > **Time (aeg)**. Määrake kohalik aeg.
3. Klõpsake .

Äratuse seadmine



Äratuse määramiseks:

1. Klõpsake  > **Programs (programmid)** > **Ur Time**.
2. Klõpsake **Menu (menüü)** > **Alarm (äratuse)**, seejärel klõpsake uue äratuse lisamiseks **New (uus)** või valige olemasolev äratuse ja klõpsake **Edit (redigeeri)**.
3. Seadke äratuse üksikasjad.
Tukastamisfunktsiooni aktiveerimiseks tähistage märkeruut **Snooze (tukasta)** ja määrake tukastusintervall.
4. Kui olete valmis, vajutage .



Maailmakella seadmine

Maailmakella seadmiseks:

1. Klõpsake  > **Programs (programmid)** > **Ur Time**.
2. Klõpsake **Menu (menüü)** > **World Clock (maailmakell)**. Seada saab kuni nelja linna aja.
3. Klõpsake . Maailmakell kuvatakse kuval Today (täna).

Kaugkalender

Kaugkalender võimaldab pääseda seadme kaudu ligi Google'i kalendrile. Saate ka kalendrit vaadata või sünkroonida sündmusi ja päevakava Google'i kalendriga kahesuunaliselt. Laadige sündmusi Google'i kalendrist või laadige oma seadmest sündmusi Google'i kalendrisse.


TÄHTIS TEADA:

- Enne selle funktsiooni kasutamist peab olemas olema Google'i konto. Konto registreerimise kohta vt www.google.com/calendar.
 - Veenduge, et seade on kaugkalendri kasutamise ajal GPRS-i kaudu Internetiga ühenduses.
-

Kalendri sünkroonimine


Sündmuste allalaadimine Google'i kalendrist


Päevakava või sündmuste allalaadimiseks Google'i kalendrist:

1. Klõpsake  > **Programs (programmid)** > **Remote Calendar (kaugkalender)**
2. Sisestage **Username (kasutajanimi)** ja **Password (salasõna)** ning klõpsake sünkroonimise alustamiseks **Sync (sümkrooni)**.
3. Pärast kalendri sünkroonimist kuvatakse hüpikteade. Klõpsake kalendri avamiseks **Yes (jah)** või klõpsake väljumiseks **No (ei)**.

Sündmuste laadimine Google'i kalendrisse

Uute või muudetud sündmuste laadimiseks Google'i kalendrisse:


1. Klõpsake  > **Calendar (kalender)**.
2. Valige sündmused, mida soovite Google'i kalendrisse laadida, ja klõpsake seejärel **Menu (menüü)** > **Upload to Google (laadi Google'isse)**.




Kaugkalendri seadistamine

Kaugkalender võimaldab seadistada sünkroonimisrežiimi.

Kaugkalendri seadistamiseks:

1. Klõpsake  > **Programs (programmid)** > **Remote Calendar (kaugkalender)** > **Option (suvandid)** > **Setting (seaded)**.
2. Seadke soovitud sünkroonimisrežiim ja klõpsake seejärel muudatuste rakendamiseks **OK** või lõpetamiseks **Cancel (tühista)**.



Klõpsake sünkroniseerimisrežiimi valimiseks.

Klõpsake sünkroonimisintervalli valimiseks.

See osa on desaktiivne, kui sünkroonimisrežiimiks on seatud manuaalne.



Klõpsake sünkroonimissuuna valimiseks.


Klõpsake prioriteedi seadmiseks konfliktolukorras.

Meeting Time Planner (aja planeerimise rakendus)

Meeting Time Planner annab teile võimaluse leida sobiva aja videokonferentsi, telefonikohtumise või erinevates ajavööndites asuvate isikutega netikoosoleku korraldamiseks.

Meeting Time Planneri kasutamiseks:

1. Klõpsake  > **Programs (programmid)** > **Meeting Time Planner (ajaplaneerija)**.
2. Valige kuupäev ja linnad.
Ilmub valitud linnade värviline, 24 tunniks jagatuna ajakava, mis võimaldab valida parimat aega kohtumise korraldamiseks. Tumesinine tähistab hilist õhtut/varast hommikut; helesinine töövälisest ja valge tööaega. Ajavahemikke on võimalik ka muuta; selleks klõpsake ekraani alumises paremas nurgas asuval ikoonil **Interval (ajavahemik)**.
3. Valige kohtumiseks sobiv aeg ja klõpsake seejärel **New Date (uus kuupäev)**.
4. Sisestage kohtumist puudutav informatsioon ja vajutage  kuupäeva lisamiseks kalendrisse.



MÄRKUS: Suveaja kasutamiseks võite klõpsaketa **Interval (ajavahemik)** > **Summer Time (suveaeg)**.

Peatükk 12

ASUSe erifunktsioonid


- Gester
- ASUS Zip
- Varundus
- Newstation

Gester

See funktsioon tuvastab teie sõrmeliigutused ekraanil ja käivitab eriefektid, nt kerimine, panoraamimine ja suumimine.

Gesteri aktiveerimine








Gesteri aktiveerimiseks:

1. Klõpsake  > **Settings (seaded)** > **System (süsteem)** > **Gester**.
2. Valige märkeruut **Enable Gester Function (aktiveeri Gester)**.
3. Gesteri funktsiooni heliefektide aktiveerimiseks valige **Enable Sound Effects (aktiveeri heliefektid)**.

MÄRGE: Helid on ette nähtud vaid teatud liigutustele.

4. Klõpsake .


Gester žestide kasutamine


Toiming	Liigutus	Kirjeldus
Kerimine		Üles/alla kerimine: Libistage sõrme ekraanil üles/alla. MÄRGE: Kerimise lõpetamiseks puuduta ekraani sõrmega.
		Eelmise/järgmise lehe vaatamine Internet Exploreris ja EziPhotos: Libistage sõrme ekraanil vasakule/paremale.
Panoraamimine		Üles/alla panoraamimine: Libistage ekraanil sõrme üles/alla ja peatu sihtkohas.
		Vasakule/paremale panoraamimine: Libistage ekraanil sõrme vasakule/paremale ja peatu sihtkohas.
		Panoraamimine diagonaalis ülevalt vasakult / paremalt alt: Libistage sõrme ekraanil kaldus vasakul ülevalt või paremalt alt ja peatu sihtkohas.
Suumimine		Suurendamine Internet Exploreris ja EziPhotos: Libistage sõrme ekraanil alt paremalt kaldus üles.
		Vähendamine Internet Exploreris ja EziPhotos: Libistage sõrme ekraanil vasakule allapoole.

ASUS Zip


ASUS Zip võimaldab faile tihendada ja mälukaardil või seadmes ruumi säästa.

Failide tihendamiseks:


1. Klõpsake  > **Programs (programmid)** > **ASUS Zip**.
2. Valige raadionupp **New compress file (uus tihendatud fail)** ja klõpsake seejärel **Next (edasi)**.
3. Valige failid või kaustad ja klõpsake nuppu **Add (lisa)** ning seejärel **Next (edasi)**.
4. Nimetage fail ümber ja valige selle asukoht ja tihendusviis. Märkige ruut **Password (salasõna)**, kui soovite faili parooliga kaitsta. Klõpsake **Next (edasi)**.
5. Klõpsake väljumiseks **Done (valmis)**. Märkige ruut **Exit and open folder (välju ja ava kaust)**, kui soovite avada kausta, kus tihendatud faile hoitakse.



Failide lisamine olemasolevasse tihendatud faili:

1. Klõpsake  > **Programs (programmid)** > **ASUS Zip**.
2. Valige raadionupp **Add file to existing compressed file (Lisa fail olemasolevasse tihendatud faili)** ja klõpsake **Next (edasi)**.
3. Valige tihendatud fail ja klõpsake **Next (edasi)**.
4. Valige failid või kaustad, mida soovite lisada, ja klõpsake nuppu **Add (lisa)** ning seejärel **Next (edasi)**.
5. Klõpsake väljumiseks **Done (valmis)**. Märkige ruut **Exit and open folder (välju ja ava kaust)**, kui soovite avada kausta, kus tihendatud faile hoitakse.

Failide lahtipakkimine tihendatud failist:


1. Klõpsake  > **Programs (programmid)** > **ASUS Zip**.
2. Valige raadionupp **Extract file (paki fail lahti)** ja klõpsake seejärel **Next (edasi)**.
3. Valige tihendatud fail ja klõpsake **Next (edasi)**.
4. Valige kaust, kuhu soovite lahtipakitud failid salvestada, ja klõpsake **Next (edasi)**.
5. Klõpsake väljumiseks **Done (valmis)**. Märkige ruut **Exit and open folder (välju ja ava kaust)**, kui soovite avada kausta, kus tihendatud faile hoitakse.

Varundus

Andmevarundamise rakendus võimaldab seadmesse või mälukaardile salvestatud andmetest varukoopiaid teha või neid taastada.

Failidest varukoopiate tegemine

Failidest varukoopiate tegemiseks:



1. Vajutage  > **Programs (programmid)** > **Backup (varundamine)** > **Backup (varundamine)**.
2. Valige asukoht ja objektid, mida soovite varundada. Seejärel vajuta **Next (edasi)**.
3. Andke failile uus nimi ja valige varukoopia salvestamise koht. Seejärel vajuta **Next (edasi)**.
4. Sisestage varukoopia kodeerimiseks neljast numbrist koosnev parool. Seejärel vajuta **Next (edasi)**.
5. Klõpsake varukoopia valmistamise alustamiseks **Start (käivitamine)**. Või vajutage viimasele kuvale naasmiseks **Back (tagasi)**.

MÄRGE: Failidest varukoopiate tegemise ajaks lülitab süsteem kõik töötlevad rakendused välja.

6. Kui olete lõpetanud, klõpsake seadme lähtestamiseks nuppu **Reset (lähtesta)**.


Andmevarundusseadistused

Andmevarunduse seadistamiseks:

1. Vajutage  > **Programs (programmid)** > **Backup (varundamine)**. Seejärel klõpsake **Option (suvand)**.
2. Märgistage juhul, kui soovite seadme pärast andmete varundamist automaatselt lähtestada. Kui olete lõpetanud, vajutage .

Failide taastamine

Failide taastamiseks:

1. Klõpsake  > **Programs (programmid)** > **Backup (varundamine)** > **Restore (taasta)**.
2. Valige objektid, mida soovite taastada, ja klõpsake seejärel **Next (edasi)**.
3. Andke failile uus nimi ja valige varukoopia salvestamise koht; seejärel klõpsake **Next (edasi)**.
4. Sisestage varundatud faili dekodeerimiseks neljast numbrist koosnev parool; seejärel klõpsake **Next (edasi)**.
5. Valige objektid, mida soovite taastada, ja klõpsake seejärel **Next (edasi)**.
6. Klõpsake taastamise alustamiseks **Start (käivitamine)**. Või vajutage viimasele kuvale naasmiseks **Back (tagasi)**.

MÄRGE: Failidest varukoopiate tegemise ajaks lülitab süsteem kõik töötlevad rakendused välja.

7. Kui olete lõpetanud, klõpsake seadme lähtestamiseks nuppu **Reset (lähtesta)**.


Newstation

Funktsiooni Newstation abil on teil võimalik igal ajal ja igal pool mugavalt uudiseid ja blogisid sirvida.


MÄRGE: Newstation rakenduse kasutamisel veendu, et su seadmel on internetiühendus.


Newstationi kasutamine

RSS-uudiste lugemiseks:


1. Klõpsake  > **Programs (programmid)** > **Newstation**.
2. Klõpsake avatava kategooria kaustal.
3. Klõpsake avamiseks soovitud kanalil.
4. Sirvige oma lemmikteemasid.

Uue kategooria kausta loomine:

1. Klõpsake  > **Programs (programmid)** > **Newstation**.
2. Klõpsake **Menu (menüü)** > **New Category (uus kategooria)**; seejärel redigeerige kategooria nimetust.



Kanali lisamiseks:

1. Klõpsake  > **Programs (programmid)** > **Newstation**, seejärel klõpsake avataval kategooriakaustal.
2. Klõpsake **Menu (menüü)** > **New Channel (uus kanal)**. Teil on võimalik kanaleid lisada Internetist või olemasoleva faili kujul.

- **URL-sisend**

Valige raadionupp **Input from URL (URL-sisend)** ja sisestage URL-aadress. Seejärel klõpsake **Next (edasi)**.

Valige kategooria, millele sa soovid kanalit lisada. Lõpetamise järel klõpsake **Finish (lõpeta)**.

- **Failist importimine**

Valige raadionupp **Import from a file (impordi failist)**, seejärel klõpsake **Next (edasi)**.

Valige kaust ja seejärel avanevast loetelust vajalik fail.


Valige loendist kanalid, seejärel klõpsake **Next (edasi)**.

Valige kategooria, millele soovite kanalit lisada ja klõpsake seejärel **Finish (lõpeta)**.

Newstationi menüüde kasutamine


Kategooria menüü

Kategooria menüü kasutamiseks:

1. Klõpsake  > **Programs (programmid)** > **Newstation**.
2. Valige kategooria kaust. Seejärel klõpsake **Menu (menüü)**. Kuvatakse menüüloend.
3. Klõpsake soovitud valikul.


Kanali menüü


Kanali menüü kasutamiseks:

1. Klõpsake  > **Programs (programmid)** > **Newstation**.
2. Valige kategooriate kataloog ja kanal, seejärel klõpsake **Menu (menüü)**.
3. Klõpsake soovitud valikul.

Teemamenüü

Teemamenüü kasutamiseks:

1. Klõpsake  > **Programs (programmid)** > **Newstation**.
2. Valige kategooria kaust. Klõpsake avamiseks soovitud kanalit. Seejärel valige teema ja klõpsake **Menu (menüü)**. Kuvatakse menüüloend.
3. Klõpsake soovitud valikul.



Peatükk 13





Täiendavad funktsioonid

- Microsoft® Office Mobile
- ClearVue PDF
- Automaatpuhastus
- Tehaseseadete taastamine
- System information (süsteemi informatsioon)
- Task Manager (ülesandehaldur)
- Programmide eemaldamine
- Google otsing
- SMS Location Link

Microsoft® Office Mobile

Seadmele on installitud Microsoft® Office Mobile'i rakendused, mis võimaldavad seadmes luua, kuvada ja redigeerida tabelleid, esitlusi ja tekstifaile. Neid rakendusi saab kasutada samamoodi nagu Office'i rakendustes arvutis.

Nendes rakendustes pääsemiseks klõpsake  > **Office Mobile**. Valige kasutamiseks sobiv rakendus.

IKOON	KIRJELDUS
	Excel Mobile võimaldab vaadata, luua ja redigeerida Exceli tabelleid.
	OneNote Mobile võimaldab vaadata, luua ja redigeerida OneNote'i faile.
	Powerpoint Mobile võimaldab vaadata Powerpointi esitlust.
	Word Mobile võimaldab vaadata, luua ja redigeerida Wordi faile.

Excel® Mobile

Excel® Mobile võimaldab koostada, vaadelda ja redigeerida arvutustabeleid teie seadmes. Mis tahes redigeerimis- või vormindamistoimingud, mida arvutustabelitega tehakse, jäävad terviklikuks isegi juhul, kui avate tabeli oma arvutis. Excel® Mobile on ühilduv programmiga Microsoft® Office Excel 2007.

Excel® Mobile'i käivitamiseks klõpsake  > **Office Mobile** > **Excel Mobile**.

ET	SEDA TEHA
Uue arvutustabeli loomine	Uue arvutustabeli loomiseks klõpsake New (uus) või klõpsake Menu (menüü) > File (fail) > New (uus) , et koostada uus arvutustabel samal ajal, kui teisega töötate. Kuvatakse tühi töövihik. Sisestage andmed uude arvutustabelisse. Klõpsake  , kui valmis.
Sisu kustutamine, vormindamine või mõlemad	Märgistage krihvli abil lahtrid, read või tulpad, mida soovite kustutada. Klõpsake Menu (menüü) > Edit (redigeeri) > Clear (puhasta) . Märgistatud lahtritest, ridadelt või tulpadest sisu kustutamiseks klõpsake Contents (sisu) ; märgistatud lahtrite, ridade või tulpade vorminduse kustutamiseks klõpsake Format (vorming) ; märgistatud lahtritest, ridadelt või tulpadelt kogu sisu ning vormingu kustutamiseks klõpsake All (kõik) .
Lahtrite, ridade või tulpade vormindamine	Klõpsake Menu (menüü) > Format (vorming) . Vormindage lahtreid, ridu või tulpasid vastavalt vajadusele.
Lehtede modifitseerimine	Klõpsake Menu (menüü) > Format (vorming) > Modify Sheets (modifitseeri lehti) . Saate lehte ümber nimetada, sisestada, kustutada, üles või alla liigutada.
Lahtrite (ridade või tulpade), diagrammide, sümbolite, funktsioonide sisestamine	Klõpsake Menu (menüü) > Insert (sisesta) . Valige osa, mida soovite sisestada. Saate sisestada lahtreid, ridu, tulpasid, diagramme, sümboleid, funktsioone.
Andmete sorteerimine	Klõpsake Menu (menüü) > Sort (sorteeri) . Valige tulpad, mida soovite sorteerida. Eemaldage märged ruudust Ascending (kasvav) , kui soovite andmeid sorteerida kahanevas järjekorras.
Faili salvestamine	Klõpsake Menu (menüü) > File (fail) > Save As... (salvesta nimega...) . Sisestage faili nimi, kaust ja asukoht. Klõpsake Save (salvesta) .

ET	SEDA TEHA
Arvutustabeli ümbernimetamine või liigutamine	Klõpsake Menu (menüü) > File (fail) > Rename/Move... (nimeta ümber/liiguta...) Sisestage uus nimi väljale Name (nimi) . Faili liigutamiseks uude asukohta valige kaust või asukoht, kuhu soovite faili liigutada. Kui olete lõpetanud, klõpsake ok .
Faili saatmine e-kirjaga	Klõpsake Menu (menüü) > File (fail) > Send via E-mail... (saada e-kirjaga) > Outlook E-mail (Outlook'i e-post) . Kuvatakse uus e-kirja mall, millele on manusena lisatud Exceli fail. Trükkige sisse saaja meiliaadress, teema ja oma sõnum. Klõpsake Send (saada) .
Faili suunamine	Klõpsake Menu (menüü) > File (fail) > Beam... (suuna...) Seadmete loendist klõpsake seade, millele soovite faili saata, seejärel klõpsake Tap to Send (klõpsa saatmiseks) .
Faili kustutamine	Klõpsake Menu (menüü) > File (fail) > Delete (kustuta) . Klõpsake kinnitusteatele Yes (jah) .

OneNote® Mobile

OneNote® Mobile on märkmete tegemise rakendus. See võimaldab teavet eri viisidel koguda ja vastavalt vajadusele korraldada. Lisaks tekstile saate sisestada märkmetesse audiosalvestusi ja pilte.

OneNote® Mobile'i käivitamiseks klõpsake  > **Office Mobile > OneNote Mobile**.

ET	SEDA TEHA
Uue märkme loomine	Klõpsake New (uus) . Kui olete lõpetanud, klõpsake ok või Done (valmis) .
Teksti vormingu rakendamine	Märgistage tekst, millele soovite vormingut rakendada. Klõpsake Menu (menüü) > Format (vorming) . Võite muuta teksti rasvaseks, kursiiviks, alla joonida või läbi joonida.
Kogu vormingu eemaldamine	Märgistage tekst, mille vormingut soovite eemaldada. Klõpsake Menu (menüü) > Format (vorming) > Clear All (puhasta kõik) .

ET	SEDA TEHA
Täpp- või numberloendi koostamine	Klõpsake Menu (menüü) > List (loend) . Valige loendi tüüp, mida soovite kasutada.
Rakendatud loendilaad i kustutamine	Märgistage tekstiread, seejärel klõpsake Menu (menüü) > List (loend) > Clear (eemalda) .
Teksti lõikamine, kopeerimine ja kleepimine	Klõpsake Menu (menüü) > Cut (lõika), Copy (kopeeri) või Paste (kleebi) .
Foto tegemine ja selle lisamine kirjale	Klõpsake Menu (menüü) > Take Picture (pildista) . Pärast pildistamist klõpsake all paremas ekraaninurgas olevale teate nimetusele. Pilt kuvatakse teie teate sees.
Teatele juba olemasoleva pildi sisestamine	Klõpsake Menu (menüü) > Insert Picture (sisesta pilt) . Olemasolevate piltide hulgas klõpsake pildile, mida soovite oma teatele lisada.
Teatele salvestuse lisamine	Klõpsake Menu (menüü) > Insert Recording (lisa salvestus) . Salvestage vajalik ning klõpsake OK , kui valmis.
Teate kustutamine	Klõpsake olemasolevate teadete loendis Menu (menüü) > Delete (kustuta) . Kustutamise kinnitamiseks klõpsake Yes (jah) .
Teate ümbernimetamine	Klõpsake olemasolevate teadete loendis Menu (menüü) > Rename (nimeta ümber) . Sisestage teate uus nimi. Kui olete lõpetanud, klõpsake ok või Done (valmis) .
Teadete sorteerimine nime või muutmiskuupäevade alusel	Klõpsake olemasolevate teadete loendis Menu (menüü) > Options (suvandid) . Ripploendist väljal Sort notes by (sorteri teated) valige sorteerimistüüp. Kui olete lõpetanud, klõpsake ok või Done (valmis) .

Word® Mobile

Word® Mobile võimaldab seadmes Wordi dokumente vaadelda ja redigeerida. Selles on võimalik salvestada kõik redigeerimis- või vormindamistoimingud, mida olete oma PDA telefoni kaudu Wordi dokumenti teinud, isegi juhul, kui avate selle Wordi dokumendi arvutis. Word® Mobile on ühilduv programmiga Microsoft® Office Word 2007.

Word® Mobile'i käivitamiseks klõpsake  > **Office Mobile** > **Word Mobile**.

ET	SEDA TEHA
Uue Wordi faili loomine	Klõpsake New to creat a new word file (uue Wordi faili loomiseks) ; või Menu (menüü) > File (fail) > New (uus) , kui töotate samal ajal teise failiga. Sisestage andmed uude tekstifaili. Klõpsake  , kui valmis.
Olemasoleva faili salvestamine uue failina	Klõpsake Menu (menüü) > File (fail) > Save As... (salvesta nimega...) . Sisestage faili nimi, kaust ja asukoht. Klõpsake Save (salvesta) .
Faili ümbernimetamine või liigutamine	Klõpsake Menu (menüü) > File (fail) > Rename/Move... (nimeta ümber/liiguta...) . Sisestage uus nimi väljale Name (nimi) . Faili liigutamiseks uude asukohta valige kaust või asukoht, kuhu soovite faili liigutada.
Faili saatmine e-kirjaga	Klõpsake Menu (menüü) > File (fail) > Send via E-mail... (saada e-kirjaga...) > Outlook E-mail (Outlook'i e-post) . Kuvatakse uus e-kirja mall, millele on manusena lisatud Wordi fail. Trükkige sisse saaja meiliaadress, teema ja oma sõnum. Klõpsake Send (saada) .
Faili suunamine	Klõpsake Menu (menüü) > File (fail) > Beam... (suuna...) . Seadmete loendist klõpsake seade, millele soovite faili saata, seejärel klõpsake Tap to Send (klõpsa saatmiseks) .
Faili kustutamine	Klõpsake Menu (menüü) > File (fail) > Delete (kustuta) . Klõpsake kinnitusteatel Yes (jah) .
Fondi vormingu rakendamine	Klõpsake Menu (menüü) > Format (vorming) > Font (font) . Määrake soovitud font. Klõpsake  , kui valmis.
Lõigu vormingu rakendamine	Klõpsake Menu (menüü) > Format (vorming) > Paragraph (lõik) . Määrake soovitud lõigu vorming. Klõpsake  , kui valmis.

ET	SEDA TEHA
Faili õigekirja kontrollimine	Klõpsake Menu (menüü) > Tools (tööriistad) > Spelling (õigekiri) .
Failis olevate sõnade või tähemärkide loendamine	Klõpsake Menu (menüü) > Tools (tööriistad) > Word Count (sõnaarvestus) .
Kuupäeva sisestamine	Klõpsake Menu (menüü) > Tools (tööriistad) > Insert Date (sisesta kuupäev) .
Teksti otsimine või asendamine	Klõpsake Menu (menüü) > Edit (redigeeri) > Find/Replace... (otsi/asenda...) .
Teksti lõikamine, kopeerimine ja kleepimine	Klõpsake Menu (menüü) > Cut (lõika), Copy (kopeeri) või Paste (kleebi) .
Sisu kustutamine	Klõpsake Menu (menüü) > Edit (redigeeri) > Clear (kustuta) .
Kogu sisu valimine	Klõpsake Menu (menüü) > Edit (redigeeri) > Select All (vali kõik) .
Duplikaatfaili loomine	Olemasolevate failide loendis klõpsake ja hoidke all faili, millest soovite duplikaati teha. Kuvatakse faili menüüloend. Klõpsake Create Copy (loo koopia) .

PowerPoint® Mobile

PowerPoint® Mobile'i rakendus võimaldab vaadelda PDA-telefonis presentatsioonifaile. See on ühilduv programmiga Microsoft® Office PowerPoint 2007.

PowerPoint® Mobile'i käivitamiseks klõpsake  > **Office Mobile > PowerPoint Mobile.**

ET	SEDA TEHA
Presentatsiooni seadete määramine, nt suund, slaidi animatsioon või slaidi üleminek	Klõpsake Menu (menüü) > Set up Show (seadista slaidiesitus) . Määrake eelistatud seaded. Klõpsake  , kui valmis.
Presentatsioonifaili vaatlemine	Vajutage olemasolevate failide loendis faili, mida soovite vaadelda. Slaidiesituse vaatlemise ajal klõpsake ja hoidke all seadme ekraani. Kuvatavast menüüloendist valige vajalik menüü osa.
Olemasoleva faili kopeerimine	Vajutage olemasolevate failide loendis faili, mida soovite kopeerida, ja hoidke seda all. Kuvatakse faili menüüloend. Klõpsake Create Copy (loo koopia) .
Faili kustutamine	Vajutage olemasolevate failide loendis faili, mida soovite kustutada, ja hoidke seda all. Kuvatakse faili menüüloend. Klõpsake Delete (kustuta) .
Faili ümbernimetamine või liigutamine	Vajutage olemasolevate failide loendis faili, mida soovite ümber nimetada või liigutada, ja hoidke seda all. Kuvatakse faili menüüloend. Klõpsake Rename/Move... (nimeta ümber/liiguta...) . Sisestage uus nimi väljale Name (nimi) . Faili liigutamiseks uude asukohta valige kaust või asukoht, kuhu soovite faili liigutada. Kui olete lõpetanud, klõpsake  .

ET	SEDA TEHA
Duplikaatfaili loomine	Olemasolevate failide loendis klõpsake ja hoidke all faili, millest soovite duplikaati teha. Kuvatakse faili menüüloend. Klõpsake Create Copy (loo koopia) .
Faili saatmine e-kirjaga	Klõpsake Menu (menüü) > File (fail) > Send via E-mail... (saada e-kirjaga...) > Outlook E-mail (Outlook'i e-post) . Kuvatakse uus e-kirja mall, millele on manusena lisatud Powerpointi fail. Trükkige sisse saaja meiliaadress, teema ja oma sõnum. Klõpsake Send (saada) .
Faili suunamine	Klõpsake Menu (menüü) > File (fail) > Beam... (suuna...) Seadmete loendist klõpsake seade, millele soovite faili saata, seejärel klõpsake Tap to Send (klõpsa saatmiseks) .

ClearVue PDF

ClearVue PDF võimaldab teil lugeda dokumente vormingus Portable Document Format (PDF).

Rakenduse ClearVue PDF käivitamiseks:

- Klõpsake  > **Programs (programmid)** > **ClearVue PDF**.

Rakendusest ClearVue PDF väljumiseks:



- Klõpsake **File (fail)** > **Exit (välju)**.


ET	SEDA TEHA
PDF-faili avamine	Klõpsake File (fail) > Open... (ava...) . Vajutage avataval failil.
Avatud faili sulgemine	Klõpsake File (fail) > Close (sulge) .
Hiljuti vaadatud faili avamine	Klõpsake File (fail) > Recent Files (hiljutised failid) . Kuvatakse hiljuti vaadatud failide loend. Klõpsake failil, mida soovite avada.
Avatud faili sisu suumimine	Klõpsake Zoom (suumi) . Valige skaala, mida soovite kasutada või vajutage skaala kohandamiseks Custom... (kohanda...) .

Automaatpuhastus

Mälu vabastamiseks on võimalik kasutada antud funktsiooni, mis sulgeb kõik rakendused, mida te parasjagu ei kasuta.

Automaatpuhastuse seadistamiseks:


1. Klõpsake  > **Settings (seaded)** > **System (süsteem)** > **Auto Cleaner (automaatpuhastus)**.
2. Valige funktsiooni Auto Cleaner (automaatpuhastus) aktiveerimiseks vastav märkeruut, seejärel valige kas **Short (lühike)** või **Long press X to close the program (pikk vajutus programmi sulgemiseks)**.
3. Klõpsake nuppu **Setting (seaded)**, et määrata **Exception (erand)** ja **Forced (sunnitud)**.
4. Klõpsake .



Tehaseseadete taastamine

See rakendus annab võimaluse seadme süsteemi tehaseseadete taastamiseks.

Vaikeseadete taastamiseks:


1. Klõpsake  > **Settings (seaded)** > **System (süsteem)** > **Default Settings (vaikeseaded)**.
2. Sisestage parooli väljale numbrikombinatsioon 1234 ja vajutage OK - nii kinnitate, et soovite tehaseseadet taastada.
3. Klõpsake **Yes (jah)** uuendamise käivitamiseks.

HOIATUS! See rakendus kustutab kõik seadmes salvestatud failid. Enne vaikeseadete taastamist varundage olulised andmed mälukaardile või arvutisse. Enne tehase sätete taastamisega jätkamist veenduge, et seadmest oleks eemaldatud microSD kaart.

System information (süsteemi informatsioon)

System Information (süsteemi informatsioon) sisaldab olulist teavet seadme kohta, kaasa arvatud selle seaded ja versioon.


Rakenduse System Information (süsteemi informatsioon) käivitamiseks:

1. Klõpsake  > **Settings (seaded)** > **System (süsteem)** > **System Information (süsteemiinfo)**.
2. Klõpsake seade riistvarainfo saamiseks **Device Info (seadme info)**.
3. Klõpsake ROM, Boot, raadio, MP ja aku versiooni andmete esitamiseks vahekaarti **Version (versioon)**.

Task Manager (ülesandehaldur)

Ülesandehaldur võimaldab jälgida töötavaid programme, mälu ja CPU hõivatust. Selle funktsiooniga saab neid programme ka lihtsal viisil lõpetada. Samuti saab ülesandehalduri kuvalt lülituda mis tahes loetletud programmi.

Ülesandehalduri käivitamine:

Klõpsake  > **Programs (programmid)** > **Task Manager (ülesannete haldur)**.

Programmi lõpetamiseks:

Valige programm, mida soovite lõpetada ja klõpsake **End Task (lõpeta ülesanne)**.

Kõikide ülesannete lõpetamiseks klõpsake **Menu (menüü)** > **End All Tasks (lõpeta kõik ülesanded)**.


Programmi lülitumiseks:

Valige programm ja vajutage navigeerimisnuppu või klõpsake **Menu (menüü)** > **Switch To (lülitu programmi)**.

Programmide eemaldamine

Mälu vabastamiseks seadmel võite installitud programmid eemaldada. Seadmele eelinstallitud programme ei saa eemaldada.



Programmi eemaldamiseks:

1. Klõpsake  > **Settings (seaded)** > **System (süsteem)** > **Remove Programs (eemalda programmid)**.
2. Valige fail, mida soovite eemaldada, ja klõpsake seejärel **Remove (eemalda)**.
3. Kuvatakse hoiatus. Kinnitamiseks vajutage **Yes (jah)**.

Google'i otsing

Google'i otsing võimaldab selle seadme abil Internetis otsida täpselt samal moel, nagu kasutate Google'i otsingumootorit oma arvutis.

Today (täna) ekraanikuval Google'i otsinguriba kuvamiseks:


1. Klõpsake  > **Settings (seaded)** > **Personal (personaalne)** > **Today (täna)**.
2. Vahelehel **Items (osad)** olevast loendist valige **Google Search (Google'i otsing)**.
3. Klõpsake , kui valmis. Today (täna) ekraanil kuvatakse Google Search otsinguriba.

SMS Location Link

See funktsioon võimaldab teil saata oma hetkeasukoha ning lingi Google Map kaardil SMSi, MMSi ja e-kirjaga.

MÄRGE: Enne selle funktsiooni kasutamist tuleb seadme GPS sisse lülitada.

Enda asukoha ja asukoha lingi saatmine SMS iga:

1. Klõpsake  > **Messaging (sõnumivahetus), Text Message (tekstsõnum), MMS** või mis tahes olemasolev e-posti aadress. Klõpsake **Menu (menüü)** > **Send My Location (saada minu asukoht)**.
2. Sisestage adressaadi telefoninumber või klõpsake **To (kellele)**: väljal ning lisage vastuvõtja kontaktide loendist.
3. Sisestage sõnum ja vajutage **Send (saada)**.

Võite saata oma asukoha ka otse ühele kontaktidest oma kontaktide loendis. Selleks:

- Klõpsake **Contacts (kontaktid)** ASUS Today ekraanikuval, valige loendist kontakt ja klõpsake **Menu (menüü)** > **Send My Location (saada minu asukoht)**.

Lisad

- Teated
- Erineelduvuskiirus (SAR)
- ASUSe kontaktinfo

Teated

Asendatav aku

Kui seade on varustatud asendatava akuga ja kui vale tüübiga asendamine võib lõppeda plahvatusesega (näiteks mõnede liitiumakudega asendamine), siis kehtib järgmine:

- Kui aku asub OPERAATORILE JUURDEPÄÄSETAVAS KOHAS, on akul või selle läheduses märgis või teadaanne nii töö- kui ka hooldusjuhistega;
- Kui aku asub mõnes muus seadme osas, on akul või selle läheduses märgis või teadaanne hooldusjuhistega.

Märgis või teadaanne sisaldab järgnevat või sellele sarnanevat teksti:

TÄHELEPANU:

- PLAHVATUSOHT EBAKORREKTSET TÜÜPI AKU KASUTAMISE KORRAL.
 - EEMALDAGE AKU KASUTUSEST VASTAVALT JUHISTELE.
-

Operaatori juurdepääs tööriista abil

Kui OPERAATORILE JUURDEPÄÄSETAVA KOHA avamiseks on vajalik mõnda tööriista, on kas kõik selles piirkonnas paiknevad ohtlikud koostisosad mitte juurdepääsetavad sama tööriistaga või peavad need koostisosad olema märgistatud, et hoiatada OPERAATORIT ohu eest.

Elektrilise šoki ohtu märgistab märgis vastavalt standardile (ISO 3864, nr 5036).

Tööriistad piiratud juurdepääsuga aladesse pääsemiseks

Juhul, kui tegemist on seadmetega, mida võib paigaldada üksnes KONTROLLITUD JUURDEPÄÄSUGA KOHTA, peab paigaldusjuhis sisaldama viidet vastavale asjaolule.

HOIATUS! Kasutaja on kohustatud seadme plahvatusohtlikes kohtades – nt. bensiinijaamades, kemikaaliladudes ja lõhkamistööde teostamise kohas – välja lülitama.

Erineelduvuskiirus (SAR)

Kehal kandmine

Seda seadet on testitud kehal kandmise jaoks ning see vastab FCC RF kokkupuute juhistele kasutamiseks kehal kandmise tarvikuga, mis on metallivaba ja mis hoiab seadet minimaalselt 1,5 cm kaugusel kehast. Muude täienduste kasutamine võib sattuda vastuollu FCC RF kokkupuute juhistega. Kui te ei kasuta kaasaskandmistarvikut ega hoiate seadet kõrva juures, hoidke sisselülitatud seadme kuuldetoru kehast vähemalt 1,5 cm kaugusel.

Kokkupuude raadiolainetega

SEE MUDEL VASTAB RAHVUSVAHELISTELE EESKIRJADELE RAADIOLAINETEGA KOKKUPUUTE KOHTA

Teie mobiilseade on raadiosaatja ja -vastuvõtja. See on konstrueeritud mitte ületama rahvusvaheliste eeskirjade soovitatud raadiolainete kokkupuute piire. Need eeskirjad on loodud sõltumatu teadusorganisatsiooni ICNIRP poolt ning need koosnevad igas eas ja tervises inimeste kaitseks loodud ohutuspiiridest.

Need eeskirjad kasutavad mõõtühikut nimega erineelduvuskiirus e SAR (Specific Absorption Rate). ICNIRPi SAR-piir mobiilseadetele tavainimeste puhul on 2 W/kg. Selle seadme suurimad CE SAR-väärtused testimisel olid 0,977 W/kg* (kõrva juures) ja 0,779 W/kg* (kehal).

Kuna SARi mõõtmisel rakendatakse seadme kõige suuremat edastusvõimsust, siis on selle seadme SAR kasutamisel tavaliselt madalam kui eelmainitu. See on seoses seadme võimsustaseme automaatse reguleerimisega, mis määrab, et seade kasutab minimaalset võimsust, et levis püsida.

Ehkki erinevatel telefonidel ja erinevates tingimustes võivad olla SAR-tasemete erinevused, vastavad need alati kehtestatud turvalise kokkupuute nõuetele. Palun arvestage, et selle toote täiendamisel võivad tulevikus samal mudelil olla teistsugused SAR-tasemed, kuid igal juhul kavandatakse need eeskirjadele vastavana.

Maailma Terviseorganisatsioon on teatanud, et praegune teaduslik teave ei ole tuvastanud vajadust erilisteks ettevaatusabinõudeks mobiilseadete kasutamisel. Nad soovivad kiirgusega kokkupuute vähendamiseks piirata oma kõnede kestvust või kasutada "käed-vabad" seadet, et hoida mobiiltelefon peast ja kehast eemal.

Lisateavet leiate Maailma Terviseorganisatsiooni veebilehelt (<http://www.who.int/emf>).

* Teste sooritatakse vastavalt rahvusvahelistele testimiseeskirjadele. Piirmäär hõlmab muu hulgas ka üldsuse täiendavaks kaitseks kehtestatud kiirgusvaru ning mõõtmistulemuste erinevustest tulenevat varu. Täiendav teave hõlmab ülevaadet ASUSE katseprotokollidest, hindamistoimingutest ja mõõtmistulemuste ebatäpsuste ulatustest.

ASUS

Address: 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan

Tel: 886228943447; Faks: 886228907698

Deklaratsioon

Käesolevaga kinnitame, et antud toote, **ASUS P552w**, IMEI koodid on kõigil seadmetel erinevad ning omistatud üksnes sellele konkreetsele mudelile. IMEI kood on omistatud tehases ning kasutajal ei ole seda võimalik muuta; selline olukord on täielikus vastavuses IMEI koodide osas kehtestatud, GSM standardis esitatud nõuetega.

Juhul, kui teil on antud asjas küsimusi või kommentaare, palume teil meiega ühendust võtta.

Lugupidamisega

ASUSTeK COMPUTER INC.

Tel: 886228943447

Faks: 886228907698

E-post: <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>

ASUSe kontaktinfo

ASUSTeK COMPUTER INC. (Aasia/Vaikne ookean)

Aadress 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Veebileht www.asus.com.tw

Tehniline tugi

Telefon +886228943447
Klienditoe faks +886228907698
Tarkvara allalaadimine [support.asus.com*](http://support.asus.com)

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Ameerika)

Aadress 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Telefon +15029550883
Faks +15029338713
Veebileht usa.asus.com
Tarkvara allalaadimine [support.asus.com*](http://support.asus.com)

ASUS COMPUTER GmbH (Saksamaa ja Austria)

Aadress Harkort Str. 21-23, D40880 Ratingen, Saksamaa
Telefon +49210295990
Faks +492102959911
Online-kontakt www.asus.com.de/sales

Tehniline tugi

Telefon +49180595990
Faks +492102959911
Online-klienditugi www.asus.com.de/support
Veebileht www.asus.com.de/news

* Sellel lehel on võrgutoe päringuvorm, mille saate tehnilise toe poole pöördumiseks täita.

Vastavusdeklaratsioon

Meie, Tootja/Importija
(täisaadress)

**ASUS COMPUTER GmbH HARKORT STR. 25
40880 RATINGEN, BRD. GERMANY**


Kinnitame, et toode
(viidatava lõppseadme, süsteemi, paigalduse kirjeldus)

PDA Telefon P552w

vastab

(viide kvaliteedinõuetele, millele vastavust kinnitatakse)
kooskõlas 2004/108/EC-EMC Direktiiviga ja 1995/5 EC-R & TTE Direktiiviga

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | EN 300328 | Elektromagnetilise ühilduvuse ja Raadiospektri küsimused (ERM); 2,4 GHz ISM ribal opereeriv ja lairiba ühenduse seade ja levispektri moduleerimise tehnikat kasutav lairiba ühenduse seade; Osa 1: tehnilised omadused ja proovitingimused Osa 2: harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel |
| <input checked="" type="checkbox"/> | EN 300440-2 | Elektromagnetilise ühilduvuse ja Raadiospektri küsimused (ERM); Lähitoimeseadmed; raadiosagedusvahemikus 1GHz kuni 40 GHz töötav raadioseade; Osa 2: harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel |
| <input checked="" type="checkbox"/> | EN 301489 | Elektromagnetilise ühilduvuse ja Raadiospektri küsimused (ERM); Elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard raadioseadmetele ja -teenustele; Osa 17: Eritingimused lairiba- ja HIPER-LAN seadmetele |
| <input checked="" type="checkbox"/> | EN 301511 | Mobiilside globaalsüsteem(GSM) harmoneeritud EN R&TTE direktiivi (1999/5EC) artikli 3.2 GSM 900 ja GSM 1800 mobiiljaamade keeldude põhinõudmistele alusel. |

- ☒ **EN 301908-1**
EN 301908-2 Elektromagnetilise ühilduvuse ja Raadiospektri küsimused (ERM); Kolmanda põlvkonna mobiilsidevõrgu IMT-2000 Baasjaamad(BS), repiiterid ja Kasutajaseadmed (UE);-Osa1:Harmoneeritud EN IMT-2000, Tutvustus ja üldnõuded, R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel Osa2: IMT-2000 otsese hajutamisega CDMA (UTRD FDD) (UE) harmoneeritud EN R/TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel.
- ☒ **EN 55022:2006**
☒ **EN 55024: 1998+A1:2 001+A2:2003** Infotehnoloogia seadmete segajaomaduste mõõtmise piirid ja meetodid
☒ **EN 50360**
EN 50361 üldiste riskide piirangud elektromagnetväljadel (0 Hz- 300 Hz) Mitte-ioniseeriva Kiirguse Kaitse Rahvusvaheline Komisjon (1998), Juhised piiramaks riske ajast sõltuval elektril-, magnet- ja elektromagnetväljadel
- ☐ **EN 61000-3-2 : 2000+A2:2005** Varusüsteemide põhjustatud häired
- ☐ **EN 61000-3-3 : 1995+A1:2001** Varusüsteemide põhjustatud häired
- ☐ **EN 55013** Raadiovastuvõtjate ja sarnaste seadmete segajaomaduste mõõtmise piirid ja meetodid
- ☐ **EN 55020** Häiringukindlus raadiosegajate vastuvõtjate ja sarnaste seadmete vastu
- ☒ **EN 50332-1** Helisüsteemitarvikud-Kaasaskantavale audioseadmele vastavad kuularid ja kõrvaklapid-Maksimaalse helitugevuse määramise valikud ja piirangud-Osa1: "Ühe paketi tarvikute" üldlahendus
- ☒ **CE marking**
- 
(CE vastavustähis)
- Tootja tagab lisaks ülalpool mainitud toote vastavuse LVD 2006/95 EC alusel kehtivatele ohutusnõuetele**
- ☐ **EN 60065** Juhtvõrku ühendatud elektrooniliste ja analoogsed majapidamis- või sarnase kasutusega lõppseadmete ohutusnõuded
- ☐ **EN 60335** Majapidamis- ja sarnaste seadmete ohutus
- ☒ **EN 60950-1** Infotehnoloogiavarustuse ohutus, sh elektrilised kontoritarbed
- ☐ **EN 50091-1** Puhvertoiteallika (UPS) üldised ja ohutusnõuded

Kuupäev : 07/01/2008