

ASUS PDA Phone

Pagrindinių savybių vadovas


Turinys


„MultiHome“ naudojimas	1
Original (Originali) tema	2
Business (Verslo) tema	2
Life (Gyvenimo) tema.....	3
Leistuvai „AnyTime“	4
Mėgstamiausių programų naudojimas	6
Paskutiniu metu naudotų.....	6
Mėgstamiausių kontaktų naudojimas	7
Pranešimų centro naudojimas.....	8
Interneto programų naudojimas	8
Naudoti daugialypę terpę	10
Jūsų įrenginio nustatymas	11
„EziPhoto“	12
Visų nuotraukų rodinys.....	12
Viso ekrano režimas.....	13
Skaidrių demonstracijos režimas	18
Albumų peržiūra	20
Kalendoriaus vaizdas.....	22
„EziMusic“	24
Muzikos failų grojimas.....	24
Fonotekos naudojimas	26

„MultiHome“ naudojimas

„MultiHome“ ASUS ekranui „Šiandien“ pateikia tris temas: **Original (Originalą)**, **Business (Verslo)**, ir **Life (Gyvenimo)**. Original (Originali) yra numatytoji tema. Temą galite keisti pagal savo norą.

Norėdami pakeisti temą:

1. ASUS ekrane „Šiandien“ spustelėkite , kad paleistumėte „MultiHome“.
2. Norėdami keisti **Original (Originalą)**, **Business (Verslo)** ir **Life (Gyvenimo)** temas, atlikite vieną iš šių veiksmų:
 - Spauskite navigacinį mygtuką kairėn arba dešinėn.
 - Ekrane pabraukite pirštu į kairę arba į dešinę.
3. Spustelėkite ekraną, kad suaktyvintumėte pasirinktą temą.



Original (Originali) tema

Naudodami originalią temą iš ASUS ekrano „Šiandien“ galite lengvai pasiekti laikrodį ir žadintuvą, pranešimų centrą, kalendorių, orus, naujienų stotis ir „EziMusic“.

PASTABA: Daugiau informacijos rasite skyriuje ASUS „Šiandien“.



Bakstelėję ekraną pirštu, priskirsite šią temą ASUS ekranui „Šiandien“.



Originali tema


Business (Verslo) tema

Verslo tema pateikia oficialią ASUS temą „Šiandien“. Laikrodis rodo tiek namų, tiek lankomo miesto laiką, informacijoje apie orus pateikiamos tiek namų, tiek lankomo miesto prognozės, kurios labai naudingos, jei esate komandiruotėje. Taip pat patogiai galite pasitikrinti savo pranešimus, kalendorių ir RSS naujienas.

PASTABA: Daugiau informacijos rasite skyriuje ASUS „Šiandien“.



Bakstelėję ekraną pirštu, priskirsite šią temą ASUS ekranui „Šiandien“.



Verslo tema

Norėdami nustatyti ASUS „Šiandien“ rodomą laiką:

1. Verslo režime spustelėkite ekraną, kad atidarytumėte „Savo laiką“.
2. Spauskite **Menu (Meniu) > Time (Laikas)**. Įveskite **Home (Į pradžią)** ir **Visiting (Lankoma vieta)** elementų nustatymus.
3. Baigę spauskite **ok**.


Life (Gyvenimo) tema

Life (Gyvenimo) tema pasižymi atpalaiduojančiu ir kasdieniu režimu. Be laikrodžio ir žadintuvo, pranešimų centro ir orų informacijos, galite mėgautis lengvai pasiekiamą „EziMusic“ muziką ir peržiūrėti savo mėgstamiausius paveikslėlius.

PASTABA: Daugiau informacijos rasite skyriuje ASUS „Šiandien“.



Bakstelėję ekraną pirštu, priskirsite šią temą ASUS ekranui „Šiandien“.



Gyvenimo tema


Norėdami peržiūrėti savo mėgstamiausius paveikslėlius:


1. Spauskite **🖼️**.
 2. Spustelėkite rodomą paveikslėlį, kad būtų rodomas tik ekranvaizdis.
 3. Ekrano paslinkite savo pirštą kairėn / dešinėn, kad peržiūrėtumėte ankstesnį / kitą ekranvaizdį.
- Bet kurį rodomą paveikslėlį galite pasirinkti kaip ekranvaizdį.

Leistuvas „AnyTime“

Leistuvas „AnyTime“ yra alternatyvi programa, leidžianti greitai ir patogiai paleisti programas, atlikti užduotis, keisti įrenginio nustatymus.

Norėdami paleisti leistuvą „AnyTime“:

Klaviatūroje spustelėkite .



Piktogramos

Naudokite naršymo mygtuką, kad pereitumėte prie piktogramų ir atidarytumėte po jomis esančias programas ar kontaktus.

Piktograma	Aprašymas
	Mėgstamiausios programos: leidžia jums pridėti mėgstamas programas.
	Vėliausios programos: parodo vėliausiai atidarytas programas.
	Mėgstamiausi kontaktai: leidžia jums pridėti mėgstamus kontaktus.
	Žinučių centras: leidžia jums pasiekti žinučių funkcijas ir peržiūrėti praleistus skambučius.
	Internetas: leidžia jums naudoti su internetu susijusias programas.
	Multimedija: leidžia jums naudoti su daugialype terpe susijusias programas.
	Mano nustatymai: leidžia jums konfigūruoti įrenginio nustatymus.

Mėgstamiausių programų naudojimas

Galite pridėti dažnai naudojamas programas, kad jas pasiekti būtų patogiau.

NORĖDAMI	DARYKITE
Pridėti programą	Spauskite Add (Pridėti) . Pasirinkite programą iš sąrašo ir spustelėkite Select (Pasirinkti) .
Paleisti programą iš mėgstamiausių programų	Atlikite vieną iš šių procedūrų: <ul style="list-style-type: none">Dukart spustelėkite ant programos. Spustelėkite ant mėgstamiausių programų sąrašo esančios programos, tada spustelėkite Launch (Paleisti).
Pašalinti programą	Spustelėkite Remove (Pašalinti) . Išsirinkite norimą pašalinti programą, tada spustelėkite Remove (Pašalinti) .

Paskutiniu metu naudotų programų paleidimas

Jūsų prietaisas saugo paskutiniu metu naudotų programų istoriją.

NORĖDAMI	DARYKITE
Paleisti neseniai naudotą programą	Spustelėkite ant paskutiniu metu naudotų programų sąrašo esančios norimos paleisti programos, tada spustelėkite Launch (Paleisti) .

Mėgstamiausių kontaktų naudojimas

Naudodami mėgstamiausių kontaktų sąrašą, galite nesunkiai pasiekti savo mėgstamiausius kontaktus.

NORĖDAMI	DARYKITE
Pridėti kontaktą	<p>Spustelėkite Add (Pridėti) ir spustelėkite kontaktą, kurį norite atidaryti. Spustelėkite norimą pridėti numerį arba el. pašto adresą ir spustelėkite Select (Pasirinkti).</p> <p>PASTABA: vienam kontaktiniam asmeniui iš mėgstamiausių kontaktų sąrašo galite pridėti tik vieną numerį arba el. pašto adresą.</p>
Paskambinti mėgstamiausių kontaktų sąrašė esančiam kontaktui	<p>Atlikite vieną iš šių procedūrų:</p> <ul style="list-style-type: none">• Spustelėkiet ant mėgstamiausių kontaktų sąrašė esančio kontakto, tada spustelėkiet Call (Skambinti), kad paskambintumėte rodomu numeriu.• Dukart spustelėkite ant kontakto, kad peržiūrėtumėte jo informaciją, tada spustelėkite Call mobile (Skambinti į mobilųjį telefoną), Call work (Skambinti į darbą), arba Call home (Skambinti į namus).
Siųsti pranešimą mėgstamiausių kontaktų sąrašė esančiam kontaktui	<p>Dukart spustelėkite ant kontakto, kad peržiūrėtumėte jo informaciją, tada spustelėkite Send text message (Siųsti tekstinį pranešimą), arba Send e-mail (Siųsti el. laišką). Surašykite savo pranešimą ir spustelėkite Send (Siųsti).</p>
Pašalinti kontaktą	<p>Spustelėkite Remove (Pašalinti). Išsirinkite norimą pašalinti kontaktą, tada spustelėkite Remove (Pašalinti).</p>

Pranešimų centro naudojimas

Pranešimų centre yra praleistų skambučių sąrašas ir SMS / MMS pranešimai bei el. laiškai.

NORĖDAMI	DARYKITE
Peržiūrėti praleistus skambučius	Atlikite vieną iš šių procedūrų: <ul style="list-style-type: none">Dukart spustelėkite Missed Calls (Praleisti skambučiai).Pasirinkite Missed Calls (Praleisti skambučiai) ir spustelėkite Missed Calls (Praleisti skambučiai) apatiniame kairiajame ekrano kampe.
Peržiūrėti savo SMS / MMS pranešimus bei el. laiškus	Atlikite vieną iš šių procedūrų: <ul style="list-style-type: none">Dukart spustelėkite SMS/MMS/E-Mail (el. paštas), kad patektumėte į gautų pranešimų dėžutę.Pasirinkite SMS/MMS/E-Mail (El. paštas) ir spustelėkite SMS Inbox (Gautų SMS dėžutė)/MMS Inbox (Gautų MMS dėžutė)/E-Mail Inbox (Gautų el. laiškų dėžutė) apatiniame dešiniajame ekrano kampe.
Siųsti naują pranešimą	Spustelėkite SMS/MMS/E-Mail (El. laiškai) , tada spustelėkite New SMS (Naujas SMS)/New MMS (Naujas MMS)/New E-Mail (Naujas el. laiškas) apatiniame kairiajame ekrano kampe. Parašykite savo pranešimą ir spustelėkite Send (Siųsti) .

Interneto programų naudojimas

ASUS „Anytime“ leistuvus leidžia patogiai pasiekti interneto programas, pavyzdžiui, „Internet Explorer“, „Windows Live Messenger“, „YouTube&Flick“, „Streaming Player“ ir „Newstation“.

PASTABA: Įsitikinkite, jog naudojant interneto programas, jūsų įrenginys yra prijungtas prie interneto.

NORĖDAMI	DARYKITE
Naudotis „Internet Explorer“	Pasirinkite „Internet Explorer“ ir spustelėkite Launch (Paleisti) .
Atidaryti žymėse esantį elementą	Pasirinkite Bookmarks (Žymės) ir pasirinkite Launch (Paleisti) . Open (Atidaryti) skirtuke spustelėkite norimą atidaryti sąrašo elementą.
Pridėti elementą prie žymių	Pasirinkite Bookmarks (Žymės) ir pasirinkite Launch (Paleisti) . Add/Delete (Pridėti / pašalinti) skirtuke spustelėkiet Add... (Pridėti...) . Įveskite Name (Pavadinimą) ir Address (Adresą) , tada pasirinkite aplanką iš Create in: (Sukurti aplanke:) išplečiamojo meniu ir spustelėkite Add (Pridėti) .
Sukurti naują aplanką žymėse	Pasirinkite Bookmarks (Žymės) ir pasirinkite Launch (Paleisti) . Add/Delete (Pridėti / pašalinti) skirtuke spustelėkite New Folder (Naujas aplankas) . Įveskite Name (Pavadinimą) , tada paspauskite Add (Pridėti) .
Peržiūrėti vėliausiai lankytus tinklapius	Spustelėkite Browse History (Naršymo istorija) ir spustelėkite Launch (Paleisti) . Bus rodomas vėliausiai lankytų tinklalapių sąrašas. Spustelėkite ant elemento, kad atidarytumėte tinklalapį.
Paleisti „Windows® Live Messenger“	Pasirinkite „Messenger“ ir spustelėkite Launch (Paleisti) . PASTABA: norėdami sužinoti daugiau apie „Windows® Live Messenger“ naudojimą skaitykite vartotojo vadovo skyrių „Windows® Live“.
Bendrinti nuotraukas / vaizdo įrašus	Pasirinkite Share pictures/Share videos (Bendrinti nuotraukas/ bendrinti vaizdo įrašus) ir spustelėkite Launch (Paleisti) . PASTABA: norėdami sužinoti daugiau apie nuotraukų ir vaizdo įrašų bendrinimą, skaitykite vartotojo vadovo skyrių „YouTube&Flickr“.
Naudoti transliacijų grotuvą	Pasirinkite Streaming Player (Transliacijų grotuvą) ir spustelėkite Launch (Paleisti) . PASTABA: norėdami daugiau informacijos, skaitykite vartotojo vadovo skyrių Streaming Player (Transliacijų grotuvą) .
Paleisti „Newstation“	Pasirinkite „Newstation“ ir spustelėkite Launch (Paleisti) . PASTABA: norėdami sužinoti daugiau apie RSS naujienų peržiūrą, skaitykite vartotojo vadovo skyrių „Newstation“.

Naudoti daugialypę terpę

Leistuvus „AnyTime“ leidžia nesunkiai pasiekti daugialypės terpės funkcijas, pavyzdžiui, „EziMusic“, „EziPhoto“, fotoaparatai arba vaizdo kamera.

NORĖDAMI	DARYKITE
Paleisti „EziPhoto“	Spustelėkite „ EziPhoto “, tada spustelėkite Launch (Paleisti) . PASTABA: norėdami sužinoti daugiau, skaitykite šio vartotojo vadovo skyrių „ EziPhoto “.
Peržiūrėti nuotraukas skaidrių režime	Pasirinkite „ EziPhoto “ ir spustelėkite Slideshow (Skaidrių demonstracija) arba spustelėkite kairįjį programuojamąjį klavišą. Spustelėkite Menu (Meniu) > Play Slide Show (Rodyti skaidrių demonstraciją) .
Rodyti visas nuotraukas	Pasirinkite „ EziPhoto “ ir spustelėkite All Photos (Visos nuotraukos) arba spustelėkite dešinį programuojamąjį klavišą.
Paleisti „EziMusic“	Spustelėkite EziMusic ir tada spustelėkite Open (Atidaryti) . PASTABA: norėdami sužinoti daugiau, skaitykite šio vartotojo vadovo skyrių EziMusic .
Rodyti visas dainas	Spustelėkite EziMusic ir spustelėkite All Songs (Visos dainos) .
Fotografuoti	Spustelėkite Camera (Fotokamera) ir spustelėkite Capture (Fotografuoti) arba spustelėkite kairįjį programuojamąjį klavišą. Norėdami fotografuoti spustelėkite fotokameros mygtuką. PASTABA: norėdami daugiau informacijos apie fotografavimą, skaitykite šio vartotojo vadovo skyrių Fotografavimas .
Rodyti visas nuotraukas	Pasirinkite Camera (Fotokamera) ir spustelėkite All Photos (Visos nuotraukos) arba spustelėkite dešinį programuojamąjį klavišą.
Paleisti vaizdo kamerą	Spustelėkite Camcorder (Vaizdo kamera) ir spustelėkite Record (Įrašyti) arba spustelėkite kairįjį programuojamąjį klavišą. Norėdami pradėti filmuoti spustelėkite vaizdo kameros mygtuką. PASTABA: norėdami sužinoti daugiau apie vaizdų filmavimą, skaitykite šio vartotojo vadovo skyrių Vaizdų įrašymas .
Rodyti visus vaizdo įrašus	Spustelėkite Camcorder (Vaizdo kamera) ir spustelėkite All Videos (Visi vaizdo įrašai) arba spustelėkite dešinįjį programuojamąjį klavišą.

Jūsų įrenginio nustatymas

Leistuvo „AnyTime“ „My Settings“ (Mano nustatymų) funkcijoje yra dažniausiai naudojami nustatymai. Iš „My Settings“ (Mano nustatymų) galite keisti savo įrenginio profilį, temą, skambėjimo tonus, nustatyti žadintuvą, naudotis „Task Manager“ (Užduočių tvarkykle), įjungti skrydžio režimą ir užrakinti savo įrenginį.



NORĖDAMI	DARYKITE
Keisti profilį	Norėdami atidaryti profilių tvarkyklę spustelėkite Profile (Profilis) . Pasirinkite pageidaujamą profilį. Jei norite individualizuoti profilį, spustelėkite Edit (Taisyti) , kad pakeistumėte nustatymus.
Paleisti užduočių tvarkyklę	Spustelėkite Task Manager (Užduočių tvarkyklė) , tada Launch (Paleisti) . PASTABA: norėdami sužinoti daugiau, skaitykite vartotojo vadovo skyrių Task Manager (Užduočių tvarkyklė) .
Išjungti / įjungti skrydžio režimą	Spustelėkite Flight mode (Skrydžio režimas) , tada kairiajame apatiniame ekrano kampe spustelėkite On/Off (Įjungti / išjungti) .
Nustatyti žadintuvą	Spustelėkite Alarm (Žadintuvas) , tada Launch (Paleisti) . Nustatysite žadintuvus. PASTABA: norėdami sužinoti daugiau informacijos, skaitykite vartotojo vadovo skyrių Datos, laiko, ir žadintuvo nustatymas .
Pakeisti skambėjimo toną	Spustelėkite Ring Tone (Skambėjimo tonas) , tada Launch (Paleisti) . Phone (Telefonas) skirtuke iš Ring tone (Skambėjimo tonas) sąrašo pasirinkite skambėjimo toną.
Keisti temą	Spustelėkite Theme (Tema) , tada Launch (Paleisti) . Iš sąrašo išsirinkite temą.
Apsaugoti savo prietaisą slaptažodžiu	Spustelėkite Device Lock (Prietaiso užraktas) , tada Lock (Užrakinti) . Pažymėkite laukelį Prompt if device unused for (Perspėti, jei įrenginys nenaudojamas) ir nurodykite laiką. Pasirinkite slaptažodžio tipą ir nurodykite slaptažodį.

„EziPhoto“


„EziPhoto“ leidžia kurti albumus ir tvarkyti nuotraukas. „EziPhoto“ taip pat leidžia peržiūrėti nuotraukas įprastai bei skaidrių demonstracijos režimu.

PASTABA: „EziPhoto“ automatiškai rodomos tik jūsų aparato „My Documents“ (Mano dokumentai) aplanko „My Pictures“ (Mano nuotraukos) aplanke saugomos nuotraukos. Jei norite rodyti kortelėje saugomas nuotraukas, spustelėkite **Menu (Meniu) > Import (Importuoti)**.

Norėdami atidaryti „EziPhoto“, atlikite vieną iš šių veiksmų:

- Spustelėkite  > **Programs (Programos)** > „EziPhoto“.
- Paspauskite leistuvo „AnyTime“ klavišą, tada  > „EziPhoto“.

Visų nuotraukų rodinys



NORĖDAMI	DARYKITE
Peržiūrėti nuotrauką viso ekrano režime	Spustelėkite ant nuotraukos, kad ją pasirinktumėte, tada spustelėkite dar kartą, kad peržiūrėtumėte viso ekrano režime.
Į albumą įdėti nuotrauką	Spustelėkite nuotrauką, kad ją pasirinktumėte, tada spustelėkite Menu (Meniu) > Add to (Įkelti į) . Pasirinkite albumą ir spustelėkite Done (Atlikta) . Patvirtinimo pranešime spustelėkite OK (Gerai) .
Importuoti nuotrauką iš atminties kortelės	Spustelėkite Menu (Meniu) > Import (Importuoti) , pasirinkite aplanką su nuotraukomis ir spustelėkite Done (Atlikta) . Patvirtinimo pranešime spustelėkite YES (Taip) .
Ištrinti nuotrauką	Spustelėkite nuotrauką, kad ją pasirinktumėte, tada spustelėkite Menu (Meniu) > Delete (Ištrinti) . Patvirtinimo pranešime spustelėkite Yes (Taip) .
Siųsti nuotrauką	Spustelėkite nuotrauką, kad ją pasirinktumėte, tada spustelėkite Menu (Meniu) > Send to (Siųsti į) . Pasirinkite Upload to Flickr (Įkelti į „Flickr“) , Send by MMS (Siųsti su MMS) , Send by E-mail (Siųsti el. paštu) arba Bluetooth , tada spauskite Select (Pasirinkti) .
Pažymėti kelias nuotraukas	Spustelėkite Menu (Meniu) > Multi-Select (Pažymėti keletą) , tada spustelėkite ant norimų nuotraukų. Norėdami atšaukti pažymėjimą, spustelėkite Back (Atgal) .

Viso ekrano režimas

Kai peržiūrėte nuotraukas viso ekrano režime, nuotraukas priartinti, paversti arba perkelti galite pirštu, o ne pieštuku. Nuotrauką taip pat galite pasirinkti kaip ekranvaizdį „Šiandien“ arba priskirti ją kontaktui.


Norėdami peržiūrėti nuotrauką viso ekrano režime, atlikite vieną iš šių veiksmų:

- Visų nuotraukų vaizde dukart spustelėkite ant nuotraukos.
- Albumų vaizde spustelėkite ant albumo, kad jį atidarytumėte, tada dukart spustelėkite ant nuotraukos.
- Kalendoriaus vaizde dukart spustelėkite datą su nuotraukomis, tada dukart spustelėkite ant nuotraukos.

NORĒDAMI	DARYKITE
Naudoti nuotrauką kaip ekrano „Šiandien“ foną	Spustelėkite Menu (Meniu) > Set as Today Background (Naudoti kaip ekrano „Šiandien“ foną) , tada patvirtinimo pranešime spustelėkite Yes (Taip) .
Išsaugoti nuotrauką kaip kontakto profilį	Spustelėkite Menu (Meniu) > Set as Contact (Naudoti kaip kontaktą) , tada spustelėkite ant kontakto. PASTABA: nuotrauką galite pridėti tik tiems kontaktams, kurie yra jūsų kontaktų sąrašo „Outlook“.


Norėdami peržiūrėti ankstesnę / kitą nuotrauką:

Ekranu paslinkite savo pirštą kairėn / dešinėn, kad peržiūrėtumėte ankstesnę / kitą nuotrauką.




Norėdami priartinti nuotrauką:

Perbraukite ekraną pirštu įstrižai į dešinį viršutinį kampą.



Norėdami nutolinti nuotrauką:


Perbraukite ekraną pirštu įstrižai į apatinį kairį kampą.



Norėdami paslinkti nuotrauką:


Žiūrėdami padidintą nuotrauką, galite ją slinkti, kad peržiūrėtumėte nerodomas vietas.

1. Viso ekrano režime spustelėkite ekraną. Viršutiniame kairiajame ekrano kampe atsiras rankos formos piktograma.
2. Pirštu palieskite ekraną ir palaikykite keletą sekundžių, kad atsidarytų slinkimo įrankis.
3. Pirštu slinkite nuotrauką bet kuria kryptimi.



Norėdami pasukti nuotrauką:

Paslinkite pirštą ekranu prieš arba pagal laikrodžio rodyklę.









Skaidrių demonstracijos režimas

„EziPhoto“ leidžia jums žiūrėti nuotraukas skaidrių demonstracijos režimu.

Norėdami peržiūrėti nuotraukas skaidrių demonstracijos režimu, atlikite vieną iš šių veiksmų:


- Visų nuotraukų vaizde spustelėkite **Menu (Meniu) > Slideshow (Skaidrių demonstracija)**.
- Albumų vaizde spustelėkite norimą atidaryti albumą, tada **Menu (Meniu) > Slideshow (Skaidrių demonstracija)**.
- Kalendoriaus vaizde spustelėkite datą su nuotraukomis, tada **Menu (Meniu) > Slideshow (Skaidrių demonstracija)**.

Norėdami naudotis skaidrių demonstracijos valdymo skydeliu:

1. Skaidrių demonstracijos režime spustelėkite ekraną, kad atsirastų valdymo skydelis.
2. Valdymo skydeliu atlikti bet kuriuos iš šių veiksmų:
 - Spustelėkite , kad išeitumėte iš skaidrių demonstracijos režimo.
 - Spustelėkite , kad būtų rodoma ankstesnė nuotrauka.
 - Spustelėkite , kad skaidrių demonstracija būtų pristabdyta.
 - Spustelėkite , kad skaidrių demonstracija būtų rodoma.
 - Spustelėkite , kad būtų rodoma kita nuotrauka.
 - Spustelėkite , kad sureguliuotumėte foninės muzikos garsumą.

Norėdami nustatyti skaidrių demonstracijos efektus:


1. Spustelėkite **Menu (Meniu) > Setting (Nustatymai) > Slideshow Settings (Skaidrių demonstracijos nustatymai)**.
2. Pasirinkite mėgstamą perėjimo efektą. Efektą galite peržiūrėti peržiūros ekrane, esančiame dešinėje ekrano pusėje.
3. Pasirinkite mėgstamą perėjimo intervalą. Pasirinkite **Grooving (Kintantis)**, jei norite, kad sistema sureguliuotų intervalą pagal fone grojančios muzikos ritmą.
4. Pasirinkite mėgstamą ekrano orientaciją skaidrių demonstracijai peržiūrėti.
5. Pažymėkite **Play background music (Groti foninę muziką)** laukelį, jei norite, kad peržiūrint skaidres būtų grojama foninė muzika. Spustelėkite **Browse (Naršyti)**, kad pasirinktumėte norimą muzikos failą.
6. Baigę paspauskite **OK (Gera)**.



Albumų peržiūra

Norėdami atidaryti albumų vaizdą, atlikite vieną iš šių veiksmų:

- Spustelėkite .
- Visų nuotraukų ekrane spustelėkite **Albums (Albumai)**.



NORĖDAMI	DARYKITE
Peržiūrėti nuotrauką viso ekrano režime	Spustelėkite ant albumo, kad jį atidarytumėte. Bus rodomos visos albume esančios nuotraukos. Spustelėkite ant nuotraukos, kad ją pasirinktumėte, tada spustelėkite dar kartą, kad peržiūrėtumėte viso ekrano režime.
Įkelti nuotraukas į albumą	Spustelėkite Menu (Meniu) > Add Picture (Pridėti nuotrauką) . Pasirinkite nuotraukas ir spustelėkite Done (Atlikta) .
Eksportuoti albumą į saugojimo kortelę	Spustelėkite Menu (Meniu) > Export (Eksportuoti) .
Sukurti naują albumą	Albumų ekrane spustelėkite Menu (Meniu) > New Album (Naujas albumas) . Įveskite albumo pavadinimą ir spustelėkite OK (Gerai) .
Pervadinti albumą	Albumų ekrane spustelėkite Menu (Meniu) > Rename (Pervadinti) . Pakeiskite pavadinimą ir spustelėkite OK (Gerai) .
Ištrinti albumą	Albumų ekrane spustelėkite Menu (Meniu) > Delete (Ištrinti) . Patvirtinimo pranešime spustelėkite Yes (Taip) .
Ištrinti nuotrauką iš albumo	Spustelėkite ant albumo, kad jį atidarytumėte. Bus rodomos visos albume esančios nuotraukos. Spustelėkite nuotrauką, kad ją pasirinktumėte, tada spustelėkite Menu (Meniu) > Delete (Ištrinti) . Patvirtinimo pranešime spustelėkite Yes (Taip) .
Pažymėti kelias nuotraukas	Spustelėkite ant albumo, kad jį atidarytumėte. Spustelėkite Menu (Meniu) > Multi-Select (Pažymėti keletą) , tada spustelėkite ant norimų nuotraukų. Norėdami atšaukti pažymėjimą, spustelėkite Back (Atgal) .

Kalendoriaus vaizdas

Kalendoriaus vaizde Jūsų nuotraukos surūšiuotos pagal fotografavimo datą.

Norėdami atidaryti kalendoriaus vaizdą, atlikite vieną iš šių veiksmų:

- Spustelėkite .
- Albumų ekrane spustelėkite **Calendar (Kalendorius)**.





NORĖDAMI	DARYKITE
Peržiūrėti nuotrauką viso ekrano režime	Dukart spustelėkite kalendoriaus nuotrauką, kad būtų rodomos visos tą dieną nufotografuotos nuotraukos. Spustelėkite ant nuotraukos, kad ją pasirinktumėte, tada spustelėkite dar kartą, kad peržiūrėtumėte viso ekrano režime.
Įkelti visas tam tikrą dieną nufotografuotas nuotraukas į albumą	Spustelėkite ant kalendoriaus ekrane rodomos nuotraukos. Spustelėkite Menu (Meniu) > Add to (Pridėti) . Įveskite albumo pavadinimą, tada patvirtinimo pranešime paspauskite OK (Gerai) .
Ištrinti visas tam tikrą dieną nufotografuotas nuotraukas	Spustelėkite ant kalendoriaus ekrane rodomos nuotraukos, tada spustelėkite Menu (Meniu) > Delete (Ištrinti) . Patvirtinimo pranešime spustelėkite Yes (Taip) .
Siųsti visas tam tikrą dieną nufotografuotas nuotraukas	Spustelėkite ant kalendoriaus ekrane rodomos nuotraukos, tada spustelėkite Menu (Meniu) > Send to (Siųsti) . Pasirinkite Upload to Flickr (Įkelti į „Flickr“) , Send by MMS (Siųsti su MMS) , Send by E-mail (Siųsti el. paštu) arba Bluetooth , tada spauskite Select (Pasirinkti) .


„EziMusic“




„EziMusic“ automatiškai surūšiuoja jūsų įrenginyje ir kortelėje saugomus muzikos failus pagal atlikėją, albumą, žanrą ir apsaugą. Be to, dainą arba vaizdo įrašą galite nustatyti kaip skambėjimo toną.

Norėdami atidaryti „EziMusic“, atlikite vieną iš šių veiksmų:

- Spustelėkite  > **Programs (Programos)** > **EziMusic**.
- Paspauskite leistuvo „AnyTime“ mygtuką, tuomet spustelėkite  > **EziMusic**.

Muzikos failų grojimas




NORĖDAMI	DARYKITE
Pridėti Fonotekoje esančius muzikos failus	Spustelėkite Library (Fonoteka) , tada atsidarykite kategorijos aplanką. Pasirinkite norimą groti failą ir spustelėkite Menu (Meniu) > Play (Groti) .
Pašalinti muzikos failus iš dabar grojamų failų sąrašo	Pasirinkite muzikos failą ir paspauskite Menu (Meniu) > Remove (Pašalinti) .
Keisti sumaišymo ir kartojimo režimus	Dabar grojamų ekrane spustelėkite Menu (Meniu) > Repeat/Shuffle... (Kartoti / maišyti...) , tada pasirinkite norimą režimą. Kartojimo ir maišymo režimus taip pat galite įjungti paspausdami  (Maišyti)/  (Kartoti viską)/  (Maišyti + Kartoti).
Išsaugoti dabar grojamų failų sąrašą kaip grojaraštį	Spustelėkite Menu (Meniu) > Save as a Playlist (Išsaugoti kaip grojaraštį) . Įveskite pavadinimą ir spustelėkite OK (Gera) .
Naudoti dainą kaip skambėjimo toną	Spustelėkite Menu (Meniu) > Set as Ringtone (Naudoti kaip skambėjimo toną) , tada Save (Irašyti) .
Naudoti dainos klipą kaip skambėjimo toną	Spustelėkiet Menu (Meniu) > Set as Ringtone (Naudoti kaip skambėjimo toną) . Nurodykite pradžios ir pabaigos taškus, tada spustelėkite Save (Irašyti) . PASTABA: apsaugoto muzikos failo karpyti negalima.
Konfigūruoti grojimo nustatymus	Spustelėkite Menu (Meniu) > Settings (Nustatymai) . Pasirinkite norimus nustatymus ir spustelėkite Done (Atlikta) .
Peržiūrėti muzikos failo savybes	Pasirinkite failą ir paspauskite Menu (Meniu) > Properties (Savybės) .

Fonotekos naudojimas

Kad galėtumėte klausytis muzikos per „EziMusic“, turite atnaujinti savo fonoteką. Po fonotekos atnaujinimo galėsite groti tiek savo įrenginyje, tiek kortelėje saugomus muzikos failus.

Norėdami atidaryti fonoteką:

Dabar grojamų ekrane spustelėkite  arba **Library (Fonoteka)**.



NORĒDAMI	DARYKITE
Atnaujinti fonotekā	Spustelēkiet Atnaujinti, pasirinkite Both (Abu), From device memory (Iš prietaiso atminties) arba From Storage Card (Iš atminties kortelės) .
Pašalinti muzikos failą iš fonotekos	Dukart spustelēkiet All (Visi) , kad atidarytumėte. Pasirinkite muzikos failą, spustelēkiet Menu (Meniu) > Remove (Pašalinti) > Delete file from library only (Ištrinti failą tik iš fonotekos) arba Delete file from both the library and device (Ištrinti failą iš fonotekos ir prietaiso) . Spauskite OK (Gera) .
Įkelti visas atlikėjo dainas į dabar grojamų dainų sąrašą	Dukart spustelēkiet Artist (Atlikėjas) , kad atidarytumėte. Spustelēkiet ant atlikėjo, kad pasirinktumėte, tada spustelēkiet Play (Groti) .
Įkelti visas albumo dainas į dabar grojamų dainų sąrašą	Dukart spustelēkiet Album (Albumas) , kad atidarytumėte. Spustelēkiet ant albumo, kad pasirinktumėte, tada spustelēkiet Play (Groti) .
Įkelti visas žanro dainas į dabar grojamų dainų sąrašą	Dukart spustelēkiet Genre (Žanras) , kad atidarytumėte. Spustelēkiet ant žanro, kad pasirinktumėte, tada spustelēkiet Play (Groti) .
Groti grojaraštyje esančias dainas	Dukart spustelēkiet Playlist (Grojaraštis) , kad atidarytumėte. Pasirinkite norimą groti grojaraštį ir spustelēkiet Menu (Meniu) > Play (Groti) .
Pašalinti grojaraštį	Dukart spustelēkiet Playlist (Grojaraštis) , kad atidarytumėte. Pasirinkite norimą ištrinti grojaraštį ir Menu (Meniu) > Remove (Pašalinti) .
Groti autorių teisių ginamą dainą	Dukart spustelēkiet Protected (Apsaugotas) , kad atidarytumėte. Spustelēkiet ant muzikos failo, kad jį pasirinktumėte, tada spustelēkiet Play (Groti) .
Peržiūrėti muzikos failo savybes	Pasirinkite failą ir paspauskite Menu (Meniu) > Properties (Savybės) .

