

ASUS PDA telefons

Telefona iespēju rokasgrāmata


Saturs


MultiHome lietošana	1
Oriģinālā tēma	2
Lietišķā tēma	2
Ikdienas tēma	3
Anytime palaidējs	4
Izslāses programmu funkcijas lietošana	6
Nesen lietoto programmu palaišana	6
Izslāses kontaktu lietošana	7
Ziņu centra lietošana	8
Interneta lietotņu lietošana	8
Multimediju lietošana	10
Ierīces iestatīšana	11
EziPhoto	12
Visu fotogrāfiju skatījums	12
Fotogrāfiju skatīšana pa visu ekrānu	13
Slīdrādes režīms	18
Albumu skatījums	20
Kalendāra skatījums	22
EziMusic	24
Mūzikas failu atskaņošana	24
Bibliotēkas lietošana	26

MultiHome lietošana

MultiHome nodrošina ASUS šodien ekrānam trīs tēmas: **Original (oriģinālo)**, **Business (lietišķo)** un **Life (ikdienas)**. Noklusējuma tēma ir oriģinālā tēma. Tēmas varat mainīt pēc savām vēlmēm.

Lai mainītu tēmu:

1. Pieskarieties pie  ASUS šodien ekrānā, lai palaistu MultiHome lietotni.
2. Lai aplūkotu **Original (oriģinālo)**, **Business (lietišķo)** un **Life (ikdienas)** tēmu, veiciet vienu no tālāk aprakstītajām darbībām:
 - Nospiediet navigācijas taustiņu pa kreisi vai labi.
 - Bīdiet pirkstu pa ekrānu uz kreiso vai labo pusi.
3. Pieskarieties pie ekrāna, lai izvēlētos attiecīgo tēmu.



Originālā tēma

Izvēloties oriģinālo tēmu, ASUS šodien ekrānā jūs varēsiet viegli piekļūt Clock & Alarm (pulkstenim un modinātājam), Message Center (ziņu centram), Calendar (kalendāram), Weather (laika ziņām), Newstation (ziņu stacijai) un EziMusic lietotnei.

PIEZĪME: Sīkākai informācijai skatiet lietotāja rokasgrāmatā sadaļu par ASUS šodien.



Pieskarieties pie ekrāna,
lai ASUS šodien izvēlētos
attiecīgo tēmu.



Originālā tēma

Lietišķā tēma

Izvēloties lietišķo tēmu, ASUS šodien ekrānā parādīsies lietišķajai tēmai atbilstošs iekārtojums. Telefona pulksteni parādīsies gan vietējais, gan galamērķa laiks. Tādā pašā veidā parādīsies arī informācija par laika apstākļiem, kas ir ļoti noderīgi, kad ceļojat. Jūs varat arī ērti pārbaudīt ziņojumus, kalendāru un RSS jaunumdevas.

PIEZĪME: Sīkākai informācijai skatiet lietotāja rokasgrāmatā sadaļu par ASUS šodien.



Pieskarieties pie ekrāna, lai
ASUS šodien izvēlētos
attiecīgo tēmu.



Lietišķā tēma

Lai iestatītu ASUS šodien ekrānā redzamo laiku:

1. Lietišķajā režīmā pieskarieties pie displeja ekrāna, lai atvērtu Ur laika lietotni.
2. Pieskarieties pie **Menu (izvēlne)** > **Time (laiks)**. Iestatiet iestatījumus zem **Home (sākotnējā)** un **Visiting (galamērķa)** vienuma.
3. Kad esat pabeiguši, pieskarieties pie **ok**.


Ikdienas tēma

Ikdienišķā tēma ieslēdz atpūtai un ikdienai piemērotu režīmu. Papildus Clock & Alarm (pulksteņa un modinātāja), Message Center (ziņu centra) un Weather (laika apstākļu) informācijai jūs varat ātri piekļūt EziMusic lietotnei un skaitīt savus iemīļotākos attēlus.

PIEZĪME: Sīkākai informācijai skatiet lietotāja rokasgrāmatā sadaļu par ASUS šodien.




Pieskarieties pie ekrāna, lai ASUS šodien izvēlētos attiecīgo tēmu.



Ikdienas tēma

Lai skatītu savus iemīļotākos attēlus:


1. Pieskarieties pie .
2. Pieskarieties pie redzamā attēla, lai aplūkotu to kā tapeti.
3. Lai skatītu iepriekšējo/nākamo tapeti, bīdiēt pirkstu uz ekrāna kreiso/labo pusi.
Ikvienu attēlu ir iespējams iestatīt kā tapeti.

Anytime palaidējs

AnyTime palaidējs ir alternatīva programma, kas ļauj ērti un ātri palaist lietotnes, izpildīt uzdevumus un mainīt ierīces uzstādījumus.








Lai palaistu Anytime palaidēju:

Nospiediet  uz tastatūras.



Ikonas

Lietojiet navigācijas taustiņu, lai ritinātu caur tālāk uzskaitītājām ikonām un atvērtu lietotņu vai kontaktu sarakstu.

Ikona	Apraksts
	Izlases programmas: Ļauj papildināt izlases programmu sarakstu.
	Nesen lietotās programmas: Parāda nesen atvērto programmu sarakstu.
	Izlases kontakti: Ļauj papildināt izlases kontaktu sarakstu.
	Ziņu centrs: Ļauj piekļūt ziņojumapmaiņas funkcijām un skatīt neatbildētos zvanus.
	Internets: Ļauj lietot ar internetu saistītās lietotnes.
	Multivide: Ļauj lietot multivides lietotnes.
	Mani uzstādījumi: Ļauj konfigurēt ierīces uzstādījumus.

Izlases programmu funkcijas lietošana

Jūs varat pievienot bieži lietotās programmas, lai vēlāk tām ērti piekļūtu.

MĒRĶIS	RĪKOJĒTIES ŠĀDI
Pievienot programmu	Pieskarieties pie Add (pievienot) . Vispirms pieskarieties kādai no sarakstā redzamajām programmām, bet pēc tam pieskarieties pie Select (izvēlēties) .
Palaist programmu no izlašu programmu saraksta	Veiciet jebkuru no tālāk aprakstītajām darbībām: <ul style="list-style-type: none">• Divreiz pieskarieties pie palaizāmās programmas. Vispirms pieskarieties pie izlases programmu sarakstā redzamās programmas, bet pēc tam pieskarieties pie Launch (palaist).
Aizvākt programmu no saraksta	Pieskarieties pie Remove (aizvākt) . Izvēlieties aizvācamo programmu un pieskarieties pie Remove (aizvākt) .

Nesen lietoto programmu palaišana

Jūsu ierīcē saglabājas saraksts ar nesen lietotajām programmām.

MĒRĶIS	RĪKOJĒTIES ŠĀDI
Palaist nesen lietotu programmu	Vispirms pieskarieties pie nesen lietoto programmu sarakstā redzamās programmas, bet pēc tam pieskarieties pie Launch (palaist) .

Izlases kontaktu lietošana

Jūs varat ātri piekļūt saviem izlases kontaktiem no izlases kontaktu saraksta.

MĒRĶIS	RĪKOJĒTIES ŠĀDI
Pievienot kontaktu	<p>Vispirms pieskarieties pie Add (pievienot), bet pēc tam pieskarieties pie kontakta, kuram vēlaties piekļūt. Vispirms pieskarieties pie numura vai e-pasta adreses, kurū vēlaties pievienot, bet pēc tam pieskarieties pie Select (izvēlēties).</p> <p>PIEZĪME: Vienam kontaktam jūs varat pievienot tikai vienu numuru vai e-pasta adresi, kas parādīsies izlases kontaktu sarakstā.</p>
Zvanīt izlases kontaktu sarakstā redzamam kontaktam	<p>Veiciet jebkuru no tālāk aprakstītajām darbībām:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vispirms pieskarieties pie izlases kontaktu saraksta, bet pēc tam pieskarieties pie Call (zvanīt), lai zvanītu ekrānā redzamajam numuram.• Vispirms divreiz pieskarieties pie kontakta, lai skatītu kontakta informāciju, bet pēc tam pieskarieties pie Call mobile (zvanīt uz mobilo telefonu), Call work (zvanīt uz darbu) vai Call home (zvanīt uz mājām).
Sūtīt ziņu izlases kontaktu sarakstā redzamam kontaktam	<p>Vispirms divreiz pieskarieties pie kontakta, lai skatītu kontakta informāciju, bet pēc tam pieskarieties pie Send text message (sūtīt teksta īsziņu) vai Send e-mail (sūtīt e-pastu). Sastādiat ziņu un pieskarieties pie Send (nosūtīt).</p>
Kontakta aizvākšana	<p>Pieskarieties pie Remove (aizvākt). Izvēlieties aizvācamo kontaktu un pieskarieties pie Remove (aizvākt).</p>

Ziņu centra lietošana

Ziņu centra ekrānā ir redzams neatbildēto zvanu saraksts un SMS/MMS/e-pasta ziņas.

MĒRĶIS	RĪKOJĒTIES ŠĀDI
Skatīt neatbildētos zvanus	<p>Veiciet jebkuru no tālāk aprakstītajām darbībām:</p> <ul style="list-style-type: none">• Divreiz pieskarieties pie Missed Calls (neatbildētie zvani).• Izvēlieties Missed Calls (neatbildētie zvani) un pieskarieties pie Missed Calls (neatbildētie zvani), kas atrodas ekrāna apakšējā kreisajā stūrī.
Skatīt SMS/MMS/e-pasta ziņas	<p>Veiciet jebkuru no tālāk aprakstītajām darbībām:</p> <ul style="list-style-type: none">• Divreiz pieskarieties pie SMS/MMS/E-Mail (SMS/MMS/e-pasts), lai piekļūtu iesūtnei.• Izvēlieties SMS/MMS/E-Mail (SMS/MMS/e-pasts) un pieskarieties pie SMS Inbox/MMS Inbox/E-Mail Inbox (SMS iesūtnes/MMS iesūtnes/E-pasta iesūtnes), kas atrodas ekrāna apakšējā labajā stūrī.
Jaunas ziņas nosūtīšana	<p>Vispirms pieskarieties pie SMS/MMS/E-Mail (SMS/MMS/e-pasts), bet pēc tam pieskarieties pie New SMS/New MMS/New E-Mail (jauna SMS/jauna MMS/jauns e-pasts), kas atrodas ekrāna apakšējā kreisajā stūrī. Sastādiat ziņu un pieskarieties pie Send (nosūtīt).</p>

Interneta lietotņu lietošana

ASUS Anytime palaidējs ļauj ērti piekļūt tādām interneta lietotnēm kā Internet Explorer, Windows Live Messenger, YouTube&Flickr, Streaming Player un Newstation.

PIEZĪME: Kad lietojat interneta lietotnes, pārliecinieties, vai ierīce ir pieslēgta internetam.

MĒRĶIS	RĪKOJĪETIES ŠĀDI
Lietot Internet Explorer	Izvēlieties Internet Explorer un pieskarieties pie Launch (palaist) .
Atvērt vienumu grāmatzīmēs	Izvēlieties Bookmarks (grāmatzīmes) un pieskarieties pie Launch (palaist) . Open (atvērt) cilnē pieskarieties pie vienuma, kuru vēlaties atvērt.
Pievienot vienumu grāmatzīmēm	Izvēlieties Bookmarks (grāmatzīmes) un pieskarieties pie Launch (palaist) . Add/Delete (pievienot/dzēst) cilnē pieskarieties pie Add... (pievienot) . Ievadiet Name (nosaukumu) un Address (adresi) un izvēlieties mapi no Create in (izveidot) : nolaižamās izvēlnes, pēc tam pieskarieties pie Add (pievienot) .
Izveidot grāmatzīmēs jaunu mapi	Izvēlieties Bookmarks (grāmatzīmes) un pieskarieties pie Launch (palaist) . Add/Delete (pievienot/dzēst) cilnē pieskarieties pie New Folder (jauna mape) . Ievadiet Name (nosaukumu) , bet pēc tam pieskarieties pie Add (pievienot) .
Skatīt nesen apmeklētās vietnes	Vispirms pieskarieties pie Browse History (pārlūkošanas vēsture) , bet pēc tam pieskarieties pie Launch (palaist) . Parādīsies saraksts ar tīmekļa vietnēm, kuras nesen esat skatījuši. Pieskarieties pie vienuma, lai atvērtu attiecīgo tīmekļa vietni.
Windows® Live Messenger	Vispirms izvēlieties Messenger , bet pēc tam pieskarieties pie Launch (palaist) . PIEZĪME: Skatiet lietotāja rokasgrāmatā sadaļu par Windows® Live , lai uzzinātu vairāk par Window® Live Messenger.
Dalīties ar attēliem/video failiem	Vispirms izvēlieties Share pictures/Share videos (dalīties ar attēliem/video failiem) , bet pēc tam pieskarieties pie Launch (palaist) . PIEZĪME: Skatiet lietotāja rokasgrāmatā sadaļu par Youtube&Flickr , lai uzzinātu vairāk par dalīšanos ar attēliem un video failiem.
Lietot straumēšanas atskaņotāju	Vispirms izvēlieties Streaming Player (straumēšanas atskaņotājs) , bet pēc tam pieskarieties pie Launch (palaist) . PIEZĪME: Lai uzzinātu vairāk, skatiet lietotāja rokasgrāmatā sadaļu par Streaming player (straumēšanas atskaņotāju) .
Palaist ziņu staciju	Vispirms izvēlieties Newstation (ziņu stacija) , bet pēc tam pieskarieties pie Launch (palaist) . PIEZĪME: Skatiet lietotāja rokasgrāmatā sadaļu par Newstation (ziņu staciju) , lai uzzinātu vairāk par RSS jaunumdevām.

Multimediju lietošana

Anytime palaidējs ļauj ērti piekļūt tādām multimediju funkcijām kā EziMusic, EziPhoto, Camera un Camcorder.

MĒRĶIS	RĪKOJĒTIES ŠĀDI
Palaist EziPhoto	Pieskarities pie EziPhoto un pēc tam pieskarities pie Launch (palaist) . PIEZĪME: Lai uzzinātu vairāk, skatiet šajā rokasgrāmatā sadaļu par EziPhoto .
Skatīt fotogrāfijas slīdrāžu režīmā	Vispirms izvēlieties EziPhoto , bet pēc tam pieskarities pie Slideshow (slīdrādes) vai nospiediet kreiso funkcijas taustiņu. Pieskarities pie Menu (izvēlne) > Play Slide Show (rādīt slīdrādi) .
Parādīt visas fotogrāfijas	Vispirms izvēlieties EziPhoto , bet pēc tam pieskarities pie All Photos (visas fotogrāfijas) vai nospiediet labo funkciju taustiņu.
Palaist EziMusic	Vispirms pieskarities pie EziMusic , bet pēc tam pieskarities pie Open (atvērt) . PIEZĪME: Lai uzzinātu vairāk, skatiet šajā rokasgrāmatā sadaļu par EziMusic .
Parādīt visas dziesmas	Vispirms pieskarities pie EziMusic , bet pēc tam pieskarities pie All Songs (visas dziesmas) .
Uzņemt fotogrāfijas	Vispirms pieskarities pie Camera (fotokamera) , bet pēc tam pieskarities pie Capture (fotografēt) vai nospiediet kreiso funkciju taustiņu. Lai fotografētu, nospiediet fotokameras taustiņu. PIEZĪME: Lai uzzinātu vairāk par fotografēšanu, skatiet lietotāja rokasgrāmatā sadaļu par fotografēšanu .
Parādīt visas fotogrāfijas	Vispirms izvēlieties Camera (fotokamera) , bet pēc tam pieskarities pie All Photos (visas fotogrāfijas) vai nospiediet labo funkciju taustiņu.
Palaist video ierakstītāju	Vispirms pieskarities pie Camcorder (video ierakstītājs) , bet pēc tam pieskarities pie Record (ierakstīt) vai nospiediet kreiso funkciju taustiņu. Lai sāktu video ierakstīšanu, nospiediet kameras taustiņu. PIEZĪME: Lai uzzinātu vairāk par video ierakstīšanu, skatiet lietotāja rokasgrāmatā sadaļu par Recording videos (video ierakstīšanu) .
Parādīt visus video failus	Vispirms pieskarities pie Camcorder (video ierakstītājs) , bet pēc tam pieskarities pie All Videos (visi video faili) vai nospiediet labo funkciju taustiņu.

Ierīces iestatīšana

My Settings (mani uzstādījumi) funkcijā, kas ir pieejama Anytime palaidēja programmā, ir saglabāti visbiežāk lietotie iestatījumi. Ar My Settings (mani iestatījumi) funkciju jūs varat mainīt ierīces profilu, tēmu un zvana toņus, iestatīt modinātāju, lietot uzdevumu pārvaldnieku, aktivizēt lidmašīnas režīmu un nobloķēt ierīces tastatūru.

MĒRĶIS	RĪKOJĒTIES ŠĀDI
Mainīt profilu	Pieskarieties pie Profile (profils) , lai atvērtu Profile Manager (profila pārvaldnieku). Atlasiet vēlamo profilu. Ja vēlaties profilu personalizēt, pieskarieties pie Edit (redīgēt) , lai mainītu uzstādījumus.
Palaist uzdevumu pārvaldnieku	Vispirms pieskarieties pie Task Manager (uzdevumu pārvaldnieks) , bet pēc tam pieskarieties pie Launch (palaist) . PIEZĪME: Lai uzzinātu vairāk, skatiet lietotāja rokasgrāmatā sadaļu par uzdevumu pārvaldnieku .
Ieslēgt/izslēgt lidmašīnas režīmu	Vispirms pieskarieties pie Flight mode (lidmašīnas režīms) , bet pēc tam pieskarieties pie On/Off (ieslēgt/izslēgt) , kas atrodas ekrāna apakšējā kreisajā stūrī.
Uzstādīt modinātāju	Vispirms pieskarieties pie Alarm (modinātājs) , bet pēc tam pieskarieties pie Launch (palaist) . Uzstādiet modinātāja laiku. PIEZĪME: Lai uzzinātu vairāk, skatiet lietotāja rokasgrāmatā sadaļu par Setting the date, time, and alarm (datuma, laika un modinātāja uzstādīšanu) .
Mainīt zvana toni	Vispirms pieskarieties pie Ring Tone (zvana tonis) , bet pēc tam pieskarieties pie Launch (palaist) . Phone (telefona) cilnē atlasiet no Ring tone (telefona toņu) saraksta vēlamo telefona melodiju.
Mainīt tēmu	Vispirms pieskarieties pie Theme (tēma) , bet pēc tam pieskarieties pie Launch (palaist) . Izvēlieties no saraksta tēmu.
Aizsargāt ierīci ar paroli	Vispirms pieskarieties pie Device Lock (ierīces bloķēšana) , bet pēc tam pieskarieties pie Lock (nobloķēt) . Atzīmējiet izvēles rūtiņu Prompt if device unused for (parādīties, ja ierīci nelieto...) un norādiet laiku. Izvēlieties un uzstādiet paroli.

MĒRĶIS	RĪKOJĒTIES ŠĀDI
Skatīt fotogrāfiju pa visu ekrānu	Lai fotogrāfiju izvēlētos, pieskarieties pie tās. Lai fotogrāfiju skatītu pa visu ekrānu, pieskarieties pie tās vēlreiz.
Pievienot fotogrāfiju albumam	Vispirms pieskarieties pie fotogrāfijas, bet pēc tam pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Add to (pievienot) . Izvēlieties albumu un pieskarieties pie Done (darīts) . Kad parādīsies apstiprinājuma ziņojums, pieskarieties pie OK (labi) .
Importēt fotogrāfiju no atmiņas kartes	Vispirms pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Import (importēt) , bet pēc tam izvēlieties mapi ar fotogrāfijām un pieskarieties pie Done (darīts) . Kad parādīsies apstiprinājuma ziņojums, pieskarieties pie Yes (jā) .
Dzēst fotogrāfiju	Vispirms pieskarieties pie fotogrāfijas, bet pēc tam pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Delete (dzēst) . Kad parādīsies apstiprinājuma ziņojums, pieskarieties pie Yes (jā) .
Nosūtīt fotogrāfiju	Vispirms pieskarieties pie fotogrāfijas, bet pēc tam pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Send to (sūtīt) . Izvēlieties Upload to Flickr (augšupielādēt uz Flickr) , Send by MMS (nosūtīt ar MMS) , Send by E-mail (nosūtīt ar e-pastu) vai Bluetooth , bet pēc tam pieskarieties pie Select (izvēlēties) .
Izvēlēties vairākas fotogrāfijas	Vispirms pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Multi-Select (vairāku fotogrāfiju izvēlēšanās) , bet pēc tam pieskarieties pie vēlamajām fotogrāfijām. Lai atceltu vairāku fotogrāfiju izvēli, pieskarieties pie Back (atpakaļ) .

Fotogrāfiju skatīšana pa visu ekrānu

Kad fotogrāfijas skatāt pa visu ekrānu, jūs varat irbuļa vietā izmantot pirkstu, lai ekrānā redzamo fotogrāfiju pietuvinātu vai attālinātu, pagrieztu un pārvilktu uz citu atrašanās vietu. Jūs varat fotogrāfiju uzstādīt kā šīsdienas ekrāna fonu vai izvēlēties par kontakta attēlu.


Lai fotogrāfiju skatīt pa visu ekrānu, veiciet vienu no tālāk aprakstītajām darbībām:

- Visu fotogrāfiju skatījumā divreiz pieskarieties pie fotogrāfijas.
- Albumu skatījumā pieskarieties pie albuma, lai to atvērtu, bet pēc tam divreiz pieskarieties pie fotogrāfijas.
- Kalendāra skatījumā divreiz pieskarieties pie datuma, kad fotogrāfijas uzņēmāt, pēc tam divreiz pieskarieties pie fotogrāfijas.

MĒRĶIS	RĪKOJĒTIES ŠĀDI
Iestatīt fotogrāfiju kā šīsdienas ekrāna fonu	Vispirms pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Set as Today Background (iestatīt kā šīsdienas fonu) , bet pēc tam apstiprinājuma ziņojumā pieskarieties pie Yes (jā) .
Saglabāt fotogrāfiju kā kontakta profilu	Vispirms pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Set as Contact (uzstādīt kā kontaktu) , bet pēc tam pieskarieties pie attiecīgā kontakta. PIEZĪME: Attēlu var pievienot tikai Outlook kontaktu saraksta kontaktiem.


Skatīt iepriekšējo/nākamo fotogrāfiju:

Lai skatītu iepriekšējo/nākamo fotogrāfiju, bīdiēt pirkstu uz ekrāna kreiso/labo pusi.




Lai fotogrāfiju pietuvinātu:

Bīdiet pirkstu pa ekrānu uz labo augšējo stūri.



Lai fotogrāfiju attālinātu:


Bīdiet pirkstu pa ekrānu uz kreiso apakšējo stūri.



Lai fotogrāfiju pārvietotu:


Kad aplūkojat palielinātu fotogrāfiju, jūs to varat pārvietot pa ekrānu, lai apskatītu atsevišķas fotogrāfijas vietas.

1. Kad fotogrāfiju skatāt pa visu ekrānu, pieskarieties pie ekrāna. Ekrāna augšējā kreisajā stūrī parādīsies rokas simbols.
2. Ar pirkstu pieskarieties pie ekrāna un dažas sekundes turiet pirkstu pie ekrāna, lai aktivizētu fotogrāfijas pārvietošanas rīku.
3. Ar pirkstu bīdīet fotogrāfiju jebkurā virzienā.



Lai fotogrāfiju pagrieztu:

Bīdiet pirkstu pa ekrānu pulksteņrādītāja vai pulksteņrādītāja kustībai pretējā virzienā.









Slīdrādes režīms

EziPhoto ļauj skatīt fotogrāfijas slīdrādes režīmā.

Lai fotogrāfijas skatītu slīdrādes režīmā, veiciet vienu no tālāk aprakstītajām darbībām:


- Visu fotogrāfiju skatījumā pieskarieties pie **Menu (izvēlne) > Slideshow (slīdrāde)**.
- Albumu skatījumā pieskarieties pie albuma, lai to atvērtu, bet pēc tam pieskarieties pie **Menu (izvēlne) > Slideshow (slīdrāde)**.
- Kalendāra skatījumā pieskarieties pie datuma, kad fotogrāfijas tika uzņemtas, bet pēc tam pieskarieties pie **Menu (izvēlne) > Slideshow (slīdrāde)**.

Lai lietotu slīdrādes vadības paneli:

1. Slīdrādes režīmā pieskarieties pie ekrāna, lai parādītu vadības paneli.
2. Lietojiet vadības paneli, lai veiktu kādu no šīm darbībām:
 - Pieskarieties pie , lai izietu no slīdrādes režīma.
 - Pieskarieties pie , lai parādītu iepriekšējo fotoattēlu.
 - Pieskarieties pie , lai apturētu slīdrādi.
 - Pieskarieties pie , lai skatītu slīdrādi.
 - Pieskarieties pie , lai parādītu nākamo fotoattēlu.
 - Pieskarieties pie , lai regulētu fona mūzikas skaļumu.

Lai slīdrādei uzstādītu efektus:


1. Pieskarieties pie **Menu (izvēlne) > Setting (uzstādījumi) > Slideshow Settings (slīdrādes uzstādījumi)**.
2. Izvēlieties vēlamo slīdrāžu maiņas efektu. Efektus jūs varat priekšskatīt logā, kas atrodas ekrāna labajā pusē.
3. Izvēlieties vēlamo slīdrāžu maiņas intervālu. Izvēlieties **Grooving (ritmisko)** maiņas režīmu, ja vēlaties, lai sistēma slīdrāžu maiņu pielāgotu fona mūzikas ritmam.
4. Izvēlieties slīdrāžu skatīšanai vēlamo ekrāna orientāciju.
5. Atzīmējiet izvēles rūtiņu **Play background music (atskaņot fona mūziku)**, ja vēlaties, lai slīdrāžu laikā tiktu atskaņota fona mūzika. Pieskarieties pie **Browse (pārlūkot)**, lai izvēlētos vēlamo mūzikas failu.
6. Kad esat pabeiguši, pieskarieties pie **OK (darīts)**.



Albumu skatījums

Lai ieslēgtu albumu skatījumu, veiciet vienu no tālāk aprakstītajām darbībām:

- Pieskarities pie .
- Pieskarities pie **Albums (albumi)** izvēles, kas redzama visu fotogrāfiju ekrānā.





MĒRĶIS	RĪKOJĒTIETIES ŠĀDI
Skatīt fotogrāfiju pa visu ekrānu	Pieskarieties pie albuma, lai to atvērtu. Parādīsies visas albumā saglabātās fotogrāfijas. Lai fotogrāfiju izvēlētos, pieskarieties pie tās. Lai fotogrāfiju skatītu pa visu ekrānu, pieskarieties pie tās vēlreiz.
Pievienot albumam fotogrāfijas	Pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Add Picture (pievienot attēlu) . Izvēlieties fotogrāfijas un pieskarieties pie Done (darīts) .
Eksportēt albumu uz atmiņas karti	Pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Export (eksportēt) .
Izveidot jaunu albumu	Albumu ekrānā pieskarieties pie Menu (izvēlne) > New Album (jauns albums) . Ievadiet albuma nosaukumu un pieskarieties pie OK (labi) .
Pārsaukt albumu	Albumu ekrānā pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Rename (pārsaukt) . Labojiet nosaukumu un pieskarieties pie OK (labi) .
Dzēst albumu	Albumu ekrānā pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Delete (dzēst) . Kad parādīsies apstiprinājuma ziņojums, pieskarieties pie Yes (jā) .
Dzēst fotogrāfiju no albuma	Pieskarieties pie albuma, lai to atvērtu. Parādīsies visas albumā saglabātās fotogrāfijas. Vispirms pieskarieties pie fotogrāfijas, bet pēc tam pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Delete (dzēst) . Kad parādīsies apstiprinājuma ziņojums, pieskarieties pie Yes (jā) .
Atlasīt vairākas fotogrāfijas	Pieskarieties pie albuma, lai to atvērtu. Vispirms pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Multi-Select (vairāku fotogrāfiju izvēlēšanās) , bet pēc tam pieskarieties pie vēlamajām fotogrāfijām. Lai atceltu vairāku fotogrāfiju izvēli, pieskarieties pie Back (atpakaļ) .

MĒRĶIS	RĪKOJĒTIES ŠĀDI
Skatīt fotogrāfiju pa visu ekrānu	Divreiz pieskarieties pie kalendārā redzamās fotogrāfijas, lai skatītu visas attiecīgajā dienā uzņemtās fotogrāfijas. Lai fotogrāfiju izvēlētos, pieskarieties pie tās. Lai fotogrāfiju skatītu pa visu ekrānu, pieskarieties pie tās vēlreiz.
Pievienot albumam visas noteiktā datumā uzņemtās fotogrāfijas	Pieskarieties kalendāra ekrānā redzamajai fotogrāfijai. Pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Add to (pievienot) . Vispirms pieskarieties pie albuma nosaukuma, bet apstiprinājuma ziņojumā pieskarieties pie OK (labi) .
Dzēst visas noteiktā datumā uzņemtās fotogrāfijas	Vispirms pieskarieties pie fotogrāfijas kalendāra ekrānā, bet pēc tam pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Delete (dzēst) . Kad parādīsies apstiprinājuma ziņojums, pieskarieties pie Yes (jā) .
Nosūtīt visas noteiktā datumā uzņemtās fotogrāfijas	Vispirms pieskarieties pie fotogrāfijas kalendāra ekrānā, bet pēc tam pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Send to (sāņēmejs) . Izvēlieties Upload to Flickr (augšupielādēt uz Flickr) , Send by MMS (nosūtīt ar MMS) , Send by E-mail (nosūtīt ar e-pastu) vai Bluetooth , bet pēc tam pieskarieties pie Select (izvēlēties) .


EziMusic

EziMusic automātiski sakārto ierīcē un atmiņās kartē saglabātos mūzikas failus pēc Artist (izpildītāja), Album (albuma), Genre (stila) un Protected (aizsardzības). Dziesmu vai mūzikas klipu jūs varat iestatīt arī kā zvanu toni.

Lai palaistu EziMusic, veiciet vienu no tālāk aprakstītajām darbībām:

- Pieskarities pie  > **Programs (programmas)** > **EziMusic**.
- Nospiediet Anytime palaidēja taustiņu, pēc tam pieskarities pie  > **EziMusic**.

Mūzikas failu atskaņošana




MĒRĶIS	RĪKOJĒTIET ŠĀDI
Pievienot mūzikas failus no bibliotēkas	Vispirms pieskarieties pie Library (bibliotēka) , bet pēc tam atveriet atbilstošo kategorijas mapi. Izvēlieties atskaņojamos failus, bet pēc tam pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Play (atskaņot) .
Aizvākt mūzikas failus no atskaņojamo failu saraksta	Vispirms izvēlieties mūzikas failu, bet pēc tam pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Remove (aizvākt) .
Izvēlēties nejausās vai atkārtotās atskaņošanas režīmu	Atskaņojamo failu ekrānā vispirms pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Repeat/Shuffle... (atkārtotā/nejausā atskaņošana...) , bet pēc tam norādiet vēlamo atskaņošanas režīmu. Jūs varat mainīt atkārtotās un nejausās atskaņošanas režīmus arī šādi: pieskarieties pie  (Shuffle) (nejaušā atskaņošana) /  (Repeat all) (visu failu atkārtotā atskaņošana) /  (Repeat + Shuffle) (atkārtotā un nejaušā atskaņošana).
Saglabāt atskaņojamo failu sarakstu kā atskaņojumu sarakstu	Pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Save as a Playlist (saglabāt kā atskaņojumu sarakstu) . Ievadiet nosaukumu un pieskarieties pie OK (labi) .
Uzstādīt dziesmu kā zvanu toni	Vispirms pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Set as Ringtone (uzstādīt kā zvanu toni) , bet pēc tam pieskarieties pie Save (saglabāt) .
Uzstādīt dziesmas klipus kā zvanu toni	Pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Set as Ringtone (uzstādīt kā zvanu toni) . Norādiet sākuma vietu un beigu vietu, bet pēc tam pieskarieties pie Save (saglabāt) . PIEZĪME: Jūs nevarēsiet rediģēt aizsargātu mūzikas failu.
Atskaņošanas uzstādījumu konfigurēšana	Pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Settings (uzstādījumi) . Izvēlieties vēlamos uzstādījumus un pieskarieties pie Done (darīts) .
Skatīt mūzikas faila parametrus	Vispirms izvēlieties mūzikas failu, bet pēc tam pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Properties (parametri) .

Bibliotēkas lietošana

Lai klausītos mūziku ar EziMusic, jums ir jāatjaunina bibliotēka. Pēc bibliotēkas atjaunināšanas jūs varēsiet klausīties gan ierīcē, gan atmiņas kartē saglabātos mūzikas failus.

Lai atvērtu bibliotēku:

Atskaņojamo failu ekrānā pieskarieties pie  vai **Library (bibliotēka)**.



MĒRĶIS	RĪKOJĪETIES ŠĀDI
Atjaunināt bibliotēku	Vispirms pieskarieties pie Update (atjaunināt), bet pēc tam pieskarieties pie Both (no abām) , From device memory (no ierīces atmiņas) vai From Storage Card (no atmiņas kartes) .
Aizvākt mūzikas failu no bibliotēkas	Divreiz pieskarieties pie All (visi) , lai atvērtu attiecīgo mapi. Izvēlieties mūzikas failu un pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Remove (aizvākt) > Delete file from library only (dzēst failu tikai no bibliotēkas) vai Delete file from both the library and device (dzēst failu no bibliotēkas un ierīces) . Pieskarieties pie OK (labi) .
Pievienot visas izpildītāja dziesmas atskaņojamo failu sarakstam	Divreiz pieskarieties pie Artist (izpildītājs) , lai atvērtu attiecīgo mapi. Vispirms pieskarieties pie Artist (izpildītājs), bet pēc tam pieskarieties pie Play (atskaņot) .
Pievienot visas albuma dziesmas atskaņojamo failu sarakstam	Divreiz pieskarieties pie Album (albums) , lai atvērtu attiecīgo mapi. Vispirms pieskarieties pie albuma, bet pēc tam pieskarieties pie Play (atskaņot) .
Pievienot visas viena stila dziesmas atskaņojamo failu sarakstam	Divreiz pieskarieties pie Genre (stils) , lai atvērtu attiecīgo mapi. Vispirms pieskarieties pie attiecīgā stila, bet pēc tam pieskarieties pie Play (atskaņot) .
Atskaņot dziesmas atskaņojumu sarakstā	Divreiz pieskarieties pie Playlist (atskaņojumu saraksts) , lai atvērtu attiecīgo mapi. Izvēlieties atskaņojumu sarakstu, bet pēc tam pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Play (atskaņot) .
Aizvākt atskaņojumu sarakstu	Divreiz pieskarieties pie Playlist (atskaņojumu saraksts) , lai atvērtu attiecīgo mapi. Izvēlieties atskaņojumu sarakstu, bet pēc tam pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Remove (aizvākt) .
Atskaņot ar autortiesībām aizsargātās dziesmas	Divreiz pieskarieties pie Protected (aizsargāts) , lai atvērtu attiecīgo mapi. Vispirms pieskarieties pie mūzikas faila, bet pēc tam pieskarieties pie Play (atskaņot) .
Skatīt mūzikas faila parametrus	Vispirms izvēlieties mūzikas failu, bet pēc tam pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Properties (parametri) .

