

ASUS[®]

P552w

**Lietotāja
rokasgrāmata**



LV3816

Pirmais izdevums

2008. gada jūlijs

Autortiesības © 2008 ASUSTeK Computers, Inc. Visas tiesības paturētas.

Nevienu šīs rokasgrāmatas daļu, ieskaitot tajā aprakstītos produktus un programmatūru, nedrīkst reproducēt, pārraidīt, pārrakstīt, glabāt izguves sistēmā, vai pārtulkot citā valodā jebkādā veidā un ar jebkādiem līdzekļiem, izņemot pircēja saglabāto dokumentāciju rezerves dublējuma nolūkiem, bez skaidras rakstītas atļaujas no ASUS Telecom („ASUS”).

Produkta garantija vai apkalpošana netiks pagarināta, ja: (1) produkts ir labots, modificēts vai izmainīts, izņemot, ja šī labošana, modificēšana vai izmaiņošana ir rakstiski autorizēta no ASUS; vai (2) produkta sērijas numurs ir bojāts vai pazaudēts.

ASUS PIEGĀDĀ ŠO ROKASGRĀMATU „KĀDA TĀ IR” BEZ JEBKĀDA VEIDA GARANTIJAS, NEDZ KONKRĒTAS VAI NETIEŠAS, IESKAITOT BET NEAPROBEŽOJOTIES AR NETIEŠĀM GARANTIJĀM VAI NOSACĪJUMIEM, KAS ATTIECAS UZ PRODUKTA KVALITĀTI VAI PIEMĒROTĪBU NOTEIKTIEM LIETOŠANAS MĒRĶIEM. NEKĀDĀ GADIJUMĀ ASUS, TĀ VADĪTĀJI, AMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI AGENTI, NEVAR BŪT ATBILDĪGI PAR JEBKĀDA VEIDA NETIEŠIEM, ĪPAŠIEM, NEJAUŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM (IESKAITOT ZAUDĒJUMUS NO IENĀKUMU ZAUDĒŠANAS, BIZNESĀ ZAUDĒŠANAS, INFORMĀCIJAS ZAUDĒŠANAS, TRAUCĒJUMIEM BIZNESĀ UN TAMLIDZĪGI), PAT JA ASUS IR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJU, KAS VARĒTU RASTIES NO JEBKĀDA VEIDA IZTRŪKUMA VAI KĻŪDAS ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ VAI PRODUKTĀ.

ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ IEKĻAUTĀS SPECIFIKĀCIJAS UN INFORMĀCIJA IR PIEGĀDĀTA TIKAI INFORMATĪVAI LIETOŠANAI UN TĀ IR MAINĀMA JEBKURĀ LAIKĀ BEZ IEPRIEKŠĒJA PAZIŅOJUMA, UN NAV JĀUZTVER KĀ ASUS SAISTĪBAS. ASUS NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU UN SAISTĪBAS PAR JEBKĀDA VEIDA KĻŪDĀM VAI NEPRECIZITĀTĒM ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ, IESKAITOT TAJĀ APRAKSTĪTOS PRODUKTUS UN PROGRAMMATŪRU.

Šajā rokasgrāmatā minētie produkti un uzņēmumu nosaukumi var būt vai var nebūt attiecīgo uzņēmumu reģistrētas preču zīmes vai autortiesības; tie lietoti tikai identifikācijas vai paskaidrojumu nolūkos un to īpašnieku labā, bez nolūka kaitnieciskiem nolūkiem.

Satura rādītājs

Satura rādītājs	3
Drošības informācija	14
Mobilā telefona lietošanas etiķete	22
Mobilā telefona lietošanas manieres.....	22
Specifikācijas	23
Iepakojuma saturs	24

1. nodaļa: levads

Ierīces iepazīšana	26
Izkārtojums.....	26
Ierīces sagatavošana lietošanai	30
SIM kartes un akumulatora uzstādīšanas	30
Akumulatora lādēšana	32
MicroSD kartes ievietošana un izņemšana	33
Uzsākšana	34
Ierīces ieslēgšana	34
Irbuļa lietošana.....	34
Ierīces kalibrēšana	35
Ierīces nobloķēšana	35

Sākotnējais ekrāns	36
ASUS Today (ASUS šodien).....	37
Today (šodien) ekrāns	44
MultiHome lietošana.....	49
AnyTime palaidējs	50
Informācijas meklēšana	52
Palīdzība	52

2. nodaļa: Datu ievadišana

Ievades paneļa lietošana.....	54
Block Recognizer (bloka atpazinēja) lietošana	54
Ekrāna tastatūras lietošana.....	55
Letter Recognizer (burtu atpazinēja) lietošana	56
Transcriber (pārrakstītāja) lietošana	56
Rakstīšana un zīmēšana uz ekrāna.....	57
Balss ierakstīšana	59

3. nodaļa: Ierīces sinhronizācija

Ierīces sinhronizēšana	62
Microsoft® ActiveSync.....	62
Sinhronizēšana, lietojot mini-USB.....	64
Sinhronizēšana, lietojot Bluetooth®	65
Sinhronizēšana ar Exchange Server.....	66

4. nodaļa: Telefona iespējas

Telefona lietošana	70
Telefona tastatūra	70
Telefona funkcijas izslēgšana	70
Skaļuma regulēšana	71
Zvanišana	72
Balss zvana izveidošana.....	72
Ārkārtas izsaukumi.....	78
Starptautiskie zvani.....	78
Zvana saņemšana.....	78
Opcijas zvanišanas laikā.....	79
Vairāku zvanu pārvaldīšana.....	80

ASUS CallFilter (ASUS zvanu filtrs)	81
Īsceļa izvēlnes palaišana	81
Accept list (pieņemšanas saraksta) pārvaldīšana.....	82
Reject list (noraidīšanas saraksta) pārvaldīšana	83
 5. nodaļa: Ziņojumapmaiņa	
E-pasta ziņojumapmaiņa.....	86
E-pasta konta uzstādīšana.....	86
E-pasta ziņas sūtīšana.....	88
Pavediena SMS	92
Pavediena SMS nosūtīšana.....	92
MMS ziņojumapmaiņa	93
Piekļūšana MMS	93
MMS uzstādījumu rediģēšana.....	93
MMS ziņas nosūtīšana.....	94
Windows® Live	96
Hotmail®	96
Windows® Live Messenger.....	97

6. nodaļa: Dzīves plānošana

Kontaktu lietošana.....	102
Kontaktu skatīšana.....	102
SIM Manager (SIM pārvaldnieka) lietošana	105
Kalendāra lietošana.....	106
Satikšanās plānošana	106
Satikšanās skatīšana	107
Grafika skatīšanās	107
Uzdevumu lietošana	108
Uzdevumu saraksts.....	108

7. nodaļa: Ierīces pielāgošana

Start (sākt) izvēlnes pielāgošana	110
Profile Manager (profila pārvaldnieka) lietošana.....	110
Today (šodien) ekrāna pielāgošana.....	112
Kontaktinformācijas ievadišana.....	113
Skaņu un paziņojumu uzstādīšana	114
Datuma, laika un modinātāja uzstādīšana.....	115
Zvana toņa uzstādīšana	116
Zvana toņa pievienošana izvēles sarakstam	116
Zvana toņa nomaiņšana.....	116
Wake-up setting (atmodināšanas uzstādījums).....	117

8. nodaļa: Pieslēgšanās

Wireless Manager (bezvadu pārvaldnieka) lietošana.....	120
Lidmašīnas režīma ieslēgšana/izslēgšana.....	120
Bezvadu savienojumu ieslēgšana/izslēgšana.....	121
PDA telefona kā ārējā modema izmantošana.....	121
Direct Push lietošana	122
Bluetooth® lietošana.....	123
Ierīces Bluetooth aktivizēšana	123
Bluetooth ierīču pievienošana	124
Wi-Fi lietošana	124
Wi-Fi ieslēgšana.....	124
Bezvadu tīklu konfigurēšana.....	125
Bezvadu tīkla pievienošana	126
GPRS savienojuma uzstādīšana	127
GPRS pieslēgšana.....	128
Atslēgšanās no GPRS	129
GPRS rīka lietošana.....	129

Tīkla uzstādīšana.....	130
Tīkla konfigurēšana.....	130
Vēlamo tīklu uzstādīšana.....	130
GSM/3G Networks (GSM/3G tīkli).....	131

9. nodaļa: GPS iespējas

GPS Catcher (GPS uztvērējs).....	134
GPS datu atjaunināšana	134
GPS Catcher (GPS uztvērēja) uzstādīšana	134
External GPS (ārējais GPS).....	135

10. nodaļa: Multimediju iespējas

Kameras lietošana.....	138
Kameras palaišana	138
Kameras režīms.....	139
Fotogrāfiju uzņemšana.....	141
Video režīms	142
Video ierakstīšana.....	143

Attēlu un video skatīšana	144
Attēlu un video skatīšana.....	144
Attēlu un fotogrāfiju rediģēšana	144
Straumēšanas atskaņotājs	146
Straumēšanas faila atskaņošana.....	147
Pieslēgšanās ar grāmatzīmēm.....	147
EziMusic	149
EziPhoto	150
YouTube&Flickr	151
YouTube lietošana	151
Flickr lietošana	152

11. nodaļa: Biznesa iespējas

Ur Time (Ur laiks).....	156
Laika iestatīšana	156
Modinātāja uzstādīšana	156
Pasaules laika uzstādīšana.....	157

Attālais kalendārs	157
Kalendāra sinhronizēšana.....	158
Remote Calendar (attālā kalendāra) uzstādīšana	159
Meeting Time Planner (sapulču laika plānotājs).....	160

12. nodaļa: ASUS īpašās iespējas

Gester funkcija.....	162
Gester funkcijas ieslēgšana	162
Gester funkcijas lietošana	163
ASUS Zip (ASUS tilpsaspiede).....	164
Backup (dublēšana).....	165
Failu dublēšana.....	165
Failu atjaunošana.....	166
Newstation (ziņu stacija).....	167
Newstation (ziņu stacijas) lietošana	167
Ziņu stacijas izvērlnu lietošana.....	169

13. nodaļa: Citas iespējas

Microsoft® Office Mobile	172
Excel® Mobile	173
OneNote® Mobile.....	174
Word® Mobile	176
PowerPoint® Mobile.....	178
ClearVue PDF	180
Auto Cleaner (automātiskais tīrītājs)	181
Noklusēto rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana	182
Sistēmas informācija.....	182
Task Manager (uzdevumu pārvaldnieks).....	183
Programmu atinstalēšana.....	184
Google meklēšana	184
SMS atrašanās vietas saite.....	185

Pielikums

Informācija.....	188
Maināmi akumulatori	188
Operatora piekļuve ar darbarīku	188
Īpatnējā absorbcijas intensitāte (SAR)	189
Valkājama lietošana	189
Pakļaušana radioviļņu iedarbībai	189
ASUS kontaktinformācija.....	192

Drošības informācija

Telefona aprūpe

Nekad nemēģiniet atvērt telefona apvalku. Telefona iekšpusē nav izvietotas detaļas, kam ir nepieciešama apkope, un telefona atvēršanas gadījumā jūs varat sabojāt jutīgas elektroniskās shēmas un komponentus. Neatļauta telefona demontāža garantiju padarīs nederīgu.

Neatstājiet telefonu ilgstoši spēcīgas saulesgaismas vai siltuma ietekmē. Pretējā gadījumā telefons var sabojāties.

Nelietojiet telefonu ar mitrām rokām un nepakļaujiet mitruma vai jebkāda veida šķidrumu iedarbībai. Ja ļoti bieži pāriesiet no aukstas telpas uz siltu telpu, telefona iekšpusē var veidoties kondensācija, kas izraisīs koroziju un bojājumus.

Ja ceļojuma laikā telefonu uzglabājat portfeli, uzmanieties, lai telefonam nerastos bojājumi. Piebļīvētā portfeli LCD displejam var rasties bojājumi. Atcerieties, ka ceļojumu laikā bezvadu savienojumi jāizslēdz.

Tāpat kā ar citām radio ierīcēm iebūvētās antenas vietas aizskaršana telefona sarunas laikā var ietekmēt sarunas signāla kvalitāti un palielināta enerģijas patēriņa dēļ samazināt dīkstāves laiku.

Akumulators

Telefons ir aprīkots ar augstas veiktspējas litija jona akumulatoru. Lai nodrošinātu ilgu akumulatora kalpošanas laiku, ievērojiet apkopes instrukcijas.

- Neuzlādējiet akumulatoru pie ļoti augstas vai ļoti zemas temperatūras. Akumulatora optimālā veiktspēja ir pie šādas temperatūras: +5°C līdz +50°C.
- Neglabājiet akumulatoru uguns vai karstuma tuvumā.
- Lietojiet tikai ražotāja apstiprinātos akumulatora modeļus.

- Nekad nemainiet akumulatoru ar ražotāja neapstiprinātu akumulatoru.
- Nekad neiemērciet akumulatoru ūdenī vai citā šķīdumā.
- Nekad nemēģiniet akumulatoru atvērt, jo tas satur vielas, kas ir kaitīgas, ja tās norij vai saskaras ar ādu.
- Nekad neradiet akumulatoram īssavienojumu, jo tas var izraisīt pārkaršanu un ugunsgrēku. Neturiet akumulatoru dārglietu un citu metāla priekšmetu tuvumā.
- Nekad nemetiet akumulatoru ugunī. Tas var eksplodēt un izdalīt kaitīgas vielas.
- Nekad neatbrīvojieties no akumulatora kopā ar parastajiem mājstaimniecības atkritumiem. Nododiet akumulatoru kaitīgo materiālu savākšanas punktā.
- Neaizskariet akumulatora spaiļes.

Lādētājs

- Nelietojiet telefonu akumulatora uzlādēšanas laikā.
- Lietojiet tikai telefona komplektā iekļauto lādētāju.
- Nekad neraujiet lādētāju aiz vada, lai atslēgtu no barošanas avota – velciet pašu lādētāju.

BRĪDINĀJUMS! Ja akumulators tiek nomainīts ar nepareiza veida akumulatoru, pastāv eksplozijas risks.

Atmiņas karte

- Kartes rediģēšanas laikā nemēģiniet karti izņemt un neizslēdziet telefonu.
- Neaizskariet ar rokām vai metāla objektiem metāla spaiļus.
- Nelieciet atmiņas karti un nepakļaujiet to stipriem triecieniem. Nepakļaujiet karti ūdens un augstu temperatūru iedarbībai.
- Uzglabājiet atmiņas kartes bērniem nepieejamās vietās.
- Neizraisiet kontaktu īssavienojumu un nepakļaujiet tos šķidrumu vai mitruma iedarbībai. Kad nelietojat, uzglabājiet antistatiskajā kastītē.
- Ievietojot vai rīkojoties ar karti, nelietojiet spēku, un nepakļaujiet karti pārmērīgam karstumam vai spēcīgam magnētiskajam laukam.

Tīrīšana un glabāšana

- Lietojot telefonu, esiet piesardzīgi. Sargājiet telefonu no netīrumiem, putekļiem un mitruma. Lai izvairītos no skrāpējumiem, nekad nenovietojiet telefonu ar priekšpusi uz leju.
- Ja ir nepieciešama tīrīšana, izslēdziet telefonu un uzmanīgi noslaukiet ar mīkstu, nedaudz mitru (bet ne slapju) drāniņu. Lietojiet kokvilnas tamponu, lai notīrītu kameras lēcas. Pirms telefonu ieslēdzat, ļaujiet tam pilnībā nožūt. Nekad netīriet ar šķīdinātājiem.
- Ja telefonu kādu laiku nelietosiet, pilnībā uzlādējiet akumulatoru un uzglabājiet telefonu sausā vietā, kas nav pakļauta tiešai saules gaismai. Uzglabāšanas laikā telefonam jābūt izslēgtam. Uzlādējiet telefonu ik pēc 6 līdz 12 mēnešiem.
- Nekad nepakļaujiet telefonu karstuma vai tiešai saules gaismas ietekmei.
- Nekad nepakļaujiet telefonu mitruma vai jebkāda veida šķidrumu iedarbībai.

- Nemainiet telefona krāsojumu vai kā citādi nebloķējiet tastatūru, mikrofonu vai austiņas.
- Neaplimējiet ierīci ar uzlīmēm, kas var nobloķēt tastatūru vai traucēt citām funkcijām (piemēram, mikrofonam, austiņām vai kameras lēcai).

BRĪDINĀJUMS! Ja neievērosiet šīs instrukcijas, varat gūt ievainojumus un sabojāt ierīci.

Droša transportlīdzekļa vadīšana

Kad vadāt transportlīdzekli, nekad neturiet telefonu rokā. Ceļu satiksmes noteikumos ir aizliegts vadīt transportlīdzekli, kad telefonu turat rokā vai esat pakāruši kaklā. Transportlīdzekļa vadīšanas laikā tālruni nedrīkst iestatīt, lietot zvanu sastādīšanai vai saņemšanai, teksta ziņu nosūtīšanai vai saņemšanai vai citos veidos. Transportlīdzekļa vadīšanas laikā drīkst lietot pilnībā uzstādītu mašīnas telefona komplektu, kā arī citus brīvroku piederumus.

Drošības nolūkos, kad lietojat brīvroku piederumus, iesakām lietot arī attiecīgo piederumu sastatni.

Transportlīdzekļa vadīšanas laikā, kad vien tas ir iespējams, iesakām lietot balss pastu, kā arī klausīties ziņas. Ja transportlīdzekļa vadīšanas laikā nepieciešams sastādīt brīvroku zvanu, centieties runāt īsi.

Nenovietojiet priekšmetus (ieskaitot gan instalēto, gan pārvietojamo bezvadu aprīkojumu) virs drošības spilvena vai tā atvēršanās ceļā. Drošības spilvens tiek piepūsts ar lielu spēku. Ja neievērosiet iepriekš uzskaitītos nosacījumus, varat gūt smagus ievainojumus.

Elektroniskās ierīces

Vairums mūsdienu elektroaprīkojuma ir aizsargāts no RF enerģijas.

Tomēr dažas kabadatora telefona komplektā iekļautās elektroniskās ierīces var nebūt aizsargātas no RF signāliem.

Elektrokardiostimulatori

Veselības nozares ražotāju asociācija iesaka telefonu turēt vismaz sešu (6) collu attālumā no elektrokardiostimulatora, lai izvairītos no potenciāliem elektrokardiostimulatora darbības traucējumiem. Šīs rekomendācijas atbilst rezultātiem, kas iegūti neatkarīgā bezvadu tehnoloģiju pētījumā.

Ja lietojat elektrokardiostimulatoru:

- Vienmēr turiet ieslēgtu telefonu vismaz sešu collu (15 cm) attālumā no elektrokardiostimulatora.
- Nenēsājiēt telefonu krekla krūšu kabatā.
- Pielieciet tālruni pie auss, kas atrodas elektrokardiostimulatoram pretējā ķermeņa pusē, lai samazinātu iespējamo traucējumu risku.
- Ja jums ir aizdomas, ka telefons ietekmē kardiostimulatora darbību, nekavējoties izslēdziet telefonu.

Dzirdes aparāti

Daži digitālie telefoni atsevišķiem dzirdes aparātu modeļiem var radīt traucējumus. Šādu traucējumu gadījumā sazinieties ar ASUS klientu apkalpošanas dienestu.

Citas medicīniskās ierīces

Ja lietojat kādu citu personīgo medicīnisko ierīci, sazinieties ar ierīces ražotāju, lai noteiktu, vai tā ir pietiekami aizsargāta no ārējās RF enerģijas. Jūsu ārsts var palīdzēt jums iegūt šo informāciju.

Izslēdziet ierīci veselības aprūpes telpās, ja to paredz attiecīgo telpu iekšējās kārtības noteikumi.

Slimnīcas un veselības aprūpes telpas var lietot ekipējumu kas var būt jūtīgs pret ārējo RF enerģiju.

Transporta līdzekļi

RF signāli var ietekmēt nepareizi uzstādītas vai nepietiekami aizsargātas mašīnu elektroniskās sistēmas.

Lai iegūti informāciju par attiecīgo mašīnu, sazinieties ar tās ražotāju vai pārstāvi. Jums jāsaazinās ar ražotāju arī sakarā ar jebkādu mašīnas papildu aprīkojumu.

Paziņojumi telpās

Izslēdziet telefonu, kur to pieprasa paziņojumi.

Magnētiskie datu nesēji

Mobilo ierīču radītie magnētiskie lauki var sabojāt datus uz magnētiskajiem datu nesējiem, piemēram, kredītkartēm, datoru diskietiem vai kasetēm. Nenovietojiet telefonu šādu datu nesēju tuvumā.

Telefonu nedrīkst pakļaut stipru magnētisko lauku ietekmei, jo tas var izraisīt īslaicīgus darbības traucējumus.

Citas drošības instrukcijas

Lidmašīnā

Lidmašīnu iekšējie noteikumu lidojuma laikā aizliedz lietot telefonu. Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet telefonu vai bezvadu savienojumus.

Spridzināšanas darbu zonās

Lai izvairītos no traucējumiem spridzināšanas darbos, izslēdziet telefonu, kad atrodaties "spridzināšanas darbu zonā" vai arī vietās, kur ir paziņojums: "Izslēdziet divvirzienu radio ierīces." Ievērojiet visas zīmes un instrukcijas.

Potenciāli eksplozīvas vides

Izslēdziet telefonu, kad atrodaties vietā ar potenciāli eksplozīvu vidi, un ievērojiet visas zīmes un instrukcijas.

Dzirksteles šādās vietās var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku, kas var radīt smagus vai nāvējošus ievainojumus.

Vietas ar potenciāli eksplozīvu vidi ir parasti, bet ne vienmēr, skaidri marķētas. Šādas vietas ir degvielas uzpildes stacijas (piemēram, benzīna uzpildes stacijas), kuģu apakšējais klājs, degvielas vai ķīmikāliju pārliešanas un uzglabāšanas telpas, transporta līdzekļi, kas lieto sašķidrinātu gāzi (piemēram, propānu vai butānu), vietas, kur gaiss satur ķīmikālijas vai citas daļiņas (piemēram, putekļus vai metāla pulverus), un citas vietas, kurās parasti ir ieteicams izslēgt automašīnas dzinēju.

Aizrīšanās

Sargājiet telefonu no bērniem, jo SIM karte un citas detaļas rada aizrīšanās risku.

Brīdinājumi

Šī ierīce ir sarežģīts aprīkojums. Pirms telefona lietošanas izlasiet visas instrukcijas un brīdinājuma marķējumus uz (1) AC adaptera un (2) akumulatora, (3) akumulatoru lietojošā izstrādājuma.

- Nelietojiet šo ierīci lielā karstumā vai mitrumā. Ierīces optimālā veikspēja ir pie šādas temperatūras: 0~40°C.
- Nelietojiet ierīci nepareizi. Nepakļaujiet telefonu triecieniem, pārmērīgām vibrācijā vai elektrošokam. Kad ierīci nelietojat, nolieciet to drošā vietā, lai tā nenokristu.
- Nepakļaujiet ierīci lietussaimniecības iedarbībai.
- Nelietojiet neatļautus piederumus.
- Neizjauciet telefonu vai tā piederumus. Ja telefonam ir nepieciešama apkope vai labošana, nododiet ierīci pilnvarotā servisa centrā. Ja ierīce ir izjaukta, pastāv elektrošoka vai ugunsgrēka risks.
- Neizraisiet akumulatora spaiļu īssavienojumu ar metāla elementiem.

Mobilā telefona lietošanas etiķete

Tā kā mobilo telefonu lietošana mūsdienās ir plaši izplatīta, pastāv nepieciešamība pēc mobilo telefonu lietošanas etiķetes profesionālajā un publiskajā vidē. Šajā nodaļā izklāstīti pamata padomi, kā lietot mobilo telefonu, lai netraucētu citiem cilvēkiem.

Mobilā telefona lietošanas manieres

- Nerunājiet pa mobilo telefonu, kad atrodaties slēgtās publiskajās telpās, piemēram, teātros, bibliotēkās, muzejos, dievnamos, liftos vai auditorijās.
- Nerunājiet pa mobilo telefonu, kad veicat citus darbus, piemēram, vadāt transportlīdzekli, iepērkaties, norēķināties, stāvat rindā utt.
- Nelietojiet kaitinošus zvana toņus.
- Nerunājiet pa telefonu sapulču, tikšanās vai interviju laikā.
- Centieties runāt pa mobilo telefonu privātā telpā un runājiet īsi.
- Runājiet pa mobilo telefonu klusām (neklīdziet).
- Lai netraucētu citus cilvēkus, ieslēdziet mobilo telefonu klusajā vai vibrējošā režīmā.
- Pirms fotografējat vai filmējat citu personu, palūdziet atļauju.
- Kad sūtāt SMS ziņas, centieties nelietot lielos burtus, jo ziņas saņēmējs to var saprast kā kliegšanu.
- Kad zvanāt, vispirms iepazīstiniet sarunas dalībnieku ar sevi un, pirms noliekat klausuli, atsveicinieties.

Specifikācijas

Procesors	Marvell Tavor (624MHz)
Operētājsistēma	Microsoft® Windows Mobile™ 6,1 Professional
Atmiņa	256 MB NAND Flash ROM 128 MB DDR
Displejs	2,8 collu TFT skārienjūtīgais šķidro kristālu displejs (LCD), QVGA 320 x 240 pikseļu izšķir ar spēja 65k krāsām
Frekvences josla	HSDPA 3,6Mbps, UMTS 2100Mhz, EDGE/GPRS/GSM (900/1800/1900Mhz): 10 klase
GPS	SiRF Star III shēma
GPRS	B klase, vairāku slotu 10. klase
Kamera	2,0 megapikseļu fiksētā fokusa kamera
Savienojumi	Bluetooth : V2,0 EDR USB : USB 1,1 (FS) WLAN : 802,11b/g
Akumulatora kapacitāte	1100 mAh litija jona akumulators (Modelis: SBP-18)
Paplašinājuma slots	MicroSD kartes slots Atbalsta drošo ciparu augstas ietilpības (SDHC) atmiņas karti
Audio	Mini-USB audio pieslēgvietā Iebūvēts mikrofons un skaļrunis
Svars	105g (ar akumulatoru)
Izmēri	10,2 x 6,05 x 1,42 cm
Runāšanas laiks*	3G: 3 stundas; 2G: 5 stundas
Gaidīšanas laiks*	3G: 300 stundas; 2G: 250 stundas

* Atkarīgs no tīkla un telefona lietošanas veida.

PIEZĪME: Specifikācijas var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma.

Iepakojuma saturs

Pārbaudiet, vai jūsu produkta komplektā ir šādi priekšmeti:

Standarta priekšmeti

- ASUS P552w PDA telefons
- Akumulators
- AC adapteris
- Mini-USB kabelis
- Austiņas ar vadu
- Irbulis
- Aizsargājošais ietvars
- Papildu CD (satur lietotāja rokasgrāmatu elektroniska faila veidā)
- Lietošanas uzsākšanas CD
- Ātrās uzsākšanas pamācība
- Garantijas talons
- microSD karte*
- Automašīna mobilā telefona lādētājs*
- Automašīna komplekts (PDA turētājs un vējstiklam piestiprināmais paliktnis)*

* Izvēles piederumi

PIEZĪME: Ja kāds no iepriekš uzskaitītajiem priekšmetiem ir bojāts vai trūkst, sazinieties ar izplatītāju.

1. nodaļa

ievads

- Ierīces iepazīšana
- Ierīces sagatavošana lietošanai
- Uzsākšana
- Sākotnējais ekrāns
- MultiHome lietošana
- AnyTime palaidējs
- Informācijas meklēšana
- Palīdzība

Ierīces iepazīšana

Izkārtojums

Priekšpuses iespējas




Apakšpuses iespējas



Nr.	Vienums	Apraksts
1	Austiņu uztvērējs	Ļauj klausīties aktivizēto telefona sarunu.
2	LCD skārienekrāns	Šis 2,8 collu, 65 536 krāsu, 240 x 320 izšķirtspējas, skārienekrāns TFT LCD ļauj, lietojot irbuli, rakstīt, zīmēt vai iezīmēt tekstu.
3	Zvana beigšanas taustiņš	Nospiediet, lai beigtu zvanu.
4	OK (labi) taustiņš	Nospiediet, lai apstiprinātu komandu vai aizvērtu/izietu no lietotnes.
5	Navigācijas taustiņš	Šis piecu virzienu navigācijas taustiņš ļauj pārvietoties pa izvēlnēm. Nospiediet uz leju, lai apstiprinātu komandu.
6	AnyTime palaidēja taustiņš	Nospiediet, lai palaistu AnyTime palaidēja lietotni.
7	Zvana taustiņš	Nospiediet, lai pieņemtu ienākošo zvanu vai zvanītu.
8	Paziņojuma LED	Vairāku krāsu LED rādījumu skaidrojums: <ul style="list-style-type: none"> • Zaļa gaismiņa - telefons ir pilnībā uzlādēts. • Mirgojoša zaļa gaismiņa - uztverts tīkls. • Sarkana gaismiņa - telefons tiek uzlādēts. • Mirgojoša sarkana gaismiņa - notikuma paziņojums. • Mirgojoša zila gaismiņa - Bluetooth®, Wi-Fi® vai GPS ir IESLĒGTS.
9	Kameras lēca	Šī 2,0 megapikseļu kamera fotografēšanas un filmēšanas nolūkos ir aprīkota beigtu fiksētu lēcu.
10	Akumulatora nodalījums	Satur akumulatoru, kas nodrošina ierīces barošanu.
11	Skaļrunis	Ļauj klausīties mūziku un telefona zvanus.

Kreisās puses iespējas




Labās puses iespējas



Augšpuses iespējas



Apakšpuses iespējas



Nr.	Vienums	Apraksts
12	GPS antenas pieslēgvietā	Ļauj uzstādīt ārējo GPS antenu labākai signāla uztveršanai.
13	Skaļuma taustiņš	Ļauj regulēt audio signāla skaļumu.
14	Irbulis	Lietojiet irbuli, lai rakstītu, zīmētu vai iezīmētu vienumus uz LCD skārienekrāna.
15	Dīkstāves poga	Pabīdīet uz leju, lai izslēgtu visus taustiņus, ieskaitot LCD skārienekrāna.
16	Kameras taustiņš	Nospiediet, lai ieslēgtu kameru. Kameras režīmā nospiediet līdz pusei, lai nofokusētu objektu, un nospiediet līdz galam, lai uzņemtu attēlu. Video režīmā nospiediet, lai sāktu ierakstīšanu, un nospiediet vēlreiz, lai beigtu.
17	Ieslēgšanas/izslēgšanas poga	Nospiediet un turiet, lai ierīci ieslēgtu/izslēgtu. Nospiediet, lai ieslēgtu dīkstāves režīmu vai pamodinātu ierīci no miega režīma.
18	Iebūvēts mikrofons	Ļauj veikt vai saņemt zvanus un ierakstīt skaņas.
19	Mini-USB savienotājs	Lietojiet šo savienotāju, lai sinhronizētu datus, uzlādētu akumulatoru vai pieslēgtu austiņas.
20	Siksnīņas fiksators	Ļauj ierīcei piestiprināt siksnīņu.
21	Atiestatīšanas taustiņa atvere	Ievietojiet šajā atverē irbuli, ja vēlaties atiestatīt ierīci.

Ierīces sagatavošana lietošanai

SIM kartes un akumulatora uzstādīšanas

Lai varētu ar šo telefonu zvanīt, vispirms jāuzstāda abonenta identifikācijas moduļa (SIM) karte. SIM karte satur telefona numuru, abonenta informāciju, telefona kontaktus un papildu telefona atmiņu.


Ierīces komplektā ir iekļauts vairākkārtīgi uzlādējams litija jona (Li-Ion) akumulators.

Jauni akumulatori ir daļēji izlādēti un pirms pirmās lietošanas reizes tie ir jālādē vismaz četras stundas.


UZMANĪBU: Lietojiet tikai ASUS kvalificētu akumulatoru (SBP-18).

Lai uzstādītu SIM karti un akumulatoru:

1. Piespiediet uz leju un pabīdiet uz augšu, lai noņemtu akumulatora nodalījuma pārsegu.




2. Ievietojiet SIM karti ar tās zelta krāsas kontaktiem uz leju un nošķelto stūri augšējā kreisajā slotā stūrī kā parādīts.



3. Ielieciet akumulatoru atpakaļ nodalījumā (pavērsiet vara kontaktus pareizi pret ierīces vara vadītāju).

PIEZĪME: Lai nepazaudētu savu pielāgotos iestatījumus, izņemot akumulatoru no ierīces, nomainiet to piecu minūšu laikā.



4. Uzlieciet atpakaļ akumulatora nodalījuma apvalku.



Akumulatora lādēšana

Komplektā iekļautais akumulators ir daļēji uzlādēts. Pirms pirmās lietošanas reizes, uzlādējiet akumulatoru vismaz četras stundas.

Lai akumulatoru uzlādētu:

1. Iespraudiet AC adaptera spraudni mini-USB savienotājā, kas atrodas ierīces apakšdaļā.
2. Iespraudiet AC barošanas spraudni iezemētajā sienas kontaktligzdā vai barošanas ķēdē.

PIEZĪMES:


- Akumulatora uzlādes laikā LED gaismiņa iedegas sarkanā krāsā un statusa joslā parādās akumulatora ikona.
 - Ja akumulators izlādējās pilnībā, uzlādējiet to vismaz 20 minūtes pirms atkārtotas lietošanas.
-

MicroSD kartes ievietošana un izņemšana

Ierīcei ir microSD kartes slots. MicroSD karte nodrošina papildu atmiņu failu un citu datu saglabāšanai.

Lai uzstādītu microSD karti:

1. Atrodiet microSD kartes slotu, kas atrodas zem SIM kartes slotā.
2. Pagrieziet microSD karti ar zelta krāsas kontaktiem uz leju un uzmanīgi ievietojiet slotā, līdz tā nofiksējas.
3. Lai karti izņemtu, piespiediet to, līdz tā izlec no fiksācijas pozīcijas, bet pēc tam uzmanīgi izņemiet.



PIEZĪME: MicroSD karte ir izvēles piederums.


Uzsākšana

Ierīces ieslēgšana

Pirms pirmās ierīces lietošanas reizes, pārliecinieties, vai akumulators ir pilnībā uzlādēts.

Lai ierīci ieslēgtu:


1. Nospiediet un turiet ierīces augšpusē izvietoto ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.



2. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas un uzstādiet vietējo laika zonu.

Irbuļa lietošana

Irbulis ir zīmūlim līdzīga ierīce, kas ir izvietota aiz ierīces augšējā labā stūra.




- Lietojiet irbuli, lai rakstītu, zīmētu, izvēlētos vai vilktu vienumu pa ekrānu.
- Pieskarieties pie vienuma, lai to izvēlētos vai atvērtu.
- Pieskarieties un turiet vienumu, lai parādītu izvēlni.

Ierīces kalibrēšana

Ierīces kalibrēšana nodrošina, ka vienums, kuram pieskaraties uz ekrāna, aktivizējas. Kalibrēšanas laikā jāpieskaras dažādās ekrāna vietās parādīto mērķu centriem.

Lai kalibrētu ekrānu:

1. Pieskarieties pie  > **Settings (uzstādījumi)** > **System (sistēmas)** cilnē, bet pēc tam pieskarieties pie **Screen (ekrāna)** ikonai.
2. **General (vispārīgi)** cilnē pieskarieties pie **Align Screen (izlīdzināt ekrānu)** un izpildiet kalibrēšanas ekrānā redzamās instrukcijas.

Ierīces nobloķēšana

Lai izvairītos no nejaušas numuru sastādīšanas vai lietotāju palaišanas, telefona taustiņus, pogas un skārienjūtīgo ekrānu var nobloķēt.



- Lai telefona taustiņus nobloķētu, pabīdiet slēgtaustiņu pogu uz leju.
- Pabīdiet uz augšu, lai atbloķētu.


Sākotnējais ekrāns

Ierīces sākotnējais ekrāns ir iedalīts divās daļās: ASUS Today (ASUS šodien) un Today (šodien) ekrānos.





ASUS Today (ASUS šodien)

ASUS Today (ASUS šodien) uz ierīces sākotnējā ekrāna ļauj skatīt vai mainīt laika/datuma uzstādījumus, ziņo par neatbildētajiem zvaniem un SMS/MMS/e-pasta ziņām, parāda plānotās satikšanās, jaunākās laika ziņas un informatīvās ziņas, kā arī ļauj pievienot un atskaņot multivides failus.














PIEZĪME: Lai sākotnējā ekrānā atspējotu ASUS Today (ASUS šodien) sadaļu, izpildiet tālāk uzskaitītās instrukcijas.

Lai atspējotu ASUS Today (ASUS šodien):

1. Pieskarieties pie  > **Settings (uzstādījumi)** > **Today (šodien)** > **Items (vienumi)** cilne.
2. Izņemiet atzīmi no **Asus Today (Asus šodien)** izvēles rūtiņas, pēc tam pieskarieties pie .

Ikonas


ASUS Today (ASUS šodien) ikonu skaidrojumiem skatiet tālāk redzamo tabulu.





Ikonas	Apraksts	
Brīdinājuma ikona 		Brīdina par neatbildētajiem zvaniem un jaunām SMS/MMS/e-pasta ziņām.
		Brīdina par neatbildētajiem zvaniem.
		Brīdina par jaunām SMS ziņām.
		Brīdina par jaunām MMS ziņām.
		Brīdina par jauniem e-pastiem.
Kalendāra ikona		Parāda šodien plānotās satikšanās.
Datums/laiks ikona		Parāda datuma/laika uzstādījumus.
Multivides ikona		Ļauj pievienot un atskaņot multivides failus.
Ziņu ikona		Parāda jaunākās ziņas.
Laika ziņu ikona		Parāda jaunākās laika ziņas.

Brīdinājumu apskatīšana

ASUS Today (ASUS šodien) brīdina par neatbildētajiem zvaniem un jaunām SMS/MMS/e-pasta ziņām.

Lai apskatītu brīdinājumus:

Pieskarieties pie , pēc tam pieskarieties pie attiecīgās ikonas.

- Pieskarieties pie , lai apskatītu neatbildētos zvanus.
- Pieskarieties pie , lai apskatītu/lasītu jaunās SMS ziņas.
- Pieskarieties pie , lai apskatītu/lasītu jaunās MMS ziņas.
- Pieskarieties pie , lai apskatītu/lasītu jaunās e-pasta ziņas.


PIEZĪME: Lai lasītu e-pastus, pārliecinieties, vai ierīce ir pieslēgta internetam, izmantojot Wi-Fi vai GPRS savienojumu. Sīkākai informācijai skatiet Wi-Fi vai GPRS sadaļas šajā rokasgrāmatā.

Šodien plānoto satikšanos apskatīšana

Lai apskatītu šodien plānotās satikšanās:

Pieskarieties pie  laiekrānā apskatītu šodien plānotās satikšanās. Ja vēlaties mainīt informāciju, vienkārši ieklikšķiniet ekrānā, pēc tam veiciet attiecīgās izmaiņas Calendar (kalendāra) ekrānā.

PIEZĪME: Kalendārā plānotās tikšanās var ievadīt arī no ASUS Today (ASUS šodien) ekrāna.

Pieskarieties pie , pēc tam pieskarieties pie ekrāna un ievadiet satikšanās informāciju. Attiecīgajā datumā jūs saņemsiet ievadīto ziņojumu.



Laika ziņu iegūšana

ASUS Today (ASUS šodien) ļauj iegūt un apskatīt jaunākās laika ziņas no jebkuras vietas pasaulē.



PIEZĪMES:

- Pārliecinieties, vai ierīce ir pieslēgta internetam, lietojot Wi-Fi vai GPRS savienojumu. Sīkākai informācijai skatiet Wi-Fi vai GPRS sadaļas šajā rokasgrāmatā.
 - Pirms lietojat šo iespēju, pārliecinieties, vai esat noregulējuši laika ziņu un tīkla uzstādījumus. Sīkākai informācijai par tīkla uzstādījumu konfigurēšanu skatiet sadaļu **Tīkla uzstādīšana**, kas ievietota Lietošanas uzsākšanas CD lietotāja rokasgrāmatas 8. nodaļā.
-


Lai konfigurētu laika ziņu uzstādījumus:

1. Pieskarieties  > **Settings (uzstādījumi)** > **ASUS Today (šodien)**.
2. Izvēlēties **Enable Weather Update (ieslēgta laika ziņu atjaunināšanu)**.
3. Izvēlieties **Country (valsti)** un **City (pilsētu)**, par kuru vēlaties uzzināt jaunākās laika ziņas.
4. Kad esat pabeiguši, pieskarieties pie .

Lai konfigurētu tīkla uzstādījumus:

1. Pieskarieties  > **Settings (uzstādījumi)** > **Connections (savienojumi)** > **Network Setting (tīkla uzstādījumi)**.
2. Nolaizamajā sarakstā izvēlieties **Country (valsti)** un **Operator (operatoru)**. Ja mobilo pakalpojumu operators sarakstā neparādās, pieskarieties pie **Auto Detect (automātiski noteikt)** pogas.
3. Kad esat pabeiguši, pieskarieties pie .


Lai iegūtu jaunākās laika ziņas:

ASUS Today (ASUS šodien) ekrānā pieskarieties pie , pēc tam pieskarieties pie ekrāna, lai no servera iegūtu jaunākās laika ziņas.

Jaunāko ziņu atjauninājumu lejupielādēšana

Lai lejupielādētu jaunākos ziņu atjauninājumus:

PIEZĪME: Pirms ziņu atjauninājumu lejupielādēšanas, pārliecinieties, vai ierīce ir pieslēgta internetam, lietojot Wi-Fi vai GPRS savienojumu. Sīkākai informācijai skatiet Wi-Fi vai GPRS sadaļas šajā rokasgrāmatā.

1. Pieskarities pie , pēc tam pieskarities pie ekrāna. Parādīsies Newstation (ziņu stacijas) ekrāns.
2. No Categories list (kategoriju saraksta) izvēlieties kanālu, kuram vēlaties saņemt jaunākos ziņu atjauninājumus.

PIEZĪME: Lai saņemtu jaunākos ziņu atjauninājumus, pārliecinieties, vai ierīce ir pieslēgta internetam.

3. Pieskarities pie **Menu (izvēlne) > Update (atjaunināt)**. Ziņu lejupielādes ierīcē saglabājas kā RSS jaunumdevas un parādās ASUS Today (ASUS šodien) ekrānā.


PIEZĪME: Saglabātās RSS jaunumdevas var lasīt ASUS Today (ASUS šodien) ekrānā, nepieslēdzoties internetam.

Multivides failu atskaņošana

ASUS Today (ASUS šodien) nodrošina ātru piekļuvi EziMusic, kas ļauj atskaņot ierīcē vai atmiņas kartē saglabātos digitālos audio un video failus. Multivides failus var klausīties pa ierīces skaļruni vai komplektā iekļautajām austiņām.

PIEZĪME: Ja ierīces atmiņā saglabāsi daudz failu un tajā paliks ļoti maz brīvas vietas, ierīces darbība palēnināsies. Iesakām audio un video failus uzglabāt atmiņas kartē.

Multivides failu atskaņošana:

Pieskarities pie , pēc tam pieskarities pie ekrāna. Atvēršies EziMusic lietotne. Sīkākai informācijai par multivides failu atskaņošanu skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļu par **EziMusic**.

Today (šodien) ekrāns















Today (šodien) ekrānā ir redzama noderīga informācija. Today (šodien) ekrānu var konfigurēt tā, lai tajā būtu pieejama visa jums nepieciešamā informācija.

PIEZĪME: Lai uzzinātu vairāk par Today (šodien) ekrāna pielāgošanu, skatiet sadaļu **Today (šodien) ekrāna pielāgošana**, kas atrodas šīs rokasgrāmatas 7. nodaļā.

































Statuša indikatori

Sīkākai informācijai par statusa indikatoriem skatiet tālāk redzamo tabulu.

Ikona	Apraksts	
Zvana statuss 		Tiek veikts zvans
		Pāradresēts zvans
		Aizturēts zvans
		Neatbildēts zvans
Vispārējā pakešu radiopakalpojuma (GPRS) savienojuma statuss* 		GPRS pieejams
		Pieslēgšanās caur GPRS
		Izveidots GPRS pieslēgums
		Pieejams trešās paaudzes (3G) pakalpojums
Ziņojumapmaiņas statuss 		Jauna īsziņu pakalpojuma (SMS) ziņa
		Jauns balss pasts
		Jauna multivides ziņojumu pakalpojuma (MMS) ziņa

* Šī ikona ir atkarīga no jūsu atrašanās vietas un mobilo pakalpojumu sniedzēja.

Ikonas	Apraksts
Akumulatora statuss 	 Akumulators ir pilnībā uzlādēts
	 Akumulators ir daļēji uzlādēts
	 Akumulators tiek lādēts
	 Zems akumulatora līmenis
Signāla statuss 	 Nav pieejams mobilā telefona pakalpojums
	 Nav signāla
	 Mobilo telefonu pakalpojuma meklēšana
	 Parāda signāla stiprumu
	 Tālrunis ir izslēgts
ActiveSync savienojuma statuss 	 ActiveSync sinhronizācijas process
	 Savienošanās ar ActiveSync
	 ActiveSync savienojums nav aktīvs
	 Sinhronizācijas kļūda


Ikonas	Apraksts	
Skaņas statuss 		Skaņa ir IESLĒGTA
		Skaņa ir IZSLĒGTA
Wi-Fi statuss 		Wi-Fi nav pieslēgts
		Wi-Fi pieslēgts
Bluetooth austiņu pieslēgums		Pieslēgtas Bluetooth stereo austiņas
		Brīvroku režīms
Viesabonēšanas pakalpojums		Viesabonēšanas pakalpojums. Šī ikona parādās tad, ja jums ir starptautiskais viesabonēšanas pakalpojums.
Režīma statuss		Ieslēgts vibrējošais vai sapulču režīms
Skaļruņa statuss		Skaļrunis ir ieslēgts
Modinātāja statuss		Parādās, kad ir uzstādīts modinātājs
SIM kartes statuss		SIM karte nav uzstādīta
Paziņojuma statuss		Paziņojuma indikators

Ekrāna novietojums


Ekrānam var iestatīt trīs dažādus novietojumus:

1. Portrait (portrets)
2. Landscape (ainava) (labā roka)
3. Landscape (ainava) (kreisā roka)

Izvēlieties Portrait (portreta) režīmu, lai nodrošinātu atsevišķu lietotņu ērtāku lietošanu. Izvēlieties Landscape (ainavas) režīmu, kad skatāties attēlus, video vai garus teksta failus.


Lai mainītu ekrāna novietojumu, pieskarieties pie  > **Settings (uzstādījumi)** > **System (sistēmas)** cilne > **Screen (ekrāns)**, pēc tam izvēlieties vēlamo novietojumu.

Start (sākt) izvēlne

Izvēlne Start (sākt) satur dažādas bieži lietojamas programmas un lietotnes. Pieskarieties pie , lai skatītu Start (sākt) izvēlnes vienumus.

Jūs varat arī pielāgot Start (sākt) izvēlnē redzamos vienumus.


Lai pielāgotu Start (sākt) izvēlni:

1. Pieskarieties pie  > **Settings (uzstādījumi)** > **Personal (personalizēt)** cilne > **Menus (izvēlnes)**.
2. Atzīmējiet izvēles rūtiņas pie tiem vienumiem, kurus vēlaties redzēt Start (sākt) izvēlnē. Jūs varat izvēlēties līdz pat septiņiem vienumiem.

MultiHome lietošana

MultiHome nodrošina ASUS Today (ASUS šodien) ekrānam trīs tēmas: **Original (oriģinālo)**, **Business (lietišķo)** un **Life (ikdienas)**. Tēmas varat mainīt pēc savām vēlmēm.

Lai mainītu tēmu:

1. Pieskarieties pie  no ASUS Today (ASUS šodien) ekrāna, lai palaistu MultiHome lietotni.
2. Lai apskatītu **Original (sākotnējo)**, **Business (lietišķo)** un **Life (ikdienas)** tēmu, nospiediet navigācijas taustiņu pa kreisi vai labi vai ar irbuli uz ekrāna novelciet horizontālu līniju.
3. Pieskarieties pie ekrāna, lai izvēlētos attiecīgo tēmu.



Pieskarieties pie ekrāna, lai izvēlētos attiecīgo ASUS Today (ASUS šodien) ekrāna tēmu.



Ikdienas tēma



Pieskarieties pie ekrāna, lai izvēlētos attiecīgo ASUS Today (ASUS šodien) ekrāna tēmu.




Lietišķā tēma

AnyTime palaidējs

AnyTime palaidējs ir alternatīva programma, kas ļauj ērti un ātri palaist lietotnes, izpildīt uzdevumus un mainīt ierīces uzstādījumus.








Lai palaistu AnyTime palaidēju:

- Nospiediet AnyTime palaidēja taustiņu .



Ikonas


Lietojiet navigācijas taustiņu, lai ritinātu caur tālāk uzskaitītājām ikonām un atvērtu lietotņu vai kontaktu sarakstu.

Ikona	Apraksts
	Izlases programmas: Ļauj papildināt izlases programmu sarakstu.
	Nesen lietotās programmas: Parāda nesen atvērto programmu sarakstu.
	Izlases kontakti: Ļauj papildināt izlases kontaktu sarakstu.
	Ziņu centrs: Ļauj piekļūt ziņojumapmaiņas funkcijām un skatīt neatbildētos zvanus.
	Internets: Ļauj lietot ar internetu saistītās lietotnes.
	Multivide: Ļauj lietot multivides lietotnes.
	Mani uzstādījumi: Ļauj konfigurēt ierīces uzstādījumus.

Informācijas meklēšana

Lietojot Search (meklēšanas) rīku, jūs varat meklēt failus vai citus vienumus, kas ir saglabāti ierīcē vai ārējās MicroSD kartēs. Meklēšanu var veikt pēc faila nosaukuma vai vārdiem, ko satur dažādas lietotnes, ieskaitot Calendar (kalendāru), Contacts (kontakts), Excel Mobile, Word Mobile, Help (palīdzību), Messages (ziņas), Notes (piezīmes) un Tasks (uzdevumus). Jūs varat arī filtrēt meklēšanu, lai meklētu tikai failus, kas ir lielāki par 64 KB.


Lai meklētu failu vai vienumu:

1. Pieskarieties pie  > **Programs (programmas)** > **Search (meklēt)**.
2. Laukumā **Search for (meklēt)** ievadiet faila nosaukumu, vārdu vai citu informāciju, kuru vēlaties meklēt.
3. Lai filtrētu meklēšanas rezultātus, laukumā **Type (veids)** izvēlieties datu veidu.
4. Pieskarieties pie **Search (meklēt)**. Atrastie vienumi parādīsies Results (rezultāti) sadaļā.
5. Results (rezultātu) sarakstā, pieskarieties vienumam ar jums nepieciešamo informāciju.

Palīdzība

Jūs varat viegli piekļūt Help (palīdzībai), lietojot jebkuru ierīces programmu.

Lai piekļūtu programmas palīdzībai:

Ekrānā Today (šodien) vai programmā pieskarieties pie  > **Help (palīdzība)**. Atvērsies lapa ar saitēm uz tēmām, kas izskaidros, kā lietot programmu.

2. nodaļa

Datu ievadīšana

- Ievades paneļa lietošana
- Rakstīšana un zīmēšana uz ekrāna
- Balss ierakstīšana




Ievades paneļa lietošana

Kad palaizat lietotni vai izvēlaties laukumu, kurā jāievada teksts, simboli vai numuri, izvēlnes joslā parādās ievades paneļa ikona. Ievades panelis ļauj izvēlēties dažādas ievades metodes: **Block Recognizer (bloka atpazīšana)**, **Keyboard (tastatūra)**, **Letter Recognizer (burtu atpazīšana)** un **Transcriber (pārrakstītājs)**.

Block Recognizer (bloka atpazinēja) lietošana

Block Recognizer (bloka atpazinējs) ļauj ar vienu irbuļa kustību rakstīt burtus, numurus, simbolus vai pieturzīmes, kas pēc tiek pārvērstas drukātā tekstā.

Lai lietotu Block Recognizer (bloka atpazinēju):

1. Kad esat lietotnē, kas atbalsta lietotāja datu ievadi, pieskarieties pie ievades paneļa bultas un pēc tam pieskarieties pie **Block Recognizer (bloka atpazinējs)**.
2. Rakstiet burtus, ciparus, simbolus vai punktuāciju uz tam paredzētās virsmas.
 - Rakstiet burtus **abc** lodziņā (kreisajā pusē).
 - Rakstiet ciparus **123** lodziņā (labajā pusē).
 - Pieskarieties pie atstarpes  pogas, lai ievadītu atstarpi.
 - Pieskarieties pie īpašo simbolu  pogas, lai ievadītu simbolus, punktuāciju un citas īpašās rakstzīmes.
 - Pieskarieties pie palīdzības  pogas, lai uzzinātu, kā ievadīt rakstzīmes.

Ekrāna tastatūras lietošana

Lietojot ekrāna tastatūru, jūs varat ievadīt tekstu, simbolus, numurus vai citas īpašas rakstzīmes.

Lai ievadītu tekstu, lietojot ekrāna tastatūru:

1. Kad esat lietotnē, kas atbalsta lietotāja datu ievadi, pieskarieties pie ievades paneļa bultas un pēc tam pieskarieties pie **Keyboard (tastatūra)**.
2. Lai ievadītu simbolus, pieskarieties pie attiecīgajiem ekrāna tastatūras taustiņiem.




Lai ekrāna tastatūru palielinātu:

1. Pieskarieties pie ievades paneļa bultiņas, pēc tam pieskarieties pie **Options... (opcijas...)**.
2. Izvēlieties **Keyboard (tastatūra)** no Input Method (ievades metodes) saraksta.
3. Pieskarieties pie **Large Keys (lielie taustiņi)**.

Letter Recognizer (burtu atpazinēja) lietošana

Lietojot Letter Recognizer (burtu atpazinēju), varat rakstīt atsevišķus burtus, ciparus vai īpašas zīmes, kas pēc tam tiek pārvērstas drukātā tekstā.


Lai lietotu Letter Recognizer (burtu atpazinēju):

1. Kad esat lietotnē, kas atbalsta lietotāja datu ievadi, pieskarieties pie ievades paneļa bultas un pēc tam pieskarieties pie **Letter Recognizer (burtu atpazīšana)**.
2. Rakstiet burtus, ciparus, simbolus vai punktuāciju uz tam paredzētās virsmas.
 - Rakstiet lielos burtus **ABC** lodziņā (kreisajā pusē).
 - Rakstiet mazos burtus **abc** lodziņā (vidējā).
 - Rakstiet ciparus **123** lodziņā (labajā pusē).
 - Pieskarieties pie atstarpes  pogas, lai ievadītu atstarpi.
 - Pieskarieties pie īpašo simbolu  pogas, lai ievadītu simbolus, punktuāciju un citas īpašās rakstzīmes.
 - Pieskarieties pie palīdzības  pogas, lai uzzinātu, kā ievadīt rakstzīmes.

Transcriber (pārrakstītāja) lietošana

Transcriber (pārrakstītājs) ir rok raksta atpazīšanas programma, kas ļauj rakstīt kursīvā, printera fontā vai jauktajā stilā. Šī programma atpazīst ne tikai rakstīto tekstu, bet arī numurus un simbolus. Rakstiet salasāmi. Lai iegūtu vairāk informācijas par Transcriber (pārrakstītāju) skatiet Help (palīdzību).


Lai lietotu Transcriber (pārrakstītāju):

1. Palaidiet lietotni, kas atbalsta lietotāja ievadi, piemēram, Notes (piezīmes) vai Word Mobile.
2. Pieskarieties pie ievades paneļa bultiņas un pieskarieties pie **Transcriber (pārrakstītājs)**.
3. Parādīsies Transcriber Intro (pārrakstītāja ievada) ekrāns. Pieskarieties pie , lai ievada ekrānu aizvērtu, pieskarieties pie **Help (palīdzības)**, lai skatītu vairāk instrukciju.

Lai rakstītu, lietojot Transcriber (pārrakstītāju):

1. Pieskarieties pie ekrāna, lai novietotu kursoru vietā, kur vēlaties rakstīt.
2. Lietojiet irbuli, lai rakstītu uz ekrāna. Rokraksts tiks pārveidots tekstā pēc tam, kad pacelsiet irbuli no ekrāna.



Lai tekstu rediģētu:

1. Pieskarieties tekstam, kuru vēlaties rediģēt, lai novietotu kursoru.
2. Tagad varat pārrakstīt tekstu vai lietot Transcriber (pārrakstītāja) komandas, lai izmainītu izvēlēto tekstu. Sīkākai informācijai par Transcriber (pārrakstītāja) komandām skatiet Help  (palīdzība).


Rakstīšana un zīmēšana uz ekrāna

Jūs varat rakstīt un zīmēt tieši uz ekrāna un saglabāt pierakstus savā rokrakstā. Ja vēlaties savās piezīmēs lietot savu rokrakstu vai zīmējumus, uzstādiet noklusēto ievades režīmu uz **Writing (rokraksts)**. Ja dodat priekšroku tekstam, uzstādiat noklusēto režīmu uz **Typing (drukātais teksts)**.

Lai izvēlētos Notes (piezīmju) noklusēto ievades režīmu:

1. Pieskarieties pie  > **Programs (programmas)** > **Notes (piezīmes)**.
2. Notes (piezīmju) sarakstā pieskarieties pie **Menu (izvēlne)** > **Options (opcijas)**.
3. **Default mode (noklusējuma režīma)**: lodziņā pieskarieties pie lejup pavērtās bultiņas un izvēlieties:
 - **Writing (rokraksts)** - ja vēlaties zīmēt vai ievadīt piezīmes rokraksta veidā.
 - **Typing (drukātais teksts)** - ja vēlaties piezīmes sastādīt drukātā tekstā.
4. Uzstādiat citas opcijas atbilstoši savām vēlmēm.
5. Kad esat pabeiguši, pieskarieties pie .

Lai piezīmē rakstītu/zīmētu:

1. Pieskarieties pie  > **Programs (programmas)** > **Notes (piezīmes)**.

2. Notes (piezīmju) sarakstā pieskarieties pie **New (jauna)**.

Ja **Default mode (noklusējuma režīmu)** iestatīsiet uz **Typing (drukšanas teksts)**, parādīsies balta lapa, kurā ievadīt attiecīgo tekstu.

Ja **Default mode (noklusējuma režīmu)** iestatīsiet uz **Writing (rokraksts)**, parādīsies lapa ar horizontālām līnijām, lai atvieglotu teksta ievadi.







Varat pieskarties arī pie **Menu (izvēlne)** un ieslēgt/izslēgt **Draw (zīmēšanas)** opciju, lai pārslēgtos starp drukšanas teksta un rokraksta režīmiem.

3. Rakstiet/zīmējiet uz ekrāna.
4. Kad esat pabeiguši, pieskarieties pie , lai saglabātu piezīmi un atgrieztos Notes (piezīmju) sarakstā.







Balss ierakstīšana

Jebkurā brīdī, neskatoties uz to, vai jūsu telefons ir gaidīšanas vai aktīvajā režīmā, jūs varat ierakstīt skaņu, balsi vai pievienot piezīmei ierakstu.

Lai izveidotu balss ierakstu:

1. Pieskarities pie  > **Programs (programmas)** > **Notes (piezīmes)**.
2. Notes (piezīmju) sarakstā pieskarities pie **New (jauna)**.
3. Ja neredzat ierakstīšanas rīkjoslu, pieskarities pie **Menu (izvēlne)** > **View Recording Toolbar (skatīt ierakstīšanas rīkjoslu)**.
4. Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarities pie .
5. Novietojiet uztvērēju pie mutes vai skaņas avota.
6. Kad ierakstīšanu esat pabeiguši, pieskarities pie . Piezīmē parādīsies balss ieraksta  ikona. Lai atskaņotu balss ierakstu, pieskarities pie .
7. Pieskarities pie .

Lai ierakstu pievienotu saglabātai piezīmei:

1. Pieskarities pie  > **Programs (programmas)** > **Notes (piezīmes)**.
2. Notes (piezīmju) sarakstā pieskarities pie saglabātās piezīmes, lai to atvērtu.
3. Ja neredzat ierakstīšanas rīkjoslu, pieskarities pie **Menu (izvēlne)** > **View Recording Toolbar (skatīt ierakstīšanas rīkjoslu)**.
4. Lai sāktu ierakstīt, pieskarities pie  pogas.
5. Novietojiet uztvērēju pie mutes vai skaņas avota.
6. Kad vēlaties ierakstīšanu beigt, pieskarities pie aptures  ikonas. Piezīmē parādīsies balss ieraksta  ikona. Lai atskaņotu balss ierakstu, pieskarities pie .
7. Pieskarities pie .

3. nodala

Ierīces sinhronizācija

- Ierīces sinhronizēšana
- Microsoft® ActiveSync

Ierīces sinhronizēšana

Ierīcei ir iespēja, kas ļauj sinhronizēt ierīces datus ar datora datiem. Jūs varat sinhronizēt ierīces datu saturu un pārsūtīt datus starp ierīci un datoru, lietojot Microsoft® ActiveSync uz Windows XP™ platformas vai Microsoft® Windows Mobile Device Center uz Windows Vista™ platformas.

PIEZĪME: Sīkākai informācijai par sinhronizēšanu uz Windows Vista™ platformas skatiet Microsoft® Windows Mobile Device Center tīmekļa vietni <http://www.microsoft.com/windowsmobile/devicecenter.mspx>.

Microsoft® ActiveSync

ActiveSync ļauj sinhronizēt ierīces datus ar personālajā datorā saglabātajiem datiem. ActiveSync, lietojot bezvadu vai mobilo tīklu, var sinhronizēties arī ar Microsoft Exchange Server (šis pakalpojums ir pieejams tikai tad, ja jūsu mobilā telefona pakalpojumu sniedzējs vai uzņēmums lieto Microsoft Exchange Server ar Exchange ActiveSync). Sinhronizējot tieši ar Exchange Server, jūs varat iegūt visjaunāko informāciju pat tad, ja personālais dators ir izslēgts.

Sinhronizācijas laikā ActiveSync salīdzina ierīces datus ar datiem personālajā datorā vai Exchange Server un, ja nepieciešams, regulāri atjaunina.

Lietojot ActiveSync, sinhronizēšanai ir pieejamas šādas lietotnes:

- Contacts (kontakti)
- Calendar (kalendārs)
- Email (e-pasts)
- Tasks (uzdevumi)

- Notes (piezīmes)
- Favorites (izlase)
- Files (faili)
- Media (audio, video, attēli)

Jūs varat arī apmainīt datus starp datoru un ierīci bez sinhronizēšanas.

ActiveSync ir jau uzstādīts uz jūsu ierīces, bet pirms varat sinhronizēt datus ar datoru, jums jāuzstāda ActiveSync arī uz datora. Jaunāko ActiveSync programmas versiju var lejupielādēt no www.microsoft.com.

Kad ActiveSync ir uzstādīts, iestatiet sinhronizācijas attiecības starp ierīci un personālo datoru.

ActiveSync automātiski atpazīst jūsu ierīci un automātiski pārnes tās sinhronizācijas uzstādījumus.

Ja vēlaties sinhronizēt ierīci ar Exchange Server caur savu uzņēmumu vai pakalpojuma sniedzēju, jums ir jāiegūst no jūsu tīkla administratora Exchange Server nosaukums, lietotāja vārds, parole un domēna vārds, pirms jūs palaizat Sync Setup Wizard (sinhronizācijas iestatīšanas vedni).

Lai uzstādītu un konfigurētu ActiveSync uz jūsu datora:

PIEZĪME: Pārliecinieties, vai ir uzstādīta Microsoft ActiveSync 4,5 vai jaunāka versija.

1. Ievietojiet lietošanas uzsākšanas CD, kas ir iekļauta ierīces komplektā.
2. Sekojiet instrukcijām uz ekrāna.
3. Kad uzstādīšana ir pabeigta, ierīci pieslēdzot datoram, Sync Setup Wizard (sinhronizācijas iestatīšanas vednis) automātiski palaidīsies. Sekojiet instrukcijām datorā lai pabeigtu veidni.

4. No Sync Setup Wizard (sinhronizācijas iestatīšanas vedņa) jūs varat:
 - Konfigurēt Exchange Server pieslēgumu, lai nodrošinātu tiešu sinhronizāciju ar sakaru serveri. Uzziniet no tīkla administratora ievadei nepieciešamos parametrus.
 - Uztādīt sinhronizācijas attiecības starp datoru un ierīci.
5. Izvēlieties informāciju, kuru vēlaties sinhronizēt.
6. Pēc vedņa procedūras pabeigšanas ActiveSync/Microsoft® Windows Mobile Device Center automātiski sinhronizēs ierīci. Kad sinhronizācija ir pabeigta, varat atvienot ierīci.

PIEZĪMES:

- Kad ierīce ir pieslēgta, tā automātiski sinhronizējas ar datoru. ActiveSync sinhronizēsies ikreiz, kad veiksiat izmaiņas vai nu ierīcē, vai datorā.
 - Lai sinhronizētu datu bāzi, WLAN nav pieejams.
 - Sīkākai informācijai par ActiveSync sinhronizāciju, skatiet Windows® Mobile Help (mobilo palīdzību).
 - Bezvadu pieslēgumam var būt nepieciešams atsevišķi iegādājams aprīkojums (piemēram, bezvadu maršrutētājs vai piekļuves punkts).
-

Sinhronizēšana lietojot mini-USB

Lai ierīci sinhronizētu ar datoru, ierīces pieslēgšanai varat izmantot komplektā iekļauto mini-USB kabeli.

Lai ierīci sinhronizētu, lietojot mini-USB:

1. Kad ActiveSync lietotne ir uzstādīta datorā, iespraudiet mini-USB spraudni mini-USB savienotājā, kas atrodas ierīces labajā sānā.
2. Pieslēdziet otru USB kabeļa galu pie datora. Kad ierīce ir pieslēgta, ActiveSync automātiski to sinhronizēs.

Sinhronizēšana, lietojot Bluetooth®

PIEZĪME: Pārliecinieties, vai ierīcē un datorā ir ieslēgta Bluetooth iespēja.



Lai ierīci sinhronizētu, lietojot Bluetooth:

1. Nokonfigurējiet ActiveSync un Bluetooth uzstādījumus personālajā datorā.

PIEZĪME: Sīkākai informācijai skatiet datorā Microsoft® ActiveSync Help (palīdzību).

2. Savienojiet ierīci ar datoru, lietojot Bluetooth.

PIEZĪME: Sīkākai informācijai skatiet šajā rokasgrāmatā iekļauto sadaļu **Bluetooth® lietošana**.

3. Pieslēgto ierīču sarakstā pieskarieties pie datora, ar kuru vēlaties ierīci sinhronizēt, nosaukuma.
4. Izvēlieties **ActiveSync**, pēc tam pieskarieties pie **Save (saglabāt)**.
5. Lai izietu no Bluetooth uzstādījumiem, pieskarieties pie .
6. Pieskarieties ierīcē pie  > **Programs (programmas)** > **ActiveSync** > **Menu (izvēlne)** > **Connect via Bluetooth (pieslēgties caur Bluetooth)**. Ierīce sāks pieslēgšanās procedūru datoram.
7. Kad ierīce ir pieslēgusies, pieskarieties pie **Sync (sinhronizēt)**, lai sinhronizētu datus.

PIEZĪME: Multivides failus (piemēram, mūzikas un video failus) var sinhronizēt tikai ar USB kabeli.

Sinhronizēšana ar Exchange Server

Lai sinhronizētu ierīci ar Exchange Server:

1. ActiveSync ekrānā pieskarieties pie **Menu (izvēlne) > Add Server Source...(pievienot servera avotu...)**.
2. Ievadiet savu e-pasta adresi, pēc tam pieskarieties pie **Next (tālāk)**. Ja vēlaties, lai ierīce noteiktu Exchange Server uzstādījumus automātiski, atzīmējiet izvēles rūtiņu.
3. **Server Address (servera adreses)** laukā ievadiet nosaukumu serverim, uz kura tiek darbināta Exchange Server lietotne, un pieskarieties pie **Next (tālāk)**. Ja nepieciešams, atzīmējiet izvēles rūtiņu **This server requires an encrypted (SSL) connection (Šim serverim nepieciešams šifrēts (SSL) savienojums)**.
4. Ievadiet savu lietotāja vārdu, paroli un domēnu un pieskarieties pie **Next (tālāk)**.
5. Pieskarieties pie izvēlnes rūtiņām, lai izvēlētos datu vienumus, kurus vēlaties sinhronizēt ar Exchange Server. Lai izmainītu pieejamos sinhronizācijas uzstādījumus, izvēlieties datu vienumu un pieskarieties pie **Settings (uzstādījumi)**. Kad esat pabeiguši, pieskarieties pie **Finish (pabeigts)**.
6. Sāciet sinhronizēšanas procesu.

Sinhronizācijas grafika uzstādīšana

Lai uzstādītu sinhronizāciju ar Exchange Server:

1. No ActiveSync ekrāna pieskarieties pie **Menu (izvēlne) > Schedule (grafiks)**.
2. Uzstādiet grafiku atbilstoši savām vēlmēm. Datu ievades aprakstam skatiet tabulu.

Apjoms	Ieteicamie uzstādījumi
Augsts	Izvēlieties īsāku intervālu Peak times (aktīvā laika) sarakstā.
Zems	Izvēlieties As items arrive (tiklīdz vienumi tiek saņemti) opciju vai ilgāku laika intervālu Off-peak times (neaktīvā laika) sarakstā.
Viesabonēšanas laikā	Atzīmējiet Use above settings when roaming (lietot viesabonēšanas laikā iepriekš norādītos uzstādījumus) .
Ziņu sūtīšana	Atzīmējiet Send/receive when I click Send (sūtīt un saņemt, kad es nospiežu Send (sūtīt)) .

4. nodaļa

Telefona iespējas



- Telefona lietošana
- Zvanišana
- Zvana saņemšana
- Opcijas zvanišanas laikā
- ASUS CallFilter (ASUS zvanu filtrs)

Telefona lietošana

Jūs varat lietot ierīci kā parasto mobilo telefonu, lai veidotu un saņemtu gan balss, gan video zvanus. Jūs varat arī saglabāt veikto, neatbildēto un saņemto zvanu vēsturi, sūtīt SMS vai MMS ziņas, rakstīt piezīmes runāšanas laikā, zvanīt no Contacts (kontakta) saraksta un kopēt datus no uzstādītās SIM kartes uz jūsu ierīci.

Telefona tastatūra



Telefona tastatūra ļauj viegli zvanīt un piekļūt Contacts (kontaktiem), Call History (zvanu vēsturei) un Phone settings (telefona uzstādījumiem). Lai palaistu telefona tastatūru, rīkojieties šādi:

- Pieskarieties pie  > **Programs (programmas)** > **Phone (tālrunis)**.
- Pieskarieties pie .

Telefona funkcijas izslēgšana


Kad telefona funkcija ir izslēgta, pārējās funkcijas joprojām ir pieejamas.

Lai izslēgtu telefona funkciju:

1. Pieskarieties pie ikonas  vai  > **Settings (uzstādījumi)** > **Connections (savienojumi)** cilne > **Wireless Manager (bezvadu pārvaldnieks)**.
2. Pieskarieties pie **Phone (tālrunis)** ikonas.

Skaļuma regulēšana

Lai regulētu telefona vai ierīces skaļumu:

1. Pieskarieties pie  statusa joslā.
2. Skaļuma izvēlnē var:
 - Pārvietot slīdi, lai regulētu ierīces un telefona skaļumu.
 - Pieskarieties spie **On (ieslēgt)**, **Vibrate (vibrācija)**, vai **Off (izslēgt)**, lai mainītu režīma un zvana skaļuma iestatījumus.



Nospiediet uz augšu, lai palielinātu skaļumu.

Nospiediet uz leju, lai samazinātu skaļumu.

PIEZĪME: Lai regulētu skaļumu, jūs varat nospiegt arī skaļuma regulēšanas pogu, kas ir izvietota ierīces kreisajā malā.






Zvanišana

Lietojot telefona tastatūru, var veikt zvanu. Jūs varat zvanīt arī tieši no Contacts (kontaktiem), Call History (zvanu vēstures), Speed Dial (ātrās zvanišanas) vai Voice Commander (balss komandiera) sadaļas.


Balss zvana izveidošana

Zvanišana, lietojot telefona tastatūru

Lai zvanītu, lietojot telefona tastatūru:



1. Pieskarieties pie  > **Programs (programmas)** > **Phone (telefons)** vai nospiediet , lai aktivizētu telefona tastatūru.
2. Sastādiet numuru vai izvēlieties kontaktu vai nesen sastādītu numuru no vīrs tālruņa tastatūras redzamā saraksta.
Ja sastādāt nepareizu numuru, pieskarieties pie , lai dzēstu no numura beigām.
3. Nospiediet , lai zvanītu.
4. Pēc sarunas pabeigšanas, nospiediet , lai zvanu beigtu.

Telefona tastatūras iespējas



Zvanišana no Contacts (kontaktiem)



Lai zvanītu no Contacts (kontaktiem):

1. Piespiediet labo funkciju taustiņu vai Today (šodien) ekrānā pieskarieties pie **Contacts (kontakti)**.
2. Lai zvanītu, veiciet vienu no tālāk aprakstītajām darbībām:
 - Pieskarieties pie kontakta nosaukuma, pēc tam pieskarieties pie **Call (zvanīt)**.
 - Pieskarieties kontakta vārdam, pēc tam nospiediet .
 - Jūs varat arī pieskarties kontaktam un turēt to nospiestu, bet no īsceļa izvēlnes pieskarieties pie **Call Work (zvanīt uz darbu)**, **Call Home (zvanīt uz mājām)** vai **Call Mobile (zvanīt uz mobilo telefonu)**.
 - Pieskarieties pie **Enter a name... (ievadīt vārdu...)**, pēc tam ievadiet vārdu vai numuru tam kontaktam no Contacts (kontaktu) saraksta, kuram vēlaties zvanīt. Piespiediet , lai zvanītu izgaismotajam vienumam.





Zvanišana no Call History (zvanu vēstures)


Ierīcē ir pieejami zvanu žurnāli, kuros varat apskatīt neatbildētos, ienākošos un izejošos zvanus.

Lai zvanītu no Call History (zvanu vēstures):

1. Palaidiet **Call History (zvanu vēstures)** lietotni. Lai to paveiktu, veiciet vienu no tālāk aprakstītajām darbībām:
 - Pieskarieties pie  > **Programs (programmas)** > **Phone (tālrunis)**, pēc tam pieskarieties pie **Menu (izvēlne)** > **Call History (zvanu vēsture)**.
 - Kad zvanu esat pabeiguši, pieskarieties pie .

Call History (zvanu vēstures) ekrānā ir redzamas šādas cilnes:

-  (default (noklusējums)): Parāda visus sastādītos, saņemtos vai neatbildētos zvanus.
- : Parāda visus neatbildētos zvanus.
- : Parāda visus sastādītos zvanus.
- : Parāda visus saņemtos zvanus.

2. Ritiniet pa sarakstu līdz vēlamajam kontaktam vai telefona numuram, tad pieskarieties pie **Call (zvanīt)** vai nospiediet .



Pieskarieties pie **Menu (izvēlne)**, lai veiktu citus uzdevumus, piemēram, saglabātu zvanītāja kontaktinformāciju Contacts list (kontakta sarakstā) vai nosūtītu zvanītājam teksta īsziņu.

3. Nospiediet , lai zvanu beigtu.

Zvanišana, lietojot Smart dialer (viedo zvanītāju)

Smart dialer (viedā zvanītāja) iespēja ļauj ātri sameklēt attiecīgo kontaktu. Vienkārši ievadiet kontakta pirmos burtus. Ierīce viedi salīdzinās ievadi ar Contacts list (kontakta saraksta) vienumiem un parādīs atbilstošos vienumus.


Lai lietotu Smart dialer (viedo zvanītāju):

1. Tālruņa tastatūrā ievadiet pirmos kontakta vārda burtus.
2. No parādītā saraksta pieskarieties kontaktam, kuram vēlaties zvanīt.
3. Pieskarieties pie .
4. Lai zvanu beigtu, nospiediet .



Speed Dial (ātrās zvanišanas) lietošana

Lietojot Speed Dial (ātro zvanišanu), jūs varat ātri un ērti zvanīt visbiežāk sastādītajiem numuriem. Jūs varat piešķirt ātrās zvanišanas ievades no 2 līdz 99.


Lai izveidotu Speed Dial (ātrās zvanišanas) ierakstu:

1. Pārliecinieties, vai ieraksts, kuru vēlaties izveidot, jau atrodas Contacts (kontakta) sarakstā.
2. Pieskarieties pie **Contacts (kontakti)** Today (šodien) ekrānā.
3. Pieskarieties pie kontakta numura, kuru vēlaties pievienot ātrās zvanišanas sarakstam. Pieskarieties pie **Menu (izvēlne) > Add to Speed Dial... (pievienot ātrajai zvanišanai...)**.
4. Rediģējiet vārdu un numuru un izvēlieties šī kontakta ciparu taustiņu.
5. Kad esat pabeiguši, pieskarieties pie .

Lai zvanītu Speed Dial (ātrās zvanišanas) numuram:


1. Pieskarieties pie  > **Programs (programmas) > Phone (tālrunis)**. Pieskarieties un turiet nospiestu cipara taustiņu, kas ir piešķirts kontaktam, kuram vēlaties zvanīt.
2. Lai zvanu beigtu, nospiediet .

Lai dzēstu Speed Dial (ātrās zvanišanas) ierakstu:


1. Pieskarieties pie  > **Programs (programmas) > Phone (tālrunis) > Menu (izvēlne) > View (skatījums) > Speed Dial (ātrā zvanišana)**.
2. Pieskarieties pie kontakta numura, kuru vēlaties dzēst no ātrās zvanišanas saraksta, pēc tam pieskarieties pie **Delete (dzēst)**.
3. Kad parādās uznirstošais ziņojums, pieskarieties pie **Yes (jā)**.

Voice Commander (balss komandiera) lietošana

Lai izveidotu telefona zvanu, lietojot balss komandieri:

1. Pieskarieties pie  > **Programs (programmas)** > **Voice Commander (balss komandieris)**.
2. Tālāk redzamajā ekrānā, jūsu ierīce jums prasīs: „Say Command” (pasakiet komandu).
3. Dzirdami sakiet „Call” (zvanīt) un nosauciet vārdu no Contact (kontakta) saraksta, kuram vēlaties zvanīt.
4. Sakiet „Yes” (jā) vai „No” (nē) pēc apstiprinājuma jautājuma.




Ja pateicāt „Yes” (jā), lietotne sastādīs attiecīgā kontakta numuru. Pretējā gadījumā tā atgriezīsies Voice Commander (balss komandiera) izvēlnē.

5. Sakiet „Goodbye” (uz redzēšanos) vai pieskarieties pie , lai izietu no Voice Commander (balss komandiera).

PIEZĪMES:

- Lai lietotu Voice Commander (balss komandieri), kamēr lietojat austiņas, nospiediet zvana atbildēšanas pogu* uz austiņu komplekta un izpildiet norādītās instrukcijas. (*Daži austiņu modeļiem var nebūt zvana atbildēšanas poga.)
 - Voice Commander (balss komandiera) funkcijas dažas valodas var neatbalstīt.
-


Lai balss komandieri personalizētu:

1. Pieskarieties pie  > **Settings (uzstādījumi)** > **Personal (personalizēt)** cilne > **Voice Commander Settings (balss komandiera uzstādījumi)**.
2. Uzstādiet Voice Commander (balss komandieri) atbilstoši savām vēlmēm.
Sīkākai informācijai skatiet ierīces Help (palīdzības) centru.
Lai palaistu Help (palīdzības) centru, pieskarieties pie  > **Help (palīdzība)**.
3. Kad esat pabeiguši, pieskarieties pie .

Ārkārtas izsaukumi



Ārkārtas izsaukumu numurus var sastādīt jebkurā situācijā, pat ja SIM karte ir bloķēta.

Lai veiktu ārkārtas izsaukumu:

Ievadiet attiecīgo ārkārtas numuru un nospiediet .

Starptautiskie zvani



Lai veiktu starptautisko zvanu:

1. Nospiediet un turiet  uz tastatūras, lai ievadītu (+) plus zīmi.
2. Ievadiet pilnu tālruņa numuru (ieskatot valsts kodu, reģiona kodu un tālruņa numuru) un nospiediet .

Zvana saņemšana

Kad saņemat zvanu, parādās ziņojums, kas pieprasa atbildēt vai noraidīt ienākošo zvanu.

Lai atbildētu vai noraidītu ienākošo zvanu:

- Lai atbildētu uz zvanu, pieskarieties pie **Answer (atbildēt)** vai nospiediet .
- Lai noraidītu ienākošo zvanu, pieskarieties pie **Ignore (ignorēt)** vai nospiediet .




PADOMS: Nospiediet un turiet , lai ieslēgtu uztvērēju skaļruņa režīmā.

Lai zvanu pārtrauktu:

- Pieskarieties pie .



Opcijas zvanišanas laikā

Tālāk redzamajā tabulā parādītas iespējamās izvēlnes opcijas zvanišanas laikā. Dažas no šīm opcijām ir pieejamas tikai tad, kad vienlaicīgi tiek veikti vairāki zvani vai ir ieslēgts konferences zvans.



IENTĀKOŠĀ ZVANA IZVĒLNES OPCIJA	APRAKSTS
Hold (aizturēt)	Aiztur aktivizēto zvanu. Lai aktivizēto zvanu aizturētu, tā laikā varat nospiegt  .
Unhold (aktivizēt)	Aktivizē aizturēto zvanu. Jūs varat arī nospiegt  , lai aktivizētu aizturēto zvanu.
Mute (izslēgt mikrofonu)	Izslēdz aktivizētā zvana mikrofonu (jūs dzirdat zvanītāju, bet zvanītājs nedzird jūs).
Unmute (ieslēgt mikrofonu)	Ieslēdz aktivizētā zvana mikrofonu.
Speakerphone On/Off (skaļruņa ieslēgšana/izslēgšana)	Aktivizē/deaktivizē skaļruni.
Turn Hands-free On/Off (ieslēgt/izslēgt brīvroku režīmu)	Ieslēdz brīvroku funkciju. Jūs varat arī nospiegt un turēt  , lai ieslēgtu/izslēgtu brīvroku funkciju.
Conference (konference)	Apvieno visus aktivizētos zvanus, ja abonējāt šo pakalpojumu.
Paste (ielīmēt)	Ļauj ielīmēt telefona numuru, ko nokopējāt no ziņām, piezīmēm vai kontaktiem, nevis ievadīt ar tastatūru manuāli.
View Contact (skatīt kontaktus)	Atver Contacts (kontaktu) sarakstu.
Save to Contacts (saglabāt kontaktos)	Saglabā zvanītāju Contacts (kontaktu) sarakstā.
Create Note (izveidot piezīmi)	Ļauj aktīvā zvana laikā izveidot piezīmi.
Call History (zvanu vēsture)	Atver Call History (zvanu vēstures) sarakstu.
Speed Dial (ātrā zvanišana)	Atver Speed Dial (ātrās zvanišanas) sarakstu.
Options (opcijas)	Atver telefona uzstādījumus.

Vairāku zvanu pārvaldīšana

Lai atbildētu uz citu zvanu:

1. Pieskarieties pie , lai pirmo zvanu aizturētu un atbildētu uz otro zvanu.
2. Lai beigtu otro zvanu un atgrieztos pie pirmā zvana, nospiediet .

Lai aizturētu zvanu un veiktu otru zvanu:

Pieskarieties pie , lai pirmo zvanu aizturētu un veiktu otru zvanu. Nospiediet , lai beigtu otro zvanu un atgrieztos pie pirmā zvana.

Lai pārslēgtos starp zvaniem:

Lai pārslēgtos starp abiem zvaniem, pieskarieties pie .

Lai izveidotu zvanu ar vairākiem sarunas dalībniekiem:

Kad aktivizēti ir vairāki zvani, pieskarieties pie **Menu (izvēlne) > Conference (konference)**.

ASUS CallFilter (ASUS zvanu filtrs)

ASUS CallFilter (zvanu filtrs) ir utilitprogramma, kas ļauj kontrolēt visus ienākošos zvanus. Lietojot šo utilitprogrammu, jūs varat pārvaldīt sarakstu ar telefona numuriem no Contacts (kontakta) saraksta, zvanu žurnāla, ziņu žurnāla vai ikvienu sarakstā neiekļauto numuru, kuru vēlaties pieņemt vai noraidīt.

Īsceļa izvēlnes palaišana

Īsceļa izvēlnē ļauj ērti aktivizēt vai nu zvanu Accept (pieņemšanas) vai Reject (noraidīšanas) sarakstu.




Lai palaistu īsceļa izvēlni:


- Pieskarieties pie  > **Programs (programmas)** > **Call Filter (zvanu filtrs)**.



Accept list (pieņemšanas saraksta) pārvaldīšana

Accept list (pieņemšanas saraksts) ļauj izvēlēties telefonu numurus, no kuriem vēlaties saņemt zvanus. Ienākošie zvani, kas neatrodas Accept list (pieņemšanas sarakstā), tiks automātiski noraidīti.

Lai pievienotu vienumus Accept (pieņemšanas) sarakstam:

1. Pieskarieties pie  > **Programs (programmas)** > **Call Filter (zvanu filtrs)**.
2. Izvēlieties **Accept List (pieņemšanas saraksts)** no Edit List (rediģēšanas saraksta) rūtiņas.
3. Izvēlieties datu avotu. Jūs varat iegūt datus no Contacts (kontaktiem), Call log (zvanu žurnāla), Anonymous, New number, Message sender Number vai pievienot anonīmu numuru.
4. No saraksta (piem., kontaktu) izvēlieties vienumu un pēc tam pieskarieties pie **Add (pievienot)** vai  lai pievienotu jaunu Accept list (pieņemšanas saraksta) vienumu.
5. Noklikšķiniet  lai izietu.




Lai aizvāktu vienumus no Accept (pieņemšanas) saraksta, izvēlieties kontaktu no Accept (pieņemšanas) saraksta un pieskarieties pie **Remove (aizvākt)** vai .






Reject list (noraidīšanas saraksta) pārvaldīšana

Reject list (noraidīšanas saraksts) ļauj izvēlēties telefonu numurus, kurus jūs vēlaties noraidīt. Ienākošie zvani, kas ir Reject list (noraidīšanas sarakstā) tiks noraidīti.

Lai pievienotu vienumus Reject list (noraidīšanas sarakstam):

1. Pieskarieties pie  > **Programs (programmas)** > **Call Filter (zvanu filtrs)**.
2. Izvēlieties **Reject List (noraidīšanas saraksts)** no Edit List (rediģēšanas saraksta) rūtiņas.
3. Izvēlieties datu avotu. Jūs varat iegūt datus no Contacts (kontaktiem), Call log (zvanu žurnāla), Message sender number (ziņas sūtītāja numura) vai pievienot anonīmu numuru.
4. No saraksta (piem., kontaktu) izvēlieties vienumu un pēc tam pieskarieties pie **Add (pievienot)** vai , lai pievienotu jaunu Reject list (noraidīšanas saraksta) vienumu.
5. Noklikšķiniet , lai izietu.

Lai izņemtu vienumus no Reject list (noraidīšanas saraksta), izvēlieties kontaktu no Reject list (noraidīšanas saraksta), pieskarieties pie **Remove (aizvēkt)** vai .



5. nodala

Ziņojumapmaiņa

- E-pasta ziņojumapmaiņa
- Pavediena SMS
- MMS ziņojumapmaiņa
- Windows® Live


E-pasta ziņojumapmaiņa

E-pasta konta uzstādīšana

Pirms varat nosūtīt un saņemt e-pasta ziņas, jāuzstāda e-pasta konts, ko piedāvā jūsu interneta pakalpojumu sniedzējs (ISP), vai konts, kuram varat piekļūt, lietojot VPN servera pieslēgumu (parasti darba konts). E-pasta ziņas var nosūtīt ar sinhronizāciju vai pieslēgšanos tieši e-pasta serverim, izmantojot interneta pakalpojumu sniedzēja vai uzņēmuma tīklu.

PIEZĪME: Pirms ierīcē ievadāt e-pasta adresi, jums jāizveido interneta vai e-pasta konts.

Lai uzstādītu e-pasta kontu:

1. Pieskarieties pie  > **Messaging (ziņojumapmaiņa)** > **Setup E-mail (uzstādīt e-pastu)**.
2. Ievadiet **E-mail address (e-pasta adresi)** un **Password (paroli)**, pēc tam pieskarieties pie **Next (tālāk)**.

PIEZĪME: Pēc noklusējuma ierīce automātiski mēģinās iegūt e-pasta uzstādījumus no interneta, jo īpaši tad, ja lietojat tādus interneta e-pasta kontus kā Yahoo vai Hotmail.

3. Ja vēlaties e-pasta uzstādījumus ievadīt manuāli, nodzēsiet atzīmi **Try to get e-mail settings automatically from the Internet (mēģināt iegūt e-pasta uzstādījumus automātiski no interneta)** izvēles rūtiņā. Pretējā gadījumā pieskarieties pie **Next (tālāk)**.

PIEZĪME: Sazinieties ar mobilo pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu e-pasta servera informāciju.

4. Ievadiet **Your name (jūsu vārds)** un **Account display name (konta displeja vārds)**, pēc tam pieskarieties pie **Next (tālāk)**.


5. Nolaizmajā sarakstā izvēlieties laika intervālu, pēc kura automātiski nosūtīt/saņemt e-pasta ziņas. Ja vēlaties skatīt vairāk lejupielādes uzstādījumu, pieskarieties pie **Review all download settings (pārskatīt visus lejupielādes uzstādījumus)** un izvēlieties vēlamos lejupielādes uzstādījumus.
6. Kad esat pabeiguši, pieskarieties pie **Finish (pabeigts)**.

E-pasta kontu pārvaldīšana

MĒRKIS	RĪKOJĒTIES ŠĀDI
Skatīt kontu sarakstu	Pieskarieties pie  > Messaging (ziņojumapmaiņa) . Parādās kontu saraksts ar nelasītajām ziņām katra konta, kas redzams iekavās, Inbox (iesūtnes) mapē.
Nosūtīt/saņemt interneta e-pasta ziņas	Pieskarieties pie  > Messaging (ziņojumapmaiņa) . Izvēlieties interneta e-pasta kontu, kuram vēlaties nosūtīt un saņemt ziņas, un pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Send/Receive (nosūtīt/saņemt) . Lai šo procesu pārtrauktu, pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Stop Send/Receive (apturēt nosūtīšanu/saņemšanu) .
Konta dzēšana	Pieskarieties pie  > Messaging (ziņojumapmaiņa) . Izvēlieties kontu un pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Delete (dzēst) .
Pārslēgties starp kontiem	Kad konts ir atvērts, pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Go To (pāriet pie) , pēc tam pieskarieties pie konta, uz kuru vēlaties pārslēgties. Vai nospiediet navigācijas taustiņu uz kreiso vai labo pusi, lai ātri pārslēgtos uz citu kontu.
Konta opciju maiņa	Pieskarieties pie  > Messaging (ziņojumapmaiņa) . Izvēlieties kontu un pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Options (opcijas) un pēc tam izvēlieties opciju. Kad esat pabeiguši, pieskarieties pie ok .

E-pasta ziņas sūtīšana

Lai nosūtīt e-pasta ziņu:

1. Pieskarieties pie  > **Messaging (ziņojumapmaiņa)**.
2. Pieskarieties pie e-pasta konta.
3. Pieskarieties pie **Menu (izvēlne)** > **New (jaunums)**.
4. **To (saņēmējs)**: laukā ievadiet e-pasta adresi personai, kurai vēlaties ziņu nosūtīt, vai pieskarieties pie **Menu (izvēlne)** > **Add Recipient (pievienot saņēmēju)** lai izvēlētos no Contacts (kontaktu) saraksta.

PIEZĪME: Ja sūtāt ziņu vairākiem saņēmējiem, atdaliel saņēmēju vārdus ar semikolu (;).

5. Ziņojuma laukā ievadiet ziņojuma tekstu.
6. Kad esat pabeiguši, pieskarieties pie **Send (nosūtīt)**.

PIEZĪME: Ja strādājat nesaistē, e-pasta ziņas saglabāsies Outbox (izsūtnes) mapē un tiks nosūtītas, kad ierīce atkal tiks ieslēgta tiešsaistes režīmā.

MĒRĶIS	RĪKOJĒTIETIES ŠĀDI
Ievietot e-pasta ziņā attēlu/balss piezīmi/failu	Kad rakstāt ziņu, pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Insert (ievietot) > Picture/Voice Note/File (attēls/bass piezīme/fails).
E-pasta ziņas prioritātes, drošības, atļaujas un valodas uzstādīšana	Kad rakstāt ziņu, pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Message Options (ziņas opcijas) .
Ziņas atcelšana	Kad rakstāt ziņu, pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Cancel Message (ziņas) .
Ziņas saglabāšana	Kad rakstāt ziņu, pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Save to Drafts (saglabāt melnrakstu mapē) .
Ziņas dzēšana	Kad esat atlasījuši ziņu, kuru vēlaties dzēst, pieskarieties pie Delete (dzēst) .
Ziņas pārvietošana uz citu mapi	Kad esat atlasījuši ziņu, kuru vēlaties pārvietot, pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Move (pārvietot) . Pieskarieties jaunajai mapei un pieskarieties pie Select (izvēlēties) .
Ziņu sakārtošana	Jebkura konta ekrānā pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Tools (rīki) > Sort By (sakārtot pēc) un izvēlieties vēlamo sakārtošanas metodi.
Paraksta ievietošana	Jebkura konta ekrānā pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Tools (rīki) > Options (opcijas) > Signatures (paraksti) .
Ziņas opciju mainīšana	Jebkura konta ekrānā pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Tools (rīki) > Options... (opcijas...) .

E-pasta ziņu lejupielādēšana

Lai nosūtīt un saņemtu e-pasta ziņas:

- Sinhronizējiet e-pasta ziņas ar datora Microsoft Exchange vai Microsoft Outlook lietotnēm.
- Nosūtiet un saņemiet ziņas, pieslēdzoties tieši pie e-pasta servera, izmantojot interneta pakalpojumu sniedzēja (ISP) pakalpojumus vai parasto tīklu.

E-pasta ziņu sinhronizēšana

E-pasta ziņas var iekļaut parastajā sinhronizēšanas procesā. Kad strādājat uz Windows® XP platformas, jāiespējo pasta sinhronizēšanas opcija, kas atrodas Microsoft® ActiveSync. Papildu informācijai par pasta sinhronizēšanu skatiet ActiveSync tiešsaistes palīdzību datorā. On Windows® Vista platformas, e-pasta ziņas var sinhronizēt, lietojot Windows® Mobile Device Center.

PIEZĪMES:

- Sīkākai informācijai par sinhronizēšanu uz Windows Vista™ platformas skatiet Windows® Mobile Device Center tīmekļa vietni <http://www.microsoft.com/windowsmobile/devicecenter.mspx>.
 - Lai pieslēgtos tieši pie e-pasta servera, skatiet **Sinhronizēšana ar Exchange Server** sadaļu šajā rokasgrāmatā.
-

Mapju pārvaldīšana

Katram ziņojumapmaiņas kontam ir piecas mapes: **Deleted Items (dzēstie vienumi)**, **Drafts (melnraksti)**, **Inbox (iesūtne)**, **Outbox (izsūtne)** un **Sent Items (nosūtītie vienumi)**. Šajās mapēs ir saglabātas ziņas, kuras nosūtāt un saņemat, lietojot attiecīgo kontu. Viena konta ietveros ziņas var pārvietot starp dažādām mapēm.


MĒRKIS	RĪKOJĪETIES ŠĀDI
Skatīt ziņu mapes saturu	Pieskarieties pie  > Messaging (ziņojumapmaiņa) . Izvēlieties mapi, kuru vēlaties skatīt. Pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Go To (pāriet pie) > Folders (mapes) un atlasiet mapi, kuru vēlaties skatīt.
Ziņas pārvietošana uz citu mapi	Pieskarieties pie  > Messaging (ziņojumapmaiņa) . Izvēlieties kontu, kurā atrodas pārvietojamā ziņa. Izvēlieties ziņu, kuru vēlaties pārvietot, un pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Move... (pārvietot...) . Izvēlieties mapi, kurā vēlaties vēstuli ievietot.

Pavediena SMS

Ierīce sakārto SMS ziņas no viena kontakta vai numura vienotā sarunas pavedienā, kas atvieglo ziņojumapmaiņas pārskatīšanu un ļauj nosūtīt piemērotu atbildi.

Pavediena SMS nosūtīšana

Lai nosūtīt pavediena SMS ziņu:

1. Pieskarieties pie  > **Messaging (ziņojumapmaiņa)** > **Text Messages (teksta ziņas)** > **Menu (izvēlne)** > **New (jauna)**.
2. Ievadiet saņēmēja telefona numuru un pieskarieties pie **To (saņēmējs)**: lai no Contacts list (kontakta saraksta) izvēlētos saņēmēju. Atdaliet vairākus saņēmējus ar semikolu (;).
3. Ievadiet ziņu.
4. Kad esat pabeiguši, pieskarieties pie **Send (sūtīt)**, lai ziņu nosūtītu.

PIEZĪME: Kad saņēmējs uz ziņu atbildēs, ierīce parādīs ziņas pavedienu, kas ļauj ērtāk sekot līdzi mobilajai sarakstei ar ziņas saņēmēju.

MMS ziņojumapmaiņa


Multivides ziņojumu pakalpojums (MMS) ļauj sūtīt teksta ziņas ar vairākiem slīdiem. Katrs slīds var saturēt attēlu, video vai audio failu vai tekstu. MMS ziņas nosūta ar GPRS (vispārējo pakešu radiopakalpojumu) uz e-pasta kontiem vai citām MMS funkciju atbalstošām mobilajām ierīcēm.

PIEZĪMES:

- Pirms vara nosūtīt un saņemt MMS ziņas, jums jāabonē GPRS un MMS pakalpojumi no jūsu pakalpojumu sniedzēja. Sazinieties ar savu mobilo pakalpojumu operatoru, lai uzzinātu, kā aktivizēt MMS iespēju. MMS ziņas var nosūtīt/saņemt tikai mobilajos telefonos, kam ir MMS iespēja.
 - Atkarībā no pakalpojuma, ko abonējat, MMS ziņu nosūtīšana /saņemšana no citam mobilo telefonu tīklam pieslēgtam telefonam var nebūt iespējama.
-

Pieklūšana MMS

Lai piekļūtu MMS, veiciet vienu no tālāk aprakstītajām darbībām:

- Pieskarieties pie  > **Messaging (ziņojumapmaiņa)** > **MMS**.
- Pēc attēla vai video klipa uzņemšanas nospiediet **Menu (izvēlne)** > **Send via MMS (nosūtīt caur MMS)**.


MMS uzstādījumu rediģēšana

1. MMS pamata ekrānā pieskarieties pie **Menu (izvēlne)** > **Tools (rīki)** > **Options (opcijas)**.
2. Kontu sarakstā pieskarieties pie **MMS**.
3. **MMSC Settings (MMSC uzstādījumi)** cilnē izvēlieties no saraksta interneta pakalpojuma sniedzēju. Pieskarieties pie **Edit (rediģēt)**, lai piekļūtu Multimedia Messaging Service Center (MMSC) uzstādījumiem.

PIEZĪME: Sīkākai informācijai par uzstādījumiem sazinieties ar mobilo pakalpojumu sniedzēju.

MMS ziņas nosūtīšana

Lai nosūtītu MMS ziņu:

1. Pieskarieties pie  > **Messaging (ziņojumapmaiņa)** > **MMS** > **Menu (izvēlne)** > **New (jauna)**.
2. **To (saņēmējs):** laukā ievadiet saņēmēja mobilā telefona numuru vai e-pasta adresi. Jūs varat to ievadīt, lietojot telefona tastatūru vai pieskaroties pie **Menu (izvēlne)** > **Add Recipient (pievienot saņēmēju)**, lai izvēlētos no Contacts (kontaktiem). Ja ziņu vēlaties nosūtīt vairākiem saņēmējiem, atdaliel saņēmēju vārdus ar semikolu (;).
3. **Subject (temata)** laukā ievadiet ziņas tematu.
4. Pieskarieties pie **Insert Picture/Video (ievietot attēlu/video)** lauka. Visi attēli un video klipi parādīsies sīktēlu skatījumā.
5. Pieskarieties pie attēla vai video klipa, kuru vēlaties ievietot ziņā.
6. Pieskarieties pie **Insert Audio (ievietot audio)** lauka. Visi audio klipi parādīsies sīktēlu skatījumā.
7. Izvēlieties audio klipu, ko pievienot vēstulei, pēc tam pieskarieties pie **Select (izvēlēties)**.

PIEZĪME: Slīdam ar video klipu nav iespējams vienlaicīgi pievienot arī audio failu.

8. Pieskarieties pie **Insert Text (ievietot tekstu)** lauka un ievadiet ziņu.
9. Pieskarieties pie **Send (sūtīt)** tlaī nosūtītu ziņu.

Tālāk izklāstītājās instrukcijās tiek pieņemts, ka atrodaties MMS ziņas ekrānā.

MĒRĶIS	RĪKOJĒTIES ŠĀDI
Kopēt ziņu citiem saņēmējiem	Lietojot irbuli, pārvietojiet ritjoslu, lai parādītu Cc (Cc kopijas) : lauku. Ievadiet saņēmēja telefona numuru vai e-pasta adresi vai pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Add (pievienot) Recipient (pievienot saņēmēju), lai izvēlētos saņēmēju no Contacts (kontakta) saraksta.
Paslēpt saņēmēja kontaktinformāciju no citiem ziņas saņēmējiem	Lietojot irbuli, pārvietojiet ritjoslu, lai parādītu Bcc: (Bcc kopijas) lauku. Ievadiet saņēmēja telefona numuru vai e-pasta adresi vai pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Add (pievienot) Recipient (pievienot saņēmēju), lai izvēlētos saņēmēju no Contacts (kontakta) saraksta.
Paslēpt sūtītāja informāciju	Pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Options (opcijas) > Send Options (nosūtīšanas opcijas) . Atzīmējiet Hide Sender (paslēpt sūtītāju) izvēles rūtiņu.
Izveidot MMS ziņu no veidnes	Pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Template (veidne) > New from Template (jauna no veidnes) , lai izveidotu ziņu no iepriekšnoteiktas veidnes.
Izveidot MMS ziņas veidni	Izveidojiet ziņu vai atveriet jau izveidotu ziņu un pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Template (veidne) > Save as Templates (saglabāt kā veidni) .
Pievienot ziņai iepriekšnoteikta vai bieži lietota teksta virknes	Teksta laukā pieskarieties pie Menu (izvēlne) > My Text (mans teksts) . Izvēlieties teksta virkni, kuru vēlaties pievienot.
Iepriekšnoteiktas ziņas rediģēšana	Teksta laukā pieskarieties pie Menu (izvēlne) > My Text (mans teksts) > Edit My Text Messages (rediģēt manas teksta ziņas) .
Pieprasīt ziņas izlasīšanas ziņojumu	Pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Options (opcijas) > Send Options (nosūtīšanas opcijas) . Atzīmējiet Read Report (izlasīšanas ziņojums) izvēles rūtiņu.
Pieprasīt ziņas saņemšanas ziņojumu	Pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Options (opcijas) > Send Options (nosūtīšanas opcijas) . Atzīmējiet Delivery Report (saņemšanas ziņojums) izvēles rūtiņu.

Windows® Live

Windows® Live nodrošina pakalpojumu komplektu, ieskaitot e-pastu, ziņojumapmaiņu un meklēšanu, kas apvieno visas tiešsaistes vajadzības vienkopus. Ar Windows® Live jūs varat ērti veikt šādas darbības:

- Piekļūt Hotmail, Messenger vai Microsoft Exchange kontam un sūtīt vai saņemt e-pasta ziņas.
- Tērzēt ar tiešsaistē esošajiem draugiem.
- Meklēt tīmeklī, lietojot Windows® Live meklētājprogrammu.


Lai lietotu Windows® Live jums jābūt Passport (pases) kontam. Ja lietojat Hotmail® vai MSN® kontus, tad Passport (pase) jums jau ir izveidota. Kad esat izveidojuši vai nu Microsoft® Passport vai Microsoft® Exchange Server kontu, jūs varat sākt konta uzstādīšanu.

PIEZĪME: Jums ir nepieciešams Microsoft® Passport konts, lai lietotu Windows Live® lietotni. Lai izveidotu pases kontu, apmeklējiet www.passport.com.

Hotmail®

Lietojiet Windows® Live lietotni, lai piekļūtu HotmailHotmail® pastkastītei un ierīcē saglabātajām e-pasta ziņām.


Lai pieteiktos Hotmail®:

1. Pieskarieties pie  > **Programs (programmas) > Windows Live.**
2. Windows Live - Sign In (ieteikšanās) ekrānā pieskarieties pie **Sign in to Windows Live (ieteikties Windows Live)**, lai sāktu Windows Live Setup session (Windows Live uzstādīšanas sesiju).
3. Pieskarieties pie **Accept (pieņemt)**, pēc tam ievadiet e-pasta adresi un paroli savam Hotmail® kontam.

4. Izvēlieties **Save password (saglabāt paroli)** un pieskarieties pie **Next (tālāk)**.
5. Pieskarieties pie izvēles rūtiņām, lai parādītu vai paslēptu Windows® Live (vienumus) Today (šodien) ekrānā, pēc tam pieskarieties pie **Next (tālāk)**.
6. Izvēlieties vienumus, kurus vēlaties sinhronizēt ierīcē, pēc tam pieskarieties pie **Next (tālāk)**.
Pagaidiet dažas minūtes, kamēr sinhronizācijas process tiek pabeigts.
Kad nākamreiz piesakāties Windows® Live, parādīsies jūsu lietotāja vārds un parole.


Windows® Live Messenger

Lai pieteiktos un atteiktos no Windows® Live Messenger:

1. Ievadiet Windows® Live e-pasta adresi un paroli.
2. Kad uzstādīšana ir pabeigta, pieskarieties pie  > **Programs (programmas)** > **Messenger**.
3. Windows® Live Messenger galvenajā ekrānā pieskarieties pie **Sign In (ieteikšanās)**.
4. Lai atteiktos, pieskarieties pie **Menu (izvēlne)** > **Sign Out (atteikšanās)**.

PIEZĪME: Ja neatteiksieties no Windows® Live Messenger lietotnes, pieslēgums netiks pārtraukts. Pakalpojuma sniedzējs par to var pieprasīt papildu samaksu.

Windows® Live Messenger standarta iespējas

MĒRĶIS	RĪKOJĒTIES ŠĀDI
Pievienot kontaktu	Pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Add new contact (pievienot jaunu kontaktu) , un sekojiet ekrānā redzamajā instrukcijām.
Dzēst kontaktu	Izvēlieties dzēšamo kontaktu un pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Contact options (kontakta opcijas) > Remove Contact (aizvākt kontaktu) .
Nosūtīt tūlītējo ziņu	Izvēlieties saņēmēju, ar kuru vēlaties tērzēt, un pieskarieties Send IM (nosūtīt IM) . Ievadiet ziņu un pieskarieties pie Send (nosūtīt) .
Pievienot sarunai citus cilvēkus	Tērzēšanas sesijā pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Options (opcijas) > Add participant (pievienot dalībnieku) , pēc tam izvēlieties kontaktu un pieskarieties pie Add (pievienot) .
Pārslēgties uz citu tērzēšanas sesiju	Aktivizēto tērzēšanu sarakstā, kas redzams ekrāna apakšā, pieskarieties pie kontakta, kuru vēlaties pievienot tērzēšanai.
Atgriezties pie kontaktu saraksta	Pieskarieties pie  ekrāna apakšā.
Beigt tērzēšanas sesiju	Tērzēšanas sesijā pieskarieties pie Menu (izvēlne) > End Conversation (beigt sarunu) .
Skatīt visus, kas tērzē	Tērzēšanas sesijā pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Options (opcijas) > View participants (skatīt dalībniekus) .
Neļaut kādam no jūsu Messenger kontaktiem turpmāk ar jums sazināties vai redzēt	Messenger kontaktu sarakstā izvēlieties kontaktu. Pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Contact options (kontakta opcijas) > Block contact (bloķēt kontaktu) . Attiecīgais kontakts vairs neredzēs jūsu tiešsaistes statusu un nevarēs nosūtīt jums ziņas.

MĒRĶIS	RĪKOJĒTIES ŠĀDI
Atbloķēt kontaktu	Messenger kontaktu sarakstā izvēlieties kontaktu. Pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Contact options (kontakta opcijas) > Unblock contact (atbloķēt kontaktu) .
Mainīt statusu	Virs Messenger kontaktu saraksta pieskarieties pie sava vārda, pēc tam pieskarieties pie vēlamā statusa apraksta. Vai pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Change Status (mainīt statusu) , pēc tam pieskarieties pie statusa apraksta.
Sūtīt balss klipu	Tērzēšanas sesijā pieskarieties pie Voice clip (balss klips) , lai sāktu ierakstīšanu, pēc tam pieskarieties pie Send (nosūtīt) .

PIEZĪMES:

- Ja jūsu interneta pakalpojumu sniedzējs (ISP) atļauj vienlaicīgi tikai vienu piekļuves punkta vārda (APN) savienojumu, lietojot Windows Live Messenger vienlaicīgi ar citu interneta lietotni, var rasties savienojuma problēmas.
 - Iesakām aizvērt Windows Live Messenger, pirms aktivizējat citas interneta lietotnes, piemēram, Internet Explorer, MMS vai straumēšanas atskaņotāju.
-

6. nodaļa

Dzīves plānošana


- Kontaktu lietošana
- Kalendāra lietošana
- Uzdevumu lietošana

Kontaktu lietošana

Kontakti satur jūsu kontaktu informāciju, piemēram, mobilā vai darba telefona numurus un e-pasta adreses. Ja ierīci lietojat ar Bluetooth®, jūs varat ātri dalīties kontaktinformācijā ar citas ierīces lietotājiem. Ja lietojat datora Outlook lietotni, jūs varat sinhronizēt ierīcē un datorā ievadītos kontaktus.


Kontaktu skatīšana

Lai skatītu **Contacts (kontakti)** sarakstu, veiciet jebkuru no tālāk uzskaitītajām darbībām:


- Pieskarieties pie  > **Contacts (kontakti)**.
- Today (šodien) ekrānā pieskarieties pie **Contacts (kontakti)**.

Kontaktu sarakstā kontaktu vārdi ir sakārtoti alfabētiskā secībā. Blakus katram kontaktu saraksta vārdam ir noklusētās saziņas metodes saīsinājums, piemēram, darba telefona numurs (w), mobilā telefona numurs (m) vai mājas telefona numurs (h). Ierīce automātiski uzstāda kontakta mobilā telefona numuru kā noklusēto saziņas numuru.

Ja SIM kartē ir saglabāti telefona numuri, attiecīgajiem numuriem pirms kontaktpersonas vārda ir redzama SIM kartes ikona.


MĒRĶIS	RĪKOJĒTIES ŠĀDI
Izveidot jaunu kontaktu ierīcē	Today (šodien) ekrānā pieskarieties pie Contacts (kontakti) > New (jauns) > Outlook Contact (Outlook kontakts) . Ievadiet kontakta informāciju un pieskarieties pie  .
Izveidot jaunu kontaktu SIM kartē	Today (šodien) ekrānā pieskarieties pie Contacts (kontakti) > New (jauns) > SIM Contact (SIM kontakts) . PIEZĪME: SIM kontaktam var saglabāt tikai vienu telefona numuru.

MĒRĶIS	RĪKOJĪETIES ŠĀDI
Rediģēt kontakta informāciju	Today (šodien) ekrānā pieskarieties pie Contacts (kontakti) . Izvēlieties kontaktu, kura informāciju vēlaties rediģēt, un pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Edit (rediģēt) . Kad rediģēšana ir pabeigta, pieskarieties pie ok .
Zvanīt kontaktam no kontaktu saraksta	Today (šodien) ekrānā pieskarieties pie Contacts (kontakti) . Pieskarieties pie kontakta, kuram vēlaties zvanīt, un lietojiet irbuli, lai ritinātu līdz numuram, uz kuru vēlaties piezvanīt, un pieskarieties pie Call (zvanīt) .
Nosūtīt kontaktam teksta ziņu	Today (šodien) ekrānā pieskarieties pie Contacts (kontakti) . Pieskarieties kontaktam, kuram vēlaties sūtīt teksta ziņu, un ritiniet līdz numuram. Pieskarieties pie Send text message (sūtīt teksta ziņu) .
Nosūtīt kontaktam MMS ziņu	Today (šodien) ekrānā pieskarieties pie Contacts (kontakti) . Pieskarieties kontaktam, kuram vēlaties sūtīt MMS ziņu, un ritiniet līdz numuram. Pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Send MMS (sūtīt MMS) .
Pārraidīt kontakta informāciju uz citu ierīci	Today (šodien) ekrānā pieskarieties pie Contacts (kontakti) . Pieskarieties kontaktam, kur vēlaties pārraidīt, un ritiniet līdz numuram. Pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Send Contact (sūtīt kontaktu) > Beam (pārraidīt) . Pieskarieties ierīces nosaukumam, uz kuru vēlaties numuru nosūtīt.
Sameklēt kontaktu pēc vārda	Today (šodien) ekrānā pieskarieties pie Contacts (kontakti) . Ja neatrodaties Name view (vārda skatā), pieskarieties pie Menu (izvēlne) > View By (skatīt pēc) > Name (vārds) . Ievadiet kontakta vārda pirmos burtus, līdz parādās attiecīgais kontakts.
Sameklēt kontaktu pēc uzņēmuma nosaukuma	Today (šodien) ekrānā pieskarieties pie Contacts (kontakti) . Pieskarieties pie Menu (izvēlne) > View By (skatīt pēc) > Company (uzņēmums) . Pieskarieties pie uzņēmuma nosaukuma, lai skatītu visus tam pakārtotos kontaktus.
Sameklēt kontaktu, lietojot filtru	Contacts (kontakta) sarakstā pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Filter (filtrs) . Pieskarieties pie kategorijas. Lai atkal parādītu visus kontaktus, pieskarieties pie All Contacts (visi kontakti) .

MĒRĶIS	RĪKOJĪETIES ŠĀDI
Piešķirt kontaktam zvana toni	<p>Today (šodien) ekrānā pieskarieties pie Contacts (kontakti). Pieskarieties pie kontakta, kuram vēlaties piešķirt individuālu zvana toni, un pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Edit (redīgēt) un ritiniet līdz Ring tone (zvana tonis). Pieskarieties pie Ring tone (zvana tonis) un izvēlieties zvana toni, pēc tam pieskarieties pie .</p> <p>PIEZĪME: Jūs varat piešķirt īpašu zvana toni tikai kontaktiem, kas ir redzami Outlook Contact (Outlook kontaktu) sarakstā.</p>
Pievienot attēlu kontaktam	<p>Today (šodien) ekrānā pieskarieties pie Contacts (kontakti). Izvēlieties kontaktu, kuram vēlaties pievienot attēlu, un pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Edit (redīgēt). Pieskarieties pie Select a picture... (izvēlēties attēlu...) un pieskarieties pie attēla vai izvēlieties Camera (kamera) un uzņemiet attēlu.</p> <p>PIEZĪME: Attēlu var pievienot tikai Outlook kontaktu saraksta kontaktiem.</p>
Sūtīt savus aptuveno atrašanās vietu	<p>Piespiediet labo funkciju taustiņu vai Today (šodien) ekrānā pieskarieties pie Contacts (kontakti). Pieskarieties pie kontakta, kuram vēlaties nosūtīt savas atrašanās vietas koordinātnes, pēc tam pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Send My Location (nosūtīt manu atrašanās vietu).</p>

SIM Manager (SIM pārvaldnieka) lietošana

SIM Manager (SIM pārvaldnieks) ļauj pārvaldīt SIM kartē saglabātos kontaktus, kopēt kontaktus no ierīces uz SIM karti un otrādi.



Lai palaistu SIM Manager (SIM pārvaldnieku), pieskarieties pie  > **Programs (programmas)** > **SIM Manager (SIM pārvaldnieks)**.

MĒRĶIS	RĪKOJĒTIES ŠĀDI
Izveidot jaunu kontaktu SIM kartē	Pieskarieties pie New (jauns) un ievadiet kontakta vārdu un telefona numuru. Kad esat pabeiguši, pieskarieties pie Done (darīts) .
Izvēlēties/ neizvēlēties visus kontaktus SIM kartē	Lai izvēlētos visus SIM kartē saglabātos kontaktus, pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Select All (izvēlēties visus) . Lai neizvēlētos visus kontaktus, pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Deselect All (neizvēlēties visus) .
Kopēt kontakta ierakstu no SIM kartes uz ierīces kontaktu sarakstu	Izvēlieties kontakta ierakstu, kuru vēlaties kopēt. Pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Copy to Contacts (kopēt uz kontaktiem) , pēc tam pieskarieties pie Copy (kopēt) .
Kopēt vai atgūt kontaktu no ierīces kontaktu saraksta uz SIM karti	Pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Retrieve from Contacts (atgūt no kontaktu saraksta) . Parādīsies ierīcē saglabātie kontakti. Izvēlieties kontakta ierakstu, kuru vēlaties kopēt vai atgūt no ierīces uz SIM karti, pēc tam pieskarieties pie Retrieve (atgūt) .
Dzēst kontaktu no SIM kartes	Izvēlieties kontaktu, kuru vēlaties dzēst, bet pēc tam pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Delete (dzēst) . Kad parādīsies apstiprinājuma ekrāns, pieskarieties pie Delete (dzēst) .
Zvanīt vai labot kontaktu	Pieskarieties un turiet pirkstu pie kontakta, kuram vēlaties zvanīt vai kuru vēlaties labot, bet pēc tam pieskarieties pie Dial (zvanīt) vai Edit (labot) .

Kalendāra lietošana


Lietojiet kalendāru, lai plānotu satikšanās, ieskaitot sapulces un citus pasākumus. Kalendāru var uzstādīt arī tā, lai tas atgādinātu par satikšanos. Ja lietojat datora Outlook lietotni, jūs varat sinhronizēt telefonā un datorā saplānotās satikšanās.

Lai atvērtu kalendāra programmu, veiciet vienu no tālāk uzskaitītajām darbībām:

- Pieskarieties pie  > **Calendar (kalendārs)**.
- ASUS šodien ekrānā pieskarieties pie .

Satikšanās plānošana

Lai ieplānotu satikšanos:

1. Pieskarieties pie  > **Calendar (kalendārs)**.
2. Pieskarieties pie **Menu (izvēlne)** > **New Appointment (jauna tikšanās)**.
3. Ievadiet informāciju par satikšanos.

Lai ieplānotu pasākumu, kas ilgs visu dienu, opcijā **All Day (visu dienu)** atzīmējiet **Yes (jā)**.

4. Pieskarieties pie .

MĒRĶIS	RĪKOJĒTIES ŠĀDI
Izveidot periodisku satikšanos	Izvēlieties satikšanos un pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Edit (rediģēt) . Pieskarieties pie Occurs (notiek) un izvēlieties vienu no opcijām.
Satikšanās dzēšana	Izvēlieties dzēšamo satikšanos un pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Delete (dzēst) .
Pārraidīt satikšanos	Izvēlieties dzēšamo satikšanos un pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Beam... (pārraidīt...) .


Satikšanās skatīšana

Lai skatītu satikšanos:

1. Pieskarieties pie  > **Calendar (kalendārs)**.
2. Pieskarieties pie satikšanās, lai skatītu.

Grafika skatīšanās

Lai skatītu grafiku

1. Pieskarieties pie  > **Calendar (kalendārs)**.
2. Pieskarieties pie **Menu (izvēlne)** un izvēlieties vēlamo skatījuma veidu.
 - **Agenda (dienas kārtība)**
 - **Day (diena)**
 - **Week (nedēļa)**
 - **Month (mēnesis)**
 - **Year (gads)**

MĒRĶIS	RĪKOJĒTIES ŠĀDI
Skatīt šodien plānotās satikšanās	Jebkurā Calendar view (kalendāra skatā) pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Go to Today (pāriet pie šodienas) .
Skatīt noteikta datuma dienas kārtību	Jebkurā Calendar view (kalendāra skatā) pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Go to Date (pāriet pie datuma) . Pieskarieties pie datuma, lai skatītu.
Parādīt nedēļas numerāciju	Jebkurā Calendar view (kalendāra skatā) pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Tools (rīki) > Options... (opcijas...) . Atzīmējiet Show week numbers (parādīt nedēļas numurus) izvēles rūtiņu.
Mainīt darba nedēļas parādīšanu	Jebkurā Calendar view (kalendāra skatā) pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Tools (rīki) > Options... (opcijas...) un rīkojieties šādi: <ul style="list-style-type: none">• Lai norādītu nedēļas pirmo dienu, 1st day of week (nedēļas pirmā diena) opcijā izvēlieties Sunday (svētdien) vai Monday (pirmdienā).• Lai norādītu nedēļas dienu skaitu, Week view (nedēļas skats) opcijā izvēlieties 5-day week (5 dienu nedēļa), 6-day week (6 dienu nedēļa) vai 7-day week (7 dienu nedēļa).

Uzdevumu lietošana

Lietojiet uzdevumus, lai sekotu līdzi plānotajiem darbiem.

Uzdevumu saraksts

Uzdevumu saraksts ir jūsu “darāmo darbu” saraksts. Kad datorā veidojat vai rediģējat uzdevumus ar Outlook lietotni un pēc tam sinhronizējat tos ar ierīci, var parādīties papildu informācija, piemēram, attiecībā uz datumu, prioritāti un kategoriju. Pirms augstas prioritātes uzdevumiem ir redzama izsaukuma zīme, bet zemas prioritātes uzdevumi ir atzīmēti ar lejupvērstu bultiņu. Nokavētie uzdevumi ir parādīti sarkanās krāsas treknrakstā.

PIEZĪME: Lai uzdevumu sarakstu atjauninātu gan datorā, gan ierīcē, abas uzdevumu uzglabāšanas vietas var sinhronizēt.

MĒRKIS	RĪKOJĒTIES ŠĀDI
Izveidot uzdevumu	Pieskarieties pie  > Programs (programmas) > Tasks (uzdevumi) > Menu (izvēlne) > New Task (jauns uzdevums) . Ievadiet uzdevuma nosaukumu un papildu informāciju, pēc tam pieskarieties pie ok .
Atzīmēt uzdevumu kā izpildītu	Pieskarieties pie  > Programs (programmas) > Tasks (uzdevumi) . Izvēlieties uzdevumu, kuru atzīmēt kā pabeigtu, pēc tam pieskarieties pie Complete (pabeigts) .
Dzēst uzdevumu	Pieskarieties pie  > Programs (programmas) > Tasks (uzdevumi) . Izvēlieties uzdevumu, kuru vēlaties dzēst, pēc tam pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Delete Task (dzēst uzdevumu) . Lai apstiprinātu, nospiediet Yes (jā) .
Atzīmēt izpildītu uzdevumu kā neizpildītu	Pieskarieties pie  > Programs (programmas) > Tasks (uzdevumi) . Izvēlieties izpildīto uzdevumu, pēc tam nospiediet Activate (aktivizēt) , lai atzīmētu uzdevumu kā neizpildītu.
Sameklēt uzdevumu	Pieskarieties pie  > Programs (programmas) > Tasks (uzdevumi) . Pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Sort by (sakārtot pēc) un izvēlieties sakārtošanas opciju vai pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Filter (filtrs) un izvēlieties kategoriju.

7. nodaļa



Ierīces pielāgošana

- Start (sākt) izvēlnes pielāgošana
- Profile Manager (profila pārvaldnieka) lietošana
- Today (šodien) ekrāna pielāgošana
- Kontaktinformācijas ievadišana
- Skaņu un paziņojumu uzstādīšana
- Datuma, laika un modinātāja uzstādīšana
- Zvana toņa uzstādīšana
- Wake-up setting (atmodināšanas uzstādījums)

Start (sākt) izvēlnes pielāgošana

Start (sākt) izvēlnē var parādīt līdz pat septiņām programmām.

Lai pielāgotu Start (sākt) izvēlni:

1. Pieskarities  > **Settings (uzstādījumi)** > **Menus (izvēlnes)**.
2. Izvēlieties līdz septiņām programmām, kuras vēlaties redzēt Start (sākt) izvēlnē.
3. Pieskarities pie .



Profile Manager (profila pārvaldnieka) lietošana

Profile Manager (profila pārvaldnieks) ļauj ērti pielāgot zvana toni un paziņojuma uzstādījumus dažādiem scenārijiem.



Jūs varat izvēlēties no četriem profila režīmiem:

- **Normal (normālais):** Šis režīms ļauj pielāgot zvana toni ienākošajiem zvaniem, ziņām un brīdinājuma paziņojumiem.
- **Meeting (sapulce):** Šajā režīmā telefona skaņa ir ieslēgta, un, brīdinot par ienākošo zvanu, telefons sāk vibrēt.
- **Silent (klusums):** Šajā režīmā gan telefona skaņas, gan zvana tonis ir iestatīti klusuma režīmā.
- **Automatic (automātisks):** Kad telefons ir ieslēgts šajā režīmā, ierīces skaņas un brīdinājuma uzstādījumi automātiski pārslēdzas no Normal (normālā) režīma uz Meeting (sapulces) režīms saskaņā ar Calendar (kalendāra) uzstādījumiem.



Lai pārslēgtos uz Normal (normālo) režīmu:

1. Pieskarities pie  > **Settings (uzstādījumi)** > **Profile Manager (profilu pārvaldnieks)**.
2. Izvēlieties **Normal (normāls)**, pēc tam nolaižamajā sarakstā izvēlieties vienu no tālāk uzskaitītajām opcijām: **Default (noklusētais)**, **Outdoor (ārpustelpu)** un **Personal (personalizētais)**. Ja vēlaties mainīt opcijas uzstādījumus, pieskarities pie **Edit (redīgēt)**.
3. Pieskarities pie **Tone (tonis)**, **Volume (skaļums)** vai **Name (vārds)** cilnēm un veiciet nepieciešamās izmaiņas.
4. Kad esat pabeiguši,  pieskarities pie.


Lai pārslēgtos uz Meeting (sapulces) režīmu:

1. Pieskarities pie  > **Settings (uzstādījumi)** > **Profile Manager (profilu pārvaldnieks)**.
2. Izvēlieties **Meeting (sapulce)**.
3. Ja vēlaties mainīt uzstādījumu, pieskarities pie **Edit (redīgēt)**.
4. Pieskarities pie slīda, lai regulētu sarunas skaļuma uzstādījumu.
5. Kad esat pabeiguši, pieskarities pie .

Lai pārslēgtos uz Silent (klusuma) režīmu:

1. Pieskarities pie  > **Settings (uzstādījumi)** > **Profile Manager (profilu pārvaldnieks)**.
2. Izvēlieties **Silent (klusums)**.
3. Ja vēlaties mainīt uzstādījumu, pieskarities pie **Edit (redīgēt)**.
4. Pieskarities pie slīda, lai regulētu sarunas skaļuma uzstādījumu.
5. Kad esat pabeiguši, pieskarities pie .

Lai pārslēgtos uz Automatic (automātisko) režīmu:



1. Pieskarieties pie  > **Settings (uzstādījumi)** > **Profile Manager (profilu pārvaldnieks)**.
2. Izvēlieties **Automatic (automātisks)**.

PIEZĪME: Ja sistēma konstatē, ka saskaņā ar Calendar (kalendāra) uzstādījumiem pašlaik esat aizņemts, ierīces skaņas un brīdinājuma uzstādījumi automātiski pārslēdzas no Normal (normālā) uz Meeting (sapulces) režīmu.



3. Kad esat pabeiguši, pieskarieties pie .

Today (šodien) ekrāna pielāgošana



Lai mainītu ierīces tēmu:

1. Pieskarieties pie  > **Settings (uzstādījumi)** > **Today (šodien)**.
2. **Appearance (izskats)** cilnē izvēlieties ierīces tēmu.
3. Kad esat pabeiguši, pieskarieties pie .

Lai pielāgotu Today (šodien) ekrānā redzamos vienumus:

1. Pieskarieties pie  > **Settings (uzstādījumi)** > **Today (šodien)**.
2. **Items (vienumi)** cilnē izvēlieties vienumus, kurus vēlaties parādīt Today (šodien) ekrānā.
3. Kad esat pabeiguši, pieskarieties pie .

Lai mainītu fona attēlu:

1. Pieskarieties pie  > **Settings (uzstādījumi)** > **Today (šodien)**.
2. **Appearance (izskats)** cilnē atzīmējiet **Use this picture as the background (lietot šo attēlu kā fonu)** izvēles rūtiņu un pieskarieties pie **Browse (pārlūkot)**. Pēc tam pieskarieties attēlam, kuru vēlaties izmantot kā fona attēlu.
3. Kad esat pabeiguši, pieskarieties pie .

Kontakinformācijas ievadīšana

Owner Information (īpašnieka informācijas) iespēja ļauj ierīcē ievadīt un parādīt personīgo kontakinformāciju, piemēram, vārdu, citus telefona numurus un e-pasta adresi.

PIEZĪME: Iesakām norādīt savu kontakinformāciju, lai ierīces pazaudēšanas gadījumā tās atradējs varētu ar jums sazināties.



Lai ievadītu īpašnieka informāciju:

1. Pieskarieties pie  > **Settings (uzstādījumi)** > **Owner Information (īpašnieka informācija)**.
2. Ievadiet informāciju un pieskarieties pie .



Skaņu un paziņojumu uzstādīšana

Šī funkcija ļauj pielāgot zvana toņu, paziņojumu, atgādinājumu, modinātāja, brīdinājumu, e-pasta, teksta ziņas un taustiņu toņu skaņas. Telefonam ir daži standarta polifoniskie zvana toņi, no kuriem varat izvēlēties.

Lai mainītu skaņu:


1. Pieskarieties pie  > **Settings (uzstādījumi)** > **Personal (personalizēt)** cilnē > **Sounds & Notifications (skaņas un paziņojumi)**.
2. **Sounds (skaņas)** cilnē atzīmējiet izvēles rūtiņas pirms vienumiem, kuriem vēlaties ieslēgt skaņu.
3. Kad esat pabeiguši, pieskarieties pie .

Lai mainītu paziņojumus:

1. Pieskarieties pie  > **Settings (uzstādījumi)** > **Personal (personalizēt)** cilnē > **Sounds & Notifications (skaņas un paziņojumi)**.
2. **Notifications (paziņojumi)** cilnē no nolaižamā saraksta izvēlieties notikumu un nomainiet uzstādījumus.
3. Kad esat pabeiguši, pieskarieties pie .

Datuma, laika un modinātāja uzstādīšana

Lai uzstādītu datumu un laiku:



1. Pieskarities pie  > **Settings (uzstādījumi)** > **System (sistēma)** cilne > **Clock & Alarms (pulkstenis un modinātājs)**.
2. **Time (laiks)** cilnē ievadiet Time zone (laika zonu), Date (datumu) un Time settings (laika uzstādījumus).
3. Atzīmējiet rūtiņu **Sync to current time zone (sinhronizēt ar pašreizējo laika zonu)**, ja vēlaties sinhronizēt ierīces laiku ar mobilo pakalpojumu sniedzēja uzstādīto laiku.


PIEZĪMES:

- Ja šo opciju neatzīmēsiet, ierīces laiks tiks sinhronizēts tad, kad ierīci sinhronizēsiet ar datoru.
 - Ja šo opciju atzīmēsiet, ierīces laiks nemainīsies, kad ierīci sinhronizēsiet ar datoru.
-

4. Pieskarities pie .

Lai uzstādītu modinātāju:

1. Pieskarities pie  > **Settings (uzstādījumi)** > **System (sistēma)** cilne > **Clock and Alarms (pulkstenis un modinātājs)**.
2. **Alarm (modinātāja)** cilnē ievadiet modinātāja uzstādījumus.
3. Pieskarities pie .





PIEZĪME: Datuma/laika uzstādījumus var konfigurēt arī tieši no ASUS Today (šodien) ekrāna. Vienkārši pieskarities pie  un nokonfigurējiet nepieciešamos uzstādījumus.


Zvana toņa uzstādīšana

Šai ierīcei jūs varat uzstādīt savu mīļāko dziesmu kā telefona zvana signālu. Jūs varat viegli uzstādīt savu mīļāko skaņu vai dziesmu kā zvana signālu, ja tā ir kādā no sekojošajiem audio formātiem: aac, amr, .mp3, .wav, .wma un .mid.

Zvana toņa pievienošana izvēles sarakstam





Lai telefona uzstādījumos pievienotu zvana signālu izvēlētajai kategorijai:

1. Pieskarieties pie  > **Settings (uzstādījumi)** > **Ring tones (zvana toņa)**.
2. Izvēlieties no saraksta ailes faila paplašinājumu.
3. Pieskarieties, lai atzīmētu zvana signālu, kuru jūs vēlaties pievienot.
Pieskarieties , lai atskaņotu zvana toni, pieskarieties atkārtoti , lai atskaņošanu pārtrauktu.
4. Kad esat pabeiguši, pieskarieties pie .



Zvana toņa nomaiņīšana

Lai mainītu zvana toni:


1. Pieskarieties pie  > **Settings (uzstādījumi)** > **Phone (tālrunis)**.
2. **Phone (telefona)** cilnē izvēlieties zvana toni no **Ring tone (zvana toņa)** saraksta. Šajā sarakstā kopā ar noklusētajiem zvana toniņiem ir redzamas jūsu pievienotās dziesmas vai skaņas.
Pieskarieties , lai atskaņotu zvana toni, pieskarieties atkārtoti , lai atskaņošanu pārtrauktu.
3. Kad esat pabeiguši, pieskarieties pie .

PIEZĪME: Skatiet sarakstā ierīces iepriekš uzstādītos zvānu toņus.

Wake-up setting (atmodināšanas uzstādījums)

Jūs varat uzstādīt atmodināšanas darbības, kas atmodinās ierīci no miega režīma.

Lai uzstādītu atmodināšanas darbību:

1. Pieskarieties pie  > **Settings (uzstādījumi)** > **Wakeup Source (atmodināšanas avots)**.
2. Izvēlieties no pieejamajām atmodināšanas darbībām.

Pieskarieties pie **Select All (izvēlēties visas)**, lai izvēlētos visas darbības, vai pieskarieties pie **Select None (neizvēlēties nevienu)**, lai atspējotu visas pieejamās darbības.

3. Kad esat pabeiguši, pieskarieties pie .

8. nodaļa

Pieslēgšanās

- **Wireless Manager (bezvadu pārvaldnieka) lietošana**
- **Bluetooth® lietošana**
- **Wi-Fi lietošana**
- **GPRS savienojuma uzstādīšana**
- **Tīkla uzstādīšana**
- **GSM/3G Networks (GSM/3G tīkli)**


Wireless Manager (bezvadu pārvaldnieka) lietošana

Bezvadu pārvaldnieks ļauj ieslēgt/izslēgt lidmašīnas režīma funkciju; ieslēgt/izslēgt Wi-Fi, Bluetooth un tālruna savienojumus; izmantot ierīci kā ārējo modemu; ieslēgt/izslēgt Direct Push.

Lidmašīnas režīma ieslēgšana/izslēgšana

Kad plānojat ceļot ar lidmašīnu, ierīcei var ieslēgt lidmašīnas režīmu. Lidmašīnas režīmā tiek izslēgtas ierīces bezvadu savienojumu un datu pārraidīšanas funkcijas, tomēr jūs varat izmantot citas pamata funkcijas, piemēram, klausīties mūziku un spēlēt spēles. Kad ierīce ir ieslēgta lidmašīnas režīmā, jūs nevarēsiet nosūtīt SMS vai zvanīt.

Lai ieslēgtu/izslēgtu lidmašīnas režīmu:


1. Pieskarieties pie  > **Settings (uzstādījumi)** > **Connections (savienojumi)** cilne > **Wireless Manager (bezvadu pārvaldnieks)**.
2. Pieskarieties pie **Flight Mode (lidmašīnas režīma)** ikonas. Kad funkcija ir ieslēgta, ikona iedegas zilā krāsā.

Lai lidmašīnas režīmu izslēgtu, pieskarieties pie **Flight Mode (lidmašīnas režīma)** ikonas. Kad funkcija ir izslēgta, ikona ir pelēka.

Bezvadu savienojumu ieslēgšana/izslēgšana

Wireless Manager (bezvadu pārvaldnieka) lietotnē jūs varat ieslēgt/izslēgt telefona bezvadu savienojumus (piemēram, Wi-Fi, Bluetooth un GPRS).

Lai ieslēgtu/izslēgtu bezvada savienojumus:

1. Pieskarieties pie  > **Settings (uzstādījumi)** > **Connections (savienojumi)** cilne > **Wireless Manager (bezvadu pārvaldnieks)**.
2. Pieskarieties pie **Wi-Fi** vai **Bluetooth** ikonai, lai ieslēgtu jebkuru no šiem bezvadu savienojumiem. Kad režīms ir ieslēgts, attiecīgā režīma ikona iedegsies zilā krāsā.

Lai kādu no bezvadu savienojumiem izslēgtu, pieskarieties pie attiecīgā bezvadu savienojuma ikonas. Kad funkcija ir izslēgta, ikona ir pelēka.

PDA telefona kā ārējā modema izmantošana


Izmantojot Internet Sharing (interneta koplietošanas) funkciju, jūs varat izmantot ierīci, lai ar personālo datoru pieslēgtos internetam. Lai ierīci saslēgtu ar personālo datoru, jūs varat izmantot USB Bluetooth sargspraudni.

PIEZĪME: Pārliecinieties, vai ierīcei, izmantojot Wi-Fi vai GPRS savienojumu, ir pieejams internets. Sīkākai informācijai skatiet Wi-Fi vai GPRS sadaļas šajā rokasgrāmatā.

Ierīces un personālā datora saslēgšana ar USB kabeļa palīdzību

PIEZĪME: Pārliecinieties, vai personālajā datorā ir uzstādīta Microsoft® ActiveSync 4,5 lietotne vai jaunāka tās versija.


Lai ierīci un personālo datoru saslēgtu ar USB kabeļa palīdzību:

1. Pārliecinieties, vai personālajam datoram ir izslēgts ActiveSync USB savienojums. Lai izslēgtu:
 - Atveriet personālajā datorā ActiveSync lietotni un noklikšķiniet **File (fails) > Connection Settings (savienojuma uzstādījumi)**.
 - Izņemiet atzīmi no **Allow USB connections (atļaut USB savienojumus)** izvēles rūtiņas.
2. Pieskarieties pie  > **Settings (uzstādījumi) > Connections (savienojumi)** cilnē > **Wireless Manager (bezvadu pārvaldnieks) > Internet Sharing (interneta koplietošana)**.
3. Izvēlieties **USB** no **PC Connection (personālā datora savienojums)** nolaižamā saraksta.
4. Network Connection (tīkla savienojuma) sarakstā izvēlieties tīklu, kuru ierīce izmantos, lai pieslēgtos internetam.
5. Pieskarieties pie **Connect (pieslēgties)**. Pagaidiet dažas sekundes, kamēr ierīce pieslēdzas internetam.

Direct Push lietošana

Direct Push ir tehnoloģija, kas ļauj pastāvīgi saņemt e-pasta ziņas, nesinhronizējot ierīci ar personālo datoru.

Lai lietotu Direct Push:

1. Pieskarieties pie  > **Settings (uzstādījumi) > Connections (savienojumi)** cilnē > **Wireless Manager (bezvadu pārvaldnieks)**.
2. Pieskarieties pie **Direct Push** ikonai, lai ieslēgtu Direct Push funkciju. Kad funkcija ir ieslēgta, ikona iedegas zilā krāsā.

Lai Direct Push izslēgtu, pieskarieties pie **Direct Push** ikonai. Kad funkcija ir izslēgta, ikona ir pelēka.

Bluetooth® lietošana

Bluetooth® ir neliela attāluma radiotehnoloģija, kas ierīcēm ar Bluetooth ļauj savstarpēji apmainīties ar datiem apmēram 7-10 metru rādiusā. Kad ierīcē ir ieslēgta Bluetooth iespēja, jūs varat:



- Pieslēgties citām ierīcēm ar Bluetooth un nosūtīt failus, uzdevumus vai kontaktus.
- Bluetooth pakalpojuma lietošana. Kad esat pieslēgušies citai ierīcei vai datoram ar Bluetooth, varat lietot attiecīgajai ierīcei pieejamos pakalpojumus.

PIEZĪME: Reālais savienojuma diapazons ir atkarīgs no vides un šķēršļiem.

Ierīces Bluetooth aktivizēšana

Lai ieslēgtu vai izslēgtu Bluetooth, lietojiet Wireless Manager (bezvadu pārvaldnieku).


Lai ieslēgtu ierīces Bluetooth:

1. Palaidiet Wireless Manager (bezvadu pārvaldnieku). Lai to izdarītu, jums vajag:
 - Pieskarieties pie  > **Settings (uzstādījumi)** > **Connections (savienojumi)** cilne > **Wireless Manager (bezvadu pārvaldnieks)**.
 - Pieskarieties pie  > **Wireless Manager (bezvadu pārvaldnieks)**.
2. Lai ieslēgtu/izslēgtu Bluetooth savienojumu, pieskarieties Bluetooth ikonai. Kad savienojums ir ieslēgts, ikona ir zilā krāsā, bet - pelēkā krāsā, kad tas ir izslēgts.

PADOMS: Kad Bluetooth nelietojat, izslēdziet to, lai taupītu ierīces akumulatoru.

Bluetooth ierīču pievienošana


Lai pievienotu Bluetooth ierīces:

1. Pārliecinieties, ka ierīcei, kuru vēlaties pievienot, ir ieslēgta Bluetooth iespēja un ierīce ir iestatīta kā Visible (redzama).
2. Pieskarieties pie  > **Settings (uzstādījumi)** > **Connections (savienojumi)** cilne > **Bluetooth**.
3. Pieskarieties pie **Add new device... (pievienot jaunu ierīci...)**, lai meklētu Bluetooth ierīces. Meklēšana var aizņemt nedaudz laika.
4. Izvēlieties ierīci, kurai vēlaties pieslēgties, un pieskarieties pie **Next (tālāk)** vai nospiediet labo funkciju taustiņu.
5. Ievadiet ierīces, kurai vēlaties pieslēgties, burtu un ciparu kodu un pieskarieties **Next (tālāk)** vai nospiediet labo funkciju taustiņu. Kodu varat atrast attiecīgās ierīces dokumentācijā.
6. Ievadiet šī savienojuma nosaukumu.
7. Atkārtojiet 3. līdz 6. soli, lai pievienotu papildu ierīces.

Wi-Fi lietošana



Wi-Fi ieslēgšana

Lai ieslēgtu Wi-Fi:

1. Pieskarieties pie  > **Settings (uzstādījumi)** > **Connections (savienojumi)** cilne > **Wi-Fi** > **Menu (izvēlne)** > **Turn On Wi-Fi (ieslēgt Wi-Fi)**.
Ierīce automātiski sāks skenēt Wi-Fi diapazonā pieejamos bezvadu tīklus.
2. No atrasto bezvadu tīklu saraksta izvēlieties bezvadu tīklu, kuram vēlaties pieslēgties, pēc tam pieskarieties pie **OK (labi)**.
3. Izvēlieties, vai bezvadu tīkls pieslēdzas pie **The Internet (interneta)** vai **Work (darba)** tīkla, pēc tam pieskarieties pie **Connect (pieslēgties)**.
4. Ievadiet paroli un pieskarieties pie **Connect (pieslēgties)**. Ja netiek pieprasīta parole, vienkārši pieskarieties pie **Connect (pieslēgties)**. Ierīce pieslēgsies pie atlasītā tīkla.

Bezvadu tīklu konfigurēšana

Lai konfigurētu bezvadu tīklu:

1. Lai palaistu Wi-Fi uzstādījumu lapu, jūs varat vai nu:
 - Pieskarties pie  > **Settings (uzstādījumi)** > **Connections (savienojumi)** cilne > **Wi-Fi**.
 - Pieskarities pie  no statusa joslas, pēc tam pieskarities **Settings (uzstādījumi)** > **Wi-Fi**.
2. Configure Wireless Networks (bezvadu tīklu konfigurēšanas) ekrānā pieskarities pieejamajam bezvadu tīklam un veiciet nepieciešamās izmaiņas.

Ja bezvadu tīkls nav atrodams sarakstā, pieskarities pie **Add New... (pievienot jaunu...)**.

Sīkākai informācijai, kā pievienot jaunu bezvadu tīklu, skatiet nākamās sadaļas.

Pieskarities pie **Network Adapters (tīkla adapteri)** cilnes un izvēlieties adapteri. Ja nepieciešams, pieskarities adapterim, kuru vēlaties uzstādīt.



3. Kad esat pabeiguši, pieskarities pie .

Bezvadu tīkla pievienošana

Ja ierīce nespēj automātiski atrast bezvadu tīklu, kuram vēlaties pieslēgties, jūs varat to pievienot manuāli. Uzziniet no tīkla administratora bezvadu tīkla uzstādījumus.

Lai pievienotu bezvadu tīklu:

1. Lai palaistu Wi-Fi uzstādījumu lapu, jūs varat vai nu:

- Pieskarieties pie  > **Settings (uzstādījumi)** > **Connections (savienojumi)** cilne > **Wi-Fi**.
- Pieskarieties pie  no statusa joslas, pēc tam pieskarieties **Settings (uzstādījumi)** > **Wi-Fi**.

Pēc tam pieskarieties pie **Add New... (pievienot jaunu...)** no **Wireless (bezvadu)** cilnes.

2. Ievadiet tīkla nosaukumu un izvēlieties vienumu no **Connects to (pieslēgties)**: nolaižamās izvēlnes. Pieskarieties pie **Next (tālāk)**.
3. Uzstādiet autentificēšanu, datu šifrēšanu un tīkla atslēgu. Uzziniet šo informāciju no tīkla administratora. Pieskarieties pie **Next (tālāk)**.

PIEZĪME: Autentificēšanas, datu šifrēšanas un tīkla atslēgu varat iegūt no tīkla administratora.

4. Ja nepieciešams mainīt EAP veidu, atzīmējiet izvēles rūtiņu un nomainiet EAP tipu.
5. Kad esat pabeiguši, pieskarieties pie **Finish (pabeigts)**.

GPRS savienojuma uzstādīšana

Jūsu ierīce ļauj savienoties, izmantojot vispārējo pakešu radiopakalpojumu (GPRS). GPRS ir bezvadu komunikāciju standarts, kas darbojas ar ātrumu līdz pat 144 kbps, salīdzinot ar pašreizējo 9,6 kbps globālo mobilo sakaru sistēmu (GSM). Tas atbalsta dažādas platjoslas, kas ļauj būtīt un saņemt mazas datu šaltis, piemēram, e-pastu un tīmekļa pārlūkošanu. Lai uzstādītu GPRS uz jūsu ierīces:



1. Today (šodien) ekrānā pieskarieties pie **G** / **3G** uz statusa bāra, pēc tam pieskarieties pie **Settings (uzstādījumi) > Connections (savienojumi)**. Vai Settings (uzstādījumi) ekrānā pieskarieties pie **Connections (savienojumi)** cilnē > **Connections (savienojumi)**.
2. Connections (savienojumi) ekrānā pieskarieties **Add a new modem connection (pievienot jaunu modema savienojumu)**.
3. Ievadiet savienojumam unikālu nosaukumu un izvēlieties **Cellular Line (GPRS) (mobilais savienojums (GPRS))** no modema saraksta.
4. Ievadiet Access point name (piekļuves punkta vārdu). Sīkākai informācijai par piekļuves punktu sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.
5. Ievadiet savu lietotāja vārdu, paroli un domēnu un pieskarieties pie **Finish (pabeigt)**. Palīdzībai sazinieties ar tīkla administratoru.

PIEZĪMES:

- Tīkla savienojums dažādās vietās un dažādiem pakalpojumu sniedzējiem var būt atšķirīgs. Lai uzzinātu par jūsu atrašanās vietā pieejamajiem tīkla savienojumiem, sazinieties ar mobilo pakalpojumu sniedzēju.
 - Maksa par GPRS pakalpojumiem un GPRS savienojuma uzstādījumiem dažādiem operatoriem var būt atšķirīga. Lai uzzinātu par optimālo risinājumu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
 - GPRS un USB savienojumus nevar lietot vienlaicīgi.
-

GPRS pieslēgšana

Lai pieslēgtos GPRS:

1. Pieskarieties pie  > **Settings (uzstādījumi)** > **Connections (savienojumi)** cilne > **Connections (savienojumi)**.
2. Connections (savienojumu) ekrānā pieskarieties pie **Manage existing connections (pārvaldīt esošos savienojumus)**.
3. Pieskarieties un turiet esošo savienojumu un no uzlecošās izvēlnes pieskarieties **Connect (pieslēgties)**.
Pieskarieties pie **Delete (dzēst)**, ja vēlaties dzēst izvēlēto savienojumu.
4. Kad esat pieslēgušies, pieskarieties pie , lai izietu.


PIEZĪME: Kad WLAN lieto vienlaicīgi ar GPRS, GPRS tiks piešķirta signāla prioritāte. Neiesakām GPRS un WLAN lietot vienlaicīgi.

Ja jums ir uzstādīts noklusētais GPRS pieslēgums, tas automātiski savienosies, ja palaidīsiet lietotni, kas pieslēdzas internetam.

1. Palaidiet jebkuru lietotni, kas pieslēdzas internetam (piem. Internet Explorer). Ierīce automātiski pieslēgsies noklusētajam GPRS pieslēgumam. Ekrānā parādīsies uznirstošais logs, lai parādītu savienojuma statusu.
2. Kad esat pieslēgušies, varat pārlūkot internetu. Ja izmantojat Internet Explorer, parādīsies noklusētā lapa.

Atslēgšanās no GPRS

Lai GPRS atslēgtu:

1. Pieskarieties pie  > **Settings (uzstādījumi)** > **Connections (savienojumi)** cilne > **Wireless Manager (bezvadu pārvaldnieks)**.
2. Pieskarieties pie GPRS ikonai. Kad funkcija ir izslēgta, ikona ir pelēka.




PIEZĪMES:

- Wireless Manager (bezvadu pārvaldnieka) lietotnē GPRS savienojumu var tikai izslēgt, bet nevar ieslēgt.
 - Ja ActiveSync ir iestatīts uz automātisko sinhronizāciju ar Exchange Server, sinhronizācija tiks veikta pēc savienojuma atjaunošanas.
 - GPRS automātiski atjaunos savienojumu ikreiz, kad palaidīsiet lietotni, kas pieprasa GPRS savienojumu (piemēram, Internet Explorer vai Windows Live Messenger).
-

GPRS rīka lietošana

GPRS rīks ļauj ērti izvēlēties un pieslēgties GPRS pakalpojuma sniedzējam.

Lai pieslēgtos ar GPRS rīku:

1. Pieskarieties  > **Settings (uzstādījumi)** > **Connections (savienojumi)** cilne > **Network Setting (tīkla uzstādījumi)**.
Jūs varat pieskarieties arī pie  /  uz statusa joslas un pēc tam pieskarieties pie **Settings (uzstādījumi)**, kas parādās uznirošā logā.
2. Network Setting (tīkla uzstādījumi) ekrānā izvēlieties no saraksta savu GPRS pakalpojumu sniedzēju.

PIEZĪMES:



- Dažādos reģionos operatori ir atšķirīgi.
 - GPRS un USB savienojumus nevar lietot vienlaicīgi.
-

Tīkla uzstādīšana

Ierīce ļauj konfigurēt tīkla savienojumu, kā arī uzstādīt vairākus tīklus tādā secībā, kādā vēlaties tiem pieslēgties.

Tīkla konfigurēšana


Lai konfigurētu tīkla uzstādījumus:

1. Pieskarities  > **Settings (uzstādījumi)** > **Connections (savienojumi)** cilne > **Network Setting (tīkla uzstādījumi)**.
2. Nolaizamajā sarakstā izvēlieties **Country (valsti)** un **Operator (operatoru)**. Ja mobilo pakalpojumu operators sarakstā neparādās, pieskarities pie **Auto Detect (automātiski noteikt)** pogas.
3. Kad esat pabeiguši, pieskarities pie .

Vēlamo tīklu uzstādīšana

Ierīce ļauj uzstādīt vairākus tīklus secībā, kādā vēlaties, lai ierīce tiem pieslēdzas. Ja primārais tīkls nav pieejams, ierīce automātiski mēģinās pieslēgties nākamajam sarakstā norādītajam tīklam.



Lai uzstādītu vēlamo tīklu:

1. Telefona tastatūrā pieskarities pie **Menu (izvēlne)** > **Options (opcijas)** > **Network (tīkls)** cilnē.
2. Pieskarities pie **Set Networks (uzstādīt tīklus)** un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
3. Kad vēlamie tīkli ir uzstādīti, pieskarities pie , lai atgrieztos **Network (tīkls)** cilnē. **Network selection (tīkla izvēles)** sarakstā pieskarities pie **Automatic (automātiska)**.

GSM/3G Networks (GSM/3G tīkli)

GSM/3G Networks (GSM/3G tīkli) ļauj ērti pārslēgt tīkla veidu. Tīkla opcijas ietver Automatic (automātisks), 3G un GSM. Noklusējuma iestatījums ir Automatic (automātisks), kas ierīcei ļauj automātiski meklēt attiecīgo pakalpojumu.

Lai izvēlētos tīkla veidu:

1. Pieskarieties pie  > **Settings (uzstādījumi)** > **Connections (savienojumi)** cilne > **GSM/3G Networks (GSM/3G tīkli)**.
2. Izvēlieties tīkla veidu un pieskarieties .
Ja vēlaties izmantot SIM kartes automātiski noteikto pakalpojumu, izvēlieties **Automatic (automātiski)**.
3. Kad parādās uzvedne, pieskarieties , lai ierīci restartētu un aktivizētu izmaiņas.

PIEZĪMES:

- Tīkla veidi pakalpojumu sniedzēju vidū ir atšķirīgi.
 - Izvēlieties SIM kartei piemērotu tīkla veidu.
-

9. nodaļa

GPS iespējas



- GPS Catcher (GPS uztvērējs)
- External GPS (ārējais GPS)

GPS Catcher (GPS uztvērējs)

GPS Catcher (GPS uztvērējs) ļauj atjaunināt ierīces globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) datus. GPS dati satur svarīgu informāciju par satelītu stāvokli, pašreizējo datumu un laiku, lai noteiktu satelītu stāvokli.

GPS datu atjaunināšana

Lai atjauninātu GPS datus:

1. Pieskarieties pie  > **Programs (programmas)** > **GPS Catcher (GPS uztvērējs)**.
2. Pieskarieties pie **Update (atjaunināt)**, lai sāktu atjaunināšanu.
3. Kad esat pabeiguši, pieskarieties pie .

PIEZĪMES:

- Lai atjaunināšana būtu sekmīga, pārliecinieties, vai ierīce ir pieslēgta internetam.
 - GPS datu beigšanās termiņš ir trīs dienas. Kad termiņš ir beidzies, dati atkal jāatjaunina.
 - GPS Catcher (GPS uztvērēju) var iestatīt tā, lai tas veiktu atjaunināšanu automātiski, skatiet **GPS Catcher (GPS uztvērēja)** uzstādīšana.
-

GPS Catcher (GPS uztvērēja) uzstādīšana

Lai uzstādītu GPS Catcher (GPS uztvērēju):

1. GPS Catcher (GPS uztvērēja) ekrānā pieskarieties pie **Menu (izvēlne)** > **Setting (uzstādījums)**.
2. Uzstādiet opcijas atbilstoši savām vēlmēm. Kad esat pabeiguši, pieskarieties pie **Done (darīts)**.


External GPS (ārējais GPS)

Ierīce GPS datu saņemšanai ļauj lietot ārējo GPS ierīci.

PIEZĪMES:

- Jūsu kabadators atbalsta tikai ārējās GPS ierīces ar ieslēgtu Bluetooth iespēju.
 - Pirms lietot ārējo ierīci, pieslēdziet ārējo GPS ierīci pie kabadatora, lietojot Bluetooth savienojumu. Sīkākai informācijai skatiet **Bluetooth lietošana**® sadaļu.
-

Lai uzstādītu ārējo GPS ierīci:

1. Pieskarieties pie  > **Settings (uzstādījumi)** > **System (sistēma)** cilne > **External GPS (ārējais GPS)**.
2. No **Programs (programmas)** cilnes, izvēlieties programmas pieslēgvietu.

PIEZĪME: Saskaņā ar noklusējumu pieslēgvietā ir iestatīta uz **GPD1**. Iesakām NEMAINĪT noklusējuma uzstādījumu.

3. **Hardware (aparātūras)** cilnē nosakiet aparātūras pieslēgvietu un bodu ātrumu, kuru lieto ārējā GPS ierīce.

PIEZĪME: Saskaņā ar noklusējumu aparātūras pieslēgvietā ir iestatīta uz **COM2**, bet bodu ātrums ir iestatīts uz **57600**. Sīkākai informācijai skatiet ārējās GPS ierīces lietotāja rokasgrāmatu.

4. No **Access (piekļuves)** cilnes atzīmējiet **Manage GPS automatically (recommended)** (pārvaldīt GPS automātiski (ieteicams)) rūtiņu.

SVARĪGI: Ja atstāsiet šo rūtiņu neatzīmētu, dažas ar GPS saistītas ierīces lietotnes var nesaņemt GPS datus.

10. nodaļa

Multimediju iespējas


- Kameras lietošana
- Attēlu un video skatīšana
- Straumēšanas atskaņotājs
- EziMusic
- EziPhoto
- YouTube&Flickr

Kameras lietošana

Iebūvētā kamera ļauj uzņemt fotoattēlus un ierakstīt audio/video klipus.

Kameras palaišana

Lai sāktu lietot kameru, izpildiet vienu no tālāk aprakstītajām darbībām:

- Pieskarieties pie  > **Programs (programmas)** > **Pictures & Videos (attēli un video)** > **Camera (kamerās)** ikona.
- Nospiediet kameras pogu, kas atrodas ierīces labajā pusē.

Lai izietu no kameras, pieskarieties pie  ikonas kameras ekrānā.


Atbalstītie formāti

Lietojot kameras vai video režīmu, attēli vai video klipi tiek uztverti un saglabāti šādos formātos:

- **Nekustīgie attēli (kamerās režīms):** - JPEG (.jpg)
- **Video (video režīms):** - 3GP (.3gp), MPEG-4 (.mp4)

Kameras režīms

Tālāk ir aprakstītas ekrāna ikonas kameras režīmā.



PIEZĪMES:

- Pēc noklusējuma priekšskatījuma ekrāns ir uzstādīts, kā ainava.
- Pēc kameras palaišanas jūsu ierīce ieslēdzas kameras režīmā.
- Kameras režīmā kameras poga funkcionē kā slēdža poga.

Kameras opciju izvēlne

Kameras opciju izvēlne ļauj izmainīt dažādus kameras un attēlu uzstādījumus.

Lai palaistu opciju izvēlni:


1. Kameras ekrānā pieskarieties pie **Menu (izvēlne)**.
2. Īsceļu izvēlnē pieskarieties ikonai, lai skatītu saturu.
 - **Scene (sižets):** Ļauj uzstādīt nakts vai sporta sižetam piemērotus iestatījumus. Izvēlieties **Auto (automātisks)**, lai lietotu vislabākos uzstādījumus jebkuram sižetam.
 - **Self-Timer (taimeris):** Pēc kameras/slēdža pogas nospiešanas tiek uzstādīta slēdža aizture 5 vai 10 sekundes.
 - **Burst (šalts):** Ar vienu kameras/slēdža nospiešanas reizi ļauj uzņemt 4 vai 9 attēlus pēc kārtas.
 - **Picture Size (attēla izmērs):** Ļauj uzstādīt attēla kadra izmēru.
 - **Advanced (modernizētās opcijas):** Šīs opcijas ļauj uzstādīt: **Camera (kameras)**, **Video (video)**, **Color Adjustment (krāsu korekcijas)** un **General (vispārīgos)** iestatījumus.

Fotogrāfiju uzņemšana

Pēc kameras palaišanas ierīces noklusējums ir kameras režīms.

Jūs varat pārslēgties starp kameras un video režīmiem, pieskaroties ekrānā redzamajai kameras/video režīma ikonai.

Lai uzņemtu fotoattēlus:

1. Nospiediet kameras pogu līdz galam. Kad parādās  ikona, turiet ierīci stabili un nekratiet.
2. Pieskarieties pie **Camera (kamerās)** un atkārtojiet 1. līdz 2. soli, lai uzņemtu fotogrāfijas.

PIEZĪME: Attēls tiek automātiski saglabāts noklusējuma saglabāšanas vietā un to var apskatīt ar Pictures & Videos (attēli un video) lietotni.

Video režīms

Tālāk aprakstītas video režīmā redzamās ikonas:



Video opciju izvēlne

Video opciju izvēlnē ļauj mainīt video un atskaņošanas uzstādījumus.

Lai palaistu video opciju izvēlni:

1. Kameras ekrānā pieskarities pie **Menu (izvēlne)**.
2. Īsceļā izvēlnē pieskarities ikonai, lai skatītu saturu.
 - **Video Size (video izmērs):** Ļauj uzstādīt video kadra izmēru.
 - **Advanced (modernizētās opcijas):** Šīs opcijas ļauj uzstādīt: **Camera (kameras)**, **Video (video)**, **Color Adjustment (krāsu korekcijas)** un **General (vispārīgos)** iestatījumus.

Video ierakstīšana

Lai ierakstītu video, ieslēdziet ierīci video uzņemšanas režīmā.

Lai ieslēgtu video režīmu:

- Pieskarieties ekrānā redzamajai video režīma ikonai.

Lai ierakstītu video:

1. Pavērsiet ierīci pret objektu.
2. Nospiediet kameras pogu līdz galam, lai sāktu ierakstu. Video ieraksta laikā ieraksta indikators nomaina krāsu (no zaļas uz sarkanu).
3. Lai ierakstu pārtrauktu, vēlreiz nospiediet kameras pogu.

PIEZĪMES:

- Video klipi tiek automātiski saglabāti noklusējuma saglabāšanas vietā.
 - Lai video klipus atskaņotu, lietojiet Windows Media Player Mobile.
 - Lietojiet Apple® QuickTime™ atskaņotāju, ja vēlaties atskaņot video klipus savā datorā. Jūs varat lejupielādēt QuickTime™ instalētāju no www.apple.com/quicktime.
-

Attēlu un video skatīšana

Lietojiet Pictures & Videos (attēli un video) lietotni, lai priekšskatītu saglabātos attēlus un atskaņotu video klipus.


Attēlu un video skatīšana

Lai skatītu attēlus un video:

1. Pieskarieties pie  > **Programs (programmas)** > **Pictures & Videos (attēli un video)**.
2. Pieskarieties attēlam vai video klipam, kuru jūs vēlaties redzēt.
 - Lai skatītu attēlus vai palaistu video klipus, kas ir saglabāti MicroSD kartē, pieskarieties mapju sarakstam (apzīmēts kā **My Pictures (mani attēli)**) un pieskarieties **Storage Card (atmiņas karte)**.
 - Lai skatītu attēlus, kas saglabāti **My Pictures (mani attēli)** mapē, pieskarieties **My Pictures (mani attēli)**, pēc tam pieskarieties pie attēla sīktēla.
 - Lai atskaņotu video klipus, kas saglabāti **My Pictures (mani attēli)** mapē, pieskarieties **My Pictures (mani attēli)**, pēc tam pieskarieties pie video.

Attēlu un fotogrāfiju rediģēšana

Lai rediģētu attēlus un fotogrāfijas:










1. Pieskarieties pie  > **Programs (programmas)** > **Pictures & Videos (attēli un video)**. Pieskarieties attēla vai fotogrāfijas sīktēlam, lai to atvērtu.
2. Pieskarieties pie **Menu (izvēlne)** > **Image Editor (attēla redaktors)**.
3. Rediģēt attēlu.

Zīmējiet, pievienojiet zīmogu un rakstiet uz attēla, lietojot attiecīgos rīkus.

Lietojot dzēšgumiju un atsauces rīku, jūs varat dzēst vai atsaukt izdarītos labojumus.

Rīku ikonas un to aprakstus skatiet nākamajā lapā.

Rīku josla


Ikonas	Apraksts	Ikonas	Apraksts
	Pieskarieties, lai paslēptu rīku joslu		Pieskarieties, lai dzēstu dažas attēla daļas
	Pieskarieties, lai izvēlētos rediģēšanas otas triepiena krāsu		Pieskarieties, lai atsauktu rediģēšanu
	Pieskarieties, lai izvēlētos zīmūļa triepiena lielumu		Pieskarieties, lai attēlu saglabātu
	Pieskarieties, lai attēlam pievienotu dažus zīmogus		Pieskarieties, lai izietu no rediģēšanas režīma
	Pieskarieties, lai pievienotu tekstu		

PIEZĪMES:

- Šo attēla rediģēšanas funkciju var piemērot tikai attēliem vai fotogrāfijā, kuru izšķirtspēja ir 320 x 240.
- Ja attēls ir lielāks par 320 x 240, tas tiks samazināts līdz attiecīgajai izšķirtspējai.

4. Pieskarieties pie , lai saglabātu attēlu. Pēc tam pieskarieties pie **Yes (jā)**, lai apstiprinātu.

PIEZĪME: Lietojot šo opciju, oriģinālais attēls tiks aizvietots ar laboto attēlu.

Jūs varat arī pieskarties pie , kas atrodas Tool (rīku joslā), un izvēlēties **Save as (saglabāt kā)**, lai rediģēto attēlu saglabātu kā jaunu failu.

Straumēšanas atskaņotājs

Straumēšanas atskaņotājs ļauj atskaņot audio vai video failus no interneta. Atbalstītie formāti ietver: 3gp, 3g2, mp4 un sdp.


PIEZĪME: Pirms straumēšanas atskaņotāja lietošanas, pārliecinieties, vai ierīce ir pieslēgta internetam, lietojot Wi-Fi vai GPRS savienojumu. Lai aktivizētu jebkuru no šiem savienojumiem, skatiet šajā rokasgrāmatā sadaļas par Wi-Fi vai GPRS.



PIEZĪME: Tīmekļa vietnes, kas atbalsta reāllaika straumēšanas protokolu (RTSP), nodrošina multivides datu straumējumus (piemēram, audio un video klipus).

Straumēšanas faila atskaņošana

Lai atskaņotu straumēšanas failu:

1. Pieskarieties pie  > **Programs (programmas)** > **Streaming Player (straumēšanas atskaņotājs)**, pēc tam pieskarieties pie **Open (atvērt)**.
2. Izvēlieties **Connect with tracking history or manual input of URL (pieslēgties ar vēstures izsekošanu vai manuālu URL ievadi)**.
3. Ievadiet tīmekļa vietnes adresi un pieskarieties pie **Connect (pieslēgties)**.

PIEZĪME: Straumēšanas atskaņotājs atpazīst tikai **rtsp:// URL** tīmekļa adreses.

4. Pieskarieties pie , lai atskaņotu straumēšanas failu no izvēlētās rtsp tīmekļa vietnes.

PIEZĪME: Savas izlases rtsp://URL tīmekļa vietnes varat atzīmēt ar grāmatzīmi. Sīkākai informācijai skatiet nākamo sadaļu.

Pieslēgšanās ar grāmatzīmēm



Ierīce ļauj saglabāt un atskaņot straumēšanas failus no izlases rtsp tīmekļa vietnēm.

PIEZĪME: Pirms varat pieslēgties izlases rtsp tīmekļa vietai, jums jāpievieno tīmekļa vieta Bookmark (grāmatzīmes) sarakstam.



Lai izveidotu grāmatzīmi:

1. Straumēšanas atskaņotāja ekrānā pieskarieties pie **Menu (izvēlne) > Bookmark Manager (grāmatzīmes pārvaldnieks)**.
2. Pieskarieties pie **New Folder (jauna mape)**, pēc tam ievadiet mapes nosaukumu.
3. Pieskarieties pie **Save (saglabāt)**, lai saglabātu mapes nosaukumu. Nākamreiz, kad pieslēgsieties internetam, izveidotajai mapei varēsiet pievienot rtsp://URL tīmekļa vietnes.

Lai rtsp://URL tīmekļa adreses atzīmētu ar grāmatzīmi:

1. Pieskarieties pie  > **Programs (programmas) > Streaming Player (straumēšanas atskaņotājs)**, pēc tam pieskarieties pie **Open (atvērt)**.
2. Izvēlieties **Connect with tracking history or manual input of URL (pieslēgties ar vēstures izsekošanu vai manuālu URL ievadi)**.
3. Ievadiet rtsp://URL tīmekļa vietnes adresi un pieskarieties pie **Connect (pieslēgties)**.
4. Pieskarieties pie , lai atskaņotu straumēšanas failu no izvēlētās rtsp tīmekļa vietnes. Kad straumēšanas fails tiek atskaņots, pieskarieties pie **Menu (izvēlne) > Add to My Bookmark (pievienot manai grāmatzīmei)**.
5. Norādiet straumēšanas failam, ko vēlaties saglabāt, īpašu nosaukumu.
6. Izvēlieties mapi savā Bookmark (grāmatzīmes) sarakstā, kur vēlaties failu saglabāt.



Lai atskaņotu ar grāmatzīmi atzīmēto straumēšanas failu:

1. Pieskarieties pie  > **Programs (programmas) > Streaming Player (straumēšanas atskaņotājs)**, pēc tam pieskarieties pie **Open (atvērt)**.
2. Izvēlieties **Connect with Bookmark (pieslēgties ar grāmatzīmi)**.
3. Izvēlieties failu no grāmatzīmes mapēm, pēc tam pieskarieties pie **Connect (pieslēgties)**.
4. Pieskarieties pie , lai atskaņotu straumēšanas failu no izvēlētās rtsp tīmekļa vietnes.


EziMusic

EziMusic ļauj vienkārši klausīties mūziku un organizēt mūzikas failus.

Lai palaistu EziMusic, veiciet vienu no tālāk aprakstītajām darbībām:

- Pieskarities pie  > **Programs (programmas)** > **EziMusic**.
- Nospiediet AnyTime palaidēja taustiņu, pēc tam pieskarities pie  > **EziMusic**.

Tālāk aprakstīta EziMusic profila izvēlne.





PIEZĪME: Papildu informācijai skatiet telefona iespēju rokasgrāmatu.


EziPhoto

EziPhoto ļauj ērti skatīt un organizēt fotogrāfijas.

Lai palaistu EziPhoto, veiciet vienu no tālāk aprakstītajām darbībām:

- Pieskarieties pie  > **Programs (programmas)** > **EziPhoto**.
- Nospiediet AnyTime palaidēja taustiņu, pēc tam pieskarieties pie  > **EziPhoto**.

Tālāk aprakstīta EziPhoto profila izvēlne.



PIEZĪME: Papildu informācijai skatiet telefona iespēju rokasgrāmatu.

YouTube&Flickr

YouTube&Flickr ļauj augšupielādēt video YouTube tīmekļa vietnē un attēlus Flickr tīmekļa vietnē, izmantojot MMS un e-pasta ziņas.

SVARĪGI:


- Pirms augšupielādēt video vai attēlus ar MMS, pārbaudiet, vai esat reģistrējušies MMS pakalpojumam, ko piedāvā jūsu mobilo pakalpojumu sniedzējs.
 - Pirms augšupielādēt video vai attēlus ar e-pasta ziņām, izveidojiet ierīcē e-pasta kontu. Sīkākai informācijai skatiet **Kontu uzstādīšana** sadaļu 5. nodaļā: Ziņojumapmaiņa.
-

YouTube lietošana

Jūs drīkstat augšupielādēt video tieši YouTube tīmekļa vietnē no ierīces, lietojot MMS un e-pasta ziņojumus.

SVARĪGI: Pirms lietojat YouTube, izveidojiet YouTube kontu un YouTube tīmekļa vietnē, kuras adrese ir <http://www.youtube.com>, izveidojiet Mobile Profile (mobilo profilu). YouTube jums nodrošinās īpašu e-pasta adresi, kas beigsies šādi: with@mms.youtube.com.

Lai augšupielādētu klipus YouTube:

1. Pieskarities pie  > **Programs (programmas)** > **YouTube&Flickr** > **YouTube**.
2. Pieskarities pie **Menu (izvēlne)** > **Space Setting (vietas uzstādījums)**.
3. **Email for YouTube uploading (e-pasts YouTube augšupielādei)** laukā ievadiet e-pasta adresi, pēc tam pieskarities pie **Done (darīts)**.
4. Izvēlieties **MMS** vai e-pasta kontu no nolaižamās izvēlnes.
5. Pieskarities pie **Add (pievienot)**, pēc tam pieskarities pie attiecīgā video klipa, kas redzams sarakstā.

PIEZĪME: Sazinieties ar mobilo pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu MMS ziņas izmēra ierobežojumus. Ja nepārsniedzat robežu, drīkstat vienlaicīgi augšupielādēt vairākus video klipus.


6. Ievadiet nosaukumu un video klipa aprakstu.
7. Pieskarities pie **Send (nosūtīt)**, lai augšupielādētu video klipu YouTube tīmekļa vietnē.

Flickr lietošana

Jūs drīkstat augšupielādēt attēlus tieši Flickr tīmekļa vietnē no ierīces, lietojot MMS un e-pasta ziņojumus.

SVARĪGI: Pirms lietojat Flickr, izveidojiet Flickr tīmekļa vietnē, kuras adrese ir <http://www.flickr.com>, Flickr kontu.

Lai augšupielādētu attēlus Flickr tīmekļa vietnē:

1. Pieskarieties pie  > **Programs (programmas)** > **YouTube&Flickr** > **Flickr**.
2. Pieskarieties pie **Menu (izvēlne)** > **Space Setting (vietas uzstādījums)**.
3. **Email for Flickr uploading (e-pasts Flickr augšupielādei)** laukā ievadiet <jūsu lietotāja vārds> @photos.flickr.com, pēc tam pieskarieties pie **Done (darīts)**.
4. Izvēlieties **MMS** vai e-pasta kontu no nolaižamās izvēlnes.
5. Pieskarieties pie **Add (pievienot)**, pēc tam pieskarieties pie attiecīgā attēla, kas redzams sarakstā.

PIEZĪME: Sazinieties ar mobilo pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu MMS ziņas izmēra ierobežojumus. Ja nepārsniedzat robežu, drīkstat vienlaicīgi augšupielādēt vairākus attēlus.

6. Ievadiet attēla nosaukumu, aprakstu un tagu.
7. Pieskarieties pie **Send (nosūtīt)**, lai augšupielādētu attēlu Flickr tīmekļa vietnē.

11. nodaļa

Biznesa iespējas



- Ur Time (Ur laiks)
- Attālais kalendārs
- Meeting Time Planner (sapulču laika plānotājs)

Ur Time (Ur laiks)

Ur Time (Ur laiks) ļauj uzstādīt pašreizējās atrašanās vietas laiku un modinātāju, kā arī uzstādīt laiku līdz pat četrām citām pilsētām.



Laika iestatīšana

Lai uzstādītu laiku:

1. Pieskarieties pie  > **Programs (programmas)** > **Ur Time (Ur laiks)**.
2. Pieskarieties pie **Menu (izvēlne)** > **Time (laiks)**. Iestatiet vietējo laiku.
3. Kad esat pabeiguši, pieskarieties pie .

Modinātāja uzstādīšana



Lai uzstādītu modinātāju:

1. Pieskarieties pie  > **Programs (programmas)** > **Ur Time (Ur laiks)**.
2. Pieskarieties pie **Menu (izvēlne)** > **Alarm (modinātājs)**, pēc tam pieskarieties pie **New (jauns)**, lai ievadītu jaunu laiku, vai izvēlieties jau uzstādītu modinātāju un pieskarieties pie **Edit (labot)**.
3. Iestatiet modinātāja parametrus.
Lai uzstādītu neaizgulēšanās iespēju, atzīmējiet **Snooze (snauda)** rūtiņu un iestatiet snaudas intervālu.
4. Kad esat pabeiguši, pieskarieties pie .



Pasaules laika uzstādīšana

Lai uzstādītu pasaules laiku:

1. Pieskarieties pie  > **Programs (programmas) > Ur Time (Ur laiks).**
2. Pieskarieties pie **Menu (izvēlne) > World Clock (pasaules laiks).** Jūs varat iestatīt laiku četrās pilsētās.
3. Pieskarieties pie  Today (šodien) ekrānā parādīsies World Clock (pasaules laiks).

Attālais kalendārs

Remote Calendar (attālais kalendārs) ļauj piekļūt Google kalendāram. Ierīcē jūs varat vai nu skatīt kalendāru, vai sinhronizēt notikumus un dienas kārtību ar Google kalendāru divvirzienu veidā. Lejupielādējiet notikumus no Google kalendāra vai augšupielādējiet notikumus uz Google kalendāru.


SVARĪGI:

- Lai lietotu šo funkciju, jums jāizveido Google konts. Sīkākai informācijai par konta reģistrēšanu apmeklējiet www.google.com/calendar.
 - Kad lietojat Remote Calendar (attālo kalendāru), pārliecinieties, ka ierīce ir pieslēgta internetam, lietojot GPRS.
-

Kalendāra sinhronizēšana


Notikumu lejupielādēšana no Google kalendāra


Lai lejupielādētu dienas kārtību vai notikumus no Google kalendāra:

1. Pieskarieties pie  > **Programs (programmas) > Remote Calendar (attālais kalendārs).**
2. Ievadiet **Username (lietotāja vārdu)** un **Password (paroli)**, pēc tam pieskarieties pie **Sync (sinhronizēt)** lai sāktu sinhronizēšanu.
3. Kad kalendārs ir sekmīgi sinhronizēts, parādīsies uznirstošais logs. Pieskarieties pie **Yes (jā)**, lai atvērtu kalendāru, vai pieskarieties pie **No (nē)**, lai izietu.

Notikumu augšupielādēšana uz Google kalendāru

Lai augšupielādētu jaunus vai mainītus notikumus uz Google kalendāri:


1. Pieskarieties pie  > **Calendar (kalendārs).**
2. Izvēlieties notikumu, kuru vēlaties augšupielādēt uz Google kalendāru, pēc tam pieskarieties pie **Menu (izvēlne) > Upload to Google (augšupielādēt uz Google).**




Remote Calendar (attālā kalendāra) uzstādīšana

Remote Calendar (attālais kalendārs) ļauj uzstādīt sinhronizēšanas režīmu.

Lai uzstādītu Remote Calendar (attālo kalendāru):

1. Pieskarieties pie  > **Programs (programmas)** > **Remote Calendar (attālais kalendārs)** > **Option (opcija)** > **Setting (uzstādījums)**.
2. Uzstādiet vēlamo sinhronizācijas režīmu, pēc tam pieskarieties pie **OK (labi)**, lai piemērotu izmaiņas, vai pieskarieties pie **Cancel (atcelt)**, lai izietu.



Pieskarieties, lai izvēlētos sinhronizēšanas režīmu.

Pieskarieties, lai izvēlētos sinhronizēšanas intervālu.

Šis vienums ir neaktīvs, kad sinhronizēšanas režīms ir iestatīts uz Manual (manuāls).



Pieskarieties, lai izvēlētos sinhronizēšanas virzienu.

Pieskarieties, lai noteiktu prioritāti, kad rodas notikumu konflikts.


Meeting Time Planner (sapulču laika plānotājs)

Meeting Time Planner (sapulču laika plānotājs) ļauj izvēlēties piemērotu laiku video konferencei, telefona vai tīkla sēdei ar dalībniekiem atšķirīgās laika zonās.

Lai lietotu Meeting Time Planne (sapulču laika plānotāju):

1. Pieskarities pie  > **Programs (programmas) > Meeting Time Planner (sapulču laika plānotājs).**
2. Izvēlieties datumu un pilsētu.
Parādīsies izvēlēto pilsētu krāsains 24 stundu saraksts, kas ļauj noteikt vislabāko sapulces laiku. Vēls vakars/agrs rīts ir tumši zilā krāsā, neaktīvā dienas daļa ir gaiši zilā krāsā, bet aktīvā - baltā. Parādīto laika intervālu var mainīt, pieskaroties pie **Interval (intervāls)**, kas atrodas ekrāna apakšējā la bajā stūrī.
3. Izvēlieties sapulces laiku un pieskarities pie **New Date (jauns datums).**
4. Ievadiet sapulces informāciju un pieskarities pie , lai pievienotu datumu kalendāram.

PIEZĪME: Lai lietotu dienasgaismas taupīšanas laiku, pieskarities pie **Interval (intervāls) > Summer Time (vasaras laiks).**



12. nodaļa

ASUS īpašās iespējas


- Gester funkcija
- ASUS Zip (ASUS tilpsaspiede)
- Backup (dublēšana)
- Newstation (ziņu stacija)

Gester funkcija

Šī iespēja nosaka pirksta kustība pa ekrānu, lai ieslēgtu tādas īpašas funkcijas kā ritināšanu, panoramēšanu un tālummaiņu.

Gester funkcijas ieslēgšana








Lai ieslēgtu Gester iespēju:

1. Pieskarti pie  > **Settings (uzstādījumi)** > **System (sistēma)** cilne > **Gester**.
2. Atzīmējiet izvēles rūtiņu **Enable Gester Function (ieslēgt Gester funkciju)**.
3. Izvēlieties **Enable Sound Effects (ieslēgt skaņas efektus)**, lai ieslēgtu Gester funkcijas skaņas efektus.

PIEZĪME: Skaņas efekti ir pieejami tikai dažiem žestiem.

4. Kad esat pabeiguši, pieskarieties pie .


Gester funkcijas lietošana


Darbība	Žests	Apraksts
Ritināšana		Ritināt uz augšu/leju: Bīdiēt pirkstu pa ekrānu uz augšu/leju. PIEZĪME: Lai pārtrauktu ritināšanu, pieskarieties ekrānam ar pirkstu.
		Skatīt Internet Explorer un EziPhoto iepriekšējo/nākamo lapu: Bīdiēt pirkstu pa ekrānu uz kreiso/labo pusi.
Panoramēt		Panoramēt uz augšu/leju: Bīdiēt pirkstu pa ekrānu uz augšu/leju un apstājieties pie vēlamā iestatījuma.
		Panoramēt pa kreisi/labi: Bīdiēt pirkstu pa ekrānu pa kreisi/labi un apstājieties pie vēlamā iestatījuma.
		Panoramēt augšup un pa kreisi/lejup un pa labi: Bīdiēt pirkstu pa ekrānu uz kreiso augšējo/labo apakšējo stūri un apstājieties pie vēlamā iestatījuma.
Tālummaiņa		Pietuvināt Internet Explorer un EziPhoto: Bīdiēt pirkstu pa ekrānu uz labo augšējo stūri.
		Attālināt Internet Explorer un EziPhoto: Bīdiēt pirkstu pa ekrānu uz kreiso apakšējo stūri.

ASUS Zip (ASUS tilpsaspiede)


ASUS Zip (ASUS tilpsaspiede) ļauj saspiest failus un ietaupīt vietu atmiņās kartē vai ierīcē.

Lai saspiestu failus:


1. Pieskarieties pie  > **Programs (programmas)** > **ASUS Zip (ASUS tilpsaspiede)**.
2. Atlasiet radiopogu pirms **New compress file (jauns saspiestais fails)**, pēc tam pieskarieties pie **Next (tālāk)**.
3. Izvēlieties failus vai mapes un pieskarieties pie **Add (pievienot)** pogas, pēc tam pieskarieties pie **Next (tālāk)**.
4. Pārsauciet failu un izvēlieties atrašanās vietu un saspišanas režīmu. Ja vēlaties failam uzstādīt paroli, atzīmējiet **Password (parole)** rūtiņu. Pieskarieties pie **Next (tālāk)**.
5. Pieskarieties pie **Done (darīts)**, lai izietu. Atzīmējiet **Exit and open folder (iziet un atvērt mapi)**, ja vēlaties atvērt mapi, kurā ir saglabāts saspiestais fails.



Lai pievienotu failus jau izveidotam saspiestajam failam:

1. Pieskarieties pie  > **Programs (programmas)** > **ASUS Zip (ASUS tilpsaspiede)**.
2. Atlasiet radiopogu pirms **Add file to existing compressed file (pievienot failu pie esošā saspiestā faila)**, pēc tam pieskarieties pie **Next (tālāk)**.
3. Izvēlieties saspiesto failu, pēc tam pieskarieties pie **Next (tālāk)**.
4. Izvēlieties failus vai mapes, kuras vēlaties pievienot, un pieskarieties pie **Add (pievienot)** pogas, pēc tam pieskarieties pie **Next (tālāk)**.
5. Pieskarieties pie **Done (darīts)**, lai izietu. Atzīmējiet **Exit and open folder (iziet un atvērt mapi)**, ja vēlaties atvērt mapi, kurā ir saglabāts saspiestais fails.

Lai izplestu saspiesto failu:


1. Pieskarieties pie  > **Programs (programmas)** > **ASUS Zip (ASUS tilpsaspiede)**.
2. Atlasiet radiopogu pirms **Extract file (izplest failu)**, pēc tam pieskarieties pie **Next (tālāk)**.
3. Izvēlieties saspiesto failu, pēc tam pieskarieties pie **Next (tālāk)**.
4. Izvēlieties mapi, kurā vēlaties failu izplest, pēc tam pieskarieties pie **Next (tālāk)**.
5. Pieskarieties pie **Done (darīts)**, lai izietu. Atzīmējiet **Exit and open folder (iziet un atvērt mapi)**, ja vēlaties atvērt mapi, kurā ir saglabāts saspiestais fails.

Backup (dublēšana)

Dublējumu veidošana ļauj dublēt un atjaunot ierīces un atmiņas kartes failus un datus.

Failu dublēšana

Lai dublētu failus:



1. Pieskarieties pie  > **Programs (programmas)** > **Backup (dublēšana)** > **Backup (dublēšana)**.
2. Izvēlieties dublējuma atrašanās vietu un dublējamos vienumus. Pieskarieties pie **Next (tālāk)**.
3. Pārsauciet failu un izvēlieties dublējuma saglabāšanas vietu. Pieskarieties pie **Next (tālāk)**.
4. Lai šifrētu dublējuma failu, ievadiet četru ciparu paroli. Pieskarieties pie **Next (tālāk)**.
5. Pieskarieties pie **Start (sākt)**, lai sāktu dublēšanu. Vai pieskarieties pie **Back (atpakaļ)**, lai atgrieztos pie pēdējā ekrāna.

PIEZĪME: Failu dublēšanas laikā sistēma izslēgs visas aktivizētās lietotnes.

6. Kad esat pabeiguši, pieskarieties pie **Reset (atiestatīt)**, lai atiestatītu ierīci.


Setting Backup (uzstādījuma dublēšana)

Lai uzstādītu Backup (dublēšanu):

1. Pieskarieties pie  > **Programs (programmas)** > **Backup (dublēšana)**. Pieskarieties pie **Option (opcija)**.
2. Atzīmējiet rūtiņu, ja vēlaties ierīci pēc dublēšana automātiski atiestatīt. Kad esat pabeiguši, pieskarieties pie .

Failu atjaunošana

Lai atjaunotu failus:

1. Pieskarieties pie  > **Programs (programmas)** > **Backup (dublēšana)** > **Restore (atjaunošana)**.
2. Izvēlieties atrašanās vietu un vienumus, kurus vēlaties atjaunot, pēc tam pieskarieties **Next (tālāk)**.
3. Pārsauciet failu un izvēlieties dublējuma saglabāšanas vietu, pēc tam pieskarieties pie **Next (tālāk)**.
4. Lai atšifrētu dublējuma failu, ievadiet paroli, un pieskarieties pie **Next (tālāk)**.
5. Izvēlieties vienumus, kurus vēlaties atjaunot no dublētajiem failiem, pēc tam pieskarieties pie **Next (tālāk)**.
6. Pieskarieties pie **Start (sākt)**, lai sāktu atjaunošanu. Vai pieskarieties pie **Back (atpakaļ)**, lai atgrieztos pie pēdējā ekrāna.

PIEZĪME: Failu atjaunošanas laikā sistēma izslēgs visas aktivizētās lietotnes.

7. Kad esat pabeiguši, pieskarieties pie **Reset (atiestatīt)**, lai atiestatītu ierīci.


Newstation (ziņu stacija)

Lietojot ierīces Newstation (ziņu staciju), jūs varat ērti pārlūkot ziņas un tīmekļa žurnālus.


PIEZĪME: Pārliecinieties, vai ierīce ir pieslēgta internetam, kad lietojat Newstation (ziņu staciju).


Newstation (ziņu stacijas) lietošana

Lai lasītu RSS ziņas:


1. Pieskarieties pie  > **Programs (programmas)** > **Newstation (ziņu staciju)**.
2. Pieskarieties pie kategorijas mapes, lai to atvērtu.
3. Pieskarieties pie kanāla vārda, lai to atvērtu.
4. Pārlūkojiet savus iecienītākos tematus.

Lai izveidotu jaunas kategorijas mapi:

1. Pieskarieties pie  > **Programs (programmas)** > **Newstation (ziņu staciju)**.
2. Pieskarieties pie **Menu (izvēlne)** > **New Category (jauna kategorija)**, pēc tam ievadiet kategorijas nosaukumu.



Lai pievienotu jaunu kanālu:

1. Pieskarities pie  > **Programs (programmas)** > **Newstation (ziņu staciju)**, pēc tam pieskarities pie kategorijas mapes, lai to atvērtu.
2. Pieskarities pie **Menu (izvēlne)** > **New Channel (jauns kanāls)**. Jaunu kanālu var pievieno vai nu no interneta, vai faila.

- **Ievade no URL**

Izvēlieties **Input from URL (ievade no URL)** radiopogu un ievadiet URL adresi. Pieskarities pie **Next (tālāk)**.

Izvēlieties kategoriju, pie kuras vēlaties kanālu pievienot. Pēc tam pieskarities pie **Finish (pabeigt)**.

- **Importēšana no faila**

Izvēlieties **Import from a file (importēt no faila)** radiopogu, pēc tam pieskarities pie **Next (tālāk)**.

Izvēlieties mapi un failu no saraksta.


Izvēlieties no saraksta kanālus, pēc tam pieskarities pie **Next (tālāk)**.


Izvēlieties kategoriju, pie kuras vēlaties piesaistīt kanālu, pēc tam pieskarities pie **Finish (pabeigt)**.

Ziņu stacijas izvēlņu lietošana

Category (kategorijas) izvēlne


Lai lietotu kategoriju izvēlni:

1. Pieskarieties pie  > **Programs (programmas)** > **Newstation (ziņu staciju)**.
2. Izvēlieties kategorijas mapi. Pēc tam pieskarieties pie **Menu (izvēlne)**. Parādīsies uznirstošā izvēlne.
3. Pieskarieties pie vēlamās opcijas.




Channel (kanāla) izvēlne

Lai lietotu kanāla izvēlni:

1. Pieskarieties pie  > **Programs (programmas)** > **Newstation (ziņu staciju)**.
2. Pieskarieties pie kategorijas mapes, pēc tam izvēlieties kanālu un pieskarieties pie **Menu (izvēlne)**.
3. Pieskarieties pie vēlamās opcijas.

Subject (temata) izvēlne

Lai lietotu temata izvēlni:

1. Pieskarieties pie  > **Programs (programmas)** > **Newstation (ziņu staciju)**.
2. Pieskarieties pie kategorijas mapes. Pēc tam, lai atvērtu kanālu, pieskarieties pie tā. Izvēlieties tematu uz pieskarieties pie **Menu (izvēlne)**. Parādīsies uznirstošā izvēlne.
3. Pieskarieties pie vēlamās opcijas.

13. nodaļa





Citas iespējas

- Microsoft® Office Mobile
- ClearVue PDF
- Auto Cleaner (automātiskais tīrītājs)
- Noklusēto rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana
- Sistēmas informācija
- Task Manager (uzdevumu pārvaldnieks)
- Programmu atinstalēšana
- Google meklēšana
- SMS atrašanās vietas saite

Microsoft® Office Mobile

Ierīce ir piegādāta ar uzinstalētām Microsoft® Office Mobile lietotnēm, kas ļauj izveidot, skatīt un rediģēt izklājlapas, prezentācijas, piezīmes un dokumentus. Lietojiet šīs lietotnes tāpat kā datora standarta Office lietotnes.

Lai piekļūtu lietotnēm, pieskarieties pie  > **Office Mobile**. Izvēlieties attiecīgo lietotni.

IKONA	APRAKSTS
	Excel Mobile ļauj skatīt, izveidot un rediģēt Excel izklājlapas.
	OneNote Mobile ļauj skatīt, izveidot un rediģēt OneNote failus.
	Powerpoint Mobile ļauj skatīt "powerpoint" prezentācijas.
	Word Mobile ļauj skatīt, izveidot un rediģēt dokumentus.

Excel® Mobile

Excel® Mobile ļauj ierīcē izveidot, skatīt un rediģēt izklājlapas. Kad atvērsiet izklājlapas failu datorā, visas izklājlapai veiktās labošanas un formatēšanas darbības būs saglabājušās. Excel® Mobile lietotne ir savietojama ar Microsoft® Office Excel 2007.

Lai palaistu Excel® Mobile, pieskarieties pie  > **Office Mobile** > **Excel Mobile**.

MĒRĶIS	RĪKOJIETIES ŠĀDI
Izveidot jaunu izklājlapu	Pieskarieties pie New (jauns) , lai izveidotu jaunu izklājlapu; vai pieskarieties pie Menu (izvēlne) > File (fails) > New (jauns) , lai izveidotu citu izklājlapu, kad strādājat ar pašreizējo failu. Parādīsies tukša darbgrāmata. Ievadiet jaunās izklājlapas datus. Kad esat pabeiguši, pieskarieties pie ok .
Nodzēst ievadīto informāciju, formatēšanu vai veikt abas darbības	Lietojot irbuli, iezīmējiet šūnas, rindas vai stabiņus, kuru vēlaties dzēst. Pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Edit (rediģēt) > Clear (dzēst) . Pieskarieties pie Contents (saturs) , lai dzēstu izgaismotās šūnas vai šūnu saturu; pieskarieties pie Format (formāts) , lai dzēstu šūnu, rindu vai stabiņu formātu; pieskarieties pie All (viss) , lai dzēstu šūnu, rindu un stabiņu formātu un saturu.
Formatēt šūnas, rindas vai stabiņus	Pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Format (formāts) . Veiciet šūnu, rindu vai stabiņu formāta nepieciešamās izmaiņas.
Modificēt izklājlapas	Pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Format (formāts) > Modify Sheets (modificēt izklājlapas) . Jūs varat izklājlapām mainīt nosaukumu, ievietot jaunas izklājlapas, dzēst jau izveidotās izklājlapas vai pārvietot tās augšup vai lejup.
Ievietot šūnas (rindas vai stabiņus), tabulu, simbolu vai funkciju	Pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Insert (ievietot) . Izvēlieties vienumu, kuru vēlaties ievietot. Jūs varat ievietot rindas, stabiņus, tabulas, simbolus vai funkcijas.
Sakārtot datus	Pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Sort (sakārtot) . Izvēlieties kolonnu, kuru vēlaties sakārtot. Ja vēlaties datus sakārtot lejupejošā secībā, izņemiet atzīmi no Ascending (augšupejošās) secības izvēles rūtiņas.
Saglabāt failu	Pieskarieties pie Menu (izvēlne) > File (fails) > Save As... (saglabāt kā...) . Norādiet faila nosaukumu, mapi vai atrašanās vietu. Pieskarieties pie Save (saglabāt) .

MĒRĶIS	RĪKOJĒTIES ŠĀDI
Pārsaukt vai pārvietot izklājlapas failu	Pieskarieties pie Menu (izvēlne) > File (fails) > Rename/Move... (pārsaukt/ pārvietot) . Ievadiet Name (nosaukuma) laukā jauno nosaukumu. Lai failu pārvietotu uz citu atrašanās vietu, izvēlieties mapi vai atrašanās vietu, uz kuru vēlaties failu pārvietot. Kad esat pabeiguši, pieskarieties pie ok .
Nosūtīt failu ar e-pasta ziņas palīdzību	Pieskarieties pie Menu (izvēlne) > File (fails) > Send via E-mail... (nosūtīt pa e-pastu...) > Outlook E-mail (Outlook e-pasts) . Parādīsies jauna e-pasta veidne ar pievienoto Excel failu. Ievadiet saņēmēja e-pasta adresi, tēmu un ziņu. Pieskarieties pie Send (nosūtīt) .
Pārraidīt failu	Pieskarieties pie Menu (izvēlne) > File (fails) > Beam... (pārraidīt) . Ierīču sarakstā pieskarieties pie ierīces, uz kuru vēlaties failu pārraidīt, bet pēc tam pieskarieties pie Tap to Send (pieskarties, lai nosūtītu) .
Dzēst failu	Pieskarieties pie Menu (izvēlne) > File (fails) > Delete (dzēst) . Apstiprinājuma ziņojumā pieskarieties pie Yes (jā) .

OneNote® Mobile

OneNote® Mobile ir piezīmju lietotne. Tā ļauj saglabāt informāciju daudz dažādos veidos un organizēt atbilstoši jūsu vēlmēm. Papildus tekstam jūs varat piezīmēs ievietot audio ierakstus un attēlus.

Lai palaistu OneNote® Mobile, pieskarieties pie  > **Office Mobile > OneNote Mobile**.




MĒRĶIS	RĪKOJĒTIES ŠĀDI
Izveidot jaunu piezīmi	Pieskarieties pie New (jaunums) . Kad esat pabeiguši, pieskarieties pie ok vai Done (darīts) .
Mainīt tekstam formātu	Iezīmējiet tekstu, kuram vēlaties mainīt formātu. Pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Format (formāts) . Tekstam var iestatīt treknraksta, slīpraksta, pasvītrojuma vai svītrojuma formātu.
Dzēst visus formāta stilus	Iezīmējiet tekstu, kuram vēlaties dzēst formātu. Pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Format (formāts) > Clear All (dzēst visu) .

MĒRĶIS	RĪKOJĪETIES ŠĀDI
Izveidot aizzīmēto vai numurēto sarakstu	Pieskarieties pie Menu (izvēlne) > List (saraksts) . Izvēlieties, kādu sarakstu vēlaties izveidot.
Dzēst izveidoto sarakstu	Iezīmējiet dzēšamās teksta rindas, bet pēc tam pieskarieties pie Menu (izvēlne) > List (saraksts) > Clear (dzēst) .
Izgriezt, kopēt vai ielīmēt tekstu	Pieskarieties pie Cut (izgriezt), Copy (kopēt) vai Paste (ielīmēt) no Menu (izvēlnes) .
Uzņemt attēlu, lai ievietotu piezīmē	Pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Take Picture (uzņemt attēlu) . Kad attēls ir uzņemts, pieskarieties pie piezīmes nosaukuma, kas ir redzams ekrāna apakšējā labajā stūrī. Piezīmē parādīsies attēls.
Ievietot piezīmē jau uzņemtu attēlu	Pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Insert Picture (ievietot attēlu) . Attēlu sarakstā pieskarieties pie attēla, kuru vēlaties ievietot piezīmē.
Ievietot piezīmē skaņas failu	Pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Insert Recording (ievietot skaņas failu) . Izveidojiet skaņas failu un pieskarieties pie OK (labi) .
Dzēst piezīmi	Piezīmju sarakstā pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Delete (dzēst) . Lai apstiprinātu dzēšanu, pieskarieties pie Yes (jā) .
Pārsaukt piezīmi	Piezīmju sarakstā pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Rename (pārsaukt) . Ievadiet jauno piezīmes nosaukumu. Kad esat pabeiguši, pieskarieties pie ok vai Done (darīts) .
Sakārtot piezīmes pēc nosaukuma vai modifīcēšanas datuma	Piezīmju sarakstā pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Options (opcijas) . Nolaižamajā sarakstā Sort notes by (sakārtot piezīmes pēc) laukā norādiet sakārtošanas veidu. Kad esat pabeiguši, pieskarieties pie ok vai Done (darīts) .

Word® Mobile

Word® Mobile ļauj ierīcē skatīt un rediģēt Word dokumentus. Tā saglabā PDA telefonā Word dokumentam veiktās rediģēšanas vai formatēšanas darbības pat tad, kad atverat attiecīgo Word dokumentu datorā. Word® Mobile lietotne ir savietojama ar Microsoft® Office Word 2007.


Lai palaistu Word® Mobile, pieskarieties pie  > **Office Mobile** > **Word Mobile**.

MĒRĶIS	RĪKOJĒTIES ŠĀDI
Izveidot jaunu teksta failu	Pieskarieties pie New to create a new word file (lai izveidotu jaunu teksta failu); vai pieskarieties pie Menu (izvēlne) > File (fails) > New (jauns) , lai izveidotu citu failu, kamēr strādājat ar pašreizējo failu. Ievadiet jaunā teksta faila saturu. Kad esat pabeiguši, pieskarieties pie  .
Saglabāt failu kā citu failu	Pieskarieties pie Menu (izvēlne) > File (fails) > Save As... (saglabāt kā...) . Norādiet faila nosaukumu, mapi vai atrašanās vietu. Pieskarieties pie Save (saglabāt) .
Pārsaukt vai pārvietot failu	Pieskarieties pie Menu (izvēlne) > File (fails) > Rename/Move... (pārsaukt/pārvietot...) . Ievadiet Name (nosaukuma) laukā jauno nosaukumu. Lai failu pārvietotu uz citu atrašanās vietu, izvēlieties mapi vai atrašanās vietu, uz kuru vēlaties failu pārvietot.
Nosūtīt failu ar e-pasta ziņas palīdzību	Pieskarieties pie Menu (izvēlne) > File (fails) > Send via E-mail... (nosūtīt pa e-pastu) > Outlook E-mail (Outlook e-pasts) . Parādīsies jauna e-pasta veidne ar pievienoto teksta failu. Ievadiet saņēmēja e-pasta adresi, tēmu un ziņu. Pieskarieties pie Send (nosūtīt) .
Pārraidīt failu	Pieskarieties pie Menu (izvēlne) > File (fails) > Beam... (pārraidīt...) . Ierīču sarakstā pieskarieties pie ierīces, uz kuru vēlaties failu pārraidīt, bet pēc tam pieskarieties pie Tap to Send (pieskarties, lai nosūtītu) .
Dzēst failu	Pieskarieties pie Menu (izvēlne) > File (fails) > Delete (dzēst) . Apstiprinājuma ziņojumā pieskarieties pie Yes (jā) .
Mainīt fonta formātu	Pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Format (formāts) > Font (fonts) . Izvēlieties vēlamo fonta formātu. Kad esat pabeiguši, pieskarieties pie  .
Mainīt paragrāfa formātu	Pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Format (formāts) > Paragraph (paragrāfs) . Izvēlieties vēlamo paragrāfa formātu. Kad esat pabeiguši, pieskarieties pie  .

MĒRĶIS	RĪKOJĒTIES ŠĀDI
Pārbaudīt faila pareizrakstību	Pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Tools (rīki) > Spelling (pareizrakstība) .
Saskaitīt failā vārdus vai rakstzīmes	Pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Tools (rīki) > Word Count (vārdu skaits) .
Ievietot datumu	Pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Tools (rīki) > Insert Date (ievietot datumu) .
Meklēt vai nomainīt tekstu	Pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Edit (redīgēt) > Find/Replace... (meklēt/nomainīt...) .
Izgriezt, kopēt vai ielīmēt tekstu	Pieskarieties pie Cut (izgriezt), Copy (kopēt) vai Paste (ielīmēt) no Menu (izvēlnes) .
Dzēst saturu	Pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Edit (redīgēt) > Clear (dzēst) .
Iezīmēt visu saturu	Pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Edit (redīgēt) > Select All (iezīmēt visu) .
Izveidot faila kopiju	Failu sarakstā pieskarieties pie faila, kuram vēlaties izveidot kopiju. Parādīsies faila izvēlne. Pieskarieties pie Create Copy (izveidot kopiju) .

PowerPoint® Mobile

PowerPoint® Mobile ļauj PDA telefonā skatīt prezentāciju failus. Šī lietotne ir savietojama ar Microsoft® Office PowerPoint 2007.

Lai palaistu PowerPoint® Mobile, pieskarieties pie  > **Office Mobile > PowerPoint Mobile.**

MĒRĶIS	RĪKOJĒTIES ŠĀDI
Iestatīt prezentācijas uzstādījumus (piemēram, virzienu, slīda animāciju, slīda pāreju)	Pieskarieties pie Menu (izvēlne) > Set up Show (uzstādīt slīda skatu) . Uzstādiet vēlamos iestatījumus. Kad esat pabeiguši, pieskarieties pie  .
Skatīt prezentācijas failu	Failu sarakstā pieskarieties pie faila, kuru vēlaties rādīt. Slīdes skata prezentācijas laikā pieskarieties ar pirkstu pie ierīces ekrāna un turiet to pie ekrāna. Izvēlnes sarakstā pieskarieties pie jebkura izvēlnes vienuma.
Kopēt failu	Failu sarakstā pieskarieties pie faila, kuru vēlaties kopēt. Parādīsies faila izvēlne. Pieskarieties pie Create Copy (izveidot kopiju) .
Dzēst failu	Failu sarakstā pieskarieties pie faila, kuru vēlaties dzēst. Parādīsies faila izvēlne. Pieskarieties pie Delete (dzēst) .
Pārsaukt vai pārvietot failu	Failu sarakstā pieskarieties pie faila, kuru vēlaties pārsaukt vai pārvietot. Parādīsies faila izvēlne. Pieskarieties pie Rename/ Move... (pārsaukt/pārvietot...) . Ievadiet Name (nosaukuma) laukā jauno nosaukumu. Lai failu pārvietotu uz citu atrašanās vietu, izvēlieties mapi vai atrašanās vietu, uz kuru vēlaties failu pārvietot. Kad esat pabeiguši, pieskarieties pie  .

MĒRĶIS	RĪKOJĒTIES ŠĀDI
Izveidot faila kopiju	Failu sarakstā pieskarieties pie faila, kuram vēlaties izveidot kopiju. Parādīsies faila izvēlne. Pieskarieties pie Create Copy (izveidot kopiju) .
Nosūtīt failu ar e-pasta ziņas palīdzību	Pieskarieties pie Menu (izvēlne) > File (fails) > Send via E-mail... (nosūtīt pa e-pastu...) > Outlook E-mail (Outlook e-pasts) . Parādīsies jauna e-pasta veidne ar pievienoto Excel failu. Ievadiet saņēmēja e-pasta adresi, tēmu un ziņu. Pieskarieties pie Send (nosūtīt) .
Pārraidīt failu	Pieskarieties pie Menu (izvēlne) > File (fails) > Beam... (pārraidīt...) . Ierīču sarakstā pieskarieties pie ierīces, uz kuru vēlaties failu pārraidīt, bet pēc tam pieskarieties pie Tap to Send (pieskarties, lai nosūtītu) .

ClearVue PDF

ClearVue PDF ļauj lasīt dokumentus portatīvā dokumenta formātā (PDF).

Lai atvērtu ClearVue PDF lietotni:

- Pieskarieties pie  > **Programs (programmas)** > **ClearVue PDF**.

Lai izietu no ClearVue PDF lietotnes:



- Pieskarieties pie **File (fails)** > **Exit (iziet)**.


MĒRĶIS	RĪKOJIETIES ŠĀDI
Atvērt PDF failu	Pieskarieties pie File (fails) > Open... (atvērt...) . Pieskarieties pie faila, kuru vēlaties atvērt.
Aizvērt failu	Pieskarieties pie File (fails) > Close (aizvērt) .
Atvērt nesen skatītu failu	Pieskarieties pie File (fails) > Recent Files (nesen skatītie faili) . Parādīsies saraksts ar nesen skatītajiem failiem. Pieskarieties pie faila, kuru vēlaties atvērt.
Pietuvināt atvērtā faila saturu	Pieskarieties pie Zoom (tālumaina) . Izvēlieties mērogu, kuru vēlaties lietot, vai pieskarieties pie Custom... (pielāgot...) , lai izvēlētos individuālu mērogu.

Auto Cleaner (automātiskais tīrītājs)

Lai atbrīvotu telefona atmiņu, lietojiet šo funkciju. Tā ļauj aizvērt atvērtās lietotnes, kuras vairs neizmantojat.

Lai uzstādītu Auto Cleaner (automātisko tīrītāju):


1. Pieskarieties pie  > **Settings (uzstādījumi)** > **System (sistēma)** cilne > **Auto Cleaner (automātiskais tīrītājs)**.
2. Lai aktivizētu Auto Cleaner (automātiskā tīrītāja) funkciju, atzīmējiet izvēles rūtiņu, pēc tam izvēlieties vai nu **Short (īsu)** vai **Long press X to close the program (ilgu X nospiešanu, lai aizvērtu programmu)**.
3. Pieskarieties pie **Setting (uzstādījumi)** pogas, lai regulētu **Exception (izņēmuma)** un **Forced (piespiedu)** opcijas.
4. Kad esat pabeiguši, pieskarieties pie .



Noklusēto rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana

Šī opcija ļauj atjaunot ierīces sistēmu uz tās noklusētajiem rūpnīcas uzstādījumiem.

Lai atjaunotu noklusētos uzstādījumus:


1. Pieskarieties pie  > **Settings (uzstādījumi)** > **System (sistēma)** cilne > **Default Settings (noklusējuma uzstādījumi)**.
2. Ievadiet Password (paroles) laukā '1234' un pieskarieties pie OK, lai apstiprinātu, ka vēlaties atjaunot noklusētos uzstādījumus.
3. Pieskarieties pie **Yes (jā)**, lai sāktu atjaunošanu.

BRĪDINĀJUMS: Šī opcija izdzēsīs visus ierīcē saglabātos failus. Dublējiet svarīgos datus atmiņās kartē vai datorā, pirms veicat noklusēto uzstādījumu atjaunošanu. Pirms turpināt ar ierīces noklusējuma uzstādījumu atjaunošanu, pārļiecinieties, vai no ierīces ir izņemta microSD karte.

Sistēmas informācija

System Information (sistēmas informācija) satur svarīgu ierīces informāciju, ieskaitot pašreizējos ierīces uzstādījumus un versiju.

Lai palaistu System Information (sistēmas informāciju):

1. Pieskarieties pie  > **Settings (uzstādījumi)** > **System (sistēma)** cilne > **System Information (sistēmas informācija)**.
2. Pieskarieties pie **Device Info (ierīces informācijas)** cilnes, lai uzzinātu ierīces aparatūras informāciju.
3. Pieskarieties pie **Version (versijas)** cilnes, lai parādītu ROM atmiņas, sāknēšanas, radio un akumulatora versiju.

Task Manager (uzdevumu pārvaldnieks)

Task Manager (uzdevumu pārvaldnieks) ļauj kontrolēt pašlaik palaistās programmas, atmiņas un CPU noslodzi. Jūs varat izmantot šo funkciju, lai palaistās programmas aizvērtu. Jūs varat arī pārslēgties uz jebkuru Task Manager (uzdevumu pārvaldnieka) ekrānā redzamo programmu.

Lai atvērtu Task Manager (uzdevumu pārvaldnieku):

Pieskarieties pie  > **Programs (programmas)** > **Task Manager (uzdevumu pārvaldnieks)**.

Lai programmu beigtu:

Izvēlieties programmu, kuru vēlaties beigt un pieskarieties pie **End Task (beigt uzdevumu)**.

Lai beigtu visus uzdevumus, pieskarieties pie **Menu (izvēlne)** > **End All Tasks (beigt visus uzdevumus)**.


Lai pārslēgtos uz programmu:

Izvēlieties programmu un nospiediet navigācijas taustiņu vai pieskarieties pie **Menu (izvēlne)** > **Switch To (pārslēgties uz)**.

Programmu atinstalēšana

Lai atbrīvotu ierīces atmiņu, jūs varat atinstalēt programmas. Tomēr jūs nevarat atinstalēt tās programmas, kas ierīcei bija uzstādītas jau piegādes brīdī.



Lai atinstalētu programmu:

1. Pieskarieties pie  > **Settings (uzstādījumi)** > **System (sistēma)** cilne > **Remove Programs (atinstalēt programmas)**.
2. Izvēlieties programmu, kuru vēlaties atinstalēt, pēc tam pieskarieties pie **Remove (atinstalēt)**.
3. Parādīsies brīdinājuma uznirstošais ziņojums. Lai apstiprinātu, pieskarieties pie **Yes (jā)**.

Google meklēšana

Google meklēšana ļauj veikt meklēšanu tīmeklī tā, it kā jūs strādātu ar Google meklēšanas lietotni datorā.

Lai parādītu Google meklēšanas joslu Today (šodien) ekrānā:


1. Pieskarieties pie  > **Settings (uzstādījumi)** > **Personal (personalizēt)** cilne > **Today (šodien)**.
2. **Items (vienumu)** sarakstā izvēlieties **Google Search (Google meklēšana)**.
3. Kad esat pabeiguši, pieskarieties pie . Today (šodien) ekrānā parādīsies Google meklēšanas josla.

SMS atrašanās vietas saite

Šī funkcija ļauj nosūtīt jūsu pašreizējo atrašanās vietu un atrašanās vietas saiti uz Google kartēm, izmantojot SMS, MMS un e-pasta palīdzību.

PIEZĪME: Lai lietotu šo funkciju, ieslēdziet ierīces GPS.

Lai nosūtītu atrašanās vietu un atrašanās vietas saiti ar SMS:

1. Pieskarieties pie  > **Messaging (ziņojumapmaiņa)**, bet pēc tam pieskarieties pie **Text Message (teksta ziņa)**, MMS vai atveriet e-pasta kontu. Pieskarieties pie **Menu (izvēlne)** > **Send My Location (nosūtīt manu atrašanās vietu)**.
2. Ievadiet saņēmēja numuru vai pieskarieties pie **To (saņēmējs)**: lauka, lai pievienotu saņēmējus no kontaktu saraksta.
3. Ievadiet ziņu un pieskarieties pie **Send (nosūtīt)**, kad esat pabeiguši.

Atrašanās vietu jūs varat nosūtīt arī tieši kādam no kontaktu saraksta kontaktiem. Lai to izdarītu:

- Pieskarieties pie **Contacts (kontakti)** ASUS Today (ASUS šodien) ekrānā, izvēlieties no saraksta kontaktu un pieskarieties pie **Menu (izvēlne)** > **Send My Location (nosūtīt manu atrašanās vietu)**.

Pielikums

- Informācija
- Īpatnējā absorbcijas intensitāte (SAR)
- ASUS kontaktinformācija

Informācija

Maināmi akumulatori

Ja aprīkojums ir piegādāts ar maināmu akumulatoru un nepareiza akumulatora veida uzstādīšana var radīt eksplozijas risku (piem., dažu litija akumulatoru gadījumā), spēkā ir šādi nosacījumi:

- Ja akumulators ir novietots OPERATORA PIEKĻUVES VIETĀ, lietošanas un apkopes instrukcijās pie akumulatora ir norādīts marķējums vai paziņojums;
- Ja akumulators ir uzstādīts citā aprīkojuma daļā, apkopes instrukcijās pie akumulatoram ir norādīts marķējums vai paziņojums.

Marķējumā vai paziņojumā ir iekļauts šāds vai līdzīgs teksts:

UZMANĪBU:

- EKSPLOZIJAS RISKS, JA AKUMULATORU NOMAINA AR NAPAREIZĀ VEIDA AKUMULATORU.
 - LIKVIDĒJIET IZLIETOTOS AKUMULATORUS SASKAŅĀ AR INSTRUKCIJĀM.
-

Operatora piekļuve ar darbarīku

Ja OPERATORA PIEKĻUVES VIETAS atvēršanai ir nepieciešams DARBARĪKS, visi pārējie piekļuves vietā izvietotie nodalījumi, kas rada risku, OPERATORAM, lietojot attiecīgo DARBARĪKU, nav pieejami vai arī ir marķēti ar brīdinājumiem.

Pieņemamais marķējums, kas brīdina par elektriskās strāvas trieciena risku, ir (ISO 3864, Nr.5036).

Aprīkojums ierobežotas piekļuves vietām

Aprikojums paredzēts tikai uzstādīšanai IEROBEŽOTAS PIEEJAS VIETĀ (uzstādīšanas instrukcijās ir iekļauta attiecīgā norāde).

BRĪDINĀJUMS: Kad lietotājs atrodas vietās ar potenciāli eksplozīvu atmosfēru (piemēram, degvielas stacijās, ķīmikāliju noliktavās un spridzināšanas darbu vietās), ierīce ir jāizslēdz.

Īpatnējā absorbcijas intensitāte (SAR)

Valkājama lietošana

Valkājamai lietošanai: šī ierīce ir pārbaudīta, un tā atbilst FCC RF tuvinājuma vadlīnijām, kas attiecas uz piederumu, kas nesatur metālu un atrodas vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa, lietošanu.

Papildpiederumu lietošana var atcelt ierīces atbilstību FCC RF tuvinājuma vadlīnijām. Ja nelietojat valkājamus piederumus un neturat ierīci pie auss, turiet ieslēgtu ierīci vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa.

Pakļaušana radioviļņu iedarbībai

ŠIS MODELIS ATBILST STARPTAUTISKAJIEM STANDARTIEM, KAS ATTIECAS UZ RADIOVIĻŅU IEDARBĪBU

Jūsu mobilā ierīce ir radio signālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir konstruēta, lai nepārsniegtu starptautisko standartu noteiktās radioviļņu iedarbības robežas. Šos standartus ir izstrādājusi neatkarīga pētnieciskā institūcija ICNIRP, un tie nosaka radioviļņu iedarbības robežvērtības, kas nodrošina visu personu drošību (neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa).

Šajos standartos ir izmantota mērvienība, kas pazīstama kā īpatnējā absorbcijas intensitāte vai SAR. Sabiedriski lietojamo mobilo ierīču ICNIRP SAR robeža ir 2 W/kg. Šīs ierīces augstākā CE SAR vērtība ir 0,977 W/kg* (pie auss) un 0,779 W/kg* (pie ķermeņa).

Iepriekš uzskaitītās SAR vērtības ir noteiktas ar maksimālo ierīces raidīšanas jaudu. Lietojot ierīci normālos apstākļos, faktiskais ierīces SAR līmenis ir zemāks. To nodrošina ierīces jaudas līmeņa automātiskā regulēšana, kas nodrošina, ka ierīce izmanto minimālo līmeni, kas nepieciešams tīkla sasniegšanai.

Lai gan, lietojot dažādus telefonus dažādās vietās, SAR līmeņi var atšķirties, tie vienmēr iekļaujas drošas lietošanas standartu robežās. Lūdzu ievērojet, ka šī izstrādājuma modeļa tehniskie uzlabojumi var izmainīt SAR vērtības; tomēr visos gadījumos izstrādājumi ir konstruēti tā, lai atbilstu iepriekšminētajiem standartiem.

Pasaules Veselības organizācija ir paziņojusi, ka pašlaik pieejamā pētnieciskā informācija neliecina par nepieciešamību ievērot īpašu piesardzību, kad lietojat mobilās ierīces. Pasaules Veselības organizācija ir norādījusi: ja vēlaties samazināt radioviļņu iedarbību, ieteicams samazināt sarunu ilgumu vai "brīvroku" ierīces lietošanu, lai tādējādi mobilo telefonu neturētu galvas un ķermeņa tuvumā.

Papildu informācija ir pieejama Pasaules veselības organizācijas tīmekļa vietnē (<http://www.who.int/emf>).

* Pārbaudes ir veiktas saskaņā ar starptautiskajiem standartiem. Uzrādītās vērtības ietver zināmu drošības rezervi, kas sniedz papildu aizsardzību un nodrošina pret jebkādam mērījumu novirzēm. Papildu informācija ietver ASUS pārbaudes protokolu, novērtēšanas procedūru un mērījumu kļūdu.

ASUS

Adrese: 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan

Tel: 886228943447; Fakss: 886228907698

Deklarācija

Mēs deklarējam, ka šī izstrādājuma, **ASUS P552w**, IMEI kodi katrai ierīcei ir vienreizēji un piešķirti tikai šim modelim. Katras ierīces IMEI ir uzstādīts rūpnīcā un lietotājs to nevar mainīt, un tas atbilst GSM standartos noteiktajām saistošajām IMEI integritātes prasībām.

Ja jums ir kādi jautājumi vai komentāri, lūdzu, sazinieties ar mums.

Ar cieņu,

ASUSTeK COMPUTER INC.

Tel: 886228943447

Fakss: 886228907698

E-pasts: <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>

ASUS kontaktinformācija

ASUSTeK COMPUTER INC. (Āzijas un Klusā okeāna reģions)

Adrese 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Tīmekļa vietne www.asus.com.tw

Tehniskais atbalsts

Telefons +886228943447
Atbalsts pa faksu +886228907698
Programmatūras lejupielāde [support.asus.com*](http://support.asus.com)

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adrese 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Telefons +15029550883
Fakss +15029338713
Tīmekļa vietne usa.asus.com
Programmatūras lejupielāde [support.asus.com*](http://support.asus.com)

ASUS COMPUTER GmbH (Vācija un Austrija)

Adrese Harkort Str. 21-23, D40880 Ratingen, Vācija
Telefons +49210295990
Fakss +492102959911
Tiešsaistes kontaktinformācija www.asus.com.de/sales

Tehniskais atbalsts

Telefons +49180595990
Fakss +492102959911
Tiešsaistes atbalsts www.asus.com.de/support
Tīmekļa vietne www.asus.com.de/news

* Šajā vietnē ir pieejama tiešsaistes tehniskās palīdzības pieprasījuma anketa, kas jāaizpilda, lai sazinātos ar tehnisko atbalstu.

Atbilstības deklarācija

Mēs, ražotājs/importētājs
(pilna adrese)

**SIA „ASUS COMPUTER”, HARKORT STR. 25
40880 RATINGENA, BRD. VĀCIJA,**

paziņojam, ka izstrādājums
(saistītā aparāta, sistēmas, instalācijas apraksts)

PDA tālrunis P552w

atbilst

(atsauce uz specifikāciju, kuras ietvaros ir deklarēta atbilstība
saskaņā ar direktīvu 2004/108/EK-EMC un direktīvu 1995/5 EK-R&TTE)

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 300328 | Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra jautājumi; platjoslas pārraides aprīkojums, kas darbojas 2,4 Ghz ISM joslā un izmanto plaša spektra modulācijas tehnikas; 1. daļa: tehniskās īpašības un pārbaudes apstākļi; 2. daļa: saskaņotais EN, kas iekļauj svarīgas prasības R&TTE 3.2. punktā |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 300440-2 | Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra jautājumi; tuvdarbības ierīces; radioierīces, kas jāizmanto 1 GHz – 40 GHz frekvences diapazonā; 2. daļa: saskaņotais EN R&TTE direktīvas 3.2. punktā |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 301489 | Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra jautājumi; elektromagnētiskās saderības (EMS) standarts radioierīcēm un pakalpojumiem; 17. daļa: īpašie nosacījumi platjoslas datiem un HIPER-LAN ierīcēm |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 301511 | Globālās mobilo komunikāciju sistēmas (GSM); Saskaņoto EN mobilajām stacijām GSM 900 un GSM 1800 aizliegumi, kas iekļauj svarīgas prasības R&TTE direktīvas (1999/5/EK) 3.2. punktā |

- ☒ **EN 301908-1**
EN 301908-2 Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra jautājumi; bāzes stacijas (BS), atkārtotāji un lietotāja aprīkojums (LA), kas ir paredzēts IMT-2000 trešās paaudzes mobilo ierīču tīkliem; - 1. daļa: saskaņotais EN, kas ir paredzēts IMT-2000, ievads un vispārējās prasības, kas iekļauj R&TTE direktīvas 3.2. punkta svarīgākās prasības; 2. daļa: saskaņots EN, kas ir paredzēts IMT-2000, CDMA tiešā izplatība (UTRD FDD) (LA), kas iekļauj R&TTE direktīvas 3.2. punkta svarīgākās prasības.
- ☒ **EN 55022:2006** Informācijas tehnoloģijas aprīkojuma radiotraucējumu iezīmju ierobežojumi un mērīšanas metodes
- ☒ **EN 55024: 1998+A1:2 001+A2:2003** Informācijas tehnoloģijas aprīkojums – neaizskaramības iezīmes – mērīšanas metodes un ierobežojumi
- ☒ **EN 50360**
EN 50361 Izstrādājuma standarts, kas apliecina elektromagnētiskā lauka ierobežojuma (no 0 Hz līdz 300 GHz) iedarbību uz cilvēku; Starptautiskā komisija par aizsardzību no nejonizējošās radiācijas (1998), vadlīnijas par ierobežojumiem, kas ir saistīti ar pakļaušanu dažāda laika elektrisko, magnētisko un elektromagnētisko lauku iedarbībai
- ☐ **EN 61000-3-2 : 2000+A2:2005** Apgādes sistēmās izraisītie traucējumi
- ☐ **EN 61000-3-3 : 1995+A1:2001** Apgādes sistēmās izraisītie traucējumi
- ☐ **EN 55013** Apraides saņēmēju un saistītā aprīkojuma radiotraucējumu iezīmju ierobežojumi un mērīšanas metodes
- ☐ **EN 55020** Apraides saņēmēju un saistītā aprīkojuma radiotraucējumu neaizskaramība
- ☒ **EN 50332-1** Skaņu sistēmas aprīkojums – radioaustiņas portatīvajām audio iekārtām – maksimālā skaņu spiediena līmeņa mērīšanas metodoloģija un ierobežojumu apsvērumi – 1. daļa: vispārējā metode "iekārta vienā iesaiņojumā"
- ☒ **CE marking**



(EK atbilstības marķējums)

Ražotājs arī paziņo par iepriekšminētā izstrādājuma atbilstību faktiskajiem drošības standartiem saskaņā ar LVD 2006/95 EK

- ☐ **EN 60065** Drošības prasības elektronisko un saistīto iekārtu, kas ir paredzētas izmantošanai mājāsaimniecības un tamlīdzīgai vispārējai lietošanai,
- ☐ **EN 60335** Mājāsaimniecības un tamlīdzīgu elektroierīču drošība
- ☒ **EN 60950-1** Informācijas tehnoloģijas aprīkojuma, tostarp saimnieciskā elektroaprīkojuma, drošība
- ☐ **EN 50091-1** Nepārtraucamo barošanas sistēmu (NBS) vispārējās un drošības prasības

Datums: 07/01/2008