

# ASUS PDA Phone

## Guia de funcionalidades destacadas


# Índice


<b>Utilizar o MultiHome .....</b>	<b>1</b>
Tema Original .....	2
Tema Trabalho .....	2
Tema Vida .....	3
<b>Anytime Launcher .....</b>	<b>4</b>
Utilizar os Programas Favoritos .....	6
Iniciar Programas Recentes .....	6
Utilizar os Contactos Favoritos .....	7
Utilizar o Centro de Mensagens .....	8
Utilizar as aplicações de Internet .....	8
Utilizar Multimédia .....	10
Configurar o seu dispositivo .....	11
<b>EziPhoto .....</b>	<b>12</b>
Vista de Todas as Fotos .....	12
Modo de ecrã inteiro .....	13
Modo de Apresentação de Diapositivos .....	18
Vista de Álbuns .....	20
Vista de Calendário .....	22
<b>EziMusic .....</b>	<b>24</b>
Reproduzir ficheiros de música .....	24
Utilizar a Biblioteca .....	26

# Utilizar o MultiHome

O MultiHome oferece três temas para o ecrã ASUS Today: **Original**, **Trabalho**, e **Vida**. Por predefinição é exibido o tema Original. Pode alterar o tema de acordo com as suas preferências.

## Para alterar o tema:

1. Toque em  no ecrã ASUS Today para iniciar o MultiHome.
2. Para navegar pelos temas **Original**, **Trabalho**, e **Vida**, escolha uma das seguintes opções:
  - Prima a tecla de navegação para a esquerda ou para a direita.
  - Deslize o seu dedo no ecrã para a esquerda ou para a direita.
3. Toque no ecrã para aplicar o tema seleccionado.




## Tema Original

No tema Original, o ASUS Today possibilita-lhe o acesso rápido ao Relógio e Alarme, Centro de Mensagens, Calendário, Meteorologia, Estação de Notícias e EziMusic.


---

**NOTA:** Consulte a secção do ASUS Today no manual do utilizador para obter mais detalhes.

---



Toque no ecrã para aplicar o tema ao ecrã ASUS Today.



Tema Original

## Tema Trabalho

O tema Trabalho oferece-lhe um tema formal para o ASUS Today. O relógio exibe dois fusos horários; as informações meteorológicas são também exibidas para a cidade de origem e a cidade visitada, o que pode ser bastante útil quando efectua uma viagem de negócios. Pode também verificar comodamente as suas mensagens, o Calendário e as Notícias RSS.

---

**NOTA:** Consulte a secção do ASUS Today no manual do utilizador para obter mais detalhes.

---



Toque no ecrã para aplicar o tema ao ecrã ASUS Today.



Tema Trabalho

### Para configurar a hora exibida no ASUS Today:

1. No modo Trabalho, toque no ecrã para abrir o Ur Time.
2. Toque em **Menu > Hora**. Configure as definições nos itens **Casa** , e **Visita**.
3. Toque em **ok** quando terminar.

## Tema Vida

O tema Vida apresenta um modo casual e descontraído. Além do Relógio e Alarme, o Centro de Mensagens e a informação meteorológica, é possível ouvir música com o acesso rápido ao EziMusic, e também visualizar as suas imagens favoritas.

---

**NOTA:** Consulte a secção do ASUS Today no manual do utilizador para obter mais detalhes.

---



Toque no ecrã para aplicar o tema  
ao ecrã ASUS Today.



Tema Vida

### Para visualizar as suas imagens favoritas:

1. Toque em **Imagens**.
2. Toque na imagem exibida para mostrar apenas como imagem de fundo.
3. Deslize o seu dedo no ecrã para a esquerda/direita para visualizar a imagem anterior/seguinte.  
Pode seleccionar qualquer imagem exibida como imagem de fundo.

# Anytime Launcher

O Anytime Launcher é um programa alternativo que lhe permite, de forma confortável e rápida, iniciar aplicações, executar tarefas e alterar definições do dispositivo.








## Para executar o Anytime Launcher

Prima  no teclado.



## Ícones

Utilize a tecla de navegação para se deslocar pelos ícones seguintes para abrir a lista de aplicações ou os contactos correspondentes.

Ícone	Descrição
	<b>Programas Favoritos:</b> Permite-lhe adicionar os seus programas favoritos.
	<b>Programas Recentes:</b> Exibe os programas abertos recentemente.
	<b>Contactos Favoritos:</b> Permite-lhe adicionar os seus contactos favoritos.
	<b>Centro de Mensagens:</b> Permite-lhe aceder à funcionalidade de Mensagens e visualizar as chamadas não atendidas.
	<b>Internet:</b> Permite-lhe utilizar as aplicações relacionadas com a Internet.
	<b>Multimédia:</b> Permite-lhe utilizar aplicações de multimédia.
	<b>As Minhas Definições:</b> Permite-lhe configurar as definições do dispositivo.

## Utilizar os Programas Favoritos

Pode adicionar os programas que utilize frequentemente para facilitar o acesso aos mesmos.

PARA	FAÇA
Adicionar um programa	Toque em <b>Adicionar</b> . Toque num programa da lista e depois toque em <b>Seleccionar</b> .
Iniciar um programa a partir dos Programas Favoritos	Escolha uma das seguintes opções: <ul style="list-style-type: none"><li>• Toque duas vezes num programa para o iniciar.</li></ul> Toque num programa da lista de Programas Favoritos, depois toque em <b>Iniciar</b> .
Remover um programa	Toque em <b>Remover</b> . Selecciono o programa que deseja remover e toque em <b>Remover</b> .

## Iniciar Programas Recentes

O seu dispositivo mantém o histórico de programas utilizados recentemente.

PARA	FAÇA
Iniciar um programa utilizado recentemente	Toque no programa que deseja iniciar a partir da lista de Programas Recentes, depois toque em <b>Iniciar</b> .



## Utilizar os Contactos Favoritos

Pode encontrar facilmente os seus contactos favoritos a partir da lista de Contactos Favoritos.

PARA	FAÇA
Adicionar um contacto	<p>Toque em <b>Adicionar</b> depois toque no contacto para abrir. Toque no número, ou endereço de e-mail que deseja adicionar e toque em <b>Seleccionar</b>.</p> <p><b>NOTA:</b> Pode apenas adicionar um número, ou endereço de e-mail para um contacto a figurar na lista de Contactos Favoritos.</p>
Ligar a um contacto dos Contactos Favoritos	<p>Escolha uma das seguintes opções:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Toque num contacto da lista de Contactos Favoritos, depois toque em <b>Chamar</b> para ligar ao número exibido.</li><li>• Toque duas vezes num contacto para ver os seus detalhes, depois toque em <b>Chamar telemóvel</b>, <b>Chamar trabalho</b>, ou <b>Chamar casa</b>.</li></ul>
Enviar mensagens para um contacto dos Contactos Favoritos	<p>Toque duas vezes num contacto para ver os seus detalhes, depois toque em <b>Enviar mensagem de texto</b>, ou <b>Enviar e-mail</b>. Escreva a sua mensagem e toque em <b>Enviar</b>.</p>
Remover um contacto	<p>Toque em <b>Remover</b>. Seccione o contacto que deseja remover e toque em <b>Remover</b>.</p>

## Utilizar o Centro de Mensagens

O Centro de Mensagens inclui a lista de Chamadas Não Atendidas e as mensagens de SMS/MMS/E-Mail.

PARA	FAÇA
Visualizar as chamadas não atendidas	Escolha uma das seguintes opções: <ul style="list-style-type: none"><li>• Toque duas vezes em <b>Chamadas Não Atendidas</b>.</li><li>• Seleccione <b>Chamadas Não Atendidas</b> depois toque em <b>Chamadas Não Atendidas</b> no canto inferior esquerdo do ecrã.</li></ul>
Visualizar as mensagens de SMS/MMS/E-mail	Escolha uma das seguintes opções: <ul style="list-style-type: none"><li>• Toque duas vezes em <b>SMS/MMS/E-Mail</b> para aceder à Caixa de entrada.</li><li>• Seleccione <b>SMS/MMS/E-Mail</b> depois toque em <b>Caixa de entrada SMS/MMS/E-Mail</b> no canto inferior direito do ecrã.</li></ul>
Enviar uma nova mensagem	Toque em <b>SMS/MMS/E-Mail</b> depois toque em <b>Novo SMS/MMS/E-Mail</b> no canto inferior esquerdo do ecrã. Escreva a sua mensagem, depois toque em <b>Enviar</b> .

## Utilizar as aplicações de Internet

O ASUS Anytime Launcher possibilita-lhe o acesso prático a aplicações baseadas na Internet tais como o Internet Explorer, Windows Live Messenger, YouTube&Flickr, Streaming Player, e a Estação de Notícias.

---

**NOTA:** Assegure-se que o dispositivo está ligado à internet quando estiver a utilizar aplicações baseadas na Internet.

---

PARA	FAÇA
Utilizar o Internet Explorer	Selecione <b>Internet Explorer</b> e depois toque em <b>Iniciar</b> .
Abriu um item nos Marcadores	Selecione <b>Marcadores</b> e depois toque em <b>Iniciar</b> . No separador <b>Abriu</b> , toque num item da lista para abrir.
Adicionar um item aos Marcadores	Selecione <b>Marcadores</b> e toque em <b>Iniciar</b> . No separador <b>Adicionar/Eliminar</b> , toque em <b>Adicionar...</b> Introduza o <b>Nome</b> , e <b>Endereço</b> e selecione uma pasta na lista pendente <b>Criar em:</b> depois toque em <b>Adicionar</b> .
Criar uma nova pasta nos Marcadores	Selecione <b>Marcadores</b> e depois toque em <b>Iniciar</b> . No separador <b>Adicionar/Eliminar</b> , toque em <b>Nova pasta</b> . Introduza o <b>Nome</b> , depois toque em <b>Adicionar</b> .
Visualizar as páginas visitadas recentemente	Toque em <b>Browse Histórico</b> e depois toque em <b>Iniciar</b> . Será exibida a lista de páginas Web recentemente visitadas. Toque num item para abrir a página Web.
Iniciar o Windows® Live Messenger	Selecione <b>Messenger</b> e depois toque em <b>Iniciar</b> . <b>NOTA:</b> Consulte a secção <b>Windows® Live</b> do manual do utilizador para obter mais detalhes acerca de como utilizar o Window® Live Messenger.
Partilhar imagens/vídeos	Selecione <b>Partilhar imagens/vídeos</b> e depois toque em <b>Iniciar</b> . <b>NOTA:</b> Consulte a secção <b>Youtube&amp;Flickr</b> do manual do utilizador para obter mais detalhes acerca de como partilhar imagens e vídeos.
Utilizar o Streaming Player	Selecione <b>Streaming Player</b> e depois toque em <b>Iniciar</b> . <b>NOTA:</b> Consulte a secção <b>Streaming Player</b> no manual do utilizador para obter mais detalhes.
Iniciar a Estação de Notícias	Selecione <b>Estação de Notícias</b> e depois toque em <b>Iniciar</b> . <b>NOTA:</b> Consulte a secção <b>Newstation</b> no manual do utilizador para obter mais detalhes acerca da visualização de notícias RSS.

## Utilizar Multimédia

O Anytime Launcher oferece-lhe um acesso rápido a funcionalidades multimédia como o EziMusic, o EziPhoto, a Câmara e a Câmara de vídeo.

PARA	FAÇA
Iniciar o EziPhoto	Toque em EziPhoto e depois toque em <b>Iniciar</b> . <b>NOTA:</b> Consulte a secção <b>EziPhoto</b> neste guia para obter mais detalhes.
Visualizar fotos em modo de apresentação de diapositivos	Selecione <b>EziPhoto</b> e depois toque em <b>Slideshow</b> ou prima a tecla de atalho direita. Toque em <b>Menu &gt; Reproduzir apresentação de diapositivos</b> .
Exibir todas as fotos	Selecione <b>EziPhoto</b> e depois toque em <b>Todas as fotos</b> ou prima a tecla de atalho direita.
Iniciar o EziMusic	Toque em <b>EziMusic</b> e depois toque em <b>Abrir</b> . <b>NOTA:</b> Consulte a secção <b>EziMusic</b> neste guia para obter mais detalhes.
Exibir todas as canções	Toque em <b>EziMusic</b> e depois toque em <b>Todas as canções</b> .
Tirar fotos	Toque em <b>Câmara</b> e depois toque em <b>Capturar</b> ou prima a tecla de atalho esquerda. Prima o botão da Câmara para tirar fotos. <b>NOTA:</b> Consulte a secção <b>Tirar fotos</b> no manual do utilizador para obter mais detalhes acerca de como tirar fotos.
Exibir todas as fotos	Selecione <b>Câmara</b> e depois toque em <b>Todas as fotos</b> ou prima a tecla de atalho direita.
Iniciar o gravador de vídeo	Toque em <b>Câmara de vídeo</b> e depois toque em <b>Gravar</b> ou prima a tecla de atalho esquerda. Prima o botão da Câmara para começar a gravar. <b>NOTA:</b> Consulte a secção <b>Gravar vídeos</b> no manual do utilizador para obter mais detalhes acerca de como gravar vídeos.
Exibir todos os vídeos	Toque em <b>Câmara de vídeo</b> e depois toque em <b>Todos os vídeos</b> ou prima a tecla de atalho direita.

## Configurar o seu dispositivo

A funcionalidade As Minhas Definições no Anytime Launcher contém as definições utilizadas frequentemente. Em As Minhas Definições, pode alterar o perfil do dispositivo, o tema e sinais de toque, pode configurar o alarme, utilizar o Gestor de Tarefas, activar o modo de voo e bloquear o dispositivo.

PARA	FAÇA
Alterar o perfil	Toque em <b>Perfil</b> para abrir o Gestor de Perfil. Selecciono o seu perfil preferido. Se deseja personalizar o perfil, toque em <b>Editar</b> para alterar as definições.
Iniciar o Gestor de Tarefas	Toque em <b>Gestor de Tarefas</b> e depois toque em <b>Iniciar</b> . <b>NOTA:</b> Consulte a secção <b>Gestor de Tarefas</b> no manual do utilizador para obter mais detalhes.
Ligar/desligar o modo de voo	Toque em <b>Modo de voo</b> e depois toque em <b>Ligar/Desligar</b> no canto inferior esquerdo do ecrã.
Configurar o alarme	Toque em <b>Alarme</b> e depois toque em <b>Iniciar</b> . Defina os seus alarmes. <b>NOTA:</b> Consulte a secção <b>Configurar a data, hora e alarme</b> no manual do utilizador para obter mais detalhes.
Alterar o sinal de toque	Toque em <b>Sinal de toque</b> e depois toque em <b>Iniciar</b> . No separador <b>Telefone</b> , seleccione um sinal de toque na caixa <b>Sinal de toque</b> .
Alterar o tema	Toque em <b>Tema</b> e depois toque em <b>Iniciar</b> . Selecciono um tema da lista.
Proteger o dispositivo com uma palavra-passe	Toque em <b>Bloquear dispositivo</b> e depois toque em <b>Bloquear</b> . Selecciono a caixa de verificação <b>Pedir se o dispositivo não for utilizado durante</b> , e seleccione o tempo. Selecciono o tipo de palavra-passe, depois defina a sua palavra-passe.

# EziPhoto



O EziPhoto permite-lhe criar álbuns para organizar as suas fotos. O EziPhoto também lhe possibilita visualizar as suas fotos e permite a visualização em modo de apresentação de diapositivos.

---


**NOTA:** Apenas as fotos armazenadas na pasta As minhas imagens em Os meus Documentos do seu dispositivo serão automaticamente exibidas no EziPhoto. Se deseja exibir as fotos do seu cartão de memória, toque em **Menu > Importar**.

---

Para iniciar o EziPhoto, escolha uma das seguintes opções:

- Toque em  > **Programas > EziPhoto**.
- Prima a tecla Anytime Launcher, depois toque em  > **EziPhoto**.

## Vista de Todas as Fotos



PARA	FAÇA
Visualizar uma foto no modo ecrã inteiro	Toque numa foto para a seleccionar, depois toque novamente para vê-la no modo ecrã inteiro.
Adicionar uma foto a um álbum	Toque numa foto para a seleccionar, depois toque em <b>Menu &gt; Adicionar a</b> . Seleccionar um álbum e toque em <b>Concluído</b> . Na mensagem de confirmação, toque em <b>OK</b> .
Importar uma foto a partir de um cartão de memória	Toque em <b>Menu &gt; Importar</b> , seccione uma pasta que contenha fotos e toque em <b>Concluído</b> . Na mensagem de confirmação, toque em <b>Sim</b> .
Eliminar uma foto	Toque numa foto para a seleccionar, depois toque em <b>Menu &gt; Eliminar</b> . Na mensagem de confirmação, toque em <b>Sim</b> .
Enviar uma foto	Toque numa foto para a seleccionar, depois toque em <b>Menu &gt; Enviar para</b> . Seccione <b>Enviar para o Flickr</b> , <b>Enviar por MMS</b> , <b>Enviar por E-mail</b> , ou <b>Bluetooth</b> , depois toque em <b>Seleccionar</b> .
Seleccionar múltiplas fotos	Toque em <b>Menu &gt; Multi-selecção</b> , depois toque nas fotos que deseja. Para cancelar a multi-selecção, toque em <b>Voltar</b> .

## Modo de ecrã inteiro

Quando estiver a visualizar uma foto em modo ecrã inteiro, pode utilizar o dedo para efectuar zoom, rodar e arrastar a foto em vez de utilizar a caneta. Pode também definir uma foto como fundo do ecrã Hoje, ou defini-la como imagem de um contacto.


**Para visualizar uma foto em modo ecrã inteiro, escolha uma das seguintes opções:**

- Na vista de Todas as Fotos, toque duas vezes numa foto.
- Na vista de Álbuns, toque num álbum para o abrir, depois toque duas vezes numa foto.
- Na vista de Calendário, toque duas vezes numa data com fotos, depois toque duas vezes numa foto.

PARA	FAÇA
Definir uma foto como fundo do ecrã Hoje	Toque em <b>Menu &gt; Definir como fundo Hoje</b> , depois toque em <b>Sim</b> na mensagem de confirmação.
Guardar uma foto como perfil de um contacto	Toque em <b>Menu &gt; Definir como contacto</b> , depois toque num contacto. <b>NOTA:</b> Apenas pode atribuir uma imagem para contactos que estejam na lista de Contactos Outlook.

### Para visualizar a foto anterior/seguinte:


Deslize o seu dedo no ecrã para a esquerda/direita para visualizar a foto anterior/seguinte.






**Para aplicar mais zoom numa foto:**

Deslize o dedo no ecrã da esquerda para a direita para cima na diagonal.



**Para aplicar menos zoom numa foto:**


Deslize o dedo no ecrã da direita para a esquerda para baixo na diagonal.



### Para arrastar uma foto:


Pode arrastar uma foto para visualizar os detalhes quando estiver a visualizar uma foto ampliada.

1. No modo ecrã inteiro, toque no ecrã. Irá surgir um ícone com a forma de uma mão no canto superior esquerdo do ecrã.
2. Utilizando o dedo, toque e mantenha tocado o ecrã durante alguns segundos para activar a ferramenta para arrastar.
3. Utilizando o dedo, arraste a foto em qualquer direcção para a deslocar no ecrã.



### Para rodar uma foto:

Deslize o dedo no ecrã no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário.









## Modo de Apresentação de Diapositivos

O EziPhoto permite-lhe visualizar as suas fotos em modo de apresentação de diapositivos.

**Para visualizar fotos em modo de apresentação de diapositivos, escolha uma das seguintes opções:**


- Na vista de Todas as Fotos, toque em **Menu > Apresentação de diapositivos**.
- Na vista de Álbuns, toque num álbum para o abrir, depois toque em **Menu > Apresentação de diapositivos**.
- Na vista de Calendário, toque numa data com fotos, depois toque em **Menu > Apresentação de diapositivos**.

### **Para utilizar o painel de controlo da apresentação de diapositivos**

1. No modo de apresentação de diapositivos, toque no ecrã para exibir o painel de controlo.
2. Utilize o painel de controlo para efectuar uma das seguintes acções:
  - Toque em  para sair do modo de apresentação de diapositivos.
  - Toque em  para exibir a foto anterior.
  - Toque em  para interromper uma apresentação de diapositivos.
  - Toque em  para reproduzir uma apresentação de diapositivos.
  - Toque em  para exibir a foto seguinte.
  - Toque em  para ajustar o volume da música de fundo.


### Para definir o efeito da apresentação de diapositivos:


1. Toque em **Menu > Definições > Definições da Apresentação**.
2. Seleccione o seu efeito de transição preferido. Pode pré-visualizar o efeito na janela de pré-visualização à direita do ecrã.
3. Seleccione o intervalo de transição preferido. Seleccione **Ritmo** se deseja que o sistema ajuste o intervalo de acordo com o ritmo da música de fundo.
4. Seleccione a orientação do ecrã que deseja para visualizar a apresentação de diapositivos.
5. Seleccione a caixa de **Reproduzir música de fundo** se deseja reproduzir a música de fundo enquanto a apresentação é exibida. Toque em **Procurar** para seleccionar o ficheiro de música que deseja.
6. Toque em **OK** quando terminar.



## Vista de Álbuns

Para iniciar a vista de Álbuns, escolha uma das seguintes opções

- Toque em .
- Toque em **Álbuns** no ecrã Todas as Fotos.



PARA	FAÇA
Visualizar uma foto no modo ecrã inteiro	Toque num álbum para o abrir Serão exibidas todas as fotos do álbum. Toque numa foto para a seleccionar, depois toque novamente para vê-la no modo ecrã inteiro.
Adicionar fotos ao álbum	Toque em <b>Menu &gt; Adicionar imagem</b> . Selecciona as fotos e toque em <b>Concluído</b> .
Exportar um álbum para um cartão de memória instalado	Toque em <b>Menu &gt; Exportar</b> .
Criar um novo álbum	No ecrã Álbuns, toque em <b>Menu &gt; Novo álbum</b> . Introduza um nome para o álbum, depois toque em <b>OK</b> .
Mudar o nome de um álbum	No ecrã Álbuns, toque em <b>Menu &gt; Mudar o nome</b> . Edite o nome e toque em <b>OK</b> .
Eliminar um álbum	No ecrã Álbuns, toque em <b>Menu &gt; Eliminar</b> . Na mensagem de confirmação, toque em <b>Sim</b> .
Eliminar uma foto do álbum	Toque num álbum para o abrir Serão exibidas todas as fotos do álbum. Toque numa foto para a seleccionar, depois toque em <b>Menu &gt; Eliminar</b> . Na mensagem de confirmação, toque em <b>Sim</b> .
Seleccionar múltiplas fotos	Toque num álbum para o abrir Toque em <b>Menu &gt; Multi-selecção</b> , depois toque nas fotos que deseja. Para cancelar a multi-selecção, toque em <b>Voltar</b> .

## Vista de Calendário

Na vista de Calendário as suas fotos são ordenadas pela data em que foram tiradas.

Para iniciar a vista de Calendário, escolha uma das seguintes opções

- Toque em .
- Toque em **Calendário** no ecrã Álbuns.







PARA	FAÇA
Visualizar uma foto no modo ecrã inteiro	Toque duas vezes numa foto no calendário para mostrar todas as fotos tiradas num determinado dia. Toque numa foto para a seleccionar, depois toque novamente para vê-la no modo ecrã inteiro.
Adicionar todas as fotos tiradas num determinado dia a um álbum	Toque numa foto no ecrã do calendário. Toque em <b>Menu &gt; Adicionar a</b> . Toque no nome de um álbum, depois toque em <b>OK</b> na mensagem de confirmação.
Eliminar todas as fotos tiradas num determinado dia	Toque numa foto no ecrã do calendário, depois toque em <b>Menu &gt; Eliminar</b> . Na mensagem de confirmação, toque em <b>Sim</b> .
Enviar todas as fotos tiradas num determinado dia	Toque numa foto no ecrã do calendário, depois toque em <b>Menu &gt; Enviar para</b> . Seccione <b>Enviar para o Flickr</b> , <b>Enviar por MMS</b> , <b>Enviar por E-mail</b> , ou <b>Bluetooth</b> , depois toque em <b>Seleccionar</b> .


# EziMusic




O EziMusic ordena automaticamente por Artista, Álbum, Género e Protegidos os ficheiros de música armazenados no dispositivo e no cartão de memória. Pode também definir uma música ou um excerto como o seu sinal de toque.

Para iniciar o EziMusic, escolha uma das seguintes opções:

- Toque em  > **Programas** > **EziMusic**.
- Prima a tecla Anytime Launcher, depois toque em  > **EziMusic**.

## Reproduzir ficheiros de música



PARA	FAÇA
Adicionar ficheiros de música da Biblioteca	Toque em <b>Biblioteca</b> , depois abra uma pasta de categoria. Selecciona os ficheiros que deseja reproduzir, depois toque em <b>Menu &gt; Reproduzir</b> .
Remover um ficheiro de música da lista Em Execução	Selecciona um ficheiro de música, depois toque em <b>Menu &gt; Remover</b> .
Alterar o modo aleatório e repetir	No ecrã Em Execução, toque em <b>Menu &gt; Repetir/Aleatório...</b> , depois selecciona o modo de reprodução preferido. Pode também alterar o modo repetir e aleatório tocando em  (Aleatório)/  (Repetir tudo)/  (Repetir + Aleatório)
Guardar a lista Em Execução como lista de reprodução	Toque em <b>Menu &gt; Guardar como lista de reprodução</b> . Introduza o nome e toque em <b>OK</b> .
Definir uma música como sinal de toque	Toque em <b>Menu &gt; Definir como sinal de toque</b> , depois toque em <b>Guardar</b> .
Definir um excerto de uma música como sinal de toque	Toque em <b>Menu &gt; Definir como sinal de toque</b> . Defina o ponto de Início e o ponto Final, depois toque em <b>Guardar</b> . <b>NOTA:</b> Não pode editar um ficheiro de música protegido.
Configurar as definições de reprodução	Toque em <b>Menu &gt; Definições</b> . Selecciona as definições que deseja e toque em <b>Concluído</b> .
Visualizar as propriedades de um ficheiro de música	Selecciona um ficheiro, depois toque em <b>Menu &gt; Propriedades</b> .

## Utilizar a Biblioteca

Antes de poder ouvir música com o EziMusic, terá que actualizar a Biblioteca. Poderá reproduzir os ficheiros de música armazenados no dispositivo e no cartão de memória depois de actualizar a Biblioteca.

### Para abrir a Biblioteca

No ecrã Em Execução, toque em  ou **Biblioteca**.



PARA	FAÇA
Actualizar a Biblioteca	Toque em Actualizar <b>Ambos</b> , <b>A partir da memória do dispositivo</b> , ou <b>A partir do cartão de memória</b> .
Remover um ficheiro de música da biblioteca	Toque duas vezes em <b>Tudo</b> para abrir. Selecciono o ficheiro de música, depois toque em <b>Menu &gt; Remover &gt; Eliminar ficheiro da biblioteca apenas</b> , ou <b>Eliminar ficheiro da biblioteca e do dispositivo</b> . Toque em <b>OK</b> .
Adicionar todas as músicas de um Artista à lista Em Execução	Toque duas vezes em <b>Artista</b> para abrir. Toque num Artista para o seleccionar, depois toque em <b>Reproduzir</b> .
Adicionar todas as músicas de um Álbum à lista Em Execução	Toque duas vezes em <b>Álbum</b> para abrir. Toque num Álbum para o seleccionar, depois toque em <b>Reproduzir</b> .
Adicionar todas as músicas de um Género à lista Em Execução	Toque duas vezes em <b>Género</b> para abrir. Toque num Género para o seleccionar, depois toque em <b>Reproduzir</b> .
Reproduzir as músicas de uma lista de reprodução	Toque duas vezes em <b>Lista de Reprodução</b> para abrir. Selecciono a lista de reprodução que deseja reproduzir, depois toque em <b>Menu &gt; Reproduzir</b> .
Remover uma lista de reprodução	Toque duas vezes em <b>Lista de Reprodução</b> para abrir. Selecciono a lista de reprodução que deseja eliminar, depois toque em <b>Menu &gt; Remover</b> .
Reproduzir uma música protegida por copyright	Toque duas vezes em <b>Protegidos</b> para abrir. Toque num ficheiro de música para o seleccionar, depois toque em <b>Reproduzir</b> .
Visualizar as propriedades de um ficheiro de música	Selecciono um ficheiro, depois toque em <b>Menu &gt; Propriedades</b> .

