

ASUS®

P552w

**Podręcznik
użytkownika**



PL3816

Pierwsze wydanie

Lipiec 2008

Copyright © 2008, ASUSTeK Computers, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody firmy ASUS Telecom ("ASUS") nie jest dozwolone powielanie, transmitowanie, przepisywanie, zapisywanie w systemach wyszukiwania danych lub tłumaczenie na dowolny język żadnej części niniejszej instrukcji, w tym produktów i oprogramowania opisanego w niej, w jakiegokolwiek postaci, ani jakimkolwiek sposobem, oprócz dokumentacji przechowywanej przez Kupującego w celach archiwizacyjnych.

Gwarancja lub obsługa techniczna produktu nie zostanie przedłużona, jeżeli: (1) produkt był naprawiany, modyfikowany lub zmieniony, jeśli na taką naprawę, modyfikację lub zmianę firma ASUS nie udzieliła pisemnego upoważnienia, lub (2) etykieta z numerem seryjnym produktu została zniszczona bądź usunięta.

FIRMA ASUS DOSTARCZA TĘ INSTRUKCJĘ W TAKIM STANIE "W JAKIM JEST", NIE UDZIELAJĄC ŻADNYCH GWARANCJI, ANI WYRAŹNYCH ANI DOROŻUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROŻUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO ZASTOSOWANIA. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, PRACOWNICY LUB AJENCI NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYJĄTKOWE, INCYDENTALNE LUB WTORNE (W TYM SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY DOCHODÓW, UTRATY MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA LUB UTRATY DANYCH ALBO PRZERWY W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI I TEMU PODOBNYCH), NAWET JEŚLI FIRMA ASUS BYŁA INFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD Z POWODU JAKIEJKOLWIEK WADY BĄDŹ BŁĘDU W INSTRUKCJI LUB PRODUKCIE.

DANE TECHNICZNE ORAZ INNE INFORMACJE ZAWARTE W TEJ INSTRUKCJI SĄ PODAWANE JEDYNIEM W CELACH INFORMACYJNYCH I W DOWOLNEJ CHWILI MOGĄ ULEĆ ZMIANOM BEZ POWIADOMIENIA I NIE MOGĄ BYĆ TRAKTOWANE JAKO ZOBOWIĄZANIE FIRMY ASUS. FIRMA ASUS NIE PRZYJMUJE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI ZOBOWIĄZANIA W ZWIĄZKU Z JAKIMIKOLWIEK BŁĘDAMI LUB NIEŚCISŁOŚCIAMI, JAKIE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TEJ INSTRUKCJI, W TYM RÓWNIEŻ OBEJMUJĄCYMI PRODUKTY I OPROGRAMOWANIE OPISANE W NIEJ.

Nazwy produktów i firm występujące w tym podręczniku mogą być, ale nie muszą być, zastrzeżonymi znakami handlowymi lub zastrzeżonymi prawami autorskimi odpowiednich firm. Są one podawane tylko do celu identyfikacji lub objaśnienia i z korzyścią dla ich właścicieli, bez intencji naruszania ich praw.

Spis treści

Spis treści.....	3
Informacje dotyczące bezpieczeństwa	14
Normy korzystania z telefonu komórkowego	22
Dobre obyczaje korzystania z telefonu komórkowego.....	22
Dane techniczne	23
Zawartość opakowania	24

Rozdział 1: Rozpoczęcie pracy z urządzeniem

Poznaj swoje urządzenie.....	26
Układ.....	26
Przygotowanie urządzenia do pracy.....	30
Instalowanie karty SIM i baterii	30
Ładowanie baterii.....	32
Instalowanie i wyjmowanie karty microSD	33
Uruchamianie.....	34
Zasilanie urządzenia	34
Korzystanie z rysika	34
Kalibrowanie urządzenia.....	35

Blokowanie urządzenia	35
Ekran Główny	36
ASUS Dzisiaj.....	37
Ekran Dzisiaj	44
Korzystanie z programu MultiHome	49
AnyTime Launcher	50
Wyszukiwanie informacji	52
Uzyskiwanie pomocy.....	52

Rozdział 2: Wprowadzanie danych

Używanie Panelu wprowadzania	54
Korzystanie z funkcji Rozpoznawanie bloków.....	54
Korzystanie z klawiatury ekranowej	55
Korzystanie z funkcji Rozpoznawanie liter	55
Korzystanie z programu Transcriber	56

Pisanie i rysowanie na ekranie.....	57
Nagrywanie głosu	58

Rozdział 3: Synchronizacja urządzeń

Synchronizowanie urządzenia.....	60
Microsoft® ActiveSync.....	60
Synchronizacja poprzez złącze mini-USB.....	63
Synchronizowanie poprzez Bluetooth®	63
Synchronizacja z serwerem Exchange	65

Rozdział 4: Funkcje telefonu

Korzystanie z telefonu.....	68
Klawiatura telefonu.....	68
Wyłączanie funkcji telefonu.....	68
Regulacja głośności	69
Wykonywanie połączenia.....	70
Wykonywanie połączeń głosowych.....	70
Wykonywanie połączeń alarmowych	76
Wykonywanie połączeń międzynarodowych.....	76

Odbieranie połączenia.....	76
Opcje dostępne w czasie połączenia.....	77
Zarządzanie wieloma połączeniami	78
ASUS CallFilter	79
Otwieranie menu podręcznego	79
Zarządzanie Listą zaakceptowanych	80
Zarządzanie Listą odrzuconych	81

Rozdział 5: Obsługa wiadomości

Obsługa wiadomości e-mail	84
Konfiguracja konta poczty e-mail	84
Wysyłanie wiadomości e-mail	86
Konwersacje SMS.....	89
Wysyłanie wiadomości SMS z konwersacji.....	89
Obsługa wiadomości MMS	90
Dostęp do wiadomości MMS.....	90
Edycja ustawień MMS.....	90
Wysyłanie wiadomości MMS.....	91

Windows® Live	93
Korzystanie z Hotmail®	93
Korzystanie z Windows® Live Messenger	94

Rozdział 6: Organizowanie czasu

Korzystanie z aplikacji Kontakty	98
Wyświetlanie listy Kontakty	98
Korzystanie z Menedżera SIM	101
Korzystanie z Kalendarza	102
Planowanie terminów	102
Wyświetlanie terminów	103
Wyświetlanie harmonogramów	103
Korzystanie z programu Zadania	104
Lista Zadania	104

Rozdział 7: Dostosowanie urządzenia

Dostosowanie menu Start.....	106
Korzystanie z Menedżera profili	106
Dostosowywanie ekranu Dzisiaj	108
Wprowadzanie informacji kontaktowych	109
Konfigurowanie dźwięków i powiadomień.....	110
Ustawianie daty, godziny oraz alarmu.....	110
Ustawianie dzwonka.....	112
Dodawanie dźwięku dzwonka do wyboru	112
Zmiana dźwięku dzwonka.....	112
Ustawienia wybudzania.....	113

Rozdział 8: Łączymy się

Korzystanie z Menedżera bezprzewodowego	116
Włączanie/wyłączanie trybu pracy podczas przelotu	116
Włączanie/wyłączanie połączeń bezprzewodowych.....	116
Korzystanie z telefonu PDA jako zewnętrznego modemu	117
Korzystanie z funkcji Direct Push.....	118

Korzystanie z łącza Bluetooth®	118
Uaktywnianie funkcji Bluetooth w urządzeniu	119
Dodawanie urządzeń Bluetooth	119
Korzystanie z Wi-Fi	120
Włączanie sieci Wi-Fi	120
Konfigurowanie sieci bezprzewodowych	120
Dodawanie sieci bezprzewodowej	121
Konfiguracja połączenia GPRS	122
Nawiązywanie połączenia GPRS	123
Rozłączanie połączenia GPRS	124
Korzystanie z GPRS Tool	124
Ustawienie sieci	125
Konfigurowanie sieci	125
Ustawianie preferowanej sieci	125
Sieci GSM/3G	126

Rozdział 9: Funkcje GPS

Aplikacja GPS Catcher	128
Aktualizacja danych GPS.....	128
Konfigurowanie aplikacji GPS Catcher	128
Zewnętrzne urządzenie GPS.....	129

Rozdział 10: Funkcje multimedialne

Korzystanie z aparatu fotograficznego.....	132
Uruchamianie aparatu fotograficznego	132
Tryb Aparat	133
Wykonywanie zdjęć.....	135
Tryb Wideo.....	136
Nagrywanie klipów wideo.....	137
Przeglądanie obrazów i klipów wideo.....	138
Przeglądanie obrazów i klipów wideo	138
Edycja obrazów i zdjęć.....	138
Streaming Player	140
Odtwarzanie pliku transmisji strumieniowej	141
Łączenie z zakładkami	141

EziMusic	143
EziPhoto	144
YouTube&Flickr	145
Korzystanie z YouTube.....	145
Korzystanie z Flickr.....	146

Rozdział 11: Funkcje biznesowe

Ur Time	148
Ustawianie godziny	148
Ustawianie alarmu.....	148
Ustawianie Zegara światowego	149
Zdalny kalendarz.....	149
Synchronizowanie kalendarza	150
Konfigurowanie Zdalnego kalendarza.....	151
Aplikacja Meeting Time Planner.....	152

Rozdział 12: Funkcje specjalne ASUS

Funkcja Gester	154
Włączanie funkcji Gester.....	154
Używanie gestów funkcji Gester	155
ASUS Zip	156
Kopia zapasowa.....	157
Tworzenie kopii zapasowych plików	157
Przywracanie plików.....	158
Newstation.....	159
Korzystanie z programu Newstation	159
Korzystanie z menu programu Newstation	161

Rozdział 13: Inne funkcje

Microsoft® Office Mobile	164
Excel® Mobile	165
OneNote® Mobile.....	166
Word® Mobile	168
PowerPoint® Mobile.....	170

ClearVue PDF	171
Auto Cleaner	172
Przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych	173
Informacje o systemie	173
Menedżer zadań	174
Usuwanie programów	175
Google Search	175
Funkcja wysyłania łącza z lokalizacją w wiadomości SMS	176

Dodatki

Powiadomienia.....	178
Zamienne baterie	178
Użytkownik uzyskuje dostęp przy użyciu narzędzia.....	178
Współczynnik absorpcji właściwej (SAR)	179
Użytkowanie w przypadku noszenia urządzenia przy sobie	179
Narażenie na działanie fal radiowych.....	179
Informacje kontaktowe firmy ASUS	182

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Dbanie o telefon

Nie próbować otwierania obudowy telefonu. Wewnątrz nie ma części serwisowanych przez użytkownika, a otwarcie mogłoby spowodować uszkodzenia wrażliwych obwodów i części elektronicznych.

Rozkładanie na części bez upoważnienia spowoduje unieważnienie gwarancji.

Nie wystawiać telefonu na działanie silnego światła słonecznego lub nadmiernego ciepła przez dłuższy okres czasu. Może to spowodować jego uszkodzenie.

Nie posługiwać się telefonem mając wilgotne dłonie, ani nie wystawiać go na działanie wilgoci bądź płynów jakiegokolwiek rodzaju. Ciągłe zmiany zimnego i ciepłego środowiska mogą doprowadzić do skraplania pary wodnej wewnątrz telefonu, czego skutkiem może być korozja i możliwość uszkodzeń.

Należy mieć świadomość możliwości uszkodzenia, kiedy wkłada się telefon do walizki na czas podróży. Ciasne wypełnienie walizki może spowodować pęknięcie wyświetlacza LCD. Należy pamiętać o wyłączeniu połączeń bezprzewodowych na czas podróży samolotem.

Podobnie jak w przypadku innych urządzeń radiowych, dotykание miejsca lokalizacji anteny podczas trwania rozmowy telefonicznej, może spowodować pogorszenie jakości i prowadzić do skrócenia czasu stanu gotowości w wyniku zwiększonego zużycia energii elektrycznej.

Bateria

Telefon jest wyposażony w baterię litowo-jonową o wysokiej wydajności. Należy stosować się do zaleceń dotyczących obsługi baterii, aby wydłużyć okres jej przydatności do użytkowania.

- Unikać ładowania baterii w skrajnie wysokich lub niskich temperaturach. Bateria posiada optymalną wydajność w temperaturach otoczenia od +5 °C do +50 °C.
- Nie przechowywać baterii w pobliżu ognia lub źródła ciepła.
- Stosować tylko baterie zatwierdzone przez producenta.

- Nigdy nie wymieniać baterii na baterię niezatwierdzoną.
- Nigdy nie dopuszczać do zamoczenia baterii w wodzie lub innej cieczy.
- Nigdy nie próbować otwierać baterii, ponieważ zawierają one substancje, które mogą być szkodliwe w razie połknięcia lub wejścia w kontakt z niezabezpieczoną skórą.
- Nigdy nie zwierać baterii, ponieważ może to doprowadzić do przegrzania i spowodować pożar. Trzymać baterie z dala od biżuterii oraz innych metalowych przedmiotów.
- Nigdy nie wrzucać baterii do ognia. Może wtedy dojść do eksplozji baterii i uwolnienia szkodliwych substancji do środowiska.
- Nigdy nie wyrzucać baterii razem ze zwykłymi śmieciami z gospodarstwa domowego. Należy je przekazywać w punkcie zbiórki materiałów niebezpiecznych.
- Nie dotykać zacisków baterii.

Ładowarka

- Unikać używania telefonu podczas ładowania.
- Korzystać tylko z ładowarki dostarczonej razem z telefonem.
- Nigdy nie ciągnąć przewodu ładowarki w celu jej wyjęcia z gniazdka sieciowego – należy ciągnąć za samą ładowarkę.

OSTRZEŻENIE! Istnieje ryzyko eksplozji w przypadku wymiany baterii na baterię nieodpowiedniego typu.

Karta pamięci

- Nie wyjmować, nie wkładać karty pamięci, ani nie wyłączać telefonu, gdy trwa operacja czytania danych na karcie.
- Nie dotykać metalowych styków dłońmi, ani metalowymi przedmiotami.
- Nie zginać karty pamięci, ani nie poddawać jej gwałtownym uderzeniom. Chronić ją przed działaniem wody i wysokiej temperatury.
- Karty pamięci trzymać poza zasięgiem małych dzieci.
- Nie zwierać styków, ani nie wystawiać ich na działanie cieczy lub wilgoci. Kiedy nie są używane, karty pamięci należy przechowywać w antystatycznym pojemniku.
- Nie stosować siły przy wsuwaniu lub operowaniu kartą i nie wystawiać jej na działanie nadmiernego ciepła bądź silnych pól magnetycznych.

Czyszczenie i przechowywanie

- Telefonem należy zawsze posługiwać się ostrożnie i chronić go przez kurzem, brudem i wilgocią. Aby uniknąć zarysowania, nigdy nie kłaść telefonu przednią częścią skierowaną w dół.
- Jeśli konieczne jest czyszczenie, należy ostrożnie przetrzeć telefon miękką, lekko wilgotną (nie mokrą) szmatką. Do oczyszczenia obiektywu aparatu fotograficznego należy użyć wacika bawełnianego. Przed włączeniem telefonu, pozostawić go do całkowitego wyschnięcia. Nigdy nie używać rozpuszczalników do czyszczenia.
- Jeżeli telefon nie będzie używany przez pewien okres czasu, należy całkowicie naładować baterię i przechowywać telefon w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Podczas przechowywania, telefon powinien być wyłączony. Należy go doładowywać co 6 do 12 miesięcy.
- Nigdy nie wystawiać telefonu na działanie ciepła lub silnego światła słonecznego.

- Nigdy nie narażać telefonu na działanie wilgoci lub cieczy dowolnego rodzaju.
- Nie malować telefonu lub w inny sposób blokować funkcji klawiatury, mikrofonu lub słuchawki.
- Nie nalepiać naklejek, które mogą zablokować klawiaturę lub zakłócać takie funkcje, jak mikrofon, słuchawka lub obiektyw aparatu fotograficznego.

OSTRZEŻENIE! Niestosowanie się do tych zaleceń może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała i możliwego uszkodzenia mienia.

Bezpieczne prowadzenie pojazdów

Kierując pojazdem nigdy nie używać telefonów trzymanyh w dłoni. Kiedy kieruje się pojazdem, trzymanie telefonu lub przyłożenie go do szyi w dowolnej chwili, podczas konfigurowania, wykonywania połączenia lub prowadzenia rozmowy telefonicznej, wykonywania czynności związanych z wiadomościami tekstowymi lub innych operacji komunikacji bezprzewodowej związanej z transmisją danych, jest wykroczeniem. Dopuszczalne jest natomiast korzystanie z zainstalowanych zestawów samochodowych, na przykład alternatywnych zestawów głośnomówiących.

Ze względu na bezpieczeństwo zalecamy stosowanie stacji bazowej korzystając z jakiegokolwiek zestawu głośnomówiącego.

Podczas prowadzenia pojazdu zalecamy korzystanie z poczty głosowej, gdzie tylko jest to możliwe oraz odsłuchiwanie swych wiadomości poza pojazdem. Jeżeli podczas kierowania pojazdem musi być wykonane połączenie telefoniczne w trybie głośnomówiącym, należy postarać się, aby było krótkie.

W przestrzeni nad poduszką powietrzną lub w przestrzeni napełniania się poduszki powietrznej nie umieszczać żadnych przedmiotów, w tym zarówno sprzętu instalowanego na stałe, jak i przenośnego. Poduszka powietrzna napełnia się z wielką siłą. Skutkiem napełnienia się poduszki powietrznej mogą być poważne obrażenia ciała.

Urządzenia elektroniczne

Większość nowoczesnego sprzętu elektronicznego posiada ekranowanie chroniące przed energią promieniowania radiowego.

Pewne urządzenia elektroniczne mogą jednak nie być ekranowane przed sygnałami promieniowania radiowego z tego urządzenia.

Rozruszniki serca

Stowarzyszenie Health Industry Manufacturers Association zaleca utrzymywanie minimalnej odległości sześciu cali pomiędzy telefonem i rozrusznikiem serca, aby uniknąć ewentualnych zakłóceń pracy rozrusznika. Te zalecenia są zgodne z wynikami niezależnych badań i zaleceń wydanych przez Wireless Technology Research.

Jeżeli masz rozrusznik serca:

- Kiedy włączysz telefon, zawsze trzymaj go w odległości większej niż sześć cali (15 cm) od swego rozrusznika serca.
- Nie noś telefonu w kieszeni na piersi.
- Słuchaj rozmówcy uchem po przeciwnej stronie niż rozrusznik serca, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia zakłóceń.
- W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że zakłócenia występują, natychmiast wyłącz telefon.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe telefony bezprzewodowe mogą zakłócać działanie niektórych aparatów słuchowych. W razie wystąpienia takich zakłóceń, należy zwrócić się telefonicznie do działu obsługi klienta firmy ASUS w celu przedyskutowania rozwiązań alternatywnych.

Inne urządzenia medyczne

Jeżeli korzystasz z innego osobistego urządzenia medycznego, zwróć się do producenta tego urządzenia w celu ustalenia, czy jest wystarczająco ekranowany przed energią zewnętrznego promieniowania radiowego. Twój lekarz może być pomocny w uzyskaniu takich informacji.

Wyłączaj telefon w obiektach służby zdrowia, gdy są tam opublikowane stosowne zarządzenia.

Szpitala lub inne jednostki służby zdrowia mogą używać sprzętu, który może być wrażliwy na oddziaływanie energii zewnętrznego promieniowania radiowego.

Pojazdy

Sygnały radiowe mogą niekorzystnie oddziaływać na niepoprawnie zainstalowane lub niewystarczająco ekranowane systemy elektroniczne pojazdów. Zwróć się do producenta lub jego przedstawiciela w celu uzyskania informacji na temat swego pojazdu. Należy także konsultować się z producentami wszelkiego innego wyposażenia, zainstalowanego w pojeździe.

Obiekty z opublikowanymi zarządzeniami

Wyłączać swój telefon wszędzie tam, gdzie wymagają tego opublikowane zarządzenia.

Nośniki magnetyczne

Pola magnetyczne wytwarzane przez urządzenia przenośne mogą powodować uszkodzenie danych na magnetycznych nośnikach przechowywania danych, takich jak karty kredytowe, dyski komputerowe lub taśmy. Nie należy umieszczać telefonu w pobliżu takich nośników.

Nigdy nie narażać telefonu na działanie silnych pól magnetycznych, ponieważ może to tymczasowo powodować nieprawidłowe działanie.

Inne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Samolot

Przepisy prawne zabraniają korzystania z telefonu podczas lotu. Należy wyłączyć swój telefon przed wejściem na pokład samolotu lub wyłączyć połączenia bezprzewodowe.

Miejsca prowadzenia eksplozji materiałów wybuchowych

Aby uniknąć zakłócania robót strzelniczych, wyłączyć telefon na “obszarach przeprowadzania eksplozji materiałów wybuchowych” lub w miejscach, gdzie opublikowano zarządzenia typu: “Wyłączyć radio dwukierunkowe.” Stosować się do wszystkich znaków i poleceń.

Środowiska o potencjalnym zagrożeniu wybuchem

Wyłączyć telefon na obszarze o potencjalnym zagrożeniu wybuchem i stosować się do wszystkich znaków i poleceń.

Wystąpienie iskry w takim miejscu może spowodować wybuch lub pożar, a w konsekwencji obrażenia ciała lub nawet śmierć.

Obszary o potencjalnym zagrożeniu wybuchem są często, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Należą do nich miejsca tankowania paliwa takie jak stacje benzynowe, pomieszczenia maszynowe pod pokładem statków, przepompownie i magazyny paliwa oraz chemikaliów, pojazdy używające ciekłego gazu (na przykład propanu lub butanu), obszary w których powietrze zawiera opary chemikaliów lub takie cząsteczki, jak pył, kurz bądź proszki metaliczne oraz wszelkie obszary, gdzie zwykle zalecane jest wyłączenie silnika pojazdu.

Zadławienie

Trzymać telefon poza zasięgiem dzieci, ponieważ karta SIM i inne małe części stanowią zagrożenie zadławieniem.

Przestrogi

Urządzenie jest elementem wyposażenia o wysokiej jakości. Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać wszystkie instrukcje i oznaczenia ostrzegawcze na (1) zasilaczu prądu przemiennego, (2) baterii oraz (3) produkcie korzystającym z baterii.

- Nie używać urządzenia w wyjątkowych środowiskach, gdzie występuje wysoka temperatura lub wysoka wilgotność. Urządzenie działa optymalnie w temperaturze otoczenia od 0 do 40°C.
- Nie dopuszczać do nadużywania urządzenia. Unikać uderzania urządzeniem, potrząsania nim lub uderzania go. Kiedy urządzenie nie jest używane, należy je odkładać, aby uniknąć możliwego uszkodzenia wskutek niestabilności.
- Nie wystawiać urządzenia na deszcz lub działanie innych cieczy.
- Nie używać niezatwierdzonych akcesoriów.
- Nie rozkładać na części urządzenia, ani jego akcesoriów. Jeżeli konieczna jest obsługa lub naprawa, przekazać urządzenie do autoryzowanego centrum serwisowego. Skutkiem rozłożenia urządzenia na części może być porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
- Nie zwierać zacisków baterii metalowymi przedmiotami.

Normy korzystania z telefonu komórkowego

Ponieważ wzrasta powszechność korzystania z telefonów komórkowych, występuje obecnie potrzeba ustanowienia obyczajów użytkowania telefonu komórkowego w środowiskach zawodowych i społecznych. Ten podrozdział zawiera podstawowe wskazówki dotyczące poszanowania innych osób w związku z używaniem telefonu komórkowego.

Dobre obyczaje korzystania z telefonu komórkowego

- Unikać prowadzenia rozmów przez telefon komórkowy w takich zamkniętych miejscach publicznych, jak teatry, biblioteki, muzea, miejsca kultu, windy lub audytoria.
- Unikać korzystania z telefonu komórkowego podczas wykonywania innych czynności, takich jak prowadzenie pojazdu, zakupy, czekanie w kolejce lub załatwianie innych spraw osobistych.
- Unikać używania denerwujących dźwięków dzwonka.
- Unikać odbierania połączeń w swym telefonie komórkowym podczas spotkań biznesowych, wizyt lub rozmów kwalifikacyjnych.
- Poszukać spokojnego miejsca do odebrania połączenia i odbyć krótką rozmowę.
- Rozmawiać przez telefon komórkowy spokojnie, nie podnosząc głosu.
- Przelączyć swój telefon komórkowy do trybu cichego lub trybu wibracji, aby uniknąć przeszkadzania innym.
- Uzyskać zgodę przed wykonaniem zdjęcia lub nagraniem klipu wideo innej osoby.
- Unikać używania wielkich liter przy wysyłaniu wiadomości SMS, ponieważ może to być zinterpretowane jako krzyk.
- Wykonując połączenie, przedstawić się osobie na drugim końcu linii i nie odwieszać słuchawki nie pożegnawszy się wcześniej.

Dane techniczne

Procesor	Marvell Tavor (624 MHz)
System operacyjny	Microsoft® Windows Mobile™ 6,1 Professional
Pamięć	256 MB pamięci NAND Flash ROM 128 MB pamięci DDR
Wyświetlacz	Ciekłokrystaliczny (LCD) ekran dotykowy TFT o przekątnej 2,8 cala, rozdzielczości QVGA 320 x 240 pikseli i 65 tys. kolorów
Pasma częstotliwości	HSDPA 3,6Mb/s, UMTS 2100 MHz, EDGE/GPRS/GSM (900/1800/1900MHz): Klasa 10
GPS	Układ SiRF Star III
GPRS	Klasa B, standard multi-slot klasa 10
Kamera	Aparat o rozdzielczości 2,0 megapikseli z obiektywem o stałej ogniskowej
Możliwości połączeń	Bluetooth : V2.0 EDR USB : USB 1.1 (FS) WLAN : 802.11b/g
Pojemność baterii	Litowo-jonowa o pojemności 1100 mAh (Model: SBP-18)
Gniazdo rozszerzenia	Gniazdo kart microSD Obsługuje karty pamięci Secure Digital High Capacity (SDHC)
Dźwięk	Port Mini-USB Wbudowany mikrofon oraz głośnik stereofoniczny
Masa	105 g (z baterią)
Wymiary	10,2 x 6,05 x 1,42 cm
Czas rozmowy*	3G: 3 godz., 2G: 5 godz.
Czas gotowości*	3G: 300 godzin; 2G: 250 godzin

* W zależności od środowiska sieciowego oraz trybu użytkowania.

UWAGA: Dane techniczne podlegają zmianom bez powiadomienia.

Zawartość opakowania

Sprawdź, czy opakowanie z urządzeniem zawiera następujące elementy:

Elementy standardowe wyposażenia

- | | |
|---|--|
| • Telefon PDA ASUS P552w | • Dysk cd „getting started” |
| • Bateria | • Skrócony poradnik obsługi |
| • Zasilacz prądu przemiennego | • Karta gwarancyjna |
| • Przewód mini-usb | • Karta microsd* |
| • Przewodowy zestaw słuchawkowy | • Ładowarka samochodowa telefonu komórkowego* |
| • Rysik | • Zestaw samochodowy (obsada pda oraz podstawka z przyssawką szyby przedniej)* |
| • Pokrowiec ochronny | |
| • Płyta CD z dodatkami (zawiera podręcznik użytkownika w formie elektronicznej) | |

* opcjonalnie

UWAGA: Jeżeli którykolwiek z powyższych elementów jest uszkodzony lub brakuje go, skontaktuj się ze swym sprzedawcą detalicznym.

Rozdział 1

Rozpoczęcie pracy z urządzeniem

- Poznaj swoje urządzenie
- Przygotowanie urządzenia do pracy
- Uruchamianie
- Ekran Główny
- Korzystanie z programu MultiHome
- AnyTime Launcher
- Wyszukiwanie informacji
- Uzyskiwanie pomocy

Poznaj swoje urządzenie

Układ

Funkcje z przedniej strony




Funkcje z tylnej strony



Nr	Element	Opis
1	Odbiornik słuchawki	Umożliwia słuchanie rozmówcy podczas połączenia.
2	Ekran dotykowy LCD	Ekran dotykowy TFT LCD o przekątnej 2,8 cala, 65 536 kolorach i rozdzielczości 240 x 320 umożliwia pisanie, rysowanie i dokonywanie wyborów za pomocą rysika.
3	Klawisz zakończenia połączenia	Naciśnięcie klawisza umożliwia zakończenie połączenia.
4	Klawisz OK	Naciśnięcie klawisza powoduje potwierdzenie polecenia lub zamknięcie aplikacji.
5	Klawisz nawigacyjny	Pięciokierunkowy klawisz nawigacyjny umożliwia poruszanie się po menu. Naciśnięcie klawisza w dół powoduje potwierdzenie polecenia.
6	Klawisz aplikacji AnyTime Launcher	Naciśnięcie klawisza powoduje uruchomienie aplikacji AnyTime Launcher.
7	Klawisz rozpoczęcia połączenia	Naciśnięcie klawisza umożliwia odebranie przychodzącego połączenia lub nawiązanie nowego połączenia.
8	Dioda LED powiadomień	<p>Wielokolorowa dioda LED wskazuje następujące stany:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zielony — telefon jest w pełni naładowany. • Migający zielony — wykryto sieć. • Czerwony — telefon jest w trakcie ładowania. • Migający czerwony — powiadomienie o zdarzeniu. • Migający niebieski — połączenie Bluetooth®, Wi-Fi® lub GPS jest włączone.
9	Obiektyw aparatu	Aparat o rozdzielczości 2,0 megapikseli jest wyposażony w obiektyw o stałej ogniskowej, umożliwiający robienie zdjęć i nagrywanie klipów wideo.
10	Komora baterii	Zawiera baterię, która zasila urządzenie.
11	Głośnik	Umożliwia słuchanie materiałów dźwiękowych oraz rozmowy podczas połączenia telefonicznego.

Funkcje po lewej stronie



Funkcje po prawej stronie



Funkcje na górze



Funkcje u spodu



Nr	Element	Opis
12	Port anteny GPS	Umożliwia zainstalowanie zewnętrznej anteny GPS w celu uzyskania lepszego odbioru sygnału.
13	Klawisz głośności	Umożliwia regulowanie głośności.
14	Rysik	Za pomocą rysika można pisać, rysować i wybierać elementy na ekranie dotykowym LCD.
15	Przycisk blokady	Przesunięcie przycisku w dół powoduje zablokowanie wszystkich klawiszy, włącznie z ekranem dotykowym LCD.
16	Klawisz aparatu	Naciśnięcie klawisza powoduje uruchomienie aparatu. W trybie aparatu naciśnięcie do połowy powoduje ustawienie ostrości na danym obiekcie, a naciśnięcie do końca — wykonanie zdjęcia. W trybie wideo naciśnięcie przycisku umożliwia rozpoczęcie nagrywania filmu, a ponowne naciśnięcie powoduje zatrzymanie.
17	Przycisk zasilania	Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje włączenie lub wyłączenie urządzenia. Samo naciśnięcie powoduje przejście w tryb wstrzymania lub wyjście z tego trybu.
18	Wbudowany mikrofon	Umożliwia prowadzenie rozmów lub nagrywanie dźwięków.
19	Złącze Mini-USB	Za pomocą tego złącza można zsynchronizować dane, naładować baterię lub podłączyć zestaw słuchawkowy.
20	Otwór do paska na szyję	Umożliwia przyłączenie paska do urządzenia.
21	Otwór przycisku resetowania	Aby zresetować urządzenie, należy wsunąć rysik w ten otwór.

Przygotowanie urządzenia do pracy

Instalowanie karty SIM i baterii

Zanim będzie można wykonywać połączenia przy użyciu tego urządzenia, trzeba zainstalować kartę SIM (Subscriber Identity Module). Karta SIM zawiera numer telefonu, szczegółowe informacje o abonencie, książkę telefoniczną oraz dodatkową pamięć telefonu.


Urządzenie jest wyposażone w ładowaną baterię litowo-jonową (Li-Ion).

Nowe baterie przy zakupie urządzenia są częściowo rozładowane i przed ich użyciem należy je całkowicie naładować, co trwa około czterech godzin.


PRZESTROGA: Należy używać wyłącznie baterii zatwierdzonych przez firmę ASUS (SPB-18).

Instalowanie karty SIM i baterii:

1. Naciśnij w dół i wypchnij w górę pokrywę komory baterii, aby ją zdjąć.




2. Wsuń kartę SIM zwracając w dół jej złote styki, a jej ścięty narożnik zwracając w kierunku górnego lewego narożnika gniazda, jak to przedstawiono na ilustracji.



3. Włóż baterię do komory, prawidłowo ustawiając jej miedziane styki w jednej linii z miedzianymi stykami w urządzeniu.

UWAGI: Aby zapobiec utracie wprowadzonych ustawień, wymiany baterii należy dokonać w ciągu pięciu minut od wyjęcia jej z urządzenia.



4. Załóż pokrywę komory baterii.



Ładowanie baterii

Dołączany pakiet baterii jest wysyłany w stanie częściowego naładowania. Przed pierwszym użyciem, baterię należy ładować w ciągu maksymalnie czterech godzin.

Ładowanie baterii:

1. Przyłącz przewód zasilacza prądu przemiennego do złącza mini-USB z prawej strony urządzenia.
2. Przyłącz wtyczkę zasilacza prądu przemiennego do gniazdka elektrycznego na ścianie lub do listwy zasilającej.

UWAGI:


- Dioda LED powiadomień zaczyna świecić czerwonym światłem, a na pasku stanu pojawia się ikona ładowania baterii, co wskazuje, że trwa ładowanie baterii.
 - Jeśli doszło do całkowitego rozładowania baterii, przed ponownym włączeniem urządzenia konieczne jest ładowanie baterii przynajmniej przez dwadzieścia minut.
-

Instalowanie i wyjmowanie karty microSD

Urządzenie jest wyposażone w gniazdo karty microSD. Karta microSD zapewnia rozszerzenie przestrzeni pamięci, w której możesz przechowywać swoje pliki i dane.

Instalowanie karty microSD:

1. Zlokalizuj gniazdo kart microSD pod gniazdem karty SIM w urządzeniu.
2. Zwróć w dół złote styki karty microSD i wsuń ją do gniazda, aż do prawidłowego osadzenia.
3. W celu wyjęcia, wciśnij kartę aż się wysunie, a następnie ostrożnie wyjmij ją całkowicie.



UWAGA: Karta microSD jest opcjonalnym elementem wyposażenia dodatkowego.


Uruchamianie

Zasilanie urządzenia

Zadbaj o pełne naładowanie baterii przed pierwszym uruchomieniem urządzenia.

Włączanie zasilania:

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Zasilanie znajdujący się w górnej części urządzenia.



2. Wykonuj wyświetlane instrukcje w celu skalibrowania ekranu i ustawienia lokalnej strefy czasowej.

Korzystanie z rysika

Rysik jest to urządzenie podobne do pióra, które znajduje się za lewym górnym rogiem urządzenia.




- Rysik wykorzystuje się do pisania, rysowania, wybierania lub przeciągania elementów na ekranie.
- Jednokrotne dotknięcie elementu rysikiem powoduje jego wybranie lub otwarcie.
- Dotknięcie i przytrzymanie rysika na elemencie powoduje wyświetlenie menu.

Kalibrowanie urządzenia


Wykonanie kalibracji urządzenia zapewnia, że dotknięcie elementu na ekranie spowoduje jego uaktywnienie. Na tę operację składa się dotyknięcie środkowych części elementów docelowych, jakie są wyświetlane w różnych miejscach na ekranie.

Kalibrowanie urządzenia:

1. Dotknij  > **Ustawienia** > karta **System**, a następnie dotknij ikonę **Ekran**.
2. Na karcie **Ogólne** dotknij element **Wyrównaj ekran**, a następnie wykonaj kolejne instrukcje dotyczące kalibrowania ekranu.

Blokowanie urządzenia

Można zablokować klawisze, przyciski i ekran dotykowy, aby zapobiec przypadkowemu wybraniu numeru telefonu bądź uruchomieniu aplikacji.



- Zlokalizuj klawisz Zablokuj i przesun w dół w celu zablokowania.
- Przesun do góry w celu odblokowania.

Ekran Główny

Na ekranie Głównym urządzenia wyświetlane są dwie części: ASUS Dzisiaj oraz Dzisiaj.





ASUS Dzisiaj

ASUS Dzisiaj na ekranie głównym urządzenia umożliwia przeglądanie lub zmianę ustawień godziny/daty, powiadamiania o nieodebranych połączeniach oraz o wiadomościach SMS/MMS/e-mail, wyświetla terminy dnia, podaje aktualne informacje o pogodzie i najświeższe wiadomości oraz umożliwia dodawanie i odtwarzanie plików multimedialnych w urządzeniu.



UWAGA: ASUS Dzisiaj można wyłączyć na ekranie Głównym, wykonując poniższe instrukcje.

Wyłączanie ekranu ASUS Dzisiaj:

1. Dotknij  > **Ustawienia** > **Dzisiaj** > karta **Elementy**.
2. Usuń zaznaczenie pola wyboru **Asus Dzisiaj**, a następnie dotknij .

Ikony


Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby uzyskać informacje o ikonach na ekranie ASUS Dzisiaj.





Ikona	Opis	
Ikona Alert 		Wyświetla powiadomienia dotyczące nieodebranych połączeń oraz nowych wiadomości SMS/MMS/e-mail.
		Powiadamia o nieodebranych połączeniach.
		Powiadamia o nowych wiadomościach SMS.
		Powiadamia o nowych wiadomościach MMS.
		Powiadamia o nowych wiadomościach e-mail.
Ikona Kalendarz		Wyświetla terminy danego dnia.
Ikona Data/godzina		Wyświetla ustawienia daty/godziny.
Ikona Media		Umożliwia dodawanie i odtwarzanie plików multimedialnych.
Ikona Wiadomości		Wyświetla najnowsze wiadomości.
Ikona Pogoda		Wyświetla bieżące informacje o pogodzie.

Wyświetlanie alertów

Ekran ASUS Dzisiaj powiadamia o nieodebranych połączeniach oraz o nowych wiadomościach SMS/MMS/e-mail.

Wyświetlanie alertów:


Dotknij , a następnie dotknij jedną z ikon informacji, jakie chcesz wyświetlić.

- Dotknij  w celu wyświetlenia nieodebranych połączeń.
- Dotknij  w celu wyświetlenia/przeczytania nowych wiadomości SMS.
- Dotknij  w celu wyświetlenia/przeczytania nowych wiadomości MMS.
- Dotknij  w celu wyświetlenia/przeczytania nowych wiadomości e-mail.


UWAGA: Aby odczytać swoje wiadomości e-mail, należy zadbać o nawiązanie połączenia z Internetem poprzez Wi-Fi lub GPRS. Zapoznaj się z podrozdziałem przedstawiającym Wi-Fi lub GPRS w tym podręczniku użytkownika, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji.

Wyświetlanie terminów dnia

Wyświetlenie terminów dnia:

Dotknij , aby wyświetlić terminy dnia na ekranie wyświetlacza. Jeżeli chcesz zmienić informację, wystarczy dotknąć ekranu wyświetlacza, a następnie wprowadzić niezbędne zmiany na ekranie programu Kalendarz.

UWAGA: Do kalendarza czynności lub terminów można przejść także z ekranu ASUS Dzisiaj.

Dotknij , a następnie dotknij ekranu wyświetlacza i wprowadź informacje dotyczące Twoich terminów. Zostaniesz powiadomiony o terminie w tym dniu.



Uzyskiwanie bieżących informacji o pogodzie

Ekran ASUS Dzisiaj umożliwia uzyskiwanie i wyświetlanie najświeższych informacji o pogodzie w dowolnym miejscu na świecie.



UWAGI:

- Zadbaj o nawiązanie połączenia z Internetem poprzez Wi-Fi lub GPRS. Zapoznaj się z podrozdziałem przedstawiającym Wi-Fi lub GPRS w tym podręczniku użytkownika, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji.
 - Zanim skorzystasz z tej funkcji, zadbaj o skonfigurowanie ustawień informacji o pogodzie oraz ustawień sieciowych. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat ustawień sieciowych, zapoznaj się z podrozdziałem **Konfigurowanie ustawień sieciowych** w rozdziale 8 tego podręcznika użytkownika załączonego na dysku CD Getting Started.
-


Konfigurowanie ustawień informacji o pogodzie:

1. Dotknij  > **Ustawienia** > **ASUS Dzisiaj**.
2. Wybierz pozycję **Uaktywnij aktualizację informacji o pogodzie**.
3. Wybierz **Kraj** i **Miasto**, dla których chcesz uzyskać najświeższe informacje o pogodzie.
4. Dotknij przycisk  po zakończeniu.

Konfigurowanie ustawień sieciowych:

1. Dotknij  > **Ustawienia** > **Połączenia** > **Ustawienie sieci**.
2. Z rozwijanych list wybierz **Kraj** oraz **Operator**. Jeżeli Twój operator sieci komórkowej nie znajduje się na liście, dotknij przycisk **Autowykrywanie**.
3. Po zakończeniu dotknij przycisk .


Uzyskiwanie bieżących informacji o pogodzie:

Na ekranie ASUS Dzisiaj dotknij , a następnie dotknij ekran wyświetlacza, aby pobrać z serwera najświeższą aktualizację informacji o pogodzie.

Pobieranie najnowszych aktualizacji wiadomości

Pobranie najnowszej aktualizacji wiadomości:

UWAGA: Przed pobraniem najnowszych aktualizacji wiadomości należy zadbać o nawiązanie połączenia z Internetem poprzez Wi-Fi lub GPRS. Zapoznaj się z podrozdziałem przedstawiającym Wi-Fi lub GPRS w tym podręczniku użytkownika, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji.

1. Dotknij , a następnie dotknij ekran wyświetlacza. Zostanie wyświetlony ekran Newstation.
2. Z listy Kategorie wybierz kanał, z którego chcesz otrzymywać najnowsze aktualizacje wiadomości.

UWAGA: Zadbaj o nawiązanie połączenia z Internetem, aby otrzymywać najnowsze aktualizacje wiadomości.

3. Dotknij **Menu > Odśwież**. Pobrane wiadomości są zapisywane w urządzeniu jako pozycje wiadomości RSS i są wyświetlane na ekranie ASUS Dzisiaj.


UWAGA: Te zapisane pozycje wiadomości RSS można odczytywać z ekranu ASUS Dzisiaj nawet bez połączenia z Internetem.

Odtwarzanie plików multimedialnych

ASUS Dzisiaj zapewnia szybki dostęp do EziMusic, umożliwiając odtwarzanie cyfrowych plików audio i wideo przechowywanych w urządzeniu lub na karcie pamięci. Plików multimedialnych można słuchać poprzez głośnik urządzenia lub poprzez słuchawki.

UWAGA: Jeśli pliki są zapisywane w urządzeniu, może dojść do braku pamięci i spowolnienia działania urządzenia. Zaleca się przechowywanie plików audio oraz wideo na karcie pamięci.

Odtworzenie pliku multimedialnego:

Dotknij , a następnie dotknij ekranu wyświetlacza. Zostanie uruchomiony program **EziMusic**. Zapoznaj się z punktem EziMusic w tym podręczniku użytkownika, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat odtwarzania plików muzycznych.

Ekran Dzisiaj















Na ekranie Dzisiaj są wyświetlane przydatne informacje. Można tak skonfigurować ekran Dzisiaj, aby były wyświetlane wszystkie potrzebne ważne informacje.

UWAGA: Więcej informacji na temat dostosowywania ekranu Dzisiaj można znaleźć w sekcji **Dostosowywanie ekranu Dzisiaj** w rozdziale 7 elektronicznej wersji podręcznika użytkownika, który jest zawarty na płycie CD z dodatkami.































Wskaźniki stanu

Zapoznaj się z poniższą tabelą wskaźników stanu.

Ikona	Opis	
Stan połączenia 		Trwa połączenie telefoniczne
		Połączenie jest przekazane
		Połączenie jest zawieszone
		Połączenie nieodebrane
Stan połączenia General Packet Radio Service (GPRS)* 		Połączenie GPRS jest dostępne
		Łączenie poprzez GPRS
		Połączono poprzez GPRS
		Dostępna jest usługa 3rd Generation (3G)
Stan obsługi wiadomości 		Nowa wiadomość SMS (Short Messaging Service)
		Nowa wiadomość poczty głosowej
		Nowa wiadomość MMS (Multimedia Messaging Service)

* Ta ikona zależy od lokalizacji użytkownika oraz operatora sieci komórkowej.

Ikona	Opis	
Stan baterii 		Bateria jest w pełni naładowana
		Bateria jest częściowo naładowana
		Trwa ładowanie baterii
		Niski poziom naładowania baterii
Stan sygnału 		Brak usługi telefonii komórkowej
		Brak sygnału
		Trwa wyszukiwanie usługi telefonii komórkowej
		Wskazuje moc sygnału
		Telefon jest wyłączony
Stan połączenia ActiveSync 		Trwa synchronizacja z użyciem programu ActiveSync
		Łączenie przy użyciu programu ActiveSync
		Połączenie ActiveSync nie jest aktywne
		Błąd synchronizacji

Ikona	Opis	
Stan dźwięku 		Dźwięk włączony.
		Dźwięk wyłączony.
Stan połączenia Wi-Fi 		Brak połączenia Wi-Fi
		Nawiązane połączenie Wi-Fi
Połączenie zestawu Bluetooth		Zestaw Bluetooth stereo jest połączony
		Włączone urządzenie głośnomówiące
Usługa roamingu		Ta ikona pojawia się, gdy jest uaktywniona funkcja roamingu międzynarodowego.
Stan trybu pracy		Włączony tryb Wibracja lub tryb Spotkanie
Stan głośnika		Głośnik jest włączony
Stan alarmu		Pojawia się, kiedy zostanie ustawiony alarm
Stan karty SIM		Karta SIM nie została zainstalowana
Stan powiadomień		Wskaźnik powiadomienia

Orientacja ekranu


Ekran można ustawiać w dwóch orientacjach:

1. Pionowa
2. Pozioma (prawostronna)
3. Pozioma (lewostronna)

Ustaw orientację Pionową, uzyskać lepszy widok lub lepszą obsługę pewnych aplikacji w urządzeniu. Orientację Poziomą ustawiaj przy oglądaniu zdjęć, klipów wideo lub przeglądaniu długich plików tekstowych.


W celu zmiany orientacji ekranu dotknij  > **Ustawienia** > karta **System** > **Ekran**, a następnie wybierz żądaną orientację.

Menu Start

Menu Start zawiera różne programy i aplikacje, z których często korzystasz. Dotknij , aby wyświetlić elementy menu Start.

Można dostosować zestaw elementów występujących w menu Start.


Dostosowanie menu Start:

1. Dotknij  > **Ustawienia** > karta **Osobiste** > **Menu**.
2. Zaznacz pola wyboru obok tych elementów, które mają być widoczne w menu Start. Można wybrać maksymalnie siedem elementów.

Korzystanie z programu MultiHome

MultiHome oferuje trzy kompozycje dla ekranu ASUS Dzisiaj: **Oryginalna**, **Biznes** oraz **Życie**. Kompozycje możesz zmieniać stosownie do swych preferencji.

Zmiana kompozycji:

1. Dotknij  z ekranu ASUS Dzisiaj, aby uruchomić aplikację MultiHome.
2. Aby nawigować poprzez kompozycje: **Oryginalna**, **Biznes** oraz **Życie**, popychaj klawisz nawigacyjny w lewą lub w prawą stronę albo rysuj rysikiem poziomą linię na ekranie.
3. Dotknij ekran w celu zastosowania wybranej kompozycji.




Dotknij ekran, aby zastosować kompozycję na ekranie ASUS Dzisiaj.



Kompozycja Życie



Dotknij ekran w celu zastosowania wybranej kompozycji na ekranie ASUS Dzisiaj.



Kompozycja Biznes

AnyTime Launcher

ASUS Launcher jest alternatywnym programem, który umożliwia wygodne i szybkie uruchamianie aplikacji, realizację zadań oraz zmianę ustawień urządzenia.








Aby uruchomić aplikację AnyTime Launcher:

- Naciśnij klawisz aplikacji AnyTime Launcher .



Ikony


Użyj klawisza nawigacyjnego do przewijania poniższych ikon w celu otwarcia listy aplikacji lub kontaktów skojarzonych z nimi.

Ikona	Opis
	Ulubione programy: Umożliwia dodawanie ulubionych programów.
	Ostatnio uruchamiane programy: Wyświetla programy, które były ostatnio otwierane.
	Ulubione kontakty: Umożliwia dodawanie ulubionych kontaktów.
	Centrum wiadomości: Umożliwia dostęp do funkcji Obsługa wiadomości i wyświetlenie nieodebranych połączeń.
	Internet: Umożliwia korzystanie z aplikacji związanych z Internetem.
	Multimedia: Umożliwia korzystanie z aplikacji multimedialnych.
	Moje ustawienia: Umożliwia konfigurowanie ustawień urządzenia.

Wyszukiwanie informacji

Korzystając z narzędzia Wyszukiwanie można wyszukiwać pliki i inne elementy zapisane w urządzeniu lub na zewnętrznej karcie pamięci MicroSD. Wyszukiwanie można realizować według nazw plików lub słów umieszczonych w różnych aplikacjach, włączając w to Kalendarz, Kontakty, Excel Mobile, Word Mobile, Pomoc, Obsługa wiadomości, Notatki oraz Zadania. Można także ustawić filtrowanie wyszukiwania do plików większych niż 64 kB.

Wyszukiwanie pliku lub innego elementu:

1. Dotknij  > **Programy** > **Wyszukaj**.
2. W polu **Wyszukaj** wprowadź nazwę pliku, słowo lub inną informację, według której chcesz wykonać wyszukiwanie.
3. W polu **Typ** wskaż typ danych, aby pomóc filtrować wyszukiwanie.
4. Dotknij **Wyszukaj**. Znalezione elementy są wyświetlane w polu Wyniki.
5. Dotknij w polu Wyniki element z żądaną informacją.

Uzyskiwanie pomocy

Łatwo możesz znaleźć pomoc dotyczącą używania dowolnego programu w urządzeniu.

Uzyskiwanie pomocy dla programu:

Na ekranie Dzisiaj lub jakiegogo programu dotknij  > **Pomoc**. Zostanie otwarta strona z linkami do tematów, które objaśniają sposób użytkowania programu.

Rozdział 2

Wprowadzanie danych

- Używanie Panelu wprowadzania
- Pisanie i rysowanie na ekranie
- Nagrywanie głosu




Używanie Panelu wprowadzania

Kiedy uruchomisz jakąś aplikację lub wybierzesz pole, które wymaga wprowadzenia tekstu, symboli lub cyfr, na pasku menu pojawi się ikona Panel wprowadzania. Panel wprowadzania pozwala na wybieranie różnych sposobów wprowadzania danych w tym: **Rozpoznawanie bloków**, **Klawiatura**, **Rozpoznawanie liter** i **Transcriber**.

Korzystanie z funkcji Rozpoznawanie bloków

Funkcja Rozpoznawanie bloków umożliwia odrębne wprowadzanie pojedynczych pociągnięć oznaczających litery, cyfry, symbole lub znaki interpunkcyjne, które następnie są konwertowane na tekst maszynowy.

Korzystanie z funkcji Rozpoznawanie bloków:

1. W aplikacji, która akceptuje dane wprowadzane przez użytkownika, dotknij strzałkę Panel wprowadzania, a następnie dotknij **Rozpoznawanie bloków**.
2. Wpisuj litery, cyfry, symbole lub znaki interpunkcyjne w wyznaczonym obszarze wpisywania.
 - Litery wpisz w obszarze **abc** (lewa strona) pola.
 - Cyfry wpisz w obszarze **123** (prawa strona) pola.
 - Dotknij przycisk odstępu , aby wprowadzić odstęp.
 - Dotknij przycisk symboli specjalnych , aby wprowadzić symbole, znaki interpunkcyjne i inne znaki specjalne.
 - Dotknij przycisk Pomoc  w celu uzyskania pomocy na temat sposobu wpisywania znaków.

Korzystanie z klawiatury ekranowej

Za pomocą klawiatury ekranowej możesz wprowadzać teksty, symbole, cyfry lub inne znaki specjalne.

Wprowadzanie tekstu przy pomocy klawiatury ekranowej:

1. W aplikacji, która akceptuje dane wprowadzane przez użytkownika, dotknij strzałkę Panel wprowadzania, a następnie dotknij **Klawiatura**.
2. Dotykaj przyciski klawiatury ekranowej w celu wprowadzania znaków.




Powiększanie klawiatury ekranowej:

1. Dotknij strzałkę Panel wprowadzania, a następnie dotknij **Opcje....**
2. Z listy Metoda wprowadzania wybierz **Klawiatura**.
3. Dotknij opcję **Duże klawisze**.

Korzystanie z funkcji Rozpoznawanie liter

Funkcja Rozpoznawanie liter umożliwia odręczne wprowadzanie pojedynczych liter, cyfr lub znaków specjalnych, które następnie są konwertowane na tekst maszynowy.


Korzystanie z funkcji Rozpoznawanie bloków:

1. W aplikacji, która akceptuje dane wprowadzane przez użytkownika, dotknij strzałkę Panel wprowadzania, a następnie dotknij **Rozpoznawanie liter**.
2. Wpisuj litery, cyfry, symbole lub znaki interpunkcyjne w wyznaczonym obszarze wpisywania.
 - Duże litery wpisz w obszarze **ABC** (lewa strona) pola.
 - Małe litery wpisz w obszarze **abc** (środkowa część) pola.
 - Cyfry wpisz w obszarze **123** (prawa strona) pola.
 - Dotknij przycisk odstępu , aby wprowadzić odstęp.
 - Dotknij przycisk symboli specjalnych , aby wprowadzić symbole, znaki interpunkcyjne i inne znaki specjalne.
 - Dotknij przycisk Pomoc  w celu uzyskania pomocy na temat sposobu wpisywania znaków.

Korzystanie z programu Transcriber

Transcriber jest programem rozpoznającym pismo odręczne, pozwalającym na wpisywanie kursywą, pismem drukowanym lub kombinacją obydwu stylów. Rozpoznaje on nie tylko wpisany tekst, ale również cyfry i symbole. Postaraj się pisać czytelnie. Zapoznaj się z zasobami Pomocy, aby uzyskać więcej informacji o programie Transcriber.


Korzystanie z programu Transcriber:

1. Uruchom aplikację, która przyjmuje dane wprowadzane przez użytkownika, na przykład Notatki albo Word Mobile.
2. Dotknij strzałkę Panel wprowadzania, a następnie dotknij **Transcriber**.
3. Pojawi się ekran Transcriber Intro. Dotknij , aby zamknąć ekran wprowadzający lub dotknij **Pomoc**, aby znaleźć więcej instrukcji.

Pisanie przy użyciu programu Transcriber:

1. Dotknij ekran w celu ustawienia kursora w miejscu, gdzie chcesz, aby pojawiał się tekst.
2. Pisz rysikiem na ekranie. Pismo odręczne zostanie skonwertowane na tekst po oderwaniu rysika od ekranu.



Edycja tekstu:

1. Dotknij tekst, który chcesz edytować, aby ustawić kursor.
2. Teraz możesz ponownie wpisać tekst lub użyć gestów programu Transcriber do edycji wyróżnionego tekstu. Zapoznaj się z zasobami Pomocy , aby uzyskać więcej informacji na temat gestów programu Transcriber.


Pisanie i rysowanie na ekranie

Możesz pisać lub rysować wprost na ekranie i zapisywać notatki napisane własnym pismem odręcznym. Jeżeli wolisz korzystać z notatek pisanych własnym pismem odręcznym, ustaw domyślny tryb wprowadzania danych jako **Zapisywanie**. Jeśli wolisz tekst, ustaw domyślny tryb wprowadzania danych jako **Wpisywanie**.

Ustawianie domyślnego trybu wprowadzania danych w programie Notatki:

1. Dotknij  > **Programy > Notatki**.
2. Z listy programu Notatki dotknij **Menu > Opcje**.
3. W polu **Tryb domyślny**: dotknij strzałkę skierowaną w dół i wybierz jedną z poniższych opcji:
 - **Zapisywanie** - jeśli chcesz rysować lub wprowadzać pismo odręczne do notatki.
 - **Wpisywanie** - jeśli chcesz sporządzać notatkę wpisywaną.
4. Ustaw inne opcje zgodnie z Twoimi preferencjami.
5. Dotknij , kiedy zakończysz.


Wpisywanie/rysowanie w notatce:

1. Dotknij  > **Programy > Notatki**.
2. Z listy programu Notatki dotknij **Nowa**.

Jeśli **Tryb domyślny** został ustawiony jako **Wpisywanie**, pojawi się pusta strona dla wpisywanego tekstu.

Jeśli **Tryb domyślny** został ustawiony jako **Zapisywanie**, pojawi się strona z poziomymi liniami dla odręcznego tekstu.







Można także dotknąć **Menu**, a następnie zaznaczyć/usunąć zaznaczenie opcji **Rysuj** w celu przełączenia pomiędzy trybem wpisywania i zapisywania.

3. Pisz/Rysuj na ekranie.
4. Po zakończeniu dotknij , aby zapisać plik notatki i powrócić do listy programu Notatki.







Nagrywanie głosu

W dowolnej chwili, niezależnie od tego, czy telefon jest w trybie gotowości, czy w trybie aktywności, możesz nagrywać dźwięk, głos lub podczas korzystania z urządzenia dodać nagranie do notatki.

Tworzenie nagrania głosu:

1. Dotknij  > **Programy > Notatki**.
2. Z listy programu Notatki dotknij **Nowa**.
3. Jeśli nie jest widoczny pasek narzędzi nagrywanie, dotknij **Menu > Wyświetl pasek narz. nagrywania**.
4. Dotknij  w celu rozpoczęcia nagrania.
5. Umieść mikrofon przy ustach lub przy źródle dźwięku.
6. Dotknij , kiedy zakończysz. Na notatce pojawi się ikona  nagrania głosu. Możesz dotknąć  w celu odtworzenia nagrania głosu.
7. Dotknij .

Dodawanie nagrania do zapisanej notatki:

1. Dotknij  > **Programy > Notatki**.
2. Z listy programu Notatki dotknij zapisaną notatkę, aby otworzyć ją.
3. Jeśli nie jest widoczny pasek narzędzi nagrywanie, dotknij **Menu > Wyświetl pasek narz. nagrywania**.
4. Dotknij przycisk nagrywania , aby rozpocząć nagrywanie.
5. Umieść mikrofon przy ustach lub przy źródle dźwięku.
6. Po zakończeniu nagrywania  dotknij ikonę zatrzymania. Na notatce pojawi się ikona  nagrania głosu. Możesz dotknąć  w celu odtworzenia nagrania głosu.
7. Dotknij .

Rozdział 3

Synchronizacja urządzeń

- Synchronizowanie urządzenia
- Microsoft® ActiveSync

Synchronizowanie urządzenia

Urządzenie umożliwia zsynchronizowanie danych w urządzeniu z danymi w komputerze. Można synchronizować zawartość oraz przysyłać dane pomiędzy urządzeniem i komputerem wykorzystując program Microsoft® ActiveSync na platformie systemu Windows XP™ lub w środowisku Windows Mobile Device Center na platformie systemu Windows Vista™.

UWAGA: Informacje na temat synchronizacji na platformie systemu Windows Vista™ można znaleźć na stronie sieci Web Windows Mobile Device Center pod adresem <http://www.microsoft.com/windowsmobile/devicecenter.mspx>.

Microsoft® ActiveSync

Program ActiveSync umożliwia zsynchronizowanie danych w urządzeniu z danymi w komputerze. ActiveSync obsługuje także synchronizację z serwerami Microsoft Exchange poprzez sieć bezprzewodową lub komórkową, o ile w firmie lub u operatora sieci komórkowej działa serwer Microsoft Exchange z funkcją Exchange ActiveSync. W przypadku synchronizacji z serwerem Exchange można utrzymywać aktualność danych, nawet gdy komputer jest wyłączony.

Program ActiveSync porównuje podczas synchronizacji dane w urządzeniu z danymi w serwerze Exchange i aktualizuje wszystkie dane uwzględniając ostatnio wprowadzone zmiany.

Korzystając z programu ActiveSync można wybrać i synchronizować dane znajdujące się w następujących lokalizacjach:

- Kontakty
- Kalendarz
- Poczta e-mail
- Zadania

- Notatki
- Ulubione
- Pliki
- Multimedia

Można również wymieniać dane pomiędzy komputerem i urządzeniem bez synchronizowania.

Program ActiveSync jest już zainstalowany w urządzeniu, ale przed dokonaniem synchronizacji danych z komputerem należy zainstalować program ActiveSync w swoim komputerze. Najnowszą wersję programu ActiveSync można pobrać z witryny www.microsoft.com.

Po zainstalowaniu programu ActiveSync należy skonfigurować relację synchronizacji pomiędzy swym urządzeniem i komputerem. ActiveSync rozpoznaje urządzenie i automatycznie przesyła ustawienia synchronizacji wprowadzone w urządzeniu.

Jeżeli chcesz synchronizować swoje urządzenie z serwerem Exchange Server poprzez swą firmę lub usługodawcę, przed uruchomieniem Kreatora konfiguracji synchronizacji musisz uzyskać od swego administratora sieci nazwę serwera Exchange, nazwę użytkownika, hasło i nazwę domeny.

Aby zainstalować i skonfigurować program ActiveSync na komputerze:

UWAGA: Należy upewnić się, że na komputerze jest zainstalowany program Microsoft ActiveSync 4.5 lub nowszy.

1. Włóż do napędu dysk CD Getting Started, który został dostarczony wraz z pakietem urządzenia.
2. Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie.
3. Po zakończeniu instalacji automatycznie uruchomi się Kreator konfiguracji synchronizacji, kiedy połączysz urządzenie z komputerem. W celu zakończenia kreatora konfiguracji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

4. W Kreatorze konfiguracji synchronizacji:
 - Możesz skonfigurować połączenie do bezpośredniej synchronizacji informacji z serwerem Exchange. Pobierz od swego administratora sieci dane wymagane do wprowadzenia.
 - Możesz utworzyć relację synchronizacji między urządzeniem i komputerem.
 5. Wybierz rodzaje informacji, jakie chcesz synchronizować.
 6. Po zakończeniu pracy kreatora, ActiveSync/Microsoft® Windows Mobile Device Center automatycznie synchronizuje urządzenie. Po zakończeniu synchronizacji można odłączyć urządzenie.
-

UWAGI:

- Kiedy urządzenie zostanie połączone, nastąpi automatyczna synchronizacja z komputerem. ActiveSync dokonuje synchronizacji zawsze po wprowadzeniu zmiany w urządzeniu lub w komputerze.
 - Nie można korzystać z sieci WLAN do synchronizowania bazy danych.
 - Zapoznaj się z zasobami Pomocy systemu Windows® Mobile, aby uzyskać więcej informacji na temat synchronizacji wykonywanej przy użyciu programu ActiveSync.
 - Połączenie bezprzewodowe może wymagać zakupu oddzielnego wyposażenia (np. routera bezprzewodowego lub punktu dostępu).
-

Synchronizacja poprzez złącze mini-USB

W celu zsynchronizowania urządzenia z komputerem, urządzenie można przyłączyć przy użyciu dołączonego przewodu ze złączem mini-USB.

Synchronizowanie urządzenia poprzez mini-USB:

1. Po zainstalowaniu w komputerze programu ActiveSync, przyłącz wtyczkę mini-USB do gniazda mini-USB w dolnej części urządzenia.
2. Drugi koniec przewodu USB przyłącz do komputera. Po dokonaniu połączeń program ActiveSync automatycznie zsynchronizuje urządzenie.

Synchronizowanie poprzez Bluetooth®

UWAGA: Należy zadbać o włączenie protokołu Bluetooth zarówno w urządzeniu, jak i w komputerze.



Synchronizowanie urządzenia poprzez Bluetooth:

1. Skonfiguruj w komputerze ustawienia programu ActiveSync oraz łącza Bluetooth.

UWAGA: Należy zapoznać się z zasobami Pomocy programu Microsoft® ActiveSync w komputerze, aby uzyskać szczegółowe informacje.

2. Połącz urządzenie z komputerem korzystając z łącza Bluetooth.

UWAGA: Należy zapoznać się z podrozdziałem **Korzystanie z łącza Bluetooth®** w tym podręczniku użytkownika, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji.

3. Na liście połączonych urządzeń dotknij nazwę komputera, z którym chcesz przeprowadzać synchronizację.
4. Wybierz **ActiveSync**, a następnie dotknij **Zapisz**.
5. Dotknij , aby zakończyć wprowadzanie ustawień Bluetooth.
6. W urządzeniu, dotknij  > **Programy > ActiveSync > Menu > Połącz przez Bluetooth**. Urządzenie rozpocznie łączenie się z komputerem.
7. Po nawiązaniu połączenia dotknij **Synchronizuj** w celu przeprowadzenia synchronizacji.

UWAGA: Pliki multimedialne, takie jak pliki muzyczne i pliki wideo, można synchronizować tylko poprzez przewód USB.

Synchronizacja z serwerem Exchange

Synchronizowanie urządzenia z serwerem Exchange:

1. W menu programu ActiveSync dotknij **Menu > Dodaj źródło serwera**.
2. Wpisz swój Adres e-mail i Hasło, a następnie dotknij przycisk **Dalej**. Jeśli wolisz, aby urządzenie automatycznie wykrywało ustawienia serwera Exchange, zaznacz odpowiednie pole wyboru.
3. W polu **Adres serwera** wprowadź nazwę serwera z uruchomionym oprogramowaniem Exchange Server i dotknij przycisk **Dalej**. W razie potrzeby zaznacz pole wyboru **Serwer wymaga połączenia szyfrowanego (SSL)**.
4. Wprowadź nazwę użytkownika, hasło oraz nazwę domeny, a następnie dotknij przycisk **Dalej**.
5. Zaznacz pola wyboru elementów danych, które chcesz synchronizować z serwerem Exchange. Aby zmienić dostępne ustawienia synchronizacji, wybierz element danych, a następnie dotknij **Ustawienia**. Po zakończeniu dotknij przycisk **Zakończ**.
6. Uruchom proces synchronizacji.

Konfigurowanie harmonogramu synchronizacji

Konfigurowanie synchronizacji z serwerem Exchange:

1. Na ekranie programu ActiveSync dotknij **Menu > Harmonogram....**
2. Ustaw harmonogram zgodnie z Twoimi preferencjami. W tabeli podano szczegółowe dane wejściowe.

Ilość danych	Zalecana konfiguracja
Wysoka	Wybierz krótszy odstęp czasu na liście Pory szczytu.
Niska	Wybierz opcję Po odebraniu elementów lub dłuższy odstęp czasu na liście Pory poza szczytem.
Podczas roamingu	Zaznacz pole wyboru Używaj tych ustawień podczas roamingu .
Wysyłanie wiadomości	Zaznacz pole wyboru Wys./odbieraj po kliknięciu prz. Wyślij .

Rozdział 4

Funkcje telefonu

- Korzystanie z telefonu
- Wykonywanie połączenia
- Odbieranie połączenia
- Opcje dostępne w czasie połączenia
- ASUS CallFilter

Korzystanie z telefonu

Podobnie jak w przypadku standardowego telefonu komórkowego, możesz wykorzystywać to urządzenie do wykonywania i odbierania połączeń głosowych oraz połączeń wideo. Możesz również utrzymywać historię połączeń wykonanych, nieodebranych i odebranych, wysyłać wiadomości SMS lub MMS, robić notatki podczas rozmowy, wykonywać połączenia z Kontaktów oraz kopiować dane z karty SIM do urządzenia.

Klawiatura telefonu



Klawiatura telefonu umożliwia łatwe wybieranie numerów oraz uzyskiwanie dostępu do funkcji Kontakty, Historia połączeń, Szybkie wybieranie numerów oraz Ustawienia telefonu. Aby otworzyć klawiaturę telefonu, wykonaj dowolną z poniższych czynności:

- Dotknij  > **Programy > Telefon**.
- Naciśnij klawisz .

Wyłączanie funkcji telefonu


Kiedy funkcja telefonu jest wyłączona, nadal można korzystać z innych funkcji urządzenia.

Wyłączenie funkcji telefonu:

1. Dotknij ikonę sygnału  lub wybierz kolejno opcje  > **Ustawienia > karta Połączenia > Menedżer bezprzew.**
2. Dotknij ikonę **Telefon**.

Regulacja głośności

Regulacja głośności telefonu lub urządzenia:

1. Dotknij  na pasku stanu.
2. W menu głośności możesz:
 - Przesuwać suwak w celu regulacji głośności urządzenia lub telefonu.
 - Dotknąć **Włączony**, **Wibracja** lub **Wyłączony** w celu dokonania zmiany trybu i ustawień głośności dzwonka.



Naciśnij przycisk w górę, aby zwiększyć głośność.
Naciśnij przycisk w dół, aby zmniejszyć głośność.

UWAGA: Można również naciskać klawisz głośności z lewej strony urządzenia, dokonując w ten sposób regulacji głośności.






Wykonywanie połączenia

Połączenie telefoniczne można wykonać korzystając z klawiatury telefonu. Połączenia można także wykonywać wykorzystując bezpośrednio funkcję Kontakty, Historia połączeń, Szybkie wybieranie numerów lub Voice Commander.


Wykonywanie połączeń głosowych

Wykonywanie połączeń przy użyciu klawiatury telefonu

Wykonanie połączenia z użyciem klawiatury telefonu:

1. Dotknij  > **Programy** > **Telefon** lub naciśnij klawisz  w celu wyświetlenia klawiatury telefonu.
2. Wprowadź numer lub wybierz kontakt albo na liście powyżej klawiatury telefonu wskaż ostatnio wybierany numer telefonu.
Jeżeli wprowadziłeś niewłaściwą cyfrę, dotknij  w celu skasowania cyfry lewą stronę.
3. Naciśnij klawisz , aby wykonać połączenie.
4. Kiedy skończysz, naciśnij klawisz  w celu zakończenia połączenia.

Funkcje klawiatury telefonu



Strzałka wstecz

Kontakty

Dotknij, aby wyświetlić/ukryć klawiaturę numeryczną.

Dotknij, aby otworzyć Menu.



Wyświetla bieżący status połączenia.

Dotknij, aby wyłączyć/włączyć mikrofon dla połączenia.

Dotknij, aby otworzyć listę Kontakty.

Dotknij, aby włączyć/wyłączyć głośnik.

Dotknij, aby zawiesić połączenie.

Dotknij w celu zrobienia notatki.



Dotknij, aby uruchomić funkcję Historia połączeń.

Dotknij, aby przełączać ekran klawiatury z ekranem stanu połączenia.

Dotknij, aby otworzyć Menu.

Wykonywanie połączeń korzystając z aplikacji Kontakty



Wykonanie połączenia bezpośrednio z aplikacji Kontakty:

1. Naciśnij prawy klawisz kontekstowy lub dotknij **Kontakty** z okna ekranu Dzisiaj.
2. W celu połączenia możesz wykonać dowolną z poniższych czynności:
 - Dotknij nazwę kontaktu, a następnie dotknij **Połącz**.
 - Dotknij nazwę kontaktu, następnie naciśnij klawisz .
 - Możesz także dotknąć i przytrzymać żądany kontakt, a następnie z podręcznego menu wybrać pozycję **Połącz z pracą**, **Połącz z domem** albo **Połącz z telefonem komórkowym**.
 - Dotknij **Wprowadź nazwę...**, a następnie wprowadź nazwę lub numer z aplikacji Kontakty, z którym chcesz się połączyć. Naciśnij klawisz , aby wybrać numer telefonu wyróżnionego elementu.





Wykonywanie połączeń korzystając z aplikacji Historia połączeń


Urządzenie umożliwia sprawdzanie takich rejestrów połączeń, jak połączenia nieodebrane, połączenia przychodzące i połączenia wychodzące.

Wykonanie połączenia z numerem z listy Historia połączeń:

1. Uruchom funkcję **Historia połączeń**. W tym celu wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Wybierz kolejno opcje  > **Programy** > **Telefon**, a następnie **Menu** > **Historia poł.**
 - Po wykonaniu połączenia dotknij przycisk .

Na ekranie Historia połączeń są wyświetlane następujące karty:

-  (domyślna): Wyświetlane są wszystkie połączenia wykonane, odebrane i nieodebrane.
- : Wyświetla wszystkie nieodebrane połączenia.
- : Wyświetla wszystkie wykonane połączenia.
- : Wyświetla wszystkie odebrane połączenia.

2. Przewiń ekran dożądanego kontaktu lub numeru telefonu, a następnie dotknij przycisk **Połącz** albo naciśnij klawisz .



Dotknij **Menu**, aby wykonać inne zadania, takie jak zapisanie informacji o rozmówcy na liście Kontakty lub wysłanie wiadomości tekstowej do rozmówcy.

3. Naciśnij klawisz , aby zakończyć połączenie.

Wykonywanie połączeń korzystając z funkcji Inteligentne wybieranie

Funkcja Inteligentne wybieranie tego urządzenia umożliwia szybsze znajdowanie kontaktów. Wystarczy wpisać kilka pierwszych liter nazwy kontaktu, z którym chcesz się połączyć. Urządzenie w inteligentny sposób dopasowuje taki wpis do listy Kontakty i wyświetla możliwe dopasowania.


Korzystanie z funkcji Inteligentne wybieranie:

1. Na klawiaturze telefonu wpisz pierwsze litery nazwy kontaktu.
2. Na wyświetlonej liście dotknij kontakt, z którym chcesz się połączyć.
3. Naciśnij klawisz .
4. W celu zakończenia połączenia naciśnij .



Wykonywanie połączeń korzystając z funkcji Szybkie wybieranie numerów

Funkcja Szybkie wybieranie numerów umożliwia szybkie i wygodnie łączenie się z często wybieranymi numerami. Wpisom szybkiego wybierania numerów można przydzielać numery z zakresu od 2 do 99.


Tworzenie wpisu Szybkiego wybierania numerów:

1. Upewnij się, czy wpis, jaki chcesz utworzyć, jest już na liście Kontakty.
2. Dotknij **Kontakty** na ekranie Dzisiaj.
3. Dotknij numer kontaktu, który chcesz dodać do listy szybkiego wybierania numerów. Następnie dotknij **Menu > Dodaj do szyb. wyb. num....**
4. Edytuj nazwę i numer oraz wybierz klawisz numeryczny dla tego kontaktu.
5. Dotknij , kiedy zakończysz.

Wykonanie połączenia według wpisu Szybkie wybieranie numerów:



1. Dotknij  > **Programy > Telefon**. Dotknij i przytrzymaj klawisz numeryczny przydzielony kontaktowi, z którym chcesz się połączyć.
2. W celu zakończenia połączenia naciśnij klawisz .

Usuwanie wpisu Szybkie wybieranie numerów:

1. Dotknij  > **Programy > Telefon > Menu > Widok > Szybkie wyb. numerów**.
2. Dotknij kontakt, który chcesz usunąć z listy szybkiego wybierania, a następnie dotknij **Usuń**.
3. Dotknij **Tak** w podręcznym okienku komunikatu.

Korzystanie z programu Voice Commander




Wykonanie połączenia korzystając z programu Voice Commander:

1. Dotknij  > **Programy > Voice Commander.**
2. Na ekranie monitów urządzenie zażąda "Wypowiedz polecenie."
3. Wyraźnie powiedz "Połącz", a następnie nazwę z listy Kontakty, z którą chcesz się połączyć.
4. Powiedz "Tak" lub "Nie" po usłyszeniu pytania potwierdzenia.
Jeżeli powiesz "Tak", aplikacja przystąpi do dalszych czynności i wybierze numer. W przeciwnym razie powróci do menu programu Voice Commander.
5. Powiedz "Do widzenia" lub dotknij przycisk , aby zakończyć program Voice Commander.

UWAGI:

- Aby korzystać z programu Voice Commander używając słuchawki, należy nacisnąć klawisz odpowiedzi* na słuchawce, a następnie wykonywać podawane instrukcje. (* W przypadku niektórych modeli słuchawek klawisz odpowiedzi może nie być dostępny.)
 - W przypadku niektórych języków, obsługa funkcji Voice Commander może nie być dostępna.
-


Personalizowanie programu Voice Commander:

1. Dotknij  > **Ustawienia > karta Osobiste > Ustawienia Voice Commander.**
2. Skonfiguruj inne ustawienia programu Voice Commander zgodnie z Twoimi preferencjami.
Ze szczegółowymi informacjami można zapoznać się w Centrum Pomocy urządzenia.
Aby uruchomić Centrum Pomocy, dotknij  > **Pomoc.**
3. Dotknij przycisk  po zakończeniu.

Wykonywanie połączeń alarmowych



Połączenia ze służbami ratunkowymi można wykonywać w każdych okolicznościach, nawet gdy karta SIM jest zablokowana.

Wykonanie połączenia alarmowego:

Wprowadź numer alarmowy odpowiedni dla swej lokalizacji i naciśnij klawisz .

Wykonywanie połączeń międzynarodowych



Wykonanie połączenia międzynarodowego:

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz  na klawiaturze cyfrowej, aby wprowadzić znak (+) plus.
2. Wprowadź pełny numer telefonu wraz z kodem kraju, numerem kierunkowym oraz numerem telefonu i naciśnij klawisz .

Odbieranie połączenia


Kiedy nadejdzie połączenie, zostanie wyświetlony komunikat i możesz odebrać lub odrzucić to połączenie przychodzące.

Odebranie lub odrzucenie połączenia przychodzącego:

- Aby odebrać połączenie, dotknij **Odbierz** lub naciśnij klawisz .
- W celu odrzucenia połączenia przychodzącego dotknij **Ignoruj** lub naciśnij klawisz .




PORADA: Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby przełączyć słuchawkę do trybu głośnika.

Kończenie połączenia:

- Naciśnij klawisz .

Opcje dostępne w czasie połączenia



W poniższej tabeli zostały wymienione możliwe opcje menu dostępne podczas połączenia w toku. Niektóre z nich są dostępne tylko w przypadku wielu połączeń w toku lub podczas połączenia konferencyjnego.

OPCJE DOSTĘPNE W MENU PODCZAS POŁĄCZENIA	OPIS
Zawieś	Powoduje zawieszenie aktywnego połączenia. W celu zawieszenia aktywnego połączenia można także nacisnąć klawisz  .
Wznów	Uaktywnia zawieszone połączenie. Można również nacisnąć klawisz  w celu uaktywnienia zawieszonego połączenia.
Wyłącz mikrofon	Powoduje wyłączenie mikrofonu dla aktywnego połączenia (użytkownik słyszy rozmówcę, lecz rozmówca nie słyszy użytkownika).
Włącz mikrofon	Z powrotem włącza mikrofon dla aktywnego połączenia.
Włącz/Wyłącz głośnik	Uaktywnia/dezaktywuje głośnik.
Włącz/Wyłącz urządzenie głośnomówiące	Włącza funkcję urządzenia głośnomówiącego. Aby włączyć/wyłączyć funkcję urządzenia głośnomówiącego, można także nacisnąć klawisz  .
Konferencja	Powoduje połączenie wszystkich trwających połączeń, jeśli użytkownik posiada subskrypcję na taką usługę.
Wklej	Wkleja numer telefonu skopiowany z wiadomości, notatek lub kontaktów do klawiatury telefonu eliminując potrzebę ręcznego wprowadzania numeru.
Wyświetl Kontakty	Otwiera listę Kontakty.
Zapisz w Kontaktach	Zapisuje rozmówcę na liście Kontakty.



OPCJE DOSTĘPNE W MENU PODCZAS POŁĄCZENIA	OPIS
Utwórz notatkę	Umożliwia utworzenie notatki w czasie trwania aktywnego połączenia.
Historia połączeń	Otwiera listę Historia połączeń.
Szybkie wybieranie numerów	Otwiera listę Szybkie wybieranie numerów.
Opcje	Otwiera ustawienia Telefon.

Zarządzanie wieloma połączeniami

Odbieranie drugiego połączenia:

1. Dotknij , aby zawiesić pierwsze połączenie i odebrać drugie.
2. Aby zakończyć drugie połączenie i powrócić do pierwszego, naciśnij klawisz .

Zawieszanie połączenia w celu wykonania drugiego połączenia:

Dotknij , aby zawiesić pierwsze połączenie i wykonać połączenie z drugim numerem. Naciśnij klawisz , aby zakończyć drugie połączenie i powrócić do pierwszego.

Przełączanie połączeń:

Aby przełączać się pomiędzy dwoma połączeniami, dotykaj przycisk .

Zestawianie połączenia konferencyjnego:

Kiedy w toku jest kilka połączeń, dotknij **Menu > Konferencja**.

ASUS CallFilter

ASUS CallFilter to program narzędziowy, który umożliwia kontrolowanie wszystkich połączeń przychodzących. Korzystając z tego narzędzia, możesz zarządzać listą numerów telefonów z listy Kontakty, rejestrem połączeń, rejestrem wiadomości bądź dowolnym numerem telefonu nie znajdującym się na liście, połączenia z którym chcesz odbierać lub odrzucać.

Otwieranie menu podręcznego

Podręczne menu umożliwia wygodne uaktywnianie Listy Zaakceptowanych lub Listy odrzuconych.




Otwarcie menu podręcznego:


- Dotknij  > **Programy > Filtr połączeń.**



Zarządzanie Listą zaakceptowanych

Lista zaakceptowanych umożliwia wybieranie numerów telefonów, które chcesz odbierać. Połączenia przychodzące od numerów, które nie znajdują się na Liście zaakceptowanych będą automatycznie odrzucane.

Dodawanie elementów do Listy zaakceptowanych:

1. Dotknij  > **Programy** > **Filtr połączeń**.
2. Wybierz **Lista zaakceptowanych** w polu Edytuj listę.
3. Wybierz źródło danych. Dane możesz pozyskać z Kontaktów, Rejestru połączeń, Numeru nadawcy wiadomości lub możesz dodawać anonimowe numery oraz wprowadzać nowe numery.
4. Wybierz element z listy (np. Kontakty), a następnie dotknij **Dodaj** lub , aby dodać nowy element Listy zaakceptowanych.
5. Kliknij , aby zakończyć.




Aby usunąć elementy z Listy zaakceptowanych, wybierz kontakt z Listy zaakceptowanych, a następnie dotknij **Usuń** lub .






Zarządzanie Listą odrzuconych

Lista odrzuconych pozwala wybrać numery telefonów, które chcesz odrzucać. Połączenia przychodzące od numerów znajdujących się na Liście odrzuconych będą odrzucane.

Dodawanie elementów do Listy odrzuconych:

1. Dotknij  > **Programy** > **Filtr połączeń**.
2. Wybierz **Lista odrzuconych** w polu Edytuj listę.
3. Wybierz źródło danych. Dane możesz pozyskać z Kontaktów, Rejestru połączeń, Numeru nadawcy wiadomości lub możesz dodawać anonimowe numery oraz wprowadzać nowe numery.
4. Wybierz element z listy (np. Kontakty), a następnie dotknij **Dodaj** lub , aby dodać nowy element Listy odrzuconych.
5. Kliknij , aby zakończyć.

Aby usunąć elementy z Listy odrzuconych, wybierz kontakt z Listy odrzuconych, a następnie dotknij **Usuń** lub .



Rozdział 5

Obsługa wiadomości

- Obsługa wiadomości e-mail
- Konwersacje SMS
- Obsługa wiadomości MMS
- Windows® Live

Obsługa wiadomości e-mail

Konfiguracja konta poczty e-mail

Zanim będziesz mógł wysłać i odbierać pocztę e-mail, musisz skonfigurować konto poczty e-mail, które posiadasz u usługodawcy internetowego (ISP) lub konto, do którego dostęp uzyskujesz wykorzystując połączenie z serwerem VPN (zwykle konto w pracy). Wiadomości e-mail możesz wysyłać korzystając z synchronizacji lub łącząc się bezpośrednio z serwerem poczty e-mail poprzez swego usługodawcę internetowego albo poprzez sieć korporacyjną.

UWAGA: Przed skonfigurowaniem adresu e-mail w urządzeniu, musisz posiadać konto internetowe lub konto poczty e-mail.

Konfigurowanie konta e-mail:

1. Dotknij  > **Obsługa wiadomości** > **Konfiguracja poczty e-mail**.
2. Wpisz swój **Adres e-mail** i **Hasło**, a następnie dotknij przycisk **Dalej**.

UWAGA: Urządzenie domyślnie automatycznie próbuje uzyskać ustawienia poczty e-mail z Internetu, szczególnie w przypadku kont internetowej poczty e-mail, takich jak konta Yahoo lub Hotmail.






3. Jeśli chcesz samodzielnie wprowadzić ustawienia poczty e-mail, usuń zaznaczenie pola wyboru **Spróbuj pobrać ustaw. poczty e-mail automat. z Internetu**. W przeciwnym razie dotknij przycisk **Dalej**.

UWAGA: Informacje o serwerze poczty e-mail należy uzyskać od swego operatora sieci komórkowej.

4. Wpisz **Imię i nazwisko** oraz **Wyświetlana nazwa konta**, a następnie dotknij przycisk **Dalej**.


5. Z rozwijanej listy wybierz odstęp czasu, z jakim chcesz automatycznie wysyłać/odbierać wiadomości e-mail. Gdy chcesz wyświetlić więcej ustawień pobierania, dotknij **Przejrzyj wszystkie ustawienia pobierania** i wybierz swe preferowane ustawienia pobierania.
6. Po zakończeniu dotknij przycisk **Zakończ**.

Zarządzanie kontami poczty e-mail

ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Wyświetlić listę kont	Dotknij  > Obsługa wiadomości . Na liście kont wyświetlana jest w nawiasie liczba nieprzeczytanych wiadomości w Skrzynce odbiorczej każdego konta.
Wysłać/odebrać wiadomości internetowej poczty e-mail	Dotknij  > Obsługa wiadomości . Wybierz konto internetowej poczty e-mail, którego wiadomość ma być wysłana lub odebrana oraz dotknij Menu > Wyślij/Odbierz . Aby zatrzymać tę operację, naciśnij Menu > Zatrzymaj wysyłanie/odbiór .
Usunąć konto	Dotknij  > Obsługa wiadomości . Wybierz konto i naciśnij Menu > Usuń .
Przełączać konta	Otwórz konto, dotknij Menu > Przejdź do , a następnie dotknij konto, do którego chcesz się przełączyć. Albo pchnij klawisz nawigacyjny w lewą lub w prawą stronę, aby szybko przełączyć się do innego konta.
Zmienić opcje konta	Dotknij  > Obsługa wiadomości . Wybierz konto i dotknij Menu > Opcje , a następnie zaznacz typ opcji, którą chcesz zmienić. Dotknij przycisk  po zakończeniu.

Wysyłanie wiadomości e-mail

Wysyłanie wiadomości e-mail:

1. Dotknij  > **Obsługa wiadomości**.
2. Dotknij konto poczty e-mail.
3. Dotknij **Menu** > **Nowa**.
4. W polu **Do**: wprowadź adres e-mail osoby, do której chcesz wysłać wiadomość albo dotknij **Menu** > **Dodaj odbiorcę**, aby dokonać wyboru z listy Kontakty.

UWAGA: Jeżeli wiadomość jest wysyłana do więcej niż jednego odbiorcy, ich nazwy należy oddzielać średnikami (;).

5. Wpisz swoją wiadomość w polu tekstu wiadomości.
6. Po zakończeniu naciśnij przycisk **Wyślij**.

UWAGA: Jeśli pracuje się bez połączenia (w trybie offline), wiadomości e-mail są przenoszone do folderu Skrzynka nadawcza i zostaną wysłane przy następnym połączeniu.

ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Wstawić obraz/notatkę głosową/ plik do wiadomości e-mail	Redagując wiadomość naciśnij Menu > Wstaw > Obraz/Notatka głosowa/Plik .
Ustawić priorytet, zabezpieczenia i język wiadomości e-mail	Redagując wiadomość dotknij Menu > Opcje wiadomości .
Anulować wiadomość	Redagując wiadomość naciśnij Menu > Anuluj wiadomość .
Zapisać wiadomość	Redagując wiadomość dotknij Menu > Zapisz w wersjach roboczych .
Usunąć wiadomość	Po wybraniu wiadomości, którą chcesz usunąć, dotknij Usuń .
Przenieść wiadomość do innego folderu	Po wybraniu wiadomości, którą chcesz przenieść, dotknij Menu > Przenieś . Dotknij nowy folder, a następnie dotknij Wybierz .
Posortować wiadomości	Na ekranie dowolnego konta dotknij Menu > Narzędzia > Sortuj według , i wybierz żądaną metodę sortowania.
Wstawić podpis	Na ekranie dowolnego konta pocztowego dotknij Menu > Narzędzia > Opcje > Podpisy .
Zmienić opcje wiadomości	Na ekranie dowolnego konta pocztowego dotknij Menu > Narzędzia > Opcje....

Pobieranie wiadomości e-mail

Aby wysyłać i odbierać wiadomości e-mail:

- Synchronizuj wiadomości e-mail z programem Microsoft Exchange lub Microsoft Outlook w komputerze.
- Wysyłaj i odbieraj wiadomości e-mail łącząc się bezpośrednio z serwerem poczty e-mail poprzez usługodawcę internetowego (ISP) lub poprzez sieć.

Synchronizowanie wiadomości e-mail



Wiadomości e-mail można dołączyć jako element ogólnego procesu synchronizacji. W przypadku platformy Windows® XP konieczne jest uaktywnienie synchronizacji poczty w programie Microsoft® ActiveSync. Więcej informacji na temat włączania synchronizacji poczty można znaleźć w pomocy online programu ActiveSync w komputerze. W przypadku platformy Windows® Vista wiadomości e-mail można synchronizować poprzez Windows® Mobile Device Center.

UWAGI:

- Informacje na temat synchronizacji na platformie systemu Windows Vista™ można znaleźć na stronie sieci Web Windows® Mobile Device Center pod adresem <http://www.microsoft.com/windowsmobile/devicecenter.mspx>
- Informacje na temat bezpośredniego łączenia się z serwerem poczty e-mail można znaleźć w podrödziale **Synchronizacja z serwerem Exchange** w tym podręczniku użytkownika.

Zarządzanie folderami

Każde konto programu Obsługa wiadomości posiada zbiór pięciu folderów: **Elementy usunięte**, **Wersje robocze**, **Skrzynka odbiorcza**, **Skrzynka nadawcza** oraz **Elementy wysłane**. Foldery te przechowują wiadomości wysyłane oraz odbierane w ramach danego konta. Wiadomości można przenosić do innych folderów wewnątrz tego samego konta.


ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Wyświetlić zawartość folderu wiadomości	Dotknij  > Obsługa wiadomości . Wybierz konto, które chcesz wyświetlić. Dotknij Menu > Przejdź do > Foldery i wybierz folder, który chcesz wyświetlić.
Przenieść wiadomość do innego folderu	Dotknij  > Obsługa wiadomości . Wybierz konto z wiadomością, którą chcesz przenieść. Przewiń ekran do wiadomości, którą chcesz przenieść i dotknij Menu > Przenieś . Wybierz folder, do którego chcesz przenieść tę wiadomość.

Konwersacje SMS

Urządzenie organizuje wiadomości SMS otrzymywane od jednego kontaktu lub numeru w jeden wątek konwersacji, co ułatwia śledzenie przepływu wiadomości i wysyłanie stosownych odpowiedzi.

Wysyłanie wiadomości SMS z konwersacji

Wysyłanie wiadomości SMS z konwersacji:

1. Dotknij  > **Obsługa wiadomości** > **Wiadomości tekstowe** > **Menu** > **Nowa**.
2. Wpisz numer telefonu swego odbiorcy lub dotknij pole **Do:**, aby wybrać odbiorcę z listy Kontakty. Numery poszczególnych odbiorców oddzielaj średnikiem (;).
3. Wpisz wiadomość.
4. Po zakończeniu dotknij przycisk **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.

UWAGA: Kiedy odbiorca odpowie na wiadomość, urządzenie wyświetli wątek konwersacji, co ułatwia śledzenie przebiegu konwersacji z tym odbiorcą.

Obsługa wiadomości MMS


System obsługi wiadomości multimedialnych (MMS) umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych zawierających wiele slajdów. Każdy slajd może zawierać obraz, klip wideo, klip audio lub tekst. Wiadomości MMS są wysyłane poprzez usługę General Packet Radio Service (GPRS) na konta poczty e-mail lub inne urządzenia mobilne z funkcją MMS.

UWAGI:

- Aby można było wysłać i odbierać wiadomości MMS, należy wcześniej uzyskać abonament na usługi GPRS i MMS od swego operatora. Operatora sieci komórkowej należy zapytać, jak uaktywnia się funkcję MMS. Wiadomości MMS mogą wysłać/odbierać tylko telefony przenośne z funkcją MMS.
- W zależności od wykupionego abonamentu na usługi, wysyłanie i odbieranie wiadomości MMS od użytkowników korzystających z innej sieci telefonii komórkowej może okazać się niemożliwe.

Dostęp do wiadomości MMS

Aby uzyskać dostęp do wiadomości MMS, wykonaj dowolną z poniższych czynności:

- Dotknij  > **Obsługa wiadomości** > **MMS**.
- Po przechwyceniu zdjęcia lub klipu wideo dotknij **Menu** > **Wyślij przez MMS**.


Edycja ustawień MMS

1. Na głównym ekranie MMS dotknij **Menu** > **Narzędzia** > **Opcje**.
2. Na liście kont dotknij **MMS**.
3. Na karcie **Ustawienia MMSC** wybierz z listy swego usługodawcę internetowego. Dotknij **Edycja**, aby uzyskać dostęp do ustawień Multimedia Messaging Service Center (MMSC).

UWAGA: W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat ustawień trzeba skontaktować się ze swym operatorem sieci komórkowej.

Wysyłanie wiadomości MMS

Wysyłanie wiadomości MMS:

1. Dotknij  > **Obsługa wiadomości** > **MMS** > **Menu** > **Nowa**.
2. W polu **Do**: wpisz numer telefonu komórkowego lub adres e-mail odbiorcy. Te dane możesz wprowadzić przy użyciu klawiatury telefonu lub naciśnij **Menu** > **Dodaj odbiorcę** w celu dokonania wyboru z listy Kontakty. Jeśli masz więcej niż jednego odbiorcę, rozdzielaj ich nazwy średnikami (;).
3. W polu **Temat** wpisz temat wiadomości.
4. Dotknij pole **Wstaw obraz/wideo**. Wszystkie Twoje obrazy i klipy wideo zostaną wyświetlone w widoku miniatur.
5. Dotknij obraz lub klip wideo, który ma być wstawiony do wiadomości.
6. Dotknij pole **Wstaw audio**. Wszystkie dostępne klipy audio zostaną wyświetlone w widoku miniatur.
7. Dotknij klip audio, który chcesz dołączyć, a następnie dotknij **Wybierz**.

UWAGA Nie będzie można dołączyć klipu audio do slajdu zawierającego już klip wideo.

8. Dotknij pole **Wstaw tekst** i wprowadź swą wiadomość.
9. Dotknij przycisk **Wyślij**, aby wysłać tę wiadomość.

Dla celów poniższej tabeli zakłada się, że użytkownik otworzył ekran wiadomości MMS.

ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Skopiować wiadomość do innych odbiorców	Przy użyciu rysika przesunąć pasek przewijania tak, aby zostało wyświetlone pole DW: . Wprowadź numer telefonu odbiorcy lub jego adres e-mail albo dotknij Menu > Dodaj odbiorcę, aby wybrać odbiorcę z listy Kontakty.
Ukryć informacje o odbiorcy przed innymi odbiorcami tej wiadomości	Przy użyciu rysika przemieść pasek przewijania tak, aby zostało wyświetlone pole UDW: . Wprowadź numer telefonu odbiorcy lub jego adres e-mail albo dotknij Menu > Dodaj odbiorcę, aby wybrać odbiorcę z listy Kontakty.
Ukryć informacje o nadawcy	Naciśnij Menu > Opcje > Opcje wysyłania . Zaznacz pole wyboru Ukryj nadawcę .
Utworzyć wiadomość MMS korzystając z szablonu	Dotknij Menu > Szablon > Nowa z szablonu , aby zredagować wiadomość, korzystając z predefiniowanego szablonu.
Utworzyć szablon wiadomości MMS	Utwórz wiadomość lub otwórz istniejącą wiadomość, a następnie naciśnij Menu > Szablon > Zapisz jako szablon .
Dodać do wiadomości tekst wstępnie zaprogramowany lub często wykorzystywany tekst	W polu tekstu wiadomości dotknij Menu > Mój tekst . Wybierz ciąg tekstowy, który chcesz wstawić.
Edytować wstępnie zaprogramowaną wiadomość	W polu tekstu wiadomości dotknij Menu > Mój tekst > Edytuj Moje wiadomości tekstowe .
Zażądać potwierdzenia przeczytania wiadomości	Naciśnij Menu > Opcje > Opcje wysyłania . Zaznacz pole wyboru Potw. odczytania .
Zażądać potwierdzenia dostarczenia wiadomości	Naciśnij Menu > Opcje > Opcje wysyłania . Zaznacz pole wyboru Potw. dostarczenia .

Windows® Live

Windows® Live oferuje zestaw usług, w tym pocztę e-mail, obsługę wiadomości oraz wyszukiwanie, co zapewnia skupienie w jednym miejscu obsługi wszystkich potrzeb związanych z siecią. Dzięki programowi Windows® Live możesz wygodnie wykonywać następujące czynności w swym urządzeniu:

- Uzyskać dostęp do swego konta Hotmail, Messenger lub Microsoft Exchange i wysyłać lub odbierać wiadomości e-mail.
- Rozpocząć pogawędkę z przyjaciółmi, którzy nawiązali połączenie sieciowe.
- Przeszukiwać zasoby sieci Web korzystając z aparatu wyszukiwania programu Windows® Live.


Aby użyć programu Windows® Live, musisz posiadać konto Passport. Jeśli posiadasz konto Hotmail® lub MSN®, to znaczy, że już posiadasz konto Passport. Jeśli posiadasz już konto Microsoft® Passport lub Microsoft® Exchange Server, możesz rozpocząć konfigurowanie konta.

UWAGA: Potrzebujesz konta Microsoft® Passport, aby używać aplikacji Windows Live®. Jeśli nie posiadasz konta Passport, przejdź na stronę www.passport.com, aby je uzyskać.

Korzystanie z Hotmail®

Użyj aplikacji Windows® Live, aby uzyskać dostęp do skrzynki pocztowej Hotmail® oraz do wiadomości e-mail w swym urządzeniu.

Rejestrowanie w usługach Hotmail®:


1. Dotknij  > **Programy > Windows Live**.
2. Na ekranie Windows Live - Zarejestruj się, dotknij przycisk **Zarejestruj się w Windows Live**, aby rozpocząć sesję Instalatora usługi Windows Live.
3. Dotknij **Zaakceptuj**, a następnie wprowadź adres e-mail oraz hasło dla swego konta Hotmail®.

4. Wybierz opcję **Zapisz hasło** i dotknij przycisk **Dalej**.
5. Zaznacz pola wyboru, aby pokazywać lub ukrywać elementy Windows® Live na ekranie Dzisiaj, a następnie dotknij przycisk **Dalej**.
6. Wybierz elementy w urządzeniu, które chcesz synchronizować i dotknij przycisk **Dalej**. Poczekaj kilka minut na zakończenie procesu synchronizacji.

Następnym razem, kiedy zarejestrujesz się w usłudze Windows® Live, zostanie wyświetlona Twoja nazwa użytkownika oraz hasło.

Korzystanie z Windows® Live Messenger

Rejestrowanie i wyrejestrowanie z programu Windows® Live Messenger:

1. Wprowadź adres e-mail oraz hasło w programie Windows® Live.
2. Po zakończeniu wprowadzania ustawień dotknij  > **Programy** > **Messenger**.
3. Na ekranie głównym programu Windows® Live Messenger dotknij **Rejestrowanie**.
4. Aby wyrejestrować się, dotknij **Menu** > **Wyrejestruj się**.

UWAGA: Jeśli nie wyrejestrujesz się z programu Windows® Live Messenger, połączenie pozostanie nawiązane. Może to spowodować naliczenie dodatkowej opłaty przez usługodawcę.

Często używane funkcje Windows® Live Messenger

ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Dodać kontakt	Naciśnij Menu > Dodaj nowy kontakt , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Usunąć kontakt	Wybierz kontakt, który chcesz usunąć i naciśnij Menu > Opcje kontaktu > Usuń kontakt .
Wysłać wiadomość błyskawiczną	Wybierz odbiorcę, z którym chcesz rozpocząć rozmowę Wyślij . Wpisz wiadomość i dotknij przycisk Wyślij .
Dodać inne osoby do konwersacji	Na ekranie sesji konwersacji naciśnij Menu > Opcje > Dodaj uczestnika , a następnie wybierz kontakt i dotknij Dodaj .
Przełączyć się do innej sesji rozmowy	Na liście trwających rozmów, wyświetlanej w dolnej części ekranu, wybierz nazwę kontaktu, z którą chcesz prowadzić rozmowę.
Powrócić do listy kontaktów	Dotknij przycisk  w dolnej części ekranu.
Zakończ sesję rozmowy	Na ekranie sesji rozmowy naciśnij Menu > Zakończ konwersację .
Zobaczyć wszystkich uczestników rozmowy	Na ekranie sesji rozmowy naciśnij Menu > Opcje > Wyświetl uczestników .
Zablokować osobę z listy kontaktów programu Messenger, aby nie widziała Cię i nie mogła kontaktować się z Tobą.	Wybierz nazwę kontaktu na liście kontaktów programu Messenger. Dotknij Menu > Opcje kontaktu > Zablokuj kontakt . Kontakt nie będzie już mógł zobaczyć Twojego stanu, ani wysłać wiadomości.
Odblokować kontakt	Wybierz nazwę kontaktu na liście kontaktów programu Messenger. Dotknij Menu > Opcje kontaktu > Odblokuj kontakt .

ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Zmienić swój stan	Dotknij swą nazwę powyżej listy kontaktów programu Messenger, a następnie dotknij opis stanu, który ma być zastosowany. Albo dotknij Menu > Zmień stan , a następnie dotknij opis stanu.
Wysłać klip głosowy	Dotknij Klip głosowy z sesji, która ma być nagrana, a następnie dotknij Wyślij .

UWAGI:

- Jeśli Twój usługodawca internetowy (ISP) dopuszcza tylko jedno połączenie Access Point Name (APN) w danym czasie, możesz natknąć się na pewne problemy podczas korzystania z programu Windows Live Messenger równocześnie z innymi aplikacjami korzystającymi z połączenia z Internetem.
 - Dlatego, zaleca się zamknięcie aplikacji Windows Live Messenger przed uruchomieniem dowolnych innych aplikacji wymagających połączenia z Internetem, takich jak Internet Explorer, MMS lub Streaming Player.
-

Rozdział 6

Organizowanie czasu


- Korzystanie z aplikacji Kontakty
- Korzystanie z Kalendarza
- Korzystanie z programu Zadania

Korzystanie z aplikacji Kontakty

Kontakty zawierają listę informacji kontaktowych, takich jak numery telefonów komórkowych lub telefonów do pracy oraz adresy e-mail. Korzystając z funkcji Bluetooth® w urządzeniu, możesz szybko udostępnić informacje aplikacji Kontakty użytkownikom innych urządzeń. Jeśli używasz programu Outlook w komputerze, możesz synchronizować Kontakty pomiędzy urządzeniem i komputerem.

Wyświetlanie listy Kontakty


Aby wyświetlić listę Kontakty, wykonaj dowolną z poniższych czynności:

- Dotknij  > **Kontakty**.
- Na ekranie Dzisiaj dotknij **Kontakty**.

Nazwy kontaktów są wyświetlane na liście w kolejności alfabetycznej. Obok każdej nazwy na liście kontaktów znajduje się skrót określający domyślną metodę komunikowania się, numer telefonu do pracy danej osoby (w) albo domowy numer telefonu danej osoby (h). Urządzenie automatycznie ustawia numer telefonu komórkowego danego kontaktu jako domyślny numer telefonu kontaktu.

Jeżeli występują tam numery telefonów przechowywane na karcie SIM, taki wpis jest wyświetlany z ikoną karty SIM przed nazwą.


ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Utworzyć nowy kontakt w urządzeniu	Na ekranie Dzisiaj dotknij Kontakty > Nowy > Kontakt z programu Outlook . Wprowadź informacje dla nowego kontaktu i dotknij ok .
Utworzyć nowy kontakt na karcie SIM	Na ekranie Dzisiaj dotknij Kontakty > Nowy > Kontakt na karcie SIM . UWAGA: Dla kontaktu na karcie SIM można zapisać tylko jeden numer telefonu.
Dokonać edycji informacji o kontakcie	Na ekranie Dzisiaj dotknij Kontakty . Wybierz kontakt, którego informacje chcesz edytować oraz dotknij Menu > Edycja . Po zakończeniu wprowadzania zmian dotknij ok .

ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Wykonać połączenie z kontaktem z listy kontaktów	Na ekranie Dzisiaj dotknij Kontakty . Dotknij kontakt, z którym chcesz połączyć się i, używając rysika, przewiń ekran do numeru, z którym chcesz się połączyć oraz dotknij Połącz .
Wysłać wiadomość tekstową do kontaktu	Na ekranie Dzisiaj dotknij Kontakty . Dotknij kontakt, do którego chcesz wysłać wiadomość tekstową i przewiń ekran do odpowiedniego numeru. Dotknij Wyślij wiadomość SMS .
Wysłać wiadomość MMS	Na ekranie Dzisiaj dotknij Kontakty . Dotknij kontakt, do którego chcesz wysłać wiadomość MMS i przewiń ekran do odpowiedniego numeru. Dotknij Menu > Wyślij MMS .
Transmitować informacje o kontakcie do innego urządzenia	Na ekranie Dzisiaj dotknij Kontakty . Dotknij kontakt, którego informacje chcesz transmitować i przewiń ekran do odpowiedniego numeru. Dotknij Menu > Wyślij kontakt > Transmituj . Dotknij nazwę urządzenia docelowego transmisji.
Znaleźć kontakt według nazwy	Na ekranie Dzisiaj dotknij Kontakty . Jeżeli widok jest inny niż Nazwa, dotknij Menu > Wyświetl według > Nazwa . Wprowadzaj pierwsze litery nazwy kontaktu, aż kontakt zostanie wyświetlony.
Znaleźć kontakt według firmy	Na ekranie Dzisiaj dotknij Kontakty . Dotknij Menu > Wyświetl według > Firma . Dotknij firmę, aby wyświetlić wszystkie kontakty znajdujące się na liście tej firmy.
Znaleźć kontakt korzystając z filtru	Na liście kontaktów naciśnij Menu > Filtruj . Dotknij kategorię. Aby ponownie wyświetlić wszystkie kontakty, dotknij Wszystkie kontakty .
Przypisać kontaktowi dźwięk dzwonka	Na ekranie Dzisiaj dotknij Kontakty . Wybierz kontakt, któremu chcesz przypisać niestandardowy dźwięk dzwonka i dotknij Menu > Edycja oraz przewiń ekran do pozycji Dźwięk dzwonka. Dotknij Dźwięk dzwonka i wybierz jakiś dźwięk dzwonka, a następnie dotknij  . UWAGA: Dźwięk dzwonka można przypisać tylko kontaktowi z listy Kontakt z programu Outlook.

ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Dodać zdjęcie do kontaktu	<p>Na ekranie Dzisiaj dotknij Kontakty. Wybierz kontakt, do którego chcesz dodać zdjęcie i dotknij Menu > Edycja. Dotknij Wybieranie obrazu... oraz dotknij obraz lub wybierz Aparat i pobierz obraz do zastosowania.</p> <p>UWAGA: Zdjęcie można przypisać tylko kontaktowi z listy Kontakt z programu Outlook.</p>
Wysłać swoją przybliżoną lokalizację	<p>Na ekranie Dzisiaj dotknij opcję Kontakty. Wybierz kontakt, do którego chcesz wysłać swoją lokalizację, a następnie wybierz kolejno opcje Menu > Wyślij moją lokaliz.</p>

Korzystanie z Menedżera SIM

Menedżer SIM umożliwia zarządzanie kontaktami zapisanymi na karcie SIM, a także kopiowanie kontaktów z urządzenia na kartę SIM i odwrotnie.



Aby uruchomić program SIM Manager, dotknij  > **Programy > SIM Manager**.

ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Utworzyć nowy kontakt na karcie SIM	Dotknij Nowy i potem wprowadź nazwę kontaktu oraz numer telefonu. Po zakończeniu dotknij przycisk Wykonane .
Zaznaczyć/usunąć zaznaczenie wszystkich kontaktów na karcie SIM	Aby zaznaczyć wszystkie kontakty na karcie SIM, wybierz kolejno opcje Menu > Zaznacz wszystko . Aby usunąć zaznaczenie wszystkich kontaktów, wybierz kolejno opcje Menu > Usuń zaznaczenie wszystkiego .
Skopiować kontakty z karty SIM na listę kontaktów w urządzeniu	Zaznacz wpisy kontaktów, które chcesz skopiować. Wybierz kolejno opcje Menu > Kopiuj do kontaktów , a następnie dotknij przycisk Kopiuj .
Skopiować lub pobrać kontakty z listy kontaktów na kartę SIM	Wybierz kolejno opcje Menu > Odzyskaj z kontaktów . Zostaną wyświetlone kontakty zapisane w urządzeniu. Zaznacz wpisy kontaktów, które chcesz skopiować lub pobrać z urządzenia na kartę SIM, a następnie dotknij przycisk Pobierz .
Usunąć kontakt na karcie SIM	Zaznacz kontakt, który chcesz usunąć, a następnie wybierz kolejno opcje Menu > Usuń . Na ekranie z potwierdzeniem dotknij przycisk Usuń .
Edytować kontakt lub nawiązać z nim połączenie	Dotknij i przytrzymaj kontakt, który chcesz edytować lub z którym chcesz nawiązać połączenie, a następnie wybierz opcję Edytuj lub Wybierz numer .

Korzystanie z Kalendarza



Kalendarz wykorzystuje się do planowania terminów, w tym terminów spotkań i innych wydarzeń. Można również tak skonfigurować Kalendarz, aby przypominał o terminach. Jeśli używasz programu Outlook w komputerze, możesz synchronizować terminy pomiędzy urządzeniem i komputerem.

Aby otworzyć program Kalendarz, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Dotknij  > **Kalendarz**.
- Na ekranie ASUS Dzisiaj dotknij .

Planowanie terminów


Planowanie terminu:

1. Dotknij  > **Kalendarz**.
2. Dotknij **Menu** > **Nowy termin**.
3. Wprowadź informacje o terminie.
Aby zaplanować zdarzenie całodzienne, w polu **Cały dzień** wybierz **Tak**.
4. Dotknij .

ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Utworzyć termin cykliczny	Dotknij termin oraz dotknij Menu > Edytuj . Dotknij Występuje i wybierz jedną z opcji cykliczności.
Usunąć termin	Dotknij termin do usunięcia i naciśnij Menu > Usuń .
Transmitować termin	Dotknij termin do transmisji i dotknij Menu > Transmisja....


Wyświetlanie terminów

Wyświetlanie terminu:

1. Dotknij  > **Kalendarz**.
2. Dotknij termin, który ma być wyświetlony.

Wyświetlanie harmonogramów

Wyświetlanie harmonogramu:

1. Dotknij  > **Kalendarz**.
2. Naciśnij **Menu**, a następnie wybierz żądany widok.
 - **Plan**
 - **Dzień**
 - **Tydzień**
 - **Miesiąc**
 - **Rok**

ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Wyświetlić terminy dnia dzisiejszego	W dowolnym widoku Kalendarza dotknij Menu > Przejdź do Dzisiaj .
Wyświetlić plan na określony dzień	W dowolnym widoku Kalendarza dotknij Menu > Przejdź do daty . Dotknij datę, która ma być wyświetlona.
Wyświetlać numery tygodni	W dowolnym widoku Kalendarza naciśnij Menu > Narzędzia > Opcje.... Zaznacz pole wyboru Pokaż numery tygodni .
Zmieniać wyświetlanie tygodnia roboczego	IW dowolnym widoku Kalendarza naciśnij Menu > Narzędzia > Opcje... i wykonaj poniższe czynności: <ul style="list-style-type: none">• Aby zdefiniować pierwszy dzień tygodnia, w polu Pierwszy dzień tygodnia, wybierz Niedziela lub Poniedziałek.• Aby określić liczbę dni tygodnia, w polu Widok tygodnia wybierz Tydzień 5-dniowy, Tydzień 6-dniowy lub Tydzień 7-dniowy.

Korzystanie z programu Zadania

Używaj programu Zadania, aby utrzymywać na bieżąco informacje o sprawach do załatwienia.

Lista Zadania

Lista zadań stanowi Twoją listę “rzeczy do zrobienia”. Kiedy przy pomocy programu Outlook w swoim komputerze utworzysz lub dokonasz edycji zadania, a następnie zsynchronizujesz je z urządzeniem, mogą pojawić się dodatkowe informacje, takie jak data ukończenia, priorytet i kategoria. Zadanie, które zostało oznaczone jako zadanie o wysokim priorytecie, jest poprzedzone znakiem wykrzyknika, a zadanie o niskim priorytecie jest oznaczone strzałką skierowaną w dół. Zadania zaległe są wyświetlane w kolorze czerwonym.

UWAGA: Informacje w telefonie można synchronizować z komputerem, aby utrzymywać aktualną listę zadań w obu lokalizacjach.

ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Utworzyć zadanie	Dotknij  > Programy > Zadania > Menu > Nowe zadanie . Wprowadź nazwę i szczegóły zadania, a następnie dotknij przycisk OK .
Oznaczyć zadanie jako wykonane	Dotknij  > Programy > Zadania . Wybierz zadanie, które ma być oznaczone jako wykonane, a następnie dotknij Wykonano .
Usunąć zadanie	Dotknij  > Programy > Zadania . Wybierz zadanie, które ma być usunięte, a następnie dotknij Menu > Usuń zadanie . Naciśnij Tak w celu potwierdzenia.
Zmienić zadanie wykonane na niewykonane	Dotknij  > Programy > Zadania . Wybierz wykonane zadanie, a następnie dotknij Uaktywnij , aby zmienić jego status na niewykonane.
Znaleźć zadanie	Dotknij  > Programy > Zadania . Dotknij Menu > Sortuj według i wybierz opcję sortowania lub Menu > Filtruj i wybierz kategorię.

Rozdział 7



Dostosowanie urządzenia

- Dostosowanie menu Start
- Korzystanie z Menedżera profili
- Dostosowywanie ekranu Dzisiaj
- Wprowadzanie informacji kontaktowych
- Konfigurowanie dźwięków i powiadomień
- Ustawianie daty, godziny oraz alarmu
- Ustawianie dzwonka
- Ustawienia wybudzania

Dostosowanie menu Start

Możesz wybrać maksymalnie siedem programów, które będą pojawiać się w menu Start.

Dostosowanie menu Start:

1. Dotknij  > **Ustawienia** > **Menu**.
2. Wybierz maksymalnie siedem programów, które chcesz umieścić w menu Start.
3. Dotknij przycisk .



Korzystanie z Menedżera profili

Menedżer profili oferuje wygodny sposób konfigurowania dźwięku dzwonka oraz ustawień powiadomień urządzenia w celu dostosowania do różnych scenariuszy.



Istnieją cztery tryby profili, które można wybierać:

- **Normalny:** Ten tryb umożliwia dostosowywanie dźwięku dzwonka dla przychodzących połączeń, wiadomości oraz powiadomień o alertach.
- **Spotkanie:** W tym trybie następuje wyłączenie dźwięku i telefon wibruje w celu sygnalizowania o przychodzącym połączeniu.
- **Cichy:** Ten tryb obejmuje przejście do trybu wyciszenia głośności i dźwięku dzwonka urządzenia.
- **Automatyczny:** Po przejściu do tego trybu, ustawienia dźwięku i powiadomień urządzenia są automatycznie przełączane z trybu Normalnego do trybu Spotkanie w oparciu o dane Kalendarza.



Przełączenie do trybu Normalnego:

1. Wybierz kolejno opcje  > **Ustawienia** > **Menedżer profili**.
2. Wybierz **Normalny**, a następnie wybierz jedną z opcji z rozwijanej listy: **Domyślne**, **Zewnętrzne** i **Osobiste**. Jeśli chcesz zmienić ustawienia jakiejś opcji, dotknij **Edytuj**.
3. Dotknij kartę **Sygnał**, **Głośność** lub **Nazwa** i wprowadź niezbędne zmiany.
4. Po zakończeniu dotknij przycisk .


Przełączenie do trybu Spotkanie:

1. Wybierz kolejno opcje  > **Ustawienia** > **Menedżer profili**.
2. Wybierz **Spotkanie**.
3. Jeśli chcesz zmienić ustawienia jakiejś opcji, dotknij **Edytuj**.
4. Dotknij suwak, aby zmienić ustawienie głośności mowy.
5. Po zakończeniu dotknij przycisk .

Przełączenie do trybu Cichy:

1. Wybierz kolejno opcje  > **Ustawienia** > **Menedżer profili**.
2. Wybierz **Cichy**.
3. Jeśli chcesz zmienić ustawienia jakiejś opcji, dotknij **Edytuj**.
4. Dotknij suwak, aby zmienić ustawienie głośności mowy.
5. Po zakończeniu dotknij przycisk .

Przełączenie do trybu Automatyczny:



1. Wybierz kolejno opcje  > **Ustawienia** > **Menedżer profili**.
2. Wybierz **Automatyczny**.

UWAGA: Jeśli w oparciu o dane Kalendarza system wykryje, że obecnie jesteś zajęty, ustawienia dźwięku i alertów w urządzeniu automatycznie przełączą się z trybu Normalny do trybu Spotkanie.



3. Po zakończeniu dotknij przycisk .

Dostosowywanie ekranu Dzisiaj



Zmiana kompozycji urządzenia:

1. Dotknij  > **Ustawienia** > **Dzisiaj**.
2. Z karty **Wygląd** wybierz kompozycję dla urządzenia.
3. Dotknij , kiedy zakończysz.

Dostosowanie elementów wyświetlanych na ekranie Dzisiaj:

1. Dotknij  > **Ustawienia** > **Dzisiaj**.
2. Na karcie **Elementy** zaznacz elementy, które chcesz wyświetlać na ekranie Dzisiaj.
3. Dotknij , kiedy zakończysz.

Zmiana obrazu tła:



1. Dotknij  > **Ustawienia** > **Dzisiaj**.
2. Na karcie **Wygląd** zaznacz pole wyboru **Użyj tego obrazu jako tła** i dotknij Przeglądaj. Dotknij obraz, który ma być używany jako tło.
3. Dotknij , kiedy zakończysz.

Wprowadzanie informacji kontaktowych

Funkcja Informacje o właścicielu umożliwia wprowadzenie i wyświetlanie w urządzeniu własnych informacji kontaktowych, takich jak nazwisko i imię, alternatywne numery telefonów kontaktowych oraz adresu e-mail.

UWAGA: Zalecamy wprowadzenie swych informacji kontaktowych, aby ktoś mógł łatwo skontaktować się z Tobą w razie utraty urządzenia.



Wprowadzenie informacji o właścicielu:

1. Dotknij  > **Ustawienia** > **Informacje o właścicielu**.
2. Wpisz informacje o sobie i dotknij przycisk .



Konfigurowanie dźwięków i powiadomień

Ta funkcja umożliwia dostosowanie dźwięków dzwonków, powiadomień, przypomnień, alertów, ostrzeżeń, wiadomości email, wiadomości tekstowych oraz dźwięków klawiszy. Telefon zapewnia możliwość dokonania wyboru spośród polifonicznych dźwięków dzwonków

Zmiana dźwięków:


1. Dotknij  > **Ustawienia** > karta **Osobiste** > **Dźwięki i powiadomienia**.
2. Na karcie **Dźwięki** zaznacz pola wyboru przed elementami, dla których chcesz włączyć dźwięki.
3. Po zakończeniu dotknij przycisk .

Zmiana powiadomień:

1. Dotknij  > **Ustawienia** > karta **Osobiste** > **Dźwięki i powiadomienia**.
2. Na karcie **Powiadomienia** wybierz zdarzenie z listy rozwijanej i zmień ustawienia.
3. Po zakończeniu dotknij przycisk .

Ustawianie daty, godziny oraz alarmu

Ustawienie daty i godziny:

1. Dotknij  > **Ustawienia** > karta **System** > **Zegar i alarmy**.
2. Na karcie **Godzina** wprowadź Strefę czasową, Datę i Ustawienia czasu.



3. Zaznacz pole wyboru **Synchronizuj z bieżącą strefą czasową**, jeżeli chcesz synchronizować czas w urządzeniu z operatorem sieci komórkowej.
-


UWAGI:

- Jeśli usuniesz zaznaczenie tej opcji, czas w Twoim urządzeniu jest synchronizowany podczas synchronizacji urządzenia z komputerem PC.
 - Jeśli zaznaczysz tę opcję, czas w Twoim urządzeniu nie ulega zmianie podczas synchronizacji urządzenia z komputerem PC.
-

4. Dotknij przycisk .

Ustawienie alarmu:

1. Dotknij  > **Ustawienia** > karta **System** > **Zegar i alarmy**.
 2. Na karcie Alarm wprowadź niezbędne ustawienia alarmu.
 3. Dotknij przycisk .
-


UWAGA: Ustawienia daty/godziny można konfigurować także wprost na ekranie ASUS Dzisiaj. Wystarczy dotknąć przycisk  i skonfigurować odpowiednie ustawienia.



Ustawianie dzwonka

Korzystając z urządzenia można dodać i skonfigurować ulubioną muzykę jako swój dźwięk dzwonka. Możesz łatwo skonfigurować swoją ulubioną piosenkę lub dźwięk jako dźwięk dzwonka w jednym z następujących zgodnych formatów audio: .aac, .amr, .mp3, .wav, .wma i .mid.


Dodawanie dźwięku dzwonka do wyboru

Dodawanie dźwięku dzwonka do kategorii wyboru w ustawieniach telefonu:

1. Dotknij  > **Ustawienia** > **Sygnaly dzwonka**.
2. W polu listy wybierz określone rozszerzenie pliku.
3. Zaznacz plik dźwięku dzwonka, który chcesz dodać.


Dotknij przycisk , aby odtworzyć dźwięk i dotknij przycisk , aby zatrzymać odtwarzanie.

4. Dotknij , kiedy zakończysz.



Zmiana dźwięku dzwonka

Zmiana dźwięku dzwonka:

1. Dotknij  > **Ustawienia** > **Telefon**.
2. Na karcie **Telefon** wybierz dźwięk dzwonka w polu listy **Sygnaly dzwonka**. Piosenki lub dźwięki, które dodałeś jako dźwięki dzwonek, pojawiają się na tej liście razem z domyślnymi dźwiękami dzwonek, dostarczonymi wraz z urządzeniem.

Dotknij przycisk , aby odtworzyć dźwięk i dotknij przycisk , aby zatrzymać odtwarzanie.

3. Dotknij , kiedy zakończysz.

UWAGA: Należy zapoznać się z fabrycznie zainstalowanymi dzwonekami urządzenia, wyświetlonymi na liście.

Ustawienia wybudzania

Możesz ustawić akcje wybudzania, gdy urządzenie jest w trybie uśpienia.

Ustawianie akcji wybudzenia:

1. Dotknij  > **Ustawienia** > **Źródło wybudzania**.

2. Dokonaj wyboru spośród dostępnych akcji wybudzania.

Dotknij **Zaznacz wszystko**, aby zaznaczyć wszystkie akcje albo dotknij **Odnacz wszystko**, aby usunąć zaznaczenie wszystkich dostępnych akcji.

3. Dotknij , kiedy zakończysz.

Rozdział 8

Łączymy się

- Korzystanie z Menedżera bezprzewodowego
- Korzystanie z łącza Bluetooth®
- Korzystanie z Wi-Fi
- Konfiguracja połączenia GPRS
- Ustawienie sieci
- Sieci GSM/3G


Korzystanie z Menedżera bezprzewodowego

Menedżer bezprzewodowy umożliwia włączanie/wyłączanie trybu pracy podczas przelotu, włączanie/wyłączanie połączeń Wi-Fi, Bluetooth i połączeń telefonicznych, korzystanie z urządzenia jako zewnętrznego modemu, a także włączanie/wyłączanie funkcji Direct Push.

Włączanie/wyłączanie trybu pracy podczas przelotu

Urządzenie pozwala na włączenie trybu pracy podczas przelotu przed wejściem na pokład samolotu. Tryb ten umożliwia wyłączenie połączeń bezprzewodowych i funkcji transmisji danych urządzenia, przy czym możliwe jest dalsze korzystanie z podstawowych funkcji, takich jak odtwarzanie muzyki i uruchamianie gier. Przy włączonym trybie nie można wysyłać wiadomości SMS ani wykonywać połączeń.

Aby włączyć/wyłączyć tryb pracy podczas przelotu:


1. Wybierz kolejno opcję  > **Ustawienia** > karta **Połączenia** > **Menedżer bezprzew.**
2. Dotknij ikonę **Tryb Lot**. Po włączeniu ikona zmienia kolor na niebieski.

Aby wyłączyć tryb pracy podczas przelotu, dotknij ikonę **Tryb Lot**. Po wyłączeniu ikona zmienia kolor na szary.

Włączanie/wyłączanie połączeń bezprzewodowych

Za pomocą aplikacji Menedżer bezprzewodowy można włączać oraz wyłączać połączenia bezprzewodowe urządzenia, takie jak Wi-Fi, Bluetooth i GPRS.

Aby włączyć/wyłączyć połączenia bezprzewodowe:

1. Wybierz kolejno opcję  > **Ustawienia** > karta **Połączenia** > **Menedżer bezprzew.**
2. Dotknij ikonę **Wi-Fi** lub **Bluetooth**, aby włączyć dowolne z tych połączeń bezprzewodowych. Po włączeniu wybrane ikony zmieniają kolor na niebieski.

Aby wyłączyć połączenie bezprzewodowe, dotknij ikonę połączenia, które chcesz wyłączyć. Po wyłączeniu ikona zmienia kolor na szary.

Korzystanie z telefonu PDA jako zewnętrznego modemu


Dzięki funkcji udostępniania połączenia internetowego, za pomocą urządzenia można podłączyć komputer do Internetu. Aby połączyć urządzenie z komputerem, można użyć adaptera USB z modułem Bluetooth.

UWAGA: Należy upewnić się, że połączenie z Internetem jest nawiązane przez połączenie Wi-Fi lub GPRS. Dodatkowe informacje znajdują się w sekcjach dotyczących połączeń Wi-Fi oraz GPRS w niniejszym podręczniku użytkownika.

Podłączanie urządzenia do komputera za pomocą przewodu USB

UWAGA: Należy upewnić się, że na komputerze jest zainstalowany program Microsoft® ActiveSync 4.5 lub nowszy.


Aby podłączyć urządzenie do komputera za pomocą przewodu USB:

1. Upewnij się, że w komputerze wyłączone jest połączenie USB programu ActiveSync. Aby wyłączyć połączenie:
 - Uruchom program ActiveSync na komputerze i kliknij kolejno opcje **Plik > Ustawienia połączenia**.
 - Usuń zaznaczenie pola wyboru **Zezwalaj na połączenia USB**.
2. Wybierz kolejno opcję  > **Ustawienia** > karta **Połączenia** > **Menedżer bezprzew. > Wspólny Internet**.
3. Z listy rozwijanej **Połączenie z komputerem PC** wybierz opcję **USB**.
4. Z listy Połączenie sieciowe wybierz sieć, za pomocą której urządzenie będzie łączyć się z Internetem.
5. Dotknij przycisk **Połącz**. Poczekaj kilka sekund, aż urządzenie nawiąże połączenie z Internetem.

Korzystanie z funkcji Direct Push

Direct Push to technologia, która umożliwia ciągłe odbieranie wiadomości e-mail bez konieczności synchronizacji urządzenia z komputerem.

Aby używać funkcji Direct Push:

1. Wybierz kolejno opcje  > **Ustawienia** > karta **Połączenia** > **Menedżer bezprzew.**
2. Dotknij ikonę **Direct Push**, aby włączyć funkcję Direct Push. Po włączeniu ikona zmienia kolor na niebieski.

Aby wyłączyć funkcję Direct Push, dotknij ikonę **Direct Push**. Po wyłączeniu ikona zmienia kolor na szary.

Korzystanie z łącza Bluetooth®

Bluetooth® to technologia komunikacji bezprzewodowej o krótkim zasięgu, która pozwala urządzeniom z interfejsem Bluetooth na wymianę danych w promieniu 7-10 metrów (21-30 stóp) bez konieczności ustanawiania fizycznego połączenia. Po włączeniu funkcji Bluetooth w swoim urządzeniu, możesz:



- Łączyć się i komunikować się z innymi urządzeniami z funkcją Bluetooth w celu transmisji plików, zadań, kontaktów.
- Korzystać z usługi Bluetooth. Kiedy połączysz się z innym urządzeniem lub komputerem za pomocą łącza Bluetooth, będziesz mógł korzystać z innych usług, jakie są dostępne w tym urządzeniu.

UWAGA: Rzeczywista wymagana odległość może się różnić, w zależności od środowiska i rodzaju zabudowy.

Uaktywnianie funkcji Bluetooth w urządzeniu

Używaj Menedżera bezprzew. do włączania lub wyłączania funkcji Bluetooth w urządzeniu.


Uaktywnienie funkcji Bluetooth w urządzeniu:

1. Uruchom program Menedżer bezprzew. W tym celu możesz wykonać jedną z poniższych czynności:
 - Dotknij  > **Ustawienia** > karta **Połączenia** > **Menedżer bezprzew.**
 - Dotknij  > **Menedżer bezprzew.**
2. Dotknij ikonę Bluetooth, aby włączyć/wyłączyć połączenie Bluetooth. Po włączeniu ikona zmienia kolor na niebieski, a po wyłączeniu — na szary.

PORADA: Funkcję Bluetooth trzeba wyłączać, kiedy nie jest używana, aby oszczędzać energię akumulatora.

Dodawanie urządzeń Bluetooth


Dodanie urządzenia Bluetooth:

1. Upewnij się, czy funkcja Bluetooth jest włączona w urządzeniu, które chcesz dodać oraz, czy urządzenie jest ustawione jako Wykrywalne.
2. Dotknij  > **Ustawienia** > karta **Połączenia** > **Bluetooth**.
3. Dotknij **Dodaj nowe urządzenie...** w celu wyszukania dostępnych urządzeń Bluetooth. Wyszukiwanie może potrwać chwilę.
4. Wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć, a następnie dotknij przycisk **Dalej** albo naciśnij Prawy klawisz kontekstowy.
5. Wprowadź alfanumeryczny kod dostępu urządzenia, z którym chcesz się połączyć, a następnie dotknij przycisk **Dalej** albo naciśnij Prawy klawisz kontekstowy. Ten kod dostępu można znaleźć w dokumentacji dostarczanej z docelowym urządzeniem.
6. Wprowadź wyświetlaną nazwę dla tego połączenia.
7. Powtarzaj czynności od 3 do 6, aby przyłączyć więcej urządzeń.

Korzystanie z Wi-Fi



Włączanie sieci Wi-Fi

Włączenie sieci Wi-Fi:

1. Dotknij  > **Ustawienia** > karta **Połączenia** > **Wi-Fi** > **Menu** > **Włącz sieć Wi-Fi**.
Wtedy urządzenie wykona automatyczne skanowanie wszystkich urządzeń bezprzewodowych dostępnych w zasięgu sieci Wi-Fi.
2. Z listy wykrytych urządzeń bezprzewodowych wybierz sieć bezprzewodową, do której chcesz przyłączyć urządzenie, a następnie dotknij przycisk **OK**.
3. Wybierz, czy sieć bezprzewodowa łączy się z **Internetem**, czy z siecią **Praca**, a następnie dotknij **Połącz**.
4. Wprowadź hasło i dotknij **Połącz**. Jeżeli hasło nie jest wymagane, wystarczy dotknąć **Połącz**. Wtedy urządzenie połączy się z wybraną siecią.

Konfigurowanie sieci bezprzewodowych

Konfigurowanie sieci bezprzewodowej:



1. Aby wyświetlić stronę ustawień Wi-Fi, możesz wykonać jedną z czynności:
 - Dotknij  > **Ustawienia** > karta **Połączenia** > **Wi-Fi**.
 - Z paska stanu dotknij , a następnie dotknij **Ustawienia** > **Wi-Fi**.
2. Na ekranie Konfigur. sieci bezprzewodowych dotknij dostępną sieć bezprzewodową, a następnie wprowadź potrzebne zmiany.
Jeżeli na liście nie ma sieci bezprzewodowej, z którą chcesz się połączyć, dotknij **Dodaj nową....**
W jednym z następnych podrozdziałów zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat dodawania nowych sieci bezprzewodowych.
Dotknij kartę **Karty sieciowe**, a następnie wybierz kartę. W razie potrzeby dotknij kartę w celu skonfigurowania.

3. Dotknij przycisk  po zakończeniu.

Dodawanie sieci bezprzewodowej

Jeśli urządzenie nie wykrywa automatycznie sieci bezprzewodowej, z którą chcesz się połączyć, możesz ręcznie dodać tę sieć. Zapytaj swego administratora sieci o ustawienia sieci bezprzewodowej.

Dodanie sieci bezprzewodowej:

1. Aby wyświetlić stronę ustawień Wi-Fi, możesz wykonać jedną z czynności:
 - Dotknij  > **Ustawienia** > karta **Połączenia** > **Wi-Fi**.
 - Z paska stanu dotknij , a następnie dotknij **Ustawienia** > **Wi-Fi**.Następnie dotknij **Dodaj nową...** z karty **Bezprzewodowa**.
2. Wprowadź nazwę sieci oraz wybierz element z rozwijanego menu **Połączenie do:**. Następnie dotknij **Dalej**.
3. Ustaw uwierzytelnianie, szyfrowanie danych oraz klucz sieci. Poproś administratora sieci o te informacje. Następnie dotknij **Dalej**.

UWAGA: Dane dotyczące uwierzytelniania, szyfrowania danych oraz klucz sieciowy można uzyskać od swego administratora sieci.

4. W razie potrzeby zmiany typu protokołu EAP, zaznacz pole wyboru i zmień typ EAP.
5. Po zakończeniu dotknij przycisk **Zakończ**.

Konfiguracja połączenia GPRS

Urządzenie umożliwia łączenie się poprzez usługę General Packet Radio Service (GPRS). GPRS to standard komunikacji bezprzewodowej, który umożliwia działanie z szybkością do 144 kb/s, w porównaniu do szybkości 9,6 kb/s obecnie działającego systemu Global System for Mobile Communications (GSM). Obsługuje szeroki zakres pasm, co pozwala wysyłać i odbierać małe pakiety danych, takie jak wiadomości e-mail oraz przeglądanie sieci Web. Konfigurowanie połączenia GPRS w urządzeniu:



1. Z ekranu Dzisiaj dotknij **G** / **3G** na pasku stanu, a następnie dotknij **Ustawienia > Połączenia**. Albo na ekranie Ustawienia dotknij: karta **Połączenia > Połączenia**.
2. Na ekranie Połączenia dotknij **Dodaj nowe połączenie modemowe**.
3. Wprowadź unikalną nazwę dla tego połączenia, a następnie wybierz **Łącze komórkowe (GPRS)** z listy modemów.
4. Wprowadź nazwę Punktu dostępu. Skonsultuj się ze swym dostawcą usług sieciowych w sprawie punktu dostępu.
5. Wprowadź nazwę użytkownika, hasło oraz nazwę domeny i dotknij przycisk **Dalej**. Zwróć się o pomoc do swego administratora sieci.

UWAGI:

- Połączenie sieciowe może zmieniać się w zależności od lokalizacji oraz operatorów sieci komórkowych. Zwróć się do operatora sieci komórkowej w celu uzyskania informacji o dostępnym połączeniu sieciowym w swym rejonie.
 - Opłaty za usługi GPRS oraz ustawienia połączenia GPRS mogą być różne w zależności od operatora. Skonsultuj ze swym usługodawcą przyjęcie odpowiedniego rozwiązania.
 - Połączeń GPRS i USB nie można używać w tym samym czasie.
-

Nawiązywanie połączenia GPRS

Łączenie się z usługą GPRS:

1. Dotknij  > **Ustawienia** > karta **Połączenia** > **Połączenia**.
2. Na ekranie Połączenia dotknij **Zarządzaj istniejącymi połączeniami**.
3. Dotknij i przytrzymaj istniejące połączenie, a następnie w menu podręcznym dotknij **Połącz**.
Dotknij **Usuń**, jeśli chcesz usunąć wybrane ustawienie połączenia.
4. Po nawiązaniu połączenia dotknij  w celu zakończenia.


UWAGA: Gdy jednocześnie z połączeniem GPRS będzie używane połączenie WLAN, priorytet sygnału otrzyma połączenie GPRS. Nie zaleca się jednoczesnego używania połączeń WLAN i GPRS.

Jeżeli skonfigurowałeś domyślne połączenie GPRS, jest ono automatycznie nawiązywane, kiedy uruchomisz aplikację, która łączy się z Internetem.

1. Uruchom dowolną aplikację, która łączy się z Internetem, na przykład Internet Explorer. Urządzenie automatycznie nawiąże domyślne połączenie GPRS. Pojawi się podręczne okienko, wyświetlając stan połączenia.
2. Po nawiązaniu połączenia możesz rozpocząć przeglądanie zasobów Internetu. Jeśli używasz programu Internet Explorer, zostanie wyświetlona domyślna strona.

Rozłączanie połączenia GPRS

Rozłączanie połączenia GPRS:

1. Wybierz kolejno opcję  > **Ustawienia** > karta **Połączenia** > **Menedżer bezprzew.**
2. Dotknij ikonę GPRS. Po wyłączeniu ikona zmienia kolor na szary.




UWAGI:

- W aplikacji Menedżer bezprzewodowy można jedynie przerwać połączenie GPRS; nie można za jej pomocą włączyć połączenia.
 - Jeżeli program ActiveSync został skonfigurowany, aby automatycznie przeprowadzać synchronizację z serwerem Exchange, synchronizacja zostanie przeprowadzona, kiedy połączysz się ponownie.
 - Połączenie GPRS jest nawiązywane automatycznie za każdym razem, kiedy uruchomisz aplikację wymagającą połączenia GPRS (na przykład Internet Explorer lub Windows Live Messenger).
-

Korzystanie z GPRS Tool

GPRS Tool umożliwia wygodne wybieranie i nawiązywanie połączenia z dostawcą usługi GPRS.

Nawiązywanie połączenia poprzez GPRS Tool:

1. Dotknij  > **Ustawienia** > karta **Połączenia** > **Ustawienie sieci**.
Możesz także dotknąć  /  na pasku stanu, a następnie dotknąć **Ustawienia** z podręcznego okienka.
2. Na ekranie Ustawienie sieci wybierz z listy swego usługodawcę GPRS.

UWAGI:



- W różnych regionach mogą działać różni operatorzy.
 - Połączeń GPRS i USB nie można używać w tym samym czasie.
-

Ustawienie sieci

To urządzenie umożliwia konfigurowanie swych połączeń sieciowych, a także ustawienie wielu sieci, gdybyś chciał uzyskać do nich dostęp.

Konfigurowanie sieci


Konfigurowanie ustawień sieciowych:

1. Dotknij  > **Ustawienia** > karta **Połączenia** > **Ustawienie sieci**.
2. Z rozwijanych list wybierz **Kraj** i **Operator**. Jeżeli Twój operator sieci komórkowej nie znajduje się na liście, dotknij przycisk **Autowykrywanie**.
3. Po zakończeniu dotknij przycisk .

Ustawianie preferowanej sieci

Urządzenie umożliwia ustawienie wielu sieci, gdybyś chciał uzyskać do nich dostęp. Jeśli Twoja główna sieć nie jest dostępna, urządzenie automatycznie wykona próbę uzyskania dostępu do dostępnej sieci z Twojej listy sieci.



Ustawienie preferowanej sieci:

1. Z ekranu klawiatury telefonu dotknij **Menu** > **Opcje** > karta **Sieć**.
2. Dotknij **Ustaw sieci** i wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie.
3. Po ustawieniu swych preferowanych sieci, dotknij przycisk , aby powrócić do karty **Sieć**. Na liście **Wybieranie sieci** dotknij **Automatyczne**.


Sieci GSM/3G

Funkcja Sieci GSM/3G oferuje możliwość wygodnego przełączenia typu sieci. Opcje sieciowe obejmują Automatyczne, 3G oraz GSM. Domyślnym ustawieniem jest Automatyczne, co pozwala urządzeniu na automatyczne wyszukiwanie właściwej usługi.

Wybranie typu sieci:

1. Dotknij  > **Ustawienia** > karta **Połączenia** > **Sieci GSM/3G**.
2. Wybierz właściwy typ sieci, a następnie dotknij .

Jeśli wolisz korzystać z usługi, jaką automatycznie wykryje karta SIM, wybierz opcję **Automatyczne**.

3. Po wyświetleniu monitu, dotknij  w celu ponownego uruchomienia urządzenia i zastosowania wprowadzonych zmian.

UWAGI:

- Typy sieci zmieniają się w zależności od operatorów.
 - Należy upewnić się, czy został wybrany typ sieci odpowiedni dla używanej karty SIM.
-

Rozdział 9

Funkcje GPS



- Aplikacja GPS Catcher
- Zewnętrzne urządzenie GPS

Aplikacja GPS Catcher

Aplikacja GPS Catcher umożliwia aktualizowanie danych Globalnego Systemu Określania Położenia (GPS) w swym urządzeniu. Dane GPS zawierają ważne informacje na temat stanu satelity oraz bieżącą datę i godzinę do wyznaczania pozycji satelity.

Aktualizacja danych GPS

Aktualizowanie danych GPS:

1. Dotknij  > **Programy > GPS Catcher**.
2. Dotknij **Aktualizuj** w celu rozpoczęcia aktualizowania.
3. Dotknij , kiedy zakończysz.

UWAGI:

- Aby zapewnić pomyślne zaktualizowanie, należy zadbać o nawiązanie połączenia urządzenia z Internetem.
 - Ważność danych GPS upływa w ciągu trzech dni. Kiedy tak się stanie, trzeba ponownie zaktualizować.
 - Można również tak skonfigurować aplikację GPS Catcher, aby dokonywała aktualizacji automatycznie, zapoznaj się z podrozdziałem **Konfigurowanie aplikacji GPS Catcher** w celu uzyskania szczegółowych informacji.
-

Konfigurowanie aplikacji GPS Catcher

Konfiguracja aplikacji GPS Catcher:

1. Na ekranie aplikacji GPS Catcher dotknij **Menu > Ustawienia**.
2. Ustaw opcje zgodnie z Twoimi preferencjami. Po zakończeniu dotknij przycisk **Wykonane**.


Zewnętrzne urządzenie GPS

Twoje urządzenie umożliwia wykorzystywanie zewnętrznego urządzenia GPS do odbierania danych GPS.

UWAGI:

- Twoje urządzenie Pocket PC obsługuje tylko zewnętrzne urządzenia GPS z funkcją Bluetooth.
 - Przed użyciem zewnętrznego urządzenia GPS połącz je z urządzeniem Pocket PC poprzez łącze Bluetooth. Zapoznaj się z podrozdziałem **Korzystanie z łącza Bluetooth®** w celu uzyskania szczegółowych informacji.
-

Konfiguracja zewnętrznego urządzenia GPS:

1. Dotknij  > **Ustawienia** > karta **System** > **Zewnętrzny GPS**.
2. Na karcie **Programy**, wybierz port programu.

UWAGA: Port ten jest domyślnie ustawiany jako **GPD1**. Zalecamy, aby **NIE ZMIENIAĆ** tego domyślnego ustawienia.

3. Na karcie **Sprzęt**, określ port sprzętowy oraz szybkość transmisji dla zewnętrznego urządzenia GPS.

UWAGA: Port sprzętowy jest domyślnie ustawiony jako **COM2**, a szybkość transmisji na **57600**. Należy zapoznać się z podręcznikiem użytkownika zewnętrznego urządzenia GPS, aby uzyskać szczegółowe informacje.

4. Na karcie **Dostęp**, zaznacz pole wyboru **Automatycznie zarządzaj systemem GPS (zalecane)**.

WAŻNE: Jeśli usuniesz zaznaczenie tego pola wyboru, niektóre aplikacje związane z systemem GPS w urządzeniu nie będą mogły uzyskiwać danych GPS.

Rozdział 10

Funkcje multimedialne


- Korzystanie z aparatu fotograficznego
- Przeglądanie obrazów i klipów wideo
- Streaming Player
- EziMusic
- EziPhoto
- YouTube&Flickr


Korzystanie z aparatu fotograficznego

Wbudowany aparat umożliwia robienie zdjęć i nagrywanie klipów audio-wideo.

Uruchamianie aparatu fotograficznego

Aby użyć aparatu fotograficzny, wykonaj jedna z poniższych czynności:

- Dotknij  > **Programy** > **Obrazy i wideo** > ikona **Aparat**.
- Naciśnij klawisz Aparat z prawej strony urządzenia.

Aby zakończyć aplikację Aparat, dotknij ikonę zakończenia programu  na ekranie aparatu.


Obsługiwane formaty

Kiedy korzysta się z trybu aparatu fotograficznego lub z trybu wideo, przechwytywanie obrazy i klipy wideo są zapisywane w następujących formatach:

- **Obraz nieruchomy (tryb Aparat):** JPEG (.jpg)
- **Obraz wideo (tryb Wideo):** 3GP (.3gp), MPEG-4 (.mp4)

Tryb Aparat

Poniżej opisano ikony ekranowe dostępne w trybie aparatu.



UWAGI:

- Ekran podglądu jest domyślnie skonfigurowany w orientacji poziomej.
- Po uruchomieniu aparatu fotograficznego, urządzenie jest domyślnie przełączane do trybu aparatu fotograficznego.
- W trybie aparatu fotograficznego, klawisz aparatu fotograficznego działa jako spust migawki.

Menu Opcje aparatu

Menu opcji aparatu fotograficznego umożliwia dokonywanie zmian różnych ustawień aparatu i zdjęć.


Otwieranie menu opcji:

1. Dotknij **Menu** z ekranu aparatu fotograficznego.
2. W menu podręcznym dotknij ikonę, aby wyświetlić zawartość.
 - **Scena:** Pozwala na wybranie zaprogramowanych ustawień odpowiednich dla zdjęcia nocnego lub zdjęcia wydarzenia sportowego. Wybierz opcję **Auto**, aby były stosowane najlepsze ustawienia dla dowolnej sceny.
 - **Samowyzwalacz:** Ustawia długość opóźnienia zwolnienia migawki na 5 lub 10 sekund od chwili naciśnięcia klawisza aparatu fotograficznego/spustu migawki.
 - **Seria:** Umożliwia wykonanie kolejno 4 lub 9 zdjęć po jednym naciśnięciu klawisza aparatu fotograficznego/spustu migawki.
 - **Rozmiar obrazu:** Umożliwia ustawienie rozmiaru ramki zdjęcia.
 - **Zaawansowane:** Ta opcja umożliwia skonfigurowanie następujących ustawień: **Aparat, Wideo, Regulacja kolorów i Ogólne**.

Wykonywanie zdjęć

Po uruchomieniu aparatu fotograficznego, urządzenie jest domyślnie przełączane do trybu Aparat. Możesz także przełączać tryb aparat z trybem wideo dotykając ikonę trybu aparat/wideo na ekranie.

Wykonanie zdjęcia:

1. Wciśnij całkowicie przycisk aparatu. Kiedy pojawi się ikona , należy zadbać, aby urządzenie było stabilne i nie drgało.
2. Dotknij **Aparat fotograficzny**, a następnie powtarzaj czynności od 1 do 2, aby wykonać więcej zdjęć.

UWAGA: Obraz zostaje automatycznie zapisany w domyślnej przestrzeni przechowywania i można go wyświetlić korzystając z aplikacji Obrazy i wideo.

Tryb Wideo

Poniżej zostały przedstawione ikony wyświetlane na ekranie w trybie Wideo:



Menu Opcje wideo

Menu opcji wideo umożliwia dokonywanie zmian różnych ustawień wideo i odtwarzania.

Otwieranie menu opcji wideo:

1. Dotknij **Menu** z ekranu wideo.
2. W menu podręcznym dotknij ikonę, aby wyświetlić zawartość.
 - **Rozmiar wideo:** Umożliwia ustawienie rozmiaru klatki obrazu wideo.
 - **Zaawansowane:** Ta opcja umożliwia skonfigurowanie następujących ustawień: **Aparat, Wideo, Regulacja kolorów i Ogólne.**

Nagrywanie klipów wideo

W celu nagrania klipu wideo przełącz urządzenie do trybu przechwytywania wideo.

Przełączenie do trybu wideo:

- Dotknij ikonę trybu wideo na ekranie.

Nagranie klipu wideo:

1. Wyceluj urządzenie na obiekt.
2. Wciśnij całkowicie przycisk aparatu, aby rozpocząć nagrywanie. Podczas nagrywania klipu wideo wskaźnik nagrywania zmienia się z zielonego na czerwony.
3. Ponownie naciśnij przycisk aparatu, aby zatrzymać nagrywanie.

UWAGI:


- Klip wideo jest automatycznie zapisywany w domyślnej lokalizacji przestrzeni przechowywania.
 - Do odtworzenia klipu wideo w urządzeniu należy użyć programu Windows Media Player Mobile.
 - Używaj odtwarzacza Apple® QuickTime™, jeżeli chcesz odtwarzać klipy wideo w komputerze. Program instalacyjny QuickTime™ można pobrać ze strony www.apple.com/quicktime.
-

Przeglądanie obrazów i klipów wideo

Do przeglądania zapisanych obrazów i odtwarzania klipów wideo używaj aplikacji Obrazy i wideo.


Przeglądanie obrazów i klipów wideo

Przeglądanie obrazów i klipów wideo:

1. Dotknij  > **Programy > Obrazy i wideo.**
2. Dotknij obraz lub klip wideo, który chcesz obejrzeć.
 - W celu obejrzenia obrazów lub otwarcia klipów wideo zapisanych na karcie microSD dotknij listę folderów (opatrzonych etykietą **Moje obrazy**) i dotknij element **Karta pamięci.**
 - W celu obejrzenia obrazów zapisanych w folderze **Moje obrazy** w urządzeniu dotknij element **Moje obrazy**, a następnie dotknij miniaturkę obrazu.
 - W celu odtworzenia klipów wideo przechowywanych w folderze **Moje obrazy** w urządzeniu dotknij element **Moje obrazy**, a następnie dotknij miniaturkę klipu wideo.

Edycja obrazów i zdjęć

Edycja obrazu lub zdjęcia:









1. Dotknij  > **Programy > Obrazy i wideo.** Dotknij miniaturkę obrazu lub zdjęcia w celu otwarcia go.
2. Dotknij **Menu > Edytor Obrazu.**
3. Edytuj obraz.

Rysuj, dodawaj stemple i pisz na obrazie korzystając z narzędzi.

Możesz także wymazywać i cofać edycję przy użyciu narzędzia wymazywania i narzędzia cofania.

Zapoznaj się z ikonami narzędzi oraz ich opisami przedstawionymi na następnej stronie.

Pasek narzędzi


Ikony	Opis	Ikony	Opis
	Dotknij, aby ukryć pasek narzędzi.		Dotknij, aby skasować część obrazu.
	Dotknij, aby wybrać kolor dla pociągnięcia narzędzia edycji.		Dotknij, aby cofnąć operację edycji.
	Dotknij, aby wybrać rozmiar dla pociągnięcia kredki.		Dotknij, aby zapisać obraz.
	Dotknij, aby dodać kilka stempli na obrazie.		Dotknij, aby zakończyć edycję.
	Dotknij, aby dodać tekst.		

UWAGI:

- Funkcje tego edytora obrazów mogą być stosowane tylko na zdjęciach lub obrazach o rozdzielczości 320 x 240.
- Obrazy o większej rozdzielczości niż 320 x 240 zostaną zmniejszone do rozdzielczości 320 x 240.

4. Dotknij , aby zapisać obraz. Dotknij **Tak** w celu potwierdzenia.

UWAGA: W tej opcji oryginalny obraz jest zastępowany plikiem edytowanym.

Możesz także dotknąć  na Pasku narzędzi i wybrać pozycję **Zapisz jako**, aby zapisać edytowany obraz jako plik o innej nazwie.

Streaming Player

Streaming Player umożliwia odtwarzanie plików audio i wideo przesyłanych strumieniowo do urządzenia z Internetu. Obsługiwane formaty obejmują 3gp, 3g2, mp4 i sdp.


UWAGA: Przed użyciem programu Streaming Player należy upewnić się, czy zostało nawiązane połączenie z Internetem poprzez łącze Wi-Fi lub GPRS. Zapoznaj się z podrozdziałami przedstawiającymi połączenia Wi-Fi lub GPRS w tym podręczniku użytkownika, aby uzyskać informacje na temat uaktywniania takiego połączenia.




UWAGA: Witryna Real Time Streaming Protocol (RTSP) oferuje takie strumienie danych multimedialnych, jak klipy audio lub wideo.

Odtwarzanie pliku transmisji strumieniowej

Odtwarzanie pliku transmisji strumieniowej:

1. Dotknij  > **Programy** > **Streaming Player**, a następnie dotknij **Otwórz**.
2. Wybierz **Połącz z historią śledzenia lub wprowadź ręcznie URL**.
3. Wpisz adres strony sieci Web, a następnie dotknij **Połącz**.

UWAGA: Odtwarzacz strumieniowy rozpoznaje tylko adresy stron sieci Web typu **rtsp://adres URL**.

4. Dotknij  w celu odtworzenia pliku w transmisji strumieniowej z preferowanej strony rtsp sieci Web.

UWAGA: Można oznaczyć zakładką swą ulubioną stronę rtsp://adres URL. Zapoznaj się z następnym podrozdziałem, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji.

Łączenie z zakładkami



Urządzenie umożliwia zapisywanie i odtwarzanie plików transmisji strumieniowej z ulubionych stron rtsp.

UWAGA: Zanim będziesz mógł połączyć się ze swą ulubioną stroną rtsp, najpierw musisz dodać tę stronę do listy Zakładki.



Tworzenie zakładki:

1. Na ekranie programu Streaming Player dotknij **Menu > Menedżer zakładek**.
2. Dotknij **Nowy folder**, a następnie wprowadź nazwę tego folderu.
3. Dotknij **Zapisz**, aby zapisać nazwę folderu. Stronę rtsp://adres URL będzie można dodać do utworzonego folderu przy następnym połączeniu z Internetem.

Oznaczanie zakładką strony rtsp://adres URL:

1. Dotknij  > **Programy > Streaming Player**, a następnie dotknij **Otwórz**.
2. Wybierz **Połącz z historią śledzenia lub wprowadź ręcznie URL**.
3. Wpisz adres strony rtsp://adres URL, a następnie dotknij **Połącz**.
4. Dotknij  w celu odtworzenia pliku w transmisji strumieniowej z preferowanej strony rtsp sieci Web.
Podczas odtwarzania pliku w transmisji strumieniowej dotknij **Menu > Dodaj do Moich zakładek**.
5. Przypisz określoną nazwę plikowi transmisji strumieniowej, który chcesz zapisać.
6. Wybierz folder na liście Zakładka, w którym chcesz zapisać plik.



Odtwarzanie pliku transmisji strumieniowej oznaczonego zakładką:

1. Dotknij  > **Programy > Streaming Player**, a następnie dotknij **Otwórz**.
2. Wybierz **Połącz z Zakładką**.
3. Wybierz plik ze swych folderów Zakładek, a następnie dotknij **Połącz**.
4. Dotknij  w celu odtworzenia pliku w transmisji strumieniowej z ulubionej strony rtsp sieci Web.


EziMusic

EziMusic umożliwia słuchanie muzyki oraz łatwe zarządzanie plikami muzycznymi.

Aby uruchomić EziMusic, wykonaj dowolną z poniższych czynności:

- Dotknij  > **Programy** > **EziMusic**.
- Naciśnij klawisz AnyTime Launcher, a następnie dotknij  > **EziMusic**.

Poniżej został przedstawiony profil EziMusic w urządzeniu.





UWAGA: Więcej informacji znajduje się w podręczniku opisującym funkcje.

EziPhoto

EziPhoto umożliwia wygodne przeglądanie i zarządzanie zdjęciami.

Aby uruchomić EziPhoto, wykonaj dowolną z poniższych czynności:

- Dotknij  > **Programy** > **EziPhoto**.
- Naciśnij klawisz AnyTime Launcher, a następnie dotknij  > **EziPhoto**.

Poniżej został przedstawiony profil EziPhoto w urządzeniu.



UWAGA: Więcej informacji znajduje się w podręczniku opisującym funkcje.

YouTube&Flickr

YouTube&Flickr umożliwia przesłanie klipów wideo do witryny YouTube oraz zdjęć do witryny Flickr poprzez wiadomości MMS oraz e-mail.

WAŻNE:


- Przed przesłaniem klipów wideo oraz zdjęć poprzez wiadomość MMS należy zadbać o zarejestrowanie usługi MMS u operatora sieci komórkowej.
 - Przed przesłaniem klipów wideo oraz zdjęć poprzez wiadomość e-mail należy skonfigurować konto poczty e-mail. Zapoznaj się z podrozdziałem **Konfigurowanie kont** w rozdziale 5.: Obsługa wiadomości w celu uzyskania szczegółowych informacji.
-

Korzystanie z YouTube

Możesz przysłać klipy wideo ze swego urządzenia bezpośrednio do witryny YouTube wykorzystując wiadomości MMS oraz e-mail.

WAŻNE: Zanim będzie można korzystać z funkcji YouTube, należy zarejestrować się w celu utworzenia konta YouTube i skonfigurowania swego profilu urządzenia przenośnego w witrynie YouTube pod adresem <http://www.youtube.com>. YouTube oferuje specjalny adres e-mail, który posiada zakończenie zakończenie@mms.youtube.com.

Przesyłanie klipów wideo do witryny YouTube:

1. Dotknij  > **Programy > YouTube&Flickr > YouTube.**
2. Dotknij **Menu > Ustawienia przestrzeni.**
3. W obszarze **Adres e-mail do przysyłania do YouTube** wpisz swój adres e-mail, a następnie dotknij **Gotowe.**
4. Z rozwijanej listy wybierz konto **MMS** lub e-mail.
5. Dotknij **Dodaj**, a następnie dotknij klip wideo na liście.

UWAGA: Skonsultuj z operatorem sieci komórkowej wielkość limitu rozmiaru wiadomości MMS. Możesz przesłać równocześnie kilka klipów wideo w ramach tego limitu.


6. Wprowadź tytuł oraz opis swojego klipu wideo.
7. Dotknij **Wyślij**, aby przesłać klip wideo do witryny YouTube.

Korzystanie z Flickr

Możesz przysyłać zdjęcia ze swego urządzenia bezpośrednio do witryny Flickr wykorzystując wiadomości MMS oraz e-mail.

WAŻNE: Zanim będzie można korzystać z Flickr, trzeba zarejestrować konto Flickr w witrynie Flickr pod adresem <http://www.flickr.com>.

Przesyłanie zdjęć do witryny Flickr:

1. Dotknij  > **Programy > YouTube&Flickr > Flickr**.
2. Dotknij **Menu > Ustawienia przestrzeni**.
3. W obszarze **Adres e-mail do przysyłania do Flickr** wpisz <nazwa użytkownika> @photos.flickr.com, a następnie dotknij **Gotowe**.
4. Z rozwijanej listy wybierz konto **MMS** lub e-mail.
5. Dotknij **Dodaj**, a następnie dotknij klip wideo na liście.

UWAGA: Skonsultuj z operatorem sieci komórkowej wielkość limitu rozmiaru wiadomości MMS. Możesz przesłać równocześnie kilka zdjęć w ramach tego limitu.

6. Wpisz tytuł, opis oraz znacznik dla swego zdjęcia.
7. Dotknij **Wyślij**, aby przesłać zdjęcie do witryny Flickr.

Rozdział 11

Funkcje biznesowe



- Ur Time
- Zdalny kalendarz
- Aplikacja Meeting Time Planner

Ur Time

Ur Time umożliwia ustawianie godziny i alarmu w Twojej bieżącej lokalizacji, a także konfigurowanie godziny dla maksymalnie czterech miast.


Ustawianie godziny

Ustawienie godziny:

1. Dotknij  > **Programy** > **Ur Time**.
2. Dotknij **Menu** > **Czas**. Ustaw lokalny czas w bieżącej lokalizacji.
3. Dotknij  po zakończeniu.

Ustawianie alarmu

Ustawienie alarmu:

1. Dotknij  > **Programy** > **Ur Time**.
2. Dotknij **Menu** > **Alarm**, a następnie dotknij **Nowy**, aby dodać nowy alarm lub wybierz istniejący alarm i dotknij **Edytuj**.

3. Ustaw szczegóły alarmu.



Aby uaktywnić funkcję zapobiegania uśnięciu, zaznacz pole wyboru **Drzemka** i ustaw okres drzemki.

4. Dotknij , kiedy zakończysz.



Ustawianie Zegara światowego

Ustawienie Zegara światowego:

1. Dotknij  > **Programy > Ur Time.**
2. Dotknij **Menu > Zegar światowy.** Możesz ustawić czas maksymalnie dla czterech miast.
3. Dotknij przycisk . Zegar światowy pojawi się na ekranie Dzisiaj.

Zdalny kalendarz

Zdalny kalendarz umożliwia uzyskanie dostępu do Kalendarza Google. Możesz, albo przeglądać kalendarz, albo synchronizować zdarzenia i plan z Kalendarzem Google w sposób dwukierunkowy. Pobieraj zdarzenia z Kalendarza Google lub przysyłaj zdarzenia do Kalendarza Google ze swego urządzenia.


WAŻNE:

- Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji, należy zadbać o uzyskanie konta Google. Odwiedź stronę www.google.com/calendar, aby uzyskać szczegółowe informacje o rejestracji konta.
 - Kiedy chcesz skorzystać ze Zdalnego kalendarza, zadбай o połączenie urządzenia z Internetem poprzez GPRS.
-

Synchronizowanie kalendarza


Pobieranie zdarzeń z Kalendarza Google

Pobranie planu lub zdarzeń ze swego Kalendarza Google:

1. Dotknij  > **Programy** > **Zdalny kalendarz**.
2. Wpisz **Nazwę użytkownika** i **Hasło**, a następnie dotknij **Sync** w celu rozpoczęcia synchronizacji.
3. Kiedy synchronizacja kalendarza zakończy się pomyślnie, zostanie wyświetlone podręczne okienko komunikatu. Dotknij **Tak**, aby otworzyć kalendarz lub **Nie**, aby zakończyć.

Przesyłanie zdarzeń do Kalendarza Google

Przesyłanie nowych zdarzeń lub zdarzeń zmodyfikowanych do swego Kalendarza Google:


1. Dotknij  > **Kalendarz**.
2. Wskaż zdarzenie, które chcesz przesać do Kalendarza Google, a następnie dotknij **Menu** > **Ładowanie do Kalendarza Google**.




Konfigurowanie Zdalnego kalendarza

Zdalny kalendarz umożliwia skonfigurowanie trybu synchronizacji.

Konfiguracja Zdalnego kalendarza:

1. Dotknij  > **Programy > Zdalny kalendarz > Opcja > Ustawienie.**
2. Ustaw żądany tryb synchronizacji, a następnie dotknij **OK**, aby zastosować zmiany albo dotknij **Anuluj**, aby zakończyć.



Dotknij, aby wybrać tryb synchronizacji.

Dotknij, aby wybrać interwał synchronizacji.

Ten element jest nieaktywny, gdy tryb synchronizacji zostanie ustawiony jako Ręczna.

Dotknij, aby wybrać kierunek synchronizacji.

Dotknij, aby wybrać priorytet, gdy wystąpi konflikt zdarzeń.


Aplikacja Meeting Time Planner

Aplikacja Meeting Time Planner umożliwia znalezienie odpowiedniego czasu na przeprowadzenie konferencji wideo, rozmowy telefonicznej lub spotkania sieciowego z uczestnikami z innych stref czasowych.


Korzystanie z aplikacji Aplikacja Meeting Time Planner:

1. Dotknij  > **Programy** > **Aplikacja Meeting Time Planner**.
2. Wybierz datę i miasta.

Zostanie wyświetlony 24-godzinny terminarz z kodami barwnymi dla wybranych miast, co umożliwi zidentyfikowanie najlepszej pory na odbycie spotkania. Kolor ciemnoniebieski oznacza późną noc/wczesny poranek, kolor jasnoniebieski oznacza porę poza szczytem, a kolor biały służy do oznaczenia godzin szczytu w ciągu dnia. Możesz zmienić wyświetlany odstęp czasu dotykając **Odstęp czasu** w prawym dolnym narożniku ekranu.

3. Wskaż czas dla spotkania i dotknij **Nowa data**.
4. Podaj informacje dotyczące spotkania i dotknij , aby dodać swoją datę do Kalendarza.

UWAGA: Można dotknąć **Odstęp czasu** > **Czas letni**, aby korzystać z czasu letniego.



Rozdział 12

Funkcje specjalne ASUS


- Funkcja Gester
- ASUS Zip
- Kopia zapasowa
- Newstation

Funkcja Gester

Ta funkcja rozpoznaje ruchy palca na ekranie, umożliwiając wykonywanie czynności takich jak przewijanie, kadrowanie i powiększanie.

Włączanie funkcji Gester













Aby włączyć funkcję Gester:

1. Wybierz kolejno opcje  > **Ustawienia** > karta **System** > **Gester**.
2. Zaznacz pole wyboru **Włącz funkcję Gester**.
3. Zaznacz opcję **Włącz efekty dźwiękowe**, aby uaktywnić efekty dźwiękowe gestów rozpoznawanych przez funkcję Gester."

UWAGA: Dźwięki są odtwarzane tylko dla niektórych gestów.

4. Po zakończeniu dotknij .


Używanie gestów funkcji Gester


Akcja	Gest		Opis
Przewijanie			Przewiń w górę/w dół: Przesuń palec w górę/w dół po ekranie. UWAGA: W celu zatrzymania przewijania dotknij ekran palcem.
			Wyświetlaj poprzednią/następną stronę w programie Internet Explorer i EziPhoto: Przesuń palec w lewą/w prawą stronę po ekranie.
Kadrowanie			Kadruj w górę/w dół: Przesuwaj palec po ekranie w górę/w dół i zatrzymaj palec w miejscu docelowym.
			Kadruj w lewo/w prawo: Przesuwaj palec po ekranie w lewo/ w prawo i zatrzymaj palec w miejscu docelowym.
			Kadruj do górnego-lewego/do dolnego-prawego narożnika: Przesuwaj palec po ekranie ukośnie do góry w lewo/ukośnie w dół w prawo i zatrzymaj palec w miejscu docelowym.
Powiększanie			Powiększ w programie Internet Explorer i EziPhoto: Przesuwaj palec po ekranie ukośnie w górę w prawą stronę.
			Zmniejsz w programie Internet Explorer i EziPhoto: Przesuwaj palec po ekranie ukośnie w dół w lewą stronę.

ASUS Zip


ASUS Zip umożliwia kompresowanie plików i oszczędzanie przestrzeni na karcie pamięci lub w urządzeniu.

Kompresowanie plików:


1. Dotknij  > **Programy** > **ASUS Zip**.
2. Wybierz przycisk radiowy przed pozycją **Nowy plik archiwum**, a następnie dotknij przycisk **Dalej**.
3. Zaznacz pliki lub foldery i dotknij przycisk **Dodaj**, a następnie dotknij przycisk **Dalej**.
4. Wprowadź nazwę pliku, wybierz lokalizację i tryb kompresji. Zaznacz pole wyboru **Hasło**, jeśli chcesz ustawić hasło dla pliku. Dotknij przycisk **Dalej**.
5. Dotknij **Zakończone**, aby zakończyć. Zaznacz pole wyboru **Zakończ i otwórz folder**, jeśli chcesz otworzyć folder, w którym są zapisane skompresowane pliki.



Dodawanie plików do istniejącego pliku skompresowanego:

1. Dotknij  > **Programy** > **ASUS Zip**.
2. Wybierz przycisk radiowy przed pozycją **Dodaj plik do istn. pliku archiw.**, a następnie dotknij przycisk **Dalej**.
3. Wybierz plik skompresowany i dotknij przycisk **Dalej**.
4. Zaznacz pliki lub foldery, które chcesz dodać i dotknij przycisk **Dodaj**, a następnie dotknij przycisk **Dalej**.
5. Dotknij **Zakończone**, aby zakończyć. Zaznacz pole wyboru **Zakończ i otwórz folder**, jeśli chcesz otworzyć folder, w którym są zapisane skompresowane pliki.

Wyodrębnianie plików z pliku skompresowanego:


1. Dotknij  > **Programy** > **ASUS Zip**.
2. Wybierz przycisk radiowy przed pozycją **Rozpakuj plik**, a następnie dotknij przycisk **Dalej**.
3. Wybierz plik skompresowany i dotknij przycisk **Dalej**.
4. Wybierz folder, w którym mają być zapisane wyodrębnione pliki, a następnie dotknij przycisk **Dalej**.
5. Dotknij **Zakończone**, aby zakończyć. Zaznacz pole wyboru **Zakończ i otwórz folder**, jeśli chcesz utworzyć folder, w którym są zapisane skompresowane pliki.

Kopia zapasowa

Funkcja Kopia zapasowa umożliwia tworzenie kopii zapasowych, a także przywracanie plików i danych w urządzeniu i na karcie pamięci.

Tworzenie kopii zapasowych plików

Wykonanie kopii zapasowej plików:



1. Dotknij  > **Programy** > **Kopia zapasowa** > **Utwórz kopię zapasową**.
2. Wybierz lokalizację oraz elementy, których kopię zapasową chcesz utworzyć. Następnie dotknij przycisk **Dalej**.
3. Wprowadź nazwę pliku i wybierz lokalizację przechowywania dla kopii zapasowej. Następnie dotknij przycisk **Dalej**.
4. Wprowadź cztery cyfry jako hasło do szyfrowania pliku kopii zapasowej. Następnie dotknij przycisk **Dalej**.
5. Dotknij **Rozpocznij** w celu rozpoczęcia tworzenia kopii zapasowej. Albo dotknij **Wstecz**, aby powrócić do ostatniego ekranu.

UWAGA: Podczas tworzenia kopii zapasowej plików system wyłączy wszystkie działające aplikacje.

6. Dotknij **Resetuj**, aby zresetować urządzenie.


Konfigurowanie programu Kopia zapasowa

Konfiguracja programu Kopia zapasowa:

1. Dotknij  > **Programy** > **Kopia zapasowa**. Następnie dotknij **Opcja**.
2. Zaznacz pole wyboru, jeśli chcesz wykonywać automatyczny restart urządzenia po wykonaniu kopii zapasowej. Następnie dotknij , kiedy zakończysz.

Przywracanie plików

Przywrócenie plików:

1. Dotknij  > **Programy** > **Kopia zapasowa** > **Przywróć**.
2. Wybierz lokalizację oraz elementy, które chcesz przywrócić, a następnie dotknij przycisk **Dalej**.
3. Wprowadź nazwę pliku i wybierz lokalizację przechowywania dla kopii zapasowej, a następnie dotknij przycisk **Dalej**.
4. Wprowadź hasło do odszyfrowania pliku kopii zapasowej, a następnie dotknij przycisk **Dalej**.
5. Wybierz elementy, które chcesz przywrócić z kopii zapasowej i dotknij przycisk **Dalej**.
6. Dotknij **Rozpocznij** w celu rozpoczęcia przywracania. Albo dotknij **Wstecz**, aby powrócić do ostatniego ekranu.

UWAGA: Podczas przywracania plików system wyłączy wszystkie działające aplikacje.

7. Po zakończeniu dotknij **Resetuj**, aby zresetować urządzenie.


Newstation

Korzystając z programu Newstation w urządzeniu możesz wygodnie przeglądać wiadomości i blogi w dowolnym miejscu i dowolnym czasie.


UWAGA: Korzystając z programu Newstation należy zadbać o nawiązanie połączenia urządzenia z Internetem.

Korzystanie z programu Newstation

Czytanie wiadomości RSS:


1. Dotknij  > **Programy** > **Newstation**.
2. Dotknij folder kategorii w celu otwarcia go.
3. Dotknij nazwę kanału, aby go otworzyć.
4. Przeglądaj ulubione tematy.

Tworzenie nowego folderu kategorii:

1. Dotknij  > **Programy** > **Newstation**.
2. Dotknij **Menu** > **Nowa kategoria**, a następnie edytuj nazwę kategorii.




Dodanie kanału:

1. Dotknij  > **Programy** > **Newstation**, a następnie dotknij folder kategorii, aby go otworzyć.
2. Dotknij **Menu** > **Nowy kanał**. Możesz dodać kanał z Internetu lub istniejącego pliku.
 - **Wprowadzanie z URL**
Wybierz przycisk radiowy **Wprowadź z URL** i wpisz adres URL. Następnie dotknij przycisk **Dalej**.
Wybierz kategorię, do której chcesz dodać ten kanał. Następnie dotknij przycisk **Zakończ**.
 - **Import z pliku**
Wybierz przycisk radiowy **Importuj z pliku**, a następnie dotknij przycisk **Dalej**.
Zaznacz folder i wybierz plik z listy.
Wybierz kanały z listy, a następnie dotknij przycisk **Dalej**.
Wybierz kategorię, do której chcesz dodać ten kanał, a następnie dotknij przycisk **Zakończ**.

Korzystanie z menu programu Newstation


Menu Kategoria

Korzystanie z menu kategorii:

1. Dotknij  > **Programy** > **Newstation**.
2. Wybierz folder kategorii. Następnie dotknij **Menu**. Zostanie wyświetlona lista menu.
3. Dotknij potrzebną opcję.


Menu Kanał


Korzystanie z menu kanałów:

1. Dotknij  > **Programy** > **Newstation**.
2. Dotknij folder kategorii, a następnie wybierz kanał i dotknij **Menu**.
3. Dotknij potrzebną opcję.

Menu Temat

Korzystanie z menu tematów:

1. Dotknij  > **Programy** > **Newstation**.
2. Wybierz folder kategorii. Dotknij kanał, aby go otworzyć. Wybierz temat i dotknij **Menu**. Zostanie wyświetlona lista menu.
3. Dotknij potrzebną opcję.



Rozdział 13





Inne funkcje

- Microsoft® Office Mobile
- ClearVue PDF
- Auto Cleaner
- Przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych
- Informacje o systemie
- Menedżer zadań
- Usuwanie programów
- Google Search
- Funkcja wysyłania łącza z lokalizacją w wiadomości SMS

Microsoft® Office Mobile


Urządzenie jest dostarczane wraz z preinstalowanymi aplikacjami pakietu Microsoft® Office Mobile, które umożliwiają tworzenie, przeglądanie oraz edycję arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji, notatek oraz plików programu Word. Korzystaj z tych aplikacji tak samo, jak normalnie korzystałbyś z aplikacji pakietu Office w swym komputerze.

Aby skorzystać z tych aplikacji, wybierz kolejno opcję  > **Office Mobile**. Wybierz aplikację, z jakiej chcesz korzystać.

IKONA	OPIS
	Excel Mobile umożliwia przeglądanie, tworzenie oraz edycję arkuszy kalkulacyjnych programu Excel.
	OneNote Mobile umożliwia przeglądanie, tworzenie oraz edycję plików programu OneNote.
	Powerpoint Mobile umożliwia przeglądanie prezentacji programu PowerPoint.
	Word Mobile umożliwia przeglądanie, tworzenie oraz edycję plików programu Word.

Excel® Mobile

Program Excel® Mobile umożliwia tworzenie, przeglądanie i edytowanie arkuszy kalkulacyjnych w urządzeniu. Wszelkie zmiany lub formatowania wykonane w pliku arkusza kalkulacyjnego pozostają w nienaruszonej postaci, nawet po otwarciu pliku na komputerze. Program Excel® Mobile jest zgodny z programem Microsoft® Office Excel 2007.


Aby uruchomić program Excel® Mobile, wybierz kolejno opcje  > **Office Mobile** > **Excel Mobile**.

ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Utworzyć nowy arkusz kalkulacyjny	Dotknij przycisk Nowy , aby utworzyć nowy arkusz kalkulacyjny lub wybierz kolejno opcje Menu > Plik > Nowy , aby utworzyć kolejny nowy arkusz, pracując na bieżącym pliku. Zostanie wyświetlony pusty skoroszyt. Wprowadź dane w nowym arkuszu kalkulacyjnym. Po zakończeniu pracy dotknij przycisk ok .
Usunąć zawartość, formatowanie lub oba elementy	Za pomocą rysika zaznacz komórki, wiersze lub kolumny, których zawartość lub formatowanie ma zostać usunięte. Wybierz kolejno opcje Menu > Edycja > Wyczyść . Wybierz opcję Zawartość , aby usunąć zawartość w zaznaczonej komórce lub komórkach; wybierz opcję Format , aby usunąć formatowania komórek, wierszy lub kolumn; lub wybierz opcję Wszystko , aby usunąć zawartość i formatowania komórek, wierszy lub kolumn.
Sformatować komórki, wiersze lub kolumny	Wybierz kolejno opcje Menu > Format . Wprowadź konieczne formatowania dla komórek, wierszy lub kolumn.
Zmodyfikować arkusze	Wybierz kolejno opcje Menu > Format > Modyfikowanie arkuszy . Możesz zmienić nazwę arkusza, wstawić lub usunąć arkusz, a także przesunąć go w górę lub w dół.
Wstawić komórki (wiersze lub kolumny), wykres, symbol, funkcję	Wybierz kolejno opcje Menu > Wstaw . Wybierz element, który chcesz wstawić. Możesz wstawić wiersze, kolumny, wykresy, symbole lub funkcje.

ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Posortować dane	Wybierz kolejno opcje Menu > Sortuj . Wybierz kolumny, które chcesz posortować. Jeśli chcesz posortować dane w porządku malejącym, usuń zaznaczenie pola wyboru Rosnąco .
Zapisać plik	Wybierz kolejno opcje Menu > Plik > Zapisz jako.... Podaj nazwę, folder i lokalizację pliku. Dotknij przycisk Zapisz .
Zmienić nazwę pliku arkusza kalkulacyjnego lub przenieść go	Wybierz kolejno opcje Menu > Plik > Zmień nazwę/Przenieś... Podaj nową nazwę w polu Nazwa . Aby przenieść plik do innej lokalizacji, wybierz folder lub lokalizację, gdzie chcesz przenieść plik. Po zakończeniu dotknij przycisk ok .
Wysłać plik w wiadomości e-mail	Wybierz kolejno opcje Menu > Plik > Wyślij pocztą e-mail... > Outlook E-mail . Zostanie wyświetlony szablon nowej wiadomości e-mail z dołączonym plikiem programu Excel. Wpisz adres e-mail odbiorcy, temat i treść wiadomości. Dotknij przycisk Wyślij .
Przesłać plik	Wybierz kolejno opcje Menu > Plik > Transmituj... Z listy urządzeń wybierz to urządzenie, do którego chcesz wysłać plik, a następnie dotknij przycisk Naciśnij, aby wysłać .
Usunąć plik	Wybierz kolejno opcje Menu > Plik > Usuń . W komunikacie potwierdzającym dotknij przycisk Tak .

OneNote® Mobile


OneNote® Mobile to aplikacja służąca do robienia notatek. Umożliwia ona zbieranie informacji na wiele sposobów oraz porządkowanie zgromadzonych informacji według potrzeb. Oprócz tekstu, w notatkach można również umieszczać nagrania dźwiękowe i zdjęcia.

Aby uruchomić program OneNote® Mobile, wybierz kolejno opcje  > **Office Mobile > OneNote Mobile**.

ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Utworzyć nową notatkę	Dotknij przycisk Nowy . Po zakończeniu pracy dotknij przycisk ok lub Gotowe .
Zastosować formatowanie tekstu	Zaznacz tekst, względem którego chcesz zastosować formatowanie. Wybierz kolejno opcje Menu > Format . Możesz zastosować pogrubienie, kursywę, podkreślenie lub przekreślenie.
Usunąć wszystkie style formatowania	Zaznacz tekst, którego formatowanie chcesz usunąć. Wybierz kolejno opcje Menu > Format > Wyczyść wszystko .
Utworzyć listę punktowaną lub numerowaną	Wybierz kolejno opcje Menu > Lista . Wybierz typ listy, jaki chcesz utworzyć.
Usunąć zastosowaną listę	Zaznacz linie tekstu, a następnie wybierz kolejno opcje Menu > Lista > Wyczyść .
Wyciąć, skopiować lub wkleić tekst	Wybierz z Menu opcję Wytnij , Kopiuj lub Wklej .
Zrobić zdjęcie do notatki	Wybierz kolejno opcje Menu > Zrób zdjęcie . Po zrobieniu zdjęcia wybierz nazwę notatki w prawym dolnym rogu ekranu. Zdjęcie pojawi się w notatce.
Wstawić istniejące zdjęcie do notatki	Wybierz kolejno opcje Menu > Wstaw obraz . Spośród wyświetlonych zdjęć wybierz to, które chcesz wstawić do notatki.
Wstawić nagranie do notatki	Wybierz kolejno opcje Menu > Wstaw nagranie . Utwórz nagranie i po zakończeniu dotknij przycisk OK .
Usunąć notatkę	Na liście istniejących notatek wybierz kolejno opcje Menu > Usuń . Dotknij przycisk Tak , aby potwierdzić usunięcie.
Zmienić nazwę notatki	Na liście istniejących notatek wybierz kolejno opcje Menu > Zmień nazwę . Wpisz nową nazwę notatki. Po zakończeniu dotknij przycisk ok lub Gotowe .
Posortować notatki według nazwy lub daty modyfikacji	Na liście istniejących notatek wybierz kolejno opcje Menu > Opcje . Z listy rozwijanej w polu Sortuj notatki według wybierz typ sortowania. Po zakończeniu dotknij przycisk ok lub Gotowe .

Word® Mobile

Program Word® Mobile umożliwia przeglądanie i edytowanie dokumentów w formacie Word w urządzeniu. Zachowuje on zmiany i formatowania wprowadzone w dokumencie za pomocą telefonu PDA, nawet po otwarciu tego dokumentu na komputerze. Program Word® Mobile jest zgodny z programem Microsoft® Office Word 2007.


Aby uruchomić program Word® Mobile, wybierz kolejno opcje  > **Office Mobile** > **Word Mobile**.

ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Utworzyć nowy dokument w formacie Word	Dotknij przycisk Nowy , aby utworzyć nowy dokument w formacie Word lub wybierz kolejno opcje Menu > Plik > Nowy , aby utworzyć kolejny plik, pracując na bieżącym dokumencie. Wprowadź treść w nowym dokumencie. Po zakończeniu pracy dotknij przycisk ok .
Zapisać istniejący plik jako inny plik	Wybierz kolejno opcje Menu > Plik > Zapisz jako... Podaj nazwę, folder i lokalizację pliku. Dotknij przycisk Zapisz .
Zmienić nazwę pliku lub przenieść go	Wybierz kolejno opcje Menu > Plik > Zmień nazwę/Przenieś... Podaj nową nazwę w polu Nazwa . Aby przenieść plik do innej lokalizacji, wybierz folder lub lokalizację, gdzie chcesz przenieść plik.
Wysłać plik w wiadomości e-mail	Wybierz kolejno opcje Menu > Plik > Wyślij pocztą e-mail... > Outlook E-mail . Zostanie wyświetlony szablon nowej wiadomości e-mail z dołączonym plikiem programu Word. Wpisz adres e-mail odbiorcy, temat i treść wiadomości. Dotknij przycisk Wyślij .
Prześłać plik	Wybierz kolejno opcje Menu > Plik > Transmituj... Z listy urządzeń wybierz to urządzenie, do którego chcesz wysłać plik, a następnie dotknij przycisk Naciśnij, aby wysłać .
Usunąć plik	Wybierz kolejno opcje Menu > Plik > Usuń . W komunikacie potwierdzającym dotknij przycisk Tak .

ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Zastosować formatowanie czcionki	Wybierz kolejno opcje Menu > Format > Czcionka . Ustaw preferowany format czcionki. Po zakończeniu dotknij przycisk ok .
Zastosować formatowanie akapitu	Wybierz kolejno opcje Menu > Format > Akapit . Ustaw preferowany format akapitu. Po zakończeniu dotknij przycisk ok .
Sprawdzić pisownię w pliku	Wybierz kolejno opcje Menu > Narzędzia > Pisownia .
Policzyć słowa lub znaki w pliku	Wybierz kolejno opcje Menu > Narzędzia > Statystyka wyrazów .
Wstawić datę	Wybierz kolejno opcje Menu > Narzędzia > Wstaw datę .
Wyszukać lub zamienić tekst	Wybierz kolejno opcje Menu > Edycja > Znajdź/Zamień...
Wyciąć, skopiować lub wkleić tekst	Wybierz z Menu opcję Wytnij , Kopiuj lub Wklej .
Usunąć zawartość	Wybierz kolejno opcje Menu > Edycja > Wyczyść .
Zaznaczyć całą zawartość	Wybierz kolejno opcje Menu > Edycja > Zaznacz wszystko .
Utworzyć powielony plik	Na liście istniejących plików dotknij i przytrzymaj plik, który chcesz powielić. Zostanie wyświetlone menu plików. Wybierz opcję Utwórz kopię .

PowerPoint® Mobile

Program PowerPoint® Mobile umożliwia wyświetlanie plików prezentacji w telefonie PDA. Jest on zgodny z programem Microsoft® Office PowerPoint 2007.

Aby uruchomić program PowerPoint® Mobile, wybierz kolejno opcje  > **Office Mobile** > **PowerPoint Mobile**.

ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Skonfigurować ustawienia prezentacji, takie jak orientacja, animacja lub przejście slajdu	Wybierz kolejno opcje Menu > Konfiguruj wyświetlanie . Określ preferowane ustawienia. Po zakończeniu dotknij przycisk ok .
Wyświetlić plik prezentacji	Na liście istniejących plików wybierz plik, który chcesz wyświetlić. Podczas wyświetlania prezentacji w postaci pokazu slajdów dotknij i przytrzymaj dowolne miejsce ekranu urządzenia. Z wyświetlonego menu wybierz dowolny element.
Skopiować istniejący plik	Na liście istniejących plików dotknij i przytrzymaj plik, który chcesz skopiować. Zostanie wyświetlone menu plików. Wybierz opcję Utwórz kopię .
Usunąć plik	Na liście istniejących plików dotknij i przytrzymaj plik, który chcesz usunąć. Zostanie wyświetlone menu plików. Wybierz opcję Usuń .
Zmienić nazwę pliku lub przenieść go	Na liście istniejących plików dotknij i przytrzymaj plik, który chcesz przenieść lub którego nazwę chcesz zmienić. Zostanie wyświetlone menu plików. Wybierz opcję Zmień nazwę/Przenieś... Podaj nową nazwę w polu Nazwa . Aby przenieść plik do innej lokalizacji, wybierz folder lub lokalizację, gdzie chcesz przenieść plik. Po zakończeniu dotknij przycisk ok .
Utworzyć powielony plik	Na liście istniejących plików dotknij i przytrzymaj plik, który chcesz powielić. Zostanie wyświetlone menu plików. Wybierz opcję Utwórz kopię .

ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Wysłać plik w wiadomości e-mail	Wybierz kolejno opcje Menu > Plik > Wyślij pocztą e-mail... > Outlook E-mail . Zostanie wyświetlony szablon nowej wiadomości e-mail z dołączonym plikiem programu PowerPoint. Wpisz adres e-mail odbiorcy, temat i treść wiadomości. Dotknij przycisk Wyślij .
Przesłać plik	Wybierz kolejno opcje Menu > Plik > Transmituj... Z listy urządzeń wybierz to urządzenie, do którego chcesz wysłać plik, a następnie dotknij przycisk Naciśnij, aby wysłać .

ClearVue PDF

ClearVue PDF umożliwia czytanie dokumentów w formacie PDF (Portable Document Format).

Uruchomienie aplikacji ClearVue PDF:

- Dotknij  > **Programy > ClearVue PDF**.

Zakończenie aplikacji ClearVue PDF:



- Dotknij **Plik > Zakończ**.


ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Otworzyć plik PDF	Dotknij Plik > Otwórz.... Dotknij plik w celu otwarcia.
Zamknąć otwarty plik	Dotknij Plik > Zamknij .
Otworzyć ostatnio przeglądany plik	Dotknij Plik > Ostatnio otwierane pliki . Zostanie wyświetlona lista ostatnio otwieranych plików. Dotknij plik, który chcesz otworzyć.
Powiększyć zawartość otwartego pliku	Dotknij Powiększenie . Wybierz skalę, jaką chcesz zastosować albo dotknij Niestandardowe... w celu dostosowania skali powiększenia.

Auto Cleaner

W celu zwolnienia pamięci w swym urządzeniu możesz skorzystać z tej funkcji, aby w wygodny sposób zamknąć pracujące aplikacje, których już nie używasz.

Konfigurowanie programu Auto Cleaner:


1. Dotknij  > **Ustawienia** > karta **System** > **Auto Cleaner**.
2. Zaznacz pole wyboru, aby uaktywnić funkcję Auto Cleaner, a następnie wybierz **Krótkie** lub **Długie naciśnięcie klawisza X w celu zamknięcia programu**.
3. Dotknij przycisk **Ustawienie**, aby ustawić **Wyjątek** oraz **Wyjście**.
4. Dotknij , kiedy zakończysz.



Przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych

Ta opcja umożliwia przywrócenie fabrycznych ustawień domyślnych systemu urządzenia.

Przywrócenie ustawień domyślnych:


1. Dotknij  > **Ustawienia** > karta **System** > **Ustawienia domyślne**.
2. Wpisz "1234" w polu Hasło i dotknij przycisk OK, aby potwierdzić, że chcesz przywrócić ustawienia domyślne.
3. Dotknij **Tak**, aby rozpocząć przywracanie.

OSTRZEŻENIE: Ta opcja powoduje usunięcie wszystkich plików zapisanych w urządzeniu. Przed przywróceniem ustawień domyślnych należy wykonać kopię zapasową ważnych danych na karcie pamięci lub w komputerze. Zanim proces przywracania ustawień domyślnych zostanie rozpoczęty, należy upewnić się, że karta microSD jest wyjęta z urządzenia.

Informacje o systemie

Informacje o systemie zawiera ważne informacje o urządzeniu, łącznie z bieżącymi ustawieniami urządzenia oraz wersją.

Otwieranie Informacji o systemie:

1. Dotknij  > **Ustawienia** > karta **System** > **Informacje o systemie**.
2. Dotknij kartę **Informacje o urządzeniu** w celu wyświetlenia informacji sprzętowych o urządzeniu.
3. Dotknij kartę **Wersja**, aby wyświetlić informacje o wersji: ROM, Rozruch, Radio oraz Bateria.

Menedżer zadań

Menedżer zadań pozwala monitorować aktualnie pracujące programy, pamięć oraz poziom zajętości procesora. Tę funkcję można wykorzystać do łatwego zamykania działających programów. Z ekranu Menedżera zadań można również przełączyć się do dowolnego z programów wymienionych na liście.

Uruchamianie Menedżera zadań:

Dotknij  > **Programy** > **Menedżer zadań**.

Kończenie programu:

Aby zakończyć dany program, wybierz go i dotknij **Zakończ zadanie**.

W celu zakończenia wszystkich zadań dotknij **Menu** > **Zakończ wszystkie zadania**.


Przełączenie na pewne zadanie:

Wybierz program i naciśnij w dół klawisz Nawigacja albo dotknij **Menu** > **Przełącz na**.

Usuwanie programów

W celu zwolnienia pamięci magazynowej urządzenia możesz usunąć programy, które zainstalowałeś. Nie możesz usuwać programów preinstalowanych w urządzeniu.



Usunięcie programu:

1. Dotknij  > **Ustawienia** > karta **System** > **Usuń programy**.
2. Wybierz program, który chcesz usunąć, a potem dotknij **Usuń**.
3. Zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy. Dotknij **Tak** w celu potwierdzenia.

Google Search

Pasek Google Search umożliwia wyszukiwanie w sieci WWW za pomocą urządzenia, podobnie jak wykonuje się to w wyszukiwarce Google na komputerze.

Aby wyświetlić pasek Google Search na ekranie Dzisiaj:


1. Wybierz kolejno opcje  > **Ustawienia** > karta **Osobiste** > **Dzisiaj**.
2. Z listy na karcie **Elementy** wybierz opcję **Google Search**.
3. Po zakończeniu dotknij przycisk . Pasek Google Search zostanie wyświetlony na ekranie Dzisiaj.

Funkcja wysyłania łącza z lokalizacją w wiadomości SMS

Ta funkcja umożliwia wysłanie swojej aktualnej lokalizacji i łącza z lokalizacją na mapie Google Map za pośrednictwem wiadomości SMS, MMS i e-mail.

UWAGA: Przed użyciem tej funkcji należy włączyć w urządzeniu moduł GPS.

Aby wysłać lokalizację i łącze z lokalizacją za pośrednictwem wiadomości SMS:

1. Wybierz kolejno opcję  > **Obsługa wiadomości**, a następnie **Wiadomość tekstowa, MMS** lub dowolne istniejące konto e-mail. Wybierz kolejno opcje **Menu > Wyślij moją lokaliz.**
2. Wpisz numer odbiorcy lub dotknij obszar **Do:**, aby dodać odbiorców z listy kontaktów.
3. Wpisz treść wiadomości i po zakończeniu dotknij przycisk **Wyślij**.

Swoją lokalizację można również wysłać bezpośrednio do kontaktu z listy kontaktów. W tym celu:

- Dotknij opcję **Kontakty** na ekranie ASUS Dzisiaj, następnie wybierz kontakt z listy i kolejno opcje **Menu > Wyślij moją lokaliz.**

Dodatki

- **Powiadomienia**
- **Współczynnik absorpcji właściwej (SAR)**
- **Informacje kontaktowe firmy ASUS**

Powiadomienia

Zamienne baterie

Jeżeli sprzęt jest dostarczany z wymienną baterią i jeśli skutkiem wymiany na baterię nieodpowiedniego typu może być eksplozja (np. w przypadku wymiany na niektóre baterie litowe), wtedy obowiązują następujące zalecenia:

- Jeżeli bateria znajduje się w miejscu dostępnym dla użytkownika, wtedy obok baterii powinno być umieszczone oznakowanie lub stosowna deklaracja w instrukcji obsługi oraz instrukcji serwisowej,
- Jeżeli bateria znajduje się w jakimś innym miejscu, wtedy obok baterii powinno być umieszczone oznakowanie lub stosowna deklaracja w instrukcji serwisowej.

Oznakowanie lub deklaracja powinna zawierać poniższy lub podobny tekst:

OSTRZEŻENIE:

- ISTNIEJE RYZYKO EKSPLOZJI W PRZYPADKU WYMIANY BATERII NA BATERIĘ NIEODPOWIEDNIEGO TYPU.
 - ZUŻYTE BATERIE UTYLIZOWAĆ W SPOSÓB ZGODNY Z ZALECENIAMI.
-

Użytkownik uzyskuje dostęp przy użyciu narzędzia

Jeżeli dla uzyskania dostępu do MIEJSCA DOSTĘPNEGO DLA UŻYTKOWNIKA konieczne jest użycie NARZĘDZIA, wtedy wszystkie inne komory w tym miejscu, zawierające elementy stwarzające zagrożenie, powinny być niedostępne dla UŻYTKOWNIKA używającego tego samego NARZĘDZIA, albo takie komory powinny być odpowiednio oznakowane w celu zniechęcenia UŻYTKOWNIKA do uzyskiwania dostępu do nich.

Akceptowanym oznaczeniem w przypadku zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym jest oznaczenie zgodne z (ISO 3864, nr 5036).

Wypożyczenie przeznaczone dla lokalizacji o ograniczonym dostępie

W przypadku wyposażenia przeznaczonego tylko do instalacji w LOKALIZACJACH O OGRANICZONYM DOSTĘPIE, instrukcja instalacji powinna zawierać informacje na ten temat.

OSTRZEŻENIE: Użytkownik musi wyłączyć urządzenie, kiedy znajduje się ono w obszarze o atmosferze potencjalnie zagrożonej wybuchem, na przykład na stacji benzynowej, w magazynie chemikaliów lub na obszarze, na którym przeprowadzane są detonacje materiałów wybuchowych.

Współczynnik absorpcji właściwej (SAR)

Użytkowanie w przypadku noszenia urządzenia przy sobie

Urządzenie to zostało przetestowane w warunkach noszenia przy sobie i stwierdzono, że spełnia zalecenia FCC dotyczące oddziaływania fal radiowych, jeśli wyposażenie dodatkowe do noszenia przy sobie nie zawiera żadnych elementów metalowych i zapewnia zachowanie odstępów telefonu minimum 1,5 cm od ciała. Używanie innego wyposażenia dodatkowego może nie zapewniać zgodności z zaleceniami FCC dotyczącymi oddziaływania fal radiowych. Jeśli nie używasz wyposażenia do noszenia urządzenia przy sobie i nie trzymasz urządzenia przy uchu, słuchawka powinna znajdować się w odległości przynajmniej 1,5 cm od ciała, kiedy urządzenie jest włączone.

Narażenie na działanie fal radiowych

TEN MODEL SPEŁNIA MIĘDZYNARODOWE ZALECENIA DOTYCZĄCE NARAŻENIA NA DZIAŁANIE FAL RADIOWYCH

To urządzenie przenośne jest nadajnikiem i odbiornikiem radiowym. Zostało tak zaprojektowane, aby nie przekraczać wartości granicznych narażenia na działanie fal radiowych, zalecanych w międzynarodowych wytycznych. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP i uwzględniają margines bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W wytycznych stosuje się jednostkę miary określaną jako współczynnik absorpcji właściwej lub SAR. Określona przez ICNIRP wartość graniczna SAR dla urządzeń przenośnych publicznego użytku wynosi 2 W/kg. Najwyższa wartość CE SAR dla tego urządzenia, uzyskana w czasie testowania przy głowie wyniosła 0,977 W/kg* oraz 0,779 W/kg* w czasie testowania przy ciele.

Ponieważ wartość SAR jest mierzona z zastosowaniem najwyższej mocy transmitowanego sygnału, rzeczywista wartość SAR dla tego urządzenia w warunkach eksploatacji jest zwykle niższa, jak to wskazano powyżej. Dzieje się tak wskutek automatycznych zmian poziomu mocy urządzenia w celu zapewnienia, że wykorzystuje ono tylko minimalny poziom mocy niezbędny dla utrzymania łączności z siecią.

Chociaż mogą występować różnice poziomów SAR dla różnych telefonów w różnych lokalizacjach, zawsze są spełnione wymagania władz dotyczące zachowania bezpiecznego poziomu narażenia na oddziaływanie fal radiowych. Prosimy pamiętać, że ulepszenia tego produktu mogą powodować wystąpienie różnic w wartości SAR dla nowszego produktu, jednak w każdym przypadku urządzenia są tak projektowane, aby spełniać wymagania wytycznych.

Światowa Organizacja Zdrowia stwierdza, że zgodnie z najnowszymi informacjami ze środowisk naukowych, nie występuje potrzeba podejmowania specjalnych środków ostrożności dotyczących użytkowania urządzeń przenośnych. Podkreśla ona, że użytkownik może zmniejszać narażenie na oddziaływanie fal radiowych, jeżeli tego chce, poprzez ograniczanie długości rozmów lub używanie urządzenia "głośnomówiącego", zapewniającego pozostawanie telefonu komórkowego z dala od głowy i ciała.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronach sieci Web Światowej Organizacji Zdrowia (<http://www.who.int/emf>).

* Testy są przeprowadzane zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi testowania. Wartość graniczna obejmuje znaczny margines bezpieczeństwa, co zapewnia dodatkową ochronę i pozwala uwzględnić wszelkie zmiany pomiarów. Dodatkowe informacje na ten temat obejmują protokół testowania firmy ASUS, procedurę oceny oraz przedział niepewności pomiarów dla tego produktu.

ASUS

Adres: 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan

Tel.: 886228943447, faks: 886228907698

Oświadczenie

Oświadczamy, że kody IMEI w przypadku tego produktu, **ASUS P552w**, są unikalne dla każdego zespołu i są przydzielane tylko temu modelowi. Kod IMEI każdego zespołu jest ustawiany fabrycznie i nie może być zmieniony przez użytkownika. Jest to zgodne ze stosownymi wymaganiami dotyczącymi integralności IMEI, wyrażonymi w normach GSM.

W razie pytań lub uwag w powyższym zakresie należy skontaktować się z nami.

Z poważaniem,

ASUSTeK COMPUTER INC.

Tel.: 886228943447

Faks: 886228907698

Adres e-mail: <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>

Informacje kontaktowe firmy ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC. (Kraje Azji i Pacyfiku)

Adres 15 li-te road, peitou, taipei, taiwan 11259
Strona sieci web www.Asus.Com.Tw

Pomoc techniczna

Telefon +886228943447
Faks pomocy technicznej +886228907698
Pobieranie oprogramowania support.Asus.Com*

Asus computer international (Ameryka)

Adres 44370 nobel drive, fremont, ca 94538, usa
Telefon +15029550883
Faks +15029338713
Strona sieci web usa.Asus.Com
Pobieranie oprogramowania support.Asus.Com*

Asus computer gmbh (Niemcy oraz Austria)

Adres harkort str. 21-23, D40880 ratingen, Germany
Telefon +49210295990
Faks +492102959911
Kontakt online www.Asus.De/sales

Pomoc techniczna

Telefon +49180595990
Faks +492102959911
Kontakt online www.Asus.De/sales
Strona sieci web www.Asus.Com.De/news

* Na stronie internetowej dostępny jest Formularz zapytań technicznych, który można wypełnić, aby skontaktować się z pomocą techniczną.

Deklaracja zgodności

Producent/Importer
(pełny adres)

**ASUS COMPUTER GmbH HARKORT STR. 25
40880 RATINGEN, BRD. NIEMCY**

oświadczam, że produkt
(opis urządzenia, systemu, instalacji, której dotyczy)

PDA Phone P552w

spełnia wymagania

(odwołanie do specyfikacji, względem której deklarowana jest zgodność)
zgodnie z dyrektywą 2004/108/EC-EMC oraz dyrektywą 1995/5 EC-R &TTE

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | EN 300328 | Kompatybilność Elektromagnetyczna i Zagadnienia Widma Radiowego (ERM) - Szerokopasmowe systemy transmisji; Urządzenia transmisji danych pracujące w paśmie ISM 2,4 GHz, wykorzystujące technikę modulacji z widmem rozproszonym, Część 1: charakterystyka techniczna i warunki testowania, Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE |
| <input checked="" type="checkbox"/> | EN 300440-2 | Kompatybilność Elektromagnetyczna i Zagadnienia Widma Radiowego (ERM) — Urządzenia bliskiego zasięgu; Urządzenia radiowe używane w zakresie częstotliwości od 1 GHz do 40 GHz — Część 2: EN zharmonizowana zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE |
| <input checked="" type="checkbox"/> | EN 301489 | Kompatybilność Elektromagnetyczna i Zagadnienia Widma Radiowego (ERM) — Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych — Część 17: Wymagania szczegółowe dla szerokopasmowej transmisji danych i HIPERLAN |
| <input checked="" type="checkbox"/> | EN 301511 | Globalny system łączności ruchomej (GSM) — Zharmonizowana norma dotycząca stacji ruchomych pracujących w pasmach GSM 900 i GSM 1800 zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE (1999/5EC) |

- ☒ **EN 301908-1**
EN 301908-2 Kompatybilność Elektromagnetyczna i Zagadnienia Widma Radiowego (ERM) — Stacje bazowe (BS), stacje przekaźnikowe i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 — Część 1: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 zawierająca wprowadzenie i wymagania ogólne zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE – Część 2: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 CDMA z bezpośrednim rozproszeniem widma (UTRA FDD) (UE) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE.
- ☒ **EN 55022:2006** Dopuszczalne poziomy i metody pomiaru zakłóceń radioelektrycznych wytwarzanych przez urządzenia informatyczne
- ☒ **EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003** Urządzenia informatyczne — Charakterystyki odporności — Metody pomiaru i dopuszczalne poziomy
- ☒ **EN 50360**
EN 50361 Ograniczenia dotyczącymi ekspozycji ludzi na pole elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP) (1998). Zalecenia dotyczące ograniczania narażenia na działanie zmiennych w czasie pól elektrycznych, magnetycznych i elektromagnetycznych
- ☐ **EN 61000-3-2 : 2000+A2:2005** Zakłócenia w systemach zasilania powodowane
- ☐ **EN 61000-3-3 : 1995+A1:2001** Zakłócenia w systemach zasilania powodowane
- ☐ **EN 55013** Dopuszczalne poziomy i metody pomiaru zakłóceń radioelektrycznych wytwarzanych przez odbiorniki i urządzenia dodatkowe
- ☐ **EN 55020** Odporność odbiorników i urządzeń dodatkowych na zakłócenia radioelektryczne
- ☒ **EN 50332-1** Urządzenia systemów elektroakustycznych – Słuchawki nagłowne i douszne do urządzeń przenośnych - Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego - Metody pomiarów i warunki ograniczające - Część 1: Metody ogólne dla urządzeń we wspólnej obudowie
- ☒ **CE marking**



(oznaczenie zgodności z wymaganiami Unii Europejskiej)

Producent deklaruje także zgodność wymienionego powyżej produktu z aktualnie wymaganymi normami bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą niskonapięciową LVD 2006/95 EC

- ☐ **EN 60065** Wymogi bezpieczeństwa dla urządzeń elektronicznych zasilanych z sieci, przeznaczonych dla użytku domowego i ogólnego stosowania
- ☐ **EN 60335** Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego
- ☒ **EN 60950-1** Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej, w tym również urządzeń biurowych
- ☐ **EN 50091-1** Wymagania ogólne oraz wymagania bezpieczeństwa bezprzewodowych systemów zasilania (UPS)

Data : 07/01/2008