



ASUS PDA Phone



Przegląd nowych funkcji




Spis treści


Korzystanie z MultiHome	1
Kompozycja Oryginalna	2
Kompozycja Biznes	2
Kompozycja Życie	3
Anytime Launcher	4
Korzystanie z aplikacji Ulubione programy	6
Uruchamianie ostatnio używanych programów	6
Korzystanie z aplikacji Ulubione kontakty	7
Korzystanie z Centrum wiadomości	8
Korzystanie z aplikacji internetowych	8
Korzystanie z aplikacji multimedialnych	10
Ustawienia urządzenia	11
EziPhoto	12
Widok Wszystkie zdjęcia	12
Tryb pełnoekranowy	13
Tryb Pokaz slajdów	18
Widok Albumy	20
Widok Kalendarz	22
EziMusic	24
Odtwarzanie plików muzycznych	24
Korzystanie z Biblioteki	26

Korzystanie z MultiHome

MultiHome oferuje trzy kompozycje dla ekranu ASUS Today: **Oryginalna**, **Biznes** oraz **Życie**. Na tym ekranie domyślnie jest wyświetlana kompozycja Oryginalna. Możesz zmieniać kompozycje zgodnie ze swymi preferencjami.

Zmiana kompozycji:

1. Dotknij  na ekranie ASUS Today, aby uruchomić MultiHome.
2. W celu nawigowania poprzez kompozycje **Oryginalna**, **Biznes** oraz **Życie** należy wykonać dowolną z poniższych czynności:
 - Naciśnięcie klawisz nawigacyjny W lewo lub W prawo.
 - Przesunięcie palec po ekranie w lewą lub prawą stronę.
3. Dotknięcie ekran, aby zastosować wybraną kompozycję.




Kompozycja Originalna

W przypadku zastosowania kompozycji Originalnej ekran ASUS Today oferuje łatwy dostęp do aplikacji Zegar i alarm, Centrum wiadomości, Kalendarz, Pogoda, Newstation oraz EziMusic.

UWAGA: Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, należy zapoznać się z podręcznikiem ASUS Today w Podręczniku użytkownika.



Dotknij ekran w celu zastosowania tej kompozycji dla ekranu ASUS Today.



Kompozycja Originalna


Kompozycja Biznes

Kompozycja Biznes oferuje formalny układ dla ekranu ASUS Today. Wyświetlana jest zarówno godzina lokalna, jak dla miasta odwiedzanego oraz informacje o pogodzie lokalnej i dla miasta odwiedzanego, co jest bardzo przydatne w przypadku odbywania podróży służbowej. Można także wygodnie sprawdzić swoje wiadomości, Kalendarz oraz Wiadomości RSS.

UWAGA: Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, należy zapoznać się z podręcznikiem ASUS Today w Podręczniku użytkownika.



Dotknij ekran w celu zastosowania tej kompozycji dla ekranu ASUS Today.



Kompozycja Biznes

Ustawianie godziny wyświetlanej na ekranie ASUS Today:

1. W trybie Biznes dotknij ekranu wyświetlacza, aby uruchomić Ur Time.
2. Dotknij **Menu** > **Czas**. Wprowadź ustawienia dla elementów **Dom** i **Odwiedzane**.
3. Dotknij przycisk **ok** po zakończeniu.

Kompozycja Życie

Kompozycja Życie charakteryzuje się luźnym i swobodnym układem. Oprócz korzystania z aplikacji Zegar i alarm, Centrum wiadomości oraz Informacje o pogodzie można łatwo odtwarzać muzykę dzięki szybkiemu dostępowi do programu EziMusic oraz przeglądać swoje ulubione obrazy.

UWAGA: Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, należy zapoznać się z podrzdziałem ASUS Today w Podręczniku użytkownika.




Dotknij ekran w celu zastosowania tej kompozycji dla ekranu ASUS Today.



Kompozycja Życie

Przeglądanie ulubionych obrazów:

1. Dotknij .
2. Dotknij wyświetlonego obrazu, aby pokazać tylko tapetę.
3. Przesuwaj palec po ekranie w lewą lub w prawą stronę, aby wyświetlić poprzednią/następną tapetę. Dowolny wyświetlany obraz możesz wybrać jako tapetę.

Anytime Launcher

ASUS Launcher jest alternatywnym programem, który umożliwia wygodne i szybkie uruchamianie aplikacji, realizację zadań oraz zmianę ustawień urządzenia.








Uruchomienie programu Anytime Launcher:

Naciśnij przycisk  na klawiaturze.



Ikony

Używaj klawisza nawigacyjnego w celu przewijania ikon, otwierania listy aplikacji lub kontaktów.

Ikona	Opis
	Ulubione programy: Umożliwia dodawania ulubionych programów.
	Ostatnio uruch. programy: Wyświetla ostatnio uruchamiane programy.
	Ulubione kontakty: Umożliwia dodawania ulubionych kontaktów.
	Centrum wiadomości: Umożliwia dostęp do funkcji Obsługi wiadomości oraz wyświetlanie nieodebranych połączeń.
	Internet: Umożliwia korzystanie z aplikacji związanych z Internetem.
	Multimedia: Umożliwia korzystanie z aplikacji multimedialnych.
	Moje ustawienia: Umożliwia konfigurowanie ustawień swego urządzenia.

Korzystanie z aplikacji Ulubione programy

Możesz dodać często używane programy, aby zapewnić wygodny dostęp do nich.

ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Dodać program	Dotknij Dodaj . Dotknij program na liście, a następnie dotknij Wybierz .
Uruchomić program z aplikacji Ulubione programy	Wykonaj dowolną z poniższych czynności: <ul style="list-style-type: none">• Dwukrotnie dotknij program, aby go uruchomić.• Dotknij program na liście aplikacji Ulubione programy, a następnie dotknij Uruchom.
Usunąć program	Dotknij Usuń . Wybierz program, który chcesz usunąć, a potem dotknij Usuń .

Uruchamianie ostatnio używanych programów

Urządzenie przechowuje historię ostatnio używanych programów.

ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Uruchomić ostatnio używany program	Dotknij program, który chcesz uruchomić z listy Ostatnio uruch. programy, a następnie dotknij Uruchom .

Korzystanie z aplikacji Ulubione kontakty

Z listy Ulubione kontakty możesz łatwo uzyskać dostęp do swych ulubionych kontaktów.

ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Dodać kontakt	Dotknij Dodaj i dotknij kontakt, aby go otworzyć. Dotknij numer lub adres e-mail, który chcesz dodać oraz dotknij Wybierz . UWAGA: Dla kontaktu wyświetlanego na liście Ulubione kontakty można dodać tylko jeden numer lub adres e-mail.
Wykonać połączenie z kontaktem z listy Ulubione kontakty	Wykonaj dowolną z poniższych czynności: <ul style="list-style-type: none">• Dotknij kontakt na liście Ulubione kontakty, a następnie dotknij Połączenie w celu wykonania połączenia z wyświetlanym numerem.• Dwukrotnie dotknij kontakt, aby wyświetlić szczegóły kontaktu, a następnie dotknij Połącz z telefonem komórkowym, Połącz z pracą lub Połącz z domem.
Wysłać wiadomości do kontaktu z listy Ulubione kontakty	Dwukrotnie dotknij kontakt, aby wyświetlić szczegóły kontaktu, a następnie dotknij Wyślij wiadomość SMS lub Wyślij wiadomość e-mail . Skomponuj swą wiadomość i dotknij Wyślij .
Usunąć kontakt	Dotknij Usuń . Wybierz program, który chcesz usunąć, a potem dotknij Usuń .

Korzystanie z Centrum wiadomości

Centrum wiadomości obejmuje listę nieodebranych połączeń oraz wiadomości SMS/MMS/e-mail.

ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Wyświetlić nieodebrane połączenia	Wykonaj dowolną z poniższych czynności: <ul style="list-style-type: none">• Dwukrotnie dotknij Nieodebr. poł.• Wybierz Nieodebr. poł., a następnie dotknij Nieodebr. poł. w lewym dolnym narożniku ekranu.
Przejrzeć wiadomości SMS/MMS/e-mail	Wykonaj dowolną z poniższych czynności: <ul style="list-style-type: none">• Dwukrotnie dotknij Wiadomości SMS/MMS/e-mail w celu uzyskania dostępu do Skrzynki odbiorczej.• Wybierz Wiadomości SMS/MMS/e-mail i potem dotknij Skrz. odb. SMS/Skrz. odb. MMS/Skrz. odb. e-mail w prawym dolnym narożniku ekranu.
Wysłać nową wiadomość	Dotknij Wiadomości SMS/MMS/e-mail , a następnie dotknij Nowy SMS/Nowy MMS/Nowy e-mail w lewym dolnym narożniku ekranu. Skomponuj swą wiadomość i dotknij Wyślij .

Korzystanie z aplikacji internetowych

Program ASUS Anytime Launcher oferuje wygodny dostęp do takich aplikacji internetowych, jak Internet Explorer, Windows Live Messenger, YouTube&Flickr, Streaming Player oraz Newstation.

UWAGA: Korzystając z aplikacji internetowych należy zadbać, aby urządzenie zostało połączone z Internetem.

ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Użyć program Internet Explorer	Wybierz Internet Explorer i potem dotknij Uruchom .
Otworzyć element w Zakładkach	Wybierz Zakładki i potem dotknij Uruchom . Na karcie Otwórz dotknij na liście element, który ma być otwarty.
Dodać element do Zakładek	Wybierz Zakładki i potem dotknij Uruchom . Na karcie Dodaj/Usuń dotknij Dodaj.... Wpisz Nazwę i Adres oraz wybierz folder z rozwijanej listy Utwórz w: , a następnie dotknij Dodaj .
Utworzyć nowy folder na liście Zakładki	Wybierz Zakładki i potem dotknij Uruchom . Na karcie Dodaj/Usuń dotknij Nowy folder . Wpisz Nazwę , a następnie dotknij Dodaj .
Wyświetlić ostatnio odwiedzane strony	Dotknij Historia przeglądania , a następnie dotknij Uruchom . Zostanie wyświetlona lista ostatnio odwiedzanych stron sieci Web. Dotknij jakiś element, aby otworzyć tę stronę sieci Web.
Uruchomić Windows® Live Messenger	Wybierz Messenger i potem dotknij Uruchom . UWAGA: Należy zapoznać się z podrzdziałem Windows® Live w Podręczniku użytkownika w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat korzystania z programu Windows® Live Messenger.
Udostępnić zdjęcia/klipy wideo	Wybierz Udostępnij zdjęcia/Udostępnij wideo , a następnie dotknij Uruchom . UWAGA: Zapoznaj się z podrzdziałem Youtube&Flickr w Podręczniku użytkownika, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat udostępniania zdjęć i klipów wideo.
Skorzystać z programu Streaming Player	Wybierz Streaming Player i potem dotknij Uruchom . UWAGA: Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, należy zapoznać się z podrzdziałem Streaming Player w Podręczniku użytkownika.
Uruchomić Newstation	Wybierz Newstation i potem dotknij Uruchom . UWAGA: Zapoznaj się z podrzdziałem Newstation w Podręczniku użytkownika, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat udostępniania zdjęć i klipów wideo.

Korzystanie z aplikacji multimedialnych

Anytime Launcher zapewnia łatwy dostęp do takich funkcji multimedialnych, jak EziMusic, EziPhoto, Aparat oraz Kamera.

ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Uruchomić EziPhoto	Dotknij EziPhoto , a następnie dotknij Uruchom . UWAGA: Zapoznaj się z podrozdziałem EziPhoto w tym podręczniku w celu uzyskania szczegółowych informacji.
Wyświetlać zdjęcia w trybie pokazu slajdów	Wybierz EziPhoto i potem dotknij Pokaz slajdów albo naciśnij Lewy klawisz kontekstowy. Dotknij Menu > Wyświetl pokaz slajdów .
Wyświetlić wszystkie zdjęcia	Wybierz EziPhoto i potem dotknij Wsz. zdjęcia albo naciśnij Prawy klawisz kontekstowy.
Uruchomić EziMusic	Dotknij EziMusic , a następnie dotknij Otwórz . UWAGA: Zapoznaj się z podrozdziałem EziMusic w tym podręczniku w celu uzyskania szczegółowych informacji.
Wyświetlić listę wszystkich utworów muzycznych	Dotknij EziMusic , a następnie dotknij Wsz. piosenki .
Zrobić zdjęcie	Dotknij Aparat , a następnie dotknij Przechwyć albo naciśnij Lewy klawisz kontekstowy. Naciskaj przycisk Aparat, aby wykonywać zdjęcia. UWAGA: Zapoznaj się z podrozdziałem Wykonywanie zdjęć w Podręczniku użytkownika, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wykonywania zdjęć.
Wyświetlić wszystkie zdjęcia	Wybierz Aparat i potem dotknij Wsz. zdjęcia albo naciśnij Prawy klawisz kontekstowy.
Uruchomić rejestrator wideo	Dotknij Kamera , a następnie dotknij Nagraj albo naciśnij Lewy klawisz kontekstowy. Naciśnij klawisz Aparat, aby rozpocząć nagrywanie. UWAGA: Zapoznaj się z podrozdziałem Nagrywanie klipów wideo w Podręczniku użytkownika, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat nagrywania klipów wideo.
Wyświetlić wszystkie klipy wideo	Dotknij Kamera , a następnie dotknij Wszystkie wideo albo naciśnij Prawy klawisz kontekstowy.

Ustawienia urządzenia

Funkcja Moje ustawienia w programie Anytime Launcher zawiera najczęściej wykorzystywane ustawienia. Z funkcji Moje ustawienia możesz zmieniać profil urządzenia, kompozycje i sygnały dzwonka, ustawić alarm, użyć programu Menedżer zadań, uaktywnić tryb lotu oraz zablokować swoje urządzenie.



ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Zmienić profil	Dotknij Profil w celu otwarcia programu Menedżer profili. Wybierz preferowany profil. Jeżeli chcesz spersonalizować profil, dotknij Edycja w celu zmiany ustawień.
Uruchomić program Menedżer zadań	Dotknij Menedżer zadań , a następnie dotknij Uruchom . UWAGA: Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, należy zapoznać się z podrzędnikiem Menedżer zadań w Podręczniku użytkownika.
Włączyć lub wyłączyć tryb lotu	Dotknij Tryb lotu , a następnie dotknij Wł./Wył. w lewym dolnym narożniku ekranu.
Ustawić alarm	Dotknij Alarm , a następnie dotknij Uruchom . Ustaw swoje alarmy. UWAGA: Należy zapoznać się z podrzędnikiem Ustawianie daty, godziny oraz alarmu w Podręczniku użytkownika, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji.
Zmienić sygnał dzwonka	Dotknij Sygnał dzwonka , a następnie dotknij Uruchom . Na karcie Telefon wybierz preferowany sygnał dzwonka w polu listy Sygnał dzwonka .
Zmienić temat	Dotknij temat , a następnie dotknij Uruchom . Wybierz temat z listy.
Zabezpieczyć urządzenie hasłem	Dotknij Blokada urządzenia , a następnie dotknij Zablokuj . Zaznacz pole wyboru Monituj, jeśli urządzenie było nieużywane przez i wybierz okres czasu. Wybierz typ hasła, a następnie ustaw swoje hasło.

EziPhoto

EziPhoto umożliwia tworzenie albumów w celu organizowania zdjęć. EziPhoto umożliwia również wyświetlanie zdjęć, a także wyświetlanie ich w trybie pokazu slajdów.

UWAGA: Tylko zdjęcia przechowywane w podfolderze My Pictures folderu My Documents urządzenia są automatycznie wyświetlane w EziPhoto. Jeśli chcesz wyświetlić zdjęcia z karty pamięci, dotknij **Menu** > **Importuj**.

Aby uruchomić aplikację EziPhoto, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Dotknij  > **Programy** > **EziPhoto**.
- Naciśnij klawisz AnyTime Launcher, a następnie dotknij  > **EziPhoto**.

Widok Wszystkie zdjęcia



ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Wyświetlić zdjęcie w widoku pełnoekranowym	Dotknij zdjęcie, aby je wybrać, a następnie dotknij je ponownie w celu wyświetlenia w widoku pełnoekranowym.
Dodać zdjęcie do albumu	Dotknij zdjęcie, aby je wybrać, a następnie dotknij Menu > Dodaj do . Wybierz album i dotknij Gotowe . Dotknij OK w okienku komunikatu potwierdzenia.
Zaimportować zdjęcia z zainstalowanej karty pamięci	Dotknij Menu > Importuj , wybierz folder zawierający zdjęcia, a następnie dotknij Gotowe . Dotknij Tak w okienku komunikatu potwierdzenia.
Usunąć zdjęcie	Dotknij zdjęcie, aby je wybrać, a następnie dotknij Menu > Usuń . Dotknij Tak w okienku komunikatu potwierdzenia.
Wysłać zdjęcie	Dotknij zdjęcie, aby je wybrać, a następnie dotknij Menu > Wyślij do . Zaznacz Prześlij do Flickr , Wyślij przez MMS , Wyślij przez e-mail , lub Bluetooth , a następnie dotknij Wybierz .
Wybrać wiele zdjęć	Dotknij Menu > Wybór wielu , a następnie dotknij preferowane zdjęcia. Aby anulować wybór wielokrotny, dotknij Wstecz .

Tryb pełnoekranowy

Przy przeglądaniu zdjęć w trybie pełnoekranowym operacje powiększania, obracania oraz przeciągania można wykonywać palcem, zamiast korzystać z rysika. Możesz także ustawić zdjęcie jako tło ekranu Today lub ustawić je jako obraz kontaktu.


W celu wyświetlenia zdjęcia w widoku pełnoekranowym wykonaj dowolną z poniższych czynności:

- Dwukrotnie dotknij zdjęcie w widoku Wszystkie zdjęcia.
- W widoku Albumy dotknij album, aby go otworzyć, a następnie dwukrotnie dotknij zdjęcie.
- W widoku Kalendarz dwukrotnie dotknij datę ze zdjęciami, a następnie dwukrotnie dotknij zdjęcie.

ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Ustawić zdjęcie jako tło ekranu Dzisiaj	Dotknij Menu > Ustaw jako dzisiejsze tło , a następnie dotknij Tak w okienku komunikatu potwierdzenia.
Zapisać zdjęcie jako profil kontaktu	Dotknij Menu > Ustaw jako kontakt , a następnie dotknij element kontaktu. UWAGA: Zdjęcie można przypisać tylko kontaktowi z listy Kontakty programu Outlook.


Wyświetlenie poprzedniego/następnego zdjęcia:

Przesuń palec po ekranie w lewą lub w prawą stronę, aby wyświetlić poprzednie/następne zdjęcie.




Powiększanie zdjęcia:

Przesuń palec po ekranie skośnie w prawo do góry.



Zmniejszanie zdjęcia:


Przesuń palec po ekranie skośnie w prawo w dół.



Przeciąganie zdjęcia:


Przeglądając powiększone zdjęcie możesz przeglądać szczegóły przeciągając odpowiednio zdjęcie.

1. Dotknij ekran w trybie pełnoekranowym. W lewym górnym narożniku ekranu pojawi się ikona w kształcie dłoni.
2. Dotknij palcem ekran i przytrzymaj przez kilka sekund, aż zostanie uaktywnione narzędzie przeciągania.
3. Przeciągaj palec zdjęcie, przesuwając go w dowolnym kierunku po ekranie.



Obracanie zdjęcia:

Przesuwaj palec po ekranie ruchem okrężnym w kierunku zgodnym lub przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara.









Tryb Pokaz slajdów

EziPhoto umożliwia wyświetlanie zdjęć w trybie pokazu slajdów.

Aby wyświetlać zdjęcia w trybie pokazu slajdów, wykonaj dowolną z poniższych czynności:


- W widoku Wszystkie zdjęcia, dotknij **Menu** > **Pokaz slajdów**.
- W widoku Albumy, dotknij album w celu otwarcia go, a następnie dotknij **Menu** > **Pokaz slajdów**.
- W widoku Kalendarz, dotknij datę ze zdjęciami, a następnie dotknij **Menu** > **Pokaz slajdów**.

Korzystanie z panelu sterowania pokazem slajdów:

1. W trybie pokazu slajdów, dotknij ekran, aby wyświetlić panel sterowania.
2. Używaj panelu sterowania do wykonywania następujących akcji:
 - Dotknij , aby zakończyć pokaz slajdów.
 - Dotknij , aby wyświetlić poprzednie zdjęcie.
 - Dotknij , aby wstrzymać pokaz slajdów.
 - Dotknij , aby odtworzyć pokaz slajdów.
 - Dotknij , aby wyświetlić następne zdjęcie.
 - Dotknij , aby dostosować głośność podkładu muzycznego.


Konfigurowanie efektu przejścia pokazu slajdów:


1. Dotknij **Menu > Ustawienia > Ust. pokazu slajdów**.
2. Wybierz preferowany efekt przejścia. Efekty przejścia można przeglądać w okienku podglądu z prawej strony ekranu.
3. Wybierz preferowany odstęp czasu przejścia. Wybierz **Rytm**, jeżeli chcesz, aby system dostosowywał odstęp zgodnie z rytmem podkładu muzycznego.
4. Wybierz preferowaną orientację ekranu dla wyświetlania pokazu slajdów.
5. Zaznacz pole wyboru **Odtwarzaj muzykę w tle**, jeżeli chcesz, aby podczas wyświetlania pokazu slajdów był odtwarzany podkład muzyczny w tle. Dotknij **Przegl.** w celu dokonania wyboru preferowanego pliku muzycznego.
6. Po zakończeniu dotknij przycisk **OK**.



Widok Albumy

Aby uruchomić widok Albumy, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Dotknij .
- Dotknij **Albumy** na ekranie Wszystkie zdjęcia.




ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Wyświetlić zdjęcie w widoku pełnoekranowym	Dotknij album, aby go otworzyć. Zostaną wyświetlone wszystkie zdjęcia w tym albumie. Dotknij zdjęcie, aby je wybrać, a następnie dotknij je ponownie w celu wyświetlenia w widoku pełnoekranowym.
Dodać zdjęcia do albumu	Dotknij Menu > Dodaj obraz . Wybierz zdjęcia i dotknij Gotowe .
Wyeksportować album na zainstalowaną kartę pamięci	Dotknij Menu > Eksportuj .
Utworzyć nowy album	Na ekranie Albumy, dotknij Menu > Nowy album . Wpisz nazwę albumu, a następnie dotknij OK .
Zmienić nazwę albumu	Na ekranie Albumy, dotknij Menu > Zmień nazwę . Dokonaj edycji nazwy, a następnie dotknij OK .
Usunąć album	Na ekranie Albumy, dotknij Menu > Usuń . Dotknij Tak w okienku komunikatu potwierdzenia.
Usunąć zdjęcie z albumu	Dotknij album, aby go otworzyć. Zostaną wyświetlone wszystkie zdjęcia w tym albumie. Dotknij zdjęcie, aby je wybrać, a następnie dotknij Menu > Usuń . Dotknij Tak w okienku komunikatu potwierdzenia.
Wybrać wiele zdjęć	Dotknij album, aby go otworzyć. Dotknij Menu > Wybór wielu , a następnie dotykaj preferowane zdjęcia. Aby anulować wybór wielokrotnie, dotknij Wstecz .

Widok Kalendarz

W widoku Kalendarz, zdjęcia są uporządkowane według daty ich wykonania.

Aby uruchomić widok Kalendarz, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Dotknij .
- Dotknij **Kalendarz** na ekranie Albumy.





ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Wyświetlić zdjęcie w widoku pełnoekranowym	Dwukrotnie dotknij zdjęcie w kalendarzu, aby wyświetlić wszystkie zdjęcia wykonane w określonym dniu. Dotknij zdjęcie, aby je wybrać, a następnie dotknij je ponownie w celu wyświetlenia w widoku pełnoekranowym.
Dodać do albumu wszystkie zdjęcia wykonane w określonym dniu	Dotknij zdjęcie na ekranie kalendarza. Dotknij Menu > Dodaj do . Dotknij nazwę albumu, a następnie dotknij OK w okienku komunikatu potwierdzenia.
Usunąć wszystkie zdjęcia wykonane w określonym dniu	Dotknij zdjęcie na ekranie kalendarza, a następnie dotknij Menu > Usuń . Dotknij Tak w okienku komunikatu potwierdzenia.
Wysłać wszystkie zdjęcia wykonane w określonym dniu	Dotknij zdjęcie na ekranie kalendarza, a następnie dotknij Menu > Wyślij do . Zaznacz Prześlij do Flickr , Wyślij przez MMS , Wyślij przez e-mail , lub Bluetooth , a następnie dotknij Wybierz .


EziMusic




EziMusic automatycznie sortuje pliki muzyczne przechowywane w urządzeniu oraz na karcie pamięci według kategorii Wykonawca, Album, Gatunek oraz Zabezpieczenie. Możesz także ustawić piosenkę lub klip dźwiękowy jako swój sygnał dzwonka.

Aby uruchomić aplikację EziMusic, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Dotknij  > **Programy > EziMusic.**
- Naciśnij klawisz AnyTime Launcher, a następnie dotknij  > **EziMusic.**

Odtwarzanie plików muzycznych



ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Dodać pliki muzyczne z Biblioteki	Dotknij Biblioteka , a następnie otwórz folder kategorii. Wybierz pliki, które chcesz odtworzyć, a następnie dotknij Menu > Odtwarzaj .
Usunąć plik muzyczny z listy Teraz odtwarzane	Wybierz plik muzyczny, a następnie dotknij Menu > Usuń .
Przełączanie odtwarzania losowego i odtwarzania z powtarzaniem	Na ekranie Teraz odtwarzane, dotknij Menu > Powtarzaj/Losowo... , a następnie wybierz swój preferowany tryb. Możesz także zmieniać tryb odtwarzania losowego i odtwarzania z powtarzaniem dotykając  (Losowo)/  (Powtarzaj wszystkie)/  (Powtarzaj + Losowo).
Zapisać listę Teraz odtwarzane jako playlistę	Dotknij Menu > Zapisz jako playlistę . Wpisz nazwę, a następnie dotknij OK .
Ustawić piosenkę jako sygnał dzwonka	Dotknij Menu > Ustaw jako sygnał dzw. , a następnie dotknij Zapisz .
Ustawić fragment piosenki jako sygnał dzwonka	Dotknij Menu > Ustaw jako sygnał dzw.. Ustaw Pkt pocz. oraz Pkt końc., a następnie dotknij Zapisz . UWAGA: Nie można dokonać edycji zabezpieczonego liku muzycznego.
Skonfigurować ustawienia odtwarzania	Dotknij Menu > Ustawienia . Wybierz swoje preferowane ustawienia, a następnie dotknij Gotowe .
Wyświetlić właściwości pliku muzycznego	Wybierz plik muzyczny, a następnie dotknij Menu > Właściwości .

Korzystanie z Biblioteki

Zanim będziesz mógł słuchać muzyki korzystając z programu EziMusic, musisz zaktualizować Bibliotekę. Po zaktualizowaniu Biblioteki, możesz odtwarzać pliki muzyczne przechowywane zarówno w urządzeniu, jak i na karcie pamięci.

Otwarcie Biblioteki:

Na ekranie Teraz odtwarzane dotknij  albo **Biblioteka**.



ABY	WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Zaktualizować Bibliotekę	Dotknij Aktualizuj, a następnie wybierz Oba, Z pamięci urządzenia lub Z karty pamięci .
Usunąć plik muzyczny z biblioteki	Dwukrotnie dotknij Wszystkie w celu otwarcia. Wybierz plik muzyczny, a następnie dotknij Menu > Usuń > Usuń plik tylko z biblioteki lub Usuń plik z biblioteki i z urządzenia . Dotknij OK .
Dodać wszystkie piosenki danego Wykonawcy do listy Teraz odtwarzane	Dwukrotnie dotknij Wykonawca w celu otwarcia. Dotknij Wykonawca w celu wybrania, a następnie dotknij Odtwarzaj .
Dodać wszystkie piosenki w albumie do listy Teraz odtwarzane	Dwukrotnie dotknij Album w celu otwarcia. Dotknij album w celu wybrania, a następnie dotknij Odtwarzaj .
Dodać wszystkie piosenki danego gatunku do listy Teraz odtwarzane	Dwukrotnie dotknij Gatunek w celu otwarcia. Dotknij gatunek w celu wybrania, a następnie dotknij Odtwarzaj .
Odtwarzać piosenki z playlisty	Dwukrotnie dotknij Playlista w celu otwarcia. Wybierz playlistę, którą chcesz odtworzyć, a następnie dotknij Menu > Odtwarzaj .
Usunąć playlistę	Dwukrotnie dotknij Playlista w celu otwarcia. Wybierz playlistę, którą chcesz odtworzyć, a następnie dotknij Menu > Usuń .
Odtworzyć piosenkę chronioną prawami autorskimi	Dwukrotnie dotknij Zabezp. w celu otwarcia. Dotknij plik muzyczny w celu wybrania, a następnie dotknij Odtwarzaj .
Wyświetlić właściwości pliku muzycznego	Wybierz plik muzyczny, a następnie dotknij Menu > Właściwości .

