

ASUS PDA Phone

Viktiga funktioner


Innehåll


Använda MultiHome	1
Original-temat.....	2
Affärer-temat	2
Fritid-temat	3
Anytime startprogram	4
Använda Favoritprogram.....	6
Starta Senaste program.....	6
Använda Favoritkontakter	7
Använda Meddelandecenter	8
Använda Internetprogram	8
Använda Multimedia.....	10
Ställa in enheten	11
EziPhoto	12
Alla foton-vy	12
Fullskärmsläge.....	13
Bildspelsläge.....	18
Albumvy	20
Kalendervy	22
EziMusic	24
Spela upp musikfiler.....	24
Använda Bibliotek	26

Använda MultiHome

MultiHome erbjuder tre teman för skärmen ASUS Idag: **Original**, **Affärer** och **Fritid**. Som standard visas temat Original. Du kan ändra temat efter dina önskemål.

Så här ändrar du temat:


1. Tryck på  i skärmbilden ASUS Idag för att starta MultiHome.
2. Gör något av följande för att navigera genom tema **Original**, **Affärer** och **Fritid**:
 - Skjut navigeringsknappen åt vänster eller höger.
 - För fingret åt vänster eller höger på skärmen.
3. Tryck på skärmen för att växla till det tema du har valt.



Original-temat

I tema Original ger dig ASUS Idag enkel åtkomst till Klocka & Alarm, Meddelandecenter, Kalender, Väder, Newstation och EziMusic.

Obs! Se avsnittet ASUS Idag i användarhandledningen för mer detaljer.



Tryck på skärmen för att verkställa temat för ASUS Idag-skärmen.



Original-temat


Affärer-temat

Temat Affärer ger dig ett formellt tema på ASUS Idag. Tiden visar både lokal tid och den besökta stadens tid. Väderinformationen visas också för både lokal och besökt stad, vilket är till stor hjälp när du är på affärsresa. Du kan också bekvämt kontrollera dina meddelanden, Kalendern och RSS News.

Obs! Se avsnittet ASUS Idag i användarhandledningen för mer detaljer.



Tryck på skärmen för att verkställa temat för ASUS Idag-skärmen.



Affärer-temat

Så här ställer du in tiden som visas i ASUS Idag:

1. Tryck på skärmen för att öppna Ur Time i Affärer-läget.
2. Tryck på **Meny** > **Tid**. Gör inställningarna under objekten **Hemma** och **Besöker**.
3. Tryck på **ok** när du är klar.

Fritid-temat

Temat Fritid visar ett avspänt och ostressat läge. Förutom Klocka & Alarm, Meddelandecenter och Väderinformation kan du enkelt njuta av musik med den snabba åtkomsten till EziMusic, samt titta på dina favoritbilder.

Obs! Se avsnittet ASUS Idag i användarhandledningen för mer detaljer.




Tryck på skärmen för att verkställa temat för ASUS Idag-skärmen.



Fritid-temat

Så här visar du dina favoritbilder:

1. Tryck på .
 2. Tryck på den visade bilden för att enbart visa bakgrundsbild.
 3. Dra med fingret åt vänster/höger på skärmen för att visa föregående/nästa bakgrundsbild.
- Du kan välja vilken bild som helst som bakgrundsbild.

Anytime startprogram

Anytime startprogram är ett alternativt program med vilket du snabbt och bekvämt kan starta program, utföra uppgifter och ändra enhetsinställningar.








Så här öppnar du Anytime-startprogrammet:

Tryck på  på knappsatsen.



Ikoner

Använd navigationsknappen för att bläddra genom följande ikoner för att öppna listan med program eller kontakter under dem.

Ikon	Beskrivning
	Favoritprogram: Här kan du lägga till dina favoritprogram.
	Senaste program: Visar de senast öppnade programmen.
	Favoritkontakter: Här kan du lägga till dina favoritkontakter.
	Meddelandecenter: Här kan du komma åt Meddelandefunktionen och visa missade samtal.
	Internet: Här kan du använda Internetrelaterade program.
	Multimedia: Här kan du använda multimediaprogram.
	Mina inställningar: Här kan du konfigurera dina enhetsinställningar.

Använda Favoritprogram

Du kan lägga till program som du ofta använder för bekväm åtkomst.

FÖR ATT	GÖR DETTA
Lägga till ett program	Tryck på Lägg till . Tryck på ett program i listan och tryck på Välj .
Starta ett program från Favoritprogram	Gör något av följande: <ul style="list-style-type: none">• Dubbeltryck på ett program för att starta det. Tryck på ett program i listan Favoritprogram och tryck sedan på Starta.
Ta bort ett program	Tryck på Ta bort . Välj ett program som du vill ta bort och tryck på Ta bort .

Starta Senaste program

Din enhet sparar en historik med de senast använda programmen.

FÖR ATT	GÖR DETTA
Starta ett nyligen använt program	Tryck i listan Senaste program på ett program som du vill starta och tryck sedan på Starta .

Använda Favoritkontakter

Du kan enkelt nå dina favoritkontakter från listan Favoritkontakter.

FÖR ATT	GÖR DETTA
Lägga till en kontakt	Tryck på Lägg till och tryck på en kontakt för att öppna den. Tryck på numret eller e-postadressen som du vill lägga till och tryck på Välj . Obs! Du kan bara lägga till ett nummer eller en e-postadress för en kontakt som ska visas i listan Favoritkontakter.
Ringa en kontakt från Favoritkontakter	Gör något av följande: <ul style="list-style-type: none">• Tryck i listan Favoritkontakter på en kontakt och tryck sedan på Ring för att ringa upp det visade numret.• Dubbeltryck på en kontakt för att visa kontaktdetaljer och tryck sedan på Ring mobil, Ring arbetet eller Ring hem.
Skicka meddelanden till en kontakt i Favoritkontakter	Dubbeltryck på en kontakt för att visa kontaktdetaljer och tryck sedan på Skicka SMS eller Skicka e-post . Skriv meddelandet och tryck på Skicka .
Ta bort en kontakt	Tryck på Ta bort . Välj en kontakt som du vill ta bort och tryck på Ta bort .

Använda Meddelandecenter

Meddelandecenter inkluderar listan Missade samtal och SMS/MMS/E-postmeddelanden.

FÖR ATT	GÖR DETTA
Visa dina missade samtal	Gör något av följande: <ul style="list-style-type: none">• Dubbeltryck på Missade samtal.• Välj Missade samtal och tryck sedan på Missade samtal i det nedre vänstra hörnet på skärmen.
Visa dina SMS/MMS/E-postmeddelanden	Gör något av följande: <ul style="list-style-type: none">• Dubbeltryck på SMS/MMS/E-post för att komma åt Inkorgen.• Välj SMS/MMS/E-post och tryck sedan på SMS-inkorg/MMS-inkorg/E-postinkorg i det nedre högra hörnet på skärmen.
Skicka ett nytt meddelande	Tryck på SMS/MMS/E-post och tryck sedan på Nytt SMS/Nytt MMS/Ny e-post i skärmens nedre vänstra hörn. Skriv meddelandet och tryck sedan på Skicka .

Använda Internetprogram

ASUS Anytime-startprogrammet ger dig bekväm åtkomst till Internetbaserade program som Internet Explorer, Windows Live Messenger, YouTube&Flickr, Streaming Player och Newstation.

Obs! Kontrollera att din enhet är ansluten till Internet när du använder Internetbaserade program.

FÖR ATT	GÖR DETTA
Använda Internet Explorer	Välj Internet Explorer och tryck sedan på Starta .
Öppna ett objekt i Bokmärken	Välj Bokmärken och tryck sedan på Starta . Tryck på ett objekt som ska öppnas i listan på fliken Öppna .
Lägga till ett objekt i Bokmärken	Välj Bokmärken och tryck på Starta . Tryck på Lägg till... på fliken Lägg till/Ta bort . Skriv in Namn och Adress och välj en mapp i listan Skapa i : varpå du trycker på Lägg till .
Skapa en ny mapp i Bokmärken	Välj Bokmärken och tryck sedan på Starta . Tryck på Ny mapp på fliken Lägg till/Ta bort . Skriv in Namn och tryck sedan på Lägg till .
Visa nyligen besökta webbplatser	Tryck på Visa historik och tryck sedan på Starta . Listan visas med de webbplatser du nyligen har besökt. Tryck på ett objekt för att öppna webbsidan.
Starta Windows® Live Messenger	Välj Messenger och tryck sedan på Starta . Obs! Se avsnittet Windows® Live i användarhandledningen för detaljer om hur du använder Windows® Live Messenger.
Dela bilder/videor	Välj Dela bilder/Dela videor och tryck sedan på Starta . Obs! Se avsnittet Youtube&Flickr i användarhandledningen för detaljer om hur du delar bilder och videor.
Använda Streaming Player	Välj Streaming Player och tryck sedan på Starta . Obs! Se avsnittet Streaming Player i användarhandledningen för detaljer.
Starta Newstation	Välj Newstation och tryck sedan på Starta . Obs! Se avsnittet Newstation i användarhandledningen för detaljer om hur du visar RSS News.

Använda Multimedia

Anytime-startprogrammet ger dig enkel åtkomst till multimedia-funktioner såsom EziMusic, EziPhoto, Kamera och Videokamera.

FÖR ATT	GÖR DETTA
Starta EziPhoto	Tryck på EziPhoto och tryck sedan på Starta . Obs! Se avsnittet EziPhoto i denna handledning för detaljer.
Visa foton i bildspelsläge	Välj EziPhoto och tryck sedan på Bildspel eller tryck på vänster skärmtangent. Tryck Meny > Spela upp bildspel .
Visa alla foton	Välj EziPhoto och tryck sedan på Alla foton eller tryck på höger skärmtangent.
Starta EziMusic	Tryck på EziMusic och tryck sedan på Öppna . Obs! Se avsnittet EziMusic i denna handledning för detaljer.
Visa alla låtar	Tryck på EziMusic och tryck sedan på Alla låtar .
Ta foton	Tryck på Kamera och tryck sedan på Ta foto eller tryck på vänster skärmtangent. Tryck på Kamera-knappen för att ta foton. Obs! Se avsnittet Ta foton i användarhandledningen för detaljer om hur du tar foton.
Visa alla foton	Välj Kamera och tryck sedan på Alla foton eller tryck på höger skärmtangent.
Starta videoinspelaren	Tryck på Videokamera och tryck sedan på Spela in eller tryck på vänster skärmtangent. Tryck på Kamera-knappen för att börja spela in. Obs! Se avsnittet Spela in videor i användarhandledningen för detaljer om hur du spelar in videor.
Visa alla videor	Tryck på Videokamera och tryck sedan på Alla videor eller tryck på höger skärmtangent.

Ställa in enheten

Funktionen Mina inställningar i Anytime-startprogrammet innehåller de mest använda inställningarna. Från Mina inställningar kan du ändra din enhetsprofil, temat och ringsignalerna, ställa in alarm, använda Uppgiftshanteraren, aktivera flygplansläge och låsa enheten.



FÖR ATT	GÖR DETTA
Ändra profil	Tryck på Profil för att öppna Profilhanteraren. Välj profil efter önskemål. Om du vill anpassa profilen trycker du på Redigera för att ändra inställningarna.
Starta Uppgiftshanteraren	Tryck på Uppgiftshanteraren och tryck sedan på Starta . Obs! Se avsnittet Uppgiftshanteraren i användarhandledningen för detaljer.
Sätta på/stänga av flygplansläge	Tryck på Flygplansläge och tryck sedan på På/Av i det nedre vänstra hörnet på skärmen.
Ställa in alarm	Tryck på Alarm och tryck sedan på Starta . Ställ in dina alarm. Obs! Se avsnittet Ställa in datum, tid och alarm i användarhandledningen för mer detaljer.
Ändra ringtonen	Tryck på Rington och tryck sedan på Starta . På fliken Telefon väljer du en rington i listrutan Rington .
Ändra temat	Tryck på Tema och tryck sedan på Starta . Välj ett tema från listan.
Säkra din enhet med lösenord	Tryck på Enhetslås och tryck sedan på Lås . Markera kryssrutan Fråga när enheten inte använts på och välj ledtiden. Välj lösenordstyp och ställ sedan in lösenordet.

EziPhoto


Med EziPhoto kan du skapa album för att organisera dina foton. Med EziPhoto kan du också visa dina foton såväl som visa dem i bildspelsläge.

Obs! Endast de foton som lagrats i mappen Mina bilder under Mina dokument i enheten visas automatiskt i EziPhoto. Om du vill visa fotografierna på ditt lagringskort trycker du på **Meny > Importera**.

Gör något av följande för att starta EziPhoto:

- Tryck på  > **Program > EziPhoto**.
- Tryck på knappen Anytime Startprogram och sedan på  > **EziPhoto**.

Alla foton-vy



FÖR ATT	GÖR DETTA
Visa ett foto i fullskärmsläge	Tryck på ett foto för att markera det och tryck sedan på det igen för att visa det i fullskärmsläge.
Lägg ett foto till ett album	Tryck på ett foto för att markera det och tryck sedan på Meny > Lägg till . Välj ett album och tryck på Klar . I bekräftelsemeddelandet trycker du på OK .
Importera ett foto från ett installerat lagringskort	Tryck på Meny > Importera , välj en mapp som innehåller foton och tryck sedan på Klar . I bekräftelsemeddelandet trycker du på Ja .
Ta bort ett foto	Tryck på ett foto för att markera det och tryck sedan på Meny > Ta bort . I bekräftelsemeddelandet trycker du på Ja .
Skicka ett foto	Tryck på ett foto för att markera det och tryck sedan på Meny > Skicka till . Välj Lägg upp till Flickr , Skicka via MMS , Skicka via e-post eller Bluetooth , och tryck sedan på Välj .
Välja flera foton	Tryck på Meny > Flerval , och tryck sedan på de foton du vill ha. Tryck på Tillbaka för att avbryta flervallet.

Fullskärmsläge

När du visar ett foto i fullskärmsläge kan du använda fingret för att zooma, rotera och dra fotot istället för att använda stylus-pennan. Du kan också ställa in ett foto som bakgrund i Idag-skärmen eller ställa in det som kontaktbild.


Gör något av följande för att visa ett foto i fullskärmsläge:

- Dubbeltryck på ett foto i Alla foton-vyn.
- Tryck på ett album för att öppna det i Album-vyn och dubbeltryck sedan på ett foto.
- Dubbeltryck på ett datum med foton i Kalender-vyn och dubbeltryck sedan på ett foto.

FÖR ATT	GÖR DETTA
Ställa in ett foto som bakgrund i Idag-skärmen	Tryck på Meny > Ange som bakgrund f. Idag och tryck sedan på Ja i bekräftelsemeddelandet.
Spara ett foto som en kontaktprofil	Tryck på Meny > Ange som Kontakt , och tryck sedan på ett kontaktobjekt. Obs! Du kan bara lägga en bild till kontakter som är lagrade i din Outlook Kontakter-lista.


Så här visar du föregående/nästa foto:

Dra med fingret åt vänster/höger på skärmen för att visa föregående/nästa foto.




Så här zoomar du in ett foto:

Dra fingret uppåt till höger på skärmen.



Så här zoomar du ut ett foto:


Dra fingret nedåt till vänster på skärmen.



Så här drar du ett foto:


Du kan dra ett foto för att visa detaljerna när du visar ett förstorat foto.

1. Tryck på skärmen i fullskärmsläge. En handformad ikon visas i skärmens övre vänstra hörn.
2. Tryck med fingrat på skärmen och håll ner det i några sekunder för att aktivera dra-verktyget.
3. Dra med fingret fotot i valfri riktning för att flytta det på skärmen.



Så här roterar du ett foto:

Dra fingret medurs eller moturs på skärmen.









Bildspelsläge

Med EziPhoto kan du visa dina foton i bildspelsläge.

Gör något av följande för att visa foton i bildspelsläge:


- Dubbeltryck i Alla foton-vyn på **Meny > Bildspel**.
- Tryck i Album-vyn på ett album för att öppna det, och tryck sedan på **Meny > Bildspel**.
- Tryck i Kalender-vyn på ett datum med foton, och tryck sedan på **Meny > Bildspel**.

Så här använder du kontrollpanelen för bildspel:

1. Tryck i bildspelsläget på skärmen för att visa kontrollpanelen.
2. Använd kontrollpanelen för att göra något av följande:
 - Tryck på  för att avsluta bildspelsläget.
 - Tryck på  för att visa föregående foto.
 - Tryck på  för att pausa ett bildspel.
 - Tryck på  för att spela upp ett bildspel.
 - Tryck på  för att visa nästa foto.
 - Tryck på  för att justera bakgrundsmusikens volym.


Så här ställer du in bildspelseffekter:


1. Tryck på **Meny > Inställning > Bildvisningsinställning**.
2. Välj önskad övergångseffekt. Du kan förhandsgranska effekten i förhandsgranskningsfönstret till höger på skärmen.
3. Välj önskad övergångsintervall. Välj **Spårning** om du vill att systemet ska anpassa intervallet efter bakgrundsmusikens rytm.
4. Välj önskad skärniorientering för visning av bildspelet.
5. Markera kryssrutan **Spela bakgrundsmusik** om du vill spela upp bakgrundsmusik under visningen av bildspelet. Tryck på **Bläddra** för att välja önskad musikfil.
6. Tryck på **OK** när du är klar.



Albumvy

Gör något av följande för att starta Album-vyn:

- Tryck på .
- Tryck på **Album** i skärmen Alla foton.



FÖR ATT	GÖR DETTA
Visa ett foto i fullskärmsläge	Tryck på ett album för att öppna det. Alla foton i albumet visas. Tryck på ett foto för att markera det och tryck sedan på det igen för att visa det i fullskärmsläge.
Lägga foton till albumet	Tryck på Meny > Lägg till bild . Markera foton och tryck sedan på Klar .
Exportera ett album till ett installerat lagringskort	Tryck på Meny > Exportera .
Skapa ett nytt album	Tryck i Album-skärmen på Meny > Nytt album . Skriv in ett namn på albumet och tryck sedan på OK .
Byt namn på ett album	Tryck i Album-skärmen på Meny > Byt namn . Redigera namnet och tryck sedan på OK .
Ta bort ett album	Tryck i Album-skärmen på Meny > Ta bort . I bekräftelsemeddelandet trycker du på Ja .
Ta bort ett foto från albumet	Tryck på ett album för att öppna det. Alla foton i albumet visas. Tryck på ett foto för att markera det och tryck sedan på Meny > Ta bort . I bekräftelsemeddelandet trycker du på Ja .
Välja flera foton	Tryck på ett album för att öppna det. Tryck på Meny > Flerval , och tryck sedan på de foton du vill ha. Tryck på Tillbaka för att avbryta flervallet.

Kalendervy

I Kalendervyn sorteras dina foton efter de datum de togs.

Gör något av följande för att öppna Kalendervyn:

- Tryck på .
- Tryck på **Kalender** i skärmen Album.





FÖR ATT	GÖR DETTA
Visa ett foto i fullskärmsläge	Dubbletryck på ett foto i kalendern för att visa alla foton som togs en viss dag. Tryck på ett foto för att markera det och tryck sedan på det igen för att visa det i fullskärmsläge.
Lägg alla foton som tagits en viss dag till ett album	Tryck på ett foto på kalenderskärmen. Tryck Meny > Lägg till . Tryck på ett albumnamn och tryck sedan på OK i bekräftelsemeddelandet.
Ta bort alla foton som tagits en viss dag	Tryck på ett foto på kalenderskärmen och tryck sedan på Meny > Ta bort . I bekräftelsemeddelandet trycker du på Ja .
Skicka alla foton som tagits en viss dag	Tryck på ett foto på kalenderskärmen och tryck sedan på Meny > Skicka till . Välj Lägg upp till Flickr , Skicka via MMS , Skicka via e-post eller Bluetooth , och tryck sedan på Välj .


EziMusic

EziMusic sorterar automatiskt musikfiler som lagrats i din enhet och på lagringskortet efter Artist, Album, Genre och Skyddad. Du kan också välja en låt eller ett stycke av en låt som din ringsignal.

Gör något av följande för att öppna EziMusic:

- Tryck på  > **Program** > **EziMusic**.
- Tryck på knappen Anytime Startprogram och sedan på  > **EziMusic**.

Spela upp musikfiler





FÖR ATT	GÖR DETTA
Lägga till musikfiler från Biblioteket	Tryck på Bibliotek och öppna sedan en kategorimapp. Markera de filer du vill spela upp och tryck sedan på Meny > Spela upp .
Ta bort en musikfil från listan Spelas nu	Markera en musikfil och tryck sedan på Meny > Ta bort .
Ändra läge för blanda och upprepa	På skärmen Spelas nu trycker du på Meny > Upprepa/Blanda... och väljer sedan önskat läge. Du kan också ändra upprepa/ blanda-läget genom att trycka på  (Blanda)/  (Upprepa alla)/  (Upprepa + Blanda).
Spara listan Spelas nu som en spellista	Tryck på Meny > Spara som en spellista . Skriv in namnet och tryck sedan på OK .
Ställa in en låt som ringsignal	Tryck på Meny > Ställ in som ringsignal och tryck sedan på Spara .
Ställa in en bit av en låt som ringsignal	Tryck på Meny > Ställ in som ringsignal . Ställ in startpunkt och slutpunkt och tryck sedan på Spara . Obs! Du kan inte redigera en skyddad musikfil.
Konfigurera inställningarna för uppspelning	Tryck på Meny > Inställningar . Välj önskade inställningar och tryck på Klar .
Visa egenskaperna hos en musikfil	Välj en fil och tryck sedan på Meny > Egenskaper .

Använda Bibliotek

Du behöver uppdatera Biblioteket innan du kan lyssna på musik med hjälp av EziMusic. Du kan spela upp musikfilerna som lagrats både i enheten och på lagringskortet när du har uppdaterat Biblioteket.

Så här öppnar du Biblioteket:

På skärmbilden Spelas nu trycker du på  eller **Bibliotek**.



FÖR ATT	GÖR DETTA
Uppdatera Biblioteket	Tryck på Uppdatera och välj sedan Båda, Från enhetens minne eller Från lagringskort .
Ta bort en musikfil från biblioteket	Dubbeltryck på Alla för att öppna. Markera musikfilen och tryck sedan på Meny > Ta bort > Ta bort filen endast från biblioteket eller Ta bort filen både från biblioteket och enheten . Tryck på OK .
Lägga till alla låtar från en artist i listan Spelas nu	Dubbeltryck på Artist för att öppna. Tryck på en artist för att markera och tryck sedan på Spela upp .
Lägga till alla låtar från ett album i listan Spelas nu	Dubbeltryck på Album för att öppna. Tryck på ett album för att markera och tryck sedan på Spela upp .
Lägga till alla låtar från en genre i listan Spelas nu	Dubbeltryck på Genre för att öppna. Tryck på en genre för att markera och tryck sedan på Spela upp .
Spela upp låtarna i en spellista	Dubbeltryck på Spellista för att öppna. Markera den spellista du vill spela upp och tryck sedan på Meny > Spela upp .
Ta bort en spellista	Dubbeltryck på Spellista för att öppna. Markera den spellista du vill ta bort och tryck sedan på Meny > Ta bort .
Spela upp en upphovsrättsskyddad låt	Dubbeltryck på Skyddad för att öppna. Tryck på en musikfil för att markera och tryck sedan på Spela upp .
Visa egenskaperna hos en musikfil	Välj en fil och tryck sedan på Meny > Egenskaper .

