

# ASUS®

## P552w

คู่มือการใช้งาน



ลิขสิทธิ์ © 2008 ASUSTek Computers, Inc. สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามทำซ้ำ ถ่ายโอน ถอดความ จัดเก็บส่วนใดส่วนหนึ่งของคู่มือนี้ รวมถึงผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ที่ระบุในคู่มือนี้ ในระบบค้น หรือแปลเป็นภาษาใด ๆ ไม่ว่าในรูปแบบหรือวิธีการใด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งล่วงหน้าจาก ASUS Telecom ("ASUS") ยกเว้นการทำเป็นเอกสารที่ผู้ซื้อเก็บไว้เพื่อจุดประสงค์ในการสำรองข้อมูลเท่านั้น

การรับประกันหรือบริการสำหรับผลิตภัณฑ์จะไม่สามารถขยายเพิ่มหาก: (1) ผลิตภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซม แก้ไข หรือดัดแปลง เว้นแต่การซ่อมแซม การแก้ไข หรือการดัดแปลงดังกล่าวจะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ASUS หรือ (2) หมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์ถูกลบออกหรือสูญหาย

ASUS จัดทำคู่มือนี้ "ตามสภาพจริง ณ ปัจจุบัน" โดยปราศจากการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะระบุไว้อย่างชัดแจ้ง หรือโดยนัยในทุกกรณี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันหรือ เงื่อนไขของโอกาสทางการค้า หรือความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะ ไม่ว่ากรณีใดๆ ASUS, ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัท จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยอ้อม แบบพิเศษ โดยเหตุการณ์บังเอิญ หรือความเสี่ยงหายจากผลต่อเนื่อง (รวมถึงการสูญเสียผลกำไร การสูญเสียทางธุรกิจ การสูญเสียการใช้หรือข้อมูล การหยุดชะงักทางธุรกิจ และในลักษณะเดียวกันนี้) แม้ว่า ASUS จะได้รับแจ้งว่าอาจมีโอกาสดังกล่าวซึ่งจากความบกพร่องหรือความผิดพลาดในคู่มือหรือผลิตภัณฑ์นี้ก็ตาม

ข้อมูลจำเพาะและข้อมูลในคู่มือนี้จัดทำเพื่อใช้เป็นข้อมูลเท่านั้น และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และไม่ถือเป็นข้อผูกมัดสำหรับ ASUS ASUS ไม่มีภาระรับผิดชอบหรือความรับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องที่อาจปรากฏในคู่มือนี้ รวมถึงผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ที่ระบุในคู่มือ

ผลิตภัณฑ์และชื่อบริษัทที่ปรากฏในคู่มือนี้อาจเป็นหรือไม่ได้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือสิทธิของบริษัทที่เป็นเจ้าของ และถูกใช้เพื่อการระบุหรือการอธิบายความ และเพื่อประโยชน์ของผู้เป็นเจ้าของเท่านั้น โดยไม่ได้มีจุดประสงค์ในการลบล้างละเมิดสิทธิแต่อย่างใด

# สารบัญ

สารบัญ .....	3
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย .....	14
การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างถูกต้องเหมาะสม .....	22
มารยาทในการใช้โทรศัพท์ .....	22
ข้อมูลจำเพาะ .....	23
สิ่งที่รวมในกล่อง .....	24

## บทที่ 1: การเริ่มต้นใช้งาน

ทำความรู้จักกับอุปกรณ์ของคุณ .....	26
ลักษณะเครื่อง .....	26
การเตรียมอุปกรณ์สำหรับใช้งาน .....	30
การติดตั้งซิมการ์ดและแบตเตอรี่ .....	30
การชาร์จแบตเตอรี่ .....	32
การติดตั้งและการถอดการ์ด microSD .....	33
การเปิดเครื่อง .....	34
การเปิดอุปกรณ์ .....	34

การใช้ปากกาสไตลัส.....	34
การปรับเทียบอุปกรณ์ของคุณ .....	35
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณ .....	35
<b>หน้าจอ Home .....</b>	<b>36</b>
ASUS Today .....	37
หน้าจอ Today.....	44
<b>การใช้ MultiHome .....</b>	<b>49</b>
<b>AnyTime Launcher .....</b>	<b>50</b>
การค้นหาข้อมูล .....	52
การดูวิธีใช้.....	52

## **บทที่ 2: การป้อนข้อมูล**

<b>การใช้แป้นป้อนข้อมูล .....</b>	<b>54</b>
การใช้ Block Recognizer.....	54
การใช้แป้นพิมพ์หน้าจอ.....	55
การใช้ Letter Recognizer.....	56
การใช้ Transcriber .....	56

การเขียนและการวาดบนหน้าจอ.....	57
การบันทึกเสียง .....	59
<b>บทที่ 3: การซิงโครไนซ์อุปกรณ์</b>	
การซิงโครไนซ์อุปกรณ์ของคุณ.....	62
Microsoft® ActiveSync.....	62
การซิงโครไนซ์ผ่านทาง mini-USB .....	64
การซิงโครไนซ์ผ่านทาง Bluetooth® .....	65
การซิงโครไนซ์กับ Exchange Server.....	66
<b>บทที่ 4: คุณลักษณะของโทรศัพท์</b>	
การใช้โทรศัพท์.....	70
หน้าจอปุ่มกด.....	70
การปิดฟังก์ชันโทรศัพท์.....	70
การปรับระดับเสียง.....	71
การโทรออก .....	72
การโทรสายสนทนา.....	72
การโทรฉุกเฉิน .....	78
การโทรออกต่างประเทศ.....	78

การรับสาย .....	78
ตัวเลือกระหว่างการโทร.....	79
การจัดการสายสนทนาหลายสาย.....	80
<b>ASUS CallFilter.....</b>	<b>81</b>
การเรียกใช้เมนูทางลัด .....	81
การจัดการรายการ Accept.....	82
การจัดการรายการ Reject.....	83

## บทที่ 5: การรับส่งข้อความ

การรับส่งข้อความอีเมล .....	86
การตั้งค่าบัญชีอีเมล.....	86
การส่งข้อความอีเมล.....	88
<b>SMS แบบต่อเนื่อง.....</b>	<b>92</b>
การส่ง SMS แบบต่อเนื่อง.....	92
<b>การรับส่งข้อความ MMS.....</b>	<b>93</b>
การเข้าใช้ MMS.....	93
การแก้ไขการตั้งค่า MMS.....	93
การส่งข้อความ MMS .....	94

Windows® Live.....	96
การใช้ Hotmail® .....	96
การใช้ Windows® Live Messenger.....	97
<b>บทที่ 6: การจัดการชีวิตของคุณ</b>	
<b>การใช้ Contacts .....</b>	<b>102</b>
การดูรายชื่อ.....	102
การใช้ SIM Manager.....	105
<b>การใช้ Calendar .....</b>	<b>106</b>
การกำหนดเวลานัดหมาย.....	106
การดูการนัดหมาย .....	107
การดูตารางเวลาของคุณ.....	107
<b>การใช้ Tasks.....</b>	<b>108</b>
รายการงาน.....	108

## บทที่ 7: การปรับแต่งอุปกรณ์ของคุณ

การปรับแต่งเมนู Start .....	110
การใช้ Profile Manager .....	110
การกำหนดการตั้งค่าหน้าจอ Today .....	112
การป้อนข้อมูลติดต่อของคุณ .....	113
การตั้งค่าเสียงและการแจ้งเตือน .....	114
การตั้งค่าวันที่ เวลา และนาฬิกาปลุก.....	115
การตั้งค่าเสียงเรียกเข้า.....	116
การเพิ่มเสียงเรียกเข้าในการเลือก.....	116
การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า.....	116
การตั้งค่าการปลุกเครื่อง .....	117

## บทที่ 8: การทำการเชื่อมต่อ

การใช้ Wireless Manager .....	120
การเปิดใช้/ปิดใช้งานโหมดบนเครื่องบิน.....	120
การเปิดใช้/ปิดใช้งานการเชื่อมต่อไร้สาย .....	121
การใช้ PDA phone เป็นโมเด็มภายนอก .....	121
การใช้ Direct Push.....	122



<b>การใช้ Bluetooth® .....</b>	<b>123</b>
การเปิดทำงาน Bluetooth ในอุปกรณ์ของคุณ .....	123
การเพิ่มอุปกรณ์ Bluetooth .....	124
<b>การใช้ Wi-Fi.....</b>	<b>124</b>
การเปิด Wi-Fi .....	124
การกำหนดค่าเครือข่ายไร้สาย.....	125
การเพิ่มเครือข่ายไร้สาย.....	126
<b>การตั้งค่าการเชื่อมต่อ GPRS .....</b>	<b>127</b>
การเชื่อมต่อ GPRS .....	128
การตัดการเชื่อมต่อ GPRS.....	129
การใช้เครื่องมือ GPRS.....	129
<b>การตั้งค่าเครือข่าย.....</b>	<b>130</b>
การกำหนดค่าเครือข่าย.....	130
การตั้งค่าเครือข่ายที่ต้องการใช้.....	130
<b>เครือข่าย GSM/3G .....</b>	<b>131</b>

## บทที่ 9: คุณลักษณะด้าน GPS

GPS Catcher.....	134
การอัปเดตข้อมูล GPS.....	134
การตั้งค่า GPS Catcher.....	134
GPS ภายนอก.....	135

## บทที่ 10: คุณสมบัติมีเดีย

การใช้กล้องถ่ายรูป.....	138
การเรียกใช้กล้องถ่ายรูป.....	138
โหมดกล้องถ่ายรูป.....	139
การถ่ายภาพ.....	141
โหมดวิดีโอ.....	142
การบันทึกวิดีโอ.....	143
การดูภาพและวิดีโอ.....	144
การดูภาพและวิดีโอ.....	144
การแก้ไขรูปภาพและภาพถ่าย.....	144
การเล่นไฟล์สตรีม.....	146
การเล่นไฟล์สตรีม.....	147
การเชื่อมต่อด้วยบลูทูธ.....	147

<b>EziMusic</b> .....	<b>149</b>
<b>EziPhoto</b> .....	<b>150</b>
<b>YouTube&amp;Flickr</b> .....	<b>151</b>
การใช้ YouTube.....	151
การใช้ Flickr .....	152

## **บทที่ 11: คุณลักษณะทางธุรกิจ**

<b>Ur Time</b> .....	<b>156</b>
การตั้งเวลา.....	156
การตั้งปลุก.....	156
การตั้งนาฬิกาทั่วโลก.....	157
<b>Remote Calendar</b> .....	<b>157</b>
การซิงโครไนซ์ปฏิทิน.....	158
การตั้งค่า Remote Calendar.....	159
<b>Meeting Time Planner</b> .....	<b>160</b>

## บทที่ 12: คุณสมบัติพิเศษของ ASUS

<b>Gester .....</b>	<b>162</b>
การเปิดใช้ Gester .....	162
การใช้สัญญาณ Gester .....	163
<b>ASUS Zip .....</b>	<b>164</b>
<b>Backup .....</b>	<b>165</b>
การสำรองข้อมูลไฟล์ .....	165
การเรียกคืนไฟล์ .....	166
<b>Newstation .....</b>	<b>167</b>
การใช้ Newstation .....	167
การใช้เมนู Newstation .....	169

## บทที่ 13: คุณลักษณะอื่นๆ

<b>Microsoft® Office Mobile .....</b>	<b>172</b>
Excel® Mobile .....	173
OneNote® Mobile .....	174
Word® Mobile .....	176
PowerPoint® Mobile .....	178

ClearVue PDF .....	180
Auto Cleaner .....	181
การเรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน.....	182
ข้อมูลระบบ.....	182
Task Manager .....	183
การนำโปรแกรมออก .....	184
Google Search .....	184
SMS Location Link .....	185

## ภาคผนวก

ประกาศ.....	188
แบตเตอรี่ที่สามารถเปลี่ยนได้.....	188
การใช้เครื่องมือเพื่อเข้าถึงอุปกรณ์.....	188
อัตราการดูดกลืนจำเพาะ (SAR) .....	189
การทำงานเมื่ออยู่บนร่างกาย .....	189
ความเสี่ยงต่อคลื่นวิทยุ .....	189
ข้อมูลการติดต่อ ASUS .....	192

# ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

## การดูแลโทรศัพท์

อย่าพยายามเปิดโครงเครื่องของโทรศัพท์ ไม่มีชิ้นส่วนใดภายในที่ผู้ใช้สามารถแก้ไขเองได้และคุณอาจทำให้ส่วนประกอบและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ภายในที่ละเอียดอ่อนได้รับความเสียหาย การถอดชิ้นส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ

อย่าให้ โทรศัพท์ของคุณวางอยู่กลางแสงแดดแรงจัดโดยตรงหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ร้อนเกินไปเป็นเวลานาน โทรศัพท์อาจได้รับความเสียหาย

อย่าใช้มือเปียกจับโทรศัพท์หรือวางโทรศัพท์ในสภาพแวดล้อมที่ชื้นหรือใกล้ของเหลวไม่ว่าประเภทใด การเปลี่ยนจากสภาวะเย็นจัดเป็นอุ่นจัดอย่างต่อเนื่องอาจทำให้เกิดความชื้นควบแน่นภายในโทรศัพท์ ส่งผลให้เกิดการลัดวงจรและอาจเกิดการเสียหายได้

หากคุณใส่โทรศัพท์ในกระเป๋าเดินทางระหว่างการเดินทาง โปรดระวังความเสียหาย กระเป๋าเดินทางที่อัดแน่นอาจทำให้จอ LCD แตกrawได้ อย่าลืมปิดการเชื่อมต่อไร้สายระหว่างการเดินทางทางอากาศ

เช่นเดียวกับอุปกรณ์วิทยุประเภทอื่นๆ ทั้งหมด การสัมผัสบริเวณเสาอากาศในตู้ระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์อาจทำให้คุณภาพการรับส่งสัญญาณสื่อสารและระยะเวลาสแตนด์บายจะสั้นลงเนื่องจากการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น

## แบตเตอรี่

โทรศัพท์ของคุณใช้แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนประสิทธิภาพสูง โปรดอ่านแนวทางการดูแลรักษาเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

- ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่ในสภาวะที่อุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป แบตเตอรี่สามารถทำงานได้เหมาะสมในอุณหภูมิแวดล้อมระหว่าง +5 °C ถึง +50 °C
- อย่าเก็บแบตเตอรี่ใกล้แหล่งกำเนิดความร้อนหรือใกล้ไฟ
- ใช้แบตเตอรี่ที่ผ่านการรับรองจากผู้ผลิตเท่านั้น

- ห้ามใส่แบตเตอรี่ที่ไม่ผ่านการรับรอง
- ห้ามจุ่มแบตเตอรี่ในน้ำหรือของเหลวไม่ว่าชนิดใด
- ห้ามลองเปิดแบตเตอรี่ เพราะภายในบรรจุสารที่อาจเป็นอันตรายหากกลืนกินหรือปล่อยให้สัมผัสกับผิวหนังที่ไม่มีกำบัง
- ห้ามลัดวงจรแบตเตอรี่ เพราะอาจทำให้เกิดความร้อนสูงและลุกไหม้ได้ เก็บแบตเตอรี่ให้ห่างจากเครื่องประดับและวัตถุที่เป็นโลหะอื่นๆ
- ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟ เพราะอาจจะระเบิดและกระจายสารที่เป็นอันตรายสู่สภาพแวดล้อม
- ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ปะปนกับขยะทั่วไปจากครัวเรือน โปรดทิ้งในพื้นที่รวบรวมวัสดุที่เป็นอันตราย
- อย่าสัมผัสขั้วของแบตเตอรี่

### อุปกรณ์ชาร์จ

- ไม่ควรใช้โทรศัพท์ในขณะชาร์จ
- ใช้แต่อุปกรณ์ชาร์จที่จัดส่งให้พร้อมกับโทรศัพท์ของคุณเท่านั้น
- อย่าดึงสายอุปกรณ์ชาร์จเมื่อต้องการถอดออกจากเตารับไฟหลัก ให้จับที่ตัวอุปกรณ์ชาร์จเท่านั้น

---

**คำเตือน!** มีโอกาสเสี่ยงต่อการระเบิดหากเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่ถูกประเภท

---

## การดหน่วยความจำ

- อย่าถอดหรือใส่การดหน่วยความจำ หรือปิดเครื่องโทรศัพท์ขณะที่มีการอ่านข้อมูลในการดอยู่
- อย่าให้มือหรือวัตถุโลหะสัมผัสบริเวณขั้วต่อโลหะของการด
- อย่าขอรัดหน่วยความจำหรือกระแทกการดอย่างรุนแรง เก็บการดให้ห่างจากน้ำหรือบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง
- เก็บการดหน่วยความจำทั้งหมดให้ห่างจากเด็ก
- อย่าใส่ตัวจอร์บริเวณขั้วสัมผัส หรืออย่าวางการดในบริเวณที่ชื้นหรือใกล้ช่องเหลว เมื่อไม่ใช้งาน โปรดเก็บการดในกล่องป้องกันไฟฟ้าสถิต
- อย่าใช้แอดดั้นเพื่อใส่หรือจับการด และอย่าวางการดในบริเวณที่ร้อนจัดหรือบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กแรงสูง

## การทำความสะอาดและการจัดเก็บ

- โทรศัพท์ของคุณควรได้รับการดูแลอย่างระมัดระวังและไม่ให้โดนสิ่งสกปรก ฝุ่น และความชื้น ไม่วางโทรศัพท์ของคุณคว่ำลง เพื่อป้องกันการเกิดรอยขีดข่วน
- หากจำเป็นต้องทำความสะอาด ให้ปิดเครื่องและเช็ดด้วยผ้านุ่ม แห้งหมาดๆ (ไม่เปียก) ใช้ไม้พันสำลีเพื่อทำความสะอาดเลนส์กล้อง โทรศัพท์ต้องแห้งสนิทก่อนเปิดเครื่อง ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดอื่นใดกับโทรศัพท์
- หาก你不ใช้งานโทรศัพท์ของคุณเป็นเวลานาน ให้ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม และเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง ห่างจากแสงแดด ควรปิดเครื่องโทรศัพท์ในระหว่างการจัดเก็บ ชาร์จแบตเตอรี่ซ้ำทุก 6 ถึง 12 เดือน
- อย่าให้โทรศัพท์ของคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ร้อนหรือวางอยู่กลางแสงแดดแรงจัด
- อย่าวางโทรศัพท์ในบริเวณที่ชื้นหรือใกล้ช่องเหลวไม่ว่าประเภทใด
- อย่าทำสีโทรศัพท์หรือทำสิ่งอื่นใดที่อาจส่งผลต่อการทำงานของปุ่มกด ไมโครโฟน หรือหูฟัง
- ไม่ติดสติ๊กเกอร์ในบริเวณที่อาจทำให้เกิดปุ่มไม่สะดวกหรือส่งผลต่อการทำงานของชิ้นส่วนอื่น เช่น ไมโครโฟน หูฟัง หรือเลนส์กล้อง

---

**คำเตือน!** การทำตามคำแนะนำเหล่านี้อาจทำให้เกิดอาการบาดเจ็บร้ายแรงและอาจส่งผลเสียหายต่อทรัพย์สินได้

---



## การขับขี้อย่างปลอดภัย

ไม่ใช่โทรศัพท์ในขณะที่ขับรถ การใช้โทรศัพท์ เพื่อตั้งค่า โทรออกหรือรับสาย ส่งข้อความหรือข้อมูลอื่นใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทาง โทรศัพท์เคลื่อนที่ในระหว่างการขับรถ จัดเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ใช้ชุดอุปกรณ์ติดรถยนต์หรือใช้ชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรีเท่านั้น

เพื่อเหตุผลทางด้านความปลอดภัย ขอแนะนำให้ใช้แผงวางโทรศัพท์ขณะใช้อุปกรณ์แฮนด์ฟรีเท่านั้น

ขณะขับรถ ขอแนะนำให้คุณใช้ระบบฝากข้อความทุกครั้งที่สามารถทำได้ และรับฟังข้อความขณะคุณไม่ได้อยู่ในรถยนต์เท่านั้น หากคุณจำเป็นต้องสนทนาโดยใช้แฮนด์ฟรีในขณะที่ขับรถ โปรดสนทนาอย่างรวบรัด

ไม่ว่าจะจุดไหนใด รวมถึงอุปกรณ์ไร้สายที่ติดตั้งหรือพกพาในบริเวณเหนือช่องถุงลมนิรภัยหรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยจะทำงาน ถุงลมนิรภัยพองตัวด้วยแรงดันสูงมาก หากถุงลมนิรภัยพองตัว สามารถส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส

## อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

โดยส่วนใหญ่แล้ว อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่มักได้รับการป้องกันจากคลื่นสัญญาณ RF

อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางอย่างอาจไม่ป้องกันคลื่นสัญญาณ RF จากโทรศัพท์ของคุณ

## เครื่องกระตุ้นหัวใจ

สมาคม HIMA (Health Industry Manufacturers' Association) แนะนำว่า ควรให้เครื่องกระตุ้นหัวใจอยู่ห่างจากโทรศัพท์อย่างน้อยหกนิ้ว (6") เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนต่อเครื่องกระตุ้นหัวใจ คำแนะนำนี้สอดคล้องกับการวิจัยอิสระและคำแนะนำของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีไร้สาย (Wireless Technology Research)

### หากคุณมีเครื่องกระตุ้นหัวใจ:

- เก็บโทรศัพท์ของคุณให้ห่างจากเครื่องกระตุ้นหัวใจอย่างน้อยหกนิ้ว (15 ซม.) ทุกครั้งที่เปิดโทรศัพท์
- ไม่ใส่โทรศัพท์ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์กับหูฟังที่อยู่ตรงข้ามกับเครื่องกระตุ้นหัวใจ เพื่อลดการเกิดสัญญาณรบกวน
- หากคุณมีเหตุผลอื่นใดที่สงสัยว่าอาจมีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น ให้ปิดโทรศัพท์ของคุณทันที

### เครื่องช่วยฟัง

โทรศัพท์ที่ติดตั้งบางรุ่นอาจส่งสัญญาณรบกวนต่อเครื่องช่วยฟังบางชนิด ในกรณีที่เกิดสัญญาณรบกวน โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า ASUS เพื่อสอบถามเพิ่มเติม

## อุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น

หากคุณใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ส่วนบุคคลอื่น โปรดสอบถามจากบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณว่าอุปกรณ์นั้นมีระบบป้องกันคลื่นสัญญาณ RF ภายนอกอย่างเพียงพอหรือไม่ แพทย์ของคุณอาจให้ข้อมูลนี้แก่คุณได้

ปิดเครื่องโทรศัพท์ของคุณในโรงพยาบาลเมื่อมีข้อกำหนดห้ามใช้โทรศัพท์ในบริเวณดังกล่าว

โรงพยาบาลหรือสถานดูแลสุขภาพต่างๆ อาจใช้อุปกรณ์ที่ไวต่อคลื่นสัญญาณ RF ภายนอก

## ยานพาหนะ

คลื่นสัญญาณ RF อาจมีผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ที่มีการติดตั้งอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่มีระบบป้องกันสัญญาณภายนอกเพียงพอ โปรดสอบถามบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายเกี่ยวกับรถยนต์ของคุณ นอกจากนี้ คุณยังควรสอบถามบริษัทผู้ผลิตเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมอื่นใดในรถยนต์ของคุณ

## บริเวณที่มีประกาศห้ามใช้โทรศัพท์

ปิดโทรศัพท์ของคุณในบริเวณที่มีประกาศห้ามใช้โทรศัพท์

## สื่อเก็บข้อมูลแม่เหล็ก

สนามแม่เหล็กที่โทรศัพท์เคลื่อนที่สร้างขึ้นอาจทำลายข้อมูลในสื่อเก็บข้อมูลแม่เหล็ก เช่น บัตรเครดิต ดิสก์หรือเทปคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตามโทรศัพท์ติดกับสื่อเก็บข้อมูลนั้น

คุณไม่ควรวางโทรศัพท์ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กแรงสูง เนื่องจากอาจทำให้เครื่องทำงานผิดปกติชั่วคราวได้

## คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยอื่นๆ

### บนเครื่องบิน

มีข้อห้ามใช้โทรศัพท์ขณะคุณอยู่บนเครื่องบิน ปิดโทรศัพท์ของคุณก่อนขึ้นเครื่อง หรือปิดการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

### บริเวณที่มีการระเบิด

เพื่อป้องกันการเกิดสัญญาณรบกวนต่อการระเบิด ให้ปิดโทรศัพท์ของคุณอยู่ใน 'บริเวณที่มีการระเบิด' หรือในบริเวณที่มีประกาศ: "ปิดวิทยุสื่อสารสองทาง" ปฏิบัติตาม สัญลักษณ์และคำแนะนำทั้งหมด

### บริเวณที่อาจมีการระเบิดได้

ปิดโทรศัพท์ของคุณเมื่ออยู่ในบริเวณที่อาจมีการระเบิดได้ และปฏิบัติตามสัญลักษณ์และคำแนะนำทั้งหมด

การเกิดประกายไฟในบริเวณนี้อาจทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ อันทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือถึงชีวิตได้

บริเวณที่อาจมีการระเบิดได้มักมีประกาศบ่งชี้ไว้ชัดเจน แต่ไม่ใช่ทุกที่เสมอไป บริเวณดังกล่าวรวมถึงสถานีเติมน้ำมัน คาดฟ้าชั้นล่างของเรือ

บริเวณที่มีการขนถ่ายหรือ จัดเก็บเชื้อเพลิงหรือสารเคมี ยานพาหนะที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (เช่น โพรเพนหรือบูเทน) บริเวณที่อากาศมีสารเคมีหรืออนุภาคเล็ก ๆ เช่น ฝุ่นละออง หรือผงโลหะ และบริเวณอื่นๆ ที่คุณมักได้รับคำแนะนำให้ดับเครื่องยนต์

### การสำลัก

เก็บโทรศัพท์ ซิมการ์ด และชิ้นส่วนขนาดเล็กอื่นๆ ให้ห่างจากเด็ก เนื่องจากอาจทำให้เกิดการสำลักได้หากกลืนลงไป

## ข้อควรระวัง

โทรศัพท์ของคุณเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง ก่อนการใช้งาน โปรดอ่านคำแนะนำทั้งหมด และข้อควรระวังเกี่ยวกับ (1) อะแดปเตอร์ AC (2) แบตเตอรี่ และ (3) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แบตเตอรี่

- ไม่ใช้อุปกรณ์นี้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิร้อนจัดหรือมีความชื้นสูงมาก อุปกรณ์นี้สามารถทำงานได้เหมาะสมในอุณหภูมิแวดล้อมระหว่าง 0~40°C
- ไม่ใช้งานโทรศัพท์ในทางที่ผิดปกติ ไม่เคาะ สั่น หรือกระแทกโทรศัพท์ เมื่อไม่ใช้งานโทรศัพท์ ให้วางเครื่องลงเพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสเสียหายจากการตกหล่น
- ไม่ให้โทรศัพท์โดนฝนหรือของเหลวอื่น
- ไม่ใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับอนุญาต
- ไม่ถอดชิ้นส่วนโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมของโทรศัพท์ หากต้องการบริการหรือการซ่อมแซม ให้ส่งเครื่องไปที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต หากมีการถอดชิ้นส่วนโทรศัพท์ อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อกหรือไฟไหม้ได้
- ไม่ลัดวงจรขั้วต่อแบตเตอรี่ด้วยวัตถุโลหะ

## การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างถูกต้องเหมาะสม

เนื่องจากการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่มากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดมารยาทในการใช้โทรศัพท์อย่างถูกต้องเหมาะสมในสังคมและในการติดต่อตามหน้าที่งาน หัวข้อนี้จะกล่าวถึงแนวทางขั้นต้นในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยเคารพต่อบุคคลรอบข้างด้วย

### มารยาทในการใช้โทรศัพท์

- ไม่ควรสนทนาทางโทรศัพท์เคลื่อนที่เมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะที่ปิดทึบ เช่น โรงภาพยนตร์ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ลิฟท์ หรือห้องประชุม
- ไม่ควรใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณขณะทำงานอื่นๆ ไปด้วย เช่น ขับรถ ขับขี่ ขอบัง ทำธุรกรรมในธนาคาร ชินรอกวี หรือทำงานส่วนตัวอื่น
- ไม่ควรใช้เสียงเรียกเข้าที่ทำให้ผู้อื่นรำคาญ
- หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ขณะประชุมงาน นัดหมายทางธุรกิจ หรือสัมภาษณ์งาน
- มองหาสถานที่เป็นส่วนตัวสำหรับการใช้โทรศัพท์ และพยายามพูดคุยกอย่างสั้นและรวบรัด
- สนทนาด้วยเสียงเบา ไม่ควรตะโกน
- ตั้งค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณเป็นโหมดปิดเสียงหรือโหมดสั่นเพื่อไม่ให้รบกวนบุคคลอื่น
- ขอคำอนุญาตก่อนจะถ่ายภาพหรือไฟล์วิดีโอบุคคลอื่น
- หลีกเลี่ยงการใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ขณะส่งข้อความ SMS เนื่องจากอาจหมายความว่าถึงกระดิก
- ขณะโทรออก แนะนำตัวคุณกับคู่สนทนาที่อยู่ปลายสาย และไม่วางหูโดยยังไม่ได้กล่าวลา

## ข้อมูลจำเพาะ

หน่วยประมวลผล	Marvell Tavor (624MHz)
ระบบปฏิบัติการ	Microsoft® Windows Mobile™ 6.1 Professional
หน่วยความจำ	256 MB NAND Flash ROM 128 MB DDR
จอแสดงผล	จอผลึกเหลว (LCD) แบบทัชสกรีน ขนาด 2.8 นิ้ว QVGA 320 x 240 พิกเซล พร้อมสี 65k สี
ย่านความถี่	HSDPA 3.6Mbps, UMTS 2100Mhz, EDGE/GPRS/GSM (900/1800/1900Mhz): Class 10
GPS	ชิปเซ็ต SiRF Star III
GPRS	Class B, Multi-slot Class 10
กล้องถ่ายรูป	กล้องถ่ายรูปโฟกัสในตัว 2.0 ล้านพิกเซล
ความสามารถเชื่อมต่อ	Bluetooth : V2.0 EDR USB : USB 1.1 (FS) WLAN : 802.11b/g
ความจุแบตเตอรี่	ลิเธียมไอออน 1100 mAh (รุ่น: SBP-18)
ช่องขยาย	ช่องใส่การ์ด MicroSD สนับสนุนการดิสก์บันทึก Secure Digital High Capacity (SDHC)
ระบบเสียง	พอร์ตเสียง Mini-USB ไมโครโฟนในตัวและลำโพงสัญญาณออก
น้ำหนัก	105g (พร้อมแบตเตอรี่)
ขนาด	10.2 x 6.05 x 1.42 ซม.
ระยะเวลาสนทนา*	3G: 3 ชม.; 2G: 5 ชม.
ระยะเวลาสแตนด์บาย*	3G: 300 ชม.; 2G: 250 ชม.

\* ขึ้นกับสภาพแวดล้อมเครือข่ายและการใช้โทรศัพท์

หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

## สิ่งที่รวมในกล่อง

ตรวจสอบสิ่งของต่อไปนี้ในกล่องบรรจุของผลิตภัณฑ์:

### อุปกรณ์มาตรฐาน

- |   |   |
|---|---|
| • PDA phone รุ่น ASUS P552w                                       | • แผ่นซีดีการเริ่มต้นใช้งาน                           |
| • แบตเตอรี่   | • คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ                         |
| • อะแดปเตอร์ AC   | • ใบรับประกัน   |
| • สาย Mini-USB  | • การ์ด microSD*                                      |
| • ชุดหูฟังมีสาย   | • อุปกรณ์ชาร์จโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดรถยนต์*            |
| • ปากกาสไตลัส   | • อุปกรณ์ติดรถยนต์ (ที่วาง PDA และจุสื่อบันทึกเสียง)* |
| • ซอบบรรจุ  |   |
| • แผ่นซีดี Bonus (พร้อมคู่มือการใช้งานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์) |   |

\* อุปกรณ์เสริม

---

**หมายเหตุ:** หากสิ่งของข้างต้นชำรุดหรือไม่ครบถ้วน โปรดติดต่อร้านค้าปลีกที่จำหน่ายสินค้า

---



# บทที่ 1

## การเริ่มต้นใช้งาน

- ทำความรู้จักกับอุปกรณ์ของคุณ
- การเตรียมอุปกรณ์สำหรับใช้งาน
- การเปิดเครื่อง
- หน้าจอ Home
- การใช้ MultiHome
- AnyTime Launcher
- การค้นหาข้อมูล
- การดูวิธีใช้

# ทำความรู้จักกับอุปกรณ์ของคุณ

## ลักษณะเครื่อง

ด้านหน้า




ด้านหลัง



หมายเลข	รายการ	คำอธิบาย
1	ช่องหูฟัง	ใช้ฟังเสียงสนทนา
2	จอ LCD แบบสัมผัส	จอ TFT LCD แบบสัมผัส ขนาด 2.8 นิ้ว 65,536 สี ความละเอียด 240 x 320 นี้ช่วยให้คุณสามารถเขียน วาด และการเลือกโดยใช้ปากกาстил
3	ปุ่มวางสาย	กดเพื่อวางสาย
4	ปุ่ม OK	กดเพื่อยืนยันคำสั่ง หรือกดเพื่อปิด/ออกจากแอปพลิเคชันที่เปิดอยู่
5	ปุ่มสำรวจ	ปุ่มสำรวจ 5 ทิศทางนี้ช่วยให้คุณสำรวจผ่านเมนูต่างๆ ได้ กดลงเพื่อยืนยันคำสั่ง
6	ปุ่ม AnyTime Launcher	กดเพื่อเรียกใช้แอปพลิเคชัน AnyTime Launcher
7	ปุ่มโทร	กดเพื่อรับสายเรียกเข้าหรือทำการโทรออก
8	ไฟแสดงสถานะ LED	ไฟ LED หลายสีนี้แจ้งถึงสถานะต่อไปนี้: <ul style="list-style-type: none"> <li>• เขียว - ชาร์จไฟเข้าโทรศัพท์เต็มแล้ว</li> <li>• เขียวกะพริบ - ตรวจพบเครือข่าย</li> <li>• แดง - กำลังชาร์จโทรศัพท์</li> <li>• แดงกะพริบ - แจ้งเตือนเหตุการณ์</li> <li>• น้ำเงินกะพริบ - Bluetooth®, Wi-Fi® หรือ GPS เปิดทำงาน</li> </ul>
9	เลนส์กล้อง	กล้องถ่ายรูป 2.0 ล้านพิกเซลมาพร้อมเลนส์ในตัวสำหรับการถ่ายภาพและคลิปวิดีโอ
10	ช่องใส่แบตเตอรี่	บรรจุแบตเตอรี่ที่จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์
11	ลำโพงสัญญาณออก	ช่วยให้คุณสามารถรับฟังเสียงและสายโทรศัพท์

ด้านซ้าย



ด้านขวา



ด้านบน



ด้านล่าง



หมายเลข	รายการ	คำอธิบาย
12	พอร์ตเสาอากาศ GPS	ใช้ติดตั้งเสาอากาศ GPS ภายนอกเพื่อการรับสัญญาณอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
13	ปุ่มปรับระดับเสียง	ช่วยให้คุณปรับระดับเสียง
14	ปากกาสไตลัส	ใช้ปากกาสไตลัสเพื่อเขียน วาด และเลือกรายการบนหน้าจอสัมผัส LCD
15	ปุ่มลือค	เลื่อนลงเพื่อเปิดใช้งานหรือไม่ใช้งานปุ่มทั้งหมดรวมถึงจอ LCD แบบสัมผัส
16	ปุ่มกล้อง	กดเพื่อเรียกใช้กล้องถ่ายรูป ในโหมดกล้อง กดลงครึ่งหนึ่งเพื่อจับโฟกัสที่วัตถุ แล้วกดลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ ในโหมดวิดีโอ กดเพื่อเริ่มการบันทึกและกดอีกครั้งเพื่อหยุด
17	ปุ่มเปิดปิด	กดค้างไว้เพื่อเปิดหรือปิดอุปกรณ์ กดเพื่อตั้งโหมดพักการทำงานหรือเพื่อปลุกอุปกรณ์จากโหมดพัก
18	ไมโครโฟนในตัว	ใช้โทรออกหรือรับสาย หรือบันทึกเสียง
19	หัวต่อ Mini-USB	ใช้หัวต่อนี้เมื่อต้องการซิงโครไนซ์ข้อมูล ชาร์จแบตเตอรี่ หรือเสียบชุดหูฟัง
20	ช่องร้อยสายคล้อง	ใช้ติดสายคล้องกับอุปกรณ์
21	ตั้งค่าคีย์โฮลใหม่	เสียบปากกาสไตลัสลงในช่องนี้เพื่อตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณใหม่

# การเตรียมอุปกรณ์สำหรับใช้งาน

## การติดตั้งซิมการ์ดและแบตเตอรี่

ก่อนจะใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อการโทร คุณจำเป็นต้องติดตั้งซิมการ์ด (Subscriber Identity Module - SIM) ซิมการ์ดบรรจุข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดสมาชิก สมุดโทรศัพท์ และหน่วยความจำเพิ่มเติมของโทรศัพท์

อุปกรณ์ของคุณจัดส่งให้พร้อมกับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน (Li-Ion) ชนิดชาร์จซ้ำได้

แบตเตอรี่ใหม่จะมีการคายประจุไปบางส่วน จึงควรชาร์จไฟให้เต็มก่อนใช้งาน


---

**ข้อควรระวัง:** ใช้แค่แบตเตอรี่ที่ผ่านการรับรองของ ASUS เท่านั้น (SBP-18)


---

### เมื่อต้องการติดตั้งซิมการ์ดและแบตเตอรี่:

1. กดลงและดันขึ้นเพื่อถอดฝาปิดช่องแบตเตอรี่ออก



2. ใส่ซิมการ์ดโดยควำด้านหน้าสัมผัสสีทองลงและให้มุมตัดหันไปทางมุมซ้ายบนของช่องใส่ ดังภาพ




3. ใส่แบตเตอรี่ลงในช่องโดยให้หน้าสัมผัสทองแดงของแบตเตอรี่อยู่ในตำแหน่งที่ตรงกับขั้วทองแดงบนอุปกรณ์

---

**หมายเหตุ:** เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียการตั้งค่าที่ปรับแต่งแล้ว ให้ใส่แบตเตอรี่กลับเข้าที่ภายในทันทีหลังจากถอดออกจากอุปกรณ์

---



4. ใส่ฝาปิดช่องแบตเตอรี่กลับเข้าที่



## การชาร์จแบตเตอรี่

ชุดแบตเตอรี่ที่จัดส่งให้พร้อมเครื่องได้รับการชาร์จไฟแล้วบางส่วน ให้ชาร์จแบตเตอรี่นาน 4 ชั่วโมงก่อนใช้งานเป็นครั้งแรก

**เมื่อต้องการชาร์จแบตเตอรี่:**

1. เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์ไฟ AC เข้าที่ขั้วต่อ mini-USB ที่ด้านล่างของอุปกรณ์
2. เสียบปลั๊กไฟ AC เข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังหรือสายไฟพ่วง

---

**หมายเหตุ:**

- ไฟแสดงสถานะ LED จะเปลี่ยนเป็นสีแดงและไอคอนกำลังชาร์จแบตเตอรี่จะปรากฏขึ้นบนแถบสถานะ เพื่อระบุว่ากำลังชาร์จแบตเตอรี่
  - หากแบตเตอรี่คายประจุออกทั้งหมด คุณจะต้องชาร์จไฟอย่างน้อย 20 นาที ก่อนจะสามารถเปิดเครื่องได้
-




## การติดตั้งและการถอดการ์ด microSD

อุปกรณ์ของคุณมีช่องใส่การ์ด microSD ติดตั้งไว้ การ์ด microSD ช่วยให้你有หน่วยความจำเพิ่มเติม ซึ่งคุณสามารถจัดเก็บไฟล์และข้อมูลของคุณได้

**เมื่อต้องการติดตั้งการ์ด microSD:**

1. ค้นหาช่องใส่การ์ด microSD ใต้ช่องใส่ซิมการ์ดภายในอุปกรณ์
2. ใส่การ์ด microSD ในช่องและดันเข้าที่ โดยให้หน้าสัมผัสสีทองคว่ำลง
3. เมื่อต้องการถอดออก ดันการ์ดจนกระทั่งการ์ดดีดออก จากนั้นจึงดึงการ์ดออกมา



---

**หมายเหตุ:** การ์ด microSD เป็นอุปกรณ์เสริม

---

## การเปิดเครื่อง

### การเปิดอุปกรณ์

ดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณชาร์จไฟเต็มแล้วก่อนเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรก

เมื่อต้องการเปิดเครื่อง:


1. กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิดที่ด้านบนของเครื่อง



2. ทำตามคำแนะนำที่หน้าจอเพื่อปรับจูนภาพและตั้งเขตเวลาในพื้นที่

### การใช้ปากกาสไตลัส

ปากกาสไตลัสเป็นอุปกรณ์ที่คล้ายกับปากกา ซึ่งเก็บอยู่หลังมุมซ้ายบนของอุปกรณ์




- ใช้ปากกาสไตลัสเพื่อเขียน วาด เลือก หรือลากรายการบนจอ
- แตะหนึ่งครั้งที่รายการเพื่อเลือกหรือเปิด
- แตะค้างไว้ที่รายการเพื่อดูเมนู

## การปรับเทียบอุปกรณ์ของคุณ

การปรับเทียบอุปกรณ์ช่วยให้มั่นใจได้ว่ารายการที่คุณและบนหน้าจอจะทำงาน วิธีการปรับเทียบจะเป็นการแตะที่ตรงกลางของเป้าหมายที่ปรากฏขึ้นในตำแหน่งต่างๆ บนหน้าจอ

เมื่อต้องการปรับเทียบหน้าจอ:

1. แตะ  > **Settings** > แท็บ **System** จากนั้นแตะไอคอน **Screen**
2. บนแท็บ **General** และ **Align Screen** จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอปรับเทียบ

## การล็อคอุปกรณ์ของคุณ


คุณสามารถล็อคแบ่น ปุ่มต่างๆ และหน้าจอสัมผัสของอุปกรณ์เพื่อป้องกันการโทรออกหรือเรียกใช้แอปพลิเคชันใดๆ โดยไม่ตั้งใจ



- มองหาปุ่มล็อค และเลื่อนลงเพื่อล็อค
- เลื่อนขึ้นเพื่อปลดล็อค


## หน้าจอ Home

หน้าจอ Home บนอุปกรณ์ของคุณจะแสดงผลสองส่วน: หน้าจอ ASUS Today และหน้าจอ Today





## ASUS Today

ASUS Today บนหน้าจอแรกของคุณช่วยให้คุณตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเวลา/วันที่ แจ้งให้คุณทราบถึงเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย และข้อความ SMS/MMS/อีเมล แสดงตารางนัดหมายประจำวันของคุณ อัปเดตข่าวสารล่าสุดและรายงานสภาพอากาศปัจจุบัน พร้อมทั้งช่วยให้คุณสามารถเพิ่มและเล่นไฟล์สื่อบนอุปกรณ์



**หมายเหตุ:** คุณสามารถปิดใช้งาน ASUS Today จากหน้าจอ Home โดยทำตามคำแนะนำด้านล่างนี้

### เมื่อต้องการปิดใช้งาน ASUS Today:

- 1.แตะ  > **Settings** > **Today** > แท็บ **Items**
- 2.ยกเลิกการเลือกที่กล่องกาเครื่องหมายของ **Asus Today** จากนั้นแตะ 

## ไอคอน

ดูตารางด้านล่างสำหรับไอคอนเกี่ยวกับ ASUS Today





ไอคอน	คำอธิบาย	
		แจ้งเตือนถึงเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย และข้อความ SMS/MMS/อีเมลที่เข้ามาใหม่
		แจ้งเตือนถึงเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
		แจ้งเตือนถึงข้อความ SMS ใหม่
		แจ้งเตือนถึงข้อความ MMS ใหม่
		แจ้งเตือนถึงข้อความอีเมลใหม่
ไอคอนปฏิทิน		แสดงการนัดหมายของวันนั้น
ไอคอนวันที่/เวลา		แสดงการตั้งค่าวันที่/เวลา
ไอคอนสื่อ		สามารถเพิ่มและเล่นไฟล์สื่อได้
ไอคอนข่าวสาร		แสดงข่าวสารล่าสุด
ไอคอนสภาพอากาศ		แสดงรายงานสภาพอากาศปัจจุบัน

## การดูการแจ้งเตือน

ASUS Today แจ้งให้คุณทราบถึงเบอร์ที่ไม่ได้รับสายและข้อความ SMS/MMS/อีเมลใหม่

เมื่อต้องการดูการแจ้งเตือน:

แตะ  จากนั้นแตะที่ไอคอนของข้อมูลที่คุณต้องการดู

- แตะ  เพื่อดูเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
- แตะ  เพื่อดู/อ่านข้อความ SMS ใหม่
- แตะ  เพื่อดู/อ่านข้อความ SMS ใหม่
- แตะ  เพื่อดู/อ่านข้อความอีเมลใหม่

---

**หมายเหตุ:** เมื่อต้องการอ่านข้อความอีเมล โปรดแน่ใจว่าคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านทาง การเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือ GPRS แล้ว โปรดดูที่ส่วน Wi-Fi หรือ GPRS ในคู่มือการใช้งานสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

---

## การดูตารางนัดหมายประจำวันของคุณ

### เมื่อต้องการดูตารางนัดหมายประจำวัน:

แตะ  เพื่อดูตารางนัดหมายประจำวันของคุณในหน้าจอที่แสดงขึ้น หากคุณต้องการเปลี่ยนข้อมูล เพียงคลิกที่หน้าจอที่แสดงอยู่ จากนั้นทำการเปลี่ยนแปลงตามต้องการบนหน้าจอ Calendar

---

**หมายเหตุ:** คุณสามารถบอกรับปฏิทินกิจกรรมหรือการนัดหมายได้จากหน้าจอ ASUS Today ด้วย

และ  จากนั้นแตะหน้าจอที่แสดงอยู่ แล้วป้อนข้อมูลสำหรับตารางนัดหมายของคุณ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนการนัดหมายของคุณเมื่อถึงวันดังกล่าว

---

## การขอข้อมูลรายงานสภาพอากาศปัจจุบัน

ASUS Today ช่วยให้คุณสามารถขอและดูข้อมูลรายงานสภาพอากาศล่าสุดของสถานที่ต่างๆ ทั่วไป



---

**หมายเหตุ:**



- โปรดแน่ใจว่าคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านทางเครื่องเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือ GPRS แล้ว โปรดดูที่ส่วน Wi-Fi หรือ GPRS ในคู่มือการใช้งานนี้สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
  - ก่อนใช้คุณลักษณะนี้ ให้นำแน่ใจว่าคุณได้กำหนดการตั้งค่าสภาพอากาศและเครือข่ายแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดการตั้งค่าเครือข่าย โปรดดูที่ส่วน **การตั้งค่าเครือข่าย** ใบบทที่ 8 ของคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมแผ่นซีดีการเริ่มต้นใช้งาน
-



เมื่อต้องการกำหนดการตั้งค่าสภาพอากาศ:

1. แตะ  > **Settings** > **ASUS Today**
2. เลือก **Enable Weather Update**
3. เลือก **Country** และ **City** ที่คุณต้องการขอข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด
4. แตะ  เมื่อเสร็จสิ้น

เมื่อต้องการกำหนดการตั้งค่าเครือข่าย:

1. แตะ  > **Settings** > **Connections** > **Network Setting**
2. เลือก **Country** และ **Operator** จากรายการดรอปดาวน์ หากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณไม่มีชื่ออยู่ในรายการ แตะปุ่ม **Auto Detect**
3. เมื่อเสร็จสิ้น แตะ 

เมื่อต้องการขอข้อมูลสภาพอากาศปัจจุบัน:

จากหน้าจอ ASUS Today แตะที่  จากนั้นแตะหน้าจอที่แสดงอยู่เพื่อดึงข้อมูลอัปเดตสภาพอากาศปัจจุบันจากเซิร์ฟเวอร์


## การดาวน์โหลดข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุด

เมื่อต้องการดาวน์โหลดข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุด:

---

**หมายเหตุ:** ก่อนดาวน์โหลดข้อมูลอัปเดตข่าวสาร โปรดแน่ใจว่าคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านทาง การเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือ GPRS แล้ว โปรดดูที่ส่วน Wi-Fi หรือ GPRS ในคู่มือการใช้งานนี้สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

---

1. และ  จากนั้นแตะหน้าจอที่แสดงขึ้น หน้าจอ Newstation จะปรากฏขึ้น
2. จากรายการ Categories เลือกสถานะที่คุณต้องการรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุด

---

**หมายเหตุ:** ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วเพื่อรับข่าวอัปเดตล่าสุด

---

3. และ **Menu > Update** ข่าวที่คุณดาวน์โหลดจะได้รับการจัดเก็บเป็นฟีดข้อมูลข่าว RSS บนอุปกรณ์ของคุณ และแสดงขึ้นที่หน้าจอ ASUS Today

---

**หมายเหตุ:** คุณสามารถอ่านฟีดข้อมูลข่าว RSS ที่เก็บไว้ได้จากหน้าจอ ASUS Today แม้จะไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

---

## การเล่นไฟล์สื่อ

ASUS Today ให้คุณเข้าถึง EziMusic ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้สามารถเล่นไฟล์เสียงดิจิทัลและไฟล์วิดีโอที่จัดเก็บในอุปกรณ์หรือในการ์ดสื่อบันทึกของคุณได้ คุณสามารถฟังไฟล์สื่อผ่านลำโพงของอุปกรณ์หรือชุดหูฟัง

---

**หมายเหตุ:** อุปกรณ์ของคุณอาจมีหน่วยความจำลดน้อยลงและทำงานช้าลงหากคุณเก็บไฟล์ไว้ในอุปกรณ์ ขอแนะนำให้คุณเก็บไฟล์เสียงและไฟล์วิดีโอในการ์ดสื่อบันทึก

---

### เมื่อต้องการเล่นไฟล์สื่อ:

แตะ  จากนั้นแตะหน้าจอที่แสดงขึ้น EziMusic จะถูกเรียกใช้ โปรดดูที่ส่วน **EziMusic** ในคู่มือการใช้งานนี้สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเล่นไฟล์สื่อ

## หน้าจอ Today

หน้าจอ Today จะแสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณ คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าหน้าจอ Today เพื่อให้แสดงข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่คุณต้องการ

**หมายเหตุ:** หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดการตั้งค่าหน้าจอ Today โปรดดูที่ส่วน **กำหนดการตั้งค่าหน้าจอ Today** ในบทที่ 7 ของคู่มือการใช้งานนี้






## สัญลักษณ์แสดงสถานะ

โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับสัญลักษณ์แสดงสถานะ

ไอคอน	คำอธิบาย	
<b>สถานะการโทร</b>  		อยู่ระหว่างใช้สาย
		โอนสาย
		พักสาย
		เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
<b>สถานะการเชื่อมต่อ General Packet Radio Service (GPRS)*</b>  		สามารถใช้บริการ GPRS
		กำลังเชื่อมต่อผ่าน GPRS
		เชื่อมต่อผ่าน GPRS แล้ว
		สามารถใช้บริการ 3rd Generation (3G)
<b>สถานะการรับส่งข้อความ</b>  		ข้อความ Short Messaging Service (SMS) ใหม่
		ระบบฝากข้อความใหม่
		ข้อความ Multimedia Messaging Service (MMS) ใหม่

\* ไอคอนนี้ขึ้นอยู่กับสถานะที่ตั้งและผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ

ไอคอน	คำอธิบาย	
<div>สถานะแบตเตอรี่</div> 		แบตเตอรี่ชาร์จไฟเต็มแล้ว
		แบตเตอรี่ชาร์จไฟแล้วบางส่วน
		กำลังชาร์จแบตเตอรี่
		แบตเตอรี่ใกล้หมด
<div>สถานะสัญญาณ</div> 		ไม่มีบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
		ไม่มีสัญญาณ
		กำลังค้นหาบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
		แสดงระดับความแรงของสัญญาณ
		ปิดเครื่อง
<div>สถานะการเชื่อมต่อ ActiveSync</div> 		อยู่ระหว่างการซิงโครไนซ์ ActiveSync
		กำลังเชื่อมต่อกับ ActiveSync
		การเชื่อมต่อ ActiveSync ไม่ทำงาน
		ข้อผิดพลาดการซิงโครไนซ์

ไอคอน	คำอธิบาย	
สถานะเสียง 		เปิดเสียง
		ปิดเสียง
สถานะ Wi-Fi 		ไม่ได้เชื่อมต่อ Wi-Fi
		เชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว
การเชื่อมต่อชุดหูฟัง Bluetooth		เชื่อมต่อชุดหูฟังสเตอริโอ Bluetooth แล้ว
		เปิดใช้แฮนด์ฟรี
บริการข้ามเครือข่าย		บริการข้ามเครือข่าย ไอคอนนี้จะปรากฏขึ้นหากคุณมีคุณลักษณะบริการข้ามเครือข่าย
สถานะโหมด		เปิดการสั่นหรือโหมดการประชุม
สถานะลำโพงโทรศัพท์		เปิดใช้งานลำโพงโทรศัพท์
สถานะการปลุก		ปรากฏขึ้นเมื่อคุณตั้งปลุก
สถานะซิมการ์ด		ไม่ได้ติดตั้งซิมการ์ด
สถานะการแจ้ง		สัญลักษณ์การแจ้ง

## ทิศทางการจอ

คุณสามารถตั้งหน้าจอในสามทิศทางต่างกันคือ:

1. แนวตั้ง
2. แนวนอน (ขวา)
3. แนวนอน (ซ้าย)

ตั้งโหมดแนวตั้งเพื่อการดูหรือการใช้งานที่ดีกว่าสำหรับแอปพลิเคชันบางประเภทบนอุปกรณ์ของคุณ ตั้งโหมดแนวนอนเมื่อดูรูปภาพ วิดีโอ หรือดูไฟล์ข้อความที่มีความยาว


หากต้องการเปลี่ยนทิศทางการจอ แต่  > **Settings** > แท็บ **System** > **Screen** จากนั้นเลือกทิศทางที่คุณต้องการ

## เมนู Start

เมนู Start ประกอบด้วยโปรแกรมและแอปพลิเคชันหลากหลายที่คุณใช้เป็นประจำ แต่  เพื่อแสดงรายการในเมนู Start

นอกจากนี้ คุณสามารถปรับแต่งรายการที่แสดงในเมนู Start ได้ด้วย

**เมื่อต้องการปรับแต่งเมนู Start:**


1. แต่  > **Settings** > แท็บ **Personal** > **Menus**
2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายของรายการที่คุณต้องการให้ปรากฏในเมนู Start คุณสามารถเลือกได้มากถึง 7 รายการ



## การใช้ MultiHome

MultiHome มีลักษณะ 3 ลักษณะสำหรับหน้าจอ ASUS Today: **Original**, **Business** และ **Life** คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะตามที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะ:

1. แตะ  จากหน้าจอ ASUS Today เพื่อเรียกใช้ MultiHome
2. เมื่อต้องการสำรวจผ่านลักษณะ **Original**, **Business** และ **Life** ดันปุ่มสำรวจไปซ้ายหรือขวา หรือลากเส้นแนวนอนบนหน้าจอด้วยปากกาสไตลัส
3. แตะหน้าจอเพื่อใช้ลักษณะที่เลือก



แตะหน้าจอเพื่อใช้ลักษณะกับหน้าจอ  
ASUS Today



ลักษณะ Life



แตะหน้าจอเพื่อใช้ลักษณะกับหน้าจอ  
ASUS Today




ลักษณะ Business

## AnyTime Launcher

AnyTime Launcher เป็นโปรแกรมเสริมที่ช่วยให้คุณสามารถเรียกใช้แอปพลิเคชัน จัดการงาน และเปลี่ยนการตั้งค่าของอุปกรณ์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว








เมื่อต้องการรัน AnyTime Launcher:

- กดปุ่ม AnyTime Launcher 



## ไอคอน


ใช้ปุ่มสำรวจเพื่อเลื่อนดูไอคอนต่อไปนี้ เพื่อเปิดรายการแอปพลิเคชันหรือรายชื่อภายใต้ไอคอนนั้น

ไอคอน	คำอธิบาย
	โปรแกรมที่สนใจ: ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มโปรแกรมที่คุณสนใจ
	โปรแกรมล่าสุด: แสดงโปรแกรมที่เปิดล่าสุด
	รายชื่อที่สนใจ: ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มรายชื่อที่คุณสนใจ
	ศูนย์ข้อความ: ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงฟังก์ชันการรับส่งข้อความและดูเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
	อินเทอร์เน็ต: ช่วยให้คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันที่เชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ต
	มัลติมีเดีย: ช่วยให้คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันมัลติมีเดีย
	การตั้งค่าส่วนตัว: ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ

## การค้นหข้อมูล

เครื่องมือค้นหาช่วยให้คุณสามารถค้นหาไฟล์และรายการอื่นๆ ที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ของคุณหรือการ์ด MicroSD ภายนอก คุณสามารถค้นหาจากชื่อไฟล์หรือจากคำที่อยู่ในแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น Calendar, Contacts, Excel Mobile, Word Mobile, Help, Messages, Notes และ Tasks นอกจากนี้ยังสามารถกรองการค้นหาของคุณ สำหรับไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 64 KB

เมื่อต้องการค้นหาไฟล์หรือรายการ:

- 1.แตะ  > **Programs > Search**
- 2.ในฟิลด์ **Search for** ป้อนชื่อไฟล์ คำ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่คุณต้องการค้นหา
- 3.ในฟิลด์ **Type** เลือกประเภทข้อมูลเพื่อช่วยกรองการค้นหาของคุณ
- 4.แตะ **Search** รายการที่พบจะแสดงให้เห็นใน Results
- 5.ในรายการ Results แตะรายการที่มีข้อมูลที่คุณต้องการ

## การดูวิธีใช้

คุณสามารถค้นหาวิธีใช้ได้อย่างสะดวกโดยใช้โปรแกรมในเครื่อง

เมื่อต้องการดูวิธีใช้ของโปรแกรม:

จากหน้าจอ Today หรือโปรแกรม  > **Help** หน้าหนึ่งจะเปิดขึ้น พร้อมลิงก์ไปยังหัวข้อที่อธิบายวิธีใช้งานโปรแกรม

# บทที่ 2

## การป้อนข้อมูล

- การใช้แผงป้อนข้อมูล
- การเขียนและการวาดบนหน้าจอ
- การบันทึกเสียง




## การใช้แม่บ้นข้อมูล

เมื่อคุณเริ่มต้นแอปพลิเคชันหรือเลือกฟิวด์ที่ต้องใส่ข้อความ สัญลักษณ์ หรือตัวเลข ไอคอนแม่บ้นข้อมูลจะปรากฏบนแถบเมนู แม่บ้นข้อมูลช่วยให้คุณสามารรถเล็วอี การบ้นข้อมูลแบบต่างๆ ได้แก่: **Block Recognizer**, **Keyboard**, **Letter Recognizer** และ **Transcriber**

## การใช้ Block Recognizer

Block Recognizer ช่วยให้คุณสามารถใช้การเขียนจังหวะเดียวเพื่อเขียนตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายวรรคตอน ซึ่งจะถูกลงแปลงเป็นข้อความแบบพิมพ์

เมื่อต้องการใช้ **Block Recognizer**:

1. ในแอปพลิเคชันที่สามารถรับการบ้นข้อมูลจากผู้ใช้ และที่ลูกศรของแม่บ้นข้อมูล จากนั้นแตะ **Block Recognizer**
2. เขียนตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายวรรคตอน ในพื้นที่สำหรับเขียนที่กำหนดให้
  - เขียนตัวอักษรบนพื้นที่ **abc** (ซ้าย) ของช่อง
  - เขียนตัวเลขบนพื้นที่ **123** (ขวา) ของช่อง
  - แตะปุ่มเว้นวรรค  เพื่อใส่การเว้นวรรค
  - แตะปุ่มสัญลักษณ์พิเศษ  เพื่อบ้นสัญลักษณ์ เครื่องหมายวรรคตอน และอักขระพิเศษอื่นๆ
  - แตะปุ่มวิธีใช้  เพื่อดูวิธีการเขียนอักขระ

## การใช้แป้นพิมพ์หน้าจอ

ด้วยแป้นพิมพ์หน้าจอ คุณสามารถป้อนข้อความ สัญลักษณ์ ตัวเลข หรืออักขระพิเศษอื่นๆ

เมื่อต้องการป้อนข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์หน้าจอ:

1. ในแอปพลิเคชันที่สามารถรับการป้อนข้อมูลจากผู้ใช้ และที่ลูกศรของแผงป้อนข้อมูล จากนั้นแตะ **Keyboard**
2. แตะปุ่มบนแป้นพิมพ์หน้าจอเพื่อป้อนข้อมูล




เมื่อต้องการขยายขนาดแป้นพิมพ์หน้าจอ:

1. แตะที่ลูกศรของแผงป้อนข้อมูล จากนั้นแตะ **Options...**
2. เลือก **Keyboard** จากรายการ Input Method
3. แตะ **Large Keys**

## การใช้ Letter Recognizer

ด้วย Letter Recognizer คุณสามารถเขียนตัวอักษร ตัวเลข หรืออักขระพิเศษแต่ละตัว ซึ่งจะถูกลงเป็นข้อความแบบพิมพ์

### เมื่อต้องการใช้ Letter Recognizer:

1. ในแอปพลิเคชันที่สามารถรับการป้อนข้อมูลจากผู้ใช้ และที่ลูกศรของแผงป้อนข้อมูล จากนั้นแตะ **Letter Recognizer**
2. เขียนตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายวรรคตอน ในพื้นที่สำหรับเขียนที่กำหนดให้
  - เขียนอักษรตัวพิมพ์ใหญ่บนพื้นที่ **ABC** (ซ้าย) ของช่อง
  - เขียนอักษรตัวพิมพ์เล็กบนพื้นที่ **abc** (กลาง) ของช่อง
  - เขียนตัวเลขบนพื้นที่ **123** (ขวา) ของช่อง
  - แตะปุ่มเว้นวรรค  เพื่อใส่การเว้นวรรค
  - แตะปุ่มสัญลักษณ์พิเศษ  เพื่อป้อนสัญลักษณ์ เครื่องหมายวรรคตอน และอักขระพิเศษอื่นๆ
  - แตะปุ่มวิธีใช้  เพื่อดูวิธีการเขียนอักขระ

## การใช้ Transcriber

Transcriber คือโปรแกรมจดจำลายมือที่ช่วยให้คุณเขียนข้อความด้วยลายมือ ตัวพิมพ์ หรือแบบผสมได้ นอกจากจดจำตัวอักษรที่เขียนได้แล้ว ยังสามารถจดจำการเขียนตัวเลขและสัญลักษณ์ได้อีกด้วย โปรดแน่ใจว่าเขียนในลักษณะที่อ่านออกได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Transcriber โปรดดูวิธีใช้

### เมื่อต้องการใช้ Transcriber:

1. เริ่มต้นแอปพลิเคชันที่สามารถรับการป้อนข้อมูลจากผู้ใช้ เช่น Notes หรือ Word Mobile
2. แตะที่ลูกศรของแผงป้อนข้อมูล จากนั้นแตะ **Transcriber**
3. หน้าจอ Transcriber Intro จะปรากฏขึ้น แตะ  เพื่อปิดหน้าจอแนะนำ หรือแตะ **Help** เพื่อดูคำแนะนำเพิ่มเติม



### เมื่อต้องการเขียนโดยใช้ Transcriber:

1. แต่หน้าจอเพื่อวางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการให้แสดงข้อความ
2. ใช้ปากกาสไตลัสเพื่อเขียนบนหน้าจอ ลายมือจะได้รับการแปลงเป็นข้อความหลังจากคุณยกปากกาสไตลัสออกจากหน้าจอ



### เมื่อต้องการแก้ไขข้อความ:

1. แต่ข้อความที่คุณต้องการแก้ไขเพื่อวางตำแหน่งเคอร์เซอร์
2. ในตอนนี้คุณสามารถเขียนข้อความใหม่หรือใช้การแนะนำของ Transcriber เพื่อแก้ไขข้อความที่คุณเลือก ดูวิธีใช้  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแนะนำของ Transcriber

## การเขียนและการวาดบนหน้าจอ

คุณสามารถเขียนหรือวาดบนหน้าจอได้โดยตรงและบันทึกข้อความด้วยลายมือของคุณเอง หากคุณต้องการใช้ลายมือของคุณหรือใช้การวาดในสมุดบันทึกของคุณ ให้ดัดแปลงข้อมูลเริ่มต้นไว้ที่ **Writing** หากคุณต้องการใช้ข้อความ ดัดแปลงเริ่มต้นเป็น **Typing**

### เมื่อต้องการดัดแปลงข้อมูลเริ่มต้นสำหรับ Notes:

1. แต่  > **Programs > Notes**
2. จากรายการ Notes แต่ **Menu > Options**
3. ในช่อง **Default mode:** แต่ลูกศรขึ้นและเลือกรายการหนึ่งต่อไปนี้:
  - **Writing** - หากคุณต้องการวาดหรือป้อนข้อความด้วยลายมือในบันทึก
  - **Typing** - หากคุณต้องการสร้างบันทึกด้วยตัวพิมพ์
4. กำหนดตัวเลือกอื่น ๆ ตามต้องการ
5. แต่  เมื่อเสร็จสิ้น

เมื่อต้องการเขียน/วาดในบันทึก:

1. แต่  > **Programs > Notes**

2. จากรายการ Notes แต่ **New**

หากคุณตั้ง **Default mode** เป็น **Typing** หน้าว่างจะปรากฏขึ้นสำหรับข้อความแบบพิมพ์

หากคุณตั้ง **Default mode** เป็น **Writing** หน้าพร้อมบรรทัดแนวนอนจะปรากฏขึ้นสำหรับข้อความเขียนด้วยลายมือ

คุณยังสามารถแตะ **Menu** แล้วเลือก/ยกเลิกการเลือกตัวเลือก **Draw** เพื่อสลับระหว่างโหมดพิมพ์และเขียน







3. เขียน/วาดบนหน้าจอ

4. เมื่อเสร็จ แต่  เพื่อบันทึกงานและกลับสู่รายการ Notes







## การบันทึกเสียง

ในเวลาใดก็ตาม ไม่ว่าโทรศัพท์ของคุณจะอยู่ในโหมดสแตนด์บายหรือโหมดทำงาน คุณสามารถบันทึกเสียง เสียงสนทนา หรือเพิ่มเสียงบันทึกลงในสมุดบันทึกในขณะที่ใช้อุปกรณ์ของคุณ

**เมื่อต้องการสร้างการบันทึกเสียง:**

1. แตะ  > **Programs > Notes**
2. จากรายการ Notes แตะ **New**
3. หากคุณไม่เห็นแถบเครื่องมือการบันทึก แตะ **Menu > View Recording Toolbar**
4. แตะ  เพื่อเริ่มการบันทึก
5. วางเครื่องรับใกล้ปากของคุณหรือแหล่งต้นทางของเสียง
6. แตะ  เมื่อเสร็จสิ้นการบันทึก ไอคอนบันทึกเสียง  จะปรากฏบนสมุดบันทึก คุณสามารถแตะ  เพื่อเล่นเสียงที่บันทึก
7. แตะ 

**เมื่อต้องการเพิ่มเสียงบันทึกลงในสมุดบันทึกที่จัดเก็บไว้:**

1. แตะ  > **Programs > Notes**
2. จากรายการ Notes แตะสมุดบันทึกที่จัดเก็บไว้เพื่อเปิด
3. หากคุณไม่เห็นแถบเครื่องมือการบันทึก แตะ **Menu > View Recording Toolbar**
4. แตะปุ่มบันทึก  เพื่อเริ่มการบันทึก
5. วางเครื่องรับใกล้ปากของคุณหรือแหล่งต้นทางของเสียง
6. แตะปุ่มหยุด  เมื่อเสร็จสิ้นการบันทึก ไอคอนบันทึกเสียง  จะปรากฏบนสมุดบันทึก คุณสามารถแตะ  เพื่อเล่นเสียงที่บันทึก
7. แตะ 



# บทที่ 3

## การซิงโครไนซ์อุปกรณ์

- การซิงโครไนซ์อุปกรณ์ของคุณ
- Microsoft® ActiveSync

## การซิงโครไนซ์อุปกรณ์ของคุณ

อุปกรณ์ของคุณช่วยให้คุณซิงโครไนซ์ข้อมูลในอุปกรณ์กับข้อมูลในคอมพิวเตอร์ได้ คุณสามารถซิงโครไนซ์เนื้อหาและถ่ายโอนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ Microsoft® ActiveSync บน Windows XP® หรือ Microsoft® Windows Mobile Device Center บน Windows Vista™

---

**หมายเหตุ:** สำหรับการซิงโครไนซ์บน Windows Vista™ โปรดดูจากเว็บไซต์ของ Microsoft® Windows Mobile Device Center ที่ <http://www.microsoft.com/windowsmobile/devicecenter.mspx>

---

## Microsoft® ActiveSync

ActiveSync ช่วยให้คุณสามารถซิงโครไนซ์ข้อมูลในอุปกรณ์กับข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของคุณ นอกจากนี้ ActiveSync ยังสามารถซิงโครไนซ์ผ่านเครือข่ายไร้สาย หรือเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วย Microsoft Exchange Server หากบริษัทหรือบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณใช้ Microsoft Exchange Server ที่มี Exchange ActiveSync เมื่อซิงโครไนซ์โดยตรงกับ Exchange Server คุณสามารถรับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแม้ว่าคอมพิวเตอร์ของคุณจะปิดอยู่ก็ตาม ระหว่างการซิงโครไนซ์ ActiveSync จะเปรียบเทียบข้อมูลในอุปกรณ์ของคุณกับข้อมูลในคอมพิวเตอร์หรือ Exchange Server และอัปเดตข้อมูลทั้งหมดเป็นการเปลี่ยนแปลงล่าสุด

คุณสามารถเลือกและซิงโครไนซ์ข้อมูลในส่วนต่างๆ ต่อไปนี้โดยใช้ ActiveSync:

- Contacts
- Calendar
- Email
- Tasks

- Notes
- Favorites
- Files
- Media

นอกจากนี้ คุณยังสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของคุณได้โดยไม่ต้องซิงโครไนซ์

ActiveSync ได้รับการติดตั้งไว้แล้วในอุปกรณ์ของคุณ แต่ก่อนที่คุณจะสามารถซิงโครไนซ์ข้อมูลกับคอมพิวเตอร์ คุณต้องติดตั้ง ActiveSync ในคอมพิวเตอร์ของคุณก่อน คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม ActiveSync ล่าสุดได้จาก [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com)

หลังจากคุณติดตั้ง ActiveSync แล้ว ให้ตั้งค่ารูปแบบการซิงโครไนซ์ระหว่างอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ของคุณ ActiveSync จะจดจำอุปกรณ์ของคุณและถ่ายโอนการตั้งค่าการซิงโครไนซ์ในอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ

หากต้องการซิงโครไนซ์อุปกรณ์ของคุณกับ Exchange Server ผ่านทางเครือข่ายของบริษัทหรือผู้ให้บริการ โปรดขอชื่อของ Exchange Server, ชื่อผู้ใช้รหัสผ่าน และชื่อโดเมน จากผู้ดูแลเครือข่ายของคุณก่อนเริ่มต้น Sync Setup Wizard

### เมื่อต้องการติดตั้งและกำหนดค่า ActiveSync ในคอมพิวเตอร์:

---

**หมายเหตุ:** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณติดตั้ง Microsoft ActiveSync 4.5 หรือเวอร์ชันถัดไป

---

1. ไปแผ่นซีดีการเริ่มต้นใช้งานที่จัดส่งให้พร้อมกับบรรจุภัณฑ์ของอุปกรณ์
2. ทำตามคำแนะนำที่หน้าจอ
3. หลังจากการติดตั้งเสร็จเรียบร้อย Sync Setup Wizard จะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ ปฏิบัติตามคำแนะนำที่หน้าจอจนจบขั้นตอนของวิซาร์ด

4. จาก Sync Setup Wizard คุณสามารถ:

- กำหนดค่าการเชื่อมต่อ Exchange Server เพื่อซิงโครไนซ์กับ Exchange Server โดยตรง ขอค่าพารามิเตอร์ที่จำเป็นป้องกันจากผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ
- สร้างรูปแบบการซิงโครไนซ์ระหว่างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของคุณ

5. เลือกชนิดของข้อมูลที่คุณต้องการซิงโครไนซ์

6. หลังจากจบการทำงานของวิซาร์ด ActiveSync/Microsoft® Windows Mobile Device Center จะซิงโครไนซ์อุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถจัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์หลังจากการซิงโครไนซ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

---

หมายเหตุ:

- เมื่อเชื่อมต่ออยู่ อุปกรณ์ของคุณจะได้รับการซิงโครไนซ์กับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ ActiveSync ทำการซิงโครไนซ์ทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนแปลงข้อมูลไม่ว่าในอุปกรณ์ หรือคอมพิวเตอร์
  - คุณไม่สามารถใช้ WLAN เพื่อซิงโครไนซ์ฐานข้อมูล
  - โปรดดูวิธีใช้ Windows® Mobile ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซิงโครไนซ์ ActiveSync
  - การเชื่อมต่อแบบไร้สายอาจจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่แยกต่างหาก (เช่น เราเตอร์ไร้สาย หรืออุปกรณ์จุดเชื่อมต่อ)
- 

## การซิงโครไนซ์ผ่านทาง mini-USB

คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณโดยใช้สาย mini-USB ที่รวมไว้ให้ เพื่อซิงโครไนซ์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

**เมื่อต้องการซิงโครไนซ์อุปกรณ์ของคุณผ่านทาง mini-USB:**

1. หลังจากติดตั้ง ActiveSync ในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว เชื่อมต่อปลั๊ก mini-USB กับขั้วต่อ mini-USB ที่ด้านขวาของอุปกรณ์
2. ต่อปลายอีกด้านของสาย USB กับคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ActiveSync จะซิงโครไนซ์อุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ



## การซิงโครไนซ์ผ่านทาง Bluetooth®

---

**หมายเหตุ:** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิด Bluetooth แล้วทั้งที่อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ของคุณ

---

### เมื่อต้องการซิงโครไนซ์อุปกรณ์ของคุณผ่านทาง Bluetooth:

1. กำหนดค่าการตั้งค่าของ ActiveSync และ Bluetooth บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

---

**หมายเหตุ:** โปรดดูวิธีใช้ Microsoft® ActiveSync บนคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับรายละเอียด



---

2. เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์โดยใช้ Bluetooth

---

**หมายเหตุ:** โปรดดูส่วน การใช้ Bluetooth® ในคู่มือการใช้งานนี้สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

---

3. จากรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ และชื่อของคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการซิงโครไนซ์ด้วย
4. เลือก **ActiveSync** จากนั้นแตะ **Save**
5. แตะ  เพื่อออกจากการตั้งค่า Bluetooth
6. จากอุปกรณ์ของคุณแตะ  > **Programs** > **ActiveSync** > **Menu** > **Connect via Bluetooth** อุปกรณ์จะเริ่มต้นเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
7. เมื่อเชื่อมต่อแล้ว แตะ **Sync** เพื่อซิงโครไนซ์ข้อมูล

---

**หมายเหตุ:** ไฟล์สื่อ เช่น ไฟล์เพลงและวิดีโอ สามารถซิงโครไนซ์ผ่านทางสาย USB เท่านั้น

---

## การซิงโครไนซ์กับ Exchange Server

เมื่อต้องการซิงโครไนซ์อุปกรณ์ของคุณกับ Exchange Server:

1. จากหน้าจอ ActiveSync และ **Menu** > **Add Server Source...**
2. ป้อนที่อยู่อีเมลของคุณ จากนั้นแตะ **Next** หากคุณต้องการให้อุปกรณ์ทำการตรวจจับการตั้งค่า Exchange Server โดยอัตโนมัติ เลือกกล่องกาเครื่องหมาย
3. ในฟิลด์ **Server Address** ป้อนชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Exchange Server จากนั้นแตะ **Next** หากจำเป็น ให้แตะเลือกกล่องกาเครื่องหมาย **This server requires an encrypted (SSL) connection**
4. ป้อนชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และโดเมน จากนั้นแตะ **Next**
5. แตะกล่องกาเครื่องหมายเพื่อเลือกรายการข้อมูลที่คุณต้องการซิงโครไนซ์กับ Exchange Server หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการซิงโครไนซ์ที่สามารถใช้ได้ เลือกรายการข้อมูล จากนั้นแตะ **Settings** และ **Finish** เมื่อเสร็จสิ้น
6. เริ่มต้นขั้นตอนการซิงค์

## การตั้งค่ากำหนดเวลาการซิงโครไนซ์

เมื่อต้องการตั้งค่าการซิงโครไนซ์กับ Exchange Server:

1. จากหน้าจอ ActiveSync และ **Menu > Schedule**
2. ตั้งกำหนดเวลาตามที่คุณต้องการ โปรดดูตารางสำหรับรายละเอียดการป้อนข้อมูล

ปริมาณ	การตั้งค่าที่แนะนำ
สูง	เลือกรอบเวลาที่สั้นลงในรายการเวลาที่มีการใช้งานสูง
ต่ำ	เลือกตัวเลือก <b>As items arrive</b> หรือรอบเวลาที่ยาวขึ้นในรายการเวลาที่มีการใช้งานต่ำ
เมื่อข้ามเครือข่าย	กาเลือกที่ <b>Use above settings when roaming</b>
การส่งข้อความ	กาเลือกที่ <b>Send/recvie when I click Send</b>



# บทที่ 4

## คุณลักษณะของโทรศัพท์

- การใช้โทรศัพท์
- การโทรออก
- การรับสาย
- ตัวเลือกระหว่างการโทร
- **ASUS CallFilter**

## การใช้โทรศัพท์

เช่นเดียวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วไป คุณสามารถใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อโทรออกและรับสายสนทนา รวมถึงสายวิดีโอ คุณยังสามารถบันทึกประวัติการโทรออก เบอร์ที่ไม่ได้รับ และรับสาย ส่งข้อความ SMS หรือ MMS จัดบันทึกระหว่างการใช้สาย โทรออกจาก Contacts และคัดลอกข้อมูลจากซิมการ์ดที่ติดตั้งเข้าสู่อุปกรณ์ของคุณ

## หน้าจอบุ่มกด



หน้าจอบุ่มกดช่วยให้คุณโทรออกและเข้าถึง Contacts, Call History และ Phone settings อย่างง่ายดาย หากต้องการเรียกใช้หน้าจอบุ่มกดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- แตะ  > **Programs > Phone**
- กด 

## การปิดฟังก์ชันโทรศัพท์


คุณสามารถใช้ฟังก์ชันอื่นๆ ได้ต่อไป แม้เมื่อปิดฟังก์ชันโทรศัพท์ของอุปกรณ์แล้วก็ตาม

เมื่อต้องการปิดฟังก์ชันโทรศัพท์:

- แตะไอคอน  หรือแตะ  > **Settings** > แท็บ **Connections** > **Wireless Manager**
- แตะไอคอน **Phone**

## การปรับระดับเสียง

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงโทรศัพท์หรืออุปกรณ์:

1. แต่  จากแถบสถานะ
2. จากเมนูระดับเสียง คุณสามารถ:
  - เลื่อนแถบเลื่อนเพื่อปรับระดับเสียงของอุปกรณ์หรือโทรศัพท์
  - แต่ **On, Vibrate** หรือ **Off** เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าโหมดและระดับเสียงเรียกเข้า



---

**หมายเหตุ:** หมายเหตุ: คุณสามารถกดปุ่มปรับระดับเสียงที่ด้านซ้ายของอุปกรณ์เพื่อปรับระดับเสียงได้เช่นกัน

---






## การโทรออก

คุณสามารถโทรออกโดยใช้หน้าจอบุ่มกด นอกจากนี้ คุณยังสามารถโทรออกโดยตรงจาก Contacts, Call History, Speed Dial หรือ Voice Commander

## การโทรสายสนทนา



### การโทรออกโดยใช้หน้าจอบุ่มกด

เมื่อต้องการโทรออกโดยใช้หน้าจอบุ่มกด:

- 1.แตะ  > **Programs** > **Phone** หรือกด  เพื่อเรียกใช้หน้าจอบุ่มกด
- 2.แตะหมายเลขหรือเลือกรายชื่อติดต่อหรือหมายเลขโทรออกล่าสุดจากรายการที่แสดงอยู่เหนือหน้าจอบุ่มกด  
หากคุณแตะหมายเลขไม่ถูกต้อง และ  เพื่อลบหมายเลขไปทางซ้าย
- 3.กด  เพื่อโทรออก
- 4.เมื่อเสร็จสิ้น กด  เพื่อวางสาย





## คุณลักษณะของหน้าจอปุ่มกด



## การโทรออกจาก Contacts

### เมื่อต้องการโทรออกจาก Contacts:

1. กดปุ่มเลือกขวาหรือจากหน้าจอ Today และ **Contacts**
2. คุณสามารถทำวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้เพื่อโทรออก:
  - และรายชื่อติดต่อ แล้วแตะ **Call**
  - และรายชื่อติดต่อ จากนั้นกด 
  - นอกจากนั้น คุณยังสามารถแตะรายชื่อติดต่อก้างไว้ และจากเมนูทางลัด แตะ **Call Work**, **Call Home** หรือ **Call Mobile**
  - และ **Enter a name...** จากนั้นป้อนชื่อหรือหมายเลขที่คุณต้องการโทรออกจาก Contacts กด  เพื่อโทรออกไปยังรายการที่ถูกเน้น





## การโทรออกจาก Call History



อุปกรณ์ของคุณช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบบันทึกการโทรของคุณ เช่น เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย สายโทรเข้า หรือสายโทรออก

### เมื่อต้องการโทรออกจากรายการ Call History:

1. เรียกใช้ **Call History** ซึ่งทำได้โดยการทำวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:
  - แตะ  > **Programs** > **Phone** จากนั้นแตะ **Menu** > **Call History**
  - หลังจากโทรออก แตะ 

หน้าจอ Call History จะแสดงเห็นต่อไปนี้:



-  (ค่าเริ่มต้น): แสดงเบอร์ที่โทรออก เบอร์ที่รับสาย หรือเบอร์ที่ไม่ได้รับสายทั้งหมด
- : แสดงเบอร์ทั้งหมดที่ไม่ได้รับสาย
- : แสดงเบอร์ทั้งหมดที่โทรออก
- : แสดงเบอร์ทั้งหมดที่รับสาย

2. เลื่อนไปยังรายชื่อติดต่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการ จากนั้นแตะ **Call** หรือกด  และ **Menu** เพื่อทำงานอื่น เช่น บันทึกข้อมูลของผู้โทรลงในรายการ Contacts หรือส่งข้อความตัวอักษรไปยังผู้โทร
3. กด  เพื่อวางสาย

## การโทรโดยใช้ Smart dialer

คุณลักษณะ Smart dialer ในโทรศัพท์ของคุณช่วยให้คุณค้นหารายชื่อติดต่อได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพียงพิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของรายชื่อติดต่อที่คุณต้องการโทร อุปกรณ์ของคุณจะจับคู่กับรายการใน Contacts ของคุณ และแสดงการจับคู่ที่มีความเป็นไปได้


**เมื่อต้องการใช้ Smart dialer:**

1. บนหน้าจอปุ่มกด พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของรายชื่อติดต่อ
2. จากรายการที่แสดง แตะรายชื่อติดต่อที่คุณต้องการโทร
3. กด 
4. เมื่อต้องการวางสาย กด 

## การโทรโดยใช้ Speed Dial

ฟังก์ชัน Speed Dial ช่วยให้คุณโทรไปยังหมายเลขที่โทรบ่อยได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย คุณสามารถกำหนดรายการโทรด่วนได้ตั้งแต่ 2 ถึง 99 รายการ


### หากต้องการสร้างรายการ Speed Dial:

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการที่คุณต้องการสร้างมีอยู่ในชื่อ Contacts แล้ว
- 2.แตะ **Contacts** จากหน้าจอ Today
- 3.แตะหมายเลขติดต่อที่คุณต้องการเพิ่มในรายการโทรด่วน จากนั้นแตะ **Menu > Add to Speed Dial...**
- 4.แก้ไขชื่อและหมายเลข และเลือกปุ่มตัวเลขให้กับรายชื่อนี้
- 5.แตะ  เมื่อเสร็จสิ้น

### เมื่อต้องการโทรไปยังหมายเลข Speed Dial:



- 1.แตะ  > **Programs > Phone** และค้างไว้ที่ปุ่มตัวเลขที่กำหนดไว้สำหรับรายชื่อติดต่อที่คุณต้องการโทร
- 2.เมื่อต้องการวางสาย กด 

### เมื่อต้องการลบรายการ Speed Dial:

- 1.แตะ  > **Programs > Phone > Menu > View > Speed Dial**
- 2.แตะรายชื่อที่คุณต้องการลบจากรายการโทรด่วน แล้วแตะ **Delete**
- 3.แตะ **Yes** จากข้อความเตือน

## การใช้ Voice Commander

เมื่อต้องการโทรออกโดยใช้ Voice Commander:




1. กด  > **Programs** > **Voice Commander**
2. จากหน้าจอต่อไปนี้จะปรากฏจะขอให้คุณ "Say command"
3. คุณต้องพูดว่า "Call" ตามด้วยชื่อที่โทรจากรายการ Contact ของคุณ
4. พูดว่า "Yes" หรือ "No" หลังจากคำถามยืนยัน  
หากคุณพูดว่า "Yes" แอปพลิเคชันจะดำเนินการต่อและหมายเลขนั้น ไม่เช่นนั้น ระบบจะกลับสู่เมนู Voice Commander
5. พูดว่า "Goodbye" หรือกด  เพื่อออกจาก Voice Commander

---

หมายเหตุ:

- หากต้องการใช้ Voice Commander ขณะสวมชุดหูฟัง กดปุ่มรับสาย\* บนชุดหูฟัง จากนั้นทำตามคำแนะนำที่ได้รับ (\* ปุ่มรับสายอาจไม่สามารถใช้งานได้สำหรับชุดหูฟังบางรุ่น)
  - ภาษาบางภาษาอาจไม่สนับสนุนฟังก์ชัน Voice Commander
- 

เมื่อต้องการปรับแต่ง voice commander:

1. กด  > **Settings** > แท็บ **Personal** > **Voice Commander Settings**
2. ตั้ง Voice Commander ตามที่คุณต้องการ  
ดูรายละเอียดที่ศูนย์วิธีใช้บนอุปกรณ์ของคุณ  
เมื่อต้องการเรียกใช้ศูนย์วิธีใช้ กด  > **Help**
3. กด  เมื่อเสร็จสิ้น

## การโทรฉุกเฉิน



การโทรหมายเลขบริการฉุกเฉินสามารถทำได้ภายใต้ทุกสถานการณ์ แม้ว่าคุณจะไม่คุ้นเคยกับการ์ดของคุณก็ตาม

**หากต้องการโทรฉุกเฉิน:**

ป้อนหมายเลขฉุกเฉินที่เหมาะสมสำหรับที่ตั้งของคุณ และกด 

## การโทรออกต่างประเทศ

**หากต้องการโทรออกต่างประเทศ:**

1. แตะค้างไว้ที่  บนปุ่มกดเพื่อป้อนเครื่องหมายบวก (+)
2. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่ครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วยรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นกด 

## การรับสาย

เมื่อคุณรับสาย จะมีข้อความแจ้งและเปิดโอกาสให้คุณตอบรับหรือปฏิเสธสายเรียกเข้า

**หากต้องการตอบรับหรือปฏิเสธสายเรียกเข้า:**

- หากต้องการตอบรับ แตะ **Answer** หรือกด 
- หากต้องการปฏิเสธสายเรียกเข้า แตะ **Ignore** หรือกด 

---

**เคล็ดลับ:** กด  ค้างไว้เพื่อสลับเครื่องรับสัญญาณเป็นโหมดลำโพง

---

**หากต้องการสิ้นสุดการสนทนา:**

- กด 



## ตัวเลือกระหว่างการโทร

รายการที่แสดงในตารางด้านล่างคือตัวเลือกเมนูที่อาจมีให้ระหว่างการโทร ตัวเลือกบางค่าอาจใช้ได้เฉพาะเมื่อมีการโทรหลายสายหรือระหว่างการประชุมสายเท่านั้น

ตัวเลือกเมนูระหว่างใช้สาย	คำอธิบาย
Hold	พักสายที่สนทนาอยู่ คุณยังสามารถกด <b>■</b> ระหว่างใช้สายสนทนาอยู่เพื่อพักสาย
Unhold	เปิดใช้สายที่ถูกพัก คุณยังสามารถกด <b>■</b> เพื่อเปิดใช้สายที่ถูกพักนั้น
Mute	ปิดไมโครโฟนสำหรับสายที่สนทนาอยู่ (คุณสามารถได้ยินเสียงผู้โทร แต่ผู้โทรจะไม่ได้ยินเสียงคุณ)
Unmute	เปิดไมโครโฟนสำหรับสายที่สนทนาอยู่อีกครั้ง
Speakerphone On/Off	เปิดใช้งาน/ปิดใช้งานลำโพงโทรศัพท์
Turn Hands-free On/Off	เปิดใช้งานฟังก์ชันแฮนด์ฟรี คุณยังสามารถกด <b>■</b> ค้างไว้เพื่อเปิด/ปิดฟังก์ชันแฮนด์ฟรี
Conference	รวมสายที่มีอยู่ทุกสาย หากคุณสามารถขอใช้บริการนี้ไว้
Paste	วางหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณคัดลอกจากข้อความ สมุดบันทึก หรือรายชื่อลงในหน้าจอปุ่มกดแทนการป้อนหมายเลขด้วยตนเอง
View Contacts	เปิดรายการ Contacts
Save to Contacts	บันทึกข้อมูลผู้โทรเข้าในรายการ Contacts
Create Note	ให้คุณสร้างบันทึกระหว่างการใช้สายสนทนา
Call History	เปิดรายการ Call History
Speed Dial	เปิดรายการ Speed Dial
Options	เปิดการตั้งค่าโทรศัพท์

## การจัดการสายสนทนาหลายสาย

หากต้องการรับสายอื่น:

1. แตะ  เพื่อพักสายแรกและรับสายที่สอง
2. หากต้องการวางสายที่สอง และกลับไปรับสายแรก กด 

หากต้องการพักสายเพื่อโทรออกสายที่สอง:

แตะ  เพื่อพักสายแรกและโทรออกหมายเลขที่สอง กด  เพื่อวางสายที่สองและกลับไปสายแรก

เมื่อต้องการสลับระหว่างสายสนทนา:

เมื่อต้องการสลับระหว่างสายสองสาย แตะ 

เมื่อต้องการตั้งค่าสายสนทนาหลายสาย:

ขณะใช้สายสนทนาหลายสาย แตะ **Menu > Conference**



## ASUS CallFilter

ASUS CallFilter คือโปรแกรมมัลแวร์ประโยชน์ที่ช่วยให้คุณควบคุมสายเรียกเข้าทั้งหมด ด้วยการใช้โปรแกรมนี้ คุณสามารถจัดการรายการหมายเลขโทรศัพท์จากรายการใน Contacts ของคุณ บันทึกการโทร บันทึกข้อความ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่อยู่ในรายการใดๆ ที่คุณต้องการตอบรับหรือปฏิเสธ

## การใช้เมนูทางลัด

เมนูทางลัดช่วยอำนวยความสะดวกแก่คุณในการเปิดใช้งานรายการ Accept หรือ Reject



หากต้องการเรียกใช้เมนูทางลัด:

- แต่  > **Programs > Call Filter**

## การจัดการรายการ Accept



รายการ Accept ช่วยให้คุณสามารถเลือกหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการรับสาย สายเรียกเข้าที่ไม่อยู่ในรายการ Accept จะถูกปฏิเสธโดยอัตโนมัติ

หากต้องการเพิ่มรายการในรายการ Accept:

- 1.แตะ  > **Programs > Call Filter**
- 2.เลือก **Accept List** จากช่อง Edit List
- 3.เลือกแหล่งข้อมูล คุณสามารถใช้ข้อมูลจาก Contacts, Call log, หมายเลขผู้ส่ง Message หรือคุณสามารถเพิ่มหมายเลขที่ไม่อยู่ในรายการและพิมพ์หมายเลขใหม่
- 4.จากรายการ (เช่น Contacts) เลือกรายการ จากนั้นแตะ **Add** หรือ  เพื่อเพิ่มรายการใหม่ใน Reject
- 5.คลิก **ok** เพื่อออก

หากต้องการลบรายการออกจากรายการ Accept



เลือกรายชื่อติดต่อจากรายการ Accept จากนั้นแตะ **Remove** หรือ



## การจัดการรายการ Reject



รายการ Reject ช่วยให้คุณสามารถเลือกหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการปฏิเสธ สายเรียกเข้าที่อยู่ในรายการ Reject จะถูกปฏิเสธ

หากต้องการเพิ่มรายการในรายการ Reject:

1. แตะ  > **Programs > Call Filter**
2. เลือก **Reject List** จากช่อง Edit List
3. เลือกแหล่งข้อมูล คุณสามารถใช้ข้อมูลจาก Contacts, Call log, หมายเลขผู้ส่ง Message หรือคุณสามารถเพิ่มหมายเลขที่ไม่อยู่ในรายการและพิมพ์หมายเลขใหม่
4. จากรายการ (เช่น Contacts) เลือกรายการ จากนั้นแตะ **Add** หรือ  เพื่อเพิ่มรายการใหม่ใน Reject
5. คลิก **ok** เพื่อออก

หากต้องการลบรายการออกจากรายการ Reject

เลือกรายการที่ต้องการลบออกจากรายการ Reject จากนั้นแตะ **Remove** หรือ





# บทที่ 5

## การรับส่งข้อความ

- การรับส่งข้อความอีเมล
- SMS แบบต่อเนื่อง
- การรับส่งข้อความ MMS
- Windows® Live

# การรับส่งข้อความอีเมล

## การตั้งค่าบัญชีอีเมล

ก่อนที่คุณจะสามารถส่งและรับข้อความอีเมล คุณต้องตั้งค่าบัญชีอีเมลที่คุณมีกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หรือบัญชีที่คุณเข้าถึงโดยใช้การเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ VPN (บัญชีใช้งานทั่วไป) คุณสามารถส่งข้อความอีเมลโดยการซิงโครไนซ์หรือโดยการเชื่อมต่อโดยตรงกับเซิร์ฟเวอร์อีเมลผ่านผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณหรือเครือข่ายบริษัท

---

**หมายเหตุ:** ก่อนคุณจะตั้งค่าที่อยู่อีเมลบนเครื่องของคุณ คุณต้องมีอินเทอร์เน็ตหรือบัญชีอีเมล

---

### เมื่อต้องการตั้งค่าบัญชีอีเมล:

1. แต่  > **Messaging > Setup E-mail**
2. ป้อนข้อมูลใน **E-mail address** และ **Password** จากนั้นแตะ **Next**

---

**หมายเหตุ:** โดยค่าเริ่มต้นแล้ว โทรศัพท์ของคุณจะพยายามขอรับการตั้งค่าอีเมลโดยอัตโนมัติจากอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะบัญชีอีเมลทางอินเทอร์เน็ตอย่างเช่นบัญชี Yahoo หรือบัญชี Hotmail

---

3. หากคุณต้องการป้อนการตั้งค่าอีเมลด้วยตนเอง ลบเครื่องหมายเลือกในกล่องกาเครื่องหมาย **Try to get e-mail settings automatically from the Internet** หากไม่ต้องการป้อนค่าด้วยตนเอง ให้แตะ **Next**

---

**หมายเหตุ:** ขอรับข้อมูลเซิร์ฟเวอร์อีเมลจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ

---

4. ป้อนข้อมูลใน **Your name** และ **Account display name** แล้วแตะ **Next**

5. จากรายการดรอพดาวน์ เลือกช่วงเวลาที่คุณต้องการให้เครื่องส่งและรับข้อความอีเมลโดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการดูการตั้งค่าที่ดาวน์โหลดเพิ่มเติม และ **Review all download settings** และเลือกการตั้งค่าดาวน์โหลดที่ต้องการ
6. เมื่อเสร็จสิ้น และ **Finish**

### การจัดการบัญชีอีเมล

เมื่อต้องการ	ดำเนินการนี้
ดูรายการบัญชี	แตะ  > <b>Messaging</b> รายการบัญชีจะปรากฏขึ้นโดยแสดงจำนวนข้อความที่ยังไม่ได้อ่านใน Inbox ของแต่ละบัญชีในวงเล็บ
ส่งและรับข้อความอีเมลออนไลน์	แตะ  > <b>Messaging</b> เลือกบัญชีอีเมลออนไลน์ที่คุณต้องการส่งและรับข้อความ และแตะ <b>Menu &gt; Send/Receive</b> ในการหยุดกระบวนการนี้ และ <b>Menu &gt; Stop Send/Receive</b>
ลบบัญชี	แตะ  > <b>Messaging</b> เลือกบัญชีและแตะ <b>Menu &gt; Delete</b>
สลับระหว่างบัญชีต่างๆ	เมื่อบัญชีเปิดอยู่ และ <b>Menu &gt; Go To</b> แล้วแตะบัญชีที่คุณต้องการสลับ หรือค้นปุ่มสำรวจไปซ้ายหรือขวา เพื่อสลับไปยังบัญชีอื่นอย่างรวดเร็ว
การเปลี่ยนตัวเลือกบัญชี	แตะ  > <b>Messaging</b> เลือกบัญชีและแตะ <b>Menu &gt; Options</b> แล้วเลือกประเภทตัวเลือกที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง และ <b>ok</b> เมื่อเสร็จสิ้น

## การส่งข้อความอีเมล

เมื่อต้องการส่งข้อความอีเมล:

1. แต่  > **Messaging**
2. แต่ที่ปุ่มชื่อเมล
3. แต่ **Menu > New**
4. ในฟิลด์ **To:** ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้ที่คุณต้องการส่งข้อความถึง หรือแต่ **Menu > Add Recipient** เพื่อเลือกจากรายการ Contacts

---

**หมายเหตุ:** หากคุณกำลังส่งข้อความไปยังผู้รับมากกว่าหนึ่งราย ให้ค้นแต่ละรายชื่อด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;)

---

5. ป้อนข้อความของคุณในฟิลด์ข้อความ
6. เมื่อเสร็จสิ้น แต่ **Send**

---

**หมายเหตุ:** หากคุณกำลังทำงานแบบออฟไลน์ ข้อความอีเมลจะถูกบันทึกไว้ในไฟล์เตอร์ Outbox และส่งในครั้งต่อไปที่คุณเชื่อมต่อ

---



เมื่อต้องการ	ดำเนินการนี้
ใส่ภาพ/บันทึกเสียง/ ไฟล์ลงในข้อความอีเมล	ขณะเขียนข้อความ และ <b>Menu &gt; Insert &gt; Picture/Voice Note/File</b>
ตั้งค่าระดับความสำคัญ ความปลอดภัย การอนุญาต และภาษาของข้อความอีเมล	ขณะเขียนข้อความ และ <b>Menu &gt; Message Options</b>
ยกเลิกข้อความ	ขณะเขียนข้อความ และ <b>Menu &gt; Cancel Message</b>
บันทึกข้อความ	ขณะเขียนข้อความ และ <b>Menu &gt; Save to Drafts</b>
ลบข้อความ	เลือกข้อความที่คุณต้องการลบ แล้วแตะ <b>Delete</b> ยี่
ย้ายข้อความไปยังโฟลเดอร์อื่น	เลือกข้อความที่คุณต้องการย้าย แล้วแตะ <b>Menu &gt; Move</b> และโฟลเดอร์ใหม่แล้วแตะ <b>Select</b>
เรียงข้อความ	บนหน้าจอบัญชี และ <b>Menu &gt; Tools &gt; Sort By</b> และเลือกวิธีจัดเรียงที่ต้องการ
ใส่ลายเซ็น	บนหน้าจอบัญชี และ <b>Menu &gt; Tools &gt; Options &gt; Signatures</b>
เปลี่ยนตัวเลือกข้อความ	บนหน้าจอบัญชี และ <b>Menu &gt; Tools &gt; Options...</b>

## การดาวน์โหลดข้อความอีเมล

### เมื่อต้องการส่งและรับข้อความอีเมล:

- ซิงโครไนซ์ข้อความอีเมลด้วย Microsoft Exchange หรือ Microsoft Outlook บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
- ส่งและรับข้อความอีเมลโดยการเชื่อมต่อโดยตรงกับเซิร์ฟเวอร์อีเมลผ่านทางผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่าย

## การซิงโครไนซ์ข้อความอีเมล

คุณสามารถรวมข้อความอีเมลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการซิงโครไนซ์ทั่วไปได้ บนระบบปฏิบัติการ Windows® XP คุณต้องเปิดใช้งานการซิงโครไนซ์อีเมลใน Microsoft® ActiveSync สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งานการซิงโครไนซ์อีเมล โปรดดูวิธีใช้ออนไลน์ ActiveSync บนคอมพิวเตอร์ของคุณ บน Windows® Vista คุณสามารถซิงโครไนซ์ข้อความอีเมลของคุณผ่านทาง Windows® Mobile Device Center



---

### หมายเหตุ:

- สำหรับการซิงโครไนซ์บน Windows Vista™ โปรดดูที่เว็บไซต์ Windows® Mobile Device Center ที่ <http://www.microsoft.com/windowsmobile/devicecenter.mspx>
  - ในการเชื่อมต่อโดยตรงกับเซิร์ฟเวอร์อีเมล โปรดดู การซิงโครไนซ์กับ Exchange Server ในคู่มือการใช้งานนี้
-

## การจัดการโฟลเดอร์

บัญชีอีเมลแต่ละรายการมีโฟลเดอร์ 5 โฟลเดอร์ คือ **Deleted Items, Drafts, Inbox, Outbox** และ **Sent Items** โฟลเดอร์เหล่านี้จัดเก็บข้อความที่คุณส่งและรับผ่านทางบัญชีนั้น คุณสามารถย้ายข้อความไปยังโฟลเดอร์อื่นภายในบัญชีเดียวกันได้

เมื่อต้องการ	ดำเนินการนี้
ดูเนื้อหาในโฟลเดอร์ข้อความ	แตะ  > <b>Messaging</b> เลือกบัญชีที่คุณต้องการดู และ <b>Menu</b> > <b>Go To</b> > <b>Folders</b> และเลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการดู
ย้ายข้อความไปยังโฟลเดอร์อื่น	แตะ  > <b>Messaging</b> เลือกบัญชีที่มีข้อความที่คุณต้องการย้าย เลือกข้อความที่คุณต้องการย้ายและแตะ <b>Menu</b> > <b>Move...</b> เลือกโฟลเดอร์ที่จะย้ายข้อความไปไว้

## SMS แบบต่อเนื่อง

โทรศัพท์ของคุณสามารถจัดรวมข้อความ SMS จากรายชื่อหนึ่งหรือหมายเลขหนึ่ง เป็นชุดการสนทนาแบบต่อเนื่องหนึ่งชุดได้ ซึ่งช่วยให้คุณติดตาม การรับส่งข้อความเกี่ยวกับเรื่องนั้นได้อย่างง่ายดาย และส่งข้อความตอบกลับได้อย่างเหมาะสมด้วย

## การส่ง SMS แบบต่อเนื่อง

เมื่อต้องการส่งข้อความ SMS แบบต่อเนื่อง:

1. แตะ  > **Messaging** > **Text Messages** > **Menu** > **New**
2. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ หรือแตะ **To:** เพื่อเลือกผู้รับจากรายชื่อ คั่นรายชื่อผู้รับแต่ละชื่อด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;)
3. ป้อนข้อความของคุณ
4. เมื่อเสร็จสิ้น แตะ **Send** เพื่อส่งข้อความ

---

**หมายเหตุ:** เมื่อผู้รับของคุณตอบกลับข้อความ โทรศัพท์จะแสดงข้อความต่อเนื่อง เพื่อให้คุณสามารถติดตามการรับส่งข้อความทางโทรศัพท์กับผู้รับของคุณได้สะดวกขึ้น

---

## การรับส่งข้อความ MMS

Multimedia Messaging System (MMS) ช่วยให้สามารถส่งข้อความตัวอักษรที่มีภาพสไลด์หลายๆ ภาพได้ โดยแต่ละภาพสไลด์อาจมีภาพ วิดีโอ ไฟล์เสียง หรือข้อความรวมอยู่ด้วย ข้อความ MMS จะถูกส่งโดย GPRS (General Packet Radio Service) ไปยังบัญชีอีเมลหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องอื่นที่ใช้งาน MMS ได้


---

### หมายเหตุ:

- คุณต้องสมัครขอใช้บริการ GPRS และบริการ MMS กับผู้ให้บริการของคุณก่อน จึงจะส่งและรับข้อความ MMS ได้ สอบถามผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณเกี่ยวกับวิธีเรียกใช้งานคุณลักษณะ MMS เฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีคุณลักษณะ MMS เท่านั้น สามารถส่งและรับข้อความ MMS ได้
  - คุณอาจไม่สามารถส่งและรับข้อความ MMS ไปยังผู้ใช้ที่ใช้เครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่อื่น ทั้งขึ้นกับบริการที่คุณสมัครขอใช้
- 

## การเข้าใช้ MMS

เมื่อต้องการเข้าใช้ MMS ทำวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

- แตะ  > **Messaging** > **MMS**
- หลังจากการถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอ กด **Menu** > **Send via MMS**

## การแก้ไขการตั้งค่า MMS

1. จากหน้าจอหลัก MMS แตะ **Menu** > **Tools** > **Options**
2. จากรายการบัญชี แตะ **MMS**
3. บนแท็บ **MMSC Settings** เลือกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจากรายชื่อ และ **Edit** เพื่อเข้าใช้การตั้งค่า Multimedia Messaging Service Center (MMSC)


---

**หมายเหตุ:** ติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณสำหรับการตั้งค่าโดยละเอียด

---

## การส่งข้อความ MMS

เมื่อต้องการส่งข้อความ MMS:

- 1.แตะ  > **Messaging** > **MMS** > **Menu** > **New**
- 2.ในฟิลด์ **To:** ป้อนหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือที่อยู่อีเมลของผู้รับ คุณสามารถป้อนข้อมูลโดยใช้แผงปุ่มกดของโทรศัพท์ หรือแตะ **Menu** > **Add Recipient** เพื่อเลือกจากรายชื่อของคุณ หากคุณมีผู้รับมากกว่าหนึ่งราย คั่นชื่อผู้รับแต่ละรายด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;)
- 3.ในฟิลด์ **Subject** ป้อนหัวข้อของข้อความ
- 4.แตะฟิลด์ **Insert Picture/Video** รูปภาพและคลิปวิดีโอทั้งหมดจะแสดงในมุมมองภาพขนาดเล็ก
- 5.แตะรูปภาพหรือคลิปวิดีโอเพื่อแทรกในข้อความ
- 6.แตะฟิลด์ **Insert Audio** ไฟล์เสียงทั้งหมดจะปรากฏในมุมมองภาพขนาดเล็ก
- 7.เลือกไฟล์เสียงที่คุณต้องการแนบ แล้วแตะ **Select**

---

**หมายเหตุ:** คุณจะไม่สามารถแนบไฟล์เสียงกับสไลด์ที่มีไฟล์วิดีโอได้

---

- 8.แตะฟิลด์ **Insert Text** และป้อนข้อความ
- 9.แตะ **Send** เพื่อส่งข้อความ

ตารางต่อไปนี้จะนำโดยค่านีว่าคุณอยู่บนหน้าจอข้อความ MMS

เมื่อต้องการ	ดำเนินการนี้
คัดลอกข้อความไปยังผู้อื่น	ด้วยการใช้ปากกาสไตลัส เลื่อนแถบเลื่อนเพื่อแสดงฟิลด์ <b>Cc:</b> ป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของผู้รับ หรือแตะ <b>Menu &gt; Add Recipient</b> เพื่อเลือกผู้รับจากรายชื่อของคุณ
ซ่อนข้อมูลติดต่อของผู้รับจากผู้รับข้อความรายอื่น	ด้วยการใช้ปากกาสไตลัส เลื่อนแถบเลื่อนเพื่อแสดงฟิลด์ <b>Bcc:</b> ป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของผู้รับ หรือแตะ <b>Menu &gt; Add Recipient</b> เพื่อเลือกผู้รับจากรายชื่อของคุณ
ซ่อนข้อมูลผู้ส่ง	แตะ <b>Menu &gt; Options &gt; Send Options</b> เลือกกล่องกาเครื่องหมาย <b>Hide Sender</b>
สร้างข้อความ MMS จากแบบข้อความ	กด <b>Menu &gt; Template &gt; New from Template</b> เพื่อเขียนข้อความโดยใช้แบบข้อความที่กำหนดไว้แล้วล่วงหน้า
สร้างแบบข้อความ MMS	สร้างข้อความหรือเปิดข้อความที่มีอยู่ และแตะ <b>Menu &gt; Template &gt; Save as Templates</b>
เพิ่มข้อความที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือข้อความที่ใช้บ่อยลงในข้อความ	ในฟิลด์ข้อความ และ <b>Menu &gt; My Text</b> เลือกข้อความที่คุณต้องการเพิ่ม
แก้ไขข้อความที่กำหนดไว้ล่วงหน้า	ในฟิลด์ข้อความ และ <b>Menu &gt; My Text &gt; Edit My Text Messages</b>
ขอรายงานการอ่านข้อความ	แตะ <b>Menu &gt; Options &gt; Send Options</b> เลือกกล่องกาเครื่องหมาย <b>Read Report</b>
ขอรายงานการส่งข้อความ	แตะ <b>Menu &gt; Options &gt; Send Options</b> เลือกกล่องกาเครื่องหมาย <b>Delivery Report</b>

## Windows® Live

Windows® Live มีชุดบริการต่างๆ รวมถึงอีเมล การรับส่งข้อความ และการค้นหา ซึ่งรวบรวมบริการที่จำเป็นต่างๆ ทางออนไลน์ไว้ด้วยกัน ด้วย Windows® Live คุณสามารถใช้งานต่อไปบนโทรศัพท์ได้อย่างสะดวกง่ายดาย:

- เข้าถึงบัญชี Hotmail, Messenger หรือ Microsoft Exchange ของคุณ และส่งหรือรับข้อความอีเมล
- เริ่มการสนทนากับเพื่อนของคุณที่ออนไลน์อยู่
- ค้นหาเว็บไซต์โดยใช้เครื่องมือค้นหาของ Windows® Live

ในการใช้ Windows® Live คุณต้องมีบัญชีพาสปอร์ต หากคุณมีบัญชี Hotmail® หรือบัญชี MSN® แล้ว ถือว่าคุณมีบัญชีพาสปอร์ตแล้ว เมื่อคุณขอรับบัญชีจาก Microsoft® Passport หรือ Microsoft® Exchange Server แล้ว คุณพร้อมที่จะตั้งค่าบัญชีของคุณ

---

**หมายเหตุ:** คุณต้องมีบัญชี Microsoft® Passport เพื่อใช้แอปพลิเคชัน Windows Live® หากคุณไม่มีบัญชีพาสปอร์ต ไปที่ [www.passport.com](http://www.passport.com) เพื่อขอรับบัญชี

---

## การใช้ Hotmail®

ใช้แอปพลิเคชัน Windows® Live เพื่อเข้าใช้ Hotmail® และเข้าใช้ข้อความอีเมลบนอุปกรณ์ของคุณ

**เมื่อต้องการลงชื่อเข้าใช้ Hotmail®:**


1. แต่ะ  > **Programs > Windows Live**
2. บนหน้าจอ Windows Live - Sign In แต่ะ **Sign in to Windows Live** เพื่อเข้าสู่ส่วน Windows Live Setup
3. แต่ะ **Accept** แล้วป้อนที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของบัญชี Hotmail®



4. เลือก **Save password** และแตะ **Next**
5. แตะกล่องกาเครื่องหมายเพื่อแสดงหรือซ่อนรายการ Windows® Live บนหน้าจอ Today แล้วแตะ **Next**
6. เลือกรายการที่คุณต้องการซิงโครไนซ์บนเครื่องโทรศัพท์ แล้วแตะ **Next** รอสักครู่หนึ่ง เพื่อให้กระบวนการซิงโครไนซ์เสร็จสิ้น  
ในครั้งถัดไปที่คุณลงชื่อเข้าใช้ Windows® Live ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณจะปรากฏขึ้น

## การใช้ Windows® Live Messenger

เมื่อต้องการลงชื่อเข้าใช้และออกจาก Windows® Live Messenger:


1. ตั้งค่าที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านใน Windows® Live
2. เมื่อตั้งค่าเสร็จสิ้น แตะ  > **Programs > Messenger**
3. บนหน้าจอหลัก Windows® Live Messenger แตะ **Signing In**
4. ในการลงชื่อออก กด **Menu > Sign Out**

---

**หมายเหตุ:** หากคุณไม่ได้ลงชื่อออกจากแอปพลิเคชัน Windows® Live Messenger คุณยังคงเชื่อมต่ออยู่ กรณีนี้อาจทำให้ผู้ให้บริการของคุณคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มจากคุณ

---

## คุณลักษณะทั่วไปของ Windows® Live Messenger

เมื่อต้องการ	ดำเนินการนี้
เพิ่มรายชื่อ	แตะ <b>Menu &gt; Add new contact</b> และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
ลบรายชื่อ	เลือกรายชื่อที่จะลบและแตะ <b>Menu &gt; Contact options &gt; Remove Contact</b>
ส่งข้อความทันที	เลือกผู้รับที่คุณต้องการสนทนาด้วย และแตะ <b>Send IM</b> ป้อนข้อความของคุณและแตะ <b>Send</b>
เพิ่มบุคคลอื่นในการสนทนา	จากเซสชันการสนทนา แตะ <b>Menu &gt; Options &gt; Add participant</b> แล้วเลือกรายชื่อและแตะ <b>Add</b>
สลับไปยังเซสชันการสนทนาอื่น	ในรายการการสนทนาต่อเรื่องที่ปรากฏที่ส่วนล่างของหน้าจอ แตะชื่อของรายชื่อที่คุณต้องการสนทนาด้วย
กลับสู่รายชื่อผู้ติดต่อ	แตะ  ที่ส่วนล่างของหน้าจอ
สิ้นสุดการสนทนา	จากเซสชันการสนทนา แตะ <b>Menu &gt; End Conversation</b>
ดูผู้ที่กำลังสนทนาอยู่ทั้งหมด	จากเซสชันการสนทนา แตะ <b>Menu &gt; Options &gt; View participants</b>
บล็อกรายชื่อผู้ติดต่อใน Messenger บางราย ไม่ให้ออนไลน์และติดต่อกับคุณ	ในรายชื่อผู้ติดต่อ Messenger เลือกชื่อของผู้ติดต่อ แตะ <b>Menu &gt; Contact options &gt; Block contact</b> รายชื่อนั้นจะไม่สามารถมองเห็นสถานะของคุณหรือส่งข้อความให้คุณ

เมื่อต้องการ	ดำเนินการนี้
ยกเลิกการบล็อกรายชื่อ	ในรายชื่อผู้ติดต่อ Messenger เลือกชื่อของผู้ติดต่อ และ <b>Menu &gt; Contact options &gt; Unblock contact</b>
เปลี่ยนสถานะของคุณ	ในรายชื่อผู้ติดต่อ Messenger ข้างต้น และคำอธิบายสถานะที่จะใช้ หรือแตะ <b>Menu &gt; Change Status</b> แล้วแตะคำอธิบายสถานะ
ส่งไฟล์เสียง	แตะ <b>Voice clip</b> จากเซตขั้นการสนทนาที่จะบันทึก และแตะ <b>Send</b>

---

**หมายเหตุ:**

- หากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณอนุญาตให้เชื่อมต่อชื่อจุดเชื่อมต่อ (APN) ที่ละครั้ง คุณอาจพบปัญหาเมื่อใช้ Windows Live Messenger พร้อมกับแอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ตอื่นๆ
  - เราขอแนะนำให้คุณปิด Windows Live Messenger ก่อนเปิดทำงานแอปพลิเคชันที่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เช่น Internet Explorer, MMS หรือ Streaming Player
-



# บทที่ 6

## การจัดการชีวิตของคุณ

- การใช้ Contacts
- การใช้ Calendar
- การใช้ Tasks

## การใช้ Contacts

รายชื่อประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อของคุณ เช่น หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน และที่อยู่เมล ด้วยการใช้อยู่ Bluetooth® ในอุปกรณ์ คุณสามารถแบ่งใช้ข้อมูลรายชื่อกับผู้ใช้อุปกรณ์อื่นได้อย่างรวดเร็ว หากคุณใช้ Outlook บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถซิงโครไนซ์รายชื่อระหว่างโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ได้


### การดูรายชื่อ

เมื่อต้องการดูรายชื่อ ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- แตะ  > **Contacts**
- บนหน้าจอ Today แตะ **Contacts**

รายชื่อจะแสดงชื่อของผู้ติดต่อตามลำดับตัวอักษร ช่าง ๆ ของชื่อแต่ละชื่อจะมีตัวอักษรย่อแสดงวิธีติดต่อสื่อสารเริ่มต้นสำหรับรายชื่อนั้น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน (w) หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ (m) หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน (h) โทรศัพท์ของคุณจะกำหนดหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของรายชื่อเป็นหมายเลขติดต่อเริ่มต้นของชื่อนั้นโดยอัตโนมัติ

หากเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บในซิมการ์ดของคุณ รายการนั้นจะปรากฏขึ้นโดยมีไอคอนซิมการ์ดหน้าชื่อ

เมื่อต้องการ	ดำเนินการนี้
สร้างรายชื่อใหม่ในอุปกรณ์	บนหน้าจอ Today แตะ <b>Contacts</b> > <b>New</b> > <b>Outlook Contact</b> ป้อนข้อมูลของรายชื่อใหม่และแตะ 
สร้างรายชื่อใหม่บนซิมการ์ด	บนหน้าจอ Today แตะ <b>Contacts</b> > <b>New</b> > <b>SIM Contact</b> <b>หมายเหตุ:</b> คุณสามารถจัดเก็บหมายเลขโทรศัพท์ได้หนึ่งหมายเลขเท่านั้นสำหรับหนึ่งรายชื่อในซิมการ์ด

เมื่อต้องการ	ดำเนินการนี้
แก้ไขข้อมูลของรายชื่อ	บนหน้าจอ Today และ <b>Contacts</b> เลือกรายชื่อที่มีข้อมูลที่คุณต้องการแก้ไข และแตะ <b>Menu</b> > <b>Edit</b> เมื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงเสร็จสิ้น และ <b>ok</b>
โทรไปยังผู้ติดต่อจากรายชื่อ	บนหน้าจอ Today และ <b>Contacts</b> แตะรายชื่อที่คุณต้องการโทร และใช้ปากกาสไตลัสเพื่อเลื่อนไปยังหมายเลขที่คุณต้องการโทร และแตะ <b>Call</b>
ส่งข้อความตัวอักษรไปยังรายชื่อ	บนหน้าจอ Today และ <b>Contacts</b> แตะรายชื่อที่คุณต้องการส่งข้อความตัวอักษรไปถึง และเลื่อนไปยังหมายเลขนั้น และ <b>Send text message</b>
ส่งข้อความ MMS ไปยังรายชื่อ	บนหน้าจอ Today และ <b>Contacts</b> แตะรายชื่อที่คุณต้องการส่งข้อความ MMS ไปถึง และเลื่อนไปยังหมายเลขนั้น และ <b>Menu</b> > <b>Send MMS</b>
ส่งข้อมูลของรายชื่อไปยังเครื่องอื่น	บนหน้าจอ Today และ <b>Contacts</b> แตะรายชื่อที่คุณต้องการส่งและเลื่อนไปที่หมายเลขนั้น และ <b>Menu</b> > <b>Send Contact</b> > <b>Beam</b> และชื่ออุปกรณ์ที่จะส่ง
ค้นหารายชื่อจากชื่อ	บนหน้าจอ Today และ <b>Contacts</b> หากคุณไม่ได้อยู่ในมุมมอง Name และ <b>Menu</b> > <b>View By</b> > <b>Name</b> ป้อนตัวอักษร 2-3 ตัวแรกของชื่อของรายชื่อจนกว่ารายชื่อจะแสดงขึ้นมา
ค้นหารายชื่อจากบริษัท	บนหน้าจอ Today และ <b>Contacts</b> และ <b>Menu</b> > <b>View By</b> > <b>Company</b> และบริษัทเพื่อดูรายชื่อทั้งหมดที่แสดงในรายการนี้
ค้นหารายชื่อโดยใช้ตัวกรอง	จากรายการ Contact และ <b>Menu</b> > <b>Filter</b> และหมวดหมู่ เมื่อต้องการแสดงรายชื่อทั้งหมดอีกครั้ง และ <b>All Contacts</b>
กำหนดเสียงเรียกเข้าให้รายชื่อ	บนหน้าจอ Today และ <b>Contacts</b> เลือกรายชื่อที่คุณต้องการกำหนดเสียงเรียกเข้าแบบกำหนดเอง และแตะ <b>Menu</b> > <b>Edit</b> และเลื่อนไปที่ Ring tone และ <b>Ring tone</b> และเลือกเสียงเรียกเข้าแล้วแตะ <b>ok</b>  <b>หมายเหตุ:</b> คุณสามารถกำหนดเสียงเรียกเข้าให้รายชื่อที่จัดเก็บอยู่ในรายการ Outlook Contact ได้เพียงเสียงเดียว

เมื่อต้องการ	ดำเนินการนี้
เพิ่มภาพในรายชื่อ	<p>บนหน้าจอ Today และ <b>Contacts</b> เลือกรายชื่อที่คุณต้องการเพิ่มภาพและแตะ <b>Menu &gt; Edit</b> และ <b>Select a picture...</b> แล้วแตะภาพ หรือเลือก <b>Camera</b> แล้วถ่ายภาพที่ต้องการใช้</p> <p><b>หมายเหตุ:</b> คุณสามารถเพิ่มภาพในรายชื่อที่จัดเก็บอยู่ในรายการ Outlook Contact ได้เพียงภาพเดียว</p>
สิ่งที่ตั้งที่เหมาะสมของคุณ	<p>จากหน้าจอ Today และ <b>Contacts</b> และรายชื่อที่คุณต้องการสิ่งที่ตั้งของคุณไปให้ จากนั้นแตะ <b>Menu &gt; Send My Location</b></p>



## การใช้ SIM Manager

SIM Manager ช่วยให้คุณสามารถจัดการรายชื่อที่จัดเก็บอยู่ในซิมการ์ดได้ ตลอดจนถึงคัดลอกรายชื่อจากโทรศัพท์ของคุณไปยังซิมการ์ดและในทางกลับกัน



หากต้องการเรียกใช้ SIM Manager แต่  > **Programs > SIM Manager**

เมื่อต้องการ	ดำเนินการนี้
สร้างรายชื่อใหม่บนซิมการ์ด	แตะ <b>New</b> แล้วป้อนรายชื่อติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ และ <b>Done</b> เมื่อเสร็จสิ้น
เลือก/ยกเลิกการเลือกรายชื่อทั้งหมดในซิมการ์ด	เมื่อต้องการเลือกรายชื่อทั้งหมดในซิมการ์ด และ <b>Menu &gt; Select All</b> เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกรายชื่อทั้งหมด และ <b>Menu &gt; Deselect All</b>
คัดลอกรายชื่อจากซิมการ์ดไปยังรายการ Contacts ในโทรศัพท์	เลือกรายการรายชื่อที่คุณต้องการคัดลอก และ <b>Menu &gt; Copy to Contacts</b> จากนั้นแตะ <b>Copy</b>
คัดลอกหรือดึงข้อมูลรายชื่อจากรายการ Contacts ไปยังซิมการ์ด	แตะ <b>Menu &gt; Retrieve from Contacts</b> รายชื่อที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องของคุณจะแสดงขึ้นมา เลือกการรายชื่อที่คุณต้องการคัดลอกหรือดึงข้อมูลจากเครื่องไปยังซิมการ์ด จากนั้นแตะ <b>Retrieve</b>
ลบรายชื่อในซิมการ์ด	เลือกรายชื่อที่คุณต้องการลบ จากนั้นแตะ <b>Menu &gt; Delete</b> จากหน้าจอยืนยัน และ <b>Delete</b>
โทรหรือแก้ไขรายชื่อ	แตะค้างไว้ที่รายชื่อที่คุณต้องการโทรหรือแก้ไข จากนั้นแตะ <b>Dial</b> หรือ <b>Edit</b>

## การใช้ Calendar

ใช้ Calendar เพื่อกำหนดเวลานัดหมาย รวมถึงประชุมและกิจกรรมอื่นๆ คุณยังสามารถตั้งค่า Calendar เพื่อแจ้งเตือนเกี่ยวกับนัดหมายของคุณ หากผู้ใช้ Outlook บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถซิงโครไนซ์การนัดหมายระหว่างโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ได้

เมื่อต้องการเปิดโปรแกรม Calendar ให้ดำเนินการต่อไปนี้:

- แต่  > **Calendar**
- บนหน้าจอ ASUS Today แต่ 

## การกำหนดเวลานัดหมาย

เมื่อต้องการกำหนดเวลานัดหมาย:

1. แต่  > **Calendar**
2. แต่ **Menu** > **New Appointment**
3. ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับการนัดหมายนั้น


ในการกำหนดเวลาสำหรับกิจกรรมที่ใช้เวลาทั้งวัน ใน **All Day** เลือก **Yes**

4. แต่ 

เมื่อต้องการ	ดำเนินการนี้
การนัดหมายซ้ำ	แต่การนัดหมายและแต่ <b>Menu</b> > <b>Edit</b> แต่ <b>Occurs</b> และเลือกหนึ่งในตัวเลือกที่เกิดขึ้นซ้ำ
ลบการนัดหมาย	แต่การนัดหมายที่ต้องการลบและแต่ <b>Menu</b> > <b>Delete</b>
ส่งการนัดหมาย	แต่การนัดหมายที่ต้องการลบและแต่ <b>Menu</b> > <b>Beam...</b>


## การดูการนัดหมาย

เมื่อต้องการดูการนัดหมาย:

1. แต่  > **Calendar**
2. และรายการนัดหมายที่จะดู

## การดูตารางเวลาของคุณ

เมื่อต้องการดูตารางเวลาของคุณ:

1. แต่  > **Calendar**
2. และ **Menu**  
แล้วเลือกมุมมองที่ต้องการ
  - **Agenda**
  - **Day**
  - **Week**
  - **Month**
  - **Year**

เมื่อต้องการ	ดำเนินการนี้
ดูการนัดหมายของวันนี้	จากมุมมอง Calendar แต่ <b>Menu &gt; Go to Today</b>
ดูวาระสำหรับวันที่ระบุ	จากมุมมอง Calendar แต่ <b>Menu &gt; Go to Date</b> และวันที่ที่ต้องการดู
แสดงจำนวนสัปดาห์	จากมุมมอง Calendar แต่ <b>Menu &gt; Tools &gt; Options...</b> เลือกกล่องกาเครื่องหมาย <b>Show week numbers</b>
เปลี่ยนการแสดงผลสัปดาห์การทำงาน	ในมุมมอง Calendar แต่ <b>Menu &gt; Tools &gt; Options...</b> และทำสิ่งต่อไปนี้: <ul style="list-style-type: none"><li>• ในการระบุวันแรกของสัปดาห์ ใน <b>1st day of week</b> เลือก <b>Sunday</b> หรือ <b>Monday</b></li><li>• ในการระบุจำนวนวันที่คุณต้องการให้แสดงในสัปดาห์ ใน <b>Week view</b> เลือก <b>5-day week</b>, <b>6-day week</b> หรือ <b>7-day week</b></li></ul>

## การใช้ Tasks

ใช้ Tasks เพื่อติดตามข้อมูลสิ่งที่คุณต้องกระทำ

### รายการงาน

รายการงานเป็นรายการ “สิ่งที่ต้องทำ” ของคุณ เมื่อคุณสร้างหรือแก้ไขงานโดยใช้ Outlook ในคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วจึงโครโนกับโทรศัพท์ ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น วันที่กำหนด ระดับความสำคัญ และชนิด อาจปรากฏขึ้น งานที่เลือกไว้เป็นงานที่มีระดับความสำคัญสูงจะมีเครื่องหมายอัศเจรีย์นำหน้า ส่วนงานที่เลือกไว้เป็นงานที่มีระดับความสำคัญต่ำจะมีลูกศรชี้ลงกำกับอยู่ งานที่เลือกกำหนดจะแสดงเป็นตัวอักษรตัวเข้มสีแดง

---

**หมายเหตุ:** คุณสามารถซิงโครไนซ์ข้อมูลบนโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ได้ เพื่อให้ข้อมูลงานได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอในทั้งสองที่เก็บนี้

---

เมื่อต้องการ	ดำเนินการนี้
สร้างงาน	แตะ  > <b>Programs &gt; Tasks &gt; Menu &gt; New Task</b> ป้อนชื่องานและรายละเอียด จากนั้นแตะ <b>ok</b>
ทำเครื่องหมายงานว่าเสร็จสิ้นแล้ว	แตะ  > <b>Programs &gt; Tasks</b> เลือกงานที่ต้องการทำเครื่องหมายเสร็จสิ้น จากนั้นแตะ <b>Complete</b>
ลบงาน	แตะ  > <b>Programs &gt; Tasks</b> เลือกงานที่ต้องการลบ จากนั้นแตะ <b>Menu &gt; Delete Task</b> กด <b>Yes</b> เพื่อยืนยัน
เปลี่ยนงานที่เสร็จสิ้นแล้วเป็นยังไม่เสร็จ	แตะ  > <b>Programs &gt; Tasks</b> เลือกงานที่เสร็จสิ้นแล้ว จากนั้นกด <b>Activate</b> เพื่อเปลี่ยนสถานะเป็นยังไม่เสร็จ
ค้นหางาน	แตะ  > <b>Programs &gt; Tasks</b> แตะ <b>Menu &gt; Sort by</b> และเลือกตัวเลือกการเรียง หรือ <b>Menu &gt; Filter</b> และเลือกหมวดหมู่

# บทที่ 7



## การปรับแต่งอุปกรณ์ของคุณ

- การปรับแต่งเมนู Start
- การใช้ Profile Manager
- การกำหนดการตั้งค่าหน้าจอ Today
- การป้อนข้อมูลติดต่อของคุณ
- การตั้งค่าเสียงและการแจ้งเตือน
- การตั้งค่าวันที่ เวลา และนาฬิกาปลุก
- การตั้งค่าเสียงเรียกเข้า
- การตั้งค่าการปลุกเครื่อง

## การปรับแต่งเมนู Start

คุณสามารถเลือกโปรแกรมที่ต้องการให้ปรากฏในเมนู Start ได้ถึง 7 โปรแกรม

เมื่อต้องการปรับแต่งเมนู Start:

1. แตะ  > **Settings** > **Menus**
2. เลือกโปรแกรมที่คุณต้องการให้อยู่ในเมนู Start ได้ถึง 7 โปรแกรม
3. แตะ 



## การใช้ Profile Manager

Profile Manager ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าเสียงเรียกเข้าและการแจ้งเตือนของอุปกรณ์ของคุณได้โดยสะดวกเพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์ต่างๆ



โหมดรูปแบบที่คุณสามารถเลือกได้มีอยู่ 4 รูปแบบ คือ:

- **Normal:** โหมดนี้ให้คุณสามารถปรับแต่งเสียงเรียกเข้าสำหรับสายเรียกเข้า ข้อความ และการแจ้งเตือน
- **Meeting:** ในโหมดนี้ ระดับเสียงจะถูกปิด และโทรศัพท์จะสั่นเพื่อเตือนคุณว่ามีสายเรียกเข้า
- **Silent:** โหมดนี้จะทำให้ทั้งระดับเสียงและเสียงเรียกเข้าของอุปกรณ์อยู่ในโหมดปิดเสียง
- **Automatic:** เมื่อตั้งค่าให้อยู่ในโหมดนี้ การตั้งค่าเสียงและการเตือนจะสลับจากโหมด Normal ไปเป็นโหมด Meeting โดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับปฏิทินของคุณ



#### หากต้องการเปลี่ยนเป็นโหมด Normal:

1. แตะ  > **Settings** > **Profile Manager**
2. เลือก **Normal** จากนั้นเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้จากรายการดรอปดาวน์: **Default**, **Outdoor** และ **Personal** หากคุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าตัวเลือกนี้ แตะ **Edit**
3. แตะแท็บ **Tone**, **Volume** หรือ **Name** และทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น
4. เมื่อเสร็จสิ้น แตะ 

#### หากต้องการเปลี่ยนเป็นโหมด Meeting:

1. แตะ  > **Settings** > **Profile Manager**
2. เลือก **Meeting**
3. หากคุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า แตะ **Edit**
4. แตะแถบเลื่อนเพื่อปรับการตั้งค่าระดับเสียงพูด
5. เมื่อเสร็จสิ้น แตะ 

#### หากต้องการเปลี่ยนเป็นโหมด Silent:

1. แตะ  > **Settings** > **Profile Manager**
2. เลือก **Silent**
3. หากคุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า แตะ **Edit**
4. แตะแถบเลื่อนเพื่อปรับการตั้งค่าระดับเสียงพูด
5. เมื่อเสร็จสิ้น แตะ 

หากต้องการเปลี่ยนเป็นโหมด **Automatic**:

1. แตะ  > **Settings** > **Profile Manager**
2. เลือก **Automatic**

---



**หมายเหตุ:** หากระบบพบจากปฏิทินของคุณว่าคุณกำลังไม่ว่าง การตั้งค่าเสียงและเสียงเตือนในอุปกรณ์ของคุณจะสลับจากโหมด Normal เป็นโหมด Meeting โดยอัตโนมัติ

---



3. เมื่อเสร็จสิ้น แตะ 

## การกำหนดการตั้งค่าหน้าจอ Today

หากต้องการเปลี่ยนลักษณะของอุปกรณ์:



1. แตะ  > **Settings** > **Today**
2. จากแท็บ **Appearance** เลือกลักษณะสำหรับอุปกรณ์ของคุณ
3. แตะ  เมื่อเสร็จสิ้น

เมื่อต้องการกำหนดการตั้งค่ารายการที่แสดงบนหน้าจอ **Today**:

1. แตะ  > **Settings** > **Today**
2. จากแท็บ **Items** เลือกรายการที่คุณต้องการแสดงบนหน้าจอ Today
3. แตะ  เมื่อเสร็จสิ้น



หากต้องการเปลี่ยนภาพพื้นหลัง:

1. แตะ  > **Settings** > **Today**
2. จากแท็บ **Appearance** เลือกช่อง **Use this picture as the background** และแตะ **Browse** จากนั้นแตะภาพที่จะใช้เป็นภาพพื้นหลัง
3. แตะ  เมื่อเสร็จสิ้น

## การป้องกันข้อมูลติดต่อของคุณ

คุณลักษณะข้อมูลเจ้าของเครื่อง ให้คุณป้องกันและแสดงข้อมูลติดต่อส่วนตัวของคุณ เช่น ชื่อ หมายเลขติดต่ออื่นๆ และที่อยู่อีเมลบนอุปกรณ์ของคุณ

---

**หมายเหตุ:** เราขอแนะนำให้คุณป้องกันข้อมูลติดต่อของคุณ เพื่อความสะดวกในการได้รับการติดต่อในกรณีที่เครื่องสูญหาย

---



หากต้องการป้องกันข้อมูลเจ้าของเครื่อง:

1. แตะ  > **Settings** > **Owner Information**
2. ป้อนรายละเอียดของคุณและแตะ 



## การตั้งค่าเสียงและการแจ้งเตือน

ฟังก์ชันนี้ช่วยให้คุณปรับแต่งเสียงของเสียงเรียกเข้า การแจ้งเตือน เตือนความจำ เตือน คำเตือน อีเมล ข้อความตัวอักษร และเสียงปุ่มกดโทรศัพท์ที่มีเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ให้ด้วย ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้

หากต้องการเปลี่ยนเสียง:

1. แตะ  > **Settings** > แท็บ **Personal** > **Sounds & Notifications**
2. จากแท็บ **Sounds** เลือกกล่องกาเครื่องหมายหน้ารายการที่คุณต้องการเปิดใช้เสียง
3. เมื่อเสร็จสิ้น แตะ 

หากต้องการเปลี่ยนการแจ้งเตือน:

1. แตะ  > **Settings** > แท็บ **Personal** > **Sounds & Notifications**
2. จากแท็บ **Notifications** เลือกเหตุการณ์จากระายการตรวจสอบและเปลี่ยนการตั้งค่า
3. เมื่อเสร็จสิ้น แตะ 

# การตั้งค่าวันที่ เวลา และนาฬิกาปลุก

หากต้องการตั้งค่าวันที่และเวลา:

- 1.แตะ  > **Settings** > แท็บ **System** > **Clock & Alarms**
- 2.บนแท็บ **Time** ป้องกันการตั้งค่าเขตเวลา วันที่ และเวลา
- 3.เลือกช่อง **Sync to current time zone** หากคุณต้องการซิงค์เวลาบนอุปกรณ์ของคุณกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่



---

หมายเหตุ:

- หากคุณยกเลิกการเลือกตัวเลือกนี้ เวลาบนอุปกรณ์ของคุณจะถูกล็อกไว้เมื่อคุณซิงค์อุปกรณ์กับพีซีของคุณ
  - หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ เวลาบนอุปกรณ์ของคุณจะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อคุณซิงค์อุปกรณ์กับพีซีของคุณ
- 

- 4.แตะ 

หากต้องการตั้งปลุก:

- 1.แตะ  > **Settings** > แท็บ **System** > **Clock and Alarms**
- 2.บนแท็บ **Alarm** ป้องกันการตั้งค่านาฬิกาปลุกที่จำเป็น
- 3.แตะ 

---

หมายเหตุ: คุณสามารถกำหนดค่าการตั้งค่าวันที่/เวลาโดยตรงจากหน้าจอ ASUS Today เพียงแตะ  และกำหนดค่าที่จำเป็น





---

## การตั้งค่าเสียงเรียกเข้า

ด้วยอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถเพิ่มและกำหนดค่าเพลงโปรดของคุณเป็นเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถกำหนดค่าเพลงหรือเสียงที่คุณโปรดปรานเป็นเสียงเรียกเข้าของคุณด้วยรูปแบบเสียงที่สามารถใช้ร่วมกันได้ ดังนี้: aac, amr, .mp3, .wav, .wma, และ .mid





### การเพิ่มเสียงเรียกเข้าในการเลือก


หากต้องการเพิ่มเสียงเรียกเข้าในหมวดหมู่การเลือกในการตั้งค่าโทรศัพท์:

1. แตะ  > **Settings** > **Ring tones**
2. เลือกส่วนขยายไฟล์จากกล่องรายการ
3. แตะเพื่อเลือกไฟล์เสียงเรียกเข้าที่คุณต้องการเพิ่ม  
แตะ  เพื่อเล่นเสียงเรียกเข้า และแตะ  เพื่อหยุด
4. แตะ  เมื่อเสร็จสิ้น

### การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

หากต้องการเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า:

1. แตะ  > **Settings** > **Phone**
2. บนแท็บ **Phone** เลือกเสียงเรียกเข้าจากกล่องรายการ **Ring tone** เพลงหรือเสียงที่คุณเพิ่มเป็นเสียงเรียกเข้าจะปรากฏในรายการนี้ เช่นเดียวกับเสียงเรียกเข้าเดิมที่มีกับโทรศัพท์  
แตะ  เพื่อเล่นเสียงเรียกเข้า และแตะ  เพื่อหยุด
3. แตะ  เมื่อเสร็จสิ้น





หมายเหตุ: โปรดดูเสียงเรียกเข้าที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าของโทรศัพท์ในกล่องรายการ

## การตั้งค่าการปลุกเครื่อง

คุณสามารถตั้งค่าการปลุกเครื่องเมื่อใดก็ตามที่อุปกรณ์ของคุณอยู่ในโหมดพักการใช้งาน

เมื่อต้องการตั้งค่าการปลุกเครื่อง:

- 1.แตะ  > **Settings** > **Wakeup Source**
- 2.เลือกรายการการปลุกเครื่องที่มีอยู่  
แตะ **Select All** เพื่อเลือกรายการทั้งหมด หรือแตะ **Select None** เพื่อยกเลิกการเลือกรายการทั้งหมดที่มีอยู่
- 3.แตะ  เมื่อเสร็จสิ้น



# บทที่ 8

## การทำการเชื่อมต่อ

- การใช้ Wireless Manager
- การใช้ Bluetooth®
- การใช้ Wi-Fi
- การตั้งค่าการเชื่อมต่อ GPRS
- การตั้งค่าเครือข่าย
- เครือข่าย GSM/3G

## การใช้ Wireless Manager

Wireless Manager ช่วยให้คุณเปิดใช้/ปิดใช้งานฟังก์ชันโหมดบนเครื่องบิน เปิดใช้/ปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Wi-Fi, Bluetooth และการเชื่อมต่อโทรศัพท์ ใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นโมเด็มภายนอก และเปิดใช้/ปิดใช้งาน Direct Push

### การเปิดใช้/ปิดใช้งานโหมดบนเครื่องบิน

โทรศัพท์ของคุณช่วยให้คุณเปิดใช้โหมดบนเครื่องบินก่อนขึ้นเครื่อง คุณลักษณะโหมดบนเครื่องบินช่วยให้คุณเปิดการเชื่อมต่อไร้สายและฟังก์ชันการถ่ายโอนข้อมูลของโทรศัพท์ของคุณ รวมทั้งเปิดโอกาสให้คุณใช้ฟังก์ชันพื้นฐานของโทรศัพท์ เช่น ฟังเพลงและเล่นเกมขณะอยู่บนเครื่องบิน คุณไม่สามารถส่ง SMS หรือโทรออกขณะเปิดใช้งานโหมดบนเครื่องบิน

เมื่อต้องการเปิดใช้/ปิดใช้งานโหมดบนเครื่องบิน:

- 1.แตะ  > **Settings** > แท็บ **Connections** > **Wireless Manager**
- 2.แตะไอคอน **Flight Mode** เมื่อเปิดใช้งาน ไอคอนจะเป็นสีน้ำเงิน


เมื่อต้องการปิดใช้งานฟังก์ชันโหมดบนเครื่องบิน แตะไอคอน **Flight Mode** ไอคอนจะเป็นสีเทาเมื่อปิดใช้งาน



## การเปิดใช้/ปิดใช้งานการเชื่อมต่อไร้สาย

คุณสามารถเปิด/ปิดการเชื่อมต่อไร้สายบนอุปกรณ์ของคุณ เช่น การเชื่อมต่อ Wi-Fi, Bluetooth และ GPRS จากแอปพลิเคชัน Wireless Manager

เมื่อต้องการเปิดใช้/ปิดใช้งานการเชื่อมต่อไร้สาย:

1. แตะ  > **Settings** > แท็บ **Connections** > **Wireless Manager**
2. แตะไอคอน **Wi-Fi** หรือ **Bluetooth** เพื่อเปิดการเชื่อมต่อไร้สายเหล่านี้ ไอคอนที่เลือกจะเป็นสีน้ำเงินเมื่อเปิดใช้งาน เมื่อต้องการปิดใช้งานการเชื่อมต่อไร้สาย แตะไอคอนการเชื่อมต่อไร้สายที่คุณต้องการปิด ไอคอนจะเป็นสีเทาเมื่อปิดใช้งาน

## การใช้ PDA phone เป็นโมเด็มภายนอก

ด้วยการใช้ Internet Sharing คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณเพื่อเชื่อมต่อพีซีกับอินเทอร์เน็ต เมื่อต้องการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับพีซี คุณสามารถใช้ USB Bluetooth dongle ได้

---

**หมายเหตุ:** โปรดแน่ใจว่าคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านทางวิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือ GPRS โปรดดูที่ส่วน Wi-Fi หรือ GPRS ในคู่มือการใช้งานนี้สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

---


## การใช้สาย USB เพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์กับพีซี

---

**หมายเหตุ:** โปรดแน่ใจว่าคุณติดตั้ง Microsoft® ActiveSync 4.5 หรือรุ่นถัดไปในพีซีแล้ว

---

### เมื่อต้องการใช้สาย USB เพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์กับพีซี:

1. โปรดแน่ใจว่าปิดใช้งานการเชื่อมต่อ ActiveSync USB ในพีซีแล้ว เมื่อต้องการปิดใช้งาน:
  - เปิด ActiveSync ในพีซีและคลิก **File > Connection Settings**
  - ลบเครื่องหมายในกล่องกาเครื่องหมาย **Allow USB connections**
2. แต่  > **Settings** > แท็บ **Connections > Wireless Manager > Internet Sharing**
3. เลือก **USB** จากรายการดรอปดาวน์ **PC Connection**
4. จากรายการ Network Connection เลือกเครือข่ายที่อุปกรณ์ของคุณจะใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
5. แต่ **Connect** รอสักครู่เพื่อให้อุปกรณ์ของคุณทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

## การใช้ Direct Push

Direct Push คือเทคโนโลยีที่เปิดโอกาสให้คุณดึงข้อความอีเมลได้อย่างต่อเนื่อง แม้ไม่มีการซิงโครไนซ์อุปกรณ์ของคุณกับพีซีก็ตาม

### เมื่อต้องการใช้ Direct Push:

1. แต่  > **Settings** > แท็บ **Connections > Wireless Manager**
  2. แต่ ไอคอน **Direct Push** เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน Direct Push เมื่อเปิดใช้งาน ไอคอนจะเป็นสีน้ำเงิน
- เมื่อต้องการปิดใช้งาน Direct Push แต่ไอคอน **Direct Push** ไอคอนจะเป็นสีเทาเมื่อปิดใช้งาน

## การใช้ Bluetooth®

Bluetooth® คือเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระยะสั้น ที่ช่วยให้อุปกรณ์ที่มี Bluetooth สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในรัศมีประมาณ 10 เมตร (30 ฟุต) ได้โดยไม่ต้องเป็นต้องเชื่อมต่อสัมผัสกัน เมื่อเปิดใช้งาน Bluetooth ในอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถ:

- เชื่อมต่อและสื่อสาร เช่น ส่งไฟล์ งาน หรือรายชื่อ กับอุปกรณ์อื่นที่ใช้งาน Bluetooth ได้
- ใช้บริการ Bluetooth หลังจากคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์อื่นโดยใช้ Bluetooth คุณสามารถใช้บริการที่มีอยู่ในอุปกรณ์นั้นได้

---



**หมายเหตุ:** ระยะห่างที่แท้จริงจะแตกต่างกันตามสภาวะแวดล้อมและการบดบัง

---

## การเปิดทำงาน Bluetooth ในอุปกรณ์ของคุณ

ใช้ Wireless Manager เพื่อเปิดหรือปิดใช้งาน Bluetooth ในอุปกรณ์ของคุณ

**เมื่อต้องการเปิดทำงาน Bluetooth ในอุปกรณ์ของคุณ:**

1. เรียกใช้ Wireless Manager โดยคุณสามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งคือ:
  - แตะ  > **Settings** > แท็บ **Connections** > **Wireless Manager**
  - แตะ  > **Wireless Manager**
2. แตะไอคอน Bluetooth เพื่อเปิด/ปิดการเชื่อมต่อ Bluetooth ไอคอนจะเป็นสีน้ำเงินเมื่อเปิดใช้งาน และสีเทาเมื่อปิดใช้งาน


---

**เคล็ดลับ:** เมื่อไม่ได้อาศัยงาน ให้ปิดทำงาน Bluetooth ในอุปกรณ์ของคุณเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

---

## การเพิ่มอุปกรณ์ Bluetooth


### เมื่อต้องการเพิ่มอุปกรณ์ Bluetooth:

1. ดูให้แน่ใจว่าเปิดใช้ Bluetooth ในอุปกรณ์ที่คุณต้องการเพิ่ม และตั้งอุปกรณ์นั้นในสถานะ Visible แล้ว
2. แตะ  > **Settings** > แท็บ **Connections** > **Bluetooth**
3. แตะ **Add new device...** เพื่อค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth ที่มีอยู่ การค้นหาอาจใช้เวลาสักครู่
4. เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อด้วย จากนั้นแตะ **Next** หรือกดปุ่มเลือกขวา
5. ป้อนรหัสผ่านตัวเลขตัวอักษรของอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ จากนั้นแตะ **Next** หรือกดปุ่มเลือกขวา คุณสามารถดูรหัสผ่านดังกล่าวได้จากเอกสารประกอบที่จัดส่งให้พร้อมกับอุปกรณ์นั้น
6. ป้อนชื่อที่ใช้แสดงสำหรับการเชื่อมต่อ
7. ทำซ้ำตามขั้นตอน 3 - 6 เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เพิ่มเติม

## การใช้ Wi-Fi




### การเปิด Wi-Fi

#### เมื่อต้องการเปิด Wi-Fi:

1. แตะ  > **Settings** > แท็บ **Connections** > **Wi-Fi** > **Menu** > **Turn On Wi-Fi**  
จากนั้นอุปกรณ์จะสแกนเครือข่ายไร้สายทั้งหมดที่ใช้ได้โดยอัตโนมัติภายในระยะเวลาสแกนของ Wi-Fi
2. จากรายการเครือข่ายไร้สายที่ตรวจพบ เลือกเครือข่ายไร้สายที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณ แล้วแตะ **OK**
3. เลือกว่าเครือข่ายไร้สายเชื่อมต่อกับเครือข่าย **The Internet** หรือ **Work** แล้วแตะ **Connect**
4. ป้อนรหัสผ่านแล้วแตะ **Connect** หากไม่ต้องการป้อนรหัสผ่าน เพียงแตะ **Connect** จากนั้นอุปกรณ์จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่เลือก

## การกำหนดค่าเครือข่ายไร้สาย

หากต้องการกำหนดค่าเครือข่ายไร้สาย:



- เมื่อต้องการเรียกใช้หน้าการตั้งค่า Wi-Fi ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  - แตะ  > **Settings** > แท็บ **Connections** > **Wi-Fi**
  - แตะ  จากแถบสถานะแล้วแตะ **Settings** > **Wi-Fi**
- ในหน้าจอ **Configure Wireless Networks** แตะเครือข่ายไร้สายที่มีอยู่ จากนั้นทำการเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็น หากเครือข่ายไร้สายที่คุณต้องการเชื่อมต่อไม่ปรากฏในรายการ แตะ **Add New...**  
โปรดดูที่ส่วนถัดไปสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีเพิ่มเครือข่ายไร้สายใหม่  
แตะแท็บ **Network Adapters** และเลือกอะแดปเตอร์ แตะอะแดปเตอร์เพื่อตั้งค่าหากจำเป็น
- แตะ  เมื่อเสร็จสิ้น

## การเพิ่มเครือข่ายไร้สาย

หากอุปกรณ์ไม่สามารถตรวจพบเครือข่ายไร้สายที่คุณต้องการเชื่อมต่อได้โดยอัตโนมัติ คุณสามารถเพิ่มเครือข่ายนั้นด้วยตนเอง โปรดสอบถามการตั้งค่าเครือข่ายไร้สายจากผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ

### หากต้องการเพิ่มเครือข่ายไร้สาย:

1. เมื่อต้องการเรียกใช้หน้าการตั้งค่า Wi-Fi ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- แตะ  > **Settings** > แท็บ **Connections** > **Wi-Fi**
- แตะ  จากแถบสถานะ แล้วแตะ **Settings** > **Wi-Fi**

จากนั้นแตะ **Add New...** จากแท็บ **Wireless**

2. ป้อนชื่อของเครือข่ายและเลือกรายการจากเมนูรอปดาวน์ **Connects to:** drop-down menu จากนั้นแตะ **Next**
3. ตั้งการรับรองความถูกต้อง การเข้ารหัสข้อมูล และคีย์เครือข่าย สอบถามข้อมูลเหล่านี้จากผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ จากนั้นแตะ **Next**

---

**หมายเหตุ:** ขอการรับรองความถูกต้อง การเข้ารหัสข้อมูล และคีย์เครือข่ายได้จากผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ

---

4. หากคุณต้องการเปลี่ยนประเภท EAP ให้กาเครื่องหมายที่ช่อง แล้วเปลี่ยนประเภท EAP
5. แตะ **Finish** เมื่อเสร็จสิ้น

## การตั้งค่าการเชื่อมต่อ GPRS

อุปกรณ์ของคุณช่วยให้คุณเชื่อมต่อผ่านทาง General Packet Radio Service (GPRS) GPRS คือมาตรฐานการสื่อสารไร้สายที่ทำงานด้วยความเร็วสูงถึง 144 kbps เทียบกับ 9.6 kbps ของระบบการสื่อสาร Global System for Mobile Communications (GSM) ในปัจจุบัน โดยระบบนี้สนับสนุนช่วงแบนวิธที่กว้าง ซึ่งช่วยให้คุณส่ง และรับข้อมูลเป็นกลุ่มเล็กๆ ได้ เช่น ข้อความอีเมลและการท่องเว็บ เมื่อต้องการตั้งค่าการเชื่อมต่อ GPRS ในอุปกรณ์ของคุณ:

1. จากหน้าจอ Today และ **G** / **3G** บนแถบสถานะ แล้วแตะ **Settings** > **Connections** หรือจากหน้าจอ Settings และแตะ **Connections** > **Connections**
2. จากหน้าจอ Connections และแตะ **Add a new modem connection**
3. ป้อนชื่อเฉพาะสำหรับการเชื่อมต่อนี้ จากนั้นเลือก **Cellular Line (GPRS)** จากรายการโมเด็ม
4. ป้อนชื่อจุดเชื่อมต่อ สอบถามจุดเชื่อมต่อจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ
5. ป้อนชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และโดเมนของคุณ จากนั้นแตะ **Finish** ติดต่อดูแลระบบเครือข่ายของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ



---

### หมายเหตุ:

- การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจแตกต่างกันตามสถานที่และผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ สอบถามผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ใช้ไดเนตของคุณ
  - ค่าบริการของ GPRS และการตั้งค่าการเชื่อมต่อ GPRS อาจแตกต่างกันในผู้ให้บริการแต่ละราย สอบถามผู้ให้บริการของคุณสำหรับรูปแบบที่เหมาะสม
  - การเชื่อมต่อ GPRS และ USB ไม่สามารถใช้งานพร้อมกัน
-

## การเชื่อมต่อ GPRS

เมื่อต้องการเชื่อมต่อ GPRS:

1. แตะ  > **Settings** > แتب **Connections** > **Connections**
2. จากหน้าจอ Connections แตะ **Manage existing connections**
3. แตะการเชื่อมต่อที่มีอยู่ค้างไว้ จากนั้นแตะ **Connect** ในเมนูป๊อปอัพ  
และ **Delete** หากต้องการลบการเชื่อมต่อที่เลือก
4. เมื่อเชื่อมต่อแล้ว แตะ  เพื่อออก

---

**หมายเหตุ:** เมื่อใช้ WLAN พร้อมๆ กับ GPRS การเชื่อมต่อ GPRS จะได้รับสัญญาณก่อน ขอแนะนำว่าไม่ควรใช้ WLAN และ GPRS พร้อมกัน

---

หากคุณต้องการเชื่อมต่อ GPRS เป็นค่าเริ่มต้น ระบบจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเรียกใช้แอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

1. เรียกใช้แอปพลิเคชันใดๆ ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เช่น Internet Explorer อุปกรณ์จะเชื่อมต่อการเชื่อมต่อ GPRS ค่าเริ่มต้นของคุณโดยอัตโนมัติ กล้องป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงสถานะการเชื่อมต่อ
2. เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ หากคุณกำลังใช้ Internet Explorer เว็บไซต์เริ่มต้นจะแสดงขึ้น



## การตัดการเชื่อมต่อ GPRS

เมื่อต้องการตัดการเชื่อมต่อ GPRS:

1. แตะ  > **Settings** > แท็บ **Connections** > **Wireless Manager**
2. แตะไอคอน GPRS ไอคอนจะเป็นสีเทาเมื่อปิดใช้งาน

---




หมายเหตุ:

- คุณสามารถตัดการเชื่อมต่อเท่านั้น แต่คุณไม่สามารถเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ GPRS ในแอปพลิเคชัน Wireless Manager ได้
  - หากคุณตั้งให้ ActiveSync ทำการซิงค์กับ Exchange Server โดยอัตโนมัติ การซิงโครไนซ์จะดำเนินการหลังจากคุณเชื่อมต่ออีกครั้ง
  - GPRS จะเชื่อมต่ออีกครั้งโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเรียกใช้แอปพลิเคชันที่ต้องใช้การเชื่อมต่อ GPRS (เช่น Internet Explorer หรือ Windows Live Messenger)
- 

## การใช้เครื่องมือ GPRS

เครื่องมือ GPRS ช่วยให้คุณสะดวกแก่คุณในการเลือกและเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ GPRS ของคุณ

เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับเครื่องมือ GPRS:

1. แตะ  > **Settings** > แท็บ **Connections** > **Network Setting**  
คุณยังสามารถแตะ  /  บนแถบสถานะ แล้วแตะ **Settings** จากกล่องป๊อปอัพได้ด้วย
2. จากหน้าจอ Network Setting เลือกผู้ให้บริการ GPRS จากรายการ

---

หมายเหตุ:



- ผู้ให้บริการจะแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค
  - การเชื่อมต่อ GPRS และ USB ไม่สามารถใช้งานพร้อมกัน
-

## การตั้งค่าเครือข่าย

อุปกรณ์ของคุณช่วยให้คุณสมารถกำหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ รวมทั้งกำหนดเครือข่ายหลายๆ รายการตามลำดับที่คุณต้องการเข้าใช้งานได้

### การกำหนดค่าเครือข่าย


เมื่อต้องการกำหนดการตั้งค่าเครือข่าย:

1. แต่  > **Settings** > แท็บ **Connections** > **Network Setting**
2. เลือก **Country** และ **Operator** จากรายการดรอปดาวน์ หากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณไม่มีชื่ออยู่ในรายการ และปุ่ม **Auto Detect**
3. เมื่อเสร็จสิ้น แต่ 

### การตั้งเครือข่ายที่ต้องการใช้

อุปกรณ์ของคุณช่วยให้คุณสมารถตั้งเครือข่ายหลายเครือข่ายตามลำดับที่คุณต้องการให้อุปกรณ์ของคุณเข้าใช้ หากไม่สามารถเข้าใช้เครือข่ายหลักได้ อุปกรณ์จะพยายามเข้าใช้เครือข่ายที่ใช้ได้ถัดไปในรายการเครือข่ายของคุณโดยอัตโนมัติ




เมื่อต้องการตั้งเครือข่ายที่ต้องการใช้:

1. จากหน้าจอปุ่มกด แต่ **Menu** > **Options** > แท็บ **Network**
2. แต่ **Set Networks** และทำตามคำแนะนำที่หน้าจอ
3. เมื่อคุณตั้งเครือข่ายที่ต้องการใช้แล้ว แต่  เพื่อกลับสู่แท็บ **Network** ในรายการ **Network selection** และ **Automatic**

## เครือข่าย GSM/3G

เครือข่าย GSM/3G ช่วยให้คุณสามารถสลับประเภทเครือข่ายได้อย่างสะดวก ตัวเลือกเครือข่ายประกอบด้วย Automatic, 3G และ GSM ค่าเริ่มต้นคือ Automatic ซึ่งช่วยให้อุปกรณ์สามารถค้นหาบริการที่เหมาะสมได้โดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการเลือกประเภทเครือข่าย:

- 1.แตะ  > **Settings** > แท็บ **Connections** > **GSM/3G Networks**
- 2.เลือกประเภทเครือข่ายที่เหมาะสม แล้วแตะ   
หากคุณต้องการใช้บริการที่ซิมการ์ดของคุณตรงพบโดยอัตโนมัติ เลือก **Automatic**
- 3.เมื่อมีการแจ้ง แตะ  เพื่อรีเซ็ตรหัสอุปกรณ์ของคุณและใช้การเปลี่ยนแปลง

---

หมายเหตุ:

- ประเภทเครือข่ายแตกต่างกันตามผู้ให้บริการ
  - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกประเภทเครือข่ายที่ถูกต้องให้กับซิมการ์ดของคุณ
-



# บทที่ ๙

## คุณลักษณะด้าน GPS



- GPS Catcher
- GPS ภายนอก

## GPS Catcher

GPS Catcher ช่วยให้คุณสามารถอัปเดตข้อมูลระบบการจับตำแหน่งทั่วโลก (Global Positioning System - GPS) ในอุปกรณ์ของคุณ ข้อมูล GPS ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานะของดาวเทียม และวันที่และเวลาปัจจุบัน เพื่อพิจารณาตำแหน่งของดาวเทียม

### การอัปเดตข้อมูล GPS

เมื่อต้องการอัปเดตข้อมูล GPS:

1. แตะ  > **Programs > GPS Catcher**
2. จากนั้นแตะ **Update** เพื่อเริ่มอัปเดต
3. แตะ  เมื่อเสร็จสิ้น

---

หมายเหตุ:

- เพื่อให้การอัปเดตเป็นผลสำเร็จ โปรดแน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว
  - ข้อมูล GPS มีการหมดอายุภายใน 3 วัน คุณจำเป็นต้องอัปเดตอีกครั้งเมื่อข้อมูลหมดอายุ
  - คุณยังสามารถตั้ง GPS Catcher ให้อัปเดตอัตโนมัติ โปรดดูในส่วน **การตั้งค่า GPS Catcher** สำหรับรายละเอียด
- 

### การตั้งค่า GPS Catcher

เมื่อต้องการตั้งค่า GPS Catcher:

1. จากหน้าจอ GPS Catcher แตะ **Menu > Setting**
2. ตั้งตัวเลือกตามที่คุณต้องการ แตะ **Done** เมื่อเสร็จสิ้น

## GPS ภายนอก


อุปกรณ์ของคุณสามารถใช้กับอุปกรณ์ GPS ภายนอก เพื่อรับข้อมูล GPS

---

หมายเหตุ:

- Pocket PC ของคุณสนับสนุนเฉพาะอุปกรณ์ GPS ภายนอกที่ใช้งาน Bluetooth ได้
  - ก่อนการใช้อุปกรณ์ภายนอก เชื่อมต่ออุปกรณ์ GPS ภายนอกเข้ากับ Pocket PC ของคุณผ่านทาง Bluetooth โปรดดูส่วน การใช้ Bluetooth® สำหรับรายละเอียด
- 

เมื่อต้องการตั้งค่าอุปกรณ์ GPS ภายนอก:

1. แต่  > **Settings** > แท็บ **System** > **External GPS**
2. จากแท็บ **Programs** เลือกพอร์ตของโปรแกรม

---

หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้นแล้ว พอร์ตจะถูกตั้งเป็น **GPD1** เราขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้น

---

3. จากแท็บ **Hardware** ระบุพอร์ตของฮาร์ดแวร์และบอดเรตสำหรับใช้ในอุปกรณ์ GPS ภายนอกของคุณ

---

หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้นแล้ว พอร์ตของฮาร์ดแวร์จะถูกตั้งเป็น **COM2** และบอดเรตจะถูกตั้งเป็น **57600** โปรดดูรายละเอียดจากคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ GPS ภายนอก

---

4. จากแท็บ **Access** เลือกช่อง **Manage GPS automatically (แนะนำ)**

---

สิ่งสำคัญ: หากคุณเลือกทำเครื่องหมายในช่องนี้ แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับ GPS บางแอปพลิเคชันอาจไม่สามารถรับข้อมูล GPS ได้

---





# บทที่ 10

## คุณสมบัติที่มีเดีย

- การใช้กล้องถ่ายรูป
- การดูภาพและวิดีโอ
- เครื่องเล่นไฟล์สตรีม
- EziMusic
- EziPhoto
- YouTube&Flickr

## การใช้กล้องถ่ายรูป

กล้องถ่ายรูปในตัวช่วยให้คุณสามารถถ่ายภาพและบันทึกเสียง/ไฟล์วิดีโอได้

## การเรียกใช้กล้องถ่ายรูป

เมื่อต้องการเริ่มใช้กล้อง ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- แตะ  > **Programs** > **Pictures & Videos** > ไอคอน **Camera**
- กดปุ่มกล้องทางด้านขวาของโทรศัพท์

เมื่อต้องการออกจากกล้องถ่ายรูป แตะไอคอนออก  ที่หน้าจอกล้อง


## รูปแบบที่สนับสนุน

ด้วยการใช้โหมดกล้องถ่ายรูปและโหมดวิดีโอ ภาพหรือไฟล์วิดีโอที่ถ่ายจะถูกจัดเก็บในรูปแบบต่อไปนี้

- ภาพนิ่ง (โหมดกล้องถ่ายรูป): - JPEG (.jpg)
- วิดีโอ (โหมดวิดีโอ): -3GP (.3gp), MPEG-4 (.mp4)

## โหมดกล้องถ่ายรูป

ภาพต่อไปนี้อธิบายไอคอนหน้าจอในคุณสมบัติกล้องถ่ายรูป:



### หมายเหตุ:

- ตามค่าเริ่มต้นแล้ว หน้าจอแสดงตัวอย่าง ภาพจะถูกตั้งค่าเป็นภาพแนวนอน
- หลังจากเรียกใช้กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์ของคุณจะตั้งเป็นโหมดกล้องถ่ายรูปโดยค่าเริ่มต้น
- ในโหมดกล้องถ่ายรูป ปุ่มกล้องจะทำงานเป็นปุ่มชัตเตอร์

## เมนูตัวเลือกกล้องถ่ายรูป

เมนูตัวเลือกกล้องถ่ายรูปช่วยให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่ากล้องถ่ายรูปและภาพต่าง ๆ

เมื่อต้องการเรียกใช้เมนูตัวเลือก:


- 1.แตะ **Menu** จากหน้าจอกล้องถ่ายรูป
- 2.จากเมนูทางลัดแตะไอคอนเพื่อแสดงข้อมูล
  - **Scene:**ช่วยให้คุณเลือกค่าล่วงหน้าที่เหมาะสมสำหรับการถ่ายภาพกลางคืนหรือถ่ายภาพการแข่งกีฬา เลือก **Auto** เพื่อใช้การตั้งค่าที่ดีที่สุดกับทุกสถานการณ์
  - **Self-Timer:** ตั้งเวลาหน่วงของการปล่อยชัตเตอร์ 5 หรือ 10 วินาที หลังจากที่คุณกดปุ่มกล้อง/ชัตเตอร์
  - **Burst:**ช่วยให้คุณสามารถถ่ายภาพต่อเนื่อง 4 ภาพหรือ 9 ภาพด้วยการกดปุ่มกล้อง/ชัตเตอร์เพียงครั้งเดียว
  - **Picture Size:**ช่วยให้คุณสามารถตั้งขนาดกรอบของรูปภาพ
  - **Advanced:** ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าต่อไปนี้: **Camera, Video, Color Adjustment** และ **General**

## การถ่ายภาพ

หลังจากเรียกใช้กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์ของคุณจะตั้งเป็นโหมดกล้องถ่ายรูปโดยค่าเริ่มต้น

คุณยังสามารถสลับเปลี่ยนระหว่างโหมดกล้องถ่ายรูปและโหมดวิดีโอโดยแตะที่ไอคอนกล้องถ่ายรูป/วิดีโอบนหน้าจอ

**หากต้องการถ่ายภาพ:**

1. กดปุ่มกล้องจนสุด เมื่อไอคอน  ปรากฏขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ตั้งและไมสั่น
2. แตะ **Camera** จากนั้น ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-2 เพื่อถ่ายภาพเพิ่ม

---

**หมายเหตุ:** ภาพจะถูกบันทึกลงในสื่อบันทึกเริ่มต้นโดยอัตโนมัติและสามารถดูได้โดยใช้ Pictures & Videos

---

## โหมควิดีโอ

ภาพต่อไปนี้อธิบายไอคอนหน้าจอในโหมควิดีโอ:



## เมนูตัวเลือกวิดีโอ

เมนูตัวเลือกวิดีโอช่วยให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่าวิดีโอและการเล่นต่างๆ

เมื่อต้องการเรียกใช้เมนูตัวเลือกวิดีโอ:

1. แตะ **Menu** จากหน้าจอวิดีโอ
2. จากเมนูทางลัด แตะไอคอนเพื่อแสดงข้อมูล
  - **Video Size**: ช่วยให้คุณสามารถตั้งขนาดเฟรมของวิดีโอ
  - **Advanced**: ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าต่อไปนี้: **Camera**, **Video**, **Color Adjustment** และ **General**

## การบันทึกวิดีโอ

ตั้งค่าโทรศัพท์เป็นโหมดถ่ายวิดีโอเพื่อบันทึกวิดีโอ

**เมื่อต้องการตั้งค่าโหมดวิดีโอ:**

- แต่ไอคอนโหมดวิดีโอบนหน้าจอ

**เมื่อต้องการบันทึกวิดีโอ:**

1. เล็งกล้องไปที่วัตถุเป้าหมาย
2. กดปุ่มกล้องจนสุดเพื่อเริ่มการบันทึก สัญลักษณ์การบันทึกจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงขณะบันทึกวิดีโอ
3. กดปุ่มกล้องอีกครั้งเพื่อหยุดบันทึก

---

**หมายเหตุ:**


- ไฟล์วิดีโอจะถูกจัดเก็บลงในสื่อบันทึกเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ
  - ใช้ Windows Media Player Mobile เพื่อเล่นไฟล์วิดีโอในโทรศัพท์ของคุณ
  - ใช้เครื่องเล่น Apple® QuickTime™ หากคุณต้องการเล่นไฟล์วิดีโอในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลด QuickTime™ installer จาก [www.apple.com/quicktime](http://www.apple.com/quicktime)
-

## การดูภาพและวิดีโอ

ใช้แอปพลิเคชัน Pictures & Videos เพื่อดูตัวอย่างภาพที่จัดเก็บและเล่นไฟล์วิดีโอ


### การดูภาพและวิดีโอ

เมื่อต้องการดูภาพและวิดีโอ:

1. แตะ  > **Programs > Pictures & Videos**
2. แตะภาพถ่ายหรือไฟล์วิดีโอที่คุณต้องการดู
  - เมื่อต้องการดูภาพหรือเรียกดูไฟล์วิดีโอที่จัดเก็บอยู่ในการ์ด MicroSD และรายการโฟลเดอร์ (ชื่อ **My Pictures**) และแตะ **Storage Card**
  - เมื่อต้องการดูภาพที่จัดเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ **My Pictures** ในโทรศัพท์ของคุณ แตะ **My Pictures** แล้วแตะภาพขนาดเล็ก
  - เมื่อต้องการเล่นไฟล์วิดีโอในโฟลเดอร์ **My Pictures** ในโทรศัพท์ของคุณ แตะ **My Pictures** จากนั้นแตะที่วิดีโอ

### การแก้ไขรูปภาพและภาพถ่าย

เมื่อต้องการแก้ไขรูปภาพและภาพถ่าย:

1. แตะ  > **Programs > Pictures & Videos** แตะรูปภาพหรือภาพถ่ายขนาดเล็กเพื่อเปิด
2. แตะ **Menu > Image Editor**
3. แก้ไขภาพ



วาด เพิ่มตราประทับ และพิมพ์ บนรูปภาพโดยใช้เครื่องมือ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถลบและเลิกทำการแก้ไขด้วยเครื่องมือลบและเครื่องมือเลิกทำ

โปรดดูไอคอนเครื่องมือและคำอธิบายในหน้าต่างต่อไป



## แถบเครื่องมือ

ไอคอน	คำอธิบาย	ไอคอน	คำอธิบาย
	แตะเพื่อซ่อนแถบเครื่องมือ		แตะเพื่อลบบางส่วนในภาพ
	แตะเพื่อเลือกสีของส่วนที่คุณแก้ไข		แตะเพื่อยกเลิกการแก้ไข
	แตะเพื่อเลือกขนาดของเส้นดินสอ		แตะเพื่อบันทึกรูปภาพ
	แตะเพื่อเพิ่มตราประทับในภาพ		แตะเพื่อออกจากการแก้ไข
	แตะเพื่อใส่ข้อความ		

หมายเหตุ:

- ฟังก์ชันแก้ไขภาพนี้สามารถใช้กับภาพหรือภาพถ่ายที่มีความละเอียด 320 x 240 เท่านั้น
- ภาพที่มีขนาดใหญ่กว่า 320 x 240 จะต้องย่อเป็น 320 x 240

4. แตะ  เพื่อบันทึกรูปภาพ จากนั้นแตะ **Yes** เพื่อยืนยัน

หมายเหตุ: ในตัวเลือกนี้ ภาพดั้งเดิมจะถูกแทนที่ด้วยภาพที่แก้ไข

คุณยังสามารถแตะ  ในแถบเครื่องมือและเลือก **Save as** เพื่อจัดเก็บภาพที่แก้ไขเป็นไฟล์ชื่ออื่น

## เครื่องเล่นไฟล์สตรีม

เครื่องเล่นไฟล์สตรีมช่วยให้คุณเล่นไฟล์เสียงหรือไฟล์วิดีโอที่สตรีมจากอินเทอร์เน็ตไปยังโทรศัพท์ของคุณ รูปแบบที่สนับสนุนประกอบด้วย 3gp, 3g2, mp4 และ sdp


**หมายเหตุ:** ก่อนใช้เครื่องเล่นไฟล์สตรีม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านทางวิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือ GPRS แล้ว โปรดดูในส่วน Wi-Fi หรือ GPRS ในคู่มือการใช้งานนี้สำหรับการเรียกใช้การเชื่อมต่อเหล่านั้นบนโทรศัพท์ของคุณ



**หมายเหตุ:** เว็บไซต์ Real Time Streaming Protocol (RTSP) มีข้อมูลมัลติมีเดียที่สตรีมได้ เช่น ไฟล์เสียง หรือไฟล์วิดีโอ

## การเล่นไฟล์สตรีม

เมื่อต้องการเล่นไฟล์สตรีม:

1.  > **Programs > Streaming Player** จากนั้นแตะ **Open**
2. เลือก **Connect with tracking history or manual input of URL**
3. ป้อนที่อยู่เว็บแล้วแตะ **Connect**

---

**หมายเหตุ:** เครื่องเล่นไฟล์สตรีมรู้จักเฉพาะที่อยู่เว็บ **rtsp:// URL** เท่านั้น

---

4.  เพื่อเล่นไฟล์สตรีมจากเว็บไซต์ **rtsp** ที่คุณต้องการ

---

**หมายเหตุ:** คุณสามารถบุ๊คมาร์คเว็บไซต์ **rtsp://URL** ที่คุณชื่นชอบเก็บไว้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ส่วนถัดไป

---

## การเชื่อมต่อกับบุ๊คมาร์ค

โทรศัพท์ของคุณช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บและเล่นไฟล์สตรีมจากเว็บไซต์ **rtsp** ที่คุณชื่นชอบได้

---



**หมายเหตุ:** ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อกับเว็บ **rtsp** ที่คุณชื่นชอบ คุณต้องเพิ่มเว็บไซต์นั้นในรายการ **Bookmark** ก่อน

---



### เมื่อต้องการสร้างบุคมาร์ค:

1. บนหน้าจอ Streaming Player และ **Menu > Bookmark Manager**
2. และ **New Folder** จากนั้นป้อนชื่อโฟลเดอร์
3. และ **Save** เพื่อบันทึกชื่อโฟลเดอร์ คุณสามารถเพิ่มเว็บไซต์ `rtsp://URL` ไว้ในโฟลเดอร์ที่คุณสร้างไว้ในครั้งถัดไปที่คุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

### เมื่อต้องการบุคมาร์คที่อยู่เว็บ `rtsp://URL`:

1. และ  > **Programs > Streaming Player** จากนั้นและ **Open**
2. เลือก **Connect with tracking history or manual input of URL**
3. พิมพ์ที่อยู่เว็บ `rtsp://URL` จากนั้นและ **Connect**
4. และ  เพื่อเล่นไฟล์สตรีมจากเว็บไซต์ `rtsp` ที่คุณต้องการ  
ในขณะที่กำลังเล่นไฟล์สตรีม และ **Menu > Add to My Bookmark**
5. กำหนดชื่อที่ระบุสำหรับไฟล์สตรีมที่คุณต้องการบันทึก
6. เลือกโฟลเดอร์ในรายการ Bookmark ที่คุณต้องการบันทึกไฟล์



### เมื่อต้องการเล่นไฟล์สตรีมที่บุคมาร์คไว้:

1. และ  > **Programs > Streaming Player** จากนั้นและ **Open**
2. เลือก **Connect with Bookmark**
3. เลือกไฟล์จากโฟลเดอร์ Bookmark ของคุณ จากนั้นและ **Connect**
4. และ  เพื่อเล่นไฟล์สตรีมจากเว็บไซต์ `rtsp` ที่คุณชื่นชอบ


## EziMusic

EziMusic ช่วยให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับเพลงและจัดการไฟล์เพลงได้โดยง่าย

เมื่อต้องการเรียกใช้ EziMusic ให้ทำอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้:

- แตะ  > **Programs** > **EziMusic**
- กดปุ่ม AnyTime Launcher จากนั้นแตะ  > **EziMusic**

ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายโปรไฟล์ EziMusic บนอุปกรณ์ของคุณ





**หมายเหตุ:** สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือการเห็นคุณสมบัติ


## EziPhoto

EziPhoto ช่วยให้คุณดูและจัดการรูปภาพของคุณได้โดยง่าย

เมื่อต้องการเรียกใช้ EziPhoto ให้ทำอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้:

- แตะ  > Programs > EziPhoto
- กดปุ่ม AnyTime Launcher จากนั้นแตะ  > EziPhoto

ต่อไปนี้คือคำอธิบายโปรแกรม EziPhoto บนอุปกรณ์ของคุณ



หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือการแนะนำคุณสมบัติ

## YouTube&Flickr

YouTube&Flickr ช่วยให้คุณสามารถอัปโหลดวิดีโอไปยังเว็บไซต์ YouTube และอัปโหลดภาพไปยังเว็บไซต์ Flickr ผ่านทางข้อความ MMS และอีเมล

---

### ข้อสำคัญ:

- ดูให้แน่ใจว่าคุณลงทะเบียนใช้บริการ MMS กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณแล้วก่อนอัปโหลดวิดีโอหรือรูปภาพทาง MMS
  - ตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณในอุปกรณ์ก่อนอัปโหลดวิดีโอหรือรูปภาพผ่านทางข้อความอีเมล โปรดดูรายละเอียดในส่วน **การตั้งค่าบัญชี** ในบทที่ 5: การรับส่งข้อความ
- 

## การใช้ YouTube


คุณสามารถอัปโหลดวิดีโอไปยังเว็บไซต์ของ YouTube ได้โดยตรงจากโทรศัพท์ของคุณผ่านทาง MMS และข้อความอีเมล

---

**ข้อสำคัญ:** ก่อนใช้ YouTube ลงทะเบียนบัญชี YouTube และตั้งค่า Mobile Profile ของคุณที่เว็บไซต์ของ YouTube ที่ <http://www.youtube.com> YouTube กำหนดที่อยู่อีเมลเป็นพิเศษให้คุณ ซึ่งลงท้าย ด้วย@mms.youtube.com

---

เมื่อต้องการอัปโหลดไฟล์วิดีโอไปยัง YouTube:

1. แตะ  > **Programs > YouTube&Flickr > YouTube**
2. แตะ **Menu > Space Setting**
3. ในพื้นที่สำหรับ **Email for YouTube uploading** ป้อนที่อยู่อีเมลของคุณ จากนั้นแตะ **Done**
4. เลือก **MMS** หรือบัญชีอีเมลจากรายการตัวเลือก
5. แตะ **Add** จากนั้นแตะไฟล์วิดีโอจากรายการ

---

**หมายเหตุ:** สอบถามผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณสำหรับข้อจำกัดขนาดของข้อความ MMS  
คุณสามารถอัปโหลดไฟล์วิดีโอหลายไฟล์ได้ในครั้งเดียวภายในขนาดที่จำกัดไว้

---

6. พิมพ์ชื่อ และรายละเอียดสำหรับไฟล์วิดีโอของคุณ
7. แตะ **Send** เพื่ออัปโหลดไฟล์วิดีโอไปยังเว็บไซต์ YouTube

## การใช้ Flickr

คุณสามารถอัปโหลดภาพถ่ายไปยังเว็บไซต์ของ Flickr ได้โดยตรงจากโทรศัพท์ของคุณ ผ่านทาง MMS และข้อความอีเมล


---

**ข้อสำคัญ:** ก่อนใช้ Flickr ลงทะเบียนบัญชี Flickr จากเว็บไซต์ของ Flickr ที่ <http://www.flickr.com>

---



การอัปโหลดภาพถ่ายไปยัง Flickr:

1. แตะ  > Programs > YouTube&Flickr > Flickr
2. แตะ Menu > Space Setting
3. ในพื้นที่สำหรับ Email for Flickr uploading ป้อน <your username>@photos.flickr.com จากนั้นแตะ Done
4. เลือก MMS หรือบัญชีอีเมลจากรายการดรอปดาวน์
5. แตะ Add จากนั้นแตะไฟล์จากรายการ

---

**หมายเหตุ:** สอบถามผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณสำหรับข้อจำกัดขนาดของข้อความ MMS  
คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ภาพถ่ายหลายไฟล์ได้ในครั้งเดียวภายในขนาดที่จำกัดไว้

---

6. พิมพ์ชื่อ รายละเอียด และป้ายกำกับสำหรับรูปภาพของคุณ
7. แตะ Send เพื่ออัปโหลดรูปภาพไปยังเว็บไซต์ Flickr



# บทที่ 11

## คุณลักษณะทางธุรกิจ



- **Ur Time**
- **Remote Calendar**
- **Meeting Time Planner**

## Ur Time

Ur Time ช่วยให้คุณสามารถตั้งเวลาและการปลุกได้จากตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ รวมถึงตั้งค่าเวลาตามเมืองต่างๆ ได้ถึง 4 เมือง



### การตั้งเวลา

เมื่อต้องการตั้งเวลา:

1. แตะ  > **Programs** > **Ur Time**
2. แตะ **Menu** > **Time** ตั้งเวลาท้องถิ่นของที่ตั้งปัจจุบันของคุณ
3. แตะ  เมื่อเสร็จสิ้น

### การตั้งปลุก



เมื่อต้องการตั้งปลุก:

1. แตะ  > **Programs** > **Ur Time**
2. แตะ **Menu** > **Alarm** จากนั้นแตะ **New** เพื่อเพิ่มการตั้งปลุกใหม่ หรือเลือกการตั้งปลุกที่มีอยู่ และแตะ **Edit**
3. ตั้งรายละเอียดการปลุก  
เมื่อต้องการเปิดใช้คุณลักษณะการปลุกเป็นระยะ กาเครื่องหมายเลือกกล่อง **Snooze** และตั้งรอบระยะเวลาการปลุก
4. แตะ  เมื่อเสร็จสิ้น



## การตั้งนาฬิกาทั่วโลก

เมื่อต้องการตั้งนาฬิกาทั่วโลก:

- 1.แตะ  > **Programs > Ur Time**
- 2.แตะ **Menu > World Clock** คุณสามารถตั้งเวลาของเมืองต่างๆ ได้มากถึง 4 เมือง
- 3.แตะ  World Clock จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ Today

## Remote Calendar

Remote Calendar ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึง Google Calendar ได้จากอุปกรณ์ของคุณ จากอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถดูปฏิทินหรือซิงโครไนซ์กิจกรรมและวาระการประชุมกับ Google Calendar ของคุณ ได้ทั้งสองทิศทาง ดาวโหลดกิจกรรมจาก Google calendar หรืออัปโหลดกิจกรรมไปยัง Google Calendar ด้วยอุปกรณ์ของคุณ

---


ข้อสำคัญ:

- ขอบัญชี Google ก่อนที่คุณจะใช้ฟังก์ชันนี้ ไปที่ [www.google.com/calendar](http://www.google.com/calendar) สำหรับรายละเอียดการลงทะเบียนขอบัญชี
  - โปรดแน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านทาง GPRS แล้วขณะใช้ Remote Calendar
-

## การซิงโครไนซ์ปฏิทิน

### การดาวน์โหลดกิจกรรมจาก Google Calendar


หากต้องการดาวน์โหลดหรือกิจกรรมจาก Google Calendar ของคุณ:

1. แต่  > **Programs > Remote Calendar**
2. ป้อน **Username** และ **Password** จากนั้นแตะ **Sync** เพื่อเริ่มการซิงโครไนซ์
3. เมื่อซิงโครไนซ์ปฏิทินสำเร็จแล้ว ข้อความป๊อปอัพจะปรากฏขึ้น และ **Yes** เพื่อเปิดปฏิทิน หรือแตะ **No** เพื่อออก

### การอัปโหลดกิจกรรมไปยัง Google Calendar

หากต้องการอัปโหลดกิจกรรมใหม่หรือแก้ไขกิจกรรมที่ Google Calendar ของคุณ:

1. แต่  > **Calendar**
2. เลือกกิจกรรมที่คุณต้องการอัปโหลดไปที่ Google Calendar จากนั้นแตะ **Menu > Upload to Google**




## การตั้งค่า Remote Calendar

Remote Calendar ช่วยให้คุณสามารถตั้งโหมดการซิงโครไนซ์

หากต้องการตั้ง Remote Calendar:

1. แตะ  > **Programs** > **Remote Calendar** > **Option** > **Setting**
2. ตั้งโหมดการซิงโครไนซ์ที่คุณต้องการ จากนั้นแตะ **OK** เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้ หรือแตะ **Cancel** เพื่อบันทึกการทำงาน



แตะเพื่อเลือกโหมดการซิงค์

แตะเพื่อเลือกรอบเวลาการซิงค์

รายการนี้จะไม่ทำงานเมื่อตั้งโหมดการซิงค์เป็น Manual

แตะเพื่อเลือกทิศทางการซิงค์

แตะเพื่อเลือกระดับความสำคัญเมื่อมีกิจกรรมที่ขัดแย้งเกิดขึ้น

## Meeting Time Planner

Meeting Time Planner ช่วยให้คุณค้นหาเวลาที่เหมาะสมสำหรับการประชุมผ่านจอภาพ โทรศัพท์ หรือการประชุมผ่านอินเทอร์เน็ตกับผู้ร่วมประชุมในเขตเวลาอื่น

เมื่อต้องการใช้ Meeting Time Planner:

1. คลิก  > Programs > Meeting Time Planner


2. เลือกวันที่และเมือง

ตารางเวลา 24 ชั่วโมงที่ใช้สีแทนรหัสของเมืองที่เลือกจะปรากฏขึ้น ช่วยให้คุณระบุเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการประชุม สิ้นเงินเข้มคือช่วงดึก/เช้ามืด สิ้นเงินอ่อนคือช่วงชั่วโมงที่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่งานยุ่งที่สุด และ สีขาวคือช่วงชั่วโมงที่มีงานยุ่งที่สุดในตอนกลางวัน คุณยังสามารถเปลี่ยนช่วงเวลา yang แสดงโดยการแตะ Interval บนมุมขวาด้านล่างของหน้าจอ

3. เลือกเวลาสำหรับการประชุมของคุณและแตะ New Date

4. ป้อนข้อมูลการประชุมและแตะ  เพื่อเพิ่มวันที่ของคุณลงใน Calendar

หมายเหตุ: คุณสามารถแตะ Interval > Summer Time เพื่อใช้เวลาประหยัดแสงกลางวัน



Kwajalein	New Zealand	Brisbane
Thu 00:00	Fri 00:00	Thu 22:00
Thu 01:00	Fri 01:00	Thu 23:00
Thu 02:00	Fri 02:00	Fri 00:00
Thu 03:00	Fri 03:00	Fri 01:00
Thu 04:00	Fri 04:00	Fri 02:00
Thu 05:00	Fri 05:00	Fri 03:00
Thu 06:00	Fri 06:00	Fri 04:00
Thu 07:00	Fri 07:00	Fri 05:00

New Date Interval



# บทที่ 12

## คุณสมบัติพิเศษของ ASUS


- Gester
- ASUS Zip
- Backup
- Newstation

## Gester

คุณลักษณะนี้ป้องกันไม่ให้การเคลื่อนไหวของคุณทำให้เกิดเอฟเฟกต์พิเศษ เช่น การเลื่อน การแพน การซูม และการหมุน

### การเปิดใช้ Gester

เมื่อต้องการเปิดใช้คุณสมบัติ Gester:

1. แตะ  > **Settings** > แท็บ **System** > **Gester**
2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายใน **Enable Gester Function**
3. เลือก **Enable Sound Effects** เพื่อเปิดทำงานเอฟเฟกต์เสียงสำหรับฟังก์ชัน Gester








---

**หมายเหตุ:** เสียงจะดังเมื่อมีสัญญาณบางอย่างเท่านั้น

---

4. แตะ  เมื่อเสร็จสิ้น


## การใช้สัญญาณ Gester

การดำเนินการ	ลักษณะ	คำอธิบาย
Scroll		<b>Scroll up/down:</b> เลื่อนนิ้วของคุณขึ้น/ลงบนหน้าจอ <b>หมายเหตุ:</b> เมื่อต้องการหยุดการเลื่อน ใช้นิ้วของคุณแตะหน้าจอ
		<b>View previous page/next page in Internet Explorer and EziPhoto:</b> เลื่อนนิ้วของคุณไปทางซ้าย/ขวาบนหน้าจอ
Pan		<b>Pan up/down:</b> เลื่อนนิ้วของคุณขึ้น/ลงบนหน้าจอ และหยุดเมื่อถึงจุดหมายของคุณ
		<b>Pan left/right:</b> เลื่อนนิ้วของคุณไปทางซ้าย/ขวาบนหน้าจอ และหยุดเมื่อถึงจุดหมายของคุณ
		<b>Pan top-left/bottom-right:</b> เลื่อนนิ้วของคุณขึ้นโดยเอียงไปทางซ้าย/ลงโดยเอียงไปทางขวาบนหน้าจอ และหยุดเมื่อถึงจุดหมายของคุณ
Zoom		<b>Zoom in in Internet Explorer and EziPhoto:</b> เลื่อนนิ้วของคุณขึ้นโดยเอียงไปทางขวาบนหน้าจอ
		<b>Zoom out in Internet Explorer and EziPhoto:</b> เลื่อนนิ้วของคุณลงด้านล่างโดยเอียงไปทางซ้ายบนหน้าจอ


## ASUS Zip


ASUS Zip ช่วยให้คุณสามารถบีบอัดไฟล์เพื่อประหยัดพื้นที่ในการจัดหน่วยความจำหรือในอุปกรณ์ของคุณ

### เมื่อต้องการบีบอัดไฟล์:


1. แต่  > **Programs > ASUS Zip**
2. เลือกปุ่มเลือกหน้า **New compress file** จากนั้นแตะ **Next**
3. เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ และแตะปุ่ม **Add** แล้วแตะ **Next**
4. เปลี่ยนชื่อไฟล์และเลือกที่ตั้งและโหมดการบีบอัด เลือกช่อง **Password** หากคุณต้องการตั้งรหัสผ่านให้กับไฟล์ และ **Next**
5. แตะ **Done** เพื่อออก เลือกช่อง **Exit and open folder** หากคุณต้องการเปิดโฟลเดอร์ที่ไฟล์บีบอัดจัดเก็บอยู่

### เมื่อต้องการเพิ่มไฟล์ลงในไฟล์บีบอัดที่มีอยู่:

1. แต่  > **Programs > ASUS Zip**
2. เลือกปุ่มเลือกหน้า **Add file to existing compressed file** แล้วแตะ **Next**
3. เลือกไฟล์บีบอัด แล้วแตะ **Next**
4. เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเพิ่มและแตะปุ่ม **Add** แล้วแตะ **Next**
5. แตะ **Done** เพื่อออก เลือกช่อง **Exit and open folder** หากคุณต้องการเปิดโฟลเดอร์ที่ไฟล์บีบอัดจัดเก็บอยู่



เมื่อต้องการดึงไฟล์ออกจากไฟล์บีบอัด:


1. แต่  > **Programs > ASUS Zip**
2. เลือกปุ่มเลือกหน้า **Extract file** แล้วแตะ **Next**
3. เลือกไฟล์บีบอัด แล้วแตะ **Next**
4. เลือกโฟลเดอร์ที่จะบันทึกไฟล์ที่ตั้ง แล้วแตะ **Next**
5. แต่ **Done** เพื่อออก เลือกช่อง **Exit and open folder** หากคุณต้องการเปิดโฟลเดอร์ที่ไฟล์บีบอัดจัดเก็บอยู่

## Backup

ฟังก์ชัน Backup ช่วยให้คุณสามารถสำรอง พร้อมทั้งเรียกคืนไฟล์และข้อมูลไปไว้ในอุปกรณ์และการดื่อบันทึก

## การสำรองข้อมูลไฟล์

เมื่อต้องการสำรองข้อมูลไฟล์:

1. แต่  > **Programs > Backup > Backup**
2. เลือกที่ตั้งและรายการที่คุณต้องการสำรองข้อมูล จากนั้นแตะ **Next**
3. เปลี่ยนชื่อไฟล์และเลือกที่จัดเก็บของไฟล์สำรองข้อมูล แล้วแตะ **Next**
4. ป้อนตัวเลขสี่หลักเป็นรหัสผ่านเพื่อเข้ารหัสไฟล์สำรองข้อมูล จากนั้นแตะ **Next**
5. แต่ **Start** เพื่อเริ่มสำรองข้อมูล หรือแตะ **Back** เพื่อกลับสู่หน้าจอก่อนหน้านี้

---

**หมายเหตุ:** ระบบจะปิดแอปพลิเคชันที่ประมวลผลอยู่ทั้งหมดขณะสำรองข้อมูลไฟล์

---

6. เมื่อเสร็จสิ้น แต่ **Reset** เพื่อรีเซ็ตอุปกรณ์


## การตั้งค่าการสำรองข้อมูล

เมื่อต้องการตั้งค่าการสำรองข้อมูล:

1. แต่  > **Programs** > **Backup** จากนั้นแตะ **Option**
2. ทำเครื่องหมายเลือกหากคุณต้องการให้อุปกรณ์รีเซ็ตโดยอัตโนมัติหลังการสำรองข้อมูล จากนั้นแตะ  เมื่อเสร็จสิ้น

## การเรียกคืนไฟล์

เมื่อต้องการเรียกคืนไฟล์:

1. แต่  > **Programs** > **Backup** > **Restore**
2. เลือกที่ตั้งและรายการที่คุณต้องการเรียกคืน แล้วแตะ **Next**
3. เปลี่ยนชื่อไฟล์และเลือกที่จัดเก็บของไฟล์สำรองข้อมูล แล้วแตะ **Next**
4. ป้อนรหัสผ่านหลักเพื่อถอดรหัสไฟล์สำรอง แล้วแตะ **Next**
5. เลือกรายการที่คุณต้องการเรียกคืนจากไฟล์สำรอง แล้วแตะ **Next**
6. แตะ **Start** เพื่อเริ่มเรียกคืนข้อมูล หรือแตะ **Back** เพื่อกลับสู่หน้าจอก่อนหน้านี้

---

**หมายเหตุ:** ระบบจะปิดแอปพลิเคชันที่ประมวลผลอยู่ทั้งหมดขณะเรียกคืนไฟล์

---

7. เมื่อเสร็จสิ้น แตะ **Reset** เพื่อรีเซ็ตอุปกรณ์

## Newstation

ด้วย Newstation ในโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถเรียกดูข่าวสารและบล็อกได้อย่างสะดวกทุกที่ทุกเวลา


---

**หมายเหตุ:** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตขณะใช้ Newstation


---


### การใช้ Newstation

เมื่อต้องการอ่านข่าว:


1. แตะ  > **Programs** > **Newstation**
2. แตะโฟลเดอร์หมวดหมู่เพื่อเปิด
3. แตะชื่อสถานีเพื่อเปิด
4. เรียกดูเรื่องที่คุณสนใจ

เมื่อต้องการสร้างโฟลเดอร์หมวดหมู่ใหม่:

1. แตะ  > **Programs** > **Newstation**
2. แตะ **Menu** > **New Category** แล้วแก้ไขชื่อหมวดหมู่



### เมื่อต้องการเพิ่มสถานี:

1. แต่  > **Programs > Newstation** แล้วแตะโฟลเดอร์หมวดหมู่เพื่อเปิด
2. แต่ **Menu > New Channel** คุณสามารถเพิ่มสถานีได้จากอินเทอร์เน็ตหรือจากไฟล์ที่มีอยู่

- **Input from URL**

เลือกปุ่มตัวเลือกของ **Input from URL** และป้อนที่อยู่ URL จากนั้นแตะ **Next**

เลือกหมวดหมู่ที่คุณต้องการเพิ่มสถานี จากนั้นแตะ **Finish**

- **Import from a file**

เลือกปุ่มตัวเลือกของ **Import from a file** จากนั้นแตะ **Next**

เลือกโฟลเดอร์และเลือกไฟล์จากรายการ

เลือกสถานีจากรายการ แล้วแตะ **Next**


เลือกหมวดหมู่ที่คุณต้องการเพิ่มสถานี จากนั้นแตะ **Finish**



## การใช้เมนู Newstation


### เมนูหมวดหมู่

เมื่อต้องการใช้เมนูหมวดหมู่:

1. กดปุ่ม  > **Programs > Newstation**
2. เลือกโฟลเดอร์หมวดหมู่ แล้วแตะ **Menu** รายการเมนูจะปรากฏขึ้น
3. แตะตัวเลือกที่คุณต้องการ

### เมนูสถานี


เมื่อต้องการใช้เมนูสถานี:

1. กดปุ่ม  > **Programs > Newstation**
2. แตะโฟลเดอร์หมวดหมู่ แล้วเลือกสถานีและแตะ **Menu**
3. แตะตัวเลือกที่คุณต้องการ

### เมนูเรื่อง

เมื่อต้องการใช้เมนูเรื่อง:

1. กดปุ่ม  > **Programs > Newstation**
2. แตะโฟลเดอร์หมวดหมู่ แล้วแตะสถานีเพื่อเปิด เลือกเรื่องและแตะ **Menu** รายการเมนูจะปรากฏขึ้น
3. แตะตัวเลือกที่คุณต้องการ





# บทที่ 13





## คุณลักษณะอื่น ๆ

- Microsoft® Office Mobile
- ClearVue PDF
- Auto Cleaner
- การเรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
- ข้อมูลระบบ
- Task Manager
- การนำโปรแกรมออก
- Google Search
- SMS Location Link

## Microsoft® Office Mobile

อุปกรณ์ของคุณจัดส่งให้พร้อมกับติดตั้งแอปพลิเคชัน Microsoft® Office Mobile ไว้แล้วล่วงหน้า ซึ่งช่วยให้คุณสร้าง ดู และแก้ไขเอกสารเปรตซีท งานนำเสนอ บันทึก และเวิร์ด บนอุปกรณ์ของคุณ ใช้แอปพลิเคชันนี้เหมือนกับเวลาที่คุณใช้แอปพลิเคชัน Office บนคอมพิวเตอร์ทั่วไป

เมื่อต้องการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันเหล่านี้ แต่ที่  > **Office Mobile** เลือกแอปพลิเคชันที่ต้องการใช้

ไอคอน	คำอธิบาย
	Excel Mobile ช่วยให้คุณสามารถดู สร้าง และแก้ไขเปรตซีท Excel
	OneNote Mobile ช่วยให้คุณสามารถดู สร้าง และแก้ไขไฟล์ OneNote
	Powerpoint Mobile ช่วยให้คุณสามารถดูการนำเสนอของ powerpoint
	Word Mobile ช่วยให้คุณสามารถดู สร้าง และแก้ไขไฟล์เวิร์ด

## Excel® Mobile

Excel® Mobile ช่วยให้คุณสามารถสร้าง ดู และแก้ไขเอกสารสเปรดชีตบนอุปกรณ์ของคุณ การแก้ไขหรือจัดรูปแบบใดๆ ที่ทำกับเอกสารสเปรดชีตจะยังคงเดิมแม้คุณเปิดเอกสารสเปรดชีตบนคอมพิวเตอร์ของคุณก็ตาม Excel® สามารถใช้งานร่วมกับ Microsoft® Office Excel 2007

เมื่อต้องการเรียกใช้ Excel® Mobile และ  > **Office Mobile** > **Excel Mobile**

เมื่อต้องการ	ดำเนินการนี้
สร้างสเปรดชีตใหม่	แตะ <b>New</b> เพื่อสร้างสเปรดชีตใหม่ หรือแตะ <b>Menu</b> > <b>File</b> > <b>New</b> เพื่อสร้างสเปรดชีตใหม่อีกไฟล์ ขณะทำงานบนไฟล์ปัจจุบัน เวอร์กบุ๊กกว้างจะปรากฏขึ้น ป้อนข้อมูลสำหรับสเปรดชีตใหม่ และ <b>ok</b> เมื่อเสร็จสิ้น
ลบเนื้อหา การจัดรูปแบบ หรือทั้งสองอย่าง	การใช้ปากกาไฮไลต์ เน้นช่อง แถว หรือคอลัมน์ที่คุณต้องการลบ และ <b>Menu</b> > <b>Edit</b> > <b>Clear</b> และ <b>Contents</b> เพื่อลบเนื้อหาในเซลล์ที่ถูกระบุ หรือเซลล์ต่างๆ และ <b>Format</b> เพื่อลบรูปแบบที่ใช้กับเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ และแตะ <b>All</b> เพื่อลบทั้งเนื้อหาและรูปแบบที่ใช้กับเซลล์ แถว หรือคอลัมน์
จัดรูปแบบเซลล์ แถว หรือคอลัมน์	แตะ <b>Menu</b> > <b>Format</b> ทำการจัดรูปแบบที่จำเป็นให้แก่เซลล์ แถว หรือคอลัมน์
แก้ไขชีต	แตะ <b>Menu</b> > <b>Format</b> > <b>Modify Sheets</b> คุณอาจเปลี่ยนชื่อ แท็บ ลบ เลื่อนชีตขึ้นหรือลง
แทรกเซลล์ (แถวหรือคอลัมน์) แผนภูมิ สัญลักษณ์ ฟังก์ชัน	แตะ <b>Menu</b> > <b>Insert</b> เลือกการแทรกที่คุณต้องการแทรก คุณอาจแทรกแถว คอลัมน์ แผนภูมิ สัญลักษณ์ หรือฟังก์ชัน
เรียงข้อมูล	แตะ <b>Menu</b> > <b>Sort</b> เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียง ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย <b>Ascending</b> หากคุณต้องการเรียงลำดับข้อมูลแบบจากสูงไปหาต่ำ
บันทึกไฟล์	แตะ <b>Menu</b> > <b>File</b> > <b>Save As...</b> ป้อนชื่อ โฟลเดอร์ และที่ตั้งสำหรับไฟล์ และ <b>Save</b>

เมื่อต้องการ	ดำเนินการนี้
เปลี่ยนชื่อหรือย้ายไฟล์สเปรดชีต	แตะ <b>Menu &gt; File &gt; Rename/Move...</b> ป้อนชื่อใหม่ในฟิลด์ <b>Name</b> หากต้องการย้ายไฟล์ไปยังที่ตั้งอื่น เลือกโฟลเดอร์หรือที่ตั้งที่คุณต้องการย้ายไฟล์ เมื่อเสร็จสิ้น และ <b>ok</b>
ส่งไฟล์ผ่านทางข้อความอีเมล	แตะ <b>Menu &gt; File &gt; Send via E-mail... &gt; Outlook E-mail</b> แบบข้อความอีเมลใหม่จะแสดงด้วยไฟล์ Excel ที่แนบมา ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้รับ เรื่อง และข้อความของคุณ และ <b>Send</b>
ส่งไฟล์	แตะ <b>Menu &gt; File &gt; Beam...</b> จากรายการอุปกรณ์ และอุปกรณ์ที่คุณต้องการส่งไฟล์ไปไว้ จากนั้นแตะ <b>Tap to Send</b>
ลบไฟล์	แตะ <b>Menu &gt; File &gt; Delete</b> และ <b>Yes</b> ในข้อความยืนยัน

## OneNote® Mobile

OneNote® Mobile คือแอปพลิเคชันสำหรับการจดบันทึก ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลในหลายๆ แบบ และจัดการข้อมูลได้ตามที่คุณต้องการ นอกจากนี้ข้อความแล้ว คุณยังสามารถใส่เสียงบันทึกและภาพลงในบันทึกของคุณได้

เมื่อต้องการเรียกใช้ OneNote® Mobile, แตะ  > **Office Mobile** > **OneNote Mobile**

เมื่อต้องการ	ดำเนินการนี้
สร้างบันทึกใหม่	แตะ <b>New</b> เมื่อเสร็จสิ้น และ <b>ok</b> หรือ <b>Done</b>
ใช้การจัดรูปแบบข้อความ	เน้นข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ และ <b>Menu &gt; Format</b> คุณสามารถจัดรูปแบบตัวหนา ตัวเอียง ชิดเส้นใต้ หรือขีดฆ่ากับข้อความ
ลบลักษณะการจัดรูปแบบทั้งหมด	เน้นข้อความที่คุณต้องการลบรูปแบบ และ <b>Menu &gt; Format &gt; Clear All</b>

เมื่อต้องการ	ดำเนินการนี้
การสร้างรายการที่มีหัวข้อย่อยหรือหมายเลขกำกับ	แตะ <b>Menu &gt; List</b> เลือกประเภทรายการที่คุณต้องการสร้าง
ลบรายการที่ใช้	เน้นบรรทัดของข้อความ จากนั้นแตะ <b>Menu &gt; List &gt; Clear</b>
ตัด คัดลอก หรือวางข้อความ	แตะ <b>Cut, Copy</b> หรือ <b>Paste</b> จาก <b>Menu</b>
ถ่ายภาพเพื่อใส่ในบันทึกของคุณ	แตะ <b>Menu &gt; Take Picture</b> หลังจากถ่ายภาพ และชื่อบันทึกที่มุมขวาด้านล่างของหน้าจอภาพจะปรากฏบนบันทึกของคุณ
ใส่ภาพที่มีอยู่ในบันทึกของคุณ	แตะ <b>Menu &gt; Insert Picture</b> จากภาพที่มีที่แสดงอยู่ และภาพที่คุณต้องการใส่ในบันทึก
ใส่การบันทึกในบันทึกของคุณ	แตะ <b>Menu &gt; Insert Recording</b> สร้างการบันทึกของคุณ จากนั้นแตะ <b>OK</b> เมื่อเสร็จสิ้น
ลบบันทึก	จากรายการบันทึกที่มีอยู่ แตะ <b>Menu &gt; Delete</b> และ <b>Yes</b> เพื่อยืนยันการลบ
เปลี่ยนชื่อบันทึก	จากรายการบันทึกที่มีอยู่ แตะ <b>Menu &gt; Rename</b> ป้อนชื่อบันทึกใหม่ เมื่อเสร็จสิ้น แตะ <b>ok</b> หรือ <b>Done</b>
เรียงบันทึกตามชื่อหรือตามวันที่ทำการแก้ไข	จากรายการบันทึกที่มีอยู่ แตะ <b>Menu &gt; Options</b> จากรายการดรอปดาวน์ในฟิลด์ <b>Sort notes by</b> เลือกประเภทการเรียง เมื่อเสร็จสิ้น แตะ <b>ok</b> หรือ <b>Done</b>

## Word® Mobile

Word® ช่วยให้คุณสามารถดูและแก้ไขเอกสารเวิร์ดบนอุปกรณ์ของคุณ ทั้งยังช่วยบันทึกการแก้ไขหรือจัดรูปแบบที่คุณทำบนเอกสารเวิร์ดจาก PDA phone ของคุณ แม้คุณเปิดเอกสารเวิร์ดบนคอมพิวเตอร์ของคุณก็ตาม Word® Mobile สามารถใช้งานร่วมกับ Microsoft® Office Word 2007

เมื่อต้องการเรียกใช้® Mobile และ  > **Office Mobile** > **Word Mobile**

เมื่อต้องการ	ดำเนินการนี้
สร้างไฟล์เวิร์ดใหม่	แตะ <b>New to create a new word file</b> ; หรือแตะ <b>Menu</b> > <b>File</b> > <b>New</b> เพื่อสร้างไฟล์ใหม่ระหว่างทำงานบนไฟล์ปัจจุบัน ป้อนเนื้อหาสำหรับไฟล์เวิร์ดใหม่ และ  เมื่อเสร็จสิ้น
บันทึกไฟล์ที่สื่ออยู่เป็นไฟล์ใหม่	แตะ <b>Menu</b> > <b>File</b> > <b>Save As...</b> ป้อนชื่อ โฟลเดอร์ และที่ตั้งสำหรับไฟล์ และ <b>Save</b>
เปลี่ยนชื่อหรือย้ายไฟล์	แตะ <b>Menu</b> > <b>File</b> > <b>Rename/Move...</b> ป้อนชื่อใหม่ในฟิลด์ <b>Name</b> หากต้องการย้ายไฟล์ไปยังที่ตั้งอื่น เลือกโฟลเดอร์หรือที่ตั้งที่คุณต้องการย้ายไฟล์
ส่งไฟล์ผ่านทางข้อความอีเมล	แตะ <b>Menu</b> > <b>File</b> > <b>Send via E-mail...</b> > <b>Outlook E-mail</b> แบบข้อความอีเมลใหม่จะแสดงด้วยไฟล์เวิร์ดที่แนบมา ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้รับ เรื่อง และข้อความของคุณ และ <b>Send</b>
ส่งไฟล์	แตะ <b>Menu</b> > <b>File</b> > <b>Beam...</b> จากรายการอุปกรณ์ และอุปกรณ์ที่คุณต้องการส่งไฟล์ไปไว้ จากนั้นแตะ <b>Tap to Send</b>
ลบไฟล์	แตะ <b>Menu</b> > <b>File</b> > <b>Delete</b> และ <b>Yes</b> ในข้อความยืนยัน
ใช้การจัดรูปแบบแบบอักษร	แตะ <b>Menu</b> > <b>Format</b> > <b>Font</b> ตั้งค่ารูปแบบแบบอักษรที่ต้องการ และ  เมื่อเสร็จสิ้น
ใช้การจัดรูปแบบประโยค	แตะ <b>Menu</b> > <b>Format</b> > <b>Paragraph</b> ตั้งค่ารูปแบบประโยคที่ต้องการ และ  เมื่อเสร็จสิ้น



เมื่อต้องการ	ดำเนินการนี้
ตรวจสอบการสะกดคำในไฟล์	แตะ <b>Menu &gt; Tools &gt; Spelling</b>
นับจำนวนคำหรือตัวอักษรในไฟล์	แตะ <b>Menu &gt; Tools &gt; Word Count</b>
แทรกวันที่	แตะ <b>Menu &gt; Tools &gt; Insert Date</b>
ค้นหาหรือแทนที่ข้อความ	แตะ <b>Menu &gt; Edit &gt; Find/Replace...</b>
ตัด คัดลอก หรือวางข้อความ	แตะ <b>Cut, Copy</b> หรือ <b>Paste</b> จาก <b>Menu</b>
ลบเนื้อหา	แตะ <b>Menu &gt; Edit &gt; Clear</b>
เลือกเนื้อหาทั้งหมด	แตะ <b>Menu &gt; Edit &gt; Select All</b>
สร้างไฟล์ที่ซ้ำกัน	จากรายการไฟล์ที่มีอยู่ แตะไฟล์ที่ต้องการสร้างไฟล์ที่ซ้ำกันค้างไว้ รายการเมนูไฟล์จะปรากฏขึ้น และ <b>Create Copy</b>

## PowerPoint® Mobile

PowerPoint® Mobile ช่วยให้ท่านดูไฟล์การนำเสนอบน PDA phone ของคุณ โดยสามารถทำงานร่วมกับ Microsoft® Office PowerPoint 2007

เมื่อต้องการเรียกใช้ PowerPoint® Mobile และ  > **Office Mobile** > **PowerPoint Mobile**

เมื่อต้องการ	ดำเนินการนี้
ตั้งค่าการตั้งค่าการนำเสนอ เช่น ทิศทาง สไลด์ภาพเคลื่อนไหว หรือการส่งผ่านสไลด์	แตะ <b>Menu</b> > <b>Set up Show</b> ตั้งค่าการตั้งค่าที่ต้องการ และ <b>ok</b> เมื่อเสร็จสิ้น
ดูไฟล์การนำเสนอ	จากรายการไฟล์ที่มีอยู่ แตะไฟล์ที่คุณต้องการดู ระหว่างดูการนำเสนอสไลด์โชว์ แตะหน้าจออุปกรณ์ค้างไว้ จากรายการเมนูที่ปรากฏ แตะรายการเมนูใดรายการหนึ่ง
คัดลอกไฟล์ที่มีอยู่	จากรายการไฟล์ที่มีอยู่ แตะไฟล์ที่คุณต้องการคัดลอกค้างไว้ รายการเมนูไฟล์จะปรากฏขึ้น และ <b>Create Copy</b>
ลบไฟล์	จากรายการไฟล์ที่มีอยู่ แตะไฟล์ที่คุณต้องการลบค้างไว้ รายการเมนูไฟล์จะปรากฏขึ้น และ <b>Delete</b>
เปลี่ยนชื่อหรือย้ายไฟล์	จากรายการไฟล์ที่มีอยู่ แตะไฟล์ที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อหรือย้ายค้างไว้ รายการเมนูไฟล์จะปรากฏขึ้น และ <b>Rename/Move...</b> ป้อนชื่อใหม่ในฟิลด์ <b>Name</b> หากต้องการย้ายไฟล์ไปยังที่ตั้งอื่น เลือกโฟลเดอร์หรือที่ตั้งที่คุณต้องการย้ายไฟล์ เมื่อเสร็จสิ้น และ <b>ok</b>

เมื่อต้องการ	ดำเนินการนี้
สร้างไฟล์ที่ซ้ำกัน	จากรายการไฟล์ที่มีอยู่ แต่ไฟล์ที่ต้องการสร้างไฟล์ที่ซ้ำกันค้างไว้ รายการเมนูไฟล์จะปรากฏขึ้น และ <b>Create Copy</b>
ส่งไฟล์ผ่านทางข้อความอีเมล	แตะ <b>Menu &gt; File &gt; Send via E-mail... &gt; Outlook E-mail</b> แบบข้อความอีเมลใหม่จะ แสดงด้วยไฟล์ Excel ที่แนบมา ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้รับ เรื่อง และข้อความของคุณ และ <b>Send</b>
ส่งไฟล์	แตะ <b>Menu &gt; File &gt; Beam...</b> จากรายการอุปกรณ์ และอุปกรณ์ที่คุณต้องการส่งไฟล์ไป ไว้ จากนั้นแตะ <b>Tap to Send</b>

## ClearVue PDF

ClearVue PDF ช่วยให้คุณสามารถอ่านเอกสารในรูปแบบ Portable Document Format (PDF)

เมื่อต้องการเรียกใช้แอปพลิเคชัน ClearVue PDF:

- และ  > Programs > ClearVue PDF

เมื่อต้องการออกจากแอปพลิเคชัน ClearVue PDF:



- และ File > Exit


เมื่อต้องการ	ดำเนินการนี้
เปิดไฟล์ PDF	และ File > Open... และไฟล์เพื่อเปิด
ปิดไฟล์ที่เปิด	และ File > Close
เปิดไฟล์ที่ดูล่าสุด	และ File > Recent Files รายการไฟล์ที่ดูล่าสุดจะปรากฏขึ้น และไฟล์ที่คุณต้องการเปิด
ย่อ/ขยายเนื้อหาของไฟล์ที่เปิด	และ Zoom เลือกการปรับขนาดที่คุณต้องการใช้ หรือและ Custom... เพื่อกำหนดเอง

## Auto Cleaner

เพื่อให้มีความแจ่มแจ้ง คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อปิดแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่ที่คุณไม่ได้ใช้แล้วโดยสะดวก

เมื่อต้องการตั้ง Auto Cleaner:


1. แต่  > **Settings** > แท็บ **System** > **Auto Cleaner**
2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อเปิดทำงานฟังก์ชัน Auto Cleaner จากนั้นเลือก **Short** หรือ **Long press X to close the program**
3. แต่ปุ่ม **Setting** เพื่อดังค่า **Exception** และ **Forced**
4. แต่  เมื่อเสร็จสิ้น



## การเรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถเรียกคืนระบบของอุปกรณ์เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

เมื่อต้องการเรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้น:

1. แตะ  > **Settings** > แท็บ **System** > **Default Settings**
2. ป้อน '1234' ในช่องรหัสผ่าน และแตะ OK เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการเรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้น
3. แตะ **Yes** เพื่อเริ่มการเรียกคืน

---


**คำเตือน:** ตัวเลือกนี้จะลบไฟล์ทั้งหมดที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์นี้ สร้างข้อมูลสำคัญในการติดต่อบันทึกหรือคอมพิวเตอร์ก่อนเรียกคืนค่าเริ่มต้นจากโรงงาน ก่อนดำเนินการเรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้น โปรดดูให้แน่ใจว่าคุณถอดการ์ด microSD ออกจากอุปกรณ์แล้ว

---

## ข้อมูลระบบ

ข้อมูลระบบประกอบด้วยข้อมูลสำคัญของอุปกรณ์ รวมถึงการตั้งค่าและเวอร์ชันปัจจุบันของอุปกรณ์

หากต้องการเรียกใช้ข้อมูลระบบ:

1. แตะ  > **Settings** > แท็บ **System** > **System Information**
2. แตะแท็บ **Device Info** สำหรับข้อมูลฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์
3. แตะแท็บ **Version** เพื่อแสดง ROM, Boot, Radio และเวอร์ชันของแบตเตอรี่

## Task Manager

Task Manager ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบโปรแกรมที่ทำงานอยู่ในปัจจุบัน หน่วยความจำ และการใช้ CPU คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อจบการทำงานของโปรแกรมเหล่านี้ได้โดยง่าย นอกจากนี้ ยังสามารถสลับไปยังโปรแกรมใดๆ ที่แสดงอยู่ได้จากหน้าจอ Task Manager

เมื่อต้องการเรียกใช้ Task Manager:

แตะ  > **Programs > Task Manager**

หากต้องการจบการทำงานโปรแกรม:

เลือกโปรแกรมที่คุณต้องการจบการทำงาน และแตะ **End Task**

หากต้องการจบงานทั้งหมด แตะ **Menu > End All Tasks**


เมื่อต้องการสลับเปลี่ยนโปรแกรม:

เลือกโปรแกรมและกดปุ่มลงของ Navigation หรือแตะ **Menu > Switch To**

## การนำโปรแกรมออก

หากต้องการให้พื้นที่ว่างสำหรับการจัดเก็บในหน่วยความจำของอุปกรณ์ คุณสามารถลบโปรแกรมที่ติดตั้งไว้ได้แล้ว แต่คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ลบโปรแกรมที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าในอุปกรณ์ของคุณ



เมื่อต้องการนำโปรแกรมออก:

1. แตะ  > **Settings** > แท็บ **System** > **Remove Programs**
2. เลือกโปรแกรมที่คุณต้องการนำออก จากนั้นแตะ **Remove**
3. ข้อความเตือนจะปรากฏขึ้น แตะ **Yes** เพื่อยืนยัน

## Google Search

Google Search ช่วยให้คุณทำการค้นหาวีdeoจากอุปกรณ์ของคุณ เช่นเดียวกับที่คุณใช้งานเครื่องมือค้นหาของ Google บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

เมื่อต้องการแสดงแถบ Google Search บนหน้าจอ Today screen:

1. แตะ  > **Settings** > แท็บ **Personal** > **Today**
2. จากรายการบนแท็บ **Items** เลือก **Google Search**
3. แตะ  เมื่อเสร็จสิ้น แถบ Google Search จะปรากฏบนหน้าจอ Today



## SMS Location Link


ฟังก์ชันนี้ช่วยให้คุณสามารถส่งที่ตั้งปัจจุบันและลิงค์ที่ตั้งบน Google Map ผ่านทาง SMS, MMS และอีเมล

---

หมายเหตุ: เปิด GPS ในอุปกรณ์ของคุณก่อนใช้ฟังก์ชันนี้

---

เมื่อต้องการส่งที่ตั้งและลิงค์ที่ตั้งผ่านทาง SMS:

- 1.แตะ  > **Messaging** และ **Text Message, MMS** หรือบัญชีอีเมลใดๆ ที่มีอยู่ และ **Menu** > **Send My Location**
- 2.ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับหรือแอดเดสบริเวน **To:** เพื่อเพิ่มผู้รับจากรายชื่อของคุณ
- 3.ป้อนข้อความของคุณและแตะ **Send** เมื่อเสร็จสิ้น

คุณยังสามารถส่งที่ตั้งของคุณโดยตรงไปยังผู้ติดต่อของคุณในรายชื่อ ซึ่งทำได้โดย:

- แตะ **Contacts** จากหน้าจอ ASUS Today เลือกผู้ติดต่อจากรายชื่อ แล้วแตะ **Menu** > **Send My Location**



# ภาคผนวก

- ประกาศ
- อัตราการดูดกลืนจำเพาะ (SAR)
- ข้อมูลการติดต่อ ASUS

## ประกาศ

### แบตเตอรี่ที่สามารถเปลี่ยนได้

หากอุปกรณ์นี้จัดส่งให้พร้อมกับแบตเตอรี่ที่สามารถเปลี่ยนได้ และหากการเปลี่ยนแทนด้วยประเภทที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดการระเบิดได้ (เช่นในแบตเตอรี่ลิเธียมบางรุ่น) ให้ใช้ข้อมูลต่อไปนี้:

- หากแบตเตอรี่วางอยู่ในบริเวณที่ผู้ใช้งานเข้าถึงได้ จะมีเครื่องหมายอยู่ใกล้กับแบตเตอรี่ หรือข้อความทั้งคำแนะสำหรับการใช้งานและการบริการ
- หากแบตเตอรี่วางอยู่ที่ส่วนอื่นในอุปกรณ์ จะมีเครื่องหมายอยู่ใกล้กับแบตเตอรี่ หรือข้อความทั้งคำแนะสำหรับการบริการ

เครื่องหมายหรือข้อความจะรวมถึงข้อความในลักษณะต่อไปนี้:

---

#### ข้อควรระวัง:

- เสี่ยงต่อการระเบิดหากเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่ถูกประเภท
  - ทั้งแบตเตอรี่ใช้แล้วตามคำแนะนำ
- 

### การใช้เครื่องมือเพื่อเข้าถึงอุปกรณ์

หากจำเป็นต้องใช้เครื่องมือเพื่อเข้าถึงบริเวณที่ผู้ใช้งานเข้าถึงได้ ส่วนอื่นใดทั้งหมดภายในบริเวณนั้นที่อาจเป็นอันตรายจะไม่สามารถเข้าถึงได้โดยใช้เครื่องมือเดียวกันนั้นของผู้ใช้งาน หรือมีเช่นนั้นส่วนดังกล่าวจะมีเครื่องหมายระบุไม่ให้ผู้ใช้เข้าถึง

เครื่องมือที่ใช้กันทั่วไปสำหรับการเตือนอันตรายจากไฟฟ้าช็อตคือ (ISO 3864, No. 5036)

อุปกรณ์สำหรับตำแหน่งที่เข้าถึงได้อย่างจำกัด

สำหรับอุปกรณ์ที่มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการติดตั้งในตำแหน่งที่เข้าถึงได้อย่างจำกัดนั้น คำแนะนำในการติดตั้งจะมีความระมัดระวัง

---

**คำเตือน:** ผู้ใช้จำเป็นต้องปิดอุปกรณ์เมื่ออยู่ในบริเวณที่สภาพแวดล้อมเสี่ยงต่อการระเบิด เช่น สถานีบริการน้ำมัน โกดังเก็บสารเคมี และบริเวณทำงานเกี่ยวกับการระเบิด

---

## อัตราการดูดกลืนจำเพาะ (SAR)

### การทำงานเมื่ออยู่บนร่างกาย

สำหรับการทำงานเมื่ออยู่บนร่างกาย อุปกรณ์นี้ผ่านการทดสอบแล้วและตรงตามหลักเกณฑ์ความเสี่ยงต่อคลื่นความถี่วิทยุของ FCC สำหรับการไว้กับอุปกรณ์เสริมที่ไม่มีโลหะและตำแหน่งของชุดหูฟังจากร่างกายอย่างน้อย 1.5 ซม. การใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมอื่นๆ ไม่อาจรับประกันได้ถึงความปลอดภัยกับหลักเกณฑ์ความเสี่ยงต่อคลื่นความถี่วิทยุของ FCC หากคุณไม่ได้ใช้อุปกรณ์เสริมที่สวมบนร่างกายและไม่ได้ถืออุปกรณ์แนบหู ให้ใช้เครื่องห่างจากร่างกายของคุณอย่างน้อย 1.5 ซม. เมื่ออุปกรณ์เปิดอยู่

### ความเสี่ยงต่อคลื่นวิทยุ

#### อุปกรณ์รุ่นนี้ตรงตามหลักเกณฑ์นานาชาติว่าด้วยความเสี่ยงต่อคลื่นวิทยุ

อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเป็นเครื่องส่งและเครื่องรับคลื่นวิทยุ โดยได้รับการออกแบบให้ทำงานไม่เกินค่าจำกัดสำหรับความเสี่ยงต่อคลื่นวิทยุตามที่ 'หลักเกณฑ์นานาชาติระบุไว้' หลักเกณฑ์เหล่านี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยองค์กรทางวิทยาศาสตร์อิสระ ICNIRP และรวมขอบเขตความปลอดภัยที่ออกแบบขึ้นเพื่อให้การรับประกันได้ถึงการปกป้องบุคคลทุกคน โดยไม่คำนึงถึงอายุหรือสุขภาพ

หลักเกณฑ์ที่ใช้หน่วยการวัดที่เรียกว่าอัตราการดูดกลืนจำเพาะ หรือ SAR ค่าจำกัด SAR ของ ICNIRP สำหรับอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้กันทั่วไปคือ 2 วัตต์/กก. ค่า CE SAR สูงสุดสำหรับอุปกรณ์นี้เมื่อทดสอบกับศีรษะคือ 0.977 วัตต์/กก. และ 0.779 วัตต์/กก. เมื่อทดสอบกับร่างกาย

เนื่องจาก SAR ได้รับการวัดจากการใช้งานที่กำลังส่งสูงสุดของอุปกรณ์ ดังนั้น ค่า SAR ที่แท้จริงของอุปกรณ์นี้เมื่อทำงานโดยทั่วไปจะต่ำกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้เพราะมีการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติในระดับพลังงานของอุปกรณ์ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าอุปกรณ์จะใช้พลังงานระดับต่ำสุดเท่าที่จำเป็นในการติดต่อกับเครือข่ายเท่านั้น

แม้ว่าจะมีความแตกต่างระหว่างระดับ SAR ของโทรศัพท์แต่ละรุ่นและแต่ละตำแหน่ง แต่ทุกเครื่องตรงตามข้อกำหนดของรัฐบาลในด้านความเสี่ยงต่อความปลอดภัย โปรดทราบว่า การปรับปรุงที่ดำเนินการกับผลิตภัณฑ์รุ่นนี้สามารถสร้างความแตกต่างกับค่า SAR ของผลิตภัณฑ์รุ่นต่อๆ มา ในทุกกรณี ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบให้อยู่ภายในหลักเกณฑ์ดังกล่าว

องค์การอนามัยโลกชี้ว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันไม่ได้รับบ่งชี้ว่าเป็นใดๆ ในการดำเนินการมาตรการป้องกันพิเศษสำหรับการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ แต่ตั้งข้อสังเกตว่า หากคุณต้องการลดความเสี่ยง ก็สามารถทำได้โดยจำกัดระยะเวลาสนทนา หรือใช้อุปกรณ์ ‘แฮนด์ฟรี’ เพื่อให้โทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ห่างจากศีรษะและร่างกายของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลก (<http://www.who.int/emf>)

---

\* การทดสอบดำเนินการตามหลักเกณฑ์นานาชาติสำหรับการทดสอบ ค่าจำกัดนี้รวมถึงความแตกต่างสำคัญในด้านความปลอดภัยเพื่อการป้องกันเพิ่มเติมต่อสาธารณชนและค่านี้ถึงตัวแปรอื่นๆ ในการวัดผล ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้แก่ พิธีการทดสอบของ ASUS ขั้นตอนการประเมินผล และพิธีความไม่แน่นอนของการวัดผลสำหรับผลิตภัณฑ์นี้

---

## ASUS

Address: 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan

โทรศัพท์: 886228943447; แฟกซ์: 886228907698

### คำประกาศ

เราขอประกาศให้ทราบว่า รหัส IMEI สำหรับผลิตภัณฑ์ **ASUS P552w** นี้มีความแตกต่างกันในแต่ละเครื่อง และกำหนดให้กับเครื่องรุ่นนี้เท่านั้น รหัส IMEI ของแต่ละเครื่องถูกตั้งจากโรงงานและผู้ใช้ไม่สามารถแก้ไขได้ และเป็นรหัสที่สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมาตรฐานของ IMEI ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานของ GSM

หากคุณมีคำถามหรือความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ โปรดติดต่อเรา

ด้วยความนับถือ

**ASUSTeK COMPUTER INC.**

โทรศัพท์: 886228943447

แฟกซ์: 886228907698

อีเมล: <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>

## ข้อมูลการติดต่อ ASUS

### ASUSTeK COMPUTER INC. (เอเชีย แปซิฟิก)

ที่อยู่ 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259  
เว็บไซต์ [www.asus.com.tw](http://www.asus.com.tw)

#### บริการสนับสนุนทางเทคนิค

โทรศัพท์ +886228943447  
แฟกซ์บริการสนับสนุน +886228907698  
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ [support.asus.com\\*](http://support.asus.com)

### ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (อเมริกา)

ที่อยู่ 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA  
โทรศัพท์ +15029550883  
แฟกซ์ +15029338713  
เว็บไซต์ [usa.asus.com](http://usa.asus.com)  
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ [support.asus.com\\*](http://support.asus.com)

### ASUS COMPUTER GmbH (เยอรมนีและออสเตรีย)

ที่อยู่ Harkort Str. 21-23, D40880 Ratingen, Germany  
โทรศัพท์ +49210295990  
แฟกซ์ +492102959911  
การติดต่อทางออนไลน์ [www.asus.com/de/sales](http://www.asus.com/de/sales)

#### บริการสนับสนุนทางเทคนิค

โทรศัพท์ +49180595990  
แฟกซ์ +492102959911  
บริการสนับสนุนทางออนไลน์ [www.asus.com/de/support](http://www.asus.com/de/support)  
เว็บไซต์ [www.asus.com/de/news](http://www.asus.com/de/news)

\* บริการบนเว็บไซต์นี้คือแบบฟอร์มคำถามด้านเทคนิคทางออนไลน์ ที่คุณสามารถกรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกับบริการสนับสนุนทางเทคนิค