



# P552w

## Hızlı Başlangıç Kılavuzu



Telif Hakkı © 2008 ASUSTek Computers, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

Bu kılavuzun hiçbir kısmı ürün ve yazılım açıklamaları dahil olmak üzere ASUS Telecom'un ("ASUS") yazılı izni olmaksızın müşteri tarafından yedekleme amacıyla tutulan belgeler hariç, çoğaltılamaz, aktarılamaz, kopya edilemez, bir geri kazanım sistemine kaydedilemez ya da herhangi bir biçimde veya herhangi bir amaçla herhangi bir dile çevrilemez.

Aşağıdaki durumlarda ürün garantisi veya servisi uzatılmaz: (1) ASUS tarafından yazılı olarak yetki verilmeden ürün onarılır, üzerinde değişiklik yapılır veya değiştirilirse; ya da (2) ürün seri numarası bozulmuş veya kayıpsa.

ASUS BU KILAVUZU HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN, AÇIKÇA VEYA ÖRTÜK OLARAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAKLA BİRLİKTE ÖNERİLEN GARANTİLER VEYA PAZARLANABİLİRLİK KOŞULLARI YA DA BELİRLİ BİR AMAÇ İÇİN OLDUĞU GİBİ SAĞLAMAKTADIR. ASUSA BU KILAVUZ VEYA ÜRÜNDEKİ KUSUR VEYA HATA NEDENİYLE ORTAYA ÇIKMAYAN HASAR OLMA OLASILIĞI BİLDİRİLSE BİLE, HİÇ BİR DURUMDA, ASUS, YÖNETİCİLERİ, MEMURLARI, ÇALIŞANLARI VEYA ACENTALARI HERHANGİ BİR DOLAYLI, ÖZEL, TESADÜFİ YA DA BAĞLI HASARDAN (GELİR KAYBI, İŞ KAYBI, KULLANIM VEYA VERİ KAYBI, İŞ KESİNTİSİ VB.) DOLAYI SORUMLU TUTULMAYACAKTIR.

BU KILAVUZDA BULUNAN TEKNİK ÖZELLİKLER VE BİLGİLER YALNIZCA BİLGİ AMAÇLIDIR VE HABER VERİLMEYEN DEĞİŞTİRİLEBİLİR VE ASUS TARAFINDAN VERİLMİŞ BİR TAHHÜT OLARAK ANLAŞILMAMALIDIR. ASUS, AÇIKLANAN ÜRÜN VE YAZILIM DAHİL OLMAK ÜZERE BU KILAVUZDA OLABİLECEK HERHANGİ BİR HATA YA DA KUSURDAN DOLAYI SORUMLULUK YA DA YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEZ.

Bu kılavuzdaki ürünler veya şirket adları kendi şirketlerinin kayıtlı ticari markaları veya telif hakları olabilir veya olmayabilir ve herhangi bir ihlali amaçlamaksızın yalnızca tanııtım veya açıklama ve kullanıcının faydalanması amacıyla kullanılmışlardır.

# İçindekiler

Güvenlik bilgileri.....	6
Cep telefonu etiketi.....	12
Hoşgeldiniz! .....	13
Aygıtınızı tanıma .....	14
SIM kart ve pilin takılması .....	18
Pilin şarj edilmesi .....	20
microSD kartın takılması ve çıkarılması .....	21
Aygıtın açılması .....	21
Aygıtın ayarlanması .....	22
Stylus'un kullanılması .....	22
Aygıtın kilitlemesi .....	22
Gezinme tuşunun kullanılması .....	23
Giriş Panelinin kullanılması .....	23
Giriş ekranı .....	24

AnyTime Launcher .....	32
Arama yapılması .....	33
Aramayı cevaplama .....	34
Mesaj gönderme .....	35
Microsoft® ActiveSync'in kullanılması .....	36
Bluetooth'un kullanılması .....	36
GPRS bağlantısı .....	37
Wi-Fi kullanımı .....	39
Başlat menüsünün özelleştirilmesi .....	41
ASUS Bugün ekranının özelleştirilmesi .....	41
İletişim bilgilerinizin girilmesi .....	42
Profilin özelleştirilmesi .....	42
Zil sesinin özelleştirilmesi .....	42
Tarih, saat ve alarm ayarının yapılması .....	43
Resim ve video çekilmesi .....	44

<b>EziMusic .....</b>	<b>45</b>
<b>EziPhoto .....</b>	<b>46</b>
<b>Bildirimler .....</b>	<b>47</b>
<b>Özel Soğurma Oranı (SAR) .....</b>	<b>48</b>
<b>ASUS İrtibat bilgileri .....</b>	<b>51</b>

# Güvenlik bilgileri

## Telefon bakımı

Telefon kasasını açmaya çalışmayın. İçinde kullanıcı tarafından bakımı yapılabilecek herhangi bir parça yoktur ve hassas elektronik devre ve bileşenlere hasar verebilirsiniz. Yetkisiz sökmeye işlemi garantiyi geçersiz kılacaktır.

Telefonunuzu uzun süre kuvvetli güneş ışığına ya da aşırı ısıya maruz bırakmayın. Telefonuz hasar görebilir.

Telefonunuzu ıslak elle tutmayın veya neme ya da herhangi bir sıvıya maruz bırakmayın. Sürekli olarak soğuktan sıcak ortama değişiklikler telefon içinde korozyon ve hasara neden olacak şekilde yoğunlaşmaya sebep olabilir.

Seyahat sırasında telefonunuzu bavulunuza koyarsanız, hasara karşı dikkatli olun. Bavul sıkıştığında LCD ekran kırılabilir. Uçak yolculuğu sırasında kablosuz bağlantılarınızı kapatmayı unutmayın.

Tüm diğer telsiz aygıtlarında olduğu gibi, telefon görüşmesi sırasında dahili antene dokunulması kaliteyi bozabilir ve artan güç tüketimi nedeniyle daha kısa bekleme süresine neden olabilir.

## Pil

Telefonunuz yüksek performanslı Li-Ion piliyle donatılmıştır. Daha uzun bir pil ömrü için bakım talimatlarına uyun.

- Çok yüksek veya düşük sıcaklıkta şarj etmeyin. Pil, +5 °C ile +50 °C arasındaki bir ortam sıcaklığında optimum performansa sahiptir.
- Pili ateş veya ısı kaynağı yakınında saklamayın.
- Yalnızca üretici tarafından onaylanmış pilleri kullanın.
- Pili kesinlikle onaylanmamış bir pille değiştirmeyin.
- Pili kesinlikle suya veya herhangi bir başka sıvıya sokmayın.
- Yutulduğunda veya korumasız ciltle temas ettiğinde zararlı olabilecek maddeler içerdiğinden pili kesinlikle açmayı denemeyin.

- Aşırı ısınabileceğinden ve yangına neden olabileceğinden pili kesinlikle kısa devre yapmayın. Mücevher ve diğer metal nesnelerden uzak tutun.
- Pili kesinlikle çöpe atmayın. Patlayabilir ve çevreye zararlı maddeler yayabilir.
- Pili kesinlikle normal ev atıklarıyla atmayın. Tehlikeli madde toplama noktasına götürün.
- Pil uçlarına dokunmayın.

## Şarj aleti

- Şarj ederken telefonu kullanmayın.
- Yalnızca telefonunuzla birlikte verilen şarj aletini kullanın.
- Şarj aletini prizden çıkarmak için kesinlikle kablodan çekmeyin – şarj aletinin kendisini çekin.

---

**UYARI! Pil yanlış bir türle değiştirilirse, patlama tehlikesi vardır.**

---

## Bellek kartı

- Kart üzerindeki veriler okunurken bellek kartını çıkarıp takmayın ya da ahizeyi kapatmayın.
- Metal uçlara elinizle veya metal nesnelerle dokunmayın.
- Bellek kartını bükmeyin ya da şiddetli darbelere maruz bırakmayın. Sudan ve yüksek sıcaklıklardan uzak tutun.
- Tüm bellek kartlarını küçük çocuklardan uzak tutun.
- Temas noktalarını kısa devre yaptırmayın veya sıvı ya da neme maruz bırakmayın. Kullanılmadığında, anti statik kutusunda tutun.
- Kartı takarken veya tutarken güç kullanmayın ve aşırı ısı veya güçlü manyetik alanlara maruz bırakmayın.

## Temizleme ve saklama

- Telefonunuz daima dikkatli kullanılmalı ve kir, toz ve nemden korunmalıdır. Çiziklerden sakınmak için telefonunuzu kesinlikle ekranı aşağıya gelecek şekilde koymayın.
- Temizlenmesi gerekirse, telefonunuzu kapatın ve yumuşak, hafif nemli (ıslak değil) bir bezle dikkatli bir şekilde silin. Fotoğraf makinesi lenslerini temizlemek için pamuklu bir bez kullanın. Telefonu açmadan önce tamamen kurumasını sağlayın. Temizlemek için kesinlikle çözücü kullanmayın.
- Telefonunuzu bir süre kullanmayacaksanız, pili tam olarak şarj edin ve telefonu doğrudan güneş ışığından uzak kuru bir yerde saklayın. Saklama sırasında telefonunuz kapalı olmalıdır. Her 6 – 12 ayda bir şarj edin.
- Telefonunuzu kesinlikle ısı veya kuvvetli güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu kesinlikle neme veya herhangi bir sıvıya maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu boyamayın ya da tuş takımı, mikrofon veya kulaklık işlevini engellemeyin.
- Mikrofon, kulaklık veya fotoğraf makinesi lensi gibi işlevleri etkileyebileceğinden ya da tuş takımını engelleyebileceğinden çıkartma yapıştırmayın.

---

**UYARI! Bu talimatlara uyulmaması yaralanmaya ve olası mal hasarına neden olabilir.**

---

## Güvenli araç kullanma

Cep telefonlarını kesinlikle direksiyondayken kullanmayın. Araç kullanırken, ayar yapmak, arama yapmak veya gelen aramayı yanıtlamak, metin mesajı yazmak veya cep telefonu iletişimiyle ilgili herhangi bir başka veri göndermek amacıyla telefonu tutmak ya da boyunda herhangi bir noktada sıkıştırmak bir suçtur. Alternatif eller serbest aksesuarları gibi tam olarak monte edilmiş araç kitleri kullanılabilir.

Güvenlik adına, herhangi bir eller serbest aksesuarı kullanırken kızak kullanmanızı öneririz.

Araç kullanırken, mümkünse sesli posta kullanmanızı ve mesajlarınızı araç içinde değilken dinlemenizi öneririz. Araç kullanırken eller serbest telefon araması yapmak zorunda kalırsanız, kısa kesin.

Hava yastığı bölgesine veya hava yastığı açılma bölgesine monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz



ekipman dahil olmak üzere herhangi bir nesne koymayın. Hava yastığı hızlı bir şekilde şiştiğinden ciddi yaralanmaya neden olabilir.

## Elektronik aygıtlar

Çoğu modern elektronik ekipman RF enerjisine karşı korunur.

Ancak, bazı elektronik ekipman aygıtınızdan gelen RF sinyallerine karşı korunmamış olabilir.

## Kalp pilleri

Sağlık Endüstrisi Üreticileri Birliği, kalp piliyle olası bir girişimi önlemek için telefon ve kalp pili arasında en az altı (6") inç kadar bir mesafe olmasını önermektedir. Bu öneriler, bağımsız araştırma ve Kablosuz Teknoloji Araştırması önerilerine uygundur.

### Bir kalp piliniz varsa:

- Telefonunuzu açıkken mutlaka kalp pilinizden 6 inç'ten (15cm) daha uzakta tutun.
- Telefonunuzu göğüs cebinizde taşımayın.
- Girişim olasılığını en aza indirmek için kalp pilinizin ters tarafındaki kulağı kullanın
- Girişim olduğuna dair herhangi bir şüpheniz olursa, telefonunuzu derhal kapatın.

## İşitme yardımcıları

Bazı dijital telefonlar bazı işitme yardımcılarıyla girişimde bulunabilir. Böyle bir girişim durumunda, alternatifleri görüşmek üzere ASUS Müşteri Hizmetlerini arayın.

## Diğer tıbbi aygıtlar

Başka bir kişisel tıbbi aygıt kullanıyorsanız, harici RF enerjisinden yeterince korunup korunmadığını belirlemek için aygıt üreticisine başvurun. Doktorunuz belki bu bilgileri elde etmenize yardımcı olabilir.

Telefonunuzu kapatmanızı bildiren kurallar varsa sađlık tesislerinde telefonunuzu kapatın.  
Hastaneler veya sađlık tesisleri harici RF enerjisine karřı hassas ekipmanlar kullanıyor olabilir.

## Araçlar

RF sinyalleri motorlu araçlarda yanlış takılmış veya yetersiz korunmuş elektronik sistemleri etkileyebilir.  
Araç üreticiniz veya temsilcisiyle kontrol edin. Ayrıca, aracınıza takılı her türlü ekipman üreticisiyle irtibata geçin.

## Yasaklanan tesisler

Gerekli olduğundan yasaklanan yerlerde telefonunuzu kapatın.

## Manyetik medya

Cep telefonları tarafından oluşturulan manyetik alanlar kredi kartları, bilgisayar diskleri veya teypleri gibi manyetik depolama medyasındaki verilere hasar verebilir. Telefonunuzu bu tür medyaların yakınına koymayın.

Geçici olarak arızalanmasına neden olabileceğinden telefonunuzu kesinlikle güçlü manyetik alanlara maruz bırakmayın.

## Diğler Güvenlik Talimatları

### Uçak

Uçakta telefon kullanılması yasaktır. Uçağı binmeden önce telefonunuzu kapatın ya da kablosuz bağlantıları kapatın.

### Patlatma bölgeleri

Patlatma çalışmalarına girişimi önlemek için 'patlatma bölgeleri' veya aşağıdaki duyurunun olduğu bölgelerde telefonunuzu kapatın: "İki yollu telsizi kapatın." Tüm işaret ve talimatlara uyun.

## Patlama olasılığı olan ortamlar

Patlama olasılığı olan bir ortamda telefonunuzu kapatın ve tüm işaret ve talimatlara uyun.

Bu gibi bölgelerde kıvılcımlar yaralanma veya ölüme neden olacak şekilde patlamaya sebep olabilir.

Patlama olasılığı olan ortama sahip bölgeler genellikle, ancak her zaman değil, açık bir şekilde işaretlenir.

Gaz istasyonları gibi yakıt doldurma bölgeleri, botlarda güverte altı, yakıt veya kimyasal aktarım ya da depolama tesisleri, sıvı petrol gazı kullanan araçlar (propan veya butan gibi), havada kimyasallar veya zerre, toz ya da metal tozları gibi maddeler bulunan bölgeler ve normal olarak aracınızın motorunu durdurmanız önerilen diğer bölgeler bu tür ortamlara örnektir.

## Boğulma

SIM kart ve diğer küçük parçalar boğulma tehlikesi taşıdığından telefonunuzu çocuklardan uzak tutun.

## Uyarılar

Aygıtınız yüksek kalitede bir ekipmandır. Çalıştırmadan önce, (1) AC Adaptörü (2) Pil ve (3) Pil Kullanan Ürün üzerindeki tüm talimatları ve uyarı işaretlerini okuyun.

- Bu aygıtı yüksek ısı veya yüksek nem bulunan olağan dışı ortamlarda kullanmayın.
- Aygıtı yanlış kullanmayın. Çarpmayın, sallamayın veya darbe uygulamayın. Üniteyi kullanmadığınız zaman, dengesizlik nedeniyle olası hasarı önlemek için bir yere koyun.
- Bu aygıtı yağmur veya başka sıvıya maruz bırakmayın.
- Onaylanmamış aksesuarları kullanmayın.
- Telefonu veya aksesuarlarını sökmeyin. Servis veya onarım gerekirse, üniteyi yetkili bir servis merkezine götürün. Ünite sökülürse, elektrik çarpması veya yangın tehlikesine neden olabilir.
- Pil uçlarını metal öğelerle kısa devre yapmayın.

## Cep telefonu etiketi

Cep telefonu kullanımı arttıkça, cep telefonunu profesyonel ve sosyal ayarlarda kullanma görgüsü oluşturulmasına gerek duyulmuştur. Bu kısımda cep telefonunuzu kullanırken başkalarına saygı göstermeyle ilgili temel ipuçları verilmektedir.

## Cep telefonu görgü kuralları

- Tiyatrolar, kütüphaneler, müzeler, ibadet yerleri, asansörler veya konser salonları gibi kamu alanlarında cep telefonunuzu kullanmayın.
- Araç kullanırken, alışveriş yaparken, bankada, sırada beklerken veya diğer kişisel işlerinizi yaparken cep telefonunuzu kullanmayın.
- Rahatsız edici zil sesleri kullanmayın.
- İş toplantılarında, randevularda veya görüşmelerde cep telefonunuzla görüşme yapmayın.
- Arama yapmak için özel bir yer arayın ve telefon görüşmenizi kısa tutun.
- Cep telefonunuzda sessizce konuşun ve bağırmayın.
- Başkalarını rahatsız etmemek için cep telefonunuzu sessiz veya titreşim moduna alın.
- Başka birinin resmini ya da videosunu çekmeden önce izin alın.
- Bağırma olarak yorumlanabileceğinden SMS mesajları gönderirken büyük harf kullanmayın.
- Arama yaparken karşı tarafa kendinizi tanıtır ve hoşça kal demeden kapatmayın.

# Hoşgeldiniz!

ASUS® P552w PDA telefonu satın aldığınız için teşekkür ederiz!

PDA telefon birçok yeni özellik ve en son teknolojileri sağlamaktadır. Temel telefon ve mesajlaşma işlevlerinin yanı sıra, iş özellikleri, GPS özellikleri ve multimedya eğlence özellikleri dahil olmak üzere size daha heyecan verici özellikler sunmaktadır.

Aygıtı kullanmaya başlamadan önce, ürün paketinizde aşağıdaki öğelerin olup olmadığını kontrol edin:

## Standart öğeler

- |  |   |
|--|---|
| • ASUS P552w PDA telefon                               | • Başlarken CD'si                           |
| • Pil  | • Hızlı Başlangıç Kılavuzu                  |
| • AC Adaptörü  | • Garanti Belgesi                           |
| • Mini USB kablosu                                     | • microSD Kart*                             |
| • Kablolu kulaklık                                     | • Araç tipi cep telefonu şarj aleti*        |
| • Stylus   | • Araç Kiti (PDA tutucu ve ön cam vantuzu)* |
| • Koruyucu kasa  |   |
| • Hediye CD (Elektronik Kullanıcı Kılavuzu dosyasıyla) |   |

\* İsteğe bağlı

**NOT:** Yukarıdaki öğelerden herhangi biri hasarlı veya eksik ise, satıcınıza başvurun.

# Aygıtınızı tanıma

## Düzen


Önden Görünüm




Arka özellikler



**Yandan Görünüm**




**Sağ Yandan Görünüm**



**Üstten Görünüm**



**Alttan Görünüm**



No.	Öge	Açıklama
1	Kulaklık alıcısı	Etkin aramayı dinlemenizi sağlar.
2	Dokunmatik LCD ekran	Bu 2,6 inç, 65.536 renkli, 240 x 320 çözünürlüklü TFT LCD dokunmatik ekran stylus ile yazmanızı, çizmenizi ya da seçim yapmanızı sağlar.
3	Bitir tuşu	Aramayı bitirmek için basın.
4	Tamam tuşu	Bir komutu onaylamak ya da açık bir uygulamadan çıkmak/kapatmak için basın.
5	Gezinme tuşu	Bu dokuz yönlü gezinme tuşu gezinmenizi sağlar.
6	AnyTime Launcher tuşu	AnyTime Launcher uygulamasını başlatmak için basın.
7	Arama tuşu	Gelen aramayı yanıtlamak veya arama yapmak için basın.
8	Bildirim LED'i	Bu çok renkli LED aşağıdakileri bildirir: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yeşil – Telefon tam olarak şarj edildi.</li> <li>• Yanıp sönen yeşil – Ağ algılandı.</li> <li>• Kırmızı – Telefon şarj oluyor.</li> <li>• Yanıp sönen kırmızı – Olay bildirimi.</li> <li>• Yanıp sönen mavi - Bluetooth®, Wi-Fi® veya GPS AÇIK.</li> </ul>
9	Fotoğraf makinesi objektifi	Bu 2.0 mega piksel fotoğraf makinesi resim ve video klip çekmek için sabit objektifle birlikte gelmektedir.
10	Pil bölmesi	Cihaza güç sağlayan pili içerir.
11	Çıkış hoparlörü	Sesli medya ve telefon aramalarını dinlemenizi sağlar.



No.	Öğ	Açıklama
12	GPS anten konektörü	Daha iyi sinyal alımı için bir harici GPS anteni takmanızı sağlar. MMCX uyumlu konektör cihazla birlikte gelmektedir.
13	Ses seviyesi tuşu	Aygıtın ses seviyesini ayarlamak için basın.
14	Stylus	Dokunmatik LCD ekranda yazı yazmak, çizim yapmak veya öğeleri seçmek için stylus'u kullanın.
15	Kilitleme tuşu	Dokunmatik LCD ekran dahil tüm tuşları devre dışı bırakmak için aşağıya doğru kaydırın.
16	Fotoğraf makinesi düğmesi	Fotoğraf makinesini çalıştırmak için basın. Fotoğraf makinesi modunda, odaklama modu için yarım basın, kaydı başlatmak için basın ve durdurmak için yeniden basın.
17	Açma/Kapatma düğmesi	Aygıtı açmak/kapatmak için basılı tutun. askıya alma modu veya aygıtı uyku modundan uyandırma.
18	Dahili mikrofon	Arama yapmanızı veya aramaları yanıtlamanızı ya da sesleri kaydetmenizi sağlar.
19	Mini USB konektörü	İçerisindeki mikrofon telefon konuşması yapabilmenizi, ses kaydedebilmenizi veya sesli komutlar vermenizi sağlar.
20	Taşıma kayışı deliği	Aygıtı bir kayış takmanızı sağlar.
21	Sıfırlama anahtarı deliği	Aygıtınızı sıfırlamak için Stylus kaleminizi bu deliğe takın.

## SIM kart ve pilin takılması

Aygıtınızla bir telefon araması yapmadan önce Abone Tanıtım Modülü (SIM) kartını takmalısınız. SIM kartta telefon numaranız, abonelik bilgileri, telefon rehberi ve ek telefon belleği bulunur.

Aygıtınız yeniden şarj edilebilir Lityum-İyon (Li-Ion) pille birlikte gelir.

Yeni piller kısmen boşalmış olarak gelir ve kullanmadan önce yaklaşık dört saat tam olarak edilmeleri gerekir.


---

**DİKKAT:** Yalnızca ASUS sertifikalı bir pil kullanın (SBP-18).


---

### SIM kartı ve pili takmak için:


1. Pil bölmesi kapağını çıkarmak için aşağı doğru bastırıp yukarıya doğru itin.




2. SIM kartı altın temas noktaları aşığıya ve çentikli köşesi gösterildiğı gibi yuvanın sol üst köşesine gelecek şekilde takın.



3. Pili bakır temas noktaları aygıttaki bakır iletkenlerle aynı hizada olacak şekilde bölmeye takın.



4. Pil bölmesi kapağı yerleştirin.



**NOT:**

Kişiselleştirilmiş ayarlarınızın kaybolmasını önlemek için, lütfen pili çıkardığınızda pili 5 dakika içinde geri takın.

# Pilin şarj edilmesi

Birlikte verilen pil kısmen şarj edilmiş olarak gönderilir. Pili ilk kullanımdan önce dört saat kadar şarj edin.

## **Pili şarj etmek için:**

1. AC adaptörü fişini aygıtın sağ tarafındaki mini-USB konektörüne takın.
2. AC elektrik fişini toprak hatlı bir duvar prizine ya da anahtarlı uzatma kablosuna takın.

---

### **NOTLAR:**


- Bildirim LED'i kırmızı yanar ve durum çubuğunda pilin şarj edildiğini gösteren pil şarj ediliyor simgesi görünür.
  - Piliniz tamamen boşaldıysa, yeniden açmadan önce en az yirmi dakika şarj etmeniz gerekir.
-

## microSD kartın takılması ve çıkarılması

Aygıtınız bir microSD kart yuvasıyla donatılmıştır. microSD kart size dosya ve verilerinizi saklayabileceğiniz uzatılmış bellek sağlar.

### microSD kartı takmak/çıkarmak için:

1. Aygıtın içindeki SIM kart yuvasının altında bulunan microSD kart yuvasını bulun.
2. Sarı parmaklar yukarı bakarken, microSD kartını yerine oturana kadar takın.
3. Çıkarmak için kartı dışarı çıkıncaya kadar itin, ardından kartı güvenli bir şekilde çıkarın.



---

**NOT:** microSD kart isteğe bağlı bir aksesuardır.

---

## Aygıtın açılması

Aygıtı ilk defa kullanmadan önce tam olarak şarj edildiğinden emin olun.

### Aygıtı açmak için:

1. Aygıtın üst tarafında bulunan Açma/Kapatma düğmesini basılı tutun.
2. Ekranı hizalamak ve yerel saat dilimini ayarlamak için ekran talimatlarını uygulayın.



Açma/Kapatma

Kapatmak için, Açma/Kapatma düğmesini aygıt kapanıncaya kadar basılı tutun.

## Aygıtın ayarlanması

Aygıtınızın ayarlanması ekranda dokunduğunuz öğelerin etkinleştirilmesini sağlar. Ekranı hizalamak için, ekranda çeşitli konumlarda görünen hedef merkezlerine dokununuz.

## Using the stylus

Stylus, cihazınızın sağ üst köşesinde, arkada bulunan kaleme benzer bir alettir.



- Dokunmatik LCD ekranda yazı yazmak, çizim yapmak, öğeleri seçmek veya taşımak için stylus'u kullanınız.
- Seçmek veya açmak için öğeye bir defa dokununuz.
- Menüyü görmek için öğeyi sürekli dokununuz.

## Aygıtın kilitlenmesi



- Tutma düğmesini bulun ve kilitlemek için aşağıya doğru kaydırınız.
- Kilidi açmak için yukarıya doğru kaydırınız.

## Gezinme tuşunun kullanılması

Dokuz yönlü Gezinme tuşunu aşağıdaki işlemleri yapmak için kullanabilirsiniz:

- Menüler arasında gezinmek için yukarı, aşağı, sola veya sağa itin.
- Bir komutu onaylamak, seçilen bir uygulamayı başlatmak veya bir dosyayı açmak için aşağı basın.



Gezinme tuşu

## Giriş Panelinin kullanılması

Metin, sembol veya sayı gerektiren bir uygulamayı başlattığınızda veya bir alanı seçtiğinizde menü çubuğunda Giriş Paneli görünür. Aşağıdaki giriş yöntemlerinden herhangi birini seçmek için Giriş Paneline dokunun: **Block Recognizer (Blok Tanıyıcı)**, **Keyboard (Klavye)**, **Letter Recognizer (Harf Tanıyıcı)** ve **Transcriber (Metin Tanıyıcı)**.



Giriş Paneli

Özel karakterler  
için dokunun

## Giriş Ekranı

Aygıtınızdaki Giriş ekranı iki bölüm gösterir: ASUS Bugün ekranı ve Bugün ekranları.







## Bugün

Aygıtınızdaki ASUS Bugün ekranı, saat tarih ayarlarınızı görüntülemenizi veya değiştirmenizi sağlar, cevapsız aramalarınızı ve SMS/MMS/e-posta iletilerinizi bildirir, günlük randevularınızı gösterir, geçerli hava durumu ve son haberleri verir ve aygıtınıza medya dosyaları ekleyip yürütmenizi sağlar.














**NOT:** Aşağıdaki talimatları uygulayarak Giriş ekranından ASUS Bugün uygulamasını devre dışı bırakabilirsiniz.

### ASUS Bugün uygulamasını devre dışı bırakma:

1.  > **Settings (Ayarlar)** > **Today (Bugün)** > **Items (Öğeler)** sekmesine dokununuz.
2. **Asus Bugün** onay kutusunun işaretini kaldırın ve ardından  öğesine dokununuz.

## Simgeler


ASUS Bugün simgeleri için aşağıdaki tabloya bakın.

Simge	Açıklama
<b>Alarm simgesi</b> 	 Cevapsız aramalarınız ve yeni SMS/MMS/e-posta mesajlarıyla ilgili sizi uyarır.
	 Cevapsız aramalarınızla ilgili sizi uyarır.
	 Yeni SMS mesajlarınızla ilgili sizi uyarır.
	 Yeni MMS mesajlarınızla ilgili sizi uyarır.
	 Yeni e-posta mesajlarınızla ilgili sizi uyarır.
<b>Takvim simgesi</b>	 Günlük randevularınızı gösterir.
<b>Tarih/saat simgesi</b>	 Tarih/zaman ayarlarınızı gösterir.
<b>Medya simgesi</b>	 Medya dosyalarını eklemenizi ve oynatmanızı sağlar.
<b>Haber simgesi</b>	 En son haberleri gösterir.
<b>Hava durumu simgesi</b>	 Geçerli hava durumunu gösterir.

## Bugün ekranı















Bugün ekranında sizin için faydalı bilgiler gösterilir. Bugün ekranını gerek duyduğunuz tüm önemli bilgilere sahip olacak şekilde yapılandırabilirsiniz.

**NOTE:** Bugün ekranını özelleştirmeye ilgili daha fazla bilgi edinmek için hediye CD'de bulunan elektronik kullanıcı kılavuzu dosyası Bölüm 7'deki **Customizing the Today screen (Bugün ekranının özelleştirilmesi)** konusuna bakın

















## Durum göstergeleri

Durum göstergeleri için aşağıdaki tabloya bakın.

Simge	Açıklama
<b>Arama durumu</b> 	 Devam etmekte olan arama
	 Aktarılan arama
	 Bekletilen arama
	 Cevapsız arama
<b>Genel Paket Radyo Servisi (GPRS) bağlantısı durumu*</b>   *_Bu simge konunuza ve cep telefonu servis sağlayıcınıza bağlıdır.	 GPRS kullanılabiliyor
	 GPRS üzerinden bağlanıyor
	 GPRS üzerinden bağlı
	 3ncü Nesil (3G) servis kullanılabiliyor
<b>Mesaj durumu</b> 	 Yeni Kısa Mesaj Servisi (SMS) mesajı
	 Yeni sesli posta
	 Yeni Multimedya Mesaj Servisi (MMS) mesajı


Simge	Açıklama	
<b>Pil durumu</b>  		Pil tam şarjlı
		Pil kısmen şarjlı
		Pil şarj oluyor
		Pil seviyesi az
<b>Sinyal durumu</b>  		Hücresel telefon servisi yok
		Sinyal yok
		Hücresel telefon servisi aranıyor
		Sinyal gücünü gösterir
		Telefon kapalı
<b>ActiveSync bağlantı durumu</b>  		ActiveSync senkronizasyonu devam ediyor
		ActiveSync ile bağlanıyor
		ActiveSync bağlantısı etkin değil
		Senkronizasyon hatası

Simge	Açıklama	
<b>Ses durumu</b> 		Ses AÇIK
		Ses KAPALI
<b>Wi-Fi durumu</b> 		Wi-Fi bağlı değil
		Wi-Fi bağlı
<b>Bluetooth kulaklık bağlantısı</b>		Bluetooth stereo kulaklık bağlı
		Eller serbest açık
<b>Dolaşım servisi</b>		Dolaşım servisi. Uluslar arası dolaşım özelliğine sahipseniz bu simge görünür.
<b>Mod durumu</b>		Titreşim veya Toplantı modu açık
<b>Hoparlör durumu</b>		Hoparlör açık
<b>Alarmı durumu</b>		Alarmı ayarladığınızda görünür
<b>SIM kart durumu</b>		SIM kart takılı değil
<b>Bildirim durumu</b>		Bildiri göstergesi

## MultiHome'un Kullanılması

MultiHome ASUS Today ekranı için üç tema sağlar: **Original** (Orijinal), **Business** (İş) ve **Life** (Yaşam). Temayı tercihinize göre değiştirebilirsiniz.

**Temayı değiştirmek için:**

1. MultiHome'u başlatmak için ASUS Today ekranından  öğesine dokunun.
2. **Original (Orijinal)**, **Business (İş)** ve **Life (Yaşam)** temaları arasında gezinmek için gezinme tuşunu sola veya sağa itin ya da stylus ile ekranda yatay bir çizgi çizin.
3. Seçtiğiniz temayı uygulamak için ekrana dokununuz.



Temayı ASUS Today ekranına uygulamak için ekrana dokununuz.



Life (Yaşam) teması



Temayı, ASUS Bugün ekranına uygulamak için ekrana dokununuz.




İş teması

# AnyTime Launcher

AnyTime Launcher, rahat ve kolay bir şekilde uygulamaları başlatmanızı, görevleri gerçekleştirmenizi ve aygıt ayarlarını değiştirmenizi sağlayan alternatif bir programdır.

## AnyTime Launcher uygulamasını çalıştırmak için:

- AnyTime Launcher tuşuna basın .










# Arama yapılması

Telefon tuş takımıyla bir telefon araması yapabilirsiniz. Ayrıca, Kişiler, Arama Geçmişi, Hızlı Arama ve Sesli Komut'tan doğrudan arama da yapabilirsiniz.

## Sesli arama yapma



### Telefon tuş takımıyla arama yapma

**Telefon tuş takımıyla arama yapmak için:**

1. Telefon tuş takımını başlatmak için  > **Programs (Programlar)** > **Phone (Telefon)** öğesine dokunun ya da  öğesine basın.
2. Numaraya dokunun veya kişi listesinden ya da telefon tuş takımı üstündeki listeden son aranılan numarayı seçin.  
Yanlış numaraya dokunduysanız, numarayı sola doğru silmek için  öğesine dokunun.
3. Arama yapmak için  öğesine basın.
4. Bittiğinde, aramayı sonlandırmak için  öğesine basın.

### Kişiler listesinden arama yapmak


**Kişiler listesinden arama yapmak için:**

1. Sağ Yazılım tuşuna basın ya da ASUS Today ekranından **Contacts (Kişiler)** öğesini seçin.
2. Arama yapmak için aşağıdakilerden birini uygulayabilirsiniz:
  - Kişinin adına ve ardından **Call (Ara)** öğesine dokunun.
  - Kişinin adına dokunun ve ardından  öğesine basın.
  - Ayrıca kişi üzerine sürekli dokunabilir ve kısayol menüsünden **Call Work (İş Ara)**, **Call Home (Evi Ara)** veya **Call Mobile (Cep Telefonunu Ara)** öğesine dokunun.
  - **Enter a name... (Bir ad gir...)** öğesine dokunun ve ardından Kişiler listesinden aramak istediğiniz ad veya numarayı girin. Vurgulanan öğeyi çevirmek için  öğesine basın.

## Acil durum aramaları yapmak



SIM kartını kilitlemiş olsanız bile bazı durumlarda acil durum servis numarasına arama yapabilirsiniz.

### Acil durum araması yapmak için

Konumunuz için uygun acil durum numarasını girin ve  öğesine basın.

## Uluslar arası aramalar yapmak



### Uluslar arası bir arama yapmak için

1. Bir (+) artı işareti girmek için tuş takımında  öğesine sürekli olarak dokununuz.
2. Telefon numarasını ülke kodu, alan kodu ve telefon numarasıyla eksiksiz olarak girin ve ardından  öğesine basın.

## Bir aramayı yanıtlama

Bir arama geldiğinde bir mesaj görünür ve gelen aramayı yanıtlamanıza ya da reddetmenize izin verir.

### Gelen aramayı yanıtlamak ya da reddetmek için:

- Bir aramayı yanıtlamak için, **Answer (Yanıtla)** öğesine dokununuz ya da  öğesine basın.
- Gelen aramayı reddetmek için için, **Ignore (Yoksay)** öğesine dokununuz ya da  öğesine basın.

---

**İPUCU:** Alıcıyı hoparlör moduna geçirmek için  öğesine basılı tutunuz.

---

### Bir aramayı sonlandırmak için:


-  öğesine basın.

# Mesaj gönderme

## SMS


Aygıtınız tek kişi veya numaradan gelen SMS mesajlarını tek konuşma grubu içinde düzenler. Bu işlem mesaj akışını takip etmenizi ve uygun yanıtlar vermenizi kolaylaştırır.

**Bir SMS mesajı düzenlemek ve göndermek için:**

1.  > **Messaging (Mesaj)** > **Text Messages (Metin Mesajları)** > **Menu (Menü)** > **New (Yeni)** ögesine dokunun.
2. Alıcı telefon numarasını girin ya da Kişiler listesinden bir alıcı seçmek için **To (Kime)**: ögesine dokunun. Birden fazla alıcıyı noktalı virgülle ayırın.
3. Mesajınızı yazın.
4. Bittiğinde, mesajı göndermek için **Send (Gönder)** ögesine dokunun.

## MMS mesajı

**Bir MMS mesajı düzenlemek ve göndermek için:**

1.  > **Messaging (Mesaj)** > **MMS** > **Menu (Menü)** > **New (Yeni)** ögesine dokunun.
2. Telefon numaralarını girin ya da Kişiler listesinden alıcı eklemek için **To (Kime)**: ögesine dokunun. Noktalı virgülle ayırmayı unutmayın.
3. Mesajınızın konusunu girin.
4. Mesaj gövdesi alanından:
  - Mesaja bir resim ya da video dosyası eklemek için **Insert Picture/Video... (Resim/Video Ekle...)** ögesine dokunun.
  - Bir ses dosyası eklemek için **Insert Audio... (Ses Ekle...)** ögesine dokunun.
  - Metin mesajı girmek için **Insert Text... (Metin Ekle...)** ögesine dokunun.
5. Bittiğinde, mesajı göndermek için **Send (Gönder)** ögesine dokunun.

## Microsoft® ActiveSync'in kullanılması

Aygıtınızı mini-USB ile senkronize etmek için:

1. ActiveSync'ı bilgisayarınıza kurduktan sonra, mini-USB fişini cihazın sağ tarafındaki mini-USB konnektörüne bağlayın.
2. USB kablusunun diğer ucunu bilgisayarınıza bağlayın. Bağlantı yapıldıktan sonra ActiveSync aygıtınızı otomatik olarak senkronize eder.



---

**NOT:** Microsoft ActiveSync 4.5 veya daha üst sürümü yüklediğinizden emin olun.


---

## Bluetooth® kullanılması

Aygıtınızda Bluetooth'u etkinleştirmek için:

1. Kablosuz Yöneticisini başlatın. Bunun için aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:
  -  > **Settings (Ayarlar)** > **Connections (Bağlantılar)** sekmesi > **Wireless Manager (Kablosuz Yöneticisi)** öğesine dokunun.
  -  > **Wireless Manager (Kablosuz Yöneticisi)** öğesine dokunun.
2. **Bluetooth'u** açmak/kapatmak için dokunun.

**Bluetooth üzerinden diğer aygıtlara bağlanmak için:**

1. Diğer Bluetooth etkin aygıtın görülebilir ve yakın mesafede olduğundan emin olun.
2.  > **Settings(Ayarlar)** > **Connections (Bağlantılar)** sekmesi > **Bluetooth** öğesine dokunun.
3. Kullanılabilir Bluetooth aygıtlarını aramak için **Add new device... (Yeni aygıt ekle...)** öğesine dokunun. Arama biraz zaman alabilir.
4. Bağlanmak istediğiniz aygıtı seçin, ardından **Next (İleri)** öğesine dokunun ya da Sağ Yazılım tuşuna basın.



5. Bağlanmak istediğiniz aygıtın alfa sayısal şifresini girin, ardından **Next (İleri)** öğesine dokunun ya da Sağ Yazılım tuşuna basın. Şifreyi diğer aygıtla birlikte gelen belgelerin içinde bulabilirsiniz.
6. Bu bağlantı için ekran adı girin.
7. Başka aygıtla bağlanmak için adım 3 – 6'yı tekrarlayın.

## GPRS bağlantısı

### Aygıtınızda GPRS bağlantısı ayarı yapmak için:

1. ASUS Today ekranından, durum çubuğunda **G** / **3G** öğesine ve ardından **Settings (Ayarlar) > Connections (Bağlantılar)** öğesine dokunun. Ya da, Ayarlar ekranından **Connections (Bağlantılar)** sekmesi > **Connections (Bağlantılar)** öğesine dokunun.
2. Bağlantılar ekranından, **Add a new modem connection (Yeni bir modem bağlantısı ekle)** öğesine dokunun.
3. Benzersiz bağlantı adını girin ve ardından modem listesinden **Cellular Line (GPRS) (Hücresel Hat (GPRS))** öğesini seçin.
4. Erişim noktası adını girin. Erişim noktası için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.
5. Kullanıcı adı, şifre ve etki alanınızı girin ve ardından **Finish (Bitir)** öğesine dokunun. Yardım için ağ yöneticinizle irtibata geçin.

### GPRS bağlantısı için:

1.  > **Settings (Ayarlar) > Connections (Bağlantılar)** sekmesi > **Connections (Bağlantılar)** öğesine dokunun.
2. Bağlantılar ekranından **Manage existing connections (Mevcut bağlantıları yönet)** öğesine dokunun.
3. Mevcut bağlantı üzerine sürekli olarak dokunun ve ardından açılan menüden **Connect (Bağlan)** öğesine dokunun.  
Seçilen bağlantıyı silmek isterseniz **Delete (Sil)** öğesine dokunun.
4. Bağlandığında çıkmak için  öğesine dokunun.

---

**NOT:** GPRS ile birlikte aynı anda WLAN kullanıldığında, sonuncusu sinyal önceliğini alır. WLAN ve GPRS'i aynı kullanmanızı önermeyiz.

---

## İnternette dolaşmak

Varsayılan bir GPRS bağlantısı ayarlarsanız, İnternete bağlanan bir uygulama başlattığınızda otomatik olarak bağlanır.

1. Internet Explorer gibi İnternete bağlanan bir uygulamayı başlatın. Aygıt otomatik olarak varsayılan GPRS bağlantınıza bağlanır. Bağlantı durumunu gösteren bir açılan uyarı görünür.
2. Bağlandığında İnternette dolaşmaya başlayabilirsiniz. Internet Explorer kullanıyorsanız, varsayılan site gösterilir.

### GPRS bağlantısını kesmek için:

-  > **Settings (Ayarlar) > Connections (Bağlantılar)** sekmesi > **Wireless Manager (Kablosuz Yöneticisi) > GPRS** öğesine dokununuz.


---

**NOT:** GPRS'i yalnızca Kablosuz Yöneticisi'nden devre dışı bırakabilirsiniz, ancak Kablosuz Yöneticisi'nden açamazsınız.




---

# Wi-Fi kullanma



## Wi-Fi aygıtını açmak için:

1.  > **Settings** > **(Ayarlar)** > **Connections (Bağlantılar)** sekmesi > **Wi-Fi** > **Menu (Menü)** > **Turn On Wi-Fi (Wi-Fi'yi aç)** öğesine dokunun.  
Aygıt Wi-Fi mesafesindeki mevcut tüm kablosuz ağları otomatik olarak tarar.
2. Algılanan kablosuz ağlar listesinden aygıtınızın bağlanmasını istediğiniz bir kablosuz ağ seçin, ardından **OK (Tamam)** öğesine dokunun.
3. Kablosuz ağın İnternete mi yoksa İş ağına mı bağlanacağını seçin, ardından **Connect (Bağlan)** öğesine dokunun.
4. Bir şifre girin ve **Connect (Bağlan)** öğesine dokunun. Şifre gerekli değilse, **Connect (Bağlan)** öğesine dokunun sadece. Aygıt seçilen ağa bağlanır.

## Bir kablosuz ağı yapılandırmak için:

1. Wi-Fi ayarları sayfasını açmak için aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:
  -  > **Settings (Ayarlar)** > **Connections (Bağlantılar)** sekmesi > **Wi-Fi** öğesine dokunun.
  - Durum çubuğundan  öğesine ve ardından **Settings (Ayarlar)** > **Wi-Fi** öğesine dokunun.
2. Kablosuz Ağları Yapılandır ekranında mevcut bir kablosuz ağa dokunun, ardından gerekli değişiklikleri yapın.  
Bağlanmak istediğiniz kablosuz ağ listede yoksa, **Add New... (Yeni Ekle...)** öğesine dokunun.  
Yeni kablosuz ağ eklemeyle ilgili ayrıntılar için aşağıdaki bölümlere bakın.  
**Network Adapters (Ağ Adaptörleri)** sekmesine dokunun ve bir adaptör seçin. Gerekirse ayarlamak için bir adaptöre dokunun.
3. Bittiğinde  öğesine dokunun.



### Bir kablosuz ağ eklemek için:

1. Wi-Fi ayarları sayfasını açmak için aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:
  -  > **Settings (Ayarlar)** > **Connections (Bağlantılar)** sekmesi > **Wi-Fi** ögesine dokunun.
  - Durum çubuğundan  ögesine ve ardından **Settings (Ayarlar)** > **Wi-Fi** ögesine dokunun. Ardından **Wireless (Kablosuz)** sekmesinden **Add New... (Yeni Ekle)** ögesine dokunun.
2. Ağ için bir ad girin ve açılan **Connects to (Bağlan)**: menüsünden bir öge seçin. Ardından **Next (İleri)** ögesine dokunun.
3. Kimlik denetimi, veri şifreleme ve ağ anahtarını ayarlayın. Bu bilgileri ağ yöneticinizden isteyin. Ardından **Next (İleri)** ögesine dokunun.
4. EAP türünü değiştirmeniz gerekirse, onay kutusunu işaretleyin ve ardından EAP türünü değiştirin.
5. Bittiğinde **Finish (Bitir)** ögesine dokunun.





## Başlat menüsünün özelleştirilmesi

**Başlat menüsünü özelleştirmek için:**



1.  > **Settings (Ayarlar)** > **Menus (Menüler)** öğesine dokunun.
2. Menüde görünmesini istediğiniz öğeleri işaretleyin.
3. Bittiğinde  öğesine dokunun.

## ASUS Bugün ekranının özelleştirilmesi



**Aygıtınızın temasını değiştirmek için:**

1.  > **Settings (Ayarlar)** > **Today (Bugün)** öğesine dokunun.
2. **Appearance (Görünüm)** sekmesinden aygıtınız için bir tema seçin.
3. Bittiğinde  öğesine dokunun.

**ASUS Today ekranında gösterilen öğeleri özelleştirmek için:**



1.  > **Settings (Ayarlar)** > **Today (Bugün)** öğesine dokunun.
2. **Items (Öğeler)** sekmesinden ASUS Bugün ekranında gösterilmesini istediğiniz öğeleri işaretleyin.
4. Bittiğinde  öğesine dokunun

**Arka plan görüntüsünü değiştirmek için:**

1.  > **Settings (Ayarlar)** > **Today (Bugün)** öğesine dokunun.
2. **Appearance (Görünüm)** sekmesinden **Use this picture as the background (Bu resmi arka plan olarak kullan)** kutusunu seçin ve **Browse (Gözet)** öğesine dokunun. Ardından arka plan resmi olarak kullanılacak resme dokunun.
3. Bittiğinde  öğesine dokunun





## Profilin özelleştirilmesi

**Profili özelleştirmek için:**

1.  > **Settings (Ayarlar)** > **Profile (Profil)** öğesine dokunun.
2. Kullanmak istediğiniz bir profil seçin.
3. Bittiğinde  öğesine dokunun.



## Zil sesinin özelleştirilmesi

**Zil sesini özelleştirmek için:**

1.  > **Settings (Ayarlar)** > **Phone (Telefon)** öğesine dokunun.
2. **Phone (Telefon)** sekmesinde **Ring tone (Zil sesi)** liste kutusundan bir zil sesi seçin. Bu listede aygıtla birlikte gelen varsayılan zil seslerinin yanı sıra zil sesi olarak eklediğiniz şarkılar ve sesler de görünür.  
Zil sesini oynatmak için  öğesine durdurmak için  öğesine dokunun.
3. Bittiğinde  öğesine dokunun.

## İletişim bilgilerinizin girilmesi

**Sahip bilgilerini girmek için:**

1. Sahip Bilgileri ekranını başlatmak için aşağıdakilerden birini yapın:
  - Bugün ekranında, **Tap here to enter owner information (Sahiplik bilgilerini girmek için buraya dokunun)** alanına dokunun.
  - Tap  > **Settings** > **Owner Information**.
2. Bilgilerinizi girin ve  öğesine dokunun.



---

**NOT:** Aygıtınızı kaybettiğinizde sizinle kolayca irtibata geçilebilmesi için irtibat bilgilerinizi girmeniz önerilir.



---

# Tarih, saat ve alarm ayarının yapılması


## Tarih ve saati ayarlamak için:

1.  > **Settings (Ayarlar)** > **System (Sistem)** sekmesi > **Clock & Alarms (Saat ve Alarmlar)** öğesine dokunun.
2. **Time (Zaman)** sekmesinde saat dilimi, tarih ve saat ayarlarını girin.
3.  öğesine dokunun.

## Alarmı ayarlamak için:

1.  > **Settings (Ayarlar)** > **System (Sistem)** sekmesi > **Clock & Alarms (Saat ve Alarmlar)** öğesine dokunun.
2. Alarm sekmesinde gerekli alarm ayarlarını girin.
3.  öğesine dokunun.

---


**NOT:** Ayrıca, tarih/saat ayarlarını doğrudan ASUS Today ekranından yapılandırabilirsiniz.  öğesine dokunun ve gerekli ayarları girin.

---

# Resim ve video çekilmesi

Dahili 3,0 megapiksel fotoğraf makinesi fotoğraf çekmenizi ve video klipler kaydetmenizi sağlar.


**Fotoğraf makinesini kullanmak için aşağıdakilerden birini uygulayın:**

-  > **Programs (Programlar)** > **Pictures & Videos (Resimler ve Videolar)** > **Camera (Fotoğraf Makinesi)** simgesine dokununuz.
- Aygıtınızın sağ tarafındaki Fotoğraf Makinesi düğmesine basın.

**Fotoğraf makinesinden çıkmak için:**


- Fotoğraf makinesi ekranındaki çıkış  simgesine dokununuz.

**Fotoğraf çekmek için:**

1. Aygıtı objenize yöneltin.
2. Fotoğraf makinesi düğmesine tam basın.  simgesi görüldüğünde, aygıtın dengeli ve sallanmadığından emin olun.
3. Başka fotoğraf çekmek için adım 1 – 2'yi tekrarlayın.

**Video kaydı yapmak için:**



1. Aygıtı objeye yöneltin, ardından objeye otomatik odaklamak için fotoğraf makinesi düğmesine yarım basın. Fotoğraf makinesi düğmesi yarım basılıyken, ekranın ortasında otomatik odaklama çerçevesi görünür.
2. Kaydı başlatmak için fotoğraf makinesi düğmesine tam basın. Video kaydı yapılırken kayıt göstergesi yeşilden kırmızıya döner.
3. Kaydı durdurmak için fotoğraf makinesi düğmesine yeniden basın.

**To switch the capture mode (Fotoğraf çekme modunu değiştirmek için),**  ögesine ve ardından kullanmak istediğiniz fotoğraf çekme moduna dokununuz.


# EziMusic

EziMusic, müziklerin keyfini çıkarmanızı ve müzik dosyalarınızı kolaylıkla yönetmenizi sağlar.

**EziMusic uygulamasını başlatmak için aşağıdakilerden birini uygulayın:**

-  > **Programs** (Programlar) **EziMusic** ögesine dokununuz.
- AnyTime Launcher tuşuna basın, ardından  > **EziMusic** ögesine dokununuz.

Aşağıda aygıtınızdaki EziMusic profili açıklanmaktadır.





**NOT:** Daha fazla bilgi için Önemli Özellikler Kılavuzu'na bakınız.

# EziPhoto

EziPhoto, fotoğraflarınızı rahat bir şekilde görüntüleyip yönetmenizi sağlar.

## EziPhoto uygulamasını için aşağıdakilerden birini uygulayın:

-  > **Programs** (Programlar) > **EziPhoto** öğesine dokununuz.
- AnyTime Launcher tuşuna basınız, ardından  > **EziPhoto** öğesine dokununuz.

Aşağıda aygıtınızdaki EziPhoto profili açıklanmaktadır.



**NOT:** Daha fazla bilgi için Önemli Özellikler Kılavuzu'na bakınız.

# Uyarılar

## Değiştirilebilir piller

Değiştirilebilir pile sahip bir cihaz sağlanırsa ve yanlış tipte bir pille değiştirilmesi patlamaya (örn. bazı lityum piller) neden olabileceği için aşağıdakiler uygulanır:

- pil, OPERATÖR ERİŞİM ALANI'na yerleştirilirse, pilin yakınında bir işaret veya hem işletim hem de hizmet talimatlarında bir ifade bulunmalıdır;
- pil, cihazın içinde başka bir yere yerleştirilirse, pilin yakınında bir işaret veya hizmet talimatlarının içinde bir ifade bulunmalıdır.

İşaret veya ifade, aşağıdakini veya benzerini içermelidir:

---

### İKAZ:

- YANLIŞ TIPTA BİR PİLLE DEĞİŞTİRİLMESİ DURUMUNDA PATLAMA TEHLİKESİ.
  - KULLANILMIŞ PİLLERİ TALİMATLARA UYGUN ŞEKİLDE ATIN.
- 

## Bir araç yardımıyla operatör erişimi

OPERATÖR TARAFINDAN ERİŞİLEN bir alana erişim için bir ARAÇ gerekiyorsa, o bölgede tehlike içeren tüm diğer bileşenler aynı ARAÇ kullanılarak OPERATÖR tarafından erişilemez hale getirilir, veya bu tür bölümler OPERATÖR erişimini engellemek için işaretlenir.

Elektrik çarpması riski için uygun bir işaret: (ISO 3864, No. 5036).

Kısıtlı erişim bölümlerine sahip ekipman

Yalnız KISITLI ERİŞİM BÖLGESİNE yüklenmek üzere üretilen ekipmanlarda, kurulum yönergeleri bunu belirtecek bir ifade içermelidir.

---

**UYARI:** Kullanıcının, petrol istasyonu, kimyasal depolama noktaları ve patlama operasyonları gibi patlayıcı potansiyel içeren ortamlarda aygıtı kapatması gerekir.

---

## Özel Soğurma Oranı (SAR)

### Vücuda giyilerek çalıştırma

Vücuda giyilerek çalıştırma için bu aygıt test edilmiştir ve metal içermeyen bir aksesuarla ve ahizenin vücuttan en az 1,5 cm uzağına yerleştirildiği kullanımlara yönelik FCC RF maruziyet yönetmeliklerine uygundur. Diğer geliştiricilerin kullanılması, FCC RF maruziyet yönetmeliklerine uygun olmayabilir. Vücuda giyilen aksesuarlardan kullanmıyorsanız ve aygıtı kulağınıza tutmuyorsanız, cihaz açıldığında ahizeyi vücudunuzdan en az 1,5 cm uzağına yerleştirin.

## Radio dalgalarına maruziyet

### BU MODEL RAYO DALGALARINA MARUZİYETLE İLGİLİ OLARAK ULUSLARARASI YÖNERGELERİ KARŞILAMAKTADIR

Mobil aygıtınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası yönergeler tarafından önerilen radyo dalgalarına maruziyet limitlerini aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu yönergeler bağımsız bilim örgütü ICNIRP tarafından geliştirilmiştir ve yaş ve sağlık durumuna bakılmaksızın, herkesin korunmasını sağlamak üzere tasarlanmış bir güvenlik aralığı içerir.

Yönergelerde Özgöl Soğurma Oranı veya SAR olarak bilinen ölçü birimi kullanılır. Genel olarak kullanılan cep telefonları için ICNIRP SAR limiti 2 W/kg'dır. Bu cihazın kullanımda test edilen CE SAR değeri başta 0,977 W/kg\* ve gövdede 0,779 W/kg\*'dır.



SAR aygıtın en yüksek iletim gücü kullanılarak ölçüldüğünden, bu aygıtın çalışma sırasındaki asıl SAR değeri genellikle yukarıda belirtilenin altındadır. Bu, yalnızca ağa erişmek için gereken minimum düzeyde güç kullanmasını sağlamak için aygıtın güç düzeyindeki otomatik değişikliklerdir.

Çeşitli telefonların çeşitli konumlardaki SAR düzeyleri arasında farklılıklar olabilirken, tümü güvenli maruziyet için hükümet gerekliliklerini karşılar. Bu ürün modelinde yapılacak gelişmelerin sonraki ürünlerin SAR değerinde farklılıklara neden olabileceğini unutmayın; her durumda ürünler yönergeler dahilinde olacak şekilde tasarlanmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü, mevcut bilimsel verilerin mobil aygıtlarda özel kullanım önlemlerinin uygulanması gerektiğine işaret etmediğini bildirmiştir. Maruziyet seviyenizi azaltmak istediğinizde, bunu görüşme sürelerinizi sınırlandırarak veya mobil telefonu başınızdan ve vücudunuzdan uzak tutmak için 'elde tutulmayan' bir aygıt kullanarak yapabileceğinizi bildirmişlerdir.

Dünya Sağlık Örgütü'nün web sitelerinde daha fazla bilgi bulunabilir (<http://www.who.int/emf>).

---

\* Testler, uluslararası test yönergelerine uygun olarak gerçekleştirilir. Limit, toplum için ek koruma sağlamak ve ölçümlerdeki farklılıkları karşılamak üzere önemli bir güvenlik aralığı içerir. Bu konudaki ek bilgiler ASUS test protokolü, değerlendirme prosedürü ve bu ürünle ilgili ölçüm belirsizlik aralığıdır.

---

## **ASUS**

**Adres: 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan**

**Tel: 886228943447; Faks: 886228907698**

## **Bildirim**

Bu **ASUS P552w** ürünü için IMEI kodlarının her bir üniteye özgü olduğunu ve yalnız bu modele ait olduğunu beyan ederiz. Her bir birimin IMEI'si fabrikada ayarlanır ve kullanıcı tarafından değiştirilemez; ayrıca GSM standartlarında belirtilen bütünlükle ilgili IMEI gereksinimlerine uygundur.

Bu konuyla ilgili sorunuz veya yorumunuz olursa, lütfen bize başvurun.

Saygılarımızla,

**ASUSTeK COMPUTER INC.**

Tel: 886228943447

Faks: 886228907698

E-posta: <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>

## ASUS İrtibat bilgileri

### ASUSTeK COMPUTER INC. (AsyaPasifik)

Adres 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259  
Web sitesi [www.asus.com.tw](http://www.asus.com.tw)

#### Technical Support

Telefon +886228943447  
Destek Faksı +886228907698  
Yazılım indirme [support.asus.com\\*](http://support.asus.com)

### ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adres 800 Corporate Way, Fremont, California 94539, USA  
Telefon +15029550883  
Faks +15029338713  
Web sitesi [usa.asus.com](http://usa.asus.com)  
Yazılım indirme [support.asus.com\\*](http://support.asus.com)

### ASUS COMPUTER GmbH (Almanya ve Avusturya)

Adres Harkort Str. 25, D40880 Ratingen, Germany  
Telefon +49210295990  
Faks +492102959911  
Çevrimiçi irtibat [www.asus.com.de/sales](http://www.asus.com.de/sales)

#### Teknik Destek

Telefon +49210295990  
Faks +492102959911  
Çevrimiçi destek [www.asus.com.de/support](http://www.asus.com.de/support)  
Web sitesi [www.asus.com.de/news](http://www.asus.com.de/news)

\* Bu sitede teknik destekle irtibata geçmek için doldurabileceğiniz bir çevrimiçi Teknik Araştırma Formu bulunmaktadır.

## Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

### Aşağıdaki ürün için:

GSM900/1800/1900MHz / GPRS / EDGE / UTRA(FDD1) / HSDPA / Wi-Fi Bluetooth ile  
GPS PDA Telefonu  
(Ürün Tanıtımı)

P552w  
(Model Adı)

### Üretim Yeri:

CH, No.1, South Rongteng Road, Songjiang Export Processing Zone, Shanghai, 201613, China  
(Fabrika adresi)

bu bilginin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

RF Yayılım Verimliliği	:	EN 301 511:v9.0.2 EN 301 908-1 & -2:v3.2.1 EN 300 328:v1.7.1 EN 300 440-2:v1.1.2
EMC	:	EN 301 489-1:v1.6.1, -3:1.4.1, -7:v1.3.1, -17:v1.2.1, -24:1.4.1 EN 55022:2006 sınıf B EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
Güvenlik	:	EN 60950-1:2001+A11:2004 EN 50360:2001 EN 50332-1:2000

Bu, ASUS Servis Merkezinin adresi değildir. ASUS Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür.

Cetecom ICT Services GMBH. Unterturkheimer Heimer Str. 6-10. D-66117 Saarbrücken  
Germany. [www.cetecom.de](http://www.cetecom.de) Tanımlama İşareti: 0682

# C E0682

Teknik bilgiler aşağıdaki adreste tutulmaktadır ve talep üzerine sunulacaktır.  
Aplicnat: ASUSTek Computer Inc.  
Adres No. 150, Li-Te Rd, Peitou, Taipei, Taiwan, R.O.C.

HSIAO CHUN YI

Marvis Hsiao  
Director

## UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞU:

Cetecom ICT Services GMBH  
Pavilion Ashwood Park, Ashwood Way,  
Unterturkheimer Heimer Str. 6-10. D-66117  
Saarbrücken Germany  
Tel.: + 49 (0) 681 598-0  
Fax: + 49 (0) 681 598-9075  
[www.cetecom.de](http://www.cetecom.de)

## ÜRETİCİ FİRMA

Asustek Computer Inc.  
No 150, Li-Te Rd. Peitou, Taipei  
Taiwan R.O.C.  
Tel: +886 2 2894 3447  
Fax: +886 2 2890 7718  
Web: [www.asus.com.tw](http://www.asus.com.tw)

## ÖNEMLİ !

Standart bir kısa mesajın (metin mesajının) uzunluğu 160 karakterle sınırlıdır. Ancak kısa mesaj (metin mesajı) yazarken “Ğ-ğ”, “İ-ı”, “Ş-ş” gibi özel karakterler kullanırsanız mesaj uzunluğu 70 karakter olacaktır.

Cihazınız mesajınızı bölerek gönderip bir mesajda birden fazla faturalandırmaya mahal vermemek için yazmış olduğunuz mesajınızda kullandığınız özel karakterleri karşı tarafa çevirerek gönderir ; “Ş-ş, S-s”, “Ğ-ğ, G-g”, “İ-I ve ı-i” gibi.