




# P565

## Manual de utilizare



RO4024

Prima ediție

August 2008

Drept de autor © 2008 ASUSTeK Computers, Inc. Toate drepturile rezervate.

Nicio parte a acestui manual, inclusiv produsele și software-ul descrise în acesta, nu poate fi reproducă, transmisă, transcrisă, stocată într-un sistem de regăsire sau tradusă într-o altă limbă în orice formă sau prin orice metodă, cu excepția documentației păstrate de cumpărător în scop de siguranță, fără permisiunea exprimată în scris a ASUS Telecom ("ASUS").

Garanția sau service-ul pentru produs nu vor fi extinse dacă: (1) produsul este reparat, modificat sau transformat, decât dacă o astfel de reparație, modificare sau transformare este autorizată în scris de către ASUS; sau (2) numărul de serie al aparatului este șters sau lipsește.

ASUS FURNIZEAZĂ ACEST MANUAL „AȘA CUM ESTE”, FĂRĂ NICOI GARANȚIE, FIE EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE SAU CONDIȚIILE DE VANDABILITATE SAU CARACTER ADECVAT PENTRU UN ANUME SCOP. ÎN NICIU CAZ ASUS, DIRECTORII SĂI, FUNCȚIONARII, ANGAJATII SAU AGENȚII NU VOR RĂSPUNDE DE VREO DAUNĂ INDIRECTĂ, SPECIALĂ, OCASIONALĂ SAU CONSECVENTĂ (INCLUSIV DAUNELE PENTRU PIERDEREA BENEFICIILOR, PIERDEREA AFACERILOR, PIERDEREA FOLOSINȚEI SAU A DATELOR, ÎNTRERUPEREA AFACERILOR ȘI ALTELE DE ACEST FEL), CHIAR DACĂ ASUS A FOST INFORMAT ASUPRA POSIBILITĂȚII UNOR ASEMENEA DAUNE APĂRUTE CA URMARE A UNUI DEFECT SAU A UNEI ERORI ÎN ACEST MANUAL SAU PRODUS.

SPECIFICAȚIILE ȘI INFORMAȚIILE CONTINUTE ÎN ACEST MANUAL SUNT FURNIZATE NUMAI ÎN SCOP INFORMATIV ȘI SUNT SUPUSE MODIFICĂRILOR ÎN ORICE MOMENT, FĂRĂ ÎNSTÂNTARE PREALABILĂ ȘI NU TREBUIE INTERPRETATE CA UN ANGAJAMENT DIN PARTEA ASUS. ASUS NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE SAU RĂSPUNDERE PENTRU ERORILE SAU INADVERTENȚELE CARE POT APĂREA ÎN ACEST MANUAL, INCLUSIV PRODUSELE ȘI SOFTWARE-UL DESCRISE ÎN ACESTA.

Produsele și numele corporațiilor care apar în acest manual pot fi sau nu mărci înregistrate sau drepturi de autor înregistrate ale respectivelor companii și sunt utilizate numai pentru identificare sau explicații și în beneficiul utilizatorului, fără a avea intenția de a încalcă legea.

# Cuprins

Informații de siguranță .....	14
Norme privind telefonul mobil.....	22
Reguli privind folosirea telefonului mobil.....	22
Specificații.....	23
Conținutul pachetului.....	24
 <b>Capitolul 1: Noțiuni de bază</b>	
Cunoașterea telefonului.....	26
Aspectul .....	26
Pregătirea dispozitivului .....	30
Instalarea cartelei SIM și a bateriei.....	30
Încărcarea bateriei .....	32
Instalarea și scoaterea cartelei microSD.....	33
Pornire .....	34
Pornirea dispozitivului .....	34
Utilizarea stylus-ului .....	34

Calibrarea dispozitivului .....	35
Blocarea dispozitivului.....	35
<b>Ecranul Home (Acasă).....</b>	<b>36</b>
Today (Azi) .....	37
Ecranul Today (Astăzi) .....	44
Utilizarea aplicației MultiHome (Pagină de pornire multiplă).....	49
<b>AnyTime Launcher (Program de lansare oricând) .....</b>	<b>50</b>
<b>Căutarea informațiilor .....</b>	<b>52</b>
<b>Ajutor .....</b>	<b>52</b>
 <b>Capitolul 2: Introducerea informațiilor</b>	
Folosirea Panoului de Intrare .....	54
Folosirea opțiunii Block Recognizer (Recunoaștere bloc).....	54
Folosirea tastaturii de pe ecran.....	55
Folosirea opțiunii Letter Recognizer (Recunoaștere caractere).....	56
Folosirea opțiunii Transcriber (Transcriere) .....	56
Scrierea și desenarea pe ecran .....	57
Înregistrare vocală.....	59

## **Capitolul 3: Sincronizarea dispozitivului**

Sincronizarea dispozitivului .....	61
Microsoft® ActiveSync.....	61
Sincronizarea prin mini-USB.....	63
Sincronizarea prin Bluetooth® .....	64
Sincronizarea cu un server Exchange .....	65

## **Capitolul 4: Phone features**

Caracteristici de telefon .....	68
Tastatura telefonului.....	68
Oprirea funcției de telefon .....	68
Reglare volum .....	69
Efectuarea unui apel.....	70
Efectuarea unui apel de voce.....	70
Efectuarea apelurilor de urgență.....	76
Efectuarea de apeluri internaționale .....	76
Efectuarea unui apel video.....	76
Setarea apelului video.....	78

<b>Recepționarea de apeluri .....</b>	<b>79</b>
<b>Opțiuni în timpul unui apel .....</b>	<b>80</b>
Gestionarea apelurilor multiple .....	81
<b>Filtru apeluri ASUS .....</b>	<b>82</b>
Lansarea meniului de comenzi rapide .....	82
Gestionarea listei Accept (Acceptare).....	83
Gestionarea listei Reject (Respingere) .....	84
 <b>Capitolul 5: Schimb de mesaje</b>	
<b>Mesaje poștă electronică .....</b>	<b>86</b>
Configurarea unui cont de poștă electronică .....	86
Expediere mesaj de poștă electronică .....	88
<b>SMS-uri grupate .....</b>	<b>92</b>
Expediere grup mesaje SMS .....	92
<b>Schimb de mesaje MMS .....</b>	<b>93</b>
Accesarea caracteristicii MMS .....	93
Editarea setărilor MMS.....	93
Expedierea unui mesaj MMS .....	94

<b>Windows® Live .....</b>	<b>96</b>
Utilizarea Hotmail® .....	96
Utilizarea Windows® Live Messenger.....	97
<b>Capitolul 6: Organizarea activităților dvs</b>	
Utilizarea meniului Contacts (Contacte).....	101
Vizualizarea meniului Contacts (Contacte) .....	101
Utilizarea SIM Manager (Manager SIM).....	104
Utilizarea programului Calendar (Calendar).....	105
Planificarea unei rezervări.....	105
Vizualizarea unei rezervări.....	106
Vizualizarea planificării.....	106
Utilizarea listei Tasks (Activități) .....	107
Lista Tasks (Activități).....	107

## **Capitolul 7: Particularizarea dispozitivului**

Personalizarea meniului Start .....	109
Utilizarea funcției Profile Manager (Gestionare profil).....	109
Personalizarea ecranului Today (Azi) .....	111
Introducerea datelor de contact.....	112
Configurarea sunetelor și a notificărilor .....	113
Setarea datei, orei și alarme .....	113
Configurarea tonului de apel.....	115
Adăugarea unui ton de apel la o selecție.....	115
Schimbarea tonului de apel.....	115
Setări pentru modul de trezire.....	116

## **Capitolul 8: Conectarea**

Utilizarea funcției Wireless Manager (Manager dispozitive fără fir).....	118
Activarea/Dezactivarea modului avion.....	118
Activarea/dezactivarea conexiunilor fără fir .....	118
Utilizarea telefonului dvs. PDA ca modem extern .....	119
Utilizarea Direct Push.....	120

<b>Utilizarea aplicației Bluetooth® .....</b>	<b>121</b>
Activarea aplicației Bluetooth în calculator.....	121
Adăugarea dispozitivelor cu Bluetooth.....	122
<b>Utilizarea aplicației Wi-Fi.....</b>	<b>122</b>
Activarea aplicației Wi-Fi.....	122
Configurarea rețelelor fără fir .....	123
Adăugarea unei rețele fără fir.....	124
<b>Configurarea unei conexiuni GPRS.....</b>	<b>125</b>
Conectarea prin GPRS .....	126
Deconectarea de la GPRS.....	127
Utilizarea instrumentului GPRS.....	127
<b>Setare rețea .....</b>	<b>128</b>
Configurarea rețelei.....	128
Setarea rețelei preferate .....	128
<b>Funcția GSM/3G Networks (Rețele GSM/3G).....</b>	<b>129</b>

## **Capitolul 9: Caracteristici GPS**

<b>GPS Catcher (Recepție GPS).....</b>	131
Actualizarea informațiilor GPS .....	131
Setarea funcției GPS Catcher (Recepție GPS).....	131
<b>GPS Extern .....</b>	132

## **Capitolul 10: Caracteristici multimedia**

<b>Utilizarea camerei .....</b>	134
Lansarea camerei .....	134
Modul Camera (Cameră) .....	135
Realizarea de fotografii .....	137
Modul Video (Video).....	138
Înregistrările video.....	139
<b>Vizualizare imagini și clipuri video .....</b>	140
Vizualizare imagini și clipuri video.....	140
Editarea imaginilor și a fotografiilor .....	140
<b>Streaming Player .....</b>	142
Redarea unui fișier în flux .....	143
Conectarea cu marcase .....	143

<b>EziMusic (Muzică Ezi).....</b>	<b>146</b>
<b>EziPhoto (Fotografie Ezi) .....</b>	<b>146</b>
<b>YouTube&amp;Flickr (YouTube și Flickr).....</b>	<b>147</b>
Utilizarea YouTube .....	147
Utilizarea Flickr.....	148
 <b>Capitolul 11: Caracteristici de afaceri</b>	
<b>Ur Time (Ora dvs.).....</b>	<b>151</b>
Setarea orei.....	151
Setarea alarmei.....	151
Setarea aplicației World Clock (Ceas universal) .....	152
<b>Remote Calendar (Calendar la distanță).....</b>	<b>149</b>
Sincronizarea calendarului.....	153
Setarea aplicației Remote Calendar (Calendar la distanță) .....	154
<b>Meeting Time Planner (Planificator întâlnire).....</b>	<b>155</b>
<b>WorldCard Mobile .....</b>	<b>156</b>

## **Capitolul 12: Caracteristici speciale ASUS**

<b>Gester .....</b>	158
Activarea funcției Gester.....	158
Utilizarea gesturilor Gester.....	159
<b>ASUS Zip .....</b>	160
<b>Copiere de rezervă.....</b>	161
Copierea de rezervă a fișierelor.....	161
Restaurare fișiere.....	162
<b>Newstation (Statie de știri).....</b>	163
Folosirea Newstation (Statie de știri) .....	163
Utilizarea meniurilor Newstation (Statie de știri) .....	165

## **Capitolul 13: Alte caracteristici**

<b>Microsoft® Office Mobile .....</b>	167
Excel® Mobile .....	168
OneNote® Mobile.....	169
Word® Mobile .....	171
PowerPoint® Mobile.....	173

<b>ClearVue PDF .....</b>	<b>175</b>
<b>Auto Cleaner (Curățare automată) .....</b>	<b>176</b>
<b>Restabilirea setărilor implicate de fabrică.....</b>	<b>177</b>
<b>Informații sistem .....</b>	<b>177</b>
<b>Managerul de activități .....</b>	<b>178</b>
<b>Eliminarea programelor .....</b>	<b>179</b>
<b>Google Search (Căutare Google) .....</b>	<b>179</b>
<b>SMS Location Link.....</b>	<b>180</b>

## **Anexe**

<b>Notificări .....</b>	<b>182</b>
Bateriile interschimbabile .....	182
Acces operator cu ajutorul unui instrument.....	182
<b>Rata Specifică de Absorbție (RSA) .....</b>	<b>183</b>
Utilizarea dispozitivului în apropierea corpului.....	183
Expunerea la undele radio .....	183
<b>Date de contact ASUS .....</b>	<b>186</b>

# Informații de siguranță

## Îngrijirea telefonului

Nu încercați să deschideți carcasa telefonului. Nu există piese care pot fi depanate de utilizator în interior și puteți deteriora componente și circuite electronice sensibile. Dezasamblarea neautorizată anulează garanția.

Nu expuneți telefonul la lumină solară puternică sau la căldură excesivă pentru mult timp. Acestea îl pot deteriora.

Nu manipulați telefonul cu mâinile ude și nu îl expuneți la umezeală sau lichide de orice fel. Deplasările continue de la un mediu rece la unul cald pot duce la condensare în interiorul telefonului, putând rezulta în coroziune și deteriorare.

Dacă împachetați telefonul în valiză, feriți-l de deteriorare. Umplerea până la refuz a valizei poate crăpa afișajul LCD. Nu uitați să opriți conexiunile fără fir în timpul călătoriei cu avionul.

La fel ca și în cazul altor dispozitive radio, atingerea zonei antenei incorporate în timpul conversației telefonice poate afecta calitatea și poate duce la un timp de așteptare mai scurt, datorită consumului de energie mai mare.

## Bateria

Telefonul dvs. este echipat cu o baterie cu ioni de litiu de înaltă performanță. Respectați normele de întreținere pentru a mări durata de funcționare a bateriei.

- Evitați încărcarea bateriei la temperaturi foarte mari sau foarte mici. Bateria are o performanță optimă într-o temperatură ambientală de la +5°C la +50°C.
- Nu depozitați bateria lângă o sursă de foc sau de căldură.
- Utilizați numai bateria aprobată de producător.

- Nu înlocuiți niciodată bateria cu o baterie neaprobată.
- Nu înmuați niciodată bateria în apă sau alt fluid.
- Nu încercați niciodată să deschideți bateria, deoarece conține substanțe care pot fi dăunătoare dacă sunt înghițite sau dacă se permite contactul cu pielea neprotejată.
- Nu scurtcircuitați niciodată bateria, deoarece se poate supraîncălzi și cauza un incendiu. Țineți-o la distanță de bijuterii și alte obiecte de metal.
- Nu aruncați niciodată bateria în foc. Aceasta poate exploda și elibera substanțe dăunătoare în mediul său.
- Nu aruncați niciodată bateria împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Duceți-o la un punct de colectare a materialelor periculoase.
- Nu atingeți bornele bateriei.

## Încărcătorul

- Evitați folosirea telefonului în timpul încărcării.
- Utilizați numai încărcătorul livrat împreună cu telefonul.
- Nu trageți niciodată de cordonul încărcătorului pentru eliberarea din priză – trageți de încărcător.

---

### ATENȚIE!

- Există un risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip incorrect.
  - Cesați bateriile utilizate conform instrucțiunilor.
-

## **Cartela de memorie**

- Nu introduceți sau scoateți o cartelă de memorie sau nu opriți telefonul în timpul citirii datelor de pe cartelă.
- Nu atingeți contactele metalice cu mâna sau cu obiecte de metal.
- Nu îndoiați cartela de memorie și nu o supuneți impacturilor violente. Țineți-o la distanță de apă și de temperaturi înalte.
- Nu lăsați cartelele de memorie la îndemâna copiilor mici.
- Nu scurtcircuitați punctele de contact și nu expuneți la lichide sau umezeală. Când nu folosiți cartela de memorie, păstrați-o într-un recipient antistatic.
- Nu utilizați forță când introduceți sau manipulați cartela și nu o expuneți la o căldură excesivă sau la câmpuri magnetice puternice.

## **Curățarea și depozitarea**

- Telefonul dvs. trebuie manipulat întotdeauna cu grijă și protejat de murdărie, praf și umezeală. Pentru evitarea zgârieturilor, nu așezați niciodată telefonul cu fața în jos.
- Dacă este necesară curățarea, opriți telefonul și ștergeți cu grijă cu o cârpă moale, ușor umedă (nu udă). Utilizați un tampon de vată pentru curățarea obiectivului camerei. Permiteți uscarea completă a telefonului înainte de pornire. Nu utilizați niciodată solventi pentru curățare.
- Dacă nu utilizați telefonul o perioadă de timp, încărcați complet bateria și depozitați telefonul într-un loc uscat, departe de lumina solară directă. Telefonul trebuie oprit în timpul depozitării. Reîncărcați-l fiecare 6 până la 12 luni.
- Nu expuneți niciodată telefonul la căldură sau lumină solară puternică.

- Nu expuneți niciodată telefonul la umezeală sau lichide de orice fel.
- Nu vopsiți telefonul și nu blocați tastatura, microfonul sau funcția de cască prin alte metode.
- Nu folosiți etichete care ar putea bloca tastatura sau împiedica alte funcții, cum ar fi microfonul, casca sau obiectivul camerei.

---

**ATENȚIE!** Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la accidentarea personală gravă și posibila deteriorare a proprietății.

---

## Siguranța la volan

Nu utilizați niciodată telefoanele portabile la volan. Este ilegal să țineți un telefon în mână sau să sprijiniți telefonul de gât la volan, în orice punct în timpul configurării, efectuării sau recepționării unui apel telefonic, mesaj text sau oricărui alt tip de comunicare mobilă de date. Se permite în continuare utilizarea kit-urilor de mașină instalate complet, precum și utilizarea accesoriilor de tip mâini libere alternative.

Pentru siguranță, recomandăm folosirea unui suport în timpul utilizării oricărei forme de accesoriu de tip mâini libere.

La volan, recomandăm utilizarea poștei vocale oricând este posibil și ascultarea mesajelor atunci când nu vă aflați în mașină. Dacă trebuie să efectuați un apel de tip mâini libere la volan, asigurați-vă că acesta nu durează mult timp.

Nu așezați obiecte, inclusiv echipamente fără fir instalate sau portabile, în zona de deasupra airbag-ului sau în zona de deschidere a airbag-ului. Airbag-ul se umflă cu forță mare, ceea ce ar putea duce la accidentări grave.

## Dispozitivele electronice

Majoritatea echipamentelor electronice moderne sunt ecranate contra energiei RF.

Cu toate acestea, anumite echipamente electronice pot să nu fie ecranate contra semnalelor RF emise de telefonul dvs.

## **Stimulatoarele cardiace**

Asociația producătorilor din industria de sănătate recomandă păstrarea unei distanțe minime de șase (6") inchi între un telefon și un stimulator cardiac, pentru evitarea interferenței potențiale cu stimulatorul cardiac. Aceste recomandări sunt conforme cu cercetările independente și recomandările Centrului de cercetări privind tehnologia fără fir.

### **Dacă aveți un stimulator cardiac:**

- Păstrați întotdeauna telefonul la mai mult de șase inchi (15 cm) de stimulatorul cardiac atunci când este pornit.
- Nu purtați telefonul în buzunarul de la piept.
- Utilizați urechea opusă stimulatorului cardiac pentru minimizarea eventualelor interferențe.
- Dacă aveți orice motiv să suspectați o interferență, opriți telefonul imediat.

## **Aparatele auditive**

Unele telefoane digitale pot interfecla cu unele aparate auditive. În cazul unor astfel de interferențe, contactați Serviciul Clienti ASUS pentru a găsi o alternativă.

## Alte dispozitive medicale

Dacă utilizați orice alt dispozitiv medical personal, consultați producătorul dispozitivului pentru a afla dacă este ecranat adekvat contra energiei RF externe. Medicul dvs. vă poate ajuta să obțineți aceste informații.

Oriți telefonul în unitățile de servicii medicale atunci când orice reglementare afișată în aceste zone vă solicită acest lucru.

Spitalele sau unitățile de servicii medicale pot utiliza echipamente sensibile la energia RF externă.

## Vehiculele

Semnalele RF pot afecta sistemele electronice incorrect instalate sau ecranate inadecvat din vehicule. Consultați producătorul sau reprezentantul acestuia în legătură cu vehiculul dvs. De asemenea, trebuie să consultați producătorul oricărui echipament adăugat vehiculului dvs.

## Unitățile cu afișaje

Oriți telefonul atunci când instrucțiunile afișate vă solicită acest lucru.

## Mediile magnetice

Câmpurile magnetice generate de dispozitivele mobile pot deteriora datele de pe mediile magnetice de stocare, precum cărțile de credit, discurile sau benzile de calculator. Nu așezați telefonul lângă astfel de medii.

Nu expuneți niciodată telefonul la câmpuri magnetice puternice, deoarece aceasta poate cauza funcționarea defectuoasă temporară.

## **Alte norme de siguranță**

### **În avion**

Reglementările interzic utilizarea telefonului în avion. Opriti telefonul înainte de îmbarcarea în avion sau opriti conexiunea fără fir.

### **Zonele cu explozii**

Pentru evitarea interferenței cu operațiunile de explozie, opriti telefonul într-o "zonă cu explozii" sau în zone cu afișe de tipul: „Opriti aparatele radio bidirectionale.” Respectați

### **Mediile cu potențial exploziv**

Opriti telefonul când vă aflați în zone cu un mediu potențial exploziv și respectați toate semnele și instrucțiunile.

Scânteile din astfel de zone pot cauza o explozie sau un incendiu, ducând la accidentare fizică sau chiar deces.

Zonele cu un mediu potențial exploziv sunt, în general, dar nu întotdeauna, marcate clar. Acestea includ zonele de alimentare cu combustibil, precum stațiile de benzină, zonele de sub punte pe bârzi, instalațiile de transfer sau depozitare chimică sau de combustibili, vehiculele care utilizează gazul petrolier lichefiat (precum butanul sau propanul), zonele unde aerul conține substanțe chimice sau particule, precum boabe, praf sau pulberi metalice, și orice altă zonă unde în mod normal ați fi sfătuit să opriti motorul vehiculului.

### **Sufocarea**

Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor, deoarece cartela SIM și alte piese mici prezintă un pericol de sufocare.

## Avertismente

Telefonul dvs. este un echipament de înaltă calitate. Înainte de punerea în funcțiune, citiți toate instrucțiunile și marcajele de avertizare de pe (1) Adaptorul c.a. (2) Baterie și (3) Produsul utilizând bateria.

- Nu utilizați echipamentul în medii extreme, unde se înregistrează temperaturi ridicate sau o umiditate ridicată. Acest dispozitiv are o performanță optimă la o temperatură a camerei de 0~40°C.
- Nu abuzați de dispozitiv. Evitați lovirea, scuturarea sau producerea unui soc. Când nu utilizați unitatea, așezați-o pentru evitarea deteriorării posibile datorate instabilității.
- Nu expuneți echipamentul la ploaie sau alte fluide.
- Nu utilizați accesorii neautorizate.
- Nudezasamblați telefonul sau accesorii. Dacă este necesară depanarea sau repararea, returnați unitatea la un centru autorizat de depanare. Dacă unitatea este dezasamblată, există riscul de soc electric sau de incendiu.
- Nu scurtcircuitați bornele bateriei cu obiecte din metal.

# Norme privind telefonul mobil

Pe măsură ce rata de folosire a telefoanelor mobile crește, este necesară elaborarea unor reguli privind folosirea telefonului mobil în mediul profesional și social. Această secțiune vă oferă informații de bază referitoare la respectarea celor din jur în timpul folosirii telefonului mobil.

## Reguli privind folosirea telefonului mobil

- Evitați folosirea telefonului mobil în spații publice închise, cum ar fi teatrele, bibliotecile, muzeele, lăcașurile de cult, lifturile sau sălile de spectacol.
- Evitați folosirea telefonului mobil în timp ce conduceți, faceți cumpărături, efectuați operațiuni bancare, așteptați la rând sau desfășurați alte activități personale.
- Evitați folosirea tonurilor de apel neplăcute.
- Evitați preluarea unui apel de pe telefonul mobil în timpul întâlnirilor de afaceri, întâlnirilor oficiale sau interviurilor.
- Preluați apelul într-un loc retras și limitați durata conversațiilor telefonice.
- Vorbiți încet la telefonul mobil și nu țipați.
- Comutați telefonul la modul Silentios sau Vibrații pentru a nu-i deranja pe cei din jur.
- Cereți permisiunea celeilalte persoane înainte de a o fotografia sau a o filma.
- Evitați folosirea majusculelor când trimiteți mesaje; în caz contrar, acestea ar putea fi interpretate ca tipete.
- Când efectuați un apel, prezentați-vă persoanei de la celălalt capăt al firului și nu închideți fără să vă luați la revedere.

# Specificații

Procesor	Marvell Tavor (800MHz)
Sistem de operare	Microsoft® Windows Mobile™ 6.1 Professional
Memorie	256 MB NAND Flash ROM 128 MB DDR
Afișaj	Ecran tactil TFT cu cristale lichide (LCD) de 2,8 inchi, VGA 480 x 640 pixeli cu 65000 culori
Bandă de frecvență	HSDPA 3.6Mbps, UMTS 2100Mhz, EDGE/GPRS/GSM (900/1800/1900Mhz): Class 10
GPS	Chipset SiFR Star III
GPRS	Clasa B, Dispozitiv cu sloturi multiple clasa 10
Cameră	Cameră Auto Focus de 3 megapixeli
Conectivitate	Bluetooth : V2.0+EDR USB : USB 1.1 (FS) WLAN : 802.11b/g
Capacitate baterie	1300 mAh Lithium Ion <b>(Manufacturer:</b> Hitech; <b>Model:</b> SBP-19)
Slot de extindere	MicroSD card slot Acceptă cartela de memorie Secure Digital High Capacity (SDHC)
Audio	Mini-USB audio port Built-in microphone and output speaker
Greutate	118g (împreună cu bateria)
Dimensiune	102 x 60.5 x 16 mm
Durată în con vorbire*	3G: 3-5 ore; 2G: 4-6 ore
Perioadă de aşteptare*	3G: 150-200 ore; 2G: 200-250 ore

\* În funcție de mediul de rețea și de utilizarea telefonului.

**NOTĂ:** Specificațiile pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.

# Conținutul pachetului

Verificați dacă în pachet există următoarele articole:

## Articole standard

- Telefon PDA ASUS P565
- Baterie
- Adaptor c.a.
- Conector mini-USB
- Cască prevăzută cu fir
- Stylus
- Husă de protecție
- CD bonus (cu Manual de utilizare în format electronic)
- CD-ul cu noțiuni de bază
- Ghidul de pornire rapidă
- Certificatul de garanție
- Cartelă microSD\*
- Încărcător de mașină\*
- Kit pentru mașină (suport PDA și suport parbriz)\*

\* Optional

---

**NOTĂ: Contactați distribuitorul dacă oricare dintre articolele de mai sus este deteriorat sau lipsește.**

---

# Capitolul 1


## Noțiuni de bază

- Cunoașterea telefonului
- Pregătirea dispozitivului
- Pornire
- Ecranul Home (Acasă)
- Utilizarea MultiHome
- AnyTime Launcher (Program de lansare oricând)
- Căutarea informațiilor
- Ajutor


# Cunoașterea telefonului

## Aspectul

Caracteristici în partea din față





Caracteristici în partea din spate




Nr.	Articol	Descriere
1	Obiectiv cameră față	Obiectiv cameră față pentru apel video.
2	Receptor cască	Vă permite să ascultați un apel activ.
3	Ecran tactil LCD	Acest ecran tactil TFT LCD de 2,8 inchii, cu 65 536 de culori și o rezoluție de 480 x 640 vă permite să scrieți, să desenați sau să selectați cu ajutorul stylus-ului.
4	Tastă OK	Apăsați pentru a confirma o comandă sau apăsați pentru a închide/incheia o aplicație în desfășurare.
5	Tastă End (Încheiere)	Apăsați pentru încheierea unui apel.
6	Tastă navigare	Această tastă de navigare în cinci direcții vă permite navigarea prin meniuuri. Apăsați pe centru pentru confirmarea unei comenzi.
7	Tastă Call (Apel)	Apăsați pentru a prelua un apel sau pentru a efectua un apel.
8	Tastă de lansare AnyTime	Apăsați pentru a inițializa aplicația de lansare AnyTime.
9	LED notificare	Acest LED multi-color notifică următoarele: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verde – Telefon complet încărcat.</li> <li>• Verde intermitent – Rețea detectată.</li> <li>• Roșu – Telefonul se încarcă.</li> <li>• Roșu intermitent – Notificare eveniment.</li> <li>• Albastru intermitent – aplicațiile Bluetooth®, Wi-Fi®, sau GPS sunt pornite.</li> </ul>
10	Obiectivul camerei	Această cameră de 3,0 megapixeli dispune de un obiectiv cu focalizare automată pentru realizarea fotografiilor și a clipurilor video.
11	Difuzor ieșire	Permite ascultarea mediilor audio și apelurilor telefonice.
12	Compartiment baterie	Conține bateria care alimentează dispozitivul.


Caracteristici în partea stângă



Caracteristică în partea superioară



Caracteristici în partea inferioară



Caracteristici în partea dreaptă

Nr.	Articol	Descriere
13	Port pentru antenă GPS	Vă permite instalarea unei antene GPS externe pentru o receptie de semnal mai bună.
14	Tastă volum	Vă permite reglarea volumului.
15	Stylus	Utilizați stylus-ul pentru scriere, desenare sau selectare elemente pe ecranul tactil LCD.
16	Buton de așteptare	Culisăti în jos pentru dezactivarea tuturor tastelor, inclusiv a ecranului tactil LCD.
17	Tastă cameră	Apăsați și mențineți apăsat pentru a porni/opri dispozitivul, pentru a trece în modul suspendare sau pentru a reactiva dispozitivul din modul de repaus.
18	Butonul de alimentare	Press and hold to power on/off the device. Press to set suspend mode or to wake device from sleep mode.
19	Microfon încorporat	Vă permite să efectuați sau să preluăti apeluri, ori să înregistrați sunete.
20	Carcasă conector mini-USB	Deschideți carcasa pentru a folosi conectorul mini-USB pentru sincronizarea datelor, încărcarea bateriei sau introducerea căștilor.
21	Ureche curea de mână	Vă permite să ataşați o curea dispozitivului.
22	Resetarea slotului principal	Introduceți stylus-ul în acest slot pentru a vă reseta dispozitivul.

# Pregătirea dispozitivului

## Instalarea cartelei SIM și a bateriei

Înainte de efectuarea unui apel telefonic cu ajutorul dispozitivului, trebuie să instalați o cartă Subscriber Identity Module (Modul Identitate Abonat) (SIM). Cartea SIM conține numărul de telefon, datele abonatului, agenda telefonică și memoria suplimentară a telefonului.

Dispozitivul dvs. este însorit de o baterie reîncărcabilă cu ioni de litiu (Li-Ion).

Bateriile noi sunt furnizate parțial descărcate și ar trebui încărcate suplimentar timp de patru ore înainte de a le utiliza.


---

**ATENȚIE:** Folosiți numai baterii autorizate ASUS (SBP-19).


---

### Pentru instalarea cartelei SIM și a bateriei:


1. Scoateți capacul compartimentului bateriei.



2. Introduceți cartela SIM cu contactele aurite în jos și colțul creștat orientat spre colțul din dreapta jos al slotului, așa cum este indicat.



3. Instalați bateria în compartiment cu contactele de cupru așezate corespunzător lângă conductorul de cupru al dispozitivului.



4. Reașezați capacul compartimentului bateriei.



---

**NOTĂ:** Pentru a evita pierderea setărilor definite de Dvs, vă rugăm să puneti bateria la loc în termen de 5 minute după ce ati scos-o.

## Încărcarea bateriei

Bateria din pachet este livrată parțial încărcată. Înainte de prima utilizare, lăsați bateria la încărcat maxim patru ore.

### Pentru încărcarea bateriei:

1. Conectați fișa adaptorului de c.a. la conectorul mini-USB de pe partea inferioară a dispozitivului.
2. Conectați cablul de alimentare c.a. la priză sau la o bandă de curent.

---

#### NOTĂ:


- LED-ul de notificare se înroșește și pictograma încărcare baterie apare în bara de stare, indicând că bateria se încarcă.
  - Dacă bateria este descărcată complet, trebuie să o reîncărcați cel puțin douăzeci de minute înainte să porniți din nou telefonul.
-

## Instalarea și scoaterea cartelei microSD

Dispozitivul dvs. este prevăzut cu un slot de carte microSD. O carte microSD vă oferă memorie suplimentară, pe care puteți stoca fișierele sau informațiile personale.

### Pentru instalarea/scoaterea cartelei microSD:

1. Localizați slotul pentru carte microSD de sub slotul pentru cardul SIM din dispozitiv.
2. Introduceți carte microSD în slot, cu banda aurie în jos, până când se fixează corespunzător.
3. Pentru a scoate carte, împingeți până când aceasta este ejectată din slot, apoi scoateți carte cu grijă.



---

**NOTĂ:** Cartela microSD este un accesoriu opțional.

---

# Pornire

## Pornirea dispozitivului

Înainte de prima utilizare, asigurați-vă că dispozitivul este încărcat complet.

### Pentru pornire:


- Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare din partea superioară a dispozitivului.



- Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru aliniere ecran și pentru setarea fusului orar.

## Utilizarea stylus-ului

Stylus-ul este un dispozitiv asemănător stiloului, care se găsește în spatele colțului din dreapta sus al dispozitivului dvs.



- Utilizați stylus-ul pentru scriere, desenare, selectare sau glisare elemente pe ecran.
- Atingeți, o singură dată, pe element pentru a-l selecta și a-l deschide.
- Apăsați și țineți apăsat elementul pentru a vizualiza meniul.

## Calibrarea dispozitivului


Calibrarea dispozitivului activează elementul de pe ecran pe care l-ați atins. Pentru alinierea ecranului, atingeți centrul țintelor care apar în diverse locații de pe ecran.

Pentru calibrarea dispozitivului:

1. Apăsați  > **Settings (Setări)** > fila **System (Sistem)** > **Screen (Ecran)**.
2. Din fila General (General), atingeți Align Screen (Aliniere Ecran), apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru calibrare.

## Blocarea dispozitivului


Puteți bloca tastele, butoanele și ecranul tactil al dispozitivului pentru evitarea apelării numerelor de telefon sau a lansării oricărei aplicații din neatenție.



- Deplasați butonul de așteptare și culisați în jos pentru blocare.
- Culisați în sus pentru deblocare.


## Ecranul Home (Acasă)

Ecranul Home (Acasă) de pe dispozitivul dumneavoastră afișează două părți: ecranele ASUS Today (ASUS Astăzi) și Today (Astăzi)



## Today (Azi)

ASUS Today (ASUS Astăzi) din ecranul de întâmpinare al dispozitivului dumneavoastră vă permite să schimbați setările de dată și oră, vă anunță dacă ati ratat apeluri și dacă aveți mesaje SMS/MMS/email, afișează întâlnirile dumneavoastră zilnice, vă ține la zi cu știrile și vremea, și vă permite să adăugați și să redați fișiere media din dispozitivul dumneavoastră.



**NOTĂ:** Puteți dezactiva ASUS Today (ASUS Astăzi) din ecranul Home (Acasă) folosind instrucțiunile de mai jos.

### Pentru a dezactiva ASUS Today (ASUS Astăzi)

1. Apăsați > Settings (Setări)> Today (Astăzi)> fila Items (Articole).
2. Deselectați caseta de selectare **Asus Today (Asus Astăzi)**, apoi apăsați pe **ok**.

## Pictograme

Consultați tabelul de mai jos pentru pictogramele ASUS Today (Azi).

Pictogramă	Descriere	
		Semnalează apelurile ratate și noile mesaje SMS/MMS/ poștă electronică.
		Semnalează apelurile ratate.
		Semnalează noile mesaje SMS.
		Semnalează noile mesaje MMS.
		Semnalează noile mesaje de poștă electronică.
Pictogramă calendar		Afișează întâlnirile din ziua curentă.
Pictogramă dată/oră		Afișează setările dată/oră.
Pictogramă media		Vă permite să adăugați și să rulați fișiere media.
Pictogramă știri		Afișează știrile de ultimă oră.
Pictogramă vreme		Afișează starea vremii.

## Vizualizare alerte

ASUS Today (Azi) vă semnalează apelurile ratate și noile mesaje SMS/MMS/poștă electronică.

### Pentru vizualizare alerte

Atingeți  , apoi atingeți una dintre pictograme pentru informațiile pe care doriți să le vizualizați.

- Atingeți  pentru vizualizare apeluri ratate.
- Atingeți  pentru vizualizare/citire mesaje SMS noi.
- Atingeți  pentru vizualizare/citire mesaje MMS noi.
- Atingeți  pentru vizualizare/citire mesaje de poștă electronică noi.

---

**NOTĂ:** Pentru citirea mesajelor de poștă electronică, asigurați-vă că sunteți conectat la Internet printr-o conexiune Wi-Fi sau GPRS. Pentru mai multe detalii, consultați secțiunile Wi-Fi sau GPRS din prezentul manual de utilizare.

---

## Vizualizare întâlniri din ziua curentă

### Pentru vizualizare întâlniri din ziua curentă

Atingeți  pentru afișarea pe ecran a întâlnirilor din ziua curentă. Dacă dorîți să modificați informațiile, faceți click pe ecran, apoi efectuați modificările necesare în ecranul Calendar (Calendar).

---

**NOTĂ:** Puteți accesa calendarul activităților și al întâlnirilor dvs. și din ecranul ASUS Today (Azi). Atingeți  apoi atingeți ecranul de afișare și introduceți informațiile cu privire la întâlnirile dvs. Întâlnirea vă va fi semnalată în ziua respectivă.

---

## Obținerea informațiilor despre starea actuală a vremii

ASUS Today (Azi) vă permite să obțineți și să vizualizați ultimele informații despre vreme din orice colț al lumii.

---

**NOTĂ:**

- Asigurați-vă că sunteți conectat la Internet printr-o conexiune Wi-Fi sau GPRS. Pentru mai multe detalii, consultați secțiunile Wi-Fi sau GPRS din prezentul manual de utilizare.
  - Înainte de utilizarea acestei caracteristici, asigurați-vă că ati configurat setările de vreme și de rețea. Pentru mai multe detalii despre configurarea setărilor de rețea, consultați secțiunea Setting the network (Setare rețea) din Capitolul 8 al prezentului ghid de utilizare.
-

### Pentru configurarea setărilor de vreme

1. Atingeți  > Settings (Setări) > Asus Today (Azi).
2. Selectați Enable Weather Update (Activare actualizare vreme).
3. Alegeți Tara și Orașul pentru care doriți să aflați ultimele informații despre vreme.
4. Atingeți  când ati terminat.

### Pentru configurarea setărilor de rețea

1. Atingeți  > Settings (Setări) > Connections (Conexiuni) > Network Setting (Setare rețea).
2. Selectați Country (Țară) și Operator (Operator) din listele verticale. Dacă operatorul dvs. de servicii de telefonie mobilă nu se află în listă, apăsați butonul Auto Detect (Detectare automată).
3. Când ati terminat, apăsați .

### Pentru obținerea informațiilor despre starea actuală a vremii

Din ecranul ASUS Today (Azi), atingeți , apoi atingeți ecranul de afișare pentru a vizualiza ultimele știri despre starea vremii obținute de la server.

## Descărcarea știrilor de ultimă oră

### Pentru descărcarea știrilor de ultimă oră

---

**NOTĂ:** Înainte de descărcarea știrilor de ultimă oră, asigurați-vă că sunteți conectat la Internet printr-o conexiune Wi-Fi sau GPRS. Pentru mai multe detalii, consultați secțiunile Wi-Fi sau GPRS din prezentul manual de utilizare.

---

1. Atingeți , apoi atingeți ecranul de afișare. Va fi afișat ecranul Newstation (Stație de știri).
2. Din lista Categories (Categorii), alegeți canalul de pe care doriti să aflați știrele de ultimă oră.

---

**NOTĂ:** Pentru obținerea știrilor de ultimă oră, asigurați-vă că sunteți conectat la Internet.

---

3. Atingeți **Menu (Meniu) > Update (Actualizare)**. Știrile descărcate sunt stocate pe dispozitiv ca știri RSS publicate recent și sunt afișate în ecranul ASUS Today (Azi).

---

**NOTĂ:** Puteți citi știrile RSS publicate recent din ecranul ASUS Today (Azi) chiar dacă nu sunteți conectat la Internet.

---

## Rularea fișierelor audio

ASUS Today (ASUS Astăzi) vă facilitează accesul la EziMusic, permitându-vă să redați fișiere audio și video numerice stocate pe dispozitivul dumneavoastră sau pe o cartelă de memorie. Puteți asculta fișierele audio prin difuzorul dispozitivului sau prin căști.

---

**NOTĂ:** Dacă stocați fișiere pe dispozitiv, este posibil ca spațiul de memorie să se micșoreze considerabil și să încetinească activitatea dispozitivului. Vă recomandăm să stocați fișierele audio și video pe o cartelă de memorie.

---


### Pentru a reda fișiere media

Apăsați , apoi apăsați pe ecranul de afișaj. EziMusic este lansată. Consultați secțiunea **EziMusic** din ghidul utilizator pentru mai multe detalii despre redarea fișierelor media.

## Ecranul Today (Astăzi)

Ecranul Today (Astăzi) afișează informații utile pentru dumneavoastră. Puteți configura ecranul Today (Astăzi) pentru a afișa toate informațiile de care aveți nevoie.

**NOTĂ:** Pentru a afla mai multe despre configurarea ecranului Today (Astăzi) consultați secțiunea Configurarea ecranului Today (Astăzi) în Capitolul 7 al acestui ghid de utilizare.



## Indicatori de stare

Consultați tabelul de mai jos pentru indicatorii de stare.

Pictogramă	Descriere
	 Apel în curs
	 Apel în curs
	 Apel în curs
	 Apel ratat
	 GPRS disponibil
	 Conectare prin GPRS
	 Conectat prin GPRS
	 Serviciu de generația a 3-a (3G) disponibil
	 Mesaj Serviciul de mesaje scurte (SMS) nou
	 Mesaj vocal nou
	 Mesaj Serviciul de mesaje multimedia (MMS) nou

\* Această pictogramă depinde de locul în care vă aflați și de furnizorul dvs. de servicii de telefonia mobilă.

Pictogramă	Descriere
	Baterie complet încărcată
	Baterie încărcată parțial
	Încărcare baterie
	Baterie slabă
	Lipsă rețea de telefonie mobilă
	Lipsă semnal
	Căutare rețea de telefonie mobilă
	Indică puterea semnalului de rețea
	Telefon oprit.
	Sincronizare ActiveSync în curs
	Conectare ActiveSync
	Conexiune ActiveSync inactivă
	Eroare de sincronizare

Pictogramă	Descriere	
<b>Stare sunet</b> 		Sunet activat
		Sunet dezactivat
<b>Stare Wi-Fi</b> 		Wi-Fi neconectat
		Wi-Fi conectat
<b>Conectare cască Bluetooth</b> 		Cască stereo Bluetooth conectată
<b>Serviciu Roaming</b> 		Serviciu Roaming. Această pictogramă apare dacă atât activat caracteristica roaming internațional.
<b>Stare mod</b> 		Mod Vibrare sau Întâlnire activat
<b>Stare difuzor</b> 		Difuzor activat
<b>Stare alarma</b> 		Apare atunci când setați alarma
<b>Stare cartelă SIM</b> 		Nicio cartelă SIM instalată
<b>Stare notificare</b> 		Indicator raport

## Orientarea ecranului

Puteți alege două tipuri de orientare pentru ecranul dispozitivului:

1. Portret
2. Peisaj (cu mâna dreaptă)
3. Peisaj (cu mâna stângă)

Alegeți modul Portret pentru o afișare și o funcționare mai bună a anumitor aplicații ale dispozitivului.

Alegeți modul Peisaj pentru vizualizarea imaginilor, a fișierelor video sau a fișierelor text de dimensiuni mari.

Pentru a schimba orientarea ecranului, atingeți  > **Settings (Setări)** > fila **System (Sistem)** > **Screen (Ecran)**, apoi selectați tipul de orientare pe care îl doriți.

## Meniu Start

Meniu Start conține diferite programe și aplicații folosite în mod curent. Atingeți  pentru a afișa articolele din meniu Start.

De asemenea, puteți personaliza articolele care apar în meniu Start. Pentru personalizare:

**Pentru particularizarea meniului Start:**

1. Atingeți  > **Settings (Setări)** > fila **Personal (Personal)** > **Menus (Meniuri)**.
2. Bifați casetele din dreptul articolelor care doriți să apară în meniu Start. Puteți alege maxim șapte articole.

## Utilizarea aplicației MultiHome (Pagină de pornire multiplă)

Aplicația MultiHome (Pagină de pornire multiplă) furnizează trei teme pentru ecranul ASUS Today (Azi): **Original (Original)**, **Business (Afaceri)** și **Life (Viață)**. Puteți modifica temele în funcție de preferințe.

Pentru modificarea temei:


1. Apăsați  din ecranul ASUS Today (Azi) pentru lansarea aplicației MultiHome (Pagină de pornire multiplă).
2. Pentru a naviga prin temele **Original (Original)**, **Business (Întreprindere)** și **Life (Viață)**, împingeți tasta de navigare spre stânga sau spre dreapta, ori desenați cu stylus-ul o linie orizontală pe ecran.
3. Apăsați ecranul pentru aplicarea temei selectate.



Apăsați ecranul pentru aplicarea temei în ecranul ASUS Today (Azi).



Tema Life (Viață)



Apăsați ecranul pentru aplicarea temei în ecranul ASUS Today (Azi)




Tema Business (Afaceri)

# AnyTime Launcher (Program de lansare oricând)

AnyTime Launcher este un program alternativ care vă permite să lansați aplicații în mod confortabil și rapid, vă facilitează rularea sarcinilor și schimbarea setărilor dispozitivului.

## Pentru a rula AnyTime Launcher:

- Apăsați tasta AnyTime Launcher (Program de lansare oricând)



## Pictograme

Utilizați tasta de navigare pentru defilarea prin următoarele pictograme pentru deschiderea listei de aplicații sau a contactelor de sub acestea.

Pictogramă	Descriere
	<b>Favorite Programs (Programe preferate):</b> vă permite adăugarea programelor preferate.
	<b>Recent Programs (Programe recente):</b> afișează programele deschise recent.
	<b>Favorite Contacts (Contacte preferate):</b> vă permite adăugarea contactelor preferate.
	<b>Message Center (Centru de mesaje):</b> vă permite accesarea funcției Messaging (Schimb de mesaje) și vizualizarea apelurilor ratate.
	<b>Internet (Internet):</b> vă permite utilizarea aplicațiilor asociate Internet-ului.
	<b>Multimedia (Multimedia):</b> vă permite utilizarea aplicațiilor multimedia.
	<b>My Settings (Setările mele):</b> vă permite configurarea setărilor dispozitivului.

## Căutarea informațiilor

Cu ajutorul instrumentului de căutare, puteți căuta fișiere și alte articole stocate pe dispozitivul dvs. sau pe cartela externă de memorie MicroSD. Puteți căuta după numele fișierului sau după cuvinte aflate în diferite aplicații, inclusiv Calendar (Calendar), Contacts (Contacte), Excel Mobile (Excel Mobile), Word Mobile (Word Mobile), Help (Ajutor), Messaging (Schimb de mesaje), Notes (Note), all data (toate informațiile) și Tasks (Activități). De asemenea, puteți filtra căutarea pentru a căuta fișiere mai mari de 64 KB.

Pentru căutarea unui fișier sau a unui articol:

1. Atingeți  > Programs (Programe) > Search (Căutare)..
2. În câmpul **Search for (Căutare)**, introduceți numele fișierului, cuvântul sau alte informații pe care dorîți să le căutați.
3. În câmpul **Type (Tip)**, alegeți tipul informațiilor pentru filtrarea căutării.
4. Atingeți **Search (Căutare)**. Articolele găsite sunt afișate în Results (Rezultate).
5. În lista Results (Rezultate), atingeți articolul care conține informațiile de care aveți nevoie.

## Ajutor

Puteți obține Ajutor cu ușurință pentru utilizarea oricărui program de pe dispozitiv.

Pentru a primi asistență pentru un program:

Din ecranul sau programul Today (Azi), atingeți  > Help (Ajutor). Va fi afișată o pagină cu legături către subiecte care vă explică cum să folosiți programul.

# Capitolul 2

## Introducerea informațiilor

- Folosirea Panoului de Intrare
- Scrierea și desenarea pe ecran
- Înregistrare vocală

# Folosirea Panoului de Intrare

Când lansați o aplicație sau selectați un câmp care necesită text, simboluri sau numere, pictograma Panoului de Intrare apare în bara meniu. Atingeți Panoul de intrare pentru a alege una dintre următoarele metode de intrare: **Block Recognizer (Recunoaștere bloc)**, **Keyboard (Tastatură)**, **Letter Recognizer (Recunoaștere caractere)** sau **Transcriber (Transcriere)**.

## Folosirea opțiunii Block Recognizer (Recunoaștere bloc)

Opțiunea Block Recognizer (Recunoaștere bloc) vă permite să folosiți un singur cadru pentru a introduce litere, numere, simboluri sau semne de punctuație, care vor fi transformate în text de tipar.

### Pentru folosirea opțiunii Block Recognizer (Recunoaștere bloc):

- Într-o aplicație care acceptă intrarea de la utilizator, apăsați săgeata Input Panel (Panou de intrare), apoi apăsați **Block Recognizer (Recunoaștere în bloc)**.
- Introduceți litere, numere, simboluri sau semne de punctuație în zona de scriere.
  - Introduceți litere în zona **abc** a casetei (stânga).
  - Introduceți cifre în zona **123** a casetei (dreapta).
  - Apăsați butonul de spațiu pentru introducerea spațiului.
  - Atingeți butonul pentru simboluri speciale pentru a introduce simboluri, semne de punctuație și alte caractere speciale.
  - Atingeți butonul Help (Ajutor) pentru a obține asistență cu privire la introducerea caracterelor.

## Folosirea tastaturii de pe ecran

De la tastatura de pe ecran, puteți introduce texte, simboluri, numere sau alte caractere speciale atunci când introducerea acestora este posibilă.

**Pentru introducere text de la tastatura de pe ecran:**

1. Dintr-o aplicație, atingeți săgeata Panoului de Intrare, apoi atingeți **Keyboard (Tastatură)**.
2. Apăsați tastele de pe tastatura de pe ecran pentru introducere.

**Pentru a mări tastatura de pe ecran:**

1. Atingeți săgeata Panoului de Intrare, apoi atingeți **Option (Opțiuni)**.
2. Din lista Input Method (Metode de introducere), alegeti **Keyboard (Tastatură)**.
3. Atingeți **Large Keys (Taste mari)**.

## Folosirea opțiunii Letter Recognizer (Recunoaștere caractere)

Cu ajutorul opțiunii Letter Recognizer (Recunoaștere caractere), puteți introduce litere, numere sau caractere speciale izolate, care vor fi transformate în text de tipar.

### Pentru folosirea opțiunii Letter Recognizer (Recunoaștere caractere):

1. Dintr-o aplicație, atingeți săgeata Panoului de Intrare, apoi atingeți **Letter Recognizer (Recunoaștere caractere)**.
2. Introduceți litere, numere, simboluri sau semne de punctuație în zona de scriere.
  - Introduceți majusculă în zona **ABC** a casetei (stânga).
  - Introduceți minusculă în zona **abc** a casetei (centru).
  - Introduceți cifre în zona **123** a casetei (dreapta).
  - Apăsați butonul de spațiu pentru introducerea spațiului.
  - Atingeți butonul pentru simboluri speciale pentru a introduce simboluri, semne de punctuație și alte caractere speciale.
  - Atingeți butonul Help (Ajutor) pentru a obține asistență cu privire la introducerea caracterelor.

## Folosirea opțiunii Transcriber (Transcriere)

Opțiunea Transcriber (Transcriere) este un program de recunoaștere a scrisului de mână, care vă permite să scrieți cu caractere italice, caractere de tipar sau caractere combinate. Poate recunoaște atât textele scrise, cât și numerele și simbolurile. Asigurați-vă că scrisul este lizibil. Pentru mai multe informații despre opțiunea Transcriber (Transcriere), consultați pagina de Help (Ajutor).

### Pentru utilizarea opțiunii Transcriber (Transcriere):

1. Lansați o aplicație care permite introducerea caracterelor de către utilizator, cum ar fi Notes (Note) sau Word Mobile.

2. Atingeți săgeata Panoului de Intrare, apoi atingeți **Transcriber (Transcriere)**.
3. Apare ecranul de introducere al programului Transcriber (Transcriptor). Apăsați  pentru închiderea introducerii, sau apăsați **Help (Ajutor)** pentru găsirea unor instrucțuni suplimentare.

#### **Pentru a scrie cu ajutorul opțiunii Transcriber (Transcriere) (în programul Notes (Note)):**

1. Atingeți ecranul pentru a plasa cursorul în locul unde doriți să apară textul:
2. Folosiți stylus-ul pentru a scrie pe ecran. Scrisul de mână va fi transformat în text după ce ridicați stylus-ul de pe ecran.

#### **Pentru editare text:**

1. Apăsați textul pe care doriți să îl editați pentru poziționarea cursorului.
2. În acest moment, puteți rescrie textul sau folosiți mișcările Transcriber (Transcriere) pentru a edita textul selectat. Vezi Help (Ajutor)  pentru mișcările Transcriber (Transcriere).

## **Scrierea și desenarea pe ecran**

Puteți scrie sau desena direct pe ecran și salva notele folosind scrisul de mână. Dacă preferați să folosiți scrisul de mână sau să folosiți desene în notele dvs., stabiliți modul de intrare implicit la Writing (Caractere de mână). Dacă preferați textul de tipar, stabiliți modul implicit la **Typing (Caractere de tipar)**.

#### **Pentru stabilirea modului de intrare implicit la Notes (Note):**

1. Atingeți  > Programs (Programe) > Notes (Note).

2. Din lista Notes (Note), atingeți **Menu (Meniu) > Options (Opțiuni)**.
3. În caseta **Default mode (Mod implicit)**: atingeți săgeată jos și selectați una dintre următoarele variante:
  - **Writing (Caractere de mâna)**, dacă dorîți să desenați sau să introduceți text scris de mâna într-o notă.
  - **Typing (Caractere de tipar)**, dacă dorîți să creați o notă scrisă de tipar.
4. Alegeți celelalte opțiuni în funcție de preferințele dvs.
5. Atingeți  când ati terminat.

#### Pentru scriere / desenare într-o notă:

1. Atingeți  > **Programs (Programe) > Notes (Note)**.
2. Din lista Notes (Note), atingeți **New (Nou)**.

Dacă stabiliți modul implicit la **Typing (Caractere de tipar)**, va fi afișată o pagină albă pentru introducere text de tipar.

Dacă stabiliți modul implicit la **Writing (Caractere de mâna)**, va fi afișată o pagină cu linii orizontale pentru introducere text de mâna. De asemenea, pentru a comuta între modurile Typing (Caractere de tipar) și Writing (Caractere de mâna), puteți atinge **Menu (Meniu)** și selecta/deselecta opțiunea **Draw (Desenare)**.

3. Scrieți/Desenați pe ecran.
4. Când ati terminat, atingeți  pentru a salva nota și pentru a reveni la lista Notes (Note).

# Înregistrare vocală

În orice moment, puteți înregistra sunete, crea înregistrări vocale sau adăuga o înregistrare la o notă în timp ce folosiți telefonul, chiar dacă acesta se află în modul de așteptare sau este activ.

## Pentru crearea unei înregistrări vocale:

1. Atingeți  > Programs (Programe) > Notes (Note).
2. Din lista Notes (Note), atingeți New (Nou).
3. Dacă nu puteți vizualiza bara de instrumente înregistrare, atingeți Menu (Meniu) > View Recording Toolbar (Vizualizare bară de instrumente înregistrare).
4. Atingeți  pentru a începe înregistrarea.
5. Apropiati receptorul de gură sau de altă sursă de sunet.
6. Atingeți  când ati terminat de înregistrat. Apare o pictogramă  de înregistrare vocală pe notă. Puteți apăsa  pentru redarea înregistrării vocale.
7. Atingeți .

## Pentru a adăuga o înregistrare la o notă salvată:

1. Atingeți  > Programs (Programe) > Notes (Note).
2. Din lista Notes (Note), atingeți o notă salvată pentru a o deschide.
3. Dacă nu puteți vizualiza bara de instrumente înregistrare, atingeți Menu (Meniu) > View Recording Toolbar (Vizualizare bară de instrumente înregistrare).
4. Atingeți  pentru a începe înregistrarea.
5. Apropiati receptorul de gură sau de altă sursă de sunet.
6. Apăsați  butonul de oprire când înregistrarea este terminată. Apare o pictogramă  de înregistrare vocală pe notă. Puteți apăsa  pentru redarea înregistrării vocale.
7. Atingeți .

# Capitolul 3

## Sincronizarea dispozitivului

- Sincronizarea dispozitivului
- Microsoft® ActiveSync

## Sincronizarea dispozitivului

Dispozitivul dvs. vă permite să sincronizați informațiile din dispozitiv cu informațiile de pe calculator. Puteți sincroniza și transfera informațiile între dispozitiv și calculator cu ajutorul aplicației Microsoft® ActiveSync de pe platforma Windows XP™ sau a aplicației Windows Mobile Device Center de pe platforma Windows Vista™.

---

**NOTĂ:** Pentru sincronizare pe platforma Windows Vista™, consultați site-ul web Windows Mobile Device Center la adresa <http://www.microsoft.com/windowsmobile/devicecenter.mspx>

---

## Microsoft® ActiveSync

Aplicația ActiveSync vă permite să sincronizați informațiile de pe dispozitiv cu cele din calculator. Aplicația ActiveSync poate fi sincronizată cu server-ul Microsoft Exchange prin intermediu unei rețele fără fir sau a unei rețele mobile dacă furnizorul dvs. de servicii de telefonie mobilă execută server-ul Microsoft Exchange cu aplicația Exchange ActiveSync. Dacă sincronizarea a fost realizată direct prin server-ul Exchange, puteți obține informații de actualitate chiar și atunci când calculatorul este închis.

În timpul sincronizării, aplicația ActiveSync compară informațiile de pe dispozitiv cu cele din calculator sau de pe server-ul Exchange și vă informează cu privire la modificările recente aduse informațiilor.

Cu ajutorul aplicației ActiveSync, puteți selecta și sincroniza informațiile în următoarele locații:

- Contacts (Contacte)
- Calendar (Calendar)
- Email (Poștă electronică)
- Tasks (Activități)

- Notes (Note)
- Favorites (Documente preferate)
- Files (Fișiere)
- Media (Fișiere media)

Aplicația ActiveSync este deja instalată pe dispozitiv, dar, înainte de sincronizarea informațiilor cu calculatorul dvs., trebuie mai întâi să instalați aplicația ActiveSync pe calculator. Puteți descărca cel mai recent program ActiveSync de la adresa [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com).

După ce ați instalat aplicația ActiveSync, creați o relație de sincronizare între dispozitiv și calculator. Aplicația ActiveSync recunoaște dispozitivul și transferă automat setările de sincronizare de pe dispozitiv.

Dacă doriți să sincronizați dispozitivul cu server-ul Exchange prin furnizorul dvs. de servicii, cereți numele server-ului Exchange, un nume de utilizator, o parolă și numele domeniului de la administratorul dvs. de rețea înainte de inițializarea Expertului de Configurare Sincronizare.

#### **Pentru a instala și configura ActiveSync pe calculatorul dvs:**

---

**NOTĂ:** Asigurați-vă că instalați Microsoft ActiveSync 4.5 sau versiuni mai noi.

---

1. Introduceți CD-ul cu noțiuni de bază pe care l-ați primit odată cu dispozitivul.
2. Urmați instrucțiunile de pe ecran.
3. După finalizarea sincronizării, Expertul de Configurare Sincronizare se va lansa automat când conectați dispozitivul la calculator. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru finalizarea configurării.

4. Din Expertul de Configurare Sincronizare, puteți:
  - Configura o conexiune cu un server Exchange pentru sincronizarea directă cu un server Exchange. Cereți parametrii necesari de la administratorul dvs. de rețea.
  - Crea o relație de sincronizare între calculator și dispozitiv.
5. Alegeți tipul informațiilor pe care dorîți să le sincronizați.
6. Când finalizați expertul, aplicația ActiveSync sincronizează automat telefonul. După realizarea sincronizării, puteți deconecta dispozitivul.

---

**NOTĂ:**

- După conectare, dispozitivul se sincronizează automat cu calculatorul dvs. Aplicația ActiveSync se sincronizează la fiecare modificare adusă dispozitivului sau calculatorului.
  - Nu puteți folosi componenta WLAN pentru sincronizarea bazelor de date.
  - Pentru mai multe informații despre sincronizarea ActiveSync, consultați pagina de ajutor Windows® Mobile.
  - Este posibil ca, pentru conexiunile fără fir, să aveți nevoie de dispozitive achiziționate separat (de exemplu, router fără fir sau Access Point).
- 

## Sincronizarea prin mini-USB

Pentru sincronizarea cu calculatorul, vă puteți conecta dispozitivul cu ajutorul cablului mini-USB.

### Pentru sincronizarea dispozitivului prin cablul mini-USB:

1. După instalarea programului ActiveSync în calculatorul dvs., conectați fișa mini-USB la conectorul mini-USB de pe partea dreaptă a dispozitivului.
2. Conectați celălalt capăt al cablului USB la calculator. După conectare, aplicația ActiveSync sincronizează automat dispozitivul.

## Sincronizarea prin Bluetooth®

---

**NOTĂ:** Asigurați-vă că atât Bluetooth-ul dispozitivului, cât și cel al calculatorului, sunt activate.

---

### Pentru sincronizarea dispozitivului prin Bluetooth:

1. Configurați setările pentru ActiveSync și Bluetooth pe calculator.

---

**NOTĂ:** Pentru detalii, consultați pagina de asistență Microsoft ActiveSync.

---

2. Conectați dispozitivul la calculator prin Bluetooth.

---

**NOTĂ:** Pentru mai multe detalii, consultați secțiunea **Utilizarea Bluetooth** din prezentul manual.

---

3. Din lista dispozitivelor conectate, atingeți numele calculatorului cu care dorîți să realizați sincronizarea.
4. Selectați **ActiveSync**, apoi atingeți **Save (Salvează)**.
5. Atingeți  pentru a părăsi fereastra pentru setări Bluetooth.
6. De pe dispozitiv, atingeți  > **Programs (Programe) > ActiveSync > Menu (Meniu) > Connect via Bluetooth (Conectare prin Bluetooth)**. Dispozitivele vor începe conectarea la calculator.
7. După conectare, atingeți **Sync** pentru a sincroniza informațiile.

---

**NOTĂ:** Fișierele media, cum ar fi fișierele audio și video, pot fi sincronizate numai printr-un cablu USB.

---

## Sincronizarea cu un server Exchange

Pentru sincronizarea dispozitivului cu server-ul Exchange:

1. Din meniul ActiveSync, atingeți **Menu (Meniu) > Add Server Source (Adăugare Sursă Server)**.
2. Introduceți adresa dvs. de poștă electronică, apoi atingeți **Next (Următorul)**. Dacă preferați ca dispozitivul să identifice automat setările server-ului Exchange, atingeți caseta **Attempt to detect Exchange Server Settings automatically (Încearcă detectarea automată a setărilor server-ului Exchange)**.
3. În câmpul **Server address (Adresă server)**, introduceți numele serverului Exchange curent, apoi apăsați **Next (Următorul)**. Dacă este nevoie, atingeți caseta **This server requires an encrypted (SSL) connection (Pentru acest server, este nevoie de o conexiune criptată (SSL))**.
4. Introduceți numele, parola și domeniul, apoi atingeți **Next (Următorul)**.
5. Atingeți casetele pentru a selecta informațiile cu care vreți să sincronizați server-ul Exchange. Pentru a modifica setările de sincronizare curente, alegeți un articol, apoi atingeți **Settings (Setări)**. Atingeți **Finish (Încheiere)** când ați terminat.
6. Începeți procesul de sincronizare.

## Stabilirea orarului de sincronizare

### Pentru sincronizarea cu server-ul Exchange:

1. Din ecranul ActiveSync, apăsați **Menu (Meniu) > Schedule (Planificare)**.
2. Setați planificarea în funcție de preferințe. Consultați tabelul pentru detaliile de introducere a datelor.

Volum	Setare recomandată
High (Tare)	Selectați un interval mai scurt de timp din lista Peak Times (Intervale de vârf).
Low (Încet)	Selectați opțiunea <b>As items arrive (La sosirea articolelor)</b> sau un interval mai lung de timp din lista Offpeak times (În afara orelor de vârf).
Când vă aflați în roaming	Bifați <b>Use above settings while roaming (Se utilizează setările de mai sus pentru roaming)</b> .
Expedierea de mesaje	Bifați <b>Send/Receive when I click Send (Trimitere/Primire când fac clic pe Trimitere)</b> .

# Capitolul 4

## Caracteristici de telefon

- Utilizarea telefonului
- Efectuarea de apeluri
- Recepționarea de apeluri
- Opțiuni în timpul unui apel
- ASUS CallFilter (Filtru apeluri ASUS)

## Utilizarea telefonului

Ca un telefon celular standard, puteți utiliza dispozitivul pentru efectuarea și primirea apelurilor de voce și video. Puteți păstra un istoric de apeluri efectuate, ratate și primite, trimite mesaje SMS sau MMS, lăua note în timp ce vorbiți, apela din Contacts (Contacte) și copia date de pe o cartelă SIM instalată pe dispozitiv.

## Tastatura telefonului

Tastatura telefonului vă permite să apelați și să accesați rapid setările Contacts (Contacte), Call History (Istoric apeluri), și Phone (Telefon). Pentru lansarea tastaturii telefonului, aveți următoarele variante:

- Atingeți  > Programs (Programe) > Phone (Telefon).
- Apăsați .

## Oprirea funcției de telefon

Puteți utiliza alte funcții chiar și atunci când funcția de telefon a dispozitivului este dezactivată.


### Pentru oprirea funcției de telefon:

1. Atingeți pictograma de semnal  sau atingeți  > Settings (Setări) > Connections (Conexiuni), Atingeți Wireless Manager (Manager dispozitive fără fir).
2. Atingeți pictograma Phone (Telefon).

## Reglare volum

Pentru reglarea volumului telefonului sau dispozitivului:

1. Atingeți  din bara de stare.
2. Din meniul volumului, puteți:
  - Deplasa cursorul pentru a regla volumul dispozitivului sau al telefonului.
  - Atingeți **On (Activat)**, **Vibrate (Vibrății)** sau **Off (Dezactivat)** pentru a schimba setările de volum ale sistemului și ale soneriei.



Apăsați sus pentru a mări volumul.  
Apăsați jos pentru a micșora volumul.

---

**NOTĂ:** Puteți apăsa și butonul de volum de pe partea stângă a dispozitivului pentru ajustarea volumului.

---

# Efectuarea unui apel

Puteți efectua un apel folosind tastatura telefonului. De asemenea, puteți efectua apeluri direct din lista de Contacte, Istoric apeluri, Apelare rapidă sau Comandă vocală.


## Efectuarea unui apel de voce

### Efectuarea unui apel de la tastatura telefonului

Pentru a efectua apeluri de la tastatura telefonului:

1. Atingeți  > Programs (Programe) > Phone (Telefon) sau apăsați  pentru a lansa tastatura telefonului.
2. Tastați numărul sau alegeți un contact sau un număr format recent din lista de deasupra tastaturii telefonului. Dacă ați tastat greșit numărul, apăsați  pentru a șterge cifra din stânga.
3. Apăsați  pentru a efectua apelul.
4. Când ați terminat, apăsați  pentru încheierea apelului.

## Caracteristicile tastaturii telefonului



## Efectuarea unui apel din lista de Contacte

### Pentru a efectua un apel direct din Contacts (Contacte)

1. Apăsați tasta multifuncțională dreapta sau din ecranul ASUS Today (Azi), apăsați **Contacts (Contacte)**.
2. Pentru efectuarea unui apel, aveți următoarele variante:
  - Apăsați numele unui contact, apoi apăsați **Call (Apelare)**.
  - Atingeți numele contactului, apoi apăsați 
  - De asemenea, puteți atinge și menține apăsat numele contactului, apoi, din meniu de comenzi rapide, atingeți **Call Work (Apelare serviciu)**, **Call Home (Apelare acasă)** sau **Call Mobile (Apelare mobil)**.
  - Tastați **Introduceți un nume...** apoi introduceți numele sau numărul pe care doriți să-l apelați din lista Contacte. Apăsați  pentru a apela icoana subliniată.

## Efectuarea unui apel din Istoric Apeluri

Dispozitivul dvs. salvează jurnalul apelurilor dvs., cum ar fi apelurile ratate, primite sau efectuate.

### Pentru efectuarea unui apel din Call History (Istoric apeluri):

1. Lansare **Call History (Istoric Apeluri)**. Pentru aceasta, faceți una din următoarele:
  - Atingeți  > **Programs (Programe) > Phone (Telefon)**, apoi atingeți **Menu (Meniu) > Call History (Istoric Apeluri)**.
  - După efectuarea unui apel, atingeți 

Pe ecranul Istoric Apeluri, sunt afișate următoarele file:

-  (implicit): Afisează toate apelurile efectuate, recepționate sau ratate.
-  Afisează toate apelurile ratate.
-  Afisează toate apelurile pe care le-ați efectuat.
-  Afisează toate apelurile pe care le-ați primit.

2. Derulați la numele sau la numărul de telefon dorit, apoi apăsați **Call (Apel)** sau .

Apăsați **Menu (Meniu)** pentru alte operații, cum ar fi salvarea datelor de contact ale unui apelant în lista de Contacte sau expedierea unui mesaj către un apelant.

3. Apăsați  pentru a încheia apelul.

## Apelarea utilizând caracteristica Smart dialer (Apelare inteligentă)

Caracteristica Smart dialer (Apelare inteligentă) din dispozitivul dvs. vă permite găsirea mai rapidă a unui contact. Tastați numai primele litere ale contactului pe care dorîți să îl apelați. Dispozitivul dvs. le potrivește în mod intelligent cu lista de contacte și afișeză potrivirile posibile.

### Pentru utilizarea caracteristicii Smart dialer (Apelare inteligentă):

1. Pe tastatura telefonului, tastați primele litere ale numelui contactului.
2. Din lista afișată, apăsați contactul pe care dorîți să îl apelați.
3. Apăsați .
4. Pentru încheierea apelului, apăsați .

## Efectuarea unei apel cu ajutorul funcției Speed Dial (Apelare rapidă)

Funcția Speed Dial (Apelare rapidă) vă permite să apelați în mod rapid și cu ușurință numerele apelate frecvent. Puteți atribui intrări de apelare rapidă de la 2 la 99.

### Pentru crearea unei intrări Speed Dial (Apelare rapidă):

1. Asigurați-vă că intrarea pe care doriți să o creați există deja în lista Contacts (Contacte).
2. Apăsați **Contacts (Contacte)** din ecranul ASUS Today (Azi).
3. Apăsați numărul de contact pe care doriți să îl adăugați la lista de apelare rapidă. Apoi apăsați **Menu (Meniu) > Add to Speed Dial... (Adăugare la Apelare rapidă...)**.
4. Editați numele și numărul și selectați o tastă numerică pentru acest contact.
5. Apăsați  când ati terminat.

### Pentru apelarea unui număr de apelare rapidă:

1. Atingeți  > **Programs (Programe) > Phone (Telefon)**, Apăsați și țineți apăsată tasta numerică asociată contactului pe care doriți să îl apelați.
2. pentru a încheia apelul, apăsați .

### Pentru apelarea unei intrări Speed Dial (Apelare rapidă):

1. Apăsați  > **Programs (Programe) > Phone (Telefon) > Menu (Meniu) > View (Vizualizare) > Speed Dial (Apelare rapidă)**.
2. Apăsați contactul pe care doriți să îl ștergeți din lista de apelare rapidă, apoi apăsați **Menu (Meniu) > Delete (Ștergere)**.
3. Apăsați **Yes (Da)** în mesajul pop-up.

## Utilizarea funcției Voice Commander (Comandă vocală)

Pentru efectuarea unui apel cu ajutorul funcției Voice Commander (Comandă vocală):

1. Atingeți  > Programs (Programe) > Voice Commander (Comandă vocală).
2. Din ecranul de informare, dispozitivul vă cere "Say command" ("Spuneți comanda").
3. Spuneți clar "Call" ("Apelează"), apoi numele pe care doriți să-l apelați din lista Contacts (Contacte).
4. Spuneți "Yes" ("Da") sau "No" ("Nu") după întrebarea de confirmare.  
Dacă ati spus "Yes" ("Da"), aplicația va continua și va forma numărul. În caz contrar, vă veți întoarce în meniul Voice Commander (Comandă vocală).
5. Pentru a ieși din meniul Voice Commander (Comandă vocală), spuneți "Goodbye" ("La revedere") sau atingeți .

---

### NOTĂS:

- Pentru a utiliza funcția Voice Commander (Comandă vocală) prin căști, apăsați butonul Answer (Răspunde)\* de pe cască, apoi urmați instrucțiunile. (\* Este posibil ca butonul Answer (Răspunde) să nu fie disponibil la unele modele de căști.)
  - Unele limbi pot să nu accepte funcția Voice Commander (Comandă vocală).
- 

Pentru personalizarea comenziilor vocale:

1. Atingeți  > Settings (Setări) > fila Personal (Personal) > Voice Commander Settings (Setări comandă vocală).
2. Setați funcția Voice Commander (Comandă vocală) în funcție de preferințe.  
Consultați centrul de Ajutor de pe dispozitiv pentru detalii.  
Pentru lansarea centrului de Ajutor, apăsați  > Help (Ajutor).
3. Atingeți  când ati terminat.

## Efectuarea apelurilor de urgență

Apelurile către numărul serviciilor de urgență pot fi efectuate în orice circumstanță, chiar dacă ati blocat cartela SIM sau telefonul. Însă nu puteti efectua apeluri după ce ati blocat dispozitivul de la tasta de siguranță.

### Pentru efectuarea unui apel de urgență

Introduceți numărul de urgență corespunzător regiunii în care vă aflați, apoi apăsați .

## Efectuarea de apeluri internaționale

### Pentru efectuarea unui apel internațional:

1. Apăsați și mențineți apăsat tastă  pe tastatură pentru introducerea unui semn de plus.
2. Introduceți numărul de telefon complet cu codul țării, codul zonal și numărul de telefon, apoi apăsați .

## Efectuarea unui apel video

---

### IMPORTANT:

- Înainte de utilizarea funcției de apel video, solicitați o cartelă SIM 3G de la furnizorul dvs. de servicii de telefonie mobilă.
  - Asigurați-vă că atât dvs., cât și destinatarul apelului telefonic, folosiți dispozitive mobile cu funcție de apel video și cartele SIM 3G.
-

## Efectuarea unui apel de la tastatura telefonului

Pentru efectuarea unui apel video utilizând tastatura telefonului:

1. Atingeți  > Phone (Telefon) sau apăsați  pentru încheierea apelului.

## Efectuarea unui apel din lista de Contacte

Pentru a efectua un apel video din lista de Contacte:

1. În ecranul ASUS Today (Azi), atingeți Contacts (Contacte).
2. Selectați un contact și atingeți Menu (Meniu) > Video Call (Apel video).
3. Când ati terminat, apăsați  pentru încheierea apelului.

## Efectuarea unui apel din Istoric Apeluri

Dispozitivul dvs. salvează jurnalul apelurilor dvs., cum ar fi apelurile ratate, primite sau efectuate.

Pentru efectuarea unui apel din Call History (Istoric apeluri):

1. Lansare Call History (Istoric Apeluri). Pentru aceasta, faceți una din următoarele:
  - Atingeți  Programs (Programe) > Phone (Telefon), apoi atingeți Menu (Meniu) > Call History (Istoric Apeluri).
  - După efectuarea unui apel, atingeți .

Pe ecranul Istoric Apeluri, sunt afișate următoarele file:

-  (implicit): Afisează toate apelurile efectuate, recepționate sau ratate.
-  Afisează toate apelurile ratate.
-  Afisează toate apelurile pe care le-ați efectuat.
-  Afisează toate apelurile pe care le-ați primit.

- Derulați la numele sau la numărul de telefon dorit, apoi apăsați **Menu (Meniu) > Video Call (Apel video)**.
- Apăsați  pentru a încheia apelul.

## Setarea apelului video

Funcția Video Call Setting (Setare apel video) vă permite să configurați caracteristicile asociate apelului video.

### Setări generale

Pentru setarea setărilor generale:

- Apăsați  > Settings (Setări) > fila Personal (Personal) > Video Call Setting (Setare apel video) > fila General (General) .
- Selectați elementele preferate.
  - Selectați caseta **Accept without camera (Acceptare fără cameră)** dacă nu doriți să vă afișați profilul în apelul video.
  - Selectați caseta **Connect Vibration Alert (Conectare alertă vibrație)** dacă doriți activarea alertei de vibrație la stabilirea unui apel video.
  - Selectați profilul pe care doriți să îl afișați în apelul video. Profilul implicit este profilul video. De asemenea, puteți seta o fotografie ca profil.

- Setați calea audio implicită pentru apelul video.
3. Apăsați **Done (Terminat)** sau **ok** când ați terminat.

## Setările de serviciu

Pentru setarea setărilor de serviciu:

1. Apăsați  > **Settings (Setări)** > fila **Personal (Personal)** > **Video Call Setting (Setare apel video)** > fila **Service (Serviciu)**.
2. Selectați elementul de serviciu pe care dorîți să îl setați. Apoi apăsați butonul **Retrieving Settings... (Regăsire setări...)**.

---

**NOTĂ:** Optiunile de serviciu variază în funcție de furnizorii de servicii.

---

3. Setați preferințele dorite pentru opțiunea de serviciu selectată.
4. Apăsați **ok** când ați terminat.

## Recepționarea de apeluri

Când recepționați un apel, apare un mesaj care vă permite să răspundeți sau să respingeți apelul primit.

Pentru a răspunde sau a respinge un apel primit:

- Pentru a răspunde la un apel, atingeți **Answer (Răspuns)** sau apăsați .
- Pentru a respinge un apel, atingeți **Ignore (Respinge)** sau apăsați .

---

**SFAT:** Apăsați și mențineți apăsat  pentru a comuta la modul difuzor.

---

Pentru a încheia un apel:

- Apăsați .

## Opțiuni în timpul unui apel

În tabelul de mai jos sunt listate opțiunile de meniu posibile în timpul unui apel. Unele dintre aceste opțiuni sunt disponibile doar în timpul apelurilor multiple sau în timpul unui apel de conferință.

OPȚIUNE MENIU ÎN TIMPUL UNUI APEL	DESCRIERE
Hold (Așteptare)	Transferă apelul activ în așteptare. Puteți apăsa și în timpul unui apel activ pentru introducerea sa în așteptare.
Unhold (Activare)	Activează apelul în așteptare. De asemenea, puteți apăsa pentru activarea apelului în așteptare.
Mute (Fără sunet)	Dezactivează microfonul pentru apelul activ (puteți auzi apelantul, dar apelantul nu vă poate auzi).
Unmute (Cu sunet)	Activează microfonul pentru apelul activ.
Difuzor activat (On)/dezactivat(Off)	Activează/dezactivează difuzorul.
Conference (Conferință)	Unește toate apelurile existente dacă v-ați abonat la acest serviciu.
Paste (Lipire)	Lipește numărul de telefon copiat din mesaje, note sau contacte la tastatura telefonului, în locul tastării numărului manual.
View Contact (Vizualizare contacte)	Deschide lista Contacts (Contacte).
Salvare în Contacts (Contacte)	Salvează apelantul în lista Contacts (Contacte).
Create Note (Creare notă)	Vă permite să creați o notă în timpul unui apel activ.
Call History (Istoric apeluri)	Deschide lista Call History (Istoric apeluri).
Speed Dial (Apelare Rapidă)	Deschide lista Speed Dial (Apelare rapidă).
Options (Opțiuni)	Deschide setările telefonului.

## Gestionarea apelurilor multiple

Pentru a răspunde la un alt apel:

1. Atingeți  pentru a transfera primul apel în aşteptare și a răspunde la cel de-al doilea apel.
2. Pentru încheierea celui de-al doilea apel și revenirea la primul apel, apăsați .

Pentru transferarea unui apel în aşteptare și efectuarea unui al doilea apel:

Atingeți  pentru transferarea primului apel în aşteptare și apelarea celui de-al doilea număr. Apăsați  pentru a încheia cel de-al doilea apel și saltul înapoi la primul apel.

Pentru comutarea între apeluri:

Pentru comutarea între două apeluri, apăsați .

Pentru configurarea unui apel multiplu:

Având apeluri multiple în desfășurare, apăsați **Menu (Meniu) > Conference (Conferință)**.

## Filtru apeluri ASUS

Filtrul de apeluri ASUS este un utilitar care vă permite să controlați toate apelurile pe care le primiti. Cu ajutorul acestui utilitar, puteți gestiona o listă de numere de telefon din lista Contacts (Contacte), din jurnalul de apeluri, jurnalul de mesaje sau orice număr de telefon care nu apare în aceste liste, dar pe care doriți să-l acceptați sau să-l respingeți.

## Lansarea meniului de comenzi rapide

Meniul de comenzi rapide vă permite să activați lista Accept (Acceptare) sau Reject (Respingere).

**Pentru lansarea meniului de comenzi rapide:**

- Atingeți  > Programs (Programe) > Call Filter (Filtru Apel).

## Gestionarea listei Accept (Acceptare)

Lista Accept (Acceptare) vă permite să alegeti numerele de telefon pe care doriți să le acceptați. Apelurile primite de la numere de telefon care nu apar în lista Accept (Acceptare) vor fi respinse în mod automat.

Pentru adăugare articole în lista Accept (Acceptare):

1. Apăsați  > Programs (Programe) > Call Filter (Filtru Apel).
2. Alegeti lista **Accept (Acceptare)** din caseta Edit List (Editează listă).
3. Selectați sursa informațiilor. Puteți obține informațiile dvs din Contacte, Apeluri, număre SMS/MMS, sau puteți adăuga un număr anonim și un cod la noile numere.
4. Alegeti un articol din sursa informațiilor, apoi atingeți **Add (Adăugare)** sau  pentru a adăuga un nou articol în lista Accept (Acceptare).
5. Atingeți  pentru ieșire.

Pentru a șterge articole din lista Accept (Acceptare), alegeti un contact din lista Accept (Acceptare), apoi atingeți **Remove (Ștergere)** sau .

## Gestionarea listei Reject (Respingere)

Lista Reject (Respingere) vă permite să alegeti numerele de telefon pe care doriti să le respingeti. Apelurile primite de la numere de telefon din lista Reject (Respingere) vor fi respinse.

Pentru adăugare articole în lista Reject (Respingere):

1. Apăsați  > Programs (Programe) > Call Filter (Filtru Apel).
2. Alegeti lista **Reject (Respingere)** din caseta Edit List (Editează listă).
3. Selectați sursa informațiilor. Puteți obține informațiile dvs din Contacte, Apeluri, număre SMS/MMS, sau puteți adăuga un număr anonim și un cod la noile numere.
4. Alegeti un articol din sursa informațiilor, apoi atingeți **Add (Adăugare)** sau  pentru a adăuga un nou articol în lista Reject (Respingere).
5. Apăsați  pentru ieșire.

Pentru a șterge articole din lista Reject (Respingere), alegeti un contact din lista Reject (Respingere), apoi atingeți **Remove (Ștergere)** sau .

# Capitolul 5

## Schimb de mesaje

- Mesaje poștă electronică
- SMS-uri grupate
- Schimb de mesaje MMS
- Windows® Live

# Mesaje poștă electronică

## Configurarea unui cont de poștă electronică

Înainte de a putea trimite și primi mesaje de poștă electronică, trebuie să configurați un cont de poștă electronică pe care îl aveți cu un Furnizor de servicii Internet (ISP) sau un cont pe care îl accesați utilizând o conexiune de tip server VPN (de obicei, un cont de la birou). Puteți trimite mesaje de poștă electronică prin sincronizare sau conectarea directă la un server de poștă electronică prin furnizorul dvs. de servicii Internet sau rețeaua organizației.

---

**NOTĂ:** Înainte de configurarea unei adrese de poștă electronică în dispozitiv, trebuie să detineți un cont de Internet sau de poștă electronică.

---

### Pentru configurarea unui cont de poștă electronică:

1. Atingeți  > **Messaging (Schimb de mesaje)** > **Setup E-mail (Configurare poștă electronică)**.
2. Tastați adresa dvs. de poștă electronică și parola, apoi atingeți **Next (Următorul)**.

---

**NOTĂ:** Ca setare implicită, dispozitivul încearcă să obțină automat setările de poștă electronică de la Internet, în special de la conturile de poștă electronică pe Internet, cum ar fi conturile Yahoo sau Hotmail.

---

3. Dacă dorîți să introduceți manual setările de poștă electronică, debifați caseta **Try to get e-mail settings automatically from the Internet (încearcă obținerea automată a setărilor de poștă electronică de la Internet)**. În caz contrar, atingeți **Next (Următorul)**.

---

**NOTĂ:** Cereți informațiile despre server-ul de poștă electronică de la furnizorul dvs. de servicii de telefonie mobilă.

---

4. Tastați numele dvs. și numele contului, apoi atingeți **Next (Următorul)**.

- Din meniul derulant, alegeți intervalul de timp când dorîți să trimiți/să primiți în mod automat mesaje de poștă electronică. Dacă dorîți să vizualizați mai multe setări de descărcare, atingeți **Review all download settings** (**Vizualizare toate setările de descărcare**) și alegeți setările dvs. preferate.
- Când ați terminat, atingeți **Finish** (**Încheiere**).

## Gestionare conturi de poștă electronică

PENTRU	FACEȚI ACEASTA
Vizualizare listă conturi	Atingeți  > <b>Messaging (Schimb de mesaje)</b> . Se afișează lista conturilor cu numărul mesajelor necitite din folderul Inbox al fiecărui cont indicat între paranteze.
Trimitere/primire mesaje de poștă electronică pe Internet	Atingeți  > <b>Messaging (Schimb de mesaje)</b> . Selectați contul de poștă electronică pe Internet pentru care dorîți să trimiteți și să primiți mesaje și atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; Send/Receive (Trimitere/Promire)</b> . Pentru oprirea acestui proces, atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; Stop Send/Receive (Oprire Trimitere/Promire)</b> .
Ștergere cont	Atingeți  > <b>Messaging (Schimb de mesaje)</b> . Selectați un cont și atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; Delete (Ștergere)</b> .
Comutare între conturi	Deschideți un cont, atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; Go To (Sală Ia)</b> , apoi atingeți contul la care dorîți să comutați. Sau apăsați tasta de navigare spre stânga sau spre dreapta pentru comutarea rapidă la un cont diferit.
Modificare opțiuni cont	Atingeți  > <b>Messaging (Schimb de mesaje)</b> . Selectați un cont și apăsați <b>Menu (Meniu) &gt; Options (Opțiuni)</b> , iar apoi selectați tipul de opțiune pe care dorîți să o modificați. Apăsați  când ați terminat.

## Expediere mesaj de poștă electronică

Pentru expediere mesaj de poștă electronică:

1. Atingeți  > **Messaging (Schimb de mesaje)**.
2. Atingeți un cont de poștă electronică.
3. Atingeți **Menu (Meniu) > New (Nou)**.
4. În câmpul **To (Către)**: introduceți adresa de email a persoanei căreia dorîți să-i transmiteți un email sau apăsați **Menu (Meniu) > Add Recipient (Adăugare Destinatar)** pentru a selecta din lista dumneavoastră de Contacte.

---

**NOTĂ:** Dacă trimiteți mesajul către mai mulți destinatari, separați-i prin punct și virgulă (;).

---

5. Tastați mesajul în câmpul de text mesaj.
6. Când ați terminat, atingeți **Send (Trimitere)**.

---

**NOTĂ:** Dacă lucrați offline, mesajele de poștă electronică sunt salvate în folderul Outbox și trimise la următoarea conectare.

---

PENTRU	FACEȚI ACEASTA
Inserarea unei imagini / unei notițe vocale / unui fișier în mesajul de poștă electronică	În timp ce compuneți mesajul, atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; Insert (Inserare) &gt; Picture (Imagine)/Voice Note (Notiță vocală)/File (Fișier)</b> .
Setarea priorității, securității, permisiunea, și limbii mesajului de poștă electronică	În timp ce compuneți mesajul, atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; Message Options (Opțiuni mesaj)</b> .
Revocarea mesajului	În timp ce compuneți mesajul, atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; Cancel Message (Revocare mesaj)</b> .
Salvarea mesajului	În timp ce compuneți mesajul, atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; Save to Drafts (Salvare la schiță)</b> .
Ștergerea mesajului	Selectați mesajul pe care dorîți să-l ștergeți, apoi atingeți <b>Delete (Ștergere)</b> .
Deplasarea mesajului în alt folder	Selectați mesajul pe care dorîți să-l deplasați, apoi atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; Move (Deplasare)</b> . Derulați la folderul nou și apăsați <b>Select (Selectare)</b> .
Sortarea mesajelor	În orice ecran de cont, atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; Tools (Instrumente) &gt; Sort By (Sortare după)</b> , apoi alegeți metoda de sortare dorită.
Inserarea semnăturii	În orice ecran de cont, atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; Tools (Instrumente) &gt; Options (Opțiuni) &gt; Signatures (Semnături)</b> .
Modificarea opțiunilor mesajelor	În orice ecran de cont, apăsați <b>Menu (Meniu) &gt; Tools (Instrumente) &gt; Options (Opțiuni)....</b>

## Descărcarea mesajelor de poștă electronică

Pentru trimiterea și primirea mesajelor de poștă electronică:

- Sincronizarea mesajelor de poștă electronică cu Microsoft Exchange sau Microsoft Outlook din calculatorul dvs.
- Trimiterea și primirea mesajelor de poștă electronică prin conectarea directă la un server de poștă electronică prin Furnizorul de servicii Internet (ISP) sau o rețea.

## Sincronizarea mesajelor de poștă electronică

Puteți include mesajele de poștă electronică în procesul general de sincronizare. Pe platforma Windows XP, trebuie să activați sincronizarea corespondenței prin aplicația Microsoft ActiveSync. Pentru mai multe informații privind activarea sincronizării corespondenței, consultați Ajutor online ActiveSync din calculatorul dvs. Pe platforma Windows Vista, puteți sincroniza mesajele de poștă electronică prin Windows Mobile Device Center.

---

### NOTĂS:

- Pentru sincronizare pe platforma Windows Vista™, consultați site-ul web Windows Mobile Device Center la adresa <http://www.microsoft.com/windowsmobile/devicecenter.mspx>
  - Pentru conectarea directă la un server de poștă electronică, consultați secțiunea **Sincronizarea cu un server Exchange** din acest manual.
-

## Gestionarea folderelor

Fiecare cont de poștă electronică are un set de cinci foldere: **Deleted Items (Articole șterse)**, **Drafts (Schite)**, **Inbox (Inbox)**, **Outbox (Outbox)** și **Sent Items (Articole trimise)**. Aceste foldere stochează mesajele trimise și primite prin cont. Puteti deplasa un mesaj într-un folder diferit în cadrul aceluiași cont.

PENTRU	FACEȚI ACEASTA
Vizualizarea conținutului folderului de mesaje	Atingeți  > <b>Messaging (Schimb de mesaje)</b> . Selectați contul pe care dorîți să-l vizualizați. Atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; Go To (Sală Ia) &gt; Folders (Foldere)</b> și selectați folderul pe care dorîți să-l vizualizați.
Deplasarea mesajului într-un folder diferit.	Atingeți  > <b>Messaging (Schimb de mesaje)</b> . Selectați contul care conține mesajul pe care dorîți să-l deplasați. Derulați la mesajul pe care dorîți să-l deplasați și atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; Move (Deplasare)</b> . Selectați folderul în care dorîți să deplasați mesajul.

# SMS-uri grupate

Dispozitivul dvs. vă organizează mesajele SMS de la un singur contact sau număr într-un grup de conversație, facilitând urmărirea fluxului de mesaje și trimiterea unor răspunsuri adecvate.

## Expediere grup mesaje SMS

Pentru expediere grup mesaje SMS:

1. Atingeți  > Messaging (Schimb de mesaje) > Text Messages (Mesaje text) > Menu (Meniu) > New (Nou).
2. Tastați numărul de telefon al destinatarului sau atingeți To(Către): pentru a alege un destinatar din lista de Contacte. Separați destinatarii multipli cu punct și virgulă.
3. Tastați mesajul.
4. Când ați terminat, apăsați **Send (Trimitere)** pentru a expedia mesajul.

---

**NOTĂ:** Când destinatarul răspunde la mesaj, dispozitivul va afișa grupul de mesaje, ceea ce vă va permite să urmăriți mai ușor conversația cu destinatarul dvs.

---

# Schimb de mesaje MMS

Sistemul de mesaje multimedia (MMS) vă permite să trimiteți mesaje text cu mai multe diapositive. În fiecare diapozitiv pot fi incluse imagini, înregistrări video sau audio sau text. Mesajele MMS sunt trimise prin General Packet Radio Service (GPRS) (Pachet General de Servicii Radio) către conturi de poștă electronică sau alte dispozitive mobile care au activată caracteristica MMS.

---

## NOTĂ:

- Trebuie să vă abonați la serviciile GPRS și MMS ale furnizorului dvs. de servicii înainte de a putea trimite și primi mesaje MMS. Consultați operatorul de telefoni mobilă pentru activarea caracteristicii MMS. Numai telefoanele mobile cu caracteristică MMS pot trimite/primi mesaje MMS.
  - În funcție de serviciul la care vă abonați, este posibil să nu puteți trimite și primi mesaje MMS către/de la utilizatori dintr-o altă rețea de telefoni mobilă.
- 

## Accesarea caracteristicii MMS

Pentru accesarea caracteristicii MMS:

- Atingeți  > **Messaging (Schimb de mesaje)** > **Send via MMS (Trimitere prin MMS)**.
- După capturarea unei imagini sau a unui clip video, apăsați **Menu (Meniu) > Send (Trimitere)**.

## Editarea setărilor MMS

1. Din meniul principal MMS, atingeți **Menu (Meniu) > Tools (Instrumente) > Options (Optiuni)**.
2. Din lista de conturi, atingeți **MMS**.

3. Din fila **MMSC Settings (Setări MMSC)**, alegeți Furnizorul de Servicii Internet din listă. Atingeți **Edit (Editare)** pentru a accesa setările Multimedia Messaging Service Center (MMSC) (Centrul de Servicii de Mesaje Multimedia).

---

**NOTĂ:** Pentru detalii despre setări, contactați furnizorul de servicii de telefonie mobilă.

---

## Expedierea unui mesaj MMS

Pentru expedierea unui mesaj MMS:

1. Atingeți  > **Messaging (Schimb de mesaje)** > **Text Messages (Mesaje text)** > **Menu (Meniu)** > **New (Nou)**.
2. În câmpul **To (Către)**: tastați numărul de telefon mobil sau adresa de poștă electronică a destinatarului. Puteți introduce aceste date de la tastatura telefonului sau puteți atinge **Menu (Meniu)** > **Add Recipient (Adăugare destinatar)** pentru a alege din Contacts (Contacte). Dacă aveți mai mult de un destinatar, separați-i prin punct și virgulă (;).
3. În câmpul **Subject (Subiect)**, introduceți subiectul mesajului.
4. Atingeți câmpul **Insert Picture/Video (Inserare imagine/video)**. Toate imaginile și clipurile video vor fi afișate în modul vizualizare imagine redusă.
5. Apăsați pe o poză sau pe un clip video pentru a le insera în mesaj.
6. Atingeți câmpul **Insert Audio (Inserare fișier audio)**. Toate clipurile audio disponibile vor fi afișate în modul vizualizare imagine redusă.
7. Atingeți pentru a selecta fișierul audio pe care doriți să-l ataşați, apoi atingeți **Select (Selectare)**.

---

**NOTĂ:** Nu puteți ataşa un fișier audio la un diapozitiv cu un clip video.

---

8. Atingeți câmpul **Insert Text (Inserare text)** și introduceți mesajul.
9. Apăsați **Send (Trimitere)** pentru trimiterea mesajului.

Următoarele indicații se aplică atunci când vă aflați în ecranul mesajelor MMS.

PENTRU	FACEȚI ACEASTA
Copierea mesajului către alți destinatari	Folosiți stylus-ul pentru a deplasa bara de derulare și a afișa câmpul Cc. Introduceți numărul de telefon sau adresa de poștă electronică a destinatarului sau atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; Add Recipient (Adăugare recipient)</b> pentru selectarea destinatarului din lista <b>Contacts (Contacte)</b> .
Ascunderea datelor de contact ale unui destinatar față de ceilalți destinatari ai mesajelor	Folosiți stylus-ul pentru a deplasa bara de derulare și a afișa câmpul Bcc. Introduceți numărul de telefon sau adresa de poștă electronică a destinatarului sau atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; Add Recipient (Adăugare recipient)</b> pentru selectarea destinatarului din lista <b>Contacts (Contacte)</b> .
Ascunderea datelor expeditorului	Atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; Options (Opțiuni) &gt; Send Options (Opțiuni trimitere)</b> . Selectați caseta <b>Hide Sender (Ascundere expeditor)</b> .
Crearea unui mesaj MMS dintr-un şablon	Atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; Template (Şabloane) &gt; New from Template (Nou din şabloane)</b> pentru compunerea mesajului utilizând un şablon predefinit.
Crearea unui şablon de mesaj MMS	Creați un mesaj sau deschideți un mesaj existent și atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; Template (Şabloane) &gt; Save as Template (Salvare ca şabloane)</b> .
Adăugarea sirurilor de text preseitate sau utilizate frecvent la mesaj	Într-un câmp de text, atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; My Text (Textul meu)</b> . Alegeți sirul de text pe care dorîți să-l adăugați.
Editarea unui mesaj presetat	Atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; My Text (Textul meu) &gt; Edit My Text Messages (Editare mesajele mele text)</b> .
Solicitarea notificării citirii mesajului	Atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; Options (Opțiuni) &gt; Send Options (Opțiuni trimitere)</b> . Selectați caseta de selectare <b>Read Report (Raport de citire)</b> .
Solicitarea notificării livrării mesajului	Atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; Options (Opțiuni) &gt; Send Options (Opțiuni trimitere)</b> . Selectați caseta <b>Delivery Report (Raport de livrare)</b> .

# Windows® Live

Windows® Live vă oferă un set de aplicații, printre care poștă electronică, schimb de mesaje și căutare, care adună la un loc toate serviciile online de care aveți nevoie. Cu Windows Live, dispozitivul dvs. vă poate oferi următoarele servicii:

- Accesați contul dumneavoastră Hotmail, Messenger sau Microsoft Exchange și trimiteți sau primiți mesaje email.mesaje de poștă electronică.
- Începerea unei sesiuni de discuții cu prietenii care sunt online.
- Navigare web cu ajutorul motorului de căutare Windows Live.

Pentru a utiliza Windows® Live, trebuie să aveți un cont Passport. Dacă aveți un cont Hotmail sau MSN, aveți deja un Passport. Odată ce ati obținut un cont Microsoft Passport sau Microsoft Exchange, puteți să vă configurați contul.

---

**NOTĂ:** Aveți nevoie de un cont Microsoft® Passport pentru a utiliza aplicația Windows Live®. Dacă nu aveți un cont Passport, vizitați [www.passport.com](http://www.passport.com) pentru a-l obține.

---

## Utilizarea Hotmail®

Utilizați aplicația Windows® Live pentru a accesa căsuța dvs. Hotmail® și pentru a accesa mesajele de poștă electronică pe dispozitiv.

**Pentru conectarea la Hotmail®:**

1. Atingeți  > Programs (Programe) > Windows Live (Windows Live).
2. În ecranul Windows Live - Conectare, atingeți Sign in to Windows Live (Conectare la Windows Live) pentru a deschide sesiunea Configurare Windows Live.
3. Atingeți Accept (Acceptare), apoi introduceți adresa de poștă electronică și parola pentru contul dvs. Hotmail®.

4. Selectați **Save password (Salvare parolă)**, apoi atingeți **Next (Următorul)**.
5. Atingeți casetele de selectare pentru a vizualiza sau a ascunde articolele Windows® Live pe ecranul Today (Azi), apoi atingeți **Next (Următorul)**.
6. Alegeți articolele pe care vreți să le sincronizați pe dispozitiv, apoi atingeți **Next (Următorul)**. Așteptați câteva minute pentru ca procesul de sincronizare să se finalizeze.

La următoarea conectare la Windows Live, se vor afișa numele de utilizator și parola.

## Utilizarea Windows® Live Messenger

Pentru conectarea la/deconectarea de la Windows® Live Messenger:

1. Setați adresa de poștă electronică și parola în Windows® Live.
2. După ce ați configurat contul, atingeți  > **Programs (Programe) > Messenger (Messenger)**.
3. În ecranul principal Windows® Live Messenger atingeți **Sign In (Conectare)**.
4. Pentru deconectare, atingeți **Menu (Meniu) > Sign out (Deconectare)**.

---

**NOTĂ:** Dacă nu vă deconectați de la aplicația Windows Live Messenger, veți rămâne conectat. Aceasta poate duce la costuri suplimentare față de furnizorul dvs. de servicii.

---

## Caracteristici uzuale Windows® Live Messenger

PENTRU	FACEȚI ACEASTA
Adăugarea unui contact	Apăsați <b>Menu (Meniu) &gt; Add new contact (Adăugare contact nou)</b> și urmați instrucțiunile de pe ecran.
Ștergerea unui contact	Selectați contactul de sters și apăsați <b>Menu (Meniu) &gt; Contact options (Opțiuni contact) &gt; Remove Contact (Eliminare contact)</b> .
Trimiterea unui mesaj instant	Selectați destinatarul cu care dorîți să conversați și apăsați <b>Send IM (Trimitere mesaj instant)</b> . Tastați mesajul și apăsați <b>Send (Trimite)</b> .
Adăugarea altor persoane la o conversație	Într-o sesiune de discuții, apăsați <b>Menu (Meniu) &gt; Options (Opțiuni) &gt; Add participant (Adăugare participant)</b> , apoi selectați un contact și apăsați <b>Add (Adăugare)</b> .
Comutarea la o altă sesiune de discuții	În lista de discuții în curs afișată în partea inferioară a ecranului, apăsați numele contactului cu care dorîți să conversați.
Revenirea la lista de contacte	Apăsați  în partea inferioară a ecranului.
Terminarea unei sesiuni de discuții	Într-o sesiune de discuții, apăsați <b>Menu (Meniu) &gt; End Conversation (Terminare conversație)</b> .
Vizualizarea tuturor celor care conversează	Într-o sesiune de discuții, apăsați <b>Menu (Meniu) &gt; Options (Opțiuni) &gt; View participants (Vizualizare participanți)</b> .
Blocarea unei persoane din lista de contacte Messenger de a vă vizualiza sau a vă contacta	În lista de contacte Messenger, selectați numele contactului. Apăsați <b>Menu (Meniu) &gt; Contact options (Opțiuni contact) &gt; Block contact (Blocare contact)</b> . Contactul nu va mai putea să vă vizualizeze starea sau să vă trimîtă mesaje.

PENTRU	FACEȚI ACEASTA
Deblocarea unui contact	În lista de contacte Messenger, selectați numele contactului. Apăsați <b>Menu (Meniu) &gt; Contact options (Opțiuni contact) &gt; Unblock contact (Deblocare contact)</b> .
Modificarea stării	Deasupra listei de contacte Messenger, apăsați-vă numele, apoi apăsați o descriere de stare de utilizat. Sau apăsați <b>Menu (Meniu) &gt; Change Status (Modificare stare)</b> , apoi apăsați o descriere de stare.
Trimiterea unui clip voce	Apăsați <b>Voice clip (Clip voce)</b> într-o sesiune de discuții pentru înregistrare, apoi apăsați <b>Send (Trimitere)</b> .

---

**NOTĂS:**

- Dacă furnizorul dvs. de servicii Internet (ISP) permite o singură conexiune APN (Nume punct de acces) o dată, puteți întâmpina probleme când utilizați Windows Live Messenger în același timp cu alte aplicații asociate Internet-ului.
  - Recomandăm închiderea Windows Live Messenger înainte de activarea oricărora aplicații care necesită o conexiune la Internet, cum ar fi Internet Explorer, MMS sau Streaming Player (Player streaming).
-

# Capitolul 6

## Organizarea activităților dvs

- Utilizarea meniului Contacts (Contacte)
- Utilizarea programului Calendar (Calendar)
- Utilizarea listei Tasks (Activități)

# Utilizarea meniului Contacts (Contacte)

Meniul Contacts (Contacte) conține lista cu datele contactelor dvs., cum ar fi numere de telefon mobil sau de la birou sau adrese de poștă electronică. Cu ajutorul aplicației Bluetooth din dispozitivul dvs., puteți partaja informațiile din Contacts (Contacte) cu alți utilizatori ai dispozitivului. Dacă utilizați Outlook în calculator, puteți sincroniza meniul Contacts (Contacte) între dispozitiv și calculator.

## Vizualizarea meniului Contacts (Contacte)

Pentru vizualizarea listei Contacts (Contacte), aveți următoarele variante:

- Atingeți  > **Contacts (Contacte)**.
- În ecranul Today (Azi), apăsați **Contacts (Contacte)**.

Lista de contacte afișează numele contactelor în ordine alfabetică. Lângă fiecare nume din lista de contacte, se află o abreviere pentru metoda de comunicare implicită, cum ar fi numărul de telefon de la birou (b), numărul de telefon mobil (m) sau numărul de telefon de acasă (a). Dispozitivul stabilește, în mod automat, numărul de telefon mobil ca număr implicit al contactului.

Dacă există numere de telefon stocate în cartela SIM, intrările afișează o pictogramă de cartelă SIM înainte de nume.

PENTRU	FACEȚI ACEASTA
Crearea unui contact nou pe dispozitiv	În ecranul ASUS Today (Azi), atingeți <b>Contacts (Contacte)</b> > <b>New (Nou)</b> > <b>Outlook Contact (Contact Outlook)</b> . Introduceți informațiile pentru contactul nou și atingeți  .
Crearea unui contact nou pe cartela SIM	Din ecranul Today, atingeți <b>Contacts (Contacte)</b> > <b>New (Nou)</b> > <b>SIM Contact (Contact SIM)</b> . <b>NOTĂ:</b> Puteți stoca un singur număr de telefon pentru un contact SIM.

PENTRU	FACEȚI ACEASTA
Apelarea unui contact din lista de contacte	Din ecranul Today, atingeți <b>Contacts (Contacte)</b> . Selectați contactul ale căruia informații doriti să le editați și atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; Edit (Editare)</b> . După ce ați efectuat modificările, atingeți  .
Apelarea unui contact din lista de contacte	Din ecranul Today, atingeți <b>Contacts (Contacte)</b> . Apăsați contactul pe care doriti să îl apelați și utilizați stylus-ul pentru defilarea la numărul pe care doriti să îl apelați și apăsați <b>Call (Apelare)</b> .
Trimiterea unui mesaj text către un contact	Din ecranul Today, atingeți <b>Contacts (Contacte)</b> . Apăsați contactul către care doriti să trimiteți un mesaj text și defilați la număr. Atingeți <b>Send Text Message (Trimitere mesaj text)</b> .
Trimiterea unui mesaj MMS către un contact	Din ecranul Today, atingeți <b>Contacts (Contacte)</b> . Apăsați contactul către care doriti să trimiteți un mesaj MMS și defilați la număr. Atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; Send MMS (Trimitere MMS)</b> .
Transmiterea informațiilor unui contact către un alt dispozitiv	Din ecranul Today, atingeți <b>Contacts (Contacte)</b> . Apăsați contactul de transmis și defilați la număr. Atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; Send Contacts (Trimitere Contacte) &gt; Beam (Transmitere)</b> . Apăsați numele dispozitivului de transmis.
Găsirea contactelor după nume	Din ecranul Today, atingeți <b>Contacts (Contacte)</b> . Dacă nu vă aflați în modul de vizualizare <b>Name (Nume)</b> , atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; View By (Vizualizare după) &gt; Name (Nume)</b> . Introduceți primele litere din numele contactului până când se afișează contactul dorit.
Găsirea contactelor după companie	Din ecranul Today, atingeți <b>Contacts (Contacte)</b> . Atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; View By (Vizualizare după) &gt; Company (Companie)</b> . Atingeți compania pentru a vizualiza toate contactele din această categorie.
Găsirea unui contact utilizând filtrul	În lista de <b>Contacts (Contacte)</b> , atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; Filter (Filtru)</b> . Selectați categoria de filtru. Pentru a reveni la afișarea tuturor contactelor, selectați <b>All Contacts (Toate contactele)</b> .

PENTRU	FACEȚI ACEASTA
Asocierea unui ton de apel unui contact	<p>Din ecranul Today, atingeți <b>Contacts (Contacte)</b>. Selectați contactul căruia dorîți să-i asociati un ton de apel particularizat și apăsați <b>Menu (Meniu) &gt; Edit (Editare)</b> și defilați la Ring tone (Ton de apel). Apăsați Ring tone (Ton de apel) și selectați un ton de apel, apoi apăsați .</p> <p><b>NOTĂ:</b> Puteti asoci un singur ton de apel contactelor din lista <b>Outlook Contact (Contacte Outlook)</b>.</p>
Adăugarea unei imagini unui contact	<p>Din ecranul Today, atingeți <b>Contacts (Contacte)</b>. Selectați contactul căruia dorîți să-i adăugați o imagine și apăsați <b>Menu (Meniu) &gt; Edit (Editare)</b>. Apăsați <b>Select a picture... (Selectare imagine...)</b> și apăsați o imagine, sau selectați <b>Camera (Cameră)</b> și fotografiați o imagine pentru a o utiliza.</p> <p><b>NOTĂ:</b> Puteti adauga o singură imagine contactelor din lista Outlook Contact (Contacte Outlook).</p>
Trimiterea locației dvs. aproximative	<p>Din ecranul Today (Astăzi), atingeți <b>Contacts (Contacte)</b>. Atingeți contactul căruia dorîți să îi trimiteți locația dvs., apoi atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; Send My Location (Trimitere locația mea)</b>.</p>

## Utilizarea SIM Manager (Manager SIM)

SIM Manager (Managerul SIM) vă permite să vă gestionați contactele salvate pe cartela SIM, precum și să copiați contactele de pe dispozitivul dvs. pe SIM și viceversa.

Pentru lansarea aplicației SIM Manager (Manager SIM), apăsați  > Programs (Programe) > SIM Manager (Manager SIM).

PENTRU	FACEȚI ACEASTA
Crearea unui contact nou pe cartela SIM	Apăsați <b>New (Nou)</b> și apoi tastează numele și numărul de telefon al contactului. Apăsați <b>Done (Terminat)</b> când ați terminat.
Selectarea/ Deselectarea tuturor contactelor de pe cartela SIM	Pentru a selecta toate contactele de pe cartela SIM, atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; Select All (Selectare toate)</b> . Pentru a deselecta toate contactele, atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; Deselect All (Deselectare toate)</b> .
Copierea unui contact de pe cardul SIM în lista de Contacte de pe dispozitiv	Select the contact entry that you want to copy. Atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; Copy to Contacts (Copiere în Contacte)</b> , apoi atingeți <b>Copy (Copiere)</b> .
Copierea sau recuperarea unui contact din lista Contacts (Contacte) pe cartela SIM.	Atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; Retrieve from Contacts (Recuperare din Contacte)</b> . Sunt afișate contactele stocate în dispozitivul dvs. Selectați datele de contact pe care dorîți să le copiați sau să le recuperati de pe dispozitivul dvs. pe cartela SIM, apoi atingeți <b>Retrieve (Recuperare)</b> .
Ștergerea unui contact de pe cartela SIM	Selectați contactul pe care dorîți să îl ștergeți, apoi atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; Delete (Ștergere)</b> . În ecranul de confirmare, atingeți <b>Delete (Ștergere)</b> .
Apelarea sau editarea unui contact	Atingeți și mențineți apăsat contactul pe care dorîți să îl apelați sau să îl editați, apoi apăsați <b>Dial (Apelare)</b> sau <b>Edit (Editare)</b> .

# Utilizarea programului Calendar (Calendar)

Utilizați programul Calendar (Calendar) pentru planificarea rezervărilor, inclusiv întâlnirile și alte evenimente. Puteți, de asemenea, seta programul Calendar (Calendar) pentru anunțarea rezervărilor. Dacă utilizați Outlook în calculator, puteți sincroniza rezervările între telefon și calculator.

Pentru deschiderea programului Calendar, aveți următoarele variante:

- Atingeți  > **Calendar (Calendar)**.
- Din ecranul Today (Azi), atingeți .

## Planificarea unei rezervări

Pentru planificarea unei rezervări:

1. Atingeți  > **Calendar (Calendar)**.
2. Atingeți **Menu (Meniu) > New Appointment (Rezervare nouă)**.
3. Introduceți datele rezervării. Pentru planificarea unui eveniment de zi întreagă, selectați **Yes (Da)** în câmpul **All Day (Zi întreagă)**.
4. Atingeți .

PENTRU	FACEȚI ACEASTA
Stabilirea unei rezervări recurente	Selectați rezervarea și atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; Edit (Editare)</b> . Derulați la <b>Occurs (Frecvență)</b> și selectați una din opțiunile de recurență.
Ștergerea unei rezervări	Selectați rezervarea pe care dorîți să o ștergeți și atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; Delete (Ștergere)</b> .
Transmiterea unei rezervări	Selectați rezervarea pe care dorîți să o transmități și atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; Beam (Transmitere)</b> ...

## Vizualizarea unei rezervări

Pentru vizualizarea unei rezervări:

1. Atingeți  > Calendar (Calendar).
2. Atingeți rezervarea pe care dorîți s-o vizualizați.

## Vizualizarea planificării

Pentru vizualizarea planificării:

1. Atingeți  > Calendar (Calendar).
2. Atingeți Menu (Meniu), apoi alegeți una din următoarele variante:
  - **Agenda (Agendă)**
  - **Day (Zi)**
  - **Week (Săptămână)**
  - **Month (Lună)**
  - **Year (An)**

PENTRU	FACEȚI ACEASTA
Vizualizarea agendei din ziua curentă	În orice mod de vizualizare Calendar (Calendar), atingeți Menu (Meniu) > Go to Today (Sală la azi).
Vizualizarea agendei pentru o dtă anume	În orice mod de vizualizare Calendar (Calendar), atingeți Menu (Meniu) > Go to Date (Sală la dată). Atingeți data pe care dorîți s-o vizualizați.
Afișarea numerelor de săptămână	În orice mod de vizualizare Calendar (Calendar), atingeți Menu (Meniu) > Tools (Instrumente) > Options (Opțiuni). Bifați caseta Show week numbers (Afișează numerele de săptămână).
Modificarea afișajului săptămânii lucrătoare	În orice mod de vizualizare Calendar (Calendar), atingeți Menu (Meniu) > Tools (Instrumente) > Options (Opțiuni) și efectuați următoarele operații: <ul style="list-style-type: none"><li>• Pentru a specifica prima zi a săptămânii, în <b>1st day of week</b> (Prima zi a săptămânii), selectați <b>Sunday (Duminică)</b> sau <b>Monday (Luni)</b>.</li><li>• Pentru a specifica numărul de zile pe care dorîți să-l aibă săptămâna, în <b>Week view</b> (Vizualizare Săptămână), selectați <b>5-day week</b> (Săptămână de 5 zile), <b>6-day week</b> (Săptămână de 6 zile) sau <b>7-day week</b> (Săptămână de 7 zile).</li></ul>

# Utilizarea listei Tasks (Activități)

Utilizați lista Tasks (Activități) pentru a urmări ceea ce aveți de făcut.

## Listă Tasks (Activități)

Lista de activități este lista cu “lucrurile de făcut”. Când creați sau editați activități utilizând Outlook în calculator și apoi sincronizați cu dispozitivul, pot apărea informații adiționale, cum ar fi data scadentă, prioritatea și categoria. Activitatea marcată ca prioritate înaltă este precedată de un semn de exclamare, iar cea marcată ca prioritate scăzută de o săgeată cu vârful în jos. Activitățile cu termen depășit sunt afișate aldin de culoare roșie.

**NOTĂ:** Puteti sincroniza informațiile din telefon cu calculatorul dvs. pentru actualizarea listei de activități în ambele locații.

PENTRU	FACEȚI ACEASTA
Crearea unei activități	Atingeți  > Programs (Programe) > Tasks (Activități) Menu (Meniu) > New Task (Activitate nouă). Introduceți denumirea și detaliile activității, apoi apăsați .
Marcarea unei activități finalizate	Atingeți  > Programs (Programe) > Tasks (Activități). Selectați activitatea pe care doriti s-o marcați ca finalizată, apoi atingeți Complete (Finalizată).
Ștergerea unei activități	Atingeți  > Programs (Programe) > Tasks (Activități). Derulați la activitatea pe care doriti s-o ștergeți, apoi atingeți Menu (Meniu) > Delete Task (Ștergere activitate). Apăsați Yes (Da) pentru confirmare.
Marcarea unei activități finalizate ca nefinalizată	Atingeți  > Programs (Programe) > Tasks (Activități). Selectați activitatea finalizată, apoi atingeți Activate (Activare) pentru modificarea stării la nefinalizată.
Găsirea unei activități	Atingeți  > Programs (Programe) > Tasks (Activități). Atingeți Menu (Meniu) > Sort By (Sortare după) și selectați o opțiune de sortare. De asemenea, puteți atinge Menu (Meniu) > Filter (Filtru) și selecta o categorie.

# Capitolul 7

## Particularizarea dispozitivului

- Personalizarea meniului Start
- Utilizarea funcției Profile Manager (Gestionare profil)
- Personalizarea ecranului Today (Azi)
- Introducerea datelor de contact
- Configurarea sunetelor și a notificărilor
- Setarea datei, orei și alarme
- Configurarea tonului de apel
- Setări pentru modul de trezire

## Personalizarea meniului Start

Puteți alege maxim șapte programe care să apară în meniul Start Menu (Start Meniu).

Pentru personalizarea meniului Start:

1. Atingeți  > Settings (Setări) > Menu (Meniu).
2. Selectați maxim șapte programe care dorîți să apară în meniul Start (Start).
3. Atingeți .

## Utilizarea funcției Profile Manager (Gestionare profil)

Funcția Profile Manager (Gestionare profil) vă oferă posibilitatea de a particulariza tonul de apel și setările de notificare ale dispozitivului dvs. pentru a vă adapta diferitelor situații.

Puteți alege dintre patru moduri de profil:

- **Normal (General):** Acest mod vă permite să particularizați tonul de apel pentru apelurile primite, pentru mesaje și notificări.
- **Meeting (Întâlnire):** În acest mod, volumul este dezactivat, iar telefonul vibrează pentru a semnaliza un apel primit.
- **Silent (Silențios):** Acest mod trece atât volumul, cât și tonul de apel al telefonului, în modul Mute (Fără sunet).
- **Automatic (Automat):** În acest mod, setările de sunet și alertă ale dispozitivului dvs. sunt schimbată automat din modul Normal (General) în modul Meeting (Întâlnire), în funcție de programul Calendar (Calendar).

### Pentru trecere în modul Normal (General):

1. Atingeți  > Settings (Setări) > Gestiona Profil.
2. Selectați Normal (General), apoi alegeți una din următoarele opțiuni din meniu derulant: Default (Implicit), Outdoor (Afară) și Personal (Personal). Dacă dorîți să schimbați setările unei opțiuni, atingeți Edit (Editare).
3. Atingeți fiile Tone (Ton), Volume (Volum) sau Name (Nume) și efectuați modificările necesare.
4. Când ați terminat, atingeți Finish (Încheiere) **ok**.

### Pentru trecere în modul Meeting (Întâlnire):

1. Atingeți  > Settings (Setări) > Profile (Profil).
2. Selectați Meeting (Întâlnire).
3. Dacă dorîți să schimbați setările, atingeți Edit (Editare).
4. Atingeți cursorul pentru a regla setările de volum în con vorbire.
5. Când ați terminat, atingeți Finish (Încheiere) **ok**.

### Pentru trecere în modul Silent (Silențios):

1. Atingeți  > Settings (Setări) > Profile (Profil).
2. Alegeți Silent (Silențios).
3. Dacă dorîți să schimbați setările, atingeți Edit (Editare).
4. Atingeți cursorul pentru a regla setările de volum în con vorbire.
5. Când ați terminat, atingeți Finish (Încheiere) **ok**.

#### Pentru trecere în modul Automatic (Automat):

1. Atingeți  > Settings (Setări) > Gestionare Profil.
2. Selectați Automatic (Automat).

---

**NOTĂ:** Dacă sistemul detectează că sunteți ocupat, conform programului Calendar (Calendar), setările de sunet și de alertă ale dispozitivului trec automat din modul Normal (General) în modul Meeting (Întâlnire).

---

3. Când ati terminat, atingeți Finish (Încheiere) .

## Personalizarea ecranului Today (Azi)

#### Pentru schimbarea temei dispozitivului:

1. Atingeți  > Settings (Setări) > Today (Azi).
2. Din fila Appearance (Aspect), selectați o temă pentru dispozitiv.
3. Atingeți  când ati terminat.

#### Pentru particularizarea articolelor afișate în ecranul Today (Azi):

1. Atingeți  > Settings (Setări) > Today (Azi).
2. Din fila Items (Articole), bifați articolele care vreți să apară în ecranul Today (Azi).
4. Atingeți  când ati terminat.

#### Pentru schimbarea imaginii de fundal:

1. Atingeți  > Settings (Setări) > Today (Azi).
2. Din fila Appearance (Aspect), selectați caseta Use this picture as the background (Folosire imagine ca fundal), după care atingeți ușor Browse (Căutare). Apoi atingeți ușor o imagine pentru a o folosi ca imagine de fundal.
3. Atingeți  când ați terminat.

## Introducerea datelor de contact

Caracteristica Owner Information (Date proprietar) vă permite să introduceți și să afișați pe dispozitiv datele personale de contact, cum ar fi numele, alte numere de contact și adresa de poștă electronică.

---

**NOTĂ:** Vă recomandăm să introduceți datele de contact, pentru a putea fi contact cu ușurință în cazul pierderii dispozitivului.

---

#### Pentru introducerea datelor proprietarului:

1. Atingeți  > Settings (Setări) > Owner Information (Date proprietar).
2. Tastați-vă detaliile și apăsați .

## Configurarea sunetelor și a notificărilor

Această funcție vă permite particularizarea sunetelor pentru tonuri de apeluri, notificări, memento-uri, alertă, avertismente, poștă electronică, mesaje text și tonuri taste. Telefonul este livrat cu câteva tonuri de apel polifonice din care puteți alege.

Pentru modificarea sunetului:

1. Atingeți  > Settings (Setări) > fila Personal (Personal) > Sounds (Sunete) & Notifications (Notificări).
2. În fila Sounds (Sunete), selectați casetele din fața elementelor pentru care dorîți activarea sunetelor.
3. Când ați terminat, atingeți .

Pentru modificarea notificărilor:

1. Atingeți  > Settings (Setări) > fila Personal (Personal) > Sounds (Sunete) & Notifications (Notificări).
2. În fila Notifications (Notificări), selectați un eveniment din lista verticală și modificați setările.
3. Când ați terminat, atingeți .

## Setarea datei, orei și alarme

Pentru setarea datei și orei:

1. Atingeți  > Settings (Setări) > fila System (Sistem) > Clock & Alarms (Ceas și alarme).
2. Din fila Time (Oră), introduceți fusul orar, data și ora.

3. Bifați caseta **Sync to current time zone (Sincronizare la fusul orar existent)** dacă dorîți să setați ora dispozitivului dvs. în funcție de furnizorul de servicii de telefonie mobilă.
- 

**NOTĂ:**

- Dacă deselectați această opțiune, ora exactă din dispozitivul dumneavoastră este sincronizată când sincronizați dispozitivul la calculatorul dumneavoastră.
  - Dacă selectați această opțiune, ora exactă din dispozitivul dumneavoastră nu este sincronizată când sincronizați dispozitivul la calculatorul dumneavoastră.
  - Anumiți furnizori de servicii ar putea să nu suporte această funcție.
- 

4. Atingeți .

**Pentru a seta alarma:**

1. Atingeți  > **Settings (Setări)** > fila **System (Sistem)** > **Clock & Alarms (Ceas și alarme)**.
  2. Din fila **Alarmă**, introduceți setările necesare pentru alarmă.
  3. Atingeți .
- 

**NOTĂ:** De asemenea, puteți face setările de dată/oră direct din ecranul ASUS Today (Azi). Atingeți  și introduceți setările necesare.

---

# Configurarea tonului de apel

Dispozitivul dvs. vă permite să adăugați și să configurați muzica preferată ca ton de apel pentru telefon. Puteți configura cu ușurință melodii sau sunetele preferate ca ton de apel cu următoarele formate audio compatibile: aac, amr, .mp3, .wav, .wma și .mid.

## Adăugarea unui ton de apel la o selecție

Pentru adăugarea unui ton de apel la categoria selecție în cadrul funcției de telefon:

1. Atingeți > **Settings (Setări)** > **Ring tones (Tonuri de apel)**.
2. Alegeți o extensie de fișier din listă.
3. Atingeți pentru a bifa un fișier ton de apel pe care dorîți să-l adăugați.  
Atingeți pentru a rula tonul de apel și atingeți pentru a-l opri.
4. Atingeți când ati terminat.



## Schimbarea tonului de apel

Pentru schimbarea tonului de apel:

1. Atingeți > **Settings (Setări)** > **Phone (Telefon)**.
2. Din fila **Phone (Telefon)**, alegeti un ton de apel din lista **Ring tone (Ton de apel)**. Melodiile sau sunetele pe care le-ați adăugat ca ton de apel apar în listă alături de sunetele implicate de apel ale dispozitivului.  
Atingeți pentru a rula tonul de apel și atingeți pentru a-l opri.
3. Atingeți când ati terminat.

---

**NOTĂ:** Consultați tonurile de apel implicate ale dispozitivului.

---

## Setări pentru modul de trezire

Puteți configura acțiunile de trezire de fiecare dată când dispozitivul se află în stare de repaus.

**Pentru setarea acțiunii de trezire:**

1. Atingeți  > **Settings (Setări)** > fila **Personal (Personal)** > **Wakeup Source (Sursă reactivare)**.
  2. Selectați dintre acțiunile de trezire disponibile.
- Atingeți **Select All (Selectare toate acțiunile)** pentru a selecta toate acțiunile sau atingeți **Select None (Nu selectați nicio acțiune)** pentru a deselecta acțiunile disponibile.
3. Atingeți  când ați terminat.

# Capitolul 8

## Conecțarea

- Utilizarea funcției Wireless Manager (Manager dispozitive fără fir)
- Utilizarea aplicației Bluetooth®
- Utilizarea aplicației Wi-Fi
- Configurarea unei conexiuni GPRS
- Setarea rețelei
- Funcția GSM/3G Networks (Rețele GSM/3G)

## Utilizarea funcției Wireless Manager (Manager dispozitive fără fir)

Wireless Manager (Managerul de dispozitive fără fir) vă permite să activați/dezactivați funcția mod avion; să activați/dezactivați conexiunile Wi-Fi, Bluetooth și conexiunile telefonului; să utilizați dispozitivul dvs. ca pe un modem extern și să activați/dezactivați Direct Push.

### Activarea/Dezactivarea modului avion

Dispozitivul dvs. vă permite să activați modul avion înainte de a vă îmbarca. Caracteristica mod avion vă permite să dezactivați conexiunile fără fir și funcția de transmitere a dispozitivului dvs., dar vă permite să utilizați funcții de bază, cum ar fi să ascultați muzică și să vă jucați pe parcursul zborului. Nu puteți trimite mesaje SMS sau efectua apeluri atunci când modul avion este activat.

Pentru a activa/dezactiva modul avion:

1. Atingeți  > Settings (Setări) > fila Connections (Conexiuni)> Wireless Manager (Manager dispozitiv fără fir).
2. Atingeți pictograma Flight Mode (Mod avion). Când este activată, pictograma devine albastră.

Pentru a dezactiva funcția mod avion, atingeți pictograma Flight Mode (Mod avion). Pictograma devine gri când funcția este dezactivată.

### Activarea/dezactivarea conexiunilor fără fir

Puteți să activați/dezactivați conexiunile fără fir ale dispozitivului dvs. cum ar fi conexiunile Wi-Fi, Bluetooth și GPRS din aplicația Wireless Manager (Manager dispozitive fără fir).

Pentru a activa/dezactiva conexiunile fără fir:

1. Atingeți  > Settings (Setări) > fila Connections (Conexiuni)> Wireless Manager (Manager dispozitiv fără fir).

2. Atingeți pictogramele **Wi-Fi** sau **Bluetooth** pentru a activa oricare dintre aceste conexiuni fără fir. Pictograma selectată devine albastră când aplicația este activată.  
Pentru a dezactiva o conexiune fără fir, atingeți pictograma conexiunii fără fir pe dorîti să o dezactivați. Pictograma devine gri când funcția este dezactivată.

## Utilizarea telefonului dvs. PDA ca modem extern

Cu Internet Sharing, puteți utiliza dispozitivul dvs. pentru a conecta PC-ul la Internet. Pentru a conecta dispozitivul la PC, puteți utiliza o cheie hardware Bluetooth cu conectare prin USB.

---

**NOTĂ:** Asigurați-vă că aveți o conexiune la Internet prin Wi-Fi sau GPRS. Consultați secțiunile despre Wi-Fi sau GPRS din acest ghid de utilizare pentru mai multe detalii.

---

## Utilizarea unui cablu USB pentru a vă conecta dispozitivul la PC

---

**NOTĂ:** Asigurați-vă că instalați Microsoft ActiveSync 4.5 sau versiuni mai noi.

---

### Pentru a utiliza un cablu USB pentru conectarea dispozitivului dvs. la PC:

1. Asigurați-vă că ati dezactivat conexiunea ActiveSync prin USB de pe PC-ul dvs. Pentru a o dezactiva:
  - Deschideți ActiveSync pe PC-ul dvs. și faceți click pe **File (Fișier) > Connection Settings (Setări conexiuni)**.
  - Debifați caseta **Allow USB Connections (Permitere conexiuni prin USB)**.

2. Atingeți  > **Settings (Setări)** > fila **Connections (Conexiuni)**> **Wireless Manager (Manager dispozitiv fără fir)** > **Internet Sharing**.
3. Selectați **USB (USB)** din lista verticală **PC Connection (Conexiune PC)**.
4. Din lista Network Connections (Conexiuni rețea), selectați rețeaua pe care dispozitivul dvs. o va folosi pentru conectare la Internet.
5. Atingeți **Connect (Conectare)**. Așteptați câteva secunde ca dispozitivul dvs. să stabilească o conexiune la Internet.

## Utilizarea Direct Push

Direct Push este o tehnologie care vă permite să primiți mesaje e-mail chiar și fără să vă sincronizați dispozitivul cu PC-ul.

### Pentru a utiliza Direct Push:

1. Atingeți  > **Settings (Setări)** > fila **Connections (Conexiuni)**> **Wireless Manager (Manager dispozitiv fără fir)**.
2. Atingeți pictograma Direct Push pentru a activa funcția Direct Push. Când funcția este activată, pictograma devine albastră.

Pentru a dezactiva Direct Push, atingeți pictograma Direct Push. Pictograma devine gri când funcția este dezactivată.

## Utilizarea aplicației Bluetooth®

Bluetooth® este o tehnologie de comunicare fără fir, de rază medie, care permite dispozitivelor compatibile Bluetooth să facă schimb de informații, pe o rază de 7-10 metri (21-30 picioare), fără să necesite o conexiune fizică. Cu aplicația Bluetooth activată pe dispozitiv, puteți:

- Să realizați conexiuni și să comunicați, de exemplu, să transmiteti fișiere, activități, contacte, cu alte dispozitive cu caracteristici Bluetooth.
- Să folosiți serviciul Bluetooth. După ce v-ați conectat la alt dispozitiv sau calculator care folosește aplicația Bluetooth, puteți folosi serviciile disponibile pe acel dispozitiv.

---

**NOTĂ:** Distanța reală variază în funcție de mediu și interferențe.

---

## Activarea aplicației Bluetooth în calculator

Folosiți funcția Wireless Manager (Manager dispozitive fără fir) pentru a activa sau dezactiva aplicația Bluetooth în calculator.

### Pentru activarea funcției Bluetooth în dispozitiv:

1. Lansarea funcției Wireless Manager (Manager dispozitive fără fir) Pentru lansarea Wireless Manager (Manager dispozitive fără fir), aveți următoarele variante:
  - Atingeți  > Settings (Setări) > fila Connections (Conexiuni)> Wireless Manager (Manager dispozitiv fără fir).
  - Atingeți  > Wireless Manager (Manager dispozitiv fără fir).
2. Atingeți pictograma Bluetooth pentru a porni/opri conexiunea Bluetooth. Pictograma devine albastră, când funcția este activată și gri, când funcția este dezactivată.

---

**SFAT:** Când nu folosiți aplicația Bluetooth, dezactivați-o pentru a economisi bateria.

---

## Adăugarea dispozitivelor cu Bluetooth

### Pentru a adăuga dispozitive Bluetooth

1. Asigurați-vă că aplicația Bluetooth este activă pe dispozitivul pe care dorîți să-l adăugați și că acesta poate fi descoperit.
2. Atingeți  > Settings (Setări) > fila Connections (Conexiuni) > Bluetooth.
3. Atingeți Add new device... (Adăugare dispozitiv nou...) pentru căutare dispozitive cu Bluetooth disponibile. Căutarea poate dura mai mult timp.
4. Selectați dispozitivul la care dorîți să vă conectați, apoi atingeți Next (Următorul) sau apăsați tasta multifuncțională dreapta.
5. Introduceți parola alfanumerică a dispozitivului la care dorîți să vă conectați, apoi atingeți Next (Următorul) sau apăsați tasta multifuncțională dreapta. Puteti găsi parola în documentele pe care le-ați primit odată cu dispozitivul.
6. Introduceți numele acestei conexiuni.
7. Repetați pașii 3 - 6 pentru a vă conecta la mai multe dispozitive.

## Utilizarea aplicației Wi-Fi

### Activarea aplicației Wi-Fi

#### Pentru activarea aplicației Wi-Fi:

1. Atingeți  > Settings (Setări) > fila Connections (Conexiuni) > Wi-Fi (Rețea fără fir) > Menu (Meniu) > Turn On Wi-Fi (Activare Rețea fără fir).

Dispozitivul scanează automat pentru toate rețelele fără fir disponibile aflate în zona de acoperire Wi-Fi.
2. Din lista de rețele fără fir detectate, selectați rețeaua fără fir la care dorîți să conectați dispozitivul.
3. Selectați dacă rețeaua fără fir se conectează la rețeaua Internet (Internet) sau Work (Birou), apoi atingeți Connect (Conectare).

4. Introduceți o parolă, apoi atingeți **Connect (Conectare)**. Dacă nu vă se cere nicio parolă, atingeți **Connect (Conectare)**. Apoi, dispozitivul se conectează la rețea selectată.

## Configurarea rețelelor fără fir

Pentru configurarea unei rețele fără fir:

1. Pentru lansarea paginii de setări Wi-Fi, aveți următoarele variante:
  - Atingeți  > **Settings (Setări)** > fila **Connections (Conexiuni)** > **Wi-Fi**.
  - Atingeți  din bara de stare, apoi atingeți **Settings (Setări)** > **Wi-Fi**.
2. În ecranul **Configure Wireless Networks (Configurare rețele fără fir)**, atingeți o rețea fără fir disponibilă, apoi efectuați modificările necesare.

Dacă rețea fără fir la care dorîți să vă conectați nu se află în listă, atingeți **Add New... (Adăugare nouă...)**.

Consultați secțiunile următoare pentru detalii despre adăugarea unor noi rețele fără fir.

Atingeți fila **Network Adapters (Adaptoare rețea)** și selectați un adaptor. Atingeți un adaptor pentru setare, dacă este necesar.
3. Atingeți  când ati terminat.

## Adăugarea unei rețele fără fir

Dacă dispozitivul nu detectează automat rețea fără fir la care doriți să vă conectați, puteți adăuga rețea manual. Cereți setările rețelei fără fir de la administratorul de rețea.

### Pentru adăugarea unei rețele fără fir:

1. Pentru lansarea paginii de setări Wi-Fi, aveți următoarele variante:
  - Atingeți  > **Settings (Setări)** > fila **Connections (Conexiuni)** > **Wi-Fi**.
  - Atingeți  din bara de stare, apoi atingeți **Settings (Setări) > Wi-Fi**.
2. Din fila **Wireless (Fără fir)**, atingeți **Add New... (Adăugare nouă)**.
3. Introduceți un nume pentru rețea și selectați un articol din meniul derulant **Connects to (Conectare la)**, apoi atingeți **Next (Următorul)**.
4. Setați autentificarea, criptarea de date și cheia de rețea. Solicitați aceste informații administratorului de rețea. Apoi atingeți **Next (Următorul)**.

---

**NOTĂ:** Puteți obține cheia de autentificare, criptare date și cheia de rețea de la administratorul de rețea.

---

4. Dacă trebuie să modificați tipul EAP, bifăți caseta de selectare și apoi modificați tipul EAP.
5. Atingeți **Finish (Terminare)** când ați terminat.

# Configurarea unei conexiuni GPRS

Dispozitivul dvs. vă permite să vă conectați prin General Packet Radio Service (Pachet general de servicii radio) (GPRS). GPRS este un standard de comunicare fără fir, care lucrează cu o viteză de 115 kbps, spre deosebire de 9,6 kbps, viteza atinsă de Global System for Mobile Communications (Sistem global pentru comunicații mobile) (GSM). Este compatibil cu o gamă largă de lățimi de bandă, care vă permite să trimiteți și să primiți cantități mici de date, cum ar fi mesaje de poștă electronică și navigare Internet. Pentru configurarea unei conexiuni GPRS în dispozitiv:

1. Din ecranul Today (Azi), atingeți  /  din bara de stare, apoi apăsați **Settings (Setări) > Connections (Conexiuni)**. Sau în ecranul **Settings (Setări)**, apăsați fila **Connections (Conexiuni) > Connections (Conexiuni)**.
2. Din ecranul **Connections (Conexiuni)**, atingeți **Add a new modem connection (Adăugare conexiune modem nouă)**.
3. Introduceți un nume unic pentru conexiune, apoi alegeti **Cellular Line (Linie celulară) (GPRS)** din lista de modemuri.
4. Introduceți numele punctului de acces. Consultați furnizorul de servicii de rețea pentru punctul de acces.
5. Introduceți numele de utilizator, parola și domeniul, apoi atingeți **Finish (Încheiere)**. Pentru asistență, contactați administratorul de rețea.

---

## NOTĂS:

- Conexiunea de rețea poate varia în funcție de locație și de furnizorii de servicii de telefonie mobilă. Pentru conexiunea de rețea disponibilă în zona în care vă aflați, consultați furnizorul de servicii de telefonie mobilă.
  - Prețul pentru serviciile GPRS și pentru configurarea conexiunii GPRS poate varia în funcție de furnizor. Pentru soluția potrivită, consultați furnizorul de soluții.
  - Conexiunile GPRS și USB nu pot fi folosite în același timp.
-

## Conectarea prin GPRS

Pentru conectare prin GPRS:

1. Atingeți  > **Settings (Setări)** > fila **Connections (Conexiuni)** > **Connections (Conexiuni)**.
2. Din ecranul **Connections (Conexiuni)**, atingeți **Manage existing connections (Gestionare conexiuni existente)**.
3. Apăsați și mențineți apăsat o conexiune existentă, apoi, din meniul pop-up, atingeți **Connect (Conectare)**.  
Atingeți **Delete (Ștergere)** dacă dorîți să ștergeți conexiunea selectată.
4. După ce v-ați conectat, atingeți  pentru ieșire.

---

**NOTĂ:** Dacă folosiți în același timp conexiunile WLAN și GPRS, cea din urmă va fi priorită din punct de vedere al semnalului. Vă recomandăm să nu folosiți în același timp conexiunile WLAN și GPRS..

---

Dacă ati configurat o conexiune GPRS implicită, aceasta se va conecta automat când lansați o aplicație care necesită o conexiune la Internet.

1. Lansați o aplicație care necesită o conexiune la Internet, cum ar fi Internet Explorer. Dispozitivul va conecta automat conexiunea implicită GPRS. Va apărea un mesaj pop-up care va indica starea conexiunii.
2. După ce v-ați conectat, puteți începe navigarea pe Internet. Dacă folosiți Internet Explorer, va fi afișat site-ul implicit.

## Deconectarea de la GPRS

Pentru deconectare de la GPRS:

1. Atingeți  > **Settings (Setări)** > fila **Connections (Conexiuni)** > **Manager dispozitive fără fir**.
2. Atingeți pictograma GPRS. Pictograma devine gri când funcția este dezactivată.

---

### NOTĂS:

- Aplicația Wireless Manager (Manager dispozitive fără fir) permite dezactivarea conexiunii GPRS, nu și activarea sa.
  - Dacă aplicația ActiveSync este configurată să se sincronizeze automat cu server-ul Exchange, sincronizarea se va realiza după reconectare.
  - Serviciul GPRS se va reconecta automat de fiecare dată când lansați o aplicație care necesită conexiune GPRS (cum ar fi Internet Explorer sau Windows Live Messenger).
- 

## Utilizarea instrumentului GPRS

Instrumentul GPRS vă permite să selectați și să vă conectați cu ușurință la furnizorul de servicii GPRS.

Pentru conectare cu ajutorul instrumentului GPRS:

1. Atingeți  > **Settings (Setări)** > fila **Connections (Conexiuni)** > **Network Setting (Setări de rețea)**.  
De asemenea, puteți atinge  /  din bara de stare, apoi atingeți **Settings (Setări)** din mesajul pop-up.
2. Din ecranul Network Setting (Setare rețea), alegeți din listă furnizorul dvs. de servicii GPRS.

---

### NOTĂS:

- Furnizorii sunt diferiți de la o zonă la alta.
  - Conexiunile GPRS și USB nu pot fi folosite în același timp.
-

## Setare rețea

Dispozitivul dvs. vă permite să configurați conexiunea de rețea, dar și să setați rețele multiple în ordinea în care dorîți să le accesați.

### Configurarea rețelei

Pentru configurarea setărilor de rețea:

1. Atingeți  > Settings (Setări) > fila Connections (Conexiuni) > Network Setting (Setări de rețea).
2. Selectați țara și furnizorul din meniurile derulate. Dacă furnizorul dvs. de servicii de telefonie mobilă nu se află pe listă, atingeți butonul **Auto Detect (Detectare automată)**.
3. Când ați terminat, atingeți .

### Setarea rețelei preferate

Dispozitivul dvs. vă permite setarea de rețele multiple în ordinea în care dorîți ca dispozitivul să le accesese. Dacă rețea dvs. principală nu este accesibilă, dispozitivul va încerca automat accesarea unei rețele disponibile din lista de rețele.

Pentru setarea rețelei preferate:

1. De pe tastatura telefonului, atingeți **Menu (Meniu) > Options (Optiuni) > fila Network (Rețea)**.
2. Atingeți **Set Networks (Setare rețele)** și urmați instrucțiunile de pe ecran.
3. După ce ați setat rețelele preferate, atingeți  pentru a vă întoarce la fila **Network (Rețea)**. Din lista de selectare **Network (Rețea)**, atingeți **Automatic (Automat)**.

# Funcția GSM/3G Networks (Rețele GSM/3G)

Funcția GSM/3G Networks (Rețele GSM/3G) vă permite comutarea convenabilă a tipului de rețea. Opțiunile de rețea includ Automatic (Automat), 3G și GSM. Setarea implicită este Automatic (Automat), care permite dispozitivului căutarea serviciului adecvat în mod automat.

## Pentru alegerea tipului de rețea:

1. Apăsați  > Settings (Setări) > fila Connections (Conexiuni) > GSM/3G Networks (Rețele GSM/3G).  
2. Selectați un tip de rețea adecvat, apoi apăsați   
Dacă preferați utilizarea serviciului detectat automat de către cartela SIM, selectați **Automatic (Automat)**.  
3. Când vi se solicită, apăsați  pentru repornirea dispozitivului și aplicarea modificărilor.

---

### NOTĂS:

- Tipul de rețea variază în funcție de furnizorii de servicii.
  - Asigurați-vă că alegeți tipul de rețea adecvat pentru cartela SIM.
-

# Capitolul 9

## Caracteristici GPS

- GPS Catcher (Recepție GPS)
- GPS Extern

# GPS Catcher (Recepție GPS)

Functia GPS Catcher (Recepție GPS) vă permite să actualizați datele din Sistemul Global de Localizare (GPS) al dispozitivului dvs. Sistemul GPS conține informații importante despre starea satelitului și despre data și ora curente pentru determinarea poziției satelitului.

## Actualizarea informațiilor GPS

Pentru actualizarea informațiilor GPS:

1. Atingeți  > Programs (Programe) > GPS Catcher (Recepție GPS).
2. Atingeți Update (Actualizare) pentru a începe actualizarea informațiilor.
3. Atingeți  când ati terminat.

---

### NOTĂS:

- Pentru o actualizare reușită, asigurați-vă că dispozitivul dvs. este conectat la Internet.
  - Perioada de expirare a datelor GPS este de trei zile. Trebuie să le actualizați din nou atunci când sunt expirate.
  - De asemenea, puteți seta GPS Catcher (GPS Catcher) pentru actualizare automată, consultați secțiunea Setting GPS Catcher (Setare GPS Catcher) pentru detalii.
- 

## Setarea funcției GPS Catcher (Recepție GPS)

Pentru setarea funcției GPS Catcher (Recepție GPS):

1. Din ecranul GPS Catcher (Recepție GPS), atingeți **Menu (Meniu) > Setting (Setări)**.
2. Alegeți celelalte opțiuni în funcție de preferințele dvs. Atingeți **Done (Terminat)** când ati terminat.

# GPS Extern

Dispozitivul dvs. vă permite să folosiți un dispozitiv GPS extern pentru receptia informațiilor GPS.

---

## NOTĂS:

- Dispozitivul dvs. Pocket PC (PC de buzunar) acceptă numai dispozitive GPS externe cu capacitatea Bluetooth.
  - Înainte de utilizarea unui dispozitiv extern, conectați dispozitivul GPS extern la dispozitivul Pocket PC (PC de buzunar) prin Bluetooth. Consultați secțiunea **Using Bluetooth®** pentru detalii.
- 

## Pentru setarea unui dispozitiv GPS extern:

1. Atingeți  > **Settings (Setări)** > fila **System (Sistem)** > **External GPS (GPS Extern)**.
  2. Din fila **Programs (Programe)**, alegeți un port de program.
- 

**NOTĂ:** Implicit portul este setat la GPD1. Vă recomandăm să NU schimbați setările implice.

---

3. Din fila **Hardware (Hardware)**, specificați un port hardware și o viteză de transmisie a datelor pentru dispozitivul GPS extern pe care dorîți să-l folosiți.
- 

**NOTĂ:** Implicit portul hardware este configurat la COM2, și rata de transfer este configurată la 57600. Consultați ghidul de utilizare al dispozitivului GPS extern pentru detalii.

---

4. Din fila **Access (Acces)**, selectați caseta **Manage GPS automatically (recommended) (Gestionare automată GPS (recomandat))**.
- 

**IMPORTANT:** Dacă debifați această casetă, este posibil ca unele aplicații de pe dispozitivul dvs. care depind de GPS să nu poată obține informații de la sistem.

---

# Capitolul 10

## Caracteristici multimedia

- Utilizarea camerei
- Vizualizare imagini și clipuri video
- Utilizarea Streaming Player (Player streaming)
- EeeMusic (Muzică Eee)
- EeePhoto (Fotografie Eee)
- YouTube&Flickr (YouTube și Flickr)

# Utilizarea camerei

Camera încorporată vă permite să faceți fotografii și să înregistrați clipuri audio/video.

## Lansarea camerei

Pentru pornirea camerei, faceți oricare din următoarele:

- Atingeți  > Programs (Programe) > Pictures & Videos (Imagini și filme) > Camera (Cameră).
- Apăsați și mențineți apăsat butonul Cameră de pe partea dreaptă a dispozitivului.

Pentru ieșire din aplicația Cameră, apăsați pe pictograma de ieșire  din ecranul camerei.


## Formate suportate

Dacă folosiți modurile Camera (Cameră) și Video (Video), imaginile și clipurile video sunt stocate în următoarele formate:

- **Imagine statică (mod Camera (Cameră)):** JPEG (.jpg)
- **Video (mod Video(Video)):** 3GP (.3gp), MPEG4 (.mp4)

## Modul Camera (Cameră)

În continuare sunt descrise pictogramele care apar pe ecran în modul Camera (Cameră).



### NOTĂS:

- În mod implicit, ecranul de examinare este setat la modul peisaj.
- După lansarea camerei, dispozitivul este setat la modul cameră în mod implicit.
- În modul cameră, butonul camerei funcționează ca buton obturator.

## Meniu de opțiuni cameră

Meniul de opțiuni al camerei vă permite să schimbați diferitele setări pentru cameră și imagini.

### Pentru a lansa meniul de opțiuni:

1. Atingeți **Menu (Meniu)** din ecranul camerei.
2. Din meniul de comenzi rapide, atingeți o pictogramă pentru a afla conținutul acesteia.
  - **Scene (Cadru)**: Opțiunea Scene (Cadru) vă permite să alegeti setările prestabilite pentru un cadru de noapte sau pentru evenimente sportive. Alegeti Auto (Automat) pentru folosirea celor mai bune setări pentru cadre.
  - **Macro**: Permite să pornești/oprești modul macro.
  - **Self Timer (Cronometru automat)**: Stabilește intervalul de închidere a obturatorului la 5 - 10 secunde după ce ați apăsat butonul camerei sau butonul obturator.
  - **Burst (Rafală)**: Vă permite să faceți între 4 și 9 fotografii consecutive cu o singură apăsare a butonului camerei sau a butonului obturator.
  - **Picture Size (Dimensiune imagine)**: Vă permite să alegeti dimensiunea cadrului imaginii.
  - **Complex**: Această opțiune vă permite să stabiliți următoarele setări. **Camera (Cameră)**, **Video (Video)**, **Color Adjustment (Reglare culoare)** și **General (General)**.
  - **Complex**: Această opțiune vă permite să stabiliți următoarele setări. **Camera (Cameră)**, **Video (Video)**, **Color Adjustment (Reglare culoare)** și **General (General)**.

## Realizarea de fotografii

După lansarea camerei, dispozitivul este implicit setat în modul Camera (Cameră).

De asemenea, puteți comuta între modul cameră și modul video atingând pictograma mod cameră/video de pe ecran.

### Pentru fotografiere:

1. Apăsați complet butonul camerei. Când apare pictograma asigurați-vă că dispozitivul este stabil și nu tremură.
2. Apăsați Camera și apoi repetați pașii 1 la 2 pentru a face mai multe fotografii.

---

**NOTĂ:** Imaginea este salvată automat în locația implicită de stocare și poate fi vizualizată cu aplicația Imagini și clipuri video.

---

## Modul Video (Video)

În continuare sunt descrise pictogramele care apar pe ecran în modul Video (Video):



### Meniu de opțiuni video

Meniu de opțiuni video vă permite să schimbați diferitele setări pentru clipuri video și redare.

**Pentru lansare meniu de opțiuni video:**

1. Atingeți **Meniu (Meniu)** din ecranul video.
2. Din meniu de comenzi rapide, atingeți o pictogramă pentru a afla conținutul acesteia.
  - **Video Size (Dimensiune clip video):** Vă permite să alegeti dimensiunea cadrului pentru clipul video.
  - **Complex:** Această opțiune vă permite să stabiliți următoarele setări. **Camera (Cameră), Video (Video), Color Adjustment (Reglare culoare) și General (General).**

## Înregistrări video

Pentru înregistrare video, setați dispozitivul în modul de captare video.

### Pentru setarea modului video:

- Atingeți pictograma mod video de pe ecran.

### Pentru înregistrarea unui clip video:

1. Îndreptați dispozitivul către subiect.
2. Apăsați complet butonul camerei pentru a începe înregistrarea. În timpul înregistrării, indicatorul de înregistrare se schimbă din verde în roșu.
3. Pentru a opri înregistrarea, apăsați din nou butonul camerei/butonul obturator.

---

#### NOTĂS:

- Clipul video este salvat automat în locația implicită de stocare.
  - Pentru redarea clipurilor video pe dispozitiv, folosiți Windows Media Player Mobile..
  - Dacă dorîți să rulați clipurile video pe calculator, folosiți programul Apple® QuickTime™. Puteți descărca aplicația de instalare QuickTime™ de la adresa [www.apple.com/quicktime](http://www.apple.com/quicktime).
-

# Vizualizare imagini și clipuri video

Folosiți aplicația Imagini și clipuri video pentru previzualizarea imaginilor stocate și pentru redarea clipurilor video.

## Vizualizare imagini și clipuri video

Pentru vizualizare imagini și clipuri video:

1. Atingeți  > Programs (Programe) > Pictures & Videos (Imagini și clipuri video).
2. Atingeți imaginea sau clipul video pe care dorîți să-l vizualizați.
  - Pentru vizualizarea imaginilor și lansarea clipurilor video stocate pe cartela microSD, atingeți lista cu foldere (etichetată **My Pictures (Imaginile mele)**), și apăsați **Storage Card (Cartelă de stocare)**.
  - Pentru vizualizarea imaginilor stocate în folderul **My Pictures (Imaginile mele)** al dispozitivului dvs., atingeți **My Pictures (Imaginile mele)**, apoi atingeți reprezentarea redusă a imaginii.
  - Pentru redarea clipurilor video stocate în folderul **My Videos (Clipurile mele)** al dispozitivului dvs., atingeți **My Videos (Clipurile mele)**, apoi atingeți reprezentarea redusă a clipului video.

## Editarea imaginilor și a fotografiilor

Pentru editarea imaginilor și a fotografiilor:

1. Atingeți  > Programs (Programe) > Pictures & Videos (Imagini și clipuri video). Atingeți o imagine sau o imagine redusă de fotografie pentru deschidere.
2. Atingeți **Menu (Meniu) > Image Editor (Editor Imagine)**.
3. Editați imaginea.

Desenați, adăugați marcaj și tastăți pe imagine utilizând instrumentele.

De asemenea, puteți șterge și anula editarea cu instrumentul radieră și instrumentul de anulare.

Consultați pictogramele instrumentelor și descrierea lor de la pagina următoare.

## Bară de instrumente

Pictogramă	Descriere	Pictogramă	Descriere
	Atingeți pentru a ascunde bara de instrumente.		Atingeți pentru a șterge unele părți din imagine
	Atingeți pentru a alege culoarea cadrului de editare		Atingeți pentru a anula editarea
	Atingeți pentru a alege mărimea creionului de desenare		Atingeți pentru a salva imaginea
	Atingeți pentru a adăuga marcaje în imagine		Atingeți pentru a ieși din aplicația de editare
	Atingeți pentru a adăuga text		

---

### NOTĂS:

- Această funcție de editare a imaginilor se poate aplica numai imaginilor sau fotografiilor cu o rezoluție de 640 x 480.
  - O imagine cu o rezoluție mai mare de 640 x 480 va fi redusă la rezoluția 640 x 480.
- 

4. Atingeți  pentru a salva imaginea, apoi atingeți **Yes (Da)** pentru confirmare.
- 

**NOTĂ:** În această opțiune, imaginea originală este înlocuită cu fișierul editat.

---

De asemenea, puteți atinge  din bara de instrumente și alege **Save as (Salvare ca)** pentru a salva imaginea editată cu un alt nume de fișier.

# Streaming Player

Aplicația Streaming Player vă permite să rulați fișiere flux audio și video preluate în dispozitivul dvs. de pe Internet. Printre formatele suportate, se află 3gp, 3g2, mp4 și sdp.

**NOTĂ:** Înainte de utilizarea aplicației Streaming Player, asigurați-vă că sunteți conectat la Internet printr-o conexiune Wi-Fi sau GPRS. Pentru activarea conexiunilor Wi-Fi sau GPRS în dispozitivul dvs, consultați secțiunile corespunzătoare din acest manual.



**NOTĂ:** Un site Protocol de redare flux în timp real (RTSP) oferă fluxuri de date multimedia, precum clipuri audio și video.

## Redarea unui fișier în flux

Pentru redarea unui fișier flux:

1. Atingeți  > Programs (Programe) > Streaming Player, apoi atingeți Open (Deschidere).
2. Selectați Connect with tracking history or manual input of URL (Conectare cu urmărire istoric sau intrare manuală URL).
3. Tastați adresa web, apoi atingeți Connect (Conectare).

---

**NOTĂ:** Aplicația Streaming Player recunoaște numai adrese URL ale site-urilor rtsp://.

---

4. Atingeți  pentru a rula un fișier flux de pe site-ul rtsp preferat.

---

**NOTĂ:** Puteți marca site-ul Web rtsp://URL preferat. Consultați secțiunea următoare pentru detalii suplimentare.

---

## Conecțarea cu marcaje

Dispozitivul dvs. vă permite stocarea și redarea fișierelor în flux de pe site-urile Web rtsp preferate.

---

**NOTĂ:** Înainte de conectarea la un site Web rtsp preferat, trebuie întâi să adăugați site-ul Web la lista dvs. Bookmark (Marcaje).

---

#### Pentru crearea unui marcaj:

1. În ecranul Streaming Player (Player streaming), apăsați **Menu (Meniu) > Bookmark Manager (Manager marcaje)**.
2. Apăsați **New Folder (Folder nou)**, apoi introduceți numele pentru folder.
3. Apăsați **Save (Salvare)** pentru salvarea numelui de folder. Puteți adăuga un site Web rtsp://URL în folderul creat data următoare când vă conectați la Internet.

#### Pentru marcarea unei adrese Web rtsp://URL:

1. Apăsați  > **Programs (Programe) > Streaming Player (Player streaming)**, apoi apăsați **Open (Deschidere)**.
2. Selectați **Connect with tracking history or manual input of URL (Conecțare cu urmărire istoric sau intrare manuală URL)**.
3. Tastați adresa Web rtsp://URL și apoi apăsați **Connect (Conecțare)**.
4. Apăsați  pentru redarea unui fișier în flux de pe site-ul Web rtsp preferat. În timpul redării unui fișier în flux, apăsați **Menu (Meniu) > Add to My Bookmark (Adăugare la marcajele mele)**.
5. Asociați un nume specific pentru fișierul în flux pe care doriti să îl salvați.
6. Selectați folderul din lista **Bookmark (Marcaje)** unde doriti salvarea fișierului.

#### Pentru redarea unui fișier în flux marcat:

1. Apăsați  > **Programs (Programe) > Streaming Player (Player streaming)**, apoi apăsați **Open (Deschidere)**.
2. Selectați **Connect with Bookmark (Conecțare cu marcaje)**.
3. Selectați un fișier din folderele **Bookmark (Marcaje)**, apoi apăsați **Connect (Conecțare)**.
4. Apăsați  pentru redarea unui fișier în flux de pe site-ul Web rtsp preferat.


# EziMusic (Muzică Ezi)

Functia EziMusic (Muzică Ezi) vă permite să vă bucurați de muzică și să gestionați fișierele de muzică cu ușurință.

Pentru lansarea funcției EziMusic (Muzică Ezi), faceți oricare din următoarele:

- Apăsați > Programs (Programe) > EziMusic (Muzică Ezi).
- Apăsați tasta Press the AnyTime Launcher (Program de lansare oricând), apoi apăsați > EziMusic (Muzică Ezi).

Următoarele descriu profilul EziMusic (Muzică Ezi) din dispozitiv.



**NOTĂ:** Pentru mai multe detalii, consultați Feature Highlights Guide (Manual special pentru opțiuni).

# EziPhoto (Fotografie Ezi)

Funcția EziPhoto (Fotografie Ezi) vă permite vizualizarea și gestionarea convenabilă a fotografiilor.

Pentru lansarea funcției EziPhoto (Fotografie Ezi), faceți oricare din următoarele:

- Apăsați > Programs (Programe) > EziPhoto (Fotografie Ezi).
- Apăsați tasta Press the AnyTime Launcher (Program de lansare oricând), apoi apăsați > EziPhoto (Fotografie Ezi).

Următoarele descriu profilul EziPhoto (Fotografie Ezi) din dispozitiv.



**NOTĂ:** Pentru mai multe detalii, consultați Feature Highlights Guide (Manual special pentru opțiuni).

## **YouTube&Flickr (YouTube și Flickr)**

Functia YouTube&Flickr (YouTube și Flickr) vă permite încărcarea înregistrărilor video pe site-ul Web YouTube și a imaginilor pe site-ul Web Flickr prin MMS și mesaje de poștă electronică.

---

### **IMPORTANT:**

- Asigurați-vă că v-ați abonat la serviciul MMS al furnizorului de servicii de telefonie mobilă înainte de încărcarea de înregistrări video sau de imagini prin MMS. .
  - Configurați un cont de poștă electronică pe dispozitiv înainte de încărcarea de înregistrări video sau de imagini prin mesaje de poștă electronică. Consultați secțiunea Setting up accounts (Configurarea conturilor) din Capitolul 5: Messaging (Schimbul de mesaje) pentru detalii.
- 

## **Utilizarea YouTube**

Este permisă încărcarea de înregistrări video direct pe site-ul Web YouTube de pe dispozitiv prin MMS și mesaje de poștă electronică.

---

**IMPORTANT:** Înainte de utilizarea YouTube, înregistrați-vă pentru un cont YouTube și configurați-vă profilul mobil pe site-ul Web YouTube la <http://www.youtube.com>. YouTube vă oferă o adresă de poștă electronică specială cu terminația @mms.youtube.com.

---

**Pentru încărcarea de înregistrări video pe YouTube:**

1. Apăsați  > Programs (Programe) > YouTube&Flickr (YouTube și Flickr) > YouTube.
2. Apăsați Menu (Meniu) > Space Settin (Setări Spațiu).

3. În zona **Email for YouTube uploading** (**Trimitere email pentru descărcare la YouTube**) scrieți adresa dumneavoastră de email, apoi apăsați **Done (Gata)**.
4. Selectați **MMS** sau un cont de poștă electronică din lista verticală.
5. Apăsați **Add (Adăugare)**, apoi apăsați un clip video din listă.

---

**NOTĂ:** Consultați-vă furnizorul de servicii de telefonie mobilă pentru limita dimensiunii unui mesaj MMS. Vi se permite încărcarea mai multor clipuri video o dată în limitele admise.

---

6. Tastați un titlu și o descriere pentru clipul video.
7. Apăsați **Send (Trimitere)** pentru încărcarea clipului video pe site-ul Web YouTube.

## Utilizarea Flickr

Este permisă încărcarea de fotografii direct pe site-ul Web Flickr de pe dispozitiv prin MMS și mesaje de poștă electronică.

---

**IMPORTANT:** Înainte de utilizarea Flickr, înregistrați-vă un cont Flickr pe site-ul Web Flickr la <http://www.flickr.com>.

---

Pentru încărcarea de fotografii pe Flickr:

1. Apăsați  > Programs (Programe) > YouTube&Flickr (YouTube și Flickr) > Flickr.
2. Apăsați Menu (Meniu) > Space Setting (Setări de spațiu).
3. În zona **Email for Flickr uploading** (**Adresă poștă electronică pentru încărcare Flickr**) tastați **<your username>** (numele dvs. de utilizator) @photos.flickr.com, apoi apăsați **Done (Terminat)**.

4. Selectați **MMS** sau un cont de poștă electronică din lista verticală.
5. Apăsați **Add (Adăugare)**, apoi apăsați un clip video din listă.

---

**NOTĂ:** Consultați-vă furnizorul de servicii de telefonie mobilă pentru limita dimensiunii unui mesaj MMS. Vi se permite încărcarea mai multor fotografii o dată în limitele admise.

---

6. Tastați un titlu, o descriere și o etichetă pentru imaginea dvs.
7. Apăsați **Send (Trimitere)** pentru încărcarea imaginii pe site-ul Web Flickr.

# Capitolul 11

## Caracteristici de afaceri

- Ur Time (Ora dvs.)
- Remote Calendar (Calendar la distanță)
- Meeting Time Planner (Planificator întâlnire)
- WorldCard Mobile

# Ur Time (Ora dvs.)

Aplicația Ur Time (Ora dvs.) vă permite să setați ora și alarma pentru locația în care vă aflați, dar și să fixați ora pentru maxim patru orașe.

## Setarea orei

Pentru setarea orei:

1. Atingeți > Programs (Programe) > Ur Time (Ora dvs.).
2. Atingeți Menu (Meniu) > Time (Oră). Setați ora pentru locația în care vă aflați.
3. Atingeți când ați terminat.



## Setarea alarmei

Pentru setarea alarmei:

1. Atingeți > Programs (Programe) > Ur Time (Ora dvs.).
2. Atingeți Menu (Meniu) > Alarm (Alarmă), apoi atingeți New (Nou) pentru a adăuga o alarmă nouă sau a selecta o alarmă existentă și Edit (Editare).
3. Setați detaliile alarmei.  
Pentru activarea caracteristicii anti-temporizare, bifați caseta Snooze (Temporizare) și setați intervalul de temporizare.
4. Atingeți când ați terminat.

## Setarea aplicației World Clock (Ceas universal)

Pentru setarea World Clock (Ceas universal):

1. Atingeți  > Programs (Programe) > Ur Time (Ora dvs.).
2. Atingeți Meniu (Meniu) > World Clock (Ceas universal). Puteți seta ora pentru maxim patru orașe.
3. Atingeți . Aplicația World Clock (Ceas universal) apare în ecranul Today (Azi).

## Remote Calendar (Calendar la distanță)

Aplicația Remote Calendar (Calendar la distanță) vă permite să accesați calendarul Google de pe dispozitiv. Puteți vizualiza calendarul sau sincroniza evenimentele și agenda cu Calendarul Google, operație cu acțiune reversibilă. Cu ajutorul dispozitivului, puteți descărca evenimentele din calendarul Google sau încărca evenimente în calendarul Google.

---

### IMPORTANT:

- Înainte de utilizarea acestei funcții, creați-vă un cont Google. Vizitați [www.google.com/calendar](http://www.google.com/calendar) pentru detalii privind înregistrarea contului.
  - Asigurați-vă că dispozitivul dvs. este conectat la Internet prin GPRS când utilizați funcția Remote Calendar (Calendar la distanță).
-

## Sincronizarea calendarului

### Descărcarea evenimentelor din calendarul Google

Pentru descărcarea agendei și a evenimentelor din calendarul Google:

1. Atingeți  > Programs (Programe) > Remote Calendar (Calendar la distanță).
2. Introduceți numele de utilizator și parola, apoi atingeți Sync pentru a începe sincronizarea.
3. Un mesaj pop-up va apărea după ce calendarul a fost sincronizat cu succes. Atingeți Yes (Da) pentru a deschide calendarul sau No (Nu) pentru a ieși din aplicație.



### Încărcarea evenimentelor în calendarul Google

Pentru încărcarea unor evenimente noi sau a unor evenimente modificate în calendarul Google:

1. Atingeți  > Calendar (Calendar).
2. Selectați evenimentul pe care dorîți să-l încărcați în calendarul Google, apoi atingeți Meniu (Meniu) > Upload to Google (Încărcare în Google).

## Setarea aplicației Remote Calendar (Calendar la distanță)

Aplicația Remote Calendar (Calendar la distanță) vă permite să setați modul de sincronizare.

Pentru setarea aplicației Remote Calendar (Calendar la distanță):

1. Atingeți  > Programs (Programe) > Remote Calendar (Calendar la distanță) > Option (Optiuni) > Setting (Setări).
2. Alegeți modul de sincronizare dorit, apoi atingeți OK pentru a aplica modificările sau atingeți Cancel (Anulare) pentru a ieși din aplicație.



Atingeți pentru a alege modul de sincronizare.

Atingeți pentru a alege intervalul de sincronizare.

Acest articol nu este activ când modul de sincronizare este setat la Manual (Manual).

Atingeți pentru a alege direcția de sincronizare.

Atingeți pentru a selecta gradul de prioritate în cazul suprapunerii unor evenimente.

# Meeting Time Planner (Planificator întâlnire)


Functia Meeting Time Planner (Planificator întâlnire) va permite gasirea unei ore adevarate pentru o conferinta video, telefon sau intalniri pe Internet cu participanti din fusiuri orare diferite.

## Pentru utilizarea functiei Meeting Time Planner (Planificator întâlnire):

- Apasati > Programs (Programe) > Meeting Time Planner (Planificator întâlnire).
- Selectati data si orașele.

Apare un orar de 24 de ore, codificat pe culori, al orașelor selectate, permitandu-vă identificarea orei optime pentru întâlnire. Culoarea albastru închis semnifica noaptea târziu/dimineața devreme, culoarea albastru deschis semnifica în afara orelor de vîrf, iar culoarea alb semnifica oră de vîrf. De asemenea, puteți modifica intervalul orar afișat apăsând **Interval (Interval)** în colțul din dreapta jos al ecranului.

- Selectati ora pentru întâlnire si apasati **New Date (Dată nouă)**.
- Completați informațiile despre întâlnire și apasati pentru adăugarea datei în Calendar.



**NOTĂ:** Puteți apăsa Interval (Interval) > Summer Time (Oră de vară) pentru utilizarea orei de vară.

# WorldCard Mobile

WorldCard Mobile este capabil de recunoașterea automată a cărților de vizită și de sortarea informațiilor de cămpuri recunoscute după nume, titlu, companie, număr de telefon, număr de fax, adresă sau alte proprietăți. De asemenea, puteți edita informațiile cărților de vizită pentru o sortare și o gestionare eficiente.

## Pentru utilizarea WorldCard Mobile

1. Apăsați  > Programs (Programe) > WorldCard Mobile.
2. Apăsați  și apoi apăsați butonul Camera (Cameră) pentru capturarea imaginii unei cărți de vizită. Apăsați WorldCard Mobile.
3. Selectați o limbă și apoi apăsați **Recognize (Recunoaștere)** pentru executarea recunoașterii automate.
4. Editați informațiile cărții de vizită, dacă este necesar.
5. Pentru salvarea informațiilor cărții, faceți oricare din următoarele:
  - Apăsați , apoi apăsați **Yes (Da)** pentru confirmare.
  - Apăsați **Export (Export)** pentru exportul informațiilor în Contacts (Contacte).



# Capitolul 12

## Caracteristici speciale ASUS

- Gester
- ASUS Zip
- Copiere de rezervă
- Newstation

## Gester

Această opțiune detectează mișcările degetelor dvs. pe ecran pentru a declanșa efecte speciale precum derularea, rotirea și mărirea/micșorarea.

## Activarea funcției Gester

Pentru activarea caracteristicii de animație:

1. Apăsați  > Settings (Setări) > fila System (Sistem) > Gester.
2. Bifați caseta **Enable Gester Function (Activare funcție Gester)**.
3. Selectați **Enable Sound Effects (Activare efecte audio)** pentru a activa efectele audio pentru funcțiile Gester.

---

**NOTĂ:** Sunetele sunt folosite doar pentru anumite gesturi.

---

4. Apăsați  când ați terminat.

## Utilizarea gesturilor Gester

Acțiune	Gest		Descriere
Defilare			<p><b>Derulare în sus/jos:</b> Culisați degetul dumneavoastră în sus/în jos pe ecran.</p> <p><b>NOTĂ:</b> Pentru a opri derularea, atingeți ecranul cu degetul dumneavoastră.</p>
			<p><b>Vizualizați pagina precedentă/pagina următoare în Internet Explorer și EziPhoto:</b></p> <p>Culisați degetul dumneavoastră în stânga/în dreapta pe ecran.</p>
Panoramare			<p><b>Panoramare în sus/jos:</b> Culisați degetul dumneavoastră în partea de sus/de jos a ecranului și apoi opriti-vă la destinația dorită.</p>
			<p><b>Panoramare în stânga/dreapta:</b> Culisați degetul dumneavoastră în partea stângă/dreaptă a ecranului și apoi opriti-vă la destinația dorită.</p>
			<p><b>Panoramare sus-stânga/jos-dreapta:</b> Culisați degetul în direcția stânga înclinată în sus/dreapta înclinată în jos pe ecran și apoi opriti-vă la destinația dorită.</p>
Zoom			<p><b>Zoom înainte în Internet Explorer și EziPhoto:</b> Culisați degetul în direcția dreapta înclinată în sus pe ecran.</p>
			<p><b>Zoom înapoi în Internet Explorer și EziPhoto:</b> Culisați degetul în direcția stânga înclinată în jos pe ecran.</p>

# ASUS Zip

ASUS Zip vă permite să comprimați fișierele și să eliberați spațiul de pe cartela de memorie sau de pe dispozitiv.

## Pentru comprimarea fișierelor:

1. Atingeți  > Programs (Programe) > ASUS Zip.
2. Selectați butonul radio dinaintea opțiunii **New compress file (Comprimare fișier nou)**, apoi atingeți **Next (Următorul)**.
3. Selectați fișierele sau folderele și atingeți butonul **Add (Adăugare)**, apoi atingeți **Next (Următorul)**.
4. Redenumiți fișierul și selectați locația și modul de compresie. Bifați caseta **Password (Parolă)** dacă doriți să stabiliți o parolă pentru fișier. Atingeți **Next (Următorul)**.
5. Atingeți **Done (Încheiere)** pentru a ieși din aplicație. Bifați caseta **Exit and open folder (Ieșire și deschidere folder)** dacă doriți să deschideți folderul în care sunt stocate fișierele comprimate.



## Pentru adăugarea de fișiere la un fișier comprimat existent:

1. Atingeți  > Programs (Programe) > ASUS Zip.
2. Selectați butonul radio dinaintea opțiunii **Add file to existing compressed file (Adăugare fișier la fișier comprimat existent)**, apoi atingeți **Next (Următorul)**.
3. Alegeți un fișier comprimat, apoi atingeți **Next (Următorul)**.
4. Selectați fișierele sau folderele pe care doriți să le adăugați și atingeți butonul **Add (Adăugare)**, apoi atingeți **Next (Următorul)**.
5. Atingeți **Done (Încheiere)** pentru a ieși din aplicație. Bifați caseta **Exit and open folder (Ieșire și deschidere folder)** dacă doriți să deschideți folderul în care sunt stocate fișierele comprimate.

Pentru extragerea fișierelor dintr-un fișier comprimat:

1. Atingeți  > Programs (Programe) > ASUS Zip.
2. Selectați butonul radio dinaintea opțiunii Extract file (Extragere fișier), apoi atingeți Next (Următorul).
3. Alegeți un fișier comprimat, apoi atingeți Next (Următorul).
4. Alegeți un folder în care să salvați fișierele extrase, apoi atingeți Next (Următorul).
5. Atingeți Done (Încheiere) pentru a ieși din aplicație. Bifați caseta Exit and open folder (Ieșire și deschidere folder) dacă dorîți să deschideți folderul în care sunt stocate fișierele comprimate.

## Copiere de rezervă

Copierea de rezervă vă permite să păstrați o copie de rezervă sau să restaurați fișierele și informațiile pe dispozitiv sau pe cartela de memorie.

## Copierea de rezervă a fișierelor

Pentru copierea de rezervă a fișierelor:

1. Atingeți  > Programs (Programe) > Backup (Copiere de rezervă) > Backup (Copiere de rezervă).
2. Selectați articolele pe care dorîți să le copiați, apoi atingeți Next (Următorul).
3. Redenumiți fișierul și selectați locația de stocare pentru copia de rezervă, apoi atingeți Next (Următorul).
4. Tastați un număr de patru cifre ca parolă pentru criptarea fișierului de rezervă, apoi atingeți Next (Următorul).
5. Atingeți Start pentru a începe procesul de copiere de rezervă. Atingeți Back (Înapoi) dacă dorîți să vă întoarceți la ecranul precedent.

---

**NOTĂ:** În timpul procesului de copiere de rezervă, sistemul va închide toate aplicațiile în curs.

---

6. Când ați terminat, atingeți Reset (Reinițializare) pentru a reinițializa dispozitivul.

## Setarea copierii de rezervă

Pentru setarea copierii de rezervă:

1. Atingeți  > Programs (Programe) > Backup (Copiere de rezervă), apoi atingeți Option (Opțiuni).
2. Selectați caseta dacă dorîți reinițializarea automată a dispozitivului după copierea de rezervă. Apoi apăsați  când ați terminat.

## Restaurare fișiere

Pentru restaurarea fișierelor:

1. Atingeți  > Programs (Programe) > Backup (Copiere de rezervă) > Restore (Restaurare).
2. Selectați locația și elementele pe care dorîți să le restabiliți, apoi atingeți Next (Următorul).
3. Selectează articolele pe care dorești să le restabilești apoi apasă Next (Următorul).
4. Introduceți parola pentru decriptarea fișierului copie de rezervă, apoi atingeți Next (Următorul).
5. Selectați elementele pe care dorîți să le restabiliți din fișierele cărora li s-a făcut copierea de rezervă, apoi atingeți Next (Următorul).
6. Atingeți Start pentru a începe procesul de restaurare sau atingeți Back (Înapoi) pentru a vă întoarce la ecranul precedent.

---

**NOTĂ:** În timpul procesului de restaurare a fișierelor, sistemul va închide toate aplicațiile în curs.

---

7. Când ați terminat, apăsați Reset (Reinițializare) pentru reinițializarea dispozitivului.

# Newstation (Stație de știri)

Dacă instalați aplicația Newstation (Stație de știri) pe dispozitivul dvs., puteți căuta cu ușurință știri și bloguri oriunde și oricând.

---

**NOTĂ:** Când folosiți aplicația News (Ştiri), asigurați-vă că dispozitivul dvs. este conectat la Internet.

---


## Folosirea Newstation (Stație de știri)

### Pentru citarea știrilor RSS:

1. Atingeți  > Programs (Programe) > Newstation (Stație de știri).
2. Atingeți o categorie pentru a o deschide.
3. Atingeți un nume canal pentru a deschide canalul respectiv.
4. Căutați subiectele dvs. preferate.

### Pentru crearea unei noi categorii:

1. Atingeți  > Programs (Programe) > Newstation (Stație de știri).
2. Atingeți Menu (Meniu) > New Category (Categorie nouă), apoi editați numele categoriei.



**Pentru adăugarea unui canal:**

1. Atingeți  > Programs (Programe) > Newstation (Stație de știri), apoi atingeți o categorie pentru a o deschide.
2. Atingeți **Menu (Meniu)** > **New Channel (Canal nou)**. Puteți adăuga un canal de pe Internet sau dintr-un fișier existent.

- **Introducere de la adresă URL**

Selectați butonul radio Input from URL (Introducere de la adresă URL) și introduceți adresa URL, apoi atingeți **Next (Următorul)**.

Selectați o categorie în care dorîți să adăugați canalul, apoi atingeți **Finish (Încheiere)**.

- **Import din fișier**

Selectați butonul radio dinaintea opțiunii **Import from a file (Import din fișier)**, apoi atingeți **Next (Următorul)**.

Selectați un folder și alegeti un fișier din listă.

Alegeti canalele din listă, apoi atingeți **Next (Următorul)**.

Selectați o categorie în care dorîți să adăugați canalul, apoi atingeți **Finish (Încheiere)**.

## Utilizarea meniurilor Newstation (Stație de știri)

### Meniu Category (Categorie)


Pentru utilizarea meniului Category (Categorie):

1. Atingeți > Programs (Programe) > Newstation (Stație de știri).
2. Selectați o categorie. Apoi atingeți **Menu (Meniu)**. Lista meniu va apărea ca fereastră pop-up.
3. Atingeți o opțiune de care aveți nevoie.

### Meniu Channel (Canal)

Pentru utilizarea meniului Channel (Canal):

1. Atingeți > Programs (Programe) > Newstation (Stație de știri).
2. Atingeți o categorie, apoi selectați un canal și atingeți **Menu (Meniu)**.
3. Atingeți o opțiune de care aveți nevoie.



### Meniu Subject (Subiect)

Pentru utilizarea meniului Subject (Subiect):

1. Atingeți > Programs (Programe) > Newstation (Stație de știri).
2. Atingeți o categorie. Apoi alegeți un canal pe care doriți să-l deschideți. Selectați un subiect și atingeți **Menu (Meniu)**. Lista meniu va apărea ca fereastră pop-up.
3. Atingeți o opțiune de care aveți nevoie.

# Capitolul 13

## Alte caracteristici

- Microsoft® Office Mobile
- ClearVue PDF
- Auto Cleaner (Curățare automată)
- Restabilirea setărilor implicate de fabrică
- Informații sistem
- Managerul de activități
- Eliminarea programelor
- Căutare Google
- SMS Location Link

# Microsoft® Office Mobile

Dispozitivul dvs. este livrat cu aplicații Microsoft® Office Mobile preinstalate, care vă permit crearea, vizualizarea și editarea foilor de calcul, a prezentărilor, a notelor și a fișierelor Word în dispozitiv. Utilizați aceste aplicații aşa cum ati utiliza aplicații Office în mod normal pe calculator.

Pentru accesarea acestor aplicații, apăsați  > **Office Mobile**. Selectați aplicația adecvată de utilizat.

PICTOGRAMĂ	DESCRIERE
	Excel Mobile vă permite vizualizarea, crearea și editarea foilor de calcul Excel.
	OneNote Mobile vă permite vizualizarea, crearea și editarea fișierelor OneNote.
	Powerpoint Mobile vă permite vizualizarea prezentărilor Powerpoint.
	Word Mobile vă permite vizualizarea, crearea și editarea fișierelor Word.

## Excel® Mobile

Excel® Mobile vă permite să creați, să vizualizați și să editați foi de calcul pe dispozitivul dvs. Orice editare sau formatare a unui fișier cu foi de calcul rămâne intactă chiar și când deschideți fișierul pe calculatorul dvs. Excel® Mobile este compatibil cu Microsoft® Office Excel 2007.

Pentru a lansa Excel® Mobile, atingeți  > Office Mobile (Office pentru mobil)> Excel Mobile (Excel pentru mobil).

PENTRU	FACEȚI ACEASTA
Crearea unei noi foi de calcul	Atingeți <b>New (Nou)</b> pentru a crea o foaie de calcul nouă sau atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; File (Fișier) &gt; New (Nou)</b> pentru a crea o altă foaie de calcul în timp ce lucrăți la un fișier. Se afișează o foaie de calcul goală. Introduceți datele pentru noua foaie de calcul. Atingeți  când ați terminat.
Eliminarea conținutului, formatarea sau ambele	Cu stylus-ul, selectați celulele, rândurile sau coloanele pe care dorîți să le eliminați. Atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; Edit (Editare) &gt; Clear (Eliminare)</b> . Atingeți <b>Contents (Conținut)</b> pentru a elimina conținutul din celula sau celulele selectată/e; atingeți <b>Format (Format)</b> pentru a elimina formatarea aplicată celulelor, rândurilor sau coloanelor și atingeți <b>All (Toate)</b> pentru a elimina și conținutul, și formatarea, aplicate celulelor, rândurilor sau celulelor.
Formatarea celulelor, rândurilor sau a coloanelor	Atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; Format (Format)</b> . Creați formatele necesare pentru celule, rânduri sau coloane.
Modificarea foilor de calcul	Atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; Format (Format) &gt; Modify Sheets (Modificare foaie de calcul)</b> . Puteți redenumi, inseră, șterge, avansa sau coborî în foaie.
Inserarea de celule (rânduri sau coloane), grafice, simboluri, funcții	Atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; Insert (Inserare)</b> . Selectați articolul pe care dorîți să îl inserați. Puteți inseră rânduri, coloane, grafice, simboluri sau funcții.
Sortarea datelor	Atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; Sort (Sortare)</b> . Selectați coloana pe care dorîți să o sortați. Debifați caseta aferentă <b>Ascending (Ascendentă)</b> dacă dorîți să sortați datele în ordine crescătoare.
Salvarea unui fișier	Atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; File (Fișier) &gt; Save As...(Salvare ca...)</b> . Introduceți numele, folderul și locația pentru fișier. Atingeți <b>Save (Salvare)</b> .

PENTRU	FACEȚI ACEASTA
Redenumirea sau mutarea unei foi de calcul	Atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; File (Fișier) &gt; Rename/Move... (Redenumire/Mutare...)</b> . Introduceți noul nume în câmpul <b>Name (Nume)</b> . Pentru a muta fișierul într-o altă locație, selectați folderul sau locația unde dorîți să mutați fișierul. Când ati terminat, atingeți <b>ok</b> .
Trimiterea unui fișier printr-un mesaj e-mail	Atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; File (Fișier) &gt; Send via E-mail... (Trimitere prin E-mail...)</b> . <b>&gt; Outlook e-mail</b> . Este afișat un nou şablon de e-mail alături de fișierul Excel atașat. Tastați adresa de e-mail a destinatarului, subiectul și mesajul dvs. Atingeți <b>Send (Trimitere)</b> .
Transmiterea unui fișier	Atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; File (Fișier) &gt; Beam... (Transmitere...)</b> . Din lista de dispozitive, atingeți dispozitivul către care dorîți să trimiteți fișierul, apoi atingeți <b>Tap to send (Atingeți pentru trimis)</b> .
Ștergerea unui fișier	Atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; File (Fișier) &gt; Delete (Ștergere)</b> . Atingeți <b>Yes (Da)</b> în mesajul de confirmare.

## OneNote® Mobile

OneNote Mobile este o aplicație de luare de notițe. Vă permite capturarea informațiilor în moduri multiple și organizarea acestora în funcție de necesități. În afară de text, puteți insera și înregistrări audio și imagini în notițele dvs.

Pentru a lansa OneNote® Mobile, atingeți  > **Office Mobile> OneNote Mobile**.

PENTRU	FACEȚI ACEASTA
Crearea unei note noi	Atingeți <b>New (Nou)</b> . Atingeți <b>ok</b> sau <b>Done (Terminat)</b> când ati terminat.
Aplicarea de formate pe text	Selectați textul pe care dorîți să îl formatați. Atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; Format (Format)</b> . Puteți aplica formatări de tip aldin, italic, subliniere sau tâiere.
Eliminarea tuturor stilurilor de formatare	Selectați textul de pe care dorîți să eliberați formatarea. Atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; Format (Format) &gt; Clear All (Eliminare)</b> .

PENTRU	FACEȚI ACEASTA
Crearea unei liste numerotate sau cu marcatori	Atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; List (Listă)</b> . Selectați tipul pe care dorîți să îl creați.
Eliminarea listei selectate	Selectați rândurile din text, apoi atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; List (Listă) &gt; Clear (Eliminare)</b> .
Ștergerea, copierea sau lipirea unui text	Atingeți <b>Cut (Tăiere), Copy (Copiere)</b> , sau <b>Paste (Lipire)</b> din <b>Menu (Meniu)</b> .
Realizarea unei fotografii pentru inserare în nota dvs	Atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; Take Picture (Fotografiere)</b> . După realizarea fotografiei, tastează numele notei dvs. în colțul din dreapta jos a ecranului. Fotografia va apărea pe nota dvs.
Inserarea unei imagini existente în nota dvs	Atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; Insert Picture (Inserare imagine)</b> . Din imaginile existente care sunt afișate, atingeți imaginea pe care dorîți să o inserați în nota dvs.
Inserarea unei înregistrări vocale în nota dvs	Atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; Insert Recording (Inserare înregistrare vocală)</b> . Creați înregistrarea vocală, apoi atingeți <b>OK (OK)</b> când ați terminat.
Ștergerea unei note	Din lista de note existente, atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; Delete (Ștergere)</b> . Atingeți <b>Yes (Da)</b> pentru a confirma ștergerea.
Redenumirea unei note	Din lista de note existente, atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; Rename (Redenumire)</b> . Tastează noul nume al notei. Atingeți <b>ok</b> sau <b>Done (Terminat)</b> când ați terminat.
Sortarea notelor după nume sau data la care au fost modificate	Din lista de note existente, atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; Options (Optiuni)</b> . Din lista din cîmpul <b>Sort notes by (Sortare note după)</b> , selectați tipul de sortare. Atingeți <b>ok</b> sau <b>Done (Terminat)</b> când ați terminat.

## Word® Mobile

Word® Mobile vă permite să vizualizați și să editați documente Word pe dispozitivul dvs. Salvează editarea sau formatarea pe care ati făcut-o într-un document Word pe telefonul dvs. PDA, chiar și când deschideți documentul Word pe calculatorul dvs. Word® Mobile este compatibil cu Microsoft® Office Word 2007.

Pentru a lansa Word® Mobile, atingeți  > Office Mobile > Word Mobile.

PENTRU	FACEȚI ACEASTA
Crearea unui nou document word	Atingeți <b>New (Nou)</b> pentru a crea un nou fișier word sau atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; File (Fișier) &gt; New (Nou)</b> pentru a crea încă un fișier în timp ce lucrăți la cel curent. Introduceți conținutul pentru noul dvs. document word. Atingeți <b>ok</b> când ati terminat.
Salvarea fișierului existent ca alt fișier	Atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; File (Fișier) &gt; Save As... (Salvare ca...)</b> . Introduceți numele, folderul și locația pentru fișier. Atingeți <b>Save (Salvare)</b> .
Redenumirea sau mutarea unui fișier	Atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; File (Fișier) &gt; Rename/Move... (Redenumire/Mutare...)</b> . Introduceți noul nume în câmpul <b>Name (Nume)</b> . Pentru a muta fișierul într-o altă locație, selectați folderul sau locația unde dorîți să mutați fișierul.
Trimiterea unui fișier printr-un mesaj e-mail	Atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; File (Fișier) &gt; Send via E-mail... (Trimitere prin E-mail...)</b> . > <b>Outlook e-mail</b> . Este afișat un nou şablon de e-mail alături de fișierul Excel atașat. Tastați adresa de e-mail a destinatarului, subiectul și mesajul dvs. Atingeți <b>Send (Trimitere)</b> .
Transmiterea unui fișier	Atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; File (Fișier) &gt; Beam... (Transmitere...)</b> . Din lista de dispozitive, atingeți dispozitivul către care dorîți să trimiteți fișierul, apoi atingeți <b>Tap to send (Atingeți pentru trimitere)</b> .
Ștergerea unui fișier	Atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; File (Fișier) &gt; Delete (Ștergere)</b> . Atingeți <b>Yes (Da)</b> în mesajul de confirmare.
Formatarea fonturilor	Atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; Format (Format) &gt; Font (Font)</b> . Selectați formatul de font pe care îl preferați. Atingeți <b>ok</b> când ati terminat.
Formatarea unui paragraf	Atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; Format (Format) &gt; Paragraph (Paragraf)</b> . Selectați formatul de paragraf pe care îl preferați. Atingeți <b>ok</b> când ati terminat.

PENTRU	FACEȚI ACEASTA
Verificarea ortografiei dintr-un fișier	Atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; Tools (Instrumente) &gt; Spelling (Ortografie)</b> .
Numărarea cuvintelor sau caracterelor dintr-un fișier	Atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; Tools (Instrumente) &gt; Word Count (Contor de cuvinte)</b> .
Inserarea datei	Atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; Tools (Instrumente) &gt; Insert Date (Inserare data)</b> .
Căutarea sau înlocuirea unui text	Atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; Edit (Editare) &gt; Find/Replace... (Căutare/ Înlocuire...)</b> .
Ștergerea, copierea sau lipirea unui text	Atingeți <b>Cut (Tăiere), Copy (Copiere), sau Paste (Lipire)</b> din <b>Menu (Meniu)</b> .
Eliminarea conținutului	Atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; Edit (Editare) &gt; Clear (Eliminare)</b> .
Selectarea întregului conținut	Atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; Edit (Editare) &gt; Select All (Selectare totală)</b> .
Crearea unui fișier duplicat	Din lista de fișiere existente, atingeți și mențineți apăsat pe fișierul pe care dorîți să îl dupicați. Va apărea lista de meniu a fișierului. Atingeți <b>Create Copy (Creare copie)</b> .

## PowerPoint® Mobile

PowerPoint® Mobile vă permite să vizualizați fișiere de prezentare pe telefonul dvs. PDA. Este compatibil cu Microsoft® Office PowerPoint 2007.

Pentru a lansa PowerPoint® Mobile, atingeți  > Office Mobile > PowerPoint Mobile.

PENTRU	FACETI ACEASTA
Stabiliti setările pentru prezentare, cum ar fi orientarea, animația diapozitivelor sau tranzitia între diapozitive.	Atingeți <b>Menu (Menu) &gt; Set up Show (Expunere diapozitive)</b> . Stabiliti setările preferate. Atingeți <b>ok</b> când ați terminat.
Vizualizarea unui fișier de prezentare	Din lista de fișiere existente, atingeți fișierul pe care doriti să îl vizualizați. În timp ce vizualizați prezentarea de diapozitive, atingeți și meniul apăsat pe ecranul dispozitivului. Din lista de meniu afișată, atingeți orice articol al meniului.
Copierea unui fișier existent	Din lista de fișiere existente, atingeți și meniul apăsat fișierul pe care doriti să îl copiați. Va apărea lista de meniu a fișierului. Atingeți <b>Create Copy (Creare copie)</b> .
Ștergerea unui fișier	Din lista de fișiere existente, atingeți fișierul pe care doriti să îl copiați. Va apărea lista de meniu a fișierului. Atingeți <b>Delete (Ștergere)</b> .
Redenumirea sau mutarea unui fișier	Din lista de fișiere existente, atingeți și meniul apăsat pe fișierul pe care doriti să îl redenumiți sau să îl mutați. Va apărea lista de meniu a fișierului. Atingeți <b>Rename/Remove... (Redenumire/Mutare...)</b> . Introduceți noul nume în câmpul <b>Name (Nume)</b> . Pentru a muta fișierul într-o altă locație, selectați folderul sau locația unde doriti să mutați fișierul. Când ați terminat, atingeți <b>ok</b> .

PENTRU	FACEȚI ACEASTA
Crearea unui fișier duplicat	Din lista de fișiere existente, atingeți și mențineți apăsat pe fișierul pe care dorîți să îl duplați. Va apărea lista de meniu a fișierului. Atingeți <b>Create Copy (Creare copie)</b> .
Trimiterea unui fișier printr-un mesaj e-mail	Atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; File (Fișier) &gt; Send via E-mail... (Trimitere prin E-mail...)</b> . > Outlook e-mail. Este afișat un nou şablon de e-mail alături de fișierul Excel atașat. Tastați adresa de e-mail a destinatarului, subiectul și mesajul dvs. Atingeți <b>Send (Trimitere)</b> .
Transmiterea unui fișier	Atingeți <b>Menu (Meniu) &gt; File (Fișier) &gt; Beam... (Transmitere...)</b> . Din lista de dispozitive, atingeți dispozitivul către care dorîți să trimiteți fișierul, apoi atingeți <b>Tap to send (Atingeți pentru trimitere)</b> .

# ClearVue PDF

ClearVue PDF vă permite citirea documentelor în format Portable Document Format (PDF).

**Pentru lansarea aplicației ClearVue PDF:**

- Apăsați  > Programs (Programe) > ClearVue PDF.

**Pentru părăsirea aplicației ClearVue PDF:**

- Apăsați File (Fișier) > Exit (Ieșire).


PENTRU	FACEȚI ACEASTA
Deschiderea unui fișier PDF	Apăsați File (Fișier) > Open... (Deschidere...). Apăsați un fișier pentru deschidere.
Închiderea unui fișier deschis	Apăsați File (Fișier) > Close (Închidere).
Deschiderea unui fișier recent vizualizat	Apăsați File (Fișier) > Recent Files (Fișiere recente). Apare o listă cu fișierele recent vizualizate. Apăsați fișierul pe care dorîți să îl deschideți.
Panoramarea conținutului unui fișier deschis	Apăsați Zoom (Panoramare). Selectați scara pe care dorîți să o utilizați sau apăsați Custom... (Particularizare...) pentru particularizarea scării.

# Auto Cleaner (Curățare automată)

Pentru eliberarea memoriei dispozitivului dvs., puteți folosi această funcție pentru a închide cu ușurință aplicațiile în curs pe care nu le folosiți.

Pentru setarea Auto Cleaner (Curățare automată):

1. Atingeți  > **Settings (Setări)** > fila **System (Sistem)** > **Auto Cleaner (Curățare automată)**.
2. Selectați caseta de selectare pentru a activa funcția Auto Cleaner (Curățare automată). Apoi alegeti Short press X (Apăsați scurt X) sau Long press X (Apăsați lung X) pentru a închide programul.
3. Apăsați butonul **Setting (Setări)** pentru a configura **Exception (Excepții)** și apoi **Forced (Forțat)**.
4. Atingeți  când ați terminat.



# Restabilirea setărilor implicate de fabrică

Această opțiune vă permite restabilirea setărilor implicate de fabrică.

## Pentru restabilirea setărilor implicate:

1. Atingeți  > **Settings (Setări)** > fila **System (Sistem)** > **Default Settings (Setări implicate)**.
2. Introduceți ‘1234’ în câmpul Password (Parolă) și apăsați OK pentru confirmarea dorinței de restabilire la setările implicate.
3. Apăsați **Yes (Da)** pentru pornirea restabilirii.

---

**ATENȚIE:** Această opțiune va șterge toate fișierele stocate în dispozitiv. Execuți copierea de rezervă a datelor importante pe cartela de stocare sau pe calculator înainte de restabilirea la setările implicate. Înainte de a începe restabilirea setărilor la valorile implicate, asigurați-vă că ati scos cartela microSD din dispozitiv.

---

# Informații sistem

Pagina Informații sistem conține informații importante despre dispozitiv, inclusiv setările actuale ale dispozitivului și versiunea acestuia.

## Pentru afișarea informațiilor despre sistem:

1. Atingeți  > **Settings (Setări)** > fila **System (Sistem)** > **System Information (Informații sistem)**.
2. Atingeți fila **Device Info (Informații dispozitiv)** pentru informații despre hardware-ul dispozitivului.
3. Atingeți fila **Version (Versiune)** pentru a afișa versiunile pentru ROM, încărcare sistem de operare, Radio, MP și baterie.

# Managerul de activități

Managerul de activități vă permite să supravegheați programele în curs, memoria și gradul de ocupare a dispozitivului. Puteți folosi această funcție pentru închiderea cu ușurință a acestor programe. De asemenea, puteți comuta la oricare dintre programele afișate în ecranul Managerul de activități.

**Pentru folosirea funcției Managerul de activități:**

Atingeți  > Programs (Programe) > Task Manager (Manager de activități).

**Pentru încheierea unui program:**

Selectați programul pe care doriți să-l închideți și atingeți **End Task (Încheiere activitate)**.

Pentru încheierea tuturor activităților, atingeți **Menu (Meniu) > End All Tasks (Încheiere toate activitățile)**.

**Pentru comutarea la un program:**

Selectați un program și apăsați tasta de navigare Jos sau atingeți **Menu (Meniu) > Switch To (Comutare la)**.

# Eliminarea programelor

Pentru eliberarea memoriei de stocare a dispozitivului, puteți elimina programele instalate de dvs. În ceea ce privește programele preinstalate în dispozitiv, nu vi se permite eliminarea acestora.

**Pentru eliminarea unui program:**

1. Apăsați  > **Settings (Setări)** > fila **System (Sistem)** > **Remove Programs (Eliminare programe)**.
2. Selectați un program pe care dorîți să îl eliberați, apoi apăsați **Remove (Eliminare)**.
3. Apare un mesaj pop-up de avertizare. Apăsați **Yes (Da)** pentru confirmare.

# Google Search (Căutare Google)

Google Search (Căutare Google) vă permite să faceți căutări pe web de pe dispozitivul dvs. ca și cum ați utiliza motorul de căutare Google de pe calculatorul dvs.

**Pentru a afișa bara Google Search (Căutare Google) în ecranul Today (Astăzi):**

1. Apăsați  > **Settings (Setări)** > fila **Personal (Personal)** > **Today (Astăzi)**.
2. Din lista cu **Items (Articole)**, selectați **Google Search (Căutare Google)**.
3. Apăsați  când ați terminat. Bara Google Search (Căutare Google) va fi afișată în ecranul Today (Astăzi).

## SMS Location Link

Această funcție vă permite să vă trimiteți locația curentă și link-ul locației de pe Google Map prin SMS.

---

**NOTĂ:** Activăți serviciul GPS de pe dispozitivul dvs. înainte de a utiliza această funcție.

---

**Pentru a trimite locația și link-ul locației prin SMS:**

1. Atingeți  > **Messaging (Schimb de mesaje)**, atingeți **Text Message (Mesaj text)**. Atingeți **Menu (Meniu)** > **Send My Location (Trimitere locația mea)**.
2. Tastați numărul destinatarului sau atingeți **To (Către)** : Pentru a adăuga destinații din lista dvs. de contacte.
3. Tastați mesajul dvs. și atingeți **Send (Trimitere)** când ați terminat.

De asemenea, puteți să vă trimiteți locația direct către unul din contactele din lista dvs. de contacte.

Pentru a face aceasta:

- Atingeți **Contacts (Contacte)** din ecranul ASUS Today (ASUS Astăzi), selectați un contact din listă și atingeți **Menu (Meniu)** > **Send My Location (Trimitere locația mea)**.

# Anexe

- Notificări
- Rata Specifică de Absorbție (RSA)
- Date de contact ASUS

# Notificări

## Bateriile interschimbabile

Dacă echipamentul este dotat cu o baterie interschimbabilă și dacă înlocuirea cu un tip incorrect de baterie poate conduce la o explozie (de ex., la unele baterii cu litiu), se aplică următoarele:

- dacă bateria este așezată într-o ZONĂ DE ACCES OPERATOR, trebuie să existe un marcat lângă baterie sau o declarație în instrucțiunile de funcționare și în cele de service;
- dacă bateria este așezată în altă parte, trebuie să existe un marcat lângă baterie sau o declarație în instrucțiunile de service.

Marcajul sau declarația va include următorul text sau unul similar:

---

### ATENȚIE:

- RISC DE EXPLOZIE DACĂ BATERIA ESTE ÎNLOCUITĂ CU UN TIP INCORECT.
  - ELIMINAȚI BATERIILE FOLOSITE ÎN CONFORMITATE CU INSTRUCȚIUNILE.
- 

## Acces operator cu ajutorul unui instrument

Dacă este nevoie de un INSTRUMENT pentru accesul în ZONA DE ACCES OPERATOR, fie niciunul din celelalte compartimente periculoase din zona respectivă nu poate fi accesat de OPERATOR cu ajutorul același INSTRUMENT, fie astfel de compartimente vor fi însotite de marcaje care nu recomandă accesul OPERATORULUI.

Un marcat acceptabil pentru riscul de şoc electric este (ISO 3864, No. 5036).

Echipament pentru zonele cu acces restricționat

**Pentru echipamentele destinate numai instalării într-o ZONĂ CU ACCES RESTRICTIONAT, instrucțiunile de instalare trebuie să conțină un avertisment cu privire la acest lucru.**

---

**ATENȚIE:** Utilizatorul trebuie să oprească dispozitivul când se află în zone cu mediu cu potențial de explozie, cum ar fi stațiile de benzină, depozitele de produse chimice și zonele cu explozii.

---

## Rata Specifică de Absorbție (RSA)

### Utilizarea dispozitivului în apropierea corpului

Acest dispozitiv a fost testat în vederea utilizării în apropierea corpului și este conform cu recomandările FCC privind expunerea la radiofrecvență. Dispozitivul trebuie utilizat cu un accesoriu care nu conține metal și ținut la o distanță de cel puțin 1,5 cm de corp. Este posibil ca aplicarea altor îmbunătățiri să nu asigure conformitatea cu recomandările FCC privind expunerea la radiofrecvență. Dacă nu folosiți accesoriu în apropierea corpului și dacă nu țineți dispozitivul la ureche, păstrați telefonul la cel puțin 1,5 cm de corp când acesta este pornit.

### Expunerea la undele radio

#### **ACEST MODEL RESPECTĂ DIRECTIVELE INTERNAȚIONALE PRIVIND EXPUNEREA LA UNDELE RADIO**

Dispozitivul dumneavoastră mobil este un radio emițător și receptor. A fost conceput să nu depășească limitele de expunere la undele radio recomandate la nivel internațional. Aceste recomandări au fost elaborate de organizația științifică independentă ICNIRP și cuprind marjele de siguranță stabilite pentru a asigura protejarea tuturor persoanelor, indiferent de vîrstă sau stare de sănătate.

Normele folosesc o unitate de măsură cunoscută ca Specific Absorption Rate (Debit de Absorbție Specific), sau SAR. Limita ICNIRP SAR pentru dispozitive portabile folosite de public este 2 W/kg. Când a fost testat, cea mai mare valoare CE SAR a acestui dispozitiv a fost de 0,955 W/kg\* pentru cap și 0,445 W/kg\* pentru corp.

Deoarece SAR se măsoară utilizând dispozitivul la cea mai mare putere de transmisie, SAR-ul normal pentru acest dispozitiv în timpul funcționării este, de obicei, sub valoarea indicată mai sus. Aceasta se datorează modificărilor automate ale nivelului de putere al dispozitivului pentru a asigura funcționarea acestuia numai la nivelul minim necesar pentru conectarea la rețea.

Deși pot exista diferențe între nivelurile SAR la telefoane diferite și în poziții diferite, toate intrunesc cerințele guvernamentale pentru siguranța expunerii. Rețineți că îmbunătățirile aduse acestui produs pot duce la variații ale valorii SAR la modelele mai noi; în orice caz, produsele sunt concepute să se încadreze în recomandări.

Organizația Mondială a Sănătății a declarat că informațiile științifice actuale nu arată că ar fi necesare precauții speciale pentru utilizarea dispozitivelor mobile. Organizația a atras atenția că, pentru a reducerea expunerii, puteți limita durata con vorbirilor sau puteți utiliza un dispozitiv "handsfree" pentru a ține telefonul mobil la distanță față de cap și corp.

Puteți găsi informații suplimentare pe site-urile web ale Organizației Mondiale a Sănătății (<http://www.who.int/emf>).

---

\* Testele sunt efectuate conform recomandărilor internaționale pentru testare. Limita cuprinde o marjă substantiajă de siguranță pentru a oferi protecție suplimentară publicului și pentru a lua în calcul orice variație a măsurătorilor. Informațiile suplimentare asociate cuprind protocolul de testare ASUS, procedura de evaluare și măsurarea gradului de siguranță pentru acest produs.

**ASUS**

**Adresă: 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan**

**Tel: 886228943447; Fax: 886228907698**

## **Declarație**

Declarăm codurile IMEI ale acestui produs, **ASUS P565**, unice pentru fiecare unitate în parte și atribuite numai acestui model. Codul IMEI al fiecărei unități este setat din fabrică, nu poate fi modificat de către utilizator și este în conformitate cu cerințele IMEI privind integritatea, așa cum sunt exprimate în standardele GSM.

Vă stăm la dispoziție pentru întrebări sau comentarii privind acest subiect.

Cu stimă,

**ASUSTeK COMPUTER INC.**

Tel: 886228943447

Fax: 886228907698

Email: <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>

## Date de contact ASUS

### ASUSTeK COMPUTER INC. (AsiaPacific)

Adresă 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259  
Site web [www.asus.com.tw](http://www.asus.com.tw)

#### Asistență tehnică

Telefon +886228943447  
Fax suport +886228907698  
Descărcare software [support.asus.com](mailto:support.asus.com)\*

### ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Adresă 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA  
Telefon +15029550883  
Fax +15106084555  
Site web [usa.asus.com](http://usa.asus.com)  
Descărcare software [support.asus.com](mailto:support.asus.com)\*

### ASUS COMPUTER GmbH (Germania și Austria)

Adresă Harkort Str. 21-23, D40880 Ratingen, Germany  
Telefon +49210295990  
Fax +492102959911  
Contact online [www.asus.com.de/sales](http://www.asus.com.de/sales)

#### Technical Support

Telefon +49180595990  
Fax +492102959911  
Asistență online [www.asus.com.de/support](http://www.asus.com.de/support)  
Site web [www.asus.com.de/news](http://www.asus.com.de/news)

\* Pe site este disponibil un Formular de solicitare de informații tehnice online pe care îl puteți completa pentru contactarea serviciului de asistență tehnică.

# Declarație de conformitate

Noi, Producătorul/Importatorul  
(adresa completă)

**ASUS COMPUTER GmbH HARKORT STR. 25  
40880 RATINGEN, BRD. GERMANIA**

declărăm că produsul  
(descrierea aparatului, sistemului, instalației la care se face referire)

**Telefon PDA P565**

este conform cu

(referire la specificările în cadrul cărei conformități se încadrează)  
în acord cu Directivele 2004/108/EC-EMC Directive și 1995/5 EC-R &TTE

- EN 300328 Compatibilitate electromagnetică și Chestiuni de spectru radio (ERM); echipament de transmisie pe bandă largă ce funcționează în banda ISM de 2.4Ghz și care folosește tehnici de modulare spectrală; Partea 1: Caracteristici tehnice și condiții de testare Partea 2: EN armonizat ce acoperă cerințele esențiale de la articolul 3.2 al R&TTE
- EN 300440-2 Compatibilitate electromagnetică și Chestiuni de spectru radio (ERM); Dispozitive de rază scurtă, Echipament radio de folosit în intervalul de frecvență de la 1 GHZ până la 40 GHZ; Partea 2: EN armonizat ce acoperă cerințele esențiale de la articolul 3.2 a Directivei R&TTE
- EN 301489 Compatibilitate electromagnetică și Chestiuni de spectru radio (ERM); Compatibilitate electromagnetică (EMC), standard pentru echipament și servicii radio, Part 17: Condiții specifice pentru informațiile de bandă largă și echipament HIPER-LAN
- EN 301511 Sistem Global pentru Comunicații mobile (GSM) EN armonizat pentru stațiile mobile din cadrul bandelor GSM 900 și GSM 1800 ce acoperă cerințele esențiale de la articolul 3.2 al Directivei R&TTE (1999/5EC)

- EN 301908-1 Compatibilitate electromagnetică și Chestiuni de spectru radio (ERM); Stații bază (BS), Repetor și Echipamentul utilizatorului (UE) pentru IMT-2000 A treia generație de rețele de celulare,-Partea1: EN armonizat pentru IMT-2000, Introducere și cerințe comune, ce acoperă cerințele esențiale de la articolul 3.2 al Directivei R&TTE Partea2: EN armonizat pentru IMT-2000, CDMA Direct Spread (UTRFD) (UE) ce acoperă cerințele esențiale de la articolul 3.2 al Directivei R&TTE.
  - EN 55022:2006 Limite și metode de măsurare a caracteristicilor bruiajului radio pentru echipamentul de tehnologie informațională
  - EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 Echipament de Tehnologie informațională-Caracteristici de imunitate-Limite și metode de măsurare
  - EN 50360  
EN 50361 limitarea expunerii publicului general la câmpurile de rețele electromagnetice (0 Hz până la 300 GHz) Comisia Internațională pentru Protecția împotriva radiației neionizante (1998), Îndrumări pentru limitarea expunerii cu variații temporale la câmpurile electrice, magnetice și electromagnetice
  - EN 61000-3-2 : 2000+A2:2005 Bruiaje în sistemele de aprovizionare cauzate
  - EN 61000-3-3 : 1995+A1:2001 Bruiaje în sistemele de aprovizionare cauzate
  - EN 55013 Limite și metode de măsurare a caracteristicilor bruiajului radio pentru receptoarele de difuzare și pentru echipamentul asociat
  - EN 55020 Imunitate de la interferența radio ale receptoarelor de difuzare și ale echipamentului asociat
  - EN 50332-1 Echipament sistem sunet-Căști asociate cu echipamentul audio portabil-Metodologie de măsurare a nivelului maxim de presiune sonoră și considerente legate de limită-Partea 1:Metodă generală pentru "echipament la pachet"
  - CE marking
-  (Semn de conformitate EC)
- Producător declară de asemenea conformitatea produsului mai sus menționat cu standardele de protecție actuale necesare potrivit LVD 2006/95 EC**
- EN 60065 Cerințe de protecție pentru rețele operate electronic și aparaturi casnice asociate și pentru utilizare generală similară
  - EN 60335 Protecția pentru dispozitive casnice și electronice similare
  - EN 60950-1 Protecția pentru echipamentul de tehnologie informațională, inclusiv echipamentul electric de afaceri.
  - EN 50091-1 Cerințe generale și de protecție pentru sistemele de curent continuu (UPS)

**Data : 09/10/2008**