




P750

Manuel



F3287

Première édition

Octobre 2007

Copyright © 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. Tous droits réservés.

Aucun extrait de ce manuel, incluant les produits et logiciels qui y sont décrits, ne peut être reproduit, transmis, transcrit, stocké dans un système de restitution, ou traduit dans quelque langue que ce soit sous quelque forme ou quelque moyen que ce soit, à l'exception de la documentation conservée par l'acheteur dans un but de sauvegarde, sans la permission écrite expresse de ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

La garantie sur le produit ou le service ne sera pas prolongée si (1) le produit est réparé, modifié ou altéré, à moins que cette réparation, modification ou altération ne soit autorisée par écrit par ASUS; ou (2) si le numéro de série du produit est dégradé ou manquant.

ASUS FOURNIT CE MANUEL "TEL QUEL" SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, COMPRENANT MAIS SANS Y ETRE LIMITE LES GARANTIES OU CONDITIONS DE COMMERCIALISATION OU D'APTITUDE POUR UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS ASUS, SES DIRECTEURS, CADRES, EMPLOYES OU AGENTS NE POURRONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES POUR TOUT DOMMAGE INDIRECT, SPECIAL, SECONDAIRE OU CONSECUTIF (INCLUANT LES DOMMAGES POUR PERTE DE PROFIT, PERTE DE COMMERCE, PERTE D'UTILISATION DE DONNEES, INTERRUPTION DE COMMERCE ET EVENEMENTS SEMBLABLES), MEME SI ASUS A ETE INFORME DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES PROVENANT DE TOUT DEFAUT OU ERREUR DANS CE MANUEL OU DU PRODUIT.

LES SPECIFICATIONS ET INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL SONT FOURNIES A TITRE INFORMATIF SEULEMENT, ET SONT SUJETTES A CHANGEMENT A TOUT MOMENT SANS AVERTISSEMENT ET NE DOIVENT PAS ETRE INTERPRETEES COMME UN ENGAGEMENT DE LA PART D'ASUS. ASUS N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITE POUR TOUTE ERREUR OU INEXACTITUDE QUI POURRAIT APPARAÎTRE DANS CE MANUEL, INCLUANT LES PRODUITS ET LOGICIELS QUI Y SONT DECRITS.

Les produits et noms de sociétés qui apparaissent dans ce manuel ne sont utilisés que dans un but d'identification ou d'explication dans l'intérêt du propriétaire, sans intention de contrefaçon.

Table des matières

Table des matières.....	3
Spécifications du P750.....	9
Contenu de la boîte	10

Chapitre 1: Pour démarrer

Se familiariser avec le P750.....	12
Caractéristiques	12
Description des composants de l'appareil.....	14
Préparer votre appareil	16
Installer la carte SIM et la batterie.....	16
Charger la batterie	18
Démarrer	19
Allumer votre appareil	19
Utiliser le stylet	19
Calibrer le P750	20
Verrouiller les touches et les boutons	20
Ecran Aujourd'hui.....	21
Indicateurs d'état.....	22
Orientation de l'écran.....	25
Menu Démarrer	26
ASUS Launcher.....	27
Utiliser ASUS Launcher.....	27

Chapitre 2: Saisir des données

Utiliser le Panneau de saisie	30
Utiliser la Reconnaissance des blocs.....	30
Utiliser le clavier virtuel	31
Utiliser la Reconnaissances des lettres	32
Utiliser la saisie XT9.....	33
Utiliser le Transcripteur	34
Ecrire et dessiner sur l'écran	35
Enregistrement vocal	36
Utiliser ActiveSync™	38
Synchronisation via mini-USB.....	40
Synchronisation avec Exchange Server	41
Configurer la planification de synchronisation.....	43
Rechercher des informations	44
Obtenir de l'aide.....	45

Chapitre 3: Fonctions du téléphone

Utiliser le téléphone.....	48
Clavier téléphonique virtuel.....	48
Ajuster le volume.....	48
Appeler	49
Effectuer un appel vocal.....	49
Effectuer un appel vidéo	54
Recevoir un appel.....	55

Paramètres d'appel vidéo	56
Paramètres généraux.....	56
Paramètres de services	57
ASUS CallFilter	58
Lancer ASUS CallFilter	58
Utiliser ASUS CallFilter	59
Paramètres de sonnerie	62
Ajouter une sonnerie	62
Modifier la sonnerie.....	63

Chapitre 4: Fonctions sans fil

Utiliser le Gestionnaire sans fil	66
Utiliser la fonction Bluetooth®	67
Vue générale	67
Activer la fonction Bluetooth.....	67
Utiliser la fonction Wi-Fi®	71
Activer le Wi-Fi	71
Configuration des réseaux sans fil	72
Ajouter un réseau sans fil.....	73
Utiliser le Gestionnaire Wi-Fi.....	74
Configurer une connexion GPRS.....	76
Connexion GPRS.....	79
Déconnexion du GPRS	80
Utiliser GPRS Tool	81

Réseaux GSM/3G	82
Détection de réseau automatique	83

Chapitre 5: Fonctions GPS

GPS Catcher	86
Mettre à jour les données GPS	86
Configurer GPS Catcher	87
Carnet de voyage	88
Activer le GPS	88
Enregistrer un itinéraire routier	89
Exporter un itinéraire routier	92
Créer un nouveau point d'intérêt	95
Options de configuration	96
Agent de position	103
Utiliser l'Agent de position	103
GPS externe	106
Configurer un périphérique GPS externe	106

Chapitre 6: Fonctions multimédia

Utiliser la caméra	110
Démarrer la caméra	110
Mode d'écran de la caméra	112
Prendre des photos	119
Ecran de mode vidéo	120
Enregistrer des vidéos	125

Visualiser images et vidéos.....	126
Visualiser des images et des vidéos	126
Editer images et photos	126
Lecteur vidéo	129

Chapitre 7: Fonctions professionnelles

Ur Time	132
Régler l'heure.....	132
Régler l'alarme	132
Régler l'horloge mondiale	133
WorldCard Mobile	134
Utiliser WorldCard Mobile	134
Présentation à distance	136
Utiliser Présentation à distance.....	136
Utilitaire de sauvegarde	143
Sauvegarder des fichiers	143
Restaurer des fichiers	145
Paramètres.....	147
Planificateur de réunion.....	148

Chapitre 8: Fonctions spéciales

NewStation	150
Visualiser des fils RSS	150
Créer une nouvelle catégorie	150
Ajouter une nouvelle chaîne.....	151
Menus NewStation	154

Mes secrets	155
Configurer Mes secrets.....	155
Windows Live™	157
Connexion.....	157
Paramètres de réveil.....	162
Sélecteur de mode.....	163
Auto Cleaner	164
Informations système.....	165
Restaurer les paramètres par défaut	166

Chapitre 9: Statut des composants de l'appareil

Icône ASUS Status	168
Mode CPU.....	169
Paramètres USB	169
Luminosité.....	170
Gestion de l'alimentation.....	170
Mémoire	171
Mémoire de stockage.....	171
Programmes exécutés	172
Réglages	172

Appendice

Notes.....	174
Notes sur l'exposition aux ondes radio.....	177
Informations sur la sécurité.....	179
Informations de contact	187

Spécifications du P750

Processeur	Marvell PXA 270 520MHz
Système d'exploitation	Microsoft® Windows Mobile™ 6
Mémoire	256 Mo de ROM NAND Flash 64 Mo de SDRAM
Ecran	2.6", résolution de 320 x 240, écran tactile TFT LCD de 65, 536 couleurs et rétro-éclairé
Bande de fréquence	Tri-bande GSM (900/1800/1900 MHz)/UMTS 2100 MHz/ HSDPA Technologies GSM/GPRS/EDGE intégrées et GPS avec antenne interne
GPS	Puce SiRF star III intégrée
GPRS	Classe B, Multislot classe 10
Caméra	Caméra de 3.0 mégapixels avec auto focus
Connectivité	Bluetooth : V2.0 EDR USB : Client USB 1.1
Batterie	Lithium Ion 1300 mAh Fabricant: Welldone Modèle: SBP-06 LION HARD-PACK(535)
Slot d'extension	Slot carte MicroSD
Audio	Port audio 2.5 mm Microphone et haut-parleur intégrés
Poids	130g (avec batterie)
Dimensions	113 x 58 x 17.4 mm
Autonomie en conversation*	3G: 5 heures; 2G: 6 heures
Autonomie en veille*	3G: 240 heures; 2G: 300 heures

NOTE: Les spécifications peuvent changer sans avertissement.

Contenu de la boîte

Vérifiez que la boîte de votre P750 contient bien les éléments suivants:

- ✓ ASUS P750
- ✓ Batterie
- ✓ Adaptateur secteur
- ✓ Câble mini-USB
- ✓ Ecouteurs
- ✓ Stylet
- ✓ Chargeur allume cigare*
- ✓ Kit voiture (base et col de cygne)*
- ✓ Etui de protection
- ✓ CD de démarrage
- ✓ Manuel de l'utilisateur
- ✓ Guide de démarrage rapide
- ✓ Carte de garantie
- * Eléments optionnels

NOTE:

Si l'un des éléments ci-dessus était endommagé ou manquant, contactez votre revendeur.

AVERTISSEMENT:

- Pour réduire les risques de feu, n'utilisez qu'un type de batterie approprié. Référez-vous à la section "Installer la carte SIM et la batterie" pour plus de détails.
 - N'essayez pas de désassembler ou réparer vous-même la batterie.
 - Recyclez correctement vos batteries. Veuillez consulter vos réglementations locales en matière de recyclage.
-

Chapitre




Pour démarrer


- Se familiariser avec le P750
- Préparer votre appareil
- Démarrer
- Ecran Aujourd'hui
- ASUS Launcher

Se familiariser avec le P750

Caractéristiques




Vue latérale gauche




Vue avant

Composants:


- 1 Touche d'enregistrement
- 2 Molette
- 3 Objectif de la caméra secondaire
- 4 LED de notification
- 5 Ecouteur
- 6 Ecran LCD tactile
- 7 Touche de sélection gauche
- 8 Touche Démarrer
- 9 Touche de navigation
- 10 Touche OK
- 11 Touche de sélection droite
- 12 Touche Appel
- 13 Touche Fin
- 14 Touche Sélecteur de mode
- 15 Clavier alphanumérique
- 16 Touche Effacer



Vue arrière



Vue latérale droite



Vue du bas

Composants:

- 17** Objectif de la caméra
- 18** Haut-parleur
- 19** Compartiment batterie
- 20** Connecteur antenne GPS
- 21** Bouton Alimentation/Hold
- 22** Bouton de réinitialisation
- 23** Touche Caméra
- 24** Slot MicroSD
- 25** Stylet
- 26** Microphone
- 27** Port casque
- 28** Connecteur mini-USB

Description des composants de l'appareil

No.	Élément	Description
1	Touche d'enregistrement	Maintenez enfoncée pour lancer l'utilitaire d'enregistrement vocal.
2	Molette	Cette molette tridirectionnelle vous permet de naviguer aisément dans les menus sans avoir à utiliser le stylet.
3	Caméra secondaire	Cette caméra est destiné aux visioconférences.
4	LED de notification	Indications de la LED multicolore: <ul style="list-style-type: none"> • Vert - Téléphone chargé. • Vert clignotant - Réseau détecté. • Rouge - Téléphone en cours de chargement. • Rouge clignotant - Notification d'évènement. • Bleu clignotant - Bluetooth®, Wi-Fi®, ou GPS activé.
5	Ecouteur	Permet d'entendre les appels entrants/sortants.
6	Ecran LCD tactile	Cet écran TFT de 2.8", 240 x 320-pixels, 65536 couleurs permet d'écrire, dessiner, ou sélectionner un élément via le stylet.
7	Touche de sélection gauche	Exécute la commande indiquée au-dessus de cette touche.
8	Touche Démarrer	Appuyez pour lancer le menu Démarrer.
9	Touche de navigation	Permet de se déplacer dans les menus. Pressez-le pour exécuter une commande.
10	Touche OK	Appuyez pour confirmer une commande ou pour fermer/quitter une application.
11	Touche de sélection droite	Exécute la commande indiquée au-dessus de cette touche.
12	Touche Appel	Appuyez sur cette touche pour recevoir ou effectuer un appel vocal. Maintenez enfoncée pour effectuer un appel vidéo.
13	Touche Fin	Appuyez sur cette touche pour mettre fin à un appel ou à la connexion GPRS.

Description des composants de l'appareil

No.	Élément	Description
14	Touche Sélecteur de mode	Permet de basculer d'une application à l'autre.
15	Clavier alphanumérique	Permet de saisir du texte ou des chiffres.
16	Touche Effacer	Appuyez pour effacer des caractères.
17	Caméra principale	Caméra de 3 mégapixels pour capturer des images et des vidéos.
18	Haut-parleur	Permet d'écouter des fichiers audio et les appels entrants.
19	Compartiment batterie	Contient la batterie fournissant l'alimentation de l'appareil.
20	Connecteur antenne GPS	Permet d'installer une antenne GPS externe pour une meilleure réception du signal.
21	Bouton Alimentation/Hold	Déplacez et maintenez vers le haut pour éteindre/allumer l'appareil. Déplacez vers le haut pour basculer ou sortir du mode veille. Déplacez vers le bas pour désactiver les touches et l'écran LCD tactile.
22	Bouton de réinitialisation	Avec le stylet, pressez ce bouton pour effectuer une réinitialisation logicielle.
23	Touche Caméra	Appuyez pour basculer en mode caméra. En mode appareil-photo, appuyez sur ce bouton pour prendre une photo. En mode vidéo, appuyez sur ce bouton pour débiter/arrêter l'enregistrement vidéo.
24	Slot MicroSD	Permet d'insérer une carte de stockage MicroSD.
25	Stylet	Utilisez le stylet pour écrire, dessiner, ou sélectionner un des éléments de l'écran tactile.
26	Microphone	Permet de converser lors d'un appel, dicter des commandes vocales, et enregistrer des sons ou de la voix.
27	Port casque	Permet de brancher des écouteurs sur ce port.
28	Connecteur mini-USB	Utilisez ce connecteur pour synchroniser vos données ou recharger la batterie.

Préparer votre appareil

Installer la carte SIM et la batterie

Avant d'émettre un appel, il est nécessaire d'installer une carte SIM (Subscriber Identity Module). La carte SIM contient votre numéro de téléphone, des informations sur votre fournisseur de téléphonie mobile, votre répertoire ainsi que de la mémoire additionnelle.

Votre P750 est accompagné d'une batterie rechargeable Lithium-Ion.


La batterie accompagnant votre appareil est partiellement déchargée et doit être complètement chargée avant toute utilisation. Les nouvelles batteries n'atteignent leur capacité maximum qu'après avoir été chargées et déchargées au moins quatre (4) fois. Il est recommandé de recharger la batterie pendant toute une nuit même lorsque l'appareil indique que la batterie est pleine après quelques heures. Il est possible que le chargement soit arrêté lors du chargement initial. Si cela était le cas, retirez la batterie pendant environ quinze (15) minutes puis replacez-la dans son compartiment pour reprendre le chargement.

CAUTION:


N'utilisez qu'une batterie certifiées par ASUS.

Pour installer la carte SIM et la batterie:


1. Retirez le couvercle de la batterie.




2. Retirez la batterie.




3. Insérez la carte SIM en vous assurant que ses connecteurs dorés soient face vers le bas et que l'encoche est bien orientée vers le côté en haut à droite du slot, comme illustré ci-contre.



4. Remplacez la batterie dans son compartiment avec ses connecteurs en cuivre alignés sur le conducteur en cuivre de l'appareil.



5. Remplacez le couvercle de la batterie.



Charger la batterie

La batterie accompagnant votre appareil n'est que partiellement chargée. Chargez la batterie pendant un minimum de quatre (4) heures avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Pour charger la batterie:

1. Connectez l'adaptateur secteur au connecteur mini-USB localisé sous l'appareil.
2. Connectez la prise de l'adaptateur secteur à une source d'alimentation électrique.



NOTE:

- La LED de notification devient verte et l'icône de chargement de la batterie apparaît à l'écran pour indiquer que la batterie est en cours de chargement.
 - Si votre batterie est complètement déchargée, il est nécessaire de la recharger pendant un minimum de vingt minutes avant de pouvoir redémarrer l'appareil.
-

Démarrer


Allumer votre appareil

Assurez-vous que le P750 est complètement chargé avant de l'utiliser pour la première fois.

Pour allumer l'appareil:

1. Déplacez et maintenez vers le haut le bouton Alimentation/Hold.
2. Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour aligner l'écran et configurer votre fuseau horaire.


Bouton Alimentation/
Hold



Utiliser le stylet

Le stylet est un stylo électronique localisé dans le coin inférieur droit de votre P750.

- Utilisez le stylet pour écrire, dessiner, sélectionner, ou faire glisser un élément de l'écran.
- Appuyez sur un élément pour le sélectionner.
- Maintenez le stylet appuyé sur un élément pour afficher un menu contextuel.




Stylet

Calibrer le P750

La calibration de votre appareil permet de s'assurer que l'élément sur lequel vous avez appuyé sur l'écran est bien activé. Ceci implique d'appuyer au centre des cibles apparaissant à divers coordonnées de l'écran.

Pour calibrer votre écran:

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres**
> onglet **Système**, puis appuyez sur l'icône **Ecran**.
2. Dans l'onglet **Général**, appuyez sur **Aligner l'écran** et suivez les instructions de calibration apparaissant à l'écran.




Verrouiller les touches et les boutons

Vous pouvez verrouiller les touches et les boutons de votre appareil pour éviter de composer un numéro par mégarde ou d'exécuter une quelconque application. Pour verrouiller les touches et les boutons:

1. Localisez le bouton Alimentation/Hold sur le côté droit de votre appareil.
2. Déplacez bouton Alimentation/Hold vers le bas pour verrouiller le P750.

Pour déverrouiller l'appareil, déplacez le bouton Alimentation/Hold vers le haut.


Bouton
Alimentation/Hold



Ecran Aujourd'hui













L'écran Aujourd'hui vous permet de consulter en un coup d'oeil le résumé des informations importantes de la journée.

- Pour accéder à l'écran Aujourd'hui, appuyez sur **Démarrer > Aujourd'hui**.
- Pour personnaliser l'écran Aujourd'hui, appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Personnel > Aujourd'hui**.













Indicateurs d'état











Reportez-vous au tableau ci-dessous pour les icônes des indicateurs d'état de l'écran Aujourd'hui.

Icône	Description
	Service 3G disponible.
	GPRS (General Packet Radio Services) disponible.
	Connexion GPRS en cours.
	Connecté via GPRS.
	Connexion à ActiveSync.
	Connexion ActiveSync désactivée.
	Synchronisation ActiveSync en cours.
	Erreur de synchronisation.
	Wi-Fi activé mais non connecté.
	Wi-Fi connecté.
	Appel transféré.
	Appel en cours.

Indicateurs d'état

Icône	Description
	Appel en attente.
	Appel en absence.
	Nouveau message SMS.
	Nouveau message vocal.
	Nouveau message MMS.
	Pas de réseau téléphonique mobile disponible.
	Pas de signal.
	Recherche de réseau en cours.
	Affiche la puissance du signal.
	Son désactivé.
	Son activé.
	Batterie faible.
	Batterie extrêmement faible.

Indicateurs d'état

Icône	Description
	Batterie partiellement chargée.
	Batterie en cours de chargement.
	Batterie pleine.
	Itinérance. Cette icône n'apparaît que si vous possédez une fonction de roaming international.
	Mode vibreur ou silence activé.
	Casque Bluetooth connecté.
	Casque Bluetooth connecté avec son.
	Apparaît lorsque vous réglez l'alarme.
	Aucune carte SIM installée
	Cercle d'option. Appuyez sur cette bulle pour afficher un message.


Orientation de l'écran

Vous pouvez configurer l'écran dans trois orientations différentes:

1. Portrait
2. Paysage (pour droitiers)
3. Paysage (pour gauchers)

Utilisez le mode Portrait pour un meilleur confort de visualisation ou pour un meilleur fonctionnement de certaines applications de votre appareil. Utilisez le mode Paysage lors de la visualisation d'images, vidéos, ou de longs fichiers texte.

Pour changer l'orientation de l'écran, appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Système** > **Ecran** puis sélectionnez l'orientation souhaitée.

Vous pouvez aussi changer l'orientation en appuyant sur l'icône .



Mode portrait

Mode paysage (pour gauchers)



Mode paysage (pour droitiers)



Menu Démarrer

Le menu démarrer contient les programmes et applications les plus fréquemment utilisés. Appuyez sur Démarrer pour afficher les éléments du menu démarrer:



Mode portrait



Mode paysage

Vous pouvez aussi personnaliser les éléments du menu Démarrer. Pour cela:

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Personnel > Menus**.
2. Sélectionnez les cases des éléments que vous souhaitez voir apparaître dans le menu Démarrer. Vous pouvez sélectionner jusqu'à sept (7) éléments.



ASUS Launcher

ASUS Launcher est un programme alternatif vous permettant de manière rapide et simple de lancer des applications, effectuer des tâches, et changer les paramètres de l'appareil.

Vous pouvez accéder à ce programme manuellement en appuyant sur **Démarrer > Programmes > ASUS Launcher**, ou appuyer sur **ASUS Launcher** en bas à gauche de l'écran Aujourd'hui.

Utiliser ASUS Launcher



Chapitre

2

Saisir des données

- Utiliser le Panneau de saisie
- Ecrire et dessiner sur l'écran
- Enregistrement vocal
- Utiliser ActiveSync
- Synchronisation avec Exchange Server
- Rechercher des informations
- Obtenir de l'aide

Utiliser le Panneau de saisie

Lorsque vous démarrez une application ou sélectionnez un champ qui requiert du texte, des symboles, ou des chiffres, l'icône du Panneau de saisie apparaît sur la barre de menu. Le Panneau de saisie vous permet de sélectionner diverses méthodes de saisie disponibles sur votre appareil, incluant la saisie XT9 (si la langue est supportée), la reconnaissance des blocs et des lettres, le clavier, et le transcripteur.

Utiliser la reconnaissance des blocs

La Reconnaissance des blocs vous permet d'utiliser le stylet pour écrire des lettres, des chiffres, des symboles, ou des ponctuations, qui seront alors converties en texte saisi à l'écran.

Pour utiliser la reconnaissance des blocs:

1. Sous une application, appuyez sur la flèche du Panneau de saisie, puis appuyez sur **Reconnaissance des blocs**.
2. Ecrivez des lettres, des chiffres, des symboles, ou de la ponctuation dans la zone spécifiée.



Panneau de saisie

- Ecrivez des lettres dans le côté marqué **abc** (gauche) du carré.
- Ecrivez des chiffres dans le côté marqué **123** (droite) du carré.
- Appuyez sur les boutons spéciaux de droite pour saisir des symboles, de la ponctuation et autres caractères spéciaux.
- Appuyez sur le bouton Aide "?" pour obtenir de l'aide sur l'écriture des caractères.

Appuyez pour insérer des caractères spéciaux

Utiliser le clavier virtuel

Grâce au clavier logiciel vous pouvez saisir du texte, des symboles, des chiffres, ou autres caractères spéciaux lorsque la saisie est possible.

Pour saisir du texte à l'aide du clavier logiciel:

1. Sous une application, appuyez sur la flèche du Panneau de saisie, puis appuyez sur **Clavier**.
2. Appuyez sur les touches avec le stylet pour saisir des informations.



Panneau de saisie

Pour agrandir le clavier logiciel:

1. Appuyez sur la flèche du panneau de saisie, puis appuyez sur **Options**.
2. Sélectionnez **Clavier** depuis la liste des méthodes de saisie.
3. Appuyez sur **Grandes touches**.

Utiliser la Reconnaissance des lettres

Grâce à la Reconnaissance des lettres, vous pouvez écrire des lettres sur l'écran avec le stylet comme vous le feriez sur un papier.

Pour utiliser la reconnaissance des lettres:

1. Sous une application, appuyez sur la flèche du Panneau de saisie, puis appuyez sur **Reconnaissance des lettres**.
2. Ecrivez des lettres, des chiffres, des symboles, ou de la ponctuation dans la zone d'écriture spécifiée.
 - Ecrivez des lettres majuscules dans le côté marqué **ABC** (gauche) du carré.
 - Ecrivez des lettres minuscules dans le côté marqué **abc** (centre) du carré.
 - Ecrivez des chiffres dans le côté marqué **123** (droite) du carré.
 - Appuyez sur les boutons spéciaux de droite pour saisir des symboles, de la ponctuation et autres caractères spéciaux.
 - Appuyez sur le bouton Aide “?” pour obtenir de l'aide sur l'écriture des caractères.



Panneau de saisie


Appuyez pour insérer des caractères spéciaux

Utiliser la saisie XT9

La technologie XT9 vous permet de saisir du texte au format alphanumérique. Lorsque vous saisissez du texte, la fonction XT9 permet d'anticiper les mots que vous êtes en train de saisir et les affiche en dessous du panneau de saisie. La saisie XT9 supporte les langues suivantes: Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol et Russe.

Pour basculer en mode de saisie XT9, appuyez sur la flèche du Panneau de saisie, puis appuyez sur **XT9**.

Raccourcis de saisie XT9

- Pour saisir un mot ou un chiffre, appuyez sur les touches du clavier virtuel.
- Pour insérer un mot/chiffre de la liste:
 - a. Utilisez la molette/touche de navigation pour vous déplacer dans la liste des mots proposés.
 - b. Utilisez la molette/touche de navigation pour insérer le mot ou chiffre sélectionné.
- c. Appuyez sur  pour effacer le caractère précédent ou le texte en surbrillance.



Paramètres XT9

Pour configurer les options de la saisie XT9:

1. Appuyez sur la flèche du Panneau de saisie, puis appuyez sur **Options...**
2. Dans le menu déroulant **Mode de saisie**, sélectionnez XT9, puis cliquez sur **Options...**
3. Cochez/décochez une ou plusieurs des options disponibles, puis cliquez sur **Terminé**.

Utiliser le Transcripteur

Le transcripteur est un programme de reconnaissance d'écriture vous permettant d'écrire n'importe où sur l'écran, comme vous l'auriez fait sur une feuille. Ce programme permet de reconnaître non seulement du texte mais aussi des chiffres ou des symboles. Assurez-vous d'écrire lisiblement. Consultez l'Aide pour plus d'informations sur le transcripteur.


Pour utiliser le transcripteur:


1. Démarrez une application supportant la saisie, tel que Notes ou Word Mobile.
2. Appuyez sur la flèche du Panneau de saisie, puis appuyez sur **Transcrire**.

Pour écrire avec le transcripteur:

Utilisez le stylet pour écrire sur l'écran. L'écriture sera convertie en texte une fois le stylet levé de l'écran.

Pour éditer du texte:

1. Tracez une ligne d'un bout à l'autre du texte que vous souhaitez éditer. La ligne disparaît et le texte sélectionné apparaît en surbrillance.
2. Vous pouvez maintenant réécrire le texte ou utiliser le transcripteur pour éditer le texte sélectionné. Voir l'Aide  pour plus d'informations sur le Transcripteur.




Appuyez pour
afficher l'Aide

Panneau de saisie

Ecrire et dessiner sur l'écran

Vous pouvez écrire et dessiner directement sur l'écran et sauvegarder des notes avec votre propre écriture. Si vous souhaitez utiliser votre propre écriture ou ajouter des dessins à vos notes, réglez le mode de saisie par défaut sur **Ecriture**. Si vous préférez du texte, réglez le mode de saisie par défaut sur **Saisie**.

Pour configurer le mode de saisie par défaut des notes:


1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Notes**.
2. Depuis la liste des Notes, appuyez sur **Menu > Options**.
3. Dans le champ **Mode par défaut**, sélectionnez une des options suivantes depuis le menu déroulant:
 - **Ecriture** - si vous souhaitez dessiner ou saisir du texte avec votre propre écriture dans une note.
 - **Saisie** - si vous souhaitez créer une note.
4. Réglez les autres options selon vos préférences.
5. Appuyez sur  une fois terminé.

Pour écrire/dessiner sur une note:

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Notes**.
2. Depuis la liste des Notes, appuyez sur **Nouv**.

Si vous utilisez le mode **Saisie**, une page blanche apparaît pour la saisie de texte.

Si vous utilisez le mode **Ecriture**, une page contenant des lignes horizontales apparaît pour dessiner ou écrire à la main.


Appuyez sur **Menu** et sélectionnez/désélectionnez l'option **Mode de saisie** pour basculer d'un mode à l'autre.
3. Ecrivez/dessinez sur l'écran.
4. Une fois terminé, appuyez sur  pour sauvegarder la note.

Enregistrement vocal

A tout moment; que votre téléphone soit activé ou en mode veille, vous pouvez enregistrer des sons, de la voix, ou ajouter un enregistrement à une note à l'aide de votre appareil.

Pour démarrer un enregistrement vocal:

Appuyez et maintenez le bouton d'enregistrement enfoncé.




Où, pour créer un enregistrement vocal via Notes:

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Notes**.
2. Depuis la liste des Notes, appuyez sur **Nouv.**
3. Si vous ne pouvez pas voir la barre d'enregistrement, appuyez sur **Menu > Afficher la barre d'enregistrement**.
4. Appuyez sur l'icône rouge pour démarrer l'enregistrement.
5. Placez le récepteur proche de votre bouche ou d'une autre source sonore.
6. Appuyez sur l'icône noire pour stopper l'enregistrement.
Une icône d'enregistrement apparaît sur la note.
7. Appuyez sur **ok**.



Pour ajouter un enregistrement à une note sauvegardée:

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Notes**.
2. Depuis la liste des notes, sélectionnez une note sauvegardée.
3. Si vous ne pouvez pas voir la barre d'enregistrement, appuyez sur **Menu > Afficher la barre d'enregistrement**.
4. Appuyez sur l'icône rouge pour démarrer l'enregistrement.
5. Placez le récepteur proche de votre bouche ou d'une autre source sonore.
6. Appuyez sur l'icône noire pour stopper l'enregistrement. Une icône d'enregistrement apparaît sur la note.
7. Appuyez sur .

Utiliser ActiveSync™

ActiveSync™ vous permet de synchroniser les données de votre appareil avec celles de votre PC. ActiveSync peut aussi synchroniser des données via un réseau sans fil ou cellulaire grâce à Microsoft Exchange Server, à condition que votre société ou votre opérateur de téléphonie mobile supporte Microsoft Exchange Server avec Exchange ActiveSync. Lorsque synchronisé directement avec Exchange Server, vous pouvez rester à jour même quand votre PC est éteint.

Lors de la synchronisation, ActiveSync compare les données de votre appareil avec les données contenues dans votre PC ou sur Exchange Server, et met à jour toutes les données en accord avec les changements récents.

Vous pouvez sélectionner et synchroniser les données des applications suivantes via ActiveSync:

- Contacts
- Calendrier
- Email
- Tâches
- Notes
- Favoris
- Fichiers
- Media

Vous pouvez aussi échanger des données entre votre ordinateur et votre appareil sans avoir à les synchroniser.

ActiveSync est pré installé sur votre appareil, mais avant toute synchronisation des données avec votre PC, il est nécessaire d'installer ActiveSync sur votre ordinateur. Installez ActiveSync depuis le CD de démarrage accompagnant votre P750.

Une fois ActiveSync installé, établissez une connexion entre votre appareil et votre PC. ActiveSync reconnaît votre appareil et transfère automatiquement les paramètres de synchronisation contenus dans votre appareil.

Si vous souhaitez synchroniser votre appareil avec Exchange Server via votre société ou opérateur de téléphonie mobile, vous devrez obtenir le nom d'utilisateur, mot de passe, et nom de domaine de votre administrateur réseau ou opérateur avant d'exécuter l'assistant d'installation d'ActiveSync.

Pour installer et configurer ActiveSync sur votre ordinateur:

1. Insérez le CD de support Microsoft accompagnant votre appareil.
2. Suivez les instructions apparaissant à l'écran.
3. Une fois l'installation terminée, l'Assistant d'Installation de la synchronisation démarre automatiquement lorsque vous connectez votre appareil à un ordinateur. Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour terminer la configuration d'ActiveSync.
4. Depuis l'Assistant d'Installation de la synchronisation, vous pouvez:
 - Configurer une connexion Exchange Server. Obtenez au préalable auprès de votre administrateur réseau les paramètres de configuration.
 - Créer une relation de synchronisation entre votre ordinateur et votre appareil.
5. Sélectionnez le type d'informations que vous souhaitez synchroniser.
6. Une fois terminé, ActiveSync synchronise automatiquement votre appareil. Vous pouvez déconnecter l'appareil une fois la synchronisation terminée.

NOTE:


- Une fois connecté, votre appareil est automatiquement synchronisé avec votre PC. ActiveSync synchronise les données à chaque changement effectué sur votre appareil ou sur votre ordinateur.
 - Vous ne pouvez pas synchroniser vos données via une connexion réseau sans fil.
 - Reportez-vous à l'Aide de Windows® Mobile, pour plus d'informations sur la synchronisation ActiveSync.
-

Synchronisation via mini-USB

Vous pouvez connecter votre appareil à l'aide du câble USB fourni pour vous synchroniser à votre ordinateur.

Pour synchroniser votre appareil via USB:

1. Une fois ActiveSync installé sur votre ordinateur, connectez une extrémité du câble USB au connecteur système situé sous l'appareil.
2. Connectez l'autre extrémité du câble USB à votre ordinateur. Une fois la connexion établie, ActiveSync synchronisera automatiquement votre appareil.



Synchronisation avec Exchange Server

Pour synchroniser votre appareil avec Exchange Server:

1. Depuis le menu principal d'ActiveSync, appuyez sur **Menu > Ajouter une source serveur**.



2. Dans le champ Adresse du serveur, saisissez le nom du serveur exécutant Exchange Server puis appuyez sur **Suivant**.
Si nécessaire, cochez la case **Ce serveur nécessite une connexion cryptée (SSL)**.



3. Saisissez votre nom, mot de passe, et nom de domaine puis appuyez sur **Suivant**.



4. Cochez les cases des éléments que vous souhaitez synchroniser avec Exchange Server. Pour modifier les paramètres de synchronisation disponibles, sélectionnez un élément de la liste puis appuyez sur **Paramètres**.



5. Démarrez le processus de synchronisation.



Configurer la planification de synchronisation

Pour se synchroniser avec Exchange Server:

1. Depuis le menu principal d'ActiveSync, appuyez sur **Menu > Planification**.



2. Reportez-vous au tableau pour les détails de saisie.



Pour synchroniser	Action
Lors du traitement ou lorsque le courrier est abondant	Sélectionnez un intervalle plus court dans la liste Périodes de pointe .
Lorsque le courrier n'est pas abondant	Sélectionnez un intervalle plus long ou A l'arrivée de nouveaux éléments dans la liste Période hors pointe .
En itinérance	Sélectionnez Utilisez les paramètres ci-dessus en itinérance .
Lorsque vous sélectionnez Envoyer dans la messagerie de l'appareil	Activez la case à cocher Envoyer/recevoir lorsque je clique sur Envoyer .

Rechercher des informations

A l'aide de l'outil de recherche, vous pouvez rechercher des fichiers et autres objets stockés sur votre appareil ou sur la carte MicroSD externe. Vous pouvez effectuer une recherche par nom de fichier ou par mots-clés localisés dans diverses applications tel que le Calendrier, les Contacts, Excel Mobile, Word Mobile, Outlook Mobile, l'Aide, les Messages, les Notes, et les Tâches. Vous pouvez aussi filtrer votre recherche pour les fichiers excédant 64 Ko.

Pour rechercher un fichier ou un objet:

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Programmes** > **Recherche**.
2. Dans le champ **Rechercher**, saisissez le nom de fichier, mot-clé, ou autre information que vous souhaitez rechercher.
3. Dans **Type**, sélectionnez le type de données pour vous aidez à filtrer votre recherche.
4. Appuyez sur **Rechercher**. Les éléments trouvés sont listés dans **Résultats**.
5. Dans la liste des résultats, appuyez sur l'élément que vous souhaitez ouvrir.




Obtenir de l'aide

Vous pouvez aisément obtenir de l'aide pour tous les programmes contenus dans votre appareil.

Pour accéder au fichier d'aide d'un programme:

- Depuis le menu Aujourd'hui ou un programme, appuyez sur **Démarrer > Aide**.
Une page s'affichera contenant des liens vers des sujets vous expliquant comment utiliser le programme.



Chapitre 3

Fonctions du téléphone

- Utiliser le téléphone
- Appeler
- Recevoir un appel
- Paramètres d'appel vidéo
- ASUS CallFilter
- Paramètres de sonnerie

Utiliser le téléphone

Tout comme un téléphone standard, vous pouvez utiliser votre P750 pour émettre ou recevoir des appels. Vous pouvez aussi garder un historique des appels émis ou reçus, envoyer des messages au format SMS ou MMS, prendre des notes lors d'un appel, effectuer un appel depuis la liste des Contacts, et copier la liste des contacts de la carte SIM sur votre appareil.

NOTES:

- Avant d'utiliser la fonction d'appel vidéo, veuillez d'abord souscrire à un abonnement 3G auprès de votre opérateur.
- La fonction d'appel vidéo doit être à la fois supportée par l'appelant et le destinataire de l'appel. Assurez que le destinataire de votre appel utilise un téléphone mobile supportant les appels vidéo ainsi qu'une carte SIM 3G.

Clavier téléphonique virtuel


Le clavier téléphonique virtuel permet une numérotation simplifiée ainsi qu'un accès rapide à vos contacts, l'historique des appels et aux paramètres du téléphone. Pour afficher le clavier virtuel effectuez une des actions suivantes:

- Appuyez sur **Démarrer > Téléphone**.

- Appuyez sur .

Ajuster le volume

Pour ajuster le volume de l'appareil:

1. Appuyez sur l'icône  de la barre de statut.
2. Dans le menu Volume, vous pouvez:
 - Ajuster le volume du téléphone ou de l'appareil en déplaçant le curseur au niveau de volume désiré.
 - Appuyer sur **Activé**, **Vibre**, ou **Désact.** pour changer les paramètres de volume du système et de sonnerie.
 - Utiliser la molette pour ajuster le volume ou configurer un mode de sonnerie.




Appeler

Vous pouvez effectuer un appel à l'aide du clavier téléphonique virtuel ou via le clavier alphanumérique. Vous pouvez aussi émettre des appels depuis la liste des Contacts, l'Histoire des appels, la Numérotation rapide, ou Voice Commander.

Utiliser le clavier alphanumérique

Pour effectuer un appel via le clavier alphanumérique:

1. Assurez-vous que le bouton Hold n'est pas activé.
2. Composez le numéro du destinataire, puis appuyez sur la touche Appel.
Si vous avez pressé le mauvais numéro, appuyez sur la touche Effacer pour l'effacer.
3. Vous pouvez converser une fois connecté.
4. Une fois terminé, appuyez sur la touche Fin pour mettre fin à l'appel.



Fonctions du clavier virtuel



Utiliser Smart dialer

Smart Dialer utilise les lettres alphabétiques assignées aux touches 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9.

Exemple: La touche est assignée aux lettres a, b, et c. La touche est assignée aux lettres d, e, f; et ainsi de suite. En suivant la séquence des touches pressées, Smart Dialer affiche les entrées de la liste de vos Contacts ou des appels émis contenant les lettres assignées aux touches pressées.

Comme illustré dans l'exemple ci-contre, les touches **5** et **2** ayant été pressées, toutes les entrées commençant par la lettre j, k, l; et dont la seconde lettre est m, n, ou o seront affichées.



Appeler depuis la liste des contacts


Pour appeler depuis la liste des contacts:

1. Depuis l'écran Aujourd'hui, appuyez sur **Contacts**.
2. Vous pouvez effectuer une des actions suivantes pour émettre un appel:
 - Sélectionnez un contact puis appuyez sur **Appeler**.
 - Sélectionnez un contact, puis appuyez sur la touche Appel.
 - Vous pouvez aussi maintenir le stylet sur un contact et sélectionner **Appeler bureau**, **Appeler domicile**, **Appeler mobile** depuis le menu contextuel apparaissant à l'écran.
 - Appuyez sur **Entrer un nom** puis saisissez le nom de la personne que vous souhaitez appeler. Appuyez sur **Appeler** ou sur la touche de sélection gauche pour effectuer l'appel.


Appeler depuis l'historique des appels

Pour appeler depuis l'historique des appels:


1. Appuyez sur **Démarrer > Téléphone**.
2. Sur le clavier virtuel, appuyez sur **Hist. appels**.
3. Sélectionnez un contact ou un numéro de téléphone depuis le menu déroulant, et appuyez sur **Appeler**.
Pour voir plus de numéros dans d'autres catégories, appuyez sur **Menu > Afficher** et sélectionnez une catégorie.



Utiliser la numérotation rapide

Avec la numérotation rapide vous pouvez appeler vos contacts favoris de manière simple et rapide. Par exemple, si vous assignez la numérotation rapide d'un contact au bouton 2, vous n'avez qu'à maintenir le stylet sur le bouton  du clavier pour numéroter le numéro de téléphone de ce contact.

Pour ajouter un contact à la numérotation rapide:

1. Assurez-vous que l'entrée que vous souhaitez créer est contenue dans la liste de vos contacts.
2. Appuyez sur **Contacts** dans l'écran Aujourd'hui.
3. Sélectionnez un contact à ajouter à la numérotation rapide. Puis, appuyez sur **Menu > Ajouter à liste num. rapide...**
4. Si nécessaire, éditez le nom et le numéro de téléphone, puis assignez une touche du clavier à ce contact.
5. Appuyez sur  une fois terminé.

Pour supprimer une entrée de numérotation rapide:

2. Appuyez sur **Démarrer > Téléphone > Num. rapide.**
2. Sélectionnez le contact à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer.**
3. Appuyez sur **Oui** lorsqu'un message contextuel apparaît.


Utiliser Voice Commander

Pour appeler via une commande vocale:

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Voice Commander.**

2. Depuis l'écran ci-contre, votre appareil vous demande d'énoncer une commande "Commander."
3. Énoncez clairement "Appeler" suivi du nom de la liste des contacts à appeler.
4. Dites "Oui" ou "Non" après la demande de confirmation.

Si vous avez dit "Oui", le numéro du contact énoncé sera composé; sinon, vous serez redirigé vers le menu principal de la commande vocale.

5. Dites "Au revoir" ou appuyez sur  pour quitter Voice Commander.





NOTE:

Pour utiliser Voice Commander lors de l'usage d'un kit mains libres, appuyez sur le bouton de réponse* du kit puis suivez les instructions qui vous sont données. (*Le bouton de réponse peut ne pas être disponible sur certains modèles de kits mains libres.)

Créer un bouton de raccourci pour Voice Commander

Pour créer un bouton de raccourci pour Voice Commander:

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Personnel > Boutons.**
2. Sélectionnez **Bouton 2.**
3. Appuyez sur **Affectez un programme:** puis sélectionnez **Voice Commander** dans la liste.
4. Appuyez sur  une fois terminé.

Une fois le raccourci configuré, vous pouvez lancer Voice Commander en appuyant sur le bouton d'enregistrement  localisé sur le côté gauche de votre appareil.

Effectuer un appel vidéo

Utiliser le clavier alphanumérique

Pour émettre un appel vidéo à l'aide du clavier alphanumérique:

1. Saisissez le numéro à appeler.
2. Maintenez la touche Appel enfoncée pour lancer l'appel vidéo.
3. Vous pouvez converser une fois connecté.
4. Une fois terminé, appuyez sur la touche Fin pour mettre fin à l'appel.

Effectuer un appel vidéo depuis la liste des contacts

Pour émettre un appel depuis la liste de vos contacts:

1. Dans l'écran Aujourd'hui, appuyez sur **Contacts**.
2. Sélectionnez un contact et appuyez sur **Menu** > **Appel Visio**.
3. Vous pouvez converser une fois connecté.
4. Une fois terminé, appuyez sur la touche Fin pour mettre fin à l'appel.



Recevoir un appel


Lorsque vous recevez un appel, un message apparaît, vous donnant le choix de répondre ou d'ignorer l'appel entrant.

Pour répondre ou rejeter un appel entrant:

- Pour répondre à un appel, appuyez sur **Réponse**, ou sur la touche d'Appel.
- Pour rejeter un appel, appuyez sur **Ignorer**, ou sur la touche Fin.

ASTUCE:

Maintenez le bouton d'Appel enfoncé pour passer en mode haut-parleur.



Le menu contextuel ci-contre apparaît lors de la réception d'un appel:

- Appuyez sur **Réponse** pour répondre à l'appel ou
- Appuyez sur **Ignorer** pour ignorer l'appel .

Pour mettre fin à un appel:

- Appuyez sur **Fin** ou sur la touche Fin pour mettre fin à un appel entrant ou sortant.



Paramètres d'appel vidéo

La fonction Paramètres d'appel Visio vous permet de configurer toutes les options de téléphonie vidéo.

Paramètres généraux

Pour configurer les options d'appel vidéo:


1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Paramètres d'appel Visio** > onglet **Général**.

2. Configurez un ou plusieurs des éléments suivants.

Cochez la case **Accepter sans caméra** si vous ne souhaitez pas afficher votre profil vidéo lors d'un appel visio.

Sélectionnez un profil. Le profil vidéo est le profil par défaut. Vous pouvez aussi utiliser une image.

Sélectionnez la sortie audio par défaut pour les appels vidéo.

3. Appuyez sur **Effectué** ou sur  une fois terminé.

Sélectionnez le profil à afficher lors d'un appel vidéo

Configurer la sortie audio par défaut



Cochez cette case si vous ne souhaitez pas utiliser de profil vidéo

Sélectionnez une image pour votre profil.
Ce champ est inactif lorsque vous configurez l'option Média joint à l'appel vidéo sur Par défaut


Paramètres de service


Pour configurer les paramètres de service:

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Paramètres d'appel Visio** > onglet **Service**.
2. Sélectionnez le service que vous souhaitez configurer. Puis appuyez sur le bouton **Récupérer les paramètres...**

NOTE:

Les options de service varient selon l'opérateur de téléphonie mobile.




3. Réglez les préférences souhaitées pour le service sélectionné.
4. Appuyez sur  une fois terminé.



ASUS CallFilter

ASUS CallFilter est un utilitaire simple et efficace permettant de contrôler tous vos appels entrants. A l'aide de cet utilitaire, vous pouvez gérer une liste de numéros de téléphone depuis la liste de vos contacts, l'historique des appels, les messages texte, ou tout numéro de téléphone non listé que vous souhaitez accepter ou rejeter.


Lancer ASUS CallFilter

Appuyez sur l'icône  de l'écran Aujourd'hui pour ouvrir le menu ASUS CallFilter.



Appuyez pour ouvrir le
menu CallFilter

Utiliser ASUS CallFilter

Appuyez sur  pour ouvrir le raccourci du menu ASUS CallFilter. Le raccourci du menu vous permet d'activer ou de désactiver en toute simplicité la Liste rouge ou la Liste verte.

Depuis le raccourci du menu de l'utilitaire, effectuez une des actions suivantes:

- Appuyez sur **Liste verte** pour activer la liste verte et ne recevoir que les appels dont les numéros font partie de la liste verte.
- Appuyez sur **Liste rouge** pour activer la liste rouge et bloquer tous les appels dont les numéros font partie de la liste rouge.
- Appuyez sur **Editer** pour ouvrir l'écran de configuration de CallFilter.
- Appuyez sur **Fermer** pour désactiver CallFilter.



Raccourci du menu CallFilter

Gérer la liste verte

La Liste verte permet de sélectionner les numéros de téléphone que vous souhaitez recevoir. Tout appel entrant ne faisant pas partie de la liste verte sera automatiquement rejeté.



Pour ajouter une entrée à la liste verte:

1. Depuis le raccourci du menu ASUS CallFilter, sélectionnez **Editer**.
2. Sélectionnez **Liste verte**.
3. Sélectionnez la source des données. Vous pouvez choisir entre la liste des contacts, l'historique des appels, les messages, ou taper un numéro de téléphone anonyme.
4. Depuis la liste (ex: Contacts), sélectionnez une entrée puis appuyez sur **Ajouter**.

Vous pouvez aussi appuyer sur **->** pour ajouter une nouvelle entrée.

5. Appuyez sur **ok** pour quitter.

Pour supprimer une entrée de la Liste verte, sélectionnez un contact depuis la liste verte, puis appuyez sur **Supprimer** ou sur **<-**.



Gérer la liste rouge

La Liste rouge permet de sélectionner les numéros de téléphone que vous souhaitez rejeter. Tout appel entrant faisant partie de la liste rouge sera automatiquement rejeté.



Pour ajouter une entrée à la liste rouge:

1. Depuis le raccourci du menu ASUS CallFilter, sélectionnez **Editer**.
2. Sélectionnez **Liste rouge**.
3. Sélectionnez la source des données. Vous pouvez choisir entre la liste des contacts, l'historique des appels, les messages, ou taper un numéro de téléphone anonyme.
4. Depuis la liste (ex: Contacts), sélectionnez une entrée puis appuyez sur **Ajouter**.

Vous pouvez aussi appuyer sur **->** pour ajouter une nouvelle entrée.

5. Appuyez sur **ok** pour quitter.

Pour supprimer une entrée de la Liste rouge, sélectionnez un contact depuis la liste rouge, puis appuyez sur **Supprimer** ou sur **<-**.





Paramètres de sonnerie

Grâce à votre P750, vous pouvez ajouter et configurer vos musiques favorites comme sonnerie de votre téléphone. Vous pouvez facilement configurer vos sons ou musiques préférées comme sonnerie dans les formats audio suivants: aac, amr, .mp3, .wav, .wma et .mid.

Ajouter une sonnerie

Pour ajouter une sonnerie à votre téléphone:

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Personnel** > icône **Sonneries**.
2. Sélectionnez un fichier d'extension spécifique depuis le menu déroulant.
3. Appuyez pour cocher un fichier audio à ajouter.




Appuyez sur  pour avoir un aperçu de la sonnerie, et sur  pour arrêter.

4. Appuyez sur  une fois terminé.



Modifier la sonnerie

Pour sélectionner une sonnerie:

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Personnel** > icône **Téléphone**.
2. Sélectionnez une sonnerie depuis le menu déroulant **Tonalité**. Les chansons ou les sons ajoutés apparaissent dans cette liste en plus des sonneries par défaut de l'appareil.
Appuyez sur  pour avoir un aperçu de la sonnerie, et sur  pour arrêter.
3. Appuyez sur  une fois terminé.



Chapitre

4

Fonctions sans fil


- Utiliser le Gestionnaire sans fil
- Utiliser la fonction Bluetooth®
- Utiliser la fonction Wi-Fi®
- Configurer une connexion GPRS
- Réseaux GSM/3G
- Détection de réseau automatique

Utiliser le Gestionnaire sans fil

Le Gestionnaire sans fil vous permet, depuis une interface unique, d'activer ou désactiver les connexions sans fil. Cette application permet de préserver la charge de la batterie ou préparer votre appareil lors d'un voyage en avion.

Pour utiliser Le Gestionnaire sans fil:

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Connexions**.
2. Appuyez sur **Gestionnaire sans fil**.
3. Depuis l'écran du **Gestionnaire sans fil**, effectuez une des actions suivantes:
 - Appuyez sur un des boutons pour activer ou désactiver un type de connexion sans fil.
 - Appuyez sur **Tout désactiver** pour activer/désactiver toutes les connexions sans fil.
 - Appuyez sur **Menu** pour changer les paramètres d'un des types de connexion sans fil.



4. Appuyez sur **Quitter** ou sur **ok** pour quitter le Gestionnaire sans fil.

Utiliser la fonction Bluetooth®

Vue générale

Bluetooth® est une technologie de communication sans fil de courte portée permettant aux appareils compatibles Bluetooth d'échanger des données dans un rayon de 10 mètres sans avoir recours à une connexion physique.

Grâce à la fonction Bluetooth de votre appareil, vous pouvez:

- Vous connecter et communiquer (ex: envoyer des fichiers, des tâches, ou des contacts) avec d'autres appareils supportant la technologie Bluetooth.
- Utiliser les services Bluetooth. Après vous être connecté à un appareil ou un ordinateur compatible Bluetooth, vous pouvez utiliser les services disponibles sur cet appareil.

Activer la fonction Bluetooth

Utilisez le Gestionnaire sans fil pour activer ou désactiver la fonction Bluetooth de votre appareil. Pour activer la fonction Bluetooth:

1. Lancez le Gestionnaire sans fil. Pour cela, vous pouvez:
 - Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Connexions** > **Gestionnaire sans fil**.
 - Appuyer sur l'icône Gestionnaire sans fil depuis l'écran Aujourd'hui.
2. Dans l'écran Gestionnaire sans fil, appuyez sur **Bluetooth**.

Appuyez pour lancer
le Gestionnaire
sans fil



NOTES:

Si inutilisée, désactivez la fonction Bluetooth de votre appareil pour économiser la charge de la batterie.

Ajouter des périphériques Bluetooth

1. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est bien activée sur votre périphérique Bluetooth et que l'appareil est configuré de sorte à être visible par les autres périphériques Bluetooth.
2. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Connexions** puis appuyez sur l'icône **Bluetooth**.
3. Appuyez sur **Ajouter nouv. périphérique...** pour rechercher les périphériques Bluetooth disponibles.
4. Sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter, puis appuyez sur **Suivant** ou sur la touche de sélection droite.



5. Lorsque demandé, entrez le mot de passe alphanumérique de l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter, puis appuyez sur **Suivant** ou sur la touche de sélection droite. Vous pourrez trouver le mot de passe de l'appareil dans la documentation l'accompagnant.



6. Saisissez le nom d'affichage pour cette connexion.



7. Répétez les étapes 3 à 6 pour connecter d'autres périphériques Bluetooth.




Utiliser la fonction Wi-Fi®

L'icône Wi-Fi de l'écran Aujourd'hui offre un accès aisé à la fonction Wi-Fi de votre appareil. Appuyez sur cette icône pour afficher un menu vous permettant de:

- Activer ou désactiver le Wi-Fi
- Ouvrir le gestionnaire Wi-Fi


NOTE:

Vous pouvez utiliser les fonctions Bluetooth et Wi-Fi simultanément.




Activer le Wi-Fi

Pour activer la fonction Wi-Fi:

1. Depuis l'écran Aujourd'hui, appuyez sur  > **Activer Wi-Fi**.

L'appareil recherchera alors tous les réseaux sans fil disponibles.

2. Depuis la liste des réseaux détectés, sélectionnez le réseau sans fil auquel vous souhaitez vous connecter.
3. Sélectionnez si le réseau sans fil se connecte à Internet ou à un réseau d'entreprise.
4. Appuyez sur **Connexion**. L'appareil se connectera au réseau sélectionné.




Configuration de réseaux sans fil

Pour configurer un réseau sans fil:

1. Pour accéder la page des paramètres Wi-Fi, vous pouvez:
 - Appuyer sur **Paramètres** après avoir sélectionné un réseau sans fil.
 - Appuyer sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Connexions** > **Wi-Fi**.
2. Depuis l'écran Configuration réseaux sans fil, appuyez sur un réseau sans fil disponible, puis effectuez les changements nécessaires.

Si le réseau sans fil auquel vous souhaitez vous connecter n'apparaît pas dans la liste, appuyez sur **Ajouter un nou....** Référez-vous aux sections suivantes pour la procédure d'ajout de nouveaux réseaux sans fil.

Appuyez sur l'onglet **Cartes réseau** et sélectionnez une carte réseau. Si nécessaire, appuyez sur une carte réseau pour en définir les paramètres.
4. Appuyez sur  une fois terminé.



Ajouter un réseau sans fil


Si l'appareil n'est pas en mesure de détecter automatiquement le réseau sans fil auquel vous souhaitez vous connecter, vous pouvez ajouter le réseau manuellement. Demandez à votre administrateur réseau les paramètres de réseau sans fil.

Pour ajouter un réseau sans fil:

1. Pour accéder la page des paramètres Wi-Fi, vous pouvez:
 - Appuyer sur **Paramètres** après avoir sélectionné un réseau sans fil.
 - Appuyer sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Connexions** > **Wi-Fi**.

Puis, appuyez sur **Sans fil** > **Ajouter un nou...**


2. Entrez un nom pour le réseau et sélectionnez un des éléments du menu déroulant **Se connecter à:**. Puis, appuyez sur **Suivant**.
3. Configurez les options d'authentification, de cryptage et de clé réseau. Demandez ces informations à votre administrateur réseau. Puis, appuyez sur **Suivant**.
4. Si vous souhaitez modifier le type EAP, cochez la case **Utiliser le contrôle d'accès réseau IEEE 802.1X**.
5. Appuyez sur **Terminer**.



Utiliser le Gestionnaire Wi-Fi

Le gestionnaire Wi-Fi Manager affiche le statut de connexion et les informations relatives à votre réseau sans fil, et permet de rechercher manuellement les réseaux sans fil disponibles.

Pour ouvrir le Gestionnaire Wi-Fi, vous pouvez:

- Appuyer sur  > **Gestionnaire Wi-Fi**. OU
- Appuyer sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Connexions** > **Gestionnaire Wi-Fi**.

Le gestionnaire Wi-Fi intègre quatre onglets:

Statut Wi-Fi

Cette page affiche le statut de la connexion actuelle et les informations de lien.



Paramètres

Cette page permet de définir les paramètres de connexion sans fil d'appareil à appareil ainsi que les paramètres d'économie d'énergie.

NOTE:

Il est recommandé d'activer l'économie d'énergie.



Infos IP

Cette page affiche les informations réseau et offre la possibilité d'obtenir une nouvelle adresse IP via un serveur DHCP.

Le bouton **Renouveler** vous permet d'obtenir une nouvelle adresse IP via le serveur DHCP. Cette fonction nécessite quelques secondes avant l'obtention d'une nouvelle adresse IP.

Le bouton **Ping** sert d'outil de diagnostic du réseau. Il vous permet de détecter si votre appareil est connecté au réseau.



Analyse de site

Cette page affiche les réseaux sans fil disponibles.

Chaque réseau sans fil est précédé d'une icône pour une identification simplifiée. Le canal réseau, le RSSI et le BSSID sont aussi affichés sous formes de colonnes.



Configurer une connexion GPRS

Votre P750 vous permet de vous connecter via GPRS (General Packet Radio Service). GPRS est un standard de communication fonctionnant à un débit allant jusqu'à 115 kbps. En comparaison le débit du standard GSM (Global System for Mobile Communications) n'atteint que 9.6 kbps. La fonction GPRS supporte un grand nombre de bandes passantes vous permettant d'envoyer et de recevoir des petits paquets de données, pour la réception d'email ou la navigation sur Internet. Pour connecter votre appareil via GPRS:

1. Depuis l'écran Aujourd'hui, appuyez sur l'icône **G** / **3G** de la barre de statut.
2. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Paramètres**.



3. Depuis l'écran Paramètres, sélectionnez l'onglet Connexions puis appuyez sur l'icône **Connexions**.




4. Depuis l'écran Connexions, appuyez sur **Ajouter une nouvelle connexion modem**.



5. Saisissez un nom de connexion unique, puis sélectionnez **Ligne cellulaire (GPRS)** dans la liste des modems.



6. Saisissez le nom du point d'accès.



7. Saisissez votre nom d'utilisateur, mot de passe, et domaine, puis appuyez sur **Terminer**. Contactez votre administrateur réseau pour de l'aide.



NOTE:

Les connexions GPRS et USB ne peuvent pas être utilisées simultanément.

Connexion GPRS

Pour se connecter au GPRS:

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Connexions**, puis appuyez sur l'icône **Connexions**.
2. Depuis l'écran des connexions, appuyez sur **Gérer des connexions existantes**.
3. Maintenez le stylet sur une connexion existante, puis à partir du menu contextuel apparaissant à l'écran, appuyez sur **Se connecter**.
Appuyez sur **Supprimer** si vous souhaitez supprimer les paramètres de connexion.
4. Une fois connecté, appuyez sur **ok** pour quitter.

NOTE:

Lorsque la fonction WLAN est utilisée simultanément avec la fonction GPRS, cette dernière aura la priorité du signal. Il est recommandé de ne pas utiliser ces deux fonctions au même moment.



Si vous avez configuré une connexion GPRS par défaut, le GPRS se connectera automatiquement lorsque vous démarrerez une application se connectant à Internet.

1. Lancez une quelconque application se connectant à Internet (ex. Internet Explorer).

L'appareil connectera automatiquement votre connexion GPRS par défaut. Un menu contextuel apparaîtra pour afficher le statut de la connexion.

2. Une fois connecté, vous pourrez accéder à Internet. Si vous utilisez Internet Explorer, le site web par défaut sera affiché.



Menu contextuel

Déconnexion du GPRS

Pour déconnecter le GPRS:

1. Appuyez sur l'icône **G** / **3G** de la barre de statut.
2. Depuis le menu contextuel, appuyez sur **Gestionnaire sans fil**, puis désactivez la connexion de données.

NOTE:

- Si ActiveSync se connecte via Exchange Server, la synchronisation sera rétablie lorsque vous vous reconnectez.
- Le GPRS se reconnectera automatiquement à chaque exécution d'une application nécessitant une connexion GPRS (ex: Internet Explorer ou Windows Live).



Utiliser GPRS Tool

GPRS Tool vous permet de sélectionner et de se connecter, en toute simplicité, à un fournisseur de service GPRS.

Pour se connecter via GPRS Tool:

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres** > onglet **Connexions**, puis appuyez sur l'icône **Paramètres réseau**.


Vous pouvez aussi appuyez sur l'icône **G** / **3G** de la barre de statut, et sélectionner **Paramètres** depuis le menu contextuel.

2. Appuyez sur le bouton **Détecter automatiquement**. L'appareil détectera automatiquement votre pays ainsi que votre opérateur mobile.

Cochez la case **Lister tous les opérateurs** si vous souhaitez visualiser les opérateurs d'un pays spécifique.

Si nécessaire, vous pouvez choisir le pays et l'opérateur de téléphonie mobile manuellement.

3. Appuyez sur **Terminé** ou sur **ok** une fois terminé.



NOTE:

- Les opérateurs varient selon les pays/régions.
- Les connexions GPRS et USB ne peuvent être utilisées simultanément.

Réseaux GSM/3G



Cette fonction vous permet de basculer aisément d'un type de réseau à l'autre. Les options incluent Automatique, 3G et GSM. Le réglage par défaut est Automatique, ce qui permet à l'appareil de rechercher automatiquement le meilleur réseau.

Pour choisir un type de réseau :

1. Dans l'écran Aujourd'hui, appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Connexion > Réseaux GSM/3G**.
2. Sélectionnez un type de réseau.
Puis, appuyez sur **ok** une fois terminé.
3. Un message contextuel apparaît. Appuyez sur **ok** et redémarrez votre appareil pour que ce changement prenne effet.

NOTE:

- Le type de réseau varie selon les opérateurs.
 - Assurez-vous de sélectionner le bon type de réseau pour votre carte SIM.
-



Détection de réseau automatique

Cette option vous aide à configurer les paramètres réseau automatiquement selon votre carte SIM et votre pays.

Pour utiliser la détection de réseau automatique:

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Connexions**, puis appuyez sur l'icône **Paramètres réseau**.
2. Appuyez sur le bouton **Détecter automatiquement**. L'appareil détectera automatiquement votre pays ainsi que votre opérateur mobile.


Cochez la case **Lister tous les opérateurs** si vous souhaitez visualiser les opérateurs d'un pays spécifique.

Si nécessaire, vous pouvez choisir le pays et l'opérateur de téléphonie mobile manuellement.

3. Appuyez sur **Terminé** ou sur  une fois terminé.

NOTE:

- Les opérateurs varient selon les pays/régions.



Chapitre



Fonctions GPS

- GPS Catcher
- Carnet de voyage
- Agent de position
- GPS externe

GPS Catcher

GPS Catcher vous permet de mettre à jour les données GPS de votre appareil. Les données GPS contiennent des informations importantes sur le statut, la date et l'heure du satellite afin d'en déterminer la position.

Mettre à jour les données GPS

Pour mettre à jour les données GPS:

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > GPS Catcher**.
2. Connectez votre appareil à votre PC à l'aide du câble USB. Puis, appuyez sur **Mise à jour**. Le processus de mise à jour démarre.



NOTE:

Pour mettre à jour les données GPS, assurez-vous que d'abord d'avoir installé ActiveSync 4.5 sur votre PC et que ce dernier est connecté à Internet.

3. Appuyez sur **ok** une fois terminé.




NOTE:

Le délai d'expiration des données GPS est de trois jours. Veuillez mettre à jour les données GPS lorsque celles-ci ont expirées. Vous pouvez aussi configurer GPS Catcher de sorte à ce qu'il mette à jour les données GPS automatiquement. Référez-vous à la section suivante pour plus d'informations.

Configurer GPS Catcher

Pour configurer GPS Catcher:

1. Depuis le menu principal de GPS Catcher, appuyez sur **Menu > Paramètres**.
2. Cochez une ou plusieurs des options disponibles. Appuyez sur **ok** une fois terminé.




Carnet de voyage

L'application Carnet de voyage vous permet de sauvegarder vos itinéraires de route et d'en exporter le contenu au format de fichier KMZ sur Google Earth.

Activer le GPS

Pour activer le GPS:

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Programmes** > **Carnet de voyage** > **Menu**.



1. Distance physique
2. Echelle
3. Zoom avant
4. Zoom arrière
5. Heure actuelle
6. Barre de statut

2. Appuyez sur **Activer le GPS**. L'appareil lance la recherche d'un signal GPS.



Bouton
d'enregistrement



Bouton de
pause



Enregistrer un itinéraire routier

Pour enregistrer un itinéraire routier:

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Programmes** > **Carnet de voyage** > **Menu** > **Nouvel itinéraire**.

Saisissez un nom pour votre itinéraire.

Si vous souhaitez inclure des points de contrôles à votre itinéraire, cochez la case **Enreg. pt de contrôle** et réglez un intervalle.

Référez-vous à la section **Options de configuration** pour plus de détails sur les paramètres du GPS et de l'économie d'énergie.



2. Appuyez sur **Démarrer** pour débiter l'enregistrement de votre itinéraire routier.

Lorsqu'un signal GPS est disponible, appuyez sur le bouton d'enregistrement.

Appuyez sur **Pause/Reprise** pour mettre en attente ou reprendre l'enregistrement.




En attente du signal GPS



En cours d'enregistrement

Lors d'un enregistrement, la barre de statut affiche de nombreuses informations.

- Lorsque la barre de statut affiche la position GPS actuelle au format Longitude/Latitude, appuyez sur la barre de statut pour afficher l'écran de statut du GPS.
- Lorsque la barre de statut affiche la distance parcourue et le temps écoulé, appuyez sur la barre de statut pour afficher l'écran de vitesse.
- Lorsque la barre de statut affiche la vitesse, l'élévation et la direction, appuyez sur la barre de statut pour afficher le compas.
- Lorsque la barre de statut affiche le nombre de points d'intérêts et de points de contrôles, appuyez sur la barre de statut pour afficher l'écran de statut du GPS.



3. Appuyez sur **Menu > Arrêt** pour mettre fin à l'enregistrement. Votre itinéraire routier sera sauvegardé dans le dossier Mes favoris.




- **Nouveau point d'intérêt:** Appuyez pour créer un nouveau point d'intérêt. Voir la section Créer un nouveau point d'intérêt pour plus de détails.
- **Mes favoris:** Permet de gérer toutes les données d'un itinéraire et des points d'intérêts. Cette fonction est désactivée lors de l'enregistrement d'un itinéraire routier.
- **Pause:** Appuyez pour mettre en attente l'enregistrement d'un itinéraire routier.
- **Arrêt:** Appuyez pour arrêter un enregistrement et désactiver le GPS.

Exporter un itinéraire routier

Vous pouvez exporter votre itinéraire routier au format KMZ pour pouvoir le visualiser avec Google Earth.

Pour exporter un itinéraire:

1. Dans l'écran de repérage, appuyez sur **Menu > Mes favoris**.
2. Sélectionnez un itinéraire et appuyez sur le bouton **Exporter**.



3. Editez le nom de l'itinéraire et sélectionnez son emplacement de sauvegarde. Puis, appuyez sur **Suivant**.


Vous pouvez aussi configurer les paramètres d'exportation. Référez-vous à la section «Options de configuration» pour plus de détails.



4. Lors de l'exportation, vous pouvez appuyer sur **Annuler** pour mettre fin au processus.
5. Une fois terminé, un message de notification apparaît. Appuyez sur **ok**.



L'affichage d'itinéraires sur Google Earth varie selon les modes d'affichages configurés dans les paramètres d'exportation. Voir les exemples de la page suivante pour plus de détails.




Mode normal



Mode vitesse avec présentation 2-D



Mode vitesse avec présentation 3-D




Créer un nouveau point d'intérêt

Lors de l'enregistrement d'un itinéraire routier, vous pouvez créer un nouveau point d'intérêt marquant votre position actuelle.

Pour créer un nouveau point d'intérêt:

1. Dans l'écran de repérage, appuyez sur **Menu** > **Nouveau point d'intérêt**.
2. Dans l'onglet Infos, vous pouvez éditer le nom du point d'intérêt, en modifier l'icône d'affichage et ajouter jusqu'à 3 images.




3. Dans l'onglet Contenu, vous pouvez ajouter une description au point d'intérêt. Vous pouvez aussi modifier la police et la couleur du texte via l'option Edition avancée.

4. Appuyez sur **ok** une fois terminé.

NOTE:

La création d'un nouveau point d'intérêt n'est pas possible lorsque le GPS est désactivé.



Options de configuration

Paramètres GPS

Les paramètres GPS vous permettent de configurer le mode GPS et le mode d'économie d'énergie.

Pour configurer le mode GPS et le mode d'économie d'énergie:

1. Dans l'écran de repérage, appuyez sur **Menu > Paramètres > GPS**.
2. Les paramètres GPS actuels sont affichés. Vous pouvez appuyer sur **Paramètres matériels** pour modifier les paramètres.




3. Appuyez sur **Paramètres d'économie d'énergie**. Configurez une ou plusieurs des options disponibles.

4. Appuyez sur **ok** une fois terminé.



NOTE:

Voir la section **GPS externe** pour plus de détails.




Paramètres système

Les paramètres système vous permettent de configurer le style d'affichage, le rétro-éclairage et l'avertissement de limite de vitesse.

Pour configurer les paramètres système:

1. Dans l'écran de repérage, appuyez sur **Menu > Paramètres > Système**.
2. Configurez le style d'affichage, le rétro-éclairage et la limite de vitesse.



3. Appuyez sur **ok** une fois terminé.

Paramètres d'exportation

Les paramètres d'exportation permettent de configurer les paramètres de pointage et de mode.

- **Paramètres de pointage**

Les paramètres de pointage vous permettent de modifier le nom et l'icône d'un point de départ/arrivée, d'un point de contrôle ou d'un point d'intérêt.

Pour configurer les paramètres de pointage:

1. Dans l'écran de repérage, appuyez sur **Menu > Paramètres > Export > Paramètres de pointage**.
2. Sélectionnez l'un des onglets de pointage. Appuyez sur **Modifier** pour changer d'icône.
3. Appuyez sur **ok** une fois terminé.





• Paramètres de mode

Les paramètres de mode vous permettent de configurer les fonctions d'affichage des données exportées, telles que la portée ou la taille et la couleur des lignes.

Pour configurer les paramètres de mode:

1. Dans l'écran de repérage, appuyez sur **Menu > Paramètres > Export > Paramètres de mode**.
2. Appuyez sur un mode pour en afficher les paramètres.
3. Appuyez sur **ok** une fois terminé.



Appuyez pour afficher la palette des couleurs

Aperçu de la taille des lignes

Création de raccourcis


Cette option vous permet d'assigner des touches à certaines fonctions pour une utilisation rapide et simplifiée de Carnet de voyage.

Pour assigner des raccourcis:


1. Dans l'écran de repérage, appuyez sur **Menu > Paramètres > Raccourcis**.



2. Appuyez sur **ok** lorsque l'astuce est affichée à l'écran. Si vous souhaitez ne plus afficher cette fenêtre, cochez l'option **Ne pas afficher les astuces d'utilisation**.




3. Depuis les menus déroulants, sélectionnez les fonctions que vous souhaitez assigner aux touches. Appuyez sur **Suivant** pour continuer.



3. Depuis les menu déroulants, sélectionnez les fonctions que vous souhaitez assigner aux touches. Appuyez sur **ok** une fois terminé.

Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton **Réinitialiser** pour restaurer les paramètres par défaut.



Touches	Description
Touche gauche	Déplacez la touche de navigation vers la gauche.
Touche droite	Déplacez la touche de navigation vers la droite.
Touche haut	Déplacez la touche de navigation vers le haut.
Touche bas	Déplacez la touche de navigation vers bas.
Touche centrale	Appuyez sur la touche de navigation.

Tout réinitialiser



Cette option vous permet de restaurer les paramètres par défaut de Carnet de voyage ou de réparer et restaurer la base de données.

Pour réinitialiser les paramètres et restaurer la base de données:

1. Dans l'écran de repérage, appuyez sur **Menu** > **Paramètres** > **Tout réinitialiser**.
2. Appuyez sur le bouton **Réparer** pour réparer et restaurer la base de données.

Appuyez sur le bouton **Tout réinitialiser** pour restaurer les paramètres par défaut du programme. Puis appuyez sur **Oui** à partir de la fenêtre contextuelle pour confirmer la réinitialisation.

Cochez la case **Supprimer la base de données** si vous souhaitez effacer toute la base de données.



A propos

Cet écran affiche les informations de version et de droits d'auteur de l'application Carnet de voyage.

Pour accéder à cet écran:

Dans l'écran de repérage, appuyez sur **Menu** > **Paramètres** > **A propos**.




Agent de position

L'application Agent de position vous permet d'envoyer votre position via un message SMS vers un maximum de cinq destinataires à la fois. Vous pouvez aussi configurer une planification d'envoi pour envoyer des SMS de manière périodique.

Utiliser l'Agent de position

Pour utiliser l'Agent de position:

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Programmes** > **Agent de position**.
2. Appuyez sur **Menu** > **Paramètres** pour éditer le contenu d'un message et configurer **Agent de position**.



NOTE:

Le GPS est automatiquement activé au démarrage de l'Agent de position.


3. Saisissez le numéro auquel envoyer le SMS. Appuyez sur le bouton **Ajouter** pour ajouter une entrée de la liste de vos contacts.




4. Appuyez sur l'onglet **Contenu** et saisissez votre message.




5. Appuyez sur l'onglet **Options** puis cochez/décochez les options désirées.



6. Appuyez sur l'onglet **Règles d'envoi de SMS** puis configurez les options disponibles. Appuyez sur **ok** une fois terminé.



7. Le contenu et le destinataire du message apparaissent à l'écran. Appuyez sur **Démarrer** pour obtenir et envoyer votre position via SMS. Vous pouvez aussi activer/désactiver le GPS ou quitter l'application en appuyant sur **Menu**.



Liste des destinataires

Contenu du message

Bouton Démarrer/Arrêt

Statut du GPS


Statut de l'application

Appuyez pour ouvrir le menu

Une notification d'envoi apparaît. Ce message vous informe aussi du prochain envoi de position via SMS.



Lors de l'exécution de l'Agent de position, vous pouvez visualiser le statut du GPS depuis l'écran Aujourd'hui. Appuyez sur l'icône de statut pour ouvrir Agent de position.



Activé (Rouge)
En attente (Vert)
Désactivé (Gris)

GPS externe

Le P750 offre la possibilité de connecter un périphérique GPS externe pour la réception de données GPS. Pour utiliser un périphérique GPS externe, il est d'abord nécessaire de configurer une connexion entre le P750 et le dispositif GPS externe.

Configurer un périphérique GPS externe

Pour configurer un périphérique GPS externe:

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Système > GPS externe**.



2. Dans l'onglet **Programmes**, sélectionnez un port.

NOTE:

Les autres applications GPS du P750 utiliseront le même port COM configuré ici. Assurez-vous que ce port est aussi disponible dans les autres applications GPS.



3. Dans l'onglet **Matériel**, spécifiez un port matériel et le débit en bauds pour votre périphérique GPS externe. Référez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique GPS pour plus de détails.



4. Dans l'onglet **Accès**, cochez l'option **Gérer GPS automatiquement (recommandé)**.



NOTE:

Si vous ne cochez pas cette option, certaines applications GPS du P750 pourront ne pas recevoir de données GPS.

A blank sheet of lined paper with horizontal green lines, set against a green background. The paper has rounded corners and a thin black border. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.

Chapitre 6

Fonctions multimédia

- Utiliser la caméra
- Visualiser images et vidéos
- Lecteur vidéo



Utiliser la caméra

La caméra de trois mégapixels intégrée vous permet de prendre des photos et enregistrer des fichiers audio/vidéo.

Lancer la caméra

Pour lancer la caméra:

- Appuyez sur **Démarrer** > **Programmes** > **Images et vidéos** > icône **Caméra** OU
- Pressez le bouton de la caméra situé sur le côté droit de votre appareil.



NOTE:

- Par défaut, l'écran d'aperçu est réglé sur paysage.
- Après avoir lancé la caméra, votre appareil est réglé par défaut en mode caméra.
- En mode caméra, le bouton caméra sert à la capture.

Pour quitter le mode caméra:

- Appuyez sur l'icône  localisé sur l'écran de la caméra.

Modes de capture disponibles

Votre caméra possède deux modes de fonctionnement:

- **Mode caméra** - ce mode vous permet de prendre des photos et de les enregistrer sur votre appareil ou sur une carte MicroSD. Vous pouvez aussi configurer votre caméra de manière à correspondre à un environnement spécifique, régler la taille des photos, sélectionner l'agrandissement, ajuster la qualité de l'image, ajouter des effets, et modifier d'autres paramètres avancés.
- **Mode vidéo** - ce mode vous permet d'enregistrer des clips audio/vidéo. Comme en mode caméra, il est aussi possible de sélectionner l'agrandissement, régler la taille des vidéos, ajouter des effets, sélectionner l'emplacement de stockage, et modifier d'autres paramètres avancés.


Formats supportés

Lors de l'utilisation des modes caméra ou vidéo, les images ou les clips vidéo/audio sont sauvegardés dans les formats suivants:

































- **Image fixe (mode caméra)** - JPEG (.jpg)
- **Vidéo (mode vidéo)** - 3GP (.3gp), MPEG-4 (.mp4)

Mode d'écran de la caméra

Les éléments suivants décrivent les icônes affichées sur l'écran en mode caméra:



Icônes du mode caméra

- **Mode de capture** [ / ] - indique le mode de capture en cours d'utilisation.
- **Mode GPS** [ / ] - indique le mode GPS en cours d'utilisation.
- **Qualité d'image** [ /  / ] - indique la qualité d'image utilisée.
- **Stockage par défaut** [ / ] - indique l'emplacement de stockage par défaut.
- **Mode scène** [ /  / ] - indique le mode de scène utilisé.
- **Retardateur** [ / ] - lorsque le minuteur de la caméra est activé (5 ou 10 secondes), l'icône du retardateur apparaît. Pressez le bouton de capture ou le bouton de navigation pour prendre une photo, le compte à rebours démarre et la photo est prise après le temps défini.
- **Mode rafale** [ / ] - indique le nombre de clichés pris en mode rafale.
- **Effets** [ /  / ] - indique les effets utilisés.
- **Résolution** [ /  /  /  /  /  /  / ] - affiche la résolution utilisée. En résolution 1600x1200 ou supérieure le zoom est désactivé.
- **Quitter** [] - permet de quitter le mode caméra/vidéo.
- **Zoom avant** [] - permet de faire un zoom avant.
- **Zoom arrière** [] - permet de faire un zoom arrière.
- **Miniatures** [] - permet de lancer l'application Images et vidéo et avoir un aperçu de vos images sous formes de vignettes.
- **Menu** [] - permet d'afficher le menu d'options de la caméra.
- **Nombre de captures restantes** - affiche le nombre de captures disponibles/restantes selon les paramètres actuels.

Menu d'options de la caméra

Le menu d'options de la caméra vous permet de modifier de nombreux paramètres d'image ou de caméra.

Pour lancer le menu d'options:

1. Appuyez sur **Menu**.



2. Depuis le menu contextuel, appuyez sur une icône pour en afficher le contenu.



Menu contextuel des options de la caméra

Changer le mode

Les options de ce menu vous permettent de basculer en mode caméra ou vidéo.



Mode GPS

L'option Mode GPS vous permet d'activer ou désactiver le GPS en mode caméra.



Scène

L'option Scène vous permet de sélectionner une des options de capture pré définies, tel que Nuit ou Sports, selon l'environnement de capture. Sélectionnez **Auto** pour utiliser le meilleur paramètre.



Résolution

Permet de régler la résolution de l'image.



Qualité d'image

Cette option offre trois pré réglages de qualité d'image: Normale, Fine, et Super fine. La qualité d'image par défaut est réglée sur Super Fine.



Zoom

Permet de modifier le taux d'agrandissement maximum.



Retardateur

Permet de régler le délai de capture sur 5 ou 10 secondes après avoir pressé le bouton caméra/capture.



Rafale

Vous permet de prendre 4 ou 9 images successives lors de la pression du bouton caméra/capture.



Cadre

Vous permet d'ajouter un cadre à une image.


NOTE:

Assurez-vous d'avoir réglé la résolution de l'écran sur 320 x 240 avant d'utiliser cette option.



Effet

L'option Effet vous permet d'ajouter des effets à une image. Sélectionnez une des options de configuration suivantes: **Noir et blanc**, **Négatif** et **Sépia**. Réglez cette option sur **Normal** pour n'utiliser aucun effet.



Sauvegarder sous

Vous permet de sélectionner le support de stockage par défaut pour les images ou les vidéos capturées.

NOTE:


Préparez une carte MicroSD avant de sélectionner **Carte de stockage** comme périphérique de stockage par défaut.



Avancé

Cette option vous permet de configurer les paramètres suivants:

- Format de préfixe du nom
- Préfixe du nom de fichier
- Numéro de fichier
- Infos de date et d'heure
- Son d'obturateur
- Intervalle de rafale
- Ajustement des couleurs
- etc...




Prendre des photos

Après avoir lancé la caméra, votre appareil est, par défaut, configuré en mode caméra. Si cela n'était pas le cas, appuyez sur **Menu > Changer le mode > Mode caméra**, puis appuyez sur **Quitter**.

Vous pouvez aussi régler le mode caméra en appuyant sur l'icône du mode caméra apparaissant à l'écran.

Pour prendre une photo:

1. Dirigez l'appareil sur votre sujet puis pressez légèrement sur le bouton caméra/capture.
2. Lorsque l'icône «» apparaît, assurez-vous que l'appareil est stable.
3. Répétez les étapes 1 à 2 pour prendre d'autres photos.




NOTE:
















L'image est automatiquement sauvegardée dans l'emplacement de stockage par défaut et peut être visualisée via l'application Images et vidéos.

Ecran de mode vidéo

Les éléments suivants décrivent les icônes affichées sur l'écran en mode vidéo:



Icônes du mode vidéo

- **Mode de capture** [ / ] - indique le mode de capture en cours d'utilisation.
- **Stockage par défaut** [ / ] - indique l'emplacement de stockage par défaut des clips vidéo capturés.
- **Effets** [ /  / ] - indique les effets utilisés.
- **Résolution** [ /  / ] - affiche la résolution utilisée.
- **Quitter** [] - permet de quitter le mode caméra/vidéo.
- **Zoom avant** [] - permet de faire un zoom avant.
- **Zoom arrière** [] - permet de faire un zoom arrière.
- **Miniatures** [] - permet de lancer l'application Images et vidéo et avoir un aperçu de vos images sous formes de vignettes.
- **Menu** [] - permet d'afficher le menu d'options de la caméra.
- **Temps d'enregistrement restant** - affiche le temps d'enregistrement disponible/restant selon les paramètres actuels.

Menu d'options vidéo

Le menu d'options vidéo vous permet de modifier de nombreux paramètres vidéo.

Pour lancer le menu d'options vidéo:

1. Appuyez sur **Menu** depuis l'écran.



2. Depuis le menu contextuel, appuyez sur une icône pour en afficher le contenu.



Menu contextuel des options vidéo

Changer le mode

Les options du menu Mode vous permettent de basculer en mode caméra ou vidéo.



Zoom

Permet de modifier le taux d'agrandissement maximum.



Taille de la vidéo

Permet de régler le format vidéo.



Sauvegarder sous

Vous permet de sélectionner le support de stockage par défaut pour les images ou les vidéos capturées.

NOTE:

Préparez une carte MicroSD avant de sélectionner **Carte de stockage** comme périphérique de stockage.



Effet


L'option Effet vous permet d'ajouter des effets à une image. Sélectionnez une des options de configuration suivantes: **Noir et blanc**, **Négatif**, et **Sépia**. Réglez cette option sur **Normal** pour n'utiliser aucun effet.



Avancé

Cette option vous permet de configurer les éléments suivants:

- Extension de fichier
- Format de préfixe du nom
- Préfixe du nom de fichier
- Numéro de fichier
- Inclure un fichier audio lors de l'enregistrement de fichiers vidéo
- Ajustement des couleurs
- Général
- Mode MMS




Enregistrer des vidéos

Réglez l'appareil en mode vidéo pour pouvoir capturer des clips vidéo.

Pour régler le mode vidéo:

- Appuyez sur **Menu > Changer le mode**, puis appuyez sur **Mode vidéo**, puis appuyez sur **Quitter**. OU
- Appuyez sur l'icône du mode caméra apparaissant à l'écran



Pour enregistrer un clip vidéo:

1. Dirigez l'appareil sur votre sujet puis appuyez sur le bouton caméra/capture.
L'indicateur d'enregistrement passe du vert au rouge lors de la capture d'un clip vidéo.
3. Pressez de nouveau sur le bouton caméra/capture pour mettre fin à l'enregistrement.



NOTE:

- L'image est automatiquement sauvegardée dans l'emplacement de stockage par défaut.
- Utilisez Windows Media Player Mobile pour la lecture des clips vidéo stockés dans votre appareil.
- Utilisez le lecteur Apple® QuickTime™, si vous souhaitez lire les clips vidéo de votre ordinateur. Vous pouvez télécharger QuickTime™ depuis www.apple.com/quicktime.

Visualiser images et vidéos

Utilisez l'application Images et vidéos pour avoir un aperçu des images et des clips vidéo sauvegardés.

Pour visualiser des images ou des clips vidéo:

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Images et vidéos**.
2. Appuyez sur l'image ou le clip vidéo que vous souhaitez visionner.
 - Pour visualiser des images ou des vidéos stockées sur une carte MicroSD, sélectionnez le menu déroulant **Mes images**, et appuyez sur **MicroSD Card**.
 - Pour visualiser les images sauvegardées dans votre appareil, sélectionnez le dossier **Mes images**, puis appuyez sur l'image dont vous souhaitez avoir un aperçu.
 - Pour lire les clips vidéo sauvegardés dans votre appareil, sélectionnez le dossier **Mes vidéos**, puis appuyez sur la vidéo que vous souhaitez visualiser.


Editer images et photos

Pour éditer des images ou des photos:

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Images et vidéos**. Appuyez sur une image ou une photo pour l'ouvrir.
2. Appuyez sur **Menu > Editeur d'image**.



Barre d'outils



Icône	Description	Icône	Description
	Appuyez pour masquer la barre d'outils		Appuyez pour afficher la palette de gommage
	Appuyez pour afficher la palette des couleurs		Appuyez pour annuler l'édition
	Appuyez pour afficher la palette des traits		Appuyez pour sauvegarder l'image
	Appuyez pour afficher la palette des tampons		Appuyez pour quitter
	Appuyez pour afficher les paramètres de police		

3. Editez l'image ou la photo.

Dessinez, ajoutez un tampon et/ou du texte à l'aide des outils d'édition.

Vous pouvez aussi effacer ou annuler un changement.

Dessin



Tampons




Texte




NOTE:

L'éditeur d'image ne peut être utilisé qu'avec les images ou les photos dont la résolution est égale ou inférieure à 320 x 240.


Les images avec une résolution supérieure à 320 x 240 seront automatiquement redimensionnées sur une résolution de 320 x 240.


4. Appuyez sur  pour sauvegarder l'image. Puis, appuyez sur **Oui** pour confirmer.



NOTE:

L'image ou la photo d'origine sera remplacée par celle éditée.

Pour conserver l'image ou la photo d'origine, vous pouvez appuyer sur  dans la barre des outils et sélectionner **Sauvegarder sous** pour sauvegarder l'image éditée sous un nom différent.




Lecteur vidéo

Grâce au lecteur vidéo, vous pouvez lire des fichiers audio et vidéo en ligne aux formats suivants: 3gp, 3g2, mp4, et sdp.

Utiliser le lecteur vidéo

Pour lire des fichiers audio/vidéo:

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Programmes** > **Lecteur vidéo**. Puis, appuyez sur **Connexion**.
2. Entrez l'adresse à laquelle vous souhaitez vous connecter, puis appuyez sur **Connexion**.
3. Appuyez sur le bouton  pour lire le fichier.

Vous pouvez aussi appuyer sur **Menu** pour afficher la liste du menu.

NOTE:

Connectez votre appareil à Internet avant d'utiliser cette application.



A blank sheet of lined paper with horizontal green lines, set against a green background. The paper has rounded corners and a thin black border. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.

Chapitre



Fonctions professionnelles

- Ur Time
- WorldCard Mobile
- Présentation à distance
- Utilitaire de sauvegarde
- Planificateur de réunion

Ur Time

Ur Time vous permet de trouver une heure appropriée pour une visioconférence, un appel téléphonique ou une réunion en ligne où les participants se trouvent dans divers fuseaux horaires. Vous pouvez aussi régler l'heure, l'alarme et l'horloge mondiale via cette application.


Régler l'heure:

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Ur Time**.
2. Appuyez sur **Menu > Heure**. Réglez le fuseau horaire de votre pays de résidence et, si nécessaire, celui du pays de visite.
3. Appuyez sur **ok** une fois terminé.



Régler l'alarme:

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Ur Time**.
2. Appuyez sur **Menu > Alarme**, puis appuyez sur **Nouvelle** pour ajouter une nouvelle alarme, ou sélectionnez une alarme existante et appuyez sur **Editer**.
3. Réglez les détails de l'alarme. Pour activer le rappel d'alarme, cochez la case **Rappel d'alarme** et réglez un intervalle.
4. Appuyez sur **ok** une fois terminé.



Régler l'horloge mondiale:

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Ur Time**.



2. Appuyez sur **Menu > Horloge mondiale**. Vous pouvez régler l'heure pour un maximum de quatre villes.



3. Appuyez sur **ok**. L'horloge mondiale apparaît dans l'écran Aujourd'hui




WorldCard Mobile

WorldCard Mobile est un outil de reconnaissance de caractères qui scanne et identifie un texte imprimé sur une carte professionnelle. A l'aide d'une image de votre carte professionnelle, le lecteur de cartes de visite analyse les détails de votre carte et les numérise en texte éditable dans votre liste de contacts.

Utiliser WorldCard Mobile

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > WorldCard Mobile**.

Appuyez sur  pour sélectionner votre langue.




Bouton de capture
WorldCard Mobile

Quitter

A propos

Aide

Langue


2. Appuyez sur  et appuyez sur le bouton Caméra pour capturer l'image de la carte de visite. Puis, appuyez sur **WorldCard Mobile**.



3. Sélectionnez la langue de la carte de visite puis appuyez sur **Numériser**.



4. Editez les informations de la carte de visite.



5. Pour sauvegarder les informations de la carte de visite:

- Appuyez d'abord sur **ok** puis sur **Oui**.

OU

- Appuyez sur **Exporter** pour exporter les informations sélectionnées vers la liste de vos contacts.



Présentation à distance

L'utilitaire Présentation à distance vous permet de contrôler à distance les présentations PowerPoint™ se trouvant sur votre PC de bureau ou PC portable. Fonctionnant via une connexion sans fil Bluetooth, cet outil offre commodité et liberté de mouvement lors de votre présentation. Il permet aussi de visualiser des notes sans qu'elles soient répercutées sur l'affichage de la présentation.

Utiliser Présentation à distance

IMPORTANT:

- Avant de commencer, assurez-vous d'avoir installé l'utilitaire Présentation à distance sur votre ordinateur. Vous pourrez trouver les fichiers d'installation dans le CD de support accompagnant votre appareil.
- L'outil Présentation à distance ne fonctionne qu'avec les ordinateurs compatibles Bluetooth.
- Les écrans de capture de cette section sont uniquement donnés à titre indicatif et peuvent différer selon les précédents réglages Bluetooth effectués sur votre système.

Pour utiliser Présentation à distance:

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Présentation à distance**.

Vous pouvez aussi lancer Présentation à distance depuis le menu de ASUS Launcher. Dans le menu ASUS Launcher, appuyez sur **Organiseur > Présentation à distance**.

2. Effectuez les actions suivantes:


- Activez la fonction Bluetooth de votre ordinateur.
- Démarrez le programme Présentation à distance sur votre ordinateur.

Pour cela, depuis votre ordinateur, cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > ASUS > Présentation à distance**.

Une fois terminé, appuyez sur **Suivant** sur votre appareil.



L'écran suivant décrit le menu de Présentation à distance tel qu'il apparaît sur votre écran d'ordinateur.



3. Depuis la liste des périphériques Bluetooth trouvés, sélectionnez le nom de l'ordinateur contenant votre présentation PowerPoint, puis appuyez sur **Suivant**.




4. Vérifiez l'écran de votre ordinateur lorsque le P750 affiche le message suivant:



5. Le message ci-dessous apparaît sur l'écran de votre ordinateur. Cliquez sur le message pour permettre au P750 d'accéder au service ActiveSync de votre ordinateur.



6. Appuyez sur **Oui** pour autoriser votre ordinateur à se connecter à votre appareil



7. Sur votre ordinateur, saisissez un mot de passe d'authentification puis cliquez sur **OK**. Le mot de passe est utilisé pour sécuriser la connexion.



8. Lorsque cela vous ai demandé, entrez le même mot de passe que sur votre P750.



NOTE:


Le mot de passe Bluetooth n'est nécessaire que si un partenariat n'a pas encore été établi entre chaque appareil.

9. Cochez les services que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur **Terminer**.




10. Appuyez sur **Connexion** pour vous connecter à votre ordinateur.



11. Depuis le menu Présentation à distance de votre ordinateur, cliquez sur  pour établir une connexion.

Lorsque le message Autorisation de service Bluetooth apparaît, appuyez sur **OK**.



12. Votre appareil affichera un message vous indiquant si la connexion a été établie ou non.


Répétez les étapes précédentes si la connexion a échoué.




13. Appuyez sur le nom du fichier PowerPoint (.ppt) à afficher puis appuyez sur **Sélectionnn....**



Une fois la sélection du fichier effectuée, Microsoft® PowerPoint se lance automatiquement sur votre ordinateur et ouvre le fichier précédemment sélectionné.



14. Vous pouvez maintenant contrôler votre présentation PowerPoint à distance sur votre ordinateur via votre P750. Les écrans suivants décrivent le menu de contrôle de votre fichier PowerPoint tel qu'il apparaît sur votre appareil.



Utilitaire de sauvegarde

L'utilitaire de sauvegarde vous permet de faire une copie de sauvegarde et/ou restaurer des fichier et des données sur votre appareil ou sur une carte de stockage.

Sauvegarder des fichiers

Pour sauvegarder des fichiers:

1. Dans l'écran Aujourd'hui, appuyez sur **Démarrer > Programmes > Utilitaire de sauvegarde > Sauvegarder**.
2. Sélectionnez les éléments à sauvegarder, puis appuyez sur **Suivant**.



3. Renommez le fichier et sélectionnez l'emplacement de stockage. Puis, appuyez sur **Suivant**.



4. Entrez un mot de passe à quatre chiffres pour sécuriser le fichier de sauvegarde. Appuyez sur **Suivant**.



5. Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le processus de sauvegarde. Appuyez sur **Précédent** pour retourner à l'écran précédent.



6. Appuyez sur **Réinitialiser** pour redémarrer l'appareil.

NOTE:

Le système arrêtera toutes les applications en cours d'exécution lors de la sauvegarde de fichiers.

Restaurer des fichiers

Pour restaurer des fichiers:

1. Dans l'écran Aujourd'hui, appuyez sur **Démarrer > Programmes > Utilitaire de sauvegarde > Restaurer**.



2. Sélectionnez un fichier à restaurer, puis appuyez sur **Suivant**.



3. Entrez le mot de passe à quatre chiffres de ce fichier. Appuyez sur **Suivant**.



4. Sélectionnez les éléments à restaurer, puis appuyez sur **Suivant**.



5. Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le processus de restauration. Appuyez sur **Précédent** pour retourner à l'écran précédent.



NOTE:


Le système arrêtera toutes les applications en cours d'exécution lors de la restauration de fichiers.

6. Appuyez sur **Réinitialiser** pour redémarrer l'appareil.

Paramètres

Pour configurer **Utilitaire de sauvegarde**:

1. Dans l'écran Aujourd'hui, appuyez sur **Démarrer > Programmes > Utilitaire de sauvegarde > onglet Options**.
2. Cochez cette case si vous souhaitez redémarrer l'appareil après une sauvegarde de fichiers. Puis, appuyez sur **ok** pour quitter.



Planificateur de réunion

Le planificateur de réunion vous permet de trouver une heure appropriée pour la planification d'une visioconférence, d'un appel téléphonique ou d'une réunion en ligne où les participants se trouvent dans divers fuseaux horaires.

Utiliser Planificateur de réunion

Pour utiliser le planificateur de réunion:

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Programmes** > **Planificateur de réunion**.

2. Sélectionnez la date et les villes.

Une grille horaire, sur 24 heures et colorée, des villes sélectionnées apparaît pour vous permettre d'identifier l'heure de réunion la plus appropriée. Les parties en bleu foncé indiquent une période tard la nuit ou tôt le matin, les parties en bleu clair indiquent les heures creuses, et les parties en blanc indiquent les heures de pointe. Vous pouvez aussi changer l'intervalle de temps en appuyant sur **Intervalle** en bas à droite de l'écran.

3. Sélectionnez l'heure de votre réunion et appuyez sur **Nouvelle date**.
4. Entrez les informations de réunion et appuyez sur **OK** pour ajouter cette date au Calendrier.



NOTE:

Appuyez sur **Intervalle** > **Heure d'été** pour que l'heure d'été soit prise en compte.

Chapitre



Fonctions spéciales

- NewStation
- Mes secrets
- Windows Live™
- Paramètres de réveil
- Sélecteur de mode
- Auto Cleaner
- Informations système
- Restaurer les paramètres par défaut

NewStation

Grâce à l'application NewStation du P750, vous pouvez aisément et rapidement avoir accès aux actualités et aux blogs du monde entier où que vous soyez.


NOTE:

Assurez-vous que votre appareil est connecté à Internet lors de l'utilisation de NewStation.

Lire des flux RSS

Pour lire des flux RSS:

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > NewStation**.
2. Sélectionnez une catégorie.
3. Appuyez sur l'une des chaînes disponibles.
4. Parcourez vos sujets favoris.



Créer une nouvelle catégorie

Pour créer une nouvelle catégorie:

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > NewStation**.
2. Appuyez sur **Menu > Nouvelle catégorie** et nommez la catégorie.



Ajouter une nouvelle chaîne

Pour ajouter une chaîne:

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Programmes** > **NewStation**, puis appuyez sur une catégorie.
2. Appuyez sur **Menu** > **Nouvelle chaîne**. Vous pouvez ajouter une chaîne à partir d'Internet ou d'un fichier existant.



Saisir l'URL

Sélectionnez l'option **Saisir l'URL** et entrez l'URL de la chaîne à ajouter. Puis, appuyez sur **Suivant**.

Sélectionnez la catégorie vers laquelle ajouter la chaîne. Puis, appuyez sur **Terminé**.




Importer une chaîne depuis un fichier

Sélectionnez l'option **Importer depuis un fichier**, puis appuyez sur **Suivant**.



Sélectionnez un dossier puis un fichier de la liste.



Sélectionnez une ou plusieurs chaînes de la liste, puis appuyez sur **Suivant**.



Choisissez la catégorie où vous souhaitez placer la chaîne, puis appuyez sur **Terminé**.



Menus NewStation

Menu des catégories

Pour accéder au menu des catégories:

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > NewStation**.
2. Sélectionnez une catégorie, puis appuyez sur **Menu**. La liste du menu s'affiche.
3. Appuyez sur l'une des options disponibles.



Menu des chaînes

Pour accéder au menu des chaînes:

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > NewStation**.
2. Appuyez sur une catégorie. Puis, sélectionnez une chaîne et appuyez sur **Menu**. La liste du menu s'affiche.
3. Appuyez sur l'une des options disponibles.



Menu des sujets

Pour accéder au menu des sujets:

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > NewStation**.
2. Appuyez sur une catégorie puis sur une chaîne. Sélectionnez un sujet et appuyez sur **Menu**. La liste du menu s'affiche.
3. Appuyez sur l'une des options disponibles.




Mes secrets

Mes secrets est une archive secrète vous permettant de stocker vos documents, images et vidéos. Les éléments placés dans le dossier Mes secrets sont protégés par un système de cryptage. Un mot de passe utilisateur est nécessaire pour déverrouiller le dossier ou modifier ses paramètres.

Configurer Mes secrets

Pour configurer Mes secrets:

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Mes secrets**.
2. Sélectionnez **Mode express (Recommandé)**, puis appuyez sur **Suivant**.
3. Entrez un mot de passe à 4 chiffres et au prompt ressaisissez le même mot de passe pour le confirmer.



4. Appuyez sur **Terminer** pour quitter.



Le dossier **Mes secrets** contenu dans **My Documents** est un dossier crypté. Une icône apparaît dans la barre des tâches de l'écran Aujourd'hui. Vous pouvez modifier le mot de passe ou déverrouiller le dossier en appuyant sur **Paramètres de Mes secrets** à partir du menu contextuel apparaissant lorsque vous cliquez sur l'icône.



Appuyez pour ouvrir le menu



Appuyez pour verrouiller/
déverrouiller le dossier Mes secrets

Appuyez pour accéder aux paramètres

Appuyez pour afficher le fichier d'Aide

Appuyez pour afficher la version de
Mes secrets

Windows Live™

Windows Live™ est un logiciel de messagerie instantanée pré-installé sur votre appareil. Il vous permet de:

- Accédez à votre compte Hotmail, MSN, ou Microsoft Exchange pour recevoir et envoyer des emails
- Visualisez vos contacts en ligne et chattez avec eux via l'envoi et la réception de messages instantanés.
- Recherchez des informations sur Internet via le moteur de recherche Windows Live Search.

Connexion

Avant d'utiliser le service Windows Live sur votre appareil, vous devez posséder un compte Windows Live, Microsoft Passport, ou Microsoft Exchange. Si vous possédez un compte de messagerie Hotmail® ou MSN, vous êtes déjà en possession d'un compte Passport.

Si vous n'avez pas de compte, accédez aux sites Web suivants pour en créer un:

www.live.com

www.passport.com

www.hotmail.com

IMPORTANT:

Assurez-vous que votre ligne cellulaire ou SIM supporte un service de connexion à Internet tel que le réseau General Packet Radio Service (GPRS). Contactez votre fournisseur de téléphonie mobile pour plus de détails.

Pour vous connecter à Windows Live:

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Windows Live.**
2. Appuyez sur **Connexion à Windows Live.**

IMPORTANT:

Assurez-vous d'avoir configuré la connexion GPRS sur votre appareil.



3. Lisez les conditions d'utilisation, puis appuyez sur **Accepter**. Sinon, appuyez sur **Refuser**.

Le système retournera sur l'écran

Aujourd'hui si vous appuyez sur Refuser.



4. Entrez votre adresse email et votre mot de passe, puis appuyez sur **Suivant**. Si vous n'êtes pas connecté à Internet, votre appareil se connectera automatiquement à Internet via GPRS.



5. Appuyez sur une des options pour afficher ou masquer les éléments Windows Live de l'écran Aujourd'hui.
Appuyez sur **Suivant** une fois terminé.



6. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez synchroniser sur votre appareil, puis appuyez sur **Suivant**.




Le statut de synchronisation apparaît comme illustré ci-contre. Ceci peut prendre quelques minutes.



Une fois la synchronisation terminée, l'écran ci-contre apparaît. Appuyez sur les flèches pour afficher les divers éléments disponibles.

Appuyez sur **Menu** pour accéder à Windows Live et à vos options de compte.



Si vous avez décidé de placer Windows Live sur l'écran Aujourd'hui, votre nom d'utilisateur et votre statut de compte Windows Live seront affichés.

Appuyez sur les flèches pour accéder aux menus Windows Live, Mail, Messenger ou Synchronisation.



Paramètres de réveil


Vous pouvez configurer des sources de réveil à chaque fois que votre appareil est en mode veille.

Pou configurer une source de réveil:

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Personnel** > icône **Source de réveil**.
2. Sélectionnez une des sources de réveil disponibles.


Appuyez sur **Sélectionner tout** pour sélectionner toutes les sources ou sur **Décocher tout** pour désélectionner toutes les options disponibles.

3. Appuyez sur **ok** une fois terminé.



Sélecteur de mode

Le sélecteur de mode vous permet de basculer aisément entre plusieurs applications et tâches. Pour utiliser le sélecteur de mode, pressez le bouton de sélection de mode du clavier alphanumérique de votre appareil. Pressez-le de nouveau pour basculer entre les applications.



Vous pouvez configurer le sélecteur de mode et définir le type de sélection ou les applications apparaissant dans le menu contextuel du sélecteur de mode.

Pour définir le type de sélection:

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Système** > icône **Sélecteur de mode**.
2. Sélectionnez un type de sélecteur.
3. Déplacez le curseur pour régler le temps d'attente.

Pour sélectionner les éléments apparaissant dans le menu contextuel du sélecteur de mode:


1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Système** > icône **Sélecteur de mode**.
2. Appuyez sur l'onglet **Éléments**.
3. Cochez les éléments souhaités.



Auto Cleaner

Pour libérer de l'espace mémoire, vous pouvez utiliser cette fonction pour fermer en toute simplicité les applications en cours d'exécution et que vous n'utilisez pas.

Configurer Auto Cleaner

Pour configurer Auto Cleaner:

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Système > Auto Cleaner**.
2. Sélectionnez la case à cocher pour activer la fonction Auto Cleaner. Puis, sélectionnez la méthode de fermeture des programmes **Maintenir X** ou **Appuyer sur X pour fermer le programme**.
3. Appuyez sur l'un bouton **Paramètres** pour configurer la liste des exception et des programmes que vous souhaitez forcer à quitter.
4. Appuyez sur  une fois terminé.



Informations système

Le menu Informations système contient des informations importantes sur l'appareil comme les paramètres actuels de l'appareil et sa version.

Pour visualiser les informations système de votre appareil:

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Système** > icône **Informations système**.
2. Appuyez sur l'onglet **Infos appareil** pour afficher des informations matérielles.
3. Appuyez sur l'onglet **Versión** pour afficher les versions de ROM, Boot, Radio, MP et de batterie.

Infos appareil



Informations système	
Élément	Description
Nom de l'appareil:	ASUS P750
UUID :	7ABF5000-2268-0801-
	0900-0733460AFFFF
IMEI :	356942010010505
Taille Flash:	256 MB
Taille RAM:	64 MB
Résolution de l'écran :	240 x 320
Couleur:	65536
	001b/c57ec03

Infos appareil Version

Versión



Informations système	
Élément	Description
Date ROM:	Oct 19 2007
Versión ROM:	11:06:31
Versión boot:	070913141411
Versión radio:	V2.15.1-PP
Versión batterie:	1.3

Infos appareil Version

Restaurer les paramètres par défaut

Cette option vous permet de restaurer les paramètres par défaut de l'appareil.

Pour restaurer les paramètres par défaut:

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Système** > **Paramètres par défaut**.
2. Saisissez '1234' dans le champ Mot de passe pour confirmer la restauration des paramètres par défaut.
3. Appuyez sur **Ok**.

Vous pouvez aussi restaurer les paramètres par défaut de votre appareil en poussant la molette vers le haut tout en appuyant sur le bouton Reset.



AVERTISSEMENT:

Cette option supprimera tous les fichiers sauvegardés sur votre appareil.


Chapitre 9

Statut des composants de l'appareil

- Icône ASUS Status

Icône ASUS Status

L'icône ASUS Status vous permet de vérifier les statuts des composants système suivants: CPU, USB, Luminosité, Batterie, Mémoire, Carte MicroSD, et Stockage.

Pour vérifier le statut de ces composants, appuyez sur l'icône ASUS Status  de l'écran Aujourd'hui.



CPU: Permet de régler le mode CPU.

USB: Permet de régler le mode de connexion USB.

Luminosité: Ajuste la luminosité de l'écran.

Batterie: Affiche la charge batterie restante et permet de configurer les fonctions avancées de la batterie.

Mémoire: Affiche la quantité mémoire totale, utilisée, et disponible.

Mémoire de stockage: Affiche la quantité mémoire totale, utilisée, et disponible de la carte de stockage interne de l'appareil.

Carte de stockage: Affiche le contenu de la carte MicroSD installée.

Réglages: Permet de sélectionner les éléments à afficher dans le menu contextuel ASUS Status.


Mode CPU

Vous permet de sélectionner le mode CPU.




Paramètres USB

Vous permet de configurer le mode de connexion USB.




Luminosité

Ajuste la luminosité de l'écran LCD en fonctionnement par batterie ou en alimentation externe.



Alimentation

Affiche le statut de la charge batterie.



Les paramètres avancés vous permettent de configurer le délai de mise hors tension de l'appareil s'il n'est pas utilisé.



Mémoire

Affiche la quantité mémoire totale, utilisée, et disponible de l'appareil.



Mémoire de stockage

Affiche la quantité mémoire totale, utilisée, et disponible de la carte MicroSD.



Programmes exécutés

Vous permet d'activer ou d'arrêter les programmes en cours d'exécution.

IMPORTANT:

Lorsque vous quittez un programme, vous ne faites que le minimiser, celui-ci continuant à être exécuté dans la mémoire interne de votre appareil. Vous pouvez cependant mettre fin à un programme grâce à cette option.



Réglages

Vous permet de sélectionner les éléments à afficher dans le menu contextuel d'ASUS Status.



Appendice

- Notes
- Notes sur l'exposition aux ondes radio
- Informations sur la sécurité
- Informations de contact

Notes

Batteries remplaçables

Si la batterie d'un appareil est remplaçable et si le remplacement par un type de batteries incorrect provoquait une explosion (avec certaines batteries lithium par ex.), suivez les instructions suivantes:

- Si la batterie est placée dans une ZONE D'ACCES OPERATEUR, il devrait y avoir une marque près de la batterie ou une déclaration dans les instructions de fonctionnement et de service.
- Si la batterie est placée ailleurs dans l'appareil, il devrait y avoir une marque près de la batterie ou une déclaration dans les instructions de service.

La marque ou la déclaration doit inclure le texte suivant:

CAUTION

RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED
BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING
THE INSTRUCTIONS

Accès opérateur avec un outil

Si un OUTIL est nécessaire pour accéder à une ZONE D'ACCES OPERATEUR, ou à tous les autres compartiments dans cette zone contenant un risque, ils devraient être inaccessibles à l'OPERATEUR par l'utilisation du même OUTIL, ou de tels compartiments devraient être marqués pour empêcher l'accès OPERATEUR.

Une marque acceptable pour des risques de chocs électriques est (ISO 3864, No. 5036).

Equipement pour des emplacements à l'accès restreint

Pour des équipements uniquement destinés à l'installation dans une ZONE D'ACCES RESTREINT, les instructions d'installation doivent contenir une déclaration à cet effet.

AVERTISSEMENT

L'utilisateur se doit d'éteindre l'appareil lorsque ce dernier est exposé à certaines zones à atmosphères potentiellement explosives telles que des stations services, des dépôts de stockage de produits chimiques ou opérations de dynamitage.

ASUS

Adresse: 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taïwan

Tél: 886-2-2894-3447; Fax: 886-2-2890-7698

Déclaration

Nous certifions que les codes IMEI de ce produit, **P750**, sont uniques à chaque appareil et spécifiques à ce modèle. Le code IMEI de chaque appareil est configuré en usine, ne peut être altéré par l'utilisateur, et est conforme aux normes IMEI énoncées dans les standards GSM.

Pour toute question ou commentaire relatif à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter.

Cordialement,

ASUSTeK COMPUTER INC.

Tél: 886-2-2894-3447

Fax: 886-2-2890-7698

Email: <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>

Notes sur l'exposition aux ondes radio

CE DISPOSITIF SATISFAIT AUX NORMES INTERNATIONALES EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO

Votre dispositif portable est un émetteur et récepteur d'ondes radio. Il a été conçu afin de ne pas excéder les limites d'exposition aux ondes radio recommandées par les normes internationales. Ces normes ont été développées par l'organisation scientifique indépendante ICNIRP et incluent des marges de sécurité conçues pour assurer la protection de toutes les personnes, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les normes utilisent une unité de mesure connue sous le nom de Specific Absorption Rate (Débit d'absorption spécifique) ou SAR. La limite SAR ICNIRP pour les dispositifs portables utilisés par le grand public est de 2 W/kg et la valeur SAR la plus haute pour cet appareil testé à l'oreille est de 0.712 W/kg*. Les dispositifs portables offrant une panoplie de fonctions, ils peuvent être utilisés dans de nombreuses positions, tel que sur le corps comme décrit dans le manuel de l'utilisateur. Dans ce cas précis, la valeur SAR la plus haute est de 0.848 W/kg*.

Le taux SAR étant mesuré via l'utilisation de la puissance de transmission maximale du dispositif, la valeur SAR réelle de cet appareil en opération est généralement en dessous des valeurs indiquées plus haut. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour opérer à des niveaux de puissance multiples afin de n'utiliser que la puissance exigée pour atteindre le réseau.

Alors qu'il peut y avoir des différences entre les niveaux SAR de divers téléphones dans diverses positions, ils répondent tous aux exigences gouvernementales en matière d'exposition aux ondes radio. Veuillez noter que d'éventuelles améliorations matérielles ou logicielles de ce produit peuvent causer des différences au niveau des valeurs SAR; dans tous les cas, la grande majorité des produits commercialisés ont été conçus pour répondre aux directives internationales en matières d'exposition aux ondes radio.

L'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S) a déclaré que les données scientifiques actuelles n'indiquent pas le besoin d'avoir recours à des précautions spécifiques quant à l'utilisation de dispositifs portables. L'OMS note également que si vous souhaitez réduire votre exposition aux ondes radio, il est possible de limiter la durée de vos appels ou utiliser un kit mains-libres pour garder le téléphone portable à distance de votre tête et de votre corps.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site Web de l'Organisation mondiale de la Santé (<http://www.who.int/emf>).

*Les tests ont été effectués en accord avec les normes internationales en matière de test. Les valeurs SAR incluent une marge de sécurité substantielle afin de fournir une protection supplémentaire au public et pour palier à toute variation dans les mesures.

Informations sur la sécurité

Entretien du téléphone

N'essayez jamais d'ouvrir la coque du téléphone. Celle-ci ne contient aucune pièce réparable et vous pourriez endommager des circuits électroniques sensibles et des composants. Un désassemblage non autorisé annule la garantie du produit.

Ne laissez jamais votre téléphone près du pare-brise de votre véhicule ou sujet à une exposition prolongée au soleil ou une chaleur excessive pour éviter d'endommager votre appareil.

Ne manipulez jamais votre téléphone avec des mains humides et évitez de l'exposer à l'humidité ou au contact de liquides quelconques. Des changements d'environnements climatiques continus peuvent amener l'intérieur de l'appareil à se condenser et entraîner de la corrosion et de possibles dommages aux composants.

Comme pour tous les dispositifs à ondes radio, toucher la zone dédiée à l'antenne lors d'une conversation téléphonique peut détériorer la qualité du signal et décroître la durée de vie de la batterie en raison d'une consommation électrique accrue.

La batterie

Votre téléphone est équipé d'une batterie Li-Ion hautement performante. Si nécessaire, contactez votre revendeur pour l'achat d'une batterie optionnelle. Respectez les instructions de maintenance de la batterie pour garantir une durée de vie conséquente.

- Lors de la première utilisation de votre téléphone, chargez et déchargez complètement la batterie trois fois.
- Ne surchargez pas la batterie Li-Ion. Cela peut réduire ses performances et sa durée de vie. Le temps de chargement maximum recommandé est de trois heures.
- Évitez les chargement brefs et répétés. Il est préférable de laisser la batterie se décharger complètement pour ensuite la recharger pendant une période de trois heures.
- Évitez de charger la batterie dans des environnements trop chauds ou trop froids. Une température ambiante est préférable. Une température ambiante de +5 °C à +50 °C est recommandée.
- Ne placez pas la batterie à proximité d'un feu ou d'une source de chaleur.
- N'utilisez qu'une batterie agréée par le fabricant de votre appareil.
- Ne remplacez jamais la batterie avec une batterie non certifiée par le fabricant.
- Ne placez jamais la batterie dans de l'eau ou un liquide quelconque.
- N'essayez jamais d'ouvrir la batterie. Celle-ci contient des substances nocives si elles sont ingérées ou si elles entrent en contact avec la peau.
- Ne court-circuitez pas la batterie. Celle-ci peut exploser et causer un incendie. Maintenez-la à distance de bijoux et de tout autre objet métallique.
- Ne jetez jamais la batterie dans un feu. La batterie peut exploser et libérer des substances nocives dans l'environnement.
- Ne jetez pas la batterie avec vos déchets domestiques. Recyclez la batterie en accord avec vos réglementations locales en matière de mise au rebut de produits électroniques.
- Ne touchez pas les connecteurs métalliques de la batterie.

Le chargeur

- N'utilisez que le chargeur accompagnant votre téléphone.
- Ne débranchez pas le chargeur en tirant sur son cordon.

AVERTISSEMENT !

Utiliser une batterie incorrecte peut entraîner son explosion.

Carte mémoire

- Ne pas retirer ou insérer la carte mémoire ou éteindre le téléphone lorsque des données sont éditées sur la carte.
- Ne pas toucher les connecteurs avec les doigts ou un objet métallique.
- Ne pas tordre ou soumettre à des impacts violents. Maintenir à distance de l'eau et de fortes températures.
- Garder à distance des enfants en bas âge.
- Ne pas court-circuiter les connecteurs métalliques ou exposer au contact de liquides ou de l'humidité. Si inutilisée, rangez la carte dans son emballage antistatique d'origine.
- Ne pas forcer la carte dans son slot et ne pas l'exposer à une chaleur excessive ou à des champs électromagnétiques.

Entretien et stockage

- Votre téléphone doit être manipulé avec précaution et protégé contre la saleté, la poussière et l'humidité. Pour éviter les éraflures, ne placez jamais votre téléphone face avant vers le bas.
- Lors du nettoyage du téléphone, éteignez-le et nettoyez délicatement sa surface à l'aide d'un chiffon doux et légèrement humide. Utilisez un coton-tige pour nettoyer la lentille de la caméra. Laissez le téléphone sécher complètement avant de le rallumer. N'utilisez jamais de solvants pour le nettoyage de l'appareil.
- Si vous ne comptez pas utiliser votre téléphone pendant une période prolongée, chargez complètement la batterie et placez le téléphone dans un endroit sec et sombre. Rechargez-le une fois tous les 6 à 12 mois.

- N'exposez jamais votre téléphone à des températures excessives ou aux rayons du soleil.
- N'exposez jamais votre téléphone à l'humidité ou au contact de liquides quelconques.
- N'endiguez pas votre téléphone de peinture ou de toute autre substance pouvant bloquer le clavier, le microphone ou l'écouteur.

AVERTISSEMENT !

Tout manquement à ces instructions peut causer des blessures physiques sérieuses et des dégâts matériels.

Sécurité routière

N'utilisez jamais votre téléphone lors de la conduite de votre véhicule. L'usage d'un téléphone tenu en main pour émettre ou recevoir un appel, un message texte ou toutes autres données liées à la communication cellulaire, par le conducteur d'un véhicule en circulation, constitue un délit. L'usage de kits voiture ou de kits mains libres sont toutefois tolérés.

Lors de la conduite, nous vous recommandons d'utiliser la messagerie vocale aussi souvent que possible, et de consulter vos messages lorsque le véhicule est à l'arrêt. Si vous devez émettre ou recevoir un appel via votre kit mains libres, limitez la durée de l'appel.

Un airbag se déclenche brutalement. Ne placez pas d'objets, y compris des équipements sans fil portables ou fixés à l'intérieur du véhicule, dans la zone de déploiement ou au dessus de l'airbag. Si un équipement sans fil fixé à l'intérieur du véhicule n'est pas correctement installé et que l'airbag se déploie, des blessures physiques sérieuses peuvent s'ensuivre.

Appareils électroniques

La plupart des équipements électroniques modernes sont protégés contre les ondes radio.

Cependant, certains appareils électroniques peuvent ne pas être blindés contre les ondes radio de votre téléphone Pocket PC.

Stimulateurs cardiaques

La Health Industry Manufacturers Association recommande de maintenir une distance minimum de 15 cm entre un téléphone mobile et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence avec ce dernier. Ces recommandations sont conformes aux recherches indépendantes et aux recommandations de la Wireless Technology Research.

Si vous portez un stimulateur cardiaque:

- Maintenez **toujours** votre téléphone à une distance supérieure à 15 cm de votre stimulateur cardiaque lorsqu'il est **allumé**.
- Ne transportez pas votre téléphone dans une poche poitrine.
- Utilisez l'oreille opposée au stimulateur cardiaque pour minimiser les risques d'interférences.
- Si vous avez le moindre doute quant à la présence d'une interférence, **éteignez immédiatement** votre téléphone.

Prothèses auditives

Certains téléphones cellulaires numériques peuvent causer des interférences avec certains modèles de prothèses auditives. Au cas où une telle interférence se produisait, il est recommandé de consulter le service clientèle ASUS ou le fabricant de votre prothèse auditive pour d'éventuelles alternatives.

Autres appareils médicaux

Consultez votre médecin ainsi que le fabricant de l'appareil afin de déterminer si votre téléphone peut interférer avec le fonctionnement de votre appareil médical.

Les téléphones portables doivent être éteints dans les établissements de soins de santé si cela vous est notifié. Ces requêtes sont nécessaires pour prévenir les interférences éventuelles avec les équipements médicaux sensibles.

Véhicules

Les ondes radio peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou inadéquatement protégés des véhicules motorisés. Veuillez consulter le fabricant ou son représentant pour plus d'informations sur votre véhicule. Il est aussi souhaitable de consulter le fabricant de tout équipement ajouté à votre véhicule.

Etablissements identifiés

Eteignez votre téléphone dans tout endroit où un écriteau vous y invite.

Support magnétique

Les champs magnétiques générés par les téléphones Pocket PC peuvent endommager les données contenues sur les supports de stockage magnétiques, tels que les disques ou les disquettes d'ordinateur et les cartes de crédit. Ne placez pas votre téléphone à proximité de ces types de support.

N'exposez jamais votre téléphone à des champs magnétiques trop forts, ceci peut causer des dysfonctionnements temporaires.

Autres précautions de sécurité

Avion

Les réglementations internationales interdisent l'utilisation en vol de votre téléphone. Eteignez votre téléphone ou ses connexions sans fil avant d'embarquer à bord d'un avion.

Zones de dynamitage

Pour éviter les interférences avec les opérations de dynamitage, veuillez éteindre votre téléphone si vous vous trouvez à proximité d'une 'zone de dynamitage' ou si un écriteau indique: 'Eteindre les appareils de communication radio bidirectionnelle.' Respectez tous les écriteaux et les instructions.

Atmosphères potentiellement explosives

Eteignez votre téléphone à proximité d'une zone à atmosphères potentiellement explosives et respectez tous les écriteaux et les instructions.

Une étincelle dans de tels endroits pourrait provoquer une explosion ou un incendie entraînant des blessures corporelles ou même la mort.

Les zones à atmosphères potentiellement explosives sont souvent, mais pas toujours, clairement signalées. Celles-ci incluent les zones de ravitaillement de carburant comme les stations service, les cales de bateaux, les postes de stockage ou de transfert de carburant ou de produits chimiques, les véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfiés (comme le propane ou le butane), les zones où l'air contient des produits chimiques ou des particules, comme le grain, la poussière ou des poudres métalliques et tout autre endroit où il est normalement recommandé de couper le moteur du véhicule.

Risque de suffocation

Maintenez votre téléphone hors de portée des enfants. La carte SIM et les autres petites pièces posent un risque d'étouffement.

Avertissement

Votre téléphone Pocket PC est un appareil électronique de haute qualité. Avant de l'utiliser, lisez toutes les instructions et les mises en garde sur (1) l'adaptateur d'alimentation (2) la batterie et (3) les produits utilisant une batterie.

- N'utilisez pas cet équipement dans un environnement extrême où la température est trop élevée ou trop humide.
- Evitez les abus et la mauvaise utilisation du téléphone. Evitez au possible les rayures et les chocs. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, posez-le sur une surface stable pour éviter de l'endommager.
- N'exposez pas cet équipement à la pluie et ne renversez pas de liquides sur sa surface.
- N'utilisez pas d'accessoires tiers non autorisés.
- Ne désassemblez pas le téléphone et ses accessoires. Si une réparation est nécessaire, envoyer l'appareil à un centre de service agréé. Un risque de choc électrique ou d'incendie est possible si l'appareil est désassemblé.
- Ne court-circuitiez pas les connecteurs de la batterie avec des objets métalliques.

Informations de contact

ASUSTek COMPUTER INC. (Taiwan)

Hotline: 0800-093-456 (Numéro gratuit depuis Taiwan uniquement)
Fax: 886-2-2895-9254
Support en ligne: <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>
WWW: <http://tw.asus.com>

ASUSTek COMPUTER INC. (Asie-Pacifique)

Hotline: 886-2-2894-3447
Fax: 886-2-2890-7698
Support en ligne: <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amérique)

Hotline: +1-812-282-2787
Fax: +1-812-284-0883
Support en ligne: <http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx>.
WWW: <http://www.asus.com>

ASUS FRANCE

Hotline: +33-(0)8.21.23.27.87 (Numéro Indigo - 0.12€/min)
Fax: +33-(0)1.64.73.30.41
Support en ligne: <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>
WWW: <http://france.asus.com>

ASUS COMPUTER (Chine)

Tél: +86-10-82667575
Support en ligne: <http://vip.asus.com.cn/eservice/techserv.aspx>.
WWW: <http://www.asus.com>

A blank sheet of lined paper with horizontal green lines, set against a green background. The paper has rounded corners and a thin black border. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.