



P835

Manual de utilizare



Drept de autor © 2008 ASUSTeK Computers, Inc. Toate drepturile rezervate.

Nicio parte a acestui manual, inclusiv produsele și software-ul descrise în acesta, nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată într-un sistem de regăsire sau tradusă într-o altă limbă în orice formă sau prin orice metodă, cu excepția documentației păstrate de cumpărător în scop de siguranță, fără permisiunea exprimată în scris a ASUS Telecom ("ASUS").

Garanția sau service-ul pentru produs nu vor fi extinse dacă: (1) produsul este reparat, modificat sau transformat, decât dacă o astfel de reparație, modificare sau transformare este autorizată în scris de către ASUS; sau (2) numărul de serie al aparatului este șters sau lipsește.

ASUS FURNIZEAZĂ ACEST MANUAL „AȘA CUM ESTE”, FĂRĂ NICIO GARANȚIE, FIE EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GĂRANȚIILE IMPLICITE SAU CONDIȚIILE DE VANDABILITATE SAU CARACTER ADECVAT PENTRU UN ANUME SCOP. ÎN NICIUN CAZ ASUS, DIRECTORII SĂI, FUNCȚIONARII, ANGAJAȚII SAU AGENȚII NU VOR RĂSPUNDE DE VREO DAUNĂ INDIRECTĂ, SPECIALĂ, OCAZIONALĂ SAU CONSECVENTĂ (INCLUSIV DAUNELE PENTRU PIERDEREA BENEFICIILOR, PIERDEREA AFACERILOR, PIERDEREA FOLOSINȚEI SAU A DATELOR, ÎNTRERUPEREA AFACERILOR ȘI ALTELE DE ACEST FEL), CHIAR DACĂ ASUS A FOST INFORMAT ASUPRA POSIBILITĂȚII UNOR ASEMENEA DAUNE APĂRUTE CA URMARE A UNUI DEFECT SAU A UNEI ERORI ÎN ACEST MANUAL SAU PRODUS.

SPECIFICAȚIILE ȘI INFORMAȚIILE CONȚINUTE ÎN ACEST MANUAL SUNT FURNIZATE NUMAI ÎN SCOP INFORMATIV ȚI SUNT SUPUSE MODIFICĂRILOR ÎN ORICE MOMENT, FĂRĂ ÎNȘTIINȚARE PREALABILĂ ȚI NU TREBUIE INTERPRETATE CA UN ANGAJAMENT DIN PARTEA ASUS. ASUS NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE SAU RĂSPUNDERE PENTRU ERORILE SAU INADVERTENȚELE CARE POT APĂREA ÎN ACEST MANUAL, INCLUSIV PRODUSELE ȘI SOFTWARE-UL DESCRISE ÎN ACESTA.

Produsele și numele corporațiilor care apar în acest manual pot fi sau nu mărci înregistrate sau drepturi de autor înregistrate ale respectivelor companii și sunt utilizate numai pentru identificare sau explicații și în beneficiul utilizatorului, fără a avea intenția de a încălca legea.

Cuprins

Informații de siguranță	13
Norme privind telefonul mobil.....	21
Specificații.....	22
Conținutul pachetului.....	23

Capitolul 1: Noțiuni de bază

Cunoașterea telefonului.....	25
Aspectul	25
Pregătirea dispozitivului	29
Instalarea cartei SIM și a bateriei	29
Încărcarea bateriei	31
Instalarea și scoaterea cartei microSD.....	32
Pornire	33
Pornirea dispozitivului	33
Utilizarea stylus-ului	33
Calibrarea dispozitivului	34
Blocarea dispozitivului.....	34
Ecranul Home (Acasă).....	35
Today (Azi)	36

Ecranul Today (Astăzi)	43
Utilizarea aplicației MultiHome (Pagină de pornire multiplă)	48
Tema Original (Original)	49
Tema Business (Afaceri)	49
Tema Life (Viață)	50
AnyTime Launcher (Program de lansare oricând)	51
Utilizarea Favorite Programs (Programe preferate)	53
Lansarea Recent Programs (Programe recente)	53
Utilizarea Favorite Contacts (Contacte preferate)	54
Utilizarea Message Center (Centru de mesaje)	55
Utilizarea aplicațiilor Internet	55
Utilizarea funcțiilor multimedia	57
Setarea dispozitivului	58
Căutarea informațiilor	59
Ajutor	59

Capitolul 2: Introducerea informațiilor

Folosirea Panoului de Intrare	61
Folosirea metodei de introducere a datelor ASUS	61
Folosirea opțiunii Block Recognizer (Recunoaștere bloc)	63
Folosirea opțiunii Letter Recognizer (Recunoaștere caractere)	64
Folosirea opțiunii Transcriber (Transcriere)	64

Scrierea și desenarea pe ecran	66
Înregistrare vocală.....	67
Capitolul 3: Sincronizarea dispozitivului	
Sincronizarea dispozitivului	69
Microsoft® ActiveSync.....	69
Sincronizarea prin mini-USB.....	71
Sincronizarea prin Bluetooth®	72
Sincronizarea cu un server Exchange	73
Capitolul 4: Phone features	
Caracteristici de telefon	75
Tastatura telefonului	75
Oprirea funcției de telefon.....	75
Reglare volum.....	76
Efectuarea unui apel.....	77
Efectuarea unui apel de voce.....	77
Efectuarea apelurilor de urgență.....	83
Efectuarea de apeluri internaționale	83
Recepționarea de apeluri	83
Opțiuni în timpul unui apel	84
Gestionarea apelurilor multiple	85

Filtru apeluri ASUS	86
Gestionarea listei Accept (Acceptare)	87
Gestionarea listei Reject (Respingere)	88

Capitolul 5: Schimb de mesaje

Mesaje poștă electronică	90
Configurarea unui cont de poștă electronică	90
Expediere mesaj de poștă electronică	92
SMS-uri grupate	96
Expediere grup mesaje SMS	96
Schimb de mesaje MMS	97
Editarea setărilor MMS	97
Expedierea unui mesaj MMS	98
Windows® Live	100
Utilizarea Hotmail®	100
Utilizarea Windows® Live Messenger	101

Capitolul 6: Organizarea activităților dvs

Utilizarea meniului Contacts (Contacte)	105
Vizualizarea meniului Contacts (Contacte)	105
Utilizarea SIM Manager (Manager SIM)	108

Utilizarea programului Calendar (Calendar).....	109
Planificarea unei rezervări.....	109
Vizualizarea unei rezervări.....	110
Vizualizarea planificării.....	110
Utilizarea listei Tasks (Activități)	111
Lista Tasks (Activități).....	111

Capitolul 7: Particularizarea dispozitivului

Personalizarea meniului Start	113
Utilizarea funcției Profile Manager (Gestionare profil).....	113
Personalizarea ecranului Today (Azi)	115
Introducerea datelor de contact.....	116
Configurarea sunetelor și a notificărilor	117
Setarea datei, orei și alarme	117
Configurarea tonului de apel.....	119
Adăugarea unui ton de apel la o selecție.....	119
Schimbarea tonului de apel.....	119
Reglarea strălucirii afișajului.....	120

Capitolul 8: Conectarea

Utilizarea funcției Wireless Manager (Manager dispozitive fără fir).....	122
Activarea/Dezactivarea modului avion	122

Activarea/dezactivarea conexiunilor fără fir	122
Activarea/dezactivarea funcției Partajare Wi-Fi	123
Utilizarea telefonului dvs. PDA ca modem extern	123
Utilizarea Direct Push.....	124
Utilizarea aplicației Bluetooth®	125
Activarea aplicației Bluetooth în calculator.....	125
Adăugarea dispozitivelor cu Bluetooth.....	126
Utilizarea aplicației Wi-Fi.....	127
Activarea aplicației Wi-Fi.....	127
Configurarea rețelelor fără fir	127
Adăugarea unei rețele fără fir.....	128
Folosirea partajării Wi-Fi.....	129
Configurarea unei conexiuni GPRS	130
Conectarea prin GPRS	131
Deconectarea de la GPRS.....	132
Utilizarea instrumentului GPRS.....	132
Setarea conexiunii prin USB.....	133
Setare rețea	134
Configurarea rețelei.....	134
Setarea rețelei preferate	134

Funcția GSM/3G Networks (Rețele GSM/3G).....	135
 Capitolul 9: Caracteristici GPS	
GPS Catcher (Recepție GPS).....	137
Actualizarea informațiilor GPS	137
Setarea funcției GPS Catcher (Recepție GPS).....	137
 Capitolul 10: Caracteristici multimedia	
Utilizarea camerei	139
Lansarea camerei	139
Modul Camera (Cameră)	140
Realizarea de fotografii	142
Modul Video (Video).....	143
Înregistrări video.....	144
Vizualizare imagini și clipuri video	145
Vizualizare imagini și clipuri video.....	145
Streaming Player	146
Redarea unui fișier în flux	147
Conectarea cu marcaje.....	147
EziMusic (Muzică Ezi).....	149
Utilizarea bibliotecii	151

EziPhoto (Fotografie Ezi)	153
Modul ecran complet.....	155
Modul Expunere de diapozitive.....	157
Vizualizarea Albums (Albume)	159
Vizualizarea Calendar (Calendar)	161
YouTube&Flickr (YouTube și Flickr)	163
Utilizarea YouTube	163
Utilizarea Flickr.....	164

Capitolul 11: Caracteristici de afaceri

Ceasul	167
Setarea orei.....	167
Setarea alarmei.....	167
Meeting Time Planner (Planificator întâlnire)	168

Capitolul 12: Caracteristici speciale ASUS

Gester	170
Activarea funcției Gester	170
Utilizarea gesturilor Gester.....	171
ASUS Zip	172
Copiere de rezervă	173
Copierea de rezervă a fișierelor	173

Restaurare fișiere.....	174
Newstation (Stație de știri).....	175
Folosirea Newstation (Stație de știri)	175
Utilizarea meniurilor Newstation (Stație de știri)	177

Capitolul 13: Alte caracteristici

Microsoft® Office Mobile	179
Excel® Mobile	180
OneNote® Mobile.....	181
Word® Mobile	183
PowerPoint® Mobile.....	185
ClearVue PDF	186
Auto Cleaner (Curățare automată)	187
Restabilirea setărilor implicite de fabrică.....	188
Informații sistem	188
Managerul de activități	189
Eliminarea programelor	190
Google Search (Căutare Google)	190
Folosirea Opera Mobile	191

Anexe

Notificări	195
Bateriile interschimbabile	195
Acces operator cu ajutorul unui instrument.....	195
Rata Specifică de Absorbție (RSA)	196
Utilizarea dispozitivului în apropierea corpului	196
Expunerea la undele radio	196
Date de contact ASUS	199

Informații de siguranță

Îngrijirea telefonului

Nu încercați să deschideți carcasa telefonului. Nu există piese care pot fi deparate de utilizator în interior și puteți deteriora componente și circuite electronice sensibile. Dezasblarea neautorizată anulează garanția.

Nu expuneți telefonul la lumină solară puternică sau la căldură excesivă pentru mult timp. Acestea îl pot deteriora.

Nu manipulați telefonul cu mâinile ude și nu îl expuneți la umezeală sau lichide de orice fel. Deplasările continue de la un mediu rece la unul cald pot duce la condensare în interiorul telefonului, putând rezulta în coroziune și deteriorare.

Dacă împachetați telefonul în valiză, feriți-l de deteriorare. Umplerea până la refuz a valizei poate crăpa afișajul LCD. Nu uitați să opriți conexiunile fără fir în timpul călătoriei cu avionul.

La fel ca și în cazul altor dispozitive radio, atingerea zonei antenei încorporate în timpul conversației telefonice poate afecta calitatea și poate duce la un timp de așteptare mai scurt, datorită consumului de energie mai mare.

Bateria

Telefonul dvs. este echipat cu o baterie cu ioni de litiu de înaltă performanță. Respectați normele de întreținere pentru a mări durata de funcționare a bateriei.

- Evitați încărcarea bateriei la temperaturi foarte mari sau foarte mici. Bateria are o performanță optimă într-o temperatură ambientală de la +5°C la +50°C.
- Nu depozitați bateria lângă o sursă de foc sau de căldură.
- Utilizați numai bateria aprobată de producător.

- Nu înlocuiți niciodată bateria cu o baterie neaprobată.
- Nu înmuiți niciodată bateria în apă sau alt fluid.
- Nu încercați niciodată să deschideți bateria, deoarece conține substanțe care pot fi dăunătoare dacă sunt înghițite sau dacă se permite contactul cu pielea neprotejată.
- Nu scurtcircuitați niciodată bateria, deoarece se poate supraîncălzi și cauza un incendiu. Țineți-o la distanță de bijuterii și alte obiecte de metal.
- Nu aruncați niciodată bateria în foc. Aceasta poate exploda și elibera substanțe dăunătoare în mediu.
- Nu aruncați niciodată bateria împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Duceți-o la un punct de colectare a materialelor periculoase.
- Nu atingeți bornele bateriei.

Încărcătorul

- Evitați folosirea telefonului în timpul încărcării.
- Utilizați numai încărcătorul livrat împreună cu telefonul.
- Nu trageți niciodată de cordonul încărcătorului pentru eliberarea din priză – trageți de încărcător.

ATENȚIE! Există un risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip incorect.

Cartela de memorie

- Nu introduceți sau scoateți o cartelă de memorie sau nu opriți telefonul în timpul citirii datelor de pe cartelă.
- Nu atingeți contactele metalice cu mâna sau cu obiecte de metal.
- Nu îndoiți cartela de memorie și nu o supuneți impacturilor violente. Țineți-o la distanță de apă și de temperaturi înalte.
- Nu lăsați cartelele de memorie la îndemâna copiilor mici.
- Nu scurtcircuitați punctele de contact și nu expuneți la lichide sau umezeală. Când nu folosiți cartela de memorie, păstrați-o într-un recipient antistatic.
- Nu utilizați forța când introduceți sau manipulați cartela și nu o expuneți la o căldură excesivă sau la câmpuri magnetice puternice.

Curățarea și depozitarea

- Telefonul dvs. trebuie manipulat întotdeauna cu grijă și protejat de murdărie, praf și umezeală. Pentru evitarea zgârieturilor, nu așezați niciodată telefonul cu fața în jos.
- Dacă este necesară curățarea, opriți telefonul și ștergeți cu grijă cu o cârpă moale, ușor umedă (nu udă). Utilizați un tampon de vată pentru curățarea obiectivului camerei. Permiteți uscarea completă a telefonului înainte de pornire. Nu utilizați niciodată solvenți pentru curățare.
- Dacă nu utilizați telefonul o perioadă de timp, încărcați complet bateria și depozitați telefonul într-un loc uscat, departe de lumina solară directă. Telefonul trebuie oprit în timpul depozitării. Reîncărcați la fiecare 6 până la 12 luni.
- Nu expuneți niciodată telefonul la căldură sau lumină solară puternică.

- Nu expuneți niciodată telefonul la umezeală sau lichide de orice fel.
- Nu vopsiți telefonul și nu blocați tastatura, microfonul sau funcția de cască prin alte metode.
- Nu folosiți etichete care ar putea bloca tastatura sau împiedica alte funcții, cum ar fi microfonul, casca sau obiectivul camerei.

ATENȚIE! Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la accidentarea personală gravă și posibila deteriorare a proprietății.

Siguranța la volan

Nu utilizați niciodată telefoanele portabile la volan. Este ilegal să țineți un telefon în mână sau să sprijiniți telefonul de gât la volan, în orice punct în timpul configurării, efectuării sau recepționării unui apel telefonic, mesaj text sau oricărui alt tip de comunicare mobilă de date. Se permite în continuare utilizarea kit-urilor de mașină instalate complet, precum și utilizarea accesoriilor de tip mâini libere alternative.

Pentru siguranță, recomandăm folosirea unui suport în timpul utilizării oricărei forme de accesoriu de tip mâini libere.

La volan, recomandăm utilizarea poștei vocale oricând este posibil și ascultarea mesajelor atunci când nu vă aflați în mașină. Dacă trebuie să efectuați un apel de tip mâini libere la volan, asigurați-vă că acesta nu durează mult timp.

Nu așezați obiecte, inclusiv echipamente fără fir instalate sau portabile, în zona de deasupra airbag-ului sau în zona de deschidere a airbag-ului. Airbag-ul se umflă cu forță mare, ceea ce ar putea duce la accidentări grave.

Dispozitivele electronice

Majoritatea echipamentelor electronice moderne sunt ecranate contra energiei RF.

Cu toate acestea, anumite echipamente electronice pot să nu fie ecranate contra semnalelor RF emise de telefonul dvs.

Stimulatoarele cardiace

Asociația producătorilor din industria de sănătate recomandă păstrarea unei distanțe minime de șase (6") inci între un telefon și un stimulator cardiac, pentru evitarea interferenței potențiale cu stimulatorul cardiac. Aceste recomandări sunt conforme cu cercetările independente și recomandările Centrului de cercetări privind tehnologia fără fir.

Dacă aveți un stimulator cardiac:

- Păstrați întotdeauna telefonul la mai mult de șase inci (15 cm) de stimulatorul cardiac atunci când este pornit.
- Nu purtați telefonul în buzunarul de la piept.
- Utilizați urechea opusă stimulatorului cardiac pentru minimizarea eventualelor interferențe.
- Dacă aveți orice motiv să suspectați o interferență, opriți telefonul imediat.

Aparatele auditive

Unele telefoane digitale pot interfera cu unele aparate auditive. În cazul unor astfel de interferențe, contactați Serviciul Clienți ASUS pentru a găsi o alternativă.

Alte dispozitive medicale

Dacă utilizați orice alt dispozitiv medical personal, consultați producătorul dispozitivului pentru a afla dacă este ecranat adecvat contra energiei RF externe. Medicul dvs. vă poate ajuta să obțineți aceste informații.

Opriti telefonul în unitățile de servicii medicale atunci când orice reglementare afișată în aceste zone vă solicită acest lucru.

Spitalele sau unitățile de servicii medicale pot utiliza echipamente sensibile la energia RF externă.

Vehiculele

Semnalele RF pot afecta sistemele electronice incorect instalate sau ecranate inadecvat din vehicule. Consultați producătorul sau reprezentantul acestuia în legătură cu vehiculul dvs. De asemenea, trebuie să consultați producătorul oricărui echipament adăugat vehiculului dvs.

Unitățile cu afișaje

Opriti telefonul atunci când instrucțiunile afișate vă solicită acest lucru.

Mediile magnetice

Câmpurile magnetice generate de dispozitivele mobile pot deteriora datele de pe mediile magnetice de stocare, precum cărțile de credit, discurile sau benzile de calculator. Nu așezați telefonul lângă astfel de medii.

Nu expuneți niciodată telefonul la câmpuri magnetice puternice, deoarece aceasta poate cauza funcționarea defectuoasă temporară.

Alte norme de siguranță

În avion

Reglementările interzic utilizarea telefonului în avion. Opriti telefonul înainte de îmbarcarea în avion sau opriti conexiunea fără fir.

Zonele cu explozii

Pentru evitarea interferenței cu operațiunile de explozie, opriti telefonul într-o “zonă cu explozii” sau în zone cu afișe de tipul: „Opriti aparatele radio bidirecționale.” Respectați

Mediile cu potențial exploziv

Opriti telefonul când vă aflați în zone cu un mediu potențial exploziv și respectați toate semnele și instrucțiunile.

Scântele din astfel de zone pot cauza o explozie sau un incendiu, ducând la accidentare fizică sau chiar deces.

Zonele cu un mediu potențial exploziv sunt, în general, dar nu întotdeauna, marcate clar. Acestea includ zonele de alimentare cu combustibil, precum stațiile de benzină, zonele de sub punte pe bărci, instalațiile de transfer sau depozitare chimică sau de combustibili, vehiculele care utilizează gazul petrolier lichefiat (precum butanul sau propanul), zonele unde aerul conține substanțe chimice sau particule, precum boabe, praf sau pulberi metalice, și orice altă zonă unde în mod normal ați fi sfătuit să opriti motorul vehiculului.

Sufocarea

Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor, deoarece cartela SIM și alte piese mici prezintă un pericol de sufocare.

Avertismente

Telefonul dvs. este un echipament de înaltă calitate. Înainte de punerea în funcțiune, citiți toate instrucțiunile și marcasele de avertizare de pe (1) Adaptorul c.a. (2) Baterie și (3) Produsul utilizând bateria.

- Nu utilizați echipamentul în medii extreme, unde se înregistrează temperaturi ridicate sau o umiditate ridicată. Acest dispozitiv are o performanță optimă la o temperatură a camerei de 0~40°C.
- Nu abuzați de dispozitiv. Evitați lovirea, scuturarea sau producerea unui șoc. Când nu utilizați unitatea, așezați-o pentru evitarea deteriorării posibile datorate instabilității.
- Nu expuneți echipamentul la ploaie sau alte fluide.
- Nu utilizați accesorii neautorizate.
- Nu dezamblați telefonul sau accesoriiile. Dacă este necesară depanarea sau repararea, returnați unitatea la un centru autorizat de depanare. Dacă unitatea este dezasamblată, există riscul de șoc electric sau de incendiu.
- Nu scurtcircuitați bornele bateriei cu obiecte din metal.

Norme privind telefonul mobil

Pe măsură ce rata de folosire a telefoanelor mobile crește, este necesară elaborarea unor reguli privind folosirea telefonului mobil în mediul profesional și social. Această secțiune vă oferă informații de bază referitoare la respectarea celor din jur în timpul folosirii telefonului mobil.

Reguli privind folosirea telefonului mobil

- Evitați folosirea telefonului mobil în spații publice închise, cum ar fi teatrele, bibliotecile, muzeele, lăcașurile de cult, lifturile sau sălile de spectacol.
- Evitați folosirea telefonului mobil în timp ce conduceți, faceți cumpărături, efectuați operațiuni bancare, așteptați la rând sau desfășurați alte activități personale.
- Evitați folosirea tonurilor de apel neplăcute.
- Evitați preluarea unui apel de pe telefonul mobil în timpul întâlnirilor de afaceri, întâlnirilor oficiale sau interviurilor.
- Preluati apelul într-un loc retras și limitați durata conversațiilor telefonice.
- Vorbiți încet la telefonul mobil și nu țipați.
- Comutați telefonul la modul Silențios sau Vibrații pentru a nu-i deranja pe cei din jur.
- Cereți permisiunea celorlalte persoane înainte de a o fotografia sau a o filma.
- Evitați folosirea majusculilor când trimiteți mesaje; în caz contrar, acestea ar putea fi interpretate ca țipete.
- Când efectuați un apel, prezentați-vă persoanei de la celălalt capăt al firului și nu închideți fără să vă luați la revedere.

Specificații

Procesor	Qualcomm 7201A (528MHz)
Sistem de operare	Microsoft® Windows Mobile™ 6.1 Professional
Memorie	Memorie internă de 4GB 288 MB SDRAM 256 MB ROM
Afișaj	Ecran sensibil la atingere WVGA TFT cu afișaj cristale lichide (LCD) de 3,5 inci, WVGA 800 x 480 pixeli cu 65.000 de culori.
Bandă de frecvență	HSPA (DL: 7,2Mbps, UL: 2Mbps), UMTS 900/1900/2100Mhz, EDGE/ GPRS/GSM (850/900/1800/1900Mhz): Class 12
GPS	Qualcomm gpsOne®
GPRS	Clasa B, Dispozitiv cu sloturi multiple clasa 12
Cameră	Aparat foto cu auto-focus de 5.0 megapixeli
Conectivitate	Bluetooth: V2.0 EDR USB: USB 2.0 WLAN: 802.11b/g
Capacitate baterie	1100 mAh Lithium Ion (Manufacturer: TD HiTECH Energy Inc; Model: SBP-17)
Slot de extindere	Orificiu pentru card MicroSD Acceptă cartelă de memorie Secure Digital High Capacity (SDHC)
Audio	Port audio Mini-USB Microfon încorporat și ieșire difuzoare
Greutate	148g (împreună cu bateria)
Dimensiune	11,5 x 5,9 x 1,38 cm
Durată în convorbire*	3G: 6 ore; 2G: 7 ore
Perioadă de așteptare*	3G: 350 ore; 2G: 300 ore

* În funcție de mediul de rețea și de utilizarea telefonului.

NOTĂ: Specificațiile pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.

Conținutul pachetului

Verificați dacă în pachet există următoarele articole:

Articole standard

- | | |
|--|---|
| • Telefon PDA ASUS P835 | • CD-ul cu noțiuni de bază |
| • Baterie | • Ghidul de pornire rapidă |
| • Adaptor c.a. | • Certificatul de garanție |
| • Conector mini-USB | • Cartelă microSD* |
| • Cască prevăzută cu fir | • Încărcător de mașină* |
| • Stylus | • Kit pentru mașină (suport PDA și suport parbriz)* |
| • Husă de protecție | |
| • CD bonus (cu Manual de utilizare în format electronic) | |

* Opțional

NOTĂ: Contactați distribuitorul dacă oricare dintre articolele de mai sus este deteriorat sau lipsește.

Capitolul 1


Noțiuni de bază

- Cunoașterea telefonului
- Pregătirea dispozitivului
- Pornire
- Ecranul Home (Acasă)
- Utilizarea MultiHome
- AnyTime Launcher (Program de lansare oricând)
- Căutarea informațiilor
- Ajutor

Cunoașterea telefonului

Aspectul

Caracteristici în partea din față




Caracteristici în partea din spate




Nr.	Articol	Descriere
1	Receptor cască	Vă permite să ascultați un apel activ.
2	Lentile aparat foto în partea frontală	Lentile aparat foto în partea frontală pentru apel video.
3	Senzor lumină	Detectează intensitatea luminii din mediul dvs și reglează strălucirea LCD pe dispozitivul dvs.
4	Ecran tactil LCD	Acest ecran sensibil la atingere WVGA TFT cu cristale lichide (LCD) de 3.5-inci, cu 65,536 culor, rezoluție 800x480, vă permite să scrieți, desenați sau să faceți selecții folosind atingerea stiloul sau degetul.
5	Tastă browser Opera	Această tastă sensibilă la atingere lansează browserul Opera.
6	Buton Pornire/Oprire	Apăsăți și țineți apăsat pentru a porni/opri dispozitivul. În timpul unei conversații active la telefon, apăsați pentru a termina conversația.
7	Tastă OK	Această tastă sensibilă la atingere confirmă o comandă sau apăsați pentru a închide/ieși dintr-o aplicație.
8	Bilă cursor	Această bilă cursor în nouă direcții vă permite să navigați prin meniuri. Apăsăți pentru a confirma comanda.
9	Tastă pornire	Această tastă sensibilă la atingere lansează meniul Start.
10	Tastă Call (Apel)	Apăsăți pentru a prelua un apel sau pentru a efectua un apel.
11	Tastă de lansare AnyTime	Această tastă sensibilă la atingerea cu degetul lansează aplicația AnyTime Launcher.
12	LED notificare	Acest LED multi-color notifică următoarele: <ul style="list-style-type: none"> • Verde – Telefon complet încărcat. • Verde intermitent – Rețea detectată. • Roșu – Telefonul se încarcă. • Roșu intermitent – Notificare eveniment. • Albastru intermitent – aplicațiile Bluetooth®, Wi-Fi®, sau GPS sunt pornite.
13	Obiectivul camerei	Această cameră de 5.0 megapixeli este prevăzută cu un obiectiv fix, care vă permite să faceți fotografii și clipuri video.
14	Difuzor ieșire	Permite ascultarea mediilor audio și apelurilor telefonice.
15	Compartiment baterie	Conține bateria care alimentează dispozitivul.

Caracteristici în partea stângă



Caracteristici în partea inferioară



Caracteristici în partea dreaptă

Nr.	Articol	Descriere
16	Tastă volum	Vă permite reglarea volumului.
17	Buton de așteptare	Culisați în jos pentru dezactivarea tuturor tastelor, inclusiv a ecranului tactil LCD.
18	Orificiu card microSD	Introduceți un card de memorie micro SD în acest orificiu.
19	Tastă cameră	Apăsați și mențineți apăsat pentru a porni/opri dispozitivul. pentru a trece în modul suspendare sau pentru a reactiva dispozitivul din modul de repaus.
20	Stylus	Utilizați stylus-ul pentru scriere, desenare sau selectare elemente pe ecranul tactil LCD.
21	Orificiu pentru a atașa curea	Vă permite să atașați o curea dispozitivului.
22	Microfon încorporat	Vă permite să efectuați sau să preluați apeluri, ori să înregistrați sunete.
23	Resetarea slotului principal	Introduceți stylus-ul în acest slot pentru a vă reseta dispozitivul.
24	Carcasă conector mini-USB	Deschideți carcasa pentru a folosi conectorul mini-USB pentru sincronizarea datelor, încărcarea bateriei sau introducerea câștilor.

Pregătirea dispozitivului

Instalarea cartelei SIM și a bateriei

Înainte de efectuarea unui apel telefonic cu ajutorul dispozitivului, trebuie să instalați o cartelă Subscriber Identity Module (Modul Identitate Abonat) (SIM). Cartela SIM conține numărul de telefon, datele abonatului, agenda telefonică și memoria suplimentară a telefonului.


Dispozitivul dvs. este însoțit de o baterie reîncărcabilă cu ioni de litiu (Li-Ion).

Bateriile noi sunt furnizate parțial încărcată și ar trebui încărcate suplimentar timp de patru ore înainte de a le utiliza.


ATENȚIE: Folosiți numai baterii autorizate ASUS (SBP-17).

Pentru instalarea cartelei SIM și a bateriei:


1. Apăsați și împingeți înainte pentru a scoate capacul compartimentului bateriei.




2. Introduceți cardul SIM cu contactele aurite cu fața în jos și colțul crestat orientat în partea dreaptă-sus a orificiului așa cum este arătat.



3. Instalați bateria în compartiment cu contactele de cupru așezate corespunzător lângă conductorul de cupru al dispozitivului.



4. Reașezați capacul compartimentului bateriei.



Încărcarea bateriei

Bateria din pachet este livrată parțial încărcată. Înainte de prima utilizare, lăsați bateria la încărcat maxim patru ore.

Pentru încărcarea bateriei:

1. Conectați fișa adaptorului de c.a. la conectorul mini-USB de pe partea inferioară a dispozitivului.
2. Conectați cablul de alimentare c.a. la priză sau la o bandă de curent.

NOTĂ:


- LED-ul de notificare se înroșește și pictograma încărcare baterie apare în bara de stare, indicând că bateria se încarcă.
 - Dacă bateria este descărcată complet, trebuie să o reîncărcați cel puțin douăzeci de minute înainte să porniți din nou telefonul.
-

Instalarea și scoaterea cartelei microSD

Dispozitivul dvs. este prevăzut cu un slot de cartelă microSD. O cartelă microSD vă oferă memorie suplimentară, pe care puteți stoca fișierele sau informațiile personale.

Pentru instalarea/scoaterea cartelei microSD:

1. Așezați cardul microSD în orificiu pe partea laterală dreaptă a dispozitivului.
2. Introduceți cartela microSD în slot, cu banda aurie în jos, până când se fixează corespunzător.
3. Pentru a scoate cartela, împingeți până când aceasta este ejectată din slot, apoi scoateți cartela cu grijă.



NOTĂ:


- Cartela microSD este un accesoriu opțional.
 - Dispozitivul dvs suportă card de memorie cu Capacitate Mare de Stocare Digitală Sigură (SDHC).
-

Pornire

Pornirea dispozitivului


Înainte de prima utilizare, asigurați-vă că dispozitivul este încărcat complet.

Pentru pornire:

1. Apăsați și țineți apăsat .
2. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru aliniere ecran și pentru setarea fusului orar.

Utilizarea stylus-ului

Stiloul este un dispozitiv în formă de stilou găsit în spatele colțului din dreapta-jos a dispozitivului dvs.




- Utilizați stylus-ul pentru scriere, desenare, selectare sau glisare elemente pe ecran.
- Atingeți, o singură dată, pe element pentru a-l selecta și a-l deschide.
- Apăsați și țineți apăsat elementul pentru a vizualiza meniul.

Calibrarea dispozitivului


Calibrarea dispozitivului activează elementul de pe ecran pe care l-ați atins. Pentru alinierea ecranului, atingeți centrul țintelor care apar în diverse locații de pe ecran.

Pentru calibrarea dispozitivului:

1. Apăsați  > **Settings (Setări)** > fila **System (Sistem)** > **Screen (Ecran)**.
2. Din fila **General (General)**, atingeți **Align Screen (Aliniere Ecran)**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru calibrare.

Blocarea dispozitivului

Puteți bloca tastele, butoanele și ecranul tactil al dispozitivului pentru evitarea apelării numerelor de telefon sau a lansării oricărei aplicații din neatenție.



- Deplasați butonul de așteptare și culisați în jos pentru blocare.
- Culisați în sus pentru deblocare.

Ecranul Home (Acasă)

Ecranul Home (Acasă) de pe dispozitivul dumneavoastră afișează două părți: ecranele ASUS Today (ASUS Astăzi) și Today (Astăzi).



Ecranul ASUS Today (ASUS Astăzi)

Ecranul Today (Astăzi)

Today (Azi)



ASUS Today (ASUS Astăzi) din ecranul de întâmpinare al dispozitivului dumneavoastră vă permite să schimbați setările de dată și oră, vă anunță dacă ați ratat apeluri și dacă aveți mesaje SMS/MMS/email, afișează întâlnirile dumneavoastră zilnice, vă ține la zi cu știrile și vremea, și vă permite să adăugați și să redăți fișiere media din dispozitivul dumneavoastră.



NOTĂ:











- Puteți dezactiva ASUS Today (ASUS Astăzi) din ecranul Home (Acasă) folosind instrucțiunile de mai jos.
 - Alunecați stiloul în dreapta și în stânga pe iconă pentru a vizualiza icoanele ascunse.
-

Pentru a dezactiva ASUS Today (ASUS Astăzi):

1. Apăsați  > **Settings (Setări)** > **Today (Astăzi)** > fila **Items (Articole)**.
2. Deselectați caseta de selectare **Asus Today (Asus Astăzi)**, apoi apăsați pe .

Pictograme


Consultați tabelul de mai jos pentru pictogramele ASUS Today (Azi).




Pictogramă	Descriere	
Pictogramă de avertizare 		Semnalează apelurile ratate și noile mesaje SMS/MMS/ poștă electronică.
		Semnalează apelurile ratate.
		Semnalează noile mesaje SMS/MMS.
		Semnalează noile mesaje de poștă electronică.
Pictogramă calendar		Afișează întâlnirile din ziua curentă.
Pictogramă dată/oră		Afișează setările dată/oră.
Pictogramă media		Vă permite să adăugați și să rulați fișiere media.
Pictogramă știri		Afișează știrile de ultimă oră.
Pictogramă vreme		Afișează starea vremii.

Vizualizare alerte

ASUS Today (Azi) vă semnalează apelurile ratate și noile mesaje SMS/MMS/poștă electronică.

Pentru vizualizare alerte:


Atingeți , apoi atingeți una dintre pictograme pentru informațiile pe care doriți să le vizualizați.


- Atingeți  pentru vizualizare apeluri ratate.
- Atingeți  pentru vizualizare/citire mesaje SMS/MMS noi.
- Atingeți  pentru vizualizare/citire mesaje de poștă electronică noi.

NOTĂ: Pentru citirea mesajelor de poștă electronică, asigurați-vă că sunteți conectat la Internet printr-o conexiune Wi-Fi sau GPRS. Pentru mai multe detalii, consultați secțiunile Wi-Fi sau GPRS din prezentul manual de utilizare.

Vizualizare întâlniri din ziua curentă

Pentru vizualizare întâlniri din ziua curentă:

Atingeți  pentru afișarea pe ecran a întâlnirilor din ziua curentă. Dacă doriți să modificați informațiile, faceți click pe ecran, apoi efectuați modificările necesare în ecranul Calendar (Calendar).

NOTĂ: Puteți accesa calendarul activităților și al întâlnirilor dvs. și din ecranul ASUS Today (Azi). Atingeți , apoi atingeți ecranul de afișare și introduceți informațiile cu privire la întâlnirile dvs. Întâlnirea vă va fi semnalată în ziua respectivă.



Obținerea informațiilor despre starea actuală a vremii

ASUS Today (Azi) vă permite să obțineți și să vizualizați ultimele informații despre vreme din orice colț al lumii.


NOTĂ:

- Asigurați-vă că sunteți conectat la Internet printr-o conexiune Wi-Fi sau GPRS. Pentru mai multe detalii, consultați secțiunile Wi-Fi sau GPRS din prezentul manual de utilizare.
 - Înainte de utilizarea acestei caracteristici, asigurați-vă că ați configurat setările de vreme și de rețea. Pentru mai multe detalii despre configurarea setărilor rețelei, referiți-vă la secțiunea **Setting the network (Setarea rețelei)** în Capitolul 8 al acestui ghid al utilizatorului.
-

Pentru configurarea setărilor de vreme:

1. Atingeți  > **Settings (Setări) > Asus Today (Azi)**.
2. Selectați **Enable Weather Update (Activare actualizare vreme)**.
3. Alegeți **Țara** și **Orașul** pentru care doriți să aflați ultimele informații despre vreme.
4. Atingeți  când ați terminat.


Pentru obținerea informațiilor despre starea actuală a vremii:

Din ecranul ASUS Today (Azi), atingeți , apoi atingeți ecranul de afișare pentru a vizualiza ultimele știri despre starea vremii obținute de la server.

Descărcarea știrilor de ultimă oră

Pentru descărcarea știrilor de ultimă oră:

NOTĂ: Înainte de descărcarea știrilor de ultimă oră, asigurați-vă că sunteți conectat la Internet printr-o conexiune Wi-Fi sau GPRS. Pentru mai multe detalii, consultați secțiunile Wi-Fi sau GPRS din prezentul manual de utilizare.

1. Atingeți , apoi atingeți ecranul de afișare. Va fi afișat ecranul Newstation (Stație de știri).
2. Din lista Categories (Categorii), alegeți canalul de pe care doriți să aflați știrile de ultimă oră.

NOTĂ: Pentru obținerea știrilor de ultimă oră, asigurați-vă că sunteți conectat la Internet.

3. Atingeți **Menu (Meniu) > Update (Actualizare)**. Știrile descărcate sunt stocate pe dispozitiv ca știri RSS publicate recent și sunt afișate în ecranul ASUS Today (Azi).


NOTĂ: Puteți citi știrile RSS publicate recent din ecranul ASUS Today (Azi) chiar dacă nu sunteți conectat la Internet.

Rularea fișierelor audio

ASUS Today (ASUS Astăzi) vă facilitează accesul la EziMusic, permițându-vă să redați fișiere audio și video numerice stocate pe dispozitivul dumneavoastră sau pe o cartelă de memorie. Puteți asculta fișierele audio prin difuzorul dispozitivului sau prin căști.

NOTĂ: Dacă stocați fișiere pe dispozitiv, este posibil ca spațiul de memorie să se micșoreze considerabil și să încetinească activitatea dispozitivului. Vă recomandăm să stocați fișierele audio și video pe o cartelă de memorie.

Pentru a reda fișiere media:

Apăsați , apoi apăsați pe ecranul de afișaj. EziMusic este lansată. Consultați secțiunea **EziMusic** din ghidul utilizator pentru mai multe detalii despre redarea fișierelor media.

Ecranul Today (Astăzi)















Ecranul Today (Astăzi) afișează informații utile pentru dumneavoastră. Puteți configura ecranul Today (Astăzi) pentru a afișa toate informațiile de care aveți nevoie.

NOTĂ: Pentru a afla mai multe despre configurarea ecranului Today (Astăzi) consultați secțiunea Configurarea ecranului Today (Astăzi) în Capitolul 7 al acestui ghid de utilizare.

































Indicatori de stare

Consultați tabelul de mai jos pentru indicatorii de stare.

Pictogramă	Descriere	
Stare apel 		Apel în curs
		Apel în curs
		Apel în curs
		Apel ratat
Stare conectare Pachet General de Servicii Radio (GPRS)* 		GPRS disponibil
		Conectare prin GPRS
		Conectat prin GPRS
		Serviciu de generația a 3-a (3G) disponibil
Stare schimb de mesaje 		Mesaj Serviciul de mesaje scurte (SMS) nou
		Mesaj vocal nou
		Mesaj Serviciul de mesaje multimedia (MMS) nou

* Această pictogramă depinde de locul în care vă aflați și de furnizorul dvs. de servicii de telefonie mobilă.

Pictogramă	Descriere	
Stare baterie 		Baterie complet încărcată
		Baterie încărcată parțial
		Încărcare baterie
		Baterie slabă
Stare semnal 		Lipsă rețea de telefonie mobilă
		Lipsă semnal
		Căutare rețea de telefonie mobilă
		Indică puterea semnalului de rețea
		Telefon oprit.
Stare conectare ActiveSync 		Sincronizare ActiveSync în curs
		Conectare ActiveSync
		Conexiune ActiveSync inactivă
		Eroare de sincronizare

Pictogramă	Descriere	
Stare sunet 		Sunet activat
		Sunet dezactivat
Stare Wi-Fi 		Wi-Fi neconectat
		Wi-Fi conectat
Conectare cască Bluetooth		Cască stereo Bluetooth conectată
		Funcție mâini libere activată
Serviciu Roaming		Serviciu Roaming. Această pictogramă apare dacă ați activat caracteristica roaming internațional.
Stare mod		Mod Vibrare sau Întâlnire activat
Stare difuzor		Difuzor activat
Stare alarma		Apare atunci când setați alarma
Stare cartelă SIM		Nicio cartelă SIM instalată
Stare notificare		Indicator raport

Orientarea ecranului

Puteți seta ecranul manual în trei orientări diferite sau să activați funcția de Auto Rotire pentru a permite ecranului să se rotească automat.



Pentru a seta manual orientarea ecranului, apăsați  > **Settings (Setări) > System tab (Tab Sistem) > Screen Orientation (Orientare ecran)**, apoi selectați **Manual** și selectați orientarea pe care o doriți, din listă.

- Portret
- Peisaj (cu mâna dreaptă)
- Peisaj (cu mâna stângă)

Alegeți modul Portret pentru o afișare și o funcționare mai bună a anumitor aplicații ale dispozitivului. Alegeți modul Peisaj pentru vizualizarea imaginilor, a fișierelor video sau a fișierelor text de dimensiuni mai mari.


Pentru a activa funcția de Auto rotare, apăsați, apăsați  **Settings (Setări) > System tab (Tab Sistem) > Screen Orientation (Orientare ecran)**, apoi selectați **Auto rotation (Auto rotire)**.

Meniul Start

Meniul Start conține programe și aplicații variate pe care le folosiți în mod comun. Apăsați  sau apăsați ușor tasta Start  pentru a afișa articolele meniului Start.

De asemenea, puteți personaliza articolele care apar în meniul Start. Pentru personalizare.


Pentru particularizarea meniului Start:


1. Atingeți  > **Settings (Setări) > fila Personal (Personal) > Menus (Meniuri)**.
2. Bifați casetele din dreptul articolelor care doriți să apară în meniul Start. Puteți alege maxim șapte articole.

Utilizarea aplicației MultiHome (Pagină de pornire multiplă)

Aplicația MultiHome (Pagină de pornire multiplă) furnizează trei teme pentru ecranul ASUS Today (Azi): **Original (Original)**, **Business (Afaceri)** și **Life (Viață)**. Ca setare implicită, afișează tema Original (Original). Puteți modifica temele în funcție de preferințe.

Pentru modificarea temei:

1. Apăsați  din ecranul ASUS Today (Azi) pentru lansarea aplicației MultiHome (Pagină de pornire multiplă).
2. Pentru a naviga prin temele **Original (Original)**, **Business (Întreprindere)** și **Life (Viață)**, împingeți tasta de navigare spre stânga sau spre dreapta, ori desenați cu stylus-ul o linie orizontală pe ecran.
3. Apăsați ecranul pentru aplicarea temei selectate.



Tema Original (Original)

În tema Original (Original), ecranul ASUS Today (Azi) vă oferă acces facil la Clock (Ceas), Message Center (Centru de mesaje), Calendar (Calendar), Weather (Vremea), Newstation (Stație de știri) și EziMusic.



Atingeți ecranul pentru aplicarea temei în ecranul ASUS Today (Azi).




Tema Original (Original)

Tema Business (Afaceri)

Tema Business (Afaceri) vă oferă o temă formală în ecranul ASUS Today (Azi). Ora afișează atât ora locală, cât și cea a orașului vizitat; de asemenea, informațiile despre vreme sunt afișate atât local, cât și pentru orașul vizitat, ceea ce este foarte util când vă aflați în deplasare de afaceri. De asemenea, vă puteți verifica în mod convenabil mesajele, Calendar (Calendar) și RSS News (Știri RSS).



Atingeți ecranul pentru aplicarea temei în ecranul ASUS Today (Azi).




Tema Business (Afaceri)

Pentru setarea orei afișate în ecranul ASUS Today (Azi):


1. În modul Business, apăsați zona orei locale pentru a deschide setările Ceas.
2. Din tasta Time (Oră) reglați setările din elementele **Home (Acasă)** și **Visiting (Vizitare)**.
3. Apăsați **ok** când ați terminat.

Tema Life (Viață)

Tema Life (Viață) prezintă caracteristicile unui mod relaxat și neoficial. Pe lângă informațiile Clock (Ceas), Message Center (Centru de mesaje) și Weather (Vremea), puteți ușor vizualiza fotografiile dvs favorite și accesa ușor EziMusic.




Tap the screen to apply the theme to the ASUS Today screen.



Life theme


Pentru vizualizarea fotografiilor preferate:


1. Atingeți .
2. Atingeți pictograma afișată pentru a afișa numai tapetul.
3. Culisați degetul dvs. în stânga/în dreapta pe ecran pentru vizualizarea tapetului anterior/următor. Puteți selecta orice fotografie afișată drept tapet.

AnyTime Launcher (Program de lansare oricând)

AnyTime Launcher este un program alternativ care vă permite să lansați aplicații în mod confortabil și rapid, vă facilitează rularea sarcinilor și schimbarea setărilor dispozitivului.








Pentru executarea aplicației Anytime Launcher (Program de lansare oricând):

- Ușor apăsați tasta AnyTime Launcher (Lansează Oricând) .



Pictograme

Folosiți bila cursor pentru a defila prin următoarele icoane pentru a deschide lista de aplicații sau contacte.

Pictogramă	Descriere
	Favorite Programs (Programe preferate): vă permite adăugarea programelor preferate.
	Recent Programs (Programe recente): afișează programele deschise recent.
	Favorite Contacts (Contacte preferate): vă permite adăugarea contactelor preferate.
	Message Center (Centru de mesaje): vă permite accesarea funcției Messaging (Schimb de mesaje) și vizualizarea apelurilor ratate.
	Internet (Internet): vă permite utilizarea aplicațiilor asociate Internet-ului.
	Multimedia (Multimedia): vă permite utilizarea aplicațiilor multimedia.
	My Settings (Setările mele): vă permite configurarea setărilor dispozitivului.

Utilizarea Favorite Programs (Programe preferate)

Puteți adăuga programele utilizate frecvent pentru acces convenabil.

PENTRU	FACEȚI ACEASTA
Adăugare program	Atingeți Add (Adăugare) . Atingeți un program din listă și atingeți Select (Selectare) .
Lansare program din Favorite Programs (Programe preferate)	Faceți oricare din următoarele: <ul style="list-style-type: none">Atingeți de două ori un program pentru lansare. Atingeți un program din lista Favorite Programs (Programe preferate), apoi atingeți Launch (Lansare).
Eliminare program	Atingeți Remove (Eliminare). Selectați un program pe care doriți să îl eliminați și atingeți Remove (Eliminare).

Lansarea Recent Programs (Programe recente)

Dispozitivul dvs. păstrează istoricul programelor recent utilizate.

PENTRU	FACEȚI ACEASTA
Lansarea unui program recent utilizat	Faceți orice din următoarele: <ul style="list-style-type: none">Apăsați de 2 ori un program pentru a-l lansa.Apăsați un program din lista Programe Recente, apoi apăsați Launch (Lansează).

Utilizarea Favorite Contacts (Contacte preferate)

Puteți accesa ușor contactele preferate din lista Favorite Contacts (Contacte preferate).

PENTRU	FACEȚI ACEASTA
Adăugare contact	<p>Atingeți Add (Adăugare) și atingeți un contact pentru deschidere. Tastați numărul sau adresa de poștă electronică pe care doriți să o adăugați și atingeți Select (Selectare).</p> <p>NOTĂ: Puteți adăuga un singur număr sau o singură adresă de poștă electronică pentru un contact de afișat în lista Favorite Contacts (Contacte preferate).</p>
Apelarea unui contact din Favorite Contacts (Contacte preferate)	<p>Faceți oricare din următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none">• Atingeți un contact din lista Favorite Contacts (Contacte preferate), apoi atingeți Call (Apel) pentru apelarea numărului afișat.• Atingeți de două ori un contact pentru vizualizarea detaliilor de contact, apoi atingeți Call mobile (Apelare mobil), Call work (Apelare la birou), sau Call home (Apelare acasă).
Trimitere mesaje către un contact din Favorite Contacts (Contacte preferate)	<p>Atingeți de două ori un contact pentru vizualizarea detaliilor de contact, apoi atingeți Send text message (Trimitere mesaj text), sau Send e-mail (Trimitere mesaj de poștă electronică). Compuneți mesajul și atingeți Send (Trimitere).</p>
Eliminare contact	<p>Atingeți Remove (Eliminare). Selectați un contact pe care doriți să îl eliminați și atingeți Remove (Eliminare).</p>

Utilizarea Message Center (Centru de mesaje)

Centrul de Mesaje include lista Apeluri Pierdute, și mesaje și emailuri.

PENTRU	FACEȚI ACEASTA
Vizualizare apeluri ratate	Faceți oricare din următoarele: <ul style="list-style-type: none">• Atingeți de două ori Missed Calls (Apeluri ratate).• Selectați Missed Calls (Apeluri ratate) și apoi atingeți Missed Calls (Apeluri ratate) în colțul din stânga jos al ecranului.
Vizualizare mesaje SMS/MMS/de poștă electronică	Faceți oricare din următoarele: <ul style="list-style-type: none">• Atingeți de două ori SMS/MMS/E-Mail (SMS/MMS/Poștă electronică) pentru accesarea Inbox-ului.• Selectați Messages (Mesaje)/E-Mail și apoi apăsați and then tap Messages Inbox (Inbox Mesaje)/E-Mail Inbox (Inbox E-Mail) în colțul de jos dreapta a ecranului.
Trimitere mesaj nou	Apăsați Messages (Mesaje)/E-Mail , apoi apăsați New Messages (Mesaje noi)/New E-Mail (Email nou) în colțul stânga de jos a ecranului. Selectați Compune Messages (Mesaje)/Multimedia Message (Mesaje Multimedia)/E-mail . Compuneți mesajul și apoi apăsați Send (Trimite) .

Utilizarea aplicațiilor Internet

Aplicația ASUS Anytime Launcher (Program de lansare oricând) vă oferă acces convenabil la aplicații bazate pe Internet, cum ar fi Internet Explorer, Windows Live Messenger, YouTube&Flickr, Streaming Player (Player streaming) și Newstation (Stație de știri).

NOTĂ: Asigurați-vă că dispozitivul este conectat la Internet când utilizați aplicații bazate pe Internet.

PENTRU	FACEȚI ACEASTA
Utilizare Internet Explorer	Selecționați Internet Explorer și apoi atingeți Launch (Lansare) .
Deschidere element în Bookmarks (Marcaje)	Selecționați Bookmarks (Marcaje) și apoi atingeți Launch (Lansare) . Din fila Open (Deschidere) , atingeți un element din listă pentru deschidere.
Adăugare element în Bookmarks (Marcaje)	Selecționați Bookmarks (Marcaje) și atingeți Launch (Lansare) . Din fila Add/Delete (Adăugare/Ștergere) , atingeți Add... (Adăugare...) . Tastați Name (Nume) și Address (Adresă) și selecționați un folder din lista verticală Create in: (Creare în:) iar apoi atingeți Add (Adăugare) .
Creare folder nou în Bookmarks (Marcaje)	Selecționați Bookmarks (Marcaje) și apoi atingeți Launch (Lansare) . Din fila Add/Delete (Adăugare/Ștergere) , atingeți New Folder (Folder nou) . Tastați Name (Nume) , apoi atingeți Add (Adăugare) .
Vizualizarea site-urilor recent vizitate	Atingeți Browse History (Istoric răsfoire) și apoi atingeți Launch (Lansare) . Este afișată lista paginilor Web recent vizitate. Atingeți un element pentru deschiderea paginii Web.
Lansare Windows® Live Messenger	Selecționați Messenger și apoi atingeți Launch (Lansare) . NOTĂ: Consultați secțiunea Windows® Live din ghidul de utilizare pentru detalii privind utilizarea Window® Live Messenger .
Partajare fotografii/înregistrări video	Selecționați Share pictures/Share videos (Partajare fotografii/Partajare înregistrări video) și apoi atingeți Launch (Lansare) . NOTĂ: Consultați secțiunea Youtube&Flickr din ghidul de utilizare pentru detalii privind partajarea fotografiilor și a înregistrărilor video.
Utilizare Streaming Player (Player streaming)	Selecționați Streaming Player (Player streaming) și apoi atingeți Launch (Lansare) . NOTĂ: Consultați secțiunea Streaming Player (Player streaming) din ghidul de utilizare pentru mai multe detalii.
Lansare Newstation (Stație de știri)	Selecționați Newstation (Stație de știri) și apoi atingeți Launch (Lansare) . NOTĂ: Consultați secțiunea Newstation (Stație de știri) din ghidul de utilizare pentru detalii privind vizualizarea știrilor RSS.

Utilizarea funcțiilor multimedia

Aplicația Anytime Launcher (Program de lansare oricând) vă permite acces ușor la funcții multimedia, cum ar fi EziMusic, EziPhoto, Camera (Cameră) și Camcorder (Înregistrator video).

PENTRU	FACEȚI ACEASTA
Lansare EziPhoto	Atingeți EziPhoto și apoi atingeți Launch (Lansare) . NOTĂ: Consultați secțiunea EziPhoto din acest ghid pentru detalii.
Vizualizare fotografii în modul expunere de diapozitive	Selecționați EziPhoto și apoi apăsați Slideshow .
Afișare toate fotografiile	Selecționați EziPhoto și apoi apăsați All Photos (Toate fotografiile) .
Lansare EziMusic	Atingeți EziMusic și apoi atingeți Open (Deschidere) . NOTĂ: Consultați secțiunea EziMusic din acest ghid pentru detalii.
Afișare toate melodiile	Atingeți EziMusic și apoi atingeți All Songs (Toate melodiile) .
Fotografiere	Apăsați Camera (Aparat foto) și apoi apăsați Capture (Captează) . Apăsați butonul Aparatului foto pentru a face fotografii. NOTĂ: Consultați secțiunea Taking photos (Fotografierea) din ghidul de utilizare pentru detalii privind fotografierea.
Afișare toate fotografiile	Selecționați Camera (Aparat foto) și apoi apăsați All Photos (Toate fotografiile) .
Lansare înregistratorul video	Apăsați Camcorder și apoi pe Record (Înregistrează) . Apăsați butonul aparatului pentru a începe înregistrarea. NOTĂ: Consultați secțiunea Redording videos (Înregistrarea video) din ghidul de utilizare pentru detalii privind înregistrarea video.
Afișare toate înregistrările video	Apăsați Camcorder și apoi apăsați All Videos (Toate videourile) .

Setarea dispozitivului


Funcția My Settings (Setările mele) din Anytime Launcher (Program de lansare oricând) conține setările utilizate frecvent. Din My Settings (Setările mele), puteți modifica profilul dispozitivului, tema și tonurile de apel, puteți seta alarma, utiliza Task Manager (Manager de activități), activa modul de zbor și bloca dispozitivul.

PENTRU	FACEȚI ACEASTA
Modificare profil	Atingeți Profile (Profil) pentru deschiderea Profile Manager (Manager profiluri). Selectați profilul preferat. Dacă doriți personalizarea profilului, atingeți Edit (Editare) pentru modificarea setărilor.
Lansare Task Manager (Manager de activități)	Atingeți Task Manager (Manager de activități) și apoi atingeți Launch (Lansare) . NOTĂ: Consultați secțiunea Task Manager (Manager de activități) din ghidul de utilizare pentru mai multe detalii.
Activare/dezactivare mod de zbor	Atingeți Flight mode (Mod de zbor) și apoi atingeți On/Off (Activat/Dezactivat) în colțul din stânga jos al ecranului.
Setare alarmă	Atingeți Alarm (Alarmă) și apoi atingeți Launch (Lansare) . Setati alarmele. NOTĂ: Consultați secțiunea Setting the date, time, and alarm (Setarea datei, a orei și a alarmei) din ghidul de utilizare pentru mai multe detalii.
Modificare ton de apel	Atingeți Ring Tone (Ton de apel) și apoi atingeți Launch (Lansare) . În fila Phone (Telefon) , selectați tonul de apel preferat din caseta listei Ring tone (Tonuri de apel) .
Modificare temă	Atingeți Theme (Temă) și apoi atingeți Launch (Lansare) . Selectați o temă din listă.
Securizarea dispozitivului cu parolă	Atingeți Device Lock (Blocare dispozitiv) și apoi atingeți Lock (Blocare) . Selectați caseta de selectare Prompt if device unused for (Solicitare dacă dispozitiv neutilizat de) și selectați durată. Selectați tipul parolei, apoi setați parola.

Căutarea informațiilor

Cu ajutorul instrumentului de căutare, puteți căuta fișiere și alte articole stocate pe dispozitivul dvs. sau pe cartela externă de memorie MicroSD. Puteți căuta după numele fișierului sau după cuvinte aflate în diferite aplicații, inclusiv Calendar (Calendar), Contacts (Contacte), Excel Mobile (Excel Mobile), Word Mobile (Word Mobile), Help (Ajutor), Messaging (Schimb de mesaje), Notes (Note), all data (toate informațiile) și Tasks (Activități). De asemenea, puteți filtra căutarea pentru a căuta fișiere mai mari de 64 KB.

Pentru căutarea unui fișier sau a unui articol:

1. Atingeți  > **Programs (Program)** > **Search (Căutare)**.
2. În câmpul **Search for (Căutare)**, introduceți numele fișierului, cuvântul sau alte informații pe care doriți să le căutați.
3. În câmpul **Type (Tip)**, alegeți tipul informațiilor pentru filtrarea căutării.
4. Atingeți **Search (Căutare)**. Articolele găsite sunt afișate în Results (Rezultate).
5. În lista Results (Rezultate), atingeți articolul care conține informațiile de care aveți nevoie.

Ajutor

Puteți obține Ajutor cu ușurință pentru utilizarea oricărui program de pe dispozitiv.

Pentru a primi asistență pentru un program:

În ecranul sau programul Today (Azi), atingeți  > **Help (Ajutor)**. Va fi afișată o pagină cu legături către subiecte care vă explică cum să folosiți programul.

Capitolul 2

Introducerea informațiilor

- Folosirea Panoului de Intrare
- Scrierea și desenarea pe ecran
- Înregistrare vocală

Folosirea Panoului de Intrare

Când lansați o aplicație sau selectați un câmp care necesită text, simboluri sau numere, pictograma Panoului de Intrare apare în bara meniu. Atingeți Panoul de intrare pentru a alege una dintre următoarele metode de intrare: **ASUS Keyboard (Tastatură ASUS)**, **ASUS Keypad (Taste ASUS)**, **ASUS Phonepad (Taste de telefon ASUS)**, **Block Recognizer (Recunoaștere bloc)**, **Letter Recognizer (Recunoaștere caractere)**, and **Transcriber (Transcriere)**.

Folosirea metodei de introducere a datelor ASUS

Metodele ASUS de introducere a datelor, incluzând tastatura ASUS, tastele ASUS și tastele de telefon ASUS, vă permit să tastați texte, simboluri, numere și caractere speciale.



Tastatură ASUS










Taste ASUS



Taste de telefon ASUS


Pentru a folosi metodele ASUS de introducere a datelor:

1. Într-o aplicație ce acceptă introducerea datelor de către utilizator, apăsați săgeata Panou Introducere, apoi apăsați **ASUS Keyboard (Tastatură ASUS)**, **ASUS Keypad (Taste ASUS)**, sau **ASUS Phonepad (Taste telefon ASUS)**.
2. Apăsați tastele de pe ecran pentru a crea texte, simboluri, sau numere.
 - Apăsați  pentru a schimba între modul Multi-tap și modul XT9.

- Apăsați  pentru a schimba din modul text în modul numeric.
- Apăsați  pentru a tasta simboluri, punctuație și alte caractere speciale.
- Apăsați  pentru a șterge caracterul anterior sau textul selectat.
- Apăsați  pentru a schimba literele de tipar în litere normale.
- Apăsați  pentru a termina paragraful.
- Apăsați  pentru a introduce spațiu.

Pentru a schimba modul de afișare a tastaturii:

- Apăsați Săgeata Panoului de Introducere a datelor, apoi selectați modul preferat de afișare a tastaturii.



Pentru a schimba setările XT9:

1. Apăsați săgeata Panoului de Introducere a datelor și apoi **Options... (Opțiuni...)**
2. Selectați **ASUS Keyboard (Tastatura ASUS)/ASUS Keypad (Taste ASUS)/ASUS Phonepad (Taste telefon ASUS)** din lista **Input method (de metode de introducere a datelor)**.
3. Apăsați **Options... (Opțiuni...) > XT9 Settings (Setări XT9)**, apoi selectați limba și orice funcție din listă.

4. Apăsați **Done (Efectuat)** atunci când ați terminat.



Pentru a adăuga cuvinte la dicționarul XT9:


1. Apăsați săgeata Panoului de Introducere a datelor, apoi apăsați **Options... (Opțiuni...)**
2. Selectați **ASUS Keyboard (Tastatura ASUS)/ASUS Keypad (Taste ASUS)/ASUS Phonepad (Taste telefon ASUS)** din lista de **Input method (metode de introducere a datelor)**.
3. Apăsați **Options... (Opțiuni...)** > **XT9 My Dictionaries (Dicționarele mele XT9)** > **XT9 My Words (Cuvintele mele XT9)**.
4. Apăsați **Add (Adaugă)** și tastati cuvântul pe care doriți să-l adăugați, apoi apăsați **Done (Efectuat)**.

Folosirea opțiunii Block Recognizer (Recunoaștere bloc)

Opțiunea Block Recognizer (Recunoaștere bloc) vă permite să folosiți un singur cadru pentru a introduce litere, numere, simboluri sau semne de punctuație, care vor fi transformate în text de tipar.

Pentru folosirea opțiunii Block Recognizer (Recunoaștere bloc):




1. Într-o aplicație care acceptă intrarea de la utilizator, apăsați săgeata Input Panel (Panou de intrare), apoi apăsați **Block Recognizer (Recunoaștere în bloc)**.
2. Introduceți litere, numere, simboluri sau semne de punctuație în zona de scriere.
 - Introduceți litere în zona **abc** a casetei (stânga).
 - Introduceți cifre în zona **123** a casetei (dreapta)..
 - Apăsați butonul  de spațiu pentru introducerea spațiului.
 - Atingeți butonul pentru simboluri speciale  pentru a introduce simboluri, semne de punctuație și alte caractere speciale.

- Atingeți butonul Help (Ajutor)  pentru a obține asistență cu privire la introducerea caracterelor.

Folosirea opțiunii Letter Recognizer (Recunoaștere caractere)

Cu ajutorul opțiunii Letter Recognizer (Recunoaștere caractere), puteți introduce litere, numere sau caractere speciale izolate, care vor fi transformate în text de tipar.


Pentru folosirea opțiunii Letter Recognizer (Recunoaștere caractere):

1. Dintr-o aplicație, atingeți săgeata Panoului de Intrare, apoi atingeți **Letter Recognizer (Recunoaștere caractere)**.
2. Introduceți litere, numere, simboluri sau semne de punctuație în zona de scriere.
 - Introduceți majuscule în zona **ABC** a casetei (stânga).
 - Introduceți minuscule în zona **abc** a casetei (centru).
 - Introduceți cifre în zona **123** a casetei (dreapta).
 - Apăsați butonul  de spațiu pentru introducerea spațiului.
 - Atingeți butonul pentru simboluri speciale  pentru a introduce simboluri, semne de punctuație și alte caractere speciale.
 - Atingeți butonul Help (Ajutor)  pentru a obține asistență cu privire la introducerea caracterelor.

Folosirea opțiunii Transcriber (Transcriere)

Opțiunea Transcriber (Transcriere) este un program de recunoaștere a scrisului de mână, care vă permite să scrieți cu caractere italice, caractere de tipar sau caractere combinate. Poate recunoaște atât textele scrise, cât și numerele și simbolurile. Asigurați-vă că scrisul este lizibil. Pentru mai multe informații despre opțiunea Transcriber (Transcriere), consultați pagina de Help (Ajutor).


Pentru utilizarea opțiunii Transcriber (Transcriere):

1. Lansați o aplicație care permite introducerea caracterelor de către utilizator, cum ar fi Notes (Note) sau Word Mobile.
2. Atingeți săgeata Panoului de Intrare, apoi atingeți **Transcriber (Transcriere)**.
3. Apare ecranul de introducere al programului Transcriber (Transcriptor). Apăsați  pentru închiderea

Pentru a scrie cu ajutorul opțiunii Transcriber (Transcriere) (în programul Notes (Note)):

1. Atingeți ecranul pentru a plasa cursorul în locul unde doriți să apară textul:
2. Folosiți stylus-ul pentru a scrie pe ecran. Scrisul de mână va fi transformat în text după ce ridicați stylus-ul de pe ecran.



Pentru editare text:

1. Apăsați textul pe care doriți să îl editați pentru poziționarea cursorului.
2. În acest moment, puteți rescrie textul sau folosi mișcările Transcriber (Transcriere) pentru a edita textul selectat. Vezi Help (Ajutor)  pentru mișcările Transcriber (Transcriere).


Scrierea și desenarea pe ecran

Puteți scrie sau desena direct pe ecran și salva notele folosind scrisul de mână. Dacă preferați să folosiți scrisul de mână sau să folosiți desene în notele dvs., stabiliți modul de intrare implicit la **Writing (Caractere de mână)**. Dacă preferați textul de tipar, stabiliți modul implicit la **Typing (Caractere de tipar)**.

Pentru stabilirea modului de intrare implicit la Notes (Note):


1. Atingeți  > **Programs (Programe) > Notes (Note)**.
2. Din lista Notes (Note), atingeți **Menu (Meniu) > Options... (Opțiuni...)**.
3. În caseta **Default mode (Mod implicit)**: atingeți săgeată jos și selectați una dintre următoarele variante:
 - **Writing (Caractere de mână)**, dacă doriți să desenați sau să introduceți text scris de mână într-o notă.
 - **Typing (Caractere de tipar)**, dacă doriți să creați o notă scrisă de tipar.
4. Alegeți celelalte opțiuni în funcție de preferințele dvs.
5. Atingeți  când ați terminat.

Pentru scriere / desenare într-o notă:

1. Atingeți  > **Programs (Programe) > Notes (Note)**.
2. Din lista Notes (Note), atingeți **New (Nou)**.

Dacă stabiliți modul implicit la **Typing (Caractere de tipar)**, va fi afișată o pagină albă pentru introducerea textului de tipar.







Dacă stabiliți modul implicit la **Writing (Caractere de mână)**, va fi afișată o pagină cu linii orizontale pentru introducerea textului de mână. De asemenea, pentru a comuta între modulele Typing (Caractere de tipar) și Writing (Caractere de mână), puteți atinge **Menu (Meniu)** și selecta/deselecta opțiunea **Draw (Desenare)**.

3. Scrieți/Desenați pe ecran.
4. Când ați terminat, atingeți  pentru a salva nota și pentru a reveni la lista Notes (Note).







Înregistrare vocală

În orice moment, puteți înregistra sunete, crea înregistrări vocale sau adăuga o înregistrare la o notă în timp ce folosiți telefonul, chiar dacă acesta se află în modul de așteptare sau este activ.

Pentru crearea unei înregistrări vocale:

1. Atingeți  > **Programs (Programe) > Notes (Note)**.
2. Din lista Notes (Note), atingeți **New (Nou)**.
3. Dacă nu puteți vizualiza bara de instrumente înregistrare, atingeți **Menu (Meniu) > View Recording Toolbar (Vizualizare bară de instrumente înregistrare)**.
4. Atingeți  pentru a începe înregistrarea.
5. Apropiati receptorul de gură sau de altă sursă de sunet.
6. Atingeți  când ați terminat de înregistrat. Apare o pictogramă  de înregistrare vocală pe notă. Puteți apăsa  pentru redarea înregistrării vocale.
7. Atingeți .

Pentru a adăuga o înregistrare la o notă salvată:

1. Atingeți  > **Programs (Programe) > Notes (Note)**.
2. Din lista Notes (Note), atingeți o notă salvată pentru a o deschide.
3. Dacă nu puteți vizualiza bara de instrumente înregistrare, atingeți **Menu (Meniu) > View Recording Toolbar (Vizualizare bară de instrumente înregistrare)**.
4. Tap the record  pentru a începe înregistrarea.
5. Apropiati receptorul de gură sau de altă sursă de sunet.
6. Apăsați  butonul de oprire când înregistrarea este terminată. Apare o pictogramă  de înregistrare vocală pe notă. Puteți apăsa  pentru redarea înregistrării vocale.
7. Atingeți .

Capitolul 3

Sincronizarea dispozitivului

- Sincronizarea dispozitivului
- Microsoft® ActiveSync

Sincronizarea dispozitivului

Dispozitivul dvs. vă permite să sincronizați informațiile din dispozitiv cu informațiile de pe calculator. Puteți sincroniza și transfera informațiile între dispozitiv și calculator cu ajutorul aplicației Microsoft® ActiveSync de pe platforma Windows XP™ sau a aplicației Windows Mobile Device Center de pe platforma Windows Vista™.

NOTĂ: Pentru sincronizare pe platforma Windows Vista™, consultați site-ul web Windows Mobile Device Center la adresa <http://www.microsoft.com/windowsmobile/devicecenter.mspx>

Microsoft® ActiveSync

Aplicația ActiveSync vă permite să sincronizați informațiile de pe dispozitiv cu cele din calculator. Aplicația ActiveSync poate fi sincronizată cu server-ul Microsoft Exchange prin intermediul unei rețele fără fir sau a unei rețele mobile dacă furnizorul dvs. de servicii de telefonie mobilă execută server-ul Microsoft Exchange cu aplicația Exchange ActiveSync. Dacă sincronizarea a fost realizată direct prin server-ul Exchange, puteți obține informații de actualitate chiar și atunci când calculatorul este închis.

În timpul sincronizării, aplicația ActiveSync compară informațiile de pe dispozitiv cu cele din calculator sau de pe server-ul Exchange și vă informează cu privire la modificările recente aduse informațiilor.

Cu ajutorul aplicației ActiveSync, puteți selecta și sincroniza informațiile în următoarele locații:

- Contacts (Contacte)
- Calendar (Calendar)
- Email (Poștă electronică)
- Tasks (Activități)

- Notes (Note)
- Favorites (Documente preferate)
- Files (Fișiere)
- Media (Fișiere media)

Aplicația ActiveSync este deja instalată pe dispozitiv, dar, înainte de sincronizarea informațiilor cu calculatorul dvs., trebuie mai întâi să instalați aplicația ActiveSync pe calculator. Puteți descărca cel mai recent program ActiveSync de la adresa www.microsoft.com.

După ce ați instalat aplicația ActiveSync, creați o relație de sincronizare între dispozitiv și calculator. Aplicația ActiveSync recunoaște dispozitivul și transferă automat setările de sincronizare de pe dispozitiv.

Dacă doriți să sincronizați dispozitivul cu server-ul Exchange prin furnizorul dvs. de servicii, cereți numele server-ului Exchange, un nume de utilizator, o parolă și numele domeniului de la administratorul dvs. de rețea înainte de inițializarea Expertului de Configurare Sincronizare.

Pentru a instala și configura ActiveSync pe calculatorul dvs:

NOTĂ: Asigurați-vă că instalați Microsoft ActiveSync 4.5 sau versiuni mai noi.

1. Introduceți CD-ul cu noțiuni de bază pe care l-ați primit odată cu dispozitivul.
2. Urmați instrucțiunile de pe ecran.
3. După finalizarea sincronizării, Expertul de Configurare Sincronizare se va lansa automat când conectați dispozitivul la calculator. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru finalizarea configurării.

4. Din Expertul de Configurare Sincronizare, puteți:
 - Configura o conexiune cu un server Exchange pentru sincronizarea directă cu un server Exchange. Cereți parametrii necesari de la administratorul dvs. de rețea.
 - Crea o relație de sincronizare între calculator și dispozitiv.
5. Alegeți tipul informațiilor pe care doriți să le sincronizați.
6. După ce ați finalizat ghidul, ActiveSync se va sincroniza automat cu dispozitivul dvs. După realizarea sincronizării, puteți deconecta dispozitivul.

NOTĂ:

- După conectare, dispozitivul se sincronizează automat cu calculatorul dvs. Aplicația ActiveSync se sincronizează la fiecare modificare adusă dispozitivului sau calculatorului.
 - Nu puteți folosi componenta WLAN pentru sincronizarea bazelor de date.
 - Pentru mai multe informații despre sincronizarea ActiveSync, consultați pagina de ajutor Windows® Mobile.
 - Este posibil ca, pentru conexiunile fără fir, să aveți nevoie de dispozitive achiziționate separat (de exemplu, router fără fir sau Access Point).
-

Sincronizarea prin mini-USB

Pentru sincronizarea cu calculatorul, vă puteți conecta dispozitivul cu ajutorul cablului mini-USB.

Pentru sincronizarea dispozitivului prin cablul mini-USB:

1. După instalarea programului ActiveSync în calculatorul dvs., conectați fișa mini-USB la conectorul mini-USB de pe partea inferioară a dispozitivului.
2. Conectați celălalt capăt al cablului USB la calculator. După conectare, aplicația ActiveSync sincronizează automat dispozitivul.

Sincronizarea prin Bluetooth®

NOTĂ: Asigurați-vă că atât Bluetooth-ul dispozitivului, cât și cel al calculatorului, sunt activate.



Pentru sincronizarea dispozitivului prin Bluetooth:

1. Configurați setările pentru ActiveSync și Bluetooth pe calculator.

NOTĂ: Pentru detalii, consultați pagina de asistență Microsoft ActiveSync.

2. Conectați dispozitivul la calculator prin Bluetooth.

NOTĂ: Pentru mai multe detalii, consultați secțiunea **Utilizarea Bluetooth** din prezentul manual.

3. Din lista dispozitivelor conectate, atingeți numele calculatorului cu care doriți să realizați sincronizarea.
4. Selectați **ActiveSync**, apoi atingeți **Save (Salvează)**.
5. Atingeți  pentru a părăsi fereastra pentru setări Bluetooth.
6. De pe dispozitiv, atingeți  > **Programs (Programe)** > **ActiveSync** > **Menu (Meniu)** > **Connect via Bluetooth (Conectare prin Bluetooth)**. Dispozitivele vor începe conectarea la calculator.
7. După conectare, atingeți **Sync** pentru a sincroniza informațiile.

NOTĂ: Fișierele media, cum ar fi fișierele audio și video, pot fi sincronizate numai printr-un cablu USB.

Sincronizarea cu un server Exchange

Pentru sincronizarea dispozitivului cu server-ul Exchange:

1. Din meniul ActiveSync, atingeți **Menu (Meniu) > Add Server Source (Adăugare Sursă Server)**.
2. Introduceți adresa dvs. de poștă electronică, apoi atingeți **Next (Următorul)**. Dacă preferați ca dispozitivul să identifice automat setările server-ului Exchange, atingeți caseta **Attempt to detect Exchange Server Settings automatically** (Încearcă detectarea automată a setărilor server-ului Exchange).
3. În câmpul **Server address (Adresă server)**, introduceți numele serverului Exchange curent, apoi apăsați **Next (Următorul)**. Dacă este nevoie, atingeți caseta **This server requires an encrypted (SSL) connection (Pentru acest server, este nevoie de o conexiune criptată (SSL))**.
4. Introduceți numele, parola și domeniul, apoi atingeți **Next (Următorul)**.
5. Atingeți casetele pentru a selecta informațiile cu care vreți să sincronizați server-ul Exchange. Pentru a modifica setările de sincronizare curente, alegeți un articol, apoi atingeți **Settings (Setări)**. Atingeți **Finish (Încheiere)** când ați terminat.
6. Începeți procesul de sincronizare.

Stabilirea orarului de sincronizare

Pentru sincronizarea cu server-ul Exchange:

1. Din ecranul ActiveSync, apăsați **Menu (Meniu) > Schedule (Planificare)**.
2. Setati planificarea în funcție de preferințe. Consultați tabelul pentru detaliile de introducere a datelor.

Volum	Setare recomandată
High (Tare)	Selectați un interval mai scurt de timp din lista Peak Times (Intervale de vârf).
Low (Încet)	Selectați opțiunea As items arrive (La sosirea articolelor) sau un interval mai lung de timp din lista Offpeak times (În afara orelor de vârf).
Când vă aflați în roaming	Bifați Use above settings while roaming (Se utilizează setările de mai sus pentru roaming) .
Expedierea de mesaje	Bifați Send/Receive when I click Send (Trimite/Primește când fac clic pe Trimite) .

Capitolul 4

Caracteristici de telefon



- Utilizarea telefonului
- Efectuarea de apeluri
- Recepționarea de apeluri
- Opțiuni în timpul unui apel
- ASUS CallFilter (Filtru apeluri ASUS)

Utilizarea telefonului

Ca un telefon celular standard, puteți utiliza dispozitivul pentru efectuarea și primirea apelurilor de voce și video. Puteți păstra un istoric de apeluri efectuate, ratate și primite, trimite mesaje SMS sau MMS, lua note în timp ce vorbiți, apela din Contacts (Contacte) și copia date de pe o cartelă SIM instalată pe dispozitiv.

Tastatura telefonului

Tastatura telefonului vă permite să apelați și să accesați rapid setările Contacts (Contacte), Call History (Istoric apeluri), și Phone (Telefon). Pentru lansarea tastaturii telefonului, aveți următoarele variante:

- De pe ecranul Today (Astăzi), apăsați **Phone (Telefon)**.
- Atingeți  > **Programs (Programe)** > **Phone (Telefon)**.
- Apăsați .

Oprirea funcției de telefon


Puteți utiliza alte funcții chiar și atunci când funcția de telefon a dispozitivului este dezactivată.

Pentru oprirea funcției de telefon:

1. Atingeți pictograma de semnal  sau atingeți  > **Settings (Setări)** > **Connections (Conexiuni)**, Atingeți **Wireless Manager (Manager dispozitive fără fir)**.
2. Atingeți pictograma **Phone (Telefon)**.

Reglare volum

Pentru reglarea volumului telefonului sau dispozitivului:

1. Atingeți  din bara de stare.
2. Din meniul volumului, puteți:
 - Deplasa cursorul pentru a regla volumul dispozitivului sau al telefonului.
 - Atingeți **On (Activat)**, **Vibrate (Vibrații)** sau **Off (Dezactivat)** pentru a schimba setările de volum ale sistemului și ale soneriei.



Apăsați sus pentru a mări volumul.
Apăsați jos pentru a micșora volumul.

NOTĂ: Puteți apăsa și butonul de volum de pe partea stângă a dispozitivului pentru ajustarea volumului.






Efectuarea unui apel

Puteți efectua un apel folosind tastatura telefonului. De asemenea, puteți efectua apeluri direct din lista de Contacte, Istoric apeluri, Apelare rapidă sau Comandă vocală.

Efectuarea unui apel de voce

Efectuarea unui apel de la tastatura telefonului

Pentru a efectua apeluri de la tastatura telefonului:




1. Atingeți **Phone (Telefon)** sau apăsați  pentru a lansa tastatura telefonului.
2. Tastați numărul sau alegeți un contact sau un număr format recent din lista de deasupra tastaturii telefonului. Dacă ați tastat greșit numărul, apăsați  pentru a șterge cifra din stânga.
3. Apăsați  sau apăsați  pentru a efectua apelul.
4. Când ați terminat, apăsați  pentru încheierea apelului.

Caracteristicile tastaturii telefonului



Efectuarea unui apel din lista de Contacte


Pentru a efectua un apel direct din Contacts (Contacte):

1. Din ecranul Today (Astăzi), apăsați **Contacts (Contacte)**.
2. Pentru efectuarea unui apel, aveți următoarele variante:
 - Apăsați numele unui contact, apoi apăsați **Call (Apelare)**.
 - Atingeți numele contactului, apoi apăsați .
 - De asemenea, puteți atinge și menține apăsat numele contactului, apoi, din meniul de comenzi rapide, atingeți **Call Work (Apelare serviciu)**, **Call Home (Apelare acasă)** sau **Call Mobile (Apelare mobil)**.
 - Tastați **Introduceți un nume...**apoi introduceți numele sau numărul pe care doriți să-l apăsați din lista Contacte. Apăsați  pentru a apăsa icoana subliniată.
3. Apăsați  pentru a termina conversația.








Efectuarea unui apel din Istoric Apeluri

Dispozitivul dvs. salvează jurnalul apelurilor dvs., cum ar fi apelurile ratate, primite sau efectuate.

Pentru efectuarea unui apel din Call History (Istoric apeluri):

1. Lansare **Call History (Istoric Apeluri)**. Pentru aceasta, faceți una din următoarele:
 - Atingeți **Phone (Telefon) > Menu (Meniu) > Call History (Istoric Apeluri)**.
 - După efectuarea unui apel, atingeți .




Pe ecranul Istoric Apeluri, sunt afișate următoarele file:

-  (implicit): Afișează toate apelurile efectuate, recepționate sau ratate.
 - : Afișează toate apelurile ratate.
 - : Afișează toate apelurile pe care le-ați efectuat.
 - : Afișează toate apelurile pe care le-ați primit.
2. Derulați la numele sau la numărul de telefon dorit, apoi apăsați **Call (Apel)** sau .
- Apăsați **Menu (Meniu)** pentru alte operații, cum ar fi salvarea datelor de contact ale unui apelant în lista de Contacte sau expedierea unui mesaj către un apelant.
3. Apăsați   pentru a încheia apelul.

Apelarea utilizând caracteristica Smart dialer (Apelare inteligentă)

Caracteristica Smart dialer (Apelare inteligentă) din dispozitivul dvs. vă permite găsirea mai rapidă a unui contact. Tastați numai primele litere ale contactului pe care doriți să îl apelați. Dispozitivul dvs. le potrivește în mod inteligent cu lista de contacte și afișează potrivirile posibile.


Pentru utilizarea caracteristicii Smart dialer (Apelare inteligentă):

1. Pe tastatura telefonului, tastați primele litere ale numelui contactului.
2. Din lista afișată, apăsați contactul pe care doriți să îl apelați.
3. Apăsați .
4. Pentru încheierea apelului, apăsați  .


Efectuarea unei apel cu ajutorul funcției Speed Dial (Apelare rapidă)

Funcția Speed Dial (Apelare rapidă) vă permite să apăsați în mod rapid și cu ușurință numerele apelate frecvent. Puteți atribui intrări de apelare rapidă de la 2 la 99.

Pentru crearea unei intrări Speed Dial (Apelare rapidă):

1. Asigurați-vă că intrarea pe care doriți să o creați există deja în lista Contacts (Contacte).
2. Apăsați **Contacts (Contacte)** din ecranul ASUS Today (Azi).
3. Apăsați numărul de contact pe care doriți să îl adăugați la lista de apelare rapidă. Apoi apăsați **Menu (Meniu) > Add to Speed Dial... (Adăugare la Apelare rapidă...)**.
4. Editați numele și numărul și selectați o tastă numerică pentru acest contact.
5. Apăsați  când ați terminat.

Pentru apelarea unui număr de apelare rapidă:



1. Apăsați **Phone (Telefon)**, apoi apăsați și țineți apăsată tastele numărului atribuit contactului pe care doriți să-l apăsați.
2. Pentru a încheia apelul, apăsați .

Pentru apelarea unei intrări Speed Dial (Apelare rapidă):

1. Apăsați **Phone (Telefon) > Menu (Meniu) > Speed Dial (Apelare rapidă)**.
2. Apăsați contactul pe care doriți să îl ștergeți din lista de apelare rapidă, apoi apăsați Delete (Ștergere).
3. Apăsați Yes (Da) în mesajul pop-up.

Utilizarea funcției Voice Commander (Comandă vocală)




Pentru efectuarea unui apel cu ajutorul funcției Voice Commander (Comandă vocală):

1. Atingeți  > **Programs (Program)** > **Voice Commander (Comandă vocală)**.
2. Din ecranul de informare, dispozitivul vă cere “Say command” (“Spuneți comanda”).
3. Spuneți clar “Call” (“Apelează”), apoi numele pe care doriți să-l apelați din lista Contacts (Contacte).
4. Spuneți “Yes” (“Da”) sau “No” (“Nu”) după întrebarea de confirmare.
Dacă ați spus “Yes” (“Da”), aplicația va continua și va forma numărul. În caz contrar, vă veți întoarce în meniul Voice Commander (Comandă vocală).
5. Pentru a ieși din meniul Voice Commander (Comandă vocală), spuneți “Goodbye” (“La revedere”) sau atingeți .

NOTĂS:

- Pentru a utiliza funcția Voice Commander (Comandă vocală) prin căști, apăsați butonul Answer (Răspunde)* de pe cască, apoi urmați instrucțiunile. (* Este posibil ca butonul Answer (Răspunde) să nu fie disponibil la unele modele de căști.)
 - Unele limbi pot să nu accepte funcția Voice Commander (Comandă vocală).
-

Pentru personalizarea comenzilor vocale:

1. Atingeți  > **Settings (Setări)** > **Personal (Personal)** > **Voice Commander Settings (Setări comandă vocală)**.
2. Setati funcția Voice Commander (Comandă vocală) în funcție de preferințe.
Consultați centrul de Ajutor de pe dispozitiv pentru detalii.
Pentru lansarea centrului de Ajutor, apăsați  > **Help (Ajutor)**.
3. Atingeți  când ați terminat.

Efectuarea apelurilor de urgență



Apelurile către numărul serviciilor de urgență pot fi efectuate în orice circumstanță, chiar dacă ați blocat cartela SIM sau telefonul.

Pentru efectuarea unui apel de urgență

Introduceți numărul de urgență corespunzător regiunii în care vă aflați, apoi apăsați .

Efectuarea de apeluri internaționale



Pentru efectuarea unui apel internațional:

1. Apăsați și mențineți apăsat tasta  pe tastatură pentru introducerea unui semn de plus.
2. Introduceți numărul de telefon complet cu codul țării, codul zonal și numărul de telefon, apoi apăsați .


Recepționarea de apeluri

Când recepționați un apel, apare un mesaj care vă permite să răspundeți sau să respingeți apelul primit.

Pentru a răspunde sau a respinge un apel primit:

- Pentru a răspunde la un apel, apăsați .
- Pentru a respinge un apel, apăsați .

SFAT:




- Apăsați și mențineți apăsat  pentru a comuta la modul difuzor.
 - Când aveți un apel în sosire, apăsați tasta Volum pentru a aduce telefonul în modul silențios.
-

Pentru a încheia un apel:

- Apăsați .




Opțiuni în timpul unui apel

În tabelul de mai jos sunt listate opțiunile de meniu posibile în timpul unui apel. Unele dintre aceste opțiuni sunt disponibile doar în timpul apelurilor multiple sau în timpul unui apel de conferință.




OPȚIUNE MENU ÎN TIMPUL UNUI APEL	DESCRIERE
Hold (Așteptare)	Transferă apelul activ în așteptare. Puteți apăsa și  în timpul unui apel activ pentru introducerea sa în așteptare.
Unhold (Activare)	Activează apelul în așteptare. De asemenea, puteți apăsa  pentru activarea apelului în așteptare.
Mute (Fără sunet)	Dezactivează microfonul pentru apelul activ (puteți auzi apelantul, dar apelantul nu vă poate auzi).
Unmute (Cu sunet)	Activează microfonul pentru apelul activ.
Difuzor activat (On)/dezactivat(Off)	Activează/dezactivează difuzorul.
Turn Hands-free On/Off (Activare/dezactivare mâini libere)	Activează funcția mâini libere. De asemenea, puteți apăsa și ține apăsat  pentru activarea/dezactivarea funcției mâini libere.
Conference (Conferință)	Unește toate apelurile existente dacă v-ați abonat la acest serviciu.
Paste (Lipire)	Lipește numărul de telefon copiat din mesaje, note sau contacte la tastatura telefonului, în locul tastării numărului manual.
Salvare în Contacts (Contacte)	Salvează apelantul în lista Contacts (Contacte).
Create Note (Creare notă)	Vă permite să creați o notă în timpul unui apel activ.
Call History (Istoric apeluri)	Deschide lista Call History (Istoric apeluri).
Speed Dial (Apelare Rapidă)	Deschide lista Speed Dial (Apelare rapidă).
Options (Opțiuni)	Deschide setările telefonului.

Gestionarea apelurilor multiple


Pentru a răspunde la un alt apel:

1. Atingeți  pentru a transfera primul apel în așteptare și a răspunde la cel de-al doilea apel.
2. Pentru încheierea celui de-al doilea apel și revenirea la primul apel, apăsați  .

Pentru transferarea unui apel în așteptare și efectuarea unui al doilea apel:

Atingeți  pentru transferarea primului apel în așteptare și apelarea celui de-al doilea număr. Apăsați   pentru a încheia cel de-al doilea apel și saltul înapoi la primul apel.

Pentru comutarea între apeluri:

Pentru comutarea între două apeluri, apăsați .

Pentru configurarea unui apel multiplu:

Având apeluri multiple în desfășurare, apăsați **Menu (Meniu) > Conference (Conferință)**.


Filtru apeluri ASUS

Filtrul de apeluri ASUS este un utilitar care vă permite să controlați toate apelurile pe care le primiți. Cu ajutorul acestui utilitar, puteți gestiona o listă de numere de telefon din lista Contacts (Contacte), din jurnalul de apeluri, jurnalul de mesaje sau orice număr de telefon care nu apare în aceste liste, dar pe care doriți să-l acceptați sau să-l respingeți.


Pentru a lansa Filtrare Apeluri ASUS:

- Atingeți  > **Programs (Programe)** > **Call Filter (Filtru Apel)**.

Pentru a activa Lista de Respingere sau Lista de Acceptare:

1. Apăsați  > **Programs (Programe)** > **Call Filter (Filtru apeluri)**.
2. Bifați **Enable (Activează)**, și din listă selectați **Enable Reject List (Activează listă respingere)/Accept List (Listă acceptare)**.




NOTĂ: Asigurați-vă că ați adăugat cel puțin un contact în listă înainte de a activa **Accept List (Lista acceptare)** sau **Reject List (Listă respingere)**.






Gestionarea listei Accept (Acceptare)

Lista Accept (Acceptare) vă permite să alegeți numerele de telefon pe care doriți să le acceptați. Apelurile primite de la numere de telefon care nu apar în lista Accept (Acceptare) vor fi respinse în mod automat.

Pentru adăugare articole în lista Accept (Acceptare):

1. Apăsați  > **Programs (Program)** > **Call Filter (Filtru Apel)**.
2. Alegeți lista **Accept (Acceptare)** din caseta Edit List (Editează listă).
3. Selectați sursa informațiilor. Puteți alege datele din Contacts (Contacte), Call log (Jurnal apeluri), Message sender number (Număr expeditor mesaj) sau puteți adăuga un număr care nu se află pe liste și tasta numere noi.
4. Alegeți un articol din sursa informațiilor, apoi atingeți **Add (Adăugare)** sau  pentru a adăuga un nou articol în lista Accept (Acceptare).
5. Atingeți  pentru ieșire.




Pentru a elimina articolele din lista acceptare, selectați un contact din lista acceptare apoi apăsați .





Gestionarea listei Reject (Respingere)

Lista Reject (Respingere) vă permite să alegeți numerele de telefon pe care doriți să le respingeți. Apelurile primite de la numere de telefon din lista Reject (Respingere) vor fi respinse.

Pentru adăugare articole în lista Reject (Respingere):

1. Apăsați  > **Programs (Programe) > Call Filter (Filtru Apel).**
2. Alegeți lista **Reject (Respingere)** din caseta Edit List (Editează listă).
3. Selectați sursa informațiilor. Puteți alege datele din Contacts (Contacte), Call log (Jurnal apeluri), Message sender number (Număr expeditor mesaj) sau puteți adăuga un număr care nu se află pe liste și tasta numere noi.
4. Alegeți un articol din sursa informațiilor, apoi atingeți **Add (Adăugare)** sau  pentru a adăuga un nou articol în lista Reject (Respingere).
5. Apăsați  pentru ieșire.

Pentru a elimina articolele din lista respingere, selectați un contact din lista respingere apoi apăsați .



Capitolul 5

Schimb de mesaje

- Mesaje poștă electronică
- SMS-uri grupate
- Schimb de mesaje MMS
- Windows® Live


Mesaje poștă electronică

Configurarea unui cont de poștă electronică

Înainte de a putea trimite și primi mesaje de poștă electronică, trebuie să configurați un cont de poștă electronică pe care îl aveți cu un Furnizor de servicii Internet (ISP) sau un cont pe care îl accesați utilizând o conexiune de tip server VPN (de obicei, un cont de la birou). Puteți trimite mesaje de poștă electronică prin sincronizare sau conectarea directă la un server de poștă electronică prin furnizorul dvs. de servicii Internet sau rețeaua organiza.

NOTĂ: Înainte de configurarea unei adrese de poștă electronică în dispozitiv, trebuie să dețineți un cont de Internet sau de poștă electronică.

Pentru configurarea unui cont de poștă electronică:

1. Atingeți  > **Messaging (Schimb de mesaje) > Setup E-mail (Configurare poștă electronică).**
2. Tastați adresa dvs. de poștă electronică și parola, apoi atingeți **Next (Următorul).**

NOTĂ: Ca setare implicită, dispozitivul încearcă să obțină automat setările de poștă electronică de la Internet, în special de la conturile de poștă electronică pe Internet, cum ar fi conturile Yahoo sau Hotmail.






3. Dacă doriți să introduceți manual setările de poștă electronică, debifați caseta **Try to get e-mail settings automatically from the Internet (Încearcă obținerea automată a setărilor de poștă electronică de la Internet).** În caz contrar, atingeți **Next (Următorul).**

NOTĂ: Cereți informațiile despre server-ul de poștă electronică de la furnizorul dvs. de servicii de telefonie mobilă.

4. Tastați numele dvs. și numele contului, apoi atingeți **Next (Următorul).**


5. Din meniul derulant, alegeți intervalul de timp când doriți să trimiți/să primiți în mod automat mesaje de poștă electronică. Dacă doriți să vizualizați mai multe setări de descărcare, atingeți **Review all download settings (Vizualizare toate setările de descărcare)** și alegeți setările dvs. preferate.
6. Când ați terminat, atingeți **Finish (Încheiere)**.

Gestionare conturi de poștă electronică

PENTRU	FACEȚI ACEASTA
Vizualizare listă conturi	Atingeți  > Messaging (Schimb de mesaje) . Se afișează lista conturilor cu numărul mesajelor necitite din folderul Inbox al fiecărui cont indicat între paranteze.
Trimitere/primire mesaje de poștă electronică pe Internet	Atingeți  > Messaging (Schimb de mesaje) . Selectați contul de poștă electronică pe Internet pentru care doriți să trimiteți și să primiți mesaje și atingeți Menu (Meniu) > Send/Receive (Trimitere/Primire) . Pentru oprirea acestui proces, atingeți Menu (Meniu) > Stop Send/Receive (Oprire Trimitere/Primire) .
Ștergere cont	Atingeți  > Messaging (Schimb de mesaje) . Selectați un cont și atingeți Menu (Meniu) > Delete (Ștergere) .
Comutare între conturi	Deschideți un cont, atingeți Menu (Meniu) > Go To (Salt la) , apoi atingeți contul la care doriți să comutați. Sau apăsați tasta de navigare spre stânga sau spre dreapta pentru comutarea rapidă la un cont diferit.
Modificare opțiuni cont	Atingeți  > Messaging (Schimb de mesaje) . Selectați un cont și apăsați Menu (Meniu) > Options (Opțiuni) , iar apoi selectați tipul de opțiune pe care doriți să o modificați. Apăsați  când ați terminat.

Expediere mesaj de poștă electronică

Pentru expediere mesaj de poștă electronică:

1. Atingeți  > **Messaging (Schimb de mesaje)**.
2. Atingeți un cont de poștă electronică.
3. Atingeți **Menu (Meniu) > New (Nou)**.
4. În câmpul **To (Către)**: introduceți adresa de email a persoanei căreia doriți să-i transmiteți un email sau apăsați **Menu (Meniu) > Add Recipient (Adăugare Destinatar)** pentru a selecta din lista dumneavoastră de Contacte.

NOTĂ: Dacă trimiteți mesajul către mai mulți destinatari, separați-i prin punct și virgulă (;).

5. Tastați mesajul în câmpul de text mesaj.
6. Când ați terminat, atingeți **Send (Trimite)**.

NOTĂ: Dacă lucrați offline, mesajele de poștă electronică sunt salvate în folderul Outbox și trimise la următoarea conectare.

PENTRU	FACEȚI ACEASTA
Inserarea unei imagini / unei notițe vocale / unui fișier în mesajul de poștă electronică	În timp ce compuneți mesajul, atingeți Menu (Meniu) > Insert (Inserare) > Picture (Imagine)/Voice Note (Notiță vocală)/File (Fișier) .
Setarea priorității, securității, permisiunea, și limbii mesajului de poștă electronică	În timp ce compuneți mesajul, atingeți Menu (Meniu) > Message Options (Opțiuni mesaj) .
Revocarea mesajului	În timp ce compuneți mesajul, atingeți Menu (Meniu) > Cancel Message (Revocare mesaj) .
Salvarea mesajului	În timp ce compuneți mesajul, atingeți Menu (Meniu) > Save to Drafts (Salvare la schițe) .
Ștergerea mesajului	Selectați mesajul pe care doriți să-l ștergeți, apoi atingeți Delete (Ștergere) .
Deplasarea mesajului în alt folder	Selectați mesajul pe care doriți să-l deplasați, apoi atingeți Menu (Meniu) > Move (Deplasare) . Derulați la folderul nou și apăsați Select (Selectare) .
Sortarea mesajelor	În orice ecran de cont, atingeți Menu (Meniu) > Tools (Instrumente) > Sort By (Sortare după) , apoi alegeți metoda de sortare dorită.
Inserarea semnăturii	În orice ecran de cont, atingeți Menu (Meniu) > Tools (Instrumente) > Options (Opțiuni) > Signatures (Semnături) .
Modificarea opțiunilor mesajelor	În orice ecran de cont, apăsați Menu (Meniu) > Tools (Instrumente) > Options (Opțiuni)....

Descărcarea mesajelor de poștă electronică

Pentru trimiterea și primirea mesajelor de poștă electronică:

- Sincronizarea mesajelor de poștă electronică cu Microsoft Exchange sau Microsoft Outlook din calculatorul dvs.
- Trimiterea și primirea mesajelor de poștă electronică prin conectarea directă la un server de poștă electronică prin Furnizorul de servicii Internet (ISP) sau o rețea.

Sincronizarea mesajelor de poștă electronică


Puteți include mesajele de poștă electronică în procesul general de sincronizare. Pe platforma Windows XP, trebuie să activați sincronizarea corespondenței prin aplicația Microsoft ActiveSync. Pentru mai multe informații privind activarea sincronizării corespondenței, consultați Ajutor online ActiveSync din calculatorul dvs. Pe platforma Windows Vista, puteți sincroniza mesajele de poștă electronică prin Windows Mobile Device Center.

NOTĂS:

- Pentru sincronizare pe platforma Windows Vista™, consultați site-ul web Windows Mobile Device Center la adresa <http://www.microsoft.com/windowsmobile/devicecenter.mspx>
 - Pentru conectarea directă la un server de poștă electronică, consultați secțiunea **Sincronizarea cu un server Exchange** din acest manual.
-

Gestionarea folderelor

Fiecare cont de poștă electronică are un set de cinci foldere: **Deleted Items (Articole șterse)**, **Drafts (Schite)**, **Inbox (Inbox)**, **Outbox (Outbox)** și **Sent Items (Articole trimise)**. Aceste foldere stochează mesajele trimise și primite prin cont. Puteți deplasa un mesaj într-un folder diferit în cadrul aceluiași cont.


PENTRU	FACEȚI ACEASTA
Vizualizarea conținutului folderului de mesaje	Atingeți  > Messaging (Schimb de mesaje) . Selectați contul pe care doriți să-l vizualizați. Atingeți Menu (Meniu) > Go To (Salt la) > Folders (Foldere) și selectați folderul pe care doriți să-l vizualizați.
Deplasarea mesajului într-un folder diferit	Atingeți  > Messaging (Schimb de mesaje) . Selectați contul care conține mesajul pe care doriți să-l deplasați. Derulați la mesajul pe care doriți să-l deplasați și atingeți Menu (Meniu) > Move (Deplasare) . Selectați folderul în care doriți să deplasați mesajul.

SMS-uri grupate

Dispozitivul dvs. vă organizează mesajele SMS de la un singur contact sau număr într-un grup de conversație, facilitând urmărirea fluxului de mesaje și trimiterea unor răspunsuri adecvate.

Expediere grup mesaje SMS

Pentru expediere grup mesaje SMS:

1. Atingeți  > **Messaging (Mesagerie) > Messages (Mesaje) > Menu (Meniu) > New (Nou) > Text Message (Mesaje text).**
2. Tastați numărul de telefon al destinatarului sau atingeți To(Către): pentru a alege un destinatar din lista de Contacte. Separați destinatarii multipli cu punct și virgulă.
3. Tastați mesajul.
4. Când ați terminat, apăsați **Send (Trimite)** pentru a expedia mesajul.

NOTĂ: Când destinatarul răspunde la mesaj, dispozitivul va afișa grupul de mesaje, ceea ce vă va permite să urmăriți mai ușor conversația cu destinatarul dvs.


Schimb de mesaje MMS

Sistemul de mesaje multimedia (MMS) vă permite să trimiteți mesaje text cu mai multe diapositive. În fiecare diapozitiv pot fi incluse imagini, înregistrări video sau audio sau text. Mesajele MMS sunt trimise prin General Packet Radio Service (GPRS) (Pachet General de Servicii Radio) către conturi de poștă electronică sau alte dispozitive mobile care au activată caracteristica MMS.

NOTĂ:

- Trebuie să vă abonați la serviciile GPRS și MMS ale furnizorului dvs. de servicii înainte de a putea trimite și primi mesaje MMS. Consultați operatorul de telefonie mobilă pentru activarea caracteristicii MMS. Numai telefoanele mobile cu caracteristică MMS pot trimite/primi mesaje MMS.
 - În funcție de serviciul la care vă abonați, este posibil să nu puteți trimite și primi mesaje MMS către/de la utilizatori dintr-o altă rețea de telefonie mobilă.
-


Editarea setărilor MMS

1. Apăsați  > **Messaging (Mesagerie) > Messages (Mesaje) > Menu (Meniu) > MMS Settings (Setări MMS)**.
2. Din tabul **MMS Profiles (Profile MMS)**, selectați din listă Furnizorul dvs de Servicii Internet. Apăsați **Edit (Editează)** pentru a accesa setările Centrului de Servicii Mesagerie Multimedia (MMSC).

NOTĂ: Contactați furnizorul dvs de servicii mobile pentru setări detaliate.

Expedierea unui mesaj MMS


Pentru expedierea unui mesaj MMS:

1. Apăsați  > **Messaging (mesagerie) > Messages (Mesaje) > Menu (Meniu) > New (Nou) > Multimedia Message (Mesaj Multimedia)**.
2. Apăsați un model pentru a-l folosi sau apăsați  pentru a folosi o foaie goală.
3. În câmpul To (Către);, tastează numărul de telefon mobil sau adresa de poștă electronică a destinatarului. Puteți introduce aceste date de la tastatura telefonului sau puteți atinge **Menu (Meniu) > Add Recipient (Adăugare destinatar)** pentru a alege din Contacts (Contacte). Dacă aveți mai mult de un destinatar, separați-i prin punct și virgulă (;).
4. În câmpul **Subject (Subiect)**, introduceți subiectul mesajului.
5. Apăsați câmpul fotografiei. Toate imaginile și clipurile video vor fi afișate în modul vizualizare imagine redusă.
6. Apăsați pe o poză sau pe un clip video pentru a le insera în mesaj.
7. Apăsați câmpul **Insert Text (Introduceți text)** și tastează mesajul dvs.
8. Atingeți câmpul **Insert Audio (Inserare fișier audio)**. Toate clipurile audio disponibile vor fi afișate în modul vizualizare imagine redusă.
9. Atingeți pentru a selecta fișierul audio pe care doriți să-l atașați, apoi atingeți **Select (Selectare)**.

NOTĂ: Nu puteți atașa un fișier audio la un diapozitiv cu un clip video.

10. Apăsați **Send (Trimite)** pentru trimiterea mesajului.

Următoarele indicații se aplică atunci când vă aflați în ecranul mesaje MMS.

PENTRU	FACEȚI ACEASTA
Copierea mesajului către alți destinatari	Folosiți stylus-ul pentru a deplasa bara de derulare și a afișa câmpul Cc. Introduceți numărul de telefon sau adresa de poștă electronică a destinatarului sau atingeți Menu (Meniu) > Recipients (Destinatari) > Add Recipient (Adăugare recipient) pentru selectarea destinatarului din lista Contacts (Contacte) .
Ascunderea datelor de contact ale unui destinatar față de ceilalți destinatari ai mesajelor	Folosiți stylus-ul pentru a deplasa bara de derulare și a afișa câmpul Bcc. Introduceți numărul de telefon sau adresa de poștă electronică a destinatarului sau atingeți Menu (Meniu) > Recipients (Destinatari) > Add Recipient (Adăugare recipient) pentru selectarea destinatarului din lista Contacts (Contacte) .
Ascunderea datelor expeditorului	Apăsați  > Messaging (Mesagerie) > Messages (Mesaje) > Menu (Meniu) > MMS Settings (Setări MMS) > tabul Sending Options (Opțiuni trimitere) . Selectați căsuța Hide Sender (Ascunde expeditor) .
Crearea unui mesaj MMS dintr-un șablon	Apăsați  > Messaging (mesagerie) > Messages (Mesaje) > Menu (Meniu) > New (Nou) > Multimedia Message (Mesaj multimedia) , apoi apăsați un model pentru a-l folosi.
Crearea unui șablon de mesaj MMS	Creați un mesaj sau deschideți un mesaj existent și atingeți Menu (Meniu) > Save To (Salvează în) > MMS Template (Modele MMS) .
Adăugarea șirurilor de text presetate sau utilizate frecvent la mesaj	Într-un câmp de text, atingeți Menu (Meniu) > My Text (Textul meu) . Alegeți șirul de text pe care doriți să-l adăugați.
Editarea unui mesaj presetat	Atingeți Menu (Meniu) > My Text (Textul meu) > Edit My Text Messages... (Editare mesajele mele text...).
Solicitarea notificării citirii mesajului	Atingeți  > Messaging (Mesagerie) > Messages (Mesaje) > Menu (Meniu) > MMS Settings (Setări MMS) > tabul Sending Options (Opțiuni trimitere) . Selectați căsuța Request Read Report (Cere raport citire) .
Solicitarea notificării livrării mesajului	Atingeți  > Messaging (Mesagerie) > Messages (Mesaje) > Menu (Meniu) > MMS Settings (Setări MMS) > tabul Sending Options (Opțiuni trimitere) . Selectați căsuța Request Delivery Report (Cere raport livrare) .

Windows® Live

Windows® Live vă oferă un set de aplicații, printre care poșta electronică, schimb de mesaje și căutare, care adună la un loc toate serviciile online de care aveți nevoie. Cu Windows Live, dispozitivul dvs. vă poate oferi următoarele servicii:

- Accesați contul dumneavoastră Hotmail, Messenger sau Microsoft Exchange și trimiteți sau primiți mesaje email, mesaje de poșta electronică.
- Începerea unei sesiuni de discuții cu prietenii care sunt online.
- Navigare web cu ajutorul motorului de căutare Windows Live.


Pentru a utiliza Windows® Live, trebuie să aveți un cont Passport. Dacă aveți un cont Hotmail sau MSN, aveți deja un Passport. Odată ce ați obținut un cont Microsoft Passport sau Microsoft Exchange, puteți să vă configurați contul.

NOTĂ: Aveți nevoie de un cont Microsoft® Passport pentru a utiliza aplicația Windows Live®. Dacă nu aveți un cont Passport, vizitați www.passport.com pentru a-l obține.

Utilizarea Hotmail®

Utilizați aplicația Windows® Live pentru a accesa căsuța dvs. Hotmail® și pentru a accesa mesajele de poșta electronică pe dispozitiv.

Pentru conectarea la Hotmail®:


1. Atingeți  > **Programs (Program)** > **Windows Live (Windows Live)**.
2. În ecranul Windows Live - Conectare, atingeți **Sign in to Windows Live (Conectare la Windows Live)** pentru a deschide sesiunea Configurare Windows Live.
3. Atingeți **Accept (Acceptare)**, apoi introduceți adresa de poșta electronică și parola pentru contul dvs Hotmail®.

4. Selectați **Save password (Salvare parolă)**, apoi atingeți **Next (Următorul)**.
5. Atingeți casetele de selectare pentru a vizualiza sau a ascunde articolele Windows® Live pe ecranul Today (Azi), apoi atingeți **Next (Următorul)**.
6. Alegeți articolele pe care vreți să le sincronizați pe dispozitiv, apoi atingeți **Next (Următorul)**. Așteptați câteva minute pentru ca procesul de sincronizare să se finalizeze.

La următoarea conectare la Windows Live, se vor afișa numele de utilizator și parola.


Utilizarea Windows® Live Messenger

Pentru conectarea la/deconectarea de la Windows® Live Messenger:

1. Setati adresa de poștă electronică și parola în Windows® Live.
2. Atunci când crearea contului e finalizată, apăsați  > **Programs (Programe) > Messenger (Mesaje)**.
3. În ecranul principal Windows® Live Messenger atingeți **Sign In (Conectare)**.
4. Pentru deconectare, atingeți **Menu (Meniu) > Sign out (Deconectare)**.

NOTĂ: Dacă nu vă deconectați de la aplicația Windows Live Messenger, veți rămâne conectat. Aceasta poate duce la costuri suplimentare față de furnizorul dvs. de servicii.

Caracteristici uzuale Windows® Live Messenger

PENTRU	FACEȚI ACEASTA
Adăugarea unui contact	Apăsați Menu (Meniu) > Add new contact (Adăugare contact nou) și urmați instrucțiunile de pe ecran.
Ștergerea unui contact	Selectați contactul de șters și apăsați Menu (Meniu) > Contact options (Opțiuni contact) > Remove Contact (Eliminare contact) .
Trimiterea unui mesaj instant	Selectați destinatarul cu care doriți să conversați și apăsați Send IM (Trimitere mesaj instant) . Tastați mesajul și apăsați Send (Trimite) .
Adăugarea altor persoane la o conversație	Într-o sesiune de discuții, apăsați Menu (Meniu) > Options (Opțiuni) > Add participant (Adăugare participant) , apoi selectați un contact și apăsați Add (Adăugare) .
Comutarea la o altă sesiune de discuții	În lista de discuții în curs afișată în partea inferioară a ecranului, apăsați numele contactului cu care doriți să conversați.
Revenirea la lista de contacte	Apăsați  în partea inferioară a ecranului.
Terminarea unei sesiuni de discuții	Într-o sesiune de discuții, apăsați Menu (Meniu) > End Conversation (Terminare conversație) .
Vizualizarea tuturor celor care conversează	Într-o sesiune de discuții, apăsați Menu (Meniu) > Options (Opțiuni) > View participants (Vizualizare participanți) .
Blocarea unei persoane din lista de contacte Messenger de a vă vizualiza sau a vă contacta	În lista de contacte Messenger, selectați numele contactului. Apăsați Menu (Meniu) > Contact options (Opțiuni contact) > Block contact (Blocare contact) . Contactul nu va mai putea să vă vizualizeze starea sau să vă trimită mesaje.

PENTRU	FACEȚI ACEASTA
Deblocarea unui contact	În lista de contacte Messenger, selectați numele contactului. Apăsați Menu (Meniu) > Contact options (Opțiuni contact) > Unblock contact (Deblocare contact) .
Modificarea stării	Deasupra listei de contacte Messenger, apăsați-vă numele, apoi apăsați o descriere de stare de utilizat. Sau apăsați Menu (Meniu) > Change Status (Modificare stare) , apoi apăsați o descriere de stare.
Trimiterea unui clip voce	Apăsați Voice clip (Clip voce) într-o sesiune de discuții pentru înregistrare, apoi apăsați Send (Trimite) .

NOTĂS:

- Dacă furnizorul dvs. de servicii Internet (ISP) permite o singură conexiune APN (Nume punct de acces) o dată, puteți întâmpina probleme când utilizați Windows Live Messenger în același timp cu alte aplicații asociate Internet-ului.
 - Recomandăm închiderea Windows Live Messenger înainte de activarea oricăror aplicații care necesită o conexiune la Internet, cum ar fi Internet Explorer, MMS sau Streaming Player (Player streaming).
-

Capitolul 6

Organizarea activităților dvs


- Utilizarea meniului Contacts (Contacte)
- Utilizarea programului Calendar (Calendar)
- Utilizarea listei Tasks (Activități)

Utilizarea meniului Contacts (Contacte)

Meniul Contacts (Contacte) conține lista cu datele contactelor dvs., cum ar fi numere de telefon mobil sau de la birou sau adrese de poștă electronică. Cu ajutorul aplicației Bluetooth din dispozitivul dvs., puteți partaja informațiile din Contacts (Contacte) cu alți utilizatori ai dispozitivului. Dacă utilizați Outlook în calculator, puteți sincroniza meniul Contacts (Contacte) între dispozitiv și calculator.


Vizualizarea meniului Contacts (Contacte)


Pentru vizualizarea listei Contacts (Contacte), aveți următoarele variante:


- Atingeți  > **Contacts (Contacte)**.
- În ecranul Today (Azi), apăsați **Contacts (Contacte)**.

Lista de contacte afișează numele contactelor în ordine alfabetică. Lângă fiecare nume din lista de contacte, se află o abreviere pentru metoda de comunicare implicită, cum ar fi numărul de telefon de la birou (b), numărul de telefon mobil (m) sau numărul de telefon de acasă (a). Dispozitivul stabilește, în mod automat, numărul de telefon mobil ca număr implicit al contactului.

Dacă există numere de telefon stocate în cartela SIM, intrările afișează o pictogramă de cartelă SIM înainte de nume.

PENTRU	FACEȚI ACEASTA
Crearea unui contact nou pe dispozitiv	În ecranul ASUS Today (Azi), atingeți Contacts (Contacte) > New (Nou) > Outlook Contact (Contact Outlook) . Introduceți informațiile pentru contactul nou și atingeți  .
Crearea unui contact nou pe cartela SIM	Din ecranul Today, atingeți Contacts (Contacte) > New (Nou) > SIM Contact (Contact SIM) . NOTĂ: Puteți stoca un singur număr de telefon pentru un contact SIM.


PENTRU	FACEȚI ACEASTA
Apelarea unui contact din lista de contacte	Din ecranul Today, atingeți Contacts (Contacte) . Selectați contactul ale cărui informații doriți să le editați și atingeți Menu (Meniu) > Edit (Editare) . După ce ați efectuat modificările, atingeți  .
Apelarea unui contact din lista de contacte	Din ecranul Today, atingeți Contacts (Contacte) . Apăsăți contactul pe care doriți să îl apelați și utilizați stylus-ul pentru defilarea la numărul pe care doriți să îl apelați și apăsăți Call (Apelare) .
Trimiterea unui mesaj text către un contact	Din ecranul Today, atingeți Contacts (Contacte) . Apăsăți contactul către care doriți să trimiteți un mesaj text și defilați la număr. Atingeți Send Text Message (Trimitere mesaj text) .
Trimiterea unui mesaj MMS către un contact	Din ecranul Today, atingeți Contacts (Contacte) . Apăsăți contactul către care doriți să trimiteți un mesaj MMS și defilați la număr. Atingeți Menu (Meniu) > Send MMS (Trimitere MMS) .
Transmiterea informațiilor unui contact către un alt dispozitiv	Din ecranul Today, atingeți Contacts (Contacte) . Apăsăți contactul de transmis și defilați la număr. Atingeți Menu (Meniu) > Send Contacts (Trimitere Contacte) > Beam (Transmitere) . Apăsăți numele dispozitivului de transmis.
Găsirea contactelor după nume	Din ecranul Today, atingeți Contacts (Contacte) . Dacă nu vă aflați în modul de vizualizare Name (Nume) , atingeți Menu (Meniu) > View By (Vizualizare după) > Name (Nume) . Introduceți primele litere din numele contactului până când se afișează contactul dorit.
Găsirea contactelor după companie	Din ecranul Today, atingeți Contacts (Contacte) . Atingeți Menu (Meniu) > View By (Vizualizare după) > Company (Companie) . Atingeți compania pentru a vizualiza toate contactele din această categorie.
Găsirea unui contact utilizând filtrul	În lista de Contacts (Contacte), atingeți Menu (Meniu) > Filter (Filtru) . Selectați categoria de filtru. Pentru a reveni la afișarea tuturor contactelor, selectați All Contacts (Toate contactele) .

PENTRU	FACEȚI ACEASTA
Asocierea unui ton de apel unui contact	<p>Din ecranul Today, atingeți Contacts (Contacte). Selectați contactul cărui doriți să-i asociați un ton de apel particularizat și apăsați Menu (Meniu) > Edit (Editare) și defilați la Ring tone (Ton de apel). Apăsați Ring tone (Ton de apel) și selectați un ton de apel, apoi apăsați .</p> <p>NOTE: You can only assign a ringtone to contacts stored in your Outlook Contact list.</p>
Adăugarea unei imagini unui contact	<p>Din ecranul Today, atingeți Contacts (Contacte). Selectați contactul cărui doriți să-i adăugați o imagine și apăsați Menu (Meniu) > Edit (Editare). Apăsați Select a picture... (Selectare imagine...) și apăsați o imagine, sau selectați Camera (Cameră) și fotografiați o imagine pentru a o utiliza.</p> <p>NOTĂ: Puteți adăuga o singură imagine contactelor din lista Outlook Contact (Contacte Outlook).</p>
Localizarea unui contact prin Google Maps	<p>Din ecranul Today (Astăzi), atingeți Contacts (Contacte). Atingeți contactul a cărui locație doriți să o identificați, apoi atingeți Menu (Meniu) > Locate in Google Maps...(Localizare în Hărți Google...).</p>

NOTĂ: Pentru mai multe detalii despre Google Maps (Hărți Google), consultați secțiunea Google Maps Mobile (Hărți Google pentru mobile) din Capitolul 13.

Utilizarea SIM Manager (Manager SIM)

SIM Manager (Managerul SIM) vă permite să vă gestionați contactele salvate pe cartela SIM, precum și să copiați contactele de pe dispozitivul dvs. pe SIM și viceversa.



Pentru lansarea aplicației SIM Manager (Manager SIM), apăsați  > **Programs (Program)** > **SIM Manager (Manager SIM)**.

PENTRU	FACEȚI ACEASTA
Crearea unui contact nou pe cartela SIM	Apăsați New (Nou) și apoi tastează numele și numărul de telefon al contactului. Apăsați Done (Terminat) când ați terminat.
Selectarea/ Deselectarea tuturor contactelor de pe cartela SIM	Pentru a selecta toate contactele de pe cartela SIM, atingeți Menu (Meniu) > Select All (Selectare toate) . Pentru a deselecta toate contactele, atingeți Menu (Meniu) > Deselect All (Deselectare toate) .
Copierea unui contact de pe cardul SIM în lista de Contacte de pe dispozitiv	Select the contact entry that you want to copy. Atingeți Menu (Meniu) > Copy to Contacts (Copiere în Contacte) , apoi atingeți Copy (Copiere) .
Copierea sau recuperarea unui contact din lista Contacts (Contacte) pe cartela SIM	Atingeți Menu (Meniu) > Retrieve from Contacts (Recuperare din Contacte) . Sunt afișate contactele stocate în dispozitivul dvs. Selectați datele de contact pe care doriți să le copiați sau să le recuperați de pe dispozitivul dvs. pe cartela SIM, apoi atingeți Retrieve (Recuperare) .
Ștergerea unui contact de pe cartela SIM	Selectați contactul pe care doriți să îl ștergeți, apoi atingeți Menu (Meniu) > Delete (Ștergere) . În ecranul de confirmare, atingeți Delete (Ștergere) .
Apelarea sau editarea unui contact	Atingeți și mențineți apăsat contactul pe care doriți să îl apelați sau să îl editați, apoi apăsați Dial (Apelare) sau Edit (Editare) .

Utilizarea programului Calendar (Calendar)



Utilizați programul Calendar (Calendar) pentru planificarea rezervărilor, inclusiv întâlnirile și alte evenimente. Puteți, de asemenea, seta programul Calendar (Calendar) pentru anunțarea rezervărilor. Dacă utilizați Outlook în calculator, puteți sincroniza rezervările între telefon și calculator.

Pentru deschiderea programului Calendar, aveți următoarele variante:

- Atingeți  > **Calendar (Calendar)**.
- Din ecranul Today (Azi), atingeți .

Planificarea unei rezervări


Pentru planificarea unei rezervări:

1. Atingeți  > **Calendar (Calendar)**.
2. Atingeți **Menu (Meniu) > New Appointment (Rezervare nouă)**.
3. Introduceți datele rezervării.
Pentru planificarea unui eveniment de zi întreagă, selectați **Yes (Da)** în câmpul **All Day (Zi întreagă)**.
4. Atingeți .

PENTRU	FACEȚI ACEASTA
Faceti o întâlnire periodică	Deschideți întâlnirea și apăsați Menu (Meniu) > Edit (Editează) . Apasă Occurs (Periodice) și selectați una din opțiunile periodice.
Ștergeți o întâlnire	Select the appointment to delete and tap Menu (Meniu) > Delete Appointment (Șterge întâlnire) .
Transferă o întâlnire	Selectați întâlnirea pentru a o șterge apoi apăsați Menu (meniu) > Beam Appointment (Transferă întâlnire) .
Trimite o întâlnire	Selectați o întâlnire pentru a o trimite și apoi apăsați Menu (Meniu) > Send as Appointment (Trimite ca întâlnire) .

Vizualizarea unei rezervări

Pentru vizualizarea unei rezervări:

1. Atingeți  > **Calendar (Calendar)**.
2. Atingeți rezervarea pe care doriți s-o vizualizați.

Vizualizarea planificării

Pentru vizualizarea planificării:

1. Atingeți  > **Calendar (Calendar)**.
2. Atingeți **Menu (Meniu)**, apoi alegeți una din următoarele variante:
 - **Agenda (Agendă)**
 - **Day (Zi)**
 - **Week (Săptămână)**
 - **Month (Lună)**
 - **Year (An)**

PENTRU	FACEȚI ACEASTA
Vizualizarea agendei din ziua curentă	În orice mod de vizualizare Calendar (Calendar), atingeți Menu (Meniu) > Go to Today (Salt la azi) .
Vizualizarea agendei pentru o dată anume	În orice mod de vizualizare Calendar (Calendar), atingeți Menu (Meniu) > Go to Date (Salt la dată) . Atingeți data pe care doriți s-o vizualizați.
Afișarea numerelor de săptămână	În orice mod de vizualizare Calendar (Calendar), atingeți Menu (Meniu) > Tools (Instrumente) > Options (Opțiuni) . Bifați caseta Show week numbers (Afișează numerele de săptămână) .
Modificarea afișajului săptămânii lucrătoare	În orice mod de vizualizare Calendar (Calendar), atingeți Menu (Meniu) > Tools (Instrumente) > Options (Opțiuni) și efectuați următoarele operații: <ul style="list-style-type: none">• Pentru a specifica prima zi a săptămânii, în 1st day of week (Prima zi a săptămânii), selectați Sunday (Duminică) sau Monday (Luni).• Pentru a specifica numărul de zile pe care doriți să-l aibă săptămâna, în Week view (Vizualizare Săptămână), selectați 5-day week (Săptămână de 5 zile), 6-day week (Săptămână de 6 zile) sau 7-day week (Săptămână de 7 zile).

Utilizarea listei Tasks (Activități)

Utilizați lista Tasks (Activități) pentru a urmări ceea ce aveți de făcut.

Lista Tasks (Activități)

Lista de activități este lista cu "lucrurile de făcut". Când creați sau editați activități utilizând Outlook în calculator și apoi sincronizați cu dispozitivul, pot apărea informații adiționale, cum ar fi data scadentă, prioritatea și categoria. Activitatea marcată ca prioritate înaltă este precedată de un semn de exclamare, iar cea marcată ca prioritate scăzută de o săgeată cu vârful în jos. Activitățile cu termen depășit sunt afișate aldin de culoare roșie.

NOTĂ: Puteți sincroniza informațiile din telefon cu calculatorul dvs. pentru actualizarea listei de activități în ambele locații.

PENTRU	FACEȚI ACEASTA
Crearea unei activități	Atingeți  > Programs (Program) > Tasks (Activități) Menu (Meniu) > New Task (Activitate nouă) . Introduceți denumirea și detaliile activității, apoi apăsați  .
Marcarea unei activități finalizate	Atingeți  > Programs (Program) > Tasks (Activități) . Selectați activitatea pe care doriți s-o marcați ca finalizată, apoi atingeți Complete (Finalizată) .
Ștergerea unei activități	Atingeți  > Programs (Program) > Tasks (Activități) . Derulați la activitatea pe care doriți s-o ștergeți, apoi atingeți Menu (Meniu) > Delete Task (Ștergere activitate) . Apăsați Yes (Da) pentru confirmare.
Marcarea unei activități finalizate ca nefinalizată	Atingeți  > Programs (Program) > Tasks (Activități) . Selectați activitatea finalizată, apoi atingeți Activate (Activare) pentru modificarea stării la nefinalizată.
Găsirea unei activități	Atingeți  > Programs (Program) > Tasks (Activități) . Atingeți Menu (Meniu) > Sort By (Sortare după) și selectați o opțiune de sortare. De asemenea, puteți atinge Menu (Meniu) > Filter (Filtru) și selecta o categorie.

Capitolul 7



Particularizarea dispozitivului

- Personalizarea meniului Start
- Utilizarea funcției Profile Manager (Gestionare profil)
- Personalizarea ecranului Today (Azi)
- Introducerea datelor de contact
- Configurarea sunetelor și a notificărilor
- Setarea datei, orei și alarme
- Configurarea tonului de apel
- Reglarea strălucirii afișajului

Personalizarea meniului Start

Puteți alege maxim șapte programe care să apară în meniul Start Menu (Start Meniu).

Pentru personalizarea meniului Start:

1. Atingeți  > **Settings (Setări) > Menu (Meniu).**
2. Selectați maxim șapte programe care doriți să apară în meniul Start (Start).
3. Atingeți .



Utilizarea funcției Profile Manager (Gestionare profil)

Funcția Profile Manager (Gestionare profil) vă oferă posibilitatea de a particulariza tonul de apel și setările de notificare ale dispozitivului dvs. pentru a vă adapta diferitelor situații.



Puteți alege dintre patru moduri de profil:

- **Normal (General):** Acest mod vă permite să particularizați tonul de apel pentru apelurile primite, pentru mesaje și notificări.
- **Meeting (Întâlnire):** În acest mod, volumul este dezactivat, iar telefonul vibrează pentru a semnaliza un apel primit.
- **Silent (Silențios):** Acest mod trece atât volumul, cât și tonul de apel al telefonului, în modul Mute (Fără sunet).
- **Automatic (Automat):** În acest mod, setările de sunet și alertă ale dispozitivului dvs. sunt schimbate automat din modul Normal (General) în modul Meeting (Întâlnire), în funcție de programul Calendar (Calendar).



Pentru trecere în modul Normal (General):

1. Atingeți  > **Settings (Setări)** > **Gestionare Profil**.
2. Selectați **Normal (General)**, apoi alegeți una din următoarele opțiuni din meniul derulant: **Default (Implicit)**, **Outdoor (Afară)** și **Personal (Personal)**. Dacă doriți să schimbați setările unei opțiuni, atingeți **Edit (Editare)**.
3. Atingeți filele **Tone (Ton)**, **Volume (Volum)** sau **Name (Nume)** și efectuați modificările necesare.
4. Când ați terminat, atingeți **Finish (Încheiere)** .


Pentru trecere în modul Meeting (Întâlnire):

1. Atingeți  > **Settings (Setări)** > **Profile (Profil)**.
2. Selectați **Meeting (Întâlnire)**.
3. Dacă doriți să schimbați setările, atingeți **Edit (Editare)**.
4. Atingeți cursorul pentru a regla setările de volum în convorbire.
5. Când ați terminat, atingeți **Finish (Încheiere)** .

Pentru trecere în modul Silent (Silențios):

1. Atingeți  > **Settings (Setări)** > **Profile (Profil)**.
2. Alegeți **Silent (Silențios)**.
3. Dacă doriți să schimbați setările, atingeți **Edit (Editare)**.
4. Atingeți cursorul pentru a regla setările de volum în convorbire.
5. Când ați terminat, atingeți **Finish (Încheiere)** .

Pentru trecere în modul Automatic (Automat):



1. Atingeți  > **Settings (Setări)** > **Gestionare Profil**.
2. Selectați **Automatic (Automat)**.

NOTĂ: Dacă sistemul detectează că sunteți ocupat, conform programului Calendar (Calendar), setările de sunet și de alertă ale dispozitivului trec automat din modul Normal (General) în modul Meeting (Întâlnire).



3. Când ați terminat, atingeți **Finish (Încheiere)** .

Personalizarea ecranului Today (Azi)



Pentru schimbarea temei dispozitivului:

1. Atingeți  > **Settings (Setări)** > **Today (Azi)**.
2. Din fila **Appearance (Aspect)**, selectați o temă pentru dispozitiv.
3. Atingeți  când ați terminat.

Pentru particularizarea articolelor afișate în ecranul Today (Azi):

1. Atingeți  > **Settings (Setări)** > **Today (Azi)**.
2. Din fila **Items (Articole)**, bifați articolele care vreți să apară în ecranul Today (Azi).
3. Atingeți  când ați terminat.

Pentru schimbarea imaginii de fundal:



1. Atingeți  > **Settings (Setări) > Today (Azi)**.
2. Din fila **Appearance (Aspect)**, selectați caseta **Use this picture as the background (Folosire imagine ca fundal)**, după care atingeți ușor Browse (Căutare). Apoi atingeți ușor o imagine pentru a o folosi ca imagine de fundal.
3. Atingeți  când ați terminat.

Introducerea datelor de contact

Caracteristica Owner Information (Date proprietar) vă permite să introduceți și să afișați pe dispozitiv datele personale de contact, cum ar fi numele, alte numere de contact și adresa de poștă electronică.

NOTĂ: Vă recomandăm să introduceți datele de contact, pentru a putea fi contact cu ușurință în cazul pierderii dispozitivului.



Pentru introducerea datelor proprietarului:

1. Atingeți  > **Settings (Setări) > Owner Information (Date proprietar)**.
2. Tastați-vă detaliile și apăsați .



Configurarea sunetelor și a notificărilor

Această funcție vă permite particularizarea sunetelor pentru tonuri de apeluri, notificări, memento-uri, alertă, avertismente, poștă electronică, mesaje text și tonuri taste. Telefonul este livrat cu câteva tonuri de apel polifonice din care puteți alege.

Pentru modificarea sunetului:


1. Atingeți  > **Settings (Setări)** > fila **Personal (Personal)** > **Sounds (Sunete) & Notifications (Notificări)**.
2. În fila **Sounds (Sunete)**, selectați casetele din fața elementelor pentru care doriți activarea sunetelor.
3. Când ați terminat, atingeți .

Pentru modificarea notificărilor:

1. Atingeți  > **Settings (Setări)** > fila **Personal (Personal)** > **Sounds (Sunete) & Notifications (Notificări)**.
2. În fila **Notifications (Notificări)**, selectați un eveniment din lista verticală și modificați setările.
3. Când ați terminat, atingeți .

Setarea datei, orei și alarme

Pentru setarea datei și orei:

1. Atingeți  > **Settings (Setări)** > fila **System (Sistem)** > **Clock & Alarms (Ceas și alarme)**.
2. Din fila **Time (Oră)**, introduceți fusul orar, data și ora.



3. Bifați caseta **Sync to current time zone (Sincronizare la fusul orar existent)** dacă doriți să setați ora dispozitivului dvs. în funcție de furnizorul de servicii de telefonie mobilă.
-


NOTĂ:

- Dacă deselectați această opțiune, ora exactă din dispozitivul dumneavoastră este sincronizată când sincronizați dispozitivul la calculatorul dumneavoastră.
 - Dacă selectați această opțiune, ora exactă din dispozitivul dumneavoastră nu este sincronizată când sincronizați dispozitivul la calculatorul dumneavoastră.
-

4. Atingeți .

Pentru a seta alarma:

1. Atingeți  > **Settings (Setări)** > fila **System (Sistem)** > **Clock & Alarms (Ceas și alarme)**.
2. Din fila Alarmă, introduceți setările necesare pentru alarmă.
3. Atingeți .





NOTĂ: De asemenea, puteți face setările de dată/oră direct din ecranul ASUS Today (Azi). Atingeți  și introduceți setările necesare.


Configurarea tonului de apel

Dispozitivul dvs. vă permite să adăugați și să configurați muzica preferată ca ton de apel pentru telefon. Puteți configura cu ușurință melodiile sau sunetele preferate ca ton de apel cu următoarele formate audio compatibile: aac, amr, .mp3, .wav, .wma și .mid.

Adăugarea unui ton de apel la o selecție

Pentru adăugarea unui ton de apel la categoria selecție în cadrul funcției de telefon:

1. Atingeți  > **Settings (Setări)** > **Ring tones (Tonuri de apel)**.
2. Alegeți o extensie de fișier din listă.
3. Atingeți pentru a bifa un fișier ton de apel pe care doriți să-l adăugați.
Atingeți  pentru a rula tonul de apel și atingeți  pentru a-l opri.
4. Atingeți  când ați terminat.



Schimbarea tonului de apel

Pentru schimbarea tonului de apel:



1. Atingeți  > **Settings (Setări)** > **Phone (Telefon)**.
2. Din fila **Phone (Telefon)**, alegeți un ton de apel din lista **Ring tone (Ton de apel)**. Melodiile sau sunetele pe care le-ați adăugat ca ton de apel apar în listă alături de sunetele implicite de apel ale dispozitivului.
Atingeți  pentru a rula tonul de apel și atingeți  pentru a-l opri.
3. Atingeți  când ați terminat.

NOTĂ: Consultați tonurile de apel implicite ale dispozitivului.



Reglarea strălucirii afișajului

Dispozitivul dvs vine livrat cu un senzor de lumină încorporat ce automat reglează strălucirea afișajului conform luminii ambientului. Puteți de asemenea regla manual strălucirea afișajului.

Pentru a activa auto reglarea:

1. Apăsați  > **Settings (Setări)** > **tab System (Sistem)** > **Brightness (Strălucire)**.
2. Selectați **Auto adjustment (Auto reglare)**, apoi apăsați .

Pentru a regla manual strălucirea afișajului:

1. Apăsați  > **Settings (Setări)** > **tab System (Sistem)** > **Brightness (Strălucire)**.
2. Selectați **Manual**, apoi trageți de bara de alunecare pentru a regla.
3. Apăsați  când ați terminat.

Capitolul 8

Conectarea

- Utilizarea funcției Wireless Manager (Manager dispozitive fără fir)
- Utilizarea aplicației Bluetooth®
- Utilizarea aplicației Wi-Fi
- Folosirea partajări Wi-Fi
- Configurarea unei conexiuni GPRS
- Setarea conexiunii prin USB
- Setarea rețelei
- Funcția GSM/3G Networks (Rețele GSM/3G)


Utilizarea funcției Wireless Manager (Manager dispozitive fără fir)

Wireless Manager (Managerul de dispozitive fără fir) vă permite să activați/dezactivați funcția mod avion; să activați/dezactivați conexiunile Wi-Fi, Bluetooth și conexiunile telefonului; să utilizați dispozitivul dvs. ca pe un modem extern și să activați/dezactivați Direct Push.

Activarea/Dezactivarea modului avion

Dispozitivul dvs. vă permite să activați modul avion înainte de a vă îmbarca. Caracteristica mod avion vă permite să dezactivați conexiunile fără fir și funcția de transmitere a dispozitivului dvs., dar vă permite să utilizați funcții de bază, cum ar fi să ascultați muzică și să vă jucați pe parcursul zborului. Nu puteți trimite mesaje SMS sau efectua apeluri atunci când modul avion este activat.


Pentru a activa/dezactiva modul avion:

1. Atingeți  > **Settings (Setări)** > fila **Connections (Conexiuni)** > **Wireless Manager (Manager dispozitiv fără fir)**.
2. Atingeți pictograma Flight Mode (Mod avion). Când este activată, pictograma devine albastră.
Pentru a dezactiva funcția mod avion, atingeți pictograma Flight Mode (Mod avion). Pictograma devine gri când funcția este dezactivată.

Activarea/dezactivarea conexiunilor fără fir

Puteți să activați/dezactivați conexiunile fără fir ale dispozitivului dvs. cum ar fi conexiunile Wi-Fi, Bluetooth și GPRS din aplicația Wireless Manager (Manager dispozitive fără fir).


Pentru a activa/dezactiva conexiunile fără fir:

1. Atingeți  > **Settings (Setări)** > fila **Connections (Conexiuni)** > **Wireless Manager (Manager dispozitiv fără fir)**.
2. Atingeți pictogramele Wi-Fi sau Bluetooth pentru a activa oricare dintre aceste conexiuni fără fir. Pictograma selectată devine albastră când aplicația este activată.
Pentru a dezactiva o conexiune fără fir, atingeți pictograma conexiunii fără fir pe doriți să o dezactivați. Pictograma devine gri când funcția este dezactivată.

Activarea/dezactivarea funcției Partajare Wi-Fi

Puteți activa sau dezactiva funcția Partajare Wi-Fi din aplicația Manager wireless.

Pentru a activa sau a dezactiva funcția Partajare Wi-Fi:

1. Atingeți  > **Settings (Setări)** > **fila Connections (Conexiuni)** > **Wireless Manager (Manager wireless)**.
2. Atingeți pictograma Wi-Fi Sharing (Partajare Wi-Fi). Când funcția este activată, pictograma devine albastră. Pentru a dezactiva funcția Partajare Wi-Fi, atingeți pictograma Wi-Fi Sharing (Partajare Wi-Fi). Când funcția este dezactivată, pictograma devine gri.

Utilizarea telefonului dvs. PDA ca modem extern

Cu Internet Sharing, puteți utiliza dispozitivul dvs. pentru a conecta PC-ul la Internet. Pentru a conecta dispozitivul la PC, puteți utiliza o cheie hardware Bluetooth cu conectare prin USB.


NOTĂ: Asigurați-vă că aveți o conexiune la Internet prin Wi-Fi sau GPRS. Consultați secțiunile despre Wi-Fi sau GPRS din acest ghid de utilizare pentru mai multe detalii.

Utilizarea unui cablu USB pentru a vă conecta dispozitivul la PC

NOTĂ: Asigurați-vă că instalați Microsoft ActiveSync 4.5 sau versiuni mai noi.

Pentru a utiliza un cablu USB pentru conectarea dispozitivului dvs. la PC:


1. Asigurați-vă că ați dezactivat conexiunea ActiveSync prin USB de pe PC-ul dvs. Pentru a o dezactiva:
 - Deschideți ActiveSync pe PC-ul dvs. și faceți click pe **File (Fișier)** > **Connection Settings (Setări conexiuni)**.
 - Debifați caseta **Allow USB Connections (Permitere conexiuni prin USB)**.

2. Atingeți  > **Settings (Setări)** > fila **Connections (Conexiuni)**> **Wireless Manager (Manager dispozitiv fără fir)** > **Internet Sharing**.
3. Selectați **USB (USB)** din lista verticală **PC Connection (Conexiune PC)**.
4. Din lista Network Connections (Conexiuni rețea), selectați rețeaua pe care dispozitivul dvs. o va folosi pentru conectare la Internet.
5. Atingeți **Connect (Conectare)**. Așteptați câteva secunde ca dispozitivul dvs. să stabilească o conexiune la Internet.

Utilizarea Direct Push

Direct Push este o tehnologie care vă permite să primiți mesaje e-mail chiar și fără să vă sincronizați dispozitivul cu PC-ul.

Pentru a utiliza Direct Push:

1. Atingeți  > **Settings (Setări)** > fila **Connections (Conexiuni)**> **Wireless Manager (Manager dispozitiv fără fir)**.
2. Atingeți pictograma Direct Push pentru a activa funcția Direct Push. Când funcția este activată, pictograma devine albastră.
Pentru a dezactiva Direct Push, atingeți pictograma Direct Push. Pictograma devine gri când funcția este dezactivată.

Utilizarea aplicației Bluetooth®

Bluetooth® este o tehnologie de comunicare fără fir, de rază medie, care permite dispozitivelor compatibile Bluetooth să facă schimb de informații, pe o rază de 7-10 metri (21-30 picioare), fără să necesite o conexiune fizică. Cu aplicația Bluetooth activată pe dispozitiv, puteți:

- Să realizați conexiuni și să comunicați, de exemplu, să transmiteți fișiere, activități, contacte, cu alte dispozitive cu caracteristici Bluetooth.
- Să folosiți serviciul Bluetooth. După ce v-ați conectat la alt dispozitiv sau calculator care folosește aplicația Bluetooth, puteți folosi serviciile disponibile pe acel dispozitiv.



NOTES:

- Distanța maximă pe care dispozitivele Bluetooth pot schimba informații depinde de zonă și condițiile de mediu.
- Ca și setare inițială, informațiile primite sunt găzduite în fișierul My Documents (Documentele mele).

Activarea aplicației Bluetooth în calculator

Folosiți funcția Wireless Manager (Manager dispozitive fără fir) pentru a activa sau dezactiva aplicația Bluetooth în calculator.


Pentru activarea funcției Bluetooth în dispozitiv:

1. Lansarea funcției Wireless Manager (Manager dispozitive fără fir). Pentru lansarea Wireless Manager (Manager dispozitive fără fir), aveți următoarele variante:
 - Atingeți  > **Settings (Setări) > fila Connections (Conexiuni) > Wireless Manager (Manager dispozitiv fără fir).**
 - Atingeți  > **Wireless Manager (Manager dispozitiv fără fir).**
2. Atingeți pictograma Bluetooth pentru a porni/opri conexiunea Bluetooth. Pictograma devine albastră, când funcția este activată și gri, când funcția este dezactivată.

SFAT: Când nu folosiți aplicația Bluetooth, dezactivați-o pentru a economisi bateria.

Adăugarea dispozitivelor cu Bluetooth


Pentru a adăuga dispozitive Bluetooth:

1. Asigurați-vă că aplicația Bluetooth este activă pe dispozitivul pe care doriți să-l adăugați și că acesta poate fi descoperit.
2. Atingeți  > **Settings (Setări)** > fila **Connections (Conexiuni)** > **Bluetooth**.
3. Atingeți **Add new device... (Adăugare dispozitiv nou...)** pentru căutare dispozitive cu Bluetooth disponibile. Căutarea poate dura mai mult timp.
4. Selectați dispozitivul pe care doriți să-l conectați, apoi apăsați **Next (Următorul)**.
5. Introduceți codul alfanumeric al dispozitivului pe care doriți să-l conectați și apoi apăsați **Next (Următorul)**. Puteți găsi parola în documentele pe care le-ați primit odată cu dispozitivul.
6. Introduceți numele acestei conexiuni.
7. Repetați pașii 3 - 6 pentru a vă conecta la mai multe dispozitive.

Using Wi-Fi




Turning on Wi-Fi

To turn on Wi-Fi:

1. Tap  > **Settings** > **Connections** tab > **Wi-Fi** > **Menu** > **Turn On Wi-Fi**.
The device then automatically scans for all available wireless networks within the Wi-Fi range.
2. From the list of detected wireless networks, select a wireless network that you want to connect the device to, then tap **OK**.
3. Select whether the wireless network connects to **The Internet** or **Work** network, then tap **Connect**.
4. Enter a password and tap **Connect**. If no password is needed, just tap **Connect**. The device then connects to the selected network.

Configurarea rețelelor fără fir



Pentru configurarea unei rețele fără fir:

1. Pentru lansarea paginii de setări Wi-Fi, aveți următoarele variante:
 - Atingeți  > **Settings (Setări)** > fila **Connections (Conexiuni)** > **Wi-Fi**.
 - Atingeți  din bara de stare, apoi atingeți **Settings (Setări)** > **Wi-Fi**.
2. În ecranul Configure Wireless Networks (Configurare rețele fără fir), atingeți o rețea fără fir disponibilă, apoi efectuați modificările necesare.
Dacă rețeaua fără fir la care doriți să vă conectați nu se află în listă, atingeți **Add New... (Adăugare nouă...)**.
Consultați secțiunile următoare pentru detalii despre adăugarea unor noi rețele fără fir.
Atingeți fila **Network Adapters (Adaptoare rețea)** și selectați un adaptor. Atingeți un adaptor pentru setare, dacă este necesar.
3. Atingeți  când ați terminat.

Adăugarea unei rețele fără fir

Dacă dispozitivul nu detectează automat rețeaua fără fir la care doriți să vă conectați, puteți adăuga rețeaua manual. Cereți setările rețelei fără fir de la administratorul de rețea.

Pentru adăugarea unei rețele fără fir:

1. Pentru lansarea paginii de setări Wi-Fi, aveți următoarele variante:
 - Atingeți  > **Settings (Setări)** > fila **Connections (Conexiuni)** > **Wi-Fi**.
 - Atingeți  din bara de stare, apoi atingeți **Settings (Setări)** > **Wi-Fi**.
Din fila **Wireless (Fără fir)**, atingeți **Add New... (Adăugare nouă)**.
2. Introduceți un nume pentru rețea și selectați un articol din meniul derulant **Connects to (Conectare la)**, apoi atingeți **Next (Următorul)**.
3. Setati autentificarea, criptarea de date și cheia de rețea. Solicitați aceste informații administratorului de rețea. Apoi atingeți **Next (Următorul)**.

NOTĂ: Puteți obține cheia de autentificare, criptare date și cheia de rețea de la administratorul de rețea.

4. Dacă trebuie să modificați tipul EAP, bifați caseta de selectare și apoi modificați tipul EAP.
5. Atingeți **Finish (Terminare)** când ați terminat.


Folosirea partajări Wi-Fi

Partajare Wi-Fi vă permite să folosiți dispozitivul dvs la un punct de acces. Orice dispozitive activate Wi-Fi, ca laptopurile, calculatoarele și telefoanele PDA, pot împărți conexiunea la internet cu dispozitivele dvs prin High-Speed Packet Access (Pachetul de Acces de Mare Viteză) (HSPA). Dispozitivul dvs poate împărți conexiunea la internet cu până la 10 dispozitive simultan.

IMPORTANT:

- Asigurați-vă că dispozitivul dvs este conectat la internet prin GPRS. Referiți-vă la secțiunea GPRS din acest ghid al utilizatorului pentru mai multe detalii.
 - Atunci când partajarea Wi-Fi este activată, NU PUTEȚI folosi nicio o funcție legată de internet pe dispozitivul dvs.
-

Pentru a activa funcția de partajare Wi-Fi:


1. Apăsați  > **Programs (Program)** > **Wi-Fi Sharing (Partajare Wi-Fi)**.
2. Apăsați **OK** din mesajul de avertizare, apoi apăsați **Menu (Meniu)** > **Settings (Setări)**.
3. Setați **WEP key (codul WEP)** și SSID, și selectați o conexiune la rețea din lista **Network Connection (Conexiuni rețea)**.
4. Apăsați **Done (Efectuat)** când ați terminat, și apoi apăsați **OK** din mesajul care va apărea.
5. Apăsați **Connect (Conectează)**. Caracteristica Wi-Fi pe dispozitivul dvs este pornită automat, și dispozitivul dvs începe stabilirea unei conexiuni GPRS.

IMPORTANT: NU opriți Wi-Fi atunci când folosiți partajarea Wi-Fi.

Pentru a dezactiva funcția de partajare Wi-Fi, apăsați Menu (Meniu) > Exit (Ieșire).

Configurarea unei conexiuni GPRS

Dispozitivul dvs. vă permite să vă conectați prin General Packet Radio Service (Pachet general de servicii radio) (GPRS). Este compatibil cu o gamă largă de lățimi de bandă, care vă permite să trimiteți și să primiți cantități mici de date, cum ar fi mesaje de poștă electronică și navigare Internet. Pentru configurarea unei conexiuni GPRS în dispozitiv:



1. Din ecranul Today (Azi), atingeți  din bara de stare, apoi apăsați **Settings (Setări) > Connections (Conexiuni)**. Sau în ecranul **Settings (Setări)**, apăsați fila **Connections (Conexiuni) > Connections (Conexiuni)**.
2. Din ecranul Connections (Conexiuni), atingeți **Add a new modem connection (Adăugare conexiune modem nouă)**.
3. Introduceți un nume unic pentru conexiune, apoi alegeți **Cellular Line (Linie celulară) (GPRS)** din lista de modemuri.
4. Introduceți numele punctului de acces. Consultați furnizorul de servicii de rețea pentru punctul de acces.
5. Introduceți numele de utilizator, parola și domeniul, apoi atingeți **Finish (Încheiere)**. Pentru asistență, contactați administratorul de rețea.

NOTĂS:

- Conexiunea de rețea poate varia în funcție de locație și de furnizorii de servicii de telefonie mobilă. Pentru conexiunea de rețea disponibilă în zona în care vă aflați, consultați furnizorul de servicii de telefonie mobilă.
 - Prețul pentru serviciile GPRS și pentru configurarea conexiunii GPRS poate varia în funcție de furnizor. Pentru soluția potrivită, consultați furnizorul de soluții.
 - Conexiunile GPRS și USB nu pot fi folosite în același timp.
-

Conectarea prin GPRS

Pentru conectare prin GPRS:

1. Atingeți  > **Settings (Setări)** > fila **Connections (Conexiuni)** > **Connections (Conexiuni)**.
2. Din ecranul Connections (Conexiuni), atingeți **Manage existing connections (Gestionare conexiuni existente)**.
3. Apăsați și mențineți apăsat o conexiune existentă, apoi, din meniul pop-up, atingeți **Connect (Conectare)**.
Atingeți **Delete (Ștergere)** dacă doriți să ștergeți conexiunea selectată.
4. După ce v-ați conectat, atingeți  pentru ieșire.


NOTĂ: Dacă folosiți în același timp conexiunile WLAN și GPRS, cea din urmă va fi prioritară din punct de vedere al semnalului. Vă recomandăm să nu folosiți în același timp conexiunile WLAN și GPRS..

Dacă ați configurat o conexiune GPRS implicită, aceasta se va conecta automat când lansați o aplicație care necesită o conexiune la Internet.

1. Lansați o aplicație care necesită o conexiune la Internet, cum ar fi Internet Explorer. Dispozitivul va conecta automat conexiunea implicită GPRS. Va apărea un mesaj pop-up care va indica starea conexiunii.
2. După ce v-ați conectat, puteți începe navigarea pe Internet. Dacă folosiți Internet Explorer, va fi afișat site-ul implicit.

Deconectarea de la GPRS

Pentru deconectare de la GPRS:

1. Atingeți  > **Settings (Setări)** > fila **Connections (Conexiuni)** > **Manager dispozitive fără fir**.
2. Atingeți pictograma GPRS. Pictograma devine gri când funcția este dezactivată.




NOTĂS:

- Aplicația Wireless Manager (Manager dispozitive fără fir) permite dezactivarea conexiunii GPRS, nu și activarea sa.
 - Dacă aplicația ActiveSync este configurată să se sincronizeze automat cu server-ul Exchange, sincronizarea se va realiza după reconectare.
 - Serviciul GPRS se va reconecta automat de fiecare dată când lansați o aplicație care necesită conexiune GPRS (cum ar fi Internet Explorer sau Windows Live Messenger).
-

Utilizarea instrumentului GPRS

Instrumentul GPRS vă permite să selectați și să vă conectați cu ușurință la furnizorul de servicii GPRS.

Pentru conectare cu ajutorul instrumentului GPRS:

1. Atingeți  > **Settings (Setări)** > fila **Connections (Conexiuni)** > **Network Setting (Setări de rețea)**.
De asemenea, puteți atinge  /  din bara de stare, apoi atingeți **Settings (Setări)** din mesajul pop-up.
2. Din ecranul Network Setting (Setare rețea), alegeți din listă furnizorul dvs. de servicii GPRS.

NOTĂS:


- Furnizorii sunt diferiți de la o zonă la alta.
 - Conexiunile GPRS și USB nu pot fi folosite în același timp.
-

Setarea conexiunii prin USB

Setarea USB vă permite să selectați modul de conexiune între dispozitivul dvs și computer. Vă permite să:

- Conectați dispozitivul dvs cu computerul pentru sincronizarea informațiilor folosind Microsoft® ActiveSync; și
- Conectați dispozitivul dvs cu computerul pentru a transfera informații între computer și dispozitivul dvs sau un card de memorare.

Pentru a seta modul de conectare la USB:

1. Conectați dispozitivul dvs cu computerul prin cablul USB furnizat.
2. Apăsați  > **Settings (Setări)** > **tab Connections (Conexiuni)** > **USB Setting (Setare USB)**.
3. Selectați un mod din cele listate.
 - Pentru a conecta dispozitivul dvs cu calculatorul prin ActiveSync, selectați **ActiveSync (Turbo mode) (mod Turbo)** sau **ActiveSync (Normal mode) (mod Normal)**. Recomandăm să selectați modul Turbo pentru a avea o viteză de transmitere a informațiilor mai rapidă. Referiți-vă la secțiunea **Microsoft® ActiveSync** în Capitolul 3 a acestui ghid al utilizatorului pentru detalii privind folosirea ActiveSync.
 - Pentru a folosi dispozitivul dvs ca un dispozitiv de stocare, selectați **Mass storage device (Dispozitiv stocare) (card reader) (cititor card)**, apoi selectați **My Storage (Stocarea mea)** din listă. Dispozitivul dvs vine livrat cu memorie internă de 4 GB pentru a putea stoca informațiile și fișierele dvs.
 - Pentru a folosi dispozitivul dvs ca cititor de carduri, selectați **Mass storage device (Dispozitiv stocare) (card reader) (cititor carduri)**, apoi selectați **Storage Card (Card de memorare)** din listă. Puteți citi informațiile și fișierele din cardul de memorare și stocați datele sau fișierele pe el.

IMPORTANT:

Asigurați-vă că instalați un card microSD înainte de activarea funcției cititorului de card.



4. Apăsați .

Setare rețea

Dispozitivul dvs. vă permite să configurați conexiunea de rețea, dar și să setați rețele multiple în ordinea în care doriți să le accesați.

Configurarea rețelei


Pentru configurarea setărilor de rețea:

1. Atingeți  > **Settings (Setări)** > fila **Connections (Conexiuni)** > **Network Setting (Setări de rețea)**.
2. Selectați țara și furnizorul din meniurile derulante. Dacă furnizorul dvs. de servicii de telefonie mobilă nu se află pe listă, atingeți butonul **Auto Detect (Detectare automată)**.
3. Când ați terminat, atingeți .

Setarea rețelei preferate

Dispozitivul dvs. vă permite setarea de rețele multiple în ordinea în care doriți ca dispozitivul să le acceseze. Dacă rețeaua dvs. principală nu este accesibilă, dispozitivul va încerca automat accesarea unei rețele disponibile din lista de rețele.




Pentru setarea rețelei preferate:

1. De pe tastatura telefonului, atingeți **Menu (Meniu)** > **Options (Opțiuni)** > fila **Network (Rețea)**.
2. Atingeți **Set Networks (Setare rețele)** și urmați instrucțiunile de pe ecran.
3. După ce ați setat rețelele preferate, atingeți  pentru a vă întoarce la fila **Network (Rețea)**. Din lista de selectare **Network (Rețea)**, atingeți **Automatic (Automat)**.

Funcția GSM/3G Networks (Rețele GSM/3G)

Funcția GSM/3G Networks (Rețele GSM/3G) vă permite comutarea convenabilă a tipului de rețea. Opțiunile de rețea includ Automatic (Automat), 3G și GSM. Setarea implicită este Automatic (Automat), care permite dispozitivului căutarea serviciului adecvat în mod automat.

Pentru alegerea tipului de rețea:

1. Apăsați  > **Settings (Setări)** > fila **Connections (Conexiuni)** > **GSM/3G Networks (Rețele GSM/3G)**.
2. Selectați un tip de rețea adecvat, apoi apăsați .
Dacă preferați utilizarea serviciului detectat automat de către cartela SIM, selectați **Automatic (Automat)**.
3. Când vi se solicită, apăsați  pentru repornirea dispozitivului și aplicarea modificărilor.

NOTĂS:

- Tipul de rețea variază în funcție de furnizorii de servicii.
 - Asigurați-vă că alegeți tipul de rețea adecvat pentru cartela SIM.
-

Capitolul 9

Caracteristici GPS



- GPS Catcher (Recepție GPS)

GPS Catcher (Recepție GPS)

Funcția GPS Catcher (Recepție GPS) vă permite să actualizați datele din Sistemul Global de Localizare (GPS) al dispozitivului dvs. Sistemul GPS conține informații importante despre starea satelitului și despre data și ora curente pentru determinarea poziției satelitului.

Actualizarea informațiilor GPS

Pentru actualizarea informațiilor GPS:

1. Atingeți  > **Programs (Programe) > GPS Catcher (Recepție GPS).**
2. Atingeți **Update (Actualizare)** pentru a începe actualizarea informațiilor.
3. Atingeți  când ați terminat.

NOTĂS:

- Pentru o actualizare reușită, asigurați-vă că dispozitivul dvs. este conectat la Internet.
 - Perioada de expirare a datelor GPS este de trei zile. Trebuie să le actualizați din nou atunci când sunt expirate.
 - De asemenea, puteți seta GPS Catcher (GPS Catcher) pentru actualizare automată, consultați secțiunea Setting GPS Catcher (Setare GPS Catcher) pentru detalii.
-

Setarea funcției GPS Catcher (Recepție GPS)

Pentru setarea funcției GPS Catcher (Recepție GPS):

1. Din ecranul GPS Catcher (Recepție GPS), atingeți **Menu (Meniu) > Setting (Setări).**
2. Alegeți celelalte opțiuni în funcție de preferințele dvs. Atingeți **Done (Terminat)** când ați terminat.

Capitolul 10

Caracteristici multimedia


- Utilizarea camerei
- Vizualizare imagini și clipuri video
- Utilizarea Streaming Player (Player streaming)
- EeeMusic (Muzică Eee)
- EeePhoto (Fotografie Eee)
- YouTube&Flickr (YouTube și Flickr)


Utilizarea camerei

Camera încorporată vă permite să faceți fotografii și să înregistrați clipuri audio/video.

Lansarea camerei

Pentru pornirea camerei, faceți oricare din următoarele:

- Atingeți  > **Programs (Programe) > Pictures & Videos (Imagini și filme) > Camera (Cameră).**
- Apăsați și mențineți apăsat butonul Cameră de pe partea dreaptă a dispozitivului.

Pentru ieșire din aplicația Cameră, apăsați pe pictograma de ieșire  din ecranul camerei.


Formate suportate

Dacă folosiți modurile Camera (Cameră) și Video (Video), imaginile și clipurile video sunt stocate în următoarele formate:

- **Imagine statică (mod Camera (Cameră)):** JPEG (.jpg)
- **Video (mod Video(Video)):** 3GP (.3gp), MPEG4 (.mp4)

Modul Camera (Cameră)

În continuare sunt descrise pictogramele care apar pe ecran în modul Camera (Cameră).



NOTĂȘ:

- În mod implicit, ecranul de examinare este setat la modul peisaj.
- După lansarea camerei, dispozitivul este setat la modul cameră în mod implicit.
- În modul cameră, butonul camerei funcționează ca buton obturator.

Meniu de opțiuni cameră

Meniul de opțiuni al camerei vă permite să schimbați diferitele setări pentru cameră și imagini.



Pentru a lansa meniul de opțiuni:


1. Atingeți **Menu (Meniu)** din ecranul camerei.
2. Din meniul de comenzi rapide, atingeți o pictogramă pentru a afla conținutul acesteia.
 - **Scene (Cadru):** Vă permite să setați modul scenă **Auto** sau **Sports (Sport)**.
 - **Self Timer (Cronometru automat):** Stabilește intervalul de închidere a obturatorului la 5 - 10 secunde după ce ați apăsat butonul camerei sau butonul obturator.
 - **Picture Size (Dimensiune imagine):** Vă permite să alegeți dimensiunea cadrului imaginii.
 - **Complex:** Această opțiune vă permite să stabiliți următoarele setări. **Camera (Cameră), Video (Video), Color Adjustment (Reglare culoare)** și **General (General)**. În tabul **Camera (Aparat foto)**, puteți activa sau dezactiva funcția Anti-tremurare.

Realizarea de fotografii

După lansarea camerei, dispozitivul este implicit setat în modul Camera (Cameră). Pentru a schimba între modul foto și video, apăsați icoana modului foto/video.

Pentru fotografiere:

1. Apăsați pe jumătate butonul aparatului foto. Când apare rama auto-focus  și icoana anti-tremurarea  apăsați complet butonul aparatului foto pentru a face o fotografie.



2. Repetați pasul 1 pentru a face mai multe fotografii.

NOTĂ: Imaginea este salvată automat în **My Storage (Stocarea mea)** \ **My Pictures (Fotografiile mele)**. Dacă setați Stocarea mea ca stocare în masă, imaginea automat va fi salvată în **My Documents (Documentele mele)** \ **My Pictures (Fotografiile mele)** aăși pot fi vizualizate folosind aplicația Fotografii & Videouri.

Modul Video (Video)

În continuare sunt descrise pictogramele care apar pe ecran în modul Video (Video):



Meniu de opțiuni video

Meniul de opțiuni video vă permite să schimbați diferitele setări pentru clipuri video și redare.

Pentru lansare meniu de opțiuni video:

1. Atingeți **Menu (Meniu)** din ecranul video.
2. Din meniul de comenzi rapide, atingeți o pictogramă pentru a afla conținutul acestuia.
 - **Video Size (Dimensiune clip video)**: Vă permite să alegeți dimensiunea cadrului pentru clipul video.
 - **Complex**: Această opțiune vă permite să stabiliți următoarele setări. **Camera (Cameră)**, **Video (Video)**, **Color Adjustment (Reglare culoare)** și **General (General)**.

Înregistrări video

Pentru înregistrare video, setați dispozitivul în modul de captare video.

Pentru setarea modului video:

- Atingeți pictograma mod video de pe ecran.

Pentru înregistrarea unui clip video:

1. Îndreptați dispozitivul către subiect.
2. Apăsați complet butonul camerei pentru a începe înregistrarea. În timpul înregistrării, indicatorul de înregistrare se schimbă din verde în roșu.
3. Pentru a opri înregistrarea, apăsați din nou butonul camerei/butonul obturator.

NOTĂS:

- Clipul video este salvat automat în locația implicită de stocare.
 - Pentru redarea clipurilor video pe dispozitiv, folosiți Windows Media Player Mobile..
 - Dacă doriți să rulați clipurile video pe calculator, folosiți programul Apple® QuickTime™. Puteți descărca aplicația de instalare QuickTime™ de la adresa www.apple.com/quicktime.
-

Vizualizare imagini și clipuri video

Folosiți aplicația Imagini și clipuri video pentru previzualizarea imaginilor stocate și pentru redarea clipurilor video.

Vizualizare imagini și clipuri video

Pentru vizualizare imagini și clipuri video:

1. Atingeți  > **Programs (Programe)** > **Pictures & Videos (Imagini și clipuri video)**.
2. Atingeți imaginea sau clipul video pe care doriți să-l vizualizați.
 - Pentru vizualizarea imaginilor și lansarea clipurilor video stocate pe cartela microSD, atingeți lista cu foldere (etichetată **My Pictures (Imaginile mele)**), și apăsați **Storage Card (Cartelă de stocare)**.
 - Pentru vizualizarea imaginilor stocate în folderul **My Pictures (Imaginile mele)** al dispozitivului dvs., atingeți **My Pictures (Imaginile mele)**, apoi atingeți reprezentarea redusă a imaginii.
 - Pentru redarea clipurilor video stocate în folderul **My Videos (Clipurile mele)** al dispozitivului dvs., atingeți **My Videos (Clipurile mele)**, apoi atingeți reprezentarea redusă a clipului video.

Streaming Player

Aplicația Streaming Player vă permite să rulați fișiere flux audio și video preluate în dispozitivul dvs. de pe Internet. Printre formatele suportate, se află 3gp, 3g2, mp4 și sdp.


NOTĂ: Înainte de utilizarea aplicației Streaming Player, asigurați-vă că sunteți conectat la Internet printr-o conexiune Wi-Fi sau GPRS. Pentru activarea conexiunilor Wi-Fi sau GPRS în dispozitivul dvs, consultați secțiunile corespunzătoare din acest manual.




NOTĂ: Un site Protocol de redare flux în timp real (RTSP) oferă fluxuri de date multimedia, precum clipuri audio și video.

Redarea unui fișier în flux

Pentru redarea unui fișier flux:

1. Atingeți  > **Programs (Programe) > Streaming Player**, apoi atingeți **Open (Deschidere)**.
2. Selectați **Connect with tracking history or manual input of URL (Conectare cu urmărire istoric sau intrare manuală URL)**.
3. Tastați adresa web, apoi atingeți **Connect (Conectare)**.

NOTĂ: Aplicația Streaming Player recunoaște numai adrese URL ale site-urilor `rtsp://`.

4. Atingeți  pentru a rula un fișier flux de pe site-ul `rtsp` preferat.

NOTĂ: Puteți marca site-ul `Web rtsp://URL` preferat. Consultați secțiunea următoare pentru detalii suplimentare.

Conectarea cu marcaje



Dispozitivul dvs. vă permite stocarea și redarea fișierelor în flux de pe site-urile `Web rtsp` preferate.

NOTĂ: Înainte de conectarea la un site `Web rtsp` preferat, trebuie întâi să adăugați site-ul `Web` la lista dvs. **Bookmark (Marcaje)**.



Pentru crearea unui marcaj:

1. În ecranul Streaming Player (Player streaming), apăsați **Menu (Meniu) > Bookmark Manager (Manager marcaje)**.
2. Apăsați **New Folder (Folder nou)**, apoi introduceți numele pentru folder.
3. Apăsați **Save (Salvare)** pentru salvarea numelui de folder. Puteți adăuga un site Web rtsp://URL în folderul creat data următoare când vă conectați la Internet.

Pentru marcarea unei adrese Web rtsp://URL:

1. Apăsați  > **Programs (Programe) > Streaming Player (Player streaming)**, apoi apăsați **Open (Deschidere)**.
2. Selectați **Connect with tracking history or manual input of URL (Conectare cu urmărire istoric sau intrare manuală URL)**.
3. Tastați adresa Web rtsp://URL și apoi apăsați **Connect (Conectare)**.
4. Apăsați  pentru redarea unui fișier în flux de pe site-ul Web rtsp preferat. În timpul redării unui fișier în flux, apăsați **Menu (Meniu) > Add to My Bookmark (Adăugare la marcajele mele)**.
5. Asociați un nume specific pentru fișierul în flux pe care doriți să îl salvați.
6. Selectați folderul din lista Bookmark (Marcaje) unde doriți salvarea fișierului.



Pentru redarea unui fișier în flux marcat:

1. Apăsați  > **Programs (Programe) > Streaming Player (Player streaming)**, apoi apăsați **Open (Deschidere)**.
2. Selectați **Connect with Bookmark (Conectare cu marcaje)**.
3. Selectați un fișier din folderele Bookmark (Marcaje), apoi apăsați **Connect (Conectare)**.
4. Apăsați  pentru redarea unui fișier în flux de pe site-ul Web rtsp preferat.

EziMusic (Muzică Ezi)

Funcția EziMusic (Muzică Ezi) vă permite să vă bucurați de muzică și să gestionați fișierele de muzică cu ușurință.

Pentru lansarea funcției EziMusic (Muzică Ezi), faceți oricare din următoarele:

- Apăsați  > **Programs (Programe)** > **EziMusic (Muzică Ezi)**.
- Apăsați ușor tasta Lansare AnyTime, apoi apăsați  > **EziMusic (Muzică Ezi)**.

Următoarele descriu profilul EziMusic (Muzică Ezi) din dispozitiv.





PENTRU	FACEȚI ACEASTA
Adăugare fișiere de muzică din Library (Bibliotecă)	Atingeți Library (Bibliotecă) , apoi deschideți un folder de categorie. Selectați fișierele pe care doriți să le redați, apoi atingeți Menu (Meniu) > Play (Redare) .
Eliminare fișier de muzică din lista Now Playing (În redare)	Selectați un fișier de muzică, apoi atingeți Menu (Meniu) > Remove (Eliminare) .
Modificare mod amestecare și repetare	Din ecranul Now Playing (În redare), atingeți Menu (Meniu) > Repeat/Shuffle... (Repetare/Amestecare), apoi selectați modul preferat. De asemenea, puteți modifica modul amestecare și repetare atingând  (Shuffle (Amestecare))/  (Repeat all (Repetare toate))/  (Repeat + Shuffle (Repetare + Amestecare))
Salvare lista Now Playing (În redare) ca listă de redare	Atingeți Menu (Meniu) > Save as a Playlist (Salvare ca listă de redare) . Tastați numele și atingeți OK .
Setare melodie ca ton de apel	Atingeți Menu (Meniu) > Set as Ringtone (Setare ca ton de apel) , apoi atingeți Save (Salvare) .
Setare clip melodie ca ton de apel	Atingeți Menu (Meniu) > Set as Ringtone (Setare ca ton de apel) . Setare Start point (Punct de pornire) și End point (Punct de încheiere), apoi atingeți Save (Salvare) . NOTĂ: Nu puteți edita un fișier de muzică protejat.
Configurare setări de redare	Atingeți Menu (Meniu) > Settings (Setări) . Selectați setările preferate și atingeți Done (Terminat) .
Vizualizare proprietăți fișier de muzică	Selectați un fișier, apoi atingeți Menu (Meniu) > Properties (Proprietăți) .

Utilizarea bibliotecii

Înainte de a putea asculta muzică utilizând aplicația EziMusic, trebuie să actualizați biblioteca. Puteți reda fișierele de muzică stocate atât pe dispozitiv, cât și pe cartela de stocare după actualizarea bibliotecii.

Pentru deschiderea bibliotecii

Din ecranul Now Playing (În redare), atingeți  sau **Library (Bibliotecă)**.





PENTRU	FACETI ACEASTA
Actualizare bibliotecă	Atingeți Update (Actualizare), apoi selectați Both (Ambele) , From device memory (Din memoria dispozitivului) , sau From Storage Card (Din cartela de stocare) .
Eliminare fișier de muzică din bibliotecă	Atingeți de două ori All (Toate) pentru deschidere. Selectați fișierul de muzică, apoi atingeți Menu (Meniu) > Remove (Eliminare) > Delete file from library only (Ștergere fișier numai din bibliotecă) , sau Delete file from both the library and device (Ștergere fișier din bibliotecă și dispozitiv) . Atingeți OK .
Adăugare toate melodiile unui artist în lista Now Playing (În redare)	Atingeți de două ori Artist (Artist) pentru deschidere. Atingeți un artist pentru selectare, apoi atingeți Play (Redare) .
Adăugare toate melodiile dintr-un album în lista Now Playing (În redare)	Atingeți de două ori Album (Album) pentru deschidere. Atingeți un album pentru selectare, apoi atingeți Play (Redare) .
Adăugare toate melodiile unui gen în lista Now Playing (În redare)	Atingeți de două ori Genre (Gen) pentru deschidere. Atingeți un gen pentru selectare, apoi atingeți Play (Redare) .
Redare melodii într-o listă de redare	Atingeți de două ori Playlist (Listă de redare) pentru deschidere. Selectați lista de redare pe care doriți să o redați, apoi atingeți Menu (Meniu) > Play (Redare) .
Eliminare listă de redare	Atingeți de două ori Playlist (Listă de redare) pentru deschidere. Selectați lista de redare pe care doriți să o ștergeți, apoi atingeți Menu (Meniu) > Remove (Eliminare) .
Redare melodie cu protecție a dreptului de autor	Atingeți de două ori Protected (Protejat) pentru deschidere. Atingeți un fișier de muzică pentru selectare, apoi atingeți Play (Redare) .
Vizualizare proprietăți fișier de muzică	Selectați un fișier, apoi atingeți Menu (Meniu) > Properties (Proprietăți) .


EziPhoto (Fotografie Ezi)

EziPhoto vă permite să vizuașiți și administra convenabil fotografiile dvs.

Pentru lansarea funcției EziPhoto, faceți oricare din următoarele:

- Apăsați  > **Programs (Program)** > **EziPhoto**.
- Apăsați tasta Press the AnyTime Launcher (Program de lansare oricând), apoi apăsați  > **EziPhoto**.

Următoarele descriu profilul EziPhoto din dispozitivul dvs.



PENTRU	FACEȚI ACEASTA
Vizualizare fotografie în modul ecran complet	Atingeți o fotografie pentru selectare, apoi atingeți-o din nou pentru vizualizarea în modul ecran complet.
Adăugare fotografie în album	Atingeți o fotografie pentru selectare, apoi atingeți Menu (Meniu) > Add to (Adăugare în) . Selectați un album și atingeți Done (Terminat) . Din mesajul de confirmare, atingeți OK .
Import fotografie dintr-o cartelă de stocare instalată	Atingeți Menu (Meniu) > Import (Import) , selectați un folder care conține fotografii și apoi atingeți Done (Terminat) . Din mesajul de confirmare, atingeți Yes (Da) .
Ștergere fotografie	Atingeți o fotografie pentru selectare, apoi atingeți Menu (Meniu) > Delete (Ștergere) . Din mesajul de confirmare, atingeți Yes (Da) .
Trimitere fotografie	Atingeți o fotografie pentru selectare, apoi atingeți Menu (Meniu) > Send to (Trimitere la) . Selectați Upload to Flickr (Încarcă pe Flickr) , Send by MMS (Trimite prin MMS) , Send by E-mail (Trimite prin email) , sau Bluetooth , apoi apăsați Done (Efectuat) .
Selectare multiplă fotografii	Atingeți Menu (Meniu) > Multi-Select (Selectare multiplă) , apoi atingeți fotografiile preferate. Pentru revocarea selectării multiple, atingeți Back (Înapoi) .
Setare fotografie ca fundal în ecranul Today (Azi)	Atingeți Menu (Meniu) > Set as Today Background (Setare ca fundal în Azi) , apoi atingeți Yes (Da) din mesajul de confirmare.
Salvare fotografie ca profil pentru un contact	Atingeți Menu (Meniu) > Set as Contact (Setare drept contact) , apoi atingeți un element de contact. NOTĂ: Puteți adăuga o singură imagine contactelor din lista Outlook Contacts (Contacte Outlook).

Modul ecran complet


Atunci când vizuașiți o fotografie în modul afișaj pe tot ecranul, vă este permis să folosiți degetul pentru a apropia sau depărta și a trage fotografiile în locul folosirii stiloului. Puteți de asemenea seta o fotografie ca imagine de contact.

Pentru vizualizarea unei fotografii în modul ecran complet, faceți oricare din următoarele:



- Din vizualizarea All Photo (Toate fotografiile), atingeți de două ori o fotografie.
- Din vizualizarea Albums (Albume), atingeți un album pentru deschidere, apoi atingeți de două ori o fotografie.
- Din vizualizarea Calendar (Calendar), atingeți de două ori o dată cu fotografii, apoi atingeți de două ori o fotografie.

Pentru vizualizarea fotografiei anterioare/următoare:

Culisați degetul dvs. în stânga/în dreapta pe ecran pentru vizualizarea fotografiei anterioare/următoare.




Pentru a apropia/depărta o fotografie, efectuați orice din următoarele

- Din bara de obiecte, apăsați  /  pentru a apropia/depărta o fotografie.
- Apăsați dublu o imagine pentru a o lărgi la mărimea maximă, și apăsați de două ori din nou pentru a o readuce la mărimea ei normală.

Pentru glisarea unei fotografii:

Puteți glisa o fotografie pentru vizualizarea detaliilor cand vizualizați o fotografie mărită.

- Folosind degetul sau stiloul, apăsați și țineți pe ecran, apoi trageți fotografia în orice direcție pentru a o muta pe ecran.









Modul Expunere de diapozitive

EziPhoto vă permite vizualizarea fotografiilor în modul expunere de diapozitive.

Pentru vizualizarea fotografiilor în modul expunere de diapozitive, faceți oricare din următoarele:


- Din vizualizarea All Photo (Toate fotografiile), atingeți **Menu (Meniu) > Slideshow (Expunere de diapozitive)**.
- Din vizualizarea Albums (Albume), atingeți un album pentru deschidere, apoi atingeți **Menu (Meniu) > Slideshow (Expunere de diapozitive)**.
- Din vizualizarea Calendar (Calendar), atingeți o dată cu fotografii, apoi atingeți **Menu (Meniu) > Slideshow (Expunere de diapozitive)**.

Pentru utilizarea panoului de control al expunerii de diapozitive

1. În modul expunere de diapozitive, atingeți ecranul pentru afișarea panoului de control.
2. Utilizați panoul de control pentru oricare din următoarele acțiuni:
 - Atingeți  pentru părăsirea modului expunere de diapozitive.
 - Atingeți  pentru afișarea fotografiei anterioare.
 - Atingeți  pentru suspendarea expunerii de diapozitive.
 - Atingeți  pentru redarea expunerii de diapozitive.
 - Atingeți  pentru afișarea fotografiei următoare.
 - Atingeți  pentru reglarea volumului muzicii de fundal.


Pentru setarea efectului expunerii de diapozitive:


1. Atingeți **Menu (Meniu) > Setting (Setări) > Slideshow Settings (Setări expunere de diapozitive)**.
2. Selectați efectul de tranziție preferat. Puteți examina efectul din fereastra de examinare de pe partea dreaptă a ecranului.
3. Selectați intervalul dvs preferat de tranziție din lista timp amânat.
4. Selectați orientarea de ecran preferată pentru vizualizarea expunerii de diapozitive.
5. Selectați caseta **Play background music (Redare muzică de fundal)** dacă doriți redarea muzicii de fundal în timpul vizualizării expunerii de diapozitive. Atingeți **Browse (Răsfoire)** pentru selectarea fișierelor de muzică preferate.
6. Atingeți **OK** când ați terminat.



Vizualizarea Albums (Albume)

Pentru lansarea vizualizării Albums (Albume), faceți oricare din următoarele

- Atingeți .
- Atingeți **Albums (Albume)** din ecranul All Photo (Toate fotografiile).





PENTRU	FACEȚI ACEASTA
Vizualizare fotografie în modul ecran complet	Atingeți un album pentru deschidere. Toate fotografiile din album sunt afișate. Atingeți o fotografie pentru selectare, apoi atingeți-o din nou pentru vizualizarea în modul ecran complet.
Adăugare fotografii în album	Atingeți Menu (Meniu) > Add Picture (Adăugare fotografie) . Selectați fotografiile și atingeți Done (Terminat) .
Export album într-o cartelă de stocare instalată	Atingeți Menu (Meniu) > Export (Export) .
Creare album nou	Din ecranul Albums (Albume), atingeți Menu (Meniu) > New Album (Album nou) . Tastați un nume pentru album, apoi atingeți OK .
Redenumire album	Din ecranul Albums (Albume), atingeți Menu (Meniu) > Rename (Redenumire) . Editați numele și atingeți OK .
Ștergere album	Din ecranul Albums (Albume), atingeți Menu (Meniu) > Delete (Ștergere) . Din mesajul de confirmare, atingeți Yes (Da) .
Ștergere fotografie din album	Atingeți un album pentru deschidere. Toate fotografiile din album sunt afișate. Atingeți o fotografie pentru selectare, apoi atingeți Menu (Meniu) > Delete (Ștergere) . Din mesajul de confirmare, atingeți Yes (Da) .
Selectare multiplă fotografii	Atingeți un album pentru deschidere. Atingeți Menu (Meniu) > Multi-Select (Selectare multiplă) , apoi atingeți fotografiile preferate. Pentru revocarea selectării multiple, atingeți Back (Înapoi) .

Vizualizarea Calendar (Calendar)

În vizualizarea Calendar (Calendar), fotografiile dvs. sunt sortate după data la care au fost făcute.

Pentru lansarea vizualizării Calendar (Calendar), faceți oricare din următoarele:

- Atingeți  .
- Atingeți **Calendar (Calendar)** din ecranul Albums (Albume).



PENTRU	FACEȚI ACEASTA
Vizualizare fotografie în modul ecran complet	Atingeți de două ori o fotografie de pe calendar pentru afișarea tuturor fotografiilor făcute într-o anumită zi. Atingeți o fotografie pentru selectare, apoi atingeți-o din nou pentru vizualizarea în modul ecran complet.
Adăugare toate fotografiile făcute într-o anumită zi într-un album	Atingeți o fotografie în ecranul calendar. Atingeți Menu (Meniu) > Add to (Adăugare în) . Atingeți un nume de album, apoi atingeți OK din mesajul de confirmare.
Ștergere toate fotografiile făcute într-o anumită zi	Atingeți o fotografie pe ecranul calendar, apoi atingeți Menu (Meniu) > Delete (Ștergere) . Din mesajul de confirmare, atingeți Yes (Da) .
Trimitere toate fotografiile făcute într-o anumită zi	Atingeți o fotografie pe ecranul calendar, apoi atingeți Menu (Meniu) > Send to (Trimite la) . Selectați Upload to Flickr (Încărcare pe Flickr) , Send by MMS (Trimite prin MMS) , Send by E-mail (Trimite prin poștă electronică) , sau Bluetooth, apoi atingeți Select (Selectare) .

YouTube&Flickr (YouTube și Flickr)

Funcția YouTube&Flickr (YouTube și Flickr) vă permite încărcarea înregistrărilor video pe site-ul Web YouTube și a imaginilor pe site-ul Web Flickr prin MMS și mesaje de poștă electronică.

IMPORTANT:


- Asigurați-vă că v-ați abonat la serviciul MMS al furnizorului de servicii de telefonie mobilă înainte de încărcarea de înregistrări video sau de imagini prin MMS. .
 - Configurați un cont de poștă electronică pe dispozitiv înainte de încărcarea de înregistrări video sau de imagini prin mesaje de poștă electronică. Consultați secțiunea Setting up accounts (Configurarea conturilor) din Capitolul 5: Messaging (Schimbul de mesaje) pentru detalii.
-

Utilizarea YouTube

Este permisă încărcarea de înregistrări video direct pe site-ul Web YouTube de pe dispozitiv prin MMS și mesaje de poștă electronică.

IMPORTANT: Înainte de utilizarea YouTube, înregistrați-vă pentru un cont YouTube și configurați-vă profilul mobil pe site-ul Web YouTube la <http://www.youtube.com>. YouTube vă oferă o adresă de poștă electronică specială cu terminația @mms.youtube.com.

Pentru încărcarea de înregistrări video pe YouTube:

1. Apăsați  > **Programs (Programe) > YouTube&Flickr (YouTube și Flickr) > YouTube.**
2. Apăsați **Menu (Meniu) > Space Settin (Setări Spațiu).**

3. În zona **Email for YouTube uploading (Trimitere email pentru descărcare la YouTube)** scrieți adresa dumneavoastră de email, apoi apăsați **Done (Gata)**.
4. Selectați **MMS** sau un cont de poștă electronică din lista verticală.
5. Apăsați **Add (Adăugare)**, apoi apăsați un clip video din listă.

NOTĂ: Consultați-vă furnizorul de servicii de telefonie mobilă pentru limita dimensiunii unui mesaj MMS. Vi se permite încărcarea mai multor clipuri video o dată în limitele admise.

6. Tastați un titlu și o descriere pentru clipul video.
7. Apăsați **Send (Trimitere)** pentru încărcarea clipului video pe site-ul Web YouTube.

Utilizarea Flickr

Este permisă încărcarea de fotografii direct pe site-ul Web Flickr de pe dispozitiv prin MMS și mesaje de poștă electronică.

IMPORTANT: Înainte de utilizarea Flickr, înregistrați-vă un cont Flickr pe site-ul Web Flickr la <http://www.flickr.com>.

Pentru încărcarea de fotografii pe Flickr:

1. Apăsați  > **Programs (Programe)** > **YouTube&Flickr (YouTube și Flickr)** > **Flickr**.
2. Apăsați **Menu (Meniu)** > **Space Setting (Setări de spațiu)**.
3. În zona **Email for Flickr uploading (Adresă poștă electronică pentru încărcare Flickr)** tastați <your username> (numele dvs. de utilizator) @photos.flickr.com, apoi apăsați **Done (Terminat)**.

4. Selectați **MMS** sau un cont de poștă electronică din lista verticală.
5. Apăsați **Add (Adăugare)**, apoi apăsați un clip video din listă.

NOTĂ: Consultați-vă furnizorul de servicii de telefonie mobilă pentru limita dimensiunii unui mesaj MMS. Vi se permite încărcarea mai multor fotografii o dată în limitele admise.

6. Tastați un titlu, o descriere și o etichetă pentru imaginea dvs.
7. Apăsați **Send (Trimite)** pentru încărcarea imaginii pe site-ul Web Flickr.

Capitolul 11

Caracteristici de afaceri



- Ceasul
- Meeting Time Planner (Planificator întâlnire)

Ceasul

Ceasul vă permite să reglați ora și alarma în locația dvs curentă sau în orașul pe care îl vizitați precum și să reglați până la trei alarme.



Setarea orei

Pentru setarea orei:

1. Atingeți  > **Settings (Setări) > System (Sistem) > Clock (Ceas)**.
2. Atingeți **Menu (Meniu) > Time (Oră)**. Setati ora pentru locația în care vă aflați.
3. Atingeți  când ați terminat.

Setarea alarmei

Pentru setarea alarmei:

1. Atingeți  > **Settings (Setări) > System (Sistem) > Clock (Ceas)**.
2. Din tabul **Alarm (Alarmă)**, apăsați **New (Nou)** pentru a adăuga o alarmă, apăsați **Delete (Șterge)** pentru a șterge o alarmă setată, sau apăsați **Edit (Editează)** pentru a edita alarma setată.
3. Atingeți  când ați terminat.

Meeting Time Planner (Planificator întâlnire)


Funcția Meeting Time Planner (Planificator întâlnire) vă permite găsirea unei ore adecvate pentru o conferință video, telefon sau întâlniri pe Internet cu participanți din fusuri orare diferite.

Pentru utilizarea funcției Meeting Time Planner (Planificator întâlnire):


1. Apăsați  > **Programs (Programe)** > **Meeting Time Planner (Planificator întâlnire)**.

2. Selectați data și orașele.

Apare un orar de 24 de ore, codificat pe culori, al orașelor selectate, permițându-vă identificarea orei optime pentru întâlnire. Culoarea albastru închis semnifică noaptea târziu/ dimineața devreme, culoarea albastru deschis semnifică în afara orelor de vârf, iar culoarea alb semnifică oră de vârf. De asemenea, puteți modifica intervalul orar afișat apăsând **Interval (Interval)** în colțul din dreapta jos al ecranului.

3. Selectați ora pentru întâlnire și apăsați **New Date (Dată nouă)**.
4. Completați informațiile despre întâlnire și apăsați  pentru adăugarea datei în Calendar.

NOTĂ: Puteți apăsa Interval (Interval) > Summer Time (Oră de vară) pentru utilizarea orei de vară.



Capitolul 12

Caracteristici speciale ASUS


- Gester
- ASUS Zip
- Copiere de rezervă
- Newstation

Gester

Această opțiune detectează mișcările degetelor dvs. pe ecran pentru a declanșa efecte speciale precum derularea, rotirea și mărirea/micșorarea.

Activarea funcției Gester








Pentru activarea caracteristicii de animație:

1. Apăsați  > **Settings (Setări)** > fila **System (Sistem)** > **Gester**.
2. Bifați caseta **Enable Gester Function (Activare funcție Gester)**.
3. Selectați **Enable Sound Effects (Activare efecte audio)** pentru a activa efectele audio pentru funcțiile Gester.

NOTĂ: Sunetele sunt folosite doar pentru anumite gesturi.

4. Apăsați  când ați terminat.


Utilizarea gesturilor Gester

Acțiune	Gest		Descriere
Defilare			Derulare în sus/jos: Culisați degetul dumneavoastră în sus/în jos pe ecran. NOTĂ: Pentru a opri derularea, atingeți ecranul cu degetul dumneavoastră.
			Vizualizați pagina precedentă/pagina următoare în Internet Explorer și EziPhoto: Culisați degetul dumneavoastră în stânga/în dreapta pe ecran.
Panoramare			Panoramare în sus/jos: Culisați degetul dumneavoastră în partea de sus/de jos a ecranului și apoi opriți-vă la destinația dorită.
			Panoramare în stânga/dreapta: Culisați degetul dumneavoastră în partea stângă/dreaptă a ecranului și apoi opriți-vă la destinația dorită.
			Panoramare sus-stânga/jos-dreapta: Culisați degetul în direcția stânga înclinată în sus/dreapta înclinată în jos pe ecran și apoi opriți-vă la destinația dorită.
Zoom			Zoom înainte în Internet Explorer: Culisați degetul în direcția dreapta înclinată în sus pe ecran.
			Zoom înapoi în Internet Explorer: Culisați degetul în direcția stânga înclinată în jos pe ecran.


ASUS Zip

ASUS Zip vă permite să comprimați fișierele și să eliberați spațiul de pe cartela de memorie sau de pe dispozitiv.


Pentru comprimarea fișierelor:

1. Atingeți  > **Programs (Program)** > **ASUS Zip**.
2. Selectați **New archive (Arhivă nouă)**, apoi apăsați **Next (Următorea)**.
3. Selectați fișierele sau folderele și atingeți butonul **Add (Adăugare)**, apoi atingeți **Next (Următorul)**.
4. Redenumiți fișierul și selectați locația și modul de compresie. Bifați caseta **Password (Parolă)** dacă doriți să stabiliți o parolă pentru fișier. Atingeți **Next (Următorul)**.
5. Atingeți **Done (Încheiere)** pentru a ieși din aplicație. Bifați caseta **Exit and open folder (Ieșire și deschidere folder)** dacă doriți să deschideți folderul în care sunt stocate fișierele comprimate.

Pentru adăugarea de fișiere la un fișier comprimat existent:

1. Atingeți  > **Programs (Program)** > **ASUS Zip**.
2. Selectați **Add file to existing archive (Adăugă fișier la arhivă existentă)**, apoi apăsați **Next (Următorea)**.
3. Alegeți un fișier comprimat, apoi atingeți **Next (Următorul)**.
4. Selectați fișierele sau folderele pe care doriți să le adăugați și atingeți butonul **Add (Adăugare)**, apoi atingeți **Next (Următorul)**.
5. Atingeți **Done (Încheiere)** pentru a ieși din aplicație. Bifați caseta **Exit and open folder (Ieșire și deschidere folder)** dacă doriți să deschideți folderul în care sunt stocate fișierele comprimate.

Pentru extragerea fișierelor dintr-un fișier comprimat:


1. Atingeți  > **Programs (Program)** > **ASUS Zip**.
2. Selectați butonul radio dinaintea opțiunii **Extract file (Extragere fișier)**, apoi atingeți **Next (Următorul)**.
3. Alegeți un fișier comprimat, apoi atingeți **Next (Următorul)**.
4. Alegeți un folder în care să salvați fișierele extrase, apoi atingeți **Next (Următorul)**.
5. Atingeți **Done (Încheiere)** pentru a ieși din aplicație. Bifați caseta **Exit and open folder (Ieșire și deschidere folder)** dacă doriți să deschideți folderul în care sunt stocate fișierele comprimate.

Copiere de rezervă

Copierea de rezervă vă permite să păstrați o copie de rezervă sau să restaurați fișierele și informațiile pe dispozitiv sau pe cartela de memorie.

Copierea de rezervă a fișierelor

Pentru copierea de rezervă a fișierelor:



1. Atingeți  > **Programs (Program)** > **Backup (Copiere de rezervă)** > **Backup (Copiere de rezervă)**.
2. Selectați articolele pe care doriți să le copiați, apoi atingeți **Next (Următorul)**.
3. Redenumiți fișierul și selectați locația de stocare pentru copia de rezervă, apoi atingeți **Next (Următorul)**.
4. Tastați un număr de patru cifre ca parolă pentru criptarea fișierului de rezervă, apoi atingeți **Next (Următorul)**.
5. Atingeți **Start** pentru a începe procesul de copiere de rezervă. Atingeți **Back (Înapoi)** dacă doriți să vă întoarceți la ecranul precedent.

NOTĂ: În timpul procesului de copiere de rezervă, sistemul va închide toate aplicațiile în curs.

6. Când ați terminat, atingeți **Reset (Reinițializare)** pentru a reinițializa dispozitivul.


Setarea copierii de rezervă

Pentru setarea copierii de rezervă:

1. Atingeți  > **Programs (Program)** > **Backup (Copiere de rezervă)**, apoi atingeți **Option (Opțiuni)**.
2. Selectați caseta dacă doriți reinițializarea automată a dispozitivului după copierea de rezervă. Apoi apăsați  când ați terminat.

Restaurare fișiere

Pentru restaurarea fișierelor:

1. Atingeți  > **Programs (Program)** > **Backup (Copiere de rezervă)** > **Restore (Restaurare)**.
2. Selectați locația și elementele pe care doriți să le restabiliți, apoi atingeți **Next (Următorul)**.
3. Redenumiți fișierul și selectați locația de stocare pentru copierea de rezervă, apoi atingeți **Next (Următorul)**.
4. Introduceți parola pentru decriptarea fișierului copie de rezervă, apoi atingeți **Next (Următorul)**.
5. Selectați elementele pe care doriți să le restabiliți din fișierele cărora li s-a făcut copierea de rezervă, apoi atingeți **Next (Următorul)**.
6. Atingeți **Start** pentru a începe procesul de restaurare sau atingeți **Back (Înapoi)** pentru a vă întoarce la ecranul precedent.

NOTĂ: În timpul procesului de restaurare a fișierelor, sistemul va închide toate aplicațiile în curs.

7. Când ați terminat, apăsați **Reset (Reinițializare)** pentru reinițializarea dispozitivului.


Newstation (Stație de știri)

Dacă instalați aplicația Newstation (Stație de știri) pe dispozitivul dvs., puteți căuta cu ușurință știri și blog-uri oriunde și oricând.


NOTĂ: Când folosiți aplicația News (Știri), asigurați-vă că dispozitivul dvs. este conectat la Internet.


Folosirea Newstation (Stație de știri)

Pentru citirea știrilor RSS:


1. Atingeți  > **Programs (Programe)** > **Newstation (Stație de știri)**.
2. Atingeți o categorie pentru a o deschide.
3. Atingeți un nume canal pentru a deschide canalul respectiv.
4. Căutați subiectele dvs. preferate.

Pentru crearea unei noi categorii:

1. Atingeți  > **Programs (Programe)** > **Newstation (Stație de știri)**.
2. Atingeți **Menu (Meniu)** > **New Category (Categorie nouă)**, apoi editați numele categoriei.



Pentru adăugarea unui canal:

1. Atingeți  > **Programs (Programe)** > **Newstation (Stație de știri)**, apoi atingeți o categorie pentru a o deschide.
2. Atingeți **Menu (Meniu)** > **New Channel (Canal nou)**. Puteți adăuga un canal de pe Internet sau dintr-un fișier existent.

- **Introducere de la adresă URL**

Selectați butonul radio Input from URL (Introducere de la adresă URL) și introduceți adresa URL, apoi atingeți **Next (Următorul)**.

Selectați o categorie în care doriți să adăugați canalul, apoi atingeți **Finish (Încheiere)**.

- **Import din fișier**

Selectați butonul radio dinaintea opțiunii **Import from a file (Import din fișier)**, apoi atingeți **Next (Următorul)**.

Selectați un folder și alegeți un fișier din listă.


Alegeți canalele din listă, apoi atingeți **Next (Următorul)**.

Selectați o categorie în care doriți să adăugați canalul, apoi atingeți **Finish (Încheiere)**.

Utilizarea meniurilor Newstation (Stație de știri)


Meniul Category (Categorie)

Pentru utilizarea meniului Category (Categorie):

1. Atingeți  > **Programs (Program)** > **Newstation (Stație de știri)**.
2. Selectați o categorie. Apoi atingeți **Menu (Meniu)**. Lista meniu va apărea ca fereastră pop-up.
3. Atingeți o opțiune de care aveți nevoie.


Meniul Channel (Canal)


Pentru utilizarea meniului Channel (Canal):

1. Atingeți  > **Programs (Program)** > **Newstation (Stație de știri)**.
2. Atingeți o categorie, apoi selectați un canal și atingeți **Meniu (Meniu)**.
3. Atingeți o opțiune de care aveți nevoie.

Meniul Subject (Subiect)

Pentru utilizarea meniului Subject (Subiect):

1. Atingeți  > **Programs (Program)** > **Newstation (Stație de știri)**.
2. Atingeți o categorie. Apoi alegeți un canal pe care doriți să-l deschideți. Selectați un subiect și atingeți **Menu (Meniu)**. Lista meniu va apărea ca fereastră pop-up.
3. Atingeți o opțiune de care aveți nevoie.



Capitolul 13





Alte caracteristici

- Microsoft® Office Mobile
- Adobe Reader LE
- Auto Cleaner (Curățare automată)
- Restabilirea setărilor implicite de fabrică
- Informații sistem
- Managerul de activități
- Eliminarea programelor
- Căutare Google
- Folosirea Opera Mobile

Microsoft® Office Mobile


Dispozitivul dvs. este livrat cu aplicații Microsoft® Office Mobile preinstalate, care vă permit crearea, vizualizarea și editarea foilor de calcul, a prezentărilor, a notelor și a fișierelor Word în dispozitiv. Utilizați aceste aplicații așa cum ați utiliza aplicații Office în mod normal pe calculator.


Pentru accesarea acestor aplicații, apăsați  > **Office Mobile**. Selectați aplicația adecvată de utilizat.

PICTOGRAMĂ	DESCRIERE
	Excel Mobile vă permite vizualizarea, crearea și editarea foilor de calcul Excel.
	OneNote Mobile vă permite vizualizarea, crearea și editarea fișierelor OneNote.
	Powerpoint Mobile vă permite vizualizarea prezentărilor Powerpoint.
	Word Mobile vă permite vizualizarea, crearea și editarea fișierelor Word.

Excel® Mobile

Excel® Mobile vă permite să creați, să vizualizați și să editați foi de calcul pe dispozitivul dvs. Orice editare sau formatare a unui fișier cu foi de calcul rămâne intactă chiar și când deschideți fișierul pe calculatorul dvs. Excel® Mobile este compatibil cu Microsoft® Office Excel 2007.

Pentru a lansa Excel® Mobile, atingeți  > **Office Mobile (Office pentru mobil)** > **Excel Mobile (Excel pentru mobil)**.

PENTRU	FACEȚI ACEASTA
Crearea unei noi foi de calcul	Atingeți New (Nou) pentru a crea o foaie de calcul nouă sau atingeți Menu (Meniu) > File (Fișier) > New (Nou) pentru a crea o altă foaie de calcul în timp ce lucrați la un fișier. Se afișează o foaie de calcul goală. Introduceți datele pentru noua foaie de calcul. Atingeți  când ați terminat.
Eliminarea conținutului, formatarea sau ambele	Cu stylus-ul, selectați celulele, rândurile sau coloanele pe care doriți să le eliminați. Atingeți Menu (Meniu) > Edit (Editare) > Clear (Eliminare) . Atingeți Contents (Conținut) pentru a elimina conținutul din celula sau celulele selectată/e; atingeți Format (Format) pentru a elimina formatarea aplicată celulelor, rândurilor sau coloanelor și atingeți All (Toate) pentru a elimina și conținutul, și formatarea, aplicate celulelor, rândurilor sau celulelor.
Formatarea celulelor, rândurilor sau a coloanelor	Atingeți Menu (Meniu) > Format (Format) . Creați formatele necesare pentru celule, rânduri sau coloane.
Modificarea foilor de calcul	Atingeți Menu (Meniu) > Format (Format) > Modify Sheets (Modificare foaie de calcul) . Puteți redenumi, insera, șterge, avansa sau coborî în foaie.
Inserarea de celule (rânduri sau coloane), grafice, simboluri, funcții	Atingeți Menu (Meniu) > Insert (Inserare) . Selectați articolul pe care doriți să îl inserați. Puteți insera rânduri, coloane, grafice, simboluri sau funcții.
Sortarea datelor	Atingeți Menu (Meniu) > Tools (Unelte) > Sort... (Sortare...) . Selectați coloana pe care doriți să o sortați. Debifați caseta aferentă Ascending (Ascendentă) dacă doriți să sortați datele în ordine descrescătoare.
Salvarea unui fișier	Atingeți Menu (Meniu) > File (Fișier) > Save As...(Salvare ca...) . Introduceți numele, directorul, tipul și locația pentru fișier.

PENTRU	FACEȚI ACEASTA
Redenumirea sau mutarea unei foi de calcul	Atingeți Menu (Meniu) > File (Fișier) > Rename/Move... (Redenumire/Mutare...) . Introduceți noul nume în câmpul Name (Nume) . Pentru a muta fișierul într-o altă locație, selectați folderul sau locația unde doriți să mutați fișierul. Când ați terminat, atingeți ok .
Trimiterea unui fișier prin-un mesaj e-mail	Atingeți Menu (Meniu) > File (Fișier) > Send via E-mail...(Trimitere prin E-mail...) . > Outlook e-mail . Este afișat un nou șablon de e-mail alături de fișierul Excel atașat. Tastați adresa de e-mail a destinatarului, subiectul și mesajul dvs. Atingeți Send (Trimitere) .
Transmiterea unui fișier	Atingeți Menu (Meniu) > File (Fișier) > Beam... (Transmitere...) . Din lista de dispozitive, atingeți dispozitivul către care doriți să trimiteți fișierul, apoi atingeți Tap to send (Atingeți pentru trimitere) .
Ștergerea unui fișier	Atingeți Menu (Meniu) > File (Fișier) > Delete (Ștergere) . Atingeți Yes (Da) în mesajul de confirmare.

OneNote® Mobile

OneNote Mobile este o aplicație de luare de notițe. Vă permite capturarea informațiilor în moduri multiple și organizarea acestora în funcție de necesități. În afară de text, puteți insera și înregistrări audio și imagini în notițele dvs.

Pentru a lansa OneNote® Mobile, atingeți  > **Office Mobile > OneNote Mobile**.

PENTRU	FACEȚI ACEASTA
Crearea unei note noi	Atingeți New (Nou) . Atingeți ok sau Done (Terminat) când ați terminat.
Aplicarea de formate pe text	Selectați textul pe care doriți să îl formatați. Atingeți Menu (Meniu) > Format (Format) . Puteți aplica formatare de tip aldin, italic, subliniere sau tăiere.
Eliminarea tuturor stilurilor de formatare	Selectați textul de pe care doriți să eliminați formatarea. Atingeți Menu (Meniu) > Format (Format) > Clear All (Eliminare) .


PENTRU	FACEȚI ACEASTA
Crearea unei liste numerotate sau cu marcatori	Atingeți Menu (Meniu) > List (Listă) . Selectați tipul pe care doriți să îl creați.
Eliminarea listei selectate	Selectați rândurile din text, apoi atingeți Menu (Meniu) > List (Listă) > Clear (Eliminare) .
Ștergerea, copierea sau lipirea unui text	Atingeți Cut (Tăiere) , Copy (Copiere) , sau Paste (Lipire) din Menu (Meniu) .
Realizarea unei fotografii pentru inserare în nota dvs	Atingeți Menu (Meniu) > Take Picture (Fotografiere) . După realizarea fotografiei, tasteați numele notei dvs. în colțul din dreapta jos a ecranului. Fotografia va apărea pe nota dvs.
Inserarea unei imagini existente în nota dvs	Atingeți Menu (Meniu) > Insert Picture (Inserare imagine) . Din imaginile existente care sunt afișate, atingeți imaginea pe care doriți să o inserați în nota dvs.
Inserarea unei înregistrări vocale în nota dvs	Atingeți Menu (Meniu) > Insert Recording (Inserare înregistrare vocală) . Creați înregistrarea vocală, apoi atingeți OK (OK) când ați terminat.
Ștergerea unei note	Din lista de note existente, atingeți Menu (Meniu) > Delete (Ștergere) . Atingeți Yes (Da) pentru a confirma ștergerea.
Redenumirea unei note	Din lista de note existente, atingeți Menu (Meniu) > Rename (Redenumire) . Tasteați noul nume al notei. Atingeți ok sau Done (Terminat) când ați terminat.
Sortarea notelor după nume sau data la care au fost modificate	Din lista de note existente, atingeți Menu (Meniu) > Options (Opțiuni) . Din lista din câmpul Sort notes by (Sortare note după) , selectați tipul de sortare. Atingeți ok sau Done (Terminat) când ați terminat.

Word® Mobile

Word® Mobile vă permite să vizualizați și să editați documente Word pe dispozitivul dvs. Salvează editarea sau formatarea pe care ați făcut-o într-un document Word pe telefonul dvs. PDA, chiar și când deschideți documentul Word pe calculatorul dvs. Word® Mobile este compatibil cu Microsoft® Office Word 2007.

Pentru a lansa Word® Mobile, atingeți  > **Office Mobile > Word Mobile.**



PENTRU	FACEȚI ACEASTA
Crearea unui nou document word	Atingeți New (Nou) pentru a crea un nou fișier word sau atingeți Menu (Meniu) > File (Fișier) > New (Nou) pentru a crea încă un fișier în timp ce lucrați la cel curent. Introduceți conținutul pentru noul dvs. document word. Atingeți  când ați terminat.
Salvarea fișierului existent ca alt fișier	Atingeți Menu (Meniu) > File (Fișier) > Save As...(Salvare ca...) . Introduceți numele, folderul și locația pentru fișier. Atingeți Save (Salvare) .
Redenumirea sau mutarea unui fișier	Atingeți Menu (Meniu) > File (Fișier) > Rename/Move... (Redenumire/Mutare...) . Introduceți noul nume în câmpul Name (Nume) . Pentru a muta fișierul într-o altă locație, selectați folderul sau locația unde doriți să mutați fișierul.
Trimiterea unui fișier prin-un mesaj e-mail	Atingeți Menu (Meniu) > File (Fișier) > Send via E-mail...(Trimitere prin E-mail...) . > Outlook e-mail . Este afișat un nou șablon de e-mail alături de fișierul Excel atașat. Tastați adresa de e-mail a destinatarului, subiectul și mesajul dvs. Atingeți Send (Trimitere) .
Transmiterea unui fișier	Atingeți Menu (Meniu) > File (Fișier) > Beam... (Transmitere...) . Din lista de dispozitive, atingeți dispozitivul către care doriți să trimiteți fișierul, apoi atingeți Tap to send (Atingeți pentru trimitere) .
Ștergerea unui fișier	Atingeți Menu (Meniu) > File (Fișier) > Delete (Ștergere) . Atingeți Yes (Da) în mesajul de confirmare.
Formatarea fonturilor	Atingeți Menu (Meniu) > Format (Format) > Font (Font) . Selectați formatul de font pe care îl preferați. Atingeți  când ați terminat.

PENTRU	FACEȚI ACEASTA
Formatarea unui paragraf	Atingeți Menu (Meniu) > Format (Format) > Paragraph (Paragraf) . Selectați formatul de paragraf pe care îl preferați. Atingeți  când ați terminat.
Verificarea ortografiei dintr-un fișier	Atingeți Menu (Meniu) > Tools (Instrumente) > Spelling (Ortografie) .
Numărarea cuvintelor sau caracterelor dintr-un fișier	Atingeți Menu (Meniu) > Tools (Instrumente) > Word Count (Contor de cuvinte) .
Inserarea datei	Atingeți Menu (Meniu) > Tools (Instrumente) > Insert Date (Inserare dată) .
Căutarea sau înlocuirea unui text	Atingeți Menu (Menu) > Edit (Editare) > Find/Replace... (Căutare/Înlocuire...) .
Ștergerea, copierea sau lipirea unui text	Atingeți Cut (Tăiere), Copy (Copiere), sau Paste (Lipire) din Menu (Meniu) .
Eliminarea conținutului	Atingeți Menu (Meniu) > Edit (Editare) > Clear (Eliminare) .
Selectarea întregului conținut	Atingeți Menu (Menu) > Edit (Editare) > Select All (Selectare totală) .
Crearea unui fișier duplicat	Din lista de fișiere existente, atingeți și mențineți apăsat pe fișierul pe care doriți să îl duplicați. Va apărea lista de meniu a fișierului. Atingeți Create Copy (Creare copie) .

PowerPoint® Mobile

PowerPoint® Mobile vă permite să vizualizați fișiere de prezentare pe telefonul dvs. PDA. Este compatibil cu Microsoft® Office PowerPoint 2007.

Pentru a lansa PowerPoint® Mobile, atingeți  > **Office Mobile > PowerPoint Mobile.**


PENTRU	FACEȚI ACEASTA
Stabiliți setările pentru prezentare, cum ar fi orientarea, animația diapozitivelor sau tranziția între diapozitive.	Atingeți Menu (Menu) > Set up Show (Expunere diapozitive). Stabiliți setările preferate. Atingeți  când ați terminat.
Vizualizarea un fișier de prezentare	Din lista de fișiere existente, atingeți fișierul pe care doriți să îl vizualizați. În timp ce vizualizați prezentarea de diapozitive, atingeți și mențineți apăsat pe ecranul dispozitivului. Din lista de meniuri afișată, atingeți orice articol al meniului.
Copierea unui fișier existent	Din lista de fișiere existente, atingeți și mențineți apăsat fișierul pe care doriți să îl copiați. Va apărea lista de meniuri a fișierului. Atingeți Create Copy (Creare copie).
Ștergerea unui fișier	Din lista de fișiere existente, atingeți fișierul pe care doriți să îl copiați. Va apărea lista de meniuri a fișierului. Atingeți Delete (Ștergere).
Redenumirea sau mutarea unui fișier	Din lista de fișiere existente, atingeți și mențineți apăsat pe fișierul pe care doriți să îl redenumiți sau să îl mutați. Va apărea lista de meniuri a fișierului. Atingeți Rename/Remove... (Redenumire/Mutare...). Introduceți noul nume în câmpul Name (Nume). Pentru a muta fișierul într-o altă locație, selectați folderul sau locația unde doriți să mutați fișierul. Când ați terminat, atingeți  .

PENTRU	FACEȚI ACEASTA
Crearea unui fișier duplicat	Din lista de fișiere existente, atingeți și mențineți apăsat pe fișierul pe care doriți să îl duplicați. Va apărea lista de meniu a fișierului. Atingeți Create Copy (Creare copie) .
Trimiterea unui fișier printr-un mesaj e-mail	Atingeți Menu (Meniu) > File (Fișier) > Send via E-mail...(Trimite prin E-mail...) . > Outlook e-mail. Este afișat un nou șablon de e-mail alături de fișierul Excel atașat. Tastați adresa de e-mail a destinatarului, subiectul și mesajul dvs. Atingeți Send (Trimite) .
Transmiterea unui fișier	Atingeți Menu (Meniu) > File (Fișier) > Beam... (Transmite...) . Din lista de dispozitive, atingeți dispozitivul către care doriți să trimiteți fișierul, apoi atingeți Tap to send (Atingeți pentru trimitere) .

Adobe Reader LE

Adobe Reader LE vă permite să vizualizați fișiere de documente portabile (PDF) pe dispozitivul dvs.

Pentru a lansa aplicația Adobe Reader LE:

- Apăsați  > **Programs (Programe) > Adobe Reader LE**.

Pentru a deschide un fișier PDF:

- Apăsați **Open (Deschide)**, apoi apăsați fișierul PDF pentru a-l deschide.



Pentru a ieși din aplicația Adobe Reader LE:


- Apăsați **Exit (Ieșire)**.

Auto Cleaner (Curățare automată)

Pentru eliberarea memoriei dispozitivului dvs., puteți folosi această funcție pentru a închide cu ușurință aplicațiile în curs pe care nu le folosiți.

Pentru setarea Auto Cleaner (Curățare automată):


1. Atingeți  > **Settings (Setări)** > **fila System (Sistem)** > **Auto Cleaner (Curățare automată)**.
2. Selectați căsuța pentru a activa funcția Auto Cleaner (Auto Curățare), apoi selectați fie **Press X (Apasă X)** sau **Press and hold X (Apasă și ține apăsat X)** în partea sus dreapta a ecranului pentru a închide programul.
3. Apăsați butonul de **Setting (Setare)** pentru a seta lista **Exempted (Exceptat)** și **Force quit (Terminare forțată)**.
4. Atingeți  când ați terminat.



Restabilirea setărilor implicite de fabrică

Această opțiune vă permite restabilirea setărilor implicite de fabrică.

Pentru restabilirea setărilor implicite:


1. Atingeți  > **Settings (Setări)** > fila **System (Sistem)** > **Default Settings (Setări implicite)**.
2. Introduceți '1234' în câmpul Password (Parolă) și apăsați OK pentru confirmarea dorinței de restabilire la setările implicite.
3. Apăsați **Yes (Da)** pentru pornirea restabilirii.

ATENȚIE: Această opțiune va șterge toate fișierele stocate în dispozitiv. Executați copierea de rezervă a datelor importante pe cartela de stocare sau pe calculator înainte de restabilirea la setările implicite. Înainte de a începe restabilirea setărilor la valorile implicite, asigurați-vă că ați scos cartela microSD din dispozitiv.

Informații sistem

Pagina Informații sistem conține informații importante despre dispozitiv, inclusiv setările actuale ale dispozitivului și versiunea acestuia.


Pentru afișarea informațiilor despre sistem:

1. Atingeți  > **Settings (Setări)** > fila **System (Sistem)** > **System Information (Informații sistem)**.
2. Atingeți fila **Device Info (Informații dispozitiv)** pentru informații despre hardware-ul dispozitivului.
3. Atingeți fila **Version (Versiune)** pentru a afișa versiunile pentru ROM, încărcare sistem de operare, Radio, MP și baterie.

Managerul de activități

Managerul de activități vă permite să supravegheați programele în curs, memoria și gradul de ocupare a dispozitivului. Puteți folosi această funcție pentru închiderea cu ușurință a acestor programe. De asemenea, puteți comuta la oricare dintre programele afișate în ecranul Managerul de activități.

Pentru folosirea funcției Managerul de activități:

Atingeți  > **Programs (Programe) > Task Manager (Manager de activități).**

Pentru încheierea unui program:

Selecționați programul pe care doriți să-l închideți și atingeți **End Task (Încheiere activitate).**

Pentru încheierea tuturor activităților, atingeți **Menu (Meniu) > End All Tasks (Încheiere toate activitățile).**


Pentru comutarea la un program:

Selecționați un program și apăsați tasta de navigare Jos sau atingeți **Menu (Meniu) > Switch To (Comutare la).**

Eliminarea programelor

Pentru eliberarea memoriei de stocare a dispozitivului, puteți elimina programele instalate de dvs. În ceea ce privește programele preinstalate în dispozitiv, nu vi se permite eliminarea acestora.



Pentru eliminarea unui program:

1. Apăsați  > **Settings (Setări)** > fila **System (Sistem)** > **Remove Programs (Eliminare programe)**.
2. Selectați un program pe care doriți să îl eliminați, apoi apăsați **Remove (Eliminare)**.
3. Apare un mesaj pop-up de avertizare. Apăsați **Yes (Da)** pentru confirmare.

Google Search (Căutare Google)

Google Search (Căutare Google) vă permite să faceți căutări pe web de pe dispozitivul dvs. ca și cum ați utiliza motorul de căutare Google de pe calculatorul dvs.



Pentru a afișa bara Google Search (Căutare Google) în ecranul Today (Astăzi):

1. Apăsați  > **Settings (Setări)** > fila **Personal (Personal)** > **Today (Astăzi)**.
2. Din lista cu **Items (Articole)**, selectați **Google Search (Căutare Google)**.
3. Apăsați  când ați terminat. Bara Google Search (Căutare Google) va fi afișată în ecranul Today (Astăzi).








Folosirea Opera Mobile















Opera Mobile vă permite să navigați pe internet de pe telefonul dvs PDA. Vă permite să importați legăturile dvs preferate din Internet Explorer; să trimită legături ca mesaje e-mail/SMS/MMS; și să descărcați imagini și să copiați texte de pe paginile web.





Pentru a lansa Opera Mobile, efectuați orice din următoarele:

- Apăsați  > **Programs (Programe) > Opera Browser.**
- Apăsați ușor tasta Opera Browser .

NOTĂ: Înainte de folosirea acestei aplicații, asigurați-vă că aveți legătura la internet prin GPRS sau Wi-Fi. Referiți-vă la secțiunea GPRS sau Wi-Fi din acest ghid al utilizatorului pentru mai multe detalii.

PENTRU	FACEȚI AȘA
Setați o pagină web ca fiind homepage	Apăsați  > Settings (Setări) > Start Page (Pagină start), apoi selectați Use default (Folosiți ca inițial), Use current (Folosiți ca prezentă), sau User-defined (definită de utilizator) pentru a tasta adresa URL a sitului web pe care doriți să o setați ca homepage.
Mergi la homepage	Apăsați  .
Mergi la o pagină web	Apasă bara de adresă pentru a tasta adresa, apoi apasă  pentru a deschide pagina.
Mergi la o pagină web marcată	Apăsați  pentru a deschide lista de web site-uri marcate, apoi apăsați pe unul din articolele din listă pentru a-l deschide.
Mergi înapoi la ultima pagină vizualizată	Apăsați  .
Mergi la următoarea pagină vizualizată	Apăsați  > Forward (Înainte).
Oprește din încărcare pagina web	Apăsați  > Stop.

PENTRU	FACEȚI AȘA
Reîmprospătează pagina curentă	Apăsați  > Reload (reîncarcă) .
Salvează o pagină web	Apasă și ține stiloul pe pagină, apoi apasă Save Page (Salvează pagină) din meniu
Administrarea paginilor web salvate	Apăsați  > Saved Pages (Pagini salvate) . Apăsați  pentru a adăuga pagini web sau pentru a șterge pagini web salvate.
Marchează ca pagina web favorită	Apasă și ține stiloul pe pagină, apoi apasă Add to Bookmarks (Adaugă la marcaje) din meniu.
Administrarea marcajelor	Apăsați  și selectează marcajul pe care dorești să-l administrezi, apoi apăsați  pentru a edita sau șterge marcajul, sau pentru a-l muta în alt director. Puteți de asemenea adăuga pagini web la Marcaje, apăsând  sau crearea unui director prin apăsarea  .
Trimiterea unui marcaj prin e-mail/SMS/MMS	Deschideți Bookmarks (Marcaje) și selectați un articol marcat apoi apăsați  și selectați dacă doriți să trimiteți marcajul prin e-mail/SMS/MMS.
Șterge istoricul	Apăsați  > History (Istoric) . Paginile web vizualizate sunt sortate pe timp. Selectați un element orar sau un element de istoric apoi apăsați  , apoi apăsați Yes (Da) în mesajul de confirmare
Deschide o nouă fereastră	Apăsați  > New Tab (tab nou) .
Navighează între ferestre	Apăsați  , apoi apasă fereastra care doriți să se deschidă.
Închide o fereastră	Apăsați  .
Schimbă mărimea corpului literelor paginilor web	Apăsați  > Settings (Setări) > Display (Afișaj) și selectează mărimea dorită.

PENTRU	FACEȚI AȘA
Arată sau ascunde imagini pe pagina web	Apăsați  > Settings (Setări) > Display (Afișaj) și selectați/deselectați Show images (Arată imagini) .
Activează/Dezactivează modul ecran complet	Apăsați  > Settings (Setări) > Display (Afișaj) și selectează/deselectează Automatic full screen (Ecran complet automat) .
Arată descărcările	Apăsați  > Downloads (Descărcări) . Selectează un fișier și apăsați  pentru a-l deschide sau șterge.
Trimite o legătură atașată paginii web	Apasă și ține textul cu un hyperlink, apoi selectează din meniu dacă dorești să trimiți legătura prin e-mail / SMS / MMS.

Anexe

- **Notificări**
- **Rata Specifică de Absorbție (RSA)**
- **Date de contact ASUS**

Notificări

Bateriile interschimbabile

Dacă echipamentul este dotat cu o baterie interschimbabilă și dacă înlocuirea cu un tip incorect de baterie poate conduce la o explozie (de ex., la unele baterii cu litiu), se aplică următoarele:

- dacă bateria este așezată într-o ZONĂ DE ACCES OPERATOR, trebuie să existe un marcaj lângă baterie sau o declarație în instrucțiunile de funcționare și în cele de service;
- dacă bateria este așezată în altă parte, trebuie să existe un marcaj lângă baterie sau o declarație în instrucțiunile de service.

Marcajul sau declarația va include următorul text sau unul similar:

ATENȚIE:

- RISC DE EXPLOZIE DACĂ BATERIA ESTE ÎNLOCUITĂ CU UN TIP INCORECT.
 - ELIMINAȚI BATERIILE FOLOSITE ÎN CONFORMITATE CU INSTRUCȚIUNILE.
-

Acces operator cu ajutorul unui instrument

Dacă este nevoie de un INSTRUMENT pentru accesul în ZONA DE ACCES OPERATOR, fie niciunul din celelalte compartimente periculoase din zona respectivă nu poate fi accesat de OPERATOR cu ajutorul aceluiși INSTRUMENT, fie astfel de compartimente vor fi însoțite de marcaje care nu recomandă accesul OPERATORULUI.

Un marcaj acceptabil pentru riscul de șoc electric este (ISO 3864, No. 5036).

Echipament pentru zonele cu acces restricționat

Pentru echipamentele destinate numai instalării într-o ZONĂ CU ACCES RESTRICȚIONAT, instrucțiunile de instalare trebuie să conțină un avertisment cu privire la acest lucru.

ATENȚIE: Utilizatorul trebuie să oprească dispozitivul când se află în zone cu mediu cu potențial de explozie, cum ar fi stațiile de benzină, depozitele de produse chimice și zonele cu explozii.

Rata Specifică de Absorbție (RSA)

Utilizarea dispozitivului în apropierea corpului

Acest dispozitiv a fost testat în vederea utilizării în apropierea corpului și este conform cu recomandările FCC privind expunerea la radiofrecvență. Dispozitivul trebuie utilizat cu un accesoriu care nu conține metal și ținut la o distanță de cel puțin 1,5 cm de corp. Este posibil ca aplicarea altor îmbunătățiri să nu asigure conformitatea cu recomandările FCC privind expunerea la radiofrecvență. Dacă nu folosiți accesorii în apropierea corpului și dacă nu țineți dispozitivul la ureche, păstrați telefonul la cel puțin 1,5 cm de corp când acesta este pornit.

Expunerea la undele radio

ACEST MODEL RESPECTĂ DIRECTIVELE INTERNAȚIONALE PRIVIND EXPUNEREA LA UNDELE RADIO

Dispozitivul dumneavoastră mobil este un radio emițător și receptor. A fost conceput să nu depășească limitele de expunere la undele radio recomandate la nivel internațional. Aceste recomandări au fost elaborate de organizația științifică independentă ICNIRP și cuprind marjele de siguranță stabilite pentru a asigura protejarea tuturor persoanelor, indiferent de vârstă sau stare de sănătate.

Normele folosesc o unitate de măsură cunoscută ca Specific Absorption Rate (Debit de Absorbție Specific), sau SAR. Limita ICNIRP SAR pentru dispozitive portabile folosite de public este 2 W/kg. Când a fost testat, cea mai mare valoare CE SAR a acestui dispozitiv a fost de 0,341 W/kg* pentru cap și 1,08 W/kg* pentru corp.

Deoarece SAR se măsoară utilizând dispozitivul la cea mai mare putere de transmisie, SAR-ul normal pentru acest dispozitiv în timpul funcționării este, de obicei, sub valoarea indicată mai sus. Aceasta se datorează modificărilor automate ale nivelului de putere al dispozitivului pentru a asigura funcționarea acestuia numai la nivelul minim necesar pentru conectarea la rețea.

Deși pot exista diferențe între nivelurile SAR la telefoane diferite și în poziții diferite, toate întrunesc cerințele guvernamentale pentru siguranța expunerii. Rețineți că îmbunătățirile aduse acestui produs pot duce la variații ale valorii SAR la modelele mai noi; în orice caz, produsele sunt concepute să se încadreze în recomandări.

Organizația Mondială a Sănătății a declarat că informațiile științifice actuale nu arată că ar fi necesare precauții speciale pentru utilizarea dispozitivelor mobile. Organizația a atras atenția că, pentru a reduce expunerii, puteți limita durata convorbirilor sau puteți utiliza un dispozitiv “handsfree” pentru a ține telefonul mobil la distanță față de cap și corp.

Puteți găsi informații suplimentare pe site-urile web ale Organizației Mondiale a Sănătății (<http://www.who.int/emf>).

* Testele sunt efectuate conform recomandărilor internaționale pentru testare. Limita cuprinde o marjă substanțială de siguranță pentru a oferi protecție suplimentară publicului și pentru a lua în calcul orice variație a măsurătorilor. Informațiile suplimentare asociate cuprind protocolul de testare ASUS, procedura de evaluare și măsurarea gradului de siguranță pentru acest produs.

ASUS

Adresă: 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan

Tel: 886228943447; Fax: 886228907698

Declarație

Declarăm codurile IMEI ale acestui produs, **ASUS P835**, unice pentru fiecare unitate în parte și atribuite numai acestui model. Codul IMEI al fiecărei unități este setat din fabrică, nu poate fi modificat de către utilizator și este în conformitate cu cerințele IMEI privind integritatea, așa cum sunt exprimate în standardele GSM.

Vă stăm la dispoziție pentru întrebări sau comentarii privind acest subiect.

Cu stimă,

ASUSTeK COMPUTER INC.

Tel: 886228943447

Fax: 886228907698

Email: <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>

Date de contact ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC. (AsiaPacific)

Adresă 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Site web www.asus.com.tw

Asistență tehnică

Telefon +886228943447
Fax suport +886228907698
Descărcare software support.asus.com*

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Adresă 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon +15029550883
Fax +15029338713
Site web usa.asus.com
Descărcare software support.asus.com*

ASUS COMPUTER GmbH (Germania și Austria)

Adresă Harkort Str. 21-23, D40880 Ratingen, Germany
Telefon +49210295990
Fax +492102959911
Contact online www.asus.com.de/sales

Technical Support

Telefon +49180595990
Fax +492102959911
Asistență online www.asus.com.de/support
Site web www.asus.com.de/news

* Pe site este disponibil un Formular de solicitare de informații tehnice online pe care îl puteți completa pentru contactarea serviciului de asistență tehnică.

Declarație de conformitate

Noi, Producătorul/Importatorul
(adresa completă)

**ASUS COMPUTER GmbH HARKORT STR. 25
40880 RATINGEN, BRD. GERMANIA**

declaram că produsul
(descrierea aparaturii, sistemului, instalației la care se face referire)

Telefon PDA P835

este conform cu

(referire la specificările în cadrul cărei conformități se încadrează)
în acord cu Directivele 2004/108/EC-EMC Directive și 1995/5 EC-R &TTE

- | | | |
|-------------------------------------|---------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | EN 300328 | Compatibilitate electromagnetică și Chestiuni de spectru radio (ERM); echipament de transmisie pe bandă largă ce funcționează în banda ISM de 2.4GHz și care folosește tehnici de modulare spectrală; Partea 1: Caracteristici tehnice și condiții de testare Partea 2: EN armonizat ce acoperă cerințele esențiale de la articolul 3.2 al R&TTE |
| <input checked="" type="checkbox"/> | EN 300440-2 | Compatibilitate electromagnetică și Chestiuni de spectru radio (ERM); Dispozitive de rază scurtă, Echipament radio de folosit în intervalul de frecvență de la 1 GHz până la 40 GHz; Partea 2: EN armonizat ce acoperă cerințele esențiale de la articolul 3.2 a Directivei R&TTE |
| <input checked="" type="checkbox"/> | EN 301489-1 | Compatibilitate electromagnetică și Chestiuni de spectru radio (ERM); Compatibilitate |
| <input checked="" type="checkbox"/> | EN 301489-3 | electromagnetică (EMC), standard pentru echipament și servicii radio, Partea 1: Cerințe tehnice |
| <input checked="" type="checkbox"/> | EN 301489-7 | comune; Partea 3: Compatibilitate electromagnetică specifică și condiții spectru radio pentru |
| <input checked="" type="checkbox"/> | EN 301489-17 | dispozitive cu rază scurtă de acțiune (SRD) care operează pe frecvențe între 9kHz și 40GHz; Partea |
| <input checked="" type="checkbox"/> | EN 301489-24 | 7: Condiții specifice pentru echipamente mobile, radio portabile și ancilare ale sistemelor de |
| | | telecomunicații radio (GSM și DCS); Partea 17: Condiții specifice pentru informațiile de bandă largă |
| | | și echipament HIPER-LAN; Partea 24: Condiții specifice pentru IMT-2000 CDMA Direct Spread |
| | | (UTRA) pentru echipamente mobile și radio portabile (UE) și ancilare |

- ☒ **EN 301511** Sistem Global pentru Comunicații mobile (GSM) EN armonizat pentru stațiile mobile din cadrul bandelor GSM 900 și GSM 1800 ce acoperă cerințele esențiale de la articolul 3.2 al Directivei R&TTE (1999/5/EC)
- ☒ **EN 301908-1**
EN 301908-2 Compatibilitate electromagnetică și Chestiuni de spectru radio (ERM); Stații bază (BS), Repetor și Echipamentul utilizatorului (UE) pentru IMT-2000 A treia generație de rețele de celulare,-Partea1: EN armonizat pentru IMT-2000, Introducere și cerințe comune, ce acoperă cerințele esențiale de la articolul 3.2 al Directivei R&TTE Partea2: EN armonizat pentru IMT-2000, CDMA Direct Spread (UTRD FDD) (UE) ce acoperă cerințele esențiale de la articolul 3.2 al Directivei R&TTE.
- ☒ **EN 55022:2006** Limite și metode de măsurare a caracteristicilor bruiajului radio pentru echipamentul de tehnologie informațională
- ☒ **EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003** Echipament de Tehnologie informațională-Caracteristici de imunitate-Limite și metode de măsurare
- ☒ **EN 50360**
EN 50361 limitatea expunerii publicului general la câmpurile de rețele electromagnetice (0 Hz până la 300 GHz) Comisia Internațională pentru Protecția împotriva radiației neionizante (1998), Îndrumări pentru limitatea expunerii cu variații temporale la câmpurile electrice, magnetice și electromagnetice
- ☐ **EN 61000-3-2 : 2000+A2:2005** Bruiaje în sistemele de aprovizionare cauzate
- ☐ **EN 61000-3-3 : 1995+A1:2001** Bruiaje în sistemele de aprovizionare cauzate
- ☐ **EN 55013** Limite și metode de măsurare a caracteristicilor bruiajului radio pentru receptoarele de difuzare și pentru echipamentul asociat
- ☐ **EN 55020** Imunitate de la interferența radio ale receptoarelor de difuzare și ale echipamentului asociat
- ☒ **EN 50332-1** Echipament sistem sunet-Căști asociate cu echipamentul audio portabil-Metodologie de măsurare a nivelului maxim de presiune sonoră și considerente legate de limită-Partea 1:Metodă generală pentru "echipament la pachet"
- ☒ **CE marking**



(Semn de conformitate EC)

Producătorul declară de asemenea conformitatea produsului mai sus menționat cu standardele de protecție actuale necesare potrivit LVD 2006/95 EC

- ☐ **EN 60065** Cerințe de protecție pentru rețele operate electronic și aparatură casnice asociate și pentru utilizare generală similară
- ☐ **EN 60335** Protecția pentru dispozitive casnice și electronice similare
- ☒ **EN 60950-1** Protecția pentru echipamentul de tehnologie informațională, inclusiv echipamentul electric de afaceri.
- ☐ **EN 50091-1** Cerințe generale și de protecție pentru sistemele de curent continuu (UPS)

Data : 10. 20 , 2008