


P835



版權說明

版權所有·不得翻印 © 2009 華碩電腦

手冊編號：T4561
手冊版本：1.00 版
出版日期：2009 年 2 月

本使用手冊包括但不限於其所包含的所有資訊受到著作權法之保護，未經華碩電腦股份有限公司（以下簡稱「華碩」）許可，不得任意地仿製、拷貝、謄抄、轉譯或為其他使用或處分。本使用手冊沒有任何型式的擔保、立場表達或其它暗示。若有任何因本使用手冊或其所提到之產品的所有資訊，所引起直接或間接的資料流失、利益損失或事業終止，華碩及其所屬員工恕不為其擔負任何責任。除此之外，本使用手冊所提到的產品規格及資訊僅供參考，內容亦會隨時更新，恕不另行通知。華碩不負責本使用手冊的任何錯誤或疏失。本使用手冊中所提及的產品名稱僅做為識別之用，而前述名稱可能是屬於其他公司的註冊商標或是著作權。關於產品更新的詳細說明請您到華碩的全球資訊網瀏覽或是直接與華碩聯絡。

SAR 認證資訊

Specific Absorption Rate, SAR（特定吸收率）是使用手機時，身體所吸收的射頻輻射（RF）的衡量單位。SAR 值是在實驗室狀況下，以標準姿勢操作行動電話，在所有的測試頻率中發射的最高功率。雖然 SAR 值是在宣稱的最高功率下測得，但使用行動電話時的實際 SAR 值遠低於最大值。一般來說，越靠近基地台，行動電話發射的功率越低。

- 減少電磁波影響，請妥適使用。
- SAR 標準值 2.0W/Kg；送測產品實測值為：0.26W/Kg（受測對象頭部位置），符合國際及國家標準。
- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信，經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

安全說明

在您使用本手機之前，請詳細閱讀以下指引的使用原則，並遵守這些規則，以避免發生危險或觸犯法律。



駕駛汽車或騎乘機車時，請勿使用行動電話。駕駛中如要使用手機，請使用免持裝置，或停靠在安全的地方再使用。



進入加油站時請關機。在加油站或靠近易燃物品和化學劑時，請勿使用行動電話。



進入醫院時請關機。在醫院或醫療設備附近，請勿使用行動電話。



搭乘飛機時請關機。在飛機上使用行動電話會造成儀器的干擾，影響飛行安全，而且也是違法的。



遵守特別規定。在禁止使用行動電話的地方，或使用手機可能會產生危險或干擾的地方時，請勿使用行動電話。



干擾。行動電話都可能受到電波干擾，影響通話品質。



合理並小心使用。使用手機時請以正常習慣使用，非必要時請勿無故觸摸天線。



讓專業人員維修手機。請勿自行修理行動電話，只有合格的專業人員才可以安裝或維修。



使用合格的電池與配件。只能使用原廠認可或推薦的電池與配件，請勿使用其他類別或不知是否相容產品或配件，例如電池、配件或連接線，否則可能會損壞話機。



緊急通話。確認行動電話為開機狀態，並位於系統服務區域內，輸入緊急服務號碼，例如 112 或其他正式緊急號碼，然後按下通話鍵。說明您所處的位置，待對方回覆之後才可結束通話。



避免高溫曝曬並保持手機乾燥。行動電話沒有防水功能，請遠離潮溼、過熱／過冷的環境，並避免放置於陽光直射或烈日下等高溫的地方。**最適當的操作溫度為 0 ~ 40°C。**



減少電磁波影響，請妥適使用。請妥適使用本話機，以減少電磁波對人體的影響。



SAR 標準值 2.0W/Kg；送測產品實測值最高為：0.26W/Kg。符合國際及國家標準。

產品規格

處理器	Qualcomm 7201A (528MHz)
作業系統	Microsoft Windows® Mobile 6.1 Professional
記憶體	4GB 內建記憶體、288MB SDRAM、256MB ROM
顯示螢幕	3.5 吋 WVGA TFT 觸控螢幕、65,536 色、解析度支援 800x480 像素
通訊頻率	支援四頻，包括有：EDGE/GPRS/GSM (850/900/1800/1900 MHz)、UMTS 900/1900/2100 MHz、HSDPA (DL：7.2 Mbps、UL：2Mbps)
GPS	Qualcomm gpsOne®
GPRS	Class B, Multi-slot class 12
數位相機	背面：五百萬像素自動對焦數位相機、正面：三十萬像素視訊鏡頭
傳輸連結	支援藍牙 V2.0+EDR、USB 2.0、WLAN 802.11b/g
電池	1100 mAh 充電式鋰電池、型號：SBP-17、製造商：TD HiTECH Energy Inc 達振公司
擴充插槽	microSD 卡插槽，並支援 SDHC 記憶卡
音效	mini USB 耳機插孔，內建麥克風與喇叭
外觀尺寸 / 重量	115mm (長) x 59mm (寬) x 13.8mm (高) /148 克 (含電池)
待機時間	3G：350 小時、2G：300 小時 (依所處網路環境與話機的使用而會有所差異)
通話時間	3G：6 小時、2G：7 小時 (依所處網路環境與話機的使用而會有所差異)

★ 表列規格若有任何變更，恕不另行通知。

包裝盒內容清單

您的手機包裝盒中包含以下各項標準組件，若有任何缺少或損壞，請儘速與您購買的經銷商連絡。選購配件並不包含在本產品包裝盒中，請洽詢各經銷商自行購買。有關其他配件的相關訊息，請至華碩官方網站查詢 <http://tw.asus.com>。

• P835 (手持式行動電話機)	• 軟體光碟
• 電池 (製造商為 TD HiTECH Energy Inc 達振公司)	• 快速指南
• AC 電源供應器	• 保固卡
• mini USB 傳輸線	• microSD 記憶卡 (選購)
• 耳機	• 車用充電器 (選購)
• 觸控筆	• 車用套件
• 皮套	

注意 請妥善保管原始包裝盒及內容物件，以備將來需要重新包裝這些組件或需要把它們送去維修時使用。

- 注意**
- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自更改頻率、加大功率，或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信，經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
 - 前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
 - 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

目錄

版權說明.....	2
SAR認證資訊.....	2
安全說明.....	3
產品規格.....	4
包裝盒內容清單.....	5
目錄.....	6

認識您的手機

1.1 產品外觀介紹.....	12
正面.....	12
底端.....	13
背面.....	14
1.2 安裝SIM卡與電池.....	15
插入與取出記憶卡.....	17
1.3 電池充電.....	17
檢查電池電力.....	18
1.4 第一次啟動本手機.....	18
開機與關機.....	18
校準螢幕.....	18
首次開機設定.....	18
1.5 ASUS Today主畫面.....	19
取得氣象資料.....	22
取得即時新聞.....	22
播放音樂檔案.....	23

MultiHome桌面主題.....	23
Original主題.....	24
Business主題.....	24
Life主題.....	25
螢幕顯示方向.....	26
開始功能表.....	26

1.6 AnyTime Launcher.....	26
常用程式說明.....	27
常用連絡人說明.....	28
訊息中心說明.....	29
網際網路說明.....	29
多媒體說明.....	30
我的設定說明.....	31
最近使用的程式說明.....	32
1.7 鎖定功能鍵.....	32

個人化您的手機

2.1 區域設定.....	34
2.2 設定鈴聲類型.....	34
新增鈴聲.....	34
2.3 設定桌布.....	35
2.4 自訂開始選單.....	35
2.5 使用者資訊.....	35

目錄

2.6 操作模式設定.....	35
-----------------	----

通話功能

3.1 撥打及接聽電話.....	38
撥打一般電話.....	38
撥打影像電話.....	38
接聽電話.....	38
切換到電話模式.....	39
通話狀態下的功能說明.....	39
3.2 使用Smart Dialer快速搜尋連絡人.....	40
3.3 快速撥號.....	40
3.4 其他話機功能.....	40
3.5 關閉電話功能（飛航模式）.....	41
3.6 調整話機音量.....	41
3.7 來電過濾功能.....	42
編輯來電過濾功能.....	42
從「連絡人」設定來電過濾.....	42

管理連絡人、工作及行事曆

4.1 增加、刪除連絡人.....	44
開啟連絡人.....	44
新增/搜尋連絡人.....	44
使用連絡人發送E-mail.....	44

在連絡人中快速查詢電話.....	45
4.2 SIM卡管理員.....	45
4.3 使用記事功能.....	45
設定預設的記事輸入模式.....	45
4.4 使用錄音功能.....	46
使用手寫方式輸入記事.....	46
4.5 使用工作功能.....	47
開啟工作.....	47
新增工作.....	47
工作設定.....	47
4.6 使用行事曆功能.....	48
開啟行事曆.....	48
新增約會/會議邀請.....	48

處理SMS、MMS、電子郵件及使用Windows Live

5.1 訊息中心.....	50
5.2 編輯、傳送及接收SMS簡訊訊息.....	50
5.3 編輯、傳送及接收MMS多媒體訊息.....	51
5.4 電子郵件設定.....	52
編輯、傳送及接收E-mail.....	52
公司電子郵件Push E-mail設定.....	52
5.5 使用Windows Live功能.....	53

目錄

與電腦進行同步

- 6.1 使用ActiveSync/Windows Mobile裝置中心
 同步資料.....56
- 6.2 透過USB進行同步.....58
- 6.3 透過藍牙功能進行同步.....58

使用攝影以及娛樂影音功能

- 7.1 數位相機概述.....60
 啟動與關閉相機功能.....60
- 7.2 拍照模式.....61
 拍照模式功能表選單.....63
 進行拍照.....64
- 7.3 錄影模式.....65
 錄影模式畫面說明.....65
 拍攝影片.....67
 傳送影片.....68
 觀賞與刪除影片.....69
- 7.4 圖片與視訊功能.....69
 複製圖片到裝置.....69
 檢視圖片及投影片放映.....69
 編輯圖片.....70
 將圖片設成Today背景.....70
 傳送圖片.....70

- 傳送至您的分享空間.....70
- 7.5 Windows Media.....72
- 7.6 串流播放器.....73
- 7.7 EziMusic.....74
 播放音樂.....74
 如何使用媒體櫃.....76
- 7.8 EziPhoto.....78
 全螢幕模式.....79
 瀏覽照片.....80
 投影片模式.....81
 相簿模式.....82
 月曆模式.....84
- 7.9 YouTube & Flickr.....85
 將影片上傳至YouTube.....85
 將照片上傳至Flickr.....86

使用GPS功能

- 8.1 使用追星快手加速GPS定位.....88
 設定追星快手.....88
- 8.2 GPS外接裝置設定.....89

日常應用功能

- 9.1 處理文件檔案.....92
 使用AdobeReader LE閱讀PDF文件檔案.....92

目錄

行動備份	92
管理與加密檔案	93
行動壓縮	94
9.2 智慧聲控功能	95
如何開啟與使用智慧聲控功能	95
如何使用智慧聲控播放音樂檔案	95
9.3 智慧聲控設定	96
9.4 新聞即時通 (RSS閱讀器)	96
建立一個新的分類資料夾	96
新增一個頻道	97
9.5 會議時段查詢	97
查詢各城市的時間	97
新增一個約會	97
9.6 使用Google搜尋	98
改變顯示時段間隔	98
9.7 使用Google地圖	99
9.8 使用Opera Mobile	100

連線設定與網路應用

10.1 無線裝置管理員	104
無線裝置管理員介面	104
10.2 使用無線網路	105
啟動WLAN無線網路	105

設定WLAN無線網路	105
10.3 使用無線網路分享	106
10.4 使用藍牙功能	107
啟動藍牙功能	107
建立藍牙合作關係	107
10.5 USB設定	108
10.6 GPRS連線設定	108
設定GPRS連線	108
編輯GPRS連線	109
連接與中斷GPRS連線	109
10.7 GSM/3G網路選用	110
10.8 網際網路共用功能 (將手機作為數據機) ..	110
10.9 網路設定	111
10.10 使用IE上網	111

系統設定以及進階系統管理

11.1 系統設定	114
聲音及通知	114
背光照明設定	115
電源管理	115
亮度設定	115
時鐘與鬧鐘	116
重置與回復原廠設定值	116
11.2 Gester觸控設定	117

目錄

如何使用Gester功能	117
11.3 進階系統管理	118
記憶體分配	118
移除程式	118
使用程式管理員關閉程式	119
系統資訊	119
密碼保護設定	119
搜尋與說明資訊	120
儲存卡加密功能	121
工作管理員	121

附錄

SAR認證資訊	124
安全性資訊	124
使用話機的注意事項	124
電池	125
充電器	125
記憶卡	125
清潔與儲存	126
駕車安全性	126
電子裝置	126
心律調整器	127
助聽器	127

其他醫療裝置	127
運輸工具	127
貼出公告的場所	127
磁性物品	127
其他安全性資訊	128
航空器	128
爆破區域	128
可能產生爆炸的場所	128
窒息	128
注意事項	128
華碩的聯絡資訊	129



認識您的手機

- 1.1 產品外觀介紹
- 1.2 安裝 SIM 卡與電池
- 1.3 電池充電
- 1.4 第一次啟動本手機
- 1.5 ASUS Today 主畫面
- 1.6 AnyTime Launcher
- 1.7 鎖定功能鍵

1.1 產品外觀介紹

正面



編號	功能說明
1	聽筒 。當通話時，請將此聽筒靠近耳朵以聽取來電者的聲音。
2	功能指示燈 <ul style="list-style-type: none">• 亮綠燈：本裝置已經充滿電• 閃綠燈：GSM 網路已經偵測到• 亮紅燈：本裝置正在充電• 閃紅燈：有事件提示• 閃藍燈：藍牙、無線網路或 GPS 功能已開啟
3	音量調整按鍵 。按下本鍵調整本裝置的音量。在話機模式下可以調整話機音量。
4	按鍵鎖定開關 。將本開關往下推可將所有按鍵與觸控螢幕的功能關閉。
5	觸控式螢幕 。3.5 英吋、65536 色、480x800 畫素的 WVGA 顯示螢幕可讓您進行書寫、繪圖，或是使用觸控筆進行選單中選項的選擇。
6	開始功能表 。按下本觸控式按鍵可以執行開始功能表的功能。
7	AnyTime Launcher 鍵 。按下本鍵會啟動 AnyTime Launcher 程式。
8	撥號 / 通話鍵 。按下本鍵接聽來電或是撥打電話。

編號	功能說明
9	軌跡球 。用手指轉動這個軌跡球可在選項或選單之間移動；壓一下軌跡球可以確認執行某一指令。
10	電源按鈕 / 結束通話鍵 。住本按鈕可以開機 / 關機。按下本鍵可終止通話。
11	快速上網 。按下本觸控式按鍵，可以快速啟動瀏覽器，搜尋或瀏覽網路。
12	OK 鍵 。按下此鍵以確認某一指令，或關閉 / 離開某個應用程式。
13	數位相機功能鍵 。長按本鍵來執行相機功能。在拍照模式下可按下本鍵進行拍照。在視訊模式下，則按下本鍵便會開始進行影像的錄製。
14	microSD 記憶卡插槽 。
15	前數位相機鏡頭 。撥打視訊電話時用來拍攝自己的影像。
16	光線偵測器 。用來偵測環境光線，藉以調整 LCD 螢幕的亮度。

底端



編號	功能說明
1	吊飾孔 。可吊掛您喜歡的吊飾。
2	話機收音端 。當進行通話時，請將嘴巴靠近此收音孔讓通話可以更加清晰。
3	重置按鍵 。使用觸控筆的尖端壓下本按鍵將本裝置重新開機。
4	mini USB 連接埠 。您可使用本插座來連接 USB 傳輸線、AC 電源供應器或有線耳機，來進行資料的同步或為裝置充電。
5	觸控筆 。您可使用觸控筆在 LCD 螢幕上輸入資料並操作應用程式。

背面



編號	功能說明
1	數位相機鏡頭 。五百萬像素的數位相機鏡頭可用於拍照或錄影。
2	電池槽外蓋 。開啟此外蓋便可將電池安裝到電池槽中或將電池取出。
3	揚聲器 。此內建揚聲器可讓您播放來電鈴聲或是音樂。


1.2 安裝 SIM 卡與電池

若要順利使用本手機，您必須先向系統業者申請 SIM 卡，在手機中插入系統業者所提供的 SIM 卡，SIM 卡當中含有 PIN 碼與電話號碼，同時也可以讓您儲存電話號碼、訊息等資料，如果不慎遺失您的 SIM 卡，請儘速與您的系統業者連絡。


警告 在安裝或取出 SIM 卡之前，請務必將手機關機，取下電池。

請依照以下步驟安裝 SIM 卡與電池，並請參考圖示的示範。

1. 以手指將電池槽外蓋向下推取下電池槽外蓋。




2. 手機背面電池槽的右上方有一個 SIM 卡插座，將 SIM 卡的缺角朝右上方、金色接觸區向上朝向手機，以與手機平行的方式，緩緩推入 SIM 卡槽內，推到底部。




-
- 警告**
- SIM 卡及金屬觸點非常容易因刮痕或彎曲而損壞，因此在使用、插入與取出卡片時，都應該相當小心。插入 SIM 卡時，一定要以十分平行的角度置入，若有些微往上或往下的角度都不易插入，而且有可能使 SIM 卡遭到損毀。
 - 安裝 SIM 卡時，請務必將 SIM 卡插至底端。
-

3. SIM 卡放置完成之後，接著就是要將電池置入手機，將電池的凸片與金色接觸區朝左，且金屬接觸區靠下方，插入對應的卡槽中。然後將電池往下壓，電池完全固定時會發出「喀」一聲。



4. 將電池蓋裝回，背蓋完全固定時會發出「喀」一聲。



警告


- 插入電池時，請確認將電池的二個凸片完全的置入手機電池槽的凹槽，若沒有將凸片對準凹槽就強行將電池往下壓，可能使電池遭到損毀。
- 電池如果更換不正確會有爆炸的危險，請依製造商說明（標示於電池上）處理使用過的電池。
- 請勿使用原廠型號 SBP-17 以外的電池。

說明

當手機正在使用中，請勿任意拔除電池，若在手機使用中拔除電池，可能會造成資料遺失或操作暫時不順暢（資料損毀時，系統會嘗試進行資料修復，此間可能會造成系統操作不順暢）。

插入與取出記憶卡

1. 找到本裝置右側的記憶卡插槽保護蓋，輕輕的保護蓋往下扳開。
2. **插入記憶卡**：將 microSD 記憶卡的金色接腳朝下、缺口朝向機身底部插入插槽中，輕推到底直到發出「喀」聲。



取出記憶卡：用手指將 microSD 記憶卡輕推到底發出「喀」聲後將手指放開，記憶卡會彈出，再將記憶卡取出即可。

3. 將保護蓋闔上即可。

1.3 電池充電

當您第一次使用產品包裝盒中的電池時，該電池僅剩餘部份電力。建議您先依照下列步驟為電池進行充電。

1. 將電源供應器的 mini USB 接頭端連接到機身下方的 mini USB 連接插孔。
2. 接著將電源供應器插入室內電源插座或是電源延長線的插座上，便可為本裝置進行充電。

注意 紅色 LED 燈號亮起且充電圖示顯示於觸控螢幕上代表本裝置正在充電中。

重要

- 當您初次為本裝置進行充電時，建議使用前進行充電四小時以上。
- 當電池完全耗盡後，您需要充電至少 20 分鐘以後，方能再次開機。
- 電池正常的使用環境溫度為 +5°C ~ +50°C。

檢查電池電力

您可使用以下方法來檢查電池電力：

- 點選 Today 主畫面上的電池圖示。
或是
- 點選 **開始 > 設定 > 系統 標籤頁 > 電源管理**。

1.4 第一次啟動本手機

開機與關機

在您第一次使用本裝置前，請先確認您的裝置已經完全充飽電。接著請依照下列步驟來啟用本裝置：

1. 電源開關位於手機右下角的按鈕 ，請按住電源按鈕以開啟或關閉電源。
2. 按照螢幕上的指示來進行校正螢幕的工作，並學習使用觸控筆點選呼叫選單的功能。

校準螢幕

除了初次使用本裝置時必須校準螢幕外，當您使用一段時間之後，若發現觸控筆在點選觸控螢幕時不夠靈敏，或者點選有誤差時，就表示您該校準螢幕了。您也可以每隔一段時間就自行校準螢幕，以使點選更為準確。

1. 點選 **開始 > 設定 > 系統 標籤頁 > 螢幕**。
2. 在 **校準** 標籤頁中，點選 **校準螢幕** 即可開始進行螢幕校準工作。
3. 用觸控筆準確地按住十字中心點，當十字往各個角落移動時，也請一步一步準確地校正。
4. 在 **文字大小** 標籤頁中，您可利用拖曳滑軌的方式來調整顯示文字的大小。

注意 初次使用時，若校正不準確，將會在操作時產生觸控誤差。

首次開機設定

在您首次開機後，系統會要求您完成使用手機前的初始設定，請依照螢幕的指示，使用觸控筆進行設定動作。

1.5 ASUS Today 主畫面

ASUS Today 是一個外掛在 Today 主畫面的外掛工具程式，主畫面上顯示許多有用的資訊供您瀏覽，並且可以用來變更系統時間、日期，設定通知您有未接來電或是 SMS/MMS 訊息與郵件顯示您的約會記錄，更新今日氣象與最新新聞等，還可用來播放與新增多媒體檔案到本裝置。



在 ASUS Today 主畫面中，點選任何一個圖示可以執行不同的功能，以下分為狀態列圖示說明表與功能圖示說明表，讓您先快速的瀏覽這個功能圖示所代表的意義。

狀態列圖示說明

下表所示為 ASUS Today 與 Today 主畫面中，在上方狀態列上各類圖示與功能的說明。

狀態分類	圖示與說明
通話狀態	 通話中
	 啟動來電轉接
	 通話保留中
	 有未接來電
GPRS 狀態	 代表您目前可以使用 GPRS 連線服務
	 代表 GPRS 連線中
	 代表 GPRS 已連線
	 代表您目前可以使用 3G 網路服務
	 代表您目前可以使用 HSDPA 網路服務
訊息狀態	 有新的訊息
	 有新的 MMS 訊息
電池狀態	 電池已充電完畢
	 電池處於低電力狀態
	 電池需要立即充電
	 電池正在充電中

狀態分類	圖示與說明
訊號狀態	 無行動電話系統服務
	 無訊號
	 搜尋行動電話系統服務中
	 訊號強度標示
同步狀態	 可進行 ActiveSync™ 同步作業
	 未進行 ActiveSync™ 同步連線
	 ActiveSync™ 同步作業進行中
	 ActiveSync™ 同步作業失敗
聲音狀態	 開啟聲音
	 關閉聲音
無線網路狀態	 搜尋 Wi-Fi 連線中
	 Wi-Fi 連線使用中
藍牙耳機連線狀態	 藍牙立體耳機已連線
	 免持功能已啟動
漫遊狀態	 漫遊中
操作模式	 震動或會議功能開啟

狀態分類	圖示與說明
擴音功能	 擴音功能已啟動
鬧鈴	 鬧鈴功能已啟動

狀態分類	圖示與說明
SIM 卡狀態	 表示沒有安裝 SIM 卡
通知	 請注意狀態列有訊息通知

功能圖示說明

下表所示為 ASUS Today 主畫面中，在螢幕中間圖示的各項功能與說明。

圖示	說明
	點選以顯示 Today 主畫面的日期與時間
	<p>點選本圖示可以查看未接來電、SMS/MMS 訊息、電子郵件等，分別說明如下：</p> <ul style="list-style-type: none">  點選以顯示您有幾通未接來電，再點選圖示上方的對話框，可進一步查看所有通話記錄，包含未接來電、撥出電話與已接電話  點選以顯示您有幾封新的訊息，再點選圖示上方的對話框，可進一步查看收件匣  點選以顯示您有幾封新的電子郵件，再點選圖示上方的對話框，可進一步查看電子郵件收件匣

圖示	說明
	點選以顯示當日行事曆上記錄的約會，再點選圖示上方的對話框，即可進入行事曆進行編輯與修改
	點選以顯示當時的氣象
	點選以顯示最新的新聞，再點選圖示上方的對話框，可進入新聞即時通進行編輯與修改
	點選以呼叫 EziMusic 程式，再點選圖示上方的對話框，可進入 EziMusic 程式新增與編輯欲播放的檔案

取得氣象資料

在 ASUS Today 主畫面中可以顯示當日的氣象資訊，並可以讓您查看世界各地的氣象狀況。

- 說明**
- 在取得氣象資料之前，請先確認您已經透過 WiFi 無線網路或是 GPRS 連線上網。
 - 在取得氣象資料之前，請先進行本小節的氣象設定與網路設定。

氣象設定

1. 在主畫面點選 **開始 > 設定 > ASUS Today**。
2. 勾選 **開啟天氣自動更新**。
3. 使用下拉式選單選擇欲獲得天氣狀況的 **國家** 與 **城市**。
4. 點選右上角的 **ok** 即可。

網路設定

1. 在主畫面點選 **開始 > 設定 > 連線 標籤頁 > 網路設定**。
2. 使用下拉式選單選擇 **國家** 與您所使用 SIM 卡的 **電信業者**，若是您的電信業者沒有在清單上，請點選 **自動偵測**。
3. 點選右上角的 **ok** 即可。

下載天氣狀況

當氣象設定與網路設定都完成之後，在 ASUS Today 主畫面中點選 ，然後點選圖示上方的對話框，即可下載最新的天氣狀況。

取得最新的氣象資料後，點選對話框右側的箭頭圖示，可以查看一週的氣象。

取得即時新聞

說明 在取得即時新聞之前，請先確認您已經透過 WiFi 無線網路或是 GPRS 連線上網。

1. 在主畫面點選 ，再點選圖示上方的對話框進入 **新聞即時通**。
2. 在分類列表中選擇您想要取得的新聞類別。
3. 點選 **選單 > 更新**，您所選擇的新聞會以 RSS 新聞儲存在本裝置，並顯示在 ASUS Today 主畫面。

說明 即使網路沒有連線，您仍然可以從 ASUS Today 主畫面閱讀 RSS 新聞之節錄內容。

播放音樂檔案

ASUS Today 主畫面讓您可以快速進入 EziMusic 程式，用來播放儲存在本裝置或記憶卡中的音樂檔案，您可以透過本裝置的喇叭，或使用耳機來聆聽聲音。


說明 若您將檔案儲存在裝置中，在播放時可能會因為記憶體配置的關係降低播放的速度，因此建議您將想要播放的檔案儲存在記憶卡中。

1. 在主畫面點選 ，再點選圖示上方的對話框進入 EziMusic 程式。
2. 點選 **媒體櫃**，從媒體櫃的分類中選取想要播放的音樂或專輯，點選  即可播放音樂，或是在現正播放頁面，點選 **選單 > 存成播放清單**，即可將選擇的音樂檔案儲存為播放清單。
3. 點選 **現正播放**，再點選  即可播放音樂。
4. 在步驟 2 的媒體櫃中，您還可以點選 **更新媒體櫃**，您可以選擇的選項有：從下列兩者更新、僅從裝置記憶體、僅從記憶卡，來將裝置中或記憶卡中的音樂更新至媒體櫃。

MultiHome 桌面主題

MultiHome 是華碩獨家研發的桌面主題功能，提供 ASUS Today 主畫面三種不同的主題，包括有：**Original**、**Business** 與 **Life**。預設值為使用 **Original** 主題，您可以依據使用習慣與喜好來選擇主題。

1. 點選主畫面右上角的  進入 MultiHome 功能。
2. 您可以選用以下任一方式在三種主題之間移動：
 - 將軌跡球向左或向右推。
 - 使用手指或觸控筆輕觸在螢幕上，由左至右或由右至左，以畫水平線的方式輕輕的畫過螢幕，即可在三種不同的桌面中移動。
3. 選擇想要使用的主題，使用手指或觸控筆在螢幕上輕點一下，即可將該主題套用在桌面上。



如上圖左使用手指輕觸在螢幕上，由左至右以畫水平線的方式畫過螢幕，即可從 Original 模式主題轉換為如上圖右的 Business 主題

Original 主題

在 Original 主題中，您在 ASUS Today 主畫面上即可輕鬆的進入時鐘、鬧鐘、訊息中心、月曆、天氣、新聞頻道與 EziMusic 等功能進行操作與設定。



在螢幕上輕點一下即可將該主題套用於 ASUS Today 桌面

Original 主題

Business 主題

在 Business 主題的主畫面中可以同時顯示居住地與到訪地兩地的日期與時間，而點選天氣圖示也可以查看居住地與到訪地二地的氣候，對於商務人士在出差的旅途中，查詢時間與氣候的需求相當有幫助。

您也可以輕鬆的在 ASUS Today 主畫面上進入時鐘、鬧鐘、訊息中心、月曆、天氣、新聞頻道等功能進行操作與設定。



在螢幕上輕點一下即可將該主題套用於 ASUS Today 桌面

Business 主題

在 ASUS Today 主畫面設定時間

1. 在 Business 主題的 ASUS Today 主畫面中，輕點一下螢幕進入世界時鐘程式。
2. 在 **居住地** 與 **到訪地** 分別設定 **城市**、**日期** 與 **時間**。
3. 設定完成後，點選螢幕右上角的 **ok** 即可。

Life 主題

Life 主題讓您可以更輕鬆自在的享受生活，在 ASUS Today 主畫面上除了可以輕鬆的查看與設定時鐘、鬧鐘、訊息中心、天氣等功能，還有 EziMusic 與桌布等功能讓您可以快速的播放音樂與瀏覽您的照片。



在螢幕上輕點一下即可將該主題套用於 ASUS Today 桌面

Life 主題

瀏覽照片

1. 在 Life 主題的 ASUS Today 主畫面中，輕點一下  圖示。
2. 輕點一下螢幕，讓螢幕只顯示桌面的圖片，沒有其他說明或小圖示。
3. 使用手指或觸控筆輕觸在螢幕上，由左至右或由右至左畫過螢幕，即可查看上一張或下一張圖片。

螢幕顯示方向

本裝置提供特別的橫向顯示模式，讓您可以更方便的瀏覽網頁、觀賞影片與圖片。您可以使用以下方式來變更顯示方向。

點選 **開始 > 設定 > 系統** 標籤頁 > **螢幕方向**，可以選擇 **自動旋轉** 或 **手動** 設定螢幕顯示的方向，手動設定還可選擇包括有：直向、橫向（慣用右手）、橫向（慣用左手）。

開始功能表

開始功能表包含有多項常用的應用程式，點選螢幕左上角的開始圖示 ，即可顯示開始功能表。

您也可以自訂開始功能表顯示的功能與程式，點選 **開始 > 設定 > 個人** 標籤頁 > **功能表**，勾選或取消勾選想要顯示在開始功能表的項目，然後點選右上角的 **ok** 即可。

1.6 AnyTime Launcher

AnyTime Launcher 是華碩獨家研發的功能，讓您可以更方便快速的啟動想要使用的應用程式、執行工作項目，以及變更裝置設定等。您可以使用按下裝置上的 AnyTime Launcher  圖示即可啟動 AnyTime Launcher。



圖示說明

使用軌跡球向左或向右撥即可在功能項目之間移動，使用軌跡球向上或向下，可在功能項目的子選單之間移動。各圖示功能分別說明如下：

圖示	名稱	說明
	常用程式	您可以將常用的應用程式加入這個功能選單中。
	常用連絡人	您可以將常聯繫的連絡人加入這個功能選單中。
	訊息中心	您可以在本項目查詢未接來電、簡訊、MMS、電子郵件等訊息。
	網際網路	您可以在本項目使用與網路相關的功能，包括有：Internet Explorer、我的書籤、瀏覽記錄、Messenger、上傳圖片、上傳影片、串流播放器、新聞即時通。
	多媒體	您可以在本項目使用多媒體應用程式，包括有：EziPhoto、EziMusic、相機、攝影機。

圖示	名稱	說明
	我的設定	您可以在本項目使用本裝置設定的相關功能，包括有：操作模式、工作管理員、飛行模式、鬧鐘、鈴聲、主題、手機鎖。
	最近使用的程式	您可以在本項目瀏覽最近使用過的應用程式。

常用程式說明

您可以將習慣使用或經常使用的應用程式新增至常用程式項目中，讓您可以在更短的時間執行並使用該程式。

功能	操作方法
新增	點選 新增 ，在程式清單中點選想要加入本項目的程式，然後點選 選擇 即可。
執行應用程式	您可選用以下任一方法： <ul style="list-style-type: none">往上 / 往下選擇想要執行的應用程式，在該程式上用觸控筆點一下，或按一下軌跡球。往上 / 往下選擇想要執行的應用程式，按左鍵 (啟動)，或用觸控筆點選 啟動 即可。

功能	操作方法
移除	點選 移除 ，選擇欲移除的程式，然後再點選 移除 ，則可將程式從常用程式清單中移除。

常用連絡人說明

您可以將習慣連絡或經常連絡的名單新增至常用連絡人項目中，讓您可以在更短的時間找到想要的連絡人資料。

功能	操作方法
新增	<p>點選 新增，從連絡人清單點選想要加入本項目的連絡人，或直接輸入連絡人名稱，然後點選 選取，再選擇要設定的電話或電子郵件，最後點選 選擇 即可。</p> <p>說明：在常用連絡人清單中，只能顯示電話或電子郵件，無法同時顯示電話與電子郵件</p>
撥打電話	<p>您可選用以下任一方法：</p> <ul style="list-style-type: none"> 往上 / 往下在清單中選擇想要撥打電話的連絡人，點選 打電話。 往上 / 往下在清單中選擇想要撥打電話的連絡人，用觸控筆點二下，接著選擇想要撥打的電話，點選 撥號。

功能	操作方法
發送訊息或電子郵件	<ul style="list-style-type: none"> 發送訊息：往上 / 往下在清單中選擇連絡對象，用手指或觸控筆點二下，接著點選 傳送簡訊，輸入簡訊內容後，點選 傳送。 發送電子郵件：往上 / 往下在清單中選擇連絡對象，用手指或觸控筆點二下，接著點選 傳送電子郵件，輸入郵件內容後，點選 傳送。
移除	<p>點選 移除，選擇欲移除的連絡人，然後再點選 移除，則可將連絡人從常用連絡人清單中移除。</p> <p>說明：本功能僅刪除在常用連絡人清單中的連絡人資料，並不會刪除連絡人中的資料</p>

訊息中心說明

您可以在訊息中心查詢未接來電、SMS 訊息、MMS 訊息與電子郵件。

功能	操作方法
查看未接來電	您可選用以下任一方法： <ul style="list-style-type: none">在 未接來電 項目點二下。點選 未接來電，再點選螢幕右下角的 通話記錄，可以查詢未接來電、已撥電話、已接來電等記錄。
查看 SMS/MMS 訊息、電子郵件	您可選用以下任一方法： <ul style="list-style-type: none">在 訊息 / 電子郵件 項目點二下進入收件匣。點選 訊息 / 電子郵件，再點選螢幕右下角的 收件箱 / 收件匣。
發送新訊息	<ul style="list-style-type: none">點選 訊息 / 電子郵件，再點選螢幕左下角的 新信息 / 撰寫郵件。

網際網路說明

在網際網路項目中，您可以更輕鬆的使用透過網路服務的應用程式，包括有：Internet Explorer、我的書籤、瀏覽記錄、Messenger、上傳圖片、上傳影片、串流播放器、新聞即時通。

說明 在使用本項目的各項功能之前，請先確認您的網際網路已經連線。

功能	操作方法
啟動 Internet Explorer	在 Internet Explorer 項目點二下。
開啟書籤中的項目	在 我的書籤 項目點二下，在 開啟舊檔 標籤頁中，在清單中點選想要開啟網址。
新增項目至書籤	在 我的書籤 項目點二下，在 新增 / 刪除 標籤頁中點選 新增 ，輸入網頁名稱、網址，使用下拉式選單選擇要建立在哪個資料夾，然後點選 新增 。
新增資料夾至書籤	在 我的書籤 項目點二下，在 新增 / 刪除 標籤頁中點選 新增資料夾 ，輸入資料夾名稱，然後點選 新增 。

功能	操作方法
查看最近瀏覽的網站	在 瀏覽記錄 項目點二下，會出現造訪過網站的清單，使用下拉式選單選擇以網頁標題或網址（URL）方式瀏覽。點選想要的網站即可再度造訪該網站。
啟動 Windows Live Messenger	在 Messenger 項目點二下，點選 登入 ，初次登入須先閱讀使用規定與聲明後點選 接受 ，輸入 Messenger 帳號的電子郵件地址與密碼，勾選是否儲存密碼，點選 下一步 即可啟動並登入 Windows Live Messenger。 說明： 在使用 Windows Live Messenger 之前，請先申請帳號。
分享照片或影片	在 上傳圖片 / 上傳影片 項目點二下啟動 YouTube&Flickr，接著請參考「YouTube & Flickr」一節的說明。
啟動串流播放器	在 串流播放器 項目點二下，接著請參考「串流播放器」一節的說明。
啟動新聞即時通	在 新聞即時通 項目點二下，接著請參考「新聞即時通」一節的說明。

多媒體說明

您可以在本項目使用多媒體應用程式，包括有：
EziPhoto、EziMusic、相機、錄影機。

功能	操作方法
啟動 EziPhoto	在 EziPhoto 項目點二下。更進一步的使用方法請參考「EziPhoto」一節的說明。
以投影片方式播放照片	您可選用以下任一方法： <ul style="list-style-type: none"> 往上 / 往下選擇 EziPhoto，點選螢幕左下角 幻燈片。 在 EziPhoto 項目點二下，點選 選單 > 投影片播放。
顯示所有相片	往上 / 往下選擇 EziPhoto ，點選螢幕右下角 所有相片 。
啟動 EziMusic	在 EziMusic 項目點二下。更進一步的使用方法請參考「EziMusic」一節的說明。
顯示所有音樂	往上 / 往下選擇 EziMusic ，點選螢幕右下角 所有音樂 。
拍照	您可選用以下任一方法： <ul style="list-style-type: none"> 往上 / 往下選擇 相機，點選螢幕左下角 拍照，按下裝置右側的快門鍵即可拍照。 在 相機 項目點二下，按下裝置右側的快門鍵即可拍照。

功能	操作方法
顯示所有相片與圖片	您可選用以下任一方法： <ul style="list-style-type: none"> 往上 / 往下選擇 相機，點選螢幕右下角 所有相片。 在 相機 項目點二下，點選螢幕右下角 縮圖。
啟動攝影機	您可選用以下任一方法： <ul style="list-style-type: none"> 往上 / 往下選擇 攝影機，點選螢幕左下角 攝影，按下裝置右側的快門鍵即可錄影。 在 攝影機 項目點二下，按下裝置右側的快門鍵即可錄影。
顯示所有影片	您可選用以下任一方法： <ul style="list-style-type: none"> 往上 / 往下選擇 攝影機，點選螢幕右下角 所有影片。 在 攝影機 項目點二下，點選螢幕右下角 縮圖。

我的設定說明

您可以在本項目使用本裝置設定的相關功能，包括有：操作模式、工作管理員、飛行模式、鬧鐘、鈴聲、主題、手機鎖。

功能	操作方法
變更操作模式	在 操作模式 項目點二下進入操作模式管理員，點選想要使用的模式。您還可以點選螢幕左下角的 編輯 來變更該模式的設定值，例如：來電鈴聲、響鈴方式、音量、模式名稱等。
啟動工作管理員	在 工作管理員 項目點二下，接著請參考「工作管理員」一節的說明。
開啟 / 關閉飛行模式	往上 / 往下選擇 飛行模式 ，點選螢幕左下角 開啟 / 關閉 。
設定鬧鐘	在 鬧鐘 項目點二下，設定鬧鐘的時間與週期。請參考「時鐘與鬧鐘」一節的說明。
變更鈴聲	在 鈴聲 項目點二下，在 電話 標籤頁中，從 來電鈴聲 下拉式選單選取想要使用的鈴聲，然後點選螢幕右上角 ok 即可。
變更主題	在 主題 項目點二下，在清單中選擇想要使用的主題，然後點選螢幕右上角 ok 即可。

功能	操作方法
設定手機鎖	往上 / 往下選擇 手機鎖 ，點選螢幕左下角的 上鎖 ，勾選 如果裝置未使用超過以下時間則提示 ，使用下拉式選單選擇時間，接著在密碼類型項目的下拉式選單選擇密碼類型，再輸入密碼與確認密碼，然後點選螢幕右上角 ok 即可。

1.7 鎖定功能鍵

您可以藉由鎖定本裝置的功能鍵來避免因一時誤觸某些按鍵而啟動程式的狀況發生。

請依照下列步驟來鎖定功能鍵：

1. 找出位於機身左側的鎖定鍵。
2. 將鎖定鍵向下推即可鎖定按鍵。
3. 若要解除鎖定，請將鎖定鍵往上推回原位即可。

最近使用的程式說明

您可以在本項目瀏覽最近使用過的應用程式。

功能	操作方法
啟動最近使用的程式	往上 / 往下在最近使用的程式清單中移動，點選想要使用的應用程式，再點選螢幕左下角的 啟動 。





個人化您的手機

2.1 區域設定

2.2 設定鈴聲類型

2.3 設定桌布

2.4 自訂開始選單

2.5 使用者資訊

2.6 操作模式設定

2.1 區域設定

在本項目可自行設定所在區域的位置，以及數字、貨幣、時間、日期等之使用方式。

1. 點選 **開始 > 設定 > 系統** 標籤頁 > **區域設定**。
2. 在 **地區** 標籤頁選擇所在位置的區域及使用語言。
3. 在 **數字** 標籤頁中設定習慣的數字用法以及度量系統等。
3. 在 **貨幣** 標籤頁中設定所在區域的貨幣符號以及慣用的貨幣書寫格式。
4. 在 **時間** 標籤頁中選擇您習慣使用的時間樣式。
5. 在 **日期** 標籤頁中選擇您習慣使用的日期樣式及日曆類型等。

2.2 設定鈴聲類型

請依照下列步驟來設定話機鈴聲：

1. 點選 **開始 > 設定 > 個人** 標籤頁。
2. 點選 **電話**。
3. 在 **響鈴方式** 下拉選單中可選擇鈴聲、鈴聲漸強、響鈴一次、震動、震動並響鈴、震動後響鈴等方式；在 **來電鈴聲** 下拉選單中，選擇您所偏好的鈴聲，按一下  即可試聽鈴聲；在 **鍵盤** 下拉選單中，選擇鍵盤撥號的聲音，選項有：長撥號音、短音、關。
4. 當選擇完成後，請點選 **ok** 退出。

新增鈴聲

請依照下列步驟來新增鈴聲：

1. 點選 **開始 > 設定 > 個人** 標籤頁。
2. 點選 **鈴聲設定**。
3. 在設定畫面的下拉式選單中，選擇您要新增的音源檔類型。
4. 從符合檔案類型的清單中，選擇要新增的鈴聲，按一下  即可試聽鈴聲，接著點選 **ok** 即可。

2.3 設定桌布

請依照下列步驟來自訂 Today 主題：

1. 點選 **開始 > 設定 > Today**。
2. 在 **外觀** 標籤頁中，請選取您裝置所要設定的主題。
3. 若您想用自訂圖片來當作桌布，請勾選 **使用此圖片作為背景** 之對話框。
4. 接著點選 **瀏覽**，用下拉選單選取圖片所在的資料夾與類型，接著點選要設為背景的圖片即可。
5. 按下 **ok** 鍵離開設定即完成。

2.4 自訂開始選單

請依照下列步驟來自訂開始選單：

1. 點選 **開始 > 設定 > 個人** 標籤頁。
2. 點選 **功能表**。
3. 勾選您想要顯示在開始功能表上的項目。
4. 當勾選完成後，請點選 **ok** 退出。

說明 最多只能選擇七個功能表項目。

2.5 使用者資訊

請依照下列步驟來輸入使用者資訊：

1. 點選 **開始 > 設定 > 個人** 標籤頁 **> 我的資訊**。
2. 輸入您的各項使用者資訊。
3. 輸入完成後，請點選 **ok** 退出。

2.6 操作模式設定

請依照下列步驟來設定操作模式：

1. 點選 **開始 > 設定 > 個人** 標籤頁，接著點選 **操作模式管理員**。
2. 請依照您的需要點選您所要使用的操作模式，您還可以在點選欲使用的模式之後，再點選左下角的 **編輯**，可以進一步的進行鈴聲、音量與名稱的選擇。



通話功能

- 3.1 撥打及接聽電話
- 3.2 使用 Smart Dial 快速搜尋連絡人
- 4.3 快速撥號
- 4.4 其他話機功能
- 3.5 關閉電話功能（飛航模式）
- 3.6 調整話機音量
- 3.7 來電過濾功能

3.1 撥打及接聽電話

撥打一般電話

您可以透過以下幾種方法來撥打一般電話：

- 按通話鍵或點選 Today 主畫面左下方的 **電話** 進入電話模式，以觸控筆點選螢幕上虛擬鍵盤的數字輸入電話號碼，然後按通話鍵來撥號。
- 點選 Today 主畫面右下方的 **連絡人**，從連絡人清單中以觸控筆點住您所要撥打電話的連絡人，並選擇撥打電話的選項即可。

撥打影像電話

您可以透過以下的方式來撥打影像電話：

- 按通話鍵或點選 Today 主畫面左下方的 **電話** 進入電話模式，以觸控筆點選螢幕上的虛擬鍵盤的數字輸入電話號碼，點選右下方的 **功能表 > 視訊電話** 即可撥打視訊電話。
- 點選 Today 主畫面右下方的 **連絡人**，從連絡人清單中選擇您所要撥打電話的連絡人，點選右下方的 **功能表 > 視訊電話**，就會開始撥打視訊電話。

接聽電話

您可以有以下二種方式接聽來電：

- 按下通話鍵即可接聽電話。
- 點選 Today 主畫面左下方的 **接聽** 即可接聽來電。
- 若是您不想接聽來電，可以按掛斷鍵或點選 Today 主畫面右下方的 **拒接來電** 即可。

小祕訣 在通話狀態下短按通話鍵可以啟動保留通話功能。

切換到電話模式

在電話模式下，您可以使用觸控筆操作螢幕虛擬按鍵來使用話機功能。您可以有以下幾種方式切換至電話模式：

- 點選 Today 主畫面左下方的 **電話**。
- 直接按下通話鍵即可切換到電話模式。

電話模式的待機模式如下：



通話狀態下的功能說明

當您在通話中時，若需要記錄對談中的重要事項，可直接在通話畫面點選 **記事**，即可進入記事功能，並用觸控筆隨手記錄與繪圖。

而當您在通話中若需要查詢連絡人的電話或地址等資料時，也可直接在通話畫面點選 **連絡人**，即可進入連絡人畫面進行查詢，查詢過程中仍可繼續通話。



3.2 使用 Smart Dialer 快速搜尋聯絡人

您可以使用觸控筆在螢幕虛擬鍵盤中輸入您想要撥打的電話號碼，上方的快速搜尋區即會根據您輸入的按鍵所對應的數字 / 英文字母 / 注音符號，自動查詢您的聯絡人及電話記錄中相符合的聯絡人或電話號碼，因此，您將不需要完全輸入所有數字，即可快速找到要撥打的聯絡人及電話。

3.3 快速撥號

使用快速撥號功能，您只需在虛擬鍵盤按下一個鍵便可開始撥打您較常撥打的電話號碼。舉例來說，若您將一個常撥的電話號碼指定數字鍵 2 為快速撥號鍵，則當您長按數字鍵 2 便會自動撥打該電話號碼。

請依照以下步驟查看快速撥號使用狀況：

1. 按通話鍵或點選 Today 主畫面左下方的 **電話**。
2. 點選 **功能表 > 檢視 > 快速撥號**。

請依照以下步驟建立一個快速撥號：

1. 點選 Today 主畫面右下方的 **聯絡人**，或在 Today 主畫面點選 **開始 > 聯絡人**。
2. 在聯絡人清單中，點選一個聯絡人名字。

3. 進入該聯絡人的摘要頁面後，點選 **功能表 > 加到快速撥號**。
4. 在快速撥號設定視窗的 **位置** 欄位中，點選右側的上下箭頭選擇一個可用的快速撥號數字鍵，接著點選 **ok** 確認。

請依照以下步驟刪除快速撥號：

1. 按通話鍵或點選 Today 主畫面左下方的 **電話**。
2. 點選 **功能表 > 檢視 > 快速撥號**。
3. 在快速撥號清單中，點選你想要清除的快速撥號，進入該聯絡人的摘要頁面後，點選左下角的 **刪除** 即可。

3.4 其他話機功能

在電話模式下，您可以使用觸控筆點選畫面右下方的 **功能表 > 選項** 來進行各項話機功能設定。

1. 在 **電話** 標籤頁中，您可以設定響鈴方式、來電鈴聲、鍵盤音等相關功能設定。
2. 在 **安全性** 標籤頁中，您可以設定是否開啟 PIN 碼、變更 PIN/PIN2 碼。
3. 在 **服務** 標籤頁中，您可以設定通話限制、本機號碼、來電轉接、插撥功能、語音信箱與簡訊、限制撥號等功能。

4. 在 **網路** 標籤頁中，您可以選擇電信服務業者的網路選取方式，本選項建議採用預設值 **自動**。
5. 在 **通話設定** 標籤頁中，可以選擇撥通提示的方式，在此您可選擇關閉、撥通後震動提示、撥通後螢幕閃爍提示。
6. 在 **頻道** 標籤頁中，您可以設定是否要開啟廣播訊息功能。若您設定開啟本功能，則可以進一步設定語言與頻道。請注意！頻道列表中最多可以容納 10 組頻道。
7. 在 **自動接聽** 標籤頁中，您可以勾選是否要開啟自動接聽功能。若您開啟自動接聽功能，則可以進一步輸入設定話機在幾秒後自動接聽電話。本功能僅於耳機插上時有作用。
8. 設定完成後，點選畫面右上方的 **ok** 即可。

3.5 關閉電話功能(飛航模式)

一般來說，當您搭乘飛機並處於起飛或降落的過程時，相關法規會要求您在機艙內關閉行動電話。當您關閉電話功能時，雖然話機功能是關閉的，但您的裝置仍可正常使用話機以外的其他功能。

請使用下列步驟來關閉電話功能：

- 點選螢幕上方的訊號圖示  並點選 **無線裝置管理員**，接著點選 **飛航模式** 即可開啟飛航模式。

- 若要恢復話機功能，請點選畫面上方的訊號圖示  並點選 **無線裝置管理員**，接著點選 **電話** 即可恢復話機功能。

3.6 調整話機音量

請依照下列步驟來調整話機音量：

1. 點選 **Today** 主畫面上方的喇叭  圖示。
2. 接著便會出現音量選單，在音量選單中您可以：
 - A. 使用觸控筆拖曳滑軌來調整話機  或 PDA  功能的音量。
 - B. 點選 **開**、**震動**、**關** 來變更系統與鈴聲音量的設定。

您也可以使用機身左側的音量調整鍵，或是點選  圖示後再使用軌跡球來調整系統音量及話機音量。

3.7 來電過濾功能

來電過濾功能可讓您自行設定接受名單和拒絕名單，過濾暫時不想接聽的電話，並使撥號方連結至忙線狀態，是相當實用的一項功能。

編輯來電過濾功能

請依照下列步驟設定接受名單和拒絕名單：

1. 點選 **開始 > 程式集 > 來電過濾**。
2. 勾選 **啟用**，在下拉式選單中選擇 **接受名單** 或 **拒絕名單**，接著在編輯名單下方的下拉式選單中選擇以何種方式加入號碼，包括有：全部接受名單 / 全部拒絕名單、連絡人、通話記錄、未知來電、新增號碼、簡訊號碼、MMS 號碼。

若是選擇 **接受名單**，則只能接聽接受名單中號碼打進來的電話，其他號碼被自動拒接。

若是選擇 **拒絕名單**，則拒絕名單中的號碼打電話進來時，會被自動拒接。

說明 只有當接受名單 / 拒絕名單中的連絡人有儲存在 **連絡人** 名單時，才能使用勾選 **啟用** 功能。

3. 選擇電話號碼後，點選  按鈕加入名單，已加入的清單會顯示在最下方欄位中。
4. 若要移除接受名單或拒絕名單中的號碼，只需在下方的連絡人接受名單或拒絕名單中點選號碼，接著點選  按鈕。
5. 點選 **ok** 或螢幕左下方的 **完成** 來完成編輯。

從「連絡人」設定來電過濾

您也可以透過連絡人介面開啟、關閉或編輯來電過濾功能。

1. 點選 **Today** 主畫面右下方的 **連絡人**。
2. 選擇要加入接受名單或拒絕名單的連絡人。
3. 點選 **功能表 > 來電過濾 > 加入接受名單 / 加入拒絕名單**。

說明 當您設定了來電過濾功能後，若您暫時不想接聽的號碼來電時，本裝置會顯示一通來電過濾的通知。



管理連絡人、工作及行事曆

- 4.1 增加、刪除連絡人
- 4.2 SIM 卡管理員
- 4.3 使用記事功能
- 4.4 使用錄音功能
- 4.5 使用工作功能
- 4.6 使用行事曆功能

4.1 增加、刪除連絡人

「連絡人」主要是用來記錄您的親友及客戶的連絡資料，也就是用來取代傳統電話簿的功能。

開啟連絡人

點選 Today 主畫面右下角的 **連絡人**，或是點選 **開始 > 連絡人** 即可開啟連絡人主畫面。

新增 / 搜尋連絡人

您可以在連絡人主畫面中直接新增一筆連絡人，然後輸入連絡人資料。當您要尋找連絡人時，可用類別或筆劃等分類方式來搜尋。

1. 在連絡人清單視窗中，點選視窗左下角 **新增** 來新增一位連絡人。
2. 選擇連絡人類型為 **Outlook 連絡人** 或是 **SIM 卡連絡人**，接著即可輸入連絡人資料。
3. **SIM 卡** 連絡人只能輸入名稱與號碼，**Outlook 連絡人** 還可以加入連絡人的照片、公司名稱等其他詳細資料。若您要加入連絡人的照片，請在圖片欄位中點選 **選取圖片**，接著請在 **我的圖片** 資料夾中選擇您要加入的連絡人照片，即可將該照片加入到連絡人的資料中。

4. 連絡人主畫面可看到所有連絡人資料。您可點選 **功能表 > 篩選** 以不同分類方式方便您快速搜尋。
5. 點選 **功能表 > 檢視方式**，可選擇依公司或依姓名排列。
6. 點選 **功能表 > 選項**，您可以設定是否顯示索引標籤、僅顯示連絡人姓名與區碼等資訊。

使用連絡人發送 E-mail

在連絡人主畫面中，您可以直接找到連絡人的資料，如果想要快速傳送一封 E-mail，只需選擇傳送電子郵件，再選取帳號，就可以快速的建立一封新郵件，輕輕鬆鬆把它 **mail** 出去。

1. 您可以直接在連絡人清單中以觸控筆按住要傳送電子郵件的連絡人，在彈出式選單點選 **傳送電子郵件**。
2. 接著請輸入郵件的主旨與內容，此外也可點選 **功能表 > 插入** 以附加檔案。郵件建立完畢後請點選畫面右上角的 **ok** 鍵儲存草稿，若要即時傳送請選擇畫面左下角的 **傳送**。

注意 在本功能中若您要以傳送郵件的方式將資料傳給連絡人，則您的裝置必須處於已建立網路連線的狀態下。

在連絡人中快速查詢電話

您可以依照下列步驟，在連絡人清單中快速查詢連絡人的電話：

1. 點選 **Today** 主畫面右下角的 **連絡人**，或是點選 **開始 > 連絡人** 進入連絡人清單中。
2. 輸入連絡人名稱。
3. 接著便可以直接找到該連絡人的資料與電話。

4.2 SIM 卡管理員

您可以使用本功能來編輯、刪除連絡人資料，此外您也可以使用本功能來將 SIM 卡中的連絡人資訊、簡訊透過本功能傳送到手機中。

請依照下列步驟將 SIM 卡的連絡人傳送到裝置中：

1. 點選 **開始 > 程式集 > SIM 卡管理員**。
2. 勾選想要複製的連絡人，選擇 **功能表 > 複製到連絡人**，再點選畫面左下方的 **複製**，即可將 SIM 卡中的連絡人匯入本裝置的連絡人資料中。而您也可以選擇 **功能表 > 擷取自連絡人**，勾選想要複製的連絡人，或點選 **功能表 > 選擇全部**，然後再點選畫面左下方的 **擷取**，來將本裝置中的連絡人資料傳送至 SIM 卡中。

注意 如要確認您的連絡人已被複製到您的裝置，請點選 **連絡人** 選項並搜尋新增之連絡人。

4.3 使用記事功能

您可以直接在觸控螢幕上書寫或繪圖以進行記事，並將所寫或所畫的記事原封不動地儲存，若您想要使用此種方式進行記事，請將預設的輸入方式設定為手寫模式；若您偏好選字輸入的方式，則請選擇鍵入模式。

注意 若使用手寫辨識法，您手寫輸入的文字經由辨識功能後即會顯示為一般標準的螢幕文字。

設定預設的記事輸入模式

請依照以下步驟設定預設記事輸入模式：

1. 點選 **開始 > 程式集 > 記事**。
2. 在記事清單中，請點選 **功能表 > 選項**。
3. 在 **預設模式** 的下拉式選單中，從以下兩種模式中選擇一種做為預設輸入模式：

- **手寫模式**：使用自己寫的或繪畫的方式輸入。
 - a. 使用手寫（即繪圖）輸入方式，可直接用觸控筆在螢幕上書寫或隨意塗鴨。
 - b. 若需修改可點選 **功能表 > 復原鍵入或復原手寫**，就可以清除剛剛寫的內容，再重寫一次即可。
 - **鍵入模式**：使用虛擬鍵盤或手寫板的方式輸入。
4. 依照您的個人喜好設定其他預設選項。
 5. 設定完畢後，請點選 **ok**。

使用手寫方式輸入記事

請依照以下步驟使用手寫方式輸入記事：

1. 點選 **開始 > 程式集 > 記事**。
2. 點選畫面左下方的 **新增**。
3. 在螢幕上直接書寫或以繪圖的方式記下您的記事內容。
4. 書寫完畢後，請點選 **ok** 儲存並回到記事清單。

4.4 使用錄音功能

您可以使用本裝置來錄下語音記事，請依照以下步驟來錄製語音：

1. 點選 **開始 > 程式集 > 記事**。
2. 在記事清單畫面中，請點選畫面左下方的 **新增**。
3. 若未在螢幕下方看到錄音工具列，請點選 **功能表 > 檢視錄音工具列**。
4. 點選錄音圖示  來開始進行錄音。
5. 請將話機的收音端盡可能靠近您的嘴巴或音源。
6. 當錄音完成時，請點選停止  圖示。接著在螢幕的左上角會顯示一個  **錄音** 圖示。
7. 設定完成後，請點選 **ok**。

4.5 使用工作功能

「工作」主要是用來記錄您每天的工作內容及所需處理的事項，也就是用來取代傳統記事簿的功能，它可說是您的貼心小秘書，時時提醒您每天該辦的事項。

開啟工作

點選 **開始 > 程式集 > 工作**，便可開啟工作主畫面。

新增工作

1. 進入工作主畫面後，點選畫面右下角的 **功能表 > 新增工作**；或是也可以點選畫面上方 **點選此處以加入新工作** 來直接輸入工作主旨。
2. 若是用於速記，您可以在 **點選此處以加入新工作** 中直接鍵入新的資料，而不需點選新增之後再輸入內容。
3. 直接開啟一個新的工作檔案並輸入工作內容說明，按一下 **ok** 回到工作主畫面。
4. 工作主畫面可以看到所有待處理工作的資料。

工作設定

在工作主畫面中，您可以直接新增一筆工作資料，或用觸控筆點選 **功能表** 做相關的設定。

1. **工作排序**：當您在本裝置中儲存了大量的工作檔案時，您可能需要花費較多的時間去尋找一筆資料。此時您可以在工作主畫面中選擇只檢視某一資料夾的檔案（亦即做好資料的分類管理），也可以選擇檔案排序的方式，以方便您找到所需的檔案。

在工作主畫面點選 **功能表 > 排序方式**，可以依照自己的需要進行排序來進行檢視。

在工作主畫面點選 **功能表 > 篩選**，可以依照工作的類別來瀏覽工作檔案，或者只選擇瀏覽進行中的工作或已完成的工作。

2. **選項設定**：在工作主畫面點選 **功能表 > 選項**，可以選擇是否設定新項目的提醒、顯示開始日期和到期日期，以及是否顯示工作輸入列等。

4.6 使用行事曆功能

您可以使用本裝置的「行事曆」來安排約會、會議和其他事件的行程，可用多種模式，如日、週、月、年等方式來查看約會，並可設定用聲音或其他方式來提示各種約會的日期時間。

開啟行事曆

點選 **開始 > 行事曆** 即可開啟行事曆主畫面，在主畫面可以看到您的行程內容，點選螢幕左下角可切換以日、週、月、年、農曆、議程等模式瀏覽。

新增約會 / 會議邀請

您可以依照以下的步驟來新增一個新的約會，以及建立一個小組會議通知。

1. 在行事曆主視窗中按一下右下角 **功能表 > 新增約會**。
2. 利用虛擬鍵盤或手寫板逐一填入主旨、地點、開始時間及結束時間、提醒、類別等。
3. 若您想要召開小組會議，請點選 **出席者** 選項，在出席者或列席者點選 **新增列席者**，接著在連絡人清單資料中點選需要與會的人員。
4. 此外，您也可以點選 **附註** 標籤頁後用虛擬鍵盤或手寫輸入的方式來記錄附加的事項。

5. 當您輸入完成按下 **ok** 後，若您的裝置處於已建立網路連線的狀態，則本裝置會自動發出電子郵件通知所有出席者；而若是您再次修改約會內容，則會再次出現提示訊息提醒您是否要發送電子郵件再次通知與會者，若點選 **是** 則程式便會再次傳送提醒電子郵件。
6. 新增約會完成後，您會在主畫面上看到該約會的主旨及地點。若您沒輸入地點，則不會顯示。
7. 您可以用觸控筆點選該次約會檢視約會內容，在此可以看到同時顯示出附註內容的畫面，也可以選擇交換資料或刪除此一約會。
8. 若您有許多筆約會選項，則建議在行事曆主畫面點選 **功能表** 並選擇 **篩選** 將約會事件加以分類以方便瀏覽。



處理SMS、MMS、電子郵件及使用Windows Live

5.1 訊息中心

5.2 編輯、傳送及接收 SMS 簡訊

5.3 編輯、傳送及接收 MMS 訊息

5.4 電子郵件設定

5.5 使用 Windows Live 功能

5.1 訊息中心

當本裝置已建立網路連線的情況下，您可使用本裝置來收發電子郵件、簡訊與 MMS 多媒體簡訊。您可以在 **訊息中心** 找到所有的電子郵件、簡訊與 MMS 多媒體簡訊。點選 **開始 > 訊息中心** 即可進入訊息中心。

5.2 編輯、傳送及接收 SMS 簡訊訊息

1. 點選 **開始 > 訊息中心**。
2. 點選 **Message** 進入收件匣。
3. 點選 **功能表 > 新增 > Text Message**。
4. 輸入電話號碼或是更多收件者的電話號碼，並以分號將這些號碼分隔開。若要顯示連絡人清單，則請點選 **收件者**。
5. 輸入您的訊息內容。

常用選項：

- 若要新增更多收件者，請點選 **功能表 > 新增收件者**。
- 若要新增常用訊息，您可點選 **功能表 > 我的文字**，接著選擇您所需要的訊息。

- 若要檢查拼字，請點選 **功能表 > 拼字檢查 (英文)**。
 - 若要檢查名稱，請點選 **功能表 > 檢查名稱**。
 - 若要儲存訊息為草稿，請點選 **功能表 > 儲存至草稿**。
 - 若要取消訊息，請點選 **功能表 > 取消訊息**。
6. 編輯完成後，點選 **傳送** 將訊息發送出去。
 7. 點選螢幕左上方的收件匣可以找到訊息中心所有的資料夾，包含有：收件匣、刪除的郵件、草稿、寄件匣、寄件備份。

5.3 編輯、傳送及接收 MMS 多媒體訊息

1. 點選 **開始 > 訊息中心**。
2. 點選 **Message** 進入收件匣。
3. 點選 **功能表 > 新增 > Multimedia Message**。
4. 從清單中選擇欲使用的訊息範本。
4. 輸入電子郵件地址或是更多收件者的電話號碼，並以分號將這些號碼分隔開。若要顯示連絡人清單，則請點選 **至**：。
5. 輸入您的訊息內容。

常用選項：

- 若要新增更多收件者，請點選 **目錄 > 收件人 > 新增收件者**。
- 點選 **目錄 > 我的文字**，可以從自訂的常用文字選擇您所需要的訊息。
- 若要增加訊息頁面，請點選 **目錄 > 幻燈片 > 新增**。
- 點選 **目錄 > 插入**，可以選擇想在頁面中插入的內容，包括有：圖像或影片、聲音、錄音、文字、相框、附件、樣本。
- 若要儲存訊息為草稿或範本，請點選 **目錄 > 另存為 > 草稿或範本**。

- 若要取消訊息，請點選 **功能表 > 取消訊息**。
6. 編輯完成後，點選 **傳送** 將訊息發送出去。
 7. 點選螢幕左上方的收件匣可以找到訊息中心所有的資料夾，包含有：收件匣、刪除的郵件、草稿、寄件匣、寄件備份。

注意 **MMS** 沒有拼字檢查功能。

5.4 電子郵件設定

若您要透過電子郵件來傳送訊息，首先必須先行設定您的電子郵件帳號。

編輯、傳送及接收 E-mail

請依照下列步驟來設定您的電子郵件帳號：

1. 點選 **開始 > 訊息中心**。
2. 點選 **設定電子郵件** 即可直接新增一個帳號；或是
點選 **功能表 > 選項 > 新增帳號** 來新增一個帳號。
4. 輸入您的電子郵件地址、密碼，然後點選 **下一步**。接著請依照螢幕指示輸入需要的資料，例如外寄、內送的電子郵件伺服器位址與您的電子郵件使用者名稱與密碼，設定完成後點選 **完成** 即可。

公司電子郵件 Push E-mail 設定(與 Exchange Server 同步)

您可以使用本功能透過 GPRS、WLAN 等連線方式上網，並同步 Exchange Server 上的信件，讓您隨時掌握重要訊息。

請依照下列步驟設定 Push Mail 功能：

1. 請先確認您所使用的門號已開通 GPRS 連線上網服務，或是已連上無線網路。
2. 點選 **開始 > 程式集 > ActiveSync**。
3. 在 ActiveSync™ 設定畫面中，請點選右下角的 **功能表**，並選擇 **新增伺服器來源**。
4. 輸入電子郵件地址，並可選擇是否勾選嘗試自動偵測 Exchange Server 設定對話框，輸入完成後請點選 **下一步**。
5. 接著請輸入您連接 Exchange Server 所使用的帳號、密碼與網域。若要自動同步，請勾選 **儲存密碼**，完成後請點選 **下一步**。
6. 接著自動會連線至 Exchange Server 下載設定，或是您也可以點選 **略過**，並手動輸入您的伺服器位址，請向 MIS 人員取得 Exchange Server 伺服器位址並輸入在 **伺服器位址** 欄位，若此伺服器是需要加密的 (SSL) 連線，則請勾選左側的對話框，輸入完成後請點選 **下一步**。

7. 最後請勾選您要同步的項目，接著點選 **完成** 即可。
 8. 設定後您便可以在選項中看到 **Exchange Server**。此外並可利用排程功能來設定何時自動進行同步。
5. 系統會自動為您同步選定的項目，同步完成後，點選 **完成**。

您也可以用 **Windows Live** 頁面上方的 **Windows Search** 功能在網際網路上搜尋需要的資訊。

注意 同步項目在 PC 與 Server 間只能擇一進行同步。

- 注意**
- 若您要使用 **Windows Live**，您必須擁有一組微軟 **Windows Live** 使用帳號，關於申請此帳號的訊息與相關註冊說明，請參考 <http://www.support.live.com>。
 - 當您的 **Windows Live** 登入時，則 **GPRS** 會自動進行連線。
-

5.5 使用 Windows Live 功能

您可利用內建的 **Windows Live** 功能來登入 **Windows Live**，此功能可用來搜尋網站，瀏覽郵件或是與朋友傳送即時訊息。

請依照下列步驟來使用 **Windows Live** 功能：

1. 點選 **開始 > 程式集 > Windows Live** 來執行 **Windows Live** 功能。
2. 在 **Windows Live** 畫面，點選 **登入 Windows Live**。
3. 依照螢幕提示，輸入您用來登入 **Windows Live** 帳號的電子郵件地址與密碼，並點選 **下一步**。
4. 接下來，請依照螢幕的指示來選擇是否需要在 **Today** 畫面顯示 **Windows Live**，並選取裝置要同步的內容。



與電腦進行同步

- 6.1 使用 ActiveSync™
/Windows Mobile 裝置中心
同步資料
- 6.2 透過 USB 進行同步
- 6.3 透過藍牙進行同步

6.1 使用 ActiveSync/Windows Mobile 裝置中心同步資料

ActiveSync™ /Windows Mobile 裝置中心可以讓您同步本裝置與個人電腦中的資料。此外，若您的系統服務商提供網路連線服務且您公司採用 Microsoft Exchange Server，則 ActiveSync™ /Windows Mobile 裝置中心也可以透過無線或是話機網路服務的方式與 Microsoft Exchange Server 進行同步。當本裝置與 Exchange Server 同步時，即使您的電腦沒有開機，也可以獲得最新的同步訊息。

當同步作業進行時，ActiveSync™ /Windows Mobile 裝置中心會自動比對本裝置與您的電腦或 Exchange Server 中的資料，並自動更新最新的資料到裝置中。

您可以選擇使用 ActiveSync™ /Windows Mobile 裝置中心來同步的項目包括有：連絡人、行事曆、電子郵件、工作、記事、我的最愛、檔案。

注意 記事、我的最愛、檔案等項目只有在連接 USB 同步傳輸線時才會同步。

-
- 說明**
- 若您的電腦所使用的作業系統為 Windows XP，請使用 ActiveSync 進行同步；若您的電腦所使用的作業系統為 Windows Vista，請使用 Windows Mobile 裝置中心進行同步。
 - Windows Mobile 裝置中心僅支援內建 Windows Mobile 2003 或更新版本的行動裝置。
-

您也可以在未進行同步時交換個人電腦 / 筆記型電腦與本裝置中的資料。

ActiveSync™ 程式 /Windows Mobile 裝置中心已預先安裝在本裝置中，但在進行同步前，您必須先在電腦端安裝 ActiveSync™ /Windows Mobile 裝置中心。請使用產品包裝盒中的軟體光碟來安裝本程式。

在您安裝完 ActiveSync™ /Windows Mobile 裝置中心並設定好電腦與本裝置之間的同步關係後，ActiveSync™ /Windows Mobile 裝置中心會自動辨識，並開始傳送您先前設定的同步選項到本裝置中。

若您想要透過公司或系統服務商來同步本裝置與 Exchange Server，在您使用同步設定精靈前，請先向您的網路管理者取得 Exchange Server 名稱及使用者帳號、密碼與網域等資料。

請依照下列步驟，透過軟體光碟在您的電腦端安裝與設定 ActiveSync™ 程式 /Windows Mobile 裝置中心：

1. 將產品包裝中內附的軟體光碟置入光碟機中。
2. 依照螢幕指示來完成安裝。
3. 在程式安裝完成後，當您連接好本裝置與個人電腦後，設定精靈會自動出現。請依照螢幕指示輸入相關資訊以完成安裝精靈所需的設定。
4. 在同步設定精靈中，您可以：
 - 設定一組可直接與 Exchange Server 進行同步的 Exchange Server 連線，而這項設定需要由您的網路管理者提供相關的設定參數以進行輸入。
 - 在本裝置與個人電腦間建立一組同步關係。
5. 選擇您想要進行同步的資料種類。
6. 在您完成安裝精靈的設定後，ActiveSync™ /Windows Mobile 裝置中心會自動同步您的裝置。在同步作業完畢之後，您可以選擇解除裝置間的連線。

注意

- 當本裝置與電腦連線時，會與電腦自動進行同步。當您每次使用 ActiveSync™ /Windows Mobile 裝置中心進行同步後，便會同時更新本裝置與電腦中的資料。
 - 您無法使用 WLAN 無線網路來同步資料庫。
 - 若您想要獲得更多關於 ActiveSync™ /Windows Mobile 裝置中心的相關資訊，請參考 Microsoft Windows Mobile 作業系統中的說明檔。
-

6.2 透過 USB 進行同步

您可以使用產品包裝中內含的 USB 連接線來連接本裝置與個人電腦以進行同步作業。

請依照下列步驟透過 USB 進行同步：

1. 在您將 ActiveSync™ /Windows Mobile 裝置中心安裝到電腦之後，請將 USB 連接線的小頭端（mini USB）連接到本裝置右上方的 mini USB 連接插孔。
2. 接著請將 USB 連接線的另一端（大頭端）連接到您電腦上的 USB 連接埠。當您連接好本裝置與電腦後，ActiveSync™ /Windows Mobile 裝置中心便會開始自動同步裝置中的資料。

6.3 透過藍牙功能進行同步

您可以使用 Bluetooth™ 藍牙無線技術，來進行本裝置與電腦間的連線（電腦端必須支援藍牙功能）。請依照下列步驟透過藍牙功能進行同步：

1. 在您的電腦端設定藍牙功能支援 ActiveSync™ /Windows Mobile 裝置中心。請參考您電腦中的 ActiveSync™ /Windows Mobile 裝置中心說明檔進行設定。
2. 在本裝置端，點選 **開始 > 程式集 > ActiveSync**。
3. 點選右下角 **功能表 > 使用藍牙連線**，接著會出現設定合作關係的詢問對話框，點選 **是**，並確定本裝置與電腦的距離在訊號可接收的範圍內。
4. 勾選 **啟動藍牙** 與 **使其他裝置可看見這個裝置**。
5. 點選 **裝置 標籤頁 > 新增新裝置...**。待螢幕顯示搜尋到的電腦或裝置後，點選您要進行 ActiveSync™ 的電腦或裝置，再點選 **下一步**。
6. 接下來，請輸入配對密碼然後點選 **下一步**，在您要連線的電腦中也輸入同樣的密碼，接下來在本裝置上點選想要使用的服務，包括有：**無線立體聲耳機**、**序列埠與免持聽筒**，然後按 **儲存**，再按 **ok**。
7. 點選 **同步** 即可。



使用攝影以及娛樂影音功能

- 7.1 數位相機概述
- 7.2 拍照模式
- 7.3 錄影模式
- 7.4 圖片與視訊功能
- 7.5 Windows Media
- 7.6 串流播放器
- 7.7 EziMusic
- 7.8 EziPhoto
- 7.9 YouTube & Flickr

7.1 數位相機概述

本裝置內建五百萬畫素的數位相機，可讓您進行相片的拍攝與影音檔案的錄製。

啟動與關閉相機功能

1. **啟動相機功能**：請點選 **開始 > 程式集 > 圖片與視訊 > 相機**，或是長按機身右側的相機功能鍵 。
2. **關閉相機功能**：欲退出相機功能請點選相機功能畫面左上角的  圖示或按下結束通話鍵 。

-
- 注意**
- 數位相機預設的預覽畫面為橫向顯示模式。
 - 在執行相機功能後，本裝置即以相機功能為預設模式。
 - 在相機模式下，相機功能鍵會變為快門鍵。
-

相機模式

本裝置具備以下幾種使用模式：

- **拍照模式**：相機模式可以讓您拍攝照片，並將其儲存在裝置內或是 **microSD** 記憶卡中。您也可以依照環境的需要進行裝置的調整，例如設定相片尺寸、選擇倍率、調整相片品質，與調整其他進階設定。
- **拍照並立即傳送模式**：這個模式可以讓您在拍攝照片之後，選擇將照片儲存至連絡人，或透過 **MMS/** 電子郵件傳送出去，也可選擇開啟 **EziPhoto** 程式。
- **錄影模式**：錄影模式可以讓您錄製影音檔案，在錄影模式中，您可以設定影格尺寸、閃光燈開關功能、選擇倍率、開啟近拍模式、套用特效功能、選擇儲存媒體，與調整其他進階設定等。
- **錄影並立即傳送模式**：這個模式可以讓您在錄製影片之後，選擇透過 **MMS/** 電子郵件傳送出去，也可選擇播放所錄製的影片。
- **使用內建相框拍照模式**：這個模式可以讓您先選擇欲使用的相框再進行拍照，並可在拍照後，選擇將照片儲存至連絡人，或透過 **MMS/** 電子郵件傳送出去，也可選擇開啟 **EziPhoto** 程式。

- **GPS 模式**：這個模式可以讓您將拍照的地點進行衛星定位。
- **照片合成模式**：這個模式可以讓您將拍攝的照片進行照片合成動作。
- 將軌跡球往上或往下撥，即可切換相機與錄影模式。或是點選  圖示即可選擇欲使用的模式。

支援檔案格式

使用相機或錄影模式來拍攝照片或是錄製影片，這些檔案都會儲存成以下的檔案格式：

- 靜態影像（相機模式）：JPEG (.jpg)
- 影片（錄影模式）：3GP (.3gp)，支援解析度為 352x288、176x144、128x96 三種解析度；MPEG-4 (.mp4)，支援解析度為 800x480（全螢幕）、640x480、320x240、96x80。


若要切換解析度，請在攝影模式下點選 **功能表**，並點選 **視訊大小** 選項，即可調整錄製影像的解析度設定值。

注意 若您選擇較高的解析度進行檔案的錄製，因為所產生的影片檔案也會隨之較大，請確認您的裝置或記憶體有足夠的空間儲存錄製的影像檔案。

7.2 拍照模式

拍照模式畫面說明

下圖為在拍照模式下各個圖示的功能說明，您可以點選功能表進入各項設定，也可以直接使用手指頭輕觸該項目，就可立即變更設定。



拍照模式圖示說明

- 拍攝模式圖示 [ / ]：標示目前的拍攝模式。
- 場景模式圖示 [ / ]：標示目前所使用的場景模式。
- 計時器圖示 [ / ]：當相機計時器已開啟（5 秒或 10 秒），則對應的計時器圖示會顯示在畫面上方。當您按下快門鍵或方向鍵進行拍攝時，便會開始計時，而當設定的時間一到，便會開始進行拍攝。
- 相片解析度圖示 [2592x1944/2048x1536/1600x1200/1280x1024/1024x768/800x480]：顯示使用的解析度。
- 退出圖示 []：點選本圖以退出相機功能。
- 放大 / 拉近圖示 []：點選以放大 / 拉近被拍攝主體。
- 縮小 / 拉遠圖示 []：點選以縮小 / 拉遠被拍攝主體。
- 縮圖：點選以執行 **EziPhoto**，並以縮圖的方式來檢視您所拍攝的影像。
- 功能表：點選以執行相機功能表選項。

- 尚可拍攝相片數資訊：顯示在目前設定下還可以拍攝的照片張數或錄影時間。

注意 若解析度設定為 1600x1200 以上時，因為是 1：1 的畫面比例，所以無法再針對被攝體加以放大或縮小。

拍照模式功能表選單

拍照模式功能選單可以讓您變更多種相機與相片設定。

請依照下列步驟來開啟功能表選單：

1. 在相機功能畫面中點選畫面右下角的 **功能表**。
2. 在相機功能選單中，選擇想要設定的功能選項。

可使用的功能選項分述如下：


1. **場景**：場景選項可以讓您依據拍攝地點與情境選擇適當的拍攝場景。若設定為 **自動** 則可以適用於任何拍攝地點。選項有：自動、運動。
2. **自拍功能**：設定在您按下快門鍵後延遲 5 或 10 秒後方才正式拍攝照片。選項有：關閉、5 秒、10 秒。
3. **圖片大小**：本項目可以讓您設定所要拍攝的相片尺寸。選項有：2592x1944、2048x1536、1600x1200、1280x1024、1280x960、1024x768、800x480、640x480、320x240、160x120、80x60。
4. **進階設定**：在進階設定中可以點選各個標籤頁來進行設定。
 - a. 在 **相機** 標籤頁中可以設定以下選項：
 - 圖片品質：可選擇普通、精細、超精細
 - 前置檔名格式：字串或時間

- 前置檔名：可自行輸入想要的檔案名稱
 - 檔案序號：可重設檔案的序號
 - 快門聲音：開啟或關閉快門聲音
 - 防手震：開啟或關閉防手震功能
- b. 您還可以點選 **色彩調整** 標籤頁以調整白平衡及亮度、銳利度、飽和度。
 - c. 點選 **一般** 標籤頁可選擇您所拍攝照片或影像檔案之儲存路徑，並且可以更改交流電頻率及測光方式。

進行拍照

啟動相機功能後，本裝置預設值為進入拍照模式。請依照下列步驟拍攝照片：

1. 將本裝置的數位相機鏡頭對準被拍攝的物體，半按快門鍵進行自動對焦。當您半按快門時，畫面中央會出現自動對焦框「」，當對焦確認時，對焦框會由白色轉變成綠色。



2. 確認對焦後請徹底按下快門鍵或是壓下軌跡球來拍攝相片。
3. 拍完點選 **相機** 即可回到相機畫面，若不滿意所拍的照片，可以點選 **刪除** 將照片刪除。
4. 重複步驟 1 至 3 繼續拍攝其他相片。


5. 拍照完成後，點選右上角的 **縮圖** 即可進入 **EziPhoto** 瀏覽拍攝的照片，並請參考 **8.8 EziPhoto** 一節的說明，可執行刪除、傳送照片、將照片儲存至連絡人等功能。

-
- 注意
1. 拍攝的照片預設為儲存在 **\我的儲存\My Pictures** 並可使用圖片與視訊進行預覽。
 2. 拍照前請注意鏡頭是否清潔，若有污垢附著，請以拭鏡紙輕輕擦拭清潔鏡頭表面。
-

7.3 錄影模式

錄影模式畫面說明

下圖為在錄影模式下各個圖示的功能說明，您可以點選功能表進入各項設定，也可以直接使用手指頭輕觸該項目，就可立即變更設定。



錄影模式圖示說明

- 錄影模式圖示 [/]：標示目前使用錄影模式。
- 影像解析度 [352x288/176x144/128xx96]：顯示目前所使用的視訊大小。
- 退出圖示 []：點選以關閉影像功能。
- 放大 / 拉近 []：點選以放大或拉近被攝物。
- 縮小 / 拉遠 []：點選以縮小 / 拉遠被攝物。
- 縮圖：點選以執行 **圖片與視訊** 應用程式並可選擇播放您所拍攝的影片。
- 功能表：點選以開啟錄影模式的功能表。
- 剩餘可錄製時間資訊：顯示在目前的設定狀態下，剩餘的影片錄製時間。

影像模式功能表

影像模式功能表可以讓您變更關於影片拍攝與播放的設定。

請依照下列步驟來開啟影片模式功能表：

1. 在影片模式下，點選畫面右下角的 **功能表**。
2. 在影像功能選單中，選擇想要設定的功能選項。

可使用的功能選項分述如下：

1. **視訊大小**：本選項可以讓您設定所要拍攝之影片的視訊比例大小。選項有：352x288、176x144、128x96。

注意 視訊大小的選項會依您所選擇的檔案格式而有不同，若您選擇的檔案格式為 **mp4**，選項包括 800x480（全螢幕）、640x480、320x240、96x80；若檔案格式為 **3gp**，視訊大小選項則為 352x288、176x144、128x96。

2. **進階選單**：在 **視訊** 標籤頁中可以讓您設定以下選項：
 - 副檔名：可選擇 **3gp** 或 **mp4**
 - 前置檔名格式：可選擇字串或時間
 - 前置檔名：可自行輸入想要的檔案名稱
 - 檔案序號：可重設檔案的序號

- 開啟或關閉當錄影時加入聲音功能

注意


- 本裝置的錄影檔案格式的預設值為 **3gp**。
- 若您選擇較高的解析度進行影片的錄製，因為所產生的影片檔案也會隨之較大，請確認您的裝置或記憶體有足夠的空間儲存錄製的影像檔案。

拍攝影片

在拍攝影片前，請確認數位相機功能已經切換到錄影模式。

請依照下列步驟設定影片模式：


1. 點選  圖示選擇錄影模式  圖示。
或是您也可以直接在橫式顯示時的方向時，往下推一下軌跡球，直接切換到 **錄影模式**  圖示，如下圖所示。
2. 若您想使用全螢幕來錄製檔案，請至 **功能表 > 進階選項** 選單，將 **副檔名** 選項設定為 **mp4** 即可。



注意 若您要設定拍攝影片的檔案格式，請在功能表的進階選單中，利用下拉選單選擇副檔名，並指定您所要儲存的檔案格式為 **3gp** 或 **mp4**。

請依照下列步驟來錄製影片：

1. 將裝置的數位相機鏡頭對準被攝物，接著半按相機功能鍵 / 快門鍵來進行自動對焦。當進行自動對焦時，您可以在畫面中央看到一個和相機模式一樣的自動對焦框，當對焦框由白色轉為綠色時即表示對焦成功。
2. 對焦完畢後請徹底按下相機功能 / 快門鍵來進行影片錄製。此時錄製指示燈號也會由綠色轉變為紅色。



3. 在錄影過程中您可以使用橫式顯示時的軌跡球往左或往右推，來將影像拉近或拉遠。
4. 若要停止錄製，請再次按下相機功能 / 快門鍵即可。
5. 請重複步驟 1 至 4 來錄製其他的影片檔。
6. 若要觀看您所錄製的影片，可點選 **縮圖** 進入 **圖片與視訊** 應用程式，直接點選影片檔案，即會自動呼叫 Windows Media 播放程式並自動開始播放。

-
- 注意**
- 影片檔會被自動儲存到預設的檔案儲存位置。
 - 使用 Windows 媒體程式在您的裝置中播放影片檔。
 - 若您想要在您的電腦播放該影片檔，請使用 Apple QuickTime 播放程式。您可以從 www.apple.com/quicktime 下載 QuickTime 播放程式安裝檔，或是由包裝內附的光碟中取得該網站之連結。
-

傳送影片

在錄影模式下點選 **縮圖** 回到 **圖片與視訊** 資料夾，點選右下角的 **功能表** 並選擇 **傳送** 或 **透過 MMS 傳送** 便可透過電子郵件或 MMS 來傳送視訊影片。

透過電子郵件傳送

1. 點選 **功能表** 選擇 **傳送**，再選擇 Outlook 電子郵件。
2. 輸入收件人或是點選 **收件者** 以顯示連絡人清單。
3. 輸入主旨。
4. 輸入訊息。
5. 點選 **傳送**。

透過 MMS 傳送

1. 點選 **功能表** 選擇 **透過 MMS 傳送**。
2. 直接手動輸入收件者，或是點選 **收件者** 利用連絡人清單選取收件者。
3. 輸入主旨。
4. 點選 **傳送**。

觀賞與刪除影片

在拍攝完影片後，您可以立即觀看剛剛所拍攝的影片，並決定是否要儲存或刪除。

請按照下列步驟來觀看或刪除影片：

1. 影片拍攝完畢後，點選 **縮圖** 進入 **圖片與視訊** 資料夾。
2. 選擇您剛才拍攝的視訊影片並點選頁面左下角的 **播放**。
3. 本裝置會開啟媒體播放程式並播放您剛剛所拍攝的影片。
4. 播放完畢後，您可點選 **✕** 關閉媒體播放程式，並回到 **圖片與視訊** 資料夾。
5. 若您要刪除這段影片，請在 **圖片與視訊** 資料夾中點選 **功能表** 並選擇 **刪除**。
6. 選擇刪除後，會出現一確認訊息詢問您是否確定要刪除該檔案，請選擇 **是** 便可將檔案刪除。

注意 須先將所播放之影片從「現正播放清單」移除後才可刪除該影片檔。

7.4 圖片與視訊功能

在本裝置中內建的「圖片與視訊」是一個小巧又實用的程式，您可以利用「圖片與視訊」來檢視本裝置或記憶卡上的 .jpg 圖片、傳送圖片給他人、以投影片放映來檢視圖片或設為螢幕保護程式，或將圖片設為 Today 畫面的背景。點選 **開始 > 程式集 > 圖片與視訊** 即可進入本程式。

複製圖片到裝置

您可以將 .jpg 圖片從電腦複製到本裝置，並在 **我的圖片** 中檢視。

1. 將圖片從電腦複製到本裝置的 **My Documents** 資料夾下的 **我的圖片** 資料夾。
2. 您也可以利用 microSD 記憶卡，將圖片從電腦複製到本裝置。請將記憶卡插入本裝置的 microSD 插槽，然後將圖片複製到記憶卡上的資料夾。

檢視圖片及投影片放映

您可以利用「圖片與視訊」來檢視 **我的圖片** 資料夾中的縮圖，或是數位相機記憶卡中的照片縮圖，然後以全螢幕的方式來檢視圖片。

1. 請在「圖片與視訊」中點選想要檢視的圖片縮圖。

- 點選右下角的 **功能表** 開啟相關的功能選項。
- 點選 **功能表 > 工具 > 選項** 可進行各項相關的設定。
- 在選項功能中的 **一般** 標籤頁中，您可以使用下拉選單選擇以電子郵件傳送圖片時，圖片的解析度大小，還可以圖片旋轉的方向。
- 另外在 **投影片放映** 標籤頁中您可設定最佳化檢視方式（直向圖片或橫向圖片），也可以設定是否要在連接電腦且裝置閒置兩分鐘後開始播放螢幕保護程式。
- 當您在放映投影片時，點選螢幕任一處可顯示投影片工作列，以便您暫停放映、旋轉圖片，或按往左 / 右控制項，放映上一張或下一張圖片。

編輯圖片

您可以對 .jpg 圖片進行旋轉及裁剪，編輯好之後可點選 **功能表 > 另存新檔 ...** 以儲存更新的圖片檔案，若要取消，請選擇 **功能表 > 還原成已儲存的版本**。

- 若您在功能表中選擇 **裁剪** 功能，接著便可以觸控筆拖曳出需要的部份，接著點選方塊內部以進行裁剪。
- 點選左下方的 **旋轉** 可將圖檔旋轉成您需要的角度。

將圖片設成 Today 背景

您可以將 .jpg 圖片快速設為 Today 主畫面的背景桌布。

- 點選已編輯好的圖片，然後點選 **功能表 > 設成 Today 背景** 然後點選右上角的 **ok** 鍵。
- 接著可以設定圖片的透明度，設定好後按下 **ok** 鍵即可。

傳送圖片

您可以用 MMS 將圖片傳送至其他裝置，也可以用電子郵件附件的方式，將 .jpg 圖片傳送給其他人。圖片會調整大小成 30KB 左右，以適合無線傳送。

- 點選已編輯好的圖片，然後點選畫面左下角的 **傳送**。
- 接著游標會停在收件者欄位，點選 **功能表 > 新增收件者**，並在連絡人清單選擇收件者，選擇完畢後點選右上角的 **ok** 鍵便可以將圖檔傳送出去。

傳送至您的分享空間

- 點選已編輯好的圖片，點選 **功能表 > 傳送至您的分享空間**。

2. 若您尚未設定登入 Windows Live，則會出現 Windows Live 使用規定畫面，請選擇 **接受**。並輸入您欲登入 Windows Live 的電子郵件及密碼，按下 **下一步**，然後依畫面指示設定好 Windows Live 即可將檔案上傳至分享空間。

檢視及刪除視訊檔案

檢視視訊檔案

1. 點選 **開始 > 程式集 > 圖片與視訊**。
2. 進入圖片與視訊功能後，請使用畫面左上角的下拉選單選擇 **My Documents**，接著點選 **我的圖片** 資料夾，便可看到視訊檔案列表。
3. 點選您所要瀏覽的檔案，接著裝置便會開啟媒體播放程式，播放您所選擇的檔案。

刪除視訊檔案

若尚未播放檔案時想要刪除該檔案：

1. 請在 **我的圖片** 檔案清單中，直接以觸控筆點住欲刪除的檔案，接著在跳出選單中選擇 **刪除** 即可。
2. 或是您也可以點選 **功能表**，接著選擇選單中的 **刪除** 選項將檔案加以刪除。

若已播放檔案後想要刪除該檔案：

開啟 Windows Media 程式，選擇 **功能表 > 媒體櫃 > 功能表 > 更新媒體櫃 > 完成**，返回播放畫面後再選擇 **功能表 > 媒體櫃 > 我的視訊 > 所有視訊**，接著選擇要刪除的檔案並按 **功能表 > 從媒體櫃刪除**，並選擇 **是**，從裝置中永遠刪除該檔案。或直接以觸控筆點住欲刪除的檔案，接著在跳出選單中選擇 **從媒體櫃刪除**，並選擇 **是**，從裝置中永遠刪除該檔案。

7.5 Windows Media

Windows Media 可用來播放音樂及視訊檔案。

1. 點選 **開始 > 程式集 > Windows Media**。



2. 點選 **功能表 > 媒體櫃**，在媒體櫃找到想要播放的檔案，點選 **播放**。
3. 您可以點選螢幕上的功能鍵來執行播放、暫停、音量放大、音量降低等功能。

4. 點選 **真正播放** 可以瀏覽正在播放的清單。
5. 點選 **功能表** 可以執行如下表所示的功能。

選項	說明
媒體櫃	進入媒體櫃可以選擇播放其他檔案
播放 / 暫停	執行播放或暫停播放功能
停止	執行停止播放
隨機播放 / 重複播放	將影片播放設定為隨機播放或重複播放
全螢幕	設定為全螢幕播放
選項	<ol style="list-style-type: none">1. 播放：可設定播放的顯示時間為經過時間或剩餘時間，以及可勾選使用其他程式時暫停播放與掛斷電話後繼續播放功能2. 視訊：可設定以全螢幕播放視訊的條件，選項有永遠、永不、僅過大時，以及可勾選調整至視窗大小3. 網路：可設定網際網路連線速度，以及勾選偵測網路連線速度、通訊協定4. 媒體櫃：可勾選在媒體櫃畫面啟動播放程式5. 面板：設定 Windows Media 面板6. 按鈕：將按鈕指派給播放影片會用到的功能
內容	查看該檔案的檔案長度與儲存位置
關於	查看 Windows Media 的軟體資訊

7.6 串流播放器

串流播放器讓您可以透過網路享受線上的影音檔案，這個應用程式支援的檔案格式有：3gp 與 mp4。

1. 在 Today 主畫面點選 **開始 > 程式集 > 串流播放器**。
2. 點選左下角的 **開啟**，您可以選擇手動輸入及串流記錄，自行輸入欲連線的位址，然後再點選 **連線**。

或是您也可以使用選擇我的書籤，在書籤列表中點選已經儲存的連線位址，然後再點選 **連線**。

3. 連線成功後，點選  按鈕即可播放。
4. 您也可以點選 **功能表** 來查看並選用功能表中的其他功能。

選項	說明
播放 / 暫停	執行播放或暫停播放功能
停止	執行停止播放
全螢幕	設定為全螢幕播放
加到我的書籤	將正在連線的位址加到我的書籤
分享串流媒體	
我的書籤	查看我的書籤清單列表
設定	1. 播放 ：可設定播放的顯示時間為經過時間或剩餘時間，以及可勾選使用其他程式時暫停播放與掛斷電話後繼續播放功能

選項	說明
設定	2. 連線 ：選擇連線的網路以及緩衝區的大小 3. 進階 ：選擇傳輸方式為 UDP 或 TCP、設定 UDP 埠範圍 4. 記憶體 ：清除串流記憶體
內容	查看該檔案的檔案長度與儲存位置
關於	查看串流播放器的軟體資訊
離開	退出串流播放器程式

- 說明**
- 在使用這項功能之前，請先將本裝置透過 GPRS 連線上網。
 - 若發生串流播放器無法播放影音檔案時，請點選 **功能表 > 設定**，在選取網路項目選擇 **網際網路設定**。

7.7 EziMusic

EziMusic 讓您可以輕鬆自如的享受音樂與管理音樂檔案的樂趣，EziMusic 會自動將儲存在本裝置或記憶卡中的音樂以所有歌曲、演唱者、專輯、音樂類型、播放清單、受保護等項目分類，您也可以透過 EziMusic 將音樂或編輯過的音樂設定為鈴聲。

您可以選用以下任一方式來啟動 EziMusic：

- 在主畫面中點選 **開始 > 程式集 > EziMusic**。



- 按下裝置上的 AnyTime Launcher  圖示啟動 AnyTime Launcher，然後點選  > EziMusic 來啟動 EziMusic。

播放音樂

- 點選螢幕右下角的 **媒體櫃**，點選螢幕右下角的 **更新媒體櫃 > 從下列兩者更新**。
- 更新完成後，點選並開啟想要播放音樂的分類資料夾，若不知道想要播放的音樂分類在哪一個資料夾，建議您可以開啟 **所有歌曲** 資料夾。
- 點選想要播放的音樂，可一次點選多首音樂，再點選 **選單 > 播放** 或是點選  即可播放音樂。

- 注意**
- 當您將音樂檔案儲存在記憶卡，或每次透過同步功能將音樂檔案儲存至本裝置的記憶體或記憶卡，請先進行步驟 1 的更新動作，再進行播放音樂的步驟。
 - 更新媒體櫃的選項包含有：從下列兩者更新、僅從裝置記憶體、僅從記憶卡，請依照您的需要選擇。
 - 更多關於媒體櫃的使用方法，請參考「如何使用媒體櫃」一節的說明。

4. 其他功能說明如下表：

功能	操作方法
播放音樂檔案	點選螢幕左下角的 媒體櫃 ，點選並開啟想要播放音樂的分類資料夾，若不知道想要播放的音樂分類在哪一個資料夾，建議您可以開啟所有歌曲資料夾，選擇想要播放的音樂，點選 選單 > 播放 即可播放音樂。
從現正播放清單 移除音樂檔案	在 現正播放 視窗中，點選想要移除的音樂，點選 選單 > 移除 。
連續 / 隨機播放 模式	在 現正播放 視窗中，點選 選單 > 連續 / 隨機 ，您可以選擇 無、隨機、連續播放、連續 + 隨機 等播放方式；您也可以點選螢幕左下方的  (隨機) /  (連續播放) /  (連續 + 隨機) 等圖示來變更播放方式。
將現正播放清單 儲存為播放清單	在 現正播放 視窗中，點選 選單 > 存成播放清單 ，輸入清單名稱，點選 確認 。
將音樂設定為鈴聲	選擇想要設定為鈴聲的音樂，點選 選單 > 設成來電鈴聲 ，再點選 儲存 。

功能	操作方法
將編輯過的音樂 設定為鈴聲	選擇想要設定為鈴聲的音樂，點選 選單 > 設成來電鈴聲 ，在鈴聲編輯畫面中，您可以自行編輯音樂的起點與終點，然後點選 儲存 即可。 說明： 受保護或非 MP3 格式的檔案，只能設定為鈴聲，無法自行編輯。
播放設定	在 現正播放 視窗中，點選 選單 > 設定 ，您可以選擇 使用其他程式時暫停播放、掛斷電話後繼續播放 等設定，設定完成後，點選 完成 。
查看音樂檔案的 詳細資料	選擇想要查看的音樂檔案，點選 選單 > 詳細資料 ，即可查看該音樂的專輯、演唱者、作曲者、錄音年份、標題、DRM、音樂類型、檔案位置等資料。

如何使用媒體櫃

當您要使用 EziMusic 播放音樂時，您需要先執行更新媒體櫃的動作，才能播放儲存在裝置記憶體與記憶卡中的音樂檔案。

您可以選用以下任一方式進入媒體櫃：

- 在 **現正播放** 視窗中點選螢幕左下角的 **媒體櫃**。
- 在 **現正播放** 視窗中點選螢幕左上角的  圖示。



其他使用功能說明：

功能	操作方法
更新媒體櫃	在 媒體櫃 視窗中，點選螢幕右下角的 更新媒體櫃 ，可選擇更新的選項有：從下列兩者更新、僅從裝置記憶體、僅從記憶卡。
從媒體櫃移除音樂	在 媒體櫃 視窗中，在 所有歌曲 資料夾點二下，選擇想要移除的檔案，點選 選單 > 刪除 ，接著選擇 僅從媒體櫃中刪除 ，或是 從媒體櫃及裝置中永久刪除 ，再點選 確認 。

功能	操作方法
將某位演唱者的所有歌曲新增至現正播放清單	在 媒體櫃 視窗中，在 演唱者 資料夾點二下，在清單中選擇演唱者名稱，然後點選螢幕右下角的 播放 ，或是點選 ▶ 即可將音樂新增至現正播放清單中並播放音樂。
將某張專輯的所有音樂新增至現正播放清單	在 媒體櫃 視窗中，在 專輯 資料夾點二下，在清單中選擇專輯名稱，然後點選螢幕右下角的 播放 ，即可將音樂新增至現正播放清單中並播放音樂。
將某音樂類型中的所有音樂新增至現正播放清單	在 媒體櫃 視窗中，在 音樂類型 資料夾點二下，選擇想要的音樂類型，然後點選螢幕右下角的 播放 ，或是點選 ▶ 即可將音樂新增至現正播放清單中並播放音樂。
播放儲存在播放清單中的音樂	在 媒體櫃 視窗中，在 播放清單 資料夾點二下，選擇想要的播放清單，然後點選螢幕右下角的 選單 > 播放 ，或是點選 ▶ 即可將音樂新增至現正播放清單中並播放音樂。
移除播放清單	在 媒體櫃 視窗中，在 播放清單 資料夾點二下，選擇想要刪除的播放清單，然後點選螢幕右下角的 選單 > 移除 。

功能	操作方法
播放受保護的音樂	在 媒體櫃 視窗中，在 受保護 資料夾點二下，選擇想要播放的音樂，然後點選螢幕右下角的 選單 > 播放 ，或是點選 ▶ 即可將音樂新增至現正播放清單中並播放音樂。
查看音樂檔案的詳細資料	選擇想要查看的音樂檔案，點選 選單 > 詳細資料 ，即可查看該音樂的專輯、演唱者、作曲者、錄音年份、標題、DRM、音樂類型、檔案位置等資料。

7.8 EziPhoto

EziPhoto 讓您可以輕鬆的瀏覽與管理您的照片。您可以建立相簿來管理您的照片，還可以使用投影片模式瀏覽照片。

說明 只有儲存在 **My Document > 我的圖片** 中的照片會自動連結至 EziPhoto，可以直接在 EziPhoto 中瀏覽，若是想要使用 EziPhoto 瀏覽儲存在其他位置，如記憶卡中的照片，點選 **選單 > 匯入** 即可。

您可以選用以下任一方式來啟動 EziPhoto：

- 在主畫面中點選 **開始 > 程式集 > EziPhoto**。
- 按下裝置上的  圖示啟動 AnyTime Launcher，使用軌跡球選擇多媒體，再點選 EziPhoto。

啟動 EziPhoto 後，點選螢幕左下角的相簿，可以在 **相簿**、**所有照片**、**月曆** 三種瀏覽模式之間切換。

所有照片模式



說明 若照片中有拍攝日期的資訊，則在 **行事曆** 模式時會在當天的日期格中顯示該照片。

點選 **選單** 可執行如下表所列的功能：

功能	操作方法
以全螢幕模式瀏覽照片	點選想要瀏覽的照片，再在該照片上點一下，即可進入全螢幕模式。
新增照片至相簿	點選想要新增至相簿的照片，然後再點選 選單 > 增加到 ，在相簿清單中點選目的地相簿後，會出現一個確認的對話框，點選 確認 即可。
將記憶卡的照片匯入	在 所有照片 模式下，點選 選單 > 匯入 ，點選存放有照片的資料夾，接著會出現一個確認的對話框，點選 確認 即可。
刪除照片	點選想要刪除的照片，點選 選單 > 刪除 ，接著會出現確認對話框，點選 確認 即可。
傳送照片	點選想要傳送的照片，點選 選單 > 傳送到 ，您可以選擇透過 上傳至 Flickr 、 MMS 傳送 、 電子郵件傳送 或 藍牙 等方式傳送照片。
多選模式	點選 選單 > 多選模式 ，勾選您想要的照片，若要取消照片勾選，只要在該照片上再點一下即可，若要取消多選模式，點選 返回 即可。
將照片設定為 Today 主畫面	在單張照片瀏覽狀態，點選 選單 > 設為 Today 背景 ，接著會出現一個確認的對話框，點選 是 即可。

功能	操作方法
將照片設定為連絡人照片	在單張照片瀏覽狀態，點選 選單 > 設為連絡人 ，從連絡人清單中選擇要設定照片的連絡人即可。 說明： 只有儲存在 Outlook 連絡人 清單中的連絡人可以加入照片。

全螢幕模式

在全螢幕模式下瀏覽照片，您可以將照片進行放大 / 縮小、旋轉、拖曳等動作。

點選想要瀏覽的照片，在單張照片瀏覽狀態下，在螢幕上任一處再點一下即可進入如下圖所示的全螢幕模式。


瀏覽照片

在相簿、所有照片、月曆任一模式下，您都可以點選想要瀏覽的照片，並執行下一張 / 上一張、拉近 / 拉遠、旋轉、放大 / 縮小、拖曳等動作。

瀏覽下一張 / 上一張照片：

使用手指輕觸在螢幕上，由左至右或由右至左，以畫水平線的方式輕輕的畫過螢幕。

由左至右可切換至上一張，由右至左可切換至下一張。



放大（拉近） / 縮小（拉遠）照片：

您可以選用以下任一方式執行照片的放大與縮小：

- 在照片下方工具列上，點選  /  來進行照片的縮放。
- 在照片上快速的點二下，即可將照片放大至最大，再快速的點二下，即可將照片恢復原尺寸大小。


小祕訣 當您使用放大 / 縮小功能時改變照片的可視大小時，在照片上用手指或觸控筆連續輕觸二下，可立即將照片變更為原尺寸大小。

說明

- 拉近（放大）最多可放大 5 倍。
- 拉遠（縮小）最多只可縮至照片的原尺寸大小。

拖曳移動：

1. 用手指點住照片的任一處，即可做上下左右移動拖曳的動作。
2. 當您將照片拉近（放大）時，也可使用這項功能移動照片至想要觀看的部份。



90 度旋轉：

將本裝置往左橫放，即可將照片做 90 度逆時鐘的旋轉。

投影片模式

您可以選用以下任一方法進入幻燈片模式：

- 在所有照片模式下，點選 **選單 > 投影片播放**。
- 在相簿模式下，點選並進入想要瀏覽的相簿，點選 **選單 > 投影片播放**。
- 在月曆模式下，點選日曆中想要瀏覽的照片，點選 **選單 > 投影片播放**。

控制列說明

1. 在投影片模式下，在螢幕上點一下即可顯示控制列。
2. 控制列可執行的功能如下：
 - 點選  退出投影片模式。
 - 點選  播放上一張照片。
 - 點選  暫停投影片播放。
 - 點選  播放投影片。
 - 點選  播放下一張照片。
 - 點選  調整背景音樂的音量。

投影片設定

1. 點選 **選單 > 設定 > 投影片設定**。
2. 在 **轉場特效** 項目，使用下拉式選單選擇投影片轉場想要使用的特效，您可以在螢幕右側的小視窗中預覽所選的特效效果。



3. 在 **延遲** 項目，使用下拉式選單選擇每張投影片播放的間隔時間，您還可以選擇 **搭配音樂**，則可以隨著音樂的節奏速度播放照片。
4. 在 **最佳化檢視** 項目，使用下拉式選單選擇垂直或水平檢視。
5. 若您想要在以投影片模式播放照片時，同時擁有背景音樂配合播放，您可以勾選 **播放背景音樂**，再點選 **瀏覽** 選擇音樂檔案。
6. 設定完成後，點選螢幕右上角 **ok** 即可。

相簿模式

您可以選用以下任一方式進入相簿模式：

- 點選  圖示。
- 在所有相片模式下，點選螢幕左下角 **相簿**。



點選 **選單** 可執行如下表所列的功能：

功能	操作方法
以全螢幕模式瀏覽照片	選擇相簿，點選相簿上的照片處進入並顯示該相簿中所有照片，點選想要瀏覽的照片，再在該照片上點一下，即可進入全螢幕模式。
新增照片至相簿	選擇相簿，點選 選單 > 加入圖片 ，點選想要加入的照片，然後點選 完成 即可。
將相簿匯出至記憶卡	選擇相簿，點選 選單 > 輸出 即可。
建立新相簿	點選 選單 > 新增相簿 ，輸入相簿名稱，點選 確認 或 ok 即可。
將相簿重新命名	選擇相簿，點選 選單 > 重新命名 ，輸入名稱後，點選 確認 或 ok 即可。
刪除相簿	選擇相簿，點選 選單 > 刪除 ，接著會出現警告的對話框，點選 是 即可。
刪除相簿中照片	選擇相簿，點選相簿上的照片處進入並顯示該相簿中所有照片，點選想要刪除的照片，點選 選單 > 刪除 ，接著會出現警告的對話框，點選 是 即可。

功能	操作方法
傳送照片	選擇相簿，點選相簿上的照片處進入並顯示該相簿中所有照片，點選想要傳送的照片，點選 選單 > 傳送到 ，您可以選擇透過 上傳至 Flickr、MMS 傳送、電子郵件傳送或藍牙 等方式傳送照片。
多選模式	選擇相簿，點選相簿上的照片處進入並顯示該相簿中所有照片，點選 選單 > 多選模式 ，勾選您想要的照片，若要取消照片勾選，只要在該照片上再點一下即可，若要取消多選模式，點選 返回 即可。
將照片設定為 Today 主畫面	選擇相簿，點選相簿上的照片處進入並顯示該相簿中所有照片，點選想要設定的照片，點選 選單 > 設為 Today 背景 ，接著會出現一個確認的對話框，點選 是 即可。
將照片設定為連絡人照片	選擇相簿，點選相簿上的照片處進入並顯示該相簿中所有照片，點選想要設定的照片，點選 選單 > 設為連絡人 ，從連絡人清單中選擇要設定照片的連絡人即可。 說明： 只有儲存在 Outlook 連絡人清單 中的連絡人可以加入照片。

月曆模式

您可以選用以下任一方式進入月曆模式：

- 點選  圖示。
- 在相簿模式下，點選螢幕左下角 **月曆**。



點選 **選單** 可執行如下表所列的功能：

功能	操作方法
以全螢幕模式瀏覽照片	在想瀏覽照片的日期上點二下，點選想要瀏覽的照片，再在該照片上點一下，即可進入全螢幕模式。
將某日的所有照片新增至相簿	在想新增至相簿的日期點一下，點選 選單 > 增加到 ，在相簿清單點選想要增加照片的相簿，接著會出現一個確認對話框，點選 確認 即可。
將某日的所有照片刪除	在想刪除照片的日期點一下，點選 選單 > 刪除 ，接著會出現一個警告對話框，點選 是 即可。
傳送某日的所有照片	在想傳送照片的日期點一下，點選 選單 > 傳送到 ，您可以選擇透過上傳至 Flickr 、 MMS 傳送 、 電子郵件傳送 或 藍牙 等方式傳送照片。
刪除單張照片	在想刪除照片的日期上點二下，點選想要刪除的照片，點選 選單 > 刪除 ，接著會出現一個警告對話框，點選 是 即可。

功能	操作方法
多選模式	在想瀏覽照片的日期上點二下，點選 選單 > 多選模式 ，勾選您想要的照片，若要取消照片勾選，只要在該照片上再點一下即可，若要取消多選模式，點選 返回 即可。
將照片設定為 Today 主畫面	在想設定照片的日期上點二下，點選想要設定的照片，點選 選單 > 設為 Today 背景 ，接著會出現一個確認的對話框，點選 是 即可。
將照片設定為連絡人照片	在想設定照片的日期上點二下，點選想要設定的照片，點選 選單 > 設為連絡人 ，從連絡人清單中選擇要設定照片的連絡人即可。 說明： 只有儲存在 Outlook 連絡人清單中的連絡人可以加入照片。

7.9 YouTube & Flickr

YouTube & Flickr 讓您可以透過 MMS 訊息或電子郵件，將自己的影片上傳至 YouTube，將照片上傳至 Flickr。

- 重要**
- 在您要使用 MMS 訊息上傳影片與照片之前，請先確認您已經向您的系統供應商啟用 MMS 訊息服務。
 - 在您要使用電子郵件上傳影片與照片之前，請先確認您已經在本裝置將電子郵件帳號設定完成。請參考電子郵件設定一節的說明。

將影片上傳至 YouTube

- 重要**
- 在您使用 YouTube 之前，請先至 YouTube 網站 <http://www.youtube.com> 或 <http://tw.youtube.com> 註冊一組 YouTube 帳戶，並取得行動裝置的設定檔。YouTube 會提供一個以 @mms.youtube.com 結尾的專屬電子郵件帳號。

- 在主畫面點選 **開始** > **程式集** > **YouTube & Flickr** > **YouTube**。

- 點選 **完成**，在 **YouTube** 的上傳電子郵件地址項目輸入 **YouTube** 的電子郵件帳號，然後點選 **完成**。
- 在 **寄件者** 項目的下拉式選單選擇 **MMS** 或電子郵件帳號。
- 點選 **新增**，然後從清單中點選想要上傳的影片。

說明 請向您的系統供應商諮詢 **MMS** 訊息的檔案大小限制，您可以在這個限制之內，同時上傳多個影片檔。

- 在 **標題** 項目輸入主旨，在 **敘述** 項目輸入影片的介紹，點選 **傳送** 即可將影片上傳至 **YouTube** 網站。

將照片上傳至 Flickr

重要 在您使用 **Flickr** 之前，請先至 **Flickr** 網站 <http://www.flickr.com> 註冊一組 **Flickr** 帳戶。

- 在主畫面點選 **開始 > 程式集 > YouTube & Flickr > Flickr**。
- 點選 **完成**，在 **Flickr** 的上傳電子郵件地址項目輸入 **Flickr** 的電子郵件帳號，然後點選 **完成**。
- 在 **寄件者** 項目的下拉式選單選擇 **MMS** 或電子郵件帳號。
- 點選 **新增**，然後從清單中點選想要上傳的照片。

說明 請向您的系統供應商諮詢 **MMS** 訊息的檔案大小限制，您可以在這個限制之內，同時上傳多個照片檔。

- 在 **標題** 項目輸入主旨，在 **標籤** 項目輸入照片的標籤說明，點選 **傳送** 即可將影片上傳至 **Flickr** 網站。



使用GPS功能

8.1 使用追星快手加速 GPS 定位

8.2 GPS 外接裝置設定

8.1 使用追星快手加速 GPS 定位

儲存在本裝置中的衛星資料，每三天就會過期，需要重新下載。追星快手可讓您預先下載衛星資料，讓 GPS 可以加速定位，減少第一次定位所需要的時間。

設定追星快手

1. 點選 **開始 > 程式集 > 追星快手**。在追星快手頁面中會顯示衛星資料更新的時間，以及剩餘的有效期限。
2. 點選 **功能表 > 設定**。
3. 您可以選擇當衛星資料過期時 **自動更新** 或 **顯示提示訊息**，也可以選擇 **當與 PC 同步連線時自動更新**。
4. 選擇好您需要的設定後，點選螢幕右下方的 **完成**。
5. 設定完成後，點選螢幕上的 **更新**，追星快手會依照您所設定的方式來更新衛星資料。

注意 若您選擇使用與 PC 同步連線時自動更新，在您要使用 USB 連接線連接本裝置與您的電腦來進行更新之前，請先確認您的電腦安裝有 ActiveSync 4.5（在 Windows XP 作業系統下）或 Windows Mobile 裝置中心（在 Windows Vista 作業系統下），而且已經連接上網際網路。

8.2 GPS 外接裝置設定

您可以在本項目設定藍牙 GPS 外接裝置的軟 / 硬體連接埠、傳輸速率與存取設定。若您沒有特定需求，本項建議採用預設值即可。

說明 GPS 程式連接埠預設值為 GPD1、GPS 硬體連接埠預設值為 COM2。

1. 點選 **開始 > 設定 > 系統** 標籤頁 > **外部 GPS**。
2. 若您要使用外接的藍牙 GPS 接收器，在 **程式集** 標籤頁中使用下拉式選單來指定一組 GPS 連接埠。
3. 在 **硬體** 標籤頁中，使用下拉式選單來選擇外接式 GPS 硬體連接埠並指定其傳輸速率。
4. 在 **存取** 標籤頁中，選擇是否由本裝置的作業系統管理 GPS，本項目的預設值為啟動，若無特殊需要，強烈建議不要變更本項的預設值，以免影響內建 GPS 的操作。

日常應用功能

- 9.1 處理文件檔案
- 9.2 智慧聲控功能
- 9.3 智慧聲控設定
- 9.4 新聞即時通
(RSS 閱讀器)
- 9.5 會議時段查詢
- 9.6 使用 Google 搜尋
- 9.7 使用 Google 地圖
- 9.8 使用 Opera Mobile

9.1 處理文件檔案

使用 AdobeReader LE 閱讀 PDF 文件檔案

1. 點選 **開始** > **程式集** > **Adobe Reader LE**。
2. 點選螢幕左下角的 **打開** 將我的裝置展開。
3. 在檔案夾中找到想要開啟的檔案，點選一下該檔案即可開啟。

說明 在 AdobeReader LE 程式中只能瀏覽 PDF 檔案，無法對檔案內容進行編輯。

行動備份

您擔心儲存在您手機中的重要資料遺失或損壞嗎？本裝置貼心的提供「行動備份」程式，方便您將重要信件等資料輕鬆備份，完整的備份與還原功能讓您無後顧之憂。

備份檔案

1. 點選 **開始** > **程式集** > **行動備份**。
2. 進入行動備份畫面後，點選 **備份**。
3. 勾選想要備份的項目，然後點選 **下一步**。
4. 輸入這個備份的檔案名稱以及選擇檔案儲存的位置，然後點選 **下一步**。
5. 輸入四位數的密碼為備份檔案加密，若不需要加密請直接點選 **下一步**。
6. 接著畫面會顯示檔案存放路徑、備份總量與剩餘空間等相關資訊。點選畫面右下方的 **開始** 即可開始進行備份動作。

還原檔案

1. 點選 **開始 > 程式集 > 行動備份**。
2. 進入行動備份畫面後，點選 **還原**。
3. 從下拉式選單選擇還原檔案存放的位置，接著在中間的欄位中找到並點選還原檔案的名稱，然後點選 **下一步**。
4. 輸入四位數的密碼，然後點選 **下一步**。
5. 點選想要還原的項目，再點選 **下一步**。
6. 點選 **開始** 就會開始進行還原動作，或是您也可以點選 **上一步** 來重新選擇還原設定。
7. 還原動作完成後，點選 **重新開機** 來完成整個還原功能。

說明 當系統執行還原功能時，會自動將所有應用程式關閉。

管理與加密檔案

檔案的管理

「檔案總管」用來管理您的裝置中的所有檔案，不管是您桌上型電腦還是掌上型電腦中的檔案，都應該做好分類與管理，才能使您的工作更有效率。

開啟檔案總管

點選 **開始 > 程式集 > 檔案總管** 即可開啟檔案總管。

1. 進入 **檔案總管** 之後，在 **我的裝置** 下可以看到目前本裝置中所有的資料夾及檔案。
2. 按一下 **名稱**，即會顯示排序方式選單，選擇一個您希望排序的方式。
3. 您可以按一下 **功能表 > 新增資料夾**，以新增一個您所需要的資料類別，確實做好資料的分類。

移動檔案

要做好檔案管理，首先一定要做好資料的分類，因此在檔案總管中，最好可以做詳細的分類，以方便您日後尋找檔案。

1. 請點選 **功能 > 新增資料夾** 來新增一個資料夾進行資料的分類。
2. 接著請輸入新資料夾的名稱。

3. 要移動檔案到新的資料夾時請以觸控筆按住該檔案，然後在彈出式選單中選擇 **剪下**。
4. 在您欲移入的資料夾中用觸控筆按住，並在繼而出現的選單選擇 **貼上** 即可。
5. 當您按住某一圖形格式的檔案時，在跳出的選單中會多出一個選項 **設成 Today 背景**，您只要點選此選項，這張圖片立刻就會出現在您的桌面上。

注意 若您想要快速更改桌面圖案時，圖片檔案必須事先設為 240x320，否則若圖檔過大，在桌面上只會出現局部的畫面。

從 PC 端管理檔案

若本裝置與 PC 已完成同步連線，則您也可以
在 PC 進行各項檔案的管理。

1. 請點選 **我的電腦 > 行動裝置 > 我的 Windows Mobile 裝置** 圖示。
2. 接著請點選 **My Documents**，便可以看見本裝置中的各類檔案及資料夾。
3. 您可以讀取、刪除這些資料夾中的檔案，同時您也可以將 PC 中相關的檔案利用 **複製 > 貼上** 的方式，儲存到本裝置中。

行動壓縮

「行動壓縮」是一個壓縮與解壓縮程式，可用來壓縮手機中的檔案，以節省本手機的記憶體空間，或者是用來將壓縮的檔案進行解壓縮。

1. 點選 **開始 > 程式集 > 行動壓縮**。
2. 選擇您要執行的功能，包括有：解壓檔案、壓縮新檔案、添加檔案到已有的壓縮檔案。
3. 接著請依照螢幕上的指示完成壓縮或解壓縮即可。

9.2 智慧聲控功能

本裝置內建智慧聲控功能，可讓您使用語音的方式開啟應用程式、收取電子郵件，並查詢連絡人資料等，善用此項功能，讓您即使用「說」的方式也可以流暢地使用本裝置。

如何開啟與使用智慧聲控功能

點選 **開始 > 程式集 > 智慧聲控** 開啟智慧聲控主畫面。

1. 當出現智慧聲控主畫面後，請依照語音指示說出符合畫面中〈〉符號內的文字，讓智慧聲控開啟對應的功能。您也可以利用錄製語音標籤的方式快速開啟對應功能。關於語音標籤的設定方式，請參考「智慧聲控設定」一節的說明。
2. 若您以智慧聲控開啟應用程式，則您說出智慧聲控指令後，對應的程式便會開啟，接下來請依照螢幕指示進行操作。

如何使用智慧聲控播放音樂檔案

智慧聲控功能除了可以讓您使用語音撥打電話、開啟應用程式、收取簡訊 / 電子郵件、查詢連絡人之外，還可以使用智慧聲控功能來播放儲存於 microSD 記憶卡、透過 ActiveSync™ (在 Windows XP 作業系統) 或 Windows Mobile 裝置中心 (在 Windows Vista 作業系統) 傳送至本裝置的音樂檔案，或是儲存於 My Documents 的音樂檔案。請依照下列步驟進行操作：

1. 播放之前，請先確認 My Documents 或記憶卡中儲存有支援播放格式的音樂檔案。
2. 點選 **開始 > 程式集 > 智慧聲控** 來開啟智慧聲控程式。
3. 當本裝置播放「請說指令」的語音提示後，請清晰說出「播放」與「音樂的名稱 / 演出者 / 專輯名稱 / 類型」，接著智慧聲控程式便會開啟媒體播放程式，並開始播放該音樂檔案。

-
- 注意**
1. 為了增加播放音樂檔案的正確性，請務必先至智慧聲控設定中建立對應的聲控標籤，另外請在安靜的環境下進行錄製。
 2. 若要以智慧聲控啟動導航系統，請先確認本裝置已安裝有支援本功能的導航軟體後，才能正確地啟動導航系統。
-

9.3 智慧聲控設定

藉由進行智慧聲控設定，您將可以透過錄製語音標籤的方式來自訂用何種語音指令開啟包含連絡人、應用程式在內的各项功能。

1. 點選 **開始 > 設定 > 個人 標籤頁 > 智慧聲控設定**。
2. 在 **連絡人** 標籤頁，請選擇您所錄製語音標籤的連絡人，接著點選  鍵進行語音標籤的錄製，您也可點選  鍵播放語音標籤內容。
3. 請依照螢幕指示錄製您的語音標籤，這個步驟需要進行兩次的錄製動作。錄製完成後點選 **ok** 鍵退出設定視窗。
4. 在 **應用程式** 標籤頁，您也可用同樣方式進行語音標籤的錄製，請點選所要設定的應用程式名稱後，再點選  鍵進行錄製。
5. 接下來，請依照螢幕指示同樣進行兩次語音標籤的錄製工作。錄製完成後請點選 **ok** 鍵退出設定視窗。
6. 若您想調整智慧聲控的靈敏度，請點選 **進階設定** 標籤頁，使用下拉式選單來設定聲控感應的靈敏度。

9.4 新聞即時通 (RSS 閱讀器)

RSS (Really Simple Syndication) 是一種用來分發與匯集網頁內容的 XML 格式，透過本裝置內建的新聞即時通，您可以隨時收看所訂閱的頻道、新聞、部落格等的最新、最即時的訊息內容。

注意 當您要使用新聞即時通時，請先確認您的網路已連線。

建立一個新的分類資料夾

1. 在 Today 主畫面點選 **開始 > 程式集 > 新聞即時通**。
2. 點選右下方的 **選單 > 新增分類**，然後輸入分類名稱即可。



新增一個頻道

1. 點選 **開始** > **程式集** > **新聞即時通**。
2. 點選要新增頻道的資料夾，然後點選右下方的 **選單** > **新增頻道**。
3. 您可以從網際網路或是已經存在的檔案來新增一個頻道。
 - a. **由 URL 輸入：**
 - 點選 **由 URL 輸入**，並在 **輸入 URL** 欄位輸入 URL 位址，然後按 **下一步**。
 - 從分類名稱的下拉式選單選擇頻道儲存的資料夾位置，然後點選 **完成**。
 - b. **由檔案匯入：**
 - 點選 **由檔案匯入**，然後點選 **下一步**。
 - 在資料夾欄位，從下拉式選單中選擇要匯入檔案的資料夾位置，接著從下方的檔案列表中選取想要加入的檔案。
 - 從列表中選擇要加入的頻道，點選 **下一步**。
 - 從下拉式選單選擇頻道儲存的資料夾位置，然後點選 **完成**。

說明 在選擇並進入任一分類項目後，選擇頻道，再點選 **選單** > **屬性**，勾選 **自動更新這個頻道**，日後該頻道就會自動更新。

9.5 會議時段查詢

會議時段查詢功能讓您可以查詢並快速得知其他國家或地區之城市的時間，以設定最佳的開會時間。點選 **開始** > **程式集** > **會議時段查詢** 即可進入會議時間查詢功能。

查詢各城市的時間

1. 在 **您的位置**、**城市一**、**城市二** 中選擇您要查詢的城市。選擇好城市之後，下方欄位會顯示各地一日的時段表，並以色彩區隔不同的時段，可讓您快速辨識出適宜的開會時間。
2. 若該城市實施日光節約，您也可以點選畫面右下方的 **時間間隔**，然後選擇 **夏令時間**。

新增一個約會

1. 請在 **請選擇會議時間與地點** 下方，使用下拉式功能表來選擇會議的日期。

2. 接著在 **您的位置**、**城市一**、**城市二** 中選擇您要查詢的城市，在下方欄位會顯示各地一日的時段表，再點一下您要新增約會的時間區段。
3. 然後按畫面左下方的 **新增約會** 並填寫會議相關資訊，再按右上角的 **ok** 即可將新增約會加入行事曆中。

改變顯示時段間隔

您可以透過點選畫面右下方的 **時間間隔** 來改變時刻表顯示時段的間隔。時間間隔可為 10 分鐘、15 分鐘、30 分鐘、1 個小時和 2 個小時。

9.6 使用 Google 搜尋

Google 搜尋讓您可以在本裝置執行如在電腦上一般的 Google 網路搜尋功能。

在 **Today** 主畫面上方可以找到 **Google 搜尋** 工具列，在工具列上點一下，輸入搜尋的關鍵字，再點選螢幕左下方的 **搜尋** 即可。

若是在主畫面上方找不到 **Google 搜尋** 工具列，您可執行以下步驟來將該工具列設定在主畫面上。

1. 點選 **開始 > 設定 > 個人 標籤頁 > Today**。
2. 點選 **項目 標籤頁**，勾選 **Google Search**。
3. 點選螢幕右上方的 **ok** 即可將勾選的項目顯示在 **Today** 主畫面上。



Google Search 工具列

9.7 使用 Google 地圖

Google 地圖軟體是一項由 Google 提供的免費地圖服務，讓您可以獲得最新的交通路況、行車路線、工作列表、衛星影像等。

- 說明**
- 依照您的所在位置，有一些 Google 地圖的功能可能無法使用。
 - Google 地圖只有在以下地區或國家可以使用：蘇俄、法國、德國、義大利、西班牙、葡萄牙、比利時、瑞士、瑞典、挪威、丹麥、英國、台灣、中國。
 - Google 地圖由 Google 獨家提供，Google 擁有隨時更新的權力，華碩不提供擔保任何因使用 Google 地圖而造成的直接與間接的毀壞或損失。若是您在使用 Google 地圖遇到問題時，請直接與 Google 連絡。

在 Today 主畫面點選 **開始 > Google Maps**，在閱讀完授權聲明之後，點選螢幕左下角 **接受**，再點選 **確定** 即可開始使用 Google 地圖。

您可執行如下表所列的功能：

功能	操作方法
設定行車路線	點選 功能表 > 行車路線 ... ，在 起點 項目輸入現在的所在位置，在 終點 項目輸入要到達的地點，輸入完成後點選螢幕左下角的 確定 即可。
使用衛星地圖檢視	點選 功能表 > 衛星檢視 ，即可以立體地圖方式進行檢視。
顯示交通資訊	點選 功能表 > 顯示交通資訊 。
尋找儲存在通訊錄的連絡人地址	點選 功能表 > 選項 > 查找連絡人 ，從通訊錄點選想要尋找的連絡人
顯示自己的所在位置	點選 功能表 > 我的位置 ，按下 [0] 即可在地圖上顯示您的大概位置。若是您有 GPS 裝置，會以閃爍的藍點指出您的大概位置，若是沒有 GPS 裝置或是訊號偏弱，閃爍的藍點周圍會出現淡藍色圓圈，表示您所在位置的區域。

9.8 使用 Opera Mobile

Opera Mobile 讓您可以使用本裝置來瀏覽網際網路，您可以將電腦端 Internet Explorer 的我的最愛下載至本裝置、透過電子郵件 / 訊息傳送網址連結下載圖檔以及從網頁上複製文字等。

您可以選用以下任一方式來啟動 Opera Mobile：

- 在 Today 主畫面點選 **開始 > 程式集 > Opera Browser**。
- 輕按一下本裝置機身上的 Opera Browser 圖示 。

說明 在使用這個應用程式之前，請先確認本裝置已經透過 GPRS 或 WiFi 無線網路建立網路連線。請參考使用無線網路或 GPRS 連線設定一節的說明。

您可執行如下表所列的功能：

功能	操作方法
設定首頁	點選  > 設定 > 「開始」頁面 ，可選擇勾選 使用預設值 、 使用目前頁面 ，或是 使用者自訂 ，若是選擇自訂，輸入網址後點選螢幕左下方的打勾符號即可。
前往首頁	在任何網頁中，點選  即可回到首頁。
前往網頁	點一下螢幕上方的網址工具列，輸入網址後點一下  來開啟網頁。
前往儲存在書籤的網頁	點一下螢幕下方的  圖示來開啟書籤列表，點選欲瀏覽的網頁即可。
回到上一頁瀏覽的頁面	點一下螢幕下方的  圖示即可回到上一頁。
回到下一頁瀏覽的頁面	點一下螢幕下方的  > 下一頁
停止網頁載入資料	點一下螢幕下方的  > 停止 。
儲存網頁	在想要儲存的網頁任意處使用觸控筆點按住，在彈出式視窗點選 儲存頁面 。

功能	操作方法
管理儲存的網頁	點一下螢幕下方的  > 已儲存的頁面 ，再點一下螢幕下方的  圖示來編輯或刪除已儲存的網頁。
將網頁加到書籤	在想要加入到書籤的網頁任意處使用觸控筆點按住，在彈出式視窗點選 加到書籤 。
管理書籤	點一下螢幕下方的  圖示，然後點選想要管理的書籤，接著點一下  來編輯或刪除書籤，或移動至其他的資料夾。 您也可以點一下  來新增網頁至書籤，或點一下  來建立資料夾。
透過電子郵件 / 訊息傳送書籤	點一下螢幕下方的  圖示開啟書籤，點選想要傳送的書籤，再點一下  圖示，並選擇想要使用電子郵件或訊息傳送。
刪除歷史記錄	點一下螢幕下方的  > 瀏覽歷史記錄 ，瀏覽過的網頁會以時間為排序，選擇一個時間項目，然後點一下  ，在確認對話框中點選 確定 即可。
開啟一個新頁面	點一下螢幕下方的  > 新頁籤 ，即可開啟一個新的頁面

功能	操作方法
在開啟的頁面中切換	點一下螢幕下方的  ，點選想要瀏覽的頁面即可切換至該頁面。
關閉頁面	點一下網址後方的  圖示，即可關閉該頁面。
變更網頁文字大小	點一下螢幕下方的  > 設定 > 顯示 ，選擇您想要使用的顯示模式與字型大小
顯示或隱藏網頁中的圖片	點一下螢幕下方的  > 設定 > 顯示 ，勾選或取消勾選 顯示圖片 。
啟動或關閉全螢幕顯示	點一下螢幕下方的  > 設定 > 顯示 ，勾選或取消勾選 自動全螢幕 。
顯示下載的項目	點一下螢幕下方的  > 下載 ，選擇一個下載的檔案，然後點一下  來開啟或刪除該檔案。



連線設定與網路應用

- 10.1 無線裝置管理員
- 10.2 使用無線網路
- 10.3 使用無線網路分享
- 10.4 使用藍牙功能
- 10.5 USB 設定
- 10.6 GPRS 連線設定
- 10.7 GSM/3G 網路選用
- 10.8 網際網路共用（將手機作為數據機）
- 10.9 網路設定（選擇系統服務商）
- 10.10 使用 IE 上網

10.1 無線裝置管理員

無線裝置管理員介面

在無線裝置管理員介面中，將會依序顯示無線網路、藍牙、話機的連線狀態，您可以在此一介面中選擇開啟 / 關閉任一連線。

您可以有下列二種方式來開啟無線管理員主畫面：

方法一：

在 Today 主畫面點選螢幕上方的訊號圖示  並點選 **無線裝置管理員**。

方法二：

點選 **開始 > 設定 > 連線** 開啟連線設定視窗，接著點選 **無線裝置管理員** 即可。



注意 關閉電話功能，即進入所謂的飛航模式。

小祕訣 在無線裝置管理員中，點選右下角的 **設定 > 自動開關設定**，勾選 **自動關閉手機**，同時關閉 **Wi-Fi** 和 **藍牙** 功能，即可設定 **Wi-Fi** 和 **藍牙** 隨著手機開機或關機時的自動開關功能。

10.2 使用無線網路

啟動 WLAN 無線網路

1. 在 Today 主畫面點選螢幕上方的訊號圖示  並點選 **無線裝置管理員**，接著點選 **無線網路** 將其設為開。
2. 開啟無線網路之後，本裝置會自動偵測網路，並在螢幕上列出偵測到的網路，請點選您所要連線的基地台，然後點選 **確定**，並視需要輸入連線金鑰密碼後（請洽詢該基地台管理者），便可以透過無線網路來上網。

注意

- WLAN 與 USB 連線只能同時存在一個。
 - 建議勿同時使用 WLAN 與 GPRS 功能。
 - 建議勿同時使用 WLAN 與藍牙功能，由於兩者的資料傳輸會用到相同的無線頻道，因此若是同時使用將會導致兩者傳輸效能降低。
 - 當電池電力少於 20% 時，本裝置會顯示提醒訊息詢問是否繼續使用 WLAN 功能。請點選 **是** 來繼續使用本功能或是點選 **否** 切斷連線。在此狀況下，建議您立即插上外部的電源供應器以避免儲存於本裝置內之資料的遺失與損毀。
-

設定 WLAN 無線網路

1. 點選螢幕上方的訊號圖示  並點選 **無線裝置管理員**，接著點選 **設定 > 無線網路設定**。
2. 接著在 **網路狀態、設定、IP 資訊、網路搜尋** 標籤頁中可以看與進行各項設定。
3. 點選 **網路搜尋** 標籤頁，並點選 **重新搜尋** 來尋找可以再次搜尋可供連線的無線網路基地台。
4. 點選 **功能表** 還可進行 **關閉無線網路、連線設定、設定無線網路** 的進階設定。

10.3 使用無線網路分享

無線網路分享用來將本裝置設定作為一個接入點，任何一個擁有 WiFi 功能的裝置，如：筆記型電腦、PDA 手機等，都可以透過本裝置，經由 HSPA（高速封包存取）網路連線至網際網路。本裝置可以將網路同時分享給高達十個支援 WiFi 的硬體裝置使用。

- 注意**
- 請確認本裝置已經透過 GPRS 連線至網際網路，請參考 GPRS 連線設定一節的說明。
 - 當無線網路分享功能啟動時，本裝置無法使用其他與網路相關的功能。

請依照以下步驟啟動無線網路分享功能：

- 點選 **開始 > 程式集 > 無線網路分享**。
或是在 Today 主畫面點選螢幕上方的訊號圖示  並點選 **無線裝置管理員**，然後再點選 **無線網路分享**。
- 在提示訊息中點選 **OK**，然後再點選 **功能表 > 設定**。
- 接著設定 **網路金鑰** 與 **網路名稱**，在 **網路連線** 項目使用下拉式選單來選擇網路的連線。

- 點選螢幕左下方的 **完成**，在點選提示訊息的 **OK** 即可。
- 接著點選 **連線**，本裝置的 WiFi 功能會自動啟動，就可以開始建立 GPRS 連線設定。

說明 使用無線網路分享功能時，請勿將 WiFi 功能關閉。

- 點選 **功能表 > 離開** 即可關閉無線網路分享功能。

10.4 使用藍牙功能

藍牙 (Bluetooth™) 功能是一種短距離的無線連線技術，可讓相容於藍牙技術的裝置，在 10 公尺 (30 英尺) 的距離內進行實體的連線與資料的交換。若本裝置開啟藍牙功能，您將可以：

- 與其他支援藍牙技術的裝置進行連線與資訊的同步 (例如傳送檔案、工作，與連絡人資料)。
- 使用藍牙連線服務。在您使用藍牙與其他裝置或電腦連線之後，您便可以使用該裝置所支援的藍牙無線傳輸服務。

啟動藍牙功能

在 Today 主畫面點選螢幕上方的訊號圖示  並點選 **無線裝置管理員**，接著點選 **藍牙** 將其設為開。

建立藍牙合作關係

您可以在您的裝置與其他具有藍牙功能之裝置之間建立合作關係。

1. 確定兩個裝置已經開啟藍牙功能，並且設定為可被搜尋的，接著將配對的裝置放距離本裝置十公尺的範圍內 (越靠近越容易搜尋到)。
2. 點選 **開始 > 設定 > 連線** 標籤頁，並點選藍牙圖示 。
3. 點選 **裝置** 標籤頁 > **新增新裝置**，本裝置會搜尋其他具有藍牙功能的裝置，並將它們顯示在清單中。
4. 請點選您所要連線的藍牙裝置的名稱，接著點選 **下一步**。
5. 接下來，請輸入配對密碼然後點選 **下一步**，在您要連線的電腦中也輸入同樣的密碼，接下來可以在 **顯示名稱** 變更配對裝置的名稱，以及設定想要使用的服務，包括有：無線立體聲耳機、序列埠與免持聽筒，然後按 **完成**，再按 **ok**。
6. 若與藍牙耳機已配對，但連線暫時中斷，您無需重新配對，請點選並按住該裝置，並在子選單中選擇 **連線** 即可。

10.5 USB 設定

藉由 USB 設定，您可以透過本裝置的 USB 介面進行同步作業，或是模擬成一部 microSD 卡的讀卡裝置。

1. 點選 **開始 > 設定 > 連線** 標籤頁，再點選 **USB 設定**。
2. 在預設值中 USB 介面是指定作為網路介面傳輸之用。在此設定視窗中，您可以選擇使用 **ActiveSync (加速模式)**、**ActiveSync (標準模式)** 或 **儲存裝置 (讀卡機)**，選擇完畢後請點選 **ok** 即可。
3. 若您選擇 **儲存裝置 (讀卡機)** 選項，便可以將本裝置模擬為讀卡機。

注意 當您要使用 ActiveSync™ (在 Windows XP 作業系統) 或 Windows Mobile 裝置中心 (在 Windows Vista 作業系統) 時，須將 USB 設定為網路介面傳輸，才可正確進行同步作業。

10.6 GPRS 連線設定

本裝置會根據您所安裝的 SIM 卡自動設定 GPRS 中的設定，或是您也可以依照以下步驟來自行設定。

設定 GPRS 連線

1. 點選 **開始 > 設定 > 連線** 標籤頁，接著點選 **連線**。
2. 在網際網路項目點選 **新增數據機連線**，接著請輸入連線名稱，並在選取數據機欄位中，在下拉式選單選擇 **行動電話通訊線路 (GPRS)**，點選 **下一步**。
3. 輸入存取點名稱，點選 **下一步**。然後在接下來的畫面中，請依序輸入您的 **使用者名稱、密碼、網域**，輸入完畢後請點選 **完成**。

注意 GPRS 與 USB 連線連接無法同時存在。

說明 若發生無法連線至 IE 網頁、MSN 無法連線、YouTube 串流檔案無法開啟等狀況，請點選 **開始 > 設定 > 連線** 標籤頁，接著點選 **連線**，在網際網路 (Internet) 項目點選 **管理現有的連線**，在 **Proxy 設定** 標籤頁中取消勾選 **此網路使用 Proxy 伺服器連線到網際網路**，即可正常使用這些服務。

編輯 GPRS 連線

請依照下列步驟以手動方式編輯 GPRS 連線：

1. 點選 **開始 > 設定 > 連線** 標籤頁，接著點選 **連線**。
2. 在**網際網路 (Internet)** 項目點選 **管理現有的連線**。
3. 以觸控筆點住一組既有的連線並從彈出式選單中選擇 **連線**。若您要刪除該組連線設定，則請在跳出式選單中選擇 **刪除** 即可。
4. 當連線建立後，請點選 **ok** 退出。
5. 若您將 GPRS 連線設定為預設連線，則當您執行需要 Internet 連線的程式時，便會自動進行 GPRS 的連線。
 - 執行任何需要 Internet 連線的程式 (例如 Internet Explorer)，則裝置便會自動透過您預設的 GPRS 連線設定進行連線，並顯示連線狀態。
 - 當連線建立後，預設的連線網站便會顯示，您也可以**在網址列輸入其他網址來瀏覽其他網際網路的網站內容。**

連接與中斷 GPRS 連線

請依照下列步驟來連接 GPRS 連線：

1. 請點選您所要使用需要網路連線的應用程式，例如 Internet Explorer。
2. 接著程式便會跳出連接 GPRS 的提示，請加以確認即可進行連線。

請依照下列步驟來中斷 GPRS 連線：

1. 請點選螢幕上方的訊號圖示  並點選 **無線裝置管理員**。
2. 接著在 **GPRS** 項目點按一下，將 GPRS 設定為 **關** 即可中斷 GPRS 連線。
3. 或是您也可以長按結束通話鍵直接切斷 GPRS 連線。

-
- 注意**
- 如果您的 ActiveSync™ /Windows Mobile 裝置中心已與 Exchange Server 設定自動同步，這時就算已手動關掉 GPRS 連線，與 Server 同步時間到了仍會自動連線。
 - 若您使用 MSN 功能時也會產生上述的狀況。
 - WLAN 與 GPRS 連線可同時存在，如果二者同時存在時，GPRS 會被優先使用。
-

10.7 GSM/3G 網路選用

本功能讓您可以切換使用不同的網路類型，可選用的網路項目包括有：自動、3G、GSM，預設值為自動，當您使用本裝置時，會自動搜尋適合本裝置的網路服務。請依照以下步驟選擇網路類型。

1. 點選 **開始 > 設定 > 連線** 標籤頁 > **GSM/3G 網路**。
2. 從下拉式選單選擇欲使用的網路類型，然後點選右上角的 **ok**。
3. 接著會出現一個網路變更的訊息對話框，點選 **ok**，然後將本裝置關機並重新啟動，變更設定才會生效。

10.8 網際網路共用功能（將手機作為數據機）

除了透過內建無線網路功能來連線至網際網路之外，本功能讓您可以透過 **USB** 連線將本裝置的 **GPRS** 網路分享給個人電腦或筆記型電腦，讓您可以不受時間地點的限制，隨時隨地都能上網。

透過 USB 傳輸線分享網路：

1. 點選 **開始 > 程式集 > 網際網路共用**。
2. 在 **PC 連線** 的下拉式選單選擇 **USB**，並將 **USB** 傳輸線連接至本裝置與您的電腦。
3. 若您已進行相關的連線設定，則 **網路連線** 欄位的下拉式選單會出現您所建立的連線。
4. 請選擇您要進行撥號的連線。
5. 點選螢幕左下角的 **連線** 選項，您的電腦即可連線至網際網路。

10.9 網路設定

本功能讓您可以變更或自動偵測您所安裝 SIM 卡的網路設定。當本裝置電話功能無法執行，且確認 SIM 卡正常時，可以使用本功能來選擇正確的網路設定。您可以依照以下步驟來進行網路設定。


1. 點選 **開始 > 設定 > 連線** 標籤頁 > **網路設定**。
2. 點選 **自動偵測**，本裝置會開始自動偵測您所在的國家與電信業者。若您想要瀏覽所有的電信業者，在點選自動偵測之前，先勾選 **列出所有電信業者**。
或是您也可以自行勾選您所在的國家與使用的電信業者。
3. 設定完成後請點選右上角的 **ok**。

10.10 使用 IE 上網

本裝置內建的 Internet Explorer 網路瀏覽器，讓您也能透過手機在網際網路世界漫遊。

1. 點選 **開始 > Internet Explorer**。
2. 直接點選網址列，或點選 **功能表 > 網址列**，輸入您要連線的網址，然後點選 **移至** 即可。
3. 若要將所瀏覽的網頁加入我的最愛，請點選 **功能表 > 加到我的最愛 ...**。
4. 若要將網頁分享給親朋好友，點選 **功能表 > 工具 > 傳送連結 ...**，接著選擇訊息類型，輸入收件者後，點選 **傳送** 即可。

注意 在使用 Internet Explorer 上網之前，請先確認本裝置已經建立 GPRS 或是無線網路的連線。



系統設定以及進階系統管理

11.1 系統設定

11.2 Gester 觸控設定

11.3 進階系統管理

11.1 系統設定

聲音及通知

您可以直接點選 Today 主畫面右上方的  音量圖示調整系統音量，或是點選 **開始 > 設定 > 個人 標籤頁 > 聲音及通知**，自行設定本裝置的音量以及提醒訊息出現的方式及聲音。

1. 點選 **開始 > 設定 > 個人 標籤頁 > 聲音及通知**。
2. 在 **音量** 標籤頁中，您可選取或取消事件的提醒，以及設定為輕聲或大聲。
3. 在 **通知** 標籤頁中，您可以在下拉式選單中逐一進入各個事件，並選擇提醒的方式。按一下播放鍵可以試聽提示的聲音。有關通知的方式，您可以選擇是否播放聲音，並從下拉式選單中挑喜歡的聲音；還可以設定是否在螢幕顯示訊息，以及是否要閃爍時間。

若您要設定震動並響鈴的功能，請依照下列步驟操作：

1. 點選 **聲音及通知** 中的 **通知** 標籤頁，接著在事件欄位的以下拉選單選擇 **電話：來電**。
2. 接著在 **響鈴方式** 欄位中的下拉選單中選擇 **震動並響鈴** 或 **震動後響鈴**。

- 3 選擇完畢後請在來電鈴聲中選擇您要使用的鈴聲類型，選擇完畢後請點選畫面右上角的 **ok** 鍵退出即可。

注意 您除了可使用本選單來設定來電響鈴與震動功能外，利用設定不同的事件，您也可以定義不同的響鈴種類與震動提醒。您還可以在 **開始 > 設定 > 個人 標籤頁 > 電話 > 通話設定** 標籤頁中，設定撥通後如何提示。

背光照明設定

背光照明設定主要是為了讓本裝置更省電，因為當您在使用電池電源時，若開啟背光功能，行動裝置的電源將會快速消耗。

1. 點選 **開始 > 設定 > 系統** 標籤頁 > **背光照明**。
2. 選擇要 **電池電源** 或 **外部電源** 標籤頁。
3. 在背光照明設定中，您可以選擇開啟或關閉 **如果待機超過下列時間後關閉背光照明功能**，並在下拉式選單選擇時間。
4. 此外，您也可以選擇開啟或關閉 **當按下功能鍵或點選螢幕時，開啟背光照明** 的設定。

電源管理

在電源設定部分，主要用來查看電力的使用狀況，並進行各種用以節省電源的設定。

1. 點選 **開始 > 設定 > 系統** 標籤頁 > **電源** 進入電源管理選單。
2. 在 **電池** 標籤頁中會顯示剩餘的電池電量。
3. 在 **進階** 標籤頁中則可設定關閉裝置的選項，以節省電池的電力。若要盡量節省電力，請選擇在 3 分鐘或更短的時間內關閉裝置。

注意 請儘量以外接的交流電源作為裝置的電源，特別是在以下的狀況：使用 microSD 卡、使用其他週邊裝置、使用裝置的背光照明功能、連線到電腦或長期讓提醒訊息亮起。

亮度設定

在亮度設定部分，您可以使用拖曳滑軌的方式來調整使用電池或是外部電源時的螢幕亮度，藉由調整為較低的亮度，同樣可以達到節省電力消耗的效果。

1. 點選 **開始 > 設定 > 系統** 標籤頁 > **亮度**，進入亮度設定選單。
2. 在亮度設定選單中，請分別針對使用電池電源或使用外部電源時的狀態下，以觸控筆拖曳滑軌來進行亮度的設定。

時鐘與鬧鐘

在本項目可以設定本裝置的正確時間，而當您出國洽商或旅遊時，還可以在這裡設定到訪地的時間，兩地時間可以一目瞭然。此外，鬧鐘功能可讓您同時設定三組不同的時間，例如您可設定週期性的開會時間等等。

1. 點選 **開始 > 設定 > 系統** 標籤頁 > **時鐘與鬧鐘**。
2. 在 **時間** 標籤頁可以設定所在位置的時間。
3. 在 **鬧鐘** 標籤頁可以設定三組鬧鐘，點一下 < 說明 > 輸入事件內容，點選所設定的日期及時間。
4. 點選鈴鐺下方的時間才會出現時鐘，上方的鈴鐺則會出現聲音的設定。
5. 在 **其他** 標籤頁可以設定是否要在所有程式的標題列中都顯示時鐘。

重置與回復原廠設定值

若您的裝置發生執行效率低落或當機的情形，您可以使用硬體重置鍵來重新啟動裝置，或是您也可以利用系統的回復預設值功能，將裝置的設定重新調整回預設值。

重置

請用觸控筆筆尖直接插入位於機身底部的 Reset 孔，並輕按一下，接著畫面便會顯示 ASUS 開機畫面，並重新啟動本裝置。

回復原廠設定值

若您因錯誤的設定與使用導致系統發生不穩定的狀況，可以使用回復預設值功能將設定值調整回出廠預設值。請依照下列步驟進行設定：

1. 點選 **開始 > 設定 > 系統** 標籤頁 > **回復預設值**。
2. 在回復預設值視窗中的密碼欄位，輸入 1234，並點選畫面左下角的 **是** 選項。
3. 接著畫面會出現提示訊息確認您是否真的要回復預設值，確定請點選 **是** 選項。
4. 確認後系統便會重新啟動，重新啟動後便會回復到初始設定畫面且所有設定都將回復預設值。

- 注意**
- 回復預設值將會刪除所有儲存於本裝置中的資料，因此在使用本功能前，請先將裝置內的資料備份。
 - 回復預設值之前請先將記憶卡插槽內的 microSD 卡拔除，並等到重新開機的安裝動畫結束後再放回去，以免影響到系統開機運作。

忘記密碼時怎麼辦？

當您忘記密碼時，只需按住音量向上鍵，並同時使用觸控筆按下 **Reset** 鍵為行動裝置執行回復預設值即可，但回復預設值後，您儲存在記憶體中的資料會全部遺失。

11.2 Gester 觸控設定

本裝置提供靈活的觸控設定，藉著手指或觸控筆的移動，可以執行捲動、拖曳與縮放的功能，讓您在應用程式中如 Internet Explorer 可以更加靈活的使用。


1. 點選 **開始 > 設定 > 系統 標籤頁 > Gester**。
2. 勾選 **開啟 Gester 功能**，您可以使用手指或觸控筆在螢幕上直接執行旋轉、換頁、拉近 / 拉遠等功能。
3. 勾選 **開啟音效**，當您使用步驟 2 的特殊觸控功能時，會發出聲響音效。

說明 只有上下捲動會發出音效。

如何使用 Gester 功能

請參考下表的說明來使用 Gester 功能。

功能	動作	說明
捲動		往上 / 往下 ：將手指在螢幕上輕輕往上或往下滑動 說明 ：若要停止捲動，使用手指觸碰一下螢幕即可
		在 Internet Explorer 中觀看上一頁 / 下一頁 ：將手指在螢幕上輕輕往左或往右滑動

功能	動作	說明
拖曳		往上 / 往下 ：將手指在螢幕上輕輕往上或往下滑動，然後在欲停止的地方用手指輕觸一下螢幕
		往左 / 往右 ：將手指在螢幕上輕輕往左或往右滑動，然後在欲停止的地方用手指輕觸一下螢幕
		往左上 / 往右下 ：將手指在螢幕上輕輕往左上或往右下滑動，然後在欲停止的地方用手指輕觸一下螢幕
縮放		在 Internet Explorer 中將畫面放大 (拉近) ：將手指在螢幕上輕輕往右上滑動，然後在欲停止的地方用手指輕觸一下螢幕
		在 Internet Explorer 中將畫面縮小 (拉遠) ：將手指在螢幕上輕輕往左下滑動，然後在欲停止的地方用手指輕觸一下螢幕

小祕訣 拖曳與捲動的差異在於，拖曳之前需要先在螢幕上稍稍停留一下，再做移動的動作，而捲動只需要直接在螢幕上移動即可。

11.3 進階系統管理

記憶體分配

您可以在本項目看到目前系統使用記憶體的狀況，一般來說，記憶體由裝置自動管理，但是在特殊情況下，若您需要使用較多的記憶體時，您可以移除某些不重要的程式，以利您作業的進行。

1. 點選 **開始 > 設定 > 系統** 標籤頁 > **記憶體**。
2. 在 **主記憶體** 與 **儲存卡** 標籤頁，會分別顯示出儲存與程式所佔用記憶體容量的相關資訊。

移除程式

當系統記憶體不足或是無須再使用某一個已安裝的程式時，您可透過本項目來移除這些程式來釋放較多的記憶體供系統使用。

1. 點選 **開始 > 設定 > 系統** 標籤頁 > **移除程式**。
2. 在移除程式設定視窗中，請點選您要移除的程式，然後按下 **移除** 按鈕即可。
3. 此外，在 **移除程式** 視窗下方，也會顯示可用的儲存記憶體容量，你可依據記憶體容量的多寡來移除裝置中無須使用的軟體。

使用程式管理員關閉程式

當啟動過多的應用程式造成系統的記憶體不足時，可以使用本功能來將不需要使用的應用程式關閉。

1. 點選 **開始 > 設定 > 系統** 標籤頁 > **程式管理員**。
2. 勾選結束程式來啟動 **程式管理員** 功能，並從下拉式選單選擇要使用 **短按 X** 或是 **長按 x** 來執行結束程式功能。
3. 您可以選擇設定 **例外程式清單** 或是 **強制關閉清單**，請點選各項目後方的 **設定** 按鈕來進行設定。
4. 設定完成後，按右上角 **ok** 即可。

系統資訊

本項目可以查看有關本裝置的**硬體裝置資訊**、**記憶體**訊息與其他相關資訊。

1. 點選 **開始 > 設定 > 系統** 標籤頁 > **系統資訊**。
2. 在 **裝置資訊** 標籤頁，可以查看本裝置的裝置名稱、UUID、IMEI、快閃記憶體大小、隨機記憶體大小、螢幕解析度、顏色等資訊。
3. 在 **版本** 標籤頁，可以查看本裝置的韌體日期、韌體版本、開機版本、無線電話版本等資訊。

密碼保護設定

為了有效保護本裝置中的資料不被他人竊取，本裝置提供了密碼保護功能，當您在裝置中儲存了重要資料時，請務必為本裝置設定密碼，以防止重要資料被有心人士竊取。

1. 點選 **開始 > 設定 > 個人** 標籤頁 > **鎖定**。
2. 勾選 **如果裝置未使用超過以下時間則提示**，並用觸控筆在下拉式選單中選擇一個時間設定。
3. 在密碼類型中選擇 **簡單 PIN 碼**，並用觸控筆在下方的數字按鍵上輸入四位數字。點選下方的 **提示** 標籤頁還可以自行輸入提示語。
4. 輸入完成後點選 **ok**，當畫面出現 **是否儲存密碼設定變更** 時，點選 **是** 即可。

7. 若您在裝置中儲存的資料具有非常高的重要性時，建議您選用 **進階式英數字元**，並用觸控筆在下方的虛擬鍵盤上輸入一組密碼，並再輸入一次做確認的動作即可。
6. 您所輸入的密碼至少需要七個字元，並包含大小寫字母、數字或標點的組合。
7. 當您為本裝置設定好密碼之後，與 PC 連線時會要求您輸入正確的密碼才能與 PC 連接，如此將可以確保您的資料不被他人竊取。

搜尋與說明資訊

使用搜尋功能讓您可以立即搜尋到儲存在本裝置或是 microSD 記憶卡中的檔案或物件。您可以藉由輸入檔案名稱，或是包括行事曆、連絡人、Excel Mobile、Outlook Mobile、Word Mobile、記事、工作等安裝於本裝置中之應用程式類別進行搜尋。此外，您也可以藉由過濾檔案是否大於 64KB 來進行搜尋。

請依照下列步驟來搜尋任一檔案或物件：

1. 點選 **開始 > 程式集 > 搜尋**。
2. 在 **搜尋** 欄位中輸入檔案名稱、關鍵字，或是其他你想搜尋的資訊。
3. 在 **類型** 欄位中，請使用下拉式選單來選擇檔案類型。

4. 點選視窗左下角的 **搜尋** 來進行搜尋工作。稍待片刻後，您會看到所要搜尋的項目顯示在下方的 **結果** 欄位中。
5. 在 **結果** 欄位中的搜尋結果清單中，請點選您所要搜尋的檔案或物件便可將其開啟。
6. 若您要搜尋關於本裝置各項功能的使用說明，請點選 **開始 > 說明**。您可點選螢幕下方的 **內容** 選項來逐一檢視相關功能說明，或是點選 **搜尋** 來輸入您所想要檢視的項目。
7. 若要快速地搜尋連絡人，您可以點選 **開始 > 程式集 > 搜尋**，接著在搜尋功能視窗中，使用下拉式選單將 **類型** 設定為連絡人，並在搜尋欄位輸入連絡人名稱。輸入完畢後點選畫面左下方的 **搜尋** 選項，便可以在 **結果** 欄位看到您所要搜尋的連絡人資料。

搜尋應用程式使用說明

1. 若要搜尋任一應用程式的使用說明，請在 **搜尋** 功能視窗中的搜尋欄位，輸入您所要搜尋說明的應用程式名稱，接著在 **類別** 欄位以下拉式選單選擇 **說明** 類別，最後按下畫面左下角的 **搜尋** 選項，便可以在 **結果** 欄位看到您所要搜尋的應用程式說明。
2. 請在 **結果** 欄位點選您所需要閱讀的說明項目，接著畫面便會顯示相關的說明資料。

儲存卡加密功能

本裝置提供了一項為記憶卡內的檔案加密的功能。請參考以下設定說明。

1. 點選 **開始 > 設定 > 系統 標籤頁 > 加密**。
2. 勾選 **存放檔案到儲存卡時進行加密** 即可將存放在儲存卡的檔案加密，而這些檔案就只能由這個裝置讀取。

警告 當您為記憶卡內的檔案加密之後，若要進行回復預設值的動作，原先加密的儲存卡亦將無法再由此機台開啟。故請您務必確認儲存卡已解密（加密功能已經取消），並將原本已加密於儲存卡的檔案備份至其他儲存裝置。

注意 回復預設值之前請先將記憶卡插槽內的 microSD 卡拔除，並等到重新開機的安裝動畫結束後再放回去，以免影響到系統開機運作。

工作管理員

當您在使用本裝置，發現應用程式或整個裝置的執行速度變慢時，可以進入工作管理員查看本裝置應用程式使用 CPU、記憶體的狀況，您可以將 CPU 使用率最高或耗盡可用記憶體的應用程式，透過工作管理員將該程式結束運作。

1. 點選 **開始 > 程式集 > 工作管理員**。
2. 查看應用程式的使用狀況，選擇佔用裝置系統資源最高的應用程式，或用不到的應用程式，點選 **結束工作** 即可關閉該程式。
3. 在上一步驟中，點選 **功能表** 還可執行如下表所示的功能。

選項	說明
切換至	先點選應用程式，再點選本選項即可切換至該程式
結束所有工作	結束在工作管理員中顯示的所有應用程式
檢視	選擇以 應用程式 或 處理程序 分類方式檢視系統資源使用狀況
排序方式	選擇以 記憶體 、 CPU 或 名稱 分類方式排序檢視的順序
重新整理	重新整理檢視使用中的應用程式
結束	離開工作管理員

附錄

- SAR 認證資訊
- 安全性資訊
- 其他安全性資訊
- 連絡資訊

SAR 認證資訊

本手機的設計符合歐盟（EU）有關暴露在無線電波下使用的安全要求。

您的手機是一個可發射及接收無線電的裝置，設計符合歐盟理事會建議有關暴露在射頻能量下使用的安全標準。此標準建基於科學準則，並為公眾制定暴露在射頻能量下使用的安全要求。此種要求經由獨立的科研機構針對科研資料作定期而詳盡的評估後所制定，並包括可確保公眾安全的設計標準，範圍涵蓋各年齡層民眾，以及他們的各種健康狀況。

手機無線電波暴露準則採用一種測量單位，即 SAR（Specific Absorption Rate），歐盟理事會建議的 SAR 限制為 2.0 瓦特 / 千克。

符合公眾安全準則的行動電話 SAR 限制為每十公克組織平均 2.0 瓦特 / 千克。此限制包含重要的安全準則，可為公眾提供額外保障，及考慮到可能出現的測量誤差，SAR 值根據各國公佈的標準及系統網路頻率而有所不同。

- SAR 標準值 2.0W/Kg 送測產品實測值為：0.26W/Kg（受測對象頭部位置），符合國際及國家標準。
- 為減少電磁波影響、請妥善使用。

- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信，經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

安全性資訊

使用話機的注意事項

不要嘗試打開話機機殼。機殼內不包含任何使用者可操作的部分，而且您可能損壞機器內的電路與元件。未經授權而拆開機器會喪失機器的保固。

不要長時間將話機放在汽車的窗口位置或放置在陽光直射的地方或高溫環境下，這樣可能會損壞話機。

不要用潮濕的手操作話機，不要將其暴露於潮濕的環境，或接觸任何液體。將話機從寒冷環境迅速移至溫暖的環境可能會導致話機內部結露，從而導致元件的腐蝕並可能造成話機的損壞。

若您在旅行中將話機置於行李箱中，請特別注意可能發生的損壞。擠壓行李箱可能會使 LCD 螢幕破裂。在乘坐飛機時，請關閉您話機的無線功能。

與其他的無線電裝置一樣，在打電話過程中觸摸話機內建的天線可能會影響通話品質，並可能減少電池的待機時間，因為此一動作會增加電源損耗。

電池

您的話機由高品質的鋰電池供電。若您想要選購電池，請與您的經銷商諮詢其可相容的電池類型。請遵守以下電池保養指南，以取得更長的電池使用壽命。

- 不要讓鋰電池過度充電，這樣可能導致電池效能的降低，並可能縮短電池壽命。建議最長充電時間為 2.5 小時。
- 避免在強烈高溫或極度寒冷的環境下充電。最合適的溫度是室溫。電池發揮最佳效能的溫度範圍為 +5°C 至 +50°C。
- 不要將電池存放於靠近火源或其他熱源的地方。
- 請使用製造廠商認可的電池。
- 切勿更換未經廠商認可的電池。
- 不要將電池浸入水中或其他任何液體中。

- 不要嘗試將電池拆開。吞下電池內的物質或讓其接觸未經保護的皮膚可能對人體造成損害。
- 不要將電池短路，這樣可能會導致高溫並引起火災。請將電池遠離首飾或其他金屬物品。
- 不要將電池置入火中。這樣可能會引起爆炸，且電池內的有害物質可能會散入周圍環境中。
- 不要將電池與其他生活垃圾一起丟棄。請將廢棄電池放至危險品收集點統一處理。
- 不要觸摸電池的金屬接點。

充電器

- 僅使用您的話機所配備的充電器。
- 充電完成後，請先從電源插座拔下充電器，而不是將話機從充電器的一端拔下。

注意 若您更換了不正確類型的電池，可能會有爆炸的危險。

記憶卡

- 當正在編輯卡上的資料時，不要將卡從裝置中取出或關閉裝置。
- 不要用手或金屬物品接觸記憶卡的金屬接點。
- 避免彎折或強烈撞擊記憶卡。讓記憶卡遠離水和高溫環境。

- 將記憶卡放在小孩拿不到的地方。
- 不要造成記憶卡的金屬接點短路或將其置於潮濕的環境。當不使用時，請將其儲存在購買時附帶的防靜電盒子內。
- 請勿強行插入或操作記憶卡。不要將記憶卡放置於高溫環境或靠近強磁場。

清潔與儲存

- 您的話機必須妥善保管，遠離污物、灰塵與潮氣。為避免刮傷，請勿將您的話機正面朝下放置。
- 當需要清潔時，首先將話機的電源關閉，用一塊柔軟乾淨且略濕（不是完全潮濕）的布輕輕擦拭。用棉布清潔相機鏡頭。在再次開機之前，必須先讓話機已完全晾乾。不要用溶劑來清潔話機。
- 若您有一段時間不使用話機，請將電池充飽電並將話機儲存在避免陽光直射的乾燥處。在儲存時，您的話機電源必須關閉。每隔 6 至 12 個月，您需要為話機充一次電。
- 不要將話機放在高溫環境或陽光直射的地方。
- 不要將電池浸入水中或其他任何液體中。
- 不要在話機上繪圖，或用貼紙封住鍵盤、麥克風或耳機接頭。

警告 若未依照上述說明操作，可能會導致嚴重的人員傷害或財產損失。

駕車安全性

- 開車時請勿使用行動電話。在撥打電話、傳送簡訊或使用其他任何與行動通訊相關的功能時，請不要手持話機或將其夾在脖子下。您可以使用全套的車架裝置，或使用其他免持裝置。
- 為了安全的考慮，我們建議您在使用免持裝置的時候，使用車架來固定話機。
- 在駕車時，建議您在可能的情況下使用語音郵件，並最好不要在車內的時候收聽訊息。若您必須在開車時打電話，請盡量讓通話簡短。
- 安全氣囊膨脹時，力量非常大。請不要將物品，包括安裝好的可攜式無線裝置放在安全氣囊區域內。若是車內的無線裝置安裝不正確，當氣囊膨脹時，可能會對人造成嚴重的損傷。

電子裝置

大多數現代電子裝置是有防 RF 功能的。

但是，有些裝置可能無法防止您電話的 RF 訊號的干擾。

心律調整器

Health Industry Manufacturers Association 協會建議，行動電話與心律調整器之間的最小距離必須保持在六英吋以上，以避免電話訊號對心律調整器可能存在的干擾。這些建議與無線技術研究（Wireless Technology Research）所做的獨立調查以及給出的建議是一致的。

若您有心律調整器：

- 當您的心律調整器打開時，請確保您的電話與心律調整器的距離超過六英吋。
- 不要將行動電話放在靠近胸部的口袋裡。
- 用遠離心律調整器一邊的耳朵來撥打或接聽電話，以使干擾減至最小。
- 若您發現任何跡象顯示您的電話已經對心律調整器產生干擾，請立即關閉電話的電源。

助聽器

有些數位電話可能會對助聽器產生干擾。在產生此一干擾時，請致電客戶服務中心來尋求解決途徑。

其他醫療裝置

若您在使用其他個人醫療裝置，請連絡此醫療裝置的製造商來確定該裝置是否可防止外部 RF 訊號的干擾。您的醫生可以幫助您取得此一資訊。

在醫療場所，當有規章制度要求時，請關閉您的行動電話。

醫院或保健中心可能使用了對 RF 訊號十分敏感的醫療裝置。

運輸工具

RF 訊號可能會干擾運輸工具上不正確安裝或未經過適當保護的電子系統。請與運輸工具製造商或代表處確認此資訊。此外，您還應該連絡您的運輸工具製造商以取得車上安裝的所有裝置之相關資訊。

貼出公告的場所

在所有貼出有要求關閉行動電話公告的場所，請依照規定關閉行動電話電源。

磁性物品

由電話產生的磁場可能損壞具有磁性物品上儲存的資料，如信用卡、電腦磁片或磁帶。不要將電話靠近這些物品。

不要將話機放在強磁場內，這樣可能會導致話機暫時失效。

其他安全性資訊

航空器

在乘坐飛機的飛行過程中禁止使用行動電話。在登機前請關閉話機電源或關閉其無線連線。

爆破區域

為避免與爆破操作產生干擾，在爆破區域或標示有「關閉雙向無線電裝置」的場所，請關閉您的行動電話電源。請遵守所有的告示與說明。

可能產生爆炸的場所

在可能產生爆炸的場所，請關閉電話電源，並遵守所有的告示和說明。

在此類場所，小火花可能會引起爆炸或火災，導致人員傷亡。

可能產生爆炸的場所一般都會有明顯的標示，但並不完全如此，這些場所包括：存放燃料的區域，如加油站、船體甲板下、燃料、化學品或使用液化石油氣（如丙烷或丁烷）的汽車、空氣中包含化學品、大量顆粒粉塵或金屬粉末的場所，以及提醒您關閉汽車引擎的場所。

窒息

請將話機放在小孩拿不到的地方，因為 SIM 卡及話機中的其他小元件對小孩有窒息的危險。

注意事項

您的電話是一款高品質裝置。在操作之前，請仔細閱讀標示於 AC 變壓器、電池與使用電池的裝置上的說明與注意事項。

- 不要在高溫或濕度很大的環境使用本裝置。
- 請小心使用本裝置。避免震動或撞擊。當不使用時，將本裝置平放以避免因放置不穩而導致的損壞。
- 不要將裝置暴露在雨中或放置於可能打翻的飲料旁。
- 不要使用未經認證的附件。
- 不要私自拆開本話機及其附件。若需要服務或維修，請將裝置送至經認證的服務中心。若裝置被拆開，可能會導致觸電或著火的危險。
- 不要用金屬物品將電池的接點短路。

華碩的聯絡資訊

華碩電腦公司 ASUSTeK COMPUTER INC. (亞太地區)

市場訊息

地址 : 台灣臺北市北投區立德路 15 號
電話 : 886-2-2894-3447

技術支援

免付費電話 : 0800-093-456
傳真 : 886-2-2890-7698
全球資訊網 : tw.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (美國)

市場訊息

地址 : 44370 Nobel Drive, Fremont ,CA
94538, USA
傳真 : +1-510-608-4555
全球資訊網 : <http://usa.asus.com>

技術支援

電話 : +1-812-282-0883
傳真 : +1-812-284-8713
線上支援 : <http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx>

ASUS COMPUTER GmbH (德國/奧地利)

市場訊息

地址 : Harkort Str. 25, D-40880
Ratingen, Germany
電話 : 49-2102-95990
傳真 : 49-2102-959911
全球資訊網 : www.asuscom.de
線上聯絡 : www.asuscom.de/sales

技術支援

電話 : 49-2102-95990
傳真 : 49-2102-959911
線上支援 : www.asuscom.de/support