



P835

Посібник
користувача



Copyright © 2008 ASUSTek Computers, Inc. Всі права захищені.

Будь-яка частина цього посібника, включаючи описи продукції або програмного забезпечення, не може бути відтворена, розповсюджена, переписана, збережена у пошуковій системі, перекладена будь-якою мовою в будь-якій формі або будь-якими засобами, окрім випадку створення резервної копії документації покупцем, без спеціального письмового дозволу ASUS Telecom ("ASUS").

Гарантія продукту або обслуговування не діє: (1) продукт був відремонтований, модифікований чи було змінено його конструкцію, крім випадків, коли такі дії були уповноважені компанією ASUS; (2) серійний номер продукту пошкоджений або відсутній.

ASUS НАДАЄ ЗМІСТ ЦЬОГО ДОКУМЕНТУ "ЯК Є", БЕЗ ЖОДНОЇ ГАРАНТІЇ, ЯК ЯВНОЇ, ТАК І ТАКОЇ, що ПРИПУСКАЄТЬСЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ (АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ) НЕЯВНИМИ ГАРАНТІЯМИ КОМЕРЦІЙНОЇ ЦІННОСТІ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕНОЇ МЕТИ.

В ЖОДНОМУ РАЗІ КОМПАНІЯ ASUS, ЇЇ КЕРІВНИКИ, СЛУЖБОВЦІ АБО АГЕНТИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКІ НЕПРЯМІ, СПЕЦІАЛЬНІ, ВИПАДКОВІ ТА НАСТУПНІ ЗБИТКИ (ВКЛЮЧАЮЧИ ЗБИТКИ ЗА ВТРАТУ ПРИБУТКУ, БІЗНЕСУ, МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ, ДАННИХ, ПЕРЕРИВАННЯ БІЗНЕСУ І ТАКЕ ІНШЕ), НАВІТЬ ЯКЩО ASUS БУЛА ПОВІДОМЛЕНА ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ, що Є НАСЛІДКАМИ ДЕФЕКТУ чи ПОМИЛКИ в ЦЬОМУ ПОСІБНИКУ АБО ПРОДУКЦІЇ.

ДАНІ, НАВЕДЕНІ у ЦЬОМУ ПОСІБНИКУ, НАДАЮТЬСЯ ЛИШЕ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ І МОЖУТЬ БУТИ ЗМІНЕНІ у БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ ТА НЕ МОЖУТЬ РОЗГЛЯДАТИСЬ ЯК ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ASUS. ASUS НЕ НЕСЕ ЖОДНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОМИЛКИ АБО НЕТОЧНОСТІ, що МІСТИТЬ ДАНИЙ ПОСІБНИК, ВКЛЮЧАЮЧИ описи продукції або програмного забезпечення.

Продукти та назви корпорацій, які є у даному посібнику, є або не є зареєстрованими торговими марками чи захищеними правами відповідних компаній, і наведені лише для ототожнення або пояснення без наміру зазіхання на них.

Зміст

Зміст	3
Інформація з безпеки	13
Догляд за телефоном.....	13
Безпека під час керування автомобілем.....	16
Електронні пристрої	17
Інші медичні пристрої.....	18
Транспортні засоби	18
Оголошення	18
Магнітні носії	18
Інші інструкції з безпеки	19
Правила мобільного етикету	21
Технічні характеристики	22
Вміст пакету	23
 Знайомство з пристроєм	 24
Ознайомлення з вашим пристроєм	25
Приготування до роботи.....	29
Встановлення SIM-картки та акумулятору	29
Заряджання акумулятору.....	31
Встановлення та видалення картки microSD	32

Початок роботи.....	33
Увімкнення пристрою	33
Використання стилусу	33
Калібрування пристрою	34
Блокування пристрою	34
Стартовий екран.....	35
ASUS Today.....	36
Екран Сегодня	43
Використання MultiHome.....	48
Тема Исходный.....	49
Тема Работа.....	49
Тема Жизнь.....	50
AnyTime Launcher	51
Використання Обраних програм	53
Запуск Недавніх програм	53
Використання Вибраних контактів	54
Використання Центру повідомлень	55
Використання програм для роботи з Інтернетом	55
Використання Мультимедіа	57
Налаштування пристрою	58
Пошук інформації.....	59
Допомога	59

Введення даних	60
Використання Панелі вводу	61
Використання засобів вводу ASUS	61
Режим екранної клавіатури.....	63
Введення тексту та малювання на екрані	64
Запис голосу	65
 Синхронізація	 66
Синхронізація вашого пристрою	67
Microsoft® ActiveSync.....	67
Синхронізація через порт mini-USB	69
Синхронізація через Bluetooth®	70
Синхронізація з сервером Exchange.....	71
 Функції телефону	 72
Використання телефону.....	73
Телефонна клавіатура	73
Вимкнення телефонних функцій	73
Регулювання гучності	74
Як робити дзвінки	75
Як зробити голосовий дзвінок	75
Як зробити екстрений виклик	81
Як зробити міжнародний дзвінок.....	81

Як отримувати дзвінки	81
Параметри, доступні під час виклику	82
Як маніпулювати кількома дзвінками	83
ASUS CallFilter	84
Управління Білим списком	85
Управління Чорним списком	86
Надсилання повідомлень	87
Електронна пошта	88
Налаштування облікового запису електронної пошти	88
Надсилання електронної пошти	90
Низки SMS	94
Надсилання SMS	94
Надсилання MMS	95
Редагування параметрів MMS	95
Надсилання MMS-повідомлень	96
Windows® Live	98
Використання Hotmail®	98
Використання Windows® Live Messenger	99
Впорядкування роботи	102
Робота з Kontakтами	103
Перегляд Контактів	103
Використання SIM менеджер	106

Робота з Календарем	107
Планування зустрічі.....	107
Перегляд зустрічі.....	108
Перегляд запланованого	108
Робота з Завданнями	109
Список завдань.....	109
 Налаштування вашого пристрою	 110
Налаштування меню Пуск	111
Використання менеджера профілів	111
Налаштування екрану Сьогодні	113
Введення контактної інформації.....	114
Налаштування звуків та попереджень.....	115
Встановлення дати, часу та сигналів.....	115
Налаштування мелодії дзвінків.....	117
Додавання мелодії до обраних.....	117
Зміна мелодії дзвінку.....	117
Регулювання яскравості дисплею	118
 Налаштування з'єднань	 119
Менеджер бездротових з'єднань (Беспров. соедин.).....	120
Вмикання/вимикання режиму “в літаку”	120
Вмикання/вимикання бездротових інтерфейсів.....	120
Вмикання/вимикання функції Wi-Fi Sharing.....	121
Використання телефону в якості зовнішнього модему.....	121

Використання Direct Push	122
Використання Bluetooth®	122
Активация Bluetooth на вашому пристрої	123
Додавання пристроїв Bluetooth	123
Використання Wi-Fi®	124
Увімкнення Wi-Fi	124
Конфігурування бездротових мереж	124
Як додати бездротову мережу	125
Використання Wi-Fi Sharing	126
Налаштування з'єднання GPRS.....	127
З'єднання через GPRS.....	128
Роз'єднання GPRS	129
Використання GPRS Tool.....	129
Налаштування з'єднання USB	130
Налаштування мережі	131
Вибір мережі	131
Встановлення бажаних мереж	131
Мережі GSM/3G	132
Функції GPS	133
GPS Catcher.....	134
Оновлення даних GPS	134
Налаштування GPS Catcher	134

Мультимедійні функції	137
Як користуватись камерою.....	136
Запуск камери.....	136
Режим фотокамери	137
Зйомка	139
Режим відео	140
Запис відеокліпів	141
Перегляд фотографій та відео	142
Перегляд фотографій та відео	142
Потоковий програвач	143
Відтворення потокового файлу	144
З'єднання за допомогою закладок	144
EziMusic	146
Робота з Бібліотекою	148
EziPhoto	150
Повноекранний режим	152
Режим слайд-шоу	154
Режим Альбоми	156
Режим Календар.....	158
YouTube&Flickr.....	160
Використання YouTube.....	160
Використання Flickr	161

Ділові функції	163
Clock	164
Налаштування часу	164
Налаштування будильників	164
Встречи.....	165
 Спеціальні функції ASUS	 166
Gester	167
Вмикання Gester	167
Використання жестів Gester	168
ASUS Zip	169
Резервное копирование.....	170
Створення резервних копій	170
Newstation.....	172
Використання Newstation	172
Використання меню NewStation	174
 Інші функції	 175
Microsoft® Office Mobile	176
Excel® Mobile	177
OneNote® Mobile.....	178
Word® Mobile	180
PowerPoint® Mobile.....	182

Adobe Reader LE	183
Auto Cleaner	184
Скидання параметрів до заводських	185
Інформація про систему	185
Диспетчер завдань	186
Видалення програм	187
Google Search	187
Використання Opera Mobile.....	188

Додатки

Зауваження	192
Змінні акумулятори.....	192
Доступ оператора з інструментом.....	192
Інформація щодо радіочастотного випромінювання (Specific Absorption Rate, SAR).....	193
Використання близько до тіла	193
Вплив радіочастотного випромінювання	193
Контактна інформація ASUS	196

Інформація з безпеки

Догляд за телефоном

Не намагайтеся відкривати корпус телефону. В середині немає частин, які потрібно обслуговувати користувачу, і ви можете пошкодити чутливі електронні компоненти. Несанкціоноване розбирання зруйнує гарантію.

Не залишайте телефон у місці, де він може зазнати впливу прямих сонячних променів або надмірного нагрівання протягом тривалого періоду. Це може ушкодити пристрій.

Не користуйтеся телефоном, коли у вас мокрі руки та не обробляйте його будь-якою рідиною. Часті зміни середовища від холодного до теплового можуть призвести до конденсації вологи усередині телефону, що викликає корозію і можливість пошкодження.

Якщо ви упакуєте свій телефон у валізу для довгої подорожі, остерігайтеся пошкодження. Речі переповненої валізи можуть пошкодити рідкокристалічний дисплей. Пам'ятайте, що всі бездротові інтерфейси повинні бути вимкнені протягом авіаперельоту.

Як і у всіх інших пристроях, що приймають радіохвилі, дотик до області вбудованої антени протягом телефонної розмови може знизити якість зв'язку та зменшити час роботи пристрою завдяки збільшенню споживання енергії через підвищення потужності передавача.

Акумулятор

Ваш пристрій обладнаний високопродуктивним літій-іонним акумулятором. Виконуйте правила користування і ваш акумулятор прослужить вам довгий час.

- Уникайте заряджання в сильній теплоті або критичному холоді. Акумулятор оптимально функціонує в діапазоні температур навколишнього середовища від +5 °C до +50 °C.

- Зберігайте акумулятор подалі від вогню або інших джерел тепла.
- Використовуйте тільки акумулятор, ухвалений виробником.
- Не замінюйте акумулятор на будь-який, що не схвалений виробником.
- Ніколи не занурюйте акумулятор у воду або іншу рідину.
- Ніколи не намагайтесь відкрити акумулятор, оскільки він містить речовини, які є шкідливими, якщо їх ковтати або якщо вони контактують з незахищеною шкірою.
- Ніколи не робіть коротке замикання контактів акумулятора, оскільки це може викликати його перегрівання та призвести до займання. Тримайте його подалі від коштовностей та інших металевих предметів.
- Ніколи не кидайте акумулятор у вогонь. Це може викликати вибух та викид шкідливих речовин в навколишнє середовище.
- Ніколи не викидайте акумулятор у ваш звичайний сміттєпровід. Відвезіть його в спеціальний пункт приймання небезпечних матеріалів.
- Не торкайтеся контактів акумулятору.

Зарядний пристрій

- Уникайте користування телефоном під час заряджання акумулятору.
- Користуйтеся лише зарядним пристроєм, що постачається у комплекті з вашим приладом.
- Ніколи не витягуйте зарядний пристрій з розетки за шнур – лише за корпус.

УВАГА! Існує ризик вибуху при використанні акумулятору невірного типу.

Картка пам'яті

- Не видаляйте, не вставляйте картку пам'яті, або не вимикайте телефон під час зчитування даних з картки.
- Не торкайтеся металевих контактів руками або металевими предметами.
- Не згинайте картку пам'яті та запобігайте ударам. Тримайте її подалі від вологості та високих температур.
- Тримайте картки пам'яті у місцях, де їх не можуть знайти діти.
- Не замикайте контакти на картці та не змочуйте їх рідиною. Якщо картка не використовується, тримайте її в антистатичному контейнері.
- Не застосовуйте силу, вставляючи або тримаючи картку, не нагрівайте її та запобігайте дії на неї сильних магнітних полів.

Очищення та зберігання

- Користуйтеся телефоном обережно, захищайте його від бруду, пилу і вологості. Щоб уникнути подряпин, ніколи не кладіть його екраном донизу.
- Якщо потрібно очистити телефон, вимкніть його і ретельно витріть м'якою, злегка вологою (але не мокрою) тканиною. Використовуйте бавовняну хустинку, щоб почистити об'єкти камери. Дайте телефону повністю висохнути перед його вмиканням. Ніколи не використовуйте розчинники для очищення.
- Якщо ви не збираєтесь використовувати пристрій деякий час, повністю зарядіть акумулятор та зберігайте телефон в сухому місці подалі від прямих сонячних променів. Зберігати пристрій потрібно у вимкненому стані. Перезаряджайте акумулятор кожні 6 або 12 місяців.

- Запобігайте дії на телефон тепла або сильного сонячного випромінювання.
- Не занурюйте телефон у будь-яку рідину.
- Не фарбуйте телефон, це може заблокувати клавіатуру, або порушити функціонування мікрофону та навушників.
- Не прикрашайте свій телефон наклейками, які можуть заблокувати клавіатуру, або порушити функціонування мікрофона, навушників або об'єктива камери.

УВАГА! Нехтування наведеними вказівками може призвести до завдання шкоди іншим особам або їх майну.

Безпека під час керування автомобілем

Ніколи не користуйтеся під час руху пристроями, що потрібно тримати у руці. Так само не тримайте під час руху телефон плечем, коли ви розмовляєте, налаштовуєте, надсилаєте повідомлення або виконуете з ним будь-яку іншу дію. Як альтернативу, використовуйте вмонтоване автомобільне обладнання або аксесуари “вільні руки”.

Як засіб безпеки, ми рекомендуємо тримати телефон у колісці під час користування будь-яким типом аксесуарів, що звільняють руки.

Ми рекомендуємо, коли ви керуєте автомобілем, користуватись послугою голосової пошти, та прослуховувати повідомлення, коли ви вже не за кермом. Якщо вам потрібно зробити дзвінок, користуйтеся гарнітурою “вільні руки” та намагайтеся зробити бесіду короткою.

Не кладіть будь-яке обладнання на поверхню, що розташована над подушкою безпеки. Повітряна подушка безпеки надувається з великою силою. Якщо обладнання розташоване невірно, то під час спрацювання подушки безпеки можна отримати серйозні травми.

Електронні пристрої

Більшість сучасного електронного устаткування захищене від енергії радіохвиль. Однак деякі прилади можуть не мати захисту від випромінення вашого пристрою.

Кардіостимулятори

Асоціація виробників медичного обладнання рекомендує витримувати відстань між мобільним телефоном та кардіостимулятором, не меншу ніж 15 сантиметрів, щоб уникнути потенційного впливу на роботу стимулятора. Ці рекомендації підтверджені незалежним дослідженням та збігаються з рекомендаціями розробників бездротових технологій.

Якщо у вас є кардіостимулятор:

- Завжди тримайте увімкнений телефон на відстані, більшій ніж 15 сантиметрів від вашого кардіостимулятора.
- Не носіть телефон у нагрудній кишені.
- Під час розмови тримайте телефон біля вуха, протилежного до місцезнаходження кардіостимулятора, щоб уникнути можливого впливу.
- Якщо ви відчуваєте будь які прикмети того, що такий вплив відбувається, негайно вимкніть телефон.

Слухові апарати

Деякі цифрові телефони можуть впливати на слухові апарати. У випадку такого впливу зв'яжіться з сервісним центром ASUS, щоб дізнатись про можливі варіанти вирішення проблеми.

Інші медичні пристрої

Якщо ви використовуєте будь-який інший особистий медичний пристрій, проконсультуйтеся з виробником вашого пристрою, щоб визначити, чи адекватно він захищений від зовнішнього впливу радіохвиль. Ваш лікар можливо може допомогти вам в отриманні цієї інформації.

Вимкніть ваш пристрій з метою охорони здоров'я, якщо будь-яка з наведених тут рекомендацій спонукає вас до цього.

Лікарні та інші медичні заклади можуть використовувати устаткування, яке чутливе до енергії радіохвиль.

Транспортні засоби

Радіочастотні сигнали можуть впливати на неналежно встановлене або неадекватно захищене електронне обладнання у транспортних засобах. Зверніться до виробника транспортного засобу або його представника. Ви повинні також проконсультуватися з виробником будь-якого устаткування, додатково встановленого на вашому транспортному засобі.

Оголошення

Вимикайте ваш пристрій у місцях, де це вимагають оголошення.

Магнітні носії

Магнітні поля, що генеруються телефоном, можуть ушкодити дані на магнітних носіях, таких як кредитні картки, комп'ютерні диски або стрічки. Не розміщуйте свій пристрій поряд з такими носіями.

Запобігайте дії на телефон сильних магнітних полів, оскільки це може викликати його тимчасову непридатність.

Інші інструкції з безпеки

У літаку

Правила забороняють використання телефона під час польоту. Вимкніть телефон або всі бездротові інтерфейси перед посадкою у літак.

Вибухові роботи

Щоб уникнути впливу на вибухове обладнання, вимкніть ваш телефон у місцях, де йдуть вибухові роботи або де є оголошення з проханням вимкнути телефони. Виконуйте всі вимоги та інструкції.

Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимкніть телефон, коли ви знаходитесь у потенційно вибухонебезпечному середовищі та виконуйте всі вимоги і команди.

Виникнення іскор у таких середовищах може призвести до вибуху або займання, що можуть викликати травми або смерть.

Вибухонебезпечні зони, як правило, але не завжди, відповідним чином позначені. До таких зон належать заправні станції, нижні палуби суден, нафто- та газогони та місця зберігання горючих та хімічних речовин, транспортні засоби, що використовують як паливо скраплений газ, місця, де повітря містить хімічні речовини чи дрібні частини речовини, наприклад борошна, пилу або порошоків металів, та будь-які інші зони, де правила зобов'язують вимикати двигуни транспортних засобів.

Небезпека задухи

Зберігайте телефон у місцях, недоступних дітям, оскільки дрібні частини телефону або SIM-картка становлять небезпеку задухи для немовлят.

Попередження

Ваш телефон – складне сучасне устаткування. Перед використанням, прочитайте всі інструкції та застережні маркування на (1) Зарядному пристрої (2) Акумуляторі та (3) Пристрої, який живить акумулятор.

- Не використовуйте цей пристрій в критичному середовищі, де існує висока температура або вологість.
- Не порушуйте режим експлуатації пристрою. Уникайте сильного стискання, коливання або падіння. Коли не використовуєте пристрій, покладіть його, щоб уникнути можливого пошкодження завдяки нестійкості положення.
- Не виставляйте пристрій на дощ та не змочуйте іншими рідинами.
- Не використовуйте не схвалені аксесуари.
- Не розбирайте пристрій або аксесуари. Якщо він потребує обслуговування або ремонту, зверніться до уповноваженого сервісного центру. Якщо пристрій розібрано, то збільшується ризик ураження електричним струмом або виникнення пожежі.
- Не замикайте контакти акумулятора металевими предметами.

Етикет використання мобільного телефону

Оскільки кількість користувачів мобільних телефонів зростає, виникла необхідність у правилах використання телефону у професійному та соціальному середовищах. Далі наведені деякі основні правила користування телефоном таким чином, щоб не завдавати незручностей оточуючим.

Правила мобільного етикету

- Уникайте розмов по мобільному телефону у замкнених людних приміщеннях, таких як театри, бібліотеки, музеї, церкви, ліфти або аудиторії.
- Уникайте користування телефоном під час виконання інших дій, таких як керування транспортом, здійснення покупки, здійснення банківських операцій, чекання у черзі та ведення інших персональних справ.
- Уникайте використання дратуючих мелодій дзвінку.
- Не здійснюйте та не приймайте дзвінки під час ділових зустрічей, зборів та співбесід.
- Робіть дзвінок у безлюдних місцях, бесіди повинні бути короткими.
- Розмовляйте по телефону неголосно, не кричіть.
- Користуйтеся режимом без звуку та вібровикликом, щоб не турбувати оточуючих.
- Питайте дозволу у особи перед тим як її сфотографувати або зняти відеокліп.
- Не використовуйте великі літери у текстових повідомленнях – це може бути сприйнято як крик.
- Коли робите дзвінок, назвіть себе особі, якій дзвоните, перед закінченням розмови обов'язково попрощайтеся.

Технічні характеристики

Процесор	Qualcomm 7201A (528 МГц)
Операційна система	Microsoft® Windows Mobile™ 6.1 Professional
Пам'ять	4 Гб вбудованої пам'яті для зберігання інформації 288 Мб SDRAM 256 Мб ROM
Екран	3,5 дюйми WVGA TFT чутливий до дотику екран, WVGA 800 x 480 пікселів, 65 536 кольорів
Частотний діапазон	HSPA (DL: 7,2 Мбіт/с, UL: 2 Мбіт/с), UMTS 900/1900/2100 МГц), EDGE/GPRS/GSM (850/900/1800/1900 МГц)): Class 12
GPS	Qualcomm gpsOne®
GPRS	Class B, Multi-slot Class 12
Камера	5,0-мегапіксельна автофокусна
Інтерфейси	Bluetooth: V2.0 EDR USB: USB 2.0 WLAN: 802.11b/g
Ємність акумулятору	1100 мА•г, літій-іонний (Виробник: TD HiTECH Energy Inc; Модель: SBP-17)
Гніздо розширення	Гніздо карток microSD Підтримка карток Secure Digital High Capacity (SDHC)
Звук	Звуковий порт mini-USB Вбудовані мікрофон та динамік
Вага	148 г (з акумулятором)
Розміри	11,5 x 5,9 x 1,38 см
Час розмови*	3G: 6 години; 2G: 4 години
Час очікування*	3G: 350 годин; 2G: 300 годин

* Залежить від сили сигналу мережі та манери користування телефоном.

ПРИМІТКА: Характеристики можуть бути змінені без додаткового попередження.

Вміст пакету

Перевірте, щоб придбаний пакет містив наступне:

Стандартні складові

- | | |
|--|--|
| • Пристрій ASUS P835 | • Компакт-диск "Початок роботи" (Getting Started CD) |
| • Акумулятор | • Короткий посібник |
| • Зарядний пристрій | • Гарантійна картка |
| • Кабель mini-USB | • Картка microSD* |
| • Навушники | • Автомобільний зарядний пристрій* |
| • Стилус | • Автомобільний набір (PDA-тримач, що кріпиться на лобовому склі за допомогою присоски)* |
| • Захисний чохол | |
| • Бонусний компакт-диск (з електронним Посібником користувача) | |

* Додатково

ПРИМІТКА: Якщо щось з наведеного списку пошкоджене або відсутнє, зверніться до продавця.

Розділ 1


Знайомство з пристроєм

- Ознайомлення з вашим пристроєм
- Приготування до роботи
- Початок роботи
- Стартовий екран
- Використання MultiHome
- AnyTime Launcher
- Пошук інформації
- Допомога

Ознайомлення з вашим пристроєм

Огляд

Вид спереду



Вид ззаду



№	Елемент	Опис
1	Динамік	Дозволяє чути співрозмовника під час дзвінку.
2	Об'єктив передньої камери	Захоплює зображення під час відеодзвінку.
3	Світлочутливий сенсор	Регулює яскравість екрану пристрою в залежності від сили оточуючого освітлення.
4	Екран, чутливий до дотику	Цей чутливий до дотику 3,5-дюймовий дисплей, що відображає 65 536 кольорів, розміром 800x480 пікселів, дозволяє писати, малювати та обирати елементи за допомогою стилуса або торкання пальцем.
5	Клавіша браузера Opera	Ця чутлива до дотику клавіша викликає браузер Opera.
6	Клавіша Кінець/Вмикання та вимикання	Натисніть та тримайте, щоб увімкнути або вимкнути пристрій. Під час розмови натисніть щоб завершити дзвінок.
7	Клавіша ОК	Натисніть цю чутливу до дотику клавішу, щоб підтвердити команду, або щоб вийти з програми.
8	Трекбол	Цей дев'ятипозиційний трекбол допомагає пересуватись по меню. Натисніть, щоб підтвердити команду.
9	Клавіша Початок	Ця чутлива до дотику клавіша викликає меню Пуск.
10	Клавіша Кінець	Натисніть, щоб відповісти на вхідний дзвінок, або щоб зробити голосовий виклик.
11	Клавіша AnyTime Launcher	Ця чутлива до дотику клавіша викликає AnyTime Launcher.
12	Інформаційний світлодіод	Цей багатоколірний світлодіод інформує про наступне: <ul style="list-style-type: none"> • Зелений – Акумулятор телефону повністю заряджено. • Зелені спалахи – Мережу знайдено. • Червоний – Телефон заряджається. • Червоні спалахи – Повідомлення про подію. • Сині спалахи – Увімкнено Bluetooth®, Wi-Fi®, або GPS.
13	Об'єктив камери	Ця 5.0-мегапіксельна камера з фіксованою фокусною відстанню дозволяє робити фотографії та отримувати відеокліпи.
14	Гучномовець	Дозволяє прослуховувати медіафайли та чути звук дзвінків.
15	Акумуляторний відсік	Тут розташовано акумулятор що живить пристрій.


Вид зліва



Вид справа



Вид знизу



№	Елемент	Опис
16	Клавіша гучності	Дозволяє регулювати гучність.
17	Кнопка блокування	Пересуньте вниз, щоб заблокувати всі клавіші та екран.
18	Гніздо карток microSD	Вставте у це гніздо картку microSD.
19	Кнопка камери	Натисніть, щоб увімкнути камеру. У режимі камери напівнатискання кнопки активує налаштування фокусу, а повне – дозволяє отримати фото. У режимі відео, натисніть, щоб почати запис кліпу, або щоб зупинити запис.
20	Стилюс	Користуйтеся стилусом, щоб писати, малювати або виділяти об'єкти на чутливому до дотику екрані.
21	Отвір для ремінця	Потрібний, щоб приєднати ремінець для зручного носіння пристрою.
22	Вбудований мікрофон	Призначений для ведення розмови під час вхідних та вихідних дзвінків та запису звуків.
23	Отвір скидання	Натисніть на кнопку скидання, розташовану у цьому отворі за допомогою стилусу, щоб перезавантажити пристрій.
24	Гніздо Mini-USB	Порт Mini-USB призначений для синхронізації даних, заряджання акумулятору або підключення навушників.

Приготування до роботи

Встановлення SIM-картки та акумулятору

Для того, щоб ви могли подзвонити за допомогою вашого пристрою вам потрібно встановити картку “Модуль Ідентифікації Користувача” (Subscriber Identity Module – SIM). SIM-картка містить номер вашого телефону, інформацію про користувача, книгу з номерами телефонів та додаткову пам'ять.


У вашому пристрої використовується літій-іонний акумулятор, який можна багаторазово перезаряджати.

Нові акумулятори постачаються частково розряджені і перед використанням їх потрібно повністю зарядити на протязі не менше чотирьох годин.


ЗАУВАЖЕННЯ: Використовуйте лише акумулятори, ухвалені компанією ASUS (SBP-17).

Щоб встановити SIM-картку та акумулятор:


1. Натисніть та штовхніть вниз кришку акумуляторного відсіку, щоб зняти її.




2. Вставте SIM-картку жовтими контактами донизу, зрізаний кут картки повинен знаходитись справа вгорі, як показано на малюнку.



3. Вставте акумулятор, обережно притискаючи його мідні контакти до контактів акумуляторного відсіку.



4. Одягніть кришку акумуляторного відсіку.



Зарядження акумулятору

Новий акумулятор постачається заряджений лише частково. Перед початком використання потрібно заряджати акумулятор не менше ніж 4 години.

Щоб зарядити акумулятор:

1. Під'єднайте штекер зарядного пристрою до гнізда mini-USB в нижній частині телефону
2. Вставте вилку зарядного пристрою до розетки мережі живлення змінного струму.

ПРИМІТКИ:


- Індикаторний світлодіод горітиме червоним світлом, а на дисплеї у смужі статусу з'явиться значок, що позначає режим заряду акумулятору.
 - Якщо акумулятор був повністю розряджений, його потрібно заряджати не менш ніж двадцять хвилин перед тим як знову увімкнути телефон.
-

Встановлення та видалення картки microSD

Ваш пристрій облаштовано гніздом для карток microSD. Картки microSD потрібні для збільшення кількості пам'яті, у якій ви можете зберігати файли та інші дані.

Щоб встановити/видалити картку microSD:

1. Знайдіть гніздо microSD на правому боці телефону.
2. Вставте картку microSD золотистими контактами донизу, поки вона повністю не увійде у гніздо про що свідчитиме клацання.
3. Щоб видалити, натисніть на картку та дочекайтеся її викидання, після чого можете її безпечно витягати.



ПРИМІТКИ:


- Картки microSD – додатковий аксесуар, що може постачатись окремо.
 - Ваш пристрій підтримує картки Secure Digital High Capacity (SDHC).
-

Початок роботи

Увімкнення пристрою

Перед першим вмиканням пристрою переконайтесь, що акумулятор повністю заряджений.

Щоб увімкнути телефон:

1. Натисніть и тримайте кнопку .
2. Виконуйте вказівки, що з'являються на дисплеї щоб вирівняти зображення та встановити місцевий часовий пояс.

Використання стилусу

Стилус – це подібний до авторучки пристрій, який знаходиться у ніші за лівим нижнім кутом вашого телефону.




Стилус

- Стилусом можна користуватись, щоб писати, малювати, виділяти або пересувати об'єкти на екрані.
- Торкніться стилусом до об'єкта, щоб його виділити або відкрити.
- Якщо торкнутись об'єкта і потримати, з'явиться контекстне меню.

Калібрування пристрою

Щоб дотики до екрану добре розпізнавались пристроєм, його потрібно калібрувати. Під час цього процесу потрібно торкатись центра мішені, що буде з'являтися в різних місцях екрану.

Щоб калібрувати екран:

1. Торкніться  > **Настройка** > закладка **Система**, потім торкніться значка **Екран**.
2. У закладці **Общие**, торкніться **Настроить экран**, потім виконуйте інструкції калібрування.

Блокування пристрою


Ви можете заблокувати кнопки, клавіші та чутливий до дотику екран пристрою, щоб уникнути випадкового набору номеру чи запуску програми.



- Знайдіть кнопку блокування та пересуньте її вниз, щоб заблокувати пристрій.
- Пересуньте вгору, щоб розблокувати.

Стартовий екран

Стартовий екран на вашому пристрої складається з двох частин: ASUS Today та екран Сьогодні.



ASUS Today



ASUS Today – це частина стартового екрану, яка дозволяє переглядати та змінювати налаштування дати та часу, повідомляє про пропущені дзвінки та повідомлення, відображає зустрічі, останні новини та погоду, та дозволяє додавати та відтворювати медіафайли на вашому пристрої.



ПРИМІТКИ:










- Ви можете вимкнути відображення ASUS Today на Стартовому екрані користуючись інструкціями, наведеними нижче.
- Рухайте стилусом праворуч та ліворуч по смузі значків, щоб дістатись схованих за межами екрану.

Щоб вимкнути відображення ASUS Today:

1. Торкніться  > **Настройка** > закладка **Личные** > **Сегодня** > закладка **Элементы**.
2. Зніміть перемикач **Asus Today**, потім торкніться .

Значки


У таблиці нижче наведено опис значків, що з'являються у ASUS Today.




Значок	Опис	
Подія 		Попередження про пропущені дзвінки та нові SMS/MMS-повідомлення та електронні листи.
		Попереджає про пропущені дзвінки
		Інформує про нові повідомлення
		Інформує про нові MMS-повідомлення.
Календар		Перегляд запланованих на сьогодні зустрічей
Дата/час		Перегляд дати та часу та їх налаштування
Медіа		Надає змогу додавати та відтворювати медіафайли
Новини		Показує останні новини
Погода		Показує прогноз погоди

Перегляд подій

ASUS Today повідомляє про пропущені дзвінки, нові SMS/MMS-повідомлення та електронні листи.

Щоб переглянути повідомлення про події:


Торкніться , потім торкніться будь-якого з наступних значків, щоб переглянути потрібну інформацію.


- Торкніться , щоб переглянути список пропущених дзвінків. .
- Торкніться , щоб переглянути нові текстові/MMS-повідомлення.
- Торкніться , щоб прочитати нові електронні листи.

ПРИМІТКА: Щоб прочитати електронні листи, переконайтеся, що ви з'єднані з Інтернетом через Wi-Fi або GPRS. Зверніться до відповідних розділів цього посібника, щоб дізнатись більше про з'єднання Wi-Fi та GPRS.

Перегляд запланованих на день зустрічей

Щоб переглянути заплановані зустрічі:

Торкніться , щоб переглянути заплановані зустрічі на екрані. Якщо ви хочете змінити дані, торкніться екрану та зробить необхідні зміни на екрані Календаря.

ПРИМІТКА: Також ви можете вводити інформацію про події або зустрічі у календар з екрану ASUS Today. Торкніться , потім торкніться екрану ASUS Today та введіть інформацію про заплановані зустрічі. У день зустрічі пристрій нагадає вам про неї.



Перегляд прогнозу погоди

ASUS Today має функцію отримання останнього прогнозу погоди для будь-якого місця у світі.

ПРИМІТКИ:

- Переконайтеся, що з'єднання Wi-Fi або GPRS є активними. Зверніться до розділів про Wi-Fi або GPRS у цьому посібнику за деталями.
 - Перед початком використання цієї функції переконайтеся, що параметри мережі та програми погоди налаштовані. Більше можна дізнатися у розділі 8 **Налаштування мережі** даного посібника.
-

Щоб налаштувати параметри програми погоди:

1. Торкніться  > **Настройка** > **ASUS Today**.
2. Оберіть **Включить обновление погоды**.
3. Виберіть країну та місто, для яких ви бажаєте отримувати найостанніший прогноз погоди.
4. Торкніться  для закінчення


Щоб отримати прогноз погоди:

У екрані ASUS Today торкніться , потім торкніться екрану, щоб отримати найостанніший прогноз погоди з сервера.

Завантаження найсвіжіших новин

Щоб отримати останні новини

ПРИМІТКА: Перед тим як починати завантажувати новини, переконайтесь, що ви з'єднані з Інтернетом через Wi-Fi або GPRS. Ознайомтеся з розділами Wi-Fi та GPRS даного посібника, щоб дізнатись про деталі.

1. Торкніться , потім торкніться екрану ASUS Today. Відобразиться екран програми Newstation.
2. Зі списку категорій, оберіть канал, з якого ви хочете отримати останні новини.

ПРИМІТКА: Перед тим як почнете завантажувати останні новини, переконайтесь, що з'єднання з Інтернетом активне.

3. Торкніться **Меню > Оновить**. Завантажені новини будуть збережені у вигляді RSS-стрічок та відтворюватимуться у екрані ASUS Today.


ПРИМІТКА: Ви можете читати збережені RSS-стрічки новин у екрані ASUS Today, навіть коли ви не з'єднані з Інтернетом.

Відтворення медіафайлів

ASUS Today надає швидкий доступ до програвача EziMusic, за допомогою якого можна прослуховувати та переглядати звукові та відеофайли, що збережені безпосередньо у пам'яті вашого пристрою або на картках пам'яті. Ви можете прослуховувати медіафайли через вбудований динамік або через навушники.

ПРИМТКА: Ваш пристрій може попереджати про брак кількості пам'яті та працювати повільно, якщо ви будете зберігати медіафайли безпосередньо у пам'яті пристрою. Рекомендуємо вам зберігати медіафайли на картках пам'яті.


Щоб відтворити медіафайли:

Торкніться , потім торкніться екрану. Запуститься EziMusic. Зверніться до розділу **EziMusic** у даному посібнику щоб дізнатись більше про відтворення медіафайлів.

Екран Сегодня















Екран Сегодня містить корисну інформацію. Ви можете налаштувати екран Сегодня так, щоб він відображав всю потрібну вам інформацію.

ПРИМІТКА: Щоб дізнатись більше про налаштування екрану Сегодня, зверніться до підрозділу **Налаштування екрану Сегодня** у Розділі 7 даного посібника.



Індикатори стану

В таблиці нижче наведені події та опис значків, що їх відображають.

Значок	Опис	
Стан дзвінку 		Дзвінок триває
		Переадресація
		Дзвінок утримано
		Пропущений дзвінок
Стан з'єднання General Packet Radio Service (GPRS)* 		Послуга GPRS доступна
		Встановлення з'єднання GPRS
		З'єднання GPRS активовано
		Доступна послуга третього покоління (3G)
Стан повідомлень 		Нове SMS-повідомлення
		Нове повідомлення голосової пошти
		Нове MMS-повідомлення


* Значок залежить від вашого місцезнаходження та оператора послуги

Значок	Опис	
Стан акумулятору 		Акумулятор повністю заряджено
		Акумулятор частково заряджено
		Заряджання акумулятору
		Акумулятор розряджено
Стан сигналу 		Послуга стільникового зв'язку відсутня
		Сигнал відсутній
		Пошук послуги
		Індикатор сили сигналу
		Телефон вимкнено
Стан з'єднання ActiveSync 		Синхронізація ActiveSync триває
		З'єднання через ActiveSync
		З'єднання ActiveSync не активне
		Помилка синхронізації

Значок	Опис	
Стан звуку 		Звук увімкнено
		Звук вимкнено
Стан Wi-Fi 		З'єднання через Wi-Fi не активне
		З'єднання Wi-Fi активне
З'єднання з гарнітурою Bluetooth		Під'єднано Bluetooth-стеронавушки
		Увімкнено гарнітуру "вільні руки"
Роумінг		Сервіс роумінгу активний. Значок з'являється коли ви знаходитесь у міжнародному роумінгу.
Індикатор режиму		Режими Вібрації або Зустрічі увімкнено
Стан гучномовця		Гучномовець увімкнено
Стан будильника		З'являється, коли будильник активовано
Стан SIM-картки		SIM-картка відсутня
Стан попередження		Індикатор попередження


Орієнтація зображення

Ви можете обрати одне з трьох положень зображення на екрані вручну або активувати функцію автоматичного повороту зображення.



Щоб встановити орієнтацію зображення вручну, торкніться  > **Настройка** > закладка **Система** > **Екран**, потім оберіть **Ручная** та виберіть положення зі списку.

- Портретне
- Ландшафтне (з поворотом праворуч)
- Ландшафтне (з поворотом ліворуч)

Встановлюйте режим Портрет, як найбільш зручний для більшості програм. Режими Ландшафт зручні при перегляді зображень, відео або довгих текстових файлів.


Щоб увімкнути функцію автоматичного повороту, торкніться  > **Настройка** > закладка **Система** > **Екран**, потім оберіть **Автоматически**.

Меню Пуск

У меню Пуск знаходяться програми, якими ви користуєтесь. Торкніться  або злегка натисніть кнопку Пуск , щоб відобразити елементи меню Пуск.

Ви можете налаштувати, які саме програми будуть відображатись у меню Пуск.


Щоб налаштувати меню Пуск:


1. Торкніться  > **Настройка** > закладка **Личные** > **Меню**.
2. Встановіть перемикачі напроти назв тих елементів, які ви хочете додати до меню Пуск. Ви можете додати максимум сім об'єктів.

Використання MultiHome

Програма MultiHome пропонує три варіанти оформлення екрану ASUS Today за допомогою тем: **Исходный**, **Работа**, та **Жизнь**. Типово встановлена тема **Исходный**. Ви можете змінювати теми за вашим бажанням.

Щоб змінити тему:

1. Торкніться  у екрані ASUS Today, щоб запустити MultiHome.
2. Щоб обрати одну з тем **Исходный**, **Работа**, або **Жизнь**, рухайте трекбол ліворуч або праворуч, або проведіть стилусом горизонтально ліворуч або праворуч по екрану.
3. Торкніться екрану, щоб застосувати обрану тему.



Тема Исходный

Тема Исходный екрану ASUS Today надає доступ до програм Часи, Центр повідомлень, Календар, Погода, Newstation та EziMusic.



Торкніться екрану, щоб застосувати обрану тему до ASUS Today.




Тема Исходный

Тема Работа

Тема Работа – це офіційна тема ASUS Today. Годинник показує локальний час та час місця, де ви перебуваєте з візитом, а також для двох місць відображається інформація про погоду, що є зручним у відрядженнях. Також ви можете зручно переглядати повідомлення, Календар та читати новини у RSS-стрічках.



Торкніться екрану, щоб застосувати обрану тему до ASUS Today.



Тема Работа


Щоб налаштувати час, що відображується на екрані ASUS Today:

1. У темі Работа, торкніться на дисплеї годинника, щоб відкрити налаштування годинника.
2. У закладці **Время**, налаштуйте параметри режимів **Домашний** та **В поездке**.
3. Торкніться **ok**, щоб закінчити.


Тема Жизнь

Тема Жизнь пропонує ненав'язливий неформальний режим оформлення. Окрім годинника, Центру повідомлень та прогнозу погоди ви також легко можете прослухати музику за допомогою EziMusic та переглянути ваші улюблені фото.


Щоб переглянути улюблені фотографії:

1. Торкніться .
2. Торкніться зображення, що з'явиться, щоб перемкнутись у режим, в якому відображено лише фоновий малюнок.
3. Пересувайте палець ліворуч/праворуч по екрану, щоб переглянути попереднє/наступне фонове зображення.

У якості фонового малюнка ви можете встановити будь-яке зображення.



Торкніться екрану, щоб застосувати обрану тему до ASUS Today.





Тема Жизнь

AnyTime Launcher

AnyTime Launcher – це додаток, що дозволяє зручно та швидко запускати програми, виконувати завдання та змінювати налаштування пристрою.

Щоб скористатись AnyTime Launcher:

- Натисніть клавішу AnyTime Launcher .



Значки

Користуйтеся трекболом, щоб пересуватись по наступним значкам та щоб відкривати списки програм та контактів, які вони позначають.

Значок	Опис
	Обрані програми: Дозволяє додавати до списку програми, якими ви найчастіше користуєтесь.
	Недавні програми: Відображає декілька останніх запущених програм.
	Вибрані контакти: Дозволяє додавати до списку контакти, до яких ви найчастіше звертаєтесь.
	Центр повідомлень: Забезпечує доступ до функції надсилання повідомлень та перегляду пропущених дзвінків.
	Інтернет: Забезпечує швидкий доступ до програм, що працюють з Інтернетом.
	Мультимедіа: Дозволяє користуватись програмами для роботи з мультимедіа-даними.
	Мої налаштування: Швидкий доступ до налаштування вашого телефону.

Використання Обраних програм

Ви можете додавати до списку програми, якими користуєтесь найчастіше для зручного доступу до них.

Щоб	Виконайте наступне
Додати програму	Торкніться Додавити . Торкніться програми у списку, потім торкніться Вибрати .
Запустити програму зі списку Обраних програм	Виконайте будь-яку з дій: <ul style="list-style-type: none">Запустіть програму подвійним торканням.Торкніться програми у списку Обраних програм, потім торкніться Запустити.
Видалити програму	Торкніться Удалити . Оберіть програму, яку потрібно видалити, та торкніться Удалити .

Запуск Недавніх програм

Ваш пристрій зберігає журнал використання програм.

Щоб	Виконайте наступне
Запустити програму, яка недавно використовувалась	Виконайте будь-яку з дій: <ul style="list-style-type: none">Запустіть програму подвійним торканням до екрану.Торкніться назви програм, яку хочете запустити у списку програм, що нещодавно використовувались, потім торкніться Запустити.

Використання Вибраних контактів

Ви можете легко викликати контакти, якими користуєтесь найчастіше, обираючи їх у списку Вибраних контактів.

Щоб	Виконайте наступне
Додати контакт	Торкніться Добавить та торкніться контакту, щоб його відкрити. Торкніться номеру або електронної адреси який хочете додати та торкніться Выбрать . ПРИМІТКА: Ви можете додати лише один номер або одну електронну адресу до одного контакту, що відображується у списку Вибраних контактів.
Подзвонити за контактом зі списку Вибраних контактів	Виконайте будь-яку дію з наступних: <ul style="list-style-type: none">• Торкніться контакту у списку Вибраних контактів, потім торкніться Позвонить, щоб подзвонити за номером, збереженим у контакті.• Подвійним торканням відкрийте контакт, щоб переглянути деталі, потім торкніться Рабочий, Домашний, або Сотовый.
Надіслати повідомлення контакту зі списку Вибраних контактів	Подвійним торканням відкрийте контакт, щоб переглянути деталі, потім торкніться Отправит текст. сообщение , або Отправит зл. письмо . Наберіть текст повідомлення та торкніться Отправит .
Видалити контакт	Торкніться Удалить . Виберіть контакт, який бажаєте видалити та торкніться Удалить .

Використання Центру повідомлень

Центр повідомлень містить журнал пропущених дзвінків і текстові повідомлення, MMS, та електронні листи.

Щоб	Виконайте наступне
Переглянути пропущені дзвінки	Виконайте будь-яку з дій: <ul style="list-style-type: none">Виконайте подвійне торкання Неприн. звонки.Оберіть Неприн. звонки та потім торкніться Неприн. звонки у лівому нижньому куті екрану.
Переглянути текстові повідомлення, MMS, та електронні листи	Виконайте будь-яку з дій: <ul style="list-style-type: none">Виконайте подвійне торкання SMS/MMS/Эл. почта щоб відкрити теку Входящие.Оберіть SMS/MMS/Эл. почта та потім торкніться Входящие SMS/ Входящие MMS/ Входящая почта у правому нижньому куті екрану.
Надіслати нове повідомлення	Торкніться SMS/MMS/Эл. почта , потім торкніться Новое SMS/ Новое MMS/Новое письмо у лівому нижньому куті екрану. Напишіть текст повідомлення, потім торкніться Отправить .

Використання програм для роботи з Інтернетом

ASUS Anytime Launcher надає зручний доступ до програм роботи з Інтернетом, таких як Internet Explorer, Windows Live Messenger, YouTube&Flickr, Streaming Player та Newstation.

ПРИМІТКА: Переконайтесь, що ваш пристрій з'єднано з Інтернетом, перед тим як почати користуватись орієнтованими на роботу з мережею програмами.

Щоб	Виконайте наступне
Використання Internet Explorer	Оберіть Internet Explorer та торкніться Запуск .
Відкрити сайт, збережений у Закладках	Оберіть Закладки та торкніться Запуск . У закладці Открыть торкніться потрібного пункту у списку.
Додати посилання у Закладки	Оберіть Закладки та торкніться Запуск . У закладці Добавить/Удалить , торкніться Добавить.... . Введіть дані у поля Название та Адрес , оберіть теку зі списку Создать в: потім торкніться Добавить .
Створити нову теку у Закладках	Оберіть Закладки та торкніться Запуск . У закладці Добавить/Удалить торкніться Новая папка . Введіть Название , потім торкніться Добавить .
Переглянути журналу відвідування сайтів	Торкніться Просмотр истории та Запуск . Відобразиться список веб-сторінок, які ви відвідували останнім часом. Торкніться елементу списку, щоб відкрити потрібну сторінку.
Запустити Windows® Live Messenger	Оберіть Messenger та торкніться Запуск . ПРИМІТКА: Зверніться до розділу Windows® Live у Посібнику користувача, щоб дізнатись деталі про Windows® Live Messenger.
Обмінятися фото та відеокліпами	Оберіть Share pictures/Share videos та торкніться Запуск . ПРИМІТКА: Зверніться до розділу Youtube&Flickr у даному посібнику, щоб дізнатись деталі про обмін фото та відео.
Скористатися Streaming Player	Оберіть Streaming Player та торкніться Запуск . ПРИМІТКА: Зверніться до розділу Потоковий програвач у даному посібнику, щоб дізнатись деталі.
Запустити Newstation	Оберіть Newstation та торкніться Запуск . ПРИМІТКА: Зверніться до розділу Newstation у даному посібнику, щоб дізнатись деталі про перегляд новин у форматі RSS.

Використання Мультимедіа

За допомогою Anytime Launcher можна легко скористатись такими мультимедійними програмами як EziMusic, EziPhoto, Камера та Відеокамера.

Щоб	Виконайте наступне
Запустити EziPhoto	Торкніться EziPhoto та потім торкніться Запустити . ПРИМІТКА: Зверніться до розділу EziPhoto у цьому посібнику за додатковою інформацією.
Переглянути фото у режимі слайд-шоу	Оберіть EziPhoto та торкніться Слайдшоу . Торкніться Меню > Воспр. Слайдшоу .
Відобразити всі фото	Оберіть EziPhoto та торкніться Все фото .
Запустити EziMusic	Торкніться EziMusic , потім торкніться Открыть . ПРИМІТКА: Зверніться до розділу EziMusic у цьому посібнику за додатковою інформацією.
Відобразити всі пісні	Торкніться EziMusic , потім торкніться Все песни .
Отримати зображення	Торкніться Камера , потім Фотосъемка . Натисніть кнопку камери, щоб отримати фото. ПРИМІТКА: Зверніться до розділу Фотозйомка у цьому посібнику, щоб дізнатись деталі про фотографування.
Відобразити всі фото	Оберіть Камера , потім торкніться Все фото
Скористатися відеокамерою	Торкніться Видеосъемка , потім торкніться Запись . Натисніть кнопку камери, щоб почати запис відео. ПРИМІТКА: Зверніться до розділу Відеозйомка у цьому посібнику, щоб дізнатись, як записувати відеокліпи.
Відобразити всі відеокліпи	Торкніться Видеосъемка , потім торкніться Все видео .

Налаштування пристрою


Функція **Мої налаштування** у Anytime Launcher надає доступ до параметрів, які ви змінюєте найчастіше. Тут ви можете змінити поточний профіль, тему, мелодію дзвінку, встановити час сигналу, скористатись Диспетчером завдань, активувати режим “в літаку”, та блокувати ваш пристрій.

Щоб	Виконайте наступне
Змінити профіль	Торкніться Профіль , щоб відкрити Менеджер профілів. Оберіть потрібний профіль. Якщо ви хочете змінити параметри профілю, торкніться Редктировать , щоб змінити параметри.
Запустити Диспетчер завдань	Торкніться Диспетчер задач , потім торкніться Запуск . ПРИМІТКА: Зверніться до розділу Диспетчер задач у даному посібнику, щоб дізнатись про деталі.
Увімкнути/вимкнути режим “в літаку”	Торкніться Режим полета , потім торкніться Включить/Выключить у лівому нижньому куті екрану.
Налаштувати будильник	Торкніться Будильник , потім торкніться Запуск . Налаштуйте будильник за бажанням. ПРИМІТКА: Зверніться до розділу Встановлення дати, часу та сигналів у даному посібнику, щоб дізнатись про деталі.
Змінити мелодію дзвінку	Торкніться Мелодия звонка , потім торкніться Запуск . У закладці Телефон , оберіть бажану мелодію у списку Мелодия звонка .
Змінити тему	Торкніться Тема потім торкніться Запуск . Оберіть тему зі списку.
Захистити ваш пристрій за допомогою паролю	Торкніться Устройство заблокировано , потім торкніться Заблокировать . Встановіть перемикач Запрашивать если устройство простаивает та встановіть час до блокування. Оберіть тип паролю, потім введіть його.

Пошук інформації

Інструмент Пошук (Поиск) допомагає шукати файли та інші об'єкти, що зберігаються у пам'яті телефону або на картці MicroSD. Ви можете шукати за назвою файлу або за словами, що знаходяться у Календарі, Контактах, Excel Mobile, Word Mobile, файлах Допомоги (Справка), Повідомленнях, Нотатках та Завданнях. Ви також можете сортувати результати пошуку для файлів більших за 64 кб.


Щоб знайти файл або інший об'єкт:

1. Торкніться  > **Программы** > **Поиск**.
2. У полі **Искать** введіть назву файлу, слово або іншу інформацію, яку потрібно знайти.
3. У полі **Тип** оберіть тип даних, щоб полегшити пошук.
4. Торкніться **Поиск**. Знайдені об'єкти будуть відображені у списку **Результаты**.
5. У списку **Результаты**, торкніться елементу, який містить потрібну вам інформацію.

Допомога

Ви можете звернутись до файлів допомоги при користуванні будь-якою програмою у вашому пристрої.

Щоб отримати допомогу при користуванні програмою:

З екрану Сегодня або екрану програми, торкніться  > **Справка**. Відкриється сторінка зі списком тем, що пояснюють, як користуватись програмою.

Розділ 2

Введення даних

- Використання Панелі вводу
- Введення тексту та малювання на екрані
- Запис голосу

Використання Панелі вводу

Коли ви запускаєте програму або виділяєте поле, в яке можна вводити текст, цифри або символи, на смузі меню з'явиться значок Панелі вводу. У Панелі вводу виберіть один із засобів вводу даних: **ASUS Keyboard**, **ASUS Keypad**, **ASUS Phonepad**, Клавіатура.

Використання засобів вводу ASUS

Засоби вводу ASUS, а саме ASUS Keyboard, ASUS Keypad та ASUS Phonepad, дозволяють вводити текст, цифри та інші символи.



ASUS Keyboard











ASUS Keypad



ASUS Phonepad


Щоб скористатись способами вводу ASUS:

1. У програмі, що дозволяє введення тексту, торкніться стрілки Панелі вводу, потім торкніться **ASUS Keyboard**, **ASUS Keypad** або **ASUS Phonepad**.
2. Торкайтесь екранних клавіш, щоб вводити літери, цифри та символи.
 - Торкніться , щоб переключитись між режимами **російських** або **англійських** літер.
 - Торкніться , щоб переключитись між режимами **abc** та **XT9**.
 - Швидко торкніться , щоб переключитися у цифровий режим.
 - Довго натискайте  для введення символів, знаків пунктуації та інших спеціальних символів.

- Торкніться , щоб видалити попередній символ або виділений текст.
- Торкніться , щоб перемкнутись між малими та великими літерами.
- Торкніться , щоб завершити абзац.
- Торкніться , щоб ввести пробіл.

Щоб змінити режим відтворення клавіатури:

- Торкніться стрілки Панелі вводу, потім оберіть бажаний режим відтворення.



Щоб змінити параметри XT9:

1. Торкніться стрілки Панелі вводу, потім торкніться **Параметры...**
2. Оберіть **ASUS Keyboard** / **ASUS Keypad** / **ASUS Phonepad** зі списку **Метод вводу**.
3. Торкніться **Параметры...** > **Настройка XT9**, потім оберіть мову та функції зі списку.
4. Торкніться **Готово** для закінчення.

Торкніться, щоб побачити всі
режими вводу

Щоб додати слова до словника XT9:

1. Торкніться стрілки Панелі вводу, потім торкніться **Параметры...**
2. Оберіть **ASUS Keyboard / ASUS Keypad / ASUS Phonepad** зі списку **Метод вводу**.
3. Торкніться **Параметры...** > **Мои словари XT9** > **Мои слова XT9**.
4. Торкніться **Добавить** та введіть слово, яке хочете додати, потім торкніться **Готово**.

Режим екранної клавіатури

Екранна клавіатура дає змогу набирати літери, символи та цифри.

Щоб набрати текст за допомогою екранної клавіатури:

1. Коли програму, що дозволяє введення даних користувачем, запущено, торкніться внизу стрілки Панелі вводу, а потім торкніться **Клавиатура**.
2. Торкайтесь відповідних літер, відображених на екранній клавіатурі.



Щоб збільшити зображення клавіатури:

1. Торкніться стрілки Панелі вводу, а потім торкніться **Параметры**.
2. Виберіть **Клавиатура** зі списку "Метод вводу".
3. Торкніться **Большие клавиши**.


Введення тексту та малювання на екрані

Ви можете писати та малювати на екрані і зберігати нотатки у рукописному вигляді. Щоб зберігати нотатки у рукописному вигляді або зберігати у нотатках малюнки, призначте в налаштуванні типовим режимом вводу **Запись**. Щоб повернутись до текстового режиму, оберіть **Набор**.

Щоб призначити типовий режим вводу для нотаток:


1. Торкніться  > **Программы** > **Заметки**.
2. Зі списку нотаток, торкніться **Меню** > **Параметры....**
3. У полі **Станд. режим:**, торкніться стрілки вниз та оберіть одне з наступних:
 - **Запись** – щоб зберігати у нотатках рукописний текст і малюнки.
 - **Набор** – щоб зберігати у нотатках друкований текст.
4. Виконайте інші налаштування за вашим бажанням.
5. Торкніться  для закінчення.

Щоб написати/намалювати у нотатці:

1. Торкніться  > **Программы** > **Заметки**.
2. У списку нотаток, торкніться **Создать**.

Якщо **Станд. режим** встановлено у **Набор**, з'явиться порожня сторінка готова для введення тексту.







Якщо **Станд. режим** встановлено у **Запись**, з'явиться сторінка з горизонтальними лініями для вводу рукописного тексту.

Ви можете торкнутися **Меню** та вибрати параметр **Изменить способ ввода**, щоб переходити між режимами введення тексту та малювання.
3. Пишіть/малюйте на екрані.
4. Коли закінчите, торкніться , щоб зберегти нотатку та повернутись до списку







Запис голосу

В будь-який час, незалежно від того знаходиться ваш телефон в активному режимі чи режимі сну, ви можете додавати записи голосу або інших звуків до ваших нотаток.

Щоб створити запис голосу:

1. Торкніться  > **Программы** > **Заметки**.
2. Зі списку нотаток, торкніться **Создать**.
3. Щоб увімкнути інструментальну панель запису, торкніться **Меню** > **Показать панель записи**.
4. Торкніться , щоб почати запис.
5. Піднесіть пристрій мікрофоном до рота або джерела звуку.
6. Торкніться , щоб закінчити запис. Значок наявності запису  з'явиться поруч з назвою нотатки. Торкніться , щоб відтворити запис.
7. Торкніться .

Щоб додати запис до існуючої нотатки:

1. Торкніться  > **Программы** > **Заметки**.
2. Зі списку нотаток, торкніться назви збереженої нотатки, щоб відкрити її.
3. Щоб увімкнути інструментальну панель запису, торкніться **Меню** > **Показать панель записи**.
4. Торкніться кнопки запису  для початку процесу.
5. Піднесіть пристрій до рота або джерела звуку.
6. Торкніться кнопки "Стоп" , щоб закінчити запис. Значок наявності запису  з'явиться поруч з назвою нотатки. Торкніться , щоб відтворити запис.
7. Торкніться .

Розділ 3

Синхронізація

- Синхронізація вашого пристрою
- Microsoft® ActiveSync

Синхронізація вашого пристрою

Існує можливість синхронізувати дані у вашому пристрої з даними у комп'ютері. Ви можете синхронізувати та переміщувати дані між вашим пристроєм та комп'ютером використовуючи Microsoft® ActiveSync у Windows XP™ або Microsoft® Windows Mobile Device Center у Windows Vista™.

ПРИМІТКА: Для синхронізації у Windows Vista™, спочатку ознайомтеся з інформацією на веб-сайті Microsoft® Windows Mobile Device Center за адресою: <http://www.microsoft.com/windowsmobile/devicecenter.mspx>

Microsoft® ActiveSync

За допомогою програми ActiveSync ви можете синхронізувати інформацію у вашому комп'ютері з інформацією у вашому пристрої. Також ActiveSync вміє синхронізувати дані через бездротову або стільникову мережу з сервером Microsoft Exchange, якщо у вашій компанії або вашим стільниковим оператором використовується сервер Microsoft Exchange з Exchange ActiveSync. Якщо ви синхронізуєтесь безпосередньо з Exchange, ви матимете останні дані навіть коли ваш комп'ютер вимкнено.

Під час синхронізації, ActiveSync порівнює дані у вашому пристрої з даними у комп'ютері або сервері Exchange, та оновлює всі дані, щоб вони стали однаковими з обох боків.

Користуючись ActiveSync, ви можете синхронізувати наступні дані:

- Контакти
- Календар
- Електронну пошту
- Завдання

- Нотатки
- Фаворити
- Файли
- Медіафайли

Ви також можете переміщувати дані між комп'ютером та пристроєм без синхронізації.

ActiveSync вже встановлено на ваш пристрій, але перед початком синхронізації даних вам буде потрібно встановити ActiveSync на ваш комп'ютер. Ви можете завантажити останню версію ActiveSync з сайту www.microsoft.com.

Після того, як ви встановите ActiveSync на ваш комп'ютер, налаштуйте взаємодію між ним та пристроєм. ActiveSync розпізнає пристрій та автоматично завантажить параметри синхронізації з нього.

Якщо ви бажаєте синхронізувати ваш пристрій з сервером Exchange вашої компанії або оператора послуги, дізнайтесь його назву, ім'я користувача, пароль, та назву домену у вашого мережевого адміністратора перед тим, як запустите помічник Sync Setup Wizard.

Щоб встановити та налаштувати ActiveSync у вашому комп'ютері:

ПРИМІТКА: Переконайтесь, що ви встановлюєте версію Microsoft ActiveSync 4.5 або вищу.

1. Вставте компакт-диск "Початок роботи", що постачається з вашим пристроєм.
2. Виконуйте інструкції, що з'являються на екрані.
3. Після того, як установка завершиться, помічник Sync Setup Wizard запуститься автоматично, коли ви приєднаєте пристрій до комп'ютера. Виконуйте вказівки на екрані, щоб завершити роботу помічника.

4. За допомогою Sync Setup Wizard ви можете:
 - Налаштувати з'єднання з сервером Exchange для безпосередньої синхронізації. Отримайте у вашого мережевого адміністратора необхідну для цього інформацію.
 - Створити партнерство між комп'ютером та вашим пристроєм, яке потрібно для процесу синхронізації.
5. Оберіть типи інформації, які ви бажаєте синхронізувати.
6. Після закінчення роботи помічника, ActiveSync автоматично синхронізує ваші пристрої. Після закінчення процесу ви можете від'єднати ваш телефон.

ПРИМІТКИ:

- При кожному з'єднанні з комп'ютером дані у ньому та вашому пристрої будуть автоматично синхронізовані. ActiveSync виконує синхронізацію кожного разу при внесенні змін у дані на телефоні або комп'ютері.
 - Немає можливості скористатись локальною бездротовою мережею, щоб синхронізувати бази даних.
 - Зверніться до файлів допомоги Windows® Mobile, щоб дізнатись більше про синхронізацію з ActiveSync.
 - Бездротове з'єднання потребує придбання додаткового обладнання (наприклад, бездротового маршрутизатора або точки доступу).
-

Синхронізація через порт mini-USB

Ви можете з'єднувати ваш пристрій з комп'ютером для потреб синхронізації, використовуючи кабель mini-USB, що постачається в комплекті з пристроєм.

Щоб скористатись синхронізацією через mini-USB:

1. Після встановлення ActiveSync на комп'ютер, вставте один кінець кабелю mini-USB у гніздо у нижній частині вашого телефону.
2. З'єднайте інший кінець кабеля USB з портом комп'ютера. Після з'єднання, ActiveSync автоматично синхронізує пристрої.

Синхронізація через Bluetooth®

ПРИМІТКА: Переконайтесь, що Bluetooth увімкнено як на комп'ютері, так і на вашому пристрої.



Щоб синхронізувати пристрій через Bluetooth:

1. Налаштуйте параметри ActiveSync та Bluetooth на комп'ютері.

ПРИМІТКА: Зверніться до файлів допомоги Microsoft® ActiveSync на комп'ютері, щоб дізнатись про деталі.

2. З'єднайте ваш пристрій з комп'ютером через Bluetooth.

ПРИМІТКА: Зверніться до розділу **Використання Bluetooth®** даного посібника за додатковою інформацією.

3. У списку під'єднаних пристроїв торкніться назви комп'ютера, з яким потрібно синхронізувати дані.
4. Оберіть **ActiveSync**, потім торкніться **Сохранить**.
5. Торкніться , щоб вийти з налаштування Bluetooth.
6. На вашому пристрої, торкніться  > **Программы > ActiveSync > Меню > Подключение – Bluetooth**. Пристрій розпочне процес з'єднання з комп'ютером.
7. Після встановлення з'єднання, торкніться **Синхрониз.**, щоб синхронізувати дані.

ПРИМІТКА: Медіафайли, наприклад, музичні або відео, можуть бути синхронізовані лише через з'єднання USB.

Синхронізація з сервером Exchange

Щоб синхронізувати пристрій з сервером Exchange:

1. У екрані ActiveSync торкніться **Меню > Доб. сервер-источник...**
2. Введіть вашу електронну адресу, потім торкніться **Далее**. Якщо бажаєте, щоб пристрій пошукав налаштування серверу Exchange автоматично, встановіть відповідний перемикач.
3. У поле **Адрес сервера**, введіть назву серверу та торкніться **Далее**. Якщо потрібно, встановіть перемикач **Требуется шифрованное подключение (SSL)**.
4. Введіть ім'я користувача, пароль та домен, потім торкніться **Далее**.
5. Встановіть перемикачі напроти тих типів даних, які ви хочете синхронізувати з сервером Exchange. Щоб змінити параметри синхронізації, оберіть потрібний елемент та торкніться **Настройка**. Торкніться **Готово** для закінчення.
6. Процес синхронізації розпочнеться.

Налаштування плану синхронізації

Щоб встановити синхронізацію з сервером Exchange:

1. У екрані ActiveSync торкніться **Меню > Расписание**.
2. Встановіть план на ваш розсуд. Зверніться за роз'ясненнями до таблиці.

Навантаження	Рекомендовані налаштування
Велике	Оберіть коротший інтервал у списку великого навантаження.
Мале	Встановіть параметр По мере поступления элементов або довший інтервал у списку невеликого навантаження.
У роумінгу	Встановіть Использовать при роуминге
Надсилання повідомлень	Встановіть Отправить исходящие немедленно .

Розділ 4

Функції телефону



- Використання телефону
- Як робити дзвінки
- Як отримувати дзвінки
- Параметри, доступні під час виклику
- Фільтрація зворонків

Використання телефону

Як і звичайний стільниковий телефон, ви можете використовувати ваш пристрій, щоб робити звичайні та відео дзвінки. Також ви можете скористатись журналом здійснених, прийнятих та пропущених викликів, надсилати SMS та MMS-повідомлення, створювати нотатки під час розмови, дзвонити за номерами у списку контактів та копіювати дані з SIM-картки у пам'ять вашого пристрою.

Телефонна клавіатура

Телефонна клавіатура потрібна, щоб легко набирати номери та мати швидкий доступ до Контактів, журналу викликів та налаштування телефону. Щоб запустити телефонну клавіатуру, виконайте будь-яку дію з наступних:

- У екрані Сьогодні, торкніться **Телефон**.
- Торкніться  > **Программы** > **Телефон**.
- Натисніть .

Вимкнення телефонних функцій


Коли функції телефону вимкнені, ви можете користуватись усіми іншими функціями пристрою.

Щоб вимкнути функції телефону:

1. Торкніться значка сигналу  або торкніться  > **Настройка** > закладка **Подключения** > **Беспров. соед.**
2. Торкніться значка **Телефон**.

Регулювання гучності

Щоб відрегулювати гучність:

1. Торкніться  у смузі стану.
2. У меню регулювання гучності ви можете:
 - Пересувати повзунок, щоб відрегулювати гучність.
 - Встановити перемикачі **Вкл.**, **Вибр.**, або **Вykl.**, щоб змінити режим та гучність дзвінка.



Натисніть вгору, щоб збільшити гучність. Натисніть вниз, щоб зменшити гучність.

ПРИМІТКА: Також ви можете натискати на кнопки регулювання гучності на лівому боці пристрою.


Як робити дзвінки


Ви можете робити дзвінки, набираючи номери на телефонній клавіатурі. Також можна дзвонити, вибираючи абонентів у списках Контактів, журналу викликів, Швидкого набору та за допомогою Голосового команду.

Як зробити голосовий дзвінок

Дзвінок за допомогою телефонної клавіатури


Щоб зробити дзвінок за допомогою телефонної клавіатури:

1. Торкніться **Телефон** або натисніть , щоб відкрити телефонну клавіатуру.
2. Торкаючись клавіш наберіть номер, або оберіть контакт або номер зі списку останніх набраних номерів над телефонною клавіатурою.

Якщо ви помилково набрали невірну цифру, торкніться , щоб стерти цифру ліворуч від курсора.





3. Торкніться  або натисніть , щоб зробити дзвінок.
4. Після закінчення розмови натисніть  , щоб завершити дзвінок.

Функції телефонної клавіатури



Як подзвонити зі списку Контактів


Щоб зробити дзвінок зі списку Контактів:

1. У екрані Сьогодні торкніться **Контакты**
2. Ви можете подзвонити, виконавши будь-яку з дій:
 - Торкніться назви контакту, потім у екрані контакту торкніться **Звонок**.
 - Торкніться назви контакту, потім натисніть .
 - Ви також можете торкнутись назви контакту та потримати стилус, та з контекстного меню, що з'явиться, обрати **Рабочий, Домашний, або Сотовый**.
 - Торкніться **Введите имя...**, потім введіть назву контакту або номер, за яким ви хочете подзвонити. Натисніть , щоб подзвонити за номером у вибраному елементі.
3. Натисніть  , щоб закінчити дзвінок.









Як подзвонити з журналу викликів

Ваш пристрій зберігає журнал викликів, у який записує пропущені, прийняті або зроблені дзвінки.

Щоб подзвонити з журналу викликів:

1. Відкрийте журнал. Для цього виконайте будь-яку з дій:
 - Торкніться **Телефон > Меню > Звонки**.
 - Після закінчення дзвінку торкніться .




Екран журналу викликів містить наступні закладки:

-  (Типовий): Показує здійснені, прийняті та пропущені дзвінки.
 - : Показує всі пропущені дзвінки.
 - : Показує всі здійснені дзвінки.
 - : Показує всі прийняті дзвінки.
2. Знайдіть потрібний номер телефону або контакт та торкніться **Звонок** або натисніть .
- Торкніться **Меню**, щоб виконати інші дії, наприклад, зберегти номер у списку Контактів або надіслати повідомлення.
3. Натисніть   , щоб завершити дзвінок.

Як подзвонити, користуючись Розумним номеронабирачем

Функція “Розумний номеронабирач” допомагає швидше знайти потрібний контакт. Просто наберіть кілька перших літер контакту, за яким хочете подзвонити. Ваш пристрій викличе список Контактів та відобразить ті, що починаються з набраних вами літер.


Щоб скористатись “Розумним номеронабирачем”:

1. На телефонній клавіатурі наберіть кілька перших літер назви контакту.
2. У списку, що з'явиться, торкніться контакту, за яким бажаєте подзвонити.
3. Натисніть .
4. Щоб завершити дзвінок, натисніть  .


Як подзвонити за допомогою Швидкого набору

Функція Швидкого набору дозволяє швидко і зручно дзвонити за номерами, що використовуються найчастіше. Ви можете призначити цифри від 2 до 99 для швидкого набору.

Щоб створити запис Швидкого набору:

1. Переконайтесь, що номер, який ви хочете використовувати для швидкого набору, збережений у Контактах.
2. Торкніться **Контакты** у екрані Сегодня.
3. Торкніться назви контакту, який хочете додати до списку Швидкого набору. Потім торкніться **Меню > Доб. в быстр. набор...**
4. Відредагуйте назву та номер телефону та оберіть цифри швидкого набору для контакту.
5. Торкніться  для закінчення.

Щоб подзвонити за записом Швидкого набору:


1. Торкніться **Телефон**, потім торкніться та потримайте цифри призначені потрібному контакту, щоб подзвонити.
2. Щоб завершити дзвінок, натисніть .

Щоб видалити запис Швидкого набору:

1. Торкніться **Телефон > Меню > Быстрый набор**.
2. Торкніться контакту, який ви хочете видалити зі списку швидкого набору, потім торкніться **Удалить**.
3. Торкніться **Да** у спливаючому меню.

Як подзвонити, використовуючи Голосовий командир

Щоб подзвонити, скориставшись Голосовим командиром:

1. Торкніться  > **Программы** > **Voice Commander**.
2. У стартовому екрані пристрій запитав вас “Назовите команду”.
3. Розбірливо скажіть “Позвонити”, а потім назву контакту, за яким хочете подзвонити.
4. Скажіть “Да” або “Нет” на запит про підтвердження.

Якщо ви скажете “Да”, програма почне набирати номер. Інакше, ви повернетесь назад у меню Голосового командира.

5. Скажіть “До свидания” або торкніться , щоб вийти з Голосового командира.

ПРИМІТКИ:


- Щоб скористатись гарнітурою під час користування Голосовим командиром, натисніть кнопку відповіді на гарнітурі та виконуйте інструкції. (*Кнопка відповіді може бути відсутня у деяких моделях гарнітур)
 - Деякі мови не підтримуються Голосовим командиром.
-

Щоб налаштувати Голосовий командир:

1. Торкніться  > **Настройка** > закладка **Личные** > **Параметры Voice Commander**.

2. Встановіть параметри Голосового командира за вашим бажанням.

Зверніться до Довідки у вашому пристрої за деталями.


Щоб викликати довідку, торкніться  > **Справка**.

3. Торкніться , щоб закінчити.

Як зробити екстрений виклик



Дзвінки за екстреними номерами можна робити за будь-яких обставин, навіть якщо вашу SIM-картку заблоковано.

Щоб зробити екстрений виклик:

Введіть номер екстреного виклику для вашої місцевості та натисніть .

Як зробити міжнародний дзвінок



Щоб зробити міжнародний дзвінок:

1. Торкніться та тримайте  на клавіатурі, щоб ввести знак “плюс” (+).
2. Введіть повний номер телефону, включаючи код країни, код місцевості та номер телефону, потім натисніть .


Як отримувати дзвінки

Якщо вам хтось дзвонить, на екрані з'являється запит про те, бажаєте ви прийняти чи відхилити вхідний дзвінок.

Щоб прийняти або відхилити вхідний дзвінок:

- Щоб відповісти натисніть .
- Щоб відхилити дзвінок натисніть .

ПОРАДИ:


- Натисніть та тримайте , щоб перемкнути динамік у режим гучномовця.
- Коли вам дзвонять, натисніть клавішу гучності, щоб вимкнути звук.

Щоб закінчити дзвінок:

- Натисніть .




Параметри, доступні під час виклику

У таблиці нижче наведені функції меню, доступні у той час, коли дзвінок триває. Деякі з цих функцій доступні тільки у випадку кількох одночасних викликів або конференц-зв'язку.




Опції меню під час дзвінку	Опис
Утримати	Утримує активний дзвінок. Ви також можете натиснути  під час дзвінку, щоб утримати його.
Відмінити утримання	Активує утриманий дзвінок. Ви також можете натиснути  , щоб активувати утриманий дзвінок.
Вимкнути мікрофон	Вимикає мікрофон під час дзвінку (ви чуєте абонента але він не може чути вас).
Увімкнути мікрофон	Вмикає вимкнений мікрофон під час дзвінку.
Увімкнути/вимкнути гучномовець	Вмикає/вимикає гучномовець.
Увімкнути/вимкнути гарнітуру "вільні руки"	Вмикає або вимикає гарнітуру. Ви також можете натиснути та потримати  , щоб увімкнути/вимкнути гарнітуру.
Конференція	Об'єднує разом усі активні дзвінки, якщо ця послуга активована у оператора.
Вставити	Вставляє номер телефону, який ви скопіювали з повідомлення, нотатки, або контакту, як альтернатива набору його на телефонній клавіатурі.
Зберегти у Контактах	Зберегти номер абонента у переліку Контактів.
Створити нотатку	Дозволяє створити нотатку під час дзвінку
Журнал викликів	Відкриває журнал викликів.
Швидкий набір	Відкриває список Швидкого набору.
Параметри	Відкриває налаштування телефону.

Як маніпулювати кількома дзвінками


Щоб відповісти на ще один дзвінок:

1. Торкніться , щоб утримати перший дзвінок та відповісти на другий.
2. Щоб закінчити другий дзвінок та повернутись до першого, натисніть  .

Щоб утримати дзвінок для того, щоб подзвонити за іншим номером:

Торкніться , щоб утримати перший дзвінок та подзвонити за іншим номером. Натисніть  , щоб закінчити другий дзвінок та повернутись до першого.

Щоб перемкнутись між дзвінками:

Щоб перемикались між двома дзвінками, торкніться .

Щоб об'єднати кілька дзвінків :

Коли тривають кілька дзвінків, торкніться **Меню > Конференція**.


Фильтрация звонков

«Фильтрация звонков» (фильтр дзвінків) – це програма, що дозволяє вам контролювати всі вхідні дзвінки. Використовуючи її ви зможете приймати або відхиляти дзвінки, керуючись списками Контактів, журналів дзвінків та повідомлень, або просто вказавши потрібний номер телефона.


Щоб запустити Фитрация звонков:

- Торкніться  > Программы > Фильтрация звонков.

Щоб активувати чорний або білий списки:

1. Торкніться  > Программы > Фильтрация звонко.
2. Встановіть відмітку **Включить**. та зі списку оберіть **Включить чёрный список/Белый список**.




ПРИМІТКА: Переконайтесь, що ви додали до списків щонайменше один контакт перед тим, як їх активувати.




Управління Білим списком

Білий список потрібний для зберігання номерів осіб, від яких ви хочете приймати дзвінки. Дзвінки від номерів, що не збережені у Білому списку, автоматично будуть відхилені.

Щоб додати елементи у Білий список:

1. Торкніться  > **Программы** > **Фильтрация звонков**.
2. Оберіть **Белый список** у переліку.
3. Оберіть джерело даних. Ви можете отримувати дані зі списку Контактів, журналу дзвінків, номерів відправників повідомлень, або просто додати номер, ввівши його у відповідне поле.
4. З джерела даних, оберіть елемент та торкніться , щоб додати його до Білого списку.
5. Торкніться , щоб вийти.




Щоб видалити елементи з Білого списку, оберіть номер та торкніться .





Управління Чорним списком

Чорний список містить номери осіб, дзвінки від яких ви хочете відхилити.

Щоб додати елементи до Чорного списку:

1. Торкніться  > **Программы** > **Фильтрация звонков**.
2. Оберіть **Черный список** у переліку.
3. Оберіть джерело даних. Ви можете отримувати дані зі списку Контактів, журналу дзвінків, номерів відправників повідомлень, або просто додати номер, ввівши його у відповідне поле.
4. З джерела даних оберіть елемент та торкніться , щоб додати його до Чорного списку.
5. Торкніться , щоб вийти.

Щоб видалити елементи з Чорного списку, оберіть номер та торкніться .



Розділ 5

Надсилання повідомлень

- Електронна пошта
- Низки SMS
- Надсилання MMS
- Windows® Live


Електронна пошта

Налаштування облікового запису електронної пошти

Для того щоб ви могли надсилати та приймати листи вам потрібно налаштувати обліковий запис електронної пошти скриньки, наданої постачальником послуги Інтернету (ISP) або скриньки, з якою ви можете працювати через VPN-з'єднання (як правило, робочий обліковий запис). Ви можете надсилати електронні листи, синхронізуючи або з'єднуючись з сервером електронної пошти через постачальника послуги Інтернету або через корпоративну мережу.

ПРИМІТКА: Ви повинні мати будь-який обліковий запис електронної пошти для того, щоб налаштувати електронну адресу у вашому пристрої.

Щоб налаштувати обліковий запис електронної пошти:

1. Торкніться  > **Сообщения > Новая уч. запись.**
2. Введіть **Адрес. зл. почты** та **Пароль**, потім торкніться **Далее**.

ПРИМІТКА: Типово, ваш пристрій зробить запит, щоб автоматично отримати налаштування електронної пошти з Інтернету, наприклад, для облікових запитів таких постачальників як Yahoo або Hotmail.

3. Якщо ви бажаєте налаштувати параметри електронної пошти самостійно, зніміть перемикач **Попробовать получить настройки электронной почты из Интернета**. Інакше, торкніться **Далее**.

ПРИМІТКА: Дізнайтеся у вашого стільникового оператора параметри його поштового сервера.

4. Введіть **Ваше имя** та **Отображаемое имя учетной записи**, потім торкніться **Далее**.


5. Зі списку, що розкривається, оберіть проміжок часу, через який ви бажаєте щоб пошта надсилалась/приймалась автоматично. Якщо ви бажаєте переглянути всі параметри завантаження листів, торкніться **Перевірити всі параметри загрузки** та оберіть параметри за бажанням.
6. Щоб закінчити, торкніться **Готово**.

Управління обліковими записами

Щоб	Зробіть наступне
Переглянути список облікових записів	Торкніться  > Сообщения . Відобразиться список облікових записів із кількістю непрочитаних листів у теці вхідної пошти кожного запису у круглих дужках.
Надіслати/прийняти листи електронної пошти	Торкніться  > Сообщения . Оберіть обліковий запис, через який бажаєте надіслати чи прийняти листи та торкніться Меню > Отправить и получить . Щоб зупинити процес, торкніться Меню > Остановить отправку и получение .
Видалити запис	Торкніться  > Сообщения . Оберіть обліковий запис та торкніться Меню > Удалить .
Перемикайтесь між обліковими записами	У відкритому запису, торкніться Меню > Перейти , потім торкніться назви облікового запису, до якого ви хочете перейти. Або рухайте трекбол праворуч та ліворуч, щоб швидко перемикались між записами.
Змінити параметри облікового запису	Торкніться  > Сообщения . Оберіть обліковий запис та торкніться Меню > Параметры потім виберіть, які саме параметри ви хочете змінити. Торкніться  , коли закінчите.

Надсилання електронної пошти

Щоб надіслати листи:

1. Торкніться  > **Сообщения**.
3. Торкніться **Меню** > **Создать**.
4. У полі **Кому**: введіть електронну адресу особи, якій бажаєте надіслати лист або торкніться **Меню** > **Добавить получателя**, щоб обрати отримувача зі списку Контактів.

ПРИМІТКА: Якщо ви надсилаєте лист більш ніж одному отримувачу, розділяйте адреси крапкою з комою (;).

5. Введіть текст листа у текстове поле.
6. Коли закінчите, торкніться **Отправить**.

ПРИМІТКА: Якщо ви працюєте автономно, електронні листи збережуться у теці вихідної пошти та будуть надіслані під час наступного підключення до мережі.

Щоб	Зробіть наступне
Вставити зображення/голосову нотатку/файл у електронний лист	Під час набору тексту листа торкніться Меню > Вставити > Рисунок/речевая заметка/файл .
Встановити пріоритет, рівень безпеки, права доступу та мову листа	Під час набору тексту листа торкніться Меню > Параметры сообщения .
Відмінити набір листа	Під час набору тексту листа торкніться Меню > Отменить сообщение .
Зберегти лист	Під час набору тексту листа торкніться Меню > В черновики .
Видалити лист	Оберіть лист, що бажаєте видалити, торкніться Удалить .
Перемістити лист у іншу теку	Оберіть лист, який потрібно перемістити, торкніться Меню > Переместить . Торкніться назви теки та торкніться Выбрать .
Сортувати листи	У будь-якому екрані облікового запису торкніться Меню > Сервис > Порядок сортировки та оберіть бажаний спосіб сортування.
Додати підпис	У будь-якому екрані облікового запису, торкніться Меню > Сервис > Параметры > Подписи .
Змінити параметри листа	У будь-якому екрані облікового запису, торкніться Меню > Сервис > Параметры...

Завантаження електронних листів

Щоб надіслати або прийняти електронні листи:

- Синхронізуйте пошту з сервером Microsoft Exchange або програмою Microsoft Outlook на вашому комп'ютері.
- Надішліть та прийміть листи, з'єднавшись безпосередньо з поштовим сервером через постачальника послуги Інтернету або локальну мережу.

Синхронізація пошти



Ви можете включити синхронізацію пошти як частину загального процесу синхронізації. У операційній системі Windows® XP вам потрібно увімкнути синхронізацію пошти Microsoft® ActiveSync. Більше інформації про це можна дізнатись у файлах допомоги ActiveSync на вашому комп'ютері. У операційній системі Windows® Vista ви можете синхронізувати пошту за допомогою Windows® Mobile Device Center.

ПРИМІТКИ:

- Для синхронізації на платформі Windows Vista™ ознайомтесь з інформацією про Windows® Mobile Device Center на сайті <http://www.microsoft.com/windowsmobile/devicecenter.mspx>
 - Щоб з'єднатись з поштовим сервером безпосередньо, ознайомтесь з розділом **Синхронізація з сервером Exchange** у даному посібнику.
-

Управління теками

Кожний обліковий запис має набір з п'яти тек: **Удаленные**, **Черновики**, **Входящие**, **Исходящие**, та **Отправленные**. У цих теках зберігаються листи, що ви надсилали та приймали через цей обліковий запис. Всередині облікового запису ви можете переміщувати листи між теками.


Щоб	Зробіть наступне
Переглянути вміст поштових тек	Торкніться  > Сообщения . Оберіть обліковий запис. Торкніться Меню > Перейти > Папки оберіть теку, вміст якої бажаєте переглянути.
Перемістити листи до іншої теки	Торкніться  > Сообщения . Оберіть обліковий запис. Оберіть лист, який потрібно перемістити, та торкніться Меню > Переместить . Оберіть теку, у яку бажаєте перемістити лист.

Низки SMS

Ваш пристрій об'єднує SMS-повідомлення, що надійшли з одного номеру телефону або контакту у єдину низку повідомлень, що полегшує слідкування за процесом обміну повідомлень та надсиланням відповідей.

Надсилання SMS

Щоб надіслати повідомлення, що буде об'єднано у низку:

1. Торкніться  > **Обмен сообщениями** > **Сообщения** > **Меню** > **Создать** > **SMS-сообщение**.
2. Введіть номер телефону одержувача, або торкніться **Кому:**, щоб обрати одержувача зі списку Контактів. Розділяйте адреси або номери телефонів одержувачів крапкою з комою (;).
3. Надрукуйте текст повідомлення.
4. Після закінчення набору, торкніться **Отправить**, щоб надіслати повідомлення.

ПРИМІТКА: Після того, як одержувач надішле повідомлення у відповідь, ваш пристрій буде відображати його у одній низці з надісланим, полегшуючи таким чином слідкування за обміном повідомленнями з конкретним одержувачем.


Надсилення MMS

Послуга Multimedia Messaging Service (MMS) надає можливість надсилати текстові повідомлення, що складаються з кількох кадрів. Кожний кадр може вміщувати зображення, звук, відео або текст. MMS-повідомлення надсилаються через протокол GPRS (General Packet Radio Service) на електронну пошту або інші мобільні пристрої, що підтримують MMS.

ПРИМІТКИ:

- Щоб надсилати MMS-повідомлення, ваш тарифний план повинен включати послуги GPRS та MMS. Запитайте вашого стільникового оператора як активувати ці послуги. MMS-повідомлення можуть надсилати лише мобільні телефони, обладнані цією функцією.
 - В залежності від варіанту послуг, які вам надає оператор, у вас може біти відсутня можливість надсилати MMS-повідомлення одержувачам, що користуються послугами мереж інших стільникових операторів.
-



Редагування параметрів MMS

- Торкніться  > **Обмен сообщениями** > **Сообщения** > **Меню** > **Параметры MMS**.
- У закладці **Параметры MMSC**, оберіть зі списку вашого постачальника послуги Інтернету (ISP). Торкніться **Редактировать**, щоб відкрити параметри Multimedia Сообщения Service Center (MMSC).

ПРИМІТКА: Запитайте у вашого стільникового оператора про деталі налаштування параметрів.

Надсилання MMS-повідомлень

Щоб надіслати MMS-повідомлення:

1. Торкніться  > **Обмен сообщениями** > **Сообщения** > **Меню** > **Создать** > **MMS**.
2. Торкніться назви шаблону або торкніться , щоб створити нове повідомлення.
3. У поле **Кому**: введіть номер телефону або адресу електронної пошти одержувача. Ви можете використовувати телефонну клавіатуру або, торкнувшись **Меню** > **Добавить получателя**, обрати номер зі списку Контактів. Якщо повідомлення надсилається більш ніж одному одержувачу, розділяйте адреси крапкою з комою (;).
4. У поле **Тема** введіть тему повідомлення.
5. Торкніться поля зображення. Всі ваші зображення та відеофайли відобразяться у вигляді мініатюр.
6. Торкніться назви зображення або відеокліпу, який бажаєте вставити у повідомлення.
7. Торкніться поля **Вставка текста** та введіть текст повідомлення.
8. Торкніться поля **Вставка аудио**. Всі звукові файли відобразяться у вигляді мініатюр.
9. Оберіть звуковий файл, який хочете додати до повідомлення, потім торкніться **Выбрать**.

ПРИМІТКА: Не можна додавати звуковий файл до кадру, до якого вже додано відеокліп.

10. Торкніться **Отправка**, щоб надіслати повідомлення

В наступній таблиці описані дії, які ви можете виконати у екрані MMS-повідомлень.

Щоб	Зробіть наступне
Надіслати копію повідомлення іншим одержувачам	Користуючись стилусом, рухайте смугу прокрутки, щоб відобразилось поле Копія :. Введіть номер телефону одержувача або електронну адресу або торкніться Меню > Получатели > Добавить получателя , щоб обрати його зі списку Контактів.
Сховати інформацію про одержувача повідомлення від інших одержувачів	Користуючись стилусом, рухайте смугу прокрутки, щоб відобразилось поле Скрытая копия :. Введіть номер телефону одержувача або електронну адресу або торкніться Меню > Получатели > Добавить получателя , щоб обрати його зі списку Контактів.
Сховати інформацію про відправника	Торкніться  > Обмен сообщениями > Сообщения > Меню > Параметры MMS > закладка Отправка . Встановіть перемикач Скрыть Отправителя .
Створити MMS-повідомлення з шаблону	Торкніться  > Обмен сообщениями > Сообщения > Меню > Создать > MMS , потім торкніться назви шаблону.
Створити шаблон MMS-повідомлення	Створіть повідомлення або відкрийте існуюче та торкніться Меню > Шаблон > Сохранить как шаблон .
Додати попередньо набраний текст або текст, що часто використовується у повідомленнях	У текстовому полі торкніться Меню > Мой текст . Оберіть зі списку текст, який хочете додати до повідомлення.
Відредагувати попередньо набраний текст	У текстовому полі торкніться Меню > Мой текст > Редактирование моих текстов .
Запит про те, що повідомлення прочитане одержувачем	Торкніться  > Обмен сообщениями > Сообщения > Меню > Параметры MMS > закладка Отправка . Встановіть перемикач Уведомл. о прочтении .
Запит про доставку повідомлення одержувачу	Торкніться  > Обмен сообщениями > Сообщения > Меню > Параметры MMS > закладка Отправка . Встановіть перемикач Уведомл. о доставке .

Windows® Live

Windows® Live пропонує набір послуг, що містить електронну пошту, обмін повідомленнями і пошук, та об'єднує всі ваші онлайнів потреби в одному місці. За допомогою Windows® Live на вашому пристрої ви зручно зможете користуватись наступним:

- Отримувати доступ до облікових записів електронної пошти Hotmail, Messenger або серверів Microsoft Exchange.
- Розмовляти з друзями, які знаходяться в режимі онлайн.
- Шукати інформацію у Інтернеті користуючись пошуковими можливостями Windows® Live.


Щоб користуватись Windows® Live, ви повинні мати реєстраційний запис Passport. Якщо ви маєте облікові записи Hotmail® або MSN®, то ви вже маєте Passport. Отримавши обліковий запис Microsoft® Passport або сервера Microsoft® Exchange, ви вже маєте його налаштованим.

ПРИМІТКА: Вам потрібен реєстраційний запис Microsoft® Passport, щоб користуватись програмою Windows Live®. Якщо у вас немає такого реєстраційного запису, відвідайте www.passport.com, щоб отримати його.

Використання Hotmail®

Використовуйте програму Windows® Live для доступу до вашої поштової скриньки Hotmail® та перегляду листів на вашому пристрої.


Щоб увійти у Hotmail®:

1. Торкніться  > **Программы** > **Windows Live**.
2. У екрані входу Windows Live, торкніться **Вход в службу Windows Live**, щоб викликати сесію Windows Live Setup.
3. Торкніться **Принять**, потім введіть адресу та пароль вашого облікового запису Hotmail®.

4. Оберіть **Сохранить пароль** та торкніться **Далее**.
5. Встановіть перемикачі, щоб показати або сховати елементи Windows® Live на екрані Сегодня, потім торкніться **Далее**.
6. Оберіть елементи, які ви хочете синхронізувати з вашим пристроєм, потім торкніться **Далее**.
Зачекайте кілька хвилин, поки триває процес синхронізації.
Наступного разу, коли ви будете входити у Windows® Live, відобразяться ваше ім'я користувача та пароль.

Використання Windows® Live Messenger

Вхід та вихід з Windows® Live Messenger:

1. Налаштуйте електронну адресу та пароль у Windows® Live.
2. Якщо ви маєте обліковий запис, торкніться  > **Программы > Messenger**.
3. У головному екрані Windows® Live Messenger, торкніться **Войти как**.
4. Щоб вийти, торкніться **Меню > Выход**.

ПРИТІПКА: Якщо ви не вийшли з програми Windows® Live Messenger, ви залишаєтесь під'єднаними до мережі. Це може викликати додаткові витрати на стільниковий зв'язок.

Основні функції програми Windows® Live Messenger

Щоб	Зробіть наступне
Додати контакт	Торкніться Меню > Добавить новый контакт та виконайте інструкції, що з'являтимуться на дисплеї.
Видалити контакт	Виберіть контакт, який потрібно видалити та торкніться Меню > Параметры контактов > Удалить контакт .
Надіслати миттєве повідомлення	Виберіть одержувача повідомлення та торкніться Послать IM . Введіть текст повідомлення та торкніться Послать .
Запросити інших осіб до розмови	У сеансі розмови торкніться Меню > Параметры > Добавить участников , потім оберіть контакт та торкніться Добавить .
Переключитись до іншого сеансу розмови	У списку розмов, що зображений у вікні внизу екрана торкніться назви контакту, з яким бажаєте продовжити розмову.
Повернутись до списку контактів	Торкніться  знизу екрана.
Завершити сеанс розмови	У сеансі розмови торкніться Меню > Закончить беседу .
Переглянути всіх учасників розмови	У сеансу розмови, торкніться Меню > Параметры > Просмотр участников .
Блокувати можливість будь-кому зі списку контактів Messenger бачити вас та розмовляти з вами	У списку контактів Messenger оберіть назву контакту. Торкніться Меню > Параметры контактов > Блокировать . Контакт більше не побачить ваш статус та не зможе надсилати вам повідомлення.

Щоб	Зробіть наступне
Розблокувати контакт	У списку контактів Messenger оберіть назву контакту. Торкніться Меню > Параметры контактов > Разблокировать .
Змінити ваш статус	Над списком контактів Messenger торкніться вашого імені, потім торкніться опису статусу, щоб ним скористатись. Або торкніться Меню > Изменить статус , потім торкніться опису статусу.
Надіслати звуковий файл	Торкніться Звук. заметка для запису, а потім торкніться Послать .

ПРИМІТКИ:

- Якщо ваш постачальник послуг Інтернету (ISP) дозволяє не більше одного одночасного з'єднання Access Point Name (APN), ви можете стикнутись з проблемами під час використання Windows Live Messenger одночасно з іншими програмами, що працюють з Інтернетом.
 - Ми рекомендуємо закривати Windows Live Messenger перед використанням будь-яких програм, що потребують з'єднання з Інтернетом, наприклад Internet Explorer, MMS або Потоковий програвач.
-

Розділ 6

Впорядкування роботи


- Робота з Kontakтами
- Робота з Календарем
- Робота з Завданнями

Робота з Контактими

Контакти містять список контактної інформації, наприклад номери стільникового та робочого телефонів та електронну адресу. Використовуючи інтерфейс Bluetooth® вашого пристрою, ви легко можете обмінюватись інформацією з Контактів з іншими користувачами. Якщо ви користуєтесь Outlook, ви можете синхронізувати Контакти на вашому комп'ютері з вашим пристроєм.


Перегляд Контактів

Щоб переглянути список Контактів, виконайте будь-яку з дій:

- Торкніться  > **Контакты**.
- На екрані Сьогодні, торкніться **Контакты**.

Контакти відобразяться у вигляді списку у алфавітному порядку. Крім назви контакту буде відображено скорочення, що позначає типове значення для зв'язку з особою, наприклад, номер робочого телефону (Сл), стільникового телефону (Сот), або домашнього (Д). Ваш пристрій автоматично встановлює типовим номер стільникового телефону.

Якщо у списку присутні номери, збережені на SIM-картці, вони позначається спеціальним значком SIM-картки перед назвою.

Щоб	Зробіть наступне
Створити новий контакт у пристрої	У екрані Сьогодні торкніться Контакты > Создать > Контакт Outlook . Введіть потрібну інформацію та торкніться  .
Створити новий контакт на SIM-картці	У екрані Сьогодні торкніться Контакты > Создать > Контакт SIM . ПРИМІТКА: Для контакту, що зберігається на SIM-картці можна вводити лише один телефонний номер.

Щоб	Зробіть наступне
Редагувати інформацію у контакті	У екрані Сьогодні торкніться Контакти . Оберіть контакт, який бажаєте відредагувати та торкніться Меню > Изменить . Після закінчення внесення змін торкніться  .
Подзвонити за номером зі списку Контактів	У екрані Сьогодні торкніться Контакти . Торкніться назви контакту та за допомогою стилусу прокрутіть до номера телефону, за яким бажаєте подзвонити, потім торкніться Звонок .
Надіслати текстове повідомлення	У екрані Сьогодні торкніться Контакти . Торкніться назви контакту, якому бажаєте надіслати повідомлення та прокрутіть до номера телефону. Торкніться Меню > Отправить SMS .
Надіслати MMS-повідомлення за контактом	У екрані Сьогодні торкніться Контакти . Торкніться назви контакту, якому бажаєте надіслати MMS-повідомлення та прокрутіть до номера телефону. Торкніться Меню > Отправить MMS .
Передати інформацію контакту у інший пристрій	У екрані Сьогодні торкніться Контакти . Торкніться назви контакту, який потрібно передати. Торкніться Меню > Отправить контакт > Передача . Торкніться назви пристрою, на який хочете передати дані.
Знайти контакт за назвою	У екрані Сьогодні торкніться Контакти . Якщо ви не у режимі перегляду за ім'ям, торкніться Меню > Просмотр по > Имени . Вводьте перші кілька літер назви контакту, поки той не з'явиться на екрані.
Знайти контакт за назвою компанії	У екрані Сьогодні торкніться Контакти . Торкніться Меню > Просмотр по > Организации . Торкніться назви компанії, щоб переглянути контакти всіх, хто працює у цій компанії.
Знайти контакт, використовуючи фільтр	Зі списку Контактів торкніться Меню > Фильтр . Торкніться назви категорії. Щоб знову відобразити всі контакти, торкніться Все контакти .
Призначити контакту мелодію дзвінку	У екрані Сьогодні торкніться Контакти . Оберіть контакт, якому бажаєте призначити мелодію, торкніться Меню > Правка та прокрутіть до Мел. звонка. Торкніться Мел. звонка та виберіть мелодію, потім торкніться  ПРИМІТКА: Ви можете призначити мелодію лише контактам збереженим у списку Контакти Outlook.

Щоб	Зробіть наступне
Додати до контакту зображення	<p>У екрані Сьогодні торкніться Контакты. Оберіть контакт, до якого бажаєте додати зображення та торкніться Меню > Правка. Торкніться Выбрать рисунок...., торкніться назви зображення, або оберіть Камера та зробіть фото, щоб скористатись ним.</p> <p>ПРИМІТКА: Ви можете додавати зображення лише до контактів, збережених у списку Контакти Outlook.</p>

Використання SIM менеджера

SIM менеджер – програма, що дозволяє працювати з контактами, збереженими на SIM-картці, та копіювати контакти з пристрою на SIM-картку та навпаки.



Щоб запустити SIM менеджер, торкніться  > Программы > SIM менеджер.

Щоб	Зробіть наступне
Створити новий контакт на SIM-картці	Торкніться Новый та введіть назву контакту та номер телефону. Торкніться Готово , щоб закінчити.
Вибрати/зняти вибір всіх контактів на SIM-картці	Щоб вибрати всі контакти на SIM-картці, торкніться Меню > Выбрать все . Щоб відмінити вибір, торкніться Меню > Снять выбор
Скопіювати контакт з SIM-картки у список Контакти Outlook на пристрої	Оберіть контакт, який потрібно скопіювати. Торкніться Меню > Копировать в контакты , потім торкніться Копировать .
Скопіювати або перенести контакт зі списку Контакти Outlook на SIM-картку	Торкніться Меню > Переместить из контактов . Відобразиться список контактів, збережених у пам'яті пристрою. Оберіть інформацію у контакті, яку ви хочете скопіювати або перенести на SIM-картку, потім торкніться Переместить .
Видалити контакт на SIM-картці	Оберіть контакт, який потрібно видалити, потім торкніться Меню > Удалить . У запиті підтвердження торкніться Удалить .
Подзвонити або відредагувати контакт	Торкніться та потримайте стилус на назві контакту, з контекстного меню оберіть Звонок або Правка .

Робота з Календарем


Використовуйте Календар, щоб планувати зустрічі, включаючи співбесіди та інші події. Також ви можете налаштувати Календар нагадувати вам про зустрічі. Якщо на комп'ютері ви користуєтесь Outlook, ви можете синхронізувати зустрічі на вашому телефоні та комп'ютері.

Щоб відкрити програму Календар, виконайте будь-яку дію з наступних:

- Торкніться  > **Календарь**.
- На екрані ASUS Today торкніться .

Планування зустрічі

Щоб запланувати зустріч:

1. Торкніться  > **Календарь**.
2. Торкніться **Меню** > **Нов. зустріч**.
3. Введіть інформацію про зустріч.


Щоб запланувати подію на цілий день, у полі **Целый день** оберіть **Да**.

4. Торкніться .

Щоб	Зробіть наступне
Зробити нагадування про зустріч таким, що повторюється	Торкніться зустрічі та торкніться Меню > Изменить . Торкніться Повтор та налаштуйте параметри повтору.
Видалити зустріч	Торкніться зустрічі, яку бажаєте видалити та торкніться Меню > Удалить .
Передати зустріч	Торкніться зустрічі, яку бажаєте передати та торкніться Меню > Передать...
Надіслати зустріч	Торкніться зустрічі, яку бажаєте передати та торкніться Меню > Переслать .


Перегляд зустрічі

Щоб переглянути параметри зустрічі:

1. Торкніться  > **Календарь**.
2. Торкніться назви зустрічі для перегляду.

Перегляд запланованого

Щоб переглянути план

1. Торкніться  > **Календарь**.
2. Торкніться **Меню** та оберіть бажаний режим перегляду.
 - Повестка
 - День
 - Неделя
 - Месяц
 - Год

Щоб	Зробіть наступне
Переглянути заплановане на сьогодні	У режимі Календаря, торкніться Меню > К екрану “Сегодня” .
Переглянути заплановане на певну дату	У режимі Календаря, торкніться Меню > Перейти к дате . Торкніться потрібної дати.
Відобразити номери тижнів	У режимі Календаря, торкніться Меню > Сервис > Параметры... Встановіть перемикач Показывать номера недель .
Змінити відображення робочого тижня	У режимі Календаря, торкніться Меню > Сервис > Параметры... та зробіть наступне: <ul style="list-style-type: none">• Щоб вказати перший день тижня, у полі 1-й день недели, оберіть Воскресенье або Понедельник.• Щоб вказати кількість днів у тижні для відображення у полі Неделя, оберіть 5-дневная неделя, 6-дневная неделя, або 7-дневная неделя.

Робота з Завданнями

Використовуйте програму Завдання, щоб планувати те, що вам потрібно зробити

Список завдань

Список завдань – це список того, що вам потрібно зробити. Якщо ви будете створювати та редагувати завдання у Outlook на комп'ютері, а потім синхронізувати їх з вашим телефоном, то у них відобразатиметься додаткова інформація, така як термін виконання, пріоритет або категорія. Завдання, позначені як високопріоритетні, додатково позначаються знаком оклику, а низькопріоритетні – стрілкою, направленою вниз. Прострочені завдання позначаються червоним кольором та жирним шрифтом.

ПРИМІТКА: Під час синхронізації списку завдань з комп'ютером оновлюються обидва списки – і той, що у телефоні, і той, що у комп'ютері, зберігаючи найактуальнішу інформацію.

Щоб	Зробіть наступне
Створити завдання	Торкніться  > Программы > Задачи > Меню > Создать задачу . Введіть назву завдання та деталі, та торкніться  .
Позначити завдання як виконане	Торкніться  > Программы > Задачи . Оберіть завдання для позначення виконаним, потім торкніться Выполнить .
Видалити завдання	Торкніться  > Программы > Задачи . Оберіть завдання, що бажаєте видалити та торкніться Меню > Удалить задачу . Натисніть Да для підтвердження.
Змінити стан завдання з завершеного на незавершене	Торкніться  > Программы > Задачи . Оберіть виконане завдання та торкніться Включить , щоб змінити його стан на незавершене.
Знайти завдання	Торкніться  > Программы > Задачи . Торкніться Меню > Сортировать по та оберіть параметри сортування або Меню > Фильтр та оберіть категорію.

Розділ 7



Налаштування вашого пристрою

- Налаштування меню Пуск
- Використання менеджера профілів
- Налаштування екрану Сьогодні
- Введення контактної інформації
- Налаштування звуків та попереджень
- Встановлення дати, часу та сигналів
- Налаштування мелодії дзвінків
- Регулювання яскравості дисплею

Налаштування меню Пуск

Ви можете обрати до семи програм, що будуть відображені у меню Пуск.

Щоб налаштувати меню Пуск:

1. Торкніться  > **Налаштування** > закладка **Личные** > **Меню**.
2. Оберіть до семи програм, що будуть доступні у меню Пуск.
3. Торкніться .



Використання менеджера профілів

Менеджер профілів надає зручний спосіб налаштування мелодій викликів та параметрів повідомлень що відповідають різним випадкам застосування.



Є чотири режими профілів, з яких ви можете обирати:

- **Звичайний (Обычный):** У цьому режимі ви можете змінювати параметри мелодії дзвінка для вхідних дзвінків, повідомлень та сигналів про події.
- **Зустріч (Встреча):** У цьому режимі звук вимкнено і телефон вібує, щоб сповістити про вхідний дзвінок.
- **Тихий (Тихий):** У цьому режиму всі сигнали вимкнено.
- **Автоматичний (Автоматический):** У цьому режимі пристрій автоматично перемикається у режими Звичайний або Зустріч, користуючись інформацією у вашому Календарі.



Щоб перемкнутись у режим Обычный:

1. Торкніться  > **Настройки** > закладка **Личные** > **Профиль**.
2. Оберіть **Обычный**, потім виберіть один з наступних варіантів зі списку: **По умолчанию**, **На улице**, та **Персональный**. Якщо ви хочете змінити параметри одного з варіантів, торкніться **Правка**.
3. Торкніться закладок **Тон**, **Громкость**, або **Название** та внесіть необхідні зміни.
4. Щоб закінчити, торкніться .


Щоб перемкнутись у режим Встреча:

1. Торкніться  > **Настройки** > закладка **Личные** > **Профиль**.
2. Оберіть **Встреча**.
3. Якщо ви хочете змінити параметри, торкніться **Правка**.
4. Пересувайте повзунок, щоб відредагувати гучність розмови.
5. Після закінчення, торкніться .

Щоб перемкнутись у режим Тихий:

1. Торкніться  > **Настройки** > закладка **Личные** > **Профиль**.
2. Оберіть **Тихий**.
3. Якщо ви хочете змінити параметри, торкніться **Правка**.
4. Пересувайте повзунок, щоб відредагувати гучність розмови.
5. Після закінчення, торкніться .

Щоб перемкнутись у режим Автоматический:



1. Торкніться  > **Настройки** > закладка **Личные** > **Профиль**.
2. Оберіть **Автоматический**.

ПРИМІТКА: Якщо система виявить, що ви зараз зайняті справами, орієнтуючись на записи у Календарі, параметри звуку та сигналів автоматично перемкнуться з режиму Обычный у режим Встреча.



3. Після закінчення торкніться .

Налаштування екрану Сегодня



Щоб змінити тему пристрою:

1. Торкніться  > **Настройки** > закладка **Личные** > **Сегодня**.
2. У закладці **Вид**, оберіть бажану тему.
3. Торкніться  для закінчення.

Щоб змінити перелік елементів, що відображаються на екрані Сегодня:

1. Торкніться  > **Настройки** > закладка **Личные** > **Сегодня**.
2. У закладці **Элементы**, позначте елементи, які повинні відображатись на екрані Сегодня.
3. Торкніться  для закінчення.

Щоб змінити фоновий малюнок:



1. Торкніться  > **Настройки** > закладка **Личные** > **Сегодня**.
2. У закладці **Вид**, встановіть перемикач **Использовать эту картинку как фон** та торкніться **Обзор**. Потім торкніться назви зображення, яке бажаєте встановити як фон.
3. Торкніться  для закінчення.

Введення контактної інформації

Функція “Інформація про власника” потрібна, щоб зберігати та відображувати вашу персональну контактну інформацію, наприклад, ім'я, додаткові контактні телефони, електронну адресу на вашому пристрої.

ПРИМІТКА: Ми радімо вам вводити вашу контактну інформацію, що може допомогти знайти пристрій у випадку, якщо ви його загубите.



Щоб ввести інформацію про власника:

1. Торкніться  > **Настройки** > закладка **Личные** > **Данные о владельце**.
2. Введіть потрібну інформацію та торкніться .



Налаштування звуків та попереджень

Ця функція надає змогу налаштувати звуки мелодій, попереджень, нагадувань, повідомлень про події, застережень, листів, текстових повідомлень та клавіш. Телефон постачається з кількома поліфонічними мелодіями, з яких ви можете обрати потрібну.

Щоб змінити звук:


1. Торкніться  > **Настройка** > закладка **Личные** > **Звуки и Уведомления**..
2. У закладці **Звуки**, встановіть перемикачі навпроти елементів, для яких бажаєте встановити новий звук.
3. Щоб закінчити, торкніться .

Щоб змінити попередження:

1. Торкніться  > **Настройка** > закладка **Личные** > **Звуки и Уведомления**.
2. У закладці **Уведомления** оберіть подію зі списку, що розгортається, та змініть параметри.
3. Щоб закінчити, торкніться .

Встановлення дати, часу та сигналів

Щоб встановити дату та час:



1. Торкніться  > **Настройка** > закладка **Система** > **Часы и сигналы**.
2. У закладці **Время** введіть часовий пояс, дату та час.
3. Встановіть перемикач **Синхронизировать с текущим часовым поясом**, якщо ви хочете синхронізувати час на вашому пристрої з часом стільникового оператора.


ПРИМІТКИ:

- Якщо ви не встановите цей перемикач, час на вашому пристрої буде синхронізовано під час з'єднання з комп'ютером.
 - Якщо ви встановите цей перемикач, то час на пристрої при синхронізації з комп'ютером лишиться незмінним.
-

4. Торкніться .

Щоб встановити сигнал:

1. Торкніться  > **Настройка** > закладка **Система** > **Часы и сигналы**.
2. У закладці **Сигналы** введіть бажані параметри сигналу.
3. Торкніться .


ПРИМІТКА: Ви також можете налаштувати час та дату безпосередньо з екрану ASUS Today. Просто торкніться  та налаштуйте потрібні параметри.



Налаштування мелодії дзвінків

Ви можете використовувати вашу улюблену музику у якості мелодії дзвінка на вашому пристрої. Ви можете використовувати вашу улюблену пісню як мелодію виклику, якщо вона збережена у одному з наступних сумісних форматів: aac, amr, .mp3, .wav, .wma, та .mid.


Додавання мелодії до обраних

Щоб додати мелодію до категорії обраних у параметрах:

1. Торкніться  > **Настройка** > закладка **Личные** > **Мелодии**.
2. Оберіть певне розширення файлу зі списку.
3. Торкніться назви файлу, який ви хочете додати.


Торкніться , щоб відтворити обраний файл та торкніться , щоб зупинити відтворення.



4. Торкніться , щоб закінчити.



Зміна мелодії дзвінку

Щоб змінити мелодію:

1. Торкніться  > **Настройка** > закладка **Личные** > **Телефон**.
2. У закладці **Телефон**, оберіть потрібну мелодію зі списку **Мелодия**. Пісні та звуки, що ви додали до списку мелодій, будуть тут відображені, так само як і типові мелодії, що постачались з пристроєм.

Торкніться , щоб відтворити мелодію та торкніться , щоб зупинити відтворення.



3. Торкніться , щоб закінчити.

ПРИМІТКА: У списку ви можете переглянути попередньо встановлені мелодії.



Регулювання яскравості дисплею

Ваш пристрій містить вбудований світлочутливий сенсор, який автоматично регулює яскравість дисплею в залежності від оточуючого освітлення. Також ви можете регулювати яскравість дисплею вручну.

Щоб увімкнути автоматичне регулювання:

1. Торкніться  > **Настройка** > закладка **Личные** > **Яркость**.
2. Оберіть **Автоматическая регулировка**, торкніться .

Щоб встановити яскравість вручну:

1. Торкніться  > **Настройка** > закладка **Система** > **Яркость**.
2. Оберіть **Ручная**, потім потягніть повзунок щоб відрегулювати.
3. Торкніться  для закінчення.

Розділ 8

Налаштування з'єднань

- Менеджер бездротових з'єднань (Беспров. соедин.)
- Використання Bluetooth®
- Використання Wi-Fi
- Використання Wi-Fi Sharing
- Налаштування з'єднання GPRS
- Налаштування з'єднання USB
- Налаштування мережі
- Мережі GSM/3G


Менеджер бездротових з'єднань (Беспров. соед.)

Менеджер бездротових з'єднань дозволяє вмикати/вимикати режим “в літаку”; вмикати/вимикати Wi-Fi, Bluetooth та функції телефону; використовувати ваш пристрій як модем; та вмикати/вимикати функцію Direct Push.

Вмикання/вимикання режиму “в літаку”

Ваш пристрій обладнано режимом, який ви можете активувати під час перебування на борту літака. Цей режим дозволяє вимкнути всі бездротові інтерфейси вашого пристрою та користуватись іншими функціями, наприклад, прослуховуванням музики або запуском ігор. Коли активовано режим “в літаку”, ви не можете надсилати повідомлення або робити дзвінки.

Щоб увімкнути/вимкнути режим “в літаку”:


1. Торкніться  > **Настройка** > закладка **Подключения** > **Беспров. соед.**
2. Торкніться значка **В самолете**. Коли режим увімкнено, значок стає синім.

Щоб вимкнути режим “в літаку”, торкніться значка **В самолете**. Коли режим вимкнено, значок стає сірим.

Вмикання/вимикання бездротових інтерфейсів

Ви можете вмикати/вимикати бездротові інтерфейси, наприклад, Wi-Fi, Bluetooth, або GPRS з програми Менеджер бездротових з'єднань.

Щоб увімкнути/вимкнути бездротові інтерфейси:


1. Торкніться  > **Настройка** > закладка **Подключения** > **Беспров. соед.**
2. Торкніться значків **Wi-Fi** або **Bluetooth**, щоб увімкнути будь-який з цих інтерфейсів. Обрані значки стануть синього кольору, коли інтерфейси активовані.

Щоб вимкнути якийсь з бездротових інтерфейсів, торкніться його значка. Значок вимкненого інтерфейсу стане сірим.

Вмикання/вимикання функції Wi-Fi Sharing

Ви можете вмикати/вимикати функцію Wi-Fi Sharing з програми Менеджер бездротових з'єднань.

Щоб увімкнути/вимкнути функцію Wi-Fi Sharing:

1. Торкніться  > **Настройка** > закладка **Подключения** > **Беспров. соед.**
2. Торкніться значка **Wi-Fi Sharing**. Значок буде синього кольору, коли функція активована.
Щоб вимкнути функцію торкніться того ж самого значка. Коли функція вимкнена значок стане сірим.

Використання телефону в якості зовнішнього модему


За допомогою функції Спільне використання Інтернету, ви можете використовувати ваш пристрій, щоб з'єднати ваш комп'ютер з Інтернетом. Щоб з'єднати ваш пристрій з комп'ютером, ви можете скористатись адаптером USB Bluetooth.

ПРИМІТКА: Переконайтесь, що у вас встановлено з'єднання з Інтернетом через Wi-Fi або GPRS. Зверніться до розділів Wi-Fi або GPRS у цьому посібнику за деталями.

Використання Direct Push

Технологія Direct Push дозволяє безперервно отримувати електронні листи, навіть без синхронізації вашого пристрою з комп'ютером.

Щоб скористатись Direct Push:

1. Торкніться  > **Настройка** > закладка **Подключения** > **Беспров. соед.**
2. Торкніться значка **Direct Push**, щоб увімкнути функцію. Коли активовано, значок стає синім.

Щоб вимкнути Direct Push, знову торкніться значка **Direct Push**. Коли функція вимкнена, значок стає сірим.

Використання Bluetooth®

Bluetooth® – це бездротова технологія ближнього зв'язку, що дозволяє пристроям обмінюватись даними, не потребуючи фізичного з'єднання на відстані 7-10 метрів. Пристрій, обладнаний Bluetooth®, може:

- З'єднуватись та обмінюватись даними, наприклад файлами, завданнями або контактами, з іншим пристроєм, які оснащені інтерфейсом Bluetooth®.
- Користуватись послугами Bluetooth®. Після з'єднання з іншим пристроєм, ви можете користуватись послугами, що доступні на іншому пристрої.



ПРИМІТКИ:

- Дійсна відстань може змінюватись в залежності від навколишнього середовища та перешкод.
 - Типово, отримані дані зберігаються у теці Мої документи.
-

Активація Bluetooth на вашому пристрої

Користуйтесь Менеджером бездротових з'єднань, щоб вмикати/вимикати Bluetooth на вашому пристрої.

Щоб активувати Bluetooth на вашому пристрої:


1. Запустіть Бездротовий менеджер. Для цього виконайте будь-яку з дій:
 - Торкніться  > **Настройка** > закладка **Подключения** > **Беспров. соедин.**
 - Торкніться  > **Беспров. соедин..**

2. Торкніться значка Bluetooth, щоб вимкнути/увімкнути Bluetooth. Значок стає синім, коли інтерфейс активний, та сірим коли він вимкнений.

ПОРАДА: Вимкніть Bluetooth, якщо ви його не використовуєте, щоб зберегти заряд акумулятора.

Додавання пристроїв Bluetooth


Щоб додати пристрої Bluetooth:

1. Переконайтеся, що Bluetooth увімкнено на вашому пристрої та пристрої, який ви бажаєте додати, та що режим роботи інтерфейсу встановлено у "Видимий для інших пристроїв".
2. Торкніться  > **Настройка** > закладка **Подключения** > **Bluetooth**.
3. Торкніться **Добавить устройство...** для пошуку пристроїв з Bluetooth. Пошук може тривати деякий час.
4. Оберіть пристрій, з яким ви хочете з'єднатись, потім торкніться **Далее**.
5. Введіть пароль з букв та цифр пристрою, з яким хочете з'єднатись та торкніться **Далее**. Ви можете знайти пароль у документації, що постачається з пристроєм, з яким ви хочете з'єднатись.
6. Введіть назву створеного з'єднання.
7. Повторіть кроки 3 - 6, щоб під'єднати інші пристрої.

Використання Wi-Fi®



Увімкнення Wi-Fi

Щоб увімкнути Wi-Fi:

1. Торкніться  > **Настройка** > закладка **Подключения** > **Wi-Fi** > **Меню** > **Включить Wi-Fi**.
Пристрій автоматично почне пошук наявних мереж у діапазоні Wi-Fi.
2. Зі списку знайдених мереж оберіть бездротову мережу, до якої ви бажаєте під'єднатись та торкніться **ОК**.
3. Оберіть тип з'єднання з мережею: **Интернет** або **Рабочий**, потім торкніться **Подкл.**
4. Введіть пароль та торкніться **Подкл.** Якщо пароль не потрібний, просто торкніться **Подкл.**
Пристрій з'єднається з обраною мережею.

Конфігурування бездротових мереж

Щоб змінити конфігурацію підключення до бездротової мережі:

1. Щоб викликати екран налаштування Wi-Fi, виконайте будь-яку з дій:
 - Торкніться  > **Настройка** > закладка **Подключения** > **Wi-Fi..**
 - Торкніться  на смужці стану та потім торкніться **Настройка** > **Wi-Fi**.
2. У екрані налаштування бездротових мереж торкніться назви наявної мережі та внесіть необхідні зміни.

Якщо потрібної мережі немає у списку, торкніться **Добавить....**

Читайте наступний підрозділ, щоб дізнатись про те, як додавати нові бездротові мережі до списку.



Торкніться закладки **Сетевые адаптеры** та оберіть адаптер. Торкніться назви адаптеру, щоб змінити його налаштування при необхідності.

3. Торкніться , щоб закінчити.

Як додати бездротову мережу

Якщо з якихось причин пристрій не зможе автоматично знайти потрібну мережу, її можна додати вручну. Дізнайтесь у вашого мережевого адміністратора потрібні для цього дані.

Щоб додати бездротову мережу:

1. Щоб викликати екран налаштування Wi-Fi, виконайте будь-яку з дій:
 - Торкніться  > **Настройка** > закладка **Подключения** > **Wi-Fi**.
 - Торкніться  на смузі стану та потім торкніться **Настройка** > **Wi-Fi**.Далі торкніться **Добавить...** у закладці **Беспроводной**.
2. Введіть назву мережі та оберіть тип з'єднання зі списку **Подключение к:**. Потім торкніться **Далее**.
3. Введіть дані про аутентифікацію, кодування даних і мережевий ключ. Зверніться до вашого мережевого адміністратора, щоб дізнатись цю інформацію, потім торкніться **Далее**.

ПРИМІТКА: Отримайте дані про аутентифікацію, кодування даних і мережевий ключ у вашого мережевого адміністратора.

4. Якщо вам потрібно змінити тип EAP, позначте відповідний перемикач та змініть тип EAP.
5. Торкніться **Готово** для закінчення.


Використання Wi-Fi Sharing

Функція Wi-Fi Sharing дозволяє використовувати ваш пристрій як бездротову точку доступу. Будь-який пристрій з Wi-Fi, наприклад ноутбук або КПК, зможуть використовувати ваш пристрій для доступу в мережу Інтернет по протоколу High-Speed Packet Access (HSPA). Ваш пристрій може обслуговувати для доступу в Інтернет до 10 інших пристроїв одночасно.

ВАЖЛИВО:

- Переконайтесь, що ваш пристрій з'єднано з Інтернет через GPRS. Зверніться до розділу GPRS даного посібника за деталями.
 - Коли увімкнено функцію Wi-Fi Sharing, ви НЕ МОЖЕТЕ використовувати жодну пов'язану з Інтернет функцію у вашому пристрої.
-

Щоб увімкнути функцію Wi-Fi Sharing:

1. Торкніться  > Программы > Wi-Fi Sharing.
2. Торкніться **ОК** у спливаючому вікні-попередженні, потім торкніться **Меню** > **Параметры**.
3. Введіть **WEP key** та **SSID**, тип з'єднання зі списку **Подключение к:**.
4. Торкніться **Готово** для закінчення, потім торкніться **ОК** у спливаючому вікні.
5. Торкніться **Соединить**. Функція Wi-Fi увімкнеться автоматично, а пристрій почне встановлювати з'єднання GPRS.

ВАЖЛИВО: НЕ ВИМИКАЙТЕ Wi-Fi коли використовуєте функцію Wi-Fi Sharing.

Щоб вимкнути Wi-Fi Sharing, торкніться Меню > Выход.

Налаштування з'єднання GPRS

Ваш пристрій підтримує з'єднання зі стільниковою мережею на основі General Packet Radio Service (GPRS). Висока пропускна спроможність цього стандарту надає можливість передавати пакети даних, наприклад електронні листи або веб-сторінки. Щоб налаштувати GPRS на вашому пристрої:



1. У екрані Сьогодні торкніться **G** / **3G** на смузі стану, потім торкніться **Налаштування** > **Подключення**. Або у екрані **Налаштування** торкніться закладки **Подключення** > **Подключення**..
2. У екрані Подключення торкніться **Добавить новое подключение через модем**.
3. Введіть назву для з'єднання, потім у списку модемів оберіть **Сотовая линия (GPRS)**.
4. Введіть назву точки доступу. Запитайте у оператора послуги про назву точки доступу.
5. Введіть ім'я користувача, пароль, назву домену та торкніться **Готово**. За допомогою звертайтеся до вашого стільникового оператора.

ПРИМІТКИ:

- З'єднання з мережею у різних країнах та у різних операторів послуг може відрізнятися. Дізнайтесь про можливість підключення у вашого місцевого стільникового оператора.
 - Вартість послуг GPRS та з'єднання GPRS відрізняються у різних операторів. Зверніться до вашого стільникового оператора, щоб обрати зручний для вас тарифний план.
 - GPRS та USB-підключення не можуть використовуватись одночасно.
-

З'єднання через GPRS

Щоб з'єднатись через GPRS:

1. Торкніться  > **Настройка** > закладка **Подключения** > **Подключения**.
2. У екрані **Подключения** торкніться **Управление существующими подключениями**.
3. Торкніться та потримайте стилус на назві існуючого з'єднання та торкніться **Подключиться**. Торкніться **Удалить**, якщо ви хочете видалити обране з'єднання.
4. Після встановлення з'єднання торкніться  для виходу.


ПРИМІТКА: Сигнал GPRS має пріоритет при одночасному використанні з WLAN. Ми рекомендуємо не користуватись одночасно з'єднаннями WLAN та GPRS.

Якщо у вас налаштоване типове з'єднання GPRS, воно використовується автоматично при запуску програм, що працюють з Інтернетом.

1. Запустіть будь-яку програму для роботи з Інтернетом, наприклад Internet Explorer. Пристрій автоматично скористається типовим з'єднанням GPRS. З'явиться невелике віконце з індикатором стану з'єднання.
2. Після встановлення з'єднання, ви можете почати працювати з Інтернетом. Якщо ви використовуєте Internet Explorer, автоматично завантажиться встановлений домашній сайт.

Роз'єднання GPRS

Щоб припинити з'єднання GPRS:

1. Торкніться  > **Настройка** > закладка **Подключения** > **Беспров. соед.**
2. Торкніться значка GPRS. Він стане сірим, коли інтерфейс вимкнено.




ПРИМІТКИ:

- Ви можете вимкнути з'єднання GPRS з Менеджеру бездротових з'єднань, але не можете його увімкнути з цієї програми.
 - Якщо ActiveSync налаштована для автоматичної синхронізації з сервером Exchange, вона відновиться після підключення
 - З'єднання GPRS автоматично відновлюється кожний раз, коли ви запускаєте програму, що його потребує, наприклад Internet Explorer або Windows Live Messenger.
-

Використання GPRS Tool

GPRS Tool – це зручний спосіб з'єднання з вашим оператором послуги GPRS.

Щоб встановити з'єднання за допомогою GPRS Tool:

1. Торкніться  > **Настройка** > закладка **Подключения** > **Установка сети**.
Також ви можете торкнутись  /  на смузі стану, а потім торкнутись **Настройка** у списку.
2. У екрані **Установка сети**, оберіть вашого GPRS оператора зі списку.

ПРИМІТКИ:

- У різних регіонах оператори відрізняються.
 - GPRS та USB-підключення не можуть використовуватись одночасно.
-

Налаштування з'єднання USB

Налаштування USB дозволяє вибрати режим роботи з'єднання між пристроєм та комп'ютером. Можливі наступні варіанти:

- З'єднання пристрою та комп'ютеру для синхронізації даних за допомогою Microsoft® ActiveSync.
- З'єднання пристрою та комп'ютеру для обміну даними між комп'ютером та картою пам'яті.

Щоб встановити режим з'єднання USB:

1. З'єднайте ваш пристрій та комп'ютер за допомогою кабеля USB, що є у комплекті.
2. Торкніться  > **Настройка** > закладка **Подключения** > **Параметры USB**.
3. Оберіть режим з наступних.
 - Щоб з'єднати ваш пристрій з комп'ютером для синхронізації через ActiveSync, оберіть **ActiveSync (Turbo mode)** або **ActiveSync (Normal mode)**. Ми рекомендуємо вибрати турборежим, щоб отримати вищу швидкість передачі даних. Зверніться до Розділу 3 **Microsoft® ActiveSync** даного посібника за деталями про використання ActiveSync.
 - Щоб скористатись вашим телефоном як пристроєм для збереження даних, оберіть **Mass storage device (card reader)**, потім виберіть **My Storage** зі спливаючого списку. Ваш пристрій обладнано 4 Гб вбудованої пам'яті для зберігання файлів та інших даних.
 - Щоб скористатись вашим пристроєм як читачем карток, оберіть **Mass storage device (card reader)**, потім оберіть **Storage Card** зі спливаючого списку. Ви можете читати файли з карти та записувати їх на неї.

ВАЖЛИВО: Переконайтесь, що ви встановили картку microSD до вмикання функції читача карток.



4. Торкніться .

Налаштування мережі

Ваш пристрій надає змогу вибрати мережеве з'єднання або обрати кілька та встановити порядок їх використання.

Вибір мережі


Щоб змінити мережеві параметри:

1. Торкніться  > **Настройка** > закладка **Подключения** > **Установка сети**.
2. Оберіть **Страна** та **Оператор** зі списків, що розкриваються. Якщо вашого стільникового оператора немає у списку, торкніться кнопки **Автоопределение**.
3. Після закінчення внесення змін торкніться .

Встановлення бажаних мереж

Ви можете встановити декілька мереж та порядок доступу до них. Якщо основна мережа недоступна, пристрій автоматично намагатиметься з'єднатись з наявними мережами, що перераховані у списку бажаних.



Щоб встановити бажані мережі:

1. В програмі Телефон, торкніться **Меню** > **Параметры...** > закладка **Сеть**.
2. Торкніться **Задание сетей** та виконуйте інструкції, що з'являються на екрані.
3. Після встановлення бажаних мереж торкніться , щоб повернутись на закладку **Сеть**. У списку **Выбор сети**, торкніться **Автоматически**.

Мережі GSM/3G

Програма GSM/3G Сети призначена для зручного перемикання типу мережі. Можливі варіанти: **Автоматически, 3G та GSM**. Типове значення – **Автоматически**, що дозволяє пристрою автоматично визначати тип мережі.

Щоб обрати тип мережі:

1. Торкніться  > **Настройка** > закладка **Подключения** > **GSM/3G сети**.
2. Оберіть вірний тип мережі, потім торкніться .

Якщо ви бажаєте, щоб тип мережі автоматично був розпізнаний з інформації на SIM-картці, оберіть **Автоматически**.

3. Після запиту торкніться , щоб перезавантажити ваш пристрій та застосувати зміни.

ПРИМІТКИ:

- Тип мережі залежить від оператора послуг.
 - Переконайтесь, що ви обрали вірний тип мережі для вашої SIM-картки.
-

Розділ 9

Функції GPS



- GPS Catcher

GPS Catcher

Програма GPS Catcher дозволяє вам модифікувати дані Глобальної Системи Позиціонування (GPS) у вашому пристрої. Дані GPS – це важлива інформація про стан супутнику, поточні дату та час, що допомагають визначити положення супутнику.

Оновлення даних GPS

Щоб оновити дані GPS:

1. Торкніться  > **Программы** > **GPS Catcher**.
2. Торкніться **Обновить**, щоб почати оновлення.
3. Торкніться , після закінчення.

ПРИМІТКИ:

- Щоб оновлення успішно відбулося, переконайтесь, що пристрій з'єднано з Інтернетом..
 - Дані GPS дійсні 3 дні. Після закінчення строку дії їх потрібно оновити
 - Можна налаштувати GPS Catcher оновлювати дані автоматично, зверніться до підрозділу **Налаштування GPS Catcher**, щоб дізнатись більше.
-

Налаштування GPS Catcher

Щоб налаштувати GPS Catcher:

1. У екрані GPS Catcher, торкніться **Меню** > **Настройка**.
2. Встановіть параметри за вашим бажанням. Торкніться **Готово** для закінчення.

Розділ 10

Мультимедійні функції


- Робота з камерою
- Перегляд зображень та відео
- Поточний програвач
- EziMusic
- EziPhoto
- YouTube&Flickr


Як користуватись камерою

Вбудована камера надає можливість створювати фотографії та записувати відеокліпи зі звуковим супроводом.

Запуск камери

Щоб почати користуватись камерою, виконайте будь-яку з дій:

- Торкніться  > **Програми** > **Фото и видео** > значок **Камера**.
- Натисніть кнопку Камера на правому боці вашого пристрою.

Щоб вийти з камери, торкніться значка виходу  на екрані камери.


Формати, що підтримуються

В залежності від режиму – камера чи відео – зображення та відеокліпи можна зберігати у наступних форматах файлів:

- **Нерухомі зображення (Режим фотокамери):** JPEG (.jpg)
- **Відео (Режим відео):** 3GP (.3gp), MPEG4 (.mp4)

Режим фотокамери

Наступний текст описує значки екрану в режимі фотокамери:



ПРИМІТКИ:

- Типово, екран попереднього перегляду встановлено у режим "ландшафт".
- Після запуску камери, ваш пристрій перемикається у режим фотокамери як у типовий.
- У режимі фотокамери, кнопка камери працює як спуск затвору.

Параметри меню фотокамери

У меню фотокамери можна змінювати різноманітні параметри камери та отримуваних зображень.



Щоб відкрити меню параметрів:

1. Торкніться **Меню** на екрані камери.
2. У меню ярликів, торкніться потрібного значка, щоб відобразити поточні параметри.
 - **Сцена:** Дозволяє обрати встановлені заздалегідь параметри зйомки, наприклад **Авто** або **Спорт**.
 - **Таймер:** Встановлює проміжок часу між натисканням на кнопку та спуском затвору камери. Можливі два варіанти – 5 або 10 секунд.
 - **Розмір зображення:** Встановлює розмір отримуваного зображення у пікселях.
 - **Додатково:** Дозволяє встановлювати наступні параметри: **Камера**, **Відео**, **Налаштування кольору**, та **Загальні**. У закладці **Камера** ви можете вмикати або вимикати функцію стабілізації зображення.

Зйомка

Після запуску камери, ваш пристрій перемикається у режим фотокамери і встановлює його типовим. Ви можете перемкнути режим з фотокамери у режим відео, торкнувшись відповідного значка на екрані.

Щоб отримати фото:

1. Злегка натисніть на кнопку камери. Коли з'являться значки автофокусу  та функції стабілізації , натисніть кнопку повністю щоб отримати фото.



Рамка автофокусу


Значок функції стабілізації

2. Повторіть крок 1, щоб отримати нові фотографії.

ПРИМІТКА: Зображення автоматично зберігаються у теку **My Storage/My Pictures**. Якщо ви встановите My Storage у режим Mass Storage, зображення автоматично зберігатимуться у теку **My Documents/Мои фотографии** та їх можна буде переглянути за допомогою програми "Фото и видео".

Режим відео

Наступний текст описує значки екрану в режимі відео:



Меню параметрів відео

Меню параметрів відео дозволяє налаштовувати різноманітні параметри запису та відтворення відео.

Щоб запустити меню налаштування відео:

1. Торкніться **Меню** у режимі відео.
2. У меню ярликів торкніться потрібного значка, щоб змінити параметри.
 - **Розмір кадру відео:** Дозволяє встановити розмір кадру у пікселях.
 - **Додатково:** Дозволяє встановлювати наступні параметри: **Камера, Відео, Налаштування кольору,** та **Загальні**

Запис відеокліпів

Увімкніть режим запису відео, щоб отримувати відеокліпи.

Щоб увімкнути режим відеозапису:

- Торкніться значка режиму відео на екрані.

Щоб записати відео:

1. Наведіть об'єктив пристрою на об'єкт.
2. Повністю натисніть кнопку спуска затвору, щоб почати запис. Індикатор запису змінить колір з зеленого на червоний.
3. Щоб зупинити запис, натисніть на кнопку спуска затвору знову.

ПРИМІТКИ:


- Відеокліпи автоматично зберігаються на типовий носій.
 - Використовуйте Windows Media Player Mobile для відтворення відеокліпів.
 - Використовуйте програвач Apple® QuickTime™, щоб переглянути відеокліпи на комп'ютері. Ви можете завантажити програму установки QuickTime™ з сайту www.apple.com/quicktime.
-

Перегляд фотографій та відео

Використовуйте програму “Фото и видео” для перегляду збережених зображень та відеокліпів.

Перегляд фотографій та відео


Щоб переглянути зображення та відеокліпи:

1. Торкніться  > **Программы** > **Фото и видео**.
2. Торкніться назви зображення або відеокліпа, який ви хочете переглянути.
 - Щоб переглянути фото та відео, збережені на картці microSD, торкніться списку тек (позначений **Мои фотографии**), та торкніться **Карта microSD**.
 - Щоб переглянути фотографії, збережені у теці **Мои фотографии** на пристрої, торкніться **Мои фотографии**, а потім торкніться мініатюри зображення.
 - Щоб відтворити кліпи збережені у теці **Мое видео**, торкніться **Мое видео**, потім торкніться мініатюри відео.

Потоковий програвач

За допомогою програми Потоковий програвач (Потоковый проигрыватель) ви можете переглядати відеофайли розташовані у Інтернеті у режимі он-лайн у сумісних форматах, що включають наступні: 3gp, 3g2, mp4, та sdp.


ПРИМІТКА: Перед початком використання програми Потоковий проигрыватель, переконайтесь, що пристрій з'єднано з Інтернетом через Wi-Fi, або GPRS. Зверніться до розділів Wi-Fi або GPRS у цьому посібнику, щоб дізнатись як активувати ці з'єднання.



ПРИМІТКА: Сайти, що підтримують протокол Real Time Streaming Protocol (RTSP), забезпечують передавання мультимедійних даних, таких, як відеокліпи та звукові файли.

Відтворення потокового файлу

Щоб відтворити потоковий файл:

1. Торкніться  > Программы > Потоковый проигрыватель, потім торкніться Открыть.
2. Оберіть Подключиться к предыдущим или ввести вручную:.
3. Введіть адресу та торкніться Подключить.

ПРИМІТКА: Потоковий програвач розпізнає лише адреси сайтів протоколу **rtsp://**

4. Торкніться , щоб відтворити потрібний файл з rtsp-сайту.

ПРИМІТКА: Ви можете додати в закладки ваш улюблений rtsp-сайт. Зверніться до наступного розділу за додатковою інформацією .

З'єднання за допомогою закладок



Ваш пристрій може зберігати та відтворювати файли з ваших улюблених rtsp-сайтів.

ПРИМІТКА: Перед тим як з'єднатися з сайтом, додайте його у ваш список закладок



Щоб створити закладку:

1. У екрані **Потоковый проигрыватель**, торкніться **Меню > Менеджер закладок**.
2. Торкніться **Новая папка**, потім введіть назву теки.
3. Торкніться **Сохранить**, щоб зберегти назву теки. Ви зберегти адресу rtsp-сайта у створеній теці, щоб скористатись нею у майбутньому.

Щоб створити закладку з rtsp-адреси:

1. Торкніться  > **Программы > Потоковый проигрыватель**, потім торкніться **Open**.
2. Оберіть **Подключиться к предыдущим или ввести вручную**.
3. Введіть rtsp-адресу, потім торкніться **Подключить**.
4. Торкніться  щоб відтворити потоковий файл з обраного вами rtsp-сайту. Під час відтворення, торкніться **Меню > Добавить в закладки**
5. Введіть назву для файлу, який ви хочете зберегти.
6. Оберіть теку у ваших закладках, де ви хочете зберегти файл.



Щоб відтворити потоковий файл з закладки:

1. Торкніться  > **Программы > Потоковый проигрыватель**, потім торкніться **Открыть**.
2. Оберіть **Подключиться, используя закладку**.
3. Оберіть файл з вашої теки з закладками та торкніться **Подключить**.
4. Торкніться  , щоб відтворити потоковий файл з обраного вами rtsp-сайту.


EziMusic

Програма EziMusic дозволяє слухати музику та легко керувати каталогом ваших музичних файлів.

Щоб запустити EziMusic, виконайте будь-яку дію:

- Торкніться  > Программы > EziMusic.
- Натисніть клавішу AnyTime Launcher, потім торкніться  > EziMusic.

Далі описано органи керування EziMusic.



Щоб	Виконайте наступне
Відтворити музичні файли з Бібліотеки	Торкніться Бібліотека , потім відкрийте тематичну теку. Виберіть потрібні файли та торкніться Меню > Воспроизвести .
Видалити музичні файли зі списку Воспроизводится	Виберіть музичний файл, потім торкніться Меню > Удалить .
Змінити режими повторного та довільного відтворення	У екрані Воспроизводится торкніться Меню > Повторить / Выборочно... , потім оберіть бажаний режим. Ви також можете перемикайтесь між режимами торкаючись  (Довільно)/  (Повтор)/  (Повтор + Довільно)
Зберегти список Воспроизводится як список відтворення	Торкніться Меню > Сохр. как плейлист... Введіть назву та торкніться ОК .
Встановити музичний файл як мелодію дзвінка	Торкніться Меню > Установ.как мелодию , потім торкніться Сохранить .
Встановити частину пісні як мелодію дзвінка	Торкніться Меню > Установ.как мелодию . Встановіть початкову та кінцеву точки, потім торкніться Сохранить . ПРИМІТКА: Ви не можете редагувати захищений музичний файл.
Змінити параметри відтворення	Торкніться Меню > Настройка . Встановіть бажані параметри та торкніться Готово .
Переглянути властивості музичного файлу	Оберіть файл, потім торкніться Меню > Свойства .

Робота з Бібліотекою

Для того, щоб ви могли прослуховувати музику за допомогою EziMusic, вам потрібно оновити Бібліотеку. Після оновлення Бібліотеки ви зможете відтворювати файли збережені як у пам'яті пристрою, так і на картці.

Щоб відкрити Бібліотеку

У екрані Воспроизводится торкніться  або **Библиотека**.





Щоб	Виконайте наступне
Оновити бібліотеку	Торкніться Поиск , потім виберіть Из памяти и с карты, Из памяти устройства або С карты памяти .
Видалити музичний файл	Торкніться Все . Виберіть музичний файл, потім торкніться Меню > Удалить > Удалить файл только из библиотеки або Удалить файл из библиотеки и с устройства . Торкніться ОК .
Додати всі пісні Виконавця до списку Воспроизводится	Торкніться Исполнит.. Торкніться імені виконавця, щоб вибрати його, потім торкніться Воспроизвести .
Додати всі пісні альбому до списку Воспроизводится	Торкніться Альбом . Торкніться назви альбому, щоб його вибрати, потім торкніться Воспроизвести .
Додати всі пісні певного жанру до списку Воспроизводится	Торкніться Жанр . Торкніться назви жанру, щоб вибрати його, потім торкніться Воспроизвести .
Відтворити пісні у списку відтворення	Торкніться Плейлист . Оберіть список відтворення, який ви хочете прослухати, потім торкніться Меню > Воспроизвести .
Видалити список відтворення	Торкніться Плейлист . Оберіть список відтворення, який потрібно видалити, потім торкніться Меню > Удалить .
Відтворити захищений файл	Торкніться Защищен . Торкніться музичного файлу, щоб його вибрати, потім торкніться Воспроизвести .
Переглянути властивості музичного файлу	Виберіть файл, потім торкніться Меню > Свойства .


EziPhoto

EziPhoto дозволяє зручно переглядати фото та керувати фотоархівом.

Щоб запустити EziPhoto, виконайте будь-яку з дій:

- Торкніться  > Программы > EziPhoto.
- Натисніть клавішу Anytime Launcher, потім торкніться  > EziPhoto.

Далі описано органи керування EziPhoto.



Щоб	Виконайте наступне
Переглянути фото у повноекранному режимі	Торкніться фото, щоб вибрати його, потім торкніться знову, щоб відкрити у повноекранному режимі.
Додати фото до альбому	Торкніться фото, щоб вибрати його, потім торкніться Меню > Додати к. Оберіть альбом та торкніться Готово . Для підтвердження у запиті, що з'явиться торкніться ОК .
Імпортувати фото з встановленої картки пам'яті	Торкніться Меню > Імпорт , оберіть теку, що містить фото та торкніться Готово . Для підтвердження у запиті, що з'явиться торкніться Да .
Видалити фото	Торкніться фото, щоб вибрати його, потім торкніться Меню > Удалить . Для підтвердження у запиті, що з'явиться торкніться Да .
Надіслати фото	Торкніться фото, щоб вибрати його, потім торкніться Меню > Отправить . Виберіть Загруз. на Flickr, Отправ. по MMS, Отправ.по E-mail , або Bluetooth , потім торкніться Выбрать .
Вибрати кілька фото	Торкніться Меню > Множественный выбор , потім торкніться потрібних фотографій. Щоб відмінити вибір кількох фото торкніться Назад .
Встановити фото фоновим малюнком екрану Сегодня	Торкніться Меню > Установить как фон , потім торкніться Да у вікні, що з'явиться для підтвердження
Зберегти фото у контакті	Торкніться Меню > Уст. для контакта , потім торкніться назви контакту. ПРИМІТКА: Ви можете додавати зображення лише до контактів, збережених у списку Контакты Outlook.

Повноекранний режим


Під час перегляду фото у повноекранному режимі, ви можете за допомогою пальця змінювати масштаб, повертати та пересувати фото, не використовуючи стилус. Також ви можете призначати зображення контакту.

Щоб переглянути фото у повноекранному режимі виконайте будь-яку з дій:



- У режимі Всі фото, відкрийте зображення подвійним торканням.
- У режимі Альбоми, торкніться альбому щоб відкрити, а потім відкрийте фото подвійним торканням.
- У режимі календаря, подвійним торканням відкрийте дату з фотографіями, а потім відкрийте зображення подвійним торканням

Щоб переглянути наступний/попередній знімок:

Рухайте палець по екрану праворуч/ліворуч, щоб переглянути попереднє/наступне фото.




Щоб змінити масштаб, виконайте будь-яку з дій:

- У смузі інструментів, торкніться  /  щоб збільшити/зменшити фото.
- Подвійним торканням збільшіть фото до максимального розміру, також подвійним торканням можна повернутись до попереднього розміру.

Щоб пересунути фото:

Ви можете рухати фотографію щоб роздивитись її деталі при збільшенні.

- За допомогою стилусу або пальця, торкніться та утримуйте його на екрані, потім рухайте у будь-якому напрямку щоб пересувати фото на екрані.









Режим слайд-шоу

EziPhoto надає змогу переглядати ваші фото у режимі слайд-шоу.

Щоб переглянути фото у режимі слайд-шоу, виконайте будь-яку з дій:


- У режимі Всі фото, торкніться **Меню > Слайдшоу**.
- У режимі Альбоми, торкніться альбому, щоб відкрити, потім торкніться **Меню > Слайдшоу**.
- У режимі календаря, торкніться дати з фотографіями, потім торкніться **Меню > Слайдшоу**.

Використання панелі керування слайд-шоу:

1. У режимі слайд-шоу, торкніться екрану, щоб викликати панель керування.
2. Використовуйте панель, щоб виконати наступні дії:
 - Торкніться , щоб вийти з режиму слайд-шоу.
 - Торкніться , щоб переглянути попереднє фото.
 - Торкніться , щоб зупинити слайд-шоу.
 - Торкніться , щоб почати слайд-шоу.
 - Торкніться , щоб переглянути наступне фото.
 - Торкніться , щоб відрегулювати гучність фонової музики.

Щоб налаштувати ефект зміни кадрів слайд-шоу:


1. Торкніться **Меню > Параметри > Параметри Слайд-шоу**.
2. Оберіть бажаний ефект зміни кадрів. Ви можете переглянути як виглядає ефект у вікні попереднього перегляду у правій частині екрану.
3. Оберіть бажану тривалість ефекту. Оберіть **Ритм**, якщо ви бажаєте, щоб система налаштувала інтервал у відповідності з ритмом фонової музики.
4. Оберіть потрібну орієнтацію екрану для перегляду слайд-шоу.
5. Встановіть перемикач **Воспроизвести фоновую музыку**, якщо ви бажаєте слухати фонову музику під час відтворення слайд-шоу. Торкніться **Просм.**, щоб обрати потрібний музичний файл.
6. Торкніться **ОК**, щоб закінчити.



Режим Альбоми

Щоб запустити режим Альбоми, виконайте будь що з наступного:

- Торкніться .
- Торкніться **Альбоми** у екрані Всі фото.




Щоб	Виконайте наступне
Переглянути фото у повноекранному режимі	Торкніться альбому, щоб відкрити його. Відобразяться всі фото альбому. Торкніться фото, щоб вибрати його, потім торкніться знову щоб відкрити у повноекранному режимі.
Додати фото до альбому	Торкніться Меню > Добавить фото . Виберіть зображення та торкніться Готово .
Експортувати альбом на встановлену картку пам'яті	Торкніться Меню > Экспорт .
Створити новий альбом	У екрані Альбоми, торкніться Меню > Новый альбом.... Введіть назву потім торкніться ОК .
Змінити назву альбому	У екрані Альбоми, торкніться Меню > Переименовать . Відредагуйте назву та торкніться ОК .
Видалити альбом	У екрані Альбоми, торкніться Меню > Удалить . У вікні запиту підтвердження торкніться Да .
Видалити фото з альбому	Торкніться альбому, щоб відкрити його. Відобразяться всі фото альбому. Торкніться фото, щоб вибрати його, потім торкніться Меню > Удалить . У вікні запиту підтвердження торкніться Да .
Вибрати кілька фото	Торкніться альбому, щоб відкрити його. Торкніться Меню > Множественный выбор , потім торкайтесь потрібних зображень. Щоб відмінити вибір кількох фото торкніться Назад .

Режим Календар

У режимі Календар, ваші фото будуть відсортовані за датою, коли зображення були отримані.

Щоб перемкнутись у режим Календар, виконайте будь-яку з дій:

- Торкніться  .
- Торкніться **Календарь** у екрані Альбоми.



Щоб	Виконайте наступне
Переглянути фото у повноекранному режимі	Подвійним торканням зображення у календарі відкрийте для відображення всі фото зроблені у цей день. Торкніться фото, щоб вибрати його, потім торкніться знову, щоб відкрити для перегляду у повноекранному режимі.
Додати всі фото зроблену у певний день до альбому	Торкніться зображення у екрані календаря. Торкніться Меню > Додати к . Торкніться назви альбому, потім торкніться ОК для підтвердження.
Видалити всі фото зроблену у певний день	Торкніться зображення у екрані календаря, потім торкніться Меню > Удалить . Для підтвердження торкніться Да .
Надіслати всі фото зроблену у певний день	Торкніться зображення у екрані календаря, потім торкніться Меню > Отправить.... Виберіть Загруз. на Flickr, Отправ. по MMS, Отправ.по E-mail , або Bluetooth , потім торкніться Выбрать .

YouTube&Flickr

Програма YouTube&Flickr дозволяє завантажувати ваші відеокліпи на сайт YouTube, а зображення – на сайт Flickr за допомогою MMS-повідомлень та електронних листів.

ВАЖЛИВО:


- Переконайтесь, що у вас активовано послугу MMS перед початком завантаження відео та зображень за допомогою MMS.
 - Налаштуйте обліковий запис електронної пошти перед початком завантаження відео та зображень за допомогою електронних листів. Зверніться до підрозділу **Налаштування облікових записів** Розділу 5: Надсилання повідомлень, щоб дізнатись деталі.
-

Використання YouTube

Ви можете завантажувати відео безпосередньо на сайт YouTube за допомогою MMS або електронних листів.

ВАЖЛИВО: Перед початком використання YouTube, зареєструйте обліковий запис YouTube та налаштуйте ваш Мобільний Профіль на сайті YouTube за адресою <http://www.youtube.com>. YouTube надасть вам спеціальну адресу з закінченням @mms.youtube.com.

Щоб завантажити відеокліп на YouTube:

1. Торкніться  > Программы > YouTube&Flickr > YouTube.
2. Торкніться Меню > Параметры пространства.

3. У полі **Ел. адрес для загрузки на YouTube** введіть вашу електронну адресу, потім торкніться **Готово**.
4. Оберіть **MMS** або обліковий запис електронної пошти зі списку, що розкривається.
5. Торкніться **Добавить**, потім торкніться у списку назви відеокліпу.

ПРИМІТКА: Дізнайтеся у вашого стільникового оператора про максимальний розмір MMS-повідомлення. Ви можете завантажити декілька кліпів одночасно у рамках ліміту для MMS-повідомлення.


5. Ведіть назву та опис для вашого відео.
6. Торкніться **Отослать**, щоб завантажити відеокліп на сайт YouTube.

Використання Flickr

Ви можете завантажувати фотографії безпосередньо на сайт Flickr за допомогою MMS або електронних листів.

ВАЖЛИВО: Перед початком використання Flickr, зареєструйте обліковий запис Flickr на сайті Flickr за адресою <http://www.flickr.com>.

Щоб завантажити фото на Flickr:

1. Торкніться  > Программы > YouTube&Flickr > Flickr.
2. Торкніться Меню > Параметры пространства.

3. У полі **Ел. адрес для загрузки на Flickr** введіть <ваше ім'я користувача> @photos.flickr.com, потім торкніться **Готово**.
4. Оберіть **MMS** або обліковий запис електронної пошти зі списку, що розкривається.
5. Торкніться **Добавить**, потім торкніться у списку назви фото.

ПРИМІТКА: Дізнайтеся у вашого стільникового оператора про максимальний розмір MMS-повідомлення. Ви можете завантажити декілька кліпів одночасно у рамках ліміту для MMS-повідомлення.

6. Ведіть назву, опис та теги для вашого зображення.
7. Торкніться **Отослать**, щоб завантажити фото на сайт Flickr.

Розділ 11

Ділові функції



- Clock
- Remote Calendar
- Встречи

Clock

Функція Clock дозволяє встановити час та налаштувати до 3 будильників для вашого поточного місцезнаходження або для місця, куди ви плануєте подорож.



Налаштування часу

Щоб налаштувати час:

1. Торкніться  > **Настройка** > **Система** > **Clock**.
2. У закладці **Время**, вкажіть ваш поточний час або час місця, куди ви плануєте візит.
3. Торкніться  для закінчення.

Налаштування будильників

Щоб налаштувати будильники:

1. Торкніться  > **Настройка** > **Система** > **Clock**.
2. У закладці **Сигналы**, торкніться **Новый** щоб додати будильник, торкніться **Удалить**, щоб видалити обраний, або торкніться **Правка**, щоб відредагувати обраний.
3. Торкніться  для закінчення.

Встречи

Програма “Встречи” призначена для пошуку зручного часу для відеоконференцій, телефонних дзвінків або спілкування через Інтернет з колегами, що знаходяться у різних часових поясах.

Щоб скористатись програмою “Встречи”:

1. Торкніться  > Программы > Встречи.


2. Оберіть дату та міста.

Кольоровий 24-годинний графік часу з обраними містами з'явиться на екрані, допомагаючи вам визначити найкращий час для зустрічі. Темно синій означає ніч або ранок, блакитний – неробочі години, а білий – робочі. Також ви можете змінити проміжок часу для відображення торкнувшись **Интервал** у правому нижньому куті екрану.

3. Оберіть час для спілкування та торкніться **Новая дата**.

4. Введіть інформацію про зустріч та торкніться **ok**, щоб додати дату у Календар.

ПРИМІТКА: Торкніться **Интервал** > Летнее время, щоб врахувати перехід на літній час.



Розділ 12

Спеціальні функції ASUS


- Gester
- ASUS Zip
- Резервное копирование
- Newstation

Gester

Ця функція визначає рухи пальців по поверхні екрану та вмикає відповідні ефекти такі як прокрутка, панорамування зображення та масштабування.

Вмикання Gester






Щоб увімкнути функцію Gester:

1. Торкніться  > **Настройка** > закладка **Система** > **Gester**.
2. Встановіть перемикач **Вкл. функцию Gester**.
3. Оберіть пункт **Вкл. звуковые эффекты**, якщо ви хочете, щоб ваші дотики пальцями до екрану супроводжувались звуком.

ПРИМІТКА: Звуки можна застосувати лише для деяких жестів.

4. Торкніться , щоб завершити.


Використання жестів Gester

Дія	Жест		Опис
Прокрутка			Прокрутити вгору/вниз: Рухайте палець вгору/вниз по екрану. ПРИМІТКА: Щоб зупинити прокрутку, торкніться пальцем екрану
			Переглянути попередню/наступну сторінку у Internet Explorer або EziPhoto: Рухайте палець ліворуч/праворуч по екрану.
Панорамування			Панорамувати вгору/вниз: Рухайте палець вгору/вниз по екрану та зупиніть рух у потрібному місці.
			Панорамувати ліворуч/праворуч: Рухайте палець ліворуч/праворуч по екрану та зупиніть рух у потрібному місці.
			Панорамувати вгору ліворуч/вниз праворуч: Рухайте палець похило ліворуч/вгору/праворуч вниз по екрану та зупиніть рух у потрібному місці
Масштабування			Збільшити масштаб у Internet Explorer: Рухайте палець похило праворуч вгору.
			Зменшити масштаб у Internet Explorer: Рухайте палець похило ліворуч вниз.


ASUS Zip

ASUS Zip дозволяє стискати файли, щоб зменшити розмір файлу та зберегти простір у пам'яті телефону або на картці.


Щоб стиснути файли:

1. Торкніться  > **Программы** > **ASUS Zip**.
2. Встановіть перемикач перед **Упаковать файл**, потім торкніться **Далее**.
3. Оберіть файли та теки та торкніться кнопки **Добавить**, потім торкніться **Далее**.
4. Введіть назву файлу та оберіть місце збереження та метод стисання. Встановіть перемикач **Пароль**, якщо ви хочете захистити файл паролем. Торкніться **Далее**.
5. Торкніться **Готово**, щоб вийти. Встановіть перемикач **При выходе открыть папку**, якщо ви хочете відкрити теку, де збережено стиснений архів.

Щоб додати файли до існуючого архіву:

1. Торкніться  > **Программы** > **ASUS Zip**.
2. Встановіть перемикач перед **Добавление в имеющийся архив...**, потім торкніться **Далее**.
3. Оберіть архів, потім торкніться **Далее**.
4. Оберіть файли та теки, які хочете додати та торкніться кнопки **Добавить**, потім торкніться **Далее**.
5. Торкніться **Готово**, щоб вийти. Встановіть перемикач **При выходе открыть папку**, якщо ви хочете відкрити теку, де збережено стиснений архів.

Щоб відновити файли з архіву:


1. Торкніться  > **Программы** > **ASUS Zip**.
2. Встановіть перемикач перед **Распаковать файл**, потім торкніться **Далее**.
3. Оберіть архів, потім торкніться **Далее**.
4. Оберіть теку, куди хочете зберегти файли, потім торкніться **Далее**.
5. Торкніться **Готово**, щоб вийти. Встановіть перемикач **При выходе открыть папку**, якщо ви хочете відкрити теку, де збережено стиснений архів..

Резервное копирование

Програма "Резервное копирование" потрібна для збереження резервних копій даних та їх відновлення у пам'яті телефону або на картці пам'яті.

Створення резервних копій

Щоб створити резервну копію файлів:



1. Торкніться  > **Резервное копирование** > **Резервное копирование**.
2. Оберіть елементи, копії яких хочете створити та торкніться **Далее**.
3. Змініть назву файлу та місце збереження копії, потім торкніться **Далее**.
4. Введіть чотири цифри як пароль для шифрування резервної копії та торкніться **Далее**.
5. Торкніться **Начать**, щоб почати процес. Торкніться **Назад**, щоб повернутись до попереднього екрану.

ПРИМІТКА: Система закриває всі програми перед початком резервного копіювання файлів.

6. Торкніться **Сброс**, щоб скинути пристрій.


Налаштування програми “Резервное копирование”

Щоб налаштувати “Резервное копирование”:

1. Торкніться  > **Программы** > **Резервное копирование**. Потім торкніться **Опция**.
2. Встановіть перемикач, якщо ви хочете скинути пристрій після створення резервної копії. Потім торкніться  для закінчення.

Відновлення файлів

Щоб відновити файл з резервної копії:

1. Торкніться  > **Программы** > **Резервное копирование** > **Восстановить**.
2. Оберіть файл з якого хочете відновити дані та торкніться **Далее**.
3. Введіть чотири цифри паролю та торкніться **Далее**.
4. Оберіть елементи які бажаєте відновити, та торкніться **Далее**.
5. Торкніться **Начать**, щоб почати відновлення, або торкніться **Назад**, щоб повернутись до попереднього екрану.

ПРИМІТКА: Система закриває всі програми перед початком резервного копіювання файлів.

6. Після закінчення, торкніться **Сброс**, щоб скинути пристрій.


Newstation

За допомогою програми Newstation ви легко зможете переглядати новини та блоги будь-де та будь-коли.


ПРИМІТКА: Переконайтесь, що ваш пристрій з'єднано з Інтернетом перед початком використання Newstation.


Використання Newstation

Щоб прочитати RSS-новини:


1. Торкніться  > **Программы** > **Newstation**.
2. Торкніться тематичної теки, щоб відкрити.
3. Торкніться назви каналу, щоб відкрити.
4. Прогляньте теми, що вас цікавлять.

Щоб створити нову тематичну теку:

1. Торкніться  > **Программы** > **Newstation**.
2. Торкніться **Меню** > **Новая категория** та відредагуйте



Щоб додати канал:

1. Торкніться  > **Программы** > **Newstation**, потім торкніться тематичної теки, щоб відкрити.
2. Торкніться **Меню** > **Новый канал**. Ви можете додати канал або з Інтернет, або з існуючого файлу.

- **Введення з URL**

Встановіть перемикач **Ввести с URL** та введіть адресу URL, поім торкніться **Далее**.

Оберіть категорію, до якої бажаєте додати канал, потім торкніться **Готово**.

- **Завантажити із файлу**

Встановіть перемикач **Импортировать из файла**, потім торкніться **Далее**.

Зі списку оберіть теку та файл.


Оберіть канали зі списку, потім торкніться **Далее**.

Оберіть категорію до якої бажаєте додати канал, потім торкніться **Готово**.

Використання меню NewStation


Меню категорій

Щоб скористатись меню категорій:

1. Торкніться  > **Програми** > **Newstation**.
2. Оберіть тематичну теку, та торкніться Меню. З'явиться список меню.
3. Торкніться параметру, який вам потрібний.


Меню каналів


Щоб скористатись меню каналів:

1. Торкніться  > **Програми** > **Newstation**.
2. Торкніться тематичної теки, потім каналу та торкніться Меню.
3. Торкніться параметру, який вам потрібний.

Меню теми

Щоб скористатись меню теми:

1. Торкніться  > **Програми** > **Newstation**.
2. Торкніться тематичної теки, потім каналу, щоб відкрити. Оберіть тему та торкніться **Меню**. З'явиться список меню.
3. Торкніться параметру, який вам потрібний.



Розділ 13

Інші функції

- Microsoft® Office Mobile
- Adobe Reader LE
- Auto Cleaner
- Скидання параметрів до заводських
- Інформація про систему
- Менеджер завдань
- Видалення програм
- Google Search
- Використання Opera Mobile

Microsoft® Office Mobile

Ваш пристрій постачається з попередньо встановленими програмами пакету Microsoft® Office Mobile, що дозволяють створювати, переглядати та редагувати електронні таблиці, презентації, файли OneNote та Word. Користуйтеся цими програмами так само, як ви користуєтесь їх варіантами на комп'ютері.

Щоб скористатись цими програмами торкніться  > **Office Mobile**. Оберіть потрібну програму.

ЗНАЧОК	ОПИС
	Excel Mobile призначений для перегляду, створення та редагування електронних таблиць Excel.
	OneNote Mobile призначений для перегляду, створення та редагування файлів OneNote.
	Powerpoint Mobile призначений для перегляду презентацій Powerpoint.
	Word Mobile призначений для перегляду, створення та редагування файлів Word.

Excel® Mobile

Excel® Mobile дозволяє створювати, переглядати та редагувати електронні таблиці на вашому пристрої. Будь-яке редагування або форматування буде збережене у файлі та відобразиться після відкриття файлу на комп'ютері. Excel® Mobile є сумісним з Microsoft® Office Excel 2007.

Щоб запустити Excel® Mobile, торкніться  > **Office Mobile** > **Excel Mobile**.


Щоб	Зробіть наступне
Створити нову електронну таблицю	Торкніться Создать , щоб створити нову таблицю; або торкніться Меню > Файл > Создать , щоб створити іншу нову таблицю під час редагування поточного файлу. Відобразиться порожня книга. Введіть дану у нову таблицю. Торкніться ok для закінчення.
Видалити вміст, форматування або і те, і інше	Користуючись стилусом, виділіть елементи таблиці, рядки або колонки, інформацію з яких потрібно видалити. Торкніться Меню > Правка > Очистить . Торкніться Содержимое , щоб видалити вміст або торкніться Форматирование , щоб видалити форматування, що мали елементи, рядки або колонки; торкніться Все , щоб видалити форматування та інформацію у таблиці.
Форматувати елементи таблиці, ряди, або колонки	Торкніться Меню > Форматировать . Виконайте бажане форматування елементів таблиці.
Редагувати листи	Торкніться Меню > Форматировать > Редактировать листы . Ви можете переіменувати, додати, видалити, перемістити лист за таблицею.
Додати елементи, (ряди, колонки), діаграму, символ, функцію	Торкніться Меню > Вставка . Оберіть об'єкт, який потрібно вставити. Ви можете додати рядки, колонки, діаграми, символи, функції
Сортувати дані	Торкніться Меню > Сортировка . Оберіть колонки, які ви хочете сортувати. Зніміть перемикач Возрастание , якщо ви бажаєте відсортувати дані у зворотньому порядку.
Зберегти файл	Торкніться Меню > Файл > Сохранить как... Введіть назву, теку, та місце збереження файлу. Торкніться Сохранить .

Щоб	Зробіть наступне
Переіменувати або перемістити файл таблиці	Торкніться Меню > Файл > Переіменувати/Переместить... Введіть нову назву у полі Имя . Щоб перемістити файл у інше місце, оберіть теку або місце збереження куди ви бажаєте перемістити файл. Для закінчення, торкніться  .
Надіслати файл електронною поштою	Торкніться Меню > Файл > Переслать по E-mail... > Почта Outlook . З'явиться шаблон нового листа з доданим файлом Excel. Введіть електронну адресу, тему та текст листа. Торкніться Отослать .
Передати файл	Торкніться Меню > Файл > Передать... У списку пристроїв, торкніться назви пристрою у який ви бажаєте передати файл, потім торкніться Щелкните чтобы отослать .
Видалити файл	Торкніться Меню > Файл > Удалить . Торкніться Да , для підтвердження.

OneNote® Mobile

OneNote® Mobile це програма для створення нотаток. З її допомогою можна зберігати різноманітну інформацію та використовувати її за потребою. Крім тексту, ви також можете додавати до ваших нотаток зображення та звукові коментарі.

Щоб запустити OneNote® Mobile, торкніться  > **Office Mobile > OneNote Mobile**.



Щоб	Зробіть наступне
Створити нову нотатку	Торкніться Создать . Для закінчення, торкніться  або Готово .
Форматувати текст	Виділіть текст до якого ви бажаєте застосувати форматування. Торкніться Меню > Форматировать . Ви можете застосувати таке форматування до тексту: жирний, похилий, підкреслений, перекреслений.
Видалити все форматування	Виділіть текст, який ви бажаєте очистити від форматування. Торкніться Меню > Форматировать > Очистить все .

Щоб	Зробіть наступне
Створити звичайний або нумерований список	Торкніться Меню > Список . Оберіть тип списку, який хочете створити.
Видалити форматування списку	Виділіть список, потім торкніться Меню > Список > Очистить .
Вирізати, скопіювати, або вставити текст	Торкніться Вырезать , Копировать , або Вставить у Меню .
Отримати зображення та додати його до нотатки	Торкніться Меню > Получить изобр. . Після отримання зображення, введіть назву нотатки, торкніться її назви у нижньому правому куті екрану. Зображення з'явиться у нотатці.
Додати існуюче зображення до нотатки	Торкніться Меню > Вставить изобр. . Зі списку існуючих зображень виберіть потрібне та торкніться його назви, щоб додати до нотатки.
Додати звуковий запис до нотатки	Торкніться Меню > Вставить запись . Створіть запис, торкніться ОК для закінчення.
Видалити нотатку	У списку існуючих нотаток, торкніться Меню > Удалить . Торкніться Да для підтвердження.
Переіменувати нотатку	У списку існуючих нотаток, торкніться Меню > Переименовать . Введіть нову назву нотатки. Для закінчення, торкніться  або Готово .
Сортувати нотатки за ім'ям або датою	У списку існуючих нотаток, торкніться Меню > Параметри . У списку у полі Сортировать по оберіть тип сортування. Для закінчення, торкніться  або Готово .

Word® Mobile

Word® Mobile дозволяє переглядати чи редагувати документи Word на вашому пристрої. Будь-яке редагування або форматування буде збережене у файлі та відобразиться після відкриття файлу на комп'ютері. Word® Mobile сумісний з Microsoft® Office Word 2007.

Щоб запустити Word® Mobile, торкніться  > **Office Mobile** > **Word Mobile**.



Щоб	Зробіть наступне
Створити новий файл	Торкніться Создать , щоб створити новий файл Word; або торкніться Меню > Файл > Создать , щоб створити новий файл під час роботи над поточним. Введіть текст у новий файл. Торкніться  для закінчення.
Зберегти існуючий файл як копію	Торкніться Меню > Файл > Сохранить как... Введіть назву, теку, та місце збереження файлу. Торкніться Сохранить .
Переіменувати або перемістити файл	Торкніться Меню > Файл > Переименовать/Переместить... Введіть нову назву у поле Имя . Щоб перемістити файл у інше місце, оберіть теку або місце збереження куди ви бажаєте перемістити файл.
Надіслати файл електронною поштою	Торкніться Меню > Файл > Отослать по E-mail... > Почта Outlook . З'явиться шаблон нового листа з доданим файлом Word. Введіть електронну адресу, тему та текст листа. Торкніться Отослать .
Передати файл	Торкніться Меню > Файл > Передать... У списку пристроїв, торкніться назви пристрою у який ви бажаєте передати файл, потім торкніться Щелкните чтобы отослать .
Видалити файл	Торкніться Меню > Файл > Удалить . Торкніться Да для підтвердження.
Застосувати форматування до літер	Торкніться Меню > Формат > Шрифт . Застосуйте бажане форматування. Торкніться  для закінчення.

Щоб	Зробіть наступне
Застосувати форматування до абзаців	Торкніться Меню > Формат > Абзац . Застосуйте бажане форматування. Торкніться ok для закінчення.
Перевірити правопис у файлі	Торкніться Меню > Інструменти > Правописание .
Порахувати слова або літери у файлі	Торкніться Меню > Інструменти > Подсчет слов .
Вставити дату	Торкніться Меню > Інструменти > Вставить дату .
Знайти та замінити текст	Торкніться Меню > Правка > Найти/Заменить...
Вирізати, скопіювати, або вставити текст	Торкніться Вырезать, Копировать , або Вставить у Меню .
Видалити вміст	Торкніться Меню > Правка > Очистить .
Виділити вміст файлу	Торкніться Меню > Правка > Выделить все .
Створити дублікат файлу	У списку існуючих файлів, торкніться та потримайте стилус на назві файлу, копію якого хочете отримати. З'явиться контекстне меню. Торкніться Создать копию .

PowerPoint® Mobile

PowerPoint® Mobile дозволяє вам переглядати презентації на вашому пристрої. Програма сумісна з Microsoft® Office PowerPoint 2007.

Щоб запустити PowerPoint® Mobile, торкніться  > **Office Mobile** > **PowerPoint Mobile**.

Щоб	Зробіть наступне
Налаштувати параметри презентації, такі як орієнтація, анімація кадрів або ефекти переходу між кадрами	Торкніться Меню > Настроить презент . Налаштуйте потрібні параметри. Торкніться  для закінчення.
Переглянути презентацію	У списку файлів торкніться назви того, що бажаєте переглянути. Під час перегляду торкніться та утримайте стилус на екрані. У контекстному меню, що з'явиться, оберіть потрібний пункт.
Скопіювати файл	У списку існуючих файлів, торкніться та потримайте стилус на назві файлу, копію якого хочете отримати. З'явиться контекстне меню. Торкніться Создать копию .
Видалити файл	У списку існуючих файлів, торкніться та потримайте стилус на назві файлу, який хочете видалити. З'явиться контекстне меню. Торкніться Видалити .
Переіменувати або перемістити файл	У списку існуючих файлів, торкніться та потримайте стилус на назві файлу, який хочете перемістити або переіменувати. З'явиться контекстне меню. Торкніться Переименовать/Переместить... Введіть нову назву у поле Имя . Щоб перемістити файл у інше місце, оберіть теку або місце збереження, куди ви бажаєте перемістити файл. Для закінчення, торкніться  .

Щоб	Зробіть наступне
Створити дублікат файлу	У списку існуючих файлів, торкніться та потримайте стилус на назві файлу, копію якого хочете отримати. З'явиться контекстне меню. Торкніться Создать копию .
Надіслати файл електронною поштою	Торкніться Меню > Файл > Отослать по E-mail... > Почта Outlook . З'явиться шаблон нового листа з доданим файлом PowerPoint. Введіть електронну адресу, тему та текст листа. Торкніться Отослать .
Передати файл	Торкніться Меню > Файл > Передать... У списку пристроїв, торкніться назви пристрою у який ви бажаєте передати файл, потім торкніться Щелкните, чтобы отослать .

Adobe Reader LE

Adobe Reader LE дозволяє перегляд файлів формату Portable Document Format (PDF) на вашому пристрої.

Щоб запустити Adobe Reader LE:

- Торкніться  > **Программы > Adobe Reader LE**.

Щоб відкрити файл PDF:

- Торкніться **Открыть**, потім торкніться назви файлу PDF.



Щоб вийти з Adobe Reader LE:


- Торкніться **Выход**.

Auto Cleaner

Це функція надає зручні інструменти для закінчення роботи працюючих непотрібних програм та звільнення пам'яті.

Щоб налаштувати Auto Cleaner:


1. Торкніться  > **Настройка** > закладка **Система** > **Auto Cleaner**.
2. Встановіть перемикач, щоб активувати функцію Auto Cleaner. Потім оберіть **Быстро** або **Продолжительно** **нажмите X для закрытия программы**.
3. Торкніться кнопок **Настройка**, щоб встановити списки **Исключение** та **Принудит.выход**.
4. Торкніться  для закінчення.



Скидання параметрів до заводських

Ця функція дозволяє відновити типові заводські налаштування пристрою.

Щоб відновити типові параметри:


1. Торкніться  > **Настройка** > закладка **Система** > **Параметры по-умолчанию**.
2. Введіть у поле Пароль '**1234**' та торкніться ОК, щоб підтвердити, що ви хочете відновити заводські налаштування.
3. Торкніться **Да**, щоб почати відновлення.

УВАГА: Ця функція видалить всі файли збережені у пам'яті пристрою. Створіть резервну копію файлів на картці пам'яті або комп'ютері перед відновленням параметрів до заводських. Перед початком відновлення параметрів видаліть картку microSD з пристрою.

Інформація про систему

Сторінка "Інформація про систему" відображає важливу інформацію, наприклад поточні параметри пристрою та версію системи.

Щоб завантажити "Інформацію про систему":

1. Торкніться  > **Настройка** > закладка **Система** > **Системная информация**
2. Торкніться закладки **Информация об устройстве**, щоб переглянути дані про апаратне забезпечення.
3. Торкніться закладки **Версия**, щоб переглянути версії ПЗП, Завантаження, Радіо та Акумулятору.

Диспетчер завдань

Диспетчер завдань дозволяє слідкувати за програмами, що виконуються, використанням пам'яті та ресурсів процесора. Також ви можете користуватись цією функцією для легкого завершення програм. Ви також можете перемикатись до будь-якої з завантажених програм з екрану Диспетчеру завдань.

Щоб скористатись Диспетчером завдань:

Торкніться  > **Программы** > **Диспетчер задач**.

Що закрити програму:

Оберіть потрібну програму та торкніться **Завершить программу**.

Щоб закінчити роботу всіх програм, торкніться **Меню** > **Завершить все программы**.


Щоб перемкнутись до потрібної програми:

Оберіть потрібну програму та **Меню** > **Переключить в**.

Видалення програм

Щоб звільнити пам'ять телефону для збільшення місця для збереження файлів, ви можете видалити встановлені програми. Але програми, що були попередньо встановлені та постачались з вашим пристроєм видалити не можливо.



Щоб видалити програму:

1. Торкніться  > **Настройка** > закладка **Система** > **Удаление программ**.
2. Оберіть програму, яку ви бажаєте видалити, та торкніться **Удалить**.
3. З'явиться попередження. Торкніться **Да**, щоб підтвердити видалення.

Google Search

Програма Google Search надає можливість користуватись пошуком у Internet так само, як ви користуєтесь пошуковим механізмом Google на вашому комп'ютері.



Щоб відобразити смугу Google Search на екрані Сегодня:

1. Торкніться  > **Настройка** > закладка **Личные** > **Сегодня**.
2. У списку закладки **Элементы**, оберіть **Google Search**.
3. Торкніться , щоб закінчити. Смуга Google Search відобразиться на екрані.

Використання Opera Mobile

Opera Mobile дозволяє вам переглядати сайти у мережі Інтернет на вашому пристрої. Вона дозволяє імпортувати закладки з Internet Explorer; надсилати посилання у електронних листах та повідомленнях SMS/MMS; завантажувати зображення та копіювати текст с веб-сторінок.






Запустити Opera Mobile можна одним з наступних способів:

- Торкніться  > **Программы** > **Opera Browser**.
- Натисніть кнопку Opera Browser .

ПРИМТКА: Перед початком використання даної програми переконайтеся що ви з'єднані з Інтернетом через GPRS або Wi-Fi. Зверніться до розділів GPRS та Wi-Fi даного посібника за деталями.

Щоб	Зробіть наступне
Встановити веб-сторінку домашньою	Торкніться  > Параметры > Стартовая страница , потім оберіть Использовать по умолчанию , Использовать текущую , або Установлено пользователем та введіть адресу сайту, який хочете встановити домашньою сторінкою.
Перейти на домашню сторінку	Торкніться  .
Перейти за адресою	Торкніться смуги адреси та введіть адресу сайту, потім торкніться  , щоб відкрити сторінку.
Перейти за адресою у Закладках	Торкніться  , щоб викликати список закладок, потім торкніться назви сайту який хочете завантажити.
Повернутись до попередньої сторінки	Торкніться  .
Перейти до наступної сторінки	Торкніться  > Далее .
Зупинити завантаження сторінки	Торкніться  > Стоп .

Щоб	Зробіть наступне
Перезавантажити поточну сторінку	Торкніться  > Перезагрузить .
Зберегти сторінку	Торкніться та потримайте стилус на сторінці, потім торкніться Сохранить Страницу у спливаючому меню.
Керування збереженими сторінками	Торкніться  > Сохраненные страницы . Торкніться  , щоб додати сторінки або видалити збережені
Додати сторінку у Закладки	Торкніться та потримайте стилус на сторінці, потім торкніться Добавить в Закладки у спливаючому меню.
Керувати Закладками	Торкніться  та виділіть закладку, потім торкніться  , щоб редагувати закладку, видалити її або перемістити у іншу теку. Також можна додавати сторінки у Закладки торкаючись  , або створити теку торкнувшись  .
Надіслати Закладку електронною поштою або SMS/MMS повідомленнями	Відкрийте Закладки та оберіть потрібну, потім торкніться  та оберіть яким чином ви хочете її надіслати - у електронному листі, або SMS/MMS-повідомленні.
Видалити історію	Торкніться  > История . Переглянуті сторінки будуть відсортовані за часом. Оберіть дату або сторінку у теці певної дати та торкніться  , потім торкніться Да для підтвердження дії.
Відкрити нове вікно	Торкніться  > Новая вкладка .
Перемкнутись між вікнами	Торкніться  , потім торкніться вікна у яке хочет перемкнутись.
Закрити вікно	Торкніться  .

Щоб	Зробіть наступне
Змінити розмір літер на сторінці	Торкніться  > Настройка > Экран та виберіть потрібний розмір шрифту.
Увімкнути/вимкнути зображення на сторінці	Торкніться  > Настройка > Экран та увімкніть/вимкніть Показывать изображения .
Увімкнути/вимкнути повноекранний режим	Торкніться  > Настройка > Экран та увімкніть/вимкніть Автоматически полноэкранный режим .
Переглянути завантаження	Торкніться  > Загрузки . Виберіть завантажений файл та торкніться  , щоб відкрити або видалити його.
Надіслати посилання, вбудоване у сторінку	Торкніться та утримуйте стилус над посиланням, потім оберіть зі спливаючого меню спосіб надсилання — електронна пошта або повідомлення SMS/MMS.

Додатки

- **Зауваження**
- **Інформація щодо радіочастотного випромінювання (Specific Absorption Rate, SAR)**
- **Контактна інформація ASUS**

Зауваження

Змінні акумулятори

Якщо прилад обладнаний змінним акумулятором, який може вибухнути при невірній установці (наприклад, деякі типи літій-іонних акумуляторів), зверніть увагу на наступне:

- Якщо акумулятор розміщено у ЗОНІ ДОСТУПУ ОПЕРАТОРА, маркування повинно бути нанесене неподалік його розміщення або у інструкціях з використання та обслуговування;
- Якщо акумулятор розміщено деінде у приладі, маркування повинно бути нанесене неподалік його розміщення або у інструкції з обслуговування.

Маркування повинно містити наступний або подібний текст:

УВАГА:

- ІСНУЄ РИЗИК ВИБУХУ ЯКЩО АКУМУЛЯТОР ЗАМІНЕНО НА НЕВІРНИЙ ТИП.
 - УТИЛІЗУЙТЕ АКУМУЛЯТОРИ ЗГІДНО З ПРАВИЛАМИ.
-

Доступ оператора з інструментом

Якщо до доступу у ЗОНУ ДОСТУПУ ОПЕРАТОРА потрібен ІНСТРУМЕНТ, то інші відділення у цій зоні, що є небезпечними повинні бути недоступними для ОПЕРАТОРА, що користується тим самим ІНСТРУМЕНТОМ, або такі відділення повинні бути позначені, щоб зашкодити доступу ОПЕРАТОРА.

Прийнятним для позначення небезпеки враження струмом маркуванням є (ISO 3864, No. 5036).

Устаткування для доступу до секцій з обмеженим доступом

Для устаткування, що призначається тільки для установки в секціях з обмеженим доступом, інструкції з установки повинні містити твердження цього факту.

УВАГА: Користувач повинен вимкнути пристрій коли він знаходиться неподалік місць з потенційно вибухонебезпечною атмосферою, наприклад, заправних станцій, місць зберігання хімічних речовин або місць, де проводяться вибухові роботи.

Інформація щодо радіочастотного випромінювання (Specific Absorption Rate, SAR)

Використання близько до тіла

Цей пристрій пройшов тести та був визнаний таким що відповідає вимогам FCC щодо радіочастотного випромінювання та придатним для використання близько до тіла при використанні аксесуарів що не містять метал та розташуванні трубки не ближче 1,5 см до тіла. Використання будь-яких інших аксесуарів може призвести до порушення правил FCC. Якщо ви не використовуєте аксесуари для носіння пристрою та не тримаєте його біля вуха, у увімкненому стані розташовуйте його не ближче 1,5 см від тіла.

Вплив радіочастотного випромінювання

ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ВІДПОВІДАЄ МІЖНАРОДНИМ ВИМОГАМ ЩОДО РІВНЯ РАДІОЧАСТОТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він спроектований так, щоб не перевищувати обмеження на випромінювання радіохвиль встановлені міжнародними вимогами. Ці вимоги розроблені незалежною науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія з захисту від неіонізуючої радіації) і встановлюють межі, що гарантують захист для всіх осіб, незалежно від віку чи стану здоров'я.

Ці вимоги використовують одиницю виміру, що називається питомим коефіцієнтом поглинання (Specific Absorption Rate, SAR), що характеризує поглинання випромінювання організмом людини. Межа ICNIRP SAR для мобільних пристроїв становить 2 Вт/кг. Максимальний рівень CE SAR для даного пристрою під час тестів біля вуха склав 0,341 Вт/кг, а біля тіла – 1,08 Вт/кг*.

Оскільки отриманий під час вимірювань SAR був зареєстрований в момент максимальної потужності випромінювання, SAR цього пристрою під час звичайного використання буде нижчим наведених значень. Це можливо завдяки автоматичній зміні потужності випромінювання, що підтримується на мінімальну рівні достатньому для роботи в мережі.

Хоча можливі відмінності у рівні SAR між різними екземплярами телефонів при використанні у різних положеннях, вони всі відповідають вимогам безпечного використання. Вдосконалення даного продукту можуть викликати відмінності у рівні SAR у наступних моделях, та у будь-якому випадку, коефіцієнт залишиться у допустимих межах.

Всесвітня Організація Охорони Здоров'я заявила, що існуюча наукова інформація не доводить необхідність використання будь-яких спеціальних заходів при користуванні мобільними пристроями. Вона зазначає, що якщо ви бажаєте знизити дію випромінювання то зменшіть час розмов або використовуйте пристрої "вільні руки", щоб телефон знаходився на більшій відстані від голови та тіла.

Додаткову інформацію можна знайти на сайті Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я (<http://www.who.int/emf>).

* Тести проводились згідно міжнародних вимог. Межа містить істотний запас для забезпечення додаткового захисту при використанні у публічних місцях та зменшення впливу похибки при вимірюванні. Додаткова інформація містить тестовий протокол ASUS, опис процедури оцінки, та оцінку похибки вимірів.

ASUS

Address: 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan

Tel: 886228943447; Fax: 886228907698

Заява

Ми стверджуємо, що IMEI-коди цього продукту, **ASUS P835**, є унікальними для кожної одиниці і дійсні тільки для конкретної моделі. Код IMEI встановлений при виробництві та не може бути змінений користувачем, що відповідає GSM-стандарту.

Якщо ви маєте будь-які питання або коментарі з цього приводу, ми завжди будемо раді на них відповісти.

Щиро ваша,

ASUSTeK COMPUTER INC.

Tel: 886228943447

Fax: 886228907698

Email: <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>

Контактна інформація ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC. (AsiaPacific)

Адреса	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Веб-сайт	www.asus.com.tw

Технічна підтримка

Телефон	+886228943447
Факс	+886228907698
Завантаження ПО	support.asus.com *

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Адреса	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Телефон	+15029550883
Факс	+15029338713
Веб-сайт	usa.asus.com
Завантаження ПО	support.asus.com *

ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria)

Адреса	Harkort Str. 21-23, D40880 Ratingen, Germany
Телефон	+49210295990
Факс	+492102959911
Online-контакт	www.asus.com.de/sales

Технічна підтримка

Телефон	+49180595990
Факс	+492102959911
Online-підтримка	www.asus.com.de/support
Веб-сайт	www.asus.com.de/news

* Available on this site is an online Technical Inquiry Form that you can fill out to contact technical support.

Заява про відповідність

Ми, виробник/імпортер
(адреса повністю)

**ASUS COMPUTER GmbH HARKORT STR. 25
40880 RATINGEN, BRD. GERMANY**


заявляємо, що виріб
(опис пристрою, системи, встановлення, до якого він відноситься)

Телефон P835

Відповідає

(ссылка на технические условия, в рамках которых заявляется о соответствии)
согласно Директиве по электромагнитной совместимости (EMC) 2004/108/EC и Директиве по
средствам радиосвязи и телекоммуникационному оконечному оборудованию (R&TTE) 1995/5 EC

- | | | |
|-------------------------------------|---------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | EN 300328 | Електромагнітна сумісність та діапазони радіочастот. Устаткування, що випромінює у широкий смузі, працює у діапазоні ISM 2,4 ГГц та використовує методи модуляції з розширенням спектру. Частина 1: технічні характеристики та умови випробувань. Частина 2: гармонізований стандарт EN, що охоплює головні вимоги статті 3.2 директиви R&TTE |
| <input checked="" type="checkbox"/> | EN 300440-2 | Електромагнітна сумісність та діапазони радіочастот. Пристрій малого радіусу дії; радіоапаратура, що працює в діапазоні частот від 1 до 40 ГГц. Частина 2: гармонізований стандарт EN по статті 3.2 директиви R & TTE |
| <input checked="" type="checkbox"/> | EN 301489-1 | Електромагнітна сумісність та діапазони радіочастот. Стандарт електромагнітної сумісності для |
| <input checked="" type="checkbox"/> | EN 301489-3 | радіоапаратури та послуг. Частина 1: загальні технічні вимоги; Частина 3: безпосередні умови |
| <input checked="" type="checkbox"/> | EN 301489-7 | електромагнітної сумісності та спектрів радіочастот для пристроїв малого радіусу дії, що |
| <input checked="" type="checkbox"/> | EN 301489-17 | працюють в діапазоні частот від 9 кГц до 40 ГГц; Частина 7: безпосередні умови для для |
| <input checked="" type="checkbox"/> | EN 301489-24 | мобільного та переносного радіотехнічного та допоміжного обладнання цифрових стільникових радіотехнічних систем з'вязку (GSM і DCS); Частина 17: безпосередні умови для устаткування широкої смуги передавання даних та обладнання високопродуктивних локальних радіомереж (HIPER-LAN); Частина 24: безпосередні умови для радіоінтерфейса IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA) для мобільного та переносного (UE) радіотехнічного та допоміжного обладнання |

EN 301511	Глобальна система для мобільних засобів зв'язку (GSM). Гармонізований стандарт EN для мобільних станцій діапазонів GSM 900 та GSM 1800, що охоплює головні вимоги статті 3.2 директиви R&TTE (1999/5 EC)
EN 301908-1 EN 301908-2	Електромагнітна сумісність та діапазони радіочастот. Базові станції. Ретранслятори і абонентське обладнання для стільникових мереж третього покоління IMT-2000. Частина 1. гармонізований стандарт EN для IMT-2000, введення та загальні вимоги, що охоплює головні вимоги статті 3.2 директиви R&TTE. Частина 2: гармонізований стандарт EN для IMT-2000, CDMA прямого розповсюдження (UTRD FDD) (абонентське обладнання), що охоплює головні вимоги статті 3.2 директиви R&TTE
EN 55022:2006 EN 55024: 1998+A1:2 001+A2:2003	Межі та методи виміру характеристик радіоперешкод для інформаційного обладнання Інформаційне обладнання. Характеристики стійкості до радіоперешкод. Межі та методи вимірювання.
EN 50360 EN 50361	Обмеження впливу електромагнітних мережевих полів (0 – 300 ГГц) на населення. Міжнародна комісія з захисту від неіонізуючого випромінювання (1998 г.). Вказівки з обмеження впливу нестационарних електричних, магнітних та електромагнітних полів.
EN 61000-3-2 : 2000+A2:2005 EN 61000-3-3 : 1995+A1:2001 EN 55013	Перешкоди в системах електропостачання, наведені Перешкоди в системах електропостачання, наведені Межі та методи виміру характеристик радіоперешкод для радіомовних приймачів та зв'язаного з ними обладнання.
EN 55020	Стійкість радіомовних приймачів та зв'язаного з ними обладнання до радіоперешкод.
EN 50332-1	Обладнання звукових систем. Головні телефони та навушники, що відносяться до портативного аудіоустаткування. Методи вимірювання максимального рівня звукового тиску та граничні значення. Частина 1: загальний метод для обладнання, що складає один комплект.
CE marking	 (знак відповідності EC) Виробник також заявляє про відповідність названого виробу діючим обов'язковим нормам безпеки згідно LVD 2006/95 EC
EN 60065	Вимоги безпеки до електронного та зв'язаного з ним обладнання, що працює від мережі та призначений для побутового та іншого загального використання
EN 60335	Безпека при використанні побутового та аналогічного електроустаткування
EN 60950-1	Безпека при роботі з інформаційним обладнанням, включаючи електроустаткування на виробництві
EN 50091-1	Загальні вимоги та вимоги безпеки при роботі з джерелами безперебійного живлення (ДБЖ).

Дата: 10.20.2008