



## 1. 手機外觀介紹



編號	說明
1	聽筒
2	螢幕
3	左/右功能鍵
4	視訊電話快速鍵
5	通話鍵
6	副數位相機鏡頭
7	音樂功能快速鍵
8	電源鍵
9	方向鍵(指撥搖桿)

編號	說明
10	閃光燈
11	數位相機鏡頭
12	外揚聲器
13	電池蓋
14	數位相機快速鍵
15	充電/傳輸線連接埠
16	耳機連接埠
17	音量調整按鍵

## 2. 安裝 SIM 卡、記憶卡與電池




**1**

將 SIM 卡的金色接腳朝下、缺口朝右，以與手機平行的方式，緩緩推入 SIM 卡槽內，推到底部。

**2**

將記憶卡固定器往手機上端輕推至發出「喀」聲，然後往上拉起，將記憶卡的金色接腳朝下、缺口朝右平放在凹槽中，接著將固定器關上，再輕輕往下推到底直到發出「喀」聲。



**3**

將電池的凸片與金屬接腳朝上，且金屬接腳靠右，插入手機對應的卡槽中。



**4**

將電池蓋裝回，背蓋完全固定時會發出「喀」一聲。

### 3. 開始充電

1. 請先確認電池已經裝在手機上。
2. 將旅行充電器的充電插頭插入手機底部的插槽。
3. 將旅行充電器的電源插頭連接到標準交流電源插座。
4. 您也可以使用 USB 傳輸線充電。若使用 USB 傳輸線充電，請先安裝驅動程式。



### 4. 主選單介紹

欲查看功能選單，請在待機模式按左功能鍵進入主選單，使用指撥搖桿可在各選單項目間移動。按左功能鍵選定功能項目，按右功能鍵退出該選單，按  可返回待機模式。進入子功能表之後，同樣可使用指撥搖桿在各選單項目間移動。以下為主選單的圖示與說明。

圖示	目錄
	網路：網際網路、加值服務（依 SIM 卡供應商而有不同）
	訊息：新增訊息、收件匣、電子郵件、草稿、寄件備份、寄件匣、範本、祕密簡訊、訊息設定、廣播訊息
	操作模式：一般、會議、室內、戶外、耳機、飛機模式

圖示	目錄
	設定（請使用指撥搖桿向左或向右推來選擇(1)~(4)子選單） (1)手機：語言、日期與時間、快捷鍵、捷徑/語音辨識、安全設定、藍牙、恢復原廠設定、手機資訊、設定精靈 (2)顯示：桌布、主題、背光、開機動畫、關機動畫、電信商標誌、乾淨桌布、顯示音樂資訊、顯示操作模式 (3)通話：視訊電話、通話設定 (4)網路：網際網路設定、網路選擇
	相機：相機、錄影機、我的相簿、我的影片、圖片編輯器、QR Code 行動條碼
	檔案管理：圖庫、音樂、影片、全部
	個人助理：鬧鈴、計算機、行事曆、待辦事項、記事本、世界時鐘、倒數計時、碼錶、單位換算、錄音筆、體脂計算
	音樂播放器：音樂播放器、我的播放清單、歌曲分類顯示
	娛樂：本手機內建有朗文辭典以及多款遊戲與 Java 應用程式
	連線：藍牙、大容量儲存裝置、從電腦下載、數據機
	通訊錄：瀏覽全部、用姓名尋找、新增、我的名片、通訊錄管理
	通話記錄（請使用指撥搖桿向左或向右推來選擇(1)~(4)子選單） (1)瀏覽全部、(2)已接電話、(3)未接電話、(4)已撥電話

## 5. 通話功能

### 接聽電話

您必須先開機（待機模式）才能接聽電話。來電時手機會依照情境模式的設定發出震動或鈴聲，螢幕會顯示來電號碼、姓名或隱藏號碼（電話簿中已儲存該姓名時螢幕才會出現姓名）。若您在電話簿中有設定「圖片」則來電時螢幕會顯示相片。

接聽電話按 ，結束通話按 .

### 撥打一般電話

1. 輸入要撥打的號碼，輸入錯誤時可按一下右功能鍵清除最後一位數字，並重新輸入。要清除全部號碼，請按住右功能鍵。
2. 號碼輸入完成後按左功能鍵可以儲存此號碼至電話簿。
3. 號碼輸入完成後按  開始撥號。

### 撥打視訊電話

1. 方法一：按數字鍵輸入電話號碼，按【左功能鍵（選項）> 視訊電話】。
2. 方法二：按  進入撥打視訊電話畫面，按數字鍵輸入電話號碼，然後按左功能鍵（視訊電話）。
2. 方法三：按右功能鍵（通訊錄），選擇欲撥打電話的對象，再按  即可撥打視訊電話。

### 使用連絡人撥打電話

您可將常用的電話號碼儲存在「通訊錄」，然後使用電話簿來撥打電話。

在待機模式按右功能鍵進入通訊錄，從連絡人清單選擇欲撥打的電話，再按  開始撥號。

### 重撥電話（使用通話記錄撥打電話）

按  會顯示曾經接聽或撥打的通話記錄，使用指撥搖桿可從通話記錄清單選擇欲撥打的電話，選定後按  即可撥打電話。

### 擴音功能

在通話中或撥號中按右功能鍵（免持）可使用擴音功能，再按一次右功能鍵（手持）回復聽筒通話。

### 拒接來電

當有來電時，若您想拒絕接聽來電，請按一次 ，對方可能會被轉移到您的語音信箱，或聽到忙線中的聲音，這取決於您的 SIM 卡供應商及您的服務設定。

### 通話紀錄

在待機模式按一下  可以瀏覽全部的通話記錄，使用指撥搖桿向左或向右推，可以瀏覽已接電話、未接電話、已撥電話的號碼記錄，選擇某筆通話記錄，按一下指撥搖桿可以瀏覽詳細通話資訊。通話紀錄最多可儲存 50 筆，超過時最早的紀錄會被刪除。

## 6. 手機常用設定

### 日期與時間

1. 進入【設定 > 手機 > 日期與時間】。
2. 選擇「設定時間」，可以設定的項目包括有：時間（時:分）、格式、在待機模式時的顯示方式、自動時間。

使用指撥搖桿向上或向下推來選擇想要設定的項目，按一下指撥搖桿才能進入設定，設定完成後，再按一下指撥搖桿即可。時間設定完成後，按左功能鍵（儲存）。

3. 選擇「設定日期」，可以設定的項目包括有：日期、格式、在待機模式是否顯示日期。  
使用指撥搖桿向上或向下推來選擇想要設定的項目，按一下指撥搖桿才能進入設定，設定完成後，再按一下指撥搖桿即可。日期設定完成後，按左功能鍵（儲存）。
4. 選擇「設定時區」，使用指撥搖桿向上或向下推來選擇您所在的時區，按左功能鍵（選擇），再按右功能鍵（返回）。
5. 選擇「整點報時」，可以啟動或取消整點報時功能。

### 快捷鍵

本項目用來設定指撥搖桿往上下左右四個方向推時，可以操作的功能。

1. 進入【設定 > 手機 > 快捷鍵】。

2. 使用指撥搖桿向上或向下推來選擇想要設定的項目，按一下指撥搖桿才能進入設定，設定完成後，再按一下指撥搖桿即可。最後再按左功能鍵（儲存）即可。

### 捷徑/語音辨識

若是上述的「快捷鍵」中，有將某方向的搖桿設定為「捷徑」，即可在本功能設定捷徑列表。

### 桌布

桌布是待機模式時顯示在背景中的畫面。可以將圖片或照片設定為桌布。

1. 進入【設定 > 顯示 > 桌布】。
2. 在「螢幕桌布」按一下指撥搖桿，從圖庫選擇想要使用的圖片。
3. 選擇好圖片後，按【左功能鍵（選項） > 選擇】。

### 操作模式

在「操作模式」選單中，您可以選用「一般」、「會議」、「室內」、「戶外」、「耳機」、「飛航模式」等操作模式，並可以將選用的模式變更為個人化的設定。

### 鈴聲設定

進入【操作模式】選擇想要使用的模式，按【左功能鍵（編輯） > 鈴聲檔案】，可以設定語音電話、視訊電話、接收訊息的鈴聲，本手機內建有多種音樂讓您選擇，您也可以使用其他音樂作為鈴聲。

## 7. 簡訊 (SMS)

當您收到簡訊時，螢幕上會出現新訊息的通知，按右功能鍵（關閉），進入【訊息 > 收件匣】瀏覽已收到的訊息，再按左功能鍵（選項）可操作如表格所列的功能。

### 編寫和發送文字簡訊

1. 進入【訊息 > 新增訊息 > 簡訊】。
2. 在「收件者」項目按一下指撥搖桿，選擇【新增電話號碼】，按數字按鍵輸入電話號碼。  
或選擇【自通訊錄新增】，從連絡人當中選擇收件者。  
或選擇【編輯收件者列表】，可以將一個訊息同時發送給多人，按【左功能鍵（選項）> 新增 > 電話號碼或自通訊錄】，編輯完成後按右功能鍵（返回）。
3. 在「訊息」項目按一下指撥搖桿，編寫訊息內容，文字輸入的方式請參考「文字輸入」一節的說明。
3. 編輯完成後，按【左功能鍵（選項）> 傳送】即可發送訊息。
4. 若是您將【訊息 > 訊息設定 > 簡訊 > 自動儲存已傳送項目】設定為開啟，訊息傳送後，會儲存一份訊息在【訊息 > 附件備份】。
5. 若是編輯至一半需要先退出訊息編輯時，按  可先離開編輯畫面。
6. 編寫簡訊時，按左功能鍵（選項）可使用如表格所列的功能。

## 8. 多媒體訊息 (MMS)

當您收到多媒體訊息時，螢幕上會出現「收到新的 MMS，是否瀏覽」，按左功能鍵（是）則可以瀏覽此封多媒體訊息的內容。

1. 進入【訊息 > 新增訊息 > MMS】。
2. 在「收件者」項目按一下指撥搖桿，收件者可以有一人以上。  
選擇【新增電話號碼】，按數字按鍵輸入電話號碼。  
或選擇【新增電子郵件】，按數字按鍵輸入電子郵件帳號。  
或選擇【從通訊錄新增號碼】，從連絡人當中選擇收件者的電話號碼。  
或選擇【從通訊錄新增電子郵件】，從連絡人當中選擇收件者的電子郵件。
3. 在「主旨」項目按一下指撥搖桿，編寫主旨內容，文字輸入的方式請參考「文字輸入」一節的說明，輸入完成後，按【左功能鍵（選項）> 確定】。
4. 編寫文字：在「編輯文字」項目按一下指撥搖桿，編寫訊息內容，輸入完成後，按【左功能鍵（選項）> 確定】。
5. 加入圖片：按【左功能鍵（選項）> 插入 > 新增圖片】，從圖庫中選擇欲加入的圖片。
6. 加入即時拍照所得的照片：按【左功能鍵（選項）> 插入 > 拍照】，進入數位相機，拍照後會回到編輯訊息的畫面。

7. **加入聲音**：按【左功能鍵（選項）> 插入 > 加入聲音】，從音樂庫中選擇欲加入的音樂。
8. **加入即時錄製所得的聲音**：按【左功能鍵（選項）> 插入 > 錄製聲音】，按左功能鍵開始錄音，錄音結束後按左功能鍵停止，再按左功能鍵儲存該段錄音後會回到編輯訊息的畫面。
9. **加入影片**：按【左功能鍵（選項）> 插入 > 加入影片】，從影片庫中選擇欲加入的影片。
10. **加入即時錄製所得的影片**：按【左功能鍵（選項）> 插入 > 錄製影片】，按一下指撥搖桿開始錄影，錄影結束後按左功能鍵停止，再按左功能鍵儲存該段影片後會回到編輯訊息的畫面。
11. **新增頁面**：一個一個頁面中只能加入一則文字、一張圖像及一段聲音，若要再增加第二張圖像或聲音，要先增加一個頁面。  
按【左功能鍵（選項）> 插入 > 新增頁面】即可增加一個新的頁面，向左或向右推指撥搖桿可以切換頁面。
12. **取代圖片**：按【左功能鍵（選項）> 取代圖片】，可選用其他圖片來替換所選擇的圖片。若有執行過加入圖片（請參考步驟 5），才會出現本選項。
13. **移除頁面中的項目**：按【左功能鍵（選項）> 移除】，可選擇移除的項目有：文字、圖片、聲音、頁面。
14. **預覽**：按【左功能鍵（選項）> 預覽】來預覽編輯的訊息。
15. **傳送訊息**：編輯完成後，按【左功能鍵（選項）> 傳送】即可發送訊息。
16. **儲存**：您也可以將編輯好的訊息儲存為「範本」，或儲存在「草稿」選單，按【左功能鍵（選項）> 儲存 > 範本或草稿】。
17. **進階設定**：進入【左功能鍵（選項）> 進階設定】，可設定訊息有效期間與頁面時間。

## 9. 音樂播放器

本手機提供播放多種格式的音樂功能，搭配上支援 micro SD 記憶卡，讓您的手機搖身一變成為音樂隨身聽。

### 播放音樂

1. 進入【音樂播放器 > 音樂播放器】。
2. 按【左功能鍵（選項）> 插入 > 歌曲】，螢幕上會列出儲存在 My Music（或是我的音樂）資料夾中的音樂。  
按【左功能鍵（選項）> 插入】，除了歌曲之外，音樂來源還可以選擇全部或資料夾。
3. 選擇想要播放的音樂按一下指撥搖桿來勾選該首音樂。歌曲可複選。  
或按【左功能鍵（選項）> 全部】來勾選所有的歌曲。  
按【左功能鍵（選項）> 確定】即可將選擇的音樂加入播放清單。
4. 按一下指撥搖桿即可播放歌曲。

- 將指撥搖桿向左推或向右推可以選擇上一首或下一首歌曲，往下撥一下指撥搖桿可停止播放音樂。往上撥一下指撥搖桿可查看播放清單。
- 按手機左側 (←) (→) 可調整音量大小。

- 將音樂檔案放置於「My Music」目錄下，您也可以自行於「My Music」目錄下建立子目錄，並將歌曲放置於子目錄下。

注意：micro SD 記憶卡屬於選購配備，請另行購買。

## 播放介面說明



## 將音樂儲存在手機內建的記憶體或手機中的記憶卡

- 確認手機已經插入記憶卡，將 USB 傳輸線連接手機與電腦。
- 若手機為開機狀態，螢幕上出現「儲存裝置」，按左功能鍵（確定），手機會自動關機。關機後，電腦會自動抓取到手機，將手機視為 microSD 記憶卡的讀卡機。

## 10. 數位相機

本手機內建 200 萬畫素數位相機，可以拍照、連拍、錄製影片等，使用相機拍攝照片或影片後，可以將這些照片、影片利用 MMS、電子郵件或藍牙發送給您的家人或朋友，也可以把它們設定為桌布或來電大頭貼。

### 拍照

- 進入【相機 > 相機】，或是在待機模式按手機右側的 [ ] 按鍵可進入預覽視窗。
- 螢幕上顯示相機鏡頭拍攝到的物件。
- 將手機鏡頭對準欲拍攝的物件或人物。
- 本手機的相機支援自動對焦功能，若要使用二段式自動對焦功能，拍照時請使用手機右側 [ ] 按鍵，輕按一下為對焦，對焦完成螢幕上對焦屏會以綠色顯示，再按一下即可拍照；若是您不使用二段式對焦功能，按一下指撥搖桿，對焦完成後就立即拍照。
- 照片會顯示在螢幕上並自動儲存至「我的相簿」，如果对照片效果不滿意，可按【左功能鍵（選項）> 刪除】。

- 除了執行刪除功能外，還可將照片設定為桌布、將照片新增至通訊錄作為來電大頭貼，或是透過 MMS/電子郵件/藍牙將照片傳送給其他人。
- 快速鍵列表：本手機提供多種的快速鍵，使用表列的按鍵，讓您在拍照時可以更有效率的操作相機功能。

選項	說明
向上/向下推 指撥搖桿	拉近/拉遠拍攝物體
向左/向右推 指撥搖桿	減少/增加曝光補償
<b>1</b>	<b>白平衡。</b> 重復按下可以選擇白平衡設定。
<b>2</b>	<b>相片品質。</b> 重復按下可選擇相片品質。
<b>3</b>	<b>連拍。</b> 重復按下可設定連拍或選擇連拍張數設定。
<b>4</b>	<b>延遲拍照。</b> 重復按下可以選擇延遲拍照的秒數設定
<b>5</b>	<b>相片尺寸。</b> 重復按下可選擇相片尺寸。
<b>6</b>	<b>拍照模式。</b> 重復按下可選擇拍照模式，選項有：夜晚、運動、自動。
<b>7</b>	<b>曝光補償。</b> 重復按下可選擇曝光補償的數值。
<b>8</b>	<b>特效。</b> 重復按下可以選擇照片想要使用特效。
<b>9</b>	<b>儲存設定。</b> 重復按下可以選擇預設儲存照片的位置。
<b>0</b>	<b>螢幕顯示。</b> 開啟或關閉螢幕顯示資訊
<b>*</b>	<b>對焦設定。</b> 重復按下可以選擇對焦設定。
<b>#</b>	<b>閃光燈切換。</b> 開啟或關閉閃光燈功能。

## 影片錄製

- 進入【相機 > 錄影機】，螢幕上會顯示相機鏡頭拍攝到的物件。
- 將手機鏡頭對準物件或人物。
- 按一下指撥搖桿或手機右側的  開始錄製影片。
- 錄製完成後，按一下指撥搖桿或手機右側的  可以停止錄製影片，並自動將影片儲存至「我的影片」中，如果不想儲存影片，按【左功能鍵（選項）> 刪除】。
- 快速鍵列表：**本手機提供多種的快速鍵，當您在錄影時，使用表列的按鍵，可以更有效率的操作錄影功能。

選項	說明
向左/向右推 指撥搖桿	拉近/拉遠拍攝物體
向上/向下推 指撥搖桿	減少/增加曝光補償
<b>1</b>	<b>白平衡。</b> 重復按下可以選擇白平衡設定。
<b>2</b>	<b>影片品質。</b> 重復按下可選擇影片品質。
<b>7</b>	<b>曝光補償。</b> 重復按下可選擇曝光補償的數值。
<b>8</b>	<b>特效。</b> 重復按下可以選擇影片想要使用特效。
<b>9</b>	<b>儲存設定。</b> 重復按下可以選擇預設儲存影片的位置。
<b>0</b>	<b>螢幕顯示。</b> 開啟或關閉螢幕顯示資訊
<b>#</b>	<b>閃光燈切換。</b> 開啟或關閉閃光燈功能。