

# **GigaX1005/GigaX1008**

## **網路交換器**

## **快速安裝指南**

# 技術規格

GigaX1005/GigaX1008	
連接埠	5 個 RJ-45 10/100 Mbps 連接埠 (GigaX1005) 8 個 RJ-45 10/100 Mbps 連接埠 (GigaX1008) 自動偵測交叉線／平行線 ( Auto-MDI/MDIX )
標準	IEEE 802.310 Base-T IEEE 802.3u 100 Base-TX IEEE 802.3x 全雙工流量控制
效能	1K 媒體存取控制 (MAC) 位址 1.0 Gbps 背板頻寬 (GigaX1005) 1.6 Gbps 背板頻寬 (GigaX1008) 64 位元組封包轉發速率： 148,810 pps 到 100 Mbps 連接埠 14,880 pps 到 10 Mbps 連接埠 無阻塞全線速交換
電源	9VAC/1A
EMI	FCC Class B/CE Mark B/V CCI-B/CCC/C-TICK/MIC
運作溫度	0 ~40 °C (32 ~ 104 °F)
運作溼度	10% ~ 90%

感謝您購買華碩 GigaX1005/GigaX1008 交換器！本交換器內建 100Mbps 高速乙太網路與 10Mbps 乙太網路功能，是小型工作組應用的理想選擇。

## 包裝內容

- ☑ 5 埠或 8 埠 10/100Mbps 高速乙太網路交換器
- ☑ AC 電源變壓器
- ☑ 快速安裝指南



以上項目若有任何缺失或損壞，請盡速連絡您的經銷商。

## 將電腦連接到交換器

本交換器擁有自動偵測交叉線／平行線功能，並可支援隨插即用，因此您可以直接將網路線連接到交換器。本交換器可自動偵測網路線的類型，並自動調整速度和雙工模式。

## 開啟電源

1. 將 AC 電源變壓器的一端連接至交換器背板的電源連接埠。
2. 將變壓器的另一端連接至 AC 電源插座。

## 前面板 LED 指示燈號

安裝交換器後，您可檢查前面板的 LED 指示燈號來確定其狀態。




GigaX1005



GigaX1008


LED	顏色	狀態	說明
POWER	綠色	恆亮 熄滅	交換器已開啟。 交換器已關閉。
LINK/ACT	綠色	恆亮 閃爍	連接已建立。 連接已建立，且正在傳送或接收資料。

## 背板



GigaX1005

1. 連接埠 1-5。本交換器有五個 10/100Mbps RJ-45 連接埠，可讓您連接電腦或其他網路設備。
2. 電源連接埠。本連接埠用來連接 AC 電源變壓器。



### GigaX1008

1. 連接埠 1-8。本交換器有八個 10/100Mbps RJ-45 連接埠，可讓您連接電腦或其他網路設備。
2. 電源連接埠。本連接埠用來連接 AC 電源變壓器。



---

請僅使用包裝內含的 AC 電源變壓器，以免損壞設備。

---