

华硕启动设置

华硕启动设置程序让您只要按一下 DirectBIOS 按钮，即可快速进入 BIOS 设置，并且可以选择使用一般启动（Normal Boot）或快速启动（Fast Boot）来执行系统启动程序。



若要完全支持主板上的华硕启动设置，请造访华硕技术支持网站 <http://www.asus.com> 下载最新的 BIOS，并更新系统的 BIOS 程序。



使用 DirectBIOS 按钮

这个按钮用来重新启动您的系统并直接进入 BIOS 设置，而不需要在启动的自我检测（POST）过程中按下 按键。



使用 DirectBIOS 功能可能会导致数据丢失，建议您在使用的这个按钮之前先进行数据备份。

请依照以下步骤使用 DirectBIOS：

1. 在华硕启动设置窗口中按一下 DirectBIOS。
2. 在确认信息窗口中按一下 OK 来重新启动系统并直接进入 BIOS 设置。



使用高级设置

高级设置让您可以设置系统的启动程序，设置的方法有二：快速启动（Fast Boot），以及电源中断后再次启动（Next boot after AC power loss）。

启动或关闭快速启动（Fast Boot）

这项设置可以让您快速启动系统。



这项设置会在关机后或正常重新启动系统后才开始生效。

请依照以下步骤启动或关闭快速启动功能：

1. 点击 **高级设置（Advanced Setup）** 来显示启动设置选项。
2. 在 **快速启动（Fast Boot）** 点击 **启动（Enabled）**。若您想要关闭快速启动功能，请点击 **关闭（Disabled）**。
3. 在确认信息窗口中点击 **是（Yes）** 来应用设置。

设定电源中断后再次启动方式（Next boot after AC power loss）

这项设置让您在电源中断后再次启动（Next boot after AC power loss）状态下使用快速启动或正常启动来启动系统。

请依照以下步骤在电源中断后使用快速启动（Fast Boot）：

1. 点击 **高级设置（Advanced Setup）** 来显示启动设置选项。
2. 在 **快速启动（Fast Boot）** 点击 **启动（Enabled）**。
3. 在 **电源中断后再次启动设定（Next boot after AC power loss）** 点击 **快速启动（Fast Boot）**。
4. 在确认信息窗口中点击 **是（Yes）** 来应用设置。

请依照以下步骤在电源中断后使用正常启动（Normal Boot）：

1. 点击 **高级设置（Advanced Setup）** 来显示启动设置选项。
2. 在 **电源中断后再次启动设定（Next boot after AC power loss）** 点击 **正常启动（Normal Boot）**。
3. 在确认信息窗口中点击 **是（Yes）** 来应用设置。