

ASUS EPUユーティリティ -- AI Gear 3+

ASUS AI Gear 3+ は ASUS EPU (Energy Processing Unit) 機能を活用するためのユーティリティです。操作は簡単で、4 種類のパフォーマンスモードからモードを選択するだけで、負荷に応じてプロセッサの周波数と vCore 電圧を調節します。


ASUS AI Suite を付属のサポートDVDからインストール後、ユーティリティを起動するには、Windows OSのタスクバーにある AI Suite アイコンをダブルクリックし、AI Suite メイン画面で AI Gear 3+ ボタンをクリックします。

AI Gear 3+ の使用方法

- ・ 各モード(ターボ、ハイパフォーマンス、節電、最大節電)のボタンを押し、モードを選択します。ギアを移動してもパフォーマンスを設定することができます。
- ・ 「キャリブレーション」をクリックし「オート」モードに切り替えると、AI Gear 3+ は CPUの負荷に応じてシステムパフォーマンスを自動的に調節します。
- ・ 「オート」モードで「設定」ボタンを押すと、AI Napモードに入るまでの時間設定ができます。
- ・ 「省電力」をクリックすると、ASUS EPU 機能を搭載するマザーボードの節電効果が数値で表示されます。



Energy Saving (省電力) ウィンドウ



をクリックすると、「Electricity Savings Calculator」ウィンドウに切り替わり、カウンターをリセットすることができます。

