

## ASUS EPUユーティリティ -- AI Gear 3

ASUS AI Gear 3 は ASUS EPU (Energy Processing Unit) 機能を活用するためのユーティリティです。操作は簡単で、4 種類のパフォーマンスモードからモードを選択するだけで、負荷に応じてプロセッサの周波数と vCore 電圧を調節します。

ASUS AI Suite を付属のサポートDVDからインストール後、ユーティリティを起動するには、Windows OSのタスクバーにある AI Suite アイコンをダブルクリックし、AI Suite メイン画面で AI Gear 3 ボタンをクリックします。

### AI Gear 3 の使用方法

- 各モード(ターボ、ハイパフォーマンス、節電、最大節電)のボタンを押し、モードを選択します。ギアを移動してもパフォーマンスを設定することができます。
- 「キャリブレーション」をクリックし「オート」モードに切り替えると、AI Gear 3 は CPUの負荷に応じてシステムパフォーマンスを自動的に調節します。
- 「オート」モードで「設定」ボタンを押すと、AI Napモードに入るまでの時間設定ができます。

