


ASUS EPU Utility—AI Gear 3+

ASUS AI Gear 3+ est un utilitaire conçu pour configurer et supporter les fonctions ASUS EPU (Energy Processing Unit). Cet utilitaire simple d'utilisation offre quatre options de performances système vous permettant d'ajuster la fréquence du processeur et la tension VCore.

Après avoir installé ASUS AI Suite depuis le DVD de support, vous pouvez lancer ASUS AI Gear 3+ en double-cliquant sur l'icône AI Suite située dans la barre des tâches de Windows.


Manoeuvrez le levier sur le mode de performance vous convenant le mieux.

- Cliquez sur l'un des modes disponibles: **Turbo**, **Hautes performances**, **Performances standards**, **Economie d'énergie standard** et **Economie d'énergie maximale**. OU
- Cliquez sur le bouton **Calibration** et passez en mode **Auto** pour permettre à AI Gear 3+ d'ajuster automatiquement les performances du système selon la charge du CPU.
- En mode **Auto**, cliquez sur le bouton **Paramètres** pour configurer le passage du système en mode AI Nap.
- Cliquez sur **Économies d'énergie** pour afficher le montant d'électricité économisé par cette carte mère intégrant la technologie ASUS EPU.



État d'économie d'énergie



Cliquez sur  pour ouvrir le compteur d'économies d'énergie. Vous pouvez réinitialiser le compteur à tout moment.

